

Fujitsu Limited Corporation

\*\*\*\*\*

## FUJ02E3 设备驱动程序 版本 1.00

\*\*\*\*\*

本文档说明如何安装并更新 FUJ02E3 设备驱动程序。当第一次安装 FUJ02E3 设备驱动程序时，请务必按照以下说明进行安装。

所有步骤必须从步骤 1 开始按顺序进行。

注：视您的电脑设定而定，您可能需要将本文档中的“单击”理解为“双击”。

\*\*\*\*\*

操作系统要求：

FUJ02E3 设备驱动程序版本 1.00 仅适用于 Microsoft Windows XP Home Edition、Microsoft Windows XP Professional 以及 Microsoft Windows 2000 Professional。

=====

在 Microsoft Windows XP Home Edition 与 XP Professional 下的安装

=====

注意：对于安装 FUJ02E3 设备驱动程序，您需要以管理员身份登录。

### 步骤 1.

按照以下步骤进入设备管理器：

- A) 打开控制面板：单击 [开始] -> 控制面板。
- B) 打开系统属性：在控制面板中，双击系统。
- C) 在系统属性中选择硬件选项卡。
- D) 单击 [设备管理器] 按钮。

注：如果没有显示系统，请参阅屏幕上的说明。然后单击“切换到经典视图”并双击系统。

## 步骤 2.

按照以下步骤，打开在设备管理器列表中其他设备下的未知设备的属性：

A) 在其他设备下，双击未知设备。

注：如果在列表上没有显示未知设备，就不需要安装 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 并退出。如果列出了多个未知设备，则按照本操作（步骤 2 及以后步骤）运行每一个未知设备，直至 FUJ02E3 设备驱动程序安装完成。如果按照本操作（步骤 2 及以后步骤），即使运行了所有的未知设备，FUJ02E3 设备驱动程序的安装仍然没有显示，则不需要安装 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 按钮并退出。

## 步骤 3.

按照以下步骤启动硬件更新向导：

A) 单击未知设备内容中的驱动程序选项卡。

B) 单击更新驱动程序选项卡。

C) 开始运行硬件更新向导。

## 步骤 4.

按照以下步骤安装 FUJ02E3 设备驱动程序：

A) 如果硬件更新向导询问“Can Windows connect to Windows Update to search for software?”，请选择“No, not this time”选项。然后单击 [下一步] 按钮（这仅适用于装有 SP2 的 Windows XP）。

B) 如果 FUJ02E3 设备驱动程序保存在软驱或 CD-ROM 中，单击“Install the Software Automatically (recommended)”，然后单击 [下一步] 。

C) 如果 FUJ02E3 设备驱动程序保存在硬盘驱动器中，单击“Install From a List or Specific Location (Advanced)”，然后单击 [下一步] 。在下一个画面中，选择“Include this location in the search:”选项。指定要保存 FUJ02E3 设备驱动程序的位置并单击 [下一步] 。

D) 如果正确检测到 FUJ02E3 设备驱动程序，安装将继续进行。完成安装后，单击 [完成] 关闭向导。

注：如果向导无法找到电脑上的软件，则出现一条信息提示您在步骤 2 的设备管理器的列表中选择未知设备不是 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 关闭硬件更新向导。如果列出了多个未知设备，则按照上述操作（步骤 2 及以后步骤）运行每一个未知设备，直至 FUJ02E3 设备驱动程序安装完成。如果即使运行了所有的未知设备，仍然没有检测到 FUJ02E3 设备

驱动程序，则不需要安装 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 按钮并退出。

=====

在 Windows 2000 Professional 下的安装

=====

注意：对于安装 FUJ02E3 设备驱动程序，您需要以管理员身份登录。

#### 步骤 1.

按照以下步骤进入设备管理器：

- A) 打开控制面板：单击 [开始] -> 设置 -> 控制面板。
- B) 打开系统属性：在控制面板中，双击系统。
- C) 在系统属性中选择硬件选项卡。
- D) 单击 [设备管理器] 按钮。

#### 步骤 2.

按照以下步骤，打开在设备管理器列表中其他设备下的未知设备的内容：

- A) 在其他设备下，双击未知设备。

注：如果在列表上没有显示未知设备，就不需要安装 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 并退出。如果列出了多个未知设备，则按照本操作（步骤 2 及以后步骤）运行每一个未知设备，直至 FUJ02E3 设备驱动程序安装完成。如果即使运行了所有的未知设备，仍然没有检测到 FUJ02E3 设备驱动程序，则不需要安装 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 按钮并退出。

#### 步骤 3.

按照以下步骤运行向导：

- A) 单击未知设备属性中的驱动程序选项卡。
- B) 单击更新驱动程序选项卡。
- C) 开始运行更新设备驱动程序向导。

#### 步骤 4.

按照以下步骤安装 FUJ02E3 设备驱动程序：

- A) 在第一个更新设备驱动程序向导窗口中单击 [下一步] 。
- B) 单击“Search for a Suitable Driver for my Device (recommended)”，然后单击 [下一步] 。
- C) 指定要保存 FUJ02E3 设备驱动程序的位置（如果保存在软驱，则指定软驱；如果保存在 CD-ROM，则指定 CD-ROM），然后单击 [下一步] 。
- D) 如果正确检测到 FUJ02E3 设备驱动程序，则在下一个窗口中会提示您已检测到驱动程序。提示出现后，单击 [下一步] 。
- E) 将开始安装 FUJ02E3 设备驱动程序。
- F) 安装完成后，单击 [完成] 关闭更新设备驱动程序向导。

注：如果向导无法找到电脑上的软件，则出现一条信息提示您在步骤 2 的设备管理器的列表中选择未知设备不是 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 关闭硬件更新向导。如果列出了多个未知设备，则按照本操作（步骤 2 及以后步骤）运行每一个未知设备，直至 FUJ02E3 设备驱动程序安装完成。如果即使运行了所有的未知设备，仍然没有检测到 FUJ02E3 设备驱动程序，则不需要安装 FUJ02E3 设备驱动程序。单击 [取消] 按钮并退出。

---

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标。

版权所有，版权 (C) FUJITSU LIMITED 2004-2005