

ワンタッチで電話をかけるには 〈ワンタッチダイヤル〉

こんなときに便利

- ワンタッチ発信：よく利用する特番および局線、専用線の相手先番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき

はじめに

該当の交換機

交換機シリーズ名	型 名	備 考
IP Pathfinder S シリーズ	IP Pathfinder S	
RM10S シリーズ	RM10S-GSM、RM10S-GSML、RM10S-GSML2	
ES200 シリーズ	ES230、ES250、ES270	
CS100 シリーズ	CS100	
E-200 シリーズ	E-230、E-250、E-270	

- ワンタッチ発信をご利用いただくには、電話機の盤面に並ぶ「フリーアサインボタン」を「フリーワンタッチ」ボタンとして割り付ける必要があります。
「フリーワンタッチ」ボタンの割り付けは、交換機側の設定であり電話機からの登録変更はできません。
- 1台の専用電話機に登録できる「フリーワンタッチ」ボタン数は、最大12個です。
- 本、フリーワンタッチの操作手順に記載された「特番」は、交換機導入時の標準的な初期値です。
本手順の「特番」でご利用になれない場合、お客様の社内通信機器管理部門にお聞きになるか、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 新たにワンタッチ発信サービスをご利用になりたい場合や「フリーワンタッチ」ボタンを追加したい場合は、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- DG-station100 シリーズ・D-station10/30/50 シリーズ・Digital Phone40/70 シリーズは、専用電話機です。

フリーワンタッチ発信

登録

よく利用する特番および局線、専用線の相手番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき

専用電話機

操作前の表示		2000 10:20 AM 3月1日[木]
1	🔊 ボタンを押します。 「ツーツー」という内線発信音が聞こえます。	■内線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯
2	「1」「8」「0」「7」（特番）を 押します。	1807
3	登録したいフリーワンタッチ ボタンを押します。	■フリーワンタッチランプが 赤の点灯
4	登録する特番、あるいは局線 発信特番（たとえば「0」）と 局線番号を押します。 (例：03-3216-3211を登録するとき)	00332163211
5	フリーワンタッチボタンを 押します。 「ブブブ」 という確認音が聞こえます。	00332163211 完了 ■フリーワンタッチランプが 消灯
6	🔊 ボタンを押します。	2000 10:21 AM 3月1日[木] ■内線ランプが消灯 ■スピーカランプが消灯

一般電話機

（この機能はご使用になれません。）

- 登録できる番号は最大20桁までで、0～9、＊、＃、ポーズ、フラッシュが登録可能です。（ポーズの登録は[転送]ボタン、フラッシュは[フック]ボタンで行います。）
- 1台の専用電話機に最大12個の「フリーワンタッチ」ボタンが登録できます。
- 同じ「フリーワンタッチ」ボタンへ登録することにより、以前に登録した番号は、新しい番号に置き換わります。

フリーワンタッチ発信

発信

〈フリーワンタッチボタンに相手局線番号を登録したとき〉

専用電話機

操作前の表示		2000 10:20 AM 3月1日[木]
1	フリーワンタッチボタンを押します。 (例：03-3216-3211が登録されているとき)	0332163211 ■局線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯 ■フリーワンタッチランプが赤の点灯
	続いて、「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。	
2	受話器を上げます。	0332163211 ■スピーカランプが消灯 ■フリーワンタッチランプが消灯
3	相手が出たら話します。	0332163211 10円 00:05

一般電話機

(この機能はご使用になれません。)
