

Guía básica Fujitsu SPARC M12

Control de exportaciones

La exportación/puesta en el mercado de este producto y su documentación relacionada puede requerir procedimientos necesarios en función las regulaciones de su país de residencia y/o leyes de control de exportación de EE. UU.

Acceso a los manuales de SPARC M12

Para los manuales relacionados con el Fujitsu SPARC M12, consulte la "Lista de manuales del SPARC M12" en la *Guía rápida Fujitsu SPARC M12*.

Importante – Cada manual contiene información importante sobre cómo utilizar este producto de forma segura y correcta. Lea cada manual detenidamente cuando utilice este producto.

Importante – Lea los siguientes manuales detenidamente antes de conectar el producto a la fuente de alimentación.

Guía de instalación para su servidor

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10 License and Safety Information

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide

Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual

Los manuales de Fujitsu SPARC M12 están disponibles en los siguientes sitios web.

Manuales de Fujitsu SPARC M12

Sitio global <http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/>

Manuales relacionados con Oracle Solaris u otros productos de software de Oracle

<http://docs.oracle.com/en/>

Nota – Para consultar la información más reciente sobre hardware, software, así como documentos del Fujitsu SPARC M12, consulte las *Notas de producto Fujitsu SPARC M12* en los sitios web que se enumeran anteriormente.

Nota – Fujitsu SPARC M12 se vende como sistemas SPARC M12 por Fujitsu en Japón. Fujitsu SPARC M12 y SPARC M12 son productos idénticos.

Comentarios sobre la documentación

Si tiene algún comentario o solicitud sobre este manual, háganoslo saber indicando el código del manual, el título del manual y la página y exponiendo sus comentarios de manera concreta a través de los siguientes sitios web:

Sitio global <http://www.fujitsu.com/global/contact/>

Activación del/de los núcleo(s) de CPU antes de recibir las activaciones de CPU

Si activa el/los núcleo(s) de CPU antes de recibir su(s) clave(s), la función de Permiso temporal ofrece una capacidad del núcleo de CPU temporal de hasta 30 días sobre la premisa de que se adquirirán una o varias activaciones de CPU adicionales.

Se utiliza para activar inmediatamente el recurso del núcleo de CPU sin utilizar.

Para obtener más información sobre la utilización de esta función, consulte el Apéndice K en la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

Obtener la(s) clave(s) de activación de la CPU por correo electrónico

Puede obtener su(s) clave(s) de activación de la CPU por correo electrónico. Si no puede utilizar el Permiso temporal de activación de CPU, este método puede minimizar el tiempo dedicado a entregar su(s) clave(s).

Por regla general, la(s) clave(s) de activación de CPU se entregarán unos días después de la Verificación del control de exportaciones.

Adición de clave(s) opción-X o reenvío de su(s) clave(s):

Para recibir su(s) clave(s) de activación de la CPU, presente el número de pedido de 8 dígitos de Oracle indicado en el correo electrónico de confirmación de la reserva. Si no tiene este número, pida a su representante de ventas que se lo proporcione.

Utilice esta plantilla para rellenar todos los elementos en su correo electrónico.

Este proceso de entrega está disponible para los servidores Fujitsu SPARC M12 en todos los países y regiones del mundo.

[To:] contact-sparc_activation@cs.jp.fujitsu.com

[Subject:] Activation Request

[Mail body]

- Your Name :
- Your E-mail address :

Purchase Order information

- Company Name :
 - Date of Order :
 - Oracle Order Number (8 digit) :
 - Part Number of CPU Activation (select one of the followings, and delete others)
 - 7118232 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core
 - 7118230 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - 7117235 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core
 - 7117212 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - 7117237 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core
 - 7117214 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - Quantity of ordered CPU Activations :
-

Copyright © 2007, 2017, Fujitsu Limited. Todos los derechos reservados. Oracle y/o sus filiales han suministrado la información y revisión técnicas de secciones de este material.

Código de manual: C120-0036-02ES
Julio de 2017