

# MOドライブ

ディップスイッチ・ジャンパーピン設定表

## 対象製品型名

- SMB-230NL
- SMB-230NF/230NF2/230NF3
- SMB-640NL
- SMB-640NF/640NF2/640NF3

# 1. ディップスイッチの設定

| SCSI-ID | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| スイッチ 1  | OFF | OFF | OFF | OFF | ON  | ON  | ON  | ON |
| スイッチ 2  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON |
| スイッチ 3  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON |

※出荷時設定はID：4番、「スイッチ 1：ON スwitch 2、3：OFF」です。

## [出荷時設定]

|        |     |                  |
|--------|-----|------------------|
| スイッチ 4 | ON  | 出荷時設定のまま、お使い下さい。 |
| スイッチ 5 | ON  | 出荷時設定のまま、お使い下さい。 |
| スイッチ 6 | ON  | 出荷時設定のまま、お使い下さい。 |
| スイッチ 7 | OFF | 出荷時設定のまま、お使い下さい。 |
| スイッチ 8 | OFF | 出荷時設定のまま、お使い下さい。 |

## 2.ジャンパーピン（CNH1）の設定

### （1）端子の出荷時設定

| 《端子》 | 機能                | 出荷時設定 |
|------|-------------------|-------|
| 1-2  | SCSIバス終端抵抗の電源供給方式 | SHORT |
| 3-4  | SCSIバス終端抵抗の電源供給方式 | SHORT |
| 5-6  | 終端抵抗モード           | SHORT |

### （2）SCSIバスの終端電源供給方式

①MOドライブ本体とSCSIカード、および他のSCSI機器の双方から電源が供給されている場合(出荷時設定)

《端子》

1-2 : SHORT  
3-4 : SHORT

②MOドライブ本体からのみ電源が供給されている場合)

《端子》

1-2 : SHORT  
3-4 : OPEN

③SCSIカード、および他のSCSI機器から電源が供給されている場合

《端子》

1-2 : OPEN  
3-4 : SHORT

④どこからも電源が供給されていない場合

《端子》

1-2 : OPEN  
3-4 : OPEN

### (3) 終端抵抗モード

①MOドライブ内の終端抵抗モジュールを有効にする場合(出荷時設定)

《端子》

5-6 : SHORT

②MOドライブ内の終端抵抗モジュールを無効にする場合

《端子》

5-6 : OPEN

※MOドライブが、内蔵SCSI機器の最後（終端）に接続されている場合は、ジャンパーピン（CNH1）は、出荷時設定のままご使用ください。