

# PRIMEQUEST 2000シリーズ ファームウェアアップデート手順書

3版

2016年6月

富士通株式会社

- 1. はじめに
- 2. 事前準備
- 3. ファームウェアアップデート手順
- 4. 事後作業


# 1. はじめに (1/5)

## 1-1. 統合ファームウェアファイル

PRIMEQUEST 2000シリーズのファームウェアを更新する場合には、統合ファームウェアファイルを使用します。

統合ファームウェアファイルは以下の3つのファームウェアの同梱により構成されています。

- MMBファームウェア
- BMCファームウェア
- BIOS



ファイル名:

PRIMEQUEST\_BAnnnnn.tar.gz

(PRIMEQUEST 2400S Lite/2400S/  
2400E/2400L/2800E/2800Lの場合)

PRIMEQUEST\_BBnnnnn.tar.gz

(PRIMEQUEST 2400S2 Lite/2400S2/  
2400E2/2400L2/2800E2/2800L2の場合)

PRIMEQUEST\_BCnnnnn.tar.gz


(PRIMEQUEST 2400S3 Lite/2400S3/  
2400E3/2400L3/2800E3/2800L3の場合)

nnnnn: 統合ファームウェア版数

# 1. はじめに (2/5)

## 1-2. ファームウェア更新

統合ファームウェアのアップデートが実行されると、筐体に搭載されている全てのMMBファームウェア、BMCファームウェアおよびBIOSが更新されます。



# 1. はじめに (3/5)

## 1-3. パーティション状態

統合ファームウェアの更新が開始されるとき、筐体内に搭載されている各々のパーティションは以下の3つの状態の中のどれかの状態に該当しなければなりません。

- Power Off
- Boot
- OS Running

### [注意事項]

ファームウェア更新が実行されている間は、該当パーティションの電源offまたは電源onを実施してはいけません。

# 1. はじめに (4/5)

## 1-4. 新ファームウェア版数に切り替わるタイミング

新ファームウェア版数に切り替わるタイミングは以下に示す通りです。

ファーム更新開始時のシステム構成およびパーティション状態によって、新ファームウェア版数に切り替わるタイミングが異なります。

ファームウェア種別	MMB構成	ファームウェア更新開始時のパーティション状態	
		全パーティション : power off	1つ以上のパーティション : BootまたはOS Running
MMB	1重化	ファーム更新実施中 (BMC, BIOSが更新される前)	ファーム更新完了後、 全てのパーティションが“Power off”状態に遷移したとき
	2重化	”	ファーム更新実施中 (BMC, BIOSが更新される前)
BMC BIOS	1重化	ファーム更新完了時	ファーム更新完了後、 全てのパーティションが“Power off”状態に遷移したとき
	2重化	”	<ul style="list-style-type: none"><li>・開始時の状態が Power Offのパーティション : ファーム更新完了時</li><li>・開始時の状態 がBoot または OS Runningのパーティション : ファーム更新完了後、 該当パーティションが“Power off”状態に遷移したとき</li></ul>

# 1. はじめに (5/5)

## 1-5. ファームウェア更新時間

以下に2つの構成例におけるファームウェア更新時間を示します。

いずれも目安時間であり、記載された時間でファームウェア更新が完了することを示すものではありません。

[MMB 2重化、SB x4台の場合]

BIOS : 12

BMC : 21

MMB : 67

合計 : 100

[MMB 1重化、SB x2台の場合]

BIOS : 6

BMC : 12

MMB : 30

合計 : 48

※上記に示した時間単位 : 分

## 2. 事前準備

- Web-UI を操作してファームウェアアップデートの一連の作業を実行するため、作業期間中、管理LAN に接続した作業用パソコンを一台割りつけてください。
- ファームウェアアップデートで使うファームウェアファイルをダウンロードして、作業用パソコンに置いてください。ファームウェアファイルは以下のURL からダウンロードできます。  
<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/download/2000-bios/>
- MMB Web-UI のPower Restoration Policy が「Always ON」でないことを確認してください。「Always ON」になっている場合は「Always OFF」に変更してください。
- スケジュール運転機構を使用している場合、ファームウェアアップデートを行なう時間帯と、対象装置のスケジュール運転機構による電源操作スケジュールが重なっていないことを確認してください。スケジュールが重なっている場合、スケジュール運転を事前にオフにしてください。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (1/10)

## ■ ご案内

本手順の説明に使用しているWeb-UIの画面は、PRIMEQUEST 2800Eモデルを使用しているため、PRIMEQUEST 2800EのModel名やファームウェア版数で記述されています。

他のモデルでも手順は同じであるため、ご使用のモデルのModel名やファームウェア版数に読み替えてご使用ください。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (2/10)

3-1. ナビゲーションバーを以下の順にクリックしてください。

Maintenance → Firmware Update → Unified Firmware Update

Model: PRIMEQUEST 2800E Active:MMB#0  
Part Number: MCXXXXXXX  
Serial Number: SWBG07  
Status: **Normal**

System Partition User Administration Network Configuration Maintenance Logout

>Maintenance >Firmware Update >Unified Firmware Update

Firmware Update  
Unified Firmware Update  
Backup/Restore Configurati  
Maintenance Wizard  
REMCS

## Unified Firmware Update

Select a unified firmware file.

Browse...

Update Cancel

3-2. 統合ファームウェアファイルを選択してください。

- ・ ファームが格納されているフルパスを入力  
または
- ・ [Browse]ボタンをクリックし、ファイルを選択

3-3. [Update]ボタンをクリック  
してください。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (3/10)

3-4. しばらくお待ちください

The screenshot shows the Fujitsu management console interface. At the top left is the Fujitsu logo. To its right, system information is displayed: Model: PRIMEQUEST 2800E, Part Number: MCXXXXXXXX, Serial Number: SWBG07, and Status: Normal. The top right corner shows 'Active:MMB#0'. Below this is a navigation menu with tabs for System, Partition, User Administration, Network Configuration, and Maintenance. The Maintenance tab is selected, and the breadcrumb path is '>Maintenance >Firmware Update >Unified Firmware Update'. A left-hand sidebar contains a tree view with 'Firmware Update' expanded, showing 'Unified Firmware Update', 'Backup/Restore Configuration', 'Maintenance Wizard', and 'REMCS'. The main content area is titled 'Unified Firmware Update' and contains the message: 'The firmware is being uploaded now. Please wait for a while.' A 'Help' button is located in the top right of the main content area. At the bottom of the console, there are navigation arrows.

# 3. ファームウェアアップデート手順 (4/10)

Model: PRIMEQUEST 2800E Active:MMB#0  
Part Number: MCXXXXXXXX  
Serial Number: SWBG07  
Status: Normal

System Partition User Administration Network Configuration Maintenance Logout

>Maintenance >Firmware Update >Unified Firmware Update

Unified Firmware Update

Current Unified Firmware Version : BA13081  
New Unified Firmware Version : BA13091

3-5. 以下を確認してください

- 現在の稼動ファームウェア版数
- 新ファームウェア版数

3-6. [OK]ボタンをクリックしてください

Windows Internet Explorer

I\_00417 Are you sure?

OK キャンセル

3-7. [OK]ボタンをクリックしてください

# 3. ファームウェアアップデート手順 (5/10)

The screenshot shows the management interface for a Fujitsu PrimeQUEST 2800E server. At the top, the model is PRIMEQUEST 2800E, part number MCXXXXXXX, serial number SWBG07, and status is Normal. The active user is MMB#0. The navigation menu includes System, Partition, User Administration, Network Configuration, Maintenance, and Logout. The current path is >Maintenance >Firmware Update >Unified Firmware Update. The left sidebar shows a tree view with 'Unified Firmware Update' selected. The main content area displays 'Unified Firmware Update' with a progress bar at 1%. A yellow callout box provides instructions for the update process.

**3-8. このプログレスバーが表示されます。  
更新状態の進捗は以下の通りです。**

1. MMBファームウェア更新 : 1% - 40%
2. BMCファームウェア更新 : 41% - 70%
3. BIOS更新 : 71% - 100%

# 3. ファームウェアアップデート手順 (6/10)



## 3-9.

### [ MMB 2重化構成の場合 ]

プログレスバーが表示され、アップデート開始から約40分後(プログレスバー：20%)に強制的にWeb-UIからログオフされます。

このとき、該当ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。

ログインは強制ログオフ直後から可能ですが、MMBのスイッチオーバーが行われるため、またすぐにWeb-UIに接続できなくなります。

強制ログオフから約7分後に継続的にログイン可能となりますが、アップデート開始から約60分後(プログレスバー：40%)に再び強制的にWeb-UIからログオフされます。

この時も、強制ログオフから約7分後に継続的にログイン可能となります。

MMB両系のファームウェアをアップデートするため、本手順は一連のファームウェアアップデート手順の中で2回発生します。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (7/10)



## 3-9.

### [ MMB 1重化構成の場合 ]

全パーティションが“Power off”状態でファームアップを開始したとき、プログレスバーが表示され、アップデート開始から約15分後(プログレスバー：40%)に強制的にWeb-UIからログオフされます。

このとき、該当ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。

ログインは強制ログオフ直後から可能ですが、MMBのリブートが行われるため、またWeb-UIに接続できなくなります。

継続的にログイン可能となるのはアップデート開始から約30分後となります。

1つ以上のパーティションが“Boot”または“OS Running”状態でファームアップを開始したとき、本手順および3-10, 3-11は発生しません。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (8/10)



3-10. このダイアログが表示されれば、ログイン可能です。[OK]ボタンをクリックしてください。MMBが2重化構成の場合、本手順は2回発生します。

3-11. ログイン後、ナビゲーションバーから[Unified Firmware Update]メニューをクリックしてください。MMBが2重化構成の場合、本手順は2回発生します。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (9/10)

The screenshot shows the Fujitsu management interface. At the top, the Fujitsu logo is on the left, and system information is on the right: Model: PRIMEQUEST 2800E, Part Number: MCXXXXXXX, Serial Number: SWBG07, Status: Normal, and Active:MMB#0. Below this is a navigation menu with tabs for System, Partition, User Administration, Network Configuration, Maintenance, and Logout. The current path is >Maintenance >Firmware Update >Unified Firmware Update. A left-hand menu shows options like Firmware Update, Unified Firmware Update, Backup/Restore Configuration, Maintenance Wizard, and REMCS. A large green progress bar indicates 100% completion. A Windows Internet Explorer dialog box is displayed in the foreground with a yellow warning icon and the text: 'I\_00236 The Unified firmware update has been completed successfully.' with an OK button.

3-12. ファームウェアアップデートが完了すると、このダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックしてください。

# 3. ファームウェアアップデート手順 (10/10)

Model: PRIMEQUEST 2800E Active:MMB#0  
Part Number: MCXXXXXXX  
Serial Number: SWBG07  
Status: Normal

System Partition User Administration Network Configuration Maintenance Logout

>System >Operation Log

Operation Log

Date/Time	Operation	IP Address	User Name(SessionID)
2013-09-05 19:08:44	Web-UI I_10125 Unified Firmup BA13091 End.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10134 BIOS Firmup : SB#3 1.00 End.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10161 BIOS Firmup: Role of SB#3 Flash Memory exchanged.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10157 BIOS Firmup : SB#3 Flash Memory writing completed.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10134 BIOS Firmup : SB#2 1.00 End.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10161 BIOS Firmup: Role of SB#2 Flash Memory exchanged.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10157 BIOS Firmup : SB#2 Flash Memory writing completed.	-	-(-)
2013-09-05 19:07:21	Web-UI I_10134 BIOS Firmup : SB#1 1.00 End.	-	-(-)

3-13. “Operation Log”ウィンドウからファームウェア更新が実施されたことを確認します。

3-14. “Firmware Information” ウィンドウから更新後のMMB, BMC, BIOSのファームウェア版数を確認します。

Model: PRIMEQUEST 2800E Active:MMB#0  
Part Number: MCXXXXXXX  
Serial Number: SWBG07  
Status: Normal

System Partition User Administration Network Configuration Maintenance Logout

>System >Firmware Information

Unified Firmware Version BA13091

Current Firmware

Unit	Firmware	active bank		Unified Firmware Version
		Version(bank1)	Version(bank2)	
SB#0	BMC	bank1 0.51F	0.51F	BA13091
		bank1 1.00	0.39	
SB#1	BMC	bank1 0.51F	0.51F	BA13091
		bank2 0.39	1.00	

# 4. 事後作業

- スケジュール運転や「Always ON」を解除していた場合は、再度有効にしてください。



**FUJITSU**

**shaping tomorrow with you**