

Servidores SPARC Enterprise M4000/M5000

Guía básica

Acceso a los archivos de documentación

La documentación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000 está disponible en los siguientes sitios web.

Sitio global

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Sitio norteamericano

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Sitio japonés

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Nota – Para información de última hora sobre el hardware, software o la documentación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000, consulte *Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto* en:

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Se puede descargar Adobe Reader de forma gratuita desde el siguiente sitio web:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Documentación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000



Planificación del sistema y preparación del sitio

- Guía de descripción de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Site Planning Guide
- SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide



Instalación del sistema

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- Guía básica de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000
- Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide



Administración

- Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



Reparación y solución de problemas

- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide



Globalización

- Para los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000, los documentos de las versiones traducidas se encuentran en el sitio web:
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Instalación del mapa de tareas para los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000



-
- Paso 1** • Verifique que se cumplen los requisitos de alimentación, aire acondicionado y suelo. — Consulte *SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Site Planning Guide*.
-
- Paso 2** • Configure el bastidor para equipos. — Consulte *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Paso 3** • Si el servidor estaba preinstalado en un bastidor para equipos, vaya al paso 5 para conectar la consola a un servidor.
• Si el servidor se debe montar en un bastidor para equipos, vaya al paso 4.
-
- Paso 4** • Monte el servidor en el bastidor. — Consulte *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Paso 5** • Conecte la consola a un servidor. — Consulte la Guía de instalación de los servidores *SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 6** • Conecte los cables de alimentación — Consulte la Guía de instalación de los servidores *SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 7** • Encienda la fuente de alimentación (bastidor para equipos). — Consulte la Guía de instalación de los servidores *SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 8** • Prepare la información para configurar el hardware. — Consulte la guía *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide*.
-
- Paso 9** • Encienda los servidores. Compruebe que POST se ejecuta correctamente en la unidad de utilidades de control del sistema ampliada (XSCFU) y confirme que no existan errores. — Consulte la *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 10** • Configure la unidad XSCFU para acceder a la red. — Consulte la *Guía de administración de los servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000*.
-
- Paso 11** • Si hay que instalar hardware adicional o dispositivos periféricos en el servidor, vaya al paso 12.
• Si no hay que instalar hardware adicional ni dispositivos periféricos en el servidor, vaya al paso 16.
-
- Paso 12** • Apague la fuente de alimentación (bastidor de equipos). — Consulte la *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 13** • Instale el hardware adicional o los dispositivos periféricos. — Consulte la documentación que se facilita con el hardware o los dispositivos periféricos para obtener más información.
-
- Paso 14** • Encienda la fuente de alimentación (bastidor de equipos). — Consulte la *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 15** • Deje que cada dominio ejecute POST y confirme que no haya errores.
-
- Paso 16** • Compruebe la configuración de red y las conexiones. — Consulte la *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 17** • Confirme la operación mediante Oracle VTS. — Consulte la *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Paso 18** • Realice la configuración inicial de cada dominio. — Consulte la *Guía de administración de los servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000*.
- Notas:
se recomienda instalar la utilidad Enhanced System Facility (ESF) y aplicar PTF para que el sistema funcione de forma segura. Consulte el sitio web siguiente para obtener más información.
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>
-

Acceso a información importante para los servidores de la serie SPARC Enterprise

Antes de instalar el servidor, revise las Notas del producto del servidor y otra información importante en los siguientes sitios web.

Sitio global

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Sitio norteamericano

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Sitio japonés

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Acceso a la documentación

Los siguientes sitios web proporcionan las últimas versiones de los manuales de la serie SPARC Enterprise:

Sitio global

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Sitio norteamericano

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Sitio japonés

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Comentarios sobre este documento

Si tiene algún comentario o pregunta respecto a este documento, vaya a los siguientes sitios web e indique el código de manual, el título de la documentación y sus puntos específicamente.

Para los usuarios de Fujitsu en Estados Unidos, Canadá y México

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

Para los usuarios de Fujitsu de otros países, consulte con este contacto de SPARC Enterprise

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. Todos los derechos reservados. Oracle y/o sus filiales han suministrado la información y revisión técnicas en secciones de este material.

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. Tous droits réservés. Entrée et revue tecnica fournies par Oracle et/ou ses affiliés sur des parties de ce matériel.

FUJITSU LIMITED

Código del manual: C120-E345-04ES,

Referencia: 821-3177-10

Diciembre de 2010, Revisión A