

Serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000

Guide de démarrage

Accès aux fichiers de documentation

L'ensemble de la documentation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000 est disponible sur les sites Web suivants.

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Site nord-américain

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Remarque – Pour obtenir des informations de dernière minute sur le matériel, les logiciels ou la documentation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000, consultez les *Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000* à l'adresse :

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Adobe Reader est téléchargeable gratuitement à partir du site Web suivant :

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Documentation sur les serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000



Planification du système et préparation du site

- Guide de présentation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000
- Guide de planification du site pour les serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000
- SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide



Installation du système

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- Guide de démarrage des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000
- Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide



Administration

- Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



Réparation et dépannage

- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide



Localisation

- Les versions traduites des documents relatifs aux serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000 sont disponibles sur le site Web suivant : <http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Liste des tâches d'installation relatives aux serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000



-
- Étape 1** • Vérifiez les conditions requises en matière d'alimentation, de climatisation et de zone d'installation. Reportez-vous au *Guide de planification du site pour les serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 2** • Installez le rack d'équipement. Reportez-vous au *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Étape 3** • Si le serveur est préinstallé dans un rack d'équipement, passez à l'étape 5 afin de connecter la console à un serveur.
• Si votre serveur doit être monté dans un rack d'équipement, passez à l'étape 4.
-
- Étape 4** • Installez le serveur dans un rack d'équipement. Reportez-vous au *SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide*.
-
- Étape 5** • Connectez la console à un serveur. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 6** • Connectez les câbles d'alimentation. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 7** • Mettez sous tension la source d'alimentation (le rack d'équipement). Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 8** • Rassemblez les informations sur la configuration matérielle. Reportez-vous au *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide*.
-
- Étape 9** • Mettez les serveurs sous tension. Vérifiez que le POST s'exécute correctement sur l'unité XSCFU (eXtended system control facility unit) et qu'aucune erreur ne s'est produite. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 10** • Configurez l'unité XSCFU pour l'accès au réseau. Reportez-vous au *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*.
-
- Étape 11** • Si d'autres composants matériels ou unités périphériques doivent être installés sur le serveur, passez à l'étape 12.
• Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 16.
-
- Étape 12** • Éteignez la source d'alimentation (le rack d'équipement). Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 13** • Installez les autres composants matériels ou périphériques. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec les unités périphériques ou le matériel.
-
- Étape 14** • Mettez la source d'alimentation (le rack d'équipement) sous tension. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 15** • Exécutez chaque domaine via le POST et vérifiez l'absence de toute erreur.
-
- Étape 16** • Vérifiez les connexions et les paramètres réseau. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 17** • Vérifiez le bon fonctionnement du serveur à l'aide d'Oracle VTS. Reportez-vous au *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M4000/M5000*.
-
- Étape 18** • Configurez les paramètres initiaux de chaque domaine. Reportez-vous au *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*.
Remarques :
Nous vous recommandons d'installer l'utilitaire ESF (Enhanced System Facility) et d'appliquer PTF pour garantir le bon fonctionnement du système. Consultez le site Web suivant pour plus de détails :
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>
-

Accès à des informations importantes relatives aux serveurs SPARC Enterprise

Avant de déployer votre serveur, consultez les notes de produit de votre serveur et d'autres informations importantes mises à disposition sur les sites Web suivants.

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Site nord-américain

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Accès à la documentation

Les sites Web suivants présentent les toutes dernières versions des manuels relatifs aux serveurs SPARC Enterprise :

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Site nord-américain

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Commentaires sur la documentation

Si vous avez des commentaires ou des questions à propos de ce document, rendez-vous sur les sites Web suivants et indiquez le code du manuel, le titre du document souhaité et vos commentaires.

Pour les utilisateurs de produits Fujitsu résidant aux États-Unis, au Canada et au Mexique :

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

Pour les utilisateurs de produits Fujitsu résidant ailleurs, reportez-vous à la page SPARC Enterprise suivante :

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. Tous droits réservés. Oracle et/ou ses sociétés affiliées ont fourni et vérifié des données techniques de certaines parties de ce composant.

FUJITSU LIMITED

Code du manuel : C120-E345-04FR,
N° de référence : 821-3176-10
Décembre 2010, révision A