

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버

시작 안내서

설명서 파일 액세스

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버에 대한 설명서 세트는 다음 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

주 - SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 하드웨어, 소프트웨어 또는 설명서에 대한 최신 정보는 다음 웹 사이트에서 SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버 제품 안내서를 참조하십시오.

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Adobe Reader는 다음 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설명서



시스템 계획 및 현장 준비

- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 개요 안내서
- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 현장 계획 안내서
- SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서



시스템 설치

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 시작 안내서
- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide



관리

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버 제품 안내서
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



복구 및 문제 해결

- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide



다국어 지원

- SPARC Enterprise M4000/M5000 서버의 경우 지역화된 버전의 설명서가 다음 웹 사이트에서 제공됩니다.
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M4000/M5000 서버의 설치 작업 맵



- | | |
|-------|--|
| 단계 1 | <ul style="list-style-type: none"> 전원, 온도 조절 및 바닥 면적 요구 사항을 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 현장 계획 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 2 | <ul style="list-style-type: none"> 장비 랙을 설치합니다. SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 3 | <ul style="list-style-type: none"> 서버가 장비 랙에 사전 설치되어 있으면 단계 5로 이동하여 콘솔을 서버에 연결합니다. 서버를 장비 랙에 마운트해야 하는 경우 단계 4로 이동합니다. |
| 단계 4 | <ul style="list-style-type: none"> 장비 랙에 서버를 마운트합니다. SPARC Enterprise 장치 랙 마운팅 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 5 | <ul style="list-style-type: none"> 서버에 콘솔을 연결합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 6 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 케이블을 연결합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 7 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 공급원(장비 랙)의 전원을 켭니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 8 | <ul style="list-style-type: none"> 하드웨어 구성에 대한 정보를 준비합니다. SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide를 참조하십시오. |
| 단계 9 | <ul style="list-style-type: none"> 서버의 전원을 켭니다. 확장된 시스템 제어 설비(eXtended System Control Facility Unit, XSCFU)에서 POST가 성공적으로 실행되고 오류가 없는지 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 10 | <ul style="list-style-type: none"> 네트워크 액세스에 대해 XSCFU를 설정합니다. SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide를 참조하십시오. |
| 단계 11 | <ul style="list-style-type: none"> 추가 하드웨어 또는 주변 장치를 서버에 설치하려면 단계 12로 이동합니다. 추가 하드웨어 또는 주변 장치를 서버에 설치하지 않으려면 단계 16으로 이동합니다. |
| 단계 12 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 공급원(장비 랙)의 전원을 끕니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 13 | <ul style="list-style-type: none"> 추가 하드웨어 또는 주변 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 하드웨어 또는 주변 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 14 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 공급원(장비 랙)의 전원을 끕니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 15 | <ul style="list-style-type: none"> POST를 통해 각 도메인을 실행하도록 허용하고 오류가 없는지 확인합니다. |
| 단계 16 | <ul style="list-style-type: none"> 네트워크 설정 및 연결을 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 17 | <ul style="list-style-type: none"> Oracle VTS를 사용하여 작동을 확인합니다. SPARC Enterprise M4000/M5000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 18 | <ul style="list-style-type: none"> 각 도메인의 초기 설정을 수행합니다. SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide를 참조하십시오. <p>주:
시스템의 안전한 작동을 위해 ESF(Enhanced System Facility)를 설치하고 PTF를 적용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/</p> |

SPARC Enterprise 시리즈 서버의 중요 정보 액세스

서버를 배포하기 전에 다음 웹 사이트에서 해당 서버의 제품 안내서 및 기타 중요 정보를 확인하십시오.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

설명서 액세스

다음 웹 사이트에서 **SPARC Enterprise** 시리즈 설명서의 최신 버전을 제공합니다.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

설명서 피드백

이 설명서에 관련된 의견이나 요청이 있으면 다음 웹 사이트로 이동하여 설명서 코드, 설명서 제목 및 요점을 명확히 기술해 주십시오.

미국, 캐나다, 멕시코에 거주하는 **Fujitsu** 사용자의 경우

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

다른 국가에 거주하는 **Fujitsu** 사용자의 경우 다음 **SPARC Enterprise** 연락처 참조

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. All rights reserved. Oracle 및/또는 그 자회사에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다.

FUJITSU LIMITED

설명서 코드: C120-E345-04HN

부품 번호: 821-3175-10

2010년 12월, 개정판 A