

SPARC® Enterprise M4000/M5000 伺服器 入門指南

存取文件檔案

SPARC® Enterprise M4000/M5000 伺服器的文件集在以下網站上提供。

全球網站

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美網站

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本網站

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

備註 – 有關 SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器硬體、軟體或文件的最新資訊，請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器產品說明」，網址為：

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

可從以下網站免費下載 Adobe Reader：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器文件



系統規劃和站點準備

- 「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器簡介指南」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器站點規劃指南」
- 「SPARC Enterprise 設備機架裝配指南」



系統安裝

- 「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器入門指南」
 - 「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」
- 上述手冊作為印刷材料隨伺服器一同包裝。
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide」
 - 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」
 - 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」



管理

- 「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器產品說明」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide」



修復和疑難排解

- 「SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」



全球化

- 對於 SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器，英文、法語、日文、韓文、簡體中文以及繁體中文版本的文件將在此網站提供：
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器的安裝作業說明



-
- 步驟 1**
- 確認電源、空調及底板面積需求。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器站點規劃指南」和「SPARC Enterprise 設備機架裝配指南」。
-
- 步驟 2**
- 設定設備機架。－ 請參閱「SPARC Enterprise 設備機架裝配指南」。
-
- 步驟 3**
- 如果您的伺服器已預先安裝於設備機架中，請直接前往步驟 5，將主控台連接到伺服器。
 - 如果您的伺服器需要裝配於設備機架中，請前往步驟 4。
-
- 步驟 4**
- 將伺服器裝配到設備機架中。－ 請參閱「SPARC Enterprise 設備機架裝配指南」。
-
- 步驟 5**
- 將主控台連接到伺服器。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 6**
- 連接電源線。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 7**
- 打開電源（設備機架）。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 8**
- 準備硬體配置資訊。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」。
-
- 步驟 9**
- 開啓伺服器電源。檢查 POST 是否在延伸系統控制設備單元 (XSCFU) 上成功執行，並確認無任何錯誤。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 10**
- 設定 XSCFU 以進行網路存取。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」。
-
- 步驟 11**
- 若要在伺服器中安裝其他硬體或週邊裝置，請前往步驟 12。
 - 若不在伺服器中安裝其他硬體或週邊裝置，請前往步驟 16。
-
- 步驟 12**
- 關閉電源（設備機架）。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 13**
- 安裝其他硬體或週邊裝置。－ 請參閱硬體或週邊裝置隨附的文件，以取得詳細資訊。
-
- 步驟 14**
- 關閉電源（設備機架）。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 15**
- 讓每個網域執行 POST 完畢並確認無任何錯誤。
-
- 步驟 16**
- 檢查網路設定與連線。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 17**
- 使用 SunVTS 確認作業。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 18**
- 對每個網域進行初始設定。－ 請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」。
- 備註：
建議您安裝增強系統設備 (ESF) 並套用 PTF 以便安全地進行系統作業。如需詳細資訊，請參閱以下網站：
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>
-

為 SPARC Enterprise 系列伺服器存取重要資訊

在部署伺服器之前，請查看伺服器的產品說明及以下網站上的其他重要資訊。

全球網站

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

北美網站

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本網站

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

存取文件

以下網站提供最新版本的 SPARC Enterprise 系列手冊：

全球網站

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美網站

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本網站

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

關於本手冊的讀者意見

若您有關於本手冊的任何意見或要求，或者您發現在本手冊中有任何不清楚的敘述，請具體闡明您的觀點，並將其發送至負責的系統工程師 (SE) 或者銷售代表。

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

FUJITSU LIMITED 已針對本材料某些部分提供技術意見並已進行校對。本發行軟體可能包括由協力廠商開發的材料。本產品中的某些部份可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國和其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/OpenCompany, Ltd. 專屬授權。

Fujitsu 和 Fujitsu 標誌是 Fujitsu Limited 的註冊商標。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot、SunVTS 和 Sun Fire 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商標，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已獲得其使用授權。OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 是 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。

FUJITSU LIMITED

手冊代碼 C120-E345-03ZT

文件號碼 820-1388-10

2007 年 4 月，修訂版 A