

Servidores SPARC Enterprise M8000/M9000

Guía básica

Acceso a los archivos de documentación

La documentación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000 está disponible en los siguientes sitios web.

Sitio global

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Sitio norteamericano

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Sitio japonés

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Nota – Para información de última hora sobre el SPARC Enterprise M8000/M9000 hardware, software o la documentación de los servidores, consulte *Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto* en:

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Se puede descargar Adobe Reader de forma gratuita desde el siguiente sitio web:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M8000/M9000 Documentación de los servidores



Planificación del sistema y preparación de la instalación

- Guía de descripción de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Site Planning Guide



Instalación del sistema y adición o extracción de componentes

Manuales relacionados con la instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000:

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- Guía básica de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide
- Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide

Manuales relacionados con la expansión de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000 (expansión activa, en frío y en caliente):

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual



Funcionamiento y gestión

- Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



Reparación y solución de problemas

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide



Globalización

- Para los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000, los documentos de las versiones traducidas se encuentran en el sitio web:
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Pasos de la instalación para Servidores SPARC Enterprise M8000/M9000



-
- Paso 1** • Compruebe la fuente de alimentación, el equipo de aire acondicionado y la ubicación del lugar de instalación. Para obtener más detalles, consulte *SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Site Planning Guide*.
-
- Paso 2** • Desempaquete el producto siguiendo las referencias de *SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide*, que se suministra con el servidor.
-
- Paso 3** • Instale la unidad principal. Si hay un armario de expansión para conectarse a SPARC Enterprise M9000 o un armario con la fuente de alimentación que se va a montar en SPARC Enterprise M8000 o SPARC Enterprise M9000, conecte cada uno de ellos al armario correspondiente. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 4** • Conecte los cables de alimentación de entrada a la unidad principal. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 5** • Conecte la consola a la unidad principal. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 6** • Active el interruptor de la línea principal de la unidad principal. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 7** • Defina la información necesaria para el hardware. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 8** • Active la alimentación de la unidad principal. POST se ejecuta automáticamente después del encendido. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 9** • Configure un puerto LAN de la unidad XSCF y conéctela. Para obtener más información, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000* y *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide*.
-
- Paso 10** • Si va a instalar otros dispositivos periféricos en la unidad principal, continúe con el paso 11.
• Si no va a instalar dispositivos periféricos en la unidad principal, vaya al paso 14.
-
- Paso 11** • Desactive la alimentación de la unidad principal. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 12** • Instale los otros dispositivos periféricos. Para obtener más información, consulte los manuales suministrados con cada dispositivo periférico.
-
- Paso 13** • Active la alimentación de la unidad principal. POST se ejecuta automáticamente después del encendido. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 14** • Compruebe la conexión de red del dominio. Para obtener más detalles, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Paso 15** • Confirme la operación mediante Oracle VTS. Para obtener más información, consulte *Guía de instalación de los servidores SPARC Enterprise M8000/M9000* y *Oracle VTS User's Guide*.
-
- Paso 16** • Realice la configuración necesaria para que funcione el sistema. Para obtener más información, consulte *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*.
Notas:
le recomendamos instalar la utilidad Enhanced System Facility (ESF) y aplicar PTF para conseguir que el sistema funcione de forma segura. Consulte los siguientes sitios web para obtener más detalles.
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual>
-

Acceso a información importante para los servidores de la serie SPARC Enterprise

Antes de instalar el servidor, revise las Notas del producto del servidor y otra información importante en los siguientes sitios web.

Sitio global

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Sitio norteamericano

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Sitio japonés

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Acceso a la documentación

Los siguientes sitios web proporcionan las últimas versiones de los manuales de la serie SPARC Enterprise:

Sitio global

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Sitio norteamericano

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Sitio japonés

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Comentarios sobre este documento

Si tiene algún comentario o pregunta respecto a este documento, vaya a los siguientes sitios web e indique el código de manual, el título de la documentación y sus puntos específicamente.

Para los usuarios de Fujitsu en Estados Unidos, Canadá y México

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

Para los usuarios de Fujitsu de otros países, consulte con este contacto de SPARC Enterprise

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. Todos los derechos reservados. Oracle y/o sus filiales han suministrado la información y revisión técnicas en secciones de este material.

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. Tous droits réservés. Entrée et revue technique fournies par Oracle et/ou ses affiliés sur des parties de ce matériel.

FUJITSU LIMITED

Código del manual: C120-E323-04ES

Referencia: 821-3168-10

Diciembre de 2010, Revisión A