

Serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000

Guide de démarrage

Accès aux fichiers de documentation

L'ensemble de la documentation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000 est disponible sur les sites Web suivants.

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Site nord-américain

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Remarque – Pour obtenir des informations de dernière minute sur le matériel, les logiciels ou la documentation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000, consultez les *Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000* à l'adresse :

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Adobe Reader est téléchargeable gratuitement à partir du site Web suivant :

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Documentation relative aux serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000



Planification du système et préparation du site

- Guide de présentation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000
- Guide de planification du site pour les serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000



Installation du système et ajout/retrait de composants

Manuels relatifs à l'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000 :

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- Guide de démarrage des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide
- Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide

Manuels relatifs à l'extension (active, à froid et à chaud) des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000 :

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual



Fonctionnement et gestion

- Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



Réparation et dépannage

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide



Localisation

- Les versions traduites des documents relatifs aux serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000 sont disponibles sur le site Web suivant : <http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Étapes de l'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000



-
- Étape 1** • Vérifiez la source d'alimentation, le système de climatisation et l'emplacement du site d'installation. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de planification du site pour les serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 2** • Décompressez le package produit en consultant le *SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide*, livré avec le serveur.
-
- Étape 3** • Installez l'unité principale. Si une armoire d'extension doit être connectée au serveur SPARC Enterprise M9000 ou si une armoire d'alimentation doit être installée dans le serveur SPARC Enterprise M8000 ou SPARC Enterprise M9000, connectez chacun d'eux à l'armoire pertinente. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 4** • Connectez les câbles d'alimentation d'entrée à l'unité principale. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 5** • Connectez la console à l'unité principale. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 6** • Allumez l'interrupteur secteur de l'unité principale. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 7** • Rassemblez toutes les informations nécessaires sur le matériel. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 8** • Mettez l'unité principale sous tension. Le POST est automatiquement exécuté après la mise sous tension. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 9** • Configurez un port LAN sur l'unité XSCF et connectez-le. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000* et le *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide*.
-
- Étape 10** • Si vous devez installer d'autres unités périphériques dans l'unité principale, passez à l'étape 11.
• Sinon, passez directement à l'étape 14.
-
- Étape 11** • Mettez l'unité principale hors tension. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 12** • Installez les autres unités périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec chaque unité périphérique.
-
- Étape 13** • Mettez l'unité principale sous tension. Le POST est automatiquement exécuté après la mise sous tension. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 14** • Vérifiez la connexion réseau du domaine. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000*.
-
- Étape 15** • Vérifiez le bon fonctionnement du serveur à l'aide d'Oracle VTS. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise M8000/M9000* et le guide de l'utilisateur d'Oracle VTS.
-
- Étape 16** • Procédez à la configuration des paramètres requis pour le fonctionnement du système. Pour plus d'informations, consultez le *SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide*.
Remarques :
Nous vous recommandons d'installer l'utilitaire ESF (Enhanced System Facility) et d'appliquer PTF pour garantir le bon fonctionnement du système. Consultez le site Web suivant pour plus de détails :
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual>
-

Accès à des informations importantes relatives aux serveurs SPARC Enterprise

Avant de déployer votre serveur, consultez les notes de produit de votre serveur et d'autres informations importantes mises à disposition sur les sites Web suivants.

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Site nord-américain

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Accès à la documentation

Les sites Web suivants présentent les toutes dernières versions des manuels relatifs aux serveurs SPARC Enterprise :

Site international

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Site nord-américain

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Site japonais

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Commentaires sur la documentation

Si vous avez des commentaires ou des questions à propos de ce document, rendez-vous sur les sites Web suivants et indiquez le code du manuel, le titre du document souhaité et vos commentaires.

Pour les utilisateurs de produits Fujitsu résidant aux États-Unis, au Canada et au Mexique :

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

Pour les utilisateurs de produits Fujitsu résidant ailleurs, reportez-vous à la page SPARC Enterprise suivante :

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. Tous droits réservés. Oracle et/ou ses sociétés affiliées ont fourni et vérifié des données techniques de certaines parties de ce composant.

FUJITSU LIMITED

Code du manuel : C120-E323-04FR,
N° de référence : 821-3167-10
Décembre 2010, révision A