

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버

시작 안내서

설명서 파일 액세스

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버에 대한 설명서 세트는 다음 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

주 – SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 하드웨어, 소프트웨어 또는 설명서에 대한 최신 정보는 다음 웹 사이트에서 SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버 제품 안내서를 참조하십시오.

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Adobe Reader는 다음 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설명서



시스템 계획 및
설치 준비

- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 개요 안내서
- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 현장 계획 안내서



시스템설치 및
구성 요소 추가/
제거

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치에 관련된 설명서:

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 시작 안내서
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide
- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide

SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 확장(활성, 콜드 및 핫 확장)에 관련된 설명서:

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual



작동 및 관리

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버 제품 안내서
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide



복구 및 문제
해결

- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide



다국어 지원

- SPARC Enterprise M8000/M9000 서버의 경우 지역화된 버전의 설명서가 다음 웹 사이트에서 제공됩니다.
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M8000/M9000의 설치 단계 서버



- | | |
|-------|---|
| 단계 1 | <ul style="list-style-type: none"> 전원 공급원, 에어 컨디셔닝 장비 및 설치 현장의 위치를 확인합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 현장 계획 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 2 | <ul style="list-style-type: none"> 서버와 함께 제공되는 SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Unpacking Guide 를 참조하여 제품 패키지의 포장을 풉니다. |
| 단계 3 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치를 설치합니다. SPARC Enterprise M9000에 연결되는 확장 캐비닛이나 SPARC Enterprise M8000 또는 SPARC Enterprise M9000에 마운트되는 전원 공급 장치 캐비닛이 있는 경우 관련 캐비닛에 각각 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 4 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치에 입력 전원 케이블을 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 5 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치에 콘솔을 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 6 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치의 기본 회선 스위치를 켭니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 7 | <ul style="list-style-type: none"> 하드웨어에 필요한 정보를 설정합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 8 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치에 전원을 켭니다. 전원이 켜진 후 POST가 자동으로 실행됩니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 9 | <ul style="list-style-type: none"> XSCF 장치의 LAN 포트를 설정하고 연결합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서 및 SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide를 참조하십시오. |
| 단계 10 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치의 기타 주변 장치를 설치 중인 경우 단계 11을 진행합니다. 기본 장치의 기타 주변 장치를 설치하지 않으면 단계 14를 진행합니다. |
| 단계 11 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치의 전원을 끕니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 12 | <ul style="list-style-type: none"> 기타 주변 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 각 주변 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. |
| 단계 13 | <ul style="list-style-type: none"> 기본 장치에 전원을 켭니다. 전원이 켜진 후 POST가 자동으로 실행됩니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 14 | <ul style="list-style-type: none"> 도메인의 네트워크 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서를 참조하십시오. |
| 단계 15 | <ul style="list-style-type: none"> Oracle VTS를 사용하여 작동을 확인합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M8000/M9000 서버 설치 안내서 및 Oracle VTS User's Guide를 참조하십시오. |
| 단계 16 | <ul style="list-style-type: none"> 시스템 작동에 필요한 설정을 수행합니다. 자세한 내용은 SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide를 참조하십시오. <p>주:
시스템의 안전한 작동을 위해 ESF(Enhanced System Facility)를 설치하고 PTF를 적용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.</p> <p>http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual</p> |

SPARC Enterprise 시리즈 서버의 중요 정보 액세스

서버를 배포하기 전에 다음 웹 사이트에서 해당 서버의 제품 안내서 및 기타 중요 정보를 확인하십시오.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

설명서 액세스

다음 웹 사이트에서 SPARC Enterprise 시리즈 설명서의 최신 버전을 제공합니다.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

설명서 피드백

이 설명서에 관련된 의견이나 요청이 있으면 다음 웹 사이트로 이동하여 설명서 코드, 설명서 제목 및 요점을 명확히 기술해 주십시오.

미국, 캐나다, 멕시코에 거주하는 **Fujitsu** 사용자의 경우

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

다른 국가에 거주하는 **Fujitsu** 사용자의 경우 다음 **SPARC Enterprise** 연락처 참조

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

Copyright © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED. All rights reserved. Oracle 및/또는 그 자회사에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다.

FUJITSU LIMITED

설명서 코드: C120-E323-04HN

부품 번호: 821-3166-10

2010년 12월, 개정판 A