



SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器 入门指南

访问文档文件

可从以下 Web 站点获取 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器的文档集。

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

注 – 有关 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器硬件、软件或文档的最新信息，请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》，网址为：

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

可从以下 Web 站点免费下载 Adobe Reader:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器文档



系统规划和安装准备

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述指南》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》



系统安装和组件添加/移除

与 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装相关的手册:

- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器入门指南》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器拆箱指南》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》
- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》

与 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器扩展（使用中扩展、冷扩展和热扩展）相关的手册:

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》



操作和管理

- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide》



维修和故障排除

- 《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》



全球化

- 对于 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器，将在以下 Web 站点上提供文档的本地化版本：<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M8000/M9000 的安装步骤服务器



-
- 步骤 1**
- 检查安装站点的电源、空调设备以及位置。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》。
-
- 步骤 2**
- 参考随服务器一起提供的《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器拆箱指南》来打开产品包。
-
- 步骤 3**
- 安装主单元。如果有要与 SPARC Enterprise M9000 连接的扩充机柜，或者有要装配到 SPARC Enterprise M8000 或 SPARC Enterprise M9000 的电源机柜，将其中每个连接到相关机柜。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 4**
- 将输入电源电缆连接到主单元。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 5**
- 将控制台连接到主单元。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 6**
- 打开主单元的主线开关。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 7**
- 为硬件设置必要的信息。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 8**
- 打开主单元的电源。电源打开后自动执行开机自检。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 9**
- 在 XSCF 单元上设置 LAN 端口，并连接该单元。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》和《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。
-
- 步骤 10**
- 如果要在主单元中安装其他外围设备，请继续执行步骤 11。
 - 如果不在主单元中安装外围设备，请继续执行步骤 14。
-
- 步骤 11**
- 关闭主单元的电源。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 12**
- 安装其他外围设备。有关详细信息，请参见随每个外围设备一起提供的手册。
-
- 步骤 13**
- 打开主单元的电源。电源打开后自动执行开机自检。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 14**
- 检查域的网络连接。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 15**
- 使用 Oracle VTS 来确认操作。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》和 Oracle VTS 用户指南。
-
- 步骤 16**
- 执行系统运行所必需的设置。有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》。
- 注意：
我们建议您为了系统的安全运行，安装增强的系统设备 (Enhanced System Facility, ESF) 并应用 PTF。有关详细信息，请参见以下 Web 站点。
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual>
-

访问有关 **SPARC Enterprise** 系列服务器的重要信息

部署服务器之前，请查看服务器的产品说明以及以下 Web 站点上的其他重要信息。

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

访问文档

以下 Web 站点提供 SPARC Enterprise 系列产品手册的最新版本：

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

文档反馈

如果您对本文档有任何意见或要求，请访问以下 Web 站点，详细提供您的手册代码、文档标题及问题。

对于美国、加拿大和墨西哥的 **Fujitsu** 用户

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

对于其他国家/地区的 **Fujitsu** 用户，请参考以下 **SPARC Enterprise** 联系网站

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

版权所有 © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED。保留所有权利。Oracle 和/或其附属公司对本文档的某些部分提供了技术支持并进行了审核。

FUJITSU LIMITED

手册代码：C120-E323-04ZH

文件号码：821-3165-10

2010 年 12 月，修订版 A