



SPARC® Enterprise M8000/M9000 伺服器 入門指南

存取文件檔案

SPARC® Enterprise M8000/M9000 伺服器的文件集在以下網站上提供。

全球網站

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美網站

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本網站

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

備註 – 有關 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器硬體、軟體或文件的最新資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器產品說明」，網址為：

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

可從以下網站免費下載 Adobe Reader：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器文件



系統規劃和安裝準備

- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器簡介指南」
- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器站點規劃指南」
- 「SPARC Enterprise 設備機架裝配指南」



系統安裝及元件的新增 / 移除

與 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝相關的手冊：

- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器入門指南」
- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器拆封指南」
- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」
- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」

與 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器擴充（使用中擴充、冷擴充、熱擴充）相關的手冊：

- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual」



作業和管理

- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 伺服器 XSCF 控制套裝軟體 (XCP) 版本說明」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide」




修復和疑難排解

- 「SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual」
- 「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」



全球化

- 對於 SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器，英文、法語、日文、韓文、簡體中文以及繁體中文版本的文件將在此網站提供：
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>



SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器的安裝步驟



-
- 步驟 1**
- 檢查電力來源、空調設備，以及安裝站點的位置。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器站點規劃指南」。
-
- 步驟 2**
- 參閱隨附於伺服器的「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器拆封指南」，拆封產品包裝。
-
- 步驟 3**
- 安裝主要單元。若有擴充機櫃要連接到 SPARC Enterprise M9000，或是要在 SPARC Enterprise M8000 或 SPARC Enterprise M9000 中裝配電源供應器機櫃，請將其分別連接到相關的機櫃。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 4**
- 將輸入電源纜線連接到主要單元。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 5**
- 將主控台連接到主要單元。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 6**
- 開啟主要單元的主線開關。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 7**
- 設定必要的硬體資訊。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 8**
- 開啟主要單元的電源。開啟電源後將自動執行 POST 程序。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 9**
- 在 XSCF 裝置上設定 LAN 連接埠並加以連接。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」以及「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide」。
-
- 步驟 10**
- 如果您要在主要單元中安裝其他週邊裝置，請繼續步驟 11。
 - 如果您不在主要單元中安裝週邊裝置，請繼續步驟 14。
-
- 步驟 11**
- 關閉主要單元的電源。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 12**
- 安裝其他週邊裝置。如需詳細資訊，請參閱各個週邊裝置隨附的手冊。
-
- 步驟 13**
- 開啟主要單元的電源。開啟電源後將自動執行 POST 程序。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 14**
- 檢查網域的網路連線。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」。
-
- 步驟 15**
- 使用 SunVTS 確認作業。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器安裝指南」和「SunVTS 使用者指南」。
-
- 步驟 16**
- 執行對系統進行操作所需的設定作業。如需詳細資訊，請參閱「SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide」。
- 備註：
建議您安裝增強系統設備 (ESF) 並套用 PTF 以便安全地進行系統作業。如需詳細資訊，請參閱以下網站：
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual>
-

為 SPARC Enterprise 系列伺服器存取重要資訊

在部署伺服器之前，請查看伺服器的產品說明及以下網站上的其他重要資訊。

全球網站

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

北美網站

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本網站

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

存取文件

以下網站提供最新版本的 SPARC Enterprise 系列手冊：

全球網站

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美網站

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本網站

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

關於本手冊的讀者意見

若您有關於本手冊的任何意見或要求，或者您發現在本手冊中有任何不清楚的敘述，請具體闡明您的觀點，並將其發送至負責的系統工程師 (SE) 或者銷售代表。

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8588, Japan.

Sun Microsystems, Inc. 已針對本材料某些部分提供技術意見並已進行校對。本發行軟體可能包括由協力廠商開發的材料。本產品中的某些部份可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國和其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Fujitsu 和 Fujitsu 標誌是 Fujitsu Limited 的註冊商標。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot 和 Sun Fire 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商標，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已獲得其使用授權。OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 是 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。

FUJITSU LIMITED

手冊代碼 C120-E323-03ZT

文件號碼 820-1465-10

2007 年 4 月，修訂版 A