

SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ はじめにお読みください

ドキュメントファイルへのアクセス

SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバのドキュメントは、以下のウェブサイトからご覧いただけます。

日本語サイト

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

グローバルサイト

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

注意 - SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバのハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントに関する最新情報は、以下のウェブサイトにて、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバプロダクトノート』を参照してください。

日本語サイト

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバのドキュメント



システム計画と 設置準備

- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 製品概要
- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 設置計画マニュアル



システムの インストールと 増設/減設

SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバのインストールに関連する マニュアル

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information
- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ はじめにお読みください
- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 開梱の手引き
- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド
- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 安全に使用していただくために
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF ユーザーズガイド

SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバの増設 (活性、停止、活電) に関連するマニュアル

- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ サービスマニュアル



運用と管理

- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバプロダクトノート
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF ユーザーズガイド
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF リファレンスマニュアル
- SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ Dynamic Reconfiguration (DR) ユーザーズガイド



修理とトラブル シューティング

- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ サービスマニュアル
- SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド



グローバリゼー ション

- SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバの各国語版ドキュメントが以下のウェブサイトを提供されます。
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバのインストール作業マップ



-
- ステップ 1** ・ 電源、空調、および設置場所を確認します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 設置計画マニュアル』を参照してください。
-
- ステップ 2** ・ 本体装置に添付されている『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 開梱の手引き』を参照し、開梱します。
-
- ステップ 3** ・ 本体装置を設置します。オプションの M9000 拡張筐体や電源筐体がある場合は、各筐体と連結します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 4** ・ 本体装置に入力電源ケーブルを接続します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 5** ・ 本体装置にコンソールを接続します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 6** ・ 本体装置のメインラインスイッチを投入します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 7** ・ ハードウェアに必要な情報を設定します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 8** ・ 本体装置の電源を投入します。電源が投入されると、自動的に POST が実行されます。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 9** ・ XSCF ユニット上の LAN ポートを設定し、接続します。詳細は、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF ユーザーズガイド』、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 10** ・ 本体装置に他の周辺機器を取り付ける場合は、ステップ 11 に進みます。
・ 本体装置に他の周辺機器を取り付けない場合は、ステップ 14 に進みます。
-
- ステップ 11** ・ 本体装置の電源を切断します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 12** ・ 他の周辺機器を取り付けます。詳細は、その周辺機器に付属のマニュアルを参照してください。
-
- ステップ 13** ・ 本体装置の電源を投入します。電源が投入されると、自動的に POST が実行されます。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 14** ・ ドメインのネットワーク接続を確認します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』を参照してください。
-
- ステップ 15** ・ Oracle VTS を使用して動作を確認します。詳細は、『SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストールガイド』、『Oracle VTS User's Guide』を参照してください。
-
- ステップ 16** ・ システムを運用するために必要なセットアップを行います。詳細は、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド』を参照してください。
-

SPARC Enterprise サーバシリーズに関する重要な情報へのアクセス

サーバを設置する前に以下のウェブサイトでは本製品のプロダクトノートや他の重要な情報を確認してください。

日本語サイト

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/notes>

グローバルサイト

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

マニュアルへのアクセス

SPARC Enterprise シリーズのすべてのマニュアルの最新版が次のウェブサイトでは提供されています。

日本語サイト

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

グローバルサイト

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

マニュアルへのフィードバック

本書に関するご意見、ご要望がございましたら、マニュアル番号、マニュアル名称、ページおよび具体的な内容を次のウェブサイトからご連絡ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

Copyright © 2007, 2012 富士通株式会社 All rights reserved.

本書には、オラクル社および/またはその関連会社により提供および修正された技術情報が含まれています。

富士通株式会社

マニュアル番号 : C120-E323-05

2012 年 1 月 , Revision A