

Fujitsu SPARC M12 入门指南

出口管制

根据您的居住国和 / 或美国出口管制法律的规定，本产品及相关文档的出口 / 发布可能需要履行必要手续。

访问 SPARC M12 手册

有关 Fujitsu SPARC M12 的手册，请参见 《Fujitsu SPARC M12 快速指南》中的 “SPARC M12 手册列表”。

重要 – 各手册均包含有关安全正确使用本产品的重要信息。使用本产品时请仔细阅读各手册。

重要 – 将本产品连接到电源之前，请仔细阅读以下手册。

您的服务器的 《安装指南》

《Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information》

《Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10 License and Safety Information》

《Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide》

《Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual》

可访问以下网站查找到有关 Fujitsu SPARC M12 的手册。

Fujitsu SPARC M12 手册

全球网站 <http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/>

Oracle Solaris 或其它 Oracle 软件产品的手册

<http://docs.oracle.com/en/>

注 – 有关 Fujitsu SPARC M12 的硬件、软件和文档的最新信息，请参见上述网站上的《Fujitsu SPARC M12 产品说明》。

注 – 在日本 Fujitsu 将 Fujitsu SPARC M12 作为 SPARC M12 销售。Fujitsu SPARC M12 和 SPARC M12 是相同的产品。

文档反馈

如果您对本手册有任何意见或要求，欢迎通过以下网站告诉我们，同时请提供手册代码、手册标题和页面信息，并详细说明您的观点。

全球网站 <http://www.fujitsu.com/global/contact/>

接收到 CPU 激活之前激活 CPU 内核

如果在接收到密钥之前激活了 CPU 内核，则临时许可证功能将在会购买额外的 CPU 激活的前提下提供长达 30 天的临时 CPU 内核容量。

用于紧急激活未使用的 CPU 内核资源。

有关使用此功能的更多详细信息，请参见《Fujitsu SPARC M12 和 Fujitsu M10/SPARC M10 系统 操作和管理指南》中的附录 K。

通过电子邮件获取 CPU 激活密钥

您的 CPU 激活密钥可以通过电子邮件获取。如果您无法使用临时 CPU 激活许可证，则此方法可以最大限度地减少交付密钥所需的时间。

CPU 激活密钥将在出口管制检查后几天内交付。

添加 X 选项密钥或重新签发密钥：

如需接收您的 CPU 激活密钥，请提供您的预订确认邮件中显示的 8 位 Oracle 订单编号。如果您没有此编号，请让您的销售代表提供给您。

请使用下面的模板填写电子邮件中的所有项目。此交付过程适用于全球所有国家和地区的 Fujitsu SPARC M12 服务器。

[To:] contact-sparc_activation@cs.jp.fujitsu.com

[Subject:] Activation Request

[Mail body]

- Your Name :
- Your E-mail address :

Purchase Order information

- Company Name :
 - Date of Order :
 - Oracle Order Number (8 digit) :
 - Part Number of CPU Activation (select one of the followings, and delete others)
 - 7118232 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core
 - 7118230 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - 7117235 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core
 - 7117212 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - 7117237 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core
 - 7117214 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - Quantity of ordered CPU Activations :
-

版权所有 ©2007, 2017, Fujitsu Limited。保留所有权利。Oracle 和 / 或其附属公司对于本材料的部分内容提供了技术意见和审阅。

手册代码 : c120-0036-02ZH
2017 年 7 月