

ETERNUS SF Storage Cruiser

対応装置一覧表 スイッチ編

ETERNUS SN200 series

Brocade series

Brocade VDX series

PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード

PRIMERGY コンバージドスイッチブレード

第16版
2022年5月
富士通株式会社

ETERNUS SF Storage Cruiser 16

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| Brocade VDX 6740 Brocade VDX 6740T | NOS v4.0.1b1 NOS v4.1.2ac NOS v4.1.3d NOS v5.0.2b NOS v6.0.1 NOS v6.0.1aa NOS v6.0.2a NOS v6.0.2c NOS v6.0.2h NOS v7.1.0a NOS v7.2.0a1 NOS v7.2.0b NOS v7.2.0c NOS v7.2.0d NOS v7.2.0ga | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| Brocade VDX 6740T-1G | NOS v4.1.2ac NOS v4.1.3d NOS v5.0.2b NOS v6.0.1 NOS v6.0.1aa NOS v6.0.2a NOS v6.0.2c NOS v6.0.2h NOS v7.1.0a NOS v7.2.0a1 NOS v7.2.0b NOS v7.2.0c NOS v7.2.0d NOS v7.2.0ga | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| Brocade VDX 6940-36Q Brocade VDX 6940-144S | NOS v6.0.1aa NOS v6.0.2a NOS v6.0.2c NOS v6.0.2h NOS v7.1.0a NOS v7.2.0a1 NOS v7.2.0b NOS v7.2.0c NOS v7.2.0d NOS v7.2.0ga | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| Brocade VDX 6710-54 Brocade VDX 6720-24 Brocade VDX 6720-60 Brocade VDX 6730-32 Brocade VDX 6730-76 | NOS v2.1.1 NOS v3.0.1 NOS v3.0.1a NOS v4.0.0b NOS v4.1.2ac NOS v4.1.3d | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| Brocade VDX 2730 PRIMERGY BX Ethernet Fabric Switch | NOS v2.1.1_fuj | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|------|------|--|------|------|---|---|---|------|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 |
| Brocade 7840 | FOS v7.4.1 FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.3a2 | N/A | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T012179SP-01, T012209SP-01, T012214SP-01 - Windowsの場合 T012177XP-01, T012208XP-01, T012213XP-01 - RHELの場合 T012178LP-01, T012210LP-01, T012211LP-01, T012215LP-01 | A | A | A | A | A | A |
| Brocade 7810 | FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windows T015135XP-01 - Linuxの場合 T015137LP-01 | A | A |
| | FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windowsの場合 T015135XP-01 - Linux T015137LP-01 (*1) | A (*1) | A (*1) | |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 | |
| Brocade 7800 | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c1 FOS v7.3.1d FOS v7.4.2 FOS v7.4.2e FOS v7.4.2f FOS v7.4.2h | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Brocade 8000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| Brocade 6505 | FOS v7.0.1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | FOS v7.0.1b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | |
| Brocade 6510 | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.2b | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) |
| | FOS v8.2.2d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.3a2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Brocade 6520 | FOS v7.0.0a1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | FOS v7.0.1 | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.0.1b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1a | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.2.1b | | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.2.1c | | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.2.2b | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | |
| FOS v8.2.2d | | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.2.3a2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|---|--------|--------|--------|----------------|---|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 |
| Brocade G610 | FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A | A | A | A |
| | FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | バッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |
| Brocade G620 (Switch Type 162) | FOS v8.0.1a FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | バッチ適用が必要 - Solarisの場合 T013388SP-01 - Windowsの場合 T013388SP-01 - RHELの場合 T013389LP-01 | A | A | A | A | A |
| | FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d | N/A | N/A | N/A | N/A | バッチ適用が必要 - Solarisの場合 T013388SP-01 - Windowsの場合 T013388SP-01 - RHELの場合 T013389LP-01 (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | バッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------|---|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| Brocade G620 (Switch Type 183) | FOS v9.0.0a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| | FOS v9.0.1b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|--|----------------|---|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 |
| Brocade G630 (Switch Type 173) | FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) サポートレベルをAにするにはパッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windowsの場合 T015135XP-01 - Linuxの場合 T015137LP-01 | A | A |
| | FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) サポートレベルをAにするにはパッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windowsの場合 T015135XP-01 - Linuxの場合 T015137LP-01 (*1) | A (*1) | A (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |
| Brocade G630 (Switch Type 184) | FOS v9.0.0a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------|---|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| Brocade G720 | FOS v9.0.0a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| | FOS v9.0.1b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |
| ETERNUS SN200 model 210 ETERNUS SN200 model 240 Brocade 3200 Brocade 3800 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 280 Brocade 3900 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 320 Brocade 12000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 220 ETERNUS SN200 model 230 ETERNUS SN200 model 340 Brocade 3250 Brocade 3850 Brocade 24000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 480 Brocade 4100 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 430 Brocade 200E | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 540 Brocade 48000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 120 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 490 Brocade 4900 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 450M Brocade 7500 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 485 Brocade 5000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|----------------|---|-----|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| ETERNUS SN200 model 660 | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 630 | FOS v7.0.1 | A | A | A | A | A | A | A | A | N/A | N/A | |
| Brocade 5300 | FOS v7.0.1b | | | | | | | | | | | |
| Brocade 300 | FOS v7.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2 | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2g | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2h | | | | | | | | | | | |
| ETERNUS SN200 model 600 | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ETERNUS SN200 model 140 | FOS v7.0.1 | A | A | A | A | A | A | A | A | N/A | N/A | |
| | FOS v7.0.1b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2 | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2e | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2f | | | | | | | | | | | |
| Brocade X6-4 | FOS v8.0.2a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A | A | A | A | A | |
| Brocade X6-8 | FOS v8.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.2b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | |
| | FOS v8.2.2d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 | |
| FC32-48 Blade | FOS v8.0.2a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A | A | A | A | A | |
| | FOS v8.1.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.0a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.2b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | |
| | FOS v8.2.2d | | | | | | | | | | | |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 | |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------|---|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| Brocade X7-4 Brocade X7-8 | FOS v9.0.0a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| | FOS v9.0.1b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |
| FC32-48 Blade | FOS v9.0.0a | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | A (サポートレベル) |
| | FOS v9.0.1b | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (*1) |
| | FOS v9.0.1c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|-----|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | | |
| Brocade DCX | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Brocade DCX-4S | FOS v7.0.1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N/A | N/A | |
| | FOS v7.0.1b | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.1.0a | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Extension Blade | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | FOS v7.0.1b | A | A | A | A | A | A | A | A | N/A | N/A | |
| | | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | |
| | | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | |
| | | FOS v7.4.2 | | | | | | | | | | | |
| CEE/FCoE Blade | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 64Port Blade | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b | A | A | A | A | A | A | A | A | N/A | N/A | | |
| Brocade DCX 8510-4 Brocade DCX 8510-8 | FOS v7.0.0a1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| | FOS v7.0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.0.1b | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.1.0a | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.1.0a | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.0a | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1a | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.1c | | | | | | | | | | | | |
| | FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | | |
| | FOS v8.2.3a2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| | Extension Blade | FOS v7.0.1b | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | FOS v7.2.0b | | | | | | | | | | | |
| FOS v7.3.0c | | | | | | | | | | | | | |
| FOS v7.3.1d | | | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.1.0a | | | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1c | | | | | | | | | | | | | |
| FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | A (*1) | | | |
| FOS v8.2.3a2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |
| PG-FCS101 Brocade 3014 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PG-FCS102 Brocade 4016 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8/16.8A | 16.9 | |
| PG-FCS103 Brocade 4016 D4 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PG-FCS104 Brocade 5450 | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | FOS v7.0.0c | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | FOS v7.0.2a | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.0.2c | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.2.1 | | | | | | | | | | | |
| | FOS v7.3.1b | | | | | | | | | | | |
| PYBFCB1032 Brocade 5450 | FOS v7.4.2c | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| PY-FCB104 Brocade 6545 | FOS v7.3.1 | N/A | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T012214SP-03, T012179SP-04 - Windowsの場合 T012213XP-03, T012213XP-03 - RHELの場合 T012215LP-03, T012178LP-04 | A | A | A | A | A | A | A |
| | FOS v7.3.1b | | | | | | | | | | | |
| ETERNUS SN200 model250M Brocade AP7420 | - | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | A (サポートレベルI) | N/A | N/A |
| CFX2000 series | V01.00 | A (サポートレベルE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | V02.00 | N/A | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) |
| PRIMERGY コンバインドファブリックスイッチ ブレード(10Gbps 18/8 +2) | V01.00 | A (サポートレベルE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | V02.00 | N/A | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) | A (サポートレベルB) |

FOS: Fabric OS

NOS: Network OS

留意事項

- ・表内に記載している番号は、ETERNUS SF Storage Cruiserマネージャーのパッチ番号です。使用するモデルおよびファームウェア版数に合わせてパッチを適用してください。同時に適用が必要となるパッチが存在する場合がありますため、パッチのREADMEを参照してください。
- ・装置に設定するIPアドレスがIPv6形式の場合、サポート対象外です。
 - ETERNUS SN200
 - ETERNUS SN200 モデル 490
 - ETERNUS SN200 モデル 540
 - ETERNUS SN200 モデル 660
 - Brocade series
 - Brocade 4900
 - Brocade 48000
 - Brocade 5300
 - Brocade DCX-4S
 - Brocade DCX
 - Brocade DCX 8510-4
 - Brocade DCX 8510-8
 - Brocade VDX 6730-76
- ・装置に設定するIPアドレスがIPv6形式の場合、SNMPトラップ監視をサポートしていません。
 - ETERNUS SN200 series (FOS v7.x)
 - PG-FCS104 (FOS v7.x)
 - Brocade series (FOS v7.x 以降)
 - Brocade VDX series (NOS v3.0.1)

NOS 4.0.0bに関する注意事項

Brocade VDX series の場合、ストレージと接続したFCポートに対するポート断線/結線のSNMPトラップは発生しません。

FOS v8.2.1c以降に関する注意事項

ファームウェアの仕様により、装置のAdminとuserアカウントにデフォルトパスワードを使用できなくなります。

デフォルトパスワードを使用している場合は、装置のパスワードを変更したあと、ETERNUS SF Storage Cruiserに登録しているパスワードを再設定してください。

*1: FOS v8.2.2x と FOS v9.0.1b の利用について

ファームウェア障害のため、性能管理の機能を利用できません。

ETERNUS SF Storage Cruiser 15

A: Available, N/A: Not Available

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | |
|---|--|-----------------------------------|------|---|----------------|
| | | 15.0B | 15.1 | 15.2 | 15.3 |
| Brocade VDX 6740 Brocade VDX 6740T | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade VDX 6740T-1G | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade VDX 6940-36Q Brocade VDX 6940-144S | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade VDX 6710-54 Brocade VDX 6730-32 Brocade VDX 6730-76 | NOS v2.1.1 | A | A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01 | A |
| | NOS v3.0.1 NOS v3.0.1a | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01 | A |
| | NOS v4.0.0b | N/A | N/A | N/A | A (サポートレベル) |
| | NOS v4.1.2ac | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade VDX 6720-24 Brocade VDX 6720-60 | NOS v2.1.1 NOS v3.0.1 NOS v3.0.1a | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01 | A |
| | NOS v4.0.0b | N/A | N/A | N/A | A |
| | NOS v4.1.2ac | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade VDX 2730 PRIMERGY BX Ethernet Fabric Switch | NOS v2.1.1_fuj | N/A | N/A | パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01 | A |
| Brocade 7840 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade 7810 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade 7800 | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b | A | A | A | A |
| Brocade 8000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade 6505 | FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c | A | A | A | A |
| Brocade 6510 | FOS v7.0.0a1 FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c | A | A | A | A |
| Brocade 6520 | FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c | N/A | N/A | パッチの適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-02 - Windowsの場合 T007816WP-02 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-02 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-02 | A |

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | |
|--|---|---|------|------|------|
| | | 15.0B | 15.1 | 15.2 | 15.3 |
| Brocade G610 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade G620 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade G630 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade X6-4 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade X6-8 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FC32-48 Blade | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 210 ETERNUS SN200 model 240 Brocade 3200 Brocade 3800 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 280 Brocade 3900 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 320 Brocade 12000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 220 ETERNUS SN200 model 230 ETERNUS SN200 model 340 Brocade 3250 Brocade 3850 Brocade 24000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 480 Brocade 4100 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 430 Brocade 200E | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 540 Brocade 48000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 120 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 490 Brocade 4900 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 450M Brocade 7500 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 485 Brocade 5000 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 660 | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETERNUS SN200 model 630 | FOS v7.0.1 | A | A | A | A |
| ETERNUS SN200 model 600 | FOS v7.0.1b | | | | |
| ETERNUS SN200 model 140 | FOS v7.1.0a | | | | |
| Brocade 5300 | FOS v7.2.0b | | | | |
| Brocade 5100 | | | | | |
| Brocade 300 | | | | | |
| Brocade DCX | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brocade DCX-4S | FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b | A | A | A | A |
| Extension Blade | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | FOS v7.0.1b | A | A | A | A |
| | FOS v7.2.0b | | | | |
| | | | | | |
| CEE/FCoE Blade | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| 64Port Blade | FOS v6.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b | A | A | A | A |
| Brocade DCX 8510-4 Brocade DCX 8510-8 | FOS v7.0.0a1 FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b | A | A | A | A |
| Extension Blade | FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b | バッチの適用が必要 - Solarisの場合 T006495SP-04 - Windowsの場合 T006417WP-04 - RHEL(x86)の場合 T006493LP-04 - RHEL(Intel64)の場合 T006496LP-04 | A | A | A |

| 装置名 | ファームウェア版数 | ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 15.0B | 15.1 | 15.2 | 15.3 |
| PG-FCS101 Brocade 3014 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PG-FCS102 Brocade 4016 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PG-FCS103 Brocade 4016 D4 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PG-FCS104 Brocade 5450 | FOS v6.x FOS v7.0.0c FOS v7.0.2a FOS v7.0.2c FOS v7.2.1 FOS v7.3.1b | N/A A | N/A A | N/A A | N/A A |
| PY-FCB104 Brocade 6545 | 全版数 | N/A | N/A | N/A | N/A |

FOS: Fabric OS
NOS: Network OS

留意事項

- ・表内に記載している番号は、ETERNUS SF Storage Cruiserマネージャーのパッチ番号です。使用するモデルおよびファームウェア版数に合わせてパッチを適用してください。同時に適用が必要となるパッチが存在する場合がありますため、パッチのREADMEを参照してください。
- ・装置に設定するIPアドレスがIP v6形式の場合、サポート対象外です。
 - ETERNUS SN200
 - ETERNUS SN200 モデル 490
 - ETERNUS SN200 モデル 540
 - ETERNUS SN200 モデル 660
 - Brocade series
 - Brocade 4900
 - Brocade 48000
 - Brocade 5300
 - Brocade DCX-4S
 - Brocade DCX
 - Brocade DCX 8510-4
 - Brocade DCX 8510-8
 - Brocade VDX 6730-76
- ・装置に設定するIPアドレスがIP v6形式の場合、SNMPトラップ監視をサポートしていません。
 - ETERNUS SN200 series (FOS v7.x)
 - PG-FCS104 (FOS v7.x)
 - PY-FCS104 (FOS v7.3.1 以降)
 - Brocade series (FOS v7.x 以降)
 - Brocade VDX series (NOS v3.0.1)