

## Si-R G121 V20.52 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	内容
1	NXconciiergeエージェント機能の改善	今後の管理ポータル側の提供サービスに依存する事なく、通信が継続できるよう改善を行う。

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V20.06～V20.51 SIM切替機能利用時	simctl changeコマンドでSIMを切り替えると内蔵通信モジュールでの通信が不可となる場合がある。
2	V20.06～V20.51 SIM切替機能利用時	SIMを2枚挿入しsoftbank SIMに切り替えると、通信モードが3Gとなる場合がある。
3	V20.06～V20.51 SIM切替機能利用時	SIM切り替え中に、show sim statusコマンドを実行すると down code [d4000005:00000000]で装置再起動が発生する場合がある。
4	V20.06～V20.51 SIM切替機能利用時	内蔵通信モジュールが閉塞状態、または、電波停止状態でSIM切り替えを行うと、閉塞状態、電波停止状態が解除され、内蔵通信モジュールで通信が再開されてしまう。
5	V20.06～V20.51 SIM切替機能利用時	simctl changeコマンド実行直後にshow sim statusコマンドを実行すると、内蔵通信モジュールでの通信が不可となる場合がある。