

# ワンタッチで電話をかけるには 〈ワンタッチダイヤル〉

## こんな時に便利

- フリーワンタッチ発信：よく利用する特番および局線、専用線の相手先番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき。

## はじめに

### 該当の交換機

| 交換機シリーズ名              | 型 名   | 備 考 |
|-----------------------|---|-----|
| LEGEND-Vシリーズ          | LEGEND-V、LEGEND-V S100                                |     |
| IP Pathfinder CS2シリーズ | CS30S2/D2、CS40S2/D2、CS60S2/D2、CS65D2、CS70D2、CS80D2    |     |
| IP Pathfinder RM2シリーズ | RM60S2、RM65D2   |     |
| IP Pathfinder CSシリーズ  | CS30S/D、CS40S/D、CS60S/D、CS65D、CS70D、CS80D             |     |
| IP Pathfinder RMシリーズ  | RM20S、RM60S、RM65D                                     |     |
| ES3300シリーズ            | ES3310S/D、ES3340S/D、ES3360S/D、ES3365D、ES3370D、ES3380D |     |

- ワンタッチ発信をご利用いただくには、電話機の盤面に並ぶ「フリーアサインボタン」を「ワンタッチダイヤル」ボタンとして割り付ける必要があります。  
「ワンタッチダイヤル」ボタンの割り付けは、交換機側の設定であり電話機からの登録変更はできません。
- 「ワンタッチダイヤル」ボタンは、「内線」ボタン以外の「フリーアサインボタン」に割り付けることができます。  
「内線」ボタンとは：「リリース」ボタンの上にあるボタン
- 「上下」ボタンにより1つの「ワンタッチダイヤル」ボタンに2つの相手先番号を登録が可能です。
- 本、フリーワンタッチの操作手順に記載された「特番」は、交換機導入時の標準的な一例です。  
本手順の「特番」でご利用になれない場合、お客様の社内通信機器管理部門にお聞きになるか、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 新たにワンタッチ発信サービスをご利用になりたい場合や「ワンタッチダイヤル」ボタンを追加したい場合は、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- DG-station100シリーズ・D-station10/30/50シリーズ・Digital Phone30/50シリーズは、専用電話機です。

**フリーワンタッチ発信**   **登録**

よく利用する特番および局線、専用線の相手番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき

| 専用電話機  | 一般電話機  |
|--|--|
| 操作前の表示   | 10:20 AM 3月1日(木)   |
| <p><b>1</b> サービスボタンを押します。</p>                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     サービスコード=&gt;<br/>                     **フ ロク ラムモード**<br/>                     ■サービスランプが赤の点滅                 </div>  |
| <p><b>2</b> 「上下」ボタンで登録面を選択します。</p>                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     サービスコード=&gt;<br/>                     **フ ロク ラムモード**<br/>                     ■上下ランプの選択面赤の点灯                 </div> |
| <p><b>3</b> 登録したい<br/>ワンタッチボタンを押します。</p>                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     -                      ワンタッチ登録<br/>                     ■サービスランプが赤の点灯                 </div>                        |
| <p><b>4</b> 局線発信特番<br/>(たとえば0)を押します。</p>                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     0_                      ワンタッチ登録                 </div>  |
| <p><b>5</b> 登録する相手番号を押します。<br/>(例：03-3216-3211を登録するとき)</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     00332163211_                      ワンタッチ登録                 </div>  |
| <p><b>6</b> サービスボタンを押します。</p>                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">                     10:20 AM 3月1日(木)<br/>                     ■サービスランプが消灯                 </div>  |
| <p>(この機能はご使用になれません)</p>                                    |  |

- 登録できる番号は最大30桁までで、**0** ~ **9**、**\***、**#**、ポーズ、フッキングが可能です。  
(ポーズの登録は**保留**ボタン、フッキングは**転送**ボタンで行います。)
- ポーズとフッキングは、ディスプレイにそれぞれ「-」、「/」が表示されます。
- 登録した局線の相手番号を見られたくないときは、番号の前後に**ミュート**ボタンを押してください。発信時には“×××…”が表示されます。

**フリーワンタッチ発信**    **発信**

〈 フリーワンタッチボタンに相手局線番号を登録したとき 〉

| 専用電話機    |  | 一般電話機  |                  |
|----------|--|--|------------------|
| 操作前の表示   |  | 10:20 AM 3月1日(木)                                       |                  |
| <b>1</b> | 「上下」ボタンで登録面を選択します。   | 10:20 AM 3月1日(木)<br>■上下ランプの選択面赤の点灯                     | (この機能はご使用になれません) |
| <b>2</b> | ワンタッチボタンを押します。<br>(例：0-03-3216-3211が登録されているとき)<br>「タタタタタ」というワンタッチ発信中音が聞こえます。<br>続いて、「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。 | 00332163211<br>NTT2322<br>■内線ランプが緑の点灯<br>■スピーカランプが赤の点灯 |                  |
| <b>3</b> | 受話器を上げます。  | 00332163211<br>NTT2322<br>■スピーカランプが消灯                  |                  |
| <b>4</b> | 相手が出たら話します。  | 00332163211<br>10円 00:00:05                            |                  |