

**FUJITSU Software**  
**ServerView Infrastructure Manager V2.0 の**  
**ETERNUS DX/AF ドライブエンクロージャの表示**

2017 年 1 月  
富士通株式会社

ServerView Infrastructure Manager V2.0(以下、“ISM2.0”と略す)は、ETERNUS DX/AF のコントローラーエンクロージャに接続されているドライブエンクロージャをノードとして管理します。ドライブエンクロージャの管理をするための設定方法を以下に示します。

本書に記載の略語や、ノード管理機能の詳細については下記のマニュアルを参照してください。

- ・FUJITSU Software ServerView Infrastructure Manager V2.0 ユーザーズマニュアル
- ・FUJITSU Software ServerView Infrastructure Manager V2.0 用語集

#### ■ ドライブエンクロージャの登録

ドライブエンクロージャは、以下の手順によって、自動的に ISM2.0 にノード登録されます。

1. ドライブエンクロージャが接続されている ETERNUS DX/AF のコントローラーエンクロージャを ISM2.0 にノード登録します。
2. コントローラーエンクロージャのノード情報取得が完了すると、ドライブエンクロージャがノードリストに表示されます。

#### ■ ドライブエンクロージャのノード詳細情報

ISM2.0 では、ドライブエンクロージャのノード詳細情報はコントローラーエンクロージャのノード詳細情報に表示します。

#### ■ ドライブエンクロージャのステータス

ドライブエンクロージャのステータスは常に Unknown が表示されます。ドライブエンクロージャはコントローラーエンクロージャによって集約管理されているため、コントローラーエンクロージャのステータスを参照してください。

#### ■ ドライブエンクロージャの削除

ドライブエンクロージャは、以下の場合にノードリストから削除されます。

- ・ドライブエンクロージャがコントローラーエンクロージャから切断された後に、コントローラーエンクロージャのノード情報取得が実行された場合
- ・ISM2.0 からコントローラーエンクロージャのノードを削除した場合

以上