

FUJITSU Software
ServerView Infrastructure Manager V2.1
ETERNUS DX/AF ドライブエンクロージャの表示

2017年7月
富士通株式会社

改版履歴		
版数	提供年月	変更内容
01	2017年7月	新規作成

ServerView Infrastructure Manager V2.1(以下、“ISM2.1”と略す)は、ETERNUS DX/AF のコントローラーエンクロージャに接続されているドライブエンクロージャをノードとして管理します。ドライブエンクロージャの管理をするための設定方法を以下に示します。

本書に記載の詳細や略語については、下記のマニュアルを参照してください。

- ・ FUJITSU Software ServerView Infrastructure Manager V2.1 ユーザーズマニュアル
- ・ FUJITSU Software ServerView Infrastructure Manager V2.1 用語集

■ ドライブエンクロージャの登録

ドライブエンクロージャは、以下の手順によって、自動的に ISM2.1 にノード登録されます。

1. ドライブエンクロージャが接続されている ETERNUS DX/AF のコントローラーエンクロージャを ISM2.1 にノード登録します。
2. コントローラーエンクロージャのノード情報取得が完了すると、ドライブエンクロージャがノードリストに表示されます。

■ ドライブエンクロージャのノード詳細情報

ISM2.1 では、ドライブエンクロージャのノード詳細情報はコントローラーエンクロージャのノード詳細情報に表示します。

■ ドライブエンクロージャのステータス

ドライブエンクロージャのステータスは常に **Unknown** が表示されます。ドライブエンクロージャはコントローラーエンクロージャによって集約管理されているため、コントローラーエンクロージャのステータスを参照してください。

■ ドライブエンクロージャの削除

ドライブエンクロージャは、以下の場合にノードリストから削除されます。

- ・ ドライブエンクロージャがコントローラーエンクロージャから切断された後に、コントローラーエンクロージャのノード情報取得が実行された場合
- ・ ISM2.1 からコントローラーエンクロージャのノードを削除した場合

以上

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED