
TFU-RW641、TFU-RW641A
920MHz UHF 帯 RFID ハンディリーダーライタ
ドライバインストールマニュアル

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2013

1. 動作環境, 対象装置

1) 動作環境

WindowsCE5.0

2) 対象装置

TFU-RW641、TFU-RW641A

2. ドライバ解凍方法

提供したファイルは自己解凍書庫になっています。

適当なフォルダへコピー後、ファイル拡張子を .exe にリネームし、実行して解凍してください。

「920MHzHLRdriverVXXLXX」フォルダ (XX 部分はドライバ版数) が作成され、そのフォルダの下にドライバインストール用ファイルが解凍されます。

解凍後のファイル一覧

- ・ RFRWUHL_Drv.dll
- ・ URFRWF01.dwl

3. ドライバインストール方法

以下2個のファイルを、ハンディリーダーライタのルートフォルダ直下にコピー（同名ファイルがある場合は上書きコピー）してください。

- ・ RFRWUHL_Drv.dll
 - ・ URFRWF01.dwl
-