

0. はじめに

MultiPadでCFタイプリーダーライタ (TFU-RW526) を使用する際に、TFU-RW526未使用状態でMultiPad本体をSuspend/Resumeした場合に、TFU-RW526の電源ONしないように修正したパッチモジュールを提供します。

本パッチモジュールを適用せずにTFU-RW526を使用した場合は、運用時間が極端に短くなる可能性がありますので、TFU-RW526使用時は必ず本パッチモジュールを適用してください。

1. 動作環境, 対象装置

1) 動作環境

CFタイプリーダーライタ (TFU-RW526) を装着した富士通製ハンディターミナル「MultiPad」 (FHT401S1/FHT401S1B)

2. ドライバ解凍方法

ダウンロードしたファイルは自己解凍書庫になっています。
適当なディレクトリにダウンロード後、実行して解凍してください。
ダウンロードしたファイルがあるディレクトリにfhtUpdateSysフォルダが作成され、そのフォルダの下にパッチモジュールファイルが解凍されます。

解凍後のファイル一覧

```
fhtUpdateSys
└─Windows
   ├── pcmcia.dll
   └── PegasNDS.dll
```

3. パッチモジュールインストール方法

解凍したファイルをフォルダ構造を維持したままFlashDiskにコピー (同名ファイルがある場合は上書きコピー) し、リセットスイッチでMultiPad本体を再起動してください。 (本作業は、FlashDiskをフォーマットしない限り1度のみです。)

```
FlashDisk
└─fhtUpdateSys
   └─Windows
      ├── pcmcia.dll
      └── PegasNDS.dll
```