

TFU-RW526、TGU-RW526
共用化対応版CFタイプライタードライタ(UHF帯)
ドライバインストールマニュアル

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2006

1. 動作環境, 対象装置

1) 動作環境

共用化対応版CFタイプライタードライタ(TFU-RW526, TGU-RW526)を装着した
富士通製ハンディターミナル「MultiPad」(FHT401S1/FHT401S1B)

2) 対象装置

TFU-RW526
TGU-RW526

2. ドライバ解凍方法

ダウンロードしたファイルは自己解凍書庫になっています。
適当なディレクトリにダウンロード後、実行して解凍してください。
ダウンロードしたファイルがあるディレクトリにCFRFRWUDriverVXXLXXフォルダ
(XX部分はドライバ版数)が作成され、そのフォルダの下にドライバインス
トール用ファイルが解凍されます。

解凍後のファイル一覧

- ・RFRWU_Drv.dll
- ・URFRWF01.DWL

3. ドライバインストール方法

以下の2個のファイルを、「MultiPad」のMyComputer直下にコピー（同名
ファイルがある場合は上書きコピー）してください。

- ・RFRWU_Drv.dll
- ・URFRWF01.DWL