

TFU-RW526、TGU-RW526  
共用化対応版CFタイプライターライタ (UHF帯)  
ドライバインストールマニュアル

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2008

1. 動作環境, 対象装置

1) 動作環境

共用化対応版CFタイプライターライタ (TFU-RW526, TGU-RW526) を装着した  
WinCE5.0版富士通製ハンディターミナル「MultiPad」  
(FHT421SSX/FHT421SBX) (注: Xは数字)

2) 対象装置

TFU-RW526  
TGU-RW526

2. ドライバ解凍方法

ダウンロードしたファイルは自己解凍書庫になっています。  
適当なディレクトリにダウンロード後、実行して解凍してください。  
ダウンロードしたファイルがあるディレクトリにCFRFRWUDriverVXXLXXフォル  
ダ (XX部分はドライバ版数) が作成され、そのフォルダの下にドライバインス  
トール用ファイルが解凍されます。

解凍後のファイル一覧

- ・ RFRWU\_Drv.dll
- ・ URFRWF01.DWL

3. ドライバインストール方法

以下の2個のファイルを、「MultiPad」のMyComputer直下にコピー (同名  
ファイルがある場合は上書きコピー) してください。

- ・ RFRWU\_Drv.dll
- ・ URFRWF01.DWL