

=====

TFU-RW611、TGU-RW611、TFU-RW621
UHF 帯 RFID タグ・リーダライタ
ハンディロングレンジリーダライタ
ドライバインストールマニュアル

=====

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2010

1. 動作環境, 対象装置

1) 動作環境

WindowsCE5.0

2) 対象装置

TFU-RW611、TGU-RW611

(UHF 帯 RFID タグ・リーダライタ ハンディロングレンジリーダライタ)

TFU-RW621

(中出カタイプ)

2. ドライバ解凍方法

ダウンロードしたファイルは自己解凍書庫になっています。

適当なディレクトリにダウンロード後、実行して解凍してください。

ダウンロードしたファイルがあるディレクトリに HLRFRWUDriverVXXLXX フォルダ (XX 部分はドライバ版数) が作成され、そのフォルダの下にドライバインストール用ファイルが解凍されます。

解凍後のファイル一覧

- ・ RFRWUHL_Drv. dll
- ・ URFRWFHL01. dwl

3. ドライバインストール方法

以下 2 個のファイルを、ハンディロングレンジリーダライタの MyComputer 直下にコピー (同名ファイルがある場合は上書きコピー) してください。

- ・ RFRWUHL_Drv. dll
- ・ URFRWFHL01. dwl