

F3977A516 CFタイプリーダーライター (UHF帯)
ドライバインストールマニュアル

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2005

1. 動作環境, 対象装置

1) 動作環境

CFタイプリーダーライター (F3977A516) を装着した富士通製ハンディターミナル「MultiPad」 (FHT401S1/FHT401S1B)

2) 対象装置

F3977A516

2. ドライバ解凍方法

ダウンロードしたファイルは自己解凍書庫になっています。
適当なディレクトリにダウンロード後、実行して解凍してください。
ダウンロードしたファイルがあるディレクトリにCFRFRWUDriverVXXLXXフォルダ (XX部分はドライバ版数) が作成され、そのフォルダの下にドライバインストール用ファイルが解凍されます。

解凍後のファイル一覧

- ・ RFRWU_Drv.dll
- ・ URFRWF01.DWL

3. ドライバインストール方法

以下の2個のファイルを、「MultiPad」のMyComputer直下にコピー (同名ファイルがある場合は上書きコピー) してください。

- ・ RFRWU_Drv.dll
- ・ URFRWF01.DWL