

ご使用の前に

FUJITSU AI Zinrai ディープラーニング システム 110M ディープラーニングサーバ

FUJITSU AI Zinrai ディープラーニング システム 110M、ディープラーニングサーバをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品に関して以下の留意・注意事項があります。製品をご使用になる前にお読みください。

2019 年 7 月
富士通株式会社

1. 対象となる製品

FUJITSU AI Zinrai ディープラーニング システム 110M
ディープラーニングサーバ

2. 留意・注意事項

(1). 周囲環境温度(動作時)についての注意事項

GPU 搭載時は以下環境でご使用下さい。

Operation (3K2) 10°C ... 30°C

(2). BIOS 設定についての注意事項

以下設定は、ご購入時設定のままをご使用下さい。

<PSU Status Monitor ご購入時設定>

PMBus Support : Enabled
CRPS Support : Disabled
Number of PSU : 2+1

< OnBoard Device Configuration ご購入時設定>

OnBoard VGA : Enabled
ICC Clock Spread Spectrum : Enabled
OnBoard LAN X550 : Enabled
Chassis Intrusion detect : Disabled
NMI Button : Disabled

(3).電源切断時についての留意

電源切断時にエラーログは残りません。

(4).有寿命部品の留意事項

SSD は、書き込み寿命を有するメモリを含んだ「有寿命部品」となります。

お客様のご使用方法により、保証期間内または SupportDesk 契約期間内にメモリの書き込み寿命を迎える場合があります。

製品の保証は、当社の定める製品保証期間/SupportDesk 契約終了日、または書き込み保証値に達した場合のいずれか早い時点で終了となります。

ご使用中に書き込み保証値に達し、寿命に至った場合、製品保証期間/SupportDesk 契約有無に関わらず、修理をお受けすることはできませんので、お客様に製品を再度ご購入いただく必要があります。

以上