

FUJITSU Software

ServerView Infrastructure Manager V2.0.0

管理対象機器一覧

<改版履歴>

版数	年月日	変更内容
01	2016/9	新規作成
02	2017/1	V2.0.0.c に対応
03	2017/1	V2.0.0.d に対応
04	2017/3	V2.0.0.e に対応

全体表

○:サポート サポートモデルの詳細については表2参照
 -:サポート外

表1. ICT機器

		サーバ	ストレージ	ネットワーク
		PRIMERGY(RX/CX)	ETERNUS	スイッチ
モニタリング	ノード検出	○	○	○
	ノード登録	○	○	○
	登録ノードのグルーピング・アクセス制限	○	○	○
	ダッシュボード表示	○	○	○
	3Dビュー表示	○	○	○
	フロアビュー表示	○	○	○
	ラックビュー表示	○	○	○
	ネットワークマップ表示	○	-	○
	装置情報表示	○	○	○
	ステータス(生死監視)	○	○	○
	温度・消費電力等しきい値監視	○	○	○
	監視情報蓄積	○	○	○
	SNMP Trap受信	○	○	○
	ログ収集	○	○	○
	通報	○	○	○
ノード操作	ID LED操作	○	-	-
	電源操作	○	-	-
機器設定	BIOS, iRMC設定	○	-	-
	OSインストール(内蔵アレイ構築含む)	○	-	-
	ストレージ設定	-	○	-
	ネットワーク設定	-	-	○
メンテナンス支援	ファームウェア版数確認	○	○	○
	ファームウェアアップデート	○	○	○
GUIカスタマイズ		○	○	○

