

<マニュアル訂正連絡票>

FUJITSU Software リモート通報 ASP PRIMERGY 6000 リモート通報運用ガイド V1.5L10 [J2K0-5860-01G2]

2019年12月24日発行

修正箇所 (章節項) : 5.4.10 E-Mail 設定

旧記事

2. E-Mail 情報を設定します。SMTP サーバの認証設定を使用する場合には、[SMTP 認証設定] ボタンをクリックし、SMTP 認証設定画面 (図 5.61) から「POP before SMTP を使用」または「AUTH SMTP を使用」のどちらかを選択して表 5.20 の項目を設定してください。

新記事

2. E-Mail 情報を設定します。SMTP サーバの認証設定を使用する場合には、[SMTP 認証設定] ボタンをクリックし、SMTP 認証設定画面 (図 5.61) から「POP before SMTP を使用」または「AUTH SMTP を使用」のどちらかを選択して表 5.20 の項目を設定してください。

なお、SSL を使用した認証は未サポートです。

以上