

nprimante matricielle 24 aiguilles





MANUEL D'UTILISATION



FUJITSU DL3700Pro/3800Pro

IMPRIMANTE MATRICIELLE

MANUEL D'UTILISATION



Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement for United States Users

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTES

- Testing of this equipment was performed on model number M33051A or M33061A.
- 2.. The use of a nonshielded interface cable with the referenced device is prohibited. The length of the parallel interface cable must be 3 meters (10 feet) or less. The length of the optional serial interface cable must be 15 meters (50 feet) or less.
- 3. The length of the power cord must be 3 meters (10 feet) or less.

Notice for Canadian Users

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Notice for German Users

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

• M33051B/M33061B

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

• EN 45014 (CE)

funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

• Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01.1991: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN 27779-1991.

Economie d'énergie



En tant que partenaire ENERGY STAR®, FUJITSU LIMITED a tenu à ce que ce produit réponde à la norme ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.

Le programme international de matériel bureautique ENERGY STAR® a pour but de réduire la consommation d'énergie grâce à l'utilisation d'ordinateurs et de matériel économiques du point de vie énergétique. Ce programme encourage et développe des produits intégrant des fonctionnalités permettant d'économiser de façon significative l'énergie. Il s'agit d'un espace de travail ouvert à tous les chefs d'entreprise qui peuvent y participer sur la base du volontariat. Ce projet englobe de nombreux produits de bureautique tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes, les fax et les télécopieurs. Les pays participants utilisent ainsi les mêmes normes et les mêmes logos.

Déclaration de conformité européenne

Ce produit est vendu en Europe conformément aux normes stipulées par les directives européennes pour la protection de l'Environnement. Vous trouverez à la page suivante une copie de la « Déclaration de conformité ».

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

En accordance avec la directive de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC et la directive de basse tension 73/23/EEC, Annexe II.B,

FUJITSU ISOTEC LIMITED, 135 Higashinozaki Hobara-machi Date-gun, Fukushima, 960-0695, Japan

Déclare, en sa seule responsabilité, que le produit suivant

Type de produit:DOT MATRIX PRINTERNuméro de modèle :M33051B and M33061B

Numéro d'identification de l'approbation : S1 2050716

Cité dans cette déclaration, est conforme aux directives et standards suivants;

Directives de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/ EEC

Directives de basse tension 73/23/EEC, 93/68/EEC

EN55022 : 1998 Class B EN55024 : 1998 (IEC61000-4-2 : 1995, IEC61000-4-3 : 1995, IEC61000-4-4 : 1995, IEC61000-4-5 : 1995, IEC61000-4-6 : 1996, IEC61000-4-11 : 1994) EN61000-3-2 : 1995, EN61000-3-3 : 1995 EN60950 : 1992 +A1+A2+A3

Modifications

Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis et sans obligation pour le constructeur de procéder à des changements et à des améliorations sur les unités déjà livrées.

Erreurs

Tout a été mis en oeuvre pour que les informations présentées ici soient complètes et exactes. Le constructeur a assuré la révision de ce document mais décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission.

Les spécifications pour les modèles de l'imprimante diffèrent selon les colonnes d'impression (80 ou 136) et la tension d'entrée de l'alimentation en énergie (100-120 ou 220-240 VAC).

Copyright

C147-E042-05FR mai 2001

Copyright © 1998, 2000, 2001 FUJITSU LIMITED Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ou transcrite, stockée dans une base de données ou dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopies, enregistrements), ou de toute autre manière, sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire des droits de Copyright.

Marques déposées

FUJITSU est une marque déposée et Fujitsu Creative Faces est une marque de Fujitsu Limited. Centronics est une marque de Centronics Data Computer Corporation. IBM PC et IBM Proprinter XL24E sont des marques d'International Business Machines Corporation. ESC/P2 est une marque déposée de Seiko Epson Corporation. Microsoft est une marque déposée et MS-DOS et Windows sont des marques de Microsoft Corporation. Nimbus Sans est une marque déposée de URW Unternehmensberatung Karow Rubow Weber GmbH.

Les autres noms de produits cités dans ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent être des marques déposées.

Ce document contient des informations techniques concernant des produits stratégiques régis par les lois sur l'exportation des pays producteurs et/ou exportateurs. Tout ou partie de ce document ne peut être exportée (ou réexportée) sans l'autorisation des organismes concernés, conformément aux lois en vigueur.

OBJET DE CE MANUEL

Félicitations pour votre choix ! Vous venez d'acquérir une imprimante fiable qui fonctionnera de nombreuses années sans problème et nécessitera peu d'entretien. Ce manuel explique comment tirer le meilleur parti de votre imprimante matricielle. Il s'adresse aux débutants et aux utilisateurs expérimentés.

Ce manuel est consacré aux procédures d'installation, de configuration et d'utilisation de l'imprimante et de ses options. Il explique également comment maintenir l'imprimante en bon état de marche et résoudre les problèmes éventuels. Il contient des procédures détaillées destinées aux utilisateurs débutants. Les utilisateurs expérimentés pourront retrouver des informations précises en consultant directement la table des matières et l'introduction de chaque chapitre.

Ce manuel comprend des annexes, un glossaire et un index. L'Annexe A répertorie la documentation et les autres informations disponibles auprès de votre revendeur. Vous trouverez la liste des filiales Fujitsu en fin de manuel.

MODELES D'IMPRIMANTE ET DISPOSITIFS EN OPTION

Ce manuel d'instructions couvre l'imprimante à 80-colonnes de modèle DL3700 Pro et celle à 136-colonnes de modèle DL3800 Pro. Chacun de ces modèles reçoit une alimentation en énergie de 100 à 120VAC ou celle de 220 à 240VAC. Une interface série peut y être installée en usine comme une option. Vous devez spécifiez la nécessité de cette option au moment de l'achat de l'imprimante. Un dispositif d'alimentation feuille à feuille et une fonction d'impression en couleur sont aussi offerts comme les autres options que vous pouvez y ajouter par vous-même après l'achat de l'imprimante.

Sauf indication contraire, les informations données ici sont applicables à tous les deux modèles. Les figures représentent cependant l'un ou l'autre modèle.

DL3700 Pro/3800 Pro
 Spécifications de base Ligne d'impression à 10 cpi: 80 colonnes (DL3700 Pro) 136 colonnes (DL3800 Pro) Interface: parallèle Centronics Spécifications de remplacement 100-120VAC ou 220-240VAC Option ajoutée en usine Interface série RS-232C Options ajoutée par l'utilisateur Dispositif d'alimentation feuille à feuille Fonction d'impression en couleur cpi : caractères par pouce
Ce manuel se compose des parties suivantes :
La section Aide-mémoire récapitule les opérations courantes. Vous pourrez la consulter lorsque vous connaîtrez le fonctionnement de l'imprimante.
Chapitre 1, Introduction, présente les principales caractéristiques de l'imprimante et les options qui permettent d'étendre ses possibilités.
Chapitre 2, Installation, décrit en détail la procédure d'installation permettant la mise en service rapide de l'imprimante dont il donne le nom des principaux éléments. Si vous n'avez jamais utilisé d'imprimante matricielle, nous vous conseillons de lire intégralement ce chapitre.
Chapitre 3, Chargement et utilisation du papier, explique comment charger et utiliser du papier.
Chapitre 4, Impression, décrit en détail les opérations de base : utilisation du panneau de commande, chargement du papier et sélection des caractéristiques d'impression. Lorsque vous connaîtrez mieux l'imprimante, vous pourrez consulter l' Aide-mémoire , placé au début de ce manuel, qui récapitule ces opérations.
Chapitre 5, Le mode configuration, explique comment configurer l'imprimante en changeant des paramètres de configuration tels que

les caractéristiques d'impression, les valeurs d'éléments matériels et le haut de page. La plupart de ces paramètres n'ont d'effet que sur des caractéristiques d'impression comme le style des caractères et le format de page. Toutefois, certains d'entre eux doivent être sélectionnés de manière appropriée pour assurer la compatibilité avec le matériel ou le logiciel de votre système. Vous pourrez vous reporter à ce chapitre durant la lecture du Chapitre 2 ou chaque fois que cela sera nécessaire.

Chapitre 6, Entretien, est consacré aux procédures d'entretien élémentaires.

Chapitre 7, Résolution des problèmes, explique comment résoudre les problèmes éventuels. Consultez les différentes solutions proposées dans ce chapitre avant de vous adresser à votre revendeur.

Chapitre 8, Installation des dispositifs en option, décrit l'installation des dispositifs en option de l'imprimante.

En fin de manuel, vous trouverez des annexes, un glossaire et un index. L'Annexe A indique la référence de commande des consommables, des options et des publications concernant l'imprimante. Les autres annexes contiennent des informations complémentaires d'ordre technique.

CONVENTIONS

Les informations spéciales, du type avertissements, mises en garde et remarques, sont signalées de la manière suivante :

AVERTISSEMENT

Un paragraphe AVERTISSEMENT vous informe des risques d'accident corporel que vous encourrez si vous n'observez pas scrupuleusement les instructions indiquées.

ATTENTION

Un paragraphe ATTENTION signale les conséquences que pourrait entraîner pour l'imprimante le non-respect d'une procédure.

REMARQUE

Une REMARQUE regroupe des conseils ou des suggestions pour vous aider à exécuter une procédure. Elles s'adressent principalement aux débutants.

Pour les utilisateurs expérimentés :

Si vous connaissez le fonctionnement des imprimantes matricielles en général, et de celle-ci en particulier, les informations contenues dans cette rubrique vous permettront de tirer le meilleur parti de ce manuel .

TABLE DES MATIERES

	AIDE-MEMOIRE	AM-1
CHAPITRE 1 IN	ITRODUCTION	
	CARACTERISTIQUES	1-1 1-3
CHAPITRE 2 IN	STALLATION	
	CHOIX DE L'EMPLACEMENT DEBALLAGE DE L'IMPRIMANTE	2-1 2-2
	Vérification des dispositifs en option et des consommables MONTAGE DE L'IMPRIMANTE Installation du guide-papier pour feuilles séparées Installation de la cartouche de ruban ELEMENTS DE L'IMPRIMANTE	2-4 2-5 2-5 2-6 2-10
	BRANCHEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION TEST DE L'IMPRIMANTE (MODE LOCAL) Chargement d'une feuille pour l'auto-test Impression d'une page de test	2-10 2-11 2-13 2-13 2-14
	CONNEXION A L'ORDINATEUR Sélection d'un câble d'interface parallèle Sélection d'un câble d'interface série Branchement du câble d'interface SELECTION D'UNE EMULATION IMPRESSION D'UNE PAGE TYPE (MODE CONNECTE)	2-18 2-18 2-18 2-19 2-20 2-23

CHAPITRE 3 CHARGEMENT ET UTILISATION DU PAPIER

SELECTION DU PAPIER	3-1
RECAPITULATIF DES OPERATIONS DE CHARGEMENT	3-2
REGLAGE DE L'EPAISSEUR DU PAPIER	3-4
UTILISATION DE FEUILLES SEPAREES	3-5
Chargement d'une feuille	3-5
Chargement du papier dans le dispositif d'alimentation	
feuille à feuille (Option)	3-8
Ejection de feuilles séparées	.3-12

UTILISATION DU PAPIER EN CONTINU	3-13
Mise en place de la pile de papier	3-13
Chargement du papier en continu (Alimentation	
arrière)	
Chargement du papier en continu (Alimentation	
par le bas)	3-17
Mise en retrait du papier en continu	
Découpage du papier en continu	
ALIMENTATION ET POSITIONNEMENT DU PAPIER	
Saut de page/Saut de ligne	3-23
Micro saut	
Réglage de la position de chargement	3-24
CHANGEMENT DE PAPIER	3-24
Passage aux feuilles séparées	3-24
Passage au papier en continu	3-25
CONSEILS D'UTILISATION DU PAPIER	3-25
Conseils d'ordre général	3-25
Papier en liasses	3-26
Enveloppes	
Etiquettes	

CHAPITRE 4 IMPRESSION

4-1 4-2
4-3
4-5
4-6
4-6
4-6
4-6
4-7
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9

CHAPITRE 5 LE MODE CONFIGURATION

CONTENU DE CE CHAPITRE	5-1
SELECTION DU MODE CONFIGURATION	5-2
PRESENTATION DU MODE CONFIGURATION	5-4
Exemple de mode configuration	5-6
Points importants	5-9
IMPRESSION DES VALEURS SELECTIONNEES	5-10
CHOIX DES VALEURS A MODIFIER	5-12
CHANGEMENT DES VALEURS DE MENU1 ET MENU2	5-14
Procédure à suivre	5-27
Rétablissement des paramètres par défaut de MENU1	
et MENU2	5-28
CHANGEMENT DES VALEURS DE LA FONCTION HARDWRE	5-29
Procédure à suivre	5-35
CHANGEMENT DES VALEURS DE LA FONCTION ADJUST	5-36
Procédure à suivre	5-39
CHANGEMENT DES VALEURS DE LA FONCTIN CONFIG	5-40
Procédure à suivre	5-45
FIN ET SAUVEGARDE	5-46
Procédure à suivre	5-47
RETABLISSEMENT DES PARAMETRES PAR DEFAUT	5-48
Rétablissement des paramètres par défaut à la mise	
sous tension	5-48
Rétablissement des paramètres d'usine	5-48
Rétablissement des paramètres d'usine de MENU1 et	
MENU2	5-48
UTILISATION DES FONCTIONS DE DIAGNOSTIC	5-49
Impression d'une page de test	5-50
Procédure à suivre	5-50
Impression hexadécimale	5-51
Procédure à suivre	5-52
Vérification de l'alignement vertical	5-54
Procédure à suivre	5-54
STRUCTURE DU MODE CONFIGURATION	5-56
STRUCTURE DPL24C PLUS	5-57
Particularités des émulations IBM Proprinter XL24E	5-59
Particularités des émulations Epson ESC/P2	5-59
CONFIGURATION EN MODE CONNECTE	5-60

CHAPITRE 6 ENTRETIEN

NETTOYAGE	.6-1
Nettoyage de l'imprimante	.6-1
Nettoyage du cylindre et des rouleaux presse-papier	. 6-3
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE	.6-3
REMPLACEMENT DE LA TETE D'IMPRESSION	. 6-6

CHAPITRE 7 RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEMES ET SOLUTIONS	7-1
Problèmes d'impression	7-1
Problèmes d'alimentation du papier	7-4
Conseils pour dégager une feuille coincée dans	
l'imprimante	7-6
Cause fréquente de mauvaise alimentation du	
papier	7-7
Problèmes de fonctionnement	7-8
Pannes d'imprimante	7-10
FONCTIONS DE DIAGNOSTIC	7-11
ASSISTANCE	7-11

CHAPITRE 8 INSTALLATION D'OPTIONS

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION FEUILLE A	
FEUILLE	1
INSTALLATION DU KIT COULEUR	2

ANNEXE A CONSOMMABLES ET OPTIONS

CONSOMMABLES	A-1
OPTIONS	A-2

ANNEXE B SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	B-1
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	B-2
CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE	B-4
SPECIFICATIONS DU PAPIER	B-6
Zone d'impression	B-6
Epaisseur du papier	B-7

ANNEXE C JEUX DE COMMANDES

FUJITSU DPL24C PLUS	C-2
Paramètres par défaut	C-14
EMULATION IBM PROPRINTER XL24E	C-17
EMULATION EPSON ESC/P2	C-22

ANNEXE D INTERFACES

INTERFACE PARALLELE	D-1
Mode compatible	D-2
Mode quartet	D-4
Chronogramme de transmission des données	D-6
INTERFACE SERIE	D-7
Paramètres de l'interface	D-9
Câblage	D-9
Protocoles de transmission série	D-10

ANNEXE E JEUX DE CARACTERES

	Jeux de caractères 1 et 2 (DPL24C PLUS et émulation IBM XL24E)	E-1
	Jeux de caractères italiques et graphiques (Emulation ESC/P2) Jeux de caractères nationaux (toutes émulations) Jeux de caractères nationaux (DPL24C PLUS et émulation	E-2 E-4
	IBM XL24E)	E-14
	Jeux de caractères nationaux (Emulation ESC/P2)	E-15
	Jeux de caractères nationaux et polices résidentes prises en charge (toutes émulations)	E-19
POLICES RESIDENTE	S	F-1
GLOSSAIRE		. GL-1
INDEX		IN1

AIDE-MEMOIRE

Cette section s'adresse aux utilisateurs expérimentés, c'est-à-dire ceux qui connaissent le fonctionnement de l'imprimante, mais qui veulent se rafraîchir la mémoire. *Seul le mode de*

fonctionnement normal de l'imprimante (non configuration) est traité ici. Pour plus de détails sur le mode configuration, reportez-vous au chapitre 5.

Le mode de fonctionnement normal inclut les opérations courantes telles que la manipulation du papier et la sélection des polices. L'imprimante passe automatiquement dans ce mode dès sa mise sous tension. L'accès au mode configuration s'effectue en appuyant simultanément sur les touches FONT et MENU, le voyant ONLINE étant éteint.



Panneau de commande

Le tableau de la page suivante répertorie, dans l'ordre alphabétique, les opérations du mode normal, l'état de l'imprimante (connecté ou local) et les touches à utiliser.

Opérations de l'imprimante (Mode Normal)

 $\sqrt{}$: L'opération peut être exécutée lorsque l'imprimante est dans cet état.

— : L'opération ne peut être exécutée lorsque l'imprimante n'est pas dans cet état.

N/A : Ne s'applique pas.

Opération	Connecté	Local	Procédure
Charger du papier	\checkmark	V	Appuyer sur LOAD
Découper le papier (papier en continu alimenté par l'arrière uniquement)	\checkmark	\checkmark	Appuyer sur TEAR OFF. Découper le papier, appuyer sur une touche
Ejecter des feuilles séparées	\checkmark	\checkmark	Appuyer sur LF/FF
Enregistrer les positions de chargement définies	_	V	Appuyer sur ONLINE et LOAD
Ignorer les commandes de police de l'unité centrale	_	\checkmark	Appuyer sur LOCK
Imprimer page de test	V	\checkmark	Lancer: Mettre l'imprimante hors tension. Appuyer sur LF/FF tout en mettant l'imprimante sous tension Pause/reprise: Appuyer sur FONT ou MENU Sortie: Appuyer sur ONLINE
Lancer/Interrompre/Relancer l'impression	\checkmark	\checkmark	Lancer: Envoyer commande d'impression. Interrompre/Relancer: Appuyer s. ONLINE
Mettre le papier en retrait en position "parking" (papier en continu alimenté par l'arrière uniquement)	\checkmark	V	Appuyer sur LOAD
Micro saut (arrière)		\checkmark	Appuyer sur ONLINE et TEAR OFF
Micro saut (avant)	_	\checkmark	Appuyer sur ONLINE et LF/FF
Mode configuration	—	\checkmark	Appuyer sur FONT et MENU
Mode normal	N/A	N/A	Mettre l'imprimante sous tension. (Appuyer sur sur le commutateur de tension.)
Placer l'imprimante en mode connecté		\checkmark	Appuyer sur ONLINE
Placer l'imprimante en mode local	\checkmark	_	Appuyer sur ONLINE
Restaurer les valeurs par défaut de mise sous tension	\checkmark	V	Mettre l'imprimante hors tension puis sous tension
Reprendre l'impression après fin de page		V	Appuyer sur ONLINE
Saut de ligne (arrièr)	\checkmark	\checkmark	Appuyer sur LF/FF pendant trois secondes
Saut de page (avant)	\checkmark	\checkmark	Maintenir LF/FF enfoncée jusqu'à ce que l'opération soit relancée
Sélectionner MENU1 ou MENU2		V	Appuyer sur MENU
Sélectionner une police (et un espacement)	_	\checkmark	Appuyer sur FONT
Sortir au mode normal			Appuyer sur ONLINE, puis sur FONT ou sur MENU
Vider tampon d'impression			Appuyer sur LOCK et FONT

INTRODUCTION

Vous avez fait le bon choix en misant sur une imprimante compacte, d'une grande souplesse d'utilisation et compatible avec la plupart des logiciels et des ordinateurs personnels.

Cette imprimante matricielle 24 aiguilles assure une impression d'une grande netteté qui convient à la plupart des applications (gestion bureautique, etc.). De plus, elle est très facile à installer et à utiliser.



Imprimante matricielle

CARACTERISTIQUES

Vous trouverez dans les deux sections suivantes la description des principales caractéristiques de l'imprimante et de ses options.

- **Compatibilité logicielle.** Cette imprimante, conçue à l'origine pour le jeu de commandes Fujitsu DPL24C PLUS, est également compatible avec les jeux de commandes de l'IBM Proprinter XL24E et des Epson ESC/P2.
- Jeux de caractères. Vous disposez des jeux de caractères suivants : jeux de l'IBM PS/2 (pages de codes 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 et DHN), ISO 8859-1/ECMA 94, etc. (57 ou 61 jeux de caractères nationaux au total selon l'émulation). Les jeux 1 et 2 de l'IBM PC sont disponibles pour le jeu de commandes Fujitsu DPL24C PLUS et l'émulation IBM Proprinter XL24E. Le jeu de

caractères italiques et les jeux de caractères graphiques 1 et 2 de l'Epson existent pour l'émulation ESC/P2.

- Choix entre plusieurs polices de caractères. Dix-neuf polices résidentes : dix polices mode point - Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence, caractères condensés, listing et listing ultra-rapide ; neuf polices contour - Timeless, Nimbus Sans et Courier, chacune d'elles étant proposée en format droit, italique et gras.
- **Vitesse d'impression élevée**. A 10 cpi, elle est de 113 cps pour la qualité courrier et 360 cps pour la qualité listing ultra-rapide.
- Mémoire tampon de grande capacité. 128 ko sont disponibles pour le stockage des données en entrée et le téléchargement des polices. En effet, une mémoire tampon de données en entrée de grande capacité permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante, puis de revenir dans l'application en cours. Une mémoire tampon de téléchargement permet d'utiliser des polices personnalisées.
- Ligne d'impression à 80 colonnes ou à 136 colonnes. L'imprimante à 80 colonnes permet d'imprimer en mode payage sur les papiers au format lettre ou A4. L'imprimante à 136 colonnes permet d'imprimer en mode payage sur les formulaires informatiques au format légal ou standard.
- Facilité de changement du papier. La fonction "parking" permet de mettre en retrait le papier en continu et de passer aux feuilles séparées. Un dispositif d'alimentation feuille à feuille est disponible en option.
- Alimentation du papier par le bas. L'unité d'entraînement est extractible et convertible en unités à alimentation par le bas et par l'arrière. En l'installant sur le cylindre, l'alimentation du papier s'effectue par la fente située dans la partie inférieure de l'imprimante.
- **Découpage automatique.** Le papier en continu est automatiquement positionné au niveau de la ligne de découpage à la fin de chaque tâche.

• **Facilité d'entretien.** Les seules procédures d'entretien nécessaires sont le nettoyage périodique de l'imprimante et le changement de la cartouche de ruban.

Votre imprimante peut être équipée des options supplémentaires cidessous. Pour un complément d'information, consultez le chapitre 8.

• **Dispositif d'alimentation feuille à feuille.** Le dispositif d'alimentation à magasin simple ASF100 est prévu comme une option pour l'imprimante à 80-colonnes tandis que celui ASF300 et l'adaptateur de magasin double sont prévus pour l'imprimante à 136-colonnes.

Le dispositif d'alimentation feuille à feuille permet d'alimenter les feuilles séparées automatiquement.

• **Kit couleur**. Vous pouvez obtenir une impression couleur sur votre imprimante monochrome en utilisant un ruban couleur, à condition bien sûr que votre logiciel prenne en charge cette fonctionnalité.

L'interface série RS-232C est une option installée en usine. Elle permet de connecter l'imprimante à un port série de l'ordinateur.

OPTIONS

INSTALLATION

Votre nouvelle imprimante est facile à installer et à configurer. Ce chapitre explique comment procéder pour la mettre en service immédiatement. Si vous installez une imprimante matricielle pour la

première fois, il vous est conseillé de lire ce chapitre dans son intégralité et de suivre attentivement les instructions indiquées. Les opérations suivantes sont décrites :

- Choix d'un emplacement, déballage et assemblage de l'imprimante.
- Identification des différents éléments de l'imprimante.
- Branchement du cordon d'alimentation et du câble d'interface.
- Test de l'imprimante avant la connexion à l'ordinateur.
- Sélection d'une émulation et impression à partir du logiciel.

Si un problème survient durant l'installation, consultez les solutions proposées au chapitre 7. Si le problème persiste, prenez contact avec votre revendeur.

Cette imprimante est parfaitement adaptée à la plupart des applications (gestion, bureautique, etc.). Pour assurer un fonctionnement optimal, prenez les précautions suivantes :

- $\sqrt{\text{Placez l'imprimante sur une surface plane et stable.}}$
- $\sqrt{\text{Placez l'imprimante à proximité d'une prise secteur correctement reliée à la terre.}}$
- √ Laissez suffisamment d'espace autour de l'imprimante pour pouvoir accéder facilement à l'avant et à l'arrière de l'appareil.
 N'obstruez pas les grilles de ventilation situées sur les côtés et à l'avant de l'imprimante.
- V Placez l'imprimante à l'abri de la lumière solaire et à distance des appareils de chauffage.
- $\sqrt{}$ Choisissez une pièce bien aérée et à l'abri de la poussière.
- \sqrt{N} v'exposez pas l'imprimante à des températures trop basses ou trop élevées ni à un excès d'humidité.
- $\sqrt{}$ Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. Ne branchez pas de rallonge.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

2

DEBALLAGE DE L'IMPRIMANTE

√ N'utilisez pas la même ligne électrique qu'un appareil susceptible d'engendrer des parasites (moteur électrique) ou qui consomme beaucoup d'énergie (photocopieur ou cafetière électrique).

Déballez l'imprimante comme indiqué ci-après :

1. Ouvrez le carton d'emballage et retirez son contenu. Vérifiez que vous avez reçu tous les éléments représentés ci-dessous. Notez cependant que le cordon d'alimentation fourni dépend du modèle de l'imprimante (alimentation 100-120 ou 220-240 V CA).



Vérification des éléments reçus

- 2. Vérifiez soigneusement l'état de tous les éléments. Si l'un d'eux est endommagé, prenez contact avec votre revendeur ou votre transporteur.
- 3. Placez l'imprimante à l'endroit prévu à cet effet.
- 4. Enlevez les bandes de maintien du capot avant, du couvercle supérieur et du capot arrière. Ouvrez le capot et le couvercle, puis retirez la cale de transport qui bloque le chariot de la tête d'impression (voir le schéma ci-dessous).



Retrait de la cale de transport

5. Conservez le carton d'origine et les matériaux d'emballage en vue du stockage ou de l'expédition éventuelle de l'imprimante.

Remarque :

Le câble d'interface n'est pas livré avec l'imprimante. Certaines étapes préliminaires sont indispensables (voir plus avant dans ce chapitre).

Vérification des dispositifs en option et des consommables

Les dispositifs en option et consommables suivants sont fournis dans des emballages séparés lorsque vous les commandez.

- Dispositif d'alimentation feuille à feuille (en option)
- Adaptateur pour chargeur double (en option)
- Kit couleur (en option)
- Cartouches de ruban supplémentaires monochrome ou couleur

L'interface série RS-232C est une option installée en usine. Si vous l'avez commandée, sa carte a été installée dans l'imprimante.

Vérifiez que vous avez bien reçu tous les dispositifs en option que vous avez commandés. Pour les installer, reportez-vous au chapitre 8.

Après avoir vérifié que tous les éléments vous ont été livrés, vous pouvez les assembler.

Cette section explique comment installer le guide-papier pour feuilles

MONTAGE DE L'IMPRIMANTE

séparées et la cartouche de ruban.

Installation du guide-papier pour feuilles séparées

Ce guide-papier permet l'alimentation régulière des feuilles séparées et du papier en continu. Pour l'installer, procédez comme suit:

- En vous référant au schéma ci-dessous, repérez les deux nervures rainurées sur le front de l'imprimante derrière le couvercle de front. Notez que chaque nervure comporte deux rainures de front et d'arrière.
- 2. Repérez les deux ergots de montage à chaque côté du guide-papier.
- 3. Tenez le guide-papier à un angle de 45 degrés au-dessus de l'imprimante. Faites glisser les ergots de montage dans les rainures longues de front des nervures. A ce moment, le guidepapier est dans sa position verticale utilisée pour l'impression feuille à feuille.

Afin de faire pivoter le guide-feuille pour le mettre dans sa position horizontale, saisissez-le des deux côtés et soulevez-le jusqu'à ce que les deux ergots de montage supérieurs entrent dans les rainures arrière des nervures. Cette position est utilisée pour l'impression sur la plupart des types de papier en continu.



Installation du guide-papier

Installation de la cartouche de ruban

Sur un modèle couleur, vous pouvez utiliser un ruban couleur ou un ruban noir. En revanche, un modèle monochrome exige un ruban noir. Pour installer une cartouche de ruban, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le capot de l'imprimante. Pour faciliter l'installation, faites glisser le support de la tête d'impression de sorte qu'il ne se trouve pas face à un rouleau guide-papier.
- 2. Repérez le levier de réglage de l'épaisseur du papier à droite de l'imprimante (voir schéma ci-dessous). Il possède neuf positions. Avant d'installer la cartouche de ruban, positionnez le levier sur D.



Etapes préliminaires à l'installation de la cartouche de ruban

3. Retirez la cartouche de son emballage. Pour les cartouches à ruban noir, exercez une pression sur les leviers de libération du ruban jusqu'à ce que le mécanisme d'entraînement du ruban soit en place. Actionnez la molette d'entraînement du ruban dans le sens des aiguilles d'une montre pour vérifier qu'il se déroule correctement.

Pour les cartouches à ruban couleur, tirez sur le plateau de libération du ruban dans le sens de la flèche. Appuyez ensuite sur le bouton de chargement ruban vers l'intitulé "FREE". Le mécanisme d'entraînement du ruban est alors en place.



Préparation de la cartouche de ruban

4. Repérez les deux leviers de libération de ruban latéraux de la cartouche de ruban. Chaque levier de libération de ruban comporte un ergot de montage latéral. Comme le montre la Figure donnée ci-dessous, mettez les ergots de montage sur les bras de support de ruban du porte-tête. Insérez la cartouche de façon que le ruban soit introduit entre la tête d'impression et le guide d'impression en plastique.



Installation de la cartouche de ruban

- 5. Appuyez sur les leviers de libération de ruban vers l'intérieur jusqu'à ce que les ergots de montage se referment dans les orifices des bras de support de ruban. Tirez doucement la cartouche vers vous pour vérifier que les ergots sont bien mis en place dans les orifices.
- 6. Tendez le ruban en tournant son bouton d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 7. Ramenez le levier de réglage de l'épaisseur du papier en position **1**. Ce réglage convient à l'impression sur des feuilles séparées.
- 8. Refermez le capot avant.

Note:

Il est fort recommendé d'utiliser une cassette de ruban Fujitsu. N'utilisez pas les autres cassettes. Si vous utilisez une autre cassette que celle Fujitsu, elle pourra causer des problèmes de fonctionnement ou endommager la tête d'impression.

ELEMENTS DE L'IMPRIMANTE

Maintenant que l'imprimante est assemblée, prenez le temps de connaître les principaux éléments qui la composent.

Vue de l'avant et de droite, l'imprimante se présente comme suit :



Vue frontale et latérale de l'imprimante

Le panneau de commande comporte des touches et des voyants qui contrôlent le chargement et l'alimentation du papier (voir chapitre 3). Il permet aussi de sélectionner des caractéristiques d'impression (voir chapitre 4) et de modifier les paramètres de configuration de l'imprimante (voir chapitre 5).



Vue de l'arrière, l'imprimante se présente comme suit :

Vue arrière de l'imprimante

Avant de raccorder l'imprimante :

- \sqrt{V} érifiez qu'elle est hors tension. Le côté marqué "1" du commutateur de tension doit être visible.
- \sqrt{V} érifiez que la prise secteur est correctement reliée à la terre.
- $\sqrt{}$ Utilisez le cordon fourni avec l'imprimante car il est prévu pour réduire au maximum les interférences avec les radiofréquences.

Pour brancher le cordon d'alimentation :

- 1. Branchez l'une des extrémités du cordon sur le connecteur d'alimentation situé sur le côté arrière gauche (vu de l'avant) de l'imprimante.
- 2. Branchez l'autre extrémité sur la prise secteur.

BRANCHEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION



Branchement du cordon d'alimentation

- 3. Vérifiez que les deux extrémités du cordon sont correctement fixées.
- 4. Mettez sous tension l'imprimante en appuyant sur le côté marqué par "1" du commutateur de mise en marche. Au bout de quelques secondes, le voyant MENU 1 s'allume sur le panneau de commande de l'imprimante et la tête d'impression se déplace vers sa position initiale. Alors, le voyant ONLINE s'allume (en vert).

NOTE

Si aucun papier n'est chargé, l'imprimante émettra un signal sonore et le voyant PAPER OUT s'allumera en rouge tandis que celui ONLINE restera éteint quand le levier de sélection de papier est préréglé en position arrière pour mode papier en continu. Mettez le levier de sélection de papier en position avant pour mode feuilles séparées (comme il est décrit dans la section suivante). Alors, le voyant PAPER OUT s'éteindra. Cette situation qui résulte des préréglages par défaut faits en usine ne cause aucun problème.

TEST DE L'IMPRIMANTE (MODE LOCAL)

Vous pouvez à présent charger le papier en continu ou feuille à feuille (voir le chapitre 3) et exécuter l'auto-test de l'imprimante. Ce test vérifie le bon fonctionnement de l'imprimante et la qualité d'impression avant la connexion à l'ordinateur. Cette section décrit les procédures d'utilisation du mode feuille à feuille.

Chargement d'une feuille pour l'auto-test

Pour imprimer l'auto-test, utilisez du papier d'une largeur supérieure à 215,9 mm pour éviter que l'impression ne soit tronquée. Si vous souhaitez imprimer sur du papier au format courrier standard A4, introduisez la feuille dans le sens de la *longueur*.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis suivez la procédure cidessous :

1. Vérifiez que le levier de réglage de l'épaisseur du papier (en haut à droite de l'imprimante) est en position **1**. Basculez le levier de libération du papier (en haut à gauche de l'imprimante) vers l'avant, comme indiqué ci-dessous.



Chargement d'une feuille de papier
2. Relevez le guide-papier pour feuilles séparées. Ramenez le guide de gauche complètement vers la droite. Insérez une feuille de papier dans le guide-papier. Si vous l'introduisez dans le *sens de la longueur*, il ne se produira pas de coupure, même si la feuille est au format A4.

Ajustez le guide-papier de droite de sorte que le papier soit bien à plat sur le guide-papier pour feuilles séparées.

3. Faîtes glisser le papier le long du guide jusqu'à ce que son bord inférieur atteigne le support. Le papier se charge alors jusqu'à la position haut de page.

Impression d'une page de test

L'imprimante comporte un programme intégré, appelé auto-test, qui imprime la version de microprogramme, le nom des émulations résidentes de l'imprimante ainsi que les caractères disponibles dans ces émulations. L'impression s'effectue sur 80 colonnes. Si vous disposez d'un modèle couleur et d'un ruban couleur, les caractères sont imprimés en sept couleurs.

Vérifiez qu'une feuille de papier est chargée, puis suivez la procédure ci-dessous :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Remettez l'imprimante sous tension tout en appuyant sur la touche LF/FF. Ne relâchez cette touche que lorsque l'imprimante émet un signal sonore, indiquant le début de l'impression de l'auto-test.



Lancement de l'auto-test

3. Laissez l'impression se poursuivre sur environ une douzaine de lignes de texte répétitif. Pour l'interrompre, appuyez sur la touche FONT ou MENU. Pour retirer la page de test, actionnez la molette d'entraînement du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE

Ne tentez pas d'éjecter la feuille à l'aide de la touche LF/FF (saut de ligne/saut de page). Durant l'auto-test, cette touche n'a pas sa fonction habituelle.

4. La page de test doit être semblable à celle présentée sur la page ci-contre.

Vérifiez que l'impression est uniforme, qu'elle n'est ni trop claire, ni trop foncée et qu'elle ne comporte pas de traînées. Si la qualité de l'impression vous satisfait, passez directement à l'étape 5. Sinon, essayez de résoudre le problème de la façon suivante :

- Vérifiez que le ruban est correctement en place.
- Vérifiez que le levier de réglage de l'épaisseur du papier est en position **1**.
- Insérez une nouvelle feuille sur le guide-papier pour feuilles séparées. Actionnez la molette d'entraînement du cylindre pour faire avancer le bord supérieur du papier au-delà des rouleaux presse-papier.

Installation

• Appuyez sur FONT ou MENU pour relancer l'impression. Si la qualité d'impression n'est toujours pas satisfaisante, mettez l'imprimante hors tension et prenez contact avec votre revendeur.

```
=== Self test printing ===
    BUTTON
                                                                                                                                                      ACTION
    <ONLINE>
                                                                                                                                                    Exit to normal mode
    < LOCK >
                                                                                                                                                      Return to <<FUNCTION>> mode
    < FONT >
                                                                                                                                                    Pause/resume printing
    < MENU > Pause/resume printing
    1. Software specification
                                                     CA02744-J101 (01A)
    2. Emulations
                                          DPL24C+ --- FUJITSU DPL24C PLUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ver. 2.02
                                        IBMXL24E --- IBM Proprinter XL24E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ver. 1.02
                                        ESC/P-2 --- EPSON ESC/P-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ver. 1.02
    3. Repeat printing
 \begin{bmatrix} \pi \Sigma \rho \mu \tau \theta \theta \Omega \delta \omega \rho c \| = \pm 2 \le [ j \neq 2^{-\circ} \cdot \sqrt{-1} = 1] \\ \pi \Sigma \rho \mu \tau \theta \theta \Omega \delta \omega \rho c \| = \pm 2 \le [ j \neq 2^{-\circ} \cdot \sqrt{-1} = 1] \\ TUVWXYZ[ \cdot ] \_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[ \cdot ] \_ aióúňN<sup>a</sup>Q</sup> c = <math>\pm \pm i < 3 \downarrow = 1 
    cdefghijklmnopgrstuvwxyz{|}<sup>*</sup> άίδúňŇ<sup>a</sup><sup>2</sup>c--<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>1</sup><sup>4</sup>, <sup>3</sup><sup>2</sup>/<sub>2</sub><sup>4</sup>, <sup>3</sup><sup>2</sup>/<sub>2</sub><sup>4</sup>, <sup>3</sup>/<sub>2</sub><sup>4</sup>, <sup>4</sup>/<sub>2</sub><sup>4</sup>, <sup>3</sup>/<sub>2</sub><sup>4</sup>, <sup>3</sup>/<sub>2</sub>, <sup>3</sup>/
```

Echantillon de page de test

5. Pour quitter le mode auto-test, appuyez sur la touche ONLINE. L'imprimante repasse en mode connecté.

REMARQUE

Vous pouvez également imprimer une "page de démo", représentée ci-dessous, qui illustre certaines fonctionnalités de l'imprimante :

- 1. Chargez une feuille au format courrier ou A4.
- 2. Mettez l'imprimante hors tension.
- **3.** Remettez l'imprimante sous tension tout en appuyant sur la touche FONT. La page de démonstration s'imprime.
- 4. Le modèle de démonstration arrête l'impression après une page. Pour interrompre ou relancer le modèle de démonstration pendant l'impression d'une page, appuyez sur la touche ONLINE.
- 5. Pour quitter le mode démo, mettez l'imprimante hors tension.



CONNEXION A L'ORDINATEUR

L'imprimante comporte une interface parallèle Centronics. L'interface série RS-232C est une option supplémentaire pouvant être installée en usine. Avec cette option, l'interface est double, mais une seule partie peut être connectée à la fois. Vous pouvez aisément vérifier le type d'interface dont est équipé votre imprimante : le connecteur de l'interface parallèle est muni de brides de fixation alors que celui de l'interface série se fixe au moyen de trous filetés. Les câbles conçus pour chaque interface sont disponibles auprès de votre revendeur, d'un fabricant de câbles et d'autres fournisseurs. Pour plus de détails sur les spécifications des interfaces, consultez l'annexe D.

Sélection d'un câble d'interface parallèle

Le câble doit être conforme aux spécifications suivantes :

- √ Le connecteur côté imprimante doit être de type Centronics mâle, blindé (Amphenol DDK 57FE-30360 ou équivalent). Pour éviter les interférences radio, le couvercle du connecteur doit être connecté au blindage du câble.
- √ L'autre extrémité dépend de votre ordinateur. La plupart des ordinateurs, notamment les IBM PC, nécessitent un connecteur mâle DB-25P, mais certains d'entre eux requièrent un connecteur Centronics. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre ordinateur.
- $\sqrt{}$ La longueur du câble ne doit pas dépasser 3 mètres.

Sélection d'un câble d'interface série

Le câble doit être conforme aux spécifications suivantes :

- √ Le connecteur côté imprimante doit être de type mâle à 25 broches (Cannon DB-25P ou équivalent).
- √ Pour savoir quel type de connecteur vous devez utiliser à l'autre extrémité, consultez le manuel de l'ordinateur ou contactez votre revendeur.
- √ Le câble peut avoir 15 mètres de long, longueur parfois nécessaire si vous travaillez en réseau ou si l'imprimante est partagée entre plusieurs utilisateurs.

Branchement du câble d'interface

Procédez comme suit :

- 1. Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension.
- 2. Appuyez sur le haut du couvercle situé sur le côté droit de l'imprimante et soulevez le bas jusqu'à ce que le couvercle reste à l'horizontale. Vous pouvez alors accéder au connecteur.



3. Reliez le câble d'interface au connecteur. Même si le câble est double, vous pouvez utiliser une seule partie à la fois.



Branchement du câble d'interface

- 4. Pour fixer le câble d'interface parallèle, rabattez les brides sur le connecteur. Pour le câble série, resserrez les vis du connecteur.
- 5. Raccordez l'autre extrémité du câble d'interface à l'ordinateur. Tirez doucement sur le câble pour vérifier qu'il est bien fixé.
- 6. Vous pouvez maintenir le câble en place dans la rainure.
- 7. Soulevez le couvercle afin de le rabattre ensuite.

SELECTION D'UNE EMULATION

Avant de lancer l'impression à partir de votre logiciel, vérifiez que l'émulation appropriée est sélectionnée sur l'imprimante. Cette section décrit les émulations et leur mode de sélection.

Utilisateurs expérimentés :

Fujitsu DPL24C PLUS est l'émulation présélectionnée en usine. Si ce paramètre vous convient, vous pouvez passer directement au paragraphe suivant.

Votre logiciel communique avec l'imprimante au moyen d'un jeu de commandes appelé émulation. Il existe plusieurs types d'émulation, chacun d'entre eux possédant des caractéristiques et des fonctions qui lui sont propres. L'imprimante décrite dans ce manuel offre trois émulations *résidentes* :

- Fujitsu DPL24C PLUS (imprimantes Fujitsu de la série DL)
- IBM Proprinter XL24E
- Epson ESC/P2

Les émulations résidentes sont stockées dans la mémoire permanente de l'imprimante.

Voici quelques conseils pour vous guider dans le choix de l'émulation :

- ✓ Déterminez les émulations acceptées par votre logiciel dans la documentation qui l'accompagne. Comme la plupart des programmes gèrent cette imprimante, nous vous recommandons d'exécuter d'abord un programme en utilisant l'émulation par défaut DPL24C PLUS, même si vous ne savez pas quelle émulation choisir. Pour en savoir plus sur la communication entre l'imprimante et le logiciel, consultez le chapitre 5.
- √ Si vous disposez de plusieurs logiciels, déterminez l'émulation gérée par celui que vous utilisez le plus souvent. Sélectionnez cette émulation sur l'imprimante.
- √ Si votre logiciel accepte plusieurs émulations, sélectionnez, si possible, DPL24C PLUS car il s'agit de celle qui offre le plus de possibilités.
- √ Si vous souhaitez utiliser une émulation qui n'est pas gérée par votre logiciel, renseignez-vous auprès de l'éditeur de ce programme ou de votre revendeur. Vous pouvez peut-être obtenir un gestionnaire d'imprimante supplémentaire, non livré à l'origine avec le logiciel.

Pour sélectionner une émulation, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante sous tension et chargez une feuille de papier.

Pour changer un seul paramètre, par exemple l'émulation, vous pouvez utiliser des feuilles séparées. Pour en changer plusieurs (voir chapitre 5), vous devez charger du papier en continu (voir chapitre 3).

2. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur la touche ONLINE pour faire passer l'imprimante en mode local. Appuyez ensuite sur les touches FONT et MENU.

L'imprimante passe en mode configuration (état local) et les informations suivantes sont imprimées. Assurez-vous que le menu <<FONCTION>> s'imprime bien au bas de la page.

*** OFFLINE SETUP MODE ***						
 Red cursor indicates the option to be selected. The selected option is underlined. "SAVE&END" function must be selected to exit setup mode. Following list shows how buttons function in setup mode: BUITON! ACTION on <<function>> menu! ACTION on <item> menu</item></function> 						
ONLINE[Reprint < <function>> menu Select option & return to <<function>> menu Select option & print next item FONT Select function Select option & print next item MENU Select function Select option & print previous item LOCK Move cursor to next function Move cursor to next option</function></function>						
/ Menu < <fonction>></fonction>						
< <function>> Fonction</function>						
SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP						
Curseur rouge sur le guide en plastique						

Première sortie imprimée du mode configuration

3. Sélectionnez la fonction MENU1.

Le curseur rouge, sur le guide en plastique, doit se trouver sous SAVE&END, au début du menu <<FONCTION>>. Appuyez sur LOCK jusqu'à ce que le curseur rouge se trouve sous MENU1, comme illustré ci-dessous :



Appuyez sur FONT ou MENU pour sélectionner MENU1 et imprimer les valeurs de <EMULATE> :

		XT 0 4 E	
<emolate></emolate>	<u>DPLZ4C+</u>	XLZ4E	ESC/PZ

L'émulation en cours (Fujitsu DPL24C PLUS dans la figure cidessus) est identifiée par un court trait de soulignement.

4. Sélectionnez une émulation.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour positionner le curseur rouge sous l'émulation requise. Appuyez sur FONT pour sélectionner l'émulation et imprimer le paramètre suivant de MENU1.

5. Quittez la fonction MENU1.

Appuyez sur ONLINE pour quitter la fonction MENU1 et réimprimer le menu <<FONCTION>>.

6. Quittez le mode configuration en sauvegardant l'émulation sélectionnée.

Pour quitter le mode configuration et sauvegarder la nouvelle émulation, vérifiez que le curseur rouge se trouve sous SAVE&END. Appuyez sur FONT ou MENU. La fonction SAVE&END est sélectionnée et l'imprimante repasse en mode connecté.

Pour modifier d'autres paramètres de l'imprimante en mode configuration, consultez le chapitre 5.

IMPRESSION D'UNE PAGE TYPE (MODE CONNECTE)

L'impression de l'auto-test vous a permis de vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante. Vous pouvez à présent imprimer à partir d'un logiciel pour vérifier la connexion de l'imprimante à l'ordinateur.

Si vous utilisez l'interface parallèle, les caractères s'imprimeront correctement. Vous devrez peut-être modifier le format de page des caractéristiques d'impression à l'aide de votre logiciel ou en sélectionnant le mode configuration de l'imprimante. Si vous utilisez l'interface série, il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas ou qu'elle imprime une série de points d'interrogation. Cela indique que les paramètres série de l'imprimante ne concordent pas avec ceux de l'ordinateur ou du logiciel. Avant de modifier ces paramètres, essayez d'imprimer avec les paramètres d'usine comme décrit ci-dessous.

Pour tester la communication entre l'imprimante et l'ordinateur :

- 1. Chargez une feuille de papier.
- 2. Vérifiez que l'imprimante est en mode connecté. Le voyant ONLINE doit être allumé. S'il ne l'est pas, appuyez sur la touche ONLINE.
- 3. Lancez une impression à partir de votre traitement de texte, d'un langage de programmation ou d'un autre logiciel.
- 4. Si le format de page ou d'autres caractéristiques d'impression sont erronés, utilisez les menus de sélection d'imprimante de votre logiciel ou le mode configuration de l'imprimante (voir chapitre 5) pour procéder aux changements nécessaires.

Si rien ne s'imprime ou si vous obtenez des caractères erronés, procédez comme suit :

- Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché.
- Vérifiez que l'émulation imprimante sélectionnée sur votre logiciel est identique à celle choisie sur l'imprimante.
- Si vous utilisez une interface série, vérifiez que les paramètres série de l'imprimante sont identiques à ceux de l'ordinateur. Les paramètres d'usine de l'imprimante sont les suivants : 8 bits de données, absence de parité, 1 bit d'arrêt, 9600 bauds, protocole XON/XOFF.

Vous pouvez modifier les paramètres série de l'imprimante ou ceux de l'ordinateur. Le chapitre 5 indique comment changer les premiers. Pour modifier les seconds, utilisez les menus de sélection de votre logiciel ou les commandes de votre système d'exploitation (MS-DOS, dans l'exemple ci-dessous). Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas, prenez contact avec votre revendeur ou un spécialiste des communications série.

Définition des paramètres d'interface série à l'aide de MS-DOS

Si vous disposez d'un IBM PC ou compatible, les commandes MODE suivantes de MS-DOS vous permettent de faire concorder les paramètres série de l'ordinateur avec les paramètres d'usine de l'imprimante :

```
MODE COM1:9600,N,8,1,P
MODE LPT1:=COM1
```

Pour activer ces paramètres à chaque mise sous tension de l'ordinateur, insérez les commandes MODE dans votre fichier AUTOEXEC.BAT. Vérifiez que le fichier MODE.COM se trouve dans le répertoire racine.

L'installation et les tests de l'imprimante sont terminés. Pour vous initier aux opérations courantes telles que le chargement du papier, la sélection des caractéristiques d'impression et l'impression, reportezvous aux chapitres 3 et 4.

CHARGEMENT ET UTILISATION DU PAPIER

Ce chapitre est consacré à l'utilisation du papier sur l'imprimante. Les sujets suivants sont traités :

- Sélection du papier.
- Récapitulatif des opérations de chargement.
- Réglage de l'épaisseur du papier.
- Utilisation de feuilles séparées.
- Utilisation du papier en continu, alimentation par traction avant et arrière.
- Alimentation et positionnement du papier.
- Changement de papier

Des conseils pratiques sur l'utilisation du papier sont donnés en fin de chapitre. Si vous voulez utiliser du papier en liasses, des enveloppes ou des étiquettes, reportez-vous à cette partie.

L'imprimante accepte des feuilles séparées ou du papier en continu. Le premier type de papier comprend les enveloppes, les feuilles séparées, le papier en liasses séparées et le second, le papier en continu un seul exemplaire, le papier en liasses et les étiquettes. Le papier en continu est alimenté par des entraîneurs.

> Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, vérifiez que le papier est conforme aux spécifications indiquées ci-dessous. Pour plus de détails, reportez-vous à l'annexe B. Si vous ne connaissez pas les spécifications de votre papier, faites des essais et consultez votre revendeur.

Longueur	80 colonnes	Feuilles séparées: 76 à 364mm (3 à 14,3 pouces) Papier en continu: 102mm (4 pouces) au minimum		
	136 colonnes	Feuilles séparées: 76 à 420mm (3 à 16,5 pouces) Papier en continu: 102mm (4 pouces) au minimum		
Largeur	80 colonnes	Feuilles séparées: 102 à 267mm (4 à 10,5 pouces) Papier en continu: 101 à 267mm (4 à 10,5 pouces)		
	136 colonnes	Feuilles séparées: 102 à 420mm (4 à 16,5 pouces) Papier en continu: 102 à 420mm (4 à 16,5 pouces)		
Epaisseur	0,35 mm au maximum.			
Exemplaires	1 à 5, y compris l'original. Pour le papier carboné, le carbone intercalaire est compté comme un exemplaire.			

SELECTION DU PAPIER

3

RECAPITULATIF DES OPERATIONS DE CHARGEMENT

Leviers et touches qui gèrent l'alimentation du papier :

- Le levier de libération du papier, situé dans la partie supérieure gauche de l'imprimante.
- Le levier de réglage de l'épaisseur du papier, situé dans la partie supérieure droite de l'imprimante.
- Les touches LF/FF, TEAR OFF et LOAD du panneau de commande (L'activation de ONLINE a pour effet de modifier la fonction de ces touches.)

Ces leviers et ces touches sont représentés dans le schéma ci-dessous.



Leviers et touches de l'imprimante

Le tableau 3.1 indique succinctement la fonction des leviers et des touches. Pour plus d'informations, consultez les autres parties de ce chapitre.

REMARQUE

Pour effectuer le chargement et l'alimentation du papier :

- en mode connecté : l'imprimante ne doit recevoir ou imprimer aucune donnée,
- en mode local: elle ne doit pas être en mode configuration.

Pour utiliser la fonction micro saut, accessible par la touche ONLINE, l'imprimante doit être :

• en mode local et ne doit pas être en mode configuration.

Levier/Touche	Fonction	Procédure à suivre
LF/FF	Saut de page Saut de ligne Micro saut avant	Maintenez la touche LF/FF enfoncée pour exécuter un saut de page. Le papier en continu avance d'une page. Les feuilles séparées sont éjectées. Appuyez sur LF/FF pendant moins de trois secondes pour faire avancer le papier d'une ligne. Appuyez sur LF/FF et ONLINE pour faire avancer le papier de1/180 de pouce.
TEAR OFF	Avance du papier en continu jusqu'à la position de découpage Micro saut arrière	Appuyez sur TEAR OFF pour faire avancer les perforations du papier jusqu'à la barre de découpage. Détachez le papier. Appuyez sur une touche pour le faire reculer en position d'impression. Appuyez sur TEAR OFF et ONLINE pour faire reculer le papier de 1/180 de pouce.
LOAD	Chargement/ Mise en retrait du papier Enregistrement de la position de chargement	Appuyez sur LOAD pour charger le papier ou mettre le papier en continu en position "parking." Appuyez sur LOAD et ONLINE pour enregistrer définitivement la position de chargement obtenue par micro saut.
Levier de libération du papier*	Sélection du cheminement du papier	Mettez ce levier en position avant pour choisir le mode feuilles séparées (guide- papier ou dispositif d'alimentation feuille à feuille) ou en position arrière pour passer au papier en continu.
Levier de Réglage en réglage de fonction de l'épaisseur du l'épaisseur du papier papier ou du nombre d'exemplaires		Utilisez le numéro correspondant au nombre d'exemplaires (y compris l'original). Utilisez une position inférieure ou supérieure (A à D) lorsque l'impression n'est pas satisfaisante. Utilisez D pour remplacer le ruban ou remédier à un bourrage.

Tableau 3.1 Leviers et touches de commande du papier

* Les marques suivantes apparaissent sur le capot.



: Papier en continu

: Feuille à feuille

REGLAGE DE L'EPAISSEUR DU PAPIER

Vous pouvez imprimer sur des feuilles de différentes épaisseurs et sur du papier en continu en cinq exemplaires (l'original plus quatre copies). Pour plus de détails sur les spécifications du papier, reportezvous à l'annexe B.

Le levier de réglage de l'épaisseur du papier est situé dans le coin supérieur droit de l'imprimante. Modifiez sa position chaque fois que vous changez le nombre d'exemplaires à imprimer.

Pour ajuster le levier de réglage de l'épaisseur du papier, vous avez le choix entre neuf positions : **1** à **5** et **A** à **D** (voir tableau ci-dessous). Placez le levier à sa position appropriée.



Positionnement du levier de réglage de l'épaisseur du papier

Nombre d'exemplaires (Original compris) *1	Position *2
1 exemplaire	1
2 exemplaires	2
3 exemplaires	3
4 exemplaires	4
5 exemplaires	5
Remplacement du ruban	D

Tableau 3.2 Réglage de l'épaisseur du papier

- *1 Pour le papier carboné, le carbone intercalaire compte comme un exemplaire.
- *2 Utilisez une position inférieure ou supérieure (y compris A à D) lorsque l'impression n'est pas satisfaisante. Utilisez D pour remplacer le ruban ou remédier à un bourrage papier. Pour les étiquettes et les enveloppes, ce tableau n'est pas approprié. Sélectionnez une position pour obtenir de meilleurs résultats.

REMARQUE

Si l'impression obtenue est sale, si le ruban s'enroule mal ou si des bourrages papier se produisent, déplacez le levier d'un cran vers le haut.

UTILISATION DE FEUILLES SEPAREES

Cette section explique comment charger des feuilles séparées. Le guide-papier pour feuilles séparées vous permet de charger manuellement une feuille à la fois. Le dispositif d'alimentation feuille à feuille assure le chargement automatique du papier à partir d'une pile de feuilles.

Chargement d'une feuille

Pour charger une feuille dans le guide-papier pour feuilles séparées :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que le papier en continu (alimentation arrière) est en position "parking" (repor-

tez-vous au paragraphe **Mise en retrait du papier en continu**, plus loin dans ce chapitre).

- 2. Si nécessaire, modifiez la position du levier de réglage de l'épaisseur du papier (reportez-vous au paragraphe Réglage de l'épaisseur du papier, plus loin dans ce chapitre).
- 3. Amenez vers l'avant le levier de libération du papier (situé sur la partie supérieure gauche de l'imprimante).
- 4. Relevez le guide-papier. Mettez le guide de gauche sur la position appropriée. La latitude de déplacement est limitée.

Réglage de la marge gauche

Le guide-papier comporte une échelle graduée en 1/10 de pouces sous le guide de gauche. Si ce guide est à l'extrême droite, la marge gauche sera de 5 mm. Pour aligner le papier, vous pouvez également utiliser les deux réglettes du séparateur. La réglette est graduée en 10 colonnes par pouce.



 Placez une feuille dans le guide-papier pour feuilles séparées en veillant à faire passer son bord inférieur sous le cylindre. Réglez la position du guide de droite. 6. Appuyez sur la touche LOAD. Le papier avance jusqu'à la position de haut de page, c'est-à-dire la première ligne d'impression. Pour régler la position du papier, appuyez simultanément sur les touches ONLINE et LF/FF ou TEAR OFF. Le papier avance ou recule de 1/180 de pouce.



Chargement d'une feuille

- 7. Faites passer l'imprimante en mode connecté. Imprimez une page type et vérifiez la position des marges. Si nécessaire, modifiez les éléments suivants :
 - l'alignement horizontal du papier en changeant la position des guides ;
 - la position du haut de page (voir chapitre 5) ;
 - les marges, à partir de votre logiciel ou en sélectionnant le mode configuration (voir chapitre 5).

Chargement du papier dans le dispositif d'alimentation feuille à feuille (Option)

Le dispositif d'alimentation feuille à feuille permet l'impression automatique sur des feuilles séparées sans avoir à les insérer manuellement l'une après l'autre. Il offre ainsi un gain de temps considérable lors de l'impression des données de fichiers de grande taille. L'imprimante à 80 colonnes utilise un dispositif d'alimentation feuille à feuille de type ASF100 tandis que celle à 136 colonnes utilise celui de type ASF300. Référez-vous au Chapitre 8 pour plus d'information sur les dispositifs d'alimentation feuille à feuille, y compris un adaptateur pour chargeur double.

Si l'alimentation du papier s'effectue par traction avant (voir **Utilisa-tion du papier en continu**, plus loin dans ce chapitre), vous ne pouvez pas utiliser le dispositif d'alimentation feuille à feuille.

Pour installer le dispositif, ôtez les protections entourant le séparateur. Reportez-vous au manuel correspondant pour les détails de la procédure. Une fois le dispositif monté, l'imprimante en enregistre automatiquement le type pour s'assurer de son bon fonctionnement.

La procédure suivante est appliquée au dispositif d'alimentation feuille à feuille de type ASF300. Elle est également appliquée à celui de type ASF100.

Notes:

Les attaches arrière du dispositif d'alimentation feuille à feuille de type ASF100 sont identiques à celles des leviers de magasin du dispositif de ASF300. Le dispositif d'alimentation feuille à feuille de type ASF100 ne comporte pas de levier de verrouillage du guidepapier.

Pour charger du papier dans le dispositif d'alimentation :

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que le papier en continu est en position "parking" (reportez-vous à **Mise en retrait du papier en continu**, plus loin dans ce chapitre).
- Si nécessaire, modifiez la position du levier de réglage de l'épaisseur du papier (reportez-vous au paragraphe Réglage de l'épaisseur du papier, plus haut dans ce chapitre).

- 3. Amenez vers l'avant le levier de libération du papier (situé sur la partie supérieure gauche de l'imprimante).
- 4. En vous aidant du schéma ci-dessous, préparez le dispositif d'alimentation feuille à feuille de la façon suivante :



Préparation du dispositif d'alimentation feuille à feuille (ASF100)



Préparation du dispositif d'alimentation feuille à feuille (ASF300)

- Pour ouvrir le magasin de papier, mettez son levier en position "OPEN". Le levier de magasin est prévu du côté gauche ou des deux côtés du dispositif d'alimentation feuille à feuille.
- Amenez vers l'arrière les deux leviers de verrouillage des guides.
- Positionnez le guide de gauche et mettez-le en position fixe en ramenant son levier de verrouillage vers l'avant.

Réglage de la marge gauche

Pour vous aider à aligner le guide de gauche, utilisez la réglette graduée en pouces qui se trouve derrière les guides. Cette réglette comporte dix colonnes par pouce. Si vous placez le guide à 12,7 mm de la gauche, vous obtiendrez une marge de gauche de 6,3 mm, plus la marge définie dans votre logiciel ou sur l'imprimante (mode configuration).

La figure suivante montre le dispositif d'alimentation feuille à feuille de type ASF300.



- Faites glisser le guide de droite jusqu'à la position approximative du bord droit du papier.
- 5. Déramez le papier et placez-le dans le magasin (voir schéma cidessous).

REMARQUE

Un repère vertical placé à l'intérieur de chaque guide indique la capacité maximale du magasin. Assurez-vous que la pile des feuilles ne dépasse pas le repère des guides.



Chargement du papier dans le dispositif d'alimentation feuille à feuille (ASF300)

6. Réglez la position du guide de droite, en laissant un léger intervalle (environ 1,5 mm) entre ce guide et le bord droit du papier. Ensuite, ramenez vers l'avant le levier de verrouillage de droite. on du

- 7. Remettez le levier du magasin en position Fermé ("CLOSED").
- 8. Pour faire avancer le papier jusqu'à la position de haut de page, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Chargez le papier *manuellement*. Appuyez sur la touche LOAD pour faire avancer le papier jusqu'à la position de haut de page. Vous pouvez régler précisément la position de la feuille (micro saut) en appuyant simultanément sur ONLINE et LF/FF ou TEAR OFF.
 - Chargez le papier *à partir du logiciel*. Faites passer l'imprimante en mode connecté (ONLINE). Chargez le papier en suivant les instructions de la documentation du logiciel. Avec la plupart des logiciels, cette procédure est automatique.
- 9. Faites passer l'imprimante en mode connecté. Imprimez une page type et vérifiez la position des marges. Si nécessaire, modifiez les éléments suivants :
 - l'alignement horizontal de la pile de feuilles, en changeant la position des guides ;
 - la position du haut de page (voir chapitre 5) ;
 - les marges, à partir de votre logiciel ou en sélectionnant le mode configuration (voir chapitre 5).

Ejection de feuilles séparées

Si vous imprimez à partir du logiciel, chaque page est automatiquement éjectée dès que son impression est terminée. Pour éjecter les feuilles manuellement, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche LF/FF et maintenez-la enfoncée pour exécuter un saut de page avant.
- Tournez la molette d'entraînement du cylindre dans le sens horaire.

UTILISATION DU PAPIER EN CONTINU

Le papier en continu, ou papier à pliage paravent doté de perforations horizontales, est alimenté par des entraîneurs. Il convient particulièrement à l'impression d'épreuves et de fichiers de taille importante. Lorsque les entraîneurs sont installés à l'arrière de l'imprimante, le papier est acheminé par l'arrière jusqu'au cylindre. Il s'agit de l'alimentation arrière. Lorsque les entraîneurs sont installés sur la partie supérieure de l'imprimante, le papier est acheminé par la fente située sous l'imprimante jusqu'au cylindre. Il s'agit de l'alimentation par le bas.

Mise en place de la pile de papier

Placez la pile directement à l'arrière sous l'imprimante ou sous la fente inférieure de l'imprimante. Le cheminement du papier est représenté dans le schéma ci-dessous :

Positionnement correct



Alimentation arrière



Alimentation par le bas

Positionnement erroné





tilisation du apier

Alimentation arrière avec papier à pliage paravent doté de perforations





Position du papier en continu

Chargement du papier en continu (Alimentation arrière)

Cette rubrique explique comment utiliser le papier en continu à partir de l'entraîneur arrière. Dans ce cas, le papier est poussé (comme à la première utilisation de l'imprimante).

Une fois le dispositif d'alimentation feuille à feuille installé, vous pouvez utiliser le papier en continu. Il faut toutefois charger le papier avant d'installer ce dispositif. La procédure est la suivante :

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et, le cas échéant, retirez les feuilles séparées.
- 2. Si nécessaire, modifiez la position du levier de réglage de l'épaisseur du papier en continu (reportez-vous au paragraphe **Réglage de l'épaisseur du papier**, plus haut dans ce chapitre).
- 3. Amenez vers l'arrière le levier de libération du papier (représenté ci-dessous).



Préparation à l'installation du papier en continu

- 4. Débloquez les leviers de verrouillage des entraîneurs en les tirant vers le haut et ouvrez les volets de maintien du papier des entraîneurs (voir schéma ci-dessous).
- 5. Réglez l'entraîneur de droite (vu de l'arrière de l'imprimante). Pour le mettre en position fixe, amenez vers le bas le levier de verrouillage de droite. Placez le support du papier au centre.



Positionnement des entraîneurs

Réglage de la marge gauche

Une réglette graduée en 10 colonnes par pouce est placée au-dessous de l'entraîneur de droite (vue de l'arrière de l'imprimante). Utilisez-la pour positionner l'entraîneur. Si le bord du papier est placé contre l'extrême gauche, la marge sera de douze millimètres, zone perforée incluse. 6. Adaptez les perforations du papier sur les picots. Ensuite, réglez l'entraîneur de gauche (vu de l'arrière de l'imprimante) selon la largeur du papier. Refermez les volets de maintien du papier.



Ajustement de la tension papier

- 7. Tendez le papier en faisant glisser l'entraîneur de gauche (vu de l'arrière de l'imprimante). Ramenez vers le bas le levier de verrouillage de gauche afin de mettre l'entraîneur en position fixe.
- 8. Réinstallez le guide-papiers. Pour l'installer voir section Installation du guide-papier pour feuilles séparées, chapitre 2.
- 9. Si vous utilisez du papier griffé, relevez le guide-papier pour feuilles séparées ; sinon, mettez-le en position horizontale.



Mise à l'horizontale du guide-papier

- 10. Appuyez sur la touche LOAD pour faire avancer le papier jusqu'à la position haut de page.
- 11. Appuyez sur la touche ONLINE. Imprimez une page type et vérifiez la position des marges. Si nécessaire, modifiez :
 - l'alignement horizontal du papier (position des entraîneurs) ;
 - la position de haut de page (voir chapitre 5) ;
 - les marges, à partir de votre logiciel ou en sélectionnant le mode configuration (voir chapitre 5).

Chargement du papier en continu (Alimentation par le bas)

Cette imprimante comporte une fente dans sa partie inférieure pour l'acheminement du papier en continu à partir du dessous. Il s'agit d'une alimentation par le bas et non par l'arrière. Pour plus de détails sur le chemin d'acheminement du papier, reportez-vous au paragraphe **Mise en place de la pile de papier**, plus haut dans cette section. Pour l'alimentation par le bas, vous devez retirer l'unité arrière d'entraînement du papier et l'installer sur l'imprimante. Vous devez également préparer un bureau ou un piètement d'imprimante comportant une fente pour l'acheminement du papier.

L'imprimante à 80-colonnes utilise un séparateur et une unité de rouleau à étrier de suspension. L'imprimante à 136-colonnes utilise un séparateur qui comporte des rouleaux à étrier de suspension. De ce fait, l'étape 4 de la procédure suivante est appliquée d'une façon différente pour ces deux imprimantes.

Pour réinstaller l'unité d'entraînement :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- Relevez et retirez le capot d'insonorisation puis relevez le guidepapier pour feuilles séparées et le couvercle supérieur pour accéder à l'unité d'entraînement du papier.



Retrait de l'unité d'entraînement

- 3. Abaissez les leviers de verrouillage aux deux extrémités de l'unité d'entraînement du papier afin de libérer les cliquets, et retirez l'unité d'entraînement vers vous.
- 4. Abaissez le guide-papier et ouvrez le séparateur.
- 5. (Imprimante à 80-colonnes)

Levez le bord arrière du séparateur et démontez-le. Tirez vers le haut l'unité de rouleau à étrier de suspension pour détacher l'unité de rouleau à étrier de suspension des goujons de support et ensuite démontez l'unité de rouleau à étrier de suspension. Remontez le séparateur et mettez-le sur le front de l'imprimante.



Démontage de l'unité de rouleau à étrier de suspension

(Imprimante à 136 colonnes) Tirez le séparateur vers le front de l'imprimante.

6. Tout en maintenant l'unité d'entraînement du papier, placez les cliquets de l'unité sur les ergots de support situés sur l'axe du cylindre et enclenchez l'unité. Vérifiez qu'elle est bien en place en actionnant la molette du cylindre.



Installation de l'unité d'entraînement pour l'alimentation par le bas

Les paragraphes ci-après concernent l'alimentation par le bas :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Vérifiez que la fente correspond à celle du bureau ou de l'armoire de l'imprimante.
- 3. Positionnez le levier de réglage de l'épaisseur du papier sur **D** (l'épaisseur la plus élevée).
- 4. Amenez vers l'arrière le levier de libération du papier (en continu).
- 5. Ouvrez le capot avant.
- 6. Placez le papier en continu sous la table et faites-le passer successivement à travers la fente de cette table, puis celle de l'imprimante jusqu'au cylindre.



Passage du papier en continu jusqu'au cylindre

7. Fermez le capot avant. Soulevez les taquets de maintien du papier (entraîneurs droit et gauche). Chaque entraîneur a deux taquets de taille différente.



Ouvrez les deux supports.

8. Ajustez la perforation par rapport à la position haut de page et positionnez le papier en continu sur les entraîneurs ; fermez les taquets de maintien papier puis mettez les entraîneurs en place. Enfin, verrouillez-les.



Positionnement du papier en continu sur les entraîneurs

- 9. Mettez l'imprimante sous tension.
- 10. Placez le levier de réglage de l'épaisseur du papier sur la bonne position.
- 11. Si l'imprimante est en mode local, appuyez sur la touche ONLINE pour la faire passer en mode connecté. Imprimez une page type et vérifiez la position des marges. Si nécessaire, modifiez les éléments suivants :
 - l'alignement horizontal du papier, en changeant la position des entraîneurs ;
 - la position de haut de page (voir chapitre 5) ;
 - les marges, à partir de votre logiciel ou en sélectionnant le mode configuration (voir chapitre 5).
 - Impression graphique ou impression à hauleur variable. Utilisez le dispositif d'alimentation à tracteur poussoir.

Mise en retrait du papier en continu

Cette fonction est incompatible avec l'alimentation par le bas. La procédure est la suivante :

- 1. Vérifiez que le levier de libération du papier est en position arrière.
- Appuyez sur la touche LOAD pour mettre le papier en continu en position "parking". Si vous ne parvenez pas à le faire en une seule opération, appuyez sur LOAD autant de fois que nécessaire.

REMARQUE

La distance maximale du retrait du papier en une seule opération est de 55,8 cm.

 Retirez le guide-papier pour feuilles séparées, relevez les volets de maintien du papier et dégagez le papier en continu de l'imprimante.

Découpage du papier en continu

Cette fonction est incompatible avec l'alimentation par traction. Votre imprimante dispose d'une barre de découpage qui vous permet de détacher les pages imprimées sans gaspiller de papier. Cette barre est située sur le séparateur.

Pour détacher le papier en continu à l'aide de la barre de découpage :

 Appuyez sur la touche TEAR OFF pour faire avancer la perforation de la dernière page jusqu'à la barre de découpage. Si vous avez spécifié TEAR OFF AUTO au moyen de la fonction HARDWARE du mode configuration, le papier avance automatiquement jusqu'au niveau de la barre de découpage à la fin de chaque tâche (ou lorsque l'imprimante a imprimé toutes les données reçues).

REMARQUE

Si les perforations inférieures ne se trouvent pas au niveau de la barre de découpage, il se peut que la longueur de page n'ait pas été correctement définie à partir du logiciel ou de l'imprimante. Pour plus d'informations sur la définition de la longueur de page en mode configuration, voir chapitre 5.

2. Détachez le papier le long des perforations.



Découpage du papier en continu

3. Appuyez sur une touche pour ramener le papier jusqu'à la position de haut de page.

Saut de page/Saut de ligne

La touche LF/FF du panneau de commande vous permet de faire avancer le papier, que l'imprimante soit en mode connecté ou local. Maintenez la touche LF/FF enfoncée quelques secondes pour faire avancer le papier d'une page. Appuyez sur la touche LF/FF pendant moins de trois secondes pour faire avancer le papier d'une ligne.

Vous ne pouvez pas exécuter de sauts de page ou de sauts de ligne arrière à partir du panneau de commande. Pour faire défiler le papier vers l'arrière, vous devez utiliser la molette d'entraînement du cylindre. N'oubliez pas que le haut de page change.

ALIMENTATION ET POSITIONNEMENT DU PAPIER

Micro saut

La fonction micro saut permet de définir avec précision la position du papier. Pour effectuer des micro sauts vers l'avant, appuyez simultanément sur les touches ONLINE et LF/FF. Pour effectuer des micro sauts vers l'arrière, appuyez sur ONLINE et TEAR OFF.

N'oubliez pas que dans ce cas le haut de page change.

Réglage de la position de chargement

La fonction micro saut permet également de régler la position de chargement du papier. Si vous l'activez aussitôt après avoir actionné la touche LOAD en mode local, la position définie est conservée jusqu'à la mise hors tension de l'imprimante. Pour enregistrer la nouvelle position de façon permanente, appuyez simultanément sur ONLINE et LOAD.

CHANGEMENT DE PAPIER

Si vous devez effectuer différents travaux d'impression, il peut être pratique d'alterner entre papier en continu et feuilles séparées. Ce paragraphe explique comment procéder, en fonction du type d'impression voulu. Pour réaliser cette opération, il est inutile de retirer le papier en continu de l'imprimante. Cette fonction est incompatible avec l'alimentation par le bas.

Passage aux feuilles séparées

Pour passer du papier en continu aux feuilles séparées, procédez comme suit :

- 1. Détachez les pages imprimées.
- 2. Appuyez sur LOAD pour mettre en retrait le papier en continu. Le voyant rouge PAPER OUT s'allume.

ATTENTION

Si le papier n'est pas mis en retrait, il provoque un bourrage.

3. Amenez vers l'avant le levier de libération du papier (mode feuilles séparées).

4. Relevez le guide-papier pour feuilles séparées ou installez le dispositif d'alimentation feuille à feuille. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe **Chargement de feuilles séparées**, plus haut dans ce chapitre. Si vous utilisez le guide-papier, appuyez sur la touche LOAD pour faire avancer le papier jusqu'à la position de haut de page. Dans le cas de l'alimentation feuille à feuille, le papier avance en position haut de page au moyen d'une commande émise par l'ordinateur. Vous ne pouvez effectuer cette opération à l'aide de la touche LOAD.

Vous pouvez à présent imprimer sur des feuilles séparées.

Passage au papier en continu

Pour passer des feuilles séparées au papier en continu, procédez comme suit :

 Si une feuille est chargée, retirez-la en actionnant la molette d'entraînement du cylindre ou en maintenant la touche LF/FF enfoncée pour exécuter un saut de page avant.

ATTENTION

Si la feuille n'est pas retirée, un bourrage risque de se produire.

- 2. Amenez vers l'arrière le levier de libération du papier (mode papier en continu).
- 3. Appuyez sur la touche LOAD pour faire avancer le papier jusqu'à la position de haut de page.

Vous pouvez à présent imprimer sur du papier en continu.

CONSEILS D'UTILISATION DU PAPIER

Conseils d'ordre général

- Utilisez du papier de bonne qualité. Assurez-vous que les feuilles ne sont ni froissées, ni cornées.
- N'utilisez pas du papier comportant des agrafes ou des éléments métalliques.
- N'utilisez pas du papier de différentes épaisseurs, présentant trop d'aspérités, et des étiquettes dont le verso est exposé.
- Stockez le papier à l'abri de la poussière et de l'humidité.

Papier en liasses

- Evitez d'utiliser du papier carbone avec des feuilles séparées. En effet, les lignes de la dernière feuille risquent de ne pas être disposées correctement.
- Pour assurer l'alimentation régulière du papier griffé, relevez le guide-papier pour feuilles séparées en position verticale.

Enveloppes

Pour imprimer sur des enveloppes, utilisez le guide-papier pour feuilles séparées ou le dispositif d'alimentation feuille à feuille avec un adaptateur pour enveloppes, et suivez les instructions ci-dessous :

- Positionnez le levier de réglage de l'épaisseur du papier selon les besoins.
- Vérifiez que la patte des enveloppes est tournée vers l'avant, sinon vous obtiendrez des bourrages.

Etiquettes

- Pour les étiquettes, il faut éviter des températures élevées et l'humidité.
- Les étiquettes doivent être placées sur du papier en continu et non sur des feuilles séparées, car dans le second cas, elles risquent de glisser et l'impression sera décalée.
- Positionnez le levier de réglage de l'épaisseur selon les besoins.
- Ne faites pas reculer le papier avec étiquettes en appuyant sur la touche LOAD car vous risquez de provoquer des bourrages.
- N'utilisez pas la fonction de découpage. Lorsque les étiquettes sont mises en retrait, elles risquent de se décoller et de provoquer un bourrage.
- Ne laissez pas les étiquettes engagées sous le cylindre car elles risquent de rester coincées lorsque vous relancez l'impression.

• Vérifiez l'état des étiquettes avant de les utiliser. En cas de bourrage, placez le levier de réglage de l'épaisseur du papier sur la position supérieure. Si vous n'arrivez toujours pas à imprimer, changez d'étiquettes. Ce chapitre décrit les opérations d'impression courantes. Pour charger du papier dans l'imprimante, reportez-vous au chapitre 3.

Ensuite, suivez les procédures décrites dans le présent chapitre pour :

- sélectionner des caractéristiques d'impression,
- lancer, interrompre ou reprendre l'impression,
- retirer les pages imprimées,
- effacer le contenu de la mémoire tampon d'impression.

SELECTION DES CARACTERISTIQUES D'IMPRESSION

Les caractéristiques d'impression définissent l'aspect de la page imprimée. Elles comprennent :

- la qualité d'impression,
- les polices de caractères,
- l'espacement des caractères (nombre de caractères au pouce),
- la longueur et la largeur de page,
- l'espacement ligne (nombre de lignes au pouce),
- la couleur.

Vous pouvez sélectionner des caractéristiques d'impression à l'aide d'un logiciel ou depuis le panneau de commande de l'imprimante. La méthode utilisée dépend des possibilités de votre logiciel. Si celui-ci offre la plupart des options requises, il est peu probable que vous utiliserez le panneau de commande.

En fait, le logiciel annule souvent les paramètres de l'imprimante

Si les options de votre logiciel sont limitées, utilisez le panneau de commande de l'imprimante pour sélectionner des caractéristiques d'impression, par exemple des polices téléchargeables non gérées par le programme.

4

Utilisation de logiciels

La plupart des logiciels actuels offrent une grande diversité de caractéristiques d'impression, dont certaines d'entre elles ne sont pas gérées par l'imprimante. Ils proposent, par exemple, un plus grand choix de tailles de polices que l'imprimante. Ils vous permettent également d'imprimer à l'aide de plusieurs polices sur une page ou de choisir l'impression en plusieurs couleurs. La documentation de votre logiciel décrit les paramètres d'impression gérés par ce dernier et la méthode permettant de les sélectionner.

Utilisation du panneau de commande

Les touches FONT et MENU permettent d'effectuer directement des sélections parmi les menus et polices proposés par le panneau de commande :

- sélection de l'un des deux menus,
- sélection de l'une des neuf polices résidentes.



Panneau de commande de l'imprimante

La touche MENU donne accès à MENU1 ou MENU2, qui vous permettent de spécifier à l'avance différents groupes de caractéristiques d'impression telles que l'émulation, la qualité d'impression, l'espacement des caractères et l'espacement ligne.

La touche FONT spécifie l'une des neuf polices résidentes, représentée par un nom de police et un espacement de caractères. Les polices résidentes sont les suivantes : Courier 10, Boldface PS, Draft 10, Prestige 12, Timeless PS, Draft 12, Compressed 17, Nimbus Sans PS et High-speed Draft 10.

Si vous sélectionnez LOCKED, l'imprimante ignore les commandes de police de l'ordinateur et continue à utiliser la police définie au moyen du panneau de commande. Vous pouvez sélectionner LOCKED en actionnant la touche LOCK.

Si vous sélectionnez MENU FONT, l'imprimante utilise la police et l'espacement définis dans MENU1 ou MENU2. Ce chapitre n'explique pas comment affecter des valeurs aux options du menu. *Si vous n'avez pas encore affecté de valeurs à MENU1 et MENU2, faites-le maintenant, en suivant les instructions du chapitre* 5.

A la mise sous tension de l'imprimante, tous les voyants de MENU1 et MENU FONT sont allumés, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques d'impression affectées à MENU1 sont actives. Vous pouvez cependant passer rapidement à MENU2 avant l'impression. De plus, vous pouvez sélectionner une police résidente différente de celles affectées par défaut à MENU1 et MENU2.

Pour sélectionner MENU1 ou MENU2 et l'une des polices résidentes, utilisez les touches FONT et MENU jusqu'à ce que certains voyants soient allumés (voir plus loin).

REMARQUE

Nous vous conseillons de conserver à proximité de l'imprimante la liste des paramètres en cours de MENU1 et MENU2 afin de pouvoir la consulter rapidement. Pour imprimer cette liste, voir "Impression des options sélectionnées", chapitre 5. Vous pouvez aussi reporter ces valeurs dans le tableau 4.1.

Sélection de MENU1 ou de MENU2

A la mise sous tension de l'imprimante, MENU1 est actif. Pour passer à MENU2 ou revenir ensuite à MENU1, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur ONLINE pour faire passer l'imprimante en mode local.
- 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU. Le voyant allumé (1 ou 2) indique le menu sélectionné. Quand la sélection du menu est chargée, les données de la police (police, espacement des caractères et qualité) assignées au menu sélectionné deviennent valides.



Paramètres possibles	Paramètres par défaut Cochez les cases ci-dessous ou reportez vos paramètres par défaut	
Caractéristiques d'impression	MENU1	MENU2
Emulation		
Fujitsu DPL24C PLUS IBM Proprinter XL24E Epson ESC/P2		
Qualité d'impression		
Lettre Rapport Listing Listing ultra-rapide		
Police de caractères		
Courier 10 Prestige Elite 12 Caractères condensés17 Boldface PS Pica 10 Correspondence Courier Contour Droite Courier Contour Italique Courier Contour Gras Timeless PS Droite Timeless PS Italique Timeless PS Gras Nimbus Sans PS Droite Nimbus Sans PS Italique Nimbus Sans PS Gras OCR-B 10 OCR-A 10 Police téléchargeable 0 Police téléchargeable 1		
Espacement des caractères		
2.5, 3, 5, 6, 10, 12 15, 17, 18 or 20 cpi Espacement proportionnel		
Autres caractéristiques		

Tableau 4.1 Paramètres MENU1 et MENU2

3. Pour sélectionner une police résidente spécifique, lisez la section suivante. Sinon, appuyez sur ONLINE pour revenir au mode local. Vous pouvez à présent imprimer à l'aide du menu sélectionné.

Passage d'une police de menu à une police résidente spécifique

Avant d'imprimer, vous pouvez faire appel au panneau de commande pour sélectionner une police résidente. Cette étape n'est pas nécessaire si vous venez de sélectionner un menu (MENU1 ou MENU2) comportant la police choisie. Sinon, pour passer de la police de menu à une police résidente spécifique, procédez comme suit :

- 1. Assurez-vous que l'imprimante est en mode local.
- 2. Appuyez plusieurs fois sur FONT. Le voyant allumé signale la police sélectionnée.



COUR 10 :	Courier à 10 cpi	
PRESTG 12 :	Prestige Elite à 12 cpi	
Compress 17 :	Police de caractères condensés à 17 cpi	
Bold PS :	Boldface à espacement proportionnel	
Time PS :	Timeless à espacement proportionnel	
N. Sans. PS :	Nimbus Sans à espacement proportionnel	
DRAFT 10 :	Listing à 10 cpi	
DRAFT 12 :	Listing à 12 cpi	
HIDRFT 10 :	Listing ultra-rapide à 10 cpi	
MENU FONT :	Police, qualité et espacement sélectionnés	
	dans MENU1 ou 2	

3. Appuyez sur ONLINE pour revenir en mode connecté avant l'impression. Vous pouvez à présent imprimer à l'aide du menu et de la police résidente sélectionnés.

Verrouillage de la police résidente sélectionnée

Votre logiciel annule souvent les caractéristiques de l'imprimante. Vous pouvez remédier à cet inconvénient à partir du panneau de commande et conserver ainsi la police résidente sélectionnée. Pour cela :

- 1. Assurez-vous que l'imprimante est en mode local.
- 2. Appuyez sur LOCK pour allumer le voyant LOCKED. Il indique que l'imprimante ignore les commandes de police émises par l'ordinateur.



3. Appuyez sur ONLINE pour revenir au mode connecté. Vous pouvez maintenant imprimer en conservant la police résidente sélectionnée.

Lancement de l'impression

Avant d'imprimer, assurez-vous que l'imprimante contient du papier et que le levier de réglage de l'épaisseur du papier est sur la position appropriée (1 à D).

Pour lancer l'impression, appuyez sur la touche ONLINE pour faire passer l'imprimante en mode connecté et lancer le logiciel.

Arrêt de l'impression

Pour interrompre immédiatement l'impression, appuyez sur la touche ONLINE afin de faire passer l'imprimante en mode local. Vous pouvez aussi utiliser une commande de votre logiciel, mais dans ce cas, l'arrêt de l'impression est légèrement différé. Toutes les données contenues

ARRET/LANCEMENT DE L'IMPRESSION

dans la mémoire tampon sont conservées jusqu'à la reprise de l'impression ou elles sont perdues à la mise hors tension de l'imprimante.

Pour reprendre l'impression, appuyez de nouveau sur ONLINE. Pour l'annuler, utilisez les commandes du logiciel ou de l'ordinateur qui mettent fin à l'envoi des données à l'imprimante. Pour effacer le contenu de la mémoire tampon, faites passer l'imprimante en mode local et appuyez sur les touches LOCK et FONT. Toutes les données stockées précédemment dans cette mémoire sont perdues.

Reprise de l'impression après une fin de papier

L'absence de papier est détectée par l'imprimante. Deux cas sont possibles selon la valeur de PPR-OUT définie en mode configuration :

- L'impression s'arrête et le voyant rouge PAPER OUT s'allume,
- L'impression se poursuit jusqu'à ce que la mémoire tampon ne contienne plus de données.

Pour plus de détails sur PPR-OUT, reportez-vous au chapitre 5. Par défaut, l'impression s'arrête lorsqu'il n'y a plus de papier en continu et elle se poursuit même s'il n'y a plus de feuilles séparées.

Si le dispositif d'alimentation feuille à feuille ne contient plus de papier, l'imprimante s'arrête, quelle que soit la valeur de PPR-OUT.

Pour reprendre l'impression après une fin de papier, vous avez deux possibilités, évoquées ci-dessous.

Impression des autres lignes de cette page

Il est intéressant de pouvoir poursuivre l'impression pendant une fin de papier, mais cela est impossible avec le dispositif d'alimentation feuille à feuille.

- 1. Appuyez sur ONLINE. L'imprimante passe en mode connecté, imprime ou effectue un saut de ligne, puis le voyant PAPER OUT est de nouveau allumé.
- 2. Vous pouvez répéter ces opérations jusqu'à ce que le papier disparaisse de la tête d'impression. Cependant, l'espacement entre les lignes peut être irrégulier.

ATTENTION

Si vous utilisez le guide-papier pour feuilles séparées, prévoyez un nombre de feuilles suffisant. Sinon, l'imprimante risque d'imprimer les lignes restantes sur le cylindre et de l'endommager.

Impression après le réapprovisionnement en papier

- Placez le papier sur les entraîneurs à picots, sur le guide-papier pour feuilles séparées ou dans le magasin du dispositif d'alimentation feuille à feuille. Pour plus de détails, consultez le chapitre 3.
- 2. Pour charger la première feuille de papier, appuyez sur LOAD. Le voyant PAPER OUT s'éteint.
- 3. Appuyez sur ONLINE pour faire passer l'imprimante en mode connecté et reprendre l'impression.

REMARQUE

Si vous utilisez du papier en continu, vous devrez probablement réimprimer la page où l'impression a été interrompue et celle à partir de laquelle elle a repris.

Reprise de l'impression après une fin de zone

L'imprimante détecte les bords droit et gauche du papier et enregistre leur position une fois le papier chargé. Si votre logiciel imprime des données au-delà de l'un des bords, l'imprimante ignore ces données, mais elle n'interrompt pas l'impression. Dans ce cas, le voyant AREA OVER s'allume pour attirer votre attention sur la perte de données.

Le voyant AREA OVER fonctionne quand l'AREACNT (contrôle de zone) est réglé à ENABLE en mode configuration. Référez-vous au Chapitre 5 pour plus d'information sur le pré-réglage AREACNT. Le réglage par défaut en usine est fait de façon à ne pas détecter les bords. Si le papier est coloré en noir ou pré-imprimé, il se peut que l'imprimante ne détecte pas les bords. Dans ce cas, déactivez le senseur.

Pour reprendre l'impression :

1. Désactivez le logiciel et appuyez sur ONLINE pour faire passer l'imprimante en mode local.

- 2. Ajustez la position horizontale du papier ou modifiez les marges dans le menu de configuration de l'imprimante ou du logiciel.
- 3. Appuyez sur ONLINE pour faire passer l'imprimante en mode connecté. Relancez le logiciel à partir de la page contenant les données perdues.

RETIRER DES FEUILLES Cette rubrique décrit les méthodes les mieux adaptées pour retirer les pages imprimées, qu'il s'agisse des feuilles séparées ou du papier en continu.

Retrait des feuilles séparées

Si vous imprimez à partir d'un logiciel, l'imprimante éjecte automatiquement chaque page dès que celle-ci est imprimée. Pour éjecter les feuilles manuellement, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Exécutez un saut de page en maintenant la touche LF/FF enfoncée.
- Actionnez la molette d'entraînement du cylindre dans le sens horaire.

Retrait du papier en continu

Pour éviter de gaspiller du papier, utilisez la fonction de découpage de l'imprimante. Appuyez sur la touche TEAR OFF pour placer les perforations au niveau de la barre de découpage. Détachez le papier puis appuyez sur une touche pour le faire revenir à la position de haut de page. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3.

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE TAMPON

Pour effacer le contenu de la mémoire tampon de l'imprimante, appuyez simultanément sur LOCK et FONT. Effectuez cette opération si vous souhaitez annuler une impression, sans tenir compte des données déjà transmises à l'imprimante.

Les paramètres MENU1 et MENU2, l'état verrouillé des polices résidentes, les paramètres de position de chargement du papier et les polices téléchargées sont conservés en mémoire.

LE MODE CONFIGURATION

Votre imprimante dispose de deux modes : normal et configuration. Le mode *normal*, utilisé pour les opérations courantes, est décrit aux chapitres 3 et 4.

Le mode configuration remplit les deux fonctions suivantes :

• sélection des paramètres de fonctionnement de l'imprimante,

5

• détection des problèmes.

Le mode configuration peut être sélectionné soit à partir du panneau de commande (si l'imprimante est en mode local), soit à l'aide d'un utilitaire de configuration, depuis votre ordinateur (l'imprimante doit alors être en mode connecté). Ce chapitre décrit la première méthode. La configuration en mode connecté, mentionnée à la fin de ce chapitre, est valable pour toutes les émulations.

Les paramètres de configuration de l'imprimante comprennent l'émulation, les polices de caractères, l'espacement des caractères, la longueur et la largeur de page, les valeurs de l'interface série et le réglage de haut de page. Les paramètres que vous sauvegardez dans la mémoire permanente de l'imprimante deviennent les paramètres par défaut et entrent en vigueur à chaque mise sous tension. Par exemple, si vous sauvegardez DPL24C PLUS comme émulation par défaut, DPL24C PLUS est actif lorsque vous mettez l'imprimante sous tension.

Les fonctions de diagnostic SELF-TST, HEX-DUMP et V-ALMNT facilitent le dépannage de l'imprimante et sont décrites au chapitre 7. La fonction HEX-DUMP permet également aux programmeurs d'imprimer les données en format hexadécimal.

CONTENU DE CE CHAPITRE

Les paragraphes de ce chapitre sont présentés dans un ordre logique. *Si vous êtes débutant, lisez d'abord les paragraphes suivants :*

- Sélection du mode configuration
- Présentation du mode configuration

Ces deux paragraphes expliquent le fonctionnement du mode configuration. Vous pourrez ensuite sélectionner des paramètres d'impression compatibles avec la configuration matérielle et logicielle de votre ordinateur en lisant les paragraphes suivants :

- Impression des valeurs sélectionnées
- Choix des paramètres à modifier
- Changement des valeurs de MENU1 et MENU2
- Changement des valeurs de la fonction HARDWARE
- Changement des valeurs de la fonction ADJUST
- Changement des valeurs de la fonction CONFIG
- Fin et sauvegarde

Pour rétablir les paramètres par défaut de l'imprimante (paramètres d'usine ou paramètres en vigueur à la mise sous tension), reportezvous au paragraphe **Rétablissement des paramètres par défaut**.

Pour plus d'informations sur les fonctions SELF-TST, HEX-DUMP et V-ALMNT, reportez-vous au paragraphe **Utilisation des fonctions de diagnostic**.

Utilisateurs expérimentés :

Lorsque vous serez familiarisé avec le mode configuration, vous pourrez utiliser l'organigramme en fin de chapitre comme aide-mémoire. Vous y trouverez la liste des fonctions, des paramètres et des valeurs possibles.

SELECTION DU MODE CONFIGURATION

Avant d'activer le mode configuration, chargez du papier en continu dans l'imprimante (pour plus de détails, consultez le chapitre 3). En effet, il se peut que les différentes sélections que vous effectuerez nécessitent plusieurs pages.

Pour sélectionner le mode configuration, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que du papier en continu est chargé et que le levier de libération du papier est en position arrière.
- 2. Appuyez sur ONLINE pour mettre l'imprimante en mode local.
- 3. Appuyez simultanément sur les touches FONT et MENU. Ne relâchez ces touches que lorsqu'un signal sonore retentit.



Sélection du mode configuration

Si aucun signal sonore n'est émis ou qu'un signal sonore d'alarme (son repris quatre fois) soit émis, cela indique que le mode configuration n'est pas encore sélectionné. Mettez l'imprimante en mode local et reprenez les étapes de nouveau.

4. L'imprimante passe en mode configuration et les informations suivantes sont imprimées :



Première sortie imprimée en mode configuration

	Cette sortie imprimée contient un en-tête, un menu d'aide et le menu < <fonction>>. L'en-tête indique que l'imprimante est en mode configuration locale. Le menu d'aide explique brièvement comment utiliser le mode configuration. Enfin, le menu <<fonction>> répertorie les fonctions disponibles en mode configuration. Notez que le curseur rouge du guide en plastique est situé sous la fonction SAVE&END.</fonction></fonction>
	L'autre méthode permettant de passer en mode configuration consiste à mettre l'imprimante hors tension, puis à la rallumer en appuyant simultanément sur les touches FONT et MENU. Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à l'émission du signal sonore.
PRESENTATION DU MODE CONFIGURATION	Lorsque vous sélectionnez le mode configuration (décrit plus haut), le menu < <fonction>> est toujours imprimé.</fonction>
< <function>> SAVE&END MENU MENU2 V-ALMNT</function>	HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP

L'objet de chaque fonction est décrit dans le tableau ci-dessous.

Fonction	Description
SAVE&END	Quitter le mode configuration et sauvegarder les changements effectués dans ce mode.
MENU1 et MENU2	Affecter des paramètres d'impression à MENU1 et MENU2 à partir du panneau de commande.
HARDWARE	Changer la configuration matérielle de l'imprimante.
ADJUST	Changer les options d'ajustement de la position d'impression.
CONFIG	Changer les options de configuration.

Tableau 5.1 Fonctions de configuration

Fonction	Description
DEFAULT	Rétablir les paramètres d'usine de MENU1 et MENU2
LIST	Imprimer la liste des paramètres en cours
SELF-TST	Exécuter l'auto-test
HEX-DUMP	Effectuer une impression hexadécimale
V-ALMNT	Vérifier et corriger l'alignement vertical des caractères

Tableau 5.1 F	Fonctions d	e configuration	(Suite)
---------------	-------------	-----------------	---------

Pour sélectionner un élément dans le menu <<FONCTION>>, procédez comme suit :

- 1. Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge du guide en plastique sous la fonction requise.
- 2. Appuyez sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) la fonction. Si celle-ci comporte des paramètres et des valeurs, le premier paramètre et ses différentes valeurs sont imprimés. Les fonctions MENU1, MENU2, HARDWRE, ADJUST et CONFIG contiennent des paramètres dont vous pouvez sélectionner les valeurs. Les autres fonctions ne comportent pas de paramètres. L'exemple ci-dessous représente les trois premiers paramètres de MENU1 et leurs valeurs. Les paramètres sont placés entre crochets <>.

Pour sélectionner une valeur dans le menu proposé par un paramètre :

```
<PMULATE> DPL24C+_XL24E_ESC/P2

<pre
```

- 1. Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge du guide en plastique sous la valeur requise.
- Appuyez sur le bouton FONT pour sélectionner l'option. L'imprimante imprime le paramètre suivant et ses options. A ce moment, vous pouvez appuyez sur le MENU pour sélectionner l'option. Alors, l'imprimante imprime le paramètre précédent et ses options.
- 3. Après avoir sélectionné toutes les valeurs requises, appuyez sur ONLINE pour réimprimer le menu <<FONCTION>>.

Pour chaque paramètre, un trait de soulignement court indique la valeur par défaut (sauvegardée dans la mémoire permanente de l'imprimante). Les valeurs par défaut de l'exemple précédent sont : émulation Fujitsu DPL24C PLUS, police Courier 10 et qualité lettre.

L'organigramme de la page ci-contre explique comment utiliser les touches du panneau de commande pour sélectionner des valeurs comme l'émulation, la police de caractères et la qualité d'impression. Il décrit également l'objet des fonctions qui ne comportent ni paramètres ni valeurs.

Exemple de mode configuration

Pour mieux connaître le mode configuration, suivez les indications cidessous. L'exemple donné explique comment sélectionner la police Prestige Elite 12 et un espacement des caractères de 12 cpi dans MENU2.

1. Chargez du papier en continu.

2. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez simultanément sur FONT et MENU. Ne relâchez ces touches que lorsqu'un signal sonore retentit.

3. Sélectionnez la fonction MENU2.

Attendez l'arrêt de l'impression et appuyez deux fois sur LOCK pour placer le curseur rouge du guide en plastique sous MENU2. Appuyez sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) la fonction MENU2 et imprimer le paramètre <EMULATE> et ses valeurs.



Récapitulatif du mode configuration

4. Sélectionnez l'émulation en cours.

Comme vous ne voulez pas changer l'émulation, appuyez sur le bouton FONT pour sélectionner l'émulation courante et imprimer le paramètre suivant, et ses options.

5. Sélectionnez la police de caractères Prestige Elite 12.

Appuyez une fois sur LOCK pour placer le curseur sous PRSTG12. Appuyez sur FONT pour sélectionner cette valeur et imprimer le paramètre suivant, <QUALITY>, et ses différentes valeurs.

6. Sélectionnez la qualité d'impression en cours.

Comme vous ne voulez pas changer la qualité d'impression, appuyez sur le bouton FONT pour sélectionner la qualité d'impression courante et imprimer le paramètre suivant, <PITCH> et ses options.

7. Sélectionnez un espacement des caractères de 12 cpi et quittez la fonction MENU2.

Appuyez une fois sur LOCK pour placer le curseur sous 12 CPI. Comme vous ne voulez pas effectuer d'autres modifications dans MENU2, appuyez sur ONLINE pour sélectionner 12 CPI et quitter MENU2. Le menu <<FONC-TION>> est alors réimprimé.

8. Quittez le mode configuration en sauvegardant le paramètre de police et d'espacement des caractères.

Vérifiez que le curseur se trouve sous SAVE&END. Appuyez sur FONT ou MENU pour sélectionner cette fonction. La police Prestige Elite 12 et la valeur 12 cpi sont sauvegardées comme paramètres par défaut de MENU2. L'imprimante met fin au mode configuration et repasse en mode connecté. Les nouveaux paramètres restent en vigueur jusqu'à ce que vous les changiez.

Points importants

- Chargez le papier en continu avant de sélectionner le mode configuration. La touche LF/FF ne peut pas être utilisée pour alimenter le papier. Pour régler la position des lignes du papier en mode configuration, utilisez la molette d'entraînement du cylindre.
- Chaque fois que vous sélectionnez le mode configuration, la fonction SELF-TST, HEX-DUMP ou V-ALMNT, des menus d'aide succincts s'affichent en haut de la page. Vous pouvez consulter ces menus durant la procédure de configuration.
- Dans chaque fonction, vous ne pouvez imprimer qu'un paramètre (et ses différentes valeurs) à la fois. Vous pouvez toutefois vous déplacer dans la liste des paramètres. Pour imprimer le paramètre suivant, appuyez sur FONT. Pour imprimer le précédent, appuyez sur MENU.
- Si vous vous trouvez dans le menu <<FONCTION>> ou si vous sélectionnez une fonction contenant des paramètres et des valeurs, appuyez sur ONLINE pour réimprimer le menu.
- Un trait de soulignement placé sous les deux premières lettres d'une valeur indique qu'il s'agit du paramètre par défaut. Ainsi, <u>12</u> CPI indique que 12 caractères par pouce est l'espacement par défaut. Pour en changer, vous devez sélectionner un nouvel espacement et le sauvegarder.
- Dans le mode configuration, la fonction LIST permet à tout moment d'imprimer la liste des paramètres en cours (pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe suivant).
- Pour quitter le mode configuration et sauvegarder les changements, sélectionnez SAVE&END. Pour plus de détails, voir **Fin et sauvegarde**. Pour quitter le mode configuration sans sauvegarder, mettez l'imprimante hors tension. Les paramètres par défaut sélectionnés précédemment entreront en vigueur à la prochaine mise sous tension.

IMPRESSION DES VALEURS SELECTIONNEES

La fonction LIST vous permet d'imprimer toutes les valeurs en cours. Vous pouvez ainsi vérifier les paramètres d'impression lorsque vous débutez ou quittez le mode configuration. Pour imprimer les paramètres et leurs valeurs, chargez du papier en continu et suivez la procédure ci-dessous :

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu <<FONCTION>> donné ci-dessous est imprimé:

<<Function>>

SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction LIST.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge sous LIST. Appuyez sur FONT ou MENU. Toutes les valeurs en cours sont imprimées. Les paramètres d'usine sont représentés sur la page ci-contre.

Le menu <<FONCTION>> est réimprimé à la suite de la liste des valeurs.

REMARQUE

Pour retirer la page imprimée, actionnez la molette d'entraînement du cylindre jusqu'à ce que vous puissiez détacher le papier au niveau des perforations. En mode configuration, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de découpage (touche TEAR OFF).

3. Exécutez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une autre fonction.
- Quittez le mode configuration en sauvegardant les changements effectués.

Pour plus de détails sur les autres fonctions, consultez les paragraphes suivants de ce chapitre. Pour quitter le mode configuration et sauvegarder les changements, vérifiez que le curseur rouge se trouve sous SAVE&END et appuyez sur FONT ou MENU.

*** Setup Parameters ***				
< Menu 1	lsetting	gs >>	<< Menu 2 se	ettings >>
Func.	Item	Option	Func. Ite	em Option
11111111111111111111111111111111111111	T F Y P T T S HB G DGETP TEUEDD A IT T S HB G DGETP TU UTLUE I I RESUSSIFTCODED NOT TERRERED I GI TO ICCTN NOT TERRESISSIFTCO COLD INTERCOLT PERFORM I CTN NOT TERRESISSIFTCO COLD NOT TO ICCTN NOT TERRESISSIFTCO COLD NOT TO ICCTN NOT TO ICC	DPL24C+ CL24C+ CL24C+ CDTCPI IOCTCPI NORMAL NORMAL NONNONSO III AUTSCELM III AUTSCELM III CL24 SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC		JLATE DPL24C+ NT Y LETTER TCH 10 CPI NE SP 6 LPI AR-W NORMAL TRIB NORMAL TRIB 11 COSEL TRIB 11 COSEL COR D 1 CINE SGER D 1 CINE SGER D 1 CINE NGUGE SET2KIN COFNT NO-SLSH COFNT NO-SLSH
<< Hardwa	are sett [:]	ings >>	<< Adjust se	ettings >>
Func.	Item	Option	Func. Ite	em Option
HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE HARRDWREE	PPRT-DUT PPRT-DIR BUZZELG WORDELR INTRFCE FORMA-RT PROTOCL DSR DULFX	CNTONLY BI-DIR ON 8 BIT 8KBYTE AUTO-2S 8NONE 1 9600 XON/XOF IGNORE	ADJUST [CNT ADJUST [CNT ADJUST [CNT ADJUST [CUT ADJUST [CNT ADJUST [CUT ADJUST [CUT ADJUST [CUT ADJUST]==E	T-ORG 6 /6 IN TFINE 0 /180 T-ORG 6 /6 IN TFINE 0 /180 T-LFT 0 /90 T-LFT 0 /90 T-LFT 0 /90 T-ADJ 0 /360 END==
HARDWRE	CSFTYPE	ASF		en lontion
			CONFIG TEA CONFIG TEA CONFIG CUT CONFIG CUT CONFIG LOA CONFIG ARE CONFIG ARE CONFIG ARE CONFIG CON CONFIG CON CONFIG CON CONFIG CON	AROFF AUTO (*3) ARPOS VISIBLE AR-EN 1 SEC (*3) ADTIM 1.0 SEC}(*4) CODE DIRECT EACNT DISABLE -LOAD ONLINE CK NONE SC/ DISABLE NT-PE TRACTOR ENDE=

- *1 Imprimé uniquement sur les modèles couleur
- *2 FORMATjusqu'à CD ne s'impriment passi l'option d'interface en série est absente ou si PARALEL OPTION est active pour INTRFCE.
- *3 TEAR-EN est imprimé après TEARPOS quand l'option AUTO est sélectionnée pour TEAROFF.
- *4 LOADTIM est imprimé après cette ligne quand l'option AUTO est active pour CUTLOAD.

Sortie imprimée des paramètres d'usine obtenue par la fonction LIST

CHOIX DES VALEURS A MODIFIER

Les paramètres d'usine de l'imprimante, représentés sur la page précédente, sont regroupés par fonction :

- Fonction MENU1 (Paramètres du Menu 1)
- Fonction MENU2 (Paramètres du Menu 2)
- Fonction HARDWARE (Eléments matériels)
- Fonction ADJUST (Paramètres de réglage de la position d'impression)
- Fonction CONFIG (Paramètres de configuration)

La plupart des valeurs que vous pouvez sélectionner n'ont d'effet que sur des caractéristiques d'impression telles que le style des caractères, le format de page et la couleur. Vous devez cependant sélectionner certaines d'entre elles de manière appropriée pour que l'imprimante puisse fonctionner correctement avec votre matériel et votre logiciel. Ces valeurs et les paramètres correspondants sont indiqués dans le tableau 5.2 pour chaque fonction.

Fonction	Paramètre	Valeurs requises
MENU1	EMULATE	L'émulation choisie sur l'imprimante doit correspondre à celle sélectionnée dans le logiciel. Si vous avez choisi une émulation lors de l'installation de l'imprimante (chapitre 2), ne modifiez la valeur en cours que si vous souhaitez changer d'émulation. L'émulation affectée à MENU1 représente le paramètre par défaut à la mise sous tension. Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de MENU1 et MENU2 , plus loin dans ce chapitre.
MENU2	Aucun	Si vous utilisez MENU2, l'émulation sélectionnée pour cette option doit être identique à celle de votre logiciel. Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de MENU1 et MENU2 , plus loin dans ce chapitre.

Fonction	Paramètre	Valeurs requises
HARDWRE	FORMAT BAUD-RT PROTOCL DSR DUPLEX	Si vous disposez d'une interface série, les valeurs correspondantes choisies sur l'imprimante doivent concorder avec celles sélectionnées à partir de votre logiciel ou de votre système d'exploitation. Dans le cas contraire, l'imprimante ne fonctionne pas ou imprime des caractères erronés.
		Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de la fonction HARDWRE , plus loin dans ce chapitre.
ADJUST	Aucun	Si vous ne spécifiez pas de marge supérieure dans votre logiciel, nous vous recommandons d'utiliser la valeur par défaut de l'imprimante pour le haut de page (25,4 mm) à partir du bord de la feuille. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de choisir 1/6 de pouce (4,2 mm) comme valeur par défaut. Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de la fonction ADJUST , plus loin dans ce chapitre.
CONFIG	Aucun	Si vous utilisez du papier comportant des impressions noires ou du papier pré- imprimé, vous devrez sans doute désactiver la fonction de détection AREA OVER. Reportez-vous au paragraphe Changement des options de configuration , plus loin dans ce chapitre.

Tableau 5.2 Valeurs requises (Suite)

CHANGEMENT DES VALEURS DE MENU1 ET MENU2

Les fonctions MENU1 et MENU2 vous permettent de changer les valeurs que vous avez affectées aux groupes d'options MENU1 et MENU2 à partir du panneau de commande. En mode normal, il est ensuite possible de changer de menu pour l'impression. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4.

Les fonctions MENU1 et MENU2 comportent des paramètres et des valeurs identiques, répertoriés dans le tableau 5.3. Les paramètres figurent dans l'ordre où ils sont imprimés. Suivant l'émulation, certains paramètres ne sont pas définis et certaines valeurs diffèrent d'une émulation à l'autre.

MENU1 est actif à la mise sous tension de l'imprimante.

L'émulation choisie dans le logiciel doit être identique à celle définie sur l'imprimante, sinon celle-ci ne fonctionnera pas correctement. Si vous comptez utiliser régulièrement deux émulations différentes, affectez celle que vous employez le plus fréquemment à MENU1 et l'autre à MENU2. Tous les autres paramètres de MENU1 et MENU2 sont facultatifs. Suivant l'émulation, certains paramètres et certaines options diffèrent de ceux du tableau 5.3.

Pour connaître les caractéristiques d'impression gérées par votre logiciel, consultez le manuel qui l'accompagne. Sur les modèles couleur, le paramètre par défaut de <COLOR> est AUTOSEL, qui permet de choisir une couleur à partir du logiciel.

La procédure à suivre pour changer les valeurs de MENU1 et MENU2 est indiquée à la suite du tableau 5.3.

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson EPC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<emulate></emulate>		Sélectionnez une émulation identique à celle spécifiée dans votre logiciel. Pour plus de détails, voir paragraphe Sélection d'une émulation , chapitre 2.
	DPL24C+ IBMXL24E ESC/P2	Imprimantes 24 aiguilles Fujitsu de la série DL (jeu de commandes DPL24C PLUS) Imprimantes IBM Proprinter XL24E Imprimantes Epson (jeu de commandes ESC/P2)
		REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez une émulation, tous les paramètres d'usine de MENU1 ou MENU2 sont rétablis en fonction de cette émulation.
		L'espacement des caractères recommandé pour chaque police est indiqué entre parenthèses. Si vous changez de police, modifiez cet espacement, si nécessaire.
	COUR 10 PRSTG12 COMPRSD BOLDFCE PICA 10 CORRESP OCR-B OCR-A COUR-N COUR-N COUR-B COUR-I N.SAN-N N.SAN-B N.SAN-I	Courier, 10cp1 Prestige Elite, 12cpi Compressed font, 15,17, and 18cpi Boldface, Proportional Pica, 10cpi Correspondence, 10cpi 0CR-B, 10cpi 0CR-A, 10cpi Courier Normal, 10cpi Courier Bold, 10cpi Courier Italic, 10cpi Nimbus Sans Normal, Prop. Nimbus Sans Bold, Prop. Nimbus Sans Italic, Prop.

REMARQUES :

• Les paramètres par défaut sont soulignés.

• Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
 (suite)	TIMLS-N TIMLS-B TIMLS-I DOWNLD#	Timeless Normal, Prop. Timeless Bold, Prop. <i>Timeless Italic, Prop.</i> Police 0 ou 1 dans la RAM de téléchargement. Exemples de polices de caractères : annexe F.
<quality></quality>	<u>LETTER</u>	Sélectionnez la qualité d'impression la mieux adaptée à vos besoins. La qualité lettre offre la plus haute résolution et la vitesse d'impression la plus lente. Elle ne peut être sélectionnée avec la police de caractères compressés (COMPRSD).
	REPORT	La qualité rapport offre une résolution inférieure et une vitesse d'impression deux fois plus élevée. Si seule la vitesse vous intéresse, utilisez la police correspondence dont la qualité est supérieure à la qualité rapport.
	DRAFT	La qualité listing offre une résolution inférieure à celle de la qualité rapport et une vitesse 3,2 fois plus élevée que la qualité lettre.
	HI-DRAFT	La qualité listing ultra-rapide offre une résolution inférieure à celle de la qualité listing et une vitesse d'impression 3,2 fois plus élevée que la qualité lettre.

REMARQUES :

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Valeurs	Description
## CPI	2.5, 3, 5, 6, <u>10</u> , 12, 15, 17, 18 ou 20 cpi (caractères au pouce)
PROP S	Espacement proportionnel (1/12 pouce pour un espace)
## LPI	1, 2, 3, 4, 5, <u>6</u> , 7 ou 8 lpi (lignes au pouce)
	6 lpi 3 lpi (double interligne)
	ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD
	Si nécessaire, changez l'espacement des caractères lorsque vous sélectionnez la double largeur (2 TIMES) ou la quadruple largeur (4 TIMES).
NORMAL 2 TIMES 4 TIMES (*1)	Largeur d'origine ABCD Double largeur ABCD Quadruple largeur ABCD
	Valeurs ## CPI PROP S ## LPI ## LPI NORMAL 2 TIMES 4 TIMES (*1)

Le mode configuration

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<char-h></char-h>		Si nécessaire, changez l'espacement ligne lorsque vous sélectionnez la double hauteur (2 TIMES) ou la quadruple hauteur (4 TIMES).
	NORMAL	Hauteur d'origine ABCD abcd
	2 TIMES	Double hauteur ABCD abcd
	4 TIMES (*1)	Quadruple hauteur
		ABCD abcd
<attrib></attrib>		Sélectionnez un attribut pour mettre en valeur votre document. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul attribut à la fois.
	<u>NONE</u>	Standard characters (no attributes)
	ITALICS	Italic printing
	CONDNSD	Condensed printing
	SHADOW	Double printing with a slight horizontal offset
	BOLD	Dobule printing at the same position

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<page lg=""></page>		Indique la longueur de page en pouces.
	## IN	<i>Emulations DPL24C PLUS et IBM</i> <i>XL24E :</i> 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, <u>11.0</u> (format lettre), 11.6 (format A4), 12.0, 14.0 ou 18.0 pouces
		<i>Emulation Epson ESC/P2</i> : 4.0, 4.5, 5.0,, <u>11.0</u> , 11.5,, 22.0 pouces
<color> (*7)</color>		Pour les modèles couleur uniquement. Ce paramètre est sans objet avec les modèles monochromes.
	<u>AUTOSEL</u>	Sélectionnez AUTOSEL (sélection par logiciel de la couleur) pour spécifier l'une des sept couleurs suivantes à l'aide de votre logiciel : noir, jaune, rouge, bleu, violet, orange et vert.
	BLACK YELLOW MEGENTA CYAN	Noir Jaune Spécifications du Rouge logiciel annulées Bleu

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<lft-end></lft-end>	## COLM	Spécifie la 1ère colonne de la marge gauche. L'impression commence à la marge correspondant à cette colonne plus la marge gauche définie dans le logiciel. <u>1</u> , 2, 3,, 41 colonnes
<top-mrg></top-mrg>		Définit la marge supérieure en ligne. On obtient le paramètre <top-mrg> moins une ligne. <i>La valeur totale de la marge supérieure</i> <i>est égale à la somme de la valeur ci-</i> <i>dessus et des deux paramètres</i> <i>suivants :</i> haut de page (par défaut =1 pouce) et marge supérieure définie dans le logiciel. Si vous spécifiez une marge dans votre logiciel, utilisez la valeur par défaut (1 ligne) pour <top-mrg>.</top-mrg></top-mrg>
	## LINE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 lignes. Haut de page Margesupérieure

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<languge></languge>		Sélectionne une langue. L'annexe E indique les jeux de caractères de chaque langue.
		Deux passes signifient que les marques diacritiques sont imprimées séparément des lettres, qui sont imprimées sans aucune réduction.
		La première liste est commune à toutes les émulations. Les options spécifiques à chaque émulation ne sont pas répertoriées. Reportez- vous aux autres listes (*3) et (*4).
	USA UK GERMAN SWEDISH <u>PAGE437</u> PAGE850 PAGE860 PAGE863 PAGE865 ECMA94 ISO8859 PG852 PG852-T PG855 PG855 PG855 PG866 HUNGARY HUNG-T SLOV SLOV-T	Américain (Identique à la page de codes 437) Anglais Allemand Suédois Page de codes 437 Page de codes 850 Page de codes 860 Page de codes 863 Page de codes 863 Page de codes 865 ECMA 94 ISO 8859-1 Page de codes 852 Page de codes 852 Page de codes 855 Page de codes 855 Page de codes 855 Page de codes 866 Hongrois Hongrois deux passes Slovene

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<languge></languge>	POLISH	Polonais
(suite)	POLISH-T	Polonais deux passes
	MAZOWIA	Mazovien
	MAZOW-T	Mazovien deux passes
	LATIN2	Latin 2
	LATIN2-T	Latin 2 deux passes
	KAMENIC	Kamenicky
	KAMEN-T	Kamenicky deux passes
	TURKY	Turque
	TURKY-T	Turque deux passes
	CYRILIC	Cyrillique
	IBM437	IBM 437
	IBM851	IBM 851
	ELOT928	ELOT 928
	PG-DHN	Page de codes DHN
	LATIN-P	Latin Polonais
	ISO-LTN	ISO Latin
	LITHUA1	Lituanien 1
	LITHUA2	Lituanien 2
	MIK	
	MACEDON	Macédonien
	PG-MAC	
	ELOT927	
	ABG	
	ABY	
	DEC GR	
	HBR-OLD	
	PG862	
	HBR-DEC	
	GREEK 11	
	ISO-TUK	ISO Turque

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<languge></languge>	(*3)	
(suite)	FRENCH	Français
	ITALIAN	Italien
	SPANISH	Espagnol
	DANISH1	Danois I
	DANISH2	Danois II
	FINNISH	Finnois
	NORWEGN	Norvégien
	(*4)	
	DANISH1	Danois I
	ITALIAN	Italien I
	SPANISH1	Espagnol I
	SPANISH2	Espagnol II
	JAPAN	Japonais
	NORWEGN	Norvégien
	LATIN A	Amérique latine
	FRENCH	Français I
	DANISH2	Danois II
	KOREA	Coréen
	LEGAL	Légal
Tableau 5.3 Paramètres et valeurs de MENU1 et MENU2 (Suite)

REMARQUES :

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<chr-set></chr-set>	SET 1 <u>SET 2</u>	Jeu de caractères IBM 1 Jeu de caractères IBM 2
		Si vous utilisez une police de caractères téléchargeables, le jeu de caractères correspondant remplace celui défini par <chr-set>.</chr-set>
	(*4) <u>ITALIC</u> GRAPHIC	Caractères italiques disponibles Caractères semi-graphiques disponibles (tableaux)
<agm> (*2)</agm>	<u>OFF</u> ON	Mode graphique AGM désactivé. L'unité de base de l'espacement ligne est 1/72 ou 1/216 de pouce. Mode graphique AGM activé. L'unité de base de l'espacement ligne est 1/60 ou 1/180 de pouce.
<prf-skp></prf-skp>	SKIP <u>NO-SKIP</u>	Indique si un saut à la pliure de 1 pouce doit être exécuté sur le papier en continu. Si vous ne définissez pas de marge inférieure à l'aide du logiciel, sélectionnez SKIP lorsque vous utilisez du papier en liasses épais. Saut à la pliure de 1 pouce. Pas de saut à la pliure. L'impression se poursuit dans la marge inférieure.

Tableau 5.3 Paramètres et valeurs de MENU1 et MENU2 (Suite)

REMARQUES :

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<width></width>	<u>13.6 IN</u> 11.4 IN 11.0 IN 8.0 IN	Largeur de page 13.6 pouces Largeur de page 11.4 pouces Largeur de page 11 pouces Largeur de page de 8 pouces
<zerofnt> (*3)</zerofnt>	NO-SLSH	Indique si le caractère zéro doit être ou non barré. Cela permet de faire la distinction entre la lettre "O" et le chiffre "0". Non valide pour certaines polices téléchargeables. 0 Ø
	SLASH	Les codes DC1 et DC3 sont activés.
<dc3-cde> (*5)</dc3-cde>	<u>ENABLE</u> DISABLE	Toutes les données reçues entreDC3 et le prochain code DC1 sontignorées.DC1 et DC3 sont ignorés.
		Aucun saut de ligne n'est ajouté
<cr-code></cr-code>	CR & LF	après un retour chariot.

Tableau 5.3 Paramètres et valeurs de MENU1 et MENU2 (Suite)

REMARQUES :

- Les paramètres par défaut sont soulignés.
- Les renvois (*) indiquent les paramètres et les valeurs qui diffèrent de ceux des émulations IBM XL24E et Epson ESC/P2. Explications voir fin du tableau.

Paramètres	Valeurs	Description
<lf-code> (*3)</lf-code>	LF ONLY	Aucun retour chariot n'est ajouté après un saut de ligne.
	<u>LF & CR</u>	ABCDEFGH IJKLMNOP Un retour chariot est ajouté
		ABCDEFGH IJKLMNOP
<rghtend></rghtend>	WRAP	Bouclage de fin de ligne (retour
	OVR-PRT	chariot plus saut de ligne).
		dernière colonne.
<==END==>		Indique la fin des paramètres
		MENU1. Appuyez sur FONT pour
		<pre><emulate> et sur MENU pour</emulate></pre>
		imprimer le précédent, <rghtend>.</rghtend>
		Appuyez sur ONLINE pour réimpri- mer le menu < <fonction>>.</fonction>

*1 Non disponible en émulation IBM XL24E.
*2 Disponible *uniquement* en émulation IBM XL24E.
*3 Non disponibles en émulation Epson ESC/P2.
*4 Disponibles *uniquement* en émulation Epson ESC/P2.
*5 Disponibles *uniquement* en émulation DPL/24C+.
*6 Disponible uniquement pour l'imprimante à 136-colonnes
*7 Quand l'option de la fonction couleur est installée

Procédure à suivre

Pour changer les valeurs affectées à MENU1 ou MENU2, vérifiez que du papier en continu est chargé dans l'imprimante, puis suivez la procédure décrite ci-dessous.

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer. Le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

< <function< th=""><th>>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></function<>	>>								
SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	HEX-DUMP
V-ALMNT									
			2	2. Sélection Appuye: au-desso MENU p imprime	nnez la fo z plusieur: ous de ME oour souliş er les valeu	nction ME s fois sur L0 NU1 ou MI gner (sélect ırs du paraı	NU1 ou OCK po ENU2. A ionner) nètre <-	MENU2. ur placer le c Appuyez sur la fonction cl <emulate:< td=""><td>curseur rouge FONT ou hoisie et >.</td></emulate:<>	curseur rouge FONT ou hoisie et >.

<EMULATE> DPL24C+ XL24E ESC/P2

3. Sélectionnez une émulation.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur audessous de l'émulation voulue, puis :

- Appuyez sur FONT pour sélectionner l'émulation choisie et imprimer le prochain paramètre de MENU1 ou MENU2. D'après le tableau 5.3, il s'agit du paramètre .
- Appuyez sur MENU pour sélectionner l'émulation choisie et imprimer <<==END==>. Appuyez de nouveau sur cette touche pour imprimer le dernier paramètre de MENU1 ou MENU2. Comme l'indique le tableau 5.3, il s'agit du paramètre <RGHTEND>. Utilisez MENU si les valeurs à modifier sont à la fin de la liste des paramètres.

REMARQUE

Lorsque vous changez d'émulation, les paramètres d'usine de MENU1 ou MENU2 sont rétablis en fonction de cette émulation.

4. Si nécessaire, modifiez les autres valeurs de MENU1 ou MENU2.

Appuyez sur LOCK pour placer le curseur sous la valeur requise. Appuyez sur FONT pour sélectionner cette valeur et imprimer le prochain paramètre de la liste présentée dans le tableau 5.3. Appuyez sur MENU pour sélectionner la valeur de votre choix et imprimer le paramètre précédent.

5. Quittez MENU1 ou MENU2.

Appuyez sur ONLINE pour quitter la fonction sélectionnée et réimprimer le menu <<FONCTION>>.

6. Exécutez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une autre fonction.
- Quittez le mode configuration en sauvegardant les changements effectués.

Pour plus de détails sur les autres fonctions, reportez-vous aux paragraphes correspondants de ce chapitre. Pour quitter le mode configuration en sauvegardant les changements effectués, vérifiez que le curseur rouge est placé sous SAVE&END, puis appuyez sur FONT ou MENU.

Rétablissement des paramètres par défaut de MENU1 et MENU2

Pour rétablir les paramètres d'usine de MENU1 et MENU2, sélectionnez la fonction DEFAULT. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe **Rétablissement des paramètres par défaut**, plus loin dans ce chapitre. Cette procédure ne s'applique pas aux paramètres gérés par les fonctions HARDWRE, ADJUST et CONFIG.

CHANGEMENT DES VALEURS DE LA FONCTION HARDWRE

La fonction HARDWRE permet d'établir la configuration matérielle de l'imprimante. Si vous utilisez l'interface série RS-232C optionnelle, ses paramètres doivent être correctement définis pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre l'imprimante et le matériel que vous utilisez.

Les paramètres et les valeurs de la fonction HARDWRE sont présentés dans le tableau 5.4. Les paramètres sont indiqués dans l'ordre dans lequel ils sont imprimés. La procédure à suivre pour changer ces valeurs figure à la suite du tableau 5.4.

Tableau 5.4 Paramètres et valeurs de la fonction HARDWRE

Paramètres	Valeurs	Description
<ppr-out></ppr-out>	CNTONLY	Contrôle de l'imprimante après la détection d'une fin de papier. Détection de fin de papier pour le papier en continu seulement. L'impression s'arrête et le voyant
	DETECT	rouge PAPER OUT s'allume. Détection de fin de papier pour le papier en continu et les feuilles séparées. L'impression s'arrête et le
	IGNORE	voyant PAPER OUT s'allume. L'imprimante ignore le signal de fin de papier pour le papier en continu et les feuilles séparées et poursuit l'impression jusqu'à ce que la mémoire tampon soit vide. PAPER OUT reste éteint.
		REMARQUE : Si un dispositif d'alimentation feuille à feuille est installé, l'impression s'arrête. Le voyant PAPER OUT s'allume, indépendamment de la valeur sélectionnée pour PPR-OUT.

Paramètres	Valeurs	Description
<prt-dir></prt-dir>	<u>BI-DIR</u> UNI-DIR	Impression bidirectionnelle dans les deux sens tout en recherchant la direction suivante afin d'écour- ter le temps d'impression. Impression unidirectionnelle pour l'impression de lignes verticales dans des tableaux même si l'alignement vertical n'est pas précis. Ce type d'impression est plus lent que le précédent.
<buzzer></buzzer>	<u>ON</u> OFF	Activation ou désactivation du signal sonore. Il est recommandé de l'activer. Retentit pour indiquer une fin de papier ou d'autres situations. Signal sonore désactivé.
<word-lg></word-lg>	<u>8 BIT</u> 7 BIT	Pour définir la longueur de mot appropriée, consultez la documen- tation de votre ordinateur. Sélec- tionnez 8-BIT pour imprimer des graphiques en mode point. Longueur de mot 8 bits, utilisée sur la plupart des ordinateurs. Longueur de mot 7 bits (MSB = 0).
<buffer></buffer>	NONE 256BYTE 2KBYTE <u>8KBYTE</u> 24KBYTE 32KBYTE 96KBYTE 128KBYT	Mémoire tampon requise pour les entrées et les polices téléchargées.ImpressionTéléchargement0 octet128 Ko256 octets127,75 Ko2 Ko126 Ko8 Ko120 Ko24 Ko104 Ko32 Ko96 Ko96 Ko32 Ko128 Ko0 octet

Paramètres	Valeurs	Description
<buffer></buffer>		REMARQUE :
(suite)		• OBYTE n'est recommandée que
		pour les applications graphiques.
		• Avec 128 Ko, aucune police ne
		sera téléchargée.
<intrfce></intrfce>		Sélectionne le type d'interface vers
		l'ordinateur.
	PARALEL	Interface parallèle Centronics
	SERIAL	Interface série RS-232C
	<u>AUTO-2S</u>	Mode de sélection automatique de
	AUTO-4S	l'interface
	AUTO-6S	• Les deux interfaces sont prêtes
	AUTO-10S	pour la transmission.
	AUTO-15S	• Spécifie la durée d'inactivité de
	AUTO-20S	l'interface sélectionnée.
1		1

Paramètres	Valeurs	Description			
Paramètres d'interface série. Les paramètres <format> à <du- PLEX> suivants ne sont pas imprimés quand l'option PARALEL est active pour le paramètre <intrfce>. Vérifiez que les valeurs sélectionnées sur l'imprimante sont identiques à celles définies dans votre logiciel ou le système d'exploitation de votre ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre ordina- teur ou de votre logiciel.</intrfce></du- </format>					
<format></format>		Bit de		Bits	
		données	Parité	d'arrêt	
	<u>8NONE 1</u>	8	Aucune	1	
	8NONE 2	8	Aucune	2	
	8EVEN 1	8	Paire	1	
	80DD 1	8	Impaire	1	
	7EVEN 1	7	Paire	1	
	70DD 1	7	Impaire	1	
	7MARK 1	7	Travail	1	
	7SPACE 1	7	Repos	1	
	7EVEN 2	7	Paire	2	
	70DD 2	7	Impaire	2	
		Le format c porte un bi "travail" est de "repos",	les données co t de départ. Lo t un 1 logique un 0 logique.	om- e bit et celui	

Paramètres	Options	Description
<baud-rt></baud-rt>	150 300 600 1200 2400 4800 9600 19200	Indique la vitesse de transmission en bps (bits par seconde). Sélec- tionnez une vitesse identique à celle de votre ordinateur ou de votre modem.
<protocl></protocl>	<u>XON/XOF</u> DTR REV-CHL	Définit le protocole de transmis- sion des données. Codes DC1 et DC3 sont utilisés. Signal DTR (Terminal de données prêt) est utilisé. Signal RC (Voie de retour) est utilisé.
<dsr></dsr>	IGNORE DETECT	L'imprimante ne tient pas compte du signal DSR. L'imprimante détecte le signal DSR.

Paramètres	Options	Description
<duplex></duplex>	FULL	Transmission simultanée dans les
		deux sens. Transmission deux l'un eu l'eutre
	HALF	Iransmission dans I un ou l'autre
		Sens, mais non sintertarientent.
<cts></cts>	IGNORE	L'imprimante ignore le signal CTS
		(prêt à émettre).
	DETECT	L'imprimante détecte le signal CTS
		(prêt à émettre).
<cd></cd>	IGNORE	L'imprimante ignore le signal CD
		(détection de porteuse).
	DETECT	L'imprimante détecte le signal CD
		(détection de porteuse).
<csftype></csftype>		Sélection du dispositif
		d'alimentation feuille à feuille
	ASF	Dispositif d'alimentation feuille à
	PAPRPRO	Dispositif d'alimentation feuille à
		feuille de Rutis Hauser.
<==END==>		Fin des paramètres HARDWRE.
		FONT: Imprimer le premier
		imprimer le paramètre précédent.
		ONLINE: réimprimer le menu
		< <fonction>>.</fonction>

Procédure à suivre

Pour changer les valeurs de la fonction HARDWRE, vérifiez que du papier en continu est chargé dans l'imprimante, puis suivez la procédure décrite ci-dessous.

 Sélectionnez le mode configuration. Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

<<Function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction HARDWRE.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge au-dessous de HARDWRE. Appuyez sur FONT pour sélectionner cette fonction et imprimer le premier paramètre et ses valeurs.

3. Sélectionnez une valeur.

Appuyez sur LOCK pour placer le curseur au-dessous de la valeur requise. Appuyez sur FONT pour souligner (sélectionner) cette valeur et imprimer le paramètre suivant.

REMARQUE

Pour imprimer le paramètre précédent, appuyez sur FONT SELECT.

4. Répétez l'opération 3 pour toutes les valeurs de HARDWRE à modifier.

5. Quittez HARDWRE.

Appuyez sur ONLINE pour quitter la fonction HARDWRE et réimprimer le menu <<FONCTION>>.

- 6. Exécutez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une autre fonction.
 - Quittez le mode configuration en sauvegardant les changements effectués.

Pour plus de détails sur les autres fonctions, reportez-vous aux paragraphes correspondants de ce chapitre. Pour quitter le mode configuration en sauvegardant les changements effectués, vérifiez que le curseur rouge est placé au-dessous de SAVE&END, puis appuyez sur FONT ou MENU.

CHANGEMENT DES VALEURS DE LA FONCTION ADJUST Lorsque vous imprimez sur du papier quadrillé, vous ajustez la position d'impression pour que celle-ci s'effectue correctement sur les lignes. La fonction ADJUST permet d'effectuer les opérations suivantes:

- Définition du haut de page
- Réglage précis du haut de page
- Définition précise de la colonne gauche de début de l'impression (marge gauche)
- Affichage sur une page des erreurs d'espacements ligne

Les trois premiers paramètres sont fournis séparément pour les feuilles séparées et le papier en continu. Le dernier paramètre n'est disponible que pour les feuilles séparées.

Le bord supérieur du papier correspond au haut de page *physique*. Le bord *logique* correspond à la position de haut de page après le chargement du papier. L'impression commence à cette position. La position de la première ligne d'impression correspond à la somme des valeurs suivantes :

- Valeur du haut de page, par défaut = 1 pouce (25,4 mm)
- Marge supérieure définie dans le logiciel
- Marge supérieure (TOP-MRG) définie sur l'imprimante, par défaut = 1 ligne

Le tableau 5.5 donne les paramètres et valeurs de la fonction ADJUST dans l'ordre dans lequel ils sont imprimés. La procédure à suivre pour modifier le haut de page est décrite à la suite de ce tableau.

Tableau 5.5 Paramètres et valeurs de la fonction ADJUST

Paramètres	Valeurs	Description
<cnt-org></cnt-org>		Pré-réglage du haut de page pour le papier en continu par incréments de 1/6 pouce (4,2mm) du bord physique de la page.
	1/6 IN : <u>6/6 IN</u> : 66/6 IN	Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut si le logiciel ne définit pas la marge supérieure. Dans le cas contraire, utilisez 1/6 pouce.
<cnifine></cnifine>		Réglage précis du haut de page pour le papier en continu.
	<u>0/180</u> ,,29/180	Augmente le haut de page par incrément de 1/180 pouce (0,14 mm).
<cut-org></cut-org>		Pré-réglage du haut de page pour les feuilles sé par é es par incréments de 1/6 pouce (4,2mm) du bord physique de la page.
	1/6 IN : <u>6/6 IN</u> : 66/6 IN	Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut si le logiciel ne définit pas la marge supérieure. Dans le cas contraire, utilisez 1/6 pouce.
<cutfine></cutfine>		Réglage précis du haut de page des feuilles séparées.
	<u>0/180</u> ,,29/180	Augmente le haut de page par incrément de 1/180 pouce (0,14 mm).

REMARQUE : Les paramètres d'usine sont soulignés.

Le mode configuration

Paramètres	Valeurs	Description
<cnt-lft></cnt-lft>	-10/90,, <u>0/90</u> ,, 10/90	Réglage précis de la position de début d'impression, à gauche du papier en continu. Déplacement de la position vers la gauche ou la droite, par incrément de 1/90 pouce (0,28 mm).
<cut-lft></cut-lft>	-10/90,, <u>0/90</u> ,, 10/90	Réglage précis de la position de début d'impression, à gauche des feuilles séparées. Déplacement de la position vers la gauche ou la droite, par incrément de 1/90 pouce (0,28 mm).
<cut-adj></cut-adj>		Compense l'espacement ligne en fonction de l'erreur enregistrée pour l'alimentation des feuilles séparées (10 pouces).
	-22/360,, <u>0/360</u> , , 22/360	Réduit ou augmente par incrément de 1/360 pouce au total.
<==END==>		Fin des paramètres de ADJUST. Appuyez sur FONT pour imprimer le premier paramètre, <cnt-org>. Appuyez sur MENU pour imprimer le dernier, <cut-adj>. Appuyez sur ONLINE pour réimprimer le menu <<fonction>>.</fonction></cut-adj></cnt-org>

Procédure à suivre

Avant de régler la position d'impression, vous devez mesurer avec minutie l'importance de réglage requis pour tout papier qui exige l'enregistrement précis de l'impression. Pour régler la position d'impression, vérifiez que le papier en continu a été chargé. L'exemple suivant montre comment régler le haut de page du papier en continu.

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

<<Function>> SAVE&END MENU MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction ADJUST.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur audessous de ADJUST. Appuyez sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) cette fonction et imprimer les valeurs du paramètres <CNT-ORG>.

```
<CNT-ORG>
1/6IN 2/6IN 3/6IN 4/6IN 5/6IN <u>6/</u>6IN 7/6IN 8/6IN 9/6IN 10/6IN
11/6IN ....
```

3. Sélectionnez une valeur comprise entre 1/6 IN et 66/6 IN.

Appuyez sur LOCK pour placer le curseur sous la valeur appropriée. Appuyez sur FONT pour sélectionner la valeur choisie. Le paramètre <CNTFINE> est imprimé. Si vous souhaitez régler plus précisément le haut de page, faites-le maintenant, sinon, passez directement à l'étape 4.

4. Quittez ADJUST.

Appuyez sur ONLINE pour quitter la fonction ADJUST et réimprimer le menu <<FONCTION>>.

5. Quittez le mode configuration en sauvegardant les changements effectués.

Vérifiez que le curseur est placé au-dessous de SAVE&END, puis appuyez sur FONT ou MENU.

6. Vérifiez la valeur du haut de page.

Chargez une feuille de papier et imprimez une page type à partir de votre logiciel. Si nécessaire, sélectionnez de nouveau le mode configuration et procédez à un réglage précis du haut de page à l'aide du paramètre <CNTFINE>.

La fonction CONFIG permet de définir les paramètres de fonctionnement de l'imprimante. Vous pouvez définir les éléments suivants :

- Découpage du papier en continu
- Chargement automatique des feuilles séparées
- Décodage direct de certaines commandes
- Activation du voyant AREA OVER

Les paramètres et les valeurs de la fonction CONFIG sont présentés dans le tableau 5.6. Les paramètres sont donnés dans l'ordre où ils sont imprimés. La procédure à suivre pour changer les options configuration est donnée à la suite de ce tableau.

Tableau 5.6 Paramètres et valeurs de la fonction CONFIG

Paramètres	Valeurs	Description
<tearoff></tearoff>	<u>MANUAL</u> AUTO	Avance automatique ou manuelle pour découpage. L'avance automatique n'est pas valide et doit être effectuée au moyen de la touche TEAR OFF. L'avance automatique pour découpage est valide (pour le papier en continu uniquement) mais peut aussi être effectuée au
		moyen de la touche TEAR OFF.

REMARQUE : Les paramètres d'usine sont soulignés.

Manuel d'utilisation

CHANGEMENT DES VALEURS **DE LA FONCTION CONFIG**

Tableau 5.6 Paramètres et valeurs de la fonctionCONFIG (Suite)

Paramètres	Valeurs	Description				
<tearpos></tearpos>	<u>VISIBLE</u> ALWAYS	Position de découpage. Indique que les feuilles avancent jusqu'aux perforations suivantes à la fin de l'impression des données. L'imprimante fait avancer le papier pour le découpage sans ajouter de saut de page au moment de l'arrêt du transfert de données. Indique que l'imprimante s'arrête après l'impression des dernières données. L'avance pour découpage est effectuée après l'ajout d'un saut de page lorsque l'ordinateur stoppe le transfert de données. Remarque : Le positionnement n'est correct que si la longueur de page sélectionnée cor-				
Le paramètre <7 TEAROFF:AUT	TEAR-EN> suivant e O est spécifié pour l	est imprimé lorsque e premier <tearoff>.</tearoff>				
<tear-en></tear-en>	0 SEC <u>1 SEC</u> 2 SEC 4 SEC 6 SEC	Délai d'activation du découpage. Ce délai correspond au temps écoulé entre le moment où l'hôte interrompt le transfert de données et celui où l'imprimante effectue l'avance pour découpage. Si l'imprimante reçoit des données dans l'intervalle, l'avance automatique n'est pas exécutée.				

Tableau 5.6Paramètres et valeurs de la fonction
CONFIG (Suite)

Paramètres	Valeurs	Description
<tear-en> (suite)</tear-en>		Dans certaines applications, le transfert de données peut être interrompu en raison des traitements internes. Ce paramètre évite toute avance intempestive en laissant un délai de 6 sec. au maximum pour la reprise du transfert.
<cutload></cutload>	AUTO <u>BUTTON</u>	Les feuilles séparées sont chargées au bout de quelques secondes, une fois positionné dans l'imprimante. Les feuilles peuvent également être chargées en actionnant la touche LOAD.
Le paramètre <i spécifié pour le j</i 	COADTIM> est imp premier <cutloai< td=""><td>rimé lorsque CUTLOAD:AUTO est D>.</td></cutloai<>	rimé lorsque CUTLOAD:AUTO est D>.
<loadtim></loadtim>	0.5, <u>1.0</u> , 1.5, 2.0, 2.5, 3.0SEC	Le chargement automatique s'effectue lorsque ce délai est écoulé après que vous avez positionné une feuille dans l'imprimante.
<decode></decode>	<u>DIRECT</u> QUEUED	Délai de décodage des commandes. L'imprimante décode certaines commandes dès la réception des données. Exemple : ESC SUB I, ESC CR P (DPL24C+) ESC Q # (IBM XL24E) L'imprimante décode les commandes après avoir stocké toutes les données (y compris les commandes) dans la mémoire tampon d'entrée. La réception des données est ainsi accélérée puisque l'imprimante ne nécessite pas de délai de décodage.

Tableau 5.6Paramètres et valeurs de la fonctionCONFIG (Suite)

Paramètres	Valeurs	Description
<areacnt></areacnt>	ENABLE <u>DISABLE</u>	Contrôle de dépassement de zone. Détection des bords gauche et droit du papier lors de son chargement. L'imprimante n'imprime pas les données au- delà des bords lorsque l'indicateur AREA OVER est allumé. Pas de détection des bords. Sélectionnez cette valeur pour le papier couleur ou pré-imprimé.
<on-load></on-load>	OFFLINE <u>ONLINE</u>	Etat de l'imprimante après chargement du papier en mode local. Reste en mode local après chargement du papier. Se met en mode connecté après chargement du papier.
<lock></lock>	NONE SETUP ALL	Fonction verrouillage (lock) du mode configuration. Active toutes les touches du panneau de commande. Désactive les touches de configu- ration afin d'empêcher que l'imprimante n'entre en mode configuration lorsqu'en mode local. Désactive les touches de configu- ration ainsi que les touches LOCK, FONT, et MENU.

Tableau 5.6 Paramètres et valeurs de la fonctionCONFIG (Suite)

Paramètres	Valeurs	Description
/S// (suite)	<u>DISABLE</u> ENABLE	Effet de la commande de sélection du dispositif d'alimentataion (//S//). Active la commande. Désactive la commande.
		Remarque : la commande de sélection du dispositif d'alimentation (//S//) transfère la source d'alimentation vers le bac à papier et attend l'insertion manuelle du papier.
<cont-pe></cont-pe>	TRACTOR	Détection de la fin de papier en continu. Le détecteur détecte la fin du papier sur les entraîneurs à picots. Zone non imprimée en fin de papier : Papier en continu : environ 80 mm Alimentation par le bas : environ 35 mm
	EDGE	Même en cas de fin de papier, l'impression continue jusqu'en bordure de feuille. Zone non imprimée en fin de papier : Environ 4,7 mm pour le papier en continu et l'alimentation par le bas

Tableau 5.6 Paramètres et valeurs de la fonctionCONFIG (Suite)

REMARQUE : Les paramètres d'usine sont soulignés.

Paramètres	Valeurs	Description
<==END==>		Fin des paramètres CONFIG. FONT : imprimer le premier paramètre, <tearoff>. MENU : imprimer le paramètre précédent. ONLINE : réimprimer le menu <<fonction>>.</fonction></tearoff>

Procédure à suivre

Pour changer les valeurs de la fonction CONFIG, vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante, puis suivez la procédure décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

<pre><<function>></function></pre>										
SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	HEX-DUMP	
V-ALMNT										

		 Sélectionnez la fonction CONFIG. Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge au-dessous de CONFIG. Appuyez sur FONT pour sélectionner cette fonction et imprimer les valeurs du paramère <tearoff>.</tearoff>
<tearoff></tearoff>	<u>MA</u> NUAL	AUTO
		 3. Sélectionnez une valeur. Appuyez sur LOCK pour placer le curseur au-dessous de MANUAL ou de AUTO. Appuyez sur FONT pour souligner (sélectionner) cette valeur et imprimer le paramètre <tearpos> suivant. Si vous souhaitez définir d'autres valeurs, faites-le maintenant, sinon, passez directement à l'étape 4.</tearpos> 4. Quittez CONFIG. Appuyez sur ONLINE pour quitter la fonction CONFIG et réimprimer le menu <<fonction>>.</fonction>
		 5. Exécutez l'une des opérations suivantes : Sélectionnez une autre fonction. Quittez le mode configuration en sauvegardant les changements effectués.
		Pour plus de détails sur les autres fonctions, reportez-vous aux paragraphes correspondants de ce chapitre. Pour quitter le mode configuration en sauvegardant les changements effectués, vérifiez que le curseur rouge est placé au-dessous de SAVE&END, puis appuyez sur FONT ou MENU.
FIN ET SAUVEG	GARDE	Cette section décrit comment quitter le mode configuration et sauvegarder tout changement que vous avez fait.
		Pour quitter le mode configuration dès à présent, sélectionnez la fonction SAVE&END.

Les paramètres modifiés en mode configuration sont sauvegardés comme paramètres par défaut à la mise sous tension. Ils restent en vigueur jusqu'à ce que vous les changiez.

REMARQUE

Pour quitter le mode configuration sans sauvegarder les changements effectués, mettez l'imprimante hors tension. Lorsque vous la remettez sous tension, les paramètres par défaut définis avant ces changements sont rétablis.

Procédure à suivre

Si vous voulez faire appel à la fonction SAVE&END pour exécuter cette opération, procédez comme suit :

1. Imprimez le menu <<FONCTION>>.

Ce menu doit apparaître sur la dernière ligne imprimée de la page. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur ONLINE. Avec les fonctions SELF-TST ou HEX-DUMP, appuyez sur LOCK. Le menu <<FONCTION>> est illustré ci-dessous.

<<Function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction SAVE&END.

Vérifiez que le curseur rouge est placé au-dessous de SAVE&END. Appuyez sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) cette fonction. L'imprimante quitte le mode configuration et repasse en mode connecté (le voyant vert ONLINE s'allume). Tous les changements effectués en mode configuration sont sauvegardés.

RETABLISSEMENT DES PARAMETRES PAR DEFAUT

Ce paragraphe explique comment rétablir les paramètres par défaut de l'imprimante, tous les paramètres d'usine, ou uniquement ceux de MENU1 et MENU2.

Rétablissement des paramètres par défaut à la mise sous tension

Ces paramètres sont sauvegardés dans la mémoire permanente de l'imprimante et entrent en vigueur à chaque mise sous tension. La méthode la plus rapide pour les rétablir est d'éteindre et de rallumer l'imprimante. Choisissez cette méthode si vous ne voulez pas sauvegarder les modifications que vous avez apportées en mode configuration.

Rétablissement des paramètres d'usine

Ces paramètres, présélectionnés en usine, sont donnés au paragraphe **Impression des valeurs sélectionnées**, plus haut dans ce chapitre. Pour rétablir les paramètres d'usine de toutes les fonctions, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Maintenez les touches LOCK, FONT et MENU enfoncées et remettez l'imprimante sous tension. Ne relâchez ces touches que lorsqu'un signal sonore retentit.

Les paramètres d'usine sont rétablis.

Rétablissement des paramètres d'usine de MENU1 et MENU2

Les paramètres d'usine de MENU1 et MENU2 sont indiqués dans le tableau 5.3. Pour les rétablir, suivez la procédure ci-dessous. Les valeurs des fonctions HARDWRE, ADJUST et CONFIG restent inchangées.

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

<<Function>> SAVE&END MENU MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction DEFAULT.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge au-dessous de DEFAULT. Appuyez sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) votre choix et réimprimer le menu des fonctions. Les paramètres par défaut de MENU1 et MENU2 sont rétablis.

3. Exécutez l'une des opérations suivantes :

- Modifiez les paramètres de MENU1 ou MENU2.
- Quittez le mode configuration en sauvegardant les changements effectués.

Reportez-vous au paragraphe **Changement des valeurs de MENU1 et MENU2.** Pour quitter le mode configuration en sauvegardant les nouveaux paramètres sélectionnés, vérifiez que le curseur rouge est placé au-dessous de SAVE&END, puis appuyez sur FONT ou MENU.

Ce paragraphe décrit les fonctions de diagnostic de l'imprimante :

- SELF-TST
- HEX-DUMP
- V-ALMNT

Ces fonctions permettent de vérifier la qualité d'impression et de déceler l'origine de problèmes. HEX-DUMP est par ailleurs très utile pour les programmeurs.

UTILISATION DES FONCTIONS DE DIAGNOSTIC

Impression d'une page de test

La fonction SELF-TST sert à imprimer des pages de test pour vérifier le fonctionnement de l'imprimante sans qu'elle soit reliée à l'ordinateur. Elle ne contrôle pas l'interface entre l'ordinateur et l'imprimante.

Cette fonction imprime la version du microprogramme de l'imprimante, les émulations résidentes, ainsi que tous les caractères du jeu sélectionné. Si vous avez choisi l'émulation DPL24C PLUS pour MENU1, la page de test est imprimée à l'aide des paramètres en cours de cette fonction.

Procédure à suivre

Passez en mode configuration. Pour imprimer la page de test, vérifiez que du papier en continu est chargé dans l'imprimante. Ensuite, suivez la procédure décrite ci-dessous.

1. Imprimez le menu <<FONCTION>>.

Ce menu doit apparaître sur la dernière ligne imprimée de la page. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur la touche ONLINE. Avec la fonction HEX-DUMP, appuyez sur la touche LOCK. Le menu des fonctions est représenté ci-dessous.

<<Function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction SELF-TST.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge au-dessous de SELF-TST, puis sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) cette fonction et lancer l'impression. Un menu d'aide succinct s'imprime en haut de la page de test. Au cours de cette opération, l'imprimante ne passe pas en mode connecté.

3. Vérifiez la page de test.

Pour interrompre l'impression, appuyez sur la touche FONT ou MENU. Vous trouverez, au chapitre 2, un exemple de page de test. Pour reprendre l'impression, appuyez de nouveau sur l'une de ces touches.

4. Quittez la fonction SELF-TST.

Pour cela, exécutez l'une des opérations suivantes :

- Pour quitter SELF-TST et rester en mode configuration, appuyez sur LOCK. Le menu des fonctions est réimprimé.
- Pour quitter SELF-TST et refaire passer l'imprimante en mode connecté, appuyez sur ONLINE. Les changements effectués étant enregistrés à titre permanent, vous pouvez lancer une impression.

Pour imprimer une page de test, vous pouvez également mettre l'imprimante hors tension, puis maintenir la touche LF/FF enfoncée et remettre l'imprimante sous tension. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, cette méthode est particulièrement utile lors de l'installation de l'imprimante.

Impression hexadécimale

La fonction HEX-DUMP permet d'imprimer les données et les commandes d'impression sous forme de caractères hexadécimaux et de codes de contrôle abrégés. Le jeu de caractères utilisé à cet effet est le jeu IBM 2 (voir annexe E). Cette fonction sert à vérifier que l'ordinateur envoie les commandes appropriées à l'imprimante et si cette dernière les exécute correctement. Elle facilite également la mise au point des programmes.

Procédure à suivre

Pour effectuer une impression hexadécimale, vérifiez que du papier en continu est chargé dans l'imprimante, puis suivez la procédure décrite ci-dessous :

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

<<Function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction HEX-DUMP.

Appuyez plusieurs fois sur LOCK pour placer le curseur rouge au-dessous de HEX-DUMP. Appuyez sur FONT ou MENU pour souligner (sélectionner) cette fonction. L'imprimante passe en mode connecté et imprime un en-tête avec un menu d'aide succinct.

3. Effectuez une impression hexadécimale.

Envoyez un fichier ou un programme à l'imprimante. Celle-ci passe en mode connecté et effectue une impression hexadécimale.

Appuyez sur la touche FONT ou MENU pour interrompre l'impression hexadécimale. Pour la reprendre, appuyez de nouveau sur l'une de ces touches.

REMARQUE

Lorsque l'impression hexadécimale s'arrête, l'imprimante reste à l'état connecté et en mode configuration (le voyant vert ONLINE est allumé). Pour lancer une autre impression hexadécimale, envoyez un autre fichier à l'imprimante.

0123456789ABCDEF

Hex dump printin

q.01 | 01 | 10 pm ABCDEFG

HIJKLMNOPQRSTUVW

XYZ**l** abcdefqhijk

lmnopqrstuvwxyz0 #01234567890#EC

```
*** Hex dump printing ***
BUTTON
            ACTION
<ONLINE>
            Exit to normal mode
            Return to <<FUNCTION>> mode
< LOCK >
 FONT >
            Pause/resume printing
 MENU >
            Pause/resume printing
Û
      2
        3
            4
               56
                     7
                        8
                           9
                              АВ
                                    С
                                       D
                                          E
                                             F
   1
48 65 78 20 64 75 6D 70 20 70 72 69 6E 74 69 6E
67 2E 0D 0A 0D 0A 1B 70 01 41 42 43 44 45 46 47
48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 5A 0D 0A 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B
6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 0D
OA 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0D 0A 1B 40
```

Impression hexadécimale

4. Quittez la fonction HEX-DUMP.

Pour quitter la fonction HEX-DUMP, exécutez l'une des opérations suivantes :

- Pour rester en mode configuration, appuyez sur LOCK. Le menu <<FONCTION>> est réimprimé. Pour plus de détails sur les autres fonctions de ce menu, reportez-vous aux paragraphes correspondants de ce chapitre.
- Pour revenir au mode normal connecté, appuyez sur la touche ONLINE. Si vous appuyez sur la touche ONLINE pendant l'impression hexadécimale, l'imprimante se commutera immédiatement en mode normal connecté. Dans ce cas-là, toutes les données envoyées à l'imprimante qui restent non imprimées seront abandonnées (libérées).

Pour effectuer une impression hexadécimale, vous pouvez également mettre l'imprimante hors tension, appuyer simultanément sur les touches ONLINE et LF/FF et remettre l'imprimante sous tension. Ne relâchez ces touches que lorsqu'un signal sonore retentit.

Vérification de l'alignement vertical

La fonction V-ALMNT réduit le décalage entre les caractères imprimés de gauche à droite et ceux imprimés de droite à gauche en mode bidirectionnel. Ce décalage apparaît de la façon suivante :

Voici un exemple d'impression où les caractères ne sont pas alignés verticalement. En effet, la marge de gauche n'est pas uniforme.

Si vous constatez un défaut d'alignement, corrigez-le en suivant la procédure ci-dessous :

Procédure à suivre

Vérifiez que le papier en continu est chargé dans l'imprimante. Utilisez, si possible, un papier de 216 mm (8,5 pouces) de large pour l'imprimante à 80-colonnes ou celui de 356 mm (14 pouces) de large pour celle à 136-colonnes pour éviter d'imprimer sur le cylindre. Vous pouvez toutefois utiliser un papier au format lettre ou A4 si vous préréglez l'option WIDTH sur le MENU1 à 8 pouces. Référez-vous à la section, Changement des valeurs de MENU1 et MENU2, pour plus de détails sur cette utilisation. Ensuite, procédez comme suit pour vérifier et corriger l'alignement vertical de l'impression.

1. Sélectionnez le mode configuration.

Appuyez sur les touches FONT et MENU simultanément jusqu'à ce que l'imprimante émette un signal sonore. Attendez que l'imprimante s'arrête d'imprimer et vérifiez que le menu suivant <<FONCTION>> est imprimé.

<<Function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Sélectionnez la fonction V-ALMNT.

Appuyez plusieurs fois sur la touche LOCK pour placer le curseur rouge au-dessous de la V-ALMNT, ensuite appuyez sur la touche FONT ou MENU afin de sélectionner la fonction V-ALMNT. L'imprimante imprime le menu d'aide et ensuite commence à imprimer des rangées de barres parallèles à la vitesse de la qualité du format lettre.

3. Réglez l'alignement vertical en qualité lettre.

Si les traits verticaux sont correctement alignés, passez directement à l'étape 4. S'ils sont décalés vers la gauche, appuyez sur la touche FONT jusqu'à ce qu'ils soient alignés, et s'ils sont décalés vers la droite, utilisez la touche MENU. Reportez-vous à la figure ci-dessous. La première ligne est imprimée de la gauche vers la droite.

Format Lettre

Format Lettre



ļ	ł	1	ļ	Į	ł		ļ	l	ł	ļ	
ļ	Ì	Ì	Ì	Ì		1	Ì	Ì	Ì		

Traits décalés vers la gauche

Traits décalés vers la droite

4. Réglez l'alignement vertical en qualité correspondance.

Appuyez sur la touche LOCK pour passer de la qualité lettre à la qualité correspondance.

Examinez les traits verticaux et ajustez-les de la même manière qu'à l'étape 3.

5. Réglez l'alignement vertical en qualité listing.

Appuyez sur la touche LOCK pour passer de la qualité correspondance à la qualité listing.

Examinez les traits verticaux et ajustez-les de la même manière qu'à l'étape 3.

6. Quittez la fonction V-ALMNT.

Appuyez sur ONLINE pour quitter la fonction V-ALMNT et sauvegarder les changements effectués. L'imprimante passe en mode connecté.

REMARQUE

Pour quitter la fonction V-ALMNT, vous devez mettre fin au mode configuration.



Alignement vertical correct

STRUCTURE DU MODE CONFIGURATION

L'organigramme présenté sur les pages ci-après représente la structure du mode configuration en émulation Fujitsu DPL24C PLUS. Les particularités des émulations IBM Proprinter XL24E et Epson ESC/P2 sont énoncées à la suite de cet organigramme.



STRUCTURE DPL24C PLUS


Particularités des émulations IBM Proprinter XL24E

En émulation IBM Proprinter XL24E, les fonctions MENU1 et MENU2 diffèrent sur les points suivants par rapport à l'émulation DPL24C PLUS :

• Les valeurs ci-dessous sont différentes :



• Le paramètre AGM est disponible :



• Le réglage standard du code LF est positionné sur l'autre option :



Particularités des émulations Epson ESC/P2

En émulation Epson ESC/P2, les fonctions MENU1 et MENU2 diffèrent sur les points suivants par rapport à l'émulation DPL24C PLUS :

- Les paramètres ZEROFNT et LF-CODE ne sont pas définis.
- Les valeurs suivantes sont différentes :



CONFIGURATION EN MODE CONNECTE

La procédure décrite dans les sections précédentes correspond à la configuration en mode déconnecté (local). Le mode connecté facilite la configuration de l'imprimante en évitant les étapes fastidieuses de définition à partir du panneau de commande des différents paramètres, qui sont imprimés et vérifiés un par un sur le papier.

En mode connecté, les paramètres de l'imprimante sont définis à partir de l'ordinateur et non du panneau de commande.

Pour faire passer l'imprimante en mode connecté, vous avez deux possibilités :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension tout en appuyant sur MENU. Ne relâchez cette touche que lorsqu'un signal sonore retentit.
- Emettez la commande d'impression ESC e ONLINE. Elle est reconnue, quelle que soit l'émulation en cours.

Pour envoyer des données de configuration à partir de l'ordinateur, vous avez trois possibilités :

- Saisissez les données directement au clavier de l'ordinateur avant de commencer votre travail. Sous MS-DOS, maintenez la touche Ctrl enfoncée et tapez P ; les données saisies sont envoyées directement à l'imprimante. Lorsque la saisie est terminée, maintenez de nouveau la touche Ctrl enfoncée et tapez P. Cette méthode est utile pour modifier quelques paramètres.
- Préparez un fichier de données de configuration à l'aide d'un éditeur et envoyez-le à l'imprimante au moyen d'une commande avant de commencer votre travail. Sous MS-DOS, utilisez la commande COPY. Cette méthode convient à l'utilisation répétitive de paramètres.
- Ecrivez un programme qui permet l'entrée interactive de données de configuration sur l'écran. Il s'agit de la méthode la plus utile. Prenez contact avec votre fournisseur pour connaître les programmes disponibles.

Pour quitter le mode connecté, entrez EXIT à la fin des données de configuration.

Pour plus de détails sur les données de configuration et leur format, reportez-vous au manuel de programmation de chaque émulation.

ENTRETIEN

Cette imprimante nécessite très peu d'entretien. Il suffit de la nettoyer de temps en temps et de changer la cartouche de ruban.



En règle générale, vous n'aurez pas à lubrifier l'imprimante. Si la tête d'impression ne se déplace pas normalement, nettoyez l'imprimante en suivant la procédure décrite dans ce chapitre. Si le problème persiste, demandez à votre revendeur si l'imprimante doit être lubrifiée.

NETTOYAGE

Les capots avant et arrière, le couvercle acoustique et le séparateur protègent l'imprimante contre la poussière et les impuretés. Il se peut toutefois que des particules de papier s'accumulent à l'intérieur de l'appareil. Ce paragraphe explique comment nettoyer l'imprimante, le cylindre et les rouleaux presse-papier.

Nettoyage de l'imprimante

AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser, mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension et débranchez l'imprimante de la prise secteur avant de la nettoyer.

Pour nettoyer l'imprimante, suivez ces instructions :

- 1. Retirez le papier chargé dans l'imprimante. Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché et que l'imprimante est hors tension.
- A l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse souple, nettoyez l'extérieur de l'imprimante. Procédez de même pour les grilles de ventilation situées sur les côtés et à l'arrière de l'appareil, le guide-papier pour feuilles séparées et le dispositif d'alimentation feuille à feuille.

Entretien

3. Nettoyez l'extérieur, y compris le capot avant et le couvercle supérieur, à l'aide d'un chiffon propre et doux. Vous pouvez utiliser une solution détergente.

ATTENTION

N'utilisez pas de solvants, d'essence ni de tampons abrasifs. Ils risqueraient d'endommager l'imprimante.

4. Ouvrez le capot avant et le couvercle supérieur et retirez la cartouche de ruban. A l'aide d'un petit aspirateur, nettoyez le cylindre et la zone de la tête d'impression avec précaution. La tête d'impression peut être facilement déplacée de gauche à droite lorsque l'imprimante est hors tension. Veillez à simplement effleurer le câble plat relié à la tête d'impression (voir figure ci-dessous).



Intérieur de l'imprimante

- 5. Remettez en place la cartouche de ruban et fermez le capot avant.
- 6. Ouvrez le séparateur. Nettoyez les rouleaux, la zone d'entrée du papier ainsi les éléments environnants.
- Relevez le guide-papiers pour feuilles séparées avec le capot. Nettoyez la zone des entraîneurs à picots arrière.

Nettoyage du cylindre et des rouleaux presse-papier

Nettoyez le cylindre et les rouleaux presse-papier une fois par mois pour retirer l'encre qui s'y est déposée. Demandez à votre revendeur un produit de nettoyage pour cylindre et suivez les instructions ciaprès.

1. Imbibez un chiffon doux du produit de nettoyage pour cylindre. Evitez d'en verser dans l'imprimante.

ATTENTION

N'utilisez pas d'alcool car cela risque de durcir les éléments en caoutchouc.

- 2. Placez le chiffon humide contre le cylindre et faites tourner le bouton d'entraînement du cylindre.
- 3. Pour le sécher, procédez de même avec un chiffon sec.
- 4. Nettoyez doucement les rouleaux presse-papier avec le chiffon humide, puis séchez-les avec un chiffon sec.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Deux méthodes sont disponibles pour remplacer le ruban. Vous pouvez installer une cartouche de ruban neuve dans l'imprimante ou remplir de ruban neuf la cartouche de ruban usée à partir d'une souscassette de ruban. L'Annexe A résume en liste les numéros de commande pour les cartouches de ruban et les sous- cassettes de ruban. La procédure donnée ci-dessous est appliquée aux cartouches de ruban. Pour les sous-cassettes de ruban, référez-vous aux instructions données avec la sous-cassette délivrée.

Pour remplacer la cartouche de ruban, procédez comme suit :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Ouvrez le capot avant et le couvercle supérieur. Pour accéder plus facilement à la tête d'impression, faites-la glisser vers la droite du cylindre sur trois quarts de la distance.

ATTENTION

Si vous venez d'imprimer, la tête d'impression risque d'être brûlante.

3. Placez le levier de réglage de l'épaisseur du papier sur la position 3 ou 4, comme le montre la figure ci-après.



Levier de réglage de l'épaisseur du papier

4. Exercez une pression sur les leviers de libération du ruban tout en soulevant la cartouche pour l'extraire.



Retrait de la cartouche de ruban usagée

5. Retirez la cartouche neuve de son emballage. S'il s'agit d'un ruban noir, appuyez sur ses leviers de libération. Ils s'enfoncent dans la cartouche et le mécanisme d'enclenchement ruban s'active. Tournez alors le bouton dans les aiguilles d'une montre.

Pour un ruban couleur (en option), tirez la patte de blocage dans le sens de la flèche et basculez le bouton d'entraînement sur "FREE". Le mécanisme d'enclenchement agit.



Préparation de la cartouche de ruban (noir)

6. Mettez les deux ergots de montage sur les bras de support de ruban du porte-tête. Les deux ergots de montage sont prévus sur les côtés latéraux des levier de libération de ruban. Insérez le ruban de façon que le ruban soit introduit entre la tête d'impression et le guide-impression en plastique.



Installation de la cartouche de ruban

- 7. Exercez une pression sur les leviers de libération jusqu'à ce que les ergots de montage s'enclenchent dans les orifices des bras de support de ruban. Tirez doucement la cartouche vers vous pour vérifier que les ergots sont mis en position avec sécurité dans les orifices.
- 8. Tendez le ruban en tournant son bouton d'entraînement DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- 9. Ramenez le levier de réglage de l'épaisseur du papier (à l'intérieur à droite de l'imprimante) sur sa position initiale. La position du haut (1) est celle qui convient à l'impression sur des feuilles séparées. Les autres réglages sont indiqués dans le Tableau 3.2 du Chapitre 3.
- 10. Refermez le couvercle supérieur et le capot avant.

REMPLACEMENT DE LA TETE D'IMPRESSION

Le remplacement de la tête d'impression est très simple.

AVERTISSEMENT

Il se peut que la tête d'impression soit brûlante si vous avez récemment lancé une impression.

Procédez de la façon suivante :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Ouvrez le couvercle supérieur et le capot avant.
- 3. Appuyez sur l'extrémité droite de la tige métallique pour la libérer du crochet droit. Ensuite, soulevez la tige pour la dégager du second crochet.
- 4. Retirez la tête d'impression fixée au connecteur situé sur le chariot, comme indiqué sur le schéma de la page suivante.



Retrait de la tête d'impression

Pour mettre en place la tête d'impression :

- 1. Adaptez les rainures de guidage de la tête d'impression sur les goujons du chariot.
- 2. Insérez la tête d'impression dans le connecteur et remettez en place la tige métallique sur ses crochets.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Malgré la haute fiabilité de cette imprimante, des problèmes peuvent se poser. Ce chapitre vous aide à résoudre la plupart d'entre eux. Pour les problèmes plus complexes, contactez votre revendeur. Ce chapitre est consacré aux sujets suivants :

- Problèmes et solutions
- Fonctions de diagnostic
- Assistance

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Les tableaux ci-après énumèrent les problèmes courants que vous risquez de rencontrer et expliquent comment les résoudre. Ces problèmes se rangent dans trois catégories :

- Problèmes d'impression
- Problèmes d'alimentation du papier
- Problèmes de fonctionnement
- Pannes d'imprimante

Problèmes d'impression

Ces problèmes surviennent le plus souvent lorsque l'imprimante n'est pas correctement configurée ou lorsque les paramètres définis dans le logiciel sont erronés. Une diminution progressive de la qualité d'impression indique en général que le ruban est usagé. Le tableau 7.1 énumère les problèmes que vous risquez de rencontrer au niveau de l'impression et propose des solutions.

7

Problèmes	Solutions	
L'impression est trop pâle ou trop foncée.	Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée et que le ruban défile normalement.	
	Vérifiez que le levier de réglage de l'épaisseur du papier est sur la position correspondant au papier utilisé. Reportez-vous au tableau 3.2 du chapitre 3.	
	Si le ruban est usagé, remplacez-le.	
Des tâches ou des trainées apparaissent sur le papier.	Vérifiez que le levier de réglage de l'épaisseur du papier est sur la position correspondant au papier utilisé. Reportez-vous au tableau 3.2 du chapitre 3.	
	Si le ruban est usagé, remplacez-le.	
	Si la tête d'impression est encrassée, nettoyez- la avec un chiffon doux.	
La page est vierge.	Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée.	
Impression irrégu- lière ou caractères erronés (nombreux	Vérifiez que le câble d'interface est bien connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.	
points d'interroga- tion).	Vérifiez que l'émulation sélectionnée dans le logiciel est identique à celle choisie sur l'imprimante. Reportez-vous au paragraphe Sélection d'une émulation du chapitre 2.	
	Si vous utilisez une interface série RS-232C, vérifiez que les paramètres série du logiciel ou de l'ordinateur sont les mêmes que ceux définis sur l'imprimante. Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de la fonction HARDWRE , au chapitre 5.	

Tableau7.1 Problèmes d'impression et solutions

Problèmes	Solutions
Défaut d'alignement.	Utilisez la fonction V-ALMNT pour vérifier l'alignement vertical, et corrigez-le. Reportez- vous au paragraphe Utilisation des fonctions de diagnostic , au chapitre 5.
La marge supérieure est mal positionnée.	La marge supérieure est égale à la somme des valeurs suivantes : haut de page + marge supérieure définie dans le logiciel + valeur du paramètre TOP-MRG. Vérifiez :
	 Le haut de page. Le paramètre par défaut est 25,4 mm Voir Changement du haut de page, chap. 5. La marge supérieure définie par le logiciel. Consultez la documentation de ce logiciel. La valeur du paramètre TOP-MRG. Voir Changement des valeurs de MENU1 et MENU2, au chapitre 5.
Les lignes en interligne simple s'impriment en double interligne.	Vérifiez l'espacement ligne défini dans le logiciel.
	Changez la valeur du paramètre CR-CODE en CR ONLY (mode configuration). Reportez- vous au paragaphe Changement des valeurs de MENU1 et MENU2 , au chapitre 5.
Surimpression de lignes.	Changez la valeur du paramètre CR-CODE en CR & LF (mode configuration). Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de MENU1 et MENU2 , au chapitre 5.
La nouvelle ligne commence à la fin de la précédente et non à la marge de gauche.	Changez la valeur du paramètre LF-CODE en LF & CR. Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de MENU1 et MENU2 ; au chapitre 5.

Tableau7.1 Problèmes d'impression et solutions (suite)

Problèmes d'alimentation du papier

Le tableau 7.2 énumère les problèmes courants d'alimentation du papier et propose des solutions. Pour plus de détails sur le chargement et l'utilisation du papier, reportez-vous au chapitre 3.

Problèmes	Solutions
Le papier ne peut être chargé ou distribué.	Vérifiez que le levier de libération du papier est sur la position appropriée (vers l'arrière pour le papier en continu et vers l'avant pour les feuilles séparées).
	Vérifiez que la feuille recouvre le détecteur de fin de papier —le bord se trouve dans les 52 mm de la gauche du cylindre pour les feuilles ou 41 mm pour le papier en continu. (Ce problème ne se produit pas avec l'unité d'entraînement ou quand vous placez le bord gauche d'une feuille en contact avec le guide- papier de gauche.)
	Vérifiez que l'unité d'entraînement est correcte- ment installée et que son axe est bien engagé dans celui du cylindre. Si vous utilisez cette unité pour l'alimentation arrière, ouvrez le capot avant et vérifiez que le deuxième goujon situé à gauche est projeté sur la structure inférieure de l'imprimante.
	Sur les dispositifs d'alimentation feuille à feuille, vérifiez que le levier du magasin (à gauche) est sur la position du bas ("CLOSED").
	Si vous utilisez ce dispositif, ouvrez le capot avant et vérifiez que le troisième goujon à partir de la gauche est projeté sur la structure inférieure de l'imprimante.
	Si vous vous servez au contraire de l'adapta- teur pour chargeur double, ouvrez le capot avant et assurez-vous que le quatrième goujon à partir de la gauche est projeté sur la structure inférieure de l'imprimante.

Tableau7.2 Problèmes d'alimentation du papier

Problèmes	Solutions	
Bourrages pendant le chargement du papier.	Mettez l'imprimante hors tension et sortez la feuille ou tout autre élément ayant provoqué le bourrage.	
	Vérifiez que le levier de réglage de l'épaisseur du papier est sur la position appropriée. Consultez le tableau 3.2 du chapitre 3.Si un dispositif d'alimentation feuille à feuille est installé, vérifiez que le levier du magasin (à gauche du dispositif) est sur la position du bas ("CLOSED").	
	Vérifiez que le papier n'est pas plié, froissé ou corné.	
	Remettez le papier en place.	
Bourrages pendant l'impression.	Mettez l'imprimante hors tension et sortez la feuille ou tout autre élément ayant provoqué le bourrage.	
	Vérifiez que le levier de réglage de l'épaisseur du papier est sur la position appropriée. Consultez le tableau 3.2 du chapitre 3.	
	Si vous utilisez du papier en continu, vérifiez que la pile de papier en entrée et en sortie est bien alignée.	
	Si un dispositif d'alimentation feuille à feuille est installé, vérifiez que le levier du magasin est placé sur la position du bas ("CLOSED").	
	Remettez le papier en place.	
Les perforations du papier en continu sortent des picots d'entraînement ou sont déchirées en cours d'impression.	Vérifiez que les entraîneurs à picots sont réglés selon la largeur adéquate et que les perforations sont bien adaptées sur ces picots.	

Tableau 7.2 Problèmes d'alimentation du papier et solutions (suite)

ution des èmes

Conseils pour dégager une feuille coincée dans l'imprimante

Si une feuille de papier est coincée entre la tête d'impression et le cylindre, dégagez-la de la façon suivante :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension et déconnectez le cordon d'alimentation.
- 2. Relevez les leviers de verrouillage afin de libérer les entraîneurs à picots et d'ouvrir les supports du papier.
- 3. Placez le levier de réglage de l'épaisseur sur la position D.
- 4. Déplacez la tête d'impression afin de retirer facilement la feuille coincée. Dégagez la feuille.

ATTENTION

Avant de déplacer la tête d'impression, laissez-la se refroidir.

• Si les étapes décrites ci-dessus ne suffisent pas à dégager la feuille coincée, placez le papier en continu sur les entraîneurs à picots et tournez la molette d'entraînement du cylindre de façon

à alimenter le papier vers l'avant. Le papier coincé est acheminé en dehors de l'imprimante. Avant d'effectuer ceci, placez la tête d'impression au centre du papier coincé.

Cause fréquente de mauvaise alimentation du papier

Le papier est souvent mal alimenté en raison de l'encrassement du détecteur de papier. Nettoyez le détecteur de papier de la façon suivante :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension et déconnectez le cordon d'alimentation.
- Retirez le capot avant et le couvercle supérieur afin de pouvoir accéder aux détecteurs de papier (reportez-vous à la figure cidessous.)
- 3. Nettoyez délicatement les détecteurs de papier à l'aide de coton.
- 4. Replacez le capot avant et le couvercle supérieur puis mettez l'imprimante sous tension.



Problèmes de fonctionnement

Le tableau 7.3 énumère les problèmes de fonctionnement courants et propose des solutions. Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème, contactez votre revendeur.

Problèmes	Solutions
L'imprimante ne s'allume pas.	Vérifiez que le côté marqué "1" du commutateur est relevé.
	Vérifiez que le cordon d'alimentation est raccordé à l'imprimante et à la prise secteur et que cette dernière fonctionne.
	Mettez l'imprimante hors tension. Attendez 30 secondes, puis remettez-la sous tension. Si elle ne s'allume toujours pas, contactez votre revendeur.
Aucune impression.	Vérifiez que l'imprimante est en mode connecté.
	Vérifiez que le câble d'interface est connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.
	Si le voyant PAPER OUT est allumé, chargez du papier.
	Lancez l'auto-test (voir chapitre 5). S'il est exécuté normalement, le problème provient de l'interface, de l'ordinateur ou de paramètres incorrects définis sur l'imprimante ou dans le logiciel.
	Vérifiez que l'émulation choisie dans le logiciel est identique à celle de l'imprimante. Reportez- vous au paragraphe Sélection d'une émulation , au chapitre 2.

Problèmes	Solutions	
Aucune impression (suite).	Si vous utilisez l'interface RS-232C, vérifiez que les paramètres série exigés par votre logiciel concordent avec ceux de l'imprimante. Reportez-vous au paragraphe Changement des valeurs de la fonction HARDWRE , au chapitre 5.	
Le dispositif feuille à feuille ne fonctionne pas.	Vérifiez que ce dispositif est correctement installé. Ouvrez le capot avant et vérifiez que le troi- sième goujon situé à gauche est projeté sur la structure inférieure de l'imprimante.	
L'adaptateur pour chargeur double ne fonctionne pas.	Vérifiez que l'adaptateur pour chargeur double est bien enclenché dernière le dispositif feuille à feuille. Ouvrez le capot avant et assurez-vous que le quatrième goujon à partir de la gauche est ramené sur la structure inférieure de l'imprimante.	

Tableau 7.3 Problèmes de fonctionnement et solutions (suite)

ution des èmes

Pannes d'imprimante

Lorsqu'un élément de l'imprimante est défectueux, vous ne pouvez en général y remédier par vous-même. Lorsqu'un incident grave est détecté, les événements suivants peuvent se produire :

- arrêt de l'impression,
- émission de quatre signaux sonores,
- désactivation du voyant ONLINE,
- clignotement du voyant PAPER OUT (un des voyants de polices s'allume pour signaler le type d'incident).

Tableau 7.4 Pannes d'imprimante

Problème	Voyant de police allumé
Problème d'alimentation	COUR10
+ 34 V	
Problème de détection de	PRESTG12
marge gauche	
Problème de surcharge	COMP17
Problème de RAM	Bold PS

Cependant, l'imprimante ne peut pas afficher l'incident si elle détecte l'un des problèmes suivants, qui entraînent la mise hors tension de l'imprimante.

- Problème de tête d'impression
- Problème d'espacement
- Problème de saut de ligne
- Problème d'alimentation

Mettez l'imprimante successivement hors tension et sous tension, puis relancez la même tâche pour voir s'il ne s'agit pas d'un incident intermittent. Si le problème se reproduit, contactez votre revendeur.

FONCTIONS DE DIAGNOSTIC

L'imprimante dispose des fonctions de diagnostic suivantes : SELF-TST, HEX-DUMP et V-ALMNT.

- La fonction SELF-TST indique si les éléments matériels de l'imprimante fonctionnent correctement. Si tel est le cas, les problèmes éventuels proviennent de paramètres d'imprimante ou de logiciel incorrects, de l'interface ou de l'ordinateur.
- La fonction HEX-DUMP permet de vérifier que l'ordinateur envoie à l'imprimante les commandes appropriées et que cellesci sont exécutées correctement. Elle est surtout utile aux programmeurs et aux utilisateurs qui savent interpréter les caractères hexadécimaux.
- La fonction V-ALMNT permet de vérifier et, si nécessaire, de corriger l'alignement des caractères.

Pour plus de détails sur ces fonctions, disponibles en mode configuration, reportez-vous au chapitre 5.

ASSISTANCE

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème en consultant ce chapitre, prenez contact avec votre revendeur et fournissez-lui les informations suivantes :

- Le numéro de modèle, le numéro de série et la date de fabrication de l'imprimante. Ces informations figurent sur la plaque d'identification sur le panneau gauche de l'imprimante.
- La description du problème.
- Le type d'interface que vous utilisez.
- Le nom de vos logiciels.
- La liste des paramètres par défaut de l'imprimante. Pour les imprimer, reportez-vous au chapitre 5.

INSTALLATION D'OPTIONS

Les options suivantes vous permettent d'accroître

les fonctionnalités de votre imprimante :

- Dispositif d'alimentation feuille à feuille
- Adaptateur de magasin double pour le dispositif d'alimentation feuille à feuille (uniquement pour l'imprimante à 136 colonnes)
- Kit couleur

Vous pouvez vous procurer ces options auprès de votre revendeur et les installer en suivant les procédures décrites dans ce chapitre. La référence de commande de chaque option est indiquée à l'annexe A. L'interface série RS-232C peut s'installer en usine sur commande.

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION FEUILLE A FEUILLE

Le dispositif d'alimentation feuille à feuille permet d'imprimer sur les feuilles séparées automatiquement.

Le dispositif d'alimentation à magasin simple ASF100 est prévu comme une option pour l'imprimante à 80 colonnes tandis que celui à double magasin ASF300 est destiné à l'imprimante à 136 colonnes. Pour l'imprimante à 136 colonnes, un adaptateur à double magasin peut être ajouté au dispositif d'alimentation à magasin simple.

ASF100



ASF300

8

Dispositif d'alimentation feuille à feuille à un magasin

Si vous utilisez l'unité d'entraînement du papier pour l'alimentation par le bas, retirez-la et installez-la à l'arrière de l'imprimante. Pour monter le dispositif d'alimentation feuille à feuille sur l'imprimante, retirez le capot avant et le couvercle supérieur du séparateur (mettezles en lieu sûr pour une utilisation ultérieure). Pour plus de détails sur cette installation, consultez la documentation qui l'accompagne.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du dispositif d'alimentation feuille à feuille, reportez-vous au chapitre 3.

INSTALLATION DU KIT COULEUR

En installant un kit couleur (représenté ci-dessous), vous pouvez facilement convertir un modèle monochrome en un modèle couleur.



Kit couleur

Pour installer le kit couleur, détachez le couvercle du chariot de la tête d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation qui accompagne le kit. Une fois le kit couleur installé sur votre imprimante, passez en mode configuration et vérifiez que le paramètre AUTOSEL est spécifié comme sélection de couleur. Si ce n'est pas le cas, l'imprimante ne peut prendre en compte les commandes de couleur transmises par votre logiciel. Cinq options sont proposées. AUTOSEL reste sélectionnée jusqu'à ce que vous modifiez explicitement la sélection.

AUTOSEL:	Sept couleurs sont imprimées par commande
BLACK:	Impression en noir quelles que soient les
	commandes
YELLOW:	Impression en jaune quelles que soient les
	commandes
MAGENTA:	Impression en rouge quelles que soient les
	commandes
CYAN:	Impression en bleu quelles que soient les
	commandes

Pour savoir comment entrer en mode configuration et spécifier la sélection de couleur, reportez-vous à la section **Changement des valeurs de MENU1 et MENU2**, du chapitre 5.

Faites appel à la fonction d'auto-test pour vérifier l'impression des couleurs indépendamment des commandes de votre logiciel. Voir à ce propos la section **Test de l'imprimante (mode local)** du chapitre 2.

CONSOMMABLES ET OPTIONS

Cette annexe contient la liste des consommables et des options disponibles pour l'imprimante. Pour commander l'un de ces éléments, adressezvous à votre revendeur.

Consommables	Référence de commande
Cartouche de ruban Ruban noir Ruban couleur Sous-cassette de ruban Ruban noir Ruban en couleur	CA02374-C104 CA02374-C303 CA02374-C204 CA02374-C403
Tête d'impression	CA02281-E618

CONSOMMABLES

A

OPTIONS

Options	Référence de commande	Description
Dispositif d'alimentation feuille à feuille		
Pour l'imprimante à 80 colonnes	ASF100-FJ3701	Modèle à un chargeur (adaptateur pour chargeur double indisponible)
Pour l'imprimante à 136 colonnes	ASF300-FJ3801 ASF300-FJ3811	Modèle à un chargeur Adaptateur pour chargeur double; installé sur le chargeur unique
Kit couleur	CA02374-C511	Ruban couleur inclus

Creative Faces™ de Fujitsu	D05B-9011-C100	Utilitaire de vectorialisation des polices conçu pour Windows™ de Microsoft® ; donne au texte des caractères lissés, quasiment dépourvus de bords brisés.
-------------------------------	----------------	---

SPECIFICATIONS

Cette annexe donne la liste des caractéristiques matérielles et de fonctionnement de l'imprimante, ainsi que les spécifications du papier.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions Hauteur : Largeur : Profondeur :	80 colonnes 133 mm 434 mm 330 mm	136 colonnes 130 mm 570 mm 330 mm	
Poids	7,5 kg	8,5 kg	
Alimentation électrique Modèle : Modèle :	M33051A/M33061A/M3388A/M3389A 100 à 120V AC ±10%; 50/60 Hz M33051B/M33061B/M3388B/M3389B 220 à 240V AC -10%, +6%; 50/60 Hz		
Consommation électrique :	120 VA en moyenne. 240 VA au maximum.		
Dissipation calorifique : 65 kcal/h en moyenne			
Interface	Parallèle Centronics ou Parallèle Centronics + RS-232C série		
Mémoire tampon de données	0, 256 octets, 2, 8,	24, 32, 96 ou 128 Ko	
Mémoire tampon de téléchargement	128 Ko au maximum (128 Ko moins la taille de la mémoire tampon)		
Conditions ambiantes de fonctionnement	5 à 38°C 30 à 80 % d'humid tion) Température au b	lité relative (sans condensa- ulbe mouillé : < 29°C	
Conditions ambiantes de stockage	-15 à 60°C 10 à 95 % d'humid tion)	lité relative (sans condensa-	
Niveau sonore	Environ 53 dBA en qualité lettre (ISO 7779) en position d'attente		

B

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	Méthode d'impression	Matricielle avec tête d'impression à 24 aiguilles, de 0,2 mm	
	Sens de l'impression	Impression logique bidirectionnelle ou impression unidirectionnelle	
	Matrice de caractère Lettre (10 cpi) : Lettre (12 cpi) : Rapport : Listing : Listing ultra-rapide :	Horizontal x vertical 36 x 24 points 30 x 24 points 18 x 24 points 12 x 24 points 9 x 24 points	
	Alimentation du papier	c .	
	Standard : En option :	Alimentation par friction (feuilles séparées) Entraîneurs à picots (alimentation arrière) Entraîneurs à picots (alimentation par le bas) Chargement du papier, touche LOAD Avance du papier jusqu'aux pointillés de découpage au moyen de la touche TEAR OFF "Parking" du papier en continu pendant l'utilisation de feuilles séparées Alimentation feuille à feuille à un magasin	
		Adaptateur à double magasin(uniquement pour l'imprimante à 136 colonnes)	
	Type de papier	Papier en liasses (1 à 5 exemplaires), encollé sur le côté, griffé ou planches d'étiquettes dotées de perforations latérales. Feuilles séparées (1 à 5 exemplaires) encollées sur le bord supérieur	
	Format du papier	80 colonnes 136 colonnes	
	Continu Largeur :	102 à 267 mm 102 à 420 mm	
	Feuilles Largeur :	102 à 267 mm 102 à 420 mm	
	Longueur :	76 à 364 mm 76 à 420 mm	
	Epaisseur du papier	0,35 mm au maximum	
	Longueur du papier Logiciel	Programmable par incrément d'une ligne ou d'un pouce dans toutes les émulations	
	Panneau de		
	commande : DPL24C+/XL24E : ESC/P2:	Dépend de l'émulation. Valeur par défaut 279,4 mm (11") pour toutes les émulations 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 11.6, 12, 14, 18 pouces 4, 4.5, 5, 5.5,, 11, 11.5,, 22 pouces	

Nombre d'exemplaires	5 au maximum, original compris
Jeux de commandes (én Résidents	nulations) Fujitsu DPL24C PLUS IBM Proprinter XL24E Epson ESC/P2
Ieux de caractères	
DPL24C+/XL24E :	 Jeux de caractères 1 et 2 de l'IBM PC Jeux de caractères de l'IBM PS/2 (pages code 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866, DHN) IBM 437 et 851 ISO 8859-1 et ECMA 94 57 jeux de caractères nationaux
ESC/P2:	 Jeux de caractères Fujitsu (691 caractères) Jeux de caractères italiques Jeux de caractères graphiques 1 et 2 Jeux de caractères IBM PS/2 (pages code 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 et DHN) IBM 437 et 851 ISO 8859-1 et ECMA 94 61 jeux de caractères nationaux
Polices de caractères Résidentes Mode point :	Dix-huit polices disponibles Courier 10, Pica 10, OCR-B 10, OCR-A 10, Pres tige Elite 12, Boldface PS, Correspondance, Caractères condensés, Listing et Listing ultra- rapide
Mode contour :	Courier, Timeless et Nimbus Sans® en styles Normal, Gras et Italique
Téléchargeables :	Fournisseurs indépendants
Espacement ligne	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 lignes au pouce Programmable par incrément de 1/360 pouce ou par incréments variables pour les graphiques.
Espacement des caractères	2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17.1, 18 ou 20 cpi, ou espacement proportionnel Programmable par incrément de 1/360 pouce ou par incréments variables pour graphiques

	Caractères par ligne	80 colonnes	136 colonnes
	10 cpi :	80 cpl	136 cpl
	12 cpi :	96 cpl	163 cpl
	15 cpi :	120 cpl	204 cpl
	17.1 cpi :	136.8 cpl	231 cpl
	18 cpi :	144 cpl	244 cpl
	20 cpi :	160 cpl	272 cpl
		cpi : caractère	es au pouce
		cpl : caractère	es par ligne
CARACTERISTIQUES	Vitesse d'impression	L	
DE PERFORMANCE	1	10 cpi	12 cpi
	Lettre :	113 cps	135 cps
	Rapport :	225 cps	270 cps
	Correspondance :	225 cps	270 cps
	Listing :	360 cps	432 cps
	Listing ultra-rapide :	360 cps	432 cps
		cpi : caractèr	es au pouce
		cps : caractèr	es par seconde
	Vitesse du saut de ligne	60 ms par lig	ne à 6 lignes au pouce
	Vitesse du saut de page	5,0 pouces pa	ar seconde
	Longévité du ruban Couleur : Noir :	Jusqu'à 0,3 m Jusqu'à 4,0 m	nillion de caractères par couleur nillion de caractères

Homologation

Sécurité :

Modèle	Règlement	Application
M33051A/M33061A	UL 1950-D3 (100 à 120 V CA)	Etats-Unis
	CSA C22.2/950 (100 à 120 V CA)	Canada
M33051B/M33061B	TÜV EN 60 950 (220 à 240 V CA)	Allemagne Europe

Réglement EMI :

Modèle	Réglement	Application
M33051A/M33061A	FCC, Classe B, 15B (100 à 120 V CA)	Etats-Unis
	ICES-003, Classe B (100 à 120 V CA)	Canada
M33051B/M33061B	EN 55022, Classe B (220 à 240 V CA)	Europe
	AS/NZS 3548, Classe B (220 à 240 V CA)	Australie et Nouvelle- Zélande
M3388A/M3389A	CNS 13438, Classe B (100 à 120 V CA)	Asie
M3388B/M3389B	CNS 13438, Classe B (220 à 240 V CA)	Taiwan

SPECIFICATIONS DU PAPIER

Zone d'impression

Les schémas ci-après représentent la zone d'impression recommandée pour les feuilles séparées et le papier en continu.



Zone d'impression pour les feuilles séparées



Epaisseur du papier

L'épaisseur du papier est indiquée par le poids, précisé en grammes par mètre carré (g/m²). Le tableau suivant contient les épaisseurs autorisées par feuille, qu'il s'agisse du papier en liasses ou des feuilles séparées. L'épaisseur totale ne doit pas dépasser 0,35 mm.

Le grammage du papier autocopiant ou du papier carboné peut varier selon le fabricant. Faites des essais si vous utilisez du papier à la limite des valeurs autorisées.
Туре	Exemplaire	Epaisseur		
Feuilles séparées	Un	47-81 g/m² (40-70 kg)		
Autocopiant	Premier Dernier	40-64 g/m² (34-55 kg) 40-81 g/m² (34-70 kg)		
3Ex	Premier Deuxième Dernier	40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-81 g/m ² (34-70 kg)		
4Ex	Premier Deuxième Troisième Dernier	40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-81 g/m ² (34-70 kg)		
5Ex	Premier Deuxième Troisième Quatrième Dernier	40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-64 g/m ² (34-50 kg)		

kg : poids de 1000 feuilles de papier de 788 x 1091 mm (1.16 g/m²)

Туре	Exemplaire	Epaisseur	
Papier carboné	Ne pas l'utiliser en cas d'humidité ambiante		
2 5 //2	Premier Dernier	40-64 g/m² (34-55 kg) 40-81 g/m² (34-70 kg)	
	Premier Deuxième Dernier	40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-81 g/m ² (34-70 kg)	
	Premier Deuxième Troisième Dernier	40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg) 40-81 g/m ² (34-70 kg)	
	Premier Deuxième Troisième Quatrième Dernier	40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-52 g/m ² (34-45 kg) 40-64 g/m ² (34-55 kg)	
Carbone intercalaire	Evitez ce t	type de papier pour les feuilles séparées.	
2P	Premier Carbone Dernier	34-64 g/m² (30-55 kg) Compte pour une feuille 35-81 g/m² (30-70 kg)	
3P	Premier Carbone Deuxième Carbone Dernier	35-52 g/m ² (30-45 kg) Compte pour une feuille 35-52 g/m ² (30-45 kg) Compte pour une feuille 35-64 g/m ² (30-55 kg)	

kg : Poids de 1000 feuilles de 788 x 1091 mm (1,16 g/m²)

JEUX DE COMMANDES

Cette annexe répertorie les commandes et les paramètres correspondants. Cette imprimante dispose de trois jeux de commandes résidents :

- Fujitsu DPL24C PLUS (jeu d'origine des imprimantes Fujitsu, série DL)
- IBM Proprinter XL24E
- Epson ESC/P2

Sélectionnez l'émulation définie dans le logiciel. Si celui-ci autorise plusieurs émulations, y compris DPL24C PLUS, sélectionnez ce paramètre pour tirer le meilleur parti de l'imprimante.

FUJITSU DPL24C PLUS

Le tableau ci-dessous donne la liste des commandes DPL24C PLUS, jeu d'origine de cette imprimante.

Fonction	Commande
Mode d'impression	
Activation du mode double frappe	ESC G
Désactivation du mode double frappe	ESC H
Activation du mode gras	ESC E
Désactivation du mode gras	ESC F
Activation du mode italique	ESC 4
Désactivation du mode italique	ESC 5
Sélection style/modèle remplissage caractères	ESC e S $(n_1) (n_2)$
$n_1 = 0$: Caractère normal	
1 : Caractère à contour	
2 : Caractère ombré	
3 : Caractère ombré et à contour	
4 : Caractère à contour fin	
5 : Caractère ombré et fin	
6 : Caractère ombré à contour fin	
$n_2 = 0$: Transparent	
1 : Grisé de faible densité	
2 : Grisé de forte densité	
3: Barres verticales	
4 : Barres horizontales	
5 : Barres obliques	
6 : Barres obliques inversées	
7 : Hachurage croisé en losanges	
Activation du mode double largeur sur une ligne	SO ou ESC SO
Désactivation du mode dbl. largeur sur une ligne	DC 4
Activation/désactivation du mode dbl. largeur	ESC W (n)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	

Fonction	Command
Activation/désactivation mode dbl. hauteur	ESC V (n)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Cette commande ne contrôle pas	
l'espacement ligne.	
Impression en largeurs et hauteurs multiples	ESC u (n) (h_1) (h_2)
n = 0: Inchangé	$(v_1) (v_2)$
1 : Espacement caractères multiplié	
2 : Espacement ligne multiplié	
3 : Espacement des caractères et des	
lignes multipliés	
h_i : facteur d'échelle horizontal : dizaines	
h_2 : facteur d'échelle horizontal : unités	
v_i : facteur d'échelle vertical : dizaines	
v_2 : facteur d'échelle vertical : unités	
$(0 \le h_1 h_2 \text{ ou } v_1 v_2 \le 16)$	
Activation du mode condensé	SI ou ESC SI
Désactivation du mode condensé	DC2
Activation du mode exposant/indice	ESC S (n)
(indice : $n = 1$, exposant : $n = 0$)	
Désactivation du mode exposant/indice	ESC T
Sélection du type de soulignement	ESC e U (<i>n</i>)
n = 0: Simple	
1 : Simple, gras	
2 : Simple, très gras	
3 : Double	
4 : Double, gras	
5 : Double, très gras	
Activation/désactivation du soulignement	ESC - (n)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Activation/désactivation du soulignement	ESC e o (<i>n</i>)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	

Fonction	Commande
Sélection du style d'impression	ESC ! (<i>n</i>)
Cette commande permet d'utiliser plusieurs	
styles d'impression à la fois. La valeur de <i>n</i> est	
égale à la somme des différents styles que	
vous voulez utiliser.	
n = 0: Espacement Pica	
1: Espacement Elite	
4 : Mode condensé	
8: Mode gras	
16 : Mode double frappe	
32 : Mode double largeur	
64 : Espacement proportionnel	
Sélection du type de recouvrement d'image	ESC e I (<i>n</i>)
Cette commande permet de poser une	
trame sur les caractères.	
n = 1: Grisé de faible densité	
2: Grisé de forte densité	
3: Barres verticales	
4: Barres horizontales	
5 : Barres obliques	
6 : Barres obliques inversées	
7: Hachurage croisé en losange	
Activation/désactivation du recouvrement	ESC e L (<i>n</i>)
d'image (activé : $n = 1$, désactivé : $n = 0$)	
Déplacement horizontal	
Espace	SP
Espace arrière	BS
Retour chariot	CR
Espacement Elite (12 cpi)	ESC M
Espacement Pica (10 cpi)	ESC P
Activation/désactivation esp. proportionnel	ESC p (<i>n</i>)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Espacement caractères (n-1)/120 pouce	ESC US (n)
$(1 \le n \le 127)$	
Espacement caractères n/180 pouce $(0 \le n \le 255)$	ESC h (n)

Fonction	Commande
Décalage des caractères de n/120 pouce Annulé par CR ou ESC x. (0 < n < 63) (64 < n < 127)	ESC DC1 (<i>n</i>)
Espacement des caractères de $n/360$ pouce	ESC e H
(0 < n, n, n, < 999)	$(n_{1})(n_{2})(n_{3})$
n_1, n_2 et n_2 correspondent respectivement	(1) (12) (13)
aux centaines, aux dizaines et aux unités.	
Déplacement vertical	
Saut de ligne	LF
Saut de ligne négatif	ESC LF
Saut de page	FF
Micro-interligne n/180 pouce ($0 \le n \le 255$)	ESC J (<i>n</i>)
Micro-interligne nég. n/180 pouce ($0 \le n \le 255$)	ESC $\mathbf{j}(n)$
Micro-interligne de $n/360$ pouce	ESC e J
$(0 \le n_1 n_2 n_3 \le 999)$	$(n_1) (n_2) (n_3)$
n_1, n_2 et n_3 correspondent respectivement	1 2 5
aux centaines, aux dizaines et aux unités.	
Micro-interligne arrière de n/360 pouce	ESC e j
$(0 \le n_1 n_2 n_3 \le 999)$	$(n_1) (n_2) (n_3)$
$n_{1'}$, n_2 et n_3 correspondent respectivement	
aux centaines, aux dizaines et aux unités.	
Espacement ligne de 1/8 pouce (8 lpi)	ESC 0
Espacement ligne de n/180 pouce	ESC 3 (<i>n</i>)
$(0 \le n \le 255)$	
Espacement ligne de 7/60 pouce	ESC 1
Espacement ligne de n/60 pouce	ESC A (n)
$(0 \le n \le 127)$	
Espacement ligne de 1/6 pouce (6 lpi) ou de la	ESC 2
valeur prédéfinie par la commande ESC A.	
La commande de définition de	
l'espacement ligne est ESC A (n) .	
Espacement ligne de $n/360$ pouce	ESC e V
$(0 \le n_1 n_2 n_3 \le 999)$	$(n_1) (n_2) (n_3)$
n_1, n_2 et n_3 correspondent respectivement	
aux centaines, aux dizaines et aux unités.	
Espacement ligne de n/360 pouce	FS 3 (<i>n</i>)
$(1 \le n \le 255)$	

Fonction	Commande
Tabulations	
Exécution d'une tabulation horizontale	HT
Pose de tabulations horizontales	ESC D (n_1) (n_k) NUL
n_1 à n_k sont les valeurs ASCII des	
colonnes d'impression (à la largeur	
en cours des caractères) où les	
tabulations doivent être posées.	
$(1 \le n \le 255) \ (1 \le k \le 255)$	
Déplacement colonne d'impr. n ($1 \le n \le 255$)	ESC HT (n)
Déplacement n/360 pouce vers	ESC \$ $(n_1) (n_2)$
$(n = n_1 + n_2 \ge 256)$	- <u>-</u>
$(0 \le n_1 255) (0 \le n_2 \le 19)$	
$(0 \le n_2 \ge 256 + n_1) \le 4895)$	
Déplacement relatif de n/360 pouce	ESC e R (s)
$(-999 \le n_1 n_2 n_3 \le +999)$	$(n_1) (n_2) (n_3)$
n_1, n_2 et n_3 correspondent aux centaines,	
aux dizaines et aux unités. s correspond	
au signe plus ou moins (+ ou –).	
Exécution d'une tabulation verticale	VT
Pose de tabulations verticales	ESC B $(n_1) (n_k)$ NUL
n_1 à n_k sont les valeurs ASCII des lignes	
(à la largeur en cours de l'espacement	
ligne) où les tabulations doivent être	
posées.	
$(1 \le n \le 255) \ (1 \le k \le 64)$	
Déplacement vers la ligne n (1 \leq n \leq 255)	ESC VT (n)
Mise on page	
Définition de la marge droite $(0 < t < 255)$	ESCO(w)
Definition do la marga gaucha $(0 \le n \le 255)$	ESC Q(n) ESC $l(n)$
Sout à la pliure de pliques	ESC V(n)
(1 < n < 127)	
Désactivation du saut à la pliure	ESC O
Longueur de la page à n lignes	ESC C (n) ou
(1 < n < 127)	ESC e C (n) ou
	ESC FF (n)

Fonction	Commande
Longueur de page à n pouces $(1 \le n < 22)$ Longueur de page à n/360 pouce $(n = n_1 \ge 256 + n_2) (1 \le n_1 n_2 \le 255)$ $(1 < n_1 \ge 256 + n_2 < 7920)$	ESC C NUL (n) ou ESC e C NUL (n) ou ESC FF NUL (n) ESC e f (n_1) (n_2)
Sélection de la couleur Sélection de la couleur d'impression n = 0: Noir 1 : Magenta (rouge)	ESC r (<i>n</i>)
2 : Cyan (bleu) 3 : Violet 4 : Jaune	
5 : Orange 6 : Vert	
Jeux de caractères	
Sélection du jeu de caractères 1 L'annexe E: liste des jeux de caractères	ESC 7
Sélection du jeu de caractères 2 L'annexe E: liste des jeux de caractères.	ESC 6
Sélection d'un jeu de caractères international n = 0: USA	ESC R (n)
2 : Allemagne 3 : Grande-Bretagne	
4 : Danemark 1/Norvège 5 : Suède/Finlande	
6 : Italie 7 : Espagne 8 : Danemark 2	
Effacement de la mémoire tampon d'impression	CAN
Sélection de l'imprimante	DC1
Fin sélection imprimante (entrées ignorées)	DC3
Bit de poids fort forcé à 1	ESC >
Bit de poids fort forcé à 0	ESC =
Annulation du contrôle du bit de poids fort	ESC #

		Commande	
Sélect	ion d'uı	ESC e C (<i>n</i>)	
<i>n</i> =	0 : Page		
	1 : Page		
	2 : Page	e de codes 860	
	3 : Page	e de codes 863	
	4 : Page	e de codes 865	
	5 : ISO	8859-1/ECMA 94	
Sélect	ion cara	ctère étendu au numéro	ESC e E
(0 -	$\leq n_1 n_2 n_3$	≤ 664)	$(n_1) (n_2) (n_3)$
n ₁ ,	$n_2 \text{ et } n_3$	correspondent respectivement	1 2 0
au	x centai	nes, aux dizaines et aux unités.	
Traite	ment d	e texte	
Activat	ion de l	a justification	ESC m
Centrag	ze autor	natique	ESC c
Désacti	, vation f	onctions traitement de texte	ESC x
Sélect	ion et t	éléchargement de polices de	
caract	ères	ESC % (<i>m</i>) (<i>n</i>)	
Sélect	ion de l		
source	e et le st		
• <i>m</i> (b	oits 0 et		
Bit	1 Bit 0	Sélection police	
0	0	Police résidente	
0	1	Police téléch.	
1	0	Police résidente	
• *** (1-		2. célection de le quelité d'impres	
sion)	5 . selection de la quante d'impres-	
	/		
Bit	3 Bit 2	Qualité d'impression	
0	0 0 Qualité d'origine de la police		
0	1	Qualité lettre (360 dpi)	
1	0	Qualité corresp. (180 dpi)	
1	1	Qualite listing (120 dpi)	

Fonction			Commande
• <i>n</i> (bit 0 à 2: spécification numéro police)			
(1) Polices	s résidentes		
	<i>m</i> = 0,0	<i>m</i> = 1,0	
0	Courier 10	OCR-B	
1	Prestige elite 12	OCR-A	
2	Listing		
3	Condensé		
4	Boldface PS		
5	Pica 10		
6	Correspondance		
7	Brouillon rapide		
(2) Polices	s téléchargeables		
n = 0: I	Police téléchargeable 0		
1 : I	Police téléchargeable 1		
Sélection	qualité impr. (attr. pol	ice caract.)	ESC e q (n)
n = 0: I	Lettre (360 x 180 dpi)		
1:0	Correspondance (180 x		
2 : I	Listing (120 x 180 dpi)		
3 : I	Listing ultra-rapide (90		
Sélection mode esp. (attributs police caract.)			ESC e s (<i>n</i>)
n = 0: I	Police en espacement f		
1 : I	Police en espacement p		
Sélection	de l'espacement des ca	ESC e q $(n_1) (n_2)$	
360 pouce	e, attributs de polices d		
$(0 \le n_1)$	≤ 255) (0 $\leq n_2 \leq 255$)		
$(n = n_1)$	$x 256 + n_2$		
Ex. n	= 36 : 10 cpi		
	30 : 12 cpi		
	24 : 15 cpi		
	21 : 17 cpi		
Réduction/agrandissement vert. (attributs)			ESC e A (<i>n</i>)
n	u = 1: exécuté		
	0 : Non exécuté		
Sélection taille en points (n/1200p., attributs)			ESC e v $(n_1) (n_2)$
$(0 \le n_1)$	≤ 255) ($0 \leq n_2 \leq 255$)		
$(n = n_1)$	$x 256 + n_2$		
Ex. $n =$	166 : 10 points		

Fonction					Commande	
Sélection style caract. (attributs)				ESC e i (<i>n</i>)		
	n =0 :	Droit				
	1 :	: Italiques				
S	Sélectio	on densité	caract. (att	ributs)		ESC e w (<i>n</i>)
	n =24	9 : -7 (rése	rvé)	,		
	25	51: -5 (rései	vé)			
	25	53 : -3 (lége	r)			
	_0	$0 \cdot 0 \text{ (mov)}$	en)			
		$3 \cdot 3 (\text{oras})$				
		$5 \cdot 5 (\text{poir})$				
		$7 \cdot 7$ (troc)	noir)			
	óloctic	7.7 (iies i	ion) actàres (at	tribute)		FSC o t(n)
	n - 1	· Pico	acteres (at	(III) (III)		ESC et(n)
	11-1.	Courier	(maint)			
	3:	Nimbur	(point)			
	4:	Timbus	Sans ®			
	5:	: Timeless				
	8:	Prestige				$ESC \in F(n)$
	23 :	: Boldface				
	130 :	OCR-A				
	131 :	: OCR-B				
	134 :	Courier	(éclatré)			
	Sélectio	on police a	u numéro	(attribut	s)	
	п	Qualité	Esp.	Esp. car.	Point	Type caractères
	1	Lettre	Fixe	10 cpi	12 p.	Courier (point)
	2	Lettre	Fixe	12 cpi	10 p.	Prestige
	3	Lettre	PS Fixe	- 10 cmi	12 p.	Boldface
	9	Lettre	Fixe	10 cpi	12 p. 12 p	OCR-A
	10	Lettre	Fixe	10 cpi	12 p. 12 p.	OCR-B
	32	Corresp.	Fixe	10 cpi	12 p.	Courier (point)
	34	DQ	Fixe	12 cpi	11 p.	Gothic
	128	Lettre	PS	-	10 p.	Timeless
	129	Lettre	PS	-	10 p.	Timeless Italic
	130	Lettre	PS PS		10 p.	Nimbus Sans ®
	133	Lettre	PS		10 p.	Nimbus Italic
	134	Lettre	PS	_	10 p.	Nimbus Bold
	140	Lettre	Fixe	10 cpi	10 p.	Courier (éclatré)
	141	Lettre	Fixe	10 cpi	10 p.	Courier Bold (éclatré)
	142 Lettre Fixe 10 cpi 10 p.					Courier Italic (éclatré)
	Copie p	police résic	lente dans	zone de	téléch.	ESC : NUL(m)(n)
	m = 0): Courier	10			
	1 : Prestige Elite 12					
2 : Listing						
3 : Condensé						
	4 : Boldface PS					

Fonction			Commande		
5 :	Pica 1				
6:	Corre				
7 :	Listin	g ultra-rapide			
<i>n</i> =0 :	Police	e téléchargeable 0			
1:	Police	e téléchargeable 1			
 Création d'une police téléchargeable <i>m</i> (bits 4 et 5 : indiquent qualité des 				ESC & (m) (Cs) (Ce) (données)	
caracte	ères qu	u doivent être télécha	irgés)		
Bit 5	Bit 4	Sélection qualité d'	impr.		
0	1	Lettre (360 dpi)			
1	0	Correspondance (180) dpi)		
1	1	Listing (120 dpi)	1		
Bit 0	Séle	ction numéro police	R	emarques	
Bit 0	Séle	ction numéro police	R	emarques	
0	0 Police téléchargeable 0 A la mise s		A la mise s	ous tension, la police	
	Polic	a táláchargeable 1	A la miso s	ous tension la police	
1	ronce telechargeable 1 A la lin		rásidanta 1	tálách automat	
• m (bits 1, 2, 3, 6, 7) Non utilisé • Cs (1er caract. de téléch. du code ASCII) • Ce (dern. caract. de téléch. du code ASCII) $ \frac{Décimal 0 \le Cs, Ce \le 255}{Hexa 00 \le Cs, Ce \le FF} \\ Précaution : Ce \ge Cs$					
• <i>donnée</i> octets)	rs (Dor	nées en mode point s	ur plusieurs		
(Réservé	e)			ESC e D (données);	

Fonction	Commande
Graphiques en mode point	
Graphiques de type m	ESC* (<i>m</i>)
	(n_1) (n_2) (données)
Graphiques de type m	ESC e b (<i>m</i>)
	$(n_1) (n_2) (données)$
	ou ESC e B (m)
	$(n_1) (n_2) (donn.)$
Graphiques simple densité	ESC K $(n_1) (n_2) (donn.)$
Graphiques double densité	ESC L $(n_1) (n_2) (donn.)$
Graphiques double vitesse, double densité	ESC Y $(n_1) (n_2) (donn.)$
Graphiques quadruple densité	ESC Z (n_1) (n_2) $(donn.)$
Graphiques 24 aiguilles, 360 points par pouce	FS Z (n_1) (n_2) (donn.)
Dispositif d'alimentation feuille à feuille	
Sélection du magasin 1	ESC EM 1
Sélection du magasin 2	ESC EM 2
Sélection du magasin 3	ESC EM E
Ejection d'une feuille	ESC EM R
Sélection du magasin 1 pour les pages suivantes	//1//
Sélection du magasin 2 pour les pages suivantes	//2//
Sélection du magasin 3 pour les pages suivantes	/ / E / /
Ejection de la feuille à la fin de la page en cours	/ / R / /
Changement de magasin à la page suivante	//C//
Sélection du dispositif d'alimentation	//S//
Initialisation de l'imprimante	
Réinitialisation de l'imprimante	FSC @
Réinitialisation de l'imprimante	ESC © FSC CR P
Initialisation de l'imprimante	ESC SUB I
I	2000001
Impression de codes à barres	
Impression de codes à barres	ESC D4 (b) R
b: Nombre total de paramètres	(c) (w) (h) (a)
R: (fixe)	$(ch_1) \dots (ch_n)$
(à suivre)	

	Fonction			Commande	
	<i>c</i> : Type de code à barres				
Ιſ	ASCII	Déc.	Hex.	Type de code à barres	
	1 2 3 4 5 6 7 A B a	49 50 51 52 53 54 55 65 66 97	31 32 33 34 35 36 37 41 42 61	Code à barres (ét-7) EAN 13 EAN 8 Code 3 `a 9 Industriel 2 sur 5 Superposé 2 sur 5 Matrice 2 sur 5 UPC type A Code 128 UPC type A avec impression de chiffre de contrôle	
	$w: Lan 1/2 h: Ha a: Dé et l ch_1 \dots ch_n$	rgeur de la 1440 pouce uteur du c finit les ca les caractè : Carac	a barre es) code à ractèr res RC tères o	e étroite (unité : barres es de contrôle DC de code à barres	
С	ommand	des divers	es		
Signal sonore			BEL		
Activation du détecteur de fin de papier			ESC 9		
Désactivation du détecteur de fin de papier		ESC 8			
Activation/désactivation mode machine à écrire		ESC i (n)			
	(activé : n = 1, désactivé : n = 0)			n = 0	
De	éplacem	ent tête d'	impre	ssion position initiale	ESC <
Activation/désactivation impr. unidirect.		ESC U (n)			
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)					
Sé	Sélection de la fonction CR		R	ESC e r (<i>n</i>)	
n = 0: CR = CR seulement					
1: $CR = CR + LF$					
Sélection de la fonction LF			ESC e 1(<i>n</i>)		
n = 0: LF = LF seulement					
1: $LF = LF + CR$					
Sélection du mode de configuration par logiciel			ESC e ONLINE		
Déplacement de la tête d'impression (unité : 1/			(données)		
180 pouce) ($0 \le n_1 \le 255$) ($0 \le n_2 \le 255$)			ESC e h $(n_1) (n_2)$		

Paramètres par défaut

Le tableau suivant répertorie les commandes qui permettent d'utiliser les valeurs des paramètres disponibles en mode configuration. Les paramètres de ces commandes ne sont pas indiqués.

Paramètre	Valeurs en mode configuration	Commande
Emulation	<u>LPL24C</u> +, IBMXL24, ESC/P2	Sélec. en mode configuration par logiciel
Police de caractères	<u>COUR 10</u> , PRSTG 12, COMPRSD, BOLDFCE, PICA 10, CORRESP, COUR-N, COUR-B, COUR-I, TIMLS- N, TIMLS-B, TIMLS-I, N.SAN-N, N.SANS-B, N.SAN-I, OCR-B, OCR-A, DOWNLD 0, DOWNLD 1	ESC e t ESC e F ESC %
Qualité	LETTER, REPORT, DRAFT, HI-DRFT	ESC e q
Espacement des caractères	2.5, 3, 5, 6, <u>10</u> , 12, 15, 17, 18, 20 CPI ou PROP SP	ESC e p ESC e H ESC h ESC US ESC M ESC P ESC p ESC p ESC i ESC e s
Espacement ligne	1, 2, 3, 4, 5, <u>6</u> , 7, 8, LPI	ESCe V ESC 0 ESC 1 ESC 2 ESC 3 ESC A
Largeur des caractères	<u>NORMAL</u> , 2 TIMES, 4 TIMES	ESC W SO ou ESC SO (DC4) ESC u ESC !
Hauteur caractères	NORMAL, 2 TIMES, 4 TIMES	ESC V ESC u

Paramètre souligné: valeur d'usine

(

) : annulation de la commande

Paramètre	Valeurs en mode configuration	Commande
Attributs	<u>NONE</u> , ITALICS, CONDNDS, SHADOW, BOLD	ESC 4 (ESC 5) SI ou ESC SI (DC2) ESC E (ESC F) ESC G (ESC H) ESC e i ESC !
Longueur de page	3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, <u>11.0</u> , 11.6, 12.0, 14.0, 18.0 IN	ESC C NUL ESC e C NUL ESC FF NUL ESC C ESC e C ESC FF
Extrémité gauche	<u>1</u> , 2, 3,, 41 COLM	Sélect. en configuration par logiciel
Marge supérieure	<u>1</u> , 2, 3,, 10 LINE	Sélect. en configuration par logiciel
Langue	USA, UK, GERMAN, FRENCH, ITALIAN, SPANICH, SWEDISH, FINNISH, DANISH 1, DANISH 2, NORWEGN, <u>PAGE437</u> , PAGE 850, PAGE 860, PAGE 863, PAGE 865, ISO8859, ECMA94	ESC R ESC e C
	PG852, PG852-T, PG855, PG866, HUNGARY, HUNG-T, SLOV, SLOV-T, POLISH, POLISH-T, MAZOWIA, MAZOW-T, LATIN2, LATN2-T, KAMENIC, KAMEN-T, TURKY, TURKY-T, CYRLIC, IBM 437, IBM 851, ELOT1928, PG- DHN, LATIN-P, ISLO-LTN, LITHUA1, LITHUA2, MIK, MACEDON, ABG, ABY, PG-MAC, ELOT927, DEC-GR, GREEK 11, PG862, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO- TUK	Incontrôlable par des commandes mais sélect. en configuration par logiciel
Jeu de caractères	SET 1, <u>SET 2</u>	ESC 7 ESC 6

Paramètre souligné : valeur d'usine

(

): annulation de la commande

Paramètre	Valeurs en mode configuration	Commande
Saut à la pliure	SKIP, <u>NO-SKIP</u>	ESC N (ESC O)
Largeur du papier	8.0 IN, 11.0 IN, 11.4 IN, <u>13.6 IN</u> (8.0IN est la valeur par défaut pour l'imprimante à 80-colonnes et 13.6IN pour celle à 136- colonnes)	Sélect. en mode configuration par logiciel
Caractère zéro	<u>NO-SLSH</u> , SLASH	Sélect. en mode configuration par logiciel
DC3	<u>ENABLE</u> , DISABLE	Sélect. en mode configuration par logiciel
Code CR	<u>CR-ONLY</u> , CR & LF	ESC e r
Code LF	LF-ONLY, <u>LF&CR</u>	ESC e l
Bouclage de fin de ligne	<u>WRAP</u> , OVR-PRT	Sélec.en mode configuration par logiciel
Fin de papier	<u>CNTONLY</u> , DETECT	ESC 9 (ESC 8)
Impression	<u>BI-DIR</u> , UNI-DIR	ESC U

Paramètre souligné : valeur d'usine (

) : annulation de la commande

EMULATION IBM PROPRINTER XL24E

Les commandes de l'imprimante IBM Proprinter XL24E sont répertoriées ci-dessous. Un astérisque dans la colonne "Fonction" indique une commande supplémentaire par rapport à l'imprimante d'origine.

	Fonction		Commande
Mode d'impres	sion		
Activation du n	node double fr	appe	ESC G
Désactivation d	u mode doubl	e frappe	ESC H
Activation du n	node gras		ESC E
Désactivation d	u mode gras		ESC F
Activation mod	le double large	ur sur 1 ligne	SO ou ESC SO
Désactivation n	node double la	rgeur sur 1 ligne	DC4
Activation/dés	activation mod	le double largeur	ESC W (n)
(activé : <i>n</i> = 1	, désactivé : n	= 0)	
Caractères doul	ble hauteur/do	ouble largeur	ESC [@ $(n_1) (n_2)$
$n_1 = 4, n_2 = 0,$	$m_1 = 0, m_2 = 0$		$(m_1) \dots (m_4)$
m_3 contrôle	la hauteur des	caractères et	
l'espacemen	t ligne.		
<i>m</i> ₃	Hauteur	Espacement	
0	Inchangée	Inchangé	
1	Normal	Inchangé	
2	Double	Inchangé	
16	Inchangée	Simple	
17	Normal	Simple	
18	Double	Simple	
32	Inchangée	Double	
33	Normal	Double	
34	Double	Double	
m_4 contrôle l	a largeur des c	aractères :	
m_4	Largeur		
0	Inchangée		
1	Normale		
2	Double		

Fonction	Commande
Activation du mode condensé	SI ou ESC SI
Désactivation des modes condensé et Elite	DC2
Activation du mode indice ou exposant	ESC S (n)
(indice : $n = 1$, exposant : $n = 0$)	
Désactivation des modes indice et exposant	ESC T
Act./dés. soulignement (act.: $n = 1$, dés.: $n = 0$)	$\mathrm{ESC} - (n)$
Act./dés. surlignement (act.: $n = 1$, dés.: $n = 0$)	ESC (<i>n</i>)
Déplacement horizontal	
Espace	SP
Espace arrière	BS
Retour chariot	CR
Activation des caractères Elite	ESC :
Activation/désactivation esp. proportionnel	ESC $P(n)$
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Déplacement vertical	
Saut de ligne	LF
Saut de page	FF
Micro-interligne n/216 p. ($0 \le n \le 255$)	ESC J (n)
Micro-interligne n/180 pouce (mode AG) ($0 \le n \le 255$)	ESC J (n)
Espacement ligne à 1/8 pouce	ESC 0
Espacement ligne à 7/72 pouce	ESC 1
Espacement ligne à n/216 pouce	ESC 3 (n)
$(0 \le n \le 255)$	
Espacement ligne à n/180 pouce (mode AG) ($0 \le n \le 255$)	ESC 3 (<i>n</i>)
Espacement ligne préréglé à n/72 pouce $(0 < n < 255)$	ESC A (n)
Espacement ligne préréglé à n/60 pouce (mode AG) ($0 < n < 255$)	ESC A (n)
Espacement ligne à 1/6 pouce ou la valeur	FSC 2
préréglée par la commande ESC A (<i>n</i>)	

Fonction	Command
Espace ligne en mode graphique à 1/216 ou 1/180 pouce (ESC J et ESC 3)	ESC [$\setminus (m_1) (m_2)$ (t_1) (t_4)
$m_1 = 4, m_2 = 0$	
$0 \le t_1 \le 255, 0 \le t_2 \le 255, t_3 = 0$	
$t_4 = 180 \text{ ou } 216$	
Tabulations	
Exécution d'une tabulation horizontale	HT
Pose de tabulations horizontales	ESC D (n_1)
n_1 à n_k sont les valeurs ASCII des	$(n_{\rm k})$ NUL
colonnes d'impression (à la largeur en cours	
des caractères) où les tabulations doivent	
être posées. $(1 \le n \le 255) (1 \le k \le 28)$	
Annulation toutes les tabulations horizontales	ESC D NUL
Déplacement de la position d'impression de n/	ESC d $(n_1) (n_2)$
120 pouce $(0 \le n_1, n_2 \le 255)$ $(n = n_1 + n_2 \ge 256)$	
Exécution d'une tabulation verticale	VT
Pose de tabulations verticales	ESC B (n_1)
n_1 à n_k sont les valeurs ASCII des	(n_k) NUL
lignes (à la largeur en cours de l'espacement	
ligne) où les tabulations doivent être	
posées. $(1 \le n \le 255)$ $(1 \le k \le 64)$	
Annulation de toutes les tabulations verticales	ESC B NUL
Rétablissement valeurs par défaut tabulations	ESC R
Mise en nage	
Pose marge gauche à la colonne n et marge	ESC X (n) (m)
droite à la colonne m ($0 < n, m < 255$)	
Saut à la pliure de n lignes	ESC N (n)
(0 < n < 255)	
Désactivation du saut à la pliure	ESC O
Longueur de page de n lignes ($1 < n < 255$)	ESC C (<i>n</i>)
Longueur de page de n pouces $(1 \le n \le 22)$	ESC C NUL (<i>n</i>)
Définition du haut de page	ESC 4

		Commande	
Sélection	n de la		
Sélection	n de la	ESC r (<i>n</i>)	
n = 0:	Noir		
1:	Mage	nta (rouge)	
2 :	Cyan	(bleu)	
3 :	Viole	t	
4 :	Jaune		
5 :	Orang	ge	
6:	Vert		
Jeux de	caractè	ères	
Sélectior	n du je	u de caractères 1	ESC 7
Sélectior	ı du je	u de caractères 2	ESC 6
Impressi	on de	$n_1 + n_2 \ge 256$ caractères du jeu	$\text{ESC} \setminus (n_1) (n_2)$
de tous l	es cara	actères (<i>cars : code des</i> caractères à	(cars.)
imprime	$r, 0 \leq a$	cars. ≤ 255)	
Impressi	on 1 c	aractère du jeu caractères (<i>car.:</i>	ESC \wedge (car.)
un code	de car	actère à imprimer, $0 \le car. \le 255$)	
Sélectior	ı table	n contenant la page de codes	ESC [T $(n_1) (n_2)$
$(0 < n_1)$	$n_{2} < 2$	(55) (n = $n_1 + n_2 \ge 256$)	$0 0 (c_1) (c_2)$
c_1	c_2	Numéro page de codes	- <u>-</u>
0	0	Commande ignorée	
1	181	Page de codes 437	
3	82	Page de codes 850	
3	92	Page de codes 860	
3	95	Page de codes 863	
3	97	Page de codes 865	
Effaceme	ent de	la mémoire tampon d'entrée	CAN
Sélectior	n de l'i	mprimante	DC1
Fin de sé	election	n imprimante (entrées ignorées)	ESC Q#
Téléchar	rgeme	nt	
Sélection	n polic	e intégrée ou téléchargeable	ESC I (n)
Ex. $n =$	0:	Intégrée, listing	
	2:	Intégrée, Courier	
	- · 4 :	Téléchargeable, listing	
	6:	Téléchargeable, Courier	
Création	d'une	police téléchargeable	ESC = (n)(n)
	unic	r torotan goudie	$\frac{1}{10} (m) (m) (données)$
			$\text{ID}(m_1)(m_2) (données)$

Fonction	Commande
Graphiques en mode point	
Graphiques simple densité	ESC K (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques double densité	ESC L (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques double vitesse, double densité	ESC Y (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques quadruple densité	ESC Z (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques haute résolution	ESC [$g(n_1)(n_2)$
	(m) (données)
Sélection du mode graphique (mode AG	$ESC^{*}(m)(C_{1})(C_{2})$
uniquement)	(données)
Dispositif d'alimentation feuille à feuille*	
Alimentation à partir du magasin 1*	ESC EM 1
Alimentation à partir du magasin 2*	ESC EM 2
Alimentation à partir du magasin 3*	ESC EM E
Ejection d'une feuille*	ESC EM R
Sélection magasin 1 pour pages suivantes*	//1//
Sélection magasin 2 pour pages suivantes*	//2//
Sélection magasin 3 pour pages suivantes*	//E//
Ejection feuille à la fin de la page en cours*	//R//
Changement de magasin à la page suivante*	//C//
Sélection du dispositif d'alimentation*	//S//
Commandes diverses	
Signal sonore	BEL
Activation/désact. impression unidirectionnelle	ESC U (n)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Ajout d'un retour chariot à chaque saut de ligne	ESC 5 (<i>n</i>)
(activé : $n = 1$, désactivé : $n = 0$)	
Imprimante en mode local	ESC j
Sélection du mode configuration par logiciel*	ESC e ONLINE (do.)
Sélection des paramètres par défaut	ESC [K $(n_1) (n_2)$
	(<i>i</i>) (<i>ID</i>) $(p_1) (p_2)$

EMULATION EPSON ESC/P2

Cette section décrit les commandes d'imprimante pour l'émulation Epson ESC/P2. Un astérisque dans la colonne "Fonction" indique une commande étendue qui n'est pas acceptée par l'imprimante originale.

Fonction	Commande
Mode d'impression	
Activation du mode double frappe	ESC G
Désactivation du mode double frappe	ESC H
Activation du mode gras	ESC E
Désactivation du mode gras	ESC F
Activation du mode italique	ESC 4
Désactivation du mode italique	ESC 5
Sélection du style des caractères	ESC q (<i>n</i>)
n = 0: Normal	
1: A contour	
2: Ombré	
3: A contour et ombré	
Activation du mode double largeur sur une ligne	SO ou ESC SO
Désactivation mode double largeur sur une ligne	DC4
Activation/désactivation mode double largeur	ESC W (n)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Activation/désactivation mode double hauteur	ESC w (n)
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	
Activation du mode condensé	SI ou ESC SI
Désactivation du mode condensé	DC2
Activation du mode indice ou exposant	ESC S (n)
(indice : $n = 1$, exposant : $n = 0$)	
Désactivation des modes indice et exposant	ESC T
Activation/désactivation du soulignement	$\mathrm{ESC}-(n)$
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	

Fonction	Commande
Sélection de ligne	ESC $(-(n_1)(n_2))$
$n_1 = 3, n_2 = 0, d_1 = 1$	$(d_1) (d_2) (d_3)$
$d_2 = 0$: Commande ignorée	
1: Soulignement	
2: Superposition	
3: Surlignement	
$d_3 = 0$ ou 4 : Annulation sélection de ligne	
1: Uniligne	
2 ou 3 : Double ligne	
5 : Trait tireté	
6 ou 7 : Double trait tireté	
Sélection du style d'impression	ESC ! (<i>n</i>)
Cette commande permet de combiner	
plusieurs styles d'impression. La valeur	
de n est la somme des valeurs de ces	
styles.	
n = 0: Espacement Pica	
1 : Espacement Elite	
2 : Espacement proportionnel	
4 : Condensé	
8: Gras	
16 : Double frappe	
32 : Double largeur	
64 Italiques	
128 Souligné	
Déplacement horizontal	
Espace	SP
Espace arrière	BS
Retour chariot	CR
Espacement Elite	ESC M
Espacement Pica	ESC P
Activation / désactivation esp. proportionnel	ESC g $FSC p(n)$
(activé : n = 1, désactivé : n = 0)	$\operatorname{EOC} \mathbf{p}(n)$
Espacement entre les caractères à $n/120$ pouce	ESC SP (n)
(listing) ou n/180 pouce (lettre et	20001 (11)
proportionnel) ($0 \le n \le 127$)	

Function	Commande
Espacement des caractères à $(n_1 + n_2 \times 256)/$	ESC c $(n_1) (n_2)$
360 pouce $(0 \le n_1 \le 255)$ $(0 \le n_2 \le 4)$	* <u>-</u>
Sélection de l'unité d'espacement	ESC U $(n_1) (n_2) (d)$
$n_1 = 1, n_2 = 0$	
<i>d</i> = 10 à 19 : 10/3600 p. = 1/360 p.	
<i>d</i> = 20 à 29 : 20/3600 p. = 1/180 p.	
<i>d</i> = 30 à 39 : 30/3600 p. = 1/120 p.	
<i>d</i> = 40 à 49 : 40/3600 p. = 1/90 p.	
<i>d</i> = 50 à 59 : 50/3600 p. = 1/72 p.	
d = 60 à 69 : 60/3600 p. = 1/60 p.	
Déplacement vertical	
Saut de ligne	LF
Saut de page	FF
Micro-interligne n/180 pouce ($1 \le n \le 255$)	ESC J (n)
Espacement ligne à 1/8 pouce	ESC 0
Espacement ligne n/180 pouce ($0 \le n \le 255$)	ESC 3 (<i>n</i>)
Espacement ligne n/60 pouce ($0 \le n \le 127$)	ESC A (n)
Espacement ligne à 1/6 pouce	ESC 2
Espacement ligne n/360 pouce ($0 \le n \le 255$)	$\mathrm{ESC} + (n)$
Tabulations	
Exécution d'une tabulation horizontale	нт
Pose de tabulations horizontales	FSC D
$n \ge n$ sont valeurs ASCII des colonnes	(n) (n) NI II
$n_1 a n_k$ sofit valeurs ASCH des colornes d'impression (à la largeur en cours des	$(n_1)(n_k)$ IVOL
caractères) où les tabulations doivent être	
posée	
(1 < n < 255) $(1 < k < 32)$	
Déplacez la position d'impression par $n/120$	ESC (n_1) (n_2)
pouce (pour Draft) ^(*1) ou par $n/180$ pouce	
(pour Letter) ^(*1) vers la droite à partir de la	
marage gauche (n = $n_1 + n_2 + n_3 \times 256$)	

^{*1} La valeur dépend de l'espacement précisé via ESC (U.

Fonction	Commande
Déplacement de la position d'impression de n/120 ^(*1) p. (listing) ou de n/180 ^(*1) p.	$\mathrm{ESC} \setminus (n_1) (n_2)$
(lettre) vers la gauche ou à la droite, à partir de la position en cours (n = $n_1 + n_2 x$ 256)	
Exécution d'une tabulation verticale	VT
Pose d'une tabulation verticale	ESC B (n_1)
n_1 à n_k sont les valeurs ASCII des lignes	(n_k) NUL
(à la largeur en cours de l'espacement	
ligne) où les tabulations doivent être	
posees.	
$(1 \le n \le 255)$ $(1 \le k \le 16)$	FSC V(n)(n)
$(d + d \times 256)/360^{(*1)}$ pouce $n = 2, n = 0$	(d)(d)
$(u_1 + u_2 \times 255), 000 = \text{power} \ u_1 + u_2 \times u_2 = 0$ $(0 < d_1 < 255), (0 < d_2 < 127)$	(*1) (*2)
Déplacement vertical relatif de $(d_1 + d_2)$	ESC $(\mathbf{v}(n)(n))$
$(256)/360^{(*1)}$ pouce $n_1 = 2, n_2 = 0$	$(d_1) (d_2)$
$(0 \le d_1 \le 255) \ (0 \le d_2 \le 127)$	× 1 [/] × 2 [/]
$-32768 \le d_1 + d_2 \ge 256 \le 32768$	
Mise en page	
Pose de la marge droite à la colonne n	$\mathrm{ESC}\mathrm{Q}(n)$
$(1 \le n \le 255)$	
Pose de la marge gauche à la colonne n $(0 \le n \le 255)$	ESC 1(<i>n</i>)
Pose des marges supérieure et inférieure à	ESC (c $(n_1) (n_2)$
partir de la position haut de page	$(t_1) (t_2) (b_1) (b_2)$
$n_1 = 4, n_2 = 0$	
• Marge supérieure = $(t_1 + t_2 \times 256)/360^{(*1)}$ p.	
$(0 \le t_1 \le 255) (0 \le t_2 < 127)$	
• Warge Interleure = $(b_1 + b_2 \times 256)/360^{(1)}$ p.	
$(0 \le v_1 \le 255) \ (0 \le v_2 \le 127)$ Saut à la pliure de pliques	FSC N(n)
(1 < n < 127)	
Désactivation du saut à la pliure	ESC O
Longueur de page de n lignes ($1 \le n \le 127$)	ESC C (n)

*1 La valeur dépend de l'espacement précisé via ESC (U. Par défaut, elle est fixée à 1/360 pouce.

	Fonction	Commande
Longueur de page de n pouces ($1 \le n \le 22$) Longueur de page de $(d_1 + d_2 \times 256)/360^{(*1)}$		ESC C NUL (n) ESC (C $(n_1) (n_2)$
pouce $n_1 =$	$2, n_2 = 0$	$(d_1) (d_2)$
$(0 \le a_1 \le 255)$	$(0 \le a_2 \le 127)$	
Sélection de	e la couleur	
Sélection de	la couleur d'impression	ESC r (<i>n</i>)
<i>n</i> =0 :	Noir	
1:	Magenta (rouge)	
2 :	Cyan (bleu)	
3 :	Violet	
4 :	Jaune	
5:	Orange	
6:	Vert	
Jeux de cara	actères	
Sélection du	i jeu de caractères 1	ESC 7
Sélection du	ieu de caractères 2	ESC 6
Sélection de	la table de caractères	ESC = 0 ESC $t(n)$
n = 0:	ieu de caractères italiques	
1:	jeu de caractères graphiques	
2:	jeu de caractères téléchargeables	
3:	jeu de caractères graphiques	
Sélection d'	un jeu de caractères international	ESC R (n)
n = 0:	USA	
1:	France	
2 :	Allemagne	
3:	Grande-Bretagne	
4 :	Danemark 1	
5 :	Suède	
6:	Italie	
7:	Espagne 1	
8 :	Japon	
9:	Norvège	
10 :	Danemark 2	
11 :	Espagne 2	
12 :	Amérique Latine	
13 :	Coréen	
64 :	Légal	

Fonction	Commande				
Assignation d'un jeu de caractères à un jeu de	ESC ($t(n_1)(n_2)$				
caractères actif; nombre compris entre 0 et 3	$(d_1) (d_2) (d_3)$				
$n_1 = 3, n_2 = 0$	1 2 0				
$d_1 = 0$: jeu de caractères actif no. 0					
1 : jeu de caractères actif no. 1					
2 : jeu de caractères actif no. 2					
3 : jeu de caractères actif no. 3					
$d_2 = 0$: Italiques					
1 : PC 437 (USA)					
3 : PC 850 (Multilingue)					
7 : PC 860 (Portugal)					
8 : PC 863 (Canada-France)					
9 : PC 865 (Norvège)					
$d_3 = 0$					
Impression de $n_1 + n_2 \ge 256$ caractères de tous	ESC ($(n_1)(n_2)$				
les jeux de caractères††	(codes cars.)				
$(0 \le n_1 \le 255) \ (0 \le n_2 \le 127)$					
$(0 \le n_1 + n_2 \ge 256 \le 255)$					
$(1 \le codes \ caractères \le 254)$					
Effacement de la mémoire tampon d'entrée	CAN				
Effacement d'un caractère	DEL				
Bit de poids fort forcé à 1	ESC >				
Bit de poids fort forcé à 0	ESC =				
Annulation du contrôle du bit de poids fort†	ESC #				
Sélection et téléchargement polices de car.					
Sélection d'une police de caractères	ESC % (<i>n</i>)				
n = 0: jeu de caractères résident					
1 : jeu de caractères téléchargeable					
Sélection de la qualité lettre ou listing	ESC $x(n)$				
n = 0: Listing					
1: Lettre					

Fonction	Command
Sélection du style des caractères†	ESC k (n)
Police par points:	
n = 0: Courier	
1: Courier	
2: Courier	
3: Prestige	
4: Courier	
5: OCR-B	
6: OCR-A	
7: Courier	
8: Courier	
9: Courier	
Police évolutive :	
n = 0: Timeless	
1: Nimbus Sans ®	
2: Courier	
3: Timeless	
4: Timeless	
5: Timeless	
6: Timeless	
7: Timeless	
8: Timeless	
9: Timeless	
Définition de polices évolutives	ESC X m $(n_1) (n_2)$
• m définit l'espacement des caractères.	
m = 0 : espacement précédent conservé	
1 : mode d'esp. proportionnel	
$m \le 5$: sélection espacement des car. (m/360	
pouce) (rétablissement mode esp. prop.)	
• n_1 et n_2 définissent taille des points.	
Taille des points = $(n_1 + n_2 \times 256) \times 0.5 \text{ pt.})$	ESC: NUL (n) (s)
$(0 \le n_1 \le 255) \ (0 \le n_1 \le 127)$	
Copie du jeu de caractères résident dans la zone	ESC & NUL $(n_1) (n_2)$
de téléchargement+	$(d_0) (d_1) (d_2) (don.)$
Création d'une police téléchargeable	

Function	Commande
Graphiques en mode point	
Graphiques de type m	ESC* (m) $(n_1) (n_2)$
	(données)
Définition du mode graphique	ESC ? (<i>s</i>) (<i>n</i>)
Graphiques simple densité	ESC K (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques double densité	ESC L (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques double vitesse, double densité	ESC Y (n_1) (n_2) (do.)
Graphiques quadruple densité	ESC Z (n_1) (n_2) (do.)
Sélection de graphiques à trames	ESC (G (n_1) (n_2) (d)
$n_1 = 1, n_2 = 0$	
d = 1 : mode graphique à trames	
Impression de graphiques à trames	ESC . (c) (v) (h) (m)
	$(n_1) (n_2) (données)$
Dispositif d'alimentation feuille à feuille	
Alimentation à partir du magasin 1	FSC FM 1
Alimentation à partir du magasin ?	ESC EM 2
Alimentation à partir du magasin 3*	ESC EM E
Fiection d'une feuille	ESC EM E
Sélection magasin 1 pour pages suivantes*	//1//
Sélection magasin 2 pour pages suivantes*	//2//
Sélection magasin 2 pour pages suivantes*	//E//
Fiection feuille à la fin de la page en cours*	//R//
Changement de magasin à la page suivante*	//C//
Sélection du dispositif d'alimentation*	//S//
Commandes diverses	DEI
Signal sonore	BEL
Retour tete d'impression à la position initiale	ESC <
Act./desact. de l'impr. unidirectionnelle	ESC U (n)
(active : $n = 1$; désactivé : $n = 0$)	TRO O
Initialisation de l'imprimante	ESC @
Selection du mode configuration par logiciel*	ESC e UNLINE (do.)

* Signale les commandes étendues initialement inconnues de l'imprimante.

INTERFACES

L'imprimante et l'ordinateur communiquent par l'intermédiaire d'une interface parallèle Centronics ou d'une interface série RS-232C. Vous pouvez

définir le mode de sélection de l'interface de sorte que l'imprimante utilise l'une ou l'autre interface ou de sorte qu'elle sélectionne automatiquement l'interface par laquelle les données lui sont acheminées en premier lieu.

Cette annexe est destinée aux utilisateurs qui souhaitent réaliser euxmêmes leur câble d'interface ou programmer les paramètres de communication entre l'ordinateur et l'imprimante. Si vous désirez simplement connecter l'imprimante à l'ordinateur, il n'est pas utile de consulter cette annexe ; reportez-vous aux instructions du chapitre 2.

INTERFACE PARALLELE

L'interface parallèle opère sous les deux modes suivants :

- Mode unidirectionnel (canal aller) ou mode conventionnel : cette imprimante prend en charge l'interface conventionnelle Centronics.
- Mode bidirectionnel (canal aller/retour) ou mode quartet : cette imprimante prend en charge une communication bidirectionnelle par mode quartet de norme IEEE 1284.

Le connecteur du câble côté imprimante doit être une prise blindée de type Amphenol DDK 57FE-30360 ou équivalent.

L'affectation des broches du connecteur est indiquée dans le tableau suivant où :

- "Entrée" fait référence à un signal transmis par l'ordinateur à l'imprimante.
- "Sortie" fait référence à un signal émis par l'imprimante.
- Les lignes de retour mentionnées dans la deuxième colonne sont des paires torsadées dont une extrémité est reliée au niveau à la masse du signal.
- Les niveaux de signal standard sont 0 V à +0,4 V pour un signal bas et +2,4 à +5,0 V pour un signal haut.

Mode compatible

N° bro.	N° br. retour	Signal	Direc- tion	Description
1	19	Validation des données (Data <u>Strobe)</u> (DSTB)	Entrée	Impulsion d'échantillonnage pour lire les données. L'imprimante lit les données lorsque ce signal est au niveau bas. La largeur d'impulsion doit être de 1 µs au minimum sur la broche de réception
2-9	20-27	Données 1 à 8	Entrée	Donnée 8 (broche 9) est le bit de poids fort mais elle n'est pas utilisée en mode ASCII 7 bits. Tous les signaux qui indiquent qu'une donnée est un 1 logique doivent passer au niveau haut au moins 1 µs avant le flanc descendant du signal de validation des données (Data Strobe). Ils doivent rester au niveau haut au moins 1 µs après le flanc montant.
10	28	Accusé de réception (Acknowledge) (ACK)	Sortie	Impulsion indiquant que l'imprimante a reçu les données et qu'elle est prête à en accepter d'autres. Ce signal est émis également lorsque l'imprimante passe de l'état local à l'état connecté.
11	29	Occupation (Busy)	Sortie	Lorsque ce signal est au niveau haut, les données ne peuvent pas être reçues. Cela se produit pour l'une des raisons suivantes : réception de données, imprimante en mode local, mémoire tampon saturée ou erreur de l'imprimante.
12	30	Fin de papier (Paper Empty) (PE)	Sortie	Ce signal est au niveau haut lorsque l'imprimante ne contient plus de papier.
13	_	Sélection (Select) (SLCT)	Sortie	Au niveau haut, ce signal indique l'état connecté, et au niveau bas, l'état local.

N° broche	N° br. retour	Signal	Direc- tion	Description
14	_	Auto Feed XT	Entrée	Non utilisé
15	Ι	_	-	Pas de connexion
16	-	Masse signal (SG)	-	Masse logique (0 V)
17	-	Masse châssis	-	Masse du châssis d'imprimante
		(FG)		FG et SG connectés
18	-	+5V	Sortie	Source +5 V (jusqu'à 300 mA)
19-30	-	Masse signal	_	Lignes retour paires torsadées
31	_	Signal d'initialisation (Input Prime) (IMPRM)	Entrée	Si ce signal reste au niveau bas pendant plus de 50 μs, l'imprimante est réinitialisée et placée en mode connecté.
32	_	Incident (Fault)	Sortie	Signal au niveau bas: imprim. en mode local, fin de papier ou autre erreur de l'imprimante.
33	-	$\overline{(SG)}$	_	Masse logique (0 V)
34	_	_	_	Pas de connexion
35	_	+5 VR	Sortie	Relié à la source +5 V via une résistance 3,3 k Ω .
36	-	SLCT-IN	Entrée	Non utilisé
Mode quartet

Les numéros de broches 2 à 9, 15 à 31 et 33 à 35 sont identiques à ceux du mode conventionnel.

No. bro	No. bro.	Signal	Direc-	Description
1	19	Horloge hôte (Host Clock)	Entrée	Ce signal est au niveau haut lorsque l'hôte exige la phase de transfert inverse des données (mode quartet).
10	28	Horloge de l'imprimante (Printer Clock)	Sortie	Transfert inverse des données : Ce signal est au niveau haut lors de l'établissement du transfert de données vers l'hôte. Phase d'inactivité inverse : Ce signal est au niveau bas puis passe au niveau haut lors de l'interruption de l'hôte de façon à indiquer la disponibilté des données.
11	29	Imprimante occupée (Printer Busy)	Sortie	Transfert inverse des données : bit de données 3, bit de données 7, puis état occupé de la voie aller (hôte vers imprimante)
12	30	Accusé de réception des données requis (Ack Data Req)	Sortie	Transfert inverse des données : bit de données 2, puis bit de données 6 Phase d'inactivité inverse : Ce signal est au niveau haut jusqu'à ce que l'hôte exige des données. Il suit ensuite le signal Data Available.
13	_	X Flag	Sortie	Transfert inverse des données : Bit de données 1, puis bit de données 5

No.	No. bro.	Signal	Direc-	Description
bro.	retour		tion	
14		Hôte occupé (Host Busy)	Entrée	Transfert inverse des données : Ce signal est au niveau bas lorsque l'hôte peut recevoir des données et se place au niveau haut lorsque l'hôte a reçu des données. Après un transfert inverse des données, l'interface entre en phase d'inactivité inverse lorsque le signal Host Busy se place au niveau bas et l'imprimante ne reçoit pas de données. Phase d'inactivité inverse : Ce signal est au niveau haut lorsque le signal Printer Clock passe au niveau bas afin que l'interface entre de nouveau en phase de transfert inverse des données. Si le signal passe au niveau haut lorsque le signal 1284 Active est au niveau bas, la phase de d'inactivité de ce dernier est omise et l'interface retourne en mode compatibilité.
32	_	Données disponibles (Data Available)	Sortie	Transfert inverse des données : Ce signal est au niveau bas lorsque l'imprimante est prête à envoyer des données vers l'hôte. Au cours du transfert des données, il est utilisé comme bit de données 0 (LSB), puis comme bit de données 4. Phase d'inactivité inverse : Ce signal permet d'indiquer que des données sont disponibles.
36	-	1284 Active	Entrée	Ce signal passe au niveau haut afin de forcer l'imprimante à entrer en phase de transfert inverse des données (mode quartet).

Chronogramme de transmission des données

En mode unidirectionnel (interface Centronics conventionnelle), cette imprimante assure la réception des données lorsque les signaux Données (Data) et Validation (Data Strobe) émis par l'ordinateur sont synchronisés de la manière suivante par rapport aux signaux Occupation (Busy) et Accusé de réception (Acknowledge) de l'imprimante :



T1, T2, T3 > 1 μ s T4 < 1 μ s 0 μ s < T5 < 3 μ s 2 μ s < T6 < 6 μ s En mode bidirectionnel (mode quartet), cette imprimante peut envoyer des données à l'ordinateur. Les données sont envoyées par unités de quatre bits (quartet) par quatre lignes de signal de sortie comme voies de données. La figure suivante représente l'émission d'un octet de données au cours de la phase de transfert inverse des données en mode quartet.



* Data Available affecté au câble.

INTERFACE SERIE

L'interface série RS-232C est l'interface standard des équipements terminaux de traitement de données. Le connecteur du câble, côté imprimante, doit être une prise mâle de type Canon D-Subminiature ou Cinch DB-25P ou équivalent, conforme aux normes EIA. Le tableau suivant indique l'affectation des broches du connecteur utilisée sur la plupart des ordinateurs.

- "Entrée" fait référence à un signal transmis par l'ordinateur à l'imprimante.
- "Sortie" fait référence à un signal émis par l'imprimante.
- Le niveau de signal Travail (1 logique) doit être inférieur ou égal à -3 V, et celui du signal Repos (0 logique) supérieur ou égal à +3 V.

Interfaces

N° broche	Signal	Direc- tion	Description
1	FG	_	Masse du châssis
2	TD	Sortie	Données transmises. Cette broche transmet les informations de l'imprimante à l'ordinateur.
3	RD	Entrée	Données reçues. Cette broche transmet les informations de l'ordinateur à l'imprimante.
4	RTS	Sortie	Demande d'émission. Les espaces sont envoyés quand l'imprimante est prête à transmettre.
5	CTS	Entrée	Prêt à émettre. Les espaces sont envoyés lorsque l'ordinateur est prêt à recevoir des données.
6	DSR	Entrée	Ensemble des données prêt. Envoyé lorsque l'ordinateur prêt à envoyer/recevoir des données.
7	SG	-	Masse du signal (retour commun)
8	CD	Entrée	Détection de la porteuse. Les espaces sont envoyés quand l'imprimante peut recevoir.
11	RC	Sortie	Voie de retour. Avec le seul protocole RC. Les espaces sont envoyés quand l'imprimante est prête à recevoir ou à envoyer.
20	DTR	Sortie	Terminal de données prêt. Envoyé lorsque imprimante prête à recevoir/transmettre données.

Interfaces

Paramètres de l'interface

Les valeurs suivantes doivent être définies de manière identique sur l'ordinateur et l'imprimante. Vous pouvez modifier celles qui sont suivies de la mention "selon la sélection" à partir du panneau de commande de l'imprimante, du système d'exploitation ou du logiciel de votre ordinateur.

Mode de transmission :	Asynchrone, duplex intégral ou semi-duplex (selon la sélection)
Vitesses :	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 bauds (selon la sélection)
Bits de données :	7 ou 8 bits (selon la sélection)
Parité :	Paire, impaire, travail, repos ou aucune (selon la sélection)
Bit de départ :	1 bit
Bit d'arrêt :	1 ou 2 bits (selon la sélection)
Protocole :	XON/XOFF (DC1/DC3), DTR (Terminal de données prêt), RC (Voie de retour)
Taille de la mémoire tampon :	0, 256, 2, 8, 24, 32, 96 ou 128 Ko (selon sélection).

Câblage

La transmission série peut être contrôlée de deux façons, en activant ou en désactivant le signal DSR. La méthode appropriée, qui dépend des exigences de votre ordinateur, détermine le câblage de l'interface. Pour choisir entre DSR activé et DSR désactivé, utilisez la fonction "HARDWRE" de l'imprimante (voir chapitre 5).

Lorsque le signal DSR est désactivé, le câblage et les transmissions sont plus simples. Il permet de relier l'imprimante à un IBM PC ou à la plupart des autres ordinateurs personnels. Les signaux de contrôle en entrée DSR, CTS et CD sont toujours considérés comme étant au niveau haut, quel que soit leur état réel. La connexion de ces broches est donc inutile. Le schéma suivant représente le câblage nécessaire à la connexion à un IBM PC.



indique un fil ouvert.

Le fil ^① n'est pas nécessaire avec le protocole DTR (ou RC). Avec certains ordinateurs, le fil ^② n'est pas nécessaire.

Lorsque DSR est activé, il permet les communications par une interface série RS-232C. Les signaux de contrôle en entrée CTS et DSR sont activés. CD est ignoré. DSR doit être au niveau haut lorsque l'imprimante reçoit des données. Celle-ci transmet des informations à l'ordinateur dès que DSR et CTS sont au niveau haut.

Un câble direct est nécessaire pour assurer la connexion à un équipement de transmission de données (DCE) utilisant un signal DSR activé. Pour une connexion à un équipement terminal de traitement de données (DTE), utilisez un câble sans modem, comme indiqué cidessous :



Protocoles de transmission série

Un protocole est une série d'instructions qui garantit que la vitesse de transmission des données n'est pas supérieure à la vitesse d'impression. Comme il indique à l'ordinateur à quel moment l'imprimante est prête à recevoir des données, il permet d'éviter le débordement de la mémoire tampon.

Interfaces

Cette imprimante offre le choix entre quatre protocoles pour la connexion directe à divers ordinateurs : XON/XOFF, DTR et RC. Ces protocoles sont décrits dans le tableau ci-dessous. Si le manuel de votre ordinateur n'en recommande aucun, nous vous conseillons d'utiliser DTR.

Protocole	Description
XON/XOFF (DC1/DC3)	Lorsque l'imprimante est prête à recevoir des données, elle envoie le code XON (DC1, ou 11 en hexadécimal). S'il reste moins de 255 octets en mémoire tampon (ou si l'imprimante passe en mode local), c'est le code XOFF (DC3, ou 13 en hexadécimal) qui est envoyé. (Lorsque la capacité de la mémoire tampon est fixée à 256 octets, la limite à ne pas dépasser est 63 octets.) A la réception de XOFF, l'ordinateur doit arrêter la transmission afin d'éviter la perte d'informa- tions. Si la réserve de papier est épuisée, l'imprimante envoie le code NAK (15 en hexadécimal).
DTR	DTR (Terminal de données prêt) est un protocole du matériel. Ce signal correspond à la broche 20 du câble d'interface et permet de gérer le flux des données mais non d'envoyer un caractère. Quand l'imprimante est prête à recevoir des données, le signal passe à l'état haut. Il passe à l'état bas lorsque l'espace restant en mémoire est inférieur à 255 (ou 63) octets, ou lorsque l'imprimante est mise en mode local. L'ordinateur doit interrompre la transmission après le passage du signal DTR à l'état bas, afin d'éviter la perte d'informations.
RC	Il est identique au protocole DTR, à une exception près : il utilise le signal "Voie de retour" (RC, broche 11) et non le signal "Terminal de Données Prêt" (DTR, broche 20).

Jeux de caractères 1 et 2 (DPL24C PLUS et émulation IBM XL24E) Vous trouverez ci-dessous les jeux de caractères 1 et 2 de la page de codes 437, disponibles pour le jeu de commandes DPL24C PLUS et l'émulation IBM Proprinter XL24E.

Les caractères inclus dans les tableaux sont différents pour les jeux de caractères 1 et 2. Ceux du jeu 2 varient également par rapport au jeu de caractères national. La page de codes 437 est destinée au jeu US.

Page de codes 437 Jeu de caractères 1

L∕\H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	~	р	NUL	DLE	á		L	Ш	α	Ξ
1	SOH	DC1	1	1	А	Q	а	q	SOH	DC1	í		1	Ŧ	ß	±
2	STX	DC2	11	2	В	R	b	r	STX	DC2	ó	Ŵ	т	Ť	Г	≥
3	ETX	DC3	#	3	С	S	с	s	EIX	DC3	ú	T	+	L	π	≤
4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t	EOT	DC4	ñ	-	_	Ŀ	Σ	ſ
5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u	ENQ	NAK	Ñ	=	+	F	σ	1
6	ACK	SYN	δr	6	F	V	f	v	ACK	SYN	â	-1	=	ι Π	μ	÷
7	BEL	EIB	1	7	G	W	g	W	BEL	ETB	Q	1	ĺ-	#	τ	*
8	BS	CAN	(8	Н	Х	h	х	BS	CAN	3	1	L	+	₫	٥
9	HT	EM)	9	I	Y	i	У	HT	EM	~	4	ſĒ	1	θ	٠
Α	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z	LF	SUB	-		1	٢	Ω	•
В	VT	ESC	+	;	К	[k	{	VT	ESC	1/2	า่	T		δ	\checkmark
С	FF	FS	,	<	L	\	1	1	FF	FS	14	1	Ļ		00	n
D	CR	GS	-	=	М]	18	}	CR	GS	ĩ	IL.		Г	ø	2
E	SO	RS	•	>	Ν		n	~	SO	RS	*	Ч	÷	7	ε	
F	SI	US	/	?	0		0	DEL	SI	US	»	٦	<u> 4</u>		Λ	SP

Page de codes 437 Jeu de caractères 2

ГУН	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	~	р	Ç	É	á		L	Ш	OL	Ξ
1	SOH	DC1	1	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	- 82	1	Ŧ	ß	±
2	STX	DC2	11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ŵ	т	Ť	Г	≥
3		DC3	<i>‡</i> ‡	3	С	S	с	s	â	ô	ú	T	+	L	π	≤
4	•	DC4	\$	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	ſ
5		ş	%	5	E	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	•	SYN	δ.	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	1	μ	÷
7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	W	ç	ù	Q	1	1	#	τ	*
8	BS	CAN	(8	Н	Х.	h	х	ê	ÿ	3	7	Ľ	ŧ	₫	۰
9	HT	EM)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	-	1	ſ	1	θ	٠
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	è	Ü		1	1	г	Ω	•
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{	ï	¢	1/2	1	77		δ	\checkmark
C	FF	FS	,	<	L	\	1		î	£	14	1	F	-	00	n
D	CR	GS	-	=	М]	m	}	ì	¥	1	للہ	-	Г	ø	2
E	SO	RS		>	N		n	~	Ä	R	«	닄	╬	1	ε	
F	SI	US	/	?	0		0	DEL	Å	f	×	٦	<u></u>		N	SP

Jeux de caractères italiques et graphiques (Emulation ESC/P2)

Les deux pages suivantes proposent les jeux de caractères disponibles en émulation Epson ESC/P2, différant chacun par leurs codes 128 à 255 (hex 80 à FF).

Jeu de caractères italiques

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	~	р	NUL	DLE	SP	0	Ø	P	~	p
1	SOH	DC1	1	1	Α	Q	a	q	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	**	2	В	R	b	r	STX	DC2	**	2	B	R	b	r
3	EIX	DC3	#	3	С	S	с	s	EIX	DC3	#	3	С	S	с	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	e	u	ENQ	NAK	X	5	Ε	U	е	u
6	ACK	SYN	δr	6	F	V	f	v	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	EIB	1	7	G	W	g	W	BEL	ETB	'	7	G	W	в	w
8	BS	CAN	(8	Н	Х	h	х	BS	CAN	(8	H	Х	h	x
9	HT	EM)	9	I	Y	i	У	HT	EM)	9	I	Y	í	У
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{	VT	ESC	+	;	K	ſ	k	{
С	FF	FS	,	<	L	\	1		FF	FS	,	<	L	1	1	/
D	CR	GS	-	=	М]	m	}	CR	GS		#	М]	т	3
Е	SO	RS		>	N	^	n	~	SO	RS		>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	0		0	DEL	SI	US	/	?	0		0	SP

Jeu de caractères graphiques 1

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	с	D	Е	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	-	р	NUL	DLE	á		L	╨	0	Ξ
1	SOH	DC1	1	1	Α	Q	a	q	SOH	DC1	í		1	Ŧ	ß	±
2	STX	DC2	11	2	В	R	b	r	STX	DC2	ó	龖	т	1	Г	2
3	ETX	DC3	#	3	С	S	с	s	EIX	DC3	ú	Ĩ	F	L	π	≤
4	EOT	DC4	\$	4	D	т	d	t	EOT	DC4	ñ	-	-	F	Σ	(
5	ENQ	ş	%	5	E	U	е	u	ENQ	NAK	Ñ	=	+	F	σ	J
6	ACK	SYN	δr	6	F	V	f	v	ACK	SYN	à	-1	=	۲. ۳	μ	÷
7	BEL	EIB	*	7	G	W	g	W	BEL	EIB	Q	-B	₽	+	τ	~
8	BS	CAN	(8	Н	Х	h	х	BS	CAN	3	7	L	ŧ	φ	٥
9	HT	EM)	9	I	Y	i	У	HT	EM	۳	-1	F	L	θ	•
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	LF	SUB	•		1	Г	Ω	•
В	VT	ESC	+	;	K	ſ	k	{	V٢	ESC	불	Ť	T		δ	\checkmark
С	FF	FS	,	<	L	\	1		FF	FS	$\frac{1}{4}$	1	F	-	60	n
D	CR	GS	-	-	М]	m	}	CR	GS	1	اللـ	-	Г	ø	2
E	SO	RS	•	>	N		n	~	SO	RS	*	늷	卝	1	ε	
F	SI	US	/	?	0		0	DEL	SI	US	≫	٦	4		n	SP

Jeu de caractères graphiques 2

										And the second sec	the second s	and the second				
L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	~	р	Ç	É	á		L	щ	OL	Ξ
1	SOH	DC1	1	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í	- W	1	Ŧ	ß	±
2	STX	DC2	11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	Ť	Г	2
3	EIX	DC3	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú	T	F	L	π	≤
4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	4	<u> </u>	F	Σ	1
5	ENQ	ş	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	4	+	F	σ	
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	۱ ۲	μ	÷
7	BEL	EIB	1	7	G	W	g	W	ç	ù	Q	11	ļ.	#	τ	≈
8	BS	CAN	(8	H	Х	h	х	ê	ÿ	ş	-"	Ľ	ŧ	Φ	٥
9	HT	EM)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	-	4	F	٦	θ	٠
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	7		T	г	Ω	•
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{	ï	¢	12	Ť	٦٢		δ	\checkmark
С	FF	FS	,	<	L	\	1		î	£	14	1	F	-	00	n
D	CR	GS	-	=	М]	m	}	ì	¥	i	١L	<u></u>	5	ø	2
Е	SO	RS		>	N	^	n	~	Ä	R	*	∃	╬	1	ε	
F	SI	US	/	?	0		0	DEL	Å	f	≫	٦	<u>¥</u>		Π	SP
	1											•				

Jeux de caractères nationaux (toutes émulations)

Ci-dessous sont représentés les 50 jeux de caractères nationaux disponibles pour toutes les émulations de cette imprimante. Ils comprennent différents caractères et symboles spécifiques à chaque langue. Remarquez que ces tableaux correspondent à une police Courier 10, police résidente, et que certains jeux n'incluent pas certains caractères ou symboles liés aux polices résidentes. Pour plus de détails, consultez le tableau en fin d'annexe.

PAGE437 / USA (Page de code 437/USA)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	0	Р	-	р	ç	É	á		Ĺ	Ш	œ	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	1	\bot	Ŧ	ß	±
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	1	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	â	ô	ú	1	+	L	π	≤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	ſ
5	. +	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	۴	σ)
6	•		&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	=	i T	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	ō	n T	1	#	τ	*
8			(8	Н	Х	h	х	ê	Ÿ	ż	f	L	+	$\bar{\Phi}$	۰
9)	9	I	Y	i	У	ë	ö	r	4	F	7	θ	
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	٦	1	1	Г	Ω	•
в			÷	;	Κ	E	k	٤	ï	¢	$\frac{1}{2}$	า	T	É.	δ	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	\	1	1	î	£	14	٤	F	-	~	n
D			-	=	М]	m	}	ì	¥	ī	Ш	_	Г	ø	2
E			•	>	Ν		n	~	Ä	R	«	Ч	╬	1	ε	
F			/	?	0	_	0		Å	f	≫	٦	1	đ	Λ	

GERMAN (Allemand)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
L/H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E	• •	s S	2 #\$%&*()*+	3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < =>	4 SABCDEFGHIJKLMN	PQRSTUVWXYZÄÖÜ?	b abcdefghijklmn	7 pqrstuvwxyzäöüß	S C U É â â â â â ê ê ê ê ê ê î î î Â Â	9 ÉæÆôöòûùŸÖÜ¢£¥R	A áióúñÑaº¿L「 ¹ ¹ ¹ ⁴ ¹ ⁴ ¹ [×]	۲۵			Ε αβΓπΣσμτΦθΩδ∞Ø∈	£' = +1 ≥1 ≤1
Ľ.			/	:			0		A	<i>J</i>	»	٦				

UK (Anglais britannique)

L/H		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E		* * *	S	∠ !"£\$\$%&!()*+	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;<=>	4 @ABCDEFGHIJKLMN	PQRSTUVWXYZ[\]	<pre>o abcdefghijklmn</pre>	pqrstuvwxyz{ }	o ÇüéâäàâçêëèïîìÄ	9 É æ Æ ô ö ò û ù Ÿ Ö Ü ¢ £ ¥ 昆	A áíóúñѪº¿Γ ¦₂ ¼i≪	۵ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	U		Ε α β Γ π Σ σ μ τ Φ θ Ω δ ∞ Ø €	f' Ξ ± ≥ ≤ ∫ ↓ * ≈ • • · √ n 2
F				/	?	0		0		Å	f	≫	٦	4		Λ	
	-																

SWEDISH (Suédois)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	с	D	Е	F
L/H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D	•	\$	2 ! # ¤ % & ! () * + , -	3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;<	4 ÉABCDEFGHIJKLM	5 PQRSTUVWXYZÄÖÅ	6 éabcdefghijklm	7 Pqrstuvwxyzäöå	8 Çüéâäàå¢ēëèïîì:	9 Éææôöòûùÿöü¢£¥	A áíóúñѪº¿ГГ ½14i	B			Ε αβΓ πΣ σ μ τ Φ θ Ω δ ∞ Ø	F == ± ≥ ≤
E F			;	> ?	N O	Ü —	n o	ü	Ä Å	ft f	« »	۲ ۲	Ţ		e N	

ISO8850/ECMA94 (ISO 8859-1/ECMA94)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	Ģ	Ρ	1	р				o	À	Ð	à	δ
1			1	1	А	Q	а	q			ī	±	Á	Ñ	á	ñ
2			13	2	В	R	b	r			¢	2	Â	ò	â	ò
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s			£	3	Ã	Ó	ã	ó
4	+		Ş	4	D	т	d	t			ø	-	Ä	Ô	ä	ô
5		S	%	5	Е	U	е	u			¥	μ	Â	õ	å	õ
6	•		&	6	F	V	f	v			1	1	Æ	ö	æ	ö
7			¥	7	G	W	g	W			S	•	Ç	×	ç	*
8			(8	Н	Х	h	х				د	È	Ø	è	ø
9)	9	Ι	Y	i	У			©	1	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			<u>a</u>	ō	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	K	ſ	k	ł			*	≫	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	1	1				٦	$\frac{1}{4}$	Ì	Ü	ì	ü
D				=	М	1	m	}			-	12	Í	Ý	í	Ý
Е				>	Ν		n	~			®	(1) 4	Î	Þ	î	þ
F			/	?	0		0				-	ż	Ï	ß	ï	Ÿ

PAGE850 (Page de code 850, multilingue)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	•	s	2 1 # \$ % & * ()	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	4 QABCDEFGHI	P Q R S T U V W X Y	abcdef ghi	y pqrstuvwxy			A 1 6 ú ñ N a 9 2 0				Е 0 8 0 0 0 0 µ р р 0 0	E - +
A B C D F			* + / · · /	: ; < = > ?	J K L M N O		j k 1 m n o	z { } ~	ė ĩ ì X Å	Uø£ø×f	「 <u>+</u> + · × ×	ÌÌ Ì I I I I I I I I I I I I I I I I I			Û Ú Ý Ý	1 3 2

PAGE852 / PAGE852-T (Page de code 852) PG855 (Page de code 855)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	6	Р	`	р	ç	É	á		L	đ	ó	-
1			1	1	Α	Q	а	q	ü	Ĺ	í		\perp	Ð	ß	~
2			н	2	В	R	b	r	é	í	ó		т	Ď	Ô	
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	1	┝	Ë	Ń	2
4	•		\$	4	D	т	d	t	ä	ö	Ą	-	<u> </u>	ď	ń	-
5		S	8	5	Е	U	е	u	ů	Ľ	ą	Å	+	Ň	ň	S
6	•		&	6	F	v	f	v	ć	ľ	Ž	Â	Å	Í	Š	÷
7			۴	7	G	W	g	w	ç	Ś	ž	Ĕ	ă	Î	š	
8			(8	Η	Х	ĥ	х	ł	ś	Ę	ş	Ŀ	ě	Ŕ	•
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	ę	۲Ì	ſ	٦	Ú	
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	Ő	Ü			T	Г	ŕ	•
в			+	;	Κ	[k	ł	ő	Ť	ź	ĥ	٦Ē	É.	Ű	ű
С			,	<	\mathbf{L}	\	1	ł	î	ť	Č	1	F		ý	Ř
D			-	=	Μ]	m	}	ź	Ł	ş	Ż	_	Ţ	Ý	ř
Е			•	>	Ν		n	~	Ä	×	«	ż	╬	Ó	ţ	
F			/	?	0	_	0		ć	č	»	٦	đ		1	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	Р	~	р	ħ	љ	а		L	л	я	1
1			1	1	А	Q	а	q	Ъ	Ъ	Α	*	1	Л	\mathbf{p}	ы
2			**	2	В	R	b	r	ŕ	њ	б		т	М	Ρ	Ы
3	۲		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	ŕ	њ	Б	T	F	М	С	з
4	+		Ş	4	D	Т	d	t	ë	ħ	ц	-		н	С	3
5	4	S	%	5	Е	U	е	u	Ë	Ћ	Ц	x	+	H	т	ш
6	•		&	6	F	V	f	v	ϵ	Ŕ	д	Х	F	0	Т	Ш
7			,	7	G	W	g	W	E	Ŕ	Д	И	ŀ	0	у	Э
8			(8	Н	Х	h	х	s	ÿ	е	И	Ľ	Π	У	Э
9)	9	I	¥	i	У	S	ÿ	Ε	T	٢	٦	ж	щ
A			*	:	J	Z	j	z	i	IJ	φ		1	Г	Ж	Щ
В			+	;	Κ	E	k	ł	I	Ų	Φ	Ť	T		в	ч
C			,	<	L	\	1	ł	ï	ю	г	1	F		в	Ч
D			-	-	М]	m	}	Ï	Ю	Г	Й		Π	ъ	§
E				>	Ν		n	~	j	Ъ	~	Й	Ť	я	ь	
F			/	?	0		0		J	Ъ	≫	٦	4		№	

PAGE860 (Page de code 860, Portugais)

PAGE863 (Page de code 863, Québécois)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	Q	p	~	q	Ç	É	á		L	Ш	α	Ξ
1			1	1	A	Q	a	ā	ū	à	í.	*	1	Ť	ß	±
2			"	2	В	R	b	r	é	È	ó	Ŵ	т	1	Г	2
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	δ	ú	1	+	L	Ħ	٤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ã	õ	ñ	4	<u> </u>	k;	Σ	1
5	•	S	20	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	ø	
6	٠		&	6	F	V	f	v	Á	Ú	a	-	-	i fr	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	ō	11 TI	Ĥ	#	τ	~
8			(8	н	Х	ĥ	х	ê	Ì	ż	1	1	4	Φ	•
9)	9	Ι	Y	i	Y	Ê	õ	ò	=	F	7	θ	•
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü			1	г	Ω	•
В			+	;	K	ſ	k	ł	Í	¢	12	Ä	٦Ē		δ	√
C			,	<	L	١.	1		Ô	£	14	1	Ļ	-	00	n
D	l			=	М]	m	3	ì	Ù	Ť	<u>.</u> H	1	Г	ø	2
E			•	>	Ν		n	~	Ã	R	*	a	╬	1	ε	
F			/	?	0		0		Â	Ó	≫	٦	ᆂ		n	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	¥ + +	S	!"#\$%&*()*+ <i>*</i> /	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :; < = ?	@ A B C D E F G H I J K L M N O	PQRSTUVWXYZI\\]^	`abcdefghijklmno	pqrstuvwxyz{ }~	ÇüéâÂà¶çêëèïî A§	É È Ê Ô Ë Ï Û X Ô Ü ¢ £ Ù Ô f	1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C				α Γ Π Σ σ μ τ Φ θ Ω δ ∞ Ø ε Π	$= \pm 2 \leq \mathbf{n} + \mathbf{z} \circ \mathbf{n}$

PG865 (Page de code 865, Nordique)

PAGE866 (Page de code 866, Cyrillique)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	~	р	ç	É	á		L	ш	α	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í		1	Ŧ	ß	±
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	6		т	Ť	Г	≥
3	۲		#	3	C	\mathbf{S}	С	ន	â	ô	ú	1	F	L	π	≤
4	+		\$	4	D	\mathbf{T}	d	t	ä	ö	ñ	-		F	Σ	1
5	÷	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	1
6	٠		&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	'n	μ	+
7				7	G	W	g	W	ç	ù	Q	n Ti	ŀ	#	τ	≈
8			(8	Η	Х	h	х	ê	ÿ	ż	7	L	+	₫	•
9)	9	I	Y	i	У	ë	ö	-	1	F	_	θ	•
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü			1	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	ſ	k	ł	ï	ø	12	Ĩ	٦F		δ	\checkmark
C			,	<	L	\	1	1	î	£	14	1	F	-	00	n
D			~	=	М]	m	}	ì	Ø	T	1	-	Г	ø	2
Е			•	>	Ν	^	n	~	Ä	R	*	=	ᆉ	1	ε	
F			/	?	0		0		Å	f	α	٦	4		Λ	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	6	Ρ	•	р	A	Р	а		L	ш	р	Ë
1			1	1	Α	Q	а	q	Б	С	б		⊥	Ŧ	С	ë
2			"	2	В	R	b	r	в	Т	в	Ш	т	π	т	E
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	Г	У	г		F	L	у	e
4	+		\$	4	D	Т	d	t	Д	Φ	д	-	-	F	Φ	Ï
5	+	S	%	5	Е	U	е	u	Ε	Х	е	=	+	F	x	ï
6	•		δ	6	F	v	f	v	Ж	Ц	x	-1	F	Γ.	ц	ÿ
7			'	7	G	W	g	W	з	Ч	з	'n	ŀ	#	ч	ÿ
8			(8	Н	Х	h	х	И	Ш	и	Ĩ	Ľ	ŧ	ш	•
9)	9	Ι	Y	i	У	Й	Щ	й	-1	٢	٦	щ	•
A			*	:	J	z	j	z	К	Ъ	к		T	F	ъ	•
в			+	;	К	l	k	ł	Л	Ы	л	Ť	T		ы	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	١.	1	ł	М	ь	м	J	F	-	ь	N⊵
D			-	=	Μ]	m	}	Н	Э	H	ш	-	ſ	э	Ø
Е			•	>	Ν	^	n	~	0	ю	0	-	ť	1	ю	•
F			/	?	0		0		П	я	п	٦	≟		я	

HUNGARY / HUNG-T (Hongrois)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	6	Р	1	р	ç	É	á		L,	ш	OL	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	8	\bot	T	β	±
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	+	Г	2
3			#	3	С	\mathbf{S}	с	s	â	ő	ú	1	+	L	π	≤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	ſ
5	٠	S	%	5	Е	U	е	u	à	Ó	Ñ	-	+	F	σ]
6			&	6	F	V	f	v	å	ű	₫	-1	F	1	μ	÷
7				7	G	W	g	W	ç	Ú	Ő		1	#	τ	≈
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	Ű	ż	=	L	#	$\tilde{\Phi}$	۰
9)	9	Ι	Y	i	у	ë	ö	-	=	ſĒ	1	θ	•
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	٦		T	r	Ω	•
В			+	;	Κ	£	k	ł	ï	¢	1	Ĩ	T		δ	√
C			,	<	\mathbf{L}	\mathbf{N}	1	ł	î	£	1 1	1	Ļ		00	n
D			_		М]	m	}	Í	¥	ī	_11	_	Г	ø	2
Е				>	Ν		n	~	Ä	R	«	Ⅎ	╬	1	e	
F			/	?	0		0		Á	f	≫	٦	7		Λ	

SLOV / SLOV-T (Slovène)

L/H	0	1	2	3	4	5	б	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	ž	Р	ž	р	ç	É	á		L	Щ.,	α	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	÷	⊥	Ŧ	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	6		т	+	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	T	F	L	π	≤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-		F	Σ	ſ
5	÷	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J.
6	٠		&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	Г	μ	÷
7			,	7	G	W	g	W	ç	ù	õ	'n	ŀ	#	τ	≈
8			(8	Н	Х	h	х	ê	Ÿ	ż	-	L	¥	₫	۰
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	-	=	ſŕ	1	θ	•
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü		1	T	г	Ω	•
В			+	;	K	Š	k	š	ï	¢	12	า	٦r		δ	
С			,	<	\mathbf{L}	Ð	1	đ	î	£	14	1	Ļ		00	n
D			-	==	М	Ć	m	ć	ì	¥	ī	Ш		Г	ø	2
E				>	Ν	Č	n	č	Ä	R	*	Ц	╬	1	e	
F			1	?	0		0		Å	f	≫	٦	1		Λ	
												1				

POLISH / POLSH-T (Polonais)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	0	Р	~	q	c	Е	ż		L	đ	α	_
1			1	1	À	Q	а	a	ů	è	ź	*	1	Ð	ß	"
2			**	2	в	ñ	b	r	é	ł	ó		-	Ď	ô	
3			#	3	С	S	С	s	â	ô	Ó	1	F	Ë	π	÷
4	+		ŝ	4	D	т	d	t	ä	ö	ń	_	1	ď	Σ	J
5	÷	S	00	5	Е	U	e	u	ů	ć	Ń	Å	+	Ň	ň	S
6	•	-	&	6	F	V	f	v	a	ľ	ż	Â	Å	Í	Š	\$
7			۲	7	G	W	q	w	ç	ù	Ž	Ě	ă	Î	š	
8			(8	Н	Х	ň	х	ê	Ś	ż	s	<u>IL</u>	ě	Ŕ	<u></u>
9)	9	I	Y	i	y	ë	ö	-	ป	ſĒ	1	Ú	••
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	Ő	Ü			1	r	ŕ	
В			+	;	K	I	Ř	{	ő	Ť	ź	Ĩ	ΠĒ		Ű	ű
C			,	<	\mathbf{L}	\mathbf{N}	1	1	î	Ł	Č	1	F		ý	Ř
D			-	=	М]	m	}	ć	¥	ş	Ш	#	T	Ý	ř
Е				>	Ν		n	~	Ä	ś	«	Ⅎ	井	ů	ţ	
F			1	?	0		0		А	č	≫	٦	å		2	
												1				

MAZOWIA / MAZOW-T (Mazowia)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	* *	S	!"#\$%&*()*+,/	0123456789:;<=>?	@ A B C D E F G H I J K L M N O	PQRSTUVWXYZ[\]	`abcdefghijklmno	pqrstuvwxyz{}~	ÇüéâäàaçêëèïîćÄA	ĘęłôöĊûùśöÜzłŁ¥śf	ŹZÓOŃŃŹŻŚL「-№-4+ × »				αβΓ πΣσμτΦθΩδ∞Ø∈Π	= ± ≥ ≤ ∫ + ≈ • • · √ n 2
B C D E F			+ , /	;<=>?	K M N O	[\] 	k 1 m n o	~	ï ć Ä A	zł Ł ¥ ś f	<u>1</u> N 14 ⊷ ≪ ≫	" " "			δ Ø € Π	

Jeux de aractères

LATIN2 /LATN-T (Latin 2)

KAMENIC / KAMEN-T (Kamenicky)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	@	Р	~	р	Ç	É	á		L	Ш.	Ó	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	Ĺ	í	-	1	Ŧ	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	6	Ŵ	т	Ď	ô	≥
3	٠		#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	T	+	Ц.,	π	≤
4	+		\$	4	D	\mathbf{T}	d	t	ä	ö	ñ	-	_	ď	Σ	ſ
5	+	S	0%	5	\mathbf{E}	U	е	u	ů	Ľ	Ñ	Å	+	Ň	ň	J
6	•		&	6	F	V	f	v	å	ľ	Ž	-	F	Í	Š	÷
7			T	7	G	W	g	Ŵ	ç	ù	ž	Ĕ	ŀ	#	š	*
8			(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	ż	٦	L	ě	Ŕ	۰
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	-	1	Г	٦	Ú	٠
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü			1	Г	ŕ	•
В			+	;	К	ſ	k	ł	ï	Ť	1/2	า้	Т		δ	
С			,	<	L	\	1	ł	î	ť	Č	1	F	-	Ý	Ř
D			-	22	М]	m	}	í	¥	ĩ	Ш	H ====	Г	Ý	ř
\mathbf{E}			•	>	Ν		n	~	Ä	R	*	4	╬	Ù	e	
F			/	?	0		0		Å	č	≫	٦	7		Π	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	E	F
0				0	0	Ρ	1	р	Č	É	á		L	ш	α,	Ξ
1			1	1	A	Q	а	q	ü	ž	í	*	⊥	T	β	±
2			77	2	в	R	b	r	é	Ž	ó		Т	Ť	Г	≥
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	С	s	ď	ô	ú	T	┝	1	π	≤
4	+		Ş	4	D	\mathbf{T}	d	t	ä	ö	ň	-	-	Ŀ	Σ	ſ
5		S	%	5	Е	U	е	u	Ď	Ó	Ň	=	+	F	σ)
6	•		&	6	F	V	f	v	Ť	ů	Û	-	F	۱ آ	μ	÷
7			\$	7	G	W	g	W	č	Ú	ô	"	ŀ	#	τ	*
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ě	ý	š	=	L	ŧ	Φ	0
9)	9	Ι	Y	i	У	Ĕ	ö	ř	f	ſ	٦	θ	٠
A			*	:	J	Z	j	z	Ĺ	Ü	ŕ	1	1	Г	Ω	•
B			+	;	K	I	k	ł	Í	Š	Ŕ	ĥ	٦Ē		δ	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	N	1	1 1	ľ	Ľ	$\frac{1}{4}$	1	F		8	n
D			-	=	М]	m	}	í	Ý	Ś	1	#	Г	ø	2
E				\geq	Ν		n	~	Ä	Ř	~	Ⅎ	₽	1	e	
F			/	?	0		0		Á	ť	≫	٦	4		Λ	

TURKY / TURKY-T (Turc)

CYRILLIC (Cyrillique)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	0	p	1	р	Ç	É	á		L	1	OL	Ξ
1			1	1	А	Q	a	q	ü	æ	í	- 22	\bot	Ŧ	β	±
2			n	2	В	R	b	r	é	Æ	6		т	+	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	Ĩ	F	L	π	≤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	1	F	Σ	(
5	•	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ)
6	•		&	6	F	V	f	v	å	û	Ğ	-1	-	1	μ	÷
7			Ŧ	7	G	W	g	W	ç	ù	ğ	11 - Th	1	#	τ	~
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	İ	ž	=	L	ŧ	φ	۰
9)	9	Ι	Y	i	у	ë	ö	r	4	ſĒ	7	θ	•
Α			*	:	J	Z	j	z	è	Ü			1	г	Ω	•
В			+	;	K	I	k	ł	ï	¢	1-5	ĥ	٦r	÷.	δ	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	Λ.	1	ł	î	£	1	1	Ļ	-	00	n
D			-	=	М]	m	}	ı	¥	Ť	للـ	_	r	ø	2
Е				>	Ν		n	~	Ä	Ş	*	4	Ť	1	e	
F			/	?	0		0		Å	ş	≫	٦	7		Π	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	0	Р	~	р				A	р	а	р	N₂
1			1	1	А	Q	а	q			Ë	Б	\mathbf{C}	б	C	ë
2			11	2	В	R	b	r			Ъ	в	Т	в	т	ħ
3	۲		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{S}			ŕ	Г	У	г	у	ŕ
4	+		Ş	4	D	т	d	t			e	Д	ф	д	ф	e
5	•	S	%	5	Е	υ	е	u			S	Έ	Х	е	х	S
6	•		&	6	F	V	f	v			I	Ж	Ц	ж	ц	i
7			1	7	G	W	g	W			Ï	з	Ч	з	ч	ï
8			(8	Н	Х	h	х			J	И	Ш	и	Ш	j
9)	9	Ι	Y	i	У			ТЬ	Й	Щ	й	щ	љ
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z			В	Κ	Ъ	к	ъ	њ
B			+	;	Κ	ſ	k	ł			Ћ	Л	Ы	Л	ы	ħ
C			,	<	\mathbf{L}	\	1	ł			Ŕ	М	ь	М	ь	ĸ
D			-	=	М]	m	}				Н	Э	н	Э	S
E				>	Ν		n	~			ÿ	0	Ю	0	ю	ÿ
F			/	?	0		0				IJ	Π	я	Π	я	ü
1	1															

IBM437 (IBM 437)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	с	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7	* *	ŝ	2 ··· # 0.% & .	0 1 2 3 4 5 6 7	@ A B C D E F C	P Q R S T U V	abcdef	pqrstuvw	A B F A E Z H	P Σ T Y Φ X Ψ Q	L N X H V S O B				- ω ά έ ή ϊ ί ό ύ	1 + × × ·
8 9 A C D E F			() * + · - • /	89:;<=>?	H I J K L M N O		9hijklmno	x y z { } ~	I K Λ M N Ξ O Π	α β γδεξηθ	η ρσςτυφχψ	ليدلب كيييين ليسالعا ال			υ ωΩ£ ∞ φί ΰ	• • √ n 2 ■

IBM851 (IBM 851)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	0	Р	`	р	Ç	'I	ï		L	т	ξ	-
1			ţ	1	А	Q	а	q	ü		ί		Т	Y	η	±
2			"	2	В	R	b	r	é	ю	ó		т	Φ	θ	υ
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	â	ô	ú	T	F	Х	ι	φ
4	+		\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	А	-	_	Ψ	к	х
5	•	S	%	5	Е	U	е	u	à	Ύ	В	Ŕ	+	Ω	λ	S
6	•		&	6	F	v	f	v	Ά	û	Г	λ	Ц	α	μ	ψ
7				7	G	W	g	w	ç	ù	Δ	Μ	Ρ	β	v	
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	'Ω	Е	Ν	Ľ	Y	ξ	•
9)	9	Ι	Y	i	у	ë	Ö	\mathbf{Z}	ᆌ	F	Ĺ	0	
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	Н	I	F	г	п	ω
В			+	;	Κ	[k	ł	ï	ά	불	-ii	īī	É.	ρ	Ü
C			,	<	\mathbf{L}	١.	1	1	î	£	ē	ł	Ļ		σ	Ó
D			-	=	М]	m	}	Έ	É	Ι	Ξ		δ	<	ú
E				>	Ν	^	n	~	Ä	ń	«	0	ᆉ	ε	τ	
F			/	?	0	_	0		H	Ċ	»	٦	Ϋ́		-	

ELOT928 (ELOT 928)

PG-DHN (Page de code DHN)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	E	F
0				0	6	Р	`	р				۰	ί	п	ΰ	п
1			1	1	А	Q	а	q			۲	±	А	Ρ	α	ρ
2			"	2	В	R	b	r			,	2	в		β	ς
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	С	s			£	3	Г	Σ	Y	σ
4	•		\$	4	D	т	d	t				·	Δ	Т	δ	τ
5	•	§	%	5	Е	U	е	u				•	Е	Y	ε	υ
6	•		δ.	6	F	V	f	v			÷	Ά	\mathbf{Z}	Φ	ζ	φ
7			1	7	G	W	g	w			S	٠	Н	Х	η	x
8			(8	Η	Х	h	х				Έ	θ	Ψ	θ	ψ
9)	9	I	Y	i	У			C	Ή	Ι	Ω	ι	ω
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z				Ί	К	ï	к	ï
В			+	;	K	[k	ł			«	»	Λ	Ÿ	λ	ΰ
С			,	<	\mathbf{L}	\	1				٦	ΰ	М	ά	μ	6
D			-	=	М]	m	}			31	$\frac{1}{2}$	Ν	É	v	ύ
Е			•	>	Ν	^	n	~				Ύ	Ξ	ή	ξ	ώ
F			/	?	0		0				_	'Ω	0	ί	0	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3	•		! " #	0 1 2 3	@ A B C	P Q R S	à b c	p q r s	Ą Ć Ę Ł	ź ż zł §	á í ó ú		L L T		α β Γ π	≡ ± ≥
456	*	S	\$P % 4	4 5 6	D E F	T U V	d e f	t u	Ń Ó	Ö Ò	ñ Ñ a		- t	F	σ	∫
7	Ť		1 (78	G H	WX	g h	W X	ź	ù ∜	2		E	Ŧ	μ τ φ	• ≈ •
9 A) *	9 :	I J	Y Z	i j	У Z	ą ć	ö Ü	- -		ľ] T	θ Ω	•
BC			+	; <	K L]	k 1	{	ę ł	¢ £	1014	- للسلام	T		ک ∞	√ n
D E F			;	= > ?•	M N O	- -	m n o	\$ ~	n ó ś	¥ R f	• « »	1 1 1	Ţ]	ø E N	

Jeux de caractères

LATIN-P (Latin polonais)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	0	Р	`	р	ç	É	á		L	ш	ó	Ξ
1			1	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í		1	ᆕ	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		T	1	г	≥
3	•		#	3	С	s	С	s	â	ô	ú	1	+	Ł	Ń	≤
4	+		\$	4	D	т	d	t	ä	ö	Ą	4	_	F	ń	ſ
5	+	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	ą	=	+	F	σ	J
6	•		δ	6	F	V	f	v	ć	û	₫	-1	=	ſ	μ	÷
7				7	G	W	g	w	ç	Ś	Q	'n	ŀ	#	τ	*
8			(8	Η	Х	h	х	ł	ś	Ę	ť	Ł	¥	Φ	•
9)	9	I	Y	i	У	ë	ö	ę	f	ſ	1	θ	•
Α			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	-	1	<u>][</u>	г	Ω	•
в			+	;	Κ	ſ	k	ł	ï	¢	ź	-"	٦Ē	É.	δ	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	Υ.	1	1	î	£	14	ſ	F		00	n
D			-	=	М]	m	}	Ź	Ł	Ť.	Z		Г	ø	2
Е			•	>	Ν	^	n	~	Ä	R	«	ż	٦٢	٦.	е	
F			/	?	0	_	0		ć	f	»	٦	źł		Π	

ISO-LTN (Iso Latin)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	0	Р	~	р				۰	Ŕ	Ð	ŕ	đ
1			1	1	А	Q	а	q			Ą	ą	Á	Ń	á	ń
2			11	2	В	R	b	r			<u> </u>		Â	Ň	â	ň
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s			Ł	ł	Ă	Ó	ă	ó
4	+		\$	4	D	т	d	t			Ø	-	Ä	ô	ä	ô
5	•	S	%	5	Е	U	е	u			Ľ	ĭ	Ĺ	Ő	í	ő
6	•		&	6	F	V	f	v			Ś	ś	Ć	ö	ć	ö
7			,	7	G	W	g	W			S	~	Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х					Č	Ř	č	ř
9)	9	Ι	Y	i	У			Š	š	É	Ů	é	ů
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z			Ş	ş	Ę	Ú	ę	ú
В			+	;	Κ	I	k	£			Ť	ť	Ë	Ű	ë	ű
C			,	<	\mathbf{L}	Υ.	1	ł			Ź	ź	Ĕ	Ü	ě	ü
D			-	=	М]	m	}			-	~	Í	Ý	í	Ý
Е				>	N		n	~			Ž	ž	Î	Ţ	î	ţ
F			/	?	0		0				Z	Ż	Ď	ß	ď	•

LITHUA1 (Lithuanian 1)

LITHUA2 (Lithuanian 2)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Ρ	~	р	A	Р	а		L	ą	р	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	Б	С	б		\bot	č	С	±
2			**	2	В	R	b	r	В	Т	в		т	ę	т	2
3	٠		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	Г	У	г	1	-	ė	у	≤
4	+		\$	4	D	Т	d	t	Д	Φ	д	-		į	ф	ſ
5		S	%	5	Е	U	е	u	Е	Х	е	Ą	+	š	х	
6	•		&	6	F	V	f	v	Ж	Ц	ж	Č	Ų	ų	ц	÷
7			1	7	G	W	g	W	з	Ч	з	Ę	Ū	ū	ч	≈
8			(8	Η	Х	h	х	И	Ш	и	Ė	iL.	ž	ш	•
9)	9	I	Y	i	У	Й	Щ	й	ᆌ	ſŕ	Ц	щ	•
А			*	:	J	Z	j	z	Κ	Ъ	к		T	٢	ъ	•
в			+	;	K	[k	{	Л	Ы	л	1	TF		ы	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	\	1		М	ь	м	1	ŀ		ь	n
D			-	=	Μ]	m	}	Н	Э	н	Į	1	Г	Э	2
Е			•	>	Ν		n	~	0	Ю	0	Š	╬	1	ю	
F		,	/	?	0		0		п	я	п	٦	Ż		я	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	6	Ρ	-	р	A	Р	а		L	Ш	р	Ę
1			1	1	А	Q	а	q	Б	С	б		1	Ŧ	С	ę
2	1		**	2	В	R	b	r	в	Т	в		т	π	т	Ė
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	\mathbf{C}	\mathbf{S}	Г	у	г		F	łL.	у	ė
4	+		\$	4	D	т	\mathbf{d}	t	Д	Ф	д	-	_	F	ф	Ŧ
5	+	S	%	5	Е	U	е	u	Е	Х	е	=	+	۴	х	į
6	•		δ	6	F	V.	f	v	Ж	Ц	ж	-1	F	т	ц	Š
7			1	7	G	W	g	w	з	Ч	з	T	ŀ	+	ч	š
8			(8	Н	Х	h	х	И	Ш	и	7	Ľ	ŧ	ш	Ų
9)	9	Ι	Y	i	У	Й	Щ	й	1	ſ	_	щ	ų
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	Z	K	Ъ	к		<u>_ </u>	Г	ъ	Ū
В			+	;	K	[k	{	Л	Ы	л	Ť	٦Ē		ы	ū
С			,	<	\mathbf{L}	\	1		М	ь	М	1	ŀ	A	ь	Ž
D			-	=	М	1	m	}	Н	Э	н	للـ		ą	э	ž
Е				>	Ν		n	~	0	Ю	0	=	Ť	Č	Ю	
F			/	?	0	_	0		п	я	п	٦	7	Č	я	

ΜΙΚ

					and the second			_								
L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	6	Р	~	р	A	Р	а	р	L		α.	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	Б	С	б	С	Т.		β	±
2			**	2	В	R	b	r	в	Т	в	т	т		Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	Г	у	г	у	F		π	≤
4	+		\$	4	D	т	d	t	Д	Φ	д	Φ		-	Σ	ſ
5	•	§	%	5	Е	U	е	u	Е	Х	е	х	+	N₂	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	Ж	Ц	ж	ц	1	S	μ	÷
7			۲	7	G	W	g	W	з	Ч	з	ч		٦	τ	*
8			(8	Н	Х	ĥ	х	И	Ш	и	ш	L	Ţ	Φ	٥
9)	9	Ι	Y	i	У	Й	Щ	й	щ	Ē	1	θ	•
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	Κ	Ъ	к	ъ	1	Г	Ω	•
в			+	;	Κ	[k	ł	Л	Ы	л	ы	٦r		δ	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	\setminus	1		М	ь	м	ь	Ļ	-	00	n
D			-	=	М]	m	}	Н	Э	н	Э		Г	ø	2
Е			•	>	Ν		n	~	0	Ю	0	ю	北	1	e	
F			/	?	0		0		п	Я	π	я	1		Λ	

MACEDON (Macedonian)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	~	р	Α	њ	Č		L	٦L	а	њ
1			1	1	А	Q	а	q	Б	0	Ć			Ŧ	б	0
2			**	2	В	R	b	r	В	Π	Ð		т	π	в	п
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	Г	Ρ	Š	1	+	L	г	р
4	•		\$	4	D	т	d	t	Д	С	Ž	-		Ŀ	д	с
5	•	S	2%	5	Е	U	е	u	Ъ	Т	μ	=	+	۴	ħ	т
6	•		δ	6	F	V	f	v	Е	Ћ	Ω	-1	þ	ſ	е	ħ
7			۲	7	G	W	g	Ŵ	Ж	у	č	'n	ŀ	#	ж	у
8			(8	Н	Х	h	х	З	Ф	Y	Ĩ	Ľ	ŧ	з	Φ
9)	9	I	Y	i	Y	И	Х	ć	-1	ſī]	и	х
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	Z	J	Ц	đ		T	Г	j	ц
В			+	;	K	ſ	k	ł	Κ	Ч	š	ή	ㅠ		к	ч
C			,	<	\mathbf{L}	\	1	ł	Л	IJ	ž	<u> </u>	ŀ	-	п	IJ
D			-	=	М]	m	}	Ъ	Ш	0	Ш		Г	љ	ш
Е				>	Ν		n	~	М	α.	«	::	Ť	1	м	
F			/	?	0		0		Н	β	≫	٦	<u> </u>		н	

ABG

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Ρ	`	П	А	Ρ	ι		L	ш	ω	Ξ
1			1	1	А	Q	А	Ρ	В	Σ	к		1	ᆕ	ά	±
2			"	2	В	R	В	Σ	Γ	Т	λ		Т	T	É	\geq
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	Г	Т	Δ	Y	μ	1	+	L	ή	≤
4	+		Ş	4	D	Т	Δ	Y	Е	Φ	v	+	-	F	ï	ſ
5	÷	S	20	5	Е	U	Е	Φ	Ζ	Х	ξ	=	+	F	ί	1
6	٠		&	6	F	V	Ζ	Х	Н	Ψ	0	-	F	т	Ó	÷
7			۲	7	G	W	Н	Ψ	θ	Ω	п	-n	ŀ	#	Ú	≈
8			(8	Н	Х	θ	Ω	I	α	ρ	Ä	Ľ	ŧ	ΰ	۰
9)	9	I	Y	Ι	У	Κ	β	σ	٦Ì	Г	٢	ú	٠
А			*	:	J	Ζ	Κ	z	Δ	Y	ς		<u>_ </u>	Г	Ω	•
в			+	;	Κ	ſ	Δ	£	М	δ	τ	ĥ	T		£	
С			,	ŝ,	\mathbf{L}	\mathbf{A}	М	i B	Ν	З	υ	1	F	-	∞	n
D			-	=	Μ]	Ν	}	Ξ	ξ	φ	نتـ	=	Г	ø	2
Е			•	\geq	Ν		Ξ	~	0	η	χ	н	٦r		ί	
F			1	?	0	-	0		П	θ	ψ	٦	<u> </u>		ΰ	

ABY

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	9	Р	`	П	А	Р	ι		L	<u>.</u> ш.	ω	Ξ
1			1	1	А	Q	А	q	В	Σ	к		1	T	ά	±
2			"	2	В	R	В	р	Г	Т	λ		т	T	É	≥
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	Ψ	Σ	Δ	Y	μ		+	ĬL.	ή	\leq
4	•		Ş	4	D	Т	Δ	Т	Е	Φ	v	4		F	ϊ	ſ
5	•	Ś	%	5	Е	U	Е	θ	Ζ	Х	μ	=	+	۴	Ĺ	J
6	•		&	6	F	V	Φ	Ω	Η	Ψ	0	-Ì	F	Г	Ó	÷
7			1	7	G	W	Γ	W	θ	Ω	п	T	ŀ	#	ύ	*
8			(8	Н	Х	Н	Х	Ι	α	ρ	Ĩ	L	Ť	ΰ	٥
9)	9	Ι	Y	Ι	Y	Κ	β	σ	٦Ì	Ĩ	٦	ú	•
A			*	:	J	Ζ	Ξ	Ζ	Λ	γ	ç	1	<u>_1</u>	Г	Ω	•
В			+	;	К	[Κ	í	М	δ	τ	٦	T		£	V
C			,	\leq	\mathbf{L}	$\langle \cdot \rangle$	Λ	÷	Ν	З	υ	1	Ē	-	∞	n
D			-	=	М]	Μ	}	Ξ	ξ	φ	للـ	-	Г	ø	2
E			•	\geq	Ν	^	Ν	~	0	η	χ	Ξ.	Ť	1	ï	
F			1	?	0		0		п	θ	ψ	٦	<u> </u>		ΰ	

PG-MAC

ELOT927

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	ж	П	ж	п	Α	Р	а		L	ш	р	Ë
1			1	1	Α	Љ	а	љ	Б	С	б		\perp	Ŧ	С	ë
2			"	2	Б	Ρ	б	р	В	Т	в		т	π	т	E
3	•		#	3	Ц	С	ц	С	Г	У	г	T	+	L	у	E
4	•		\$	4	Д	Т	д	т	Д	Φ	д	-		F	ф	Y
5		§	%	5	Е	у	е	у	E	Х	е	=	+	F	х	Y
6	•		&	6	Φ	В	φ	в	Ж	Ц	ж	-1	F	п П	ц	ÿ
7			۲	7	Г	Ь	Г	њ	З	Ч	з	וו וד	ŀ	#	ч	ÿ
8			(8	Х	Ų	х	IJ	И	Ш	и	=	L	ŧ	ш	0
9)	9	И	S	и	S	Й	Щ	й	=	ſĒ	1	щ	•
А			*	:	J	З	j	з	Κ	Ъ	к		T	Г	ъ	•
В			+	;	Κ	Ш	к	Ш	Л	Ы	Л	- T	٦Ē		ы	\checkmark
С			,	<	Л	ŕ	л	ŕ	М	ь	м	1	ŀ		ь	n
D			-	Ξ	М	Ŕ	м	ќ	Н	Э	н	Ш	-	Г	э	Ø
Е				>	Н	Ч	н	ч	0	Ю	0	F	÷	٦.	Ю	
F			/	?	0		0		Π	Я	п	٦	4		я	
						_						- 1				

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	0	Р	'	П	А	Р	ι		L	ш	ω	Ξ
1			1	1	Ā	Q	А	Ρ	В	Σ	к		\perp	Ŧ	ά	±
2			**	2	В	ñ	В		Г	т	λ		т	1	É	≥
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	Г	Σ	Δ	Y	μ		F	L	ή	≤
4	•		\$	4	D	т	Δ	т	Е	Φ	v	-	_	F	ï	ſ
5	•	S	0/0	5	Е	U	Е	Y	\mathbf{Z}	Х	ξ	=	+	F	ί	J
6	٠		&	6	F	V	Z	Φ	Н	Ψ	ō	-1	F	Г	ó	÷
7			Ŧ	7	G	W	Н	Х	θ	Ω	п	" T	ŀ	#	Ú	~
8			(8	Н	Х	θ	Ψ	Ι	α	ρ	-	L	ŧ	ΰ	۰
9)	9	I	Y	Ι	Ω	Κ	β	σ	-1	Г		ώ	٠
A			*	:	J	\mathbf{Z}	Κ	ï	Λ	γ	ς		Ţ	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	[Λ	Ÿ	Μ	δ	τ	า้	T		£	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	\	М	≫	Ν	З	υ	٢	F	-	∞	n
D			-	=	М]	Ν	«	Ξ	ξ	φ	للـ	_	Г	ø	2
E			•	>	Ν	^	Ξ		0	η	χ	=	Ť	1	ť.	
F			/	?	0	_	0		П	θ	ψ	٦	1		ń	

DECGR

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	6	Р	`	р	А	Р		۰	ί		ΰ	
1			1	1	А	Q	а	q	В	Σ	ϊ	±	А	П	α	п
2			"	2	В	R	b	r	Γ	Т	i	2	В	Ρ	β	ρ
3	•		#	3	С	S	С	\mathbf{s}	Δ	Y	£	3	Γ	Σ	γ	σ
4	+		\$	4	D	Т	d	t	Е	Φ			Δ	Т	δ	τ
5	÷	S	%	5	Е	U	е	u	Z	Х	¥	μ	Е	Y	З	υ
6	•		&	6	F	V	f	v	Н	Ψ			Ζ	Φ	ξ	φ
7				7	G	W	g	W	θ	Ω	S		Η	Х	η	χ
8			(8	Η	Х	h	х	Ι	α	Ø		θ	Ψ	θ	ψ
9)	9	Ι	Y	i	У	Κ	β	©		Ι	Ω	ι	ω
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	Z	Λ	γ	₫		Κ	ά	к	ς
В			+	;	Κ	l	k	{	Μ	δ	«	»	Λ	έ	λ	Ú
С			,	<	\mathbf{L}	\	1		Ν	З		$\frac{1}{4}$	М	ή	μ	ú
D			-	=	Μ]	m	}	Ξ	ξ		1/2	Ν	ï	ν	•
Е			•	>	Ν		n	~	0	η		1	Ξ		ų	
F			/	?	0		0		П	θ		ż	0	ó	0	

GREEK 11

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	* *	Ş	!"#\$%&'()*+,/	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :; < = ?	@ A B C D E F G H I J K L M N O	P Q R S T U V W X Y Z [Α Β Ψ Δ Ε Φ Γ Η Ι Ξ Κ Λ Μ Ν Ο 	$ \begin{array}{c} \Pi \\ \top P \\ \Sigma \\ T \\ \Theta \\ \Omega \\ \bot \\ X \\ Y \\ Z \\ + \\ - \\ - \\ \end{array} $								

PAGE862

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	0	Р	~	р	א	נ	á		L	Ш	α	Ξ
1			1	1	A	Q	а	q	ב	σ	í		\bot	ᆕ	β	±
2			**	2	В	R	b	r	۲	ע	ó		т	1	Г	≥
3	•		#	3	С	S	С	\mathbf{s}	Т	้า	ú		+	L	π	≤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ה	פ	ñ	-	_	F	Σ	ſ
5	•	§	%	5	Е	U	е	u	٦	Y	Ñ	=	+	F	σ	J
6	•		&	6	F	V	f	v	۲	Ľ	<u>a</u>	-1	=	I IT	μ	÷
7				7	G	W	g	w	n	ק	ō	"	ŀ	#	τ	≈
8			(8	Н	Х	ĥ	х	υ	٦	ż	-	L	ŧ	Φ	۰
9)	9	Ι	Y	i	У	۲	ש	-	=1	Г]	θ	•
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	٦	Ω	٦		<u>_ </u>	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	[k	{	\supset	¢	$\frac{1}{2}$	า้	٦Ē		δ	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	\	1	1	ל	£	$\frac{1}{4}$	Ŀ	F	-	∞	n
D			-	=	М]	m	}	۵	¥	Ť	ш		Г	ø	2
Е			•	>	Ν		n	~	מ	R	«	=	ť	1	Е	
F			/	?	0		0		۱	f	»	٦	4		Λ	

HBR OLD

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6	* * *	Ş	! #\$%&	0 1 2 3 4 5 6	@ A B C D E F	P Q R S T U V	זוהדגרא	צץפרעסנ צאפרעסנ	Çüéâäàà	Éæ Æ Ô ò û	á í ú ñ <u>Ñ</u> a				α β Γ π Σ σ μ	= + ≥ ≤ ↓ +
7 8 9 A B C D F			• () * + - ·/	789:;<=>?	GHIJKLMNO	W X Y Z [\]	ומםלכריטח	ר ב ר ב	çê ë è î î Å	ù ŸÖÜ⇔£¥₽£f	0 · · · · L [- !N -!4 · - ~ ~ ~	<u> </u>			τ⊕ ΘΩδ∞ Ø∈Ω	≈•••√n 2

HBR DEC

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	0	Ρ	`	р	Ç	É	á		L	ш	א	د
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í		L	T	ב	D
2			"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	π	λ	ע
3	•		#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	â	ô	ú		+	L	Г	٦
4	+		\$	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	F	Б	פ
5		§	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	٦	٢
6	•		&	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	F	т	۲	Я
7				7	G	W	g	W	ç	ù	ō	-n	ŀ	+	n	ק
8			(8	Η	Х	h	х	ê	ÿ	ż	Ĩ	Ľ	ŧ	υ	٦
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	Ö	-	ſ	ſ	_	۲	ש
А			*	:	J	Ζ	j	Z	è	Ü	٦		<u>ال</u>	Г	٦	n
В			+	;	Κ	[k	{	ï	¢	$\frac{1}{2}$	'n	٦r		С	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	\	1	1	î	£	$\frac{1}{4}$	1	F	-	ל	n
D			-	=	М]	m	}	ì	¥	Ť.	Ш	===	Г	D	2
Е				>	Ν	^	n	~	Ä	R	«	Н	ᆉ	٦.	מ	
F			/	?	0	_	0		Å	f	»	٦	<u>_</u>		٦	

ISO-TUK

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
L/H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D	0	1 §	2 ! " # \$%&' () * + , -	3 0123456789:;<=	4 @ABCDEFGHIJKLM	5 PQRSTUVWXYZ[]	6 abcdefghijklm	7 Pqrstuvwxyz{ }	8	9	A i¢£¤¥§:©ª«¬-	$\begin{array}{c} B \\ \circ \pm 2 \\ 3 \\ \mu \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \mu \\ 1 \\ 0 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 4 \\ \frac{1}{2} \end{array} \\ \end{array}$	C AAAAAAÆÇÈÉÉÍÍ	D Ğ Ñ Ò Ó Ô Ô Ö × Ø Ù Ú Û Ü İ	E à á â ã a a æ ç è é ê ë ì í	F ğñòóôõö÷øùúûüı
E F			;	> ?	N O	^ _	n o	~			® 	J ml4・C	Î Ï	Ş ß	î ï	ş Ÿ

Jeux de caractères

Jeux de caractères nationaux (DPL24C PLUS et émulation IBM XL24E)

Les deux pages suivantes présentent les jeux de caractères autres que la page de codes 437 (USA), disponibles dans le jeu de commandes DPL24C PLUS et l'émulation IBM Proprinter XL24E.

ITALIAN (Italien)

FRENCH (Français)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	à	р	1	р	ç	É	á		L	Ш	04	111
1			1	1	А	Q	а	ą	ü	æ	í	÷.	⊥	Ŧ	β	±
2			17	2	в	R	b	r	é	Æ	ó		т	π	Г	≥
3			£	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	1	+	L	π	≤
4	+		\$	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	(
5		S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ]
6	•		&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	=	1	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	Q	'n	1	+	τ	≈
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	ÿ	ż	Ĩ	L.	ŧ	Φ	۰
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	-	=	ſĒ	٦	θ	•
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	٦		1	г	Ω	•
В			+	i	Κ	0	k	é	ï	¢	1 2	ĥ	T		δ	\checkmark
C			,	<	L	ç	1	ù	î	£	14	1	F		00	n
D			-	=	М	Ŝ	m	è	ì	¥	ī	Ш		Г	Ø	2
Е				>	Ν		n	•••	Ä	R	*	=	Ť	1	e	
F			/	?	0		0		Å	f	≫	٦	<u> </u>	d	n	

											-					
L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	* * *	Ş	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;< =>?	§ABCDEFGHIJKLMN0	PQRSTUVWXYZ° Şé^	ù a b c d e f g h i j k l m n o	pqrstuvwxyzàòèì	ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅ	É æ Æ ô ö ò û ù 艾 ö じ ç £ ¥ 昆 f	áíóúññao:c L T +v +4 + × ×	┈┈┈┈╌╌┍╌╓╌╣╌╌╌┝╌╢╶┤╶╢╵┌╴			αβΓπΣσμτΦθΩδ∞Ø∈Ω	= ± ≥ ≤ ∫ + ≈ • • • √ n 2
1	1											•				

SPANISH (Espagnol)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
L/H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D	0	1 §	2 !"£\$%&!()*+,-	3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;<	4 SABCDEFGHIJKLM	5 PQRSTUVWXYZI Ñ:	6 abcdefghijk1 m	7 pqrstuvwxyz° ñç	8 Çüéâäàåçêëèïîì:		A áíóúñÑao: C r 12 tai	B			Ε αβΓπΣσμτφθΩδ∞φ	E +1 ∧1 ∨1 ∽ + ≈ • • • √ n ₂
E F			;	> ?	N O	_	n o		Ä Å	ß f	« »	ے ۲	Ţ		€ N	•

FINNISH (Finnois)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	É	Р	é	р	Ç	É	á		L	B	α	Ξ
1			1	1	А	Q	а	đ	ü	æ	ĺ.	88	1	T	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		Т	Ť	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	T	+	L	π	≤
4	+		Ø	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-		F	Σ	ſ
5	÷	S	%	5	Е	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	f	σ	J
6	٠		&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	IF.	μ	÷
7			1	7	G	Ŵ	g	Ŵ	ç	ù	Ō	ח ח	ŀ	#	τ	*
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	ÿ	ż	4	L	ŧ	φ	٥
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	r ~	4	F	7	θ	•
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü			<u>_ </u> _	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	Ä	k	ä	ï	¢	1/2	า	٦r		δ	
C	[,	<	L	ö	1	ö	î	£	14	1	Ļ	-	ø	n
D			-	=	М	Å	m	å	ì	¥	1	الـ		Г	ø	2
E				\geq	Ν	Ü	n	ü	Ä	R	*	≞	ᆉ	1	e	
F			1	?	0		0		Å	f	≫	٦	7		Λ	

DANISH1 / NORWEGN (Danois 1/Norvégien)

DANISH2 (Danois 2)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	É	P	é	р	Ç	É	á		L	ш	OL	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í		1	Ŧ	β	±
2			24	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	\pm	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	T	F	L	π	≤
4	+		Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	ſ
5	÷	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	۴	σ	1
6	•		δŧ	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	F	'n	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	ō	'n	ŀ	+	τ	~
8			(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	5	-"	L	ŧ	Φ	٩
9)	9	I	Y	i	У	ë	ö	r ***	÷	F	٦	θ	•
A			*	:	J	Ζ	j	z	è	Ü	٦		1	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	Æ	k	æ	ï	¢	1/2	ň	T		δ	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	Ø	1	ø	î	£	14	J	Ļ	-	80	n
D				=	М	Å	m	å	ì	¥	ĩ	لا	#	Г	ø	2
E				>	N	Ü	n	ü	Ä	R	*	4	뀨	1	e	
F			1	?	0		0		Å	f	≫	٦	-		Λ	
1	1											. '				

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	E	F
0				0	6	Р	~	р	Ç	É	á		L	⊥∟	06	Ξ
1			1	1	A	Q	а	q	ü	æ	í	*	T	T	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		Т	Ť	Г	2
3			#	3	С	S	С	s	â	ô	ú	T	F	L	ท	≤
4	+		Ş	4	D	\mathbf{T}	d	t	ä	ö	ñ	+	-	F	Σ	
5	÷	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	1
6	٠		&	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	F	'n	μ	÷
7				7	G	W	g	W	ç	ù	õ	'n	₽	⋕	τ	*
8			(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	ż	Ť	L	ŧ	Φ	•
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	r	÷	Г	1	θ	•
А			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	7		╨	٢	Ω	•
В			+	;	Κ	[k	ł	ï	ø	12	ĥ	T		δ	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	/	1	;	î	£	14	1	Ļ		00	n
D			-	=	М]	m	}	ì	Ø	ī	للـ		Γ	ø	2
E				>	Ν	^	n	~	Ä	R	«	∃	Ť	1	E	•
F			1	?	0		0		Å	f	≫	٦	4		Π	
	5															

Jeux de caractères nationaux (Emulation ESC/P2) Les trois pages suivantes présentent les jeux de caractères autres que les jeux de caractères graphiques disponibles en émulation Epson ESC/P2.

DANISH (Danois 1)

L/H	0	1	2	3	4	5	б	7	8	9	A	В	с	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F		S	!" #\$%&• () * + • - • /	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;< =>?	@ A B C D E F G H I J K L M N O	PQRSTUVWXYZÆØÅ	`abcdefghijklmno	pqrstuvwxyzæøå~	Çüéâäàåçêëèĩîî ÂÂ	ÉæÆôöòûùÿöÜ¢£¥Rf	áíóúñѪºċ⊏「セュt4;≪≫				α β Γ π Σ σ μ τ Φ θ Ω δ ∞ Ø Ε Π π Σ σ μ τ Φ Ω	<u>=</u> ± ≥ ≤ ∫

SPANSH (Espagnol 1)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	@	P	~	р	Ç	É	á		L	ш	o,	Ξ
			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	1	1	Ŧ	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		-	1	Г	≥
3			R	3	С	\mathbf{S}	с	s	â	ô	ú	1	F	L	π	≤
4			Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	F	Σ	ſ
5		S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6			δ	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	F	1	μ	÷
7			*	7	G	W	q	W	ç	ù	ō	וו חד	4	#	τ	≈
8			(8	н	Х	ň	х	ê	Ÿ	3	=	L	+	ф	٥
9)	9	Ι	Y	í	y	ë	ö	-		ſĒ	7	θ	•
A			*	:	J	Z	j.	z	è	Ü	-	1	1	r	Ω	•
В			+	;	Κ	ī	Ř		ï	¢	1	- -	٦r		δ	
C			,	<	\mathbf{L}	Ñ	1	ñ	î	£	1]	Ļ		00	n
D				=	Μ	ż	m	}	ì	¥	Ť	Ш	_	r	ø	2
E				>	Ν		n	~	Ä	Rŧ	*	=	÷	1	e	
F			/	?	0		0		Å	f	≫	٦	1		Λ	

Jeux de caractères

ITALIAN (Italien)

SPANSH 2 (Espagnol 2)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ä	в	С	D	Е	F
0				0	6	р	ù	р	ç	É	á		L	ш	α	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í		1	T	β	±
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	Ť	Г	2
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	1	F	L	π	≤
4			Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	F	Σ	ſ
5		S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6			δ	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	۱ آ	μ	÷
7			۲	7	G	W	g	W	ç	ù	õ	1	F	#	τ	*
8			(8	H	Х	ĥ	х	ê	ÿ	5	7	L	ŧ	φ	٥
9)	9	Ι	Y	i	y	ë	ö	-	-1	ſŕ		θ	٠
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	-		<u>_ </u>	Г	Ω	•
В			+	;	K	0	k	à	ï	¢	$\frac{1}{2}$	1	٦Ē		δ	
C			,	<	\mathbf{L}	\mathbf{N}	1	ò	î	£	1/4	1	F		00	n
D				Ξ	М	é	m	è	ì	¥	Ť	1	_	Г	ø	2
E				>	Ν	^	n	ì	Ä	R	*	÷	뀨	1	e	
F			1	?	0	-	0		Å	f	≫	٦	4		Λ	
												1				

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	С	D	Е	F
0				0	á	P	-	р	ç	É	á		L	Ш	O:	Ξ
1 1	1		1	1	Α	Q	а	q.	ũ	æ	í	*	1	Ŧ	ß	±
2				2	В	R	b	ŕ	é	R	ó	ì	-	+	Γ	2
3			#	3	С	S	С	8	a	ô	ú	ian i	-	L	π	≨
4			\$	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	F	Σ	1
5		S	*	5	Е	U	е	u	à	δ	Ñ	4	+	r.	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	å	û	a	-		i m	μ	+
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	Q	11 70	1	#	τ	2
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	Ÿ	5	1	L	¥		•
9)	9	I	Y	i	У	ë	ö	-	4	F	J	θ	•
A			*	:	\mathbf{J}	Z	j	Z	è	Ü		1	<u>JL</u>	г	Ω	•
B			+	;	K	1	k	í	ï	¢	1	ĥ	77		8	√
C			,	<	\mathbf{L}	Ñ	1	ñ	î	£	ł	ł	F	-	00	n
D			-	=	М	ŝ	m	ó	1	¥	Ť	II.	ii Maataa	Г	ø	2
E				>	Ν	é	n	ú	Ä	R	*	a	#	1	ε	
F			/	?	0	_	0		Å	f	*	٦	*		n	

JAPAN (Japonais)

LATIN A (Amérique Latine)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	6	Р	~	р	ç	É	á		L	≞	α	Ξ
1			Ţ	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	*	1	T	ß	±
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	+	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	\mathbf{s}	â	ô	ú	T	F	L	π	≤
4			Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	(
5		S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ]
6			&	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	F	Ť	μ	÷
7			Ŧ	7	G	W	g	W	ç	ù	Ō	II II	1	#	τ	2
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	ÿ	ż	=	L	4	Φ	۰
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	-	4	Г	7	θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	-		1	Г	Ω	•
в			+	;	Κ	I	k	ł	ï	¢	1 2	ĥ	٦F		δ	\checkmark
С			,	<	\mathbf{L}	¥	1	ł	î	£	14	1	F	-	00	n
D				=	М]	m	}	ì	¥	ĩ	اللـ	<u>"</u>	Г	ø	2
Е				\geq	Ν		n	~	Ä	R	~	Ч	₽	٦	e	-
F			/	?	0		0		Å	f	≫	٦	4		Λ	

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F		S	1 # \$ % & + () * + , /	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :; < = > ?	Á A B C D E F G H I J K L M N O	PQRSTUVWXYZ1 Nżé	üabcdefghijklmno	Pqrstuvwxyzíñóú	çuéaäàaçêëèïîiăA	住 ar R O O O O O O O O O O O O O O O O O O	4104nna92574+**				α β Γ π Σ σ μ τ Φ θ Ω δ ∞ Ø ∈ Ω	= ± ≤ ∫ ↓ * * * * * * * * *

NORWEGN (Norvégien)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	с	D	Е	F
0				0	É	Р	é	р	Ç	É	á		L	-11	o,	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	*	⊥	T	β	±
2			*1	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ŵ	т	+	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	1	F	L	π	≤
4			ø	4	D	\mathbf{T}	d	t	ä	ö	ñ	-		F	Σ	ſ
5		S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	۴	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	=	ir ir	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	ō	וו ד	ŀ	#	τ	≈
8			(8	Н	Х	ĥ	х	ê	Ϋ́	ż	=	L	+	₫	٥
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	r	4	ſĒ	7	θ	
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	٦		T	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	Æ	k	æ	ï	¢	12	-	T		δ	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	Ø	1	ø	î	£	14	1	F		00	n
D			-	12	М	Â	m	å	ì	¥	Ť	ш	_	Г	ø	2
E				>	Ν	Ü	n	ü	Ä	Rŧ	*	⊣	╬	1	Е	
F			/	?	0		0		Å	f	≫	٦	<u> </u>		Λ	

FRENCH (Français)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	à	Р	~	р	Ç	É	á		L	ш	06	Ξ
1			1	1	А	Q	а	q	ü	æ	í	*	1	Ŧ	β	±
2			11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	τ	Г	≥
3			#	3	С	\mathbf{S}	С	s	â	ô	ú	1	-	L	п	≤
4			Ş	4	D	т	d	t	ä	ö	ñ	-	-	F	Σ	(
5		S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	å	û	a	-1	F	í	μ	÷
7				7	G	W	g	W	ç	ù	õ	" T	F	+	τ	≈
8			(8	H	Х	h	х	ê	ÿ	ż	-	L	ŧ	Φ	٥
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	ö	m	1	F	L	θ	•
A			*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	-		Т	г	Ω	•
В			+	;	K	0	k	é	ï	¢	12	-	T		δ	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	ç	1	ù	î	£	$\frac{1}{4}$	1	F	=	80	n
D			-	-	М	S	m	è	ì	¥	ĩ	الـ		Г	ø	2
E				\geq	Ν		n		Ä	R	«	≝	ť	1	e	
F			/	?	0		0		Å	f	≫	٦	보		N	

DANISH (Danois 2)

KOREA (Coréen)

0 0 $\dot{\mu}$	L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F		S	!"#\$\$%&*()*+;/	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;< =>?	ÉABCDEFGHIJKLMNO	P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Ü	é abcdef ghijklmno	pqrstuvwx yz æøåü	ÇüéâäàåçêëèïîìÄA	ÉæÆÔÖÒûùŸÖÜ¢£¥Rf	áíóúñÑao:r - + + · × »	المستعمل المست			α βΓπΣσμτφθΩδ∞φ∈Ω	1:: +: ≥ ≤ ··· * * • • • √ n 2

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	6	Р	`	р	Ç	É	á		L	ш	α	Ξ
1	1		!	1	А	Q	а	q	ü	æ	í		Т	Ŧ	β	±
2	1		"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		т	π	Г	2
3			#	3	С	S	С	s	â	ô	ú	T	ŀ	L	π	≤
4			\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	F	Σ	ſ
5	1	S	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	Ì		&	6	F	V	f	v	å	û	₫	-1	F	'n	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	ç	ù	Q	'n	₽	+	τ	≈
8			(8	Η	Х	h	х	ê	ÿ	ż	Ϊ	L	Ť	Φ	•
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	Ö	-	f	٢	٦	θ	٠
A	1		*	:	J	\mathbf{Z}	j	z	è	Ü	٦		<u>ال</u>	Г	Ω	•
В			+	;	Κ	I	k	{	ï	¢	1/2	ĥ	T		δ	\checkmark
C			,	<	\mathbf{L}	₩	1	i	î	£	$\frac{1}{4}$	Ĩ	ŀ		00	n
D			-	=	М]	m	}	ì	¥	ī	للـ	-	Γ	ø	2
E			•	>	Ν		n	~	Ä	R	«	۲	ť	1	e	
F			/	?	0	_	0		Å	f	»	٦	1		N	

Jeux de caractères

LEGAL (Legal)

L/H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F		Ş	!"#\$%&'()*+,/	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;< =>?	§ABCDEFGHIJKLMN0	PQRSTUVWXYZ."	` abcdefghijklmno	pqrstuvwxyz©®†™,	ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅ	ÉæÆÔÖÒûùŸÖÜ¢£¥Rf	áíóúñѪººº [「-12-14; « »				αβΓπΣσμτΦθΩδ∞Ø∈Λ	$= + 2 \leq \int + 2 \approx 2 $

Jeux de caractères nationaux et polices résidentes prises en charge (toutes émulations)

Pour toutes les émulations, cette imprimante accepte 50 jeux de caractères nationaux comprenant les différents caractères et symboles spécifiques à chaque langue. Toutefois, certains jeux n'incluent pas certains caractères ou symboles et ne seront pas utilisables selon les polices résidentes. Les tableaux ci-dessous répertorient les polices résidentes prises en charge pour chaque jeu de caracères national :

Polices re	ésidentes	Couri	Elite	Comp	Draft	Bold	Pica 1	Couri	Timel	Nimb	Corre	H-dra	OCR-	OCR-
Jeux de caractères nationaux	Noms dans le menu SETUP	ier 10	12	ress		PS	0	ier éclatré**	less**	us Sans***	spond	uft	B	Ā
Américain*	USA													
Anglais	UK													
Allemand	GERMAN													
Suédois	SWEDISH													
ISO 8859-1	ISO8859													
ECMA 94	ECMA94													
Page de codes 437*	PAGE437													
Page de codes 850	PAGE850													
Page de codes 852	PAGE852													
" deux passes	PAGE852-T													
Page de codes 855	PAGE855													
Page de codes 860	PAGE860													
Page de codes 863	PAGE863													
Page de codes 865	PAGE865													
Page de codes 866	PAGE866	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark		\checkmark				

(suite page suivante)

* USA est identique à la page de codes 437.

** Polices dimensionnables. Droit, italiques et

gras disponibles

- *** H-draft signifie high-speed draft
- $\sqrt{\cdot}$ Pris en charge
- OL : contour
- H-draft : ultra-rapide

Correspond : correspondance

Polices r	ésidentes	Cour	Elite	Com	Draf	Bold	Pica	Cour	Time	Nim	Corr	H-dr	OCR	OCR
Jeux de caractères nationaux	Noms dans le menu SETUP	tier 10	12	press	ť	PS	10	rier éclatré**	eless**	bus Sans***	espond	aft	-B	ι-A
Hongrois " deux passes Slovene " deux passes Polonais " deux passes Mazowia " deux passes Latin 2 " deux passes Kamenicky " deux passes Kamenicky " deux passes Cyrillique IBM 437 IBM 851 ELOT 928 Page codes DHN Latin Polonais ISO Latin Lithuanian 1 Lithuanian 2 MIK Macedanian	HUNGARY HUNG-T SLOV SLOV-T POLISH POLISH-T MAZOWIA MAZOW-T LATIN2 LATN2-T KAMENIC KAMENIC KAMEN-T TURKY TURKY-T CYRILIC IBM437 IBM851 ELOT928 PG-DHN LATIN-P ISO-LTN LITHUA1 LITHUA2 MIK MACEDON	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	トムト とんとととととととと	ととと ととととととととととと	~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	とん とんととととと とんとんと	イム イイトレイト イイトレイ	トムレ ととととととととととと	ととととと とくととととととととと	\checkmark	

** Polices dimensionnables. Droit,

italiques et gras disponibles

*** H-draft signifie high-speed draft

 $\sqrt{\cdot}$ Pris en charge

OL : contour

H-draft : ultra-rapide

Correspond : correspondance

(suite page suivante)

Polices re	ésidentes	Cour	Elite	Comj	Draft	Bold	Pica 1	Cour	Time	Nimb	Corre	H-dra	OCR	OCR	
Jeux de caractères nationaux	Noms dans le menu SETUP	ier 10	12	press		PS	10	ier éclatré**	less**	ous Sans***	espond	aft	-в	-A	
100	1.2.0	2	2	2	1			2	2	2					
ABG	ABG	Ľ													
ABY	ABY	N,	N	N	N			N	N	N				ļ	
Code Page MAC	PG-MAC	V												ļ	
ELOT927	ELOT927							\checkmark							
DEC Greek	DEC GR			\checkmark				\checkmark	\checkmark	\checkmark					
Greek 11	GREEK 11			\checkmark				\checkmark	\checkmark	\checkmark					
Code Page 862	PG862			\checkmark		\checkmark									
Hebrew Old	HBR-OLD	\checkmark													
Hedrew DEC	HBR-DEC														
I I I I I		1	2	N	1	1	1								
ISO-Turkish	ISO-TUK	ľ	N	N	N	v	۷								

** Polices dimensionnables. Droit,

italiques et gras disponibles

*** H-draft signifie high-speed draft

 $\sqrt{\cdot}$ Pris en charge

OL:contour

H-draft : ultra-rapide

Correspond : correspondance

Jeux de caractère:

POLICES RESIDENTES



COURIER 10	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
PRESTIGE ELITE 12	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
DRAFT	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
COMPRESSION	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
PICA 10	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
CORRESPONDENCE	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
HIGH-SPEED DRAFT	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
BOLDFACE PS	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
OCR-B10	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
OCR-A10	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.

COURIER (Eclaté)	Normal	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
	Gras	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
	Italique	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
NIMBUS SANS ®		
(Eclate)	Normal	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
	Gras	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
	Italique	The 24–wire dot–matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.

TIMELESS (Eclaté)	Normal	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
	Gras	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.
	Italique	The 24-wire dot-matrix printer prints quality characters and symbols using a variety of sizes and fonts.

GLOSSAIRE

Alimentation	n verticale	L'alimentation en papier s'effectue par un logement situé à la base de l'imprimante. L'unité d'entraînement à picots doit alors se trouver au sommet de l'imprimante. C'est lui qui tire sur le papier pour en alimenter l'imprimante. Le support d'impression doit lui aussi compor- ter un logement d'alimentation en papier. Le terme d'alimentation par le bas est également utilisé.
Alimentation	n horizontale	L'alimentation en papier s'effectue à partir de l'arrière de l'imprimante. L'unité d'entraînement à picots doit alors se trouver sur le panneau arrière. C'est lui qui pousse sur le papier pour en alimenter l'imprimante. Le terme d'alimentation arrière est également utilisé.
Application		Programme spécialisé dans une tâche déterminée telle que le traite- ment de texte, la gestion de base de données ou la comptabilité.
ASCII		Acronyme de American Standard Code for Information Interchange. Ce jeu de 256 codes (numérotés de 0 à 255) permet l'échange d'informa- tions entre un ordinateur et un périphérique tel qu'une imprimante.
Auto-test		Test qui vérifie le bon fonctionnement de l'imprimante et la qualité d'impression. Les pages de test reproduisent tous les caractères imprimables. Le test s'applique à l'imprimante mais non à la connexion à l'ordinateur.
Bit		La plus petite unité d'information dans la mémoire d'un ordinateur. Un bit représente le chiffre 0 ou 1 dans le système de numération binaire. Huit bits correspondent à un octet.
Colonne		Ligne verticale sur une page imprimée. Sur cette imprimante, la largeur d'impression peut être de 136 colonnes, à 10 caractères au pouce.
CPI		Caractères au pouce. Correspond à l'espacement horizontal des caractères, par exemple 12 cpi.
CPS		Caractères par seconde.
Cylindre		Cylindre en caoutchouc durci qui fait avancer le papier durant l'im- pression.
Dispositif feuille à	d'alimentation feuille	Option qui remplace le guide-papier pour feuilles séparées et qui permet le chargement automatique des feuilles à partir d'une pile.
DPI		Points au pouce.
Emulation	Jeu de commandes permettant à une imprimante de produire les mêmes résultats qu'un autre modèle. Cette imprimante dispose de deux émulations résidentes complétant le jeu de commandes d'origine : IBM Proprinter XL24E, Epson ESC/P2.	
-----------------------------	---	
Entraînement à picot	Méthode d'alimentation du papier par picots. Les perforations latérales du papier s'adaptent sur les picots placés à l'intérieur de l'imprimante. Le papier est tiré vers le haut pour l'alimentation par le bas, et poussé vers l'arrière pour l'alimentation arrière.	
Espacement de caractères	Nombre de caractères au pouce (cpi).	
Espacement fixe	Espacement des caractères dans lequel chaque caractère possède la même largeur. S'oppose à espacement proportionnel. Le texte saisi sur une machine à écrire ou imprimé à partir d'un ordinateur est générale- ment en espacement fixe.	
Espacement ligne	Espacement vertical entre les lignes, mesuré en lignes au pouce.	
Espacement proportionnel	Espacement des caractères qui varie en fonction de la largeur de chaque caractère. Ainsi, le caractère "W" ou "M" occupe plus de place que le caractère "i" ou "I". De nombreuses polices de caractères sur carte sont en espacement proportionnel. Ce type d'espacement (PS en abrégé) s'oppose à l'espacement fixe.	
Feuilles séparées	Feuilles, enveloppes et tout type de papier, à l'exception du papier en continu, qui sont introduits dans l'imprimante à l'aide du guide-papier pour feuilles séparées ou du dispositif d'alimentation feuille à feuille en option.	
Format A4	Format de papier standard (210 mm x 295 mm) utilisé en France et dans d'autres pays.	
Format lettre	Format de papier standard (215,9 mm x 279,4 mm) utilisé aux Etats- Unis et dans d'autres pays.	
Haut de page	Bord supérieur logique d'une page physique. Cette position est définie lors du chargement du papier. Sur cette imprimante, les valeurs par défaut du haut de page sont 25,4 mm (1 pouce) pour les feuilles séparées et le papier en continu.	
Hexadécimal	Système de numération en base 16 qui utilise les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F. Il permet d'exprimer facilement les nombres binaires car il exige un nombre peu important de chiffres.	
Impression bidirectionnelle	Impression de gauche à droite puis de droite à gauche. Elle est plus rapide que l'impression unidirectionnelle car elle n'implique aucun retour chariot.	

Impression condensée	Réduction de la largeur des caractères afin d'augmenter le nombre de caractères par ligne.
Impression en gras	Mode de mise en valeur du texte dans lequel les caractères sont imprimés une seconde fois avec un léger décalage vers la droite.
Impression en mode graphique	Contrôle de chaque aiguille de la tête d'impression afin de reproduire un graphique sur une page.
Impression hexadécimale	Impression des codes de contrôle et des données en format hexadéci- mal afin de permettre la mise au point des programmes et la détection des anomalies de fonctionnement d'une imprimante. Pour effectuer une impression hexadécimale sur cette imprimante, il convient d'utili- ser la fonction HEX-DUMP en mode configuration.
Impression unidirectionnelle	Impression dans un seul sens, de gauche à droite. Plus lente que l'impression bidirectionnelle, elle assure cependant un alignement vertical plus précis qui s'avère nécessaire dans les tableaux, par exemple.
Interface	Connexion assurant la communication entre deux parties d'un système. Ainsi, les signaux électriques sont transférés entre l'ordinateur et l'imprimante sur un câble d'interface.
Interface Centronics	Type d'interface parallèle. Voir Interface parallèle.
Interface parallèle	Interface standard qui transfère les informations entre deux dispositifs sur des fils distincts. Les bits qui forment chaque caractère sont ainsi transmis simultanément (en parallèle).
Interface RS-232C	Type d'interface série. Voir Interface série.
Interface série	Interface standard qui assure le transfert d'informations entre deux dispositifs sur un seul fil (bien que d'autres fils soient utilisés pour le contrôle de la transmission). Elle permet l'emploi de câbles de plus de 3 mètres de long, souvent nécessaires dans les réseaux ou lorsque l'imprimante est partagée entre plusieurs postes.
Jeu de commandes	Série d'instructions de mise en page et d'impression qui commandent l'imprimante. Chaque imprimante possède ses propres jeux de com- mandes qui sont intégrés à son microprogramme et qui sont activés par des codes en provenance de l'ordinateur.
Ко	Kilo-octet. 1 Ko est égal à 1024 octets.

Logiciels	Programmes qui permettent à l'ordinateur et à l'imprimante d'exécuter des tâches déterminées - traitement de texte, gestion de base de données, préparation de feuilles de calcul, etc. Appelés aussi program- mes d'application.
LPI	Lignes au pouce. Unité de mesure de l'espacement ligne.
Marge supérieure	Espace situé au-dessus du texte imprimé sur une page. La marge supérieure est égale à la somme des valeurs suivantes : haut de page, marge supérieure définie dans le logiciel et valeur du paramètre TOP- MRG.
Matrice de points	Grille permettant de dessiner des caractères sur une imprimante matricielle. Chaque point correspond à une aiguille de la tête d'impres- sion.
Mémoire permanente	Mémoire qui conserve les informations après la mise hors tension, notamment les paramètres par défaut définis en mode configuration.
Mémoire tampon	Zone de stockage des données de l'imprimante ou de l'ordinateur. La mémoire tampon de l'imprimante comprend deux parties, l'une réservée aux données d'impression et l'autre aux données de téléchargement (polices téléchargeables).
Mode configuration	L'un des trois modes de fonctionnement de l'imprimante. En mode configuration, le panneau de commande permet de sélectionner des paramètres par défaut tels que les caractéristiques d'impression, les valeurs de la fonction Hardwre et le haut de page. Ce mode autorise également des fonctions de diagnostic. Voir aussi mode normal .
Mode connecté	En mode connecté, l'imprimante est prête à recevoir ou reçoit effective- ment des commandes de l'ordinateur. Elle doit être dans ce mode pour pouvoir imprimer.
Mode local	En mode local, l'imprimante reçoit des commandes par l'intermédiaire du panneau de commande et non de l'ordinateur. S'oppose à mode connecté .
Mode normal	L'un des modes de fonctionnement de l'imprimante. En mode normal, le panneau de commande permet d'exécuter toutes les opérations courantes comme le chargement, la mise en retrait et l'alimentation du papier, ainsi que la sélection des caractéristiques d'impression. Voir aussi mode configuration .
Octet	Ensemble de huit bits qui représente un nombre, une lettre ou un

Panneau de commande	caractère de contrôle. Panneau dont les touches et les voyants permettent de contrôler des opérations comme le chargement du papier, la sélection des caractéris- tiques d'impression et le changement des valeurs de configuration.
Papier en continu	Papier à pliage paravent alimenté par picots. Pour séparer les feuilles, il suffit de les détacher au niveau des perforations.
Paramètres par défaut	Paramètres sélectionnés automatiquement à la mise sous tension. En mode configuration, vous pouvez modifier ces paramètres afin d'assu- rer la compatibilité entre le matériel et le logiciel de votre système.
Police de caractères	Série complète de caractères de taille et de type identiques, par exem- ple Courier 10 et Prestige Elite 12.
Polices non résidentes	Polices de caractères qui ne sont pas stockées dans la mémoire perma- nente de l'imprimante. Elles comprennent les polices téléchargeables et les polices sur carte.
Polices résidentes	Polices stockées dans la mémoire permanente de l'imprimante. Cette imprimante dispose des polices résidentes suivantes : Courier 10, Prestige Elite 12, Pica 10, OCR-B 10, OCR-A 10, Boldface PS, Compressed (caractères condensés), Correspondance et Listing. Contrairement aux polices téléchargeables et aux polices sur carte, les polices résidentes sont accessibles en permanence.
Polices téléchargeables	Polices de caractères pouvant être transférées à partir d'un disque dans la mémoire permanente de l'imprimante. Contrairement aux polices résidentes, les polices téléchargeables ne sont disponibles que jusqu'à la mise hors tension de l'imprimante.
Position parking	Position du papier en continu lorsqu'il est en retrait sur les entraîneurs arrière. Lors du chargement, le papier quitte la position parking et avance jusqu'au cylindre.
Protocole	Série d'instructions qui gèrent la transmission des données entre deux dispositifs tels qu'un ordinateur et une imprimante.
Retour chariot (CR)	Retour de la tête d'impression au début de la ligne suivante.
Saut de ligne (LF)	Signal envoyé à l'imprimante pour faire avancer le papier d'une ligne. Un saut de ligne peut être exécuté à partir du logiciel ou à l'aide de la touche LF/FF du panneau de commande.
Saut de page (FF)	Signal envoyé à l'imprimante pour faire avancer le papier d'une page. Un saut de page peut être exécuté à partir du logiciel ou à l'aide de la touche LF/FF du panneau de commande.

Séparateur	Couvercle comportant des rouleaux presse-papier et un guide pour l'acheminement du papier à l'extérieur de l'imprimante.
Téléchargement	Transfert de polices de caractères de l'ordinateur vers la mémoire de l'imprimante. Le téléchargement permet l'utilisation de polices non résidentes dans l'imprimante.
Vitesse de transmission	Vitesse, en bits par seconde, à laquelle les données sont transmises à un périphérique tel qu'une imprimante. Elle ne s'applique qu'aux données série. Une vitesse de 1200 bauds correspond à la transmission d'environ 120 caractères par seconde.

INDEX

Symboles

//S//	5-44
11011	

Α

Adaptateur pour enveloppes 3-	-26, 8-1
Aide-mémoire	AM-1
Alignement des caractères, correction 5-5	54, 7-11
Alimentation du papier	
problèmes	7-4
saut de ligne 3-	-3, 3-23
saut de page3-	-3, 3-23
Alimentation électrique	
commutateur2-1	1, 2-12
connecteur	2-11
cordon 2-2, 2-1	1, 2-12
Assistance	7-1
ATTRIB	5-18
Attributs de police de caractères	5-22
Auto-test de l'imprimante 2-1	5, 5-51

В

Boldfce	
BUFFER	
BUZZER	

С

Câble		
	parallèle (Centronics)	2-19, D-1
	série (RS-232C)	2-19, D-7

Cales et garnitures de transport2-3
Caractères
agrandissement 5-17, 5-18
espacement5-17
hauteur5-18
jeu 5-24, E-1
largeur 5-17
Caractères italiques5-24
Caractéristiques d'impression, sélection4-1
Cartouche de ruban
installation2-6
remplacement6-3
Changement
MENU1/MENU2 4-2
Type de papier 3-24
CHAR-H
CHAR-W 5-17
Chargement
dispositif d'alimentation
dispositif d'alimentation feuille à feuille3-8
dispositif d'alimentation feuille à feuille3-8 feuilles séparées3-5
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille
dispositif d'alimentation feuille à feuille

Index

Courier 10	5-15
CR-CODE	5-25
CSFTYPE	5-34
Curseur sur le guide en plastique	2-23, 5-4
Cylindre	
molette d'entraînement	
nettoyage	6-3

D

DC3-CDE	5-25
Déballage de l'imprimante	
Découpage du papier en continu	
Description	
Détecteur de fin de papier	3-24, 7-4
Détection de fin de papier	4-7, 5-30
Dispositif d'alimentation feuille à feuille	
chargement du papier	
installation	8-1
DPL24C PLUS	
commandes	C-1
paramètres d'usine	C-14
sélection	. 2-20, 5-15
DRAFT	5-16

Ε

mpression 4-9
22, 5-12, 5-15
20, 5-12, 5-14
2-20, 5-15
2-11, 3-16
6-1

Enveloppes, utilisation
Epson ESC/P2
commandes C-22
sélection 2-20, 5-15
Espacement des caractères, sélection
à partir du panneau de commande4-6
en mode configuration 5-15, 5-20
Espacement ligne
Etiquettes, utilisation
Exemplaires. Voir Nombre d'exemplaires

F

Feuilles séparées	
chargement	3-5, 3-8
éjection	
Fin du mode configuration	
Fonctions	
ADJUST	5-4, 5-36
CONFIG	5-4, 5-35
DEFAULT	
description	
HARDWRE	
HEX-DUMP	5-51, 7-11
LIST	
MENU1	
MENU2	
SAVE&END	
sélection	
SELF-TST	5-50, 7-11
V-ALMNT	5-54, 7-11
Fonctions de diagnostic	5-49, 7-11
Fujitsu DPL24C PLUS, sélection	2-20, 5-15

G

Guide-papier pour feuilles séparées	
chargement du papier 2-15,	3-5
installation	2-4

Н

Haut de page, changement	. 5-36
HI-DRAFT	. 5-16

IBM Proprinter XL24E

	-	
	commandes	. C-17
	sélection 2-20,	5-15
Impres	ssion	
	arrêt	4-6
	auto-test 2-15,	5-50
	avec l'interface parallèle	2-23
	avec l'interface série	2-24
	effacement du tampon	4-9
	hexadécimale	5-51
	lancement	4-6
	liste des valeurs sélectionnées	5-10
	page de démo	2-17
	problèmes	7-2
	qualité, changement	4-5
	sélection des caractéristiques	4-1
	unidirectionnelle	. 5-30
	utilisation du panneau de commande	4-2
	utilisation d'un logiciel	4-2
	zones	В-6
Imprir	nante	
	caractéristiques	1-1
	caractéristiques de performance	B-4
	choix de l'emplacement	2-1
	-	

configuration	2-1
guide-papier pour feuilles séparées	3-14
mode configuration	5-1
mode normal	5-1
options	1-3
panneau de commande 2-10, 3-2	2, 4-2
problèmes	7-1
spécifications	B-1
Installation	
câble d'interface	2-19
cartouche de ruban 2-7	7, 6-3
cordon d'alimentation	2-11
dispositif d'alimentation feuille à feuille	e8-1
guide-papier pour feuilles séparées	2-5
kit couleur	8-2
molette d'entraînement du cylindre	2-7
papier en continu	3-19
tête d'impression	6-7
Interface parallèle (Centronics)	
raccordement du câble	2-19
spécifications	D-1
Interface série (RC-232C)	
paramètres de configuration	2-24
raccordement du câble	2-19
Interface série (RS-232C)	
paramètres de configuration	5-31
spécifications	D-7

J

Jeux de caractères nationaux

DPL24C PLUS/IBM XL24E	E-14
ESC/P2	E-15
toutes les émulations	E-4

LANCHACE 5.21
LANGUAGE
largeur de caractères (CHAR-W)5-17
Levier
libération du papier3-2
magasin
réglage de l'épaisseur du papier 3-2, 3-4
verrouillage des entraîneurs
LF-CODE
LFT-END
LINE SP 5-17
Liste des valeurs sélectionnées 5-10
LOCK
Logiciels, utilisation 2-20, 4-2
Longueur de mot
Lubrification de l'imprimante

L

Μ

Manuels	A-2
Marge	
changement	2-14, 5-24
gauche	
supérieure	
vérification	3-7, 3-12, 3-21
Mémoire tampon de téléchargement	
Menu des fonctions	2-21, 5-3, 5-4
MENU1 et MENU2	
changement des valeurs	
(mode configuration)	
passage d'un menu à l'autre	
sur le panneau de commande	
Menus d'aide	5-4, 5-9
Mode AGM	5-24, 5-59
Mode compatible	D-2
-	

Mode configuration

changement des valeurs de MENU1 et	
MENU2 5-	14
changement du haut de page5-	36
DPL24C PLUS 5-	50
exemple5	5- 6
fin5-	46
fonction des touches5	5-7
HARDWRE5-	29
présentation5	5-4
sauvegarde des paramètres5-	46
sélection5	5-3
mode normal AM	[-1
Mode quartetD	9-4

Ν

Nettoyage		. 6-1
Nombre d'exemplaires	3-3,	B-3

0

ON-LOAD	
ONLINE	
touche	2-21, 5-7
voyant	2-12
Options matérielles	
en mode configuration	
installation	
référence de commande	A-2

Ρ

Page

largeur	3-1,	5-25
longueur	3-1,	5-19

Page de démo2-17
PAGE LG
Panneau de commande 2-10, 3-2
Papier
alimentation
changement3-1
chargement 3-5, 3-8, 3-13
conseils sur l'utilisation 3-23
éjection de feuilles séparées
en continu
feuilles séparées 3-5
format et épaisseur 3-1, B-2
guides 3-6, 3-10
levier de libération3-2
levier de réglage de l'épaisseur
mise en retrait du papier en continu 3-22
récapitulatif opérations de chargement 3-2
sélection 3-1, B-2
spécifications 3-1, B-1
zones d'impression B-6
Papier en continu
chargement3-13
découpage3-22
mise en place 3-13
Papier en liasses 3-26, B-2
Paramètres actifs à la mise sous tension 5-47
Paramètres de configuration
ADJUST 5-35
CONFIG 5-35
HARDWRE 5-31
MENU1 5-17
MENU2 5-17
Paramètres d'usine 5-11, 5-42, C-14
Paramètres par défaut
paramètres actifs à la mise sous tension . 5-47
paramètres d'usine5-41
rétablissement 5-47
rétablissement dans MENU1 et MENU2 5-48

Pica 10
PITCH
Plaque d'identification de l'imprimante 2-1
Police de caractères condensés 5-15, 5-18
Polices de caractères
attributs5-1
résidentes 1-2, F-
sélection 4-6, 5-15, 5-18
téléchargeables 4-1, 5-24, 5-24
types 1-2, F-
PPR-OUT
Prestige Elite 12
PRF-SKIP
Problèmes
alimentation du papier7-
alimentation électrique7-
fonctionnement7-
impression7-
Protocoles série
DTR 5-33, D-6
PRT-DIR 5-3
RC 5-33, D-
XON/XOFF 5-33, D-

Q

Qualité d'impression, changement	
à partir du panneau de commande	4-5
en mode configuration	5-16
QUALITY	5-16

R

Réglage

de la marge gauche	3-6,	3-10,	3-15
épaisseur du papier		2-10	, 3-3

Index

haut de page	2-15, 5-37
levier de libération du papier	2-10, 3-3
Reprise de l'impression	
Rétablissement des paramètres par défaut	5-48
Retour chariot (CR)	
absent	7-3
Retrait des pages imprimées	
RGHTEND	

S

Saut à la pliure		5-24
Saut de ligne	3-3,	3-23
Saut de page		3-3
Sauvegarde des paramètres	5-8,	5-40
Sélection de l'alimentation feuille à feuille		8-2
Sélection du mode configuration		5-3
Sous-cassette de ruban	6-3,	A-1
Spécifications		
imprimante		. B- 1
interface		.D-1
papier		. B-1

Т

Taille de la mémoire tampon.	
Test de l'imprimante	
en mode connecté	
en mode local	2-13, 5-43
Tête d'impression	
TOP-MRG	
Touches	
FONT	
LF/FF	
LOAD	3-3, 3-7, 3-12, 3-16
LOCK	
MENU	

ONLINE	2-23,	5-7
TEAR OFF		3-3

V

Valeurs (mode configuration)	
attributs (ATTRIB)	5-18
commandes DC3-CDE	5-33
couleur (COLOR)	5-19
détection de fin de papier (PPR-OUT)	5-29
émulation (EMULATE)	5-15
espacement des caractères 5-15,	5-17
espacement ligne (LINE SP)	5-18
extrémité droite (RGHTEND)	5-27
extrémité gauche (LFT-END)	5-20
fonction HARDWRE	5-31
fonction MENU1	5-17
fonction MENU2	5-17
hauteur des caractères (CHAR-H)	5-18
impression 5-14,	5-19
interface série	5-31
jeu de caractères (CHR-SET)	5-24
langue (LANGUGE)	5-23
largeur de page (WIDTH)	5-25
liste des valeurs sélectionnées	5-10
longueur de mot (WORD-LG)	5-30
longueur de page (PAGE-LG)	5-19
marge supérieure (TOP-MRG)	5-20
mémoire tampon (BUFFER)	5-31
polices de caractères (FONT)	5-16
qualité d'impression	5-16
requises	5-13
retour chariot (RC)	5-33
saut à la pliure (PRF-SKIP)	5-24
saut de ligne (LF)	5-26
saut de page	5-37
sens de l'impression (PRT-DIR)	5-30
signal sonore (BUZZER)	5-30
zéro barré (ZEROFNT)	5-25

Voyants	
ONLINE	
PAPER OUT	
POWER	

W

WIDTH	
WORD-LG	

ZEROFNT	
Zones d'impression	В-6

Ζ

Bureaux Fujitsu

Faites parvenir vos commentaires sur le présent manuel ou les produits Fujitsu aux adresses suivantes :

FUJITSU AUSTRALIA LIMITED 475 Victoria Avenue, Chatswood N.S.W., 2067, AUSTRALIA TEL: (61-2) 410-4555 FAX: (61-2) 411-8603

FUJITSU CANADA INC. 2800 Matheson Boulevard East Mississauga, Ontario L4W 4X5, CANADA TEL: (1-905) 602-5454 FAX: (1-905) 602-5457

FUJITSU COMPUTER PRODUCTS OF AMERICA, INC. 2904 Orchard Parkway, San Jose CA 95134-2022, U.S.A. TEL: (1-408) 432-6333 FAX: (1-408) 894-1709

FUJITSU DEUTSCHLAND GmbH. Frankfurter Ring 211 80807 München, GERMANY TEL: (49-89) 32378-0 FAX: (49-89) 32378-100

FUJITSU ESPAÑA, S.A. Almagro 40, 28009 Madrid, SPAIN TEL: (34-1) 581-8400 FAX: (34-1) 581-8125

FUJITSU EUROPE LTD. 2 Longwalk Road, Stockly Park, Uxbridge Middlesex UB11 1AB, ENGLAND TEL: (44-81) 573-4444 FAX: (44-81) 573-2643

FUJITSU FRANCE S.A. 1, place des Etats-Unis Silic 310 94588 RUNGIS Cedex, FRANCE TEL: (33-1) 41-80-38-80 FAX: (33-1) 41-80-38-66

FUJITSU HONG KONG LIMITED Room 2521, Sun Hung Kai Centre 30 Harbour Road, HONG KONG TEL: (852) 827-5780 FAX: (852) 827-4724

FUJITSU ICIM LTD. Nagar Road, Pune 411 014, INDIA TEL: (91-212) 681-528 FAX: (91-212) 680-238 FUJITSU ITALIA S.p.A. Via Nazario Sauro, 38 20099 Sesto S, Giovanni (MI), ITALY TEL: (39-2) 26294-1 FAX: (39-2) 26294-201

FUJITSU KOREA LTD. 9th Floor, Korean Reinsurance Bldg. 80, Susong-Dong, Chongro-Gu Seoul Special City, KOREA TEL: (82-2) 739-3281 FAX: (82-2) 739-3294

FUJITSU NORDIC AB Kung Hans Väg 12 S-192 68 Sollentuna, SWEDEN TEL: (46-8) 626-6000 FAX: (46-8) 626-6711

FUJITSU (SINGAPORE) PTE. LTD. 75 Science Park Drive #02-06 CINTECH II, SINGAPORE 0511 TEL: (65) 777-6577 FAX: (65) 777-8794

FUJITSU SYSTEMS BUSINESS (MALAYSIA) SDN. BHD. Fujitsu Plaza, 1A, Jalan Tandang 204 P.O. Box 636 Pejabat Pos Jalan Sultan 46770 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA TEL: (60-3) 793-3888 FAX: (60-3) 793-0888

FUJITSU SYSTEMS BUSINESS (THAILAND) LTD. 12th Floor, Olympia Thai Tower 444 Rachadapisek Road, Samsennok Huaykwang, Bangkok 10310, THAILAND TEL: (662) 512-6066 FAX: (662) 512-6068

FUJITSU TAIWAN LTD. 8th FL., NO. 170, Hung Tai Center Tun Hwa N. RD., Taipei, TAIWAN TEL: (886-2) 545-7700 FAX: (886-2) 717-4644



C147-E042-05FR