# ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider VMware vSphere ESXi 6.0 インストールガイド

VMware vSphere ESXi 6.0 をインストールしたサーバを監視・管理する場合、ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider を使用するか、またはリモートマネジメントコントローラを使用した、サーバ監視・管理を行うことができます。

推奨監視手段はリモートマネジメントコントローラを使用した、サーバ監視・管理です。

リモートマネジメントコントローラを使用した、サーバ監視・管理と ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider との機能差詳細については、「VMware vSphere ESXi 6 におけるサーバ監視の留意事項」に記載の比較表をご参照ください。

その他、VMware vSphere ESXi 6.0 監視に必要な留意事項がありますので、「VMware vSphere ESXi 6 におけるサーバ監視の留意事項」をあわせて参照願います。

- 1. 事前準備
  - ESXi サーバのロックダウンモードを無効にしてください。
     ニックダウンモードは vCenter Server 以外からの ESXi ホストへの操作を禁止するモードです。
     スタンドアロンで使用している場合は、この作業は必要ありません。
  - ESXi ホストからのロックダウンモード無効化(標準のロックダウンモードのみ)
     ESXi のトップ画面より F2 キーを押して"Customize System"画面を呼び出し、Configure Lockdown Mode が Disabled になっていることを確認します。

System Custonization	Configure Lockdown Mode
Configure Passuord Configure Lockdown Mode Configure Management Network Restart Management Network Test Management Network Network Restore Options Configure Keyboard Troubleshooting Options View System Logs View Support Information Reset System Configuration	Disabled When enabled, lockdown mode p directly into this host. The through this local console or management application.

もし、Enabledになっている場合は、設定を Disabledに変更してください。



 vCenter Server からのロックダウンモード無効化(厳密なロックダウンモード、標準のロックダウンモード) 無効化手順につきましては VMware 社提供マニュアル、「vSphere のセキュリティ」を参照願います。
 ※ VMware 社提供のドキュメントの詳細につきましては、「VMware vSphere 6.0 ソフトウェア説明書」を 参照願います。

② 作業環境を準備します。

ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のインストール及びアップデートには、 「VMware vSphere CLI」を導入する必要があります。

「VMware vSphere CLI」のドキュメント、およびダウンロードに関しては以下の VMware 社のページを参照 して下さい。

https://code.vmware.com/ja/web/dp/tool/vsphere-cli/6.0

- ※ Windows 環境 exe ファイル / Linux 32bit 環境用 tar.gz ファイル / Linux 64bit 環境用 tar.gz ファ イルの 3 種類のモジュールがあります。環境にあわせてダウンロードしてください。
- ※ vSphere Management Assistant(vMA)環境の vSphere CLIも使用可能です。 vSphere Management Assistant については以下の VMware 社のページを参照してください。 <u>https://code.vmware.com/ja/web/dp/tool/vma/6.0</u>

また、vSphere CLI で「esxcli」コマンドを実行するには、ESXi ホストとの間で信頼関係が結ばれている必 要があります。以下のヴイエムウェア社 Knowledge Base を参照してください。 <u>http://kb.vmware.com/kb/2108416</u>

- 2. インストール
  - ※ ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のアップデートを行う場合、上書きアップデ ートを行う事はできません。「3.アンインストール」の手順にて「ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider」のアンインストールを先に行う必要があります。
  - ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider インストール zip ファイルを VMware vSphere ESXi 6.0 の任意のローカルディレクトリにコピーします。 ファイル名: SVS-VMware-ESXi60-CIM-Provider-\*.zip Fujitsu-ESX-6.0.0-raid0-\*.zip

コピーは任意の方法で行なってください。 以下は VMware vSphere Clientを使用するファイルコピーの手順です。

1) VMware vSphere Client を起動します。



2) 「データストア ブラウザ」が起動します。

ファイルのアップロードアイコン⇒「ファイルのアップロード」をクリックし、ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のインストール zip ファイルをコピー(アップロード)します。

🕑 データストア ブラウザ:[datastore1]						
B 🕅 💋	8	8 B X 2				
フォルダ 検索		ファイルのアップロード (1)	[datastore1] /			
1		フォルダのアップロード (O)	名前			

3) 以下のようにファイルがコピー(アップロード)されます。

🚱 データストア ブラウザ:[datastore1]						
🗗 🕼 💋 🖗						
フォルダ [datastore1] /						
1	名前					
	SVS-VMware-ESXi60-CIM-Provider-7.01.08zip					

 VMware vSphere ESXi 6.0 へ接続し、メンテナンスモードに切り替えます。 以下は VMware vSphere Client を使用する場合の手順です。



メンテナンスモードに切り替わると以下のように表示されます。

🛃 10.21.136.208 ~ vSphere Client						
ファイノ	ι(F)	編集(1	E) 表示	(W) 1	ンベントリ (ト	1) 管理(
	Ð		ホーム	▶ 🛃	インベンド	Þ 🗊
đ	6					
	10.2	21.136.2	08 (メン:	テナンス・	モード)	
		L				

- ③ ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のインストール
  - 「VMware vSphere CLI」実行環境に移動します。
     以下は Windows 環境で「VMware vSphere CLI」を使用する場合の手順例です。

- 1-1)「スタート」メニューから、「VMware」⇒「VMware vSphere CLI」⇒「Command Prompt」を実行し、 「VMware vSphere CLI」実行環境用のコマンドプロンプトを起動します。
- 1-2) 以下のコマンドで「bin」フォルダに移動します。> cd bin
- 以下のコマンドを実行し、ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のインストー ル状態を確認します。

> esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password <ESXi-パスワード> software vib list

以下は実行例と確認結果です。ServerView ESXi CIM Provider がインストールされている場合、 「Name」項目が「svscimprovider」の行が、ServerView RAID Core Provider がインストールされている 場合「Name」、項目が「raid0」の行が表示されます。

ESXi サーバ IP アドレス: 192.168.1.10 ユーザ名: user (ESXi に設定されている/vSphere Client にログインするときに 使用するシステム管理者アカウント) パスワード: pass (上記、ユーザ名のパスワード)

> esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib list

Name	Version	Vendor	Acceptance Level	Install Date
raid0 svscimprovider	X.XX-XX X.XX-XX	Fujitsu Fujitsu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd
	:			
	:			

確認結果より、インストールするバージョンと同じ ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider が既にインストールされている場合は、再インストールをする場合を除いて、以降の手順は必要ありません。

再インストール / アップデートを行う場合は、「3.アンインストール」の手順にて、先に ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のアンインストールを行ってください。

3) 以下のコマンドを実行し、ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider をインストールします。

> esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password <パスワード> software vib install -d <コピー先 Path>/<インストール zip>

以下は実行例です。

インストール対象例 コピー先の Path : 手順①の例でファイルをアップロードした場合は以下のとおり /vmfs/volumes/datastore1 インストール zip : SVS-VMware-ESXi60-CIM-Provider- \*.zip Fujitsu-ESX-6.0.0-raid0-\*.zip

> esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib install -d /vmfs/volumes/datastore1/SVS-VMware-ESXi60-CIM-Provider-\*.zip

#### Installation Result

Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.

Reboot Required: true VIBs Installed: Fujitsu\_bootbank\_svscimprovider\_\* VIBs Removed: VIBs Skipped:

> esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib install -d /vmfs/volumes/datastore1/Fujitsu-ESX-6.0.0-raid0-\*.zip

Installation Result Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective. Reboot Required: true VIBs Installed: Fujitsu\_bootbank\_raid0\_\* VIBs Removed: VIBs Skipped:

VMware vSphere ESXi 6.0を再起動します。
 以下は VMware vSphere Client を使用する場合の手順です。



5) 再起動後、以下のコマンドにより、インストール状態を確認できます。 > esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password <パスワード> software vib list

#### 以下は実行例と確認結果です。

> esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib list

Name	Version	Vendor	Acceptance Level	Install Date
raid0 svscimprovider	x.xx-xx x.xx-xx	Fujitsu Fujitsu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx	yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd
	:			
	:			

④ VMware vSphere ESXi 6.0 へ接続し、メンテナンスモードを終了します。
 以下は VMware vSphere Client を使用する場合の手順です。



#### メンテナンスモードを終了すると以下のように表示されます。



- 5 手順①でアップロードしたファイルを削除します。
   以下は手順①で VMware vSphere Client を使用した場合の手順です。
  - VMware vSphere Client を起動します。
     「構成」タブ⇒「ストレージ」⇒「datastore1」を右クリックし、「データストアの参照」をクリックします。
  - 2) 「データストア ブラウザ」が起動します。 削除するファイル選択し、削除ボタンをクリックして、ファイルを削除します。

🚱 データストア ブラウサ	f:[datastore1]				
B 🖪 💋 🖗	) 🗟 🗙 🙆				
フォルダ 検索 [datastore1] / 選択されたアイテムの削除]					
	名前 (11)				
SVS-VMware-ESXi60-CIM-Provider-7.01.08zip					

- 3. アンインストール
  - VMware vSphere ESXi 6.0 へ接続し、メンテナンスモードに切り替えます。
     以下は VMware vSphere Client 使用する場合の手順です。



メンテナンスモードに切り替わると以下のように表示されます。

🕗 10.21.136.208 ~ vSphere Client								
ファイル	(F)	編集	(E) 表	€示 (₩	) イ	ンベントリ (1	4) 管	理(
	Ð	4	<b>ホ</b> ー	L Þ	<b>B</b>	インベンド	) Þ	ij
đ	6	Г						
	10.2	1.136.	208 (>	シテナ	ンス・	モード)		

- ② ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider のアンインストール
  - 「VMware vSphere CLI」実行環境に移動します。
     以下は Windows 環境で「VMware vSphere CLI」を使用する場合の手順例です。
    - 1-1)「スタート」メニューから、「VMware」⇒「VMware vSphere CLI」⇒「Command Prompt」を実行し、 「VMware vSphere CLI」実行環境用のコマンドプロンプトを起動します。
    - 1-2) 以下のコマンドで「bin」フォルダに移動します。
       > cd bin
  - 以下のコマンドにより、インストール状態を確認します。
     > esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password
     パスワード> software vib list

#### 以下は実行例と確認結果です。

> esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib list

Name	Version	Vendor	Acceptance Level	Install Date
raid0 svscimprovider	x.xx-xx x.xx-xx	Fujitsu Fujitsu	xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd
	:			
	:			

3) 以下のコマンドを実行し、ServerView ESXi CIM Provider / ServerView RAID Core Provider をアンインストールします。

- 3-1) ServerView ESXi CIM Provider をアンインストールする場合:
  - 以下のコマンドを実行し、ServerView ESXi CIM Provider をアンインストールします。
    - > esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password
    - <パスワード> software vib remove -n svscimprovider
  - 以下は実行例です。
    - > esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib remove -n svscimprovider

Removal Result

Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective. Reboot Required: true VIBs Installed: VIBs Removed: Fujitsu\_bootbank\_svscimprovider\_\*

**VIBs Skipped:** 

### 3-2) ServerView RAID Core Provider をアンインストールする場合:

以下のコマンドを実行し、ServerView RAID Core Provider をアンインストールします。 > esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password <パスワード> software vib remove -n raid0

※ アンインストール中にデバイス/リソースがビジー状態となり失敗する場合があります。 その場合、SSH 等で ESXi サーバにログオンし以下のコマンドで、sfcbd サービスを停止してからアンインストールを実行してください。 # /etc/init.d/sfcbd-watchdog stop

## 以下は実行例です。

> esxcli --server 192.168.1.10 --username user --password pass software vib remove -n raid0

Removal Result Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective. Reboot Required: true VIBs Installed: VIBs Removed: Fujitsu\_bootbank\_raid0\_\* VIBs Skipped:

VMware vSphere ESXi 6.0を再起動します。
 以下は VMware vSphere Client 使用する場合の手順です。



5) 再起動後、以下のコマンドにより、インストール状態を確認できます。

 > esxcli --server <IP アドレス> --username <ユーザ名> --password
 <パスワード> software vib list

2)の結果の「raid0」、「svscimprovider」の項目が削除されていることを確認します。

 VMware vSphere ESXi 6.0 へ接続し、メンテナンスモードを終了します。 以下は VMware vSphere Client 使用する場合の手順です。



メンテナンスモードを終了すると以下のように表示されます。



更新履歴

世后 米ケ	亦再由穷	口付
	多史//台   新用作者	다ッ 2015 左 7 묘 21 묘
创版		2015年7月21日
2版	「Out-Of-Band 監視」の記載を「リモートマネジメントコントローフを使用した、サ	2015年9月1日
	一八監視・管理」に変更	
3版	「4. 留意事項」に以下の記事を追加	2015年10月13日
	・⑧ Plugins のリソース変更について	
4版	「3. SVOM への VMware vSphere ESXi 6 サーバの登録方法」の以下の記事を変	2016年4月26日
	更	
	・「②「ユーザ/パスワード」画面において、VMware vSphere ESXi サーバに	
	アクセス可能なユーザ名/パスワードを設定し、ノードタイプを「VMware」に	
	設定します。」	
5版	「4. 留意事項」の以下の記事を変更	2016年8月9日
	・⑧ Plugins のリソース変更について	
6版	・VMware vSphere ESXi 6.0 に限定したマニュアルタイトルに変更	2017年1月11日
	「序文の修正	
	・「1.事前準備」を追加	
	「ESXiサーバのロックダウンモードを無効にします。」記事の位置を変更	
	VMware vSphere CLI に関する記事の位置を変更	
	•FSXi shell 使用を考慮した手順に変更	
	·「4 SVOM への VMware vSohere FSXi 6 0 サーバの登録方法」記事を修正	
	·「留音事項」記事の削除(「VMware vSnhere FSXi6におけるサーバ監視の留	
	音事項 (へ記事の生約)	
기배	・「1 事前進備」の「\/Mwara \/Sobara (11)に関する内容を修正	2017 年 12 日 12 日
7 102	「小学的牛哺」の「William Opinic Clinic」の分子を修正	
	「/ SV/OM への V/Murara vSabara ESVi 6 0 サーバの発母士注 回車た削除	
	「White volume	
	(Wiwale vspile coll 0 にの) るり一八五代の笛息争項」へ記争の未利)	
0 #5		2010 年 7 日 20 日
び版	・「「・・・・・」の「「」ESAIサーバのロックタリノモートを無効にしてくたさい。」	2018年7月30日
	・Serverview KAID Lore Provider のインストール/アッノナート/アンインストール	
0.115		
9版	・Serverview ESXI LIM Provider / Serverview RAID Lore Provider の上書きアッフ	2018年10月9日
10 115		
10版	・13. アンインストール」の手順で、ESXI CIM Provider、RAID Core Provider それぞ	2019年10月4日
	れ別途アンインストールを行えるよう手順を修正	
	・その他語句の修正	
11版	PDF のしおりを修正	2019年10月22日