P3AG-6122-12Z0

Fujitsu Storage ETERNUS AX/AC/HX series, ETERNUS AB/HB series

構成エクスプレスガイド追補版 (Linux[®], VMware[®], Windows[®], Oracle Solaris 共通)





目次

第1章	サポート OS	8
第2章	構成エクスプレスガイドの正誤表	10
第3章	ETERNUS AX/AC/HX を使用する際の留意事項	20
3.1	Linux iSCSI 接続に関する留意事項	20
3.2	VMware ESXi サーバーの iSCSI 接続に関する留意事項	20
3.3	NFS の最大 Queue Depth に関する留意事項(VMware)	20
3.4	VMware ClusteredVMDK に関する留意事項	21
3.5	VMware Guest OS 環境の I/O エラー頻発時の対処に関する留意事項	21
3.6	Linux Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware)…	22
3.7	Windows Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware	e) 22
3.8	Solaris(x86)Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項 (VMware)	23
3.9	VMware ESXi サーバーの FC 接続に関する留意事項	24
3.10	Windows Server iSCSI 接続に関する留意事項(Hyper-V 環境含む)	25
3.11	Oracle Solarisのディスクドライバに関する留意事項	25
3.12	Oracle Solarisの iSCSI 接続に関する留意事項	29
3.13	最大コマンド同時処理数(Queue Depth)に関する留意事項	29
3.14	PRIMECLUSTER 構成時の留意事項	30
3.15	Ethernet スイッチの設定に関する留意事項	30
第4章	ETERNUS AB/HB を使用する際の留意事項	31
4.1	Linux iSCSI 接続に関する留意事項	31
4.2	アクセスボリュームに関する留意事項	31
4.3	VMware ESXi サーバーの iSCSI 接続に関する留意事項	31
4.4	Jumbo Frame 設定に関する留意事項	32
4.5	Ethernet スイッチの設定に関する留意事項	32
4.6	VMware ESXi サーバーの FC 接続に関する留意事項	33

4.7	VMware ClusteredVMDK に関する留意事項	34
4.8	VMware Guest OS 環境の I/O エラー頻発時の対処に関する留意事項	34
4.9	Linux Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware)	35
4.10	Windows Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware)	35
4.11	Solaris(x86)Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項 (VMware)	36
4.12	Path Selection Policy に関する留意事項(VMware)	.37
4.13	Auto Load Balancing(ALB)有効時に関する留意事項(VMware)	.37
4.14	VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB の適用に関する 留意事項	38
4.15	Windows Server 2019 への Windows Unified Host Utilities 7.1 の インストールに関する留意事項	39
4.16	Hyper-V で稼働している仮想マシン上のディスクタイムアウトについて	39
4.17	Windows Server 2016 以降の Hyper-V 環境での SANtricity OS ソフト ウェアのアップグレードについて	40
4.18	Windows Server との接続に関する留意事項	40
4.19	Windows Server iSCSI 接続に関する留意事項(Hyper-V 環境含む)	43
4.20	Oracle Solarisのディスクドライバに関する留意事項	44
4.21	Oracle Solaris での自動ロード バランシングに関する留意事項	44
4.22	Oracle Solarisのボリューム再配置に関する留意事項	44
4.23	サーバーを片方のコントローラのみに接続した構成に関する留意事項	49
4.24	最大コマンド同時処理数(Queue Depth)に関する留意事項	49
4.25	LAN 環境に関する留意事項	49
4.26	Oracle Solaris 接続に関する留意事項	50
4.27	PRIMECLUSTER 構成時の留意事項	. 51
4.28	冗長パス構成に関する留意事項	52
4.29	ホストとホストクラスタに関する留意事項	52
4.30	iSCSI 25Gbps/10Gbps 接続に関する留意事項	52
4.31	IP アドレス設定に関する留意事項	54
4.32	HBA 交換に伴う管理者の装置設定変更	55
4.33	Marvel(Qlogic)社製 FC HBA 使用時の留意事項	56
第5章	セットアップ	58
5.1	NVMe-oF セットアップ(ETERNUS AX/AC/HX)	58

5.2 5.2.1	FCP および iSCSI セットアップ(ETERNUS AX/AC/HX) ETERNUS AX/AC/HX セットアップ手順	58 59
5.3 5.3.1	NVMe-oF 接続時の Guest OS のディスク設定手順 Guest OS へのディスクの割り当て	
5.4	FC 接続時のリンクスピード設定について	
5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3	iSCSI 接続時の OS の CHAP 認証設定について(Linux、VMware、 Windows) Linux(RHEL の例) VMware Windows	97 97 98 99
第6章	ETERNUS AB/HB series 構成エクスプレスガイド補足 (Linux, VMware, Windows)	111
6.1	構成図(Linux, VMware, Windows 共通)	111
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7	Linux(FC 接続) サーバーと ETERNUS AB/HB の接続 マルチパスソフトウェアの設定および確認 FC スイッチの設定 ドライバのインストール ファイバチャネルカードドライバの設定 ETERNUS AB/HB の設定 Linux のボリューム認識	
6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7	Linux(iSCSI 接続) サーバーと ETERNUS AB/HB の接続 マルチパスソフトウェアの設定および確認 Ethernet スイッチの設定 ETERNUS AB/HB のネットワーク設定 Linux サーバーの設定 ETERNUS AB/HB の設定 Linux のボリューム認識	126 126 126 131 132 132 135 135
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9	VMware(FC 接続) サーバーと ETERNUS AB/HB の接続 FC スイッチの設定 ドライバのインストール ファイバチャネルカードドライバの設定 ETERNUS AB/HB の設定 VMware のボリューム認識 マルチパスソフトウェアの設定および確認 デバイススキャン LUN の確認	135 135 135 135 136 141 142 142 142 142 142
6.5 6.5.1	VMware(iSCSI 接続) サーバーと ETERNUS AB/HB の接続	143 143

6.5.2	Ethernet スイッチの設定	143
6.5.3	ETERNUS AB/HB のネットワーク設定	143
6.5.4	VMware の設定	
6.5.5	LUN の確認	150
6.6	Windows(FC 接続)	152
6.6.1	サーバーと ETERNUS AB/HB の接続	152
6.6.2	FC スイッチの設定	152
6.6.3		
6.6.4	ETERNUS AB/HBの設定	
0.0.D	WINDOWS のホリューム認識	
0.0.0		
6.7	Windows (iSCSI 接続)	153
6.7.1		
6./.2	Ethernet スイッチの設定	
0./.3 6 7 4	ETERNUS AB/HBの設定	
0.7.4 675	WINDOWSの設定 フルチパフソフトウェアの設定お上び確認	154
0.7.5		100
第7章	SAN Boot の設定	
7.1	PRIMFRGY を使用する場合	161
7.1.1	Emulex (Broadcom) 製ファイバチャネルカードの場合	
7.1.2	QLogic(Cavium)製ファイバチャネルカードの場合	166
7.2	PRIMEQUEST を使用する場合	170
7.3	他社製サーバーを使用する場合	171
第8章	VMware Site Recovery Manager を使用する場合	
第9章	マルチパス診断プログラムの適用について	

はじめに

このたびは、弊社の Fujitsu Storage ETERNUS AX series オールフラッシュアレイ, ETERNUS AC series オールフラッシュアレイ, ETERNUS HX series ハイブリッドアレイ, ETERNUS AB series オールフラッシュアレイ, ETERNUS HB series ハイブリッドアレイ(以降、ETERNUS AX/AC/HX および ETERNUS AB/HB と表記)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。

ETERNUS AX/AC/HX および ETERNUS AB/HB は、サーバー(SPARC M12/M10, SPARC Enterprise, PRIMEQUEST, PRIMERGY など)に接続して使用するストレージシステムです。

本書は、以下のドキュメントの内容について、誤記修正および注意などの補足説明をします。

- Fujitsu Storage ETERNUS AX/AC/HX series
 『VSC を使用した FC 構成エクスプレスガイド (ESXi[®])』
 『FC 構成エクスプレスガイド (Red Hat[®] Enterprise Linux[®])』
 『FC 構成エクスプレスガイド (Windows[®])』
- Fujitsu Storage ETERNUS AB/HB series
 『構成エクスプレスガイド (Linux[®])』
 『構成エクスプレスガイド (VMware[®])』
 『構成エクスプレスガイド (Windows[®])』
 『構成エクスプレスガイド (Oracle Solaris)』

本書をご覧になり、本装置を正しくお使いいただきますよう、お願いいたします。

本書は、最新の SANtricity OS ソフトウェア版数に対応したマニュアルです。

『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサーバー、OS、ファイバチャネルカードの マニュアルなどを参照して作業を行ってください。また、『製品組み合わせ表』を参照できない場合は、 以下の Web サイトの「ストレージシステム ETERNUS 製品・サービスに関するお問い合わせ」か らお問い合わせください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/

Copyright 2025 Fujitsu Limited

第12版 2025年1月

登録商標

本製品に関連する他社商標については、以下のサイトを参照してください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/trademark/

本書の読み方

対象読者

本書は、ETERNUS AX/AC/HX および ETERNUS AB/HB のシステムの導入および運用管理を行 うシステム管理者、または保守を行うフィールドエンジニアを対象としています。必要に応じてお読 みください。

関連マニュアル

本装置に関連する最新の情報は、以下のサイトで公開されています。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/manual/

本書の表記について

■ 本文中の記号

本文中では、以下の記号を使用しています。

注意

備考

お使いになるときに注意していただきたいことを記述しています。必ずお読み ください。

本文を補足する内容や、参考情報を記述しています。



ETERNUS AX/AC/HX

OS種	版数
Solaris	Solaris 11.4
	Solaris 11.3
IBM AIX	AIX 7.3
	AIX 7.2
	AIX 7.1
IBM VIOS	VIOS 3.1
Microsoft Windows Server	Windows Server 2022
	Windows Server 2019
Red Hat Enterprise Linux	RHEL Server 9.2
	RHEL Server 8.8
SUSE Linux Enterprise Server	SLES 15 SP5
	SLES 15 SP4
Oracle Linux	Oracle Linux 9.2
VMware ESXi	ESXi 8.0 Update1
	ESXi 8.0

注意

- ONTAP 9.13.1 以降のサポート状況です。
- 記載のない OS 版数のサポート状況はお問い合わせください。
- HBA(ホストアダプター)のサポート状況はお問い合わせください。富士通型番の HBA でも サポートできない場合があります。
- サポート終了 OS のトラブルに関しては、ベストエフォートでの対応になります。

ETERNUS AB/HB

OS種	版数
Solaris	Solaris 11.4 Solaris 11.3
Microsoft Windows Server	Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016
Red Hat Enterprise Linux	RHEL Server 9.0 RHEL Server 8.6 RHEL Server 8.4 RHEL Server 7.9 RHEL Server 7.8

OS種	版数
SUSE Linux Enterprise Server	SLES 15 SP3 SLES 15 SP2 SLES 12 SP5
Oracle Linux	Oracle Linux 9.0 Oracle Linux 8.6 Oracle Linux 8.5 Oracle Linux 8.4 Oracle Linux 8.3
VMware ESXi	ESXi 8.0 Update1 ESXi 8.0 ESXi 7.0 Update3 ESXi 7.0 Update2 ESXi 7.0 Update1 ESXi 6.7 Update3

注意

- SANtricity 11.70 以降のサポート状況です。
- 記載のない OS 版数のサポート状況はお問い合わせください。
- HBA(ホストアダプター)のサポート状況はお問い合わせください。富士通型番の HBA でも サポートできない場合があります。
- サポート終了OSのトラブルに関しては、ベストエフォートでの対応になります。

構成エクスプレスガイドの正誤表

ETERNUS AB/HB

Linux

ページ数	E	誤	備考
P8	Linux Unified Host Utilities のイン ストールと設定 ETERNUS AB/HB シリーズでは、 Linux Unified Host Utilities のイ ンストールは不要です。 なお、もし誤ってインストールした場 合でも、システム動作には影響ありま せん。 (修正)	Linux Unified Host Utilities のイン ストールと設定 Linux Unified Host Utilities 7.1に は、フェイルオーバーポリシーや物理 パスなど、ETERNUS AB/HB シ リーズを管理するツールが含まれてい ます。 手順 1. Unified Host Utilities 7.1の バージョンを特定します。 サポートされる構成ごとに対応す るバージョンについては、富士通 サポートにお問い合わせください。 2. Unified Host Utilities 7.1は装 置添付の DVD から入手します。	(修正)
P16 P23 P36 P47	Host Utilities のインストールと設定 ETERNUS AB/HB シリーズでは、 Linux Unified Host Utilities のイ ンストールは不要です。 なお、もし誤ってインストールした場 合でも、システム動作には影響ありま せん。 (修正)	Host Utilities のインストールと設定 Linux Unified Host Utilities 7.1 に は、フェイルオーバーポリシーや物理 パスなど、ETERNUS AB/HB シ リーズを管理するツールが含まれてい ます。 手順 1. Unified Host Utilities 7.1 の バージョンを特定します。 サポートされる構成ごとに対応す るバージョンについては、富士通 サポートにお問い合わせください。 2. Unified Host Utilities 7.1 は装 置添付の DVD から入手します。	(修正)

ページ数	E	誤	備考
ページ数 P.10 P.18 P.25 P.38 P.49	正 2.OS 版数が RHEL8.4 以降、 Oracle Linux8.4 以降、および SLES15.3 以降では、デフォルト のマルチパス設定を使用するため に、multipath.conf ファイルを 空のままにします。 OS 版数が RHEL7.x、RHEL8.1 ~ 8.3、Oracle Linux7.x、 Oracle Linux8.1~ 8.3、 SLES12.x、および SLES15.1~ 15.2 の場合、デフォルトでは ETERNUS AB/HB シリーズのマ ルチパス設定がされていないため、 multipath.conf ファイルを以下 のように設定します。 devices { device { vendor "(LSI FUJITSU) " product "ETERNUS_AHB" path_grouping_policy group_by_prio detect_prio yes prio rdac path_checker rdac hardware_handler "1 rdac" failback immediate features "2 pg_init_retries 50" no_path_retry 30 retain_attached_hw_handler yes product_blacklist "Universal Xport" } stc. 内蔵ディスクなど、マルチ パス構成から外したいデバイスが ある場合、"blacklist" に外した いデバイス名を記述します。記述 方法の詳細は、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。	誤 2.デフォルトのマルチパス設定を使 用するために、multipath.conf ファイルを空のままにします。	(修正)
P.11 P.19	blacklist { } たとえば、grub2については /boot/ grub2/grub.cfg を確認します。	たとえば、grub については /boot/ grub/menu.lst、grub2 については	(修正)
P.38 P.49		/boot/grub2/menu.cfgを確認しま す。	

ページ数	E	誤	備考
P.12 P.20 P.31 P.41 P.51	 1. multipath -11 コマンドを実行して、マッピングされているディスクの SCSI ID を取得します。 SCSI ID は、3 から始まる 33 文字の 16 進数値です。ユーザにわかりやすい名前の使用が有効になっている場合、SCSI ID の代わりにmpath がレポートされます。 	 1. sanlun lun show -p コマンドを 実行して、マッピングされている ディスクの SCSI ID を取得しま す。 SCSI ID は、3 から始まる 33 文 字の 16 進数値です。ユーザにわか りやすい名前の使用が有効になっ ている場合、SCSI ID の代わりに mpath がレポートされます。 	(修正)
	<pre># multipath -11 36d039ea00001a06c000017e45 e5dba65 dm-6 FUJITSU ,ETERNUS_AHB size=5.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_ handle' hwhandler='1 alua' wp=rw -+- policy='service-time 0' prio=50 status=active `- 8:0:0:2 sdc 8:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled `- 10:0:0:2 sdg 8:96 active ready running</pre>	<pre># sanlun lun show -p ETERNUS AB/HB Series Array: ictm1619s01c01- SRP(60080e50002908b4000000 0054efb9d2) Volume Name: Preferred Owner: Controller in Slot B Current Owner: Controller in Slot B Mode: RDAC (Active/ Active) UTM LUN: None LUN: 116 LUN Size: Product: ETERNUS AB/HB Series Host Device: mpathr(360080e50004300ac00 0007575568851d) Multipath Policy: round- robin 0 Multipath Provider: Native </pre>	
		up secondary sdcx host14 Al up secondary sdat host10 A2 up secondary sdbv host13 B1	

ページ数	正	誤	備考
P.31	次の例では、iSCSI ターゲットの IP	次の例では、iSCSI ターゲットの IP	(修正)
	アドレスは 192.168.2.8 です。	アドレスは 192.0.2.8 です。	設定不可
	<pre>#ping -I 192.168.2.100 -s 8972 -d 192.168.2.8 Pinging 192.168.2.8 with 8972 bytes of data: Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Ping statistics for</pre>	<pre>#ping -I 192.0.2.100 -s 8972 -d 192.0.2.8 Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data: Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Ping statistics for 192.0.2.8:</pre>	の IP ア ドレスが 設定例に 記載され ているた め
	<pre>192.168.2.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms</pre>	Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms	
P.66 P.84 P.98	<pre>1. /etc/multipath.conf ファイル の devices セクションに、 NVMe ETERNUS AB/HB シ リーズ デバイスのエントリを次の ように追加します。 devices { device { vendor "NVME" product "ETERNUS_AHB" path_grouping_policy group_by_prio failback immediate no_path_retry 30 } } stc、内蔵ディスクなど、マルチ パス構成から外したいデバイスが ある場合、"blacklist"に外した いデバイス名を記述します。記述 方法の詳細は、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。</pre>	<pre>1./etc/multipath.conf ファイル の devices セクションに、 NVMe ETERNUS AB/HB シ リーズ デバイスのエントリを次の ように追加します。 devices { devices { device { vendor "NVME" product "Fujitsu ETERNUS AB/HB Series*" path_grouping_policy group_by_prio failback immediate no_path_retry 30 } }</pre>	(追記)
	blacklist { }		

ページ数	E	誤	備考
P.106	詳細情報が必要な場合は、ここで紹介 するリソースを使用してください。 SANtricity System Manager のオ ンラインヘルプも使用できます。 ・オンラインヘルプ - SANtricity System Manager を使用して設 定とストレージ管理タスクを実行 する方法を説明しています。オン ラインヘルプは、製品内で参照で きるほか、PDF 版をダウンロード できます。 (削除)	 詳細情報が必要な場合は、ここで紹介 するリソースを使用してください。 SANtricity System Manager のオ ンラインヘルプも使用できます。 オンラインヘルプ - SANtricity System Manager を使用して設 定とストレージ管理タスクを実行 する方法を説明しています。オン ラインヘルプは、製品内で参照で きるほか、PDF版をダウンロード できます。 SANtricity ソフトウェアを含む ETERNUS AB/HB シリーズ製品 のその他のドキュメントや指示書 については、ETERNUS AB/HB シリーズマニュアルページを参照 してください。 	(削除)

VMware

ページ数	Ē	誤	備考
P.3	「クイック方式」によるストレージアレ イの設置と SANtricity System Manager へのアクセスは、 ETERNUS AB/HB シリーズスト レージシステムにスタンドアロンの VMware ホストをセットアップする 場合に適しています。最低限の選択で 可能なかぎり迅速にストレージシステ ムの運用を開始できるように設計され ています。 (削除)	「クイック方式」によるストレージアレ イの設置と SANtricity System Manager へのアクセスは、 ETERNUS AB/HB シリーズスト レージシステムにスタンドアロンの VMware ホストをセットアップする 場合に適しています。最低限の選択で 可能なかぎり迅速にストレージシステ ムの運用を開始できるように設計され ています。 注: クイック方式による構成が本番環 境のニーズに合わない場合もあります。	(削除)
P.4	(削除)	関連情報 サポート組み合わせ表 構成エクスプレスガイド (Windows®)	(削除)
P.20	次の例では、iSCSI ターゲットの IP アドレスは 192.168.2.8 です。 vmkping -s 8972 -d 192.168.2.8 Pinging 192.168.2.8 with 8972 bytes of data: Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.2.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms	次の例では、iSCSI ターゲットの IP アドレスは 192.0.2.8 です。 vmkping -s 8972 -d 192.0.2.8 Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data: Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Ping statistics for 192.0.2.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms	(修設の IP が設記でした。 「「」では、 「」」 「」で 「」で 「」で 「」 「」、 「」で 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」

第2章 構成エクスプレスガイドの正誤表

ページ数	正	誤	備考
P.23	(削除)	3.HBA BIOS を使用して構成に合っ た設定を選択します。 推奨設定については、サポート組 み合わせ表を参照してください。 サポート組み合わせ表については、 富士通サポートにお問い合わせく ださい。	(削除)
P.26	 ・ vSphere Client を使用して VMFS データストアを作成する方 法については、VMware ドキュメ ントの Web ページ (https:// www.vmware.com/) でこのト ピックに関するドキュメントを参 照してください。 ・ vSphere Client を使用してボ リュームを RDM として使用する 方法については、VMware ドキュ メントの Web ページ (https:// www.vmware.com/) でこのト ピックに関するドキュメントを参 照してください。 また、Web ページの URL が変更 される場合があります。リンク切 れなどでアクセスできない場合は ご連絡ください。 問い合わせ先: https:// contactline.jp.fujitsu.com/ contactform/csque04001/ 741688/ 	 FIII vSphere Client または vSphere Web Client を使用し て VMFS データストアを作成する 方法については、VMware ドキュ メントの Web ページ (https:// www.vmware.com/support/ pubs/) でこのトピックに関する ドキュメントを参照してください。 vSphere Client または vSphere Web Client を使用し てボリュームを RDM として使用 する方法については、VMware ド キュメントの Web ページ (https://www.vmware.com/ support/pubs/) でこのトピック に関するドキュメントを参照して ください。 	(修正) (追記)

• Windows

ページ数	E	誤	備考
P.4	(削除)	関連情報 サポート組み合わせ表 構成エクスプレスガイド(Linux)	(削除)
P.8	このヲスクについて 管理ステーションに SANtricity Windows DSMパッケージをインストー ルします。 インストールには、『FUJITSU Storage ETERNUS AB series オールフラッシュアレイ, ETERNUS HB series ハイブリッドアレイ SANtricity Windows DSM ソフト ウェアマニュアル』を参照してくださ い。	このタスクについて 管理ステーションに SANtricity Windows DSMパッケージをインストー ルします。	(追記)

ページ数	т	調	備考
P.9	Windows Unified Host Utilities のインストールと設定には「FUJITSU Storage ETERNUS AX series オールフラッシュアレイ、ETERNUS HX series ハイブリッドアレイ、 ETERNUS AB series オールフラッ シュアレイ、ETERNUS HB series ハイブリッドアレイ Windows [®] Unified Host Utilities インストー ルガイド」を参照してください。 https://www.fujitsu.com/ downloads/JP/jstrg/manual/ abhb_axhx/p3ag-5502.pdf	Windows Unified Host Utilities 7.0 のインストールと設定 Windows Unified Host Utilities 7.0 には、ホストコンピュータをスト レージシステムに接続し、ホストコン ピュータで必要なパラメータを設定す るためのツールが含まれています。また、ストレージとの間で最適な読み取 り / 書き込みパフォーマンスを達成す るのに適したディスクタイムアウトを 設定することもできます。 このダスクについて ・サポート組み合わせ表を使用して、 Unified Host Utilities 7.0 の バージョンを特定します。 注:サポートされる構成ごとに対 応するバージョンが表示されます。 ・Unified Host Utilities 7.0 をダ ウンロードします。 手順 1. サポート組み合わせ表を使用して、 Unified Host Utilities 7.0 の バージョンを特定します。 サポートされる構成ごとに対応す るバージョンが表示されます。 2.Unified Host Utilities 7.0 の バージョンを特定します。 サポートされる構成ごとに対応す るバージョンを特定します。 サポートされる構成ごとに対応す るバージョンを特定します。 ま: SANtricity の SMdevices ユーティリティを使用して Unified Host Utilities 7.0 をダ ウンロードします。 注: SANtricity の SMdevices ユーティリティを使用して Unified Host Utility ツールと同 じ機能を実行することもできます。 SMdevices ユーティリティは SMutils パッケージに含まれてい ます。SMutils パッケージは、ホ ストがストレージアレイから認識 する内容を確認するためのユー ティリティをまとめたパッケージ です。SANtricity ソフトウェアと ー緒にインストールされます。	(削除) (追記)
P.10	(章をすべて削除)	SMcli および Host Context Agent (HCA) を使用するための SANtricity System Manager のイ ンストール	(削除)
P.11 P.16 P.17	FUJITSU Storage ETERNUS AB/ HB series SANtricity System Manager オンライン ヘルプ	<i>SANtricity System Manage</i> rオン ライン ヘルプ	(修正)

ページ数	正	誤	備考
P.21	次の例では、iSCSI ターゲットの IP	次の例では、iSCSI ターゲットの IP	(修正)
	アドレスは 192.168.2.8 です。	アドレスは 192.0.2.8 です。	設定不可 の IP ア
	<pre>C:¥>ping -1 8972 -f 192.168.2.8 Pinging 192.168.2.8 with 8972 bytes of data: Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.2.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2m</pre>	C: Ψ >ping -1 8972 -f 192.0.2.8 Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data: Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64 Ping statistics for 192.0.2.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms	ドレスが設定載されているという。
P.27	 4.SANtricity Windows DSM の CLI インターフェイスにより、 ターゲット ID を見つけます。 注:dsmUtil ユーティリティでは 大文字と小文字が区別されます。 dsmUtil の詳細は、「FUJITSU Storage ETERNUS AB series オールフラッシュアレイ、 ETERNUS HB series ハイブ リッドアレイ SANtricity Windows DSM ソフトウェアマ ニュアル」を参照してください。 	4.ターゲット ID を見つけます。 注:dsmUtil ユーティリティでは 大文字と小文字が区別されます。	(修正)

第3章 ETERNUS AX/AC/HX を使用する際の 留意事項

3.1 Linux iSCSI 接続に関する留意事項

サーバーに iSCSI で接続されているディスク装置に対してコマンドを発行すると、コマンドのレスポンス遅延が発生し、パフォーマンス低下の問題が生じることがあります。接続構成の一例として iSCSI ネットワークと管理用 LAN などのネットワークを混在して利用している場合に、問題が生じる可能性が高くなる傾向にあります。

この場合、遅延 ACK を無効にすることで改善することがあります。ただし、Linux OS の種類によっては無効にできない場合があります。無効に設定する方法は、Linux OS のマニュアルを参照してください。

3.2 VMware ESXi サーバーの iSCSI 接続に関する留意事項

■ 現象

iSCSI 接続されたストレージ装置に対してファイルのコピーなどの操作を行った場合、VMware ESXi サーバーで読み取りまたは書き込みパフォーマンスに問題が生じることがあります。

■ 対処方法

遅延 ACK を無効にすることでこの問題を回避できます。対処方法については、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1002598

3.3 NFS の最大 Queue Depth に関する留意事項 (VMware)

■ 現象

MaxQueueDepth advanced configuration option で指定された最大キュー深度は、NFS データストアに反映されません。

■ 対処方法

対処方法については、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=86331

3.4 VMware ClusteredVMDK に関する留意事項

ETERNUS AX/AC/HX は、VMware ClusteredVMDK をサポートしています。VMware ClusteredVMDK を使用する場合に ETERNUS AX/AC/HX での設定は不要です。 サポート機種は、『VMware Compatibility Guide』を参照してください。

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san

3.5 VMware Guest OS 環境の I/O エラー頻発時の対処 に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware

- vSphere8.0
- vSphere7.0

■ 現象

VMware Guest OS で、ストレージへの I/O エラーが頻発します。 I/O エラーにはシステムエラーやファイルシステムエラーなどがあり、このエラーが頻発するとまれ にカーネルパニックが発生し、VMware Guest OS が停止することがあります。

■ 原因

VMware Guest OS のディスクタイムアウト値が適切でない場合があります。 これらの事象は、ストレージ装置の通常動作中に一時的な短い停止(パスフェールオーバーなど)が 発生した際に、停止時間が VMware Guest OS のディスクタイムアウト値を超えたことが原因で発 生することがあります。

■ 対処方法

VMware Guest OS のディスクタイムアウト値が適切でない場合は、VMware Guest OS のディ スクタイムアウト値を変更する(手動で VMware Guest OS のディスクタイムアウト値を増やす) ことで、エラーの発生を減らす、またはエラーの発生をなくし、カーネルパニックによる VMware Guest OS の停止を回避できることがあります。

設定変更の方法は、以下を参照してください。

- [3.6 Linux Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware)」(P.22)
- [3.7 Windows Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware)」(P.22)
- 「3.8 Solaris (x86) Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項 (VMware)」 (P.23)

3.6 Linux Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意 事項(VMware)

Linux Guest OS 環境で RDM の仮想ディスクを接続している場合、タイムアウト時間は 40 秒以上 に設定してください。

Red Hat Enterprise Linux8の設定例

/etc/udev/rules.d/99-rdm-scsi-udev.rules ファイルを作成し、以下の行を追記してください。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{vendor}=="NETAPP",
ATTRS{model}=="LUN.*", ENV{DEVTYPE}=="disk", RUN+="/bin/sh -c 'echo 40 >/
sys$DEVPATH/device/timeout'"
```

● Red Hat Enterprise Linux7の設定例

/etc/udev/rules.d/99-rdm-scsi-udev.rules ファイルを作成し、以下の行を追記してください。

ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{vendor}=="NETAPP", ATTRS{model}=="LUN.*", RUN+="/bin/sh -c 'echo 40 >/sys\$DEVPATH/timeout'"

RDM 以外で Guest OS に LUN を認識させている場合は、以下の Broadcom 社の Web サイト を参照してタイムアウト時間を設定してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1009465

タイムアウト時間を変更しない場合、ホスト側でタイムアウトを検出する前に Guest OS 側でタイム アウトを検出し、I/O エラーや LUN が使用できなくなることがあります。 なお、vSphere8.0、vSphere7.0 の場合は、各 Linux のゲスト OS ベンダーが提供している open vmware-tools をインストールしてください。インストール方法については、各 OS ベンダーのマ ニュアルを参照してください。

3.7 Windows Guest OS 環境のタイムアウト時間に関す る留意事項(VMware)

備考

SAN 接続時の場合のみの留意事項です。

Windows Guest OS 環境でディスク I/O タイムアウトを設定する場合は、以下のレジストリキー を編集して設定してください。編集後、仮想マシンの再起動が必要になります。

[HKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SYSTEM¥¥CurrentControlSet¥¥Services¥¥Disk] ¥TimeOutValue¥ ● 設定例

180 秒を指定する場合、以下の行を追加してください。

¥TimeOutValue¥=dword:00000b4

3.8 Solaris (x86) Guest OS 環境のタイムアウト時間に 関する留意事項 (VMware)

備考

SAN 接続時の場合のみの留意事項です。

ディスク I/O タイムアウトの構成に加えて、バスのリトライおよびタイムアウト設定を構成する必要があります。ディスクのタイムアウトを構成するには、指定したファイルに以下の行を追加します。

```
/etc/system
set sd:sd_io_time=180
```

バスのリトライおよびタイムアウトの設定では、エントリを追加する必要があります。 このエントリは、ストレージ装置のベンダーとモデルの情報によって異なります。エントリを追加する 場合の例を以下に示します。

Solaris 10 U7 以前での設定例

/kernel/drv/sd.conf ファイルの設定

```
sd-config-list=
   "VMware Virtual disk ","netapp-sd-config",
   "NETAPP LUN.* ","netapp-sd-config";
netapp-sd-config=1,0x9c01,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,40,40,0,0,8,0,0;
```

Solaris 10 U8 以降での設定例

/kernel/drv/sd.conf ファイルの設定

```
sd-config-list=
  "VMware Virtual disk ","retries-timeout:5,retries-notready:40,retries-
busy:40,retries-reset:40";
  "NETAPP LUN.* ","retries-timeout:5,retries-notready:40,retries-
busy:40,retries-reset:40";
```

ベンダーと製品情報の空白のパディングに注意してください。ベンダーは 8 文字、製品 ID は 16 文字 以内でなければなりません。

これらのファイルを構成したあと、アクティブにするには仮想マシンを再起動する必要があります。 設定が有効になったことを確認するには、以下のコマンドを使用します。

```
echo ¥"*sd_state::walk softstate|::print struct sd_lun¥" | mdb -k > /tmp/sd_state.out
grep un_cmd_timeout /tmp/sd_state.out
grep un_busy_retry_count /tmp/sd_state.out
grep un_notready_retry_count /tmp/sd_state.out
grep un_reset_retry_count /tmp/sd_state.out
```

3.9 VMware ESXi サーバーの FC 接続に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware

■ 現象

FC接続時にNVMeサポートが有効になっていると、WWPNが重複して表示される場合があります。

■ 対処方法

FC 接続時は、NVMe サポートを無効にすることを推奨します。 NVMe サポートの無効化については、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=84325

● lpfc ドライバの場合

- 実行例1

esxcli system module parameters set -m lpfc -p "lpfc_enable_fc4_type=1 lpfc0_lun_queue_depth=8"

ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合は、NVMe サポートの無効化と同時に実行してください。すでに NVMe サポートが無効化されており、あとから「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合も、毎回 NVMe サポートの無効化と同時に実行してください。

- 実行例 2

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=1 (*1)
# esxcli system module parameters set -a -m lpfc -p lpfc0_lun_queue_depth=8(*2)
```

*1: NVMe サポートの無効化

 *2: ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」値の変更。
 [-a] オプションにより、NVMe サポート無効化設定は「有効」のまま、「lpfcX_lun_queue_ depth」値は変更されます。

▶ qlnativefc ドライバの場合

- 実行例1

```
# esxcli system module parameters set -m qlnativefc -p "ql2xnvmesupport=0
ql2xmaxqdepth=8"
```

ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」の値を変更する場合は、NVMe サポートの無効化 と同時に実行してください。すでに NVMe サポートが無効化されており、あとから「ql2xmaxq depth」の値を変更する場合も、毎回 NVMe サポートの無効化と同時に実行してください。

- 実行例 2

```
# esxcli system module parameters set -m qlnativefc -p ql2xnvmesupport=0 (*1)
# esxcli system module parameters set -a -m qlnativefc -p ql2xmaxqdepth=8 (*2)
```

- *1: NVMe サポートの無効化
- *2: ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」値の変更。 「-a」オプションにより、NVMe サポート無効化設定は「有効」のまま、「ql2xmaxqdepth」値 は変更されます。

3.10 Windows Server iSCSI 接続に関する留意事項 (Hyper-V 環境含む)

サーバーに iSCSI で接続されているディスク装置に対してコマンドを発行すると、コマンドのレスポンス遅延が発生し、パフォーマンス低下の問題が生じることがあります。 この場合、遅延ACKを無効にすることで改善することがあります。無効に設定する方法は、Windows Server のマニュアルを参照してください。

3.11 Oracle Solarisのディスクドライバに関する留意事項

Solaris 11.4 で FC や iSCSI 接続のストレージ装置で使用するディスクドライバが、ssd から sd に 変更されました。

Solaris 11.3 以前で ssd に設定していたパラメーターは、sd に変更する必要があります。

備考

Solaris 11.3 以前の OS から Solaris 11.4 にアップデートした場合は、ssd ドライバが引き続き使用されるため問題は発生しません。

以下の場合、設定内容が有効にならないため問題が発生することがあります。

- 従来と同様に ssd ドライバのパラメーターを設定した場合
- sd ドライバを ssd ドライバへ割り当て直していない場合

また、内蔵ディスクに対して設定した sd ドライバ用のパラメーターの影響を受ける可能性があります。その結果、業務が停止することがあります。

- 対象サーバー
 - SPARC Enterprise
 - SPARC Servers
- 対象 OS
 - Solaris 11.4

以下は、ス	ストレージ	装置を使用す	る際の OS	版数間の比較情報で	ごす。
-------	-------	--------	--------	-----------	-----

項目	Solaris 11.3 以前	Solaris 11.4 以降 (新規 OS インストール時)
ドライバ名	ssd	sd
物理デバイス名(*1)	/pci@~ /ssd@w <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i>	/pci@~ /disk@w <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i>
インスタンス名	ssd1	sd1
パラメーター	定義ファイル:/etc/driver/drv/ ssd.conf 定義パラメーター: • ssd-config-list • throttle-max • retries-timeout など	定義ファイル: /etc/driver/drv/ sd.conf 定義パラメーター: • sd-config-list • throttle-max • retries-timeout • cmd-timeout など
	定義ファイル:/etc/system 定義パラメーター: • ssd_max_throttle • ssd_io_time など	定義ファイル:/etc/system 定義パラメーター: • sd_max_throttle • sd_io_time など

環境や条件により、FC や iSCSI で接続されたストレージ装置 (富士通製ストレージ、他社製ストレージ、および仮想ストレージ) が期待通りに動作せず、設定が有効にならないことがあります。 以下に現象例を示します。

備考

iSCSI の場合は、MPxIO 接続が前提となります。

■ 現象1

マルチパス構成のパス故障時に、パス切り替えに時間がかかったり、I/O がスローダウンしたりする。

● 環境

FC または iSCSI でストレージ装置を接続し、かつ Oracle Solaris 標準マルチパスドライバ (MPxIO) でマルチパスを構成している。

● 発生条件

Solaris 11.4 以降の OS を新規にインストールし(*1)、かつ ssd ドライバ用のパラメーターを使用して、ストレージ装置の設定を行った。

/etc/system ファイルへの設定例

```
set ssd:ssd_io_time = 20
set ssd:ssd_max_throttle = 8
```

*1: Solaris 11.3 以前から Solaris 11.4 に OS をアップデートした場合は発生しません。

■ 現象 2

富士通製ストレージ装置が接続されている場合に処理性能を超える負荷がかかると、著しく性能がダウンし、I/O がスローダウンする。

なお、他社製ストレージ装置の場合は、著しく性能がダウンし、I/O がスローダウンすることに加え、 I/O がハングアップする。

● 環境

FC または iSCSI でストレージ装置を接続している。

● 発生条件

Solaris 11.4 以降の OS を新規にインストールし (*1)、かつ ssd ドライバ用のパラメーターを使用して、ストレージ装置の設定を行った。

/etc/system ファイルへの設定例

```
set ssd:ssd_io_time = 20
set ssd:ssd_max_throttle = 8
```

*1: Solaris 11.3 以前から Solaris 11.4 に OS をアップデートした場合は発生しません。

■ 現象3

ストレージ装置への I/O が早くタイムアウトしたり、I/O に時間がかかったりする。

● 環境

FC または iSCSI でストレージ装置を接続し、かつ内蔵ディスクに対して、sd ドライバのパラメー ターが設定されている(*1)。

/etc/system ファイルへの設定例

set sd:sd_io_time = 30 (Oracle Solarisのデフォルトは60秒)

*1: PRIMECLUSTER GD を使用している場合は、このパラメーターが設定されます。

● 発生条件

Solaris 11.4 以降の OS を新規にインストールし (*2)、かつ ssd ドライバ用のパラメーターを使用して、ストレージ装置の設定を行った。

/etc/system ファイルへの設定例

```
set ssd:ssd_io_time = 20
set ssd:ssd max throttle = 8
```

*2: Solaris 11.3 以前から Solaris 11.4 に OS をアップデートした場合は発生しません。

■ 問題発生を未然に防止する方法

現象1~3の場合

以下のように、ssd ドライバで設定していたパラメーターは、sd ドライバのパラメーターに変更 します。

項目	変更前	変更後
設定ファイル	/etc/system (sd および ssd ドライバの共通ファイル)	共通のため変更なし
設定パラメーター	ssd_io_time	sd_io_time
	ssd_max_throttle	sd_max_throttle

項目	変更前	変更後
設定ファイル	/etc/driver/drv/ssd.conf	/etc/driver/drv/sd.conf
設定パラメーター	ssd-config-list	sd-config-list

なお、Solaris 11.4 以降は、sd ドライバのパラメーターは、内蔵ディスクとストレージ装置の共通パラメーターとなります。

内蔵ディスクとストレージ装置の両方に別々のパラメーター設定が必要な場合、それぞれ以下の ファイルに設定を行う方法があります。

- 内蔵ディスク:/etc/system ファイル

- ストレージ装置: /etc/driver/drv/sd.conf ファイル

/etc/system で設定していたパラメーターを /etc/driver/drv/sd.conf に設定するときの対応 関係は以下のとおりです。

項目	変更前	変更後
設定ファイル	/etc/system	/etc/driver/drv/sd.conf
設定パラメーター	sd_io_time	sd-config-list 内の cmd-timeout
	sd_max_throttle	sd-config-list 内の throttle-max

備考

sd-config-list パラメーターの詳細は、以下の Oracle 社の Web サイトを参照してください。

https://docs.oracle.com/cd/E62101_01/html/E62706/ 参照先:「付録 D ディスクターゲットドライバのプロパティーのチューニング」

問題発生後の復旧方法

システムがハングアップした場合、機種固有の手順に従い、強制的にパニックを発生させて、システムを再起動します。その後、「■問題発生を未然に防止する方法」(P.28)を実施してください。

強制パニック指示は、ハングアップ時にクラッシュダンプを採取する作業に含まれます。 以下のドキュメントを参照のうえ、作業を行ってください。

 システムハングアップ時の対応手順(SPARC Servers) https://eservice.fujitsu.com/supportdesk/l2/technique/middle/solaris/ m10_hang_sdkweb.pdf システムハングアップ時の対応手順(SPARC Enterprise, PRIMEPOWER/GP7000F, S series/GP-S) https://eservice.fujitsu.com/supportdesk/l2/technique/middle/lp/ hang_tejun.pdf

なお、原因調査を行わない場合、採取されたクラッシュダンプは削除しても問題ありません。

3.12 Oracle Solaris の iSCSI 接続に関する留意事項

■ 対処方法

以下のコマンドを使用して、iSCSI イニシエーターで conn-login-max の値を「60」に変更してく ださい。

iscsiadm modify initiator-node -T conn-login-max=60

3.13 最大コマンド同時処理数(Queue Depth)に関する 留意事項

■ 対処方法

Host Utilities をインストールすることで、最適な値に設定されます。 また、Host Utilities がない vSphere は、FC/iSCSI で「64」を設定してください。

• 設定方法

QLogic、Emulex、および Brocade HBA のキューの深さの変更 https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1267

ただし、期待どおりに性能を満たさない場合はシステム要件に合わせて、手動での設定変更も可能で す。設定を変更する場合は、以下のマニュアルを参考にして、算出および設定を行ってください。

- 算出方法 FUJITSU Storage ETERNUS AX/HX Series SAN 構成ガイド https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/a3ca08733-a651.pdf
- 設定方法 QLogic、Emulex、および Brocade HBA のキューの深さの変更 https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1267

3.14 PRIMECLUSTER 構成時の留意事項

PRIMECLUSTER の以下の機能および構成は未サポートです。

- I/O フェンシング
- ディスク装置の筐体間ミラーリング
- PRIMECLUSTER GD のオプション製品(PRIMECLUSTER GD Snapshot、 PRIMECLUSTER GD I/O Monitor Option)

3.15 Ethernet スイッチの設定に関する留意事項



VMware

■ 対処方法

以下の点に留意して、Ethernet スイッチの設定を行ってください。

- 2 つのネットワークを使用して高可用性を確保します。iSCSI トラフィックを別々のネットワー クセグメントに分離してください。
- •送受信のハードウェアフロー制御をエンドツーエンドで有効にします。
- 優先度フロー制御を無効にします。
- 必要な場合は Jumbo Frame を有効にしてください。
- 設定は、サーバ、スイッチ、およびストレージで行う必要があります。設定方法については、各 マニュアルを参照してください。

第4章

ETERNUS AB/HB を使用する際の留意事項

4.1 Linux iSCSI 接続に関する留意事項

サーバーに iSCSI で接続されているディスク装置に対してコマンドを発行すると、コマンドのレスポンス遅延が発生し、パフォーマンス低下の問題が生じることがあります。接続構成の一例として iSCSI ネットワークと管理用 LAN などのネットワークを混在して利用している場合に、問題が生じる可能性が高くなる傾向にあります。

この場合、遅延 ACK を無効にすることで改善することがあります。ただし、Linux OS の種類によっては無効にできない場合があります。無効に設定する方法は、Linux OS のマニュアルを参照してください。

4.2 アクセスボリュームに関する留意事項

ETERNUS AB2100、ETERNUS AB5100、ETERNUS HB1100/HB1200/HB2100/HB2200/ HB2300、および ETERNUS HB5100/HB5200 では、アクセスボリュームと呼ばれるボリュー ムが自動作成されます。

アクセスボリュームは、ホストの自動作成、インバンド管理機能を利用する際に必要なボリュームで すが、富士通ではこれらの機能は未サポートとなります。

アクセスボリュームの LUN マッピングは削除してください。削除方法は、SANtricity System Manager から [ストレージ] > [ホスト] > [ボリュームの割り当て解除] を実施、または SMcli から remove lunmapping コマンドを実行してください。

詳細は、『ETERNUS AB/HB series SANtricity commands : Commands A-Z』を参照して ください。

https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/abhb-cli/index.html

4.3 VMware ESXi サーバーの iSCSI 接続に関する留意事項

iSCSI 接続されたストレージ装置に対してファイルのコピーなどの操作を行った場合、VMware ESXi サーバーで読み取りまたは書き込みパフォーマンスに問題が生じることがあります。対処方法に ついては、「3.2 VMware ESXiサーバーのiSCSI接続に関する留意事項」(P.20)を参照してください。

4.4 Jumbo Frame 設定に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware

■ 対処方法

- Jumbo Frame を有効にするには、すべての接続機器が Jumbo Frame に対応している必要が あります。接続機器の各種パラメーター(MTU サイズなど)を適切な値に設定してください。
- LAN カード、Ethernet スイッチなどの Jumbo Frame の設定方法については、VMware ESXi および各機器のマニュアルを参照してください。設定の反映にはサーバーの再起動が必要に なることがあります。
- ETERNUS AB/HB がサポートしている MTU サイズは 1,500 ~ 9,000 バイトです。 (デフォルト MTU サイズ: 1,500 バイト/フレーム)

4.5 Ethernet スイッチの設定に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware、Windows、Linux

■ 対処方法

以下の点に留意して、Ethernet スイッチの設定を行ってください。

- 2 つのネットワークを使用して高可用性を確保します。iSCSI トラフィックを別々のネットワー クセグメントに分離してください。
- サーバおよびスイッチでハードウェアフロー制御を有効にしてください。また、優先度フロー制御は無効としてください。
- 必要な場合は Jumbo Frame を有効にしてください。
 Jumbo Frame を有効にする場合、設定はサーバー、スイッチ、およびストレージで行う必要が あります。なお、ストレージでは以下のマニュアルを参照し、適切な MTU 値を設定してください。
 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/abhb/sm-hardware/configureiscsi-ports-hardware.html

4.6 VMware ESXi サーバーの FC 接続に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware

■ 現象

FC接続時にNVMeサポートが有効になっていると、WWPNが重複して表示される場合があります。

■ 対処方法

FC 接続時は、NVMe サポートを無効にすることを推奨します。 NVMe サポートの無効化については、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=84325

● lpfc ドライバの場合

- 実行例1

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p "lpfc_enable_fc4_type=1
lpfc0_lun_queue_depth=8"
```

ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合は、NVMe サポートの無効化と同時に実行してください。すでに NVMe サポートが無効化されており、あとから「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合も、毎回 NVMe サポートの無効化と同時に実行してください。

- 実行例 2

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=1 (*1)
# esxcli system module parameters set -a -m lpfc -p lpfc0_lun_queue_depth=8(*2)
```

- *1: NVMe サポートの無効化
- *2: ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」値の変更。
 「-a」オプションにより、NVMe サポート無効化設定は「有効」のまま、「lpfcX_lun_queue_ depth」値は変更されます。
- qlnativefc ドライバの場合
 - 実行例1

```
# esxcli system module parameters set -m qlnativefc -p "ql2xnvmesupport=0
ql2xmaxqdepth=8"
```

ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」の値を変更する場合は、NVMe サポートの無効化 と同時に実行してください。すでに NVMe サポートが無効化されており、あとから「ql2xmaxq depth」の値を変更する場合も、毎回 NVMe サポートの無効化と同時に実行してください。

- 実行例 2

```
# esxcli system module parameters set -m qlnativefc -p ql2xnvmesupport=0 (*1)
# esxcli system module parameters set -a -m qlnativefc -p ql2xmaxqdepth=8 (*2)
```

- *1: NVMe サポートの無効化
- *2: ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」値の変更。 「-a」オプションにより、NVMe サポート無効化設定は「有効」のまま、「ql2xmaxqdepth」値 は変更されます。

4.7 VMware ClusteredVMDK に関する留意事項

ETERNUS AB/HB では、VMware ClusteredVMDK は未サポートです。

4.8 VMware Guest OS 環境の I/O エラー頻発時の対処 に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware

- vSphere8.0
- vSphere7.0

■ 現象

VMware Guest OS で、ストレージへの I/O エラーが頻発します。 I/O エラーにはシステムエラーやファイルシステムエラーなどがあり、このエラーが頻発するとまれ にカーネルパニックが発生し、VMware Guest OS が停止することがあります。

■ 原因

VMware Guest OS のディスクタイムアウト値が適切でない場合があります。 これらの事象は、ストレージ装置の通常動作中に一時的な短い停止(パスフェールオーバーなど)が 発生した際に、停止時間が VMware Guest OS のディスクタイムアウト値を超えたことが原因で発 生することがあります。

■ 対処方法

VMware Guest OS のディスクタイムアウト値が適切でない場合は、VMware Guest OS のディ スクタイムアウト値を変更する(手動で VMware Guest OS のディスクタイムアウト値を増やす) ことで、エラーの発生を減らす、またはエラーの発生をなくし、カーネルパニックによる VMware Guest OS の停止を回避できることがあります。

設定変更の方法は、以下を参照してください。

「4.9 Linux Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項(VMware)」(P.35)

- [4.10 Windows Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意事項 (VMware)」(P.35)

4.9 Linux Guest OS 環境のタイムアウト時間に関する留意 事項(VMware)

Linux Guest OS 環境で RDM の仮想ディスクを接続している場合、タイムアウト時間は 40 秒以上 に設定してください。

● Red Hat Enterprise Linux8の設定例

/etc/udev/rules.d/99-rdm-scsi-udev.rules ファイルを作成し、以下の行を追記してください。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{vendor}=="FUJITSU ",
ATTRS{model}=="ETERNUS_AHB", ENV{DEVTYPE}=="disk", RUN+="/bin/sh -c 'echo 40 >/
sys$DEVPATH/device/timeout'"
```

● Red Hat Enterprise Linux7の設定例

/etc/udev/rules.d/99-rdm-scsi-udev.rules ファイルを作成し、以下の行を追記してください。

```
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{vendor}=="FUJITSU ",
ATTRS{model}=="ETERNUS_AHB", RUN+="/bin/sh -c 'echo 40 >/sys$DEVPATH/timeout'"
```

RDM 以外で Guest OS に LUN を認識させている場合は、以下の Broadcom 社の Web サイト を参照してタイムアウト時間を設定してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1009465

タイムアウト時間を変更しない場合、ホスト側でタイムアウトを検出する前に Guest OS 側でタイム アウトを検出し、I/O エラーや LUN が使用できなくなることがあります。 なお、vSphere8.0、vSphere7.0 の場合は、各 Linux のゲスト OS ベンダーが提供している open vmware-tools をインストールしてください。インストール方法については、各 OS ベンダーのマ ニュアルを参照してください。

4.10 Windows Guest OS 環境のタイムアウト時間に関す る留意事項(VMware)

Windows Guest OS 環境でディスク I/O タイムアウトを設定する場合は、以下のレジストリキー を編集して設定してください。編集後、仮想マシンの再起動が必要になります。

[HKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SYSTEM¥¥CurrentControlSet¥¥Services¥¥Disk] ¥TimeOutValue¥ ● 設定例

180 秒を指定する場合、以下の行を追加してください。

¥TimeOutValue¥=dword:00000b4

4.11 Solaris (x86) Guest OS 環境のタイムアウト時間に 関する留意事項 (VMware)

ディスク I/O タイムアウトの構成に加えて、バスのリトライおよびタイムアウト設定を構成する必要があります。ディスクのタイムアウトを構成するには、指定したファイルに以下の行を追加します。

```
/etc/system
set sd:sd_io_time=180
```

バスのリトライおよびタイムアウトの設定では、エントリを追加する必要があります。 このエントリは、ストレージ装置のベンダーとモデルの情報によって異なります。エントリを追加する 場合の例を以下に示します。

Solaris 10 U7 以前での設定例

/kernel/drv/sd.conf ファイルの設定

```
sd-config-list=
   "VMware Virtual disk ","netapp-sd-config",
   "FUJITSU ETERNUS_AHB ","netapp-sd-config";
netapp-sd-config=1,0x9c01,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,40,40,0,0,8,0,0;
```

Solaris 10 U8 以降での設定例

/kernel/drv/sd.conf ファイルの設定

```
sd-config-list=
  "VMware Virtual disk ","retries-timeout:5,retries-notready:40,retries-
busy:40,retries-reset:40";
  "FUJITSU ETERNUS_AHB ","retries-timeout:5,retries-notready:40,retries-
busy:40,retries-reset:40";
```

ベンダーと製品情報の空白のパディングに注意してください。ベンダーは 8 文字、製品 ID は 16 文字 以内でなければなりません。

これらのファイルを構成したあと、アクティブにするには仮想マシンを再起動する必要があります。 設定が有効になったことを確認するには、以下のコマンドを使用します。

```
echo ¥"*sd_state::walk softstate|::print struct sd_lun¥" | mdb -k > /tmp/sd_state.out
grep un_cmd_timeout /tmp/sd_state.out
grep un_busy_retry_count /tmp/sd_state.out
grep un_notready_retry_count /tmp/sd_state.out
grep un_reset_retry_count /tmp/sd_state.out
```
4.12 Path Selection Policy に関する留意事項(VMware)

Path Selection Policy が「Most Recently Used (VMware)」に設定されている場合は、す べての Storage Device (LUN) の「Path Selection Policy」を「Round Robin (VMware)」 に変更してください。コマンドを使用して確認および設定を行えます。

● 確認コマンド

#esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA

▶ 設定コマンド

#esxcli storage nmp satp rule add -s VMW_SATP_ALUA -V FUJITSU -M ETERNUS_AHB -c
tpgs on -P VMW PSP RR -e "Fujitsu Eternus arrays with ALUA support"

4.13 Auto Load Balancing (ALB) 有効時に関する留意 事項 (VMware)

対象 OS

VMware

■ 現象

VMware 標準マルチパス (NMP) 環境で、ETERNUS AB/HBの Auto Load Balancing (ALB) 有効時に、Auto Load Balancing (ALB) 機能が動作したとき、所有者変更のタイミングでパス切 断が発生します。

■ 原因

VMware 標準マルチパス (NMP) と Auto Load Balancing (ALB) の組み合わせの動作仕様です。

■ 対処方法

VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB を適用することで、Auto Load Balancing (ALB) 動作時での所有者変更により発生するパス切れを回避することが可能です。

4.14 VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HBの適用に関する留意事項

■ 対象 OS

VMware

備考

サポート状況は以下の Web サイトを確認してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/vmp-abhb/

■ 使用目的

パスの間欠障害発生時などに、VMware ESXi ホストのスローダウンにより I/O が無応答状態になったときの対処のため、ETERNUS AB/HB を導入の際は、VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB の適用を推奨します。

ご利用の VMware ESXi バージョンに対応した最新バージョンのモジュールを利用してください。 VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB の機能概要および機能強化内容を以下 に説明します。

● 機能概要

VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB は、ETERNUS ストレージシステムとマルチパス接続を行う場合に使用する、VMware 標準の Native Multipathing Plug-in (NMP) のサブプラグインです。

また、ETERNUS ストレージシステムに対応したエラーハンドリング制御を行う Storage Array Type Plug-in(SATP)です。

● 機能強化内容

標準マルチパス機能に加え、以下の <u>(1)</u> ~ <u>(3)</u> の契機でパスが切り替わるようになりました。 パスが切り替わらずホストが応答なしの状態になるなどの事象の発生を軽減できるため、 VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB の適用を推奨します。

(1) 無応答パスの切り替え

I/O が無応答の場合、パスを切り替えます。

(2) dead パスの診断強化

診断で正常応答が 20 分以上継続することを確認してから、復旧させます。 間欠障害が発生しているパスを容易に復旧させないことで、システムのスローダウンを低減 します。

VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB を使用しない環境では、1回の診断成功でパスが復旧します。

(3)不安定パスの閉塞

最初の dead 遷移から 3 時間以内に 6 回 online から dead 遷移を繰り返した場合、不安 定パスと判断し fataldead 状態に遷移させます。fataldead 状態は診断で復旧せず、手動 でコマンド(*1)を実施することで復旧させます。

間欠障害が発生するパスにおいて、(2) で対応できない場合も、スローダウンの継続を抑止 できます。

VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HBを使用しない環境では不安定 パスを検知する機能はありません。

*1: コマンドはソフトウェア説明書 (readme.txt) に記載しています。ソフトウェア説明書 (readme.txt) はダウンロードしたモジュールに含まれています。

なお、本ソフトウェアのダウンロード方法は、以下のページをご参照ください(ダウンロードするに は、VMware vSphere の富士通 SupportDesk 契約が必要になります)。

VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB ダウンロード

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/vmp-abhb/

また、インストール手順など詳細は、ソフトウェア説明書(readme.txt)を参照してください。

4.15 Windows Server 2019 への Windows Unified Host Utilities 7.1 のインストールに関する留意事項

■ 現象

MPIO (OS 標準マルチパスドライバ)が有効になっていない場合、Windows Server 2019 への Windows Unified Host Utilities 7.1 のインストールに失敗することがあります。

■ 対処方法

シングルパス構成の場合でも SANtricity Windows DSM をインストールし、マルチパス機能を有効にしてください。

4.16 Hyper-V で稼働している仮想マシン上のディスクタイ ムアウトについて

Hyper-V で稼働している仮想マシン環境でディスク I/O タイムアウトを設定する場合は、以下のレジストリキーを編集して設定してください。ディスクタイムアウトは最低 180 秒に設定する必要があります。

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SYSTEM¥¥CurrentControlSet¥¥Services¥¥Disk]
¥TimeOutValue¥
```

4.17 Windows Server 2016 以降の Hyper-V 環境での SANtricity OS ソフトウェアのアップグレードについて

▶ 設定例

180 秒を指定する場合、以下の行を追加してください。

¥TimeOutValue¥=dword:00000b4

4.17 Windows Server 2016 以降の Hyper-V 環境での SANtricity OS ソフトウェアのアップグレードについて

対象インターフェイスFC (vFC)、iSCSI、SAS

■ 現象

SANtricity OS ソフトウェアのアップグレードを実行する場合、Hyper-V を介してマッピングされた仮想ディスクを持つ仮想マシンの I/O アクセスが失われることがあります。ただし、物理パスに送信されるコマンドは、通常、Windows Server(OS)によって 75 秒間保持されます。

■ 対処方法

SANtricity OS ソフトウェアのアップグレード前に仮想マシンを停止することで回避できます。 仮想マシンを再起動すると復旧します。

4.18 Windows Server との接続に関する留意事項

■ 対象環境

- Windows Server (Hyper-V および Windows Server を仮想環境の GuestOS で使用する 場合を含む)
- ETERNUS AB/HB
- FC/iSCSI/SAS/NVMe
- 直結またはスイッチ接続
- SAN 接続(Localboot/SANboot)

■ 現象

Windows Server と ETERNUS AB/HB を接続しているシステムで、SANtricity OS ソフトウェ ア適用を実施したあとに Windows Server を再起動すると、Windows Server 上のディスクがオ フライン状態になる場合があります。

● ディスク状態の確認方法 Windows Server 上のディスクの状態は、以下の手順で確認できます。

手順 ▶▶▶ ──

- 1 [スタート]をクリックして、「管理ツール」の「コンピュータの管理」を選択します。
- 2 左ペインの「ディスクの管理」を開き、ディスクの状態を確認します。

■ 原因

Windows Server では、ディスクの識別情報(インスタンス ID)に、ストレージ装置が提供する SANtricity OS 版数情報を使用します。これは Windows Server の仕様で、OS 起動時にディス クのインスタンス ID が変更されていると、OS は新規ディスクとして認識します。

また、起動時にディスクの状態を設定します。設定される状態は、パス構成によって異なります。

- シングルパス構成の場合
 SAN Policyの設定に従ってディスクの状態が設定されます。
- マルチパス構成の場合 SAN Policy の設定に関係なく、マルチパス構成前のディスクの状態(オンライン/オフライン) が引き継がれます。

ETERNUS AB/HBの SANtricity OS 版数情報は、SANtricity OS の更新に伴って変更された版数で OS に応答するため、これによりディスクの識別情報が変更されることが原因です。

■ 対処

Windows Server のパス構成により、発生条件および回避方法が異なります。

シングルパス構成の場合は、SANtricity OS ソフトウェア適用前に、一時的に SAN Policy の設定 を変更しておくことで、SANtricity OS ソフトウェア適用後にオフライン状態に陥ることを回避でき ます。

マルチパス構成の場合は、事前に回避する手段はありません。現象が発生し、オフライン状態から復旧する場合は、<a>
 問題発生後の復旧方法」
 を実施する必要があります。

それぞれの対処方法を説明します。

● シングルパス構成の場合

SANtricity OS ソフトウェアの更新時のみ、SAN Policy 設定を「すべてをオンライン (Online All)」に変更することで回避できます。SAN Policy 設定が「すべてをオンライン (Online All)」 で運用可能な場合は、<u>手順4</u>の操作は不要です。 回避手順を以下に示します。

「手順▶▶▶ ─────

- **1** 現在の SAN Policy の設定を確認します。
 - 1-1 コマンドプロンプトより diskpart コマンドを実行します。
 - 1-2 プロンプトが以下に変わりますので、"san" と入力し Enter を押します。 実行例

```
DISKPART> san
```

- 1-3 以下のいずれかの SAN Policy が表示されます。
 - オフライン共有(Offline Shared)
 - すべてをオフライン(Offline All)
 - ・ すべてをオンライン(Online All)
- 1-4 現在の設定値を記録します。
 この設定値は、<u>手順 4</u> の SAN Policy を元の値に戻す際に使用します。
- SAN Policy の設定を変更します。
 - 2-1 プロンプトが DISKPART であることを確認し、"san policy=onlineall" と入力して Enter を押します。 実行例

DISKPART> san policy=onlineall

- 2-2 SAN Policyの設定変更を有効にするために Windows Server を再起動します。
- 2-3 コマンドプロンプトから再度 diskpart コマンドを実行し、SAN ポリシーの値が「すべてをオンライン(Online All)」であることを確認します。

```
実行例
```

```
DISKPART> san
SAN ポリシー:すべてをオンライン
```

- **3** SANtricity OS ソフトウェアを更新します。
 - 3-1 ETERNUS AB/HB で SANtricity OS ソフトウェアの更新を実施します。
 - 3-2 新しいインスタンス ID を OS に認識させるために、Windows Server を再起動します。
- **4** SAN Policy の設定を元に戻します。
 - 4-1 SAN Policy を元の値に戻します。実行例

DISKPART> san policy=Offline Shared

- 4-2 SAN Policy の設定変更を有効にするために、Windows Server を再起動します。
- 4-3 コマンドプロンプトから再度 diskpart コマンドを実行し、SAN ポリシーの値が元の SAN Policy の値であることを確認します。 実行例

```
DISKPART> san
SAN ポリシー:オフライン共有
```

● マルチパス構成の場合

環境構築時にオンライン状態のディスクをマルチパス化した場合は、SANtricity OS ソフトウェ ア更新後に該当ディスクはオンライン状態で起動します。これは、環境構築時のマルチパス化する 直前のディスクの状態を引き継ぐためです。

オフライン状態のディスクをマルチパス化した場合は、SANtricity OS ソフトウェア更新後、該 当ディスクはオフライン状態で起動します。環境構築後に、設定変更などによってオフライン状態 になることを未然に防ぐ方法はありません。そのため、SANtricity OS ソフトウェアの更新時に ディスクがオフラインになった場合は、 4.19 Windows Server iSCSI 接続に関する留意事項(Hyper-V 環境含む)

問題発生後の復旧方法

OS が起動できた場合

オフライン状態のディスクを手動でオンライン状態にしてください。

手順 ▶▶▶ ────

- 1 [スタート]をクリックして、「管理ツール」の「コンピュータの管理」を選択します。
- 2 「ディスクの管理」でオフライン状態の各ディスクを選択し、右クリックでオンライン状態にします。

OS が起動できない場合

Active Directory の DB が OS 領域以外のディスクに配置されている場合、ディスクがオフラ イン状態となり Active Directory の DB を参照できず、OS が起動できないことがあります。 このような場合は、ディレクトリ サービスの修復モードで OS を起動し、ディスクをオンライン 状態にすることで復旧が可能です。 復旧手順を以下に示します。

返旧于順で以下に小しよ9。

手順 ▶▶▶ ────

- 1 サーバーを起動します。
- 2 サーバーの起動画面で F8 を押します。
- 3 詳細ブートオプションを起動します。
- 4 ディレクトリサービスの修復モードを選択します。
- 5 OS 起動後、Administrator でログインします。
- 6 「管理ツール」の「コンピュータの管理」を選択します。
- 7 「ディスクの管理」でオフライン状態の各ディスクを選択し、右クリックでオンライン状態にします。
- **8** OS を再起動します。



4.19 Windows Server iSCSI 接続に関する留意事項 (Hyper-V 環境含む)

サーバーに iSCSI で接続されているディスク装置に対してコマンドを発行すると、コマンドのレスポンス遅延が発生し、パフォーマンス低下の問題が生じることがあります。 この場合、遅延 ACK を無効にすることで改善することがあります。無効に設定する方法は、Windows Server のマニュアルを参照してください。

4.20 Oracle Solarisのディスクドライバに関する留意事項

Solaris 11.4 で FC や iSCSI 接続をする場合、使用するディスクドライバによっては問題が発生する ことがあります。詳細は、<u>「3.11 Oracle Solaris のディスクドライバに関する留意事項」(P.25)</u>を 参照してください。

4.21 Oracle Solaris での自動ロード バランシングに関する 留意事項

Oracle Solaris は自動ロード バランシング (Automatic Load Balancing) をサポートしていま せん。そのため、自動ロード バランシングはデフォルトで有効に設定されていますが、機能しません。 ただし、マルチパス診断プログラムを使用する場合は、自動ロード バランシング (Automatic Load Balancing) を必ず無効にしてください。

4.22 Oracle Solarisのボリューム再配置に関する留意事項

■ 現象

SANtricity System Manager からボリュームの再配置を行っても、一部のボリュームにおける優 先所有コントローラが戻らない場合があります。

● 業務への影響

- SANtricity System Manager の RecoveryGuru に「ボリュームが優先パス上にありま せん」と表示されます。
- 事象発生前と同等の I/O 性能が得られないことがあります。

● 現象詳細

後述の<u>「● 環境」と</u>「● 発生条件」を満たした場合、Solaris 標準マルチパス(MPxIO)で優先 パス側の Access State (*1) が active optimized に戻りません。

本現象が発生した場合、SANtricity System Managerの Recovery Guru に「ボリュームが 優先パス上にありません」と表示されます。

4.22 Oracle Solarisのボリューム再配置に関する留意事項

*1: Access State は以下のコマンドで確認できます。

```
例)
  # mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t6D039EA00018A6CB00001B17621FF20Bd0s0
  Logical Unit: /dev/rdsk/c0t6D039EA00018A6CB00001B17621FF20Bd0s2
         mpath-support: libmpscsi vhci.so
         Vendor: FUJITSU
         Product: ETERNUS AHB
         Revision: 0871
             (略)
         Target Port Groups:
                 ID: 1
                 Explicit Failover: yes
                 Access State: active not optimized
                 Target Ports:
                        Name: 2015d039ea18a991
                        Relative ID: 32769
                 TD: 0
                 Explicit Failover: yes
                 Access State: active optimized
                 Target Ports:
                         Name: 2014d039ea18a991
                         Relative ID: 1
```

● 環境

以下のすべての条件を満たす環境の場合に発生します。

(1) ETERNUS AB/HB シリーズを接続している。(*1)

(2) (1) の装置を Solaris 標準マルチパス (MPxIO) で接続している。

(3)マルチパス診断プログラムを使用している。(*2)

*1: ETERNUS AB/HB series を接続しているかは、以下のコマンドで確認できます。「Product:」に 「ETERNUS_AHB」と表示された場合に該当します。



*2: マルチパス診断プログラムを使用しているかは、以下のコマンドで確認できます。 grep で fjsvpdiagAHBX のプロセスが表示された場合は使用しています。

ps -ef|grep fjsvpdiagAHBX
root 27408 27407 0 15:53:50 0:00 /opt/FJSVpdiag/bin/fjsvpdiagAHBX
root 27407 1 0 15:53:50 0:00 /opt/FJSVpdiag/bin/fjsvpdiagAHBX

● 発生条件

SANtricity System Manager からボリュームの再配置を行ったとき。

● 原因

ETERNUS AB/HB series の SANtricity System Manager から「ボリュームの再配置」を 行うと、ETERNUS AB/HB からサーバーにセンス通知が行われます。マルチパス診断プログラ ムが動作していない環境では、MPxIO は発行していた I/O に対してセンスを受け取り、パスス テータスを切り替えます。しかし、マルチパス診断プログラムが動作していると、マルチパス診断 プログラムが発行した診断 I/O に対してセンスを受信することがあり、MPxIO にセンスが通知さ れず、Access State が戻らなくなります。

■ 対処方法

● 発生を未然に防止する方法

再配置の実施前に、診断プログラムを停止してください。 実施例)

手順 ▶▶▶ ─────

再配置できる状態であることを確認します。
 SANtricity System Manager で、「優先所有権」と「現在の所有権」が異なっていることを確認します。

	優先所有権	現在の所有権
Volume01	コントローラA	コントローラB
Volume02	コントローラA	コントローラB

上記の表のように「現在の所有権」と「優先所有権」が異なっているボリュームがある場合 は、再配置できる状態です。SANtricity System Managerの操作方法はオンラインヘル プなどをご確認ください。

- **2** マルチパス診断プログラムを停止します。
 - 2-1 root ユーザーで以下のコマンドを実施します。

/opt/FJSVpdiag/etc/S99pdiagAHBX stop

2-2 常駐プロセス(/opt/FJSVpdiag/bin/fjsvpdiagAHBX)が動作していないことを確認します。
 例)

ps -ef | grep fjsvpdiagAHBX

3 SANtricity System Manager で、「再配置」を実施します。 SANtricity System Manager の操作方法はオンラインヘルプなどをご確認ください。

- 4 Access State を確認します。 すべてのボリュームで優先パス側の Access State が active optimized になっている ことを確認してください。
 - 4-1 mpathadm コマンドで Access State を確認します。
 - mpathadm の表示例)

```
# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t6D039EA00018A6CB00001B17621FF20Bd0s0
Logical Unit: /dev/rdsk/c0t6D039EA00018A6CB00001B17621FF20Bd0s2
   mpath-support: libmpscsi vhci.so
   Vendor: FUJITSU
   Product: ETERNUS AHB
   Revision: 0871
       (略)
   Target Port Groups:
         ID: 1
         Explicit Failover: yes
         Access State: active not optimized(*1)
         Target Ports:
                 Name: 2015d039ea18a991(*2)
                 Relative ID: 32769
         ID: 0
         Explicit Failover: yes
         Access State: active optimized (*3)
         Target Ports:
                Name: 2014d039ea18a991(*4)
                Relative ID: 1
```

上記の例では、Logical Unit: /dev/rdsk/c0t6D039EA00018A6CB00001B1762 1FF20Bd0s2 の Target Port Groups の ID:0 側、Name: 2014d039ea18a991 (*4) 側が active optimized (*3) となっています。このパスが「優先所有権」かつ 「現在の所有権」であることを SANtricity System Manager で確認します。

- *1: 優先所有権をもたないコントローラ側のパス表記
- *2: 優先所有権をもたないコントローラ側の World Wide Port Identifier
- *3: 優先所有権をもつコントローラ側のパス表記
- *4: 優先所有権をもつコントローラ側の World Wide Port Identifier
- 4-2 active optimized (*5) のパスが、どちらのコントローラ側かを確認します。 SANtricity System Manager の「ハードウェア」で以下の順番にクリックします。

「シェルフ前面を表示」→「コントローラ A」または「コントローラ B」→「設定の表示」 →「ホストインタフェイス」→「詳細設定を表示」

「Fibre Channel ホスト ポート」が表示されるので、右にスクロールして World Wide Port Identifier に Target Ports: の Name (*6)を探します。

*5: 優先所有権をもつコントローラ側

- *6: 優先所有権をもつコントローラ側の World Wide Port Identifier
- 4-3 Logical Unitの「ボリューム設定」画面を開きます。

「ストレージ」→「ボリューム」で、該当のボリュームを選択し、「設定の表示 / 編集」を クリックして「ボリューム設定」を開きます。

Logical Unit に対応するボリューム名を把握していない場合は、以下の手順で調べます。

「ストレージ」→「ボリューム」で、上から順にボリュームを選択し、「設定の表示 / 編集」 をクリックして「ボリューム設定」を開きます。

「ボリューム設定」画面の識別子の World-Wide Identifier (WWID) から「:」を除いた部分と、mpathadm コマンドの Logical Unit の /dev/rdsk/c0t と d0s2 を除いた部分と一致するボリュームを探します。

Logical Unit と World-Wide Identifier (WWID) が以下のような表示であれば、 該当ボリュームです。 例)

Logical Unit: /dev/rdsk/c0t6D039EA00018A6CB00001B17621FF20Bd0s2 World-Wide Identifier (WWID) : 6D:03:9E:A0:00:18:A6:CB:00:00:1B:17:62:1F:F2:0B

- 4-4 「ボリューム設定」画面の「アドバンス」の「コントローラ所有権」で、「優先所有者」 と「現在の所有者」が両方とも<u>手順 4-2</u>のコントローラと一致することを確認します。 異なっている場合は「ボリュームの再配置」が失敗した可能性があります。 ただし、I/O アクセスがない場合は Access State が反映されるのに 10 ~ 15 分程度か かることがありますので、15 分経過後、手順 4 (Access State の確認) から実施します。
- 5 マルチパス診断プログラムを起動します。
 - 5-1 root ユーザーで以下のコマンドを実施します。

/opt/FJSVpdiag/etc/S99pdiagAHBX

5-2 常駐プロセス (/opt/FJSVpdiag/bin/fjsvpdiagAHBX) が動作していることを確認し ます。

```
例)
```

ps -ef | grep fjsvpdiagAHBX
root 10303 10302 0 17:53:52 ? 0:00 /opt/FJSVpdiag/bin/fjsvpdiagAHBX
root 10302 1 0 17:53:52 ? 0:00 /opt/FJSVpdiag/bin/fjsvpdiagAHBX

問題発生後の復旧方法

「● 発生を未然に防止する方法」を参照し、再度ボリュームの再配置を実施してください。

4.23 サーバーを片方のコントローラのみに接続した構成に関する留意事項

サーバーを片方のコントローラのみに接続した構成では、エラー(Recovery Guru)が出力されます。 ただし、エラー出力されるのみで、装置稼働には影響ありません。

■ 現象

以下のエラーが出力されます。

- ホストの冗長性が失われました
- ホストのマルチパスドライバが正しくありません
- ボリュームが優先パス上にありません

■ 対処方法

エラーが出力されないようにするには、自動ロード バランシングの無効化およびホスト接続レポート の無効化を設定してください。

4.24 最大コマンド同時処理数(Queue Depth)に関する 留意事項

■ 対処方法

最大コマンド同時処理数(Queue Depth)は、コントローラ当たり 2,048 個です。最大値を超え ないようにサーバー側で設定してください。 設定方法は、サーバーのマニュアルなどを確認してください。

4.25 LAN 環境に関する留意事項

■ 現象

iSCSI 用 LAN が専用ネットワークで構築されていない環境では、以下の影響があります。

- トラフィックの競合により、相互のネットワークで処理遅延が発生することがあります。
- セキュリティの面において、SAN データの漏洩などが発生することがあります。

■ 対処方法

iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN および管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて(物理的 または VLAN で経路を分けるなど)、専用のネットワークとなるように構築してください。

4.26 Oracle Solaris 接続に関する留意事項

ETERNUS AB/HBに接続しているサーバーでボリュームを制御するコントローラの片寄せが発生すると、自動で優先所有コントローラに戻らないことがあります。

片寄せは、以下が原因で発生します。

- サーバー、スイッチの故障
- 接続ケーブルの故障、抜線
- サーバー側でのパス切替
- SANtricity OS のアップグレード、など

■ 対象 OS

Oracle Solaris

■ 現象

以下の現象が発生します。

- SANtricity System Manager の Recovery Guru に「ボリュームが優先パス上にありません」と表示されます。
- 優先所有コントローラに戻っていないボリュームがある場合、事象発生前と同等の I/O 性能が得られないことがあります。

● 業務への影響

データアクセス性能が低下する場合があります。

● 環境

サーバー機種	OS	
SPARC Enterprise	Solaris	
SPARC Servers		

● 発生条件

マルチパス構成かつ、Oracle Solaris 環境でボリュームを制御するコントローラが片寄せとなった場合に発生します。

● 原因

Solaris のマルチパスドライバ (MPxIO) を使用した際に起きる、ETERNUS AB/HB series の仕様動作のためです。

■ 対処方法

発生を未然に防止する方法
 回避方法はありません。

▶ 問題発生後の復旧方法

ETERNUS AB/HB の SANtricity System Manager から「ボリュームの再配置」を実施して ください。

以下の手順を実施します。

手順 ▶▶▶ ──

- 1 SANtricity System Manager にアクセスし、「ストレージ」- 「ボリューム」を選択します。
- 2 「さらに表示」- 「ボリュームの再配置」を選択します。
- 3 「ボリュームの再配置」画面で「再配置」と入力して実行します。

備考

- 各機能の説明、設定確認方法、および詳細手順については、以下からオンラインヘルプを参照してください。
 - SANtricity OS バージョンが 11.70.3 の場合 マニュアル公開サイト (https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/ storage/manual/)

『SANtricity 11.7 System Manager (CA08871-192)』を開き、以下の順に辿ってください。

- ボリュームとワークロード ボリュームの管理 ボリュームの再配置
- SANtricity OS バージョンが 11.70.2 より前の版数の場合 SANtricity System Manager で「ヘルプ」から「ヘルプコンテンツ」を開き、以下の順 に辿ってください。
- ストレージ ボリューム 方法 ボリュームの管理 ボリュームの再配置
- Oracle Solaris を使用している場合は、「4.22 Oracle Solarisのボリューム再配置に関する 留意事項」(P.44) も併せて確認してください。

4.27 PRIMECLUSTER 構成時の留意事項

PRIMECLUSTER の以下の機能および構成は未サポートです。

- I/O フェンシング
- ディスク装置の筐体間ミラーリング
- PRIMECLUSTER GD のオプション製品(PRIMECLUSTER GD Snapshot、 PRIMECLUSTER GD I/O Monitor Option)

冗長パス構成に関する留意事項 4.28

サーバーに存在する複数のホストインターフェイスを冗長パス構成にする場合は、「ホスト設定」で両 コントローラに同一パス数で接続し、コントローラの冗長性を保つ構成にする必要があります。 ホストアクセスパスのコントローラが偏ると、以下のエラーが出力されます。

- ホストの冗長性が失われました。
- ホストのマルチパスドライバが正しくありません。
- ボリュームが優先パス上にありません。

4.29 ホストとホストクラスタに関する留意事項

ETERNUS AB/HB では、以下について未サポートです。

- ホストの自動作成
- インバンド管理

4.30 iSCSI 25Gbps/10Gbps 接続に関する留意事項

■ 対象装置

ETERNUS AB/HB に、25Gbps/10Gbps iSCSI ホストインターフェイスカード(HIC)を搭載 した装置

注意

オンボード iSCSI ポートは対象外です。

その他の対象コンポーネント

- 25Gbps/10Gbps iSCSI スイッチ
- 25Gbps/10Gbps iSCSI コンバージド ネットワークアダプター (CNA)、または 25Gbps/10Gbps iSCSI ネットワークインターフェイスカード (NIC)

■ 現象

ETERNUS AB/HBの25Gbps/10Gbps iSCSI ホストインターフェイスカード(HIC)で、ホス トと iSCSI 接続ができない場合があります。

■ 原因

ETERNUS AB/HBの25Gbps/10Gbps iSCSIホストインターフェイスカード (HIC) では、オー トネゴシエーションおよびオートネゴシエーション前方誤り訂正(FEC:Forward Error Correction (*1)) がサポートされていないためです。

*1: FEC モードは、デフォルトで「無効」に設定されています。

■ 対処

 ETERNUS AB/HB の SANtricity System Manager から、25Gbps/10Gbps iSCSI ホス トインターフェイスカード(HIC)の通信速度を必要な速度に固定してください。 以下の手順を実施します。

手順 ▶▶▶ ────

- 1 SANtricity System Manager にアクセスし、「設定」- 「システム」を選択します。
- 2 「iSCSI 設定」の下にある 「iSCSI ポートの構成」を選択します。
- **3** 「コントローラー A」または「コントローラー B」を選択し、「次へ >]をクリックします。
- 4 ホスト インターフェイス カード(HIC)上のインターフェイス(「HIC 1、ポート 0c」など)を選択し、[次へ >]をクリックします。
- 5 [設定されたイーサネット ポート速度]ドロップダウンで、「25Gbps」または 「10Gbps」を選択します。 すべてのポートで速度が同じ設定になっていることを確認してください。ポートごとに異な る速度を設定することはできません。
- 6 [次へ >] をクリックします。
- 7 必要に応じて IPv4 ネットワーク設定を指定し、[次へ >] をクリックします。
- 8 必要に応じて IPv6 ネットワーク設定を指定し、[完了]をクリックします。

 iSCSI スイッチの設定で、ポート速度を固定(25Gbps または 10Gbps)を指定し、前方誤り 訂正(FEC)を無効にしてください。FECを無効に設定する手順はスイッチによって異なりますので、使用するスイッチのマニュアルを参照してください。

4.31 IP アドレス設定に関する留意事項

■ 対象 SANtricity OS

SANtricity 11.60.2 \sim 11.80

注意

SANtricity 11.60.x のサポートは終了しています。

■ 現象

iSCSIのネットワーク設定や装置管理用ネットワークの管理ポートに任意のIPアドレスを割り当てる 場合、SANtricity System Manager にエラーメッセージが出力されて、IPアドレスを設定できな いことがあります。

"The operation cannot complete because of an incorrect parameter in the command sent to the controller. Please retry the operation. If this message persists, contact your Technical Support Representitive. (API 4)"

■ 原因

SANtricity OS には内部操作用に予約された IP アドレスがあり、予約された IP アドレスは iSCSI や管理ポートなど、装置の任意の IP アドレスとして割り当てることはできません。 割り当て不可の IP アドレスを以下に示します。

- SANtricity 11.60.2 ~ 11.70.5
 - IPv4 アドレス 192.0.0.0/17 (192.0.0.0 ~ 192.0.127.255) - IPv6 アドレス fd94:29f8:cf58::/48

● SANtricity 11.80 以降

- IPv4 アドレス 192.0.0.0/22(192.0.0.1 ~ 192.0.3.255) - IPv6 アドレス
 - fd94:29f8:cf58:1::2/48
- 対処

割り当て不可 IP アドレス以外の IP アドレスを割り当ててください。

4.32 HBA 交換に伴う管理者の装置設定変更

HBA 構成変更や HBA 故障などにより、HBA を交換する場合は、SANtricity System Manager で HBA Port の WWN(以下、ホストポート)の追加および削除の作業が必要になります。 また、Fabric 構成のときは、スイッチのゾーン設定の変更が必要となることがあります。 設定変更の有無は、ゾーン設定方式によって異なります。

■ 事前準備

作業を開始する前に、以下の情報を確認してください。

- 交換対象 HBA のホスト名
- 交換対象 HBA のホストポートに割り当てた WWN
- 交換対象 HBA のホストポートに付けた任意のラベル
- ・新規 HBA の WWN

HBA の交換

サーバーの HBA 交換手順により、HBA の交換を行います。 必ず、サーバーのマニュアルを参照して交換作業を行ってください。

■ ホスト設定

ホスト設定により HBA 交換後の設定変更を行います。

- 対象ホストの交換するホストポートを削除してください。
- 対象ホストへ新規 HBA のホストポートを追加してください。

サーバーとストレージのゾーニングが設定されていれば、ホストポート追加の際に、新規 HBA のホ ストポートが表示され、選択することが可能です。

■ サーバーとストレージの接続確認

OSから、交換前と同様にディスクが認識されていることを確認してください。

- RHEL の場合 #multipath -ll によって、ディスクを確認します。
- VMwareの場合
 vCenterのストレージアダプターから、デバイスを確認します。
- Windowsの場合 ディスクの管理から、ディスクを確認します。

4.33 Marvel (Qlogic) 社製 FC HBA 使用時の留意事項

■ 現象

SAN Boot 構成で、OS がインストールされた LUN へのアクセスパスが、「現在の所有者」に表示 されていないコントローラ側のみの場合、OS の起動に失敗する場合があります。

 本現象が発生するシステムの状態の例 OS LUN#0 を所有するコントローラ(Ctrl)が A の場合で、HBA 0 - Ctrl A 間のアクセスパ スが何らかの原因で切断されているとき。



■ 対象

PY-FC412/411、PY-FC342/341、PY-FC322/321 を使用時の SAN Boot 構成

■ 原因

PRIMERGY の UEFI で「現在の所有者」に表示されていないコントローラ側のパスの LUN が認識 されないため、PRIMERGY は、「現在の所有者」に表示されていないコントローラ側のパスで LUN へのアクセスができません。

ただし、OSは、「現在の所有者」および非「現在の所有者」のどちらのコントローラパスからも LUN を認識するため、OS が起動すれば、問題なく冗長構成を取ることが可能です。

■ 回避方法

サーバー起動時、OS がインストールされた LUN のアクセスパスは、必ず「現在の所有者」に表示しているコントローラにパスが接続されている状態にしてください。

ETERNUS AB/HB の SANtricity System Manager より、「現在の所有者」を変更することもできます。

 本事象が発生しないシステムの状態 アクセスパスがいずれも正常



• OS LUN#0 を所有するコントローラ(Ctrl)が A の場合で、HBA 0 - Ctrl A 間のパスが正常



■ 想定される発生場面の例

コントローラをまたいだマルチパス構成では、サーバーの電源を切断した状態で OS LUN の「現在 の所有者」であるコントローラ側のパスが切断されると、LUN へのアクセスが非「現在の所有者」側 のパスのみになるため本事象が発生します。 したがって、本事象は起動時にパスなどのシステムに異常がない場合は発生しません。

■ 稼働システムへの影響

起動後のシステムへの影響は、確認されていません。

第5章 セットアップ

5.1 NVMe-oF セットアップ(ETERNUS AX/AC/HX)

ETERNUS AX/AC/HX

Host OS	セットアップ手順	
RHEL	以下の URL の「NVMe-oF Host Configurations」を参照してくだ	
SUSE	さい。 https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sanhost/index.html	
Oracle Linux		
VMware ESXi		
Windows		

5.2 FCP および iSCSI セットアップ(ETERNUS AX/AC/ HX)

ETERNUS AX/AC/HX

Host OS	セットアップ手順	
RHEL	以下の URL の「FCP and iSCSI Host Configurations」を参照して	
SUSE	ください。	
Oracle Linux	https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sannost/index.ntml	
VMware ESXi		
Citrix		
Veritas		
CentOS		
Windows		
AIX and PowerVM/VIOS		
HP-UX		
Solaris		

5.2.1 ETERNUS AX/AC/HX セットアップ手順

■ 構成図(Linux, VMware, Windows 共通)

接続構成例を以下に示します。

● FC 接続

備考

FC 接続では、Direct Attach は未サポートです。



- 構成図(2ノードサーバー、スイッチ接続)

- 構成図(1ノードサーバー、スイッチ接続)







5.2.1.1 Linux (FC 接続)

(1) Linux サーバーと ETERNUS AX/AC/HX の接続 Linux サーバー(HBA ポート)と ETERNUS AX/AC/HX(HIC ポート)を FC ケーブルで、 直結またはスイッチ経由で接続します。

(2)マルチパスソフトウェアの設定および確認

■ RHEL9/8/7, Oracle Linux の場合

● 事前準備

device-mapper multipath は、RPM (Red Hat Package Manager)を使用します。 device-mapper-multipath パッケージがインストールされていることを確認してくだ さい。インストールされていない場合は、マルチパス設定を行う前にインストールしてくだ さい。 ● /etc/multipath.conf の設定

device-mapper multipath の構成ファイルを設定します。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ────

1 mpathconf コマンドを実行します。

このコマンドを実行することにより、multipath デーモンがサービスに登録され、設定ファイル(/etc/multipath.conf)が作成されます。

mpathconf --enable

上記コマンドで設定ファイルが作成されなかった場合は、/usr/share/doc/devicemappermultipath-X.X.X/multipath.conf ファイルを、/etc ディレクトリにコ ピー後、再度 "mpathconf --enable" コマンドを実行してください。

2 内蔵ディスクなど、マルチパス構成から外したいデバイスがある場合は、
 "blacklist" に外したい デバイス名を記述します。
 記述方法の詳細は、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。また、Oracle Linux を使用している場合も、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。

```
blacklist {
}
```

3 以下の記述があることを確認します。

- *1: "user_friendly_names"は、ミドルウェアやアプリケーションの必要に応じて、"no" と設定することも可能です。
- *2: iSCSI 接続の場合は、"queue_without_daemon no" の行を追加してください。
- *3: "find_multipaths yes" の記述があった場合には、先頭に "#" を記載してコメントアウトしてください。

注意

```
"defaults"と"{"の間には半角スペースを入れてください。
```

4 ファイルの最後に以下を追加します。例:ETERNUS AX/AC/HX の場合

```
devices {
        device {
                                       "NETAPP"
               vendor
                                      "LUN C-Mode"
               product
               path_grouping_policy - group_by_prio
               detect_prio
                                       yes
               prio
                                        - rdac
               path checker
                                       - rdac
               hardware_handler
                                        - 1 rdac"
               failback
                                       immediate
               features
                                        - 2 pg_init_retries 50
                                       - 30
               no_path_retry
               retain_attached_hw_handler yes
               product_blacklist
                                       - Universal Xport
        }
```

注意

- ・ "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- ・ "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。

device-mapper multipath の有効化

device-mapper multipath を有効にします。

以下のコマンドを実行します。コマンド実行後に、multipathd が正常に起動完了することを確認してください。

systemctl start multipathd.service

すでに multipathd が動作している場合は、reload を行ってください。

systemctl reload multipathd.service

● Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

- 444

■ SLES11 以降の場合

● 事前準備

device-mapper multipath は、RPM (Red Hat Package Manager)を使用します。 『製品組み合わせ表』に RPM の版数が記載されていない場合は、OS に標準添付されている RPM を使用してください。

● /etc/multipath.conf の設定

device-mapper multipath の構成ファイルを設定します。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ─────

 "/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic" をコピーし、ファイルを作成します。

#cp/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic /etc/multipath.conf

"/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic" が存在しない場合は、<u>手順2</u>に従い、/etc/multipath.conf ファイルを作成してください。

2 以下の内容をファイルに追加します。 "defaults"の最後に以下の内容を追加します。

```
defaults {
    user_friendly_names yes
    }
```

"devices"の最後に以下の内容を追加します。

例: ETERNUS AX/AC/HX の場合

```
devices {
        device {
                                        "NETAPP"
               vendor
                                       "LUN C-Mode"
               product
               path_grouping_policy group_by_prio
               detect prio
                                       yes
               prio
                                       rdac
               path_checker
                                        rdac
               hardware handler
                                        "1 rdac"
               failback
                                        immediate
                                        "2 pg_init_retries 50"
               features
               no path retry
                                        20
               retain attached hw handler yes
               }
        }
```

注意

- "defaults" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- ・ "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- ・ "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- SLES12 以降の場合は、内蔵ディスクをマルチパス構成から外したいデバイスとして、必ず "blacklist" にデバイス名を記述してください。

device-mapper multipath の有効化

device-mapper multipath を有効にします。 ここでは SUSE Linux Enterprise Server 12 以降の場合の手順を示します。

|手順 ▶▶▶ ──

- 1 初期 RAM ディスクを作成します。使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。 作成方法は、ファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。
- 2 以下のコマンドを実行します。

systemctl enable multipathd.service
systemctl start multipathd.service

Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

注意

SLES15 の場合、マルチパス化後の再起動で OS が起動しないことがあります。その場合には、初期 RAM ディスクの作成を再実行してください。

● device-mapper multipath の確認

device-mapper multipath 設定後のデバイス確認
 以下のコマンドを実行します。device-mapper multipath が有効になったあとの各
 種確認を行います。

```
# ls -l /dev/mapper/
```

- device-mapper multipath の状態確認 以下のコマンドを実行し、パスの状態を確認します。サーバーに割り当てたすべてのパス 分のデバイスが正常状態で認識されていることを確認してください。

```
# multipath -11
```

(3)FC スイッチの設定 スイッチ経由での接続の場合、FC スイッチのゾーニング設定を行います。

(4)ドライバのインストール
 使用するファイバチャネルカードのドライバをインストールします。ただし、Linux 標準ドライバ
 を使用する場合はインストール不要です。

(5)ETERNUS AX/AC/HX の設定

ONTAPの SAN 接続(SAN 管理)の設定を行います。 設定方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/axhx/introduction-concepts/ index.html

(6)Linux のボリューム認識

Linux のコマンドにより、ETERNUS AX/AC/HX のボリュームが OS に認識されていることを 確認します。

5.2.1.2 Linux (iSCSI 接続)

(1)サーバーと ETERNUS AX/AC/HX の接続

Linux サーバー(NIC ポート)と ETERNUS AX/AC/HX(HIC ポート)を LAN ケーブル (光 ケーブルなど)で、直結またはスイッチ経由で接続します。

(2)マルチパスソフトウェアの設定および確認

■ RHEL9/8/7, Oracle Linux の場合

● 事前準備

device-mapper multipath は、RPM (Red Hat Package Manager)を使用します。 device-mapper-multipath パッケージがインストールされていることを確認してくだ さい。インストールされていない場合は、マルチパス設定を行う前にインストールしてくだ さい。

● /etc/multipath.conf の設定

device-mapper multipath の構成ファイルを設定します。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ─────

mpathconf コマンドを実行します。
 このコマンドを実行することにより、multipath デーモンがサービスに登録され、設定ファイル(/etc/multipath.conf)が作成されます。

mpathconf --enable

上記コマンドで設定ファイルが作成されなかった場合は、/usr/share/doc/devicemappermultipath-X.X.X/multipath.conf ファイルを、/etc ディレクトリにコ ピー後、再度 "mpathconf --enable" コマンドを実行してください。 内蔵ディスクなど、マルチパス構成から外したいデバイスがある場合は、 "blacklist" に外したい デバイス名を記述します。
 記述方法の詳細は、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。また、Oracle Linux を使用している場合も、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。

blacklist {
 }

3 以下の記述があることを確認します。

- *1: "user_friendly_names"は、ミドルウェアやアプリケーションの必要に応じて、"no" と設定す ることも可能です。
- *2: iSCSI 接続の場合は、"queue_without_daemon no" の行を追加してください。
- *3: "find_multipaths yes" の記述があった場合には、先頭に "#" を記載してコメントアウトしてください。

注意

"defaults"と"{"の間には半角スペースを入れてください。

4 ファイルの最後に以下を追加します。例:ETERNUS AX/AC/HX の場合

```
devices {
        device {
                                           "NETAPP"
                vendor
                product
                                           "LUN C-Mode"
                path_grouping_policy
                                           - group_by_prio
                detect_prio
                                          yes
                prio
                                           - rdac
                path checker
                                           - rdac
                hardware_handler
                                           - 1 rdac"
                failback
                                           immediate
                features
                                           - 2 pg_init_retries 50
                                           - 30
                no_path_retry
                retain_attached_hw_handler yes
                product_blacklist
                                           - Universal Xport
                }
        }
```

注意

- ・ "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。



device-mapper multipath の有効化

device-mapper multipath を有効にします。

以下のコマンドを実行します。コマンド実行後に、multipathd が正常に起動完了することを確認してください。

systemctl start multipathd.service

すでに multipathd が動作している場合は、reload を行ってください。

```
# systemctl reload multipathd.service
```

● Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

shutdown -r now

device-mapper multipath の確認

- device-mapper multipath 設定後のデバイス確認 以下のコマンドを実行します。device-mapper multipath が有効になったあとの各

種確認を行います。

ls -l /dev/mapper/

- device-mapper multipath の状態確認 以下のコマンドを実行し、パスの状態を確認します。サーバーに割り当てたすべてのパス 分のデバイスが正常状態で認識されていることを確認してください。

```
# multipath -ll
```

■ SLES11 以降の場合

● 事前準備

device-mapper multipath は、RPM (Red Hat Package Manager)を使用します。 『製品組み合わせ表』に RPM の版数が記載されていない場合は、OS に標準添付されてい る RPM を使用してください。

● /etc/multipath.conf の設定

device-mapper multipath の構成ファイルを設定します。 以下の手順でファイルを作成します。



 "/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic" をコピーし、ファイルを作成します。

#cp/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic /etc/multipath.conf

"/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic" が存在しない場合は、<u>手順2</u>に従い、/etc/multipath.conf ファイルを作成してく ださい。

2 以下の内容をファイルに追加します。 "defaults"の最後に以下の内容を追加します。

```
defaults {
    user_friendly_names yes
    }
```

"devices"の最後に以下の内容を追加します。 例:ETERNUS AX/AC/HX の場合

devices	{		
	device	{	
		vendor	"NETAPP"
		product	"LUN C-Mode"
		path_grouping_policy	group_by_prio
		detect_prio	yes
		prio	rdac
		path_checker	rdac
		hardware_handler	"1 rdac"
		failback	immediate
		features	"2 pg_init_retries 50"
		no_path_retry	20
		retain_attached_hw_handler	yes
		}	
	}		

注意

- "defaults" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- ・ "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- ・ "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- SLES12 以降の場合は、内蔵ディスクをマルチパス構成から外したいデバイスとして、必ず "blacklist" にデバイス名を記述してください。



device-mapper multipath を有効にします。 ここでは SUSE Linux Enterprise Server 12 以降の場合の手順を示します。

手順 ▶▶▶ ───

- 初期 RAM ディスクを作成します。使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。 作成方法は、ファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。
- 2 以下のコマンドを実行します。

```
# systemctl enable multipathd.service
```

```
# systemctl start multipathd.service
```

444

● Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

注意

SLES15 の場合、マルチパス化後の再起動で OS が起動しないことがあります。その場合には、初期 RAM ディスクの作成を再実行してください。

device-mapper multipath の確認

device-mapper multipath 設定後のデバイス確認
 以下のコマンドを実行します。device-mapper multipath が有効になったあとの各
 種確認を行います。

ls -l /dev/mapper/

- device-mapper multipath の状態確認 以下のコマンドを実行し、パスの状態を確認します。サーバーに割り当てたすべてのパス 分のデバイスが正常状態で認識されていることを確認してください。

multipath -11

(3)Ethernet Switch の設定

スイッチ経由で接続している場合、VLAN などで iSCSI 用 LAN の設定を行います。iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN または管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて専用ネットワー ク構成にすることを推奨します。

また、以下の点を確認してください。

- 2 つ以上のネットワーク(コントローラ A, B に対して 1:1 のネットワーク)を使用して高可用 性を確保し、iSCSI トラフィックを別々のネットワークセグメントに分離してください。
- フロー制御をエンドツーエンドで有効にしてください。
- 必要な場合は Jumbo Frame を有効にしてください。
- 設定は、サーバ、スイッチ、およびストレージで行う必要があります。設定方法については、
 各マニュアルを参照してください。

注意

コントローラのスイッチポートでは、ポートチャネル /LACP がサポートされません。ホスト 側 LACP は推奨されません。マルチパスを利用すれば、同等またはそれ以上のメリットを得 られます。

(4)ETERNUS AX/AC/HX のネットワーク設定

HIC ポートに IP アドレスを設定してください。 以下のマニュアルを参照してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/axhx/introduction-concepts/ index.html (5)Linux サーバーの設定

- RHEL または Oracle Linux の場合
 - 事前準備
 - iscsi-initiator-utilsのインストール
 LinuxサーバーのiSCSI環境設定をするには、RPM(Red Hat Package Manager)を
 使用します。以下のRPMがインストールされていることを確認してください。インストー
 ルされていない場合はインストールを行ってください。

iscsi-initiator-utils-____ (*1)

*1: 下線部にはアーキテクチャー名以降を入力します。

インストール実行例

```
# rpm -ivh iscsi-initiator-utils-6.2.0.865-0.8.el5.x86_64.rpm
```

● iSCSI サービスの自動設定

Linux サーバー起動時に、iSCSI サービスを自動的に起動させます。 "/etc/iscsi/iscsid.conf" ファイルの最後に以下を追加してください。

```
node.conn[0].startup = automatic
```

● ネットワークの設定

LAN カードの IP 情報を設定します。LAN カードに対して IP アドレスおよびサブネットマ スクを設定します。

注意

- LAN カードのサブネットと接続する ETERNUS AX/AC/HX のサブネットを、同じ サブネットにしてください。
- RHEL7の場合は、デフォルトゲートウェイを未設定、DNS 設定および Routes 設定 で「Automatic」を OFF にしてください。設定方法については、Red Hat 社のマ ニュアルを参照してください。

● iSCSI イニシエーターネームの確認

iSCSI イニシエーターネームの確認をします。 "/etc/iscsi/initiatorname.iscsi" ファイルにデフォルトで記載されている iSCSI イニシ エーターネームが一意であることを確認します。 iSCSI イニシエーターネームが一意でない場合、一意になるように設定してください。 この iSCSI イニシエーターネームは、ETERNUS AX/AC/HX の設定のときに使用します。
● iSCSI サービスの起動

iSCSI サービスを起動します。以下のコマンドを実行し、サービスを起動させてください。

iSCSI サービスを停止するには、以下のコマンドを実行してください。

/etc/init.d/iscsi stop

注意

RHEL7 または RHEL6 の場合は、iSCSI サービスの起動は不要です。

- SLES の場合
 - 事前準備
 - open-iscsi パッケージのインストール
 Linux サーバーの iSCSI 環境設定をするには、RPM (Red Hat Package Manager)
 を使用します。以下の RPM がインストールされていることを確認してください。インス
 - トールされていない場合はインストールを行ってください。

SLES10SP2 の場合 open-iscsi-2.0.707-0.44.____ (*1)

インストール実行例

rpm -ivh open-iscsi-2.0.707-0.19.____.rpm (*1)

*1: 下線部にはアーキテクチャー名を入力します。

● iSCSI サービスの自動設定

設定には YaST を使用します。設定方法の詳細については、Novell 社の Web サイトを参照してください。

手順 ▶▶▶ ─────

YaST を起動し、Miscellaneous または Network Services 内の iSCSI initiator を起動します。
 iSCSI Initiator Overview 画面が表示されます。

- 2 iSCSI Initiator Overview 画面を確認します。
 - SLES15SP1 以降の場合 [Service] タブを開き、Service Configuration 内の「After writing configuration」の「Keep current State」、および「After Reboot」の「Start on boot」を選択します。
 - そのほかの場合 [Service] タブを開き、「When Booting」 チェックボックスをチェックします。

● ネットワークの設定

LAN カードの IP 情報を設定します。LAN カードに対して IP アドレスおよびサブネットマ スクを設定します。

注意

LAN カードのサブネットと接続する ETERNUS AX/AC/HX のサブネットを、同じサ ブネットにしてください。

● iSCSI イニシエーターネームの確認

iSCSI イニシエーターネームの確認をします。 "/etc/iscsi/initiatorname.iscsi" ファイルにデフォルトで記載されている iSCSI イニシ エーターネームが一意であることを確認します。 iSCSI イニシエーターネームが一意でない場合、一意になるように設定してください。 このiSCSIイニシエーターネームはETERNUS AX/AC/HX側の設定のときに使用します。

(6)ETERNUS AX/AC/HX の設定

ONTAPのSAN接続(SAN管理)設定を行います。 設定方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/axhx/introduction-concepts/ index.html

(7)Linux のボリューム認識 Linux のコマンドにより、ETERNUS AX/AC/HX のボリュームが OS に認識されていることを 確認します。

5.2.1.3 VMware (FC 接続)

- (1) サーバーと ETERNUS AX/AC/HX の接続 サーバー(HBA ポート)と ETERNUS AX/AC/HX(HIC ポート)を FC ケーブルで、直結ま たはスイッチ経由で接続します。
- (2)FC スイッチの設定

スイッチ経由での接続の場合、FC スイッチのゾーニング設定を行います。

(3)ドライバのインストール

富士通力スタムイメージの OS メディアを使用する場合や OS 標準ドライバを使用する場合は、インストール不要です。

444

(4)ETERNUS AX/AC/HX の設定

ONTAPのSAN接続(SAN管理)設定を行います。 設定方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/axhx/introduction-concepts/ index.html

(5)VMwareのボリューム認識

vCenter または VMware ESXi にログインして、ETERNUS AX/AC/HX のボリュームが OS に認識されていることを確認します。VMware のコマンドラインでも確認が可能です。

(6)マルチパスソフトウェアの設定および確認

OS 標準マルチパス(NMP)を使用する場合は、特に設定をしなくても使用可能です。チューニングなどは VMware のドキュメントを確認してください。

(7)デバイススキャン

vCenter または VMware ESXi より、必要に応じて実行してください。

(8) LUN の確認

ETERNUS AX/AC/HX 内のすべての LUN の「Path Selection Policy」を確認します。 「Path Selection Policy」が「Most Recently Used(VMware)」に設定されている場合 は、「Round Robin(VMware)」に変更することを推奨します。

備考

vSphere のコマンドラインでも「Path Selection Policy」の設定が変更できます。詳細は、 Broadcom 社の以下の Web サイトを参照してください。 https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=2000552

5.2.1.4 VMware(iSCSI 接続)

(1)サーバーと ETERNUS AX/AC/HX の接続

サーバー(NIC ポート)と ETERNUS AX/AC/HX(HIC ポート)を LAN ケーブル(光ケーブ ルなど)で、直結またはスイッチ経由で接続します。

(2)Ethernet Switch の設定

スイッチ経由での接続の場合、VLAN などで iSCSI 用 LAN の設定を行います。iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN または管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて専用ネットワーク構成 にすることを推奨します。

- (3)ETERNUS AX/AC/HX のネットワーク設定
 HIC ポートに IP アドレスを設定してください。
- (4)VMware の設定

備考

画面の表示は、バージョンなどにより異なります。

● LAN カードの確認

手順 ▶▶▶ -

- vSphere Web Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホスト の順に選択します。
- 2 [Manage] タブ [Networking] [Physical adapters] の順に選択します。 この例では、vmnic4 と vmnic5 を使用しています。

Settings Networking S	torage Ala	irm Definition:	s Tags	Permissions				
44		hysical adapt	ers					
Virtual switches		2 6 1	•		Q Filter		•)
VMkernel adapters		levice	Actual Spi	eed Configur	ed Speed	Switch		•
Physical adapters	li i	itel Corporati	on 1350 Gig	abit Network (Connection			
TCP/IP configuration	5	vmnic4	1000 Mb	Auto n	egotiate	-		
Advanced		vmnic5	1000 Mb	Auto ne	egotiate			
	li	itel Corporati	on 82575E	B Gigabit Netw	ork Connec	tion	1	
	1	vmnic0	1000 Mb	Auto n	egotiate	vSwitch0	12	
	1	vmnic1	Down	Auto n	egotiate	-		*

● 仮想スイッチ作成

VMware ESXi に、iSCSI 用の仮想スイッチ(vSwitch)を 2 つ追加します。 各 vSwitch には、[vmnic] と [VMkernel] を 1 つずつ追加します。 iSCSI SAN を構成する各 vmnic に対して、以下の手順を実施してください。

vSphere Standard Switch を使用する場合



- vSphere Web Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に選択します。
- 2 [Manage] タブ [Networking] [Virtual switches] の順に選択します。
- 3 右ペインの [Add host networking] を選択します。



- 4 [Add Networking] ポップアップ画面の指示に従い、ネットワークを追加します。
 - 4-1 [VMkernel Network Adapter] を選択し、[Next] をクリックします。
 - 4-2 [New Standard switch] を選択し、[Next] をクリックします。

444

- 4-3 右ペインの [Active adapters] から [Add adapters] で対象 NIC を選択し て、[Next] をクリックします。
- 4-4 必要に応じてポートを設定し、[Next] をクリックします。
- 4-5 [VMkernel]の IP アドレスとサブネットマスクを設定し、[Next] をクリックします。
- 4-6 設定内容を確認して、[Finish] をクリックします。
- 5 <u>手順3</u>を再度実施し、Virtual Switch vSwitch2 を追加します。
- 1つの vmnic に対して Virtual Switch と VMkernel が設定されたことを確認し ます。

ettings Networking Stora	ge Aarm Definitions Tags Permissions	
4	Virtual switches	
Virtual switches	2 2 0 🕫 🖻 / X 0	
VMkernel adapters	Switch	Discovered Issues
Physical adapters	ft vSwitch0	
TCP/IP configuration	1 vSwitch1	-
	VMIkemel VLAN ID: VMIkemel Ports (1) vmk1 : 192.168.10.29	Physical Adapters Imm vmnic4 1000 Full

vSphere Distributed Switch を使用する場合



- 1 vSphere Distributed Switch を作成します。
 - 1-1 vSphere Web Client にログインして、[Home] [Networking] の順に選 択します。
 - 1-2 左ペインの [Datacenter] を右クリックし、[Distributed Switch] [New Distributed Switch] の順に選択します。



- 2 設定ポップアップ画面の指示に従い、vSphere Distributed Switch 設定を行います。
 - 2-1 vDS 名を入力して、[Next] をクリックします。
 - 2-2 各ホストのバージョンに合わせた vSphere Distributed Switch バージョンを 選択し、[Next] をクリックします。
 - 2-3 使用する物理ポート数とポートグループ名を設定し、[Next] をクリックします。
 - 2-4 設定内容を確認して、[Finish] をクリックします。
- 3 [Datacenter]の配下に [DSwitch] が作成されたことを確認します。

Navigator I	DSwitch Actio
🖣 Home 🕑 🔊	Getting Started
✓	What is a Distrib
→ Datacenter	A distributed swit
👰 VM Network	allows virtual ma
The DSwitch	consistent netwo
🚨 DPortGroup	migrate across h
BSwitch-DVUplinks-55	Distributed virtual consists of three

- 4 複数の vSphere Distributed Switch が必要な場合は、<u>手順 1-2</u> を再度実施します。
- 5 各ホストの vSphere Distributed Switch に VMkernel を設定します。
 - 5-1 vSphere Web Client にログインして、[Home] [Networking] の順に選択します。
 - 5-2 [Datacenter] に移動し、[DSwitch] をクリックします。
 - 5-3 [Manage] タブ [Settings] [Topology] の順に選択します。
 - 5-4 [Add hosts to this distributed switch..] をクリックします。



- 5-5 [Add host and manage host networking(advanced)] を選択し、 [Next] をクリックします。
- 5-6 [New hosts..] をクリックして、DSwitch を使うホストにチェックを入れ、 [OK] をクリッ クします。
- 5-7 [Next] をクリックします。
- 5-8 [Manage physical adapters] と [Manage VMkernel adapters] に チェックを入れて [Next] をクリックします。

6 対象 vmnic を選択して、[Assign uplink] をクリックします。

1 Select task 2 Select hosts	Manage physical network adapters Add or remove physical network adap	ters to this distributed switch.		
3 Select network adapter	Assign uplink it Unession ada	pter 🦛 Reset changes 👩 View	settings	
4 Manage physical network	Host/Physical Network Adapters	1 A In Use by Switch	Uplink	Uplink Port Group
Manage VMkernel network	· 192.168.77.30			
5 adapters	On this switch			
6 Analyze impact	- On other switches/unclaimed			
7 Ready to complete	ymnic0	vSwitch0	2	2
	vmnic1	-	-	÷
	Minic2	-	-	-
	ymnic3	-	-	-
	对 vmnic4	-	-	
	vmnic5		-	-

- 7 ポップアップ画面で [OK] をクリックします。
- 8 選択した vmnic が [Uplink Port Group] に設定されたことを確認して、[Next] をクリックします。

🕞 Add and Manage Hosts				
 1 Select task 2 Select hosts 3 Select network adapter tasks 	Manage physical network adapters Add or remove physical network adapter	s to this distributed switch.	settings	
4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network adapters	Host Physical Network Adapters To 192.168.77.30 On this switch	1 k In the by Switch	Uplink	Uplink Port Group
6 Analyze impact	vmnic5 (Assigned)	-	Uplink 1	DSwitch-DVUplinks-62
7 Ready to complete	On other switches/unclaimed wmnic0 wmoict	vSwitch0	-	-
	wmic2	-	-	-
	vmnic4	19.1	-	-

9 [On this switch] を選択して、[New adapter] をクリックします。

1 Select task	Manage VMkernel network adapters	i Is adventure to the distributed suiteboli		
2 Select hosts	Manage and assign vivikernel networ	k adapters to the distributed switch		
3 Select network adapter tasks	2 Assign port grou + New adap	ter Edit adapter 💥 Remove	🚓 Reset changes - 🙆 Mew set	
4 Manage physical network adapters	Host/VMiemel Network Adapters	1 . In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
 4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network 	Host/VMiernel Network Adapters	1 . In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
 4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network adapters 	Host Williemel Network Adapters 192.168.77.30 On this switch	1 🛦 In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
 4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network adapters 6 Analyze impact 	Host/VMismel Network Adapters	1 . In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group

- 10 VMkernel 設定ポップアップ画面で設定を行います。
 - 10-1 [Select an existing network] を選択して、[Browser] で作成された DPortGroup を選択します。

10-2必要に応じてポートを設定し、[Next]をクリックします。

10-3 IP アドレスを設定して、[Next] をクリックします。

11 [On this switch] の vmk1 に DSwitch と DPortGroup が設定されたことを確認して、[Next] をクリックします。

 1 Select task 2 Select hosts 	Manage VMkernel network adapters Manage and assign VMkernel network	s k adapters to the distributed switch		
3 Select network adapter tasks	🚨 Assign port group 🐳 New adas	ster 🥜 Edit adapter 💥 Remove	🖍 Reset changes 🚯 View set	tings
4 Manage physical network adapters	Host/VMkernel Network Adapters	1 . In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
S Manage VMkernel network	- 192.168.77.30			
adapters	 On this switch 			
6 Analyze impact	ymk1 (new)	DSwitch	-	DPortGroup
7 Ready to complete	 On other switches 			
				-

- 12 [Overall impact status] が「No impact」になっていることを確認して、 [Next] をクリックします。
- 13 設定を確認して、[Finish] をクリックします。
- 14 vSphere Web Client の [Manage] タブ [Networking] [Virtual switches] から VMkernel ポートが作成されたことを確認します。

ettings Networking Stora	ge Alarm Definitions Tags Permissions	
(Virtual switches	
Virtual switches	9 Ge 🕅 🖷 🗙 🙃	
VMkernel adapters	Switch Discovere	d Issues
Physical adapters	DSwitch	
TCP/IP configuration Advanced	看 vSwitch0	
	usa ibutea switch, o switch (no item selected)	
	Assigned port groups filter applied, showing: 🚨 1/1	assigned port groups) 🛛 🔹 🤆
	Assigned port groups filter applied, showing: 2 1/1	assigned port groups)
	Assigned port groups filter applied, showing: Solution 2 1/1 Constrained by the second state of the se	assigned port groups)
	Assigned port groups filter applied, showing: PPortGroup VLAN ID: V VMkernel Ports (1) vmk1 : 192.168.20.30 Virtual Machines (0)	assigned port groups) V C itch-DVUplinks-62 (i Jplink 1 (1 NIC Adapter)

(5)Software Initiator の設定

VMware ESXi で、Software Initiator を有効にします。

手順 ▶▶▶ ────

- 1 vSphere Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に選択します。
- **2** [Manage] タブ [Storage] [Storage Adapters] の順に選択します。
- **3** [iSCSI Software Adapter] を選択します。

 \mathbf{A}

- 4 [Adapter Details] に表示される iSCSI ネームを確認します。
- **5** [Adapter Details] の [Targets] タブを選択します。
- **6** [Dynamic Discovery]の[Add]をクリックします。
- 7 [iSCSI Server] 欄に接続する ETERNUS AX/AC/HX の iSCSI port の IP アドレスを 入力し、ポートが [3260] (デフォルト) であることを確認して、[OK] をクリックしま す。
- 8 接続する ETERNUS AX/AC/HX の iSCSI port の IP アドレスが、以下のように表示されることを確認します。



9 接続する ETERNUS AX/AC/HX の iSCSI port が複数ある場合は、iSCSI port の IP アドレスの追加(<u>手順6</u>~<u>手順8</u>)を繰り返します。

(6)LUN の確認

LUN の認識を vSphere Client を使用して確認する手順を説明します。 vSphere Client から VMware ESXi にログインして、デバイスの確認を行います。

手順 ▶▶▶ ────

- 1 vSphere Web Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に 選択します。
- 2 [Manage] [Storage] [Storage Adapters] の順に選択します。
- **3** 「Rescan …」を選択します。

備考

「Rescan …」を選択すると、VMware ESXi から ETERNUS AX/AC/HX に対して、 LUN の再認識を行います。 4 「Storage Adapters」フレームの iSCSI Software Adapter (以下の例の場合: vmhba34)を選択します。
 [Adapter Details] フレームの [Devices] タブに、以下のように認識されたデバイスが表示されます。

ettings Networking Storage	Alarm Definitions	Tags	Permis	sions				
4	Storage Adapters							
Storage Adapters	+ 62 💷 🗍	0	-			(Q Filter	
Storage Devices	Adapter		Туре	Status	Identifier			
Host Cache Configuration	🚱 vmhba2		SCSI	Unkn				
Protocol Endpoints	ISCSI Software A	dapte	er			_		
<	le vmhba34		ISCSI	Online	ign. 1998-01.c	om.vmwar	e:nx300s6-10-69ea3	022
	Adapter Details				-			
	Adapter Details Properties De	vices	Paths	Targets	Network Por	t Binding	Advanced Options	
	Adapter Details Properties De	evices	Paths	Targets	Network Por	t Binding	Advanced Options	•
	Adapter Details Properties De	evices	Paths	Targets	Network Por	t Binding Q. 1 Type	Advanced Options Filter Capacity	• Ope
	Adapter Details Properties De all all Name FUJITSU ISCS	evices	Paths	Targets	Network Por	t Binding Q, i Type . disk	Advanced Options Filter Capacity 100.00 GB	Ope Atta
	Adapter Details Properties De The De	evices	Paths Paths (naa.600	Targets	Network Por Sa0000006a0b	t Binding Q 1 Type disk disk	Advanced Options Filter Capacity 100.00 GB 200.00 GB	Ope Atta Atta
	Adapter Details Properties De Tel: De	evices Controls	Paths Paths (naa.600 (naa.600 (naa.600	Targets	Network Por Sa000006a0b Sa000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b	t Binding Q, i Type disk disk disk	Advanced Options Filter Capacity 200.00 GB 5.00 GB	Ope Atta Atta
	Adapter Details Properties De Tel: De	evices Constructions	Paths Paths (naa.600 (naa.600 (naa.600	Targets	Network Por Sa0000006a0b	t Binding Q, i Type disk disk disk disk disk	Advanced Options Filter Capecity 200.00 GB 5.00 GB 5.00 GB	Ope Atta Atta Atta

5 ETERNUS AX/AC/HX 内のすべての LUN の「Path Selection Policy」を確認しま す。

「Path Selection Policy」が「Most Recently Used (VMware)」に設定されている 場合は、「Round Robin (VMware)」に変更することを推奨します。

ettings	Networking	Storage	Alarm Definitions	Tags P	ermission	IS					
Storag	je Adapters		Storage Devices	I	0	E 2	•	Q	Filter		
Storag	je Devices		Name		Туре	Сарас	Operation	Hardware Acc.	Drive T	Transport	
Host	Cache Config	iration	Local LSI Disk	naa.6003.	disk	136	Attached	Not suppo	HDD	Parallel	
Protoc	col Endpoints		Local TEAC CD	-ROM (m	cdr		Attached	Not suppo	HDD	Block A	
			FUJITSU ISCSI	Disk (naa.	. disk	5.00	Attached	Supported	HDD	ISCSI	
			FUJITSU ISCSI	Disk (naa.	. disk	200	Attached	Supported	HDD	ISCSI	
			FUJITSU ISCSI	Disk (naa.	. disk	5.00	Attached	Supported	HDD	ISCSI	
			Device Details	Paths			-				
			 Logical Pa 	rtitions 0							
			Multipathing F	olicies					Edit Multip	athing	
			Path Selec	tion Policy	Rou	nd Robin	(VMware)	>			ļ
			Storage Ar	ray Type Po	olicy VMV	V SATP	ALUA				

備考

vSphere のコマンドラインでも「Path Selection Policy」の設定が変更できます。 詳細は、Broadcom 社の以下の Web サイトを参照してください。 https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=2000552

6 マルチパス構成の場合には、ETERNUS AX/AC/HX 内のすべての LUN のパスがマルチ パス化されていることを確認します。 マルチパス化されている場合は、「Paths」に複数の Runtime Name および Target が 表示されます。

_____ **444**

5.2.1.5 Windows (FC 接続)

- (1)サーバーと ETERNUS AX/AC/HX の接続 サーバー(HBA ポート)と ETERNUS AX/AC/HX(HIC ポート)を FC ケーブルで、直結ま たはスイッチ経由で接続します。
- (2)FC スイッチの設定

スイッチ経由での接続の場合、FC スイッチのゾーニング設定を行います。

- (3)ドライバのインストール OS 標準ドライバ使用する場合はインストール不要です。
- (4) ETERNUS AX/AC/HX の設定

ONTAPのSAN 接続(SAN 管理)設定を行います。 設定方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/axhx/introduction-concepts/ index.html

(5)Windowsのボリューム認識

デバイスマネージャーなどで確認してください。

(6)マルチパスソフトウェアの設定および確認

Windows ホストにストレージシステムへのパスが複数ある場合は、MPIO ソフトウェアをイン ストールし、マルチパスをセットアップする必要があります。MPIO ソフトウェアがないと、各パ スが別々のディスクとしてオペレーティングシステムに認識され、データの破損を招くことがあり ます。MPIO ソフトウェアは、すべてのパスに対して単一のディスクをオペレーティングシステム に提供し、デバイス固有モジュール (DSM) はパスのフェイルオーバーを管理します。 OS 標準マルチパスドライバ (MSDSM) の使用を推奨します。 詳細は、Windows Unified Host Utilities のドキュメントを参照してください。 https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sanhost/hu_wuhu_71_rn.html

5.2.1.6 Windows (iSCSI 編)

- (1)サーバと ETERNUS AX/AC/HX の接続 サーバ(NIC ポート)と ETERNUS AX/AC/HX(HIC ポート)を LAN ケーブル(光ケーブル など)で、直結またはスイッチ経由で接続します。
- (2)Ethernet スイッチの設定

スイッチ経由での接続の場合、VLAN などで iSCSI 用 LAN の設定を行います。iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN または管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて専用ネットワーク構成 にすることを推奨します。

- (3)ETERNUS AX/AC/HX の設定 ONTAP の SAN 接続(SAN 管理)設定を行います。 設定方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/axhx/introduction-concepts/ index.html
- (4)Windowsの設定

iSCSI イニシエーターを使用して、iSCSI イニシエーターのパラメーターの設定を行います。

備考

画面の表示は、Windows Server のバージョンにより異なります。

手順 ▶▶▶ ────

- 1 iSCSI イニシエーターを起動します。
- 2 [構成]タブをクリックします。

3 iSCSIネームを変更する場合、[変更]ボタンをクリックします。 「イニシエーター名」には現在設定されている iSCSI ネームが表示されています。 「イニシエーター名」に表示されている初期値の iSCSI ネームを使用するときも、[変更]ボ タンをクリックします。これによって、サーバーの「コンピュータ名」を変更しても、この iSCSI ネームを継続して使用できます。

iCSI イニシエーターのプロパティ	
ターゲット 探索 お気に入りのターゲット ポリュームとデバイス RADIUS 構	5ī.
この構成設定はグローバル設定なので、イニシエーターの今後の接続にも影響しま	す。
既存の接続はすべて継続して機能しますが、システムの再起動時、またはイニシェ の再接続の試行時に、失敗する可能性があります。	ーターによるターゲットへ
ターゲットに接続する際、接続の詳細の設定機能を使用すると、特定の接続に対 とができます。	して個別の制御を行うこ
イニシェーター名	
ign.1991-05.com.microsoftbx620s3-6	
イニシェーター名を変更するには、「変更」をクリックします。	変更(H)
相互 CHAP 用にイニシェーター CHAP シークレットを設定するには、 [CHAP] をクリックします。	CHAP(P)
イニシェーター用の IPsec トンネル モード アドレスをセットアップするには、 [IPsec] をうりっクします。	IPsec(I)
システム上のすべての接続されているターゲットとデバイスのレポートを生成 するには、「レポート」をクリックします。	レポード(R)
構成の詳細	
ок (*	マンセル 法用(A)

4 iSCSI ネームを入力して、[OK] ボタンをクリックします。



[iSCSI イニシエーターのプロパティ] 画面が表示されます。

5 [探索]タブをクリックし、[ポータルの探索]ボタンをクリックします。

and the second second	するポータル(T):	最新の情報に更新(E)		
	1.48-1-	12/2-		
マーゲット ボーク	いを追加するには、「ボ	ータルの探索]をクリックします。 🔇	ポータルの探索(P)	
?ーゲット ボー! フリックします。	いしを削除するには、上て	でアドレスを選択して 頂順余]を	前1%余(R)	
NS サーバー システムが登録	されている iSNS サーバ	;-0)	最新の情報に更新(F)	
名前				
			11 17 8184-(8)	
SNS #-//-	<u>計画加するには、</u> [サーバ	「一の追加]をクリックします。	サーバーの15万0(D)	
	趙順余するには、上でサ	ーバーを選択して 閉啡除] をりり		
SNS サーバー っつします。				

6 「IP アドレスまたは DNS 名」に、接続する ETERNUS AX/AC/HX の iSCSI ポートの IP アドレスを指定して、「詳細設定] ボタンをクリックします。

ターゲット ボータルの探索	×
追加するポータルの IP アドレスまたは DN	4S 名、およびボート番号を入力してください。
ターゲット ポータルの探索に関する既定の す。	殿定を変更するには、 [詳編]設定] をクリックしま
IP アドレスまたは DNS 名(I):	ポート (既定値は 3260)(P):
192.168.10.150	3260

注意

ETERNUS AX/AC/HX の IP アドレスは、ETERNUS AX/AC/HX 側 iSCSI ポートの TCP/IP 設定に設定したアドレスを入力します。

[詳細設定]画面が表示されます。

7 [全般]タブをクリックします。

8 「接続方法」の「ローカル アダプター」に「Microsoft iSCSI Initiator」を選択し、「イニシエーター IP」にイニシエーターサーバの IP アドレスを設定して、[OK] ボタンをクリックします。 ここで、CHAP 認証の設定を行うこともできます。設定内容の詳細は、「5.5 iSCSI 接続時

<u>の OS の CHAP 認証設定について(Linux、VMware、Windows)」(P.97)</u>を参照して ください。

ÚE.		
8 IPsec		
接続方法		
ローカル アダプター(L):	Microsoft iSCSI Initiator	
イニシェーター IP(D)	192.168.10.70	
ターゲット ポータル IP(T):		
000 (7-05#1		
「データダイジェスト(D)	□ ヘッガー ガイジェ2 レ(日)	
名前およびシークレットを指 ります。 名前(N)	官します。特に指定しない取り、ユーザー名は既定で ign.1991-05.com.microsoftbx620s3-6	システムのイニシェーター名にな
ターゲット シークレット(S):		2
■ 相互認証の実行(P) 相互 CHAP を使用するに 用します。	、構成ページでイニシエーターのシークレットを指定す	るか、または RADIUS を使
■ RADIUS を使用してユ	-ザー認証資格情報を生成する(U)	
C RADIUS を使用してな	パート/のほけな/またに方にてサス(ロ)	
I THINK ENGINE	A D L ANHOLD UR AIR GROBER B RAVIA	
Tanado Elentoez	A 21 Myneu Bunair Greenn a Mula	

9 [OK] ボタンをクリックします。

×
る、およびポート番号を入力してください。
言を変更するには、[詳細設定] をクリックしま
ポート (既定値は 3260)(P):

10 [ターゲット]タブをクリックします。

11 接続されていることを確認して、[接続]ボタンをクリックします。 正常に接続された場合、「検出されたターゲット」に ETERNUS AX/AC/HX の iSCSI ネームが表示され、「状態」が「非アクティブ」になっています。

ーゲット(T):		ウイック接続(Q)
出されたターゲット(G)		
		最新の情報(こ更新(R)
	10	Upr
n.2000-09.com.tujitsu:storage-system.e200	Jucmupu a	F//0517
細オプションを使用して接続するには、ターゲッ りします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲッ!	を選択して [接続] をりり トを選択して [切断] を	接続(N) 切斯(D)
細オブションを使用して接続するには、ターゲッ フします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲッ リックします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認 してしていたィイ をグリックします。	・を選択して [接続] をクリ ・を選択して [切断] を 2するには、 ターゲットを選	
細オブションを使用して接続するには、ターゲッ します。 ーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲッ リクします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認 して「プロパティ】をクリックします。 ーゲットに関連付けられているデバイスを構成す て「デバイス」をクリックします。	を選択して [接続] をクリ ・を選択して [切断] を 2するには、ターゲットを選 るには、ターゲットを選択	技績(N) 切断(D) フロパティ(P)_ デパイス(V)_

注意

正常に接続された場合でも、「ターゲット」に表示されていないことがあります。以下のことを行ってください。

- ケーブルが正しく接続されているか確認する。
- •[最新の情報に更新]ボタンをクリックする。
- **12** 「この接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する」チェックボックスをチェックし、 [詳細設定]ボタンをクリックします。

h Hall A	
ターケット名 ign:2000-09.com/tujitsustorage-sys	teme2000cm0p0
う の 接続を お気に 入りの ターゲットの	一覧に追加する
オンにすると、このコンピューターが再 うになります。 「 複数パスを有効にする(E)	起動するたびに、自動的に接続の復元が試行されるよ

13 「接続方法」の「ローカルアダプター」に「Microsoft iSCSI Initiator」を選択し、「イニ シエーター IP」にイニシエーターサーバの IP アドレスを、「ターゲットポータル IP」に ETERNUS AX/AC/HX の IP アドレス / ポート番号(例: 192.168.10.150 / 3260)を それぞれ設定して、[OK] ボタンをクリックします。

コーカル アダプター(L):	Microsoft iSCSI Initiator
(ニシエーター IP(D)	192.168.10.70
マーゲット ボータル IP(T):	192.168.10.150 / 3260
RC / チェックサム データ ダイジェスト(D)	Г
CHAP ログオンを有効し CHAP ログオン情報 HAP を使用すると、ターク 「。	<すのトレ 「ットとイニジェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイーシェーターのターゲットトに構成されている字前および CHAP シークレットと同じ 1000000000000000000000000000000000000
CHAP ログオンを有効。 CHAP ログオン情報 JHAP を使用すると、ターク 5。 CHAP を使用するには、この 名前およびジークレットを指 ます。 2007(AD)	こちなど) ゲットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない限り、ユーザー名は現在でシステムのイニシェーター名はな Ivan 1931-05 com microsofthy 82/8-8-8
CHAP ログオン管理の CHAP ログオン情報 HAP を使用すると、ターシ す。 HAP を使用するには、この 古前およびジークレットを指 ます。 Shi(N): ーゲット シークレット(S).	こするモン デットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな Jign.1991-05.com.microsoftbx628s3-6
CHAP ログオンを構成し CHAP ログオン情報 HAP を使用すると、ターク に HAP を使用するには、C S前わよびアークレットを指 ます。 Shif(N): マーゲット シークレット(S): 「相互式部正の実行(P) 目面 CHAP を使用するに わします。	こまるたり デットとイニジェーターとの間の認識を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ワインエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな Ign.1991-05.com.microsoftbx628s3-6

14 [OK] ボタンをクリックします。

ターゲットへの接続	×
ターゲット名	
ign.2000-09.com.fujitsu:storage-system.e2000:cm0p0	
この接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する オンにすると、このコンピューターが再起動するたびに、自動的に接続の復元が試行される 次になります。	5£
■ 複数パスを有効にする(E)	
詳細設定(A)	216

ログオンに成功すると、[ターゲット]タブ画面で表示されている ETERNUS AX/AC/HX の iSCSI ネームの「状態」が「接続完了」になります。

	クイック接続(Q)
注出されたターゲット(G)	最新の情報に更新(R)
名前 gn.2000-09.com.fujitsustorage-system.e2000cm0p0	<u>147,55</u> 接続完了
詳細オブションを使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続]	奏句J (中学生/M)
ウします。 マーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] リックリます。	1日の(10) 1を 切断(D)
2ッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲット Rして [プロパティ] をクリックします。	を選 プロパティ(P)
マーゲットに関連付けられているデバイスを構成するには、ターゲットを決 て「デバイス」をクリックします。	

(5)マルチパスソフトウェアの設定および確認

Windows ホストにストレージシステムへのパスが複数ある場合は、MPIO ソフトウェアをイン ストールし、マルチパスをセットアップする必要があります。MPIO ソフトウェアがないと、各パ スが別々のディスクとしてオペレーティングシステムに認識され、データの破損を招くことがあり ます。MPIO ソフトウェアは、すべてのパスに対して単一のディスクをオペレーティングシステム に提供し、デバイス固有モジュール (DSM) はパスのフェイルオーバーを管理します。 OS 標準マルチパスドライバ (MSDSM) の使用を推奨します。

詳細は、Windows Unified Host Utilities のドキュメントを参照してください。

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sanhost/hu_wuhu_71_rn.html

5.3 NVMe-oF 接続時の Guest OS のディスク設定手順

■ 対象(SC
-------	----

VMware

■ 事前準備

ETERNUS AX/AC/HX と ETERNUS AB/HB でセットアップ方法が異なります。 以下の手順で VMware ESXi と、ETERNUS AX/AC/HX または ETERNUS AB/HB の NVMe over FC セットアップを行ってください。

ETERNUS AX/AC/HX

NVMe-oF Host Configuration for ESXi 7.x with ONTAP https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sanhost/nvme_esxi_7.html#supportability

• ETERNUS AB/HB

NVMe over FC 固有のタスクの実行 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/a3ca08733-a506.pdf

5.3.1 Guest OS へのディスクの割り当て

Guest OS にディスクを割り当てる手順を Guest OS が RHEL の場合を例に説明します。

■ RHELの場合



1 Guest OS を選択します。

vSphere Clent Q				
	4 @ mel86 > □ Ø @ @	-1 ACTIONS		
B 8	Elemmary Monitor Configure P	wmissions Defactores Networks Snapshots Updates		
📁 vcenter70u3.system231/Hg/hg/tou/ocal	100			TWITCH TO HER VIEW
· El Datacentet_2	Ouett 01	 Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit) 		CPU USASE
< El Datacetter_tu	Compate VMware	bitty: ESXI 7.0 US and later (VM version 19) Toots: Not running, version (1385 (Quest Managett)		0 Hz
 D in2540m4 to avalam251164 haravlocal 	Construction Construction	MORE INFO		DE NEVORY USAD
() rhel36	(P Addre			TORANE USAD
) []] percenter para	Louisia and results	rs2140m4-lp.system211.54y/tiptau.tocal		16 GB
	алимен намота сонаска. Ф 🗿			
	VM Hardware	^	Notes	
	s CPU	4.0PV/10		
	> Memory	a os. o os nemory active	Cuttom Affiributes	*
	a Hard disk I	W 08	desilute Wile	
	a Network adapter 1	VM Network (Disconnected)		
	CD/DVD drive 1	Discorrected		
	> Video card	8 MB -		
	VMD device	Device on the virtual machine PC but that enables subsort for the	6	
		virtual machine communication interface		The terris to disative
) other	Additional Handware		
			11 tax	
Recent Tasks Alarms				
a hanna T Target T	Taba T Debell	T statu T Social T statters	5 T EXPERIENTING T Server	
configure situal meth. Ib methe	Completed	EVETEM251/LEV PLUETSLLOCA. 5 ms 06/30/202	2, 1017-07 DR/30/2022, 1017-07 Vienter/foult-system251/12yhgtsulacel	

2 「ACTIONS」-「Edit Settings」を選択します。

😑 vSphere Client 🔍						
<u>n</u> 89 8 2	C & thei86 P C	da AB gure Per	Actions - rheites Power Ouest 05	Snapshots Updates		
 Statement, 2 B Detacement, 2 B Detacement, 2 		Quect OS Compatibilit VMware To	Snapshots >	0 Angeril		DWITCH TO HER VIEW
 Internet (papinet) (high physical) Internet (high physical) 	Powered Off	DHS Hame IP Addresse	E Mgrate Clane I			E MEMORY USAGE O B
) 📋 Detacetter_prote	сколон ная сокоса.	0	VM Policies >	2.4		■ 16 GB
	VM Hardware		Template)		Notes	~
	3 Memory 3 Hard disk 1		Export System Logs.		Custom Attributes Attributes Wile	-
	 Hetwork adapter 1 CD/DVD drive 1 		@ Edit Lettrigt			
	> Video card VMD device		Retarié	is that provides support for the	6	To be a balance
) 00w		Tags & Custom Attributes 3	hca	tal.	
V Recent Tasks Alaims			Alarms)		LE TANK	100
Taalaana 🕈 Teget 🕈 Reconfigure citual mach. 🗿 mesa	nesa 🕴 peses © Completed		Benave from Inventory Delete from Disk	T Scalaring T Start Topic CA. 5 ms 06/30/202	a T competitur time T terver 2. 10/7.07 - 08(30/2022, 10/7.07 - vienter/foull.system:281/143/t.ghtptsubscal	
(3) All 🚽 Marie Tanks			(dan)			

3 「ADD NEW DEVICE」-「NVMe Controller」を選択します。

		ADD NEW DEVICE
OPU	4 ~	Disks, Drives and Storag
Memory	a v 08 v	Hard Disk
		Existing Hard Disk
Hard disk 1	<u>16</u> <u>08</u> ✓	RDM Disk
SCSI controller 0	VMware Paravirtual	Host USB Device
Network adapter 1	VM Network 🤟	CD/DVD Drive
		Controllero
c c by by b an ve 1	Datastore ISO File 🗸	NVMe Controller
USB controller	USB 2.0	SATA Controller
		SCSI Controller
> video card	specity custom settings 🗸	USB Controller
> Security Devices	Not Configured	Other Devices
VMCI device		PCI Device
		Watchdog Timer
SATA controller 0	AHCI	Precision Clock
Other	Additional Hardware	Serial Port
		Network
		Network Adapter

4 NVMe コントローラが追加されたことを確認します。

		ADD NEW DEVICE
OPU	4 ~	0
Memory	8 V 08 V	,
Hard disk 1	16 GB v	
SCSI controller 0	VMware Paravirtual	
Network adapter 1	VM Network 🥪	Connect
CD/DVD drive 1	Datastore ISO File 🗸 🗸	Connect
USB controller	USB 2.0	
Video card	Specify custom settings \checkmark	
Security Devices	Not Configured	
VMCI device		
SATA controller 0	AHO	
other	Additional Hardware	

5 「ADD NEW DEVICE」- 「Hard Disk」を選択します。

		ADD NEW DEVI
> CPU	4 ~	Disks Drives and Sh
> Memory	8 4 08 1	Hard Disk
 Lined disk i 	14	Existing Hard Di
y hard dak t		RDM Disk
> SCSI controller 0	VMware Paravirtual	Host USB Devic
> Network adapter 1	VM Network 🗸	CD/DVD Drive
		Controllers
> CD/DVD drive 1	Datastore ISO File 🗸 🗸	NVMe Controlle
> USB controller	USB 2.0	SATA Controller
		SCSI Controller
> Video card	Specify custom settings 🗸	USB Controller
New NVMe Controller		Other Devices
> Security Devices	Not Configured	PCI Device
,		Watchdog Time
VMCI device		Precision Clock
SATA controller 0	AHO	Serial Port
) Other	Additional Hardware	Network
		Network Adapte

新しいハードディスクが追加されます。

rtual Hardware VM Options		
		ADD NEW DEVIC
> CPU	4 ~	G
> Memory	8 v 08	~
> Hard disk 1	16 <u>98</u> v	
> New Hard disk *	16 <u>08 v</u>	
> SCSI controller 0	VMware Paravirtual	
> Network adapter 1	VM Network 🗸	Connect
> CD/DVD drive 1	Datastore ISO File 🗸 🗸	Connect
> USB controller	USB 2.0	
> Video card	Specify custom settings \sim	
New NVMe Controller		
> Security Devices	Not Configured	
VMCI device		
SATA controller O	AHCI	
> Other	Additional Hardware	

6 追加したハードディスクの詳細情報を確認します。

tual Hardware VM Options		
	ADD NEW DEV	ICE "
, CPU	4 v	0
Memory	8 v 08 v	
Hard disk 1	16 GB v	
• New Hard disk *	<u>10</u> <u>08 v</u>	
Maximum Size	271.66 CB	
VM storage policy	Datastore Default ~	
Location	Store with the virtual machine \sim	
Disk Provisioning	Thick Provision Lazy Zeroed 🗸 🗸	
Sharing	Unspecified ~	
Shares	Normal V 1000 V	
Limit - IOPs	Unlimited ~	
Disk Mode	Dependent V	
Virtual Device Node	SCSI controller 0 🚽 SCSI(0:1) New Hard disk 🗸	
SCSI controller 0	VMware Paravirtual	
Network adapter 1	VM Network 🤟 🖾 Connect	
CD/DVD drive 1	Datatione ISO Pile v 🖾 Connect	

7 Location のプルダウンメニューを「Browse」に設定します。



8 NVMe ボリュームで使用するデータストアを選択し、[OK] をクリックします。



- 9 仮想デバイスノードを変更します。
- 9-1 「Virtual Device Node」を SCSI コントローラから NVMe コントローラに変更します。

tual Hardware VM Options		
	ADD NEW	DEVICE
CPU	4 ~	٩
Memory	0 v 00 v	
Hard disk 1	GB ~	
New Hard disk *	<u> </u>	
Maximum Size	8.34 05	
VM storage policy	Datastore Default ~	
Location	VOLI ~	
Disk Provisioning	Thick Provision Lazy Zeroed 🗸 🗸	
Sharing	Unspecified ~	
Disk Mie	[V0L1]	
Shares	Normal V 1000 V	
Limit - IOPs	Unimited ~	
Disk Mode	Dependent v	
Virtual Device Node	SCSI controller 0 \lor SCSI(0.1) New Hard disk \lor	
SCSI controller 0	VMware Paravirtual	
Network adapter 1	VM Network 🗸 🖾 Conr	ect.

9-2 「New NVMe Controller」を選択します。



9-3 「NVMe(0.0) New Hard disk」を選択し、[OK] をクリックします。

irtual Hardware VM Options	
	ADD NEW DEVICE
> CPU	<u>4 v</u> (1)
> Memory	8 v <u>08 v</u>
> Hard disk 1	16 <u>GB</u> ~
v New Hard disk *	
Maximum Size	8.34 05
VM storage policy	Datastore Default -
Location	VOL1 ~
Disk Provisioning	Thick Provision Lazy Zeroed 🗸 🗸
Sharing	Unspecified ~
Disk File	[vou]
Shares	Normal 🗸 1000 🗸
Limit - IOPs	unimited ~
Disk Mode	Dependent 🗸
Virtual Device Node	New NVMe Controller 🤟 NVME(0:0) New Hard disk 👳
> SCSI controller 0	VMware Paravirtual
Network adapter 1	Not National

設定が反映されます。

≡ vSphere Client Q			0	C & Administration@systems19.1947.PUJITSULOCAL	~ © 0 ~
Construction ()	Be the (86) > ID ID	Actives asters Datastrees Networks Snapshots Updates Red hat (Interpres Unit 8 (6-bt)) ESS 7.0-02 and later (V4 eveniar 10) aster area notations (S) (S) and Networks) aster area notations (S)		28 20 	CH TO NEW VIEW CPU USAGE O HZ NEMORY USAGE O B STORAGE USAGE 24 GB
	VV Hordware) CPU) Alercory) Herd dis 1) Herd dis 2) Herd dis 2) Network stapper 1 CQDVO dive 1	4 (PA(5) 4 (PA(5))	Notes Cuttor Athbutes Aribute	10Le	
✓ Bocent tasks Alarms tas tasks ¥ tupe ¥ tupe	tai T Detail Completed Reconfiguring Visual M	EVB Device on the vitual matcher PC but that provides support for the vitual matches communication interface T Instance T Instance T Instance T Instance to Strategy State	е сел.	a ter?bul system281.763/hj?bulocel	No terris to display
Al V More Tasks					1 len

10 追加した「Hard disk 2」を確認します。

vSphere Client Q							
	🕼 rhel86 🛛 Þ 🗆 🗊 🖗	國 ACTIONS					
1 B B Q	Summary Monitor Configure	Permissions Datastores Networks Snapshots Updates					
S vcenter70u3.system251i14y/fujitsu.local						24 00	
B Datacenter_2							
 Datacenter_hx 	VM Hardware	·	Notes				`
 nc2540m4-1p.system251.it4y.fujitsulocal 	> CPU	á CPU(s)					
() rhel66	> Memory	B GB, 0 GB memory active	Custom Attributes				
> E Datacenter_prate	> Hard disk 1	16.0.0	Attribute	Value			
	v Hard disk 2						
	Capacity	8 08					
	туре	Thick Provision Lazy Zeroed					
	Location	VOLI (353 MB free)				No more to day	1
	 Network edepter t 	util National disconnected)	edt.			The late is stay	iney.
	CD/DVD drive 1	Disconnected					
	> Video card	8 M8	Tags				1
	VMCI device	Device on the virtual machine PCI bus that provides support for the	Assigned Tag	Category	Description		
		virtual machine communication interface					
	> Other	Additional Hardware					
	Competibility	ESX 7.0 U2 and later (VM version 19)					
	and talking						1
Recent Tasks Alarms							
tx Name Target T	tetus T Details	T Interior T Guidend T Start Time	Compretion Time	* Server			
configure virtual mach. 🕼 thel86 🤤	Completed Reconfiguri	ng Virbual Machi SYSTEM2SUI4Y/PUUTSULOCA 6 ms 09/30/2	022, 10:28:13 09/30/2022, 10:28	k15 vcenter?Du3.system251.ildy1	fujitsu local		
Al 🗸 More Tasks							

5.4 FC 接続時のリンクスピード設定について

FC 接続時のリンクスピード設定は、デフォルト値の「Auto」でも接続可能ですが、期待したリンク スピードで接続できない場合があります。期待どおりのリンクスピードで接続する方法は、接続元ま たは接続先のいずれかのリンクスピードを固定に設定してください。 例えば、サーバーの HBA ポートと FC スイッチポートを接続するときに HBA ポートを「Auto」に 設定した場合、FC スイッチのポートのリンクスピードは固定にしてください。

注意

ETERNUS AX/AC/HX、ETERNUS AB/HB の FC ポートのリンクスピードは「Auto」のみで す。固定の設定はできません。

5.5 iSCSI 接続時の OS の CHAP 認証設定について (Linux、VMware、Windows)

5.5.1 Linux (RHELの例)

CHAP 設定を行う場合は、必ずイニシエーターとターゲットの間の iSCSI セッションを確立する前 に以下の設定を行ってください。

■ ホスト側設定

単方向 CHAP の場合

iSCSI イニシエーターがターゲットへの接続に使用するアカウントを設定します。 /etc/iscsi/iscsid.conf ファイルに以下を追加してください。

```
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = <(1)>
node.session.auth.password = <(2)>
discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP
discovery.sendtargets.auth.username = <(1)>
discovery.sendtargets.auth.password = <(2)>
```

(1) には任意の username、(2) には任意の password を入力します。

注意

- すべての "username" および "password" は、ETERNUS AB/HB 側で設定する "username" および "password" と同じ名前にしてください。
- ETERNUS AB/HB 側の設定については、SANtricity 11.7 System Manager のマニュ アルを参照してください。 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

D 双方向 CHAP の場合

単方向 CHAP に加えて、イニシエーターへの接続のためにターゲットが使用されるアカウントが 設定されます。

/etc/iscsi/iscsid.conf ファイルに以下を追加してください。

```
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = <(1)>
node.session.auth.password = <(2)>
node.session.auth.username_in = <(1)>
discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP
discovery.sendtargets.auth.username = <(1)>
discovery.sendtargets.auth.password = <(2)>
discovery.sendtargets.auth.username_in = <(1)>
discovery.sendtargets.auth.username_in = <(1)>
discovery.sendtargets.auth.username_in = <(2)>
```

(1) には任意の username、(2) には任意の password を入力します。

注意

- 以下はイニシエーター側のアカウントとなります。
 - node.session.auth.username
 - node.session.auth.password
 - discovery.sendtargets.auth.username
 - discovery.sendtargets.auth.password
- 以下はターゲット側のアカウントとなります。
 - node.session.auth.username_in
 - node.session.auth.password_in
 - discovery.sendtargets.auth.username_in
 - discovery.sendtargets.auth.password_in
 - イニシエーター側のアカウントとターゲット側のアカウントは異なる名前にしてください。
- すべての "username" および "password" は、ETERNUS AB/HB 側で設定する "username" および "password" と同じ名前にしてください。
- ETERNUS AB/HB 側の設定については、SANtricity 11.7 System Manager マニュア ルを参照してください。

https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

5.5.2 VMware

CHAP 設定を行う場合は、CHAP 名は英数字で 511 文字まで、CHAP シークレットは英数字で 255 文字までの文字長で設定します。一部のアダプターでは、この上限の値がさらに小さい場合がありま す。例えば、QLogic アダプターの上限値は、CHAP 名では 255 文字、CHAP シークレットでは 100 文字です。

● 前提条件

- ソフトウェア iSCSI または依存型ハードウェア iSCSI の CHAP パラメーターを設定する前 に、一方向 CHAP を構成するか、双方向 CHAP を構成するかを決めます。独立型ハード ウェア iSCSI アダプターは、双方向 CHAP をサポートしません。
- ストレージ側で設定された CHAP パラメーターを確認します。設定するパラメーターは、ストレージ側のものと一致している必要があります。
- 必要な権限 ホスト、構成、ストレージ パーティション構成

手順 ▶▶▶ ────

- 1 iSCSI または iSER ストレージ アダプターに移動します。
 - 1-1 vSphere Client で、VMware ESXi ホストに移動します。
 - 1-2 [設定]タブをクリックします。
 - 1-3 [ストレージ]で、[ストレージアダプタ]をクリックし、設定するアダプター (vmhba#)を選択します。
- 2 [プロパティ]タブをクリックし、[認証]パネルの[編集]をクリックします。

- 3 認証方法を指定します。双方向 CHAP を構成するには、以下のオプションの中から「双方 向 CHAP を使用する」を選択してください。
 - なし
 - ターゲットで要求された場合は一方向 CHAP を使用
 - ターゲットで禁止されていない場合は一方向 CHAP を使用
 - 一方向 CHAP を使用
 - 双方向 CHAP を使用する

4 送信 CHAP 名を指定します。 指定する名前が、ストレージ側で構成した名前と一致するようにします。

- iSCSI アダプター名を CHAP 名に設定するには、「イニシエータ名の使用」を選択します。
- CHAP 名に iSCSI イニシエーター名以外の名前を設定するには、「イニシエータ名の使用」を選択解除し、「名前」テキスト ボックスに名前を入力します。
- 5 認証の一部として、使用する送信 CHAP シークレットを入力します。ストレージ側で入力 するのと同じシークレットを使用してください。
- 6 双方向 CHAP を構成する場合は、受信する CHAP 証明書を指定します。送信 CHAP と 受信 CHAP には、別々のシークレットを使用してください。
- **7** [OK] をクリックします。
- 8 iSCSI アダプターを再スキャンします。

5.5.3 Windows

CHAP 設定を行う場合は、以下の設定を行ってください。

備考

画面の表示は、Windows Server のバージョンにより異なります。

単方向 CHAP の場合

「手順 ▶▶▶ ──

- 1 iSCSI イニシエーターを起動します。
- 2 [探索]タブをクリックします。

3 [ポータルの探索]ボタンをクリックします。

ーゲットを検索 パドレス	するボータル(T): ポート	7979-	取初の/音楽記。更新(E/ IP アドレス
ーゲット ボータ ーゲット ボータ リックします。	ルを追加するには、「木・ ルを削除するには、上で	ータルの探索] をクリックします。 🔇	ポータルの探索(P) 削除(R)
AS サーバー ・ステムが登録。 S前	きれている iSNS サーバ	-(D:	最新の1唐報に更新(F)
SNS サーバーを SNS サーバーを クします。	込息加する(こは、[サーバ 消明除する(こは、上でサ	ーの道加] をクリックします。 ーバーを選択して [JPJ除] をクリ	サーバーの追加(D)

ターゲットポータルの探索画面が表示されます。

4 「IP アドレスまたは DNS 名」に、接続する ETERNUS AB/HB の iSCSI ポートの IP ア ドレスを指定して、[詳細設定] ボタンをクリックします。

ターゲット ボータルの探索	×
追加するボータルの IP アドレスまたは I	DNS 名、およびボート番号を入力してください。
ターゲット ボータルの探索に関する既定 す。	の設定を変更するには、国羊細設定】をクリックしま
IP アドレスまたは DNS 名(I):	ポート (既定値は 3260)(P):
192.168.10.150	3260
[詳細語役定(A))	OK(0) キャンセル(C)

詳細設定画面が表示されます。

- 5 以下の項目を指定し、[OK] ボタンをクリックします。
 - 接続方法
 - ローカルアダプター
 Microsoft iSCSI Initiator
 - イニシエーター IP
 イニシエーターサーバーの IP アドレス
 - CHAP ログオンを有効にする
 チェックボックスをチェックする
 - CHAP ログイン情報
 - 名前
 - ターゲットシークレット

(IPsec		
接続方法		
コーカル アダプター(L):	Microsoft iSCSI Initiator	
(-2/T-R- IP(1)	192 168 10 70	5
		/
(
RC / チェックサム		
データダイジェスト(D)	🏳 ヘッダー ダイジェスト(H)	
HAP を使用すると、ターク: す。 :HAP を使用するには、この ら前およびシークレットを指定	ハとイニシエーターとの間の足沿まを行うことにより、接続のセキュリティが確保され (ニシエーターのターゲット上に構成されている名前および OHAP シークレットと) こします。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシエーター名	は 同じ いな
HAP を使用するには、この 5) HAP を使用するには、この 名前およびシークレットを指定 はす。 3前(N)	ハとイニシエーターとの間的足さまを行うことにより、接続のセキュリティか確保とな (ニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと) にます。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシエーター名	
HAP を決用すると、ターク: う。 と前わよびシークレットを指定 はす。 こ前(N):	ハセイニシエーターとの間的足名まを行うことにより、接続のセキュリティが確保され (ニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと) にます。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名	
HAP を決用すると、ターフ: か 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ハセイニシエーターとの間的足名まを行うことにより、接続のセキュリテイが確保され (ニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと) (します。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名 windows	
HAP を使用すると、ターフ: う。 50 (AP を使用するには、この さ前およびシークレットを指定 ます。 70 (N): 71 (P) シークレット(S): 71 相互認証の実行(P) 82 (HAP を使用するには 目します。 71 ADIUS を使用してユー 74 ADIUS を使用してユー	Nとイニシエーターとの間的足名まをイランとにより、接続のセキュリティが確保され (ニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと します。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシエーター名 (windows) ・ 構成ページでイニシエーターのシークレットを指定するか、または RADIUS を付 サー記器正資格情報を生成する(U) ゲットの)資格情報を認証する(R)	

注意

「名前」および「ターゲットシークレット」は、ETERNUS AB/HB 側で設定した 「CHAP ユーザー名」および「CHAP パスワード」の内容と対応している必要がありま す。確認方法については、SANtricity System Manager のマニュアルを参照してくだ さい。

6 [OK] ボタンをクリックします。

追加するボータルの IP アドレスまたは DM	vS 名、およびポート番号を入力してください。
りっだった ポーカルの探索に用する 時空の	設定を変更する(つけ [詳細設定] をわしゅり き
す。す。	22/2 23/2 7 0/2/0/ La+4Wa2/21 27/7700
アフラトホーショルの抹来に到するおしたし IP アドレスまた(は DNS 名(1):	ポート(既定値は 3260)(P):

7 [ターゲット]タブをクリックします。

8 接続されていることを確認して、[接続]ボタンをクリックします。
 CHAP 認証が完了し正常に接続された場合、「検出されたターゲット」に ETERNUS AB/
 HB の iSCSI ネーム が表示され、「状態」が「非アクティブ」になっています。

-// ·//		クイック接続(Q)
出されたターゲット(G)		最新の情報に更新(F
7,87 gn 2000-09.com fujitsustorage-system.e2000.cm0p0	140年	カティブ
は細オブションを使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] を? りします。		接続(N)
====オプションを使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] を引 りします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を ーックします。	¹ <	接续(N) 切断(D)
はロオブションを使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] を っゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を リックします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを して しプロパティ】をグリックします。		接続(N) 切断(D) ブロパティ(P)_
4週オプションを使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] を ーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を リックします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを して しプロパティ] をクリックします。 ーゲットに関連付けられているデバイスを構成するには、ターゲットを選択 て 「デバイス」をクリックします。	יי כ	接続(N) 切断(D) プロパティ(P) デパマイス(V)

備考

画面で表示されている名前は例です。

注意

正常に CHAP 認証が行われた場合でも、「検出されたターゲット」に ETERNUS AB/ HB の iSCSI ネームが表示されていないことがあります。その場合は、[最新の情報に更 新] ボタンをクリックしてください。

ターゲットへの接続画面が表示されます。

9 [この接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する] チェックボックスをチェックし、 [詳細設定] ボタンをクリックします。

ターゲットへの接続	×
ターゲット名	
ign.2000-09.com.fujitsustorage-system.a2000.cm0p0	
 ごの接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する オンにすると、このコンピューターが再起動するたびに、自動的に接続の復元が試行されるようになります。 「 複数パスを有効にする(E) 	
詳細設定(A) OK キャンセル	

- 10 以下の内容が設定されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。
 - 接続方法
 - ローカルアダプター
 Microsoft iSCSI Initiator
 - イニシエーター IP イニシエーターサーバーの IP アドレス
 - ターゲットポータル IP
 ETERNUS AB/HB の IP アドレス / ポート番号 (例:192.168.10.150 / 3260)
 - CHAP ログオンを有効にする
 - チェックボックスがチェックされている
 - CHAP ログオン情報
 - 名前
 - ターゲットシークレット

R IPsec 接続方法 ローカル アダプター(L): Microsoft iSCSI イニシエーター IP(D): 192.168.10.70 ターゲット ポータル IP(T): 102.168.10.150 /	Initiator		
接続方法 ローカル アダフター(L): Microsoft iSCSI イニシェーター IP(D: 192.168.10.70 ターゲット ボータル IP(T): 102.168.10.150 /	hitiator		
ローカル アダフター(L): Microsoft iSCSI イニシエーター IP(I): 192.168.10.70 ターゲット ボータル IP(T): 102.168.10.150 /	hitiator		
イニシェーター IP(D: 192.168.10.70 ターゲット ポータル IP(T): 192.168.10.150 /			
ターゲット ポータル IP(T): 102 168.10.150 /			•)
	3260	-	-
CRC / チェックサム			
ー データダイジェスト(D)	、ッダー ダイジェスト(H)		
日前わよりソークレットを指定しよう。特に指定し、 はす。	の中国、ユーザー治はは	ECAXTA01_91	-19-201.16
2.前(N)· windows			
x-Jar 2-009KS		-	
■ 相互認証の実行(P) 相互 CHAP を使用するには、構成ページでイニジ 用します。	エーターのシークレットを指	定するか、または RAD	IUS を使
■ RADIUS を使用してユーザー認証資格情報	生成する(U)		
■ RADIUS を使用してターゲットの資格情報を調	彊正する(R)		
	-		1

11 [OK] ボタンをクリックします。

ターゲット名	
iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-syst	eme2000cm0p0
 この接続をお気に入りのターゲットの- オンにすると、このコンピューターが再ま うになります。 	・覧に注意加する 2動するたびに、自動的に接続の復元が起行されるよ
□ 複数パスを有効にする(E)	

12 ログオンに成功すると、[ターゲット]タブ画面で「検出されたターゲット」に表示されて いる ETERNUS AB/HB の iSCSI ネームの「状態」が「接続完了」になります。

		ショックが知知しい。
出されたターゲット(G)		最新の情報に更新(R)
(前 n.2000-09.com.fujitsu:storage-syste	me2000.cm0p0 接紙	5.
細オブションを使用して接続するには、 ら 1します。	マーゲットを選択して [接続] をクリ	接続(N)
細オブションを使用して接続するには、ら りします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、う 」ックします。	マーゲットを選択して [接続] をクリ マーゲットを選択して [切断] を	接続(N) 切断(D)
細オブションを使用して接続するには、タ ーゲットの接続を完全に切断するには、タ リックします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパテ して「プロパティ」をフリックします。	モーゲットを選択して [接続] をクリ ネーゲットを選択して [切断] を ィを確認するには、ターゲットを選	接続(N) 切断(D) プロパティ(P)_
細オプションを使用して接続するには、タ りします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、タ ッションの構成など、ターゲットのプロパテ してしてロバティ】をクリックします。 ーゲットに関連付けられているデバイスを こ「デバイス」をクリックします。	モーゲットを選択して (接続) をクリ ローゲットを選択して (切断) を イを確認でするには、ターゲットを選 構成するには、ターゲットを選択	接続(N) 切断(D) プロパティ(P) デパイス(V)

双方向 CHAP(相互 CHAP)の場合

手順 ▶▶▶ ──

- 1 iSCSI イニシエーターを起動します。
- **2** [構成]タブをクリックし、[CHAP]ボタンをクリックします。



3 「イニシエーター CHAP シークレット」にパスワードを指定して [OK] ボタンをクリックします。

「イニシエーター CHAP シークレット」のパスワードは、半角英数字 12 文字以上 16 文字以 内で指定します。[OK] ボタンをクリックすると、「イニシエーター CHAP シークレット」 で指定したパスワードの表示は消えます。

iSCSI イニシェーターの相互 CHAP シー	-クレット 👱
iSCSI イニシェーターの相互 CHAP シークレ ットは、相互 CHAP を使用する各ターゲット	レットは、ターゲットを認証するために使用されます。ここに入力するシークレ で構成する必要があります。
相互 CHAP では、ターゲットへの接続時に- トへの接続時に詳細オブションを使用します。	イニシエーターの認証を使用する必要があります。これを行うには、ターゲッ 。
シークレットをイニシェーターからクリアするには	ま、[クリア] をクリックして、[キャンセル] をクリックします。
イニシエーター CHAP シークレット(D)	
	OK(0) ++>+t/L(C)

注意

「イニシエーター CHAP シークレット」で指定するパスワードは、ETERNUS AB/HB 側の iSCSI ポートパラメーターに設定した CHAP 認証設定の「パスワード」の内容と対 応している必要があります。

- 4 [探索]タブをクリックします。
- 5 [ポータルの探索]ボタンをクリックします。

7ドレス	するポータル(T): ポート	アダプター	最新の情報(に更新(E) IP アドレス
3	りた)食物がス(づけ 「デー	-bu.nt5-#] 5-hu.shi +7	ポータルの探索(P)
レーゲット ボータ リックします。	ルを削除するには、上で	アドレスを選択して [即除]を	育/除(R)
NS サーバー ノステムが登録さ	きれている iSNS サーバ	-(1):	最新の情報(c更新(F)
6前			
SNS サーバーを	注意加するには、[サーバ	ーの這加]をクリックします。	サーバーの追加(D)
SNS サーバーを	前原余するには、上でサ、	-バーを選択して 開眼線]をかり	育IIB余(M)
PJU#90			

- ターゲットポータルの探索画面が表示されます。
- **6** 「IP アドレスまたは DNS 名」に、接続する ETERNUS AB/HB の iSCSI ポートの IP ア ドレスを指定して、[詳細設定] ボタンをクリックします。

ターゲット ボータルの探索	×
追加するボータルの IP アドレスまたは D	NS 名、およびボート番号を入力してください。
ターゲット ボータルの探索に関する既定(す。	の設定を変更するには、「詳細設定」をクリックしま
IP ア <u>ドレスまたは DNS 名(I)</u> :	ポート(既定値は 3260)(P):
192.168.10.150	3260
I羊細設定(A)	OK(0) キャンセル(C)

詳細設定画面が表示されます。

- 7 以下の項目を指定し、[OK] ボタンをクリックします。
 - 接続方法
 - ローカルアダプター
 Microsoft iSCSI Initiator
 - イニシエーター IP イニシエーターサーバーの IP アドレス
 - CHAP ログオンを有効にする
 チェックボックスをチェックする
 - CHAP ログイン情報
 - ここで指定するパスワードは、<u>手順3</u>で指定した「イニシエーターCHAP シークレット」 とは異なるパスワードを指定してください。

• 名前

- ターゲットシークレット
- 相互認証の実行

チェックボックスをチェックする

R IPsec	
接続方法	
ローカル アダプター(L):	Aicrosoft ISCSI Initiator
イニシェーター IP(D: (「	92.168.10.70
ターゲット ボータル IP(T):	T
CRC / f19044	
〒 データダイジェスト(D)	□ ヘッダーダイジェスト(H)
13: 9 0	
-	
名前(N): [wi	ndows
名前(N): ターゲット シークレット(S):	ndows
名前(N): ターゲット シークレット(S):	ndows
名前(N): ターゲット シークレット(S): つ 目五記録近の実行(P) 同五 CHAP を使用するには、稿 用します。	ndows 成ページでイニシエーターのシークレットを指定するか、または RADIUS を使
名前(N): ターゲット シークレット(S): 日互び設立の実行(P): 旧立 CHAP を使用するには、構 用します。 「RADIUS を使用してユーザー	ndows 成ページでイニシエーターのシークレットを指定するか、または RADIUS を使 L20ID政格情報を生成する(U)
名前(N): ターゲット シークレット(S): 日五 CHAP を使用するには、構 用します。 RADIUS を使用してユーザー RADIUS を使用してユーザー	ndows 成ページでイニシエーターのシークレットを指定するか、または RADIUS を使 記型正向格情報を生成する(U) ・の)資格情報を記録する(R)

注意

「名前」および「ターゲットシークレット」は、ETERNUS AB/HB 側で設定した 「CHAP ユーザー名」および「CHAP パスワード」の内容と対応している必要がありま す。確認方法については、SANtricity System Manager のマニュアルを参照してくだ さい。 8 [OK] ボタンをクリックします。



- **9** [ターゲット]タブをクリックします。
- **10** 接続されていることを確認して、[接続]ボタンをクリックします。 CHAP 認証が完了し正常に接続された場合、「検出されたターゲット」に ETERNUS AB/ HB の iSCSI ネーム が表示され、「状態」が「非アクティブ」になっています。

ーゲット(T):		りイック接続(Q)
出されたターゲット(G)		最新の情報に更新(R)
入前 10.2000-09.com.fujitsu.storage-system	e2000cm0p0 JF	ex アクティブ
細オブションを使用して接続するには、ター りします。	・ゲットを選択して [接続]をかり	接続(N)
編オプションを使用して接続するには、ター りします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、ター リックします。	・ゲットを選択して [接続] をクリ ・ゲットを選択して [切断] を	接続(N) 切断(D)
編オブションを使用して接続するには、ター フします。 ーゲットの接続を完全に切断するには、ター ックします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパティ1 してしてロバティ1 をグリックします。	-ゲットを選択して [接続] をクリ -ゲットを選択して [切断] を を確認でするには、ターゲットを選	接続(N) 切断(D) プロパティ(P)_

備考

画面で表示されている名前は例です。

注意

正常に相互 CHAP 認証が行われた場合でも、「検出されたターゲット」に ETERNUS AB/HB の iSCSI ネームが表示されていないことがあります。その場合は、[最新の情報に更新]ボタンをクリックしてください。

ターゲットへの接続画面が表示されます。
11 「この接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する」チェックボックスをチェックし、 [詳細設定]ボタンをクリックします。

メージットへの指定		-
ターゲット名		
lign.2000-09.com.fujitsustorage-syste	teme2000.cm0p0	
(ア)の接続をお気に入りのターゲットの-	一覧に追加する	
オンにすると、このコンピューターが再起	記動するたびに、自動的に接続の復元が試行されるよ	
うになります。 「 雑数パスを有効にする(E)		
うになります。 「 複数パスを有効にする(E)		

- 12 設定内容の確認と追加の設定を行ってから、[OK] ボタンをクリックします。
 - 12-1 以下の内容が指定されていることを確認します。
 - 接続方法
 ローカルアダプター
 Microsoft iSCSI Initiator
 - イニシエーター IP イニシエーターサーバーの IP アドレス
 - 「ターゲットポータル IP ETERNUS AB/HB の IP アドレス / ポート番号 (例:192.168.10.150 / 3260)

12-2 以下の項目を指定します。

- CHAP ログオンを有効にする チェックボックスがチェックされている
- CHAP ログオン情報 ここで指定する名前とパスワードは、<u>手順7</u>で指定した名前とターゲットシークレットを 指定してください。
 - 名前
 - ターゲットシークレット
- 相互認証の実行 チェックボックスをチェックする

ローカル アダフター(L):	Microsoft ISCSI Initiator
1=>1-9- IP(D)	192.168.10.70
ターゲット ボータル IP(T)	192 168 10 150 / 3260
CRC / チェックサム	
厂 データダイジェスト(D)	□ ヘッダー ダイジェスト(H)
CHAP ログオン情報 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用するには、このイ 名前およびシークレットを指定 ります。	トとイニシェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ します。特に指定しない取り、ユーサー名は既定でシステムのイニシェーター名にな
CHAP ログオン情報 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用するには、このイ 名前わよびシークレットを指定 ります。	トとイニシェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシェーターのターゲット上に構成されている名前わよび OHAP シークレットと同じ します。特に指定しない現り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな
CHAP ログオン情報 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用するには、このイ 名前ちよびシークレットを指定 ります。 名前(N):	トとイニシェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ します。特に指定しない収り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな windows
でHAP Dグオン価報 OHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用するには、このイ 名前約はひシークレットを指定 ります。 名前(N): ターゲット シークレット(S)	トとイニシェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ はます。特に指定しない取り、ユーザー名は就定でシステムのイニシェーター名にな windows
でHAP ログオン/情報 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用するとは、このイ 名前およびジークレットを指定 ります。 名前(N): ターゲット シークレット(S)	トとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ します。特に指定しない取り、ユーザー名は設定でシステムのイニシエーター名にな windows
CHAP Dグオン価報 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 名前およびシークレットを指定 ります。 名前(N): ターゲット シークレット(S) 国立認識の原行(P) 面上の記録なの原行(P)	トとイニシエーターとの間の認知を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシェーターのターゲット上に構成されている名前および OHAP シークレットと同じ します。特に指定しない取り、ユーザー名は就定でウステムのイニシェーター名にな windows 構成ページでイニシェーターのシークレットを指定するか、または RADIUS を使
CHAP ログオン情報 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 CHAP を使用すると、ターゲッ す。 名前およびシークレットを指定 ります。 名前(N): ターゲット シークレット(S) 国立認識の現代(P) 相互ななの現代(P) 相互より。	トとイニシエーターとの間の認知を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ニシエーターのターゲット上に構成されている名前および OHAP シークレットと同じ します。特に指定しない取り、ユーザー名は設定でウステムのイニシエーター名にな windows 構成ページでイニシエーターのシークレットを指定するか、または RADIUS を使

13 [OK] ボタンをクリックします。



14 ログオンに成功すると、[ターゲット]タブ画面で「検出されたターゲット」に表示されて いる ETERNUS AB/HB の iSCSI ネームの「状態」が「接続完了」になります。

ーゲット(T):		ウイック接続(Q)…
出されたターゲッ	(G)	最新の情報に更新(R)
乙前	10	AVER
an.2000-09.com	nfujitsustorage-system.e2000.cm0p0 #	a 続完了 〇〇
細オブションを作	使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] をクリ	· 接德(N)
編曲オブションを信 りします。 ーゲットの接続す	使用して接続するには、ターゲットを選択して 【接続】 をクリ *完全に切断するには、ターゲットを選択して 【初時】 を	接続(N)
編オブションを使 りします。 ーゲットの接続を リックします。	使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] をクリ に完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を	接続(N) 切断(D)
編オブションを使 りします。 ーゲットの接続な リックします。 ッションの構成な でしてしてロバティ	使用して接続するには、ターゲットを選択して 【接続】をクリ こ完全に切断するには、ターゲットを選択して 【切断】を いど、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 】をクリックします。	接続(N) 切断(D) プロパティ(P)
細オゴションを使	■田J.7 接続する(*)す カーゲットを確却].7 [接続]を力)」	41547(1)

- 444

第6章 ETERNUS AB/HB series 構成エクスプレス ガイド補足(Linux, VMware, Windows)

6.1 構成図(Linux, VMware, Windows 共通)

接続構成例を以下に示します。

● FC 接続





- 構成図(1ノードサーバー、スイッチ接続)



- 構成図(2ノードサーバー、直接接続)



- 構成図(1ノードサーバー、直接接続)





- 構成図(2 ノードサーバー、直接接続)



6.2 Linux (FC 接続)

6.2.1 サーバーと ETERNUS AB/HB の接続

Linux サーバー (HBA ポート) と ETERNUS AB/HB (HIC ポート) を FC ケーブルで、直結ま たはスイッチ経由で接続します。

6.2.2 マルチパスソフトウェアの設定および確認

6.2.2.1 RHEL 9/8/7, Oracle Linux の場合

■ 事前準備

device-mapper multipath は RPM(Red Hat Package Manager)を使用します。 device-mapper-multipath パッケージがインストールされていることを確認してください。イン ストールされていない場合は、マルチパス設定を行う前にインストールしてください。

/etc/multipath.confの設定

OS 版数が RHEL8.4 以降および Oracle Linux8.4 以降では、デフォルトのマルチパス設定を使用 するため、multipath.conf の構成ファイルは設定不要です。

OS 版数が RHEL7.x、RHEL8.1 ~ 8.3、Oracle Linux7.x、および Oracle Linux8.1 ~ 8.3 の場 合、デフォルトでは ETERNUS AB/HB series のマルチパス設定がされていません。そのため、 device-mapper multipath の構成ファイルの設定が必要です。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ────

1 mpathconf コマンドを実行します。

このコマンドを実行することにより、multipath デーモンがサービスに登録され、設定ファイル(/etc/multipath.conf)が作成されます。

mpathconf --enable

上記コマンドで設定ファイルが作成されなかった場合は、/usr/share/doc/devicemapper-multipath-X.X.X/multipath.conf ファイルを、/etc ディレクトリにコピー後、 再度 "mpathconf --enable" コマンドを実行してください。

2 内蔵ディスクなど、マルチパス構成から外したいデバイスがある場合は、 "blacklist" に外したい デバイス名を記述します。

記述方法の詳細は、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。また、Oracle Linux を 使用している場合も、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。

```
blacklist {
}
```

3 以下の記述があることを確認します。

- *1: "user_friendly_names" は、ミドルウェアやアプリケーションの必要に応じて、"no" と設定す ることも可能です。
- *2: iSCSI 接続の場合は、"queue_without_daemon no" の行を追加してください。

*3: "find_multipaths yes" の記述があった場合には、先頭に "#" を記載してコメントアウトしてく ださい。

注意

"defaults"と"{"の間には半角スペースを入れてください。

4 ファイルの最後に以下を追加します。 例:ETERNUS AB/HBの場合

devices {	
device {	
vendor	"(LSI FUJITSU)"
product	"ETERNUS_AHB"
path_grouping_policy	group_by_prio
detect_prio	yes
prio	rdac
path_checker	rdac
hardware_handler	"1 rdac"
failback	immediate
features	"2 pg_init_retries 50"
no_path_retry	30
retain_attached_hw_handler	yes
product_blacklist	"Universal Xport"
}	
}	

注意

- ・ "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。



device-mapper multipath を有効にします。

以下のコマンドを実行します。コマンド実行後に、multipathd が正常に起動完了することを確認し てください。

systemctl start multipathd.service

すでに multipathd が動作している場合は、reload を行ってください。

```
# systemctl reload multipathd.service
```

■ Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

6.2.2.2 SLES 11 以降の場合

■ 事前準備

device-mapper multipath は RPM(Red Hat Package Manager)を使用します。 『製品組み合わせ表』に RPM の版数が記載されていない場合は、OS に標準添付されている RPM を 使用してください。

/etc/multipath.confの設定

OS 版数が SLES15.3 以降では、デフォルトのマルチパス設定を使用するため、multipath.confの構成ファイルは設定不要です。

OS 版数が SLES15.1 ~ 15.2 の場合、デフォルトでは ETERNUS AB/HB series のマルチパス設 定がされていません。そのため、device-mapper multipath の構成ファイルを設定が必要です。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ───

 "/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic" をコピーし、ファイルを作成します。

 $\label{eq:loss} \ensuremath{\texttt{k}}\xspace{\texttt$

"/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic"が存在しない場合は、<u>手順2</u>に従い、/etc/multipath.conf ファイルを作成してください。

2 以下の内容をファイルに追加します。

"defaults"の最後に以下の内容を追加します。

```
defaults {
    user_friendly_names yes
    }
```

"devices" の最後に以下の内容を追加します。 例: ETERNUS AB/HB の場合

devices {		
de	vice {	
	vendor	"(LSI FUJITSU)"
	product	"ETERNUS AHB"
	path_grouping_policy	group_by_prio
	detect_prio	yes
	prio	rdac
	path_checker	rdac
	hardware_handler	"1 rdac"
	failback	immediate
	features	"2 pg_init_retries 50"
	no_path_retry	30
	retain_attached_hw_handler	yes
	product_blacklist	"Universal Xport"
	}	
}		

注意

- ・ "defaults" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- SLES 12 以降の場合は、内蔵ディスクをマルチパス構成から外したいデバイスとして、必ず "blacklist" にデバイス名を記述してください。

device-mapper multipath の有効化

device-mapper multipath を有効にします。 ここでは SUSE Linux Enterprise Server 12 以降の場合の手順を示します。

手順 ▶▶▶ ────

- 初期 RAM ディスクを作成します。使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。 作成方法は、ファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。
- 2 以下のコマンドを実行します。

systemctl enable multipathd.service
systemctl start multipathd.service

Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

注意

SLES 15 の場合、マルチパス化後の再起動で OS が起動しないことがあります。その場合には、初期 RAM ディスクの作成を再実行してください。

device-mapper multipath の確認

● device-mapper multipath 設定後のデバイス確認

以下のコマンドを実行します。device-mapper multipath が有効になったあとの各種確認を行います。

ls -l /dev/mapper/

device-mapper multipath の状態確認

以下のコマンドを実行し、パスの状態を確認します。サーバーに割り当てたすべてのパス分のデバ イスが正常状態で認識されていることを確認してください。

multipath -11

6.2.3 FC スイッチの設定

スイッチ経由で接続している場合、FC スイッチのゾーニング設定を行います。

6.2.4 ドライバのインストール

使用するファイバチャネルカードのドライバをインストールします。ただし、Linux 標準ドライバを 使用する場合はインストール不要です。

6.2.5 ファイバチャネルカードドライバの設定

■ 富士通版 Emulex ファイバチャネルカードの場合

手順 ▶▶▶ ─────

1 vi などのエディタで設定ファイルの設定値を追加します。

• 設定ファイル

OS	設定ファイル
Red Hat Enterprise Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
SUSE Linux Enterprise Server 15	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Oracle Linux 9 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Oracle Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Oracle Linux 8 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Oracle Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)

US	設定ファイル
Red Hat Enterprise Linux 9	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
TIO-DIF	lptc_link_speed=N
	lpic_topology=N lpic_enable_bg=1
	$lprc_prot_mask=20$
Ded Llat Enternaise Linux O	ipic_piot_goald=2 (1) ipic_max_ions=N (2)
Red Hat Enterprise Linux 9	lofe link speed=N
	lpfc_link_speed=N
Ded Llet Enterraries Linear 0	ipic_topology=N ipic_max_tons=N (2)
TTO DIE	
I IU-DIF	lptc_link_speed=N
	lpic_topology=N lpic_enable_bg=1
	$lprc_prot_mask=20$
Ded List Enternation Linux 9	antiona lafa lafa lun quava danth=N
Red Hat Enterprise Linux 8	options tprc tprc_tun_queue_deptn=N
	lptc_link_speed=N
SUSE Linux Enterprise Server 15	options scsi_mod max_luns=512 (*3)
	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
	lptc_link_speed=N
<u> </u>	
Oracle Linux 9 UEK	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
T IU-DIF	lptc_link_speed=N
	lptc_topology=N lptc_enable_bg=1
	lpic_prot_mask=25
Oracle Linux 9 UEK	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
	lptc_link_speed=N
Ore ele Lizzur 0	
	options lptc lptc_lun_queue_deptn=N
	ipro_unk_speed=in
	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
	iptc_unk_speed=in
	ipic_iopology=in ipic_enable_bg=1
	$1 \text{ prot_prot_mask} = 25$
	ipic_pioi_guard=2 ("i)
Uracie Linux & UEK	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
	ipic_link_speea=IN
Oracle Linux 8	options lptc lptc_lun_queue_depth=N
	lptc_link_speed=N lpfc_topology=N

*1: 改行せずに1行で設定してください。

*2: LUN 数が 256 を超える場合のみ、認識させる LUN 数を記載してください。

*3: LUN 数が 512 を超える場合、認識させる LUN 数を記載してください。

ドライバパラメーターの設定値

ドライバパラメーター	設定値	
lpfc_lun_queue_depth=	任意(*1)	
lpfc_link_speed=	0 (Auto negotiate) (*2)	
lpfc_topology=	 ・直結の場合「4」 ・スイッチ接続の場合「2」 ただし、直結でLinkSpaced が 16Gbit/c い上の提供 	
	合は「2」を選択してください。	
lpfc_enable_bg= (*3)	1	
lpfc_prot_mask= (*3)	25	
lpfc_prot_guard= (*3)	2	
lpfc_max_luns=	任意(*4)	

*1: コントローラ当たり、2,048以内に設定してください。

*2: 固定に設定することも可能です。

*3: T10-DIF を使用する場合のみ設定してください。

*4: LUN 数が 256 を超える場合のみ LUN 数を設定してください。

2 初期 RAM ディスクを作成します。

使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。 作成方法は、Emulex 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

3 OS を再起動します。

OS 標準ドライバ以外の場合は、OS 再起動後に modinfo lpfc コマンドなどで、ファイバチャ ネルカードのドライバが適用したドライバ版数であることを確認してください。Oracle Linux 9 UEK、Oracle Linux 8 UEK で T10-DIF を使用する場合は、Syslog で LUN ごとに [Enabling DIF Type 1 protection、Enabling DIX T10-DIF-TYPE1-IP protection]が 出力されることを確認してください。

4 SAN Boot の設定をします。

SAN Boot 環境を構築する場合には、『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサーバー、OS、ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。 また、『製品組み合わせ表』を参照できない場合は、以下の Web サイトの「ストレージシステム ETERNUS 製品・サービスに関するお問い合わせ」からお問い合わせください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/



● UEFI での設定手順

手順 ▶▶▶ -

- サーバーの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
 メニューの表示方法については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter] キーを押します。
- **3** 「Set Boot from SAN」を選択して、[Enter] キーを押します。

- **4** [Enable] を選択して、[Enter] キーを押します。
- **5** 「Configure HBA and Boot Parameters」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **6** [Commit Changes] を選択して、[Enter] キーを押します。
- 7 [Esc] キーを押して、ファイバチャネルカードのポートメニューに戻ります。
- **8** 「Add Boot Device」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **9** 「FUJITSU ETERNUS_AHB」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **10** OS をインストールした「LUN:****」を選択して、[Enter] キーを押します。 画面上部には HBA ポートが接続している ETERNUS AB/HB の FC ポートの WWN が 表示されています。
- 11 「Commit Changes」を選択して、[Enter] キーを押します。
- 12 [Esc] キーを押して、ファイバチャネルカードのポートメニューに戻ります。
- **13** 「Change Boot Device Order」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **14** 「Boot Device Order」に<u>手順10</u> で表示されていた接続先 ETERNUS AB/HBの FC port WWN が登録されていることを確認します。
- 15 [Esc] キーを押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- **16** UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 富士通版 QLogic ファイバチャネルカードの場合

手順 ▶▶▶ ────

- **1** vi などのエディタで設定ファイルの設定値を追加します。
 - 設定ファイル

OS	設定ファイル
Red Hat Enterprise Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
SUSE Linux Enterprise Server 15	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Oracle Linux 9 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
Oracle Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)

	OS	設定ファイル
	Oracle Linux 8 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
	Oracle Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル (拡張子は.conf)
•	設定内容 表中の "N" は設定値です。	
	OS	設定ファイル
	Red Hat Enterprise Linux 9 T10-DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N ql2xenabledif=2 ql2xenablebba err.cbk=2 (*1)
	Red Hat Enterprise Linux 9	options dia2xxx di2xmaxdenth=N
	Pod Hat Enterprise Linux 8	options dia2xxx di2xmaxdopth=N
	T10-DIF	al2xenabledif=2
		ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
	Red Hat Enterprise Linux 8	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
	SUSE Linux Enterprise Server 15	options scsi_mod max_luns=N (*2)
		options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
	Oracle Linux 9 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
	T10-DIF	ql2xenabledif=2
	One she him we all EK	ql2xenablenba_err_cnk=2 (^1)
	Oracle Linux 9 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
	Oracle Linux 9	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
	Oracle Linux 8 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
	TIU-DIF	ql2xenabledif=2
	Oracla Linux 8 LIEV	quizzenablenba_en_cnk=2 (1)
		options qiazxxx qizxmaxqaeptn=iv

*1: 改行せずに1行で設定してください。

*2: LUN 数が 512 を超える場合、認識させる LUN 数を記載してください。

ドライバパラメーターの設定値

ドライバパラメーター	設定値
ql2xfailover=	0
ql2xmaxqdepth=	任意 (*1)
ql2xtgtemul=	0
ql2xenabledif= (*2)	2
ql2xenablehba_err_chk= (*2)	2

*1: コントローラ当たり、2,048 以内に設定してください。

*2: T10-DIF を使用する場合のみ設定してください。

2 初期 RAM ディスクを作成します。

使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。 作成方法は、QLogic 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

3 OS を再起動します。

OS 再起動後に modinfo qla2xxx コマンドなどで、ファイバチャネルカードのドライバが適用したドライバ版数であることを確認してください。

4 SAN Boot の設定をします。

SAN Boot 環境を構築する場合には、『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサーバー、OS、ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。 また、『製品組み合わせ表』を参照できない場合は、以下の Web サイトの「ストレージシステム ETERNUS 製品・サービスに関するお問い合わせ」からお問い合わせください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/



手順 ▶▶▶ ────

- サーバーの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
 メニューの表示方法については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter] キーを押します。
- **3** 「Boot Settings」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **4** 「Adapter Driver」を選択して、[Enter] キーを押します。
- 5 [Enabled] を選択して、[Enter] キーを押します。
- 6 「WWN Database」を選択して、[Enter] キーを押します。
- 7 [Drive 0] を選択して、[Enter] キーを押します。
- 8 このポートと接続している ETERNUS AB/HB の FC ポートの WWN および OS のイ ンストールされている LUN を選択して [Enter] キーを押します。
- **9** WWN が選択されたことを確認して、[ESC] キーを押します。
- **10** [Esc] キーを2回押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- **11** UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバーの取扱説明書を参照してください。

6.2.6 ETERNUS AB/HB の設定

ETERNUS AB/HB で以下の設定を行います。

- プールまたはボリュームグループの作成
- ボリュームおよびワークロードの作成 すでにホストが作成済みの場合、ボリューム作成時にホストを割り当てることが可能です。
- ホストおよびホストクラスタの作成
 ホストオペレーティングシステムタイプは、「Linux」を選択してください。
- ボリュームのホストおよびホストクラスタへの割り当て 作成方法は、以下のマニュアルを参照してください。
 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

6.2.7 Linux のボリューム認識

Linux のコマンドにより、ETERNUS AB/HB のボリュームが OS に認識されていることを確認します。

6.3 Linux(iSCSI 接続)

6.3.1 サーバーと ETERNUS AB/HB の接続

Linux サーバー(NIC ポート)と ETERNUS AB/HB(HIC ポート)を LAN ケーブル(光ケーブ ルなど)で、直結またはスイッチ経由で接続します。

6.3.2 マルチパスソフトウェアの設定および確認

6.3.2.1 RHEL 9/8/7, Oracle Linux の場合

■ 事前準備

device-mapper multipath は RPM(Red Hat Package Manager)を使用します。 device-mapper-multipath パッケージがインストールされていることを確認してください。イン ストールされていない場合は、マルチパス設定を行う前にインストールしてください。

■ /etc/multipath.confの設定

OS 版数が RHEL8.4 以降および Oracle Linux8.4 以降では、デフォルトのマルチパス設定を使用 するため、multipath.conf の構成ファイルは設定不要です。

OS 版数が RHEL7.x、RHEL8.1 ~ 8.3、Oracle Linux7.x、および Oracle Linux8.1 ~ 8.3 の場 合、デフォルトでは ETERNUS AB/HB series のマルチパス設定がされていません。そのため、 device-mapper multipath の構成ファイルの設定が必要です。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ─────

1 mpathconf コマンドを実行します。

このコマンドを実行することにより、multipath デーモンがサービスに登録され、設定ファイル(/etc/multipath.conf)が作成されます。

mpathconf --enable

上記コマンドで設定ファイルが作成されなかった場合は、/usr/share/doc/devicemapper-multipath-X.X.X/multipath.conf ファイルを、/etc ディレクトリにコピー後、 再度 "mpathconf --enable" コマンドを実行してください。

 内蔵ディスクなど、マルチパス構成から外したいデバイスがある場合は、 "blacklist" に外したい デバイス名を記述します。

記述方法の詳細は、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。また、Oracle Linux を 使用している場合も、Red Hat 社の Web サイトを参照してください。

```
blacklist {
}
```

3 以下の記述があることを確認します。

- *1: "user_friendly_names" は、ミドルウェアやアプリケーションの必要に応じて、"no" と設定することも可能です。
- *2: iSCSI 接続の場合は、"queue_without_daemon no" の行を追加してください。
- *3: "find_multipaths yes" の記述があった場合には、先頭に "#" を記載してコメントアウトしてく ださい。

注意

"defaults"と"{"の間には半角スペースを入れてください。

4 ファイルの最後に以下を追加します。 例:ETERNUS AB/HBの場合

devices {	
device {	
vendor	"(LSI FUJITSU)"
product	"ETERNUS_AHB"
path_grouping_policy	group_by_prio
detect_prio	yes
prio	rdac
path_checker	rdac
hardware_handler	"1 rdac"
failback	immediate
features	"2 pg_init_retries 50"
no_path_retry	30
retain_attached_hw_handler	yes
product_blacklist	"Universal Xport"
}	
}	

注意

- ・ "devices" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- ・ "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。



device-mapper multipath の有効化

device-mapper multipath を有効にします。

以下のコマンドを実行します。コマンド実行後に、multipathd が正常に起動完了することを確認し てください。

systemctl start multipathd.service

すでに multipathd が動作している場合は、reload を行ってください。

systemctl reload multipathd.service

■ Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

```
# shutdown -r now
```

■ device-mapper multipath の確認

device-mapper multipath 設定後のデバイス確認

以下のコマンドを実行します。device-mapper multipath が有効になったあとの各種確認を行います。

ls -l /dev/mapper/

device-mapper multipath の状態確認

以下のコマンドを実行し、パスの状態を確認します。サーバーに割り当てたすべてのパス分のデバ イスが正常状態で認識されていることを確認してください。

multipath -ll

6.3.2.2 SLES 11 以降の場合

■ 事前準備

device-mapper multipath は RPM(Red Hat Package Manager)を使用します。 『製品組み合わせ表』に RPM の版数が記載されていない場合は、OS に標準添付されている RPM を 使用してください。

■ /etc/multipath.confの設定

OS 版数が SLES15.3 以降では、デフォルトのマルチパス設定を使用するため、multipath.confの 構成ファイルは設定不要です。

OS 版数が SLES15.1 ~ 15.2 の場合、デフォルトでは ETERNUS AB/HB series のマルチパス設 定がされていません。そのため、device-mapper multipath の構成ファイルを設定が必要です。 以下の手順でファイルを作成します。

手順 ▶▶▶ ────

 "/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic" をコピーし、ファイルを作成します。

 $\label{eq:loss} \ensuremath{\texttt{\#cp/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic /etc/multipath.conf} \ensuremath{\texttt{tipath.conf}}$

"/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.synthetic"が存在しない場合は、<u>手順2</u>に従い、/etc/multipath.conf ファイルを作成してください。

2 以下の内容をファイルに追加します。 "defaults"の最後に以下の内容を追加します。

```
defaults {
    user_friendly_names yes
    }
```

"devices"の最後に以下の内容を追加します。

例: ETERNUS AB/HB の場合 devices { device { "(LSI|FUJITSU)" vendor "ETERNUS AHB" product group_by_prio path grouping policy detect prio yes prio rdac path checker rdac "1 rdac" hardware handler failback immediate "2 pg_init_retries 50" features no path_retry 30 retain attached hw handler yes product_blacklist "Universal Xport" }

注意

- ・ "defaults" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- "devices" と "{" の間には半角スペースを入れてください。
- "device" と "{"の間には半角スペースを入れてください。
- SLES 12 以降の場合は、内蔵ディスクをマルチパス構成から外したいデバイスとして、必ず "blacklist" にデバイス名を記述してください。

device-mapper multipath の有効化

device-mapper multipath を有効にします。 ここでは SUSE Linux Enterprise Server 12 以降の場合の手順を示します。

手順 ▶▶▶ ──

- 初期 RAM ディスクを作成します。使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。
 作成方法は、LAN カードのマニュアルを参照してください。
- 2 以下のコマンドを実行します。

```
# systemctl enable multipathd.service
# systemctl start multipathd.service
```

Linux サーバーの再起動

Linux サーバーを再起動します。

注意

SLES 15 の場合、マルチパス化後の再起動で OS が起動しないことがあります。その場合には、初期 RAM ディスクの作成を再実行してください。

device-mapper multipath の確認

device-mapper multipath 設定後のデバイス確認

以下のコマンドを実行します。device-mapper multipath が有効になったあとの各種確認を行います。

ls -l /dev/mapper/

device-mapper multipath の状態確認

以下のコマンドを実行し、パスの状態を確認します。サーバーに割り当てたすべてのパス分のデバ イスが正常状態で認識されていることを確認してください。

multipath -11

6.3.3 Ethernet スイッチの設定

スイッチ経由で接続している場合、VLAN などで iSCSI 用 LAN の設定を行います。iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN または管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて専用ネットワーク構成に することを推奨します。

また、以下の点を確認してください。

- 2つ以上のネットワーク(コントローラ A、Bに対して 1:1のネットワーク)を使用して高可用性
 を確保し、iSCSIトラフィックを別々のネットワークセグメントに分離してください。
- サーバおよびスイッチでハードウェアフロー制御を有効にしてください。また、優先度フロー制 御は無効としてください。
- 必要な場合は Jumbo Frame を有効にしてください。
 Jumbo Frame を有効にする場合、設定はサーバー、スイッチ、およびストレージで行う必要が あります。なお、ストレージでは以下のマニュアルを参照し、適切な MTU 値を設定してください。
 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/abhb/sm-hardware/configureiscsi-ports-hardware.html

注意

コントローラのスイッチポートでは、ポートチャネル / LACP がサポートされていません。 ホスト側 LACP は推奨しません。マルチパスの利用により、同等またはそれ以上のメリットを 得られます。

6.3.4 ETERNUS AB/HB のネットワーク設定

HIC ポートに IP アドレスを設定してください。

6.3.5 Linux サーバーの設定

6.3.5.1 RHEL または Oracle Linux の場合

■ 事前準備

● iscsi-initiator-utils のインストール

Linux サーバーの iSCSI 環境設定をするには以下の RPM (Red Hat Package Manager)を 使用します。以下の RPM がインストールされていることを確認してください。インストールされ ていない場合はインストールを行ってください。

iscsi-initiator-utils-____ (*1)

*1: 下線部にはアーキテクチャー名以降を入力します。

インストール実行例

rpm -ivh iscsi-initiator-utils-6.2.0.865-0.8.el5.x86_64.rpm

■ iSCSI サービスの自動設定

Linux サーバー起動時に、iSCSI サービスを自動的に起動させます。 "/etc/iscsi/iscsid.conf" ファイルの最後に以下を追加してください。

node.conn[0].startup = automatic

■ ネットワークの設定

LAN カードの IP 情報を設定します。LAN カードに対して IP アドレスおよびサブネットマスクを設定します。

注意

- LAN カードのサブネットと接続する ETERNUS AB/HB のサブネットを、同じサブネットにしてください。
- RHEL 7 の場合は、デフォルトゲートウェイを未設定、DNS 設定および Routes 設定で 「Automatic」を OFF にしてください。設定方法については、Red Hat 社のマニュアルを参照してください。

iSCSI イニシエーターネームの確認

iSCSI イニシエーターネームの確認をします。 "/etc/iscsi/initiatorname.iscsi" ファイルにデフォルトで記載されている iSCSI イニシエーター ネームが一意であることを確認します。

iSCSI イニシエーターネームが一意でない場合、一意になるように設定してください。 この iSCSI イニシエーターネームは、ETERNUS AB/HB の設定のときに使用します。

iSCSI サービスの起動

iSCSI サービスを起動します。以下のコマンドを実行し、サービスを起動させてください。

/etc/init.d/iscsi start iscsid is stopped Turning off network shutdown. Starting iSCSI daemon: [OK] [OK] Setting up iSCSI targets: iscsiadm: No records found! [OK]

iSCSI サービスを停止するには、以下のコマンドを実行してください。

/etc/init.d/iscsi stop

注意

RHEL7またはRHEL6の場合は、iSCSIサービスの起動は不要です。

6.3.5.2 SLES の場合

■ 事前準備

open-iscsi パッケージのインストール

Linux サーバーの iSCSI 環境設定をするには以下の RPM (Red Hat Package Manager) を 使用します。 以下の RPM がインストールされていることを確認してください。 インストールされ ていない場合はインストールを行ってください。

SLES 10SP2 の場合

open-iscsi-2.0.707-0.44.____ (*1)

インストール実行例

rpm -ivh open-iscsi-2.0.707-0.19.____.rpm

(*1)

*1: 下線部にはアーキテクチャー名以降を入力します。

■ iSCSI サービスの自動設定

設定には YaST を使用します。設定方法の詳細については、Novell 社の Web サイトを参照してください。

手順 ▶▶▶ ──

 YaST を起動し、Miscellaneous または Network Services 内の iSCSI initiator を起動します。
 iSCSI Initiator Overview 画面が表示されます。

ISCSI Initiator Overview 画面が表示されます。

- **2** iSCSI Initiator Overview 画面を確認します。
 - SLES 15SP1 以降の場合
 [Service] タブを開き、Service Configuration 内の「After writing configuration」
 の「Keep current State」、および「After Reboot」の「Start on boot」を選択します。
 - そのほかの場合
 [Service] タブを開き、「When Booting」チェックボックスをチェックします。

ネットワークの設定

LAN カードの IP 情報を設定します。LAN カードに対して IP アドレスおよびサブネットマスクを設定します。

注意

LAN カードのサブネットと接続する ETERNUS AB/HB のサブネットを、同じサブネットにして ください。

iSCSI イニシエーターネームの確認

iSCSI イニシエーターネームの確認をします。 "/etc/iscsi/initiatorname.iscsi" ファイルにデフォルトで記載されている iSCSI イニシエーター ネームが一意であることを確認します。 iSCSI イニシエーターネームが一意でない場合、一意になるように設定してください。 この iSCSI イニシエーターネームは ETERNUS AB/HB の設定のときに使用します。

- 444

6.3.6 ETERNUS AB/HB の設定

ETERNUS AB/HB で以下の設定を行います。

- プールまたはボリュームグループの作成
- ボリュームおよびワークロードの作成 すでにホストが作成済みの場合、ボリューム作成時にホストを割り当てることが可能です。
- ホストおよびホストクラスタの作成 ホストオペレーティングシステムタイプは、「Linux」を選択してください。
- ボリュームのホストおよびホストクラスタへの割り当て 作成方法は、以下のマニュアルを参照してください。
 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

6.3.7 Linux のボリューム認識

Linux のコマンドにより、ETERNUS AB/HB のボリュームが OS に認識されていることを確認します。

6.4 VMware (FC 接続)

6.4.1 サーバーと ETERNUS AB/HB の接続

サーバー(HBA ポート)と ETERNUS AB/HB(HIC ポート)を FC ケーブルで、直結またはス イッチ経由で接続します。

6.4.2 FC スイッチの設定

スイッチ経由で接続している場合、FC スイッチのゾーニング設定を行います。

6.4.3 ドライバのインストール

富士通カスタムイメージの OS メディアを使用する場合や OS 標準ドライバを使用する場合は、イン ストール不要です。

6.4.4 ファイバチャネルカードドライバの設定

6.4.4.1 SAN Boot の設定

SAN Boot 環境を構築する場合には、『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサー バー、OS、ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。 また、『製品組み合わせ表』を参照できない場合は、以下の Web サイトの「ストレージシステム ETERNUS 製品・サービスに関するお問い合わせ」からお問い合わせください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/

■ 富士通版 Emulex ファイバチャネルカードの場合

● UEFI での設定手順

「手順 ▶▶▶ ──

- サーバーの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
 メニューの表示方法については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter] キーを押します。
- **3** 「Set Boot from SAN」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **4** [Enable] を選択して、[Enter] キーを押します。
- 5 [Esc] キーを押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- **6** UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバーの取扱説明書を参照してください。

■ 富士通版 QLogic ファイバチャネルカードの場合

● UEFI での設定手順

手順 ▶▶▶ ──

- サーバーの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
 メニューの表示方法については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter] キーを押します。
- 3 「Boot Settings」を選択して、[Enter] キーを押します。
- 4 「Adapter Driver」を選択して、[Enter] キーを押します。
- **5** [Enabled] を選択して、[Enter] キーを押します。
- **6** [Esc] キーを2回押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。

7 UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバーの取扱説明書を参照してください。

─── ◀◀◀

6.4.4.2 ドライバの設定

備考

Queue Depth の設定変更は、以下の Broadcom 社の Web サイトを参考に設定してください。 https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1267

▶ 富士通版 Emulex ファイバチャネルカードの場合

注意

 FC 接続時は、NVMe サポートを無効にすることを推奨します。NVMe サポートの有効時に、 WWPN が重複して表示される場合があります。

NVMe サポートの無効化については、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=84325

ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合は、以下のコマンドで実行可能です。

- 実行例 1

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p "lpfc_enable_fc4_type=
llpfc0_lun_queue_depth=8"
```

ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合は、NVMe サ ポートの無効化と同時に実行してください。すでに NVMe サポートが無効化されており、 あとから「lpfcX_lun_queue_depth」の値を変更する場合も、毎回 NVMe サポートの 無効化と同時に実行してください。

- 実行例 2

esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=1 (*1)
esxcli system module parameters set -a -m lpfc -p lpfc0_lun_queue_depth=8 (*2)

- *1: NVMe サポートの無効化
- *2: ドライバパラメーター「lpfcX_lun_queue_depth」値の変更。
 [-a] オプションにより、NVMe サポート無効化設定は「有効」のまま、「lpfcX_lun_queue_ depth」値は変更されます。
- ・以下の例では、HBA Name が「vmhba1」と「vmhba2」(下線部)の2つ表示されているので、ポート数は「2」と確認できます。

```
# esxcfg-scsidevs -a | grep lpfc
vmhbal lpfc link-up fc.20000000c98df7c4:10000000c98df7c4 (0:2:0.0) Emulex Corporation
LPe31000 16Gb Fibre Channel Host Adapter
vmhba2 lpfc link-up fc.20000000c98df7c5:10000000c98df7c5 (0:2:0.1) Emulex Corporation
LPe31000 16Gb Fibre Channel Host Adapter
```

手順 ▶▶▶ ───

1 VMware ESXi にロードされているファイバチャネルカードのモジュール名を確認します。下線部がロードされているモジュール名です。 以下の例では、モジュール名は「lpfc」になります。

esxcli system module list | grep lpfc
lpfc true true

使用しているファイバチャネルカードによって、モジュール名が異なる場合があります。

- ファイバチャネルカードのポート数を確認します。
 表示されるファイバチャネルカードの HBA Name の数がポート数です。
- **3** ファイバチャネルカードの初期値を確認します。

手順1で確認したファイバチャネルカードのモジュール名を指定して初期値を確認します。

```
# esxcli system module parameters list -m lpfc | grep lpfc[0-1]_lun_
queue_depth
lpfc0_lun_queue_depth int Max number of FCP commands we can queue to a
specific LUN
lpfc1_lun_queue_depth int Max number of FCP commands we can queue to a
specific LUN
```

[0-1] は、ポート数2を示しています。

4 ファイバチャネルカードのドライバパラメーターの設定値を変更します。

Queue Depth の設定値は<u>「4.24 最大コマンド同時処理数(Queue Depth)に関する留意</u> 事項」(P.49) を確認してください。

ドライバパラメーターの名称が「lpfcX_lun_queue_depth」、I/O 数が「8」、モジュール 名が「lpfc」、ポート数が「2」の場合は、以下のコマンドで設定値を変更します。

```
# esxcli system module parameters set -p "lpfc0_lun_queue_depth=8 lpfc1_lun_
queue_depth=8" -m lpfc
```

各ドライバパラメーターの設定値に I/O 数 [8] を入力します。

5 VMware ESXi を再起動します。

reboot

6 VMware ESXiの再起動後、設定値を確認します。

```
# esxcli system module parameters list -m lpfc | grep lpfc[0-1]_lun_-
queue_depth
lpfc0_lun_queue_depth int 8 Max number of FCP commands we can queue to a
specific LUN
lpfc1_lun_queue_depth int 8 Max number of FCP commands we can queue to a
specific LUN
```

44

■ 富士通版 QLogic ファイバチャネルカードの場合

注意

 FC 接続時は、NVMe サポートを無効にすることを推奨します。NVMe サポートの有効時に、 WWPN が重複して表示される場合があります。

NVMe サポートの無効化については、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=84325

• ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」の値を変更する場合は、以下のコマンドで実行可 能です。

- 実行例 1

```
# esxcli system module parameters set -m qlnativefc -p "ql2xnvmesupport=0
ql2xmaxqdepth=8"
```

ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」の値を変更する場合は、NVMe サポートの無 効化と同時に実行してください。すでに NVMe サポートが無効化されており、あとから 「ql2xmaxqdepth」の値を変更する場合も、毎回 NVMe サポートの無効化と同時に実行 してください。

- 実行例 2

```
# esxcli system module parameters set -m qlnativefc -p ql2xnvmesupport=0 (*1)
# esxcli system module parameters set -a -m qlnativefc -p ql2xmaxqdepth=8 (*2)
```

*1: NVMe サポートの無効化

*2: ドライバパラメーター「ql2xmaxqdepth」値の変更。
 [-a] オプションにより、NVMe サポート無効化設定は「有効」のまま、「ql2xmaxqdepth」
 値は変更されます。

手順 ▶▶▶ ───

1 VMware ESXi にロードされているファイバチャネルカードのモジュール名を確認します。下線部がロードされているモジュール名です。 以下の例では、モジュール名は「qlnativefc」になります。

使用しているファイバチャネルカードによって、モジュール名が異なる場合があります。

2 ファイバチャネルカードの初期値を確認します。

手順1で確認したファイバチャネルカードのモジュール名を指定して初期値を確認します。

esxcli system module parameters list -m qlnativefc | grep ql2xmaxqdepth ql2xmaxqdepth int Maximum queue depth to report for target devices. 3 ファイバチャネルカードのドライバパラメーターの設定値を変更します。 Queue Depthの設定値は「4.24 最大コマンド同時処理数(Queue Depth)に関する留意 事項」(P.49)を確認してください。 ドライバパラメーターの名称が「ql2xmaxqdepth」、I/O 数が「8」、モジュール名が

「qlnativefc」の場合は、以下のコマンドで設定値を変更します。

esxcli system module parameters set -p ql2xmaxqdepth=8 -m qlnativefc

注意

このオプションは、ファイバチャネルカードのポート単位の設定はできません。対象ファイバ チャネルカードのポートすべてが同じ設定になります。

4 VMware ESXi を再起動します。

reboot

5 VMware ESXiの再起動後、設定値を確認します。

esxcli system module parameters list -m qlnativefc | grep ql2xmaxqdepth ql2xmaxqdepth int 8 Maximum queue depth to report for target devices.

6.4.4.3 ファイバチャネルカードのキューの最大数の確認

ファイバチャネルカードのドライバパラメーターに設定した内容が、LUN に適用されているかを確認します。

手順 ▶▶▶ —

1 VMware ESXi と接続されている ETERNUS AB/HB の LUN のデバイスキューの最大値(Device Max Queue Depth)を確認します。

備考

- デバイスキューの最大値を、ファイバチャネルカードのドライバパラメーターの値 (Queue Depth)と同じに設定したにもかかわらず、ドライバのデフォルト値となって いる場合、設定値が設定可能範囲外であるなど、設定に失敗していることが考えられます。 その場合、設定内容を再度確認してください。
- ファイバチャネルカードによっては、ドライバパラメーターに設定した値とデバイス キューの最大値が異なる場合があります。
 以下の例では、「FU|ITSU Fibre Channel Disk (naa.xxx)」および「Device Max

Queue Depth」を確認します。

```
# esxcli storage core device list | grep -E '(Display Name:|Device Max
Queue Depth:) '
Display Name: Local LSI Disk (naa.60030057013345401a6af1560de849bc)
Has Settable Display Name: true
Device Max Queue Depth: 128
Display Name: FUJITSU Fibre Channel Disk
(naa.6000b5d0006a000006a0b9f01490000)
Has Settable Display Name: true
Device Max Queue Depth: 8
Display Name: FUJITSU Fibre Channel Disk
(naa.6000b5d0006a000006a0b9f014a0000)
Has Settable Display Name: true
Device Max Queue Depth: 8
Display Name: Local MATSHITA CD-ROM (mpx.vmhba32:C0:T0:L0)
Has Settable Display Name: false
Device Max Queue Depth: 1
```

6.4.5 ETERNUS AB/HB の設定

ETERNUS AB/HB で以下の設定を行います。

- プールまたはボリュームグループの作成
- ボリュームおよびワークロードの作成
 すでにホストが作成済みの場合、ボリューム作成時にホストを割り当てることが可能です。
- ホストおよびホストクラスタの作成
 ホストオペレーティングシステムタイプは、「VMware ESXi」を選択してください。
- ボリュームのホストおよびホストクラスタへの割り当て 作成方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

6.4.6 VMware のボリューム認識

vCenter または VMware ESXi にログインして、ETERNUS AB/HB のボリュームが OS に認識 されていることを確認します。VMware のコマンドラインでも確認が可能です。

6.4.7 マルチパスソフトウェアの設定および確認

VMware 標準の Native Multipathing Plugin (NMP)を使用する場合は、設定は不要です。 チューニングなどは VMware のドキュメントを確認してください。

また、VMware Multi-Pathing plug-in for ETERNUS AB/HB を使用する場合は、以下の URL にアクセスして、モジュールおよびドキュメントを入手してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/vmp-abhb/

6.4.8 デバイススキャン

vCenter または VMwareESXi から、必要に応じて実行してください。

6.4.9 LUN の確認

ETERNUS AB/HB 内のすべての LUN の「Path Selection Policy」を確認します。 「Path Selection Policy」が「Most Recently Used (VMware)」に設定されている場合は、 「Round Robin(VMware)」に変更することを推奨します。

備考

vSphere のコマンドラインでも「Path Selection Policy」の設定が変更できます。詳細は、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=2000552

6.5 VMware(iSCSI 接続)

6.5.1 サーバーと ETERNUS AB/HB の接続

サーバー(NIC ポート)と ETERNUS AB/HB(HIC ポート)を LAN ケーブル(光ケーブルなど)で、直結またはスイッチ経由で接続します。

6.5.2 Ethernet スイッチの設定

スイッチ経由で接続している場合、VLAN などで iSCSI 用 LAN の設定を行います。iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN または管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて専用ネットワーク構成に することを推奨します。

また、以下の点を確認してください。

- 2つ以上のネットワーク(コントローラ A、Bに対して 1:1のネットワーク)を使用して高可用性
 を確保し、iSCSIトラフィックを別々のネットワークセグメントに分離してください。
- サーバおよびスイッチでハードウェアフロー制御を有効にしてください。また、優先度フロー制 御は無効としてください。
- 必要な場合は Jumbo Frame を有効にしてください。 Jumbo Frame を有効にする場合、設定はサーバー、スイッチ、およびストレージで行う必要が あります。なお、ストレージでは以下のマニュアルを参照し、適切な MTU 値を設定してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/abhb/sm-hardware/configureiscsi-ports-hardware.html

注意

コントローラのスイッチポートでは、ポートチャネル / LACP がサポートされていません。 ホスト側 LACP は推奨しません。マルチパスの利用により、同等またはそれ以上のメリットを 得られます。

6.5.3 ETERNUS AB/HB のネットワーク設定

HIC ポートに IP アドレスを設定してください。

6.5.4 VMware の設定

備考

画面の表示は、バージョンなどにより異なります。

■ LAN カードの確認

手順 ▶▶▶ -

- 1 vSphere Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に 選択します。
- [Manage] タブ [Networking] [Physical adapters] の順に選択します。
 この例では、vmnic4 および vmnic5 を使用しています。





■ 仮想スイッチの作成

VMware ESXi に、iSCSI 用の仮想スイッチ(vSwitch)を 2 つ追加します。各 vSwitch には、 [vmnic] および [VMkernel] を1つずつ追加します。 iSCSI SAN を構成する各 vmnic に対して、以下の手順を実施してください。

● vSphere Standard Switch を使用する場合

∓	腯		
	115		

- 1 vSphere Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に選択します。
- 2 [Manage] タブ [Networking] [Virtual switches] の順に選択します。
3 右ペインの [Add host networking] を選択します。



- **4** [Add Networking] ポップアップ画面の指示に従い、ネットワークを追加します。
 - 4-1 [VMkernel Network Adapter] を選択し、[Next] をクリックします。
 - 4-2 [New Standard switch] を選択し、[Next] をクリックします。
 - 4-3 右ペインの [Active adapters] から [Add adapters] で対象 NIC を選択して、 [Next] をクリックします。
 - 4-4 必要に応じてポートを設定し、[Next]をクリックします。
 - 4-5 [VMkernel]の IP アドレスおよびサブネットマスクを設定し、[Next] をクリックします。
 - 4-6 設定内容を確認して、[Finish] をクリックします。
- **5** <u>手順 4</u> を再度実施し、Virtual Switch vSwitch2 を追加します。
- 6 1つの vmnic に対して Virtual Switch および VMkernel が設定されたことを確認します。

amuda waswonging storag	e Aarm Definitions Tags Permissions	
	Virtual switches	
Virtual switches	2 G = > / × O	
VMkernel adapters	Switch	Discovered Issues
Physical adapters	1 vSwitch0	
TCP/IP configuration	1 vSwitch1	-
	/ ×	G
	😰 VMkernel 🕥	Physical Adapters

● vSphere Distributed Switch を使用する場合

手順 ▶▶▶ -

- 1 vSphere Distributed Switch を作成します。
 - 1-1 vSphere Client にログインして、[Home] [Networking] の順に選択します。
 - 1-2 左ペインの [Datacenter] を右クリックし、 [Distributed Switch] [New Distributed Switch] の順に選択します。

Home Home Datacenter Q VM Networ Ac Ac NN	tions - Datacenter		1
Vc-server-e2.fujitsu.com	tions - Datacenter		1
vc-server-e2 fujitsu.com	tions - Datacenter Id Host		1
VM Networ	tions - Datacenter Id Host		1
VM Networi III ~~ Ac M Networi III ~~	id Host		1
19 N			
	ew Cluster		
N	ew Folder	,	
Di	stributed Switch	•	늘 New Distributed Switch
N	ew Virtual Machine	•	http://www.commonweak.com/

- **2** 設定ポップアップ画面の指示に従い、vSphere Distributed Switch 設定を行います。
 - 2-1 vDS 名を入力して、[Next] をクリックします。
 - 2-2 各ホストのバージョンに合わせた vSphere Distributed Switch バージョンを選択し、[Next] をクリックします。
 - 2-3 使用する物理ポート数およびポートグループ名を設定し、[Next] をクリックします。
 - 2-4 設定内容を確認して、[Finish] をクリックします。
- 3 [Datacenter]の配下に [DSwitch] が作成されたことを確認します。



- 4 複数の vSphere Distributed Switch が必要な場合は、<u>手順 2</u> を再度実施します。
- 5 各ホストの vSphere Distributed Switch に VMkernel を設定します。
 - 5-1 vSphere Client にログインして、[Home] [Networking] の順に選択します。
 - 5-2 [Datacenter] に移動し、[DSwitch] をクリックします。

- 5-3 [Manage] タブ [Settings] [Topology] の順に選択します。
- 5-4 [Add hosts to this distributed switch..] をクリックします。

Alarm Definitions	Tags Permissions	Network Protocol Profiles	Ports	Resource	Allocation	J.
Proportios	200	0	(overv	iew)		• º 9 9 9 0
		d hosts to this distributed rate physical or virtual neapters.	d switcl etwork	h and	tch-DVU	olinks-62) NIC Adapters)
Private VLAN NetFlow	Virtual Mac	nines (0)				

- 5-5 [Add host and manage host networking(advanced)] を選択し、[Next] をク リックします。
- 5-6 [New hosts..] をクリックして、DSwitch を使うホストにチェックを入れ、[OK] を クリックします
- 5-7 [Next]をクリックします。
- 5-8 [Manage physical adapters] および [Manage VMkernel adapters] にチェッ クを入れて [Next] をクリックします。
- **6** 対象 vmnic を選択して、[Assign uplink] をクリックします。

 1 Select task 2 Select hosts 3 Select network adapter tasks 	Manage physical network adapters Add or remove physical network adapt	ters to this distributed switch. pter um Reset changes 🚯 View	settings	
4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network	Host Physical Network Adapters	1 🛦 In Use by Switch	Uplink	Uplink Port Group
6 Analyze impact	On this switch On other switches/unclaimed			
7 Ready to complete	vmnic0	vSwitch0		
	vmnic2	-	-	-
	vmnic4	-		-

7 ポップアップ画面で [OK] をクリックします。

8 選択した vmnic が [Uplink Port Group] に設定されたことを確認して、[Next] をク リックします。

ß	Add and Manage Hosts				(
>>>	1 Select task 2 Select hosts 3 Select network adapter tasks	Manage physical network adapters Add or remove physical network adapters to this Comparison of the state of t	s distributed switch. Reset changes (1) View	settings	
1	Manage physical network adapters Manage VMkernel network adapters	Host Physical Network Adapters	1 A In Use by Switch	Uplink	Uplink Port Group
	6 Analyze impact 7 Ready to complete	Vmnic5 (Assigned) On other switches/unclaimed	-	Uplink 1	DSwitch-DVUplinks-62
		vmnic0	vSwitch0	-	
		vmnic3		-	

9 [On this switch] を選択して、[New adapter] をクリックします。

1 Select task 2 Select hosts	Manage VMkernel network adapters Manage and assign VMkernel netvori	k adapters to the distributed switch		
3 Select network adapter tasks	Assign port grou + New adap	ter Edit adapter 💥 Remove	👝 Reset changes 🏾 🍈 Vew set	
4 Manage physical network adapters	Host/VMierriel Network Adapters	1 A In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network	Host/VMiernel Network Adapters	1 A In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network adapters	HostVV/Hamel Network Adapters To 192.168.77.30 On this switch	1 A In Use by Switch	Source Part Group	Destination Port Group
4 Manage physical network adapters 5 Manage VMkernel network adapters 6 Analyze impact	HostVMiemel Network Adapters	1 🛦 In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group

- **10** VMkernel 設定ポップアップ画面で設定を行います。
 - 10-1 [Select an existing network] を選択して、[Browser] で作成された DPortGroup を選択します。
 - 10-2 必要に応じてポートを設定し、[Next] をクリックします。
 - 10-3 IP アドレスを設定して、[Next] をクリックします。
- **11** [On this switch]のvmk1にDSwitchおよびDPortGroupが設定されたことを確認して、[Next]をクリックします。

 1 Select task 2 Select hosts 3 Select network adapter tasks 	Manage VMkernel network adapters Manage and assign VMkernel network a	adapters to the distributed switch.	🝙 Reset changes 🁩 Wew set	tings
 4 Manage physical network adapters 	Host/VMiemel Network Adapters	1 A In Use by Switch	Source Port Group	Destination Port Group
5 Manage VMkernel network adapters	 192.168.77.30 On this switch 			
6 Analyze impact	ymkt (new)	DSwitch		DPortGroup
7 Ready to complete	✓ On other switches			
	with k0	vSwitch0	Management Network	Do not migrate

- **12** [Overall impact status] が「No impact」になっていることを確認して、[Next] を クリックします。
- 13 設定を確認して、[Finish] をクリックします。

14 vSphere Client の [Manage] タブ - [Networking] - [Virtual switches] から VMkernel ポートが作成されたことを確認します。

ettings Networking Stora	ge Alarm Definitions Tags Permissions	
	Virtual switches	
Virtual switches	9 Ge 🕅 🖷 🗙 O	
VMkernel adapters	Switch	Discovered Issues
Physical adapters	C DSwitch	
TCP/IP configuration	む vSwitch0	1
Advanced		
	bankoud annen, banken pronen aviete	(assigned port groups) 🔹 🗸
	Assigned port groups filter applied, showin	(assigned port groups) 🔹 🤇
	Assigned port groups filter applied, showin	(assigned port groups) (assigned port groups)
	Assigned port groups filter applied, showin	(assigned port groups) (assigned port groups) (

■ Software Initiatorの設定

VMware ESXi で、Software Initiator を有効にします。

手順 ▶▶▶ ───

- 1 vSphere Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に 選択します。
- 2 [Manage] タブ [Storage] [Storage Adapters] の順に選択します。
- **3** [iSCSI Software Adapter] を選択します。
- **4** [Adapter Details] に表示される iSCSI ネームを確認します。
- 5 [Adapter Details]の[Targets] タブを選択します。
- **6** [Dynamic Discovery]の[Add] をクリックします。
- 7 [iSCSI Server] 欄に接続する ETERNUS AB/HBの iSCSI ポートの IP アドレ スを入力し、ポートが [3260] (デフォルト) であることを確認して、[OK] をク リックします。

- 444

8 接続する ETERNUS AB/HBの iSCSI ポートの IP アドレスが、以下のように表示されることを確認します。

ettings Networking Storage	Alarm Definitions	Tags I	Permiss	ions		
	Storage Adapters					
Storage Adapters	+ 12 🖳	0	•		Q Filter	•
Storage Devices	Adapter	T)	ype.	Status	Identifier	
Host Cache Configuration	💽 vmhba2	S	SCSI	Unkn		
Protocol Endpoints	iSCSI Software	Adapter				
	💽 vmhba34	is	SCSI	Online	ign.1998-01.com.vmware:nx300s6-10-69ea3022	
	4		11			
	Adapter Details					
	Properties D	evices	Paths	Targets	Network Port Binding Advanced Options	
	Dynamic Disc	overy	Static D	scovery		
				Add	Remove Authentication Advanced	
	ISCSI server					
	192,168,10,12	29:3260				

9 接続する ETERNUS AB/HB の iSCSI ポートが複数ある場合は、iSCSI ポートの IP アドレスの追加(<u>手順6</u>~<u>手順8</u>)を繰り返します。

6.5.5 LUN の確認

LUN の認識を vSphere Client を使用して確認する手順を説明します。 vSphere Client から VMware ESXi にログインして、デバイスの確認を行います。

手順 ▶▶▶ ───

- 1 vSphere Client にログインして、[Hosts and Clusters] 対象のホストの順に 選択します。
- 2 [Manage] [Storage] [Storage Adapters]の順に選択します。
- 3 「Rescan …」を選択します。

備考

「Rescan …」を選択すると、VMware ESXi から ETERNUS AB/HB に対して、LUN の 再認識を行います。 4 「Storage Adapters」フレームの iSCSI Software Adapter (以下の例の場合: vmhba34)を選択します。

[Adapter Details] フレームの [Devices] タブに、以下のように認識されたデバイスが表示 されます。

ettings Networking Storage	Alarm Definitions	Tags	Permiss	sions				
		1						
	Storage Adapters							
Storage Adapters	+ 🖬 💷	¢.	•			(2 Filter	
Storage Devices	Adapter		Туре	Status	Identifier			
Host Cache Configuration	Vmhba2		SCSI	Unkn				
Protocol Endpoints	ISCSI Software	Adapte	er					
<	vmhba34	-	iscsi	Online	ign.1998-01.c	om.vmware	e:nx300s6-10-69ea3	022
		_		and the second second				
	Adapter Details		**		-			
	Adapter Details	evices	Paths	Targets	Network Port	t Binding	Advanced Options	
	Adapter Details Properties De	evices	Paths	Targets	Network Port	t Binding	Advanced Options	•
	Adapter Details Properties De	evices	Paths	Targets	Network Port	t Binding Q T	Advanced Options Filter Capacity	• Opt
	Adapter Details Properties Details Region Details R	evices @	 Paths	Targets	Network Port	t Binding Q I Type disk	Advanced Options Filter Capacity 100.00 GB	• Opt
	Adapter Details Properties Du Rame FUJITSU ISCS FUJITSU ISCS	evices GI Disi SI Disi		Targets	Network Port Sa0000006a0b Sa0000006a0b	Type disk disk	Advanced Options liter Capacity 100.00 GB 200.00 GB	 Ope Att Att
	Adapter Details Properties Details Properties Details Rame FUJITSU ISCS FUJITSU ISCS FUJITSU ISCS	evices @ SI Disi SI Disi SI Disi	Paths Paths (naa.600	Targets	Network Port Sa000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b	Type disk disk disk	Advanced Options liter Capacity 100.00 GB 200.00 GB 5.00 GB	Opt Att Att Att
	Adapter Details Properties Details Properties Details Rame FUUITSU ISCS FUUITSU ISCS FUUITSU ISCS FUUITSU ISCS FUUITSU ISCS	evices GI DISI SI DISI SI DISI SI DISI	Paths Paths (naa.600 (naa.600 (naa.600 (naa.600 (naa.600	Targets	Network Port Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b Sa0000006a0b	Type disk disk disk disk disk	Advanced Options ilter Capacity 200.00 GB 5.00 GB 5.00 GB	Oppi Att Att Att

5 ETERNUS AB/HB 内のすべての LUN の「Path Selection Policy」を確認します。

「Path Selection Policy」が「Most Recently Used (VMware)」に設定されている場合は、「Round Robin (VMware)」に変更することを推奨します。

ettings Networking Storage	Alarm Definitions Tags Per	rmission	s					
e	Storage Devices							
Storage Adapters		0	E 2	D -	Q	Filter		•
Storage Devices	Name	Туре	Capac	Operation	Hardware Acc.	Drive T	Transport	
Host Cache Configuration	Local LSI Disk (naa.6003	disk	136	Attached	Not suppo	HDD	Parallel	J
Protocol Endpoints	Local TEAC CD-ROM (m	cdr		Attached	Not suppo	HDD	Block A	
	FUJITSU ISCSI Disk (naa	disk	5.00	Attached	Supported	HDD	ISCSI	
	FUJITSU ISCSI Disk (naa	disk	200	Attached	Supported	HDD	iSCSI	
	FUJITSU ISCSI Disk (naa	disk	5.00	Attached	Supported	HDD	iSCSI	
	Device Details Properties Paths			-				
	Logical Partitions							•
	Multipathing Policies					Edit Multip	athing	
	Dath Calculian Dation	Rou	ad Babia	(Adducare)	-			

備考

vSphere のコマンドラインでも「Path Selection Policy」の設定が変更できます。詳細 は、以下の Broadcom 社の Web サイトを参照してください。 https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=2000552

6 マルチパス構成の場合には、ETERNUS AB/HB内のすべてのLUNのパスがマル チパス化されていることを確認します。 マルチパス化されている場合は、「Paths」に複数のRuntime Name およびTarget が表示 されます。

_____ **444**

6.6 Windows (FC 接続)

6.6.1 サーバーと ETERNUS AB/HB の接続

サーバー(HBA ポート)と ETERNUS AB/HB(HIC ポート)を FC ケーブルで、直結またはス イッチ経由で接続します。

6.6.2 FC スイッチの設定

スイッチ経由で接続している場合、FC スイッチのゾーニング設定を行います。

6.6.3 ドライバのインストール

OS 標準ドライバを使用する場合はインストール不要です。

6.6.4 ETERNUS AB/HB の設定

ETERNUS AB/HB で以下の設定を行います。

- プールまたはボリュームグループの作成
- ボリュームおよびワークロードの作成 すでにホストが作成済みの場合、ボリューム作成時にホストを割り当てることが可能です。
- ホストおよびホストクラスタの作成
 ホストオペレーティングシステムタイプは、「Windows」を選択してください。
- ボリュームのホストおよびホストクラスタへの割り当て 作成方法は、以下のマニュアルを参照してください。 https://www.fujitsu.com/downloads/IP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

6.6.5 Windows のボリューム認識

デバイスマネージャーなどで確認してください。

6.6.6 マルチパスソフトウェアの設定および確認

OS 標準マルチパスドライバ (MSDSM) の使用は推奨しません。SANtricity Windows DSM の 使用を推奨します。以下のサイトで入手できます。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/firmware/abhb/

また、ソフトウェアマニュアルを参照してください。 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/p3ag-5532.pdf

6.7 Windows (iSCSI 接続)

6.7.1 サーバーと ETERNUS AB/HB の接続

サーバー(NIC ポート)と ETERNUS AB/HB(HIC ポート)を LAN ケーブル(光ケーブルなど)で、直結またはスイッチ経由で接続します。

6.7.2 Ethernet スイッチの設定

スイッチ経由で接続している場合、VLAN などで iSCSI 用 LAN の設定を行います。iSCSI 用 LAN は、業務用 LAN または管理用 LAN とは IP アドレスのセグメントを分けて専用ネットワーク構成に することを推奨します。

また、以下の点を確認してください。

- 2 つ以上のネットワーク(コントローラ A、B に対して 1:1 のネットワーク)を使用して高可用性 を確保し、iSCSI トラフィックを別々のネットワークセグメントに分離してください。
- サーバおよびスイッチでハードウェアフロー制御を有効にしてください。また、優先度フロー制御は無効としてください。
- 必要な場合は Jumbo Frame を有効にしてください。 Jumbo Frame を有効にする場合、設定はサーバー、スイッチ、およびストレージで行う必要が あります。なお、ストレージでは以下のマニュアルを参照し、適切な MTU 値を設定してください。 https://storage-system.fujitsu.com/manual/ja/abhb/sm-hardware/configureiscsi-ports-hardware.html

注意

コントローラのスイッチポートでは、ポートチャネル / LACP がサポートされていません。 ホスト側 LACP は推奨しません。マルチパスの利用により、同等またはそれ以上のメリットを 得られます。

6.7.3 ETERNUS AB/HB の設定

ETERNUS AB/HB で以下の設定を行います。

- プールまたはボリュームグループの作成
- ボリュームおよびワークロードの作成 すでにホストが作成済みの場合、ボリューム作成時にホストを割り当てることが可能です。
- ホストおよびホストクラスタの作成
 ホストオペレーティングシステムタイプは、「Windows」を選択してください。
- ボリュームのホストおよびホストクラスタへの割り当て 作成方法は、以下のマニュアルを参照してください。
 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/ca08871-192.pdf

6.7.4 Windows の設定

iSCSI イニシエーターを使用して、iSCSI イニシエーターのパラメーターの設定を行います。

備考

画面の表示は、Windows Server のバージョンにより異なります。

手順 ▶▶▶ ───

- 1 iSCSI イニシエーターを起動します。
- 2 [構成]タブをクリックします。

3 iSCSI ネームを 変更する場合、[変更]ボタンをクリックします。 「イニシエーター名」には現在設定されている iSCSI ネームが表示されています。 「イニシエーター名」に表示されている初期値の iSCSI ネームを使用するときも、[変更]ボタ ンをクリックします。これによって、サーバーの「コンピュータ名」を変更しても、この iSCSI ネーム を継続して使用できます。

SCSI イニシエーターのブロパティ	<u>)</u>
ターゲット 探索 お気に入りのターゲット ポリュームとデバイス RADIUS 構成	·]
この構成設定はグローバル設定なので、イニシエーターの今後の接続にも影響します	t.
既存の接続はすべて継続して機能しますが、システムの再起動時、またはイニシェー の再接続の試行時に、失敗する可能性があります。	ターによるターゲットへ
ターゲットに接続する際、接続の詳細の設定機能を使用すると、特定の接続に対し とができます。	て個別の制御を行うこ
イニシェーター名:	
ign.1991-05.com.microsoftbx620s3-6	
イニシェーター名を変更するには、「変更」をクリックします。	変更(H)
相互 CHAP 用にイニシェーター CHAP シークレットを設定するには、 [CHAP]をクリックします。	CHAP(P)
イニシエーター用の IPsec トンネル モード アドレスをセットアップするには、 [IPsec]をクリックします。	IPsec(I)
システム上のすべての接続されているターゲットとデバイスのレポートを生成 するには、「レポート」をグリックします。	レポード(R)
構成の詳細	
	N.Hul 法印/A
	(2010) (2011(20)

4 iSCSI ネームを入力して、[OK] ボタンをクリックします。

iSCSI イニシェーターの名前	×
iSCSIイニシエーターの名前は、ネットワーク上の & 使用されます。標準の iSCSI名前付けスキームに が使用されます。	SOSI記憶装置によって、システムを一意に識別するために 基づく既定の名前には、システムの完全なコンピューター名
新しいイニシェーターネ(N) 「ign 1991-05.com microsoftbx 620s3-6	
(名前を変更すると、現在接続されているターゲット るので、注意が必要です。)	は、システムの再起動後に利用できなくなる可能性があ
既定值を使用(D)	OK(0)

iSCSI イニシエーターのプロパティ画面が表示されます。

5 [探索]タブをクリックし、[ポータルの探索]ボタンをクリックします。

パドレス	はするボータル(T): 【ポート	P\$79-	取称の7g年間に更新化り IP アドレス
マーゲット ボーク マーゲット ボーク リックします。	れんを追加するには、「ボータルの いんを削除するには、上でアドレ	探索] をクリックします。 🔇 スを選択して [別除] を	ポータルの探索(P) 育問条(R)
NS サーバー ノステムが登録 名前	されている iSNS サーバー(D:		最新の情報に更新(F)
SNS サーバー	を追加するには、[サーバーの)皇 諸順家するには、上でサーバーを	加]をクリックします。 5.選択して 閉順家]をクリ	サーバーの)自加(D) 百切余(M)
SNS サーバー? かします。			

6 「IP アドレスまたは DNS 名」に、接続する ETERNUS AB/HB の iSCSI ポートの IP アドレスを指定して、[詳細設定] ボタンをクリックします。

ターゲット ボータルの探索	×
追加するポータルの IP アドレスまたは	DNS 名、およびボート番号を入力してください。
ターゲット ポータルの探索に関する既定 す。	201設定を変更するには、「詳細設定」 をクリックしま
IP ア <u>ドレスまたは DNS 名(</u> I):	ポート (既定値は 3260)(P):
192.168.10.150	3260
詳細設定(A)	OK(0) キャンセル(C)

注意

ETERNUS AB/HBの IP アドレスは、ETERNUS AB/HB 側 iSCSI ポートの TCP/IP 設 定に設定したアドレスを入力します。

詳細設定画面が表示されます。

7 [全般]タブをクリックします。

8 「接続方法」の「ローカル アダプター」に「Microsoft iSCSI Initiator」を選択し、「イニシエーター IP」にイニシエーターサーバーの IP アドレスを設定して、 [OK] ボタンをクリックします。

ここで、CHAP 認証の設定を行うこともできます。設定内容の詳細は、「5.5 iSCSI 接続時の OSの CHAP 認証設定について(Linux、VMware、Windows)」(P.97) を参照してください。

e l'usec l	
赛院方法	
コーカル アダプター(L):	Microsoft iSCSI Initiator
ニシェーター IP(D:	192168.10.70
マーゲット ポータル IP(T):	
RC / チェックサム	
データダイジェスト(D)	厂 ヘッダー ダイジェスト(H)
CHAP ログオンを有効。 CHAP ログオン情報 HAP を使用すると、ターか 。 HAP を使用するには、この 前およびシークレットを指	こする(E) 「ットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイニシエーターのターゲット上に構成されている名前あよび CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない現り、ユーザー名は既定でンステムのイニシエーター名にな
CHAP ログオンを有効。 CHAP ログオン情報)HAP を使用すると、ターか。 う HAP を使用するには、この 当前およびシークレットを指 ます。 当前(N):	こする(E) Fットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない取り、ユーザー名は既定でシステムのイニシエーター名にな Ign.1991-05.com.microsoftbx620e8-6
CHAP ログオンを有效。 CHAP ログオン情報 OHAP を使用すると、ターク 5 CHAP を使用するには、この 名前およびシークレットを指 見ます。 名前(N) 2 ーグット シークレット(S)	こする(E) Fットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない取り、ユーザー名は既定でシステムのイニシエーター名にな Ign.1991-05.com.microsoftbx.820s3-6
CHAP ログオンを有効。 CHAP ログオン情報 OHAP を使用するには、クロ す。 2HAP を使用するには、この 名前なよびシークレットを指 ります。 名前(N): 2ーグット シークレット(S): 相互認証の実行(P) 相互、CHAP を使用するに 利します。	こする(E) Fットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが曜(保されま Dイーシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない現り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな Ign.1991-05.com.microsoftbx620s3-6
CHAP ログオンを有効。 CHAP ログオン情報 DHAP を使用すると、ターケ す。 SHAP を使用すると、ターケ す。 SHAP を使用するには、この 名前わよびシークレットを指 ます。 S前(N): Tーゲット シークレット(S): 「相互認証の実行(P) 目立 CHAP を使用する(CI Hしよす。 RADIUS を使用してユ RADIUS を使用してユ	こする(E) Fットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dイーシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない取り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな 「kgn. 1991-05.com.microsoftbx820s3-6 「kgn. 1991-05.com.microsoftbx820s3-6 「オームの必要な信頼を生成する(U) - ゲートの必要な信頼を生成する(U)

9 [OK] ボタンをクリックします。



10 [ターゲット]タブをクリックします。

11 接続されていることを確認して、[接続]ボタンをクリックします。 正常に接続された場合、「検出されたターゲット」に ETERNUS AB/HBの iSCSI ネームが表示され、「状態」が「非アクティブ」になっています。

	ワイツワ号者命(ロ)
Hされたターゲット(G)	月前の神神(一面前(の)
	取新の宿業間と更新にい
n.2000-09.com.fujitsu:storage-system.e2000.cm0p0	非アクティブ
細オブションを使用して接続する(cは、ターゲットを選択して 住 します。	接続]を勿 接続(N)
細オブションを使用して接続する(には、ターゲットを選択して [# いします。 - ゲットの接続を完全に切断する(には、ターゲットを選択して [# ックします。	接続]をかり 接続(N) 均断f)を 切断f(D)
細オブションを使用して接続するには、ターゲットを選択して ほ します。 - ゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して ほ ックします。 ッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ター して 【プロパティ】をクリックします。	接続]をかり 接続(N) 切断f)を ヴットを選 プロパティ(P)_
曲オブションを使用して接続するには、ターゲットを選択して ほします。 ゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して ほッりします。 ションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ター て [プロパティ] をクリックします。 ゲットに関連付けられているデバイスを構成するには、ターゲッ [デデバイス] をクリックします。	接続]をクリ 接続(N) 切断(D) ゲットを選 デバイス(V)-

注意

正常に接続された場合でも、「ターゲット」に表示されていないことがあります。以下のこと を行ってください。

- ケーブルが正しく接続されているか確認する。
- [最新の情報に更新]ボタンをクリックする。
- **12** 「この接続をお気に入りのターゲットの一覧に追加する」チェックボックスをチェックし、[詳細設定]ボタンをクリックします。

ターゲット名:	
lign.2000-09.com.fujitsu:storage-sys	teme2000.cm0p0
この接続をお気に入りのターゲットの オンにすると、このコンピューターが再	一覧に追加する 起動するたびに、自動的に接続の復元が試行されるよ
うになります。 「 複数パスを有効にする(E)	

13「接続方法」の「ローカルアダプター」に「Microsoft iSCSI Initiator」を選択 し、「イニシエーター IP」にイニシエーターサーバーの IP アドレスを、「ターゲット ポータル IP」に ETERNUS AB/HB の IP アドレス / ポート番号(例: 192.168.10.150 / 3260)をそれぞれ設定して、[OK] ボタンをクリックします。

顏統方法	
ローカル アダプター(L):	Microsoft iSCSI Initiator
イニシェーター IP(D)	192.168.10.70
ターゲット ボータル IP(T)	192 168 10.150 / 3260
ORC / チェックサム	
〒 データ ダイジェスト(D)	
CHAP ログオンを有効 CHAP ログオン情報 OHAP を使用するに、カー・ す。 CHAP を使用するには、こ 名前およびシークレットを指 ります。	こするくと) Fットとイニシェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま Dゲニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない現り、ユーザー名は既定でソステムのイニシェーター名にな
CHAP ログオン権相 CHAP ログオン権相 OHAP を使用するには、ひつ す。 CHAP を使用するには、こ 名前およびシークレットを指 ります。 名前(h):	「サトとイニシェーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま カイニシェーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない吸り、ユーザー名は既定でシステムのイニシェーター名にな Ign.1991-05.com.microsoftbx620s3-6
CHAP ログオン情報 CHAP ログオン情報 OHAP を使用すると、ターン す。 CHAP を使用するには、こ CA前よびシークしゃトを指 ります。 名前(小): ターゲットシークしゃト(S):	こする(E) デットとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま D/ニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない限り、ユーザー名は既定でシステムのイニシエーター名なな Ign.1981-05.com.microsoftbx 828s 3-6
CHAP ログランを構成 CHAP な使用すると、タージ 	ままれた) たっトとイニシエーターとの間の認証を行うことにより、接続のセキュリティが確保されま ウイニシエーターのターゲット上に構成されている名前および CHAP シークレットと同じ 定します。特に指定しない吸り、ユーザー名は現定でクステムのイニシエーター名はな 「 「 「 「 「 ない、 見 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、

14 [OK] ボタンをクリックします。



ログオンに成功すると、[ターゲット]タブ画面で表示されている ETERNUS AB/HBのiSCSI ネームの「状態」が「接続完了」になります。

ターゲット(T): 実出されたターゲット(G)	ウイック接続(Q)		
更出されにダーケット(G)			
	最新の情報に更新(R)		
名前 10.5			
121.2000 03.Com.ujitau.suridee systemis2000cmopo 120	500 T		
美細オブションを使用して接続するには、ターゲットを選択して [接続] をクリ	+#(#/)0		
bi stat			
かします。 マーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を			
ックします。 マーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を 刈ックします。	按続(N) 切断(D)		
かします。 ターゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して【切断】を ガックします。 20232-201構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選			
ックします。 ターゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を リックします。 セッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 RUC [プロパティ]をクリックします。			
かします。 ターゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して 【切断】を フリックします。 マッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 Rして 【プロパティ】をクリックします。 ターゲットに関連行けられているデバイスを構成するには、ターゲットを選択			
ックします。 コーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して [切断] を フリックします。 ロッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 Rして [プロパティ] をクリックします。 Rーゲットに関連付けられているテバイスを構成するには、ターゲットを選択 して [デバイス] をクリックします。	- 村田県(N) - 切世所(D) - プロパティ(P) - デバイス(V)		
かじます。 コーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して「切断】を フッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 RUC「プロパティ」をクリックします。 RUC「プリパティ」をクリックします。 こて「デバイス」をクリックします。	- 村田県(D) - プロパティ(P) デバイス(V)		
かじます。 コーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して 【切断】を カックします。 コッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 Rして 【プロパティ】をクリックします。 コーゲットに関連付けられているデバイスを構成するには、ターゲットを選択 して【デバイス】をクリックします。	+接続(N) 切断(D) プロパティ(P)_ デパイス(V)_		
かじます。 マーゲットの接続を完全に切断するには、ターゲットを選択して【切断】を リックします。 マッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認するには、ターゲットを選 RUて【プロパティ】を切り少ります。 マーゲットに関連すけられているデバイスを構成するには、ターゲットを選択 して【デバイス】をクリックします。	- 村田市(D) - 切断(D) - プロパティ(P)_ - デバイス(V)_		
かじます。 コーゲットの#接続を完全にも切断するには、ターゲットを選択して [切断] を リックします。 コッションの構成など、ターゲットのプロパティを確認でするには、ターゲットを選 Rして [プロパティ] をクリックします。 Rーゲットに関連付けられているテバイスを構成するには、ターゲットを選択 して [デバイス] をクリックします。	- 村田根(N) - 切世所(D) - プロパティ(P) デバイス(V)		

6.7.5 マルチパスソフトウェアの設定および確認

OS 標準マルチパスドライバ (MSDSM) の使用は推奨しません。SANtricity Windows DSM の 使用を推奨します。以下のサイトで入手できます。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/firmware/abhb/

また、ソフトウェアマニュアルを参照してください。 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jstrg/manual/abhb_axhx/p3ag-5532.pdf 第7章 SAN Boot の設定

7.1 PRIMERGY を使用する場合

SAN Boot 環境を構築する場合には、『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサーバー、OS、およびファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。

7.1.1 Emulex (Broadcom) 製ファイバチャネルカードの場合

■ UEFI で設定する場合

設定手順の例を以下に示します。

備考

設定画面の表示が異なる場合は、同等の設定値かどうかを確認してから設定してください。

手順 ▶▶▶ ──

- 1 サーバーの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。メニューの 表示方法については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter] キー を押します。
- **3** 「Set Boot from SAN」を選択して、[Enter] キーを押します。



4 [Enable] を選択して、[Enter] キーを押します。



5 [Configure HBA and Boot Parameters] を選択して、[Enter] キーを押し ます。



6 [Commit Changes] を選択して、[Enter] キーを押します。



- 7 [Esc] キーを押して、ファイバチャネルカードのポートメニューに戻ります。
- 8 「Add Boot Device」を選択して、[Enter] キーを押します。



9 「FUJITSU ETERNUS_AHB」を選択して、[Enter] キーを押します。



10 OS をインストールした「LUN:****」を選択して、[Enter] キーを押します。 画面上部には HBA port が接続している ETERNUS AB/HB の FC port の WWN が表示 されています。

Information	Configuration	Management	Security	Boot	Exit	<f1:help></f1:help>
	P0 00000004					
WWN: 500000.	LU DCUUUU24 a discovered IIM					
	e uiscovereu com					
▶ LUN:0000 Mo	de: Peripheral d	eu				
▶ LUN:0001 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0002 Mo	de: Peripheral d	ev				
LUN:0003 Ho	de: Peripheral d	ev				
LUN:0004 Mo	de: Peripheral d	8 0				
LUN:0005 Ho 1UN:0006 Mo	de: Peripheral di do: Poripheral di	ev				
► 11N :0000 Ho	de: Perinheral d	CV PII				
► LUN:0008 Mo	de: Peripheral d	20				
► LUN:0009 Mo	de: Peripheral d	eu				
▶ LUN:0010 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0011 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0012 Mo	de: Peripheral d	eu				
► LUN:0013 Mo	de: Peripheral d	ev				
LUN:0014 Ho LUN:0015 Ho	de: reripheral di do: Poninhonal di	ev				
► UN:0015 Ho	de: Perinheral d	2V PII				
► LUN:0017 Mo	de: Peripheral d	eu				
▶ LUN:0018 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0019 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0020 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0021 Mo	de: Peripheral d	ev				
LUN:0022 No	de: Peripheral de	ev				
► TIN:0023 Ho	de: Perinheral d	20				
- Lon: 0024 110	ue. rei rpherar u					

11 「Commit Changes」を選択して、[Enter] キーを押します。



- 12 [Esc] キーを押して、ファイバチャネルカードのポートメニューに戻ります。
- **13**「Change Boot Device Order」を選択して、[Enter] キーを押します。



14「Boot Device Order」に、<u>手順10</u>で表示されていた接続先 ETERNUS AB/ HBの FC port WWN が登録されていることを確認します。



- **15** [Esc] キーを押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- **16** UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 7.1.2 QLogic (Cavium) 製ファイバチャネルカードの場合

■ UEFI で設定する場合

設定手順の例を以下に示します。

備考

設定画面の表示が異なる場合は、同等の設定値かどうかを確認してから設定してください。

手順 ▶▶▶ ────

- **1** サーバーの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。 メニューの表示方法については、サーバーの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter] キーを押します。

3 「Boot Settings」を選択して、[Enter] キーを押します。



4 「Adapter Driver」を選択して、[Enter] キーを押します。



5 [Enabled] を選択して、[Enter] キーを押します。



6 「WWN Database」を選択して、[Enter] キーを押します。



7 [Drive 0] を選択して、[Enter] キーを押します。



8 このポートと接続している ETERNUS AB/HB の FC ポートの WWN 、および OS がインストールされている LUN を選択して、[Enter] キーを押します。

Information Configuration	Management Security Boot Exit	<f1:help></f1:help>
Drive O	<00000000000000000000000000000000000000	:->
Drive 1	50000000000000000000000000000000000000	1- 14
Drive 2	500000E0DC000024, 0001 500000E0DC000024, 0002	2+ 2+
Deius 3	500000E0DC000024, 0003	:•
prive 5	500000E0DC000024, 0005	1* 1*
	500000E0DC000024, 0006 500000E0DC000024, 0007	2* 2*
	500000E0DC000024, 0008	:•

9 WWN が選択されたことを確認して、[ESC] キーを押します。



10 [Esc] キーを 2 回押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。

11 UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバの取扱説明書を参照してください。

7.2 PRIMEQUEST を使用する場合

SAN Boot 環境を構築する場合には、『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、以下のマニュ アルを参照してください。

- PRIMEQUEST 4000
 準備中
- PRIMEQUEST 3000
 - 『Emulex (Broadcom) 製ファイバーチャネルカード編』 https://www.fujitsu.com/downloads/JP/jprmqst/pdf/ca92344-2329-04.pdf
 - 『QLogic (Cavium) 製ファイバーチャネルカード編』 https://www.fujitsu.com/jp/documents/products/computing/servers/ primequest/ca92344-2330-03.pdf

7.3 他社製サーバーを使用する場合

SAN Boot 環境を構築する場合には、『製品組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサー バー、OS、ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。 また、『製品組み合わせ表』を参照できない場合は、以下の Web サイトの「ストレージシステム ETERNUS 製品・サービスに関するお問い合わせ」から問い合わせてください。 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/

第8章

VMware Site Recovery Manager を 使用する場合

アレイベース レプリケーション、またはストレージ ポリシー保護を伴うアレイベース レプリケーショ ンを使用して仮想マシンを保護する場合は、Site Recovery Manager で使用するストレージレプ リケーションアダプター (SRA) をインストールする必要があります。

対応する SRA は、以下の URL の VMware Compatibility Guide を参照してください。また、検索する際のパートナー名は「NetApp」を選択してください。 検索結果のアレイモデルに掲載のある ETERNUS AX/AC/HX が使用可能です。

 VMware Compatibility Guide https://www.vmware.com/resources/compatibility/ search.php?deviceCategory=sra&details=1&partner=64&page=1&display_interv al=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc



マルチパス診断プログラムの適用について

Oracle Solaris 標準マルチパスドライバ (MPxIO) 環境では、マルチパス診断プログラムを適用できます。

マルチパス診断プログラムは、サーバーと ETERNUS AX/AC/HX または ETERNUS AB/HB との 接続経路を定期的に診断し、エラーを検知した場合にパス切り替えを指示します。

詳細およびダウンロードについては以下を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/smpdp/

エラー時の現象と詳細を以下に示します。

■ 現象

Oracle Solaris 標準マルチパス(MPxIO)は、伝送路異常によるタイムアウトエラー検知時に、パ スの切り替えを行いません。その結果、システムがスローダウンすることがあります。

備考

PRIMECLUSTER でクラスタシステムを構築しているシステムでは、システムのスローダウンに よりフェイルオーバー(パニックによるノード切り替え)が発生することがあります。

● 業務への影響

システムのスローダウンにより業務が遅延したり、フェイルオーバー(パニックによるノード切り 替え)が発生することがあります。

● 環境

以下のサーバー環境、かつ MPxIO でマルチパス構成で接続している(*1)。

サーバー機種	SPARC Enterprise	SPARC Servers
OS	Solaris 11.3, 11.4	

 *1: MPxIO でのマルチパス構成有無については、format コマンド実行時におけるデバイスパス名 (scsi_vhciの表示有無)で確認できます。
 "scsi_vhci"のついたパス名が表示されている場合、MPxIO でマルチパスを構成していることを示し

ます。ただし、PRIMECLUSTER GD をご使用の場合、format コマンドでは確認できない場合があ りますので、luxadm コマンドを使用してください。



```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t0d0 <FUJITSU-MBD2147RC-3701 cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 848>
    /pci@0,600000/pci@0/pci@0/scsi@0/sd@0,0
1. c0t1d0 <FUJITSU-MBD2147RC-3701 cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 848>
    /pci@0,600000/pci@0/pci@0/scsi@0/sd@1,0
2. c3t600000E00D0000000120c5000000000 <FUJITSU-ETERNUS_AHB-0000-2.13TB>
    /<u>scsi vhci</u>/ssd@g600000e00d0000000120c500000000
3. c3t600000E00D00000000120c500010000d <FUJITSU-ETERNUS_AHB-0000-2.13TB>
    /scsi_vhci/ssd@g600000e00d0000000120c500010000
4. c3t600000E00D00000000120c500020000d <FUJITSU-ETERNUS_AHB-0000-2.13TB>
    /scsi_vhci/ssd@g600000e00d0000000120c500010000
5.pecify disk (enter its number): ^C
```

(luxadm コマンドの実行例)



● 発生条件

サーバーとストレージ装置間の伝送路異常によるタイムアウトエラーが発生した(*2)。

*2: 伝送路異常によるタイムアウトエラーが発生した場合、以下のようなメッセージが /var/adm/messages に出力されます。

(メッセージ例)

```
WARNING: /scsi_vhci (scsi_vhci0):
/scsi_vhci/ssd@g6000b5d0006a0000006a0f53000b0000 (ssd0):
Command Timeout on path fp4/ssd@w2141000b5d6a0f53,2
```

● 原因

MPxIO は伝送路異常によるタイムアウトエラーをパス切り替え対象としない仕様のためです。

■ 対処方法

● 発生を未然に防止する方法

ETERNUS AX/AC/HX series、ETERNUS AB/HB series を MPxIO のマルチパス構成にす る場合は、『マルチパス診断プログラム』を導入してください。

導入時に ETERNUS 装置の設定変更を行う必要があります(装置によっては、設定変更前に ONTAP または SANtricity OS の版数アップを行う必要があります)。詳細は、『マルチパス診 断プログラム ユーザーズガイド』を参照してください。

マルチパス診断プログラムは以下から入手できます。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/smpdp/

『マルチパス診断プログラム』を適用することにより、伝送路上のハード故障がタイムアウトエラーになった場合に、故障パスが閉塞されます。

それによりパスの切替えが行われるため、I/Oの実行に時間がかからず、スローダウンの発生を防止できます。なお、マルチパス診断プログラムのサポート OS は以下のとおりです。

- Solaris 10 08/07 以降 + PTF R12021 (143643-05) 以降
- Solaris 11 11/11 以降

また、ETERNUS 以外の他社製ストレージ装置で MPxIO のマルチパス構成にする場合は、回避 方法がありません。本事象による影響を受ける場合は、ストレージベンダーが推奨するマルチパス ソフトウェアの導入を検討してください。

問題発生後の復旧方法

SupportDesk にお問い合わせください。

Fujitsu Storage ETERNUS AX/AC/HX series, ETERNUS AB/HB series 構成エクスプレスガイド追補版 (Linux[®], VMware[®], Windows[®], Oracle Solaris 共通)

P3AG-6122-12Z0

発行年月 2025年1月発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、 本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご 了承願います。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害 については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

