# Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX

# 構築ガイド (サーバ接続編)



ファイバチャネル/Linux 用 ファイバチャネルカード ドライバ設定



このページは、空白です。

# はじめに

本書は、ETERNUS AF/DX、ETERNUS VS850 バーチャライゼーションストレージを、Red Hat Enterprise Linux、Oracle Linux、または SUSE Linux Enterprise Server が動作するファイバチャ ネルカードを搭載するサーバにファイバチャネル接続して使用するために必要な作業について説明し ています。

本書は、『構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用』に記載されている作業工程のうち、「ドライバのインストールとサーバの環境設定」の作業を行う場合に使用します。

本書は、ETERNUS AF/DX、ETERNUS VS850 バーチャライゼーションストレージ、サーバ、OS、 ファイバチャネルカード、およびドライバソフトウェアの説明書と併せてご使用ください。

本書では、BIOS モードを例に設定方法を説明します。

UEFI モードの場合、パラメーター名や手順が異なることがあります。ご使用のファイバチャネルカードおよびサーバのマニュアルを参照し、UEFI モードの設定値に読み替えて設定してください。

本書に記載されていないパラメーターについては、初期値(デフォルト値)を使用してください。

なお、本書に記載している製品の商標、製品名などの表記については、『構築ガイド(サーバ接続編) 表記について』を参照してください。OS がサポートするストレージシステムについては、ETERNUS AF/DX のサポート組み合わせ表を参照してください。

また、ETERNUS VS850 バーチャライゼーションストレージを「VS850」と表記しています。

第 34 版

2024年7月

## 本書の内容と構成

本書は以下に示す3章と付録から構成されています。

- •「第1章 Emulex 社製ファイバチャネルカードを使用する場合の作業」(6 ページ) Emulex 社製ファイバチャネルカードを使用してサーバに接続する場合の、ドライバ設定作業につ いて説明しています。
- •「第2章 QLogic 社製ファイバチャネルカードを使用する場合の作業」(26 ページ) QLogic 社製ファイバチャネルカードを使用してサーバに接続する場合の、ドライバ設定作業につい て説明しています。
- ・「第3章 Brocade 社製ファイバチャネルカードを使用する場合の作業」(46ページ)

Brocade 社製ファイバチャネルカードを使用してサーバに接続する場合の、ドライバ設定作業について説明しています。

付録として、「ファイバチャネルカードのインストール」で使用する管理表を掲載しています。

ヨア

### 第1章 Emulex 社製ファイバチャネルカードを使用する場合の作業 6 1.3 ファイバチャネルカードドライバのインストール .......14 1.4 ドライバパラメーターの設定......15 1.5 初期 RAM ディスクの作成 ......18 16 OS の再起動 19 第2章 QLogic 社製ファイバチャネルカードを使用する場合の作業 26 第3章 Brocade 社製ファイバチャネルカードを使用する場合の作業 46 3.4 ファイバチャネルカードの設定......51

付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表(記入用)

5 Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX 構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用 Copyright 2024 Fujitsu Limited

## 第1章

# Emulex 社製ファイバチャネルカードを使用 する場合の作業

本章は、Emulex 社製ファイバチャネルカードを使用してサーバに接続する場合の、ドライバ設定作 業について説明しています。

### 1.1 作業の流れ

作業はすべて root 権限で行ってください。サポートしている組み合わせであれば、OS のアーキテク チャー(x86, EM64T, IPF など)、ファイバチャネルカードの型名、BIOS 版数、およびドライバ版 数によらず、設定作業は共通です。

#### 作業の流れ

 

 ファイバチャネルカードの装着、物理アドレス、WWN 情報の取得などを行います。

 ・「1.2 ファイバチャネルカードの確認」(アページ)

 アイバチャネルカードドライバのインストール

 ドライバをインストールします。必要に応じて、Emulex 社の Web サイトからドライバをダウ ンロードします。

 ・「1.3 ファイバチャネルカードドライバのインストール」(14 ページ)

 ア

 アイバチャネルカードドライバのインストール」(14 ページ)

 ア

 アイバチャネルカードドライバのインストール」(14 ページ)

 ア

 ドライバパラメーターの設定

 設定ファイルを編集し、各種パラメーターの設定を行います。

 ・「1.4 ドライバパラメーターの設定」(15 ページ)

 初期 RAM ディスクの作成 使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクを作成します。 ・「1.5 初期 RAM ディスクの作成」(18 ページ)



### 1.2 ファイバチャネルカードの確認

サーバにファイバチャネルカードを装着して、ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN を取得、および Topology と LinkSpeed を設定します。

ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN は、システムに障害が発生した場合、ETERNUS AF/DX でアクセスするサーバを制限する場合(セキュリティ機能やホストアフィニティ機能など)、 またはサーバと ETERNUS AF/DX をファイバチャネルスイッチを使用して接続する場合に必要とな る情報です。

#### ■ UEFI で確認および設定する場合

作業の流れは以下のとおりです。

- (1) ファイバチャネルカードの装着
- (2) サーバの電源投入
- (3) ファイバチャネルカードの WWN の取得
- (4) サーバ側 WWN インスタンス情報の取得
- (5) Topology と LinkSpeed の設定

確認および設定手順の例を以下に示します。

#### ◯ 備考

設定画面が異なる場合は、同等の設定値かを確認して、設定を行ってください。

#### 手 順

1 ファイバチャネルカードをサーバに装着します。

ファイバチャネルカードの装着方法、装着するスロットの位置、搭載スロットの有効化、および 装着時の注意事項については、ファイバチャネルカードの製品マニュアル、およびサーバの取扱 説明書を参照してください。

- 2 サーバの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。 メニューの表示方法については、サーバの取扱説明書を参照してください。
- 3 情報を取得するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter]キーを押します。

## 4 「Port Name」の値を確認します。

「Port Name」の値が WWN となります。

Aptio Setup Utility - Cop Advanced	yright (C) 2019 American Megatrends, Inc.
001: LPe32002-M2 PCIe8.067/s , x8 LPe32002-M2 Port Name : 100000109B1B97C0 Seg#: 00 Bus#: 18 Dev#: 00 Func#: 00 Set Boot from SAN [Disable]	Set to Enable to SCAN Fabric.
<ul> <li>Scan for Fibre Devices</li> <li>Add Boot Device</li> <li>Delete Boot Device</li> <li>Change Boot Device Order</li> <li>Configure HBA and Boot Parameters</li> <li>Set Emulex Adapter to Default Settings</li> <li>Display Adapter Info</li> <li>Legacy Only Configuration Settings</li> <li>Request PEST or REFORMET to Make Changes Active</li> </ul>	
<ul> <li>Englass Firmware Update Utility</li> </ul>	++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select
	+/-: Change Opt. +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.19.1268. Copyri	ight (C) 2019 American Megatrends, Inc.

#### 5 サーバ側 WWN インスタンス管理表に、WWN を記入します。

(表は「付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表(記入用)」(55 ページ)にあります。) 以下に記入例を示します。

サーバ側 WWN インスタンス管理表

Host name	Server#1		
IP Address	192.168.0.10		
物理スロット名	ファイバチャネルカードの WWN	インスタンス名	ケーブルタグ表示
slot0	100000109B1B97C0		SRV1_SLOT0 to G620_1_port0

#### 記入内容の詳細

以下に、サーバ側 WWN インスタンス管理表の記入内容の詳細を示します。

#### Host name :

サーバのホスト名を記入します。

#### IP Address :

サーバの IP アドレスを記入します。

#### 物理スロット名:

ファイバチャネルカードが装着されているスロット位置を記入します。 装着位置については、各サーバの取扱説明書を参照してください。

### ファイバチャネルカードの WWN:

「Port Name」の値を記入します。

インスタンス名:

記入する必要はありません。

ケーブルタグ表示:

接続経路(接続デバイスと接続ポートの関係)が判断しやすいタグ名を記入します。

- 6 「Configure HBA and Boot Parameters」を選択して、[Enter]キーを押します。
- 7 「Topology」を選択して、[Enter]キーを押します。

●備考
 LPe3xxxx シリーズのファイバチャネルカードの場合は、設定不要です。手順.9 に進んでください。

8 直結の場合は「FC-AL」を、スイッチ接続の場合は「Point to Point」を選択して、[Enter]キー を押します。

ただし、直結で LinkSpeed が 16Gbit/s の場合は「Point to Point」を選択してください。



9 「Force Link Speed」を選択して、[Enter]キーを押します。

### 10 以下の LinkSpeed 設定一覧に従って、該当する転送速度を選択し、[Enter]キーを押します。 LinkSpeed 設定一覧

接続するファイバチャネル	スイッチ接続 ファイバチャネルスイッチの最大転送速度				直結 最大 CA 転送速度					
カードの最大転送速度	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s
64Gbit/s	64	32	16	8	_	64	32	16	8	_
32Gbit/s	32	32	16	8	4	32	32	16	8	4
16Gbit/s	16	16	16	8	4	16	16	16	8	4
8Gbit/s	8	8	8	8	4	—	8	8	8	4
4Gbit/s	_	4	4	4	4	_	_	4	4	4

Advanced	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2019	American Megatrends, Inc.
LPe32002-M2 Port Name Discard Changes Commit Changes Topology PLDGI Retry Timer Force Link Speed Maximum Luns/Target Boot Target Scan Metho Enable or Disable Broc Enable or Disable Broc	: 100000109B1B97C0 Point to Point Disable - Default1 [32 Gb/s link speed] 256 d EBoot Path From NURAM Targets] ade FA-PUWN [Disable] ade Boot LUN [Disable]	This option sets the port speed to a fixed value instead of allowing the port to auto-negotiate the port speed
		**: Select Screen 14: Select Iten Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save 8 Exit ESC: Exit
	Version 2.19.1268. Copyright (C) 2019 A	merican Megatrends, Inc.

#### ▶ 注意

- 転送速度のサポート状況は、OSや使用するストレージシステム装置によって異なるので、 サーバベンダーに確認してください。
- ・サーバ内で、複数装置かつ異なる転送速度かつ直結で接続して使用する場合は、 lpfc\_link\_speedの設定値に「0」を設定してください。
- 11 「Commit Changes」を選択して、[Enter]キーを押します。
- 12 [Esc]キーを押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- 13 UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバの取扱説明書を参照してください。

手順ここまで

Emulex LightPulse FC BIOS Utility で確認および設定する場合

- 本書で使用している画像のファイバチャネルカード情報は、使用するファイバチャネルカードによって異なります。
- 物理アドレスと WWN の関係は、BIOS や OS から判断することができません。物理ファイバチャネルカードと取得した WWN を完全に一致させるため、必ずファイバチャネルカードを装着したときに取得します。取得した物理アドレスと WWN の情報は、必ず「サーバ側 WWN インスタンス管理表」に記入してください。

作業の流れは以下のとおりです。

- (1) ファイバチャネルカードの装着
- (2) サーバの電源投入
- (3) ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN の取得
- (4) サーバ側 WWN インスタンス情報の取得
- (5) Topology と LinkSpeed の設定

ファイバチャネルカードをサーバに2枚以上装着する場合は、サーバの電源を切断したあと、上記(1) から(5)の作業を、カードの枚数分繰り返してください。

確認および設定手順の例を以下に示します。

#### ◯ 備考

設定画面が異なる場合は、同等の設定値かを確認して、設定を行ってください。

### 手 順

- 1 ファイバチャネルカードをサーバに装着します。 ファイバチャネルカードの装着方法、装着するスロットの位置、搭載スロットの有効化、および 装着時の注意事項については、ファイバチャネルカードの製品マニュアル、およびサーバの取扱 説明書を参照してください。
- サーバの電源を投入し、以下のメッセージが表示されている間に、[Alt]+[E]キーまたは[Ctrl]+ [E]キーを押します。

!!! Emulex LightPulse x86 BIOS !!!, Version xxxxxx Copyright (c) 1997-2010 Emulex. All rights reserved. Press <Alt E> or <Ctrl E> to enter Emulex BIOS configuration utility. Press <s> to skip Emulex BIOS

「Emulex LightPulse FC BIOS Utility」が起動します。

3 情報を取得するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter]キーを押します。

4 「Mem Base」と「Port Name」の値を確認します。
 「Mem Base」の値が物理アドレス、「Port Name」の値が WWN となります。



#### ◯ 備考

物理アドレスは、HBA BIOS バージョンにより、「I/O Base」、「I/O Address」、「Mem Base」など名称が異なります。物理アドレスの確認方法の詳細は、HBA の製品マニュアルを 参照してください。

5 サーバ側 WWN インスタンス管理表に、物理アドレスと WWN を記入します。 (表は「付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表(記入用)」(55 ページ)にあります。) 以下に記入例を示します。 サーバ側 WWN インスタンス管理表

Host name				
IP Address				
物理スロット名	ファイバチャネルカードの WWN	インスタンス名	物理アドレス	ケーブルタグ表示
slot0	10000090FA02097E		CE000000	

#### 記入内容の詳細

以下に、サーバ側 WWN インスタンス管理表の記入内容の詳細を示します。

#### Host name :

サーバのホスト名を記入します。

#### IP Address :

サーバの IP アドレスを記入します。

#### 物理スロット名:

ファイバチャネルカードが装着されているスロット位置を記入します。 装着位置については、各サーバの取扱説明書を参照してください。

#### ファイバチャネルカードの WWN:

「Port Name」または「Adapter Port Name」の値を記入します。

インスタンス名:

記入する必要はありません。

#### 物理アドレス:

[I/O Base]、[I/O Address]、または「Mem Base」の値を記入します。

ケーブルタグ表示:

接続経路(接続デバイスと接続ポートの関係)が判断しやすいタグ名を記入します。

- 6 「Configure Advanced Adapter Parameters」を選択して、[Enter]キーを押します。
- 7 「Topology Selection」を選択して、[Enter]キーを押します。
- 8 直結の場合は「FC-AL」を、スイッチ接続の場合は「Fabric Point to Point」を選択して、 [Enter]キーを押します。
   ただし、直結で LinkSpeed が 16Gbit/s の場合は「Fabric Point to Point」を選択してください。

◯ 備考

以下のファイバチャネルカードの場合は設定不要です。

- ・LPe3xxxx シリーズ
- PY-FC33x/PY-FC35x/PY-FC42x/PY-FC44x シリーズ
- ・MC-0JFCFx/MC-0JFCGx/MC-0JFCMx/MC-0JFCNx シリーズ
- ・MC-0JFCVx/MC-0JFCWx/MC-0JFCRx/MC-0JFCSx シリーズ
- 9 [Esc]キーを押して、手順.7の画面に戻ります。
- 10 「Link Speed Selection」を選択して、[Enter]キーを押します。
- 11 以下の LinkSpeed 設定一覧に従って、該当する転送速度を選択し、[Enter]キーを押します。 LinkSpeed 設定一覧

接続するファイバチャネル	スイッチ接続 ファイバチャネルスイッチの最大転送速度				直結 最大 CA 転送速度					
カードの最大転送速度	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s
64Gbit/s	64	32	16	8	—	64	32	16	8	—
32Gbit/s	32	32	16	8	4	32	32	16	8	4
16Gbit/s	16	16	16	8	4	16	16	16	8	4
8Gbit/s	8	8	8	8	4	—	8	8	8	4
4Gbit/s	_	4	4	4	4	_	_	4	4	4

#### ▶ 注意

サーバ内で、複数装置かつ異なる転送速度かつ直結で接続して使用する場合は、 lpfc\_link\_speedの設定値を0に設定してください。

12 [Esc]キーを押して、「Emulex LightPulse FC BIOS Utility」を終了します。

装着したファイバチャネルカードの合計ポート数が2つ以上ある場合は、手順.3から手順.11の 作業を繰り返し、すべてのポートを設定してから、[Esc]キーを押して「Emulex LightPulse FC BIOS Utility」を終了します。

▶ 注意

複数のファイバチャネルカードが購入時にサーバに装着済みの場合は、WWN とファイバチャ ネルカードの1対1の対応を確認することができません。そのため、本章で取得した WWN を ETERNUS AF/DX に対して登録し設定する場合に、サーバから ETERNUS AF/DX の論理 ディスクを認識可能となるまで、ETERNUS AF/DX に対する設定を繰り返し行う必要が生じ ることがあります。

ETERNUS AF/DX に対する設定の詳細については、接続する ETERNUS AF/DX に対応する 『構築ガイド(サーバ接続編) ストレージシステム設定用』を参照してください。

手順ここまで

## 1.3 ファイバチャネルカードドライバのインストール

使用する組み合わせ条件で、ファイバチャネルカードのドライバが OS 標準ドライバかどうかを確認 してください。また、OS 標準ドライバでない場合は、ドライバの版数を『サポート組み合わせ表』で 確認してください。

- ドライバが OS 標準ドライバの場合
   そのまま OS 標準ドライバを使用します。
- ・ドライバが OS 標準ドライバ以外の場合

『サポート組み合わせ表』で指定されている版数のドライバを Emulex 社 Web サイトからダウン ロードして、インストールします。

また、HBAnyware や OneCommand Manager などのアプリケーションも併せてインストール してください。インストール方法は、Emulex 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照し てください。

# 1.4 ドライバパラメーターの設定

viなどのエディタで設定ファイルの設定値を追加します。

設定する内容や設定値は、OSのベンダーやバージョン、ETERNUS Multipath Driverの使用/非使用、および使用するストレージシステム装置によって項目や値が異なるので注意してください。

#### ETERNUS Multipath Driver を使用しない場合

設定ファイル

OS	設定ファイル
Red Hat Enterprise Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 7	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 6	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 5	/etc/modprobe.conf
SUSE Linux Enterprise Server 15	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
SUSE Linux Enterprise Server 12	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
SUSE Linux Enterprise Server 11	/etc/modprobe.conf.local
Oracle Linux 9 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 8 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 7 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 7	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 6 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 6	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 5 UEK	/etc/modprobe.conf
Oracle Linux 5	/etc/modprobe.conf

#### ▶ 注意

設定ファイルにすでに同じドライバパラメーターが設定されている場合は、値のみ適切なものに 変更してください。

#### 設定内容

表中の"N"は設定値です。

OS	設定内容
Red Hat Enterprise Linux 9 T10- DIF	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2) lpfc_max_luns=N (*1)
Red Hat Enterprise Linux 9	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_max_luns=N (*1)

**15** Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX 構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用 Copyright 2024 Fujitsu Limited

OS	設定内容		
Red Hat Enterprise Linux 8 T10- DIF	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2) lpfc_max_luns=N (*1)		
Red Hat Enterprise Linux 8	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_max_luns=N (*1)		
Red Hat Enterprise Linux 7 T10- DIF	ptions lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N pfc_topology=N pfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2) pfc_max_luns=N (*1)		
Red Hat Enterprise Linux 7	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_max_luns=N (*1)		
Red Hat Enterprise Linux 6	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_max_luns=N (*1)		
Red Hat Enterprise Linux 5	options scsi_mod max_luns=512 options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
SUSE Linux Enterprise Server 15	options scsi_mod max_luns=512 (*3) options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_max_luns=N (*1)		
SUSE Linux Enterprise Server 12	options scsi_mod max_luns=512 options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
SUSE Linux Enterprise Server 11	options scsi_mod max_luns=512 options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 9 UEK T10-DIF	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2)		
Oracle Linux 9 UEK	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 9	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 8 UEK T10-DIF	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2)		
Oracle Linux 8 UEK	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 8	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 7 UEK T10-DIF	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2)		
Oracle Linux 7 UEK	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 7	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 6 UEK T10-DIF	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N lpfc_enable_bg=1 lpfc_prot_mask=25 lpfc_prot_guard=2 (*2)		
Oracle Linux 6 UEK	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		
Oracle Linux 6	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N		

OS	設定内容
Oracle Linux 5 UEK	options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N
Oracle Linux 5	options scsi_mod max_luns=512 options lpfc lpfc_lun_queue_depth=N lpfc_link_speed=N lpfc_topology=N

\*1: LUN 数が 256 を超える場合のみ、認識させる LUN 数を記載してください。

\*2: 改行せずに1行で設定してください。

\*3: LUN 数が 512 を超える場合、認識させる LUN 数を記載してください。

ドライバパラメーターの設定値

ドライバパラメーター	ETERNUS AF/DX	VS850 (*3)
lpfc_lun_queue_depth=	任意(*1)	8
lpfc_link_speed=	(*2)	
lpfc_topology=	<ul> <li>直結の場合「4」</li> <li>スイッチ接続の場合「2」</li> <li>ただし、以下の場合は「2」を選択してください。</li> <li>直結で LinkSpeed が 16Gbit/s 以上の場合</li> <li>以下のファイバチャネルカードを使用し直結接続する場合</li> <li>LPe3xxx シリーズ</li> <li>PY-FC33x/PY-FC35x/PY-FC42x/PY-FC44x シリーズ</li> <li>MC-0JFCFx/MC-0JFCGx/MC-0JFCMx シリーズ</li> <li>MC-0JFCVx/MC-0JFCWx/MC-0JFCVx/MC-0JFCSx シリーズ</li> </ul>	2
lpfc_enable_bg (*4)	1	_
lpfc_prot_mask (*4)	25	—
lpfc_prot_guard (*4)	2	—
lpfc_max_luns	任意 (*5)	

\*1: 推奨値=1 つの CA ポートあたりの最大コマンド同時処理数÷1 つの CA ポートに接続される ファイバチャネルポート WWN 数÷LUN 数

(小数点以下は切り捨て)

- 1つの CA ポートあたりの最大コマンド同時処理数は、以下のとおりです。

共用するサーバで分割し、制限されるコマンド数まで処理を行います。

モデル	最大コマンド同時処理数
ETERNUS AF S3 series, ETERNUS DX S6 series, ETERNUS DX S5 series, ETERNUS DX8900 S4	2048
	1024

- 算出された値が「8」より小さくなる場合は、「8」を設定してください。また、算出された値 がドライバの最大値を超える場合は、最大値を設定してください。

- サーバ負荷および業務ピーク時間帯を考慮し、この値の配分を変更してください。
- \*2: lpfc\_link\_speed=の設定値一覧

接続するファイバチャネル	スイッチ接続 ファイバチャネルスイッチの最大転送速度				直結 最大 CA 転送速度					
カードの最大転送速度	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s
64Gbit/s	64	32	16	8	_	64	32	16	8	_
32Gbit/s	32	32	16	8	4	32	32	16	8	4
16Gbit/s	16	16	16	8	4	16	16	16	8	4
8Gbit/s	8	8	8	8	4	—	8	8	8	4
4Gbit/s	_	4	4	4	4	_	-	4	4	4

#### ▶ 注意

サーバ内で、複数装置かつ異なる転送速度かつ直結で接続して使用する場合は、 lpfc\_link\_speedの設定値に「0」を設定してください。

- \*3: VS850 は、Red Hat Enterprise Linux 6、および Red Hat Enterprise Linux 5 のみサポートしています。
- \*4: Oracle Linux 9 UEK、Oracle Linux 8 UEK、Oracle Linux 7 UEK、または Oracle Linux 6 UEK で T10-DIF を使用する場合のみ設定してください。
- \*5: LUN 数が 256 を超える場合のみ LUN 数を設定してください。

#### ETERNUS Multipath Driver を使用する場合

ETERNUS Multipath Driver を使用しない場合と同様ですが、変更が不要な項目があります。以下の表に従って値を変更してください。

OS	lpfc_lun_queue_depth	lpfc_link_speed	lpfc_topology	lpfc_max_luns (*1)
Red Hat Enterprise Linux 9	-	0	0	0
Red Hat Enterprise Linux 8	_	0	0	0
Red Hat Enterprise Linux 7	_	0	0	0
Red Hat Enterprise Linux 6	—	0	0	0
Red Hat Enterprise Linux 5	—	0	—	0
SUSE Linux Enterprise Server 12	—	0	0	_
SUSE Linux Enterprise Server 11	_	0	0	—

〇:変更必要 —:変更不要

\*1: 256 を超える LUN 数を認識させる場合のみ設定してください。

## 1.5 初期 RAM ディスクの作成

使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。作成方法 は、Emulex 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

## 1.6 OS の再起動

OS を再起動してください。OS 標準ドライバ以外の場合は、OS 再起動後に modinfo lpfc コマンド などで、ファイバチャネルカードのドライバが適用したドライバ版数であることを確認してください。

Oracle Linux 9 UEK、Oracle Linux 8 UEK、Oracle Linux 7 UEK、または Oracle Linux 6 UEK で T10-DIF を使用する場合は、Syslog で LUN ごとに「Enabling DIF Type 1 protection、 Enabling DIX T10-DIF-TYPE1-IP protection」が出力されることを確認してください。

### 1.7 SAN Boot の設定

SAN Boot 環境を構築する場合には、『サポート組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用する サーバ、OS、ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。 ETERNUS AF/DX の論理ユニット(LUN)をブートディスクとして使用する場合は、OS のインストー ルに十分な容量の LUN を ETERNUS AF/DX に準備する必要があります。

#### ■ UEFI で設定する場合

設定手順の例を以下に示します。



設定画面が異なる場合は、同等の設定値かを確認して、設定を行ってください。

### 手 順

- サーバの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
   メニューの表示方法については、サーバの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter]キーを押します。

3 「Set Boot from SAN」を選択して、[Enter]キーを押します。



4 [Enable]を選択して、[Enter]キーを押します。



20 Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX 構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用 Copyright 2024 Fujitsu Limited 5 「Configure HBA and Boot Parameters」を選択して、[Enter]キーを押します。



6 [Commit Changes]を選択して、[Enter]キーを押します。

	Information Configuration Management Secu	rity Boot Exit	<f1:help></f1:help>
	LPe35002-M2 Port Name : 100000109BB8C34B		
•	Discard Changes <mark>Commit Changes</mark> Topology PLOGI Retry Timer Force Link Speed	<point point="" to=""> <disable -="" default=""> &lt;32 Gb/s link speed&gt;</disable></point>	
	Maximum Luns/Target	[4096]	
	Boot Target Scan Method	<boot from="" nvram="" path="" targets=""></boot>	
	Enable or Disable Brocade FA-PWWN Enable or Disable Brocade Boot LUN Enable or Disable 16G Forward Error Correction Trunking mode	(Disable) (Disable) (Enable) (Disabled)	

7 [Esc]キーを押して、ファイバチャネルカードのポートメニューに戻ります。

8 「Add Boot Device」を選択して、[Enter]キーを押します。



9 「FUJITSU ETERNUS\_DX\*」を選択して、[Enter]キーを押します。



10 OS をインストールした「LUN:\*\*\*\*」を選択して、[Enter]キーを押します。 画面上部には HBA port が接続している ETERNUS AF/DX の FC port の WWN が表示され ています。

Information	Configuration	Management	Security	Boot	Exit	<f1:help></f1:help>
	F0 DC000034					
Hore are th	LU DLUUUUZ4 a diccouorad IUN	e •				
	e uiscovereu Lon	э.				
▶ LUN:0000 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0001 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0002 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0003 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0004 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0005 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0005 Mo	de: Peripheral d	ev				
► 111N 0001 HU	de: Feripheral d	ev				
► LUN:0009 Mo	de: Perinheral d	eu				
▶ LUN:0010 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0011 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0012 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0013 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0014 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0015 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0015 Mo	de: Peripheral d	ev				
► 111N -0018 Mo	de: Perinheral d	ev				
► LUN:0019 Mo	de: Peripheral d	eu				
► LUN:0020 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0021 Mo	de: Peripheral d	ev				
▶ LUN:0022 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0023 Mo	de: Peripheral d	ev				
► LUN:0024 Mo	de: Peripheral d	ev				

11 「Commit Changes」を選択して、[Enter]キーを押します。



- 12 [Esc]キーを押して、ファイバチャネルカードのポートメニューに戻ります。
- 13 「Change Boot Device Order」を選択して、[Enter]キーを押します。

Information	Configuration	Management	Security	Boot	Exit	<f1:help></f1:help>
001: LPe3500	)2-M2 PCIe16	.0GT/s , x8				
LPe35002-M2	Port Name : 100	000109BB8C34B				
Seg#: 00 Bus	s#: 0B Dev#: 00 ]	Func#: 00				
O I D I C	DAN			1.5		
Set Boot fro	M SHN		<£nai	)ie>		
► Scan for Fit	re Devices					
<ul> <li>Had DUUL Dec</li> <li>Delete Boot</li> </ul>	Deuice					
► Change Boot	Device Order					
► Configure H	A and Boot Para	meters				
▶ Set Emulex f	dapter to Defau	lt Settings				
▶ Display Adap	oter Info	5				
► Legacy Only	<b>Configuration</b> S	ettings				
▶ Request RESE	T or RECONNECT	to Make Chang	es Active 👘			
Emulex Firmu	are Update Util	ity				
► Emulex NUMe	over FC Boot Se	ttings				

14 「Boot Device Order」に手順. 10 で表示されていた接続先 ETERNUS AF/DX の FC port WWN が登録されていることを確認します。

Information Configuration Management	Security	Boot	Exit	<f1:help></f1:help>
LPe35002-M2 Port Name : 100000109BBBC34 Here are the discovered targets:	B			
<ul> <li>Discard Changes</li> <li>Commit Changes Boot Device Order</li> </ul>	<01: <02: <03: <04: <05: <06: <07	WWN : 500 WWN : 000 WWN : 000 WWN : 000 WWN : 000 WWN : 000 WWN : 000	000E0 DC 00000 00 00000 00 00000 00 00000 00 00000 00 00000 00	000024> 000000> 000000> 000000> 000000> 000000
	<08:	WWN : 000	00000 00	000000>

- 15 [Esc]キーを押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。
   詳細については、サーバの取扱説明書を参照してください。

手順ここまで

### 第2章

# QLogic 社製ファイバチャネルカードを使用 する場合の作業

本章は、QLogic 社製ファイバチャネルカードを使用してサーバに接続する場合の、ドライバ設定作 業について説明しています。

### 2.1 作業の流れ

作業はすべて root 権限で行ってください。サポートしている組み合わせであれば、OS のアーキテク チャー(x86, EM64T など)、ファイバチャネルカードの型名、BIOS 版数、およびドライバ版数によ らず、設定作業は共通です。

#### 作業の流れ



26 Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX 構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用 Copyright 2024 Fujitsu Limited 初期 RAM ディスクの作成 使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクを作成します。 ・「2.6 初期 RAM ディスクの作成」(40 ページ)



### 2.2 ファイバチャネルカードの確認

サーバにファイバチャネルカードを装着して、ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN を取得、および Topology と LinkSpeed を設定します。

#### UEFI で確認および設定する場合

作業の流れは以下のとおりです。

- (1) ファイバチャネルカードの装着
- (2) サーバの電源投入
- (3) ファイバチャネルカードの WWN の取得
- (4) サーバ側 WWN インスタンス情報の取得
- (5) Topology と LinkSpeed の設定

確認および設定手順の例を以下に示します。

#### ◯ 備考

設定画面が異なる場合は、同等の設定値かを確認して、設定を行ってください。

### 手 順

1 ファイバチャネルカードをサーバに装着します。

ファイバチャネルカードの装着方法、装着するスロットの位置、搭載スロットの有効化、および 装着時の注意事項については、ファイバチャネルカードの製品マニュアル、およびサーバの取扱 説明書を参照してください。

- サーバの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
   メニューの表示方法については、サーバの取扱説明書を参照してください。
- 3 情報を取得するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter]キーを押します。

4 「Adapter Information」を選択して、[Enter]キーを押します。

Aptio Set Advanced	p Utility - Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.	
<ul> <li>Adapter Settings</li> <li>Advanced Settings</li> <li>Boot Settings</li> <li>WUN Database</li> <li>Adapter Information</li> </ul>	Display the Basic Adapter Settings Me	nu .
	**: Select Screen 14: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit	
Version	.19.1268. Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.	

5 「WWPN」の設定値を確認します。

Advanced	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2019 American Me	egatrends, Inc.
Device Path WUPN Multiboot Version UEFI Driver Version BIOS Version FCode Version Firmware Version	PciRot(0x1)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0) 21000024FF1712F4 1.01.09 7.00 3.62 4.11 8.08.204	**: Select Screen 11: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optinized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
	Version 2.19.1268. Copyright (C) 2019 American Mega	atrends, Inc.

6 サーバ側 WWN インスタンス管理表に、WWN を記入します。
 (表は「付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表(記入用)」(55ページ)にあります。)
 以下に記入例を示します。

サーバ側 WWN インスタンス管理表

Host name	Server#1		
IP Address	192.168.0.10		
物理スロット名	ファイバチャネルカードの WWN	インスタンス名	ケーブルタグ表示
slot0	21000024FF1712F4		SRV2_SLOT0 to G620_2_port0

#### 記入内容の詳細

以下に、サーバ側 WWN インスタンス管理表の記入内容の詳細を示します。

#### Host name :

サーバのホスト名を記入します。

#### IP Address :

サーバの IP アドレスを記入します。

#### 物理スロット名:

ファイバチャネルカードが装着されているスロット位置を記入します。 装着位置については、各サーバの取扱説明書を参照してください。

#### ファイバチャネルカードの WWN:

「WWPN」の値を記入します。

#### インスタンス名:

記入する必要はありません。

#### ケーブルタグ表示:

接続経路(接続デバイスと接続ポートの関係)が判断しやすいタグ名を記入します。

- 7 [Esc]キーを押して、手順.3のメニューに戻ります。
- 8 「Adapter Settings」を選択して、[Enter]キーを押します。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc. Advanced						
Enable Hard Loop ID Hard Loop ID Reset Delay FC Tape Frame Size Connection Option Data Rate	Disabled] 0 5 [Enabled] [2048] [Loop Preferred, Otherwise Point To Point] [Auto]	This setting forces the adapter to attempt to use the ID specified in the Hard Loop ID field.				
		**: Select Screen 11: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit				

9 「FC Tape」を選択して、[Enter]キーを押します。

- 10 [Disabled]を選択して、[Enter]キーを押します。
- 11 「Connection Option」を選択して、[Enter]キーを押します。
- 12 直結で Link Speed が 8Gbit/s 以下の場合は[FC-AL]を、そのほかの場合は[Point to Point]を 選択して、[Enter]キーを押します。
- 13 「Data Rate」を選択して、[Enter]キーを押します。

### 14 以下の LinkSpeed 設定一覧に従って、該当する転送速度を選択し、[Enter]キーを押します。 LinkSpeed 設定一覧

接続するファイバチャネル	スイッチ接続 ファイバチャネルスイッチの最大転送速度				直結 最大 CA 転送速度					
カードの最大転送速度	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s
64Gbit/s	64	32	16	8	_	64	32	16	8	_
32Gbit/s	32	32	16	8	4	32	32	16	8	4
16Gbit/s	16	16	16	8	4	16	16	16	8	4
8Gbit/s	8	8	8	8	4	_	8	8	8	4
4Gbit/s	-	4	4	4	4	-	_	4	4	4

Advanced	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 201	9 American Megatrends, Inc.
Enable Hard Loop ID Hard Loop ID Reset Delay FC Tape Frame Size Connection Option Data Rate	Disabled] 9 5 Disabled] [2048] Point To Point] [32 Gb/s]	This setting determines the Fibre Channel data rate. **: Select Screen Ti: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save # Exit ESC: Exit
	Version 2.19.1268, Commindt (C) 2019	American Megatrends, Inc.

#### ▶ 注意

- 転送速度のサポート状況は、OSや使用するストレージシステム装置によって異なるので、 サーバベンダーに確認してください。
- ・サーバ内で、複数装置かつ異なる転送速度かつ直結で接続して使用する場合は、 lpfc\_link\_speedの設定値に「0」を設定してください。
- 15 [Esc]キーを2回押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。
   詳細については、サーバの取扱説明書を参照してください。

手順ここまで

#### Fast!UTIL で確認および設定する場合

- ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN は、システムに障害が発生した場合、ETERNUS AF/DX でアクセスするサーバを制限する場合(セキュリティ機能やホストアフィニティ機能など)、 またはサーバと ETERNUS AF/DX をファイバチャネルスイッチを使用して接続する場合に必要と なる情報です。
- 物理アドレスと WWN は、BIOS や OS から判断することができないため、必ずファイバチャネル カード装着時に取得します。取得した物理アドレスと WWN の情報は、必ず「サーバ側 WWN イ ンスタンス管理表」に記入してください。

作業の流れは以下のとおりです。

- (1) ファイバチャネルカードの装着
- (2) サーバの電源投入
- (3) ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN の取得
- (4) サーバ側 WWN インスタンス情報の取得
- (5) ファイバチャネルカードの BIOS 設定

ファイバチャネルカードをサーバに2枚以上装着する場合は、サーバの電源を切断したあと、上記(1) から(5)の作業を、カードの枚数分繰り返してください。

確認および設定手順の例を以下に示します。

#### ◯ 備考

設定画面が異なる場合は、同等の設定値かを確認して、設定を行ってください。

### 手 順

- 1 ファイバチャネルカードをサーバに装着します。 ファイバチャネルカードの装着方法、装着するスロットの位置、搭載スロットの有効化、および 装着時の注意事項については、ファイバチャネルカードの製品マニュアル、およびサーバの取扱 説明書を参照してください。
- 2 サーバの電源を投入し、以下のメッセージが表示されている間に、[Ctrl]+[Q]キーを押します。

```
QLogic Corporation
QLA23xx PCI Fibre Channel ROM BIOS Version *.**
Copyright(C) QLogic Corporation 2000. All rights reserved
www.qlogic.com
Press <CTRL-Q> for Fast!UTIL
```

「Fast!UTIL」が起動します(起動まで少し時間がかかります)。

Select Host Adapter	
Adapter Type I/O	Address
QLA2xxx	3400
QLA2xxx	3800

Select Host Adapter 画面の「I/O Address」の値を確認します。
 「I/O Address」の値が物理アドレスになります。



4 Fast!UTIL Options メニューの[Configuration Settings]を選択して、[Enter]キーを押します。

Configuration Settings メニューが表示されます。



5 Configuration Settings メニューの[Host Adapter Settings]を選択して、[Enter]キーを押 します。

Host Adapter Settingsの画面が表示されます。

Host Adapter Set	tings
BIOS Address	:xxxxx
BIOS Revision	:x.xx
Adapter Serial Number	:xxxxxx
Interrupt Level	:xx
Adapter Port Name	:200000E08B0214D0
Host Adapter BIOS	:Disabled
Frame Size	:2048
Loop Reset Delay	:5
Adapter Hard Loop ID	:Disabled
Hard Loop ID	:0
Spinup Delay	:Disabled
Connection Options	:2
Fibre Channel Tape Support	:Enabled
Data Rate	:2

6 「Adapter Port Name」の設定値を確認します。
 「Adapter Port Name」の設定値が、ファイバチャネルカードの WWN になります。



7 サーバ側 WWN インスタンス管理表に、物理アドレスと WWN を記入します。
 (表は「付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表(記入用)」(55 ページ)にあります。)
 以下に記入例を示します。

#### サーバ側 WWN インスタンス管理表

Host name	lost name Server#1						
IP Address	192.168.0.10						
物理スロット名	ファイバチャネルカードの WWN	インスタンス名	物理アドレス	ケーブルタグ表示			
slot0	20 00 00 E0 8B 02 14 D0		3400	SERV1_SLOT0 to SN200_1_port0			

8 Host Adapter Settings または Adapter Settings の画面で、設定値を確認します。

設定値は、ファイバチャネルカードの種類によって異なります。以下の表を参照してください。

異なる設定値の場合は、設定値を変更してください。ただし、BIOS 版数によっては、設定項目 が存在しない場合があります。

設定方法の詳細は、ファイバチャネルカードのマニュアルや QLogic 社の Web サイトなどで確認してください。

• Host Adapter Settings または Adapter Settings で表示されるパラメーターの設定値一覧

項目	設定値	備考
Host Adapter BIOS	Disabled	異なる値が設定さ
Frame Size	2048	れている場合は設定を変更してくだ
Loop Reset Delay	5	さい。
Adapter Hard Loop ID	Disabled	
Hard Loop ID	0	
Spinup Delay	Disabled	
Connection Options	0(直結) 1(スイッチ接続)(*1)	接続形態に応じた 値を設定してくだ さい。
Fibre Channel Tape Support	Disabled	異なる値が設定さ れている場合は設
Data Rate	(*2)	定を変更してくだ さい。

- \*1: LinkSpeed が 16Gbit/s、32Gbit/s、または 64Gbit/s の場合は、「1 Point to point only」を選択してください。
- \*2: Data Rate の設定値一覧

接続するファイバチャネルカー ドの最大転送速度	スイッチ接続 ファイバチャネルスイッチの最大転送速度				直結 最大 CA 転送速度					
	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s	64G bit/s	32G bit/s	16G bit/s	8G bit/s	4G bit/s
64Gbit/s	7	6	5	4	_	7	6	5	4	_
32Gbit/s	6	5	5	4	—	6	6	5	4	_
16Gbit/s	5	5	5	4	3	5	5	5	4	3
8Gbit/s	4	4	4	4	3	—	4	4	4	3
4Gbit/s	_	_	3	3	3	—	_	3	3	3

9 [Advanced Adapter Settings]を選択します。

Advanced Adapter Settings または Adapter Settings の画面で、設定値を確認します。 設定値は、ファイバチャネルカードの種類によって異なります。以下の表を参照してください。 異なる設定値の場合は、設定値を変更してください。ただし、BIOS 版数によっては、設定項目 が存在しない場合があります。

設定方法、設定項目の詳細は、ファイバチャネルカードのマニュアルや QLogic 社の Web サイトなどで確認してください。

 Advanced Adapter Settings または Adapter Settings で表示されるパラメーターの設定 値一覧

	設定値						
項目	64Gbit/s 対応ファイ バチャネル カード	32Gbit/s 対応ファイ バチャネル カード	16Gbit/s 対応ファイ バチャネル カード	8Gbit/s 対 応ファイバ チャネル カード	4Gbit/s 対 応ファイバ チャネル カード	2Gbit/s 対 応ファイバ チャネル カード	備考
Execution Throttle	—	_	_	65535	16	16	異なる値が
LUNs per Target	128	128	128	128	128	8	設定されている場合は
Enable LIP Reset	No						設定を変更 してくださ
Enable LIP Full Login	Enable LIP Full Login Yes					い。	
Enable Target Reset	Yes						
Login Retry Count	8						
Port Down Retry Count	30						
Link Down Timeout	30						
Extended Error Logging	_	-	_	Disabled			
RIO Operation Mode	-	-	_	—	_	0	
Operation Mode	0	0	0	-	_	-	
Interrupt Delay Timer 0							
Enable Interrupt	_	-	_	No	No	-	
EV Controller Order	_	_	Disabled	Disabled	_	_	1

- 10 [Esc]キーを押して、Configuration Setting メニューに戻ります。
- 11 [Esc]キーを2回押して、Fast!UTIL Options メニューに戻ります。

BIOS 設定を変更した場合は、[Save xxxxx]で設定を保存します。ファイバチャネルカードを 2 枚以上装着している場合は、以下の手順で 2 枚目以降のファイバチャネルカードを選択して、 選択したカードの BIOS 設定を行ってください。

(1) Fast!UTIL Options メニューで[Select Host Adapter]を選択して、[Enter]キーを押します。



Select Host Adapter 画面が表示されます。

(2) Select Host Adapter 画面で、BIOS 設定を行うファイバチャネルカードを選択します。

ſ	Adapter	Select Type	Host	Adapter I/O	Address	٦
	QLA2	2xxx			3400	
	QLA2	XXX			3800	

Fast!UTIL Options メニューが表示されるので、 手順. 3 から手順. 11 の作業を行います。

12 [Exit Fast!UTIL]を選択して、[Enter]キーを押します。 以下の画面が表示されます。



13 [Reboot System]を選択して、[Enter]キーを押します。



サーバが再起動します。

Fast!UTILのメニュー画面に戻る場合は、「Return to Fast!UTIL」を選択します。

手順ここまで

# 2.3 ファイバチャネルカードドライバのインストール

使用する組み合わせ条件で、ファイバチャネルカードのドライバが OS 標準ドライバかどうかを確認 してください。また、ドライバの版数を『サポート組み合わせ表』で確認してください。

ドライバが OS 標準ドライバの場合
 そのまま OS 標準ドライバを使用します。

 ドライバが OS 標準ドライバ以外の場合
 『サポート組み合わせ表』で指定されている版数のドライバを QLogic 社の Web サイトからダウン ロードして、インストールします。
 インストール方法は、QLogic 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

## 2.4 カーネル版数の確認

 SUSE Linux Enterprise Server 12 以降の場合 /etc/dracut.conf.d/01-dist.conf ファイルの force\_drivers+=の内容を確認します。 /etc/dracut.conf.d/01-dist.conf ファイルがない場合は、作成してください。

force\_drivers+=のパラメーターの最後に「qla2xxx」の記述があることを確認してください。異なっている場合は変更してください。

```
:
force_drivers+="... qla2xxx"
:
```

## 2.5 ドライバパラメーターの設定

viなどのエディタで設定ファイルの設定値を追加します。

設定する内容や設定値は、OSのベンダーやバージョン、ETERNUS Multipath Driverの使用/非使用、および使用するストレージシステム装置によって項目や値が異なるので注意してください。

- ETERNUS Multipath Driver を使用しない場合
  - 設定ファイル

OS	設定ファイル
Red Hat Enterprise Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 7	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 6	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 5	/etc/modprobe.conf
SUSE Linux Enterprise Server 15	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
SUSE Linux Enterprise Server 12	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
SUSE Linux Enterprise Server 11	/etc/modprobe.conf.local
Oracle Linux 9 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 8 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 7 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 7	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 6 UEK	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 6	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Oracle Linux 5 UEK	/etc/modprobe.conf
Oracle Linux 5	/etc/modprobe.conf

#### ▶ 注意

設定ファイルにすでに同じドライバパラメーターが設定されている場合は、値のみ適切なものに 変更してください。

#### 設定内容

表中の"N"は設定値です。

OS	設定内容
Red Hat Enterprise Linux 9 T10- DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Red Hat Enterprise Linux 9	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Red Hat Enterprise Linux 8 T10- DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Red Hat Enterprise Linux 8	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Red Hat Enterprise Linux 7 T10- DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Red Hat Enterprise Linux 7	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Red Hat Enterprise Linux 6	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Red Hat Enterprise Linux 5	alias scsi_hostadapterX qla2xxx options qla2xxx ql2xfailover=0 ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xtgtemul=0
SUSE Linux Enterprise Server 15	options scsi_mod max_luns=N (*2) options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
SUSE Linux Enterprise Server 12	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
SUSE Linux Enterprise Server 11	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 9 UEK T10-DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Oracle Linux 9 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 9	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 8 UEK T10-DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Oracle Linux 8 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 8	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 7 UEK T10-DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Oracle Linux 7 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 7	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 6 UEK T10-DIF	options qla2xxx ql2xmaxqdepth= <i>N</i> ql2xenabledif=2 ql2xenablehba_err_chk=2 (*1)
Oracle Linux 6 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 6	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 5 UEK	options qla2xxx ql2xmaxqdepth=N
Oracle Linux 5	alias scsi_hostadapterX qla2xxx options qla2xxx ql2xfailover=0 ql2xmaxqdepth=N ql2xtgtemul=0

\*1: 改行せずに1行で設定してください。

\*2: LUN 数が 512 を超える場合、認識させる LUN 数を記載してください。

#### ◯ 備考

「scsi\_hostadapterX」は、システムに SCSI および SCSI-RAID などのデバイスが実装されている場合は「scsi\_hostadapter」の最後に「2,3,・・・」と数字が付きます。

ドライバパラメーターの設定値

ドライバパラメーター	設定値
ql2xfailover=	0
ql2xmaxqdepth=	任意(*1)
ql2xtgtemul=	0
ql2xenabledif= (*2)	2
ql2xenablehba_err_chk= (*2)	2

\*1: 推奨値=1 つの CA ポートあたりの最大コマンド同時処理数÷1 つの CA ポートに接続される ファイバチャネルポート WWN 数÷LUN 数

(小数点以下は切り捨て)

- 1つの CA ポートあたりの最大コマンド同時処理数は、以下のとおりです。

モデル	最大コマンド同時処理数
ETERNUS AF S3 series, ETERNUS DX S6 series, ETERNUS DX S5 series, ETERNUS DX8900 S4	2048
上記以外のモデル	1024

共用するサーバで分割し、制限されるコマンド数まで処理を行います。

- 算出された値が「8」より小さくなる場合は、「8」を設定してください。また、算出された値 がドライバの最大値を超える場合は、最大値を設定してください。
- サーバ負荷および業務ピーク時間帯を考慮し、この値の配分を変更してください。
- \*2: Oracle Linux 9 UEK、Oracle Linux 8 UEK、Oracle Linux 7 UEK、または Oracle Linux 6 UEK で T10-DIF を使用する場合のみ設定してください。

#### ▶ 注意

ドライバパラメーターの「ql2xfailover」および「ql2xtgtemul」は、ドライバの版数によって は存在しない場合があります。

modinfo qla2xxx コマンドでドライバパラメーターを確認し、存在しない場合は設定しないでください。

ETERNUS Multipath Driver を使用する場合

ドライバパラメーターの設定は不要です。

Red Hat Enterprise Linux 9、Red Hat Enterprise Linux 8、Red Hat Enterprise Linux 7、Red Hat Enterprise Linux 6、または Red Hat Enterprise Linux 5 を使用している場合で、設定ファイルに以下の記述がある場合は、この2行をコメント行に変更してください。

install qla2xxx /sbin/modprobe qla2xxx\_conf; /sbin/modprobe --ignore-install qla2xxx
remove qla2xxx /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove qla2xxx && { /sbin/modprobe -r
--ignore-remove qla2xxx\_conf; }
;

・例

変更前

```
alias eth0 tg3
alias eth1 tg3
alias scsi_hostadapter megaraid_mbox
alias scsi_hostadapter1 ata_piix
install qla2xxx /sbin/modprobe qla2xxx_conf; /sbin/modprobe --ignore-install qla2xxx
remove qla2xxx /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove qla2xxx && { /sbin/modprobe -r --ignore-r
emove qla2xxx_conf; }
alias qla2100 qla2xxx
alias qla2200 qla2xxx
alias qla2300 qla2xxx
alias qla2322 qla2xxx
alias gla2400 gla2xxx
# options qla2xxx for MPD (Do not edit this line)
options qla2xxx ql2xfailover=0 ConfigRequired=0 ql2xmaxqdepth=8 ql2xtgtemul=1
alias scsi_hostadapter2 qla2xxx_conf
alias scsi_hostadapter3 qla2xxx
alias scsi_hostadapter4 mpdh
```

#### 以下の2行の先頭に「#」を追加して、コメント行にします。

install qla2xxx /sbin/modprobe qla2xxx\_conf; /sbin/modprobe --ignore-install qla2xxx
remove qla2xxx /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove qla2xxx && { /sbin/modprobe r --ignore-remove qla2xxx\_conf; }

#### 変更後

```
alias eth0 tg3
alias eth1 tg3
alias scsi hostadapter megaraid mbox
alias scsi hostadapter1 ata_piix
# install qla2xxx /sbin/modprobe qla2xxx_conf; /sbin/modprobe --ignore-install qla2xxx
# remove gla2xxx /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove gla2xxx && { /sbin/modprobe -r --ignore
-remove qla2xxx_conf; }
alias qla2100 qla2xxx
alias qla2200 qla2xxx
alias qla2300 qla2xxx
alias qla2322 qla2xxx
alias qla2400 qla2xxx
# options qla2xxx for MPD (Do not edit this line)
options qla2xxx ql2xfailover=0 ConfigRequired=0 ql2xmaxqdepth=8 ql2xtgtemul=1
alias scsi hostadapter2 qla2xxx conf
alias scsi hostadapter3 gla2xxx
alias scsi_hostadapter4 mpdh
```

### 2.6 初期 RAM ディスクの作成

使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。作成方法 は、QLogic 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

**40** Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX 構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用 Copyright 2024 Fujitsu Limited

## 2.7 OS の再起動

OS を再起動してください。OS 再起動後に modinfo qla2xxx コマンドなどで、ファイバチャネル カードのドライバが適用したドライバ版数であることを確認してください。

Oracle Linux 9 UEK、Oracle Linux 8 UEK、Oracle Linux 7 UEK、または Oracle Linux 6 UEK で T10-DIF を使用する場合は、Syslog で LUN ごとに「Enabling DIF Type 1 protection」が出力 されることを確認してください。

### 2.8 SAN Boot の設定

SAN Boot 環境を構築する場合には、『サポート組み合わせ表』でサポート状況を確認し、使用するサーバ、OS、ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください。 ETERNUS AF/DX の論理ユニット(LUN)をブートディスクとして使用する場合は、OS のインストールに十分な容量の LUN を ETERNUS AF/DX に準備する必要があります。

#### ■ UEFI で設定する場合

設定手順の例を以下に示します。



設定画面が異なる場合は、同等の設定値かを確認して、設定を行ってください。

### 手 順

- サーバの電源を投入し、UEFI BIOS setup メニューを起動します。
   メニューの表示方法については、サーバの取扱説明書を参照してください。
- 2 SAN Boot で使用するファイバチャネルカードのポートを選択して、[Enter]キーを押します。

3 「Boot Settings」を選択して、[Enter]キーを押します。

Advanced	Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.	19 American Megatrends, Inc.		
<ul> <li>Adapter Settings</li> <li>Advanced Settings</li> <li>Boot Settings</li> <li>UWN Database</li> <li>Adapter Information</li> </ul>	Display the Basic Adapter Settings I	Menu .		
	**: Select Screen 14: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit			
	Handian 2 19 1769 Committel (C) 2019 Anantour Manstonado Tun			

4 「Adapter Driver」を選択して、[Enter]キーを押します。

Advanced	Aptio Setup Utility - Copyright (C	) 2019 American Megatrends, Inc.
Selective Login Selective Lun Login Legacy BIOS Selectable Boot World Login Adapter Driver Fabric Assigned Boot LUN	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled (Enabled)	Specifies that the driver is to use the WWN Database as a list of devices that the adapter is permitted to login. Enable this option to limit the adapter device discovery to devices matching those in the WWN Database.
		**: Select Screen 14: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
	Version 2.19.1268. Copyright (C)	2019 American Megatrends, Inc.

5 [Enabled]を選択して、[Enter]キーを押します。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc. Advanced					
Selective Login Selective Lun Login Legacy BIOS Selectable Boot World Login Adapter Driver Fabric Assigned Boot LUN	Disabled Disabled Disabled Disabled Enabled Enabled Enabled	Used to enable the adapter driver. The driver must be enabled to boot from a Fibre Channel disk. The system will boot faster when the driver is disabled.			
		**: Select Screen 14: Select Item Enter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Saue & Exit ESC: Exit			

6 「WWN Database」を選択して、[Enter]キーを押します。



7 [Drive 0]を選択して、[Enter]キーを押します。

Information	Configuration Manage	ement Security Boot	Exit	<f1:help></f1:help>
Drive O		<000000000	00000, 0000:->	
Drive 1		<0000000000	00000, 0000:->	
Drive 2		<0000000000	00000, 0000:->	
Drive 3		<0000000000	000000, 0000:->	

8 この port と接続している ETERNUS AF/DX の FC port の WWN および OS のインストール されている LUN を選択して[Enter]キーを押します。

Information Configuration	Management Security Boot Exit	<f1:help></f1:help>
Drive O	<000000000000000, 0000:->	
Drive 1	000000000000000, 0000:- 500000E0DC000024, 0000:+	
Drive 2	500000E0DC000024, 0001:+ 500000E0DC000024, 0002:+	
Drive 3	500000E0DC000024, 0003:+ 500000E0DC000024, 0004:+ 500000E0DC000024, 0005:+	
	500000E0DC000024, 0006:+ 500000E0DC000024, 0007:+	
	500000E0DC000024, 0008:+	

9 WWN が選択されたことを確認して、[ESC]キーを押します。

Information	Configuration	Management	Security	Boot Ex	it	<f1:help></f1:help>
Drive O			<5000	000E0DC0000;	24, 0000:+>	
Drive 1			<0000	00000000000	00, 0000:->	
Drive 2			<0000	00000000000	00, 0000:->	
Drive 3			<0000	00000000000	00, 0000:->	

- 10 [Esc]キーを2回押して、UEFI BIOS setup メニューに戻ります。
- 11 UEFI BIOS setup メニューの設定を保存し、再起動します。 詳細については、サーバの取扱説明書を参照してください。

手順ここまで

## 第3章

# Brocade 社製ファイバチャネルカードを使用 する場合の作業

本章は、Brocade 社製ファイバチャネルカードを使用してサーバに接続する場合の、ドライバ設定作 業について説明しています。

### 3.1 作業の流れ

作業はすべて root 権限で行ってください。 サポートしている組み合わせであれば、OS のアーキテク チャー(x86, EM64T, IPF など) 、ファイバチャネルカードの型名、BIOS 版数、およびドライバ版 数によらず、設定作業は共通です。

#### 作業の流れ

 

 ファイパチャネルカードの確認 ファイパチャネルカードの強急」(47ページ)

 クァイパチャネルカードドライパのインストール ドライパをインストールします。必要に応じて、Brocade 社の Web サイトからドライバをダ ウンロードします。

 ・「3.3 ファイバチャネルカードドライパのインストール」(50ページ)

 アイパチャネルカードの設定 「ボートスピード」、「トポロジ」、および「フレームデータサイズ」の設定を行います。

 ・「3.4 ファイバチャネルカードの設定」(51ページ)

 **ドライバパラメーターの設定** 設定ファイルを編集し、各種パラメーターの設定を行います。 ・「3.5 ドライバパラメーターの設定」(53 ページ)

初期 RAM ディスクの作成 使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクを作成してください。 ・「3.6 初期 RAM ディスクの作成」(54 ページ)

本書を使用した作業が終わったら、『構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用』 に記載されている、次の作業工程(「サーバと ETERNUS AF/DX の接続」)に進んでください。

### 3.2 ファイバチャネルカードの確認

サーバにファイバチャネルカードを装着して、ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN を取得します。

- ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN は、システムに障害が発生した場合、ETERNUS AF/DX でアクセスするサーバを制限する場合(セキュリティ機能やホストアフィニティ機能など)、 またはサーバと ETERNUS AF/DX をファイバチャネルスイッチを使用して接続する場合に必要と なる情報です。
- 物理アドレスと WWN は、BIOS や OS から判断することができないため、必ずファイバチャネル カード装着時に取得します。取得した物理アドレスと WWN の情報は、必ず「サーバ側 WWN イ ンスタンス管理表」に記入してください。

作業の流れは以下のとおりです。

- (1) ファイバチャネルカードの装着
- (2) サーバの電源投入
- (3) ファイバチャネルカードの物理アドレスと WWN の取得
- (4) サーバ側 WWN インスタンス情報の取得
- (5) ファイバチャネルカードの設定

ファイバチャネルカードをサーバに2枚以上装着する場合は、サーバの電源を切断したあと、上記(1) から(5)の作業を、カードの枚数分繰り返してください。 モリカンマートナオ

手順を以下に示します。

### 手 順

1 ファイバチャネルカードをサーバに装着します。

ファイバチャネルカードの装着方法、装着するスロットの位置、搭載スロットの有効化、および 装着時の注意事項については、ファイバチャネルカードの製品マニュアル、およびサーバの取扱 説明書を参照してください。

 サーバの電源を投入し、以下のメッセージが表示されている間に、[Ctrl]+[B]キーまたは[Alt]+ [B]キーを押します。

```
Brocade BIOS Copyright 2008-09 All rights reserved!
Version: FCHBAx.x.x.x
Press <CTL-B> or <ALT-B> to enter config menu, <x> to skip
```

「Brocade BIOS configuration utility」が起動します。

3 Select Host Bus Adapter 画面で BIOS を設定するポートを選択して、[Enter]キーを押します。

Select Ho	st Bus Adapter		
HBA No	Model No	PCI Bus/Dev/Fn	PWWN
1/0	Brocade-xxx	09/00/xx	10:00:00:05:1E:D6:5E:C3
1/1	Brocade-xxx	09/00/xx	10:00:00:05:1E:D6:5E:C4

4 選択したポートの「PCI Bus/Dev/Fn」と「PWWN」を確認します。
 「PCI Bus/Dev/Fn」の値が物理アドレス、「PWWN」の値が WWN になります。

Bro	ocade BIOS Config Menu			
	Adapter Selected Adapter Model Brocade-xxx	PCI Bus/Dev/Fn 09/00/xx	PWWN 10:00:00:05:1E:D6:5E:C3	
Ada	apter Configuration			
	Adapter Settings Boot Device Settings			

5 「サーバ側 WWN インスタンス管理表」に、物理アドレスと WWN を記入します。 (表は「付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表(記入用)」(55 ページ)にあります。) 以下に記入例を示します。

WWN サーバ側 WWN インスタンス管理表

Host name				
IP Address				
物理スロット名	ファイバチャネルカードの WWN	インスタンス名	物理アドレス	ケーブルタグ表示
slot0	10:00:00:05:1E:D6:5E:C3		09/00/xx	

#### 記入内容の詳細

以下に、サーバ側 WWN インスタンス管理表の記入内容の詳細を示します。

#### Host name :

サーバのホスト名を記入します。

#### IP Address :

サーバの IP アドレスを記入します。

#### 物理スロット名:

ファイバチャネルカードが装着されているスロット位置を記入します。 装着位置については、各サーバの取扱説明書を参照してください。

#### ファイバチャネルカードの WWN:

「PWWN」の値を記入します。

#### インスタンス名:

記入する必要はありません。

#### 物理アドレス:

「PCI Bus/Dev/Fn」の値を記入します。

#### ケーブルタグ表示:

接続経路(接続デバイスと接続ポートの関係)が判断しやすいタグ名を記入してください。

6 Adapter Configuration メニューの「Adapter Settings」を選択して、[Enter]キーを押します。

ポートの設定画面で、設定値を確認してください。 条部字値は、以下のまた参照してください。

各設定値は、以下の表を参照してください。

設定方法の詳細は、ファイバチャネルカードのユーザーガイドなどを参照してください。 記述のない項目については、初期値を使用してください。

百日夕	設定値			
	SAN Boot する場合	SAN Boot しない場合		
BIOS	Enabled	Disabled		
Port Speed	(*1)			
Boot LUN	Flash Values	Fabric Discovered		
Boot Delay	0min			
Тороlоду	P2P			

\*1: 設定值一覧

接続するファイ バチャネルカー	スイッチ接続 ファイバチャネル	ファイバチャネ ルカードと直結			
ドの最大転送速度	16Gbit/s	8Gbit/s	4Gbit/s	2Gbit/s	最大 16Gbit/s の転送速度対応 の CA
16Gbit/s	16Gbit/s	8Gbit/s	4Gbit/s	—	16Gbit/s
8Gbit/s	8Gbit/s	8Gbit/s	4Gbit/s	2Gbit/s	—
4Gbit/s	4Gbit/s	4Gbit/s	4Gbit/s	2Gbit/s	—

- 7 手順.6 で BIOS の設定を変更した場合は、[Alt]+[S]キーで設定を保存します。
- 8 「Exit Brocade Config Menu」を選択して、[Enter]キーを押します。

Brocade BIOS Config Menu Exit Brocade Config Menu Return to Brocade Config Menu

サーバが再起動します。

複数のポートに対して設定を行う場合は、「Return to Brocade Config Menu」を選択します。

▶ 注意

複数のファイバチャネルカードが購入時にサーバに装着済みの場合は、WWN とファイバチャ ネルカードの1対1の対応を確認することができません。そのため、本章で取得した WWN を ETERNUS AF/DX に対して登録し設定する場合に、サーバから ETERNUS AF/DX の論理 ディスクを認識可能となるまで、ETERNUS AF/DX に対する設定を繰り返し行う必要が生じ ることがあります。

ETERNUS AF/DX に対する設定の詳細については、接続する ETERNUS AF/DX に対応する 『構築ガイド(サーバ接続編) ストレージシステム設定用』を参照してください。

手順ここまで

### 3.3 ファイバチャネルカードドライバのインストール

使用する組み合わせ条件で、ファイバチャネルカードのドライバが OS 標準ドライバかどうかを確認 してください。また、OS 標準ドライバでない場合は、ドライバの版数を『サポート組み合わせ表』で 確認してください。

- ドライバが OS 標準ドライバの場合
   そのまま OS 標準ドライバを使用します。
- ドライバが OS 標準ドライバ以外の場合
   『サポート組み合わせ表』で指定されている版数のドライバを Brocade 社 Web サイトからダウン ロードして、インストールします。
   インストール方法は、Brocade 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

## 3.4 ファイバチャネルカードの設定

ファイバチャネルカードドライバに Brocade Command line Utility (BCU) がバンドルされてい ます。

bcu コマンドで「Port ID」を確認し、「ポートスピード」、「トポロジ」、および「フレームデータサイ ズ」の設定をします。

• Port ID の確認

Port ID を確認してください。

Port ID 確認コマンド

bcu port --list

ポートスピード設定

ポートスピードの設定値については、以下の表のとおり指定してください。

```
bcu コマンド構文
```

bcu port --speed <port\_id> [ 1|2|4|8|16|10|auto]

タイッチ接続 接続するファ イバチャネル					ファイバチャ ネルカードと 直結	
カードの最大 転送速度	32Gbit/s	16Gbit/s	8Gbit/s	4Gbit/s	2Gbit/s	最大 16Gbit/s の転送速度対 応の CA
16Gbit/s	16	16	8	4	—	16
8Gbit/s	8	8	8	4	2	_
4Gbit/s	_	4	4	4	2	_

トポロジ設定

トポロジの設定値については、「p2p」に設定してください。

bcu コマンド構文

bcu port --topology <port\_id> [auto | p2p]

フレームデータサイズ設定

フレームデータサイズの設定値については、「2048」に設定してください。

bcu コマンド構文

bcu port --dfsize <port\_id> [<dfsize>]

以下に、「ポートスピード」、「トポロジ」、および「フレームデータサイズ」の設定例を示します。

### 手 順

1 ポートの「port\_id」を確認します。

# bcu p	ort	list				
Port#	Туре	PWWN/MAC	FC Addr/	Media	State	Spd
			Eth dev			
1/0	fc	10:00:00:05:1e:e7:45:7b	010400	SW	Linkup	8G
1/1	fc	10:00:00:05:1e:e7:45:7c	010500	SW	Linkup	8G

下線部の Port ID を確認します。ここで確認した Port ID は、「ポートスピード」、「トポロジ」、 および「フレームデータサイズ」の設定時に指定します。

2 ポートスピードを「8G」に設定します。

```
# bcu port --speed 1/0 8
Setting will be enforced after port --disable and -enable
```

### 3 トポロジを「p2p」に設定します。

```
# bcu port --topology 1/0 p2p
Setting will be enforced after port --disable and --enable
```

4 フレームデータサイズを「2048」に設定します。

```
# bcu port --dfsize 1/0 2048
Setting will be enforced after port --disable and -enable
```

5 「ポートスピード」、「トポロジ」、および「フレームデータサイズ」の設定を反映するため"port disable|enable"コマンドを実行します。

```
# bcu port --disable 1/0
port disabled
# bcu port --enable 1/0
port enabled
```

6 設定した「ポートスピード」、「トポロジ」、および「フレームデータサイズ」を確認します。
 「ポートスピード」の確認

```
# bcu port --speed 1/0
Current port speed is: 8G
Configured port speed is: 8G
```

・「トポロジ」の確認

```
# bcu port --topology 1/0
Current topology is: P2P
Configured topology is: P2P
```

「フレームデータサイズ」の確認

```
# bcu port --dfsize 1/0
Port maximum receive data field size is 2048 -
```

複数のポートに対して設定を行う場合は、ポートごとに以上の手順を繰り返します。

手順ここまで

## 3.5 ドライバパラメーターの設定

viなどのエディタで設定ファイルの設定値を追加します。

設定する内容や設定値は、OS のベンダーやバージョン、および使用する ETERNUS AF/DX 装置に よって項目や値が異なるので注意してください。

設定ファイル

OS	設定ファイル
Red Hat Enterprise Linux 9	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 8	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 7	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 6	/etc/modprobe.d/ 配下に任意のファイル(拡張子は.conf)
Red Hat Enterprise Linux 5	/etc/modprobe.conf
SUSE Linux Enterprise Server 11	/etc/modprobe.conf.local

#### ▶ 注意

設定ファイルにすでに同じドライバパラメーターが設定されている場合は、値のみ適切なものに 変更してください。

• 設定内容

options bfa bfa\_lun\_queue\_depth=N

・ドライバパラメーターの設定値

ドライバパラメーター	設定値
bfa_lun_queue_depth=	任意(*1) (FTFRNUS AF/DX 側 FC ポートあたり最大 1024)

- \*1: 推奨値=1024÷1 つの CA ポートに接続されるファイバチャネルポート数÷LUN 数 (小数点以下は切り捨て)
  - 算出された値が「8」より小さくなる場合は、「8」を設定してください。また、算出された値 がドライバの最大値を超える場合は、最大値を設定してください。
  - サーバ負荷および業務ピーク時間帯を考慮し、この値の配分を変更してください。
  - ETERNUS AF/DX の1つの CA ポートあたりのコマンド同時処理数は、1024 個で制限され ています。共用するサーバで分割し、1024 個のコマンド処理を行います。

## 3.6 初期 RAM ディスクの作成

使用しているカーネルに合わせて、初期 RAM ディスクのイメージファイルを作成します。作成方法 は、Brocade 社のファイバチャネルカードのマニュアルを参照してください。

### 3.7 OS の再起動

OS を再起動してください。OS 標準ドライバ以外の場合は、OS 再起動後に modinfo bfa コマンド などで、ファイバチャネルカードのドライバが適用したドライバ版数であることを確認してください。

# 付録 A サーバ側 WWN インスタンス管理表 (記入用)

「ファイバチャネルカードの確認」作業で使用する管理表です。 必要に応じてご使用ください。

Host name						
IP Address						
物理スロット名	ファイバチャネルカードの WWN	インスタンス名	物理アドレス	ケーブルタグ表示		

#### Fujitsu Storage ETERNUS AF, ETERNUS DX 構築ガイド(サーバ接続編) ファイバチャネル/Linux 用 ファイバチャネルカード ドライバ設定

#### P3AM-6352-34Z0

発行日: 2024 年 7 月 発行責任: 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する 運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責 を負いません。
- ・無断転載を禁じます。

