FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise モデル(VMware, ブレードタイプ) ご使用上の留意・注意事項 / ドキュメント修正事項

FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise モデル(VMware, ブレードタイプ)(以降 Cloud Ready Blocks Enterprise)に関して、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になる前に お読みくださいますようお願いいたします。

また、Cloud Ready Blocks Enterprise のマニュアルの内容に修正事項がございますので、ここに謹んでお 詫び申し上げますとともに、対象となるドキュメントをご覧になる際は、下記に示します内容をあわせてお 読みくださいますようお願いいたします。

> 2017 年 7 月 富士通株式会社

■ ご使用上の留意・注意事項

1. ServerView Infrastracture Manager に関する制限事項

メンテナンス支援機能を使用したファームウェアのアップデートについては、サーバ(PRIMERGY RX200 S8)にはご使用いただけません。サーバ(PRIMERGY RX200 S8)のファームウェアのアップデ ートについては、サーバのファームウェアアップデート方法に従い実施をお願いいたします。 なお、メンテナンス支援機能を使用したファームウェアのアップデートをご使用いただけるようになりま したら、後述の弊社「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks」ページ、または、 SupportDesk-Web の製品ページでお知らせいたします。

※以下の製品の組み合わせで問題が解決されています。 Infrastructure Manager 1.2.0.c 以降 ServerView Update DVD V11.15.01 以降

■ ドキュメント修正事項

- 1. 「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise Model (VMware ブレードサーバタイプ) 利用ガイド」への修正事項について
 - (1)「第6章 運用」に以下の節を追加いたします。
 - 6.2 ファームウェアのアップデート
 - 6.2.1 適用可能なファームウェアおよびソフトウェアの版数

本製品は仮想化基盤およびプライベードクラウド基盤を構成するために必要な装置およびソフト ウェアを構築した状態で出荷しています。このため、運用開始後も本製品における動作の互換性 を保つため、適用可能なファームウェアおよびソフトウェアの情報公開しております。本製品に適 用可能な版数については、以下の弊社情報公開サイトのいずれかよりご確認ください。

- SupportDesk-Web の製品ページ

http://eservice.fujitsu.com/supportdesk/

- 「FUJITSU Integrated System」ページ(以下 URL)の「本商品をご使用中のお客様」--「ダウンロ ード」

http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/primeflex-cloud/

6.2.2 ファームウェア適用の流れ

ファームウェアアップデートをする場合、ファームウェアアップデートの前後に作業が必要になる 場合があります。



各コンポーネントの作業概要に従い、作業を実施してください。

表 各コンポーネントの事前、事後作業参照先(ファームウェアアップデート)

コンポーネント名	対象機器	参照先	作業概要
コンバージドファブ	—	—	該当作業なし
リックスイッチ			
[CFX2000R]			
PRIMERGY BX900 S2	マネジメントブレード	_	該当作業なし
	コンバージドファブリッ		
	クスイッチブレード		
	(10 Gbps 18/8+2)		
	ファイバーチャネルスイ	7.5.3	構成情報のバックアップ
	ッチブレード(8		
	Gbps 18/8)		
PRIMERGY RX200 S8	—	7.3.2	対象サーバの切り離しと組み
			込み
	-		「該当サーバの保守作業」を
PRIMERGY BX924 S4			ファームウェアのアップデート
			作業に読み替えてください
ETERNUS DX100 S3/	—	7.3.3	非活性で実施する場合のみ、
ETERNUS DX200 S3			システムの停止と起動

重要

- スイッチブレードは1台ずつファームウェアのアップデートを実施してください。
 Cloud Ready Blocks はスイッチブレードを2台使用し、ネットワークの冗長構成を確保しています。メンテナンス支援機能を使用しスイッチブレードのファームウェアアップデートを2台同時に行いますと、ネットワークが切断され、ファームウェアアップデートに失敗します。
- ファームウェアのアップデートを実施する際は、必ず管理サーバのどちらかを起動した状態で実施します。インフラ管理 VM が起動していない状態ではファームウェアのアップデートは実施できません。

(2)「7章保守」における以下の文章を追加/訂正いたします。

- ■「7.4.3 コンバージドファブリックスイッチ/コンバージドファブリックス」の「■vSphere Client による管理サーバ/業務サーバの対象 Ethernet ポート無効化/有効化手順」に おいて、「管理サーバ」が対象の場合、以下の手順に読み替えて実施してください。
- 1. vSphere Client から仮想化管理 VM にログインします。

表 7.10 接続情報

項目	入力値
IP アドレス/名前	仮想化管理用仮想マシンの IP アドレス
ユーザー名	administrator
パスワード	管理者パスワード

2. vCenter Server 管理の [警告] 画面が表示された場合、[OK] ボタンをクリックします。

- 3. [表示] [インベントリ] [ホストおよびクラスタ] を選択します。
- 4. 左側ツリーから対象サーバを選択し、[構成] タブを選択します。
- 5. [ハードウェアメニュー]から [ネットワーク]を選択します。
- 6. [vSwitch0] のプロパティをクリックします。
- 7. [vSwitch]を選択し、[編集] をクリックします。
- 8. [NIC チーミング] のタブを選択し、アダプター名を選択します。 管理サーバの CNA カードのポート 0 の場合:vmnic2 管理サーバの CNA カードのポート 1 の場合:vmnic3
- 無効化する場合は [下へ移動] をクリックし [未使用アダプタ] に移動します。有効化する 場合は、[上へ移動] をクリックし [有効なアダプタ] に移動します。
- 10. [OK] ボタンをクリックします。 すべての管理サーバに対して、手順 1~手順 10 を繰り返します。

「7.4.3 コンバージドファブリックスイッチ/コンバージドファブリックスイッチブレード」の 「■部品交換後の作業」の末尾に以下を追記いたします。

シリアル番号または MAC アドレスが変更された場合、ServerView Infrastructure Manager を 設定します。『FUJITSU Software ServerView Suite ServerView Infrastructure Manager V1.2 ユーザーマニュアル(ファシリティ管理機能編)』の[5.1 Facility Manager 画面]を参照し、機器 プロパティの編集を実施してください。

■「7.4.4 ファイバーチャネルスイッチブレード」の「■部品交換後の作業」の手順 2.として 以下を追記いたします。

 シリアル番号または MAC アドレスが変更された場合、ServerView Infrastructure Manager を設定します。『FUJITSU Software ServerView Suite ServerView Infrastructure Manager V1.2 ユーザーマニュアル(ファシリティ管理機能編)』の[5.1 Facility Manager 画面]を参照し、機器プロパティの編集を実施してください。

- ■「7.4.5 ラックサーバ、サーバブレードおよびサーバブレードに搭載された部品」の「■部 品交換後の作業」を以下に読み替えてください。
 - 部品交換前に ID ランプを点灯させた場合は、ID ランプを消灯します。
 ID ランプの消灯については「7.4.1 ID ランプの点灯/消灯」を参照してください。
 - 2. 交換部品に応じて、作業を実施します。
 - サーバブレードのシステムボードを交換した場合、ServerView Infrastructure Manager サーバのプロファイル再適用が必要です。『FUJITSU Software ServerView Suite ServerView Infrastructure Manager V1.2 ユーザーマニュアル(プロファイル管理機能 編)』の[4.9 サーバ保守後操作]を参照してサーバのプロファイル再適用を実施してくだ さい。
 - MAC アドレスが変更された場合、ServerView Infrastructure Manager を設定します。 『FUJITSU Software ServerView Suite ServerView Infrastructure Manager V1.2 ユーザ ーマニュアル(ファシリティ管理機能編)』の[5.1 Facility Manager 画面]を参照し、機器プ ロパティの編集を実施してください。
 - 5. 「■ 該当サーバの起動」に従って、該当サーバを起動します。
 - 6. 「■ 該当サーバの vSphereHA への組込み」に従って、保守作業の終了したサーバを vSphereHA へ組み込みます。

■ 「7.4.6 シャーシ」の「■部品交換後の作業」の末尾に以下を追記いたします。

MAC アドレスが変更された場合、ServerView Infrastructure Manager を設定します。 『FUJITSU Software ServerView Suite ServerView Infrastructure Manager V1.2 ユーザーマ ニュアル(ファシリティ管理機能編)』の[5.1 Facility Manager 画面]を参照し、機器プロパティ の編集を実施してください。

(3)「付録 A システム運用上の留意点」に以下の款を追加いたします。

A.3.13 ソフトウェアを再インストールする場合の注意事項

出荷時にインストールされている以下のソフトウェアについて、再インストールが必要な場合は、 本製品に添付されている「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise モデル(ブ レードサーバタイプ) Documents and Tools DVD」または、弊社 SupportDesk-Web の製品ページ に公開されている修正モジュールをインストールしてください。本製品に添付されている ServerView Suite に含まれるバージョンとは異なります。

■「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise Model Documents and Tools DVD V1.1」に含まれるソフトウェア

対象ソフトウェア	バージョン
Java 7 update 55	7u55
ServerView Operations Manager	6.31.05
ServerView Virtual IO Manager	3.3.05
ServerView RAID Manager	5.8.5
ServerView Storage Manager	5.0.1.0

■弊社 SupportDesk-Web の製品ページよりダウンロードが必要なソフトウェア

対象ソフトウェア	バージョン
ServerView Infrastructure Manager V1.2.0	1.2.0.a

■弊社富士通 Web ページの製品ページよりダウンロードが必要なソフトウェア

対象ソフトウェア	バージョン
ServerView ESXi CIM Provider	7.00.08

- 2. 「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise Model (VMware ブレードサーバタイプ) バックアップ・リストア、サーバ増設ガイド」への修正事項につい て
 - (1)「3.1 仮想化管理 VM のリストア」の手順 27 以降に手順を追加いたします。
 - 28. インフラ管理 VM ヘログインします。
 - 29. vSphere Client を起動し、VMware vCenter Server (仮想化管理 VM) ヘログインします。
 - 30. [表示]メニューより、[インベントリ]-[ホストおよびクラスタ]を選択し、[ホストおよびクラスタ] ビューを表示します。
 - 31. ナビゲーションメニューより、[仮想化管理 VM コンピュータ名]-[Datacenter]を選択します。
 - 32. [Management_Cluster]を選択し、右クリックで表示されるメニューから[設定の編集]を選択します。
 - 33. 左のメニューー覧より[vSphere HA]-[仮想マシンのオプション]を選択します。
 - 34. [仮想マシン設定]から仮想化管理 VM のコンピュータ名を選択し、[仮想マシン再起動の優先順位]の設定を[クラスタ設定の使用]から[高]に変更します。

クラスタ機能 vSphere HA 仮想マシンのオブション 仮想マシンの監視 データストア ハートビート VMware EVC スワップファイルの場所	vSphere HA の仮想マシンの動作を定義するオブションを設定します。 デフォルトのクラス分設定 仮想マシン再起動の優先順位: 中 マ ホスト隔離時の対応: パワーオンのままにする マ		
仮想化管理 VM の コンピュータ名が	想マシン設定 定の仮想マシン用としてクラス効	役定を置き換えることができま	 <i></i>
VM-ADMIN の場合	想マシン 仮想	マシン再起動の優先順位	木スト隔離時の対応
	DNS_NTP 572	対設定の使用	クラスタ設定の使用
	🖞 VM-ADMIN 高		クラスタ設定の使用
	INFRA-ADMIN 25X	見設定の使用	クラスタ設定の使用

(2)「5.13.3. VMware EVC の確認」における手順 1.の文章を訂正いたします。

1.仮想化管理 VM 上で Web ブラウザを起動し、VMware vSphere Web Client にログインします。

(3)「5.13.3. VMware EVC の確認」における手順 1.の項目 vCenter Server の IP ア ドレスに対する設定値の記載を訂正いたします。

項目	設定値
vCenter Server ${\cal O}$ IP	FIS_CRB_EnterpriseModel_BladeType_ 仮想化管理 VM_環境設定書
アドレス	[ネットワーク設定]シート
	[ネットワークのプロパティ]-[イーサネット(ネットワークアダプタ1)]-[イ ンターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]-[IP アドレス]

- 11. 「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks フィールド増設ガイド」に関する補足 事項
- 「1.2 サーバのシステムからの切り離し・サーバの停止」に以下の流れ図を追加します。

作業は以下の流れで行います。作業の詳細は『利用ガイド』を参照してください。



「1.4 サーバの起動・サーバのシステムへの組込み」に以下の流れ図を追加します。

作業は以下の流れで行います。作業の詳細は『利用ガイド』を参照してください。



以上