VSP3601A プリンタ装置

取扱説明書



安全な使用のために

このマニュアルの取り扱いについて

このマニュアルには、当製品を安全にご使用いただくための重要な情報が記載されています。当製品を ご使用になる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、このマニュアルに記載されている『安全 上の注意事項』をよく読み、理解された上で当製品をご使用ください。また、このマニュアルは、当製品 の使用中、いつでも参照できるように大切に保管してください。

富士通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくために細心の注意 を払っております。当製品をご使用する際は、本マニュアルの説明に従ってください。

はじめに

VSP3601A プリンタ装置は,グローバルサーバ,ビジネスサーバ(PRIMEPOWER,

富士通S series, GP7000D, PRIMERGY6000)に加え, Windows アプリケーションから印刷することが可能な VSP (Virtual System Printer) のラインプリンタです.

本書は、本装置を使用するシステム設計者およびオペレータの手引きにすることを目的として解説したものです.

本書の内容についてよくご理解いただいた上でご使用ください。特に,オペレータの方は「第3章操作 説明」をご一読の上ご使用ください。

2012年1月

警告表示について

本書では、お客様の身体や財産に損害を与えないよう、以下の警告表示をしています。



「▲警告」は、正しくご使用にならない場合、死亡する、または重傷を負うことがあり得ることを示しています.

「▲注意」は、正しくご使用にならない場合、軽傷、または中程度の傷害を負うことがあり得ることと、 当該製品自身またはその他の使用者などの財産に、損害が生じる危険性があることを示しています. 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定して設計・ 製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管 制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおける ミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、 直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用 されるよう設計・製造されたものではごさいません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要す る安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途 に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

この装置は、クラスA情報技術装置です.この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起 こすことがあります.

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります.

VCCI-A

Windows95/98/Me ®, WindowsNT4.0/2000/XP/Server2003®は, 米国 Microsoft Corporationの商標です.

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2004-2012

警告マークについて

本書では、安全上の注意事項を記述した箇所に、警告表示とともにその内容を示す警告マークを配置して一目でわかるように配慮しています.

使用している警告マークの意味は以下のとおりです。内容をよく理解したうえで、お読みください、



感電する危険性について記述していることを示します.



高温による傷害の危険性について記述していることを示します.



発火する危険性について記述していることを示します.



触れることによって障害が起こる可能性について記述していることを示します.



一般的な禁止事項を記述していることを示します.



一般的な注意事項を記述していることを示します.

安全上の注意事項

警告



電源プラグは、濡れた手で持たないでください.また、電源プラグの抜き差しは、装置の電源スイッチを切断してから行ってください. 感電や火災のおそれがあります。

- LAN ケーブルや電源ケーブルを接続するときは、必ず本装置の電源を切断してください、 感電や火災のおそれがあります.
- コネクタの端子に手を触れないでください.
 感電のおそれがあります.
- 清掃時は電源スイッチを切断し、電源ケーブルを抜いてください. 感電のおそれがあります.
- LAN ケーブルや電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください.
 感電や火災のおそれがあります.
 LAN ケーブルや電源ケーブルの上に物を載せたり、からみつけたり、足を引っかけたりしないように注意してください.
- 指定された電源電圧以外では使用しないでください.
 感電や火災のおそれがあります。
- 装置を分解したり、改造したりしないでください、
 感電や火災のおそれがあります。
 また、内部に高電圧部分があります。



- 万一装置から発熱・発煙・異臭・異常音が発生したら、すぐに電源を切断し、かつ電源 ケーブルをコンセントから抜いた後、担当保守員に連絡してください. 感電や火災のおそれがあります.
- アース付きのコンセントに必ず接続してください.
 感電や火災のおそれがあります.
 電源コンセントに平行 2P,接地極付きを使用してアースを確実に接続してください.
- 異物が装置内に入ったら、すぐに電源を切断し、かつ電源ケーブルをコンセントから抜いた後、担当保守員に連絡してください。
 感電や火災のおそれがあります。



印字ヘッドやモータには触れないでください.
 火傷のおそれがあります.

- 動作中にカバーを開けて手や指や顔を入れないでください.
 ケガ(指挟みなど)のおそれがあります.
- 歯車・ベルトなどの可動部に衣服の袖やネクタイ,髪を近づけないようにしてください.
 巻き込まれるおそれがあります.



- 直射日光の当たる所や暖房機の近く,湿気,ホコリの多い場所に置かないでください. 感電や火災のおそれがあります.
- 通風孔をふさがないでください。
 装置内部が高温になり、火災のおそれがあります。
- 装置の上に重いものを置いたり、装置の上で作業しないでください. 転倒、落下のおそれがあります。
- 不安定な場所に置かないでください.
 転倒のおそれがあります.



電源ケーブルは、プラグ部分を持って抜いてください。
 感電や火災のおそれがあります。

	1	
	1	
_		

次

安全な使F はじめに 警告マ- 安全上の 目 次	用のために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1章	概 要1
1.1	装置概要 ・・・・・・1
1.2	プリンタの特長 ・・・・・2
1.3	接続形態5
1.4	各部の名称 ・・・・・ 9
1.4.1	装置全体 ・・・・・・・・・・・・・・ 9
1.4.2	2 プリンタ前面10
1.4.3	3 プリンタ背面 ・・・・・・11
1.5	仕 様12
1.5.1	基本仕様12
1.5.2	2 F66XX エミュレーション
	機能仕様13
1.5.3	3 F69XX エミュレーション
	機能仕様14
1.6	オプション ・・・・・15
1.7	Windows 環境で使用する
	ソフトウェア ・・・・・15
1.8	Unix 環境で使用する
	ソフトウェア ・・・・・16
1.9	機能面・運用面における
	注意事項 ·····17
第2章	準備
2.1	納品物の確認
2.2	リボンカセットの取り付け24
2.3	フロントカバーの取付け方・
. .	
2.4	トラクタカバーの取付け方・
0.5	
2.5	ノリンタと専用台の取付け・・・・・・30
2.6	1 ノダノエースクーノルの接続 …33
2.1	電源クーノル(ノリンタ本体ー
	電源コンセント间、ノリンタ本体
	- 専用台间)の接続 ・・・・・・・・・34

2.8	LAN ケーブルの接続 · · · · · · · · 36
2.9	ソフトウェアのインストール ・・・・37
2.9.1	Windows95/98/Me への
	インストール手順 ・・・・・・37
2.9.2	WindowsNT4.0 への
	インストール手順 ・・・・・・39
2.9.3	Windows2000/XP
	/Server2003 への
	インストール手順 ・・・・・・・41
第3章	操作説明 ······45
3.1	電源の投入と切断 ・・・・・45
3.1.1	電源の投入45
3.1.2	電源の切断 ・・・・・・46
3.2	操作パネルの配置と機能 ・・・・・47
3.2.1	操作パネル外観・・・・・・・・47
3.2.2	操作パネル上の
	スイッチ機能 ・・・・・・47
3.3	セットアップ ・・・・・50
3.3.1	セットアップの手順 ・・・・・50
3.3.2	セットアップの構成 ・・・・・51
3.3.3	セットアップの設定内容・・・・53
3.3.4	印刷設定(機能モード) ・・・・57
3.4	LAN 接続 · · · · · · · · 59
3.4.1	LAN 接続するための
	基本設定
3.4.2	LAN 接続環境ごとの
	設定内容60
3.4.3	ゲートウェイについての
	補足67
3.5	印刷時の操作70
3.5.1	用紙の取付け方の前に・・・・・70
3.5.2	用紙の取付け方
	ー押込み印刷の場合・・・・・74
3.5.3	用紙の取付け方
	一引張り印刷の場合・・・・・78
3.5.4	用紙の印刷位置合わせ
	-押込み印刷の場合・・・・・83
3.5.5	用紙の印刷位置合わせ
	一引張り印刷の場合83

3.5.6	用紙の取外し方
	一押込み印刷の場合 ・・・・・85
3.5.7	用紙の取外し方
	一引張り印刷の場合86
3.5.8	押込み印刷・引張り印刷の
	切替え一押込み→引張り ・・87
3.5.9	押込み印刷・引張り印刷の
	切替えー引張り→押込み・・88
第4章	消耗品の交換 ・・・・・89
4.1	リボンカセットとインクリボン
	について89
4.2	リボンカセットの交換 ・・・・・・90
4.3	インクリボン(サブカセット)
	の交換
第5章	日常の点検とお手入れ ・・・・・ 101
第6章	異常発生時の操作 ・・・・・・・・・・・・ 103
6.1	故障かなと思ったときの処置・・103
6.2	用紙ぎれ ・・・・・ 105
6.3	用紙つまり 106
6.3.1	印字ヘッドの前側で用紙が
	つまった場合 106
6.3.2	印字ヘッドの後側で用紙が
	つまった場合 ・・・・・・ 110
6.4	カバーオープン ・・・・・・・・・・ 113
6.5	ヘッドアップエラー ・・・・・・ 113
6.6	リボンエラー ・・・・・ 113
6.7	キリカエエラー ・・・・・ 114
6.8	プログラムエラー ・・・・・ 114
6.9	POCエラー ······ 115

6.10	パターンタイムアウト ・・・・・	115
6.11	上位装置電源断 ·····	116
6.12	LAN 二重アドレスエラー ・・・・・	116
6.13	メカ系の異常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
6.14	ハードウェアの異常 ・・・・・・	118
第7章	用紙仕様および帳票設計 ・・・・・	119
7.1	連帳用紙	119
7.2	ラベル帳票・・・・・・・・・・・・・・・・・・	127
7.3	用紙の取扱い上の注意・・・・・・・	129
第8章	設置諸元 ·····	131
8.1	設置仕様	131
8.2	外形寸法 ·····	132
8.3	保守スペース	133
第9章	付 録	135
9.1	メッセージー覧 ・・・・・	135
9.1.1	オフライン系 ・・・・・	135
9.1.2	セットアップ系 ・・・・・・	136
9.1.3	コントローラ系エラー ・・・・	141
9.1.4	メカ系エラー ・・・・・	143
9.2	文字コード ・・・・・	145
9.3	PrintWalker/RS のご紹介	150
9.4	PrintWalker/LXEのご紹介 ・・・	152
9.4.1	PrintWalker/LXE の概要・・・・	152
9.4.2	動作環境 · · · · · · · · · · · · · · · ·	153
9.4.3	システム構成 ・・・・・	153
9.4.4	留意事項 · · · · · · · · · · · · · · · ·	154
9.5	カスタマバーコード	
	の印刷条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155

第1章 概 要

本章では、本装置の概要、特長、接続形態、各部の名称、仕様、オプション、Windows/Unix 環 境で使用するソフトウェアおよび機能面・運用面における注意事項について説明します。

1.1 装置概要

本装置は、グローバルサーバ、ビジネスサーバ(PRIMEPOWER,富士通S series,GP7000D) に加え、Windows パソコン(FMV シリーズ)のアプリケーションからの印刷が可能なネットワーク プリンタ装置です.また、オプションの拡張出力機構を使用すれば、ビジネスサーバ (PRIMERGY6000)からの印刷が可能になります.LAN 接続された複数のクライアントサーバ混 在のシステム環境において、それぞれのシステムのプリンタ装置として共有できます. 本装置の外観を図 1.1 に示します.



図 1.1 外 観

1.2 プリンタの特長

ラベル帳票が使えます。
 用紙仕様詳細については、「第7章 用紙仕様および帳票設計」を参照してください。

2) 印刷速度と複写紙の複写濃度が選べます. スイッチ操作で、印刷速度と複写紙の複写濃度を切り替えることができます.印刷速度を切り替えた場合、印刷密度が変わります. なお、電源投入時は「高品位」モードです。印刷モードの切替えについては「3.3 セットアップ」を参照してください.

印刷モード	印刷密度	印刷速度(注1)	特長と用途
高品位	160dpi	200LPM	きれいな印刷を必要とする場合にご使用ください。
通常	107dpi	240LPM	印刷の品質は「高品位」よりも若干低下しますが、 少し処理を早く行いたい場合にご使用ください.
高速	80dpi	280LPM	印刷の品質よりも高速処理をお望みの場合にご使用 ください.

注 1) 印刷速度は接続の本体装置やアプリケーションによって異なる場合があります.

注 2) 6P~8P をご使用の場合は「高複写」モードを使用することにより複写濃度は濃くなります が、印字ヘッドの寿命が 50~80%に短くなります.

- 3) 用紙のセット方法が選べます.
 - a) 押込み印刷



- ・用紙のセット/退避がスイッチひとつでできます.
- ・1 枚目の用紙がムダになりません.
- ・印刷済用紙が手前に排出されるため、用紙ミシン目のカットが容易に行えます.
- b) 引張り印刷



・いろいろな連帳用紙に対して、精度の良い印刷ができます.

4) 機能設定が容易に行えます。本装置がもつ様々な機能を,操作パネルで容易に設定できます。

5) 高度な印刷管理機能を利用できます.

本装置に添付の印刷管理ソフトウェア(PrintWalker/PM)をインストールすることによって、 印刷出力中に発生したエラー内容をパソコンに表示したり、信頼性の高いエラーリカバリ機能な ど高度な印刷環境を実現できます.

- (注意) ・本装置で印刷されるデータの解像度は、印刷モードが「高品位」の場合は 160dpi です が、印刷モードが「通常」になっている時は装置内で 107dpi に変換されて印刷されま す.また、装置の印刷モードが「高速」になっているときは 160dpi の印刷データを間 引いた印刷結果になります。このことは「高複写」モードとの組合せにおいても同様で す.
 - ・プリンタのバーコードや OCR 近似文字の印刷を行う場合は、印刷モードを「高品位」 にしてください.
 - ・イメージ(バーコード含む)を精度良く印字する場合は、印刷モードを「高品位」にしてください.「通常」は間引き印刷のため印刷結果が多少異なる場合があります.
 - ・一度印刷した用紙を裏返して再度印刷すると、インクが転写して装置の損傷の原因となりますので、おやめください.

1.3 接続形態

本装置は、複数の異なるシステムと接続できます。それぞれのシステムとの接続形態について説明します。

「設定」の番号は、「3.4.1 LAN 接続するための基本設定」の表の項番に対応します。

(1) WindowsNT/2000/Server2003 サーバ接続



ホスト	ሣ		エミュレーショ ン	サポートサーバ/伝送経路	設定
GS/	WindowsNT4.0	HOST PRINT	66XX	サポートサーバ:6680-NMC	2
PRIMEFORCE	/2000	DS-LINK		伝送経路:DS-LINK	
	/Server2003	HOST PRINT	66XX	サポートサーバ:HOST PRINT	1
		TCP/IP		伝送経路:TCP/IP	
		HOST PRINT	66XX	サポートサーバ : PrintWalker	3
		PrintWalker/PM		伝送経路:TCP/IP	
		TCP/IP			
PC	WindowsNT4.0	PrintWalker/PM	66XX	サポートサーバ : PrintWalker	10
注1)	/2000			伝送経路:TCP/IP	
	/Server2003	TCP/IP			(12)
WindowsNT4.0	-	PrintWalker/PM	66XX	サポートサーバ : PrintWalker	15
/2000				伝送経路:TCP/IP	
/Server2003		TCP/IP			

注 1)OSがWindows Server2003/ XP/2000/NT4.0/ Me/98/95 であること.

(2) GP7000D 接続



	サーバ			プリンタ		
ホスト			エミュレー ション	サポートサーバ/伝送経路	設定	
GS/	GP7000D	NMC-LAN	66XX	サポートサーバ:6680-NMC	5	
PRIMEFORCE		ゲートウェイ		伝送経路:DS-LINK		
		DS-LINK				
		NMC-LAN	66XX	サポートサーバ:HOST PRINT	4	
		ゲートウェイ		伝送経路:TCP/IP		
		TCP/IP				
		PrintWalker/BSNPS, CJMS	66XX	サポートサーバ : PrintWalker	6	
		TCP/IP		伝送経路:TCP/IP		
PC	GP7000D	PrintWalker/BSNPS	66XX	サポートサーバ : PrintWalker	(1)	
注1)		TCP/IP		伝送経路:TCP/IP	(13)	
GP7000D	—	PrintWalker/BSNPS	66XX	サポートサーバ : PrintWalker	8	
		TCP/IP		伝送経路:TCP/IP		

注 1)OSがWindows Server2003/XP/2000/NT4.0/Me/98/95であること.

(3) PRIMEPOWER, 富士通 S series 接続

	GS/ PRIMEFOF (4)(5)(6)	RCE PR	IMEPOWER series 8 PC	VSP3601A	
ホスト		サーバ	エミュレーション	プリンタ サポートサーバ/伝送経路	設定
GS/ PRIME- FORCE	PRIME- POWER S series	Netcompo NMC サーバ DS-LINK Netcompo NMC サーバ TCP/IP PrintWalker /BPC, CJMS	66XX 66XX 66XX	サポートサーバ: 6680-NMC 伝送経路: DS-LINK サポートサーバ: HOST PRINT 伝送経路: TCP/IP サポートサーバ: PrintWalker	5 4 6
PC 注 1)	PRIME- POWER	TCP/IP PrintWalker /BPC	66XX	伝 法 経 路:TCP/P サポートサーバ: PrintWalker 伝 洋 経 路:TCP/P	(1) (13)
PRIME- POWER S series	<u> </u>	PrintWalker /BPC TCP/IP	66XX	は、这、経、品・FOF/II サポートサーバ: PrintWalker 伝 送 経 路:TCP/IP	8

注1) OS が Windows Server2003/XP/2000/NT4.0/Me/98/95 であること.

(4) PRIMERGY6000 接続



	++í		プリンタ		
			エミュレーション	サポートサーバ/伝送経路	
PRIMERGY-		LAN プリンタ制	69XX	サポートサーバ:	9
6000		御オプション		PrintWalker	
		TCP/IP		伝送経路:TCP/IP	

注1)本接続形態時は拡張出力機構オプションが必須となります.

(5) NMC 接続



以下のNMCに接続可能 ・F6681A/A2/S/S2/S3/M ディスプレイ制御装置

± 7 L	#		プリンタ		
		·) —/ ·	エミュレーション	サポートサーバ/伝送経路	設定
GS/	NMC	DS-LINK	66XX	サポートサーバ:	$\overline{\mathcal{O}}$
PRIME-				6680-NMC	
FORCE				伝送経路:DS-LINK	

(6) PC 接続



±7 k	#		プリンタ			設守
小人 F		<i>y</i> _/	エミュレーション	サポートサーバ/	伝送経路	設定
Windows	—	PrintWalker/PM	66XX	サポートサーバ:		(14)
XP/Me/98/				Prin	itWalker	
95		TCP/IP		伝送経路:	TCP/IP	

(7) Linux 接続



±7 k	サーバ		プリンタ				設守	
小 八 下			エミュレーション	サオ	°− ∣	トサー	-バ/伝送経路	
PC(Linux)	—	PrintWalker/LXE	66XX	サオ	۲ <u>–</u>	〜サ-	-/ヾ:	(16)
							PrintWalker	
		TCP/IP		伝	送	経	路:TCP/IP	

注1)詳細は付録9.4を参照ください.

1.4 各部の名称

装置各部の名称を以下に示します.

1.4.1 装置全体

前面



後面



1.4.2 プリンタ前面

トップカバーを閉じた状態



トップカバーを開けた状態



1.4.3 プリンタ背面

トラクタカバーを閉じた状態



トラクタカバーを上方に回転させた状態



1.5 仕様

本装置の仕様について説明します.

1.5.1 基本仕様

項 目	1	住 様
印字方式		インパクトドットマトリックス方式
印字ヘッド		24 ピン (ピン径 Ø 0.2) ×6 個
		160dpi(縦)×160dpi(横)
用紙厚調整		自動調整
印字速度(注1)		高品位モード :200LPM
		通常モード : 240LPM
		高速モード : 280LPM
		高複写・高品位モード:160LPM
		高複写・通常モード :200LPM
		高複写・高速モード :240LPM
印字方向		両方向/片方向切替可能
用紙送り方式		押込みトラクタ方式
		引張りトラクタ方式
用紙	種類	スプロケット穴付連続帳票用紙:45kg~110kg(連量)
	幅	3.5~16 インチ(88.9~406.4mm)
	複写枚数	オリジナル+4P(高複写・高品位モード時:オリジナル+7P)
消耗品寿命		インクリボン:ANK ドラフト 1200 万字
装置寿命(注2)		3000万行または5年 早い方(60行/シートで50万シート)
定期交換部品寿命(注2)		印字ヘッド:3億打/ピン
		プラテンローラ:2000 万行
インターフェース		LAN (Ethernet 10Base-T, 100Base-TX)
LANプロトコル		TCP/IP, DS-LINK
エミュレーション (注3)		JEF (F66XX, F69XX)

注1)・1分間に印字可能な行数で表します.

・接続の本体装置または印刷内容によっては印刷速度が低下する場合があります.

注 2)装置の設置環境や運用条件により、装置寿命期間内に交換が必要となる部品があります。これらの部品は有償もしくは保守契約の対象として交換を行います。

注3)エミュレーションにおける JEF (F69XX)は,拡張出力機構オプションが必須となります.

1.5.2 F66XXエミュレーション機能仕様

本装置の F66XX エミュレーション機能仕様を表 1.1 に示します.

項目	仕 様
印刷文字種	・明朝体
	2 バイト文字:JIS 非漢字,第1水準/第2水準漢字,半角,書式文字
	1 バイト文字:ANK 4 セット(設定により OCR-B フォント切り換
	え可能)
	・ゴシック体
	未サポート
印字桁数	・漢字 : 90桁(文字ピッチ3/20インチ時)
	・ANK :136桁(文字ピッチ1/10インチ時)
文字間隔	・漢字 :1/5,1/6,3/20インチ
	・ANK :1/10, 1/12, 1/13.3, 1/15インチ
文字拡大	長体,平体,倍角 3~32 倍
行間隔	3, 4, 6, 8 行/インチ
イメージ印刷	データ形式:非圧縮,MH,MR,MMR 形式
図形印刷	文字,線,円,面塗りなどの描画
バーコード印刷	種類:NW-7,標準 JAN,短縮 JAN, CODE 3 of 9,
(注3)	Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,物流系
	カスタマバーコード (注2)

表 1.1 F66XX エミュレーション機能仕様

(注1)

- ・Windows アプリケーションからの印刷では、デバイスフォントを指定する以外はイメージデ ータとなります.
- ・プリンタドライバでイメージ圧縮を指定する場合は,拡張出力機構オプションが必要となります.
- ・Windows アプリケーションからバーコードを印刷する場合は、イメージデータとして印刷されるため、運用に先立ち十分な読み取りテストを実施してください.

(注2)

- ・カスタマバーコードの印刷仕様は以下のとおりです. BAR 高さ(最大):22ドット BAR 幅 :3ドット / SPACE 幅:4ドット 横書きのみサポート
- ・カスタマバーコード印刷は,拡張出力機構オプションが必要となります.
- ・カスタマバーコードは、GS/PRIMEFORCE からの印刷時のみサポートしています.
- ・読み取り可能な印刷条件は、「付録9.5 カスタマバーコードの印刷条件」を参照してください。

(注3)

・バーコード印刷は、運用前に十分な読み取りテストを実施してください. また、インクリボンは新しいものを使用してください.

(注4)

・バーコード, OCR-Bの読み取りは印刷用紙の最上部の1枚目のみ可能です。2枚目以降の 読み取りは保証できません。

1.5.3 F69XXエミュレーション機能仕様

本装置の F69XX エミシュレーション機能仕様を表 1.2 に示します.

項目	仕様
印刷文字種	 ・明朝体
	2 バイト文字:JIS 非漢字,第 1 水準/第 2 水準漢字,半角,書式文字
	1 バイト文字:ANK 4 セット(設定により OCR-B フォント切り換え可能)
	・ゴシック体
印字桁数	・漢字 : 90桁(文字ピッチ3/20インチ時)
	・ANK :136桁(文字ピッチ1/10インチ時)
文字間隔	・漢字 :1/5,3/20インチ
	・ANK :1/10,1/12 インチ
文字拡大	長体、平体、倍角、ラベル文字
行間隔	6, 8, 12 行/インチ
イメージ印刷	データ形式:非圧縮,MH,MR,MMR 形式
図形印刷	文字,線,円,面塗りなどの描画
バーコード印刷	種類:NW-7,標準 JAN,短縮 JAN, CODE 3 of 9,
(注3)	Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5
	カスタマバーコード(注2)

表 1.2 F69XX エミュレーション機能仕様

(注1)

・本エミュレーション機能を使用する場合は、拡張出力機構オプションが必要となります.

(注2) カスタマバーコードの印刷仕様は以下です.

- ・BAR 高さ(最大): 22ドット
- ・BAR幅 : 3ドット / SPACE幅: 4ドット
- ・横書きのみ
- ・読み取り可能な印刷条件は、「付録9.5 カスタマバーコードの印刷条件」を参照してください.
- (注3) バーコード印刷は、運用前に十分な読み取りテストを実施してください。 またインクリボンは新しいものを使用してください。
- (注4) バーコード, OCR-B の読み取りは印刷用紙の最上部の1枚目のみ可能です. 2枚目以降の読み取りは保証できません.

1.6 オプション

本装置のオプションについては以下の通りです.

品名	概 要
VSPEX2 拡張出力機構	ラベル拡大文字,範囲指定バーコード(4方向への回転が可能,物流 標準/物流拡張は範囲指定バーコードでのみ可能など)の印刷および 図形,イメージ印刷機能使用時に必要です. また,PRIMERGY6000 連携時には必須です.本オプション搭載時 にはプリンタドライバでイメージデータを圧縮して転送することがで まます、特徴への取り付けは知光に完合にご体頼ください
PrintWalker /BSNPS VSPPWBS	UXP/DS システムから LAN(Ethernet TCP/IP)接続されたネットワ ークプリンタ VSP シリーズへの印刷制御を行うソフトウェア

1.7 Windows環境で使用するソフトウェア

本装置には、Windows ネットワーク環境で信頼性の高い印刷と高度な機能を実現するため、以下の関連ソフトウェアが標準添付されています。ぜひともこれらのソフトウェアをインストールして、 ネットワークプリンタ機能をご利用ください。

(1) PrintWalker/PM

本装置へ印刷出力中に発生したエラー内容をWindowsパソコンに表示し、信頼性の高いエラー リカバリ機能および高度の印刷環境を実現するソフトウェアです。 本装置に添付の CD-ROM(版数 E11V01以降)内の PrintWalker/PM を使用してください。 VSP シリーズの他のプリンタ装置に添付されているもので版数の古いものは、本装置では動作保 証できません。 インストール手順は「2.9 ソフトウェアのインストール」を参照してください。

(2) VSP プリンタドライバ

Windows パソコンから印刷を行う場合に必要なプリンタドライバです. Windows Server2003/XP/2000/NT4.0 および Windows Me/98/95 用があります. インストール手順は「2.9 ソフトウェアのインストール」を参照してください.

(3) VSP リクエスタ

Windows Server2003/2000/NT サーバと本装置間のやり取りを行うソフトウェアです。 Windows Server2003/2000/NT サーバにインストールします。 詳しくは、添付の CD-ROM (PrintWalker) 内の Kankyomo フォルダにあるテキストファイ ルをご覧ください。VSP3600 用の VSP リクエスタが使用できます。

(4) PrintWalker/RS

VSP/VS シリーズのプリンタ運用管理をリモートで行うソフトウェアです. 詳しくは、添付の CD-ROM (PrintWalker) 内の RemoteSV フォルダにある PrintWalker/RS 導入マニュアル (Manual.htm) および「9.3 PrintWalker/RS のご紹介」をご覧ください.

1.8 Unix環境で使用するソフトウェア

PrintWalker/BPCは、Unix環境で使用する場合に有効な「ソフトウェア」です.

- PrintWalker/BPC(標準添付)
 VSP プリンタへの出力中に発生したエラー内容を Solaris に表示し、信頼性の高いエラーリカバリ機能および高度な印刷環境を実現したソフトです。
- (2) PrintWalker/BSNPS(オプションソフト)1.6項を参照ください.(UXP/DS用)

1.9 機能面·運用面における注意事項

- (1) 本プリンタは, MS-DOS からの直接印刷には対応していません.
- (2) PRIMEPOWER, 富士通S series, GP7000D サーバ接続 本装置は、JEF プリンタであり、PRIMEPOWER, 富士通S series, GP7000D サーバに接続 されている既存プリンタとは互換の無い新しいプリンタであることに注意してください。 本装置は、PRIMEPOWER、富士通S series、GP7000D サーバが既にサポートしている FM プリンタとは、解像度/文字サイズ/文字の形/指定可能な文字ピッチや行ピッチの値などが異 なります。特に既設の FM のインパクトプリンタと併設する場合は注意が必要です。
 - ・ANK, 漢字のポイント指定はできません. ポイントを指定しても標準サイズ(10 ポイント相当)で印刷されます.
 - ・ANK の文字ピッチは、10/12/13.3/15cpi が指定できます. これ以外の指定がされた場合、 プリンタ装置の設定値に従って印刷されます.
 - ・漢字の文字ピッチは、5/6/6.7cpi が指定できます. これ以外の指定がされた場合、プリンタ 装置の設定値に従って印刷されます.
 - ・行ピッチは 6/8lpi が指定できます. これ以外が指定された場合, プリンタ装置の設定値に従って印刷されます.
 - ・漢字基準線指定はできません。常に下端に合わせて印刷されます。
 - ・上つき、下つき指定はできません。 全角で印刷されます.
 - ・ANK, 漢字の縦書き指定はできません. 横書きで印刷されます.
 - ・書体指定はできません。明朝体で印刷されます。
 - ・1回の垂直タブで1改行します.
 - ・1回の水平タブでANK8文字分を右へシフトします.
- (3) PRIMEGY6000 サーバ接続
 - PRIMEGY6000 サーバと PC 端末の環境では互換機能をサポートしていますが、K1600 αシリーズ(SX/G)からの印刷はサポートしていません.
 SX/Gから印刷した場合はライタによって保留されます。
 - ② 線画メディアサービスを使用したプログラムからの印刷はできません。 線画メディアサービスを使用したプログラムを実行した場合は、実行時にエラーになります。
 - ③ リモートパワーオフ機能は、未サポートです.
 - ④ 以下の点が FMG 接続の多目的プリンタとは異なるため注意が必要です。(F9680M4 との 比較)
 - 1) 12lpiを指定した場合に次の制限があります.
 - ・印刷速度が遅くなります.
 - ・強調印字(重ね打ち)ができません.
 - ANK 文字書体が異なります.
 - ・ドラフトパターンで印字

F9680M4:	イメージ/グラフなしの場合,ドラフトパターン
	イメージ/グラフありの場合, JEF 明朝半角パターンまた
、	は F6680ANK パターン

3) ラベル文字の補間は行われません(書式文字で線がつながりません). また, ラベル文字のスムージングは行われません.

> F9680M4: 同一ページ内に SMED 罫線,またはグラフデータが存在 する場合は指定が無効.一行中に一項目のみ有効です. ラベル文字行の長体,倍角は無効(全角,平体になります).

- 4) 飾り文字の指定はサポートしていません.
- 5) バーコードの基本モジュール幅=1 はサポートしていません.(基本モジュール幅=2 で印刷)
 (F9680M4:基本モジュール幅=1.5 で印刷)
 バーコードは1行中に14項目まで有効です.
 高速モードで印刷する場合は、パーコードも間引きされるため、読み取りは保証されません.
 範囲指定バーコードをサポートしていますが、印刷方向に90°、180°、270°を指定しても0°で印刷されます.
- 6) グラフ内文字の更新ピッチは, ANK 横書は 16 ドット, ANK 縦書/漢字横書/漢字縦 書は 24 ドットです.

 F9680M4: ANK 横書は 16 ドット, ANK 縦書/漢字辞書/漢字縦書 は 32 ドット

グラフ内文字(ANK)の書体はドラフトパターンで印字します。 (F9680M4:F6680ANKパターン)

- 7) イメージの拡大,縮小率が1/8~8倍のため、印字結果が表示ファイルの組み込みメディア項目の項目領域からはみ出る、または余白ができる場合があります。
- 8) 線画データ印刷では、表示ファイルの組み込みメディア項目にてファイル名の指定のみ 可能です.
- 9) 両面印刷はサポートしていません.
- ⑤ PRIMERGY6000 と連携するには、拡張出力機構(VSPEX2)が必須となります.
- (4) NMC (NMC 代替) 接続

NMC および NMC 代替 (Netcompo NMC サーバ, NMC-LAN ゲートウェイ, HOST PRINT など)による接続を行うための設定を本プリンタに行った場合は,その接続形態の専用プリンタとしてのみ動作します.他の接続を行うためには設定の変更が必要となります.

(5) CJMS 連携時の注意事項

セットアップ項目中の装置設定において、印字桁数設定を変更することにより、行の右端での折り返し位置が変化します。その結果、PRIMEPOWER、富士通S series、GP7000D 上の BSNPS とプリンタとの間でページの概念に相違が発生し、リカバリページが乱れるおそれがあるため、注意が必要となります。

GS/M上とプリンタの間で、行の折り返し位置の統一をとるようにしてください。

- (6) JOB キャンセル時の注意事項
 - NMC および NMC 代替(HOST PRINT, NMC-LAN ゲートウェイ, Netcompo NMC サ ーバ)による接続
 GS/M 上で JOB キャンセルを行った場合,プリンタは受信データを印刷後,その位置で止

まります.このため、次の印刷を開始する前に用紙位置を再設定する必要があります.【改ページ】スイッチを押すことにより、プリンタ装置内の行管理情報をページの先頭に戻してから用紙位置に設定してください.

1ページ内に 6/8lpi が混在しているデータを印刷時に JOB キャンセルを行い、その後 【 改ページ】 スイッチを押すと、用紙位置がミシン目に合わなくなるおそれがあるため、注意が 必要となります。印刷途中でオフライン状態にした場合も、次の印刷を開始する前に 【 改ページ】 スイッチを押し、用紙位置を再設定する必要があります。

 ② Windows Server2003/2000/NT上のHOST PRINT(帳票管理サービス)を使用した PrintWalker/PMによる接続(GS/M連携の印刷) PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D サーバ上の CJMS を使用した BSNPS に よる接続(GS/M 連携の印刷)

 オンライン状態での JOB キャンセル PrintWalker/PM および BSNPS から JOB キャンセルを行った場合、プリンタは JOB キャンセルを認識した時点で受信データを破棄し、 改ページ動作を行った後に止まりま す. このため、次のデータを受信しても用紙位置を再設定することなく印刷を再開する ことができます.

1 ページ内に 6/8lpi が混在しているデータを印刷時に JOB キャンセルを行った場合, 用紙位置がミシン目に合わなくなるおそれがあるため,注意が必要となります.

- 2) オフライン状態およびエラー発生状態での JOB キャンセル
 PrintWalker/PM および BSNPS から JOB キャンセルを行った場合,プリンタは受信
 データを破棄します.このため、次の印刷を開始する前に用紙位置を再設定する必要があります.プリンタ内の行管理情報もクリアされています.
 1 ページ内に 6/8lpi が混在しているデータを印刷時にオフライン状態にし、【改ページ】スイッチを押すと、用紙位置がミシン目に合わなくなるおそれがあるため、注意が必要となります.
- ③ Windows 上の PrintWalker/PM による接続

PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D サーバ上の BSNPS による接続 (PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D サーバ上のアプリケーションからの印刷) PRIMERGY6000 サーバ上の LAN プリンタ制御オプションによる接続

- オンライン状態での JOB キャンセル PrintWalker/PM, BSNPS および LAN プリンタ制御オプションから JOB キャンセル を行った場合,プリンタは JOB キャンセルを認識した時点で受信データを破棄し,改 ページ動作を行った後に止まります。このため、次のデータを受信しても用紙位置を再 設定することなく印刷を再開することができます。
- 2) オフライン状態およびエラー発生状態での JOB キャンセル PrintWalker/PM, BSNPS および LAN プリンタ制御オプションから JOB キャンセル を行った場合,プリンタは受信データを破棄します.このため,次の印刷を開始する前 に用紙位置を再設定する必要があります.プリンタ内の行管理機能もクリアされていま す.
 - 〔注意〕VSP2600/3700/3801 で設定可能なページ合わせ設定機能(JOB 間および JOB キャンセル時のページ位置合わせを行うタイミングの設定)は、本プリンタにはありません.
- (7) 保護機能
 - 1) 印字デューティが高い場合、3分割印字により、印字ヘッドおよび電源を保護します.
 - 2) 印字ヘッドの温度が規定値以上になると、3分割印字により温度上昇を防止します.
- (8) 印字制限条件
 - 1) 連続改行は、1分間以上行わないでください.
 - 2) 5 桁(パイカピッチ)以下の連続印字またはスペース動作は、5 分間以上行わないでください.
 - 3) 50%デューティ以上のパターンの連続印字は、1分以上行わないでください.
 - 4) 横罫線等の特定ドットの連続印字は、1 分以上行わないでください.
- (9) GS/PRIME FORCE からの印刷時の注意事項
 GS/PRIME FORCE からの印刷時,接続形態により印刷後の【改ページ】スイッチの動作に違いがあるため注意が必要です.
 - 1) NMC および NMC 代替(HOST PRINT の VSP サービス, NMC-LAN ゲートウェイ, Netcompo NMC サーバなど)による連携

・LU タイプ 1

ホストからページ長/改行ピッチ情報が指定された場合,【改ページ】スイッチはその値に 従って動作します.

・LUタイプ3

【改ページ】スイッチはプリンタ装置の設定値に従って動作します.

2) HOST PRINT の帳票管理サービス, PRIMERPOWER, 富士通 S series, GP7000D の CJMS を使用した連携

【改ページ】スイッチはプリンタ装置の設定値に従って動作します.

(10) プリンタに標準装備していない文字を使用する場合

プリンタに標準装備していない文字を帳票で使用した場合は、印刷処理中にプリンタ側から文字 フォント要求を通知し、上位装置から文字フォントのダウンロードが行われます.このため、性 能が低下しますので運用に先立ち十分な確認が必要です.

[GS/M連携, PRIMEPOWER連携, 富士通S series連携, GP7000D連携]

- ・プリンタ内に標準装備している文字
 - JEF 非漢字,JEF 第一水準/第二水準,書式文字
- ・上位装置からダウンロードを行う文字
- JEF 拡張非漢字/拡張漢字
- ユーザ定義文字

[PRIMERGY6000 連携]

- ・プリンタ内に標準装備している文字
- JEF 非漢字(明朝体), JEF 第一水準/第二水準(明朝体), 書式文字
- ・上位装置からダウンロードを行う文字
- JEF 拡張非漢字/拡張漢字(明朝体)
- JEF 非漢字(ゴシック体), JEF 第一水準/第二水準(ゴシック体)
- JEF 拡張非漢字/拡張漢字(ゴシック体)
- ユーザ定義文字
- (11) LAN-WAN-LAN 環境で使用する場合

VSP はサーバとの接続を維持するため、VSP~サーバ間で定期パケットを送受信することによってポーリング処理やリトライ処理を行っています.

これらの定期パケットは VSP とサーバとの接続形態にもよりますが、約30秒間隔で送信されるものや、約2~3分間隔で送信されるもの等いくつか存在します.

そのため VSP~サーバ間は常時接続状態が維持されることになるため、回線接続維持に課金がされる WAN 等が、VSP~サーバ間のネットワーク環境に存在する場合は接続費用が発生します。 上記の課金を防止するためには、VSP~対象サーバ間は必ず課金のかからないネットワーク環境 (同一セグメント、専用線等)としてください。

なお,上記の定期パケットは 100~200 バイト程度であり, LAN トラフィックに大きな影響を 及ぼすことはありません.

- (12) 印字速度(通常/高速モード)
 通常/高速モードは、印刷すべきドットを単純に間引いて、高速性を実現しています。
 従って高品位モードと比較して、印字品質が粗くなりますので注意願います。
 特に複写伝票に印刷する場合は、印刷濃度が低下しますので注意願います。
 図形/イメージ印刷時は使用しないでください。
 OCR、バーコード等の読み取りは出来ません。
- (13) 印刷可能領域について
 - 1) 印刷可能領域外への印刷における印刷品質は保証できません.
 - 2) 印刷可能領域外へ印刷を行うと、印字ヘッドの損傷等プリンタ装置の故障の原因となる恐れ があります.

3) 下端近くに印刷を行いますと、プリンタ装置が用紙切れを検出し、印刷が失敗することがありますので、印刷可能領域内に印刷してください。余白を設定できないアプリケーションの場合は、以下の操作を行ってください。

OSがWindows NT4.0/2000/XP/Server2003の場合:

『プリンタ』フォルダのメニューから『ファイル』メニューの『サーバーのプロパティ』 にて余白を考慮した用紙を作成し、ご使用ください.

OSがWindows 95/98/Meの場合:

プリンタドライバのプロパティにて、ユーザ定義サイズを余白を考慮した用紙の設定にしてください.

(14) 印字ヘッド動作方向設定について

印字ヘッド動作方向の初期値は、両方向印字になっています。

このため、バーコード、図形、イメージなどを印刷する場合、正逆印字ずれが発生することがあ ります.

これらの印刷を行う場合は、セットアップの印字ヘッド動作方向設定で片方向印字に設定することを推奨します.

(15) PrintWalker/PM の印刷ページ操作について

印刷中に【スタート/ストップ】スイッチを押して印刷を停止させ、PrintWalker/PMの「操作」 ボタンを押してから印刷ページを操作した場合、プリンタは受信済のデータを破棄します.この ため、次の印刷を開始する前に以下の手順で用紙位置を再設定する必要があります.プリンタ内 の行管理情報もクリアされます.

[用紙位置の再設定手順]【微調送り△/▽】スイッチを押して、印刷開始位置を調整する.

(16) Windows 印刷時の印刷品質と印刷時間について

本装置は、印字ヘッドが左右に移動して印字を行う方式のドットラインプリンタです. この方式ではWindows アプリケーションからのイメージ印刷の場合、印字ヘッドの印刷方向(右 →左、左→右)によるズレや改行乱れにより、若干の文字崩れが発生する場合があります. この文字崩れは、Windows アプリケーションからのイメージデータを 24 ドット(印字ヘッド の縦方向最大印字ドット数)ずつ、黒白データにかかわらず順に印刷するため、文字が上下に分

割されることにより発生します.

本装置は、このような文字崩れを無くすために、印字ヘッドの1回の移動で印字可能な文字(11 ポイント以下)は、分割しない制御を行い、きれいな印字を実現しています.

この印刷方式は、プリンタドライバの設定画面(注)において、「デバイスフォント」をく使用しない>かつ「空白イメージのスキップ」を<有効>に設定した場合に有効となります.

さらにプリンタドライバの設定画面において、「印字方向」を**〈連続域片方向印字〉**に設定する と印字ヘッドの1回の移動で印字不可能な文字(11 ポイントを越える文字)や罫線などを印刷 する場合は、印字ヘッドの1回の移動で印字できない部分のみ片方向印刷(右→左の繰り返しま たは左→右の繰り返し)を行い、大きな文字や罫線などもきれいに印刷することができます.

なお本方式では、よく使用されている文字サイズ(11 ポイント以下)での帳票印刷では従来方 式よりも印刷時間は短くなりますが、印刷パターンによっては、従来方式よりも印刷時間が長く なる場合があります.

例えば12ポイント文字が2ドット分ほどの行間で配置されたパターンでは、従来方式では3回の印字ヘッド動作で終了していたものが、本方式では4回となり、印刷時間が長くなります。 このような場合において、印刷品質よりも印刷速度を優先される場合は、プリンタドライバの設 定画面の「デバイスフォント」を**く使用する**>に設定してください。

「デバイスフォント」をく使用する>にすると、従来方式の印刷を行います.

なおこの場合は、「空白イメージのスキップ」と「印字方向」の設定は無効となります.





(注): プリンタドライバの設定画面は、下記のとおりです.

・Windows 2000/XP/Server2003の場合	:[印刷設定]の[詳細設定]
・Windows NT4.0 の場合	: [ドキュメントの既定値]の[詳細]

- ・Windows NT4.0の場合 ・Windows Me/98/95の場合
- :[プロパティ]の[拡張機能]

第2章 準 備

本章では、本装置の納品物の確認、リボンカセットの取り付け、各ユニットの取り付け、取り外し、 インタフェースケーブル、電源ケーブル、LAN ケーブルの接続およびソフトウェアのインストール について説明します.

(注意) ・装置の設置作業は担当保守員が行います.

2.1 納品物の確認

プリンタ装置の梱包箱を開けると、以下に示す納品物が収納されています。すべてそろっているか どうかお確かめください。

万一, 欠品, 損傷がありましたら, 恐れ入りますが, 販売員または保守員にお問い合わせください.



2.2 リボンカセットの取り付け

- 1) トップカバーを開きます.
- 2) ヘッドアップレバーを持ち上げます.



- 3) 添付のリボンカセットを準備します.
 - リボンカセットの中には、輸送時にリボンが乱れないよう、輸送用タブとタグが入っています。使用する前に、輸送用タブとタグを矢印方向に抜き取ります。
 - ② つめ日を矢印方向に動かしてロックを外します.
 - ③ リボンカセットのつまみを矢印方向に回して、リボンが送られることを確認してください.



(注意) ・輸送用タブを取り外した後は、リボンが乱れないよう丁寧に取り扱ってください. ・リボンカセットのつまみを矢印と反対方向に回さないでください. 4) リボンカセットを取り付けやすくするためにリボンを少したるませます.



5) リボンカセットの両側の突起をフレームの溝に入れ(①), そこを支点にしてカチッと音がするま で後方へ押し込んで取り付けます(②).



6) リボンを図のルートのように通します.



7) リボンカセットのつまみを矢印(時計)方向に回してリボンのたるみをとってください.



(注意)リボンカセットのつまみを矢印と反対方向に回さないでください. リボンカセットおよびプリンタの故障の原因になります.

8) ヘッドアップレバーを左下へ動かすと、印字ヘッドのアップ状態が解除されます.



9) トップカバーを閉じます.
2.3 フロントカバーの取付け方・取外し方

取付け方

フロントカバーを両手で持ち,斜め上(水平から約 50°)からフロントカバー側の左右の引っ掛け部を,プリンタ側の左右のピンに押し込んで(①),ゆっくりと下に置きます(②).





フロントカバーを両手で持ち、ゆっくりと斜め上(水平から約50°)に引きながら外します.



取付け方

左側のトラクタカバー用穴にトラクタカバー取付けピンを差し込みます. (本説明はプリンタ背面から見たときを基準として記載されています.)



トラクタカバーを左に押し付けながら、装置後方から見て右側のトラクタカバー用穴に、トラク タカバー取付けピンを差し込みます.



取外し方

トラクタカバーを左に押し付けながら、プリンタ左右のトラクタカバー用穴からトラクタカバー を外します.

(本説明はプリンタ背面から見たときを基準として記載されています.)



2.5 プリンタと専用台の取付け



- プリンタを専用台の上に載せます。
 プリンタ底部の4個のゴム足が、専用台の4個のコーナ部突起に合うようにしてプリンタを載せます。
 - (注意)専用台左右の足の長い方が、プリンタ手前側ですので、プリンタと専用台の向きを間違 えないように注意してください.



- 2) 用紙受けを専用台に付けます.
 - 2-1) 押込み印刷の場合

用紙は装置背面から前面に送られますので,用紙受けは装置前面にセットします.用紙受けの両側を持ち,斜めにしながら専用台の手前側穴に挿入してください.(取外しは取付けの逆の操作を行ってください.)



2-2) 引張り印刷の場合

用紙は装置前面から背面に送られますので、用紙受けは装置背面にセットします。用紙受けの両側を持ち、斜めにしながら専用台の穴に挿入してください。(取外しは取付けの逆の操作を行ってください。)



2-3) 専用台を設置場所に移動した後、4個のアジャスタを時計方向に回して床に設置します.



2.6 インタフェースケーブルの接続



1) プリンタ背面のインタフェースケーブルコネクタにインタフェースケーブルをしっかりと差し込み(①),左右の固定用金具を内側に倒して固定します.(②)



ペーパガイドを取り付けます.
 インタフェースケーブルを接続後、ペーパガイドを添付の固定ネジにより、取り付けます.



2.7 電源ケーブル(プリンタ本体-電源コンセント間、プリンタ本体-専用台間)の接続



- 1) プリンタ背面の電源ケーブル差込口に電源ケーブルをしっかりと差し込みます.
- 2) 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに差し込みます.



3) プリンタ背面の電源ケーブル差込口に専用台からの電源ケーブルをしっかりと差し込みます.



2.8 LANケーブルの接続

LAN ケーブルを本装置に接続することにより、ネットワークと接続できます.



1) 電源が切断されていることを確認します.(電源スイッチが「〇」側に倒れている状態です.)



2) コネクタカバー取付ネジを外してコネクタカバーを取り外してから、LAN ケーブルを、装置左 側面のLAN ケーブル接続用コネクタに接続します.



3) コネクタカバーを取り付けます.

2.9 ソフトウェアのインストール

接続形態によっては、Windows ヘ PrintWalker/PM と VSP プリンタドライバをインストールす る必要があります。インストールする手順はご使用の OS 環境によって異なります。 Windows95/98/Me 環境では「2.9.1 Windows95/98/Me へのインストール手順」を WindowsNT4.0 環境では「2.9.2 WindowsNT4.0 へのインストール手順」を Windows2000/XP /Server2003 環境では「2.9.3 Windows2000/XP /Server2003 へのイ ンストール手順」をご覧になり正しくインストールを行ってください。

2.9.1 Windows95/98/Meへのインストール手順

Step1. PrintWalker/PM のインストール

- 注) Windows のアップグレードは、インストールされている PrintWalker/PM をアンインストール してから行ってください。 すでに旧版(CD-ROM版数: E05V03以前)の VSP/VS プリントモニタ(PrintWalker/PM の旧名称)がインストールされている場合、アンインストールしてから PrintWalker/PM をイン ストールしてください。
- 1. Windows を起動し、装置添付の CD-ROM (PrintWalker) を CD-ROM ドライブにセットします.
- Autorun が有効の場合, "PrintWalker Install Selector"の画面が表示されますので、 [PrintWalker/PM-Windows9X 版のインストール]を選択してから[インストール]ボタン をクリックすると,確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします. Autorun が無効の場合、3項の手順を行ってください.
- 3. アプリケーションの追加を手動で行います.
 - (1) タスクバーから[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を選択し[コントロールパネル]を
 開き, [アプリケーションの追加と削除]のアイコンをダブルクリックします.
 - (2) [インストール (セットアップ) と削除] タブシートの [インストール (セットアップ)] ボタ ンをクリックします."フロッピーディスクまたは CD-ROM からのインストール (セットア ップ)"の画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
 - (3) "インストール (セットアップ) プログラムの実行"の画面が表示されましたら、[インストール(セットアップ) プログラムのコマンドライン] に以下を入力し、[完了] ボタンをクリックします.

D:¥PRINTMON¥9XSERVER¥SETUP.EXE (DはCD-ROMドライブ名)

- 4. インストールを開始します.
 - (1) インストール初期画面 "PrintWalker/PM Install" が表示されますので、[次へ] ボタンをク リックします.
 - (2) インストール先の選択画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
 - (3) インストール開始確認画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
 - (4) コピー経過表示画面が表示されます.
 途中、"メッセージ操作動作環境設定"および"メッセージ到着通知パネルのスタートアップへの登録"の設定画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします.
 その後、[PATH環境変数]の追加の確認画面が何度か表示されますので、[はい]ボタンをクリックします.
 - (5) インストール終了後、コンピュータを再起動してください.

以上で、PrintWalker/PMのインストールは終了です. 引き続き、VSPプリンタドライバをインストールしてください.

Step2. VSP プリンタドライバのインストール

- 1. プリンタの追加を行います.
 - (1) タスクバーから[スタート]→[設定]→[プリンタ]を選択して[プリンタ]フォルダを開き,[プリンタの追加]のアイコンをダブルクリックします.
 - (2) "プリンタウィザード"または"プリンタの追加ウィザード"の画面が表示されますので、「次へ]ボタンをクリックします。
 プリンタの接続先を選択する画面が表示されますので、「ローカルプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。(環境によってはこの選択画面は表示されない場合があります。)
 - (3) プリンタの製造元とモデルを設定する画面が表示されますので, [ディスク使用]ボタンをクリックします.
 - (4) "(フロッピー) ディスクからインストール"の画面が表示されましたら、[配布ファイルのコ ピー元]に以下を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
 D:¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WIN9X (Dは CD-ROM ドライブ名)
 - (5) プリンタの一覧が表示されますので、"FUJITSU VSP3601A"をクリックし、[次へ]ボタン をクリックします.
 - (6) プリンタの接続ポートを指定する画面が表示されますので、仮にLPT1:を選択し、[次へ]ボタンをクリックします. このポートは2項で変更します.
 - (7) プリンタ名(任意の名前で可),通常のプリンタの設定を必要に応じて行い,[完了]ボタンをク リックします.プリンタドライバがコピーされます.
 - (8) コピー中に Windows の CD-ROM を要求するメッセージが表示されますので、Windows の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして[OK]ボタンをクリックします.
 - (9) "ファイルのコピー"画面が表示されましたら,[ファイルのコピー元]に下記を入力し,[OK] ボタンをクリックします.残りのファイルがコピーされます.

D:¥WINXX (DはCD-ROMドライブ名) (XX名はOS名)

- 2. 印刷先のポートを変更します.
 - (1) [プリンタ]フォルダに追加したプリンタのアイコンをクリックしてから、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします.
 - (2) "プロパティ"画面の[詳細]タブを開き, [ポートの追加]ボタンをクリックします.
 - (3) "ポートの追加"画面で[その他]を選び, "追加するポートの種類"のリストの中から, [VSP Network Port]を選択します.
 - (4) "ポート追加"の画面が表示されます。
 [ポート名]と[アドレス](接続先のプリンタの IP アドレス)を入力して、[OK]ボタンをクリックします。

"論理プリンタ"の設定は、[プリンタ1] (デフォルトの設定)のまま変更しないでください.

- (5) [スプールの設定]ボタンをクリックして、"プリンタスプールの設定"画面の[全ページ分のデ ータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る]を選択し、[OK]ボタンをクリックし ます.
- (6) "プロパティ"画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックして"プロパティ"画面を閉じます.
- 注)WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバに接続する場合は、印刷先のポートを WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバ上の共有プリンタに変更してください。 VSP プリンタドライバの詳細は、CD-ROM 内の¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WIN9X フォル ダにあるテキストファイルをご覧ください.

以上で、VSP プリンタドライバのインストールは完了です。

2.9.2 WindowsNT4.0 へのインストール手順

Step1. PrintWalker/PM のインストール

- 注)Windowsのアップグレードは、インストールされている PrintWalker/PM をアンインストール してから行ってください。 すでに旧版(CD-ROM 版数:E05V03 以前)の VSP/VS プリントモニタ(PrintWalker/PM の旧名称)がインストールされている場合、アンインストールしてから PrintWalker/PM をイン ストールしてください。 インストール時は [Spooler] サービスが起動されている必要があります。
- 1. Windows NT4.0 を起動し、管理者グループのユーザーとしてログオンして装置添付の CD-ROM (PrintWalker)をCD-ROM ドライブにセットします.
- Autorun が有効の場合, "PrintWalker Install Selector"の画面が表示されますので、 [PrintWalker/PM-WindowsNT 版のインストール]を選択してから[インストール]ボタン をクリックすると,確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします. Autorun が無効の場合,3項の手順を行ってください.
- 3. アプリケーションの追加を手動で行います.
 - (1) タスクバーから[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を選択し[コントロールパネル]を
 開き, [アプリケーションの追加と削除]のアイコンをダブルクリックします.
 - (2) [インストールと削除] タブシートの [インストール] ボタンをクリックします.
 "フロッピーディスクまたは CD-ROM からのインストール"の画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
 - (3) "インストールプログラムの実行"の画面が表示されましたら、「インストールプログラムのコマンドライン」に以下を入力し、「完了」ボダンをクリックします。
 D:¥PRINTMON¥NTSERVER¥SETUP.EXE (Dは CD-ROM ドライブ名)
- 4. インストールを開始します.
 - (1) インストール初期画面 "PrintWalker/PM Install" が表示されますので、[次へ] ボダンをク リックします.
 - (2) インストール方法の選択画面が表示されますので、"フルインストール"または"カスタムイン ストール"を選択してから[次へ]ボタンをクリックします。 インストール先を変更したい場合は[ディレクトリ]ボタンをクリックしてからディレクトリ 名を入力します。
 - 注)インストール先変更にあたって、下記条件があります。
 - ・ディレクトリ名は8文字以内の英数字で指定してください.
 - ・指定するドライブ内に存在しないディレクトリ名を入力してください.
 - ・ディレクトリはドライブ直下に作成してください.
 - (3) "カスタムインストール"を選択した場合はインストールするコンポーネントの選択画面が表示されますので、Webメッセージ管理を使用したい時はチェックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
 - 注) Web メッセージ管理とは、Web ブラウザ上でプリンタに発生したエラーなどを表示する機能です。

詳細は、CD-ROM内の¥PRINTMONフォルダにあるテキストファイル(Rdwebmsg.txt) をご覧ください.

- (4) インストール開始確認画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
- (5) コピー経過表示画面が表示されます. 途中、"メッセージ操作動作環境設定"および"メッセージ到着通知パネルのスタートアップへの登録"の設定画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします. その後、[PATH環境変数]の追加の確認画面が何度か表示されますので、[はい]ボタンをクリックします.
- (6) インストール終了後、コンピュータを再起動してください.

以上で、PrintWalker/PMのインストールは終了です. 引き続き、VSPプリンタドライバをインストールしてください.

- Step2. VSP プリンタドライバのインストール
 - 1. プリンタの追加を行います.
 - タスクバーから[スタート]→[設定]→[プリンタ]を選択して[プリンタ]フォルダを開き,[プリンタの追加]のアイコンをダブルクリックします.
 - (2) "プリンタの追加ウィザード"で[このコンピュータ]を選択し,[次へ]ボタンをクリックします.

(環境によってはこの選択画面は表示されない場合があります.)

- (3) プリンタの接続ポートを指定する画面が表示されますので,[ポートの追加]ボタンをクリック します.
- (4) "プリンタポート"の画面の"利用可能なプリンタポート"の中から [VSP Network Port] を選択してから, [新しいポート] ボタンをクリックします.
- (5) "ポート追加"の画面が表示されます.
 [ポート]名と[アドレス](接続先のプリンタのIPアドレス)を入力して,[OK]ボタンをクリックします.
 "論理プリンタ"の設定は,[プリンタ1](デフォルトの設定)のまま変更しないでください.
- (6) "プリンタポート"の画面に戻りますので、[閉じる] ボタンをクリックします.
- (7) [次へ] ボタンをクリックすると、プリンタの製造元とモデルを設定する画面が表示されます ので、[ディスク使用]ボタンをクリックします.
- (8) "フロッピーディスクからインストール"の画面が表示されましたら、「配布ファイルのコピー 元]に以下を入力し、[OK]ボタンをクリックします.

D:¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WINNT40 (DはCD-ROMドライブ名)

- (9) プリンタの一覧が表示されますので、"FUJITSU VSP3601A"を選択し、[次へ]ボタンをク リックします.
- (10)プリンタ名(任意の名前で可),通常使うプリンタの設定を必要に応じて行い,[次へ]ボタンをクリックします.
- (11)プリンタの共有の設定を必要に応じて行い、[次へ]ボタンをクリックします。
- (12)テストページの印刷は[いいえ]を選択して,[完了]ボタンをクリックします. プリンタドライバがコピーされます.
- 2. プリンタのプロパティを変更します.
 - (1) [プリンタ]フォルダに追加したプリンタのアイコンをクリックしてから,[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします.
 - (2) "プロパティ"画面の[スケジュール]タブを開き,[全ページ分のデータをスプールしてから, 印刷データをプリンタに送る]を選択して,[OK]ボタンをクリックします.
 - (3) プリンタの "プロパティ" 画面に戻りますので[OK]ボタンをクリックして "プロパティ" 画面 を閉じます.
 - 注) VSP プリンタドライバの詳細は, CD-ROM 内の¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WINNT40 フォ

ルダにあるテキストファイルをご覧ください.

以上で、VSP プリンタドライバのインストールは完了です.

2.9.3 Windows2000/XP/Server2003 へのインストール手順

- Step1. PrintWalker/PM のインストール
 - 注) Windows のアップグレードは、インストールされている PrintWalker/PM をアンインストール してから行ってください.
 - 1. Windows を起動し,管理者グループのユーザーとしてログオンして装置添付の CD-ROM (PrintWalker)をCD-ROM ドライブにセットします.
 - Autorun が有効の場合, "PrintWalker Install Selector"の画面が表示されますので、 [PrintWalker/PM-Windows2000/XP/Server2003版のインストール]を選択してから[インストール]ボタンをクリックすると,確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします.

Autorun が無効の場合、3項の手順を行ってください.

- 3. アプリケーションの追加を手動で行います.
 - (1) タスクバーから[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を選択し[コントロールパネル]を
 開き, [アプリケーションの追加と削除]のアイコンをダブルクリックします.
 - (2) [プログラムの追加] → [CD またはフロッピー] ボタンをクリックします.
 "フロッピーディスクまたは CD-ROM からのインストール"の画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
 - (3) "インストールプログラムの実行"の画面が表示されましたら、「インストールプログラムのコマンドライン」に以下を入力し、「完了」ボダンをクリックします。
 D:¥PRINTMON¥W2SERVER¥SETUP.EXE
 (Dは CD-ROM ドライブ名)
- 4. インストールを開始します

をご覧ください.

- (1) インストール初期画面 "PrintWalker/PM Install" が表示されますので、[次へ] ボダンをク リックします.
- (2) インストール方法の選択画面が表示されますので、"フルインストール"または"カスタムイン ストール"を選択してから[次へ]ボタンをクリックします。
 インストール先を変更したい場合は[ディレクトリ]ボタンをクリックしてからディレクトリ 名を入力します。
 - 注) インストール先変更にあたって、下記条件があります.
 - ・ディレクトリ名は8文字以内の英数字で指定してください.
 - ・指定するドライブ内に存在しないディレクトリ名を入力してください.
 - ・ディレクトリはドライブ直下に作成してください.
- (3) "カスタムインストール"を選択した場合はインストールするコンポーネントの選択画面が表示されますので、Webメッセージ管理を使用したい時はチェックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
 - 注) Web メッセージ管理とは, Web ブラウザ上でプリンタに発生したエラーなどを表示する 機能です。 詳細は, CD-ROM内の¥PRINTMONフォルダにあるテキストファイル(Rdwebmsg.txt)

- (4) インストール開始確認画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします.
- (5) コピー経過表示画面が表示されます. 途中、"メッセージ操作動作環境設定"および"メッセージ到着通知パネルのスタートアップへの登録"の設定画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします. その後、[PATH環境変数]の追加の確認画面が何度か表示されますので、[はい]ボタンをクリックします.
- (6) インストール終了後、コンピュータを再起動してください.

以上で、PrintWalker/PMのインストールは終了です。 引き続き、VSPプリンタドライバをインストールしてください.

- Step2. VSP プリンタドライバのインストール
 - 1. プリンタの追加を行います.
 - (1) タスクバーから[スタート]→[設定]→[プリンタ]を選択して[プリンタ]フォルダ
 (WindowsXP/Server2003 では[プリンタと FAX]フォルダ)を開き,[プリンタの追加]のアイコンをダブルクリックします.
 - (2) "プリンタの追加ウィザードの開始"画面が表示されますので[次へ]ボタンをクリックします.
 - (3) プリンタの接続形態として[ローカルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックはしないで、[次へ]ボタンをクリックします.
 - 2. 手動設定を行います.
 - (1) 使用するプリンタポートを選択する画面が表示されますので, [ポートの追加]ボタンをクリックします.
 - (2) "プリンタポート"の画面が表示されますので、"利用可能なポートの種類"の中から [VSP Network Port] を選択します.
 - (3) "ポート追加"の画面が表示されます.
 [ポート]名と[アドレス](接続先のプリンタのIPアドレス)を入力します.
 "論理プリンタ"の設定は,[プリンタ1](デフォルトの設定)のまま変更しないでください.
 [OK]ボタンをクリックしますと"プリンタポート"の画面に戻りますので,[閉じる]ボタンをクリックします.
 - (4) [次へ] ボタンをクリックすると、プリンタの製造元とモデルを設定する画面が表示されます ので、[ディスク使用]ボタンをクリックします.
 - (5) "フロッピーディスクからインストール"の画面が表示されましたら, [製造元のファイルのコ ピー元]に以下を入力し, [OK]ボタンをクリックします.

Windows2000 は	D:¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WIN2000
WindowsXP は	D:¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WINXP
WindowsServer2003 เฉ	D:¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WIN2003
	(DはCD-ROMドライブ名)

- (6) プリンタの一覧が表示されますので、"FUJITSU VSP3601A"をクリックし、[次へ]ボタン をクリックします.
- (7) プリンタ名(任意の名前で可),通常使うプリンタの設定を必要に応じて行い,[次へ]ボタンを クリックします.
- (8) プリンタの共有の設定を必要に応じて行い、[次へ]ボタンをクリックします.
- (9) テストページの印刷は[いいえ]を選択して、[次へ] ボタンをクリックします.
- (10) "プリンタの追加ウィザードを完了しています"の画面になりますので、[完了]ボタンをクリックします。プリンタドライバがコピーされます。
 この時、『デジタル署名が見つかりませんでした』の警告画面が表示されますが、[はい]ボタンをクリックしてインストールを続行してください。
- (11)コピーが終了しますと『プリンタの追加は正常に終了しました.』の確認メッセージが表示さ

れますので, [OK]ボタンをクリックした後, 3項へ進んでください.

- 3. プリンタのプロパティを変更します.
 - (1) [プリンタ]フォルダに追加したプリンタのアイコンをクリックしてから、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします.
 - (2) "プロパティ"画面の[詳細設定]タブを開き,[全ページ分のデータをスプールしてから,印刷 データをプリンタに送る]を選択して,[適用]ボタンをクリックします.
 - (3) [OK]ボタンをクリックして"プロパティ"画面を閉じます.
 - 注) VSP プリンタドライバの詳細は、CD-ROM 内の¥PRINTDRV¥VSP3XXX¥WIN2000 (WINXP,WIN2003)フォルダにあるテキストファイルをご覧ください.

以上で, VSP プリンタドライバのインストールは完了です.

第3章 操作説明

本章では、本装置の電源の投入と切断、操作パネルの配置と機能、セットアップ、LAN 接続および印刷時の操作について説明します.

- 3.1 電源の投入と切断
- 3.1.1 電源の投入



プリンタ装置の右側面にある電源スイッチを「|」側に押します.



電源を入れると、操作パネル上の"電源"ランプが点灯します.

電源を入れても、"電源"ランプが点灯しないときは、3秒以上待ってからもう一度「|」側に押してください.

再度やり直しても"電源"ランプが点灯しないときは、保守員にご連絡ください.

(注意) 用紙がトラクタにセットされていないと、"ヨウシギレ"と表示されます.

3.1.2 電源の切断

プリンタ装置の右側面にある電源スイッチを「O」側に押します.



(注意)電源を切って、もう一度入れるときは、必ず3秒以上お待ちください.

3.2 操作パネルの配置と機能

本装置の操作パネルは,操作に必要なスイッチ(SW),ランプ(LED)および液晶ディスプレイ(LCD)で構成されています.

液晶ディスプレイには、装置の状態やエラーが発生した時のメッセージが表示されます。

3.2.1 操作パネル外観

操作パネルは装置前面に配置され、オペレータがその時の装置の状態を認識できるように LCD (LiquidCrystalDevice:液晶表示素子)があります.又、装置の設定状態表示の為に LED(発光ダ イオード)があり、チェックは橙色、その他は緑色です.

オペレータが本装置を操作するスイッチは LED (発光ダイオード) 付きのものを含み, 8 個が配置 されています.

以下に操作パネル外観を示します.



図 3.1 操作パネル外観

3.2.2 操作パネル上のスイッチ機能

操作パネルの各スイッチ及びランプについて、その種類及び用途をまとめます。

- (1) スタート/ストップ (スイッチ&ランプ)
 - 本スイッチは押下する度にオフライン⇔オンライン⇔オフライン状態に遷移し、オンライン状態では"スタート/ストップ"ランプが点灯します。但し、チェック要因が発生している場合は押下によりリセット動作を行い、オフライン状態に遷移します。
 - 印刷動作中に押下すると、現在印刷中の行又は次行の内容を完全に印刷後停止します。停止した後にオフライン状態となります。サポートサーバ設定が Print Walker の場合、印字データを装置内に保持している場合は液晶ディスプレイに印字データが残存している旨の表示を行います。この時、装置内の用紙長に影響を及ぼさないもの(印刷モード、微調送り、改ページ)は有効ですが、その他は無効です。
 - "スタート/ストップ"ランプが消灯する要因は以下の通りです.
 - ・本スイッチの押下
 - ・チェック要因発生
 - ・停止タイムアウト(サポートサーバ設定が Print Walker 時を除きます〕
 - ・セットアップモードの起動
 - 押込み連帳が選択されている場合,装置内に用紙がなければ用紙吸入動作を行います. 用紙が あれば行いません.

- 引張り連帳が選択されている場合、装置内に用紙がなければ搬送通路を開放して用紙の挿入を 可能とします。用紙があれば搬送通路が開放されている時(エラー発生後または用紙切替え後) にのみ用紙をページの1行目まで搬送します。
- (2) 用紙カット(スイッチ)
 - ・押込み設定時,カット位置までの用紙搬送を行います.再押下で元の位置までの逆搬送を行います. ます.
 - ・引張り設定時は、無効です。
 - ・オフライン状態でのみ有効となります.
- (3) 印刷モード:高品位/通常/高速/高複写(スイッチ&ランプ)
 - ・本スイッチ押下に従い、下記印刷モードに切り替わると同時にランプも連動して点灯します.

印刷モード	点灯 LED	備考
高品位	高品位	デフォルト
通常	通常	高品位の 1.2 倍速となります
高速	高速	ドットの連続印刷を行わないことにより
		印字スピードを速くします
高品位+高複写	高品位+高複写	ヘッドピンの励磁力を上げることにより
通常+高複写	通常+高複写	複写能力を向上させます
高速+高複写	高速+高複写	

・オフライン/オンライン状態で有効です.

・ブザー音を停止するときにこのスイッチを押します.

- (4) 微調送り△/▽/▲/▼(スイッチ)
 - 用紙セット時に用紙の先頭を合わせるのに使用します.
 - 本機能による用紙の移動は、用紙のページ長管理に対して影響を与えません。
 - 有効状態
 - ・オフライン状態
 - ・用紙終了状態
 - ・停止状態(サポートサーバ設定が Print Walker 時を除きます)
 - ・押下し続けると、【△】スイッチは最初は僅かづつ改行を行い、次第に改行ピッチを増やし改行 速度を速めます。【▽】スイッチは一定です。
 - セットアップ/機能モードの時の設定値の変更を【▲/▼】スイッチにより行います.
- (5) 用紙セット/用紙退避(スイッチ)
 - ・押込み設定時、ヘッド位置に用紙が存在する場合に用紙退避動作を行い、用紙が存在しない場合は用紙セット動作を行います。
 - ・引張り設定時、搬送通路を開放し、用紙の挿入を可能とします。
 - ・オフライン状態でのみ有効となります.
 - <用紙セット:紙なし時>
 - ・押込み設定時,用紙を第1ページ1行目位置まで搬送します.
 - ・引張り設定時、搬送通路を開放して用紙の挿入を可能とします。
 - <用紙退避:紙あり時>
 - ・押込み設定時, 用紙を1ページ分後退させます.
 - ・引張り設定時、用紙のセット動作を行い、後退動作は行いません。
- (6) 改ページ/決定・次頁(スイッチ)
 - ・1回の操作で印刷位置を用紙の次のページの第1行, 左マージン位置に移動します.
 - ・オフライン状態でのみ有効です.
 - ・サポートサーバが Print Walker で未印刷データが装置内にある場合は印刷データは消去され

ます.

- ・セットアップ/機能モード時の設定値の決定/選択を行います.
- (7)機能(スイッチ&ランプ)
 - ・"機能"ランプは"押込み/引張り"ランプと兼用しており、以降に"機能"ランプと表記して いるものは下記のランプを指します.
 - ・押込み状態("▽"ランプ点灯,"△"ランプ消灯)の場合は,"△"ランプを使用します.
 - ・引張り状態("△"ランプ点灯,"▽"ランプ消灯)の場合は、"▽"ランプを使用します.
 - (i) サポートサーバが 6680NMC, HOSTPRINT の場合
 ・オンライン状態では「停止」状態に遷移します.
 LU1 モード時は PA キー画面へ遷移し, "機能"ランプを点滅させ, 又 LU3 モード
 時はペーパアジャスト画面へ遷移し, "機能"ランプを点灯します.
 - ・この状態を10分間以上継続すると、オフライン状態となり、テイシタイムアウト画面へ遷移します.
 - ・オフライン状態では書式設定を行います.
 この時,各種設定にて使用する機能には、【決定・次頁】、【▲/▼】スイッチ、テスト
 印字での【スタート/ストップ】スイッチ以外は無効となります.
 ただし、テスト印字以外での【スタート/ストップ】スイッチ押下は LU1 モード時はPA キー画面へ遷移し、LU3 モード時はペーパーアジャスト画面へ遷移します.
 ・印字データを保持していない時のみ有効です。電源投入時はセットアップ値が設定さ
 - れます.
 - (ii) サポートサーバが Print Walker の場合
 - ・オンライン状態では無効です.
 - ・"機能"ランプは点滅します.
 - ・オフライン状態では書式設定を行います。
 この時、各種設定にて使用する機能には、【決定・次頁】、【▲/▼】スイッチ、テスト
 印字での【スタート/ストップ】スイッチ以外は無効となります。
 ・印字データを保持していない時のみ有効です。電源投入時はセットアップ値が設定されます。

(8) チェック (ランプ)

本装置に何らかの操作や介入が必要な時に点滅します.

(9) 電源(ランプ) 電源が投入されている時に点灯します.

3.3 セットアップ

本装置は、導入する LAN 環境やシステム接続形態に応じたセットアップが可能です. セットアップの手順と、セットアップの構成およびセットアップの設定内容を説明します.

3.3.1 セットアップの手順

セットアップは操作パネルを使ってプリンタの各種設定を行います. セットアップの操作手順を以下に示します.



電源投入時に【用紙セット】スイッチと【機能】スイッチの同 時押下によりセットアップモードに遷移します.

セットアップメニューは、以下の 5 項目からなります.【▲】 スイッチ、【▼】スイッチで選択し、【決定・次頁】スイッチで 決定します. 戻る場合は【戻り】スイッチを押します.

①ツウシン
 ②ソウチ
 ③ヨウシ
 ④インサツ

⑤ペーパーアジャスト

各項目選択後の遷移は、「3.3.2 セットアップの構成」を参照してください.セットアップが必要な項目は①ツウシン、② ソウチ、③ヨウシです.これらの設定値については「3.3.3 セットアップの設定内容」を参照してください.

①ツウシン、②ソウチ、③ヨウシの設定が完了したら、設定し た内容を有効にするため、【戻り】スイッチを押していき、書 き込み画面に切り替えます。

【決定・次頁】スイッチを押し,次に【スタート】スイッチを 押すと,設定がプリンタに保存されます.

設定の保存が正常終了するとローディング選択画面に移ります. 【決定・次頁】スイッチを押すと,電源投入後の画面に移 ります.

3.3.2 セットアップの構成







3.3.3 セットアップの設定内容

セットアップモードの設定内容を表 3.1 に示します.

項目の選択と設定値の変更は【▲】【▼】スイッチ押下で、桁の移動は【▶】スイッチ押下で、決定 は【決定・次頁】スイッチ押下で行います.また、戻る場合は【戻り】スイッチを押します.

まず,現在の設定情報を印刷して確認してみます.セットアップモードの「セットアップインサツ」 (「3.3.1 セットアップの手順」参照)を選択し,セットアップ印刷画面に入ります.用紙をセット してから【スタート】スイッチを押下すると,現在の設定情報を印刷します.

(図 3.2 参照)

現在の設定情報と実際の使用環境とを比較して、セットアップの設定内容を変更する必要があります。 表3.1 を見ながら、セットアップモードで使用環境に応じた設定値に変更してください。

①通信の設定については、「3.5 LAN 接続」も合せて参照してください.

なお,設定変更を行った後は、「セットアップカキコミ」を選択して,設定した値をプリンタに保存 してください.

		セットアップ情報種類	設定	内容	備老
			初期値	設定可能値	
(1)	1	サポートサーバ設定	PrintWalker	PrintWalker	本機能でのみ
通				6680-NMC	設定可能
氜				HOST PRINT	
設定	2	LAN インターフェース	オート	オート/100M/10M	同上 注1)
	З	装置名設定	不定	"- (ハイフン)","0"	同上
Ļ				\sim "9", "A" \sim "Z",	(文字の変更
Ñ				"_ (アンダーバー)",	は【▲/▼】
関				"a" ~ "z"	スイッチ,桁
連				上記文字を用いて 45	の移動は【▶】
の設				文字以内が入力可能	スイッチと
定					【機能】スイ
\bigcirc					ッチ)
	サポー	-トサーバが PrintWalker,ト	IOST PRINT の場合		
	4	MAC アドレス	グローバルアドレス	グローバルアドレス	表示のみ
	5	IP アドレス設定	000.000.000.000	XXX.XXX.XXX.XXX	本機能でのみ
					設定可能
	6	ネットマスク設定	000.000.000.000	XXX.XXX.XXX.XXX	同上
	7	ゲートウェイ 1~4 設定	000.000.000.000	XXX,XXX,XXX,XXX	同上
		(宛先アドレス)			
	8	ゲートウェイ 1~4 設定	000.000.000.000	XXX.XXX.XXX.XXX	同上
		(ゲートウェイアドレス)			
	9	デフォルトルータ設定	000.000.000.000	XXX.XXX.XXX.XXX	同上
	10	サーバ IP アドレス設定	000.000.000.000	XXX,XXX,XXX,XXX	同上 注2)
	11	セッションリトライ設定		XX:0~10 🛛	同上 注2)
	サポー	-トサーバが 6680-NMC の:	場合		
	12	アドレス選択	グローバルアドレス	グローバルアドレス	本機能でのみ
				ローカルアドレス	設定可能
	13	ローカルアドレス設定	020000000000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	同上
				└ビット2¹, 2ºは	
				bit '10' 固定	
	14	相手先アドレス設定	02000000000	XXXXXXXXXXXXXX	同上
	15	タイムアウト値設定	2秒	XX.X:0.1~25.5秒	同上
	16	再送数設定	70	XX:1~15 🛛	同上

表 3.1 セットアップの設定内容(続く)

			1		1
		セットアップ情報種類	設定	内容	備老
			初期値	設定可能値	
2	1	EBCDIC フォント	標準	標準/OCR-B	本機能でのみ
装置					設定可能
直設	2	印刷動作で JEF コードの	JEF&AN	JEF&AN∶JEF ⊐−ド	同上
定		サポートの有無		有り	
				AN :JEF⊐−ド	
	-				
	З	印刷モード	高品位	高品位/通常/高複写	操作パネルか
				局品位十局複写	ら設定可能
				通常十局復与	
	-			局迷十局復与 	
	4	FF 有刻位直	ANY	ANY (ドニズナ左か)	本機能でのみ
				(とこじも有効)	設定可能
				FIRSI (乍の生商のユ右劫)	注乙)
	5	た端下町			回り注り)
	5				同上注乙
	0	1 ふ+UK 十字美 IFF コード			
	1	木正我 JEF Jート	28	空日 HFX(16 進数印刷)	回上 注3)
	8	AN コード設定	カナアリ	カナアリ(カナ付き)	٦٢
	0			カナナシ(カナ無し)	
				ASCII	
				(EBCDIC ASCII)	
				US (US ENGLISH)	
	9	印字桁数設定	136 桁	136 桁(10cpi 時)	同上 注4)
		(10cpi 時)		132 桁(10cpi 時)	
				桁長無制限	
	10	用紙終了時の中断/継続	中断	中断:ホストからの再	同上 注2)
				送必要	
				継続:本装置で継続印	
				刷	
	11	印字ヘッド動作方向設定	両方向	両方向/片方向	同上

表 3.1 セットアップ設定内容(続き)

- 注1)本装置のデータレート固定設定は、半二重(Half)のみサポートしています. お使いになるスイッチングハブの設定がオートネゴシエーション以外の場合は、プリンタに合わせ て半二重(Half)に設定してください. (本装置とスイッチングハブともに"オート"設定を推奨します)
 - (本表直に入す ダナノジハノともに オード 設定を推奨しより)
- 注2) サポートサーバ設定が PrintWalker の時,本設定はセットアップメニューとして表示されません.
- 注3) サポートサーバ設定が PrintWalker, HOST PRINT の時,本設定はセットアップメニューとして 表示されません.(常時空白設定)
- 注 4) GS/M 連携時, "桁長無制限" に設定すると, 136 桁を越えたデータを印字しないまたは次行に印 字します. (ホストの設定による)

		セットマップ情報話版	設定	備考	
		ビジドグジョ和程度	初期値	設定可能値	1/11 75
3	1	左マージン	1	1~99 カラム	操作パネルか
所					らも設定可能
紙	2	ページ長	66	1~99行	同上
設定	0	ロード位置	14.8mm	2~38mm (0.2 ごとに設定可 能)	同上 (用紙先端か ら第 1 行目の 文字中心まで の距離)
	4	漢字ピッチ	1/5"	1/5" (5cpi) 1/6" (6cpi) 3/20" (6.7cpi)	同上
	5	AN ピッチ	1/10"	1/10" (10cip) 1/12" (12cpi) 3/40" (13.3cpi) 1/15" (15cpi)	同上
	6	改行ピッチ	6LPI	6LPI/8LPI	同上
	7	改行間隔	1LF	1LF/2LF	同上

表 3.1 セットアップ設定内容(続き)

セットアップ印刷 印刷結果例

) 装置名設定	: VSP3601-XXXXXX			0
シリアルNO	: XXXXXXXXXXXXX			0
 システム版数 ・ 	: EXXVXXLXX			0
○ 払張出刀機構	:なし			0
) < < 装置設定 >	>	< <诵信閏連 > >		0
C				0
) EBCDICフォント	:標準	サポートサーバ	: PrintWalker	0
っ 印刷動作	: JEF&AN	LANインターフェース	:LAN(オート)	0
の印刷モード	:高品位印刷	MACアドレス	: 00000XXXXXX	0
	:カナ有り			0
	:136桁 :西古白	< < ネットワークアドレス記	发定 > >	0
	. הורגהו	IPアドレス	: 000.000.000.000	0
C		ネットマスク	: 000.000.000.000	0
		ゲートウェイアドレス1		0
5		宛先アドレス	: 000.000.000.000	0
C		ゲートウェイアドレス	: 000.000.000.000	0
C		ゲートウェイアドレス2		0
)		宛先アドレス	: 000.000.000.000	0
0		グートリエイアトレス ゲートウェイアドレフ 3	: 000.000.000.000	0
		ク 「 フェーノー レス J 宛先アドレス	· 000 000 000 000	0
C		ゲートウェイアドレス	: 000.000.000.000	0
C		ゲートウェイアドレス4		0
\neg		宛先アドレス	: 000.000.000.000	\circ
		ゲートウェイアドレス	: 000.000.000.000	0
5		デフォルトルータ設定	: 000.000.000.000	0
〇 < < 用紙設定 >	>			0
) 	連帳			0
ケマーシン ファージョ	: U1桁J : OSS#/〒			0
ヘーシモ	: 14.8mm			0
、漢字ピッチ	: 1/5 "			
ノ ANピッチ	: 1/10 "			0
○ 改行ピッチ	: 6LPI			0
つ ^{改行間隔}	: 1LF			0
2				0
-				\sim
				0

図 3.2 現在の設定情報

3.3.4 印刷設定(機能モード)

オンライン状態から【機能】スイッチを押すことで、PA キー/用紙位置調整を行うことができます.(オンライン状態にするためには、用紙のセットが必要です.)

また,オンライン状態から【スタート/ストップ】スイッチを押しオフライン状態にしてから機能 スイッチを押すことで,各種機能設定やテスト印字を行えます.

以下に、オンライン/オフラインからの印刷設定の遷移図を示します.

印刷設定の内容と設定値の有効範囲は、表3.2の通りです.

なお,機能モードで設定した値は,電源再投入後セットアップモードでの設定値に戻りますのでご 注意ください.

設定項目	設定	供 去	
設定項目	初期値		加方
左マージン	セットアップモードでの設	1~99 桁	設定する用紙の種類
ページ長	定値	1~99 桁	(押込み/引張り)は
ロード位置		2.0~38.0mm	現在選択されている
注)		(0.2 ごとに設定可能)	用紙
漢字ピッチ		1/5", 1/6", 3/20"	
ANピッチ		1/10", 1/12", 3/40",	
		1/15"	
改行ピッチ		6LPI, 8LPI	
改行間隔		1LF, 2LF	
用紙送り		押込み、引張り	
テスト印字			"X"を64桁印字

表 3.2 機能モードの設定内容

注)「ロード位置」の設定値を変更する場合は、あらかじめ吸入されている用紙を取り除いてください。



Windowsクライアントからの 印刷時は無効となります.

3.4 LAN接続

3.4.1 LAN接続するための基本設定

本装置をLAN 接続するための基本設定例を示します.

本装置の LAN 設定は、セットアップモードの「通信」で「サポートサーバ」の設定を行います. 実際の設定内容については、「3.3.3 セットアップの設定内容」の LAN 関連の設定の欄を参照して ください.

導入するLAN 環境や接続形態によって、プリンタの設定内容は異なってきます.

以下に,導入するホストとサーバ接続環境の組合せ毎に,プリンタの設定内容(サポートサーバの 設定値)を示します.これを参考にしてセットアップモードの「通信」で「サポートサーバ」を設定 してください.なお,設定した値は装置の IPL または電源再投入により有効となります.

注) IP アドレスは必ず"0.0.0.0"以外の値に設定してください.

西平	+ 7 L		サーバ			プリンタの設定
垻 田	小 へ F	ハード	ソフト	プロトコル	⇒	サポートサーバ
1	GS/	Windows NT/	HOST PRINT	TCP/IP	⇒	HOST PRINT
2	PRIME-	2000/		DS-LINK	⇒	6680-NMC
3	FORCE	Server2003 サーバ	HOST PRINT PrintWalker/PM	TCP/IP	⇔	PrintWalker
4		PRIMEPOWER	NMC-LAN ゲート	TCP/IP	⇒	HOST PRINT
5		S series GP7000D サーバ	ウェイ または Netcompo NMC サーバ	DS-LINK	₽	6680-NMC
6			BSNPS(注1), CJMS	TCP/IP	⇔	PrintWalker
$\overline{\mathcal{O}}$		NMC	—	DS-LINK	⇔	6680-NMC
8	PRIMEPOW S series GP7000D	/ER サーバ	BSNPS(注1)	TCP/IP	⇔	PrintWalker
9	PRIMERGY6000サーバ		LAN プリンタ制御 オプション	TCP/IP	⇔	PrintWalker
10	Windows NT/ 2000/ Server20	Windows NT/ 2000/ Server2003 サーバ	PrintWalker/PM	TCP/IP	₽	PrintWalker
(1)	03	PRIMEPOWER S series GP7000D サーバ	BSNPS(注1)	TCP/IP	₽	PrintWalker
(12)	Windows 95/98/ Me/XP	Windows NT/ 2000/Server2 003 サーバ	PrintWalker/PM	TCP/IP	⇔	PrintWalker
13		PRIMEPOWER S series GP7000D サーバ	BSNPS(注1)	TCP/IP	⇔	PrintWalker
(14)		—	PrintWalker/PM	TCP/IP	⇒	PrintWalker
(15)	—	Windows NT/ 2000/Server2 003 サーバ	PrintWalker/PM	TCP/IP	₽	PrintWalker
(16)	PC(Linux)	—	PrintWalker/LXE	TCP/IP	⇒	PrintWalker

(注 1) BSNPS は以下の2 種類のソフトウェアの総称です.

1) PrintWalker/BPC(装置添付):PRIMEPOWER/S series またはGP7000S上で動作するソフト 2) PrintWalker/BSNPS(装置のオプション):GP7000D上で動作するソフト

3.4.2 LAN 接続環境ごとの設定内容

本装置をLAN 接続するには本装置側の設定と上位装置側(サーバ装置側)の設定が必要です. 本装置側の設定は、セットアップモードの「通信」で行います.サポートサーバの設定では運用するサーバを選択して、そのサーバに関するネットワークアドレスなどの設定を行います.

上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(HOST PRINT, NMC-LAN ゲートウェイ, Netcompo NMC サーバ, PrintWalker/BPC, PrintWalker/BSNPS, LAN プリンタ制御オプション, PrintWalker/PM)の設定を行う必要があります.

- (1) グローバルサーバをホストとして運用する場合:表の項番①~⑦のケース
 - (1)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定)
 セットアップモードの「通信」の設定項目で、「サポートサーバ」を選択をします.運用
 するサーバを選択して、そのサーバに関するネットワークアドレス等の設定を行います.
 - a) サポートサーバの選択

運用するサーバの選択をします。

- ・プロトコルを TCP/IP(HOST PRINT, NMC-LAN ゲートウェイまたは Netcompo NMC サーバ使用)で運用する場合:「HOST PRINT」
- ・プロトコルを TCP/IP(PrintWalker/PM 使用)で運用する場合

: 「PrintWalker」

- ・プロトコルをTCP/IP(PrintWalker/BPC,
- PrintWalker/BSNPS使用)で運用する場合:「PrintWalker」・プロトコルをDS-LINKで運用する場合:「6680-NMC」
- をそれぞれ選択します.

「HOST PRINT」を選択した場合,TCP/IP通信を行うために以下の必要な設定を行います.

- b) MAC アドレスの設定
- c) IP アドレスの設定
- d) ネットマスクの設定
- e) ゲートウェイの設定
- f) デフォルトルータの設定
- g) サーバ IP アドレスの設定
- h) セッションリトライの設定

「PrintWalker」を選択した場合,TCP/IP 通信を行うために以下の必要な設定を行います.

- b) MAC アドレスの設定
- c) IP アドレスの設定
- d) ネットマスクの設定
- e) ゲートウェイの設定
- f) デフォルトルータの設定

「6680-NMC」を選択した場合、DS-LINK 通信を行うために以下の必要な設定を行います.

- i) アドレスの設定
- j) 相手先アドレスの設定
- k) タイムアウト値の設定
-) 再送数の設定
- b) MAC アドレスの設定
 本装置のグローバルアドレスが表示されます.
- c) IP アドレスの設定
 本装置の IP アドレスを設定します.
- d) ネットマスクの設定 ネットマスクを設定します.
- e) ゲートウェイの設定

ゲートウェイを介した通信を行う場合に、そのゲートウェイアドレスを設定します。 本設定では、本装置の接続されているネットワークに存在するゲートウェイを4つ まで設定でき、次項のデフォルトルータの設定を合わせると最大5つまで設定でき ます。

ゲートウェイアドレスの設定項目には以下の設定があります.

- ・宛て先アドレス ・ゲートウェイアドレス 設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照 願います。
- f) デフォルトルータの設定
 デフォルトとするゲートウェイのアドレスを設定します。同じゲートウェイの設定でも、前項のゲートウェイアドレスの設定とは意味が異なります。
 設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照願います。
- g) サーバ IP アドレスの設定 サポートサーバの IP アドレスを設定します.
- h) セッションリトライの設定
 上位装置とのセッション確立時に行う接続確認のリトライ回数を設定します.
- アドレスの設定
 グローバルアドレスを使用するか、ローカルアドレスを使用するかを設定します(デ フォルトはグローバルアドレス)、グローバルアドレス選択時はグローバルアドレス
 を表示し、ローカルアドレス選択時はローカルアドレスを表示します。
-) 相手先アドレスの設定 DS-LINK 通信をする場合には、NMC または NMC 代替として動作する NMC の アドレスを設定します。
- k) タイムアウト値の設定

DS-LINK 通信をする場合に、タイムアウト値を設定します。デフォルト値のまま でも特に問題はありませんが、もし設定する場合には、NMC または NMC 代替サ ーバ側でのタイムアウト値も合わせる必要があります。

) 再送数の設定

DS-LINK 通信をする場合に,再送数を設定します.デフォルト値のままでも特に 問題はありせんが,もし設定する場合には,NMC または NMC 代替サーバ側での 再送数も合わせる必要があります.

(1)-2 上位装置側の設定

上位装置には, 従来の NMC または NMC 代替として動作する WindowsNT4.0 /2000/Server2003 サーバと PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D がそれ ぞれ接続できます.

従来のNMC 接続では、プロトコルは「DS-LINK」のみが設定可能です.

WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバと PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D 接続では、プロトコルは「TCP/IP」または「DS-LINK」のどちらかが設定可能です.

HOST PRINT の帳票管理サービスを使用する場合は, WindowsNT4.0 /2000/Server2003サーバに本装置添付のソフトウェア(VSPリクエスタ)をインストールする必要があります.

上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(HOST PRINT, NMC-LAN ゲートウェイ、Netcompo NMC サーバ、PrintWalker/PM, PrintWalker/BPC, PrintWalker/BSNPS)の設定を行う必要があります.

これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います.

・WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバ (HOST PRINT)

: HOST PRINT 説明書

・WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバ(PrintWalker/PM) : 添付の CD-ROM の README.TXT

・GP7000D(NMC-LAN ゲートウェイ)

:NMC-LAN ゲートウェイ説明書

・PRIMEPOWER, 富士通 S series(Netcompo NMC サーバ)

: Netcompo NMC サーバ説明書

・PRIMEPOWER, 富士通S series (PrintWalker/BPC)

:添付の CD-ROM の README,TXT

- ・GP7000D(PrintWalker/BSNPS) : VSPPWBS(オプション)の CD-ROM の README.TXT
- (2) PRIMEPOWER, 富士通S series, GP7000D をホストとして運用する場合:項番⑧のケース (項番⑥と同じケースであり,同様に設定します.)
 - (2)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定) セットアップモードの「通信」の設定項目で、「サポートサーバ」を選択します.運用するサーバを選択して、そのサーバに関するネットワークアドレスなどの設定を行います.
 - a) サポートサーバの選択
 運用するサーバの選択をします.
 プロトコルをTCP/IP (PrintWalker/BPC, PrintWalker/BSNPS)で運用するので、「PrintWalker」を選択します.
 「PrintWalker」を選択した場合、TCP/IP 通信を行うために以下の必要な設定を行います。
- b) MAC アドレスの設定
- c) IP アドレスの設定
- d) ネットマスクの設定
- e) ゲートウェイの設定
- f) デフォルトルータの設定
- b) MAC アドレスの設定
 本装置のグローバルアドレスが表示されます.
- c) IP アドレスの設定
 本装置の IP アドレスを設定します.
- d) ネットマスクの設定 ネットマスクを設定します.
- e) ゲートウェイの設定

ゲートウェイを介した通信を行う場合に、そのゲートウェイアドレスを設定します。 本設定では、本装置の接続されているネットワークに存在するゲートウェイを4つ まで設定でき、次項のデフォルトルータの設定を合わせると最大5つまで設定でき ます。

ゲートウェイアドレスの設定項目には以下の設定があります.

- ・宛先アドレス
- ・ゲートウェイアドレス

設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照 願います.

- f) デフォルトルータの設定
 デフォルトとするゲートウェイのアドレスを設定します。同じゲートウェイの設定でも、前項のゲートウェイアドレスの設定とは意味が異なります。
 設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照願います。
- (2)-2 上位装置側の設定

上位装置は、PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D となります. PRIMEPOWER, 富士通 S series, GP7000D 接続では、プロトコルは「TCP/IP」の みが設定可能です. 上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(PrintWalker/BPC,

PrintWalker/BSNPS)の設定を行う必要があります.

これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います.

- ・PRIMEPOWER, 富士通S series (PrintWalker/BPC)
 - :添付の CD-ROM の README.TXT
- ・GP7000D(PrintWalker/BSNPS) : VSPPWBS(オプション)の CD-ROM の README.TXT

- (3) PRIMERGY6000 をホストとして運用する場合:項番⑨のケース
 - (3)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定)
 セットアップモードの「通信」の設定項目で,「サポートサーバ」を選択します.運用するサーバを選択して,そのサーバに関するネットワークアドレスなどの設定を行います.
 - a) サポートサーバの選択
 運用するサーバの選択をします.
 プロトコルを TCP/IP (LAN プリンタ制御オプション使用) で運用するので,
 「PrintWalker」を選択します.
 「PrintWalker」を選択した場合, TCP/IP 通信を行うために以下の必要な設定を行います.
 - b) MAC アドレスの設定
 c) IP アドレスの設定
 d) ネットマスクの設定
 e) ゲートウェイの設定
 f) デフォルトルータの設定
 - b) MAC アドレスの設定
 本装置のグローバルアドレスが表示されます.
 - c) IP アドレスの設定
 本装置の IP アドレスを設定します.
 - d) ネットマスクの設定 ネットマスクを設定します.
 - e) ゲートウェイの設定

ゲートウェイを介した通信を行う場合に、そのゲートウェイアドレスを設定します. 本設定では、本装置の接続されているネットワークに存在するゲートウェイを4つまで設定でき、次項のデフォルトルータの設定を合わせると最大5つまで設定できます.

ゲートウェイアドレスの設定項目には以下の設定があります.

- ・宛先アドレス
- ・ゲートウェイアドレス

設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照 願います.

f) デフォルトルータの設定
 デフォルトとするゲートウェイのアドレスを設定します。同じゲートウェイの設定でも、前項のゲートウェイアドレスの設定とは意味が異なります。
 設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照願います。

(3)-2 上位装置側の設定
 上位装置は、PRIMERGY6000となります.
 PRIMERGY6000接続では、プロトコルは「TCP/IP」のみが設定可能です.
 上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(LAN プリンタ制御オプション)の設定を行う必要があります.
 これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います.
 ・PRIMERGY6000(LAN プリンタ制御オプション): ASP システム導入手引書
 ASP システム説明書

- (4) WindowsNT4.0/2000/Server2003をホストとして運用する場合:項番⑪~⑪のケース (項番⑪は, ⑥と⑧と同様であり, 同じように設定します)
 - (4)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定)
 セットアップモードの「通信」の設定項目で,「サポートサーバ」を選択をします.運用
 するサーバを選択して,そのサーバに関するネットワークアドレスなどの設定を行います.
 - a) サポートサーバの選択 運用するサーバの選択をします.
 - ・プロトコルを TCP/IP (PrintWalker/PM 使用) で運用する場合,「PrintWalker」
 - ・プロトコルをTCP/IP (PrintWalker/BPC, PrintWalker/BSNPS) で運用する 場合,「PrintWalker」をそれぞれ選択します.「PrintWalker」を選択した場合, TCP/IP 通信を行うために以下の必要な設定を行います.
 - b) MAC アドレスの設定
 - c) IP アドレスの設定
 - d) ネットマスクの設定
 - e) ゲートウェイの設定
 - f) デフォルトルータの設定
 - b) MAC アドレスの設定
 本装置のグローバルアドレスを表示します.
 - c) IP アドレスの設定
 本装置の IP アドレスを設定します.
 - d) ネットマスクの設定 ネットマスクを設定します.
 - e) ゲートウェイの設定

ゲートウェイを介した通信を行う場合に、そのゲートウェイアドレスを設定します。 本設定では、本装置の接続されているネットワークに存在するゲートウェイを4つ まで設定でき、次項のデフォルトルータの設定を合わせると最大5つまで設定でき ます。

ゲートウェイアドレスの設定項目には以下の設定があります.

- ・宛先アドレス
- ・ゲートウェイアドレス

設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照 願います.

f) デフォルトルータの設定

デフォルトとするゲートウェイのアドレスを設定します。同じゲートウェイの設定でも、前項のゲートウェイアドレスの設定とは意味が異なります。 設定およびその意味については、「3.4.3 ゲートウェイについての補足」を参照 願います。

(4)-2 上位装置側の設定

上位装置には、WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバと PRIMEPOWER、富士 通S series、GP7000D がそれぞれ接続できます。 WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバと PRIMEPOWER、富士通S series、 GP7000D 接続では、プロトコルは「TCP/IP」のみが設定可能です。 上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(PrintWalker/PM、 PrintWalker/BPC、PrintWalker/BSNPS)の設定を行う必要があります。 これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います。 ・WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバ(PrintWalker/PM) :添付の CD-ROM の README.TXT ・PRIMEPOWER、富士通S series (PrintWalker/BPC) :添付の CD-ROM の README.TXT

- ・GP7000D(PrintWalker/BSNPS) : VSPPWBS(オプション)の CD-ROM の README.TXT
- (5) Windows95/98/Me/XPをホストとして運用する場合:項番⑫~⑭のケース (項番⑫は⑩と同様であり,項番⑬は⑥,⑧,⑪と同様であり,同じように設定します)
 - (5)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定) (4)-1の設定と同様です.
 - (5)-2 上位装置側の設定

上位装置には、WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバと PRIMEPOWER, 富士 通S series, GP7000D および Windows95/98/Me/XP がそれぞれ接続できます. WindowsNT4.0/2000 サーバと PRIMEPOWER, 富士通S series, GP7000D およ び Windows95/98/Me/XP 接続では、プロトコルは「TCP/IP」のみが設定可能です. 上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(PrintWalker/PM, PrintWalker/BPC, PrintWalker/BSNPS)の設定を行う必要があります. これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います.

・WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバ(PrintWalker/PM)

:添付の CD-ROM の README.TXT

・PRIMEPOWER, 富士通S series (PrintWalker/BPC)

:添付の CD-ROM の README.TXT

- ・GP7000D(PrintWalker/BSNPS) : VSPPWBS(オプション)の CD-ROM の README.TXT
- ・Windows95/98/Me/XP (PrintWalker/PM):添付の CD-ROM の README.TXT
- (6) WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバからダイレクトに運用する場合: 項番⑮のケース (項番⑮は⑩, ⑫と同様であり, 同じように設定します)
 - (6)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定)
 (4)-1の設定と同様です.
 - (6)-2 上位装置側の設定
 上位装置には、WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバが接続できます。
 WindowsNT4.0/2000/Server2003 サーバ接続では、プロトコルは「TCP/IP」の

みが設定可能です。 上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(PrintWalker/PM)の設定を 行う必要があります。 これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います。 ・WindowsNT4.0/2000/Server2003サーバ(PrintWalker/PM)

:添付の CD-ROM の README.TXT

- (7) Linux をホストとして運用する場合: 項番値のケース
 - (7)-1 本装置側の設定(サポートサーバの設定)
 (4)-1の設定と同様です.
 - (7)-2 上位装置側の設定
 上位装置には、Linuxが接続できます.
 Linux 接続では、プロトコルは「TCP/IP」のみが設定可能です.
 上位装置側の設定は、上位装置に組み込むソフトウェア(PrintWalker/LXE)の設定を行う必要があります.
 これらソフトウェアの設定については、以下のマニュアルを参照願います.
 ・Linux サーバ(PrintWalker/LXE)

:添付の CD-ROM の README.TXT

3.4.3 ゲートウェイについての補足



LAN①に接続されている装置が、LAN①に接続されている(同一LAN上)その他の装置と、LAN 通信を行う場合は、ゲートウェイは必要ありませんが、他のLAN(LAN②~⑥)の装置と通信を行 う場合には、ゲートウェイが必要となります。

本装置では、最大5つまでのゲートウェイをサポートしています.

本装置のセットアップでは、ゲートウェイの設定と、デフォルトルータの設定があり、ゲートウェ イ設定は4つまで、デフォルトルータ設定は1つとなります.

また、ゲートウェイ設定には、宛先アドレスとゲートウェイアドレスの設定があります。

"ゲートウェイアドレス1~4"と"デフォルトルータ設定"について説明します.



- (1) 本装置がLAN②上の装置と通信を行う場合には、ゲートウェイの設定は必要ありません。
- (2) 本装置がホストAと通信を行う場合、本装置のゲートウェイアドレスの設定は以下のようになります.
 - ・宛先アドレス :ホストAの接続されているネットワークアドレスを設定します.
 - ・ゲートウェイアドレス:GateWay1のアドレス(IPアドレス)を設定します.
- (3) 本装置がホストBと通信を行う場合,本装置のゲートウェイアドレスの設定は以下のようになります.
 - ・宛先アドレス :ホストBの接続されているネットワークアドレスを設定します.
 - ・ゲートウェイアドレス:GateWay2のアドレス(IPアドレス)を設定します.

- (4) 本装置がホストCと通信を行う場合、本装置のゲートウェイアドレスの設定は以下のようになります.
 - ・宛先アドレス :ホストCの接続されているネットワークアドレスを設定します.
 - ・ゲートウェイアドレス:GateWay1のアドレス(IPアドレス)を設定します.
- (5) デフォルトルータは、仮に装置に上記(1)~(4)のような設定がなされていた場合に、設定してあるゲートウェイ先ネットワークアドレスのどれにもあてはまらないようなデータを処理する場合に使用されるゲートウェイのことです。そのようなデータは、デフォルトルータに設定されているゲートウェイとデータ通信を行うこととなります。

ただ、ここに設定できるアドレスは、本装置の接続されている LAN②に接続されているゲート ウェイアドレス (GateWay1 または GateWay2) だけであり、GateWay3 などのアドレスは 指定できません.

- ※ゲートウェイアドレス 1~4 の設定は、本装置と通信を行う相手が接続されているネットワークアドレスと、そのネットワークへの経路となるゲートウェイアドレスが明確になっている場合に設定します.
- ※デフォルトルータは、ゲートウェイアドレス 1~4 に設定されているネットワークアドレスの どれにも該当しないデータを処理する場合に使用されます.

該当なしデータはデフォルトルータに設定されているゲートウェイに対してデータ通信が行われ、そこから対象となるネットワークが発見できればデータ通信を行い、発見できなければ、そのデータは破棄されます.

また、本装置の接続されているネットワークに、ゲートウェイが1つしか接続されていなかった場合、デフォルトルータにそのゲートウェイアドレスを設定しておくことで、特にゲートウェイアドレス1~4を設定しなくても、他の複数ネットワークと通信を行うことができます。 (例:前ページの接続にて、本装置の接続されているLAN2にGateWay1しかなかった場合、

デフォルトルータに GateWay1 のアドレスを設定することによって、ゲートウェイア ドレス 1~4 を設定しなくてもホスト A やホスト C と通信を行うことができます.)

3.5 印刷時の操作

3.5.1 用紙の取付け方の前に

押込み印刷をする場合と引張り印刷をする場合では、用紙の取付け方や、取外し方が異なります。

⇒ 1.2 プリンタの特長



押込み印刷と引張り印刷の切替えについては「3.5.8, 3.5.9 押込み印刷・引張り印刷の切替え」を参照してください.

用紙セットにででくる用語集

「用紙の取付け方」と「用紙の取外し方」にでてくる用語を簡単に説明します。

"スタート/ストップ"ランプ

操作パネルにあるランプです.このランプが点灯しているときは、プリンタ装置は本体からのデ ータを受信し、印刷することができます.この状態を「オンライン状態」といいます.用紙の取 付けなど、プリンタ装置だけを操作したいときは、【スタート/ストップ】スイッチを操作し、必 ず消しておきます.この状態を「オフライン状態」といいます.





プリンタ背面にあり、連帳用紙の左右端をはさみ、正しい紙送りをするための部品です.

ロックレバー

トラクタについている小さなレバーです。プリンタ背面側に倒すと「フリー状態」になり、ト ラクタを左右に動かすことができます。プリンタ前面側に倒すと「ロック状態」になり、トラク タが固定されます。印刷するときは必ず「ロック状態」にしておきます。



フロントカバー

プリンタ前面にあり、プリンタ前面の印字音を遮断するためのカバーです。用紙のミシン目カットができるように、上方に回転できるようになっています。



トラクタカバー

プリンタ背面にあり、プリンタ背面の印字音を遮断するためのカバーです。用紙が取付けやす いように上方に回転できるようになっています。



印刷位置

用紙を取付けた後,第1文字目が印刷される位置をいいます.印刷位置が正しく設定されない 場合,ページをはみ出したり,用紙幅を越えて印刷されることがあります.

3.5.2 用紙の取付け方-押込み印刷の場合

1) 用紙箱をプリンタ背面に置きます.



(注意)印刷用紙は用紙取付け位置に対しまっすぐに置いてください.



- 2) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消灯していることを、確認します。
 (点灯しているときは、【スタート/ストップ】スイッチを押して消してください。)
- 条作パネルの"△"ランプが消灯し、"▽"ランプが点灯していることを確認します。
 "△"ランプが点灯している時は、引張り印刷モードになっているため、印刷設定で押込み印刷 モードに変更してください。
 - ⇒ 3.5.9 押込み印刷・引張り印刷の切替え



4) トラクタカバーを上方に回転させます.



5) 左右のトラクタのロックレバーを手前に倒してフリーにし(①),トラクタを用紙の幅に合うよう に移動します(②).(本説明はプリンタ背面から見たときを基準として記載されています.)



6) 左右のトラクタの用紙押え板を開き(①),トラクタピンと用紙の穴を合わせ(②),用紙押え板 を閉じます(③).



(注意) ・用紙はガイド軸に対し、平行に取り付けてください.



・用紙押え板はバネになっているので手をはさまないようにしてください.

・用紙先端にカールや折れ曲がりがある場合は、用紙がうまく送り込まれない場合が ありますので、用紙をまっすぐにしてから使用してください.



7) 左トラクタは用紙左端を目盛りの▲印に合わせ(①)、ロックレバーを奥に倒し、トラクタを固定します(②)、右トラクタは用紙が軽く張るような位置に合わせ(③)、ロックレバーを奥に倒し、トラクタを固定します(④)、(本説明はプリンタ背面から見たときを基準として記載されています。)



- 8) トラクタカバーを元に戻します.
- (用紙セット/用紙退避)スイッチを押します.
 用紙が自動的に装置内に送りこまれストップ状態となります.
- 10) 【スタート/ストップ】スイッチを押します. 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが点灯したら用紙セット完了です.

3.5.3 用紙の取付け方-引張り印刷の場合

1) 用紙箱をプリンタ前面に置きます.



(注意)印刷用紙は用紙取付け位置に対しまっすぐに置いてください.



- 2) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消灯していることを,確認します. (点灯しているときは,【スタート/ストップ】スイッチを押して消します.)
- 3) 操作パネルの"▽"ランプが消灯し、"△"ランプが点灯していることを確認します。
 "▽"ランプが点灯している時は、押込み印刷モードになっているため、印刷設定にて引張り印刷モードに変更してください。
 - ⇒ 3.5.8 押込み印刷・引張り印刷の切替え



4) フロントカバーを上方に回転させます.



5) トラクタカバーを上方に回転させます.



6) 左右のトラクタのロックレバーを手前に倒してフリーにし(①),トラクタを用紙の幅に合うよう に移動します(②).(本説明はプリンタ背面から見たときを基準として記載されています.)



7) 【用紙セット/用紙退避】スイッチを押します.(プリンタ装置内の用紙通路が開きます.】

8) 用紙を下のガイドの上から水平に奥へ押し込みます.



(注意)用紙先端にカールや折れ曲がりがある場合,または用紙を下のガイドになぞらせて挿入した場合は,用紙がうまく挿入されない場合があります。
 用紙先端にカールや折れ曲がりがある場合は用紙をまっすぐにしてから使用してください。



9) 左右のトラクタの用紙押え板を開き(①),用紙先端をつまんで引き出しトラクタピンと用紙の穴を合わせて(②),用紙押え板を閉じます.(③).



10) 右トラクタは用紙右端を目盛りの▲印に合わせ(①), ロックレバーを奥に倒し, トラクタを固定 します(②). 左トラクタは用紙が軽く張るような位置に合わせ(③), ロックレバーを奥に倒し, トラクタを固定します(④). (本説明はプリンタ背面から見たときを基準として記載されていま す.)



11) 用紙の印字位置を合わせます.

⇒ 3.5.5 用紙の印刷位置合わせー引張り印刷の場合
 12) フロントカバーおよびトラクタカバーを元に戻します.



13) 【スタート/ストップ】 スイッチを押します. 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが点灯したら用紙セット完了です.

3.5.4 用紙の印刷位置合わせー押込み印刷の場合

用紙セットしたときに自動的に位置合わせを行いますが、印刷位置を変更する場合は、セットアッ プモード「ロードイチ」を変更してください.(「ロードイチ」は用紙上端から第一印字行の文字中心 までの距離です.)

印刷位置はトップカバーを開け、リボンマスクの右側の切欠き部を目安にしてください。



3.5.5 用紙の印刷位置合わせー引張り印刷の場合

1) フロントカバーを開けます.



2) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消えていることを確認します.【▽微調送り】,【△ 微調送り】スイッチを押して,用紙の横ミシン目を前ガイド左側の赤色ラインに合わせます.



- (注意) ・【▽微調送り】を押すと用紙を1/120インチ前面方向(手前)へ、【△微調送り】 を押すと用紙を1/120インチ背面方向へ微調整ができます.それぞれ押し続ける と、連続して進みます.
 - ・行合わせのときは、用紙を多めに前面方向(手前)へ戻してから、少しずつ背面方 向に送りながら合わせてください。前面方向へ戻しながら合わせると用紙がたるみ、 正しく位置合わせできない場合があります。
- 3) 【用紙セット/用紙退避】スイッチを押します. 用紙は自動的に印字開始位置まで送られます.
- 4) フロントカバーを閉じます.



3.5.6 用紙の取外し方-押込み印刷の場合

〈用紙カット方法〉("スタート/ストップ"ランプが消えているときに使用できます。) 用紙を切るとき、「用紙カット機能」を使うことができます。「用紙カット機能」を使うと用紙を切 り取ったあと、スイッチ1つで自動的に用紙が印刷位置まで戻り、用紙がムダになりません。

- 1) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消えていることを確認します. 点灯しているときは【スタート/ストップ】スイッチを押して消してください.
- 2) 【用紙カット】スイッチを押します. 用紙カット位置まで送られます.
- 3) フロントカバーを上方に回転させ、ミシン目で用紙をめくるようにカットします.



【用紙セット】スイッチを押します.
 用紙が用紙セット位置に戻ります.

用紙を取り外すには、用紙カットを行ったあとで次の5)~9)の操作を行ってください.

- 5) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消灯していることを確認します. 点灯しているときは、【スタート/ストップ】スイッチを押して消してください.
- 6) 【用紙セット/用紙退避】スイッチを押します.
 用紙が後退します.
- 7) トラクタカバーを上方に回転させます.

8) 左右のトラクタの用紙押え板を開き(①),用紙を取り外し(②),用紙押え板を閉じます(③).



9) トラクタカバーを元に戻します.

3.5.7 用紙の取外し方-引張り印刷の場合

- 1) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消灯していることを確認します. 点灯しているときは【スタート/ストップ】スイッチを押して消してください.
- 2) フロントカバーを上方に回転させます.
- 3) 用紙を手前のミシン目で切ります.



- 4) 【改ページ】スイッチを押して用紙をプリンタ背面へ送り、トラクタより取外します.
- 5) フロントカバーを元に戻します.

3.5.8 押込み印刷・引張り印刷の切替え一押込み→引張り

- 1) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消灯していることを確認します. 点灯しているときは、【スタート/ストップ】スイッチを押して消してください.
- 2) 用紙カットを行った後、【用紙セット/用紙退避】スイッチを押して、用紙を退避させます.
- 3) 【機能】スイッチにより用紙搬送方向を"ヒッパリ"に切り替えます.
 "▽"ランプが消灯して、"△"ランプが点灯します.



3.5.9 押込み印刷・引張り印刷の切替えー引張り→押込み

- 1) 操作パネルの"スタート/ストップ"ランプが消灯していることを確認します. 点灯しているときは、【スタート/ストップ】スイッチを押して消してください.
- 2) 引張り印刷していた用紙を取り外します.
 - ⇒ 3.5.7 用紙の取外し方
- 3) 印刷設定により用紙搬送方向を"オシコミ"に変更します.
 - "△"ランプが消灯して、"▽"ランプが点灯します.



第4章 消耗品の交換

本章では、リボンカセットおよびサブカセットの交換について説明します.

4.1 リボンカセットとインクリボンについて

印刷がうすくなったら、インクリボンの取り替え時期です。インクリボンを取り替えるには、二つの方法があります。

- 1) リボンカセットの交換
 ⇒4.2 リボンカセットの交換
- 2) インクリボンの交換⇒ 4.3 インクリボン(サブカセット)の交換
- (注意)リボンカセットおよびサブカセットは必ず純正品をご使用ください.純正品以外のものをご 使用になりますと、リボンがうまく動かなかったり、印字品質不良、印字ヘッドの寿命が短 くなるなどの障害となります. リボンカセットは富士通コワーコ株式会社で扱っている下表のものをご使用ください.

品名	商品番号	備考
リボンカセット EX1(L)	0325850	インクリボン寿命
サブカセット EX1(L)	0325860	1200 万文字(英数カナドラフト文字換算)

4.2 リボンカセットの交換

- 1) 電源を切ります.
- 2) トップカバーを開きます.



・使用中にトップカバーを開けて指などを入れないでください. また,手指を挟むとけがをするおそれがあります.



・印字ヘッドや金属部に触れないでください. 高温になっていて火 傷のおそれがあります.



3) ヘッドアップレバーを持ち上げます.



4) リボンカセットの左右端を手前に回転するように引いて、カセットを取り外します.



- 5) 新しいリボンカセットを準備します.
 - 新しいリボンカセットの中には、輸送時にリボンが乱れないよう、輸送用タブとタグが入っています。使用する前に、輸送用タブとタグを矢印方向に抜き取ります。
 - ② つめBを矢印方向に動かしてロックを外します.
 - ③ リボンカセットのつまみを矢印方向に回して、リボンが送られることを確認してください.



- (注意)・輸送用タブを取り外した後は、リボンが乱れないよう丁寧に取り扱ってください. ・リボンカセットのつまみを矢印と反対方向に回さないでください.
- 6) リボンカセットを取り付けやすくするためにリボンを少したるませます.



7) リボンカセットの両側の突起をフレームの溝に入れ(1),そこを支点にしてカチッと音がするまで後方へ押し込んで取り付けます(2).



8) リボンを図のルートのように通します.



9) リボンカセットのつまみを矢印(時計)方向に回してリボンのたるみをとってください.



(注意)リボンカセットのつまみを矢印と反対方向に回さないでください. リボンカセットおよびプリンタの故障の原因になります.

10) ヘッドアップレバーを左下へ動かすと、印字ヘッドのアップ状態が解除されます。



11) トップカバーを閉じます.

4.3 インクリボン (サブカセット)の交換



(リボンカセットのふたを外した状態)

- 1) 電源を切ります.
- 2) リボンカセットを取り外します.⇒4.2 リボンカセットの交換(操作 2~4)
- 3) リボンカセットのふたを外します. リボンカセットのつめA(4ヶ所)のロックを外し(1),カセットのふたの左右をもって、矢印の方向に引き(2),カセットケースからふたを外します.



4) リボンカセット内のゴムローラAを「カチッ」というまで押し上げてつめBをロックさせます。
 (ゴムローラAとゴムローラBの間に隙間ができます。)



5) リボン反転部を上方に引き抜き、古いインクリボンといっしょに取り出します.



(注意)リボンを取り出すとき、手が汚れますので手袋をご利用ください.

6) サブカセットの上箱を取ります.



(注意)リボンが飛び出さないように上箱を取った後、下箱を傾けないでください.

7) サブカセットをリボンカセット中央に置き、サブカセットのローラ側折り部を開きます.



8) サブカセットのリボン反転部側を持ち上げて、リボンをカセットケース内に流し込みます。 リボンを少し流し込んだ後は、サブカセット下箱をゆっくりと引いて抜き取ります。



9) リボン反転部をカセットケース左側収納部にはめ込みます.



10) リボンカセットにインクリボンを下図のように通します.



11) リボンカセットのふたをカセットケースに取り付けます。
 手前側(リボン側)をはめ込んだ後、つめAにひっかけます。
 (4 つのつめAがきちんと合っているか確認してください。)



12) つめ B を上に上げ、ロックを外します.


13) カセットのつまみを矢印方向(時計方向)に 2~3回回転させ、リボンがスムーズに動くことを 確認してください.



- 14) リボンカセットを取り付けます. ⇒ 4.2 リボンカセットの交換(操作 6~9)
- (注意)・サブカセットのセット方向にご注意ください.
 - ・サブカセットは5回まで交換できます。それ以上はリボンカセットごと交換してください。
 - ・サブカセットを交換したら、リボンカセットケースの交換回数のところへ「O」を付けてく ださい.



- ・インクリボンは2つ折れにならないように取り扱ってください.
- ・リボンカセットのつまみを矢印と反対方向に回さないでください.
- リボンカセットおよびプリンタの故障の原因となります。

第5章 日常の点検とお手入れ

日常の点検

毎日, 使い始めと終わりに, 次のことをチェックしてください.

始めの点検

・プリンタの回りは、ちらかっていませんか?
 特に、クリップ、紙くずなどを確かめて、整頓しましょう。

終わりの点検

・プリンタの電源は切りましたか? 安全のため,できるだけ電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください.

日常のお手入れ

- ・トップカバーなどの汚れは、かたくしぼったぞうきんなどをお使いください.
- ・洗剤は中性洗剤をお使いください.
- ・シンナーなどは、ご使用にならないでください.
- ・エアフィルターは、1回/月を目安に掃除機でほこりを吸い取ってください.



第6章 異常発生時の操作

本章では、本装置が故障かなと思ったときの処置および異常メッセージが表示されたときの操作に ついて説明します.

(注意)装置に異常が発生し、操作パネルの液晶ディスプレイに異常メッセージが表示されると、用 紙の位置がずれている可能性があります.

異常発生後,オンライン状態にする前に("オフライン ヨウシイチ"と表示),必ず印字開 始位置の確認をしてください.

6.1 故障かなと思ったときの処置

「プリンタの状態・音・印刷結果がいつもと違っている」というときがあります。 そんなときの対処方法をご説明します。



故障原因早見表

ここをお調べ ください	電源プラグが抜けている	メインブレーカが落ちている.停電	リボンカセットが正しくセットされていない	用紙が送り穴に正しくセットされていない	用紙の置き場所が正しくない	プリンタの内部にゴミなどの異物が入っている	用紙がつまっている	用紙が規格外である	用紙切れである	用紙が後退している	インクリボンが古い	トップカバーが開いている	印字ヘッドが持ち上がっている	故障
、 電源が入らない	0	0												
印字がおかしい			0								0			
用紙が汚れる			0					0						
用紙送りがおかしい			0	0	0			0						
異常音がする						0								
"チェック"ランプが点滅する							0		0	0		0	0	0
対策	電源プラグを入れます	メインブレーカを上げます	正しくセットします	正しくセットします	正しくセットします	ゴミを取り出します	用紙を取り除きます	規格内の用紙を使用してください	用紙をセットします	【用紙セット】スイッチを押します	リボンカセットを交換します	トップカバーを閉じます	ヘッドアップレバーを下げます	故障連絡を行います

6.2 用紙ぎれ

(1) 表示内容

下記メッセージを表示し、ブザー音を鳴動します.



- b) "ER01-01の場合
 - ① 【停止】スイッチを押下して、停止状態にします.
 - ② 新しい用紙を正しくセットします.
 - ③ 【停止】スイッチを押下して、停止状態を解除します.
- C) "ER31-01 の場合
 - ① 新しい用紙を正しくセットします.
 - ② 【スタート/ストップ】スイッチを押下して、オフライン状態にします.
 - ③ 【スタート/ストップ】スイッチを押下して、オンライン状態にします.
- 注)セットアップの「用紙終了時」の設定内容によって、液晶ディスプレイの表示が下記のように変 わります。

ただし、"継続"設定が有効なのはサポートサーバ設定が6680-NMC で LU3 の時です. ① "中断"設定時



6.3 用紙つまり

(1) 表示内容

用紙づまりが発生すると、下記メッセージを表示し、"チェック"ランプが点滅してブザー音を鳴動します.



- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します.
 - b) 6.3.1~2項を参照して、装置内からつまった用紙を取り除きます。
 - c) 用紙の位置を確認します.
 - d) 【スタート/ストップ】スイッチを押下して、オンライン状態にします.

つまった用紙の取り除き方について説明します.

- 6.3.1 印字ヘッドの前側で用紙がつまった場合
 - 1) 電源を切断します.
 - 2) フロントカバーを外します.⇒ 2.3 フロントカバーの取付け方・取外し方
 - 3) トップカバーを開きます.



印字ヘッドや金属部には触れないでください. 高温になっていて 火傷のおそれがあります.



4) ヘッドアップレバーを持ち上げて、印字ヘッドをアップさせます.



5) トラクタカバーを上方に回転させ、トラクタの左右の用紙押さえ板を開いて用紙を切り取ります.



 6) 詰まっている用紙をゆっくりと手前に抜き取ります. 抜き取った後、用紙通路内に紙片が残っていないことを確認してください.



7) ヘッドアップレバーを持って左下へ動かし、印字ヘッドのアップ状態を解除します.



8) トラクタの左右の用紙押え板を閉じ、トラクタカバーを元に戻します.



9) トップカバーを閉じます.



10) フロントカバーを付けます. ⇒ 2.3 フロントカバーの取付け方・取外し方



11) 電源を入れます.

- 6.3.2 印字ヘッドの後側で用紙がつまった場合
 - 1) 電源を切断します.
 - 2) トラクタカバーを外します.⇒ 2.4 トラクタカバーの取付け方・取外し方
 - 3) トップカバーを開けた後、ヘッドアップレバーを上げて、印字ヘッドをアップさせます.



- 4) 装置前面で用紙を切り取ります.
- 5) トラクタの左右の用紙押さえ板を開きます.



6) 詰まっている用紙をゆっくりと抜き取ります.



抜き取った後、用紙通路内に紙片が残っていないことを確認してください.

- 7) トラクタの左右の用紙押え板を閉じます.
- 8) ヘッドアップレバーを持って左下へ動かし、印字ヘッドのアップ状態を解除します.



9) トップカバーを閉じます.

10) トラクタカバーを付けます. ⇒2.4 トラクタカバーの取付け,取外し方



11) 電源を入れます.

6.4 カバーオープン

(1) 表示内容

トップカバーが閉まっていないと、下記メッセージを表示し、ブザー音を鳴動します.



- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します。
 - b) トップカバーを正しく閉めます.
 - c) 【スタート/ストップ】スイッチを押下し、オンラインに戻します.

6.5 ヘッドアップエラー

(1) 表示内容

ヘッドがアップ状態であると、下記メッセージを表示し、ブザー音を鳴動します.



- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します.
 - b) ヘッドアップレバーを持って左へ動かし、ヘッドを下げます.
 - c) 【スタート/ストップ】スイッチを押下し、オンライン状態に戻します.

6.6 リボンエラー

(1) 表示内容

リボン送りジャムが発生すると、下記メッセージを表示し、ブザー音を鳴動します。



- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します。
 - b) リボンカセットを再セットし、インクリボンのルートを確認します.
 - c) 【スタート/ストップ】スイッチを押下し、オンライン状態に戻します.

6.7 キリカエエラー

(1) 表示内容

用紙送りモードを切り換えた時に用紙づまりが発生すると、下記メッセージを表示し、ブザー音 を鳴動します.

ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り

ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み

- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します.
 - b) つまった用紙を取り除き,用紙を正しくセットします.
 - c) 【スタート/ストップ】スイッチを押下し、オンライン状態に戻します.

6.8 プログラムエラー

(1) 表示内容

下記メッセージを表示し、"チェック"ランプが点灯します. この異常が発生すると、印刷は中断されます.

ER07-01:プログラム

- (2) 復旧操作
 - a) プログラムの管理者とご相談の上,エラー要因を除去してください.
 - b) 【機能】スイッチを押し、オンライン表示に戻します。

6.9 POCIラー

(1)表示内容

Windows から印刷する場合、プリンタドライバで指定する用紙サイズ(用紙長,用紙幅)がプリンタでサポートしている用紙サイズ外であると、本エラーが発生することがあります. POC エラーが発生すると、下記メッセージを表示し、"チェック"ランプが点滅し、ブザーが鳴動します.

ER32-01:POCイジョウ

- (2) 復旧操作
 - a) 【スタート/ストップ】スイッチを押し、オフライン状態に戻します.
 - b) プリンタドライバで指定している用紙サイズを確認してください.

6.10 パターンタイムアウト

(1) 表示内容

ディスプレイ制御装置に要求したパターンの応答がタイムアウトすると、下記メッセージを表示し、"チェック"ランプが点滅して、ブザーが鳴動します.

ER89ー01:パターン

- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します.
 - b) 電源を切断後,再投入してください.
 - c) ディスプレイ制御装置の管理者とご相談の上,エラー要因を取り除いてください.

6.11 上位装置電源断

(1) 表示内容

上位装置との接続が切断されると、下記メッセージを表示します. この異常が発生すると、印刷は中断されます.

ER27-01:ジョウイソウチ

- (2) 復旧操作
 - a) 上位装置の電源を投入してください.
 - b) データ送信を再開すると、復旧します.

6.12 LAN二重アドレスエラー

(1)表示内容

ネットワーク上に同一のMACアドレスまたはIPアドレスが存在すると、本エラーが発生します. LAN 二重アドレスエラーが発生すると、下記メッセージを表示し、"チェック"ランプが点滅し、 ブザーが鳴動します.

ER43-01: LAN \times \times \times

- (2) 復旧操作
 - a) 電源を切断します.
 - b) プリンタの設定ミスが考えられますので、セットアップの情報を確認してください.

6.13 メカ系の異常

(1) 表示内容

メカ系に異常が発生すると、下記メッセージを表示し、ブザー音を鳴動します.

ER8X-OX : XXXXXXXX

表示内容	意 味
ER81-01 : EEPROM	メカ EEPROM 異常
ER82-01:モータエラー	LF モータ異常
ER82-02:モータエラー	カムモータ異常
ER82-06:モータエラー	リボンモータ異常
ER83-09:ファンテイシ X	冷却ファン停止(X:RまたはL)
ER84-01:デンゲン	電源異常
ER85-01:スペースエラー	印字ヘッド動作異常
ER85-0B:ヘッドイチ	印字ヘッド位置異常
ER87-01:メカ ムオウトウ	メカから応答がない
ER87-02:メカ ムオウトウ	ル (電源投入時)
ER88-01:ヘッドエラー X	印字ヘッド異常(X:ヘッド番号)
ER88-09:ミセツゾク X	印字ヘッド未接続(X:ヘッド番号)
ER88-0A:ヘッドピン	ヘッドピン異常
ER8B-01:カムエラー	カム異常
ER8E-01:センスエラー	メカからの応答が未定義
ER8E-02:センスエラー	11

- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します.
 - b) メッセージを記録の上,電源を切断し,装置内の用紙をすべて取り除いてから,電源を再投入します.
 - c) 電源を再投入しても同じメッセージが表示される場合には、担当保守員にご連絡ください.

6.14 ハードウェアの異常

(1) 表示内容

ハードウェアに異常が発生すると、下記メッセージを表示し、"チェック"ランプが点滅してブザ ー音を鳴動します.

ER4X-XX:XXXXXXXX

- (2) 復旧操作
 - a) ブザー音を停止する場合は、【ブザーOFF】スイッチを押下します.
 - b) 表示されたメッセージを記録の上,電源を切断し,装置内の用紙をすべて取り除いてから, 電源を再投入します.
 - c) 電源を再投入しても同じメッセージが表示される場合には,担当保守員にご連絡ください.

第7章 用紙仕様および帳票設計

本章では、各種用紙の規格および用紙の取り扱い上の注意について説明します。

7.1 連帳用紙

- (1) 寸法
 - 仕様・規格



- (注意)・縦ミシン目を入れる場合は、左側のみ、右側のみ、または左右両側のいずれでも構いません.
 - ・用紙にとじ穴等を設けることは禁止します.
- (2) 紙質
 - 仕様・規格
 - a) 原紙:情報処理用プリンタに用いる原紙として市販の上質紙
 - b) 複写用紙:感圧紙,裏カーボン紙
 - (注意)・市販されている上質紙は JISC6283 に準拠します.
 - ・中カーボン紙は使用しないでください.
 - ・裏面は白色(反射率60%以上)のものをご使用ください。
 - ・印刷済み用紙の裏面への印刷は、行わないでください。印刷位置のずれや汚れが出たり、用紙の折畳み不良が発生したり、また、用紙つまりが発生しやすいため、装置破損に至る場合があります。

(3) 用紙連量

● 仕様・規格

連量	(kg/事)							
			(ng/))	高複写モード時				
枚数	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P
構成内容	N							
1 枚目	45~110	34~55	34~43	34	34	34	34	34
2 枚目		34~55	34~43	34	34	34	34	34
3 枚目			34~43	34	34	34	34	34
4 枚目				34~43	34	34	34	34
5 枚目					34~43	34	34	34
6 枚目						34~43	34	34
7枚目						34~43	34	
8 枚目								34~43
用紙厚合計	0.4mm 以下					(D.6mm 以7	~

<参考>感圧紙の用紙連量規格とメーカーのN番規格の相関

連量規格	34kg/連	43kg/連	55kg/連
N 番規格	N40	N50	N60

- (注意)・構成用紙枚数,用紙の厚みの増加に伴い,全体的に複写濃度が薄くなります。例えば, 3枚複写の3枚目と5枚複写の3枚目では濃度が違います。3枚複写の3枚目の方が 濃くなります。
 - ・複写枚数が多くなると感圧紙より裏カーボン紙の方が複写濃度が濃くなりますので, 6P以上は裏カーボン紙でのご使用をお薦めします.
 - ・裏カーボン紙の場合,塗布するインクの質や量によって複写濃度が変わります。更に温度の低下に伴い,複写濃度が著しく低下する性質があります。裏カーボン紙の場合は常温(18℃~30℃)での使用をお薦めします。

以上のように, 複写濃度は様々の要因に影響されるので, 帳票作成に当たっては, 印刷メーカと 使用条件・環境についてご相談のうえ, 決定してください.

(注意)連量とは、四六判(788mm×1091mm)の用紙 1,000 枚の重量を kg で示したものです.

- 4) ミシン目加工
 - 仕様・規格

ミシン	規格値		
横ミシン目	タイ/カット比率	1/1~1/4	
	タイ寸法	0.7~1.5mm	
	カット寸法	1.0~4.0mm	
	タイ/カット比率	1/1~1/5	
縦ミシン目	タイ寸法	0.7~1.5mm	
	カット寸法	1.0~5.0mm	

タイ:非切断部カット:切断部

- (注意)・ミシン目を折りたたんだ時、簡単に用紙が切れないような寸法を選んでください.
 - ・タイ/カット比率および寸法によって連帳用紙の折りたたみ特性,および切断性が異なるため,適切な値を選択してください.
 - ・上記基準以外のタイ/カット比率および寸法を使用するときは、事前に十分な確認評価 を行ってください.
 - ・縦ミシン目と横ミシン目のカット部が重ならないようにしてください. リボンマスクへ引掛かり,用紙詰まりや用紙破れが発生することがあります.



・横ミシン目は用紙の端にタイ部がくるようにしてください。 用紙の端にカット部があると、リボンマスクへ引掛かり、用紙詰まりや用紙破れが発生 することがあります。

- 5) 複写用紙のとじ方
 - 仕様・規格
 - a) 点のり(千鳥)



b) 紙ホッチキス



横ミシン目位置

- (注意)・用紙のとじ方は、点のり、紙ホッチキス(2連)が使用できます。印刷品質の面から みて、点のりを使用することをお薦めします。
 - ・金属ホッチキスの使用は、装置の損傷を招くため、厳禁とします.
 - ・用紙のとじ方は、用紙の端と縦ミシン目の間で左右両側をとじてください。
 - ・紙ホッチキスを使用する場合は、以下のように使用してください.
 - ・必ず逆向き2連のホッチキスにしてください.
 - ・紙ホッチキスはとじ部が厚くなるため、複写枚数は3枚以下にしてください.
 - ・ホッチキス部が厚くなると、印字ヘッドが浮き上がり、印刷が不鮮明になったり、 印刷が乱れたりすることがあります。したがって、印刷可能領域と紙ホッチキスの 間の余白は 1/2 インチ(12.7mm)以上余白をあけてください。
 - ・複写連帳用紙において、横ミシン目などのふくらみがあると、用紙ずれや改行乱れが 発生することがあります. 1mm 以下におさえてください.
 - ・複写紙の重ね合わせ時のずれによる送り穴の層間ずれは、0.4mm 以下のものを使用してください.



帳票送り穴部の断面図

・用紙の先端にカールや折れ曲げがある場合,用紙給入時のジャム発生の原因となりま すので矯正して使用してください.



・用紙は横ミシン目を用いてジグザクに折りたたみ、しわや折り曲げ跡のないものを使 用してください。特に、新しく箱から取り出した用紙は最初と最後の数ページにしわ や折り曲げ跡が発生しやすいので、しわや折り曲げ跡のある用紙は使用しないでくだ さい。



・用紙折りたたみ部が下図のようにふくらんでいるものは、用紙送りに悪影響を与える ので使用しないでください.



6) 印刷可能領域

● 仕様・規格



用紙幅	A 寸法	B 寸法	備考
3.5~15 インチ	0.7 インチ (17.8mm)	0.7 インチ (17.8mm)	
15~15.5 インチ	0.7 イン チ (17.8mm)	0.7~1.2 インチ (17.8mm~30.5mm)	連帳幅が 15.5 インチの場 合に 15~15.5 インチ B 寸法が 30.5mm となる
15.5~16 インチ	0.7~1.2 インチ (17.8mm~30.5mm)	1.2 インチ (30.5mm)	連帳幅が 16 インチの場合 に 15.5~16 インチ A 寸 法が 30.5mm となる

C寸法:約130mm(押込み),約65mm(引張り)

- (注意)・横ミシン目の上下 0.5 インチ(12.7mm)以内,および用紙の左端より A 寸法,右端より B 寸法は,印刷禁止領域です. 印刷禁止領域に印刷すると,リボンマスクへ引掛かり,用紙詰まりや用紙破れが発生することがあります.
 - ・用紙をセットするときは、プリンタの目盛を目安にトラクタを動かしてから、用紙に 対する印刷の位置を決めてください.
 - ・押込み印刷の場合,用紙終端より約 130mm の位置で用紙がトラクタより外れ,印 字品質や改行精度が保証できなくなります.この範囲での印刷は避けてください.又, 引張り印刷の場合,用紙は用紙終端より約 65mm の位置で用紙押さえから外れます. よって印字品質や改行精度が保証できなくなるので,この範囲での印刷は避けてくだ さい.

7) 印刷および印字制約

本プリンタ装置の用紙検出には光反射センサを使用しているため、プレ印刷用紙に安定に印字を 行うためには、以下の点に注意してください.

- 1) プレ印刷用紙に印字する場合は下記の制約条件を遵守し、事前に十分テストを行い問題のな いことを確認してください.
- 2) プレ印刷用紙に印刷インクのべとつきがあったり、インクの乾燥不完全なために、用紙どう しが付着していてはいけません.
- 3) 縦罫線及び横罫線をプレ印刷する場合は、装置に対する用紙位置のセットの容易化および用紙のズレに対する許容のために、次の文字または行のセンタに罫線が位置するような余白をとってください。



印刷制約領域(用紙裏面、複写紙は、最終裏面)

- この領域には反射率60%未満の印刷を禁止します。ただし、反射率60%未満 であっても、送り方向に33mm以下の長さであれば使用できます。さらに、 長さ33mm以下の反射率60%未満の印刷の間に2mm以上の反射率60%以上の 領域があれば、そのような印刷が繰り返しあっても使用できます。
 反射率はプリントコントラストメータ「マクベスPCM-IIフィルタD」での
 - 値です。

7.2 ラベル帳票

(1) 紙質および用紙連量

● 仕様・規格

台紙に関しては、用紙裏面の反射率が60%以上の用紙を使用してください.

項目用紙	紙質	用紙連量 [kg∕連]	備考
ラベル紙	上質紙	43~70	横寸法:50mm 以上 縦寸法:25mm 以上
台紙	グラシンペーパ, クラフト紙	45~80	ラベル紙との接着面にシリコンコーティングを施すこと。 裏面の反射率が60%以上の用紙を使用すること



- (注意)・ラベル紙と台紙の用紙連量組合せ:ラベル紙≤台紙・台紙の片面(ラベル紙との接着面)にシリコンコーティングを施してください.
- (2) かす取り
 - 仕様・規格



(注意)・送り精度を保証するために、かす取り(用紙左右端より 12.7mm 以内のラベル紙を取り去る処理)の行われたタック紙を使用してください.

(3) ラベル・フォーマット● 仕様・規格



- (注意)・カットはラベル紙のみに入れ、用紙搬送中のめくれを防ぐため、ラベルのカット部はミシン目とするか、またはラベルの左右 0.5mm 程度の非切断部を設けてください.
- (4) 印刷可能領域
 - 仕様・規格
 印刷可能領域は、連続用紙規格にあわせます。

7.3 用紙の取扱い上の注意

- (1) 用紙の保管および取扱いについて 用紙を保管したり、取り扱ったりするときは、変形、破損が生じないように注意してください、 湿気の多い所での保管は、絶対に避けてください.
- (2) 特殊用紙について
 - この章に記述した仕様と異なる特殊用紙を使用するときは、用紙づまりなどのトラブルを予防 するため、サンプルを作成して十分なためし印字を行い、使えることを確認してから使用して ください。
 - ・再生紙の種類によっては、インクリボンの寿命が短くなったり、用紙づまりが起きたりすることがあります。このときは、使用を中止し、紙質の良いものに変更してください。
- (3) 使用できない用紙

次のような用紙は使用しないでください.次のような用紙を使用すると、用紙送りが不安定になり、つまり、折れ、および印字ずれの原因となります.最悪の場合には、ワイヤドットピンが折れる可能性もあります.

- ・極端に薄い紙または厚い紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・小さすぎる紙または大きすぎる紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・切り抜き部分や窓のある紙
- ・ピン、クリップ、ホッチキスの針など金属の付いている紙
- ・のり付け面が露出している紙,波打っている紙,はがれている紙
- ・浮き彫りのある紙
- ・連続帳票用紙の横ミシン目以外で折りたたんだ紙
- ・複写紙において、オリジナルと複写紙で大きさの異なる紙、または部分的に複写枚数が異なる 紙
- ・端または角が破れていたり、折れている紙

第8章 設置諸元

本章では、本装置の設置仕様、外形寸法および保守スペースについて説明します。

8.1 設置仕様

本装置の設置仕様を表8.1に示します.

項	目	仕 様			備考	
外形寸法(mm)		幅	奥行	高さ		
		653	868	1012		
質 量 (kg)			約62			
	電圧	AC100V±10%				
入力電源	相数		単相			
	周波数	50/60	Hz +2%	, -4%		
		最大	∶1.2kV	Ά		
所要電力量		平均	∶0.4kV	Ά	最大は 50%duty 印字時を, 平均は 15%duty 印字時を	
		待機	時:約 90	VA以下		
<i>莽</i> 熱 二		最大 :3.3MJ/h			示す.	
九祁里		平均	: 1.2M	J/h		
	装置状態	稼働中	ו	木止中		
1910年 1910年	温度 (℃)	5~35	5 ()~50		
血皮, 加皮	湿度 (%RH)	20~8	0 1	0~80	ただし, 結露のないこと.	
▫⊤'n₽∪₪	高温湿球		29			
	温度(℃)	29				
<u> 騒音</u>		57dB (A)			ISO 7779 準拠	
コンセント(工事側)		1	25V/15	Д	神保 1136/1132	
			2 極接地型		松下 WF3002	
					アメリカン 20/120 など	

表 8.1 設置仕様

8.2 外形寸法



8.3 保守スペース



133
第9章 付 録

本章では、本装置の液晶ディスプレイに表示されるメッセージの一覧および文字コードについて示します.

9.1 メッセージー覧

9.1.1 オフライン系

オフライン系のメッセージー覧を表 9.1 に示します.

-	状態	スタート	チェック	フ゛サ゛ー	I CD メッヤージ	内容	復旧方法
-	00	占灯	当灯	心心	00 オンライン	オンライン状能	(不要)
	00	LVW		ない		・動作可能	
₩	80	消灯	消灯	鳴ら	08 テイシタイムアウト	停止タイムアウト	任意の SW 押下
				ない		(約 10 分間)	
₩		点灯	消灯	鳴ら	PA = 1/2	機能 SW 選択	再度機能 SW 押下
				ない			
₩		点灯	消灯	鳴ら	ナシ	機能 SW 選択無し	再度機能 SW 押下
				ない			
₩		点灯	消灯	鳴ら	キャンセル	機能 SW キャンセル機能	再度機能 SW 押下
				ない		選択	
₩		点灯	消灯	鳴ら	PA1	機能 SW PA1 キー機能選	再度機能 SW 押下
				ない		択	
*		点灯	消灯	鳴ら	PA2	機能 SW PA2 キー機能選	再度機能 SW 押下
				ない		択	
*		点灯	消灯	鳴ら	ペーパーアジャスト 2/2	機能 SW 用紙調整機能	再度機能 SW 押下
_				ない			
*		点灯	消灯	鳴ら	ペーパーアジャスト	機能 SW 用紙調整機能	再度機能 SW 押下
_				ない			
	90	消灯	消灯	鳴ら	90 オフライン ヨウシイチ	オフライン画面	スタート SW 押下
				ない		・電源立ち上げ時	
						・エラーからの戻り画面	
-						• N-Ready	
	90	消灯	消灯	鳴ら	90 オフライン データアリ	オフライン画面	スタート SW 押下
				ない		• N-Ready	PrintWalker 設定
-		NK 1-	NK 1-7	-		・未印刷テータ有り	
	90	消灯	消灯	鳴ら	90 オフライン	オフライン画面	スタート SW 押ト
-		NUT	NULT	ない			(~=)
	98	<i></i>		鳴ら	$98 \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$	ローティンク中(制御ノロ)	(个罢)
				130		クラムを RAM 上に読込	
-	00	<u>አ</u> ሞቷ	、 と よ よ よ よ よ 、 よ 、 、 よ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	心に		147 初期診断中(中部ハードウ	(太西)
	99	消灯	消灯	場り たい	99 → →	1初期診断中(内部ハートリー	(小安)
-		治生	治生	ゆい	いつオープンチョウ	エアのテエック中ノ	(不再)
		洞灯	洞灯	帰り たい	シウロオーノンテュウ	111111版で通俗用以中 (211210・田紙毎時に田紙	
				1001			
_							

表 9.1 オフライン系(続く)

※ サポートサーバ設定が PrintWalker の場合, 無効.

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ		内	容	復旧方法
	消灯	消灯	鳴ら	ヨウシ ハンソウチュウ		用紙搬送中		(不要)
			ない					
	点灯	消灯	鳴ら	パターンカキコミチュウ		SEND CG 実行	亍中	(不要)
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	ヒダリマージン	: XX	左端設定		再度機能 SW 押
			ない					下
	消灯	消灯	鳴ら	ページチョウ	: XX	ページ長		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	ロードイチ	: XX.X	上端余白		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	カンジピッチ	: XX	漢字ピッチ		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	AN ピッチ	: XX	AN ピッチ		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	カイギョウピッチ	: XLPI	改行ピッチ		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	カイギョウカンカク	: XLF	改行間隔		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	ヨウシオクリ:XXXXX		用紙送り		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	テストインジ		テスト印字		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	ジッコウチュウ)	テスト印字中		(不要)
			ない					

表 9.1 オフライン系(続き)

9.1.2 セットアップ系

セットアップ系のメッセージー覧を表 9.2 に示します.

表 9.2 セットアップ系メッセージー覧

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メ	[、] ッセージ	内容	復旧方法
98	消灯	消灯	鳴ら ない	$98 \rightarrow \rightarrow -$	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \cdot$	電源投入時,6番目の→が 表示されるまで,セットア	(不要)
						ップ遷移用 SW を押下し 続けるとセットアップ初 期化処理画面に遷移する.	
97	消灯	消灯	鳴ら ない	97 → → <i>-</i>	ightarrow ightarrow ightarrow ightarrow ightarrow	セットアップ受付後の初 期化処理画面.	(不要)

1) セットアップメニュー遷移

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ		内容	復旧方法
消灯	消灯	鳴ら		セットアップツウシン	1⁄5	セットアップメニュー	用紙カット SW
		ない				(1/5)	押下でセットア
							ップ情報書込み
							確認画面へ遷移
消灯	消灯	鳴ら		セットアップソウサ	2/5	セットアップメニュー	同上
		ない				(2/5)	
消灯	消灯	鳴ら		セットアップヨウシ	3⁄5	セットアップメニュー	同上
		ない				(3/5)	
消灯	消灯	鳴ら		セットアップインサツ	4/5	セットアップメニュー	同上
		ない				(4/5)	
消灯	消灯	鳴ら		ペーパーアジャスト	5/5	セットアップメニュー	同上
		ない				(5/5)	

2) IPL 確認

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ		内容	復旧方法
	消灯	消灯	鳴ら	セットアップカキコミ		セットアップ情報	改ページ SW 押
			ない			書込み確認画面	下で書込み処理
							へ遷移
							用紙カット SW
							押下でローディ
							ング画面へ
	消灯	消灯	鳴ら	ローディング	1/2	初期診断確認画面	改ページ SW 押
			ない			(1/2)	下で初期診断へ
							遷移
	消灯	消灯	鳴ら	セットアップメニュー	2/2	初期診断確認画面	改ページ SW 押下
			ない			(2/2)	でセットアップメ
							ニューへ遷移

3) 通信設定セットアップ

潮灯 潮灯 鳴ら サポートサーバ 1/3 通信関連セットアップ 用紙カット SW 単下で通信セットアップ 潮灯 潮灯 鳴ら レAN インターフェース 2/3 通信関連セットアップ 同上 潮灯 調灯 鳴ら レAN インターフェース 2/3 通信関連セットアップ 同上 潮灯 鳴ら ソウチメイ セッテア 3/3 通信関連セットアップ 同上 潮灯 鳴ら ンXXXXXXXXXXXXXXXXX 装置名設定 用紙カット SW 押下で装置名設 アマスへ戻る 潮灯 鳴ら LAN インターフェース:XXXX LAN インターフェース ア 周紙カット SW 押下で装置名設 潮灯 調灯 鳴ら LAN インターフェース:XXXX LAN インターフェース 開紙カット SW 押下で支入回る 潮灯 調灯 鳴ら LAN インターフェース:XXXX LAN インターフェース 面へ戻る 潮灯 調び 鳴ら 6680-NMC 2/3 サポートサーバ設定 同し 潮灯 調び 鳴ら HOST PRINT 3/3 サポートサーバ設定 同上 潮灯 調び 鳴ら MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 同上 ** 潮灯 調び 鳴ら <th>-</th> <th>状態</th> <th>スタート</th> <th>チェック</th> <th>ブザー</th> <th>LCD メッセージ</th> <th></th> <th>内容</th> <th>復旧方法</th>	-	状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ		内容	復旧方法
福灯 福島 広い (1/3) ムマで選択 ドアッフ園面に 戻る。 海灯 海灯 幅ら LAN インターフェース 2/3 通信関連セットアップ 同上 海灯 海灯 幅ら LAN インターフェース 2/3 通信関連セットアップ 同上 海灯 海灯 幅ら Vクチメイ セットア・プ 3/3 通信関連セットアップ 同上 海灯 海び 幅ら Vグチメイ セットア・プ 3/3 通信関連セットアップ 同上 海灯 海び 幅ら XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-		消灯	消灯	鳴ら	サポートサーバ 1	1⁄3	通信関連セットアップ	用紙カット SW
端灯 端灯 端ら ない LAN インターフェース ない 2/3 通信関連セットアップ (2/3) ムマで選択 同上 満灯 満灯 端ら ない ンウチメイ セッテイ ない 3/3 通信関連セットアップ (2/3) ムマで選択 同上 満灯 満灯 端ら ない メンンシチメイ セッテイ ない 3/3 通信関連セットアップ (3/3) ムマで選択 同上 満灯 端ら ない メンンシチメイ セッテイ ない 3/3 通信関連セットアップ (3/3) ムマで選択 用紙カット SW 押下で支置を設 定へ戻る 満灯 端ら ない LAN インターフェース: LAN インターフェース設 第 用紙カット SW 押下で UAN イン ターフェース画 の不戻る 満灯 端ら ない PrintWalker 1/3 サポートサーバ設定 (1/3) 同上 満灯 端ら ない 6680 - NMC 2/3 サポートサーバ設定 (3/3) 同上 満灯 端ら ない 6680 - NMC 2/3 サポートサーバ設定 (3/3) 同上 弾灯 端ら ない 6680 - NMC 2/3 サポートサーバ設定 (3/3) 同上 弾灯 端ら ない 6680 - NMC 2/3 サポートサーバ設定 (3/3) 同上 弾灯 満灯 端ら ない 6680 - NMC 2/3 サポートサーバ設定 こ/3 第ゴ 第ゴ 端ゴ 第二 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ない</td> <td></td> <td></td> <td>(1/3)△▽で選択</td> <td>押下で通信セッ</td>					ない			(1/3)△▽で選択	押下で通信セッ
満江 浙江 岐ら LAN インターフェース 2/3 通信関連セットアップ 同上 第17 浙江 幅ら ソウチメイ セッティ 3/3 通信関連セットアップ 同上 第17 浙江 幅ら ソウチメイ セッティ 3/3 通信関連セットアップ 同上 第17 浙江 幅ら ソウチメイ セッティ 3/3 通信関連セットアップ 同上 第17 浙江 幅ら XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 装置名設定 用紙カット SW 第17 第17 幅ら LAN インターフェース: XXXX LAN インターフェース設 用紙カット SW 第17 第17 幅ら LAN インターフェース アメ 単にない アメ 第17 第17 幅ら AN インターフェース 開紙カット SW 押下ではホートサーバ設定 マく良る 第17 第17 幅ら AG C アドロス 1/3 サボートサーバ設定 マイ フ 第17 第17 幅ら HOST PRINT 3/3 サボートサーバ設定 マイ マイ 第17 第17 幅ら HOC アドレス 1/8 通信設定 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>トアップ画面に</td>									トアップ画面に
第3 第3 第3 第5 にの 1 1000000000000000000000000000000000000	-		NH WT	<u>эж</u> ит	通り		2 / 0		戻る.
消灯 消灯 鳴ら ソウチメイ セッテイ 3/3 通信関連セットアップ (3/3) ムマで選択 同上 消灯 消灯 鳴ら XXXXXXXXXXXXX 要圖名設定 用紙カット SW 押下で装置名設 定へ戻る 消灯 鳴ら LAN インターフェース:XXXX LAN インターフェース設 用紙カット SW 押下ではハイン ターフェース画 消灯 鳴ら LAN インターフェース:XXXX LAN インターフェース設 定 用紙カット SW 押下でLAN イン ターフェース画 消灯 鳴ら PrintWalker 1/3 サポートサー/バ設定 (1/3) 用紙カット SW 押下でけポートサー/ い面面に戻る 消灯 鳴ら 6680-NMC 2/3 サポートサー/バ設定 (2/3) 同上 消灯 鳴ら 6680-NMC 2/3 サポートサー/バ設定 (3/3) 同上 消灯 調ら FPINT 3/3 サポートサー/バ設定 (3/3) 同上 第川 消灯 鳴ら MAC アドレス 1/8 通信設定 「1/8) 同上 ※ 消灯 淵灯 鳴ら ゲートウェイ 1/8 通信設定 「1/8) 同上 ※ 消灯 淵灯 鳴ら ゲートウェイ 1/8 通信設定 「1/8) 同上 ※ 消灯 第5					鳴ら ない	LAN 1 JØ-JI-X 2	2/3	通信関連セットアップ (2/3) △▽で選択	
「日本の」 (3/3) △アで選択 消灯 消灯 端ら XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-		消灯	消灯	鳴ら	ソウチメイ セッテイ 🛛 🕄	3/3	通信関連セットアップ	同上
満灯 満灯 端灯 ホンシターフェース: XXXX LAN インターフェース設 曲紙カット SW 第灯 湖灯 湖灯 端ら Aun インターフェース: XXX LAN インターフェース設 曲紙カット SW 第灯 湖灯 端ら Aun インターフェース: XXX LAN インターフェース設 曲紙カット SW 第灯 湖灯 端ら PrintWalker 1/3 サポートサーバ設定 面の<定る	-				ない			(3/3)△▽で選択	
「加灯」消灯」 「ない」 「加工」			消灯	消灯	鳴ら	*****		装置名設定	用紙カット SW
満灯 満灯 鳴ら ない LAN インターフェース: XXXX LAN インターフェース設 用紙カット SW 押下でLAN イン ターフェース画 面へ戻る 消灯 消灯 鳴ら ない PrintWalker 1/3 サポートサーバ設定 (1/3) 用紙カット SW 押下でサポートサー/ (1/3) 消灯 鳴ら ない PrintWalker 1/3 サポートサーバ設定 (2/3) 同上 消灯 鳴ら ない 6680-NMC 2/3 サポートサーバ設定 (2/3) 同上 消灯 鳴ら ない HOST PRINT 3/3 サポートサーバ設定 (2/3) 同上 ** 消灯 鳴ら ない HOST PRINT 3/3 サポートサーバ設定 (2/3) 同上 ** 消灯 鳴ら ない HOST PRINT 3/3 サポートサーバ設定 (2/3) 同上 ** 消灯 調灯 し HAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る。 ** 消灯 調約 Pアドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る。 ** 消灯 調約 Pアドレス 2/8 通信設定 (3/3) 同上 ** 消灯 第6					ない				押トで装置名設
消水 端水 端水 にハーフターフェース融 定 にハーフターフェース融 面で戻る。 消火 消火 鳴ら PrintWalker 1/3 サボートサーバ設定 用紙カットSW押 下でサボートサー//回面に戻る。 消火 消火 鳴ら 6680 - NMC 2/3 サボートサーバ設定 同上 消火 消火 鳴ら 6680 - NMC 2/3 サボートサーバ設定 同上 消火 消火 鳴ら HOST PRINT 3/3 サボートサーバ設定 1/8 アintWalker 選択時 1/8 MAC アドレス 1/8 通信設定 1/8 潮灯 消火 鳴ら ANC アドレス 1/8 通信設定 1/8 潮灯 消火 鳴ら アトマスク 3/8 通信設定 0 * 消火 端ら ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 0 * 消火 潮灯 端ら ゲートウェイク 3/8 通信設定 0 * 消火 端ら ゲートウェイク 5/8 通信設定 0 1 * 消火 端ら ゲートウェイク <td>-</td> <td></td> <td>治石</td> <td>℅℩ℎ⅃</td> <td>心に</td> <td></td> <td>\sim</td> <td>IANI インターフェーフジ</td> <td></td>	-		治石	℅℩ℎ⅃	心に		\sim	IANI インターフェーフジ	
μ <td></td> <td></td> <td>内灯</td> <td>内闪</td> <td>帰りたい</td> <td></td> <td>^</td> <td>LAN インターフェース設 定</td> <td>用私刀ット 300 畑下で IAN イン</td>			内灯	内闪	帰りたい		^	LAN インターフェース設 定	用私刀ット 300 畑下で IAN イン
通灯 消灯 鳴ら ない PrintWalker 1/3 サボートサーバ設定 (1/3) 用紙カットSW押 でサボートサー/バ設定 (2/3) 消灯 消灯 鳴ら 6680-NMC 2/3 サボートサーバ設定 (2/3) 同上 消灯 消灯 鳴ら 6680-NMC 2/3 サボートサーバ設定 (2/3) 同上 消灯 消灯 鳴ら HOST PRINT 3/3 サボートサーバ設定 (3/3) 同上 ** 消灯 消灯 鳴ら MAC アドレス ない 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサボート サーバ設定へ戻 る。 ** 消灯 消灯 鳴ら アドレス ない 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ** 消灯 調ら オットマスク ない 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ** 消灯 鳴ら ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (5/8) 同上 ** 消灯 調ら ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (6/8) 同上 ** 消灯 調ら ゲートウェイ 7 8 通信設定 (7/8) 同上					10.01				
満灯 消灯 鳴ら ない PrintWalker 1/3 サポートサーバ設定 (1/3) 用紙カットSW押 下でサポートサー// 下でサポートサー// 面面に戻る。 消灯 消灯 鳴ら ない 6680-NMC 2/3 サポートサー// い面面に戻る。 同上 消灯 消灯 鳴ら ない HOST PRINT 3/3 サポートサー// い面面に戻る。 同上 第灯 消灯 鳴ら ない HOST PRINT 3/3 サポートサー// い設定 (2/3) 同上 ※ 消灯 鳴ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サー// 、 ※ 消灯 鳴ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 調灯 鳴ら ない アトマスク 3/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 調ら ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 調ら ゲートウェイ 4/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 調ら ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯									面へ戻る
協力 ない (1/3) 下でサボートサー/バ画面に戻る. 消灯 消灯 1 </td <td>-</td> <td></td> <td>消灯</td> <td>消灯</td> <td>鳴ら</td> <td>PrintWalker 1</td> <td>1/3</td> <td>サポートサーバ設定</td> <td>用紙カット SW 押</td>	-		消灯	消灯	鳴ら	PrintWalker 1	1/3	サポートサーバ設定	用紙カット SW 押
消灯 消灯 鳴ら ない 6680-NMC ない 2/3 サボートサーバ設定 (2/3) 同上 消灯 消灯 鳴ら ない HOST PRINT 3/3 サボートサーバ設定 (3/3) 同上 アintWalker 選択時 第灯 鳴ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサボート サーバ設定へ戻 る. ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサボート サーバ設定へ戻 る. ※ 消灯 消灯 鳴ら ない アドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない マットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 7/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 調ら ない バン					ない			(1/3)	下でサポートサー
消灯 消灯 鳴ら 6680-NMC 2/3 サポートサーバ設定 (2/3) 同上 消灯 鳴ら HOST PRINT 3/3 サポートサーバ設定 (3/3) 同上 PrintWalker 選択時 第灯 鳴ら MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る. ※ 消灯 鳴ら IPアドレス 2/8 通信設定 (2/3) 同上 ※ 消灯 調ら IPアドレス 2/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る. ※ 消灯 鳴ら IPアドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 淵灯 鳴ら ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 淵灯 鳴ら ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 淵灯 鳴ら デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) ※	-								バ画面に戻る.
消灯 消灯 幅ら ない HOST PRINT 3/3 サポートサーバ設定 (3/3) 同上 アintWalker 選択時 第灯 幅ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る。 ※ 消灯 端ら ない アドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない オットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない オットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 端ら ない ゲートウェイ 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 <td></td> <td></td> <td>消灯</td> <td>消灯</td> <td>鳴ら</td> <td>6680-NMC 2</td> <td>2/3</td> <td>サポートサーバ設定</td> <td>同上</td>			消灯	消灯	鳴ら	6680-NMC 2	2/3	サポートサーバ設定	同上
浦灯 湖灯 湖灯 山口 コノコ	-		治石	℅℩ℎ⅃	心い		2/2	(2/3)	
PrintWalker 選択時 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る. ※ 消灯 消灯 鳴ら ない Pアドレス 2/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート ※ 消灯 鳴ら ない Pアドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 鳴ら ない アトマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 淵ら ない ゲートウェイ 4/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 5/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC					鳴りない	HOST FRINT C	5/ 3	$\frac{9}{3}$	
※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC アドレス 1/8 通信設定 (1/8) 用紙カット SW 押下でサポート サーバ設定へ戻 る. ※ 消灯 消灯 鳴ら ない Pアドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 7/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない バム グローバル グローバルアドレス表示 同上 ※ 消灯 消灯 </td <td>-</td> <td>Pri</td> <td>ntWalk</td> <td>ker 選打</td> <td>尺時</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-	Pri	ntWalk	ker 選打	尺時				
ボリ	*		消灯	消灯	鳴ら	MAC アドレス 1	1/8	通信設定 (1/8)	用紙カット SW
消灯 消灯 鳴ら ない Pアドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲローバル グローバルアドレス表示 同上					ない				押下でサポート
※ 消灯 消灯 鳴ら ない Pアドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 5/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない メ××、×××、×××、××× アドレス設定 同上									サーバ設定へ戻
※ 消灯 消灯 鳴ら ない P ノドレス 2/8 通信設定 (2/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ケートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら メ××、×××、××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら メ××、×××、××× アドレス設定 同上			NK17	NK 1-7	-				ි.
※ 消灯 消灯 鳴ら ない ネットマスク 3/8 通信設定 (3/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ×××・×××・×××・××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない メ××・××・×××・××× アドレス設定 同上	*		消灯	消灯	鳴ら	P 7 F 1 Z	2/8	通信設定 (2/8)	同上
※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (3/8) 間上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ××××、××××、×××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ××××、×××× アドレス設定 同上	× -		治石	℅℩ℎ⅃	心い		2 / 9	· 通信設定 (2/2)	
※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 1 4/8 通信設定 (4/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ×××、×××、×××、××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバルアドレス表示 同上	*				鳴りない		5/0	通信改定 (3/8)	
※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) ※ 消灯 消灯 鳴ら デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消り 鳴ら ×××、×××・××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら MAC グローバルアドレス表示 同上	*		消灯	消灯	鳴ら	ゲートウェイ 1 4	4/8	通信設定 (4/8)	۵L
※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 2 5/8 通信設定 (5/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ×××, ×××. ×××. ××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら MAC グローバルアドレス表示 同上					ない				
ボロ ない 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ×××・××・×××・ アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上	*		消灯	消灯	鳴ら	ゲートウェイ 2 5	5/8	通信設定 (5/8)	同上
※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 3 6/8 通信設定 (6/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ゲートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ×××・××・××・ アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上	-				ない				
※ 消灯 消灯 鳴ら ない グートウェイ 4 7/8 通信設定 (7/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ××××、×××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ××××、×××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上	*		消灯	消灯	鳴ら	ゲートウェイ 3 6	6/8	通信設定 (6/8)	同上
※ 消灯 消灯 鳴ら ない グードリエイ イノ8 通信設定 (1/8) 间上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ××××、×××・××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上			NH WT	<u>эж</u> ит	ない		7 /0		
※ 消灯 消灯 鳴ら ない デフォルトルータ 8/8 通信設定 (8/8) 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ××××、×××・××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない ×××、××・×××・××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上	*		泪灯		帰り たい	7-F714	(/8	通信設定 (1/8)	QL
※ 消灯 消灯 鳴ら ××××、××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ΔΔΛ グローバルアドレス表示 同上	*		淄灯	治灯	心い	デフォルトルーターの	3/8	通信設定 (8/8)	同上
消灯 消灯 鳴ら ない ×××・××・××× アドレス設定 同上 ※ 消灯 消灯 鳴ら ない MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上	/•				ない		., 0		
ない ない ※ 消灯 消灯 鳴ら MAC グローバル グローバルアドレス表示 「ない」 「日本	*		消灯	消灯	鳴ら	×××, ×××. ×××. ××	X	アドレス設定	同上
※ 消灯 消灯 鳴ら MAC グローバル グローバルアドレス表示 同上					ない				
	*		消灯	消灯	鳴ら	MAC グローバル		グローバルアドレス表示	同上
	-				ない				

※ HOST PRINT 時も有効

	状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ		内容	復旧方法
*		消灯	消灯	鳴ら	アテサキアドレス	1/2	ゲートウェイ設定	用紙カット SW
				ない			(1/2)	押下でサポート
								サーバ設定へ戻
*		治石	℅℩ℎ⅃	喧ら	ゲートウェイアドレフ	2/2	ゲートウェイ設定	o. □
~				ふりない)) _ / / / / /	2/2	(2/2)	
	66	4—08	JMC 選	- SUL				
		消灯	消灯	鳴ら	LAN アドレス	1/5	LAN アドレス設定	用紙カット SW
				ない				押下でサポート
								サーバ設定へ戻
		NK 1-	NK 1-			o (5		ි.
		<i></i>		場り たい	クローバルアドレス	2/5	LAN クローバルアドレス ま 一	同上
		消灯	消灯	心い	ローカルアドレス	2/5	スホ IAN ローカルアドレス設	同上
				ない		2/0		
		消灯	消灯	鳴ら	アイテサキアドレス	3/5	LAN 相手先アドレス設定	同上
				ない				
		消灯	消灯	鳴ら	タイムアウト:××. ×S	4⁄5	LAN タイムアウト値設定	用紙カット SW
				ない				押下でサポート
								リーハ設定へ戻る
		消灯	消灯	鳴ら	サイソウスウ:XXカイ	5/5	LAN 再送数設定	。. 同上
				ない				
	HO	IST F	PRINT	選択時				
		消灯	消灯	鳴ら	サーバ IP アドレス	9/10	サーバアドレス設定	用紙カット SW
				ない				押下でサポート
								サーバ設定へ戻る
		消灯	消灯	鳴ら	セッションリトライ	10/10	セッションリトライ設定	·⊘. 同上
			1.21.3	ない		,		
		消灯	消灯	鳴ら	セッションリトライ:XX	カイ	セッションリトライ回数	用紙カット SW
				ない			設定	押下で通信設定
								へ戻る.

※ HOST PRINT 時も有効

4) 装置設定セットアップ

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法				
Pri	PrintWalker 選択時									
	消灯	消灯	鳴ら	EBCDIC : XXXXXXX	EBCDIC 設定	用紙カット SW				
			ない			押下でセットア				
						ップ画面へ戻る.				
	消灯	消灯	鳴ら	インサツドウサ:XXXXXXX	印刷動作設定	同上				
			ない							
	消灯	消灯	鳴ら	インサツモード	印刷モード設定	同上				
			ない							
	消灯	消灯	鳴ら	コウヒンイ	▲▼で印刷モード選択	同上				
			ない	ツウジョウ						
				コウソク						
				コウヒンイキコウフクシャ						
				ツウジョウ+コウフクシャ						
				コウソク+コウフクシャ						
	消灯	消灯	鳴ら	$AN \supset -F$: ××××××	AN コード設定	同上				
			ない							
	消灯	消灯	鳴ら	インジケタスウ :××× ケタ	印字桁数設定	同上				
			ない							
	消灯	消灯	鳴ら	ヘッドドウサ :××××××	両方向印刷設定	同上				
			ない							

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法
66	1-08	MC ·	HOST	PRINT 選択時	·	
	消灯	消灯	鳴ら ない	EBCDIC : XXXXXXX	EBCDIC 設定	用紙カット SW 押下でセットア ップ画面へ戻る.
	消灯	消灯	鳴ら ない	インサツドウサ:XXXXXXX	印刷動作設定	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	インサツモード	印刷モード設定	同上
	消灯	消灯	鳴らい	コウヒンイ ッウジョウ コウソク コウヒンイ+コウフクシャ ッウジョウ+コウフクシャ コウソク+コウフクシャ	▲▼で印刷モード選択	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	FF ユウコウイチ :XXXXX	FF (Form Feed) オーダ 設定	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	ミギハシ+NL : × LF	右端+NL 設定	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	ミバハシ+CR : X LF	右端+CR 設定	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	ミテイギモジ :××××	未定義文字設定 注 1)	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	AN	AN コード設定	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	インジケタスウ :××× ケタ	印字桁数設定	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	ヨウシシュウリョウ:XXXXXX	用紙終了時 (中断/継続)	同上
	消灯	消灯	鳴ら ない	ヘッドドウサ :××××××	両方向印刷設定	同上

注 1)サポートサーバ設定が HOST PRINT 時は未定義文字は無効で表示しない.

5) 用紙設定セットアップメニュー

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセ-	ージ	内	容	復旧方法
	消灯	消灯	鳴ら	ヒダリマージン	$: \times \times$	左端設定		用紙カット SW
			ない					押下でセットア
								ップ画面へ戻る.
	消灯	消灯	鳴ら	ページチョウ	$: \times \times$	ページ長		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	ロードイチ	$: \times \times \times \times$	上端余白		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	カンジピッチ	$: \times \times$	漢字ピッチ		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	AN ピッチ	$: \times \times \times \times$	ANピッチ		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	カイギョウピッチ	: ×LPI	改行ピッチ		同上
			ない					
	消灯	消灯	鳴ら	カイギョウカンカク	:×LF	改行間隔		同上
			ない					

6) 書き込み処理

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ		内容	復旧方法
	消灯	消灯	鳴ら	シテイチ カキコミ	1/2	書込み処理選択	用紙カット SW
			ない			(指定値書込み)	押下でセットア
							ップ情報書込み
_							画面へ戻る.
	消灯	消灯	鳴ら	デフォルト カキコミ	2/2	書込み処理選択	同上
			ない			(デフォルト書込み)	
	消灯	消灯	鳴ら	スタートSW ヲ オス		・実行前	同上
			ない			・スタート SW 押下で実行	
	消灯	消灯	鳴ら	ジッコウチュウ		・実行中	正常終了で初期
			ない				診断確認画面へ
							遷移.

7) セットアップ印刷

-						
状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法
	消灯	消灯	鳴ら	スタート SW ヲ オス	・実行前	用紙カット SW
			ない		・スタート SW 押下で実行	押下でセットア
						ップ画面へ戻る.
	消灯	消灯	鳴ら	ジッコウチュウ	・実行中	正常終了または
			ない			スタート SW 押
						下で開始画面へ
						遷移.

8) ペーパーアジャスト

状態	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法
	消灯	消灯	鳴ら	ペーパー アジャスト	用紙微調開始画面	用紙カット SW
			ない			押下でセットア
						ップ画面へ戻る.

9.1.3 コントローラ系エラー

コントローラ系のエラーメッセージー覧を表 9.3 に示します.

エラーコート゛	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法
40-01	消灯	点滅	間欠	ER40-01:メモリエラー	ROM SUMチェック	電源 OFF
			鳴動		エラー	→再投入
40-02	消灯	点滅	間欠	ER40-02:メモリエラー	LANグローバルアド	同上
			嗚虭			
41-01	消灯	点滅	間欠	FB41-01:メモリエラー	エン SDRAM W/R チェ	la F
	13/3	11(1,0,0)	鳴動		ックエラー	13-
41-02	消灯	点滅	間欠	ER41-02:メモリエラー	ブート部のコンペア	同上
			鳴動		チェック	
41-03	消灯	点滅	間欠	ER41-03:メモリエラ-	SDRAM W/R チェ	同上
		b x - b	鳴動		ックエラー	
42-09	消灯	点滅	間欠	ER42-09:PCB XXXX		同上
			嗚멠		オーノンエフー またけシフテムエラ	
43-01	消灯	点滅	間欠	FB43-01 : LAN XXXX	IAN 二重アドレス	 □ ⊦
	13/3	11(1,0)	鳴動		(設定ミス)エラー	
43-02	消灯	点滅	間欠	ER43-02:LAN XXXX	相手ノードウインド	同上
			鳴動		長エラー	
43-03	消灯	点滅	間欠	ER43-03:LAN XXXX	相手受信情報部長工	同上
	NKIT		鳴動			
43-04	消灯	京滅	間欠	ER43-04 : LAN XXXX	LAN 用 DP-RAM	同上
13-05	治⊮⊺	山道		FR13-05 I AN XXXX	<u> </u>	
43 00		卅八// //	心へ			
43-06	消灯	点滅	間欠	ER43-06:LAN XXXX	LAN用S-RAMにお	同上
			鳴動		いてファームの設定	
					ミス OR アンダーフ	
					ローエラー	
43-07	消灯	点滅	間欠	ER43-07 : LAN XXXX		同上
			嗚멠			
					$(LANC \Box \pi) \mathcal{G}_{M}$	
43-08	消灯	点滅	間欠	ER43-08:LAN XXXX		同上
10 00	13/3	711(1,0,0)	鳴動		(エラー検出)	
					(LANでコネクタ抜	
					け)	
43-09	消灯	点滅	間欠	ER43-09:LAN XXXX	LANCE OPEN 不可	同上
			嗚虭		(ローカルアドレス	
13-10	″а⊮т	乱	問欠	FR43-10:LAN YYYY		
43-10		卅、 //火	心ので			IUL_
			נעבעייי			
45-01	消灯	点滅	間欠	ER45-01:FLASHエラ-	FLASHアクセスエラ	同上
			鳴動		-	
47-0X	消灯	点滅	間欠	ER47-OX:ソケットエラー	ファーム(ソケット)	同上
			鳴動		内部矛盾	
					X=1~9	

表 9.3 コントローラ系のエラーメッセージー覧

エラーコート゛	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法
49-01	消灯	点滅	間欠	ER49-01 : PCF XXXX	ファーム処理内部矛	電源 OFF
			鳴動		盾	→再投入
49-02	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-02 : PCF XXXX	TLB 変更例外	同上
49-03	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-03 : PCF XXXX	TLB 不一致例外 (ロード命令又は命 令フェッチ)	同上
49-04	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-04 : PCF XXXX	TLB 不一致例外 (ストア命令)	同上
49-05	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-05 : PCF XXXX	アドレスエラー (ロード命令又は命 令フェッチ)	同上
49-06	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-06 : PCF XXXX	アドレスエラー (ストア命令)	同上
49-07	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-07 : PCF XXXX	バスエラー (命令フェッチ)	同上
49-08	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-08 : PCF XXXX	バスエラー (データロード命令 又はストア命令)	同上
49-09	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-09 : PCF XXXX	システムコール例外	同上
49-10	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-10 : PCF XXXX	ブレイクポイント例 外	同上
49-11	消灯	点滅	間欠	ER49-11 : PCF XXXX	予約命令例外	同上
49-12	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-12 : PCF XXXX	コプロセッサ使用不 可例外	同上
49-13	消灯	点滅	間欠	ER49-13 : PCF XXXX	算術オーバーフロー 例外	同上
49-14	消灯	点滅	間欠	ER49-14 : PCF	NMI 例外 Write バスエ ラー	同上
49-15	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-15:PCF	ULTB 不一致	同上
49-16	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-16:PCF	ベクタアドレス (0xBFC00180) への割り込み	同上
49-17	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-17:PCF ····	デバック例外	同上
49-18	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER49-18 : PCF XXXX	DMAエラー (MPU)	同上
89-01	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER89-01:パターン	ディスプレイ制御装 置に要求する非常駐 文字に対する応答が ない.	同上
32-01	消灯	点滅	間欠 鳴動	ER32-01:POC イジョウ	POCI5-	スタート SW 押下でオフ ライン遷移 用紙サイズ 確認後,再実 行
27-01	消灯	消灯	鳴ら ない	ER27-01:ジョウイソウチ	上位装置との接続が 切断された	通信再開で 復旧
07-01	点灯	点灯	鳴ら ない	ER07-01:プログラム	プログラムエラー (OP-CHK) 	 機能SW 押下 プログラムエ ラー要因除去 後,再実行

9.1.4 メカ系エラー

メカ系のエラーメッセージー覧を表 9.4 に示します.

	表 9.4	メカ系のエラーメッセージー	覧
--	-------	---------------	---

1) オペレータコール

01-01 点灯 消灯 間欠 鳴動 ER01-01: ヨウシギレ 用紙切れ ・Busy (停止) ・発生後、1 分時間 監視でタイムアウ ト時は ER31-01 に遷移、1 分時間 監視でタイムアウ ト時は ER31-01 に遷移、1 分時間 監視でタイムアウ ト時は ER31-01 に遷移、1 分時間 SW 押下で停止 上解除し、維 統印刷 09-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER09-01: カバー カバーが開けられた スタート SW 押下 カバー開後、 スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 幅動 ER09-01: ヨウシ ツマリ スパーが開けられた スタート SW 押下 カバー開後、 スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 幅動 ER13-01: キリカエエラー 頭込み・引張の 切り替えジャム 同上 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-02: キリカエエラー 明払み・引張の 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1)用紙セット 後後、 イタート 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1)用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ <td< th=""><th>エラーコート゛</th><th>スタート</th><th>チェック</th><th>ブザー</th><th>LCD メッセージ</th><th>内容</th><th>復旧方法</th></td<>	エラーコート゛	スタート	チェック	ブザー	LCD メッセージ	内容	復旧方法
・Busy (停止) 後、用紙セッ 発生後、1分時間 監視でタイムアウ ト時は ER31-01 に選移。 後、用紙セッ トし、機能 SW 押下で停 止解除し、継 統印刷 09-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-01:カバー カバーが閉けられた スタート SW 押下 カバー閉後、 スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-03: ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 カバー閉後、 スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 幅動 ER13-01: キリカエエラー 切ぶシャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER13-02: キリカエエラー 調法の→司援の 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1)用紙セット 後、 (1)用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、	01-01	点灯	消灯	間欠	ER01-01:ヨウシギレ	用紙切れ	機能 SW 押下
09-01 満灯 点滅 間欠 ER09-01:カバー カバーが開けられた カバーが優し ER31-01 上解除し、継 09-01 満灯 点滅 間欠 ER09-01:カバー カバーが開けられた カバーが勝は ER31-01 上解除し、継 09-03 満灯 点滅 間欠 ER09-03: ヘッドアッブ ヘッドがアッブ状態 スタート SW 10-01 満灯 点滅 間欠 ER09-03: ヘッドアッブ ヘッドがアッブ状態 スタート SW 11-01 満灯 点滅 間欠 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 11-01 満灯 点滅 間欠 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 用紙交換後、 スタート SW 11-01 満灯 点滅 間欠 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 13-01 満灯 点滅 間欠 ER13-01: キリカエエラー 調及み一引張切 同上 13-02 満灯 点滅 間欠 ER13-01: キリカエエラー 調及みー引張切 目上 31-01 満灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 周紙切れ 用紙 セット 31-01 満灯 点滅 順欠 ER31-01: ヨウシギレ				鳴動		・Busy(停止)	後,用紙セッ
回のつつ 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER09-01: カバー ののつつ 加バーボー カバーが開けられた (温寒, ・サボートサーバが PrintWalker の場 合こR31-01 とな る。 カバー滞後, スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER09-03: ヘッドアッブ ヘッドがアップ状態 である。 カバー滞後, スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER09-03: ヘッドアッブ ヘッドがアップ状態 である。 グッド降下 後, スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER10-01: ヨウシ ヅマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER13-01: キリカエエラー 引振のみー引張の 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER31-01: ヨウシギレ 周紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER31-01: ヨウシギレ 周紙切れ 用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER31-01: ヨウシギレ 月紙切れ 月紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 幅勤 ER31-01: ヨウシギレ 月紙切れ 月紙セット 後, 「日紙セット SW 押下						・発生後, 1 分時間	トし、機能
09-01 満灯 点滅 間欠 ER09-01:カバー カバーが開けられた カバー防傷にし31-01 近難除し、継 09-01 満灯 点滅 間欠 ER09-01:カバー カバーが開けられた カバー防傷、 スタート SW 09-03 満灯 点滅 間欠 ER09-03: ヘッドアッブ ヘッドがアッブ状態 ヘッドドがアッブ状態 スタート SW 10-01 満灯 点滅 間欠 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 11-01 満灯 点滅 間欠 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 月紙交換後、 スタート SW 11-01 満灯 点滅 間欠 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 月紙交換後、 スタート SW 12-06 満灯 点滅 間欠 ER13-01: キリカエエラー 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 13-01 満灯 点滅 間欠 ER13-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 満灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 月紙切れ 月紙 セット 第 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 月紙 切れ 月紙 セット 後、 31-01 満灯 点滅 間欠 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>監視でタイムアウ</td><td>SW 押下で停</td></td<>						監視でタイムアウ	SW 押下で停
10-01 消灯 点滅 間欠 ER09-01:カバー カバーが開けられた カバー閉後、 スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 ER09-01:カバー カバーが開けられた スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 ER09-03: ヘッドアッブ ヘッドがアッブ状態 である。 ハッド 降下 10-01 消灯 点滅 間欠 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 ER11-01: リポンエラー リポンジャム 用紙交換後、 スタート SW 12-06 消灯 点滅 間欠 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01: キリカエエラー 明込み→引張り 同上 13-01 満灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙 セット 31-01 満灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙 セット 第 点 目欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙 セット 後 (1)用紙セット 「(1)用紙セット 「(2) スタート SW 押下 SW 押下 SW 押下						ト時は ER31-01	止解除し、継
09-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-01:カバー カバーが開けられた カバー閉後, スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-03: ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 カバー閉後, スタート SW 押下 09-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-03: ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 ハッド降下 後, スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01: ヨウシ ヅマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-01: キリカエエラー 押込み→引張り 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット SW 押下 「1)用紙セット (2) スタート SW 押下						に巻移.	統EII币I
○9-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-01: カバー カバーが開けられた カバーが開けられた カバー閉後. スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-03: ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 カバー閉後. スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム カボー閉後. スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01: リボンエラー リボンジャム リボン調整 後. スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-01: キリカエエラー 切込み→引張り 切り替えジャム 同上 13-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-02: キリカエエラー 引扱ひみ→引張り 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後. (1) 用紙セット 後. 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後. (1) 用紙セット 後. 31-01 消灯 点滅 間欠 事 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後. (1) 用紙セット SW 押下 SW 押下 (2) スタート SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下						・リホートリーハか PrintWolker の提	
O9-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-01 : カバー カバーが開けられた カバーが開けられた カバー閉後, スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-03 : ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 カバー開後, スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01 : ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01 : リボンエラー リボンジャム リボン調整 後, スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 幅動 ER13-01 : キリカエエラー 切り替えジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER13-01 : キリカエエラー 押込み→引張り 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1) 用紙セット ら後, (1) 用紙セット SW 押下 「C21 スタート SW 押下						FILLWAIKEL の場 今FR31-01とた	
O9-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ERO9-01:カバー カバーが開けられた カバー閉後、 スタート SW 押下 O9-03 消灯 点滅 間欠 鳴動 ERO9-03: ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 ハッド降下 後、スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER11-01: リボンエラー リボンジャム 川紙交換後、 スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 幅動 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 13-02 消灯 点滅 間欠 幅動 ER13-01: キリカエエラー 明込み→引張り 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 幅動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1)用紙セット SW 押下 で用紙 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 月 日紙<セット SW 押下 31-01 消灯 点滅 目欠<						a.	
回 「 「 「 「 「 スタート SW 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 「 ER09-03 : ヘッドアップ 「 ヘッドがアップ状態 である。 ヘッド降下 後、スタート SW 押下 10-01 消灯 点滅 間欠 「 ER10-01 : ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 「 ER11-01 : リボンエラー リボンジャム リボン 調整 後、スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 「 ER13-01 : キリカエエラー 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 13-02 消灯 点滅 間欠 「 ER13-01 : キリカエエラー 引張切 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 「 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1) 用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 「 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 「 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1) 用紙セット (シート 」 「 「 「 「 「 「 「 「 13-02 消灯 点滅 間欠 「 ER31-01 : ヨウシギレ <td>09-01</td> <td>消灯</td> <td>点滅</td> <td>間欠</td> <td>ER09-01:カバー</td> <td>カバーが開けられた</td> <td>カバー閉後,</td>	09-01	消灯	点滅	間欠	ER09-01:カバー	カバーが開けられた	カバー閉後,
一 一 一 一 一 一 押下 09-03 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER09-03 : ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 である。 ヘッド降下 後、スタート SW押下 10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01 : ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01 : リボンエラー リボンジャム リボン調 整 後、スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 幅動 ER12-06 : オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01 : キリカエエラー 押込み一引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (1) 用紙セット 点滅 「日欠 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (2) 人力 点滅 「日欠 ER31-01 : ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (2) 人力 「日 「月 「日 「日 「日 13+01 「川 「日				鳴動			スタート SW
09-03 消灯 点滅 間欠 ER09-03: ヘッドアップ ヘッドがアップ状態 ヘッドがアップ状態 ヘッド降下 10-01 消灯 点滅 間欠 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後、 スタート SW 11-01 消灯 点滅 間欠 ER11-01: リボンエラー リボンジャム リボン調整 12-06 消灯 点滅 間欠 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01: キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02: キリカエエラー 引張り 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (1) 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 日 ※ (2) スター SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 (2) スター SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 (2) スター SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下							押下
10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01: ヨウシ ツマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01: リポンエラー リボンジャム リボン調整 後, スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-01: キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02: キリカエエラー 引張り つ押込み 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, ム 点 日 日 日 日 日 日 第 点 日 日 日 日 日 日 31-01 消灯 点滅 日 日 日 日 日 <td>09-03</td> <td>消灯</td> <td>点滅</td> <td>間欠</td> <td>ER09-03:ヘッドアップ</td> <td>ヘッドがアップ状態</td> <td>ヘッド降下</td>	09-03	消灯	点滅	間欠	ER09-03:ヘッドアップ	ヘッドがアップ状態	ヘッド降下
10-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER10-01: ヨウシ ヅマリ 改行用紙ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 11-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER11-01: リボンエラー リボンジャム リボン調整 後, スタート SW 押下 12-06 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-01: キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-02: キリカエエラー 引張り→押込み 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙 セット 後, (1)用紙 セット 後, (1)用紙 セット り、SW 押下 31-01 消灯 点滅 間欠 点 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙 セット 後, (1)用紙 セット SW 押下 (2) スタート SW 押下 5W 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下				嗚虭		<i>C</i> ある.	後、人タート
10-01 浦灯 点滅 間欠 ER10-01: ヨウジ ジマウ 取用紙交換後、 スタート SW 11-01 浦灯 点滅 間欠 ER11-01: リボンエラー リボンジャム リボンジャム 12-06 消灯 点滅 間欠 ER12-06: オートロード 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01: キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02: キリカエエラー 引張り つり替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (1)用紙セット 点滅 間欠 ER31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (2) スタート SW 押下 SW 押下 (2) スタート	10.01	、光平工	上計	阳历		カケロをジェム	SW 押下 田純六協然
11-01 消灯 点滅 間欠 ER11-01: リボンエラー リボンジャム リボン調整 12-06 消灯 点滅 間欠 ER12-06:オートロード 吸入ジャム 用紙交換後、 スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02:キリカエエラー 引張り →押込み 切り替えジャム 同上 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01:ヨウシギレ 引紙切れ 用紙セット 後、 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 第1-01 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 第1-01 点 日本 日本 日本 日本 第5 日本 日本 日本 日本 日本 第5 日本 日本 日本 日本 日本	10-01	洞灯	' 派	间入	ERIO-OI = 999999999	以1」用紙シヤム	円紙文換後, フタート SM
11-01 消灯 点滅 間欠 ER11-01:リボンエラー リボンジャム リボン調整 12-06 消灯 点滅 間欠 ER12-06:オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後。 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後。 31-01 点 点 日欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (1)用紙セット 後、 点 日 FC1-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後、 (2)スタート SW 押下. に) 原動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 第紙 セット 後、				响动			カノ 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12-06 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER12-06:オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 押下 13-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り 切り替えジャム 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 事動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット 後, 「1)用紙セット 後, 「1)用紙セット 後, SW 押 下で用紙 吸入後,ス タート SW 押下, SW 押下	11-01	消灯	点滅	間欠		リボンジャム	リボン調整
Image: Constraint of the systemSW 押下SW 押下12-06消灯点滅間欠 鳴動ER12-06:オートロード 明知吸入ジャム用紙交換後, スタート SW 押下13-01消灯点滅間欠 鳴動ER13-01:キリカエエラー 明知押込み→引張の 切り替えジャム同上13-02消灯点滅間欠 鳴動ER13-02:キリカエエラー 鳴動引張り→押込み 切り替えジャム同上31-01消灯点滅間欠 嶋動ER31-01:ヨウシギレ用紙切れ用紙 セット 後, (1)用紙 セット (後, マート SW 押 下で用紙 吸入後,ス タート SW 押下, (2)スタート SW 押下			,	鳴動			後,スタート
12-06 消灯 点滅 間欠 ER12-06:オートロード 吸入ジャム 用紙交換後, スタート SW 13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット メ 点 「日 ビット シート SW 押下 SW 押下 20/2 二 「日 ビット シート SW 押下 SW 押下 31-01 消灯 点滅 「日欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (1) 「日 「日 ビット SW 押下 SW 押下 SW 押下 (2) 「日 「日 「日 SW 押下 SW 押下 SW 押下							SW 押下
13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 公 「川 「「」」 「「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 31-01 「川 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」」 31-01 「川 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 31-01 「川 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 31-01 「川 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 31-01 「」」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 31-01 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 (1) 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 (2) <td>12-06</td> <td>消灯</td> <td>点滅</td> <td>間欠</td> <td>ER12-06:オートロード</td> <td>吸入ジャム</td> <td>用紙交換後,</td>	12-06	消灯	点滅	間欠	ER12-06:オートロード	吸入ジャム	用紙交換後,
13-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-01:キリカエエラー 押込み→引張り 切り替えジャム 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 い ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット らい ドロ・ ドロ・ ドロ・ ドロ・ ドロ・ ドロ・ (2)スタート SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下 SW 押下				鳴動			スタート SW
13-01 消灯 点滅 間欠 ER13-01:キリカエエラー 押込み→51張り 同上 13-02 消灯 点滅 間欠 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 公 「別 点滅 間欠 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (1) 「別 「別 「別 「別 「別 「別 「別 「別 (1) 「別	10.01	NULT					押下
13-02 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER13-02:キリカエエラー 引張り→押込み 切り替えジャム 同上 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, 31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット 下で用紙 吸入後,ス タート SW 押下. SW 押 SW 押下. SW 押	13-01	<i></i>	京滅	間欠	ER13-01:キリカエエラー	押込み→51張り	同上
13 02 浦林 熊磯 福文 日田3 02: キリカエエリ 新振り 特徴の 31-01 消灯 点滅 間欠 B FR31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 31-01 消灯 点滅 間欠 B FR31-01: ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット (1) 用紙セット (1) 日紙セット (1) 日紙セット (1) (2) ス - ト SW 押下. (2) スタート SW 押下. (2) スタート SW 押下. SW 押下.	13-02	治⊮⊺	山道	<u></u> 「「「「」」 「「」」	FB13-02・エリカエエラー	切り省スシャム □ ご に り つ な の の の る に の の の の の の の の の の の の の の の	
31-01 消灯 点滅 間欠 鳴動 ER31-01:ヨウシギレ 用紙切れ 用紙セット 後, (1)用紙セット と, い)用紙セット 31-01 点域 「日 日 日 日 1 日 日 日 日 日 2 0 0 0 0 0 1 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 02		卅/ 贼	心不能		切り基マジャム	
 鳴動 鳴動 (1)用紙セット SW 押下で用紙 吸入後,スタート SW 押下. (2)スタート SW 押下 	31-01	消灯	点滅	間欠	ER31-01:ヨウシギレ	用紙切れ	用紙セット
 (1)用紙セットSW押下で用紙吸入後,スタート SW押下. (2)スタート SW 押下 			,	鳴動			後,
ト SW 押 下で用紙 吸入後,ス タート SW 押下. (2)スタート SW 押下							(1) 用紙セッ
 下で用紙 吸入後,ス タート SW 押下. (2)スタート SW 押下 							ト SW 押
吸入後,ス タート SW 押下. (2)スタート SW 押下							下で用紙
タート SW 押下. (2)スタート SW 押下							吸入後,ス
SW 押下. (2) スタート SW 押下							
(2)スタート SW 押下							SW 押下.
							マミン シート
							うvv 押 P で田紙IM
「「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」							ライン状
							能.

2) サービスマンコール

エラーコート゛	スタート	1 τック	7* #* -	ICD メッセージ	内容	復旧方法
91_01		小"	問力			
81-01	UX EV	۶ ۳ . INK	间入	LINGTOTICLEFINOIVI		
	NK 1-		- 馬- 期			再投入
82-01	消灯	点滅	間欠	ER82-01:モータエラー	LF モータ異常	スタート SW
			鳴動			押下によりオ
						フライン状態
82-02	消灯	点滅	間欠	ER82-02:モータエラー	カムモータ異常	٦L
		,	鳴動			
82-06	治小	す、〕	問力	EB82-06・モータエラー	リボンモーク卑労	B۲
02 00		777,1995	回入			
	NULT		「「「」」			
83-09		宺凞	间火	ER83-09: ノアンテイシ X	行却ノアン停止	同上
			嶋動		X:R,L	
84-01	消灯	点滅	間欠	ER84-01:デンゲン	電源異常	同上
			鳴動			
85-01	消灯	点滅	間欠	ER85-01:スペースエラー	印字ヘッド動作異常	同上
			鳴動			
85-0B	治⊮⊺	いう	問欠		印字へ、、ド位置理学	B۲
82.00		http://www.angle	间入		「日子」(「「」」(「」」	
07.01	NKILT	F \+	「「「」」			
87-01		ন্নു	间火	ER87-01.XJ 437F7	メノ心含実常	電源 OFF→
			嶋動		メカ部からの応答が	冉投人
					無い.約30秒	
87-02	消灯	点滅	間欠	ER87-02:メカ ムオウトウ	メカ応答異常	同上
			鳴動		電源投入時、メカ部	
					からの応答が無い。	
88-01	消灯	点滅	間欠	FR88-01:ヘッドエラー X	印字ヘッド異常。	スタート SW
	13/3	71110021	心动		(X: ヘッド番号)	抽下によりオ
						フライン状能
99_00	、出下	すう	問力	ED99_00・ミヤッハバク V	「口字へ」」に土住結 >	
88-09	UX EIV	۶ ۳	间入	LIN08 09: 2000 X		민니그
			嗚IJ			
					6) 同時発生時は番号	
					の若い順	
88-0A	消灯	点滅	間欠	ER88-0A:ヘッドピン	印字ヘッドピン異常	同上
			鳴動			
8B-01	消灯	点滅	間欠	ER8B-01:カムエラ-	カム異常	同上
			鳴動			
8F-01	消灯	点滅	間欠	FB8F-01: センスエラー	メカからの応答が未	雷源 OFF→
	12/2	1111111111111	心动			重投λ
			9/11/1		テフトコマンド応体	
	<u>NK 11-1</u>	F _			マシャンシャー	
8E-02		京滅	间欠	ER8E-02: センスエラー	メカからの心答が未	问上
			嶋動		定義	
					コマンド応答時	

9.2 文字コード

本装置で扱う文字コードは,表 9.5,表 9.6,表 9.7,表 9.8,および表 9.9 に示す 1 バイトの EBCDIC 系コード(いずれか 1 つ)と,2 バイトの JEF 漢字コードです.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0	NUL		-		SP	&	—			У					\$	0
1		SBA	-		•	I	/		ア	Ø	—		А	J		1
2		EUA	-		Г	オ			イ	チ	^		В	к	S	2
З		IC	-		L	Þ			ゥ	ッ	朩		С	L	Т	З
4	VCS	ENP	INP		,	ב			I	テ	7		D	М	U	4
5	PT/ HT	NL	LF	TRN	•	Э			オ	۲	I		Е	Ν	V	5
6		BS			F	ሦ			力	ナ	Ц		F	0	W	6
7					ア				+	=	Х		G	Ρ	х	7
8			Ks	KI	ſ	—			ク	ד	Ŧ		н	Q	Y	8
9		EM	As	LDEL	ゥ				ケ	ネ	Þ		I	R	Z	9
А			-	LINS	£	!		:		ر	L	レ				
В	VT	SFE /F	FMT		•	¥	,	#								
С	FF	DUP	MF	RA	<	*	%	@	サ		Э	ס				
D	CR	SF	-		()	—	,	シ	Л	∍	ン				
E	SA	FM/ IRS			+	;	>	=	ス	Ł	IJ	Ņ				
F	SFE		BEL			_	?	"	セ	フ	ル	o				

表 9.5 国内一般カナ付コード表(Japanese KANA)

(注1)未定義コードは [-] ハイフンで印刷し、プログラムに対しては [X '60'] で通知します。

(注 2) DUP, FM は各々 [*], [;] で印刷します。

プログラムに対しては,各々 [X '1C'], [X '1E'] で通知します.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
0	NUL	-		-	SP	&	_						{	}	\$	0
1		SBA					/		а	j	—		А	J		1
2		EUA							b	k	s		В	к	S	2
З		IC							с	۱	t		С	L	Т	З
4	VCS	ENP	INP						d	m	u		D	М	U	4
5	PT/ HT	NL	LF	TRN					е	n	v		Е	Ν	V	5
6		BS							f	о	W		F	0	W	6
7									g	р	x		G	Ρ	х	7
8			Ks	KI					h	q	у		Н	Q	Y	8
9		EM	As	LDEL				χ.	i	r	Z		I	R	Z	9
А				LINS	£	!		:								
В	VT	SFE /F	FMT		•	¥	,	#								
С	FF	DUP	MF	RA	<	*	%	@								
D	CR	SF			()	—	,								
Е	SA	FM/ IRS			+	;	>	=				Ŵ				
F	SFE		BEL			_	?	"				o				

表 9.6 国内一般カナ無コード表(Japanese English)

(注1)未定義コードは[-] ハイフンで印刷し、プログラムに対しては[X '60'] で通知します。

(注 2) DUP, FM は各々 [*], [;] で印刷します. プログラムに対しては、各々 [X '1C'], [X '1E'] で通知します.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
0	NUL				SP	&	_						{	}	$\overline{}$	0
1		SBA					/		a	j	~		А	J		1
2		EUA							b	k	S		В	к	S	2
З		IC							с	1	t		С	L	Т	3
4	VCS	ENP	INP						d	m	u		D	М	U	4
5	PT/ HT	NL	LF	TRN				•	е	n	V		E	N	V	5
6		BS							f	ο	W		F	0	W	6
7									g	р	x		G	Ρ	Х	7
8			Ks	KI					h	q	у		Н	Q	Y	8
9		EM	As	LDEL				``````````````````````````````````````	i	r	Z		I	R	Z	9
А				LINS	¢	!		:								
В	VT	SFE /F	FMT		•	\$, ,	#								
С	FF	DUP	MF	RA	<	*	%	@	 - - -							
D	CR	SF	• · • • •		()		,	 - - - -		• • •		 - - - - -		 - - - -	
E	SA	FM/ IRS			+	;	>	=				"				
F	SFE		BEL				?	<i>"</i>			 	•				

表 9.7 海外コード表 I(US English)

(注1)未定義コードは[-]ハイフンで印刷し、プログラムに対しては[X'60']で通知します。

⁽注2) DUP, FM は各々 [*], [;] で印刷します.プログラムに対しては、各々 [X '1C'], [X '1E'] で通知します.

表 9.8 海外コード表 II (EBCDIC-ASCII)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0	NUL				SP	&	_						{	}	\mathbf{X}	0
1		SBA					/		а	j	~		А	J		1
2		EUA							b	k	S		В	к	S	2
З		IC							с	1	t		С	L	Т	3
4	VCS	ENP	INP						d	m	u		D	М	U	4
5	PT/ HT	NL	LF	TRN					е	n	V		E	Ν	V	5
6		BS							f	о	W		F	0	W	6
7									g	р	х		G	Ρ	Х	7
8			Ks	KI					h	q	у		Н	Q	Y	8
9		EM	As	LDEL				``	i	r	Z		I	R	Ζ	9
А				LINS	[]		:								
В	VT	SFE /F	FMT		•	\$,	#								
С	FF	DUP	MF	RA	<	*	%	@								
D	CR	SF			()	—	,	 - - -							
E	SA	FM/ IRS			+	;	>	=				Ŵ				
F	SFE		BEL		!	^	?	"				0				

(注1)未定義コードは [-] ハイフンで印刷し、プログラムに対しては [X '60'] で通知します。

(注 2) DUP, FM は各々 [*], [;] で印刷します.プログラムに対しては、各々 [X '1C'], [X '1E'] で通知します.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
0	NUL		- - - -		SP	&	_	_	- - - -	- - - -			{	}	\mathbf{X}	0
1						¥	/	Þ	a	j	~		Α	J		1
2						0	P	٦	b	k	s		В	к	S	2
З						Γ	1	Э	с	1	t		С	L	Т	3
4	VCS					Ţ	Ċ	ס	d	m	u		D	М	U	4
5	PT/ HT	NL	LF	TRN		`	I	ン	е	n	V		E	Ν	V	5
6		BS				•	オ	Ŵ	f	0	W		F	0	W	6
7						F	Þ	o	g	р	x		G	Ρ	Х	7
8			Ks	KI		ש			h	q	у		Н	Q	Y	8
9			As				: : : :	```	i	r	Z		I	R	Z	9
А					[]		:								
В	VT	SFE /F			·	\$, ,	#	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	7	ラ
С	FF	DUP			<	*	%	@	1	+	シ	チ	=	F	E	IJ
D	CR		•		()		, ,	ゥ	ク	ス	ッ	ヌ	フ	Д	ル
E	SA	FM/ IRS			+	;	>	=	I	ケ	セ	テ	ネ	^	×	レ
F			BEL		!	^	?	"	オ		ע	F)	朩	ŧ	

表 9.9 ASCII コード(サポートサーバが PrintWalker の場合のみ)

(注1)未定義コードは [-] ハイフンで印刷し、プログラムに対しては [X '60'] で通知します。

(注 2) DUP, FM は各々 [*], [;] で印刷します。

プログラムに対しては,各々 [X'1C'], [X'1E'] で通知します.

(注3)実際の出力との対応は、PC等のコード表を参照してください.

9.3 PrintWalker/RSのご紹介

PrintWalker/RS (Remote Service) は、VSP/VS シリーズネットワークプリンタの運用管理を リモートで行うソフトウェアです.

本ソフトウェアには次の特長があります.

- (1) Windows 2000/NT4.0 上で動作する WWW ベースのクライアント/サーバシステム
- (2) クライアント側は WWW ブラウザ以外に特別なソフトウェアは不要
- (3) ブラウザで自席の PC から遠くのプリンタの状態を参照,遠隔操作
- (4) プリンタ状態をメールで管理者に通知
 詳しくは、添付の PrintWalker CD-ROMの導入マニュアル、README をご覧ください。
 導入マニュアルの格納場所→CD-ROM ドライブ:¥RemoteSV¥manual.htm
 Readme の格納場所→→CD-ROM ドライブ:¥RemoteSV¥Readme.txt

《PrintWalker/RS をご利用のお客様へ》

PrintWalker/RS プロパティ 画面表示について

PrintWalker/RS プロパティ画面表示の MAC アドレス,機種名,システムファームウェア総合版数 は変更できません.

なお、プリンタの液晶ディスプレイ表示と PrintWalker/RS プロパティ画面表示の現在状態表示は下記対応表のとおりになっております。

エラーコード	液晶ディスプレイ表示	PrintWalker/RS 状態表示
01-01	ヨウシギレ	用紙無し
07-01	プログラム	プリンタ稼動中
09-01	カバー	カバーオープン
09-03	ヘッドアップ	インターロック異常(ヘッドアップエラー)
10-01	ヨウシヅマリ	用紙詰まり(用紙ジャム)
11-01	リボンエラー	リボン異常
12-06	オートロード	用紙詰まり(吸入ジャム)
13-01	キリカエエラー	切り換えエラー(押込み)
13-02	キリカエエラー	切り換えエラー(引張り)
27-01	ジョウイソウチ	プリンタ稼動中
31-01	ヨウシギレ	用紙無し
32-01	POC イジョウ	POC 異常
40-0X	メモリエラー	なし
41-0X	メモリエラー	なし
42-09	PCB XXXX	なし
43-0X	LAN XXXX	なし
45-01	FLASHエラー	なし
47-0X	ソケットエラー	なし
49-XX	PCF XXXX	なし
81-01	EEPROM	CE-CALL(81-01/EEPROMエラー)
82-01	モータエラー	CE-CALL(82-01/LF モータエラー)
82-02	モータエラー	CE-CALL(82-02/カムモータエラー)
82-06	モータエラー	CE-CALL(82-06/リボンモータエラー)
83-09	ファンテイシ X	CE-CALL(83-09/ファン停止エラー/X)
84-01	デンゲン	CE-CALL(84-01/電源電圧異常)
85-01	スペースエラー	CE-CALL (85-01/スペースエラー)
85-0B	ヘッドイチ	CE-CALL(85-OB/ヘッド位置異常)
87-0X	メカ ムオウトウ	なし
88-01	ヘッドエラーX	CE-CALL(88-01/印字ヘッド異常 X)
88-09	ミセツゾク X	CE-CALL(88-09/印字ヘッド未接続 X)
88-0A	ヘッドピン	CE-CALL(88-OA/印字ヘッドピン異常)
8B-01	カムエラー	CE-CALL (8B-01/カムエラー)
8E-0X	センスエラー	なし

[VSP3601A オペパネ-PrintWalker/RS 状態表示 対応表]

※PrintWalker/RS 状態表示で「なし」となっているものは、PrintWalker/RS 側では表示されません。

9.4 PrintWalker/LXEのご紹介

9.4.1 PrintWalker/LXEの概要

(1) 概要

PrintWalker/LXE は,Linux システムから LAN(Ethernet TCP/IP) 接続された VSP3601A プリンタ装置の印刷制御を行うソフトウェア製品です.

本ソフトウェアは、装置添付の CD-ROM (PrintWalker) に格納されています.

(2) 機能

①操作性

- 用紙詰まりや用紙無しなどが発生した場合, PrintWalker/LXE は Web アラート機能により、詳細なメッセージを Windows パソコンの Web ブラウザ上に表示し、プリンタ装置側の処置だけで、異常が発生したページから再印刷を行います。(ページリカバリ)
- PrintWalker/LXE の Web アラート機能では、印刷中に異常が発生したジョブの削除を指定することが可能です。
- バナーページの排紙口指定が可能です。バナーページに色紙などを使用することで、仕分けが簡単になります。
- VSP シリーズは、他の弊社サーバ(GS/PRIMEFORCE, PRIMEPOWER, GP7000D, S series, PRIMERGY/GRANPOWER6000, PRIMERGY/GRANPOWER 5000), またはパソコン(FMV シリーズ)プリンタとして共用が可能です。

②NetCOBOL, PowerCOBOL97 シリーズと Meft との連携

 本ソフトウェエアは、NetCOBOL, PowerCOBOL97 シリーズと Meft との連携印刷が 可能です。フォームオーバレイ印刷、バーコード(カスタマコードを含む)印刷、用紙コー ドの指定、給紙口指定、用紙サイズ指定等、きめ細やかな印刷制御が可能です。

③サポートデータ形式

PrintWalker/LXEからVSP3601A装置などのインパクトラインプリンタや多目的プリンタへの印刷で使用できるデータ形式は、以下のとおりです.

- simple 出力
- cobol(UVPI)

また, VSP シリーズのカット紙プリンタや連続紙プリンタでは、以下のデータ形式をサポートしています.

- Meft または FNP 出力可能なアプリケーション
- simple 出力
- cobol(UVPI)

9.4.2 動作環境

PrintWalker/LXEは、以下の動作環境で動作するソフトウェアです.

- (1) サポート OS
 - Red Hat Enterprise Linux AS v.3
 - Red Hat Enterprise Linux ES v.3
- (2) 対応印刷システム
 - CUPS 1.1.17 以降を対象
- (3) Web アラータの動作環境
 - OS: Windows98, WindowsMe, Windows2000, WindowsXP,
 WindowsServer2003, WindowsNT4.0 (ServicePack 6 以降)
 - ブラウザ: Microsoft Internet Explore 5 以降
 - JAVA VM: Microsoft Virtual Machine build 番号 2436 以降 Sun Virtual Machine 1.4.1 以降
- (4) 必須ソフトウェア
 - Interstage CharasetMGR-A SE V10.0 以上

9.4.3 システム構成



注1) 標準コード変換は、Interstage/CharasetMGRに含まれており、別途購入して頂くこと が必要です.

9.4.4 留意事項

- (1) PrintWalker/LXEのWebアラート機能では、印刷中に異常が発生したジョブの保留、ページ指 定の印刷再開および出力先の変更ができません。
- (2) PrintWalker/LXE では、SystemWalker CharasetMGR-A SE V10.0 以上は必須製品ですので、必ず購入してください.
- (3) 本製品には環境ファイルが1個ありますが、環境ファイルを変更している時のみメジャーアップ時にその退避/復元が必要です。
- (4) KOL6 オーバレイのサポートには、いくつかの制限があります. 詳細については、本製品のオン ラインマニュアルを参照してください.
- (5) 直打ち印刷(イミデート印刷)は、未サポートです.
- (6) PrintWalker/LXE は、1 サーバ(プリントサーバ)におけるプリンタ接続台数の制限を設けておりません。ただし、印刷性能など十分考慮し、接続するプリンタ台数など運用システムの構築を行ってください。
- (7) PrintWalker/LXE での印刷時、プリンタ装置側の設定は、"サポートサーバ"を PrintWalker に設定してください.
- (8) 印刷中にサーバ側のプリンタ定義の変更を行わないでください。印字完了後に設定変更を行ってください。
- (9) 本ソフトウェアをご使用になる場合は、「Support Desk Product」の契約をお願いします.

9.5 カスタマバーコードの印刷条件

新品インクリボンを使用した場合の,読み取り可能なカスタマバーコード印刷量の目安は,以下のとおりです.

- (1) 印刷条件
 - ・印刷レイアウト



・印刷サンプル

```
〒273-0102
千葉県 鎌ヶ谷市 右京塚 東3丁目-20-5
郵便A&bコーポB604号
郵政 太郎 様
```

իլի կեր հետ ինչ անդարին արելու ինչ հետ ինչ հետ

・15×11インチ用紙のレイアウト



(2) インクリボン1本当りの印刷量(目安)

(1) 項の印刷条件で印刷した場合,インクリボン1本当りの印刷シート数および住所とカスタマ バーコードの印刷量の目安は,以下のとおりです.

用紙	印刷シート数	住所/コード印刷数
1P用紙	1,000	24,000
ラベル紙	1,000	24,000
複写用紙	600	14,400

(注)1 P用紙は、連量55kgの上質紙です。

(3) 注意事項

- ・カスタマバーコード印刷には、オプションの拡張出力機構が必須です.
- ・カスタマバーコードの印刷物は、事前に郵便局での読み取りテストを受けてください.
- ・インクリボンは新しいものを使用してください.
- ・複写用紙の場合,読み取りは印刷用紙の最上部の1枚目のみ可能です。 2枚目以降の読み取りは保証できません。
- ・インクリボン継ぎ目で印刷した結果の読み取りは、保証できません.

VSP3601A プリンタ装置 取扱説明書

2004年10月1版2009年3月2版2012年1月3版

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2004-2012

●本書を無断で他に転載しないようにお願いします.

●本書は、改善のため予告なしに変更されることがあります.

●本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権,

その他の権利,損害については、当社はその責を負いません.

●落丁,乱丁本は,お取り替えいたします.



このマニュアルは再生紙を使用しています。