<u>ファイバーチャネルカード</u>

<u>ファームウェア / ブートコード</u>

<u>アップデート手順書</u>

2017年1月 富士通株式会社

●目次

1.	本書について	. 2
2.	必要な部材	. 2
3.	対象製品およびアップデート対象ファームウェア	. 2
4.	注意事項	. 3
5.	作業概要と作業時間(兼チェックシート)	. 4
6.	対象カードの Firmware および Boot Code 版数確認	. 5
7.	対象カードファームウェアおよびブートコード版数のアップデート	10

1. <u>本書について</u> 本書は、ファイバーチャネルカードの以下作業手順について記載しています。 本書に従い作業をお願い致します。 ・ファームウェアおよびブートコード版数の確認方法

・ファームウェアおよびブートコードアップデート方法

2. 必要な部材

以下の部材をあらかじめ準備し、作業前に不足が無いことを確認してください。

項	用意するもの	備考
1	ファームウェア/ブートコード更新手順書	本書
		『FC カードファームウェアアップデート手順書.pdf』
2	FCカードファームウェアアップデートツール	Iso image
	(FW2.01a10_BC6.30a1)	『FC−UpdateTool_FW2.01a10−BC630a1.iso』

3. 対象製品およびアップデート対象ファームウェア

· 対象製品

品名	型名	FC カード名称
ファイバーチャネルカード(1port)	MC-0JFC11/1L	LPE1250
ファイバーチャネルカード(2port)	MC-0JFC21/2L	LPE12002

・本ツールが対象とするファームウェア版数

アップデート前の版数		ァ _い プニー L 亜 - エ 亜	
Firmware	Boot BIOS	ੵ੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶	
2.01A10 以前	6.30A1 以前	アップデート対象	
2.01A10	6.30A1	アップデート不要	

4. <u>注意事項</u>

作業中の予期せぬ電源切断およびリセット等の禁止

ファームウェアおよびブートコードのアップデート中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、各カードが動作しなくなることがあります。

手順の中で明記されているタイミング以外での電源の切断および

システムリセットは、絶対に行わないでください。

起動監視機能等の設定

ServerView の起動監視機能等の設定を無効にしてください。

ServerView の起動監視・ウォッチドック監視が「有効にする」のままファームウェア適用作業を行うと、作 業中に本体サーバが自動的に電源切断や再起動するなどの意図しない動作を行います。(初期設定で は無効となっております)。

詳細は、「FUJITSU Server PRIMEQUEST 1000 シリーズ 運用管理ツールリファレンス」を参照ください。

5. 作業概要と作業時間(兼チェックシート)

ファームウェアのアップデートに必要な事前準備および更新作業手順のフローです。作業の進捗チェック にお使いください。アップデート作業時間は、10分~15分に加え、<u>業務停止・システム停止等の事前準備お</u> よび、アップデート完了後の正常稼働確認時間が必要となります。ご使用のシステム毎に必要な所要時間を 考慮の上、作業時間をお見積りください。



6. <u>対象カードの Firmware および Boot Code 版数確認</u>

- (1) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を切断します。
- (2) アップデートツール(iso image)をリモートストレージ接続します。
 Web-UI の[Partition]→該当 Partition→[Consol Redirection]→[Video Redirection]を選択し[Apply]
 Video Redirection 起動後、[Remote Strage]→[Add…]→(iso image)を選択し、[Connect]
- (3) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。 Web-UI の[Partition]→[Power Control]→[対象パーティション]→[Power ON]および[Force Boot into EFI Boot Manager]を選択し、[Apply]を選択します。
- (4) CD/DVD 媒体より起動する前に、Legacy Boot の Boot Order にある DVD 以外のブートデバイス(HDD Device, Network Device)を無効化します。
 - (4)-1 [Boot Maintenance Manager]を選択し、Enter キーを押します。

UEFI: 2.30[1.06]	
Continue Boot Manager Device Manager Boot Maintenance Manager	This selection will take you to the Boot Maintenance Manager
(4)-2 [Boot Option]を選択し、Enter キーを押し (4)-3 [Change Lagacy Boot Order]を選択し、Er	ます。 nter キーを押します。

Go Back To Main Page Add Boot Option Delete Boot Option Change Boot Order <u>Change Legacy Boot Order</u>

Change Legacy HDD Boot Priority Change Legacy DVD/CD Boot Priority Change Legacy PXE Boot Priority

(4)-4 [Change the Order]を選択し、Enter キーを押します。

注) [Change the Order]へ進む前に、現在の Legacy Boot の有効/無効状態を記録してください。 (作業終了後元の設定に戻す必要があるため)

・先頭に「//」が表示されている場合は、そのデバイスからブードが無効状態

・先頭に「//」が表示されていない場合は、そのデバイスからのブートが有効状態

(4)-5 [DVD/CD Device]以外でブートが有効化されているデバイス(先頭に「//」がない)を選択して Space

キーを押します。「//」が追加され無効化されます。(複数ある場合は同様にすべて行ってください)

(4)-6 [DVD/CD Device]以外すべてのデバイスを無効化し、Enter キーを押します。

	Change Legacy Boot Order	
Change the order DVD/CD Device HDD Device Network Device		Change the order
Commit Changes and Exit Discard Changes and Exit	DVD/CD Device // HDD Device // Network Device	
+ =Move Selection Up <sp< td=""><td>ace>=Enable/Disable device <enter>=Complete Entry</enter></td><td>- =Move Selection Down Esc=Exit Entry</td></sp<>	ace>=Enable/Disable device <enter>=Complete Entry</enter>	- =Move Selection Down Esc=Exit Entry

(4)-7 [Change Lagacy Boot Order]画面に戻りますので、[DVD/CD Device]以外すべてのデバイスが無効化されている事を確認します。

	Change Legacy Boot Order	
Change the order DVD/CD Device // HDD Device // Network Device Commit Changes and Exit Discard Changes and Exit		Change the order
†↓=Move Highlight	<enter>=Select Entry</enter>	Esc=Exit without Save

(4)-8 [Comment Changes and Exit]を選択し、Enter キーを押します。 [Boot Maintenance Manager]画面に戻ります。

(4)-9 ESC キーを押して UEFI メニューへ戻ります。

(5) Boot メニューが起動したら[Boot Manager]を選択します。



(6) リモートストレージ接続したドライブを選択しアップデートツール(iso image)を起動します。

Η	Boot Manager
Boot Option Menu JEFI: Embedded DVD/CD Legacy Boot Windows Boot Manager JEFI Shell abcd123	Device Path : BBS(0xFF,Legacy Boot,0x0)

(7) 自動的に Update Tool が起動し、次のように表示されます。



※環境によっては、	以下の画面(例)で停止す	する場合があります。
その際は、〈Enter〉	キーを押してください。	プロンプト画面へ移行します。

Sr 6:0:0:2:	[sda] Attached SCSI removable disk
Sr 6:0:0:5:	[sdd] Attached SCSI removable disk
Sr 6:0:0:3:	[sdb] Attached SCSI removable disk
Sr 6:0:0:4:	[sdc] Attached SCSI removable disk
Sr 6:0:0:1:	Attached scsi generic sg1 type 5
Sr 6:0:0:2:	Attached scsi generic sg2 type O
Sr 6:0:0:3:	Attached scsi generic sg3 type O
Sr 6:0:0:4:	Attached scsi generic sg4 type O
Sr 6:0:0:5:	Attached scsi generic sg5 type O

(8) CentOS が起動しプロンプトが表示されますので、以下のフォルダに移動します。
 「cd /usr/sbin/linlpcfg」と入力しくEnter>キーを押します。

CentOS release 6.4 (Final) Kernel 2.6.32-358.el6 .x86_64 ona x86_64

Localhost login:root (automatic login) [root@localhost~]# cd /usr/sbin/linlpcfg<Enter>

(9)次に現在の Firmware/Boot Code 版数を確認します。
 「./fwchk.sh | more」と入力しくEnter>キーを押します。

[root@localhost linlpcfg]#./fwchk.sh |more<Enter>

※搭載されているファイバーチャネルカードの一覧が表示されます。

項	情報	内容
1.	HBA 番号	Fibre Channel カード搭載時の HBA 番号
2.	HBA 種別	Fibre Channel カードの HBA 種別
		 LPe1250 : Single Port Fibre Channel Card(8Gbps)Emulex
		 LPe12002 : Dual Port Fibre Channel Card(8Gbps)Emulex
3.	FW(Firmware)	Fibre Channel カードの Firmware 版数
4.	BC(Boot Code)	Fibre Channel カードの Boot Code 版数

[表示内容]ファイバーチャネルカード 搭載一覧情報詳細

・Dual Port カードの場合、カード1枚あたり、以下のように2つの HBA 番号が表示されます。 (Singe Port カードの場合、カード1枚あたり、1つの HBA 番号が表示されます。)

 Firmware 版数について、以下例では、「FW=<u>US</u>1.11A5」のように表示されますが、下線部分のアルファ ベット2文字は、Single port/Dual Port 製品の Firmware 版数によって異なります。

Firmware 版数は、同一になりますので、「1.11A5」版となります。

 ・また、Boot Code 版数において同様に、「BC=<u>UU</u>5.03A4」のように表示されますが、下線部分のアルフ アベット 2 文字は、Single port/Dual Port 製品の BootCode 版数によって異なります。
 Boot Code 版数は、同一になりますので、「5.03A4」版となります。 下記の例のように Firmware と Boot Code 版数が表示されます。

Command: listfw
HBA 1 LPE12002; FW=US1.11A5; BC=UU5.03A4 BS=1; pciID=F100; venID=10DF;
ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0;
vpdMode I = I
HBA 2 LPE12002; FW=US1. 11A5; BC=UU5. 03A4; BS=1; pciID=F100; venID=10DF;
ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0;
vpdMode I=1
HBA 3 LPE12002; FW=US1. 11A5; BC=UU5. 03A4; BS=1; pciID=F100; venID=10DF;
ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0;
vpdMode L=1
HBA 4 LPE12002; FW=US1, 11A5; BC=UU5, 03A4 BS=1; pciID=F100; venID=10DF;
ssDID=F100 ssVID=10DF DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0;
vpdlodel=1
Command completed, NO ERROR
[root@localhost linlpcfg]#
1.HBA 番号 2.HBA 種別 3.FW(ファームウァエア) 4.BC(ブートコード)

【重要】ここで確認できた HBA 番号、FW/BC 版数をメモに控えてください。

7. 対象カードファームウェアおよびブートコード版数のアップデート

重要)

Firmware と Boot Code のアップデートは、HBA 番号毎に行う必要があります。 また、バイナリファイルは、Firmware と Boot Code の2種類があり、Single Port カードと Dual Port カードにより適用するファイル名が異なりますので注意してください。

	Firmware 版数	Firmware File Name	備考
Single Port	2.01a10	of201a10.all	拡張子は小文字
Dual Port		ud201a10.all	

	Boot Code 版数	Boot Code File Name	備考
Single Port	6.30a1	op630a1.prg	拡張子は小文字
Dual Port		uu630a1.prg	

<u>※以下は、Dual Port カードの HBA1 に対して最新版へアップデートする際の実施例になります。</u> Single Port カードのアップデートを行う場合は、ファイル名を読み替えてください。

次のコマンドを実行しファームウェアをアップデートします。

 /linlpcfg download n=x i=./firmware/ud201a10.all」と入力し Enter を押します。
 ※上記コマンド内の"n=x"には、6 章-(9)で控えた HBA 番号を入力してください。

以下は、HBA1に対して最新版数へアップデートする例です。

[root@localhost linlpcfg]#./linlpcfg download n=1 i=./firmware/ud201a10.all<Enter>

(2) 次のコマンドを実行しブートコードをアップデートします。

 「./linlpcfg download n=x i=./boot/UU630a1.prg」と入力し Enter を押します。
 ※大文字、小文字の入力に注意してください。(大文字="UU")

以下は、HBA1に対して最新版数へアップデートする例です。

[root@localhost linlpcfg]#./linlpcfg download n=1 i=./boot/UU630a1.prg<Enter>

(3) 次の画面が表示されたらファームウェアおよびブートコードのアップデートは完了です。 (実行時間は FW/BC 合わせて 1-2 分程度/1 ポート)

※複数枚のアップデートが必要な場合は、該当 HBA 番号全てに対し(1)~(3)繰り返しアップデート を実施してください。

- (4) Firmware と Boot Code のアップデートが完了したらパーティションを再起動します。
 プロンプトから「reboot」と入力し<Enter>キーを押します。
- (5) パーティション再起動後、Firmware と Boot Code が正しく更新されているか確認します。
 →6-(4)~6-(8)を実施します。

以下例のように版数が表示されます。選択された版数に正しく更新されているか確認します。

Command: listfw

HBA 1 LPE12002; FW=US2.01A10; BC=UU6.30A1; BS=1; pciID=F100; venID=10DF; ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0; vendMedel=1
HBA 2 LPE12002; FW=US2.01A10; BC=UU6.30A1; BS=1; pciID=F100; venID=10DF; ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0;
vpdModel=1 HBA 3 LPE12002; FW=US2.01A10; BC=UU6.30A1; BS=1; pciID=F100; venID=10DF; ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=FCxxxxxxx; BE3R=0;
vpdModel=1 HBA 4 LPE12002; FW=US2.01A10; BC=UU6.30A1; BS=1; pciID=F100; venID=10DF; ssDID=F100; ssVID=10DF; Dcfbeg=1; Config=0; SN=FCxxxxxx; BF3R=0;
vpdModel=1 Command completed, NO ERROR 「root@localbost linlpcfg]# 版数が表示されます。

(6) 全ての確認が完了したら、パーティションの電源を落とし、アップデートツール(iso image)をリモートストレ ージから切断します。

プロンプトから「shutdown -h now」と入力し<Enter>キーを押します。

- (6)-1. CD/DVD Boot Oder 設定復旧方法
- (6)-2. アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。
 WebUI の[Partition]→[Power Control]→[対象パーティション]→[Power ON]および[Force Boot into EFI Boot Manager]を選択し、[Apply]を選択します。
- (6)-3.6章(4)-1で変更したブートデバイスの設定を元に戻します。 ※WebUIの"Power Control"表示が更新されない場合があります。その際は、定期的に「Refresh」ボ タンをクリックし表示推移を確認してください。
 - 注)起動時に変更した[Legacy Boot Order]の状態をに復旧させます。 6章(4)-4 で確認した値に設定を戻してください。
- (6)-4. [Boot Maintenance Manager]を選択し、Enter キーを押します。
- (6)-5. [Boot Options]を選択し、Enter キーを押します。
- (6)-6. [Change Lagacy Boot Order]を選択し、Enter キーを押します。
- (6)-7. [Change the Order]を選択し、Enter キーを押します。
- (6)-8. 起動時に無効にしたデバイスを選択し、Space キーを押しすべて元に戻します。

	Change Legacy Boot Order	
Change the order DVD/CD Device // HDD Device // Network Device		Change the order
Commit Changes and Exit Discard Changes and Exit	DVD/CD Device HDD Device Network Device	
+ =Move Selection Up <sp< td=""><td>ace>=Enable/Disable device - <enter>=Complete Entry E</enter></td><td>· =Move Selection Down Sc=Exit Entry</td></sp<>	ace>=Enable/Disable device - <enter>=Complete Entry E</enter>	· =Move Selection Down Sc=Exit Entry

(6)-9. Enter キーを押します。

(6)-10. [Change Legacy Boot Order]画面に戻りますので、Legacy Boot Order が作業前の状態に戻って いることを確認します。

	Change Legacy	Boot Order		
Change the order DVD/CD Device HDD Device Network Device Commit Changes and Exit Discard Changes and Exit				
†↓=Move Highlight	<enter>=Select</enter>	Entry	Esc=Exit without S	Save

- (6)-11. [Commit Change and Exit]を選択し、Enter キーを押します。
- [Boot Maintenance Manager]画面に戻ります。
- (6)-12. ESC キーを押して UEFI メニューへ戻ります。
- (6)-13. WebUI にて、[Pertition]→[Power Control]のメニュー操作で、[Power Control]画面を表示させます。
- (6)-14. 該当パーティションの[Power Control]項目を[Power Off]にして、[Apply]ボタンをクリックします。
- (6)-15. 設定実行を確認する旨のダイアログボックスが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。

(7) 完了

以上で作業は終了です。