

FUJITSU Server PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

C122-A006-06

Copyright 2010-2014 FUJITSU LIMITED

■ 1.4 業務LA

■ 2. ネットワークコンポーネント

- 2.1 管理LAN / 保守用LANを構成するコンポーネント P.16
- 2.2 業務LANを構成するコンポーネント P.17

■ 1. 前提知識

■ はじめに

目次(2/4)

3. ネットワーク構成設計	
■ 3.1 ネットワーク構成の考え方	P.19
■3.2 ネットワークの構成設計手順	P.20
■ 3.3 Active Directory環境での考慮	P.21
■ 3.4 管理LANと業務LANの構成設計	P.26
■3.5 ネットワークの信頼構成設計	P.27
■ 3.6 IPアドレスの割り当て	P.33
■3.7 PSA-MMB間LANの設計	P.37
■ 3.8 PSA/SVMCOが上位ソフトウェアと連携するための設計	P.38
■3.9 Windowsファイアウォールの設計	P.41
■ 3.10 時刻同期	P.42
4. 構成例	
■ 4.1 管理LANと業務LANのネットワークを分離する例	P.44
■ 4.2 管理LANと業務LANのネットワークを分離しない例	P.45

目次(3/4)



■ 5. FCoE接続におけるネットワーク設計	
■ 5.1 FCoE接続の構成パターン	P.47
■ 5.2 FCoE接続時の考慮	P.48
■ 5.3 ファームウェアによるFCoE接続設定	P.49
■ 5.4 CNAの設計	P.50
■ 5.5 FCoE接続におけるマルチパスドライバの考慮	P.51
■ 6. iSCSI接続におけるネットワーク設計	
■ 6.1 データ領域をiSCSI接続する場合の考慮	P.53
■ 6.2 iSCSI接続時の考慮	P.54
■ 6.3 マルチパスドライバ	P.56

目次(4/4)



- |付録A.LANポートの接続先確認方法|
 - A.1 LANポートの接続先確認方法 P.58
 - A. 2 PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800L の場合 P.59
 - A. 3 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2 /1800E2/1800L2の場合 P.61
- 付録B. チーミングソフトウェア
 - B. 1 PRIMECLUSTER GLS for Windows(PRIMEQUEST) P.65
- 付録C. SNMPトラップを使ったハードウェア異常監視
 - C. 1 PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800L の場合 P.74
 - C. 2 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2 /1800E2/1800L2の場合 P.75
 - C. 3 SNMPトラップによる異常の監視対象
 P.76
 - C. 4 SNMPトラップ送信のための設計

P.77

はじめに(1/5)



■本書の読み方

■本書の内容

PRIMEQUEST 1000シリーズでWindowsを使用される方を対象に、ネットワーク設計の考え方、留意事項などについて記載しています。

• 具体的な操作などの情報については、PRIMEQUEST 1000シリーズ本体のマニュアルを参照してください。

外部アレイディスク装置や各種スイッチの説明は、特筆がなければETERNUSなどの富士通製品を示しています。



■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
	参照ページや参照ドキュメントを示しています。

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

はじめに(2/5)



■本文中の略称

製品名	略称	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition	Windows Server 2003	
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows Server® 2003, Datacenter Edition		
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Datacenter Edition		
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard	Windows Server 2008	
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise		Mindowo
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter		VINDOWS
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard	Windows Server 2008 R2	
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise		Windows
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard	Windows Server 2012(*1)	
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter		
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard	Windows Server 2012 R2(*1)	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter		

(*1) PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2のみサポート

はじめに(3/5)



■本文中の略称

製品名、部品名	略称
PRIMEQUEST 1400S	PRIMEQUEST 1000シリーズまたは
PRIMEQUEST 1400E/1800E	PRIMEQUEST
PRIMEQUEST 1400L/1800L	
PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2	
PRIMEQUEST 1400E2/1800E2	
PRIMEQUEST 1400L2/1800L2	
システムボード	SB
I/Oボード	IOB
マネジメントボード	MMB
Giga-LAN SAS and PCI_Box Interface Board	GSPB
Baseboard Management Controller	BMC
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	CNA
PRIMEQUEST Server Agent	PSA
Web User Interface	Web-UI

はじめに(4/5)



■本文中の略称

製品名、部品名	略称
Field Support Tool	FST
One-stop Solution Center	OSC
Remote Customer Support System	REMCS
PRIMECLUSTER GLS for Windows (PRIMEQUEST)	GLS
PRIMEQUEST 1000シリーズ 運用管理マニュアル	運用管理マニュアル
PRIMEQUEST 1000シリーズ 導入マニュアル	導入マニュアル
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 DHCP、 DNS構築・運用ガイド	DHCP、DNS構築・運用ガイド

はじめに(5/5)



- •Microsoft、Windows、Windows Server、Active Directory、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- •Intelは、米国インテル社の登録商標および商標です。
- •Emulexは、米国Emulex Corporationの登録商標です。
- •その他、会社名と製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- 本資料に記載されているシステム名、製品名等には、必ずしも商標表示((R)、TM)を付記していません。



1. 前提知識

■ ネットワーク基礎技術を説明します。

1.1 基本的なネットワーク構成と設計概要 มีเรม



1.2 最大ネットワーク構成



最大ネットワーク構成(PRIMEQUEST 1800E2/4SB 1パーティションの場合)

ポート名		接続コンポーネント	最大ポート/搭載カード数	用途	
管理 LAN	管理サーバ用LAN	業務LANと同一コンポーネント		バックアップや監視、管理用	
	Userポート	MMB(*1)	2ポート	LAN経由でMMBの各種機能の操作、監視 を行うための外部端末接続用	
PSA-MMB間LAN		MMB(*1)		PSA-MMB 内部通信用(ハードウェア監視)	
保守用 LAN	CE用ポート		1ポート	保守専用の端末接続用	
	REMCS用ポート		1ポート	REMCS 用	
		GSPBのオンボードLAN			
	業務LAN	AN IOBのPCI Express スロットに挿すLANカード/CNA PCIボックスのPCI Express スロットに挿すLANカード/CNA		お客様の業務用	

(*1) MMB#1はオプション搭載となります。MMB#1を追加搭載して二重化した場合は、Active側のMMBでのみ通信します。

(*2) CNAは最大4枚まで搭載可能です。



1.3 管理LAN/保守用LAN/PSA-MMB間LANとは Fuinsu

管理LAN

■ Web-UI端末や管理サーバとPRIMEQUEST内の各パーティションおよび パーティション同士を接続するLAN



(*1) PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2では、PSAが使われなくなりましたが、 PSAの後継ソフトウェアであるServerView Mission Critical Manager Option(SVMCO)が引き続きPSA-MMB 間LANを利用します。

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

ハードウェア監視ソフトウェア

PSA

1.4 業務LANとは



■ 業務LANお客様業務で利用するLAN ■ お客様業務で利用するLAN





2. ネットワークコンポーネント

■ ネットワークを構成するコンポーネントについて説明します。

2.1 管理LAN/保守用LANを構成する主要コンポーネント Fujirsu

■ MMB(筐体内のハードウェア全体を管理するためのユニット)



2.2 業務LANを構成する主要コンポーネントFujirsu

■お客様業務で利用するLANを接続するネットワークコンポーネント



(*1) CNAは1パーティションあたり最大4枚まで搭載可能です。



3. ネットワーク構成設計

■ Windowsにおけるネットワーク構成設計の考え方を説明し ます。

3.1 ネットワーク構成の考え方



■ 用途別にネットワークを設計する

- 業務LAN、管理LAN、保守用LAN、PSA-MMB間LAN
- 保守用LANは他の用途別ネットワークと必ず分離する
 - 保守用端末接続時に顧客ネットワークに接続しないようにする
- PSA-MMB間LANは他の用途別ネットワークと必ず分離する
- 管理LANと業務LANのネットワーク分離を推奨する
- iSCSI利用の場合は専用LANを設け、管理LAN、保守用LAN、業務LANとの 分離を推奨する

【「「iSCSI接続の詳細は『6. iSCSI接続におけるネットワーク設計』を参照

ネットワーク接続形態

	構成の考え方					
符册 ()	管理サーバ用LAN	分離推奨				
官理LAN	Userポート	分離推奨				
保守用LAN	REMCS用ポート/ CE用ポート	分離 <u>必須</u>				
PSA	PSA-MMB間LAN					
	業務LAN	分離推奨				
i	SCSI LAN	分離推奨				
PSA i	分離 <u>必須</u> 分離推奨 分離推奨					

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

3.2 ネットワークの構成設計手順



■ 次の順にネットワークを設計する

佰釆	手順	1111日 111日 111日 111日 11日 11日 11日 11日 11		設計の対象	
項田			管理LAN	保守用LAN	業務LAN
3.3	Active Directory環境での考慮	・管理LANと業務LANのネットワークを分離 する場合の設計 ・管理LANと業務LANのネットワークを分離 しない場合の設計	0	-	0
3.4	管理LANと業務LANの構成設計	・管理LANと業務LANのセグメントを分離す るか ・利用するLANポートの決定	0	_	0
3.5	ネットワークの信頼構成設計	・接続するネットワークを二重化構成にする ・PRIMEQUEST搭載のネットワークコン ポーネントを冗長化 ・チーミングソフトウェアを選択	0	-	0
3.6	IPアドレスの割り当て	・管理LANと業務LANのIPアドレスを決定	0	0	0
3.7	PSA-MMB間LANの設計	・PSA-MMB間LANの設計	0	-	-
3.8	PSA/SVMCOが運用管理ソフト ウェアと連携するための設計	・ServerView SuiteおよびSystemwalkerと PSA/SVMCOが連携するための設計	0	—	—
3.9	Windowsファイアウォールの設 計	・管理LANと業務LANのファイアウォールを 設計	0	—	0
3.10	時刻同期	・外部NTPサーバを決定	0	-	0

■ 必要に応じてFCoE接続、iSCSI接続用のネットワークを設計する

3.3 Active Directory環境での考慮



■ 管理LANと業務LANのネットワークを分離した場合の考慮

- 管理LANと業務LANのネットワークを分離しない場合の考慮
- 共通の考慮

尚、管理LAN側にドメインコントローラを配置することは 一般的ではないため、本ガイドでは業務LAN側にドメイ ンコントローラを配置することを前提に説明する

3.3.1 管理LANと業務LANのネットワークを分離した場合 の考慮

ト ネットワークを分離した場合の考慮点

- ① 業務LAN側のDCはMMBが設定している外部NTPサーバを設定する(*1)
- 管理LANとPSA-MMB間LANのIPアドレス(Aレコード)が業務LAN上のDNSサーバ(ドメイン コントローラ)に登録されていないことを確認する
- ③ 管理サーバがMMBを名前解決したい場合には、管理LAN側にDNSサーバ設置または、 hostsファイルを使用する



複数のネットワークを設定したマルチホームコンピュータにおけるDNS動的登録については『DHCP、DNS 構築・運用ガイド』を参照

3.3.2 管理LANと業務LANのネットワークを分離しない 場合の考慮



- ネットワークを分離しない場合の考慮点
 - PSA-MMB間LANのIPアドレス(Aレコード)がDNSサーバ(ドメインコントローラ)に登録されていないことを確認する



🞼 複数のネットワークを設定したマルチホームコンピュータにおけるDNS動的登録については『DHCP、DNS 構築・運用ガイド』を参照

3.3.3 共通の考慮(1/2)



■ ネットワーク分離する、しないに関わらず次の考慮が必要
■時刻同期について

<u>MMBと各パーティションで動作するOSの時刻が同期されるように設計</u>する

 ドメインに参加しているメンバサーバは、自動的にドメインコントローラと時刻同期 を行う。ドメインコントローラとMMBは同じ外部NTPサーバを参照させるなど、時刻 を同期させる



- ▶ NTPサーバと各パーティションで動作するOS、MMBを時刻同期させる方法は、 『3.10時刻同期』を参照
- ドメインコントローラを外部NTPサーバと時刻同期させる方法は、マイクロソフト社ホームページ
 『http://support.microsoft.com/kb/816042/ 』の「外部のタイムソースを使用するようにWindowsタイムサービスを構成する」を参照

3.3.3 共通の考慮(2/2)



■ Windowsファイアウォールについて

セキュリティが強化されたWindowsファイアウォールでは、ネットワークの場所の 種類(ドメイン、パブリック、プライベート)ごとに一つのプロファイルをサポートして おり、そのプロファイルに適用されているファイアウォールの規則を強制する

Windows Server 2003/2008では、複数のネットワークが存在する場合、アクティ ブなプロファイルとして一度に一つのプロファイルしかサポートされない

このため、ネットワークの異常などで、ネットワークの場所の種類が自動的に切り 替わった場合には、適用されている(アクティブな)プロファイルの切り替えが発生 し、通信がブロックされることがある

パーティション内にはPSA-MMB間LANがあることから、ネットワーク分離する・し ないに関わらず、複数のネットワークが存在することになる為、プロファイルの切り 替えによる通信のブロックが発生しない様に、<u>各プロファイルに適用するファイア</u> ウォールの規則を同じに構成することを推奨する

Windows Server 2008 R2以降では、アクティブなプロファイルとして、複数のプロファイルをサポートしているため、プロファイルの切り替えは発生しない

if 細は『http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc753545(WS.10).aspx 』を参照

3.4 管理LANと業務LANの構成設計



■ 管理LANと業務LANのネットワークを分離することを推奨する

■ セキュリティレベルが高い

- ネットワーク干渉、負荷過多が発生しにくい
- ネットワーク管理しやすい
- 管理LANと業務LANが利用するLANポートを決める
 - 必要とされるネットワーク性能
 - システム保守と拡張性
 - PCI Express スロット(FCカードやSASカード)の利用状況

コンポーネント		デバイスの説明	通信速度	搭載数	保守性/拡張性
オンボード LAN	GSPB	Intel® 82576 Gigabit Dual Port Network Connection	最大1Gbps	GSPBあたり 8ポート	・交換単位がGSPB+IOBのIOユニット単位のためGSPB故障また は拡張時にはIOユニット単位で交換
LAN カード	IOBのPCI Express スロット	カードの種類に依存	カードの 種類に依存	IOBあたり 8スロット(*1)	 ・交換単位がGSPB+IOBのIOユニット単位のためIOB故障または 拡張時にはIOユニット単位で交換 ・ポート拡張時はカード種類を選択可能 ・LANカードはWindows Server 2008/2008 R2/2012で活性交換 可能(*2) ・CNAはPCIホットプラグ未サポート
	PCI Boxの PCI Express スロット			PCIボックスあたり 12スロット(*1)	 ・PCI Box故障時にはPCI Boxを交換するのみ ・ポート拡張時はカード種類を選択可能 ・LANカードはWindows Server 2008/2008 R2/2012で活性交換 可能(*2) ・CNAはPCIホットプラグ未サポート

(*1) CNAは1パーティションあたり最大4枚まで搭載可能です。

___(*2) Windows Server 2012 R2は確認中です。

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

3.5 ネットワークの信頼構成設計



- ネットワークを高信頼化する3つのポイント
 - ① ネットワークの二重化構成
 - ② ネットワークコンポーネントの冗長化
 - ③ チーミングソフトウェアの選択

3.5.1 ネットワークの二重化構成



■ PRIMEQUESTを接続するネットワークを二重化構成にする 以下を考慮してネットワークを設計する

- ルーターをホットスタンバイ構成にする場合はルーター故障時のフェール オーバー時間を考慮する
- PRIMEQUESTで動作するアプリケーションの通信タイムアウト時間以内に ネットワークが復旧するように設計する

■STPを有効にした場合

- LANカードがリンクアップしてからSTPタイマーが満了するまで通信できない状態となり、監視エラーや意図しない切替えが発生する場合がある
- ネットワーク冗長機能の切替え時間に比べてSTPの切替え時間が短い場合、不要な切替え が発生する場合がある

[GLSの設計]

hanetpollコマンドを使用して、ping監視開始から監視先へのチェックを行うまでの待ち時間をSTPタイマー以上に設計する
デ詳細は『PRIMECLUSTER GLS for Windows ユーザーズガイド』を参照

[Intel PROSet / Emulex OneCommand NIC Teaming and Multiple VLAN Manager / OSのNICチーミング(Windows Server 2012以降の標準機能)の設計] STPを無効化する 3.5.2 ネットワークコンポーネントの冗長化



- PRIMEQUEST搭載のネットワークコンポーネントを選択する 以下を考慮して冗長化するLANポートを選択する
 - 複数装置を使用してパーティションを構成する場合は、別々の装置に分け てLANカードを搭載する
 - 同一の装置を使用してハード的な二重化を行なう場合は、LANコントロー ラーを分けて搭載する
 - GSPBの場合、オンボードLANのコネクタを2個1組に分ける構成が可能

3.5.3 チーミングソフトウェアの選択(1/3)Fujirsu

 LANカード/CNAを二重化(チーミング)するためのソフトウェアを 選択して設定する

<u>チーミングとは</u>

- LANカード/CNA複数枚をチームとして構成し、チームを構成するメンバ間で 負荷分散や異常発生時のトラフィックの引継ぎを行なう 業務LANまたは管理LANのポートを組み合せてチームを構成する
- PRIMEQUESTが対応しているチーミングソフトウェアは以下の4種類 機能/要件を踏まえて選択する
- PRIMECLUSTER GLS for Windows (PRIMEQUEST)
- Intel PROSet
- Emulex OneCommand NIC Teaming and Multiple VLAN Manager
- OSのNICチーミング機能

3.5.3 チーミングソフトウェアの選択(2/3)Fujirsu

■ チーミングソフトウェアの機能比較

機能	GLS	Intel PROSet	Emulex OneCommand	OSのNIC チーミング
Intel製LANコントローラ対応	0	0	×	0
Emulex製CNAコントローラ対応	0	×	0	0
カードの故障検出	0	0	0	0
ネットワークの故障検出	0	×	×	×
帯域を拡張した ネットワーク同士の二重化	△(*1)	∆(*2)	×	∆(*3)
SMBマルチチャネルとの併用	×	×	×	0
SMBダイレクトとの併用	×	×	×	×
サポート(*4)	富士通	Intel社	Emulex社	Microsoft社
マルチプラットフォーム	O(*5)	-	-	-
提供形態 有償製品(*4)		標準添付ソフトウェア	標準添付ソフトウェア	Windows Server 2012以降の標準機能

(*1) Intel PROSet と組み合わせることで可能

(*2) GLSと組み合わせることで可能

(*3) SMBマルチチャネルと組み合わせることで可能

(*4) SupportDesk 契約によりサポート

(*5) Windows環境/Linux環境にも同じ機能および操作性を提供します。

[「「 GLSの詳細は、『付録B チーミングソフトウェア』を参照

○:可能 △:条件付き可能 ×:不可 -:該当せず

3.5.3 チーミングソフトウェアの選択(3/3)Fujirsu

■ チーミングソフトウェアの選択ポイント(*1)

PRIMECLUSTER GLS for Windows (PRIMEQUEST)

- 最も高信頼性を実現する場合に選択
- 業務の即時再開と継続、故障箇所の特定と復旧が可能
- Intel製/Emulex製コントローラ双方に対応
- Intel PROSet
 - Intel製LANコントローラの場合に選択
 - 標準添付ソフトウェア
- Emulex OneCommand NIC Teaming and Multiple VLAN Manager
 - Emulex製CNAコントローラの場合に選択
 - 標準添付ソフトウェア
- OSのNIC チーミング機能
 - SMBマルチチャネルと併用する場合に選択
 - Windows Server 2012以降の標準機能
 - 最大32ポートの構成が可能
 - Intel製/Emulex製コントローラ双方に対応
- (*1) 同種カード間またはGSPBのオンボードLAN内でチーム構成することを推奨 「「「「詳細は『運用管理マニュアル G.10 NIC(ネットワークインターフェースカード)』を参照

3.6 IPアドレスの割り当て(1/4)



管理LANと保守用LANの構成に必要なIPアドレスを決める

■ MMBから設定するIPアドレス

▶ 詳細は、『運用管理マニュアル 第1章 ネットワーク環境の設定と管理ツールの導入』を参照

	設定項目	NIC	IPアドレス数	設定方法	説明
1	Virtual IP Address(*1)	MMB Userポート	1	MMB CLIまたは MMB Web-UI	MMBを二重化した場合において、MMB(Active)と通信(Web、 telnet など)する際に使用する仮想IPアドレス
2	MMB#0 IP Address(*1)	MMB#0 Userポート	1	MMB CLIまたは MMB Web-UI	管理LAN に接続したPC がMMB#0 と通信する場合に使用
3	MMB#1 IP Address(*1)	MMB#1 Userポート	1	MMB CLIまたは MMB Web-UI	管理LAN に接続したPC がMMB#1 と通信する場合に使用

*1) 同一サブネットのIPアドレスを割り当てます。



3.6 IPアドレスの割り当て(2/4)



■ 管理LANと保守用LANの構成に必要なIPアドレスを決める

■ MMBから設定するIPアドレス

● 詳細は、『運用管理マニュアル 第1章 ネットワーク環境の設定と管理ツールの導入』を参照

	設定項目	NIC	IPアドレス 数	設定方法	説明
4	Maintenance IP Address	REMCS/CE用 ポート	1	MMB CLIまたは MMB Web-UI	REMCSで通信する場合に使用。CE ポートに接続した保守用端末と通信する 場合にも使用。 MMBを二重化した場合は、Active側のMMBのみ通信し、MMBが切り替わる とStandby側に同じIPアドレスが割り当てられる
5	MMB-PSA IP Address	PSA-MMB間 LANポート	1	MMB Web-UI	各パーティションのOS 上で動作するPSA と通信するための専用IPアドレス。 MMBを二重化した場合は、Active側のMMBのみ通信し、MMBが切り替わる とStandby側に同じIPアドレスが割り当てられる



3.6 IPアドレスの割り当て(3/4)



■ 管理LANの構成に必要なIPアドレスを決める ■ MMBから設定しないIPアドレス

管理サーバ用LANは、Windowsの[ネットワーク接続]のプロパティで設定

	NIC	IPアドレス 数	設定方法	説明	
6	GSPB のオンボードLAN	ネットワー クへ接続 する数分	Windowsの [ネットワーク接続] のプロパティで設定	各ポートから筐体外のネットワークに接続する管理サーバ用の管理LANとして使用 当該パーティション内のネットワークへ接続する	
6	IOB または PCI ボックスに搭載した LANカード/CNA	ネットワー クへ接続 する数分	Windowsの [ネットワーク接続] のプロパティで設定	分のIP アトレスか必要 (実際に使用するホート) IP アドレスを割り当てる)	


3.6 IPアドレスの割り当て(4/4)



業務LANの構成に必要なIPアドレスを決める

	NIC	IPアドレス 数	設定方法	説明
7	GSPB 内のGbE ポート	ネットワー クへ接続す る数分	Windowsの [ネットワーク接続] のプロパティで設定	各ポートから筐体外のネットワークに接続する 業務LANとして使用 当該パーティション内のネットワークへ接続する 数分のIPアドレスが必要(実際に使用する
8	IOB または PCI ボックスのPCI Express スロットに搭載 したLANカード/CNA	ネットワー クへ接続す る数分	Windowsの [ネットワーク接続] のプロパティで設定	小一 トレード ブ トレスを 刮り ヨ し る)

PSA-MMB間LANのデフォルト設定 されるIPアドレスが業務LAN/管理 LANと重複するなど不都合のある場 合にはPSA-MMB間LANのIPアドレ スを変更する

┝ PSA-MMB間LANのIPアドレス変更は『3.7 PSA-MMB間の設計』を参照



3.7 PSA-MMB間LANの設計



- 既存環境のIPアドレスに一致するなど不都合のある場合に変更 する
 - PSAまたはSVMCOインストール時にパーティション上のPSA-MMB間LANのネット ワークにはIPアドレス 172.30.0.<パーティションID+2>/24が自動的に割り当てられ る

自動設定されるIPアドレスが管理LANや業務LANで使用される既存のIPアドレスと 重複する場合にはPSA-MMB間LANのIPアドレスを変更する

設定方法	MMB側のIPアドレスとPSA(パーティション)側のIPアドレスを同じサブネットで設計
MMB側設定	MMB Web-UIのNetwork Configurationメニューで設定
パーティション側設定	PSAまたはSVMCOインストール時に自動的に設定され、Windows上から変更可能 MMB側のIPアドレスの値に関わらず、下記のアドレスが自動設定される ・172.30.0.[パーティションID+2]/24 例)パーティションIDが2の場合、172.30.0.4/24 [注意点] ・デフォルトゲートウェイを設定しない ・MMB側でIPアドレスを設定変更してもパーティション側では連動して変更されない ため、変更時にはパーティション側でも設定する ・DNSサーバのAレコードICPSA-MMB間LANを設定しない

3.8 PSA/SVMCOが上位ソフトウェアと連携するための 設計

- PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800Lにおける設計
- PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/ 1800L2における設計

3.8.1 PRIMEQUEST 1400S/1400E/ 1400L/1800E/1800Lにおける設計



- ServerView SuiteおよびSystemwalkerと連携するために、 ipsetup.confファイルを設計する
 - ipsetup.confファイルへ設定する管理LANのIPアドレスを決める

本設定による管理LANのIPアドレスはServerView SuiteとSystemwalker で使用される

【参考】設定方法

[PSAインストール先フォルダ]¥etc¥opt¥FJSVpsa¥usr¥ipsetup.confファイルへ記述してPSAまたはWindowsを再起動

- セクション: [NETWORK]
- キー:[Management IP]
- 設定値:管理LANのIPアドレス

ServerView Suite/Systemwalker管理サーバのIPアドレスではなく、 <u>PRIMEQUESTに設定した</u>管理LANのIPアドレスを設定する

☞ 設定詳細は『導入マニュアル 第5章 OSのインストール後に実施する作業』を参照

3.8.2 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/ 1400E2/1400L2/1800E2/1800L2における設計



- ServerView SuiteおよびSystemwalkerと連携するために、 ipsetup.confファイルを設計する
 - ipsetup.confファイルへ設定する管理LANのIPアドレスを決める

本設定による管理LANのIPアドレスはServerView SuiteとSystemwalker で使用される

【参考】設定方法

[SVMCOインストール先フォルダ]¥etc¥fujitsu¥SVmco¥usr¥ipsetup.conf ファイル へ記述した後、MgmtIP.exe –f を実行

セクション: [NETWORK]

+-:[Management IP]

設定値:管理LANのIPアドレス

ServerView Suite/Systemwalker管理サーバのIPアドレスではなく、 <u>PRIMEQUESTに設定した</u>管理LANのIPアドレスを設定する

☞ 設定詳細は『導入マニュアル 第6章 OSのインストール後に実施する作業』を参照

3.9 Windowsファイアウォールの設計

■ 管理LANのファイアウォール設計

 PSA/SVMCOが動作するためのWindowsファイアウォールを設計する[必 須]

Windowsファイアウォールを有効にする場合に以下のポートを開放する 【PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800Lの場合】

- SNMP Serviceが使用するUDP:161ポート(MMBからの受信)
- fjpsawg.exeが使用するTCP:24450ポート(MMBからの受信)
- fjpsammbs.exeが使用するMMBへの送信ポート(MMB側TCP:5000ポート用)
- fjpsammbs.exeが使用するMMBへのICMPプロトコル

【PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2の場合】

- SNMP Serviceが使用するUDP:161ポート(MMBからの受信)
- svmcommbs.exeが使用するMMBへの送信ポート(MMB側TCP:5000ポート用)
- svmcommbs.exeが使用するMMBへのICMPプロトコル

● 「「「「「「「「「」」」」」です。「「「「」」」であっている。

■ 業務LANのファイアウォール設計 ■ PRIMEQUEST独自の設計ポイントはない。

FUIITSU

3.10 時刻同期



■ MMBと各パーティションで動作するOSの時刻を同期する

MMBと各パーティションは、直接同期されないため個別に指定する

■ MMB: NTPサーバを最大3つ指定可能

MMB Web-UIの[Network Configuration]-[Date/Time]で指定

■ パーティション

•ドメイン参加している場合

メンバサーバは既定で自動的にDCと時刻同期を行なうため、同期先の指定は不要 DC(PDCエミュレータ)の時刻同期先のNTPサーバには、MMBが時刻同期先と指定して いるNTPサーバを指定

•ドメイン参加していない場合

MMBが時刻同期先として指定しているNTPサーバを[日付と時刻のプロパティ]に指定 <WindowsでNTPサーバを複数台指定する方法>

w32tmコマンドを使用して複数台のNTPサーバを指定する

• w32timeサービスによりNTPプロトコルを利用して時刻同期を行なう

• NTPを利用しているため、Windows以外とも時刻同期可能

指定例)w32tm /config /manualpeerlist:<時刻同期先>,0x9 詳細はw32tm /? でヘルプ表示してください

Windows環境としてNTPサーバ複数台必要という条件はありませんが、例えば「NTPサーバの耐障害性を考慮したい場合」には複数台のNTPサーバを準備してください。



4. 構成例

■ Windowsにおけるネットワーク構成例を紹介します。

4.1 管理LANと業務LANのネットワークを分離する例 Fujitsu

業務LAN 192.168.20.xx (*1)



4.2 管理LANと業務LANのネットワークを分離しない例Fujirsu

業務LAN/管理LAN 192.168.20.xx (*1)



PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド



5. FCoE接続におけるネットワーク設計

5.1 FCoE接続の構成パターン



- FCoE接続は、以下の機種とOSの組み合わせでのみサポートする
 - PRIMEQUEST 1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2
 - Windows Server 2008 R2 SP1
- FCoE接続は、スイッチ/カード/ポートそれぞれにおいて、SANとLANを統合して シンプルなネットワーク構成にできる ただし、以下の留意が必要
 - FCoE対応スイッチを設置する必要がある
 - FCoE対応スイッチから既存LANスイッチへ接続するのであれば、既存LANスイッチ にも設定変更が必要な場合がある
 - SANとLANのポートを共用すると、SANトラフィックが優先され、LANトラフィックに影響が及ぶ可能性がある。性能を考慮するとポートの共用はお勧めしない
- FCoE接続のアクセスパス構成パターンは以下のとおり
 - データ領域を格納した外部アレイディスクヘFCoE接続するアクセスパス構成
 - システム領域とデータ領域を格納した外部アレイディスクへFCoE接続するアクセス パス構成

5.2 FCoE接続時の考慮



■ スイッチ、カードを統合し、システム領域とデータ領域を格納した外部アレイディ スクヘFCoE接続する構成例



PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

5.3 ファームウェアによるFCoE接続設定



FCoE接続で使用するHBAに対するEmulex Adapter Configuration Main Menuの設計

Emulex Adapter Configure Main Menu

項目	説明				
Set Boot from SAN	FCo	FCoEブート時に本項目をEnableに設定する			
Configure DCBX Mode	CEE Mode対応のFCoEスイッチと接続する場合はCEEを選択し、 CIN Mode対応のFCoEスイッチと接続する場合はCINを選択する		:接続する場合はCEEを選択し、 接続する場合はCINを選択する		
	以下の設定になっていることを確認する				
		Configure HBA Parameters			
		項目	值		
		Topology Selection	Auto Loop First – Default.		
Configure HBA and Boot		PLOGI Retry Timer	Disable – Default		
Parameters		Force Link Speed	Auto negotiate – Default		
		Configure Boot Parameters			
		項目	值		
		Maximum Luns/Target:	256		
		Boot Target Scan Method	Boot Path From NURAM Targets		
Add Boot Device	 以下を選択する ・FCoE接続するETERNUS ・FCoE接続するETERNUS内のシステム領域が格納されたLUN				

■ 詳細は『PRIMEQUEST 1000シリーズ SANブート環境構築マニュアル』を参照

5.4 CNAの設計



■ ドライバパラメーターのQueueDepth値を設計する

QueueDepth値はOneCommand Managerを起動して設定する

ETERNUS機種	設定値
ETERNUS DX60/DX60S2, DX80/DX80S2, DX90/DX90S2	使用するLUN数が16以下の場合は「8」 使用するLUN数が17以上の場合は「4」
ETERNUS DX400/DX400S2 series, ETERNUS DX8000/DX8000 S2 series	20

5.5 FCoE接続におけるマルチパスドライバの考慮 Fuinsu

ETERNUSマルチパスドライバ

■ FCパスと同様に利用可能、ただし以下を考慮する

• MPIOの制御対象デバイス設定

ETERNUSマルチパスドライバをインストールすると、MPIOのプロパティに制御対象デバイスの一覧が表示されるが、この一覧の情報は編集しない

■ ETERNUSマルチパスドライバ/Windows標準のマルチパスドライバ共通

● 負荷分散ポリシーや再施行回数などの各種設定が可能だが、これら設定は変更せずに、デフォルトで使用する

画面の名前	変更してはいけないパラメーター
Multi-Path Disk DeviceプロパティのMPIOタブ	負荷分散ポリシー、詳細ボタン、編集ボタン
DSMの詳細	タイマーカウンタ(パス確認期間、パス確認を有効化、再施行回数、 再施行間隔、PDO削除期間)
MPIOパスの詳細	パスの状態



6. iSCSI接続におけるネットワーク設計

6.1 データ領域をiSCSI接続する場合の考慮



FUÏTSU

6.2 iSCSI接続時の考慮(1/2)



■ iSCSI専用のLANを設置する

- ■業務LAN、管理LAN、保守用LANとは物理的に異なるLANポート、ケーブル を設置してLANを設置する
- サーバ、ストレージ間のiSCSIのI/O経路の冗長化
 - ネットワークデバイスのチーミングによる経路の冗長化は未サポート
 - マルチパスを構成するためには、MPIO機能を利用したマルチパスドライバ (ETERNUS マルチパスドライバまたはWindows標準のマルチパスドライバ (*1))のインストールが必要

■ iSCSI のI/O経路の分離

- ストレージのI/Oポートへの経路毎に、スイッチ上のポートVLANでセグメントを 分離する
- ■マルチパスを構成する場合、物理的に異なるLANスイッチを使用して、各I/O 経路を分けてセグメントを分離する
- 異なる経路に使用されているLANスイッチ同士を接続しない

^{*1)「}機能」の選択画面で「マルチパスI/O」のチェックボックスをチェックし、MPIO機能をインストールします。

6.2 iSCSI接続時の考慮(2/2)



■スパニングツリープロトコル(STP)機能の設定

- ■データ領域のiSCSI接続においてSTP機能のON/OFFの考慮は不要
- iSCSI Bootを行う場合は、STP機能をOFFにする必要があるが、
 PRIMEQUESTはiSCSI Bootを未サポートのためSTP機能のON/OFFの考慮は不要

■ メモリダンプファイル/ページングファイルの設定

- ■メモリダンプファイル/ページングファイルの格納先としてiSCSI接続先のディス クを設定できない
- ■複数接続セッション(MCS)の構成不可
 - ETERNUSをターゲットとする場合には、複数接続セッション(MCS)を構成で きない

➢ iSCSI接続詳細は『SAN対応ディスクアレイ ETERNUS』マニュアルを参照

6.3 マルチパスドライバ



■ ETERNUSマルチパスドライバの場合

■ FCパスと同様に利用可能だが、以下のみ異なる

• I/O応答時間監視の初期設定

iSCSIは無効、iSCSI以外は有効。iSCSIを利用する場合には無効に設定しておく。

Image: Ima

■ Windows標準のマルチパスドライバの場合

■ 設定変更せず、デフォルトで使用する

負荷分散ポリシーや再施行回数など、各種設定が可能だが、これら設定は変更せず、 デフォルトで使用する

画面の名前	変更してはいけないパラメーター
Multi-Path Disk Deviceプロパティの MPIOタブ	負荷分散ポリシー、詳細ボタン、編集ボタン
DSMの詳細	タイマーカウンタ(パス確認期間、パス確認を有効化、再施行回数、再施行間隔、 PDO削除期間)
MPIOパスの詳細	パスの状態





付録A. LANポートの接続先確認 方法

PRIMEQUESTは多数のLANポートを利用可能なため、 Windowsの[ネットワーク接続]画面にも多数のLANポートが 表示されます。物理的な搭載位置と[ネットワーク接続]画面 に表示されるLANポートを関連づけて特定する方法を紹介 します。

A.1 LANポートの接続先確認方法



 PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800Lと、PRIMEQUEST 1400S2 Lite/ 1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2 は、LANポート接続先の確認方法は異なる

【PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800Lの場合】

WindowsとPSAのインストール後にLANポート接続先を次の2箇所で確認する

- MMBのWeb-UI画面 [Partition]→[Partition#x]→[PSA] →[Network]→[IPv4 Interfaces] で表示 物理的な搭載位置と[Interface Name]を確認する
- Windowsの[ネットワーク接続] 画面 [コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワーク接続] で表示

MMB Web-UI画面で確認した[Interface Name]と[ネットワーク接続]画面での名前を比較して搭載位置と LANポートを特定する

【PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2の場合】

WindowsとSVMCOのインストール後にLANポート接続先を次の3箇所で確認する

- ServerView Operations Manager画面 [システムステータス]→[ドライバモニタ]でLANポートを表示 物理的な搭載位置と物理アドレスを確認する
- ipconfig /all コマンド 物理アドレスと名前を確認する
- Windowsの[ネットワーク接続]画面 [コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワーク接続] で表示

ServerView Operations Manager画面で確認した物理アドレスとipconfig /allで表示した物理アドレスを比較し、名前を割り出す。Windowsのネットワーク画面での名前を比較して搭載位置とLANポートを特定する

A. 2 PRIMEQUEST 1400S/1400E/ 1400L/1800E/1800Lの場合(1/2)



MMBのWeb-UI画面

物理的な搭載位置[Unit]と[Interface Name]を確認する

NIC	。 1993年1月1日日前一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
PSA-MMB間LAN	SB#0上のPSA-MMB間LANを表示(①) SB#xは接続されたSB番号
IOB上の 増設LANカード	デュアルポートのNIC1枚がSlot#1に搭載された状態で2ポートを表示(②③)、PCIC#xは接続されたスロット番号
GSPBの オンボードLAN	GSPBのオンボードLANの半分(LGSPBの状態)である4ポートを表示(④⑤⑥⑦)、 GSPB#xは接続されたGSPB番号

[Partition]→[Partition#x]→[PSA]→[Network]→[IPv4 Interfaces]で表示

Partition Information CPUs DIMMs		IPv4 Inte	rfaces				次の項目を確認する 1 Interface Name
PCI Devices Network		Interface Name	Status	MAC Address Unit	Туре	TD-A	2. Unit
IPv4 Interfaces IPv6 Interfaces		PSANIF	Up	00:17:42:DE:7C:20 SB#0-NIC	Ether 100Mhps	172.30.0.2 255.255.255.c	
Hard Disks Hardware Inventory	2	ローカル エリ ア接続 2	Link Down	00:15:17:78:BE:B6 IOB#0-PCIC#1-FUNC#0	Ether -	-	0
Export List PSA Logs Download	3	ローカル エリ ア接続 3	Link Down	00:15:17:78:BE:B7 IOB#0-PCIC#1-EUNC#1	Ether _	<u>स</u> छ	0
8 - T - 8 - T - T - T - T - T - T - T - T - T -	4	ローカル エリ ア接続 4	Up	00:17:42:9B:DC:30 GSPB#0-GbE#0	Ether 100Mbps	10.21.139.78 255.255.255.0	3794576 6571197
	5	ローカル エリ ア接続 5	Link Down	00:17:42:9B:DC:31 GSPB#0-GbE#1	Ether -	-	0
	6	ローカル エリ ア接続 6	Link Down	00:17:42:9B:DC:32 GSPB#0-GbE#2	Ether -	E E	0
	7	ローカル エリ ア接続 7	Link Down	00:17:42:9B:DC:33 GSPB#0-GbE#3	Ether -	<u>।</u> छ	0

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

A. 2 PRIMEQUEST 1400S/1400E/ 1400L/1800E/1800Lの場合(2/2)



■ Windowsの[ネットワーク接続]画面(表示例)

前ページで確認したInterface Nameを比較してLANポートを特定する

👰 ネットワー	ーク接続			表示	例の環境説明
00	・コントロール パネル ・ネットワークとインターネット	◆ ネットワーク接続 ◆ 🛛 👻 🖌	🔉 ネットワーク接続の検索	環境	説明
整理 ▼ ▲1		ーカル エリア接続	● ・ □ ②	PSAインストー ル済み	PSA-MMB間LANはPSAイン ストール時に「PSANIF」の名 前となる(①)
6	auxo JC4 LC6 Vat LAPP / 20 Intel(R) 82567LF-2 Gigabit Networ イントレート ローカル エリア接続 4 ネットワークケーブルが接続されていま Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port N	yFワークサークがJADAGACALCULA tel(R) 82576 Gigabit Dual Port N ーカル エリア接続 5 ットワーク ケーブルが接続されていま tel(R) 82576 Gigabit Dual Port N	ボッドワーク ゲークルが接続されていま… ローカル エリア接続 6 ネットワーク ケーブルが接続されていま… Intel(R) PRO/1000 PT Dual Port S…	IOBに増設 LANポート2つ	IntelPRO/1000 PT Dual Portと表示されているが、デ バイス名はカード種類により 異なる(②③)
1 3	ローカル エリア接続 7 識別されていないネットワーク Intel(R) PRO/1000 PT Dual Port S			LGSPBで使用	GSPBのオンボードLANの半 分である4ポートを表示(④⑤ ⑥⑦)

Windows Server 2008 R2以前:[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワーク接続]で表示 Windows Server 2012以降:[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センタ ー]-[アダプターの設定の変更]で表示

No.	接続コンポーネント	デバイス名	名前	用途	
1	PSA-MMB間	Intel® 82567LF-2 Gigabit Network Connection	PSANIF	管理LAN (PSA-MMB間LAN)	
2		Intel® PRO/1000 PT Dual Port	ローカルエリア接続#n	業改しいまたは英田しい	
3	ЮВ	Server Adapter #n	ローカルエリア接続#n	未饬LANよには官理LAN	
4			ローカルエリア接続#n	業務LANまたは管理LAN	
5	CSDR	Intel® 82576 Gigabit Dual Port	ローカルエリア接続#n		
6	GOPD	Network Connection #n	ローカルエリア接続#n		
$\overline{\mathcal{O}}$			ローカルエリア接続#n		

A. 3 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/ 1400E2/1400L2/1800E2/1800L2の場合(1/3) FUITSU

ServerView Operations Manager画面

[システムステータス]→[ドライバモニタ]でLANポート表示。搭載位置と物理アドレスを確認する

iRMC S2 ビデオリダイレクション - MMB	2PILOT2@10.21.13	9.134 (AVRフルコントロール	,モード)		
3張熙龍 リモートストレージ 言語	設定 ヘルブ	_			
ーソル同期 Ctrl Alt Win AltGr Conte	ext [Lock] Ctrl-Alt-De	81			
https://win-1i750pr9886:3170/?Th	isApplication=./Sr	nmpVie <mark>,∕</mark> serverview&Se	ervername=10.21.139.124&S - Window	ws Internet Explorer	_ 8 ×
ServerView				ユーザ: administrator [
/ングルシステムビュー					ヘルプ
VIN-11750PR9886					
PRIMEQUEST 1800E2	🥝 🔔	表示データ: <mark>オンラ</mark> ・	イン: 2011-04-12 16:36:01 💌 更新 アー	-カイブ取得	キャビネット詳細 🖻
	キャビネット				
FUITEU	D 917		識別番号	筐体ステータス	
rujitsu	0 PRIMEQUE	ST 1800E2	1480932003	N/A	
PRIMEQUEST					ドライバモニタ
	□ 監視コンポーネ	ント			
	Class 34	(ゴ 名前		場所	
	network pci	Intel(R) 82576 Gio	abit Dual Port Network Connection	GSPB#1-GbF#6	7非4名2
	network pci	Intel(R) 82576 Gig	abit Dual Port Network Connection	GSPB#1-GbF#7	
	network pci	Intel(R) 82576 Gig	abit Dual Port Network Connection	GSPB#1-GbE#4	
人丁ーダ人表示/ 該定	network pci	Intel(R) 82576 Gig	abit Dual Port Network Connection	GSPB#1-GbE#5	
	network pci	Intel(R) 82567LE (Sigabit Network Connection	SB#3-NIC	
	network pci	FULITSU Dual Por	t 1G Adapter D2735	108#1-PCIC#6-FUNC#0	┃ ← 搭載位置
● 環境	network pci	FULITSU Dual Por	t 1G Adapter D2735	IOB#1-PCIC#6-FUNC#1	1
◎ 外部記憶装置	network pci	ELLITSU Dual Por	t 1G Adapter D2735		
	network nci	EU ITSU Dual Por	t 1G Adapter D2735	IOB#1-PCIC#7-FUNC#1	
…● BIOSセルフテスト	storage pci	GSPB SAS1064E		GSPB#1-SAS#1	
- バスとアダプタ	storage poi	RAID Ctrl SAS 6G	5/6 512MB (D2616)	SASU#3-Controller	
• ТРМ	o otorage por	1010 011 010 00	0/0 0 12mB (B2010)	Chicomo Commoniel	
ヨ ロ バフォーマンス	- 詳細				
	Se	g/Bus/Dev/Func: 0/15/0/0			
システム		- ベンダ: 0x8086	INTEL CORPORATION		
システム情報		デバイス: 0x150a	FUJITSU Dual Port 1G A	dapter D2735	
ニ エージェント情報		ドライバ名: elgexpre	888		
ー オペレーティングシステム	A-	·ドウェアアドレス: 0019998	DA8F3		
ブロセス			┣ ←物埋ノ	アトレス	
ファイルシステム					
ディスクパーティジョン	重要度 7 日付	/時間	エラー番号 イベントID メッセージ		すべて表示
Fujitsu Technology Solutions 2009 - 2	2011 All rights reser	ved			
				済みサイト 保護モード 無効	🖓 🕶 🔍 100% 👻 🎢
129-h 🛛 🏭 ⊿ 🚞	E	C:4_	e 4	、 般 🍉 👘 😢 🕼 🥲 🕅	16:53 2011/04/12 📼

A. 3 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/ 1400E2/1400L2/1800E2/1800L2の場合(2/3) FUITSU

■ ipconfig /all画面

コマンドプロンプトでipconfig /all を実行し、前ページで確認した物理アドレスを比較、名前を確認 する

イーサネット アダプター ローカル エリア接続 3: ← 名前
接続固有の UNS サフィック人 ・・・: 説明: Intel(R) 82576NS Gigabit Ethernet Control
ler #2 物理アドレス
自動構成有効:(はい リンクローカル IPv6 アドレス: fe80::5991:5966:d35c:3898%37(優先) 自動構成 IPv4 アドレス: 169.254.56.152(優先) サブネット マスク: 255.255.0.0
テフォルト クートウェイ DHCPv6 IAID 620763545 DHCPv6 クライアント DUID 00-01-00-01-15-30-31-57-00-17-42-DE -70-23
DNS サーバー: fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS over TCP/IP: 有効
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
接続固有の DNS サフィックス : 説明
<pre> *** *** *** *** *** *** *** *** *** *</pre>
DHCPv6 クライアント DUID : 00-01-00-01-15-30-31-57-00-17-42-DE -7C-23 DNS サーバー : fec0:0:0:fffff::1%1

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド



PSA-MMB間LANは「SVMCONIF」と表示される



付録B. チーミングソフトウェア

PRIMECLUSTER GLS for Windows(PRIMEQUEST) について説明します。

B. 1 PRIMECLUSTER GLS for Windows (PRIMEQUEST)

FUJITSU

■ GLSの優位性

O:適 ×:不適

お客様要件	GLS	Intel PROSet	GLS	Intel PROSet
	業務の即時再開と継続		故障箇所の特定と復旧	
<u>物理サーバ</u> で、 通信全体を高信頼化 したい場合	レーターの故障を検出し、 必要に応じて切替え可能	★ ルーター故障の検出不可 ネットワーク構成によって、 切替わらない可能性あり	○ ネットワーク機器ごとに監視 可能なため、故障箇所の特 定と復旧が容易	や理アダプターの状態(リン ク状態やパケットの送受信 状態)のみの監視のため 故障箇所の特定が不可
<u>仮想化環境(ゲスト</u> <u>OS)</u> で、通信全体を 高信頼化したい場合	く 上記に加えて、ネットワーク切 替え後、ゲストOSの通信の即 時再開が可能	★ 数分間、通信が途絶える 可能性あり	O 同上	入同上
帯域を拡張したネッ <u>トワーク環境</u> で、 通信経路を二重化 したい場合	O Intel PROSetのリンクアグリ ゲーション機能を利用して、 帯域を拡張したネットワーク 同士の二重化が可能	★ ネットワーク帯域の拡張のみ 可能	O 同上	★ 同上
	運用・保守方法の統一		ネットワーク管理者の負担軽減	
<u>マルチプラットフォー</u> <u>ムのシステム</u> で、 運用したい場合	O Windows/Linux/Solarisで運 用・保守方法が同じであり、 設定や故障箇所の確認方法 が統一可能	X Windows上でのみ運用可能	O Windows/Linux/Solarisで 運用形態が統一しており、 管理者の負担を軽減	X Windows上でのみ運用可能 であるため、管理者は複数 の運用スキルが必要

Intel PROSetについては、『LANドライバ ユーザーズガイド』を参照

B. 1. 1 物理サーバで通信全体を高信頼化したい場合 FUITSU

■ Intel PROSetの監視範囲

自サーバからサーバ直結LANポートまでであり、隣接スイッチのハングアップを検出 できない。また、通信経路の各点を監視することはできない



自サーバから通信相手機器までの通信経路において、各点を監視することができ、 故障箇所の迅速な特定と解決が可能



B. 1. 2 仮想化環境(ゲストOS)で通信全体を高信頼化したい場合(1/2)



■ Hyper-Vを導入したサーバでネットワークの切替えが発生した場合

Intel PROSetを使用した環境では、ゲストOSとの通信再開が遅くなる場合があるが、GLSでは即時に再開できる
Intel PROSetの場合



B. 1. 2 仮想化環境(ゲストOS)で通信全体を高信頼化したい場合(2/2)



■ Hyper-VでタグVLAN環境を構築する場合

Intel PROSetでは、VLANの数だけ仮想アダプターを作成する必要がある GLSでは、1つの仮想アダプターで複数のVLANを扱うことができるため、設定 が容易であり、保守コストを削減できる



B. 1.3 帯域を拡張したネットワーク環境を二重化したい場合Fuirsu

帯域を拡張したネットワーク同士の二重化 Intel PROSetのリンクアグリゲーション機能(LAG)を併用することで、複数の 仮想マシンでLANポートを共有する場合、ネットワーク帯域を十分に確保でき る

また、スイッチ故障時でも、アプリケーション側で切替えを意識することなく通信が継続できるため、業務とインフラを切り離して管理することが可能

スイッチ故障時でも、アプリケーションが意識することなく、通信継続が可能 仮想化環境で十分なネットワーク帯域の確保が可能



PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

Copyright 2010-2014 FUJITSU LIMITED

B. 1. 4 マルチプラットフォームのシステムで運用するには Fujirsu

■ 統一された障害検出タイミングと設定・確認方法

PRIMECLUSTER GLS for Windowsは、PRIMECLUSTER GLS (Linux) およびPRIMECLUSTER GLS (Solaris)と運用・保守方法が同 じため、Windows/Linux/Solarisが混在したシステムで運用する場合、 設定、障害検出タイミング、トラブル時の確認方法を統一できる また、ネットワーク管理者に多くのスキルを必要とせず、ネットワーク運 用の負担を軽減する

	Windows	Linux	Solaris		
使用ソフト	GLS				
監視方法	Ping				
タイミング	3秒×5回 = 15秒 (デフォルト) (*1)				
操作方法	OS設定、GLSコマンド				
確認方法	詳細ログ、GLSコマンド				

*1) GLSは監視間隔と回数のチューニングが可能です。

障害検出タイミングの統一が可能。設定やトラブル時の確認方法も同じ

B.1.5 GLSの設定(1/2)



■ チーミングの設定

hanetconfigコマンドを使用して、仮想アダプターを作成する

(既存の仮想アダプターを使用したまま、新たに仮想アダプターを追加できる ため、業務を継続しつつネットワーク増強に柔軟に対応可能)

実行例:

> hanetconfig create -n sha0 -t "ローカル エリア接続 1","ローカル エリア接続 2" FJSVhanet: INFO: 00000: The command ended normally.

▶ 詳細は『PRIMECLUSTER GLS for Windows ユーザーズガイド』を参照


B.1.5 GLSの設定(2/2)

FUjitsu

■ 通信経路の監視設定

■ リンク状態監視

設定は不要。自動的に監視を開始する

■ ping監視

設定高信頼化する通信範囲を拡大する場合、hanetpollコマンドで本機能を設定する

実行例: > hanetpoll create -t "ローカル エリア接続 1" -p 192.168.2.10, 192.168.2.20 FJSVhanet: INFO: 00000: The command ended normally. > hanetpoll create -t "ローカル エリア接続 2" -p 192.168.2.10, 192.168.2.20 FJSVhanet: INFO: 00000: The command ended normally.

두 詳細は『PRIMECLUSTER GLS for Windows ユーザーズガイド』を参照





付録C. SNMPトラップを使った ハードウェア異常監視

C. 1 PRIMEQUEST 1400S/1400E/ 1400L/1800E/1800Lの場合 ■ SNMPマネージャからPSAへのSNMPアクセスルートとログ収集



SNMPアクセスルートは2通り

■ <u>MMB経由のルート</u>

トラップ情報の発生元は、PRIMEQUEST システム全体として表示される。

PSA直接のルート

トラップ情報の発生元は、パーティションごとに表示される。

SNMPが流れるLAN

■ <u>管理LAN</u>

PRIMEQUESTからSNMPマネージャへのSNMPトラップ送信に使われる。



→ ハード情報収集

WindowsはSNMPバージョンv3をサポートしません。



Systemwalker Centric Manager機能の詳細は 『富士通ホームページhttp://software.fujitsu.com/jp/technical/systemwalker/』を参照

PRIMEQUEST 1000シリーズ Windowsネットワーク設計ガイド

C. 2 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/ 1400E2/1400L2/1800E2/1800L2の場合



 SNMPマネージャからServerView SuiteへのSNMPアクセスルートとロ グ収集



『富士通ホームページhttp://software.fujitsu.com/jp/technical/systemwalker/』を参照

ハード情報収集

C.3 SNMPトラップによる異常の監視対象



■ SNMPトラップによりハードウェア異常を監視

■ PSA, MMBファームウェア、ServerView Suiteの監視対象

管理対象		PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800S			PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/ 1400E2/1400L2/1800E2/1800S2	
		PSA	MMBファーム ウェア	ServerView Suite	MMBファーム ウェア	ServerView Suite
ハード 異常	CPU,メモリ	×	0	0	0	0
	PCI, 二重化ドライバ(*1)	0	×	×	×	0
	FAN,PSU	×	0	0	0	0
	HDD	0	×	0	×	0

*1)ETERNUS マルチパスドライバおよびGLSが出力するエラー。

■ PSA と ServerView Suiteのトラップ送信

パーティション上のハード異常に関するトラップを送信(パーティション単位)

■ MMBのトラップ送信

筐体のハード異常に関するトラップを送信



ServerView Suite機能の詳細は

『ServerView Suite Basic Concepts』、『ServerView Suite ServerView Operations Manger Server Management』および 『ServerView Suite ServerView RAID Management User Manual』を参照

C. 4 SNMPトラップ送信のための設計



運用管理ソフトウェア(*1)がSNMPを使ってPRIMEQUEST管理する場合に、2 通りの方法(ルート)があるため、要件に合わせて選択する(*2)

*1) ServerView SuiteおよびSystemwalker Centric Managerを意味します。

*2) PRIMEQUEST 1400S/1400E/1400L/1800E/1800Lのみ該当します。PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L2ではServerView Suiteを 利用して管理します。

PSAと連携したMMB経由のルート

要件 運用管理ソフトからPRIMEQUEST全体を1つの管理単位として表示したい場合

- ●SNMPマネージャーはMMBへのアクセスのみで、MMBおよび全パーティションの情報収集が出来る
- ●SNMPマネージャーはMMBへのSNMP設定のみ必要(各パーティションへの設定不要)

●運用管理ソフトが受信するトラップ情報は、全て発生元としてPRIMEQUESTと表示される(トラップ内容により どのパーティションで発生したかは判別可能)

設計点 MMB Web-UIのNetwork ConfigurationメニューのSNMPに設定するMMB経由のトラップ送信先と、 メール送信先を決める

PSA直接のルート

要件 運用管理ソフトから各パーティションを1つの管理単位として表示したい場合

●運用管理ソフトは受信したトラップ情報の発生元をパーティション毎に表示できる

設計点 Windowsのサービスマネージャにある[SNMP Service]に設定するコミュニティ名とトラップ送信先 (サーバのホスト名またはIPアドレス)を決める

・トラップ送信先では、トラップ受信用のアプリケーションや管理マネージャが動作していて、SNMPサービスの標準ト ラップが受信できる必要がある

psatrap.confファイルへの設定が必要

設定方法については、『導入マニュアル 第5章 OSのインストール後に実施する作業』を参照

改版履歴表(1/3)



版数	日付	変更箇所	変更内容
01	2010-03-31	_	_
02	2010-04-13	· 全体 · 3.10 時刻同期	・誤字修正、文言表現の修正 ・,0x9 の追記
03	2010-08-31	 3.1 ネットワーク構成の考え方 3.5.3 チーミングソフトウェアの選択(1/2) 3.5.3 チーミングソフトウェアの選択(2/2) 付録B 付録D 	 · iSCSI利用時のセグメント分離推奨を追記 · IntelPROSet注意点を追記 · "帯域拡張したネットワーク同士の二重化" と表現を修正 · iSCSI接続時のネットワーク設計ポイントを 付録Dとして新規追加
04	2011-05-31	 1.3 管理LAN/保守用LAN/PSA-MMB間 LANとは 3.8.2 PRIMEQUEST 1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800 L2における設計 Windows ファイアウォールの設計 付録A 付録C 	· PRIMEQUEST 1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/1800L 2に対応した記事の追加

改版履歴表(2/3)



版数	日付	変更箇所	変更内容
05	2012-12-3	 1.2 最大ネットワーク構成 3.1 ネットワーク構成の考え方 3.3 Active Directory環境での考慮 3.3.1 管理LANと業務LANのネットワークを分離した場合の考慮 3.3.2管理LANと業務LANのネットワークを分離しない場合の考慮 3.3.3 共通の考慮 3.4 管理LANと業務LANの構成設計 3.5.1 ネットワークの二重化構成 3.5.3 チーミングソフトウェアの選択 3.6 IPアドレスの割り当て 3.8 PSA/SVMCOが上位ソフトウェアと連携するための設計 3.8.2 PRIMEQUEST 1400S2 Lite/1400S2/1400E2/1400L2/1800E2/ 1800L2Iこおける設計 3.9 Windowsファイアウォールの設計 付録A 付録D 	- Windows Server 2012の新機能を追加 - PRIMEQUEST 1400S2 Liteを追記 - 誤記・表現修正

改版履歴表(3/3)



版数	日付	変更箇所	変更内容
06	2014-2-21	・全体 ・5 FCoE接続におけるネットワーク設計 ・6 iSCSI接続におけるネットワーク設計	 Windows Server 2012 R2対応 FCoEブート対応 iSCSI接続におけるネットワーク設計を付 録から6章へ移動

使用条件



■ 著作権・商標権・その他の知的財産権について

コンテンツ(文書・画像・音声等)は、著作権・商標権・その他の知的財産権 で保護されています。本コンテンツは、個人的に使用する範囲でプリントア ウトまたはダウンロードできます。ただし、これ以外の利用(ご自分のページ への再利用や他のサーバへのアップロード等)については、当社または権 利者の許諾が必要となります。

■ 保証の制限

本コンテンツについて、当社は、その正確性、商品性、ご利用目的への適合 性等に関して保証するものではなく、そのご利用により生じた損害について、 当社は法律上のいかなる責任も負いかねます。本コンテンツは、予告なく変 更・廃止されることがあります。

不明な点は、「本製品のお問い合わせ」

(<u>http://jp.fujitsu.com/platform/server/primequest/contact/</u>)よりお尋ねください。

無断転載を禁じます。

C122-A006-06 2014.2

FUJTSU

shaping tomorrow with you