PRIMEQUEST 3000 シリーズ

Intel 製

デュアルチャネル LAN カード(10GBASE-T)

ファームウェア(NVM)アップデート手順書

v2.00



●目次

1.	本書について	3
2.	必要な部材	3
3.	対象製品	3
4.	対象ファームウェア	3
5.	注意事項	4
6.	作業概要と作業時間(兼チェックシート)	5
7.	対象カードのファームウェア(NVM)版数確認	6
8.	対象カードのファームウェア(NVM)版数アップデートと確認	9

1. <u>本書について</u>

本書は、デュアルチャネル LAN カード(10GBASE-T)の作業手順について記載しています。 本書に従い作業をお願い致します。 ・ファームウェア(NVM)版数の確認方法

・ファームウェア(NVM)アップデート方法

2. <u>必要な部材</u>

以下の部材をあらかじめ準備し、作業前に不足が無いことを確認してください。

項	用意するもの	備考
1	ファームウェア(NVM)アップデート手順書	本書
		『CA92344-3844-01.pdf』
2	ファームウェア(NVM)アップデートツール	ISO イメージ
		[PQ-Ine-X550-V200.iso]

3. <u>対象製品</u>

品名	型名	カード名称
デュアルチャネル LAN カード(10GBASE-T)	MC*0JXEJ*	Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

4. <u>対象ファームウェア</u>

提供時期	NVM 版数	備考
2020/02	2.00	

※NVM 版数を更新したカードは以前の版数に戻すことは出来ません。

5. <u>注意事項</u>

(1) 作業中の予期せぬ電源切断およびリセット等の禁止
 ファームウェアアップデート中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、各カードが動作しなくなることがあります。

<u>手順の中で明記されているタイミング以外での電源の切断および システムリセットは、絶対に行わないでください。</u>

- (2) Video Redirection(HTML5)操作時の注意点および回避策
- HTML5 を使用しツールを起動させ数字を記入する前に、別 Window(例:MMB Web-UI 等)をアクティブにし、その後 HTML5 の Window に戻るとキー入力ができなくなる事象が起こります。
 回避策:事象発生時に Backspace キーを 2,3 回押してください。(キー入力が可能になります)
- ② アップデートツールを実行中にキーボードからの入力が出来なくなった場合、一度画面をマウスでクリックして ください。(キー入力が可能になります)

6. 作業概要と作業時間(兼チェックシート)

ファームウェアのアップデートに必要な事前準備および更新作業手順のフローです。 ファームウェアアップデート作業時間 : 20分 + 起動1回分

<u>例:64GBメモリ搭載時、起動1回分は約8分</u>

※システムの停止、事前準備および正常稼働動作の所要時間は含みません。



7. <u>対象カードのファームウェア(NVM)版数確認</u>

- (1) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を切断します。
- (2) [ビデオリダイレクション]画面の[Media]メニューから[Virtual Media Wizard...]を選択し、Virtual Media からアップ デートツール(ISO イメージ)を認識させます。
- (3) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。
 WEB-UIの[Partition]→[Power Control]→[対象パーティション]→[Power ON]および[Force boot into EFI Boot Manager]を選択し、[Apply]ボタンをクリックします。

Power Control Schedule Console Redirection Setup Partition Configuration Extended Socket Configuration	Po Selec	We	er Control Power Control of	ption for one o	r more partitions, t	then click the Apply	button to take effect.
Reserved SB Configuration Power Management Setup	4	# P #	Partition Name	Power Status	System Progress	Power Control	Force Power OffDelay Boot Selector
Partition#0 Partition#1 Partition#2	(- 0	PF-RDMAU	Standby	Power Off	Power On	Force boot into EFI Boot Manager N
		1	PI-REMAL	On	OS Running	(Not specified)	No Override
	4	2 -	Pl-BPCH	Standby	Power Off	(Not specified)	V No Override

Apply	Cancel

(4) BIOS 初期メニューが起動したら Exit タブへ移動し[Boot Override]を選択します。

Information	Configuration	Security	Boot	Exit	<f1:help></f1:help>
Commit sett Discard set [:]	ings and Exit tings and Exit				
Restore Defa Save as User Restore User Boot Overria	aults r Defaults r Defaults de				

(5) アップデートツール(iso image)をリモートストレージ接続したドライブを選択し<Enter>キーを押します。



(6) ツールが起動します。



49.386782] microcode: CPU89 sig=0x50654, pf=0x80, revision=0x200002c
52.080763] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
52.080811] scsi 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
52.100537] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
52.100539] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
52.113297] sr 0:0:0:1: [sr1] scsi-1 drive

(8) "./fwchk.sh" [Enter] を実行します。

[root@localhost FWup]# ./fwchk.sh

(9) 搭載されている LAN カードの NVM に更新対象の版数が存在する場合は、"Enter selection:" と表示され入力待ちになります。

"Enter selection:"が表示されない場合は、次の(10)に進みます。

"Enter selection: "が表示された場合は、"X"を入力して Enter を実行します。 Press any key to exit.と表示されますので任意のキーを入力して、8 章 LAN カードのファームウェア(NVM)更新 を実施します。

Num Description	Ver. Devid S:B	Status
01) Intel(R) I350 Gigabit Network Connection	1.99 1521 00:001	Update not
02) Intel(R) Ethernet Controller X550-T2	1.85 1563 00:137	Update not available
03) Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2	1.85 1563 00:179	Update available
Options: Adapter Index List (comma-separated) Enter selection:X	, [A]II, e[X]it	
Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 が 対象カード	版数	「対象のカードは fixite available と stされます

(10) 更新対象の LAN カードがない場合は、"Enter selection:" は表示されません。 Press any key to exit.と表示されますので任意のキーを入力し、ツールを終了します。

	• • •		0.,,	
Num Description	Ver.	DevId	S:B	Status
01) Intel(R) I350 Gigabit Network Connection	1.99	1521	00:001	Update not available
02) Intel(R) Ethernet Controller X550-T2	1.85	1563	00:137	Update not available
03) Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2	2. 00	1563	00:179	Up to date
Tool execution completed with the following s cessfully Press any key to exit.	status		operati	ons completed suc
NVM 版数が 2.00 更新の必要はあり	と表え ませ/	示され 6	た場合	は、

(11) NVM のアップデートが必要ない場合は、"shutdown -h now"を実行してサーバをシャットダウンしてください。

[root@localhost FWup]# shutdown - h now

- 8. <u>対象カードのファームウェア(NVM)版数アップデートと確認</u>
 - (1) NVM 版数確認の結果、アップデートが必要な場合は、"./fwup.sh"を実行し NVM アップデートを行います。
 [root@localhost FWup]# . /fwup. sh
 - (2) NVM 版数の選択画面が表示されます。
 3 の NVM2.00 を入力し実行します。

```
***** Select NVM Version *****

1. NVM : 1.85 (1.55)

2. NVM : 1.147 (1.93)

3. NVM : 2.00 (2.00)

4. Cancel NVM update

Input Number (1-4)
```

(3) 下図の様にアップデートが開始します。



(4) コマンドプロンプトが表示されたら終了です。

[root@localhost FWup]#

```
(5) "./fwchk.sh"を実行してアップデートされていることを確認します。
"shutdown -h now"を実行してサーバをシャットダウンします。
```

[root@localhost FWup]# ./fwchk.sh

Intel(R) Ethernet NVM Update Tool NVMUpdate version 1.32.13.0 Copyright (C) 2013 - 2018 Intel Corporation. WARNING: To avoid damage to your device, do not stop the update or reboot or pow er off the system during this update. Inventory in progress. Please wait [.....***] Num Description Ver. DevId S:B Status 01) Intel(R) I350 Gigabit Network Connection 1.99 1521 00:001 Update not available 02) Intel(R) Ethernet Controller X550-T2 1.85 1563 00:137 Update not available 03) Intel(R) Ethernet Converged Network 2.00 1563 00:179 Up to date Adapter X550-T2 Tool execution completed with the following status: All operations completed suc cessfully Press any key to exit. [root@localhost FWup]# shutdown - h now

(6) アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージから切断します。

以上で作業は終了です。

デュアルチャネル LAN カード(10GBASE-T) ファームウェア(NVM)アップデート手順書					
CA92344-3844-01					
	発 行 日	2020年02月			
	発行責任	富士通株式会社			

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。