

SPARC M12/M10

システム運用・管理ガイド



マニュアル番号：C120-E679-35
2024年 1 月

Copyright © 2007, 2024, 富士通株式会社 All rights reserved.

本書には、オラクル社および/またはその関連会社により提供および修正された技術情報が含まれています。

オラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社は、それぞれ本書に記述されている製品および技術に関する知的所有権を所有または管理しています。これらの製品、技術、および本書は、著作権法、特許権などの知的所有権に関する法律および国際条約により保護されています。

本書およびそれに付随する製品および技術は、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。オラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社およびそのライセンサーの書面による事前の許可なく、このような製品または技術および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本書の提供は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本製品またはそれに付随する技術に関するいかなる権利またはライセンスを付与するものでもありません。本書は、オラクル社および富士通株式会社の一部、あるいはそのいずれかの関連会社のいかなる種類の義務を含むものでも示すものでもありません。

本書および本書に記述されている製品および技術には、ソフトウェアおよびフォント技術を含む第三者の知的財産が含まれている場合があります。これらの知的財産は、著作権法により保護されているか、または提供者からオラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社へライセンスが付与されているか、あるいはその両方です。

GPLまたはLGPLが適用されたソースコードの複製は、GPLまたはLGPLの規約に従い、該当する場合に、お客様からのお申し込みに応じて入手可能です。オラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社にお問い合わせください。この配布には、第三者が開発した構成要素が含まれている可能性があります。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされているBerkeley BSDシステムに由来しています。

UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

OracleとJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。

富士通および富士通のロゴマークは、富士通株式会社の登録商標です。

SPARC Enterprise, SPARC64, SPARC64ロゴ、およびすべてのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc.のライセンスを受けて使用している、同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

免責条項: 本書または本書に記述されている製品や技術に関してオラクル社、富士通株式会社および/またはそのいずれかの関連会社が行う保証は、製品または技術の提供に適用されるライセンス契約で明示的に規定されている保証に限りです。このような契約で明示的に規定された保証を除き、オラクル社、富士通株式会社および/またはそのいずれかの関連会社は、製品、技術、または本書に関して、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。これらの製品、技術、または本書は、現状のまま提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。このような契約で明示的に規定されていないかぎり、オラクル社、富士通株式会社および/またはそのいずれかの関連会社は、いかなる法理論のものと第三者に対しても、その収益の損失、有用性またはデータに関する損失、あるいは業務の中断について、あるいは間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について、そのような損害の可能性が示唆されていた場合であっても、適用される法律が許容する範囲内で、いかなる責任も負いません。

本書は、「現状のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。

目次

はじめに xxv

第1章 SPARC M12/M10の概要を理解する 1

1.1 SPARC M12/M10とは 1

1.2 XSCFファームウェアとは 5

1.2.1 XSCFの概要 5

1.2.2 XSCFの特長 5

1.2.3 XSCFの機能 10

1.2.4 マスタ／スタンバイ／スレーブXSCFの仕組み 13

1.2.5 モデルによるXSCF構成の違い 14

1.3 ネットワーク構成 16

1.3.1 ネットワーク接続の概要 16

1.3.2 XSCF-LANのポート番号と機能およびファイアーウォールについて 22

1.4 ハイパーバイザとは 24

1.5 Oracle VM Server for SPARCとは 24

1.6 OpenBoot PROMとは 25

第2章 XSCFにログインする／ログアウトする 27

2.1 システム管理用端末を接続する 27

2.1.1 シリアルで接続する 28

2.1.2 シリアル接続した端末で利用できる機能 31

2.1.3 XSCF-LANで接続する 32

2.1.4	XSCF-LANで接続した端末で利用できる機能	35
2.2	XSCFシェルにログインする	36
2.2.1	シリアル接続でXSCFシェルへログインする方法	36
2.2.2	XSCF-LAN経由でSSH接続によるXSCFシェルへログインする方法	38
2.2.3	XSCF-LAN経由でTelnet接続によるXSCFシェルへログインする方法	39
2.3	XSCFシェルからログアウトする	40
2.4	XSCF Webにログインする	41
2.4.1	事前に設定が必要な項目	41
2.4.2	サポートブラウザ	41
2.4.3	ウェブブラウザで有効化が必要な機能	41
2.4.4	XSCF Webでログインする方法	42
2.5	XSCF Webからログアウトする	43
2.6	接続できるユーザー数	44
第3章	システムを設定する	45
3.1	XSCFのセットアップを行う前に	45
3.1.1	セットアップ前の初期作業について	45
3.1.2	サポート情報について	46
3.1.3	セットアップのためのユーザーインターフェースとアクセス方法	46
3.1.4	設定をスムーズにするために	47
3.2	XSCFファームウェアの設定内容を理解する	47
3.2.1	XSCFを使用するための設定項目	48
3.2.2	マスタXSCFを確認する	48
3.2.3	スタンバイ状態のXSCFで実行できる機能	50
3.2.4	コマンドの詳細オプションをマニュアルページで確認する	51
3.3	XSCFシェルを使ってセットアップする	51
3.4	XSCF Webを使ってセットアップする	56
3.5	XSCFユーザーを作成する／管理する	57
3.5.1	XSCFローカルに保存されるユーザーアカウントについて	58

3.5.2	パスワードおよびパスワードポリシーについて	58
3.5.3	ユーザー権限の種類	59
3.5.4	XSCFユーザーアカウント関連の設定項目とコマンドを確認する	61
3.5.5	XSCFユーザーアカウントの登録のながれ	62
3.5.6	登録済みのユーザーを確認する	63
3.5.7	パスワードポリシーを確認する／変更する	63
3.5.8	XSCFユーザーアカウントを追加する／パスワードを設定する	66
3.5.9	ユーザー権限を設定する	67
3.5.10	ユーザーアカウントを有効にする／無効にする	67
3.5.11	ログインロックアウト機能を有効にする／無効にする	68
3.5.12	XSCFユーザーアカウントをLDAPを使用して管理する	69
3.5.13	XSCFユーザーアカウントをActive Directoryを使用して管理する	75
3.5.14	XSCFユーザーアカウントをLDAP over SSLを使用して管理する	92
3.6	XSCFの時刻、日付を設定する	109
3.6.1	XSCFと物理パーティションの時刻の関係を理解する	110
3.6.2	論理ドメインの時刻管理ポリシー	111
3.6.3	時刻に関連する設定項目とコマンドを確認する	112
3.6.4	タイムゾーンを設定する	112
3.6.5	サマータイムを設定する	113
3.6.6	システムの時刻を設定する	114
3.6.7	制御ドメインの時刻とXSCFの時刻を同期させる	115
3.6.8	XSCFをNTPサーバとして指定する	116
3.6.9	XSCFをNTPクライアントとして指定する	117
3.6.10	XSCFで使用するNTPサーバを設定する	118
3.6.11	NTPサーバのDNSラウンドロビンを設定する	120
3.6.12	NTPサーバにpreferを指定する／解除する	121
3.6.13	XSCFのstratum値を設定する	122
3.6.14	XSCFのローカルクロックのクロックアドレスを変更する	122

3.7	XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する	125
3.7.1	SSHおよびTelnetに関連する設定項目とコマンドを確認する	126
3.7.2	SSHおよびTelnetサービスを有効にする／無効にする	126
3.7.3	SSHサービスのホスト鍵を設定する	127
3.7.4	SSHサービスのユーザー公開鍵を登録する／削除する	128
3.7.5	SSH/Telnetサービスのタイムアウト時間を設定する	129
3.8	XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する	129
3.8.1	外部およびイントラネット内の認証局を利用する場合のながれ	130
3.8.2	自己認証局を利用する場合のながれ	131
3.8.3	HTTPSに関連する設定項目とコマンドを確認する	131
3.8.4	HTTPSサービスを有効にする／無効にする	132
3.8.5	外部またはイントラネット内の認証局を利用してウェブサーバ証明書をインポートする	133
3.8.6	自己認証局を構築してウェブサーバ証明書を作成する	134
3.9	XSCFネットワークを設定する	136
3.9.1	XSCFネットワークを使用してサービスを利用する	136
3.9.2	XSCFネットワークインターフェースを理解する	136
3.9.3	XSCFネットワークインターフェースの構成	138
3.9.4	ネットワークグループのサブネットを理解する	141
3.9.5	SSCPで設定するIPアドレスを理解する	141
3.9.6	XSCFネットワークに関連する設定項目とコマンドを確認する	143
3.9.7	XSCFのネットワーク設定のながれ	144
3.9.8	XSCFネットワークの有効／無効、XSCF-LANのIPアドレス、ネットマスクを設定する	145
3.9.9	引き継ぎIPアドレスを設定する	147
3.9.10	SSCPのIPアドレスを設定する	148
3.9.11	XSCFホスト名およびドメイン名を設定する	151
3.9.12	XSCFのルーティングを設定する	152
3.9.13	XSCFのDNSを設定する	156

3.9.14	XSCFネットワークにIPパケットフィルタリングルールを設定する	157
3.9.15	XSCFのネットワーク設定を反映させる	159
3.9.16	XSCFネットワークの接続状態を確認する	161
3.10	XSCFのセキュリティを強化するための監査を設定する	162
3.10.1	監査について	162
3.10.2	監査の用語を理解する	163
3.10.3	監査を管理する	164
3.10.4	監査に関連する設定項目とコマンドを確認する	166
3.10.5	監査のながれ	167
3.10.6	監査ポリシーを表示する／設定する	168
3.10.7	監査を有効にする／無効にする	170
3.10.8	監査ログのデータを削除する	170
3.10.9	監査ログを参照する	172
3.10.10	スタンバイXSCFの監査ログを管理する	172
第4章	利用形態に合わせてシステムを設定する	175
4.1	システムの高度を設定する／確認する	175
4.1.1	システムの高度を設定する	175
4.1.2	システムの高度設定を確認する	176
4.2	システムの起動を制御する	177
4.2.1	暖機運転時間を設定する／確認する	177
4.2.2	空調待ち時間を設定する／確認する	178
4.3	二系統受電を有効にする／無効にする	179
4.3.1	二系統受電を有効にする	180
4.3.2	二系統受電を無効にする	180
4.3.3	二系統受電の設定を確認する	181
4.4	消費電力を抑える	182
4.4.1	消費電力の上限値を設定する	182
4.4.2	温度異常／電力異常負荷時の対処	184
4.4.3	未使用または低使用率のハードウェアの消費電力を抑える	185
4.5	DVDドライブを接続する	189

4.5.1	外付けDVDドライブ使用する	190
4.5.2	外付けDVDドライブからOracle Solarisをインストールする	193
4.6	リモートストレージを使用する	197
4.6.1	リモートストレージとは	197
4.6.2	リモートストレージのネットワーク構成	199
4.6.3	リモートストレージを使用するための手段	206
4.6.4	端末とブラウザの動作要件	208
4.6.5	Oracle Solarisの設定	211
4.6.6	リモートストレージのソフトウェア版数	211
4.6.7	リモートストレージのデバイスパスとエイリアス	212
4.6.8	リモートストレージに関する留意点	212
4.6.9	リモートストレージを使用するながれ	214
4.6.10	リモートストレージで使用するXSCF-LANを設定する	216
4.6.11	XSCF Remote Storage ServerのStatus	217
4.6.12	リモートストレージを使用してメディアへ接続する	218
4.6.13	Oracle Solarisからリモートストレージを使用する	225
4.6.14	メディアから切断する／リモートストレージを終了する	228
4.6.15	その他の留意点および操作	231
第5章	CPUコア アクティベーション	235
5.1	CPUコア アクティベーションとは	235
5.2	CPUコア アクティベーションキーとは	237
5.3	CPUコアリソースを追加する	238
5.3.1	CPUコアを物理パーティションおよび論理ドメインに追加する までのながれ	238
5.3.2	追加のCPUコア アクティベーションを購入する	239
5.3.3	CPUコア アクティベーションキーを確認する	239
5.3.4	CPUコア アクティベーションキーを登録する	240
5.3.5	CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる	241
5.3.6	CPUコアを論理ドメインに追加する	244
5.3.7	論理ドメインの構成情報を保存する	244
5.4	CPUコアリソースを削除する	244

5.4.1	CPUコア アクティベーションを削除するまでのながれ	245
5.4.2	CPUコアを論理ドメインから削除する	245
5.4.3	論理ドメインの構成情報を保存する	246
5.4.4	CPUコアリソースを物理パーティションから解放する	246
5.4.5	削除するCPUコア アクティベーションキーを確認する	246
5.4.6	CPUコア アクティベーションキーを削除する	247
5.5	CPUコアリソースを移行する	247
5.5.1	CPUコア アクティベーションを移行するまでのながれ	248
5.5.2	移行するCPUコア アクティベーションキーを確認する	248
5.6	CPUコア アクティベーションに関する各種の情報を表示する	249
5.6.1	CPUコア アクティベーションの登録および設定情報を表示する	249
5.6.2	CODログを確認する	250
5.6.3	CPUコア アクティベーションキーの情報を表示する	251
5.6.4	有効にしたCPUコアリソースの使用状況を表示する	252
5.7	CPUコア アクティベーションキーを保存する／復元する	253
5.7.1	CPUコア アクティベーションキーを保存する	253
5.7.2	CPUコア アクティベーションキーを復元する	254
5.8	CPUコア アクティベーションでエラーが発生した場合の対処	254
5.8.1	使用中のCPUコアの数が有効にしたCPUコアの数を超過している場合	254
5.8.2	有効だったCPUコアの数が故障によってCPUコア アクティベーション数を下回った場合	255
5.9	CPUコア アクティベーションに関する重要事項	255
第6章 システムを起動する／停止する		257
6.1	システムを起動する	257
6.1.1	入力電源投入からシステム起動までのながれ	257
6.1.2	システム起動前にXSCFの時刻を合わせる	259
6.1.3	電源スイッチを使用する	260
6.1.4	poweronコマンドを使用する	262
6.2	システムを停止する	263

6.2.1	システム停止から入力電源切断までのながれ	263
6.2.2	システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存	264
6.2.3	システム全体を停止する	264
6.3	システムを再起動する	265
6.4	電源投入時にOracle Solarisの起動を抑止する	266
第7章 物理パーティションを制御する 269		
7.1	物理パーティションを構築する	269
7.2	物理パーティションの動作モードを設定する	270
7.2.1	物理パーティションに搭載されたCPUとCPU動作モード	270
7.2.2	復電時の電源動作を確認する／自動電源投入を設定する	277
7.3	物理パーティションの電源を投入する	279
7.4	物理パーティションの電源を切断する	280
7.5	物理パーティションの構成を変更する	282
第8章 論理ドメインを制御する 283		
8.1	論理ドメインを構築する	283
8.2	Oracle Solarisカーネルゾーンを構築する	284
8.2.1	Oracle Solarisカーネルゾーンのハードウェアおよびソフトウェア要件	284
8.2.2	Oracle SolarisカーネルゾーンのCPUの管理	284
8.2.3	Oracle Solarisカーネルゾーンの留意事項	285
8.3	XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える	286
8.3.1	XSCFシェルから制御ドメインコンソールへ切り替える方法	286
8.3.2	制御ドメインコンソールに接続する場合	286
8.4	制御ドメインコンソールからXSCFシェルに戻る	287
8.4.1	制御ドメインコンソールからXSCFシェルへ切り替える方法	287
8.4.2	制御ドメインコンソールのログアウト	287
8.5	論理ドメインを起動する	288
8.6	論理ドメインをシャットダウンする	289
8.7	論理ドメインの優先度順シャットダウン	290
8.7.1	ドメインテーブル (ldomTable)	291
8.7.2	ドメインの情報 (ldom_info) リソース	291

8.8	CPUコア アクティベーション情報の確認	292
8.9	制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数を設定する	293
8.9.1	XSCFファームウェアで設定できるOpenBoot PROM環境変数	293
8.9.2	制御ドメインにOpenBoot PROM環境変数を設定する	294
8.9.3	制御ドメインに設定されたOpenBoot PROM環境変数を表示する	296
8.9.4	制御ドメインに設定されたOpenBoot PROM環境変数を初期化する	296
8.10	ドメインコンソールロギング機能	297
8.10.1	コンソールロギング機能が無効にする方法	297
8.10.2	コンソールロギング機能を有効にする方法	298
8.10.3	サービスドメイン必要条件	298
8.10.4	仮想コンソールグループテーブル (ldomVconsTable)	298
8.10.5	コンソール (console) リソース	299
8.11	論理ドメインの構成を変更する	299
8.12	論理ドメインの時刻を設定する	300
8.13	ハイパーバイザのダンプファイルを採取する	300
8.13.1	ハイパーバイザダンプとは	300
8.13.2	ハイパーバイザダンプ機能で使用するコマンド	301
8.13.3	ハイパーバイザダンプ使用時の留意点	303
8.14	CPUソケットに関連付けられた論理ドメインのリソースを管理する	304
8.14.1	CPUソケット制約の概要	304
8.14.2	CPUソケット制約のハードウェアおよびソフトウェア要件	305
8.14.3	CPUソケット制約の制限	305
8.14.4	CPUソケット制約を使用して信頼性の高い論理ドメインを作成する	306
8.14.5	CPUチップにメモリミラーモードを設定する	306
8.14.6	制御ドメインからCPUソケットに関連付けられたリソースを削除する	308
8.14.7	論理ドメインの構成にCPUソケット制約を設定する	310

8.15	物理パーティションの動的再構成ポリシーを設定する	312
8.15.1	物理パーティションの動的再構成ポリシー	312
8.15.2	リソース削減ポリシーの詳細	313
8.15.3	PPAR DRポリシーの変更方法	315
8.16	論理ドメインの最大ページサイズを設定する	316
8.16.1	論理ドメインの最大ページサイズ	317
8.16.2	大きな最大ページサイズを設定する効果	317
8.16.3	大きな最大ページサイズを設定する影響	317
8.16.4	論理ドメインの最大ページサイズの設定と変更	318
8.16.5	論理ドメインの最大ページサイズを確認する	321
第9章 日常的にシステムを管理する 323		
第10章 故障に備える／対処する 325		
10.1	故障対策と機能を知る	326
10.2	故障が発生したときにメールで通知を受け取る	326
10.2.1	メール通報機能の特徴	327
10.2.2	故障の通報内容	327
10.2.3	メール通報に関連する設定項目とコマンドを確認する	329
10.2.4	メール通報の設定のながれ	329
10.2.5	SMTPサーバのホスト名、ポート番号、返信先メールアドレス、および認証方法を設定する	330
10.2.6	通報するための宛先メールアドレスおよびメール通報機能の有効／無効を設定する	331
10.3	SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する	331
10.3.1	SNMPとは	332
10.3.2	SNMPに関連する用語	333
10.3.3	MIB定義ファイルについて	333
10.3.4	トラップについて	334
10.3.5	SNMPエージェントに関連する設定項目とコマンドを確認する	336
10.3.6	SNMPエージェントの設定のながれ	338

10.3.7	SNMPエージェントのシステム管理情報を設定するおよび SNMPエージェントを有効にする／無効にする	340
10.3.8	SNMPv3トラップを設定する	341
10.3.9	SNMPv3の目的のホストへのトラップを無効にする	342
10.3.10	SNMPv1、SNMPv2c通信を有効にする／無効にする	343
10.3.11	SNMPv1、SNMPv2cのトラップを設定する	343
10.3.12	SNMPv1、SNMPv2cの目的のホストへのトラップを無効にする	344
10.3.13	SNMP設定をデフォルト値に戻す	344
10.3.14	USM管理情報を設定する	345
10.3.15	VACM管理情報を設定する	346
10.4	システムを監視する	348
10.4.1	Host watchdog機能／Alive監視の仕組みを理解する	348
10.4.2	監視およびサーバ動作を制御する	349
10.5	故障縮退の仕組みを理解する	349
10.6	故障したハードウェアリソースを確認する	350
10.6.1	故障したメモリまたはCPUの有無をlist-domainコマンドで確認 する	350
10.6.2	故障したメモリまたはCPUの有無をlist-deviceコマンドで確認 する	351
10.7	故障CPUの自動交替を設定する	351
10.7.1	CPUコアが自動交替する場合の条件	351
10.7.2	自動交替ポリシーを変更する方法	353
10.7.3	最大試行回数と試行間隔を変更する方法	354
10.8	復旧モード (recovery mode) を設定する	355
10.9	コンポーネントを冗長構成にする	355
10.10	XSCF設定情報を保存する／復元する	355
10.10.1	XSCF設定情報の保存／復元の方法を理解する	355
10.10.2	XSCF設定情報を保存する	357
10.10.3	XSCF設定情報を復元する	358
10.11	論理ドメインの構成情報をXSCFに保存する／復元する	359

10.11.1	論理ドメインの構成情報を保存する／表示する	359
10.11.2	論理ドメインの構成情報を復元する	361
10.12	論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する／復元する	363
10.12.1	論理ドメインの構成情報を保存する／確認する	363
10.12.2	論理ドメインの構成情報を復元する	364
10.13	OpenBoot PROM環境変数を保存する／復元する	365
10.13.1	OpenBoot PROM環境変数を保存する	366
10.13.2	OpenBoot PROM環境変数を復元する	367
10.14	ハードディスクの内容を保存する／復元する	369
10.15	論理ドメインをリセットする	369
10.16	論理ドメインにパニックを発生させる	370
10.16.1	ゲストドメインにパニックを発生させる	371
10.16.2	制御ドメインにパニックを発生させる	371
10.17	物理パーティションをリセットする	372
10.18	サーバを工場出荷時の状態に戻す	373
10.18.1	初期化するためのコマンドを理解する	374
10.18.2	サーバを初期化する	374
10.19	遅延ダンプを使ってクラッシュダンプファイルを採取する	375
第11章 システムの状態を確認する 377		
11.1	システムの構成／状態を確認する	377
11.1.1	システムの構成／状態に関連する項目とコマンドを確認する	377
11.1.2	システムに搭載されたコンポーネントを確認する	378
11.1.3	システム環境を確認する	382
11.1.4	故障／縮退したコンポーネントを確認する	386
11.1.5	PCIボックスの状態を表示する	387
11.2	物理パーティションを確認する	390
11.2.1	物理パーティションおよび論理ドメインの構成／状態に関連する項目とコマンドを確認する	390
11.2.2	物理パーティションの構成を確認する	391
11.2.3	物理パーティションの稼働状態を確認する	395

11.2.4	メモリミラーモードの設定を確認する	395
11.2.5	PSBの状態を確認する	397
11.2.6	論理ドメインの状態を確認する	398
第12章 ログやメッセージを確認する 399		
12.1	XSCFで保存されるログを確認する	399
12.1.1	ログの種類と参照コマンドを確認する	399
12.1.2	ログの見かた	402
12.1.3	エラーログを確認する	403
12.1.4	監視メッセージログを確認する	405
12.1.5	パワーログを確認する	405
12.1.6	イベントログを確認する	407
12.1.7	コンソールログを確認する	408
12.1.8	パニックログを確認する	408
12.1.9	IPLログを確認する	409
12.1.10	監査ログを確認する	409
12.1.11	CODログを確認する	411
12.1.12	Active Directoryログを確認する	412
12.1.13	LDAP over SSLログを確認する	412
12.1.14	温度履歴ログを確認する	412
12.1.15	snapshotでログをファイルに保存する	413
12.1.16	ローカルなUSBデバイスにログを保存する	414
12.1.17	XSCF Webを使用している端末にネットワークを介してログを保存する	415
12.1.18	snapshotで指定したサーバにネットワークを介してログを保存する	415
12.2	警告や通知メッセージを確認する	415
12.2.1	メッセージの種類と参照方法を確認する	416
12.2.2	通知されたメッセージに対処する	418
第13章 Lockedモード／Serviceモードを切り替える 421		
13.1	LockedモードとServiceモードの違いを理解する	421
13.2	運用モードを切り替える	422

第14章 信頼性の高いシステムを構築する 425

- 14.1 メモリをミラー構成にする 425
 - 14.1.1 メモリのミラー構成の概要 425
 - 14.1.2 メモリをミラー構成にする 426
- 14.2 ハードウェアRAIDを構成する 427
 - 14.2.1 ハードウェアRAIDとは 427
 - 14.2.2 FCodeユーティリティコマンド 431
 - 14.2.3 ハードウェアRAIDに関する留意点 432
 - 14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備 434
 - 14.2.5 ハードウェアRAIDボリュームを作成する 436
 - 14.2.6 ハードウェアRAIDボリュームを削除する 441
 - 14.2.7 ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを管理する 442
 - 14.2.8 ハードウェアRAIDボリュームおよびディスクドライブの状態を確認する 443
 - 14.2.9 故障したディスクドライブを確認する 445
 - 14.2.10 故障したディスクドライブを交換する 447
 - 14.2.11 ハードウェアRAIDボリュームを再有効化する 448
 - 14.2.12 ハードウェアRAIDボリュームをブートデバイスに指定する 450
- 14.3 LDAPサービスを使用する 451
- 14.4 SANブートを使用する 451
- 14.5 iSCSIを使用する 452
- 14.6 SPARC M12/M10とI/Oデバイスの電源を連動させる 452
 - 14.6.1 SPARC M12/M10の電源連動機能とは 452
 - 14.6.2 電源連動の接続形態を理解する 453
 - 14.6.3 電源連動の仕組み 456
 - 14.6.4 電源連動を設定する前に 458
 - 14.6.5 電源連動を設定するながれ 458
 - 14.6.6 電源連動の設定を確認する 459
 - 14.6.7 電源連動の設定を初期化する 459
 - 14.6.8 電源連動機能を有効にする／無効にする 460

14.6.9	管理ファイルを作成する	460
14.6.10	XSCFの電源連動機能で使用するIPMIサービスを有効にする／無効にする	461
14.6.11	電源連動グループの設定情報を取得する	462
14.6.12	電源連動グループを設定する	462
14.7	無停電電源装置を使用する	462
14.8	ベリファイドブートを使用する	463
14.8.1	ベリファイドブートとは	463
14.8.2	ベリファイドブートのブート検証の仕組み	463
14.8.3	ベリファイドブートのX.509公開鍵証明書	464
14.8.4	ベリファイドブートのポリシー	465
14.8.5	ベリファイドブートに対応するOracle SolarisとXCPの版数	466
14.8.6	ベリファイドブートのサポート範囲	467
14.8.7	留意点および制限事項	468
14.8.8	ベリファイドブートに関する設定項目とコマンドを確認する	468
14.8.9	ベリファイドブートを設定するながれ	469
14.8.10	X.509公開鍵証明書を登録する	470
14.8.11	登録されたX.509公開鍵証明書の有効／無効を設定する	473
14.8.12	登録されたX.509公開鍵証明書を削除する	476
14.8.13	登録されたX.509公開鍵証明書を表示する	478
14.8.14	ベリファイドブートのポリシーを設定する	479
14.8.15	ベリファイドブートのポリシーを表示する	480
第15章	システム構成を拡張する	481
15.1	仮想CPUの構成を変更する	481
15.2	メモリの構成を変更する	483
15.3	PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成機能	485
15.3.1	物理I/OデバイスをI/Oドメインに追加する	486
15.3.2	物理I/OデバイスをI/Oドメインから削除する	487
15.4	PCIボックスを使用する	488
15.4.1	PCIボックスを確認する	488

15.4.2	PCIボックスの電源を制御する	489
15.4.3	PCIボックスを接続した構成の留意点	489
15.5	SPARC M12-2S/M10-4Sを拡張する	492
第16章	XCPのファームウェアをアップデートする	493
16.1	ファームウェアアップデートとは	493
16.1.1	アップデートするファームウェアの種類	493
16.1.2	ファームウェアアップデートの特徴	494
16.1.3	ファームウェアアップデートの仕組み	494
16.1.4	版数合わせ	496
16.1.5	XSCFが複数の場合のアップデート	496
16.2	ファームウェアをアップデートする前に	497
16.2.1	アップデートの注意事項	497
16.2.2	アップデートするファイルの配信方法と形式	499
16.2.3	ファームウェア版数の確認方法	499
16.2.4	アップデートのしかたと作業時間	500
16.3	アップデートのながれ	501
16.4	XCPのイメージファイルを用意する	502
16.5	ファームウェアをアップデートする	503
16.5.1	XSCFが1つのシステムの場合、XCPをアップデートする	503
16.5.2	ビルディングブロック構成でXSCFが複数のシステムの場合、 XCPをアップデートする	509
16.6	XSCF Webでファームウェアをアップデートする	518
16.7	部品の追加／交換によるファームウェア版数合わせ	526
16.7.1	入力電源が投入状態で追加／交換する場合の版数合わせ	526
16.7.2	入力電源が停止状態で追加／交換する場合の版数合わせ	527
16.8	ファームウェアアップデート中のトラブル	531
16.9	ファームウェアアップデートに関するFAQ	532
第17章	Oracle SolarisおよびOracle VM Server for SPARCをアップデートする	533
第18章	トラブルシューティング	535
18.1	XSCFで発生しうるトラブルに対処する	535

18.2	RESETスイッチの使用に関する留意点	539
18.3	よく寄せられる質問／FAQ	540
18.4	システムのトラブルをXSCFで調べる	541
付録 A SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧		543
A.1	SPARC M12-1のデバイスパス	543
A.2	SPARC M12-2のデバイスパス	546
A.2.1	初期導入時のCPU構成が1 CPUの場合	546
A.2.2	初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合	549
A.3	SPARC M12-2Sのデバイスパス	552
A.3.1	初期導入時のCPU構成が1 CPUの場合	552
A.3.2	初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合	557
A.4	SPARC M10-1のデバイスパス	563
A.5	SPARC M10-4のデバイスパス	566
A.5.1	初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合	566
A.5.2	初期導入時のCPU構成が4 CPUの場合	569
A.6	SPARC M10-4Sのデバイスパス	572
A.6.1	初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合	572
A.6.2	初期導入時のCPU構成が4 CPUの場合	577
付録 B WWNに対応したSAS2デバイスを識別する		583
B.1	World Wide Name (WWN) 構文	583
B.2	probe-scsi-allコマンドの出力の概要	584
B.3	probe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別	584
B.3.1	probe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別例 (SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S)	584
B.4	ディスクスロットの識別	587
B.4.1	diskinfoコマンドを使用する (Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1 以降適用済)	588
B.4.2	formatコマンドを使用する (Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1 以降未適用)	588
B.4.3	diskinfoコマンドを使用する (Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1 以降未適用)	590

B.4.4 diskinfoコマンドを使用する (Oracle Solaris 10) 592

付録 C XSCF Webページ一覧 595

C.1 ページの概要 595

C.2 メニューの構成を理解する 598

C.3 利用できるページ 601

C.3.1 システム、物理パーティションおよび論理ドメインの状態を表示するページ 601

C.3.2 物理パーティションを操作するページ 603

C.3.3 サーバを設定するページ 606

C.3.4 サーバを保守するページ 617

C.3.5 ログを表示するページ 620

付録 D XSCF MIB情報 621

D.1 MIBのオブジェクト識別 621

D.2 標準MIB 623

D.3 拡張MIB 623

D.3.1 XSCF拡張MIBのオブジェクト 624

D.4 トラップについて 625

付録 E Oracle VM Server for SPARCのSPARC M12/M10システム固有機能 627

E.1 論理ドメインの優先度順シャットダウン 627

E.2 CPUコア アクティベーションのサポート 627

E.3 故障リソースの確認 628

E.3.1 list-domainサブコマンドで故障しているメモリおよびCPUの有無を確認する 628

E.3.2 list-deviceサブコマンドで故障しているメモリおよびCPUの有無を表示する 628

E.4 故障CPUの自動交替 628

E.5 ハイパーバイザダンプ 629

E.6 ドメインコンソールロギング機能 629

E.7 CPUソケット制約 629

付録 F SAS2IRCUユーティリティのコマンド例 631

F.1	sas2ircu上で認識されているSASコントローラーのリストを表示する	631
F.2	ハードウェアRAIDボリュームの情報を表示する	632
F.3	ハードウェアRAIDボリュームを追加する	636
F.4	ハードウェアRAIDボリュームの構築状況を表示する	638
F.5	ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを作成する	639
F.6	ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを削除する	640
F.7	ハードウェアRAIDボリュームを削除する	641
F.8	ハードウェアRAIDボリュームの故障ディスクドライブを特定する	643
付録 G SPARC M12-1/M10-1のXSCFスタートアップモード機能 649		
G.1	XSCFスタートアップモード機能の概要	649
G.1.1	XSCFスタートアップモード機能とは	649
G.1.2	使用時の条件	650
G.2	XSCFスタートアップモード機能の制限事項と留意点	651
G.2.1	システムのインストレーション作業時の制限事項と留意点	651
G.2.2	運用時の制限事項と留意点	651
G.2.3	保守時の制限事項	652
G.3	XSCFスタートアップモード機能の設定手順	653
付録 H OpenBoot PROMの環境変数とコマンド 657		
H.1	SCSIデバイスの表示	657
H.2	サポートされていないOpenBoot PROM環境変数	657
H.3	サポートされていないOpenBoot PROMコマンド	658
H.4	セキュリティモード有効時の動作	659
付録 I ブートデバイスの指定方法 661		
I.1	内蔵ストレージのデバイスパス	661
I.2	PHY番号指定方式	662
I.3	ターゲットID指定方式	663
I.4	SASアドレス指定方式	664
I.5	ボリュームデバイス名指定方式	665
I.6	オンボードLANなしSPARC M12のデバイスエイリアス netの留意点	667
付録 J DVDドライブのエイリアス一覧 669		

J.1	外付けDVDドライブのエイリアス	669
J.1.1	SPARC M12-1の外付けDVDドライブのエイリアス	669
J.1.2	SPARC M12-2の外付けDVDドライブのエイリアス	670
J.1.3	SPARC M12-2Sの外付けDVDドライブのエイリアス	670
J.1.4	SPARC M10-1の外付けDVDドライブのエイリアス	673
J.1.5	SPARC M10-4の外付けDVDドライブのエイリアス	673
J.1.6	SPARC M10-4Sの外付けDVDドライブのエイリアス	673
J.2	リモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	675
J.2.1	SPARC M12-1のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	675
J.2.2	SPARC M12-2のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	675
J.2.3	SPARC M12-2Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	676
J.2.4	SPARC M10-1のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	676
J.2.5	SPARC M10-4のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	677
J.2.6	SPARC M10-4Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス	677
付録 K	CPUコアの一時利用機能	679
K.1	CPUコアの一時利用機能とは	679
K.2	CPUコアの一時利用機能の利用条件と留意事項	680
K.3	関連コマンド	681
K.3.1	CPUコアの一時利用機能を利用するためのコマンド	681
K.3.2	CPUコアの一時利用機能を利用時の関連コマンド	681
K.4	CPUコアの一時利用機能を利用する場合のながれと手順	682
K.4.1	XCP 2330以降のながれと手順	682
K.4.2	XCP 232xのながれと手順	693
K.4.3	有効期限切れおよび無効に設定された場合	700
K.5	CPUコア一時利用機能のイベント通知	704

K.5.1	通知の種類	704
K.5.2	通知の例	704
K.6	その他の重要な注意点	706
K.6.1	PPAR DRとCPUコアの一時利用機能	706
K.6.2	CPUコアの一時利用機能を再度利用しようとした場合(XCP 232xのみ)	706
K.6.3	CPUコア アクティベーションキーの移行（削除／移動）	707
K.6.4	ldmコマンドの出力	707
索引		709

はじめに

本書は、オラクルまたは富士通のSPARC M12/M10システム導入後の設定方法や管理方法について説明しています。SPARC M12/M10システムの運用時に、必要な箇所をお読みください。

本書の前に、『SPARC M12 早わかりガイド』または『SPARC M10システム 早わかりガイド』をお読みになることをお勧めします。

なお、SPARC M12は、Fujitsu SPARC M12という製品名でも販売されています。SPARC M12とFujitsu SPARC M12は同一製品です。

SPARC M10は、Fujitsu M10という製品名でも販売されています。SPARC M10とFujitsu M10は同一製品です。

対象読者

本書は、コンピュータネットワークおよびOracle Solarisの高度な知識を有するシステム管理者を対象にして書かれています。

関連マニュアル

お使いのサーバに関連するすべてのマニュアルはオンラインで提供されています。

- Oracle Solarisなどのオラクル社製ソフトウェア関連マニュアル
<https://docs.oracle.com/en/>

- 富士通マニュアル
グローバルサイト

<https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/>

日本語サイト

SPARC M12をお使いの場合は、「[SPARC M12 関連マニュアル](#)」に記載されているマニュアルを参照してください。

SPARC M10をお使いの場合は、「[SPARC M10 関連マニュアル](#)」に記載されているマニュアルを参照してください。

SPARC M12 関連マニュアル

マニュアルタイトル (*1)

SPARC M12 プロダクトノート

SPARC M12 早わかりガイド

Fujitsu SPARC M12 Getting Started Guide/SPARC M12 はじめにお読みください (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide
SPARC M12/M10 安全に使用していただくために

Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10
SPARC M12/M10 ソフトウェアライセンス使用許諾条件

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide

SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST 共通設置計画マニュアル

SPARC M12-1 インストールガイド

SPARC M12-2 インストールガイド

SPARC M12-2S インストールガイド

SPARC M12 PCIカード搭載ガイド

SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド

SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド

SPARC M12/M10 RCILユーザズガイド (*3)

SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル

SPARC M12/M10 XSCF MIB・Trap一覧

SPARC M12-1 サービスマニュアル

SPARC M12-2/M12-2S サービスマニュアル

SPARC M12/M10 クロスバーボックス サービスマニュアル

SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル

SPARC M12/M10 用語集

外付けUSB-DVD ドライブ使用手順書

*1: 掲載されるマニュアルは、予告なく変更される場合があります。

*2: 印刷されたマニュアルが製品に同梱されます。

*3: 特にSPARC M12/M10とFUJITSU ETERNUSディスクストレージシステムを対象にしています。

SPARC M10 システム プロダクトノート

SPARC M10 システム 早わかりガイド

Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Getting Started Guide/SPARC M10 システム はじめにお読みください (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide

SPARC M12/M10 安全に使用していただくために

Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10

SPARC M12/M10 ソフトウェアライセンス使用許諾条件

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide

SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST共通設置計画マニュアル

SPARC M10-1 インストレーションガイド

SPARC M10-4 インストレーションガイド

SPARC M10-4S インストレーションガイド

SPARC M10 システム PCIカード搭載ガイド

SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド

SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド

SPARC M12/M10 RCILユーザーズガイド (*3)

SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル

SPARC M12/M10 XSCF MIB・Trap一覧

SPARC M10-1 サービスマニュアル

SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル

SPARC M12/M10 クロスバーボックス サービスマニュアル

SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル

SPARC M12/M10 用語集

外付けUSB-DVD ドライブ使用手順書

*1: 掲載されるマニュアルは、予告なく変更される場合があります。

*2: 印刷されたマニュアルが製品に同梱されます。

*3: 特にSPARC M12/M10とFUJITSU ETERNUSディスクストレージシステムを対象にしています。

安全上の注意事項

SPARC M12/M10をご使用または取り扱う前に、次のドキュメントを熟読してください。

- Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety

- Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide
SPARC M12/M10 安全に使用していただくために

表記上の規則

本書では、以下のような字体や記号を、特別な意味を持つものとして使用しています。

字体または記号	意味	記述例
AaBbCc123	ユーザーが入力し、画面上に表示される内容を示します。 この字体は、コマンドの入力例を示す場合に使用されます。	XSCF> adduser jsmith
AaBbCc123	コンピュータが出力し、画面上に表示されるコマンドやファイル、ディレクトリの名称を示します。 この字体は、枠内でコマンドの出力例を示す場合に使用されます。	XSCF> showuser -P User Name: jsmith Privileges: useradm auditadm
『』	参照するマニュアルのタイトルを示します。	『SPARC M10-1 インストレーションガイド』を参照してください。
「」	参照する章、節、項、ボタンやメニュー名を示します。	「第2章 ネットワーク接続」を参照してください。

本文中のコマンド表記について

XSCFコマンドには(8)または(1)のセクション番号が付きますが、本文中では(8)や(1)を省略しています。
コマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

CLI（コマンドライン・インターフェース）の表記について

コマンドの記載形式は以下のとおりです。

- 値を入力する変数は斜体で記載
- 省略可能な要素は[]で囲んで記載
- 省略可能なキーワードの選択肢は、まとめて[]で囲み、|で区切り記載

マニュアルへのフィードバック

本書に関するご意見、ご要望がございましたら、マニュアル番号、マニュアル名称、ページおよび具体的な内容を、次のURLからお知らせください。

- グローバルサイト
<https://www.fujitsu.com/global/contact/>
- 日本語サイト
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/contact/>

SPARC M12/M10の概要を理解する

ここでは、SPARC M12/M10システムの概要と採用されているソフトウェア、ファームウェアを説明します。

- [SPARC M12/M10とは](#)
- [XSCFファームウェアとは](#)
- [ネットワーク構成](#)
- [ハイパーバイザとは](#)
- [Oracle VM Server for SPARCとは](#)
- [OpenBoot PROMとは](#)

1.1 SPARC M12/M10とは

ここでは、SPARC M12/M10 システムの概要を説明します。

SPARC M12/M10は、SPARCプロセッサとOracle Solarisを採用したUNIXサーバシステムです。CPUコア アクティベーションにより、1コア単位で段階的にリソースの拡張ができます。SPARC M12-2S/ M10-4Sでは、ビルディングブロック方式により、業務の用途や規模に応じてシステムを構築できます。クラウドコンピューティング時代のデータセンターに最適なデータベースサーバとして、また高スループットが要求されるWebサーバやアプリケーションサーバとして幅広く利用できます。

さまざまな用途に対応するため、次のモデルを用意しています。

- **SPARC M12-1**
最大6コアの1 CPUの省スペースと高性能を両立したコンパクトなモデルです。
- **SPARC M12-2**
最大2CPUを搭載する、1 CPUあたり最大12コアのモデルです。
- **SPARC M12-2S**
最大2 CPUを搭載する、1 CPUあたり最大12コアのモデルです。ビルディングブロック（BB）方式により、必要な処理能力に応じて、SPARC M12-2Sの接続数を増減できます。SPARC M12-2S同士を直接接続して最大4BB構成に拡張できます。

また、クロスバーボックスを使用することで、16BB構成にまで拡張でき最大32 CPUのスケーラビリティを確保しています。

- SPARC M10-1
最大16コアの1 CPUの省スペースと高性能を両立したコンパクトなモデルです。
- SPARC M10-4
最大4 CPUを搭載する、1 CPUあたり最大16コアのモデルです。
- SPARC M10-4S
最大4 CPUを搭載し、1 CPUあたり最大16コアのモデルです。ビルディングブロック（BB）方式により、必要な処理能力に応じて、SPARC M10-4Sの接続数を増減できます。SPARC M10-4S同士を直接接続して最大4BB構成に拡張できます。また、クロスバーボックスを使用することで、16BB構成にまで拡張でき最大64 CPUのスケーラビリティを確保しています。

注ービルディングブロック方式の場合、SPARC M12-2SとSPARC M10-4Sを混在して構成することはできません。

システム構成

ここでは、システム構成を説明します。

図 1-1は、複数のSPARC M12-2Sまたは複数のSPARC M10-4Sをビルディングブロック方式で接続した場合のシステム構成例です。ビルディングブロック構成が構築できるSPARC M12-2S/M10-4S単体が1つのビルディングブロックとなります。1つまたは複数個のビルディングブロックを組み合わせ、物理パーティション（PPAR）を構築します。

図 1-2は、SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4のシステム構成例です。ビルディングブロック構成はできませんが、SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4単体を物理パーティションと呼ぶことがあります。なお、1台構成のSPARC M12-2S、およびSPARC M10-4Sも物理パーティションと呼ぶことがあります。

図 1-1 SPARC M12-2S/M10-4Sのシステム構成例





図 1-2 SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4のシステム構成例



次に、システム構成でキーとなる「物理パーティション」と「論理ドメイン」を説明します。

物理パーティションの構築

SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sでシステムを構築する場合は、同じモデルの本体装置を1つまたは複数個のビルディングブロックを組み合わせて、物理パーティション（PPAR）を構築します。物理パーティションを構築することをパーティショニングと呼び、構築されたものを物理パーティション（PPAR）と呼びます。物理パーティションは、システムを管理するためのファームウェアであるXSCFファームウェアを使用して構築します。

図 1-1で示す例では、複数のビルディングブロック（BB）のうち、BB#00によって物理パーティションPPAR#00が構築されています。同様に、BB#01、BB#02、BB#03によって物理パーティションPPAR#01が構築されています。

物理パーティションを構築したら、物理パーティション上のハードウェアリソースを論理ドメインに割り当てます。

なお、SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4は1台で使用するモデルのため、構築できる物理パーティションは1つだけです。

論理ドメインの構築

物理パーティションにあるCPUやメモリ、I/Oデバイスなどのハードウェアリソースを論理ドメインに割り当てます。論理ドメインは、オラクル社より提供されるOracle VM Server for SPARCソフトウェアを使用して構築します。

構築した論理ドメインは、ソフトウェア上、1つのUNIXシステムとして扱われます。論理ドメインごとにOracle Solarisやアプリケーションをインストールして、業務に適用できます。図 1-1で示す例では、物理パーティションPPAR#00内のハードウェアリソースが割り当てられ、論理ドメインprimary、ldom00、ldom01が構築されています。

同様に、物理パーティションPPAR#01には論理ドメインprimary、ldom10、ldom11、ldom12が構築されています。

物理パーティションのリソースを割り当てた論理ドメインの中で、論理ドメイン全体を制御するドメインが1つ存在します。これを制御ドメインと呼びます。制御ドメインは論理ドメインを制御するとともに、物理パーティションと論理ドメイン間のやりとりを取りまとめる役割を担います。

システムに必要なファームウェア／ソフトウェア

XSCFファームウェアを使用して物理パーティションを、Oracle VM Server for SPARCを使用して論理ドメインを構築します。制御ドメインのみの構成の場合でも、Oracle VM Server for SPARCは必要です。

システム全体の監視や管理において、XSCFファームウェアとOracle VM Server for SPARC間のやりとりは、システム内部で行われます。ユーザーが意識する必要はありません。

SPARC M12/M10システムでは、XSCFファームウェアとOracle VM Server for SPARC間のインターフェースを、ハイパーバイザというファームウェアが実現しています。

「1.2 XSCFファームウェアとは」以降では、システムで使用されるファームウェア、

1.2 XSCFファームウェアとは

ここでは、XSCF ファームウェアの概要／機能について説明します。

1.2.1 XSCFの概要

XSCFファームウェアは、SPARC M12/M10に標準で搭載されているシステム監視機構です。XSCFファームウェアは、サーバのプロセッサとは独立した専用プロセッサ（サービスプロセッサ）上で動作します。XSCFファームウェアは、SPARC M12/M10の各筐体に1つずつ存在し、論理ドメインと対話したり、システム全体を管理したりします。ビルディングブロック（BB）方式で複数サーバでシステムを構成している場合、サーバおよびサーバ同士を接続するクロスバーボックス（XBBOX）にサービスプロセッサが1つずつ存在しXSCFファームウェアが動作します。

サーバに入力電源が供給されていれば、論理ドメインが稼働していない状態や物理パーティションの電源が切断された状態でもXSCFファームウェアは稼働し、サーバが適切に動作しているかを常に監視します。また、必要に応じてサーバの構成を変更したり、電源を投入／切断したりします。

また、XSCFファームウェアは、ユーザーとのインターフェースを持ち、システムの監視、管理および制御機能を提供します。

本書では、XSCFファームウェアのことをXSCFということがあります。XSCFファームウェアが動作するサービスプロセッサを搭載したボードを、XSCFユニットということもあります。

1.2.2 XSCFの特長

日常のサーバ操作や保守時に利用するユーザーインターフェース搭載


コマンドラインやウェブブラウザを使用してXSCFにアクセスすることにより、サーバ状態の把握や、サーバ操作、サーバ保守ができます。

■ XSCFシェル（コマンドラインインターフェース）

ユーザーのPCとサーバをシリアルケーブルでの直接接続や、XSCFのLANによるイーサネット接続で、SSHサービスまたはTelnetサービスで通信できます。これにより、PCをXSCFのシェル端末として利用でき、XSCFシェルコマンドを使用できます。また、XSCFシェル上で制御ドメインを操作できるコンソール（以降、制御ドメインコンソール）に切り替えることもできます。

図 1-3は、XSCFシェル端末の例です。

図 1-3 XSCF シェル端末の例




■ **XSCF Web**（ブラウザユーザーインターフェース）

ユーザーのPCとXSCFのLANをイーサネット接続し、HTTPSプロトコルおよびSSL/TLSプロトコルで通信できます。これにより、PCのウェブブラウザで、XSCF Webコンソールを利用できます。XSCF Webを使用すると、階層形式でコンポーネントの表示や、目的の操作をメニューから探すことができ、ユーザーは操作の負担を軽減、また、サーバ管理コストを削減できます。

図 1-4は、XSCF Webコンソールの利用例です。

図 1-4 XSCF Webコンソールの例



ビルディングブロック構成のXSCF

ビルディングブロック方式でシステムを構築している場合、クロスパーボックス（XBBOX）にもXSCFが存在しています。サーバおよびXBBOXにXSCFが搭載されていることで、高信頼システムを実現しています。

注ービルディングブロック方式でシステムを構築する場合、SPARC M12-2SとSPARC M10-4Sの筐体を混在することはできません。

図 1-5は、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステムで筐体間直結による4BB構成の例です。

図 1-5 SPARC M12-2S/M10-4SのXSCF構成例（クロスバーボックスなし）





図 1-6は、クロスバーボックスを持つSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sでの8BB構成の例です。

図 1-6 SPARC M12-2S/M10-4SのシステムのXSCF 構成例（クロスバーボックスあり）



ビルディングブロック構成のXSCFは、マスタ、スタンバイ、スレーブの3つの役割に分けられます。詳細は、「[1.2.4 マスタ／スタンバイ／スレーブXSCFの仕組み](#)」を参照してください。

外部インターフェース

SPARC M12/M10の各筐体、およびクロスバーボックスには、XSCFに関連する以下のコネクタ（ポート）とLEDが搭載されています。これらのインターフェース、およびXSCFファームウェアを使用して、ユーザー、システム管理者、および保守作業によるサーバの監視、操作を可能にします。

各インターフェースの位置や接続方法の詳細は、以下のいずれかを参照してください。

- お使いのサーバの『インストレーションガイド』の「外部インターフェースポートの仕様を確認する」
- お使いのサーバの『サービスマニュアル』の「LEDの見かたを理解する」

■ シリアルポート

シリアルポートは、XSCFシェルを使用してサーバの設定、状態表示を行うためのポートです。シリアルポート（RS-232C）は、RJ-45のコネクタを使用していま

す。シリアルポートとPCを接続するには、RS-232Cシリアルクロスケーブルを使用します。LANケーブルで接続する場合、RJ-45/RS-232C変換ケーブルまたは変換コネクタが必要です。

- XSCF-LANポート（イーサネットポート）

XSCF-LANポートは、システム管理者がイーサネットを利用して操作を行うためのLAN接続ポートです。XSCF-LANポートでは、XSCFシェルまたはXSCF Webを使用してサーバの設定、状態表示を行えます。XSCF-LANポートは2つあり、両方ともRJ-45のコネクタを使用します。各ポートは、10Base-T/100Base-TX/1000Base-Tのオートネゴシエーションにだけ対応しています。XSCF-LANの通信速度／通信モードは設定できません。

- USBポート

USBポート（Type-A）は、前面パネルに1口と背面パネルに2口あり、USBデバイスを接続します。USBポートにDVDを接続してOracle Solarisをインストールするときなどに使用します。背面パネルのXSCF用のUSBポートは、USB1.1またはUSB2.0インターフェースに対応し、XSCFにあるハードウェア情報を保存および復元したり、ログ情報を収集したりするために使用します。

- LED

XSCFとXSCF-LANに関連するLEDは次のとおりです。

- READY LED（緑）

READY LEDは、点灯すると緑色になります。入力電源を投入した直後にはREADY LEDは点滅します。この点滅は、XSCFが起動し、初期化が行われていることを示します。XSCFの初期化が終了すると点滅から点灯に変わります。

- CHECK LED（橙）

CHECK LEDは、点灯すると橙色になります。入力電源を投入した直後にはCHECK LEDは点灯します。しかし、ハードウェアが正常に動作しているときはCHECK LEDは消灯しています。ハードウェアになんらかの異常があると点灯します。

- MASTER LED（緑、SPARC M12-2S/M10-4Sのシステムのみ）

MASTER LEDは、点灯すると緑色になります。MASTER LEDは、XSCFが複数あるシステムの場合、マスタXSCFがあるSPARC M12-2Sの筐体、SPARC M10-4Sの筐体、またはクロスバーボックスを示すLEDです。マスタ側のXSCFであると点灯し、スタンバイ状態のXSCF、スレーブ側のXSCFであると消灯します。

- LINK SPEED（緑または橙）

XSCF-LANポートにあり、緑色または橙色に点灯するLANのLEDをLink Speed LEDといいます。Link Speed LEDは、1000 MbpsでLANに接続すると橙色に点灯し、100 MbpsでLANに接続すると緑色に点灯し、10 MbpsでLANに接続した場合は消灯します。

- ACT LED（緑）

XSCF-LANポートにあり、緑色に点灯するLANのLEDをACT LEDといいます。データの送受信が行われている場合、緑色で点滅します。データの送受信が行われていない場合は消灯します。

- サービスプロセッサ間通信プロトコルポート（SSCPポート）

ビルディングブロック構成のシステムでXSCFが複数ある場合、サービスプロセッサ間で通信を行うため、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの各筐体およびクロスバーボックスには、次の通信ポートが搭載されています。XSCF間の接続構成は、『SPARC M12-2S インストレーションガイド』の「第4章 SPARC M12-2Sを

ビルディングブロック構成にする」または『SPARC M10-4S インストレーションガイド』の「第4章 ビルディングブロック接続を構成する」を参照してください。

- SPARC M12-2S/M10-4S側

XSCF DUAL制御ポート: 1口。マスタとスタンバイ状態のXSCF同士を接続します。

XSCF BB制御ポート: 3口。マスタおよびスタンバイ状態のXSCFから、各スレーブXSCFへ接続します。

- クロスバーボックス側

XSCF DUAL制御ポート: 1口。マスタとスタンバイ状態のXSCF同士を接続します。

XSCF BB制御ポート: 19口。マスタおよびスタンバイ状態のXSCFから、各スレーブXSCFへ接続します。

1.2.3 XSCFの機能

XSCFシェルおよびXSCF Web

XSCFは、ユーザーがサーバの状態表示、操作、物理パーティションの状態表示、操作、およびコンソールの表示を行うことが可能な、XSCFシェルとXSCF Webを提供しています。

システム初期化および初期診断

XSCFは、入力電源投入時または、XSCFの再起動時に、XSCF自身を初期診断し、異常があれば、ユーザーに通知します。また、XSCFのハードウェア初期設定や、Oracle Solarisの起動に必要なハードウェアの初期化も行います。

システム構成認識と物理パーティション構成管理

XSCFは、CPU、メモリ、およびI/Oのシステムリソースを筐体ごとに管理し、システム構成の状態表示、物理パーティション構成の作成および変更を行います。SPARC M12-2SおよびSPARC M10-4Sでは、ユーザーは、筐体（1 BB）を最小単位として、複数の筐体をビルディングブロック方式で接続することで、物理パーティションを構成することができます。物理パーティションの構成単位である筐体（BB）は、論理番号（LSB番号）で管理され、論理ドメインから、それらが認識されます。さらに、XSCFファームウェアは、ハイパーバイザファームウェアと連携することにより、Oracle VM Server for SPARCソフトウェアによって構築された論理ドメインが使用するメモリ、CPU、およびI/Oリソースを監視します。

注—SPARC M12/M10の1台構成のシステムでは、物理パーティションは1つだけで構成されます。

故障監視およびRAS機能

XSCFは、システムが安定して動作するために、サーバを一括して制御／監視します。システムの異常を検出した場合、ただちに、ハードウェアログを採取し、解析を行い、故障箇所を特定し、故障状態を判断します。XSCFは状態を表示し、必要ならば、部

品の縮退、物理パーティションの縮退、システムのリセットを行い、新たな故障発生を防止します。XSCFは、システム全体の高信頼性、高可用性、高保守性（RAS）を実現しています。

監視の対象は次のとおりです。

- ハードウェアの構成管理および監視
- ネットワーク構成の監視
- ファンユニットなどの冷却部および環境温度の監視
- 物理パーティション、論理ドメイン状態監視
- 周辺装置の異常監視

故障情報をシステム管理者に通報する機能

XSCFは、システムの動作状態を常に監視します。XSCFは故障情報をシステム管理者に通知する次のサービスを提供します。

- Oracle Solarisの動作に依存しない状態でのサーバ監視機能
- 遠隔地からのサーバへのリモート操作
- トラブル発生時のメール通報
- SNMPエージェント機能を使ったトラップ通報

メッセージおよびログの採取

XSCFはシステムの異常情報を採取し、XSCF内に保存します。ハードウェアの異常情報により異常や故障箇所を特定することで、サーバの故障予知、故障発生時の迅速かつ的確な情報をユーザーにわかりやすく提供しています。エラーメッセージやログとその内容は、「[第12章 ログやメッセージを確認する](#)」を参照してください。

表示されるメッセージは次のとおりです。

- システム起動時の初期診断メッセージ
- ネットワーク構成を監視し、構成異常を検出すると同時に表示されるメッセージ
- 部品の異常を検出すると同時に表示されるメッセージ
電源、ファン、システムボード、メモリ、CPUなどの状態を監視し、この情報を元にシステム管理者は速やかに交換部品を知ることができます。
- 環境の異常を検出すると同時に表示されるメッセージ
サーバの温度、CPUの温度を監視し、温度上昇によるシステム不安定を未然に防止できます。

採取されるログは次のとおりです。

- エラーログ
- 監視メッセージログ
- パワーログ
- イベントログ
- コンソールログ
- パニックログ
- IPLログ

- 監査ログ
- CODログ
- 温度履歴ログ
- Active Directoryログ
- LDAP over SSLログ

XSCFのユーザーアカウント管理

XSCFは、XSCFを使用するためのユーザーアカウントを管理します。XSCFが管理するユーザーアカウントの権限の種別は、おもに次のとおりです。ユーザーアカウントの種別（ユーザー権限という）に従って操作可能なXSCFシェルやXSCF Webが提供されます。

- システム管理者
- 物理パーティション管理者
- オペレーター
- 保守作業

セキュリティ

XSCFは、SSH、SSL/TLSによる暗号化機能および監査機能を提供します。システム運用中の操作失敗や不正アクセスをログに記録します。システム管理者はシステム異常や不正アクセスの原因調査に利用できます。

部品活性交換支援

XSCFは、部品の活性交換時にXSCFシェルにより保守作業を支援します。保守のためのコマンドを実行すると、保守メニューが表示されます。ユーザーはメニューに従って保守作業を行えます。

コンソールリダイレクション機能

XSCFは、各物理パーティションのOracle SolarisのOSコンソール（制御ドメインコンソール）を出力する機能を提供します。XSCFにSSH（Secure Shell）またはTelnet接続すれば、OSコンソールとしての機能を使用できます。

CPUコア アクティベーションの登録／管理機能

CPUコア アクティベーションキーをXSCFに登録することにより、サーバのCPUリソースを永続的に使用できます。CPUコア アクティベーションは、サーバを使用する前に必ず1つ以上購入する必要があります。

追加でCPUリソースが必要になった場合、XSCFからCPUコア アクティベーションキーの登録作業を行います。また、CPUリソースを減らしたい場合、XSCFからCPUコア アクティベーションキーの削除の作業を行います。

CPUコアリソースを使用するための詳細は、「[第5章 CPUコア アクティベーション](#)」を参照してください。

ファームウェアアップデート機能

XSCF WebおよびXSCFシェルコマンドを使用して、物理パーティションの電源を切

断することなく新しいファームウェア（XSCFファームウェア、OpenBoot PROMファームウェア、POSTファームウェア、およびハイパーバイザファームウェア）をダウンロードできます。また、ほかの物理パーティションの電源を切断することなくファームウェアアップデートができます。なお、物理パーティションが起動した状態で、OpenBoot PROMファームウェア、POSTファームウェア、およびハイパーバイザファームウェアをアップデートした場合、該当の物理パーティションをリブートすることでアップデートしたファームウェアが適用されます。ファームウェアアップデートの詳細は、「[第16章 XSCFのファームウェアをアップデートする](#)」を参照してください。

グリーンIT 機能

Oracle Solaris、ハイパーバイザ、およびXSCFは、使用していないコンポーネントに対して電源供給を抑止したり、消費電力を抑えたりします。また、XSCFは、システムの消費電力を抑えるために、消費電力の上限値をコントロールできます。上限値を超えた場合、XSCFはただちにシステムの電源動作を判断し、シャットダウンしたり、電源を切断したりします。

時刻制御

SPARC M12/M10では、XSCFの時計をシステムの基準時刻としています。SPARC M12/M10システムの物理パーティションは、物理パーティション起動時にXSCFの時計を基準にして時刻同期を行います。XSCFは、ハイパーバイザファームウェアと連携して、制御ドメインの時刻との差分を管理します。

物理パーティションの動的再構成（PPAR DR）機能

ビルディングブロックの構成において、XSCFは、システム運用中の動的な物理パーティション構成の変更作業を支援します。物理パーティションの動的再構成（PPAR DR）を使用することで、物理パーティションを稼働させた状態で、物理パーティションのビルディングブロック（SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4S）を追加、削除できます。PPAR DRの詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

注—SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4では、PPAR DRを利用できません。

1.2.4 マスタ／スタンバイ／スレーブXSCFの仕組み

ビルディングブロック方式でSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sを接続した場合、XSCFは、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの各筐体および各クロスバーボックスに1つずつ搭載されています。これらのXSCFは、その役割によって大きく3つに分けられます。

- マスタXSCF
システム内に1つだけ存在し、システム全体を監視／管理するとともに、自身が搭載されているSPARC M12-2S、SPARC M10-4S、またはクロスバーボックスも管理しています。マスタXSCFのバックアップとして動作するスタンバイ状態のXSCFによって二重化されています。
- スレーブXSCF

マスタXSCF以外のXSCFです。自身が搭載されているSPARC M12-2S、SPARC M10-4S、またはクロスバーボックスだけを監視／管理します。

- スタンバイ状態のXSCF
マスタXSCFのバックアップとして動作するXSCFです。スタンバイXSCFとも呼ばれます。スタンバイ状態のXSCFは、スレーブXSCFの中に1つ含まれます。

マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFはお互いに状態を監視しています。マスタXSCFに異常が発生した場合でも、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF間で切り替え処理が行われるため、業務を停止することなく、システムの運用、管理が継続できます。

マスタXSCFとスレーブXSCF間は、専用のケーブルで接続されており、SP to SP communication protocol (SSCP) というXSCF専用のプロトコルで通信します。マスタXSCFに設定された内容は、SSCPを経由して各スレーブXSCFに反映されます。ただし、特定の物理パーティションに設定された内容は、対象PPARに属するXSCFにのみ反映されます。

1.2.5 モデルによるXSCF構成の違い

ここでは、SPARC M12/M10の構成によって、XSCFがどのように構成され、システムが監視、管理されるかを説明します。

SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4および1台構成のSPARC M12-2S/M10-4Sの場合

SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4および1台構成のSPARC M12-2S/M10-4Sは、1つのXSCFだけで構成されています。スタンバイ状態のXSCFやスレーブXSCFはありません。


ビルディングブロック構成のSPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスなし）の場合

クロスバーボックスなしのビルディングブロック構成の場合、システムは、最大4台のSPARC M12-2Sまたは最大4台のSPARC M10-4Sで構成され、XSCFも最大4つになります。この場合、BB#00またはBB#01の筐体にあるXSCFが、マスタXSCFまたはスタンバイ状態のXSCFとなります。マスタXSCFに異常が発生した場合は、スタンバイ状態のXSCFがマスタXSCFに切り替わります。BB#02とBB#03の筐体はスレーブXSCFで固定となります。

- 接続形態
マスタXSCF（図 1-7のBB#00）のXSCF BB制御ポートは、各スレーブXSCF内のネットワークID 0（図 1-7のBB#01-#03の#0ポート）のXSCF BB制御ポートと接続します。
スタンバイ状態のXSCF（図 1-7のBB#01）のXSCF BB制御ポートは、各スレーブXSCF内のネットワークID 1（図 1-7のBB#02-03の#1ポート）のXSCF BB制御ポートと接続します。マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF間はXSCF DUAL制御ポートで接続します。スレーブXSCFは、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFとだけ接続します。
- XSCF制御のながれ
マスタXSCFは、すべてのXSCFを監視、管理しています。XSCFの各種設定は、基

本的にはマスタXSCFから行います。マスタXSCFで設定した内容は、SSCPネットワークを介して、スタンバイ状態のXSCFを含む、すべてのスレーブXSCFに反映されます。また、マスタXSCFで行った特定のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの筐体に対する設定も、スタンバイ状態のXSCFと対象となるSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの筐体内のスレーブXSCFに反映されます。

図 1-7 XSCFの接続（ビルディングブロック構成のSPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスなし）の場合）



ビルディングブロック構成のSPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスあり）の場合

ビルディングブロック構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4S（クロスバーボックスあり）は、最大16のXSCFと、クロスバーボックスは、最大4のXSCFで構成されます。この場合、XBBOX#80またはXBBOX#81としたクロスバーボックスにあるXSCFがマスタXSCFまたはスタンバイ状態のXSCFとなります。XBBOX#82とXBBOX#83のクロスバーボックスおよびすべてのSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの筐体にあるXSCFは、スレーブXSCFで固定となります。

■ 接続形態

- クロスバーボックスに対する接続

マスタXSCF（XBBOX#80）は、各スレーブXSCF内の、ネットワークID 16（図 1-8のXBBOX#81-#83の#16ポート）のXSCF BB制御ポートと接続します。スタンバイ状態のXSCF（XBBOX#81）は、各スレーブXSCF内の、ネットワークID 17（図 1-8のXBBOX#82-#83の#17ポート）のXSCF BB制御ポートと接続します。マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF間は、XSCF DUAL制御ポートで接続します。マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF以外のXSCFへは接続しません。

- SPARC M12-2S/M10-4Sに対する接続


マスタXSCF（XBBOX#80）は、各スレーブXSCF内の、ネットワークID 0（図 1-8のBB#00-#15の#0ポート）のXSCF BB制御ポートと接続します。スタンバイ状態のXSCF（XBBOX#81）からは、各スレーブXSCF内の、ネットワークID1（図 1-8のBB#00-#15の#1ポート）のXSCF BB制御ポートと接続します。スレーブXSCFに固定されているXSCF（BB#00からBB#15）は、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFとだけ接続します。

■ XSCF制御のながれ

マスタXSCFは、すべてのXSCFを監視、管理しています。XSCFの各種設定は、本的にはマスタXSCFから行います。マスタXSCFで設定された内容は、SSCPネットワークを介して、スタンバイ状態のXSCFを含む、すべてのスレーブXSCFに反映されます。また、マスタXSCFで行った特定のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの筐体に対する設定も、スタンバイ状態のXSCFと対象となるSPARC

M12-2SまたはSPARC M10-4Sの筐体内のスレーブXSCFに反映されます。

図 1-8 XSCFの接続（ビルディングブロック構成のSPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスあり）の場合）



1.3 ネットワーク構成

1.3.1 ネットワーク接続の概要

ここでは、システム運用時のネットワーク接続の概要を説明します。

システムは大きく分けて2つのネットワークで構成されます。1つはユーザーネットワークで、もう1つはシステム制御ネットワークです。

- ユーザーネットワーク

ユーザーネットワークは、構築したシステムを業務で利用するために使用するネットワークです。業務上必要となる、ほかのサーバやPC、周辺装置と接続してネットワークを構築します。

必要に応じて、ファイアーウォール等を導入し、セキュアな環境を維持しながら外部のインターネットに接続できるネットワーク環境を構築します。

- システム制御ネットワーク（XSCFネットワーク）

システム制御ネットワーク（XSCFネットワーク）は、システムを保守、管理するために使用するネットワークです。システムの監視、管理に使用するXSCFファームウェアの操作や電源の投入／切断、コンポーネント交換時の操作などに使用します。システムの監視を遠隔操作で行う場合は、システム制御ネットワークを介した環境を構築します。

システム制御ネットワークとユーザーネットワークを接続することもできますが、セキュリティ上、ファイアーウォールなどを導入して、外部からシステム制御ネッ


トワークに不正侵入できないようセキュリティ対策が必要です。

システムを保守、管理するとき使用する端末（システム管理用端末）は、状況に応じて、シリアルまたはLANで接続します。システム管理用端末の接続形態は、「2.1 システム管理用端末を接続する」を参照してください。

次に、SPARC M12/M10のシステム構成例を示します。

図 1-9は、SPARC M12/M10を1台で使用する構成です。システム管理用端末は、シリアルポートまたはシステム制御ネットワークを介してXSCF-LANポートに接続します。リモートストレージは、システム制御ネットワークを介してXSCF-LANポートに接続します。オンボードのGbE/10GbE LANポート、またはPCIeスロットの各LANポートには、ユーザーネットワークを介してインストールサーバなど、またはSASポートにはテープ装置などのSASインターフェースの外部デバイスを、USBポートには外付けDVDドライブなどのUSBインターフェースの外部デバイスを接続します。


図 1-9 SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S 1台構成の接続構成例



*1: SPARC M10のオンボードLANの例です。

図 1-10は、SPARC M12-2Sを4台、またはSPARC M10-4Sを4台で、クロスバーストックを使用せずに接続する構成です。システム管理用端末は、マスタXSCFのシリアルポートまたはシステム制御ネットワークを介して、マスタXSCFとスタンバイXSCFのXSCF-LANポートに接続します。リモートストレージは、システム制御ネットワークを介してXSCF-LANポートに接続します。オンボードのGbE/10GbE LANポート、またはPCIeスロットの各LANポートには、ユーザーネットワークを介してインストールサーバなどを接続します。また、SASポートにはテープ装置などのSASインターフェースの外部デバイスを、USBポートには外付けDVDドライブなどのUSBインターフェースの外部デバイスを接続します。

図 1-10 SPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスなし）の接続構成例




*1: SPARC M10のオンボードLANの例です。

図 1-11は、クロスバーボックスを介して、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sを複数台接続する構成です。
システム管理用端末は、クロスバーボックスのマスタXSCFのシリアルポートまたは

システム制御ネットワークを介して、マスタXSCFとスタンバイXSCFのXSCF-LANポートに接続します。リモートストレージは、システム制御ネットワークを介してSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4SのXSCF-LANに接続します。オンボードのGbE/10GbE LANポート、またはPCIeスロットの各LANポートには、ユーザーネットワークを介してインストールサーバなどを接続します。また、SPARCM12-2SまたはSPARC M10-4SのSASポートには、テープ装置などSASインターフェースの外部デバイスを、USBポートには外付けDVDドライブなどUSBインターフェースの外部デバイスを接続します。

図 1-11 SPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスあり）の接続構成




*1: SPARC M10のオンボードLANの例です。

図 1-12は、システム制御ネットワークとユーザーネットワークを、ファイアーウォールを介して接続する構成です。

NTPサーバを使用してXSCFの時刻を合わせの場合、ファイアーウォールを介してユーザーネットワークのNTPサーバに接続します。ファイアーウォールを経由することで、ユーザーネットワーク上のセキュリティ脅威からXSCFを保護できます。リモートストレージをユーザーネットワーク上に設置した場合、ファイアーウォールにリモートストレージへのアクセス設定を行うことで、セキュリティ脅威から保護しながら、リモートストレージをXSCF-LANに接続できます。

図 1-12 システム制御ネットワークとユーザーネットワークを接続する構成




*1: SPARC M10のオンボードLANの例です。

図 1-13は、ビルディングブロック構成のシステムでSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sごとに接続するユーザーネットワークを分ける構成です。オンボードのGbE/10GbE LAN、またはPCIeスロットの各LANに接続されるユーザーネットワークのセグメントを、SPARC M12-2Sごと、またはSPARC M10-4Sごとに分けることで、ユーザーネットワーク上のセキュリティ脅威に対するリスクを低減します。

ビルディングブロック構成では、システム制御ネットワークをSPARC M12-2Sごと、またはSPARC M10-4Sごとに分けることはできません。

図 1-13 サーバごとにユーザーネットワークのセグメントを分ける構成



*1: SPARC M10のオンボードLANの例です。

1.3.2 XSCF-LANのポート番号と機能およびファイアウォールについて

表 1-1は、XSCF-LANポートを使用する場合のポート番号とXSCFで使用する機能を示しています。外部ネットワークと接続する場合、XSCFへの不正侵入および攻撃を避けるために、ファイアウォールを設置することを推奨します。ファイアウォールを設置する場合は、必要に応じて各ポートの packets 通過を許可する必要があります。

表 1-1 XSCF-LANのポート番号と機能と接続方向

ポート番号 /プロトコル	機能	接続方向(*1)
21/TCP	XSCFシェル外部転送 (FTP)	XSCF→外部ネットワーク (21)
22/TCP	XSCFシェル (SSH)	外部ネットワーク→XSCF(22)
	XSCFシェル外部転送 (SSH)	XSCF→外部ネットワーク (22)
23/TCP	XSCFシェル (Telnet)	外部ネットワーク→XSCF(23)
25/TCP	メール通報、リモート保守サービス	XSCF→外部ネットワーク (25)
53/TCP 53/UDP	DNS	XSCF(53)→外部ネットワーク (53)
80/TCP	XSCFシェル外部転送 (HTTP)	XSCF→外部ネットワーク (80)
110/TCP	POP認証によるメール通報、 POP認証によるリモート保守サービス	XSCF→外部ネットワーク (110)
123/UDP	NTPサーバへの時刻同期	XSCF(123)→外部ネットワーク (123)
	NTPクライアントからの時刻同期	外部ネットワーク (123)→XSCF(123)
161/UDP	SNMP機能	外部ネットワーク→XSCF(161)
162/UDP	SNMPトラップ機能	XSCF→外部ネットワーク (162)
389/TCP	LDAP、Active Directoryによる認証	XSCF→外部ネットワーク (389)
443/TCP	XSCF Web (HTTPS)	外部ネットワーク→XSCF(443)
	XSCFシェル外部転送 (HTTPS)	XSCF→外部ネットワーク (443)
465/TCP	リモート保守サービス(SMTP over SSL)	XSCF→外部ネットワーク (465)
587/TCP	SMTP認証によるメール通報、 SMTP認証によるリモート保守サービス	XSCF→外部ネットワーク (587)
623/UDP	IPMIによる電源連動機能	XSCF(623)⇄外部ネットワーク (623)
636/TCP	LDAP over SSL、Active Directoryによる認証	XSCF→外部ネットワーク (636)
3260/TCP	リモートストレージ	XSCF→外部ネットワーク (3260)
6481/TCP	Auto Service Request (ASR) 機能 (service tag)	外部ネットワーク (6481)→XSCF(6481)
6481/UDP	(*2)	

*1: 記号および()内番号の意味は次のとおりです。

記号 →; 左から右への方向を表す。⇄; 左から右、および右から左への両方向を表す。

()内番号; 接続ポート番号。接続先の外部ネットワークのポート番号はXSCF上で変更できます。詳細は本書内の各機能の項を参照してください。なお、リモートストレージは接続先ポート番号は固定(3260)です。

*2: ASR機能は、オラクル社より提供されるOracle Auto Service Requestソフトウェアを使用したリモート保守サービスです。ASR機能の詳細は、お使いのバージョンの『Oracle Auto Service Requestインストールおよびオペレーション・ガイド』を参照してください。

1.4 ハイパーバイザとは

ここでは、SPARC M12/M10システムに搭載されるハイパーバイザファームウェアの概要を説明します。

ハイパーバイザとは、仮想化を実現するためのファームウェアです。CPUメモリユニットに搭載されています。

SPARC M12/M10 システムでは、システム全体を監視、管理するためのXSCFファームウェアと、論理ドメインにインストールされているOracle Solarisなどの、異なるファームウェアやソフトウェアが動作しています。ハイパーバイザファームウェアは、XSCFファームウェア、Oracle Solarisの中間に位置するファームウェアで、XSCFからの設定情報を論理ドメインに伝達したり、論理ドメインの状態をXSCFに通知したりする、インターフェースの役割を担っています。

ハイパーバイザファームウェアのおもな機能は、次のとおりです。

- XSCFで管理される物理パーティションとOracle VM Server for SPARCで管理される論理ドメイン間の情報の伝達
XSCFから制御ドメインに伝達されるPPAR構成情報（PCL）を元に、Oracle VM Server for SPARCで論理ドメインが構成されます。また、論理ドメインの構成情報やハードウェアリソースを再構成した情報は、ハイパーバイザを経由して、XSCFファームウェアに伝達されます。
なお、PPAR構成情報については、「[11.2.2 物理パーティションの構成を確認する](#)」を参照してください。
- 論理ドメインのハングアップ、故障に関する情報の伝達
論理ドメインがハングアップしたり、故障したりした場合、ハイパーバイザが論理ドメインの状態をXSCFへ通知します。
- XSCFと論理ドメインの日付や時刻に関する情報の伝達
論理ドメインに設定されている時刻はハイパーバイザによってXSCFへ通知されます。XSCFでは、システム全体に設定された時刻との差分として論理ドメインの時刻を保存します。

1.5 Oracle VM Server for SPARCとは

ここでは、Oracle VM Server for SPARCソフトウェアの概要を説明します。

Oracle VM Server for SPARCは、論理ドメイン環境を構築するためのソフトウェアです。Oracle Solaris環境にインストールして使用します。

論理ドメインは、XSCFファームウェアで構築された物理パーティション上の、CPUやメモリ、I/Oデバイスなどのハードウェアリソースを柔軟に配分し、仮想ハードウェア環境として割り当てることで構築されます。構築された論理ドメインでは、それぞれ独立したOracle Solaris環境で、業務アプリケーションを運用できます。1台または

複数のSPARC M12、またはSPARC M10で構成されるシステム上に複数の仮想ハードウェア環境を構築することにより、サーバの使用率向上を実現するとともに、サーバ統合等によるコスト削減を実現できます。

論理ドメインには、ほかの論理ドメインを作成し管理する制御ドメイン、業務の運用に使用されるゲストドメインなどがあります。SPARC M12/M10システムでは、物理パーティションごとに1つの制御ドメインが作成され、物理パーティション内に構築されたほかの論理ドメインを管理します。Oracle VM Server for SPARCが制御ドメイン上で動作することで、ゲストドメインを構築したり管理したりすることができず。

また、制御ドメインには、ファームウェアとして搭載されているハイパーバイザを介して、論理ドメインの情報をXSCFファームウェアに通知する役割があります。XSCFからの設定情報もハイパーバイザファームウェアを経由して制御ドメインに伝達されます。

論理ドメインを構築し、すでに業務を運用している場合でも、各論理ドメインの稼働状況に応じて、CPU、メモリ、I/Oデバイスなどのハードウェアリソースを再構成できます。ハードウェアリソースの再構成もOracle VM Server for SPARCによって実現されます。一時的に負荷が大きくなった業務に対して、ハードウェアリソースを追加することで、ハードウェアリソースの稼働率を高く保ちながら、業務のオーバーフローを回避することができます。

なお、SPARC M12/M10システムでの、Oracle VM Server for SPARCを使用した論理ドメインの構築や再構成は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。また、Oracle VM Server for SPARCの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』を参照してください。

1.6 OpenBoot PROMとは

ここでは、OpenBoot PROMの概要を説明します。

OpenBoot PROMは、Oracle Solarisの起動に必要な基本的な機能を提供する環境です。

OpenBoot PROM環境下では、コンソール画面にokプロンプトが表示されます。OpenBoot PROM環境変数を定義することで、Oracle Solarisの起動に関するさまざまな機能を設定できます。OpenBoot PROM環境変数は、次のどちらかのコマンドで定義できます。

- OpenBoot PROM環境（okプロンプト）でsetenvコマンドを実行する
- Oracle Solaris環境でeepromコマンドを実行する

また、OpenBoot PROM環境変数のいくつかは、XSCFファームウェアのsetpparparamコマンドで書き換えることができます。

OpenBoot PROMの環境変数とコマンドの詳細は、オラクル社の『OpenBoot 4.x Command Reference Manual』を参照してください。

SPARC M12/M10でサポートされていないOpenBoot PROMの環境変数とコマンドについては、「[付録H OpenBoot PROMの環境変数とコマンド](#)」を参照してください。

XSCFにログインする／ログアウトする

ここでは、システム管理用端末の接続形態と、XSCFにログインする方法を説明します。

- システム管理用端末を接続する
- XSCFシェルにログインする
- XSCFシェルからログアウトする
- XSCF Webにログインする
- XSCF Webからログアウトする
- 接続できるユーザー数

2.1 システム管理用端末を接続する

ここでは、システム制御ネットワークで、システム管理用端末を接続する形態を説明します。具体的な接続方法は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。

システム制御ネットワークには、接続するポートにより次の2つの接続形態があります。

- シリアル接続
シリアルポートにシリアルケーブルを接続します。
- LAN接続
XSCF-LANポートにLANケーブルを接続します。

シリアルで接続されたシステム管理用端末は、おもにXSCFファームウェアの初期設定時に使用します。XSCFネットワークの設定が完了すると、シリアル接続またはLAN接続を選択できるようになります。

以降では、各接続の特徴を説明します。

2.1.1 シリアルで接続する

シリアル接続は、サーバに用意されたシリアルポートにシリアルケーブルを接続する形態です。ビルディングブロック構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの場合、マスタXSCFとなっている筐体にシリアルケーブルを接続します。システム管理用端末とマスタXSCFが1対1で接続されるため、セキュアな環境になります。システム管理用端末をシリアル接続すると、マスタXSCFへのログイン画面が表示されます。

図 2-1 シリアルポート (SPARC M12-1)




図 2-2 シリアルポート (SPARC M12-2)




図 2-3 シリアルポート (SPARC M12-2S)




図 2-4 シリアルポート (SPARC M10-1)




図 2-5 シリアルポート (SPARC M10-4)





図 2-6 シリアルポート (SPARC M10-4S)




XSCFにログインしたあとは、XSCFシェルが使用できます。XSCFコマンドを使用して、システムを監視、管理します。論理ドメインの監視、管理が必要な場合は、XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替えることができます。切り替え方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。

シリアルで接続する場合には、事前に次の準備が必要です。


- シリアルケーブルの準備
添付されているD-Sub 9ピンのRS-232Cケーブルを使用します。使用する端末にシリアルポートがない場合は、RJ-45 / RS-232C変換ケーブル、変換コネクタ、またはUSBシリアル変換ケーブルが必要です。

図 2-7 RS-232C D-Sub 9ピンコネクタ



- 接続用ターミナルソフトウェアの準備
XSCFシェルを使用する際は、ターミナルソフトの設定をTERM=vt100としてください。
- 認識されたシリアルポートの確認
シリアルケーブルを端末に接続して、認識されたシリアルポートを確認します。認識されたシリアルポートは、XSCFにシリアル接続するときにポートとして指定します。
次の例ではシリアルポートがCOM6として認識されています。

図 2-8 シリアルポートの確認（デバイスマネージャーの場合）



2.1.2 シリアル接続した端末で利用できる機能

シリアルポートに端末を接続すると、XSCFシェル、および制御ドメインのためのコンソール（制御ドメインコンソール）が使用できます。XSCF Webは使用できません。

表 2-1は、シリアル接続時の端末およびコンソールと使用できる機能です。

表 2-1 シリアル接続時の端末およびコンソールと使用できる機能

端末の種類	作業	ケーブル
XSCFシェル端末	<ul style="list-style-type: none"> シリアルポートに接続するとすぐにXSCFシェル端末を使用できます。 <code>console</code>コマンドにより制御ドメインコンソールへの画面切り替えができます。 ログイン後、XSCFシェルを放置すると一定時間で強制ログアウトします。XSCFセッションのタイムアウト時間の設定は、<code>setautologout(8)</code>コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。 	RS-232Cシリアルクロスケーブルが必要です。 LANケーブルしかない場合、PC側は、9ピンの変換ケーブルが必要です。
制御ドメインコンソール（RWコンソール）	<ul style="list-style-type: none"> 入出力可能なOSコンソールです。XSCFシェル端末から<code>console</code>コマンドで物理パーティション、および書き込み可能なコンソールを指定してRWコンソールを開くことができます。 1つの物理パーティションで同時にRWコンソールを使用できるのは1ユーザー（1コネクション）だけです。 制御ドメインコンソールを放置した場合のセッションタイムアウト時間を設定する場合は、Oracle Solarisのリファレンスマニュアルで<code>ttymon</code>の説明を参照してください。 	
制御ドメインコンソール（ROコンソール）	参照のみのOSコンソールです。XSCFシェル端末から <code>console</code> コマンドで、物理パーティション、および参照のみのコンソールを指定してROコンソールを開くことができます。	

RWコンソールおよびROコンソールへ同時に接続できる最大数は次のとおりです。

- SPARC M12-1/M10-1：20コンソール
- SPARC M12-2/M10-4：40コンソール
- SPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスなし）：40コンソール
- SPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスあり）：70コンソール

2.1.3 XSCF-LANで接続する

XSCF-LANポートにLANケーブルを接続する形態です。ビルディングブロック構成の場合、マスタXSCFおよびスタンバイXSCFとなっている、SPARC M12-2S、SPARC M10-4S、または、クロスバーボックスにLANケーブルを接続します。

LANケーブルを接続したあと、XSCFネットワークの設定を行い、SSHサービスまたはTelnetサービスを利用してシステム管理用端末を接続すると、マスタXSCFへのログイン画面が表示されます。

図 2-9 XSCF-LANポート (SPARC M12-1)




図 2-10 XSCF-LANポート (SPARC M12-2)




図 2-11 XSCF-LANポート (SPARC M12-2S)




図 2-12 XSCF-LANポート (SPARC M10-1)




図 2-13 XSCF-LANポート (SPARC M10-4)





図 2-14 XSCF-LANポート (SPARC M10-4S)



XSCF-LANで接続されたシステム管理用端末では、XSCFシェルが使用できます。また、ウェブブラウザを設定すると、XSCF Webも使用できます。XSCFコマンドとXSCF Webのどちらかで、システムの各種設定ができるようになります。

また、XSCFネットワークを設定し、XSCF-LANでシステム管理用端末を接続すると、ネットワーク環境を必要とする次の機能も利用できます。

- メール通報
- SNMP
- リモート保守サービス
- 外部NTPサーバの接続、同期
- 遠隔操作によるXSCFの監視、管理

XSCF-LANポートは2口用意されています。一方のポートだけ使用する、両方とも使用する、一方をイントラネット用、もう一方をインターネット用に分けて使用するなど、ポートの使い方はシステムの運用に応じて決めることができます。

XSCFにログインしたあとは、XSCFシェルが使用できます。XSCFコマンドを使用して、サーバを監視、管理します。論理ドメインの監視、管理が必要な場合は、XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替えることができます。切り替え方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。

LAN接続する場合には、事前に次の準備が必要です。

- LANケーブルの準備
カテゴリ5以上のLANケーブルが必要です。
- XSCFネットワークの設定
XSCFネットワークの設定やSSH、Telnetなどのサービスの設定が必要です。詳細は、「[3.9 XSCFネットワークを設定する](#)」を参照してください。
- ウェブブラウザの準備 (XSCF Webを使用する場合)
ウェブブラウザを用意します。サポートするウェブブラウザは、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

- ターミナルソフトウェアの準備
XSCFシェルを使用する際は、ターミナルソフトの設定をTERM=vt100としてください。

2.1.4 XSCF-LANで接続した端末で利用できる機能

XSCF-LANに接続された端末でSSHサービスまたはTelnetサービスを利用してXSCFシェルおよび制御ドメインコンソールを使用できます。

XSCF-LANに接続すると、メール通報機能、SNMP機能、リモート保守サービス機能、外部NTPサーバによる時刻同期、LDAPサーバ／Active Directoryサーバ／LDAP over SSLサーバによるユーザー認証が利用できます。また、ウェブブラウザの設定によりXSCF Webを使用できます。

表 2-2は、XSCF-LAN 接続時の端末およびコンソールと使用できる機能です。

表 2-2 XSCF-LAN接続時の端末およびコンソールと使用できる機能

端末の種類	作業	ポート番号／ケーブル
XSCFシェル端末	<ul style="list-style-type: none"> ■ SSHサービスまたはTelnetサービスに接続することでXSCFシェルを使用できます。 ■ シリアルポートと同様、制御ドメインコンソールへの画面切り替えができます。 ■ シリアルポートと同様、ログイン後、XSCFシェルを放置すると一定時間で強制ログアウトします。 	SSH:22 Telnet:23 LANケーブルが必要です。
制御ドメインコンソール (RWコンソール)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 入出力可能なOSコンソールです。XSCFシェル端末からconsoleコマンドで物理パーティション、および書き込み可能なコンソールを指定してRWコンソールを開くことができます。 ■ 1つの物理パーティションで同時にRWコンソールを使用できるのは1ユーザー (1コネクション) だけです。 ■ 制御ドメインコンソールを放置した場合のセッションタイムアウト時間を設定する場合は、Oracle Solarisのリファレンスマニュアルでttymonの説明を参照してください。 	
制御ドメインコンソール (ROコンソール)	参照のみのOSコンソールです。XSCFシェル端末からconsoleコマンドで、物理パーティション、および参照のみのコンソールを指定してROコンソールを開くことができます。	
XSCF Webコンソール	ウェブブラウザ上でURL指定によりXSCF Webを使用できます。	HTTPS:443 LANケーブルが必要です。

RWコンソールおよびROコンソールへ同時に接続できる最大数は次のとおりです。

- SPARC M12-1/M10-1 : 20コンソール
- SPARC M12-2/M10-4 : 40コンソール
- SPARC M12-2S/M10-4S (クロスバーボックスなし) : 40コンソール
- SPARC M12-2S/M10-4S (クロスバーボックスあり) : 70コンソール

2.2 XSCFシェルにログインする

ここでは、XSCFシェルを使ってXSCFにログインする方法を説明します。

初期導入時、defaultのユーザーアカウントでログイン認証した際に作成した、新しいユーザーアカウントでログインします。defaultでのログイン認証方法は、お使いのサーバの『インストールガイド』の「システムの初期診断を行う」を参照してください。また、新しいアカウントの作成方法は、「[3.5 XSCFユーザーを作成する／管理する](#)」を参照してください。

2.2.1 シリアル接続でXSCFシェルへログインする方法

シリアルポートに端末を接続し、XSCFシェルへログインする方法は次のとおりです。

1. マスタ**XSCF**のシリアルポートにシリアルケーブルが接続されていて、使用する**PC**およびワークステーションと正しく接続されていることを確認します。
2. ターミナルソフトウェアで次の値が設定されているかを確認します。
ボーレート: 9600bps
データ長: 8ビット
パリティ: なし
ストップビット: 1ビット
フロー制御: なし
送信遅延（ディレイ）: 0以外になっていること


 **2-15**は、ターミナルソフトウェアを設定する場合の例です。接続できない場合は、ディレイを増加してください。

図 2-15 ターミナルソフトウェアの設定例

Port: COM1

Baud rate: 9600

Data: 8 bit

Parity: none

Stop: 1 bit

Flow control: none

Transmit delay

10 msec/char 10 msec/line

OK

Cancel

Help

3. シリアルに接続して **[Enter]** キーを押します。
XSCFシェル端末となり、ログインプロンプトが出力されます。
4. **XSCF**ユーザーアカウントおよびパスワードを入力して**XSCF**にログインします。

```
login: jsmith
Password: xxxxxxxx
```

5. **XSCF**のシェルプロンプト (**XSCF>**) が表示されることを確認します。
XSCFシェルを使用できます。

注 前回シリアル接続でXSCFシェルにログインしたユーザーが、**console**コマンドを実行した状態でシリアル接続を切断していると、XSCFシェルのプロンプトが表示されないことがあります。

XSCFシェルのプロンプトが表示されない場合は、「#」を入力してください。**console**コマンドが実行中だった場合、「XSCF>」のプロンプトが表示されます。

```
XSCF>
```

2.2.2 XSCF-LAN経由でSSH接続によるXSCFシェルへログインする方法

ここで説明する手順は、「[3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する](#)」で説明されている、SSHサービスが有効になっていることを前提としています。

XSCF-LANポート経由でSSHを利用してXSCFシェルへログインする方法は次のとおりです。

1. マスタ**XSCF**の**XSCF-LAN**ポートに**LAN**ケーブルが接続されていて、使用する**PC**およびワークステーションと正しく接続されていることを確認します。
2. **SSH**でログインする前に、あらかじめ保管しておいたフィンガープリントを確認します。
フィンガープリントを保管していない場合はシリアルポート経由で接続して、`showssh`コマンドを使ってホスト公開鍵のフィンガープリントをメモなどに記録し手元に控えます。
3. **SSH**クライアントを起動し、**XSCF-LAN**に割り当てられている**IP**アドレス（物理**IP**アドレス）またはホスト名、必要ならばポート番号を指定して**SSH**サービスに接続します。
XSCFが複数のシステムでは、必要に応じて引き継ぎ**IP**アドレス（仮想**IP**アドレス）を指定します。
4. **XSCF**ユーザーアカウントおよびパスフレーズを入力して**XSCF**シェルにログインします。
5. ホスト公開鍵のフィンガープリントが表示されて正しいかの問い合わせがあった場合、手元に控えたフィンガープリントと照合して、正しい**XSCF**に接続していることを確認したあと、「**yes**」と入力します。
6. **XSCF**のシェルプロンプト（**XSCF>**）が表示されることを確認します。
XSCFシェルを使用できます。

次の例では、ログインを実行しています。

```
[foo@phar foo]% ssh june@192.168.0.2
The authenticity of host '192.168.0.2 (192.168.0.2)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
03:4b:b4:b2:3d:4d:0c:24:03:ca:f1:63:f2:a7:f3:35.
Are you sure you want to continue connecting? [yes|no] : yes
Warning: Permanently added '192.168.0.2' (RSA) to the list of
known
hosts.
foo@phar's password:xxxxxx
XSCF>
```

ユーザー鍵を使ってSSH接続する場合は、あらかじめユーザー公開鍵をXSCFに登録しておきます。ユーザー公開鍵の登録方法は、「[3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する](#)」を参照してください。

次の例では、ユーザー公開鍵を使ったログインを実行しています。

```
[client]# ssh nana@192.168.1.12
Enter passphrase for key '/home/nana/.ssh/id_rsa': xxxxxxxx
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11
forwarding.
Last login: Mon Sep 1 10:19:37 2012 from client
XSCF>
```

注—SSHの起動については各SSHのマニュアルを参照してください。

2.2.3 XSCF-LAN経由でTelnet接続によるXSCFシェルへログインする方法


ここで説明する手順は、「[3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する](#)」で説明されている、Telnetサービスが有効になっていることを前提としています。

XSCF-LANポート経由でTelnetを利用してXSCFシェルへログインする方法は次のとおりです。

1. マスタ**XSCF**の**XSCF-LAN**ポートに**LAN**ケーブルが接続されていて、使用する**PC**およびワークステーションと正しく接続されていることを確認します。
2. ターミナルソフトウェアを起動し、**XSCF-LAN**に割り当てられている**IPアドレス**（物理**IPアドレス**）または**ホスト名**、**ポート番号23**を指定して**Telnet**サービスに接続し、**XSCF**シェル端末を開きます。
XSCFが複数のシステムでは、必要に応じて引き継ぎ**IPアドレス**（仮想**IPアドレス**）を指定します。

図 2-16は、ターミナルソフトウェアを設定する場合の例です。

図 2-16 ターミナルソフトウェアの設定例



3. **XSCF**ユーザーアカウントおよびパスワードを入力して**XSCF**シェルにログインします。
4. **XSCF**のシェルプロンプト (**XSCF>**) が表示されることを確認します。
XSCFシェルを使用できます。
次の例では、ログインしたところです。

```
login:jsmith  
Password:xxxxxxx  
XSCF>
```

2.3 XSCFシェルからログアウトする

XSCFシェルからログアウトする方法は次のとおりです。

1. **exit**コマンドを実行してログアウトします。

```
XSCF> exit
```

XSCFからログアウトされ、XSCFセッションが切断されます。

ログイン後、XSCFシェルを放置すると一定時間で強制的にログアウトします。XSCFセッションのタイムアウト時間は、**setautologout**コマンドで設定します。詳細は、**setautologout(8)**コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

2.4 XSCF Webにログインする

ここでは、XSCF Webを使ってXSCFにログインする方法を説明します。

XSCF-LANに接続されたPCでウェブブラウザの設定によりXSCF Webを使用できます。シリアルポートからは接続できません。

また、XSCF-LANに接続すると、メール通報機能、SNMP機能、リモート保守サービス機能、外部NTPサーバによる時刻同期、LDAPサーバ／Active Directoryサーバ／LDAP over SSLサーバによるユーザー認証が利用できます。

XSCF Webは、ユーザーネットワークで接続されたサーバにHTTPSプロトコルおよびSSL/TLSプロトコルを使用して接続し、サーバの状況表示、装置を操作するための制御、構成情報の参照をウェブベースでサポートするものです。

登録されたユーザーが、PCからウェブブラウザでXSCF Webに接続してXSCFにログインすると、利用可能なツリーインデックスおよびページが表示されます。XSCF Webのページ情報については、「[付録 C XSCF Webページ一覧](#)」を参照してください。

2.4.1 事前に設定が必要な項目

XSCF Webは、初期設定の状態で無効になっています。XSCF Webを利用する場合、事前に次の設定が必要です。

- XSCFのユーザーアカウントを登録する
- XSCF Webを使用するためにHTTPSサービスを有効にする
- HTTPSサービスの設定でウェブサーバ証明書を登録する
- メール通報を設定する（故障時の通報のために設定することを推奨します）

HTTPSサービスを有効するための手順については、「[3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する](#)」を参照してください。

2.4.2 サポートブラウザ

XSCF Webの動作が確認されているウェブブラウザおよびバージョン情報については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「ウェブブラウザ」の項を参照してください。

2.4.3 ウェブブラウザで有効化が必要な機能

ウェブブラウザで次の機能を使用しますので、それぞれの機能を有効に設定します。

- Transport Layer Security (TLS) Ver. 1.2以降

- JavaScript
- Cookie（セッション管理用）

2.4.4 XSCF Webでログインする方法

XSCF WebでXSCFへログインする方法は次のとおりです。

1. マスタ**XSCF**の**XSCF-LAN**ポートに**LAN**ケーブルが接続されていて、使用する**PC**およびワークステーションと正しく接続されていることを確認します。
2. ウェブブラウザの**URL**に、**XSCF**の**IP**アドレスまたはホスト名を指定して**XSCF**に接続します。

- ウェブブラウザ上でのURL入力イメージ


https://192.168.111.111 (XSCFのIP アドレス<数字>を入力します)/
または、
https://XSCFのホスト名 (注: ドメインのホスト名ではありません)/

注—通信の開始時に、証明書の確認を求められる場合があります。そのときは内容を確認し、その証明書を受け入れてください。HTTPSで接続した場合、証明書がインストールされるまでウェブブラウザに警告が表示されます。

3. ログインページで、**XSCF**ユーザーアカウントおよびパスワードを入力して**XSCF**にログインします。

図 2-17は、ログインページの例です。

図 2-17 XSCF Webログインページの例



ログインに成功した場合は、デフォルトのページが表示されます。デフォルトページには、各ページを選択するためのツリー構造のフレームおよび1つのページが表示されます。

認証に失敗した場合

ログインに失敗した場合はログイン失敗のメッセージが表示されます。また、ログインに失敗するとイベントログおよび監査ログが採取されます。

2.5 XSCF Webからログアウトする

XSCF Webからログアウトする方法は次のとおりです。

1. **XSCF Web**のページ内の **[LOG OUT]** ボタンを選択してログアウトします。
XSCFからログアウトされ、XSCF Webのログインページ画面に戻ります。

アクセス状況監視

XSCF WebはログインしているXSCFユーザーアカウントの利用状況を監視します。ログイン後、一定時間、アクセスが行われなかった場合にXSCF Webはそのアカウントを認証切れと認識します。したがって、認証切れ後XSCF Webへアクセスを行うと、認証切れを示すダイアログが表示されトップページに移動します。引き続き、XSCF

Webを使用する場合は、再度ログインしてください。

なお、認証切れ監視時間は、XSCF Webのページ内で変更できます。認証切れ監視時間はデフォルト10分です。監視時間の範囲は1分から255分です。監視時間の設定は、[Menu] - [Settings] - [Autologout] で行えます。

2.6 接続できるユーザー数

XSCFへ同時に接続できるユーザー数は、次のとおりです。whoコマンドを実行すると、XSCF にログインしているユーザーアカウントが一覧表示されます。

- SPARC M12-1/M10-1
最大20ユーザーです。20ユーザーが同時にXSCFに接続していた場合、21番目に接続しようとしたユーザーに対するアクセスを拒否します。
- SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4S（クロスバーボックスなし）のシステム
最大40ユーザーです。40ユーザーが同時にXSCFに接続していた場合、41番目に接続しようとしたユーザーに対するアクセスを拒否します。
- SPARC M12-2S/M10-4S（クロスバーボックスあり）のシステム
最大70ユーザーです。70ユーザーが同時にXSCFに接続していた場合、71番目に接続しようとしたユーザーに対するアクセスを拒否します。

システムを設定する

ここでは、XSCFを使用するために必要な設定手順を説明します。

- XSCFのセットアップを行う前に
- XSCFファームウェアの設定内容を理解する
- XSCFシェルを使ってセットアップする
- XSCF Webを使ってセットアップする
- XSCFユーザーを作成する／管理する
- XSCFの時刻、日付を設定する
- XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する
- XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する
- XSCFネットワークを設定する
- XSCFのセキュリティを強化するための監査を設定する

3.1 XSCFのセットアップを行う前に

ここでは、XSCFのセットアップを行う前に確認や実施しておく内容を説明します。

サーバの設置やケーブルの接続、システムの初期診断等のインストレーション作業が完了していることを前提としています。

3.1.1 セットアップ前の初期作業について

XSCFのセットアップを開始する前に、シリアル接続かLAN接続できる任意の端末を使用してXSCFへ接続できるよう、ケーブルの接続、サーバへの初期ログイン認証などを行っておく必要があります。

システム管理者や保守作業者は、次の作業を実行してからXSCFのセットアップを行ってください。

表 3-1 XSCFのセットアップ前に行っておく作業

作業	参照
XSCFのdefaultのユーザーアカウントを使用してXSCFへ初期のログイン認証を行う。	お使いのサーバの『インストールガイド』の「XSCFにログインする」
platadm、useradmのユーザー権限を持つユーザーアカウントを最低1つは登録する。	「3.5 XSCFユーザーを作成する／管理する」

通常運用時は、誤操作を防ぐためモードスイッチをLockedの状態にしておきます。なお、モードスイッチの切り替え方法は、「13.2 運用モードを切り替える」を参照してください。

3.1.2 サポート情報について

XSCFのセットアップを行う前には、必ず、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照し、ソフトウェア要件、および製品サポート情報を確認してください。

3.1.3 セットアップのためのユーザーインターフェースとアクセス方法

XSCFのセットアップは、マスタXSCFにPCを接続して行います。各種の設定を行うためには、コマンドラインインターフェースであるXSCFシェル、またはブラウザユーザーインターフェースであるXSCF Webを使ってXSCFへアクセスします。

表 3-2 ユーザーインターフェースとXSCFへのアクセス方法

ユーザーインターフェース	XSCFへのアクセス方法
XSCFシェル (コマンドラインインターフェース)	シリアルポートに接続したPCからログインする。 XSCF専用のLANポート (XSCF-LAN) に接続したPCから、SSHまたはTelnetサービスでログインする。
XSCF Web (ブラウザユーザーインターフェース)	XSCF-LANに接続したウェブブラウザ搭載のPCから、HTTPSサービスでログインする。

XSCF Webを使用するには、まずXSCFシェルでの設定が必要です。また、XSCF Webでは、高度設定、二系統受電などの一部の機能の設定がサポートされていません。このような機能を使用する場合は、XSCFシェルで設定してください。XSCF Webのサポート機能は、「付録 C XSCF Webページ一覧」を参照してください。

設定手順

接続するユーザーインターフェースにより設定の手順が異なります。

- XSCFシェルを使う場合
 - 「3.3 XSCFシェルを使ってセットアップする」を参照してください。
- XSCF Webを使う場合

「3.4 XSCF Webを使ってセットアップする」を参照してください。

設定情報について

XSCFを設定すると、設定した内容はXSCF内部、およびPSUバックプレーンまたはクロスバーバックプレーンユニットに自動的に退避されます。このため、一度XSCFを設定すれば日常的な管理は不要です。ただし、サーバに退避した情報が破損した場合を考慮して、定期的にXSCFの設定情報の退避／復元を行ってください。XSCFの設定情報の退避／復元については、「10.10 XSCF設定情報を保存する／復元する」を参照してください。

3.1.4 設定をスムーズにするために

ここでは、XSCFを設定する前に知っておきたい内容を説明します。

多くの場合、初期導入時での設定やデフォルト値だけでシステムは動作します。しかし、お客さまの環境に合わせてサーバを設定することが必要です。お使いのサーバの『インストールガイド』ですでに完了している作業と重複しないことや、決定すべき項目を確認しておくことで、設定時間を短縮できます。設定にあたっては次の内容を考慮しておきます。

- すでに初期導入時に設定した項目がある場合、それらを列挙します。あとで説明する各項で、該当項目の設定情報を表示させて、再設定する必要があるかを確認しておきます。
- 保守用、システム管理者用、または物理パーティション用など、必要なユーザーアカウントが確保されているかを確認します。また、ユーザーアカウントは、XSCFに保存されるローカルなアカウントを使用するか、リモートサーバ上のアカウントデータを使用するかを決めておきます。
- サーバの構成を再度確認します。ネットワークアドレス、ドメイン構成、CPUコアアクティベーション数などまだ決定していない項目はないか、過不足はないかを確認しておきます。お客さまの環境に合っていない場合、ネットワークアドレスなどを確保し直すといったような検討が必要となります。
- XSCFネットワークに接続されることでさまざまなサービスを利用できます。不正アクセスへの対処、ホストへのアクセス制限、および、通報などのリモート保守サービスはどの手段を使うか、標準的な時刻は何を使うかを決めておきます。
- 省電力を実現させるためには、サーバ稼働環境を考慮する必要があります。サーバルームの広さ、温度など、設置環境に合わせて、どのような間隔でサーバを起動させるか、また、消費電力量の最大値などを決めておきます。

3.2 XSCFファームウェアの設定内容を理解する

ここでは、XSCFファームウェアの詳細な設定手順を説明します。

3.2.1 XSCFを使用するための設定項目

次の目的のために、XSCFのさまざまな項目を設定します。

- XSCFファームウェアを使用するための設定
- 物理パーティションや論理ドメインを構築するための設定
- システムのハードウェアを管理／制御するための設定
- イベントを通知するなどその他の設定

本章では、XSCFファームウェアを使用するための設定について説明します。物理パーティションや論理ドメインを構築するための設定については、「[第7章 物理パーティションを制御する](#)」と「[第8章 論理ドメインを制御する](#)」、または『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。電源に関する設定などハードウェアを管理／制御するための設定については、「[第4章 利用形態に合わせてシステムを設定する](#)」、「[第15章 システム構成を拡張する](#)」を参照してください。また、その他の設定については関連するほかの章を参照してください。

表 3-3は、XSCFファームウェアを使用するための設定項目です。各項目の詳細は、表内の参照項を参照してください。

表 3-3 XSCF使用のための設定項目

設定項目	設定の必要性	参照項
ユーザー管理	必須	3.5
時刻	必須	3.6
ネットワーク	必須	3.9
SSH/Telnetサービス	選択	3.7
HTTPSサービス	選択	3.8
監査（Audit）	選択	3.10
LDAPサービス	選択	3.5.12
Active Directoryサービス	選択	3.5.13
LDAP over SSLサービス	選択	3.5.14

注 一次の設定項目に関するサービスは、工場出荷時に有効となっています。

- ユーザー管理
- 時刻
- ネットワーク
- 監査（Audit）

3.2.2 マスタXSCFを確認する

SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4および1台構成のSPARC M12-2S/M10-4Sの場合、

その筐体のXSCFがマスタXSCFとなります。ビルディングブロック構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの場合、ユーザーがアクセスできるXSCFは、マスタXSCFかスタンバイ状態のXSCFだけです。XSCFの設定はマスタXSCF上で行います。ビルディングブロック構成でのマスタXSCFは、原則0番か1番の筐体番号（BB-ID）のSPARC M12/M10に搭載されているXSCF、または80番か81番のクロスバーボックスに搭載されているXSCFです。スタンバイ状態のXSCFも、同様の番号の筐体に搭載されているXSCFになります。

システム稼働中にマスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFが切り替わった場合、マスタXSCFはそれまでBB-IDが0番であった筐体のものから1番のものに、スタンバイ状態のXSCFはそれまでBB-IDが1番であった筐体のものから0番のものに変わります。

XSCFが複数あるシステムのマスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFのコンポーネント搭載番号は次のとおりです。

- SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステム（クロスバーボックスなし）
 - マスタXSCF: BB#00、スタンバイ状態のXSCF: BB#01または
 - マスタXSCF: BB#01、スタンバイ状態のXSCF: BB#00
- SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステム（クロスバーボックスあり）
 - マスタXSCF: XBBOX#80、スタンバイ状態のXSCF: XBBOX#81または
 - マスタXSCF: XBBOX#81、スタンバイ状態のXSCF: XBBOX#80

XSCFが複数あるシステムは、次の方法でマスタXSCFを確認し、接続します。

- MASTER LEDを確認してシリアル接続する
SPARC M12-2S、SPARC M10-4Sまたはクロスバーボックスに電源が供給され、マスタXSCFの初期化が完了すると、背面パネルのXSCFユニットのMASTER LEDが点灯します。同じパネルにあるシリアルポートにPCを接続すると、マスタXSCFにログインできます。
- 引き継ぎIPアドレスまたはマスタXSCFのIPアドレスを指定して接続する
マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFには、それぞれにXSCFのLAN#0とLAN#1のポートがあります。LAN#0同士、LAN#1同士は、それぞれ同じサブネットで接続されており、二重化されています。

マスタXSCFに接続するには、LAN#0の引き継ぎIPアドレスか、LAN#1の引き継ぎIPアドレスを指定します。マスタとスタンバイが切り替わったあとでも、同じ引き継ぎIPアドレスを指定することで常にマスタXSCFに接続できます。

また、マスタXSCFのLAN#0またはLAN#1のIPアドレスを指定して、マスタXSCFに接続することもできます。この接続方法は、XSCFが1つのシステムであったり、保守作業によってスタンバイXSCFにアクセスできなかったりしたときに使用します。

IPアドレスを指定してマスタXSCFに接続し、ログインに成功したのち、`showhardconf`コマンドを実行します。SPARC M12-2S、SPARC M10-4S、またはクロスバーボックスのどの筐体がマスタXSCFであるかを確認できます。

次の例では、BB-ID 0番がマスタXSCFとなっていることを示しています。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
    + Serial: 2081208013; Operator_Panel_Switch:Locked;
:
    BB#00 Status:Normal; Role:Master Ver: 0101h; Serial:7867000297;
    + FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;
:
    BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
    + FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;
:
```

次の例では、クロスバーボックス80番がマスタXSCFとなっていることを示しています。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
    + Serial:PAxxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;
:
    XBBOX#80 Status:Normal; Role:Master Ver:0101h; Serial:7867000297;
    + FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
:
    XBBOX#81 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
    + FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
:
```

注ーマスタXSCFで設定した内容は、スタンバイ状態のXSCFにも反映されます。

3.2.3 スタンバイ状態のXSCFで実行できる機能

スタンバイ状態のXSCFで実行できる機能とコマンドは、次のとおりです。

表 3-4 スタンバイ状態のXSCFで実行できる機能

機能	コマンド
XSCFを終了する	exit
マニュアルページを表示する	man
XSCFを再起動する	rebootxscf
ユーザー権限を設定する	setprivileges
筐体の状態を表示する	showbbstatus
コマンドの終了ステータスを表示する	showresult
ユーザー情報を表示する	showuser
ファームウェアのダンプ	snapshot
XSCFを切り替える	switchscf
監査を表示する	viewaudit

表 3-4 スタンバイ状態のXSCFで実行できる機能 (続き)

機能	コマンド
ログインユーザーを表示する	who

各コマンドの詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

3.2.4 コマンドの詳細オプションをマニュアルページで確認する

XSCFを設定するときには、XSCF上でman(1) コマンドを使用することで、XSCFコマンドのオペランド、オプションなどコマンドのマニュアルページを確認できます。表示されるマニュアルページの内容は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』と同じコマンドの詳細情報です。

```
XSCF> man showhardconf
System Administration                      showhardconf(8)
NAME
    showhardconf - display information about field replaceable
    unit (FRU) installed in the system

SYNOPSIS
    showhardconf [-u] [-M]
    showhardconf -h

DESCRIPTION
    showhardconf(8) command displays information about each
    FRU.
    :
```

3.3 XSCFシェルを使ってセットアップする

ここでは、XSCFシェルを使ったセットアップのながれを説明します。

各手順の詳細は、「」内の項を参照してください。また、(選択)の項目は、お客さまの環境に合わせて、設定を有効にするか無効にするかを選択してください。

1. シリアル接続できる任意の端末で**XSCF**シェルに接続します。
サーバとシリアル接続することで、セキュアな環境でセットアップします。
詳細は「[2.2.1 シリアル接続でXSCFシェルへログインする方法](#)」を参照してください。

2. **XSCFシェルにログインします。**
初期のログイン認証時に作成した、新しいユーザーアカウントでログインします。
ログインの詳細は「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
初期のログイン認証時に新しいユーザーアカウントを作成する場合、「[3.5 XSCFユーザーを作成する／管理する](#)」を参照してください。
3. **パスワードポリシーを設定します。**
XSCFユーザーアカウントのパスワードの有効期限や文字数など、パスワード属性を指定します。
詳細は「[3.5 XSCFユーザーを作成する／管理する](#)」を参照してください。
4. **監査のための設定を行います（選択）。**
XSCFへのログイン、ログアウトなど、さまざまなイベントを監査ログに記録します。監査機能はデフォルト有効になっています。監査設定ではauditadmのユーザー権限が必要です。
詳細は「[3.10 XSCFのセキュリティを強化するための監査を設定する](#)」を参照してください。
5. **時刻を設定します。**
システムの標準時間であるXSCFの時刻を設定します。システム時刻を更新した場合、XSCFの再起動が行われ、XSCFセッションが切断されますので再ログインしてください。
詳細は「[3.6 XSCFの時刻、日付を設定する](#)」を参照してください。

注一本作業は、初期導入時に設定します。変更の必要がある場合、設定し直してください。

6. **SSH/Telnetサービスを設定します。**
SSHとTelnetは同時に両方を有効にできます。しかし、Telnetサービスによる接続は、安全な通信プロトコルではありません。SSHサービスを有効にする場合、Telnetサービスを無効にすることをお勧めします。
SSH/Telnetサービスはデフォルトで無効になっています。
詳細は「[3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する](#)」を参照してください。
7. **XSCFのホスト公開鍵を確認します。**
XSCF-LAN接続でSSHサービスを使用する場合、showsshコマンドを実行してフィンガープリントをメモします。メモしたフィンガープリントの内容は、手順11でSSHサービスを使ってXSCFシェルにログインするときに参照します。また、ホスト公開鍵のテキストデータをコピーしてクライアントの特定ディレクトリのファイルに配置しておきます。

```
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzWHzBbBb/UU0LN08S
ilUXE6j+avlxY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/
5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIbMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLz13P26ksI8qPr+7B
xmJLR0k=
```

```
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

詳細は「[3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する](#)」を参照してください。

8. **ユーザー公開鍵を登録します。**

XSCF-LAN接続でSSHサービスのユーザー鍵を使用する場合、登録されたXSCFのユーザーアカウントに対してPC上でユーザー秘密鍵とユーザー公開鍵を作成し、ユーザー公開鍵をXSCFに登録します。

詳細は「[3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する](#)」を参照してください。

9. **XSCF用のネットワークを設定します。**

XSCF-LANのIPアドレス、SSCPなど、XSCFネットワークを設定します。SSH、Telnet、またはHTTPSによるXSCFへの同時アクセスを複数ユーザーで実現できます。

applynetworkコマンドを実行してネットワーク設定を反映後、XSCFを再起動するrebootxscfコマンドを実行すると設定が完了します。XSCFを再起動した場合、XSCFセッションが切断されますので再ログインしてください。

詳細は「[3.9 XSCFネットワークを設定する](#)」を参照してください。

10. **XSCF-LANに接続できる任意の端末でXSCFシェルに接続します（選択）。**

以降、XSCF-LAN接続でも設定できます。この場合、XSCF-LANに接続しているPCでIPアドレスを指定してXSCFに接続し、再度ログインしてください。

そのままシリアル接続で設定する場合、手順12へ進みます。

Telnetサービスは、安全な通信ではありません。SSHサービスを使用することをお勧めします。SSHサービスでログインする場合、ホスト公開鍵のフィンガープリントが正しいかの問い合わせがあります。フィンガープリントが手順7でメモしたものと同一であることを確認して「yes」と答えます。フィンガープリントが異なっている場合、接続先のIPアドレスが正しくない、ほかと重複している、また「なりすまし」の可能性、などがあります。IPアドレスを再確認してください。

```
RSA key fingerprint is xxxxxxx
Connecting? [yes|no] : yes
```

また、ユーザー鍵での認証を利用してSSHサービスを使用する場合で、パスフレーズを設定しているときは、パスフレーズを入力します。

```
Enter passphrase for key '/home/nana/.ssh/id_rsa' :xxxxxxxx
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11
forwarding.
Last login: Fri Sep 1 10:19:37 2011 from client
```

11. **NTPを設定します（選択）。**

XSCFをNTPサーバとして動作させる、または、XSCFをNTPクライアントとして動作させるための設定を行います。ドメインの設定後に、NTPの設定を行う

場合もあります。

詳細は「[3.6 XSCFの時刻、日付を設定する](#)」を参照してください。

以降、ユーザーアカウントを管理するための設定を行います。ユーザーアカウントを管理するには、XSCFに保存されるローカルなユーザーアカウントを設定するか、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)、Active Directory、およびLDAP over SSLを使用して、ネットワーク上のディレクトリデータベースに保存されるアカウントデータを設定するかを決めておきます。ネットワーク上のディレクトリデータベースを設定する場合は、ディレクトリデータベースに対するユーザーアカウントの認証設定を行います。

LDAP、Active Directory、およびLDAP over SSLサーバを使用する場合は、あらかじめ、お客さまの環境で証明書のダウンロード、公開鍵の作成、ディレクトリデータベースへのユーザー登録が必要です。

Active DirectoryまたはLDAP over SSLユーザーはユーザー公開鍵をXSCFへアップロードすることはできないため、パスワード認証を使用して、XSCFにSSHで接続したあとログインしてください。

なお、ここでは、LDAP、Active Directory、およびLDAP over SSLについての詳細は説明しません。公開されているLDAP、Active Directory、およびLDAP over SSLのマニュアルを参照してください。

注—LDAP、Active Directory、LDAP over SSLサービスがサポートされるXCPファームウェアの版数については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

12. LDAPサービスの設定を行います（選択）。

XSCFをLDAPクライアントとする設定を行います。詳細は「[3.5.12 XSCFユーザーアカウントをLDAPを使用して管理する](#)」を参照してください。

13. Active Directoryサービスの設定を行います（選択）。

XSCFをActive Directoryクライアントとする設定を行います。詳細は「[3.5.13 XSCFユーザーアカウントをActive Directoryを使用して管理する](#)」を参照してください。

14. LDAP over SSLサービスの設定を行います（選択）。

XSCFをLDAP over SSLクライアントとする設定を行います。詳細は「[3.5.14 XSCFユーザーアカウントをLDAP over SSLを使用して管理する](#)」を参照してください。

15. XSCFユーザーアカウントを設定します。

ユーザーの環境に合わせて、サーバ上にローカルに保持されるXSCFユーザーアカウントを登録します。

- ユーザーアカウントを追加する際は、-lオプションを指定してshowuserコマンドを実行し、ユーザーアカウントの一覧に不正なユーザーアカウントがないことを確認してください。
- メンテナンス作業を考慮してfieldengのユーザー権限を持つ保守作業者（FE）用のユーザーアカウントも同時に必ず用意してください。

詳細は「[3.5 XSCFユーザーを作成する／管理する](#)」を参照してください。

16. SMTPを設定します（選択）。

XSCFのメール通報機能を使用するための設定を行います。

詳細は「[10.2 故障が発生したときにメールで通知を受け取る](#)」を参照してください。

17. **SNMPエージェント機能を使用するためのSNMPプロトコルに関する設定を行います（選択）。**
詳細は「[10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する](#)」を参照してください。
18. **リモート保守サービスを使用するための設定を行います（選択）。**
本書では、リモート保守サービスの機能についての詳細は説明していません。リモート保守サービス機能についての情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

以降、システム全体のハードウェアを管理するための設定を行います。

19. **高度設定を行います。**
詳細は「[4.1 システムの高度を設定する／確認する](#)」を参照してください。

注一 本作業は、初期導入時に設定します。変更の必要がある場合、設定し直してください。

20. **パワーキャッピング設定を行います（選択）。**
詳細は「[4.4 消費電力を抑える](#)」を参照してください。
21. **メモリミラーモードを設定します（選択）。**
詳細は「[14.1 メモリをミラー構成にする](#)」を参照してください。
22. **空調待ち時間を設定します（選択）。**
空調設備により室温環境が整うまで電源投入処理を待たせる時間を設定します。
詳細は「[4.2.2 空調待ち時間を設定する／確認する](#)」を参照してください。

注一 空調待ち時間の設定は、SPARC M12/M10ではサポートされていません。

以降、物理パーティションを管理するための設定を行います。

23. **物理パーティション設定を行います（選択）。**
ドメイン構成管理情報を設定します。
詳細は「[11.2 物理パーティションを確認する](#)」および『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。
24. **物理パーティションモード設定を行います（選択）。**
詳細は「[7.2 物理パーティションの動作モードを設定する](#)」および『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。
25. **CPUコア アクティベーションの設定を行います。**
詳細は「[第5章 CPUコア アクティベーション](#)」を参照してください。
26. **暖機運転時間を設定します（選択）。**
サーバの電源投入処理の開始後、Oracle Solarisが稼働する直前に、一定時間経過させて、電源投入処理を遅らせる時間を設定します。本設定は、サーバが暖まるのを待ったり、周辺装置の電源が投入されるのを待ったりするために使用します。

また、setpowercappingコマンドで電力上限値を設定している場合、全物理パーティションが一斉に稼働することにより電力値が上限値を超えることがあります。これを避けるため、本設定で物理パーティションごとの稼働に時間差を設けることもできます。

詳細は「[4.2.1 暖機運転時間を設定する／確認する](#)」を参照してください。

27. 電源スケジュールを設定します（選択）。

物理パーティションの電源投入／切断スケジュールを設定します。

物理パーティションの電源投入／切断スケジュールの設定には、XSCFファームウェアのaddpowerschedule、deletepowerschedule、およびsetpowerscheduleコマンドを使用します。各コマンドの詳細は、各コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

3.4 XSCF Webを使ってセットアップする

ここでは、XSCF Webを使っての必要なセットアップのながれを説明します。各手順の詳細は、「」内の項を参照してください。

XSCF Webを使用するには、あらかじめXSCFシェルを使ってHTTPSサービスを有効にするための設定が必要です。

1. シリアル接続できる任意の端末で**XSCF**シェルに接続します。
詳細は「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
2. 以降、「[3.3 XSCFシェルを使ってセットアップする](#)」の手順2から手順11を行います。すでに**XSCF**シェルを使って[3.3](#)項の手順2から手順11までを行っている場合、この項の以下の手順から行ってください。
3. **HTTPS**設定を行います。
詳細は「[3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する](#)」を参照してください。
4. ウェブブラウザから**XSCF**へ接続します。
XSCF-LANに接続されたウェブブラウザ搭載のPCで、ホスト名またはIPアドレスを指定してXSCF Webに接続します。
 - ウェブブラウザ上でのURL入力イメージ

`https://192.168.111.111` (XSCFのIP アドレス<数字>を入力します)
または、
`https://XSCF`のホスト名 (注: ドメインのホスト名ではありません)

5. **XSCF Web**コンソールで**XSCF**にログインします。
作成したユーザーアカウントでログインします。

<ウェブブラウザ上でのログイン認証入力イメージ>
`login:yyyy`
`Password:xxxxxxx`

XSCF Webのブラウザ画面をXSCF Webコンソールといいます。

詳細は「[2.4 XSCF Webにログインする](#)」を参照してください。

6. 以降は、**XSCF**シェルで設定する場合と設定項目は同じです。「[3.3 XSCFシェルを使ってセットアップする](#)」の項の手順12以降と同様に**XSCF Web**コンソール

上で設定してください。

XSCF Webのメニューについては、「付録 C XSCF Webページ一覧」を参照してください。

注一高度設定、二系統受電などXSCF Webのメニューにない項目は、XSCFシェルで設定してください。

3.5 XSCFユーザーを作成する／管理する

ここでは、XSCFにログインする際に使用するユーザーアカウント、パスワード、ユーザー権限、およびパスワードポリシーを作成／管理する方法について説明します。ユーザーアカウントを管理するために、XSCFにローカルに保存されるユーザーアカウントを設定するか、LDAP、Active Directory、およびLDAP over SSLを使用して、ネットワーク上のディレクトリデータベースに対するユーザーアカウントの認証を設定します。

XSCFユーザーアカウントを使用する場面

XSCFユーザーアカウントは、XSCFシェル上のSSH、Telnet、およびXSCF Webでログインする際のアカウントとして使用します。

XSCFユーザーアカウントを作成／管理できるユーザー

XSCFにローカルにXSCFユーザーアカウントを登録するには、`useradm`のユーザー権限を持つユーザーアカウントでログインする必要があります。また、LDAP、Active Directory、およびLDAP over SSLを使用してネットワーク上のディレクトリデータベースに対するユーザーアカウントの認証を設定する場合にも、`useradm`のユーザー権限を持つユーザーアカウントでログインする必要があります。

使用できるXSCFユーザーアカウント名

次のXSCFユーザーアカウント名はシステムで予約されているため、利用することはできません。

`root`、`bin`、`daemon`、`adm`、`operator`、`nobody`、`sshd`、`rpc`、`rpcuser`、`ldap`、`ntp`、`admin`、`default`、`proxyuser`

使用できる文字はXSCFユーザーアカウントを管理する方法によって異なります。詳しくは「[3.5.1 XSCFローカルに保存されるユーザーアカウントについて](#)」、「[3.5.12 XSCFユーザーアカウントをLDAPを使用して管理する](#)」、「[3.5.13 XSCFユーザーアカウントをActive Directoryを使用して管理する](#)」、または「[3.5.14 XSCFユーザーアカウントをLDAP over SSLを使用して管理する](#)」を参照してください。

3.5.1 XSCFローカルに保存されるユーザーアカウントについて

XSCFユーザーアカウントをLDAP、Active Directory、またはLDAP over SSLサービスで管理する場合、XSCFにローカルに登録するXSCFユーザーアカウント名および（設定している場合は）ユーザー識別子（UID）は、XSCF、LDAP、Active DirectoryまたはLDAP over SSLで未使用のものでなければなりません。使用できる文字の詳細は、`adduser(8)`コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

ユーザーアカウント数

指定できるユーザーアカウント数は、1ユーザーアカウントあたり平均文字数が10文字であったときに100人分までです。`adduser`コマンドを実行してユーザーアカウントを登録すると、UIDというIDが100以上の整数で自動的に割り当てられます。任意の数字をUIDとして指定することもできます。このときは100-60000 の範囲でUIDを指定します。

ログイン認証に失敗した場合

ログイン認証に失敗した場合、そのユーザーアカウントをある一定時間ロックさせることができます。このアカウントをロックさせる機能をXSCFユーザーアカウントのロックアウト機能といいます。また、システム管理者は、XSCFユーザーアカウントを途中で無効にしたり、有効にしたりできます。

3.5.2 パスワードおよびパスワードポリシーについて

XSCFにローカルにユーザーアカウントを登録する際には、パスワードも登録します。新しく作成したユーザーアカウントには、パスワードが設定されていません。したがって、`password`コマンドでパスワードを設定するか、Secure Shell（SSH）による公開鍵をユーザー用に設定するまで、ログインに使用できません。

パスワードには、長さや文字の種類などの制限があります。このパスワードの属性をパスワードポリシーといいます。ユーザーアカウントを作成すると、現在のパスワードポリシーが、作成されたユーザーアカウントに対して適用されます。パスワードポリシーを再設定すると、その後に追加されるユーザーはそのパスワードポリシーが適用されます。現在のパスワードポリシーは、`showpasswordpolicy`コマンドを実行すると確認できます。

表 3-5は、パスワードポリシーの設定項目です。

表 3-5 パスワードポリシーの項目

設定項目	意味
Mindays	パスワード変更後、次にパスワードを変更できるまでの最小日数です。0は、いつでもパスワードを変更できることを表します。
Maxdays	パスワードの最大有効日数です。
Warn	パスワード有効期限の警告を発したあと、実際に有効期限切れとするまでの日数です。
Inactive	パスワード有効期限後にアカウントがロックされるまでの日数です。
Expiry	アカウントの有効日数です。デフォルトは0です。0は、アカウントの有効期限が切れないことを意味します。
Retry	パスワード変更のための再試行許容回数です。
Difok	古いパスワードに含まれていない文字のうち、新しいパスワードに含める文字数です。
Minlen	パスワードの最小許容長です。
Dcredit	パスワードに数字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
Ucredit	パスワードに大文字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
Lcredit	パスワードに小文字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
Ocredit	パスワードに英数字以外を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
Remember	パスワード履歴に記憶するパスワード個数です。

3.5.3 ユーザー権限の種類

XSCFにローカルにユーザーアカウントを登録する際には、ユーザー権限をそのアカウントに設定します。ユーザーアカウントにユーザー権限を付与する目的には、次のようなものがあります。

- システム管理者用にサーバ全体の操作権限を持たせる
- 特定の物理パーティションに対する操作に限定する
- ユーザーアカウントを管理する
- 監査を設定する
- 保守作業用にサーバ操作を限定させる

1つのユーザーアカウントには、複数のユーザー権限を設定できます。ユーザー環境

と目的に合わせてユーザー権限をアカウントに付与してください。表 3-6はユーザー権限の一覧です。

表 3-6 ユーザー権限

ユーザー権限	概要	権限の内容
pparop@n	特定の物理パーティションの全体ステータスを参照します。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) に搭載されたハードウェアのすべてのステータスが参照できます。 ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) のすべてのステータスを参照できます。
pparmgr@n	特定の物理パーティションの電源操作とステータスだけを参照します。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) の電源投入、電源切断および、リブートができます。 ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) に搭載されたハードウェアのすべてのステータスを参照できます。 ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) のすべてのステータスを参照できます。
pparadm@n	特定の物理パーティションの管理だけを行います。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) に搭載されたハードウェアすべての操作ができます。 ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) に搭載されたハードウェアすべてのステータスを参照できます。 ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) のすべての操作ができます。 ■ 特定の物理パーティション (PPAR-ID:n) のすべてのステータスを参照できます。
platop	システム全体のステータスを参照します。	サーバのすべてのステータスを参照できますが、変更はできません。
platadm	システム全体の管理を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ■ システムのすべてのハードウェア操作ができます。 ■ useradmとXSCFの監査 (audit) 権限が必要な設定を除いてすべてのXSCF設定ができます。 ■ 物理パーティションにハードウェアを追加／削除できます。 ■ 物理パーティションの電源操作ができます。 ■ サーバのすべてのステータスを参照できます。
useradm	ユーザーアカウントの管理を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザーアカウントの作成、削除、無効および有効化ができます。 ■ ユーザーパスワードとパスワードプロファイルを変更できます。 ■ ユーザー権限を変更できます。
auditop	監査のステータスを参照します。	XSCFの監査ステータスと監査方法を参照できます。

表 3-6 ユーザー権限 (続き)

ユーザー権限	概要	権限の内容
auditadm	監査の制御を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ■ XSCFの監査制御ができます。 ■ XSCFの監査方法を削除できます。
fieldeng	保守作業者が使用します。	保守作業者だけに許可された保守操作、装置の構成変更ができます。
none	ユーザー権限がありません。	XSCFに保存されるユーザーアカウントにnoneを設定すると、そのユーザーアカウントのユーザー権限はLDAPでルックアップされなくなります。したがって、LDAPでそのユーザーアカウントに対してユーザー権限が設定されていても、権限は「なし」となります。

対象物理パーティションに対するユーザー権限は、ユーザー権限名に続けて「@PPAR番号」を付加します（例：PPAR-ID 01に対するppparadmの場合はppparadm@1）。

また、1つのユーザーアカウントで目的の物理パーティションだけでなく複数の物理パーティションに対して権限を持つことができます。ユーザー権限の設定の詳細は、setprivileges(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

3.5.4 XSCFユーザーアカウント関連の設定項目とコマンドを確認する

表 3-7はXSCFユーザーアカウント関連の設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 3-7 XSCFローカルのユーザーアカウントに対するユーザーアカウント関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
ユーザーアカウントの追加／削除	必須	showuser(8)、adduser(8)、deleteuser(8)
ユーザーアカウントの有効／無効	必須	enableuser(8)、disableuser(8)
パスワードポリシーの設定	選択	setpasswordpolicy(8)、showpasswordpolicy(8)
パスワードの設定	必須	password(8)
ユーザー権限の割り当て	必須	setprivileges(8)、showuser(8)
ロックアウト機能の設定	選択	setloginlockout(8)、showloginlockout(8)

表 3-8 ディレクトリサービスに対するユーザーアカウント関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
LDAPクライアントの設定	選択	showldap(8)、setldap(8)
Active Directoryクライアントの設定	選択	showad(8)、setad(8)
LDAP over SSLクライアントの設定	選択	showldaps(8)、setldaps(8)

注—LDAP、Active Directory、LDAP over SSLサービスがサポートされるXCPファームウェアの版数については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

3.5.5 XSCFユーザーアカウントの登録のながれ

工場出荷時に設定されているデフォルトのユーザーアカウントであるdefault以外で、システム運用に使用するユーザーアカウントをXSCFに登録します。

ユーザーアカウント「default」は、次の権限を持ちます。

- 「default」の権限：useradm、platadm

初期導入時、このデフォルトのアカウントでログインした際には、useradm、platadmのユーザー権限を持つユーザーアカウントを最低1つは登録しておきます。デフォルトのユーザーアカウントでのログイン認証は、お使いのサーバの『インストールガイド』の「XSCFにログインする」を参照してください。

登録のながれ

LDAP、Active Directory、またはLDAP over SSLサービスを利用して、ネットワーク上のディレクトリサービスでXSCFユーザーアカウントを管理する場合は、「[3.5.12 XSCFユーザーアカウントをLDAPを使用して管理する](#)」、「[3.5.13 XSCFユーザーアカウントをActive Directoryを使用して管理する](#)」、または「[3.5.14 XSCFユーザーアカウントをLDAP over SSLを使用して管理する](#)」を参照してください。

システム管理者は、ユーザーアカウントに登録する際、次の順に行います。詳細は各項を参照してください。

1. **useradm権限を持つユーザーアカウントでXSCFにログインします（[3.5.6項参照](#)）。**
デフォルトのユーザーアカウント「default」は、useradm権限を持っています。
2. **登録されているユーザーを確認します（[showuser\(8\)](#) [3.5.6項参照](#)）。**
ユーザーアカウントを追加する際は、-lオプションを指定してshowuserコマンドを実行し、ユーザーアカウントの一覧に不正なユーザーアカウントがないことを確認します。
3. **パスワードポリシーを確認します／変更します（[showpasswordpolicy\(8\)](#)、[setpasswordpolicy\(8\)](#) [3.5.7項参照](#)）。**
4. **XSCFユーザーアカウントに登録します（[adduser\(8\)](#) [3.5.8項参照](#)）。**
adduserコマンドを使用して、ユーザーの環境に合わせてユーザーアカウントの登録を行います。

5. パスワードを設定します (**password(8)** 3.5.8項参照)。
6. ユーザー権限を登録します (**setprivileges(8)** 3.5.9項参照)。

各コマンドの詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

3.5.6 登録済みのユーザーを確認する

システムに登録されているユーザーを確認するには、**showuser**コマンドを使用します。ほかのユーザーアカウント情報を表示するため、**useradm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **showuser**コマンドを実行し、**XSCF**ユーザーのアカウント情報を表示します。
次の例では、**-l**オプションを指定して、すべてのXSCFユーザーアカウント情報を表示しています。

```
XSCF> showuser -l
User Name:          user001
UID:                101
Status:             Enabled
Minimum:            0
Maximum:            99999
Warning:            7
Inactive:           -1
Last Change:        Jul 11, 2012
Password Expires:   Never
Password Inactive:  Never
Account Expires:    Never
Privileges:         platadm
```

次の例では、**-p**オプションを指定して、ユーザー権限の情報を表示しています。

```
XSCF> showuser -p
User Name:          jsmith
Privileges:         pparadm@1,3-6,8,9
                   platadm
```

3.5.7 パスワードポリシーを確認する／変更する

XSCFにローカルに保存されたユーザーアカウントにパスワードポリシーを設定すると、その後に追加するユーザーにそのパスワードポリシーが適用されます。現在設定されているパスワードポリシーを確認するには、**showpasswordpolicy**コマンドを使用します。確認したパスワードポリシーを変更するには、**setpasswordpolicy**コマンドを使用します。**setpasswordpolicy**コマンドは、**useradm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

setpasswordpolicyコマンドでは、次のオプションでパスワードポリシーを設定します。

表 3-9 setpasswordpolicy コマンドのオプション

オプション	パスワードポリシー	設定内容
-n	Mindays	パスワード変更後、次にパスワードを変更できるまでの最小日数です。0は、いつでもパスワードを変更できることを表します。
-M	Maxdays	パスワードの最大有効日数です。
-w	Warn	パスワード有効期限の警告を発したあと、実際に有効期限切れとするまでの日数です。
-i	Inactive	パスワード有効期限後にアカウントがロックされるまでの日数です。
-e	Expiry	アカウントの有効日数です。
-y	Retry	パスワード変更のための再試行許容回数です。
-k	Difok	古いパスワードに含まれていない文字のうち、新しいパスワードに含める文字数です。
-m	Minlen	パスワードの最小許容長です。
-d	Dcredit	パスワードに数字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
-u	Ucredit	パスワードに大文字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
-l	Lcredit	パスワードに小文字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
-o	Ocredit	パスワードに英数字以外を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大値です。
-r	Remember	パスワード履歴に記憶するパスワード個数です。

操作手順

1. **showpasswordpolicy** コマンドを実行し、パスワードポリシーを確認します。

```
XSCF> showpasswordpolicy
Mindays:      0
Maxdays:     90
Warn:         7
Inactive:     -1
Expiry:       0
Retry:        5
Difok:        1
```

Minlen:	8
Dcredit:	0
Ucredit:	0
Lcredit:	0
Ocredit:	0
Remember:	4

2. 必要に応じて**setpasswordpolicy**コマンドを実行し、パスワードポリシーの設定内容を変更します。

次の例では、以下のように指定しています。

- リトライ回数は3回まで
- パスワードに数字が2文字含まれる場合は6文字以上のパスワード。パスワードに数字が含まれない場合は8文字以上のパスワード
- 有効期限は60日間
- 期限切れ警告開始日は15日前
- 記憶させるパスワードの数は3個

```
XSCF> setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15 -r 3
```

3. **showpasswordpolicy**コマンドを実行し、設定を確認します。

```
XSCF> showpasswordpolicy
Mindays: 0
Maxdays: 60
Warn: 15
Inactive: -1
Expiry: 0
Retry: 3
Difok: 1
Minlen: 8
Dcredit: 2
Ucredit: 0
Lcredit: 0
Ocredit: 0
Remember: 3
```

注—password コマンドでユーザーオペランドにほかのユーザーを指定してパスワードを変更するときは、システムのパスワードポリシーは効きません。ほかのユーザーのパスワードを変更するときは、必ず、システムのパスワードポリシーに従ったパスワードを指定してください。

3.5.8

XSCFユーザーアカウントを追加する／パスワードを設定する

XSCFにローカルにユーザーアカウントを追加するには、`adduser`コマンドを使用します。

`useradm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。使用できるユーザーアカウント名は、「[3.5.1 XSCFローカルに保存されるユーザーアカウントについて](#)」を参照してください。

追加したユーザーアカウントには、`password`コマンドを使ってパスワードを設定します。`password`コマンドでは、次のオプションでパスワードの有効期間が設定できます。

表 3-10 passwordコマンドのオプション

オプション	設定内容
-e	ユーザーアカウントの有効期間、または有効期限とする日付を設定します。NEVERを設定した場合、ユーザーアカウントの有効期限はなくなります。
-i	パスワード有効期限後にアカウントをロックするまでの日数を設定します。
-M	パスワードの最大有効日数を設定します。
-n	パスワードの最小有効日数を設定します。
-w	パスワード有効期限の警告を発したあと、実際に有効期限切れとするまでの日数を設定します。

操作手順

1. adduserコマンドを実行し、ユーザーアカウントを追加します。
- 次の例では、ユーザーアカウント名にjsmithを指定しています。UIDの指定を省略した場合、UIDが自動的に割り当てられます。

```
XSCF> adduser jsmith
```

次の例では、`-u`オプションとともにUIDを指定してユーザーアカウントを追加しています。

```
XSCF> adduser -u 359 jsmith
```

2. passwordコマンドを実行し、パスワードを指定します。

```
XSCF> password jsmith
Password:
Retype new password:
```

```
passwd: password updated successfully
XSCF>
```

次の例では、有効期限60日、期限切れ警告開始日を15日前に指定しています。

```
XSCF> password -M 60 -w 15 jsmith
```

3.5.9 ユーザー権限を設定する

XSCFにローカルに保存されるユーザーアカウントのユーザー権限を設定するには、`setprivileges`コマンドを使用します。`setprivileges`コマンドは、`useradm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。ユーザー権限の種類については、表 3-6を参照してください。

1. **showuser**コマンドを実行し、有効なユーザーアカウント情報を表示します。

```
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:      jsmith
Privileges:     None
```

2. **setprivileges**コマンドを実行し、ユーザー権限をユーザーアカウントに割り当てます。
次の例では、ユーザーアカウントjsmithに対してユーザー権限として`useradm`、`auditadm`を割り当てています。

```
XSCF> setprivileges jsmith useradm auditadm
```

注—`setprivileges`コマンドでは、指定したオペランドのユーザー権限が割り当てられます。すでにユーザー権限を割り当てているユーザーアカウントに対して新たなユーザー権限を追加するときは、既存のユーザー権限も併せて指定します。

3. **showuser**コマンドを実行し、ユーザー権限を確認します。

```
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:      jsmith
Privileges:     useradm
                  auditadm
```

3.5.10 ユーザーアカウントを有効にする／無効にする

`adduser`コマンドでユーザーアカウントを登録した場合、そのアカウントは登録した直後から有効になります。登録したXSCFユーザーアカウントは、必要に応じて無効

にしたり、無効にしたアカウントを再び有効にしたりできます。

ユーザーアカウントを無効にするには、**disableuser**コマンドを使用します。無効にしたユーザーアカウントを有効にするには、**enableuser**コマンドを使用します。**disableuser**コマンドおよび**enableuser**コマンドは、**useradm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **showuser**コマンドを実行し、有効なユーザーアカウント情報を表示します。

```
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:          jsmith
:
```

2. **disableuser**コマンドを実行し、ユーザーアカウントを無効にします。
次の例では、ユーザーアカウントを無効に指定しています。

```
XSCF> disableuser jsmith
```

3. アカウントを再び使用する場合は、**enableuser**コマンドを実行し、ユーザーアカウントを有効にします。
次の例では、ユーザーアカウントを有効に指定しています。

```
XSCF> enableuser jsmith
```

4. **showuser**コマンドを実行し、有効なユーザーアカウント情報を確認します。

```
XSCF> showuser -p jsmith
User Name:          jsmith
:
```

3.5.11 ログインロックアウト機能を有効にする／無効にする

ログインロックアウト機能を有効にすると、ログイン操作に続けて3回失敗したときに、あらかじめ設定した時間が経過するまでログインできなくなります。デフォルトでは、ログインロックアウト機能は無効になっています。

ロックアウト時間を設定してログインロックアウト機能を有効にするには、**setloginlockout**コマンドを使用します。ロックアウト機能を有効にするときには、ロックアウト時間に0分以外を指定します。指定できる時間の範囲は0から1440分までです。また、いったん有効にしたロックアウト機能を無効にするときには、ロックアウト時間に0分を指定します。設定されているロックアウト時間を確認するには、**showloginlockout**コマンドを使用します。**setloginlockout**コマンドおよび**showloginlockout**コマンドは、**useradm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **showloginlockout**コマンドを実行し、ロックアウト機能の設定を表示します。

```
XSCF> showloginlockout
90 minutes
```

2. **setloginlockout**コマンドを実行し、ロックアウト機能を設定します。
次の例では、ロックアウト時間を20分に指定して、ロックアウト機能を有効にしています。

```
XSCF> setloginlockout -s 20
```

次の例では、ロックアウト機能を無効に指定しています。

```
XSCF> setloginlockout -s 0
```

設定されたロックアウト時間は次のログイン以降で有効になります。0分を指定した場合、次のログイン以降にロックアウト機能は無効になります。ロックアウト機能はマスタ/スタンバイ側の両方のXSCFで有効です。ロックアウトした場合、メッセージが監査ログに保存されます。ロックアウト機能を無効にした場合、ユーザーは何回でもログインを試みることができるようになります。ロックアウト時間が過ぎる前にロックアウトされたユーザーアカウントを使用する必要がある場合は、システム管理者がロックアウト機能を無効にしてください。そのユーザーアカウントのログインが成功したのち、システム管理者はロックアウト時間を設定してロックアウト機能を再度有効にしてください。

3.5.12 XSCFユーザーアカウントをLDAPを使用して管理する

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) とは、ネットワーク上のディレクトリサービスにアクセスするためのプロトコルです。通常、SPARC M12/M10システムのXSCFユーザーアカウントに対するユーザー認証やユーザー権限はローカルのマスタXSCFによって管理されますが、LDAPを使用することで、ネットワーク上のディレクトリサービス (LDAPサーバ) で管理できるようになります。また、複数のSPARC M12/M10システムを導入している場合は、LDAPを使用すると、すべてのシステムで共通のXSCFユーザーアカウントを使用できるようになります。ユーザー認証やユーザー権限などのXSCFユーザーアカウントの設定をLDAPを利用して管理する場合は、XSCFをLDAPクライアントとして設定します。ここでは、LDAPを使用して、XSCFユーザーアカウントの設定をネットワーク上のディレクトリサービスで管理するための方法を説明します。

XSCFのログインでユーザーアカウント名に使用できる文字は、英小文字、数字、ハイフン「-」、アンダースコア「_」、ピリオド「.」を組み合わせて31文字以内です。大文字は使用できません。先頭文字は英小文字以外使用できません。上記の条件を満たしていないユーザーアカウント名を使用してログインすることができてコマンドが正常に動作しない場合があるので、そのようなユーザーアカウント名を使用しないでください。

注—LDAPサーバの構成および管理については説明されません。LDAPサーバの設計はLDAPに精通した管理者が行ってください。

注—LDAPがサポートされるXCPファームウェア版数については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

LDAPの設定では、LDAPクライアントの設定を行います。LDAPサーバ、バインドID、パスワード、検索ベースなどを設定します。LDAPサーバではXSCFのユーザー情報が管理されます。

表 3-11はLDAPの設定に関する用語です。

用語	説明
LDAP	Lightweight Directory Access Protocolの略。 ネットワーク上のディレクトリサービスにアクセスするためのプロトコルです。
baseDN	base Distinguished nameの略。 LDAPではディレクトリ情報は階層構造になっています。検索をするときはその階層構造のどのサブツリーを検索するかを指定します。このとき、サブツリーのトップとなる識別名（DN）を指定します。これを検索ベース（basedDN）といいます。
証明書チェーン （Certificate Chain）	利用者証明書および認証機関証明書を含む、証明書のリストのことです。あらかじめ、OpenSSLやTLSの証明書をダウンロードしておく必要があります。
TLS	Transport Layer Securityの略。 インターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルの1つです。

LDAPを設定するながれ

XSCFをLDAPクライアントとして設定するためのながれは、以下のとおりです。

1. **LDAPを有効にします。**
2. **LDAPサーバの構成情報を入力します。**
 - プライマリLDAPディレクトリのIPアドレスまたはホスト名およびポート
 - オプション: 最大2個の代替LDAPディレクトリのIPアドレスまたはホスト名およびポート
 - 参照に使用する検索ベースの識別名（DN）
 - Transport Layer Security（TLS）を使用するかどうか
3. **LDAPが正常かどうか確認します。**

LDAPサーバ上で必要な設定

- LDAPスキーマファイルにユーザー権限に関する記述を追加する

XSCFをLDAPクライアントとして設定するには、LDAPサーバ上で、XSCFのユーザー権限に関するLDAPスキーマを作成します。スキーマファイルには、以下の記述を追加します。

```
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.40 NAME 'spPrivileges'
    DESC 'Service Processor privileges'
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26
    SINGLE-VALUE )
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.13 NAME 'serviceProcessorUser' SUP top
AUXILIARY
    DESC 'Service Processor user'
    MAY spPrivileges )
```

- LDIFファイルにユーザーに必要な属性を追加する
LDAPサーバ上のLDIF（LDAP Data Interchange Format）ファイルに、各ユーザーに必要な属性を追加します。

表 3-12 LDIFファイルに必要な属性

フィールド名	説明
spPrivileges	XSCFで有効なユーザー権限
uidNumber	XSCFで有効なユーザーID番号 uidnumberは、100より大きい数値である必要があります。UID を表示するには、showuserコマンドを使用します。

LDAPスキーマファイルの入力例を以下に示します。

```
spPrivileges: platadm
uidNumber: 150
```

XSCFをLDAPクライアントとした場合のユーザー認証の仕組み

LDAPクライアントがXSCF上で構成され、有効になっている場合、ユーザー認証はまずローカルで実行され、次にLDAPサーバで実行されます。ユーザーに対して権限を指定せずにsetprivilegesコマンドを実行した場合は、そのユーザーに対するローカルの権限データがすべて削除されます。その後、LDAPで権限の参照が有効な場合、LDAPでそのユーザーの権限が参照されます。ユーザー権限にnoneを指定した場合は、そのユーザーはLDAP上に権限データがあっても、ユーザー権限はありません。

XSCFでLDAPを管理する場合は、以下のコマンドを使用します。

- setlookup
- setldap

LDAPリポジトリに保存されるパスワードには、UNIXのcryptまたはMD5暗号方式が使用されます。

LDAPを使用するようXSCFを設定すれば、日常的な管理は不要です。

LDAPの設定項目と使用するシェルコマンド

表 3-13は、LDAPの設定項目と対応するシェルコマンドです。

表 3-13 LDAPの設定項目と使用するコマンド

設定項目	機能説明	シェルコマンド	備考
LDAP使用表示	認証とユーザー権限のルックアップのためにLDAPサーバを使用しているか状態を表示します。	showlookup	
LDAP使用有効/無効	認証とユーザー権限のルックアップのためにLDAPサーバの使用を有効/無効にするかを指定します。	setlookup	認証やユーザー権限データをLDAPサーバに置くことを指定すると、はじめにローカルを探し、ローカルにデータがなければLDAPサーバを検索します。
クライアント表示	LDAPクライアントの設定情報を表示します	showldap	
バインドID	LDAPサーバに接続する（バインドする・認証させる）ためのIDを登録します。	setldap	バインドIDは最大128文字です。
パスワード	LDAPサーバに接続するときのパスワードを設定します。		指定できるパスワードは、8～16文字です。
検索ベース	LDAPツリーの検索ベース（baseDN）を設定します。		<ul style="list-style-type: none">■ 省略すると、ツリーのトップからの検索となります。■ 検索ベースは最大128文字です。
証明書チェーン	LDAPサーバの証明書チェーン（Certificate Chain）をインポートします。 証明書チェーンは、リモートファイルからセキュアなコピー（scp）でインポートします。		<ul style="list-style-type: none">■ 証明書チェーンはPEMフォーマットである必要があります(*1)。■ リモートファイルから証明書をscpする場合、パスワードを入力する場合があります。
LDAPサーバ/ポート	プライマリとセカンダリのLDAPサーバのIPアドレスとポート番号を指定します。 アドレスはIPアドレスかホスト名のどちらかを指定します。 プライマリとセカンダリのLDAPサーバを両方指定する場合、ldapsとldapを混在せず、どちらか1つの形式で指定します。 (例1 ldap:// 10.8.31.14:389) (例2 ldaps://foobar.east:636) (例3 ldap:// 10.8.31.14:389, ldap://10.8.31.15:389)		ポート番号を指定しなかったときのLDAPのデフォルトのポート番号は、ldaps://が636、ldap://が389です。
タイムアウト	LDAP検索にかかるタイムアウト時間（秒）を指定します。		
LDAPテスト	LDAPサーバへの接続をテストします。		

*1: PEM: Privacy Enhanced Mailの略。メール通信中に暗号化を施し、プライバシーを強化したメールのことをいいます。

LDAPサーバの使用を有効／無効に設定する

1. **showlookup**コマンドを実行し、認証とユーザー権限のルックアップ方法を表示します。
次の例では、ユーザー認証はXSCFでのみ、ユーザー権限はXSCFとLDAPサーバからルックアップされます。

```
XSCF> showlookup
Privileges lookup: Local only
Authentication lookup: Local and LDAP
```

2. **setlookup**コマンドを実行し、LDAPサーバの使用を有効／無効に設定します。
次の例ではユーザー認証とユーザー権限の両方についてLDAPサーバの使用を有効にしています。

```
XSCF> setlookup -a ldap
XSCF> setlookup -p ldap
```

3. **showlookup**コマンドを実行し、ルックアップ方法を確認します。

```
XSCF> showlookup
Privileges lookup: Local and LDAP
Authentication lookup: Local and LDAP
```

LDAPサーバ、ポート番号、バインドID、バインドパスワード、検索ベース（baseDN）、および検索時間（タイムアウト時間）を設定する

1. **showldap**コマンドを実行し、LDAPクライアント設定を表示します。

```
XSCF> showldap
Bind Name:                Not set
Base Distinguished Name:  Not set
LDAP Search Timeout:      0
Bind Password:            Not set
LDAP Servers:             Not set
CERTS:                   None
```

2. **setldap**コマンドを実行し、LDAPクライアント設定を行います。
次の例では、バインドID、検索ベース（baseDN）を指定しています。

```
XSCF> setldap -b "cn=Directory Manager" -B "ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp"
```

次の例では、バインドパスワードを指定しています。

```
XSCF> setldap -p  
Password:xxxxxxx
```

次の例では、プライマリおよびセカンダリのLDAPサーバ、ポート番号を指定しています。

```
XSCF> setldap -s ldaps://onibamboo:636,ldaps://company2.com:636
```

次の例では、LDAP検索のためのタイムアウト時間を指定しています。

```
XSCF> setldap -T 60
```

3. **showldap**コマンドを実行し、設定を確認します。

```
XSCF> showldap  
Bind Name:                cn=Directory Manager  
Base Distinguished Name:  ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp  
LDAP Search Timeout:      60  
Bind Password:            Set  
LDAP Servers:             ldaps://onibamboo:636 ldaps://company2.com:636  
CERTS:                    None
```

LDAPサーバの証明書チェーンをインストールする

1. **showldap**コマンドを実行し、LDAP設定を表示します。

```
XSCF> showldap  
Bind Name:                cn=Directory Manager  
Base Distinguished Name:  ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp  
LDAP Search Timeout:      60  
Bind Password:            Set  
LDAP Servers:             ldaps://onibamboo:636 ldaps://company2.com:636  
CERTS:                    None
```

2. **setldap**コマンドを実行し、証明書チェーンをインポートします。

```
XSCF> setldap -c hhhh@example.com:Cert.pem
```

3. **showldap**コマンドを実行し、証明書チェーンがインポートされたかを確認します。

```
XSCF> showldap
Bind Name:                cn=Directory Manager
Base Distinguished Name:  ou=People,dc=users,dc=apl,dc=com,o=isp
LDAP Search Timeout:      60
Bind Password:            Set
LDAP Servers:             ldaps://onibamboo:636,ldaps://company2.com:636
CERTS:                   Exists
```

LDAPサーバへの接続をテストする

1. **setldap**コマンドを実行し、テストします。

```
XSCF> setldap -t sysadmin
onibamboo:636          PASSED
```

2. **LDAP**サーバに登録したユーザーにログインします。入力したパスワードで認証されることを確認します。

```
login: sysadmin
Password: xxxxxxxx
```

3. **showuser**コマンドを実行し、表示されたユーザー権限が**LDAP**サーバに登録したユーザー権限と同じか確認します。

```
XSCF> showuser
User Name:      sysadmin (nonlocal)
UID:           110
Privileges:     platadm
```

3.5.13 XSCFユーザーアカウントをActive Directoryを使用して管理する

Active Directory設定では、Active Directoryクライアントの設定を行います。Active Directoryサーバ、サーバ証明書のロード、グループ名、ユーザー権限、ユーザードメイン、ログ、DNSロケータクエリーなどを設定します。Active DirectoryサーバではXSCFのユーザー情報が管理されます。

XSCFのログインでユーザーアカウント名に使用できる文字は、英小文字、数字、ハイフン「-」、アンダースコア「_」、ピリオド「.」を組み合わせて31文字以内です。大文字は使用できません。先頭文字は英小文字以外使用できません。上記の条件を満たしていないユーザーアカウント名を使用してログインすることができてもコマンドが正常に動作しない場合があるので、そのようなユーザーアカウント名を使用しないでください。

注一Active Directoryサーバの構成および管理については説明されません。Active Directoryサーバの設計はActive Directoryに精通した管理者が行ってください。

注一Active DirectoryがサポートされるXCPファームウェア版数については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

表 3-14はActive Directoryの設定に関する用語です。

表 3-14 Active Directoryに関する用語

用語	説明
Active Directory	Microsoft Corporationによって開発され、Windows OSで提供される分散型ディレクトリサービスです。Active DirectoryはLDAPディレクトリサービスと同様に、ユーザー認証に利用されます。
ユーザードメイン	ユーザーを認証するために使用される認証ドメインです。
DNSロケータクエリー	ユーザー認証用のActive Directoryサーバについて、DNSサーバに問い合わせるときに使用するクエリーです。

Active Directoryは、ユーザー証明書の認証、およびネットワークリソースに対するユーザーアクセスレベルの許可、の両方を提供します。システムリソースにアクセスする前に特定のユーザーを識別したり、ネットワークリソースへのアクセスを制御する特定のアクセス権限をユーザーに与えたりするために、Active Directoryは認証を使用します。

ユーザー権限は、XSCFで設定されるか、各ユーザーのグループメンバーシップに基づいてネットワークドメイン内のサーバから取得されます。ユーザーは複数のグループに属することができます。ユーザードメインはユーザーを認証するために使用される認証ドメインです。Active Directoryは、ユーザードメインが設定された順にユーザーを認証します。

いったん認証されると、ユーザー権限は以下の方法で決定されます。

- 最も簡単な場合は、ユーザー権限はXSCF上のActive Directory設定によって決定されます。Active Directoryにはdefaultroleというパラメーターがあります。defaultroleパラメーターが構成、設定されると、Active Directoryを介して認証されたすべてのユーザーには、defaultroleパラメーターに設定されたユーザー権限が割り当てられます。Active Directoryサーバで設定されたユーザーには、グループメンバーシップにかかわらず、パスワードだけが必要となります。
- defaultroleパラメーターが構成されていない場合、または設定されていない場合は、ユーザーのグループメンバーシップに基づいて、ユーザー権限はActive Directoryサーバから取得されます。XSCFでは、groupパラメーターはActive Directoryサーバのグループ名に対応している必要があります。各グループは、XSCF上で設定される、グループに関連付けられたユーザー権限を持っています。いったんユーザーが認証されると、ユーザーのグループメンバーシップはユーザー権限を決定するために使用されます。

Active Directoryの設定項目と使用するシェルコマンド

表 3-15は、設定項目と対応するシェルコマンドです。

表 3-15 Active Directoryの設定項目と使用するコマンド

設定項目	機能説明	シェルコマンド	備考
Active Directory状態表示	Active Directoryの有効／無効、DNSロケーターモードなど、現在のActive Directoryの状態を表示します。	showad	
Active Directory使用有効／無効	認証とユーザー権限の管理のためにActive Directoryサーバの使用を有効／無効にするかを指定します。	setad	デフォルトは無効です。
Active Directoryサーバ表示	プライマリまたは、最大5つの代替Active Directoryサーバの構成を表示します。	showad	ポート番号の「0」は、Active Directoryのデフォルトのポートが使用されていることを示します。
Active Directoryサーバ／ポート	プライマリと最大5つの代替Active DirectoryサーバのIPアドレスとポート番号を指定します。 アドレスはIPアドレスかホスト名のどちらかを指定します。 Active Directoryサーバをホスト名で指定する場合、サーバ名はDNSサーバによって、名前解決可能である必要があります。	setad	ポート番号を指定しない場合、デフォルトのポートが使用されます。
サーバ証明書ロード／削除	プライマリと最大5つの代替サーバのサーバ証明書をロードまたは削除します。	setad	証明書を削除する場合は、strictcertmodeが無効になっている必要があります。
DNSロケーターモード有効／無効	DNSロケーターモードを有効または無効にします。	setad	デフォルトは無効です。
DNSロケータークエリー表示	最大5つのDNSロケータークエリーの構成を表示します。	showad	
DNSロケータークエリー	DNSロケータークエリーを構成します。 DNSロケータークエリーはユーザー認証に使用するActive Directoryサーバを決めるため、DNSサーバに問い合わせるのに使用されます。	setad	このクエリーが動作するにはDNSおよびDNSロケーターモードが有効になっている必要があります。
拡張検索モード有効／無効	拡張検索モードを有効または無効にします。 拡張検索モードは、ユーザーアカウントがUserPrincipalName (UPN) 形式以外の特定の環境を扱う場合にだけ有効です。	setad	デフォルトは無効です。
strictcertmode有効／無効	strictcertmodeを有効または無効にします。 strictcertmodeを有効にする場合、サーバの証明書は、サーバ認証が提示されたときに認証署名の妥当性確認が行えるよう、サーバにあらかじめアップロード済みとなっている必要があります。	setad	デフォルトは無効です。

表 3-15 Active Directoryの設定項目と使用するコマンド (続き)

設定項目	機能説明	シェルコマンド	備考
サーバ証明書表示	以下を表示します。 <ul style="list-style-type: none">■ プライマリと最大5つの代替サーバの認証情報■ 証明書全文	showad	
ユーザードメイン表示	ユーザードメインを表示します。	showad	
ユーザードメイン	指定されたユーザードメインを最大5つまで構成します。ユーザー名とドメイン名を「@」記号で結合するUPN形式、または、「uid=ユーザー名,ou=組織単位,dc=ドメイン名」のように定義されるDistinguished Name (DN) 形式で指定します。	setad	「login:ima.admin@dc01.example.com」のように、ログインプロンプトでユーザードメインをUPN形式で直接設定した場合は、ユーザードメインは今回のログイン内だけで使用されます。
defaultrole表示	defaultrole設定を表示します。	showad	
defaultrole	Active Directoryで認証されるすべてのユーザーに指定したユーザー権限を割り当てます。	setad	
グループ表示	管理者グループ、オペレーターグループ、カスタムグループの構成を表示します。	showad	
管理者グループ	最大5つの管理者グループにグループ名を割り当てます。管理者グループは、platadm、useradm、auditadm権限を持ち、変更することはできません。	setad	
オペレーターグループ	最大5つのオペレーターグループにグループ名を割り当てます。オペレーターグループは、platop、auditop権限を持ち、変更することはできません。	setad	
カスタムグループ	最大5つのグループにグループ名およびユーザー権限を割り当てます。	setad	
タイムアウト	トランザクションのタイムアウト時間を、秒単位で構成します。 1から20までの数値を指定できます。	setad	デフォルトは4秒です。設定したタイムアウト時間が構成上短すぎる場合は、ログイン作業、またはユーザー権限を設定するための検索に失敗することがあります。
ログ有効／無効	Active Directoryの認証と認可の診断メッセージロギングを有効／無効にします。	setad	ログはXSCF再起動時にクリアされます。
ログ表示	Active Directoryの認証と認可の診断メッセージを表示します。	showad	
ログクリア	ログクリアActive Directoryの認証と認可の診断メッセージログをクリアします。	setad	
デフォルト	Active Directory設定をリセットし、工場出荷時設定に戻します。	setad	

Active Directoryの設定を開始する前に

Active Directoryを設定する前に以下のことに注意してください。

- Active DirectoryがサポートされているXCP版数を使用しているかどうか確認してください。Active DirectoryをサポートしているXCPについては、最新の『プロダクトノート』を参照してください。
- Active Directory設定には、`useradm`のユーザー権限が必要です。
- ユーザーアカウントデータに対してLDAP、Active Directory、またはLDAP over SSLを使用するようにXSCFで設定されている場合、ユーザーアカウント名および（設定している場合は）ユーザー識別子は、XSCF、LDAP、Active DirectoryまたはLDAP over SSLで未使用のもでなければなりません。
- Active Directoryサーバにホスト名を使用する場合、Active Directoryを設定する前に、DNSが適切に構成されていることが必要です。
- Active Directoryでは、`proxyuser`というシステムアカウントが使用されています。`proxyuser`というユーザーアカウントがすでに存在していないかどうかを確認してください。もし、`proxyuser`がユーザーアカウントとして存在している場合は、`deleteuser`コマンドを使用してアカウントを削除してください。削除したら、Active Directoryを使用する前に、XSCFを再起動してください。
- Active Directoryが有効の場合、`telnet`を使用してログインを試みると、2台目以降の代替サーバに対する問い合わせがタイムアウトして、ログインに失敗することがあります。
- `timeout`オペランドで設定した値が小さい場合、XSCFにログインすると、ユーザー権限が付与されないことがあります。このときは、`timeout`の設定値を大きくして再度実行してください。
- Active Directoryユーザーは、ユーザー公開鍵をXSCFへアップロードできません。Active Directoryユーザーは、パスワード認証を使用してXSCFにSSH接続し、ログインしてください。

Active Directoryサーバの使用を有効／無効に設定する

1. **`showad`コマンドを実行し、Active Directoryサーバの使用状況を表示します。**

```
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **`setad`コマンドを実行し、Active Directoryサーバの使用を有効／無効に設定します。**
次の例ではActive Directoryサーバの使用を有効に指定しています。

```
XSCF> setad enable
```

次の例ではActive Directoryサーバの使用を無効に指定しています。

```
XSCF> setad disable
```

3. **showad**コマンドを実行し、**Active Directory**が有効か無効かを確認します。
次の例ではActive Directoryが有効になっています。

```
XSCF> showad  
dnslocatormode: disabled  
expsearchmode: disabled  
state: enabled  
strictcertmode: disabled  
timeout: 4  
logdetail: none
```

Active Directoryサーバおよびポート番号を設定する

1. **showad**コマンドを実行し、**Active Directory**サーバの設定を表示します。

```
XSCF> showad server  
Primary Server  
  address: (none)  
  port: 0  
XSCF> showad server -i  
Alternate Server 1  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 2  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 3  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 4  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 5  
  address: (none)  
  port: 0
```

2. **setad**コマンドを実行し、**Active Directory**サーバを設定します。
次の例ではプライマリサーバおよびポート番号を指定しています。

```
XSCF> setad server 10.24.159.150:8080
```

次の例では代替サーバを指定しています。

```
XSCF> setad server -i 1 10.24.159.151
```

3. **showad**コマンドを実行し、**Active Directory**サーバの設定を確認します。

```
XSCF> showad server  
Primary Server  
  address: 10.24.159.150  
  port: 8080  
XSCF> showad server -i  
Alternate Server 1  
  address: 10.24.159.151  
  port: 0  
Alternate Server 2  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 3  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 4  
  address: (none)  
  port: 0  
Alternate Server 5  
  address: (none)  
  port: 0
```

サーバ証明書をロード／削除する

1. **showad**コマンドを実行し、サーバ証明書情報を表示します。

```
XSCF> showad cert  
Primary Server:  
certstatus = certificate not present  
issuer = (none)  
serial number = (none)  
subject = (none)  
valid from = (none)  
valid until = (none)  
version = (none)  
  
XSCF> showad cert -i  
Alternate Server 1:  
certstatus = certificate not present  
issuer = (none)  
serial number = (none)  
subject = (none)  
valid from = (none)  
valid until = (none)  
version = (none)
```

```
Alternate Server 2:
... <snip>

Alternate Server 5:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
```

2. **setad**コマンドを実行し、サーバ証明書をXSCFにロードします。
次の例ではユーザー名とパスワードを使用して、プライマリサーバのサーバ証明書をロードしています。

```
XSCF> setad loadcert -u yoshi http://domain_2/UID_2333/testcert
Warning: About to load certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y
Password:
```

次の例では証明書の内容をコピーして画面上に貼り付け、代替サーバ1の証明書をコンソールからロードしています。ロードは[Enter]キーを押してから、[Ctrl]+[D]キーを押して終了します。

```
XSCF> setad loadcert console
Warning: About to load certificate for Alternate Server 1:
Continue? [y|n]: y
Please enter the certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEtjCCAzagAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB8MQswCQYDVQQGEwJVUzET
MBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcn5pYTESMBAGA1UEBxMJU2FuIERpZWdvMRkwFwYDVQQK
ExBTdW4gTWljcm9zeXN0ZWlzMURUwEwYDVQQLEwxTeXN0ZW0gR3JvdXAxEjAQBgNV
:
-----END CERTIFICATE-----
[Enter]
[Ctrl]+[D]
```

3. **showad**コマンドを実行し、サーバ証明書がロードされているかを確認します。

```
XSCF> showad cert
Primary Server:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = xscf, CN = apl
serial number = 55:1f:ff:c4:73:f7:5a:b9:4e:16:3c:fc:e5:66:5e:5a
subject = DC = local, DC = xscf, CN = apl
valid from = Mar 9 11:46:21 2010 GMT
valid until = Mar 9 11:46:21 2015 GMT
version = 3 (0x02)
```

```
XSCF> showad cert -i 1
Alternate Server 1:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = aplle, CN = aplle.local
serial number = 0b:1d:43:39:ee:4b:38:ab:46:47:de:0a:b4:a9:ea:04
subject = DC = local, DC = aplle, CN = aplle.local
valid from = Aug 25 02:38:15 2009 GMT
valid until = Aug 25 02:44:48 2014 GMT
version = 3 (0x02)
```

4. **setad**コマンドを実行し、プライマリサーバ証明書を削除します。

```
XSCF> setad rmcert
Warning: About to delete certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y
```

5. **showad**コマンドを実行し、サーバ証明書が削除されているかを確認します。

```
XSCF> showad cert
Primary Server:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
```

証明書を削除する場合は、strictcertmodeが無効になっている必要があります。

DNSロケーターモードを有効／無効にする

1. **showad**コマンドを実行し、DNSロケーターモードの有効／無効を表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **setad**コマンドを実行し、DNSロケーターモードの有効／無効を設定します。
次の例ではDNSロケーターモードを有効に指定しています。

```
XSCF> setad dnslocatormode enable
```

次の例ではDNSロケーターモードを無効に指定しています。

```
XSCF> setad dnslocatormode disable
```

3. **showad**コマンドを実行し、DNSロケーターモードの有効／無効を確認します。
次の例ではDNSロケーターモードが有効になっています。

```
XSCF> showad  
dnslocatormode: enabled  
expsearchmode: disabled  
state: enabled  
strictcertmode: disabled  
timeout: 4  
logdetail: none
```

DNSロケータークエリーを設定する

注—DNSロケータークエリーを設定する前には、DNSロケーターモードを有効に設定してください。

1. **showad**コマンドを実行し、DNSロケータークエリーの構成を表示します。

```
XSCF> showad dnslocatorquery -i 1  
service 1: (none)  
XSCF> showad dnslocatorquery -i 2  
service 2: (none)
```

2. **setad**コマンドを実行し、DNSロケータークエリーを構成します。

```
XSCF> setad dnslocatorquery -i 1 '_ldap._tcp.gc._msdcs..'
```

3. **showad**コマンドを実行し、DNSロケータークエリーを確認します。

```
XSCF> showad dnslocatorquery -i 1  
service 1: _ldap._tcp.gc._msdcs..
```

このクエリーが動作するにはDNSおよびDNSロケーターモードが有効になっている必要があります。

拡張検索モードを有効／無効に設定する

1. **showad**コマンドを実行し、拡張検索モードが有効か無効かを表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: disabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **setad**コマンドを実行し、拡張検索モードの有効／無効を設定します。
次の例では拡張検索モードを有効に指定しています。

```
XSCF> setad expsearchmode enable
```

次の例では拡張検索モードを無効に指定しています。

```
XSCF> setad expsearchmode disable
```

3. **showad**コマンドを実行し、拡張検索モードの有効／無効を確認します。
次の例では拡張検索モードが有効になっています。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

strictcertmodeを有効／無効に設定する

1. **showad**コマンドを実行し、**strictcertmode**が有効か無効かを表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **setad**コマンドを実行し、**strictcertmode**の有効／無効を設定します。
次の例では**strictcertmode**を有効に指定しています。

```
XSCF> setad strictcertmode enable
```

次の例ではstrictcertmodeを無効に指定しています。

```
XSCF> setad strictcertmode disable
```

3. **showad**コマンドを実行し、**strictcertmode**の有効／無効を確認します。
次の例ではstrictcertmodeが有効になっています。

```
XSCF> showad
dnslocator mode: enabled
expsearch mode: enabled
state: enabled
strictcert mode: enabled
timeout: 4
logdetail: none
```

strictcertmodeを有効にする場合、サーバの証明書は、XSCFにあらかじめロードされている必要があります。

ユーザードメインを設定する

1. **showad**コマンドを実行し、ユーザードメインを表示します。

```
XSCF> showad userdomain
domain 1: (none)
domain 2: (none)
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)
```

2. **setad**コマンドを実行し、ユーザードメインを設定します。
次の例ではユーザードメイン1を設定しています。

```
XSCF> setad userdomain -i 1 '@davidc.example.aCompany.com'
```

次の例ではユーザードメイン2を設定しています。

```
XSCF> setad userdomain -i 2 'CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,DC=aCompany,DC=com'
```

3. **showad**コマンドを実行し、ユーザードメインを確認します。

```
XSCF> showad userdomain
domain 1: <USERNAME>@davidc.example.aCompany.com
domain 2: CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,DC=aCompany,DC=com
domain 3: (none)
```



```
domain 4: (none)
domain 5: (none)
```

「login: ima.admin@dc01.example.com」のようにログインプロンプトでユーザードメインを設定した場合は、ユーザードメインは今回のログイン内だけで使用されます。

デフォルトの権限を設定する

1. **showad**コマンドを実行し、デフォルトの権限を表示します。

```
XSCF> showad defaultrole
Default role: (none)
```

2. **setad**コマンドを実行し、デフォルトの権限を設定します。

```
XSCF> setad defaultrole platadm platop
```

3. **showad**コマンドを実行し、デフォルトの権限を確認します。

```
XSCF> showad defaultrole
Default role: platadm platop
```

グループ名および権限を設定する

1. **showad**コマンドを実行し、グループ名を表示します。
次の例では管理者グループを表示しています。

```
XSCF> showad group administrator
Administrator Group 1
    name: (none)
Administrator Group 2
    name: (none)
Administrator Group 3
    name: (none)
Administrator Group 4
    name: (none)
Administrator Group 5
    name: (none)
```

次の例ではオペレーターグループを表示しています。

```
XSCF> showad group operator
Operator Group 1
    name: (none)
```

```
Operator Group 2
  name: (none)
Operator Group 3
  name: (none)
Operator Group 4
  name: (none)
Operator Group 5
  name: (none)
```

次の例ではカスタムグループを表示しています。

```
XSCF> showad group custom
Custom Group 1
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 2
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 3
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 4
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 5
  name: (none)
  roles: (none)
```

2. **setad**コマンドを実行し、グループ名および権限を設定します。

次の例では管理者グループ1を設定しています。

```
XSCF> setad group administrator -i 1 name CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,
DC=example,DC=aCompany,DC=com
```

次の例ではオペレーターグループ1を設定しています。

```
XSCF> setad group operator -i 1 name CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
```

次の例ではカスタムグループ1を設定しています。

```
XSCF> setad group custom -i 1 name CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
```

次の例ではカスタムグループ1の権限を設定しています。

```
XSCF> setad group custom -i 1 roles platadm,platop
```

3. **showad**コマンドでグループ名および権限を確認します。

次の例では管理者グループを確認しています。

```
XSCF> showad group administrator
Administrator Group 1
    name: CN=<USERNAME>,CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,DC=example,
DC=aCompany,DC=com
Administrator Group 2
    name: (none)
Administrator Group 3
    name: (none)
Administrator Group 4
    name: (none)
Administrator Group 5
    name: (none)
```

次の例ではオペレーターグループを確認しています。

```
XSCF> showad group operator
Operator Group 1
    name: CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
Operator Group 2
    name: (none)
Operator Group 3
    name: (none)
Operator Group 4
    name: (none)
Operator Group 5
    name: (none)
```

次の例ではカスタムグループを確認しています。

```
XSCF> showad group custom
Custom Group 1
    name: CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
    roles: platadm platop
Custom Group 2
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 3
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 4
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 5
    name: (none)
    roles: (none)
```

管理者グループは、**platadm**、**useradm**、**auditadm**権限を持ち、変更することはできません。また、オペレーターグループは、**platop**、**auditop**権限を持ち、変更することはできません。

タイムアウトを設定する

1. **showad**コマンドを実行し、タイムアウト時間を表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **setad**コマンドを実行し、タイムアウトを設定します。
次の例ではタイムアウトを10秒に設定しています。

```
XSCF> setad timeout 10
```

3. **showad**コマンドを実行し、タイムアウト時間を確認します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: none
```

Active Directoryの認証および認可の診断メッセージログを有効／無効にする

1. **showad**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: none
```

2. **setad**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを設定します。
次の例ではログを有効にし、詳細レベルはtraceを指定しています。

```
XSCF> setad logdetail trace
```

次の例ではログを無効に設定しています。

```
XSCF> setad logdetail none
```

3. **showad**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを確認します。
次の例ではログの詳細レベルがtraceになっています。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace
```

診断メッセージのログを表示、およびログファイルをクリアする

1. **showad**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace
```

2. **showad**コマンドを実行し、診断メッセージを表示します。
次の例では診断メッセージをリアルタイムで表示しています。

```
XSCF> showad log -f
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (ActDir): module loaded, OPL
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (ActDir): --error-- authentication
status:
auth-ERROR
Mon Nov 16 14:48:18 2009 (ActDir): module loaded, OPL
:
```

3. **setad**コマンドを実行し、診断メッセージのログファイルをクリアします。

```
XSCF> setad log clear
Warning: About to clear log file.
Continue? [y|n]: y
```

Active Directory 設定をデフォルトに戻す

1. **showad**コマンドを実行し、**Active Directory**の設定状態を表示します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace
```

2. **setad**コマンドを実行し、**Active Directory**設定をデフォルトの設定に戻します。

```
XSCF> setad default -y
Warning: About to reset settings to default.
Continue? [y|n]: y
```

3. **showad**コマンドを実行し、デフォルトの設定に戻ったことを確認します。

```
XSCF> showad
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

Active Directoryユーザーアカウントでログインする

各設定が終了したら、Active Directoryのユーザーアカウントで実際にログインできるか確認してください。

3.5.14 XSCFユーザーアカウントをLDAP over SSLを使用して管理する

LDAP over SSL設定では、LDAP over SSLクライアントの設定を行います。LDAP over SSLサーバ、サーバ証明書のロード、グループ名、ユーザー権限、ユーザードメイン、ログ、DNSローケータークエリーなどを設定します。LDAP over SSLサーバではXSCFのユーザー情報が管理されます。

XSCFのログインでユーザーアカウント名に使用できる文字は、英小文字、数字、ハイフン「-」、アンダースコア「_」、ピリオド「.」を組み合わせて31文字以内です。大文字は使用できません。先頭文字は英小文字以外使用できません。

上記の条件を満たしていないユーザーアカウント名を使用してログインすることができてもコマンドが正常に動作しない場合があるので、そのようなユーザーアカウント名を使用しないでください。

注—LDAP over SSLサーバの構成および管理については説明していません。LDAP over SSLサーバの設計はLDAP over SSLに精通した管理者が行ってください。

注—LDAP over SSLがサポートされるXCPファームウェア版数については、最新の『プロダクトノート』を参照してください。

表 3-16はLDAP over SSLの設定に関する用語です。

表 3-16 LDAP over SSLに関する用語

用語	説明
LDAP over SSL	Active Directoryと同様の分散型ディレクトリサービスです。LDAP over SSLは、Secure Socket Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS) 技術によりLDAPユーザーに拡張されたセキュリティを提供します。LDAP over SSLはLDAPディレクトリサービスと同様に、ユーザー認証に利用されます。

LDAP over SSLは、ユーザー証明書の認証、およびネットワークリソースに対するユーザーアクセスレベルの許可、の両方を提供します。システムリソースにアクセスする前に特定のユーザーを識別したり、ネットワークリソースへのアクセスを制御する特定のアクセス権限をユーザーに与えたりするために、LDAP over SSLは認証を使用します。

ユーザー権限は、XSCFで設定されるか、各ユーザーのグループメンバーシップに基づいてネットワークドメイン内のサーバから取得されます。ユーザーは複数のグループに属することができます。ユーザードメインはユーザーを認証するために使用される認証ドメインです。LDAP over SSLは、ユーザードメインが設定された順にユーザーを認証します。

いったん認証されると、ユーザー権限は以下の方法で決定されます。

- 最も簡単な場合は、ユーザー権限はXSCF上のLDAP over SSL設定によって決定されます。LDAP over SSLにはdefaultroleというパラメーターがあります。defaultroleパラメーターが構成、設定されると、LDAP over SSLを介して認証されたすべてのユーザーには、defaultroleパラメーターに設定されたユーザー権限が割り当てられます。LDAP over SSLサーバで設定されたユーザーには、グループメンバーシップにかかわらず、パスワードだけが必要となります。
- defaultroleパラメーターが構成されていない場合、または設定されていない場合は、ユーザーのグループメンバーシップに基づいて、ユーザー権限はLDAP over SSLサーバから取得されます。XSCFでは、groupパラメーターはLDAP over SSLサーバのグループ名に対応している必要があります。各グループは、XSCF上で設定される、グループに関連付けられたユーザー権限を持っています。いったんユーザーが認証されると、ユーザーのグループメンバーシップはユーザー権限を決定するために使用されます。

LDAP over SSLの設定項目と使用するシェルコマンド

表 3-17は、設定項目と対応するシェルコマンドです。

表 3-17 LDAP over SSLの設定項目と使用するコマンド

設定項目	機能説明	シェルコマンド	備考
LDAP over SSL状態表示	LDAP over SSLの有効／無効、usermapmodeなど、現在のLDAP over SSLの状態を表示します。	showldapssl	
LDAP over SSL使用有効／無効	認証とユーザー権限の管理のためにLDAP over SSLサーバの使用を有効／無効にするかを指定します。	setldapssl	デフォルトは無効です。
LDAP over SSLサーバ表示	プライマリ、または最大5つの代替LDAP over SSLサーバの構成を表示します。	showldapssl	ポート番号の「0」は、LDAP over SSLのデフォルトのポートが使用されていることを示します。
LDAP over SSLサーバ／ポート	プライマリと最大5つの代替LDAP over SSLサーバのIPアドレスとポート番号を指定します。アドレスはIPアドレスかホスト名のどちらかを指定します。 LDAP over SSLサーバをホスト名で指定する場合、サーバ名はDNSサーバによって、名前解決可能である必要があります。	setldapssl	ポート番号を指定しない場合、デフォルトのポートが使用されます。
サーバ証明書ロード／削除	プライマリと最大5つの代替サーバのサーバ証明書をロードまたは削除します。	setldapssl	証明書を削除する場合は、strictcertmodeが無効になっている必要があります。
usermapmode有効／無効	usermapmodeを有効または無効にします。usermapmodeを有効にすると、ユーザー認証のために、ユーザードメインではなく、usermapオペランドで指定したユーザー属性が、ユーザー認証時に使用されます。	setldapssl	デフォルトは無効です。
usermap表示	usermapの設定を表示します	showldapssl	
usermap	usermapを構成します。 usermapはユーザー認証に使用されます。	setldapssl	usermapを使用するにはusermapmodeが有効になっている必要があります。
strictcertmode有効／無効	strictcertmodeを有効または無効にします。strictcertmodeを有効にする場合、サーバの証明書は、サーバ認証が提示されたときに認証署名の妥当性確認が行えるよう、サーバにあらかじめアップロード済みとなっている必要があります。	setldapssl	デフォルトは無効です。
サーバ証明書表示	以下を表示します。 ■ プライマリと最大5つの代替サーバの認証情報 ■ 証明書全文	showldapssl	
ユーザードメイン表示	ユーザードメインを表示します。	showldapssl	

表 3-17 LDAP over SSLの設定項目と使用するコマンド (続き)

設定項目	機能説明	シェルコマンド	備考
ユーザードメイン	指定されたユーザードメインを最大5つまで構成します。ユーザードメインはDistinguished Name (DN) 形式で指定します。	setldapssl	
defaultrole表示	defaultrole設定を表示します。	showldapssl	
defaultrole	LDAP over SSLで認証されるすべてのユーザーに指定したユーザー権限を割り当てます。	setldapssl	
グループ表示	管理者グループ、オペレーターグループ、カスタムグループの構成を表示します。	showldapssl	
管理者グループ	最大5つの管理者グループにグループ名を割り当てます。管理者グループは、 platadm 、 useradm 、 auditadm 権限を持ち、変更することはできません。	setldapssl	
オペレーターグループ	最大5つのオペレーターグループにグループ名を割り当てます。オペレーターグループは、 platop 、 auditop 権限を持ち、変更することはできません。	setldapssl	
カスタムグループ	最大5つのグループにグループ名およびユーザー権限を割り当てます。	setldapssl	
タイムアウト	トランザクションのタイムアウト時間を、秒単位で構成します。 1から20までの数値を指定できます。	setldapssl	デフォルトは4秒です。設定したタイムアウト時間が構成上短すぎる場合は、ログイン作業、またはユーザー権限を設定するための検索に失敗することがあります。
ログ有効／無効	LDAP over SSLの認証と認可の診断メッセージログを有効／無効にします。	setldapssl	ログはXSCF再起動時にクリアされます。
ログ表示	LDAP over SSLの認証と認可の診断メッセージを表示します。	showldapssl	
ログクリア	LDAP over SSLの認証と認可の診断メッセージログをクリアします。	setldapssl	
デフォルト	LDAP over SSL設定をリセットし、工場出荷時設定に戻します。	setldapssl	

LDAP over SSLの設定を開始する前に

LDAP over SSLを設定する前に以下のことに注意してください。

- LDAP over SSLがサポートされているXCP版数を使用しているかどうか確認してください。LDAP over SSLをサポートしているXCPについては、最新の『プロダクトノート』を参照してください。
- LDAP over SSL設定には、**useradm**のユーザー権限が必要です。
- ユーザーアカウントデータに対してLDAP、Active Directory、またはLDAP over

SSLを使用するようにXSCFで設定されている場合、ユーザーアカウント名および（設定している場合は）ユーザー識別子は、XSCF、LDAP、Active DirectoryまたはLDAP over SSLで未使用のものでなければなりません。

- LDAP over SSLサーバにホスト名を使用する場合、LDAP over SSLを設定する前に、DNSが適切に構成されている必要があります。
- LDAP over SSLでは、**proxyuser**というシステムアカウントが使用されています。**proxyuser**というユーザーアカウントがすでに存在していないかどうかを確認してください。もし、**proxyuser**がユーザーアカウントとして存在している場合は、**deleteuser**コマンドを使用してアカウントを削除してください。削除したら、LDAP over SSLを使用する前に、XSCFを再起動してください。
- **timeout**オペランドで設定した値が小さい場合、XSCFにログインすると、ユーザー権限が付与されないことがあります。このときは、**timeout**の設定値を大きくして再度実行してください。
- LDAP over SSLユーザーは、ユーザー公開鍵をXSCFへアップロードできません。LDAP over SSLユーザーは、パスワード認証を使用してXSCFにSSH接続し、ログインしてください。

LDAP over SSLサーバの使用を有効／無効に設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、LDAP over SSLサーバの使用状況を表示します。

```
XSCF> showldapssl
usermapmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、LDAP over SSLサーバの使用を有効／無効に設定します。
次の例ではLDAP over SSLサーバの使用を有効に指定しています。

```
XSCF> setldapssl enable
```

次の例ではLDAP over SSLサーバの使用を無効に指定しています。

```
XSCF> setldapssl disable
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、LDAP over SSLが有効か無効かを確認します。
次の例ではLDAP over SSLが有効になっています。

```
XSCF> showldapssl
usermapmode: disabled
state: enabled
```

```
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

LDAP over SSLサーバおよびポート番号を設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、**LDAP over SSL**サーバの設定を表示します。

```
XSCF> showldapssl server
Primary Server
  address: (none)
  port: 0
XSCF> showldapssl server -i
Alternate Server 1
  address: (none)
  port: 0
Alternate Server 2
  address: (none)
  port: 0
Alternate Server 3
  address: (none)
  port: 0
Alternate Server 4
  address: (none)
  port: 0
Alternate Server 5
  address: (none)
  port: 0
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、**LDAP over SSL**サーバを設定します。
次の例ではプライマリサーバおよびポート番号を指定しています。

```
XSCF> setldapssl server 10.18.76.230:4041
```

次の例では代替サーバを指定しています。

```
XSCF> setldapssl server -i 1 10.18.76.231
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、**LDAP over SSL**サーバ設定を確認します。

```
XSCF> showldapssl server
Primary Server
  address: 10.18.76.230
  port: 4041
XSCF> showldapssl server -i
Alternate Server 1
  address: 10.18.76.231
```

```
port: 0
Alternate Server 2
address: (none)
port: 0
Alternate Server 3
address: (none)
port: 0
Alternate Server 4
address: (none)
port: 0
Alternate Server 5
address: (none)
port: 0
```

サーバ証明書をロード／削除する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、サーバ証明書情報を表示します。

```
XSCF> showldapssl cert
Primary Server:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)

XSCF> showldapssl cert -i
Alternate Server 1:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)

Alternate Server 2:
... <snip>

Alternate Server 5:
certstatus = certificate not present
issuer = (none)
serial number = (none)
subject = (none)
valid from = (none)
valid until = (none)
version = (none)
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、サーバ証明書をXSCFにロードします。

次の例ではユーザー名とパスワードを使用して、プライマリサーバのサーバ証明書をロードしています。

```
XSCF> setldapssl loadcert -u yoshi http://domain_3/UID_2333/testcert
Warning: About to load certificate for Primary Server.
Continue? [y|n]: y
Password:
```

次の例では証明書の内容をコピーして画面上に貼り付け、代替サーバ1の証明書をコンソールからロードしています。ロードは[Enter]キーを押してから、[Ctrl]+[D]キーを押して終了します。

```
XSCF> setldapssl loadcert console
Warning: About to load certificate for Alternate Server 1:
Continue? [y|n]: y
Please enter the certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEtjCCAzagAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB8MQswCQYDVQQGEwJVUzET
MBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcn5pYTESMBAGA1UEBxMJU2FuIERpZWdvMRkwFwYDVQQK
ExBTdW4gTWlwcm9zeXN0ZWlwMRUwEwYDVQQLEwxEwXN0ZW0gR3JvdXAxZjAQBgNV
:
-----END CERTIFICATE-----
[Enter]
[Ctrl]+[D]
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、サーバ証明書がロードされているかを確認します。

```
XSCF> showldapssl cert
Primary Server:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = xscf, CN = apl
serial number = 55:1f:ff:c4:73:f7:5a:b9:4e:16:3c:fc:e5:66:5e:5a
subject = DC = local, DC = xscf, CN = apl
valid from = Mar 9 11:46:21 2010 GMT
valid until = Mar 9 11:46:21 2015 GMT
version = 3 (0x02)

XSCF> showldapssl cert -i 1
Alternate Server 1:
certstatus = certificate present
issuer = DC = local, DC = ap1le, CN = ap1le.local
serial number = 0b:1d:43:39:ee:4b:38:ab:46:47:de:0a:b4:a9:ea:04
subject = DC = local, DC = ap1le, CN = ap1le.local
valid from = Aug 25 02:38:15 2009 GMT
valid until = Aug 25 02:44:48 2014 GMT
version = 3 (0x02)
```

4. **setldapssl**コマンドを実行し、プライマリサーバ証明書を削除します。

```
XSCF> setldapssl rmcert  
Warning: About to delete certificate for Primary Server.  
Continue? [y|n]: y
```

5. **showldapssl**コマンドを実行し、サーバ証明書が削除されているかを確認します。

```
XSCF> showldapssl cert  
Primary Server:  
certstatus = certificate not present  
issuer = (none)  
serial number = (none)  
subject = (none)  
valid from = (none)  
valid until = (none)  
version = (none)
```

証明書を削除する場合は、**strictcertmode**が無効になっている必要があります。

usermapmodeを有効／無効にする

1. **showldapssl**コマンドを実行し、**usermapmode**が有効か無効かを表示します。

```
XSCF> showldapssl  
usermapmode: disabled  
state: enabled  
strictcertmode: disabled  
timeout: 4  
logdetail: none
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、**usermapmode**の有効／無効を設定します。
次の例ではusermapmodeを有効に設定しています。

```
XSCF> setldapssl usermapmode enable
```

次の例ではusermapmodeを無効に設定しています。

```
XSCF> setldapssl usermapmode disable
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、**usermapmode**の有効／無効を確認します。
次の例ではusermapmodeが有効になっています。

```
XSCF> showldapssl  
usermapmode: enabled  
state: enabled  
strictcertmode: disabled
```

```
timeout: 4
logdetail: none
```

usermapを設定またはクリアする

1. **showldapssl**コマンドを実行し、**usermap**の構成を表示します。

```
XSCF> showldapssl usermap
attributeInfo: (none)
binddn: (none)
bindpw: (none)
searchbase: (none)
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、**usermap**を構成します。
次の例では属性情報を設定しています。

```
XSCF> setldapssl usermap attributeInfo '(&(objectclass=person)
(uid=))'
```

次の例ではバインドDNを設定しています。

```
XSCF> setldapssl usermap binddn CN=SuperAdmin,DC=aCompany,DC=com
```

次の例ではバインドパスワードを設定しています。

```
XSCF> setldapssl usermap bindpw b.e9s#n
```

次の例ではsearch baseを設定しています。

```
XSCF> setldapssl usermap searchbase OU=yoshi,DC=aCompany,DC=com
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、**usermap**を確認します。

```
XSCF> showldapssl usermap
attributeInfo: (&(objectclass=person) (uid=))
binddn: CN=SuperAdmin,DC=aCompany,DC=com
bindpw: Set
searchbase: OU=yoshi,DC=aCompany,DC=com
```

4. **setldapssl**コマンドを実行し、**usermap**をクリアします。
次の例では属性情報をクリアしています。

```
XSCF> setldapssl usermap attributeInfo
```

次の例ではバインドDNをクリアしています。

```
XSCF> setldapssl usermap binddn
```

次の例ではバインドパスワードをクリアしています。

```
XSCF> setldapssl usermap bindpw
```

次の例ではsearch baseをクリアしています。

```
XSCF> setldapssl usermap searchbase
```

5. **showldapssl**コマンドを実行し、**usermap**がクリアされたかを確認します。

```
XSCF> showldapssl usermap
attributeInfo: (none)
binddn: (none)
bindpw: (none)
searchbase: (none)
```

usermapを使用するには、**usermapmode**が有効になっている必要があります。

strictcertmodeを有効／無効に設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、**strictcertmode**が有効か無効かを表示します。

```
XSCF> showldapssl
usermapmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、**strictcertmode**の有効／無効を設定します。

次の例では**strictcertmode**を有効に指定しています。

```
XSCF> setldapssl strictcertmode enable
```

次の例では**strictcertmode**を無効に指定しています。

```
XSCF> setsetldapssl strictcertmode disable
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、**strictcertmode**の有効／無効を確認します。

次の例では**strictcertmode**が有効になっています。


```
XSCF> showldapssl
usermapmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
logdetail: none
```

strictcertmodeを有効にする場合、サーバの証明書は、XSCFにあらかじめロードされている必要があります。

ユーザードメインを設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、ユーザードメインを表示します。

```
XSCF> showldapssl userdomain
domain 1: (none)
domain 2: (none)
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、ユーザードメインを設定します。
次の例ではユーザードメイン1を設定しています。

```
XSCF> setldapssl userdomain -i 1 '@davidc.example.aCompany.com'
```

次の例ではユーザードメイン2を設定しています。

```
XSCF> setldapssl userdomain -i 2 'CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,DC=aCompany,DC=com'
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、ユーザードメインを確認します。

```
XSCF> showldapssl userdomain
domain 1: <USERNAME>@davidc.example.aCompany.com
domain 2: CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,DC=aCompany,DC=com
domain 3: (none)
domain 4: (none)
domain 5: (none)
```

デフォルトの権限を設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、デフォルトの権限を表示します。

```
XSCF> showldapssl defaultrole
Default role: (none)
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、デフォルトの権限を設定します。

```
XSCF> setldapssl defaultrole platadm platop
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、デフォルトの権限を確認します。

```
XSCF> showldapssl defaultrole
Default role: platadm platop
```

グループ名および権限を設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、グループ名を表示します。
次の例では管理者グループを表示しています。

```
XSCF> showldapssl group administrator
Administrator Group 1
    name: (none)
Administrator Group 2
    name: (none)
Administrator Group 3
    name: (none)
Administrator Group 4
    name: (none)
Administrator Group 5
    name: (none)
```

次の例ではオペレーターグループを表示しています。

```
XSCF> showldapssl group operator
Operator Group 1
    name: (none)
Operator Group 2
    name: (none)
Operator Group 3
    name: (none)
Operator Group 4
    name: (none)
Operator Group 5
    name: (none)
```

次の例ではカスタムグループを表示しています。

```
XSCF> showldapssl group custom
Custom Group 1
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 2
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 3
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 4
    name: (none)
    roles: (none)
Custom Group 5
    name: (none)
    roles: (none)
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、グループ名および権限を設定します。
次の例では管理者グループ1を設定しています。

```
XSCF> setldapssl group administrator -i 1 name CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,
DC=davidc,DC=example,DC=aCompany,DC=com
```

次の例ではオペレーターグループ1を設定しています。

```
XSCF> setldapssl group operator -i 1 name CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=apple,DC=local
```

次の例ではカスタムグループ1を設定しています。

```
XSCF> setldapssl group custom -i 1 name CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=apple,DC=local
```

次の例ではカスタムグループ1の権限を設定しています。

```
XSCF> setldapssl group custom -i 1 roles platadm,platop
```

3. **showldapssl**コマンドでグループ名および権限を確認します。
次の例では管理者グループを確認しています。

```
XSCF> showldapssl group administrator
Administrator Group 1
    name: CN=<USERNAME>,CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,
DC=example,DC=aCompany,DC=com
Administrator Group 2
    name: (none)
Administrator Group 3
    name: (none)
Administrator Group 4
    name: (none)
```

```
Administrator Group 5
  name: (none)
```

次の例ではオペレーターグループを確認しています。

```
XSCF> showldapssl group operator
Operator Group 1
  name: CN=OpGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
Operator Group 2
  name: (none)
Operator Group 3
  name: (none)
Operator Group 4
  name: (none)
Operator Group 5
  name: (none)
```

次の例ではカスタムグループを確認しています。

```
XSCF> showldapssl group custom
Custom Group 1
  name: CN=CtmGroup1,OU=SCFTEST,DC=aplle,DC=local
  roles: platadm platop
Custom Group 2
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 3
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 4
  name: (none)
  roles: (none)
Custom Group 5
  name: (none)
  roles: (none)
```

管理者グループは、platadm、useradm、auditadm権限を持ち、変更することはできません。また、オペレーターグループは、platop、auditop権限を持ち、変更することはできません。

タイムアウトを設定する

1. **showldapssl**コマンドを実行し、タイムアウト時間を表示します。

```
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 4
```

```
logdetail: none
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、タイムアウトを設定します。
次の例ではタイムアウト時間を10秒に設定しています。

```
XSCF> setldapssl timeout 10
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、タイムアウト時間を確認します。

```
XSCF> showldapssl  
dnslocator mode: enabled  
expsearch mode: enabled  
state: enabled  
strictcert mode: enabled  
timeout: 10  
logdetail: none
```

LDAP over SSLの認証および認可の診断メッセージログを有効／無効にする

1. **showldapssl**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを表示します。

```
XSCF> showldapssl  
dnslocator mode: enabled  
expsearch mode: enabled  
state: enabled  
strictcert mode: enabled  
timeout: 10  
logdetail: none
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを設定します。
次の例ではログを有効にし、詳細レベルはtraceを指定しています。

```
XSCF> setldapssl logdetail trace
```

次の例ではログを無効に設定しています。

```
XSCF> setldapssl logdetail none
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを確認します。
次の例ではログの詳細レベルがtraceになっています。

```
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace
```

診断メッセージのログを表示、およびログファイルをクリアする

1. **showldapssl**コマンドを実行し、ログの詳細レベルを表示します。

```
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace
```

2. **showldapssl**コマンドを実行し、診断メッセージを表示します。
次の例では診断メッセージをリアルタイムで表示しています。

```
XSCF> showldapssl log -f
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (LdapSSL): module loaded, OPL
Mon Nov 16 14:47:53 2009 (LdapSSL): --error-- authentication status:
auth-ERROR
Mon Nov 16 14:48:18 2009 (LdapSSL): module loaded, OPL
:
```

3. **setldapssl**コマンドを実行し、診断メッセージのログファイルをクリアします。

```
XSCF> setldapssl log clear
Warning: About to clear log file.
Continue? [y|n]: y
```

LDAP over SSL設定をデフォルトに戻す

1. **showldapssl**コマンドを実行し、LDAP over SSLの設定状態を表示します。

```
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: enabled
expsearchmode: enabled
state: enabled
```

```
strictcertmode: enabled
timeout: 10
logdetail: trace
```

2. **setldapssl**コマンドを実行し、**LDAP over SSL**設定をデフォルトの設定に戻します。

```
XSCF> setldapssl default -y
Warning: About to reset settings to default.
Continue? [y|n]: y
```

3. **showldapssl**コマンドを実行し、デフォルトの設定に戻ったことを確認します。

```
XSCF> showldapssl
dnslocatormode: disabled
expsearchmode: disabled
state: disabled
strictcertmode: disabled
timeout: 4
logdetail: none
```

LDAP over SSLユーザーアカウントでログインする

各設定が終了したら、LDAP over SSLのユーザーアカウントで実際にログインできるか確認してください。

3.6 XSCFの時刻、日付を設定する



ここでは、本システムの時刻を設定する方法について説明します。本システムでは、XSCFの時計を全物理パーティションの基準時刻としています。XSCFをNTPサーバおよびNTPクライアントとして動作するように設定することもできます。XSCFをNTPクライアントとして設定しない場合、XSCFの時刻にはSPARC M12/M10の各筐体に内蔵されているRealtime Clock (RTC) が使われます。この場合、XSCFの時刻を変更するときには**setdate**コマンドを使用します。
 **図 3-1**に、本システムでの時刻に関する運用形態の例を示します。例1では、XSCFおよび論理ドメインをNTPクライアントとして運用しています。例2では、XSCFをNTPクライアントおよびNTPサーバとして運用しています。

図 3-1 時刻に関する運用形態例



注—NTPサーバの運用形態の決定はお客さまが行ってください。また、NTPの詳細は、NTP関連マニュアルを参照してください。


3.6.1 XSCFと物理パーティションの時刻の関係を理解する

XSCFは、XSCFの時刻と物理パーティションとの時刻の差分を保持しています。これにより、物理パーティションをリセットしても各論理ドメインとXSCFとの時刻の差は変化しません。XSCFファームウェアのsetdateコマンドを実行してXSCFの時刻を変更しても、XSCFと物理パーティションの時刻差分は保持されます。

XSCFと物理パーティションの時刻は次のように管理されます。

- 物理パーティションの電源が投入されたとき、XSCFと物理パーティションとの時刻の差分情報がXSCFの時刻に加算されて、この値が物理パーティションのハードウェアの時計（TOD）として設定されます。
- Oracle Solarisのブート時、物理パーティションのハードウェアの時計（TOD）を基準にして、論理ドメインの時刻が設定されます。

図 3-2 XSCFと論理ドメインの時刻設定



注—上記の時刻制御に影響を及ぼすため、物理パーティションの初期構築以外では、`resetdateoffset`コマンドを使用しないでください。`resetdateoffset`コマンドは、物理パーティションの初期構築時のみに使用するコマンドです。
物理パーティションの初期構築時の、`resetdateoffset`コマンドの使用方法は、お使いのサーバの『インストールガイド』を参照してください。

3.6.2 論理ドメインの時刻管理ポリシー

論理ドメインは、個別に時刻管理ポリシーを設定できます。そのため、論理ドメインごとに違った方法で時刻を管理できます。ドメインの時刻管理ポリシーは次のとおりです。

- 論理ドメイン起動時の時刻は、XSCFの時刻を基準に設定されます。
- 論理ドメインは、外部NTPサーバのNTPクライアントとして設定できます。この場合、論理ドメインの初期時刻は、XSCFの時刻を基準に設定されたあと、NTPサーバと時刻同期を行います。
- 論理ドメインは、XSCFをNTPサーバとしたNTPクライアントとして設定できます。この場合、論理ドメイン起動時の時刻は、XSCFの時刻と同期します。
- 論理ドメイン上で、Oracle Solarisの`date`コマンドを使って時刻を設定した場合、論理ドメインと物理パーティションとの時刻の差は、リブート後も保持されます。

注—NTPを使用して時刻を同期する場合、同一の物理パーティション内の論理ドメインは同一のNTPサーバを指定してください。ドメインでNTPサーバを指定する方法については、『Oracle Solarisのシステム管理（ネットワークサービス）』（Oracle Solaris 10）または『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』（Oracle Solaris 11）を参照してください。

3.6.3 時刻に関連する設定項目とコマンドを確認する

表 3-18は、時刻に関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 3-18 時刻関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
タイムゾーン	選択	settimezone(8)、showtimezone(8)
サマータイム	選択	settimezone(8)、showtimezone(8)
システムの時刻	必須	setdate(8)、showdate(8)
NTPサーバ	選択	setntp(8)、showntp(8)
DNSラウンドロビン	選択	setntp(8)、showntp(8)
Prefer、stratum	選択	setntp(8)、showntp(8)
ローカルクロック	選択	setntp(8)、showntp(8)

3.6.4 タイムゾーンを設定する

設定されているタイムゾーンを確認するには、showtimezoneコマンドで-c tzオプションを指定します。タイムゾーンを設定するには、settimezoneコマンドを使用します。settimezoneコマンドで-aオプションを指定すると、設定できる標準のタイムゾーン一覧を表示できます。settimezoneコマンドは、platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーで実行します。

標準で用意されているタイムゾーンは、POSIX規格に準拠しています。標準のタイムゾーンの一覧は、年ごとに変更される場合があります。

1. **showtimezone**コマンドを実行し、タイムゾーンを表示します。

```
XSCF> showtimezone -c tz
America/Chicago
```

2. **settimezone**コマンドを実行し、XSCFのタイムゾーンを設定します。
次の例では、-c settzオプションとともに-aオプションを指定して、タイムゾーン一覧を表示しています。

```
XSCF> settimezone -c settz -a
Africa/Abidjan
Africa/Accra
:
Asia/Thimphu
Asia/Tokyo
Asia/Ujung_Pandang
:
Europe/Lisbon
```

```
Europe/Ljubljana
Europe/London
:
```

次の例では、タイムゾーンとしてAsia/Tokyoを設定しています。

```
XSCF> settimezone -c settz -s Asia/Tokyo
Asia/Tokyo
```

3. showtimezoneコマンドを実行し、設定を確認します。

注—最新のタイムゾーン情報に対応するために、XSCFがサポートするタイムゾーン（地域／地名）が変更されることがあります。

以前に設定したタイムゾーンがシステムで使用できなくなった場合、XSCFは使用できなくなったタイムゾーンを協定世界時（UTC）に切り替えて動作するようになります。

設定していたタイムゾーンがUTCで動作している場合は、**settimezone -c settz -a**コマンドを実行して、設定可能なタイムゾーンを確認してください。タイムゾーンの一覧に設定していたタイムゾーンがない場合、タイムゾーンを設定し直してください。

3.6.5 サマータイムを設定する

サマータイム情報を確認したり設定したりするには、showtimezoneコマンドおよびsettimezoneコマンドを使用します。

1. showtimezoneコマンドを実行し、タイムゾーンを表示します。

次の例では、タイムゾーンを表示しています。

```
XSCF> showtimezone -c tz
Asia/Tokyo
```

次の例では、タイムゾーン略称をJST、GMTからのオフセットを+9時間、サマータイム名をJDT、サマータイムを1時間前、期間を3月最終日曜日2:00（JST）から10月最終日曜日2:00（JDT）までと設定されている場合に、サマータイム情報を表示しています。

```
XSCF> showtimezone -c dst -m custom
JST-9JDT,M3.5.0,M10.5.0
```

2. settimezoneコマンドを実行し、XSCFのサマータイム情報を設定します。

次の例では、タイムゾーン略称をJST、GMTからのオフセットを+9時間、サマータイム名をJDT、サマータイムのGMTからのオフセットを+10時間、期間を4月第1日曜日0:00（JST）から9月第1日曜日0:00（JDT）までとして、サマータイム情報を設定しています。

```
XSCF> settimezone -c adddst -b JST -o GMT-9 -d JDT -p GMT-10 -f M4.1.0/00:00:00 -t
M9.1.0/00:00:00
JST-9JDT-10,M4.1.0/00:00:00,M9.1.0/00:00:00
```

次の例では、現在設定されているサマータイム情報を削除しています。

```
XSCF> settimezone -c deldst -b JST -o GMT-9
```

-c adddst、-c deldstオプションで変更したサマータイム情報を反映するには、いったんログアウトして、再びログインしてください。

3. **showtimezone**コマンドを実行し、設定を確認します。

3.6.6 システムの時刻を設定する

XSCFの時計の日付と時刻にローカル時刻または協定世界時（UTC）を設定します。設定後はXSCFの再起動が行われます。XSCFの時計の日付と時刻を確認するには、**showdate**コマンドを使用します。XSCFの時計の日付および時刻を設定するには、**setdate**コマンドを使用します。**setdate**コマンドは、**platadm**または**fieldeng**権限を持つユーザアカウントで実行します。

注—システムの時刻は初期導入時に設定済みです。

1. **showdate**コマンドを実行し、**XSCF**の時刻を表示します。
次の例では、現在時刻をローカルタイムで表示しています。

```
XSCF> showdate
Mon Jan 23 14:53:00 JST 2012
```

次の例では、-uオプションを指定して、現在時刻をUTCで表示しています。

```
XSCF> showdate -u
Mon Jan 23 05:56:15 UTC 2012
```

2. **setdate**コマンドを実行し、時刻を設定します。
次の例では、現在時刻をローカルタイムの2012年1月27日16時59分00秒に指定しています。

```
XSCF> setdate -s 012716592012.00
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2012
The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012
```

次の例では、現在時刻をUTCの2012年1月27日7時59分00秒に指定しています。

```
XSCF> setdate -u -s 012707592012.00
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012
The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012
```

時刻を設定するとXSCFの再起動が行われます。XSCFのセッションは切断されますのでXSCFに再接続し、再ログインしてください。

注—入力電源を切断して保守作業した場合、入力電源を投入後、showdateコマンドでXSCFの時刻を必ず確認してください。現在の時刻と一致していない場合は、setdateコマンドで現在の時刻に設定してください。

3.6.7 制御ドメインの時刻とXSCFの時刻を同期させる

Oracle Solarisのdateコマンドを使って制御ドメインの時刻を設定したあと、制御ドメインとXSCFの時刻を合わせるには、次の2種類の方法があります。

- 制御ドメインのNTPサーバとしてXSCFを設定する
- 制御ドメインとXSCFで同一のNTPサーバを設定する

制御ドメインのNTPサーバとしてXSCFを設定する

1. **XSCFがNTPサーバとなるよう設定します。**
詳細は、「[3.6.8 XSCFをNTPサーバとして指定する](#)」を参照してください。
2. 対象の物理パーティションIDを指定して**console**コマンドを実行し、対象物理パーティションの制御ドメインコンソールに切り替えます。

```
XSCF> console -p xx
```

3. 制御ドメインのNTPサーバとして**XSCF**を指定します。
Oracle SolarisのNTPサーバの設定は、『Oracle Solarisのシステム管理（ネットワークサービス）』（Oracle Solaris 10）または『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』（Oracle Solaris 11）を参照してください。
4. 制御ドメインをリブートします。
5. **Oracle Solaris**の**date**コマンドを実行し、制御ドメインの時刻を表示します。
6. 物理パーティションの制御ドメインコンソールから、**#**などのエスケープコマンドを押し、**XSCF**シェルに戻ります。
7. **showdate**コマンドを実行し、**XSCF**の時刻を表示させ、対象物理パーティションの制御ドメインの時刻が**XSCF**の時刻と同じであることを確認します。

制御ドメインとXSCFで同一のNTPサーバを指定する

1. **XSCFがNTPクライアントとなるよう設定します。**
詳細は、「[3.6.9 XSCFをNTPクライアントとして指定する](#)」を参照してください。

2. **XSCF**に外部**NTP**サーバを登録します。
XSCFの**NTP**サーバの設定は、「[3.6.10 XSCFで使用するNTPサーバを設定する](#)」を参照してください。
3. 対象の物理パーティションIDを指定して**console**コマンドを実行し、対象物理パーティションの制御ドメインコンソールに切り替えます。

```
XSCF> console -p xx
```

4. 制御ドメインに**XSCF**と同一の外部**NTP**サーバを指定します。
Oracle Solarisの**NTP**サーバの設定は、『Oracle Solarisのシステム管理（ネットワークサービス）』（Oracle Solaris 10）または『Oracle Solaris 11ネットワークサービスの紹介』（Oracle Solaris 11）を参照してください。
5. 制御ドメインをリブートします。
6. **Oracle Solaris**の**date**コマンドで制御ドメインの時刻を表示します。
7. 物理パーティションの制御ドメインコンソールから、**#**などのエスケープコマンドを押し、**XSCF**シェルに戻ります。
8. **showdate**コマンドで**XSCF**の時刻を表示させ、対象物理パーティションの制御ドメインの時刻が**XSCF**の時刻と同じであることを確認します。

注—ゲストドメインも**XSCF**および制御ドメインと同一の**NTP**サーバを指定すると、すべてのドメインで**XSCF**と時刻を同期させることができます。

3.6.8 XSCFをNTPサーバとして指定する

XSCFを**NTP**サーバとしてほかのクライアントに**NTP**サービスを提供する設定を行います。デフォルトでは、**XSCF**は**NTP**サーバとしてのサービスをほかのクライアントに提供していません。

XSCFネットワークでの**NTP**情報を確認するには、**showntp**コマンドを使用します。**XSCF**で**NTP**サーバとして**NTP**サービスを提供するには、**setntp**コマンドで**-s server**オプションを使用します。**setntp**コマンドは、**platadm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**の**NTP**サービスの状態を表示します。

```
XSCF> showntp -a
client : disable
server : disable
```

2. **setntp**コマンドを実行し、**XSCF**の**NTP**サーバとしてのサービスをほかクライアントに提供するように設定します。
次の例では、**-s server**および**-c enable**オプションを指定して、**XSCF**で**NTP**サーバとして**NTP**サービスを提供するように設定しています。

```
XSCF> setntp -s server -c enable  
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

3. **rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a  
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときXSCFのセッションは切断されますのでXSCFに再接続し、再ログインしてください。

4. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**が**NTP**サーバとなっていることを確認します。

```
XSCF> showntp -a  
client : disable  
server : enable
```

3.6.9 XSCFをNTPクライアントとして指定する

XSCFがNTPサーバを使用する場合、NTPクライアントとなる設定を行います。デフォルトでは、XSCFは、NTPサーバから時刻を取得するNTPクライアントになっていません。XSCFをNTPクライアントに設定するには、**setntp**コマンドで**-s client**オプションを使用します。

1. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**の**NTP**クライアントとしての状態を表示します。

```
XSCF> showntp -a  
client : disable  
server : enable
```

2. **setntp**コマンドを実行し、**XSCF**が**NTP**クライアントとなるよう設定します。

```
XSCF> setntp -s client -c enable  
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

3. **rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a  
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときXSCFのセッションは切断されますのでXSCFに再接続し、再ログインしてください。

4. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**が**NTP**クライアントとなっていることを確認

します。

```
XSCF> showntp -a
client : enable
server : enable
```

注—XSCFとNTPサーバとの時刻の差分が1000秒（約17分）以上になると、クライアント側であるXSCFのntpデーモンが停止します。これにより、NTPサーバによる時刻同期ができなくなります。ntpデーモンが停止している状態は、showntp -lコマンドを実行すると「NTP is unavailable.」と表示されることで確認できます。ntpデーモンを再開させるには、rebootxscfコマンドを実行してXSCFを再起動してください。

■ ntpデーモンが停止している場合

```
XSCF> showntp -l
NTP is unavailable.
```

■ ntpデーモンが稼働している場合

```
XSCF> showntp -l
remote      refid      st t when poll reach delay  offset jitter
=====
*192.168.10.10 10.0.20.20 4 u 805 1024 377   19.429 0.083  0.917
127.127.1.0    .LOCL.     5 l 7    64    377   0.000  0.000  0.008
XSCF>
```

3.6.10 XSCFで使用するNTPサーバを設定する

XSCFの時刻を上位NTPサーバから取得する場合、最大3つのNTPサーバを登録できます。NTPサーバを登録するには、setntpコマンドで-c addオプションを使用します。このとき、XSCFはNTPクライアントとして設定されている必要があります。NTPクライアントになる方法は、「[3.6.9 XSCFをNTPクライアントとして指定する](#)」を参照してください。

NTPサーバを登録する場合、既存の設定が削除され、指定したNTPサーバで上書きされます。NTPサーバをホスト名で指定する場合、サーバ名はDNSサーバによって、名前解決可能である必要があります。

1. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**ネットワークで使用している**NTP**サーバを表示します。

```
XSCF> showntp -a
client : disable
server : enable

server ntp1.example.com prefer
server ntp2.example.com
```


2. **showntp**コマンドを実行し、同期確認を行い、状態を表示します。

```
XSCF> showntp -l
remote      refid          st t when poll reach delay offset jitter
=====
*192.168.0.27 192.168.1.56  2 u  27   64  377 12.929 -2.756  1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86  2 u  32   64  377 13.030  2.184 94.421
127.127.1.0   .LOCL.        5 l  44   64  377  0.000  0.000  0.008
```

3. **setntp**コマンドを実行し、NTPサーバを追加します。

次の例では、XSCFの上位のNTPサーバとして、3つのIPアドレス192.168.1.2、130.34.11.111、130.34.11.117を追加しています。

```
XSCF> setntp -c add 192.168.1.2 130.34.11.111 130.34.11.117
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

次の例では、XSCFの上位のNTPサーバとして、2つのホスト名ntp1.red.com、ntp2.blue.comを追加しています。

```
XSCF> setntp -c add ntp1.red.com ntp2.blue.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

4. **setntp**コマンドを実行し、XSCFのNTPサーバを削除します。

次の例では、XSCFのNTPサーバである、ntp2.example.comを削除しています。

```
XSCF> setntp -c del ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

5. 設定した内容を反映させるために、**rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときXSCFのセッションは切断されますのでXSCFに再接続し、再ログインしてください。

6. **showntp**コマンドを実行し、NTPサーバを確認します。

```
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable

server ntp1.red.com prefer
server ntp2.blue.com
```

3.6.11 NTPサーバのDNSラウンドロビンを設定する

ホスト名でNTPサーバを登録した場合、ホスト名のDNSラウンドロビンが利用できます。DNSラウンドロビンを利用するには、`setntp`コマンドで`-c pool`オプションを使用します。このとき、XSCFには設定したいNTPサーバを、あらかじめ登録しておく必要があります。NTPサーバを登録する方法は、「[3.6.10 XSCFで使用するNTPサーバを設定する](#)」を参照してください。

1. **showntp**コマンドを実行し、DNSラウンドロビンの設定を表示します。

```
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable

server ntp1.example.com prefer
server ntp2.example.com
```

2. **setntp**コマンドを実行し、DNSラウンドロビンを設定します。
次の例では、NTPサーバのDNSラウンドロビンを有効にしています。

```
XSCF> setntp -c pool ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

次の例では、NTPサーバのDNSラウンドロビンを無効にしています。

```
XSCF> setntp -c server ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

3. 設定した内容を反映させるために、**rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときXSCFのセッションは切断されるため、XSCFに再接続したあと、ログインし直してください。

4. **showntp**コマンドを実行し、DNSラウンドロビンの設定を表示します。
次の例ではntp2.example.comのDNSラウンドロビンが有効に設定されています。

```
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable

server ntp1.example.com prefer
pool ntp2.example.com
```

3.6.12 NTPサーバにpreferを指定する／解除する

NTPサーバを複数設定する場合、`-m prefer=on`を指定することで、`setntp`コマンドで最初に登録されたNTPサーバを、同期するときのNTPサーバとして優先できます。このとき、登録されているNTPサーバのうち、DNSラウンドロビンが有効のNTPサーバは除外されます。デフォルトでは、`prefer`の設定が「on（有効）」です。

1. **showntp**コマンドを実行し、**prefer**の設定を表示します。

```
XSCF> showntp -m
prefer : on
localaddr : 0
```

2. **setntp**コマンドを実行し、**prefer**を設定します。
次の例では、NTPサーバの**prefer**を指定しています。

```
XSCF> setntp -m prefer=on
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

次の例では、NTPサーバの**prefer**指定を解除しています。

```
XSCF> setntp -m prefer=off
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

3. 設定した内容を反映させるために、**rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときXSCFのセッションは切断されますのでXSCFに再接続し、再ログインしてください。

4. **showntp**コマンドを実行し、**prefer**の設定を確認します。
次の例では、**prefer**指定が解除されています。

```
XSCF> showntp -m
prefer : off
localaddr : 0
```

次の例では、**prefer**が指定されていません。

```
XSCF> showntp -a
client : enable
server : disable
```

```
server ntp1.red.com
server ntp2.blue.com
```

3.6.13 XSCFのstratum値を設定する

XSCFにstratumの値を設定するには、`setntp`コマンドで**-c stratum**オプションを使用します。stratumの値として1から15までが指定できます。デフォルトは5です。

1. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**ネットワークに設定されている**stratum**値を表示します。

```
XSCF> showntp -s
stratum : 5
```

2. **setntp**コマンドを実行し、**stratum**値を変更します。
次の例では、XSCFネットワークで使用されるstratum値を7に設定しています。

```
XSCF> setntp -c stratum -i 7
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

3. 設定した内容を反映させるために、**rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときセッションが切断されますので新しいインターフェースで再接続して再ログインします。

4. **showntp**コマンドを実行し、**stratum**値を確認します。

```
XSCF> showntp -s
stratum : 7
```

3.6.14 XSCFのローカルクロックのクロックアドレスを変更する

XSCF自身のローカルクロックのクロックアドレスを設定します。ローカルクロックのクロックアドレスの最下位バイトに対して0から3までの値を指定できます。デフォルトのローカルクロックのクロックアドレスは、127.127.1.0です。

1. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**自身のローカルクロックのクロックアドレスを表示します。

```
XSCF> showntp -m
prefer : on
localaddr : 0

XSCF> showntp -l
remote          refid          st t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
*192.168.0.27 192.168.1.56   2 u  27   64   377 12.929 -2.756  1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86   2 u  32   64   377 13.030  2.184 94.421
127.127.1.0   .LOCL.         5 l  44   64   377  0.000  0.000  0.008
```

2. **setntp**コマンドを実行し、で**XSCF**自身のローカルクロックのクロックアドレスを変更します。
次の例では、クロックアドレスの最下位バイトの値を1に設定しています。

```
XSCF> setntp -m localaddr=1
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.
```

3. 設定した内容を反映させるために、**rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

このときXSCFのセッションは切断されますのでXSCFに再接続し、再ログインしてください。

4. **showntp**コマンドを実行し、**XSCF**のローカルクロックのクロックアドレスを確認します。

```
XSCF> showntp -m
prefer : on
localaddr : 1

XSCF> showntp -l
remote          refid          st t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
*192.168.0.27 192.168.1.56   2 u  27   64   377 12.929 -2.756  1.993
+192.168.0.57 192.168.1.86   2 u  32   64   377 13.030  2.184 94.421
127.127.1.1   .LOCL.         5 l  44   64   377  0.000  0.000  0.008
```

NTPサーバがローカルクロックを参照している場合の留意点

XSCFの参照するNTPサーバが、サーバ自身のシステム時刻（ローカルクロック）を参照し、そのローカルクロックにアドレス「127.127.1.0」が設定されている場合、XSCFで時刻同期できないことがあります。

XSCF自身の持つローカルクロックのアドレスは「127.127.1.0」で固定となっています。いっぽう、XSCFが参照するNTPサーバのローカルクロックのアドレスが

「127.127.1.0」に設定されていると、クロックソース（refid）のアドレスがXSCF自身の持つローカルクロックのアドレスと同じ値になります。このようなNTPサーバは、XSCFの時刻同期の対象から外されます。

showntp -lコマンドを実行すると、XSCFで設定されているNTPサーバ自身のクロックソース、およびXSCF自身のローカルクロックのアドレスが参照できます。

XSCF> showntp -l									
remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
=====									
192.168.1.2	LOCAL(0)	3	u	10	1024	377	0.000	0.000	0.000
*127.127.1.0	.LOCL.	5	l	28	64	377	0.000	0.000	0.008

出力された2つのNTPサーバのうち、上段（192.168.1.2）はsetntpコマンドで設定されたNTPサーバです。refidがLOCAL(0)となっているため、このNTPサーバのクロックソースには、アドレスが「127.127.1.0」のローカルクロックが設定されています。いっぽう、下段はXSCF自身のローカルクロックです。XSCF自身のローカルクロックのアドレスは「127.127.1.0」で固定となっています。これにより、NTPサーバ（192.168.1.2）はXSCFの時刻同期の対象から外れてしまうため、XSCFは自身のローカルクロックに時刻同期することになります。

次のいずれかの方法で回避することにより、setntpコマンドで設定したNTPサーバと正しく時刻同期できるようになります。

- XSCFに設定されているNTPサーバが参照するクロックソースを変更する
showntp -lコマンドを使用して、XSCFに設定されているNTPサーバのクロックソースを確認します。refidがLOCAL(0)と出力されるNTPサーバは、アドレスが「127.127.1.0」のローカルクロックを参照しているため、別のクロックソースを参照するように変更してください。NTPサーバのクロックソースを変更する場合は、ほかのNTPクライアントに影響がないことを、事前に確認してください。
- NTPサーバのローカルクロックのアドレスを変更する
XSCFが参照するNTPサーバの、ローカルクロックのアドレスを「127.127.1.1」または「127.127.1.2」または「127.127.1.3」に変更します。Oracle Solarisの/etc/inet/ntp.confを変更します。変更を有効にするには、ntpデーモンの再起動が必要です。NTPサーバのローカルクロックのアドレスを変更する場合は、ほかのNTPクライアントに影響がないことを、事前に確認してください。
- NTPサーバのstratum値を変更する
XSCFが参照するNTPサーバのstratum値を1に変更します。stratum値が1のNTPサーバは最上位のクロックソースとなり、refidは持ちません。したがって、XSCF自身のローカルクロックのアドレスと同じになることはありません。NTPサーバのstratum値を変更する場合は、ほかのNTPクライアントに影響がないことを事前に確認してください。
- XSCF自身のローカルクロックのアドレスを変更する
setntp -m localaddr=valueコマンドを使用して、XSCF自身のローカルクロックのアドレスを変更します。valueには、ローカルクロックのクロックアドレス「127.127.1.x」の、最下位バイトを指定します。0から3までの数値で指定できます。valueに1から3までのいずれかの値を指定することにより、ローカルクロックを参照しているNTPサーバのアドレスと、XSCF内部のローカルクロックのアドレスが一致なくなるため、ローカルクロックを参照しているサーバでも、XSCFのNTPサーバに設定できるようになります。

3.7 XSCFへログインするときのSSH/Telnetサービスを設定する

ここでは、SSHサービスおよびTelnetサービスを設定する方法について説明します。XSCFシェルの端末および指定した物理パーティションの制御ドメインコンソールを使用する場合、SSHまたはTelnetを使用します。SSHおよびTelnetのそれぞれの有効/無効、SSHのホスト鍵、およびログイン後の自動タイムアウト時間を設定します。また、SSHのユーザー公開鍵をXSCFに登録します。

SSHとTelnetは同時に両方を有効にできます。しかし、Telnetサービスによる接続は、安全な通信ではありません。SSHサービスを有効にする場合、Telnetサービスは無効にすることをお勧めします。

SSHクライアントについて

本システムでは、次のクライアントソフトウェアでSSH機能を利用できます。

- Oracle Solaris Secure Shell
- OpenSSH
- PuTTY
- UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2

各ソフトウェアの利用条件は各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

ポート番号

SSHポート番号は22、Telnetポート番号は23です。

ユーザー公開鍵について

XSCF-LAN接続でSSHのユーザー鍵を使用する場合、登録したXSCFのユーザーアカウントに対してクライアントであるPCでユーザー秘密鍵とユーザー公開鍵を作成し、ユーザー公開鍵をXSCFに登録します。

ユーザー名を指定してSSHのユーザー公開鍵を表示する、登録する、または削除するには、`useradm`のユーザー権限が必要です。

注—UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2 4.66以降では、DSA 2048ビットのユーザー公開鍵はサポートされていません。

DSA公開鍵について

DSAホスト鍵、およびDSAのユーザー公開鍵についての利用情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

コンソールについて

SPARC M12/M10システムでは、物理パーティションの書き込み可能（RW）、または参照のみ（RO）の制御ドメインコンソールを使用できます。RWコンソールは物理パーティションごとに1つ使用できます。制御ドメインコンソールを使用するには、

consoleコマンドを使用します。コンソールの詳細は、「第2章 XSCFにログインする／ログアウトする」を参照してください。

3.7.1 SSHおよびTelnetに関連する設定項目とコマンドを確認する

表 3-19は、SSHおよびTelnetに関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 3-19 SSH/Telnet関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
SSHの有効／無効	選択	setssh(8)、showssh(8)
ホスト鍵の生成	選択	setssh(8)、showssh(8)
ユーザー公開鍵の登録／削除	選択	setssh(8)、showssh(8)
Telnetの有効／無効	選択	settelnet(8)、showtelnet(8)
タイムアウト時間	選択	setautologout(8)、 showautologout(8)

3.7.2 SSHおよびTelnetサービスを有効にする／無効にする

XSCFネットワークに設定されているSSHサービスまたはTelnetサービスを確認するには、showsshコマンドまたはshowtelnetコマンドを使用します。また、SSHサービスまたはTelnetサービスを設定するには、setsshコマンドまたはsettelnetコマンドを使用します。

setsshコマンドまたはsettelnetコマンドを使ってSSHサービスまたはTelnetサービスを有効／無効に設定すると、コマンドの実行直後に設定が反映されます。

1. **showssh**コマンドを実行して**SSH**の設定、または**showtelnet**コマンドを実行して**Telnet**の設定を表示します。

次の例では、SSHサービスの設定を表示しています。

```
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzWcBBb/
UU0LN08SilUXE6j+avlxY7AFqBflwGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCf
KPxarV+/5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIbMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLz13P26ks
I8qPr+7BxmjlR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```


次の例では、Telnetサービスの設定を表示しています。

```
XSCF> showtelnet
Telnet status: disabled
```

2. **setssh**コマンドを実行してSSHサービスの設定、または**settelnet**コマンドを実行してTelnetサービスの設定を行います。
次の例では、SSHサービスを有効に指定しています。

```
XSCF> setssh -c enable
Continue? [y|n] :y
```

次の例では、Telnetサービスを無効に指定しています。

```
XSCF> settelnet -c disable
Continue? [y|n] :y
```

3.7.3 SSHサービスのホスト鍵を設定する

SSHサービスを有効に設定し、SSHサービスを使い始めるときには、まずホスト鍵を生成します。

XSCF-LAN接続でSSHサービスを使用する場合、フィンガープリントをメモします。また、生成したホスト公開鍵のテキストデータをコピーしてクライアントの特定ディレクトリのファイルに配置しておきます。

1. **showssh**コマンドを実行し、ホスト鍵およびフィンガープリントを表示します。
初回にSSHサービスを有効に設定したときにホスト鍵が生成されます。

```
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwhcBBb/UU0LN08S
ilUXE6j+avlxY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/
5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQ122G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B
xmjLR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

2. **setssh**コマンドを実行し、ホスト鍵を生成します。
次の例では、ホスト鍵を生成し既存のものを更新しています。

```
XSCF> setssh -c genhostkey
Host key already exists. The key will be updated. Continue? [y|n]
: y
```

SSHサービスのユーザー公開鍵を登録する／削除する

XSCF-LAN接続でSSHサービスのユーザー鍵を使用するために、登録したXSCFのユーザーアカウントに対してクライアントであるPCでユーザー秘密鍵とユーザー公開鍵を作成し、ユーザー公開鍵をXSCFに登録します。

1. **showssh**コマンドを実行し、ユーザー公開鍵を表示します。

次の例では、ユーザー公開鍵を表示するため**-c pubkey**オプションを指定しています。しかし、ユーザー鍵が登録されていないため、何も応答が返されていません。

```
XSCF> showssh -c pubkey
```

2. 登録したXSCFのユーザーアカウントに対してユーザー秘密鍵とユーザー公開鍵をクライアントで作成します。
クライアントでのユーザー鍵の作成方法、パスフレーズの指定方法はお使いのクライアントソフトウェアのマニュアルを参照してください。パスフレーズは設定されることを推奨します。
3. ユーザー公開鍵の登録をするため**-c addpubkey**オプションを指定して**setssh**コマンドを実行し、手順2で作成したユーザー公開鍵をコピーして画面上に貼り付けます。

登録は[Enter]キーを押してから、[Ctrl] + [D]キーを押して終了します。

次の例では、ユーザーefghのユーザー公開鍵を登録しています。

```
XSCF> setssh -c addpubkey -u efgh
Please input a public key:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+
jaZPTjNDxcidQGbiHYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNK0VLMYLjtBmUMPbGgGV
B61qskSv/Fev44hefNCZMiXGIItIIPKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDwlrTD9icD5U/
wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com
<[Ctrl] + [D]キーを押す>
XSCF>
```

4. **showssh**コマンドを実行し、ユーザー公開鍵およびユーザー公開鍵の番号を確認します。

次の例では、ユーザー鍵が番号1で登録されている状態を示しています。

```
XSCF> showssh -c pubkey
Public key:
1 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+
jaZPTjNDxcidQGbiHYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNK0VLMYLjtBmUMPbGgGV
B61qskSv/Fev44hefNCZMiXGIItIIPKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDwlrTD9icD5U/
wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com
```

次のXSCFシェルログイン時に、XSCFのユーザーアカウントを使ってクライアントであるPCからSSH接続します。ユーザー鍵による認証でXSCFシェルにログインできることを確認してください。

5. ユーザー公開鍵を削除する場合、ユーザー公開鍵の番号を指定して**setssh**コマンドを実行します。

次の例では、**-c delpubkey**オプションとともにユーザー公開鍵の番号を**-s**オプションで指定して、ユーザー公開鍵を削除しています。

```
XSCF> setssh -c delpubkey -s 1
1 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+
jaZPTjNDxcidQGbiHYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV
B6lqskSv/Fev44hefNCZMiXGItIIPKp0nBK4XJpCFoFbPXNUHDwlrTD9icD5U/
wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com
```

6. **showssh**コマンドを実行し、ユーザー公開鍵が削除されていることを確認します。

```
XSCF> showssh -c pubkey
```

3.7.5 SSH/Telnetサービスのタイムアウト時間を設定する

1. **showautologout**コマンドを実行し、タイムアウト時間を表示します。

```
XSCF> showautologout
30min
```

2. **setautologout**コマンドを実行し、タイムアウト時間を設定します。
次の例では、タイムアウト時間を255分に指定しています。

```
XSCF> setautologout -s 255
255min
```

設定されたタイムアウト時間は次のログイン以降で有効になります。

3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する

ここでは、HTTPSサービスを設定する方法について説明します。
HTTPSサービスは、XSCF-LANにケーブルを接続してXSCF Webを使用し、ウェブブラウザ画面を使用する場合に設定します。ここでは、HTTPSの有効／無効およびHTTPSを利用するための設定を行います。本システムではHTTPSはデフォルトで無効です。セキュアなXSCF Webコンソールが利用できます。

認証局の選択

お客様のシステムやウェブブラウザの環境を考慮して、次のいずれかを認証局として選択します。

- 外部認証局
- イン트라ネット内の認証局
- 自己認証局

お客様の環境に、外部認証局およびイン트라ネット内の認証局がない場合、XSCFの自己認証局を利用してください（「[3.8.2 自己認証局を利用する場合のながれ](#)」参照）。

自己認証局をXSCFで構築した場合、XSCFの自己認証局をほかのシステムのための外部認証局として利用することはできません。

自己認証の証明書の有効期限

自己認証の証明書の有効期限は次のとおりで固定です。

- サーバ証明書:10年

ウェブサーバ証明書の有効期限が切れた場合、またはウェブサーバ証明書を変更する場合は、HTTPSサービスの設定を再度行ってください。

Distinguished Name (DN) について

ウェブサーバ証明書要求（Certificate Signing Request:CSR）の生成では次のDistinguished Name (DN) を指定します。

注—XSCFの自己認証局において、ウェブサーバ証明書の署名に使用される自己認証の証明書の鍵長は、2048bitです。鍵長は変更することができません。

- 国名2文字（例:US、JP）
- 地域
- 都市
- 組織（企業）名、部、課名
- コモンネーム（あなたの名前、ウェブサーバホスト名）
- 管理者メールアドレス

国名以外は64文字以内です。DNについての詳細は、`sethttps(8)`コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

3.8.1 外部およびイン트라ネット内の認証局を利用する場合のながれ

外部認証局およびイン트라ネット内の認証局を利用する場合の設定のながれは次のとおりです。

1. **XSCFのウェブサーバの秘密鍵を生成します。**

2. **XSCF**でウェブサーバ証明書要求（**CSR**）を生成します。
3. 認証局に**XSCF**のウェブサーバ証明書要求に対する証明書の発行を依頼します。
4. 認証局で署名されたウェブサーバ証明書を**XSCF**にインポートします。
5. **HTTPS**を有効にします。

上記手順1から手順5では**sethttps**コマンドでそれぞれのオプションを指定します。また、XSCF Webで設定する場合でも、それぞれの項目を選択します。

XSCFが複数のシステムの場合、スタンバイ状態のXSCFに対しても自動的に設定が反映されます。

3.8.2 自己認証局を利用する場合のながれ

自己認証局を利用する場合の設定のながれは次のとおりです。

ウェブサーバの秘密鍵および自己署名したウェブサーバ証明書がない場合、**sethttps**コマンドの自己認証のためのオプション「**enable**」を指定することで、次の手順1から手順4のすべての設定が自動的に一度に完了します。

ウェブサーバの秘密鍵および自己署名したウェブサーバ証明書がある場合、次の手順1から手順4を実行します。

1. **XSCF**の自己認証局を構築します。
2. **XSCF**のウェブサーバの秘密鍵を生成します。
3. **XSCF**で自己署名したウェブサーバ証明書を作成します。
4. **HTTPS**を有効にします。

XSCFが複数のシステムの場合、スタンバイ状態のXSCFに対しても自動的に設定が反映されます。

3.8.3 HTTPSに関連する設定項目とコマンドを確認する

表 3-20は、HTTPSに関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 3-20 HTTPS関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
HTTPSの有効／無効	選択	sethttps(8) 、 showhttps(8)
外部認証	選択	sethttps(8) 、 showhttps(8)
■ XSCFのウェブサーバの秘密鍵を生成		
■ XSCFでウェブサーバの証明書要求（CSR）を生成し認証局に証明書の発行を依頼		
■ ウェブサーバ証明書をXSCFへインポート		

表 3-20 HTTPS関連の設定項目 (続き)

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
自己認証 <ul style="list-style-type: none"> 自己認証局の構築 ウェブサーバの秘密鍵を生成 自己署名されたウェブサーバ証明書を作成 	選択	sethttps(8)、showhttps(8)

3.8.4 HTTPSサービスを有効にする／無効にする

XSCFネットワークに設定されているHTTPSサービスを確認するには、`showhttps`コマンドを使用します。また、HTTPSサービスを設定するには、`sethttps`コマンドを使用します。`sethttps`コマンドは、`platadm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **showhttps**コマンドを実行し、**HTTPS**サービスの設定を表示します。

次の例では、HTTPSサービスの設定を表示しています。

```
XSCF> showhttps
HTTPS status: enabled
Server key: installed in Apr 24 12:34:56 JST 2006
CA key: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006
CA cert: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006
CSR:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBWjCCASsCAQAwYExCzAJBgNVBAYTAmpqMQ4wDAYDVQQIEwVzdGF0ZTERMA8G
A1UEBxMIbG9jYWxpZHkxFTATBgNVBAoTDG9yZ2FuaXphdGlvbJEPMA0GA1UECxMG
b3JnYW5pMQ8wDQYDVQQDEWZjb21tb24xFTAUBGkqhkiG9w0BCQEWB2VlLm1haWww
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ5D57X/k42LciPTWBWzv2GrxaVM
5GEyx3bdBW8/7WZhnd3uiz9+ANlvRAuw/Yy7I/pAD+NQJesBcBjuj9x+IiJl9F
MrI5fR8pOIyWVodbMPCar09rrU45bVeZhTyi+uQOdWLoX/Dhq0fm2BpYuh9WukT5
pTEg+2dABg8UdHmNagMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAux1jH3dyB6Xho
PgBuVIakDzIKEPipK9qQfC57YI43uRBGRubu0AHEcLVue5yTu6G5SxHTCq07tV5g
38UHSg5Kqy9QuWHWMri/hxm0kQ4gBpApjNb6F/B+ngBE3j/thGbEuvJb+0wbycvu
5jrhB/ZV9k8X/MbDOxSx/U5nF+Zuyw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

2. **sethttps**コマンドを実行し、**HTTPS**の設定を行います。

次の例では、HTTPSサービスを有効にしています。

```
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y
```

ウェブサーバの秘密鍵および自己署名したウェブサーバ証明書がない場合、`enable`を指定することで、自己認証の構築、ウェブサーバの秘密鍵生成、ウェブサーバ証明書作成、および有効までの処理が自動的に一度に完了します。

次の例では、HTTPSサービスを無効にしています。

```
XSCF> sethttps -c disable
Continue? [y|n] : y
```

3.8.5 外部またはイントラネット内の認証局を利用してウェブサーバ証明書をインポートする

1. **sethttps**コマンドを実行し、ウェブサーバの秘密鍵を生成します。
次の例では、**-c genserverkey**を指定してウェブサーバの秘密鍵を生成しています。

```
XSCF> sethttps -c genserverkey
Server key already exists. Do you still wish to update? [y|n] :y
Enter passphrase: xxxxxxxx
Verifying - Enter passphrase: xxxxxxxx
```

2. **sethttps**コマンドを実行し、**DN**を指定して**CSR**を生成します。
次の例では、**-c gencsr**オプションとともに**DN**（JP, Kanagawa, Kawasaki, Example, development, scf-host, abc@example.com）を指定して、**CSR**を生成しています。

```
XSCF> sethttps -c gencsr JP Kanagawa Kawasaki Example
development scfhost abc@example.com
```

3. **showhttps**コマンドを実行し、**CSR**を表示します。表示された**CSR**（**BEGIN**から**END**）をコピーしてテキストファイルに保存します。

```
XSCF> showhttps
HTTPS status: disabled
Server key: installed in Jul 11 06:33:25 UTC 2006
CA key: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2006
CA cert: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2006
CSR:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIByzCCATQCAQAwYoxCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYDVQQIEWhLYW5hZ2F3YTEr
MA8GA1UEBxMIS2F3YXNha2kxEDAOBgNVBAoTB0ZVSklUU1UxDDAKBgNVBAAsTA0VQ
:
uni/n3g2/F5Ftnjg+M4HtfzT6VwEhG01FGP4IImqKg==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

4. コピーしておいた**CSR**を認証局へ送付しウェブサーバ証明書の発行を依頼します。
5. インポートするために**-c importca**オプションを指定して**sethttps**コマンドを実行し、手順4で署名されたウェブサーバ証明書をコピーして画面上に貼り付けます。
インポートは[Enter]キーを押してから、[Ctrl] + [D] キーを実行して終了します。

```
XSCF> sethttps -c importca
Please import a certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdTCCA6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBgTELMAkGA1UEBhMCamox
:
R+OpXAVQvb2tjIn3k099dq+begECo4mwknWlt7QI7A1BkcW2/MkOolIRa6iPlZwg
JoPmwAbrGyAvGUtdzUoyIH0jl7dRQrVIRA==
-----END CERTIFICATE-----
<[Ctrl] + [D] キーを押す>
```

6. **sethttps**コマンドを実行し、**HTTPS**を有効にします。

```
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y
```

7. クライアントから**XSCF Web**に**HTTPS**を指定してアクセスします。画面上にセキュリティ警告ダイアログが出ないか、証明書は正しいかを確認します。

3.8.6 自己認証局を構築してウェブサーバ証明書を作成する

ウェブサーバの秘密鍵および自己署名したウェブサーバ証明書がない場合

1. **-c enable**オプションを指定して**sethttps**コマンドを実行し、**HTTP**サービスを開始します。

```
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y
```

自己認証の構築、ウェブサーバの秘密鍵の生成、および自己署名したウェブサーバ証明書の作成、HTTPSの有効化の処理が自動的に一度に完了します。

ウェブサーバの秘密鍵および自己署名したウェブサーバ証明書がある場合

すでにあるウェブサーバの秘密鍵や証明書は上書きされます。

1. **sethttps**コマンドを実行し、**DN**を指定して自己署名によるウェブサーバ証明書を作成します。
次の例では、**-c selfsign**オプションとともに**DN**（**JP**、**Kanagawa**、**Kawasaki**、**Example**、**development**、**scf-host**、**abc@example.com**）を指定して、自己署名したウェブサーバ証明書を作成しています。


```
XSCF> sethttps -c selfsign JP Kanagawa Kawasaki Example
development scf-host abc@example.com
CA key and CA cert already exist. Do you still wish to update?
[y|n] :y
Enter passphrase: xxxxxxxx
Verifying - Enter passphrase: xxxxxxxx
```

2. **-t**オプションを指定して**showhttps**コマンドを実行し、ウェブサーバ証明書が作成されたか確認します。

```
XSCF> showhttps -t
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      cb:92:cc:ee:79:6c:d3:09
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=JP, ST=Kanagawa, O=Fujitsu, OU=Fujitsu, CN=XSCF
    Validity
      Not Before: May 24 07:15:17 2017 GMT
      Not After : May 22 07:15:17 2027 GMT
    Subject: C=JP, ST=Kanagawa, O=Fujitsu, OU=Fujitsu, CN=XSCF/
emailAddress=hoge@hoge
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:c7:5f:f1:61:ad:ba:4b:64:25:7e:49:ba:7a:6c:
        d4:5c:b1:8c:2d:15:9f:8a:2f:70:c8:cc:4a:3d:2c:
        bd:0a:b7:f8:1d:4a:12:93:ea:22:d5:be:85:69:d7:
        0b:31:a8:1a:ae:34:c6:f6:e8:a1:c8:cc:02:08:be:
        bc:2b:e9:34:8f:f2:ee:4a:93:26:a0:47:93:7e:b7:
        f8:3f:73:24:55:45:02:14:f7:c2:d8:56:f7:a1:cf:
        2f:2d:3e:d4:ff:05:1a:82:25:34:1f:f2:1a:83:91:
        a7:35:98:7d:2a:92:53:6b:19:75:91:86:b5:2e:ef:
        :
        :
```

3. **sethttps**コマンドを実行し、HTTPSを有効にします。

```
XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y
```

XSCFが複数のシステムの場合、スタンバイ状態のXSCFに対しても自動的に設定が反映されます。

3.9 XSCFネットワークを設定する

ここでは、本システムのXSCFネットワークを設定する方法について説明します。

XSCFネットワークの設定では、XSCF-LANおよびサービスプロセッサ間通信プロトコル（SSCP）などのXSCFネットワークインターフェース、また、ルーティング、DNS関連の項目を設定します。

3.9.1 XSCFネットワークを使用してサービスを利用する

XSCFネットワークに接続すると、XSCFシェルおよびXSCF Webのインターフェースを使って、さまざまなサーバ情報やサービスを利用できます。各サービスについては、各項を参照してください。

- サーバの操作、状態表示、構成変更（[第10章](#)、[第11章](#)参照）
- NTPサービス（[3.6項](#)参照）
- Telnetサービス（[3.7項](#)参照）
- SSHサービス（[3.7項](#)参照）
- HTTPSサービス（[3.8項](#)参照）
- SMTPサービス（[10.2項](#)参照）
- SNMPサービス（[10.3項](#)参照）
- リモート保守サービス（『プロダクトノート』参照）
- LDAPサービス（[3.5.12項](#)参照）
- Active Directoryサービス（[3.5.13項](#)参照）
- LDAP over SSLサービス（[3.5.14項](#)参照）

3.9.2 XSCFネットワークインターフェースを理解する

XSCFのイーサネットポート

SPARC M12/M10の各筐体および各クロスバーボックスには、XSCFの2つのイーサネットポートがあります。それぞれをXSCF-LAN#0、XSCF-LAN#1といいます。両方ともRJ-45のコネクターを使用し、10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-Tに対応しています。XSCF-LANポートは、システム管理者が操作を行うためのLAN接続ポートであり、XSCFシェルまたは、XSCF Webを使用してサーバの状態表示、ドメインの操作、コンソールの表示を行います。

XSCFネットワークに接続する場合、これらのイーサネットポートのIPアドレスを指定します。2つのLAN経路を利用してユーザーは、サーバを保守／管理できます。XSCFが複数あるシステムの場合、スレーブXSCFのXSCF-LANポートは、サーバを保守／管理する目的では使用しません。スレーブXSCFのXSCF-LANポートは、リモー

トストレージを使用するときだけネットワークに接続します。なお、リモートストレージについては「[4.6 リモートストレージを使用する](#)」を参照してください。

マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFの引き継ぎIPアドレス


XSCFが複数あるシステムの場合、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFにあるXSCF-LAN#0同士、XSCF-LAN#1同士をそれぞれグループにして、そのグループに1つの引き継ぎIPアドレス（仮想IPアドレス）を設定できます。これにより、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFの筐体が切り替わった場合でも、ユーザーは、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFのIPアドレスを意識せずに、引き継ぎIPアドレスを使い続けることで切り替わったあとのマスタXSCFにアクセスできます。

サービスプロセッサ間通信プロトコル（SSCP）

XSCFが複数あるシステムの場合、XSCF間でネットワークを構成しています。このXSCF間のネットワークのインターフェースプロトコルをサービスプロセッサ間通信プロトコル（SSCP）または、SSCPリンクネットワークといいます。この通信経路を用いてXSCF同士を接続することで、お互いの状態監視とシステム情報の交換が行われます。

図 3-3は、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステムで筐体間直結による4BB構成でのSSCPリンクネットワークです。

図 3-3 SSCPリンクネットワーク



SSCPを構成するには、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF、マスタXSCFと各スレーブXSCF、およびスタンバイ状態のXSCFと各スレーブXSCFをそれぞれケーブルで接続します。マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFを接続する場合、XSCF DUAL制御ポート同士を接続します。マスタと各スレーブ、スタンバイと各スレーブを接続するためのSSCPのポートは、XSCF BB制御ポートと呼ばれます。なお、スレーブのXSCF同士は接続しません。SSCPを構成するためのケーブル接続の詳細は、『SPARC M12-2S インストレーションガイド』の「第4章 SPARC M12-2Sをビルディングブロック構成にする」、または『SPARC M10-4S インストレーションガイド』の「第4章 ビルディングブロック接続を構成する」を参照してください。

SSCPのIPアドレスは、あらかじめ工場出荷時に設定されています。SSCPのIPアドレスを設定し直す場合、システムの初期設定時に行います。SSCPのIPアドレスの詳細は、「[3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する](#)」を参照してください。

3.9.3 XSCFネットワークインターフェースの構成

XSCFのネットワークインターフェースには、次のものがあります。

- ユーザーがXSCFにアクセスするためのシステム制御ネットワーク（XSCF-LAN）
- XSCF間通信のためのリンクネットワーク（SSCP）（XSCFが複数のシステムの場合）

SPARC M12/M10が1台のシステムの場合、XSCFにアクセスするためのXSCF-LAN用に2個のIPアドレスを設定します。XSCF-LANは、1つのLANポートだけを使用することもできます。


SPARC M12-2Sの筐体4台、またはSPARC M10-4Sの筐体4台を直接接続してシステムを構成している場合、XSCF-LAN用に4個、引き継ぎIPアドレス用に2個、およびSSCP用に10個の合計16個のIPアドレスを設定します。

クロスバーボックス4台によってSPARC M12-2Sの筐体16台、またはSPARC M10-4Sの筐体16台を接続してシステムを構成している場合、XSCF-LAN用に4個、引き継ぎIPアドレス用に2個、およびSSCP用に44個の合計50個のIPアドレスを設定します。

注—XSCFが複数のシステムの場合、スタンバイ状態のXSCFではXSCFの設定はできません。マスタXSCFだけですべてのXSCFを設定するためのコマンドを実行します。

図 3-4は、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステムで筐体間直結による4BB構成での、XSCFのネットワーク設定に必要なネットワークインターフェースです。


図 3-4 4BB構成のXSCFネットワーク



番号	設定アドレス	番号	設定アドレス
1	XSCF-LAN#0アドレス (マスタXSCF側)	6	XSCF-LAN#1同士の引き継ぎIPアドレス
2	XSCF-LAN#0アドレス (スタンバイ状態のXSCF側)	7	SSCPアドレス (マスタXSCFと各BB#xxのXSCF) 4個
3	XSCF-LAN#0同士の引き継ぎIPアドレス	8	SSCPアドレス (スタンバイ状態のXSCFと各BB#xxのXSCF) 4個
4	XSCF-LAN#1アドレス (マスタXSCF側)	9	二重化用のSSCPアドレス (マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF) 2個
5	XSCF-LAN#1アドレス (スタンバイ状態のXSCF側)		

図 3-5は、クロスパーボックスを持つSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステムでの、XSCFのネットワーク設定に必要なネットワークインターフェースの例です。

図 3-5 クロスバーボックスのあるシステム構成のXSCFネットワーク



番号	設定アドレス	番号	設定アドレス
1	XSCF-LAN#0アドレス（マスタXSCF側）	7	SSCPアドレス（マスタXSCFと各BB#xxのXSCF）最大17個
2	XSCF-LAN#0アドレス（スタンバイ状態のXSCF側）	8	SSCPアドレス（マスタXSCFと各XBBOX#xxのXSCF）4個
3	XSCF-LAN#0同士の引き継ぎIP アドレス	9	SSCPアドレス（スタンバイ状態のXSCFと各BB#xxのXSCF）17個
4	XSCF-LAN#1アドレス（マスタXSCF側）	10	SSCPアドレス（スタンバイ状態のXSCFと各XBBOX#xxのXSCF）4個
5	XSCF-LAN#1アドレス（スタンバイ状態のXSCF側）	11	二重化用のSSCPアドレス（マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF）2個
6	XSCF-LAN#1同士の引き継ぎIP アドレス		

3.9.4 ネットワークグループのサブネットを理解する

次のXSCFネットワークのグループでは、IPアドレスのネットワークアドレスとして異なるネットワークアドレスで設定しなければなりません。

- XSCF-LAN#0
- XSCF-LAN#1
- マスタXSCFと各BB間のSSCPリンク
- スタンバイ状態のXSCFと各BBとのSSCPリンク
- マスタXSCFと各XBBOXのXSCFとのSSCPリンク
- スタンバイ状態のXSCFと各XBBOXのXSCFとのSSCPリンク
- マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFのSSCPリンク（DUAL）

SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sのシステムで筐体間直結による4BB構成までのシステムでは、SSCPのネットワークアドレスとして3種類（SSCPリンクネットワークID 0-2）のサブネットが必要です。図 3-4の7、8、9で示されるSSCPリンクには、それぞれ異なるサブネットのIPアドレスを設定する必要があります。

クロスバーボックスがあるシステムでは、最大5種類（SSCPリンクネットワークID 0-4）のサブネットが必要です。図 3-5の7から11の5種類のSSCPリンクには、それぞれ異なるサブネットIPアドレスを設定する必要があります。

3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する

SSCPで使用するIPアドレスは、次のグループに分けて設定します。これらのグループはSSCPリンクネットワークのIDで区別されます。同じSSCPのポートで2個以上IPアドレスを設定する必要があります（図 3-4、図 3-5参照）。

- マスタXSCFと各BBのXSCFのグループ（図 3-4のNo.7、図 3-5のNo.7）
- スタンバイ状態のXSCFと各BBのXSCFのグループ（図 3-4のNo.8、図 3-5のNo.9）
- マスタXSCFと各XBBOXのXSCFのグループ（図 3-5のNo.8）
- スタンバイ状態のXSCFと各XBBOXのXSCFのグループ（図 3-5のNo.10）
- マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFのグループ（図 3-4のNo.9、図 3-5のNo.11）

XSCFが1つの構成のSPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4のシステムの場合、SSCPの設定はありません。

表 3-21は、筐体間直結による4BB構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sで設定されるSSCPの各IPアドレスの場所、設定数、ID、およびIPアドレスのデフォルト値です。showsscpコマンドで現在設定されているIPアドレスが確認できます。

表 3-21 SSCPのIPアドレス（4BB構成の場合）

設定場所	設定数	SSCPリンク ネットワークID	デフォルトのIPアドレス
<u>マスタXSCFと各BB#xxのXSCFとの接続</u>	4	0	
BB#00（マスタ）			169.254.1.1
BB#01			169.254.1.2
BB#02			169.254.1.3
BB#03			169.254.1.4
<u>スタンバイ状態のXSCFと各BB#xxとの接続</u>	4	1	
BB#00			169.254.1.9
BB#01（スタンバイ）			169.254.1.10
BB#02			169.254.1.11
BB#03			169.254.1.12
<u>マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFとの 二重化用の接続</u>	2	2	
BB#00（マスタ）			169.254.1.17
BB#01（スタンバイ）			169.254.1.18
合計	10		

表 3-22は、最大構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4S（16BB、4XBBOX構成）で設定されるSSCPの各IPアドレスの場所、設定数、ID、およびIPアドレスのデフォルト値です。

表 3-22 SSCPのIPアドレス（16BB、4XBBOX構成の場合）

設定場所	設定数	SSCPリンク ネットワークID	デフォルトのIPアドレス
<u>マスタXSCFと各BB#xxのXSCFとの接続</u>	17	0	
XBBOX#80（マスタ）			169.254.1.1
BB#00からBB#15			169.254.1.2から 169.254.1.17
<u>スタンバイ状態のXSCFと各BB#xxのXSCF との接続</u>	17	1	
XBBOX#81（スタンバイ）			169.254.1.33
BB#00からBB#15			169.254.1.34から 169.254.1.49
<u>マスタXSCFと各XBBOX#xxのXSCFとの接続</u>	4	2	
XBBOX#80（マスタ）			169.254.1.65
XBBOX#81			169.254.1.66
XBBOX#82			169.254.1.67
XBBOX#83			169.254.1.68
<u>スタンバイ状態のXSCFと各XBBOX#xxの XSCFとの接続</u>	4	3	
XBBOX#80			169.254.1.73
XBBOX#81（スタンバイ）			169.254.1.74
XBBOX#82			169.254.1.75
XBBOX#83			169.254.1.76
<u>マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFとの 二重化用の接続</u>	2	4	
XBBOX#80（マスタ）			169.254.1.81
XBBOX#81（スタンバイ）			169.254.1.82
合計	44		

3.9.6 XSCFネットワークに関連する設定項目とコマンドを確認する

表 3-23は、XSCFネットワークに関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

ネットワーク設定を完了させるには、XSCF再起動を行う必要があります。XSCFは、`rebootxscf`コマンドを使って再起動します。XSCFを再起動するとXSCFとのセッションが切断されますので、XSCFに再ログインしてください。

表 3-23 XSCFネットワーク関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
XSCFネットワークのIPアドレス <ul style="list-style-type: none"> ■ XSCF-LAN ■ 引き継ぎIPアドレス ■ SSCP 	必須	setnetwork(8)、shownetwork(8) setsscp(8)、showsscp(8)
ネットワークの有効／無効	選択	setnetwork(8)、shownetwork(8)
ネットマスク	必須	setnetwork(8)、shownetwork(8) setsscp(8)、showsscp(8)
ホスト名／ドメイン名	選択	sethostname(8)、showhostname(8)
ネットワークルート追加／削除 <ul style="list-style-type: none"> ■ 宛先IPアドレス ■ ゲートウェイ ■ ネットマスク 	必須	setroute(8)、showroute(8)
DNS追加／削除 <ul style="list-style-type: none"> ■ ネームサーバ ■ サーチパス 	選択	setnameserver(8)、 shownameserver(8)
IP パケットフィルタリングルール	選択	setpacketfilters(8)、showpacketfilters(8)
ネットワークの反映	必須	applynetwork(8)

3.9.7 XSCFのネットワーク設定のながれ

XSCFのネットワークを設定する手順は次のとおりです。それぞれのステップでは詳細手順の参照先を示しています。

1. **イーサネット（XSCF-LAN）のIPアドレス（物理IPアドレス）を設定します。**
 ネットワーク構成に合わせて2つのXSCF-LANポートを使用できます。
 XSCFが1つのシステムでは、次のいずれかまたは両方のIPアドレスを設定します。
 - BB#00（マスタXSCF）のXSCF-LAN#0
 - BB#00（マスタXSCF）のXSCF-LAN#1
 XSCFが複数のシステムでは、マスタXSCF側に続き、スタンバイ側のXSCFのXSCF-LANのIPアドレスも設定します（shownetwork(8)、setnetwork(8)および3.9.8参照）。
 XSCFのフェイルオーバーが発生した場合、どちらのXSCFにも接続できるようにするため、各XSCFの同じ番号のLANポートは同じネットワークアドレスで設定してください。
 また、XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1のIPアドレスは、異なるネットワークアドレスで設定する必要があります。
2. **XSCFが複数のシステムの場合、引き継ぎIPアドレス（仮想IPアドレス）を設定します。**
 引き継ぎIPアドレスを設定すると、XSCFのフェイルオーバーが発生した場合、マスタ側とスタンバイ側の切り替えが行われたあと、IPアドレスが引き継がれます。ユーザーは引き継ぎIPアドレスにアクセスすることで、XSCFの切り替えを意識

することなく、常にマスタ側のXSCFに接続できます。

XSCF-LAN#0、XSCF-LAN#1のそれぞれにIPアドレスを設定後、さらに、二重化されたXSCF-LAN#0およびXSCF-LAN#1のそれぞれのLANポートに1つずつ引き継ぎIPアドレスを設定します（`shownetwork(8)`、`setnetwork(8)`および3.9.9参照）。

3. **XSCFが複数のシステムの場合、SSCPのIPアドレスを設定します。**

SSCPは多重化されたXSCF間通信のためのネットワークであるため、IPアドレスの設定が必要です。SSCPのIPアドレスは、あらかじめ工場出荷時に値が設定されています（表 3-21、表 3-22参照）。

XSCF-LANのIPアドレスの設定が、SSCPのデフォルト値のネットワークアドレスと競合する場合、SSCPのIPアドレスを設定し直す必要があります。また、SSCPのIPアドレスは、同じグループ内では同じネットワーク内のアドレス、グループ外では異なるネットワークアドレスでなければなりません。サブネットについては、「3.9.4 ネットワークグループのサブネットを理解する」を参照してください。なお、ユーザーはこのSSCPネットワークにアクセスすることはできません（`showsscp(8)`、`setsscp(8)`および3.9.10参照）。

4. **ホスト名、ルーティング、DNSを設定します。**

XSCFが複数のシステムでは、マスタXSCF側に続き、スタンバイXSCF側のホスト名およびルーティングも設定します（`showhostname(8)`、`sethostname(8)`、`showroute(8)`、`setroute(8)`、`shownameserver(8)`、`setnameserver(8)`、3.9.11、3.9.12および3.9.13参照）。

5. **IPパケットフィルタリングルールを設定します。**

XSCF-LANに対してIPパケットフィルタリングルールを設定します（`showpacketfilters(8)`、`setpacketfilters(8)`および3.9.14参照）。

なお、リモートストレージをスレーブXSCFに接続する場合の設定は「4.6.10 リモートストレージで使用するXSCF-LANを設定する」を参照してください。

6. **ネットワーク設定を適用します。**

ネットワーク設定を完了させるには、設定の反映とXSCF再起動を行う必要があります。XSCF再起動を行うと、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください（`applynetwork(8)`、`rebootxscf(8)`および3.9.15参照）。

注—すべてのXSCFに関する設定のコマンド実行中、XSCFの再起動やフェイルオーバーが発生した場合、設定が完了していない可能性があります。マスタXSCFに再度ログインして、設定されているかどうか確認してください。設定されていない場合、設定し直してください。

3.9.8 XSCFネットワークの有効／無効、XSCF-LANのIPアドレス、ネットマスクを設定する

XSCFに設定されているネットワークインターフェースの情報を確認するには、`shownetwork`コマンドを使用します。また、XSCFで使用するネットワークインターフェースを設定するには、`setnetwork`コマンドを使用します。`setnetwork`コマンドは、`platadm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **`shownetwork`コマンドを実行し、すべてのXSCFネットワークインターフェースの情報を表示します。**

```
XSCF> shownetwork -a
bb#00-lan#0
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
    inet addr: 192.168.11.10 Bcast: 192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:12241827 (11.3 MiB) TX bytes:1189769 (0.9 MiB)
    Base address:0x1000
lan#0
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
    inet addr:192.168.11.11 Bcast:192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    Base address:0xe000
bb#00-lan#1
:
```

2. XSCF-LAN#0またはXSCF-LAN#1の情報を表示します。

次の例では、BB#00（マスタXSCF）のXSCF-LAN#1のネットワークインターフェースの情報を表示しています。

```
XSCF> shownetwork bb#00-lan#1
bb#00-lan#1
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:57
    inet addr:192.168.10.10 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:20241827 (19.3 MiB) TX bytes:2089769 (1.9 MiB)
    Base address:0x1000
```

3. setnetworkコマンドを実行し、ネットワークインターフェースの情報を指定します。

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#0にIPアドレス192.168.1.10、ネットマスク255.255.255.0を設定し有効にしています。

```
XSCF> setnetwork bb#00-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.10
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#1を無効にしています。

```
XSCF> setnetwork bb#00-lan#1 -c down
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#1に設定されたIPアドレス、ネットマスクを削除しています。

```
XSCF> setnetwork -r bb#00-lan#1
You specified '-r' interface remove option.
So, we delete routing information that interface corresponds.
```

```
Continue? [y|n] :y
If you choose 'y'es, you must execute 'applynetwork' command for application.
Or you choose 'y'es, but you don't want to apply, you execute 'rebootxscf' for
reboot.
```

4. 設定したXSCFネットワークインターフェースの内容を反映するために **applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行します。

注—引き続きIPアドレス、SSCPのIPアドレス、XSCFホスト名およびドメイン名、XSCFのルーティング、XSCFのDNSなどを設定したあとに、**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行して設定内容を反映することもできます。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
  bb#00 hostname      :hostname-0
  bb#01 hostname      :hostname-1
  DNS domain name     :example.com
  nameserver          :10.23.4.3

  interface           :bb#00-lan#0
  status              :up
  IP address          :10.24.144.214
  netmask             :255.255.255.0
  route               : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(中略)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

XSCF再起動が行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください。

5. **shownetwork**コマンドを実行し、XSCFネットワークインターフェースの情報を確認します。

3.9.9 引き続きIPアドレスを設定する

マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFに対する引き続きIPアドレス（仮想IPアドレス）を設定するには、**setnetwork**コマンドを使用します。

1. **shownetwork**コマンドを実行し、すべてのXSCFネットワークインターフェースの情報を表示します。

```
XSCF> shownetwork -a
```

2. **XSCF-LAN#0**または**XSCF-LAN#1**の引き続きIPアドレスの情報を表示します。
次の例では、XSCF-LAN#0の引き続きIPアドレスの情報を表示しています。

```
XSCF> shownetwork lan#0
lan#0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56
inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Base address:0xe000
```

3. **XSCF-LAN#0**または**XSCF-LAN#1**の引き継ぎIPアドレスを設定します。
次の例では、XSCF-LAN#0側に引き継ぎIPアドレス192.168.11.10、ネットマスク255.255.255.0を設定しています。

```
XSCF> setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.11.10
```

4. 設定した**XSCF**ネットワークインターフェースの内容を反映するために**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行します。

注—SSCPのIPアドレス、XSCFホスト名およびドメイン名、XSCFのルーティング、XSCFのDNSなどを設定したあとに、**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行して設定内容を反映することもできます。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname      :hostname-0
bb#01 hostname      :hostname-1
DNS domain name     :example.com
nameserver           :10.23.4.3

interface            :bb#00-lan#0
status               :up
IP address           :10.24.144.214
netmask              :255.255.255.0
route                : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(中略)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

XSCF再起動が行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください。

5. **shownetwork**コマンドを実行し、**XSCF**ネットワークインターフェースの情報を確認します。

3.9.10 SSCPのIPアドレスを設定する

サービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP) に割り当てられているIPアドレスを確認するには、**showsscp**コマンドを使用します。また、SSCPのIPアドレスを設定するには、**setsscp**コマンドを使用します。**setsscp**コマンドは、**platadm**または**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **shownetwork**コマンドを実行し、すべての**XSCF**ネットワークインターフェースの情報を表示します。

```
XSCF> shownetwork -a
```

2. **showsscp**コマンドを実行し、**SSCP**のアドレス情報を表示します。
次の例では、SPARC M10-4Sシステムで筐体間直結による4BB構成の場合でSSCPのすべてのアドレス情報を表示しています。

```
XSCF> showsscp -a
SSCP network ID:0 address 169.254.1.0
SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248

Location Address
-----
bb#00-if#0 169.254.1.1
bb#01-if#0 169.254.1.2
bb#02-if#0 169.254.1.3
bb#03-if#0 169.254.1.4

SSCP network ID:1 address 169.254.1.8
SSCP network ID:1 netmask 255.255.255.248

Location Address
-----
bb#00-if#1 169.254.1.9
bb#01-if#1 169.254.1.10
bb#02-if#1 169.254.1.11
bb#03-if#1 169.254.1.12

SSCP network ID:2 address 169.254.1.16
SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252

Location Address
-----
bb#00-if#2 169.254.1.17
bb#01-if#2 169.254.1.18
```

次の例では、BB#00でSSCPネットワークIDが0のマスタXSCFに設定されている情報を表示しています。

```
XSCF> showsscp -b 0 -N 0
SSCP network ID:0 address 169.254.1.0
SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248

Location Address
-----
bb#00-if#0 169.254.1.1
```

次の例では、SSCPのスタンバイXSCF側に設定されている情報を表示しています。

```

XSCF> showsscp -b 1 -N 1
SSCP network ID:1 address 169.254.1.8
SSCP network ID:1 netmask 255.255.255.248

Location Address
-----
bb#01-if#1 169.254.1.10

```

次の例では、マスタとスタンバイ状態の二重化用のSSCPリンクに設定されている情報を表示しています。

```

XSCF> showsscp -N 2
SSCP network ID:2 address 169.254.1.16
SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252

Location Address
-----
bb#00-if#2 169.254.1.17
bb#01-if#2 169.254.1.18

```

3. SSCPのIPアドレスを設定します（設定が必要な場合）。

SSCPネットワークで使用するIPアドレスはデフォルトで設定されています。しかし、XSCF-LANのIPアドレスとSSCPのデフォルトのIPアドレスのネットワークアドレスが重複する場合は、`setsscp`コマンドを使用してSSCPのIPアドレスを変更します。次の例では、SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sシステムで筐体間直結による4BB構成の場合の、SSCPリンクネットワークのSSCPアドレス、ネットマスクを対話モードで設定しています。

```

XSCF> setsscp
How many BB[4] > 4
SSCP network ID:0 address [169.254.1.0 ] > 10.1.1.0
SSCP network ID:0 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#0 address [10.1.1.1 ] >
bb#01-if#0 address [10.1.1.2 ] >
bb#02-if#0 address [10.1.1.3 ] >
bb#03-if#0 address [10.1.1.4 ] >

SSCP network ID:1 address [169.254.1.8 ] > 10.2.1.0
SSCP network ID:1 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#1 address [10.2.1.1 ] >
bb#01-if#1 address [10.2.1.2 ] >
bb#02-if#1 address [10.2.1.3 ] >
bb#03-if#1 address [10.2.1.4 ] >

SSCP network ID:2 address [169.254.1.16 ] >
SSCP network ID:2 netmask [255.255.255.252] >
bb#00-if#2 address [169.254.1.17 ] >
bb#01-if#2 address [169.254.1.18 ] >

```

4. 設定されたIPアドレス、ネットマスクの内容を反映するために`applynetwork`と`rebootxscf`コマンドを実行します。

注—XSCFホスト名およびドメイン名、XSCFのルーティング、XSCFのDNSなどを設定したあとに、`applynetwork`と`rebootxscf`コマンドを実行して設定内容を反映することもできます。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
  bb#00 hostname      :hostname-0
  bb#01 hostname      :hostname-1
  DNS domain name     :example.com
  nameserver          :10.23.4.3

  interface           :bb#00-lan#0
  status              :up
  IP address          :10.24.144.214
  netmask             :255.255.255.0
  route               : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(中略)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

XSCF再起動が行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください。

5. **showsscp**コマンドを実行し、**SSCP**のアドレス情報を確認します。

3.9.11 XSCFホスト名およびドメイン名を設定する

マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFの筐体に設定されているホスト名を確認するには、`showhostname`コマンドを使用します。また、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFの筐体にホスト名およびドメイン名を設定するには、`sethostname`コマンドを使用します。`sethostname`コマンドは、`platadm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **showhostname**コマンドを実行し、ホスト名を表示します。

```
XSCF> showhostname -a
bb#00: scf-hostname0.example.com
bb#01: scf-hostname1.example.com
```

2. **sethostname**コマンドを実行し、ホスト名を設定します。
次の例では、BB#00にscf0-hostnameというホスト名を設定しています。

```
XSCF> sethostname bb#00 scf0-hostname
```

次の例では、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFにexample.comというドメイン名を設定しています。

```
XSCF> sethostname -d example.com
```

3. **sethostname**コマンドを実行し、設定されたホスト名、ドメイン名の内容を反映するために**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行します。

注—XSCFのルーティング、XSCFのDNSなどを設定したあとに、**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行して設定内容を反映することもできます。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname      :hostname-0
bb#01 hostname      :hostname-1
DNS domain name     :example.com
nameserver           :10.23.4.3

interface           :bb#00-lan#0
status               :up
IP address           :10.24.144.214
netmask              :255.255.255.0
route                : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(中略)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

XSCF再起動が行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください。

4. **showhostname**コマンドを実行し、ホスト名、ドメイン名を確認します。

3.9.12 XSCFのルーティングを設定する

XSCFが複数あるシステムの場合、サブネット単位でルーティングしたときのデータ例は次のとおりです。

■ デフォルトゲートウェイを1つ設定する場合

BB#00のXSCF		BB#01のXSCF	
bb#00-lan#0	+-----+	bb#01-lan#0	
[192.168.11.10]		[192.168.11.20]	
bb#00-lan#1	+-----+	bb#01-lan#1	
[10.12.108.10]		[10.12.108.20]	
Destination	ゲートウェイ	Netmask	インターフェース
[192.168.11.0]	-	[255.255.255.0]	bb#00-lan#0
[192.168.11.0]	-	[255.255.255.0]	bb#01-lan#0
[10.12.108.0]	-	[255.255.255.0]	bb#00-lan#1
[default]	[10.12.108.1]	[0.0.0.0]	bb#00-lan#1
[10.12.108.0]	-	[255.255.255.0]	bb#01-lan#1
[default]	[10.12.108.1]	[0.0.0.0]	bb#01-lan#1

注ーXSCFの各インターフェースでどのようなルーティングを行うかの決定については、設置場所のネットワーク環境により異なります。システムの運用に適したネットワーク環境を構築する必要があります。

注ー引き継ぎIPアドレスはルート設定できません。

■ デフォルトゲートウェイを2つ設定する場合

BB#00のXSCF		BB#01のXSCF	
bb#00-lan#0	+-----+	bb#01-lan#0	
[192.168.11.10]		[192.168.11.20]	
bb#00-lan#1	+-----+	bb#01-lan#1	
[10.12.108.10]		[10.12.108.20]	
Destination	ゲートウェイ	Netmask	インターフェース
[192.168.11.0]	-	[255.255.255.0]	bb#00-lan#0
[default]	[192.168.11.1]	[0.0.0.0]	bb#00-lan#0
[192.168.11.0]	-	[255.255.255.0]	bb#01-lan#0
[default]	[192.168.11.1]	[0.0.0.0]	bb#01-lan#0
[10.12.108.0]	-	[255.255.255.0]	bb#00-lan#1
[default]	[10.12.108.1]	[0.0.0.0]	bb#00-lan#1
[10.12.108.0]	-	[255.255.255.0]	bb#01-lan#1
[default]	[10.12.108.1]	[0.0.0.0]	bb#01-lan#1

注—デフォルトゲートウェイを2つ設定する場合、どちらか1つのデフォルトゲートウェイが自動的に選択されます。この設定の場合、どちらのゲートウェイもデフォルトゲートウェイとして正しく動作するようネットワークを構築しなければなりません。

XSCFネットワークでのルーティング情報を確認するには、**showroute**コマンドを使用します。また、ルーティング情報を設定するには、**setroute**コマンドを使用します。**setroute**コマンドは、**platadm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

操作手順

1. **showroute**コマンドを実行し、ルーティング環境を表示します。

XSCF> showroute -a				
Destination	Gateway	Netmask	Flags	Interface
192.168.11.0	*	255.255.255.0	U	bb#00-lan#0
10.12.108.0	*	255.255.255.0	U	bb#00-lan#1
default	10.12.108.1	0.0.0.0	UG	bb#00-lan#1
Destination	Gateway	Netmask	Interface	
192.168.11.0	*	255.255.255.0	bb#01-lan#0	
10.12.108.0	*	255.255.255.0	bb#01-lan#1	
default	10.12.108.1	0.0.0.0	bb#01-lan#1	

2. **setroute**コマンドを実行し、ネットワークインターフェースのルーティング環境を指定します。
次の例では、BB#00のXSCF-LAN#0に対して、Destinationを192.168.11.0、ネッ

トマスクを255.255.255.0としたルーティングを追加しています。

```
XSCF> setroute -c add -n 192.168.11.0 -m 255.255.255.0 bb#00-lan#0
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#1に対して、デフォルトゲートウェイ10.12.108.1としたルーティングを追加しています。

```
XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 10.12.108.1 bb#00-lan#1
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#0に対して、Destination 192.168.11.0に対するルーティングを削除しています。

```
XSCF> setroute -c del -n 192.168.11.0 bb#00-lan#0
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#0に対して、Destinationを192.168.1.0、ネットマスクを255.255.255.0としたルーティングを削除しています。

```
XSCF> setroute -c del -n 192.168.1.0 -m 255.255.255.0 bb#00-lan#0
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#1に対して、デフォルトゲートウェイ10.12.108.1としたルーティングを削除しています。

```
XSCF> setroute -c del -n 0.0.0.0 -g 10.12.108.1 bb#00-lan#1
```

3. **setroute**コマンドで設定されたルートの内容を反映するために**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行します。

注—XSCFのDNSなどを設定したあとに、**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行して設定内容を反映することもできます。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname      :hostname-0
bb#01 hostname      :hostname-1
DNS domain name     :example.com
nameserver           :10.23.4.3

interface            :bb#00-lan#0
status               :up
IP address           :10.24.144.214
netmask              :255.255.255.0
route                : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(中略)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

XSCF再起動が行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください。

4. **showroute**コマンドを実行し、ルーティング設定を確認します。

3.9.13 XSCFのDNSを設定する

XSCFネットワークで使用されるネームサーバおよびサーチパスを確認するには、**shownameserver**コマンドを使用します。また、ネームサーバおよびサーチパスを設定するには、**setnameserver**コマンドを使用します。**setnameserver**コマンドは、**platadm**権限を持つユーザーアカウントで実行します。サーチパスを指定する場合は、ネームサーバも設定する必要があります。

1. **shownameserver**コマンドを実行し、ネームサーバおよびサーチパスを表示します。

複数のネームサーバおよびサーチパスが登録されている場合は、改行されて表示されます。

次の例では、3つのネームサーバおよび1つのサーチパスが登録されていることを確認しています。

```
XSCF> shownameserver
nameserver 10.0.0.2
nameserver 172.16.0.2
nameserver 192.168.0.2
search      sub.example.com
```

次の例では、ネームサーバおよびサーチパスが登録されていないことを確認しています。

```
XSCF> shownameserver
nameserver ---
search      ---
```

2. **setnameserver**コマンドを実行し、ネームサーバおよびサーチパスを指定します。

次の例では、ネームサーバとして、3つのIPアドレス10.0.0.2、172.16.0.2、192.168.0.2を追加しています。

```
XSCF> setnameserver 10.0.0.2 172.16.0.2 192.168.0.2
```

次の例では、設定されているすべてのネームサーバを削除しています。

```
XSCF> setnameserver -c del -a
```

次の例では、3つの重複して登録されているDNSサーバのうち2つを削除しています。

```
XSCF> shownameserver
nameserver 10.24.1.2
nameserver 10.24.1.2
nameserver 10.24.1.2
XSCF> setnameserver -c del 10.24.1.2 10.24.1.2
XSCF> shownameserver
nameserver 10.24.1.2
```

次の例では、サーチパスとして、1つのドメイン名sub.example.comを追加しています。

```
XSCF> setnameserver -c addsearch sub.example.com
```

次の例では、設定されているすべてのサーチパスを削除しています。

```
XSCF> setnameserver -c delsearch -a
```

3. **setnameserver**コマンドで設定されたネームサーバ、サーチパスの内容を反映するために**applynetwork**と**rebootxscf**コマンドを実行します。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname      :hostname-0
bb#01 hostname      :hostname-1
DNS domain name     :example.com
nameserver           :10.23.4.3

interface            :bb#00-lan#0
status               :up
IP address           :10.24.144.214
netmask              :255.255.255.0
route                : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1
(中略)
XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

XSCF再起動が行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログインしてください。

4. **shownameserver**コマンドを実行し、ネームサーバおよびサーチパスを確認します。

3.9.14 XSCFネットワークにIPパケットフィルタリングルールを設定する

XSCFネットワークに設定されているIPパケットフィルタリングルールを確認するには、**showpacketfilters**コマンドを使用します。また、IPパケットフィルタリングルー

ルを設定するには、**setpacketfilters**コマンドを使用します。**setpacketfilters**コマンドは、**platadm**または**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。XSCFネットワークでのIPフィルタリングは入力パケットに対してだけ設定できます。出力パケットには設定できません。

1. **showpacketfilters**コマンドを実行し、**XSCF-LAN**に対するIPパケットフィルタリングルールを表示します。

次の例では、XSCFネットワークに設定されているIPパケットフィルタリングルールを表示しています。

```
XSCF> showpacketfilters -a
-i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
-i bb#01-lan#1 -j ACCEPT
-s 173.16.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
-s 205.168.148.100/255.255.255.255 -j ACCEPT
```

次の例では、IPパケットフィルタリングルールの運用状態を表示しています。

```
XSCF> showpacketfilters -l
pkts  bytes target  prot  in          source
124   102K ACCEPT   all  bb#00-lan#0 0.0.0.0/0.0.0.0
0      0 ACCEPT   all  bb#00-lan#1 0.0.0.0/0.0.0.0
0      0 ACCEPT   all  *           173.16.0.0/255.255.0.0
0      0 ACCEPT   all  *           205.168.148.100
```

次の例では、IPパケットフィルタリングルールが設定されていないことを示しています。

```
XSCF> showpacketfilters -a
XSCF>
```

2. **setpacketfilters**コマンドを実行し、IPパケットフィルタリングルールを設定します。

IPパケットフィルタリングルールは、先に設定されたルールから優先されます。

次の例では、IPアドレス192.168.100.0/255.255.255.0を通過許可しています。

```
XSCF> setpacketfilters -y -c add -i bb#00-lan#0 -s
192.168.100.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y
```

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#0に対してIPアドレス192.168.100.0/255.255.255.0のみを通過許可しています。

```
XSCF> showpacketfilters -a
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
XSCF>
XSCF> setpacketfilters -y -c add -i bb#00-lan#0 -j DROP
```



```
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
-i bb#00-lan#0 -j DROP
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y
XSCF>
XSCF> showpacketfilters -a
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT
-i bb#00-lan#0 -j DROP
```

次の例では、10.10.10.10からの通信破棄設定を削除しています。

```
XSCF> showpacketfilters -a
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP
-s 10.10.10.10 -j DROP
XSCF>
XSCF> setpacketfilters -y -c del -s 10.10.10.10 -j DROP
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y
XSCF>
XSCF> showpacketfilters -a
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP
```

次の例では、設定されているすべてのIPパケットフィルタリングルールをクリアしています。

```
XSCF> setpacketfilters -c clear
(none)
NOTE: applied IP packet filtering rules.
Continue? [y|n] :y
```

3.9.15 XSCFのネットワーク設定を反映させる

setnetwork、setsscp、sethostname、setroute、およびsetnameserverコマンドで設定を終了したら、これらのネットワーク設定を反映させます。

1. **applynetwork**コマンドを実行します。
ネットワーク設定が表示され、設定の実行が確認されます。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
bb#00 hostname      :hostname-0
bb#01 hostname      :hostname-1
DNS domain name     :example.com
nameserver           :10.23.4.3

interface            :bb#00-lan#0
status               :up
IP address           :10.24.144.214
```

```

netmask          :255.255.255.0
route            : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface        :bb#00-lan#1
status           :down
IP address       :
netmask          :
route            :

interface        :bb#01-lan#0
status           :up
IP address       :10.24.144.215
netmask          :255.255.255.0
route            : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface        :bb#01-lan#1
status           :down
IP address       :
netmask          :
route            :

interface        :lan#0
status           :down
IP address       :
netmask          :

interface        :lan#1
status           :down
IP address       :
netmask          :

SSCP network ID:0 netmask :255.255.255.248

interface        :bb#00-if#0
IP address       :192.168.1.1

interface        :bb#01-if#0
IP address       :192.168.1.2

interface        :bb#02-if#0
IP address       :192.168.1.3

interface        :bb#03-if#0
IP address       :192.168.1.4

SSCP network ID:1 netmask :255.255.255.248

interface        :bb#00-if#1
IP address       :192.168.1.10

interface        :bb#01-if#1
IP address       :192.168.1.9

interface        :bb#02-if#1
IP address       :192.168.1.11

```

```

interface                                :bb#03-if#1
IP address                               :192.168.1.12

SSCP network ID:2 netmask                :255.255.255.252

interface                                :bb#00-if#2
IP address                               :192.168.1.17

interface                                :bb#01-if#2
IP address                               :192.168.1.18

Continue? [y|n] : y

```

2. **rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動して設定を完了します。

```

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

```

このときセッションが切断されますので新しいインターフェースで再接続して再ログインします。

3. 再び、**shownetwork**、**showsscp**、**showhostname**、**showroute**、および**shownameserver**コマンドを実行してネットワーク設定を表示して、新しいネットワーク情報を確認します。
4. **nslookup**コマンドを実行し、ホスト名情報を確認します。
次の例では、scf0-hostnameというホスト名の情報を表示しています。

```

XSCF> nslookup scf0-hostname
Server: server.example.com
Address: 192.168.1.3

Name: scf0-hostname.example.com
Address: 192.168.10.10

```

3.9.16 XSCFネットワークの接続状態を確認する

ネットワーク装置に対する応答を確認するには、**ping**コマンドを使用します。また、ネットワーク経路を確認するには、**traceroute**コマンドを使用します。

1. **shownetwork**コマンドを実行し、ネットワークの接続状態を表示します。

```

XSCF> shownetwork -i
Active Internet connections (without servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 xx.xx.xx.xx:telnet xxxx:1617 ESTABLISHED

```

2. **ping**コマンドを実行し、ネットワーク装置に対する応答を確認します。

次の例では、scf0-hostnameというホスト名にパケットを3回送信しています。

```
XSCF> ping -c 3 scf0-hostname
PING scf0-hostname (XX.XX.XX.XX): 56 data bytes
64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.1 ms
64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.1 ms
64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.1 ms

--- scf0-hostname ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.1/0.1/0.1 ms
```

3. **traceroute**コマンドを実行し、ネットワーク装置までのネットワーク経路を確認します。

次の例では、server.example.comというホストまでのネットワーク経路を表示しています。

```
XSCF> traceroute server.example.com
traceroute to server.example.com (XX.XX.XX.XX), 30 hops max, 40
byte packets
 1 XX.XX.XX.1 (XX.XX.XX.1) 1.792 ms 1.673 ms 1.549 ms
 2 XX.XX.XX.2 (XX.XX.XX.2) 2.235 ms 2.249 ms 2.367 ms
 3 XX.XX.XX.3 (XX.XX.XX.3) 2.199 ms 2.228 ms 2.361 ms
 4 XX.XX.XX.4 (XX.XX.XX.4) 2.516 ms 2.229 ms 2.357 ms
 5 XX.XX.XX.5 (XX.XX.XX.5) 2.546 ms 2.347 ms 2.272 ms
 6 server.example.com (XX.XX.XX.XX) 2.172 ms 2.313 ms 2.36 ms
```

3.10 XSCFのセキュリティを強化するための監査を設定する

ここでは、XSCFを監査する場合の設定方法について説明します。

監査設定では、ユーザーのネットワーク接続および操作を監査し、誰がいつXSCFにログインして、どのような操作を行ったかといった、詳細なアクセス記録を残す場合の設定を行います。本システムでは、監査設定はデフォルトで有効になっています。監査設定では、おもに監査の有効／無効、監査ポリシー、監査ログ（監査トレール）の管理方法を設定します。


3.10.1 監査について

SPARC M12/M10システムでは、ユーザーのログインとログアウト、ユーザー権限の変更など、セキュリティに関連している可能性のあるXSCFのイベント、システムの起動と停止などの操作をすべて記録することができます。監査設定を行うと、監査が開始され、単一のイベントに関する情報、発生原因、発生日時、その他の関連情報を

含んだ監査レコードに記録されます。システムには、この監査レコードの集合体である監査ログ（監査トレール）があり、システム管理者は、監査ログの内容を参照し、不審または異常な動作を確認したり、特定のイベントを行った担当者を識別したりできます。

図 3-6は、ログインのイベント情報が、監査ログへ記録される概要図です。

図 3-6 監査ログへの記録



3.10.2 監査の用語を理解する

表 3-24は、XSCFの監査設定に関する用語です。

表 3-24 監査関連の用語

用語	説明
監査	システムのアクセスを監査する機能。AuditまたはAuditingともいいます。
監査イベント	セキュリティに関連した監査可能なシステム・アクションのこと。監査イベントは、数値か名前で複数指定できます。 (例: AEV_LOGIN_SSH、LOGIN_SSH、0、all)
監査クラス	いくつかの関連する監査イベントをグループ化したもの。 (例: ログインの監査クラスの各監査イベント: SSHログイン、Telnetログイン、HTTPSログイン、ログアウト) 監査クラスは、複数指定できます。 (例: ACS_AUDIT、AUDIT、2、all)
監査レコード	1つの監査レコードは、1つの監査イベントを特定する情報です。その中には、イベント、イベントの時間、およびほかの関連情報が含まれています。 監査レコードは監査ファイルに保管されます。

表 3-24 監査関連の用語 (続き)

用語	説明
監査ログ	監査ログは複数の監査レコードが保管されたログファイルです。 監査ログには、プライマリとセカンダリの2つの領域があります。
監査トレール	監査ログともいいます。 ユーザーは viewaudit コマンドを使用して監査ログの各監査レコードの内容を分析します。
監査ポリシー	監査イベント、監査クラス、またはユーザーを指定して、どの監査レコードを生成するかを設定します。 また、監査ログが全容量に達した場合のメール通報設定などを設定します。
監査トークン	監査レコードの1つのフィールドのこと。監査トークンには、ユーザー、権限のような監査イベントの属性が記述されています。

3.10.3 監査を管理する

システム管理者は、監査を行う前に、どの監査クラスや監査イベントやユーザーで監査を行うかを決めます。また、監査ログの使用容量に対して、どの時点で警告を生成するか、また、容量がいっぱいになったときの対処方法を決めます。これらの決定事項を監査ポリシーといい、監査を行う際にXSCFで設定します。システム管理者は、監査ポリシーに従って採取された監査ログを監査レコード単位で参照し、監査情報に異常、不審なアクセスがないかを確認します。

監査で使用される、監査イベント、監査ポリシー、監査レコード、および監査ログの詳細は次のとおりです。

監査イベント

監査イベントは、セキュリティに関連した監査可能なシステム操作です。監査イベントには、次のようなものがあります。

- IP アドレスの変更など、XSCFの構成変更
- 物理パーティションに関する設定変更、操作、および状態表示
- すべての認証の使用
- パスワードやユーザー権限など、ユーザーのセキュリティ属性に対して行われる変更
- 監査レコードからの情報の読み取り（失敗した試行を含む）
- 監査ポリシーの変更
- 監査ログの容量の閾値を超えた場合に送る、メールの送信先の変更
- システム管理者が監査ログに対して行う変更
- 時刻の変更

監査ポリシー

監査ポリシーでは、監査機能を実行する方法を決定します。設定できる監査機能の内容は、次のとおりです。

- 監査機能を有効または無効にする
- 監査対象となるイベントの種類
- イベントの監査担当者
- 警告が生成される監査ログ容量の閾値および閾値を超えた場合のメールの送信先
- 監査ログが全容量に達した場合の動作設定（デフォルト値で使用してください）

注—監査ログの容量の閾値を超えたことをメールで通報する場合、`setsmtp`コマンドでSMTPサーバを設定してください。

監査レコードと監査ログ

監査レコードは、XSCFにある4 MBの監査ログに保存されます。監査ログはバイナリ形式で保存されますが、XML形式にエクスポートすることもできます。

監査ログには、プライマリとセカンダリの2つの領域があります。これらの領域がいっぱいになると、新しい監査レコードが生成されても保存されず捨てられてしまいます（ドロップ）。

新たな監査レコードが捨てられないようにするためには、システム管理者は監査ログが全容量に達する前に、セカンダリの領域のデータを削除します。セカンダリを削除すると、プライマリがセカンダリとなり、新しいプライマリ領域が作成されます。新たな監査レコードが生成されると新しいプライマリ領域へ書き込みが行われます。

注—監査ログが全容量に達した場合の動作設定として、「count」（デフォルト）が設定されています。この設定により、監査ログが全容量に達した場合、新しい監査レコードは捨てられ（ドロップ）、その捨てられたレコードの数（ドロップ回数）がカウントされます。

注—「suspend」を指定すると、エラーによる縮退が発生したり、XSCFが再起動されたりすることがあります。監査ログへの書き込みポリシーは、デフォルトである「count」を指定してください。また、XCP 2250以降では、「suspend」を指定すると「count」を指定したときと同じ動作になります。

監査ポリシーでは、監査ログが全容量に達する前に警告が通知されるよう、ファイル容量の閾値（50%、75%、80%など）を設定しておきます。この警告により、システム管理者は監査ログを手動で転送し、新たに十分な保存域を確保するよう監査レコードを削除します。または監査機能を無効にします。削除は監査ログの2つの領域のうち、古い方のファイルに対して行います。削除を2回続けて実施すると、監査ログのデータは完全になくなります。

注—複数のSPARC M12-2S/M10-4Sで構成されたXSCFの監査については、マスタXSCFとスタンバイXSCFの両方の監査ログを参照する必要があります。詳細は「[3.10.10 スタンバイXSCFの監査ログを管理する](#)」を参照してください。

3.10.4 監査に関連する設定項目とコマンドを確認する

表 3-25は、監査に関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 3-25 監査関連の設定項目


設定項目	設定の必要性	関連コマンド
監査の有効／無効	選択	setaudit(8)、showaudit(8)
監査ログの転送 (*1)、データ消去	選択	setaudit(8)、showaudit(8)
監査ポリシー	選択	setaudit(8)、showaudit(8) setsmtp(8)、showsmtp(8)
■ 指定したユーザーに対して有効／無効、またはグローバルなポリシーに従うかの指定		
■ 監査クラスの有効／無効		
■ 監査イベントの有効／無効		
■ すべてのユーザーに対する監査の有効／無効（グローバルなポリシー）		
■ 監査ログ使用量の警告閾値（%）		
■ 監査ログ使用量が閾値に達したときの送信先メールアドレス		
■ 監査ログが全容量に達した場合の書き込みの一時停止／データ破棄 (*2)		
監査ログの表示	選択	viewaudit(8)
■ 指定時刻の後の記録		
■ 指定時刻の前の記録		
■ 指定時刻範囲の記録		
■ ある日の記録（ローカルタイムである日の24時間の記録）		
■ 監査クラス		
■ 監査イベント		
■ 監査セッションID		
■ ユーザー権限		
■ 戻り値（成功、失敗、およびnone）		
■ ユーザー（名前またはUID 数値）		
以下のフォーマットを指定して監査トレーサルを表示させます。		
■ 1行ずつ出力		
■ 区切り文字指定（デフォルトはカンマ）		
■ UIDのユーザー名への変換抑止とIPアドレスのホスト名への変換抑止		
■ XMLフォーマットで出力		

*1: 監査ログの転送は、現在サポートされていません。
*2: 監査ログが全容量に達した場合の監査ポリシーは、現在、デフォルトである監査レコード破棄「count」だけがサポートされています。一時停止「suspend」は指定しないでください。

3.10.5 監査のながれ


監査の設定／ログ表示は、[図 3-7](#)のながれで実施します。

図 3-7 監査設定／ログ表示のながれ



監査ログの削除は、[図 3-8](#)のながれで実施します。

図 3-8 監査ログの削除



3.10.6 監査ポリシーを表示する／設定する

1. **showaudit**コマンドを実行し、監査ポリシーを表示します。

```
XSCF> showaudit all
Auditing:                enabled
Audit space used:         13713 (bytes)
Audit space free:         4180591 (bytes)
Records dropped:          0
Policy on full trail:     count
User global policy:       enabled
Mail:
Thresholds:               80% 100%
User policy:
Events:
    AEV_AUDIT_START enabled
    AEV_AUDIT_STOP  enabled
```

2. **setaudit**コマンドを実行し、監査ポリシー設定を行います。
次の例では、ユーザー3人 (yyyyy, uuuuu, nnnnn)、監査クラスはAUDITとLOGINが有効、監査イベントはバージョンが有効、ユーザーはグローバルなポリシーを無効で指定しています。

```
XSCF> setaudit -a yyyyy,uuuuu,nnnnn=enable -c
ACS_AUDIT,ACS_LOGIN=enable -e AEV_version=enable -g disable
```

次の例では、警告送信先メールアドレス、監査トレールが全容量に達した場合は新たな監査レコードを削除し削除数をカウント、ファイル使用量警告閾値（50%、75%、90%）を指定しています。

```
XSCF> setaudit -m yyyy@example.com -p count -t 50,75,90
```

3. showauditコマンドを実行し、設定を確認します。

```
XSCF> showaudit all
Auditing:                enabled
Audit space used:         13713 (bytes)
Audit space free:         4180591 (bytes)
Records dropped:          0
Policy on full trail:     count
User global policy:       enabled
Mail:                     yyyy@example.com
Thresholds:               50% 75% 90%
User policy:
Events:
    AEV_AUDIT_START       enabled
    AEV_AUDIT_STOP        enabled
    :
    AEV_LOGIN_BUI         enabled
    AEV_LOGIN_CONSOLE     enabled
    AEV_LOGIN_SSH         enabled
    AEV_LOGIN_TELNET      enabled
    AEV_LOGOUT            enabled
    AEV_AUTHENTICATE      enabled
    :
    AEV_version           enabled
    :
```

-p countを指定すると、監査ログが全容量に達した場合、新しい監査レコードのデータは捨てられ（ドロップ）、その捨てられたレコード回数（ドロップ回数）がカウントされます。

注—監査ログが全容量に達した場合の監査ポリシーは、現在、デフォルトである監査レコード破棄「count」だけがサポートされています。したがって、一時停止「suspend」は指定しないでください。

監査ログの使用量が閾値を超えた場合、警告メッセージがコンソールに表示されます。また、警告送信先メールアドレスを指定していた場合には、警告をセキュアなメールで送信することもできます。
次の例は、警告メッセージです。

```
WARNING: audit trail is 91% full
```

3.10.7 監査を有効にする／無効にする

現在の監査の状態を確認するには、`showaudit`コマンドを使用します。また、監査の項目を設定するには、`setaudit`コマンドを使用します。`setaudit`コマンドは、`auditadm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

監査はデフォルトで有効になっています。監査を無効にすると、監査ログへの書き込みが停止されます。監査を有効にすると、書き込みが再開されます。リポートを行うと監査を無効にする処理に続き、有効にする処理が行われます。

1. `showaudit`コマンドを実行し、監査の設定を表示します。

次の例では、現在の、システムの監査の状態をすべて表示しています。

```
XSCF> showaudit all
Auditing:                enabled
Audit space used:         13713 (bytes)
Audit space free:         4180591 (bytes)
Records dropped:          0
Policy on full trail:     count
User global policy:       enabled
Mail:
Thresholds:               80% 100%
User policy:
Events:
    AEV_AUDIT_START enabled
    AEV_AUDIT_STOP enabled
:
```

2. `setaudit`コマンドを実行し、有効／無効を設定します。

次の例では、監査の書き込み有効を指定しています。

```
XSCF> setaudit enable
```

次の例では、監査の書き込み無効を指定しています。

```
XSCF> setaudit disable
```

3.10.8 監査ログのデータを削除する

監査ログの容量が閾値を超えている、コンソールのメッセージやメールで警告が通知された、または、監査ログが全容量に達した場合、`setaudit`コマンドを実行することで監査ログのデータを削除できます。

1. `showaudit`コマンドを実行し、監査の設定および監査ログの使用量を確認します。

次の例では、システムのAuditの現在のステータスをすべて表示しています。

ここでは、監査ログが3.5 MB使用され、警告容量の閾値の80%を超えていることを示しています。

```

XSCF> showaudit all
Auditing:                enabled
Audit space used:        3670016 (bytes)
Audit space free:        524288 (bytes)
Records dropped:         0
Policy on full trail:    count
User global policy:      enabled
Mail:
Thresholds:              80% 100%
User policy:
Events:
    AEV_AUDIT_START enabled
    AEV_AUDIT_STOP  enabled
:

```

2. **setaudit**コマンドを実行し、監査ログを削除します。
古い方の2 MBの領域（セカンダリ）が削除されます。

```

XSCF> setaudit delete

```

注—監査ログのデータを削除する前に、**viewaudit**コマンドで監査が終わっているデータかどうかを確認してください。

3. **showaudit**コマンドを実行し、**setaudit**コマンドの実行結果を確認します。
次の例では、監査ログの古い方の領域が削除され、約2Mバイトの空き容量が作成されたことを示しています。

```

XSCF> showaudit all
Auditing:                enabled
Audit space used:        2097152 (bytes)
Audit space free:        2097152 (bytes)
Records dropped:         0
Policy on full trail:    count
User global policy:      enabled
Mail:
Thresholds:              80% 100%
User policy:
Events:
    AEV_AUDIT_START enabled
    AEV_AUDIT_STOP  enabled
:

```

注—セカンダリ領域を削除すると、プライマリがセカンダリとなり、新しいプライマリ領域が作成されます。
このとき、システムは、新しいセカンダリ領域の実際の残量にかかわらず、その使用量を2 MBとして認識します。
このため、監査ログを削除しても**showaudit**コマンドで使用量を参照すると、常に2 MB使用

されているように見えます。
削除を2回続けて実施すると、監査ログの情報はすべてなくなります。
この場合でも、`showaudit`コマンドで使用量を参照すると、2 MB使用されているように見えます。

3.10.9 監査ログを参照する

監査レコードを表示するには、`viewaudit`コマンドを使用します。`viewaudit`コマンドは、`auditadm`または`auditop`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

1. **`viewaudit`コマンドを実行し、監査トレールを参照します。**

```
XSCF> viewaudit
file,1,2015-06-29 13:42:59.128 +09:00,20150629044259.
0000000000.localhost
header,20,1,audit - start,localhost.localdomain,2015-06-29 13:
42:59.131 +09:00
header,31,1,login - console,localhost.localdomain,2015-06-29
13:45:03.755
+09:00subject,1,default,normal,console
header,60,1,command - showpasswordpolicy,localhost.localdomain,
2015-06-29
13:45:33.653 +09:00
subject,1,default,normal,console
command,showpasswordpolicy
platform access,granted
return,0
:
```

監査レコードの参照方法については、「[第12章 ログやメッセージを確認する](#)」を参照してください。

3.10.10 スタンバイXSCFの監査ログを管理する

2BB以上で構成されたシステムでは、マスタ/スタンバイXSCFの監査のデータは、それぞれのXSCFにある監査ログの領域に保存されます。
監査ログは、各XSCF上で`viewaudit`コマンドで参照できますが、監査の状態表示および監査ログの削除は、マスタXSCFでしか実行できません。
したがってスタンバイ状態のXSCFの監査ログを管理するには、いったんマスタXSCFに切り替えて操作を実行してください。

以下は、スタンバイXSCFに保存されている監査ログの管理方法です。

監査ログを参照する

スタンバイXSCF上で`viewaudit(8)`コマンドを実行します。参照方法については「[3.10.9 監査ログを参照する](#)」を参照してください。

監査ログのデータを消去する

1. **switchscf(8)**コマンドを実行し、マスタ／スタンバイのXSCFを切り替えます。
2. **showaudit(8)**コマンドを実行し、旧スタンバイXSCFの監査ログの使用量を確認します。
3. **setaudit(8)**コマンドを実行し、監査ログのデータを消去します。
消去の詳細は「[3.10.8 監査ログのデータを削除する](#)」を参照してください。
4. **showaudit(8)**コマンドを実行し、監査ログに空きがあることを確認します。
5. **switchscf(8)**コマンドを実行し、マスタ／スタンバイのXSCFを再度切り替えます。

利用形態に合わせてシステムを設定する

ここでは、電源の制御、およびドライブへの接続を中心に、システムの利用形態に合わせて設定する項目を説明します。

- システムの高度を設定する／確認する
- システムの起動を制御する
- 二系統受電を有効にする／無効にする
- 消費電力を抑える
- DVDドライブを接続する
- リモートストレージを使用する

4.1 システムの高度を設定する／確認する

ここでは、システムの高度を設定する／確認する方法を説明します。

SPARC M12/M10システムでは、設置された地点の高度と温度によって、システム内部を冷却するためのファンの回転数を制御しています。そのため、システムの初期導入時には、高度の設定が必要です。

注—システムの高度は、初期導入時に設定します。変更の必要がある場合、設定し直してください。

以降の手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

4.1.1 システムの高度を設定する

システムの高度を設定するには、XSCFファームウェアの`setaltitude`コマンドを使用します。

`platadm`または`fieldeng`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

```
XSCF> setaltitude -s altitude=value
```

valueにはサーバを設置した高度をm単位で指定します。0から100きざみで指定できます。

注—システムの高度を設定したら、設定した内容を反映させるためにrebootxscfコマンドを実行し、XSCFを再起動する必要があります。

操作手順

1. **setaltitude**コマンドを実行し、高度を設定します。
次の例では、高度を1,000 mに設定しています。

```
XSCF> setaltitude -s altitude=1000  
1000m
```

2. 設定した内容を反映するために、**rebootxscf**コマンドでXSCFを再起動します。

注—引き続き、ほかの項目を設定する場合は、すべての設定が完了したあとに操作することもできます。

```
XSCF> rebootxscf -a
```

4.1.2 システムの高度設定を確認する

現在システムに設定されている高度を確認するには、XSCFファームウェアのshowaltitudeコマンドを使用します。
platadmまたはfieldeng権限を持つユーザアカウントで実行します。

```
XSCF> showaltitude
```

現在設定されているシステムの高度がm単位で表示されます。

操作手順

1. **showaltitude**コマンドで高度を表示します。
次の例では、高度が1,000 mに設定されていることが確認できます。

```
XSCF> showaltitude  
1000m
```

4.2 システムの起動を制御する

ここでは、システムの起動を制御するための、暖機運転時間および空調待ち時間（起動までの待ち時間）について説明します。

暖機運転時間、および空調待ち時間は、次の目的に使用されます。

- 周辺装置の電源が投入されるまで、システムの起動を待機させます。機器が温まるまでシステムの起動を待機させることができます。
また、物理パーティションごとに時間差を設けて設定ができます。消費電力の上限値を設定している場合は、一斉に電源が投入されることにより、消費電力が上限値を超える場合がありますので、パーティションごとに時間差を設けてください（「[4.2.1 暖機運転時間を設定する／確認する](#)」参照）。
- データセンター内の空調が適温になってからシステムを起動させることができます（「[4.2.2 空調待ち時間を設定する／確認する](#)」参照）。

4.2.1 暖機運転時間を設定する／確認する

暖機運転時間を設定すると、サーバの電源を投入し、電源投入処理が開始されてから、設定された暖機運転時間が経過したあとに、OpenBoot PROMが起動されます。

暖機運転時間を設定する

暖機運転時間を設定するには、XSCFファームウェアのsetpowerupdelayコマンドを使用します。

platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。

```
XSCF> setpowerupdelay {-a|-p ppar-id} -c warmup -s time
```

すべての物理パーティションを対象とする場合は-aを指定します。特定の物理パーティションを対象とする場合は、-pを指定します。

timeには暖機運転時間を分単位で指定します。0から255までの整数で指定できます。デフォルトは0分です。

注—オペレーションパネルの電源スイッチを押して電源を投入した場合、設定した暖機運転時間は無視されます。

操作手順

1. **setpowerupdelay**コマンドを実行し、暖機運転時間を設定します。
次の例では、物理パーティション0番に暖機運転時間を5分に設定しています。

```
XSCF> setpowerupdelay -p 0 -c warmup -s 5
```

システム稼働中に暖機運転時間を設定した場合、設定された時間は、次回以降、

システムを起動するときに有効となります。

暖機運転時間を確認する

暖機運転時間を確認するには、XSCFファームウェアのshowpowerupdelayコマンドを使用します。

platadm、platopまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対してpparadm、pparmgrまたはpparop権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> showpowerupdelay
```

showpowerupdelayコマンドの出力結果のうち「warmup time」には、現在設定されている暖機運転時間が分単位で表示されます。また、「wait time」には、現在設定されている空調待ち時間が分単位で表示されます。

操作手順

1. **showpowerupdelay**コマンドで暖機運転時間を表示します。
次の例では、暖機運転時間が10分に設定されていることが確認できます。

```
XSCF> showpowerupdelay
warmup time : 10 minute(s)
wait time   : 20 minute(s)
```

4.2.2 空調待ち時間を設定する／確認する

空調待ち時間を設定すると、設定した時間が経過するまでシステムの起動を待ちます。データセンター内の空調が適温になってからシステムを起動する、などの制御に利用できます。

注—空調待ち時間の設定は、SPARC M12/M10ではサポートされていません。

空調待ち時間を設定する

空調待ち時間を設定するには、XSCFファームウェアのsetpowerupdelayコマンドを使用します。

platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。

```
XSCF> setpowerupdelay -c wait -s time
```

timeには空調待ち時間を分単位で指定します。0から255までの整数で指定できます。デフォルトは0分です。

注—オペレーションパネルの電源スイッチを押して電源を投入した場合、設定した空調待ち時間は無視されます。

操作手順

1. **setpowerupdelay**コマンドで空調待ち時間を設定します。
次の例では、空調待ち時間を5分に設定しています。

```
XSCF> setpowerupdelay -c wait -s 5
```

システム稼働中に空調待ち時間を設定した場合、設定された時間は、次回以降、システムを起動するときに有効となります。

空調待ち時間を確認する

空調待ち時間を確認するには、XSCFファームウェアの**showpowerupdelay**コマンドを使用します。

platadm、**platop**または**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対して**pparadm**、**pparmgr**または**pparop**権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> showpowerupdelay
```

showpowerupdelayコマンドの出力結果のうち「warmup time」には、現在設定されている暖機運転時間が分単位で表示されます。また、「wait time」には、現在設定されている空調待ち時間が分単位で表示されます。

操作手順

1. **showpowerupdelay**コマンドで空調待ち時間を表示します。
次の例では、空調待ち時間が20分に設定されていることが確認できます。

```
XSCF> showpowerupdelay
warmup time : 10 minute(s)
wait time   : 20 minute(s)
```

4.3 二系統受電を有効にする／無効にする

SPARC M12-2/M12-2Sでは、電源ユニットは4台搭載されています。二系統の場合、電源ユニットが2台ずつの受電システムになります。

例: PSU#0/PSU#1が系統0、PSU#2/PSU#3が系統1

二系統受電機能を有効／無効に設定した場合の、PSUの状態とシステム動作は表 4-1のとおりです。

表 4-1 SPARC M12-2/M12-2Sの二系統受電の設定とシステム動作可能な電源ユニット（PSU）の状態

二系統受電の設定	PSUの状態	システムの動作
無効	稼働PSUが2台以上	動作可能
	稼働PSUが1台以下	動作不可
有効	少なくともどちらかの系統でPSUが2台稼働	動作可能
	両系統とも稼働PSUが1台以下	動作不可

SPARC M10およびSPARC M12-1では、電源ユニット（PSU）が2台搭載されています。PSUは冗長構成のため、稼働PSUが1台以上であれば、システムは動作します。このため、二系統受電機能を有効／無効のどちらに設定してもシステム動作に影響はありません。

4.3.1 二系統受電を有効にする

二系統受電を有効にするには、XSCFファームウェアのsetdualpowerfeedコマンドを使用します。

```
XSCF> setdualpowerfeed {-a|-b bb_id} -s enable
```

システム上のすべての筐体を対象とする場合は-aを指定します。
特定の筐体を対象とする場合は、-b bb_idを指定します。bb_idには筐体のBB-IDを指定します。システム構成によって、0から15、または80から83の整数で指定できます。

操作手順

1. setdualpowerfeedコマンドで二系統受電を有効にします。
次の例では、BB-ID 1番に対する二系統受電を有効にしています。

```
XSCF> setdualpowerfeed -b 1 -s enable
BB#01:disable -> enable
NOTE: Dual power feed will be enabled the next time the platform is powered on.
```

4.3.2 二系統受電を無効にする

二系統受電を無効にするには、XSCFファームウェアのsetdualpowerfeedコマンドを使用します。

```
XSCF> setdualpowerfeed {-a|-b bb_id} -s disable
```

システム上のすべての筐体を対象とする場合は-aを指定します。

特定の筐体を対象とする場合は、**-b bb_id**を指定します。**bb_id**には筐体のBB-IDを指定します。システム構成によって、0から15、または80から83の整数で指定できます。

操作手順

1. **setdualpowerfeed**コマンドで二系統受電を無効にします。
次の例では、すべての筐体を対象にしています。

```
XSCF> setdualpowerfeed -a -s disable
BB#00:enable -> disable
BB#01:enable -> disable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.
```

4.3.3 二系統受電の設定を確認する

二系統受電の設定を確認するには、XSCFファームウェアの**showdualpowerfeed**コマンドを使用します。

```
XSCF> showdualpowerfeed
```

状況に応じて、次のいずれかが出力されます。

- 二系統受電が有効な場合

```
BB#00: Dual power feed is enabled.
```

- 二系統受電が無効な場合

```
BB#00: Dual power feed is disabled.
```

- 二系統受電が有効から無効に変更された場合

```
BB#00:enable -> disable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.
```

- 二系統受電が無効から有効に変更された場合

```
BB#00:disable -> enable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.
```

操作手順

1. **showdualpowerfeed**コマンドで二系統受電の設定を確認します。
次の例では、BB-ID 0番および1番で構成されたシステムで無効から有効に変更さ

れていることが確認できます。

```
XSCF> showdualpowerfeed
BB#00:disable -> enable
BB#01:disable -> enable
NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform is powered on.
```

4.4 消費電力を抑える

ここでは、SPARC M12/M10の消費電力を抑えるために用意されているさまざまな機能を説明します。

4.4.1 消費電力の上限値を設定する

SPARC M12/M10では、消費電力の上限値および上限値を超えた場合の動作を設定できます。

消費電力の上限値を設定するには、XSCFファームウェア `setpowercapping` コマンドを使用します。

`platadm` または `fieldeng` 権限を持つユーザーアカウントで実行します。コマンドの実行直後に設定内容がXSCFに反映されます。

```
XSCF> setpowercapping -s option=value [[-s option=value]...]
```

`option` と `value` には次の項目を設定できます。

- power capping機能の有効／無効 (`activate_state`)
有効 (`enabled`) または 無効 (`disabled`) のどちらかを指定します。デフォルトは `disabled` です。
- 消費電力の上限値の設定
次のどちらかで指定します。
 - ワット数 (`powerlimit_w`)
0から999999までの数値で指定できます。
 - パーセンテージ (`powerlimit_p`)
0から100までの数値で指定できます。
- 上限値を超えた場合の猶予時間 (`timelimit`)
10から99999までの数値で、猶予時間を秒単位で指定できます。また、次の値で猶予時間を指定することもできます。
 - `default` : 30秒
 - `none` : 猶予時間なし
- 違反時の動作 (`violation_actions`)

上限値を超えた状態で、猶予時間を経過した場合の動作を指定します。次のいずれかで指定します。デフォルトはnoneです。

- none
メッセージを出力します。
- shutdown
メッセージ出力後、上限値を下回るまで物理パーティションをシャットダウンします。PPAR-IDの大きい物理パーティションから、ordered shutdownが実施されます。
- poff
メッセージ出力後、上限値を下回るまで物理パーティションの電源を強制的に切断します。PPAR-IDの大きい物理パーティションから、強制的に停止されず。

注—運用中の平均的な消費電力を元に電力上限値を設定している場合、SPARC M12/M10のシステム起動時、電源投入プロセスや自己診断テストなどで発生する突入電力に対応できないことが考えられます。この場合は、XSCFコマンドのsetpowerupdelayコマンドを使用し、複数の物理パーティションの電源投入に時間差を設けて突入電力を抑え、電力上限値を超えることを回避できます。

注—お客さまの運用においてサーバの使用負荷が急増した場合、電力も急増することが考えられます。その結果、消費電力が指定した上限値を超えた状態が、長期間継続する可能性があります。そのため、まず、業務にてシステム運用を開始する前には、violation_actionsの値を「none」（デフォルト）に設定して、システム運用の継続に影響を与えないようにしてください。その後、お客さま側で環境テストを実施のうえ、消費電力の上限値（powerlimit_w、powerlimit_p）が低くなりすぎないように設定するとともに、上限値を超える猶予時間（timelimit）が短くなりすぎないように設定してください。そのうえで、violation_actionsの値を設定してください。

setpowercappingコマンドの詳細は、setpowercapping(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

1. **showenvironment power**コマンドを実行し、システムの電力情報を確認します。
[Peak Permitted]の値と[Actual AC power consumption]の値を参考にして、消費電力の上限値として設定する値を決めます。

```
XSCF> showenvironment power
Power Supply Maximum      :5000W
Installed Hardware Minimum:1268W
Peak Permitted            :2322W
BB#00
    Permitted AC power consumption:5000W
    Actual AC power consumption  :1719W
```

各項目は以下の内容を示しています。

- Power Supply Maximum: システム全体の電源ユニット（PSU）の最大消費電力

- Installed Hardware Minimum: setpowercappingで設定できる最小値
- Peak Permitted: 想定されるピーク電力の参考値
- Permitted AC power consumption: PSUの最大消費電力(*1)
- Actual AC power consumption: 筐体内の実測電力値

*1: SPARC M12では、「Available AC power consumption」が表示されます。また、PSUの定格消費電力が表示されます。

2. setpowercappingコマンドを実行します。

次の例では、消費電力の上限値を1800W、消費電力の上限値を超えた場合の猶予時間を90秒に設定しています。

```
XSCF> setpowercapping -s powerlimit_w=1800 -s timelimit=90
activate_state      :enabled -> -
powerlimit          :2322w -> 1800w
timelimit           :30 -> 90
violation_actions   :none -> -
The specified options will be changed.
Continue? [y|n]      :y
configured.
activate_state      :enabled
powerlimit          :1800w
timelimit           :90
violation_actions   :none
```

3. 消費電力の制限を有効にします。

```
XSCF> setpowercapping -s activate_state=enabled
activate_state      :disabled -> enabled
powerlimit          :1800w -> -
timelimit           :90 -> -
violation_actions   :none -> -
The specified options will be changed.
Continue? [y|n]      :y
configured.
activate_state      :enabled
powerlimit          :1800w
timelimit           :90
violation_actions   :none
```

4.4.2 温度異常／電力異常負荷時の対処

SPARC M12/M10では、温度異常や電力異常負荷などを検出した場合、CPUの周波数を下げることで継続して稼働する機能が用意されています。この機能はSPARC M12/M10の1 CPU単位で制御されます。温度異常や電力異常負荷などが解消されると、CPU周波数は自動的に元に戻ります。

4.4.3 未使用または低使用率のハードウェアの消費電力を抑える

SPARC M12/M10では、未使用のハードウェアや使用率の低いハードウェアの消費電力を抑えるための動作（省電力動作）を物理パーティションごとに設定できます。

消費電力を抑える設定を行うと、対象のハードウェアは使用率に応じた省電力レベルで動作します。したがって、使用率が低いハードウェアに対しては電力が抑えられ、使用率が上がると電力供給量も上昇していきます。

SPARC M12では、Solaris Power Aware Dispatcherを使用して、CPU処理性能にはほとんど影響を与えず、消費電力を抑えることもできます。

Solaris Power Aware Dispatcherを使用して消費電力を抑える場合のXCPファームウェアとOracle Solarisのソフトウェア要件については、『SPARC M12 プロダクトノート』の最新版を参照してください。

これらのハードウェアの省電力動作を設定するには、XSCFファームウェアの `setpparmode` コマンドを使用します。 `platadm` または `pparadm` 権限を持つユーザーアカウントで実行します。

■ SPARC M12の場合

SPARC M12で省電力動作を設定する場合は、`-m powermgmt_policy` オプションを使用します。

```
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m powermgmt_policy={elastic|performance|disabled}
```

`powermgmt_policy` オプションでは、省電力動作の有効（`elastic` または `performance`）または無効（`disabled`）を設定できます。デフォルトは無効（`disabled`）です。コマンドを実行するとすぐに設定が反映されます。

オプションの設定値の意味は以下のとおりです。

- elastic

CPUおよびメモリの省電力動作を有効に設定します。CPUおよびメモリの現在の使用率レベルに合わせて、システムの電力使用量が変化します。これにより、システムの消費電力を抑えることができます。

- performance

CPUの省電力動作を有効に設定します。システムでアイドル状態のCPUをより低速で動作させるか、またはスリープ状態に移行させることで、パフォーマンスにほとんど影響を与えずに電力を節約できます。

- disabled（デフォルト）

CPUおよびメモリの省電力動作を無効に設定します。システムのすべてのCPUおよびメモリが常に最高のパフォーマンスで動作します。

注—`elastic` オプションを指定して省電力動作を有効にすると、消費電力は抑えることができますが、CPU処理性能が低下することがあります。`performance` 値を指定すると、CPU処理性能にほとんど影響を与えず、消費電力を抑えることができます。

XCP 3040未満からXCP 3040以降へファームウェアをアップデートした場合、Solaris Power Aware Dispatcherを使用するためのPower Aware Dispatcher機能（PAD機能）は無効（off）になっています。

powermgmt_policyオプションでperformanceを指定する場合は、PAD機能を有効（on）に変更する必要があります。

powermgmt_policyオプションでdisabledまたはelasticを指定する場合は、PAD機能の設定がon/offのどちらでも省電力動作に差異はありません。

PAD機能の設定を変更するには、-m padオプションを使用します。

```
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m pad={off|on}
```

padでは、PAD機能の有効（on）または無効（off）を設定できます。デフォルトは有効（on）です。

オプションの設定値の意味は以下のとおりです。

- on（デフォルト）

PAD機能を有効に設定します。

- off

PAD機能を無効に設定します。

offに設定する場合は、powermgmt_policyオプションがdisabledまたはelasticでなければなりません。

PAD機能の設定は、PPARが停止している状態で実行します。

PAD機能の設定を無効から有効、または有効から無効に変更すると、PPARが起動したあと、論理ドメインの構成情報がfactory-defaultに戻ります。この場合、論理ドメインの再構成が必要です。事前に構成情報をXMLファイルに退避しておいてください。

■ SPARC M10の場合

SPARC M10で省電力動作を設定する場合は、-m elasticオプションを使用します。

```
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m elastic={on|off}
```

elasticでは、省電力動作の有効（on）または無効（off）を設定できます。デフォルトは無効（off）です。コマンドを実行するとすぐに設定が反映されます。

オプションの設定値の意味は以下のとおりです。

- on

CPUおよびメモリの省電力動作を有効に設定します。CPUおよびメモリの現在の使用率レベルに合わせて、システムの電力使用量が変化します。これにより、システムの消費電力を抑えることができます。

- off（デフォルト）

CPUおよびメモリの省電力動作を無効に設定します。システムのすべてのCPUおよびメモリが常に最高のパフォーマンスで動作します。

注—省電力動作を有効にすると消費電力は抑えることができますが、CPU処理性能が低下する場合があります。

setpparmodeコマンドの詳細は、setpparmode(8)コマンドのマニュアルページ、また

は『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

■ SPARC M12の場合

注一

- 省電力動作をperformanceに変更する場合は、PAD機能が無効であると変更できません。PAD機能を有効 (on) に設定したあと、performanceに変更します。
 - 省電力動作がperformanceに設定されている場合は、PAD機能を無効 (off) に変更できません。省電力動作をdisabledまたはelasticに設定したあと、無効に変更します。
-

以下は、省電力動作をperformanceにする例です。

1. **showpparmode**コマンドを実行し、省電力動作およびPAD機能の設定状態を確認します。次の例では、省電力動作が無効、PAD機能が有効の状態であることを示しています。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                      :90060027
Diagnostic Level              :min
Message Level                 :normal
Alive Check                   :on
Watchdog Reaction            :reset
Break Signal                  :on
Autoboot (Guest Domain)      :on
Power Aware Dispatcher        :on
Power Management Policy       :disabled
IOreconfigure                 :false
CPU Mode                      :-
PPAR DR (Current)             :-
PPAR DR (Next)                :off
```

2. **setpparmode**コマンドを実行し、省電力動作をperformanceにします。

```
XSCF> setpparmode -p 0 -m powermgmt_policy=performance
Diagnostic Level              :min          -> -
Message Level                 :normal       -> -
Alive Check                   :on           -> -
Watchdog Reaction            :reset         -> -
Break Signal                  :on           -> -
Autoboot (Guest Domain)      :on           -> -
Power Aware Dispatcher        :on           -> -
Power Management Policy       :disabled     -> performance
IOreconfigure                 :false        -> -
CPU Mode                      :-            -> -
PPAR DR                       :off          -> -
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n] :y
configured.
Diagnostic Level              :min
Message Level                 :normal
```

Alive Check	:on (alive check:available)
Watchdog Reaction	:reset (watchdog reaction:reset)
Break Signal	:on (break signal:non-send)
Autoboot(Guest Domain)	:on
Power Aware Dispatcher	:on
Power Management Policy	:performance
IOreconfigure	:false
CPU Mode	:-
PPAR DR	:off

3. **showpparmode**コマンドを実行し、設定を確認します。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :90060027
Diagnostic Level       :min
Message Level         :normal
Alive Check           :on
Watchdog Reaction     :reset
Break Signal          :on
Autoboot(Guest Domain):on
Power Aware Dispatcher:on
Power Management Policy:performance
IOreconfigure         :false
CPU Mode              :-
PPAR DR(Current)      :-
PPAR DR(Next)         :off
```

■ SPARC M10の場合

以下は、省電力動作を有効にする例です。

1. **showpparmode**コマンドを実行し、未使用または低使用率のハードウェアに対する省電力動作の有効／無効の設定状態を確認します。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :0f010f10
Diagnostic Level       :min
Message Level         :normal
Alive Check           :on
Watchdog Reaction     :reset
Break Signal          :on
Autoboot(Guest Domain):on
Elastic Mode          :off
IOreconfigure         :true
CPU Mode              :auto
PPAR DR(Current)      :-
PPAR DR(Next)         :off
```

2. **setpparmode**コマンドを実行し、省電力動作を有効にします。

```

XSCF> setpparmode -p 0 -m elastic=on
Diagnostic Level           :min          -> -
Message Level             :normal       -> -
Alive Check               :on           -> -
Watchdog Reaction         :reset        -> -
Break Signal              :on           -> -
Autoboot (Guest Domain)   :on           -> -
Elastic Mode              :off          -> on
IOreconfigure             :true         -> -
CPU Mode                  :auto         -> -
PPAR DR                   :off          -> -
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n]:y
configured.
Diagnostic Level           :min
Message Level             :normal
Alive Check               :on (alive check:available)
Watchdog Reaction         :reset (watchdog reaction:reset)
Break Signal              :on (break signal:non-send)
Autoboot (Guest Domain)   :on
Elastic Mode              :on
IOreconfigure             :true
CPU Mode                  :auto
PPAR DR                   :off

```

3. **showpparmode**コマンドを実行し、設定を確認します。

```

XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                   :0f010f10
Diagnostic Level           :min
Message Level             :normal
Alive Check               :on
Watchdog Reaction         :reset
Break Signal              :on
Autoboot (Guest Domain)   :on
Elastic Mode              :on
IOreconfigure             :true
CPU Mode                  :auto
PPAR DR (Current)         :-
PPAR DR (Next)            :off

```

4.5 DVDドライブを接続する

SPARC M12/M10では、DVDドライブを内蔵していません。Oracle Solarisや業務アプリケーションをDVDドライブからインストールする場合は、以下のどちらかの方法で接続されたDVDドライブを使用します。

- USBポートに接続された外付けDVDドライブ
- XSCF-LANに接続された端末に搭載されたDVDドライブ

ここでは、USBポートに接続された外付けDVDドライブについて説明します。端末に搭載されたDVDドライブを使用する場合は、「[4.6 リモートストレージを使用する](#)」を参照してください。

4.5.1 外付けDVDドライブ使用する

SPARC M12/M10の筐体前面および筐体背面には、それぞれUSBポートが用意されています。USBポートに外付けDVDドライブを接続して使用します。外付けDVDドライブには、電源供給のために専用のACアダプターを接続してください。

図 4-1 DVDドライブを接続可能なUSBポート（SPARC M12-1）




図 4-2 DVDドライブを接続可能なUSBポート (SPARC M12-2)




図 4-3 DVDドライブを接続可能なUSBポート (SPARC M12-2S)




図 4-4 DVDドライブを接続可能なUSBポート (SPARC M10-1)





図 4-5 DVDドライブを接続可能なUSBポート (SPARC M10-4/M10-4S)



4.5.2 外付けDVDドライブからOracle Solarisをインストールする

OpenBoot PROM上でCD/DVD-ROMからOracle Solarisをインストールする場合、お使いのSPARC M12/M10のモデルに適したデバイスパスを指定します。各モデルのデバイスパスは、「[付録 A SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧](#)」を参照してください。DVDドライブのエイリアスは、「[付録 J DVDドライブのエイリアス一覧](#)」を参照してください。

以下に、デバイスパスを指定してOracle Solarisをインストールする手順を示します。

1. 筐体前面または筐体背面の**USBポート**に**USB DVDドライブ**を接続します。
複数台のDVDドライブが接続されている場合は、インストールに使用しないUSB DVDドライブは、いったん取り外してください。
2. **OpenBoot PROM**の**ok**プロンプトから**show-disks**コマンドを実行し、デバイスパスを確認します。

- SPARC M12-1で前面パネルにUSB DVDドライブを接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M12-1で背面パネルにUSB DVDドライブ（USB3.0）を接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M12-1で背面パネルにUSB DVDドライブ（USB2.0/1.1）を接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M12-2/M12-2Sで前面パネルにUSB DVDドライブを接続した例
2CPU搭載時

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M12-2/ M12-2Sで背面パネルにUSB DVDドライブ（USB3.0）を接続した例

注一USB3.0を使用した場合、USB2.0で動作します。

2CPU搭載時

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M12-2/M12-2Sで背面パネルにUSB DVDドライブ（USB2.0/1.1）を接続した例
2CPU搭載時

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
b) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
d) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M10-1で前面パネルにUSB DVDドライブを接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M10-1で背面パネルにUSB DVDドライブを接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M10-4/M10-4Sで前面パネルにUSB DVDドライブを接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

- SPARC M10-4/M10-4Sで背面パネルにUSB DVDドライブを接続した例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
c) /iscsi-hba/disk
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

3. 手順2でa)に表示されたデバイスパスを指定してbootコマンドを実行し、Oracle Solarisをインストールします。

- SPARC M12-1で前面パネルに接続したUSB DVDドライブを指定した例

```
{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk
```

- SPARC M12-1で背面パネルに接続したUSB DVDドライブ(USB3.0)を指定した例

```
{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
```

- SPARC M12-1で背面パネルに接続したUSB DVDドライブ(USB2.0/1.1)を指定した例

```
{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
```

- SPARC M12-2/ M12-2Sで2CPU搭載時、前面パネルに接続したUSB DVDドライブを指定した例

```
{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk
```

- SPARC M12-2/ M12-2Sで2CPU搭載時、背面パネルに接続したUSB DVDドライブ (USB3.0) を指定した例

```
{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk
```

- SPARC M12-2/ M12-2Sで2CPU搭載時、背面パネルに接続したUSB DVDドライブ (USB2.0/1.1) を指定した例

```
{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk
```

- SPARC M10-1で前面パネルに接続したUSB DVDドライブを指定した例

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk
```

- SPARC M10-1で背面パネルに接続したUSB DVDドライブを指定した例

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk
```

- SPARC M10-4/M10-4Sで前面パネルに接続したUSB DVDドライブを指定した例

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk
```

- SPARC M10-4/M10-4Sで背面パネルに接続したUSB DVDドライブを指定した例

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk
```

注一「/cdrom@x」は、使用しているCD/DVDドライブの種類によって「/storage@x」になります。

注—SPARC M10-4/M10-4Sで前面パネルのUSB DVDドライブだけが接続された状態で、背面パネルのUSB DVDドライブのデバイスパスを指定してbootコマンドを実行すると、誤ったデバイスパスの指定にもかかわらず、前面パネルに接続されたUSB DVDドライブからブートします。bootコマンドを実行するときは、正しいデバイスパスが指定されていることを必ず確認してください。


4.6 リモートストレージを使用する

ここでは、端末に搭載されるストレージ（メディア）へのアクセスを可能とするリモートストレージについて説明します。リモートストレージではXSCFネットワークインターフェースのイーサネット（XSCF-LAN）を使用します。

4.6.1 リモートストレージとは

リモートストレージとは、システム管理用端末またはユーザーPCなどの端末のストレージへ、XSCF-LANを経由してアクセスする機能です。リモートストレージでは、ストレージからSPARC M12/M10への読み込みだけをサポートしています。図 4-6は、リモートストレージ機能を使用して、OpenBoot PROMまたはOracle Solarisから端末のメディアへアクセスする概念図です。

図 4-6 リモートストレージの概念図



リモートストレージでは、論理ドメインから、以下のメディアやイメージに接続できます。

- 端末に搭載／接続されているCD/DVDドライブに挿入されたメディア
- 端末上のISOイメージ

また、リモートストレージは、以下のすべての環境が整っていれば、XSCFで必要な設定を行うことで利用できます。

- SPARC M12/M10システムで必要な環境
 - XSCF-LANネットワークを使用できる
 - HTTPSサービスを有効にしてXSCF Webを使用できる（XSCF Webから設定を行う場合）
- 端末で必要な環境
 - Java Runtime Environmentソフトウェアを使用できる

XSCFネットワークの設定は、「[3.9 XSCFネットワークを設定する](#)」を参照してください。XSCFのHTTPSサービスを有効にするための手順、およびXSCF Webの動作要件については、「[3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する](#)」を参照してください。また、端末でのJava Runtime Environmentソフトウェアの動作要件については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

Oracle Solarisからの見え方

リモートストレージを使用して、論理ドメインから端末のメディアにアクセスできるようになると、リモートストレージのデバイスは、OpenBoot PROMとOracle Solarisからは、以下のようにUSBデバイスとして認識されます。

- Oracle Solarisの例

```
# cftadm -al
Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition
...
```



```
usb1/3 usb-storage connected configured ok
```

■ OpenBoot PROMの例

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:
```

メディアへの接続方法は「[4.6.12 リモートストレージを使用してメディアへ接続する](#)」を、メディアへのアクセス方法は「[4.6.13 Oracle Solarisからリモートストレージを使用する](#)」を参照してください。

4.6.2 リモートストレージのネットワーク構成

ネットワーク構成

リモートストレージは、SPARC M12/M10のXSCF-LANのネットワークを使用して、端末のメディアへのアクセスを実現します。

図 4-7はSPARC M12/M10が1台のみの構成のシステムで、リモートストレージを使用するときのネットワーク構成を示しています。

図 4-7 SPARC M12/M10が1台構成のシステム





図 4-8では、ビルディングブロック構成（クロスパーボックスなし）のシステムで、リモートストレージを使用するときのネットワーク構成を示しています。マスタ XSCFとシステム管理用端末のLAN、およびリモートストレージで使用する XSCF-LANと端末のLANは、同じサブネットで接続されています。

図 4-8 リモートストレージのネットワーク構成（クロスバーボックスなし）




注—PCが1台だけの場合は、接続するSPARC M12/M10の筐体をその都度切り替えることで、各SPARC M12/M10からリモートストレージを使うこともできます。

図 4-9は、クロスバーボックスが接続されているビルディングブロック構成のシステムで、リモートストレージを使用するときのネットワーク構成を示しています。リモートストレージを使用する場合、クロスバーボックス筐体のXSCF-LANはメディアとの接続には使用しません。スレーブ筐体であるSPARC M12/M10のXSCF-LANを使用します。

図 4-9では、マスタXSCFとシステム管理用端末のLAN、およびリモートストレージで使用するXSCF-LANと端末のLANは、同じサブネットで接続されています。

図 4-9 リモートストレージのネットワーク構成（クロスバーボックスに接続されている場合）



注—PCが1台だけの場合は、接続するSPARC M12/M10の筐体をその都度切り替えることで、各SPARC M12/M10からリモートストレージを使うこともできます。

SPARC M12/M10とPCとの1対1での接続ルール

図 4-10に示すように、SPARC M12/M10の筐体と端末（PC）のメディアは1対1で接続します。同じSPARC M12/M10の筐体から2台以上の端末への接続や、複数のSPARC M12/M10の筐体から同じ端末への同時接続はできません。

また、BB#00の論理ドメインから、BB#01のXSCFを経由して端末のメディアと接続する場合、BB#00およびBB#01は同じ物理パーティションに属している必要があります。

図 4-10 SPARC M12/M10の筐体との接続ルール





図 4-11で示すように、複数のSPARC M12-2S、または複数のM10-4Sで構成されて、各SPARC M12-2S/M10-4Sに1対1で端末が設置されている場合は、設置されている複

数の端末へ同時に接続できます。また、複数のSPARC M12-2S、または複数のSPARC M10-4Sで物理パーティションが構成されている場合も、構成された筐体数まで端末へ同時に接続できます。

図 4-11 複数のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの場合の同時接続形態




スレーブXSCF経由での接続

図 4-12で示すように、SPARC M12/M10のリモートストレージは、スレーブXSCF経由でも接続できます。

注—スレーブXSCFのXSCF-LANはリモートストレージを使用する場合のみで利用できます。Telnet、SSH、XSCF Web、およびSNMPなどのサービスとしては使用できません。

注—スレーブのクロスパーボックスのXSCF-LANは、リモートストレージ用には使用できません。

図 4-12 スレーブXSCF経由でのリモートストレージへの接続



注—PCが1台だけの場合は、接続するSPARC M12/M10の筐体をその都度切り替えることで、各SPARC M12/M10からリモートストレージを使うこともできます。

リモートストレージの設定を始める前に

リモートストレージの設定を始める前に、マスタ/スタンバイXSCFのネットワークの設定を完了させておきます。これは、マスタ/スタンバイXSCFのネットワーク設定時に、XSCFの再起動が必要になるためです。また、XSCF Webから設定や操作を行う場合は、HTTPSサービスを有効にしてXSCF Webを使用できるようにするため、マスタXSCFのネットワーク設定とHTTPSサービス設定は実施しておかなければなりません。

スレーブXSCF経由で接続する場合は、XSCF-LANケーブルの接続、およびXSCF-LANのIPアドレスの設定が必要です。また、スレーブXSCFのネットワーク設定は、`setnetwork`コマンド、またはXSCF Webの[Network]メニューからではなく、XSCF WebまたはXSCFシェルのリモートストレージの設定で行います。

クロスバーボックスが接続されている場合は、クロスバーボックスのXSCF-LANをリモートストレージ用に使わないため、クロスバーボックスに接続されている各SPARC M12/M10（スレーブ筐体）のXSCF-LANのIPアドレスを設定する必要があります。

表 4-2は、リモートストレージを使用する場合、マスタ/スタンバイXSCF経由で行うときと、スレーブXSCF経由で行うときのXSCFネットワークの設定の違いを示しています。

表 4-2 リモートストレージを使用する場合のXSCFネットワーク設定の違い

XSCF	XSCF-LANのネットワーク設定
マスタ/スタンバイXSCFのSPARC M12/M10の筐体	XSCF Web [Network] ページ または setnetwork、setroute、applynetworkコマンド 注－XSCFの再起動が必要です。
スレーブXSCFのSPARC M12/M10の筐体	XSCF Web [Remote Storage] ページ または setremotestorage、showremotestorageコマンド 注－XSCFの再起動は必要ありません。

注ルーティング設定でゲートウェイを設定していない場合、端末とXSCF-LANは、同じサブネットで接続する必要があります。

複数のSPARC M12-2S、または複数のM10-4Sでシステムが構成されている場合、リモートストレージで端末のメディアへアクセスするときには、XSCF-LANのIPアドレスとして物理IPアドレスが使用されます。引き継ぎIPアドレス（仮想アドレス）は使用されません。
なお、XSCFネットワークの設定は、「[4.6.10 リモートストレージで使用するXSCF-LANを設定する](#)」を参照してください。

4.6.3 リモートストレージを使用するための手段



リモートストレージを使用するための設定および操作では、XSCF WebコンソールまたはXSCFシェル、および端末（PC）の [XSCF Remote Storage Server] 画面の2種類の画面を使用します。
 4-13は、XSCF Webの [Remote Storage] ページです。リモートストレージの設定を行います。XSCFシェルからsetremotestorageコマンドを使用して設定を行うこともできます。

図 4-13 XSCF Webの [Remote Storage] ページ



図 4-14は、[XSCF Remote Storage Server] 画面です。メディアの選択／起動を行います。

図 4-14 [XSCF Remote Storage Server] 画面



端末（PC）の [XSCF Remote Storage Server] 画面の起動方法には以下の2種類があります。

- XSCF WebからXSCF Remote Storage Serverを起動する場合

XSCF Webの [Remote Storage] ページ(図 4-13)の [Launch] ボタンをクリックして、XSCF Remote Storage Serverを起動します。

端末側のJava Runtime Environmentソフトウェアにより、XSCF Remote Storage Serverが起動し、[XSCF Remote Storage Server] 画面(図 4-14)が開きます。

- 端末からJavaコマンドでXSCF Remote Storage Serverを起動する場合
端末のコマンドプロンプトからJavaコマンドを実行し、XSCF Remote Storage Serverを起動します(図 4-15参照)。端末側のJava Runtime Environmentソフトウェアにより、XSCF Remote Storage Serverが起動し、[XSCF Remote Storage Server] 画面(図 4-14)が開きます。

図 4-15 端末からJavaコマンドでXSCF Remote Storage Serverを起動する場合

```
C:\>rdvd>"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\java.exe" -esa -cp rdvd_client.jar;lib\
* com.fujitsu.m10.rdvd.gui.GUIMain
```

図 4-15の例はOracle Java SEをインストールした環境のものです。Javaコマンドの実行パスはお使いの環境に合わせて指定してください。実行に必要なファイルの入手および展開方法は、「4.6.9 リモートストレージを使用するながれ」の「リモートストレージを使用する前に」を確認してください。

Javaコマンドで指定するオプションやクラス・パスは固定です。SPARC M12であっても"com.fujitsu.m10.rdvd.gui.GUIMain"を指定してください。

XSCF Remote Storage Serverが稼働している間は、何度でもメディアの接続／停止が行えます。

XSCF Remote Storage Serverが稼働している状態で、XSCF Webまたはsetremotstorageコマンドから「Attach」操作を行うことでメディアをSPARC M12/M10に接続することができます。

4.6.4 端末とブラウザの動作要件

ここでは、リモートストレージを使用する場合に必要な動作要件および各種設定について説明します。

なお、端末のオペレーティングシステムおよびJava Runtime Environmentの最新のサポート版数、およびXSCF Webのサポートブラウザについては、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

端末とブラウザの動作要件

リモートストレージがサポートされる、端末のWindows OSの動作要件、XSCF Webで使用するブラウザとJava Runtime Environmentの組み合わせ、および動作が確認されているJava Runtime Environmentの種類／バージョン情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「リモートストレージ対応ソフトウェア」の項を参照してください。

Windows OSの環境変数TMPのディレクトリ設定

XSCF Remote Storage Serverが稼働すると、保守および制御用として以下の3つのファイルが端末のWindows OSの環境変数TMPに設定されたフォルダーに生成されます。これらのファイルが設定されたフォルダー内に生成できない場合は、XSCF Remote Storage Serverの起動に失敗し、リモートストレージを使用できません。

- トレースファイル (Remote_Storage_Trace.txt 最大512KB)
- 1世代前のトレースファイルを圧縮したファイル (Remote_Storage_Trace_1.txt.zip 最大512KB)
- 多重起動監視用のロックファイル (RemoteStorageLockFile 0B)

リモートストレージを使用する場合は、以下を必ず確認してください。

- Windows OSの環境変数TMPにディレクトリが設定されている
- 設定されたディレクトリのアクセス権限が管理者権限ではない

なお、Windows OSでは、以下のフォルダーが環境変数TMPのデフォルト設定になっています。

```
%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
```

デフォルト設定のままリモートストレージを使用した場合、XSCF Remote Storage Serverを起動すると、ファイルは以下のフォルダーに生成されます。デフォルト設定で使用することをお勧めします。

```
C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\Remote_Storage\
```

端末の使用ポートと許可


XSCF Remote Storage ServerとXSCF間を双方向で通信するために、端末ではtcp/3260ポートを使用します。

このため、端末で以下を設定します。

- Windows OSでポート3260を許可する
- お使いのウイルス対策ソフトウェアでポート3260を許可する
- Windowsファイアウォールを使用している場合、使用しているJava Runtime Environment プログラム(「Java Platform SE binary」または、「OpenJDK Platform binary」)を許可する

リモートストレージ使用時に、XSCF Remote Storage Serverを起動すると、[図4-16](#)の警告メッセージが出力されるため、以下の手順を実施します。

図 4-16 Windowsファイアーウォールを使用している場合の警告メッセージ



1. **[アクセスを許可する] ボタンをクリックします。**
これにより、コントロールパネルのWindowsファイアーウォールによるプログラムの許可に「Java Platform SE binary」、または「OpenJDK Platform binary」が追加されます。

Javaの有効化とアドオンの許可

XSCF WebからXSCF Remote Storage Serverを起動する場合、XSCF Webで使用しているWebブラウザでJavaを有効にする、およびアドオンを許可するために、以下の手順を実施します。

Internet Explorerの場合

1. **[ツール] - [インターネットオプション] - [プログラム]タブ - [アドオンの管理] の順に選択します。**
2. **「Java Plug-in XX.XX.X」を有効にします。**
3. **Internet Explorerのバージョンが8.0の場合、リモートストレージ使用時に、XSCF Webの [Remote Storage] メニューを選択してページを開くと、Java Runtime Environmentのアドオンの実行を許可するかどうか問われるメッセージが出力されます。そのメッセージ画面を選択して許可します。**

Firefoxの場合

1. **[Firefox] メニューから[アドオン] - [プラグイン] の順に選択します。**
2. **「Java (TM) Platform」を選択したあと、[実行時に確認する] または [常に有効化する] に設定します。**

3. リモートストレージ使用時に、**XSCF Web**から **[Launch]** ボタンをクリックすると、プラグインの実行を許可するかどうか問われるメッセージが出力されます。**[許可]** を選択します。
4. 再度、プラグインの実行を許可するかどうか問われるメッセージが出力されます。**[今だけ許可]** または **[常に許可]** を選択し、**[OK]** ボタンをクリックします。

端末での留意事項

リモートデスクトップに接続したPCで、XSCF Remote Storage Serverを使用する場合は、CD/DVDドライブに挿入されたメディアにはアクセスできません。ISOファイルを指定してください。

4.6.5 Oracle Solarisの設定

リモートストレージを使用する場合は、Oracle Solarisでリムーバブルメディア管理サービスを有効にしてください。リムーバブルメディア管理サービスを有効にすると、Oracle Solarisで端末のメディアに接続するときに、自動的にリムーバブルメディアをマウントします。

- Oracle Solaris 11以降の場合

リムーバブルメディア管理サービス: `svc:/system/hal:default`

`svc:/system/filesystem/rmvolmgr:default`

`svc:/system/dbus:default`

- Oracle Solaris 10の場合

volfsサービス: `svc:/system/filesystem/volfs:default`

リムーバブルメディア管理サービスを有効にする手順は、『外付けUSB-DVDドライブ使用手順書』の「2. USB-DVDドライブの接続／取り外し方法」を参照してください。

4.6.6 リモートストレージのソフトウェア版数

リモートストレージが動作するソフトウェア版数は表 4-3のとおりです。表 4-3の版数を満たしていない場合、リモートストレージは動作しません。なお、XCP、Oracle Solarisおよび必須SRU／パッチの詳細な情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

表 4-3 リモートストレージが動作するXCP／Oracle Solarisおよび必須SRU／パッチ

XCP	Oracle Solaris	必須SRU(*1) 必須パッチ(*2)
2260以降	Oracle Solaris 11.2以降	なし
	Oracle Solaris 11.1	SRU2.5以降 (*3)
	Oracle Solaris 10 1/13	なし

*1: Oracle Solaris 11の場合。

*2: Oracle Solaris 10の場合。

*3: リモートストレージを仮想ディスクとしてゲストドメインに割り当てる場合、サービスドメインに適用が必要。

4.6.7 リモートストレージのデバイスパスとエイリアス

SPARC M12/M10の各モデルのデバイスパスについては「[付録 A SPARC M12/M10 システムのデバイスパス一覧](#)」を、DVDドライブのエイリアスについては「[付録 J DVDドライブのエイリアス一覧](#)」を参照してください。

4.6.8 リモートストレージに関する留意点

Java Runtime Environmentに関する留意点

Oracle Java SE 8は、2019年4月以降に提供されるアップデートを適用するとJavaアプレットが利用できなくなります。このため、XSCF WebからXSCF Remote Storage Serverを起動することができません。

Javaアプレットが利用できない環境で、リモートストレージを利用する場合には、端末からJavaコマンドでXSCF Remote Storage Serverを起動する必要があります。この場合、あらかじめ、XCPファームウェアのダウンロードサイトからXSCF Remote Storage Serverのアーカイブファイル入手して、端末上に展開しておく必要があります。

詳細は、「[4.6.9 リモートストレージを使用するながれ](#)」、および「[4.6.12 リモートストレージを使用してメディアへ接続する](#)」を参照してください。

リモートストレージを使用する場合の留意点

リモートストレージを使用する場合は、以下の点に留意してください。

- 物理パーティションの電源を投入／切断する処理が完了するまでは、リモートストレージの接続または停止操作をしないでください。
- ネットワーク設定でデフォルトゲートウェイを設定していない場合、XSCF Webの[Remote Storage]ページのRemote Storage Network Configurationのテーブル、またはshowremotestorageコマンドで表示されるゲートウェイは、「-」と表示されます。

- リモートストレージで端末上のISOイメージに接続する場合、使用するISOイメージとISOイメージが配置されているフォルダーはプロパティの属性を読み取り専用(R)にしないでください。
プロパティの属性が読み取り専用(R)の場合、メディアの起動(Run)に失敗します。
- リモートストレージ使用中の、端末を操作してのメディア取り出し、または入れ替えはサポートしていません。この操作により、リモートストレージにアクセスした場合はアクセスエラーが発生します。
端末を操作したメディアの取り出しとは、Oracle Solarisからejectコマンドを使用しないでメディアを取り出すことです。以下の操作が挙げられます。
 - 端末のCD/DVDドライブにある取り出し用のボタンを押してメディアを取り出す
 - 端末のWindowsから操作してメディアを取り出す
 メディアを取り出す場合は、「[4.6.14 メディアから切断する／リモートストレージを終了する](#)」の手順を実施し、リモートストレージを終了してから取り出してください。
また、メディアを入れ替える場合は、「[4.6.13 Oracle Solarisからリモートストレージを使用する](#)」の「[メディアを入れ替える](#)」の手順を実施してください。
- リモートストレージ使用中に、[XSCF Remote Storage Server] 画面の [Stop] ボタンをクリックした状態で、リモートストレージにアクセスした場合は、アクセスエラーが発生します。
リモートストレージ使用中に [Stop] ボタンをクリックした場合は、「[4.6.14 メディアから切断する／リモートストレージを終了する](#)」の手順を実施し、リモートストレージを終了してください。再度リモートストレージを使用する場合は、「[4.6.12 リモートストレージを使用してメディアへ接続する](#)」の手順を実施してください。
- リモートストレージに接続したままのSPARC M12/M10を、deleteboardコマンドを使用して切り離さないでください。
- リモートストレージ使用中に、XSCF再起動またはマスタ／スタンバイXSCFの切り替えを実施する場合（ファームアップ操作などを含む）は、「[4.6.14 メディアから切断する／リモートストレージを終了する](#)」を参照し、リモートストレージの接続を切断状態にしてください。
切断しない場合は、ドメインのコンソールにはエラーメッセージやワーニングメッセージが出力され、XSCFにはエラーログが登録されることがあります。
- VPNなどのアドレス変換がかかったネットワークを通してリモートストレージに接続すると、「iscsiadm: no records found!」のエラーメッセージが出力され接続できません。
VPNなどのアドレス変換がかかったネットワークを通して、リモートストレージの接続をしないでください。また、端末に複数のネットワーク接続が存在する場合にも、リモートストレージに接続できないことがあります。
この場合、XSCF-LANとの接続に使用する以外の端末上のネットワークデバイスを無効にすることで、接続できます。

リモートストレージのメディアにCD（Compact Disc）を使用する場合の留意点

リモートストレージのメディアにCD（Compact Disc）を使用する場合は、Disc at once（DAO）方式で書き込まれたCDを使用してください。Disc at once（DAO）方式で書き込まれていないCDを使用した場合、メディアの読み込み時に、OpenBoot PROMまたはsdドライバでエラーが発生することがあります。

4.6.9 リモートストレージを使用するながれ

ここでは、リモートストレージを使用する場合のながれを説明します。リモートストレージを使用する際は、XSCF Webからの操作を推奨します。

リモートストレージを使用する前に

リモートストレージを使用する場合、事前に、以下の準備が必要です。


- 「[4.6.2 リモートストレージのネットワーク構成](#)」および「[4.6.10 リモートストレージで使用するXSCF-LANを設定する](#)」を参照し、マスタ/スタンバイXSCFのXSCFネットワークを設定します。XSCF Webを使用するにはマスタXSCFのネットワーク設定は必須です。
- XSCF Webを使用する場合、「[3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する](#)」を参照し、HTTPSサービスを有効にし、「[4.6.4 端末とブラウザの動作要件](#)」の条件および設定に対応します。
- 「[4.6.5 Oracle Solarisの設定](#)」を参照し、Oracle Solarisに必要な設定を行います。
- 端末からJavaコマンドでXSCF Remote Storage Serverを起動する場合は、XSCF Remote Storage Serverのアーカイブファイル入手し、端末上に展開しておきます。このアーカイブファイルはXCPファームウェアのダウンロードサイトから入手できます。
また、このアーカイブファイルは、SPARC M12/M10間で互換性があり、かつ両モデルで、リモートストレージ機能をサポートしているすべてのXCPファームウェア版数で利用できます。

上記の準備が完了したら、基本操作を実施します。

基本操作とながれ

リモートストレージを使用するには、[図 4-17](#)で示すながれで基本操作を行います。

図 4-17 リモートストレージの基本操作



以下は基本操作の概略です。

1. **XSCF Remote Storage Server起動 - [Launch]**

XSCF Webのリモートストレージメニュー、または端末からJavaコマンドで、XSCF Remote Storage Serverを起動します (Launch)。XSCF Remote Storage Serverが起動すると、端末ではメディアを選択／起動するための [XSCF Remote Storage Server] 画面が開き、メディアの選択／起動／状況表示が行えるようになります。

注—XSCF Remote Storage ServerはJava Runtime Environmentにより起動されます。そのため、XSCF Remote Storage Serverを起動するためのXSCFシェルコマンドはありません。

2. **メディアを起動 - [Run]**

[XSCF Remote Storage Server] 画面に表示された、端末のCD/DVDドライブまたはISOイメージのメディアを選択したあと、メディアを起動します (Run)。この操作により、端末のリモートストレージで使用するネットワークポートが使用可能となり、XSCFからの接続待ちの状態になります。

3. **メディアへ接続 - [Attach]**

XSCF WebまたはXSCFシェルから、端末の対象メディアに接続します (Attach)。このとき、XSCF-LANインターフェースおよび端末のIPアドレスを指定します。これらの操作により、対象メディアがOpenBoot PROMやOracle Solarisから使用できるようになります。

スレーブXSCF経由でメディアにアクセスする場合、この時点でXSCF WebまたはXSCFシェルからXSCFネットワーク設定を行うことができます。このときXSCFの再起動は必要ありません。

XSCFシェルからのメディアへの接続やスレーブXSCFのネットワーク設定は、XSCFコマンドのsetremotestorageコマンド、またはshowremotestorageコマンドを使用します。コマンドの詳細は、各コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

各設定の詳細は、「4.6.12 リモートストレージを使用してメディアへ接続する」を参照してください。

4.6.10 リモートストレージで使用するXSCF-LANを設定する

ここでは、リモートストレージで使用するXSCF-LANの設定について説明します。リモートストレージを使用するには、XSCF-LANインターフェースのネットワーク設定が必要です。マスタ、スタンバイ、およびスレーブXSCFのXSCF-LAN#0またはXSCF-LAN#1のどちらを使用するか決定したら、XSCFネットワークを設定します。

XSCF Webを使用するためのマスタ／スタンバイXSCFの設定

XSCF Webを使用してリモートストレージを設定する場合、リモートストレージを設定する前に、マスタ／スタンバイXSCFのネットワークの設定を完了させておきます。これは、HTTPSサービスを有効にしてXSCF Webを使用できるようにするためです。設定にはXSCFの再起動が必要です。

XSCFネットワークの設定は、`setnetwork`コマンド、またはXSCF Webの [Network] ページから実施します。`setremotestorage`コマンドおよびXSCF Webの [Remote Storage] ページでは設定できません。

マスタ／スタンバイXSCFのネットワーク設定およびHTTPSサービス設定の詳細は、「[3.9 XSCFネットワークを設定する](#)」および「[3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する](#)」を参照してください。

マスタ／スタンバイXSCFを使用する場合

マスタ／スタンバイ各筐体のXSCF-LANを使ってリモートストレージを使用する場合、「[XSCF Webを使用するためのマスタ／スタンバイXSCFの設定](#)」での設定が完了していれば、XSCFネットワークの設定は必要ありません。XSCFネットワーク設定を行っていない場合は設定を行ってください。XSCF Webを使用しない場合はHTTPSサービスの設定は不要です。

注—マスタ／スタンバイXSCFを使用する場合、リモートストレージで端末のメディアへアクセスするときには、XSCF-LANのIPアドレスとして、物理IPアドレスが使用されます。引き継ぎIPアドレス（仮想アドレス）は使用されません。

スレーブXSCFを使用する場合

スレーブXSCF経由でリモートストレージを使用する場合、事前に、マスタXSCFのネットワーク設定を完了させておく必要があります。スレーブXSCFのネットワークの設定は、リモートストレージの設定前または設定中に実施できます。XSCFネットワークの設定は、`setremotestorage`コマンド、またはXSCF Webの [Remote Storage] ページから実施します。`setnetwork`コマンド、またはXSCF Webの [Network] ページからは実施できません。また、クロスバーボックスに接続しているシステムでは、SPARC M12/M10であるスレーブXSCF経由でリモートストレージを使用するため、スレーブXSCFのネットワー

ク設定が必要です。

以下はXSCF WebでスレーブXSCFのネットワークを設定する手順です。XSCFシェルで設定する場合は、setremotestorageコマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

1. スレーブXSCFのXSCF-LAN#0またはXSCF-LAN#1のXSCF-LANケーブルを接続します。
2. **sethttps**コマンドを実行し、**HTTPS**サービスを有効にします。
3. マスタXSCFのXSCF Webにログインします。
4. **[Menu] - [Setting] - [Remote Storage]** を選択します。
5. **Remote Storage Network Configuration**のテーブルにある**Interface**からスレーブXSCFのXSCF-LAN#0かXSCF-LAN#1のどちらかを選択し、**[Configure]** ボタンをクリックします。
6. 表示された画面で、**IP Address**、**Netmask**、および**Gateway**を設定して、**[OK]** ボタンをクリックします。
7. **Remote Storage Network Configuration**のテーブルを参照し、設定した各データが正しいことを確認します。
スレーブXSCFのネットワーク設定では、XSCFの再起動は必要ありません。

4.6.11 XSCF Remote Storage ServerのStatus

ここでは、[XSCF Remote Storage Server] 画面の上部に表示されるStatusについて説明します。

[XSCF Remote Storage Server] 画面、およびXSCF Webを使用してリモートストレージを操作すると、[XSCF Remote Storage Server] 画面の上部に表示されるStatusは更新されます。Statusのデータにより、XSCFと端末のメディアとの接続状態を確認できます。

表 4-4は、リモートストレージの各操作による[XSCF Remote Storage Server] 画面のStatusの遷移です。

表 4-4 リモートストレージの操作による [XSCF Remote Storage Server] 画面のStatusの遷移

操作	Status
接続する場合	
XSCF Remote Storage Serverの起動直後	Disconnected
- XSCF Webで [Launch] ボタンをクリックした	
- 端末からJavaコマンドでXSCF Remote Storage Serverを起動した	
[XSCF Remote Storage Server] 画面の対象メディアを選択した	Disconnected
XSCF Remote Storage Server画面の [Run] ボタンをクリックした	Waiting for connection from XSCF
XSCF Webで [Attach] ボタンをクリックした	Connected

表 4-4 リモートストレージの操作による [XSCF Remote Storage Server] 画面のStatusの遷移 (続き)

操作	Status
切断する場合	
[Attach] ボタンをクリックして接続されている状態	Connected
XSCF Webで [Detach] ボタンをクリックした	Waiting for connection from XSCF
[XSCF Remote Storage Server] 画面の [Stop] ボタンをクリックした	Disconnected
Ejectする場合	
[Attach] ボタンをクリックして接続されている状態	Connected
Oracle SolarisからEjectを実行した	Ejected
[XSCF Remote Storage Server] 画面の [Run] ボタンをクリックした	Waiting for connection from XSCF
上記の [Run] ボタンをクリックした状態から数秒経過した	Connected

表 4-5は [XSCF Remote Storage Server] 画面の上部に表示されるStatusの意味です。

表 4-5 XSCF Remote Storage ServerのStatusの意味

Status	意味
Disconnected	端末のメディアは、XSCFから切断されている
Waiting for connection from XSCF	端末のメディアは、接続可能であり、XSCFからの接続待ち状態
Connected	端末のメディアは、XSCFと接続されている
Ejected	Oracle Solarisからejectコマンドが実行された

4.6.12 リモートストレージを使用してメディアへ接続する

ここでは、リモートストレージを使用して端末のメディアへ接続する操作を説明します。なお、メディアからの読み取りのみ可能です。書き込みはできません。

以下の3つの場合に分けて説明します。

- 物理パーティションが停止している場合
- 制御ドメインがokプロンプト状態の場合
- 制御ドメインのOracle Solarisが稼働中の場合

上記3つの場合、メディアへ接続する基本操作は同じですが、メディアへ接続したあとの制御ドメインに対する操作が異なります。いずれの場合も基本操作は、「物理パーティションが停止している場合」の内容と同じです。

注ーゲストドメインでリモートストレージを使用する場合は、リソースの割り当て (ldm add-vdisk)を行ってください。

注ーリモートストレージを使用する場合、メディアへ接続する操作は、物理パーティションや制御ドメインの起動処理中または停止処理中に実施しないことを推奨します。物理パーティションや制御ドメインの起動や停止の処理時間が長くなることを避けるためです。また、物理パーティションや制御ドメインの起動時にメディアへ接続すると、タイミングによっては制御ドメインのOpenBoot PROMで対象メディアを認識できず、再度、制御ドメインのリセットが必要になることがあります。

以降の手順は、「4.6.9 リモートストレージを使用するながれ」の「リモートストレージを使用する前に」が完了していることが前提です。

物理パーティションが停止している場合

1. **XSCF Remote Storage Server**を起動します。
XSCF Webから起動する方法と、端末からJavaコマンドで起動する方法のいずれかで起動できます。
- XSCF Webから起動する場合
XSCF Webの**[Menu] - [Settings] - [Remote Storage]**を選択し、**[Launch]** ボタンをクリックします。
[図 4-18](#)の画面が表示されます。画面内の **[実行]** ボタンをクリックすると、**[XSCF Remote Storage Server]** 画面が表示されます。

図 4-18 [Launch] ボタンをクリックしたときのメッセージ



また、XSCF Remote Storage Serverに署名された証明書が失効されていないことを確認できない場合は、[図 4-19](#)で示すようなセキュリティ警告が出力されます。
[リスクを受け入れて、このアプリケーションを実行します。] にチェックを付けたあと、**[実行]** ボタンをクリックします。

図 4-19 セキュリティ警告メッセージ



- 端末からJavaコマンドで起動する場合
XSCF Remote Storage Serverのアーカイブファイルを端末上に展開したディレクトリで下記コマンドを実行します。Javaコマンドの実行パスはお使いの環境に合わせて指定してください。

Javaコマンドで指定するオプションやクラス・パスは固定です。SPARC M12であっても"com.fujitsu.m10.rdvd.gui.GUIMain"を指定してください。

以下の例では、アーカイブファイルをC:¥rdvdに展開した環境で、Oracle Java SEを使用して、XSCF Remote Storage Serverを起動しています。

```
C:¥>cd rdvd
C:¥rdvd>dir /B
deployJava.js
lib
RdvdSpt32.dll
RdvdSpt64.dll
rdvd_client.jar
rdvd_client.jnlp
C:¥rdvd>"C:¥Program Files (x86)¥Java¥jre1.8.0_201¥bin¥java.exe" -esa -cp rdvd_
client.jar;lib¥* com.fujitsu.m10.rdvd.gui.GUIMain
```

Windowsファイアウォールを使用している場合は、「[図 4-16 Windowsファイアウォールを使用している場合の警告メッセージ](#)」の警告メッセージが出力されます。「[4.6.4 端末とブラウザの動作要件](#)」の「[端末の使用ポートと許可](#)」の手順を実施します。

2. **[XSCF Remote Storage Server] 画面に表示されるCD/DVDドライブまたはISOイメージのメディアを選択します。**
画面にメディアが表示されていない場合、端末のCD/DVDドライブにメディアが挿入されていない、またはISOイメージが追加されていないことが考えられます。CD/DVDドライブにメディアが挿入されていない場合は、挿入したあと、画面上部の [Refresh] ボタンをクリックします。また、ISOイメージ一覧を表示するには、[Add ISO file] ボタンをクリックします。表示された一覧から、対象のメディアを選択します。

[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP

Addressの各行は、以下のように更新されます。Statusの意味は、「[4.6.11 XSCF Remote Storage ServerのStatus](#)」を参照してください。

Status	Disconnected
Selected media	選択したメディアのパス
XCP IP Address	None


3. **[XSCF Remote Storage Server] 画面の [Run] ボタンをクリックします。**
この操作により、リモートストレージで使用する端末のネットワークポートが使用可能となります。選択された対象メディアはXSCFからの接続待ち状態になります。

[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下のように更新されます。

Status	Waiting for connection from XSCF
Selected media	選択したメディアのパス
XCP IP Address	None

この操作を行うと、[図 4-20](#)で示すように、[Information] 画面が表示されるので、[OK] ボタンをクリックします。XSCF Webで「Attach」操作を行うよう記載されていますが、XSCFシェルで「Attach」操作を行う場合も [OK] ボタンをクリックします。

図 4-20 [Information] 画面



4. **XSCF-LANインターフェースを選択しメディアへ接続します[Attach]。**
 - XSCF Webで操作する場合
XSCF WebのRemote Storage Network ConfigurationのテーブルにあるInterface列でXSCF-LANインターフェースを選択し、[Attach] ボタンをクリックします。
端末のIPアドレスを指定する画面が表示されるので、IPアドレスが正しいか確認したあと [OK] ボタンをクリックします。Remote Storage Network ConfigurationのテーブルにあるConnectionには、端末のIPアドレスが表示されます。
 - XSCFシェルで操作する場合
XSCF-LANインターフェース、および端末のIPアドレスを指定して `setremotestorage -c attach` コマンドを実行します。

対象メディアへ接続するXSCF-LANインターフェースのネットワークが設定されていない場合は、「[4.6.10 リモートストレージで使用するXSCF-LANを設定する](#)」を参照して設定します。これにより、XSCFと対象メディアが接続された状態になります。メディアへ接続すると、[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下のように更新されます。

Status Connected
Selected media 選択したメディアのパス
XCP IP Address 接続されたXSCF-LANの物理IPアドレス

5. **poweron**コマンドを実行し、物理パーティションの電源を投入します。

注—制御ドメインをokプロンプトで停止させる場合は、**setenv**コマンドでOpenBoot PROM 環境変数auto-boot?の値をfalseに変更してください。

[例]

```
XSCF> setpparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false"
```

6. **Oracle Solaris**から**cfgadm -al**コマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスが追加されていることを確認します。

```
# cfgadm -al
```

Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition
...				
usb1/3	usb-storage	connected	configured	ok

注—制御ドメインでリモートストレージを使用しない場合は、手順10は不要です。ゲストドメインでリモートストレージを使用する場合は、リソースの割り当て（**ldm add-vdisk**）を行ってください。

7. 対象メディアが追加されていない場合は、**Oracle Solaris**の**mount**コマンドを使用して、対象メディアをマウントします。
次の例では、対象メディアのマウント状態を確認し、リモートストレージデバイスが自動マウントされていないため、対象メディアをマウントしていることを示しています。

なお、**mount**コマンドの詳細は、お使いのバージョンの『**Oracle Solaris** リファレンスマニュアル』を参照してください。

注—リムーバブルメディア管理サービスを有効にする手順は、「[4.6.5 Oracle Solarisの設定](#)」を参照してください。

```
# df
```

/	(rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices	(/devices): 0 blocks 0 files
...	

```
# mount -F hsfs /dev/dsk/c4t0d0s2 /media/xxxxx
```

/dev/dsk/c4t0d0s2はリモートストレージのデバイスパス名を指定します。

なお、**mount**コマンドの詳細は、お使いのバージョンの『**Oracle Solaris** リファレンスマニュアル』を参照してください。

対象メディアからソフトウェアのインストールやファイルの読み込みなどが行えるようになります。なお、対象メディアへの書き込みはできません。

注—制御ドメインがokプロンプトの場合は、**show-disks**コマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスが追加されていることを確認してください。

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:
```

制御ドメインがokプロンプト状態の場合

1. 「物理パーティションが停止している場合」の手順1から手順4を実施します。
2. **XSCF**シェルから**console**コマンドを実行し、**ok**プロンプト状態の制御ドメインコンソールに切り替えます。
次の例では、物理パーティション#0の制御ドメインコンソールへの切り替えを示しています。

```
XSCF> console -p 0
```

3. **reset-all**コマンドを実行し、**ok**プロンプト状態の制御ドメインをリセットします。

```
{0} ok reset-all
```

注—制御ドメインをリセットする場合に、再度okプロンプトで停止するときは、**setenv**コマンドでOpenBoot PROM環境変数**auto-boot?**の値を**false**に変更してください。

4. リセットした制御ドメインの**ok**プロンプトで、**show-disks**コマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスが追加されていることを確認します。

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:
```

リモートストレージのデバイスエイリアスの設定や、対象メディアからOracle Solarisのインストールなどを行えます。

制御ドメインのOracle Solarisが稼働中の場合

1. 「物理パーティションが停止している場合」の手順1から手順4を実施します。
2. **XSCF**シェルから**console**コマンドを実行し、**Oracle Solaris**稼働中の制御ドメインコンソールに切り替えます。
次の例では、物理パーティション#0の制御ドメインコンソールへの切り替えを示しています。

```
XSCF> console -p 0
```

3. **Oracle Solaris**から**df**コマンドまたは**cfgadm -al**コマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスが追加されていることを確認します。

注—リムーバブルメディア管理サービスが有効（enable）に設定されている場合、XSCFがリモートストレージ接続すると、リモートストレージデバイスが自動的にマウントされます。リムーバブルメディア管理サービスを有効にする手順は、「[4.6.5 Oracle Solarisの設定](#)」を参照してください。

次の例では、**df**コマンドを実行し、リモートストレージデバイスの/**media**が自動マウントされていることを示しています。

```
# df
/                (rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices         (/devices           ):          0 blocks 0 files
...
/media/DISC-LABEL(/dev/dsk/c4t0d0s2 ):          0 blocks 0 files
```

次の例では、**cfgadm**コマンドを実行し、**type**が**usb-storage**のリモートストレージデバイス（**usb1/3**）が追加されていることを示しています。

#	cfgadm				
Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition	
...					
usb1/3	usb-storage	connected	configured	ok	

注—制御ドメインでリモートストレージを使用しない場合は、手順4は不要です。ゲストドメインでリモートストレージを使用する場合は、リソースの割り当て（**ldm add-vdisk**）を行ってください。

4. リモートストレージデバイスがマウントされていない場合は、**mount**コマンドを使用して、リモートストレージデバイスをマウントします。
次の例では、リモートストレージデバイスが自動マウントされていないため、リモートストレージデバイスをマウントしていることを示しています。

```
# df
/                               (rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices                        (/devices                ):          0 blocks 0 files
...
# mount -F hsfs /dev/dsk/c4t0d0s2 /media/xxxxx
```

/dev/dsk/c4t0d0s2はリモートストレージのデバイスパス名を指定します。
なお、mountコマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle Solaris リファレンスマニュアル』を参照してください。

対象メディアからソフトウェアのインストールやファイルの読み込みなどを行えます。なお、対象メディアへの書き込みはできません。

4.6.13 Oracle Solarisからリモートストレージを使用する

ここでは、リモートストレージの使用例を説明します。
SPARC M10-1での以下の2つの例で説明します。

- Oracle Solarisをインストールする
- メディアを入れ替える

Oracle Solarisをインストールする

SPARC M10-1の制御ドメインにOracle Solarisをインストールする例を記載します。

1. **XSCF**シェルから**console**コマンドを実行し、**ok**プロンプト状態の制御ドメインコンソールに切り替えます。
次の例では、物理パーティション#0の制御ドメインコンソールへの切り替えを示しています。

```
XSCF> console -p 0
```

2. **CD/DVD**ドライブの対象メディアから**Oracle Solaris**をインストールします。
次の例では、現在設定されているデバイスエイリアスを確認し、確認したデバイスエイリアスを指定した場合は示しています。エイリアス番号を省略した場合は、LSB番号の小さい方のストレージから使用されます。

```
{0} ok devalias
{0} ok boot rcdrom
```

次の例では、デバイスパスを指定した場合は示しています。

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0
```

注—SPARC M12/M10の各モデルのデバイスパスについては「付録A SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧」を、デバイスエイリアスについては「付録J DVDドライブのエイリアス一覧」を参照してください。

メディアを入れ替える

ここでは、Oracle Solarisからejectコマンドを実行し、リモートストレージで使用するCD/DVDドライブまたはISOイメージのメディアを入れ替える手順を説明します。

注—メディアを入れ替える場合は、Oracle Solarisからejectコマンドを実行してください。リモートストレージでは、端末のCD/DVDドライブに付いているEjectボタンでのメディアの入れ替えはサポートしていません。Ejectボタンでメディアを入れ替えると、メディアのデータサイズの変化を認識できず、ワーニングメッセージを出力することがあります。この場合は、ejectコマンドを実行したあと、XSCF Remote Storage Serverで、再度 [Run] ボタンをクリックする必要があります。

1. **XSCFシェルからconsoleコマンドを実行し、Oracle Solaris稼働状態の制御ドメインコンソールに切り替えます。**
次の例では、物理パーティション#0の制御ドメインコンソールへの切り替えを示しています。

```
XSCF> console -p 0
```

2. **ejectコマンドを使用し、対象メディアを取り出します。**
ejectコマンドは、オプションを指定することで、デバイス名とニックネームの対応リストを表示することができます。次の例では、Oracle Solaris 11を使用して、ejectコマンドに-lオプションを指定した場合を示しています。


```
# eject -l  
/dev/dsk/c4t0d0s2      cdrom, cdrom0, cd, cd0, DISC-LABEL, /media/DISC-LABEL
```

次の例では、リモートストレージデバイスの/mediaを指定した場合を示しています。

```
# eject /media/DISC-LABEL
```

この操作を行うと、[図 4-21](#)で示すように、XSCF Remote Storage Serverに [Information] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックし、[XSCF Remote Storage Server] 画面に戻ります。

図 4-21 [Information] 画面



[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下のように更新されます。Statusの意味は「4.6.11 XSCF Remote Storage ServerのStatus」を参照してください。

Status	Ejected
Selected media	None
XCP IP Address	None

注—SPARC M12/M10の各モデルのデバイスバスとデバイスエイリアスについては、それぞれ「付録 A SPARC M12/M10システムのデバイスバス一覧」および「付録 J DVDドライブのエイリアス一覧」を参照してください。

3. **CD/DVDドライブのメディアを入れ替える、またはISOイメージを選択し直します。**
4. **[XSCF Remote Storage Server] 画面の [Refresh] ボタンをクリックし、CD/DVDドライブを選択します。**

[Refresh] ボタンをクリックすると、画面のSystem drivesの情報が更新されます。再度、CD/DVDドライブを選択すると、画面のSelected mediaの情報が更新されます。

[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下のように更新されます。

Status	Ejected
Selected media	選択したメディアのバス
XCP IP Address	None

5. **[XSCF Remote Storage Server] 画面の [Run] ボタンをクリックします。**
この操作により、リモートストレージで使用する端末の対象メディアが使用可能になります。

[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下のように更新されます。

Status	Connected
Selected media	選択したメディアのバス
XCP IP Address	指定したXSCF-LANの物理IPアドレス

注—なお、okプロンプトでメディアを入れ替える場合は、以下の手順で実施します。

1. 「4.6.14 メディアから切断する／リモートストレージを終了する」の「物理パーティションが停止している場合」の手順1～3を実施したあと、「制御ドメインがokプロンプト状態の場合」の手順2～4を実施します。
 2. CD/DVDドライブのメディアを入れ替える、またはISOイメージを選択し直します。
 3. 「4.6.12 リモートストレージを使用してメディアへ接続する」の「物理パーティションが停止している場合」の手順2～4を実施後、「制御ドメインがokプロンプト状態の場合」の手順2～4を実施します。
-

4.6.14 メディアから切断する／リモートストレージを終了する

ここでは、使用していた端末のメディアから切断する、リモートストレージを終了する、操作を説明します。

以下の3つの場合に分けて説明します。

- 物理パーティションが停止している場合
- 制御ドメインがokプロンプト状態の場合
- 制御ドメインのOracle Solaris が稼働中の場合

上記3つの場合のメディアから切断する／リモートストレージを終了する基本操作は同じですが、メディアから切断する／リモートストレージを終了する前後の制御ドメインに対する操作が異なります。いずれの場合も基本操作は、「物理パーティションが停止している場合」の内容と同じです。

物理パーティションが停止している場合

1. **XSCF Remote Storage Server**は稼働している状態です。画面上部の**Status**、**Selected media**、**XSCF IP Address**の各行は、以下の状態になっていることを確認します。

Status	Connected
Selected media	選択したメディアのパス
XCP IP Address	指定したXSCF-LANの物理IPアドレス

2. **XSCF Remote Storage Server**と**XSCF**の接続を切断します**[Detach]**。

- XSCF Webで操作する場合

- ・ XSCF Webの [Remote Storage] 画面のRemote Storage Network ConfigurationのテーブルにあるInterface列から、端末の対象メディアを切断するXSCF-LANインターフェースを選択します。
- ・ [Detach] ボタンをクリックします。

Remote Storage Network ConfigurationのテーブルにあるConnectionには、「Available」と表示されます。この操作でXSCFと対象メディアは切断されます。XSCF Remote Storage Serverが稼働している間は [Attach] ボタンをクリックすると再び接続できます。

- XSCFシェルで操作する場合

XSCF-LANインターフェースと端末のIPアドレスを指定してsetremotestorage -c detachコマンドを実行します。
この操作でXSCFと対象メディアは切断されます。XSCF Remote Storage Serverが稼働している間はsetremotestorage -c attachコマンドを実行すると再び接続できます。

Addressの各行は、以下のように更新されます。

Status	Waiting for connection from XSCF
Selected media	選択したメディアのパス
XCP IP Address	None

3. 対象メディアを切断する場合、**[XSCF Remote Storage Server]** 画面で **[Stop]** ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されるので、[OK] ボタンをクリックします。

この操作で対象メディアは切断されます。ただし、この操作を実施しても、リモートストレージで使用する端末のネットワークポートはまだ使用可能な状態です。再び [Run] ボタンをクリックすると、対象メディアはXSCFからの接続待ちの状態になります。

[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下のように更新されます。

Status	Disconnected
Selected media	選択したメディアのパス
XCP IP Address	None

4. リモートストレージを終了する場合、[XSCF Remote Storage Server] 画面の右上の [x] をクリックします。
画面が閉じて終了します。

制御ドメインがokプロンプト状態の場合

1. 「物理パーティションが停止している場合」の手順1から手順4を実施します。
2. XSCFシェルからconsoleコマンドを実行し、okプロンプト状態の制御ドメインコンソールに切り替えます。
次の例では、物理パーティション#0の制御ドメインコンソールへの切り替えを示しています。

```
XSCF> console -p 0
```

3. reset-allコマンドを実行し、okプロンプト状態の制御ドメインをリセットします。

```
{0} ok reset-all
```

注—制御ドメインをリセットする場合に、再度okプロンプトで停止するときは、setenvコマンドでOpenBoot PROM環境変数auto-boot?の値をfalseに変更してください。

4. リセットした制御ドメインのokプロンプトで、show-disksコマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスが削除されていることを確認します。

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/scsi@0/disk
...

Enter Selection, q to quit:
```

制御ドメインのOracle Solaris稼働中の場合

1. **XSCF**シェルから**console**コマンドを実行し、**Oracle Solaris**稼働中の制御ドメインコンソールに切り替えます。
次の例では、物理パーティション#0の制御ドメインコンソールへの切り替えを示しています。

```
XSCF> console -p 0
```

2. **Oracle Solaris**が対象メディアにアクセスしていないことを確認します。必要であれば、リモートストレージデバイスをアンマウントします。
次の例は、リモートストレージデバイスをアンマウントしています。

```
# cd /
# umount /media/xxxxx
```

3. リムーバブルメディア管理サービスを停止します。
次の例では、svcadmコマンドを使用してリムーバブルメディア管理サービスを停止しています。
- Oracle Solaris 11以降の場合

```
# svcadm disable hal
```

- Oracle Solaris 10の場合

```
# svcadm disable volfs
```

注ーゲストドメインでリモートストレージを使用している場合は、ゲストドメインのリムーバブルメディア管理サービスを停止します。

4. **Oracle Solaris**から**cfgadm -c unconfigure**コマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスを停止します。
次の例では、cfgadmコマンドを実行し、usb1/3がリモートストレージデバイスであることを示しています。

# cfgadm				
Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition
...				
usb1/3	usb-storage	connected	configured	ok

次の例では、cfgadm -c unconfigureコマンドを実行し、リモートストレージデバイスの停止を示しています。

注—ゲストドメインにリモートストレージのリソース（vdisk）を割り当てている場合は、制御ドメインでリソースの切り離し（ldm remove-vdisk）を行ってから、制御ドメインで `cfgadm -c unconfigure` を実行します。

```
# cfgadm -c unconfigure usb1/3
```

次の例では、`cfgadm` コマンドを実行し、`usb1/3` が停止していることを確認しています。

# <code>cfgadm</code>				
Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition
...				
usb1/3	usb-storage	connected	unconfigured	ok

- 5. 「物理パーティションが停止している場合」の手順1から手順4を実施します。
- 6. **Oracle Solaris** から `df` コマンドまたは `cfgadm` コマンドを実行し、リモートストレージのデバイスパスが削除されていることを確認します。
次の例では、`df` コマンドを実行し、リモートストレージデバイスの `/media` が削除されていることを示しています。

```
# df
/                (rpool/ROOT/solaris):425092886 blocks 425092886 files
/devices         (/devices          ):          0 blocks 0 files
...
```

次の例では、`cfgadm` コマンドを実行し、リモートストレージデバイス（`usb1/3`）が停止していることを示しています。

# <code>cfgadm</code>				
Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition
...				
usb1/3	unkown	empty	unconfigured	ok

4.6.15 その他の留意点および操作

ここでは、リモートストレージ使用時の留意点や操作方法について説明します。

リモートストレージ使用中に異常が発生した場合の留意点

`ok` プロンプトまたは **Oracle Solaris** でリモートストレージを使用しているときに、XSCF再起動、マスタ／スタンバイXSCFの切り替え、XSCF-LANの切断や端末の停止といった異常が発生すると、ドメインのコンソールにはエラーメッセージやワーニン

グメッセージが出力され、XSCFにはエラーログが登録されることがあります。以下は、**ok**プロンプト状態でOracle Solarisのインストールを実行した場合に出力されるエラーメッセージ例です。

```
{0} ok boot rcdrom
Boot device: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@
3/disk@0,0:a File and args:
|
read failed
FCode aborted.
$boot failed
The file just loaded does not appear to be executable.
```

Oracle Solarisでリモートストレージにアクセスしている場合に異常が発生した場合、sdドライバから異常が検出され、ワーニングメッセージが出力されます。以下は、sdドライバが出力するワーニングメッセージ例です。

```
WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0 (sd5):
Error for Command: read(10)           Error Level: Retryable
Requested Block: 39665                 Error Block: 39665
Vendor: Fujitsu                        Serial Number:
Sense Key: Media_Error
ASC: 0x11 (unrecovered read error), ASCQ: 0x0, FRU: 0x0
```

```
WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0 (sd5):
SCSI transport failed: reason 'timeout': giving up
```

異常が発生した場合は、異常から回復したあとに、XSCFと端末のそれぞれを操作することで、リモートストレージ接続を復旧できます。「[リモートストレージ使用中に異常が発生した場合の復旧操作](#)」を参照してください。

リモートストレージ使用中に異常が発生した場合の復旧操作

ここでは、リモートストレージ使用中に異常が発生した場合の復旧操作のながれをXSCF Webでの操作例を使用して説明します。

1. システム管理用端末から**XSCF Web**にログインします。
2. **[Menu] - [Settings] - [Remote Storage]** を選択します。
3. **Remote Storage Network Configuration**のテーブルにある**Connection**を確認します。
 - IPアドレスが表示されている場合は、手順4以降の操作を行います。
 - 「Available」が表示されている場合は、手順6以降の操作を行います。
 - 「Unavailable」が表示されている場合は、XSCF再起動が行われています。「Available」の状態になってから、手順6以降の操作を行います。XSCFシェルで操作する場合は、showremotestorageコマンドでConnectionを確認します。
4. **Remote Storage Network Configuration**のテーブルにある**Interface**列から、対

象メディアへ接続する**XSCF-LAN**インターフェースを選択します。
XSCFシェルで操作する場合は、手順4、5の操作を**setremotestorage -c detach**コマンドで行います。

5. **[Detach]** ボタンをクリックします。
6. **[XSCF Remote Storage Server]** 画面で**Status**を確認します。
「Waiting for connection from XSCF」が表示されている場合は、手順8以降の操作を行います。
「Connected」が表示されている場合は、**[Stop]** ボタンをクリックします。確認のメッセージが表示されたら **[OK]** ボタンをクリックします。

注—すでに **[XSCF Remote Storage Server]** 画面が表示されている場合は、XSCF Webでの**[XSCF Remote Storage Server]** 画面のLaunch操作は不要です。

注—Remote Storage Network ConfigurationのテーブルにあるConnectionが「Available」のとき、**[XSCF Remote Storage Server]** 画面のStatusは「Connected」表示のままとなりますことがあります。そのため、**[Stop]** ボタンをクリックして、Statusを「Disconnected」となるようにしてください。

XSCFシェルで操作する場合は、**showremotestorage**コマンドでConnectionを確認します。

7. **[XSCF Remote Storage Server]** 画面で、再び **[Run]** ボタンをクリックします。
対象メディアはXSCFからの接続待ち状態になります。
8. **XSCF Web**の**Remote Storage Network Configuration**のテーブルにある**Interface**列から、対象メディアへ接続する**XSCF-LAN**インターフェースを選択します。
XSCFシェルで操作する場合は、手順8と手順9の操作を**setremotestorage -c attach**コマンドで行います。
9. **[Attach]** ボタンをクリックします。
このとき、端末のIPアドレスを指定する画面が表示されます。IPアドレスが正しいか確認してから **[OK]** ボタンをクリックします。

Remote Storage Network ConfigurationのテーブルにあるConnectionには、端末のIPアドレスが表示されます。この操作でXSCFと対象メディアが接続された状態になります。

XSCFシェルで操作する場合は、**showremotestorage**コマンドでConnectionを確認します。

[XSCF Remote Storage Server] 画面上部のStatus、Selected media、XSCF IP Addressの各行は、以下に更新されます。

Status	Connected
Selected media	選択したメディアのパス
XSCF IP Address	接続されたXSCF-LANの物理IPアドレス

10. **Oracle Solaris**稼働中の場合、リモートストレージを使用するドメインにログインしたあと、**cfgadm**コマンドや**df**コマンドを実行して、リモートストレージが使用可能であることを確認します。**ok**プロンプト状態の場合、**show-disks**コマンドを実行して、リモートストレージのデバイスパスが追加されていることを確認します。
次の例では、Oracle Solaris上で**cfgadm**コマンドを実行しています。

# cfgadm				
Ap_Id	Type	Receptacle	Occupant	Condition
...				
usb1/3	usb-storage	connected	configured	ok

次の例では、**ok**プロンプトで**show-disks**コマンドを実行しています。

```
{0} ok show-disks
a) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk
b) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
...
Enter Selection, q to quit:
```

CPUコア アクティベーション

SPARC M12/M10のCPUコアリソースを使用するには、CPUコアを有効にする必要があります。ここでは、CPUコアの管理方法の概要を説明します。有効なCPUコアをSPARC M12/M10に動的に追加および削除することで、きめ細かく負荷要件に対応できます。

- CPUコア アクティベーションとは
- CPUコア アクティベーションキーとは
- CPUコアリソースを追加する
- CPUコアリソースを削除する
- CPUコアリソースを移行する
- CPUコア アクティベーションに関する各種の情報を表示する
- CPUコア アクティベーションキーを保存する／復元する
- CPUコア アクティベーションでエラーが発生した場合の対処
- CPUコア アクティベーションに関する重要事項

5.1 CPUコア アクティベーションとは

SPARC M12/M10では、システムの運用を中断することなくCPUコアリソースを動的に増減して負荷要件に対応できます。この機能を利用してCPUコアリソースを柔軟に調整することにより、サーバの初期コストを抑えながら、必要なときに必要な分のCPUコアリソースを増強することができます。

従来のサーバへの投資では、CPUコアリソースは、チップ単位での購入が必要でありCPUのコストが大きな割合を占めていました。また、ソフトウェアアプリケーションのライセンスの多くはシステムのコア数を基準としていたため、サーバの総コア数がソフトウェアコストに直結していました。

SPARC M12/M10では、CPUコア アクティベーション機能によって、CPUチップよりも粒度の小さいCPUコアを単位として購入することが可能です。

注—SPARC M12/M10が正常に機能するには、最小限の有効なCPUコアが必要です。また、

SPARC M12/M10 CPUコア アクティベーションでは、メモリとI/O（PCI Expressスロット、オンボードのデバイスとポート、内蔵ストレージ）から CPUコアを切り離して購入します。任意のCPUチップ内部でコアが一切有効になっていない場合も、メモリとI/Oは使用できません。有効になっているCPUコアの数とは無関係に、すべてのDIMMスロット、PCI Expressスロット、オンボードデバイスとオンボードポートを使用できます。

CPUコアを有効にするためには、CPUコアの使用権であるCPUコア アクティベーションを購入する必要があります。CPUコア アクティベーションを購入することで、CPUコアリソースを使用可能とするためのCPUコア アクティベーションキーを入手できます。各サーバのCPUコア アクティベーションの購入単位は以下のとおりです。

表 5-1 CPUコア アクティベーションの購入単位

サーバ	最低必要数	購入単位
SPARC M12-1	1コア	1コア（1セット）
SPARC M12-2	2コア	1コア（1セット）
SPARC M12-2S	2コア	1コア（1セット）
SPARC M10-1	2コア	2コア（1セット）
SPARC M10-4	4コア	2コア（1セット）
SPARC M10-4S	4コア	2コア（1セット）

サーバの初期導入時には、CPUコア アクティベーションキーはXSCFに登録された状態で出荷されます。また、CPUコア アクティベーションキーは、サーバの初期導入時に限らず、システムの運用中であっても追加登録できます。CPUコア アクティベーションキーをXSCFに登録したあとは、CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる必要があります。ソフトウェアによっては、使用するCPUコア数によりライセンス数／形態が異なるものがあります。使用するCPUコアを追加する際は、ソフトウェアのライセンス条件を確認してください。

注—SPARC M12/SPARC M10では、1つのCPUコアで複数のスレッドが実行されます。Oracle Solarisでは、各ハードウェアスレッドは1つの仮想CPU（vcpu）として認識されます。SPARC M12では、1セットのCPUコア アクティベーションで1つのCPUコアが有効になり、Oracle Solarisでは8つのvcpuを使用できるようになります。SPARC M10では、1セットのCPUコア アクティベーションで2つのCPUコアが有効になり、Oracle Solarisでは4つのvcpuを使用できるようになります。

CPUコア アクティベーションキーは同一モデル間での移行が可能です。サーバに登録されているCPUコア アクティベーションキーを削除して、別のサーバに登録できます。

CPUコア アクティベーションキーは、次のように移行できます。

- SPARC M12-1 → SPARC M12-1
- SPARC M12-2 → SPARC M12-2
- SPARC M12-2S → SPARC M12-2S
- SPARC M10-1 → SPARC M10-1
- SPARC M10-4 → SPARC M10-4
- SPARC M10-4S → SPARC M10-4S

5.2 CPUコア アクティベーションキーとは

CPUコア アクティベーションキーは、CPUコア アクティベーションを購入すると入手できます。このキーはCD-ROM媒体で提供されます。各CPUコア アクティベーションキーには、CPUコア アクティベーションの情報が暗号化された文字列で含まれています。

CD-ROMには次のコンテンツが収められています。

```
/readme_ja.txt      :   日本語Readmeファイル
/readme_en.txt      :   英語Readmeファイル
/Activation_key/    :   アクティベーションファイルが配置されているディレクトリ
/Activation_key/$KEY_FILES (複数ファイル)
                    :   各ファイルに、1セットのCPUコア アクティベーションが含まれてい
                    :   ます。
/Activation_key/$CONSOLIDATED_KEY_FILES
                    :   単一のファイルに各$KEY_FILESのすべてのCPUコア アクティベ
                    :   ーションキーの情報が含まれています。
/Certificate/Certificate.pdf
                    :   ハードウェアアクティベーション証明書
```

\$KEY_FILESと\$CONSOLIDATED_KEY_FILESは平文ファイルです。ファイル名と形式は次のとおりです。

```
$KEY_FILES          :   AK11111_01_001.txt
$CONSOLIDATED_KEY_FILES
                    :   AK11111_01.txt
```

次の例は、SPARC M10でCPUコア アクティベーションキー1セット（2コア分）のアクティベーションファイルの内容を示しています。

```
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1234567890123456
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA.....
```

個々のCPUコア アクティベーションキーの情報は、複数の行で構成されています。

各行に項目名と値が記述され、この2つが区切り文字 (:) で連結されています。次に例を示します。この例では、項目名は「Cpu」、値は「noExpiration 2」です。1つのキーには、2つのCPUコア アクティベーションが含まれていることを示しています。

Cpu: noExpiration 2

表 5-2 CPUコア アクティベーションキーの項目と記述されている値

項目	値
Product	SPARC M12-2、SPARC M12-2S、SPARC M10-1、SPARC M10-4、SPARC M10-4Sのいずれか
SequenceNumber	1～16桁の数値
Cpu	CPUのキャパシティ（単位：コア） noExpiration + 最大4桁の数値
Text-Signature-xxxxxx-xxxxxx	署名

CPUコア アクティベーションのキーデータは、XSCFに保存されます。キーの情報は、PSUパックブレイクユニット（PSUBP）にも自動的にバックアップされます。XSCFが故障して交換された場合は、PSUBPからキーの情報が取得され、新しいXSCF上に復元されます。


5.3 CPUコアリソースを追加する

ここでは、CPUコア アクティベーションを購入してからCPUコアリソースを物理パーティションおよび論理ドメインに追加する方法を説明します。

5.3.1 CPUコアを物理パーティションおよび論理ドメインに追加するまでのながれ

図 5-1は、CPUコア アクティベーションを購入してからCPUコアリソースを物理パーティションおよび論理ドメインに追加して、使用を開始するまでの手順を示しています。

図 5-1 CPUコアを論理ドメインに追加するまでのながれ



5.3.2 追加のCPUコア アクティベーションを購入する

SPARC M12/M10の負荷が増大した場合は、CPUコアリソースの追加が可能かを確認してください。XSCFシェルでshowcodusageコマンドを使用すると、物理パーティションで使用されているCPUコア数と、搭載されているCPUコア数、および物理パーティションに割り当てられているCPUコア アクティベーションの数を確認できます。物理パーティションに割り当てられているCPUコア アクティベーションの数が、搭載されているCPUコア数よりも少ない場合は追加が可能です。詳細は、「[5.6.4 有効にしたCPUコアリソースの使用状況を表示する](#)」を参照してください。追加のCPUコア アクティベーションの購入は、担当営業にお問い合わせください。必要とされる負荷に対応するため、CPUコア アクティベーションの入手まで、CPUコアの一時利用が可能です。詳細については、「[付録 K CPUコアの一時利用機能](#)」を参照してください。

5.3.3 CPUコア アクティベーションキーを確認する

ご注文のCPUコア アクティベーションキーを入手したら、各CPUコア アクティベーションキーのファイルにある「Product」フィールドを参照し、お使いのモデル名と一致することを確認します。一致していない場合は、CPUコア アクティベーション

キーの登録ができません。

5.3.4 CPUコア アクティベーションキーを登録する

受け取ったCPUコア アクティベーションキーをXSCFに登録するには、XSCFシェルで**addcodactivation**コマンドまたはXSCF Webを使用します。ここでは、XSCFシェルでの手順を説明します。

このコマンドを実行するには、**platadm**権限を持つユーザーアカウントが必要です。

```
XSCF> addcodactivation key-signature
```

受け取ったCPUコア アクティベーションキーを**key-signature**に指定します。指定するには、**-F**オプションを付けてUSB媒体を指定するか、CPUコア アクティベーションキーの内容をコピーして貼り付けます。USB媒体を指定する場合は、マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポートに、USB媒体を接続します。次のコマンド構文は、USB媒体を指定する方法を示しています。

```
XSCF> addcodactivation -F file:///media/usb_msd/filename
```

CD-ROMに格納されているすべてのCPUコア アクティベーションキーを登録する場合は、ファイル名に**\$CONSOLIDATED_KEY_FILES**を指定してください。

注—XCP 2041より前の版数では、**\$CONSOLIDATED_KEY_FILES**の指定ができません。

操作手順

1. **platadm**権限を持つユーザーアカウントで**XSCF**にログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
2. **addcodactivation**コマンドを実行して、**CPUコア アクティベーションキー**を**XSCF**に登録します。
CPUコア アクティベーションキーを入力するには、**addcodactivation**コマンドの実行時にアクティベーションキーの内容を指定します。アクティベーションキーの内容すべてをコピーして貼り付けるか、**-F**オプションを指定してファイルから読み込みます。

確認メッセージには、「y」を入力します。

次の例では、CPUコア アクティベーションキーをSPARC M10-1に追加しています。

```
XSCF> addcodactivation "Product: SPARC M10-1  
SequenceNumber: 1  
Cpu: noExpiration 2  
Text-Signature-SHA256-RSA2048: U1VOVyxTUEFSQy1FbnR1cnByaXN1A  
A....."  
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
```

3. **showcodactivation**コマンドを実行して、**CPUコア アクティベーションキーがXSCFに正しく登録されたことを確認します。**
-rオプションを指定すると、登録したCPUコア アクティベーションキーが表示されます。

次の例は、showcodactivationコマンドの出力結果を示しています。

```
XSCF> showcodactivation -r
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyXTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA.....
```

この時点では、まだCPUコアリソースがOracle Solaris上で使用できる状態にありません。

CPUコアリソースを使用可能な状態にするには、「[5.3.5 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる](#)」に進み、CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる操作を実施してください。

4. **exit**コマンドを実行して、**XSCFシェルからログアウトします。**
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。

注—不測の操作によってCPUコア アクティベーションキーの情報が破損した場合は、XSCFでCPUコア アクティベーションキーを要求されることがあります。CPUコア アクティベーションキーは安全な場所に保存し、復元できるようにしておいてください。

注—同じCPUコア アクティベーションキーを複数のSPARC M12/M10に追加することは認められていません。

5.3.5 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる

CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てるには、XSCFシェルでsetcodコマンドを対話形式で実行します。このコマンドを実行するには、platadm権限が必要です。

```
XSCF> setcod [-p ppar_id] -s cpu
PROC Permits installed: XX cores
PROC Permits assigned for PPAR 0 (X MAX)
[Permanent Xcores]
Permanent [X]: permits
PROC Permits assigned for PPAR 1 (X MAX)
[Permanent Xcores]
Permanent [X]: permits
```

:

-p ppar_idには、CPUコアリソースを割り当てる物理パーティションIDを指定します。permitsオペランドを指定しない場合は、CPUコアリソースを割り当てる対話形式のセッションが開始されます。

また、XCP 2260以降のXSCFファームウェアが適用されている場合は、以下のコマンドでも実行できます。

permitsには、使用を許可するCPUコア分だけCPUコア アクティベーションの数を指定します。

指定するCPUコア アクティベーションの単位は、CPU 1コア単位です。

```
XSCF> setcod [[-q] -{y|n}] -p ppar_id -s cpu -c {set|add|del} permits
```

注—以下の指定方法でsetcodコマンドを使用することは推奨しません。

```
XSCF> setcod -p ppar_id -s cpu permits
```

XCP 2260以降のXCPファームウェアでsetcodコマンドを実行する場合は、-cオプションを指定するか、対話形式を使用してください。また、XCP 2250以前の場合は、対話形式を使用してください。

理由は次のとおりです。

- コマンド実行時に、設定した内容で変更してよいかを確認するメッセージ ([y|n]) が出力されません。
- 運用中の物理パーティションに対してCPUコア アクティベーションの割り当て数を削減するときに、警告メッセージが出力されません。permitsの指定を誤るなどして、CPUコア アクティベーション数が不足した場合、システム停止を引き起こすおそれがあります。

addcodactivationコマンドを使用して登録したCPUコア アクティベーションの数が、setcodコマンドで設定できる上限となります。

操作手順

1. **platadm**権限を持つユーザーアカウントで**XSCF**にログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
2. **setcod**コマンドを使用して、**CPU**コアリソースを物理パーティションに割り当てます。

注—c setを使う場合、または-cオプションを使わない場合、オペランドpermitsには、追加および削除する数ではなく、現在設定されている数に追加分を足した数、または現在設定されている数から削除分を引いた数を、指定してください。誤って追加／削除する数だけを指定すると、CPUコア アクティベーション数を減らしてしまいシステム停止を引き起こすことがあります。

次の例では、4つのCPUコアリソースを物理パーティション1に割り当てています。

```
XSCF> setcod -p 1 -s cpu -c set 4
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 0 -> 4

PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y

Completed.
```

次の例では、CPUコアリソースを対話形式で物理パーティションに割り当てています。

```
XSCF> setcod -s cpu
PROC Permits installed: 5 cores
PROC Permits assigned for PPAR 0 (5 MAX) [Permanent 2cores]
Permanent [2]:1
PROC Permits assigned for PPAR 1 (4 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:4
PROC Permits assigned for PPAR 2 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 3 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 4 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 5 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 6 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 7 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 8 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 9 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 10 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 11 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 12 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 13 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 14 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
PROC Permits assigned for PPAR 15 (0 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:
```

次の例では、2つのCPUコアリソースを物理パーティション0に追加しています。

```
XSCF> showcod -p 0
PROC Permits assigned for PPAR 0: 10
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c add 2
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 10 -> 12
```

```
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.  
Continue? [y|n] :y  
  
Completed.  
XSCF> showcod -p 0  
PROC Permits assigned for PPAR 0: 12
```

注—**setcod -p 0 -s cpu -c set 12**と指定しても同じです。

注—XCP 2250以前のXSCFファームウェアでは、**-c add**、**-c delete**および**-c set**オプションはサポートされていません。**setcod**コマンドのオプションを以下のように指定して、対話形式により追加および削除を実施してください。

```
XSCF> setcod -s cpu
```

3. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。

5.3.6 CPUコアを論理ドメインに追加する

CPUコアを論理ドメインに割り当てるには、**ldm add-core** または **ldm set-core** コマンドを使用します。

コマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

5.3.7 論理ドメインの構成情報を保存する

論理ドメインの構成情報を保存するには、**ldm add-spconfig**コマンドを実行します。

```
primary# ldm add-spconfig config_name
```

config_nameには、論理ドメインの構成情報をXSCFに保存するときのファイル名を指定します。

注—**add-spconfig**サブコマンドでは、既存のファイルに構成情報を上書きできません。**config_name**に既存のファイル名を指定するときには、あらかじめ**remove-spconfig**サブコマンドを使って既存のファイルを削除しておく必要があります。

5.4 CPUコアリソースを削除する


ここでは、CPUコア アクティベーションをSPARC M12/M10から削除する方法を説

明します。通常はCPUコア アクティベーションを削除する必要はありません。CPU コア アクティベーションを別のサーバに移行する場合に、お使いの SPARC M12/M10から削除する必要があります。移行の手順は「[5.5 CPUコアリソースを移行する](#)」を参照してください。

5.4.1 CPUコア アクティベーションを削除するまでのながれ

図 5-2は、CPUコア アクティベーションを削除する手順を示しています。

図 5-2 CPUコア アクティベーションを削除するまでのながれ



5.4.2 CPUコアを論理ドメインから削除する

CPUコアを論理ドメインから削除するには、ldm remove-coreまたはldm set-coreコマンドを使用します。

コマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

5.4.3 論理ドメインの構成情報を保存する

論理ドメインの構成情報を保存するには、`ldm add-spconfig`コマンドを実行します。

```
primary# ldm add-spconfig config_name
```

`config_name`には、論理ドメインの構成情報をXSCFに保存するときのファイル名を指定します。

注—`add-spconfig`サブコマンドでは、既存のファイルに構成情報を上書きできません。
`config_name`に既存のファイル名を指定するときには、あらかじめ`remove-spconfig`サブコマンドを使って既存のファイルを削除しておく必要があります。

5.4.4 CPUコアリソースを物理パーティションから解放する

CPUコアリソースを物理パーティションから解放するには、XSCFシェルで`setcod`コマンドを使用します。CPUコアリソースは、現在設定されているCPUコアアクティベーション数よりも小さい数を指定することで解放できます。

XSCFシェルで`setcod`コマンドを対話形式で実行します。このコマンドを実行するには、`platadm`権限が必要です。

```
XSCF> setcod [-p ppar_id] -s cpu
```

また、XCP 2260以降のXSCFファームウェアが適用されている場合は、以下のコマンドでも実行できます。

`permits`には、使用を許可するCPUコア分だけCPUコアアクティベーションの数を指定します。

指定するCPUコアアクティベーションの単位は、CPU 1コア単位です。

```
XSCF> setcod [[-q] -{y|n}] -p ppar_id -s cpu -c {set|add|del} permits
```

詳細は、「[5.3.5 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる](#)」を参照してください。

5.4.5 削除するCPUコアアクティベーションキーを確認する

削除するCPUコアアクティベーションキーを特定するには、XSCFシェルで`showcodactivation`コマンドを使用します。任意のCPUコアアクティベーションキーを選択できます。

`showcodactivation`コマンドを実行すると、CPUコアアクティベーションキーを管理

番号付きで一覧表示できます。

XSCF> showcodactivation		
Index	Description	Count

1	PROC	2
2	PROC	2

次に、削除するCPUコア アクティベーションキーの管理番号を確認します。その後、**showcodactivation**コマンドを使用して、管理番号で特定したCPUコア アクティベーションキーの情報を確認します。
たとえば、**index=1**（管理番号が1）のCPUコア アクティベーションキーを削除する場合、次のコマンドを入力して、削除するCPUコア アクティベーションキーの情報を確認します。

```
XSCF> showcodactivation -r -i 1
*Index1
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 116
Cpu noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
SBxYBSmB32E1ctOidgWV09nGFnWKNtCJ5N3WSlowbRUYlVVySvjncfOrDNteFLzo
.
.
1TSgrjnee9FyEYITT+ddJQ==
```

削除するCPUコア アクティベーションキーの情報を記録しておくには、**Product**行から、キーのすべての内容をコピーして貼り付けるか、書き留めておきます。

5.4.6 CPUコア アクティベーションキーを削除する

CPUコア アクティベーションキーをSPARC M12/M10のXSCFから削除するには、XSCFシェルで**deletecodactivation**コマンドを使用します。
このコマンドを実行するには、**platadm**権限が必要です。

```
XSCF> deletecodactivation -i key-index
```

削除するCPUコア アクティベーションキーの管理番号を指定します。
deletecodactivationコマンドでは、**setcod**コマンドでPPARに設定されているCPUコア アクティベーションの合計数より少なくなるようなCPUコア アクティベーションキーの削除はできません。
事前にPPARに設定されているCPUコア アクティベーション数を減らしてください。

5.5 CPUコアリソースを移行する


複数のSPARC M12/M10を使用している場合は、CPUコア アクティベーションは、

同一のモデル間でのみ移行できます。

5.5.1 CPUコア アクティベーションを移行するまでのながれ

図 5-3は、CPUコア アクティベーションを移行する手順を示しています。

図 5-3 CPUコア アクティベーションを移行するまでのながれ



注—SPARC M12/M10システムに障害が発生した場合、そのSPARC M12/M10システムのCPUコア アクティベーションキーを別のSPARC M12/M10システムに登録できます。障害が発生したシステムからキーを削除する必要はありません。

5.5.2 移行するCPUコア アクティベーションキーを確認する

移行するCPUコア アクティベーションキーを特定するには、XSCFシェルでshowcodactivationコマンドを使用します。任意のCPUコア アクティベーションキーを選択して、情報を確認できます。

showcodactivationコマンドを実行すると、CPUコア アクティベーションキーを管理番号付きで一覧表示できます。

```
XSCF> showcodactivation
Index      Description Count
-----
          1  PROC              2
```

次に、移行するCPUコア アクティベーションキーの管理番号を確認します。

その後、`showcodactivation`コマンドを使用して、管理番号で特定したCPUコア アクティベーションキーの情報を確認します。

たとえば、`index=1`（管理番号が1）のCPUコア アクティベーションキーを移行する場合、次のコマンドを入力して、移行するCPUコア アクティベーションキーの情報を確認します。

```
XSCF> showcodactivation -r -i 1
*Index1
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 116
Cpu noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
SBxYBSmB32E1ctOidgWV09nGFnWKNtCJ5N3WSlowbRUY1VVySvjncfOrDNteFLzo
.
.
1TSgrjnee9FyEYITT+ddJQ==
```

次に、`Product`行から、このキーの内容すべてをコピーして貼り付けるか、書き留めて、完全に同一のキーを別のM12/M10の同一モデルに追加します。

5.6 CPUコア アクティベーションに関する各種の情報を表示する

5.6.1 CPUコア アクティベーションの登録および設定情報を表示する

SPARC M12/M10に登録および設定されているCPUコア アクティベーションの情報を表示するには、XSCFシェルで`showcod`コマンドを使用します。このコマンドを実行するには、`platadm`権限または`platop`権限が必要です。また、対象の物理パーティションに対して`pparadm`、`pparmgr`、`pparop`のいずれかの権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> showcod [-p ppar_id]
```

`-p ppar_id`オプションには、情報を表示する物理パーティションのIDを指定します。このオプションを指定しない場合は、アクセス可能なすべての物理パーティションの情報が表示されます。

showcodコマンドを実行すると、次の情報が表示されます。

- システムに登録されているCPUコア アクティベーション数
- 物理パーティションに設定されているCPUコア アクティベーション数

操作手順

1. 適切なユーザー権限を持つユーザーアカウントでXSCFにログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
2. **showcod**コマンドを実行して、**CPUコア アクティベーション**の情報を表示します。
次の例は、すべてのCPUコア アクティベーションの情報を詳細表示しています。

```
XSCF> showcod -v -s cpu
PROC Permits installed : 8 cores
PROC Permits assigned for PPAR 0: 4 [Permanent 4cores]
:
PROC Permits assigned for PPAR 15: 0 [Permanent 0cores]
```

3. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。

5.6.2 CODログを確認する

CPUコア アクティベーションキーの追加や削除などのイベントのログを表示するには、XSCFシェルでshowcodactivationhistoryコマンドを使用します。
このコマンドを実行するには、platadm、platop、fieldengのいずれかの権限が必要です。

```
XSCF> showcodactivationhistory [target_url]
```

結果をファイルに出力する場合は、target_urlにファイル名を指定します。

操作手順

1. **platadm**、**platop**、**fieldeng**のいずれかの権限を持つユーザーアカウントでXSCFにログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
2. **showcodactivationhistory**コマンドを実行して、**CPUコア アクティベーションキーのCODログ**を表示します。

```
XSCF> showcodactivationhistory
11/30/2012 01:42:41PM PST: Report Generated SPARC M10-1 SN: 843a996d
10/02/2012 02:08:49PM PST: Activation history initialized: PROC 0
```

```
cores
10/15/2012 01:36:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
10/15/2012 01:46:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/07/2012 01:36:23PM PST: Capacity deleted: PROC 2 cores
11/07/2012 01:46:23PM PST: Capacity deleted: PROC 2 cores
11/28/2012 01:37:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/28/2012 01:47:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2012 01:37:19PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2012 01:41:19PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2011 01:42:41PM PST: Summary: PROC 8 cores
Signature: 9138HVZQ0zFJh8EoRy7i1A
```

3. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。

5.6.3 CPUコア アクティベーションキーの情報を表示する

システムに登録されているCPUコア アクティベーションキーの情報を表示するには、XSCFシェルで**showcodactivation**コマンドを使用します。このコマンドを実行するには、**platadm**権限または**platop**権限が必要です。オプションを何も指定せずに**showcodactivation**コマンドを実行すると、CPUコア アクティベーションキーを管理番号付きで一覧表示できます。

```
XSCF> showcodactivation [-r] [-v] [-y key-index] [-M]
```

情報を表示するには、CPUコア アクティベーションキーの管理番号を指定します。

-iオプションと**-r**オプションを指定して**showcodactivation**コマンドを実行すると、指定した管理番号のCPUコア アクティベーションキーを生データ形式で確認できます。出力結果を1画面ずつ表示する場合は、**-M**オプションを指定します。

操作手順

1. **platadm**権限または**platop**権限を持つユーザーアカウントで**XSCF**にログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。
2. オプションを何も指定せずに**showcodactivation**コマンドを実行すると、CPUコア アクティベーションキーを管理番号付きで一覧表示します。

```
XSCF> showcodactivation
Index      Description Count
-----
1          PROC          2
2          PROC          2
```

3. **showcodactivation**コマンドを実行して、システムのCPUコア アクティベーションキーの情報を表示します。
次の例では、管理番号2のCPUコア アクティベーションキーの情報を生データの形式で表示しています。

```
XSCF> showcodactivation -r -i 2
*Index2
Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyXTUEFSQy1FbnRlcnByeXNlAA.....
```

4. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、**XSCF**からログアウトします。

5.6.4 有効にしたCPUコアリソースの使用状況を表示する

表示されるCPUコアリソースの使用状況には、次の項目が含まれています。

- 使用中のCPUコアリソースの数
- 搭載されているCPUコアの数
- 物理パーティションに設定されているCPUコア アクティベーションの数
- CPUコア アクティベーション違反の有無

CPUコアリソースの使用状況を表示するには、**XSCF**シェルで**showcodusage**コマンドを使用します。

このコマンドを実行するには、**platadm**、**platop**、**fieldeng**のいずれかの権限が必要です。また、対象の物理パーティションに対して**pparadm**、**pparmgr**、**pparop**のいずれかの権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> showcodusage [-v] [-M] [-p {resource|ppar|all}]
```

出力結果を1画面ずつ表示する場合は、**-M**オプションを指定します。

すべての物理パーティションについてCPUコアリソースの使用状況を表示するには、**-p all**を指定します。

物理パーティションごとにCPUコアリソースの使用状況を表示するには、**-p ppar**を指定します。

CPUコアリソースごとにCPUコアリソースの使用状況を表示するには、**-p resource**を指定します。

操作手順

1. 適切なユーザー権限を持つユーザーアカウントで**XSCF**にログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参照してください。

2. **showcodusage**コマンドを実行して、**CPUコア アクティベーション**の情報を表示します。

次の例では、CPUコア アクティベーションの情報を表示しています。

ここでは、システムには16個のCPUコアリソースが実装されており、4つのCPUコア アクティベーションが登録され、4つのCPUコアリソースが使用中であり、現在未使用のCPUコア アクティベーションの数が0個であることを示しています。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC          4         16          4 OK: 0 cores available

Note:
  Please confirm the value of the "In Use" by the ldm command of
  Oracle VM Server for SPARC.

  The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "In Use" of
  logical domains.
```

注—showcodusageコマンドで表示される「In Use」の値は、XSCFの更新タイミングによって最新の値になっていない場合があります。「In Use」の値が最新の値になるまでに、最大20分かかります。「In Use」の値が期待値と異なっている場合は、再度showcodusageコマンドを実行して、値を確認してください。

3. **exit**コマンドを実行して、**XSCFシェル**からログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。

5.7 CPUコア アクティベーションキーを保存する／復元する

不測の操作でコマンドを実行して、CPUコア アクティベーションキーが削除されることも考えられます。

そうした事態に備えて、CPUコア アクティベーションキーを保存し、復元できるようにしておくことをお勧めします。

ここでは、CPUコア アクティベーションキーの保存方法と復元方法を説明します。

5.7.1 CPUコア アクティベーションキーを保存する

システムのCPUコア アクティベーションキーを保存するには、XSCFシェルでdumpcodactivationコマンドを使用します。

このコマンドを実行するには、platadm、platop、fieldengのいずれかの権限を持つユーザーアカウントが必要です。

CPUコア アクティベーションキーの保存先URLを指定します。USB媒体を指定する場合は、マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポートに、USB媒体を接続します。

次のコマンド構文は、USB媒体を指定する方法を示しています。

```
XSCF> dumpcodactivation file:///media/usb_msd/filename
```

このコマンドを実行すると、XSCFに保存されているCPUコア アクティベーションキーがすべて保存されます。

CPUコア アクティベーションキーは、デフォルトでは平文で保存されます。

-eオプションを指定すると、CPUコア アクティベーションキーは暗号化されて保存されます。

5.7.2 CPUコア アクティベーションキーを復元する

バックアップ済みのCPUコア アクティベーションキーをシステム上に復元するには、XSCFシェルでrestorecodactivationコマンドを使用します。

このコマンドを実行するには、platadm、platop、fieldengのいずれかの権限を持つユーザーアカウントが必要です。

dumpcodactivationコマンドで保存したCPUコア アクティベーションキーの保存先URLを指定します。USB媒体を指定する場合は、マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポートに、USB媒体を接続します。

次のコマンド構文は、USB媒体を指定する方法を示しています。

```
XSCF> restorecodactivation file:///media/usb_msd/filename
```

このコマンドを実行する前に、すべての物理パーティションの電源を切断する必要があります。

このコマンドを実行すると、指定したURLに保存されているCPUコア アクティベーションキーがすべて復元されます。

5.8 CPUコア アクティベーションでエラーが発生した場合の対処

5.8.1 使用中のCPUコアの数が有効にしたCPUコアの数を超えている場合

使用中のCPUコアの数が有効にしたCPUコアの数を超えた場合、Oracle VM Server for SPARCのサービスログ(/var/svc/log/ldoms-ldmd:default.log)に以下のエラーが登録されます。

例：

CPU permits-violation detection. executing permits-violation clearance

サービスログが登録された場合は、CPUコアの使用を停止するなどの方法で対処する必要があります。

問題が解決しない場合は、有効にしたCPUコアの数を超える分のCPUコアが論理ドメインから自動的に削除されます。このCPUコアの削除は、すべての論理ドメインに適用されます。CPUコアの削除が失敗し、有効なCPUコアの数が条件を満たさないままの場合、その論理ドメインは停止します。

5.8.2 有効だったCPUコアの数が故障によってCPUコアアクティベーション数を下回った場合

有効だったCPUコアの数が故障によってCPUコアアクティベーション数を下回った場合は、論理ドメインに追加済みのCPUコアの数と一致するまで、物理パーティション内で割り当てされないCPUコアリソースが論理ドメインに動的に追加されます。

故障したCPUコアは論理ドメインから削除されます。

この処理の実行中に、有効なCPUコアの総数がCPUコアアクティベーション数を超えることはありません。したがって、この機能の処理に備えて追加のCPUコアアクティベーションを用意（購入）する必要はありません。

この機能は故障CPUの自動交替といい、デフォルトで有効になっています。

詳細は、「[10.7 故障CPUの自動交替を設定する](#)」、およびOracle VM Server for SPARCのldmコマンドを参照してください。

5.9 CPUコアアクティベーションに関する重要事項

ここでは、CPUコアアクティベーションに関する留意点として、次の項目を説明します。

- CPUコアの動的な追加／削除
- ライブマイグレーション
- ビルディングブロック構成におけるSPARC M12-2S/M10-4Sの増設／減設
- 論理ドメインの構成情報の保存

CPUコアの動的な追加／削除

CPUコアは、ldmコマンドまたは故障CPUの自動交替を通じて動的に追加および削除できます。

これは、論理ドメイン動的再構成機能とOracle VM Server for SPARCの連携によって行われます。

ただし、特定の構成では、動的再構成機能を使用せず、論理ドメインをリブートしてCPUコアの追加または削除を実行する必要があります。

この状況に該当するのは、CPUコアを物理リソースとして割り当てている場合です。

詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ドメインへの物理リソースの割り当て」を参照してください。

注—SPARC M12/M10では、次の2種類の動的再構成（DR）機能を備えています。

- 有効な論理ドメインに対してCPUコアリソースまたはメモリリソースを動的に（再）割り当てるDR機能。Oracle VM Server for SPARCソフトウェアにより提供される機能です。
 - 有効な物理パーティションに対してビルディングブロック（1台のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sを表す）を動的に（再）割り当てるDR機能。Oracle VM Server for SPARCソフトウェアとXSCFファームウェアによる提供される機能です。
-

ライブマイグレーション

ゲストドメインを移行する場合は、ゲストドメインの移行先の物理パーティションに、論理ドメインに割り当てられていない有効なCPUコアリソースが十分に存在している必要があります。未使用の有効なCPUコアリソースが足りない場合、CPUコア アクティベーションを追加する必要があります。SPARC M12/M10の同一モデルでライブマイグレーションにより移行する場合でも、移行先にCPUコア アクティベーションを追加する必要があります。これは、（実質的には1つのシステムであっても）2つのシステム間ではCPUコア アクティベーションを移動できないためです。

ライブマイグレーションの詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第7章 ゲストドメインを移行する」を参照してください。

ビルディングブロック構成におけるSPARC M12-2S/M10-4Sの増設／減設

ビルディングブロック構成におけるSPARC M12-2S/M10-4Sを増設する場合は、CPUコア アクティベーションに不足がないことを確認し、必要に応じて追加してください。

論理ドメインの構成情報の保存

論理ドメインの構成を変更した場合、ldm add-spconfigコマンドを実行して、論理ドメイン情報を保存してください。

たとえば、ライブマイグレーションで論理ドメインをほかのシステムに移行する場合、移行元でCPUコア アクティベーション数を減らしたときはライブマイグレーションが完了したあとで、論理ドメイン構成情報をldm add-spconfigコマンドで保存してください。

論理ドメインの構成情報を保存しないと、次回物理パーティション起動時に前回の構成情報でドメインが起動され、CPUコア アクティベーション数が不足し、起動に失敗することがあります。

注—制御ドメインのみで構成されるシステムにおいても、Oracle VM Server for SPARCのldmコマンドでリソースの構成を変更した場合は、論理ドメインの構成情報を保存してください。

システムを起動する／停止する

ここでは、SPARC M12/M10システムの起動および停止のながれと操作方法を説明します。

- システムを起動する
- システムを停止する
- システムを再起動する
- 電源投入時にOracle Solarisの起動を抑止する


6.1 システムを起動する

ここでは、システムを起動するまでのながれと操作方法を説明します。

6.1.1 入力電源投入からシステム起動までのながれ

ここでは、入力電源を投入してから論理ドメインが起動するまでのながれを説明します。

図 6-1 入力電源投入からシステム起動までのながれ



*1: XSCFの時刻を確認する方法は、「[6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる](#)」を参照。

*2: 論理ドメイン構成の場合、前回の物理パーティションの停止時に論理ドメイン構成情報をXSCFに保存していないと、物理パーティションを起動したとき、論理ドメインの時刻がずれる場合があります(「[6.2 システムを停止する](#)」を参照)。
XCP 2350以降または、XCP 3050以降の場合、物理パーティションを起動する前に、showdateinfo(8)コマンドを実行して、論理ドメインとXSCFとの時刻のずれを確認することができます。
物理パーティションの停止時に論理ドメイン構成情報をXSCFに保存していない場合や、論理ドメインの時刻がずれていた場合は、必要に応じて業務を開始する前に論理ドメインの時刻を合わせてください。

*3: Oracle Solarisの起動を抑止する場合は、「[6.4 電源投入時にOracle Solarisの起動を抑止する](#)」を参照。

システム起動指示をする方法は、次の2種類があります。どちらの方法も、マスタXSCFとなっている筐体で操作します。

- オペレーションパネルの電源スイッチを使用する(「[6.1.3 電源スイッチを使用する](#)」参照)
- XSCFファームウェアのpoweronコマンドを使用する(「[6.1.4 poweronコマンドを使用する](#)」参照)

6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる

ここでは、正しい時刻で論理ドメインを起動させるために、物理パーティションの起動前にXSCFの時刻を合わせる手順を説明します。

- NTPクライアント機能が無効な場合
システムの初期導入時、物理パーティションを起動する前に、`setdate(8)`コマンドでXSCFの時刻を合わせください。
初期導入以降は、物理パーティションを起動する前にXSCFの時刻がずれていても論理ドメインの時刻に影響しません。
よって、物理パーティションの起動の度にXSCFの時刻を合わせる必要はありません。
- NTPクライアント機能が有効な場合
XSCF起動時に、NTPサーバとXSCFとの時刻同期の失敗が原因でXSCFの時刻がずれることがあります(注)。
この状態で、物理パーティションを起動すると、論理ドメインの時刻がずれる場合があります。
以下の手順を実施し、XSCFの時刻を合わせてから物理パーティションを起動してください。

注—たとえば、XSCF起動時に、NTPサーバとXSCFとの間のLANが接続されていなかった場合、現在、LANが接続されていたとしても、XSCFの時刻がずれていることがあります。

1. 現在のXSCFの時刻を確認します。
XSCFの時刻が正しければ、手順2以降は不要です。

```
XSCF> showdate
Sat May 19 14:53:00 JST 2018
```

2. XSCFの時刻を修正します。
 - a. ネットワーク環境やNTPサーバの状態を確認します。
 - b. XSCFを再起動します。

```
XSCF> rebootxscf -a
```

- c. XSCF再起動後、現在のXSCFの時刻を確認します。

```
XSCF> showdate
Sat May 19 15:03:00 JST 2018
```

6.1.3 電源スイッチを使用する

マスタXSCFとなっている筐体の、オペレーションパネルにある電源スイッチを押します。電源スイッチを押すと、システム内のすべての物理パーティションの電源が順不同で投入されます。さらに、各物理パーティション内のすべての論理ドメインが順不同で起動されます。

注—マスタXSCFとなっている筐体の電源スイッチだけが有効です。ほかの筐体の電源スイッチでは、電源を投入できません。

注—XSCFファームウェアの`setpparparam`コマンドでオートブートを抑止している制御ドメインや、`setpparmode`コマンドでオートブートを抑止している物理パーティションや論理ドメインがある場合、抑止された制御ドメインと論理ドメインは起動されません。`setpparparam`および`setpparmode`コマンドの詳細は、`setpparparam(8)`および`setpparmode(8)`コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

マスタXSCFとなっている筐体は、モデルによって異なります。

- SPARC M12-1の場合
SPARC M12-1にある電源スイッチ
- SPARC M12-2の場合
SPARC M12-2にある電源スイッチ
- SPARC M12-2S（クロスバーボックスなし）の場合
SPARC M12-2S BB#00またはBB#01（マスタLEDが点灯している筐体）にある電源スイッチ
- SPARC M12-2S（クロスバーボックスあり）の場合
クロスバーボックスXBBOX#80またはXBBOX#81（マスタLEDが点灯している筐体）にある電源スイッチ
- SPARC M10-1の場合
SPARC M10-1にある電源スイッチ
- SPARC M10-4の場合
SPARC M10-4にある電源スイッチ
- SPARC M10-4S（クロスバーボックスなし）の場合
SPARC M10-4S BB#00またはBB#01（マスタLEDが点灯している筐体）にある電源スイッチ
- SPARC M10-4S（クロスバーボックスあり）の場合
クロスバーボックスXBBOX#80またはXBBOX#81（マスタLEDが点灯している筐体）にある電源スイッチ


オペレーションパネルのスイッチやLEDの詳細は、お使いのサーバの『サービスマニュアル』を参照してください。

図 6-2 オペレーションパネル（SPARC M12-1/M10-1の場合）




No.	コンポーネント
1	電源スイッチ

図 6-3 オペレーションパネル（SPARC M12-2/M10-4の場合）



No.	コンポーネント
1	電源スイッチ

図 6-4 オペレーションパネル（SPARC M12-2S/M10-4S クロスバーボックスの場合）



No.	コンポーネント
1	電源スイッチ
2	BB-IDスイッチ

操作手順

1. マスタXSCFとなっている筐体のオペレーションパネルにある電源スイッチを押します。
システム内のすべての物理パーティションが起動されます。さらに、各物理パーティション内のすべての論理ドメインが起動されます。

6.1.4 poweronコマンドを使用する

XSCFファームウェアのpoweronコマンドを使用して、システム全体を起動します。platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。

```
XSCF> poweron -a
```

システム全体を起動する場合は、-aオプションを指定してpoweronコマンドを実行します。コマンドを実行すると、確認のメッセージが出力されるため、「y」と入力します。

コマンド実行後は、システム内のすべての物理パーティションの電源が順不同で投入されます。さらに、各物理パーティション内のすべての論理ドメインが順不同で起動されます。

注—XSCFファームウェアのsetpparparamコマンドでオートブートを抑止している制御ドメインや、setpparmodeコマンドでオートブートを抑止している物理パーティションや論理ドメインがある場合、抑止された制御ドメインと論理ドメインは起動されません。setpparparamおよびsetpparmodeコマンドの詳細は、setpparparam(8)およびsetpparmode(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

1. poweron -aコマンドを実行し、システム全体の電源を投入します。確認のメッセージには「y」と入力します。

```
XSCF> poweron -a
PPAR-IDs to power on:00,01,02,03
Continue? [y|n] :y
00 :Powering on
01 :Powering on
02 :Powering on
03 :Powering on

*Note*
This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>
```

システム内の、すべての物理パーティションの電源が投入されます。さらに、各

物理パーティション内のすべての論理ドメインが起動されます。

2. **showpparstatus**コマンドを実行し、システム内のすべての物理パーティションの電源が投入されたことを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID      PPAR Status
00           Running
01           Running
02           Running
03           Running
```


6.2 システムを停止する

ここでは、システムを停止するまでのながれと操作方法を説明します。

6.2.1 システム停止から入力電源切断までのながれ

ここでは、システム停止を実行してから入力電源が切断されるまでのながれを説明します。

図 6-5 システム停止指示から入力電源切断までのながれ



システムを停止する場合は、対象となる物理パーティション内のすべての論理ドメインをシャットダウンする必要があります。論理ドメインのシャットダウンには順番があり、制御ドメイン以外のドメインをシャットダウンしたあとに、制御ドメインをシャットダウンする必要があります。

SPARC M12/M10システムでは、論理ドメインのシャットダウンを意識することなく、適切な順番でシャットダウンさせたあと、物理パーティションを停止する優先度順シャットダウンという手法を採用しています。

優先度順シャットダウンは、シャットダウンするグループの順番を示す番号をあらかじめ論理ドメインに定義しておき、定義した順番をXSCFにも保存することで、XSCF管理下でも、適切な順番でシャットダウンできる手法です。

なお、優先度順シャットダウンに定義されているグループに、**active**ではないゲストドメインが存在する場合、そのグループのシャットダウンに約10分かかります。

優先度順シャットダウンの詳細は「[8.7 論理ドメインの優先度順シャットダウン](#)」を参照してください。

6.2.2 システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存

論理ドメイン構成の場合は、物理パーティションの停止前に制御ドメイン上で**ldm add-spconfig**コマンドを実行し、最新の構成情報をXSCFに保存します。

詳細は、「[10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する](#)」を参照してください。

物理パーティションの停止前に最新の構成情報をXSCFに保存しない場合、以下の問題が発生することがあります。

- 論理ドメイン構成の変更後、論理ドメイン構成情報を保存せずに物理パーティションを停止すると、再起動したときに、変更前の論理ドメイン構成で起動されます。
- 論理ドメイン構成の変更後、最新の構成情報をXSCFに保存していても、前回の論理ドメイン構成保存から長期間経過していると、物理パーティションの停止後、再起動したときに、論理ドメインの時刻がずれる場合があります。

6.2.3 システム全体を停止する

XSCFファームウェアの**poweroff**コマンドを使用して、システム全体を停止します。**platadm**または**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

注—**Locked**モードでは、マスタXSCFとなっている筐体の、オペレーションパネルにある電源スイッチを使用して電源を切断することはできません。なお、**Locked**モードの詳細は「[第13章 Lockedモード／Serviceモードを切り替える](#)」を参照してください。

```
XSCF> poweroff -a
```

システム全体を停止する場合は、**-a**オプションを指定して**poweroff**コマンドを実行します。コマンドを実行すると、確認のメッセージが出力されるため、「y」と入力します。

コマンド実行後、優先度順シャットダウンのルールに基づいて、各物理パーティショ

ン内の論理ドメインがシャットダウンされます。その後、物理パーティション自体の電源が切断されます。

操作手順

1. **poweroff -a**コマンドを実行し、システム全体の電源を切断します。確認のメッセージには「y」と入力します。

```
XSCF> poweroff -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02,03
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off
01 : Powering off
02 : Powering off
03 : Powering off

*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>
```

物理パーティションごとにすべての論理ドメインがシャットダウンされてから、すべての物理パーティションの電源が切断されます。

2. **showpparstatus**コマンドを実行し、システム内のすべての物理パーティションの電源が切断されたことを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID          PPAR Status
00                Powered Off
01                Powered Off
02                Powered Off
03                Powered Off
```

6.3 システムを再起動する

ここでは、システムを再起動する方法を説明します。

XSCFファームウェアの**rebootxscf**コマンドを使用して、XSCFを再起動します。**platadm**または**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。

XSCFの次の項目を設定した場合は、XSCFを再起動することで設定内容が有効になります。

- 設定されたXSCFネットワークのXSCFへの適用 (**applynetwork**)
- システムの高度 (**setaltitude**)
- NTPに関する設定 (**setntp**)

```
XSCF> rebootxscf -a | -b bb_id | -s
```

システム内のすべてのXSCFを再起動する場合は-aを指定します。指定したSPARC M12-2S/M10-4SのXSCFを再起動する場合は、-b bb_idを指定します。-aと-bはマスタXSCFでだけ実行できます。現在作業しているXSCFを再起動する場合、-sを指定します。

XSCFを再起動すると、SSHおよびTelnetなど、XSCFへの接続がいったん切断されるため、接続し直してください。

注—XSCFファームウェアのsetdateコマンドで実行されるXSCFの再起動をキャンセルした場合、rebootxscfコマンドでXSCFを再起動しても設定は反映されません。再度、setdateコマンドを実行し直す必要があります。

操作手順

1. **rebootxscf**コマンドを実行し、**XSCF**を再起動します。確認のメッセージには「y」と入力します。
次の例では、すべてのXSCFを再起動しています。

```
XSCF> rebootxscf -a  
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] : y
```

6.4 電源投入時にOracle Solarisの起動を抑止する

ここでは、SPARC M12/M10の電源を投入したときに、Oracle Solarisの起動を抑止する方法を説明します。

注—SPARC M12/M10では、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceモードに設定してもOracle Solarisの起動を抑止させることはできません。

SPARC M12/M10では、電源を投入時、Oracle Solarisの起動を抑止する方法は以下のとおりです。

- 制御ドメインのOracle Solarisの起動を抑止する
以下のいずれかを実施します。実施後はOpenBoot PROM状態で停止します。
 - XSCFファームウェアのsetpparparamコマンドでOpenBoot PROM環境変数auto-boot? をfalseに設定する。
[例] XSCF> **setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false"**
 - Oracle SolarisのeepromコマンドでOpenBoot PROM環境変数auto-boot? をfalseに設定する。

setpparparamコマンドの詳細は、setpparparam(8)コマンドのマニュアルページまた

は『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

XSCFファームウェアでOpenBoot PROM環境変数を変更する場合の詳細は、「[8.9.1 XSCFファームウェアで設定できるOpenBoot PROM環境変数](#)」を参照してください。

- ゲストドメインのOracle Solarisの起動を抑止する
XSCFファームウェアのsetpparmodeコマンドでguestboot=offを設定します。
[例] XSCF> **setpparmode -p 0 -m guestboot=off**

setpparmodeコマンドの詳細は、setpparmode(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

物理パーティションを制御する

ここでは、物理パーティションを制御するために必要な項目を説明します。

- 物理パーティションを構築する
- 物理パーティションの動作モードを設定する
- 物理パーティションの電源を投入する
- 物理パーティションの電源を切断する
- 物理パーティションの構成を変更する

7.1 物理パーティションを構築する

ここでは、物理パーティションの構築の概要を説明します。

SPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sでシステムを構築する場合は、同じモデルのサーバを1つまたは複数のビルディングブロックを組み合わせ、物理パーティション（PPAR）を構築します。物理パーティションを構築することをパーティショニングと呼び、構築されたものを物理パーティション（PPAR）と呼びます。

SPARC M12-2S/M10-4Sでは、最大16の物理パーティションを構築できます。

SPARC M12-2/M10-1/M10-4は1台で使用するモデルのため、構築できる物理パーティションは1つだけです。

なお、XSCFファームウェアでは、物理パーティションを構築する際、1つのビルディングブロックを1つのシステムボード（PSB）として扱います。

通常、物理パーティションを構築する場合、物理パーティション番号は、システムに存在するSPARC M12-2S/M10-4Sの識別ID(BB-ID)のいずれかと一致していれば問題ありません。

しかしながら、運用開始後に減設することを想定するのであれば、物理パーティション番号を決めるときに考慮が必要です。減設するSPARC M12-2S/M10-4SのBB-IDと同じ物理パーティション番号を持つ物理パーティションが存在する場合は、減設の際にその物理パーティションを停止させなければならないためです。

物理パーティションを構築する前に、必ず、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第4章 物理パーティションの構築」を参照し、推奨される物理パーティションの構築方法を確認してください。

物理パーティションは、XSCFファームウェアの`setpcl`コマンドおよび`addboard`コマンドで構築します。詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「3.1 物理パーティション構築に関する操作とコマンド」を参照してください。

7.2 物理パーティションの動作モードを設定する

ここでは、物理パーティションの動作モード概要を説明します。

SPARC M12/M10では、物理パーティションごとに次の動作モードを設定できます。

- 自己診断テストの診断レベル
- 自己診断テストのコンソールメッセージの詳細レベル
- Alive Check (XSCF-Hypervisor間の監視)
- Host Watchdog (Hypervisor-制御ドメイン間の監視) タイムアウト時の動作
- ブレーク信号の抑止
- ゲストドメインのオートブート
- 省電力動作
- I/Oバス再構成
- PPAR DR機能
- CPU動作モード

動作モードを設定すると、運用中や保守中に、特定の物理パーティションに対して不要な信号や命令を受信しないように制御できます。

物理パーティションの動作モードの設定は、XSCFファームウェアの`setpparmode`コマンドで設定します。詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第3章 ドメイン構築のための操作」を参照してください。

注一制御ドメインのオートブート設定は`setpparparam`コマンドで設定します。詳細は、「[8.9.1 XSCFファームウェアで設定できるOpenBoot PROM環境変数](#)」を参照してください。

7.2.1 物理パーティションに搭載されたCPUとCPU動作モード

SPARC M10-4Sは、SPARC64 X+プロセッサを搭載したSPARC M10-4Sと、SPARC64 Xプロセッサを搭載したSPARC M10-4Sを混在し、物理パーティションとしてシステムを構築できます。

XSCFファームウェアの`setpparmode`コマンドのCPU動作モードを設定して、物理パーティションごとにCPU動作の種類を指定すると、Oracle Solarisの次回起動時に、SPARC64 X+プロセッサの機能を利用して動作するか、SPARC64 Xプロセッサの機能を利用して動作するかが自動的に判別されます。

CPU動作の種類

CPU動作には、以下の2種類があります。

- SPARC64 X+機能を利用して動作する
物理パーティション上のすべてのCPUが、SPARC64 X+プロセッサが持つ拡張された機能を使用して動作します。

setpparmodeコマンドでCPU動作モード (cpumode) が「auto」に設定されていて、物理パーティション上のすべてのCPUがSPARC64 X+プロセッサで構成されている場合だけ適用されます。
- SPARC64 X機能を利用して動作する
物理パーティション上のすべてのCPUが、SPARC64 Xプロセッサの機能で動作します。

setpparmodeコマンドでCPU動作モード (cpumode) が「compatible」に設定された場合は、物理パーティションに搭載されているCPUの種類にかかわらず、すべてのCPUがSPARC64 Xプロセッサの機能で動作します。

また、setpparmodeコマンドでCPU動作モードが「auto」に設定されている場合に、物理パーティションにSPARC64 Xプロセッサが搭載されていると、すべてのCPUがSPARC64 Xプロセッサの機能で動作します。

注—CPU動作モードの設定をサポートするXCPファームウェアとOracle Solarisの版数は、最新のXCP版数（XCP 2210以降）の『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

物理パーティションのCPU構成とCPU動作モード

図 7-1のPPAR#2で示すように、SPARC M10-4Sシステムでは、SPARC64 X+プロセッサとSPARC64 Xプロセッサを混在させて、1つの物理パーティションを構成できます。

図 7-1 SPARC M10-4Sシステムに搭載されるプロセッサと物理パーティションの構成例




表 7-1は、物理パーティションのCPU構成と、CPU動作モードの設定値、およびOracle Solaris上のCPU動作の種類との関係を示しています。

表 7-1 物理パーティションのCPU構成とCPU動作モード

PPARのCPU構成	setpparmodeコマンドでのCPU動作モード (CPU Mode) の値	Oracle SolarisのCPU動作の種類
SPARC64 X+	auto	SPARC64 X+機能で動作
SPARC64 X+	compatible	SPARC64 X互換で動作
SPARC64 X+/X	autoまたはcompatible	SPARC64 X+はSPARC64 X互換で動作 SPARC64 XはSPARC64 X機能で動作
SPARC64 X	autoまたはcompatible	SPARC64 X機能で動作

PPAR DR操作時の物理パーティションのCPU構成と、Oracle Solaris上のCPU動作の種類との詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「2.6 SPARC64 X+プロセッサを使用する場合の留意点」を参照してください。

適用されているCPU動作の種類を確認する

現在適用されているCPU動作の種類を確認するには、Oracle Solarisのprtdiag、またはpsrinfoコマンドを実行します。物理パーティションのCPUがSPARC64 X+機能を利用して動作している場合、System Processor Mode行に「SPARC64-X+」と出力されます。いっぽう、SPARC64 X機能を利用して動作している場合は、System Processor Mode行には「SPARC64-X」と表示されます。

1. 対象となる物理パーティションで、Oracle Solarisのprtdiagコマンドまたはpsrinfoコマンドを-pvオプションを付けて実行し、現在適用されているCPU動作の種類を確認します。

ここでは、SPARC64 X+機能で動作しています。

次の例では、prtdiagコマンドの実行結果を示しています。

```
primary# prtdiag
System Configuration: Oracle Corporation sun4v SPARC M10-4S
Memory size: 391168 Megabytes

===== Virtual CPUs =====

CPU ID Frequency Implementation      Status
-----
0      3700 MHz  SPARC64-X+                          on-line
```

次の例では、psrinfo -pvの実行結果を示しています。

```
primary# psrinfo -pv
The physical processor has 12 cores and 24 virtual processors (0-23)
The core has 2 virtual processors (0 1)
The core has 2 virtual processors (2 3)
The core has 2 virtual processors (4 5)
The core has 2 virtual processors (6 7)
The core has 2 virtual processors (8 9)
The core has 2 virtual processors (10 11)
The core has 2 virtual processors (12 13)
The core has 2 virtual processors (14 15)
The core has 2 virtual processors (16 17)
The core has 2 virtual processors (18 19)
The core has 2 virtual processors (20 21)
The core has 2 virtual processors (22 23)
SPARC64-X+ (chipid 0, clock 3700 MHz)
```

CPU動作モードの設定状態を確認する

CPU動作モードの設定状態を確認する場合は、XSCFファームウェアのshowpparmodeコマンドを使用します。platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対してpparadm権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

注—showpparmodeコマンドでは、setpparmodeコマンドで設定された最新の設定内容が出

力されます。現在適用されているCPU動作の種類に対応していないことがあります。これは、`setpparmode`コマンドで設定された内容は物理パーティションを再起動したときに反映されるためです。たとえば、現在、CPU動作モードに「auto」が設定され、SPARC64 X+機能で動作している物理パーティションに対して、`setpparmode`コマンドを使用してCPU動作モードを「compatible」に設定すると、`showpparmode`コマンドでは「compatible」と出力されますが、物理パーティションを再起動するまではSPARC64 X+機能で動作しています。

```
XSCF> showpparmode -p ppar_id
```

`ppar_id`には対象となる物理パーティションのPPAR IDを指定します。0から15までの数値を指定できます。

1. 対象となる物理パーティションでXSCFファームウェアの`showpparmode`コマンドを実行し、`setpparmode`コマンドで設定されているCPU動作モードを確認します。
ここでは、PPAR-ID 00に対して確認しています。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :0f010f10
Diagnostic Level       :min
Message Level          :normal
Alive Check            :on
Watchdog Reaction     :reset
Break Signal           :on
Autoboot(Guest Domain) :on
Elastic Mode           :off
IOreconfigure          :true
CPU Mode               :auto
PPAR DR(Current)       :off
PPAR DR(Next)          :off
```

CPU動作モードを変更する

`setpparmode`コマンドのCPU動作モードのデフォルトは「auto」に設定されています。「auto」に設定されていると、物理パーティションが起動されるたびに、物理パーティションに搭載されているCPUの種類に基づいて、Oracle Solaris上のCPU動作の種類は、自動的に決定されます。

`setpparmode`コマンドでCPU動作モードを「auto」から「compatible」に変更すると、搭載されているCPUの種類にかかわらず、物理パーティションが次回起動されるときに、CPUはSPARC64 X機能で動作するように設定されます。

CPU動作モードを変更する場合は、XSCFファームウェアの`setpparmode`コマンドを使用します。`platadm`権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対して`pparadm`権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> setpparmode -p ppar_id -m cpumode=mode
```

`ppar_id`には対象となる物理パーティションのPPAR IDを指定します。0から15までの数値を指定できます。`mode`にはCPU動作モードを指定します。CPUをSPARC64

X+機能で動作させる場合は「auto」、SPARC64 X機能で動作させる場合は「compatible」を指定できます。デフォルトは「auto」です。

注—CPU動作モードを変更するには、対象の物理パーティションの電源が切断されている必要があります。

1. **poweroff**コマンドを実行し、対象の物理パーティションの電源を切断します。
次の例では、PPAR-ID 00の電源を切断しています。

```
XSCF> poweroff -p 0
PPAR-IDs to power off:00
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off

*Note*
  This command only issues the instruction to power-off.
  The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>
```

2. **showpparmode**コマンドを実行し、CPU動作モード（CPU mode）の現在の設定を確認します。
次の例では、CPU動作モードが「auto」に設定されています。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :0f010f10
Diagnostic Level        :min
Message Level           :normal
Alive Check             :on
Watchdog Reaction       :reset
Break Signal            :on
Autoboot (Guest Domain) :on
Elastic Mode            :off
IOreconfigure           :true
CPU Mode                 :compatible
PPAR DR (Current)       :off
PPAR DR (Next)          :off
```

3. **setpparmode**コマンドを実行し、CPU動作モードを変更します。
次の例では、CPU動作モードを「auto」から「compatible」に変更しています。

```
XSCF> setpparmode -p 0 -m cpumode=compatible
Diagnostic Level        :max      -> -
Message Level           :normal   -> -
Alive Check             :on       -> -
Watchdog Reaction       :reset    -> -
Break Signal            :on       -> -
Autoboot (Guest Domain) :on       -> -
Elastic Mode            :off      -> -
IOreconfigure           :true     -> -
CPU Mode                 :auto     -> compatible
```

```

PPAR DR                      :off          -> -
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n] :y
configured.
Diagnostic Level              :max
Message Level                 :normal
Alive Check                   :on (alive check:available)
Watchdog Reaction             :reset (watchdog reaction:reset)
Break Signal                  :on (break signal:non-send)
Autoboot(Guest Domain)       :on
Elastic Mode                  :on
IOreconfigure                 :false
CPU Mode                      :compatible
PPAR DR                      :off

```

4. **showpparmode**コマンドを実行し、**CPU動作モード（CPU mode）**の現在の設定を確認します。
次の例では、CPU動作モードが「compatible」に設定されています。

```

XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                      :0f010f10
Diagnostic Level              :min
Message Level                 :normal
Alive Check                   :on
Watchdog Reaction             :reset
Break Signal                  :on
Autoboot(Guest Domain)       :on
Elastic Mode                  :off
IOreconfigure                 :true
CPU Mode                      :compatible
PPAR DR(Current)              :off
PPAR DR(Next)                 :off

```

5. **poweron**コマンドを実行し、対象の物理パーティションの電源を投入します。
次の例では、PPAR-ID 00の電源を投入しています。

```

XSCF> poweron -p 0
PPAR-IDs to power on:00
Continue? [y|n] :y
00 :Powering on

*Note*
This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

```

7.2.2 復電時の電源動作を確認する／自動電源投入を設定する

ここでは、停電後の復電時に、物理パーティションの電源投入および論理ドメインのOracle Solarisの起動を自動的に行えるかを確認する方法、およびそれらの設定方法について説明します。

復電時の電源動作を確認する

復電時、物理パーティションの電源を自動的に投入できるかはshowpowerscheduleコマンドで、論理ドメインのOracle Solarisを自動的に起動できるかはshowpparparamコマンドおよびshowpparmodeコマンドで確認します。どのコマンドも出力結果がデフォルト値の場合は、復電時に物理パーティションの電源が投入され、論理ドメインのOracle Solarisが起動します。

操作手順

1. **showpowerschedule**コマンドを実行し、復電時の物理パーティションの電源動作を確認します。

```
XSCF> showpowerschedule -a -m state
PPAR-ID schedule member recover mode
-----
0         disable  -      on
1         enable   1      auto
```

[recover mode] が「on」（デフォルト）、または[schedule] が「enable」かつ [recover mode] が「auto」の場合、復電時に物理パーティションの電源が自動的に投入されます。

[schedule] の意味は以下のとおりです。

- disable: スケジュール運転は無効です（デフォルト）。
- enable: スケジュール運転は有効です。

[recover mode] の意味は以下のとおりです。

- on: 復電時、停電前と同じ電源状態に戻します。
停電前に電源が投入されていれば、電源を投入します（デフォルト）。
- off: 復電時、電源を投入しません。
- auto: 復電時、スケジュール運転期間内の場合は電源を投入します。

2. **showpparparam**コマンドを実行し、制御ドメインのオートブートの設定を確認します。

次の例は、PPAR-ID 0の制御ドメインに設定されているOpenBoot PROM環境変数 [auto-boot?] の値を表示しています。

「true」（デフォルト）に設定されている場合は、復電時、Oracle Solarisが自動的に起動します。

```
XSCF> showpparparam -p 0 -c auto-boot
auto-boot? :true
```

3. **showpparmode**コマンドを実行し、ゲストドメインのオートブートの設定を確認します。
次の例は、PPAR-ID 0に設定されているゲストドメインのオートブートの設定 [Autoboot(Guest Domain)] の値を表示しています。「on」（デフォルト）に設定されている場合は、復電時、Oracle Solarisが自動的に起動します。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :9007002b
Diagnostic Level       :min
Message Level          :normal
Alive Check            :on
Watchdog Reaction      :reset
Break Signal           :on
Autoboot(Guest Domain) :on
Elastic Mode           :off
IOreconfigure          :false
CPU Mode               :auto
PPAR DR(Current)       :-
PPAR DR(Next)          :off
```

復電時の自動電源投入を設定する

復電時の物理パーティションの電源操作を設定する場合は、**setpowerschedule**コマンドを使用します。また、論理ドメインのオートブートを設定する場合は、**setpparparam**および**setpparmode**コマンドを使用します。物理パーティションの電源操作を設定し、論理ドメインのオートブート機能を有効に設定すると、復電時、自動的に物理パーティションの電源が投入されるとともに、Oracle Solarisを起動できます。

1. **setpowerschedule**コマンドを実行し、復電時の物理パーティションの電源動作を設定します。
設定には次の2種類があります。

- 停電前と同じ電源状態に戻す場合（デフォルト）

```
XSCF> setpowerschedule -p ppar_id -c recover=on
```

- 復電時、スケジュール運転の設定に従う場合

addpowerscheduleコマンドで物理パーティションの電源スケジュールを設定した場合に実施します。停電時の物理パーティションの電源状態にかかわらず、電源スケジュールの範囲内であれば、復電時に電源が投入されます。

```
XSCF> setpowerschedule -p ppar_id -c control=enable
XSCF> setpowerschedule -p ppar_id -c recover=auto
```


2. **setpparparam**コマンドを実行し、制御ドメインを**ok**プロンプトで停止させないよう、**OpenBoot PROM**環境変数を設定します。

```
XSCF> setpparparam -p ppar_id -s bootscript "setenv auto-boot?
true"
```

3. 物理パーティションのゲストドメインを自動的に起動させる場合は、**setpparmode**コマンドを実行します。

```
XSCF> setpparmode -y -p ppar_id -m guestboot=on
```

復電時、ドメインを自動的に起動させるには、ドメインを**active**状態にしたあと、制御ドメインで**ldm add-spconfig**コマンドを使用して論理ドメイン構成情報を保存する必要があります。詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』を参照してください。

また、モードスイッチを**Service**の状態にすると、復電時は、上記設定にかかわらず電源の投入が抑止されます。

setpowerschedule、**addpowerschedule**、**setpparparam**、および**setpparmode**コマンドの詳細は、各コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCF リファレンスマニュアル』を参照してください。

7.3 物理パーティションの電源を投入する

物理パーティションの電源を個別に投入するには、XSCFファームウェアの**poweron**コマンドを使用します。

platadmまたは**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対して**pparadm**または**pparmgr**権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> poweron -p ppar_id
```

物理パーティションを指定する場合は、**-p ppar_id**オプションを指定します。

ppar_idには起動する物理パーティションのPPAR-IDを0から15までの数値で1つだけ指定できます。

コマンドを実行すると、確認のメッセージが出力されるため、「y」と入力します。

注—SPARC M12-2/M10-1/M10-4は物理パーティションが1つなため、指定できるPPAR-IDは0だけです。

コマンド実行後は、指定した物理パーティションの電源が投入されます。さらに、物理パーティション内のすべての論理ドメインが起動されます。最初に制御ドメインが起動され、その後に残りのドメインが順不同で起動されます。

注—XSCFファームウェアの**setpparparam**コマンドでオートブートを抑止している制御ドメ

インや、`setpparmode`コマンドでオートブートを抑止している物理パーティションや論理ドメインがある場合、抑止された制御ドメインと論理ドメインは起動されません。`setpparparam`および`setpparmode`コマンドの詳細は、`setpparparam(8)`および`setpparmode(8)`コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

1. **poweron**コマンドを実行し、指定した物理パーティションの電源を投入します。
次の例は、PPAR-ID 00の電源を投入しています。

```
XSCF> poweron -p 0
PPAR-IDs to power on:00
Continue? [y|n] :y
00 :Powering on
```

Note

This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>

PPAR-ID 00の物理パーティションの電源が投入されます。物理パーティション内のすべての論理ドメインが起動されます。

2. **showpparprogress**コマンドを実行し、指定した物理パーティションの電源が投入されたことを確認します。

```
XSCF> showpparprogress -p 0
PPAR Power On Preprocessing PPAR#0 [ 1/12]
PPAR Power On                PPAR#0 [ 2/12]
XBBOX Reset                  PPAR#0 [ 3/12]
PSU On                        PPAR#0 [ 4/12]
CMU Reset Start              PPAR#0 [ 5/12]
XB Reset 1                   PPAR#0 [ 6/12]
XB Reset 2                   PPAR#0 [ 7/12]
XB Reset 3                   PPAR#0 [ 8/12]
CPU Reset 1                  PPAR#0 [ 9/12]
CPU Reset 2                  PPAR#0 [10/12]
Reset released               PPAR#0 [11/12]
CPU Start                    PPAR#0 [12/12]
The sequence of power control is completed.
XSCF>
```

7.4 物理パーティションの電源を切断する

論理ドメイン構成の場合は、物理パーティションの電源を切断する前に制御ドメイン

上でldm add-spconfigコマンドを実行し、最新の構成情報をXSCFに保存します。
詳細は、「[6.2.2 システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存](#)」、および「[10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する](#)」を参照してください。

物理パーティションを個別に停止するには、XSCFファームウェアのpoweroffコマンドを使用します。

platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対してpparadmまたはpparmgr権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> poweroff -p ppar_id
```

物理パーティションを指定する場合は、-p ppar_idを指定します。ppar_idには電源を切断する物理パーティションのPPAR-IDを、システム構成によって0から15までの数値で1つだけ指定できます。

コマンドを実行すると、確認のメッセージが出力されるため、「y」と入力します。

コマンド実行後、優先度順シャットダウンのルールに基づいて、各物理パーティション内の論理ドメインがシャットダウンされたあとに、物理パーティション自体の電源が切断されます。

操作手順

1. **poweroff**コマンドを実行し、指定した物理パーティションの電源を切断します。
次の例では、PPAR-ID 00の電源を切断しています。

```
XSCF> poweroff -p 0
PPAR-IDs to power off:00
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off

*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>
```

物理パーティション内のすべての論理ドメインがシャットダウンされてから、PPAR-ID 00の物理パーティションの電源が切断されます。

2. **showpparprogress**コマンドを実行し、指定した物理パーティションの電源の投入状況を確認します。

```
XSCF> showpparprogress -p 0
PPAR Power Off          PPAR#0 [ 1/ 3]
CPU Stop                PPAR#0 [ 2/ 3]
PSU Off                 PPAR#0 [ 3/ 3]
The sequence of power control is completed.
XSCF>
```

7.5 物理パーティションの構成を変更する

ここでは、物理パーティションの構成変更の概要を説明します。

SPARC M12/M10システムでは、物理パーティションを構築したあとに、物理システムボード（PSB）を追加したり削除したりして、物理パーティションの構成を変更できます。

物理パーティションの構成を変更するには、XSCFファームウェアの`addboard`や`deleteboard`コマンドを使用します。詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第3章 ドメイン構築のための操作」を参照してください。

論理ドメインを制御する

ここでは、論理ドメインに対する制御とその方法を説明します。

- 論理ドメインを構築する
- Oracle Solarisカーネルゾーンを構築する
- XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える
- 制御ドメインコンソールからXSCFシェルに戻る
- 論理ドメインを起動する
- 論理ドメインをシャットダウンする
- 論理ドメインの優先度順シャットダウン
- CPUコア アクティベーション情報の確認
- 制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数を設定する
- ドメインコンソールロギング機能
- 論理ドメインの構成を変更する
- 論理ドメインの時刻を設定する
- ハイパーバイザのダンプファイルを採取する
- CPUソケットに関連付けられた論理ドメインのリソースを管理する
- 物理パーティションの動的再構成ポリシーを設定する
- 論理ドメインの最大ページサイズを設定する

8.1 論理ドメインを構築する

論理ドメインはOracle VM Server for SPARCによって提供される仮想ハードウェア環境のことです。1つのプラットフォームを複数の仮想ハードウェア環境（論理ドメイン）に分割して、論理ドメインごとに独立したOracle Solarisを稼働できます。1台のSPARC M12/M10で複数の論理ドメインを構築できるため、複数サーバの統合化やシステムの稼働率の向上につながります。また、プラットフォームに搭載されているCPU、メモリ、I/Oデバイスなどのハードウェアリソースは、論理ドメインに柔軟に配分できるため、リソースの使用率を向上できます。

SPARC M12/M10システムでは、物理パーティションを構築したあと、独立したシステム環境（仮想的なプラットフォーム）としてPPARに論理ドメインを構築します。

なお、論理ドメインの構築方法の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

8.2 Oracle Solarisカーネルゾーンを構築する

Oracle Solarisカーネルゾーンは、Oracle Solaris 11.2から提供される機能であり、大域ゾーンから独立したオペレーティングシステム（OS）としてゾーンを実行できます。Oracle Solarisカーネルゾーンは、非大域ゾーンとは異なり、大域ゾーンに依存しない個別のカーネルによって動作します。これにより、オペレーティングシステム／アプリケーションの独立性が高まり、セキュリティが強化されます。

Oracle Solarisカーネルゾーンの構築手順の詳細は、お使いのバージョンの『Oracle Solaris カーネルゾーンの作成と使用』を参照してください。また、カーネルゾーンに関する既知の問題は、お使いのバージョンの『Oracle Solaris ご使用にあたって』の「カーネルゾーンに関する問題」を参照してください。

8.2.1 Oracle Solarisカーネルゾーンのハードウェアおよびソフトウェア要件

Oracle Solarisカーネルゾーンを実行するために必要なXCP／Oracle Solaris、および必須 SRUは次のとおりです。

- SPARC M12 XCP 3021以降、Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.4.6.0 以降
- SPARC M10 XCP 2230以降、Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.4.6.0 以降

Oracle Solarisカーネルゾーンのウォーム／ライブマイグレーションを実行するために必要なXCP／Oracle Solaris、および必須 SRUは次のとおりです。

- SPARC M12 XCP 3021以降、Oracle Solaris 11.3以降
- SPARC M10 XCP 2280以降、Oracle Solaris 11.3以降

Oracle Solarisカーネルゾーンは、論理ドメイン上で実行させることができます。ただし、1つの論理ドメイン上で同時に実行できるOracle Solarisカーネルゾーンの数には上限があり、SPARC M12システムの場合は512、SPARC M10システムの場合は256です。

8.2.2 Oracle SolarisカーネルゾーンのCPUの管理

SPARC M10でOracle Solarisカーネルゾーンを構築する場合は、`zonecfg` コマンドで `dedicated-cpu` プロパティを指定し、Oracle Solarisカーネルゾーンに対して専用のCPUをコア単位で割り当てることを推奨します。これにより、CPUのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。

zonecfgコマンドの詳細は、『Oracle Solaris リファレンスマニュアル』を参照してください。

8.2.3 Oracle Solarisカーネルゾーンの留意事項

- 物理パーティション内のいずれかのドメインでOracle Solarisカーネルゾーンが動作している場合は、物理パーティションの動的再構成（PPAR DR）は実行できません。すべてのOracle Solarisカーネルゾーンを停止してから、PPAR DRを実行してください。deleteboardコマンドによるPPAR DR操作の場合は、Oracle Solarisカーネルゾーンが存在しているドメインを再起動してから、Oracle Solarisカーネルゾーンを起動してください。
- Oracle Solarisカーネルゾーンが動作しているゲストドメインは、ライブマイグレーションを実行できません。該当のゲストドメイン上のすべてのOracle Solarisカーネルゾーンを停止してから、ドメインのライブマイグレーションを実行してください。ライブマイグレーションのあと、Oracle Solarisカーネルゾーンが存在しているドメインを再起動してから、Oracle Solarisカーネルゾーンを起動してください。
- SPARC M12とSPARC M10システム間で、cpu-arch=sparc64-class1が設定されたOracle Solarisカーネルゾーンのウォーム／ライブマイグレーションを実行する場合は、ウォーム／ライブマイグレーションを実行する前に、以下の対処を行ってください。

注—Oracle SolarisカーネルゾーンにOracle Solaris 11.4以降がインストールされている場合は、本対処は不要です。

1. Oracle Solaris 11.3がインストールされている移行対象のカーネルゾーンの/etc/system ファイルに、以下の行を追加します。

```
set enable_lghz_stick = 1
set uhrt_enable=0x0
```

2. 上記を追加したカーネルゾーンを再起動します。

- SPARC M10とSPARC M10以外のシステム間、またはSPARC M10システム間で、Oracle Solarisカーネルゾーンのウォーム／ライブマイグレーションを実行する場合は、ウォーム／ライブマイグレーションを実行する前に、以下の対処を行ってください。

対処が必要な論理ドメイン／Oracle Solarisカーネルゾーンは次のとおりです。

- 移行先／移行元のSPARC M10上で動作している、Oracle Solaris 11.3以降がインストールされているすべての論理ドメインおよびOracle Solarisカーネルゾーン
- SPARC M10以外のシステムから移行される、Oracle Solaris 11.3以降がインストールされているOracle Solarisカーネルゾーン

1. 上記に該当する論理ドメイン／カーネルゾーンの/etc/systemファイルに、以下の行を追加します。

```
set uhrt_enable = 0x0
```

2. 上記を追加した論理ドメイン／カーネルゾーンを再起動します。

8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える

XSCFシェル端末からXSCFシェルにログイン後、`console`コマンドを実行すると制御ドメインコンソールを使用できます。
コマンドによってXSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える機能をXSCFのコンソールリダイレクション機能といいます。SPARC M12/M10システムでは、SPARC M12/M10筐体とXSCFはシリアルで直接接続されています。ユーザーが`console`コマンドを実行すると、XSCFは有効な制御ドメインへのパスを自動的に選択し、制御ドメインコンソールに切り替えます。

8.3.1 XSCFシェルから制御ドメインコンソールへ切り替える方法

PCがXSCF-LANまたはシリアルに接続している場合、1つの画面を排他的に使ってXSCFシェルと制御ドメインコンソールを操作できます。切り替え方法は次のとおりです。

1. **XSCFシェル端末で`console`コマンドを実行し、制御ドメインコンソールに切り替えます。**

次の例では、物理パーティション0番を指定しています。

```
XSCF> console -p 0
```

2. 制御ドメインのコンソール画面に切り替わったことを確認します。

```
#
```

RWコンソールは1つの物理パーティションにつき1つだけ接続できます。`platadm`、または物理パーティションの`pparadm`のユーザー権限を持つユーザーが強制的にRWコンソールに接続すると、現在接続されているRWコンソールは切断されます。

8.3.2 制御ドメインコンソールに接続する場合

対象の物理パーティションの電源が切断状態のときは、制御ドメインコンソールに切

り替えることができません。

物理パーティションの電源を投入して、制御ドメインコンソールに接続する方法は次のとおりです。

1. **XSCF**シェル端末で、物理パーティションを指定して**poweron**コマンドを実行し、物理パーティションの電源を投入します。
2. 制御ドメインコンソールを別画面に出す場合、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」を参考にして、**XSCF**シェル端末をもう1つ開設し、ログインします。
3. **console**コマンドを実行します。
4. 指定した制御ドメインコンソールに切り替わったことを確認します。

8.4 制御ドメインコンソールからXSCFシェルに戻る

制御ドメインコンソールを使用後、キー操作でXSCFシェルに戻ることができます。

8.4.1 制御ドメインコンソールからXSCFシェルへ切り替える方法

制御ドメインコンソールからXSCFシェルに戻る方法は次のとおりです。

1. 制御ドメインコンソールから**XSCF**シェルに移行するには、**[Enter]**キーを押してから**[#]**（エスケープ記号のデフォルト値）と**[.]**（ピリオド）キーを順番に押します。
デフォルト以外のエスケープ記号を設定する場合は、オプションを指定して**console**コマンドを実行します。デフォルト以外のエスケープ記号は、現在のセッションでのみ有効になります。次の例では、エスケープ記号を**[I]**に変更しています。

```
XSCF> console -p 0 -s "|"  
Console contents may be logged.  
Connect to DomainID 0?[y|n] :y
```

エスケープ記号の種類は、**console(8)**コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

2. 端末上に**XSCF**シェルのプロンプト（**XSCF>**）が出力されていることを確認します。

8.4.2 制御ドメインコンソールのログアウト

ドメインからログアウトしないでドメインコンソールからXSCFシェルに戻った場合、

またはドメインからログアウトしないでXSCFシェルを終了した場合は、自動的にドメインからログアウトされます。このとき、ドメインコンソールから起動したバックグラウンドプログラムに対しても終了シグナルが送信される場合があります。

ドメインコンソールを放置したときのセッションタイムアウト時間を設定する場合は、Oracle Solarisのリファレンスマニュアルでttymonの説明を参照してください。

8.5 論理ドメインを起動する

論理ドメインを個別に起動するには、Oracle VM Server for SPARCのldm start-domainコマンドを使用します。
rootユーザーまたはldomadm役割を持つユーザーが実行できます。

```
primary# ldm start-domain ldom
```

ldomには起動する論理ドメイン名を指定します。
ldmコマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

1. **XSCFコンソールから、対象となる論理ドメインが属する制御ドメインコンソールに切り替えます。**

制御ドメインコンソールに切り替える方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。

対象となる制御ドメインコンソールにすでに切り替えている場合は、次の手順に進みます。

2. **ldm list-domainコマンドを実行し、各ドメインの起動状態を確認します。**
次の例は、primaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成を確認しています。

```
primary# ldm list-domain
NAME          STATE      FLAGS    CONS    VCPU  MEMORY  UTIL  UPTIME
primary       active    -n-cv-   SP       8     4G      3.1%  1d 36m
ldom1         active    -n----- 5001    24     2G      34%   1m
ldom2         bound     ------ 5002    16     1G
ldom3         active    -n----- 5003    16     4G      17%   17h 48m
```

3. **ldm start-domainコマンドを実行し、指定したドメインを起動します。**
次の例では、ldom2を起動しています。

```
primary# ldm start-domain ldom2
```

4. **ldm list-domainコマンドを実行し、各ドメインの起動状態を確認します。**
次の例では、primaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成を確認

認しています。

```
primary# ldm list-domain
NAME          STATE      FLAGS    CONS    VCPU  MEMORY  UTIL  UPTIME
primary       active    -n-cv-   SP       8     4G      3.1%  1d 36m
ldom1         active    -n----   5001    24     2G      34%   1m
ldom2         active    -n----   5002    16     1G      34%   17h 48m
ldom3         active    -n----   5003    16     4G      17%   17h 48m
```

論理ドメインldom2が正常に起動できていることが確認できます。

8.6 論理ドメインをシャットダウンする

論理ドメインを個別にシャットダウンするには、Oracle VM Server for SPARCのldm stop-domainコマンドを使用します。

rootユーザーまたはldomadm役割を持つユーザーが実行できます。

```
primary# ldm stop-domain ldom
```

ldomにはシャットダウンする論理ドメイン名を指定します。

ldmコマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

1. **XSCF**コンソールから、対象となる論理ドメインが属する物理パーティションの、制御ドメインコンソールに切り替えます。

制御ドメインコンソールに切り替える方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。

対象となる制御ドメインコンソールにすでに切り替えている場合は、次の手順に進みます。

2. **ldm list-domain**コマンドを実行し、各ドメインの起動状態を確認します。
次の例ではprimaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成を確認しています。

```
primary# ldm list-domain
NAME          STATE      FLAGS    CONS    VCPU  MEMORY  UTIL  UPTIME
primary       active    -n-cv-   SP       8     4G      3.1%  1d 36m
ldom1         active    -n----   5001    24     2G      34%   1m
ldom2         active    -n----   5002    16     1G      34%   17h 48m
ldom3         active    -n----   5003    16     4G 1     7%    17h 48m
```

3. **ldm stop-domain**コマンドを実行し、指定したドメインをシャットダウンします。

次の例では、ldom2をシャットダウンしています。

```
primary# ldm stop-domain ldom2
```

4. **ldm list-domain**コマンドを実行し、各ドメインの起動状態を確認します。
次の例では、primaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成を確認しています。

```
primary# ldm list-domain
```

NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME
primary	active	-n-cv-	SP	8	4G	3.1%	1d 36m
ldom1	active	-n----	5001	24	2G	34%	1m
ldom2	bound	-----	5002	16	1G		
ldom3	active	-n----	5003	16	4G 1	7%	17h 48m

ドメインがシャットダウン状態になると、STATEはリソース結合状態 (bound) になります。

8.7 論理ドメインの優先度順シャットダウン

SPARC M12/M10システムでは、すべての論理ドメインに対してXSCFから優先度順シャットダウンを実行できます。優先度順シャットダウンの開始方法の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

ldmコマンドを使用して論理ドメインのシャットダウングループ番号を設定することによって、シャットダウンの優先順位を変更することができます。

論理ドメインは、シャットダウングループ番号の降順で停止されます。つまり、最も大きい番号のドメインが最初に停止されます。最も小さい番号のドメインが最後に停止されます。複数のドメインで優先順位を共有している場合は、マスタとスレーブの関係が存在しない限り、停止順序は同時になります。この場合、マスタドメインの前にスレーブドメインが停止されます。

マスタとスレーブの設定については、『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』を参照してください。

有効な値は、1から15までです。制御ドメインのシャットダウングループ番号は0で、変更できません。その他のドメインのデフォルト値は15です。

```
# ldm set-domain shutdown-group=8 secondary
```

ほかのすべてのゲストドメインがデフォルトのシャットダウングループ番号の場合、優先度順シャットダウンを行うと、ほかのすべてのゲストドメインが停止したあとに、secondaryドメインが停止され、最後に制御ドメインが停止されます。

たとえば、secondaryという名前のドメインにデフォルト以外のシャットダウングループ番号を設定します。

注—論理ドメインがinactive、bound、activeのいずれの状態でも、shutdown-groupプロパティを設定できます。また、新しい論理ドメインを作成するときにもプロパティを設定できます。しかし、アップデートされたシャットダウンの優先順位を有効にするには、XSCFに新しいプロパティ値を認識させる必要があります。設定したプロパティ値をXSCFに認識させるためには、各ドメインをboundまたはactive状態にしてから、ldm add-spconfigコマンドを使用して論理ドメインの構成情報を保存してください。その後、XSCFに認識させるために、サーバの電源を再投入してください。

8.7.1 ドメインテーブル (IdomTable)

IdomShutdownGroupプロパティがIdomTableに追加されています。IdomTableは、システムの各ドメインを表すときに使用され、Oracle VM Server for SPARC MIBから取得できるドメイン情報です。

表 8-1 ドメインテーブル (IdomTable)

名前	データ型	アクセス	説明
IdomShutdownGroup	整数	読み取り専用	ゲストドメインのシャットダウングループ番号。 SPARC M12/M10システムでは、優先度順シャットダウンがXSCFで開始されると、シャットダウングループ番号の降順（15から0の順番）でドメインが停止されます。デフォルト値は15です。

8.7.2 ドメインの情報 (Idom_info) リソース

shutdown-groupプロパティがIdom_infoリソース内のオプションプロパティに追加されています。

```
<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="primary">
    <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
        :
        :
        <gprop:GenericProperty key="shutdown-group">0</gprop:
GenericProperty>
        :
        :
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>
```

ldom_infoリソースは、<Content>セクション内に必ず含まれます。ldom_infoリソース内の次のキーを持つタグを使用できます。

- shutdown-group
優先度順シャットダウン中に使用される停止優先順位を示します。停止要求はシャットダウングループの15から0と降順でドメインに出されます。制御ドメインのシャットダウングループは常に0です。ほかのドメインのシャットダウングループの有効な値は1から15です。

ldom_infoリソースのその他のプロパティは、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC管理ガイド』を参照してください。

8.8 CPUコア アクティベーション情報の確認

ldmコマンドを使用してCPUコア アクティベーションの情報を一覧表示することができます。CPUコア アクティベーションの詳細は、「[第5章 CPUコア アクティベーション](#)」を参照してください。

1. 次のサブコマンドを実行して、CPUコア アクティベーション情報を一覧表示します。

```
# ldm list-permits
```

ldm list-permitsコマンドを実行すると、次の情報が表示されます。

表 8-2 list-permitsコマンドでの表示内容

項目	内容
PERMITS	物理パーティションに割り当てられたCPUコア アクティベーション数が表示されます。
IN USE	論理ドメインが使用しているCPUコア アクティベーション数が表示されます。
REST	論理ドメインが使用していないCPUコア アクティベーション数が表示されます。

次の例のPERMITS列は、合計15個のCPUコア アクティベーション数（許諾数）が物理パーティションに割り当てられていることを示しています。IN USE列は、そのうち14個のCPUコアが現在使用中であることを示しています。REST列は、1個のCPUコアが追加で使用可能であることを示しています。

```
# ldm list-permits
CPU CORE
PERMITS (PERMANENT)  IN USE      REST
15      (15)          14         1
```

ドメインリソースのその他の一覧表示は、お使いのバージョンの、『Oracle VM

8.9 制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数を設定する

ここでは、制御ドメインに設定できるOpenBoot PROM環境変数のうち、XSCFファームウェアで設定できる項目を説明します。

OpenBoot PROM、およびOpenBoot PROM環境変数の詳細は、Oracle Solarisのリファレンスマニュアルのeeprom、およびオラクル社の『OpenBoot 4.x Command Reference Manual』を参照してください。

OpenBoot PROMコマンド、およびOpenBoot PROM環境変数のSPARC M12/M10システム固有情報は、「付録 H OpenBoot PROMの環境変数とコマンド」を参照してください。

8.9.1 XSCFファームウェアで設定できるOpenBoot PROM環境変数

制御ドメインで設定できるOpenBoot PROM環境変数のうち、次の環境変数はXSCFファームウェアで設定します。

表 8-3 XSCFで設定する制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数

OpenBoot PROM環境変数	説明	設定方法
auto-boot?	電源投入時に自動的に制御ドメインを起動する（デフォルトはtrue） 物理パーティションを起動する前にOSを自動的に起動させない（{0}okで止める）ための設定をXSCFファームウェアから実行したい場合に設定します。	ブートスクリプト
input-device	制御ドメインコンソールの入力デバイスを設定する（デフォルトはvirtual-console） OpenBoot PROMが起動できない場合、XSCFファームウェアからOpenBoot PROM環境変数を更新してOpenBoot PROMを起動できるようにするために設定します。	ブートスクリプト

表 8-3 XSCFで設定する制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数 (続き)

OpenBoot PROM環境変数	説明	設定方法
output-device	制御ドメインコンソールの出力デバイスを設定する（デフォルトはvirtual-console） OpenBoot PROMが起動できない場合、XSCFファームウェアからOpenBoot PROM環境変数を更新してOpenBoot PROMを起動できるようにするために設定します。	ブートスクリプト
use-nvramrc?	制御ドメイン起動時にnvramrcの内容を実行するかどうか（デフォルトはfalse） OpenBoot PROMが起動できない場合、XSCFファームウェアからOpenBoot PROM環境変数を更新してOpenBoot PROMを起動できるようにするために設定します。	use-nvramrcオペランド
security-mode	ファームウェアのセキュリティモードを設定する（デフォルトはnone） OpenBoot PROMが起動できない場合、XSCFファームウェアからOpenBoot PROM環境変数を更新してOpenBoot PROMを起動できるようにするために設定します。	security-modeオペランド

上記OpenBoot PROM環境変数のsetpparparamコマンドでの設定方法は、種類により、次の方法があります。

- ブートスクリプトに設定する
OpenBoot PROM環境変数のauto-boot?、input-deviceおよびoutput-deviceは、setpparparamコマンドのブートスクリプトで設定します。ブートスクリプトとは、OpenBoot PROMが起動するときに実行されるOpenBoot PROMコマンド列です。setpparparamコマンドの-s bootscriptオプションで設定できます。setpparparamコマンドで設定されたブートスクリプトは、制御ドメインの起動時にだけ使用されます。起動後はスクリプトの内容がクリアされます。ブートスクリプトには、複数のOpenBoot PROMコマンドを最大254文字まで記述できます。ブートスクリプトを誤って設定したり、設定したブートスクリプトを削除したりする場合には、-s bootscriptとともに-rオプションを指定します。
- setpparparamコマンドのオペランドとして設定する
OpenBoot PROM環境変数のuser-nvramrc?およびsecurity-modeは、setpparparamコマンドのオペランドで設定します。これらの環境変数は、ブートスクリプトでは設定できません。

8.9.2 制御ドメインにOpenBoot PROM環境変数を設定する

XSCFファームウェアのsetpparparamコマンドを使用して、制御ドメインの

OpenBoot PROM環境変数を設定します。
platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。対象の物理パーティションに対してpparadm権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

ブートスクリプトを設定する

```
XSCF> setpparparam -p ppar_id -s bootscript value
```

ppar_idにはブートスクリプトに環境変数を保存する物理パーティションを設定します。システム構成によって0から15までの整数で指定できます。
valueには、OpenBoot PROM環境変数を変更するためにブートスクリプトに保存するOpenBoot PROMコマンドを設定します。二重引用符 ("") で囲んで指定します。

use-nvramrc?をfalseに設定する

```
XSCF> setpparparam -p ppar_id use-nvramrc
```

ppar_idには環境変数を保存する物理パーティションを設定します。システム構成によって0から15までの整数で指定できます。

security-modeをnoneに設定する

```
XSCF> setpparparam -p ppar_id security-mode
```

ppar_idには環境変数を保存する物理パーティションを設定します。システム構成によって0から15までの整数で指定できます。

操作手順

1. 制御ドメインにOpenBoot PROM環境変数を設定します。
次の例は、PPAR-ID 0の制御ドメインのオートブートを有効に設定しています。

```
XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? true"
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
OpenBoot PROM variable bootscript will be changed.
Continue? [y|n]: y
```

次の例は、PPAR-ID 0のOpenBoot PROM環境変数use-nvramrc?をfalseに設定しています。

```
XSCF> setpparparam -p 0 use-nvramrc
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
OpenBoot PROM variable use-nvramrc will be set to false.
Continue? [y|n]: y
```

次の例は、PPAR-ID 0のOpenBoot PROM環境変数security-modeをnoneに設定しています。

```
XSCF> setpparparam -p 0 security-mode
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
OpenBoot PROM variable security-mode will be set to none.
Continue? [y|n]: y
```

8.9.3 制御ドメインに設定されたOpenBoot PROM環境変数を表示する

setpparparamコマンドで制御ドメインに設定されたOpenBoot PROM環境変数を表示する場合は、XSCFファームウェアのshowpparparamコマンドを使用します。useradm、platadm、platopまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。対象の物理パーティションに対してpparadm、pparmgr、pparop権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> showpparparam -p ppar_id
```

ppar_idには環境変数を表示する物理パーティションを設定します。システム構成によって0から15までの整数で指定できます。

操作手順

1. 制御ドメインに設定された**OpenBoot PROM**環境変数およびブートスクリプトを表示します。
次の例は、PPAR-ID 0の制御ドメインの環境変数を表示しています。

```
XSCF> showpparparam -p 0
use-nvramrc           :false
security-mode         :none
bootscript            :
setenv auto-boot?     true
```

次の例は、PPAR-ID 0の制御ドメインに現在設定されているOpenBoot PROM環境変数auto-boot?の値を表示しています。

```
XSCF> showpparparam -p 0 -c auto-boot
auto-boot?           :true
```

8.9.4 制御ドメインに設定されたOpenBoot PROM環境変数を初期化する

制御ドメインに設定されたOpenBoot PROM環境変数をクリアし工場出荷時の状態に戻す場合は、XSCFファームウェアのsetpparparamコマンドを使用します。platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。対象の物理パー

ティションに対してpparadm権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

```
XSCF> setpparparam -p ppar_id set-defaults
```

ppar_idには環境変数を初期化する物理パーティションを設定します。システム構成によって0から15までの整数で指定できます。

操作手順

1. 制御ドメインに設定された**OpenBoot PROM**環境変数をクリアします。
次の例では、PPAR-ID 0の制御ドメインに設定されているOpenBoot PROM環境変数をクリアして、工場出荷時の状態に戻しています。

```
XSCF> setpparparam -p 0 set-defaults
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0
All OpenBoot PROM variables will be reset to original default
values.
Continue? [y|n]: y
```

8.10 ドメインコンソールロギング機能

論理ドメイン環境では、制御ドメインのコンソールの出力先はXSCFになります。ほかのすべての論理ドメインのコンソール出力は仮想コンソール端末集配信装置（vcc）を起動しているサービスドメインになります。

Oracle Solaris 11.1以降では、サービスドメインで、制御ドメイン以外の論理ドメインに対するコンソールロギング機能がサポートされます。

ログデータは、仮想コンソール端末集配信装置を提供するサービスドメイン上の /var/log/vntsd/domain-name/console-log というファイルに保存されます。logadm コマンドを使用すると、コンソールログファイルがローテーションされます。詳細は、logadm および logadm.conf のマニュアルページを参照してください。

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアは、制御ドメイン以外のすべての論理ドメインごとにコンソールロギング機能を有効にしたり、無効にしたりできます。コンソールロギング機能はデフォルトでは有効になっています。

8.10.1 コンソールロギング機能を無効にする方法

1. ドメインの現在のコンソール設定を表示します。

```
# ldm list -o console domain
```

2. コンソールロギング機能を無効にします。

```
# ldm set-vcons log=off domain
```

注—ldm set-vconsコマンドでコンソールロギング機能の設定を変更する場合、ゲストドメインをunbindした状態、すなわちinactive状態にしておく必要があります。

注—コンソールロギングは、各ゲストドメインで有効 (on) または無効 (off) に設定する必要があります。

8.10.2 コンソールロギング機能を有効にする方法

1. ドメインの現在のコンソール設定を表示します。

```
# ldm list -o console domain
```

2. コンソールロギング機能を有効にします。

```
# ldm set-vcons log=on domain
```

8.10.3 サービスドメイン必要条件

コンソールロギング機能を使用する場合は、サービスドメインがOracle Solaris 11.1以降で起動されている必要があります。

注—コンソールロギング機能は、ゲストドメインごとに有効 (on) または無効 (off) を設定する必要があります。

8.10.4 仮想コンソールグループテーブル (ldomVconsTable)

Oracle VM Server for SPARC MIB 情報として、ldomVconsLogプロパティがldomVconsTableに追加されています。ldomVconsTableは、すべての仮想コンソールサービスの仮想コンソールグループを示します。

表 8-4 仮想コンソールグループテーブル (ldomVconsTable)

名前	データ型	アクセス	説明
ldomVconsLog	表示文字列	読み取り専用	コンソールロギングの状態。プロパティ値はldm set-vconsコマンドによって指定されたonもしくはoffの文字列。

注—グループに複数のドメインを含んだ場合、ldomVconsLogプロパティは直前のldm set-vconsコマンドで変更されたコンソールロギング状態を示します。

8.10.5 コンソール (console) リソース

XMLインターフェースとして、enable-logプロパティがコンソール (console) リソースに追加されています。

```
<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>console</rasd:OtherResourceType>
        :
        :
        <gprop:GenericProperty key="enable-log">on</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>
```

consoleリソースは、<Content>セクション内に必ず含まれます。次のキーを持つタグを使用できます。

- enable-log
対象コンソールの仮想コンソールロギングを有効または無効にします。

consoleリソースのその他のプロパティは、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』、または『Oracle VM Server for SPARC 管理情報ベースユーザーズガイド』を参照してください。

8.11 論理ドメインの構成を変更する

論理ドメインには、物理パーティションに搭載されているCPU、メモリ、I/Oデバイスなどのハードウェアリソースを、柔軟に割り当てることができます。また、稼働中の論理ドメインに対してCPUやメモリを動的に再構成できるため、一時的な負荷増

加に対して業務を停止することなく対応できます。ドメイン稼働状況によって、リソースを追加したり削除したりできるため、1台のサーバの中でハードウェアリソースを有効に活用できるとともに使用率を高めることができます。

また、論理ドメインの構成変更とCPUコア アクティベーションを組み合わせることにより、論理ドメインにCPUコアリソースを動的に追加できます。リソース増強の要求に対して未使用のCPUコアリソースを割り当てることで、ほかのドメインのリソースを削除せずにリソースの拡張ができるようになります。

CPUやメモリの動的再構成はOracle VM Server for SPARCを使用します。

論理ドメインの構成を変更する方法は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第3章 ドメイン構築のための操作」を参照してください。

8.12 論理ドメインの時刻を設定する

ここでは、論理ドメインの時刻を設定するうえで必要な知識および設定の目安を説明します。

SPARC M12/M10システムでは、次の時刻が管理されています。

- XSCFで保持している時刻
XSCFで管理されているシステムの標準時刻です。マスタXSCFで管理され、すべてのXSCFで同じ時刻に設定されています。入力電源を切断しても時刻は保持されています。
- 物理パーティションで保持している時刻
物理パーティションごとにハイパーバイザで管理されている時刻です。
- 論理ドメインで保持している時刻
論理ドメインごとに管理されている時刻です。論理ドメインごとに異なる時刻を保持できます。

なお、XSCFと論理ドメインの時刻の関係は、「[3.6 XSCFの時刻、日付を設定する](#)」を参照してください。

8.13 ハイパーバイザのダンプファイルを採取する

ここでは、ハイパーバイザのダンプファイルを採取するための設定方法を説明します。

8.13.1 ハイパーバイザダンプとは

ハードウェアの故障やソフトウェアエラーなどが原因でハイパーバイザがアボートすることがあります。ハイパーバイザがアボートすると、すべての論理ドメインがリセッ

トされたあと、制御ドメインのみがハイパーバイザダンプを採取するための特別なfactory-default構成で起動され、ハイパーバイザの情報がダンプファイルとして保存されます。これをハイパーバイザダンプ機能といいます。採取されたダンプファイルは、発生した問題を診断するうえで貴重な情報となります。

注—ハイパーバイザダンプが有効な場合には、XSCFファームウェアのresetコマンドにxirを指定して物理パーティションをリセットしたときにもハイパーバイザダンプが収集されます。物理パーティションのリセットについては「[10.17 物理パーティションをリセットする](#)」を参照してください。

注—ハイパーバイザダンプを収集するための特別なfactory-default構成から元の構成に戻すためには、物理パーティションの再起動が必要です。

ダンプファイルは、制御ドメイン内に、次のファイル名で採取されます。最大8つのファイルを採取できます。

- 保存先ディレクトリ：
/var/opt/SUNWldm
- ファイル名：
hvdump.x.gz
x: 0から7までの整数が自動的に割り振られます。

以降では、ハイパーバイザダンプ機能で使用するコマンドを説明します。

8.13.2 ハイパーバイザダンプ機能で使用するコマンド

ハイパーバイザダンプを有効にする／無効にする

ハイパーバイザダンプを設定する場合は、Oracle VM Server for SPARCのldm set-hvdumpコマンドを使用します。

```
primary# ldm set-hvdump [hvdump=on|off] [hvdump-reboot=on|off]
```

hvdumpには、ハイパーバイザダンプ機能を有効にするかどうかを設定します。有効にする場合はon、無効にする場合はoffを指定します。デフォルトは有効 (on) です。

hvdump-rebootには、ダンプファイルを採取したあと、物理パーティションを自動的に再起動するかどうかを指定します。物理パーティションを再起動する場合はon、再起動しない場合はoffを指定します。デフォルト値はoffです。offに設定した場合は、ダンプファイルが採取されたあとも、制御ドメインは、ハイパーバイザダンプを採取するための特別なfactory-default構成のままです。

ldm set-hvdumpコマンドでhvdump、hvdump-rebootの設定を変更した場合は、ldm add-spconfigコマンドで構成情報を保存してください。

```
primary# ldm add-spconfig file
```

注—ハイパーバイザダンプを採取するための特別なfactory-default構成で起動された制御ド

メインを再起動しても元の構成には戻りません。元の構成で、システムを起動するためには、物理パーティションを再起動する必要があります。XSCFのpoweroffコマンドまたはOracle Solarisのshutdown -i5を実行したあと、XSCFのpoweronコマンドでシステムを起動してください。

注—hvdump-reboot=onが設定されていても、すでに8個のダンプファイルが採取済みであったり、ディスクの空き容量が不足していたりなどの理由で、ダンプファイルが採取されなかった場合は、物理パーティションが再起動されません。この場合は、採取済みのダンプファイルを退避または削除したあと、ldm start-hvdumpコマンドでダンプファイルを採取してから、物理パーティションを再起動してください。

ハイパーバイザダンプの設定内容を表示する

ハイパーバイザダンプの設定内容を表示する場合は、ldm list-hvdumpコマンドを使用します。

```
primary# ldm list-hvdump
```

ldm list-hvdumpコマンドを実行すると、次の情報が表示されます。

表 8-5 ldm list-hvdumpコマンドでの表示内容

項目	内容
hvdump	ハイパーバイザダンプ機能が有効かどうか。有効の場合はon、無効の場合はoffが表示されます。
hvdump-reboot	ダンプファイルを生成したあと、システムを再起動するかどうか。再起動する場合はon、再起動しない場合はoffが表示されます。

注—ダンプファイルの採取が正常に終了しなかった場合は、「Pending hvdump exits.」というメッセージが表示されます。

操作手順

1. **XSCFコンソールから、対象となる制御ドメインコンソールへ切り替えます。**
制御ドメインコンソールへの切り替え方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。
制御ドメインコンソールにすでに切り替えている場合XSCF にすでに切り替えている場合は、次の手順に進みます。
2. **ハイパーバイザダンプ機能を設定します。**
次の例では、ハイパーバイザダンプ機能を有効、ダンプファイル採取後、制御ドメインを再起動するよう設定しています。

```
primary# ldm set-hvdump hvdump=on hvdump-reboot=on
```

3. **ハイパーバイザダンプ機能の設定内容を表示します。**

次の例では、ハイパーバイザダンプ機能が有効、ダンプファイル採取後の再起動が有効に設定されていることを示しています。

```
primary# ldm list-hvdump  
hvdump=on  
hvdump-reboot=on
```

4. ハイパーバイザダンプ機能の設定を保存します。
次の例の`config_name`にファイル名を指定して保存します。

```
primary# ldm add-spconfig config_name
```

8.13.3 ハイパーバイザダンプ使用時の留意点

ハイパーバイザダンプ機能を使用する場合は、次の点に留意してください。

- ダンプファイルの保存先ディレクトリが次の状態の場合、ハイパーバイザに異常が発生しても、ダンプファイルを採取できません。
 - ダンプファイルが8つ存在する場合
 - `/var/opt/SUNWldm`ディレクトリのディスク容量が不足している場合日常的に、ダンプファイルの保存先となるディレクトリのダンプファイル数やディスク容量を確認し、ダンプファイルの採取に必要な条件を満たしていることを確認してください。
 - 上記の理由などにより、ダンプファイルが採取できなかった場合は、処理が停止します。原因となる問題を解決したあと`ldm start-hvdump`コマンドを実行し、ダンプファイルを採取してください。`ldm start-hvdump`コマンドを実行しないで制御ドメインを再起動すると、ダンプファイルが採取されず、記録されているハイパーバイザ情報も失われます。また、`hvdump-reboot=on`が設定されていても、ダンプファイルが採取されなかった場合は物理パーティションが再起動されません。この場合は、採取済みのダンプファイルを退避または削除したあと、`ldm start-hvdump`コマンドでダンプファイルを採取してから、物理パーティション再起動してください。
 - `hvdump-reboot=on`となっても、OpenBoot PROM環境変数`auto-boot?`が`false`の場合は、Oracle Solarisが再起動されずに`ok`プロンプトの状態ですべて停止します。
 - 意図せずに制御ドメインが`factory-default`構成で起動された場合、ハイパーバイザダンプの処理が完了しておらず、制御ドメインがハイパーバイザダンプを採取するための特別な`factory-default`構成で起動されている可能性があります。`ldm list-hvdump`コマンドを実行し、ダンプファイルが採取できているかを確認してください。
- 次の例は、ダンプファイルが採取できなかった場合の状態を示しています。

```
primary# ldm list-hvdump  
hvdump=on  
hvdump-reboot=on  
Pending hvdump exists
```

8.14 CPUソケットに関連付けられた論理ドメインのリソースを管理する

8.14.1 CPUソケット制約の概要


CPUソケット制約とは、指定したCPUソケットIDによって、限定された仮想CPU、仮想コア、仮想メモリを持つ論理ドメインを作成したり、構成したりできる機能です。CPUソケットIDはLSB番号およびCPU位置番号に関連付けられるため、CIDやPAを指定した物理的な割り当てを使用しなくても、ハードウェアリソースを手動で完全に制御できます。

CPUソケットIDはLSB番号とCPU位置番号によって、以下のように決定されます。

$$\text{CPUソケットID} = \text{LSB番号} * 4 + \text{CPU位置番号}$$

図 8-1は、2台のSPARC M10-4S（BB#0、BB#1）で構成された物理パーティション内の物理リソースを示しています。

図 8-1 物理パーティション内のリソース



LSB番号とCPU位置番号の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「2.4.1 論理ドメインの構築に関する留意点」を参照してください。

CPUソケット制約を使用すると、次のような業務を実行できます。

- 特定のCPUチップで有効にされたミラーメモリを使用することで、信頼性の高い論理ドメインを作成する
- 物理パーティションの動的再構成（PPAR DR）実施前に、削除対象のSPARC M12-2S、およびSPARC M10-4Sのリソースをあらかじめ分離することで、PPAR DR実施中のゲストドメインの停止時間を最小化する
- CPUチップに仮想CPUを分散／集約することで、性能を調整する
- SPARC64 X/SPARC64 X+プロセッサを搭載したSPARC M10-4Sが混在している物理パーティション内で、SPARC64 X+プロセッサだけで構成された論理ドメインを作成する

CPUソケット制約関連のコマンドとして、以下のコマンドが提供されます。それぞれのコマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

- `ldm list-socket`
- `ldm set-socket`
- `ldm grow-socket`
- `ldm shrink-socket`

8.14.2 CPUソケット制約のハードウェアおよびソフトウェア要件

この機能は、SPARC M12/M10のプラットフォームでサポートされています。ただし、SPARC M12-1/M10-1は1 CPU構成のため、CPUソケット制約を設定しても意味を持ちません。

SPARC M12/M10でCPUソケット制約を使用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

- Oracle VM Server for SPARC 3.3以降を使用していること
- SPARC M10の場合、XCP 2210以降のXCPファームウェアを使用していること
なお、CPUソケット制約の`--remap`オプションを有効にするためには、XCP 2260以降のXCPファームウェアが必要です。

SPARC M12の場合は、XCPファームウェアの要件はありません。

- SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4Sを使用していること

8.14.3 CPUソケット制約の制限

CPUソケット制約には、次の制限があります。

- ドメインを移行すると、CIDやPAを指定した物理的な割り当てと同様に、CPUソケット制約も消去されます。
- CPUソケット制約を復元するためには、`--restore-degraded`オプションを付けて`ldm set-socket`コマンドを実行する必要があります。


- 復旧モードでは、故障したCPUチップのCPUソケット制約は無視されます。
- `ldm init-system -f` コマンドでは制御ドメインのCPUソケット制約は無視されます。
- 故障CPU自動交替は指定されたソケットリソースのみで実行されます。空きCPUが指定されたソケットにない場合には、故障CPUは隔離されますが、交替されません。

8.14.4 CPUソケット制約を使用して信頼性の高い論理ドメインを作成する

CPUソケット制約を理解するため、ここではCPUソケット制約を使用して信頼性の高い論理ドメインを作成する方法を説明します。

図 8-2は信頼性の高い論理ドメインを作成するながれを示しています。

図 8-2 信頼性の高い論理ドメインを作成するながれ



2台のSPARC M10-4S (BB#0、BB#1) で構成された物理パーティションに、BB#1のCPUチップ#0のリソースを割り当てて、論理ドメイン`ldom1`を作成する例を使用して、以降の8.14.5～8.14.7でそれぞれの手順を説明します。

8.14.5 CPUチップにメモリミラーモードを設定する

XSCFファームウェアの`setupfru`コマンドを使用して、メモリミラーモードを設定します。

メモリミラーモードの設定方法は、「14.1 メモリをミラー構成にする」を参照してください。`setupfru`コマンドの詳細は、`setupfru(8)`コマンドのマニュアルページ、または『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

`ldm list-socket`コマンドを使用して、それぞれのCPUソケットに関連付けられたリソースを一覧表示します。

次の例は、BB#1のCPUチップ#0にメモリミラーモードを設定したことにより、CPUソケット#4に関連付けられたメモリのサイズが半減しています。

```
# ldm list-socket
CONSTRAINTS


SOCKET
  TENANT      VCPUS  CORES  SOCKET_ID  GROUP
  primary     32    16    0           /BB0
  primary     32    16    1           /BB0
  primary     32    16    2           /BB0
  primary     32    16    3           /BB0
  primary     32    16    4           /BB1
  primary     32    16    5           /BB1
  primary     32    16    6           /BB1
  primary     32    16    7           /BB1

MEMORY
  PA          SIZE      SOCKET_ID  BOUND
  0x700000000000 64G      7         primary
  0x720000000000 64G      6         primary
  0x740000000000 64G      5         primary
  0x760050000000 31488M  4         primary
  0x780000000000 64G      3         primary
  0x7a0000000000 64G      2         primary
  0x7c0000000000 64G      1         primary
  0x7e0080000000 62G      0         primary

IO
  NAME        TYPE      BUS        SOCKET_ID  BOUND
  PCIE0       BUS       PCIE0      0           primary
  PCIE1       BUS       PCIE1      0           primary
  PCIE2       BUS       PCIE2      1           primary
  PCIE3       BUS       PCIE3      1           primary
  PCIE4       BUS       PCIE4      2           primary
  PCIE5       BUS       PCIE5      2           primary
  PCIE6       BUS       PCIE6      3           primary
  PCIE7       BUS       PCIE7      3           primary
  PCIE8       BUS       PCIE8      4           primary
  PCIE9       BUS       PCIE9      4           primary
  PCIE10      BUS       PCIE10     5           primary
  PCIE11      BUS       PCIE11     5           primary
  PCIE12      BUS       PCIE12     6           primary
  PCIE13      BUS       PCIE13     6           primary
  PCIE14      BUS       PCIE14     7           primary
  PCIE15      BUS       PCIE15     7           primary
```

図 8-3は、2台のSPARC M10-4S（BB#0、BB#1）で構成された物理パーティション内に制御ドメインが存在し、すべてのリソースを制御ドメインが所有していることを示しています。

図 8-3 物理パーティション内のCPUコアとメモリ



8.14.6 制御ドメインからCPUソケットに関連付けられたリソースを削除する

ldm shrink-socketコマンドを使用して、CPUソケット#4のリソースを制御ドメインから削除します。

次の例では、制御ドメインからCPUソケット#4の仮想CPUとメモリを削除しています。

```
# ldm shrink-socket cores=16 socket_id=4 primary
# ldm shrink-socket memory=31488M socket_id=4 primary
```

注—対象のリソースが使用中の場合は、ldm shrink-socketコマンドを実行してリソースを削除しようとしても失敗することがあります。その場合は対象の論理ドメインを停止したあと、再度ldm shrink-socketコマンドを実行してください。また、対象が制御ドメインの場合は、遅延再構成を使用して、再度実行してください。

ldm list-socketコマンドを使用して、それぞれのCPUソケットに関連付けられたリソースを一覧表示します。CPUソケット#4に関連付けられたメモリが制御ドメインから削除されています。

```
# ldm list-socket
CONSTRAINTS


SOCKET
  TENANT      VCPUS  CORES  SOCKET_ID  GROUP
  primary     32    16    0           /BB0
  primary     32    16    1           /BB0
  primary     32    16    2           /BB0
  primary     32    16    3           /BB0
  primary     32    16    5           /BB1
  primary     32    16    6           /BB1
  primary     32    16    7           /BB1

  FREE        VCPUS  CORES  SOCKET_ID  GROUP
  -----
  32    16    4           /BB1

MEMORY
  PA          SIZE      SOCKET_ID  BOUND
  0x700000000000 64G      7         primary
  0x720000000000 64G      6         primary
  0x740000000000 64G      5         primary
  0x760050000000 31488M  4
  0x780000000000 64G      3         primary
  0x7a0000000000 64G      2         primary
  0x7c0000000000 64G      1         primary
  0x7e0080000000 62G      0         primary
--- 略 ---
```

図 8-4は、2台のSPARC M10-4S（BB#0、BB#1）で構成された物理パーティションで、`ldm shrink-socket`コマンド実行後の物理パーティションの構成を示しています。

図 8-4 ldm shrink-socketコマンド実行後のリソース



8.14.7 論理ドメインの構成にCPUソケット制約を設定する

次の例は、CPUソケット#4に関連付けられた16 GBのミラー化されたメモリと8CPUコアが割り当てられた論理ドメインldom1を作成しています。

ldm add-domain コマンドで論理ドメインldom1を作成します。

```
primary# ldm add-domain ldom1
```

ldm set-socket コマンドを使用して、ldom1に割り当ててるリソースをCPUソケット#4に限定します。

```
primary# ldm set-socket socket_id=4 ldom1
```

ldom1に8つのCPUコア、16 GBのメモリを割り当てます。

```
primary# ldm set-core 8 ldom1
primary# ldm set-memory 16G ldom1
```


ldom1にリソースをバインドし、ldom1を起動します。

```
primary# ldm bind-domain ldom1
primary# ldm start-domain ldom1
```

注—論理ドメインをバインドして起動するためには、仮想コンソール集約、仮想ネットワークスイッチ、仮想ディスクサービスを準備する必要があります。各項目の詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』を参照してください。

ldm list-socketコマンドを使用して、それぞれのCPUソケットに関連付けられたリソースを一覧表示します。
ldom1にはCPUソケット#4に関連付けられたリソースのみが割り当てられています。

```
# ldm list-socket ldom1
CONSTRAINTS
  DOMAIN          SOCKET_ID    STATE
  ldom1           4             active


SOCKET
  TENANT          VCPUS  CORES  SOCKET_ID  GROUP
  ldom1           16     8     4             /BB1

MEMORY
  PA              SIZE          SOCKET_ID  BOUND
  0x760050000000 16G          4          ldom1

IO
```

図 8-5は、2台のSPARC M10-4S（BB#0、BB#1）で構成された物理パーティションで ldm set-socket コマンド実行後の、変更された物理パーティションの構成を示しています。

図 8-5 ldm set-socketコマンド実行後のリソース



8.15 物理パーティションの動的再構成ポリシーを設定する

ここでは、物理パーティションの動的再構成ポリシーの設定方法を説明します。

8.15.1 物理パーティションの動的再構成ポリシー

物理パーティションの動的再構成ポリシー(PPAR DR)機能は、Oracle VM Server for SPARC 3.4 以降でサポートされます。PPAR DRポリシーの設定によって、deleteboardコマンドによる PPAR DR操作が実行されたときにOracle VM Server for SPARCが使用するリソース削減ポリシーを変更できます。

リソース削減ポリシーは、ldmdサービスのldmd/fj_ppar_dr_policyプロパティに設定します。設定可能なリソース削減ポリシーは、「auto」、「ratio」、「targeted」です。

各リソース削減ポリシーの詳細は、「[8.15.2 リソース削減ポリシーの詳細](#)」を参照してください。

8.15.2 リソース削減ポリシーの詳細

ここでは、各リソース削減ポリシーの詳細を説明します。

fj_ppar_dr_policy = auto

このPPAR DRポリシー設定は、最新のポリシーを自動的に使用するものです。

Oracle VM Server for SPARC 3.4を使用するシステムの場合は、「auto」を設定すると、「ratio」設定時と同様に動作します。「auto」設定は、デフォルトのポリシーです。

fj_ppar_dr_policy = ratio

このポリシーは、物理パーティション内のすべての論理ドメインがOracle Solaris 11.3以降を実行していて、かつXCP 2271以降がシステムに適用されている場合に、Oracle VM Server for SPARC 3.4以降のシステムで機能します。それ以外の場合は、「targeted」設定時と同様にシステムが動作します。

リソース削除ポリシーを「ratio」に設定してdeleteboardを操作した場合、削除するビルディングブロック（システムボード）からリソースを移動するための十分な空きリソースが残りのビルディングブロック上にないと、すべての既存ドメインからリソースを減らしてリソースを自動的に解放します。


このとき、既存のドメインに割り当てられているリソースの割合に応じて、自動的にリソースが削除されます。リソースが使用中であるなどの理由で、正確な比率に応じた削除は必ずしも機能しないことがあり、比率に応じた削除はベストエフォートベースです。

また、このポリシーは、大きなメモリブロックを小さなメモリブロックに自動的に分割するメモリブロック分割機能をサポートしています。メモリブロックの分割機能によって、PPAR DRで削除するビルディングブロックから移動する各メモリブロックに対して、移動先のビルディングブロック上に空きメモリの連続領域があることが要件ではなくなりました。deleteboard操作で、残りのビルディングブロック上の使用可能な空き領域に合わせて、ドメイン内のメモリブロックが分割されます。

リソースが使用中であるなどの理由で、移動先のシステムボードから十分な空きリソースが確保できない場合は、deleteboardコマンドが失敗し、エラーメッセージが表示されます。この場合は、deleteboardコマンドで出力されたエラーメッセージとOracle Solarisメッセージから原因を特定し、適切に対処してください。deleteboardコマンドで出力されるエラーメッセージは、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「C.1.2 deleteboard」を参照してください。ただし、発生したエラー内容によっては、物理パーティションの電源切断、または再起動が必要になることがあります。

「ratio」を指定した場合のメモリ削除の概念を図 8-6で説明します。

図 8-6 メモリ削除の概念 (fj_ppar_dr_policy = ratio使用時)



fj_ppar_dr_policy = targeted


Oracle VM Server for SPARC 3.4より前のバージョンでは、「targeted」ポリシーが使用されます。このポリシーを使用すると、空きリソースがない場合、最初に削除するビルディングブロック上のCPU/メモリがある各論理ドメインからリソースが解放されます。

この削除を行っても空きリソースが足りない場合は、残りのビルディングブロック上のCPU/メモリがある各論理ドメインからリソースが解放されます。リソースを解放する論理ドメインの順序は、「failure-policy」で決定されます。このポリシーでは、デフォルト論理ドメイン（指定なし）、masterが指定された論理ドメイン、I/Oドメイン、ルートドメイン、制御ドメインの順となります。同じ役割のドメインである場合は、アルファベット順になります。

「failure-policy」および「master」のドメインの詳細については、『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ドメインの依存関係の構成」を参照してください。

移動先のシステムボードに空きリソースを確保できない場合は、`deleteboard`コマンドが失敗し、エラーメッセージが表示されます。この場合は、`deleteboard`コマンドで出力されたエラーメッセージとOracle Solarisメッセージから原因を特定し、適切な対処を行ってください。ただし、発生したエラー内容によっては、物理パーティションの電源切断または再起動が必要になることがあります。

図 8-7 メモリ削除の概念 (fj_ppar_dr_policy = targeted使用時)



8.15.3 PPAR DRポリシーの変更方法

Oracle VM Server for SPARC 3.4以降では、`svccfg`コマンドを使用して、`ldmd`サービスの`fj_ppar_dr_policy`プロパティにPPAR DRポリシーを設定して変更します。設定可能な PPAR DRポリシーは「[8.15.2 リソース削減ポリシーの詳細](#)」を参照してください。

設定手順は以下のとおりです。

1. 制御ドメインにログインします。
2. 管理者になります。
詳細については、『Oracle Solarisでのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』を参照してください。
3. **fj_ppar_dr_policy** プロパティー値を表示します。

```
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy
```

4. **ldmd**サービスを停止します。

```
# svcadm disable ldmd
```

5. **fj_ppar_dr_policy** プロパティー値を変更します。

```
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_ppar_dr_policy=value
```

6. **ldmd**サービスをリフレッシュし、再開します。

```
# svcadm refresh ldmd  
# svcadm enable ldmd
```

以下の例は、**fj_ppar_dr_policy** プロパティー値を表示する方法と、「auto」から「targeted」に変更する方法を示しています。

```
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy  
ldmd/fj_ppar_dr_policy astring auto  
# svcadm disable ldmd  
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_ppar_dr_policy=targeted  
# svcadm refresh ldmd  
# svcadm enable ldmd  
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy  
ldmd/fj_ppar_dr_policy astring targeted
```

8.16 論理ドメインの最大ページサイズを設定する

ここでは、論理ドメインの最大ページサイズの設定方法と影響を説明します。
本設定は、Oracle VM Server for SPARC 3.5以降で実施できます。

8.16.1 論理ドメインの最大ページサイズ

SPARC M12では、3種類（「256 MB」、「2 GB」、および「16 GB」）の最大ページサイズがサポートされています。最大ページサイズの確認方法は、「[8.16.5 論理ドメインの最大ページサイズを確認する](#)」を参照してください。

ただし、SPARC M10でサポートされている最大ページサイズは「256 MB」のみで、設定変更できません。

8.16.2 大きな最大ページサイズを設定する効果

論理ドメインの最大ページサイズを大きく設定した場合は、論理ドメインで使用可能なページサイズが大きくなります。このため、一般にメモリを多く使用するアプリケーションは、最大ページサイズを「256 MB」に設定するよりも「2 GB」または「16 GB」に設定した方が動作は高速になります。

8.16.3 大きな最大ページサイズを設定する影響

論理ドメインの最大ページサイズを大きく設定した場合は、論理ドメインおよび論理ドメイン上で動作するOracle Solaris カーネルゾーンに対するライブマイグレーションの成功率、deleteboardコマンドによる PPAR DR操作の成功率に影響します。

論理ドメインおよびOracle Solarisのライブマイグレーション、およびdeleteboardコマンドによる PPAR DR操作を実行する場合は、最も成功率の高い「256 MB」を推奨します。詳細を以下で説明します。

ライブマイグレーションとdeleteboardコマンドによる PPAR DR操作の成功率

ライブマイグレーションおよびdeleteboardコマンドによる PPAR DR操作の成功率は、移動先のメモリ使用状況により変化します。

論理ドメインのメモリ割り当ては、最大ページサイズの倍数に制限されます。移動先の連続した空きメモリ領域の境界が最大ページサイズの倍数ではない場合は、メモリの移動に失敗します。

移動先のメモリ使用状況と最大ページサイズによる効果の例


 **図 8-8**は、論理ドメインの最大ページサイズを2 GBに設定した場合のメモリの移動例です。移動先に連続する2 GBの空きメモリ領域が存在したとしても、空きメモリ領域の境界が最大ページサイズの倍数ではないためメモリの移動に失敗します。

図 8-8 論理ドメインの最大ページサイズを2 GBに設定した場合





図 8-9は、論理ドメインの最大ページサイズを256 MBに設定した場合のメモリの移動例です。移動先の空きメモリ領域の境界を256 MBの倍数で設定できるため、メモリの移動に成功します。

図 8-9 論理ドメインの最大ページサイズを256 MBに設定した場合



8.16.4 論理ドメインの最大ページサイズの設定と変更

論理ドメインの最大ページサイズの設定には、以下の方法があります。

- ldmdサービスのfj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティの設定
- ldm add-domainコマンド／ldm set-domainコマンドによるfj-software-limit-pagesizeの設定と変更

ldmdサービスのfj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティの設定

fj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティに設定可能な値は「false」または「true」です。

- **fj_dr_sw_limit_pagesize=false** の場合（デフォルト）
論理ドメインの最大ページサイズは、システムがサポートする最大ページサイズ、および論理ドメインに割り当てられたメモリサイズから自動的に設定されます。ldm add-domain または、ldm set-domain コマンドによって最大ページサイズ (fj-software-limit-pagesize) を設定することも可能です。
- **fj_dr_sw_limit_pagesize=true** の場合
新規に作成する論理ドメインの最大ページサイズを256 MBに設定します。このプロパティに「true」を設定しても、制御ドメインおよび、作成済みの論理ドメインの最大ページサイズは変更されません。

ldmdサービスの fj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティを設定する手順は、以下のとおりです。

1. 制御ドメインにログインします。
2. 管理者権限に切り替えます。
詳細については、『Oracle Solarisでのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』を参照してください。
3. **fj_dr_sw_limit_pagesize**プロパティ値を表示します。

```
primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize
```

4. ldmdサービスを停止します。

```
primary# svcadm disable ldmd
```

5. **fj_dr_sw_limit_pagesize**プロパティ値を変更します。

```
primary# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize=value
```

6. ldmdサービスをリフレッシュし、再開します。

```
primary# svcadm refresh ldmd
primary# svcadm enable ldmd
```

次の例では、fj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティ値を確認したあと、「false」から「true」に変更しています。

```
primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize
ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize boolean false
primary# svcadm disable ldmd
```

```
primary# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize=true
primary# svcadm refresh ldmd
primary# svcadm enable ldmd
```

次の例では、fj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティ値が「true」であることを確認しています。

```
primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize
ldmd/fj_dr_sw_limit_pagesize boolean true
```

ldm add-domainコマンド／ldm set-domainコマンドによるfj-software-limit-pagesizeの設定と変更

- ldm add-domainコマンドによるfj-software-limit-pagesizeの設定

ldm add-domainコマンドを使用して、論理ドメインの最大ページサイズを設定できます。

fj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティが「true」になっている場合は、最大ページサイズは256 MBに設定され、変更できません。

ldmコマンドの詳細は、『Oracle VM Server for SPARC 3.5 リファレンスマニュアル』を参照してください。

次の例では、新規作成する論理ドメインdomainAの最大ページサイズを256 MBに設定しています。

```
primary# ldm add-domain fj-software-limit-pagesize=256MB domainA
```

- ldm set-domain コマンドによるfj-software-limit-pagesizeの設定と変更

ldm set-domainコマンドを使用して、論理ドメインの最大ページサイズの設定と変更ができます。最大ページサイズの設定と変更は、論理ドメインが遅延再構成状態、またはinactive状態の場合のみ可能です。

ただし、fj_dr_sw_limit_pagesizeプロパティが「true」になっている場合は、最大ページサイズは256 MBに設定され、変更できません。

ldmコマンドの詳細は、『Oracle VM Server for SPARC 3.5 リファレンスマニュアル』を参照してください。

次の例では、制御ドメインの最大ページサイズを256 MBに設定しています。

```
primary# ldm start-reconf primary
primary# ldm set-domain fj-software-limit-pagesize=256MB primary
primary# shutdown -y -i6 -g0
```

次の例では、論理ドメインdomainBの最大ページサイズを2 GBに設定しています。

```
primary# ldm stop-domain domainB
primary# ldm unbind-domain domainB
primary# ldm set-domain fj-software-limit-pagesize=2GB domainB
primary# ldm bind-domain domainB
primary# ldm start-domain domainB
```

8.16.5 論理ドメインの最大ページサイズを確認する

各論理ドメインの最大ページサイズ(fj-software-limit-pagesize)は、ldm list-domain コマンドを使用して確認できます。
次の例は、domainCの最大ページサイズが2 GBであることを示しています。

```
primary# ldm list-domain -l domainC
NAME                STATE      FLAGS    CONS    VCPU    MEMORY    UTIL    NORM
UPTIME
domainC             active    -n----- 5003     8        6G        0.1%    0.0%    58m
SOFTSTATE
Solaris running
UUID
    xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
MAC
    xx:xx:xx:xx:xx:xx
HOSTID
    0xxxxxxxxx
CONTROL
    failure-policy=ignore
    extended-mapin-space=on
    cpu-arch=native
    rc-add-policy=
    shutdown-group=15
    perf-counters=
    boot-policy=warning
    effective-max-pagesize=256MB
    hardware-max-pagesize=16GB
    fj-software-limit-pagesize=2GB
```


日常的にシステムを管理する

ここでは、SPARC M12/M10システムを管理するうえで、日常的に必要な作業を説明します。

XSCF設定情報のバックアップ

マスタXSCFに格納されているXSCFの設定情報を定期的にバックアップします。マスタXSCFを含むフィールド交換可能ユニット（Field Replaceable Unit (FRU)）に故障が発生し、FRUを交換した場合、バックアップとして保存されているXSCFの設定情報を復元することで、故障発生前と変わらない運用を続けることができます。

詳細は、「[10.10 XSCF設定情報を保存する／復元する](#)」を参照してください。

論理ドメインの構成情報のバックアップ

Oracle VM Server for SPARCで設定されている論理ドメインの構成情報を定期的にバックアップします。論理ドメインごとに、制御ドメインからバックアップします。論理ドメインの構成情報は、以下の2種類の方法で保存できます。

- XSCFに保存する
- XMLファイルに保存する

ドメインの構成を変更した場合は、必ず最新の構成情報をバックアップしてください。また、バックアップファイルはディスクが破損したときに備え、ほかの媒体にも複製を保存するようにします。

詳細は、「[10.11 論理ドメインの構成情報をXSCFに保存する／復元する](#)」および「[10.12 論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する／復元する](#)」を参照してください。

OpenBoot PROM環境変数のバックアップ

制御ドメインに設定されているOpenBoot PROM環境変数を定期的に記録して、バックアップします。

XMLファイルから論理ドメインの構成情報を復元する目的で、論理ドメインをfactory-default構成に変更すると、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数は初期化され、Oracle Solarisブートはできなくなります。

この問題に備えて、factory-default構成に変更する前に、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数の設定を記録して保存しておきます。論理ドメインをfactory-default

構成に変更したあとは、保存した情報で制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数を復元してください。

詳細は、「[10.13 OpenBoot PROM環境変数を保存する／復元する](#)」を参照してください。

内蔵ディスクドライブのバックアップ

内蔵ディスクドライブのデータを定期的にバックアップします。バックアップのしかたは導入しているドライブの構成によって異なります。ドライブの構成に応じてバックアップを行ってください。

最新ファームウェアへのアップデート

SPARC M12/M10システムを管理するためのXSCFファームウェアは、OpenBoot PROM、ハイパーバイザ、POSTとともにXCPパッケージとして提供されています。XCPパッケージは、新機能を追加したり不具合などを修正したりした最新版が、定期的にリリースされます。最新のXCPパッケージが公開された場合は、速やかに最新版にアップデートしてください。

最新ファームウェアへのアップデートの詳細は、「[第16章 XCPのファームウェアをアップデートする](#)」を参照してください。

なお、XCPパッケージの新機能や変更点は、お使いのサーバの対応するXCP版数の『ブロードクトノート』に記載されていますので、必ずご確認ください。

システム状態の監視

XSCFは、システムの動作状態を常に監視しています。

XSCFシェルやXSCF Webを使用してXSCFにアクセスすることにより、サーバ状態の把握ができます。

XSCF SNMPエージェント機能、故障情報の通報機能、種々のメッセージ、ログなどを利用して、システムの故障やイベントを監視してください。

詳細は、「[10.2 故障が発生したときにメールで通知を受け取る](#)」、「[10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する](#)」、「[第12章 ログやメッセージを確認する](#)」を参照してください。

故障に備える／対処する

ここでは、SPARC M12/M10システムに故障が発生した場合に備え、事前に設定しておく機能を説明します。本システムでは、故障が発生した場合に備えてのさまざまな機能が用意されています。ユーザーは、より早く故障を見つけ、対処する目的で、システム監視に関する設定を行う、ハードウェアを冗長にする、データを保存しておくなどのいくつかの準備をしておく必要があります。

本章では、これらの管理方法について説明します。

- 故障対策と機能を知る
- 故障が発生したときにメールで通知を受け取る
- SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する
- システムを監視する
- 故障縮退の仕組みを理解する
- 故障したハードウェアリソースを確認する
- 故障CPUの自動交替を設定する
- 復旧モード（recovery mode）を設定する
- コンポーネントを冗長構成にする
- XSCF設定情報を保存する／復元する
- 論理ドメインの構成情報をXSCFに保存する／復元する
- 論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する／復元する
- OpenBoot PROM環境変数を保存する／復元する
- ハードディスクの内容を保存する／復元する
- 論理ドメインをリセットする
- 論理ドメインにパニックを発生させる
- 物理パーティションをリセットする
- サーバを工場出荷時の状態に戻す
- 遅延ダンプを使ってクラッシュダンプファイルを採取する

10.1 故障対策と機能を知る

表 10-1は、故障が発生した場合に備えての対策と機能です。各項目の詳細は、次項以降を参照してください。

表 10-1 故障対策と機能

対策	機能	関連コマンド
故障情報をユーザーに早く届ける	■ メール通報	setsmtp(8)、showsmtp(8)、setemailreport(8)、showemailreport(8)
	■ リモート保守サービス	お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。
故障やイベントを監視／管理する	■ SNMPエージェント機能によるシステムの監視	setsnmp(8)、showsnmp(8)、setsnmpusm(8)、showsnmpusm(8)、setsnmpvacm(8)、showsnmpvacm(8)
故障を早く見つけ、サーバの動作を決定する	■ システム監視、ハートビート、Alive監視	setpparmode(8)、showpparmode(8)、setpparparam(8)、showpparparam(8)
	■ サーバ動作の制御	
故障をほかに波及させない、または冗長構成で対処する	■ 故障縮退 ■ コンポーネント冗長構成	showstatus(8)、showhardconf(8)
現在の設定データを守り、もとに近い状態に戻す	■ XSCF設定情報の退避／復元	dumpconfig(8)、restoreconfig(8)、
	■ 論理ドメイン情報の退避／復元	Oracle VM Server for SPARCのコマンド
	■ ハードディスクの退避／復元	

注一XSCFが故障した場合は、XSCFの通報機能であるメール通報、SNMPトラップ、およびリモート保守サービス（ASR機能、REMCSなど）による通報は行われません。XSCFの故障を監視するには、サーバを監視するソフトウェアを使用してください。詳細は、お使いのサーバ管理関連のソフトウェアに関するマニュアルを参照してください。

10.2 故障が発生したときにメールで通知を受け取る

本システムで故障やイベントが発生した場合に備えて、状態をメールでユーザーに通

知するようにXSCFに設定できます。

メール通報は設定しておくことを強く推奨します。XSCFによるメール通報の設定を行うことで、特定のユーザー（platadmのユーザー権限を持つシステム管理者など）は、サーバや物理パーティションで発生した故障についての通報をすぐに受け取ることができます。


10.2.1 メール通報機能の特徴

メール通報機能には次の特徴があります。

- XSCFがシステム内で監視する部品の故障をメールで通知
システムダウン、リブート不可能な深刻なエラーが発生しても確実にメールを送信できます。
- メール送信時のPOP認証機能とSMTP認証機能が可能
不正なメール送信を防止するため、SMTPサーバを使用してメール送信を受け付ける前にPOP認証（POP before SMTP）、またはSMTP認証（SMTP-AUTH）を行うことができます。

図 10-1は、各サーバを経由してXSCFがメールを通報する場合の概要です。

図 10-1 XSCFメール機能の概要



10.2.2 故障の通報内容

図 10-2は、通報されるメールの例です。

図 10-2 部品故障時のメール例

Date: Mon, 02 Aug 2012 16:03:16 +0900

From: XSCF <root@host-name.example.com> 1

To: mail-address@smtp.example.com 2

Subject: Error: xxxxxxxxxxxx 3

TYPE: Error, VER: XCP-32303030

MODE-SWITCH: -

SEVERITY: Alarm

EVENT-TIME: 08-02-2012 15:55:04 JST

CSN: CNL1126007

SERVER-ID: EM1U1S002

FRU: -

DIAGCODE: Code:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Msg: FAN shortage

-
1. メール設定で設定した「返信先メールアドレス」

2. メール設定で設定した「宛先メールアドレス」

3. メールの題名
-

メールの例には、次の項目が表示されています。

表 10-2 故障時のメール通報内容

項目	内容
TYPE	通知のタイプ
VER	バージョン
MODE	モードスイッチ状況
SEVERITY	エラーレベル
EVENT-TIME	故障発生の時刻（ローカルタイム表示）
CSN	Chassis Serial Number、筐体シリアル番号
SERVER-ID	本システムのID
FRU	故障被疑部品
DIAGCODE	問題の解析のために保守作業者および当社技術員が使用します。 ユーザーはこのコードを保守作業者および当社技術員に連絡してください。問題の早期解決に役立ちます。
Msg	問題の概要を示すメッセージ

10.2.3 メール通報に関連する設定項目とコマンドを確認する

表 10-3は、XSCFのメール通報に関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 10-3 メール通報関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
SMTPサーバ ■ ホスト名 ■ ポート番号 ■ 返信先メールアドレス	選択	setsmtp(8)、showsmtp(8)
メール通報機能の有効／無効	選択	setemailreport(8)、 showemailreport(8)
宛先メールアドレス	選択	setemailreport(8)、 showemailreport(8)
認証サーバ ■ POP認証／SMTP認証 ■ ホスト名 ■ ユーザーID／パスワード	選択	setsmtp(8)、showsmtp(8)

SMTPサーバは1つだけ指定します。SMTPサーバをホスト名で指定する場合、サーバ名はDNSサーバで名前解決可能である必要があります。

SMTPサーバのデフォルトポート番号は25です。

返信先メールアドレスは、宛先メールアドレスまでの経路上に問題があった場合に、経路上のメールサーバがエラーメールを送信するためのメールアドレスです。

10.2.4 メール通報の設定のながれ

XSCFのメール通報の設定のながれは次のとおりです。

1. **XSCF**にログインします。
2. **SMTP**サーバのホスト名または**IP**アドレスを指定します（**setsmtp(8)**参照）。
3. **POP**認証か**SMTP**認証かを選択します（**setsmtp(8)**参照）。
4. 返信先メールアドレス（**From**指定）を指定します（**setsmtp(8)**参照）。
5. システム管理者向けの宛先メールアドレスを指定します（**setemailreport(8)**参照）。
6. **XSCF**のメール通報を有効にします（**setemailreport(8)**参照）。
7. テストメールを発行します。
メール設定完了後、自動的にテストメールが発行されます。テストメールを発行して、システム管理者宛てにメールが届けば設定完了です。もし届いていない場合は、返信先メールアドレス（**From**指定）にエラーメールが送付されているか、

またはエラーのログが記録されています。原因を特定し問題を解決したあと、手順1からやり直してください。テストが正常に完了するとメール通報機能が有効になります。

10.2.5 SMTPサーバのホスト名、ポート番号、返信先メールアドレス、および認証方法を設定する

1. **showsmtp**コマンドを実行し、**SMTP**サーバ設定情報を表示します。

```
XSCF> showsmtp
Mail Server:
Port : 25
Authentication Mechanism: none
Reply address:
```

2. **setsmtp**コマンドを実行し、**SMTP**サーバ情報を設定します。
次の例では、ホスト名、ポート番号、返信先メールアドレス、SMTP認証を指定しています。

```
XSCF> setsmtp -s mailserver=192.1.4.5 -s port=25 -s
replyaddress=yyyy@example.com -s auth=smtp-auth -s user=usr001 -s
password=xxxxxxx
```

次の例では、対話モードでホスト名、ポート番号、返信先メールアドレス、POP認証を指定しています。

```
XSCF> setsmtp
Mail Server [192.1.4.2]: 192.1.4.5
Port[25]:
Authentication Mechanism [none]:pop
POP Server [192.1.4.2]:
User Name []: usr001
Password []: xxxxxxxx
Reply Address [yyyy@example.com]:
```

3. **showsmtp**コマンドを実行し、**SMTP**サーバ設定情報を確認します。

```
XSCF> showsmtp
Mail Server: 192.1.4.5
Port: 25
Authentication Mechanism : pop
User Name: usr001
Password: *****
Reply Address: yyyy@example.com
```

10.2.6 通報するための宛先メールアドレスおよびメール通報機能の有効／無効を設定する

「10.2.5 SMTPサーバのホスト名、ポート番号、返信先メールアドレス、および認証方法を設定する」のとおり、あらかじめSMTPサーバを設定しておきます。

XSCFメール機能設定後、設定の確認用にテストメールを発行できます。テストメールを発行した時刻（ローカルタイム表示）、メールの送信元の情報が表示されます。また、テストメールの題名には、「Test Mail:」の文字が含まれています。

1. **showemailreport**コマンドを実行し、メール通報の設定情報を表示します。

```
XSCF> showemailreport
E-Mail Reporting: disabled
```

2. **setemailreport**コマンドを実行し、メール通報情報を設定します。
次の例では、対話モードでメール通報の有効、宛先メールアドレスを指定しています。

```
XSCF> setemailreport
Enable E-Mail Reporting? [no]: yes
E-mail Recipient Address []: xxxxx@example.com
Do you want to send a test mail now [no]?: yes
... Sending test mail to 'xxxxx@example.com'
```

3. **showemailreport**コマンドを実行し、メール通報の設定情報を確認します。

```
XSCF> showemailreport
E-Mail Reporting: enabled
E-Mail Recipient Address: xxxxx@example.com'
```

4. 題名が「Test Mail」であるテストメールが受信できることを確認します。

10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する

ここでは、システムの故障やイベントを監視する方法を説明します。

XSCFでSNMPエージェントを設定すると、サーバのマネージャーが故障やイベントを監視／管理できます。

10.3.1 SNMPとは

Simple Network Management Protocol (SNMP) は、ネットワーク管理用のプロトコルです。


SNMPは、ブリッジ、ルータ、スイッチ、およびほかのデバイスが接続されているLANやWANの構成パラメーターをテストしたり、変更したりするためのクエリー、コマンドまたは応答プロトコルのことをいいます。

現在、SNMPv1、SNMPv2c、およびSNMPv3が提供されています。SNMPv3は、SNMPv1、SNMPv2cに対して暗号および認証機能が追加されています。

SNMPマネージャーは、ネットワーク上の端末の稼働状況や問題の状況を一元管理します。SNMPエージェントは、マネージャーの要求に対して**Management Information Base (MIB)** という管理情報を返します。また、特定の情報についてはトラップという機能を用いて、エージェントからマネージャーに対して非同期通知を行うことができます。

図 10-3は、SNMPによるネットワーク管理環境の例です。

図 10-3 ネットワーク管理環境の例



SNMPで利用するデフォルトのポート番号

SNMPでは次のポート番号がデフォルトで使用します。

- SNMPエージェント用: 161番ポート

- トラップ用: 162番ポート

10.3.2 SNMPに関連する用語

表 10-4は、SNMPに関する用語です。

表 10-4 SNMP関連の用語

用語	説明
USM	User-based Security Modelの略。SNMPv3で定義されユーザーに基づくセキュリティモデルです。
VACM	View-based Access Control Modelの略。SNMPv3で定義されビューに基づくアクセス制御モデルです。
グループ	VACMモデルに属するユーザーの集合。グループは、そのグループに属するすべてのユーザーのアクセス権限で定義されます。
OID	Object Identifierの略。オブジェクト識別番号。MIB定義ファイルのオブジェクトについて、整数をドットで連結して表記したMIBの数値アドレスのことです。
ビュー (MIB ビュー)	MIB定義ファイルの参照方法。ビューは、OIDや、OIDのマスクで定義されたMIBのサブツリーです。グループにMIBのアクセス制御ビューを与えることができます。

10.3.3 MIB定義ファイルについて

SNMPエージェント機能には、MIBと呼ばれる管理情報があり、マネージャーからの要求に対し、このMIB情報を返します。

標準MIB

XSCFは、インターネット標準とされるMIB-II (SNMPv2、v3対応) と、MIB-I (SNMPv1対応) をサポートし、おもに次のような情報を管理しています。

- XSCF-LANに関する基本的な情報 (管理者名など)
- XSCF-LANの通信処理に関する情報
- XSCF SNMPエージェント動作に関する情報

XSCFがサポートする標準MIBについては、「[付録 D XSCF MIB情報](#)」を参照してください。

拡張MIB

本システムでは、標準MIBに加えて次の拡張MIBをサポートしています。

- XSCF拡張MIB: XSCF SNMPエージェント用に拡張されたMIB

このMIBでは、おもに次のような情報を管理しています。

- システムに関する基本的な情報 (シリアル番号など)
- システムに関する各種ステータス情報 (上位Oracle Solarisの稼働状況など)

- システム内の物理パーティション情報
- システム内の部品故障情報
- システム内の電力値に関する情報

次の例では、XSCF拡張MIBの管理情報データを示しています。

```
scfMachineType OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "System model name and model type name."
 ::= { scfInfo 1 }
scfNumberOfCpu OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "Number of CPUs"
 ::= { scfInfo 2 }
scfSysSerial OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION "System serial number"
 ::= { scfInfo 3 }
```

XSCFがサポートするXSCF拡張MIBについては、「[付録 D XSCF MIB情報](#)」を参照してください。

拡張MIB定義ファイルをインストールする

MIB定義ファイルは、ASN1規格の表記法に従って定義されています。XSCF拡張MIB定義ファイルには、SNMPマネージャーが本システムを監視するための管理情報が定義されています。サーバ監視を行う場合、SNMPマネージャーにXSCF拡張MIB定義ファイルをインストールしてください。

インストール方法は、お使いのSNMPマネージャーのマニュアルを参照してください。拡張MIB定義ファイルの入手先は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』またはファームウェアダウンロードサイトのMIB定義ファイルに関する情報を参照してください。

10.3.4 トラップについて

SNMPエージェント機能を有効にすると、SNMPマネージャーに対してトラップと呼ばれる通知が行われるようになります。XSCFのトラップには次のものがあります。

- ハートビート通知（XCP 2050以降）
- XSCFフェイルオーバーが発生した場合
- PSBおよびコンポーネントの増設、減設、交換など構成に変化があった場合
- システム内の部品に故障が発生した場合、あるいはシステム内の故障部品を交換

して復旧した場合

- 物理パーティションが起動、パニック、電源切断など状態に変化があった場合
- 物理パーティションにBB（PSB）が組み込まれた、またはBB(PSB)が切り離された場合
- ハイパーバイザがアボートした場合
- PCIボックスの部品の追加、削除など構成に変化があった場合
- PCIボックスの部品のLED状態に変更があった場合
- PCIボックスに温度異常があった場合
- モードスイッチの変更があった場合
- パニックなど論理ドメインの状態に変化があった場合
- XSCF SNMPエージェント機能が開始された場合（標準トラップ）
- XSCF SNMPエージェントへの不正なアクセスがあった場合（標準トラップ）
- SNMPエージェント開始時に管理オブジェクトの構成に変化があったときに発生するCold start trapが発行された場合（標準トラップ）

トラップの対象部品は、XSCFがシステム内で監視する部品のうち故障箇所、部品番号が特定できる部品です。また、部品が特定できない場合でもXSCFのイベント通知を発行すれば、トラップが発生します。

次の例では、システム内の部品に故障が発生した場合のSNMPトラップを示しています。

```
Aug 12 06:07:16 paplsv2 snmptrapd[11958]: 2012-08-12 06:07:16
A4U4S141 [10.26.147.50] (via UDP: [10.26.147.50]:38221) TRAP,
SNMP v1, community abccommunity XSCF-SP-MIB::scfMIBTraps
Enterprise Specific Trap (XSCF-SP-MIB::scfComponentStatusEvent)
Uptime: 6:27:33.28 XSCF-SP-MIB::scfComponentErrorStatus.bb.
0.cmuu.0.notApplicable.0 = INTEGER: deconfigured(4) XSCF-
SP-MIB::scfTrapStatusEventType.0 = INTEGER: alarm(1)
```

この例には、次の情報が含まれています。

- トラップを発行したXSCFのIPアドレス（例: 10.26.147.50）
- SNMPv1の場合のコミュニティストリング（例: abccommunity）
- トラップ種別（例: EnterpriseSpecific、機器固有のトラップ）
- トラップ発行時間（例: Uptime: 6:27:33:28）
- トラップの付加情報
被疑部品、イベント種別、エラーレベルが含まれる場合があります。

XCP 2050以降、XSCF SNMPエージェント機能を有効にすると、システムにXSCFのハートビート通知（生存通知）に関するトラップが送信されます。

ハートビート通知は次の契機で送信されます。

- XSCF SNMPエージェント機能が開始または再開されたとき
- XSCF SNMPエージェント機能が開始されてから12時間おき
- rastest -c hbコマンドが実行されたとき

次の例では、XSCFのハートビート通知に関するSNMPトラップを示しています。

XSCFのハートビート通知は、トラップのコードが「FF010001」、トラップのMessageIdが「M10-Heartbeat」になっていることで確認できます。

```
(solaris.4.1.1.12.2.1.13.100.0.254.0.254.0 [1 1 0] 1)
(solaris.4.1.2.1.2.0 [1 1 0] 4)
(solaris.4.1.1.4.3.0 [2 10 0] PZ31426015)
(solaris.4.1.1.4.2.0 [2 11 0] SPARC M10-1)
(solaris.4.1.1.4.1.0 [2 10 0] x-integ-ts)
(solaris.4.1.2.1.14.0 [2 8 0] FF010001)
(solaris.4.1.2.1.15.0 [2 28 0] Oct 23 03:06:04.367 JST 2014)
(solaris.4.1.2.1.16.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.17.0 [2 0 0] )

(solaris.4.1.2.1.18.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.19.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.20.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.21.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.22.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.23.0 [2 0 0] )
(solaris.4.1.2.1.24.0 [2 13 0] Fujitsu M10-1)
(solaris.4.1.2.1.25.0 [1 1 0] 1)
(solaris.4.1.2.1.26.0 [2 13 0] M10-Heartbeat)
```

XSCFのハートビート通知に関するOID情報の詳細は、『SPARC M12/M10 XSCF MIB・Trap一覧』の「第5章 XSCF Trapのタイプ一覧」を参照してください。

XSCFトラップ情報

XSCFのトラップには、故障を通知するトラップと、システムの状態の変化を通知するトラップがあります。お使いのシステムに適切なトラップが送信されるよう、SNMPマネージャーで必要なトラップの受信設定を行ってください。XSCF SNMP MIBトラップの一覧情報は、『SPARC M12/M10 XSCF MIB・Trap 一覧』を参照してください。

10.3.5 SNMPエージェントに関連する設定項目とコマンドを確認する

表 10-5は、XSCFのSNMPエージェントに関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。

表 10-5 SNMPエージェント関連の設定項目

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
システム管理情報	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
■ エージェントシステムの設置場所		
■ 管理者のメールアドレス		
■ エージェントシステムの説明		
■ エージェントのポート番号（リスニングポート番号）		

表 10-5 SNMPエージェント関連の設定項目 (続き)

設定項目	設定の必要性	関連コマンド
エージェントの有効／無効	選択 デフォルト無効	setsnmp(8)、showsnmp(8)
SNMPv3トラップ <ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザー名 ■ 認証パスワード ■ 暗号化パスワード ■ ローカルエージェントのエンジンID か、受信ホストからの肯定応答の要求 ■ 認証アルゴリズム ■ 暗号化プロトコル ■ トラップ先のポート番号 ■ トラップ先のホスト名 	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
SNMPv3トラップ無効	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
SNMPv1、SNMPv2c通信の有効／無効	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
SNMPv1/SNMPv2cトラップ <ul style="list-style-type: none"> ■ トラップタイプの指定 ■ コミュニティストリング ■ トラップ先のポート番号 ■ トラップ先のホスト名 	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
SNMPv1/SNMPv2cのトラップ無効	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
SNMP設定の初期化	選択	setsnmp(8)、showsnmp(8)
USM管理情報 (SNMPv3の場合の設定) <ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザーの認証／暗号化パスワード の登録 ■ ユーザーの認証／暗号化パスワード の変更 ■ 認証アルゴリズムの指定 ■ 暗号化プロトコルの指定 ■ ユーザーの複写 ■ ユーザーの削除 	選択	setsnmpusm(8)、 showsnmpusm(8)
VACM管理情報 (SNMPv3の場合の設定) <ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザーへのアクセス制御グループ の登録 ■ ユーザーのアクセス制御グループの 削除 ■ MIBのアクセス制御ビューを作成 ■ MIBのアクセス制御ビューを削除 ■ グループへMIBのアクセス制御 ビューを付与 ■ グループをすべてのMIBのアクセス 制御ビューから削除 	選択	setsnmpvacm(8)、 showsnmpvacm(8)

10.3.6 SNMPエージェントの設定のながれ

XSCFのSNMPエージェントの設定のながれは次のとおりです。

各ステップの詳細は「[10.3.7 SNMPエージェントのシステム管理情報を設定するおよびSNMPエージェントを有効にする／無効にする](#)」以降を参照してください。

SNMPv1、SNMPv2cでは、通信データの暗号化が提供されていないため、安全とはいえません。SNMPv3では、エージェント側とマネージャー側で認証／暗号の設定を行うことでより安全な送受信が行えます。本システムではSNMPv3をデフォルトのSNMPエージェントとして提供しています。

送受信を開始する場合

1. **XSCF**にログインします。
2. **SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3**のエージェントプロトコルで共通の次の管理情報を設定します (**setsnmp(8)**参照)。
 - エージェントシステムの設置場所
 - 管理者のメールアドレス
 - エージェントシステムの説明
 - エージェントのポート番号 (リスニングポート番号)
3. **SNMPv3**、または**SNMPv1**と**SNMPv2c**について次の管理情報を設定します (**setsnmp(8)**参照)。
 - SNMPv3の管理情報を設定する場合
 - ユーザー名
 - 認証パスワード
 - 暗号化パスワード
 - 認証アルゴリズム
 - 暗号化プロトコル
 - トラップ先のポート番号
 - トラップ先のホスト名
 - SNMPv1、SNMPv2cの管理情報を設定する場合
 - トラップタイプの指定 (v1またはv2cまたはinform <v2cかつ応答あり>の選択)
 - コミュニティー名
 - トラップ先のポート番号
 - トラップ先のホスト名
4. **XSCF**の**SNMP**エージェント機能を有効にします。ユーザー環境に従って次のどちらか、あるいは両方を有効にします (**setsnmp(8)**参照)。
 - SNMPv1とSNMPv2cの有効化
 - SNMPv3の有効化

送受信を停止あるいは無効にする場合

- XSCFのSNMPエージェント機能を無効にする場合
ユーザー環境に従って、次のどちらか、あるいは両方を無効にします。
 - SNMPv1とSNMPv2cの無効化
 - SNMPv3の無効化
- SNMPv3の、目的のトラップ先ホストへの送信を無効にする場合
次の内容を指定して送信を無効にします。
 - ユーザー名
 - トラップ先のホスト
- SNMPv1、SNMPv2cの目的のトラップ先ホストへの送信を無効にする場合
次の内容を指定して送信を無効にします。
 - プロトコル種類（v1 / v2c）の指定
 - トラップ先のホスト

ユーザー管理（USM管理）とMIB定義ファイルのアクセス制御ビューの管理（VACM管理）を行う場合

SNMPv3の場合、USMとVACM管理を行います。

SNMPv3エージェントを使用する場合、`setsnmp`コマンドによる認証プロトコルと暗号化プロトコルの設定を行ったあとは、`setsnmpusm`コマンドによるUser-based Security Model（USM）管理情報の設定、および`setsnmpvacm`コマンドによるView-based Access Control Model（VACM）管理情報の設定も、必ず行ってください。SNMPv3の設定では、認証プロトコルおよび暗号化プロトコルの指定は必須となります。また、`setsnmp`および`setsnmpusm`コマンドを使用する際、パスワード入力が必要になります。

1. **XSCFにログインします。**
2. 次のユーザー管理情報を登録、変更、または削除します（**setsnmpusm(8)**、**setsnmpvacm(8)**参照）。
 - ユーザーの認証アルゴリズムの指定
 - ユーザーの暗号化プロトコルの指定
 - ユーザーの認証／暗号化パスワードの登録
 - ユーザーの認証／暗号化パスワードの変更
 - ユーザーの複写
 - ユーザーの削除
3. 次のユーザーに対するアクセス制御グループとアクセス制御ビュー（MIBビュー）の登録、付与、削除を行います。
 - ユーザーへのアクセス制御グループの登録

- ユーザーのアクセス制御グループの削除
- MIBのアクセス制御ビューを作成
- MIBのアクセス制御ビューを削除
- グループへMIBのアクセス制御ビューを付与
- グループをすべてのMIBのアクセス制御ビューから削除

10.3.7 SNMPエージェントのシステム管理情報を設定するおよびSNMPエージェントを有効にする／無効にする

SNMPエージェントはデフォルトで無効になっています。エージェントのポート番号のデフォルトは161です。メールアドレスは128文字以内で指定してください。受信側のメールアドレスに制限がある場合は設定を確認してください。

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

次の例では、管理情報が設定されていない場合のステータスを表示しています。

```
XSCF> showsnmp
Agent Status:      Disabled
Agent port:        161
System Location:   Unknown
System Contact:    Unknown
System Description: Unknown
:
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を行います。

次の例では、システムの設置場所、説明、および管理者のメールアドレスを指定しています。

```
XSCF> setsnmp -l MainTower21F -c foo@example.com -d DataBaseServer
```

3. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**エージェントを有効にします。

次の例では、エージェントを有効にしています。

```
XSCF> setsnmp enable
```

次の例では、エージェントを無効にしています。

```
XSCF> setsnmp disable
```

4. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を確認します。

次の例ではSNMPエージェントが有効になっています。

```
XSCF> showsnmp
Agent Status:      Enabled
Agent port:        161
System Location:    MainTower21F
System Contact:     foo@example.com
System Description: DataBaseServer
:
```

10.3.8 SNMPv3トラップを設定する

SNMPv3のユーザー名、認証／暗号パスワードは送受信側で共通のものを設定してください。エンジンIDは先頭が「0x」で、かつ16進数の偶数である必要があります。

認証アルゴリズムは、Secure Hash Algorithm（SHA1）またはMD5です。

暗号化プロトコルは、Advanced Encryption Standard（AES）とData Encryption Standard（DES）です。

注—DESの設定は、推奨していません。SNMPに関する変更情報については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

トラップ先のホストのデフォルトは未設定です。トラップ先のデフォルトポート番号は162です。

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

次の例では、SNMPv1、SNMPv2cが設定されている場合のステータスを表示しています。

```
XSCF> showsnmp
Agent Status:      Enabled
Agent port:        161
System Location:    MainTower21F
System Contact:     foo@example.com
System Description: DataBaseServer
Trap Hosts:None
Hostname Port Type Community String Username Auth Encrypt
-----
host1      62  v1  public                n/a    n/a    n/a
host2     1162 v2  public                n/a    n/a    n/a
SNMP V1/V2c:
Status:      Enabled
Community String: public
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv3**トラップの設定を行います。

次の例では、advv3traphostオペランドとともに、ユーザー名、エンジンID、認証アルゴリズム、認証パスワード、暗号化パスワード、およびトラップ先ホストのホスト名またはIPアドレスを指定しています。

```
XSCF> setsnmp addv3traphost -u yyyy -n 0x### -r SHA host3  
Enter the trap authentication passphrase: xxxxxxxx  
Enter the trap encryption passphrase: xxxxxxxx
```

3. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv3**トラップ設定を確認します。

```
XSCF> showsnmp  
Agent Status:      Enabled  
Agent port:        161  
System Location:    MainTower21F  
System Contact:     foo@example.com  
System Description: DataBaseServer  
  
Trap Hosts:  
  
Hostname Port Type Community String Username Auth Encrypt  
-----  
host3     162  v3      n/a                yyyy SHA    AES  
host1      62   v1      public             n/a  n/a    n/a  
host2     1162 v2      public             n/a  n/a    n/a  
SNMP V1/V2c:  
Status:           Enabled  
Community String: public  
  
Enabled MIB Modules:  
SP MIB
```

10.3.9 SNMPv3の目的のホストへのトラップを無効にする

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

```
XSCF> showsnmp
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv3**の目的のトラップ先ホストを無効にします。
次の例では、remv3traphostオペランドとともに、ユーザー名およびホスト名を指定しています。

```
XSCF> setsnmp remv3traphost -u yyyy host3
```

3. **showsnmp**コマンドを実行し、目的のトラップ先ホストが無効になっているかを確認します。

```
XSCF> showsnmp
```


10.3.10 SNMPv1、SNMPv2c通信を有効にする／無効にする

SNMPv1、SNMPv2cを有効にするときのコミュニティストリングはRead-Onlyです。

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

```
XSCF> showsnmp
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv1**、**SNMPv2c**通信を有効にします。
次の例では、enablev1v2cオペランドを指定して、SNMPv1、SNMPv2cを有効にしています。

```
XSCF> setsnmp enablev1v2c public
```

次の例では、disablev1v2cオペランドを指定して、SNMPv1、SNMPv2cを無効にしています。

```
XSCF> setsnmp disablev1v2c
```

3. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**エージェントを有効にします。

```
XSCF> setsnmp enable
```

4. **showsnmp**コマンドを実行し、有効／無効を確認します。

```
XSCF> showsnmp
```

10.3.11 SNMPv1、SNMPv2cのトラップを設定する

トラップタイプは次の3つから選択します。

- v1
- v2
- inform

informを指定すると、SNMPv2cエージェントを使ってInformRequestを送信します。

トラップ先のデフォルトポート番号は162です。

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

```
XSCF> showsnmp
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv1**または**SNMPv2c**トラップの設定を行います。
次の例では、**addtraphost**オペランドとともに**SNMPv2c**のタイプを指定しています。

```
XSCF> setsnmp addtraphost -t v2 -s public host2
```

次の例では、**SNMPv1**のタイプを指定しています。

```
XSCF> setsnmp addtraphost -t v1 -s public host1
```

3. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv1**、**SNMPv2c**トラップ設定を確認します。

```
XSCF> showsnmp
```

10.3.12 SNMPv1、SNMPv2cの目的のホストへのトラップを無効にする

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

```
XSCF> showsnmp
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMPv1**または**SNMPv2c**の目的のトラップ先ホストを無効にします。
次の例では、**remtraphost**オペランドを指定して、**SNMPv2c**のタイプのホストを無効にしています。

```
XSCF> setsnmp remtraphost -t v2 host2
```

3. **showsnmp**コマンドを実行し、トラップ先ホストが無効になっているかを確認します。

```
XSCF> showsnmp
```

10.3.13 SNMP設定をデフォルト値に戻す

SNMPエージェントを無効にし、設定されたデータをデフォルト値に戻すことができ

ます。

1. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を表示します。

```
XSCF> showsnmp
```

2. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**をデフォルトの設定に戻します。
このとき、SNMPエージェントは無効になります。

```
XSCF> setsnmp default
```

3. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**がデフォルトの設定に戻っていることを確認します。

```
XSCF> showsnmp
```

4. **setsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**を再設定後、**SNMP**エージェントを有効にします。

```
XSCF> setsnmp enable
```

5. **showsnmp**コマンドを実行し、**SNMP**設定を確認します。

```
XSCF> showsnmp
```

10.3.14 USM管理情報を設定する

USM管理情報は、SNMPv3の場合の設定です。次の内容を設定します。

- ユーザーの認証アルゴリズム
- ユーザーの暗号化プロトコル
- 認証／暗号化パスワード
- ユーザーの複写／削除

1. **showsnmpusm**コマンドを実行し、**USM**管理情報を表示します。

```
XSCF> showsnmpusm

Username  Auth  Encrypt
-----  -
yyyyyy   SHA   AES
user2     SHA   AES
```

2. **setsnmpusm**コマンドを実行し、**USM**管理情報を設定します。

次の例では、新規ユーザーに認証アルゴリズム、認証パスワード、暗号化パスワードを登録しています。パスワードは8文字以上を指定しています。

```
XSCF> setsnmpusm create -a SHA yyyyy  
Enter the user authentication passphrase: xxxxxxxx  
Enter the user encryption passphrase: xxxxxxxx
```

次の例では、認証パスワードのみを変更しています
(パスワードを入力しない場合、入力するように求められます)。

```
XSCF> setsnmpusm passwd -c auth -o xxxxxxxx -n xxxxxxxx yyyyy
```

次の例では、既存ユーザーを複写してクローンとしてのユーザーを追加しています。

```
XSCF> setsnmpusm clone -u yyyyy newuser
```

次の例では、ユーザーを削除しています。

```
XSCF> setsnmpusm delete yyyyy
```

3. **showsnmpusm**コマンドを実行し、**USM**管理情報を表示します。

```
XSCF> showsnmpusm  
  
Username  Auth  Encrypt  
-----  -  
yyyyyy    SHA   AES  
user2     SHA   AES
```

10.3.15 VACM管理情報を設定する

VACM管理情報は、SNMPv3の場合の設定です。次の内容を設定します。

- アクセス制御グループへのユーザー登録／削除
- MIBのアクセス制御ビュー作成／削除
- グループへMIBのアクセス制御ビュー付与
- グループをすべてのMIBのアクセス制御ビューから削除

グループへアクセス制御ビューの付与では、Read-Onlyのビューが与えられます。

1. **showsnmpvacm**コマンドを実行し、**VACM**管理情報を表示します。

```
XSCF> showsnmpvacm
```

```
Groups:
```

```
Groupname      Username
```

```
-----
```

```
xxxxx         user1, user2
```

```
Views
```

```
View           Subtree           Mask           Type
```

```
-----
```

```
all_view       .1                ff             include
```

```
Access
```

```
View Group
```

```
-----
```

```
all_view       xxxxx
```

2. **setsnmpvacm**コマンドを実行し、**VACM**管理情報を設定します。

次の例では、ユーザーyyyyyにアクセス制御グループxxxxxを追加しています。

```
XSCF> setsnmpvacm creategroup -u yyyyy xxxxx
```

次の例では、ユーザーyyyyyをアクセス制御グループxxxxxから削除しています。

```
XSCF> setsnmpvacm deletegroup -u yyyyy xxxxx
```

次の例では、MIBのアクセス制御ビューを無条件で作成しています。

```
XSCF> setsnmpvacm createview -s .1 all_view
```

次の例では、OIDマスクを使用して、MIBのアクセス制御ビューを作成しています。

```
XSCF> setsnmpvacm createview -s .1.3.6.1.2.1 -m fe excl_view
```

次の例では、MIBのアクセス制御ビューを削除しています。

```
XSCF> setsnmpvacm deleteview -s .1.3.6.1.2.1 excl_view
```

次の例では、グループxxxxxへMIBのアクセス制御ビューを付与しています。

```
XSCF> setsnmpvacm createaccess -r all_view xxxxx
```

次の例では、グループgroup1をすべてのMIBのアクセス制御ビューから削除しています。

```
XSCF> setsnmpvacm deleteaccess group1
```

3. **showsnmpvacm**コマンドを実行し、設定した**VACM**管理情報を確認します。

```
XSCF> showsnmpvacm
```

10.4 システムを監視する

ここでは、本システムでのOracle Solarisおよび各ファームウェアの監視について説明します。

10.4.1 Host watchdog機能／Alive監視の仕組みを理解する


Oracle Solarisの論理ドメイン、OpenBoot PROM、ハイパーバイザ、POST、およびXSCFは、お互いに通信し、それぞれの生存状態を監視して、異常を検出すればパニックを発生させたり停止させたりして、故障が拡大するのを防いでいます。

本システムでは、論理ドメイン／OpenBoot PROMは、ハイパーバイザが監視し、POSTはXSCFが監視しています。

ハイパーバイザと論理ドメイン間、およびハイパーバイザとOpenBoot PROM間の監視の仕組みをHost watchdog機能といいます。また、XSCFとPOST間の監視の仕組みをAlive監視機能といいます。

図 10-4は、それぞれのリソースがお互いを監視していることを示します。

図 10-4 システムの監視機構



注—図 10-4でのOBPは、OpenBoot PROMの略です。

XSCFは、POSTを監視し、一定時間が経過しても応答がなかったときに異常と判断し、物理パーティションをリセットしたり、電源を切断したりします。

ハイパーバイザは、論理ドメイン（Oracle Solaris/OpenBoot PROM）の稼働状態を定期的に監視し、Oracle Solarisのハングアップを検出します。Oracle Solarisのハングアップを検出すると、ハイパーバイザは、該当ドメインにOracle Solarisのパニックを発生させます。

注—setpparmodeコマンドで設定する、XSCFとハイパーバイザ間のAlive監視機能のサポート情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

10.4.2 監視およびサーバ動作を制御する

システムが運用中または保守中の場合、物理パーティションまたは論理ドメインごとになんらかの機能を抑止したいときがあります。たとえば、システムを保守する場合には、自動的にブートさせたくない（オートブート抑止有効）、コンソールからのブレイク信号を受信しない（ブレイク信号抑止有効）などです。

本システムでは、物理パーティションごとに監視方法、診断レベルなどの動作モードを指定して、論理ドメインや物理パーティションの動作を制御できます。

setpparmodeコマンドを使用して、指定した物理パーティションごとに、ハードウェアの初期診断レベル、メッセージレベル、Alive監視機能、Host watchdogタイムアウト時のリアクション、ブレイク信号の送信抑止の有効／無効、ゲストドメインのオートブート有効／無効、省電力機能の有効／無効、およびIOバスの再構成機能の有効／無効を設定できます。

また、setpparparamコマンドを使用して、指定された物理パーティションごとに、制御ドメインのオートブート有効／無効を設定できます。

setpparmodeコマンドによるサーバ動作の制御の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第3章 ドメイン構築のための操作」を参照してください。

注—setpparmodeコマンドおよびsetpparparamコマンドの各機能のサポート情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

10.5 故障縮退の仕組みを理解する

ハードウェアが故障した場合、システムからコンポーネントを切り離すことを縮退といいます。縮退を行うことで、そのコンポーネントへのアクセスが断たれ、システムの問題を増幅させない効果があります。

縮退する場面には次のようなものがあります。

- 予約された縮退
リブートやFatalエラー発生時に、すぐに縮退できない場合、システムで縮退を予約しておき、再起動時に縮退します。XSCFが縮退箇所を記憶することで実現できます。
- Oracle Solaris動作中に行う縮退
Oracle Solarisが動作中でも切り離しができるCPU、メモリなどを縮退します。Oracle Solarisが動作中の切り離しを許可するコンポーネントのみが対象になります。
- POST動作中に行う縮退
物理パーティションをリセットせずに縮退します。
- OpenBoot PROM動作中に予約された縮退
OpenBoot PROM動作中に縮退を予約しておき、リセット後に縮退します。PCIアダプターの異常、メモリの異常などが対象です。
- ハードウェア内部経路の動的な縮退
SPARC M12/M10筐体、クロスバーユニット、クロスバーボックス内クロスバーユニットなどの筐体間およびコンポーネント間の経路で、システムをリセットせず、動的にレーンを縮退します。

showstatusコマンドを使用すると、コンポーネントの縮退情報が表示されます。故障縮退情報の管理については、「[11.1.4 故障／縮退したコンポーネントを確認する](#)」を参照してください。

10.6 故障したハードウェアリソースを確認する

SPARC M12/M10システムでは、故障したメモリおよびCPUリソースを自動的に検出して縮退させます。

ldm list-domainとldm list-devicesコマンドにて-Sオプションを指定することによって、メモリおよびCPUリソースの故障の有無を表示できます。

ldm list-domainとldm list-deviceコマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。また、「[10.7 故障CPUの自動交替を設定する](#)」も参照してください。故障CPUが検出された場合に、自動的に故障CPUを交替させるための設定方法が記載されています。

10.6.1 故障したメモリまたはCPUの有無をlist-domainコマンドで確認する

1. 物理パーティション内の論理ドメインの詳細情報を、故障したメモリまたはCPUの有無とともに表示します。


```
primary# ldm list-domain -l -S
```

10.6.2 故障したメモリまたはCPUの有無をlist-deviceコマンドで確認する

1. 物理パーティション内の空きメモリおよび空きCPUリソース情報を、故障したメモリまたはCPUの有無とともに表示します。

```
primary# ldm list-devices -S mem cpu
```

10.7 故障CPUの自動交替を設定する

SPARC M12/M10では、CPU自動交替機能により、CPUコアに異常が発生しても、別のCPUコアが自動的に割り当てられ、CPUリソースを減らすことなくシステムを継続的に稼働させることができます。

CPUの自動交替機能は、Oracle Solarisのsvccfgコマンドで指定するldmdサービスの自動交替ポリシーによって有効または無効が制御されます。デフォルトは有効です。自動交替ポリシーが有効の場合、自動交替されたCPUコアは、以降、論理ドメインに割り当てられないように制御されます。自動交替されなかった場合、CPUコアは、論理ドメインに割り当てられたままとなります。

自動交替ポリシーが無効の場合、故障CPUは交替されません。

自動交替ポリシーを変更する手順は、「[10.7.2 自動交替ポリシーを変更する方法](#)」を参照してください。

10.7.1 CPUコアが自動交替する場合の条件

CPUコアの自動交替を行うためには次の条件を満たす必要があります。

- 物理パーティションに搭載されているすべてのCPUコアのうち、PPARに割り当てないCPUコアを最低1コアは確保する
PPARに搭載されているすべてのCPUコアをXSCFファームウェアのsetcod(8)コマンドでPPARに割り当てた場合、自動交替できません。
たとえば、SPARC M10-4（4 CPU×16コア構成）の場合は64個のCPUコアがPPARに搭載されています。この構成で自動交替機能を使用するためには、setcodコマンドを使用してPPARに割り当てるCPUコア数を、63個以下に設定する必要があります。

以下のようにPPAR-ID 0に56個のCPUコアを割り当てた場合、PPARに64個のCPUコアが搭載されているため、CPUコアの自動交替が可能です。

```
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c set 56
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 0 -> 56

PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y

Completed.
```

注—XCP 2250以前のXSCFファームウェアでは、**-c add**、**-c delete**および**-c set**オプションはサポートされていません。**setcod**コマンドのオプションを以下のように指定して、対話形式により追加および削除を実施してください。

XSCF> **setcod -s cpu**

自動交替できるCPUコアの数は、CPUコア アクティベーションキーで登録されているCPUコアの数とは関係ありません。たとえば、上記のSPARC M10-4の例で56個のCPUコア アクティベーションが登録してある場合、**setcod(8)**コマンドで56個のCPUコアを割り当てても、最大8個の利用可能なCPUコアが自動交替機能で交替できます。この場合、交替できる8個のCPUコアにはCPUコア アクティベーションキーは必要ありません。

- CPUコアが動的に削除できる

以下のような場合、CPUコアは自動交替されません。

- 物理コアID (**cid**オプション) を指定して、論理ドメインにCPUコアが割り当てられている場合

以下のように**cid**オプションを指定して論理ドメインにCPUコアが割り当てられている場合、CPUコアは自動交替されません。

```
# ldm set-core cid=20 ldom
# ldm add-core cid=20 ldom
```

cidを指定してCPUコアを割り当てている場合は、**cid**の指定を解除してください。**cid**の指定を解除する方法は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「**physical-bindings**制約を解除する方法」を参照してください。

注—CPUの自動交替機能を使用する場合は、Oracle Solarisカーネルゾーンを使用しないでください。

Oracle Solarisカーネルゾーンを使用していると、Oracle Solarisカーネルゾーンに割り当てられているCPUコアは正しく自動交替されません。

以下の6つの制限事項は、Oracle VM Server for SPARC 3.3以降では解除されます。

- 論理ドメインに割り当てられているCPUコアが1個の場合
ldm set-coreまたは**ldm add-core**コマンドを使用して、論理ドメインに2個以上のコアを割り当ててください。論理ドメインで使用しているCPUコアリソースは、**ldm list-domain -o core**コマンドで確認できます。
- リソースプールのプロセッサセットが以下の条件を満たしていない場合
[SPARC M12]

pset.minプロパティが9以上に設定されている、かつ、pset.maxプロパティがpset.min+8以上に設定されている。

[SPARC M10]

pset.minプロパティが3以上に設定されている、かつ、pset.maxプロパティがpset.min+2以上に設定されている。

リソースプールのプロセッサセットの設定方法は、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solaris コンテナ: 資源管理と Oracle Solaris ゾーン)』を参照してください。

- Oracle Solarisゾーンのdedicated-cpuリソースにCPU数を指定している場合
Oracle Solarisゾーンのdedicated-cpuリソースを使用する場合にCPU数を指定すると、CPUコア自動交替との互換性がなくなります。
(例: ncpu=5)
- Oracle Solarisゾーンのdedicated-cpuリソースに指定されたCPU数の範囲が以下の条件を満たしていない場合
[SPARC M12]
最小値は9 CPU (2コア) 以上、かつ、最大値は最小値 + 8 CPU以上
(例: ncpus=9-17)
[SPARC M10]
最小値は3 CPU (2コア) 以上、かつ、最大値は最小値 + 2 CPU以上
(例: ncpus=3-5)
- pbindコマンドで、プロセスがCPUコアにバインドされている場合
CPUコアにバインドされているプロセスをpbindコマンドで確認/解除して、CPUコア自動交替機能でCPUコアを使用する必要があります。
- psrsetコマンドで、1つのCPUコアだけにプロセスがバインドされている場合
プロセッサセットに2個以上のCPUコアを割り当てるか、またはプロセッサセットを削除してCPUコア自動交替機能で使用したいCPUコアを解除してください。

10.7.2 自動交替ポリシーを変更する方法

Oracle VM Server for SPARCのsvccfgコマンドを使用して自動交替ポリシーを変更できます。

自動交替の有効/無効は、ldmdサービスのautoreplacement_policy_cpuプロパティで設定できます。autoreplacement_policy_cpuプロパティには次の値を使用できます。

- autoreplacement_policy_cpu=1
故障が発生したCPUリソースを自動交替させます。これはデフォルトのポリシーです。
- autoreplacement_policy_cpu=0
CPUに故障が発生しても自動交替させません。

以下に設定手順を示します。

1. 制御ドメインにログインします。
2. 管理者になります。

3. `autoreplacement_policy_cpu` プロパティー値を表示します。

```
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu
```

4. `ldmd` サービスを停止します。

```
# svcadm disable ldmd
```

5. `autoreplacement_policy_cpu` プロパティー値を変更します。

```
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu=value
```

6. `ldmd` サービスをリフレッシュして再起動します。

```
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd
```

次の例は、`autoreplacement_policy_cpu` プロパティーの現在の値を表示し、その値を新しい値に変更する方法を示しています。このプロパティーの元の値は0です。この場合、CPU自動交替プロセスは無効です。`ldmd` サービスの停止および再起動には `svcadm` コマンド、プロパティー値の表示および設定には `svccfg` コマンドを使用します。

```
# svccfg -s ldmd listprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu
ldmd/autoreplacement_policy_cpu integer 0
# svcadm disable ldmd
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu=1
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd
```

10.7.3 最大試行回数と試行間隔を変更する方法

自動交替ポリシーの変更に加えて、CPU自動交替プロセスの最大試行回数と試行間隔を設定することができます。

- 最大試行回数を指定するには、`ldmd` サービスの `autoreplacement_retry_counter` プロパティーを設定します。0を指定すると、試行の回数が無制限になります。デフォルト値は5回です。
- 試行間隔を指定するには、`ldmd` サービスの `autoreplacement_retry_interval` プロパティーを設定します。最小の間隔は1秒です。デフォルト値は300秒です。

これらのプロパティーを変更する手順は `autoreplacement_policy_cpu` プロパティーの値を変更する手順と同じです。「[10.7.2 自動交替ポリシーを変更する方法](#)」を参照してください。

10.8 復旧モード（recovery mode）を設定する

Oracle VM Server for SPARC 3.1より提供された復旧モード（recovery mode）を設定することにより、リソースに障害があったりリソースが見つからなかったりして、起動できなくなったドメイン構成を自動的に復元します。

Oracle VM Server for SPARC 3.3以降では、この機能はデフォルトで有効になっています。

復旧モードの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ハードウェアエラーの処理」を参照してください。また、復旧モードに必要な修正は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARCリリースノート』を参照してください。

10.9 コンポーネントを冗長構成にする

あるコンポーネントが故障した場合、コンポーネントが冗長構成になっていると、残りのコンポーネントによりシステムは動作を継続することができます。

コンポーネントの冗長構成についての詳細は、お使いのサーバの『サービスマニュアル』を参照してください。

また、showhardconfコマンドを使用すると、コンポーネントの構成が表示されます。コンポーネントの確認については、「[11.1.2 システムに搭載されたコンポーネントを確認する](#)」を参照してください。

10.10 XSCF設定情報を保存する／復元する

XSCFの設定情報を保存／復元するときには、XSCFファームウェアのdumpconfigコマンドおよびrestoreconfigコマンドを実行します。オプションを指定してコマンドを実行すると、XSCFのすべての設定情報が指定した場所に退避されたり、指定した場所から復元されたりします。

10.10.1 XSCF設定情報の保存／復元の方法を理解する

XSCF設定情報を保存／復元するには次の2つの方法があります。

- マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）に搭載されているUSBポートにUSBデバイスを接続して設定情報をローカルに保存／復元します。
- ネットワークを介してデータをネットワークホストに転送します。このとき、

データの転送は暗号化プロトコルが使用されます。

注—SPARC M12-2/M12-2SのXSCFユニットを交換するとき、SDカードも一緒に差し替えることで、XSCF設定情報を引き継ぐことができます。また、クロスバーボックス（XBBOX）、およびSPARC M10-4/M10-4SのCPUメモリユニット（下段）（CMUL）を交換するとき、microSDカードも一緒に差し替えることで、XSCF設定情報を引き継ぐことができます。詳細は、お使いのサーバの『サービスマニュアル』の「SDカードを入れ替える」、または「microSDカードを入れ替える」の項を参照してください。クロスバーボックスのXSCFユニットを交換するときは、『SPARC M12/M10 クロスバーボックス サービスマニュアル』の「8.5 microSDカードを入れ替える」を参照してください。

保存の目的

dumpconfigコマンドでXSCF設定情報を保存する目的には次のようなものがあります。

- 設定情報をバックアップしておくことで、故障後にデータを戻すことができます。
- マスタXSCFの設定情報をコピーしておくことで、ほかのサーバのXSCFで同じ設定情報を使用できます。

保存および復元時の注意事項

- USBデバイスはFAT32ファイルシステムでフォーマットされている必要があります。ローカルでの設定情報の保存／復元時に使用されるUSBデバイスの容量、取り扱う場合の注意点については、当社技術員にお問い合わせください。
- 設定情報を保存したときと同じモデルにだけ、その設定情報を復元できます。たとえば、SPARC M10-1のシステムで保存された設定情報は、SPARC M10-1のシステムだけに復元できます。データを復元する場合、現在のシステムの設定ファイルと復元する設定ファイルの整合性がチェックされ、設定ファイルの版数、システム名などの整合性が確認できた場合に復元されます。なお、設定ファイルの版数はXCP版数に依存しません。保存／復元時のXCP版数が同じでも、それぞれの設定ファイルの版数は異なる場合があります。
- XSCFが複数あるシステムでは、マスタXSCF側で保存／復元を行います。
- 保存データは、dumpconfigコマンドでオプションを指定することで暗号化できます。暗号化したデータは、restoreconfigコマンドを実行する際に、退避時に指定したキーを入力することで、安全に復元できます。
- 退避した設定ファイルの先頭には、次の識別情報が追加されます。識別情報は、テキストで参照できます。
 - ユーザーコメント
 - データ版数
 - 暗号化の有無
 - 保存時刻
 - システム名
 - シリアル番号
 - XCP版数
- XSCFネットワークの設定については、オプションを指定して復元します。

- 設定情報を復元する場合は、すべての物理パーティションの電源を切断してください。また、復元のコマンドを実行すると、XSCF設定情報がロードされ、内容が正しいことが確認されます。確認が終わると、XSCFが再起動されデータが復元されます。

10.10.2 XSCF設定情報を保存する

XSCFの設定ファイルを保存する手順は次のとおりです。

注—`dumpconfig`コマンドでは、XSCF設定情報を暗号化して保存できます。詳細は、`dumpconfig(8)`コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

マスタXSCFのUSBデバイスに設定情報を保存する

1. マスタ**XSCF**の**XSCF**ユニットのパネル（背面パネル）にある**USB**ポートに**USB**デバイスを接続します。
2. **XSCF**上のローカルな**USB**デバイスに対して出力ファイル名を指定して、`dumpconfig`コマンドを実行します。

```
XSCF> dumpconfig file:///media/usb_msd/backup-file.txt
```

3. データ転送が完了したら、**USB**デバイスを**USB**ポートから外します。
4. 保存した設定ファイルの先頭の識別情報を確認します。

ネットワークを介しターゲットディレクトリを指定して設定情報を保存する

1. ターゲットディレクトリおよび出力ファイル名を指定して、`dumpconfig`コマンドを実行します。

```
XSCF> dumpconfig ftp://server/backup/backup-sca-ff2-16.txt
:
```

2. データ転送が完了したら、保存した設定ファイルの先頭の識別情報を確認します。

設定ファイルの形式

保存された設定ファイルの形式は次のとおりです。

- ファイル名: ユーザー指定名
- ファイル形式: base64エンコードされたテキスト

10.10.3 XSCF設定情報を復元する

設定ファイルを復元する手順は次のとおりです。

注—restoreconfigコマンドでは、dumpconfigコマンドで暗号化したファイルを復号できます。詳細は、restoreconfig(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

注—dumpconfigコマンドを実施したあと、制御ドメイン上でldm add-spconfigコマンドを使って、論理ドメインの構成情報を保存した場合、restoreconfigコマンドによる論理ドメインの構成情報の復旧が正しく動作しないことがあります。このため、restoreconfigコマンドによりXSCF設定情報を復元する前に、すべての制御ドメイン上であらかじめldm remove-spconfigコマンドを使って、factory-defaultを除くすべての論理ドメインの構成情報を削除してください。

ldm add-spconfigで保存した構成情報ファイルの日付は、すべての物理パーティションに対してshowdomainconfigコマンドを使って確認してください。

なお、論理ドメインの構成情報の詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ドメイン構成の管理」を参照してください。

マスタXSCFのUSBデバイスから設定情報を復元する

1. すべての物理パーティションの電源を切断します。
2. マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポートに、設定ファイルが保存されたUSBデバイスを接続します。
3. XSCFユニット上のローカルのUSBデバイスを入力ファイルとして指定してrestoreconfigコマンドを実行します。

```
XSCF> restoreconfig file:///media/usb_msd/backup-file.txt
Configuration backup created on Tue Jul 19 17:04:48 2011
:
*** You will need to power-cycle the entire system after this operation
is completed
*** Do you want to restore this configuration to your system? [y|n]:
```

メッセージには復元される設定ファイルの識別情報が表示されます。

4. 内容が正しければ、「y」を入力して復元します。
XSCFが再起動されます。
5. いったんセッションが切断されるので再接続します。
6. 復元が完了したら、USBデバイスをUSBポートから外します。

ネットワークを介しターゲットディレクトリを指定して設定情報を復元する

1. すべてのドメインの電源を切断します。
2. ターゲットディレクトリを指定してrestoreconfigコマンドを実行します。


```
XSCF> restoreconfig ftp://server/backup/backup-sca-ff2-16.txt
Configuration backup created on Tue Jul 19 17:04:48 2011
:
*** You will need to power-cycle the entire system after this operation
is completed
*** Do you want to restore this configuration to your system? [y|n]:
```

メッセージには復元される設定ファイルの識別情報が表示されます。

3. 内容が正しければ、「y」を入力して復元します。
XSCFが再起動されます。
4. いったんセッションが切断されるので再接続します。

10.11 論理ドメインの構成情報をXSCFに保存する／復元する

ここでは、論理ドメインの構成情報をXSCFに保存する方法と、保存された構成情報を復元する方法を説明します。

論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存／復元する方法は「[10.12 論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する／復元する](#)」を参照してください。

10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する

論理ドメインの構成情報は、物理パーティションごとに保存できます。構成情報を保存する場合は、物理パーティションの制御ドメインにログインして作業します。保存した構成情報は、物理パーティション内のサービスプロセッサに保存されます。

論理ドメインの構成情報は、物理パーティションごとに、最大8つまで保存できます。このうち、工場出荷時の状態がfactory-defaultという名前で保存されています。factory-defaultがすでに保存されているため、残り7つの構成情報を保存できるようになります。さまざまな構成パターンを保存しておくことで、業務に応じた論理ドメインの構成を、物理パーティションの再起動時に指定できるようになります。なお、論理ドメインの構成情報の詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ドメイン構成の管理」を参照してください。

論理ドメインの構成情報を保存する

論理ドメインの構成情報を保存するには、Oracle VM Server for SPARCのldm add-spconfigを実行します。

```
primary# ldm add-spconfig config_name
```

config_nameには、論理ドメインの構成情報をXSCFに保存するときのファイル名を指定します。

注—各論理ドメインの状態は必ず"active"または"bound"の状態で、論理ドメイン構成情報を保存してください。

注—add-spconfigサブコマンドでは、既存のファイルに構成情報を上書きできません。config_nameに既存のファイル名を指定するときには、あらかじめremove-spconfigサブコマンドを使って既存のファイルを削除しておく必要があります。

論理ドメインの構成情報を表示する

論理ドメインの構成情報は、物理パーティションの制御ドメイン上、またはマスタXSCF上で表示できます。

- 物理パーティションの制御ドメイン上で表示する
保存されている論理ドメインの構成情報を制御ドメイン上で表示する場合は、ldm list-spconfigを実行します。

```
primary# ldm list-spconfig
```

- XSCFシェルで表示する
保存されている論理ドメインの構成情報をXSCFシェルで表示する場合は、XSCFファームウェアのshowdomainconfigコマンドを使用します。

```
XSCF> showdomainconfig -p ppar_id
```

ppar_idには、表示したい論理ドメインの構成情報を保存した物理パーティションのPPAR-IDを指定します。システム構成によって0から15までの整数で1つだけ指定できます。

操作手順

1. **XSCF**シェルから、対象となる物理パーティションの制御ドメインコンソールに切り替えます。
制御ドメインコンソールに切り替える方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。
2. **ldm list-spconfig**コマンドを実行し、現在保存されている論理ドメインの構成情報を表示します。

```
primary# ldm list-spconfig
```

3. **ldm add-spconfig**コマンドを実行し、論理ドメインの状態を構成情報として保存します。
ここではldm_set1というファイル名で保存する例を示しています。

```
primary# ldm add-spconfig ldm_set1
```

4. **ldm list-spconfig**コマンドを実行し、構成情報が正しく保存されたことを確認し

ます。

```
primary# ldm list-spconfig
```

10.11.2 論理ドメインの構成情報を復元する

物理パーティションを再起動するときに、物理パーティションに保存した構成のリストから、論理ドメインの構成情報を指定できます。現在の論理ドメイン構成とは異なる構成で、物理パーティションを再起動したい場合に利用できます。

注 論理ドメインの構成情報を復元するには、あらかじめ、論理ドメインの構成情報を保存しておく必要があります。詳細は、「[10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する](#)」を参照してください。

保存した論理ドメインの構成情報を復元する

制御ドメイン上に保存した論理ドメインの構成情報を復元する場合は、XSCFファームウェアのsetdomainconfigコマンドを次のように実行します。

```
XSCF> setdomainconfig -p ppar_id [-i index]
```

ppar_idには物理パーティションのPPAR-IDを指定します。システム構成によって0から15までの整数で1つだけ指定できます。indexには構成情報のインデックス番号を指定します。省略した場合は、保存されている構成情報のリストを確認ながら対話形式で指定できます。

操作手順

1. **setdomainconfig**コマンドを実行し、次回、物理パーティションを起動したときの論理ドメインの構成を指定します。

ここでは、PPAR-ID 0の論理ドメインの構成を、保存されている構成情報のリストを確認しながら、対話形式で指定する例を示しています。

```
XSCF> setdomainconfig -p 0
PPAR-ID      :0
Booting config
(Current)    :ldm-set2
(Next)       :ldm-set2
-----
Index        :1
config_name  :factory-default
domains      :1
date_created:-
-----
Index        :2
config_name  :ldm-set1
domains      :8
```

```

date_created:'2012-08-08 11:34:56'
-----
Index      :3
config_name :ldm-set2
domains    :20
date_created:'2012-08-09 12:43:56'
-----
Select Index of Using config_name:2
PPAR-ID of PPARs that will be affected:00
Logical domain config_name will be set to "ldm-set1".
Continue? [y|n] :y
XSCF>

```

ここでは、PPAR-ID 0に対してインデックス番号1を指定して、構成情報を指定する例を示しています。

```

XSCF> setdomainconfig -p 0 -i 1
Index      :1
config_name :factory-default
domains    :1
date_created:-
-----
PPAR-ID of PPARs that will be affected:00
Logical domain config_name will be set to "factory-default".
Continue? [y|n] : y
XSCF>

```

論理ドメインを工場出荷時の状態に復元する

工場出荷時の状態で論理ドメインの構成情報を復元する場合は、XSCFファームウェアのsetdomainconfigコマンドを次のように実行します。

```
XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default
```

ppar_idには物理パーティションのPPAR-IDを指定します。システム構成によって0から15までの整数で1つだけ指定できます。工場出荷時の状態に復元する場合は、-c defaultを指定します。

操作手順

1. **setdomainconfig**コマンドを実行し、論理ドメイン再起動時に使用する構成情報を指定します。
ここでは、PPAR-ID 0の論理ドメインの構成を工場出荷時の状態に復元する例を示しています。

```

XSCF> setdomainconfig -p 0 -c default
PPAR-ID of PPARs that will be affected:00
Logical domain config_name will be set to "factory-default".
Continue? [y|n] : y
XSCF>

```

10.12 論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する／復元する

ここでは、すべての論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する方法と、XMLファイルに保存した構成情報を復元する方法を説明します。
XSCFに保存している構成情報が失われた場合は、このXMLファイルを使用してシステムを復元してください。

10.12.1 論理ドメインの構成情報を保存する／確認する

論理ドメインの構成情報は、物理パーティションごとにXMLファイルに保存できます。論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する場合は、物理パーティションの制御ドメインにログインして作業します。
なお、詳細については、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ドメイン構成の管理」を参照してください。

論理ドメインの構成情報を保存する

論理ドメインの構成情報を保存するには、Oracle VM Server for SPARCのldm list-constraints -xのコマンドを実行します。

```
primary# ldm list-constraints -x > file_name.xml
```

file_name.xmlには構成情報を保存するファイル名を指定します。

操作手順

1. **XSCFシェルから、対象となる物理パーティションの制御ドメインコンソールに切り替えます。**
制御ドメインコンソールに切り替える方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。
2. **ldm list-spconfigコマンドを実行し、現在の論理ドメインの構成情報がXSCFに保存済みであることを確認します。**

注—ldm list-spconfigコマンドは、保存済みのドメインの構成情報の名前を一覧表示します。作成時間、ドメイン数、保存済みの構成情報が現在のドメインの構成と一致しているかは表示しません。管理者は、保存済みの構成ファイル名、どの構成がマッピングされているか、現在の論理ドメイン構成と一致しているかを追跡し続ける必要があります。また、showdomainconfigコマンドを使用すると、各保存済み構成内の論理ドメインの作成日時と数を確認できます。

次の例では、現在の構成情報がtest1に設定されています。

現在の構成情報がXSCFに保存されていない場合は、ldm add-spconfig コマンドで保存してください。

```
primary# ldm list-spconfig
factory-default
test1 [current]
test2
test3
```

3. **ldm list-constraints -x**を実行し、論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存します。
ここでは、/ldm-set1.xmlに保存する例を示しています。

```
primary# ldm list-constraints -x > /ldm-set1.xml
```

4. **more**コマンドなどを実行し、XMLファイルに構成情報が保存されていることを確認します。

```
primary# more /ldm-set1.xml
<?xml version="1.0"?>
<LDM_interfaceversion="1.3" xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instancce
```

万一、保存したXMLファイルを紛失した場合に備え、別媒体などへバックアップしてください。

注—SR-IOV機能を使用して仮想機能（VF）を論理ドメインに割り当てている場合は、ldmコマンドを実行し、VFごとに設定した情報を、あらかじめ保存しておいてください。

10.12.2 論理ドメインの構成情報を復元する

ldm init-systemコマンドを実行して保存したXMLファイルの設定を反映し、shutdownコマンドを実行して制御ドメインを再起動します。

保存した論理ドメインの構成情報を復元する

XMLファイルに保存した構成情報を復元する場合は、制御ドメイン上でldm init-systemコマンドを以下のように実行します。

```
primary# ldm init-system -i file_name.xml
```

操作手順

1. 現在の論理ドメインの構成が**factory-default**であることを確認します。

```
primary# ldm list-config | grep "factory-default"
factory-default [current]
```

factory-defaultの横に[current]と表示されていない場合は、現在の論理ドメインの構成がfactory-defaultではありません。その場合は、以下の手順で現在の論理ドメインの構成をfactory-defaultに変更してください。

factory-defaultを指定してldm set-spconfigコマンドを実行します。

```
primary# ldm set-spconfig factory-default
```

XSCFファームウェアのpoweroffコマンドを実行し、物理パーティションの電源を切断します。

```
XSCF> poweroff -p ppar_id
```

2. **ldm init-system**コマンドを実行し、保存したXMLファイルの設定を反映します。ここでは、/ldm-set1.xmlに保存された構成情報を復元する例を示します。

```
primary# ldm init-system -i /ldm-set1.xml
Initiating a delayed reconfiguration operation on the primary
domain.
All configuration changes for other domains are disabled until
the primary
domain reboots, at which time the new configuration for the
primary domain
will also take effect.
```

3. **shutdown**コマンドを実行し、制御ドメインを再起動します。

```
primary# shutdown -y -g0 -i6
```

4. 制御ドメイン以外の論理ドメインにリソースをバインドし、起動します。次の例では、ldom1にリソースをバインドし、起動しています。

```
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1
```

10.13 OpenBoot PROM環境変数を保存する／復元する

XMLファイルから論理ドメインの構成情報を復元する場合は、factory-default構成に変更する前に、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数を記録して保存しておきます。

factory-default構成に変更したあとは、保存した情報で、OpenBoot PROM環境変数

を復元します。

OpenBoot PROM環境変数を保存／復元するときには、OpenBoot PROM の`printenv` コマンドでOpenBoot PROM環境変数を確認して、内容を保存し、その後、`setenv` コマンドで復元します。

10.13.1 OpenBoot PROM環境変数を保存する

OpenBoot PROM環境変数を保存する手順は次のとおりです。

1. **printenv**コマンドを実行して**OpenBoot PROM**環境変数を確認します。

{0} ok printenv		
Variable Name	Value	Default Value
ttya-rts-dtr-off	false	false
ttya-ignore-cd	true	true
keyboard-layout		
reboot-command		
security-mode	none	No default
security-password		No default
security-#badlogins	1	No default
diag-switch?	false	false
local-mac-address?	false	true
fcode-debug?	false	false
scsi-initiator-id	7	7
oem-logo		No default
oem-logo?	false	false
oem-banner		No default
oem-banner?	false	false
ansi-terminal?	true	true
screen-#columns	80	80
screen-#rows	34	34
ttya-mode	9600,8,n,1,-	9600,8,n,1,-
output-device	virtual-console	virtual-console
input-device	virtual-console	virtual-console
auto-boot-on-error?	false	false
load-base	16384	16384
auto-boot?	false	true
os-root-device		
network-boot-arguments	host-ip=192.168.123.100, ...	
boot-command	boot	boot
boot-file		
boot-device	mydisk1 mydisk2 mydisk3 ...	disk net
multipath-boot?	false	false
boot-device-index	0	0
use-nvramrc?	true	false
nvramrc	devalias mydisk1 /pci@80 ...	
error-reset-recovery	boot	boot
{0} ok		

2. 出力結果をテキストなどに保存します。
3. 手順1で「...」で値が省略されている変数があれば、**printenv**コマンドに該当す

る変数を指定して実行します。
次の例では、boot-deviceの変数を確認しています。

```
{0} ok printenv boot-device  
boot-device = mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet
```

次の例では、nvramrcの設定内容を確認しています。

```
{0} ok printenv nvramrc  
nvramrc = devalias mydisk1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@  
0/disk@p3,0:a  
devalias mydisk2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@  
0/disk@p0,0:a  
devalias mydisk3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@  
0/disk@p1,0:a  
devalias mynet /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0  
h# 8 value video-mode
```

次の例では、network-boot-argumentsの設定内容を確認しています。

```
{0} ok printenv network-boot-arguments  
network-boot-arguments = host-ip=192.168.123.100,subnet-mask=255.255.255.0,  
iscsi-target-ip=192.168.100.10,iscsi-target-name=iqn.2016-12.com.fujitsu:02:  
iscsiboot,iscsi-lun=0
```

4. 手順3の出力結果をテキストなどに保存します。

10.13.2 OpenBoot PROM環境変数を復元する

OpenBoot PROM環境変数を復元する手順は次のとおりです。

■ nvramrc以外を復元する場合

1. テキストなどに保存したOpenBoot PROM環境変数を確認します。
2. **setenv**コマンドを実行して値を復元し、**printenv**コマンドで内容を確認します。
このあと、保存済みのXMLファイルを使った論理ドメイン情報の復元を行う予定がある場合は、次のリブートを実行する前に、auto-boot?は「false」に、security-modeは「none」に設定してください。

次の例は、local-mac-address?を「false」に復元しています。

```
{0} ok setenv local-mac-address? false  
local-mac-address? = false  
{0} ok printenv local-mac-address?  
local-mac-address? = false
```

次の例は、boot-deviceを「mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet」に復元しています。

```
{0} ok setenv boot-device mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet
boot-device =                mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet
{0} ok printenv boot-device
boot-device =                mydisk1 mydisk2 mydisk3 mynet
```

次の例は、use-nvramrc?を「true」に復元しています。

```
{0} ok setenv use-nvramrc? true
use-nvramrc? =                true
{0} ok printenv use-nvramrc?
use-nvramrc? =                true
```

■ nvramrcを復元する場合

1. テキストなどに保存した**OpenBoot PROM**環境変数を確認します。
2. **nvedit**コマンドを実行し、**nvramrc**に値を設定します。
次の例では、nvramrcに、手順1で確認した内容を記載しています。

```
{0} ok nvedit
0: devalias mydisk1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3,0:a
1: devalias mydisk2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0,0:a
2: devalias mydisk3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1,0:a
3: devalias mynet /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0
4: h# 8 value video-mode
5:
```

3. **[Ctrl]+[C]**キーを押して、**nvedit**から抜けて**ok**プロンプトに戻ります。
4. **nvstore**コマンドを実行し、編集内容を保存します。

```
{0} ok nvstore
```

5. **printenv**コマンドを実行し、**nvramrc**が正しく書き込まれたかを確認します。

```
{0} ok printenv nvramrc
nvramrc =                devalias mydisk1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
0/disk@p3,0:a
                        devalias mydisk2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
0/disk@p0,0:a
                        devalias mydisk3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@
0/disk@p1,0:a
                        devalias mynet /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0
h# 8 value video-mode
```

6. **OpenBoot PROM**環境変数**auto-boot?**が「true」の場合、**setenv**コマンドを実行し「false」に設定します。

```
{0} ok setenv auto-boot? false
```

7. **reset-all**コマンドを実行し、**OpenBoot PROM**を再起動します。

```
{0} ok reset-all
```

8. このあと、**Oracle Solaris**をブートし、**XML**ファイルを使った論理ドメイン構成情報の復元を行います。

これにより、その物理パーティションの制御ドメインを含む全論理ドメインの `security-password`を除く OpenBoot PROM環境変数が復元されます。

XMLファイルを使った論理ドメイン構成情報の復元については、「[10.12 論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する／復元する](#)」を参照してください。

`security-mode`が `command`もしくは `full`に設定されている論理ドメインについては、ドメイン管理者に `security-password`の設定を依頼してください。

10.14 ハードディスクの内容を保存する／復元する

ハードディスクの故障などで重要なデータを失うことがないように、ハードディスクの内容は定期的にバックアップすることが重要です。

SPARC M12/M10システムでは、ハードウェアRAID機能を使用した、ディスクの冗長構成をサポートしています。ディスクを冗長構成とすることにより、システムの運用に高い信頼性が生まれます。

複数ディスクの故障によりデータが紛失する場合に備え、定期的にハードディスクの内容をバックアップすることが必要です。

運用中のシステムに対して、適切なバックアップ方法を検討し、導入するようにしてください。また、ハードディスクの内容を保存したり復元したりする方法は、導入しているバックアップ方法によって異なります。導入したバックアップ方法に併せて適切な方法で行ってください。

10.15 論理ドメインをリセットする

XSCFファームウェアの `reset` コマンドを使用して、指定した論理ドメインをリセットします。

`platadm`または `fieldeng` 権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の論理ドメインが属する物理パーティションに対して `pparadm`または `pparmgr` 権限を

持つユーザーアカウントでも実行できます。

注—`reset` コマンドは指定した物理パーティションを強制的にリセットするため、ディスクなどに障害を引き起こす可能性があります。Oracle Solarisがハングアップした場合のリカバリなどに限定して使用してください。

```
XSCF> reset -p ppar_id -g domainname sir | panic
```

`ppar_id`にはリセットする論理ドメインが属する物理パーティションのPPAR-IDを指定します。システム構成によって0から15までの整数で1つだけ指定できます。

`domainname`にはリセットする論理ドメイン名を指定します。

論理ドメイン自体をリセットする場合は`sir`、論理ドメインのOracle Solarisをパニックさせる場合は`panic`を指定します。

操作手順

1. **reset** コマンドを実行し、指定した論理ドメインをリセットします。確認のメッセージには「**y**」と入力します。

次の例では、PPAR-ID 00のゲストドメイン`ldom1`をリセットしています。

```
XSCF> reset -p 0 -g ldom1 sir
PPAR-ID:00 GuestDomain to sir:ldom1
Continue? [y|n] : y
00 ldom1 :Resetting

*Note*
  This command only issues the instruction to reset.
  The result of the instruction can be checked by the
  "showdomainstatus".
XSCF>
```

2. **showdomainstatus** コマンドを実行し、指定した論理ドメインがリセットされたことを確認します。

次の例では、PPAR-ID 0の論理ドメインの状態を確認しています。StatusにOpenBoot initializingやOpenBoot Runningが表示され、最終的にSolaris runningが表示されます。

```
XSCF> showdomainstatus -p 0
```

10.16 論理ドメインにパニックを発生させる

ここでは、指定した論理ドメインにパニックを発生させる方法を説明します。

論理ドメインの負荷が異常に上昇したり、論理ドメインがハングアップしてしまった

りしたときに、対象の論理ドメインをパニックさせてダンプファイルを採取します。

10.16.1 ゲストドメインにパニックを発生させる

指定したゲストドメインにパニックを発生させる場合は、`ldm panic-domain` コマンドを制御ドメインから実行します。

`ldm` コマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

注—`ldm panic-domain` コマンドは指定したゲストドメインを強制的にパニックさせるため、ディスクなどに障害を引き起こす可能性があります。緊急時などに限定して使用してください。

```
primary# ldm panic-domain ldom
```

`ldom` にはパニックを発生させるゲストドメイン名を指定します。

注—XSCFファームウェアの`reset`コマンドを使用して、ゲストドメインにパニックを発生させることもできます。詳細は、`reset(8)` コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCF リファレンスマニュアル』を参照してください。

10.16.2 制御ドメインにパニックを発生させる

指定した制御ドメインにパニックを発生させる場合は、XSCFファームウェアの`reset` コマンドを使用します。

`platadm` または `fieldeng` 権限を持つユーザーアカウントで実行します。対象の物理パーティションに対して `pparadm` または `pparmgr` 権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

注—`reset` コマンドは指定した制御ドメインを強制的にパニックさせるため、ディスクなどに障害を引き起こす可能性があります。緊急時などに限定して使用してください。

```
XSCF> reset -p ppar_id -g primary panic
```

`ppar_id` にはパニックを発生させる制御ドメインが属する物理パーティションIDを指定します。システム構成によって0から15まで整数で指定できます。

入力電源の切断中や制御ドメインのシャットダウン中は、`reset` コマンドは無視されます。

操作手順

1. `reset` コマンドを実行し、指定した制御ドメインにパニックを発生させます。

次の例では、物理パーティションID 0の制御ドメインにパニックを発生させています。

```
XSCF> reset -p 0 -g primary panic
PPAR-ID:00
GuestDomain to panic:primary
Continue? [y|n] : y
00 primary :Resetting

*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the
"showdomainstatus".
XSCF>
```

2. **showdomainstatus**コマンドを実行し、指定した制御ドメインにパニックが発生したことを確認します。

```
XSCF> showdomainstatus -p 0
```

10.17 物理パーティションをリセットする

XSCFファームウェアの**reset**コマンドを使用して、指定した物理パーティションをリセットします。

platadmまたは**fieldeng**権限を持つユーザーアカウントで実行します。また、対象の物理パーティションに対して**pparadm**または**pparmgr**権限を持つユーザーアカウントでも実行できます。

注—**reset**コマンドは指定した物理パーティションを強制的にリセットするため、ディスクなどに障害を引き起こす可能性があります。Oracle Solarisがハングアップした場合のリカバリーなどに限定して使用してください。

```
XSCF> reset -p ppar_id por | xir
```

ppar_idにはリセットする物理パーティションのPPAR-IDを指定します。システム構成によって、0から15までの整数で1つだけ指定できます。

物理パーティション自体をリセットする場合は**por**、物理パーティション内のすべてのCPUをリセットする場合は**xir**を指定します。

注—ハイパーバイザダンプが有効な状態で**xir**を指定して物理パーティションをリセットした場合、物理パーティションがリセットされたのちに、ハイパーバイザダンプが収集され**factory-default**構成で論理ドメインが起動します。物理パーティションをリセットする前の論理ドメイン構成に戻す場合、いったん物理パーティションの電源を切断し、電源を再投入してください。ハイパーバイザダンプの機能の詳細は「[8.13 ハイパーバイザのダンプファ](#)

setpparparamコマンドで設定される制御ドメインのオートブート機能が無効の場合にresetコマンドを実行すると、Oracle Solarisが起動される前に処理が停止します。

操作手順

1. **reset**コマンドを実行し、指定した物理パーティションをリセットします。確認のメッセージには「**y**」と入力します。
次の例では、PPAR-ID 00をリセットしています。

```
XSCF> reset -p 0 por
PPAR-ID to reset:00 Continue? [y|n] : y
00 :Resetting

*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
XSCF>
```

2. **showpparprogress**コマンドを実行し、指定した物理パーティションがリセットされたことを確認します。

```
XSCF> showpparprogress -p 0
PPAR Power On Preprocessing PPAR#0 [ 1/12]
PPAR Power On                PPAR#0 [ 2/12]
XBBOX Reset                  PPAR#0 [ 3/12]
PSU On                       PPAR#0 [ 4/12]
CMU Reset Start              PPAR#0 [ 5/12]
XB Reset 1                   PPAR#0 [ 6/12]
XB Reset 2                   PPAR#0 [ 7/12]
XB Reset 3                   PPAR#0 [ 8/12]
CPU Reset 1                  PPAR#0 [ 9/12]
CPU Reset 2                  PPAR#0 [10/12]
Reset released               PPAR#0 [11/12]
CPU Start                    PPAR#0 [12/12]
The sequence of power control is completed.
XSCF>
```

10.18 サーバを工場出荷時の状態に戻す

ここでは、SPARC M12/M10を工場出荷時の状態に戻すための設定方法を説明します。SPARC M12/M10の筐体内にあるXSCF設定情報のバックアップデータ、またはXSCFユニット内のXSCF設定情報を工場出荷時の状態に戻すときには、XSCFファームウェアのinitbbコマンドまたはrestoredefaultsコマンドを実行します。



注意—コマンドが実行されるとXSCFユニットのユーザーによる設定情報およびエラー情報、または各筐体にある、それらXSCFのバックアップ情報が消去されます。

10.18.1 初期化するためのコマンドを理解する

initbbコマンドおよびrestoredefaultsコマンドには、次の役割があります。

- **restoredefaults**コマンド
マスタXSCFの筐体を初期化します。XSCFユニットの設定情報およびそのバックアップ情報の両方を初期化するか、またはXSCFユニットの設定情報だけを初期化します。
- **initbb**コマンド
マスタXSCFから、マスタ以外の筐体の情報を初期化します。本コマンドは、XSCFが1つのシステムの場合は使用できません。

注—restoredefaultsコマンドは、XSCFの設定情報およびそのバックアップ情報を工場出荷時の状態に戻すものです。

注—CPUコア アクティベーションキーを保存しないでrestoredefaultsコマンドを実行した場合、CPUコア アクティベーションキーを再登録する必要があります。

10.18.2 サーバを初期化する

XSCFが1つのシステムの場合

restoredefaultsコマンドで、初期化します。

操作手順

1. **XSCF**にシリアル接続します。
2. **XSCF**にログインします。
3. **poweroff -a**コマンドを実行し、システムを停止します。
4. **restoredefaults**コマンドを実行し、筐体（**XSCF**ユニットの設定情報およびそのバックアップ情報）、または**XSCF**ユニットの設定情報を初期化します。

注—restoredefaultsコマンドのオプションの指定方法、留意事項は、restoredefaults(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

XSCFが複数あるシステムの場合

初期化を行う場合の前提条件は次のとおりです。

- 各筐体がXSCFネットワークで接続されていること
- 初期化する筐体のBB-IDと同じPPAR-IDを持つ物理パーティションが稼働中の場合、その物理パーティションの電源が切断されていること
- 初期化する筐体のPSBがシステムボードプール状態であること
- 初期化する筐体のPSBがPPARに組み込まれていないこと
- マスタXSCF以外のクロスパーボックスを初期化する場合、`poweroff -a` コマンドを実行しシステムが停止していること

操作手順

1. マスタ**XSCF**を初期化する場合は、**-a**オプションを指定して**poweroff**コマンドを実行しシステムを停止します。
2. マスタ**XSCF**にシリアル接続します。
3. マスタ**XSCF**にログインします。
4. **BB-ID**を指定して**initbb**コマンドを実行し、対象の筐体を初期化します。
マスタ以外の対象となる筐体で実施します。
続いて、マスタの筐体も初期化する場合、次の手順を実施します。
5. **restoredefaults**コマンドを実行し、筐体（**XSCF**ユニットの設定情報およびそのバックアップ情報）、または**XSCF**ユニットの設定情報を初期化します。

注—**initbb(8)**コマンドおよび**restoredefaults(8)**コマンドのオプションの指定方法、留意事項は、各コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

注—ケーブルの接続方法は、『SPARC M12-2S インストレーションガイド』の「第4章 SPARC M12-2Sをビルディングブロック構成にする」、または『SPARC M10-4S インストレーションガイド』の「第4章 ビルディングブロック接続を構成する」を参照してください。

注—本コマンドのサポート情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

10.19 遅延ダンプを使ってクラッシュダンプファイルを採取する

XCP 2290以降、かつ、Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.8.4.0以降では、システムがクラッシュした場合、システムがリブートされるまでクラッシュダンプファイルがメモリに保存されることがあります。

システムのリブート中に、クラッシュダンプファイルはダンプ構成で定義されたファイルシステムにメモリから抽出されます。
これらのファイルが書き込まれたあと、システムは通常のマルチユーザー構成に自動的にリブートされます。
このプロセスは遅延ダンプと呼ばれます。遅延ダンプを利用すると、システムはカーネルパニック後に短時間で実行状態に戻ることができます。
遅延ダンプ機能については、Solarisのお使いのバージョンの『Oracle Solarisでのデバイスの管理』を参照してください。

システムの状態を確認する

ここでは、システム構築時および運用時にシステムのハードウェア構成／状態、および物理パーティションの構成／状態を確認する方法を説明します。

- システムの構成／状態を確認する
- 物理パーティションを確認する

11.1 システムの構成／状態を確認する

11.1.1 システムの構成／状態に関連する項目とコマンドを確認する

表 11-1は、システムの構成／状態を確認する場合の項目とXSCFシェルコマンドです。
各項目の詳細は、次項以降を参照してください。

表 11-1 構成および状態確認コマンド

確認項目	関連コマンド
搭載されたコンポーネントを確認する <ul style="list-style-type: none">■ システムに搭載されているすべての部品■ モードスイッチの状態	showhardconf(8)
故障／縮退したコンポーネントを確認する	showstatus(8)
システムの環境情報を確認する <ul style="list-style-type: none">■ 環境温度■ 電圧■ ファン回転レベル■ 消費電力■ 排気量	showenvironment(8)
PCIボックスの設定情報を確認する	ioxadm(8)

11.1.2 システムに搭載されたコンポーネントを確認する

showhardconfコマンドを使用すると、システムに搭載されているすべてのコンポーネントとその状態を確認できます。また、問題のある部品がマーク（*）付きで表示されます。システム管理者は、コンポーネントの構成、搭載数、モードスイッチの状態、およびフィールド交換可能ユニット（Field Replaceable Unit（FRU））を把握できます。

コンポーネント情報

表 11-2は、SPARC M12の各コンポーネント情報です。showhardconfコマンドを実行すると、各コンポーネントの階層構造の詳細を確認できます。

表 11-2 SPARC M12の各コンポーネント情報

コンポーネント	内容
システム情報	シリアル番号、モードスイッチ状態、システム電源状態、システム電源フェーズ、物理パーティションステータス
SPARC M12-2/M12-2S情報	ユニット番号、ステータス、ロール、バージョン、シリアル番号、FRU番号、電源供給形態、メモリ容量 ロールは、Master、Standby、Slaveがあります。
CPUメモリユニット（下段）（CMUL）情報（SPARC M12-2/M12-2S）	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、メモリ容量、タイプ
CPUメモリユニット（上段）（CMUU）情報（SPARC M12-2/M12-2S）	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、メモリ容量、タイプ
マザーボードユニット（MBU）情報（SPARC M12-1）	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、メモリ容量、タイプ
CPU情報	ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、CPU動作周波数、CPUタイプ、CPUコア数、CPUストランド数
メモリ（MEM）情報	ユニット番号、ステータス、コード、タイプ（固有ID）、メモリ容量
PCI情報	ユニット番号、ステータス、ネームプロパティ、ベンダーID、デバイスID、サブシステムベンダーID、サブシステムID、VPD番号、コネクション、PCIボックス情報

表 11-2 SPARC M12の各コンポーネント情報 (続き)

コンポーネント	内容
PCIボックス (PCIBOX) 情報	ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 IOボード (IOB) 情報: ステータス、シリアル番号、タイプ、FRU番号 リンクボード情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 PCI情報: ユニット番号、ネームプロパティ、ベンダーID、デバイスID、サブシステムベンダーID、サブシステムID、VPD番号 ファンバックプレーン (FANBP) 情報: ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号 PSUバックプレーン (PSUBP) 情報: ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号 電源ユニット (PSU) 情報: ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号 ファンユニット (FAN) 情報: ユニット番号、ステータス
クロスバーユニット (XBU) 情報 (SPARC M12-2/M12-2S)	ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ
クロスバーケーブル (CBL) 情報	ユニット番号、ステータス、ベンダーID、バージョン、ケーブルタイプ、長さ
XSCFユニット (XSCFU) 情報	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ
オペレーションパネル (OPNL) 情報	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ
PSUバックプレーン (PSUBP) 情報	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ
電源ユニット (PSU) 情報	ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号、電源状態、電源タイプ、電圧、タイプ 電源タイプは、AC; 交流電源
ファンユニット (FANU) 情報	ユニット番号、ステータス、タイプ
HDDバックプレーン (HDDBP) 情報	ユニット番号、ステータス、タイプ
クロスバーボックス (XBBOX) 情報 (SPARC M12-2S)	ユニット番号、ステータス、ロール、バージョン、シリアル番号、FRU番号、電源供給形態 クロスバーユニット (XBU) 情報: ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ クロスバーケーブル (CBL) 情報: ユニット番号、ステータス、FRU番号、バージョン、ケーブルタイプ、長さ XSCFユニット (XSCFU) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 オペレーションパネル (OPNL) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 クロスバーバックプレーン (XBBPU) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ XSCFインターフェースユニット (XSCFIFU) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ

表 11-3は、SPARC M10の各コンポーネント情報です。showhardconfコマンドを実行すると、各コンポーネントの階層構造の詳細を確認できます。

表 11-3 SPARC M10の各コンポーネントの情報

コンポーネント	内容
システム情報	シリアル番号、モードスイッチ状態、システム電源状態、システム電源フェーズ、物理パーティションステータス
SPARC M10-4/M10-4S情報	ユニット番号、ステータス、ロール、バージョン、シリアル番号、FRU番号、電源供給形態、メモリ容量 ロールは、Master、Standby、Slaveがあります。
CPUメモリユニット（下段）（CMUL）情報（SPARC M10-4/M10-4S）	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、メモリ容量、タイプ
CPUメモリユニット（上段）（CMUU）情報（SPARC M10-4/M10-4S）	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、メモリ容量、タイプ
マザーボードユニット（MBU）情報（SPARC M10-1）	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、メモリ容量、タイプ
CPU情報	ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、CPU動作周波数、CPUタイプ、CPUコア数、CPUストランド数
メモリ（MEM）情報	ユニット番号、ステータス、コード、タイプ（固有ID）、メモリ容量
PCI情報	ユニット番号、ステータス、ネームプロパティ、ベンダーID、デバイスID、サブシステムベンダーID、サブシステムID、VPD番号、コネクション、PCIボックス情報
PCIボックス（PCIBOX）情報	ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 IOボード（IOB）情報: ステータス、シリアル番号、タイプ、FRU番号 リンクボード情報: バージョン、シリアル番号、FRU番号 PCI情報: ユニット番号、ネームプロパティ、ベンダーID、デバイスID、サブシステムベンダーID、サブシステムID、VPD番号 ファンバックプレーン（FANBP）情報: ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号 PSUバックプレーン（PSUBP）情報: ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号 電源ユニット（PSU）情報: ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号 ファンユニット（FAN）情報: ユニット番号、ステータス
クロスパーユニット（XBU）情報（SPARC M10-4/M10-4S）	ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ
クロスパーケーブル（CBL）情報	ユニット番号、ステータス、FRU番号、バージョン、ケーブルタイプ、長さ

表 11-3 SPARC M10の各コンポーネントの情報 (続き)

コンポーネント	内容
オペレーションパネル (OPNL) 情報	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号
XSCFユニット (XSCFU) 情報	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号
PSUバックプレーン (PSUBP) 情報	ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ
電源ユニット (PSU) 情報	ユニット番号、ステータス、シリアル番号、FRU番号、電源状態、電源タイプ、電圧、タイプ 電源タイプは、AC; 交流電源、またはDC; 直流電流を表示します。
ファンユニット (FANU) 情報	ユニット番号、ステータス、タイプ
クロスパーボックス (XBBOX) 情報 (SPARC M10-4S)	ユニット番号、ステータス、ロール、バージョン、シリアル番号、FRU番号、電源供給形態 クロスパーユニット (XBU) 情報: ユニット番号、ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ クロスパーケーブル (CBL) 情報: ユニット番号、ステータス、FRU番号、バージョン、ケーブルタイプ、長さ XSCFユニット (XSCFU) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 オペレーションパネル (OPNL) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号 クロスパーバックプレーン (XBBPU) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ XSCFインターフェースユニット (XSCFIFU) 情報: ステータス、バージョン、シリアル番号、FRU番号、タイプ

操作手順

1. **showhardconf**コマンドを実行し、コンポーネントの構成およびモードスイッチの状態を確認します。

次の例では、SPARC M10-1システムを表示しています。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-1;
+ Serial:2101151008A; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;
  Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
MBU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
+ Power_Supply_System:Single;
+ Memory_Size:16 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L068
+ Freq:2.800 GHz; Type:32;
+ Core:16; Strand:2;
MEM#00A Status:Normal;
:
```

2. **showhardconf**コマンドを実行し、搭載されているFRUの数を確認します。
次の例では、**-u**オプションを指定して、SPARC M10-1システムに搭載されているFRUの個数を表示しています。

```
XSCF> showhardconf -u
SPARC M10-1; Memory_Size:16 GB;
+-----+-----+
| FRU                                     | Quantity |
+-----+-----+
| MBU                                     | 1        |
| CPU                                     | 1        |
| Freq:2.800 GHz;                         | ( 1)     |
| MEM                                     | 16       |
| Type:01; Size:4 GB;                     | ( 16)    |
| PCIBOX                                 | 1        |
| IOB                                    | 1        |
| PSU                                    | 2        |
| FAN                                    | 2        |
| OPNL                                   | 1        |
| PSUBP                                  | 1        |
| PSU                                    | 2        |
| FAN_A                                  | 2        |
+-----+-----+
```

11.1.3 システム環境を確認する

showenvironmentコマンドを使用すると、システムのすべてのセンサー値が表示されます。システムの吸気温度、電圧、およびファンの回転数を知ることで、システム管理者はシステムの動作環境に異常がないかを認識できます。また、システムの消費電力と排気量を知ることで、設備管理者は、システム設置場所のどの部分でエネルギーを削減できるかを特定できます。

操作手順

1. **showenvironment**コマンドを実行し、システムの環境情報、電圧を確認します。
次の例では、吸気温度を表示しています。

```
XSCF> showenvironment
BB#00
    Temperature:30.71C
BB#01
    Temperature:29.97C
```

次の例では、**temp**オペランドを指定してコンポーネントの温度を表示しています。


```

XSCF> showenvironment temp
BB#00
    Temperature:30.71C
    CMUU
        CPU#0
            CPU#0:45.21C
            CPU#0:45.42C
            CPU#0:43.24C
            CPU#0:47.11C
        CPU#1
            CPU#1:45.21C
            CPU#1:45.42C
            CPU#1:43.24C
            CPU#1:47.11C
    ...

```

次の例では、**volt**オペランドを指定してコンポーネントの電圧を表示しています。

```

XSCF> showenvironment volt
MBU
    0.89V Power Supply Group:0.891V
    0.90V#0 Power Supply Group:0.898V
    0.90V#1 Power Supply Group:0.894V
    0.90V#2 Power Supply Group:1.023V
    0.90V#3 Power Supply Group:1.024V
    1.0V#0 Power Supply Group:1.038V
    1.0V#1 Power Supply Group:1.041V
    1.35V#0 Power Supply Group:1.346V
    1.35V#1 Power Supply Group:1.348V
    1.5V#0 Power Supply Group:1.539V
    1.5V#1 Power Supply Group:1.506V
    1.8V#0 Power Supply Group:1.804V
PSUBP
    3.3V Power Supply Group:3.300V
    5.0V Power Supply Group:5.000V
XSCF>

```

環境温度とファン回転レベル

設置場所の高度を設定することで、環境温度によってファンの回転レベルが変わります。ファンの回転レベルは、レベルの数字が大きいほど、ファンの回転スピードが大きくなります。

表 11-4は、設定された高度と環境温度に対して**showenvironment**コマンドで表示されるファンの回転レベルです。

表 11-4 高度と環境温度に対するファンの回転レベル（SPARC M12/M10共通）

ファン回転レベル	高度ごとの環境温度			
	500 m 以下	501 ~ 1000 m	1001 ~ 1500 m	1501 ~ 3000 m
High speed (level-3 ->level-4)	31℃以上	29℃以上	27℃以上	25℃以上
Middle speed (level-4 ->level-3)	29℃以下	27℃以下	25℃以下	23℃以下
Middle speed (level-2 ->level-3)	26℃以上	24℃以上	22℃以上	20℃以上
Low speed (level-3 ->level-2)	24℃以下	22℃以下	20℃以下	18℃以下
Low speed (level-1 ->level-2)	22℃以上	20℃以上	18℃以上	16℃以上
Low speed (level-2 ->level-1)	20℃以下	18℃以下	16℃以下	14℃以下

操作手順

1. **showenvironment**コマンドを実行し、ファンの回転レベルを確認します。
次の例では、Fanオペランドを指定して、ファンユニットのファンの回転レベルを表示しています。

```
XSCF> showenvironment Fan
BB#00
  FANU#0: Middle speed (Level-3)
    FAN#0: 14323rpm
    FAN#1: 14285rpm
  FANU#1: Middle speed (Level-3)
    FAN#0: 14173rpm
    FAN#1: 14285rpm
  FANU#2: Middle speed (Level-3)
    FAN#0: 14248rpm
    FAN#1: 14136rpm
  FANU#3: Middle speed (Level-3)
    FAN#0: 14099rpm
    FAN#1: 14062rpm
  FANU#4: Middle speed (Level-3)
    FAN#0: 14323rpm
    FAN#1: 14099rpm
```

消費電力と排気量

システムの消費電力と排気量を表示するには、電力モニタ機能とエアフローインディケーターを使用します。電力モニタ機能とエアフローインディケーターによって、稼働中のシステムで実際に消費されている電力、および排気される風量を日常的に確認できるようになります。

消費電力を表示する場合は、`showenvironment power`コマンドを使用します。システムの消費電力値、筐体内の最大消費電力値（Permitted AC power consumption）および実際の消費電力値（Actual AC power consumption）などが表示されます。電源タイプが直流電源の場合は、「...DC power ...」と表示されます。

注—SPARC M12システムでは、筐体内の定格消費電力値(Available AC power consumption)が表示されます。

また、排気量を表示するには、`showenvironment air`コマンドを使用します。さらに、SNMPエージェント機能を使用して消費電力および排気量の情報を取得することもできます。

SNMPエージェント機能を使用して消費電力および排気量の情報を取得する場合は、SNMPマネージャーに最新のXSCF拡張MIB定義ファイルをインストールしてください。XSCF拡張MIB定義ファイルの入手先は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』、またはファームウェアダウンロードサイトのMIB定義ファイルに関する情報を参照してください。

注—一次の場合、MIB情報、`showenvironment power`コマンド、`showenvironment air`コマンド、およびXSCF Webでの消費電力と排気量の値が正しく表示されないことがあります。1分後に再度、値を確認してください。

- システムの電源投入／切断中、あるいは投入／切断完了後しばらくの間
- 電源ユニットの活性交換中、あるいは活性交換完了後しばらくの間

注—消費電力と排気量は、PCIボックスおよび周辺のI/O装置の情報は含みません。

操作手順

1. **showenvironmentコマンドを実行し、システムの排気量を確認します。**
次の例では、`air`オペランドを指定して、システムの排気量を表示しています。

```
XSCF> showenvironment air
BB#00
    Air Flow:306CMH
```

注—排気量の単位(CMH=m³/h)は、1時間に何立方メートルの空気のながれが発生するかを示します。

2. **showenvironmentコマンドを実行し、システムの消費電力量を確認します。**
次の例では、`power`オペランドを指定して消費電力情報を表示しています。表示内容は、上から順に、システム全体の電源ユニット（PSU）の供給電力最大値、システムの最小消費電力値、システムの最大消費電力値、筐体内の最大消費電力値および実際の消費電力値です。

```
XSCF> showenvironment power
Power Supply Maximum :5000W
Installed Hardware Minimum:1268W
```

```
Peak Permitted :2322W
BB#00
Permitted AC power consumption:5000W
Actual AC power consumption :1719W
```

注一電力モニタおよびエアーフローインディケーターの測定値は参考値です。これらの値はシステム負荷によって異なります。

11.1.4 故障／縮退したコンポーネントを確認する

showstatusコマンドを使用すると、システムを構成するFRUのうち、故障または縮退されたユニットやコンポーネントの一部が確認できます。ステータス異常となっているユニットまたはコンポーネントの一部にはマーク（*）がつきます。

表 11-5に示すように、ステータスは次の5種類あります。

表 11-5 コンポーネントステータス

コンポーネント	意味
Faulted	該当部品が故障していて動作していない状態。
Degraded	ユニット内の一部が故障しているが、ユニットは動作継続中である状態。
Deconfigured	ほかのユニットの故障または縮退による影響で、ユニットは、下位層のコンポーネントを含めて、正常でありながら縮退している状態。
Maintenance	保守作業中。replacefruコマンド、addfruコマンド、またはinitbbコマンド操作中。
Normal	正常。

操作手順

1. **showstatus**コマンドを実行し、コンポーネントのステータスを確認します。
ステータス異常となっているユニットにはマーク（*）がつきます。

次の例では、BB#00のCPUメモリユニット（下段）上のCPUとメモリ、XBBOX#80のPSUが、故障のため縮退されていることを示しています。

```
XSCF> showstatus
BB#00;
    CMUL Status:Normal;
*      CPU#0 Status:Faulted;
*      MEM#00A Status:Faulted;
XBBOX#80;
*      PSU#0 Status:Faulted;
```

次の例では、マザーボードユニット上のメモリが故障のため縮退されていることを示しています。

```
XSCF> showstatus
      MBU Status:Normal;
*      MEM#0A Status:Faulted;
```

次の例では、クロスバーユニットが縮退しているため、CPUメモリユニットがその影響で縮退されていることを示しています。

```
XSCF> showstatus
      BB#00
      CMUU Status:Normal;
*      CPU#1 Status:Deconfigured;
*      XBU#0 Status:Degraded;
```

次の例では、縮退されたユニットがないことを示しています。

```
XSCF> showstatus
No failures found in System Initialization.
```

注—故障／縮退コンポーネントの故障および縮退情報は、該当部品の交換によりクリアされます。部品の交換作業については、保守作業者にご連絡ください。

11.1.5 PCIボックスの状態を表示する

ここでは、システムに接続されたPCIボックス、PCIボックス内の部品、システム内蔵のPCIスロットに搭載されるリンクカード、およびPCIボックスの設定状態を確認する方法を説明します。

ioxadmコマンドを使用すると、PCIボックスの状態や設定を確認できます。

注—PCIボックスのハードウェア構成については、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』の「第2章 PCIボックスのコンポーネントを理解する」を参照してください。また、ioxadm コマンドの詳細または使用例は、ioxadm(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

表示情報

表 11-6は、ioxadmコマンドを実行して表示される内容の概要です。

表 11-6 PCIボックスの表示情報

表示項目	表示内容
一覧表示 (list)	<ul style="list-style-type: none">■ PCIボックスと筐体のスロットに搭載されたリンクカードのパス (host_path) 一覧■ PCIボックスの詳細情報■ PCIボックス内のFRU (I/Oボード、電源ユニットほか) の詳細情報 表示情報には、FRUのタイプ、ファームウェア版数、シリアル番号、部品番号、状態などがあります。
環境表示 (env)	<ul style="list-style-type: none">■ 指定されたPCIボックスまたはリンクカードのセンサー測定値による環境状態■ PCIボックス内のFRUまたはPCIスロットに搭載されたカードの環境情報 <p>表示される内容には次のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 電流 (A)■ 電圧 (V)■ ファンスピード (RPM)■ 温度 (C)■ LED状態■ SWITCH
位置表示 (ロケータ) LED表示 (locator)	<ul style="list-style-type: none">■ 指定されたPCIボックス、PCIボックス内の各部品のロケータLEDの状態 <p>ロケータLEDの状態は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 点滅■ 点灯■ 消灯
版数の比較結果 (versionlist)	<p>PCIボックスのファームウェア版数、接続先のリンクカードのファームウェア版数、およびこれらのファームウェアの比較結果を表示します。比較結果は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">■ equal■ mismatch

一覧表示

PCIボックス、I/Oボード、リンクカード、および電源ユニットを一覧表示する方法は次のとおりです。

1. **ioxadm** コマンドを実行し、**PCIボックス**や**リンクカード**を確認します。
次の例では、すべてのPCIボックスまたはリンクカードの一覧を表示しています。

```
XSCF> ioxadm list
PCIBOX      Link
PCIBOX#0033 BB#00-PCI#1
PCIBOX#12B4 BB#01-PCI#0
```

次の例では、単一のPCIボックスを表示しています。

```
XSCF> ioxadm list PCIBOX#12B4
PCIBOX      Link
PCIBOX#12B4 BB#01-PCI#0
```

次の例では、host_pathを使用し、詳細出力モード、ヘッダー非表示で、カードを表示しています。

```
XSCF> ioxadm -A -v list BB#00-PCI#1
BB#00-PCI#1 F20 - 000004 5111500-01 On
```

環境表示

センサー測定値による環境表示する方法は次のとおりです。

1. ioxadmコマンドを実行し、環境情報を確認します。

次の例では、温度、電圧、電流、ファンスピードのセンサーの測定値を表示しています。

```
XSCF> ioxadm env -te PCIBOX#A3B4
Location Sensor Value Res Units

PCIBOX#A3B4/PSU#0 FAN 3224.324 - RPM
PCIBOX#A3B4/PSU#1 FAN 3224.324 - RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#0 FAN 3522.314 - RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#1 FAN 3522.314 - RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#2 FAN 3522.314 - RPM
PCIBOX#A3B4/FAN#0 FAN 3522.314 - RPM
PCIBOX#A3B4/IOBT T_INTAKE 32.000 - C
PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO1 32.000 - C
PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO2 32.000 - C
PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO3 32.000 - C
PCIBOX#A3B4/IOBT V_12_0V 12.400 - V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO0 3.320 - V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO1 3.310 - V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO2 3.310 - V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO3 3.320 - V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_1_8V 1.820 - V
PCIBOX#A3B4/IOBT V_0_9V 0.910 - V
```

次の例では、1つのリンクに関するすべてのセンサー測定値を表示しています。

```
XSCF> ioxadm -A env BB#00-PCI#1
BB#00-PCI#1 LINK On - LED
BB#00-PCI#1 MGMT On - LED
```

位置表示

PCIボックス、指定した部品のロケータLEDの状態を表示する方法は次のとおりです。

1. ioxadmコマンドを実行し、PCIボックスの状態を確認します。

次の例では、PCIボックスのロケータLEDの状態を表示しています。

```
XSCF> ioxadm locator PCIBOX#12B4
Location      Sensor      Value Resolution Units
PCIBOX#12B4   LOCATE     Blink -      LED
```

版数の比較結果

PCIボックスのファームウェア版数、接続先のリンクカードのファームウェア版数、および比較結果を表示する方法は次のとおりです。

1. **ioxadm**コマンドを実行し、**PCI**ボックスのファームウェア版数、接続先のリンクカードのファームウェア版数、および比較結果を確認します。

次の例では、すべての**PCI**ボックスまたはリンクカードの比較結果を表示しています。

```
XSCF> ioxadm versionlist
PCIBOX      Ver. Link      Ver. Info
PCIBOX#0033 1010 BB#00-PCI#1 1010 equal
* PCIBOX#12B4 1010 BB#00-PCI#0 1011 mismatch
```

11.2 物理パーティションを確認する

11.2.1 物理パーティションおよび論理ドメインの構成／状態に関連する項目とコマンドを確認する

表 11-7は、物理パーティションの構成／状態、ビルディングブロック（PSB）の状態、および論理ドメインの状態の確認項目と、XSCFシェルコマンドです。各項目の詳細は、次項以降を参照してください。

表 11-7 構成および状態確認コマンド

確認項目	関連コマンド
物理パーティションの構成情報を確認する - PPAR-ID - LSB番号 - PSB番号 - コンフィグレーションポリシー - I/O使用可否 - メモリ使用可否	showpcl(8)
物理パーティションの稼働状態を確認する	showpparstatus(8)、 showpcl(8)

表 11-7 構成および状態確認コマンド (続き)

確認項目	関連コマンド
PSBの設定を確認する - ロケーション (PSB、CPU) - メモリミラーモード	showfru(8)
PSBの状態を確認する	showboards(8)
論理ドメインの状態を確認する	showdomainstatus(8) Oracle VM Server for SPARCコマンド

注一物理パーティションの設定／構成／状態および物理パーティションから論理ドメインを構築する場合の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

11.2.2 物理パーティションの構成を確認する

showpclコマンドは、物理パーティションや物理パーティションを構成する論理システムボードごとの構成情報を表示します。システム管理者は、論理システムボードを物理パーティションに組み込む場合にPCL（物理パーティション構成情報）を参照します。

showpclコマンドを使用すると、指定された物理パーティションのPCLを確認できます。

物理パーティション上の論理システムボード（LSB）と物理システムボード（PSB）の対応付けは、PCL情報によって決定されます。図 11-1は、その対応付けの例を示しています。

PSBは物理パーティションを構築するための、ハードウェアリソースを意味し、xx-yの形式でPSBを指定（または表示）します。xxはBB-ID、yは0固定です。

図 11-1 論理システムボードとシステムボードの対応付けのイメージ

物理パーティション構成情報




表 11-8は、物理パーティションに関連する用語です。

表 11-8 物理パーティション関連用語

用語	説明
物理システムボード (PSB)	Physical System Boardの略。SPARC M12/M10の1筐体上の物理的なコンポーネント（CPU、メモリ、I/O）から構成されます。SPARC M12-1/M10-1ではマザーボードユニット、SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4SではCPUメモリユニット（下段（CMUL）と上段（CMUU）を含む）が物理システムボードです。物理システムボードは、SPARC M12/M10筐体の増設／減設／交換のための保守の際、筐体を指すユニットとして使用される場合があります。また、ビルディングブロック構成のシステムの場合、物理システムボードは1つのビルディングブロック（BB）を指します。
論理システムボード (LSB)	Logical System Boardの略。PSBに割り当てる論理ユニット名。各物理パーティションは、自身に割り当てられた論理システムボードのセットを持ちます。物理パーティションのある論理システムボードは、1つのPSB番号を割り当てられることで、システムに認識されます。LSB番号は、メモリなどのリソースをどのように各物理パーティションに割り当てるかを制御するために使用されます。

表 11-8 物理パーティション関連用語 (続き)

用語	説明
物理パーティション構成	本システム内のハードウェアリソースをソフトウェア的に独立した単位に区分すること。物理パーティションは、PSBの集合であり、システムは1つまたは複数の物理パーティションから構成されます。物理パーティションは、XSCFを使って次のように構成します。 1. PSBに、LSB番号を割り当てます。 2. PSBを物理パーティションに割り当てます。 3. 物理パーティションはLSBのリソースとLSB番号で動作します。
物理パーティション構成情報	物理パーティションや物理パーティションを構成するLSBごとに設定された、ハードウェアリソース情報のこと。setpclコマンド、showpclコマンドで設定および表示できます。
コンフィグレーションポリシー	物理パーティションごとに、ハードウェア初期診断で異常が検出された場合、論理的なリソースの縮退範囲を指定できます。PSBとするか、個別のリソースにするかの縮退の範囲を決定することをいいます。
I/O 無効化 (no-io)	ある物理パーティションに対して、PSB上のI/O ユニットを論理的に使用させない場合のことをいいます。
メモリ無効化 (no-mem)	ある物理パーティションに対して、PSB上のメモリを論理的に使用させない場合のことをいいます。
PSBステータス	PSBごとの電源状態 (パワー)、診断状況 (テスト)、割り当て状況 (アサインメント)、組み込み状態 (コネクション)、稼働状況 (コンフィグレーション)、および縮退状態 (フォールト) を表します。物理パーティションに属するPSBの状態の変化の進行状況がわかります。PSBステータス情報は、showpclコマンド、showboardsコマンドから参照できます。
システムボードプール (SP)	どの物理パーティションにも属さないBB (PSB) の状態をいいます。CPUやメモリの負荷が高い物理パーティションに対して、システムボードプール状態のBB (PSB) を、その物理パーティションへ追加できます。また、不要になった時点で、システムボードプール状態に戻すことができます。

PCLは、1つのLSB情報を設定するための定義体です。1物理パーティションにつき、最大16個のLSB情報を設定できます。

表 11-9は、物理パーティション構成情報の詳細です。SPARC M12-2/M10-1/M10-4システムでは、コンフィグレーションポリシーだけ設定できます。

表 11-9 PCL

用語	説明
PPAR-ID	PPARのID
LSB番号	LSBの番号
PSB番号	LSBに割り当てるPSB 番号。 同じ物理パーティション内で、ほかのLSBに対して同じPSB番号を割り当てることはできません。
no-mem (メモリ無効化オプション)	True: メモリ使用不可 False: メモリ使用可 (デフォルト)

表 11-9 PCL (続き)

用語	説明
no-io (I/O無効化オプション)	True: I/Oを組み込まない False: I/Oを組み込む (デフォルト)
コンフィグレーションポリシー	FRU: Field Replaceable Unit (FRU) 部品単位で縮退させる (デフォルト) PSB: PSB単位で縮退させる System: 物理パーティション単位であり、縮退せずに物理パーティションの電源を切断する
物理パーティションの状態	物理パーティションの電源が切断されているか、POSTの初期化が完了しているかなど、物理パーティションの動作状態を示します。 定義の詳細は、showpcl(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

1. **showpcl**コマンドを実行し、**PCL**情報を確認します。
次の例では、PPAR-ID 00に設定されているPCL情報を表示しています。

```
XSCF> showpcl -p 0
```

PPAR-ID	LSB	PSB	Status
00			Running
	00	00-0	
	04	01-0	
	08	02-0	
	12	03-0	

次の例では、PPAR-ID 00に設定されているPCL詳細情報を表示しています。

```
XSCF> showpcl -v -p 0
```

PPAR-ID	LSB	PSB	Status	No-Mem	No-IO	Cfg-policy
00			Running			System
	00	-				
	01	-				
	02	-				
	03	-				
	04	01-0		False	False	
	05	-				
	06	-				
	07	-				
	08	02-0		True	False	
	09	-				
	10	-				
	11	-				
	12	03-0		False	True	
	13	-				
	14	-				

注—物理パーティションの構成の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

11.2.3 物理パーティションの稼働状態を確認する

showpparstatusコマンドを使用すると、物理パーティションの電源切断状態、物理パーティションの初期化状態など、物理パーティションの動作状態が確認できます。showpctlコマンドの「Status」でも同じ情報が得られます。

注—物理パーティションの稼働状態の詳細は、showpparstatus(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

注—物理パーティション内の論理ドメインの状態は、showdomainstatusコマンドで確認できます。詳細は、「[11.2.6 論理ドメインの状態を確認する](#)」を参照してください。

注—物理パーティションの状態の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

操作手順

物理パーティションの稼働状態を確認する方法は次のとおりです。

1. **showpparstatus**コマンドを実行し、物理パーティションの状態を確認します。
次の例では、すべての物理パーティションの稼働状態を表示しています。

```
XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID PPAR Status
00          Powered Off
01          Initialization Phase
02          Initialization Phase
03          Running
```

11.2.4 メモリミラーモードの設定を確認する

メモリミラーモードの設定を確認するには、showfruコマンドを使用します。物理パーティションを構成するPSBに関して次の内容が確認できます。

- Device
sb: BB(PSB)が確認できます。
例: 00-0: BB-ID 0番のPSB
cpu: BBに搭載されているCPUが確認できます。

例: 00-0-2: BB-ID 0番のPSB上のCPU#2

- メモリミラーモード
CPUごとに設定できるメモリのミラーモードの設定状態を確認できます。
yes: メモリミラーモード
no: 非メモリミラーモード

注—メモリミラーモードの設定／詳細は、「[第14章 信頼性の高いシステムを構築する](#)」を参照してください。

操作手順

1. **showfru**コマンドを実行し、デバイス情報を確認します。
次の例では、すべてのデバイスに設定されている情報を表示しています。

```
XSCF> showfru -a
Device      Location      Memory Mirror Mode
sb          00-0
  cpu       00-0-0      yes
  cpu       00-0-1      yes
  cpu       00-0-2      yes
  cpu       00-0-3      yes
sb          01-0
  cpu       01-0-0      yes
  cpu       01-0-1      yes
  cpu       01-0-2      yes
  cpu       01-0-3      yes
sb          02-0
  cpu       02-0-0      no
  cpu       02-0-1      no
  cpu       02-0-2      no
  cpu       02-0-3      no
sb          03-0
  cpu       03-0-0      yes
  cpu       03-0-1      yes
  cpu       03-0-2      no
  cpu       03-0-3      no
:
```

次の例では、**sb**オペランドを指定して、特定のPSBに設定されている情報を表示しています。

```
XSCF> showfru sb 01-0
Device      Location      Memory Mirror Mode
sb          01-0
  cpu       01-0-0      yes
  cpu       01-0-1      yes
  cpu       01-0-2      yes
  cpu       01-0-3      yes
```

次の例では、cpuオペランドを指定して、特定のCPUに設定されている情報を表示しています。

```
XSCF> showfru cpu 01-0-3
Device      Location      Memory Mirror Mode
sb          01-0
           cpu  01-0-3          yes
```

11.2.5 PSBの状態を確認する

システムボード（PSB）は、SPARC M12/SPARC M10の筐体のことです。showboardsコマンドを実行すると、PSBの電源状態（パワー）、診断状況（テスト）、縮退状態（フォールト）が確認できます。また、ビルディングブロック構成の場合、addboardコマンド、deleteboardコマンドで、それぞれPSBを物理パーティションへ組み込み、切り離しを行った際、showboardsコマンドでは、PSBの物理パーティションへの割り当て状況（アサインメント）、組み込み／切り離し状態（コネクション）、および稼働状況（コンフィグレーション）を確認でき、操作の異常および成功など、進行状況を知ることができます。

showboardsコマンドを使用すると、PSBの電源状態（パワー）、診断状況（テスト）、割り当て状況（アサインメント）、組み込み状態（コネクション）、稼働状況（コンフィグレーション）、および縮退状態（フォールト）を確認できます。

注—PSBの状態の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』、showboards(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

PSBの状態を確認する方法は次のとおりです。

1. **showboardsコマンドを実行し、PSBの状態を確認します。**
次の例では、すべてのPSBの状態を表示しています。

```
XSCF> showboards -a
PSB  PPAR-ID(LSB)  Assignment  Pwr  Conn  Conf  Test  Fault
-----
00-0 00(00)       Assigned    y    y     y     Passed Normal
01-0 SP           Unavailable n    n     n     Testing Normal
02-0 Other        Assigned    y    y     n     Passed Degraded
03-0 SP           Unavailable n    n     n     Failed  Faulted
```

次の例では、PSB 00-0の詳細情報を表示しています。

```
XSCF> showboards 00-0
PSB  PPAR-ID(LSB)  Assignment  Pwr  Conn  Conf  Test  Fault
-----
```

00-0 00(00)	Assigned	y	y	y	Passed	Normal
-------------	----------	---	---	---	--------	--------

次の例では、システムボードプール状態かつPPAR-ID 00に定義されているPSBを表示しています。

```
XSCF> showboards -p 0 -c sp
```

PSB	PPAR-ID (LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
01-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal

11.2.6 論理ドメインの状態を確認する

showdomainstatusコマンドを使用すると、物理パーティション内の制御ドメインのOracle Solarisの稼働状態、制御ドメインのOpenBoot PROMの状態などを確認できます。

注—論理ドメインの稼働状態についての定義の詳細は、showdomainstatus(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。また、Oracle VM Server for SPARCのldm list-domainコマンドでも論理ドメインの状態を確認できます。ldmコマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC リファレンスマニュアル』を参照してください。

操作手順

論理ドメインの稼働状態を確認する方法は次のとおりです。

1. **showdomainstatus**コマンドを実行し、指定した物理パーティションに属する論理ドメインの稼働状態を確認します。
次の例では、PPAR-ID 0のすべての論理ドメインの稼働状態を表示しています。

```
XSCF> showdomainstatus -p 0
```

Logical Domain Name	Status
primary	Solaris running
guest00	Solaris running
guest01	Solaris booting
guest02	Solaris powering down
guest03	Solaris panicking
guest04	Shutdown Started
guest05	OpenBoot initializing
guest06	OpenBoot Primary Boot Loader

次の例では、PPAR-ID 0の論理ドメイン名「guest01」の稼働状態を表示しています。

```
XSCF> showdomainstatus -p 0 -g guest01
```

Logical Domain Name	Status
guest01	Solaris powering down

ログやメッセージを確認する

ここでは、システムで表示、保存されるログやメッセージの種類、および確認のためのコマンドを説明します。

- XSCFで保存されるログを確認する
- 警告や通知メッセージを確認する

12.1 XSCFで保存されるログを確認する

ここでは、おもにXSCFのログ情報を確認する方法を説明します。

XSCFのログ情報は、システムの問題調査のために使用されます。ログ情報は、システム管理者、ドメイン管理者、および保守作業者が参照できます。サーバの動作状態、使用状況、およびシステムに異常が発生した場合、その詳細を知ることができます。

12.1.1 ログの種類と参照コマンドを確認する

システムが採取／管理するログには、故障情報に関するログ、イベントを記録するためのログ、セキュリティに関するログ、サーバ環境に関するログがあります。

それぞれのログの種類は次のとおりです。

ログの種類

本システムで採取され、システム管理者が参照できるログは、次のとおりです。

- 故障情報に関するログ
 - Fault Managementログ（FMログ）(*1)
 - エラーログ
 - シスログ(*1)
 - 監視メッセージログ

*1: Oracle Solaris上でのみ参照されるログです。詳細は、Oracle Solaris関連マ

ニュアルを参照してください。

- イベントを記録するためのログ
 - パワーログ
 - イベントログ
 - コンソールログ
 - パニックログ
 - IPLログ
- セキュリティや認証に関するログ
 - 監査ログ
 - CODログ
 - Active Directoryログ
 - LDAP over SSLログ
- サーバ環境に関するログ
 - 温度履歴ログ

ログの概要と参照方法

表 12-1は、故障情報に関するログの種類、概要、参照方法です。XSCFコマンドの詳細は、各コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。各ログの詳細は、次項以降を参照してください。

表 12-1 故障情報に関するログ

ログの種類	説明	サイズ (エントリー サイズ) / <保存目安期間> アーカイビング	出力表示先/ 参照方法
Fault Management ログ (FMログ)	システムで発生したエラー、通知、 および故障のログ。		ドメイン/ fmdump
エラーログ	システムで発生したエラー、通知、 および故障のログです。 ログの形 式はプラットフォーム固有です。	約1024世代 (可変長) <約1ヶ月分> Archived	XSCF/ showlogs(8) XSCF Web
シスログ (SYSLOG)	Oracle Solarisのメッセージ出力を 記録するログ。故障が発生した場 合、故障の概要が出力されます。		ドメイン/ Oracle Solaris 上のコマンドで 参照します。
監視メッセージログ (Monitor message log)	XSCFにより異常通報されたメッ セージが記録されたログ	512KB、約1万行	XSCF/ showlogs(8) XSCF Web

注—Oracle Solarisコマンドで表示されるログはアーカイブされません。

表 12-2は、イベントを記録するためのログの種類、概要、参照方法です。

表 12-2 イベントを記録するためのログ

ログの種類	説明	サイズ (エントリ サイズ) / <保存目安期間> アーカイビング	参照方法
パワーログ (Power Log)	サーバの電源事象が記録されるログです。	1920世代 (x16B) <約1ヶ月分> Archived	showlogs(8) XSCF Web
イベントログ (XSCF EventLog)	システム操作、オペレーションパネル操作、およびOracle Solarisへのイベント通知を行った場合に記録されるログです。	4096世代 (x48B) <約1ヶ月分> Archived	showlogs(8) XSCF Web
コンソールログ (Console Log)	制御ドメインコンソールのメッセージを記録するログです。入力電源を切断するとログは消去されます。	512KB/ PPAR、約1万 行/PPAR <約1週間分> Archived	showlogs(8) XSCF Web
パニックログ (Panic Log)	パニックが発生した場合のコンソールのログです。	1世代64KB/ PPAR (約1200行) <1回分> Archived	showlogs(8) XSCF Web
IPLログ (IPL Log)	電源投入時からOracle Solarisの起動が完了するまでのログです。	1世代32KB/ PPAR、 約600行/PPAR <1回分> Archived	showlogs(8) XSCF Web

表 12-3は、セキュリティに関するログの種類、概要、参照方法です。

表 12-3 セキュリティに関するログ

ログの種類	説明	サイズ (エントリ サイズ) / <保存目安期間> アーカイビング	参照方法
監査ログ (Audit Log)	XSCFの監査に関するログです。	4 MB <約1ヶ月分> Archived	viewaudit(8) XSCF Web
CODログ (CoD activation log)	CPUコア アクティベーションの追加と削除に関するログです。	1024世代 (x32KB) 1コアごとの許諾。 Archived	showcodactivationhistory(8) XSCF Web
Active Directory ログ (Active Directory Log)	Active Directoryの認証と認可を診断するメッセージのログです。	250KB (約3,000行) Not Archived	showad(8) XSCF Web
LDAP over SSLログ (LDAP over SSL Log)	LDAP over SSLの認証と認可を診断するメッセージのログです。	250KB (約3,000行) Not Archived	showldapssl(8) XSCF Web

表 12-4は、サーバ環境に関するログの種類、概要、参照方法です。

表 12-4 サーバ環境に関するログ

ログの種類	説明	サイズ (エントリー サイズ) / <保存目安期間> アーカイビング	参照方法
温度履歴ログ (Thermal and humidity History)	サーバの温度環境に関する履歴の ログです。	16384世代 (x16B) (10分間隔) <約1年分> Archived	showlogs(8) XSCF Web
注一ログがいっぱいになった場合、ログは、古いログから上書きされます。			

12.1.2 ログの見かた

ここでは、XSCFの各ログ情報の見かたを説明します。

ログをXSCFシェルまたはXSCF Webで確認する

各ログを参照する場合、共通の手順は次のとおりです。

1. **ログの参照に必要なユーザー権限を確認します。**
 各ログのユーザー権限は、表 12-5のとおりです。

表 12-5 ログの参照に必要なユーザー権限

ログの種類	必要なユーザー権限
エラーログ	platadm、platop、fieldeng
監視メッセージログ	platadm、platop、fieldeng
パワーログ	platadm、platop、pparadm、pparmgr、fieldeng
イベントログ	platadm、platop、fieldeng
コンソールログ	platadm、platop、pparadm、pparmgr、pparop、fieldeng
パニックログ	platadm、platop、pparadm、pparmgr、pparop、fieldeng
IPLログ	platadm、platop、pparadm、pparmgr、pparop、fieldeng
監査ログ	auditadm、auditop
CODログ	platadm、platop、fieldeng
温度履歴ログ	platadm、platop、fieldeng
Active Directoryログ	useradm
LDAP over SSLログ	useradm

2. ホスト名またはIPアドレスを指定して、**XSCF**シェル端末または**XSCF Web**に接続します。
3. 必要なユーザー権限を持った**XSCF**ユーザーアカウントとパスワードを指定して**XSCF**にログインします。
4. 該当するログを参照するためのコマンドを実行、またはメニューを選択します。
5. ログを参照します。

注—XSCF Webのメニューの詳細は、「付録 C XSCF Webページ一覧」を参照してください。

12.1.3 エラーログを確認する

エラーログは故障情報に関するログです。本システムで発生した通知および故障のログを参照するときには、**showlogs**コマンドで**error**オペランドを指定します。

使用場面

XSCF上でエラーログを参照する場面には、次のようなものがあります。

- ドメインコンソール、XSCFシェル端末、XSCF Web上にメッセージが出力されているため、故障かどうかを確認する。
- あらかじめ登録したメールアドレスに通報されたため、故障情報かを確認する。
- SNMPマネージャーでトラップが発生しているため、故障情報かを確認する。

操作手順

1. **XSCF**シェルで**error**オペランドを指定して、**showlogs**コマンドを実行します。

```
XSCF> showlogs error
Date: Oct 20 17:45:31 JST 2012
Code: 00112233-444555666777-888999aaabbbcccddeeefff
Status: Warning Occurred: Oct 20 17:45:31.000 JST 2012
FRU: /PSU#1
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3)(FEP type = A1)
Date: Oct 20 17:45:31 JST 2012
Code: 00112233-444555666777-888999aaabbbcccddeee000
Status: Alarm Occurred: Oct 20 17:45:31.000 JST 2012
FRU: /PSU#1
Msg: ACFAIL occurred (ACS=3)(FEP type = A1)
```

上述の例では、次の内容が表示されています。

- 問題がログとして登録された時刻 (Date)
ローカルタイムで表示されます。
- 問題の解析のために保守作業者および当社技術員が使用するDIAGCODE (Code)

- 部品の故障レベル (Status)
次のいずれかが表示されます。
Alarm: 該当部品の故障または異常
Warning: 該当部品の部分的な縮退または警告
Information: 通知
Notice: システム状態通知
- 問題が発生した時刻 (Occurred)
ローカルタイムで表示されます。
- 故障が疑われる交換部品 (FRU)
第一、第二、第三被疑部品がある場合、カンマ (,) で区切られて表示されます。さらに被疑部品がある場合は、カンマ (,) に続いてアスタリスク (*) が表示されます。それぞれの部品は、部品の搭載パスの形式で階層的に示されます。第二被疑部品以降が表示されるかどうかは、検出された箇所によって異なります。
「FRU:」が表示される場合、次の意味があります。
 - a. 「/PSU#0,/PSU#1」と表示された場合
第一被疑部品がPSU#0、第二被疑部品がPSU#1として検出され、状態によっては、それぞれの部品の交換が必要であることを意味します。
 - b. 「/BB#1/XBU#0/CBL#0R,/XBBOX#80/XBU#0,/BB#1/XBU#0,*」と表示された場合
第一被疑部品がBB#1とXBBOX#80間のCBL#0R、第二被疑部品がXBBOX#80のXBU#0、第三被疑部品がBB#1のXBU#0、さらにその他の部品も検出され、状態によっては、それぞれの部品の交換が必要であることを意味します。
 - c. 「/BB#0/PCI#3」と表示された場合
被疑部品が/BB#0/PCI#3として検出され、BB-ID 0番のPCIスロットの3番に問題があり、状態によってはPCIスロットの3番に接続するデバイスの交換が必要であることを意味しています。
 - d. 「/MBU/MEM#02A」と表示された場合
被疑部品が/MBU/MEM#02Aとして検出され、マザーボードユニットのメモリスロット02A番に問題があり、状態によってはメモリスロット02A番の交換が必要なためであることを意味しています。
 - e. 「/BB#0/CMUL/MEM#02A」と表示された場合
被疑部品が/BB#0/CMUL/MEM#02Aとして検出され、BB-ID 0番のCPUメモリユニット（下段）のメモリスロット02A番に問題があり、状態によってはメモリスロット02A番の交換が必要であることを意味しています。
 - f. 「/BB#0/CMUL/MEM#02A-03A」と表示された場合
被疑部品が/BB#0/CMUL/MEM#02A-03Aとして検出され、BB-ID 0番のCPUメモリユニット（下段）のメモリスロット02A番と02B番に問題があり、状態によってはメモリスロット02A番と02B番のペアでのメモリ交換が必要であることを意味しています。

- 問題の概要を示す1行のメッセージ (Msg)

注—showlogs(8)コマンドの詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

12.1.4 監視メッセージログを確認する

本システム上で発生した事象は、監視メッセージとしてXSCFにログインしたユーザーに向けてリアルタイムに表示されます。XSCFファームウェアはこのメッセージを監視メッセージログとして採取します。監視メッセージログを参照するときには、showlogsコマンドでmonitorオペランドを指定します。

操作手順

1. **XSCFシェルでmonitorオペランドを指定して、showlogsコマンドを実行します。**

```
XSCF> showlogs monitor
Oct 20 17:45:31 monitor message: xxxxxxxx
Oct 20 17:55:31 monitor message: xxxxxxxx
```

次の内容が表示されます。

- 監視メッセージログが採取された時刻 (Date)
ローカルタイムで表示されます。
- 監視メッセージ (Message)

12.1.5 パワーログを確認する

本システムで電源操作、リセット操作を行うと、パワーログが採取されます。パワーログを参照するときには、showlogsコマンドでpowerオペランドを指定します。

操作手順

1. **XSCFシェルでpowerオペランドを指定して、showlogsコマンドを実行します。**
次の例では、パワーログを一覧表示しています。

```
XSCF> showlogs power
Date           Event           Cause           ID Switch
Oct 20 17:25:31 JST 2012 Cabinet Power On Operator        00 Service
Oct 20 17:35:31 JST 2012 PPAR Power On Operator        00 Locked
Oct 20 17:45:31 JST 2012 PPAR Power Off Software Request 00 Locked
Oct 20 17:50:31 JST 2012 Cabinet Power Off Self Reset    00 Service
```

次の例では、開始と終了時間を指定して時間の新しい順にログを一覧表示しています。

XSCF> showlogs power -t Oct2017:302012 -T Oct2017:492012 -r									
Date		Event				Cause		ID	Switch
Oct 20	17:45:31 JST	2012	PPAR	Power	Off	Software	Request	00	Locked
Oct 20	17:35:31 JST	2012	PPAR	Power	On	Operator		00	Locked

注ーコマンド例のレイアウトは機能改善により予告なく変更される場合があります。

上述の例では、次の内容が表示されています。

- パワーログが採取された時刻（Date）
ローカルタイムで表示されます。
- 発生したパワー事象の種別（Event）
パワー事象（Event）とその意味は次のとおりです。

種別	意味
SCF Reset:	XSCFの再起動またはXSCFのリセットが行われた。
PPAR Power On:	物理パーティションの電源が投入された。
PPAR Power Off:	物理パーティションの電源が切断された。
PPAR Reset:	物理パーティションのリセットが行われた。
Cabinet Power On:	サーバの電源が投入された。
Cabinet Power Off:	サーバの電源が切断された。
XIR:	XIRリセットが行われた。

- パワー事象を指示した要因（Cause）
要因（Cause）とその意味は次のとおりです。

要因	意味
Self Reset:	XSCF再起動が行われた。
Power On:	入力電源投入によるXSCF再起動が行われた。
System Reset:	異常を検出したことによるXSCFリセットが行われた。
Panel:	オペレーションパネルのスイッチ操作によるパワー事象が行われた。
Scheduled:	TODのタイマー設定によるパワー事象が行われた。
IPMI:	RCILに接続されたI/Oデバイスによるパワー事象が行われた。
Power Recover:	復電による電源投入が行われた。
Operator:	オペレーターの指示によるパワー事象が行われた。
Power Failure:	停電による電源切断が行われた。
Software Request:	Oracle Solarisの指示によるパワー事象が行われた。

要因	意味
Alarm:	サーバ環境やハードウェア異常によるパワー事象が行われた。
Fatal:	Fatalエラーによるパワー事象が行われた。

- パワー事象対象のPPAR-IDまたはBB-ID (ID)
EventがSystem Power OnまたはSystem Power Offの場合にBB-IDが表示されます。
EventがPPAR Power OnまたはPPAR Power Off、PPAR Resetの場合にPPAR-IDが表示されます。
すべてのSPARC M12/M10やすべての物理パーティションに対するEventの場合は「--」が表示されます。
- オペレーションパネルのモードスイッチの状態 (Switch)
Switch一覧とその意味は次のとおりです。

スイッチの状態	意味
Locked:	モードスイッチはLocked。
Service:	モードスイッチはService。

12.1.6 イベントログを確認する

システムおよび物理パーティションでシステムの状態が変化した、構成変更が行われた、オペレーションパネルの操作が行われた、Oracle Solarisにイベントが通知されたなど、本システムでイベントが発生した場合、イベントログが採取されます。イベントログを参照するときには、showlogsコマンドでeventオペランドを指定します。

操作手順

1. **XSCF**シェルでeventオペランドを指定して、**showlogs**コマンドを実行します。

```
XSCF> showlogs event
Date                Message
Oct 20 17:45:31 JST 2012  System power on
Oct 20 17:55:31 JST 2012  System power off
```

次の内容が表示されます。

- イベントログが採取された時刻 (Date)
ローカルタイムで表示されます。
- イベントのメッセージ (Message)

12.1.7 コンソールログを確認する

XSCFは制御ドメインコンソールのメッセージをコンソールログに出力します。コンソールログには1行につき1メッセージエントリーが含まれます。コンソールログはコンソールメッセージログと呼ばれることもあります。コンソールログを参照するときには、**showlogs**コマンドで**console**オペランドを指定します。

操作手順

1. **XSCF**シェルで**console**オペランドを指定して、**showlogs**コマンドを実行します。

```
XSCF> showlogs console -p 0
PPAR-ID: 00
Oct 20 17:45:31 JST 2012    console message: xxxxxxxx
Oct 20 17:55:31 JST 2012    console message: xxxxxxxx
```

次の内容が表示されます。

- 物理パーティションID (PPAR ID)
- コンソールログが採取された時刻 (Date)
ローカルタイムで表示されます。
- コンソールメッセージ (Message)

12.1.8 パニックログを確認する

パニックログは、パニックが発生した場合にドメインコンソールに出力されるコンソールメッセージのログです。パニックログは、パニックメッセージログと呼ばれることもあります。パニックログを参照するときには、**showlogs**コマンドで**panic**オペランドを指定します。

操作手順

1. **XSCF**シェルで**panic**オペランドを指定して、**showlogs**コマンドを実行します。

```
XSCF> showlogs panic -p 0
<<panic>>
Date: Oct 20 18:45:31 JST 2012    PPAR-ID: 00
Oct 20 17:45:31 JST 2012    panic message: xxxxxxxx
Oct 20 17:55:31 JST 2012    panic message: xxxxxxxx
```

次の内容が表示されます。

- 物理パーティションID (PPAR-ID)
- パニックログが採取された時刻 (Date)
ローカルタイムで表示されます。
- パニックメッセージ (Message)

12.1.9 IPLログを確認する

IPLログは、物理パーティションの電源を投入してからRunningの状態になるまで、制御ドメインコンソールに出力されるコンソールメッセージのログです。IPLログはIPLメッセージログと呼ばれることもあります。IPLログを参照するときには、showlogsコマンドでiplオペランドを指定します。

操作手順

1. **XSCFシェルでiplオペランドを指定して、showlogsコマンドを実行します。**

```
XSCF> showlogs ipl -p 0
<<ipl>>
Date: Oct 20 18:45:31 JST 2012      PPAR-ID: 00
Oct 20 17:45:31 JST 2012      ipl message: xxxxxxxx
Oct 20 17:55:31 JST 2012      ipl message: xxxxxxxx
```

次の内容が表示されます。

- 物理パーティションID（PPAR-ID）
- IPLログが採取された時刻（Date）
ローカルタイムで表示されます。
- IPLメッセージ（Message）

12.1.10 監査ログを確認する

本システムで監査機能を使用している場合、監査ログが採取されます。監査ログを参照するためには、viewauditコマンドを使用します。

操作手順

1. **XSCFシェルでviewauditコマンドを実行します。**
次の例では、監査レコードをすべて表示しています。

```
XSCF> viewaudit
file,1,2012-04-26 21:37:25.626
+00:00,20120426213725.0000000000.SCF-4-0
header,20,1,audit - start,0.0.0.0,2012-04-26 21:37:25.660 +00:00
header,43,1,authenticate,0.0.0.0,2012-04-26 22:01:28.902 +00:00
authentication,failure,,unknown user,telnet 27652 0.0.197.33
header,37,1,login - telnet,0.0.0.0,2012-04-26 22:02:26.459 +00:
00
subject,1,opl,normal,telnet 50466 10.18.108.4
header,78,1,command - setprivileges,0.0.0.0,2012-04-26
22:02:43.246
+00:00
subject,1,opl,normal,telnet 50466 10.18.108.4
command,setprivileges,opl,useradm
```

```
platform access,granted
return,0
```

この例のように、デフォルトでは、レコードはテキスト形式で表示されます。1行に1トークンずつ示され、フィールド区切り文字としてカンマが使用されています。

トークンの種類とそのフィールド（表示順）は、表 12-6のとおりです。

表 12-6 トークンの種類とそのフィールド（表示順）

トークンの種類	フィールド（表示順）
File Token	ラベル、バージョン、時刻、ファイル名
Header Token	ラベル、レコードバイトカウント、バージョン、イベントタイプ、マシンアドレス、時刻（イベントが記録されたとき）
Subject Token	ラベル、監査セッションID、UID、操作モード、端末タイプ、リモートIPアドレス、リモートポート
Upriv Token	ラベル、成功／失敗
Udpriv Token	ラベル、成功／失敗、ユーザー権限、ドメインID 1、...、ドメインID N
Command Token	ラベル、コマンド名、オペランド1、...、オペランドN
Authentication Token	ラベル、認証結果、ユーザー名、メッセージ、端末タイプ、リモートIPアドレス、リモートポート
Return Token	ラベル、戻り値
Text Token	ラベル、テキストストリング

注—いくつかのフィールドは環境によっては出力されない場合もあります。

おもな監査イベントとトークンは次のとおりです。

- Login telnet
header
subject
text
return
- Login SSH
Login telnetと同じ
- Login BUI
Login telnetと同じ
- Logout
Header
Subject
- Audit start
Header

- Audit stop
Header
- Shell command
Header
Subject
Command
Text
Upriv | Updpriv
Return

注—いくつかのトークンは環境によっては出力されない場合もあります。また、機能改善により予告なく情報が変更される場合があります。

注—viewaudit(8)コマンドのログオプション、監査クラス、および監査イベントの種類の詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

12.1.11 CODログを確認する

CPUコア アクティベーションの追加および削除が行われる場合、CODログが採取されます。CODログは、CPUコア アクティベーションログと呼ばれることもあります。CODログを参照するときには、showcodactivationhistoryコマンドを使用します。

操作手順

1. **XSCFシェルでshowcodactivationhistoryコマンドを実行します。**
次の例では、CODログを表示しています。

```
XSCF> showcodactivationhistory
11/30/2012 01:42:41PM PST: Report Generated M10-1 SN: 843a996d
10/02/2012 02:08:49PM PST: Activation history initialized: PROC 0 cores
10/15/2012 01:36:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
10/15/2012 01:46:13PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/07/2012 01:36:23PM PST: Capacity deleted: PROC 2 cores
11/27/2012 01:46:23PM PST: Configuration backup created: PROC 2 cores
11/27/2012 21:26:22PM PST: Configuration restored: PROC 2 cores
11/28/2012 01:37:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/28/2012 01:47:12PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2012 01:37:19PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2012 01:41:19PM PST: Capacity added: PROC 2 cores
11/30/2011 01:42:41PM PST: Summary: PROC 10 cores
Signature: yU27yb0oth41UL7hleA2vHL7SlaX4pmkBTIXesDlXEs
```

注—showcodactivationhistory(8)コマンドの詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

12.1.12 Active Directoryログを確認する

ここではshowadコマンドを使用したActive Directoryログの参照方法を説明します。showadコマンドのログオプションについての詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』またはshowad(8)コマンドのマニュアルページを参照してください。また、各ログのサイズおよび世代数は、表 12-3を参照してください。

showadコマンドを使用してActive Directoryログを参照する

Active Directory機能を使用してユーザーの認証および認可が行われる場合、診断メッセージのログが採取されます。このログは故障対応時に使用され、XSCF再起動時にクリアされます。XSCFシェルのlogオペランドでshowadコマンドを実行すると、Active Directoryログを参照できます。次の項目が表示されます。

- Active Directoryログが採取された時刻
- 診断メッセージ

12.1.13 LDAP over SSLログを確認する

ここではshowldapslコマンドを使用したLDAP over SSLログの参照方法を説明します。showldapslコマンドのログオプションについての詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』またはshowldapsl(8)コマンドのマニュアルページを参照してください。また、各ログのサイズおよび世代数は、表 12-3を参照してください。

showldapslコマンドを使用してLDAP over SSLログを参照する

LDAP over SSL機能を使用してユーザーの認証および認可が行われる場合、診断メッセージのログが採取されます。このログは故障対応時に使用され、XSCF再起動時にクリアされます。XSCFシェルでlogオペランドを指定してshowldapslコマンドを実行すると、LDAP over SSLログを参照できます。次の項目が表示されます。

- LDAP over SSLログが採取された時刻
- 診断メッセージ

12.1.14 温度履歴ログを確認する

温度履歴ログは、サーバの吸気温度を記録したログです。吸気温度は10分ごとに記録されます。温度履歴ログを参照するときには、showlogsコマンドでenvオペランドを指定します。

操作手順

1. XSCFシェルでenvオペランドを指定して、showlogsコマンドを実行します。

```
XSCF> showlogs env
BB#00
Date                Temperature    Power
Oct 20 17:45:31 JST 2012  32.56 (C)      Cabinet Power On
```

次の内容が表示されます。

- 温度履歴ログが採取された時刻（Date）ローカルタイムで表示されます。
- 温度（Temperature）
- 筐体の電源の状態（OnまたはOff）（Power）

12.1.15 snapshotでログをファイルに保存する

ここでは、XSCFのログ情報をファイルに保存する方法を説明します。

ログ情報を保存するには、XSCFシェル上で**snapshot**コマンドを実行します。または、XSCF Webで**snapshot**のメニューを選択します。XSCFのすべてのログ情報が指定した場所に保存されます。

ログ情報の保存は、保守作業員、または当社技術員が行います。依頼されたシステム管理者が行う場合もあります。

ログを保存する方法

ログを保存する方法は次のとおりです。保存方法の詳細は、次項以降を参照してください。

- マスタXSCFの筐体の背面パネルに搭載されているXSCFユニットのUSBポートに、USBデバイスを接続してログ情報をローカルに保存します。
- XSCF Webを使用している端末にネットワークを介してログ情報を保存します。このとき、データの転送には暗号化プロトコルが使用されます。
- **snapshot**コマンドで指定したサーバにネットワークを介してログ情報を保存します。このとき、データの転送には暗号化プロトコルが使用されます。

注—USBデバイスはFAT32ファイルシステムでフォーマットされている必要があります。ローカルでのログを保存する際に使用されるUSBデバイスの容量、取り扱う場合の注意点については、当社技術員にお問い合わせください。

注—保存するデータはXSCF上で**snapshot**にオプションを指定することにより暗号化できます。暗号化されたログファイルの取り扱いまたは送付方法については、当社技術員にお問い合わせください。

注—XSCFが複数あるシステムの場合、マスタXSCFで、スタンバイ状態のXSCFなど、ほかの筐体のログを採取できます。

ログファイルの出力形式

ログファイルを保存する場合、出力形式は次のとおりです。

- ファイル名: XSCFのホスト名、IPアドレス、およびログの保存時刻で自動生成された名前
ログファイル生成時点では、ユーザー指定のファイル名にはできません。
- ファイル形式: zip

XSCFが複数あるシステムの場合、生成される1つのzipファイルは、ビルディングブロックを構成するSPARC M12-2S/SPARC M10-4Sとクロスバーボックスの、筐体ごとの情報で構成されます。1つの筐体の番号を指定した場合、システム共通のログに加え、指定した筐体固有のログも保存されます。すべての筐体を指定した場合、システム共通のログに加え、すべての筐体のログが保存されます。

12.1.16 ローカルなUSBデバイスにログを保存する

XSCF WebおよびXSCFシェルを使用してログ情報をUSBデバイスに保存する方法は次のとおりです。

XSCFシェルでの操作手順

1. サーバの背面パネルにある**XSCFユニットのUSBポートにUSBデバイス**を接続します。
2. **XSCFシェル上で、USBデバイス**を出力ファイルに指定して**snapshot**コマンドを実行します。

```
XSCF> snapshot -d usb0 -a
```

データが転送されます。

3. ログの保存が完了するのを確認します。
保存が完了したら、必要な場合、当社技術員にご連絡ください。

注—snapshotコマンドでは、データを暗号化して出力できます。snapshotコマンドの暗号化オプションの詳細は、マニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

XSCF Webでの操作手順

1. サーバの背面パネルにある**XSCFユニットのUSBポートにUSBデバイス**を接続します。
2. **snapshot**のメニューを選択し、退避操作のページを表示します。
3. ウェブブラウザ画面上で、退避する場所として**USBデバイス**を指定します。
4. 出力ログファイルの暗号化が必要な場合、**[Encrypt Output File]** をチェックし、暗号化パスワードを指定します。
[Download] ボタンをクリックするとデータが転送されます。
5. ログの保存が完了するのを確認します。
保存が完了したら、必要な場合、当社技術員にご連絡ください。

12.1.17 XSCF Webを使用している端末にネットワークを介してログを保存する

XSCF Webを使用している端末にネットワークを介してログを保存する方法は次のとおりです。

1. **[Snapshot]** メニューを選択し、退避操作のページを表示します。
2. ウェブブラウザ画面上で、退避する場所としてターゲットディレクトリを指定します。
3. 出力ログファイルの暗号化が必要な場合、**[Encrypt Output File]** をチェックし、暗号化パスワードを指定します。
[Download] ボタンをクリックするとデータが転送されます。
4. ログの保存が完了するのを確認します。
保存が完了したら、必要な場合、当社技術員に連絡してください。

12.1.18 snapshotで指定したサーバにネットワークを介してログを保存する

snapshotコマンドを使用して、指定したサーバにネットワークを介してログを保存する方法は次のとおりです。

1. XSCFシェル上で、**SSHサーバ**、ディレクトリなどの完全なターゲットディレクトリを指定して、**snapshot**コマンドを実行します。

```
XSCF> snapshot -t user@host:directory
```

データが転送されます。

2. ログの保存が完了するのを確認します。
保存が完了したら、必要な場合、当社技術員に連絡してください。

注—snapshotコマンドでは、データを暗号化して出力できます。snapshotコマンドの暗号化オプションの詳細は、snapshot(8)コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

12.2 警告や通知メッセージを確認する

ここでは、おもに制御ドメインコンソールに出力されたり、メール、SNMPエージェント機能で通知されたりする、異常および通知メッセージを確認する方法を説明します。

12.2.1 メッセージの種類と参照方法を確認する

メッセージの種類

次のメッセージは、サーバの異常および状況通知時に、ユーザーが最も身近に目にするものです。

- syslogメッセージ (*1)
- FMAメッセージ (*1)
- IPLメッセージ
- パニックメッセージ
- コンソールメッセージ
- 監視メッセージ
- その他の通知メッセージ

*1: Oracle Solaris上でのみ参照されるメッセージです。詳細は、Oracle Solaris関連マニュアルを参照してください。

メッセージの概要と参照方法

表 12-7は、各メッセージの種類、概要、参照方法です。

表 12-7 各メッセージの概要

メッセージの種類	説明	出力表示先／参照方法
syslogメッセージ	Oracle Solarisが通知するメッセージです。	ドメイン／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。
FMAメッセージ	Oracle Solarisが持つ故障管理アーキテクチャーであるFault Management Architecture (FMA) がハードウェアおよびソフトウェアの故障を自動的に診断した結果のメッセージです。ユーザーは、システムのどの部位で異常通知がなされているかを知ることができます。FMAメッセージはログ情報（フォールトログ、エラーログ）として保管され、その内容をより詳細に調査する目的でOracle Solarisのfmdumpコマンド、XSCFシェルのshowlogsコマンドにより表示できます。また、制御ドメインコンソールに表示されたMSG-IDを元に指定URLで内容を確認することができます。	ドメイン／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。
IPLメッセージ	制御ドメインのOracle Solaris起動時に出力されるメッセージです。IPLメッセージは制御ドメインコンソール上に出力され、XSCF内にログ情報（IPLログ）として保管されます。IPLログは制御ドメインごとに直近のシステム起動の情報のみが保持されます。IPLログはXSCFシェルのshowlogsコマンドにより表示できます。	ドメイン／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。

表 12-7 各メッセージの概要 (続き)

メッセージの種類	説明	出力表示先／ 参照方法
パニックメッセージ	パニックが発生した場合、出力されるメッセージです。パニックメッセージはドメインコンソール上に出力され、XSCF内にログ情報（パニックログ）として保管されます。パニックログには、制御ドメインごとに直近の1回のパニック事象の情報が保持されます。パニックログはXSCFシェルのshowlogsコマンドにより表示できます。	ドメイン／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。
コンソールメッセージ	syslogメッセージ、FMAメッセージ、パニックメッセージ、およびIPLメッセージなど、POST、OpenBoot PROM、Oracle Solarisが出力するメッセージの総称です。コンソールメッセージは、各制御ドメインのドメインコンソール上に出力される場合、XSCF内にログ情報（コンソールログ）として保管されます。コンソールログはXSCFシェルのshowlogsコマンドにより表示できます。なお、ゲストドメインのコンソールメッセージの管理は、Logical Domains Managerが行います。詳細は、「 8.10 ドメインコンソールロギング機能 」を参照してください。 コンソールメッセージは、古いメッセージから上書きされます。また、コンソールメッセージが上書きされた場合でも、システム起動時のメッセージはIPLログに、パニック時のログはパニックログにそれぞれ情報が保持されます。 XSCFが複数のシステムの場合、マスタXSCFで保管されたコンソールメッセージは、スタンバイ状態のXSCFにはコピーされません。したがって、XSCFを切り替えたあとは、旧マスタ側のコンソールメッセージを参照できません。	ドメイン／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。
監視メッセージ	XSCFがシステムの異常または通知を出力するメッセージです。監視メッセージはshowmonitorlogコマンドにより出力され、XSCF内にログ情報（監視メッセージログ、エラーログ）として保管されます。その内容をより詳細に調査する目的で、監視メッセージのログおよびエラーログはXSCFシェルのshowlogsコマンドにより表示できます。また、メッセージに出力されたDIAGCODEは、当社技術員が詳細な情報を得るために使用されます。 監視メッセージは、古いメッセージから上書きされます。XSCFが複数のシステムの場合、マスタXSCFで出力した監視メッセージは、スタンバイ状態のXSCF側でも管理されています。したがって、XSCFを切り替えたあとでも旧マスタ側の監視メッセージを参照できます。	ドメイン、 XSCF／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。 showmonitorlogコ マンドで参照 できます。
その他の通知メッセージ	上記のメッセージのほかに、通常の電源切断やリセット操作、およびその他いくつかのイベントに対してドメインコンソールに表示される通知用のメッセージがあります。	ドメイン／ 制御ドメイン コンソール上 で参照できます。

12.2.2 通知されたメッセージに対処する

ここでは、Oracle Solaris上でのメッセージおよびXSCFの各機能からの通知メッセージを認識したあと、どのように対処するかをメッセージとともに説明します。

制御ドメインコンソール上のメッセージで通知または故障を認識／対処する

1. ユーザーは制御ドメインコンソール上に出力された**syslog**メッセージまたは**FMA**メッセージなどのコンソールメッセージで通知または故障を認識します。次の例では、制御ドメインコンソール上のFMAメッセージを示しています。

```
SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-J0, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Thu Apr 19 10:48:39 JST 2012
PLATFORM: ORCL,SPARC64-X, CSN: PP115300MX, HOSTNAME: 4S-LGA12-D0
SOURCE: eft, REV: 1.16
EVENT-ID: fcbb42a5-47c3-c9c5-f0b0-f782d69afb01
DESC: The diagnosis engine encountered telemetry from the listed devices for
which it was unable to perform a diagnosis - ereport.io.pciex.rc.epkt@
chassis0/cpuboard0/chip0/hostbridge0/pciexrc0 class and path are incompatible.
AUTO-RESPONSE: Error reports have been logged for examination.
IMPACT: Automated diagnosis and response for these events will not occur.
REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
Use 'fmdump -eV' to view the unexpected telemetry. Please refer to the
associated reference document at http://support.oracle.com/msg/SUNOS-8000-J0
for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.
```

注—メッセージ例は予告なく変更される場合があります。

2. **FMA**メッセージはログに故障情報が格納されるため、制御ドメインコンソール上でログファイルを参照します。このとき、**syslog**参照コマンド、**fmdump**コマンドのように**Oracle Solaris**のコマンドを制御ドメインコンソール上で実行します。これらのコマンドを使用して故障情報を特定する方法については、**Oracle Solaris**のリファレンスマニュアルを参照してください。
3. 制御ドメインコンソールに表示されたメッセージID（**SUNW-MSG-ID**）を元に指定の**URL**にアクセスして通知または故障内容を確認します。メッセージID（**MSG-ID**）がない場合、**syslog**情報から詳細情報を入手してください。
4. より詳細な情報を得るために、**XSCF**にログインし、故障情報を特定するための**showlogs**コマンドを実行します。
5. 指定**URL**上の情報から、推奨される処理に従って対処します。

注—**URL**の最新情報については、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』に記載されているメッセージについてのウェブサイトを参照してください。

syslogメッセージまたはFMAメッセージだけでなく、XSCF内にログ情報として保管されていたコンソールメッセージ、パニックメッセージ、IPLメッセージ、監視メッセージのログを参照することにより、ユーザーは故障を認識できる場合があります。これらのログ情報はXSCFシェルのshowlogsコマンドと各ログのオプションを指定して参照できます。

showlogsコマンドの詳細は、「[12.1 XSCFで保存されるログを確認する](#)」を参照してください。

メール通報されたメッセージで故障を認識／対処する

1. ユーザーは通報された**XSCF**のメール内**Subject**、または本文のメッセージにより通知または故障を認識します。
故障が発生した場合のメール例は、「[10.2 故障が発生したときにメールで通知を受け取る](#)」を参照してください。
2. より詳細な情報を知るために、**XSCF**にログインし、故障情報を特定するための**showlogs**コマンドを実行します。
3. ログ情報を確認し、必要な場合、メールのメッセージやログに出力された**DIAGCODE**を当社技術員に連絡します。
DIAGCODEは、当社技術員が詳細な情報を得るために使用します。

SNMPトラップのメッセージで通知または故障を認識／対処する

1. ユーザーは**SNMP**マネージャーが**XSCF**から発行されたトラップ情報で通知または故障を認識します。
トラップの例は、「[10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する](#)」を参照してください。
2. より詳細な情報を知るために、**XSCF**にログインし、故障情報を特定するための**showlogs**コマンドを実行します。
3. ログ情報を確認し、必要な場合、ログに出力された**DIAGCODE**を当社技術員に連絡します。

XSCFシェル上の監視メッセージで通知または故障を認識／対処する

1. ユーザーは**showmonitorlog**コマンドを実行して出力された**XSCF**の監視メッセージで通知または故障を認識します。
次の例では、監視メッセージを表示しています。

```
XSCF> showmonitorlog
PAPL2-5-0:Alarm:/BB#0/CPU#0:XSCF:Uncorrectable
error ( 80006000-20010000-0108000112345678):
```

注一コマンド例は機能改善により予告なく変更される場合があります。

2. より詳細な情報を知るために、**XSCF**にログインし、故障情報を特定するための**showlogs**コマンドを実行します。
3. ログ情報を確認し、必要な場合、ログに出力された**DIAGCODE**を当社技術員に

連絡します。

Lockedモード／Serviceモードを切り替える

ここでは、保守作業時に使用するServiceモードについて、Lockedモードとの違いや切り替え方法を説明します。

- LockedモードとServiceモードの違いを理解する
- 運用モードを切り替える

13.1 LockedモードとServiceモードの違いを理解する

SPARC M12/M10システムには、LockedモードとServiceモードという2つの運用モードがあります。

- Lockedモード
Lockedモードは、通常運用時のモードです。モードスイッチを「Locked」にスライドさせた状態です。
作業時のユーザーアカウントは、XSCFで設定されているユーザーアカウントを使用します。ユーザーアカウントによって、作業の範囲が異なります。
Lockedモードでは、ユーザーが誤って電源を切断してしまうことがないように、簡単に電源を切断できない仕組みになっています。オペレーションパネルの電源スイッチで電源を投入できますが、切断できません。
- Serviceモード
Serviceモードは、保守作業時のモードです。モードスイッチを「Service」にスライドさせた状態です。システム全体を停止させた状態での保守は、Serviceモードで実施します。

LockedモードとServiceモードでの電源投入や切断に対する制御は、電源スイッチからの操作だけでなく、遠隔地からの電源制御や自動電源制御などにも影響します。各モードでの電源に関する制御の違いは、表 13-1のとおりです。

表 13-1 LockedモードとServiceモードでの電源制御の違い

項目	運用モード	
	Lockedモード	Serviceモード
電源スイッチでの電源投入	電源投入可能	電源投入不可
電源スイッチでの電源切断	電源切断不可	電源切断可能 長押し（4秒以上）で電源切断処理が開始される。
ブレーク信号	設定に依存 （デフォルトは有効）	制御ドメインに送信される
復電時の電源投入	電源投入される	電源投入されない
Alive Check	設定に依存 （デフォルトは有効）	無効
Host Watchdogタイムアウト時のリアクション	設定に依存 （デフォルトはPPARリセット）	設定に依存 （デフォルトはPPARリセット）
Oracle Solaris自動起動抑止	設定に依存 （デフォルトは自動起動）	設定に依存 （デフォルトは自動起動）(*1)
スケジュール設定による自動電源投入	電源投入可能	電源投入不可
スケジュール設定による自動電源切断	電源切断可能	電源切断不可
リモート電源連動	制御可能	ほかのホストとの制御不可

*1: Oracle Solarisの自動起動の抑止については、「6.4 電源投入時にOracle Solarisの起動を抑止する」を参照してください。

なお、LockedモードとServiceモードで制御される項目のうち、「設定に依存」とある項目は、XSCFファームウェアのsetpparmodeコマンドを使用して設定できます。

13.2 運用モードを切り替える


SPARC M12/M10システムの運用モードを切り替える場合は、オペレーションパネルにあるモードスイッチを使用します。

図 13-1 オペレーションパネルのモードスイッチ（SPARC M12-1/M10-1）




No.	コンポーネント
1	モードスイッチ
2	Lockedモード
3	Serviceモード

図 13-2 オペレーションパネルのモードスイッチ (SPARC M12-2/M10-4)



No.	コンポーネント
1	モードスイッチ
2	Lockedモード
3	Serviceモード

図 13-3 オペレーションパネルのモードスイッチ (SPARC M12-2S/M10-4S)



No.	コンポーネント
1	モードスイッチ
2	Lockedモード
3	Serviceモード

ビルディングブロック構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの場合は、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFとなっているSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの、オペレーションパネルにあるモードスイッチを切り替えます。マスタXSCFは、クロスバーボックスがない場合はBB#00またはBB#01、クロスバーボックスがある場合はXBBOX#80またはXBBOX#81に設定されています。

注—ビルディングブロック構成のSPARC M12-2SまたはSPARC M10-4Sの場合は、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFのモードスイッチは同じ設定にしてください。設定の異なるときにswitchscfコマンド等でマスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFを切り替えると、各SPARC M12-2S筐体またはSPARC M10-4S筐体の認識するサービススイッチの状態が変化してしまいます。
また、この状態を通知するために、showhardconfまたはshowstatusコマンドの出力結果でコンポーネントに故障を示すアスタリスク (*) が付けられます。

次に、LockedモードからServiceモードへ、また、ServiceモードからLockedモードへ切り替える方法を説明します。

Serviceモードに切り替える

SPARC M12/M10システムで停止保守作業を実施したり、XSCFの初期設定を実施したりする場合は、Serviceモードに設定します。

LockedモードからServiceモードへ切り替える手順は、次のとおりです。

1. オペレーションパネルのモードスイッチを**Service** () に合わせます。

Lockedモードに切り替える

SPARC M12/M10システムをServiceモードからLockedモードへ切り替える手順は、次のとおりです。

1. オペレーションパネルのモードスイッチを**Locked** () に合わせます。

信頼性の高いシステムを構築する

ここでは、SPARC M12/M10で信頼性および安全性の高いシステムを構築するための手法を説明します。

- メモリをミラー構成にする
- ハードウェアRAIDを構成する
- LDAPサービスを使用する
- SANブートを使用する
- iSCSIを使用する
- SPARC M12/M10とI/Oデバイスの電源を連動させる
- 無停電電源装置を使用する
- ベリファイドブートを使用する

14.1 メモリをミラー構成にする

ここでは、SPARC M12/M10でサポートされているメモリのミラー構成の設定方法を説明します

14.1.1 メモリのミラー構成の概要

SPARC M12/M10では、メモリを二重化することによりデータを保護する、メモリのミラー構成に対応しています。使用できるメモリ容量は半減しますが、データの信頼性が向上します。

メモリへのデータの書き込みや、メモリからのデータの読み出しは、メモリアクセスコントローラーによって制御されています。SPARC M12/M10では、2つのメモリアクセスコントローラーで制御されているメモリをセットにしてミラーを構成します。

注—ミラー構成のグループとなるメモリは、すべて同一容量、同一ランクでなければなりません。

なお、メモリの物理的な構成ルールは、お使いのサーバの『サービスマニュアル』の「メモリの構成ルールを確認する」を参照してください。

14.1.2 メモリをミラー構成にする

SPARC M12/M10に搭載されているメモリをミラー構成にする場合は、XSCFファームウェアの`setupfru`コマンドを使用します。

`platadm`または`fieldeng`権限を持つユーザーアカウントで実行します。

注—メモリをミラー構成にする場合は、PSBが属する物理パーティションの電源が切断されている必要があります。

メモリのミラー構成

■ SPARC M12の場合

SPARC M12でメモリをミラー構成する場合は、`-c mirror=yes`を指定します。

```
XSCF> setupfru [[-q] -{y|n}] -c function=mode device location
```

■ SPARC M10の場合

SPARC M10でメモリをミラー構成にする場合、`-m y`を指定してください。`-c mirror`オプションは使用できません。

```
XSCF> setupfru [-m {y|n}] device location
```

操作手順

1. `setupfru`コマンドを実行し、メモリをミラー構成にします。
ここでは、SPARC M12で物理システムボード（PSB）00-0に搭載されているすべてのCPUをメモリミラーモードに設定する例を示します。

```
XSCF> setupfru -c mirror=yes sb 00-0
Notice:
- Logical domain config_name will be set to "factory-default".
Memory mirror mode setting will be changed, Continue? [y|n] :y
```

注—SPARC M10をお使いの場合、以下を指定します。

```
XSCF> setupfru -m y sb 00-0
```

ここではPSB 02-0にあるCPUチップ#1のCPUをメモリミラーモードに設定する例を示します。

```
XSCF> setupfru -m y cpu 02-0-1
```

14.2 ハードウェアRAIDを構成する

ここでは、SPARC M12/M10でサポートされているハードウェアRAID構成と構成方法、および管理方法を説明します。

SPARC M12/M10にハードウェアRAIDボリュームを作成および管理する環境は、次の2つから選択できます。

- FCodeユーティリティ
このユーティリティは、ターゲットを表示し、サーバ上の論理ボリュームを管理する特別なコマンドセットで構成されます。これらのコマンドは、OpenBoot PROM環境で使用します。
- SAS-2 Integrated RAID Configuration Utility (SAS2IRCU) (以降、SAS2IRCUユーティリティ) は、論理ドメインが稼働した状態で、システム上のRAIDボリュームを構成および管理できます。
SAS2IRCUユーティリティおよびユーザズガイドの入手方法は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「SAS-2 Integrated RAID Configuration Utilityの入手」を参照してください。

この章では、上記のうち、FCodeユーティリティを使用した例を示しています。SAS2IRCUユーティリティを使用した例は、「付録 F SAS2IRCUユーティリティのコマンド例」を参照してください。

ハードウェアRAID構成のシステム（ブート）ボリュームを作成する際は、FCodeユーティリティを使用してください。FCodeユーティリティおよびSAS2IRCUユーティリティでは、それぞれ次の作業を実施できます。

表 14-1 ハードウェアRAIDユーティリティで実施できる作業

作業内容	Fcodeユーティリティ	SAS2IRCUユーティリティ
システム（ブート）ボリュームの作成	○	×
データボリュームの作成	○	○
ホットスベアの作成	×	○

○: 実施可能、×: 実施不可能

14.2.1 ハードウェアRAIDとは

ハードウェアRAIDとは、2台以上の内蔵ディスクドライブをまとめて管理することにより、データへのアクセス速度の高速化やデータ保護の信頼性を向上させる技術です。

SPARC M12/M10では、オンボードで搭載されているSASコントローラーのIntegrated RAID機能によって、ハードウェアRAIDが実現されています。ハードウェアRAIDタイプのうち、RAID0/RAID1/RAID10/RAID1Eがサポートされています。SASコントローラーあたり最大2つのRAIDボリュームを構成できます。

表 14-2 サポートされるRAIDタイプ

モデル	1筐体あたりの SASコントローラー数	サポートRAIDタイプ
SPARC M12-1	1	RAID0/RAID1/RAID10/RAID1E
SPARC M12-2/M12-2S	2	RAID0/RAID1/RAID10/RAID1E
SPARC M10-1/M10-4/M10-4S	1	RAID0/RAID1/RAID1E

SPARC M12/M10では上記のRAIDタイプを組み合わせ、1筐体あたりSPARC M10は最大2つ、SPARC M12は最大4つのRAIDボリュームを構成できます。

注—SPARC M12-2/M12-2S、または、複数台で構成されたSPARC M12-2S/M10-4Sで、SASコントローラー間をまたいだRAIDボリュームは構成できません。

サポートされるディスクドライブ

SPARC M12/M10でハードウェアRAIDを構成する場合は、構成するRAIDボリューム単位で、ディスク容量および回転数が同じディスクドライブを使用してください。ソリッドステートドライブ（SSD）はサポートされません。また、SASポートに接続された外付けのディスクドライブはサポートされません。

次に、RAID0、RAID1、RAID10、RAID1Eの仕組みを説明します。

■ RAID0（ストライピング）


データの書き込みと読み出しを複数の内蔵ディスクドライブに分散し、並行して処理する手法です。データへのアクセス速度が向上するため、ディスクの高速化が必要な業務で使用されます。

SPARC M12/M10では2から8台のディスクドライブを使用してRAID0ボリュームを構成できます。

表 14-3 RAID0ボリュームを構成可能なディスクドライブ数

モデル	構成可能なディスクドライブ数
SPARC M12-1/M10-1/M10-4/M10-4S	2～8台
SPARC M12-2/M12-2S	2～4台

図 14-1 RAID0の仕組み




注—RAID0の場合は冗長性がないため、構成するディスクドライブのうち1台でも故障すると、RAIDボリュームの故障となり、すべてのデータが失われます。
RAIDボリュームが故障となった場合は、RAIDボリュームを再構築したあと、バックアップデータよりリストアする必要があります。

- RAID1（ミラーリング）
内蔵ディスクドライブを二重化し同一のデータを書き込むことにより、データの耐障害性を高める手法です。片方の内蔵ディスクドライブが故障しても、もう片方の内蔵ディスクドライブを使用して運用を継続できます。また、運用を継続したまま、故障した内蔵ディスクドライブを交換できます。その反面、データを保存するためのディスクの容量が半減します。
SPARC M12/M10では、2台のディスクドライブでRAID1ボリュームを構成できます。

表 14-4 RAID1ボリュームを構成可能なディスクドライブ数

モデル	構成可能なディスクドライブ数
SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S	2台

図 14-2 RAID1の仕組み



注－RAID1の場合は、片方のディスクドライブが故障しても、縮退状態としてシステムの運用は継続されます。しかし、ディスクドライブが2台とも故障した場合は、RAIDボリュームの故障となり、すべてのデータが失われます。
RAIDボリュームが縮退状態となった場合は、できるだけ早く故障したディスクドライブを交換し、冗長性を回復させてください。


- RAID10（ミラーリング＋ストライピング）
内蔵ディスクドライブを二重化したうえに、複数の二重化グループにデータを分割して書き込む手法です。4台以上の内蔵ディスクドライブを使用できます。
SPARC M12では、4台、6台、または8台の内蔵ディスクドライブを使用して、RAID10ボリュームを構成できます。
SPARC M10では未サポートです。

注－RAID10の場合は、ミラー構成の1台のディスクドライブが故障しても、縮退状態としてシステムの運用は継続されます。しかし、ミラー構成の2台のディスクドライブが故障した場合は、RAIDボリュームの故障となり、すべてのデータが失われます。
RAIDボリュームが縮退状態となった場合は、できるだけ早く故障したディスクドライブを交換し、冗長性を回復させてください。

表 14-5 RAID10ボリュームを構成可能なディスクドライブ数

モデル	構成可能なディスクドライブ数
SPARC M12-1	4台、6台、または8台
SPARC M12-2/M12-2S	4台

図 14-3 RAID10の仕組み




- RAID1E（拡張ミラーリング）
データを分割したうえで二重化し、複数の内蔵ストレージに書き込む手法です。
RAID1の拡張型で、3台以上の内蔵ディスクドライブを使用できます。
SPARC M12/M10では、3台、5台、または7台のディスクドライブを使用して、RAID1Eボリュームを構成できます。

表 14-6 RAID1Eボリュームを構成可能なディスクドライブ数

モデル	構成可能なディスクドライブ数
SPARC M12-2/M12-2S	3台
SPARC M12-1/M10-1/M10-4/M10-4S	3台、5台、または7台

図 14-4 RAID1Eの仕組み



注—RAID1Eの場合は、1台のディスクドライブが故障しても、縮退状態としてシステムの運用は継続されます。しかし、2台以上のディスクドライブが故障した場合は、RAIDボリュームの故障となり、すべてのデータが失われます。RAIDボリュームが縮退状態となった場合は、できるだけ早く故障したディスクドライブを交換し、冗長性を回復させてください。

14.2.2 FCodeユーティリティーコマンド

ハードウェアRAIDを構成する場合に使用するFCodeユーティリティーには、次のコマンドが用意されています。

表 14-7 FCodeユーティリティーコマンド一覧

FCodeコマンド	説明
show-children	接続されているすべての論理ドライブおよび論理ボリュームを一覧表示します。
show-volumes	接続されているすべての論理ボリュームの詳細を一覧表示します。
create-raid0-volume	RAID0ボリュームを作成します。最小2ターゲット指定します。
create-raid1-volume	RAID1ボリュームを作成します。2ターゲット指定します。
create-raid1e-volume	RAID1Eボリュームを作成します。最小3ターゲット指定します。 注—本コマンドを使用して偶数台のターゲット (最小 4 ターゲット) を指定した場合、RAID 10 として構成されます。

表 14-7 FCodeユーティリティーコマンド一覧 (続き)

FCodeコマンド	説明
create-raid10-volume	RAID10ボリュームを作成します。最小4ターゲット指定します。 注-本コマンドを使用して奇数のターゲット（最小5ターゲット）を指定した場合、RAID 1Eとして構成されます。
delete-volume	RAIDボリュームを削除します。
activate-volume	SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4SのCPUメモリユニット（下段）およびSPARC M12-1/M10-1のマザーボードユニットを交換したあと、RAIDボリュームを再度有効にします。

14.2.3 ハードウェアRAIDに関する留意点

ここでは、ハードウェアRAIDを使用する場合の留意事項を説明します。

ハードウェアRAID使用にあたっての留意点

- 重要なデータやプログラムは定期的にバックアップを行ってください。故障によっては、ハードウェアRAIDの再構築を行い、バックアップメディアからのリストア作業が必要となることがあります。
- 停電が発生した場合でもシステム内のデータを確実に保証するために、無停電電源装置（UPS）の使用を推奨します。
- コントローラー、データパスの二重化など、ハードウェアRAID機能に対してより高度な可用性が求められる場合は、専用のRAIDシステムを導入してください。
- ハードウェアRAIDによりディスクを冗長化する場合は、1つのSASコントローラー配下でのみ可能です。

SAS2IRCUユーティリティーについて

- SPARC M12/M10のハードウェアRAID環境を管理する場合は、SAS2IRCUユーティリティーの使用を以下の理由により強く推奨します。
 - SAS2IRCU：論理ドメインが稼働した状態でハードウェアRAIDの設定・管理ができます。
 - OpenBoot PROM環境：論理ドメインが停止した状態でのみハードウェアRAIDの設定はできますが、管理はできません。

注—SPARC M12-2S/M10-4SでDR機能を使用する場合または使用する予定がある場合は、SAS2IRCUユーティリティーを必ずインストールしてください。DR組み込み後、RAIDボリュームを有効化するためにSAS2IRCUユーティリティーが必要になります。

- RAIDボリュームが故障した場合は、SAS2IRCUユーティリティーを使用することで、故障ディスクを特定できます。
- SAS2IRCUユーティリティーはOracle Solaris環境で使用され、rootアカウント権限が必要です。このため、SAS2IRCUユーティリティーの操作はシステム管理者が行ってください。

- SAS2IRCUユーティリティは、SASコントローラーを割り当てた論理ドメインで使用します。このため、SAS2IRCUユーティリティは、マザーボード上のSASコントローラーを割り当てたI/Oルートドメインにインストールしてください。

注—SPARC M12/M10のSASコントローラーは、PCIeエンドポイントデバイスの割り当て機能がサポートされていません。

ハードウェアRAID構築／解除時の留意点

- ハードウェアRAIDの構築または解除時には、ディスク内のデータの信頼性は保証されません。システムにハードウェアRAIDを新規に構築する場合や、構築されているハードウェアRAIDをいったん解除する場合には、事前に必ずデータのバックアップを実施してください。ハードウェアRAID構築後に、新規インストール、またはバックアップメディアからの復元作業が必要になる場合があります。
- ハードウェアRAIDの再構築を実施すると、RAIDボリュームの固有情報（WWID値）が変更されます。そのため、起動デバイスの指定やOracle Solarisのマウント処理などを行っている場合は、設定を変更する必要があります。
- 次の表は、無負荷状態の600 GBディスクドライブ、900 GBディスクドライブ、および1.2 TBディスクドライブにおける、ハードウェアRAIDの構築または保守による同期時間の目安を示しています。なお、ディスクドライブの世代、使用状態やシステムの負荷状態によって、同期時間は大きく前後します。

表 14-8 ハードウェアRAIDの同期時間の目安

RAID	ディスクドライブ数	同期時間		
		600 GB ディスクドライブ	900 GB ディスクドライブ	1.2 TB ディスクドライブ
1	2台	6時間	8時間	10時間
10(*1)	4台	10時間	15時間	21時間
	6台	16時間	21時間	29時間
	8台	21時間	31時間	44時間
1E	3台	20時間	29時間	25時間
	5台	35時間	45時間	32時間
	7台	54時間	65時間	38時間

*1: RAID10はSPARC M12のみサポート

- ハードウェアRAIDを構築中または同期中のディスクドライブに対して、Oracle Solarisのインストールやデータのリストアなど、ディスクドライブをアクセスする作業を実施しないでください。RAIDボリュームの構築が完了していない状態でディスクドライブの内容を書き換えることは、RAIDボリュームの安全性の観点から推奨されません。これらの作業はRAIDボリュームが構築されてから実施してください。
- SASコントローラーあたり、同時に構築できるRAIDボリュームは1つだけです。RAIDボリューム構築中のSASコントローラーに対して、RAIDボリュームを構築するもう1組のコマンドを実行した場合は、最初の構築処理が終了してから、次の

RAIDボリュームの構築が処理されます。

- ハードウェアRAIDを構築すると、RAIDボリュームは元のディスクのサイズより小さくなります。
- ハードウェアRAID構築中や同期中にシステムが再起動または停電、復電されると、SPARC M10の場合、構築／同期は最初からやり直しとなります。SPARC M12の場合、構築／同期は途中から再開されます。

ハードウェアRAID運用中の留意点

ハードウェアRAIDコントローラーがディスクを完全に故障と判断できず、システムスローダウンが発生する場合があります。この問題がシステムで発生している場合は、以下の手順に従ってください。ハードウェアRAIDを解除しますので、必ず最初にデータのバックアップを取ったうえで実施してください。

1. アプリケーションによる内蔵ストレージの使用を中止します。
2. ハードウェアRAIDを解除します。
3. ディスクに伴う問題かどうかを切り分けます。
4. 問題が解決しない場合は、ハードウェアRAIDの対象となっているディスクをすべて交換します。
5. ハードウェアRAIDを再構築します。
6. バックアップメディアからデータをリストアします。

以降では、ハードウェアRAIDボリュームの操作方法を説明します。実施する操作によって、次に示す項目を参照してください。

表 14-9 ハードウェアRAIDの操作と参照先

RAIDボリュームの操作内容	参照先
RAIDボリュームの構築	「 14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備」 「 14.2.5 ハードウェアRAIDボリュームを作成する」 「 14.2.7 ハードウェアRAIDボリュームのホットスベアを管理する」
RAIDボリュームの削除	「 14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備」 「 14.2.6 ハードウェアRAIDボリュームを削除する」
RAIDボリュームを構成しているディスクドライブの交換	「 14.2.9 故障したディスクドライブを確認する」 「 14.2.10 故障したディスクドライブを交換する」
SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4SのCPUメモリユニット（下段）およびSPARC M12-1/M10-1のマザーボードユニット交換後の、ハードウェアRAIDの再有効化	「 14.2.11 ハードウェアRAIDボリュームを再有効化する」 「 14.2.12 ハードウェアRAIDボリュームをブートデバイスに指定する」

14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備

FCodeユーティリティーを使用してハードウェアRAIDを操作するための準備を行います。xtermまたはスクロールをサポートする同等の端末から実行します。

操作手順

1. システムの電源を投入します。

すでに電源が投入されている場合は、システムをリセットして、OpenBoot PROMでオートブートを無効にします。

2. **ok**プロンプトが表示されていることを確認します。
3. **show-devs**コマンドを実行し、サーバのデバイスパスを一覧表示します。
以下はSPARC M10の例です。

```
{0} ok show-devs
.
.
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/tape
.
.
{0} ok
```

4. **select**コマンドを実行し、ハードウェアRAIDボリュームを作成するコントローラーを選択します。
デバイスパスと内蔵HDDのスロット位置の関係については、「[付録 A SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧](#)」を参照してください。

注—selectコマンドの実行後にはunselect-devコマンドの実行が必要です。作業終了後、[14.2.5](#)または[14.2.6](#)の指示に従い、unselect-devコマンドを実行してください。

```
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok
```

5. **.properties**コマンドを実行し、内蔵SASコントローラーのSASアドレスを確認します。

```
{0} ok .properties
assigned-addresses 81030010 00000000 00000000 00000000 00000100
83030014 00000001 00000000 00000000 00010000
8303001c 00000001 00040000 00000000 00040000
82030030 00000000 00200000 00000000 00100000
firmware-version 17.00.00.00
mpt-version 2.00
local-wwid 50 00 00 e0 e0 45 00 00 <- SASアドレス
:
省略
:
{0} ok
```

注—.propertiesコマンドの出力結果はRAIDボリュームの保守時に必要な情報になります。メモなどに記録するようにしてください。

6. **show-children**コマンドを実行し、接続されたドライブの**SAS**アドレスを表示します。

```
{0} ok show-children

FCode    Version    1.00.56,    MPT    Version    2.00,    Firmware    Version    13.
00.66.00

Target    a
  Unit    0          Disk    TOSHIBA    MBF2600RC    3706
1172123568 Blocks,    600    GB
  SASDeviceName    50000393c813ae74    SASAddress    50000393c813ae76
PhyNum    0
Target    b
  Unit    0          Disk    TOSHIBA    MBF2600RC    3706
1172123568 Blocks,    600    GB
  SASDeviceName    50000393b81b24ec    SASAddress    50000393b81b24ee
PhyNum    1
:
省略
:
Target    12
  Unit    0          Encl    Serv    device    FUJITSU    NBBEXP
0d32
  SASAddress    500000e0e04d003d    PhyNum    14
```

注—show-childrenコマンドの出力結果はRAIDボリュームの保守時に必要な情報になります。メモなどに記録するようにしてください。

show-childrenコマンドを実行し、接続されたドライブのSASアドレスを表示します。

14.2.5 ハードウェアRAIDボリュームを作成する

作成するハードウェアRAID構成によって次のいずれかのコマンドを使用して、ハードウェアRAIDボリュームを作成します。

- RAID0ボリュームの作成

```
{0} ok target1 target2 create-raid0-volume
```

- RAID1ボリュームの作成

```
{0} ok target1 target2 create-raid1-volume
```

- RAID10ボリュームの作成

```
{0} ok target1 target2 target3 target4 create-raid10-volume
```

■ RAID1Eボリュームの作成

```
{0} ok target1 target2 target3 create-raid1e-volume
```

各コマンド共通で、次の項目を設定します。

target1、target2、target3、target4には、show-childrenコマンドで確認できるターゲット番号を指定します。targetは、複数のボリュームに属することはできません。これらのコマンドは対話形式となっており、ボリューム容量をMB単位、ボリューム名を15文字以内で指定することができます。ボリューム容量を指定しない場合は、最大容量で作成されます。

操作手順

1. ハードウェアRAIDボリュームを作成するための準備をします。
詳細は「[14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備](#)」を参照してください。
2. show-childrenコマンドの実行結果からハードウェアRAIDボリュームを作成するターゲットを決定します。
3. create-raid0-volume、create-raid1-volume、create-raid10-volumeまたはcreate-raid1e-volumeを実行し、物理ディスクからハードウェアRAIDボリュームを作成します。
次の例では、ターゲットをaとbとして、ボリュームの容量を最大、ボリューム名を付けずにRAID0ボリュームを作成しています。

```
{0} ok a b create-raid0-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 1142500 MB
What size do you want? [1142500] [Enter]
Volume size will be 2339840000 Blocks, 1197 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters] [Enter]
Volume has been created
```

次の例では、ターゲットをaとbにして、ボリュームの容量を最大、ボリューム名を付けずにRAID1ボリュームを作成しています。

```
{0} ok a b create-raid1-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 571250 MB
What size do you want? [571250] [Enter]
Volume size will be 1169920000 Blocks, 598 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters] [Enter]
Volume has been created
```

次の例では、ターゲットをa、b、c、dとして、ボリュームの容量を最大、ボリューム名を付けずにRAID10ボリュームを作成しています。

```
{0} ok a b c d create-raid10-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target c size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target d size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 1142500 MB
What size do you want? [1142500 ] [Enter]
Volume size will be 2339840000 Blocks, 1197 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters] [Enter]
Volume has been created
```

次の例では、ターゲットをa、b、cとして、ボリュームの容量を最大、ボリューム名を付けずにRAID1Eボリュームを作成しています。

```
{0} ok a b c create-raid1e-volume
Target a size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target b size is 1169920000 Blocks, 598 GB
Target c size is 1169920000 Blocks, 598 GB
The volume can be any size from 1 MB to 856875 MB
What size do you want? [856875] [Enter]
Volume size will be 1754880000 Blocks, 898 GB
Enter a volume name: [0 to 15 characters] [Enter]
Volume has been created
```

4. **show-volumes**コマンドを実行し、作成されたRAIDボリュームの同期が完了したことを確認します。

次の例では、RAID 1ボリュームの内容を確認しています。

- 同期完了の状態の例

```
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
WWID 0d061173730f12d5
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
Primary Optimal
Target a TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 0
Disk 1
Secondary Optimal
Target b TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 1
{0} ok
```

- 同期中の状態の例

```
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
WWID 0d061173730f12d5
Optimal Enabled Background Init In Progress
2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
```



```

Primary  Optimal
Target a      TOSHIBA  MBF2600RC          3706  PhyNum 0
Disk 1
Secondary Optimal
Target b      TOSHIBA  MBF2600RC          3706  PhyNum 1
{0} ok

```

注一同期が完了したことを確認してから、手順5に進んでください。同期中にunselect-devコマンドを実行すると、同期処理が停止します。

注一同一SASコントローラー配下にRAIDボリュームを2個作成した場合、ボリューム番号は最初に作成したRAIDボリュームが"1"、2番目に作成したボリュームが"0"になります。

5. unselect-devコマンドを実行し、準備作業で行ったコントローラーの選択を解除します。

```

{0} ok unselect-dev
{0} ok

```

注一Oracle Solaris上では、作成されたRAIDボリューム1つにつき、Vendorが「LSI」、Productが「Logical Volume」のディスクドライブ1つとして認識されます。また、RAIDボリュームを組み込むことによりデバイスパスは以下のように変更されます。

ハードウェアRAIDに組み込まれていないディスクドライブのデバイスパス:

/sasコントローラーのデバイスパス/iport@f/disk@w[ディスクドライブのSASアドレス] (または /scsi_vhci/disk@g[ディスクドライブのSASデバイス名])

↓

RAIDボリュームのデバイスパス:

/sasコントローラーのデバイスパス/iport@v0/disk@w[RAIDボリュームのデバイス名]

以下は【ハードウェアRAIDに組み込まれていないディスクドライブ】と【ハードウェアRAIDボリューム】が混在された環境で、formatコマンドを実行したときの出力例を示します。

■ 出力メッセージ例1

Oracle Solarisインストール時およびOracle Solarisインストール直後の場合

```

root# format
Searching for disks... done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
【ハードウェアRAIDに組み込まれていないディスクドライブ】
  0. c2t50000394882899F6d0 <TOSHIBA-AL13SEB600-3702 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
    /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394882899f6,0
    /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d257f/013P_HDD00/disk
【RAIDボリューム】
  1. c3t3DF694DFC21FFDA9d0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>

```

- 出力メッセージ例2
内蔵ディスクドライブに対してMPxIO化する設定を実施した環境（もしくはEnhanced Support Facility 5.0以降が適用された環境）の場合

```
root# format
Searching for disks... done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
【ハードウェアRAIDに組み込まれていないディスクドライブ】
  0. c0t50000394882899F4d0 <TOSHIBA-AL13SEB600-3702 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
    /scsi_vhci/disk@g50000394882899f4
    /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d257f/013P_HDD00/disk
【RAIDボリューム】
  1. c3t3DF694DFC21FFDA9d0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
    /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3df694dfc21ffda9,0
```

注一Oracle Solaris起動時に、次のメッセージが出力されることがあります。これは、RAIDボリュームにラベル情報が存在しないことを表します。この状態のRAIDボリュームはOracle Solaris上で使用することはできません。formatコマンドを実行し、該当するRAIDボリュームを選択したあとラベルを付けることで、Oracle Solaris上で使用できるようになります。

- 出力メッセージ例

```
Jan 16 02:46:48 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:48 solaris          Corrupt label; wrong magic number
```

- formatコマンド実行例

```
root@solaris:/root# format
Searching for disks...
Jan 16 02:46:35 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:35 solaris          Corrupt label; wrong magic number
Jan 16 02:46:35 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:35 solaris          Corrupt label; wrong magic number
done
c2t3AA6D102F1BF517Ad0: configured with capacity of 556.97GB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
  0. c2t3AA6D102F1BF517Ad0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
    /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0
Specify disk (enter its number): 0
```

```

selecting c2t3AA6D102F1BF517Ad0
[disk formatted]
Jan 16 02:46:48 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:48 solaris          Corrupt label; wrong magic number
Jan 16 02:46:54 solaris cmlb: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/
iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0 (sd2):
Jan 16 02:46:54 solaris          Corrupt label; wrong magic number
Disk not labeled.  Label it now? yes

```

14.2.6 ハードウェアRAIDボリュームを削除する

作成したハードウェアRAIDボリュームを削除する場合は、FCodeユーティリティーのdelete-volumeコマンドを使用します。

```
{0} ok volume_number delete-volume
```

volume_numberには、show-volumesコマンドで出力されるボリューム番号を指定します。

コマンドを実行すると、RAIDボリュームを削除してよいか確認のメッセージが出力されます。必要に応じて、「yes」または「no」としてください。

操作手順

1. ハードウェアRAIDボリュームを削除するための準備をします。
詳細は、「[14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備](#)」を参照してください。
2. **show-volumes**コマンドを実行し、削除するRAIDボリュームを確認します。
次の例は、ボリューム番号0にRAID1ボリュームが作成されていることを示しています。

```

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e  Type RAID1 (Mirroring)
  Name raid1-volume  WWID 0c233a838262c6c5
  Optimal Enabled  Data Scrub In Progress
  2 Members                                     1169920000 Blocks, 598 GB
  Disk 0
    Primary Optimal
    Target a      TOSHIBA  MBF2600RC          3706  PhyNum 0
  Disk 1
    Secondary Optimal
    Target b      TOSHIBA  MBF2600RC          3706  PhyNum 1
{0} ok

```

3. **delete-volume**コマンドを実行し、RAIDボリュームを削除します。
次の例では、ボリューム番号0のRAIDボリュームを削除しています。

```
{0} ok 0 delete-volume
The volume and its data will be deleted
Are you sure (yes/no)? [no] yes
Volume 0 has been deleted
{0} ok
```

4. **show-volumes**コマンドを実行し、**RAID**ボリュームが削除されたことを確認します。

```
{0} ok show-volumes
No volumes to show
{0} ok
```

5. **unselect-dev**コマンドを実行し、準備作業で行ったコントローラーの選択を解除します。

```
{0} ok unselect-dev
{0} ok
```

14.2.7 ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを管理する

ホットスペアドライブを作成することで、ミラーリングしたRAIDボリューム（RAID1、RAID10またはRAID1E）の1つのディスクドライブが故障した場合に、オンボードRAIDコントローラーが故障したディスクドライブをホットスペアドライブに置き換えてデータを再同期します。

RAIDボリュームのホットスペアは、SAS2IRCUユーティリティで作成したり削除したりします。SAS2IRCUユーティリティの詳細は、「[14.2 ハードウェアRAIDを構成する](#)」の冒頭を参照してください。また、sas2ircuコマンドの例は「[付録 F SAS2IRCUユーティリティのコマンド例](#)」を参照してください。

注—ディスクドライブ容量の異なるRAIDボリュームを2つ構築する場合、ホットスペアを作成することは、以下の理由によりお勧めしません。

- ホットスペアのディスクドライブの容量がRAIDボリュームを構成するディスクドライブより小さい場合
故障したディスクドライブをホットスペアドライブと置き換えられないため、再同期しません。
 - ホットスペアのディスクドライブ容量がRAIDボリュームを構成するディスクドライブより大きい場合
故障したディスクドライブはホットスペアドライブと置き換えられ、再同期するが、異なる容量のディスクドライブでRAIDボリュームが構築されてしまいます（未サポート構成）。
-

14.2.8 ハードウェアRAIDボリュームおよびディスクドライブの状態を確認する

ここでは、ハードウェアRAIDボリューム、およびハードウェアRAIDボリューム内の内蔵ディスクドライブの状態を確認する方法を説明します。

ハードウェアRAIDボリュームおよびハードウェアRAIDボリューム内に含まれるディスクドライブの状態を確認するには、次のコマンドでFcodeユーティリティまたはSAS2IRCUユーティリティを使用します。

表 14-10 ハードウェアRAIDの状態表示コマンド

ユーティリティ名	コマンド名
Fcodeユーティリティ	show-volumesコマンド
SAS2IRCUユーティリティ	STATUSコマンド DISPLAYコマンド

各ユーティリティコマンドで表示されるおもな状態とその内容は、次のとおりです。

表 14-11 ハードウェアRAIDのユーティリティコマンドで表示される状態

項目	出力値		説明
	Fcodeユーティリティ show-volumeコマンド	SAS2IRCUユーティリ ティ STATUSコマンド DISPAYコマンド	
RAIDレベル	RAID0 (Striping)	RAID0	RAID0（ストライピング）ボリューム
	RAID1 (Mirroring)	RAID1	RAID1（ミラーリング）ボリューム
	RAID10 (Striped Mirroring)	RAID10	RAID10（ミラーリング+ストライピング） ボリューム
	RAID1E (Mirroring Extended)	RAID1E	RAID1E（拡張ミラーリング）ボリューム
ハードウェアRAID ボリュームの状態 （代表的な例）	Optimal	Optimal	ハードウェアRAIDボリュームは正常に動 作している状態
	Degraded	Degraded	ハードウェアRAIDボリュームが縮退され ている状態
	Missing	Missing	ハードウェアRAIDボリュームが見つから ない状態
	Failed	Failed	ハードウェアRAIDボリュームが故障して いる状態
	Enabled	Enabled	ハードウェアRAIDボリュームが有効化さ れている状態
	Inactive	Inactive	ハードウェアRAIDボリュームが非アク ティブな状態

表 14-11 ハードウェアRAIDのユーティリティーコマンドで表示される状態 (続き)

項目	出力値	説明
	FCodeユーティリティー show-volume コマンド	SAS2IRCUユーティリ ティ STATUS コマンド DISPAY コマンド
ディスクドライブの 状態（代表的な例）	Data Scrub In Progress	None ハードウェアRAIDボリュームのデータスクラブ状態 ハードウェアRAIDファームウェアが自動的に実施しているため、この表示は問題ありません。
	Background Init In Progress	Background Init ハードウェアRAIDボリュームの構築処理中の状態 ハードウェアRAIDボリュームが完全に構築されていない状態です。
	Resync In Progress	Synchronize RAIDボリュームが再同期処理中です。 ハードウェアRAIDボリュームが完全に構築されていない状態です。
	Consistency Check In Progress	Consistency Check ハードウェアRAIDボリュームの整合性を確認している状態
	Optimal	Optimal (OPT) 対象のディスクドライブがハードウェアRAIDボリュームに組み込まれている状態
	Offline	Failed (FLD) 対象のディスクドライブがハードウェアRAIDボリュームに組み込まれていない状態
	Degraded	Degraded (DGD) 対象のディスクドライブが縮退されている状態
	Rebuilding	Rebuilding (RBLD) 対象のディスクドライブをハードウェアRAIDボリュームに組み込み中の状態
	Out Of Sync	Out of Sync (OSY) 対象のディスクドライブがハードウェアRAIDボリュームの同期から外れている状態

FCodeユーティリティーで状態を表示する

ハードウェアRAIDボリュームおよびハードウェアRAIDボリューム内に含まれる内蔵ディスクドライブの状態を確認するためには、システムを停止して、FCodeユーティリティーのshow-volumesコマンドを実行します。

1. **ok**プロンプトが表示されていることを確認します。
2. コントローラ一名で**select**コマンドを実行して、そのハードウェアRAIDボリュームを表示します。

注—selectコマンドの実行後にはunselect-devコマンドの実行が必要です。作業終了後、手順4の指示に従ってunselect-devコマンドを実行してください。

```
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok
```

3. **show-volumes**コマンドを実行し、**RAID**ボリュームを確認します。
次の例は、以下の状態を示しています。
 - (1) ハードウェアRAIDボリュームのRAIDタイプは「RAID1（ミラーリング）」
 - (2) ハードウェアRAIDボリュームは「縮退状態（Degraded）」、かつ「有効（Enabled）」
 - (3) ハードウェアRAIDボリュームを構成するDisk 0は「プライマリとして組み込まれている（Optimal）」
 - (4) ハードウェアRAIDボリュームを構成するDisk 1は「組み込まれていない（Offline）」、かつ「同期から外れている（Out Of Sync）」

```
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e   Type RAID1 (Mirroring) <-- (1)
Name raid1-volume   WWID 0c233a838262c6c5
Degraded Enabled <-- (2)
2 Members                                     1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 0
  Primary Optimal <-- (3)
  Target a      TOSHIBA MBF2600RC           3706   PhyNum 0
Disk 1
  Secondary Offline Out Of Sync <-- (4)
  Target b      TOSHIBA MBF2600RC           3706   PhyNum 1
{0} ok
```

注—ディスクドライブ自体のエラーの状況は、ハードウェアRAIDから切り離されたあとに表示できるようになります。

4. **unselect-dev**コマンドを使用し、準備作業で行ったコントローラーの選択を解除します。

```
{0} ok unselect-dev
{0} ok
```

SAS2IRCUユーティリティで状態を表示する

ハードウェアRAIDボリュームおよびハードウェアRAIDボリューム内に含まれる内蔵ディスクドライブの状態を確認するために、SAS2IRCUユーティリティを使用することもできます。

SAS2IRCUユーティリティの詳細は、「[14.2 ハードウェアRAIDを構成する](#)」の冒頭を参照してください。

14.2.9 故障したディスクドライブを確認する

ここでは、RAIDボリュームを構成する内蔵ディスクドライブの故障を確認する方法を説明します。

以下の示すいずれかの方法、または複数の方法を組み合わせて、故障したディスクド

ライブを確認できます。

ディスクドライブのLEDを確認する

システムのいずれかのディスクドライブに故障が発生した場合は、そのディスクドライブの前面にあるCHECK LED（橙）が点灯します。このCHECK LEDによって、システム内で故障が発生しているディスクドライブを特定することができます。これらのLEDの場所と詳しい説明は、お使いのサーバの『サービスマニュアル』の「システムのコンポーネントを理解する」を参照してください。

エラーメッセージを確認する

ディスクドライブに故障が発生すると、コンソール画面にエラーメッセージが表示されます。メッセージは /var/adm/messages のファイルを開いて確認することもできます。

ここでは、ハードウェアRAIDボリューム内のディスクドライブ、またはホットスペアディスクドライブが故障した場合のスロットを確認する方法を説明します。

- (1) 故障したディスクドライブのDevHandle値を確認します。
次のエラーメッセージ例では"11"（DevHandle 0x11）になります。

```
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_
sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 PhysDiskNum 1 with DevHandle 0x11 in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now offline
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_
sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 PhysDiskNum 1 with DevHandle 0x11 in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now , active, out of sync, write cache enabled
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_
sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 PhysDiskNum 1 with DevHandle 0x11 in slot 0 for
enclosure with handle 0x0 is now , active, out of sync
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
(mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 286 is degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_
sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 0 is now degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
(mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 286 is degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_
sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 0 is now , enabled, active, data scrub in
progress Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/
pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 286 is degraded
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_
sas0):
Jun 10 16:33:33 A4U4S429-D0 Volume 0 is now , enabled, active, data scrub in
progress
```


- (2) 事前に記録しておいたshow-childrenコマンドの出力結果を確認します。
- (1)で確認したDevHandle値と一致するTarget値のPhyNum値が、故障したディスクドライブのスロットを示します。
- 次の例では、Target11のPhyNumの値が7であることがわかるので、故障したディスクドライブがスロット7であることが特定できます。

```
{0} ok show-children
      :
      省略
      :
Target  11
      Unit    0      Disk      TOSHIBA      MBF2600RC      3706
      1172123568  Blocks,  600  GB
      SASDeviceName  50000393c813ae72      SASAddress  50000393c813ae74
PhyNum   7
      :
      省略
      :
```

注ーディスクドライブの搭載状態を変更すると、DevHandleの値も変わります。

Fcodeユーティリティで状態を表示する

ディスクドライブの故障を確認するために、システムを停止して、Fcodeユーティリティのshow-volumesコマンドを使用することができます。

詳細は「[14.2.8 ハードウェアRAIDボリュームおよびディスクドライブの状態を確認する](#)」を参照してください。

SAS2IRCUユーティリティで状態を表示する

ディスクドライブの故障を確認するために、SAS2IRCUユーティリティを使用することもできます。

SAS2IRCUユーティリティの詳細は、「[14.2 ハードウェアRAIDを構成する](#)」の冒頭を参照してください。また、SAS2IRCUユーティリティで表示される状態は「[14.2.8 ハードウェアRAIDボリュームおよびディスクドライブの状態を確認する](#)」を、表示例は「[付録 F SAS2IRCUユーティリティのコマンド例](#)」を参照してください。

14.2.10 故障したディスクドライブを交換する

ここでは、RAIDボリュームを構成するディスクドライブで、故障したディスクドライブを交換する方法を説明します。

RAID0

RAID0ボリュームのディスクドライブが故障した場合、そのボリューム上のすべてのデータが失われます。故障したディスクドライブを同じ容量の新しいディスクドラ

イブに置き換え、RAID0ボリュームを作り直して、バックアップからデータを復元してください。

RAID1/RAID10/RAID1E

故障したディスクドライブを同じ容量の新しいディスクドライブに置き換えてください。新しいディスクドライブがRAIDボリュームに組み込まれ同期が開始されます。

注一同時に2本のディスクドライブが故障した場合は、RAIDボリュームが故障（Failed）となります。

故障したディスクドライブを置き換えたあと、RAIDボリュームを作り直してバックアップからデータを復元してください。

ホットスペア構成時は自動的にホットスペアディスクに対する再同期が実行され復元されます。故障ディスクドライブは、Oracle Solarisのブートやリブート、およびOpenBoot PROMの起動を行わずに、速やかに交換してください。

注一表 14-12に示した製品は、この手順を守らずOracle Solarisのブートやリブート、およびOpenBoot PROMの起動後に故障ディスクドライブを交換した場合、以降交換後のディスクドライブがホットスペアディスクとして機能しません。

この場合は、故障ディスクドライブを交換したあと、そのディスクドライブに設定されているホットスペア設定を、いったん削除し、再度作成することで復旧できます。

表 14-12 ホットスペア構成時にディスクドライブ交換手順に注意が必要な製品

製品名（プロセッサ）	Fujitsu型名(*1)	Oracle型名
SPARC M10-1（SPARC64 X）	SPMAAxxxxx	7105498, 7106314
SPARC M10-4（SPARC64 X）	SPMBDxxxxx	7105499, 7106315
SPARC M10-4S（SPARC64 X）	SPMCBxxxxx	7106198, 7106297

*1: Fujitsu型名はSPARC M12/M10の前面で確認できます。

ホットスペアの削除／作成は、SAS2IRCUユーティリティで行います。付録「F.6 ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを削除する」、および「F.5 ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを作成する」を参照してください。

14.2.11 ハードウェアRAIDボリュームを再有効化する

ここでは、SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4SのCPUメモリユニット（下段）、またはSPARC M12-1/M10-1のマザーボードユニットを交換したあと、ハードウェアRAIDボリュームを再有効化する方法を説明します。

上記ユニットを交換したあとはSASコントローラー（ハードウェアRAIDコントローラー）にハードウェアRAID情報が存在しないため、ハードウェアRAIDボリュームが無効（Inactive）となっています。そのため、以下の手順によりハードウェアRAIDボリュームを再有効化する必要があります。

1. デバイスを選択してボリューム情報を表示し、有効化されていないことを確認します。

注—selectコマンドの実行後にはunselect-devコマンドの実行が必要です。作業終了後、手順4の指示に従ってunselect-devコマンドを実行してください。

次の例では、Inactiveと表示されているため、RAIDボリュームが有効化されていません。

```
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target lle Type RAID1 (Mirroring)
  Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
  Optimal Enabled Inactive Consistent
  2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
  Disk 0
    Primary Optimal
    Target a TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 0
  Disk 1
    Secondary Optimal
    Target b TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 1
{0} ok
```

2. **activate-volume**コマンドを実行し、RAIDボリュームを有効化します。

次の例では、ボリューム番号0のRAIDボリュームを再有効化していることを示しています。

```
{0} ok 0 activate-volume
Volume 0 is now activated
{0} ok
```

3. **show-volumes**コマンドを実行し、RAIDボリュームが有効化されたことを確認します。

次の例では、Data Scrub In Progressと表示されているため、RAIDボリュームが有効化されています。

```
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target lle Type RAID1 (Mirroring)
  Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
  Optimal Enabled Data Scrub In Progress
  2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
  Disk 0
    Primary Optimal
    Target a TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 0
  Disk 1
    Secondary Optimal
    Target b TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 1
{0} ok
```

4. **unselect-dev**コマンドを実行し、準備作業で行ったコントローラーの選択を解除します。

```
{0} ok unselect-dev
{0} ok
```

注—SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4SのCPUメモリユニット（下段）、またはSPARC M12-1/M10-1のマザーボードユニット交換前は、正しくシャットダウン処理を行い、システムの停止を確認してから、交換作業を実施してください。

停電等によりシャットダウン処理が行われずにシステムが停止してしまった場合、RAIDボリュームの再有効化したあと、意図しないメディアチェックが実施されることがあります。メディアチェック中はFcodeユーティリティまたはSAS2IRCUユーティリティからメディアチェックの状態を取得できません。この間に、RAIDボリュームの状態はOptimalとなります。ディスクドライブのLEDの点滅によりメディアチェックの実行状態を確認してください。ディスクドライブのLEDが点滅から点灯へ変わったらメディアチェックは終了です。メディアチェック中はハードウェアRAIDボリュームへのアクセスは通常どおり行えますが、メディアチェックを実施していない場合のハードウェアRAIDボリュームと比較すると十分なI/O処理性能が得られないことがあります。

メディアチェックの所要時間はハードウェアRAIDの構築または保守に対する同期時間と同じです。所要時間の目安は「表 14-8 ハードウェアRAIDの同期時間の目安」を参照してください。

14.2.12 ハードウェアRAIDボリュームをブートデバイスに指定する

ここでは、ハードウェアRAIDボリュームをブートデバイスに指定する方法について説明します。

ブートデバイスの指定方法の詳細は、「付録 I ブートデバイスの指定方法」を参照してください。

1. デバイスを選択してボリューム情報を表示します。

RAIDボリュームのWWIDを確認します。

以下はSPARC M10で、RAIDボリュームのWWIDを確認します。

```
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 1
Primary Optimal
Target a TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 0
Disk 0
Secondary Optimal
Target b TOSHIBA MBF2600RC 3706 PhyNum 1
{0} ok unselect-dev
{0} ok
```

2. 手順1で確認したRAIDボリュームをブートデバイスに指定します。

RAIDボリュームは次の規則に従って指定してください。

- a. RAIDボリュームの、WWIDの先頭の数字を「0」から「3」に置き換えます。
手順1で確認したRAIDボリュームのWWIDは「0c233a838262c6c5」のため、「3c233a838262c6c5」となります。
- b. ステップ2aのRAIDボリュームのWWID（数字を置き換えたもの）の前に「disk@w」を、あとに「,0:a」を付けます。
- c. RAIDブートデバイスの完全パス名を以下のsetenv bootdeviceコマンドの引数として指定します。完全パス名は、手順1で選択したデバイスパス「/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/」のあとにステップ2bのRAIDブートデバイス名「disk@w3c233a838262c6c5,0:a」が続きます。

```
{0} ok setenv boot-device /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@w3c233a838262c6c5,0:a
```

14.3 LDAPサービスを使用する

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) とは、ネットワーク上のディレクトリサービスにアクセスするためのプロトコルです。通常、SPARC M12/M10のXSCF ユーザーアカウントに対するユーザー認証やユーザー権限はローカルのマスタXSCFによって管理されますが、LDAPを使用することで、ネットワーク上のディレクトリサービス（LDAPサーバ）で管理できるようになります。また、複数のSPARC M12/M10を導入している場合は、LDAPを使用することで、すべてのシステムで共通のXSCFユーザーアカウントを使用できるようになります。ユーザー認証やユーザー権限などのXSCFユーザーアカウントの設定をLDAPを利用して管理する場合は、XSCFをLDAPクライアントとして設定します。

LDAPを使用して、XSCFユーザーアカウントの設定をネットワーク上のディレクトリサービスで管理するための方法については、「[3.5.12 XSCFユーザーアカウントをLDAPを使用して管理する](#)」を参照してください。

14.4 SANブートを使用する

SPARC M12/M10はSANブートに対応しています。

SANブートは、サーバに内蔵された内蔵ディスクドライブを起動ディスクとせずに、外部のストレージを起動ディスクとして構成したシステムです。

SPARC M12/M10では、外部ストレージ間の接続にファイバーチャネルカードを使用し、OpenBoot PROMのFcode機能によって、SANブートを使用したシステムを構築できます。

SANブートを使用したシステム構築の詳細は、オラクル社の次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Solarisの管理:SAN構成およびマルチパス化
- Oracle Solaris Administration:SAN Configuration and Multipathing

14.5 iSCSIを使用する

iSCSIは、サーバと外部のストレージの通信に使用するSCSIコマンドを、IPネットワーク経由で送受信するためのプロトコルです。

SPARC M12/M10では、iSCSIを利用したシステムを構築できます。iSCSIを利用したシステムを構築すると、TCP/IPネットワーク上に大容量のストレージを接続し、複数のサーバから共有できるようになります。

14.6 SPARC M12/M10とI/Oデバイスの電源を連動させる

ここでは、SPARC M12/M10の電源連動機能の概要および設定を説明します。

14.6.1 SPARC M12/M10の電源連動機能とは

SPARC M12/M10の電源連動機能（Remote Cabinet Interface over LAN:RCIL）は、SPARC M12/M10間やI/Oデバイス間で電源連動に関する制御を行うインターフェースです。IPMI over LANをベースにした独自のインターフェースを採用しています。一般的なIPMIのうち、次の機能をサポートしていれば、制御するハードウェアやオペレーティングシステムなどの違いを意識することなく、電源連動の対象として組み込むことができます。SPARC M12/M10側では、XSCF-LANを使用します。

- 電源投入および切断：Chassis Control
- 電源状態の取得：Get Chassis Status

SPARC M12/M10の電源連動機能で使用される用語および定義内容を、[表 14-13](#)に示します。


表 14-13 電源連動で使用する用語と定義

用語	定義内容
ホストノード	SPARC M12/M10システムの電源連動機能をサポートするサーバ SPARC M12/M10のすべてのモデルは電源連動機能をサポートしています。
マスタホストノード	電源連動グループ設定時に、マスタとして設定されたホストノード マスタホストノードは、ほかのホストノードやI/Oノードの接続監視を行うホストノードです。
サブノード	SPARC M12/M10の物理パーティション
I/Oノード	SPARC M12/M10の電源連動機能をサポートするETERNUSなどのI/Oデバイスや、リモート電源制御ユニット
電源連動グループ	ホストノードやサブノード、I/Oノードなど、電源連動の対象をグループ化したもの 電源連動グループには固有のグループIDが付けられます。
コントローラー	電源連動機能を制御する機構 各ノードには、コントローラーが搭載されている必要があります。 SPARC M12/M10では、XSCFがコントローラーです。

電源連動機能を使用する場合は、連動させるノードを組み合わせ、電源連動グループを作成します。作成された電源連動グループごとに、電源連動を制御できます。

注—ホストノード、サブノード、I/Oノードともに、1つの電源連動グループにだけ設定できます。

図 14-5 SPARC M12/M10の電源連動グループのイメージ



14.6.2 電源連動の接続形態を理解する

SPARC M12/M10の電源連動機能に対応したホストノードやサブノード、I/OノードをLANで接続します。

接続の仕様は、次のとおりです。

表 14-14 電源制御の接続仕様


項目	説明
接続形態	LAN接続 以下のどちらかで接続します。 - XSCF-LAN#0を使用 - XSCF-LAN#0およびXSCF-LAN#1を使用
伝送速度	100 Mbps以上
インターネット プロトコル	IPv4
DHCP	未対応 SPARC M12/M10の電源連動機能を使用する場合は、接続対象は固定のIP アドレスを設定する必要があります。
接続プロトコル	IPMI(*1) over LAN (Intelligent Platform Management Interface)

*1: サポートするIPMIの版数はIPMI2.0です。
SPARC M12/M10では、IPMIは電源連動機能によって内部でのみ使用できます。ipmitoolなど、
SPARC M12/M10の電源連動機能以外からIPMIを使用することはできません。

標準的な電源連動の接続

SPARC M12/M10の電源連動機能に対応したコントローラーが搭載されている、ホストノード、サブノード、I/Oノードを、同一のLANを介して接続します。


図 14-6 電源連動の接続形態



コントローラーが二重化されている場合の接続

ホストノードのコントローラーが二重化されている場合は、それぞれのコントローラーを同一のLANに接続できます。電源連動の操作は、マスタXSCFから行います。

図 14-7 コントローラーが二重化されている場合の電源連動の接続形態




注—コントローラー間で引き継ぎIPアドレスを設定できるI/Oノードでは、引き継ぎIPアドレスを設定することを推奨します。この場合、電源連動グループを設定するための管理ファイルで、コントローラー0およびコントローラー1を、同じIPアドレスに設定してください。具体的な設定は、『SPARC M12/M10 RCILユーザズガイド』の「3.1.1 ホストノードとI/Oノードで構成されるシステムの場合」を参照してください。

経路を二重化する場合の接続

次の条件を満たす場合は、電源連動の接続経路を二重化できます。

- 全ノードのコントローラーにLANカードが2枚搭載できる場合
- ホストノードのコントローラーにLANカードが2枚搭載できて、I/Oノードが次のどちらかの構成の場合
 - I/Oノードのコントローラーが二重化されている場合
 - I/OノードのコントローラーにLANカードが2枚搭載できる場合

図 14-8 経路を二重化した場合の電源連動の接続形態



14.6.3 電源連動の仕組み

SPARC M12/M10の電源連動は、電源連動グループごとに制御されます。

グループ内のホストノードのうち、電源連動機能が有効になっているホストノードが電源連動の対象になります。電源連動グループの電源状態は、グループ内にあるホストノードの状態により、決定されます。

- オン状態
電源連動グループ内のホストノードのうち、いずれか1つのホストノードの電源がオン状態の場合
- オフ状態
電源連動グループ内の、すべてのホストノードの電源がオフ状態の場合

ここでは、次の設定を前提にして、電源投入および切断時の連動の仕組みを説明します。

表 14-15 電源連動の仕組み（例）

設定項目	ホストノード#0	ホストノード#1	ホストノード#2	I/Oノード#0	I/Oノード#1
連動設定	Disable	Enable	Enable	設定不可	設定不可
マスタノード	Yes	No	Yes	設定不可	設定不可

電源投入時の連動の仕組み

電源連動グループ内のホストノードのうち1台でも電源が投入された場合、グループ内のすべてのホストノード、サブノード、I/Oノードに電源が投入されます。電源はホストノード、I/Oノードの順に投入されます。

注—ホストノードには、I/Oノードのデバイスがアクセス可能になるまで待機する時間を設定できます。設定には、XSCFファームウェアの`setpowerupdelay`コマンドを使用します。詳細は「[4.2.1 暖機運転時間を設定する／確認する](#)」を参照してください。

待機する時間を設定しないと、ホストノードからI/Oノードのデバイスをアクセスした際にアクセスできずにシステムの起動に失敗する場合があります。

また、I/Oノードを入れ替えたり、設定を変更したりした場合、デバイスがアクセス可能になるまでの時間が変わり、ホストノードからアクセスした際にデバイスがアクセスできなくなる場合があります。

I/Oノードを入れ替えたり、設定を変更したりした場合は、`setpowerupdelay`コマンドを使用して、待機する時間を設定し直してください。

電源切断時の連動の仕組み

電源連動グループ内のすべてのホストノードの電源が切断されたあとに、グループ内のすべてのI/Oノードの電源が切断されます。

Wake on LANによる電源連動

通常、SPARC M12/M10の電源連動機能の対象ノードは、電源が切断状態でもIPMI通信を行うことができるコントローラーを搭載するホストおよびI/Oデバイスです。このようなコントローラーを搭載していないデバイスでも、次の条件をすべて満たせば、SPARC M12/M10の電源連動機能により電源連動を行うことができます。

- Wake on LANがサポートされている
Wake on LANを使用して電源の投入を行います。
- IPMI通信ができる
Wake on LANで電源投入後、LANによるIPMI通信を使用して、電源の切断および状態の取得を行います。
- マスタホストノードのXSCF-LAN#0、またはマスタホストノードのXSCF-LAN#0およびXSCF-LAN#1と、同一サブネットのネットワークに接続されている

注—Wake on LANを設定したホストノードは、マスタノードとなることはできません。

注—SPARC M12/M10の筐体は、Wake on LANを設定できません。したがって、Wake on LANを使用してSPARC M12/M10の筐体の電源を投入することはできません。

注—Wake on LANの設定方法は、各ノードによって異なります。各ノードのマニュアルを参照してください。

故障復旧時の連動動作

電源連動グループ内のあるノードが故障などで通信できない状態から復旧した場合は、次のように動作します。

- 故障対象がI/Oノードの場合
電源連動グループの電源状態がオンの場合は、マスタホストノードから電源投入指示が出されます。
- 故障対象がホストノードの場合
電源連動グループの電源状態がオンであっても、マスタホストノードからの電源投入指示は出ません。

14.6.4 電源連動を設定する前に

電源連動を設定する場合、事前にLANケーブルを接続し、XSCF-LANおよび電源連動するI/Oデバイスでのネットワーク設定を実施してください。

14.6.5 電源連動を設定するながれ

ここでは、次の場合に分けて、電源連動を設定するながれを説明します。


- 電源連動機能を初めて設定する場合
- 既存の電源連動グループ内のノードを追加、削除、交換する場合

電源連動を初めて設定する場合

電源連動を初めて設定する場合のながれは、次のとおりです。

注－電源連動に関する既存の設定が有効となっている場合には、電源連動の設定を初期化してください。

図 14-9 電源連動を初めて設定する場合のながれ




注 - IPMIサービスの有効／無効の設定はXCP 2290以降、サポートされます。

既存の電源連動グループ内のノードを追加、削除、交換する場合

既存の電源連動グループ内のノードを追加、削除、交換する場合のながれは、次のとおりです。

図 14-10 既存の電源連動グループ内のノードを追加、削除、交換する場合のながれ



14.6.6 電源連動の設定を確認する

電源連動の設定状態を確認する場合は、XSCFファームウェアのshowremotepwrmgmtコマンドを使用します。

```
XSCF> showremotepwrmgmt [-a|-G groupid [-N gnodeid]]
```

すべての電源連動の設定状態を確認する場合は、-aを指定します。電源連動グループを指定する場合は-G groupid、電源連動グループのノードを指定する場合は-N gnodeidを指定します。

14.6.7 電源連動の設定を初期化する

電源連動の設定状態を初期化する場合は、XSCFファームウェアのclearremotepwrmgmtコマンドを使用します。

```
XSCF> clearremotepwrmgmt [-a|-G groupid]
```

すべての電源連動グループの設定状態を初期化する場合は、-aを指定します。電源連動グループを指定する場合は-GオプションでグループIDを指定します。-aと-Gを省略した場合、-aが指定されたものとみなされます。

14.6.8 電源連動機能を有効にする／無効にする

電源連動機能を有効にする／無効にする場合は、XSCFファームウェアの `setremotepwrmgmt` コマンドを使用します。

```
XSCF> setremotepwrmgmt -c enable|disable
```

電源連動機能を有効にする場合は `-c enable`、無効にする場合は `-c disable` を指定します。

14.6.9 管理ファイルを作成する

電源連動グループを設定するための管理ファイルを `csv` 形式で作成します。管理ファイルは、`http`、`https`、`ftp`、`file` のスキームでアクセスできる URL を保存先として作成できます。
管理ファイルの記載フォーマットは次のとおりです。

```
1,1,0x01,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd3f,0x03,0x00,default,,10.24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,"4,5,6,7,8,9,10,11,12"
1,2,0x00,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd40,0x03,0x00,default,,10.24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,
1,3,0x10,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd41,0x03,0x00,default,,10.24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,, (中略)
1,128,0x20,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd42,0x03,0x00,default,,10.24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,
```

各行に対して、`GroupID`、`NodeID`、`NodeType`、`NodeIdentName`、`Linkage`、`Operation`、`User`、`Password`、`IP0-0`、`Slave0-0`、`MAC0-0`、`IP0-1`、`Slave0-1`、`MAC0-1`、`IP1-0`、`Slave1-0`、`MAC1-0`、`IP1-1`、`Slave1-1`、`MAC1-1`、`SubNode` の順番に指定します。

設定項目の詳細は、次のとおりです。

表 14-16 電源連動の管理ファイルの設定項目

項目	説明
GroupID	電源連動グループのグループID 1から32までの整数値（10進数）で指定します。1つの管理ファイル内のグループIDはすべて同じでなければなりません。
NodeID	電源連動装置のノードID 1から128までの整数値（10進数）で指定します。1つの管理ファイル内のノードIDは固有にする必要があります。
NodeType	電源連動装置のノード種別 次のいずれかの値を指定します。 0x00:ホストノード、0x01:マスタホストノード、0x10:I/Oノード、0x20:リモート電源制御ユニット

表 14-16 電源連動の管理ファイルの設定項目 (続き)

項目	説明
NodeIdentName	電源連動装置の識別名 System GUIDまたは固有な任意の文字列を指定します。 System GUIDは例のように連続する32桁として指定します。値は16進数として扱われ、大文字、小文字は区別しません。 任意の文字列の場合、最大32桁の16進数で指定します。
Linkage	電源投入連動を表す値 (16進数) 次のいずれかの値を指定します。 0x00:Disable、0x01:Enable (On)、0x02:Enable (Off)、 0x03:Enable (On+Off)
Operation	電源投入方法を表す値 次のどちらかの値を指定します。 0x00:IPMI、0x01:WakeOnLAN
User	IPMIユーザー名 何も指定しないで空欄としてください。空欄以外の場合、動作の保証はできません。
Password	IPMIパスワード 何も指定しないで空欄としてください。
IP Address	コントローラーのIPMIポートのIPアドレス IPv4のアドレス値を文字列で指定します。
SlaveAddress	コントローラーのIPMIスレーブアドレスを表す値 (16進数) "0x20"を指定します。
MAC Address	コントローラーのIPMIポートのMACアドレス MACアドレス値を文字列で指定します。 例: b0:99:28:98:18:2e ホストノードはWake on LANによる電源の投入をサポートしていませんが、値を設定する必要があります。この場合は、以下のようにダミーの値を指定しても構いません。 例: 00:00:00:00:00:00
SubNodeID	制御対象のサブノードIDを表す文字列 0から31まで、または空欄。 対象のサブノードID (10進数) をカンマ (,) 区切るとともに、全体を二重引用符 (") で囲んで指定します。 空欄の場合はノード全体に対する制御を表します。

14.6.10 XSCFの電源連動機能で使用するIPMIサービスを有効にする／無効にする

電源連動機能を使用する場合にはIPMIサービスを有効にする必要があります。IPMIサービスは電源連動機能でのみ使用できます。XSCFのsetpacketfiltersコマンドでIPMIサービスの有効/無効の設定を行います。

```
XSCF> setpacketfilters -c ipmi_port [enable|disable]
```

IPMIサービスを有効にする場合は-c ipmi_port enable、無効にする場合は-c ipmi_port disableを指定します。
初期値は無効です。

注—IPMIサービスの有効／無効の設定はXCP 2290以降、サポートされます。
XCP 2280以前では、IPMIサービスは有効に設定されており、無効に設定することはできません。
XCP 2280以前からXCP 2290以降にファームウェアをアップデートした場合、IPMIサービスは以下のとおりに設定されます。

- 電源連動機能をお使いの場合：有効
- 電源連動機能を未使用の場合：無効

14.6.11 電源連動グループの設定情報を取得する

電源連動グループの設定情報を取得する場合は、XSCFファームウェアの getremotepwrmgmt コマンドを使用します。

```
XSCF> getremotepwrmgmt -G groupid configuration_file
```

groupidには、設定情報を取得する電源連動グループのIDを指定します。
configuration_fileには、取得した設定情報を保存する管理ファイル名を指定します。

14.6.12 電源連動グループを設定する

管理ファイルを使用して、電源連動グループを設定する場合は、setremotepwrmgmt コマンドを使用します。

```
XSCF> setremotepwrmgmt -c config configuration_file
```

-c configは、電源連動グループを設定する場合に指定します。configuration_fileには、設定に使用する管理ファイルを指定します。

14.7 無停電電源装置を使用する

SPARC M12/M10では、オプションで無停電電源装置（UPS）の接続をサポートしています。

無停電電源装置（UPS）を使用すると、電源異常や停電などの場合にも、システムに安定した電力を供給できます。APC社製無停電電源装置（UPS）に対応し、ドメインとUPSとのインターフェースには、LANを使用します。

なお、無停電電源装置の接続方法は、お使いのサーバの『インストレーションガイド』

14.8 ベリファイドブートを使用する

ここでは、Oracle Solaris起動時にセキュリティ保護するベリファイドブート機能について説明します。

14.8.1 ベリファイドブートとは

ベリファイドブートは、Oracle Solarisの起動時にロードされるドライバ、モジュールなどのプログラムに存在する脅威から、SPARC M12/M10をセキュリティ保護する機能です。

次のような脅威に対してシステムのブートプロセスの検証が行われ、セキュリティ保護されます。

- カーネルモジュールの破損
- 正当なカーネルモジュールになりすました悪意のあるプログラム（トロイの木馬ウイルス、スパイウェア、ルートキットなど）の挿入または置換
- 未承認のサードパーティーカーネルモジュールのロード

ベリファイドブート機能は、Oracle Solaris 11.2では、XSCFで構成設定を行う方法とOracle Solarisで構成設定を行う方法の、2種類で提供しています。Oracle Solaris 11.3以降では、XSCFでの構成設定のみになります。

ここでは、XSCFで構成設定を行う方法について説明しています。Oracle Solarisで構成設定を行う方法は、Oracle Solarisの『Oracle Solaris 11.2でのシステムおよび接続されたデバイスのセキュリティ保護』の「レガシー SPARC システムまたは x86 システムでベリファイドブートを有効にする方法」を参照してください。

14.8.2 ベリファイドブートのブート検証の仕組み

ベリファイドブートによるブート検証では、XSCFに登録されているX.509公開鍵証明書が必要です。X.509公開鍵証明書に含まれている公開鍵が使用されて、システムのブートプロセスにより、ブート検証が行われます。


ブート検証は次の仕組みで行われます。

- ユーザーは、ベリファイドブート機能がサポートされるXSCFで、ベリファイドブートの構成設定を行います。構成設定では、X.509公開鍵証明書の登録や選択、ブート検証の動作を制御するポリシーを設定します。構成設定の情報はマスタXSCFに保存されます。
- XSCFでベリファイドブートの構成設定を変更した場合、変更後の構成設定がすべてのモジュールのブート検証に対して有効になるのは、次のOpenBoot PROM起動時となります。
- 物理パーティションを起動すると、構成設定した情報は、XSCFを経由してOpenBoot PROMファームウェアやOracle Solarisに通知され、それらによりブー

ト検証が実施されます。物理パーティション、OpenBoot PROMファームウェアやOracle Solarisを再起動したときもブート検証が実施されます。

OpenBoot PROMファームウェアやOracle Solarisによるブート検証は、[図 14-11](#)の順序で実施されます。

図 14-11 ブート検証の順序



14.8.3 ベリファイドブートのX.509公開鍵証明書

ベリファイドブートで使用されるX.509公開鍵証明書は、[表 14-17](#)の2種類です。

表 14-17 ベリファイドブートで使用されるX.509公開鍵証明書

証明書の種類	説明
システムデフォルト証明書 (System default)	XSCFにあるシステムデフォルトの証明書。 Oracle Solarisに含まれる公開鍵証明書 (/etc/certs/* または /etc/certs/elfsign/*) と同じ証明書がXSCFにも用意されています。システムデフォルト証明書は、XSCFに1つまたは2つ用意されています。ユーザーが操作できる証明書ではありません。
ユーザー用証明書	ユーザーが登録する証明書。 サードパーティーが発行する証明書は、ユーザー用証明書としてXSCFに登録します。 ユーザー用証明書は、物理パーティションごとに最大5個までXSCFに登録できます。登録された証明書は有効にすることで、ブート検証時に使用されます。 ユーザー用証明書はシステムからの退避／復元の対象です。しかし、退避した証明書を、ほかのSPARC M12/M10で復元することはできません。

ブート検証は、システムデフォルト証明書と有効にしたユーザー用証明書を使用して実施されます。

14.8.4 ベリファイドブートのポリシー

ベリファイドブートは、表 14-18の2つのポリシーで制御されます。

表 14-18 ベリファイドブートのポリシー

OSバージョン	ポリシー	内容
Oracle Solaris 11.2	ブートポリシー (boot_policy)	ブートブロック、unix、およびgenunixのブート検証を設定します。ブートプロセスでは、これらのモジュールが最初にロードされます。
	モジュールポリシー (module_policy)	genunixのあとにロードする必要があるカーネルモジュールのブート検証を設定します。
Oracle Solaris 11.3以降	ブートポリシー (boot_policy)	ブートブロック、unixのブート検証を設定します。ブートプロセスでは、これらのモジュールが最初にロードされます。
	モジュールポリシー (module_policy)	genunix、カーネルモジュールのブート検証を設定します。

それぞれのポリシーは、XSCFファームウェアのsetvbootconfigコマンドを使用して設定します。
ユーザーは、ポリシーを設定することにより、ブート検証に失敗した場合のブートプロセスの動作を設定することができます。
ブートポリシーとモジュールポリシーには、それぞれ、表 14-19の値を設定できます。
この値により、検証動作が決定されます。

表 14-19 ポリシーの設定値

ポリシーの設定値	動作
none	ブート検証を実施しません（デフォルト）。
warning	ブート検証を実施します。 検証対象をロードする前に検証を行います。検証に失敗しても、検証対象をロードし、ブート処理を継続します。 ブートブロック、unixの検証に失敗すると、検証に失敗した旨をシステムコンソールに記録します。システムログとXSCFのエラーログには記録しません。 genunix、その他のカーネルモジュールの検証に失敗すると、検証に失敗した旨をシステムコンソールとシステムログに記録します。XSCFのエラーログには記録しません。
enforce	ブート検証を実施します。 検証対象をロードする前に検証を行います。 ブートブロック、unixの検証に失敗すると、ブート処理を停止します。その際、検証に失敗した旨をシステムコンソールとXSCFエラーログに記録します。システムログには記録しません。 genunixの検証に失敗すると、ブート処理を停止します。その際、検証に失敗した旨をシステムコンソールに記録します。XSCFのエラーログとシステムログには記録しません。 その他のカーネルモジュールの検証に失敗すると、モジュールをロードせずにブートを継続します。その際、検証に失敗した旨をシステムコンソールとシステムログに記録します。XSCFのエラーログには記録しません。

注一Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.8.4.0以降では、ポリシーの設定値がenforceの場合にgenunixの検証に失敗した際の動作が異なります。OpenBoot PROM環境変数auto-boot?がtrueの場合は、パニックを繰り返します。この現象が続く場合、制御ドメインはsendbreakコマンド、ゲストドメインはldm stop コマンド、カーネルゾーンはzoneadm halt コマンドを実行して停止してください。

ブート検証に失敗したときのメッセージの例は表 14-20のとおりです。

表 14-20 ブート検証に失敗したときのメッセージの例

ポリシーの設定値	メッセージ
none	ブート検証を実施しません。
warning	以下のようなワーニングメッセージが表示されますが、Oracle Solarisの起動が継続されます。 <ul style="list-style-type: none">■ genunixの場合のシステムコンソールメッセージ WARNING: module /platform/sun4v/kernel/sparcv9/genunix failed elfsign verification.■ その他のカーネルモジュールの場合のシステムコンソール、およびシステムログのメッセージ WARNING: module /kernel/drv/sparcv9/module failed elfsign verification.
enforce	<ul style="list-style-type: none">■ ブートブロックの場合 以下のようなエラーメッセージが表示され、okプロンプトで停止します。<ul style="list-style-type: none">- システムコンソールメッセージ FATAL: Bootblk signature verification failed, verified boot policy = enforce, halting boot- XSCFエラーログ boot process failed■ その他のカーネルモジュールのときのシステムコンソール、およびシステムログのメッセージ 以下のようなエラーメッセージが表示されますが、Oracle Solarisの起動が継続されます。 Module /kernel/drv/sparcv9/module failed elfsign verification; "module-policy enforce" requested.

14.8.5 ベリファイドブートに対応するOracle SolarisとXCPの版数

ベリファイドブートに対応するOracle SolarisおよびXCPの版数は表 14-21のとおりです。表 14-21の両方を満たしている場合に、ベリファイドブートを使用できます。

表 14-21 ベリファイドブートを使用可能なOracle SolarisおよびXCPの版数

Oracle SolarisおよびXCP	版数
Oracle Solaris	11.2以降
XCP	2250以降

Oracle Solarisの設定によるベリファイドブートは、XCP 2240以前、かつ、Oracle Solaris 11.2の組み合わせでのみ可能です。
XCP 2250以降では、XSCFでの構成設定に従って動作します。XCP 2240以前からXCP 2250以降にファームウェアをアップデートすると、XSCFによるベリファイドブート

のポリシーがデフォルトの「none」に設定され、その設定がOracle Solarisでの構成設定よりも優先されます。ベリファイドブートを使用する場合は、XSCFでポリシーを設定してください。

14.8.6 ベリファイドブートのサポート範囲

ゲストドメインとカーネルゾーン上でのベリファイドブートについて

Oracle Solaris 11.2では、大域ゾーンに対してのみベリファイドブートがサポートされます。加えて、Oracle Solaris 11.3以降では、カーネルゾーンのベリファイドブートがサポートされます。カーネルゾーンでのベリファイドブートの設定方法は、『Oracle Solarisカーネルゾーンの作成と使用』を参照してください。ゲストドメインでのベリファイドブートの設定方法は、『Oracle VM Server for SPARC 3.4 管理ガイド』の「Using Verified Boot」を参照してください。

ブートデバイスとベリファイドブートのポリシーの設定

ベリファイドブートは、ハードディスクドライブ（HDD）からのブート、およびネットワークからのブートをサポートします。それ以外の方法でブートする場合は、ベリファイドブートのポリシーを「none」に設定してください。

また、ベリファイドブートを行うときには、必ず署名されたデバイスからブートを実施してください。署名のないデバイスからブートを行うと、ベリファイドブートのブート検証に失敗します。

表 14-22は、ベリファイドブートのサポート範囲を示しています。

表 14-22 ベリファイドブートのサポート範囲

	制御ドメイン		ゲストドメイン	
	大域ゾーン	カーネルゾーン	大域ゾーン	カーネルゾーン
HDDからのブート	Oracle Solaris 11.2以降 (*1) XCP 2250以降	Oracle Solaris 11.3以降 XCP 2250以降	制御ドメイン： Oracle Solaris 11.4以降 Oracle Solaris 11.3 SRU11.3.8.7.0以降 ゲストドメイン： Oracle Solaris 11.2以降 XCP 2280以降	Oracle Solaris 11.3以降 XCP 2250以降
ネットワークからのブート	Oracle Solaris 11.2以降 (*1) XCP 2320以降	-	制御ドメイン： Oracle Solaris 11.4以降 Oracle Solaris 11.3 SRU11.3.8.7.0以降 ゲストドメイン： Oracle Solaris 11.2以降 XCP 2320以降	-

*1: XSCFでの設定が有効、Oracle Solarisでの設定は無効となります。

14.8.7 留意点および制限事項

ベリファイドブートを使用する場合の留意点は、以下のとおりです。

OpenBoot PROM環境変数use-nvramrc?の設定値

ベリファイドブートを使用する場合はOpenBoot PROM環境変数use-nvramrc?の値を「false」に設定してください。「true」に設定してベリファイドブートを使用すると、ブート検証に失敗します。ブート検証に失敗したときの動作は、ブートポリシーの設定値に応じて表 14-23のようになります。

表 14-23 use-nvramrc?が「true」の場合のブート検証の動作

ブートポリシーの設定値	動作
none	ブート検証を実施しません。
warning	以下のメッセージが表示され、Oracle Solarisは起動します。 use-nvramrc? variable is set, continuing with signature verification
enforce	以下のメッセージが表示され、okプロンプトで停止します。また、XSCFにエラーログ「boot process failed」が登録されます。 use-nvramrc? variable is set, verified boot policy = enforce, halting boot

OpenBoot PROMのokプロンプト状態でのベリファイドブートの構成設定

OpenBoot PROMのokプロンプト状態で、XSCFでベリファイドブートの構成設定を変更したあとOracle Solarisを起動した場合、変更後の構成設定は、genunix、その他のカーネルモジュールのみで有効です。
変更後の構成設定がすべてのモジュールに対して有効になるのは、次回のOpenBoot PROM起動時となります。

14.8.8 ベリファイドブートに関する設定項目とコマンドを確認する

表 14-24は、ベリファイドブートに関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドです。ベリファイドブートの設定は物理パーティション単位で行います。


表 14-24 ベリファイドブートの設定に関するコマンド

設定項目	関連コマンド
証明書の登録／削除／表示	addvbootcerts(8)、 deletevbootcerts(8)、 showvbootcerts(8)
構成情報の設定／表示	setvbootconfig(8)、 showvbootconfig(8)
■ 証明書の選択	
■ ブートポリシーおよびモジュールポリシーの設定	

14.8.9 ベリファイドブートを設定するながれ


ベリファイドブートを使用するための設定のながれは、[図 14-12](#)のとおりです。

図 14-12 ブート検証を使用する場合の設定のながれ



ベリファイドブートによるブート検証を使用しない場合の設定のながれは、[図 14-13](#)のとおりです。

図 14-13 ブート検証を行わない場合の設定のながれ



14.8.10 X.509公開鍵証明書を登録する

ユーザー用証明書としてX.509公開鍵証明書をXSCFに登録するには、`advbootcerts` コマンドを使用します。`advbootcerts` コマンドは、`platadm` または `pparadm` 権限を持つユーザーアカウントで実行します。

```
XSCF> advbootcerts -p ppar_id certname {-F URL | signature}
```

`ppar_id`には登録先の物理パーティションを指定します。`certname`には登録するX.509公開鍵証明書の名称を指定します。公開鍵証明書を指定するには、公開鍵証明書の内容をコピーして貼り付けるか、`-F` オプションを指定して、USB媒体、または `http/https` サーバから読み込みます。USB媒体を指定する場合は、マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポートに、USB媒体を接続します。

公開鍵証明書は、ユーザー用証明書としてXSCFに登録されます。公開鍵証明書は、最大5個まで登録できます。

次の例では、USB媒体に保存されている公開鍵証明書を指定しています。

```
XSCF> advbootcerts -p ppar_id certname -F file:///media/usb_msd/  
file
```

注—XSCF Webを使用してX.509公開鍵証明書を登録することもできます。

注—登録するX.509公開鍵証明書は、1つずつ指定して登録します。複数の公開鍵証明書を指定することはできません。

注—登録する公開鍵証明書の、データ形式がX.509以外の場合やデータが破損している場合などは、公開鍵証明書をXSCFに登録できません。advbootcertsコマンドはエラーとなります。

注—システムデフォルト証明書は、XSCFがデフォルトで所有する公開鍵証明書です。入手したX.509公開鍵証明書を、システムデフォルト証明書として登録することはできません。

操作手順

1. **XSCFにログインします。**
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」参照してください。
2. **advbootcertsコマンドを実行し、ユーザー用証明書をXSCFに登録します。**
次の例では、USB媒体に格納されているX.509公開鍵証明書を「CUSTOM_CERT_2」の名称でPPAR-ID 4に追加しています。確認のメッセージには「y(yes)」と応答しています。

```
XSCF> advbootcerts -p 4 CUSTOM_CERT_2 -F file:///media/usb_msd/vboot/3rd_party_
cert_xyz
The above elfsign X.509 key certificate will be added to PPAR-ID 4,
Continue?[y|n]:y
.... done.
successfully added this certificate to PPAR-ID 4 as index 2.
```

3. **showvbootcertsコマンドを実行して、X.509公開鍵証明書がXSCFに正しく登録されたことを確認します。**
次の例では、PPAR-ID 4のindex番号2に登録されているX.509公開鍵証明書の詳細情報を表示しています。

```
XSCF> showvbootcerts -v -p 4 -u -i 2
-----
---
PPAR-ID 4 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution,
  CN=www.example.com
  Subject Public Key Info:
```

```
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
  00:de:f0:2c:45:61:7f:10:c7:16:56:a9:14:b4:a4:
  39:44:b9:2f:65:4f:7e:a7:c0:15:89:b0:e2:1d:c0:
  25:4c:a6:31:75:14:a3:c4:cd:11:d2:87:b7:1a:7c:
  b2:0d:41:99:4f:a6:e9:d4:8e:77:55:19:ce:f1:a4:
  3c:cf:00:8d:e6:d1:c6:bc:06:f7:71:85:28:a4:c5:
  e0:8d:b3:e1:62:25:d5:df:93:d2:d9:1c:5b:48:35:
  70:e1:8a:9b:bf:9d:8b:41:b3:be:b6:c0:50:66:3b:
  d8:9d:2f:82:49:11:f7:6d:43:95:6e:ea:bc:57:dc:
  1c:90:6b:7e:8b:e3:0f:89:bd:32:3a:88:50:f0:48:
  d3:98:8c:bc:eb:7f:44:31:2b:86:01:d0:80:4c:a2:
  36:6e:24:47:48:d5:86:8e:86:06:c3:8e:df:5f:fb:
  6b:fe:6a:aa:0c:a8:ca:b6:ed:60:47:ea:8e:5d:63:
  b1:4f:ff:94:00:34:52:82:cf:a6:6a:84:69:4c:26:
  ac:a3:dc:d7:45:eb:7c:4e:fc:fc:92:4a:73:12:9f:
  31:7a:75:b9:de:33:54:34:af:0b:cf:46:c0:ac:2f:
  ec:28:af:0d:f7:c6:50:c0:e7:4c:88:16:13:95:54:
  0e:01:6e:1a:b6:33:bf:20:52:34:f4:69:a6:9e:bf:
  02:95
Exponent: 65537 (0x10001)
```

```
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  44:65:95:e1:33:a4:ce:d1:c1:02:1a:ce:b3:2c:fa:c0:b2:34:
  4e:12:d0:86:c7:09:23:9d:5b:46:f4:b2:bf:88:8b:5b:5d:d7:
  57:c3:f9:9a:ba:95:bc:ed:4b:29:4b:19:97:ca:6c:bc:e1:44:
  e0:e1:89:a3:ed:bd:29:ad:a7:91:c8:76:ea:62:d2:2c:e3:ff:
  50:01:0a:3b:5a:28:53:38:53:82:ea:de:bc:24:84:bc:31:63:
  ab:b2:10:81:81:73:f4:02:46:5f:2d:6d:22:b0:af:d7:70:c0:
  db:de:ea:b9:23:87:3c:19:ef:c0:24:de:05:77:eb:89:d2:36:
  d0:85:8a:ed:d1:7f:12:b0:58:5f:f5:53:f1:db:0b:44:53:a0:
  72:8c:1a:e6:4a:fd:e8:8e:f8:ee:9e:7e:4e:85:59:42:44:fa:
  1f:d3:70:4f:81:95:8e:a9:0f:83:49:a2:b0:fd:5b:f4:2d:5e:
  86:ef:f3:56:b3:31:f3:58:3a:37:42:bb:39:c4:c1:b5:8c:e9:
  b4:01:d2:2e:e8:7d:86:1a:66:88:34:1e:e5:36:ee:6d:6c:90:
  78:45:a0:5b:a9:50:84:62:a8:88:ee:a6:70:fa:7c:ad:81:b7:
  89:f1:d6:64:94:c4:17:69:c8:35:81:b2:f3:79:ad:a2:5a:a0:
  02:28:a9:7f
```


4. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。続けて他の設定を行う場合は、他の手順に進みます。

注—不測の操作によって、X.509公開鍵証明書の情報が破損した場合は、XSCFから公開鍵証明書并要求されることがあります。公開鍵証明書は安全な場所に保存し、復元できるようにしておいてください。

14.8.11 登録されたX.509公開鍵証明書の有効／無効を設定する

登録されたユーザー用のX.509公開鍵証明書を使用するためには、XSCFシェルでsetvbootconfigコマンドを使用し、公開鍵証明書を有効に設定します。setvbootconfigコマンドは、platadmまたはpparadm権限を持つユーザーアカウントで実行します。

次の例では、無効な状態にある公開鍵証明書を有効に設定しています。

```
XSCF> setvbootconfig -p ppar_id -i index -c enable
```

ppar_idには登録先の物理パーティションを指定します。indexには有効にするユーザー用証明書のindex番号を指定します。

index番号および公開鍵証明書の有効／無効は、ユーザー用証明書の一覧から確認できます。ユーザー用証明書の一覧は、-aオプションを指定してshowvbootcertsコマンドを実行した結果、出力されます、

```
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -a
```

次の例では、有効な状態にある公開鍵証明書を無効に設定しています。

```
XSCF> setvbootconfig -p ppar_id -i index -c disable
```

ppar_idには登録先の物理パーティションを指定します。indexには無効にするユーザー用証明書のindex番号を指定します。

注—X.509公開鍵証明書の有効／無効の設定には、XSCF Webを使用することもできます。

注—X.509公開鍵証明書の有効／無効の設定は、物理パーティションの電源が切断されている状態、または論理ドメインのOracle Solarisが稼働している状態で実行できます。物理パーティションや論理ドメインが起動処理中または停止処理中の場合はエラーとなります。起動や停止が完了してから、再度実行してください。

注—システムデフォルト証明書は、XSCFがデフォルトで所有する公開鍵証明書です。システムデフォルト証明書に対して有効／無効を設定することはできません。

操作手順

1. **XSCFにログインします。**
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」参照してください。
2. **showvbootcertsコマンドを実行し、使用したいユーザー用証明書のindex番号および対象のユーザー用証明書が有効かどうかを確認します。**
登録した公開鍵証明書がすでに有効になっている場合は、以降の手順は不要です。
次の例では、PPAR-ID 2に登録されているX.509公開鍵証明書をすべて表示して

います。

```
XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-----
---
PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
  Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
Signed Execution, CN=Solaris 11
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 5 name : CUSTOM_CERT_5 [Disable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:bb:71
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-----
---
```

3. **setvbootconfig**コマンドを実行し、公開鍵証明書を有効に設定します。
次の例では、PPAR-ID 2にindex番号5で登録されているX.509公開鍵証明書を有効にしています。確認のメッセージには「y(yes)」と応答しています。

```
XSCF> setvbootconfig -p 2 -i 5 -c enable
Index 5, CUSTOM_CERT_5 on PPAR-ID 2 will be enabled,
Continue?[y|n]: y
```

4. **showvbootcerts**コマンドを実行し、公開鍵証明書が有効に設定されたことを確認します。

次の例では、PPAR-ID 2に登録されているindex番号5のX.509公開鍵証明書が有効になっていることを確認しています。

```
XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-----
---
PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
  Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
Signed Execution, CN=Solaris 11
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 5 name : CUSTOM_CERT_5 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:bb:71
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-----
---
```

5. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。続けて他の設定を行う場合は、他の手順に進みます。

14.8.12 登録されたX.509公開鍵証明書を削除する

ユーザー用証明書からX.509公開鍵証明書を削除するには、XSCFシェルで **deletevbootcerts** コマンドを使用します。 **deletevbootcerts** コマンドは、 **platadm** または **pparadm** 権限を持つユーザーアカウントで実行します。
公開鍵証明書は、公開鍵証明書が無効のときに削除できます。

```
XSCF> deletevbootcerts -p ppar_id -i index
```

ppar_idには登録先の物理パーティションを指定します。**index**には削除するユーザー用証明書の**index**番号を指定します。
index番号は、**-a**オプションを指定して**showvbootcerts**コマンドを実行し、出力されるユーザー用証明書の一覧から確認できます。

```
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -a
```

注—削除する公開鍵証明書が有効な状態では削除できません。 **setvbootconfig** コマンドを使用して、有効から無効に設定を変更したあと、削除してください。「[14.8.11 登録されたX.509公開鍵証明書の有効／無効を設定する](#)」を参照してください。

注—X.509公開鍵証明書の有効／無効の選択には、XSCF Webを使用することもできます。

注—システムデフォルト証明書は、XSCFがデフォルトで所有する公開鍵証明書です。システムデフォルト証明書は削除することはできません。

操作手順

1. **XSCF**にログインします。
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」参照してください。
2. **showvbootcerts**コマンドを実行し、削除したいユーザー用証明書の**index**番号および対象のユーザー用証明書が無効かどうかを確認します。
削除したい公開鍵証明書が有効の場合は削除できません。 **setvbootconfig** コマンドを実行して無効に設定します。
次の例では、PPAR-ID 2に登録されているX.509公開鍵証明書をすべて表示しています。

```
XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-----
---
PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
```

```

-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
  Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
Signed Execution, CN=Solaris 11
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 5 name : CUSTOM_CERT_5 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:bb:71
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
example.com
-----
---

```

3. **deletevbootcerts**コマンドを実行し、公開鍵証明書を削除します。
次の例では、PPAR-ID 2にindex番号5で登録されているX.509公開鍵証明書を削除しています。確認のメッセージには「y(yes)」と応答しています。

```

XSCF> deletevbootcerts -p 2 -i 5
Index 5, CUSTOM_CERT_5 will be deleted from PPAR-ID 2,
Continue?[y|n]:y

```

4. **showvbootcerts**コマンドを実行し、公開鍵証明書が削除されたことを確認します。
次の例では、PPAR-ID 2に登録されているX.509公開鍵証明書をすべて表示して

います。index番号5の公開鍵証明書が削除されていることが確認できます。

```
XSCF> showvbootcerts -p 2 -a
-----
---
PPAR-ID 2 System Index : 1 name : SYSTEM_CERT_1 [Enable(Unchangeable)]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    0d:fb:b1:5a:2d:2a:e5:81:80:86:eb:34:5e:a4:7e:ed
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Oracle Corporation, OU=VeriSign Trust Network, OU=Class 2
  Managed PKI Individual Subscriber CA, CN=Object Signing CA
  Subject: O=Oracle Corporation, OU=Corporate Object Signing, OU=Solaris
  Signed Execution, CN=Solaris 11
-----
---
PPAR-ID 2 User Index : 2 name : CUSTOM_CERT_2 [Enable]
-----
---
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    07:ad:b3:06:99:82:39:db:dd:60:41:44:71:be:aa:70
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=US, O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty CA, CN=www.example.com
  Subject: O=Thirdparty Corporation, OU=Thirdparty Signed Execution, CN=www.
  example.com
-----
---
```

5. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。続けて他
の設定を行う場合は、他の手順に進みます。

14.8.13 登録されたX.509公開鍵証明書を表示する

XSCFに登録されているX.509公開鍵証明書の情報を表示するためには、showvbootcerts
コマンドを使用します。

登録されているすべてのX.509公開鍵証明書を一覧表示する場合は、登録先の物理パー
ティションと-aオプションを指定します。システムデフォルト証明書とユーザー用証
明書が一覧表示されます。-vオプションを指定すると、詳細な情報を表示することも
できます。

```
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -a
```


システムデフォルト証明書の情報を表示する場合は、対象の物理パーティション、-s オプション、およびシステムデフォルト証明書のindex番号を指定します。-vオプションを指定すると、詳細な情報を表示することもできます。

```
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -s -i index
```

addvbootcertsコマンドで登録したユーザー用証明書の情報を表示する場合は、登録先の物理パーティション、-uオプション、およびユーザー用証明書のindex番号を指定します。-vオプションを指定すると、詳細な情報を表示することもできます。

```
XSCF> showvbootcerts -p ppar_id -u -i index
```

注—X.509公開鍵証明書の表示には、XSCF Webを使用することもできます。

14.8.14 ベリファイドブートのポリシーを設定する

ベリファイドブートのポリシーを設定するには、XSCFシェルでsetvbootconfigコマンドを使用します。platadmまたはpparadm権限を持つユーザーアカウントで実行します。

```
XSCF> setvbootconfig -p ppar_id -s policy=value
```

ppar_idには対象の物理パーティションを指定します。policyにはブートポリシー「boot_policy」、またはモジュールポリシー「module_policy」を指定します。valueには「none」、「warning」、または「enforce」のいずれかを指定します。詳細は「[14.8.4 ベリファイドブートのポリシー](#)」を参照してください。

操作手順

1. **XSCFにログインします。**
詳細は、「[2.2 XSCFシェルにログインする](#)」参照してください。
2. **showvbootconfigコマンドを実行し、ベリファイドブートのポリシーの設定値を確認します。**
ポリシーが設定したい値となっている場合は、ポリシーの設定は不要です。

```
XSCF> showvbootconfig -p ppar_id
```

3. **setvbootconfigコマンドを実行し、ベリファイドブートのポリシーを設定します。**確認のメッセージには「y」と入力します。
次の例では、PPAR-ID 2にブートポリシー（boot_policy）には「warning」を、モジュールポリシー（module_policy）には「enforce」を設定しています。

```
XSCF> setvbootconfig -p 2 -s boot_policy=warning  
XSCF> setvbootconfig -p 2 -s module_policy=enforce
```

4. **showvbootcerts**コマンドを実行し、ベリファイドブートのポリシーの設定値が変更されていることを確認します。

```
XSCF> showvbootconfig -p ppar_id
```

5. **exit**コマンドを実行して、**XSCF**シェルからログアウトします。
XSCFシェルでの作業が完了した場合は、XSCFからログアウトします。続けて他の設定を行う場合は、他の手順に進みます。

14.8.15 ベリファイドブートのポリシーを表示する

物理パーティションに設定されているベリファイドブートのポリシーを表示するには、**showvbootconfig**コマンドを使用します。

```
XSCF> showvbootconfig -p ppar_id
```

ppar_idにはポリシーを表示する対象の物理パーティションを指定します。

注ーベリファイドブートのポリシーの表示には、**XSCF Web**を使用することもできます。

システム構成を拡張する

ここでは、システムの仮想CPU、メモリなどのハードウェアリソースやI/Oデバイスの構成を変更する方法を説明します。

- 仮想CPUの構成を変更する
- メモリの構成を変更する
- PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成機能
- PCIボックスを使用する
- SPARC M12-2S/M10-4Sを拡張する

15.1 仮想CPUの構成を変更する

ここでは、Oracle VM Server for SPARCの動的再構成（DR）の機能を利用して、仮想CPUの構成を変更する方法を説明します。

注—論理ドメインのリソースを動的に変更する場合は、対象のドメインにLogical Domain Dynamic Reconfigurationデーモン（drd）が動作している必要があります。

SPARC M12/M10システムでは、それぞれの論理ドメインで、さまざまな業務プロセスが稼働します。システムの稼働状況に応じて、仮想CPUの構成を柔軟に変更できます。稼働中のプロセスによっては、特定の論理ドメインに負荷が集中し、構成している仮想CPUだけではパフォーマンスが低下するような状況も考えられます。このような状況でも、同一の物理パーティション上の論理ドメインであれば、負荷の比較的低いドメインの仮想CPUを動的に割り当てることによって、システムの運用を継続できます。

仮想CPUは、1スレッド単位で構成を変更できます。

仮想CPUの構成を変更する場合は、まずldm remove-vcpuコマンドを使用して、負荷が比較的低い論理ドメインから仮想CPUを削除します。次にldm add-vcpuコマンドを使用して、負荷が増加しパフォーマンスの低下が懸念される論理ドメインに仮想CPUを追加します。これらのコマンドはroot権限で実行します。

仮想CPUの削除

```
primary# ldm remove-vcpu number ldom
```

numberには削除する仮想CPU数を指定します。スレッド単位で指定できます。ldomには仮想CPUを削除する論理ドメインを指定します。

仮想CPUの追加

```
primary# ldm add-vcpu number ldom
```

numberには追加する仮想CPU数を指定します。スレッド単位で指定できます。ldomには仮想CPUを追加する論理ドメインを指定します。

操作手順

1. **XSCF**コンソールから、対象となる論理ドメインが属する制御ドメインコンソールに切り替えます。
制御ドメインコンソールに切り替える方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。
2. **ldm list-domain**コマンドで各ドメインの仮想CPU数を確認します。
次の例では、primaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成を確認しています。

```
primary# ldm list-domain  
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME  
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m  
ldom1 active -n----- 5001 16 2G 34% 1m  
ldom2 active -n----- 5002 16 1G 34% 17h 48m  
ldom3 active -n----- 5003 24 4G 17% 17h 48m
```

3. **ldm remove-vcpu**コマンドでドメインの仮想CPUを削除します。
次の例では、ldom3の仮想CPUを8個削除しています。

```
primary# ldm remove-vcpu 8 ldom3
```

4. **ldm add-vcpu**コマンドでドメインに仮想CPUを追加します。
次の例では、ldom1に仮想CPUを8個追加しています。

```
primary# ldm add-vcpu 8 ldom1
```

5. **ldm list-domain**コマンドで各ドメインの仮想CPU数の構成変更を確認します。
次の例では、primaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成変更を確認しています。

```
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m
ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n---- 5003 16 4G 17% 17h 48m
```

ldom3の仮想CPUが削除され、ldom1に仮想CPUが追加されたことが確認できます。

6. 制御ドメインコンソールからログアウトし、**XSCF**コンソールに戻ります。
制御ドメインコンソールからXSCFコンソールに戻る方法は、「[8.4 制御ドメインコンソールからXSCFシェルに戻る](#)」を参照してください。

15.2 メモリの構成を変更する

ここでは、Oracle VM Server for SPARCの動的再構成（DR）の機能を利用して、メモリの構成を変更する方法を説明します。

注—論理ドメインのリソースを動的に変更する場合は、対象のドメインにLogical Domain Dynamic Reconfigurationデーモン（drd）が動作している必要があります。

SPARC M12/M10システムでは、それぞれの論理ドメインで、さまざまな業務プロセスが稼働します。システムの稼働状況に応じて、メモリの構成を柔軟に変更できます。稼働中のプロセスによっては、特定の論理ドメインに負荷が集中し、構成しているメモリだけではパフォーマンスが低下するような状況も考えられます。このような状況でも、同一の物理パーティション上の論理ドメインであれば、負荷の比較的低いドメインのメモリを動的に割り当てることによって、再割り当てできます。

メモリは256 MB単位で構成を変更できます。

メモリの構成を変更する場合は、まずOracle VM Server for SPARCのldm remove-memoryを使用して、負荷が比較的低い論理ドメインのメモリを削除します。次にOracle VM Server for SPARCのldm add-memoryコマンドを使用して、負荷が高くパフォーマンスの低下が懸念される論理ドメインにメモリを追加します。

メモリの削除

```
primary# ldm remove-memory size[unit] ldom
```

sizeには削除するメモリサイズを指定します。unitにはメモリの単位を指定します。ldomにはメモリを削除する論理ドメインを指定します。

メモリの追加

```
primary# ldm add-memory size[unit] ldom
```

sizeには追加するメモリサイズを指定します。unitにはメモリの単位を指定します。ldomにはメモリを追加する論理ドメインを指定します。

操作手順

1. **XSCFコンソールから、対象となる論理ドメインが属する制御ドメインコンソールに切り替えます。**
制御ドメインコンソールに切り替える方法は、「[8.3 XSCFシェルから制御ドメインコンソールに切り替える](#)」を参照してください。
2. **ldm list-domainコマンドで各ドメインのメモリ容量を確認します。**
次の例ではprimaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成を確認しています。

```
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n----- 5001 16 2G 34% 1m
ldom2 active -n----- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n----- 5003 24 4G 17% 17h 48m
```

3. **ldm remove-memoryコマンドでドメインのメモリを削除します。**
次の例では、ldom3のメモリを1 GB削除しています。

```
primary# ldm remove-memory 1G ldom3
```

4. **ldm add-memoryコマンドでドメインにメモリを追加します。**
次の例では、ldom1にメモリを1 GB追加しています。

```
primary# ldm add-memory 1G ldom1
```

5. **ldm list-domainコマンドで各ドメインのメモリ容量の構成変更を確認します。**
次の例では、primaryおよびldom1、ldom2、ldom3の論理ドメインの構成変更を確認しています。

```
primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME
primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m
ldom1 active -n----- 5001 16 3G 34% 1m
ldom2 active -n----- 5002 16 1G 34% 17h 48m
ldom3 active -n----- 5003 16 3G 17% 17h 48m
```

ドメインldom3のメモリが削除され、ldom1にメモリが追加されたことが確認で

きます。

6. 制御ドメインコンソールからログアウトし、**XSCF**コンソールに戻ります。
制御ドメインコンソールから**XSCF**コンソールに戻る方法は、「[8.4 制御ドメインコンソールからXSCFシェルに戻る](#)」を参照してください。

15.3 PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成機能

Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1より、PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成機能がサポートされました。これにより、ルートドメインの再起動やI/Oドメインの停止をすることなく、PCIeエンドポイントデバイスを割り当てたり、削除したりできます。

本機能を使用する場合は、『SPARC M12 PCIカード搭載ガイド』の「付録D PCIeエンドポイントデバイス（PCIeカード）の割り当て対応カード／オンボードデバイス」、または『SPARC M10システム PCIカード搭載ガイド』の「付録D PCIeエンドポイントデバイス（PCIeカード）の動的再割り当て機能対応カード」で、対応するカードを確認してください。

PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成を実施するために必要なXCP／Oracle Solarisおよび必須SRU／パッチは、次のとおりです。

表 15-1 PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成に必要なXCP／Oracle Solaris版数（SPARC M10）

サーバ	XCP	Oracle Solaris	必須パッケージ 必須製品	必須SRU 必須パッチ
SPARC M10-1 SPARC M10-4 SPARC M10-4S	2230以降	Oracle Solaris 11.3以降	system/ldoms (*1) system/ldoms/ldomsmanager (*2)	なし
		Oracle Solaris 11.2	system/ldoms (*1) system/ldoms/ldomsmanager (*2)	SRU11.2.2.5.0以降
		Oracle Solaris 11.1 (*4)	system/ldoms (*1)	SRU11.1.17.5.0以降 (*3)
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM for SPARC 3.1 (*5)(*6)	150817-03以降 (*5)

*1: 制御ドメインおよびほかのドメインに必須です。group/system/solaris-large-serverおよびgroup/system/solaris-small-serverに含まれます。

*2: 制御ドメインのみに必須です。group/system/solaris-large-serverおよびgroup/system/solaris-small-serverに含まれます。

*3: 制御ドメインおよびほかのドメインに必須です。

*4: 制御ドメイン以外のドメインのみ使用できます。

*5: 制御ドメインのみに必須です。

*6: Oracle VM Server for SPARC パッチ以外に必要なパッチがあります。詳細は『Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1, 3.1.1, and 3.1 Release Notes』の「Required Oracle Solaris OS Versions for Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1」を参照してください。

表 15-2 PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成に必要なOracle Solaris版数（SPARC M12）

OS版数	ドメイン種		
	制御ドメイン 非仮想化環境	ルートドメイン (I/O貸出有)	I/Oドメイン
Oracle Solaris 11	Oracle Solaris 11.4 (*1)	Oracle Solaris 11.4以降 (*2)	Oracle Solaris 11.4以降 (*2)
	Oracle Solaris 11.3 (*1) SRU11.3.17.5.0以降	Oracle Solaris 11.3以降 (*2)	Oracle Solaris 11.3以降 (*2)
	Oracle Solaris 11.2 (*1) SRU11.2.15.5.1	Oracle Solaris 11.2以降 (*2)	Oracle Solaris 11.2以降 (*2)
			Oracle Solaris 11.1 SRU11.1.17.5.0以降
Oracle Solaris 10	Oracle Solaris 10 1/13 (*3) Oracle VM Server for SPARC 3.2 (*4) 151934-03以降	—	—

*1: system/ldomsおよびsystem/ldoms/ldomsmanagerパッケージが必要です。これらのパッケージは、group/system/solaris-large-serverおよびgroup/system/solaris-small-serverに含まれます。

*2: system/ldomsパッケージが必要です。このパッケージは、group/system/solaris-large-serverおよびgroup/system/solaris-small-serverに含まれます。

*3: 制御ドメインでOracle Solaris 10 1/13を動作させる場合、制御ドメインに割り当て可能なCPUはLSB番号が0から7までの論理システムボードに搭載されたCPUです。

*4: Oracle Solaris 10 1/13には含まれていません。別途、インストールしてください。

なお、本機能を使用する場合は、事前に対象の論理ドメインの hotplugサービスを有効にする必要があります。

```
# svcadm enable svc:/system/hotplug:default
```

15.3.1 物理I/OデバイスをI/Oドメインに追加する

ここでは、PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成機能を使用して、物理I/OデバイスをI/Oドメインに追加する手順を説明します。

1. ルートドメインから物理I/Oデバイスを削除します。

```
# ldm remove-io device root_domain
```

2. 手順1で削除した物理I/OデバイスをI/Oドメインに割り当てます。

```
# ldm add-io device io_domain
```

3. I/Oドメイン上で物理I/Oデバイスの設定を行います。
対象となるI/OドメインのOracle Solarisのバージョン、および物理I/Oデバイスによって設定の手順が異なります。詳細は、以下のマニュアルを参照してください。

- Ethernetカードの場合
 - Oracle Solaris 11.2の場合
 - 『Oracle Solaris 11.2 でのネットワークコンポーネントの構成と管理』
 - 『Oracle Solaris 11.2 でのネットワークデータリンクの管理』
 - 『Oracle Solaris 11.2 での TCP/IPネットワーク、IPMP、およびIP トンネルの管理』
 - Oracle Solaris 11.1の場合
 - 『Oracle Solaris 11.1での固定ネットワーク構成を使用したシステムの接続』
 - 『Oracle Solaris 11.1 ネットワークパフォーマンスの管理』
 - Oracle Solaris 10の場合
 - 『Oracle Solaris の管理: IP サービス』
- SASカードまたはファイバーチャネルカードカードの場合
 - Oracle Solaris 11.2の場合
 - 『Oracle Solaris 11.2 での SAN デバイスとマルチパス化の管理』
 - Oracle Solaris 11.1の場合
 - 『Oracle Solaris 11.1の管理: SAN構成およびマルチパス化』
 - Oracle Solaris 10の場合
 - 『Oracle Solaris SAN Configuration and Multipathing Guide』

15.3.2 物理I/OデバイスをI/Oドメインから削除する

ここでは、PCIeエンドポイントデバイスの動的再構成機能を使用して、物理I/OデバイスをI/Oドメインから削除する手順を説明します。

1. I/Oドメイン上で物理I/Oデバイスの設定を解除します。

物理I/Oデバイスを削除可能な状態にする前に、I/Oドメイン上で物理I/Oデバイスの設定を解除する必要があります。

対象となるI/OドメインのOracle Solarisのバージョン、および物理I/Oデバイスによって設定の手順が異なります。詳細は、以下のマニュアルを参照してください。

- Ethernetカードの場合
 - Oracle Solaris 11.2の場合
 - 『Oracle Solaris 11.2 でのネットワークコンポーネントの構成と管理』
 - 『Oracle Solaris 11.2 でのネットワークデータリンクの管理』
 - 『Oracle Solaris 11.2 での TCP/IPネットワーク、IPMP、およびIP トンネルの管理』
 - Oracle Solaris 11.1の場合
 - 『Oracle Solaris 11.1での固定ネットワーク構成を使用したシステムの接続』
 - 『Oracle Solaris 11.1 ネットワークパフォーマンスの管理』
 - Oracle Solaris 10の場合
 - 『Oracle Solaris の管理: IP サービス』
- SASカードまたはファイバーチャネルカードカードの場合
 - Oracle Solaris 11.2の場合
 - 『Oracle Solaris 11.2 での SAN デバイスとマルチパス化の管理』

- Oracle Solaris 11.1の場合
『Oracle Solaris 11.1の管理: SAN構成およびマルチパス化』
- Oracle Solaris 10の場合
『Oracle Solaris SAN Configuration and Multipathing Guide』

2. I/Oドメインから物理I/Oデバイスを削除します。

```
# ldm remove-io device io_domain
```

3. **PCIホットプラグ（PHP）**などを使用して**PCIeカード**の活性保守を実施する場合は、手順2で削除した物理I/Oデバイスをルートドメインに割り当て直します。

```
# ldm add-io device root_domain
```

15.4 PCIボックスを使用する

ここでは、SPARC M12/M10のオプション製品であるPCIボックスについて、概要を説明します。

PCIボックスは、PCI-Expressスロットを最大11スロット拡張可能な、ラック搭載型の装置です。SPARC M12/M10と同じラックに搭載できます。SPARC M12/M10に内蔵されたPCI-Expressスロットだけでは不足するような場合、PCIボックスを導入することで柔軟にシステムを拡張できます。

また、XSCFファームウェアの**ioxadm**コマンドを使用すると、PCIボックスの状態を確認したり、電源の投入／切断をしたりできます。**ioxadm**コマンドの詳細は、コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

PCIボックスの導入を検討する場合は、担当営業にお問い合わせください。

なお、PCIボックスの取り付けの詳細はお使いのサーバの『インストールガイド』の「PCIボックスをラックに搭載する」を参照してください。

15.4.1 PCIボックスを確認する

システムが管理するPCIボックスの一覧および温度、電圧、電流、ファン回転速度センサーの測定値、ロケータLEDの状態、ファームウェアの状態などを確認できます。

確認する方法は、「[11.1.5 PCIボックスの状態を表示する](#)」を参照してください。

15.4.2 PCIボックスの電源を制御する

ここでは、PCIボックス、I/Oボードおよび電源ユニットなどを取り外すための電源の投入／切断する方法を説明します。

電源の投入および切断は、platadmまたはfieldeng権限を持つユーザーアカウントで実行します。

操作手順

1. **ioxadm**コマンドで、PCIボックス内の電源ユニットの電源を切断します。
次の例では、電源ユニットなど指定の部品の電源を切断して、取り外しができるようにします。

```
XSCF> ioxadm -f poweroff PCIBOX#12B4/PSU#1
```

注—電源を強制的に切断する場合は、-fオプションを指定します。-fオプションを使用すると、ドメインが破壊される場合があるので注意してください。

2. **ioxadm**コマンドで、PCIボックス内の電源ユニットの電源を復旧します。
次の例では、電源を切断した部品について、電源を再投入しています。

```
XSCF> ioxadm poweron PCIBOX#12B4/PSU#1
```

注—電源ユニットまたはI/Oボードを取り外すために、指定の部品の電源を切断します。電源を再投入する際に、電源スイッチがオンになっている場合、ioxadmコマンドを実行します。

15.4.3 PCIボックスを接続した構成の留意点

SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4Sの場合

SPARC M12-2/M12-2Sを使用、またSPARC M10-4ではXCP 2044以降、SPARC M10-4SではXCP 2050以降のファームウェアを使用し、setpciboxdioコマンドで以下のどちらかの作業を実施すると、次回制御ドメイン起動時に、物理パーティションの論理ドメイン構成はfactory-defaultの状態に戻ります。また、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数も初期化されることがあります。

- PCIボックスのダイレクトI/O機能の、有効／無効の設定を変更した場合
- PCIボックスのダイレクトI/O機能を有効にしたSPARC M12/M10のPCIスロットに対して、PCIボックスを増設／減設／交換した場合

PCIボックスの有無にかかわらず、setpciboxdioコマンドは実行できます。事前に、Oracle Solarisから論理ドメイン構成情報をXMLファイルに保存してください。また、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数も設定情報を事前にメモに保存し、再設定

してください。

setpciboxdioコマンドを実行してPCIボックスのダイレクトI/O機能の、有効／無効の設定を変更する際に、各情報の退避／復元が必要な場合は、表 15-3のとおりです。

表 15-3 ダイレクトI/O機能の有効／無効の設定を切り替える場合に必要な作業

PCIボックスの構成	現在のドメインの構成	Oracle VM Server for SPARC configの再構築	OpenBoot PROM環境変数の再設定
なし	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
なし	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要(*1)
あり	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
あり	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要(*1)

*1: XCP 2230以降、またSPARC M12-2/M12-2Sでは不要です。

setpciboxdioコマンドを実行してPCIボックスのダイレクトI/O機能を有効にしたSPARC M12/M10のPCIスロットに対してPCIボックスの増設／減設／交換を実施する際に、各情報の退避／復元が必要な場合は、表 15-4のとおりです。

注—PCIホットプラグ (PHP) 機能によりPCIボックスを保守する場合、ダイレクトI/O機能は無効なため、各情報の退避／復元は必要ありません。

表 15-4 ダイレクトI/O機能を有効にしたSPARC M12/M10のPCIスロットに対してPCIボックスを増設／減設／交換した場合に必要な作業

保守環境	現在のドメインの構成	Oracle VM Server for SPARC configの再構築	OpenBoot PROM環境変数の再設定
PPARを停止して増設／減設した場合	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要(*2)
PPARを停止して故障したPCIボックス (*1) を交換した場合	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要(*2)
PPARを停止して正常なPCIボックス (*1) を交換した場合	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	不要	不要

*1: リンクカード、リンクケーブル、マネジメントケーブル、リンクボードを交換した場合も含まれます。

*2: XCP 2230以降、またSPARC M12-2/M12-2Sでは不要です。

注—XMLファイルへの保存はldm list-constraints -xコマンド、XMLファイルからの復元はldm init-system -iコマンドを実行します。OpenBoot PROM環境変数の表示方法はokプロンプト状態からprintenvコマンドを実行します。これらの詳細な手順は、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』の「1.7.3 論理ドメインの構成情報およびOpenBoot PROM環境変数の退避／復元方法」を参照してください。

SPARC M12-1/M10-1の場合

SPARC M12-1でPCIボックスを増設／減設する場合、またはSPARC M10-1で以下のどちらかの作業を実施した場合、次回制御ドメイン起動時に、物理パーティションの論理ドメイン構成はfactory-defaultの状態に戻ります。また、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数も初期化されることがあります。

- PCIボックスが接続されたシステムで、XCP 2043以前のファームウェアからXCP 2044以降のファームウェアにアップデートする場合
- XCP 2044以降のファームウェアが適用されたシステムにPCIボックスを増設／減設する場合

事前にOracle Solarisから論理ドメイン構成情報をXMLファイルに保存してください。また、制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数の設定情報を事前にメモに保存し、再設定してください。

PCIボックスが接続されたシステムで、XCP 2043以前のファームウェアからXCP 2044以降のファームウェアにアップデートする際に、各情報の退避／復元が必要な場合は、表 15-5のとおりです。

表 15-5 XCP 2043以前のファームウェアからXCP 2044以降のファームウェアにアップデートする場合に必要な作業

PCIボックスの接続	現在のドメインの構成	Oracle VM Server for SPARC configの再構築	OpenBoot PROM環境変数の再設定
なし	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
なし	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	不要	不要
あり	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
あり	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要

XCP 2044以降のファームウェアが適用されたシステムにPCIボックスを増設／減設する際に、各情報の退避／復元が必要な場合は、表 15-6のとおりです。

表 15-6 XCP 2044以降のファームウェアが適用されたシステムにPCIボックスを増設／減設する場合に必要な作業

PCIボックスの接続	現在のドメインの構成	Oracle VM Server for SPARC configの再構築	OpenBoot PROM環境変数の再設定
なし (増設する)	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
なし (増設する)	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要(*1)
あり (増設／減設する)	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
あり (増設／減設する)	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要 (XMLファイル)	要(*1)

*1: XCP 2230以降、またはSPARC M12-1では不要です。

注—XMLファイルへの保存はldm list-constraints -xコマンド、XMLファイルからの復元はldm init-system -iコマンドを実行します。OpenBoot PROM環境変数の表示方法はokプロンプト状態からprintenvコマンドを実行します。これらの詳細な手順は、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』の「1.7.3 論理ドメインの構成情報およびOpenBoot PROM環境変数の退避／復元方法」を参照してください。

15.5 SPARC M12-2S/M10-4Sを拡張する

SPARC M12-2S/M10-4Sを増設してシステムを拡張する際の作業のながれ、準備および増設する手順の詳細は、『SPARC M12-2S インストレーションガイド』の「第8章 ビルディングブロック構成のシステムを増設する」、または『SPARC M10-4S インストレーションガイド』の「第8章 ビルディングブロック構成のシステムを増設／減設する前に」を参照してください。

また、増設したSPARC M12-2S/M10-4Sの筐体を物理パーティションに追加し、論理ドメインに割り当てる方法は『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

XCPのファームウェアをアップデートする

ここでは、SPARC M12/M10システムのファームウェアを管理するプログラム（XCP）をダウンロードして、最新のファームウェアにアップデートする方法を説明します。

- [ファームウェアアップデートとは](#)
- [ファームウェアをアップデートする前に](#)
- [アップデートのながれ](#)
- [XCPのイメージファイルを用意する](#)
- [ファームウェアをアップデートする](#)
- [XSCF Webでファームウェアをアップデートする](#)
- [部品の追加／交換によるファームウェア版数合わせ](#)
- [ファームウェアアップデート中のトラブル](#)
- [ファームウェアアップデートに関するFAQ](#)

ファームウェアアップデートは、システム管理者、および保守作業者が行います。

16.1 ファームウェアアップデートとは

16.1.1 アップデートするファームウェアの種類

本システムには、ハードウェア／ソフトウェアを制御する複数のファームウェアがあります。これらのファームウェアをパッケージ化したプログラムモジュールをXCP（XSCF Control Package）といいます。

XCPのファームウェアをサイトなどからダウンロードし、アップデートすることで、ユーザーは新しいファームウェアの機能を利用できます。

XCPのファームウェアには次の種類があります。

- POSTファームウェア、OpenBoot PROMファームウェア、ハイパーバイザファームウェア

ムウェア（以降、CMUファームウェア）

3つのファームウェアは、CPUメモリユニット上でアップデートされるファームウェアとして1つにまとめられ版数管理されます。本書では、これら3つのファームウェアをまとめてCMUファームウェアと呼びます。

- XSCFファームウェア

XSCFユニット上でアップデートされるファームウェアです。

ユーザーはファームウェア全体（以降、XCPファームウェア）をアップデートするか、XSCFファームウェアのみをアップデートするかを選択できます。

16.1.2 ファームウェアアップデートの特徴

XCPのファームウェアアップデートには、次の特徴があります。

- 物理パーティションの電源を切断することなく新しいファームウェアにアップデートできます。CMUファームウェアのアップデートでは、物理パーティションの電源の切断および電源の投入を行う必要があります。
- ビルディングブロック構成のシステムで、保守メニューを使って部品を交換した場合、交換部品に対して、現在動作中のファームウェア版数に自動的に合わせます。


注ーファームウェアの自動的な版数合わせについては、「[16.7 部品の追加／交換によるファームウェア版数合わせ](#)」を参照してください。

- システムが複数の物理パーティション構成の場合にも、ほかの物理パーティションに影響を与えることなく最新のファームウェアにアップデートできます。

16.1.3 ファームウェアアップデートの仕組み

 [16-1](#)は、ファームウェアアップデートの仕組みを示す概念図です。

図 16-1 ファームウェアアップデートの概念図



1. XCPのインポート
2. アップデート

本システムのファームウェアアップデートは、次の2つの操作（XCPのインポート、アップデート）で実現されます。

1. **XCPのインポート（ダウンロード）**

ウェブサイトなどから入手し、解凍したXCPのイメージファイルを本システムに保存することを「XCPのインポート」といいます。XCPをインポートした状態では、動作中のファームウェアはまだアップデートされていません。

2. **アップデート**

インポートしたXCPのイメージファイルを本システム内のフラッシュメモリに書き込むことを、「アップデート」といいます。アップデートすると、XSCFファームウェアおよび電源が切断されているCMUファームウェアのアップデートが完了します。

注一電源が投入されている物理パーティションのCMUファームウェアは、対象となる物理パーティションの電源を切断、および電源を投入することでアップデートが完了します。

SPARC M10-1/M10-4/M10-4Sでは、ファームウェアが書かれるフラッシュメモリには、カレントバンク（Current bank）とリザーブバンク（Reserve bank）と呼ばれる2つの領域があります。ファームウェアのアップデートは、これら2つのバンクを使って制御されます。CMUファームウェアでは、カレントバンクのみを使ってファームウェアアップデートが制御されます。

注一SPARC M10システムのCMUファームウェアでは、リザーブバンクも表示されます。CMUファームウェアでは、カレントバンクでのみの制御のためリザーブバンクの版数が古くても問題ありません。

16.1.4 版数合わせ

次のいずれかの場合、本システムは、ファームウェアの版数を自動的に合わせます。

- 物理パーティション内で複数のビルディングブロック（システムボード）が異なるCMUファームウェア版数である場合、物理パーティションの電源を投入することで、自動的にファームウェアの版数を合わせます。
- 保守メニューを使って保守部品（XSCFユニットまたはCPUメモリユニット（下段））を交換または追加した場合、現在動作中のファームウェア版数に自動的に合わせます。
- `flashupdate -c sync`コマンドを実行した場合、すべてのXSCFファームウェアの版数をマスタXSCFに合わせます。

16.1.5 XSCFが複数の場合のアップデート

XSCFが複数あるシステムの場合、ファームウェアのアップデートは、マスタXSCFで行います。ファームウェアのアップデートは、はじめにスタンバイ状態のXSCF、続いてマスタXSCFの順に自動で行われます。このときXSCFは、XSCF自身を再起動したり、マスタとスタンバイのXSCFのネットワークを切り替えたりするため、いったんネットワークが切断されます。したがって、再ログインする必要があります。

アップデートの詳細は、「[16.5 ファームウェアをアップデートする](#)」を参照してください。

16.2 ファームウェアをアップデートする前に

16.2.1 アップデートの注意事項

- XCPのリリースに伴い、その版数のプロダクトノートも公開されます。プロダクトノートには、追加された機能、ソフトウェアのパッチ情報、新しいハードウェアとファームウェアの対応、バグ情報、ドキュメントの訂正などが記述されています。また、最新のプロダクトノートには、過去のプロダクトノートの訂正も含まれます。適用するファームウェア版数のプロダクトノートと最新の版数のプロダクトノートの両方を必ずお読みください。
- ファームウェアアップデートを行う際、お使いのサーバの『プロダクトノート』の「XCPに関する不具合と回避方法」に記載されている不具合が発生することがあります。その場合は、回避方法に記載されている対処を行ったあと、再度アップデートを実施してください。
- 現在稼働中のシステムのXCPファームウェアより古い版数を適用しないでください。古い版数を適用した場合、システム動作は保証されません。ただし、ファームウェアアップデート後にXSCFおよびOracle VM Server for SPARCの設定を一切変更していない場合に限り、ファームウェアアップデート前の版数に戻しても問題ありません。
前の版数に戻す手順は、アップデートの場合と同じです。
- 故障中のハードウェアがある場合、ファームウェアのアップデートはできません。アップデートする前に、必ず故障中のハードウェアがないことを確認し、故障がある場合は、それらを復旧してからアップデートしてください。ハードウェアの状態は、`showhardconf`コマンドで確認します。マーク（*）が付いているハードウェアがないか確認してください。
- XCP全体のファームウェアおよびXSCFファームウェアをアップデート中に、XSCFが再起動されるため、XSCFの通信がいったん切断されます。その場合、再びXSCFに接続しログインしてください。
また、XSCFの再起動中に制御ドメインのコンソールに以下のワーニングメッセージが出力されることがあります。

```
PICL snmpplugin: cannot fetch object value (err=5, OID=<1.3.6.1.2.1.47.1.4.1>,row=0)
```

クラスタソフトを使用している場合、XSCFの再起動中に論理ドメインのコンソールに以下のワーニングメッセージが出力されることがあります。

```
SA SA_xscf***.so to test host *** failed
```

```
7240 Connection to the XSCF is refused. (node:*** ipadress:*** detail:***)
```

- アップデートを安全に行うため、XCPファームウェアのアップデート完了メッセージ「XCP update has been completed」を確認するまで、以下の操作は行わないでください。なお、XSCFコマンドに相当するXSCF Web操作も同様です。

- 入力電源の切断
- poweronコマンド、testsbコマンド、diagxbuコマンド、resetコマンドの実行、およびオペレーションパネルの電源スイッチの操作
- setdateコマンド、switchscfコマンド、rebootxscfコマンド、initbbコマンド、restoreconfigコマンドの実行、restoredefaultsコマンドの実行、および背面パネルのRESETスイッチの操作
- getflashimage -d コマンドの実行
- flashupdate -c update コマンドの実行

また、XCP 2050以降のビルディングブロック構成のシステムの場合、XCPファームウェアのアップデート完了後、XSCFのマスタ/スタンバイの切り替えが自動的に行われます。マスタ/スタンバイの切り替えが完了したことを確認するまでは、上記操作は行わないでください。

- CMUファームウェアが改版されているかを、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「新着情報」および「これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報」を参照して、確認してください。CMUファームウェア版数の確認方法は、「[16.2.3 ファームウェア版数の確認方法](#)」を参照してください。
- 物理パーティションの電源が投入されている場合、改版されたCMUファームウェアのアップデートを完了させるために、対象の物理パーティションの電源の切断、および電源の投入を行ってください。
また、ビルディングブロック構成において、前回ファームウェアのアップデートを実施してから、CMUファームウェアの適用を完了させていないと、次のファームウェアアップデート時、「flashupdate canceled cause PPAR is running」が表示される場合があります。このメッセージが表示された場合は、該当の物理パーティションの電源の切断/投入を行ったあと、再度ファームウェアのアップデートを実施してください。
- SPARC M10のCMUファームウェアには、カレントバンクとリザーブバンクがあります。物理パーティションの電源を投入してファームウェアをアップデートした場合、CMUファームウェアの適用を完了するとカレントバンクだけが、新しくなっています。
CMUファームウェアではカレントバンクでのみの制御のため、リザーブバンクのファームウェア版数が古くても問題ありません。
物理パーティションの電源を停止してファームウェアアップデートした場合、CMUファームウェアのリザーブバンクおよびカレントバンクの両方が新しくなっています。
- ファームウェアをアップデートしたあとは、XSCF設定情報を保存し直してください。詳細は「[10.10 XSCF設定情報を保存する/復元する](#)」を参照してください。
- SPARC M12-1/M10-1でXSCFスタートアップモード機能を高速モードに設定している場合は、通常モード（デフォルト）に設定し直してファームウェアのアップデートを行ってください。
XSCFスタートアップモード機能の起動モードの変更方法は、『SPARC M12/M10 XSCF リファレンスマニュアル』のxscfstartupmodeコマンドを参照してください。
- SPARC M12では、XCP 3xxxのファームウェアには、XCP 3xxxのファームウェアだけを、また、XCP 4xxxのファームウェアにはXCP 4xxxのファームウェアだけを使ってアップデートしてください。XCPファームウェアのイメージファイルをインポートしてアップデートする前には、必ず、versionコマンドで、お使いのXCP版数を確認してください。

16.2.2 アップデートするファイルの配信方法と形式

XCPファームウェアのイメージファイルは次の場所と形式で提供されています。

- 配信方法: ウェブサイト
ウェブサイトは、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』のファームウェアダウンロードに関する記述を参照してください。保守作業者が作業する場合、CD-ROM、DVD-ROM、またはフラッシュドライブを使用することもあります。
- 形式: 圧縮tarファイル (tar.gz) またはWindows 実行ファイル (exe)
例: XCP2020.tar.gz

16.2.3 ファームウェア版数の確認方法

本システムのファームウェア版数のことを「XCP版数」といいます。版数の数字が大きいほど新しいファームウェアとなります。ファームウェアアップデートを行う前に現在のシステムのXCP版数を必ず確認してください。

次の例では、`version`コマンドで`-c xcp`オプションを使用して、XCP版数を表示しています。

```
XSCF> version -c xcp
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2044
XCP1 (Reserve): 2044
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Current): 2044
XCP1 (Reserve): 2044
BB#02-XSCF#0
XCP0 (Current): 2044
XCP1 (Reserve): 2044
```

XCPにある各ファームウェアの個別の版数も`version`コマンドで確認できます。

XCP版数は「xyz」のように4桁で表されます。各番号の意味は次のとおりです。

- x:メジャーリリース番号
- yy:マイナーリリース番号
- z:マイクロリリース番号

マイクロリリースの改版回数は、ドキュメントの改版よりも多くなることがあります。このためマイクロリリース番号はドキュメント上、変数で表示される場合があります。
例: XCP201x

XCPにあるXSCFファームウェアとCMUファームウェアの個別の版数は、`version`コマンドで`-c xcp -v`オプションを使用して確認できます。

次の例は、SPARC M10-1のXCPファームウェア版数を表示しています。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2041
CMU          : 02.04.0001
  POST       : 1.42.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
  Hypervisor  : 0.26.9
XSCF         : 02.04.0001
XCP1 (Reserve): 2041
CMU          : 02.04.0001
  POST       : 1.42.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
  Hypervisor  : 0.26.9
XSCF         : 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..
```

次の例は、SPARC M12-2のXCPファームウェア版数を表示しています。なお、SPARC M12-1/M12-2/M12-2Sでは、CMUのリザーブ域はありません。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF         : 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF         : 03.01.0000
CMU          : 03.01.0000
  POST       : X.X.X
  OpenBoot PROM : X.XX.X+X.XX.X
  Hypervisor  : X.X.X
CMU BACKUP
#0: 03.01.0000
#1: ..
```

CMUファームウェアはXCP版数と異なる場合があります。

例: XCP版数が2042の場合、XSCFファームウェア版数は02.04.0002ですが、CMUファームウェア版数は02.04.0001です。

XCP版数と対応するCMUファームウェアの版数は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報」の項を参照してください。

16.2.4 アップデートのしかたと作業時間

表 16-1は、アップデートのしかたと作業にかかるおよその時間です。

表 16-1 アップデートのしかたと作業時間

アップデートのしかた	システムの状態	時間
XSCFが1つのシステムの場合にXCPをアップデートします。	物理パーティションの電源は、切断または投入状態	約45分
ビルディングブロック構成でXSCFが複数のシステムの場合にXCPをアップデートします。 全物理パーティションのCMUファームウェアおよび全XSCFユニット上のXSCFファームウェアがアップデートされます。 マスタXSCFのファームウェアだけアップデートすることもできます。ただし、電源が投入されている物理パーティションのCMUファームウェアは、対象となる物理パーティションの電源を切断、および電源を投入することでアップデートが完了します。	物理パーティションの電源は、切断または投入状態	約120分
ビルディングブロック構成の場合、部品の交換、およびSPARC M12-2S/M10-4Sの増設時に、システムのファームウェア版数を合わせるための自動アップデートが行われます。 対象部品には、以下があります。	物理パーティションの電源は、切断または投入状態	約50分
<ul style="list-style-type: none"> ■ SPARC M12-2SのXSCFユニット ■ SPARC M10-4SのCPUメモリユニット（下段） ■ クロスバーボックスのXSCFユニット 		

注－交換／増設は、1台ずつ行ってください。同時に複数のSPARC M12-2S/M10-4Sを交換／増設した場合、ファームウェア版数を合わせるための自動アップデートが行われません。手動でファームウェアをアップデートしてください。

注－SPARC M10-4Sでは、入力電源を切断した状態で、保守メニューを使わずにCPUメモリユニット（下段）（CMUL）の交換、XSCFユニットの交換、SPARC M10-4Sの増設、またはクロスバーボックスの増設を行った場合の、自動的にファームウェアの版数を合わせる機能のサポート情報については、最新の『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

16.3 アップデートのながれ

ファームウェアアップデートは、XSCFシェルまたはXSCF Webを使用して、1) XCPインポート、2) XCPアップデートの順に行われます。

ファームウェアアップデートの基本的な手順は次のとおりです。

1. **version**コマンドを実行し、**XCPファームウェアの版数を確認**します。
XCP 3xxxからXCP 4xxxへ、およびXCP 4xxxからXCP 3xxxへのファームウェアアップデートはできません。お使いのXCP版数に該当するファームウェアを確認

します。

2. お使いのXCP版数に該当するXCPファームウェアプログラム（tar.gz形式）のファイルをサイトから入手し、お手持ちのUSBデバイス、またはネットワーク上のディレクトリに置きます。
3. XCPファームウェアプログラムのファイルを解凍します。
4. platadmまたはfieldengのユーザー権限を持つユーザーアカウントでXSCFにログインします。XSCFが複数あるシステムでは、マスタXSCFにログインします。
5. お手持ちのUSBデバイス、またはネットワーク上のディレクトリにあるXCPファームウェアのイメージファイル（BBXCPxxxx.tar.gz）をシステムにインポートします（getflashimage(8)参照）。
Oracle Solarisが稼働中、または、停止中のどちらでもシステムにXCPをインポートできます。
6. XCPまたはXSCFファームウェアをアップデートします（flashupdate(8)参照）。
7. XSCFの時刻を合わせます（「6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる」参照）。
8. 物理パーティションの電源が投入されているCMUファームウェアは、対象の物理パーティションの電源を切断および電源を投入します（poweroff(8)、poweron(8)参照）。

注—論理ドメイン構成の場合は、物理パーティションの電源を切断する前に制御ドメイン上でOracle VM Server for SPARCのldm add-spconfigコマンドを実行し、最新の構成情報をXSCFに保存します。

詳細は「6.2.2 システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存」、および「10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する」を参照してください。

9. ファームウェアの版数を確認します（version(8)参照）。

これら5つのコマンドの詳細は、各コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。また、対応するXSCF Webメニューは、「付録 C XSCF Webページ一覧」を参照してください。

16.4 XCPのイメージファイルを用意する

ここではXCPのイメージファイルを用意する方法を説明します。

1. XSCFにログインします。
2. versionコマンドを実行し、XCPファームウェアの版数を確認します。
XCP 3xxxからXCP 4xxxへ、およびXCP 4xxxからXCP 3xxxへのファームウェアアップデートはできません。お使いのXCP版数に該当するファームウェアを確認します。
3. ウェブサイトから本システムに接続しているPCの任意のフォルダーにお使いのXCP版数に該当するXCPファームウェアのプログラムファイル（XCPxxxx.tar.gzかXCPxxxx.exe）をダウンロードします。
XCP版数はファームウェアプログラム（tar.gz形式）のファイル名にある数字4

桁を参照します。

例: XCP2044.tar.gz の場合、2044がXCP版数

4. ダウンロードした**XCPファームウェアプログラム**を解凍します。
システムにインポートするXCPイメージファイルが展開されます。

例: XCP2044.tar.gzを解凍した場合、BBXCP2044.tar.gzが展開される

16.5 ファームウェアをアップデートする

ここでは、XSCFシェル上でファームウェアをアップデートする方法を説明します。
XSCF Webでの手順も同じです。XSCF Webでの手順は「[16.6 XSCF Webでファームウェアをアップデートする](#)」を参照してください。

16.5.1 XSCFが1つのシステムの場合、XCPをアップデートする

1. **XSCF**にログインします。
2. **showhardconf**コマンドを実行し、**XSCFのStatus (MBU Status)**が**Normal**になっていることを確認します。
以降、SPARC M10-1の例を示します。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-1;
+ Serial:2101151019A; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
MBU Status:Normal; Ver:2046h; Serial:USDA-P00008 ;
+ FRU-Part-Number:CA20366-B10X 002AB/LGA-MBU -01 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:32 GB;
```

3. **version**コマンドを実行し、現在動作しているファームウェア版数を確認します。

注—XCP 3xxxはXCP 3xxxへ、XCP 4xxxはXCP 4xxxへファームウェアをアップデート可能です。XCP 3xxxからXCP 4xxxへのアップデート、およびXCP 4xxxからXCP 3xxxへのアップデートは行わないでください。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2041
CMU : 02.04.0001
```

```

        POST          : 1.42.0
        OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
        Hypervisor     : 0.26.9
XSCF          : 02.04.0001
XCP1 (Reserve): 2041
CMU           : 02.04.0001
        POST          : 1.42.0
        OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
        Hypervisor     : 0.26.9
XSCF          : 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

```

SPARC M12-1/M12-2の場合、CMUファームウェアのリザーブバンクはありません。以下は表示例です。

```

XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF          : 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF          : 03.01.0000
CMU           : 03.01.0000
        POST          : X.X.X
        OpenBoot PROM : X.XX.X+X.XX.X
        Hypervisor     : X.X.X
CMU BACKUP
#0: 03.01.0000
#1: ..

```

4. **getflashimage**コマンドを実行し、**XCP**イメージファイルをインポートします。
次の例では、XSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポート
（MAINTENANCE ONLYと印字）にUSBデバイスを接続してXSCFイメージファ
イルをインポートしています。

```

XSCF> getflashimage file:///media/usb_msd/xxxx/BXSCP2044.tar.gz
Existing versions:
      Version          Size  Date
      BXSCP2041.tar.gz   90004045  Tue Apr 09 04:40:12 JST 2013
Mounted USB device
0MB received
1MB received
...
44MB received
45MB received
Download successful: 46827 Kbytes in 109 secs (430.094 Kbytes/sec)
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a4
XSCF>

```

「Download successful: ...」および「MD5: ...」の正常終了のメッセージが表示

されたら、XCPイメージファイルのインポートは終了です。

注—XCPインポート時、「Error: File is invalid or corrupt」のエラーが発生した場合、XCPファイルに問題がある可能性があります。XCPファイルを確認してください。
たとえば、不正なXCPイメージファイルを入手したか、お客さまがXCPイメージファイルをダウンロードしたあとに不正アクセスによりXCPイメージファイルが改ざんされた可能性があります。この場合、正しいXCPイメージファイルを入手し、再度インポートしてください。

注—XCPインポート時、「An internal error has occurred」または「Error: insufficient free space」などのメッセージが表示された場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。この場合、「[16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル](#)」を参照して問題を解決してください。

5. **getflashimage -l**コマンドを使用して、インポートしたXCPイメージファイルの版数を確認します。

```
XSCF> getflashimage -l
Existing versions:
      Version                Size   Date
BBXCP2044.tar.gz      90005045 Wed May 29 13:56:50 JST 2013
```

6. **flashupdate -c check**コマンドを実行し、インポートしたXCPイメージファイルがアップデートに使用できるファイルかどうかを確認します。
flashupdateコマンドの実行直後にshowresultコマンドを実行し、終了値が0であればアップデートできます。

```
XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 2044
XSCF> showresult
0
XSCF>
```

7. **flashupdate**コマンドを実行し、ファームウェアアップデートを行います。

注—アップデートには約30分かかります。

注—アップデートを安全に行うため、作業中（手順7から9）は物理パーティションの電源操作やXSCFの再起動は行わないでください。詳細は、「[16.2.1 アップデートの注意事項](#)」を参照してください。

注—ファームウェアアップデート中に「An internal error has occurred」または「Internal error」などのメッセージが表示された場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。この場合、「[16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル](#)」を参照して問題を解決してください。

```

XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2044
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
XCP update is started. [3600sec]
  0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240.....-
270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....
:

```

ここでXSCFの再起動が行われ、XSCFのセッションが切断されます。

この時点では、XCPファームウェアのアップデートはまだ完了していません。

8. 再度XSCFに接続します。
9. **showlogs monitor**コマンドを実行し、**XCPファームウェアアップデートの完了を確認**します。

```

XSCF> showlogs monitor
May 29 14:30:09 M10-1-0 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=2044:
last version=2041)
May 29 14:31:59 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=1)
May 29 14:32:18 M10-1-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 14:39:27 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=1)
May 29 14:39:28 M10-1-0 Event: SCF:XSCF bank apply has been completed (BBID=0,
bank=1, XCP version=2044:last version=2041)
May 29 14:47:12 M10-1-0 Event: SCF:XSCF ready
May 29 14:48:32 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=0)
May 29 14:48:52 M10-1-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 14:55:51 M10-1-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=0)
May 29 14:57:04 M10-1-0 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 14:57:07 M10-1-0 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 14:59:07 M10-1-0 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 15:00:19 M10-1-0 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 15:00:20 M10-1-0 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 15:02:18 M10-1-0 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 15:02:20 M10-1-0 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=2044:last version=2041)

```

次の例は、SPARC M12-2の場合のメッセージを示しています。

```

XSCF> showlogs monitor
Mar 15 15:29:34 M12-2-0 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=3010:
last version=3009)
Mar 15 15:39:20 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=0)
Mar 15 15:42:59 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Mar 15 15:43:13 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=0)
Mar 15 15:43:20 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:XSCF bank has changed (BBID=0,

```

```
bank=0, XCP version=3010:last version=3009)
Mar 15 16:02:49 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=1)
Mar 15 16:04:18 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Mar 15 16:04:22 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=1)
Mar 15 16:04:47 M12-2-0 Event: SCF:XSCF ready
Mar 15 16:07:47 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update CMU
(BBID=0)
Mar 15 16:08:17 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:Updating CMU (BBID=0, CMU
version=03010000)
Mar 15 16:08:28 M12-2-0 Event: SCF:Updating XCP:CMU updated (BBID=0)
Mar 15 16:08:31 M12-2-0 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=3010:last version=3009)
```

「XCP update has been completed」のメッセージが表示されていれば、XCPファームウェアのアップデートが完了しています。

注—SPARC M10では「XSCF update has been completed」、「CMU update has been completed」などの類似するメッセージが表示されますが、この段階ではXCPファームウェア全体のアップデートは完了していません。

注—アップデートを安全に行うため、XCPファームウェアのアップデートが完了したことを表すメッセージ「XCP update has been completed」を確認するまで、物理パーティションの電源操作やXSCFの再起動などは行わないでください。詳細は「[16.2.1 アップデートの注意事項](#)」を参照してください。

「XCP update has been completed」のメッセージが表示されていない場合は、まだアップデートが完了していません。再度、`showlogs monitor`コマンドを実行し、アップデートの完了を確認してください。通常「XSCF ready」のメッセージが表示されてから約20分でアップデートが完了します。

10. **XSCFの時刻を合わせます。**

XSCFの時刻がずれていると、物理パーティションの電源を投入したときに、論理ドメインの時刻がずれる場合があります。

XSCFの時刻を合わせる方法は、「[6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる](#)」を参照してください。

11. **CMUファームウェアのアップデートを完了させるために、物理パーティションの電源の切断、および電源の投入を行います。**

物理パーティションの電源が投入されている場合、対象のCMUファームウェアのアップデートはこの時点で行われていません。したがってCMUファームウェアのメッセージは表示されません。

物理パーティションの電源が切断されている場合、手順12に進みます。

注—論理ドメイン構成の場合は、物理パーティションの電源を切断する前に制御ドメイン上でOracle VM Server for SPARCの`ldm add-spconfig`コマンドを実行し、最新の構成情報をXSCFに保存します。
詳細は「[6.2.2 システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存](#)」、および「[10.11.1 論理ド](#)

メインの構成情報を保存する／表示する」を参照してください。

poweroffコマンドを実行して、物理パーティションの電源を切断します。

```
XSCF> poweroff -p 0
```

showpparstatusコマンドを実行し、物理パーティションの電源が切断されていることを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -p 0
PPAR-ID          PPAR Status
00                Powered Off
```

poweronコマンドを実行して、物理パーティションの電源を投入します。

```
XSCF> poweron -p 0
```

showpparstatusコマンドで、PPAR Statusが「Running」になっていることを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -p 0
PPAR-ID          PPAR Status
00                Running
```

12. **version**コマンドを実行し、ファームウェアの版数が新しくなっていることを確認します。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor  : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor  : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0004
#1: ..
```

注—SPARC M10では、物理パーティションの電源を投入してファームウェアをアップデートした場合、CMUファームウェアのカレントバンク（Current bank）だけが、新しくなっ

います。

CMUファームウェアでは、カレントバンクでのみの制御のためリザーブバンクの版数が古くても問題ありません。

物理パーティションの電源を停止してファームウェアアップデートした場合、CMUファームウェアのリザーブバンク（Reserve bank）およびカレントバンク（Current bank）の両方が新しくなっています。

XCP版数と対応するCMUファームウェアの版数は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報」を参照してください。

16.5.2 ビルディングブロック構成でXSCFが複数のシステムの場合、XCPをアップデートする

1. マスタXSCFにログインします。
2. **showhardconf**コマンドを実行し、マスタXSCF、スタンバイ状態のXSCFの**StatusがNormal**になっていることを確認します。
以降、SPARC M10-4Sの例を示します。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081230011; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;
      + FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
      :
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
      + FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
```

3. **version**コマンドを実行し、現在動作しているファームウェア版数を確認します。

注—XCP 3xxxはXCP 3xxxへ、XCP 4xxxはXCP 4xxxへファームウェアをアップデート可能です。XCP 3xxxからXCP 4xxxへのアップデート、およびXCP 4xxxからXCP 3xxxへのアップデートは行わないでください。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2041
CMU          : 02.04.0001
  POST       : 1.42.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
  Hypervisor   : 0.26.9
XSCF         : 02.04.0001
XCP1 (Reserve): 2041
CMU          : 02.04.0001
  POST       : 1.42.0
```

```

        OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
        Hypervisor      : 0.26.9
XSCF      : 02.04.0001
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2041
CMU       : 02.04.0001
        POST          : 1.42.0
        OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
        Hypervisor      : 0.26.9
XSCF      : 02.04.0001
XCP1 (Current): 2041
CMU       : 02.04.0001
        POST          : 1.42.0
        OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
        Hypervisor      : 0.26.9
XSCF      : 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

```

SPARC M12-2Sの場合、CMUファームウェアのリザーブバンクはありません。
 以下は表示例です。

```

XSCF# version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF      : 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF      : 03.01.0000
CMU       : 03.01.0000
        POST          :
        OpenBoot PROM :
        Hypervisor      :
BB#01-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 3010
XSCF      : 03.01.0000
XCP1 (Current): 3010
XSCF      : 03.01.0000
CMU       : 03.01.0000
        POST          :
        OpenBoot PROM :
        Hypervisor      :
CMU BACKUP
#0: 03.01.0000
#1: ..
XSCF#

```

4. **getflashimage**コマンドを実行し、**XCP**イメージファイルをインポートします。
 次の例では、マスタXSCFのXSCFユニットのパネル（背面パネル）にあるUSBポート（MAINTENANCE ONLYと印字）にUSBデバイスを接続してXSCFイメージファイルをインポートしています。


```

XSCF> getflashimage file:///media/usb_msd/xxxx/BBXCP2044.tar.gz
Existing versions:
      Version              Size   Date
      BBXCP2041.tar.gz    90004045  Tue Apr 09 04:40:12 JST 2013
Mounted USB device
0MB received
1MB received
...
44MB received
45MB received
Download successful: 46827 Kbytes in 109 secs (430.094 Kbytes/sec)
Checking file...
MD5: e619e6dd367c888507427e58cdb8e0a4
XSCF>

```

「Download successful: ...」および「MD5: ...」の正常終了のメッセージが表示されたら、XCPイメージファイルのインポートは終了です。

注—XCPインポート時、「Error: File is invalid or corrupt」のエラーが発生した場合、XCPファイルに問題がある可能性があります。XCPファイルを確認してください。
たとえば、不正なXCPイメージファイル入手したか、お客さまがXCPイメージファイルをダウンロードしたあとに不正アクセスによりXCPイメージファイルが改ざんされた可能性があります。この場合、正しいXCPイメージファイル入手し、再度インポートしてください。

注—XCPインポート時、「An internal error has occurred」または「Error: insufficient free space」などのメッセージが表示された場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。この場合、「[16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル](#)」を参照して問題を解決してください。

5. **getflashimage -l**コマンドを使用して、インポートしたXCPイメージファイルの版数を確認します。

```

XSCF> getflashimage -l
Existing versions:
      Version              Size   Date
      BBXCP2044.tar.gz    90005045  Wed May 29 09:11:40 JST 2013

```

6. **flashupdate -c check**コマンドを実行し、インポートしたXCPイメージファイルがアップデートに使用できるファイルかどうかを確認します。
flashupdateコマンドの実行直後にshowresultコマンドを実行し、終了値が0であればアップデートできます。

```

XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 2044
XSCF> showresult
0
XSCF>

```

7. **flashupdate**コマンドを実行し、ファームウェアアップデートを行います。

注—アップデートには約60分かかります。

注—アップデートを安全に行うため、作業中（手順7から11）は物理パーティションの電源操作やXSCFの再起動は行わないでください。詳細は、「[16.2.1 アップデートの注意事項](#)」を参照してください。

注—ファームウェアアップデート中に「An internal error has occurred」または「Internal error」などのメッセージが表示された場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。この場合、「[16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル](#)」を参照して問題を解決してください。

```
XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2044
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
XCP update is started. [3600sec]
  0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240.....-
270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....|
540.....570.....600.....630.....660.....690.....720.....750.....780.....-
810.....840.....870.....900.....930
:
```

ここでXSCFの再起動が行われ、XSCFのセッションが切断されます。

この時点では、XCPファームウェアのアップデートはまだ完了していません。

8. 再度マスタXSCFに接続します。

XSCFの再起動直後は、マスタとスタンバイ状態のXSCFが元の状態と逆になっています。たとえば、ファームウェアアップデートをBB-ID 0番のマスタXSCFで行った場合、XSCFに再接続すると、BB-ID 1番がマスタ、BB-ID 0番がスタンバイ状態になっています。この例では、マスタXSCF（BB-ID 1番）に接続します。

注—引き継ぎIPアドレスを設定しているお客さまは、引き継ぎIPアドレスで接続すると自動的にマスタXSCFに接続されます。

9. showbbstatusコマンドを実行し、マスタXSCFにログインしていることを確認します。スタンバイ状態のXSCFになっている場合、マスタXSCFに接続し直します。

注—XCP 2050以降の版数にファームウェアをアップデートした場合、XCPファームウェアのアップデートが完了すると、切り替わったマスタ/スタンバイXSCFが元の状態に戻ります。その場合、XSCFの再起動が行われ、XSCFのセッションが切断されますので、再度マスタXSCFに接続してください。

```
XSCF> showbbstatus
BB#01 (Master)
```

10. showlogs monitorコマンドを実行し、XCPファームウェアアップデートの完了を確認します。

XSCF> **showlogs monitor**

```
May 29 09:38:05 M10-4S-0 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=2044:
last version=2041)
May 29 09:40:31 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=0)
May 29 09:40:46 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=1, bank=0)
May 29 09:41:03 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 09:41:12 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=1, XSCF
version=02040004)
May 29 09:48:18 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=0)
May 29 09:50:39 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=1,
bank=0)
May 29 09:50:41 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF bank apply has been completed
(BBID=1, bank=0, XCP version=2044:last version=2041)
May 29 10:01:50 M10-4S-0 Event: SCF:XSCF bank apply has been completed
(BBID=0, bank=0, XCP version=2044:last version=2041)
May 29 10:01:51 M10-4S-0 Event: SCF:Change Master Start(BB#01)
May 29 10:03:26 M10-4S-1 Event: SCF:Change Master Complete(BB#01)
May 29 10:05:00 M10-4S-1 Event: SCF:Standby XSCF Ready (BBID#00)
May 29 10:12:56 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=1, bank=1)
May 29 10:13:23 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update is started (BBID=0, bank=1)
May 29 10:13:24 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=0, XSCF
version=02040004)
May 29 10:13:42 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF writing is performed (BBID=1, XSCF
version=02040004)
May 29 10:20:22 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=0,
bank=1)
May 29 10:23:34 M10-4S-1 Event: SCF:XSCF update has been completed (BBID=1,
bank=1)
May 29 10:24:42 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 10:24:58 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 10:25:44 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=1)
May 29 10:25:46 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=1, CMU
version=02040004)
May 29 10:26:44 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 10:27:51 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=1)
May 29 10:29:30 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=0)
May 29 10:29:36 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=0, CMU
version=02040004)
May 29 10:29:45 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update is started (BBID=1)
May 29 10:30:04 M10-4S-1 Event: SCF:CMU writing is performed (BBID=1, CMU
version=02040004)
May 29 10:31:18 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=0)
May 29 10:31:51 M10-4S-1 Event: SCF:CMU update has been completed (BBID=1)
May 29 10:32:38 M10-4S-1 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=2044:last version=2041)
May 29 10:32:39 M10-4S-1 Event: SCF:This XSCF will be switched back to standby
mode after completion of firmware update
May 29 10:32:39 M10-4S-1 Event: SCF:Change Master Start(BB#00)
May 29 10:33:29 M10-4S-1 Event: SCF:Change Master Complete(BB#00)
May 29 10:42:29 M10-4S-1 Event: SCF:Standby XSCF Ready (BBID#01)
```

次の例は、SPARC M12-2Sの場合のメッセージを示しています。

```
XSCF> showlogs monitor
Apr  5 06:51:06 M12-2S-1 Event: SCF:XCP update is started (XCP version=3010:
last version=3009)
Apr  5 07:01:41 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=1, bank=1)
Apr  5 07:03:46 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=1, XSCF
version=03010000)
Apr  5 07:03:54 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=1, bank=1)
Apr  5 07:06:58 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=0)
Apr  5 07:09:22 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Apr  5 07:10:39 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=0)
Apr  5 07:12:50 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF bank has changed
(BBID=1, bank=1, XCP version=3010:last version=3009)
Apr  5 07:20:06 M12-2S-1 Event: SCF:Updating XCP:XSCF bank has changed
(BBID=0, bank=0, XCP version=3010:last version=3009)
Apr  5 07:21:27 M12-2S-1 Event: SCF:Change Master Start(BB#01)
Apr  5 07:22:28 M12-2S-2 Event: SCF:Standby XSCF Ready(BB#01)
Apr  5 07:24:05 M12-2S-2 Event: SCF:Change Master Complete(BB#01)
Apr  5 07:30:08 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=1, bank=0)
Apr  5 07:30:35 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update XSCF
(BBID=0, bank=0)
Apr  5 07:34:41 M12-2S-2 Event: SCF:Standby XSCF Ready(BB#00)
Apr  5 07:35:21 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=0, XSCF
version=03010000)
Apr  5 07:40:32 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=0, bank=1)
Apr  5 07:40:39 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating XSCF (BBID=1, XSCF
version=03010000)
Apr  5 07:45:49 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:XSCF updated (BBID=1, bank=0)
Apr  5 07:46:18 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update CMU
(BBID=0)
Apr  5 07:46:41 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating CMU (BBID=0, CMU
version=03010000)
Apr  5 07:48:21 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:CMU updated (BBID=0)
Apr  5 07:49:00 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Preparing to update CMU
(BBID=1)
Apr  5 07:49:30 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:Updating CMU (BBID=1, CMU
version=03010000)
Apr  5 07:51:24 M12-2S-2 Event: SCF:Updating XCP:CMU updated (BBID=1)
Apr  5 07:51:25 M12-2S-2 Event: SCF:XCP update has been completed (XCP
version=3010:last version=3009)
Apr  5 07:51:26 M12-2S-2 Event: SCF:This XSCF will be switched back to standby
mode after completion of firmware update
Apr  5 07:51:57 M12-2S-1 Event: SCF:Change Master Complete(BB#00)
```

「XCP update has been completed」のメッセージが表示されていれば、XCPファームウェアのアップデートが完了しています。

注—SPARC M10では、「XSCF update has been completed」、「CMU update has been completed」などの類似するメッセージが表示されますが、この段階ではXCPファームウェア全体のアッ

ブデートは完了していません。

注—アップデートを安全に行うため、XCPファームウェアのアップデートが完了したことを表すメッセージ「XCP update has been completed」を確認するまで、物理パーティションの電源操作やXSCFの再起動などは行わないでください。詳細は「[16.2.1 アップデートの注意事項](#)」を参照してください。

「XCP update has been completed」のメッセージが表示されていない場合は、まだアップデートが完了していません。再度、showlogs monitorコマンドを実行し、アップデートの完了を確認してください。
通常、XSCFの再起動から約40分でアップデートが完了します。

- 物理パーティションの電源が投入されている場合

flashupdateコマンドを実行し、アップデート完了を確認した時点では、対象のCMUファームウェアのアップデートはまだ開始されていません。したがってCMUファームウェアのメッセージは表示されません。手順13で行う、物理パーティションの電源を切断、および電源を投入した際に対象のCMUファームウェアのアップデートが開始されます。

- XCP 2050以降の版数にファームウェアをアップデートした場合

ファームウェアアップデート完了後、XSCFのマスタ、スタンバイの切り替えが自動で行われます。自動切り替えには約10分かかります。

「This XSCF will be switched back to standby mode after completion of firmware update」、「Change Master Complete」、および「Standby XSCF Ready」のメッセージが表示されていれば、切り替えが完了しています。

切り替えの完了を確認するために、showhardconfコマンドを実行し、マスタXSCF、およびスタンバイ状態のXSCFのStatusがNormalになっていることを確認します。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081230011; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
```

切り替えの完了を確認したら、手順12へ進みます。

注—showhardconfコマンドを実行した際に「Cannot communicate with the other XSCF. Check the other XSCF's state.」が表示された場合、XSCFのマスタとスタンバイの切り替えが完了していません。再度、showhardconfコマンドを実行し、切り替えの完了を確認してくだ

さい。

注—ファームウェアアップデートを実行すると、マスタ、スタンバイの切り替えが2回行われます。その結果、マスタXSCFはflashupdateコマンドを実行したXSCFに戻ります。マスタ、スタンバイの切り替えが行われると、XSCFセッションが切断される場合があります。XSCFセッションが切断された場合は、再接続してください。

注—XSCFのマスタ、スタンバイの切り替えが完了するまでは、物理パーティションの電源操作やXSCFの再起動などは行わないでください。詳細は「[16.2.1 アップデートの注意事項](#)」を参照してください。

■ XCP 2044までの版数にファームウェアをアップデートした場合

ファームウェアアップデートを実行すると、XSCFのマスタとスタンバイの切り替えが行われます。その結果、マスタXSCFはflashupdateコマンドを実行したXSCFとは逆のXSCFになります。

11. マスタとスタンバイ状態のXSCFをアップデート前の状態に戻したい場合、**switchscf**コマンドを実行します。

注—XCP 2050以降へファームウェアアップデートした場合は、すでにXSCFの切り替えが行われているため、この作業は必要ありません。

```
XSCF> switchscf -t Standby
The XSCF unit switch between the Active and Standby states.
Continue? [y|n] :y
```

XSCFの再起動によりXSCFのセッションが切断されるため、再度マスタXSCFに接続します。

切り替えの完了を確認するために、showhardconfコマンドを実行し、マスタXSCF、およびスタンバイ状態のXSCFのStatusがNormalになっていることを確認します。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081230011; Operator_Panel_Switch:Locked;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2003h; Serial:2081231002;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
```

注—showhardconfコマンドを実行した際、「Cannot communicate with the other XSCF. Check the other XSCF's state.」が表示された場合、XSCFのマスタとスタンバイの切り替えが

完了していません。再度、showhardconfコマンドを実行し、切り替えの完了を確認してください。

12. **XSCFの時刻を合わせます。**

XSCFの時刻がずれていると、物理パーティションの電源を投入したときに、論理ドメインの時刻がずれる場合があります。

XSCFの時刻を合わせる方法は、「[6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる](#)」を参照してください。

13. **物理パーティションの電源が投入されている場合、CMUファームウェアのアップデートを完了させるために、物理パーティションの電源の切断、および電源の投入を行います。**

物理パーティションの電源が切断されている場合、手順14に進みます。

注—論理ドメイン構成の場合は、物理パーティションの電源を切断する前に制御ドメイン上でOracle VM Server for SPARCのldm add-spconfigコマンドを実行し、最新の構成情報をXSCFに保存します。

詳細は「[6.2.2 システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存](#)」、および「[10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する](#)」を参照してください。

物理パーティションの電源が投入されている場合、poweroffコマンドを実行して、物理パーティションの電源を切断します。

```
XSCF> poweroff -p xx
```

showpparstatusコマンドを実行し、物理パーティションの電源が切断されていることを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -p xx
PPAR-ID          PPAR Status
xx               Powered Off
```

poweronコマンドを実行して、物理パーティションの電源を投入します。

```
XSCF> poweron -p xx
```

showpparstatusコマンドで、PPAR Statusが「Running」になっていることを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -p xx
PPAR-ID          PPAR Status
xx               Running
```

14. **versionコマンドを実行し、ファームウェアの版数が新しくなっていることを確認します。**

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Current): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
XCP1 (Reserve): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0004
#1: ..
```

注—SPARC M10では、物理パーティションの電源を投入してファームウェアをアップデートした場合、CMUファームウェアのカレントバンク（Current bank）だけが、新しくなっています。

CMUファームウェアでは、カレントバンクでのみの制御のためリザーブバンクの版数が古くても問題ありません。

物理パーティションの電源を停止してファームウェアアップデートした場合、CMUファームウェアのリザーブバンク（Reserve bank）およびカレントバンク（Current bank）の両方が新しくなっています。

XCP版数と対応するCMUファームウェアの版数は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報」を参照してください。

16.6 XSCF Webでファームウェアをアップデートする

ここでは、XSCF Webでファームウェアをアップデートする方法をSPARC M12-1の


例で説明します。

1. **XSCF Web**にログインします。
2. **[Menu] - [XSCF] - [Settings] - [Autologout]** メニューを選択し、**[Time-out value]**の値に**30分以上の値を設定します**。
この値を元に戻す必要がある場合は、現在の設定値をメモしておいてください。

注—XCPのインポートまたはファームウェアをアップデートする場合、XSCFシェルのタイムアウト時間が短いと、ウェブブラウザ上に「Session is invalid」が表示されることがあります。ビルディングブロック構成の場合は60分以上の値を設定します。

3. **[Physical]-[MBU]**を選択します。
4. 図 16-2の**[MBU Detail]**画面で、**MBUのStatusがNormal**になっていることを確認します。


図 16-2 [MBU Detail]画面



5. **[Menu]-[Maintenance]-[Firmware Update]**を選択します。
6. 図 16-3の**[Display Firmware Version]**画面で、現在動作しているXCPファームウェアの版数を確認します。

注—XCP 3xxxはXCP 3xxxへ、XCP 4xxxはXCP 4xxxへファームウェアをアップデート可能です。XCP 3xxxからXCP 4xxxへのアップデート、およびXCP 4xxxからXCP 3xxxへのアップデートは行わないでください。

図 16-3 [Display Firmware Version]画面




7. 図 16-4の[Import Firmware]画面で、XCPイメージファイルをインポートします。

XCPイメージファイルのパスを指定し、[Upload]ボタンをクリックします。インポートには約5分かかります。

注—上書きの警告メッセージ「An existing file will be overwritten, continue to process?」が表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。

注—XCPインポート時、「An internal error has occurred」または「Error: insufficient free space」などのメッセージが表示された場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。この場合、「16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル」を参照して問題を解決してください。


図 16-4 [Import Firmware]画面



「The file has been uploaded successfully.」が表示されると、インポートは終了です。

図 16-5の [Import Firmware]画面で「XCP Version」行が更新されます。インポートしたXCPイメージファイルのファームウェア版数が表示されていることを確認します。


図 16-5 インポート終了後の[Import Firmware]画面



8. 図 16-6の[XCP Update]画面で、インポートしたXCPイメージファイルがアップ

デートに使用できるかチェックします。
[Check]ボタンをクリックし、ポップアップ画面でファームウェアの版数を指定して、ファイルのチェックを開始します。「The XCP file has been checked successfully.」が表示されればアップデートできます。

図 16-6 [XCP Update]画面でのXCPイメージファイルのチェック




9. 図 16-7の[XCP Update]画面で、ファームウェアのアップデートを行います。
[Update]ボタンをクリックし、ポップアップ画面でファームウェアの版数を指定して、ファームウェアのアップデートを開始します。アップデートには約30分かかります。

注—ビルディングブロック構成の場合、アップデートには約60分かかります。


注—ファームウェアアップデート中に「An internal error has occurred」または「Internal error」などのメッセージが表示された場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。この場合、「16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル」を参照して問題を解決してください。

図 16-7 [XCP Update]画面でのファームウェアのアップデート




途中、XSCFの再起動が行われ、XSCFのセッションが切断されます。
 図 16-8のメッセージが出力されます。

図 16-8 XSCF再起動のメッセージ




さらに途中、図 16-9の「The file has been updated successfully」のメッセージが表示されます。この時点では、ファームウェアのアップデートはまだ完了していません。

図 16-9 アップデート途中のメッセージ



10. XSCF Webに再度、ログインします。
11. 画面の下部にある 図 16-10の[Log Monitor Message]画面で、ファームウェアアップデートのメッセージを確認します。

図 16-10 [Log Monitor Message]画面



「XCP update has been completed」のメッセージが表示されていれば、XCPファームウェアのアップデートが完了しています。

注—SPARC M10では、「XSCF update has been completed」、「CMU update has been completed」などの類似するメッセージが表示されますが、この段階ではXCPファームウェア全体のアップデートは完了していません。

注—アップデートを安全に行うため、XCPファームウェアのアップデートが完了したことを表すメッセージ「XCP update has been completed」を確認するまで、物理パーティションの電源操作やXSCFの再起動などは行わないでください。詳細は「[16.2.1 アップデートの注意事項](#)」を参照してください。

注—ビルディングブロック構成の場合:ビルディングブロック構成の場合、XCPファームウェアのアップデートが完了した直後、マスタとスタンバイ状態のXSCFが元の状態と逆になっています。元の状態に戻すため自動的にマスタ、スタンバイの切り替えが行われます。自動切り替えには約10分かかります。


12. XSCFの時刻を合わせます。

XSCFの時刻がずれていると、物理パーティションの電源を投入したときに、論理ドメインの時刻がずれる場合があります。

XSCFの時刻を合わせる方法は、「[6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる](#)」を参照し、対応するXSCF Webメニューで実施してください。

13. 図 16-11の[Display Firmware Version]画面で、ファームウェアの版数が新しくなっていることを確認します。

図 16-11 [Display Firmware Version]画面



注一物理パーティションの電源が投入されている場合:対象のCMUファームウェアのアップデートはこの時点で行われていません。したがってCMUファームウェアのメッセージは表示されません。XCPファームウェアのアップデートが完了後、CMUファームウェアのアップデートを完了させるために、物理パーティションの電源の切断、および電源の投入を行います。

注一論理ドメイン構成の場合は、物理パーティションの電源を切断する前に制御ドメイン上でOracle VM Server for SPARCのldm add-spconfigコマンドを実行し、最新の構成情報をXSCFに保存します。
詳細は「6.2.2 システム停止前の論理ドメイン構成情報の保存」、および「10.11.1 論理ドメインの構成情報を保存する／表示する」を参照してください。

注一SPARC M10では、物理パーティションの電源を投入してファームウェアをアップデートした場合、CMUファームウェアのカレントバンク（Current bank）だけが、新しくなっています。
CMUファームウェアでは、カレントバンクでのみの制御のためリザーブバンクの版数が古くても問題ありません。
物理パーティションの電源を停止してファームウェアアップデートした場合、CMUファームウェアのリザーブバンク（Reserve bank）およびカレントバンク（Current bank）の両方が新しくなっています。
XCP版数と対応するCMUファームウェアの版数は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報」を参照してください。

14. オートログアウト時間を変更した場合、[Menu] - [XSCF] - [Settings] - [Autologout] メニューを選択し、[Time-out value] の値を元に戻します。

16.7 部品の追加／交換によるファームウェア版数合わせ

ここでは、部品が追加／交換されたときの、ファームウェア版数合わせについて説明します。

ビルディングブロック構成の場合、部品の交換、およびSPARC M12-2S/M10-4Sの増設時に、システムのファームウェア版数を合わせるための自動アップデートが行われます。

対象部品は以下のとおりです。

- SPARC M12-2SのXSCFユニット
- SPARC M10-4SのCPUメモリユニット（下段）
- クロスバーボックスのXSCFユニット

注ー交換／増設は、1台ずつ行ってください。同時に複数のSPARC M12-2S/M10-4Sを交換／増設した場合、ファームウェア版数を合わせるための自動アップデートが行われません。手動でファームウェアをアップデートしてください。

以下のシステムは、部品の交換、追加時にファームウェア版数を合わせるための自動アップデートは行われません。手動でファームウェアをアップデートしてください。

- ビルディングブロック構成以外の場合
- クロスバーボックスを追加した場合
- 自動アップデートをサポートしていないXCP版数のSPARC M10-4S、かつ保守メニューを使わない場合

SPARC M10-4Sでの自動アップデートのサポート情報については、最新のXCP版数の『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

16.7.1 入力電源が投入状態で追加／交換する場合の版数合わせ

ここでは、入力電源が投入状態で、CPUメモリユニット（下段）（CMUL）の交換、XSCFユニットの交換、SPARC M12-2S/M10-4Sの増設、またはクロスバーボックスの増設を行った場合の版数合わせの手順を説明します。

1. **addfru**コマンドまたは**replacefru**コマンドを実行して、保守メニューによる追加／交換作業を行った場合、自動的に**XSCF**ファームウェア版数を合わせます。**addfru**コマンドまたは**replacefru**コマンドによる診断テスト、または**testsb**コマンドによる診断テストを実行した場合、自動的に**CMU**ファームウェアの版数を合わせます。
2. **addfru**コマンド、**replacefru**コマンド、または**testsb**コマンド終了後、**version**コマンドを実行し、**XCP**ファームウェアの版数を確認します。


```

XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor  : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor  : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor  : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor  : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..

```

16.7.2 入力電源が停止状態で追加／交換する場合の版数合わせ

ここでは、入力電源が停止状態で、CPUメモリユニット（下段）（CMUL）の交換、XSCFユニットの交換、SPARC M12-2S/M10-4Sの増設、またはクロスバーボックスの増設を行った場合の版数合わせの手順を説明します。

1. **CPUメモリユニット（下段）（CMUL）の交換作業、XSCFユニットの交換作業、SPARC M10-4Sの増設作業、またはクロスバーボックスの増設作業の終了後、XSCFにログインし、versionコマンドを実行してXCPファームウェアの版数を確認します。**

注—ログイン後、"XSCF firmware update now in progress. BB#xx, please wait for XSCF firmware update complete." のメッセージが出力される場合は、自動でXCPファームウェアの版数合わせを実行しています。

showlogs monitorコマンドを実行し、"XCP firmware version synchronization completed"のメッセージを確認してから次の作業を実施してください。

次の例は、保守メニューを使わないで追加／交換作業をした場合、BB#01のファーム

ムウェア版数が不一致になっていることを示しています。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU          : 02.04.0004
  POST       : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF         : 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2041
CMU          : 02.04.0001
  POST       : 1.42.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
  Hypervisor   : 0.26.9
XSCF         : 02.04.0001
XCP1 (Current): 2041
CMU          : 02.04.0001
  POST       : 1.42.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0
  Hypervisor   : 0.26.9
XSCF         : 02.04.0001
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..
```

注一 保守メニューを使用して追加／交換作業をした場合、すべてのSPARC M12-2S/M10-4SおよびすべてのクロスバーボックスのXSCFユニットのファームウェアの版数は一致しています。

2. ファームウェアの版数が不一致の場合、**flashupdate -c sync**を実行して、マスタのXSCFファームウェアに版数を合わせます。

```
XSCF> flashupdate -c sync
XCP update is started. [3600sec]
  0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240.....-
270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....|
540.....570.....600.....630.....660.....690.....720.....750.....780.....-
810.....840.....870.....900.....930.....960.....990.....1020.....1050.....¥
1080.....1110.....1140.....1170.....1200.....1230.....1260.....1290.....
1320...../
1350.....1380.....1410.....1440.....1470.....1500.....1530.....1560.....15
90.....¥
1620.....1650.....1680.....1710.....1740.....1770.....1800.....1830.....
```

```
1860...../  
1890.....1920.....1950.....1980.....2010.....2040.....2070.....2100.....  
2130.....¥  
2160.....2190..XSCF>  
XSCF>
```

3. **version**コマンドを実行し、**XCP**ファームウェアと**XSCF**ファームウェアの版数が一致していることを確認します。

```
XSCF> version -c xcp -v  
BB#00-XSCF#0 (Master)  
XCP0 (Reserve): 2044  
CMU          : 02.04.0004  
  POST       : 1.43.0  
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0  
  Hypervisor   : 0.27.3  
XSCF         : 02.04.0004  
XCP1 (Current): 2044  
CMU          : 02.04.0004  
  POST       : 1.43.0  
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0  
  Hypervisor   : 0.27.3  
XSCF         : 02.04.0004  
BB#01-XSCF#0 (Standby)  
XCP0 (Reserve): 2044  
CMU          : 02.04.0001  
  POST       : 1.42.0  
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0  
  Hypervisor   : 0.26.9  
XSCF         : 02.04.0004  
XCP1 (Current): 2044  
CMU          : 02.04.0001  
  POST       : 1.42.0  
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.16.0  
  Hypervisor   : 0.26.9  
XSCF         : 02.04.0004  
CMU BACKUP  
#0: 02.04.0001  
#1: ..
```

対象のCMUファームウェアのアップデートはこの時点では行われません。

4. **XSCFの時刻を合わせます。**
XSCFの時刻がずれていると、物理パーティションの電源を投入したときに、論理ドメインの時刻がずれる場合があります。
XSCFの時刻を合わせる方法は、「[6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる](#)」を参照してください。
5. **CMUファームウェアの版数を一致させるため、対象の物理パーティションの電源を投入します。**
poweronコマンドを実行して、物理パーティションの電源を投入します。

```
XSCF> poweron -p xx
```

showpparstatusコマンドで、PPAR Statusが「Running」になっていることを確認します。

```
XSCF> showpparstatus -p xx
PPAR-ID          PPAR Status
XX               Running
```

6. **version**コマンドを実行し、対象となる物理パーティションのCMUのファームウェア版数を確認します。

```
XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU           : 02.04.0004
  POST        : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF          : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU           : 02.04.0004
  POST        : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF          : 02.04.0004
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Reserve): 2044
CMU           : 02.04.0004
  POST        : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF          : 02.04.0004
XCP1 (Current): 2044
CMU           : 02.04.0004
  POST        : 1.43.0
  OpenBoot PROM : 4.34.0+1.19.0
  Hypervisor   : 0.27.3
XSCF          : 02.04.0004
CMU BACKUP
#0: 02.04.0001
#1: ..
```

16.8 ファームウェアアップデート中のトラブル

ここでは、ファームウェアアップデート中に発生するトラブルと対処方法について説明します。

- XSCFユニットの不具合で発生するトラブル
以下を含む書き込みに関するエラー、または、再起動失敗に関するエラーが発生した場合、部品の故障が発生しています。
保守作業員および当社技術員に連絡して、問題を解決してください。
 - Firm update failure
 - XSCF data write error
- インポート時に発生するトラブル
 - XSCF WebでXCPインポートを実行時、「File upload failed. This mostly caused by network unstable, please try again later.」のエラーが発生した場合
ネットワーク環境またはブラウザの設定に問題がある可能性があります。ネットワークの環境または、ウェブブラウザの設定がCookieを受け付ける設定になっているかを確認してください。
 - XCPインポート時、「Error: File is invalid or corrupt」のエラーが発生した場合
XCPファイルに問題がある可能性があります。XCPファイルを確認してください。
たとえば、不正なXCPイメージファイルを購入したか、お客さまがXCPイメージファイルをダウンロードしたあとに不正アクセスによりXCPイメージファイルが改ざんされた可能性があります。この場合、正しいXCPイメージファイルを購入し、再度インポートしてください。

確認後、再試行しても正常に終了しない場合、保守作業員および当社技術員に連絡して、問題を解決してください。

- インポートまたはファームウェアアップデート時に発生するトラブル
XCPインポートを実行時、またはファームウェアアップデート時に、以下を含むエラーが発生した場合、XSCFファームウェアの異常または部品の故障が発生した可能性があります。
この場合、保守作業員および当社技術員に連絡して、問題を解決してください。
 - An internal error has occurred
 - Error: insufficient free space
 - Internal error
- その他のエラー
ファームウェアアップデート中に上記以外の異常が発生した場合、再度ファームウェアアップデートを試行してください。
2回目のファームウェアアップデートで正常に終了することがあります。
それでも正常に終了しない場合、保守作業員および当社技術員に連絡して、問題を解決してください。

16.9 ファームウェアアップデートに関するFAQ

Q: CMUファームウェアのアップデートを行う場合、2回リブートを行ってもよいですか？

A: 問題ありません。

Q: XSCFが複数のシステムの場合、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFを途中で切り替えるのはなぜですか？

A: マスタXSCFは、スタンバイ状態のXSCFをファームウェアアップデートさせる制御を行っています。スタンバイ側のファームウェアアップデートが完了したら、新しいファームウェアであるスタンバイ側をマスタ側に切り替え、再びスタンバイ側（旧マスタ側）のXSCFをファームウェアアップデートさせるためです。

Q: CMUファームウェアは、一度に物理パーティション全部をアップデートできますか？

A: できます。物理パーティションの電源がすべて切断されている場合、一度にアップデートできます。物理パーティションの電源が投入されている場合には、全物理パーティションを指定して`poweroff -a`コマンド、および`poweron -a`コマンドを実行することで、新しいファームウェアにアップデートできます。

Oracle SolarisおよびOracle VM Server for SPARCをアップデートする

ここでは、論理ドメインにインストールされているOracle Solarisをアップデートする方法を説明します。

物理パーティションに構築された論理ドメインには、論理ドメインごとにOracle Solarisがインストールされています。Oracle Solarisは論理ドメインごとにアップデートできます。

アップデートする前に

制御ドメインのOracle Solarisをアップデートする前には、次に示すデータをあらかじめ保存し、アップデートしたあとに復元してください。

- 自動保存構成ディレクトリ
/var/opt/SUNWldm/autosave-*
- Logical Domainsの制約データベースファイル
/var/opt/SUNWldm/ldom-db.xmlで参照されるLogical Domainsの制約データベースファイル

詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ソフトウェアのインストールおよび有効化」を参照してください。

アップデートする

Oracle Solarisをアップデートする場合は、最新のSRU（Support Repository Update）を使用してください。

サポートされるOracle SolarisのバージョンおよびSRUに関する最新情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

Oracle Solarisのアップデート方法およびOracle VM Server for SPARCのアップデート方法は、Oracle Solaris関連マニュアルおよびお使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』の「ソフトウェアのインストールおよび有効化」を参照してください。

トラブルシューティング

ここでは、XSCF使用中のトラブル、およびシステム運用中に起こり得る問題と、それらの解決方法を説明します。

- XSCFで発生しうるトラブルに対処する
- RESETスイッチの使用に関する留意点
- よく寄せられる質問／FAQ
- システムのトラブルをXSCFで調べる

18.1 XSCFで発生しうるトラブルに対処する

ここでは、XSCFを使用しているときに起こり得る問題とその解決方法を説明します。

XSCFにログインできない

- 正しいユーザー名でログインしたか確認してください。
- 正しいパスワードを使用したか確認してください。
- 現在XSCFに接続しているユーザー数を確認してください。利用人数については「[2.6 接続できるユーザー数](#)」を参照してください。

XSCFへのログインパスワードを忘れた

- パスワードの再設定をシステム管理者に依頼してください。platadmまたはuseradmのユーザー権限を持つシステム管理者は、passwordコマンドを使用してパスワードを再設定できます。
- システム管理者がパスワードを忘れた場合、「default」アカウントを使用してログインし、passwordコマンドを使用して再設定してください。「default」アカウントでのログイン認証については、お使いのサーバの『インストレーションガイド』の「システムの初期診断を行う」を参照してください。

シリアルポート経由でXSCFに接続できない

- 端末ソフトをシリアルポートに接続しているか確認してください。
- 端末ソフトの設定を確認してください（ボーレート9600bps、ディレイが0以外になっていることなど）。設定の詳細は、「[2.2.1 シリアル接続でXSCFシェルへログインする方法](#)」を参照してください。

注—上記の解決方法を実施してもXSCFの接続に失敗する場合は、背面パネルにあるRESETスイッチを押すと解決することがあります。詳細は、「[18.2 RESETスイッチの使用に関する留意点](#)」を参照してください。

XSCF-LAN経由でTelnetでXSCFに接続できない

- LANケーブル接続がXSCFシェル端末とサーバ間で正しく設置されているか確認してください。
- 端末ソフトをTelnetポートに接続しているか確認してください。
- XSCF-LANの設定が有効になっているか、`shownetwork`コマンドを使用して確認してください。
- Telnetサービスが有効になっているか、`showtelnet`コマンドを使用して確認してください。
- 設定と異なるIPアドレスとポート番号を入力していないか確認してください。
- Telnet/SSHでの接続数が制限数を超えていないか確認してください。制限数については、「[2.6 接続できるユーザー数](#)」を参照してください。
- 必要であれば、シリアルポートでXSCFに直接接続されるPC上のコンソールを使用して、XSCFシェルにログインしXSCF-LANの設定状況を、`shownetwork`コマンドを使用して確認してください。

注—上記の解決方法を実施してもXSCFの接続に失敗する場合は、背面パネルにあるRESETスイッチを押すと解決することがあります。詳細は、「[18.2 RESETスイッチの使用に関する留意点](#)」を参照してください。

XSCF-LAN経由でSSHでXSCFに接続できない

- LANケーブル接続がXSCFシェル端末とサーバ間で正しく設置されていることを確認してください。
- XSCF-LANの設定が有効になっていることを、`shownetwork`コマンドを実行して確認してください。
- SSHサービスが有効になっていることを、`showssh`コマンドを実行して確認してください。
- 設定と異なるIPアドレスとポート番号を入力していないことを確認してください。
- Telnet/SSHでの接続数が制限数を超えていないことを確認してください。制限数については、「[2.6 接続できるユーザー数](#)」を参照してください。
- 必要であれば、シリアルポートでXSCFに直接接続されるPC上のコンソールを使

用してXSCFシェルにログインし、XSCF-LANの設定状況をshownetworkコマンドを実行して確認してください。

- ホスト鍵が正しく設定されていることを確認してください。なお、XSCFを交換するとホスト鍵はあらかじめXSCFに設定されている鍵に戻ります。
- クライアントソフトの設定が正しいことを確認してください。

注—上記の解決方法を実施してもXSCFの接続に失敗する場合は、背面パネルにあるRESETスイッチを押すと解決することがあります。詳細は、「[18.2 RESETスイッチの使用に関する留意点](#)」を参照してください。

XSCFのIPアドレスがわからない

- shownetworkコマンドを使用して現在のネットワーク構成を確認してください。未設定の場合はネットワーク管理者に連絡して確認してください。
- 必要であれば、シリアルポートでXSCFに直接接続されるPC上のコンソールを使用して、XSCFシェルにログインしXSCF-LANの設定状況を、shownetworkコマンドを使用して確認してください。

XSCFシェル端末またはドメインコンソールが突然切断された

- ほかのユーザーがXSCFネットワークに関するsetnetwork、setroute、sethostname、setnameserverおよびsetsscpコマンドを実行したあとにapplynetworkコマンドとrebootxscfコマンドを実行したか、あるいは、flashupdateコマンドを実行した可能性があります。XSCFを使用する際は再接続し、再ログインしてください。
- ほかのユーザーが、XSCFに関するsetdateあるいはswitchscfコマンドを実行した可能性があります。XSCFを使用する際は再接続し、再ログインしてください。
- XSCFシェルではログイン後、一定時間放置しているとXSCFが自動的にシェルを終了させます。強制終了が起こるのは、XSCFの設定で、時間監視機能を有効にし、かつある時間を設定しているときに、その時間を超えた場合です。
- Oracle Solaris Secure ShellまたはOpenSSHのSSHクライアントは、クライアントで設定したエスケープ記号（例: "#"）と"."（ピリオド）キーを入力すると接続を切断します。Oracle Solaris Secure ShellまたはOpenSSHのSSHクライアントのエスケープ記号と、consoleコマンドを使用して設定されるエスケープ記号を同じ設定にしている場合、接続が切断されますのでどちらかの設定の値を変更してください。詳細はSSHクライアントのマニュアルを参照してください。

サーバの電源の投入／切断操作ができない

- platadmまたはfieldeng以外のユーザー権限で操作している場合、システム全体の電源の投入／切断操作はできません。ユーザー権限については、「[3.5.3 ユーザー権限の種類](#)」を参照してください。

XSCFユーザー追加ができない

- XSCFのユーザー登録数を確認してください。登録数については、「[2.6 接続できるユーザー数](#)」を参照してください。またはシステム管理者に連絡してください。

XSCFからのメール通報が来ない

- XSCFはすべてのイベントを通報するわけではありません。部品故障、認証失敗イベントなどの場合にメールを送信します。目的の通報がエラーログ内にあるか、イベントログのうち通報されるイベントかどうか、「[12.1 XSCFで保存されるログを確認する](#)」を参照してください。
- `showemailreport`コマンドを使用して設定が有効になってるか確認してください。メールが届いていない場合、エラーメール通知先にエラーメールが送付されているか、またはエラーのログが記録されているので確認してください。
- 携帯メールで受信するとき、メールアドレスに受信制限がないか携帯電話の設定を確認してください。

XSCF Webのトップページにアクセスできない

- XSCF Webの設定が有効かどうか、`showhttps`コマンドを使用して確認してください。
- 正しいURLが入力されているか確認してください（例: `https`の“s”を付けていないなど）。
- 許可されたIPアドレスに設定されているかどうかシステム管理者に確認してください。
- ウェブブラウザのTLSでの接続設定が有効かどうか確認してください。

XSCF Webの画面が表示されない

- XSCF Webのトップページからログインしても各画面が表示されない場合、ウェブブラウザの設定でJavaScriptが無効になっている可能性があります。ウェブブラウザのJavaScriptを有効に設定して再度ログインしてください。
- ウェブブラウザの設定でPop-up windowの展開を禁止している場合は各画面を表示できません。ウェブブラウザの設定を確認してください。

XSCF Webのパスワードを忘れた

- XSCF Webの認証はXSCFシェルでの認証と同じです。上述の「[XSCFへのログインパスワードを忘れた](#)」を参照してください。

XSCF Webでのログイン後、最初のアクセスが失敗する

- ウェブブラウザの設定がCookieを受け付ける設定になっているか確認してください。

XSCF Webのウェブブラウザ画面がうまく表示されない

- ウェブブラウザの版数によっては、正しく画面表示されない場合があります。お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』の「ウェブブラウザ」のサポートブラウザを参照し、最新ウェブブラウザに変更してください。

XSCF Webで警告が表示される

- セキュリティ警告の内容を確認し、XSCF Webの利用を停止してください。確認した警告の内容に対して、対策を実施してください。有効期限が切れている場合には、再度XSCFのHTTPSサービスの設定を行ってください。HTTPSサービスの設定の詳細は、「[3.8 XSCFへログインするときのHTTPSサービスを設定する](#)」を参照してください。

NTPサーバに関するメッセージが表示される

- XSCF起動時に、以下のNTPサーバに関するメッセージが表示されていると、NTPサーバとXSCFとの時刻同期の失敗が原因でXSCFの時刻がずれていることがあります。

NTP service failed to reach appropriate NTP server.

この場合、物理パーティションを起動すると、論理ドメインの時刻がずれていることがあります。

物理パーティションを起動する前に、XSCFの時刻を合わせてください。

詳細は、「[6.1.2 システム起動前にXSCFの時刻を合わせる](#)」を参照してください。

その他のトラブル

- システム管理者に連絡してください。XSCFのログを採取／保存する必要がある場合、XSCFシェルコマンドを使用して、XSCFログを保存してください。ログの保存方法については、「[12.1.15 snapshotでログをファイルに保存する](#)」を参照してください。

18.2 RESETスイッチの使用に関する留意点

RESETスイッチは、SPARC M12/M10およびクロスバーボックスの背面パネルにある、XSCFを再起動させるための緊急対処用のスイッチです。

RESETスイッチは、本章の解決方法を実施してもXSCFが起動せず、XSCFにアクセスできない場合の、緊急手段として使用してください。

RESETスイッチを使用する場合は、以下の点に注意してください。

- RESETスイッチはXSCFを起動させるための、最後の手段として使用してください。
- RESETスイッチを押してもXSCFが起動しない場合は、当社技術員にお問い合わせください。
- XSCFが動作しているときに、RESETスイッチを何度も押さないでください。繰り返しRESETスイッチを押すと、CHECK LEDが点灯し、XSCF READY LEDが消灯し、その後XSCFが停止します。そうなった場合は、XSCFに接続するために入力

電源の切断／投入が必要になります。

なお、RESETスイッチの位置については、お使いのサーバの『サービスマニュアル』、または『SPARC M12/M10 クロスバーボックス サービスマニュアル』の「付録 C 外部インターフェースの仕様」を参照してください。

18.3 よく寄せられる質問／FAQ

以下は、よく寄せられるXSCF使用時の質問です。

Q: XSCF-LANで使用するLANポートには、デフォルトでIPアドレスが割り当てられていますか？

A: デフォルトでIPアドレスは割り当てられていません。XSCF-LANのIPアドレスの詳細は、「[3.9.2 XSCFネットワークインターフェースを理解する](#)」を参照してください。

Q: SSCPには、デフォルトのIPアドレスが割り当てられていますか？

A: デフォルトでIPアドレスは割り当てられています。デフォルトのSSCPのIPアドレスは、「[3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する](#)」を参照してください。ユーザーのLANの環境に影響を及ぼす可能性がある場合、IPアドレスを変更してください。

Q: サーバの電源を投入し、Oracle Solarisを起動している間に、なんらかの原因でOracle Solarisがハングアップした場合、XSCFからサーバの電源を切断できますか？

A: ゲストドメインがハングアップした場合は、ldm panic-domain コマンドを使用して、Oracle Solarisダンプを採取してください。ldm コマンドの詳細は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARCリファレンスマニュアル』を参照してください。

制御ドメインがハングアップした場合は、次を行います。

1. **XSCF**シェルで、**panic**オプションを指定して**reset**コマンドを実行し、**Oracle Solaris**ダンプを指示します。

- 2.1.を行ったにもかかわらず、**Oracle Solaris**ダンプが失敗した場合は、**XSCF**シェルで**poweroff**コマンドを実行して電源を切断します。

Q: サーバに入力電源が供給されてからOracle Solarisが起動するまで、XSCFはどのような処理を行いますか？

A: 次はシステムが稼働するまでの処理のながれです。詳細は、「[第6章 システムを起動する／停止する](#)」を参照してください。

1. オペレーターにより入力電源が投入されます。
2. **XSCF**が起動します。
3. オペレーターによりサーバの電源が投入されます。
4. **XSCF**によりハードウェアの初期化が行われます。
5. **POST**が起動し、ハードウェアの初期診断を行います。
6. **OpenBoot PROM**が起動します。
7. **OpenBoot PROM**により、ブートプロセスが開始されます。
8. **Oracle Solaris**が起動します。

Q: XSCFへログイン、ログアウトが正常に行われた場合、端末画面にどのようなメッセージが表示されますか？

A: XSCFへのログイン成功／失敗は次のとおりです。
ログイン成功例です。

```
login: jsmith
Password: xxxxxxxx
XSCF>
```

ログイン失敗例です。

```
login: jsmith
Password: xxxxxxxx
Login incorrect
```

A: XSCFへのログアウト成功／失敗は次のとおりです。
ログアウト成功例です。

```
XSCF> exit
Logout
```

ログアウト失敗例です。

```
XSCF> exit
Not supported in this system.
```

注—上記の例は端末のクライアントソフトに依存します。

Q: XSCFのエラーログとMIB定義ファイルのエラー情報との関係はどのようなものですか？

A: MIB定義ファイルに反映されるエラー情報は、XSCFの最新のエラーログです。

18.4 システムのトラブルをXSCFで調べる

ここでは、サーバからの応答がないなど、システムでのトラブルやパニックが発生したときXSCFを有効に利用する方法を説明します。

当社技術員へ連絡する前に

当社技術員に問い合わせる前に次の処理を行ってみてください。問題解決の手助けになるだけでなく問い合わせの必要がなくなる場合があります。

1. サーバからの応答がない場合、オペレーションパネルのモードスイッチを **Service**モードにします。
2. 次のいずれかの方法でシステムの状況を確認します。
 - SSH/TelnetによるXSCFシェルが使えない場合
 - a. XSCFのシリアルポートに端末を接続します。
 - b. ユーザーアカウント、パスワードを入力してXSCFシェルへログインします。
 - c. XSCFシェルを使用してエラーログほかを確認します。
 - SSH/TelnetやシリアルポートによるXSCFシェルが使える場合
 - a. XSCFのユーザーアカウントでXSCFにログインします。
 - b. XSCF-LANポートに接続し、XSCFシェルを使用してエラーログほかを確認します。

エラーログの詳細は、「[12.1 XSCFで保存されるログを確認する](#)」を参照して対処方法を確認してください。
 - c. またはシリアルポート経由でXSCFシェルを使用してXSCFのイベントログとサーバ状況を確認します。

次のコマンドを実行して問題が発生した時間に起こっている事象を確認してください。

```
showlogs error
showlogs event
showlogs power
showlogs monitor
showlogs console
```

異常を発見した場合、「[12.1 XSCFで保存されるログを確認する](#)」を参照して対処方法を確認してください。
 - d. XSCFのコンソールログ／パニックログをチェックして最近のメッセージを確認します。

Oracle Solarisが問題を検出してメッセージを表示している場合があります。また、パニックについては、showlogsコマンドのpanicオプションを使用して、パニックが発生した時間に起こっている事象を確認してください。
3. 上記チェックで問題がなければ、システムを再起動します。
4. 異常が発生していた場合、「[12.1 XSCFで保存されるログを確認する](#)」を参照して対処方法に従い、XSCFシェルコマンドの保守ガイダンスを使用して部品の交換などを行います。

SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧

この付録では、SPARC M12/M10システムのデバイスパスを説明します。

- SPARC M12-1のデバイスパス
- SPARC M12-2のデバイスパス
- SPARC M12-2Sのデバイスパス
- SPARC M10-1のデバイスパス
- SPARC M10-4のデバイスパス
- SPARC M10-4Sのデバイスパス

A.1 SPARC M12-1のデバイスパス

SPARC M12-1で認識されるデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

表 A-1 SPARC M12-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス

インスタンス優先 順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	内蔵LAN#0(*1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0	1
2	内蔵LAN#1(*1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0,1	2
3	内蔵SAS	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	3
-	内蔵HDD#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	4
-	内蔵HDD#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	5
-	内蔵HDD#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	6
-	内蔵HDD#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	7
-	内蔵HDD#4	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	8
-	内蔵HDD#5	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	9
-	内蔵HDD#6	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	10

表 A-1 SPARC M12-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス (続き)

インスタンス優先 順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
-	内蔵HDD#7	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	11
-	外部SAS	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	12
4	内蔵USBポート (rear:USB3.0)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/****@1	13
	内蔵USBポート (rear:USB2.0/1.1)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/****@1	14
5	内蔵USBポート (front:USB2.0/1.1)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/****@6	15
6	リモートストレージ	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/storage@7	16
7	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	17
	PCI#0配下のPCIボックス		
8	PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@0/****@0	
9	PCI#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@1/****@0	
10	PCI#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@8/****@0	
11	PCI#4	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0	
12	PCI#5	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0	
13	PCI#6	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0	
14	PCI#7	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0	
15	PCI#8	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0	
16	PCI#9	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0	
17	PCI#10	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0	
18	PCI#11	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0	
19	内蔵LAN#2(*1)	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	18
20	内蔵LAN#3(*1)	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	19
21	PCI#1	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	20
	PCI#1配下のPCIボックス		
22	PCI#1	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@0/****@0	

表 A-1 SPARC M12-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス (続き)


インスタンス優先 順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
23	PCI#2	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@1/****@0	
24	PCI#3	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@8/****@0	
25	PCI#4	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0	
26	PCI#5	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0	
27	PCI#6	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0	
28	PCI#7	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0	
29	PCI#8	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0	
30	PCI#9	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0	
31	PCI#10	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0	
32	PCI#11	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0	
33	PCI#2	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	21
	PCI#2配下のPCIボックス		
34	PCI#1	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@0/****@0	
35	PCI#2	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@1/****@0	
36	PCI#3	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@8/****@0	
37	PCI#4	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0	
38	PCI#5	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0	
39	PCI#6	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0	
40	PCI#7	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0	
41	PCI#8	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0	
42	PCI#9	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0	

表 A-1 SPARC M12-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス (続き)

インスタンス優先 順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
43	PCI#10	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0	
44	PCI#11	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/ pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0	

*1: オンボードLANなしSPARC M12では、内蔵 LANのデバイスパスは表示されません。

図 A-1 SPARC M12-1ブロック図



A.2 SPARC M12-2のデバイスパス

SPARC M12-2で認識されるデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

A.2.1 初期導入時のCPU構成が1 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が1 CPUの場合のデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効(デフォルト)に設定していると、以下のデバイスパスは、1 CPU構成から2 CPU構成に増設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、1 CPU構成から2 CPU構成に増設した場合、PPARリセット時にデバイスパスが2 CPU構成（表 A-4）に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、増設を行ってください。

SPARC M12-2筐体内のI/Oデバイスパス

表 A-2 SPARC M12-2筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：1 CPU）


インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	内蔵LAN#0(*1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	1
2	内蔵LAN#1(*1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	2
3	PCI#8	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	3
4	PCI#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	4
5	PCI#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	5
6	内蔵SAS#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	6
-	内蔵HDD#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	7
-	内蔵HDD#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	8
-	内蔵HDD#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	9
-	内蔵HDD#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	10
-	外部SAS	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	11
7	内蔵USBポート (rear:USB3.0)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1	12
8	内蔵USBポート (rear:USB2.0/1.1)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1	13
9	内蔵USBポート (front:USB3.0/2.0/1.1) (*2)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6	14
10	リモートストレージ	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7	15
11	PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	16
12	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	17
13	内蔵LAN#2(*1)	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	18
14	内蔵LAN#3(*1)	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	19
15	PCI#6	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	20
16	PCI#7	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	21
17	PCI#10	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	22
18	内蔵SAS#1	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	23

表 A-2 SPARC M12-2筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：1 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
-	内蔵HDD#4	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	24
-	内蔵HDD#5	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	25
-	内蔵HDD#6	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	26
-	内蔵HDD#7	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	27
19	PCI#4	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	28
20	PCI#5	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	29
21	PCI#9	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	30

*1: オンボードLANなしSPARC M12では、内蔵 LANのデバイスパスは表示されません。
*2: USB3.0のデバイスを接続した場合でも、USB2.0の仕様で動作します。

図 A-2 SPARC M12-2ブロック図（1 CPU）



PCIボックス側のI/Oデバイスパス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、
表 A-2のPCI#Xのデバイスパス/pci@vvvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvvv
およびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-3 PCIボックス側のI/Oデバイスパス (1 CPU)

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
PCI#X配下のPCIボックス		
1	PCI#1	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0
3	PCI#3	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/ ****@0
5	PCI#5	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/ ****@0
6	PCI#6	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 10/****@0
7	PCI#7	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 11/****@0
8	PCI#8	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/ ****@0
9	PCI#9	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/ ****@0
10	PCI#10	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@ 10/****@0
11	PCI#11	/pci@vwww/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@ 11/****@0

A.2.2 初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合のデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効(デフォルト)に設定していると、以下のデバイスパスは、2 CPU構成から1 CPU構成に減設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、2 CPU構成から1 CPU構成に減設した場合、PPARリセット時にデバイスパスが1 CPU構成 (表 A-2) に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。

論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、減設を行ってください。

SPARC M12-2 筐体内のI/Oデバイスパス

表 A-4 SPARC M12-2 筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	内蔵LAN#0(*1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	1
2	内蔵LAN#1(*1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	2
3	PCI#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	3
4	内蔵SAS#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	4
-	内蔵HDD#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	5
-	内蔵HDD#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	6
-	内蔵HDD#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	7
-	内蔵HDD#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	8
-	外部SAS	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	9
5	内蔵USBポート (rear:USB3.0)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1	10
6	内蔵USBポート (rear:USB2.0/1.1)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1	11
7	内蔵USBポート (front:3.0/2.0/1.1) (*2)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6	12
8	リモートストレージ	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7	13
9	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	14
10	PCI#7	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	15
11	PCI#10	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	16
12	PCI#5	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	17
13	PCI#9	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	18
14	内蔵LAN#2(*1)	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	19
15	内蔵LAN#3(*1)	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	20
16	PCI#6	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	21
17	内蔵SAS#1	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	22
-	内蔵HDD#4	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	23
-	内蔵HDD#5	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	24
-	内蔵HDD#6	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	25
-	内蔵HDD#7	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	26
18	PCI#4	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	27
19	PCI#8	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	28


表 A-4 SPARC M12-2 筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
20	PCI#3	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	29
21	PCI#1	/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	30

*1: オンボードLANなしSPARC M12では、内蔵 LAN のデバイスパスは表示されません。

*2: USB3.0のデバイスを接続した場合でも、USB2.0の仕様で動作します。

図 A-3 SPARC M12-2ブロック図（2 CPU）



PCIボックス側のI/Oデバイスパス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、
表 A-4のPCI#Xのデバイスパス/pci@vvvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvvv
およびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-5 PCIボックス側のI/Oデバイスパス（2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
PCI#X配下のPCIボックス		
1	PCI#1	/pci@vvvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@vvvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0

表 A-5 PCIボックス側のI/Oデバイスバス (2 CPU) (続き)

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスバス
3	PCI#3	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/ ****@0
5	PCI#5	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/ ****@0
6	PCI#6	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 10/****@0
7	PCI#7	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 11/****@0
8	PCI#8	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/ ****@0
9	PCI#9	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/ ****@0
10	PCI#10	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@ 10/****@0
11	PCI#11	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@ 11/****@0

A.3 SPARC M12-2Sのデバイスバス

SPARC M12-2Sで認識されるデバイスバスと、デバイスバスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

A.3.1 初期導入時のCPU構成が1 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が1 CPUの場合のデバイスバスと、デバイスバスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioconfigure)を無効（デフォルト）に設定していると、以下のデバイスバスは、1 CPU構成から2 CPU構成に増設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioconfigure)を有効に設定して、1 CPU構成から2 CPU構成に増設した場合、PPARリセット時にデバイスバスが2 CPU構成 (表 A-9) に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。

論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、増設を行ってください

SPARC M12-2S筐体内のI/Oデバイスパス

表 A-6 SPARC M12-2S筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：1 CPU）


インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	LSB#0	内蔵LAN#0(*1) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	1
2		内蔵LAN#1(*1) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	2
3		PCI#3 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	3
4		PCI#2 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	4
5		内蔵SAS#0 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	5
-		内蔵HDD#0 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	6
-		内蔵HDD#1 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	7
-		内蔵HDD#2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	8
-		内蔵HDD#3 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	9
-		外部SAS /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	10
6		内蔵USBポート (rear:USB3.0) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1	11
7		内蔵USBポート (rear:USB2.0/1.1) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1	12
8		内蔵USBポート (front:USB3.0/2.0/1.1) (*2) /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6	13
9		リモートストレージ /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7	14
10		PCI#1 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	15
11		PCI#0 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	16
12		内蔵LAN#2(*1) /pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	17
13		内蔵LAN#3(*1) /pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	18
14		PCI#6 /pci@8200/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	19
15		PCI#7 /pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	20
16		内蔵SAS#1 /pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	21
-		内蔵HDD#4 /pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	22
-		内蔵HDD#5 /pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	23
-		内蔵HDD#6 /pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	24
-		内蔵HDD#7 /pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	25

表 A-6 SPARC M12-2S筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：1 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
17	PCI#4	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	26
18	PCI#5	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	27

*1: オンボードLANなしSPARC M12では、内蔵 LAN のデバイスパスは表示されません。
*2: USB3.0のデバイスを接続した場合でも、USB2.0の仕様で動作します。

図 A-4 SPARC M12-2Sブロック図



PCIボックス側のI/Oデバイスパス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体側のPCIスロットがPCI#Xの場合、表 A-6のPCI#Xのデバイスパス/pci@vvvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvvおよびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-7 PCIボックス側のI/Oデバイスパス

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
	PCI#X配下のPCIボックス	
1	PCI#1	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0
3	PCI#3	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/ ****@0
5	PCI#5	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/ ****@0
6	PCI#6	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 10/****@0
7	PCI#7	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 11/****@0
8	PCI#8	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/ ****@0
9	PCI#9	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/ ****@0
10	PCI#10	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@ 10/****@0
11	PCI#11	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@ 11/****@0

論理システムボードのI/Oデバイスパス

LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパスについては、表 A-7における先頭のデバイスノード (/pci@vrvvv) が表 A-8のようになります。ほかのデバイスノードは表 A-7と同じです。

たとえばLSB#1の場合は、表 A-7を次の順序で読み替えてください。LSB#2～LSB#15も同様に読み替えてください。

/pci@8000→/pci@8800、/pci@8100→/pci@8900、/pci@8200→/pci@8a00、/pci@8300→
/pci@8b00

表 A-8 LSB#1～LSB#15 のI/Oデバイスパス (初期導入時: 1 CPU)

LSB番号	デバイスパス
LSB#1	/pci@8800/... /pci@8900/... /pci@8a00/... /pci@8b00/...
LSB#2	/pci@9000/... /pci@9100/... /pci@9200/... /pci@9300/...
LSB#3	/pci@9800/... /pci@9900/... /pci@9a00/... /pci@9b00/...
LSB#4	/pci@a000/... /pci@a100/... /pci@a200/... /pci@a300/...
LSB#5	/pci@a800/... /pci@a900/... /pci@aa00/... /pci@ab00/...
LSB#6	/pci@b000/... /pci@b100/... /pci@b200/... /pci@b300/...
LSB#7	/pci@b800/... /pci@b900/... /pci@ba00/... /pci@bb00/...
LSB#8	/pci@c000/... /pci@c100/... /pci@c200/... /pci@c300/...
LSB#9	/pci@c800/... /pci@c900/... /pci@ca00/... /pci@cb00/...
LSB#10	/pci@d000/... /pci@d100/... /pci@d200/... /pci@d300/...
LSB#11	/pci@d800/... /pci@d900/... /pci@da00/... /pci@db00/...

表 A-8 LSB#1～LSB#15 のI/Oデバイスパス（初期導入時：1 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#12	/pci@e000/...
	/pci@e100/...
	/pci@e200/...
	/pci@e300/...
LSB#13	/pci@e800/...
	/pci@e900/...
	/pci@ea00/...
	/pci@eb00/...
LSB#14	/pci@f000/...
	/pci@f100/...
	/pci@f200/...
	/pci@f300/...
LSB#15	/pci@f800/...
	/pci@f900/...
	/pci@fa00/...
	/pci@fb00/...

A.3.2 初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合のデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効（デフォルト）に設定していると、以下のデバイスパスは、2 CPU構成から1 CPU構成に減設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、2 CPU構成から1 CPU構成に減設した場合、PPARリセット時にデバイスパスが1 CPU構成（表 A-6）に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。

論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、減設を行ってください。

SPARC M12-2S筐体内のI/Oデバイスパス

表 A-9 SPARC M12-2S筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	LSB#0	内蔵LAN#0(*1) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	1
2		内蔵LAN#1(*1) /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	2
3	PCI#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	3


表 A-9 SPARC M12-2S筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
4	内蔵SAS#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	4
-	内蔵HDD#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	5
-	内蔵HDD#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	6
-	内蔵HDD#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	7
-	内蔵HDD#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	8
-	外部SAS	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	9
5	内蔵USBポート (rear:USB3.0)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/****@1	10
6	内蔵USBポート (rear:USB2.0/1.1)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/****@1	11
7	内蔵USBポート (front:USB3.0/2.0/1.1) (*2)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/****@6	12
8	リモートストレージ	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7	13
9	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	14
10	PCI#7	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	15
11	PCI#5	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	16
12	内蔵LAN#2(*1)	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	17
13	内蔵LAN#3(*1)	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	18
14	PCI#6	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	19
15	内蔵SAS#1	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	20
-	内蔵HDD#4	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	21
-	内蔵HDD#5	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	22
-	内蔵HDD#6	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	23
-	内蔵HDD#7	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	24
16	PCI#4	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	25
17	PCI#3	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	26
18	PCI#1	/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@10/****@0	27

*1: オンボードLANなしSPARC M12では、内蔵 LANのデバイスパスは表示されません。

*2: USB3.0のデバイスを接続した場合でも、USB2.0の仕様で動作します。

図 A-5 SPARC M12-2Sブロック図



PCIボックス側のI/Oデバイスパス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、
表 A-9のPCI#Xのデバイスパス/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvv
およびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-10 PCIボックス側のI/Oデバイスパス

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
PCI#X配下のPCIボックス		
1	PCI#1	/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0
3	PCI#3	/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/ ****@0
5	PCI#5	/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/ ****@0
6	PCI#6	/pci@v/vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@ 10/****@0

表 A-10 PCIボックス側のI/Oデバイスパス (続き)

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
7	PCI#7	/pci@vrvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0
8	PCI#8	/pci@vrvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0
9	PCI#9	/pci@vrvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0
10	PCI#10	/pci@vrvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0
11	PCI#11	/pci@vrvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

論理システムボードのI/Oデバイスパス

LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパスについては、LSB#の昇順に、LSB#0と同じインスタンス優先順位のデバイスパスとなります。先頭のデバイスノード（表 A-10における /pci@vrvv）は、表 A-11のようになります。ほかのデバイスノードは表 A-10と同じです。

たとえばLSB#1の場合は、表 A-11を次の順序で読み替えてください。LSB#2～LSB#15も同様に読み替えてください。

/pci@8000→/pci@8800、/pci@8100→/pci@8900、/pci@8200→/pci@8a00、/pci@8300→/pci@8b00
/pci@8400→/pci@8c00、/pci@8500→/pci@8d00、/pci@8600→/pci@8e00、/pci@8700→/pci@8f00

表 A-11 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

LSB番号	デバイスパス
LSB#1	/pci@8800/... /pci@8900/... /pci@8a00/... /pci@8b00/... /pci@8c00/... /pci@8d00/... /pci@8e00/... /pci@8f00/...
LSB#2	/pci@9000/... /pci@9100/... /pci@9200/... /pci@9300/... /pci@9400/... /pci@9500/... /pci@9600/... /pci@9700/...

表 A-11 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#3	/pci@9800/...
	/pci@9900/...
	/pci@9a00/...
	/pci@9b00/...
	/pci@9c00/...
	/pci@9d00/...
	/pci@9e00/...
LSB#4	/pci@9f00/...
	/pci@a000/...
	/pci@a100/...
	/pci@a200/...
	/pci@a300/...
	/pci@a400/...
	/pci@a500/...
LSB#5	/pci@a600/...
	/pci@a700/...
	/pci@a800/...
	/pci@a900/...
	/pci@aa00/...
	/pci@ab00/...
	/pci@ac00/...
LSB#6	/pci@ad00/...
	/pci@ae00/...
	/pci@af00/...
	/pci@b000/...
	/pci@b100/...
	/pci@b200/...
	/pci@b300/...
LSB#7	/pci@b400/...
	/pci@b500/...
	/pci@b600/...
	/pci@b700/...
	/pci@b800/...
	/pci@b900/...
	/pci@ba00/...
LSB#8	/pci@bb00/...
	/pci@bc00/...
	/pci@bd00/...
	/pci@be00/...
	/pci@bf00/...
	/pci@c000/...
	/pci@c100/...
	/pci@c200/...
	/pci@c300/...
	/pci@c400/...
	/pci@c500/...
	/pci@c600/...
	/pci@c700/...

表 A-11 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#9	/pci@c800/...
	/pci@c900/...
	/pci@ca00/...
	/pci@cb00/...
	/pci@cc00/...
	/pci@cd00/...
	/pci@ce00/...
	/pci@cf00/...
LSB#10	/pci@d000/...
	/pci@d100/...
	/pci@d200/...
	/pci@d300/...
	/pci@d400/...
	/pci@d500/...
	/pci@d600/...
	/pci@d700/...
LSB#11	/pci@d800/...
	/pci@d900/...
	/pci@da00/...
	/pci@db00/...
	/pci@dc00/...
	/pci@dd00/...
	/pci@de00/...
	/pci@df00/...
LSB#12	/pci@e000/...
	/pci@e100/...
	/pci@e200/...
	/pci@e300/...
	/pci@e400/...
	/pci@e500/...
	/pci@e600/...
	/pci@e700/...
LSB#13	/pci@e800/...
	/pci@e900/...
	/pci@ea00/...
	/pci@eb00/...
	/pci@ec00/...
	/pci@ed00/...
	/pci@ee00/...
	/pci@ef00/...
LSB#14	/pci@f000/...
	/pci@f100/...
	/pci@f200/...
	/pci@f300/...
	/pci@f400/...
	/pci@f500/...
	/pci@f600/...
	/pci@f700/...

表 A-11 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#15	/pci@f800/... /pci@f900/... /pci@fa00/... /pci@fb00/... /pci@fc00/... /pci@fd00/... /pci@fe00/... /pci@ff00/...

A.4 SPARC M10-1のデバイスパス

SPARC M10-1で認識されるデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

表 A-12 SPARC M10-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	内蔵SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	1
-	内蔵HDD#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	2
-	内蔵HDD#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	3
-	内蔵HDD#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	4
-	内蔵HDD#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	5
-	内蔵HDD#4	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	6
-	内蔵HDD#5	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	7
-	内蔵HDD#6	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	8
-	内蔵HDD#7	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	9
-	外部SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	10
2	内蔵LAN#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0	11
3	内蔵LAN#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0,1	12
4	内蔵USBポート (rear: USB1.1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4/****@1	13
5	内蔵USBポート (front: USB1.1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4/****@2	14
6	内蔵USBポート (rear: USB2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/****@1	13


表 A-12 SPARC M10-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス (続き)

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
7	内蔵USBポート (front: USB2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/****@2	14
8	リモートストレージ	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/storage@3	15
9	PCI#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	16
PCI#0配下のPCIボックス			
10	PCI#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0	
11	PCI#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0	
12	PCI#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0	
13	PCI#4	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@0/****@0	
14	PCI#5	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@1/****@0	
15	PCI#6	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@10/****@0	
16	PCI#7	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@11/****@0	
17	PCI#8	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@0/****@0	
18	PCI#9	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@1/****@0	
19	PCI#10	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@10/****@0	
20	PCI#11	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@11/****@0	
21	内蔵LAN#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/network@0	17
22	内蔵LAN#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/network@0,1	18
23	PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/****@0	19
PCI#1配下のPCIボックス			
24	PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0	
25	PCI#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0	
26	PCI#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0	
27	PCI#4	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@0/****@0	
28	PCI#5	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@1/****@0	

表 A-12 SPARC M10-1筐体内およびPCIボックス側のI/Oデバイスパス (続き)

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
29	PCI#6	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@10/****@0	
30	PCI#7	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@11/****@0	
31	PCI#8	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@0/****@0	
32	PCI#9	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@1/****@0	
33	PCI#10	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@10/****@0	
34	PCI#11	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@11/****@0	
35	PCI#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	20
	PCI#2配下のPCIボックス		
36	PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0	
37	PCI#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0	
38	PCI#3	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0	
39	PCI#4	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@0/****@0	
40	PCI#5	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@1/****@0	
41	PCI#6	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@10/****@0	
42	PCI#7	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@11/****@0	
43	PCI#8	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@0/****@0	
44	PCI#9	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@1/****@0	
45	PCI#10	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@10/****@0	
46	PCI#11	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/ pci@0/pci@11/****@0	

図 A-6 SPARC M10-1ブロック図



A.5 SPARC M10-4のデバイスパス

SPARC M10-4で認識されるデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

A.5.1 初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合のデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効（デフォルト）に設定していると、以下のデバイスパスは、2 CPU構成から4 CPU構成に増設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、2 CPU構成から4 CPU構成に増設した場合、PPARリセット時にデバイスパスが4 CPU構成（表 A-16）に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、増設を行ってください。

SPARC M10-4筐体内のI/Oデバイスパス


表 A-13 SPARC M10-4筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	LSB#0 内蔵SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	1
-	内蔵HDD#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	2
-	内蔵HDD#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	3
-	内蔵HDD#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	4
-	内蔵HDD#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	5
-	内蔵HDD#4	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	6
-	内蔵HDD#5	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	7
-	内蔵HDD#6	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	8
-	内蔵HDD#7	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	9
-	外部SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	10
2	内蔵USBポート (rear:USB1.1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1	11
3	内蔵USBポート (rear: USB2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1	11
4	内蔵USBポート (front: USB1.1/2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1	12
5	リモートスト レージ	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3	13
6	内蔵LAN#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0	14
7	内蔵LAN#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1	15
8	内蔵LAN#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0	16
9	内蔵LAN#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1	17
10	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	18
11	PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	19
12	PCI#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	20
13	PCI#3	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	21
14	PCI#4	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	22
15	PCI#5	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	23
16	PCI#6	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	24
17	PCI#7	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	25
18	PCI#8	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	26

表 A-13 SPARC M10-4筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
19	PCI#9	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	27
20	PCI#10	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	28

図 A-7 SPARC M10-4ブロック図（2 CPU）



PCIボックス側のI/Oデバイスパス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、

表 A-13のPCI#Xのデバイスパス/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvvおよびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-14 PCIボックス側のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
PCI#X配下のPCIボックス		
1	PCI#1	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0
3	PCI#3	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0
5	PCI#5	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0
6	PCI#6	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0
7	PCI#7	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0
8	PCI#8	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0
9	PCI#9	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0
10	PCI#10	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0
11	PCI#11	/pci@v/vv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

A.5.2 初期導入時のCPU構成が4 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が4 CPUの場合のデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効（デフォルト）に設定していると、以下のデバイスパスは、4 CPU構成から2 CPU構成に減設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、4 CPU構成から2 CPU構成に減設した場合、PPARリセット時にデバイスパスが2 CPU構成（表 A-13）に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。

論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、減設を行ってください。

SPARC M10-4の筐体内 I/Oデバイス


表 A-15 SPARC M10-4筐体内のI/Oデバイス（初期導入時：4 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
1	LSB#0 内蔵SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	1
-	内蔵HDD#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	2
-	内蔵HDD#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	3
-	内蔵HDD#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	4
-	内蔵HDD#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	5
-	内蔵HDD#4	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	6
-	内蔵HDD#5	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	7
-	内蔵HDD#6	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	8
-	内蔵HDD#7	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	9
-	外部SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	10
2	内蔵USBポート (rear:USB1.1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1	11
3	内蔵USBポート (rear:USB2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1	11
4	内蔵USBポート (front: USB1.1/2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1	12
5	リモートストレージ	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3	13
6	内蔵LAN#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0	14
7	内蔵LAN#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1	15
8	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	16
9	PCI#3	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	17
10	PCI#4	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	18
11	PCI#7	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	19
12	PCI#8	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	20
13	内蔵LAN#2	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0	21
14	内蔵LAN#3	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1	22
15	PCI#1	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	23
16	PCI#2	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	24
17	PCI#5	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	25
18	PCI#6	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	26
19	PCI#9	/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	27

表 A-15 SPARC M10-4筐体内のI/Oデバイス（初期導入時：4 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
20	PCI#10	/pci@8700/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	28

図 A-8 SPARC M10-4ブロック図（4 CPU）



PCIボックス側のI/Oデバイス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、
表 A-15のPCI#Xのデバイスパス/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvv
およびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-16 PCIボックス側のI/Oデバイスバス（初期導入時：4 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスバス
PCI#X配下のPCIボックス		
1	PCI#1	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0
3	PCI#3	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0
5	PCI#5	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0
6	PCI#6	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0
7	PCI#7	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0
8	PCI#8	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0
9	PCI#9	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0
10	PCI#10	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0
11	PCI#11	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

A.6 SPARC M10-4Sのデバイスバス

SPARC M10-4Sで認識されるデバイスバスと、デバイスバスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

A.6.1 初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が2 CPUの場合のデバイスバスと、デバイスバスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効（デフォルト）に設定していると、以下のデバイスバスは、2 CPU構成から4 CPU構成に増設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、2 CPU構成から4 CPU構成に増設した場合、PPARリセット時にデバイスバスが4 CPU構成（表 A-20）に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。


論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、増設を行ってください。

SPARC M10-4S筐体内のI/Oデバイスパス

表 A-17 SPARC M10-4S筐体内のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス		図中番号
1	LSB#0	内蔵SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	1
-		内蔵HDD#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	2
-		内蔵HDD#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	3
-		内蔵HDD#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	4
-		内蔵HDD#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	5
-		内蔵HDD#4	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	6
-		内蔵HDD#5	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	7
-		内蔵HDD#6	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	8
-		内蔵HDD#7	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	9
-		外部SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	10
2		内蔵USBポート (rear:USB1.1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1	11
3		内蔵USBポート (rear:USB2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1	11
4		内蔵USBポート (front: USB1.1/2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1	12
5		リモートスト レージ	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3	13
6		内蔵LAN#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0	14
7		内蔵LAN#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1	15
8		内蔵LAN#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0	16
9		内蔵LAN#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1	17
10		PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	18
11		PCI#1	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	19
12		PCI#2	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	20
13		PCI#3	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	21
14		PCI#4	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	22
15		PCI#5	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	23
16		PCI#6	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	24
17		PCI#7	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	25

図 A-9 SPARC M10-4Sブロック図 (2 CPU)



PCIボックス側のI/Oデバイスパス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、
 表 A-17のPCI#Xのデバイスパス/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0に示されるvvvv
 およびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-18 PCIボックス側のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
PCI#X配下のPCIボックス		
1	PCI#1	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0
2	PCI#2	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0
3	PCI#3	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0
4	PCI#4	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0
5	PCI#5	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0
6	PCI#6	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0
7	PCI#7	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0
8	PCI#8	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0
9	PCI#9	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0
10	PCI#10	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0
11	PCI#11	/pci@vrvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

論理システムボードのI/Oデバイスパス

LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパスについては、LSB#の昇順に、LSB#0と同じインスタンス優先順位のデバイスパスとなります。先頭のデバイスノード(表 A-18における /pci@vrvvv)は、表 A-19のようになります。ほかのデバイスノードは表 A-18と同じです。

たとえばLSB#1の場合は、表 A-19を次の順序で読み替えてください。LSB#2～LSB#15も同様に読み替えてください。

/pci@8000→/pci@8800、/pci@8100→/pci@8900、/pci@8200→/pci@8a00、/pci@8300→
/pci@8b00、/pci@8400→/pci@8c00、/pci@8500→/pci@8d00、/pci@8600→/pci@8e00、
/pci@8700→/pci@8f00

表 A-19 LSB#1～LSB#15 のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）

LSB番号	デバイスパス
LSB#1	/pci@8800/... /pci@8900/... /pci@8a00/... /pci@8b00/...
LSB#2	/pci@9000/... /pci@9100/... /pci@9200/... /pci@9300/...
LSB#3	/pci@9800/... /pci@9900/... /pci@9a00/... /pci@9b00/...

表 A-19 LSB#1～LSB#15 のI/Oデバイスバス（初期導入時：2 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスバス
LSB#4	/pci@a000/...
	/pci@a100/...
	/pci@a200/...
	/pci@a300/...
LSB#5	/pci@a800/...
	/pci@a900/...
	/pci@aa00/...
	/pci@ab00/...
LSB#6	/pci@b000/...
	/pci@b100/...
	/pci@b200/...
	/pci@b300/...
LSB#7	/pci@b800/...
	/pci@b900/...
	/pci@ba00/...
	/pci@bb00/...
LSB#8	/pci@c000/...
	/pci@c100/...
	/pci@c200/...
	/pci@c300/...
LSB#9	/pci@c800/...
	/pci@c900/...
	/pci@ca00/...
	/pci@cb00/...
LSB#10	/pci@d000/...
	/pci@d100/...
	/pci@d200/...
	/pci@d300/...
LSB#11	/pci@d800/...
	/pci@d900/...
	/pci@da00/...
	/pci@db00/...
LSB#12	/pci@e000/...
	/pci@e100/...
	/pci@e200/...
	/pci@e300/...
LSB#13	/pci@e800/...
	/pci@e900/...
	/pci@ea00/...
	/pci@eb00/...
LSB#14	/pci@f000/...
	/pci@f100/...
	/pci@f200/...
	/pci@f300/...

表 A-19 LSB#1～LSB#15 のI/Oデバイスパス（初期導入時：2 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#15	/pci@f800/... /pci@f900/... /pci@fa00/... /pci@fb00/...

A.6.2 初期導入時のCPU構成が4 CPUの場合

初期導入時のCPU構成が4 CPUの場合のデバイスパスと、デバイスパスに対応するハードウェアのブロック図を示します。

注—setpparmodeコマンドでI/Oバス再構成(ioreconfigure)を無効（デフォルト）に設定していると、以下のデバイスパスは、4 CPU構成から2 CPU構成に減設した場合にも適用されます。この場合は、論理ドメインの再構成、Oracle Solarisの再インストール、および再設定は不要です。

I/Oバス再構成(ioreconfigure)を有効に設定して、4 CPU構成から2 CPU構成に減設した場合、PPARリセット時にデバイスパスが2 CPU構成（表 A-17）に変更されます。このとき、システムはfactory-defaultの構成に変更されます。この場合、論理ドメインの再構成が必要になります。

また、Oracle Solarisの再インストールまたは再設定が必要になることがあります。

論理ドメインの構成を維持したい場合は、I/Oバス再構成を無効にして、減設を行ってください。

SPARC M10-4Sの筐体内 I/Oデバイス


表 A-20 SPARC M10-4S筐体内のI/Oデバイス（初期導入時：4 CPU）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス		図中番号
1	LSB#0	内蔵SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0	1
-		内蔵HDD#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0	2
-		内蔵HDD#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1	3
-		内蔵HDD#2	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2	4
-		内蔵HDD#3	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3	5
-		内蔵HDD#4	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4	6
-		内蔵HDD#5	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5	7
-		内蔵HDD#6	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6	8
-		内蔵HDD#7	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7	9
-		外部SAS	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5xx	10
2		内蔵USBポート (rear:USB1.1)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4/****@1	11

表 A-20 SPARC M10-4S筐体内のI/Oデバイス（初期導入時：4 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス	図中番号
3	内蔵USBポート (rear:USB2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/****@1	11
4	内蔵USBポート (front; USB1.1/2.0)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/****@1	12
5	リモートスト レージ	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3	13
6	内蔵LAN#0	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0	14
7	内蔵LAN#1	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@9/network@0,1	15
8	PCI#0	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	16
9	PCI#3	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	17
10	PCI#4	/pci@8200/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	18
11	PCI#7	/pci@8300/pci@4/pci@0/pci@0/****@0	19
12	内蔵LAN#2	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0	20
13	内蔵LAN#3	/pci@8400/pci@4/pci@0/pci@a/network@0,1	21
14	PCI#1	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@8/****@0	22
15	PCI#2	/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	23
16	PCI#5	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@9/****@0	24
17	PCI#6	/pci@8600/pci@4/pci@0/pci@11/****@0	25

図 A-10 SPARC M10-4Sブロック図 (4 CPU)



PCIボックス側のI/Oデバイス

PCIボックスに接続するリンクカードを搭載した本体PCIスロットがPCI#Xの場合、
表 A-20のPCI#Xのデバイスパス/`pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/****@0`に示されるvvvv
およびuに対して、以下のデバイスパスが作成されます。

表 A-21 PCIボックス側のI/Oデバイスパス (初期導入時：4 CPU)

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
	PCI#X配下のPCIボックス	
1	PCI#1	<code>/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/****@0</code>
2	PCI#2	<code>/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/****@0</code>
3	PCI#3	<code>/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/****@0</code>
4	PCI#4	<code>/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@0/****@0</code>
5	PCI#5	<code>/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/****@0</code>

表 A-21 PCIボックス側のI/Oデバイスパス（初期導入時：4 CPU）（続き）

インスタンス 優先順位	デバイス	デバイスパス
6	PCI#6	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@10/****@0
7	PCI#7	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@11/****@0
8	PCI#8	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@0/****@0
9	PCI#9	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@1/****@0
10	PCI#10	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@10/****@0
11	PCI#11	/pci@vvvv/pci@4/pci@0/pci@u/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@11/pci@0/pci@11/****@0

論理システムボードのI/Oデバイス

LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパスについては、表 A-20における先頭のデバイスノード（/pci@vvvv）が表 A-22のようになります。ほかのデバイスノードは表 A-20と同じです。

たとえばLSB#1の場合は、表 A-20を次の順序で読み替えてください。LSB#2～LSB#15も同様に読み替えてください。

/pci@8000→/pci@8800、/pci@8100→/pci@8900、/pci@8200→/pci@8a00、/pci@8300→/pci@8b00
/pci@8400→/pci@8c00、/pci@8500→/pci@8d00、/pci@8600→/pci@8e00

表 A-22 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：4 CPU）

LSB番号	デバイスパス
LSB#1	/pci@8800/... /pci@8900/... /pci@8a00/... /pci@8b00/... /pci@8c00/... /pci@8d00/... /pci@8e00/...
LSB#2	/pci@9000/... /pci@9100/... /pci@9200/... /pci@9300/... /pci@9400/... /pci@9500/... /pci@9600/...
LSB#3	/pci@9800/... /pci@9900/... /pci@9a00/... /pci@9b00/... /pci@9c00/... /pci@9d00/... /pci@9e00/...

表 A-22 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：4 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#4	/pci@a000/... /pci@a100/... /pci@a200/... /pci@a300/... /pci@a400/... /pci@a500/... /pci@a600/...
LSB#5	/pci@a800/... /pci@a900/... /pci@aa00/... /pci@ab00/... /pci@ac00/... /pci@ad00/... /pci@ae00/...
LSB#6	/pci@b000/... /pci@b100/... /pci@b200/... /pci@b300/... /pci@b400/... /pci@b500/... /pci@b600/...
LSB#7	/pci@b800/... /pci@b900/... /pci@ba00/... /pci@bb00/... /pci@bc00/... /pci@bd00/... /pci@be00/...
LSB#8	/pci@c000/... /pci@c100/... /pci@c200/... /pci@c300/... /pci@c400/... /pci@c500/... /pci@c600/...
LSB#9	/pci@c800/... /pci@c900/... /pci@ca00/... /pci@cb00/... /pci@cc00/... /pci@cd00/... /pci@ce00/...
LSB#10	/pci@d000/... /pci@d100/... /pci@d200/... /pci@d300/... /pci@d400/... /pci@d500/... /pci@d600/...

表 A-22 LSB#1～LSB#15のI/Oデバイスパス（初期導入時：4 CPU）（続き）

LSB番号	デバイスパス
LSB#11	/pci@d800/...
	/pci@d900/...
	/pci@da00/...
	/pci@db00/...
	/pci@dc00/...
	/pci@dd00/...
	/pci@de00/...
LSB#12	/pci@e000/...
	/pci@e100/...
	/pci@e200/...
	/pci@e300/...
	/pci@e400/...
	/pci@e500/...
	/pci@e600/...
LSB#13	/pci@e800/...
	/pci@e900/...
	/pci@ea00/...
	/pci@eb00/...
	/pci@ec00/...
	/pci@ed00/...
	/pci@ee00/...
LSB#14	/pci@f000/...
	/pci@f100/...
	/pci@f200/...
	/pci@f300/...
	/pci@f400/...
	/pci@f500/...
	/pci@f600/...
LSB#15	/pci@f800/...
	/pci@f900/...
	/pci@fa00/...
	/pci@fb00/...
	/pci@fc00/...
	/pci@fd00/...
	/pci@fe00/...

WWNに対応したSAS2デバイスを識別する

この付録では、WWN値に基づいてSAS2デバイスを識別する方法を説明します。

- [World Wide Name \(WWN\) 構文](#)
- [probe-scsi-allコマンドの出力の概要](#)
- [probe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別](#)
- [ディスクスロットの識別](#)

B.1 World Wide Name (WWN) 構文

Oracle Solarisでは、論理デバイス名にWorld Wide Name (WWN) 構文を使用するようになりました。ここでは、WWNベースのデバイス名を特定のSCSIデバイスにマップする方法を説明します。

ブートデバイスを例にして、従来 (tn:ターゲットID) のデバイス名とWWNベースのデバイス名との表記の違いを示します。

表 B-1 デバイス名の表記の違い

WWN値を使用したブートデバイス名	従来 (ターゲットID) を使用したブートデバイス名
c#tWWNd# WWNは全世界でこのデバイスに固有の16進数。デバイスの製造元によって割り当てられます。	c0t0d0

WWN値は従来の論理デバイス名構造に準拠していないため、c#tWWNd#値からターゲットデバイスを直接識別することはできません。

WWNベースのデバイス名を特定の物理デバイスにマップする場合は、OpenBoot PROMのprobe-scsi-allコマンドを使用します。詳細は「[B.3 probe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別](#)」を参照してください。

B.2 probe-scsi-allコマンドの出力の概要

OpenBoot PROMのprobe-scsi-allコマンドの出力には、システムのすべてのSCSIデバイスの一覧と、デバイスごとの基本情報が表示されます。表示される項目は次のとおりです。

表 B-2 probe-scsi-allコマンドの構成

エンティティ名	説明
Target	各SASデバイスに割り当てられる一意のターゲットID
SASDeviceName	製造元によってSASデバイスに割り当てられるWWN値 Oracle Solarisで認識されます。
SASAddress	OpenBoot PROMファームウェアによって認識され、SCSIデバイスに割り当てられるWWN値
PhyNum	ターゲットドライブに接続されたコントローラーポートの16進数のID
VolumeDeviceName (RAIDボリュームを構成する場合)	Oracle Solarisによって認識され、RAIDボリュームに割り当てられるWWN値 RAIDボリュームに含まれる各SCSIデバイスのSASDeviceNameを置き換えます。
VolumeWWID (RAIDボリュームを構成している場合)	OpenBoot PROMファームウェアによって認識され、RAIDボリュームに割り当てられるWWNベースの値 RAIDボリュームに含まれている各SCSIデバイスのSASAddressを置き換えます。

B.3 probe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別

OpenBoot PROMのprobe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別方法を説明します。
これにより、ディスクスロットに対応されたWWN値を関連付けることができます。

B.3.1 probe-scsi-allコマンドを使用したディスクスロットの識別例（SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4S）

ここでは、オンボードSASコントローラーに接続されたPhyNumとディスクスロットとの対応関係を説明します。

SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4Sでは、SASコントローラーはHDDバックプレーンに接続されています。次の表にHDDバックプレーンのPhyNum

とディスクスロットとのマッピングを示します。

表 B-3 PhyNumとディスクスロットのマッピング（SPARC M12-1/M10-1/M10-4/M10-4S）

PhyNum	ディスクスロット
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

表 B-4 PhyNumとディスクスロットのマッピング（SPARC M12-2/M12-2S）

PhyNum	SASコントローラー番号	ディスクスロット
0	0	0
1		1
2		2
3		3
4	1	4
5		5
6		6
7		7

注—SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-1/M10-4/M10-4Sのディスクスロットの物理的な位置は、お使いのサーバの『サービスマニュアル』の「内蔵ストレージを保守する」を参照してください。

probe-scsi-allコマンドの出力例

SPARC M12-2S/M10-1に8台の内蔵ディスクドライブを搭載した場合のディスクスロットの識別方法は、次のとおりです。

1. **probe-scsi-all**コマンドを実行します。
以下のSPARC M10-1の例では、ディスクスロット0に搭載された内蔵ディスクドライブのPhyNumは0です。その内蔵ディスクドライブはTarget aに割り当てられており、SASDeviceNameの値は50000393c813ae74です。

SPARC M10-1の例

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 <---- SASコントローラー

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.57.00

Target a
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393c813ae74 SASAddress 50000393c813ae76 PhyNum 0
Target b
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81b24ec SASAddress 50000393b81b24ee PhyNum 1
Target c
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81af47c SASAddress 50000393b81af47e PhyNum 2
Target d
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81af3c0 SASAddress 50000393b81af3c2 PhyNum 3
Target e
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81b0f58 SASAddress 50000393b81b0f5a PhyNum 4
Target f
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81b130c SASAddress 50000393b81b130e PhyNum 5
Target 10
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81b2420 SASAddress 50000393b81b2422 PhyNum 6
Target 11
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   MBF2300RC           3706     585937500 Blocks, 300 GB
  SASDeviceName 50000393b81acc84 SASAddress 50000393b81acc86 PhyNum 7
Target 12
  Unit 0   Encl Serv device  FUJITSU   NBBEXP           0d32
  SASAddress 500000e0e04d003d PhyNum 14
{0} ok
```

SPARC M12-2Sの例

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8500/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 <---- SASコントローラー 1

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 20.00.06.00

Target a
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702     1172123568 Blocks, 600 GB
  SASDeviceName 5000039678332cc5 SASAddress 5000039678332cc6 PhyNum 4
Target b
  Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702     1172123568 Blocks, 600 GB
  SASDeviceName 5000039678332ca9 SASAddress 5000039678332caa PhyNum 5
Target c
```

```

Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702      1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 5000039678332c59 SASAddress 5000039678332c5a PhyNum 6
Target d
Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702      1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 5000039678332c55 SASAddress 5000039678332c56 PhyNum 7
Target e
Unit 0   Encl Serv device FUJITSU   BBEXP              0d32
SASAddress 500000e0e0b0103d PhyNum 14

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 <---- SASコントローラー 0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 20.00.06.00

Target a
Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702      1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 5000039698002565 SASAddress 5000039698002566 PhyNum 0
Target b
Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702      1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 50000396980024b9 SASAddress 50000396980024ba PhyNum 1
Target c
Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702      1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 5000039698002495 SASAddress 5000039698002496 PhyNum 2
Target d
Unit 0   Disk   TOSHIBA   AL13SEB600AL14SE 3702      1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 5000039678332cd1 SASAddress 5000039678332cd2 PhyNum 3
Target e
Unit 0   Encl Serv device FUJITSU   BBEXP              0d32
SASAddress 500000e0e0b0103d PhyNum 14

```

注—SPARC M12-1/M12-2/M10-4/M10-4Sにおいても、上記と同様の方法でディスクスロットを識別できます。

B.4 ディスクスロットの識別

内蔵ストレージを活性交換するには、取り付けまたは取り外しを行うドライブの物理デバイス名または論理デバイス名を知っておく必要があります。システムでディスクエラーが発生する場合、通常は、故障が発生しそうなディスクまたは発生したディスクに関するメッセージをシステムコンソールで確認できます。この情報は、`/var/adm/messages` ファイルにも記録されます。

これらのエラーメッセージでは、通常、故障が発生した内蔵ディスクドライブを、その物理デバイス名または論理デバイス名で表します。また、アプリケーションによっては、ディスクのスロット番号が報告されることもあります。

HDDの搭載位置情報を確認する手順は、Oracle Solarisのバージョンによって異なります。

■ **Oracle Solaris 11（SRU 11.4.27.82.1以降適用済）の場合**

詳細は、「[B.4.1 diskinfoコマンドを使用する \(Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1以降適用済\)](#)」を参照してください。

- **Oracle Solaris 11 (SRU 11.4.27.82.1以降未適用) の場合**

詳細は、「[B.4.2 formatコマンドを使用する \(Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1以降未適用\)](#)」、または「[B.4.3 diskinfoコマンドを使用する \(Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1以降未適用\)](#)」を参照してください。

- **Oracle Solaris 10の場合**

詳細は、「[B.4.4 diskinfoコマンドを使用する \(Oracle Solaris 10\)](#)」を参照してください。

B.4.1 diskinfoコマンドを使用する (Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1以降適用済)

1. **diskinfo**コマンドを実行し、物理ディスクスロットと論理システムボードを確認します。

次の例の (1) および (2) は、以下を示しています。

(1)BB#00のHDD 4に搭載されたディスクの論理パス名

(2)BB#00のHDD 7に搭載されたディスクの論理パス名

```
# diskinfo
D:devchassis-path          c:occupant-compdev
-----
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD0   -
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD1   -
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD2   -
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD3   -
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD4/disk c5t50000393D82954D6d0 (1)
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD5   -
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD6   -
/dev/chassis/SYS/BB0/HDD7/disk c5t50000393B81B2446d0 (2)
```

B.4.2 formatコマンドを使用する (Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1以降未適用)

1. **showhardconf**コマンドを実行し、搭載位置情報を表示する筐体のCMULのシリアル番号を確認します。

```
XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081238017; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2044h; Serial:2081238017;
```

```

+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123001Y1 ;
* BB#00 CMULのシリアル
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3 /7060911 ;
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321144;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00322957;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
-----中略-----
BB#01 Status:Normal; Role:Standby; Ver:2044h; Serial:2081230011;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123203N0 ;
* BB#01 CMULのシリアル
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3 /7060911 ;
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00320804;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321030;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
MEM#00A Status:Normal;
+ Code:2c800118KSF1G72PZ-1G6E1 4531-1A94229F;
+ Type:04; Size:8 GB;
-----以下略-----

```

2. **format**コマンドを実行し、物理ディスクスロットを確認します。
次の例の (1) から (5) は、以下を示しています。

- (1) : ディスクの論理パス名
- (2) : ディスクはBB#01のHDD00スロットに搭載
- (3) : ディスクはBB#01のHDD01スロットに搭載
- (4) : ディスクはBB#00のHDD00スロットに搭載
- (5) : ディスクはBB#00のHDD01スロットに搭載

```

# format
Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
  0. c2t50000394281B5312d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec
668> <-- (1)
      /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b5312,0
      /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD00/disk <-- (2)
* BB#1_CMULシリアル番号の下4桁
* HDD00
  1. c2t50000394281B59D6d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec

```

```

668> <-- (1)
      /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b59d6,0
      /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD01/disk <-- (3)
                                * HDD01
2. c0t500003942823C8C6d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec
668> <-- (1)
      /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w500003942823c8c6,0
      /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD00/disk <-- (4)
                                * BB#0_CMULシリアル番号の下4桁
                                * HDD00
3. c0t50000394281B517Ad0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec
668> <-- (1)
      /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b517a,0
      /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD01/disk <-- (5)
                                * HDD01

```

Specify disk (enter its number):

B.4.3 diskinfoコマンドを使用する（Oracle Solaris 11 SRU 11.4.27.82.1以降未適用）

1. **showhardconf**コマンドを実行し、搭載位置情報を表示する筐体のCMULのシリアル番号を確認します。

```

XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;
+ Serial:2081238017; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;
Partition#1 PPAR_Status:Powered Off;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2044h; Serial:2081238017;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123001Y1 ;
                                * BB#00 CMULのシリアル
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3 /7060911 ;
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321144;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00322957;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
-----中略-----
BB#01 Status:Normal; Role:Standby; Ver:2044h; Serial:2081230011;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123203N0 ;
                                * BB#01 CMULのシリアル

```



```

+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C3 /7060911 ;
+ Memory_Size:128 GB;
CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00320804;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00321030;
+ Freq:3.000 GHz; Type:0x10;
+ Core:16; Strand:2;
MEM#00A Status:Normal;
+ Code:2c800118KSF1G72PZ-1G6E1 4531-1A94229F;
+ Type:04; Size:8 GB;
-----以下略-----

```

2. **diskinfo**コマンドを実行し、物理ディスクスロットを確認します。

次の例の (1) から (4) は、以下を示しています。

- (1) : BB#01のHDD 0に搭載されたディスクのデバイスパス名と論理パス名
- (2) : BB#01のHDD 1に搭載されたディスクのデバイスパス名と論理パス名
- (3) : BB#00のHDD 0に搭載されたディスクのデバイスパス名と論理パス名
- (4) : BB#00のHDD 1に搭載されたディスクのデバイスパス名と論理パス名

```

# diskinfo
D:devchassis-path c:occupant-compdev
-----
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD0 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD1 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD2 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD3 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD4 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD5 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD6 -
/dev/chassis/SYS/BB0/CMUL/HDD7 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD0 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD1 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD2 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD3 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD4 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD5 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD6 -
/dev/chassis/SYS/BB1/CMUL/HDD7 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD00/disk
c4t50000394281B5312d0 <-- (1)
                                * BB#01_CMULシリアル番号の下4桁
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD01/disk
c4t50000394281B59D6d0 <-- (2)
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD02 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD03 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD04 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD05 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD06 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d31bf/03N0_HDD07 -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD00/disk
c2t500003942823C8C6d0 <-- (3)

```

* BB#00_CMULシリアル番号の下4桁

```
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD01/disk
c2t50000394281B517Ad0 <-- (4)
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD02      -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD03      -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD04      -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD05      -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD06      -
/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP.500000e0e06d237f/01Y1_HDD07      -
```

B.4.4 diskinfoコマンドを使用する（Oracle Solaris 10）

1. **diskinfo**コマンドを実行し、物理ディスクスロットと論理システムボードを確認します。

次の例の（1）から（4）は、以下を示しています。

- （1）：HDD 0に搭載されたディスクの論理パス名
- （2）：LSB#0のHDD 0に搭載されたディスクのデバイスパス
- （3）：HDD 1に搭載されたディスクの論理パス名
- （4）：LSB#0のHDD 1に搭載されたディスクのデバイスパス

```
# diskinfo -ap

Enclosure path:      2081210007-physical-hba-0
Chassis Serial Number: 2081210007-physical-hba-0
Chassis Model:      ORCL,SPARC64-X

Enclosure path:      /dev/es/ses0
Chassis Serial Number: 500000e0e06d233f
Chassis Model:      FUJITSU-BBEXP

Label    Disk name          Vendor    Product      Vers
-----
HDD_0    c0t50000393D8289180d0    TOSHIBA   MBF2600RC    3706 <-- (1)
Physical path
-----
0: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000393D8289180,0<-- (2)
   * LSB#0
HDD_1    c0t50000393D82891D0d0    TOSHIBA   MBF2600RC    3706 <-- (3)
Physical path
-----
0: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000393D82891D0,0<-- (4)
   * LSB#0
```

diskinfoコマンドで表示されるディスクのデバイスパスの表記フォーマットは、以下になります。

<SASコントローラーのデバイスパス>/iport@f/disk@wXXXXXXXX,Y:Z

デバイスパスは、モデルおよびシステム構成によって異なります。詳細は「[付録 A SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧](#)」を参照してください。

XSCF Webページ一覧


ここでは、XSCF Webの各ページの概要を説明します。
XSCF Webにログインする、およびログアウトする方法は、「第2章 XSCFにログインする／ログアウトする」を参照してください。

- ページの概要
- メニューの構成を理解する
- 利用できるページ

C.1 ページの概要

図 C-1は、ログイン後に表示されるXSCF Webコンソール画面です。

図 C-1 XSCF Webコンソール画面



-
- | | |
|---|--------------------|
| 1 | マストヘッドフレーム |
| 2 | メニューフレーム (ツリーフレーム) |
| 3 | メインフレーム |
| 4 | イベントフレーム |
-

ログイン後に表示されるXSCF Webコンソールは、4つのフレームから構成されます。左側のフレームにあるメニューから、必要な項目を選択すると、右側のフレームに情報が表示され、ユーザーはサーバを操作／管理できます。

表 C-1は、XSCF Webコンソールの各フレームの種類と概要です。

表 C-1 フレームの概要

フレームの種類	概要
マストヘッドフレーム	画面の上部にあるページです (図 C-1の1)。 ログイン時に指定したユーザーアカウント名、接続したホスト名などを表示します。また、このフレームからログアウトを行うとログインページに戻ります。
メニューフレーム (ツリーフレーム)	画面の左側にあるページです (図 C-1の2)。 メニューを選択すると右側のメインフレームに、該当する情報を表示できます。 メニューバーは次の3種類があります。各メニューはツリー形式で表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ Menu: 各種設定、操作、および状態表示のメニューを表示する ■ Physical: システムの物理的なコンポーネント構成を表示する ■ Logical: 物理パーティションごとの論理的なコンポーネント構成を表示する
メインフレーム	画面の右側にあるページです (図 C-1の3)。 ツリーフレームのメニューから項目を選択すると、目的のページが表示されます。
イベントフレーム (監視メッセージフレーム)	画面の下部にあるページです (図 C-1の4)。 システム全体のイベントが監視メッセージの形式で表示されています。 このフレームの表示内容は、定期的にリフレッシュされます。 間隔値は同じフレーム内で変更できます。リフレッシュ間隔の初期値は60 秒です。

表 C-2は、XSCF Webコンソールで表示されるおもなページの機能と概要です。

表 C-2 おもなページの概要

ページの機能	概要
ログインページ	XSCF Web コンソールのログインページです。ログインページからXSCF のユーザーアカウントでログインします。
サーバの状態を表示する	システム全体、物理パーティション、および論理ドメインの状態を表示します。PCIボックスの状態も含まれます。 [Menu]バーから[Status]を選択します。
物理パーティションを操作する	物理パーティション、および論理ドメインを操作します。物理パーティションの電源の操作、システムボード (PSB) の構成管理などを行います。 [Menu]バーから[PPAR Operation]を選択します。
サーバを設定する	システム全体、XSCF を使用するためのさまざまな設定を行います。 [Menu]バーから[Settings]を選択します。
サーバを保守する	データの保存／復元、ファームウェアアップデート、XSCFの再起動、XSCF切り替え、リモート保守サービス、ログの保存などを行います。 [Menu]バーから[Maintenance]を選択します。

表 C-2 おもなページの概要 (続き)

ページの機能	概要
ログを表示する	エラーログ、パワーログ、イベントログ、コンソールログなどを表示します。 [Menu]バーから[Logs]を選択します。
スタンバイ側のページ	スタンバイ状態のXSCFにログインした場合のページです。 XSCF 切り替え、ログの保存などができます。

C.2 メニューの構成を理解する

ここでは、メニューの構成を説明します。

メニューフレームの [Menu] バーを選択した場合の構成は、次のとおりです。

```
Menu
+ XSCF
  + Status
    - System Overview
    - System Status
    - PPAR Status
    - PSB Status
    - Domain Status
  + PPAR Operation
    - PPAR Power
    - PPAR Mode Configuration
    - PPAR Configuration
    - PSB Configuration
    - Domain Configuration
    - PPAR Parameter
    - Verified Boot
  + Settings
    + Network
      - Current
      - Reserve
    + Service
      - Service State
      - HTTPS
      - SSH
      - Telnet
      - NTP
      - SMTP
      - SNMP
      - SNMP Security
    + User Manager
      - Account
      - LDAP
      - LDAP/SSL
```



```
- Active Directory
- Autologout
- CoD Reservation
- CoD Activation
- Audit
- Email Reporting
- Time
- Power Capping
- Power Schedule
- Add-In Card Manager
- PCIBOX DIO
- Remote Storage
+ Maintenance
+ Network Tools
  - Ping
  - Traceroute
  - Nslookup
- Configuration Management
- Firmware Update
- Reboot XSCF
- Switch Over
- Snapshot
- ASR
+ Logs
  - Error Log
  - Power Log
  - Event Log
  - Console Log
  - Panic Log
  - Environment Log
  - IPL Message Log
  - Monitor Message Log
  - Audit Log
```


注—各メニューは、機能改善などのため変更される場合があります。また、モデルや状況により異なる場合があります。

各メニューを選択すると、メインフレームに目的のページが表示されます。

XSCFが複数あるシステムの場合、[Switch Over]のメニューが選択でき、XSCF を切り替えることができます。各メニューの対象ページの概要は「[C.3 利用できるページ](#)」を参照してください。

図 C-2は、メニューフレームの[Physical]バーを選択した場合の画面例です。

図 C-2 Physicalコンポーネントのツリー



注一画面のレイアウトや表示内容は1つのイメージ例を示しており、機能改善などのため変更される場合があります。




[Physical]バーを選択すると、本システム内のコンポーネントがツリー形式で表示されます。ツリーフレーム内の各コンポーネントを選択すると、メインフレームにコンポーネント情報／状態が表示されます。

また、[Logical]バーを選択した場合、各物理パーティションに属する論理的なコンポーネントがツリー形式で表示されます。ツリーフレーム内の各物理パーティションを選択すると、メインフレームに各物理パーティションに属するCPUおよびメモリに関するリソース情報が表示されます。リソース情報の詳細については、

`showpparinfo(8)`コマンドのマニュアルページまたは『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。ツリーフレーム内の各コンポーネントを選択すると、メインフレームに各物理パーティションに属する論理的なコンポーネントの情報／状態が表示されます。

コンポーネントの状態の表示は、以下のとおりです。

表 C-3 コンポーネントの状態表示

表示	概要
	正常に動作している状態
	故障していて動作していない状態
	以下のいずれかの状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ コンポーネントの一部が故障もしくは縮退しているが、動作を継続している状態 ■ コンポーネントは正常な状態だが、ほかのコンポーネントの故障または縮退により縮退している状態 ■ コンポーネントが保守作業中の状態

C.3 利用できるページ

ここでは、メインフレームで利用できるページの概要を説明します。各ページの機能は、XSCFシェルコマンドを実行した場合の結果と同じです。各機能の詳細な情報は、「[第3章 システムを設定する](#)」、該当コマンドを説明している章、または、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

C.3.1 システム、物理パーティションおよび論理ドメインの状態を表示するページ

システム情報を表示するために、[表 C-4](#)に示される機能が提供されています。
[Menu] - [Status] - [System Overview] を選択します。

表 C-4 システム情報

項目	概要	該当コマンド
製品名	サーバの製品名を表示します。	showhardconf(8)
シリアル番号	システムのシリアル番号が表示します。	
システムモードスイッチ状況	オペレーションパネルのモードスイッチの状態を表示します。	
電源供給形態	入力電源の供給形態を表示します。	
電源状態	入力電源の投入／切断状態を表示します。	
電源フェーズ	システムの電源の投入フェーズを表示します。	
XSCFバージョン	XSCFファームウェアのバージョンを表示します。	version(8)
筐体の状態	筐体がマスタ／スタンバイ状態のどちらかを表示します。	showbbstatus(8)
システム時刻	システムの時刻を表示します。	showdate(8)

表 C-4 システム情報 (続き)

項目	概要	該当コマンド
故障コンポーネント	故障して縮退しているコンポーネントを表示します。	showstatus(8)
温度	筐体の吸気温度を表示します。	showenvironment(8)
排気量	筐体の排気量を表示します。	showenvironment(8)
パワーキャッピング状況	システムの消費電力を抑えるパワーキャッピング機能の有効／無効を表示します。	showpowercapping(8)

システムの各コンポーネントの状態を表示するために、表 C-5 に示される機能が提供されています。[Menu] - [Status] - [System Status] を選択します。

表 C-5 コンポーネントの状態

項目	概要	該当コマンド
消費電力 温度 電圧 ファン情報	各コンポーネントの消費電力値、排気温度、電圧値、およびファン回転数を表示します。	showenvironment(8)

各物理パーティションの状態を表示するために、表 C-6 に示される機能が提供されています。[Menu] - [Status] - [PPAR Status] を選択します。

表 C-6 物理パーティションの状態

項目	概要	該当コマンド
PPAR構成情報表示	各PPARの各LSB番号に対応するPSB番号を形式で表示します。	showpocl(8)
PPAR状態	PPAR稼働状態、コンフィグレーションポリシーを表示します。	showpocl(8)
PSB情報	PSBの情報を表示します。	showboards(8)

PSBの状態を表示するために、表 C-7 に示される機能が提供されています。[Menu] - [Status] - [PSB Status] を選択します。

表 C-7 PSBの状態

項目	概要	該当コマンド
PSBの状態	各PSBの現在組み込まれているPPAR IDなど、詳細な状態を一覧で表示します。	showboards(8)

論理ドメインの状態を表示するために、表 C-8 に示される機能が提供されています。[Menu] - [Status] - [Domain Status] を選択します。

表 C-8 論理ドメインの状態

項目	概要	該当コマンド
論路ドメインの状態	指定したPPARに属する各論理ドメインの稼働状態を表示します。	showdomainstatus(8) showpparstatus(8)

C.3.2 物理パーティションを操作するページ

物理パーティションの電源を操作するために、表 C-9 に示される機能が提供されています。[Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Power] を選択します。

表 C-9 物理パーティション電源操作

項目	概要	該当コマンド
システム電源投入／切断	システム電源の投入／切断（全物理パーティション対象）を指定します。	showpparstatus(8) poweron(8) poweroff(8)
PPAR電源投入／切断、リセット	指定したPPARに対して次の操作を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電源の投入／切断 ■ 強制的な電源の切断 ■ por: PPARのリセット ■ panic: 論理ドメインに対するパニック指示 ■ sir: 論理ドメインのリセット ■ xir: CPUリセット ■ ブレーク信号の送信 	showpparstatus(8) poweron(8) poweroff(8) reset(8) sendbreak(8)

物理パーティションの動作モードを設定するために、表 C-10 に示される機能が提供されています。[Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Mode Configuration] を選択します。

表 C-10 物理パーティション動作モード

項目	概要	該当コマンド
PPARモード表示／設定	指定したPPARに対して次のモードを表示／設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストID ■ ハードウェア診断レベル ■ 診断のメッセージレベル ■ Alive監視機能の有効／無効 ■ Host watchdogタイムアウト時の動作 ■ ブレーク信号送信の抑止 ■ 論理ドメインのオートブート機能の有効／無効 ■ 低電力動作の有効／無効 ■ I/Oバスの再構成 ■ DR機能の現在の有効／無効 ■ DR機能の次回起動時の有効／無効 ■ PPARのイーサネットアドレス（macアドレス） 	showpparmode(8) setpparmode(8)

注一XSCFとハイパーバイザ間のAlive監視機能およびDR機能のサポート情報は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

物理パーティションを設定するために、表 C-11に示される機能が提供されています。
[Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Configuration] を選択します。

表 C-11 物理パーティション設定

項目	概要	該当コマンド
PPAR構成情報表示	指定したPPARのシステムボード（PSB）に対するPCLを表示します。また、PPARに対するコンフィグレーションポリシーを表示／設定します。 SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合、PPAR-ID 00の情報が表示され、コンフィグレーションポリシーだけが設定できます。	showpcl(8) setpcl(8)
PCL設定	PCLを設定します。 PPARのLSB とPSBを対応させたり、LSBに対する構成情報を設定したりします。 SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合、本機能はありません。	showpcl(8) setpcl(8)
PSB追加、削除、および設定	PPARに対して、次のPSB 構成変更を指示します。 <ul style="list-style-type: none">■ PPARへPSB(BB)を予約または組み込む■ PPARからPSB(BB)を切り離す■ PPARから別PPARへPSB(BB)を移動する これらの機能の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の手順と同様に操作してください。 SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合、本機能はありません。	addboard(8) deleteboard(8)

メモリミラーモードを設定するために、表 C-12に示される機能が提供されています。
[Menu] - [PPAR Operation] - [PSB Configuration] を選択します。

表 C-12 システムボード設定

項目	概要	該当コマンド
メモリミラー情報表示／設定	システムボード（PSB）のCPUに対するメモリミラーモード情報を表示／設定します。	showfru(8) setupfru(8)

論理ドメインの構成を設定するために、表 C-13に示される機能が提供されています。
[Menu] - [PPAR Operation] - [Domain Configuration] を選択します。

表 C-13 論理ドメイン設定

項目	概要	該当コマンド
論理ドメイン構成情報表示	指定したPPARの論理ドメインの構成情報を一覧で表示します。各構成情報には、次の要素があります。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 構成名 ■ 構成する論理ドメイン数 ■ 構成した日付 また、PPARに対する現在稼働中の論理ドメイン構成名、次回稼働時の論理ドメイン構成名を表示します。	showdomainconfig(8)
論理ドメイン構成の設定	論理ドメイン構成を設定します。 指定したPPARの次回稼働予定の論理ドメイン構成を設定します。	setdomainconfig(8)

物理パーティションの制御ドメインに対するOpenBoot PROM環境変数を書き換えるために、表 C-14に示される機能が提供されています。[Menu] - [PPAR Operation] - [PPAR Parameter] を選択します。

注—[PPAR Parameter] のサポート情報は、最新の『プロダクトノート』を参照してください。

表 C-14 OpenBoot PROM環境変数の設定

項目	概要	該当コマンド
PPARのOpenBoot PROM環境変数表示／設定	指定したPPARに対して、次のOpenBoot PROM環境変数の書き換え設定の表示／書き換え設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ■ use-nvramrc ■ security-mode ■ bootscript 	showpparparam(8) setpparparam(8)

物理パーティションごとにベリファイドブートを設定するために、表 C-15に示される機能が提供されています。[Menu] - [PPAR Operation] - [Verified Boot] を選択します。

表 C-15 ベリファイドブート設定

項目	概要	該当コマンド
ポリシーの表示／設定	ベリファイドブートのブートポリシーまたはモジュールポリシーを表示／設定します。	showvbootconfig(8) setvbootconfig(8)
システムデフォルトの証明書の表示	システムにプレインストールされているX.509公開鍵証明書を表示します。	showvbootcerts(8)
X.509公開鍵証明書の登録／削除／有効／無効	ユーザー指定のX.509公開鍵証明書を登録／削除します。 ユーザー指定のX.509公開鍵証明書の有効／無効を設定／表示します。	addvbootcerts(8) deletevbootcerts(8) showvbootconfig(8) setvbootconfig(8)

C.3.3 サーバを設定するページ

XSCFのネットワーク設定

XSCFのネットワーク設定を行うために表 C-16に示される機能が提供されています。
[Menu] - [Setting] - [Network] - [Current] または[Menu] - [Setting] - [Network] - [Reserve] を選択します。ネットワーク設定は[Current] と[Reserve] メニューのどちらからでも行えます。[Current] メニューでは、現在動作中のXSCFのネットワーク情報が表示され、[Reserve] メニューでは、設定した情報を確認できます。

ネットワーク設定を[Current]メニューで行うと、自動的に[Reserve]メニューに遷移します。ネットワーク設定を行った場合、[Reserve] メニューで[Apply] および[Reboot] ボタンを押して、設定を反映させてください。

表 C-16 XSCFネットワーク設定

メニュー	項目	概要	該当コマンド
[Current]	XSCF ネットワーク情報／状態表示、XSCF ネットワーク設定	現在動作中のXSCF のネットワーク情報および状態を表示します。 また、XSCF のネットワーク・インターフェースの各ホスト名、ドメイン名、IP アドレス、ネットマスク、および有効／無効を設定します。 [Edit]ボタンを押すと、[Reserve]メニューに変わり、ネットワーク設定を行うことができます。設定した情報は、[Reserve]メニューで確認できます。	shownetwork(8) showhostname(8)
	ルート表示／ルート設定	現在のルート表示を行います。また、ルート設定を行います。 [Edit]ボタンを押すと、[Reserve]メニューに変わり、ルート設定を行うことができます。設定した情報は、[Reserve]メニューで確認できます。	shownameserver(8) setnameserver(8)
	DNS 表示／DNS 設定	現在のネームサーバおよびサーチパスを表示します。また、ネームサーバおよびサーチパスを設定します。 [Edit]ボタンを押すと、[Reserve]メニューに変わり、DNS設定を行うことができます。設定した情報は、[Reserve]メニューで確認できます。	shownameserver(8) setnameserver(8)
[Reserve]	XSCF ネットワーク設定情報表示、XSCF ネットワーク設定	XSCF ネットワークの設定情報を表示します。 また、XSCF のネットワーク・インターフェースの各ホスト名、ドメイン名、IP アドレス、ネットマスク、および有効／無効を設定します。 [Current Status]ボタンを押すと、[Current]メニューに変わり、現在稼働中の情報を表示できます。	applynetwork(8) setnetwork(8) sethostname(8)

表 C-16 XSCFネットワーク設定 (続き)

メニュー	項目	概要	該当コマンド
	ルータ設定情報 表示／ルータ設定	ルーティングの設定情報を表示します。 また、ルータ設定を行います。 [Current Status]ボタンを押すと、 [Current]メニューに変わり、現在稼働中 の情報を表示できます。	applynetwork(8) setroute(8)
	DNS 設定情報表 示／DNS設定	ネームサーバおよびサーチパスの設定情 報を表示します。 また、ネームサーバおよびサーチパスを 設定します。 [Current Status]ボタンを押すと、 [Current]メニューに変わり、現在稼働中 の情報を表示できます。	applynetwork(8) setnameserver(8)
	ネットワーク反映	ネットワーク設定を表示／反映します。 設定を保存したあと、完了させるには XSCF再起動が必要です。	applynetwork(8) rebootxscf(8)

注—SSCPリンクアドレスは、XSCF Webでは設定／表示できません。setsscp および showsscp コマンドを使用してアドレスを設定／表示してください。

注—IPパケットフィルタリングルールは、XSCF Webでは設定／表示できません。setpacketfiltersおよびshowpacketfiltersコマンドを使用してフィルタリングルールを設定／表示してください。

各種サービス機能の設定

各種サービス機能の有効／無効を設定するために、表 C-17に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [Service State] を選択します。

表 C-17 各種サービス機能の有効／無効設定

項目	概要	該当コマンド
各種サービス機能状 態表示 有効／無効設定	次のサービス機能の状態を一覧で表示します。 また、サービス機能の有効／無効を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPSサービス ■ SNMPv3サービス ■ SSHサービス ■ Telnetサービス ■ NTPサーバサービス SNMPv3サービスの有効／無効を設定しよう とすると、SNMP設定メニューに変わり、 SNMPエージェントの設定を行うことができ ます。 また、NTPサーバサービスを選択すると、 XSCFがNTPサーバになることの有効／無効 を設定できます。	showhttps(8) sethttps(8) showsnmp(8) setsnmp(8) showssh(8) setssh(8) showtelnet(8) settelnet(8) showntp(8) setntp(8)

HTTPサービス機能の有効／無効を設定するために、表 C-18に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [HTTPS] を選択します。

表 C-18 HTTPSサービス機能の有効／無効設定

項目	概要	該当コマンド
HTTPSサービス有効／無効表示／設定	HTTPSサービスの有効／無効を表示、または設定します。	showhttps(8) sethttps(8)

注—HTTPSサービスを無効にすると、XSCF Webが使用できなくなります。HTTPSサービスを有効にするには、sethttpsコマンドを使用してください。

SSHサービス機能の有効／無効を設定するために、表 C-19に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [SSH] を選択します。

表 C-19 SSHサービス機能の有効／無効設定

項目	概要	該当コマンド
SSHサービス有効／無効表示／設定	SSHサービスの有効／無効を表示、または設定します。	showssh(8) setssh(8)

注—ホスト鍵生成、ユーザー公開鍵登録／削除、およびXSCF シェルのタイムアウト時間設定はXSCF Webではサポートされません。これらの機能は、showsshおよびsetsshコマンドを使用して設定してください。

Telnetサービス機能の有効／無効を設定するために、表 C-20に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [Telnet] を選択します。

表 C-20 Telnetサービス機能の有効／無効設定

項目	概要	該当コマンド
Telnetサービス有効／無効表示／設定	Telnetサービスの有効／無効を表示、または設定します。	showtelnet(8) settelnet(8)

XSCFのNTPサービス機能を設定するために、表 C-21に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [NTP] を選択します。

表 C-21 NTPサービス機能の設定

項目	概要	該当コマンド
NTPサーバ有効／無効表示／設定	XSCFがNTPサーバとなることの有効／無効を表示／設定します。	showntp(8) setntp(8)
NTPクライアント有効／無効表示／設定	XSCFがNTPクライアントとなることの有効／無効を表示／設定します。	

表 C-21 NTPサービス機能の設定 (続き)

項目	概要	該当コマンド
NTPサーバ設定	<p>XSCF ネットワークで使用されるNTPサーバ設定について、次の項目を表示／設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NTP サーバ (最大3つ) ■ 優先サーバ (prefer) ■ stratum値 ■ XSCF自身のローカルクロックアドレス <p>設定を完了させるにはXSCFの再起動が必要です。</p>	

XSCFのSMTPサービス機能を設定するために、表 C-22に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [SMTP] を選択します。

表 C-22 SMTPサービス機能の設定

項目	概要	該当コマンド
SMTPサーバ表示／設定	<p>SMTPサーバのアドレス、認証アルゴリズム、POPサーバのアドレス、エラーメールの返信先メールアドレスなど、SMTP サーバ情報を表示／設定します。</p>	<p>showsmtp(8) setsmtp(8)</p>

XSCFのSNMPエージェント機能を設定するために、表 C-23に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [SNMP] を選択します。

表 C-23 SNMPエージェント機能の設定

項目	概要	該当コマンド
SNMPv3エージェントの表示／設定	<p>SNMPv3エージェントの有効／無効を表示／設定します。</p> <p>また、MIB定義ファイル、システム管理情報などを表示／設定します。</p>	<p>showsnmp(8) setsnmp(8)</p>
SNMPv1/v2cエージェントの表示／設定	<p>SNMPv1/v2cエージェントの有効／無効を表示／設定します。</p> <p>また、コミュニティースtringを表示／設定します。</p>	
トラップホストの表示／設定	<p>SNMPv1/v2cトラップホストおよびSNMPv3トラップホストを一覧で表示します。</p> <p>また、トラップ先のホスト名、ポート番号などホスト情報を表示／設定します。</p>	

SNMPv3の場合のセキュリティ機能を設定するために、表 C-24に示される機能が提供されています。[Settings] - [Service] - [SNMP Security] を選択します。

表 C-24 SNMPセキュリティ機能の設定

項目	概要	該当コマンド
USM 管理情報の表示／設定	ユーザーの認証アルゴリズムなどUSM管理情報を表示／設定します。 USM管理情報は、表 10-5を参照してください。	showsnmpusm(8) setsnmpusm(8)
SNMPv1/v2cエージェントの表示／設定	アクセス制御グループおよびアクセス制御ビューなどVACM管理情報を表示／設定します。 VACM管理情報は、表 10-5を参照してください。	showsnmpvacm(8) setsnmpvacm(8)

ユーザーアカウントの設定

XSCFのローカルなユーザーアカウントを設定するために、表 C-25に示される機能が提供されています。[Settings] - [User Manage] - [Account] を選択します。

表 C-25 ユーザーアカウントの設定

項目	概要	該当コマンド
ユーザーアカウント情報表示	現在登録されているユーザーアカウント情報およびユーザーアカウントの状態を表示します。 useradm 権限が必要です。	showuser(8)
ユーザーアカウント追加／削除	ユーザーアカウントを追加／削除します。 useradm 権限が必要です。	adduser(8) deleteuser(8)
ユーザーアカウント有効／無効化	現在登録されているユーザーアカウントを無効にしたり、再び有効にしたりします。 useradm 権限が必要です。	disableuser(8) enableuser(8)
ユーザーアカウント情報の表示／変更	指定したユーザーアカウントの情報を表示、パスワード、ユーザー権限、パスワードポリシーを変更します。 useradm 権限が必要です。	showuser(8) password(8) setprivileges(8)
自ユーザーアカウント情報の表示／パスワード変更	useradm 権限以外の場合、自ユーザーアカウント情報を表示したり、パスワードを変更したりできます。	showuser(8) password(8)
システムパスワードポリシー表示／設定	現在のシステムのパスワードポリシーを表示します。また今後適用されるシステムのパスワードポリシーを設定します。	showpasswordpolicy(8) setpasswordpolicy(8)

注—ログインを3回続けて失敗したあと、ユーザーアカウントをロックアウトさせる機能はXSCF Web ではサポートされません。なお、XSCFシェルのロックアウト機能は、setloginlockout およびshowloginlockoutコマンドを使用してください。

LDAPサービスの設定

LDAPクライアントを設定するために、表 C-26に示される機能が提供されています。[Settings] - [User Manage] - [LDAP]を選択します。

表 C-26 LDAPサービスの設定

項目	概要	該当コマンド
LDAPサーバの表示／登録	XSCFをLDAPクライアントとした場合のLDAPサーバを表示／登録します。	showldap(8) setldap(8)
証明書表示／インポート	LDAPサーバ証明書を表示／インポートします。	

LDAP over SSLサービスの設定

LDAP over SSLクライアントを設定するために、表 C-27に示される機能が提供されています。[Settings] - [User Manage] - [LDAP/SSL]を選択します。

表 C-27 LDAP over SSLサービスの設定

項目	概要	該当コマンド
LDAP over SSLサーバの表示／登録	XSCFをLDAP over SSLクライアントとした場合のLDAP over SSLサーバを表示／登録します。	showldaps(8) setldaps(8)
usermapの表示／設定	usermapを表示／設定します。	
証明書の表示／設定	LDAP over SSLサーバ証明書を表示、ロード、または削除します。	
defaultrole表示／設定	LDAP over SSLで認証されるすべてのユーザーに使用されるユーザー権限を表示／設定します。	
代替サーバの表示／設定	最大5つのLDAP over SSL代替サーバを表示／設定します。	
グループ表示／設定	管理者グループ、オペレーターグループ、カスタマグループを表示／設定します。	
ユーザードメイン表示／設定	最大5つのユーザードメインを表示／設定します。	

Active Directoryサービスの設定

Active Directoryクライアントを設定するために、表 C-28に示される機能が提供されています。[Settings] - [User Manage] - [Active Directory]を選択します。

表 C-28 Active Directoryサービスの設定

項目	概要	該当コマンド
Active Directoryサーバの表示／設定	XSCFをActive Directoryクライアントとした場合のActive Directoryの有効／無効。サーバ、モード、タイムアウト時間、ログ、デフォルト設定などを表示／設定します。	showad(8) setad(8)
証明書の表示／設定	Active Directoryサーバ証明書を表示、ロード、または削除します。	

表 C-28 Active Directoryサービスの設定 (続き)

項目	概要	該当コマンド
defaultrole表示／設定	Active Directoryで認証されるすべてのユーザーに使用されるユーザー権限を表示／設定します。	
代替サーバ表示／設定	最大5つのActive Directory代替サーバの表示／設定およびサーバ証明書を表示、ロード、または削除します。	
グループ表示／設定	管理者グループ、オペレーターグループ、カスタマグループを表示／設定します。	
ユーザードメイン表示／設定	最大5つのユーザードメインを表示／設定します。	
DNSローケータクエリー表示／設定	最大5つのDNSローケータクエリーを表示／設定します。	

オートログアウトの設定

XSCF Webのセッションタイムアウト（オートログアウト）の時間を設定するために、表 C-29に示されるような機能が提供されています。[Settings] - [Autologout] - [Account] を選択します。オートログアウト時間（分）を設定すると、XSCF Webにログインしたあと、一定時間アクセスがないと自動的にXSCFからログアウトされます。

表 C-29 オートログアウトの設定

項目	概要	該当コマンド
オートログアウト時間表示／設定	現在設定されているオートログアウト時間（分）を表示／設定します。 初期値は10分です。1-255分の範囲で指定できます。	XSCF Webでのみサポートされます。

注—XSCFシェルのセッションタイムアウト時間の設定は、XSCF Web ではサポートされません。showautologoutおよびsetautologoutコマンドを使用してください。

CPUコア アクティベーションの設定

CPUコア アクティベーションを設定するために、表 C-30に示される機能が提供されています。[Settings] - [CoD Reservation] を選択します。

表 C-30 CPUコア アクティベーションの設定

項目	概要	該当コマンド
CPUコア リソース使用状況	CPUコア リソースの使用状況を表示します。 次の様式で表示します。 ■ リソース (CPU) ■ PPARごと	showcodusage(8)
CPUコア アクティベーションの割り当て表示/設定	PPARごとにCPUコア アクティベーションの割り当て状況を表示します。また、PPARを指定してリソースへのCPUコア アクティベーションの数を増やしたり、減らしたりします。	showcod(8) setcod(8)

CPUコア アクティベーションキーを登録するために、表 C-31に示される機能が提供されています。[Settings] - [CoD Activation] を選択します。

表 C-31 CPUコア アクティベーションキーの登録

項目	概要	該当コマンド
CPUコア アクティベーションキー情報表示/設定	現在登録されているCPUコア アクティベーションキー情報を表示します。	showcodactivation(8)
CPUコア アクティベーションキー追加/削除	CPUコア アクティベーションキーを追加/削除します。	addcodactivation(8) deletecodactivation(8)
CPUコア アクティベーションキーの登録履歴	CPUコア アクティベーションキーを登録/削除した履歴情報を表示します。	showcodactivationhistory(8)

監査の設定

XSCFの監査設定を行うために、表 C-32に示される機能が提供されています。[Settings] - [Audit] を選択します。

表 C-32 監査設定

項目	概要	該当コマンド
監査ログ (監査トレール) 使用状況/データ転送/データ消去	監査 (Audit) ログの使用量を表示します。 また、監査ログの転送 (*1)/セカンダリファイルを削除します。	showaudit(8) setaudit(8)
監査有効/無効化	監査の有効/無効を表示/設定します。	
監査ポリシー表示/設定	監査ログが全容量に達した場合のポリシー (*2)、ローカル監査ログ使用量の警告閾値 (%)、および警告メールの宛先アドレスを表示/設定します。	
グローバルユーザーポリシー表示/設定	グローバルユーザーポリシーの有効/無効を指定します。	

表 C-32 監査設定 (続き)

項目	概要	該当コマンド
ユーザーの監査レコード生成ポリシー 情報表示/追加/変更	ユーザーごとの監査レコード生成ポリシー (監査レコード生成の有効/無効) を一覧で表示します。 また、ユーザーの監査レコード生成ポリシーを追加します。追加されたユーザーのグローバルユーザーポリシーは無効になります。 指定したユーザーで、監査レコード生成ポリシーの有効/無効、およびグローバルユーザーポリシーの有効を指定します。	
監査イベント/監査クラスの表示/設定	監査イベントおよび監査クラスを表示します。 また、監査イベントおよび監査クラスの有効/無効を指定します。	

*1: 監査ログの転送は、現在サポートされていません。

*2: 監査ログが全容量に達した場合の監査ポリシーは、現在、デフォルトである監査レコード破棄「count」だけがサポートされています。したがって、一時停止「suspend」は指定しないでください。

メールの設定

XSCFのメール設定を行うために、表 C-33に示される機能が提供されています。
[Settings] - [Email Reporting] を選択します。

表 C-33 メール設定

項目	概要	該当コマンド
メール通報機能の表示/設定	メール通報機能の設定情報を表示/設定します。メール通報機能の有効/無効およびシステム管理者に送信される宛先メールアドレスを表示/設定します。	showemailreport(8) setemailreport(8)

時刻の設定

システムの時刻およびタイムゾーンの設定を行うために、表 C-34に示される機能が提供されています。
[Settings] - [Time] を選択します。

表 C-34 時刻設定

項目	概要	該当コマンド
システム時刻表示/設定	現在のシステムの時刻とタイムゾーンを表示/設定します。設定後はXSCFの再起動が行われますので再ログインしてください。 システムの時刻をNTPサーバと同期させる場合には、時刻の設定はできません。	showdate(8) setdate(8) showtimezone(8) settimezone(8)

注—サマータイムは、XSCF Webでは設定できません。showtimezoneコマンド、およびsettimezoneコマンドを使用して設定してください。

消費電力の設定

システムの消費電力を制限する設定を行うために、表 C-35に示される機能が提供されています。[Settings] - [Power Capping] を選択します。

表 C-35 消費電力の設定

項目	概要	該当コマンド
消費電力の制限表示／設定	消費電力を制限する設定を表示します。また、制限の有効／無効、消費電力上限値などを設定します。	showpowercapping(8) setpowercapping(8)

電源スケジュールの設定

電源スケジュールの設定を行うために、表 C-36に示される機能が提供されています。[Settings] - [Power Schedule] を選択します。

表 C-36 電源スケジュールの設定

項目	概要	該当コマンド
電源スケジュールの設定状況表示	PPARの電源スケジュールの状況を一覧で表示します。	showpowerschedule(8)
電源スケジュールの設定	電源スケジュールを設定します。次を対象にスケジュールの有効／無効などを設定します。 <ul style="list-style-type: none">■ PPARごと■ PPAR一括	setpowerschedule(8)
電源スケジュール情報表示	PPARごとに、次回の電源投入時間と電源切断時間を表示します。	showpowerschedule(8)
電源スケジュール詳細情報	電源スケジュール情報の詳細を表示／設定します。次を対象にスケジュールを表示／追加／変更／削除します。 <ul style="list-style-type: none">■ PPARごと■ PPAR一括	showpowerschedule(8) setpowerschedule(8) addpowerschedule(8) deletepowerschedule(8)

デバイスの設定

サーバに接続されたカードおよびPCIボックス情報の設定を行うために、表 C-37に示される機能が提供されています。[Settings] - [Add-In Card Manager] を選択します。

表 C-37 PCIボックス情報の設定

項目	概要	該当コマンド
カード／PCIボックスのセンサー情報表示	次を対象に、センサー情報を一覧で表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ PCIカード（サーバ接続側） ■ PCIボックス ■ PCIボックス内FRU 	ioxadm(8)
デバイス情報表示／電源の設定	PCIカード、PCIボックス、およびリンクカードのデバイス情報を一覧で表示します。 また、PCIボックスにある電源ユニットの切断／投入を指示します。	
監視コンポーネントの初期化	PCIボックスの監視コンポーネントを初期化します。	
ファームウェアアップデート	PCIボックスおよびリンクカードのファームウェアのチェック、登録、およびアップデートを行います。	
PCIボックスのLEDの状態表示／設定	PCIボックスにあるFRUのロケータLEDの状態を表示／設定します。	

注—PCIボックスにある2つの電源ユニットの電源を両方とも切断すると、XSCF WebおよびXSCFシェルでは、そのPCIボックスの電源を投入できなくなります。この場合、電源を投入するには、物理的に電源ボタンを押す必要があります。

PCIボックスのダイレクトI/O機能の設定

PCIボックスのダイレクトI/O機能の設定を行うために、表 C-38に示される機能が提供されています。[Settings] - [PCIBOX DIO] を選択します。

表 C-38 PCIボックスのダイレクトI/O機能の設定

項目	概要	該当コマンド
ダイレクトI/O機能の有効／無効	SPARC M12/M10の各PCIスロットに対して、PCIボックスのダイレクトI/O機能の有効／無効を表示／設定します。	showpciboxdio(8) setpciboxdio(8)

リモートストレージの設定

リモートストレージの設定を行うために、表 C-39に示される機能が提供されています。[Settings] - [Remote Storage] を選択します。

表 C-39 リモートストレージの設定

項目	概要	該当コマンド
Remote Storage Serverの起動(*1)	Java Runtime Environmentを起動して、Remote Storage Serverを稼働します。	なし
リモートストレージの接続状態表示／設定	<p>以下のリモートストレージの接続情報を一覧で表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XSCF-LANインターフェース ■ XSCF-LAN、IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイ ■ システム管理用端末側との接続状況／IPアドレス <p>また、XSCF-LANインターフェースを選択して、システム管理用端末のメディアへの接続／切断／IPアドレス指定／スレーブXSCFの設定を行います。</p>	setremotestorage(8) showremotestorage(8)

*1: XSCFシェルのコマンドにはRemote Storage Serverを起動するコマンドはありませんが、端末からJavaコマンドでXSCF Remote Storage Serverを起動することができます。
詳細は「4.6.9 リモートストレージを使用するながれ」の「リモートストレージを使用する前に」を参照してください。

C.3.4 サーバを保守するページ

ネットワークの接続情報

ネットワークの接続情報を表示するために、表 C-40に示される機能が提供されています。[Maintenance] - [Network Tools] を選択します。[Ping]、[Traceroute]、および[Nslookup]メニューを選択すると、それぞれ、ホストの応答、ホストまでのネットワーク経路、およびホスト名の情報を表示します。

表 C-40 ネットワークの接続情報の表示

項目	概要	該当コマンド
ホストの応答表示	XSCFと指定したホスト間とのネットワーク応答状態を表示します。	ping(8)
ネットワーク経路の表示	指定したホストまたはネットワーク装置までのネットワーク経路情報を表示します。	traceroute(8)
ホスト名情報の表示	指定したホスト名の情報を表示します。	nslookup(8)

XSCF設定情報の保存／復元

XSCFの設定情報を保存／復元するために、表 C-41に示される機能が提供されています。[Maintenance] - [Configuration Management] を選択します。

表 C-41 XSCF設定情報の保存／復元

項目	概要	該当コマンド
設定情報の保存／復元	XSCFの設定情報やCPUコア アクティベーションキーを保存したり、復元したりします。 [Run]ボタンで保存／復元を実行すると、XSCFの再起動が行われますので再ログインしてください。	dumpconfig(8) restoreconfig(8) dumpcodactivation(8) restorecodactivation(8)

ファームウェアアップデート

XCPのファームウェアアップデートを行うために、[表 C-42](#)に示される機能が提供されています。[Maintenance] - [Firmware Update] を選択します。

表 C-42 ファームウェアのアップデート

項目	概要	該当コマンド
版数表示	次のファームウェアの版数を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ XCP版数 ■ XSCFファームウェア版数 ■ CMUファームウェア版数 ■ PCIボックスファームウェア版数 	version(8)
XCPインポート	次のファームウェアのファイルを指定して、サーバ内にファームウェアをインポートします。 <ul style="list-style-type: none"> ■ XCPファームウェアのファイル ■ PCIボックスファームウェアのファイル 	getflashimage(8)
ファームウェアアップデート	XCPのアップデートが行われます(*1)。 XSCFの再起動が行われますので再ログインしてください。	flashupdate(8)
版数合わせ (XSCFが複数あるシステムの場合)	XSCFが複数あるシステムの場合、XCPのファームウェア版数を合わせます。 XSCF ユニット、CMU、筐体などを交換した際に行います。	flashupdate(8)

*1: PCIボックスファームウェアのアップデートは、[表 C-37](#)で提供される機能のページで行われます。

XSCFの再起動

XSCFの再起動を行うために、[表 C-43](#)に示される機能が提供されています。
[Maintenance] - [Reboot XSCF] を選択します。

表 C-43 XSCFの再起動

項目	概要	該当コマンド
XSCFの再起動	自XSCFを再起動します。	rebootxscf(8)
対象XSCFの再起動 (XSCFが複数あるシ ステムの場合)	XSCFが搭載されている筐体のBB-IDを指定し て再起動します。 ■ すべての筐体 ■ 指定した筐体	showbbstatus(8) rebootxscf(8)

XSCF切り替え

XSCFが複数あるシステムで、XSCFの切り替えを行うために、[表 C-44](#)に示される機能が提供されています。[Maintenance] - [Switch Over] を選択します。

表 C-44 XSCFの切り替え

項目	概要	該当コマンド
XSCFの切り替え (XSCFが複数あるシ ステムの場合)	XSCFをマスタからスタンバイ、またはスタ ンバイからマスタに切り替えます。	switchscf(8)

サーバ情報の保存

サーバ情報を収集して、システムの問題を分析／解決するために、[表 C-45](#)に示される機能が提供されています。[Maintenance] - [Switch Over] を選択します。

表 C-45 サーバ情報の保存

項目	概要	該当コマンド
サーバ情報の保存／ 対象の筐体の情報を 保存 (XSCFが複数あ るシステムの場合)	対象のBB-IDを指定して、サーバの構成、シ ステム共通のログ、各筐体のログなどのデー タを収集し、ファイルに保存します。 ■ すべての筐体 ■ 指定した筐体	snapshot(8)

注—XSCFが複数あるシステムの場合、スタンバイ状態のXSCFにログインした場合のページでは、サーバ情報の保存を行うことができます。

ASR機能の設定

表 C-46 ASR機能の設定

項目	概要	該当コマンド
ASR機能（サービスタグ）(*1)の有効／無効	サービスタグを有効または無効の状態を表示／設定します。	showservicetag(8) setservicetag(8)
生存テスト	Ops CenterおよびASRマネージャーに対して擬似故障や生存確認を行います。	

*1: ASR機能は、オラクル社より提供されるOracle Auto Service Requestソフトウェアを使用したリモート保守サービスです。ASR機能の詳細は、お使いのバージョンの『Oracle Auto Service Requestインストールセッションおよびオペレーション・ガイド』を参照してください。

C.3.5 ログを表示するページ

各ログ情報を参照するために、表 C-47に示される機能が提供されています。[Logs]を選択します。目的のログを選択します。

表 C-47 ログ情報

項目	概要	該当コマンド
エラーログ表示	エラーログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) errorオプション
パワーログ表示	パワーログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) powerオプション
イベントログ表示	イベントログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) eventオプション
コンソールログ表示	コンソールログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) consoleオプション
パニックログ表示	パニックログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) panicオプション
温度履歴ログ表示 (Environment Log)	筐体のBB-IDを指定して温度履歴ログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) envオプション
IPLメッセージログ表示	PPARを指定してIPLログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) iplオプション
監視メッセージログ表示	監視メッセージログを表示します。ログ検索もできます。	showlogs(8) monitorオプション
監査ログ表示	監査ログを表示します。 期間、日付、ユーザー、およびクラスを指定して参照できます。	viewaudit(8)

XSCF MIB情報

ここでは、XSCFのSNMPエージェント機能でサポートするXSCF拡張MIB (Management Information Base) の概要を説明します。SNMPエージェント機能の詳細は、「10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する」を参照してください。

- MIBのオブジェクト識別
- 標準MIB
- 拡張MIB
- トラップについて

D.1 MIBのオブジェクト識別

XSCFでサポートするMIB のオブジェクト識別子 (OID) の例に次を示します。

internet	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ iso org(3) dod(6) 1 }
directory	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ internet 1 }
mgmt	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ internet 2 }
experimental	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ internet 3 }
private	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ internet 4 }
mib-2	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mgmt 1 }
system	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 1 }
interfaces	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 2 }
at	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 3 }
ip	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 4 }
icmp	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 5 }

tcp	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 6 }
udp	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 7 }
snmp	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ mib-2 11 }
enterprises	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ private 1 }
fujitsu	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ enterprises 211 }
product	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ fujitsu 1 }
solaris	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ product 15 }
sparc	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ solaris 4 }
xscfSpMIB	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ sparc 1 }
scfObjects	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ xscfSpMIB 1 }
scfInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 1 }
scfState	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 2 }
scfMonitorInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 3 }
scfSystemInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 4 }
scfPPARInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 5 }
scfPsbInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 6 }
scfLsbInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 7 }
scfBoardInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 8 }
scfCpuInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 9 }
scfMemoryInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 10 }
scfPciBoxInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 11 }
scfComponentInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 12 }
scfDomainInfo	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfObjects 13 }
scfMIBTraps	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ xscfSpMIB 2 }
scfMIBTrapPrefix	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfMIBTraps 0 }
scfMIBTrapData	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfMIBTraps 1 }
scfMIBConformances	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ xscfSpMIB 3 }
scfMIBCompliances	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfMIBConformances 1 }
scfMIBGroups	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfMIBConformances 2 }
scfMIBObjectGroups	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfMIBGroups 1 }
scfMIBNotifGroups	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfMIBGroups 2 }

scfHwCtrlMIB	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ sparcEnterprise 2 }
scfHwCtrlMIBObjects	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfHwCtrlMIB 1 }
scfHwCtrlPowerMgmt	OBJECT IDENTIFIER ::=	{ scfHwCtrlMIBObjects 1 }

D.2 標準MIB

XSCFでサポートする標準MIBは、次のようなRFC（注）に従います。標準MIB定義ファイルについては、RFCの一般ドキュメントを参照してください。

プロトコルとRFCの例

MIB II	RFC1213
User-based Security Model (USM)	RFC3414
View-based Access Control Model (VACM)	RFC3415
SNMPv2-MIB	RFC3418

注—RFC: Request For Commentsの略。インターネットに関する技術の標準を定める団体であるInternet Engineering Task Force (IETF) が公表した技術文書。

D.3 拡張MIB

SPARC M12/M10システムのXSCFが提供するXSCF拡張MIBからの情報は、次のとおりです。

- システム情報、ハードウェア／ファームウェアの版数、システム構成情報
- 環境情報（温度、電圧、ファン回転数など）
- 物理パーティションの状態、物理パーティションの構成情報
- システムの部品故障情報
- システムの電力値に関する情報

注—XSCF拡張MIB定義ファイルの入手およびインストール方法は、「[10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する](#)」を参照してください。

D.3.1 XSCF拡張MIBのオブジェクト

ここでは、XSCF拡張MIBの代表的なオブジェクトの各グループ情報を説明します。

scfObjects

- **scfInfo グループ**
マスタXSCF、XSCF-LAN情報など、XSCFに関する一般的な情報を提供します。
- **scfState グループ**
XSCFの状態情報、およびオペレーションパネルのモードスイッチの状態などを提供します。
- **scfMonitorInfo グループ**
部品名、温度、電圧、ファン回転数など、システム内のさまざまなコンポーネントの環境情報を提供します。
- **scfSystemInfo グループ**
次に示すシステム情報を提供します。
 - ホスト名、シリアル番号、CPU搭載数などのシステム製品情報
 - LEDの状態情報
 - システム消費電力、排気量、吸気温度などのシステム環境情報
- **scfPPARInfo グループ**
次に示す各物理パーティションの情報を提供します。
 - PPAR ID、CPU搭載数、メモリ容量など、物理パーティションのハードウェア情報
 - OpenBoot PROM、POST、ハイパーバイザ版数
 - Oracle Solaris情報
 - 物理パーティションの稼働状態、コンフィグレーションポリシー
- **scfPsbInfo グループ**
PSB番号、PSBの電源状態、PSBの物理パーティションへの割り当て／組み込み状況などPSB(BB)の情報を提供します。
- **scfLsbInfo グループ**
LSB番号、LSBが所属するPPAR ID、PCL情報など、LSBの情報を提供します。
- **scfBoardInfo グループ**
CPUメモリユニット（CMUL、CMUU）のユニット名、番号、稼働状態などのCMUに関する情報を提供します。
- **scfCpuInfo グループ**
CPU番号、CPU周波数、稼働状態などCPUモジュールの情報を提供します。
- **scfMemoryInfo グループ**
メモリのユニット番号、容量、稼働状態の情報を提供します。
- **scfPciBoxInfo グループ**
PCIボックスとその構成コンポーネントの情報を提供します。コンポーネントには、I/Oポート、PCIカード、リンクカード、電源ユニット、ファンユニット、セ

ンサーなどがあります。部品の詳細は、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービス マニュアル』の「第2章 PCIボックスのコンポーネントを理解する」を参照してください。

- `scfComponentInfo` グループ
システムのすべてのコンポーネントについて、FRU情報と状態情報を提供します。
- `scfDomainInfo` グループ
論理ドメインが所属するPPAR ID、論理ドメイン名、論理ドメインの状態など、論理ドメインの情報を提供します。

D.4 トラップについて

トラップには標準トラップと拡張トラップがあります。標準トラップとは、SNMPにて定められた各機器に対して標準に持っているトラップです。標準トラップについては、一般のドキュメントを参照してください。本書では、本システム固有のイベントを認識した場合のトラップを拡張トラップといいます。

拡張トラップは、`scfMIBTRap`オブジェクト内で各種情報を提供します。拡張トラップの概要は、「[10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する](#)」を参照してください。

Oracle VM Server for SPARCの SPARC M12/M10システム固有機能

この付録ではSPARC M12/M10システムに特化したOracle VM Server for SPARCの機能、および補足的な情報を説明します。

Oracle VM Server for SPARCソフトウェア管理に関する一般的な情報は、お使いのバージョンの『Oracle VM Server for SPARC 管理ガイド』を参照してください。

- 論理ドメインの優先度順シャットダウン
- CPUコア アクティベーションのサポート
- 故障リソースの確認
- 故障CPUの自動交替
- ハイパーバイザダンプ
- ドメインコンソールロギング機能
- CPUソケット制約

E.1 論理ドメインの優先度順シャットダウン

SPARC M12/M10システムでは、すべての論理ドメインに対してXSCFから優先度順シャットダウンを実行できます。詳細は「[8.7 論理ドメインの優先度順シャットダウン](#)」を参照してください。

E.2 CPUコア アクティベーションのサポート

SPARC M12/M10システムでは、CPUコア アクティベーションがサポートをしています。ldmコマンドを使用してCPUコア アクティベーション情報を一覧表示することができます。詳細は「[8.8 CPUコア アクティベーション情報の確認](#)」を参照して

ください。

E.3 故障リソースの確認

SPARC M12/M10システムでは、故障したメモリおよびCPUリソースを自動的に検出して縮退します。ldmコマンドを使うことで、メモリおよびCPUリソースの状態を表示できます。詳細は「[10.6 故障したハードウェアリソースを確認する](#)」を参照してください。

E.3.1 list-domainサブコマンドで故障しているメモリおよびCPUの有無を確認する

1. 物理パーティション内の論理ドメインの詳細情報を、故障しているメモリおよびCPUの有無とともに表示します。

```
primary# ldm list-domain -l -S
```

E.3.2 list-deviceサブコマンドで故障しているメモリおよびCPUの有無を表示する

1. 物理パーティション内の空きメモリおよび空きCPUのリソース情報を、故障しているメモリおよびCPUの有無とともに表示します。

```
primary# ldm list-devices -S memory cpu
```

E.4 故障CPUの自動交替

SPARC M12/M10システムでは、故障CPUを自動的に検出してオフラインにします。空きCPUもしくは使用可能なCPUコア アクティベーションがある場合に故障CPUを自動的に交替するように、Oracle VM Server for SPARCを設定することができます。詳細は「[10.7 故障CPUの自動交替を設定する](#)」を参照してください。

E.5 ハイパーバイザダンプ

ハイパーバイザが物理パーティション内で矛盾を検出するとハイパーバイザアボートが発生する場合があります。その場合、ハイパーバイザメモリの内容がファームウェアによって保持され、システムはfactory-default構成でリブートされます。詳細は「[8.13 ハイパーバイザのダンプファイルを採取する](#)」を参照してください。

E.6 ドメインコンソールロギング機能

論理ドメイン環境では、制御ドメインのコンソールの出力先はXSCFになります。ほかのすべてのドメインのコンソール出力は仮想コンソール端末集配信装置（vcc）を起動しているサービスドメインになります。Oracle Solaris 11.1以降では、サービスドメインで論理ドメインのコンソールロギング機能がサポートされます。詳細は「[8.10 ドメインコンソールロギング機能](#)」を参照してください。

E.7 CPUソケット制約

Oracle VM Server for SPARC 3.3以降のSPARC M12/M10システムでは、物理CPUソケットに従って論理ドメイン構成を管理できます。詳細は、「[8.14 CPUソケットに関連付けられた論理ドメインのリソースを管理する](#)」を参照してください。

SAS2IRCUユーティリティーのコマンド例

この付録ではSAS2IRCUユーティリティーを使用して、SPARC M12/M10システムのハードウェアRAIDボリュームを構成および管理する場合の、代表的なSAS2IRCUユーティリティーコマンドの例を示します。

- `sas2ircu`上で認識されているSASコントローラーのリストを表示する
- ハードウェアRAIDボリュームの情報を表示する
- ハードウェアRAIDボリュームを追加する
- ハードウェアRAIDボリュームの構築状況を表示する
- ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを作成する
- ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを削除する
- ハードウェアRAIDボリュームを削除する
- ハードウェアRAIDボリュームの故障ディスクドライブを特定する

F.1 `sas2ircu`上で認識されているSASコントローラーのリストを表示する

`sas2ircu`上で認識されているSASコントローラーのリストを表示するには、`sas2ircu list`コマンドを使用します。

次の例では、Adapter Type = SAS2308_2は内蔵SASコントローラーです。内蔵SASコントローラーに対して表示されるIndexの値を確認します。以下はSPARC M12-2の表示例です。

注—SPARC M12-2/M12-2S、複数のSPARC M12-2S/M10-4Sで構成されたシステムの場合、複数のSASコントローラーが表示されますが、Index番号からSASコントローラーの搭載位置が特定できません。SASコントローラーの搭載位置は`sas2ircu display`コマンドの情報から特定できます。`sas2ircu display`コマンドについては、「[F.2 ハードウェアRAIDボリュームの情報を表示する](#)」を参照ください。

```
# ./sas2ircu list
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 20.00.00.00 (2014.09.18)
Copyright (c) 2008-2014 LSI Corporation. All rights reserved.
```

Index	Adapter Type	Vendor ID	Device ID	Pci Address	SubSys Ven ID	SubSys Dev ID
0	SAS2308_2	1000h	87h	00h:03h:00h:00h	10cfh	187eh

Index	Adapter Type	Vendor ID	Device ID	Pci Address	SubSys Ven ID	SubSys Dev ID
1	SAS2308_2	1000h	87h	00h:03h:00h:00h	10cfh	187eh

F.2 ハードウェアRAIDボリュームの情報を表示する

システムに構成されているハードウェアRAIDボリューム、およびディスクドライブ情報を表示するには、`sas2ircu display` コマンドを使用します。

次の例では、`Index=1`のSASコントローラー（*1）に対して、ディスクスロット0のディスクドライブを**Primary**、ディスクスロット1のディスクドライブを**Secondary**としたRAID1（ミラー）ボリューム、およびディスクスロット2、3、4、5にハードウェアRAIDを構成していないディスクドライブが搭載されています。

*1: `sas2ircu list` コマンドで確認できます。「[F.1 sas2ircu上で認識されているSASコントローラーのリストを表示する](#)」を参照してください。

次の例の（1）から（4）は、以下を示しています。

- （1）：SASコントローラーの情報
- （2）：RAIDボリュームの情報
 - （2-1）：RAIDボリューム1の情報
 以下の情報が取得できます（一部抜粋）。
 - RAIDボリュームIDは286
 - RAIDボリューム名はRAID1-SYS
 - RAIDボリューム状態は正常状態（Okay (OKY)）
 - RAIDレベルはRAID1（ミラーリング）
 - PHY[0]（Primary）にSPARC M12/M10内蔵ディスクスロット0のディスク（2:0）を搭載
 - PHY[1]（Secondary）にSPARC M12/M10内蔵ディスクスロット1のディスク（2:1）を搭載
- （3）：物理デバイスの情報
 - （3-1）：SPARC M12/M10内蔵ディスクスロット0（Enclosure#:2,Slot#:0）のディスクドライブ（Drive Type=SAS_HDD）の状態
 RAIDボリュームの一部として最適化されてされています。（State:Optimal (OPT)）

- (3-2) : SPARC M12/M10内蔵ディスクスロット0 (Enclosure#:2,Slot#:0) のエンクロージャーサービスデバイス (Device Type= Enclosure services device) の状態
ハードディスク以外のデバイスを示しています。Standby状態ですが、正常な表示です。(State:Standby (SBY))
- (3-3) : SPARC M12/M10内蔵ディスクスロット2 (Enclosure#:2,Slot#:2) のディスクドライブ (Drive Type=SAS_HDD) の状態
RAIDを構成していないディスクドライブを示しています。RAIDボリュームおよびホットスペアに組み込み可能な状態です。(State:Ready (RDY))
- (4) : SPARC M12/M10筐体の情報
- (4-1) : SASコントローラーのSASアドレス

注—事前にOpenBoot PROM上でSASコントローラーのSASアドレスを確認しておき、sas2ircu displayコマンドの表示と照らし合わせることで、SASコントローラーのデバイスパス、および搭載位置を確認できます。OpenBoot PROM上でSASコントローラーの情報を採取する方法については、「[14.2.4 ハードウェアRAIDを操作する前の準備](#)」を参照してください。

```
root# ./sas2ircu 0 display
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.

Read configuration has been initiated for controller 0
-----
Controller information <-- (1)
-----
Controller type           : SAS2308_2
BIOS version              : 0.00.00.00
Firmware version          : 13.00.66.00
Channel description       : 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID              : 0
Maximum physical devices  : 255
Concurrent commands supported : 3072
Slot                      : Unknown
Segment                   : 0
Bus                        : 3
Device                    : 0
Function                   : 0
RAID Support               : Yes
-----

IR Volume information <-- (2)
-----
IR volume 1 <-- (2-1)
Volume ID                  : 286
Volume Name                 : RAID1-SYS
Status of volume           : Okay (OKY)
Volume wwid                 : 0aa6d102f1bf517a
RAID level                  : RAID1
Size (in MB)                : 571250
Physical hard disks         :
```

```
PHY[0] Enclosure#/Slot#           : 2:0
PHY[1] Enclosure#/Slot#           : 2:1
```

Physical device information <-- (3)

Initiator at ID #0

Device is a Hard disk <-- (3-1)

```
Enclosure #           : 2
Slot #               : 0
SAS Address          : 5000039-4-281b-51e2
State                : Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer         : TOSHIBA
Model Number        : MBF2600RC
Firmware Revision   : 3706
Serial No           : EA25PC7007NC
GUID                : 50000394281b51e0
Protocol            : SAS
Drive Type          : SAS_HDD
```

Device is a Enclosure services device <-- (3-2)

```
Enclosure #           : 2
Slot #               : 0
SAS Address          : 500000e-0-e049-073d
State                : Standby (SBY)
Manufacturer         : FUJITSU
Model Number        : NBBEXP
Firmware Revision   : 0d32
Serial No           : x3625413500
GUID                : N/A
Protocol            : SAS
Device Type         : Enclosure services device
```

Device is a Hard disk

```
Enclosure #           : 2
Slot #               : 1
SAS Address          : 5000039-4-281b-549a
State                : Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer         : TOSHIBA
Model Number        : MBF2600RC
Firmware Revision   : 3706
Serial No           : EA25PC7007PT
GUID                : 50000394281b5498
Protocol            : SAS
Drive Type          : SAS_HDD
```

Device is a Hard disk <-- (3-3)

```
Enclosure #           : 2
Slot #               : 2
SAS Address          : 5000039-4-281a-8ad2
State                : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
```

```

Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007G7
GUID                  : 50000394281a8ad0
Protocol              : SAS
Drive Type             : SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #           : 2
Slot #                : 3
SAS Address           : 5000039-4-281b-5dc2
State                 : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007T3
GUID                  : 50000394281b5dc0
Protocol              : SAS
Drive Type             : SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #           : 2
Slot #                : 4
SAS Address           : 5000039-4-281b-58b2
State                 : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007RA
GUID                  : 50000394281b58b0
Protocol              : SAS
Drive Type             : SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #           : 2
Slot #                : 5
SAS Address           : 5000039-4-281b-502e
State                 : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007LR
GUID                  : 50000394281b502c
Protocol              : SAS
Drive Type             : SAS_HDD

```

```

-----
Enclosure information <-- (4)
-----

```

```

Enclosure#           : 1
Logical ID           : 500000e0:e046ff10 <-- (4-1)

```

```
Numslots          : 8
StartSlot         : 0
Enclosure#       : 2
Logical ID       : 500000e0:e049073f
Numslots         : 9
StartSlot        : 0
-----
```

```
SAS2IRCUC: Command DISPLAY Completed Successfully.
SAS2IRCUC: Utility Completed Successfully.
```

F.3 ハードウェアRAIDボリュームを追加する

システムにハードウェアRAIDボリュームを追加するには、`sas2ircu create`コマンドを使用します。

次の例では、SPARC M10-1のディスクスロット2、3、4に搭載されているディスクドライブ（ディスクの全領域）に対して、ボリューム名「RAID1E-VOL」のRAID1E（拡張ミラー）ボリュームを作成しています。

```
root# ./sas2ircu 0 create RAID1E MAX 2:2 2:3 2:4 RAID1E-VOL
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
You are about to create an IR volume.
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
Please wait, may take up to a minute...
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0          Volume 0 is now , enabled, inactive
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0          Volume 0 is now , enabled, active
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0          Volume 0 is now , enabled, active, data scrub
in progress
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0          Volume 0 is now , enabled, active, background
initialization in progress, data scrub in progress
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0 scsi: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
(sd0):
Jan 20 16:20:15 1S-341-D0          Command failed to complete...Device is gone
SAS2IRCUC: Volume created successfully.
SAS2IRCUC: Command CREATE Completed Successfully.
SAS2IRCUC: Utility Completed Successfully.
```

ハードウェアRAIDボリューム追加後、`sas2ircu display`コマンドでハードウェア

RAIDボリュームおよびディスクドライブ情報を確認します。
次の情報を確認します。

(1) : IR Volume information

(1-1) : 新しいRAIDボリューム (ボリュームID:285) がsas2ircu createコマンドで定義したとおりに作成されていること、およびRAIDボリュームの状態が、「Okay (OKY)」となっていることを確認

(2) : Physical device information

(2-1) (2-2) (2-3) : 新しくRAIDボリュームに組み込んだディスクスロット2、3、4のディスクドライブの状態が「Optimal (OPT)」となっていることを確認

■ sas2ircu display コマンドの実行結果 (一部抜粋)

```
root# ./sas2ircu 0 display
-----
IR Volume information <-- (1)
-----
IR volume 1 <-- (1-1)
  Volume ID                : 285
  Volume Name              : RAID1E-VOL
  Status of volume         : Okay (OKY)
  Volume wwid              : 00c354402fc35418
  RAID level               : RAID1E
  Size (in MB)             : 856875
  Physical hard disks      :
  PHY[0] Enclosure#/Slot# : 2:2
  PHY[1] Enclosure#/Slot# : 2:3
  PHY[2] Enclosure#/Slot# : 2:4
IR volume 2
  Volume ID                : 286
  Volume Name              : RAID1-SYS
  Status of volume         : Okay (OKY)
  Volume wwid              : 0aa6d102f1bf517a
  RAID level               : RAID1
  Size (in MB)             : 571250
  Physical hard disks      :
  PHY[0] Enclosure#/Slot# : 2:0
  PHY[1] Enclosure#/Slot# : 2:1
-----
Physical device information <-- (2)
-----
Device is a Hard disk <-- (2-1)
  Enclosure #              : 2
  Slot #                   : 2
  SAS Address              : 5000039-4-281a-8ad2
  State                    : Optimal (OPT)
  Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
  Manufacturer             : TOSHIBA
  Model Number             : MBF2600RC
  Firmware Revision        : 3706
  Serial No                : EA25PC7007G7
  GUID                    : 50000394281a8ad0
  Protocol                 : SAS
  Drive Type               : SAS_HDD
```

```
Device is a Hard disk <-- (2-2)
  Enclosure #           : 2
  Slot #               : 3
  SAS Address          : 5000039-4-281b-5dc2
  State                : Optimal (OPT)
  Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
  Manufacturer         : TOSHIBA
  Model Number         : MBF2600RC
  Firmware Revision    : 3706
  Serial No            : EA25PC7007T3
  GUID                 : 50000394281b5dc0
  Protocol             : SAS
  Drive Type           : SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-3)
  Enclosure #           : 2
  Slot #               : 4
  SAS Address          : 5000039-4-281b-58b2
  State                : Optimal (OPT)
  Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
  Manufacturer         : TOSHIBA
  Model Number         : MBF2600RC
  Firmware Revision    : 3706
  Serial No            : EA25PC7007RA
  GUID                 : 50000394281b58b0
  Protocol             : SAS
  Drive Type           : SAS_HDD
```

F.4 ハードウェアRAIDボリュームの構築状況を表示する

作成したハードウェアRAIDボリュームの構築状況を表示するには、`sas2ircu status` コマンドを使用します。

次の例では、新しく作成されたRAIDボリューム（ID:285）の構築状況を表示しています。Background Init状態で、進捗率が0.14%であることを示しています。

注一 「Current Operation:Background Init」は、RAIDボリュームが構築中であることを表します。「Percentage complete」（進捗率）が100%になると、「Current Operation:None」に変わり、RAIDボリュームが安全に使用できる状態となります。

次の例の（1）から（2）は、以下を示しています。

- （1）RAIDボリューム1の情報
 - RAIDボリュームIDは285
 - 現在のRAID操作はBackground Initで、操作進捗率は0.14%
 - RAIDボリュームは有効、最適化されている
- （2）RAIDボリューム2の情報
 - RAIDボリュームIDは286

- 現在のRAID操作はなし
- RAIDボリュームは有効、最適化されている

```

root# ./sas2ircu 0 status
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.

Background command progress status for controller 0...

IR Volume 1 <-- (1)
  Volume ID                      : 285
  Current operation              : Background Init
  Volume status                  : Enabled
  Volume state                   : Optimal
  Volume wwid                    : 00c354402fc35418
  Physical disk I/Os            : Not quiesced
  Volume size (in sectors)       : 1754880000
  Number of remaining sectors    : 1752440704
  Percentage complete            : 0.14%

IR Volume 2 <-- (2)
  Volume ID                      : 286
  Current operation              : None
  Volume status                  : Enabled
  Volume state                   : Optimal
  Volume wwid                    : 0aa6d102f1bf517a
  Physical disk I/Os            : Not quiesced
SAS2IRCU: Command STATUS Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

```

F.5 ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを作成する

ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを作成するには、sas2ircu hotspareコマンドを使用します。

次の例では、SPARC M10-1のディスクスロット5に搭載されたディスクドライブのホットスペアを作成しています。

```

root# ./sas2ircu 0 hotspare 2:5
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.

WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES

```

```
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
Please wait, may take up to a minute...
SAS2IRCUC: Hot Spare disk created successfully.
SAS2IRCUC: Command HOTSPARE Completed Successfully.
SAS2IRCUC: Utility Completed Successfully.
```

ホットスペアを作成後、`sas2ircu display`コマンドでディスクドライブの以下の項目を確認します。

(1) Physical device information

(1-1) ディスクスロット5のディスクドライブの状態「State」が「HotSpare (HSP)」になっているか

- `sas2ircu display`コマンドの実行結果（一部抜粋）

```
root# ./sas2ircu 0 display
-----
Physical device information <-- (1)
-----
Device is a Hard disk <-- (1-1)
Enclosure #           : 2
Slot #                : 5
SAS Address           : 5000039-4-281b-5022
State                 : Hot Spare (HSP)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007LM
GUID                 : 50000394281b5020
Protocol              : SAS
Drive Type            : SAS_HDD
```

F.6 ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを削除する

ハードウェアRAIDボリュームのホットスペアを削除するには、`sas2ircu hotspare`コマンドを使用します。

次の例では、SPARC M10-1のディスクスロット5に搭載されたディスクドライブのホットスペアを削除しています。

```
root# ./sas2ircu 0 hotspare delete 2:5
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.
```

```
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? YES

WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? NO
SAS2IRCU: Hot Spare disk deleted successfully.
SAS2IRCU: Command HOTSPARE Completed Successfully.
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.
```

ホットスペアを削除後、`sas2ircu display`コマンドでディスクドライブの以下の項目を確認します。

(1) Physical device information

(1-1) ディスクスロット5のディスクドライブの状態「State」が「Ready (RDY)」になっているか

■ `sas2ircu display`コマンドの実行結果（一部抜粋）

```
root# ./sas2ircu 0 display
-----
Physical device information <-- (1)
-----
Device is a Hard disk <-- (1-1)
Enclosure #           : 2
Slot #                : 5
SAS Address           : 5000039-4-281b-5022
State                 : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007LM
GUID                 : 50000394281b5020
Protocol              : SAS
Drive Type            : SAS_HDD
```

F.7 ハードウェアRAIDボリュームを削除する

システムからハードウェアRAIDボリュームを削除するには、`sas2ircu deletevolume`コマンドを使用します。

次の例では、SPARC M10にあるボリュームID:285のRAIDボリュームを削除しています。

```
root# ./sas2ircu 0 deletevolume 285
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
```

Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.

You are about to delete an existing RAID Volume on a controller. This command will delete the specified RAID volume and associated HotSpare drive(s).

WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? **YES**

WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish to abort (YES/NO)? **NO**

Please wait, may take up to a minute...

SAS2IRCUC: Volume deleted successfully.

SAS2IRCUC: Command DELETEVOLUME Completed Successfully.

SAS2IRCUC: Utility Completed Successfully.

ハードウェアRAIDボリュームを削除後、**sas2ircu display**コマンドでハードウェアRAIDボリュームおよびディスクドライブの以下の項目を確認します。

(1) IR Volume information

(1-1) ボリュームID:285のRAIDボリュームが削除され、ボリュームID:286の情報のみが存在しているかどうか

(2) Physical device information

(2-1) (2-2) (2-3) 削除されたボリュームID:285のRAIDボリュームとして組み込まれていたディスクスロット2、3、4のディスクドライブの状態「State」が「Ready (RDY)」となっているか

■ **sas2ircu display**コマンドの実行結果（一部抜粋）

```
root# ./sas2ircu 0 display
```

```
-----  
IR Volume information  <-- (1)  
-----
```

```
IR volume 1  <-- (1-1)
```

```
Volume ID           : 286  
Volume Name          : RAID1-SYS  
Status of volume     : Okay (OKY)  
Volume wwid          : 0aa6d102f1bf517a  
RAID level           : RAID1  
Size (in MB)         : 571250  
Physical hard disks  :  
PHY[0] Enclosure#/Slot# : 2:0  
PHY[1] Enclosure#/Slot# : 2:1  
-----
```

```
Physical device information  <-- (2)  
-----
```

```
Device is a Hard disk  <-- (2-1)
```

```
Enclosure #         : 2  
Slot #              : 2  
SAS Address          : 5000039-4-281a-8ad2  
State                : Ready (RDY)  
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567  
Manufacturer         : TOSHIBA  
Model Number         : MBF2600RC  
Firmware Revision    : 3706  
Serial No            : EA25PC7007G7
```

```

GUID : 50000394281a8ad0
Protocol : SAS
Drive Type : SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-2)
Enclosure # : 2
Slot # : 3
SAS Address : 5000039-4-281b-5dc2
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer : TOSHIBA
Model Number : MBF2600RC
Firmware Revision : 3706
Serial No : EA25PC7007T3
GUID : 50000394281b5dc0
Protocol : SAS
Drive Type : SAS_HDD
Device is a Hard disk <-- (2-3)
Enclosure # : 2
Slot # : 4
SAS Address : 5000039-4-281b-58b2
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer : TOSHIBA
Model Number : MBF2600RC
Firmware Revision : 3706
Serial No : EA25PC7007RA
GUID : 50000394281b58b0
Protocol : SAS
Drive Type : SAS_HDD

```

F.8 ハードウェアRAIDボリュームの故障 ディスクドライブを特定する

故障しているハードウェアRAIDボリュームおよび故障ディスクドライブを特定するには、`sas2ircu display` コマンドを使用します。

次の例では、SPARC M10-1のディスクスロット1のディスクドライブが故障しています。

次の例の (1) から (2) は、以下を示しています。

(1) : RAIDボリュームの情報

(1-1) : RAIDボリューム2の情報

以下の情報が取得できます (一部抜粋)。

- RAIDボリュームIDは286
- RAIDボリューム状態は縮退状態 (Degraded (DGD))
- RAIDレベルはRAID1 (ミラーリング)
- PHY[0] (Primary) にSPARC M12/M10内蔵ディスクスロット0のディスク (2:0) を搭載

- PHY[1] (Secondary) はディスク情報なし (0:0)
- (2) : 物理デバイスの情報
 - (2-1) : 搭載位置情報なし (Enclosure#:0,Slot#:0=以前はEnclosure#:2,Slot#:1として存在していたが、本コマンド実行時にアクセスできなかった) のディスクドライブ (Drive Type=SAS_HDD) の状態
ディスクドライブが故障中を示しています。 (State:Failed (FLD))

```
root# ./sas2ircu 0 display
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2013.07.19)
Copyright (c) 2009-2013 LSI Corporation. All rights reserved.

Read configuration has been initiated for controller 0
-----
Controller information
-----
Controller type           : SAS2308_2
BIOS version              : 0.00.00.00
Firmware version          : 13.00.66.00
Channel description       : 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID              : 0
Maximum physical devices  : 255
Concurrent commands supported : 3072
Slot                      : Unknown
Segment                   : 0
Bus                        : 3
Device                    : 0
Function                  : 0
RAID Support              : Yes
-----

IR Volume information <-- (1)
-----
IR volume 1
Volume ID                  : 285
Volume Name                : RAID1E-VOL
Status of volume           : Okay (OKY)
Volume wwid                : 0fd4f41e8cd673de
RAID level                  : RAID1E
Size (in MB)               : 856875
Physical hard disks        :
PHY[0] Enclosure#/Slot#    : 2:2
PHY[1] Enclosure#/Slot#    : 2:3
PHY[2] Enclosure#/Slot#    : 2:4

IR volume 2 <-- (1-1)
Volume ID                  : 286
Volume Name                : RAID1-SYS
Status of volume           : Degraded (DGD)
Volume wwid                : 0aa6d102f1bf517a
RAID level                  : RAID1
Size (in MB)               : 571250
Physical hard disks        :
PHY[0] Enclosure#/Slot#    : 2:0
```

PHY[1] Enclosure#/Slot# : 0:0

Physical device information <-- (2)

Initiator at ID #0

Device is a Hard disk <-- (2-1)

Enclosure #	: 0
Slot #	: 0
SAS Address	: 0000000-0-0000-0000
State	: Failed (FLD)
Manufacturer	: TOSHIBA
Model Number	: MBF2600RC
Firmware Revision	: 3706
Serial No	: EA25PC700855
GUID	: N/A
Protocol	: SAS
Drive Type	: SAS_HDD

Device is a Enclosure services device

Enclosure #	: 2
Slot #	: 0
SAS Address	: 500000e-0-e049-073d
State	: Standby (SBY)
Manufacturer	: FUJITSU
Model Number	: NBBEXP
Firmware Revision	: 0d32
Serial No	: x3625413500
GUID	: N/A
Protocol	: SAS
Device Type	: Enclosure services device

Device is a Hard disk

Enclosure #	: 2
Slot #	: 0
SAS Address	: 5000039-4-281b-6466
State	: Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors)	: 572325/1172123567
Manufacturer	: TOSHIBA
Model Number	: MBF2600RC
Firmware Revision	: 3706
Serial No	: EA25PC7007UE
GUID	: 50000394281b6464
Protocol	: SAS
Drive Type	: SAS_HDD

Device is a Hard disk

Enclosure #	: 2
Slot #	: 2
SAS Address	: 5000039-4-281a-8ad2
State	: Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors)	: 572325/1172123567
Manufacturer	: TOSHIBA
Model Number	: MBF2600RC

```
Firmware Revision      : 3706
Serial No              : EA25PC7007G7
GUID                  : 50000394281a8ad0
Protocol              : SAS
Drive Type            : SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #           : 2
Slot #               : 3
SAS Address           : 5000039-4-281b-5dc2
State                 : Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007T3
GUID                  : 50000394281b5dc0
Protocol              : SAS
Drive Type            : SAS_HDD

Device is a Hard disk
Enclosure #           : 2
Slot #               : 4
SAS Address           : 5000039-4-281b-502e
State                 : Optimal (OPT)
Size (in MB)/(in sectors) : 572325/1172123567
Manufacturer          : TOSHIBA
Model Number          : MBF2600RC
Firmware Revision     : 3706
Serial No             : EA25PC7007LR
GUID                  : 50000394281b502c
Protocol              : SAS
Drive Type            : SAS_HDD

-----
Enclosure information
-----
Enclosure#            : 1
Logical ID            : 500000e0:e046ff10
Numslots              : 8
StartSlot             : 0
Enclosure#            : 2
Logical ID            : 500000e0:e049073f
Numslots              : 9
StartSlot             : 0
-----

SAS2IRC: Command DISPLAY Completed Successfully.
SAS2IRC: Utility Completed Successfully.
root#
```

注一RAIDボリュームの作成、削除、ホットスベアの削除など、RAIDボリュームを操作したあとに、Oracle Solaris上で次のメッセージが出力されることがあります。これは、RAIDボリュームまたはディスクドライブにラベル情報が存在しないことを表します。この状態のRAIDボリュームまたはディスクドライブはOracle Solaris上で使用することはできません。

formatコマンドを実行し、該当するRAIDボリュームまたはディスクドライブを選択したあとラベルを付けることで、Oracle Solaris上で使用できるようになります。

■ 出力メッセージ例

```
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
(sd1):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
```

■ formatコマンド実行例

```
root@solaris:/root# format
Searching for disks...
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
(sd1):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
(sd1):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b58b0
(sd3):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b58b0
(sd3):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
(sd0):
Jan 20 15:55:07 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
Jan 20 15:55:08 1S-341-D0 cmlb: WARNING: /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
(sd0):
Jan 20 15:55:08 1S-341-D0          Corrupt label; wrong magic number
done
c0t50000394281A8AD0d0: configured with capacity of 558.89GB
c0t50000394281B5DC0d0: configured with capacity of 558.89GB
c0t50000394281B58B0d0: configured with capacity of 558.89GB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0t50000394281A8AD0d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
        /scsi_vhci/disk@g50000394281a8ad0
        /dev/chassis/SYS/HDD02/disk
    1. c0t50000394281B5DC0d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
        /scsi_vhci/disk@g50000394281b5dc0
        /dev/chassis/SYS/HDD03/disk
    2. c0t50000394281B58B0d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27
sec 668>
        /scsi_vhci/disk@g50000394281b58b0
        /dev/chassis/SYS/HDD04/disk
    3. c0t50000394281B5020d0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 24998 alt 2 hd 16
sec 128>
        /scsi_vhci/disk@g50000394281b5020
        /dev/chassis/SYS/HDD05/disk
```

```
4. c2t3AA6D102F1BF517Ad0 <LSI-Logical Volume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 32
sec 557>
    /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@v0/disk@w3aa6d102f1bf517a,0
Specify disk (enter its number): 0
[disk formatted]
Disk not labeled. Label it now? yes
```

SPARC M12-1/M10-1のXSCFスタートアップモード機能

この付録では、SPARC M12-1/M10-1の起動時間の短縮を実現するXSCFスタートアップモード機能について説明します。

- XSCFスタートアップモード機能の概要
- XSCFスタートアップモード機能の制限事項と留意点
- XSCFスタートアップモード機能の設定手順

G.1 XSCFスタートアップモード機能の概要

G.1.1 XSCFスタートアップモード機能とは

XSCFスタートアップモード機能は、SPARC M12-1/M10-1のXCP 2220以降でサポートされます。

XSCFスタートアップモード機能の動作は、`xscfstartupmode`コマンドで設定する起動モードによって決まります。`xscfstartupmode`コマンドで設定する起動モードは、通常（normal）モードまたは高速（fast）モードのいずれかで、デフォルトの設定は通常モードです。

高速モードに設定した場合、SPARC M12-1/M10-1の入力電源を投入（AC ON）すると、XSCFの起動に続いて物理パーティションが自動的に起動されます。高速モードでは、物理パーティションを起動させるために`poweron`コマンドを実行する必要はありません。

SPARC M12-1/M10-1において、XCP版数がXCP 2220より前の場合、あるいはXCP 2220以降かつ`xscfstartupmode`コマンドにより通常モードに設定している場合、物理パーティションを起動するには、入力電源を投入（AC ON）したあとXSCF上で`poweron`コマンドを実行する必要があります。

物理パーティションを自動的に起動するためには、起動モードを高速モードに設定し、

かつオペレーションパネルのモードスイッチをLockedに設定した状態で、入力電源を投入します。オペレーションパネルのモードスイッチをServiceに設定した状態で入力電源を投入すると、起動モードが高速モードに設定されていても通常モードで動作し、物理パーティションは自動的に起動されません。

一時的に通常モードで起動したい場合は、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceに設定して入力電源を投入（AC ON）してください。

XSCFスタートアップモード機能はSPARC M12-1/M10-1だけの機能であり、SPARC M12-2/M12-2S/M10-4/M10-4Sではサポートされていません。

G.1.2 使用時の条件

XSCFスタートアップモード機能を使用する際の条件は、以下のとおりです。

- `xscfstartupmode`コマンドにより起動モードを高速モードに設定し、オペレーションパネルのモードスイッチがLockedの状態を入力電源を投入すると、システムは高速モードで起動します。入力電源を投入したあとに高速モードへ設定を変更したり、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceからLockedに変更したりしても、システムは高速モードでは起動せず、通常モードで起動します。
- 起動モードが高速モードに設定されていても、XSCFを再起動しただけでは物理パーティションは自動的に起動しません。物理パーティションの自動起動は、入力電源を投入したときにのみ動作します。
- 起動モードの設定を変更してから、`rebootxscf`コマンドを実行しただけでは、システムの起動モードは変化しません。入力電源の切断／投入が必要です。
- 起動モードの設定情報はマザーボードユニット（MBU）内のXSCFに保存されますが、PSUバックプレーンユニット（PSUBP）へのバックアップ処理は行われません。そのため、MBUを交換した場合は、交換前と起動モードが異なる場合があります。MBUを交換したあと、起動モードの設定情報を必ず確認し、必要に応じて起動モードを再設定してください。
- 高速モードで起動した状態で、XSCFの設定情報の変更、退避や復元、OpenBoot PROM環境変数の設定、および論理ドメイン構成情報の保存は行わないでください。これらの操作は通常モードで起動した状態で行ってください。システムが高速モードで起動しているときにこれらの操作を行うと、作成または変更した設定情報はMBU内のXSCFに保存されますが、PSUBPへのバックアップ処理は行われません。そのため、MBUを交換した場合、PSUBPから設定情報を復元できません。その結果、システムを起動できなくなることがあります。

XSCFスタートアップモード機能と以下のハードウェア変更または設定変更とを組み合わせることで、入力電源の投入からOracle Solaris/Oracle VM Server for SPARCの起動完了までの時間を短縮することができます。

- システムボリュームとなる内蔵ストレージをSASディスクからソリッドステートドライブ（SSD）に変更する。
- POSTによる診断レベルを標準（min）設定から診断なし（off）に設定変更する。

注—POSTによる診断レベルを変更する場合は、「[G.2.2 運用時の制限事項と留意点](#)」を確認したうえで設定を変更してください。

G.2 XSCFスタートアップモード機能の制限事項と留意点

G.2.1 システムのインストレーション作業時の制限事項と留意点

- XSCFスタートアップモード機能を使用する前のシステムのインストレーション作業は、必ず起動モードが通常モードに設定されているときに行ってください。インストレーション作業後は、高速モードに設定することができます。起動モードの状態は、「[G.3 XSCFスタートアップモード機能の設定手順](#)」にある、`xscfstartupmode -d`コマンドで参照することができます。高速モードで起動した場合、XSCFは、システムを構成するハードウェア情報を読み出した際のデータやXSCFの設定情報などの、必要な情報をXSCFにのみ保存します（筐体内にはバックアップされません）。そのため、XSCF内部に保存されている情報とシステムを構成するハードウェア情報に差異がある場合は、XSCFのプロセスダウンや、物理パーティションが正常に起動できないなどの異常が発生します。
- `setpowerschedule`コマンドによりスケジュール運転が設定された状態で起動モードに高速モードを設定すると、システムはスケジュール設定された時刻に高速モードで起動します。
- `setpowerschedule`コマンドにより復電時の電源投入設定にoffまたはautoが設定されていても、起動モードが高速モードに設定されている状態で入力電源が復電すると、復電時の電源投入設定offまたはautoは無視され、システムは高速モードで起動します。

G.2.2 運用時の制限事項と留意点

- XSCFにtelnetまたはSSHでログインできる最大接続数は、10ユーザーです。
- `xscfstartupmode`コマンドの監査ログ（auditログ）は採取されません。なお、ほかの監査は、XSCFスタートアップモード機能が設定されても影響は受けません。
- 高速モードで物理パーティションが起動されると、XSCFのパワーログの要因（Cause）には"power recover"が登録されます。
- POST診断レベルをoffに設定すると、POSTによるCPU／メモリ／I/Oの診断は、物理パーティションの起動中は実行されません。そのため、POST自身が動作不可とならないケースを除き、POST診断による異常検出および縮退処理は動作しません。CPU／メモリ／I/Oの異常が発生した場合は、Hypervisor AbortやOS PANICが発生します。
- POST診断レベルをmin/maxに設定すると、CPU／メモリ／I/Oの診断が実行されますが、診断処理が行われる分、起動時間が長くなります。
- XSCFに設定されている設定情報を変更する場合は、起動モードが通常モードに設

定されているときにXSCFを起動させた状態で行ってください。または、一時的に通常モードに設定するには、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceにセットし、入力電源の切断・再投入によりXSCFを再起動した状態で、XSCFの設定を変更してください。

- 論理ドメイン構成情報を作成または変更する場合は、起動モードが通常モードに設定されているときにXSCFを起動させた状態で行ってください。または、一時的に通常モードに設定するには、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceにセットし、入力電源の切断・再投入によりXSCFを再起動したあと、物理パーティションを起動した状態で、論理ドメイン構成情報を作成または変更してください。作成または変更した論理ドメイン構成情報は、`ldm add-spconfig`コマンドを実行して、XSCFに必ず保存してください。

G.2.3 保守時の制限事項

- ハードウェアの故障は`showhardconf`や`showstatus`コマンドの故障マーク（*マーク）により確認することができます。起動モードが高速モードのとき、ハードウェアの故障が発生している状態で、一度でも入力電源の切断・投入を行うと、故障しているハードウェアの故障マークはすべてクリアされてしまいます。故障した部品の交換作業を行う前に、`showhardconf`や`showstatus`コマンドによる故障情報をメモしてください。その後、エラーログのFRU情報を参照して部品を交換してください。
- `dumpconfig`および`restoreconfig`コマンドにより設定情報を保存または復元する場合は、起動モードが通常モードに設定されているときにXSCFを起動させた状態で行ってください。または、一時的に通常モードに設定するには、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceにセットし、入力電源の切断・再投入によりXSCFを再起動した状態で実行してください。
- 起動モードの設定情報は、`dumpconfig`コマンドおよび`restoreconfig`コマンドによって保存または復元される設定情報に含まれません。そのため、MBUを交換したあと、`restoreconfig`コマンドにより設定情報を復元した場合は、起動モードを再設定する必要があります。MBUを交換しない正常な状態で`restoreconfig`コマンドを実行しただけでは、設定情報は消失しません。
- 高速モードで起動した状態では、`replacefru`コマンドを使用してハードウェアを交換することはできません。ハードウェア交換は入力電源を切断した状態で実施してください。そして、オペレーションパネルのモードスイッチをServiceの状態にして、いったん入力電源を投入し、XSCFの起動を完了させてください。こうすることで、システムを構成するハードウェア情報を読み出した際のデータやXSCFの設定情報などの、必要な情報をXSCF内部に保存できます。XSCFの起動が完了したら、入力電源を切断し、オペレーションパネルのモードスイッチをLockedにしてください。その後、入力電源を投入すると、システムは高速モードで起動します。
- `restoredefaults`コマンドにより工場出荷時の状態に初期化するとき、起動モードの設定は初期化されません。必ず起動モードを通常モードに変更し、入力電源を切断・再投入を行い、`restoredefaults`コマンドを実行してください。
- XCPファームウェアのアップデートは、通常モードでXSCFを起動した状態で行ってください。

G.3 XSCFスタートアップモード機能の設定手順

XSCFスタートアップモード機能を設定する手順は以下のとおりです。

1. ファームウェアのアップデート、**XSCF**ネットワークやユーザーの設定、および**CPU**コアアクティベーションの設定など、システムのインストレーション作業を実施します。
詳細は、お使いのサーバの最新の『プロダクトノート』を参照してください。

注—インストレーション作業中は、起動モードを高速モードに設定しないでください。

注—XSCFスタートアップモード機能は、XCP 2220以降でサポートされます。システムのファームウェア版数がXCP 2220より前の場合は、マニュアルやプロダクトノートに従って、ファームウェアの入手およびアップデートを行ってください。

2. 物理パーティションの電源を投入します。
 - a. `showdomainconfig`コマンドにより、論理ドメイン構成情報がfactory defaultであることを確認します。
 - b. `poweron`コマンドにより、物理パーティションを起動します。

注—インストレーション作業中は、起動モードを高速モードに設定しないでください。

3. **Oracle Solaris**や**Oracle VM Server for SPARC**などソフトウェアのインストールや、論理ドメインの構築を実施します。
ソフトウェアのインストールの詳細は、「[4.5 DVDドライブを接続する](#)」を参照してください。論理ドメインの構築の詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

注—インストレーション作業中は、起動モードを高速モードに設定しないでください。

注—論理ドメイン構成情報を作成した場合、必ず`ldm add-spconfig`を実行して、論理ドメイン構成情報をXSCFに保存してください。

4. `poweroff`コマンドにより、物理パーティションの電源を切断します。
5. 起動モードを高速モードに設定します。
 - a. `platadm`権限を持つアカウントでXSCFにログインします。
 - b. 起動モードの設定状態を確認します。
`xscfstartupmode(8)`コマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

```
XSCF> xscfstartupmode -d
Setting Mode: normal
Current Mode: normal
```

- c. 起動モードを高速モードに設定します。

```
XSCF> xscfstartupmode -m fast
```

- d. 起動モードが高速モードに設定されていることを確認します。

```
XSCF> xscfstartupmode -d
Setting Mode: fast [need AC OFF/ON]
Current Mode: normal
```

6. **POST診断レベルをOFFに設定します**（システムの起動時間短縮のため、電源投入時、POST診断処理をスキップさせる場合）。

- a. POST診断レベルの設定状態を確認します。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :9007002b
Diagnostic Level        :min
Message Level          :normal
Alive Check            :on
Watchdog Reaction      :reset
Break Signal           :on
Autoboot (Guest Domain) :on
Elastic Mode           :off
IOreconfigure          :false
CPU Mode               :auto
PPAR DR (Current)      :-
PPAR DR (Next)         :off
```

- b. POST診断レベルをOFFに設定します。

```
XSCF> setpparmode -p 0 -m diag=off
```

- c. POST診断レベルの設定状態を確認します。

```
XSCF> showpparmode -p 0
Host-ID                :9007002b
Diagnostic Level        :off
Message Level          :normal
Alive Check            :on
Watchdog Reaction      :reset
Break Signal           :on
Autoboot (Guest Domain) :on
Elastic Mode           :off
IOreconfigure          :false
```


CPU Mode	: auto
PPAR DR (Current)	: -
PPAR DR (Next)	: off

7. 入力電源を切断します。
8. オペレーションパネルのモードスイッチを**Locked**にします。
9. 入力電源を投入して、物理パーティションを起動します。
10. 高速モードで起動していることを確認します。
xscfstartupmode(8)コマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

```
XSCF> xscfstartupmode -d
Setting Mode: fast
Current Mode: fast
```


OpenBoot PROMの環境変数とコマンド

この付録では、SPARC M12/M10システム固有のOpenBoot PROMコマンド、SPARC M12/M10システムでサポートされていないOpenBoot PROMの環境変数とコマンド、およびセキュリティモード有効時の動作について説明します。本付録に記載されていない事項については、Oracle Solarisのリファレンスマニュアルのeepromコマンド、およびオラクル社の『OpenBoot 4.x Command Reference Manual』を参照してください。

- [SCSIデバイスの表示](#)
- [サポートされていないOpenBoot PROM環境変数](#)
- [サポートされていないOpenBoot PROMコマンド](#)
- [セキュリティモード有効時の動作](#)

H.1 SCSIデバイスの表示

すべてのSCSIバス上のデバイスを表示するには、probe-scsi-allコマンドを使用してください。

```
{0} ok probe-scsi-all
```

H.2 サポートされていないOpenBoot PROM環境変数

SPARC M12/M10システムでは、以下のOpenBoot PROM環境変数は使用できません。

- diag-device
- diag-file
- diag-level

- os-root-device

diag-level相当のPOST診断レベルを設定／表示するには、XSCFファームウェアのsetpparmodeまたはshowpparmodeコマンドを実行してください。

H.3 サポートされていないOpenBoot PROMコマンド

SPARC M12/M10システムでは、以下のOpenBoot PROMコマンドは使用できません。

- cache-off
- cache-on
- callback
- clear-cache
- ecdatal
- ecdatal@
- ectag!
- ectag@
- eject floppy
- firmware-version
- flush-cache
- help dump
- iomap?
- iomap-page
- iomap-pages
- iopgmap@
- iopgmap!
- map-region
- map-segments
- obdiag
- pgmap?
- rmap!
- rmap@
- sbus
- segmentsize
- smap!
- smap?
- smap@

- test-all
- .ver
- %f0 ~ %f31

H.4 セキュリティモード有効時の動作

OpenBoot PROM環境変数のsecurity-modeをcommandまたはfullに設定し、かつsecurity-passwordに1～8文字の表示可能な文字列を設定している場合、OpenBoot PROMのセキュリティモードが有効になり、コマンドや操作に対してパスワードが必要になります。

(1) security-modeをcommandに設定した場合

bootコマンドやgoコマンドにはパスワードは必要ありませんが、その他のすべてのコマンドではパスワードが必要になります。なお、auto-boot? = trueが設定されている場合は、自動的にブートします。

(2) security-modeをfullに設定した場合

goコマンドを除くbootコマンドなどの通常の操作を含むどのアクションの実行にも、パスワードが必要になります。auto-boot? = trueが設定されている場合も、ブート開始時にパスワードが必要になります。

セキュリティモードが有効な場合には、以下のいずれかの契機で、OpenBoot PROMのプロンプトがokから>のセキュリティモードプロンプトに切り替わり、上記(1)および(2)の場合にパスワードが必要になります。

- logout コマンドを実行したとき
- OpenBoot PROM動作中にドメインコンソールの接続を切断して再接続したとき (XCP 2340以降)
- break 信号を送信したとき
- ドメインを再起動したとき
- OpenBoot PROMコマンドの実行中にエラーが発生したとき

OpenBoot PROM環境変数のsecurity-modeの詳細については、オラクル社のマニュアルを参照してください。

ブートデバイスの指定方法

この付録では、SPARC M12/M10システムにおいて、論理ドメインのOpenBoot PROM上で内蔵ストレージをブートデバイスとして指定する方法について説明します。また、オンボードLANなしSPARC M12のデバイスエイリアス `net` についての留意点も説明します。

- 内蔵ストレージのデバイスパス
- PHY番号指定方式
- ターゲットID指定方式
- SASアドレス指定方式
- ボリュームデバイス名指定方式
- オンボードLANなしSPARC M12のデバイスエイリアス `net` の留意点

I.1 内蔵ストレージのデバイスパス

内蔵ストレージをブートデバイスとして指定するには、内蔵ストレージのデバイスパス名の最後に、ディスクを特定する情報を付加します。内蔵ストレージのデバイスパス名は、モデルおよび搭載CPU数によって異なります。詳細は、「[付録 A SPARC M12/M10システムのデバイスパス一覧](#)」を参照してください。

内蔵ストレージを特定する方法、つまり内蔵ストレージをブートデバイスとして指定する方式には、[表 I-1](#)に示す4種類があります。単体の内蔵ハードディスクと内蔵ハードウェアRAIDでは、使用できる指定方式が異なりますので注意してください。

表 I-1 内蔵ストレージをブートデバイスとして指定する方式

方式	概要	適用できる内蔵ストレージの種類
PHY番号指定方式	内蔵ハードディスクが搭載されたディスクスロットに対応するPHY番号を使用して指定する方式です。OpenBoot PROM上のdevaliasとしても登録されています。	単体のハードディスク
ターゲットID指定方式	内蔵ハードディスクに一意に付けられているターゲットIDで指定する方式です。ターゲットIDはディスクの搭載順序によって変わることがあります。	単体のハードディスク
SASアドレス指定方式	内蔵ハードディスクに一意に付けられているSASアドレスで指定する方式です。SASアドレスはディスクを交換すると変更されます。	単体のハードディスク
ボリュームデバイス名指定方式	ハードウェアRAIDのボリューム名で指定する方式です。	ハードウェアRAID

I.2 PHY番号指定方式

この方式では、ブートデバイスとして使用するディスクを特定するために、内蔵ディスク搭載スロットに対応するPHY番号を使用します。

この方式は、単体の内蔵ハードディスクをブートデバイスとして指定する場合に使用できます。内蔵ハードウェアRAIDを指定する場合は、この方式は使用できません。

ディスクスロットに対応するPHY番号は表 I-2のとおりです。

表 I-2 ディスクスロットに対応するPHY番号

ディスクスロット	PHY番号
内蔵ディスクスロット#0	100 または 0
内蔵ディスクスロット#1	101 または 1
内蔵ディスクスロット#2	102 または 2
内蔵ディスクスロット#3	103 または 3
内蔵ディスクスロット#4	104 または 4
内蔵ディスクスロット#5	105 または 5
内蔵ディスクスロット#6	106 または 6
内蔵ディスクスロット#7	107 または 7

ブートディスクのPHY番号を調べるには、OpenBoot PROM上でprobe-scsi-allコマンドを実行し、PhyNumの値を確認します。


```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target a
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d82891d0 SASAddress 50000393d82891d2 PhyNum 0
PHY番号

Target b
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d8289180 SASAddress 50000393d8289182 PhyNum 1

Target e
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e06d233d PhyNum 14
```

ブートデバイスの表記フォーマット

```
<SASコントローラーのデバイスパス>/disk@pX,Y:Z
```

ここで、「disk@p」に続くXに、搭載ディスクスロットに対応するPHY番号を指定します。さらにYとZには、それぞれ内蔵ストレージの論理ユニット番号（LUN）とスライス番号を指定します。

注—LUNとスライス番号は省略することができます。省略した場合は、LUN「0」、スライス番号「a」が指定されたものとみなされます。内蔵ストレージをブートデバイスとして使用する場合は、LUN「0」、スライス番号「a」を指定しますが、これらは省略したときの値と同じです。そのため、使用例ではLUNとスライス番号の指定を省略した形式で表記しています。

使用例

ブートディスクのPHY番号が「0」の場合は、以下のように指定します。

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0
```

1.3 ターゲットID指定方式

この方式では、ブートデバイスとして使用するディスクを特定するために、ディスクごとに一意に付けられているターゲットIDを使用します。

この方式は、単体の内蔵ハードディスクをブートデバイスとして指定する場合に使用できます。内蔵ハードウェアRAIDを指定する場合は、この方式は使用できません。

ブートディスクのターゲットIDを調べるには、OpenBoot PROM上でprobe-scsi-allコマンドを実行し、Targetの値を確認します。

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target a
  ターゲットID
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d82891d0 SASAddress 50000393d82891d2 PhyNum 0
Target b
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d8289180 SASAddress 50000393d8289182 PhyNum 1
Target e
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e06d233d PhyNum 14
```

ブートデバイスの表記フォーマット

<SASコントローラーのデバイスパス>/disk@X,Y:Z

ここで、「disk@」に続くXに、ターゲットIDを指定します。さらにYとZには、それぞれ内蔵ストレージのLUNとスライス番号を指定します。

注—LUNとスライス番号は省略することができます。省略した場合は、LUN「0」、スライス番号「a」が指定されたものとみなされます。内蔵ストレージをブートデバイスとして使用する場合は、LUN「0」、スライス番号「a」を指定しますが、これらは省略したときの値と同じです。そのため、使用例ではLUNとスライス番号の指定を省略した形式で表記しています。

使用例

ブートディスクのターゲットIDが「a」の場合は、以下のように指定します。

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@a
```

1.4 SASアドレス指定方式

この方式では、ディスクドライブに一意に付けられたSASアドレスを使用してブートデバイスを指定します。

内蔵ストレージの場合、SASアドレスはディスクドライブごとに固有に付けられ、ディスクを交換するとSASアドレスも変更されます。そのため、ディスク交換後は、ブート時にすでに指定されているデバイス名も変わります。

この方式は、単体の内蔵ハードディスクをブートデバイスとして指定する場合に使用できます。内蔵ハードウェアRAIDを指定する場合は、この方式は使用できません。

ブートディスクのSASアドレスを調べるには、OpenBoot PROM上でprobe-scsi-allコマンドを実行し、SASAddressの値を確認します。

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target a
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d82891d0 SASAddress 50000393d82891d2 PhyNum 0
                                     SASアドレス
Target b
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 50000393d8289180 SASAddress 50000393d8289182 PhyNum 1
Target e
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e06d233d PhyNum 14
```

ブートデバイスの表記フォーマット

```
<SASコントローラーのデバイスパス>/disk@wXXXXXXXX, Y:Z
```

ここで、「disk@w」に続くXXXXXXXXに、SASアドレスを指定します。さらにYとZには、それぞれ内蔵ストレージのLUNとスライス番号を指定します。

注—LUNとスライス番号は省略することができます。省略した場合は、LUN「0」、スライス番号「a」が指定されたものとみなされます。内蔵ストレージをブートデバイスとして使用する場合は、LUN「0」、スライス番号「a」を指定しますが、これらは省略したときの値と同じです。そのため、使用例ではLUNとスライス番号の指定を省略した形式で表記しています。

使用例

ブートディスクのSASアドレスが「50000393d82891d2」の場合は、以下のように指定します。

```
{0} ok boot /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@w50000393d82891d2
```

1.5 ボリュームデバイス名指定方式

この方式では、内蔵ハードウェアRAIDのボリュームデバイス名を使用してブートデバイスを指定します。ボリュームデバイス名は、RAIDで構成されたボリュームごとに付けられています。

この方式は、内蔵ハードウェアRAIDをブートデバイスとする場合に使用できます。

ブートディスクのボリュームデバイス名を調べるには、OpenBoot PROM上で probe-scsi-all コマンドを実行し、VolumeDeviceName の値を確認します。

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.54.00
Target 11e Volume 0
Unit 0 Disk LSI Logical Volume 3000 10485760 Blocks, 5368 MB
VolumeDeviceName 3eb2fdbd4c32058f VolumeWWID 0eb2fdbd4c32058f
                ボリュームデバイス名
```

XCP 2070以前では、ボリュームデバイス名が出力されない場合があります。この場合は、show-volumes コマンドによって出力されるRAIDボリュームのWWIDの先頭の数字を「3」に置き換えた文字列が、ボリュームデバイス名になります。

```
{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)
Name raid1-volume WWID 0eb2fdbd4c32058f
                        RAIDボリュームのWWID
Optimal Enabled Data Scrub In Progress
2 Members 1169920000 Blocks, 598 GB
Disk 1
    Primary Optimal
    Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706
Disk 0
    Secondary Optimal
    Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706
{0} ok
```

ブートデバイスの表記フォーマット

```
<SASコントローラーのデバイスパス>/disk@wXXXXXXXX, Y:Z
```

ここで、「disk@w」に続くXXXXXXXXに、ボリュームデバイス名を指定します。さらにYとZには、それぞれ内蔵ハードウェアRAIDのLUNとスライス番号を指定します。

注—LUNとスライス番号は省略することができます。省略した場合は、LUN「0」、スライス番号「a」が指定されたものとみなされます。内蔵ハードウェアRAIDをブートデバイスとして使用する場合は、LUN「0」、スライス番号「a」を指定しますが、これらは省略したときの値と同じです。そのため、使用例ではLUNとスライス番号の指定を省略した形式で表記しています。

使用例

ブートデバイスのボリュームデバイス名が「3eb2fdbd4c32058f」の場合は、以下のよう
に指定します。

I.6 オンボードLANなしSPARC M12のデバイスエイリアス netの留意点

オンボードLANなしSPARC M12では、OpenBoot PROM のデバイスエイリアス `net` は設定されていません。必要であれば、OpenBoot PROM の `nvalias` コマンドで設定してください。

オンボードLANなしSPARC M12の型名は、『SPARC M12早わかりガイド』を参照してください。

DVDドライブのエイリアス一覧

この付録では、DVDドライブのエイリアスを説明します。

- 外付けDVDドライブのエイリアス
- リモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

J.1 外付けDVDドライブのエイリアス

SPARC M12/M10システムにおける外付けDVDドライブのエイリアスは以下のとおりです。

J.1.1 SPARC M12-1の外付けDVDドライブのエイリアス

表 J-1 SPARC M12-1の外付けDVDドライブのエイリアス

エイリアス	デバイスパス
cdrom (front)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom0-30 (rear)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom0 (rear)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom1 (front)	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)

J.1.2 SPARC M12-2の外付けDVDドライブのエイリアス

初期導入時のCPU構成が1 CPU（CMUL）または2 CPUの場合

表 J-2 SPARC M12-2の外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）

エイリアス	デバイスパス
cdrom（front）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 （USB3.0/2.0/1.1の場合）
cdrom00-0-30（rear）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 （USB3.0の場合）
cdrom00-0（rear）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 （USB2.0/1.1の場合）
cdrom00-1（front）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 （USB3.0/2.0/1.1の場合）

J.1.3 SPARC M12-2Sの外付けDVDドライブのエイリアス

初期導入時のCPU構成が1 CPU（CMUL）または2 CPUの場合

表 J-3 SPARC M12-2Sの外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）

エイリアス	デバイスパス
cdrom（front）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 （USB3.0/2.0/1.1の場合）
cdrom00-0-30（rear）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 （USB3.0の場合）
cdrom00-0（rear）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 （USB2.0/1.1の場合）
cdrom00-1（front）	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 （USB3.0/2.0/1.1の場合）
cdrom01-0-30（rear）	/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 （USB3.0の場合）
cdrom01-0（rear）	/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 （USB2.0/1.1の場合）
cdrom01-1（front）	/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 （USB3.0/2.0/1.1の場合）

表 J-3 SPARC M12-2Sの外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）（続き）

エイリアス	デバイスパス
cdrom02-0-30 (rear)	/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom02-0 (rear)	/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom02-1 (front)	/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom03-0-30 (rear)	/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom03-0 (rear)	/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom03-1 (front)	/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom04-0-30 (rear)	/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom04-0 (rear)	/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom04-1 (front)	/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom05-0-30 (rear)	/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom05-0 (rear)	/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom05-1 (front)	/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom06-0-30 (rear)	/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom06-0 (rear)	/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom06-1 (front)	/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom07-0-30 (rear)	/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom07-0 (rear)	/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom07-1 (front)	/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom08-0-30 (rear)	/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom08-0 (rear)	/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)

表 J-3 SPARC M12-2Sの外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）（続き）

エイリアス	デバイスパス
cdrom08-1 (front)	/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom09-0-30 (rear)	/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom09-0 (rear)	/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom09-1 (front)	/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom10-0-30 (rear)	/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom10-0 (rear)	/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom10-1 (front)	/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom11-0-30 (rear)	/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom11-0 (rear)	/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom11-1 (front)	/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom12-0-30 (rear)	/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom12-0 (rear)	/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom12-1 (front)	/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom13-0-30 (rear)	/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom13-0 (rear)	/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom13-1 (front)	/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom14-0-30 (rear)	/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)
cdrom14-0 (rear)	/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@1/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom14-1 (front)	/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)
cdrom15-0-30 (rear)	/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@1/cdrom@1/disk@0 (USB3.0の場合)

表 J-3 SPARC M12-2Sの外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）（続き）

エイリアス	デバイスパス
cdrom15-0 (rear)	/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/hub@5/cdrom@6/disk@0 (USB2.0/1.1の場合)
cdrom15-1 (front)	/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/cdrom@6/disk@0 (USB3.0/2.0/1.1の場合)

J.1.4 SPARC M10-1の外付けDVDドライブのエイリアス

表 J-4 SPARC M10-1の外付けDVDドライブのエイリアス

エイリアス	デバイスパス
cdrom (front)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk@0
cdrom0 (rear)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0
cdrom1 (front)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/cdrom@2/disk@0

J.1.5 SPARC M10-4の外付けDVDドライブのエイリアス

初期導入時のCPU構成が2 CPU（CMUL）または4 CPUの場合

表 J-5 SPARC M10-4の外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：2 CPUまたは4 CPU）

エイリアス	デバイスパス
cdrom (front)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom00-0 (rear)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom00-1 (front)	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

J.1.6 SPARC M10-4Sの外付けDVDドライブのエイリアス

表 J-6は、論理システムボード（LSB）が0番から15番まで存在する場合の、外付けDVDドライブのエイリアスです。

初期導入時のCPU構成が2 CPU（CMUL）または4 CPUの場合

表 J-6 SPARC M10-4Sの外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：2 CPUまたは4 CPU）

エイリアス	デバイスパス
cdrom（front）	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom00-0（rear）	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom00-1（front）	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom01-0（rear）	/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom01-1（front）	/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom02-0（rear）	/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom02-1（front）	/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom03-0（rear）	/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom03-1（front）	/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom04-0（rear）	/pci@a000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom04-1（front）	/pci@a000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom05-0（rear）	/pci@a800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom05-1（front）	/pci@a800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom06-0（rear）	/pci@b000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom06-1（front）	/pci@b000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom07-0（rear）	/pci@b800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom07-1（front）	/pci@b800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom08-0（rear）	/pci@c000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom08-1（front）	/pci@c000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom09-0（rear）	/pci@c800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom09-1（front）	/pci@c800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom10-0（rear）	/pci@d000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom10-1（front）	/pci@d000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom11-0（rear）	/pci@d800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom11-1（front）	/pci@d800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom12-0（rear）	/pci@e000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom12-1（front）	/pci@e000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom13-0（rear）	/pci@e800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom13-1（front）	/pci@e800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom14-0（rear）	/pci@f000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom14-1（front）	/pci@f000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a
cdrom15-0（rear）	/pci@f800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/cdrom@1/disk@0,0:a

表 J-6 SPARC M10-4Sの外付けDVDドライブのエイリアス（初期導入時：2 CPUまたは4 CPU）（続き）

エイリアス	デバイスパス
cdrom15-1（front）	/pci@f800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/hub@2/cdrom@1/disk@0,0:a

J.2 リモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

SPARC M12/M10システムにおけるリモートストレージ用DVDドライブのエイリアスは以下のとおりです。

J.2.1 SPARC M12-1のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

表 J-7 SPARC M12-1のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

エイリアス	デバイスパス
rcdrom	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/storage@7/disk@0

J.2.2 SPARC M12-2のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

初期導入時のCPU構成が1 CPU（CMUL）または2 CPUの場合

表 J-8 SPARC M12-2のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）

エイリアス	デバイスパス
rcdrom	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom00	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

J.2.3 SPARC M12-2Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

初期導入時のCPU構成が1 CPU（CMUL）または2 CPUの場合

表 J-9 SPARC M12-2Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス（初期導入時：1 CPUまたは2 CPU）

エイリアス	デバイスパス
rcdrom	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom00	/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom01	/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom02	/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom03	/pci@9900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom04	/pci@a100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom05	/pci@a900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom06	/pci@b100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom07	/pci@b900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom08	/pci@c100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom09	/pci@c900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom10	/pci@d100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom11	/pci@d900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom12	/pci@e100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom13	/pci@e900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom14	/pci@f100/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0
rcdrom15	/pci@f900/pci@4/pci@0/pci@1/usb@0/storage@7/disk@0

J.2.4 SPARC M10-1のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

表 J-10 SPARC M10-1のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

エイリアス	デバイスパス
rcdrom	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@2/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0

J.2.5 SPARC M10-4のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

初期導入時のCPU構成が2 CPU（CMUL）または4 CPUの場合

表 J-11 SPARC M10-4のリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス（初期導入時：2 CPUまたは4 CPU）

エイリアス	デバイスパス
rcdrom	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom00	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

J.2.6 SPARC M10-4Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス

表 J-12は、論理システムボード（LSB）が0番から15番まで存在する場合の、リモートストレージ用DVDドライブのエイリアスです。

初期導入時のCPU構成が2 CPU（CMUL）または4 CPUの場合

表 J-12 SPARC M10-4Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス（初期導入時：2 CPUまたは4 CPU）

エイリアス	デバイスパス
rcdrom	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom00	/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom01	/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom02	/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom03	/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom04	/pci@a000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom05	/pci@a800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom06	/pci@b000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom07	/pci@b800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom08	/pci@c000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom09	/pci@c800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom10	/pci@d000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom11	/pci@d800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom12	/pci@e000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom13	/pci@e800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

表 J-12 SPARC M10-4Sのリモートストレージ用DVDドライブのエイリアス（初期導入時：2 CPUまたは4 CPU）
(続き)

エイリアス	デバイスパス
rcdrom14	/pci@f000/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a
rcdrom15	/pci@f800/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/usb@4,1/storage@3/disk@0,0:a

CPUコアの一時利用機能

この付録では、CPUコアの一時利用機能について説明します。CPUコアの一時利用機能を使用すると、十分な数のCPUコア アクティベーションを追加して入手する前に、その追加分のCPUコアリソースを使用できます。

- CPUコアの一時利用機能とは
- CPUコアの一時利用機能の利用条件と留意事項
- 関連コマンド
- CPUコアの一時利用機能を利用する場合のながれと手順
- CPUコア一時利用機能のイベント通知
- その他の重要な注意点

K.1 CPUコアの一時利用機能とは

CPUコア アクティベーションは最適な運用を実現するためのSPARC M12/M10の機能です。

SPARC M12/M10に追加のCPUコア アクティベーションキーを登録することで、システムの稼働を中断することなくCPUコアを動的に追加することができます。SPARC M12/M10では、この機能により、サーバへの投資を最適化することができます。

しかし、CPUコアリソースをただちに追加する必要がある場合でも、CPUコア アクティベーションの購入手続きに1日以上かかる場合があります。SPARC M12/M10のCPUコアの一時利用機能は、この問題を解決します。

CPUコアの一時利用機能を有効にするために、CPUコア アクティベーションキーを追加する必要はありません。一度、CPUコアの一時利用機能を有効に設定すれば、物理パーティション（PPAR）またはSPARC M12/M10にあるすべての使用可能な物理コアを30日間利用することができます。

CPUコアの一時利用機能を利用することにより、追加するために購入したCPUコア アクティベーションキーが手元になくても、すぐに不足しているCPUコアリソースを使用できます。

K.2 CPUコアの一時利用機能の利用条件と留意事項

CPUコアの一時利用機能は、XSCFファームウェアのコマンドを実行することにより利用できます。CPUコアの一時利用機能を利用するために各システムに必要なXCPファームウェアの版数は、表 K-1のとおりです。表 K-1の版数のファームウェアがシステムにインストールされていない場合、CPUコアの一時利用機能を利用できません。

表 K-1 CPUコアの一時利用機能のサポートモデル

モデル	XCP版数	利用条件
SPARC M10-1/M10-4(*1)	XCP 232x	SPARC M10-1/M10-4に対して、一度だけ、CPUコアの一時利用機能を利用できます(*2)。
	XCP 2330以降	条件付きで複数回、CPUコアの一時利用機能を利用できます(*3)。
SPARC M12-1/M12-2/M12-2S/M10-4S	XCP 2330以降	PPAR単位で、CPUコアの一時利用機能を利用できます。 条件付きで複数回、CPUコアの一時利用機能を利用できます(*3)。

*1: SPARC M10-1およびSPARC M10-4では、XCP 2320からCPUコアの一時利用機能がサポートされています。ただし、適切な条件下でCPUコアの一時利用機能を再有効化できるXCP 2330以降からCPUコアの一時利用機能を利用することを推奨します。

*2: CPUコアの一時利用機能を一度利用した場合は、XCP 2330以降にアップデートしても再び、CPUコアの一時利用機能を利用できません。

*3: 複数回、CPUコアの一時利用機能を利用する場合、追加で購入したCPUコア アクティベーションキーの登録および物理パーティション（SPARC M12-2S/M10-4Sの場合）またはシステム（SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合）への購入済みCPUコア アクティベーションの追加の設定を行っていることが条件となります。最後にCPUコアの一時利用機能を有効にしてから、このCPUコア アクティベーションの追加登録および物理パーティション（SPARC M12-2S/M10-4Sの場合）またはシステム（SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合）へのCPUコア リソースの追加の割り当て設定が行われていなかった場合、再び、CPUコアの一時利用機能を有効に設定することはできません。詳細は、「複数回 CPU コアの一時利用機能を有効にする場合」を参照してください。

留意事項

- CPUコアの一時利用機能の利用期限は30日です。必ず、利用期限内に購入済みのCPUコア アクティベーションキーを追加してください。購入して登録済みのCPUコア アクティベーションの数以上のCPUコアをOracle VM Server for SPARCで使用している状態で、CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れると、Oracle VM Server for SPARCは、その超えた数のCPUコアを自動的に削除します。
- CPUコアの一時利用機能を有効に設定すると、システム（SPARC M12-2S/M10-4Sの場合は物理パーティション）のすべてのCPUコアが有効となるため、CPUコア 異常時の「CPUの自動交替機能」は動作しません。
- ソフトウェアによって、使用するCPUコア数によりライセンス費用が異なるものがあります。CPUコアの一時利用機能を利用することにより、CPUコアを追加する際は、ソフトウェアのライセンス条件を確認してください。

K.3 関連コマンド

ここでは、CPUコアの一時利用機能に関連するコマンドについて説明します。

K.3.1 CPUコアの一時利用機能を利用するためのコマンド

表 K-2は、CPUコアの一時利用機能を利用するためのXSCFコマンドです。

表 K-2 CPUコアの一時利用機能のXSCFコマンド

用途	コマンド
CPUコアの一時利用機能の有効／無効の設定	setinterimpermit(8)
CPUコアの一時利用機能の設定情報／状態表示	showinterimpermit(8)
CPUコアの一時利用機能のCPUコア利用状況	showinterimpermitusage(8) (*1)

*1: XCP 232xでは、showinterimpermitusage(8)コマンドはサポートされていません。

各コマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

K.3.2 CPUコアの一時利用機能を利用時の関連コマンド

次のコマンドは、購入済みのCPUコア アクティベーションを管理（登録／削除）、またはCPUコアの状態を表示するためのコマンドです。CPUコアの一時利用機能を利用している場合も、必要に応じて使用されます。

- addcodactivation
- deletecodactivation
- showcodactivation
- setcod
- showcod
- showcodusage
- showcodactivationhistory

これらのコマンドでは、CPUコアの一時利用機能の設定状態や、CPUコアの一時利用機能を有効にしている場合の一時的なCPUコアリソースの利用状態は表示されません。

CPUコアの一時利用機能が有効に設定されている間は、CPUコア アクティベーションキーは、CPUコアリソースの管理（使用違反かどうか）のためには使用されません。しかし、その場合でも、CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れる場合に備えて、CPUコア アクティベーションキーを追加したり、削除したりして、システムに割り当てられているCPUコアの数を変更することができます。

CPUコアの一時利用機能が、いつ有効または無効に設定されたかを確認するには、XSCFのshowlogs eventコマンドを実行して、XSCFイベントログを確認してください。

K.4 CPUコアの一時利用機能を利用する場合のながれと手順

ここでは、CPUコアの一時利用機能を利用する場合のながれと手順について説明します。CPUコアの一時利用機能を利用する前に、この項で説明するながれと手順を注意深くお読みください。

ここでは、CPUコアの一時利用機能を有効にして、CPUコアを使用している場合に有効期間を超えた場合、および、CPUコアの一時利用機能が無効に設定された場合のシステム動作についても説明しています。

K.4.1 XCP 2330以降のながれと手順

XCP 2330以降の操作のながれ

操作のながれは次のとおりです。


1. **CPUコアの追加の必要性を認識し、必要なCPUコア アクティベーションの購入手続きを開始します。**
2. **CPUコアの一時利用機能を有効に設定します。**
3. **入手したCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録します。**
4. **CPUコアの一時利用機能を無効に設定します。**

構成の例

「[XCP 2330以降の操作手順](#)」では、次の構成を一例として説明します。

- 16個の物理CPUコアを持つ単一CPUソケットのSPARC M10-1
- 4個のCPUコアを有効にするCPUコア アクティベーションが購入済みかつシステムに登録済み
- システムでは、2個の論理ドメインで構成され稼働中
 - 制御ドメイン（プライマリドメイン）に2個のCPUコアを割り当て
 - ゲストドメイン(dm0)に2個のCPUコアを割り当て
- 負荷の増大に対応するため、ゲストドメイン(dm0)にさらに6個のCPUコアが必要

図 K-1 XCP 2330以降における構成例（SPARC M10-1）



注—システムに登録済みのCPUコア アクティベーションキーは、一定数のCPUコアを有効化するものです。特定のCPUソケット内の特定の物理位置のCPUコアを有効化するものではありません。図 K-1ではわかりやすくするために、特定のCPUコアを有効にしている状態および論理ドメインへ割り当てている状態にしています。

注—SPARC M12-2S/M10-4Sシステムでは、CPUコアの一時利用機能の有効／無効はPPAR単位で設定します。

XCP 2330以降の操作手順

操作手順は次のとおりです。

1. **CPUコアの追加の必要性を確認し、必要なCPUコア アクティベーションの購入手続きを開始します。**
購入手続きをする前に以下を確認してください。
 - a. CPUコアを追加する必要があるかどうかは、SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4システムでは、システム全体で、SPARC M12-2S/M10-4Sシステムでは、対象の物理パーティション（PPAR）で、負荷分析または見積もりを行い、それらをもとに確認してください。
 - b. CPUコアの一時利用期間は30日間です。お客さまの地域で、CPUコア アクティベーションキーが届くまでの日数を事前に確認することをお勧めします。担当営業に確認してください。
2. **CPUコアの一時利用機能を有効に設定します。**
以下を実施します。
 - a. XSCFのshowinterimpermitusageコマンドを実行して、現在のシステムの

CPUコアの使用状況を確認します。

```
XSCF> showinterimpermitusage

PPAR-ID: 0
  Installed Cores:                16
  Purchased Cores Assigned to PPAR: 4
  Cores In Use by Ldoms:          4
  Interim Assignable Cores:       0
  In Use Interim Cores:           0

Note:
  Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
  Server for SPARC ldm command.
  The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
  of logical domains.
```

SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合、PPAR-ID 0のみの情報が表示されます。SPARC M12-2S/M10-4Sの場合では、すべて、あるいは指定のPPARの情報が表示されます。CPUコアの一時利用機能を使用する対象のPPARについてCPUコアの使用状況を確認します。

showinterimpermitusageコマンドで表示される値の意味は、表 K-3のとおりです。

表 K-3 showinterimpermitusageの意味

欄表示	説明	コマンド例の値の意味
Installed Cores	システムまたはPPARに搭載されている物理CPUコア数	「16」:システムに16個の物理CPUコアがある。
Purchased Cores Assigned to PPAR	PPARに割り当てられているCPUコア アクティベーションの数	「4」:4個のCPUコアを有効にするCPUコア アクティベーションがシステムに割り当てられている。
Cores In Use by Ldoms	論理ドメインで現在使用されているCPUコアリソースの数	「4」:論理ドメインで現在4個のCPUコアが使用中
Interim Assignable Cores	CPUコアの一時利用機能が有効に設定された場合の追加で使用可能になったCPUコア数	「0」:まだCPUコアが追加で使用可能になっていない。 参考-「12」:12コアが追加で使用可能になっている。
In Use Interim Cores	CPUコアの一時利用機能が有効に設定された場合の追加で使用可能になったCPUコアのうち、現在論理ドメインで使用中のCPUコア数	「0」:追加で使用可能になったCPUコアを論理ドメインで未使用。

「Installed Cores」と「Purchased Cores Assigned to PPAR」の値が同じか、「Installed Cores」よりも「Purchased Cores Assigned to PPAR」の値が大きい場合、物理的に組み込まれているすべてのCPUコアに対してCPUコア アクティベーションキーが登録済みであることを示しています。この場合、CPUコアの一時利用機能は必要ないため、有効に設定しないでください。

b. XSCFのsetinterimpermitコマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能を有

効に設定します。

SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合、`setinterimpermit`コマンドで指定するPPAR-IDは、0固定です。このコマンドの実行により物理パーティション（PPAR 0番固定）内に搭載されているCPUチップのすべてのCPUコアが使用可能になります。

SPARC M12-2S/M10-4Sシステムの場合、物理パーティション（PPAR）を指定してCPUコアの一時利用機能を有効に設定します。この場合、指定したPPARを構成する各ビルディングブロック（SPARC M12-2S/M10-4S）に搭載されているすべてのCPUチップのすべてのCPUコアが使用可能になります。

```
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c enable
```

Note:

Please add CPU Activation(s) within 30 days of enabling the Interim Permit.

The Interim Permit for the PPAR will be changed to enabled.

Continue? [y|n] :**y**

Completed.

- c. XSCFの`showinterimpermitusage`コマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能により追加で使用可能となったCPUコア数を確認します。

```
XSCF> showinterimpermitusage
```

PPAR-ID: 0

Installed Cores:	16
Purchased Cores Assigned to PPAR:	4
Cores In Use by Ldoms:	4
Interim Assignable Cores:	12
In Use Interim Cores:	0

Note:

Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM Server for SPARC `ldm` command.

The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms" of logical domains.

この例では、「Interim Assignable Cores」には、「12」と表示され、CPUコアの一時利用機能を有効に設定して、12個のCPUコアが追加で使用可能になったことを示しています。この場合、追加で最大12コアが論理ドメインで30日間使用できます。

使用可能になった追加のCPUコアは、すべてを使用するのではなく、購入予定のCPUコア アクティベーションの数だけのCPUコアを論理ドメインに割り当ててください。

たとえば、2個のCPUコアを購入して追加したい場合は、追加で論理ドメインに割り当てるCPUコアは2個だけにすることを強く推奨します。4個のCPUコアを論理ドメインに割り当てておいて、2個のCPUコアを有効にする追加のCPUコア アクティベーションだけを購入した場合、2個のCPUコアが減少し、CPUコアの一時利用機能を無効に設定したあとで性能の問題が発生する可能

性があります。

- d. ここで、XSCFのshowcodusageコマンドをオプションなしで実行すると、次のように出力されます。

```
XSCF> showcodusage
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC          4          16          4 OK: 0 cores available
PPAR-ID/Resource In Use Installed Assigned
-----
0 - PROC          4          16          4 cores
Unused - PROC          0          0          0 cores
```

ここで、XSCFのshowcodusageコマンドを実行すると、たとえCPUコアの一時利用機能の利用により、使用可能なCPUコアが増えていても、CPUコアの一時利用機能の有効化の前後で表示内容が変わらないことに注意してください。

showcodusageコマンドで表示される値の意味は表 K-4のとおりです。

表 K-4 showcodusageの意味

欄表示	説明	コマンド例の値の意味
In Use	購入済みのCPUコア アクティベーション数で管理される場合の、使用可能なCPUコアのうち、システム全体、またはPPARごとの現在論理ドメインで使用中のCPUコア数	「4」:システム全体で4個、およびPPAR 0で4個のCPUコアが論理ドメインで使用中。
Installed	システム全体、またはPPARごとに搭載される物理CPUコア数	「16」:システム全体で16個、およびPPAR 0で16個の物理CPUコアが搭載されている。
CoD Permitted	購入してシステムに登録したCPUコア アクティベーションの数	「4」:4個のCPUコアを有効にするCPUコア アクティベーションがシステムに割り当てられている。
Status	システム（すべてのPPAR）で、現在論理ドメインで未使用のCPUコア アクティベーションの数（「CoD Permitted」と「In Use」との差分）	「OK」:「CoD Permitted」から「In Use」の値を引いた差が0以上で違反していない状態。参考-「VIOLATION」；「CoD Permitted」から「In Use」を引いた差が0未満で違反している状態。
Unused- Assigned	システム（すべてのPPAR）で、現在論理ドメインで未使用のCPUコア アクティベーションの数。マイナス表示になると、違反して使用中のCPUコアの数が表示される。	「0」:システム（すべてのPPAR）で割り当てられたCPUコア アクティベーションの数のCPUコアが現在使用されている。参考-「-12」:割り当てられたCPUコア アクティベーションの数より12個多いCPUコアが現在使用中のため違反の状態。

showcodusageコマンドは、論理ドメインで使用中のCPUコア数と登録済みの（購入済みの）CPUコア アクティベーションの数を管理するためのコマンドです。したがって、showcodusageコマンドの表示内容はCPUコアの一時利用機能の有効／無効の設定により影響されません。購入済みかつ登録済み

のCPUコア アクティベーションの数「CoD Permitted」、および論理ドメインにより使用されているCPUコア数「In Use」は、現在の値がそのまま表示されます。

この例では、まだ、論理ドメインに追加のCPUコアを割り当てていません。システムに登録されたCPUコア アクティベーションの数を示す「CoD Permitted」が「4」で、物理CPUコア数を示す「Installed」は「16」であり、12個分の物理CPUコアに対してCPUコア アクティベーションがない状態であることを示しています。しかし、CPUコアの一時利用機能が有効に設定されているため、この12個のCPUコアは30日間使用可能な状態になります。

このCPUコアの一時利用機能が有効に設定されている状態で、たとえば、12個のCPUコアを論理ドメインに割り当てた場合、「Status」は、「VIOLATION: 12 cores in excess」と表示されます。その場合の「VIOLATION」は緊急性を示すものではありません。CPUコアの一時利用機能が有効期限切れ、または無効になった場合には、CPUコア アクティベーションの違反が発生することを注意するものです。

「Unused」の行の「Assigned」欄は、購入済みのCPUコア アクティベーションに対して、システム（すべての物理パーティション（PPAR））の論理ドメインで、まだ使用されていないCPUコア数を確認できます。これらの未使用のCPUコアは、万が一、使用中のCPUコアが故障した場合に、CPU自動交替機能により使用されます。

- e. XSCFのshowinterimpermitコマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能の状態を確認します。

次の例では、CPUコアの一時利用機能が有効に設定されていて、有効期限まで、残り29日であることを示しています。

```
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: enabled [29 days remaining]
```

- f. 1つまたは複数の論理ドメインで追加のCPUコアの使用を開始するには、制御ドメイン（プライマリドメイン）から、ldm add-core コマンドを実行します。次の例では、論理ドメインに6個のCPUコアを追加することを示しています。

```
# ldm add-core 6 dm0
```

- g. XSCFのshowcodusageコマンドを実行します。

次の例では、論理ドメインに6個のCPUコアが追加され、使用されたため、「In Used」が「4」から「10」に増えて、「CoD Permitted」との差分が6個あるため、「VIOLATION: 6 cores in excess」と表示され、6個分のCPUコアが一時的に違反の状態になっていることを示しています。この「VIOLATION」は、前述のとおり、緊急性はありません。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC          10         16          4 VIOLATION: 6 cores in excess
```

注—論理ドメインのCPUコアの使用情報の反映には最大20分かかります。したがって、showcodusageコマンドには、ldmコマンドを使用したことによる変化が、最大で20分間表示されない場合があります。

- h. CPUコアの割り当てを変更した直後に、論理ドメインにより使用されているCPUコア数を確認したい場合は、制御ドメインからldm list-permitsコマンドを実行します。

```
# ldm list-permits CPU CORE
PERMITS (PERMANENT) IN USE REST
16      (16)      10      0
```

- i. すべての論理ドメインの電源が切断されている状態でCPUコアの一時利用機能が有効に設定された場合には、論理ドメインにCPUコアを追加するために、ldmコマンドが必要ない場合があります。
- XSCFのshowdomainconfigコマンドを実行して、次のように、「Booting config」に「factory-default」が表示される場合は、次回ドメインの電源を投入したときに、すべての使用可能なCPUコアが自動的に制御ドメイン（ブライマドメイン）により使用されるようになります。制御ドメインが工場出荷時モード（「factory-default」と表示）の場合、電源を投入すると、すべての使用可能なハードウェアリソースがドメインに割り当てられるためです。

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID      :0
Booting config
(Current)    :factory-default
(Next)       :factory-default
```

「Booting config」が「factory-default」ではない場合、制御ドメインのブート後にldmコマンドにより追加のCPUコアを割り当てます。ldmコマンド実行後は、変更されたドメイン構成情報を「ldm add-spconfig」コマンドにより保存してください。その後に、ドメインをリブートしたときに最新の論理ドメイン構成情報が使用されるようにするためです。

次の例のように、論理ドメインの構成名には、現在使用している名称とは異なる名称を使用することを強く推奨します。

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID      :0
Booting config
(Current)    :before-IPermit
(Next)       :IPermit-enabled
```

- j. XSCFのshowinterimpermitusageコマンドを実行して、現在のCPUコアリソースの利用状況を確認します。

```
XSCF> showinterimpermitusage
```

```
PPAR-ID: 0
```

```
Installed Cores:                16
Purchased Cores Assigned to PPAR: 4
Cores In Use by Ldoms:          10
Interim Assignable Cores:        12
In Use Interim Cores:            6
```

```
Note:
```

```
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
Server for SPARC ldm command.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
of logical domains.
```

この例では、「Cores In Use by Ldoms」には、「10」と表示され、現在、論理ドメインが使用しているCPUコアの数が4個から10個になったことを示しています。また、「In Use Interim Cores」には「6」と表示され、「Interim Assignable Cores」の12個の使用可能なCPUコアのうち、現在、6個が追加で論理ドメインに使用されていることを示しています。

3. 入手したCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録します。
以下を実施します。

- a. 新たに購入したCPUコア アクティベーションキーが届いたら、XSCFからaddcodactivationコマンドを使用してCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録します。

```
XSCF> addcodactivation
Product: SPARC M10-1 SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQylFbnRlcnByaXNlAA.....
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
XSCF>
```

- b. setcodコマンドを使用して、物理パーティションに対してCPUコア アクティベーションの数を設定します。

```
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c set 10
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 4 -> 10

PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y

Completed.
```

- c. showcodusageコマンドを使用して、CPUコアの状態を確認します。

次の例では、4個のCPUコア アクティベーションに対して、新たに6個のCPUコア アクティベーションが追加登録され、物理パーティションに対する設定が行われたため、合計10個のCPUコアが使用可能になっている状態を示しています。

XSCF> showcodusage				
Resource	In Use	Installed	CoD Permitted	Status
-----	-----	-----	-----	-----
PROC	10	16	10	OK: 0 cores available
PPAR-ID/Resource	In Use	Installed	Assigned	
-----	-----	-----	-----	-----
0 - PROC	10	16	10	cores
Unused - PROC	0	0	0	cores

d. XSCFのshowinterimpermitusageコマンドを実行して、現在のCPUコアリソースの利用状況を確認します。

XSCF> showinterimpermitusage	
PPAR-ID: 0	
Installed Cores:	16
Purchased Cores Assigned to PPAR:	10
Cores In Use by Ldoms:	10
Interim Assignable Cores:	6
In Use Interim Cores:	0
Note:	
Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM Server for SPARC ldm command.	
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms" of logical domains.	

手順4でCPUコアの一時利用機能を無効に設定するため、「In Use Interim Cores」が、「0」となっており、CPUコアの一時利用機能により、追加で使用可能にしたCPUコアリソースが論理ドメインで使用されていないことを慎重に確認してください。

「Cores In Use by Ldoms」欄に表示されている数字が「Purchased Cores Assigned to PPAR」欄に表示されている数字より大きい場合は、システムによりCPUコアの違反が検出されます。なお、CPUコアの一時利用機能が有効期限切れになっているか、または無効に設定されているときに違反が検出された場合のシステムの動作は、[「K.4.3 有効期限切れおよび無効に設定された場合」](#)を参照してください。

4. CPUコアの一時利用機能を無効に設定します。

以下を実施します。

- XSCFからsetinterimpermitコマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能を無効に設定します。

```
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c disable
Interim permit will be disabled.
Continue?[y|n] :y

Completed.
```

- b. showcodusageコマンドを実行して、現在のCPUコアの使用状況を確認します。

「Status」欄が「OK」になっていて、購入済みのCPUコア アクティベーションにより使用中のすべてのCPUコアが使用を許可されていることを確認してください。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC      10      16      10 OK: 0 cores available
```

- c. XSCFのshowinterimpermitusageコマンドを実行して、現在のCPUコアリソースの利用状況を確認します。

この例では「Interim Assignable Cores」が「0」と表示され、CPUコアの一時利用機能により、追加で使用可能になったCPUコアがないことを示しています。

```
XSCF> showinterimpermitusage

PPAR-ID: 0
  Installed Cores:                16
  Purchased Cores Assigned to PPAR: 10
  Cores In Use by Ldoms:          10
  Interim Assignable Cores:       0
  In Use Interim Cores:           0

Note:
  Please confirm the value of "Cores In Use by Ldoms" using the Oracle VM
  Server for SPARC ldm command.
  The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "Cores In Use by Ldoms"
  of logical domains.
```

複数回 CPUコアの一時利用機能を有効にする場合

XCP 2330以降では、CPUコアの一時利用機能を複数回利用できます。ただし、複数回、CPUコアの一時利用機能を有効に設定する場合、以下のすべての条件を満たす必要があります。

- 条件1. 有効の状態であっても、CPUコアの一時利用機能を無効に設定すること(setinterimpermit(8))。
- 条件2. 追加で購入したCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録すること(addcodactivation(8))。

条件3. 物理パーティション (PPAR) に追加するCPUコアリソースを割り当てること(setcod(8))。

最後にCPUコアの一時利用機能を有効に設定してから、これらの購入済みのCPUコア アクティベーションの追加登録、およびPPARへの追加設定の実績がない場合、再び、CPUコアの一時利用機能を有効に設定することはできません。

注—上記の条件2および条件3が満たされても、30日の有効期間が延長されることはありません。CPUコアの一時利用機能を一度、無効に設定してください。

これらの条件は、showinterimpermit -vコマンドを実行することで次のとおりに確認できます。

- (1) CPUコアの一時利用機能が、現在、有効なら、setinterimpermit(8)を実行して、一度無効に設定することが必要です。実行後は、showinterimpermit -vコマンドを実行して表示される「Status」が、"Interim Permit cannot be enabled again (until more Purchased CPU Activations are installed and Purchased cores are assigned to the PPAR)"に変更されます。

- (2) システムに登録されている購入済みのCPUコア アクティベーションキーの数が、増えていることが必要です。addcodactivation(8)を実行することで増やすことができます。

showinterimpermit -vコマンドを実行して表示される「Current CPU Activation Information」の「Registered CPU Activation Keys (in units of cores)」が、「CPU Activation Information from the last time Interim Permit was enabled」の「Registered CPU Activation Keys (in units of cores)」よりも大きい値であることが必要です。

- (3) PPAR (SPARC M12-2S/M10-4Sの場合) / システム (SPARC M12-1/M12-2/M10-1/M10-4の場合) のCPUコアリソースの数が、CPUコアの一時利用機能を再び有効にしたいPPAR/システムで増えていることが必要です。setcod(8)を実行することで増やすことができます。

showinterimpermit -vコマンドを実行して表示される「Current CPU Activation Information」の「Purchased Cores Assigned to PPAR」が「CPU Activation Information from the last time Interim Permit was enabled」の「Purchased Cores Assigned to PPAR」より大きい値であることが必要です。

次の例は、「Current CPU Activation Information」の「Registered CPU Activation Keys (in units of cores)」が16個増え、「Current CPU Activation Information」の「Purchased Cores Assigned to PPAR」が8個増えているため、「can be enabled」と表示され、CPUコアの一時利用機能の再利用が可能であることを示しています。

```
XSCF> showinterimpermit -v -p 0
PPAR-ID: 0
Status: Interim Permit is disabled (can be enabled)

CPU Activation Information from the last time Interim Permit was enabled:
Registered CPU Activation Keys (in units of cores): 16
Purchased Cores Assigned to PPAR: 8

Current CPU Activation Information:
Registered CPU Activation Keys (in units of cores): 32
Purchased Cores Assigned to PPAR: 16
```

CPUコアの一時利用機能の再び利用するには、「[XCP 2330以降の操作手順](#)」の手順3と同様の操作を行って、CPUコア アクティベーションの登録追加およびPPARへの追加設定を行ってください。

その後、「[XCP 2330以降の操作手順](#)」の手順2と同様の操作を行って、CPUコアの一時利用機能を有効に設定してください。

K.4.2 XCP 232xのながれと手順

XCP 232xでは、SPARC M10-1/M10-4システムでのみ、CPUコアの一時利用機能が利用できます。

XCP 232xの操作のながれ

操作のながれは次のとおりです。


1. **CPUコアの追加の必要性を認識し、必要なCPUコア アクティベーションキーの購入手続きを開始します。**
2. **CPUコアの一時利用機能を有効に設定します。**
3. 入手した**CPUコア アクティベーションキー**をシステムに登録します。
4. **CPUコアの一時利用機能を無効に設定します。**

構成の例

「[XCP 232xの操作手順](#)」では、次の構成を一例として説明します。

- 16個の物理CPUコアを持つ単一CPUソケットのSPARC M10-1
- 4個のCPUコアを有効にするCPUコア アクティベーションが購入済みかつシステムに登録済み
- システムでは、2個の論理ドメインで構成され稼働中
 - 制御ドメイン（プライマリドメイン）に2個のCPUコアを割り当て
 - ゲストドメイン(dm0)に2個のCPUコアを割り当て
 - 負荷の増大に対応するため、ゲストドメイン(dm0)にさらに6個のCPUコアが必要

図 K-2 XCP 232xにおける構成例 (SPARC M10-1)



- : 論理ドメインに割り当てられているコア
- : 論理ドメインに割り当てての予定のコア
- : 購入したCPUコア アクティベーションキーにより有効化済みのコア
- : 物理的には組み込まれているが、購入したCPUコア アクティベーションキーにより有効化されていないコア

注—システムに登録済みのCPUコア アクティベーションキーは一定数のCPUコアを有効化するものです。特定のCPUソケット内の特定の物理位置のCPUコアを有効化するものではありません。図 K-2ではわかりやすくするために、特定のCPUコアを有効にしている状態および論理ドメインへ割り当てている状態にしています。

XCP 232xの操作手順

操作手順は次のとおりです。

1. **CPUコアの追加の必要性を確認し、必要なCPUコア アクティベーションキーの購入手続きを開始します。**
購入手続きをする前に以下を確認してください。
 - a. CPUコアを追加する必要があるかどうかは、システムの負荷分析または見積もりを行い、それらをもとに確認してください。
 - b. CPUコアの一時利用期間は30日間です。お客さまの地域で、CPUコア アクティベーションキーが届くまでの日数を事前に確認することをお勧めします。担当営業に確認してください。
2. **CPUコアの一時利用機能を有効に設定します。**
以下を実施します。
 - a. XSCFのshowcodusageコマンドを実行して、現在のシステムのCPUコアの使用状況を確認します。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
```


showcodusageコマンドで表示される値の意味は表 K-5のとおりです。

表 K-5 showcodusageの意味

欄表示	説明	コマンド例の値の意味
In Use	購入済みのCPUコア アクティベーション数で管理される場合の、使用可能なCPUコアのうち、システム全体での現在論理ドメインで使用中のCPUコア数	「4」:システム全体で4個のCPUコアが論理ドメインで使用中。
Installed	システム全体で搭載される物理CPUコア数	「16」:システム全体で16個の物理CPUコアが搭載されている。
CoD Permitted	購入してシステムに登録したCPUコア アクティベーションの数	「4」:4個のCPUコアを有効にするCPUコア アクティベーションがシステムに割り当てられている。
Status	システムで、現在論理ドメインで未使用のCPUコア アクティベーションの数 (「CoD Permitted」と「In Use」との差分)	「OK」:「CoD Permitted」から「In Use」の値を引いた差が0以上で違反していない状態。 参考-「VIOLATION」:「CoD Permitted」から「In Use」の値を引いた差が0未満で違反している状態。
Unused- Assigned	システムで、現在論理ドメインで未使用のCPUコア アクティベーションの数。マイナス表示になると、違反して使用中のCPUコアの数が表示される。	「0」:システムで割り当てられたCPUコア アクティベーションの数分のCPUコアが現在使用されている。 参考-「-12」:割り当てられたCPUコア アクティベーションの数より12個多いCPUコアが現在使用中のため違反の状態

「Installed」と「CoD Permitted」の数が同じである場合、物理的に組み込まれているすべてのコアに対してCPUコア アクティベーションキーが登録済みであることを示しています。この場合、CPUコアの一時利用機能は必要ないため、有効に設定しないでください。

- b. XSCFのsetinterimpermitコマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能を有効に設定します。このコマンドの実行によりシステムに搭載されているCPUチップのすべてのCPUコアが使用可能になります。

```
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c enable
```

Note:

Interim Permit can be used only once.

Please add CPU activation(s) within 30 days of enabling the Interim Permit.

The Interim Permit for the PPAR will be changed to enabled.

Continue?[y|n] :y

Completed.

- c. XSCFのshowcodusageコマンドを実行して、追加で使用可能となったCPUコア数を確認します。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC          4          16          4 OK: 0 cores available
```

この例では、「Installed」には、「16」と表示され、CPUコアの一時利用機能の有効の設定前後で値は変わっていません。しかし、CPUコアの一時利用機能を有効に設定して、12コアが追加で使用可能になったことを示しています。この場合、追加で最大12コアが論理ドメイン(dm0)で30日間使用できます。

使用可能になった追加のCPUコアは、すべてを使用するのではなく、購入予定のCPUコア アクティベーションの数だけのCPUコアを論理ドメインに割り当ててください。

たとえば、2個のCPUコアを購入して追加したい場合は、追加で論理ドメインに割り当てるCPUコアは2個だけにすることを強く推奨します。4個のCPUコアを論理ドメインに割り当てておいて、追加のCPUコア2個だけを有効にするCPUコア アクティベーションを購入した場合、2個のCPUコアが減少し、CPUコアの一時利用機能を無効に設定したあとで性能の問題が発生する可能性があります。

- d. ここで、XSCFのshowcodusageコマンドをオプションなしで実行すると、次のように出力されます。

```
XSCF> showcodusage
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC          4          16          4 OK: 0 cores available
PPAR-ID/Resource In Use Installed Assigned
-----
0 - PROC          4          16          4 cores
Unused - PROC          0          0          0 cores
```

ここで、XSCFのshowdusageコマンドを実行すると、たとえCPUコアの一時利用機能の利用により、使用可能なCPUコアが増えていても、CPUコアの一時利用機能の有効化の前後で表示内容が変わらないことに注意してください。

showcodusageコマンドは、論理ドメインで使用中のCPUコア数と登録済みの（購入済みの）CPUコア アクティベーションの数を管理するためのコマンドです。したがって、showcodusageコマンドの表示内容はCPUコアの一時利用機能の有効／無効の設定により影響されません。購入済みかつ登録済みのCPUコア アクティベーションの数「CoD Permitted」、および論理ドメインにより使用されているCPUコア数「In Used」は、現在の値がそのまま表示されます。

この例では、まだ、論理ドメインに追加のCPUコアを割り当てていません。システムに登録されたCPUコア アクティベーションの数を示す「CoD Permitted」が「4」で物理CPUコア数を示す「Installed」は「16」であり、12個分の物理CPUコアに対してCPUコア アクティベーションがない状態であることを示しています。しかし、CPUコアの一時利用機能が有効に設定されているため、この12個のCPUコアは30日間、使用可能な状態になります。

このCPUコアの一時利用機能が有効に設定されている状態で、たとえば、12個のCPUコアを論理ドメインに割り当てた場合、「Status」は、「VIOLATION:

12 cores in excess」と表示されます。その場合の「VIOLATION」は緊急性を示すものではありません。CPUコアの一時利用機能が有効期限切れ、または無効になった場合には、CPUコア アクティベーションの違反が発生することを注意するものです。

「Unused」の行の「Assigned」欄は、購入済みのCPUコア アクティベーションに対して、システムの論理ドメインで、まだ使用されていないCPUコア数を確認できます。これらの未使用のCPUコアは、万が一、使用中のCPUコアが故障した場合に、CPU自動交替機能により使用されます。

- e. XSCFのshowinterimpermitコマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能の状態を確認します。次の例では、CPUコアの一時利用機能が有効に設定されていて、有効期限まで、残り29日であることを示しています。

```
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: enabled [29 days remaining]
```

- f. 1つまたは複数の論理ドメインで追加のCPUコアの使用を開始するには、制御ドメイン（プライマリドメイン）から、ldm add-core コマンドを実行します。次の例では、論理ドメインに6個のCPUコアを追加することを示しています。

```
# ldm add-core 6 dm0
```

- g. XSCFのshowcodusageコマンドを実行します。
次の例では、論理ドメインに6個のCPUコアが追加され、使用されたため、「In Used」が「4」から「10」に増えて、「CoD Permitted」との差分が6個あるため、「VIOLATION: 6 cores in excess」と表示され、6個分のCPUコアが一時的に違反の状態になっていることを示しています。この「VIOLATION」は、前述のとおり、緊急性はありません。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC          10         16          4 VIOLATION: 6 cores in excess
```

注—論理ドメインのCPUコアの使用情報の反映には最大20分かかります。したがって、showcodusageコマンドには、ldmコマンドを使用したことによる変化が、最大で20分間表示されない場合があります。

- h. CPUコアの割り当てを変更した直後に、論理ドメインにより使用されているCPUコア数を確認したい場合は、制御ドメインからldm list-permitsコマンドを実行します。

```
# ldm list-permits
```

- i. すべての論理ドメインの電源が切断されている状態でCPUコアの一時利用機能が有効に設定された場合には、論理ドメインにCPUコアを追加するために、ldmコマンドが必要ない場合があります。

XSCFのshowdomainconfigコマンドを実行して、次のように、「Booting config」に「factory-default」が表示される場合は、次回ドメインの電源を投入したときに、すべての使用可能なCPUコアが自動的に制御ドメイン（プライマリドメイン）により使用されるようになります。制御ドメイン（factory-default）では、電源を投入すると、すべての使用可能なハードウェアリソースがドメインに割り当てられるためです。

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID      :0
Booting config
(Current)    :factory-default
(Next)       :factory-default
```

「Booting config」が「factory-default」ではない場合、制御ドメインのブート後にldmコマンドにより追加のCPUコアを割り当てます。ldmコマンド実行後は、変更されたドメイン構成情報を「ldm add-spconfig」コマンドにより保存してください。その後に、ドメインをリブートしたときに最新の論理ドメイン構成情報が使用されるようにするためです。

次の例のように、論理ドメインの構成名には、現在使用している名称とは異なる名称を使用することを強く推奨します。

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID      :0
Booting config
(Current)    :before-IPermit
(Next)       :IPermit-enabled
```

3. 入手したCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録します。 以下を実施します。

- a. 新たに購入したCPUコア アクティベーションが届いたら、XSCFからaddcodactivationコマンドを使用してCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録します。

```
XSCF> addcodactivation
Product: SPARC M10-1 SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQylFbnRlcnByaXNlAA.....
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
XSCF>
```

- b. setcodコマンドを使用して、物理パーティションに対してCPUコア アクティベーションの数を設定します。

```
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c set 10
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 4 -> 10

PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
```

```
Continue? [y|n] :y
```

```
Completed.
```

- c. `showcodusage` コマンドを使用して、CPU コアの状態を確認します。

次の例では、4個のCPUコア アクティベーションに対して、新たに6個のCPUコア アクティベーションが追加登録され、物理パーティションに対する設定が行われたため、合計10個のCPUコアが使用可能になっている状態を示しています。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC      10      16      10 OK:  0 cores available
```

- d. 手順4でCPUコアの一時利用機能を無効に設定するため、「CoD Permitted」には、必要なCPUコア数が表示されていることを慎重に確認してください。ドメインの稼働中は「In Use」欄に表示されている数字は「CoD Permitted」欄に表示されている数字以下である必要があります。「In Use」欄に表示されている数字が「CoD Permitted」欄に表示されている数字より大きい場合は、システムによりCPUコアの違反が検出されます。なお、CPUコアの一時利用機能が有効期限切れになっているか、または無効に設定されているときに違反が検出された場合のシステムの動作は、「[K.4.3 有効期限切れおよび無効に設定された場合](#)」を参照してください。

4. CPUコアの一時利用機能を無効に設定します。

以下を実施します。

- a. XSCFから`setinterimpermit` コマンドを実行して、CPUコアの一時利用機能を無効に設定します。

```
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c disable
Interim permit will be disabled.
Continue?[y|n] :y

Completed.
```

- b. `showcodusage` コマンドを実行して、現在のCPUコアの使用状況を確認します。

「Status」欄が「OK」になっていて、購入済みのCPUコア アクティベーションにより使用中のすべてのCPUコアが使用を許可されていることを確認してください。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC      10      16      10 OK:  0 cores available
```

K.4.3 有効期限切れおよび無効に設定された場合


ここでは、CPUコアの一時利用機能が有効期限切れの状態になった、または、無効に設定された場合のシステム動作、および対処について説明します。

構成の例

ここでは、次の構成を一例として説明します。

- 16個の物理CPUコアを持つ単一CPUソケットのSPARC M10-1
- 4個のCPUコアを有効にするCPUコア アクティベーションが購入済みかつシステムに登録済み
- システムでは、2個の論理ドメインで構成され稼働中
 - 制御ドメイン（プライマリドメイン）に2個のCPUコアを割り当て
 - ゲストドメイン(dm0)に2個のCPUコアを割り当て
- 負荷の増大に対応するため、ゲストドメイン(dm0)にさらに6個のCPUコアが必要
- CPUコアの一時利用機能が有効に設定され、一時的な対応として、追加で6個のCPUコアがゲストドメイン(dm0)に割り当て済み

図 K-3 有効期限切れおよび無効に設定された場合における1構成例（SPARC M10-1）



注—システムに登録済みのCPUコア アクティベーションキーは一定数のCPUコアを有効化するものです。特定のCPUソケット内の特定の物理位置のCPUコアを有効化するものではありません。図 K-3ではわかりやすくするために、特定のCPUコアを有効にしている状態と論理ドメインへ割り当てている状態にしています。

システム動作と対処

CPUコアの一時利用機能は、追加のCPUコア アクティベーションキーがシステムに登録されたかどうかにかかわらず、30日後に有効期限切れになります。また、CPUコアの一時利用機能が、XSCFの`setinterimpermit`コマンドにより誤って無効に設定される可能性もあります。CPUコアの一時利用機能は、いったん無効に設定されると、XCP 232xでは、再び、有効にすることはできません。また、XCP 2330以降でも、その場ですぐに、再び有効にすることはできません。

CPUコアが使用違反「VIOLATION」の状態のときに、CPUコアの一時利用機能が有効期限切れになるか、あるいは無効に設定されると、システムは次のように動作します。

- 違反後30分が経過すると、システムに通知が送信され、システムは過剰なCPUコアを論理ドメインから削除しようとします。
- 違反後60分が経過すると、システムは制御ドメインをシャットダウンしようとします。
- 違反後90分が経過すると、システムはすべてのドメインをシャットダウンしようとします。

違反を検出してから30分以内に以下のいずれかを実施すると、システムは上述のa.からc.の動作を行いません。

- 論理ドメインで使用中のCPUコア数を削減する
- XSCFの`addcodactivation`コマンドにより、追加で購入済みのCPUコア アクティベーションキーの追加登録を行い、その後、`setcod`コマンドにより、物理パーティションへのCPUコア アクティベーションの数を追加設定する。

CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れた場合、XSCFの`showinterimpermit`コマンドを実行すると、次の例のように「expired」と表示されます。

```
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: expired
```

また、CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れた場合、または無効に設定された場合、XSCFの`showcodusage`コマンドを実行すると、CPUコアの使用状況は次の例のようになります。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-----
PROC      10      16      4 VIOLATION: 6 cores in excess
```

この場合、CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れたため、「Status」欄には「VIOLATION」と表示されています。ここでは、6個のCPUコアの使用違反を示しており、実際にシステムに対して緊急性を警告しています。この例の場合では、すぐに合計6個のCPUコアを論理ドメインから削除する必要があります。

システムが違反を検出すると、システムは使用中のCPUコア数が購入済みかつ登録済みのCPUコア アクティベーションキーの数と一致するまで、論理ドメインからCPUコアを削除しようと試みます。この例では6個のCPUコアが削除されます。

システムは最大のCPUID（CID）値を持つCPUコアから削除を始めます。CPUコア

に属するvcpuがpbindにより特定のプロセスに関連付けられている場合など、いくつかの理由によりシステムがCPUコアを削除できない場合があります。その場合は次に大きいCID値を持つCPUコアが削除されます。

CIDの値は、以下のようにOracle Solarisからldmコマンドを使用して確認することができます。

```
# ldm list-domain -o core
```

```
NAME
```

```
primary
```

```
CORE
```

```
    CID    CPUSSET
```

```
    0      (0, 1)
```

```
    4      (8, 9)
```

```
-----
```

```
NAME
```

```
dm0
```

```
CORE
```

```
    CID    CPUSSET
```

```
    8      (16, 17)
```

```
   12      (24, 25)
```

```
<以下省略>
```

CPUコア数が購入済みのCPUコア アクティベーションキーにより使用を許可されているCPUコアの数以下になると、その後は、上述の対処は実行されません。

上記のように、CPUコアの削除は失敗することがあります。削除の失敗は、vcpuがpbindなどにより特定のプロセスに関連付けられている場合、あるいは削除対象のCPUコアが論理ドメイン内の最後のCPUコアである場合に発生します。システムが十分な数だけCPUコアを削除できなかった場合（この例の場合は6個）、制御ドメインがシャットダウンされます。

上記のような状況から回復するには以下のいずれかを実施します。

- ldmコマンドを使用して論理ドメインから十分な数だけCPUコアを削除する、あるいは1つまたは複数の論理ドメインを停止する。
- XSCFのaddcodactivationコマンドにより、十分な数だけ購入済みのCPUコア アクティベーションキーの追加登録を行い、その後、setcodコマンドにより、物理パーティションへのCPUコア アクティベーションの数を追加設定する。

制御ドメインのシャットダウンにより十分な数のCPUコアを削除できない場合、すべての論理ドメインがシャットダウンされます。

すべての論理ドメインがシャットダウンされた場合、回復方法として以下が考えられます。

- a. CPUコアの一時利用機能が有効に設定される前に保存した論理ドメイン構成情報ファイルを選択します。

XSCFのsetdomainconfigコマンドを使用して、以下のように旧論理ドメイン構成情報ファイルを選択します。その後システムをブートします。

```
XSCF> setdomainconfig -p 0
```

```
PPAR-ID      :0
```

```
Booting config
```

```
(Current)    :IPermit-enabled
```



```

(Next)          :IPermit-enabled
-----
Index           :1
config_name     :factory-default
domains         :1
date_created:-
-----
Index           :2
config_name     :before-IPermit
domains         :2
date_created:"2015-03-24 19:21:30"
-----
Index           :3
config_name     :IPermit-enabled
domains         :2
date_created:"2016-06-16 12:00:30"
Select Index of Using config_name : 2
PPAR-ID of PPARs that will be affected :00
Logical domain config_name will be set to "before-IPermit".
Continue?[y|n] :y

```

- b. 制御ドメインを回復することが目的である場合は、制御ドメインのみを起動し、その後、制御ドメインから必要な数だけCPUコアリソースを削除します。

注—制御ドメインにより使用されているCPUコア数が購入済みのCPUコア アクティベーションキーにより使用が許可されているCPUコア数より多い場合であっても、たとえCPUコアの一時利用機能が有効期限切れ、または無効になっていても制御ドメインは正常にブートされます。しかし、違反が検出されてから30分経過してもCPUコアを十分に削除できなかった場合、システムは上記の手順に従って、再びCPUコアの自動削除を開始します。CPUコアリソースを正しく削除できたらldm add-spconfigコマンドを使用して修正済みの論理ドメイン構成情報を保存し、将来制御ドメインをリブートした際に使用できるようにしてください。

- c. 特定のゲストドメインを回復することが目的である場合は次の手順に従います。
1. 制御ドメインのみをブートします。
 2. 制御ドメインからゲストドメインに割り当てられているCPUコアを削除し、修正した論理ドメイン構成情報をldm add-spconfigコマンドにより保存します。
 3. ゲストドメインをブートします。
- d. 追加で購入したCPUコア アクティベーションキーをXSCFのaddcodactivationコマンドを使用してシステムに登録し、setcodコマンドを使用して、物理パーティションにCPUコア アクティベーションの数を追加設定します。

旧論理ドメイン構成情報ファイルを使用しないで制御ドメインとゲストドメインの両方を回復する必要がある場合は、上記のb.とc.の両方が必要になることがあります。

K.5 CPUコア一時利用機能のイベント通知

ここでは、CPUコアの一時利用機能に関するイベントの通知について説明します。

K.5.1 通知の種類

CPUコアの一時利用機能に関して行われるイベントの通知は、以下の4つです。

- a. XSCFイベントログ
XSCFのshowlogs eventコマンドから参照できるイベントログ
- b. ドメインコンソールのメッセージ（XCP 2330以降の場合）
syslogに登録され、プライマリドメインのコンソール上に表示されるメッセージ
- c. 電子メール
XSCFのメール通報機能が有効の場合に送信される電子メール（「[10.2 故障が発生したときにメールで通知を受け取る](#)」）
- d. SNMPトラップ
XSCFのSNMPエージェント機能によるシステム監視が行われている場合に受信するSNMPトラップ（「[10.3 SNMPエージェントでシステム状態を監視する／管理する](#)」参照）

K.5.2 通知の例

CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れる14日前から、機能が無効になる、または有効期限が切れるまでは、4時間ごとに通知が送信されます。このイベント通知は、「PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days」という形式です。

CPUコアの一時利用機能が有効期限切れになるとすぐに通知が送信されます。このイベント通知は、「PPAR-ID 0: Interim Permit has expired」という形式です。

CPUコアの一時利用機能が有効期限切れ、または無効に設定されたあとに、CPUコア使用違反があると、通知が送信されます。このイベント通知は、「PPAR-ID 0: CoD PROC violation occurred」という形式です。

また、CPUコア使用の違反が解消されると通知が送信されます。このイベント通知は、「PPAR-ID 0: CoD PROC violation resolved」という形式です。

以下は、各イベントの通知の例です。

ここでは、CPUコアの一時利用機能の有効期限が切れる14日前であるイベントの例で説明しています。

例1. XSCFイベントログ

```
XSCF> showlogs event
May 23 18:11:51 JST 2016      PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14
days
```

例2. プライマリドメインコンソールのsyslogメッセージ（XCP 2330以降の場合）

■ メッセージ例

```
PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days
```

■ syslogログの例

```
Jul 22 01:10:45 4S-441-D0 SC Alert: [ID 695932 daemon.notice]
PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days
```

例3. 電子メール

```
From no-reply@xxxx Mon May 23 18:11:51 2016
Date: Mon, 23 May 2016 18:11:51 +0900
From: no-reply@xxxx
Message-Id: <1463994711.2429@xxxx>
To: administrator@m10.org
Subject: Event: M10-1: M10-1: serial# TZ01111111, PPAR-ID 0: Interim Permit
due to expire in 14 days
Content-Length: 200

TYPE: Event, VER: XCP-2320
MODE-SWITCH: Service
SEVERITY: Event
EVENT-TIME: 05-23-2016 18:11:51 JST
CSN: TZ01111111
SERVER-ID: xxxx
FRU: -
DIAGCODE: -
MSG: PPAR-ID 0: Interim Permit due to expire in 14 days
```

例4. SNMPトラップ

OID 1.3.6.1.4.1.211.1.15.4.1.2.0.5のSNMPトラップが送信されます。このトラップにはイベントのタイプを示す値を持つオブジェクト.1.3.6.1.4.1.211.1.15.4.1.2.1.1.0 (scfTrapEventType.0) が含まれています。

OIDについては『SPARC M12/M10 XSCF MIB・Trap一覧』を参照してください。

K.6 その他の重要な注意点

ここでは、CPUコアの一時利用機能を利用するうえで、注意すべき点を説明します。

K.6.1 PPAR DRとCPUコアの一時利用機能

CPUコアの一時利用機能と物理パーティションの動的再構成(PPAR DR)は同時に利用できます。

注—addboardコマンドまたはdeleteboardコマンドを使用してPPAR DRを実行中に、CPUコアの一時利用機能のモード変更を行うと失敗します。つまり、setinterimpermitコマンドと、ddboard/deleteboardコマンドの競合で、いずれのコマンドも失敗で終了します。

たとえば、BB#4をPPAR DRを使用して、CPUコアの一時利用機能が有効になっているPPARに追加しようとしていると仮定します。この場合、BB#4に搭載されているすべてのCPU chip内のすべてのCPUコアはPPAR DRによる追加処理が完了した時点ですべて使用可能になります。

ただし、このPPARの論理ドメイン構成がfactory-defaultでは“ない”場合、追加されたCPUコアを論理ドメインに組み込むためにはOracle VM Server for SPARCのldmコマンドを使用する必要があります。

逆に、このBB#4をPPAR DRを使用して、CPUコアの一時利用機能が有効になっているPPARから削除しようとしていると仮定します。この場合、PPAR DRによる削除処理の一環として、BB#4に搭載されているすべてのCPU chip内のすべてのCPUコアは、自動的にこのPPARから削除されます。そのため、PPARから削除する前に、論理ドメインからCPUコアリソースをあらかじめ削除しておく必要があります。

K.6.2 CPUコアの一時利用機能を再度利用しようとした場合(XCP 232xのみ)

CPUコアの一時利用機能をすでに利用したことがあるシステムで、XSCFのsetinterimpermitコマンドを使用して、再び、CPUコアの一時利用機能を有効に設定しようするとコマンドが失敗します。

次の例では、コマンドが失敗する場合を示しています。

```
XSCF> showinterimpermit -p 0
Interim permit for PPAR 0: disabled
XSCF> setinterimpermit -p 0 -c enable
Note:
  Interim Permit can be used only once.
  Please add CPU activation(s) within 30 days of enabling the Interim Permit.

The Interim Permit for the PPAR will be changed to enabled.
Continue?[y|n] :y
```

```
The Interim Permit cannot be enabled because it has already been used once.  
XSCF> showinterimpermit -p 0  
Interim permit for PPAR 0: disabled
```

XCP 232xを使用している場合、CPUコアの一時利用機能を有効に設定できるのはシステムごとに1回だけなので、これは異常ではありません。

なお、以下にすべて該当する場合、契約されている担当営業にご連絡ください。

- XCP 232xをインストールしたシステムでCPUコアの一時利用機能を使用した
- その後、XCP 2330以降にファームウェアアップデートした
- CPUコア アクティベーションキーを追加で購入し、システムに登録して、PPARにCPUコアリソースを割り当てた
- CPUコアの一時利用機能を再び使用したい

K.6.3 CPUコア アクティベーションキーの移行（削除／移動）

CPUコアの一時利用機能が有効に設定されているときに、SPARC M12/M10から別のSPARC M12/M10に1つまたは複数の購入済みのCPUコア アクティベーションキーを移行（削除して移動）しても、移行処理には影響しません。

削除は、XSCFの`deletecodactivation`コマンド、追加は`addcodactivation`コマンドにより実施します。

`deletecodactivation`コマンドを使用して、CPUコア アクティベーションキーをSPARC M12/M10から削除する前には、`showcodactivation`コマンドを使用して必ずCPUコア アクティベーションキーをテキストファイルなどにして、外部に保存してください。

保存したCPUコア アクティベーションキーは、`addcodactivation`コマンドにより別のSPARC M12/M10に追加できます。

CPUコアの一時利用機能は、CPUコア アクティベーションの移行処理に影響されません。ただし、CPUコアの一時利用機能が有効に設定されていないシステムでは、この移行処理のあと、使用中のCPUコア数が購入済みのCPUコア アクティベーションの数を超えてはならないことに注意してください。

CPUコアの一時利用機能が有効に設定されている間は、すべての購入済みのCPUコア アクティベーションキーをシステムから削除でき、その後もシステムは稼働し続けます。しかし、いったんCPUコアの一時利用機能が無効または有効期限切れになると、購入済みのCPUコア アクティベーションキーをシステムに登録するまでは、システムは動作しません。

K.6.4 Idmコマンドの出力

CPUコアの一時利用機能が有効に設定されている場合、追加で利用可能になっているCPUコアは、実際には恒久的ではないにもかかわらず、Oracle VM Server for

SPARCのldmコマンドを使用すると、「PERMANENT」と表示されます。

例としてSPARC M12/M10のプライマリドメインに4個のコアがあり、これらが購入済みのCPUコア アクティベーションキーにより使用が許可されていると仮定します。CPUコアの一時利用機能が有効に設定されているときは「ldm list-domain -l」を実行すると、以下のようになります。

```
# ldm list-domain -l
NAME          STATE      FLAGS  CONS  VCPU  MEMORY  UTIL  NORM  UPTIME
primary       active    -n-c--  UART    8    63744M   0.0%  0.0%  16d 21h
6m
<省略>
CPU CORE
PERMITS (PERMANENT)  IN USE      REST
16      (16)      16          0
<省略>
```

実際は、恒久的に使用可能（購入済みのCPUコア アクティベーションキーにより使用可能）なCPUコアは4個しかありません。しかし、CPUコアの一時利用機能が有効に設定されているときは、物理的に組み込まれた16個のCPUコアすべてが、恒久的なCPUコアとしてコマンドの出力内容に表示されます。

索引

A

Alive監視, 348

C

CPUコア アクティベーション情報, 292
CPUコア アクティベーションのエラー, 254
CPUコア アクティベーション, 235
CPUコア アクティベーションの各種情報, 249
CPUコア アクティベーションキー, 237
CPUコア アクティベーションキーの復元, 253
CPUコア アクティベーションキーの保存, 253
CPUコア アクティベーションの重要事項, 255
CPUコアの一時利用機能, 679
CPUコアの一時利用機能, 679, 680, 682
CPUコア一時利用機能のイベント通知, 704
CPUコアの一時利用機能の関連コマンド, 681
CPUコア一時利用機能の注意点, 706
CPUコアリソースの移行, 247
CPUコアリソースの削除, 244
CPUコアリソースの追加, 238
CPUソケット制約, 304, 629
CPU動作モード, 270

D

DVDドライブのエイリアス, 669
DVDドライブの接続, 189

F

FAQ, 540

FCodeユーティリティー, 427

H

Host watchdog, 348
HTTPSサービス, 129

I

iSCSIの使用, 452

L

LDAPサービスの使用, 451
Lockedモード, 421

M

MIB定義ファイル, 333
MIBのオブジェクト識別, 621

O

OpenBoot PROM, 25
OpenBoot PROM環境変数を保存する／復元する, 365
OpenBoot PROM環境変数, 657
OpenBoot PROM環境変数の設定, 293
OpenBoot PROMコマンド, 658
OpenBoot PROM環境変数, 657
Oracle Solarisカーネルゾーン, 284
Oracle Solarisのアップデート, 533
Oracle Solarisの起動抑止, 266
Oracle VM Server for SPARC, 24
Oracle VM Server for SPARCのアップデート, 533

P

PCIeエンドポイントデバイス, 485
PCIボックス, 488
PHY番号指定方式, 662
PPAR DRポリシーの変更方法, 315
probe-scsi-allコマンド, 584

R

RESETスイッチ, 539

S

SANブートの使用, 451
SAS2IRCUユーティリティ, 427, 631
SASアドレス指定方式, 664
SASコントローラーのリスト, 631
SCSIデバイス, 657
Serviceモード, 421
SNMPエージェント, 331
SPARC M10-1のデバイスパス, 563
SPARC M10-4Sのデバイスパス, 572
SPARC M10-4のデバイスパス, 566
SPARC M12/M10の概要, 1
SPARC M12-2Sのデバイスパス, 552
SPARC M12-2のデバイスパス, 546
SSCP, 137, 141, 148
SSH/Telnetサービス, 125

W

World Wide Name構文, 583
WWN, 583
WWN対応のSAS2デバイス, 583

X

X.509公開鍵証明書, 464
XCPのイメージファイル, 502
XCPファームウェアのアップデート, 493
XSCF MIB情報, 621
XSCF Web, 595
XSCF Webページの概要, 595
XSCF拡張MIB, 624
XSCFスタートアップモード機能, 649, 653
XSCFスタートアップモード機能の制限事項, 651

XSCFスタートアップモード機能の留意点, 651
XSCF設定情報の復元, 355
XSCF設定情報の保存, 355
XSCFで発生しうるトラブル, 535
XSCFネットワーク, 16, 136
XSCFネットワークインターフェース, 138
XSCFの故障対策, 326
XSCFの時刻、日付の設定, 109
XSCFの設定項目, 48
XSCFのセットアップ, 45
XSCFのセットアップ (XSCF Web), 56
XSCFのセットアップ (XSCFシェル), 51
XSCFのログファイル, 399
XSCFファームウェア, 5
XSCFファームウェアの設定内容, 47
XSCFユーザー, 57
XSCFユーザーアカウントの管理 (Active Directory), 75
XSCFユーザーアカウントの管理 (LDAP over SSL), 92
XSCFユーザーアカウントの管理 (LDAP), 69

う

運用モード, 422
運用モードの切り替え, 421

お

オンボードLANなしSPARC M12のデバイスエイリアス netの留意点, 667

か

拡張MIB, 333, 623
仮想CPU, 481
監査, 162

く

クラッシュダンプファイル, 375

け

警告や通知メッセージの確認, 415

こ

故障CPUの自動交替, 628

故障リソースの確認, 350, 628
コンソールの切り替え, 286, 287
コンポーネントの冗長構成, 355

さ

サーバの初期化, 373
サービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP) , 137
サマータイム, 113

し

システム監視, 348
システム管理, 323
システム管理用端末, 27
システム構成, 481
システム構成の確認, 377
システム構築, 425
システム固有機能, 627
システム状態の確認, 377
システム設定, 45
システムのインストレーション, 651
システムの起動, 257
システムの起動の制御, 177
システムの高度, 175
システムの再起動, 265
システムの停止, 263
システムのトラブル, 541
システム制御ネットワーク, 16
縮退の仕組み, 349
状態確認, 377
消費電力, 182

そ

外付けDVDドライブのエイリアス, 669

た

ターゲットID指定方式, 663
タイムゾーン, 112
暖機運転, 177

ち

遅延ダンプ, 375

て

ディスクスロット, 587
デバイスパス一覧, 543
電源連動機能, 452

と

動的再構成ポリシー, 312
ドメインコンソールロギング機能, 297, 629
トラップ, 625
トラブルシューティング, 535

な

内蔵ストレージのデバイスパス, 661

に

二系統受電, 179

ね

ネットワーク構成, 16

は

ハードウェアRAID, 427
ハードウェアRAIDボリューム, 632, 636
ハードウェアRAIDボリュームの構築状況, 638
ハードウェアRAIDボリュームの故障ディスクドライブ, 643
ハードウェアRAIDボリュームの削除, 641
ハードウェアRAIDボリュームのホットスベア, 639, 640
ハードディスクの内容の復元, 369
ハードディスクの内容の保存, 369
ハイパーバイザ, 24
ハイパーバイザダンプ, 300, 629
ハイパーバイザのダンプファイル, 300
パスワード, 58

ひ

引き継ぎIPアドレス, 137, 147
標準MIB, 333, 623

ふ

ファームウェアアップデート, 493, 497, 501,

518, 532

ファームウェアアップデート中のトラブル, 531

ファームウェアのアップデート, 503

ファームウェア版数合わせ, 526

ブートデバイスの指定, 661

復旧モードの設定, 355

物理パーティション, 4, 269

物理パーティションの確認, 390

物理パーティションの構成の変更, 282

物理パーティションの構築, 269

物理パーティションの電源の切断, 280

物理パーティションの電源の投入, 279

物理パーティションの動作モード, 270

物理パーティションのリセット, 372

へ

ベリファイドブート, 463

ほ

ボリュームデバイス名指定方式, 665

ま

マニュアルページ, 51

む

無停電電源装置, 462

め

メール通報機能, 326

メッセージを確認, 399

メニューの構成, 598

メモリ構成の変更, 483

メモリミラー構成, 425

ゆ

ユーザー権限, 59

ユーザーネットワーク, 16

優先度順シャットダウン, 290

り

リモートストレージ, 197

リモートストレージ用DVDドライブのエイリアス, 675

利用できるページ, 601

ろ

ログアウト, 27

ログアウト (XSCF Web), 43

ログアウト (XSCFシェル), 40

ログイン, 27

ログイン (XSCF Web), 41

ログイン (XSCFシェル), 36

ログを確認, 399

論理ドメイン, 4

論理ドメインの起動, 288

論理ドメインの構成情報の復元 (XML), 363

論理ドメインの構成情報の復元 (XSCF), 359

論理ドメインの構成情報の保存 (XML), 363

論理ドメインの構成情報の保存 (XSCF), 359

論理ドメインの構成変更, 299

論理ドメインの構築, 283

論理ドメインの最大ページサイズ, 316

論理ドメインの時刻, 300

論理ドメインのシャットダウン, 289, 627

論理ドメインの制御, 283

論理ドメインのリセット, 369

論理ドメインのリソース管理, 304

論理ドメインへのパニック, 370