SPOX7GR1F グラフィックスカード

取扱説明書

マニュアル番号: C1A0-0024-08

08版

富士通株式会社

商標一覧

本書で使用されている商標は、以下のとおりです。

- ・Oracle は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国 における登録商標です。
- ・Tech Source、Tech Sourceのロゴ、GFX 550eは、Tech Source社の商標です。
- ・X Window System は商標であり、X. Org Foundation の製品です。
- ・文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Oracle Solaris の表記について

・Oracle Solaris を、本書では「OS」と記載することがあります。

本書を無断で複製・転載しないようにお願いします。

All Rights Reserved, Copyright ◎ 富士通株式会社 2015-2022

本製品のハイセイフティ用途での使用について 本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用途等の一般的用途を想定 して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛 行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用 機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、 仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途 (以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるように設計・製造されたものでは ございません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施 すことなく、本製品を使用しないでください。

本書内のプロンプト表記について

オペレーション時に表示しているプロンプトにより、操作する環境や権限を区別していま す。

プロンプト	操作環境/権限			
{0} ok	OpenBoot PROM			
XSCF>	XSCF のシェル			
\$	OS の一般ユーザーシェル			
#	OS のスーパーユーザシェル			

改版履歴

版数	日付	変更箇所	変更内容	
01	2014. 7. 1		初版	
02	2014. 9. 12	• 4. 1. 5	・オプション例追加	
		・付録 A	・留意事項追加	
03	2015. 7. 21	•1章	・Oracle Solaris 11 対応追加	
		・2章		
		•3章		
		・4 章		
		 5章 		
		・付録 A		
		・付録 B		
04	2015. 12. 2	•1章	•Oracle Solaris 11	
		・2 章	コンソール機能追加	
		・4 章		
		 5章 		
		・付録 A		
		・付録 B		
		・付録 C		
05	2016. 8. 30	•1章	•Oracle Solaris 10	
		・4 章	コンソール機能追加	
		・付録 A		
		・付録 B		
		・付録 C		
06	2018. 10. 10	•1章	・SPARC M12 を追加	
		・2 章	•Oracle Solaris 11.4	
		•3章	未サポート情報を追加	
		・4 章		
		•5章		
		・付録 A		
		・付録 B		
07	2020. 1. 6	•1章	•Oracle Solaris 11.4	
		·5章	サポート情報を追加	
		・付録 A		
		・付録 B		

		・付録C	
08	2022. 11. 11	•1章	1.4 ソフトウェア入手方法
			ドライバダウンロードサイトの URL が 2022 年末ま
			でに閉鎖されるため、URL を新たな移行先に変更

目次

第1章 概要	1
1.1 製品名・型名	1
1.2 構成品	1
1.3 機能	3
1.4 ソフトウェア入手方法	3
1.5 動作環境	3
1.6 表示仕様(GUIモード)	4
1.7 表示仕様(CUI モード)	5
1.8 資源所要量	6
1.8.1 ディスク資源量	6
1.8.2 メモリ容量	6
第2章 グラフィックスカード設定の流れ	8
2.1 設定の流れ(Oracle Solaris 10)	8
2.2 設定の流れ(Oracle Solaris 11)	. 10
第3章 ハードウェアの取り付け	. 13
3.1 グラフィックスカードの取り付け	. 13
3.2 グラフィックスカードとディスプレイ装置の接続	. 13
3.2.1 グラフィックスカードと分岐ケーブルの接続	. 13
3.2.2 分岐ケーブルとアナログディスプレイ装置の接続	. 14
3.2.3 分岐ケーブルとデジタルディスプレイ装置の接続	. 14
3.3 USB-DVD ドライブの接続	. 15
3.4 キーボード/マウス用 USB ケーブルの接続	. 15
第4章 動作環境設定(Oracle Solaris 10)	. 16
4.1 ソフトウェア/OpenBoot PROMの設定方法	. 16
4.1.1 インストールの前処理設定	. 16
4.1.2 ソフトウェアのインストール	. 16
4.1.3 デバイスファイルの確認	. 22
4.1.4 Xservers ファイルの作成	. 23
4.1.5 デスクトップ環境の設定・変更	. 25
4.1.6 OpenBoot PROM 環境変数の設定	. 40
4.1.7 インストールの後処理設定	. 40
4.2 ソフトウェア/OpenBoot PROMの設定解除方法	. 41
4.2.1 ソフトウェアのアンインストール	. 41
4.2.2 設定ファイルの削除	. 44

4.2.3 OpenBoot PROM 環境変数の設定	45
4.2.4 設定解除の有効化	45
第5章 動作環境設定(Oracle Solaris 11)	47
5.1 ソフトウェア/OpenBoot PROMの設定方法	47
5.1.1 インストールの前処理設定	47
5.1.2 ソフトウェアのインストール	47
5.1.3 デバイスファイルの確認	53
5.1.4 OpenBoot PROM 環境変数の設定	54
5.1.5 ディスプレイ解像度の確認	54
5.1.6 デスクトップ環境の設定・変更	55
5.1.6.1 シングルスクリーンの設定・解像度変更手順	55
5.1.6.2 デュアルスクリーン[Double Wide]の設定・解像度変更手順	57
5.1.7 インストールの後処理設定	58
5.2 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定解除方法	59
5.2.1 ソフトウェアのアンインストール	59
5.2.2 設定ファイルの退避	62
5.2.3 OpenBoot PROM 環境変数の設定	62
5.2.4 設定解除の有効化	63
付録 A 留意事項および制限事項	64
A-1 Oracle Solaris 10/11 共通	64
A-1-1 Oracle VM Server for SPARCを使用する際の留意事項	64
A-1-2 活性交換に関する留意事項	64
A-1-3 OpenGL に関する留意事項	64
A-1-4 使用環境に関する留意事項	64
A-1-5 ロゴ設定に関する留意事項	64
A-1-6 システム起動に関する留意事項	64
A-1-7 VNCに関する留意事項	65
A-1-8 ディスプレイ装置の表示に関する留意事項	66
A-2 Oracle Solaris 10	66
A-2-1 fbconfig コマンドに関する留意事項	66
A-2-2 Xservers ファイルに関する留意事項(1)	66
A-2-3 Xservers ファイルに関する留意事項(2)	66
A-2-4 デスクトップ環境を使用したログインの有効/無効に関する留意事項	66
A-2-5 24 ビットカラー表示設定に関する留意事項	66
A-2-6 デュアルスクリーン機能有効時の留意事項	67
A-2-7 CUI 操作に関する留意事項	67

A-2-8 シングルユーザモードに関する留意事項	67
A-2-9 0S 起動時に関する留意事項	69
A-2-10 システム管理用端末の制御ドメインコンソールに関する留意事項	69
A-2-11 デュアルスクリーン機能[Double Wide]に関する留意事項	70
A-2-12 break 信号に関する留意事項	72
A-3 Oracle Solaris 11	
A-3-1 ベリファイドブートに関する留意事項	
A-3-2 デスクトップ環境の設定に関する留意事項	
A-3-3 xorg.conf ファイルに関する留意事項	74
A-3-4 Xinerama モードに関する留意事項	75
A-3-5 ソフトウェアインストールに関する留意事項(1)	75
A-3-6 ソフトウェアインストールに関する留意事項(2)	75
A−3−7 グラフィックスカードの実装位置を変更する場合の留意事項	76
A-3-8 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(1)	76
A-3-9 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(2)	77
A-3-10 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(3)	77
A-3-11 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(4)	77
A-3-12 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(5)	78
A-3-13 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(6)	78
A-3-14 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(7)	80
A-3-15 GNOME 端末の表示に関する留意事項	82
A-3-16 デュアルスクリーン機能[Double High]に関する留意事項	83
A-3-17 CUI 操作に関する留意事項	83
A-3-18 シングルユーザモードに関する留意事項	83
A-3-19 OS 起動時に関する留意事項	85
A-3-20 break 信号に関する留意事項	85
A-3-21 システム管理用端末の制御ドメインコンソールに関する留意事項	87
付録 B トラブルシューティング	88
ディスプレイ装置に何も表示しない、または、正しく表示しない場合	88
キーボード/マウスの入力ができない場合	88
OS の起動が途中で停止する場合(1)	92
OS の起動が途中で停止する場合(2)	93
OS の起動が途中で停止する場合(3)	94
OS 起動時に consconfig のメッセージが出力される場合	97
マルチユーザモードでディスプレイ装置の表示が乱れる場合	97
シングルユーザモード起動時にディスプレイ装置の表示が乱れる場合	98

デスクトップ環境(GUI)に CUI のコンソールメッセージが上書きされる場合(1) 103
デスクトップ環境(GUI)に CUI のコンソールメッセージが上書きされる場合(2)103
gdm サービスを停止後に、CUI のキー入力ができない場合	105
GNOME をログオフしても GNOME のログイン画面が表示されない場合	106
保守情報について	108
付録 C グラフィックスカードのソフトウェア版数情報	109

第1章 概要

本章は、グラフィックスカードの概要について説明します。

1.1 製品名·型名

グラフィックスカードの製品名・型名は表 1-1 のとおりです。

表 1-1 製品名·型名

製品名	グラフィックスカード
型名	SP0X7GR1F

1.2 構成品

グラフィックスカードの構成品は表 1-2のとおりです。

名称	個数	詳細	
グラフィックスカード本体	1	ロープロファイルブラケット搭載	
(図 1-1)			
分岐ケーブル (図 1-2)	1	LFH60 - DVI-Ix2	
変換コネクタ (図 1-3)	2	DVI-I - HD15	
ソフトウェアインストール用	1	TSImkox	64bit システムソフトウェア/
CD-ROM(図 1-4) (*1)			デバイスドライバ
		TSImkow	X window システムサポートソ
			フトウェア
		TSImkomn	マニュアルページ
スタンダードブラケット	1		
(図 1-5)			
チラシ(CA92001-4355)	1	マニュアル URL 記載	

表 1-2 構成品

*1) Oracle Solaris 11.4は、このソフトウェアでは動作しません。

Oracle Solaris 11.4 用ソフトウェアの入手方法は、「1.4 ソフトウェア入手方法」を 参照してください。



図 1-1 グラフィックスカード本体



図 1-2 分岐ケーブル



図 1-3 変換コネクタ



図 1-4 ソフトウェアインストール用 CD-ROM



図 1-5 スタンダードブラケット

1.3 機能

グラフィックスカードおよびその制御ドライバは、次の機能を提供します。

- ・24 ビットカラーの 2D グラフィックスアクセラレータ
- ・Oracle Solaris 10(総合版数 1.2以降)は、8ビットおよび 24 ビットカラー表示 を同時サポート(以降"8+24 ビットカラー表示"と記載)
- ・Oracle Solaris 11 (総合版数 1.3 以降) は、24 ビットカラー表示のみサポート
- ・デュアルスクリーン

・コンソール機能は、Oracle Solaris 11(総合版数1.4以降)およびOracle Solaris 10(総合版数1.5)でサポート

1.4 ソフトウェア入手方法

[Oracle Solaris 11.3以前用ソフトウェア]

最新のドライバは以下のウェブサイトからダウンロード可能です。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/jp/download/driver/mko/

[Oracle Solaris 11.4用ソフトウェア]

付属のソフトウェアインストール用 CD-ROM とは別に、

「FUJITSU Software グラフィックスカードドライバ」(型名:B23SOY180)の購入が 必要です。この製品は、総合版数1.6に該当します。

1.5 動作環境

グラフィックスカードの動作環境は表 1-3 のとおりです。

表 1-3 動作環境

構成	詳細			
搭載サーバ	• SPARC M12/M10			
0S サポート版数	・Oracle Solaris 10 1/13 以上			
	•Oracle Solaris 11.2 SRU15011(SRU11.2.6.4.0)			
	∼ Oracle Solaris 11.3 SRU18081(SRU11.3.35.6.0)			
	・Oracle Solaris 11.4 SRU19021(SRU11.4.6.4.0)以上 (*1)			
	*1)「FUJITSU Software グラフィックスカードドライバ」			
	(型名:B23SOY180)の購入が必要です。			
搭載条件	搭載サーバのオンボードスロットのみ			
	(PCI ボックスへの搭載は不可)			
X Window システム	[Oracle Solaris 10の場合]			
	Xサーバ : Xsun			
	ディスプレイマネージャー : dtlogin(cde-login サービス)			

デスクトップマネージャー:CDE または JDS
[Oracle Solaris 11の場合]
Xサーバ:Xorg
ディスプレイマネージャー:GDM(gdm サービス)
デスクトップマネージャー : GNOME

1.6 表示仕様(GUI モード)

グラフィックスカードが GUIモードでサポートする表示仕様は以下のとおりです。

サポートする解像度・リフレッシュレートは表 1-4/1-5 のとおりです。

解像度	リフレッシュレート
640 × 480	60, 72, 75, 85Hz
800 × 600	60, 72, 75, 85Hz
1024× 768	60, 70, 75, 77, 85Hz
1024 × 800	85Hz
1152 × 900	60, 66, 70, 75, 76, 85Hz
1280× 800	76Hz
1280×1024	60, 67, 75, 76, 85Hz
1440 × 900	76Hz
1600 × 1000	66, 76Hz
1600 × 1200	60, 65, 70, 75Hz
1920 × 1080	60, 72, 80Hz
1920 × 1200	60, 70, 76Hz

表 1-4 サポート解像度・リフレッシュレート(Oracle Solaris 10)

表 1-5 サポート解像度・リフレッシュレート(Oracle Solaris 11)

解像度	リフレッシュレート	
640 × 480	60Hz	
800 × 600	60, 75Hz	
1024 × 768	60, 75Hz	
1280×1024	60, 75Hz	
1600 × 1200	60Hz	
1680 × 1050	60Hz	
1920 × 1080	60Hz	

1920 × 1200	60Hz

サポートする最大解像度は表 1-6/1-7 のとおりです。

表 1-6 サポート最大解像度(Oracle Solaris 10)

出力	スクリーン設定	最大解像度
アナログ	シングル	1920 × 1200
	デュアル	1600 × 1200
デジタル	シングル	1280 × 1024
	デュアル	1280 × 1024

表 1-7 サポート最大解像度(Oracle Solaris 11)

出力	スクリーン設定	最大解像度
アナログ	シングル	1920 × 1200
	デュアル	1600 × 1200
デジタル	シングル	1280 × 1024
	デュアル	1280 × 1024

サポートする発色数は表 1-8 のとおりです。

表 1-8 サポート発色数

カラー表示	最大発色数	サポート OS
24 ビットカラー表示	約 1670 万色	Oracle Solaris 10
		Oracle Solaris 11
8+24 ビットカラー表示	約 1670 万色	Oracle Solaris 10
8 ビットカラー表示	256 色	Oracle Solaris 10

1.7 表示仕様(CUI モード)

グラフィックスカードが CUIモードでサポートする表示仕様は以下のとおりです。

表 1-9 サポート解像度・リフレッシュレート

解像度	リフレッシュレート		
1024 × 768	60Hz		
1280 × 1024	60Hz		

CUIモードの解像度を変更する場合には、以下の手順にて OpenBoot PROM 環境変数を任意の解像度に設定してください。

{0} ok setenv output-device screen:r解像度xリフレッシュレート

[実施例]

{0} ok setenv output-device screen:r1280x1024x60

{0} ok reset-all

1.8 資源所要量

1.8.1 ディスク資源量

本ソフトウェアに必要なディスク所要量を以下に示します。

静的ディスク所要量	合計	1.2MB
	/etc	O. OMB
	/platform	0. 2MB
	/usr	0.8MB
	/var	0. 2MB
動的ディスク所要量		未使用

表 1-10 ディスク資源量(Oracle Solaris 10)

表 1-11	ディスク	資源量(Oracle	Solaris	11)
--------	------	------------	---------	-----

ディスク資源量		Oracle Solaris	
		11.2~11.3	11.4
静的ディスク所要量	合計	2. 7MB	11.7MB
	/etc	0. 1	IMB
	/platform	0.3	BMB
	/usr	2. OMB	11. OMB
	/var	0.3	BMB
動的ディスク所要量		未使用	

1.8.2 メモリ容量

本ソフトウェアを以下の運用で動作させるときに使用するメモリ容量、およびスワッ プ容量を以下に示します。

表 1-12 メモリ容量(Oracle Solaris 10)

容量

メモリ容量	50. OMB	Xserver 上で CDE(Common Desktop Environment)を使用す る
スワップ容量	300. OMB	同上

表1-13 メモリ容量(Oracle Solar	is 11)	
--------------------------	--------	--

容量		運用内容					
ノエロの早	150.0MB	Xserver 上で GNOME(GNU Network Object Model					
メモリ谷重		Environment)を使用する					
スワップ容量	400. OMB	同上					

第2章 グラフィックスカード設定の流れ

本章は、グラフィックスカード設定の流れについて説明します。

2.1 設定の流れ(Oracle Solaris 10)





注意)システム管理用端末には制御ドメインコンソールの出力はされますが、 入力はできません ディスプレイ装置を2台接続している場合は、分岐ケーブル(DVI-I[オ

ス]側)の「1/3」と表記されている方に制御ドメインコンソール画面が表 示されます

(12) 0S を起動します
{0} ok boot -r

ディスプレイ装置に OS のログイン画面が表示されます ログイン後、OS をデスクトップ環境(GUI)で使用できます (13) OpenBoot PROM 環境変数 "auto-boot?" の設定を確認します
4.1 ソフトウェア / OpenBoot PROM の設定方法
4.1.7 インストールの後処理設定

2.2 設定の流れ(Oracle Solaris 11)



(7) SPARC M12/M10 を停止します



ディスプレイ装置を2台接続している場合は、分岐ケーブル(DVI-I[オス]側)の「1/3」と表記されている方に制御ドメインコンソール画面が表示されます

(12) 0S を起動します
{0} ok boot -r

ディスプレイ装置に OS のログイン画面が表示されます ログイン後、OS をデスクトップ環境(GUI)で使用できます (13) デスクトップ環境設定を確認します
 ・5.1 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定方法
 -5.1.5 ディスプレイ解像度の確認

デスクトップ環境設定を変更される場合には、必要に応じて以下を実施します・5.1 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定方法

- 5.1.6 デスクトップ環境の設定・変更



第3章 ハードウェアの取り付け

本章は、ハードウェアの取り付けについて説明します。

3.1 グラフィックスカードの取り付け

グラフィックスカードの取り付け方法については、SPARC M12/M10の各モデルのサービス マニュアルを参照してください。

・富士通マニュアル

https://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/

- SPARC M12-1 サービスマニュアル
- SPARC M12-2/M12-2S サービスマニュアル
- SPARC M10-1 サービスマニュアル
- SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル

3.2 グラフィックスカードとディスプレイ装置の接続

3.2.1 グラフィックスカードと分岐ケーブルの接続

・グラフィックスカードと、分岐ケーブル(LFH60[オス]側)を接続します。(図 3-1 参照)



図 3-1 グラフィックスカードと分岐ケーブルの接続図

3.2.2 分岐ケーブルとアナログディスプレイ装置の接続

・分岐ケーブル(DVI-I[メス]側)と、変換コネクタ(DVI-I[オス]側)を接続します。(図 3-2 参照)



図 3-2 分岐ケーブルと変換コネクタの接続図

・分岐ケーブルに接続された変換コネクタ (HD15[メス]側)と、ディスプレイ装置の VGA ケ ーブル (HD15[オス]側)を接続します。(図 3-3 参照)



図 3-3 変換コネクタと VGA ケーブルの接続図

3.2.3 分岐ケーブルとデジタルディスプレイ装置の接続

・分岐ケーブル(DVI-I[メス]側)と、ディスプレイ装置の DVI ケーブル(DVI[オス]側)を 接続します。(図 3-4 参照)



図 3-4 分岐ケーブルと DVI ケーブルの接続図

注意)分岐ケーブルを1系統のみ使用する場合は、分岐ケーブル(DVI-I[オス]側)の「1/3」 と表記されている方を使用してください。(図 3-5 参照)



図 3-5 分岐ケーブルヘッド

3.3 USB-DVD ドライブの接続

・USB-DVD ドライブに接続された USB ケーブルを SPARC M12/M10 の USB ポートに接続します。

- 注意) SPARC M12/M10 の背面パネルにある XSCF USB ポート(保守作業用)は使用できません。
- 3.4 キーボード/マウス用 USB ケーブルの接続
 - ・キーボード/マウス用 USB ケーブルを SPARC M12/M10 の USB ポートに接続します。
 - 注意) SPARC M12/M10 の背面パネルにある XSCF USB ポート(保守作業用)は使用できません。

第4章 動作環境設定(Oracle Solaris 10)

本章では、Oracle Solaris 10 OS 環境でグラフィックスカードを使用するための動作環境 設定について説明します。設定の流れは「2.1 設定の流れ(Oracle Solaris 10)」を参照願 います。

4.1 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定方法

付属のソフトウェアインストール用 CD-ROM からソフトウェアをインストールし、設定フ ァイルの作成、OpenBoot PROM 環境変数の設定を実施します。

注意)システム管理用端末をシリアルもしくは LAN 経由で XSCF に接続し、制御ドメイン コンソールから実施してください。

4.1.1 インストールの前処理設定

SPARC M12/M10の電源投入時に自動で OS が起動する場合は、以下の(1)~(3)の手順を実施し、OpenBoot PROM で停止するようにします。

(1) OpenBoot PROM 環境変数の"auto-boot?"を"false"に設定します。

eeprom auto-boot?=false

(2) "auto-boot?"が"false"に設定されていることを確認します。

eeprom auto-boot?

auto-boot?=false

(3) OS を停止し OpenBoot PROM に移行します。

shutdown −y −i0 −g0

4.1.2 ソフトウェアのインストール

デスクトップ環境を使用するために必要なソフトウェアは、ソフトウェアインストール用 CD-ROM に格納されています。

ソフトウェアは以下のパッケージで構成されています。

パッケージ名	詳細
TSImkox	64bit システムソフトウェア/デバイスドライバ
TSImkow	X Window システムサポートソフトウェア
TSImkomn	マニュアルページ

表 4-1 ソフトウェア構成

ソフトウェアインストール用 CD-ROM からソフトウェアをインストールする方法を説明 します。以下の(1)~(10)の手順を実施します。

(1) OpenBoot PROM より OS をブートします。

{0} ok boot -r

(2) OS 起動後、スーパーユーザーでログインします。

(3) リムーバブルメディア管理サービスの状態を svcs コマンドで確認します。 # svcs volfs

STATE が online と表示された場合、リムーバブルメディア管理サービスは起動しています。手順(4)に進んでください。

[実施例]

# svcs volfs		
STATE	STIME	FMRI
<u>online</u>	11:02:08	<pre>svc:/system/filesystem/volfs:default</pre>

STATE が disabled と表示された場合、リムーバブルメディア管理サービスは停止しています。

[実施例]

# svcs volfs		
STATE	STIME	FMRI
disabled	16:40:40	svc:/system/filesystem/volfs:default

svcadm コマンドでリムーバブルメディア管理サービスを起動します。

svcadm enable volfs

STATE が online と表示され、リムーバブルメディア管理サービスが起動したことを確認 します。

svcs volfs

[実施例]

# svcs volfs		
STATE	STIME	FMRI

online 16:43:32 svc:/system/filesystem/volfs:default

(4) ソフトウェアインストール用 CD-ROM を USB-DVD ドライブに挿入します。

(5) ソフトウェアインストール用 CD-ROM のマウント先に移動します。

cd /cdrom/cdrom0

(6) インストールスクリプトを実行します。

./install_all

[実施例]

質問形式でインストールが実施されます。各質問に"y"で回答してください。

./install_all

</cdrom/gfx-550e_sol_ow_1.2/s10> 中のパッケージインスタンス <TSImkox.v> を処理 中です。

GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit) v1.2(sparc.sun4v) 1.2, REV=2006.03.23

Copyright 2006 Tech-Source Inc. All rights reserved.

</> をパッケージのベースディレクトリとして使用します。

- ## パッケージ情報を処理中です。
- ## システム情報を処理中です。

5 個のパッケージパス名がすでに正しくインストールされています。

パッケージの依存関係を検査しています。

ディスク領域の要件を確認中です。

すでにインストール済みのパッケージとの重複を確認中です。

setuid/setgid を行うプログラムを検査中です。

このパッケージには、パッケージのインストール処理中にスーパーユーザーの アクセス権で実行するスクリプトが含まれています。

<u><TSImkox〉のインストールを継続しますか [y, n, ?] y</u>

GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit) v1.2 を <TSImkox> とし てインストール中です。 ## 1/1 部分をインストールしています。
/platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9/mko
[クラス <none> を検査しています]
postinstall スクリプトを実行中です。

<TSImkox〉のインストールに成功しました。

</cdrom/gfx-550e_sol_ow_1.2/s10> 中のパッケージインスタンス <TSImkow> を処理中 です。

GFX 550e X Window System Support v1.2(sparc) 1.2, REV=2006.03.23

Copyright 2006 Tech-Source Inc. All rights reserved.

</usr>をパッケージのベースディレクトリとして使用します。

パッケージ情報を処理中です。

システム情報を処理中です。

9 個のパッケージパス名がすでに正しくインストールされています。

パッケージの依存関係を検査しています。

ディスク領域の要件を確認中です。

すでにインストール済みのパッケージとの重複を確認中です。

setuid/setgid を行うプログラムを検査中です。

次のファイルは setuid、setgid、またはその両方のアクセス権でインストールされます。

/usr/sbin/mkoconfig <setuid root>

<u>これらのファイルを setuid または setgid ファイルとしてインストールしますか</u> <u>[y, n, ?, q] y</u>

このパッケージには、パッケージのインストール処理中にスーパーユーザーの アクセス権で実行するスクリプトが含まれています。

<u><TSImkow〉のインストールを継続しますか [y, n, ?] y</u>

GFX 550e X Window System Support v1.2 を <TSImkow> としてインストール中です。

1/1 部分をインストールしています。 /usr/dt/config/Xservers.mko /usr/lib/fbconfig/TSImko_config <シンボリックリンク> /usr/openwin/server/etc/mkoresinfo /usr/openwin/server/modules/ddxTSImko.so.1 /usr/sbin/mkoconfig [クラス 〈none〉を検査しています] [クラス 〈server〉を検査しています] <TSImkow>のインストールに成功しました。 </cdrom/gfx-550e_sol_ow_1.2/s10> 中のパッケージインスタンス <TSImkomn> を処理 中です。 GFX 550e Man Pages v1.2(sparc) 1.2, REV=2006.03.23 Copyright 2006 Tech-Source Inc. All rights reserved. </usr>をパッケージのベースディレクトリとして使用します。 ## パッケージ情報を処理中です。 ## システム情報を処理中です。 3 個のパッケージパス名がすでに正しくインストールされています。 ## パッケージの依存関係を検査しています。 ## ディスク領域の要件を確認中です。 ## すでにインストール済みのパッケージとの重複を確認中です。 ## setuid/setgid を行うプログラムを検査中です。 GFX 550e Man Pages v1.2 を <TSImkomn> としてインストール中です。 ## 1/1 部分をインストールしています。 /usr/share/man/man1m/TSImko_config.1m /usr/share/man/man1m/mkoconfig.1m 〈シンボリックリンク〉 [クラス <none> を検査しています] <TSImkomn〉のインストールに成功しました。

(7) 3 つのパッケージがインストールされたことを確認します。

pkginfo | grep TSImko

一室枕花坊	н
1 = 1111/19	ч т
レンヘルビル	

# pkginfo grep TSImko				
system	<u>TSImkomn</u>	GFX 550e Man Pages v1.2		
application	<u>TSImkow</u>	GFX 550e X Window System Support v1.2		
system	<u>TSImkox</u>	GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit)		
v1. 2				

(8) ソフトウェアインストール用 CD-ROM のマウント先から移動します。

cd /

(9) ソフトウェアインストール用 CD-ROM を USB-DVD ドライブから取り出します。 # eject

手順(3)で停止中のリムーバブルメディア管理サービスを起動した場合は、以下の手順を 実施してください。

(10) svcadm コマンドでリムーバブルメディア管理サービスを停止します。

svcadm disable volfs

STATE が disabled と表示され、リムーバブルメディア管理サービスが停止したことを確認します。

svcs volfs

[実施例]

# svcs volfs		
STATE	STIME	FMRI
disabled	17:22:02	<pre>svc:/system/filesystem/volfs:default</pre>

4.1.3 デバイスファイルの確認

グラフィックスカードが正しくシステム上で認識されていることを確認します。グラフ ィックスカードの搭載位置に対応したデバイスファイルを確認する方法を説明します。 デバイスドライバ名およびデバイスファイル名は以下のとおりです。

表 4-2 デバイスドライバ名・デバイスファイル名

デバイスドライバ名	mko
デバイスファイル名	mko#

デバイスファイル名 mko#の #箇所は、OS が割り当てたインスタンス番号です。

デバイスファイルの確認は、以下の(1)~(2)の手順を実施します。

(1) グラフィックスカードの搭載位置からデバイスパスを確認します。

prtdiag -v

[実施例]

PCI スロット 0 に搭載したグラフィックスカードのデバイスパス(下線)を確認しています。

# prtdiag −v				
/SYS/PCI0	PCIE	TSI,mko	GFX550	
		/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/TSI,mko		

デバイスパスが確認できない場合は、以下の点を確認してください。

・本体とグラフィックスカードの接続に問題がないか

・グラフィックスカードが故障していないか

(2) デバイスパスに対応したデバイスファイルを確認します。

ls -l /dev/fbs/mko*

[実施例]

リンク先の/dev/fbs/mko0が、リンク元のデバイスパス(下線)に対応したデバイスファイ ルになります。

# Is -1 /dev/	′fb	s/mko*						
lrwxrwxrwx	1	root	other	61	2月	27日	14:41	/dev/fbs/mko0 -
>//devices <u>/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/TSI,mko</u> @0:mko0								

4.1.4 Xservers ファイルの作成

設定ファイル(Xservers)を作成する方法を説明します。以下の(1)~(4)の手順を実施します。

(1) /etc/dt/config ディレクトリを作成します。

mkdir -p /etc/dt/config

(2) 手順(1)で作成したディレクトリに/usr/dt/config/Xservers ファイルをコピーします。

cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config

(3) Xservers ファイルは読み取り専用のため、書き込み権限を付与します。

chmod 644 /etc/dt/config/Xservers

(4) Xservers ファイルを修正します。

vi /etc/dt/config/Xservers

Xservers ファイル最下部に記載されている以下をコメントアウトします。

:0 Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xserver :0 -nobanner

[実施例]

対象行をコメントアウト(#を挿入)します。

. . .

This release of Solaris is configured to run the program /usr/X11/bin/Xserver # to start the X server using configuration options found in the SMF repository # See the Xserver(1) manual page for more information.

:0 Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xserver :0 -nobanner

Xservers ファイル最下部に以下の一行を追加します。

[総合版数 1.5 でコンソール機能を使用する場合(*1)]

:0 Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xserver :0 -dev <device> -nobanner

[総合版数1.4以前の場合]

[総合版数1.5 でコンソール機能を使用しない場合(*2)]

:0 Local local_uid@none root /usr/X11/bin/Xserver :0 -dev <device> -nobanner

- *1) OpenBoot PROM 環境変数の input-device を"keyboard"、output-device を "screen"に設定している場合を示します。
- *2) OpenBoot PROM 環境変数の input-device と output-device を"virtual-console" に設定している場合を示します。

<device>に記載するデバイスファイルは、搭載したグラフィックスカードに対応した /dev/fbs/mko# にします。

[実施例]

. . .

対応するデバイスファイル/dev/fbs/mko0 を記載しています。

This release of Solaris is configured to run the program /usr/X11/bin/Xserver # to start the X server using configuration options found in the SMF repository # See the Xserver(1) manual page for more information.

:0 Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xserver :0 -nobanner :0 Local local_uid@none root /usr/X11/bin/Xserver :0 -dev /dev/fbs/mko0 nobanner 4.1.5 デスクトップ環境の設定・変更

デスクトップ環境の解像度・リフレッシュレートの変更や、デュアルスクリーン機能を有効にする方法を説明します。

mkoconfig コマンド

デスクトップ環境の設定は、mkoconfig コマンドを使用します。fbconfig コマンドは使用 しないでください。

mkoconfig <オプション>

mkoconfigオプションの一例を以下に示します。

オプション	説明
-dev <device></device>	対象とするデバイスファイルを指定します
-propt	現在の設定を表示します
-prconf	ハードウェア情報を表示します
-res ?	サポート解像度・リフレッシュレートを表示します
-res <resolution></resolution>	解像度・リフレッシュレートを設定します
-24only enable disable	24 ビットカラー表示を有効/無効にします
-depth 8 8+24	8 ビットまたは 8+24 ビットカラー表示にします
-doublewide enable disable	デュアルスクリーン機能[Double Wide]を有効/無効
	にします
-doublehigh enable disable	デュアルスクリーン機能[Double High]を有効/無効
	にします
-defaults	初期設定に戻します
-help	オプション一覧を表示します
-i	対話式メニュースタイルで設定します

表 4-3 オプション例

他のオプションについては、-help オプションまたは man コマンドを確認してください。

ディスプレイ装置でデスクトップ環境を使用している場合は、以下を実施時に設定が有 効になります。

・装置の再起動時

・ウィンドウシステムのセッションからログアウト時

・オプション一覧を表示する

オプション一覧を表示するには、次のように入力します。

mkoconfig -help

[実施例]

mkoconfig -help
Searching for devices
Usage:
<pre>mkoconfig [-dev devname] [-file machine system]</pre>
[-res video-mode [noconfirm] [nocheck] [try]]
[-24only enable disable]
[-cachedpixmap enable disable]
[-depth 8 24 8+24]
[-defaults]
[-doublewide enable disable]
[-doublehigh enable disable]
[-propt] [-prconf] [-help]
[-i]

対象とするデバイスファイルを指定する

コマンド処理の対象を指定するには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> <オプション>

<device>に記載するデバイスファイルは、搭載したグラフィックスカードに対応した /dev/fbs/mko# にします。

・ハードウェア情報を表示する

ハードウェア情報を表示するには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -prconf

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -prconf

Searching for devices

--- Hardware Configuration for mko0 ---

Type: MKO

Board: GFX550e PROM Information: 1.12 2006/04/06 TSI DAC: TSI RAMDAC 0x52 RAM: 32MB EDID Data: Standard Timing : Established Timing: 640x480x60, 640x480x72, 640x480x75, 800x600x60. 800x600x72, 800x600x75, 1024x768x60, 1024x768x70, 1024x768x75, Detailed Timing: 65000000, 1024, 768, 24, 136, 160, 3, 6, 29, EDID-1 Block: 00 ff ff ff ff ff ff 00 1a aa 11 e2 b4 46 60 18 17 12 01 03 08 1e 18 78 ea d2 d0 a1 5a 4c 94 24 1b 50 54 af ce 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 64 19 00 40 41 00 26 30 18 88 36 00 30 e4 10 00 00 18 00 00 00 fd 00 35 4f 1d 3f 08 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 56 4c 2d 31 35 36 53 45 0a 20 20 20 20 00 00 00 fe Current resolution setting: VESA1024x768x60 Possible depths: 8, 24, 8+24 Current depth: 24

現在の設定を表示する

現在の設定を表示するには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -propt

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt Searching for devices --- Graphics Configuration for mko0 ---OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: DEFAULT Depth: 24 CachedPixmap: On

DoubleHigh: Off		
DoubleWide: Off		

・サポート解像度・リフレッシュレートを表示する

サポート解像度・リフレッシュレートの一覧を表示するには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -res ?

接続するディスプレイ装置や設定によって出力結果が異なります。ディスプレイ装置が サポートしている解像度・リフレッシュレートは、ディスプレイ装置のマニュアルを参照 してください。

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

<pre># mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -res ?</pre>
Searching for devices
TSI Supported res modes:
DEFAULT
VESA640x480x60
VESA640x480x72
VESA640x480x75
VESA640x480x85 [1]
VESA800x600x60
VESA800x600x72
VESA800x600x75
VESA800x600x85 [1]
VESA1024x768x60
VESA1024x768x70
VESA1024x768x75
VESA1024x768x85 [1]
VESA1152x900x60 [1]
VESA1152x900x75 [1]
VESA1280x1024x60 [3]
VESA1280x1024x75
VESA1280x1024x85 [1]
VESA1600x1200x60 [1]
VESA1600x1200x65 [1]
VESA1600x1200x70 [1]
VESA1600x1200x75 [1] HD1280x800x76 [1] HD1440x900x76 [1] HD1600x1000x66 [1] HD1600x1000x76 [1] HD1920x1080x60 [1] HD1920x1080x72 [1] HD1920x1080x80 [1] HD1920x1200x60 [1] HD1920x1200x70 [1] HD1920x1200x76 [1] 640x480x60 640x480x72 640x480x75 640x480x85 [1] 800x600x60 800x600x72 800x600x75 800x600x85 [1] 1024x768x60 1024x768x70 1024x768x75 1024x768x77 [1] 1024x768x85 [1] 1024x800x85 [1] 1152x900x60 [1] 1152x900x66 1152x900x70 [1] 1152x900x75 [1] 1152x900x76 1152x900x85 [1] 1280x800x76 [1] 1280x1024x60 [3] 1280x1024x67 1280x1024x75 1280x1024x76 [1]

1280x1024x85 [1] 1600x1000x66 [1] 1600x1200x60 [1] 1600x1200x65 [1] 1600x1200x70 [1] 1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP152x900x66 COMP152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 [1] COMP1280x1024x75 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	
<pre>1600x1000x66 [1] 1600x1000x76 [1] 1600x1200x60 [1] 1600x1200x65 [1] 1600x1200x70 [1] 1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x75 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x76 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x75 [1] COMP1280x1024x75 [1] Vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1280x1024x85 [1]
<pre>1600x1000x76 [1] 1600x1200x60 [1] 1600x1200x65 [1] 1600x1200x70 [1] 1600x1200x70 [1] 1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x75 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x75 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1600x1000x66 [1]
<pre>1600x1200x60 [1] 1600x1200x65 [1] 1600x1200x70 [1] 1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP1024x768x75 COMP1152x900x76 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x76 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x85 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1600x1000x76 [1]
<pre>1600x1200x65 [1] 1600x1200x70 [1] 1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x75 COMP1024x768x75 COMP1152x900x76 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x76 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x75 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1600x1200x60 [1]
<pre>1600x1200x70 [1] 1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x76 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x85 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1280x1024x85 [1] Vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1600x1200x65 [1]
<pre>1600x1200x75 [1] COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x85 [1] COMP1280x1024x85 [1] Vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1600x1200x70 [1]
COMP640x480x60 COMP800x600x75 COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x75 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	1600x1200x75 [1]
COMP800x600x75 COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] Vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP640x480x60
COMP1024x768x60 COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP800x600x75
COMP1024x768x75 COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1024x768x60
COMP1152x900x66 COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1024x768x75
COMP1152x900x76 COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1152x900x66
COMP1280x1024x60 [3] COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1152x900x76
COMP1280x1024x75 COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1280x1024x60 [3]
COMP1280x1024x76 [1] COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1280x1024x75
COMP1280x1024x85 [1] COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1280x1024x76 [1]
COMP1600x1200x75 [1] vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1280x1024x85 [1]
vga svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	COMP1600x1200x75 [1]
svga 1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	vga
<pre>1152 1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	svga
<pre>1280[1] Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.</pre>	1152
Notes: [1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions. [2] card does not support this resolution.	1280[1]
[1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions.[2] card does not support this resolution.	Notes:
[2] card does not support this resolution.	[1] monitor edid data not available, monitor may not support all resolutions.
	[2] card does not support this resolution.
[3] current resolution.	[3] current resolution.

・解像度・リフレッシュレートを設定する

解像度・リフレッシュレートを設定するには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -res <resolution>

<resolution>は、AxBxC フォーマットを使用します。A は水平解像度、B は垂直解像度、C はリフレッシュレートです。

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0 を指定して、解像度・リフレッシュレートを 1280x1024x75に設定しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -res 1280x1024x75

Searching for devices

Graphics resolution for mko0 set to 1280x1024x75

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

--- Graphics Configuration for mko0 ---OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig <u>Video Mode: 1280x1024x75</u> Depth: 24 CachedPixmap: On DoubleHigh: Off DoubleWide: Off

・カラー表示を設定する

- 24 ビットカラー表示

24 ビットカラー表示を有効にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -24only enable

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -24only enable

Searching for devices

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

--- Graphics Configuration for mko0 ---OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: 1280x1024x60 <u>Depth: 24</u> CachedPixmap: On DoubleHigh: Off DoubleWide: Off

24 ビットカラー表示を無効にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -24only disable

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -24only disable

Searching for devices

変更内容を確認します。24 ビットカラー表示を無効にした場合、8 ビットまたは 8+24 ビ ットカラー表示に設定されます。

 $\#\ {\rm mkoconfig}\ {\rm -dev}\ {\rm /dev}{\rm fbs}{\rm /mko0}\ {\rm -propt}$

Searching for devices

--- Graphics Configuration for mko0 ---

OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig

Video Mode: 1280x1024x60

Depth: 8

CachedPixmap: On

DoubleHigh: Off

DoubleWide: Off

- 8 ビットカラー表示

8ビットカラー表示にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -depth 8

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -depth 8

Searching for devices

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

---- Graphics Configuration for mko0 ----OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: 1280x1024x60 <u>Depth: 8</u> CachedPixmap: On DoubleHigh: Off DoubleWide: Off

- 8+24 ビットカラー表示

8+24 ビットカラー表示にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -depth 8+24

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -depth 8+24

Searching for devices

変更内容を確認します。

mkoconfig -propt
Searching for devices

---- Graphics Configuration for mko0 ----OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: 1280x1024x60 <u>Depth: 8+24</u> CachedPixmap: On DoubleHigh: Off

DoubleWide: Off

・デュアルスクリーン機能[Double Wide]を設定する

デュアルスクリーン機能[Double Wide]を有効にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -doublewide enable

デュアルスクリーン機能の有効時は24ビットカラー表示のみ使うことができます。

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -doublewide enable

Searching for devices

DOUBLE_WIDE feature of mkoO is turned on (Bitdepth limited to 24 bit)

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

---- Graphics Configuration for mko0 ----OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: DEFAULT Depth: 24 CachedPixmap: On DoubleHigh: Off DoubleWide: On

デュアルスクリーン機能[Double Wide]を無効にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -doublewide disable

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0 を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -doublewide disable

Searching for devices

DOUBLE_WIDE feature of mkoO is turned off

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

--- Graphics Configuration for mko0 ---OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: DEFAULT Depth: 24 CachedPixmap: On DoubleHigh: Off DoubleWide: Off

デュアルスクリーン機能[Double Wide]有効時の出力は以下のとおりです。

[出力例]

・構成



・ログイン画面(🛟 はマウスカーソルの移動方向)



・ログイン後 (🚧 はマウスカーソルの移動方向)



・デュアルスクリーン機能[Double High]を設定する

デュアルスクリーン機能[Double High]を有効にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -doublehigh enable

デュアルスクリーン機能の有効時は24ビットカラー表示のみ使うことができます。

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -doublehigh enable

Searching for devices

DOUBLE_HIGH feature of mkoO is turned on (Bitdepth limited to 24 bit)

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

---- Graphics Configuration for mko0 ----OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: DEFAULT Depth: 24 CachedPixmap: On <u>DoubleHigh: On</u> DoubleWide: Off

デュアルスクリーン機能[Double High]を無効にするには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -doublehigh disable

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0 を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -doublehigh disable

Searching for devices

DOUBLE_HIGH feature of mkoO is turned off

変更内容を確認します。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -propt

Searching for devices

--- Graphics Configuration for mko0 ---OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig

Video Mode: DEFAULT
Depth: 24
CachedPixmap: On
DoubleHigh: Off
DoubleWide: Off

デュアルスクリーン機能[Double High]有効時の出力は以下のとおりです。

[出力例]

・構成



・ログイン画面

(く はマウスカーソルの移動方向)

・ログイン後
 (く はマウスカーソルの移動方

向)





初期設定に戻す

各種設定を初期の状態に戻すには、次のように入力します。

mkoconfig -dev <device> -defaults

[実施例]

デバイスファイル/dev/fbs/mko0を指定して実施しています。

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -defaults

Searching for devices

Settings of mkoO restored to default

変更内容を確認します。

 $\#\ mkoconfig\ -dev\ /dev/fbs/mko0\ -propt$

Searching for devices

---- Graphics Configuration for mko0 ----OWconfig: /usr/openwin/server/etc/OWconfig Video Mode: DEFAULT Depth: 24 CachedPixmap: On DoubleHigh: Off DoubleWide: Off

対話式メニュースタイルで設定する

mkoconfigは、対話式なメニュースタイル(図 4-1 参照)による設定もできます。対話式 なメニュースタイルで設定するには、次のように入力します。

mkoconfig −i

	мко с	Configuration v3.0		
−DEVICE [πko0]	-GFX-MODEL GFX 550e	RESOLUTION@HZ [VESA1280x1024x60	BITS 24	OPTIONS sw
	Press SP	PACE to change option]
Arrow Arrow	UP and DOWN LEFT and RIGH	N to select DEVICE AT to select OPTION		
Press Press Press Press	<t> to show t <s> to save c <q> to exit p <h⇒ for="" help<="" th=""><th>est pattern on device changes and exit progr program without saving</th><th>a am g changes</th><th></th></h⇒></q></s></t>	est pattern on device changes and exit progr program without saving	a am g changes	

図 4-1 対話式設定画面

対話式なメニュースタイルの操作方法を以下に示します。

表 4-4 操作方法

キー入力	説明
↑:Arrow UP / ↓:Arrow DOWN	対象とするデバイスを選択する
\leftarrow :Arrow LEFT / \rightarrow :Arrow RIGHT	設定する項目を選択する
Т	テストパターンを表示する
	(Xserver が動作中は表示できません)
S	設定を保存して、終了する
Q	設定を保存せず、終了する
Н	ヘルプを表示する

4.1.6 OpenBoot PROM 環境変数の設定

USB キーボード/マウスとディスプレイ装置を使用する場合の OpenBoot PROM 環境変数を 設定する方法を説明します。以下の(1)~(5)の手順を実施します。

ただし、OpenBoot PROM の入出力を、USB キーボード/マウスとディスプレイ装置ではな く、システム管理用端末の制御ドメインコンソールとする場合は、下記手順の代わりに、 システム起動後"4.2.3 OpenBoot PROM 環境変数の設定"の手順を実施します。

- 注意) 手順(1)、手順(3)で OpenBoot PROM 環境変数 (output-device, input-device)を 正しく設定せずに手順(5)で設定を有効にするとディスプレイ装置が使用できな くなります。OpenBoot PROM 環境変数は正しく設定してください。ディスプレイ 装置が使用できなくなった場合には"付録 B トラブルシューティング"を参照して ください。
- (1) "output-device"を"screen"に設定します。

{0} ok setenv output-device screen

(2) "output-device"が"screen"に正しく設定されていることを確認します。

{0} ok printenv output-device

output-device = <u>screen</u>

(3) "input-device"を"keyboard"に設定します。

{0} ok setenv input-device keyboard

(4) "input-device"が"keyboard"に正しく設定されていることを確認します。

{0} ok printenv input-device

input-device = <u>keyboard</u>

(5) 設定を有効にするため reset-all コマンドで装置をリセットします。

{0} ok reset-all

4.1.7 インストールの後処理設定

「4.1.1 インストールの前処理設定」で、"auto-boot?"を一時的に"false"設定にした場合は、元の"true"設定に戻します。以下の(1)~(3)の手順を実施します。

(1) OpenBoot PROM 環境変数の"auto-boot?"を"true"に設定します。

eeprom auto-boot?=true

(2) "auto-boot?"が"true"に設定されていることを確認します。

eeprom auto-boot?

auto-boot?=true

(3) 設定を有効にするため、システムを再起動します。

shutdown −y −i6 −gO

4.2 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定解除方法

4.2.1~4.2.4の流れで、ソフトウェア/OpenBoot PROMの設定解除を実施します。

- 注意) ~4.2.1 ソフトウェアのアンインストール ~手順(2) 以降は、システム管理用端末 をシリアルもしくは LAN 経由で XSCF に接続し、制御ドメインコンソールから実 施してください。
- 4.2.1 ソフトウェアのアンインストール

ソフトウェアをアンインストールする方法を説明します。以下の(1)~(5)の手順を実施 します。

 OpenBoot PROM より OS をブート(シングルユーザモード)します。ディスプレイ 装置に出力された制御ドメインコンソールから実施してください。

{0} ok boot -s

- (2) OS 起動後、スーパーユーザーでログインします。
- (3) ソフトウェアがインストールされているか確認します。

pkginfo | grep TSImko

以下実施例のようにパッケージ名が表示された場合は、ソフトウェアがインストールさ れているため、手順(4)に進みます。

[実施例]

# pkginfo	grep TSIm	٢٥
system	TSImkomn	GFX 550e Man Pages v1.2
application	TSImkow	GFX 550e X Window System Support v1.2
system	TSImkox	GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit)
v1. 2		

(4) ソフトウェアをアンインストールします。# pkgrm TSImkomn TSImkow TSImkox

注意)TSImkox のアンインストール時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、 異常ではありませんので無視してください。 デバイスは使用中です Cannot unload module: mko Will be unloaded upon reboot

[実施例]

質問形式でアンインストールが実施されます。各質問に"y"で回答してください。

pkgrm TSImkomn TSImkow TSImkox

次のパッケージは現在インストールされています: TSImkomn GFX 550e Man Pages v1.2 (sparc) 1.2, REV=2006.03.23

<u>このパッケージを削除しますか[y, n, ?, q]y</u>

インストール済みパッケージインスタンス〈TSImkomn〉を削除中です。

大域ゾーン内でパッケージ 〈TSImkomn〉の依存関係を検査しています

パッケージ情報を処理中です。

クラス <none> 中のパス名を削除中です。

/usr/share/man/man1m/mkoconfig.1m

/usr/share/man/man1m/TSImko_config.1m

/usr/share/man/man1m <共有パス名は削除されません。>

/usr/share/man <共有パス名は削除されません。>

/usr/share <共有パス名は削除されません。>

システム情報を更新中です。

<TSImkomn>の削除に成功しました。

次のパッケージは現在インストールされています: TSImkow GFX 550e X Window System Support v1.2 (sparc) 1.2. REV=2006.03.23

<u>このパッケージを削除しますか [y, n, ?, q] y</u>

インストール済みパッケージインスタンス〈TSImkow〉を削除中です。

このパッケージには、パッケージの削除の処理中にスーパーユーザーのアクセ

ス権で実行されるスクリプトが含まれています。

このパッケージの削除処理を継続しますか [y, n, ?, q] y

大域ゾーン内でパッケージ <TSImkow>の依存関係を検査しています

パッケージ情報を処理中です。

クラス 〈server〉中のパス名を削除中です。

クラス <none> 中のパス名を削除中です。

/usr/sbin/mkoconfig

/usr/sbin <共有パス名は削除されません。>

/usr/openwin/server/modules/ddxTSImko.so.1

/usr/openwin/server/modules <共有パス名は削除されません。>

/usr/openwin/server/etc/mkoresinfo

/usr/openwin/server/etc <共有パス名は削除されません。>

/usr/openwin/server <共有パス名は削除されません。>

/usr/openwin <共有パス名は削除されません。>

 $/usr/lib/fbconfig/TSImko_config$

/usr/lib/fbconfig <共有パス名は削除されません。>

/usr/lib 〈共有パス名は削除されません。〉

/usr/dt/config/Xservers.mko

/usr/dt/config <共有パス名は削除されません。>

/usr/dt 〈共有パス名は削除されません。〉

システム情報を更新中です。

<TSImkow> の削除に成功しました。

次のパッケージは現在インストールされています

TSImkox GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit) v1.2 (sparc.sun4v) 1.2, REV=2006.03.23

<u>このパッケージを削除しますか [y, n, ?, q] y</u>

インストール済みパッケージインスタンス〈TSImkox〉を削除中です。

このパッケージには、パッケージの削除の処理中にスーパーユーザーのアクセス権で実行されるスクリプトが含まれています。

<u>このパッケージの削除処理を継続しますか [y,n,?,q] y</u> ## 大域ゾーン内でパッケージ〈TSImkox〉の依存関係を検査しています ## パッケージ情報を処理中です。 ## クラス〈none〉中のパス名を削除中です。 /platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9/mko /platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9 〈共有パス名は削除されません。〉 /platform/sun4v/kernel/drv 〈共有パス名は削除されません。〉 /platform/sun4v/kernel 〈共有パス名は削除されません。〉 /platform/sun4v 〈共有パス名は削除されません。〉 /platform 〈共有パス名は削除されません。〉 /platform 〈共有パス名は削除されません。〉 /platform 〈共有パス名は削除されません。〉 ## postremove スクリプトを実行中です。 デバイスは使用中です Cannot unload module: mko Will be unloaded upon reboot. ## システム情報を更新中です。

<TSImkox> の削除に成功しました。

(5) アンインストールが完了したことを確認します。

pkginfo | grep TSImko

以下実施例のようにパッケージ名が表示されない場合は、アンインストールが完了して います。手順(3)のようにパッケージ名が表示された場合は、手順(4)を確認し再度実施し てください。

[実施例]

# pkginfo grep TSImko		
#		

4.2.2 設定ファイルの削除

設定ファイル(Xservers)、/etc/dt ディレクトリを削除する方法を説明します。以下の手順を実施します。

(1) /etc/dt ディレクトリ配下を削除します。

rm -ir /etc/dt

[実施例]

rm -ir /etc/dt
rm: /etc/dt ディレクトリにファイルがありますがよろしいですか (yes/no)? yes
rm: /etc/dt/config ディレクトリにファイルがありますがよろしいですか (yes/no)?
yes
rm: /etc/dt/config/Xservers を消去しますか (yes/no)? yes
rm: /etc/dt/config を削除しますか: (yes/no)? yes
rm: /etc/dt を削除しますか: (yes/no)? yes

4.2.3 OpenBoot PROM 環境変数の設定

OpenBoot PROM の入出力を、USB キーボード/マウスとディスプレイ装置ではなく、シス テム管理用端末の制御ドメインコンソールに戻す場合の OpenBoot PROM 環境変数を設定 する方法を説明します。以下の(1)~(4)の手順を実施します。

注意) 手順(1)、手順(3)の OpenBoot PROM 環境変数 (output-device, input-device)を正 しく設定しないと、システム管理用端末の制御ドメインコンソールが使用できな くなります。使用できなくなった場合は、SPARC M12/M10 の 0S 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、再度 OpenBoot PROM 環境変数を正しく設定し直してく ださい。

(1) "output-device"を"virtual-console"に設定します。

eeprom output-device=virtual-console

(2) "output-device"が"virtual-console"に正しく設定されていることを確認します。

eeprom output-device

output-device=virtual-console

(3) "input-device"を"virtual-console"に設定します。

eeprom input-device=virtual-console

(4) "input-device"が"virtual-console"に正しく設定されていることを確認します。

eeprom input-device

input-device=<u>virtual-console</u>

4.2.4 設定解除の有効化

設定解除を有効にする方法を説明します。以下の手順を実施します。

(1) システムの再構成をするため、システムを再起動します。

touch /reconfigure

shutdown −y −i6 −g0

第5章 動作環境設定(Oracle Solaris 11)

本章では、Oracle Solaris 11 OS 環境でグラフィックスカードを使用するための動作環境 設定について説明します。設定の流れは「2.2 設定の流れ(Oracle Solaris 11)」を参照願 います。

5.1 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定方法

付属のソフトウェアインストール用 CD-ROM からソフトウェアをインストールし、設定フ ァイルの作成、OpenBoot PROM 環境変数の設定を実施します。

注意)システム管理用端末をシリアルもしくは LAN 経由で XSCF に接続し、制御ドメイン コンソールから実施してください。

5.1.1 インストールの前処理設定

SPARC M12/M10の電源投入時に自動で OS が起動する場合は、以下の(1)~(3)の手順を実施し、OpenBoot PROM で停止するようにします。

(1) OpenBoot PROM 環境変数の"auto-boot?"を"false"に設定します。

eeprom auto-boot?=false

(2) "auto-boot?"が"false"に設定されていることを確認します。

eeprom auto-boot?

auto-boot?=false

(3) OS を停止し OpenBoot PROM に移行します。

shutdown −y −i0 −g0

5.1.2 ソフトウェアのインストール

デスクトップ環境を使用するために必要なソフトウェアは、ソフトウェアインストール用 CD-ROM に格納されています。

ソフトウェアは以下のパッケージで構成されています。

パッケージ名	詳細
TSImkox	64bit システムソフトウェア/デバイスドライバ
TSImkow	X Window システムサポートソフトウェア
TSImkomn	マニュアルページ

表 5-1 ソフトウェア構成

ソフトウェアインストール用 CD-ROM からソフトウェアをインストールする方法を説明 します。以下の(1)~(10)の手順を実施します。

(1) OpenBoot PROM より OS をブートします。

{0} ok boot -r

(2) OS 起動後、スーパーユーザーでログインします。

(3) リムーバブルメディア管理サービスの状態を svcs コマンドで確認します。 # svcs hal

STATE が online と表示された場合、リムーバブルメディア管理サービスは起動しています。手順(4)に進んでください。

[実施例]

# svcs hal		
STATE	STIME	FMRI
<u>online</u>	9:21:06	svc:/system/hal:default

STATE が disabled と表示された場合、リムーバブルメディア管理サービスは停止しています。

[実施例]

# svcs hal		
STATE	STIME	FMRI
disabled	12:22:53	svc:/system/hal:default

svcadm コマンドでリムーバブルメディア管理サービスを起動します。

svcadm enable hal

STATE が online と表示され、リムーバブルメディア管理サービスが起動したことを確認 します。

svcs hal

[実施例]

# svcs hal		
STATE	STIME	FMRI

online 11:23:28 svc:/system/hal:default

(4) ソフトウェアインストール用 CD-ROM を USB-DVD ドライブに挿入します。

(5) ソフトウェアインストール用 CD-ROM のマウント先に移動します。

cd /cdrom/cdrom0

(6) インストールスクリプトを実行します。

./install_all

注意)/etc/X11/xorg.conf が既に存在する場合、以下のメッセージを表示し、 インストールを中止します。

[出力例]

*****There is a /etc/X11/xorg.conf file.*****

Please move /etc/X11/xorg.conf and then run install_all.

When you use the moved /etc/X11/xorg.conf, please edit /etc/X11/xorg.conf so as to reflect the moved /etc/X11/xorg.conf after you run install_all.

[実施例]

以前使用していた/etc/X11/xorg. conf を別のディレクトリに退避してください。

mv /etc/X11/xorg.conf /var/tmp/xorg.conf

[実施例]

質問形式でインストールが実施されます。各質問に"y"で回答してください。

./install_all

Processing package instance <TSImkox.v> from </media/GFX550e_1.3/s11>

GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit) v1.0(sparc.sun4v)

1. 0, REV=2015. 07. 23

Copyright 2015 Tech-Source Inc. All rights reserved.

Using $<\!\!/\!\!>$ as the package base directory.

Processing package information.

Processing system information.

5 package pathnames are already properly installed.

Verifying package dependencies.

Verifying disk space requirements. ## Checking for conflicts with packages already installed. ## Checking for setuid/setgid programs. This package contains scripts which will be executed with super-user permission during the process of installing this package. Do you want to continue with the installation of <TSImkox> [y, n, ?] y Installing GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit) v1.0 as <TSImkox> ## Installing part 1 of 1. /platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9/mko [verifying class <none>] ## Executing postinstall script. Installation of <TSImkox> was successful. Processing package instance <TSImkow> from </media/GFX550e_1.3/s11> GFX 550e X Window System Support v1.0(sparc) 1.0, REV=2015.07.23 Copyright 2015 Tech-Source Inc. All rights reserved. Using $\langle \rangle$ as the package base directory. ## Processing package information. ## Processing system information. 8 package pathnames are already properly installed. ## Verifying package dependencies. ## Verifying disk space requirements. ## Checking for conflicts with packages already installed. ## Checking for setuid/setgid programs. This package contains scripts which will be executed with super-user permission during the process of installing this package. Do you want to continue with the installation of <TSImkow> [y, n, ?] y

Installing GFX 550e X Window System Support v1.0 as <TSImkow> ## Installing part 1 of 1. /usr/lib/xorg/modules/drivers/mko_drv.so /usr/sbin/tsi_scanpci [verifying class <none>] mko0 on BusID 6@1:0:0 [verifying class <server>] ## Executing postinstall script. Installation of <TSImkow> was successful. Processing package instance <TSImkomn> from </media/GFX550e_1.3/s11> GFX 550e Man Pages v1.0(sparc) 1.0, REV=2015.07.23 Copyright 2015 Tech-Source Inc. All rights reserved. Using $\langle /usr \rangle$ as the package base directory. ## Processing package information. ## Processing system information. 3 package pathnames are already properly installed. ## Verifying package dependencies. ## Verifying disk space requirements. ## Checking for conflicts with packages already installed. ## Checking for setuid/setgid programs. Installing GFX 550e Man Pages v1.0 as <TSImkomn> ## Installing part 1 of 1. /usr/share/man/man1m/TSImko_config.1m /usr/share/man/man1m/mkoconfig.1m <symbolic link> [verifying class <none>] Installation of <TSImkomn> was successful.

(7)3つのパッケージがインストールされたことを確認します。

#	pkginfo		grep	TS	Imko
---	---------	--	------	----	------

[実施例]

# pkginfo	grep TSIm	ko
system	<u>TSImkomn</u>	GFX 550e Man Pages v1.0
application	TSImkow	GFX 550e X Window System Support v1.0
system	<u>TSImkox</u>	GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit)
v1.0		
注意)手順	(6)で退避し	った xorg. conf に手動で修正した箇所がある場合は、必要に
応じ	て、新たに	作成された/etc/X11/xorg.conf の該当箇所を編集します。
退避	した xorg. d	conf をそのままコピーすると、本ソフトウェアが動作しなく

なることがあります。

(8) ソフトウェアインストール用 CD-ROM のマウント先から移動します。

cd /

(9) ソフトウェアインストール用 CD-ROM を USB-DVD ドライブから取り出します。

eject

手順(3)で停止中のリムーバブルメディア管理サービスを起動した場合は、以下の手順を 実施してください。

(10) svcadm コマンドでリムーバブルメディア管理サービスを停止します。

svcadm disable hal

STATE が disabled と表示され、リムーバブルメディア管理サービスが停止したことを確認します。

svcs hal

[実施例]

# svcs hal		
STATE	STIME	FMRI
<u>disabled</u>	14:25:33	svc:/system/hal:default

5.1.3 デバイスファイルの確認

グラフィックスカードが正しくシステム上で認識されていることを確認します。グラフ ィックスカードの搭載位置に対応したデバイスファイルを確認する方法を説明します。 デバイスドライバ名およびデバイスファイル名は以下のとおりです。

表 5-2 デバイスドライバ名・デバイスファイル名

デバイスドライバ名	mko
デバイスファイル名	mko#

デバイスファイル名 mko#の #箇所は、OS が割り当てたインスタンス番号です。

デバイスファイルの確認は、以下の(1)~(2)の手順を実施します。

(1) グラフィックスカードの搭載位置からデバイスパスを確認します。

prtdiag -v

[実施例]

PCI スロット 0 に搭載したグラフィックスカードのデバイスパス(下線)を確認しています。

# prtdiag −v				
• • •				
/SYS/PCI0	PCIE	TSI,mko	GFX550	
		/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0	0/TSI,mko	

デバイスパスが確認できない場合は、以下の点を確認してください。

・本体とグラフィックスカードの接続に問題がないか

・グラフィックスカードが故障していないか

(2) デバイスパスに対応したデバイスファイルを確認します。

ls -l /dev/fbs/mko*

[実施例]

リンク先の/dev/fbs/mko0が、リンク元のデバイスパス(下線)に対応したデバイスファイ ルになります。

# Is -I /dev/	′fbs	s/mko*						
lrwxrwxrwx	1	root	other	61	2月	27日	14:41	/dev/fbs/mko0 -
>//devic	ces/	/pci@8000/	pci@4/pci@0/pci@)8/pc	i@0/T	<u>SI, mko</u> @	0:mko0	

5.1.4 OpenBoot PROM 環境変数の設定

USB キーボード/マウスとディスプレイ装置を使用する場合の OpenBoot PROM 環境変数を 設定する方法を説明します。以下の(1)~(5)の手順を実施します。

ただし、OpenBoot PROM の入出力を、USB キーボード/マウスとディスプレイ装置ではな く、システム管理用端末の制御ドメインコンソールとする場合は、下記手順の代わりに、 システム起動後"5.2.3 OpenBoot PROM 環境変数の設定"の手順を実施します。

- 注意) 手順(1)、手順(3)で OpenBoot PROM 環境変数 (output-device, input-device)を 正しく設定せずに手順(5)で設定を有効にするとディスプレイ装置が使用できな くなります。OpenBoot PROM 環境変数は正しく設定してください。ディスプレイ 装置が使用できなくなった場合には"付録 B トラブルシューティング"を参照して ください。
- (1) "output-device"を"screen"に設定します。

{0} ok setenv output-device screen

(2) "output-device"が"screen"に正しく設定されていることを確認します。

{0} ok printenv output-device

output-device = <u>screen</u>

(3) "input-device"を"keyboard"に設定します。

{0} ok setenv input-device keyboard

(4) "input-device"が"keyboard"に正しく設定されていることを確認します。

{0} ok printenv input-device

input-device = <u>keyboard</u>

{0} ok reset-all

5.1.5 ディスプレイ解像度の確認

ディスプレイ装置の解像度を確認する方法を説明します。

/var/log/Xorg. 0. log の"Virtual size"が期待する解像度になっているか確認します。

egrep "Virtual size" /var/log/Xorg.0.log

[実施例]

以下の実施例では、解像度が1280x1024となります。

⁽⁵⁾ 設定を有効にするため reset-all コマンドで装置をリセットします。

```
# egrep "Virtual size" /var/log/Xorg.0.log
[ 1919.062] (--) Mko(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 2048)
```

期待した解像度でない場合、またはデュアルスクリーン機能を使用する場合は、「5.1.6 デスクトップ環境の設定・変更」により、設定を変更してください。

5.1.6 デスクトップ環境の設定・変更

設定ファイル(/etc/X11/xorg.conf)による、以下のデスクトップ環境の設定および変更方法を説明します。

- シングルスクリーンの設定・解像度変更手順
- デュアルスクリーン[Double Wide]の設定・解像度変更手順

これらの設定は、全て# First card start ~ # First card end 内のパラメタを編集しま す。

[設定ファイル編集箇所]

<u># First card start</u> •••• 編集箇所 •••• <u># First card end</u>

- . . .
- 注意) GNOME にログインした状態で設定ファイルの編集を行った場合、デスクトップ環境の変更を有効とするには、GNOME をログオフし、再ログインする必要があります。
- 注意)設定ファイルを誤った内容で編集すると、ディスプレイ装置の表示ができなくなる 場合があるため、あらかじめ設定ファイルをバックアップしておくことを推奨しま す。設定ファイルを誤った内容で編集した場合は、バックアップした設定ファイル から復元してください。
- 5.1.6.1 シングルスクリーンの設定・解像度変更手順 以下の(1)~(3)の手順を実施します。
- (1) "DDCCheck"パラメタを無効にします

[実施例]

"DDCCheck"パラメタの行頭の"#"を削除します。

[変更前]

<u>#</u>	Option	"DDCCheck" "off"	
[変更征	後]		
	Option	"DDCCheck" "off"	

(2) "Sync"パラメタを"s"に編集します。

[実施例]

[変更前]			
0pti	on	"Sync"	″sx″
[変更後]			
0pti	on	"Sync"	″s″

(3) Modes パラメタを編集し、設定する解像度・リフレッシュレートを指定します。 以下の解像度・リフレッシュレートの設定値が用意されています。 デフォルトでは全ての Modes が"#"でコメントに設定されているので、設定したい 解像度の行頭の"#"を1箇所だけ削除してください。

Modes 名称	解像度	リフレッシュレート
640x480x60	640x480	60Hz
VESA800x600x60	800x600	60Hz
VESA800x600x75	800x600	75Hz
VESA1024x768x60	1024x768	60Hz
VESA1024x768x75	1024x768	75Hz
VESA1280x1024x60	1280x1024	60Hz
VESA1280x1024x75	1280x1024	75Hz
VESA1600x1200x60	1600x1200	60Hz
1680x1050x60	1680x1050	60Hz
1920x1080x60	1920x1080	60Hz
1920x1200x60	1920x1200	60Hz

[実施例]

"1280x1024 60Hz"に設定する場合。

```
# Modes "640x480x60"
```

Modes "VESA800x600x60"

#	Modes	"VESA800x600x75"
#	Modes	"VESA1024x768x60"
#	Modes	"VESA1024x768x75"
_	Modes	"VESA1280x1024x60"
#	Modes	"VESA1280x1024x75"
#	Modes	"VESA1600x1200x60"
#	Modes	″1680x1050x60″
#	Modes	″1920x1080x60″
#	Modes	″1920x1200x60″

5.1.6.2 デュアルスクリーン[Double Wide]の設定・解像度変更手順
 以下の(1)~(3)の手順を実施します。

(1) "DDCCheck"パラメタを無効にします

[実施例]

"DDCCheck"パラメタの行頭の"#"を削除します。

[変更前	[[
<u>#</u>	Option	"DDCCheck" "	"off"	
[変更後	È]			
	Option	"DDCCheck" "	"off"	

(2) "Sync"パラメタを"sw"に編集します。

[実施例]

[変更前]	
Option	"Sync" " sx "
[変更後]	
Option	"Sync" " sw "

(3) Modes パラメタを編集し、設定する解像度・リフレッシュレートを指定します。 以下の解像度・リフレッシュレートの設定値が用意されています。 デフォルトでは全ての Modes が"#"でコメントに設定されているので、設定したい

解像度の行頭の"#"を1箇所だけ削除してください。

Modes 名称	解像度	リフレッシュレート

640x480x60	640x480	60Hz
VESA800x600x60	800x600	60Hz
VESA800x600x75	800x600	75Hz
VESA1024x768x60	1024x768	60Hz
VESA1024x768x75	1024x768	75Hz
VESA1280x1024x60	1280x1024	60Hz
VESA1280x1024x75	1280x1024	75Hz
VESA1600x1200x60	1600x1200	60Hz

[実施例]

"1280x1024 60Hz"に設定する場合。

#	Modes	″640x480x60″
#	Modes	″VESA800x600x60″
#	Modes	″VESA800x600x75″
#	Modes	"VESA1024x768x60"
#	Modes	"VESA1024x768x75"
-	Modes	<u>"VESA1280x1024x60"</u>
#	Modes	"VESA1280x1024x75"
#	Modes	"VESA1600x1200x60"

5.1.7 インストールの後処理設定

「5.1.1 インストールの前処理設定」で、"auto-boot?"を一時的に"false"設定にした場 合は、元の"true"設定に戻します。以下の(1)~(3)の手順を実施します。

(1) OpenBoot PROM 環境変数の"auto-boot?"を"true"に設定します。

eeprom auto-boot?=true

(2) "auto-boot?"が"true"に設定されていることを確認します。

eeprom auto-boot?

auto-boot?=true

(3) 設定を有効にするため、システムを再起動します。

shutdown -y -i6 -g0

5.2 ソフトウェア/OpenBoot PROM の設定解除方法

5.2.1~5.2.4の流れで、ソフトウェア/Open Boot PROMの設定解除を実施します。

注意) "5.2.1 ソフトウェアのアンインストール"手順(2)以降は、システム管理用端末 をシリアルもしくは LAN 経由で XSCF に接続し、制御ドメインコンソールから実 施してください。

5.2.1 ソフトウェアのアンインストール

ソフトウェアをアンインストールする方法を説明します。以下の(1)~(5)の手順を実施 します。

OpenBoot PROM より OS をブート(シングルユーザモード)します。ディスプレイ装置に出力された制御ドメインコンソールから実施してください。

{0} ok boot -s

(2) OS 起動後、スーパーユーザーでログインします。

(3) ソフトウェアがインストールされているか確認します。

pkginfo | grep TSImko

以下実施例のようにパッケージ名が表示された場合は、ソフトウェアがインストールさ れているため、手順(4)に進みます。

[実施例]

# pkginfo grep TSImko						
system	<u>TSImkomn</u>	GFX 550e Man Pages v1.0				
application	<u>TSImkow</u>	GFX 550e X Window System Support v1.0				
system	<u>TSImkox</u>	GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit)				
v1.0						

(4) ソフトウェアをアンインストールします。

pkgrm TSImkomn TSImkow TSImkox

注意)TSImkox のアンインストール時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、

異常ではありませんので無視してください。

デバイスは使用中です Cannot unload module: mko Will be unloaded upon reboot [実施例]

```
質問形式でアンインストールが実施されます。各質問に"y"で回答してください。
```

```
# pkgrm TSImkomn TSImkow TSImkox
The following package is currently installed:
   TSImkomn GFX 550e Man Pages v1.0
             (sparc) 1.0. REV=2015.07.23
Do you want to remove this package? [y, n, ?, q] y
## Removing installed package instance <TSImkomn>
## Verifying package <TSImkomn> dependencies in global zone
## Processing package information.
## Removing pathnames in class <none>
/usr/share/man/man1m/mkoconfig.1m
/usr/share/man/man1m/TSImko config.1m
/usr/share/man/man1m <non-empty directory not removed>
/usr/share/man <non-empty directory not removed>
/usr/share <non-empty directory not removed>
## Updating system information.
Removal of <TSImkomn> was successful.
The following package is currently installed:
   TSImkow
             GFX 550e X Window System Support v1.0
             (sparc) 1.0, REV=2015.07.23
Do you want to remove this package? [y, n, ?, q] y
## Removing installed package instance <TSImkow>
## Verifying package <TSImkow> dependencies in global zone
## Processing package information.
## Removing pathnames in class <server>
/etc/X11/xorg.conf.mko
## Removing pathnames in class <none>
/usr/sbin/tsi_scanpci
```

/usr/sbin <shared pathname not removed> /usr/lib/xorg/modules/drivers/mko_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers <non-empty directory not removed> /usr/lib/xorg/modules <non-empty directory not removed> /usr/lib/xorg <non-empty directory not removed> /usr/lib <shared pathname not removed> /usr <shared pathname not removed> /etc/X11 <non-empty directory not removed> /etc <shared pathname not removed> ## Updating system information. Removal of <TSImkow> was successful. The following package is currently installed: TSImkox GFX 550e Graphics System Software/Device Driver (64-bit) v1.0 (sparc. sun4v) 1. 0. REV=2015. 07. 23 Do you want to remove this package? [y, n, ?, q] y ## Removing installed package instance <TSImkox> This package contains scripts which will be executed with super-user permission during the process of removing this package. Do you want to continue with the removal of this package [y, n, ?, q] y ## Verifying package <TSImkox> dependencies in global zone ## Processing package information. ## Removing pathnames in class <none> /platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9/mko /platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9 <non-empty directory not removed> /platform/sun4v/kernel/drv <non-empty directory not removed> /platform/sun4v/kernel <non-empty directory not removed> /platform/sun4v <non-empty directory not removed> /platform <non-empty directory not removed> ## Executing postremove script. ## Updating system information.

Removal of <TSImkox> was successful.

(5) アンインストールが完了したことを確認します。

pkginfo | grep TSImko

以下実施例のようにパッケージ名が表示されない場合は、アンインストールが完了して います。手順(3)のようにパッケージ名が表示された場合は、手順(4)を確認し再度実施し てください。

[実施例]

# pkginfo grep TSImko	
#	

5.2.2 設定ファイルの退避

本ソフトウェアのバージョンアップ、またはグラフィックスカードの実装位置を変更す る場合、設定ファイル/etc/X11/xorg.confを別ディレクトリに退避してください。

[実施例]

mv /etc/X11/xorg.conf /var/tmp/xorg.conf

- 注意) 退避した xorg. conf をソフトウェアの再インストール後にそのままコピーすると、 本ソフトウェアが動作しなくなることがあります。
- 5.2.3 OpenBoot PROM 環境変数の設定

OpenBoot PROMの入出力を、USB キーボード/マウスとディスプレイ装置ではなく、シス テム管理用端末の制御ドメインコンソールに戻す場合の OpenBoot PROM 環境変数を設定 する方法を説明します。以下の(1)~(4)の手順を実施します。

注意) 手順(1)、手順(3)の OpenBoot PROM 環境変数(output-device, input-device)を正 しく設定しないと、システム管理用端末の制御ドメインコンソールが使用できな くなります。使用できなくなった場合は、SPARC M12/M10の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、再度 OpenBoot PROM 環境変数を正しく設定し直してく ださい。

(1)"output-device"を"virtual-console"に設定します。

eeprom output-device=virtual-console

(2) "output-device"が"virtual-console"に正しく設定されていることを確認します。

eeprom output-device

output-device=virtual-console

(3) "input-device"を"virtual-console"に設定します。

eeprom input-device=virtual-console

(4) "input-device"が"virtual-console"に正しく設定されていることを確認します。

eeprom input-device

input-device=**virtual-console**

5.2.4 設定解除の有効化

設定解除を有効にする方法を説明します。以下の手順を実施します。

(1) システムの再構成をするため、システムを再起動します。

touch /reconfigure

shutdown -y -i6 -g0

付録 A 留意事項および制限事項

A-1 Oracle Solaris 10/11 共通

A-1-1 Oracle VM Server for SPARC を使用する際の留意事項 PCI Express Direct I/O による割り当ておよび SR-IOV による割り当ては未サポートで す。

回避方法:

制御ドメインで物理 1/0 として使用してください。

A-1-2 活性交換に関する留意事項

PHP (PCI Hot Plug) によるカードの組み込み、切り離しは未サポートです。

回避方法:

カードの交換および増設は、非活性で行ってください。

A-1-3 OpenGL に関する留意事項

OpenGL は未サポートです。

A-1-4 使用環境に関する留意事項

グラフィックスカードおよび USB キーボードでは、SPARC M12/M10 の XSCF シェルを操作 できません。

回避方法:

SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末から XSCF シェルを操作してください。

- A-1-5 ロゴ設定に関する留意事項 OpenBoot PROM環境変数"oem-logo"、"oem-logo? "の設定値に関わらず"GFX 550e"ロゴ が表示されます。
- A-1-6 システム起動に関する留意事項 OpenBoot PROM 環境変数の input-device を"keyboard"、output-device を"screen"に設 定した状態で、キーボード/マウス用 USB ケーブルを接続していない SPARC M12/M10 で 0S
を起動した場合、グラフィックスカードに接続したディスプレイ装置への表示ができません。

回避方法:

SPARC M12/M10 にキーボード/マウス用 USB ケーブルを接続した状態で、OS に Telnet、 SSH 等でリモートアクセスし、OS を再起動してください。

A-1-7 VNC に関する留意事項

VNC を使用する場合は、事前にディスプレイマネージャーのサービスが起動していることを確認してください。

ディスプレイマネージャーのサービスは、以下になります。

0S 版数	ディスプレイマネージャーのサービス
Oracle Solaris 10	・dtlogin(cde-login サービス)
Oracle Solaris 11	・GDM(gdm サービス)

[実施例] Oracle Solaris 11の場合

(1) SPARC M12/M10のOS環境にTelnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(2) GDM (gdm サービス) が起動していることを確認します。

\$ svcs gdm		
STATE	STIME	FMRI
<u>online</u>	13:35:34	<pre>svc:/application/graphical-login/gdm:default</pre>

STATE が online と表示された場合、ディスプレイマネージャーのサービスは 起動しています。

対処方法:

誤ってディスプレイマネージャーのサービス起動前に VNC を接続すると、その後 ディスプレイマネージャーが正しく起動できません。接続中の VNC を切断してから、 ディスプレイマネージャーを再起動してください。

[実施例] Oracle Solaris 11の場合

- (1) 接続中の VNC を切断します。
- (2) SPARC M12/M10のOS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(3) GDM (gdm サービス)を再起動します。

svcadm restart gdm

A-1-8 ディスプレイ装置の表示に関する留意事項 ディスプレイマネージャーの起動前や停止後に、ディスプレイ装置に表示される背景の 一部が別の色になる場合がありますが、無視してください。 ディスプレイマネージャーの停止には、OSの停止も含まれます。

A-2 Oracle Solaris 10

A-2-1 fbconfig コマンドに関する留意事項 ディスプレイ装置の環境設定ユーティリティである fbconfig コマンドは未サポートで す。

ディスプレイ装置の環境設定は mkoconfig コマンドを使用してください。

- A-2-2 Xservers ファイルに関する留意事項(1)
 8 ビットカラー表示時の DirectColor および TrueColor 設定は未サポートです。
 デフォルトの PseudoColor を使用してください。
- A-2-3 Xservers ファイルに関する留意事項(2) デュアルスクリーン機能の Xinerama モードは未サポートです。 デュアルスクリーン機能の設定は mkoconfig コマンドを使用してください。

A-2-4 デスクトップ環境を使用したログインの有効/無効に関する留意事項
 [総合版数1.4以前の場合]
 デスクトップ環境を使用したログインの有効/無効を設定する dtconfig コマンドで、
 "dtconfig -e"(有効)または"dtconfig -d"(無効)を実施すると、グラフィックスカード
 に接続したディスプレイ装置への表示ができなくなります。

復旧方法:

ディスプレイ装置への表示をできるようにするために、SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、以下のとおり入力してください。

svcadm enable svc:/application/graphical-login/cde-login

A-2-5 24 ビットカラー表示設定に関する留意事項

"mkoconfig -depth 24"コマンドにて 24 ビットカラー表示設定を行うと、8+24 ビットカ

ラー表示に設定されます。

回避方法:

"mkoconfig -24only enable"コマンドで24ビットカラー表示設定を行ってください。

A-2-6 デュアルスクリーン機能有効時の留意事項

デュアルスクリーン機能有効時は、8 ビットカラー表示、8+24 ビットカラー表示は設定で きません。24 ビットカラー表示を使用してください。

A-2-7 CUI 操作に関する留意事項

[総合版数1.4以前の場合]

グラフィックスカードに接続されたディスプレイ装置上の CUI による OS 操作は未サポートです。

回避方法:

OS操作はデスクトップ環境(GUI)を使用してください。

A-2-8 シングルユーザモードに関する留意事項

[総合版数1.4以前の場合]

OS をシングルユーザモードで起動した場合、グラフィックスカードおよび USB キーボー ド/マウスでは操作できません。

※下記対処方法の枠表記は、以下を意味します。

・一重枠:システム管理用端末の制御ドメインコンソールを使用した操作、出力を示す

・二重枠:グラフィックスカードおよび USB キーボードを使用した操作、出力を示す

対処方法:

・OpenBoot PROM からのシングルユーザモード起動

システム管理用端末の制御ドメインコンソールを接続した状態で、グラフィックス カードおよび USB キーボードを使用し、OpenBoot PROM からシングルユーザモードで OS を起動してください。

[実施例]

(1) 制御ドメインコンソールを接続します。

XSCF> console -y -p 0

Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

 グラフィックスカードおよび USB キーボードを使用し、OpenBoot PROM からシン グルユーザモードで OS を起動します。

{0} ok boot -s

グラフィックスカードに接続されたディスプレイ装置は OS の起動メッセージが 出力された状態で停止します。

[出力例]

Boot device: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0,0 File and args: -s SunOS Release 5.10 Version Generic_150400-09 64-bit Copyright (c) 1983, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. WARNING: /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/TSI ,mko@0 doesn't support terminal emulation mode; switching to virtual console.

(3) 接続した制御ドメインコンソールから OS にログインします。

Root password for system maintenance (control-d to bypass):

・OS からのシングルユーザモード起動

システム管理用端末の制御ドメインコンソールから OS にログインし、OS をシングル ユーザモードで再起動してください。

[実施例]

(1) 制御ドメインコンソールから OS にログインします。

XSCF> console -y -p 0

Console contents may be logged.

Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

console login: root

Password:

(2) 制御ドメインコンソールから OS をシングルユーザモードで再起動します。

reboot -- -s

グラフィックスカードに接続されたディスプレイ装置は OS の起動メッセージが 出力された状態で停止します。

[出力例]

Boot device: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0,0 File and args: -s SunOS Release 5.10 Version Generic_150400-09 64-bit Copyright (c) 1983, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. WARNING: /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/TSI ,mko@0 doesn't support terminal emulation mode; switching to virtual console.

(3) 制御ドメインコンソールから OS にログインします。

Root password for system maintenance (control-d to bypass):

A-2-9 OS 起動時に関する留意事項

[総合版数1.4以前の場合]

グラフィックスカードを搭載した SPARC M12/M10 において、OS を起動すると制御ドメイ ンコンソールに以下のメッセージが表示される場合がありますが無視してください。

WARNING: /pci@xxxx/pci@x/pci@x/pci@x/TSI ,mko@O doesn't support terminal emulation mode; switching to virtual console.

A-2-10 システム管理用端末の制御ドメインコンソールに関する留意事項

[総合版数1.5の場合]

OpenBoot PROM 環境変数の input-device を"keyboard"、output-device を"screen"で使 用している場合、システム管理用端末の制御ドメインコンソールを Read/Write モード(r オプションなし)で接続しないでください。

回避方法:

システム管理用端末の制御ドメインコンソールは、Read モード(-r オプション付き) で接続してください。

[実施例]

XSCF> console -y <u>-r</u> -p 0 Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y 復旧方法:

システム管理用端末の制御ドメインコンソールに誤って Read/Write モードで接続した場合は、コンソール出力が表示されなくなります。

コンソール出力を再度表示させるには、OS を再起動してください。

A-2-11 デュアルスクリーン機能[Double Wide]に関する留意事項

[総合版数1.5の場合]

デスクトップ環境(GUI)のデュアルスクリーン機能[Double Wide]を使用中に、break 信号による OS の強制停止を行うと、強制停止画面の出力文字が潰れて読みにくいこと があります。その場合、本来メインディスプレイ装置だけに表示される内容が、 セカンドディスプレイ装置にも表示されます。

回避方法1:

以下の break 信号を使用せずに、XSCF シェルの reset コマンドを使用してください。

- USB キーボードの break 信号 (STOP-A)
- XSCF シェルの sendbreak コマンドによる break 信号

[実施例: 0S の強制停止]

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir
PPAR-ID :00
GuestDomain to sir : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you
have changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
```

Note

This command only issues the instruction to reset. The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".

[実施例:0Sのクラッシュダンプ採取]

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary panic
PPAR-ID :00
GuestDomain to panic : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you
```

have changed the ldm configuration. Otherwise, an unexpected domain might be reset. Continue? [y|n] :y 00 primary : Resetting *Note* This command only issues the instruction to reset. The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".

回避方法2/復旧方法:

(1) 以下の表示画面において、USB キーボードから"c"を入力して OS に復帰します。

Debugging requested; hardware watchdog suspended. c)ontinue, s)ync, r)eset?

- デスクトップ環境(GUI)にログインしている場合は、デスクトップマネージャーを ログオフします。
- SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、 デュアルスクリーン機能[Double Wide]を無効にします。

[実施例]

mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -doublewide disable

(4) ディスプレイマネージャーの起動状態を確認します。

[実施例]

#	svcs cde-le	ogin	
	STATE	STIME	FMRI
	disabled	16:43:48	<pre>svc:/application/graphical-login/cde-login:default</pre>
	TE / \$ 11 1 1		

STATE が disabled の場合は停止状態、online の場合は起動状態を示します。

(5) (4)の起動状態により、ディスプレイマネージャーを起動、または再起動します。

[実施例:ディスプレイマネージャーが停止状態の場合]

svcadm enable cde-login

[実施例:ディスプレイマネージャーが起動状態の場合]

svcadm restart cde-login

(6) break 信号による OS の強制停止を実施します。

 (7) デュアルスクリーンに戻る場合は、SPARC M12/M10 の 0S 環境に Telnet、SSH 等で リモートアクセスし、デュアルスクリーン機能[Double Wide]を有効にした後、
 (4)と(5)を実施します。

[実施例:デュアルスクリーン機能[Double Wide]を有効にする場合] # mkoconfig -dev /dev/fbs/mko0 -doublewide enable

A-2-12 break 信号に関する留意事項

[総合版数1.5の場合]

CUI を使用している場合、以下の break 信号が動作しないことがあります。

- USB キーボードの break 信号(STOP-A)
- XSCF シェルの sendbreak コマンドによる break 信号

回避方法:

以下の break 信号を使用せずに、XSCF シェルの reset コマンドを使用してください。

- USB キーボードの break 信号 (STOP-A)

- XSCF シェルの sendbreak コマンドによる break 信号

[実施例: 0S の強制停止]

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir
PPAR-ID :00
GuestDomain to sir : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you
have
changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".
```

[実施例:0Sのクラッシュダンプ採取]

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary panic
PPAR-ID :00
GuestDomain to panic : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you
have
changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
```

対処方法:

break 信号が動作しない場合は、上記回避方法の手順により、0S の強制停止または 0S のクラッシュダンプ採取を実行してください。

A-3 Oracle Solaris 11

A-3-1 ベリファイドブートに関する留意事項 本ソフトウェアは、ベリファイドブートは未サポートです。

回避方法:

ベリファイドブートを有効にする場合は、検証するモジュールの範囲を UNIX および genunix モジュールのみで利用してください。

A-3-2 デスクトップ環境の設定に関する留意事項 ディスプレイ装置の環境設定ユーティリティである fbconfig/mkoconfig コマンドは 未サポートです。ディスプレイ装置の環境設定は、/etc/X11/xorg.conf ファイルを 編集してください。

A-3-3 xorg. conf ファイルに関する留意事項

/etc/X11/xorg.conf の編集を行う場合、# First card start ~ # First card end 内の 下記パラメタ以外は編集しないでください。

[Section"Device"内]

```
# First card start
...
# Option "DDCCheck" "off"
...
# First card end
...
```

および

[Section"Screen"の SubSection"Display"内]

```
# First card start
```

Modes ~640x480x60"
Modes ~VESA800x600x60"
Modes ~VESA800x600x75"
Modes ~VESA1024x768x60"
Modes ~VESA1024x768x75"
Modes ~VESA1280x1024x60"
Modes ~VESA1280x1024x75"
Modes ~1680x1050x60"
Modes ~1920x1080x60"
Modes ~1920x1200x60"
Modes ~1920x1200x60"
First card end

対処方法:

誤って編集してしまい、ディスプレイ装置が正しく表示できなくなった場合には、 「5.1.6 デスクトップ環境の設定・変更」でバックアップした設定ファイルから復元 してください。設定ファイルをバックアップしていない場合は、ソフトウェアを再 インストールしてください。

A-3-4 Xinerama モードに関する留意事項

デュアルスクリーン機能の Xinerama モードは未サポートです。デュアルスクリーン機能の設定は「5.1.6 デスクトップ環境の設定・変更」の手順に従ってください。

A-3-5 ソフトウェアインストールに関する留意事項(1) 本ソフトウェアは、アップデートインストールは、未サポートです。

対処方法:

インストール済みのソフトウェアをアンインストールした後、アップデート対象のソ フトウェアをインストールしてください。

A-3-6 ソフトウェアインストールに関する留意事項(2) グラフィックスカード未実装状態で、ソフトウェアのインストールは行わないでください。 対処方法:

誤ってソフトウェアをインストールした場合は、ソフトウェアをアンインストール してください。 るの後、 ダニフィックスカードを実持し、ソフトウェアのインストールを行ってくれ

その後、グラフィックスカードを実装し、ソフトウェアのインストールを行ってくだ さい。

A-3-7 グラフィックスカードの実装位置を変更する場合の留意事項 グラフィックスカードの実装位置を変更する場合は、インストール済みのソフトウェア をアンインストールしてから実施してください。

対処方法 :

- グラフィックスカードの実装位置を変更する場合は、下記手順で対処してください。
 - (1) インストール済みのソフトウェアをアンインストールします。[5.2.1 参照]
 - SPARC M12/M10 を停止します。
 - (3) グラフィックスカードの実装位置を変更します。
 - (4) SPARC M12/M10 を起動します。
 - (5) ソフトウェアをインストールします。[5.1.2 参照]
- A-3-8 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(1)

GNOME デスクトップマネージャーからのモニタ解像度の変更は未サポートです。

回避方法:

モニタ解像度の変更は、/etc/X11/xorg. conf ファイル変更により行ってください。

復旧方法:

[総合版数1.3以前の場合]

GNOME デスクトップマネージャーからモニタ解像度を変更した場合は、正しく画面が 表示されない場合があります。 下記手順で対処してください。

(1) /<home directory>/.config/monitors.xml を削除します。

例)root でログインした場合:

rm /root/.config/monitors.xml

(2) GNOME をログオフします。

(3) GNOME に再ログインします。

[総合版数1.4以降の場合]

復旧手順は不要です。

A-3-9 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(2)

[総合版数1.5以前の場合]

GNOME デスクトップマネージャーのアプリウィンドウのドラッグによる移動が遅い場合 があります。

回避方法:

GNOME の省リソースモードを有効化することで改善します。 下記手順で対処してください。

(1) GNOME 端末を起動します。

(2) 省リソースモードを有効にします。

/usr/bin/gconftool-2 --type bool --set /apps/metacity/general/reduced_resources true

(3) 省リソースモードの設定状態が"true"になったことを確認します。

/usr/bin/gconftool-2 --get /apps/metacity/general/reduced_resources
true

補足:省リソースモードを無効化する場合は、以下を実行します。

/usr/bin/gconftool-2 --type bool --set /apps/metacity/general/reduced_resources false

A-3-10 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(3)

[総合版数1.3以前の場合]

PC-X/VNC 接続中の GNOME デスクトップマネージャーの接続は、未サポートです。

PC-X/VNC 接続を切断してから、GNOME デスクトップマネージャーを接続してください。

A-3-11 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(4)

[総合版数1.4以降の場合]

OpenBoot PROM 環境変数の input-device を"keyboard"、output-device を"screen"に 設定した場合、ホットキー(Alt + Ctrl + F#)による仮想コンソール端末の切替えが 可能です。ただしこの操作は、gdm サービスを停止した状態(CUI)だけで行い、 デスクトップ環境(GUI)では行わないでください。

誤ってデスクトップ環境(GUI)で操作した場合は、画面が崩れたり、GNOME ログイン 画面や GNOME デスクトップマネージャーに戻れないことがあります。

以下の手順で対処してください。

対処方法:

(1) SPARC M12/M10のOS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(2) gdm サービスを再起動します。

svcadm restart gdm

- (3) 上記手順で復旧しない場合は、Xorg プロセスを強制停止後、gdm サービスを 起動します。
 - # pkill -9 Xorg
 - # svcadm enable gdm

A-3-12 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(5)

[総合版数1.4以降の場合]

xterm -Cによるコンソールを使用した VNC 環境で gdm サービスを停止する場合、 xterm -C を先に終了してから、gdm サービスを停止してください。

対処方法:

xterm -C によるコンソールを使用した VNC 環境で、誤って gdm サービスを停止した 場合、xterm のキー入力が正しく動作しないことがあります。その場合は、使用中の xterm -C を終了し、再度 xterm -C を実行してください。

A-3-13 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(6)

[総合版数 1.4 以降の場合]

xterm -C でコンソールのロケールを日本語 EUC で使用する場合、日本語が文字化け したり、改行位置がずれる問題が発生します。

システムのロケールを変更できる場合は、日本語 UTF-8 ロケールを使用してください。 変更できない場合は、以下の手順で対処してください。

対処方法1:

[Oracle Solaris 11.3 SRU16091(SRU11.3.12.4.0) 以降のシステムの場合] 以下の手順により xterm -C を起動します。

(1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(2) システムロケールを EUC に変更します。

```
# svccfg -s svc:/system/environment:init setprop environment/LANG =
astring: ja_JP.eucJP
# svcadm refresh svc:/system/environment
# svccfg -s svc:/system/environment:init listprop environment/LANG
# svccfg -s svc:/application/graphical-login/gdm:default setenv LANG
ja_JP.UTF-8
# svcadm refresh svc:/application/graphical-login/gdm:default
# svcadm restart svc:/application/graphical-login/gdm:default
```

(3) システムを再起動します。

shutdown -y -i6 -g0

- (4) GNOME 端末を起動します。
- (5) (4)で起動した端末で EUC ロケールを設定後、xterm コマンドを実行します。 # export LANG=ja_JP.eucJP ; xterm -C &

対処方法2:

[Oracle Solaris 11.3 SRU16081 (SRU11.3.11.6.0) 以前のシステムの場合] 以下の手順により xterm -C を起動し、その端末で EUC ロケール表示の設定を 行います。

(1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(2) システムロケールを EUC に変更します。

svccfg -s svc:/system/environment:init setprop environment/LANG =
astring: ja_JP.eucJP
svcadm refresh svc:/system/environment

svccfg -s svc:/system/environment:init listprop environment/LANG # svccfg -s svc:/application/graphical-login/gdm:default setenv LANG ja_JP.UTF-8 # svcadm refresh svc:/application/graphical-login/gdm:default # svcadm restart svc:/application/graphical-login/gdm:default

(3) システムを再起動します。

shutdown -y -i6 -g0

(4) GNOME 端末を起動します。

(5)(4)で起動した端末で UTF-8 ロケールを設定後、xterm コマンドを実行します。

export LANG=ja_JP.UTF-8 ; xterm -C &

(6) (5) で起動した端末で、EUC ロケールを設定します。

export LANG=ja_JP.eucJP

- (7) (5) で起動した端末で、文字コードを UTF-8 に変換するよう設定します。
- # setterm -x UTF-8

回避方法:

xterm -C の代替手段として、システム管理用端末の制御ドメインコンソールを、 Read モード(-r オプション付き)で接続してください。

[実施例]

XSCF> console -y -r -p 0 Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

- A-3-14 GNOME デスクトップマネージャーに関する留意事項(7)
 XCP2280 以降(*1)のシステムで factory-default の論理ドメイン構成情報(*2)を指定している場合、GNOME ログイン画面が表示しない場合があります。
 - *1) XCP 版数は、prtdiag(1M)コマンド、または XSCF シェルの version(8)コマンドで 確認できます。

[実施例] prtdiag(1M) コマンドの場合

[実施例] XSCF シェルの version(8) コマンドの場合

XSCF>	version	-c	хср	-t	
XSCF:	<u>2280</u>				

*2) 論理ドメイン構成情報は、XSCF シェルの showdomainconfig(8) コマンドで確認 できます。

```
[実施例]
```

XSCF> showdomainconfig -p 0			
	PPAR-ID	:0	
Booting config			
	(Current)	: <u>factory-default</u>	
	(Next)	:factory-default	

回避方法:

以下の手順により、GNOME が使用するデスクトップ環境の Bus ID をコメント化します。

 (1) 設定ファイル (/etc/X11/xorg. conf)の Bus ID をコメント行(行頭に"#"を付加)に します。

[実施例(編集前)]

```
# First card start
...
BusID "PCI:8:0:0"
...
```

First card end

[実施例(編集後)]

First card start
...
BusID "PCI:8:0:0"
...
First card end

(2) GNOME にログインしている場合は、GNOME をログオフします。

(3) GDM (gdm サービス)を再起動します。

svcadm restart gdm

A-3-15 GNOME 端末の表示に関する留意事項

GNOME 端末を利用した場合、GNOME 端末内のスクロールなどの表示性能が遅いことがあります。また、cat(1)、tail(1)などで表示中のコマンドのキャンセルが遅延することがあります。GNOME 端末の処理が重いことが原因です。

遅く感じる場合は、処理の軽い xterm をデフォルトフォント"fixed"で利用することを 推奨します。

なお、xterm でフォントやフォントサイズを変更した場合などに表示性能が遅く感じるときは、以下の手順で対処してください。

対処方法:

xtermのコマンドオプションや、.Xresources などの環境設定ファイルから、xtermで 使用するフォントをデフォルトの"fixed"に戻すか、または"Terminal"に変更し、 フォントサイズを任意で設定してください。

[xterm のコマンドオプションによる実施例]

("fixed"に戻す場合) # xterm -fn fixed ("Terminal"に変更する場合) # xterm -fa Terminal -fs 10

本設定の場合、xtermのコマンドオプションを指定した xtermの設定のみが有効となります。

- [.Xresources による実施例]
 - (1) /<home directory>/. Xresources を作成します。

("fixed"に戻す場合) XTerm*font : fixed ("Terminal"に変更する場合) XTerm*faceName: Terminal

XTerm*faceSize: 10

(2) GNOME に再ログインしてください。

本設定の場合、起動したすべての xterm で設定が有効となり、OS 再起動後も同様に 有効となります。

A-3-16 デュアルスクリーン機能[Double High]に関する留意事項 デュアルスクリーン機能[Double High]は未サポートです。

A-3-17 CUI 操作に関する留意事項

[総合版数1.3以前の場合]

グラフィックスカードに接続されたディスプレイ装置上の CUI による OS 操作は未サポートです。

回避方法:

OS操作はデスクトップ環境(GUI)を使用してください。

A-3-18 シングルユーザモードに関する留意事項

[総合版数1.3以前の場合]

OS をシングルユーザモードで起動した場合、グラフィックスカードおよび USB キーボー ド/マウスでは操作できません。

※下記対処方法の枠表記は、以下を意味します。

・一重枠:システム管理用端末の制御ドメインコンソールを使用した操作、出力を示す
 ・二重枠:グラフィックスカードおよび USB キーボードを使用した操作、出力を示す

対処方法:

 OpenBoot PROM からのシングルユーザモード起動
 システム管理用端末の制御ドメインコンソールを接続した状態で、グラフィックス カードおよび USB キーボードを使用し、OpenBoot PROM からシングルユーザモードで OS を起動してください。

[実施例]

(1) 制御ドメインコンソールを接続します。

XSCF> console -y -p 0

Console contents may be logged.

Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

 グラフィックスカードおよび USB キーボードを使用し、OpenBoot PROM からシン グルユーザモードで OS を起動します。

{0} ok boot -s

グラフィックスカードに接続されたディスプレイ装置は OS の起動メッセージが 出力された状態で停止します。

[出力例]

Boot device: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0,0 File and args: -s SunOS Release 5.11 Version 11.2 64-bit Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. WARNING: /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/TSI ,mko@0 doesn't support terminal

emulation mode; switching to virtual console.

(3) 接続した制御ドメインコンソールから OS にログインします。

Enter user name for system maintenance (control-d to bypass): Enter root password (control-d to bypass):

・OS からのシングルユーザモード起動

システム管理用端末の制御ドメインコンソールから OS にログインし、OS をシングル ユーザモードで再起動してください。

[実施例]

(1) 制御ドメインコンソールから OS にログインします。

XSCF> console -y -p 0 Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

console login: root Password:

(2) 制御ドメインコンソールから OS をシングルユーザモードで再起動します。

reboot -- -s

グラフィックスカードに接続されたディスプレイ装置は OS の起動メッセージが 出力された状態で停止します。

[出力例]

Boot device: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0,0 File and args: -s SunOS Release 5.11 Version 11.2 64-bit Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

WARNING: /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/TSI ,mko@0 doesn't support terminal

emulation mode; switching to virtual console.

(3) 制御ドメインコンソールから OS にログインします。

Enter user name for system maintenance (control-d to bypass): Enter root password (control-d to bypass):

A-3-19 OS 起動時に関する留意事項

[総合版数1.3以前の場合]

グラフィックスカードを搭載した SPARC M12/M10 において、OS を起動すると制御ドメイ ンコンソールに以下のメッセージが表示される場合がありますが無視してください。

WARNING: /pci@xxxx/pci@x/pci@x/pci@x/TSI ,mko@O doesn't support terminal emulation mode; switching to virtual console.

A-3-20 break 信号に関する留意事項

[総合版数1.4以降の場合]

OpenBoot PROM 環境変数の output-device を"screen"、input-device を"keyboard"で使 用している場合、以下の break 信号を使用しないでください。 - USB キーボードの break 信号 (STOP-A)

- XSCF シェルの sendbreak コマンドによる break 信号

回避方法:

OS の強制停止または OS のクラッシュダンプ採取を行う場合は、XSCF シェルの reset コマンドを使用してください。

```
[実施例:0Sの強制停止]
```

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir
PPAR-ID :00
GuestDomain to sir : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you
have changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
```

The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".

[実施例: 0S のクラッシュダンプ採取]

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary panic
PPAR-ID :00
GuestDomain to panic : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you
have changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".
```

対処方法:

誤って break 信号を使用した場合は、上記回避方法の手順により、0S の強制停止また は 0S のクラッシュダンプ採取を実行してください。

A-3-21 システム管理用端末の制御ドメインコンソールに関する留意事項 [総合版数1.4以降の場合]

OpenBoot PROM 環境変数の input-device を"keyboard"、output-device を"screen"で使 用している場合、システム管理用端末の制御ドメインコンソールを Read/Write モード(r オプションなし)で接続しないでください。

回避方法:

システム管理用端末の制御ドメインコンソールは、Read モード(-r オプション付き) で接続してください。

[実施例]

XSCF> console -y <u>-r</u> -p 0 Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

復旧方法:

システム管理用端末の制御ドメインコンソールに誤って Read/Write モードで接続した場合は、コンソール出力が表示されなくなります。

コンソール出力を再度表示させるには、OS を再起動してください。

付録 B トラブルシューティング

ディスプレイ装置に何も表示しない、または、正しく表示しない場合 キーボード/マウスの入力ができない場合

問題が解決するまで、(1)から順番に各項目の確認を行ってください。



ソフトウェアをインストールしてください。
$\overline{\nabla}$
(6) デスクトップマネージャーを使用する場合、ディスプレイマネージャーが
起動していることを確認してください。
問題ありの場合:
ディスプレイマネージャーを起動します。
[Oracle Solaris 10の場合]
6-1-1) ディスプレイマネージャーの起動状態確認方法
svcs cde-login
STATE STIME FMRI
disabled 16:43:48 svc:/application/graphical-login/cde-
login:default
いないため、ディスプレイマネージャーを起動してください。
6-1-2)ディスプレイマネージャーの起動方法
svcadm enable cde-login
 [Oracle Solaris 11の場合]
6-2-1)ディスプレイマネージャーの起動状態確認方法
svcs gdm
STATE STIME FMRI
disabled 11:57:43 svc:/application/graphical-login/gdm:default
STATE が disabled の場合は、ディスプレイマネージャーが起動されて
いないため、ディスプレイマネージャーを起動してください。STATE
の内容が表示されない場合は、ディスプレイマネージャーパッケージが
インストールされていないため、ディスプレイマネージャーパッケージ
のインストールから実施してください。
6-2-2)ディスプレイマネージャーの起動方法
svcadm enable gdm



(9) デスクトップ環境設定が正しいかを確認してください。 [Oracle Solaris 10の場合] mkoconfig コマンドにより、デスクトップ環境設定が正しいかを確認して ください。 /etc/dt/config/Xservers の設定値が正しいかを確認してください。 問題ありの場合: mkoconfig コマンドにより、デスクトップ環境設定、または、 /etc/dt/config/Xservers を修正し、デスクトップマネージャーに再ログイン してください。ログイン画面が表示されていない場合は、SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、ディスプレイマネージャーを 再起動してください。 # svcadm restart cde-login [Oracle Solaris 11の場合] /etc/X11/xorg.confの設定値が正しいかを確認してください。 問題ありの場合: /etc/X11/xorg. conf を修正し、デスクトップマネージャーに再ログインして ください。ログイン画面が表示されていない場合は、SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、ディスプレイマネージャーを 再起動してください。 # svcadm restart gdm (10) デュアルスクリーンの解像度・リフレッシュレートを"VESA1280x1024x75"に 変更したかを確認してください。 該当する場合: SPARC M12/M10 を再起動してください。

(11) 上記すべての確認内容に問題がなく、問題発生前にデスクトップ環境設定の 変更を行っている場合は、一度 SPARC M12/M10 を再起動して問題が解決するか 確認してください。 付録 B トラブルシューティング

0Sの起動が途中で停止する場合(1)

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"以外である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 キーボードを接続している。かつ、 制御ドメインコンソールに、以下のメッセージが出力されている。

[表示例]

WARNING: consconfig_prepare_dev: can't push streams module "kb", error 22

対処方法

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を停止します。

[実施例]

XSCF> poweroff -y -f -p 0
PPAR-IDs to power off :00
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off

Note

This command only issues the instruction to power-off. The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".

 (2) (1)の XSCF シェルから、OpenBoot PROM 環境変数の output-device と input-device を、使用環境に応じて以下のどちらかに設定します。

- input-device と output-device を"virtual-console"
- input-device & "keyboard", output-device & "screen"

[実施例]

以下は、input-device と output-device を"virtual-console"に

設定する場合の例です。

```
XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv input-device virtual-console
<enter>
> setenv output-device virtual-console" <enter>
```

PPAR-ID of PPARs that will be affected:0 OpenBoot PROM variable bootscript will be changed.

Continue? [y|n] :y <enter>

※ <enter> は enter キーの入力を示します。

(3) (1) の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を起動します。

[実施例]

XSCF> poweron -y -p 0 PPAR-IDs to power on :00 Continue? [y|n] :y 00 : Powering on

Note

This command only issues the instruction to power-on.

The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".

0Sの起動が途中で停止する場合(2)

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 キーボードを接続している。かつ、 使用しなくなったグラフィックスカードを取り外した場合

対処方法

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を停止します。

[実施例]

KSCF> poweroff -y -f -p 0					
PPAR-IDs to power off :00					
Continue? [y n] :y					
00 : Powering off					
Note					
This command only issues the instruction to power-off.					
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".					

- (2) キーボード用 USB ケーブルを取り外します。
- (3) (1)の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を起動します。

[実施例]

XSCF> poweron -y -p 0 PPAR-IDs to power on :00 Continue? [y|n] :y 00 : Powering on

Note

This command only issues the instruction to power-on. The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".

- (4) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。
- (5) OpenBoot PROM 環境変数の output-device と input-device を"virtual-console"に 設定します。

[実施例]

eeprom output-device=virtual-console
eeprom input-device=virtual-console

(6) システムを再起動します。

[実施例]

shutdown −y −i6 −gO

OSの起動が途中で停止する場合(3)

発生条件1

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"virtual-console"である。かつ、 キーボードを接続している。かつ、 グラフィックスカードを使用中の場合 付録 B トラブルシューティング

発生条件 2

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 キーボードを接続している。かつ、 使用中のグラフィックスカードが接触不良状態、または故障した場合

対処方法1、2

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を停止します。

[実施例]

XSCF> poweroff -y -f -p 0
PPAR-IDs to power off :00
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off

Note

This command only issues the instruction to power-off.

The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".

- (2) キーボード用 USB ケーブルを取り外します。
- (3) グラフィックスカードの接続を確認し、取り付け直します。
- (4) (1)の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を起動します。

[実施例]

XSCF> poweron -y -p 0	
PPAR-IDs to power on :00	
Continue? [y n] :y	
00 : Powering on	
Note	
This command only issues the instruction to power-on.	
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".	

(5) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(6) グラフィックスカードが正しく認識されていることを確認します。

[実施例]

prtdiag -v コマンドでグラフィックスカードが認識されていることを確認します。

# prtdiag −v				
/SYS/PCI0	PCIE	TSI,mko	GFX550	
		/pci@8000/pci@4/pci@	0/pci@8/pci@0/TSI,mko	

グラフィックスカードが認識されていない場合、または再度 0S の起動が途中で停止 する場合は、カード故障の可能性がありますので、カード交換作業を行ってください。

 OpenBoot PROM 環境変数の output-device を"screen"に、input-device を "keyboard"に設定します。

[設定確認の実施例]

eeprom output-device
screen
eeprom input-device
keyboard

[設定の実施例]

#	eeprom	output-device=screen	
---	--------	----------------------	--

eeprom input-device=keyboard

(8) システムを停止します。

[実施例]

shutdown -y -i5 -g0

- (9) キーボード用 USB ケーブルを取り付けます。
- (10) (1)の XSCF シェルから SPARC M12/M10 を起動します。

[実施例]

XSCF> poweron -y -p 0 PPAR-IDs to power on :00 Continue? [y|n] :y 00 : Powering on

Note

This command only issues the instruction to power-on.

The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".

OS 起動時に consconfig のメッセージが出力される場合

[表示例]

WARNING: consconfig: cannot find driver for screen device /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/pci@0/TSI.mko@0:mko0

存在しないグラフィックスカードに対して、OpenBoot PROMのエイリアスが作成されて いる場合に表示されるメッセージです。

不要なエイリアスの場合は、OpenBoot PROMからエイリアスを削除(nvunalias)するか 無視してください。

[実施例]

存在しないグラフィックスカードのエイリアスが screen の場合

{0} ok nvunalias screen

{0} ok reset-all

マルチユーザモードでディスプレイ装置の表示が乱れる場合

[Oracle Solaris 11(総合版数1.4以降)の場合] [Oracle Solaris 10(総合版数1.5)の場合]

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 ディスプレイマネージャー停止状態で OS をマルチユーザモードで起動した場合、また は、起動中のディスプレイマネージャーを停止した場合。

対処方法

(1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

付録 B トラブルシューティング

(2) ディスプレイマネージャーを起動します。

[実施例: Oracle Solaris 10]

svcadm enable cde-login

[実施例: Oracle Solaris 11]

svcadm enable gdm

(3) ディスプレイマネージャーのログイン画面表示を確認します。

(4) CUI を使用する場合は、ディスプレイマネージャーを停止します。

[実施例:Oracle Solaris 10]

svcadm disable cde-login

[実施例:Oracle Solaris 11]

svcadm disable gdm

シングルユーザモード起動時にディスプレイ装置の表示が乱れる場合

[Oracle Solaris 11(総合版数1.4以降)の場合] [Oracle Solaris 10(総合版数1.5)の場合]

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 OS をシングルユーザモードで起動した場合。

対処方法 1

以下に示す方法で、再度 0S をシングルユーザモードで起動します。ほとんどの場合は、 この方法により問題が解決します。

もし、問題が解決しない場合は、対処方法2を実施してください。

・OpenBoot PROM からのシングルユーザモード起動 ("auto-boot?":false の場合)

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 をリセットします。

XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir

PPAR-ID :00

GuestDomain to sir : primary

Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you have changed the Idm configuration.

Otherwise, an unexpected domain might be reset.

Continue? [y|n] ∶y

00 primary : Resetting

Note

This command only issues the instruction to reset.

The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".

(2) OpenBoot PROM から、シングルユーザモードで OS を起動します。

{0} ok boot -s

・OS からのシングルユーザモード起動("auto-boot?":trueの場合)

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 をリセットします。

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir
PPAR-ID :00
GuestDomain to sir : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you have
changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
*Note*
This command only issues the instruction to reset.
The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".
```

(2) OS をシングルユーザモードで再起動します。

reboot -- -s

対処方法 2

ディスプレイ装置の制御ドメインコンソールの代わりに、システム管理用端末の制御ドメ インコンソールを使用し、OS をシングルユーザモードで起動してください。

・OpenBoot PROM からのシングルユーザモード起動("auto-boot?":falseの場合)

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 をリセットします。

XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir

PPAR-ID :00

GuestDomain to sir : primary

Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you have changed the Idm configuration.

Otherwise, an unexpected domain might be reset.

Continue? [y|n] :y

00 primary : Resetting

Note

This command only issues the instruction to reset.

The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".

- OpenBoot PROM 環境変数の"output-device"と"input-device"を"virtual-console"
 に設定します。
- {0} ok setenv output-device virtual-console
- {0} ok setenv input-device virtual-console
- (3) 設定を有効にするため、reset-all コマンドで装置をリセットします。 設定を有効にすることで、ディスプレイ装置の制御ドメインコンソールからシステム管理用端末の制御ドメインコンソールに切り替わります。

{0} ok reset-all

(4) システム管理用端末の制御ドメインコンソールに接続します。

XSCF> console -y -p 0 Console contents may be logged.
Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

(5) (4)で接続した制御ドメインコンソールの OpenBoot PROM から、シングルユーザモ ードで OS を起動します。

 $\{0\}$ ok boot -s

 (6) (4)で接続した制御ドメインコンソールでシングルユーザモードの作業完了後、 OpenBoot PROM 環境変数の"output-device"を"screen"、"input-device"を "keyboard"に設定します。

eeprom output-device=screen

eeprom input-device=keyboard

(7) システムを再起動します。
 システムを再起動することで、システム管理用端末の制御ドメインコンソールから、ディスプレイ装置の制御ドメインコンソールに戻ります。

shutdown -y -i6 -g0

(8) (4)で接続したシステム管理用端末の制御ドメインコンソールを切断します。

[Enter]キーを入力してから、[#] +[.] キーを入力します。

exit from console. XSCF>

・OS からのシングルユーザモード起動("auto-boot?":trueの場合)

 SPARC M12/M10 の XSCF に接続したシステム管理用端末の XSCF シェルから SPARC M12/M10 をリセットします。

```
XSCF> reset -y -p 0 -g primary sir
PPAR-ID :00
GuestDomain to sir : primary
Be sure to execute "Idm add-spconfig" before using this command when you have
changed the Idm configuration.
Otherwise, an unexpected domain might be reset.
Continue? [y|n] :y
00 primary : Resetting
```

Note

This command only issues the instruction to reset.

The result of the instruction can be checked by the "showdomainstatus".

eeprom output-device=virtual-console

eeprom input-device=virtual-console

(3) OS をシングルユーザモードで再起動します。
 OS を再起動することで、ディスプレイ装置の制御ドメインコンソールからシステム
 管理用端末の制御ドメインコンソールに切り替わります。

reboot -- -s

(4) システム管理用端末の制御ドメインコンソールに接続します。

XSCF> console -y -p 0

Console contents may be logged.

Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

 (5) (4)で接続した制御ドメインコンソールでシングルユーザモードの作業完了後、 OpenBoot PROM 環境変数の"output-device"を"screen"、"input-device"を "keyboard"に設定します。

eeprom output-device=screen

eeprom input-device=keyboard

(6) システムを再起動します。 システムを再起動することで、システム管理用端末の制御ドメインコンソールから、ディスプレイ装置の制御ドメインコンソールに戻ります。

shutdown -y -i6 -g0

(7)(4)で接続したシステム管理用端末の制御ドメインコンソールを切断します。

[Enter]キーを入力してから、[#] +[.] キーを入力します。

exit from console.

XSCF>

付録 B トラブルシューティング

デスクトップ環境(GUI)に CUI のコンソールメッセージが上書きされる場合(1) [Oracle Solaris 10(総合版数 1.5)の場合]

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 デスクトップ環境(GUI)を使用している。かつ、 /etc/dt/config/Xservers ファイルに"local_uid@none"を設定している場合。

対処方法

(1) Xservers ファイルの設定を"local_uid@console"に変更します。

:0 Local local_uid@<u>console</u> root /usr/X11/bin/Xserver :0 -dev <device> - nobanner

- (2) デスクトップマネージャーをログオフします。
- (3) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスし、 ディスプレイマネージャーを再起動します。

[実施例]

svcadm restart cde-login

デスクトップ環境(GUI)に CUI のコンソールメッセージが上書きされる場合(2) [Oracle Solaris 11(総合版数 1.6)の場合]

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 デスクトップ環境(GUI)を使用している。かつ、 GNOME をログオフした場合。

復旧方法 1

CUI のコンソールメッセージ出力が一時的な場合は、デスクトップ上のメニュー表示 (マウスの右または左クリック)により、デスクトップ画面全体を書き換えてください。 CUI のコンソールメッセージが断続的に出力される場合は、以下の復旧方法または回避方 法を実施してください。

復旧方法2

- (1) GNOME をログオフした状態の場合は、再度ログインします。
- (2) GNOME 端末を起動します。

(3) xterm -C コマンドを実行します。

xterm -C &

以降、CUIのコンソールメッセージは、この端末内に表示されます。

注意) GNOME をログオフするまでの間は、(3)で起動した xterm は終了しないでください。

復旧方法3

- GNOME をログオフした状態の場合は、再度ログインした後にログオフします。
 GNOME にログインした状態の場合は、ログオフします。
- (2) 上記手順で復旧しない場合は、SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等で リモートアクセスします。
- (3) gdm サービスを停止した後、Xorg および gdm プロセスを強制停止し、gdm サービス を起動します。

svcadm disable gdm

- # pkill -9 Xorg
- # pkill −9 gdm
- # svcadm enable gdm

(4) 上記手順で復旧しない場合は、システムを再起動します。

shutdown −y −i6 −g0

回避方法

代替手段として、以下の手順により、システム管理用端末の制御ドメインコンソールに切 り替えてください。

(1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

 OpenBoot PROM 環境変数の output-device と input-device を virtual-console に 設定します。

eeprom output-device=virtual-console

eeprom input-device=virtual-console

(3) システムを再起動します。

shutdown -y -i6 -g0

(4) システム管理用端末の制御ドメインコンソールに接続します。

XSCF> console -y -p 0 Console contents may be logged.

Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

gdm サービスを停止後に、CUI のキー入力ができない場合

[Oracle Solaris 11(総合版数1.6)の場合]

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 デスクトップ環境(GUI)を使用している。かつ、 GNOME をログオフ後に gdm サービスを停止した場合。

復旧方法

ホットキー(Alt + Ctrl + F1)により、仮想コンソール端末へ切り替えて、CUI を使用して ください。または、以下の手順によりシステムを再起動してください。

(1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(2) システムを再起動します。

shutdown −y −i6 −g0

回避方法 1

代替手段として、gdmサービスは停止せずに、デスクトップ環境(GUI)の xterm -C を使用 してください。

(1) GNOME 端末を起動します。

(2) xterm -C コマンドを実行します。

xterm –C &

回避方法 2

代替手段として、以下の手順により、システム管理用端末の制御ドメインコンソールを使 用してください。

- (1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。
- OpenBoot PROM 環境変数の output-device と input-device を "virtual-console"に設定します。

eeprom output-device=virtual-console

eeprom input-device=virtual-console

(3) システムを再起動します。

shutdown -y -i6 -g0

(4) システム管理用端末の制御ドメインコンソールに接続します。

XSCF> console -y -p 0 Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

GNOME をログオフしても GNOME のログイン画面が表示されない場合

[Oracle Solaris 11(総合版数 1.6)の場合]

発生条件

OpenBoot PROM 環境変数の input-device が"keyboard"である。かつ、 OpenBoot PROM 環境変数の output-device が"screen"である。かつ、 デスクトップ環境(GUI)を使用している。かつ、 GNOME をログオフした場合。 付録 B トラブルシューティング

復旧方法

(1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。

(2) gdm サービスを再起動します。

svcadm restart gdm

 (3) 上記手順で復旧しない場合は、gdm サービスを停止した後、Xorg および gdm プロセスを強制停止し、gdm サービスを起動します。

svcadm disable gdm

pkill -9 Xorg

pkill -9 gdm

svcadm enable gdm

(4) 上記手順で復旧しない場合は、、システムを再起動してください。

shutdown -y -i6 -g0

回避方法

代替手段として、以下の手順により、システム管理用端末の制御ドメインコンソールに切 り替えてください。

- (1) SPARC M12/M10 の OS 環境に Telnet、SSH 等でリモートアクセスします。
- # eeprom output-device=virtual-console

eeprom input-device=virtual-console

(3) システムを再起動します。

shutdown -y -i6 -g0

(4) システム管理用端末の制御ドメインコンソールに接続します。

XSCF> console -y -p 0 Console contents may be logged. Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y

保守情報について

問題発生時の調査資料として、以下の資料を採取してください。

[Oracle Solaris 10 の場合]

- /etc/dt/config/Xservers
- /var/dt/Xerrors
- /usr/openwin/server/etc/OWconfig
- /etc/openwin/server/etc/OWconfig

[Oracle Solaris 11 の場合]

- /etc/X11/xorg.conf
- /var/log/Xorg.*.log*
- /var/log/gdm/*

付録 C グラフィックスカードのソフトウェア版数情報

グラフィックスカードのソフトウェア版数情報は以下のとおりです。

表 C-1 ソフトウェア版数

総合	ドライバ	TSImkow	サポート内容
版数	版数	パッケージ版数	
1.2	1.3	-	Oracle Solaris 10用ドライバサポート
1.3	1.3	-	総合版数 1.2 と同じ
	1.4	v1.0	Oracle Solaris 11用ドライバサポート(*1)
1.4	1. 3	_	総合版数 1.2 と同じ
	1. 47	v1. 1	Oracle Solaris 11 コンソール機能サポート(*1)
1.5	1. 49	-	Oracle Solaris 10コンソール機能サポート
	1. 47	v1. 1	総合版数 1.4 と同じ
1.6	1. 47	v1.2	Oracle Solaris 11.4用ドライバサポート
			Oracle Solaris 11.4 コンソール機能サポート

*1) Oracle Solaris 11.4は、このソフトウェアでは動作しません。

総合版数の確認方法:

[Oracle Solaris 11.4以外の場合]

- ソフトウェアインストール用 CD-ROM からドライバをインストールした場合 CD レーベルに記載している版数により確認します。
- (2) ダウンロードサイトからドライバをインストールした場合ダウンロードしたファイル名から版数を確認します。

[ファイル名例]

総合版数 1.3 の場合

ファイル名 : GFX550e<u>1.3</u>.tar.Z

[Oracle Solaris 11.4の場合]

「FUJITSU Software グラフィックスカードドライバ」の CD レーベルに記載している 版数により確認します。 ドライバ版数の確認方法:

OS にスーパーユーザーでログインし、ドライバ版数を確認します。

[実施例]

ドライバ版数1.4の場合

modinfo | grep mko
98 118662a0 12f08 318 1 mko (TSI tspci driver \$Revision: <u>1.4</u>)

TSImkow パッケージ版数の確認方法: [Oracle Solaris 11 の場合] OS にスーパーユーザーでログインし、TSImkow パッケージ版数を確認します。

[実施例]

TSImkow パッケージ版数 v1.2 の場合

pkginfo TSImkow

application TSImkow GFX 550e X Window System Support v1.2