

SPARC M12/M10 Building Blockを活用 した高可用性システム (運用編)

2023年9月

第7版

富士通株式会社

© 2015-2023 Fujitsu Limited

■本資料について

- SPARC M12/M10 で物理パーティションの動的再構成機能を用いた Building Block の保守手順 を紹介しています。別冊の「SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム(構築 編)」と合わせて、本手順書を活用してください。
- 本書に記載されているコマンドの実行結果は環境によって異なる場合があります。
- 本資料は、SPARC M12/M10, Oracle VM Server for SPARC 3.4 以降, Oracle Solaris11.3 を 使用した手順を紹介しています。
- 物理パーティションの動的再構成機能の詳細については、下記 URL に掲載の各マニュアルをご 参照下さい。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manual/index. html

「SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド」

「SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド」

「SPARC M12/M10 XSCF リファレンスマニュアル」

■使用条件

 著作権・商標権・その他の知的財産権について コンテンツ(文書・画像・音声等)は、著作権・商標権・その他の知的財産権で保護されています。 本コンテンツは、個人的に使用する範囲でプリントアウトまたはダウンロードできます。ただし、これ以 外の利用(ご自分のページへの再利用や他のサーバへのアップロード等)については、当社または 権利者の許諾が必要となります。

保証の制限

本コンテンツについて、当社は、その正確性、商品性、ご利用目的への適合性等に関して保証する ものではなく、そのご利用により生じた損害について、当社は法律上のいかなる責任も負いかねます。 本コンテンツは、予告なく変更・廃止されることがあります。

■商標について

- UNIX は、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
- SPARC Enterprise、SPARC64 およびすべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc.のライセンスを受けて使用している、同社の米国およびその他の国における商標または登録 商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国 における登録商標です。
- その他各種製品名は、各社の製品名称、商標または登録商標です。

■留意事項

• 本ドキュメントの実施例で使用している値は、SPARC M12-2S を使用した場合の例で記載してあり ます。SPARC M10-4S を使用する場合は、装置仕様を確認の上、ご使用ください。

■本資料の位置づけ



FUĨTSU

SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)



日 次

1.	はじ	こめに	1
1.1	1. 保	保守作業の流れ	1
1	1.1.1.	従来型の保守作業の流れ	1
1	1.1.2.	集約型の保守作業の流れ	3
	1.1.3.	高集約型の保守作業の流れ	5
2.	故障	章発生後の状況確認	7
2.1	1.	前御ドメインのコンソールへ接続	7
2.2	2. 復	夏旧モードのステータス確認	7
2.3	3. 🔻	マスタ XSCF にログイン	8
2.4	4. 牧	勿理パーティションのステータス確認	8
2.5	5. र	マスタ XSCF の切り替え	9
3.	シス	ステムボード交換のための準備	10
3.1	1. 従	έ来型の場合	10
3	3.1.1.	制御ドメインのコンソールへの接続	10
3	3.1.2.	論理ドメイン(ノングローバルゾーン含む)の稼働状況の確認	10
3	3.1.3.	制御ドメインの冗長構成解除	
3.2	2. 集	[約型の場合	14
3	3.2.1.	制御ドメインのコンソールへの接続	14
3	3.2.2.	論理ドメインの稼働状況とリソース使用状況の確認	14
3	3.2.3.	制御ドメインの冗長構成解除	
3	3.2.4.	I/O ルートドメインの冗長構成解除	
3.3	3. 高	5.集約型の場合	17
3	3.3.1.	制御ドメインのコンソールへの接続	
3	3.3.2.	論理ドメインの稼働状況とリソース使用状況の確認	
3	3.3.3.	制御ドメインの冗長構成解除	18
4.	シス	ステムボードの交換	20
4.1	1. 交	を換対象のシステムボードの状態を確認	20
4.2	2. シ	イステムボードの切り離し	20

FUĴĨTSU

SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

4.3. シ	ィステムボードの交換	21
4.4. シ	レステムボードの組み込み	21
5 シス	ステムボード交換後の再設定	23
J. 77		20
5.1. 従	従来型の場合	23
5.1.1.	論理ドメイン(ノングローバルゾーン含む)の稼働状況確認	23
5.1.2.	論理ドメインの I/O 構成確認	23
5.1.3.	制御ドメインの冗長構成の再設定	25
5.1.4.	論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存	26
5.2. 集	集約型の場合	27
5.2.1.	論理ドメインの稼働状況確認	27
5.2.2.	論理ドメインの I/O 構成確認	27
5.2.3.	I/O ルートドメインの冗長構成の再設定	29
5.2.4.	制御ドメインの冗長構成の再設定	
5.2.5.	論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存	
5.3. 高	高集約型の場合	32
5.3.1.	論理ドメインの稼働状況確認	
5.3.2.	論理ドメインの I/O 構成確認	
5.3.3.	制御ドメインの冗長構成の再設定	
5.3.4.	論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存	
付録. A	PPAR DR の概要	37
A.1. シ	システムボード削除のための構成と資源計画	37
A.2. 仮	反想 CPU 再配置の概念	38
A.3. メ	メモリの再配置の概念	39
付録. B	PPAR DR deleteboard のベストプラクティス	41
B.1. PI	PPAR DR deleteboard の操作と確認のベストプラクティス	41
B.2. PI	PPAR DR のトラブルシューティング	46
B.2.1.	. CPU ソケット制約を使用したメモリの再配置	46
改版履歴	承	48



1. はじめに

本書では、SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム(以下、BB High Availability: BB HA)の運用・保守手順について説明します。本書で使用する BB HA の構成情報および、構築手順につきましては、「SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム(構築編)」を参照してください。

1.1. 保守作業の流れ

ここでは、3つのタイプによる BB HA の保守手順の流れを、それぞれ以下の項にて説明します。

- 1.1.1 従来型の保守作業の流れ
- 1.1.2 集約型の保守作業の流れ
- 1.1.3 高集約型の保守作業の流れ

1.1.1. 従来型の保守作業の流れ

ここでは、物理 I/O の動的再構成が利用可能な環境で、図 1 に示すように、BB#1 側のルートコンプレックス (PCIE8)の故障が発生し、システムが再起動した後、物理パーティションの動的再構成を使用して、BB#1 を活 性交換する手順例を記載します。

図 1. ルートコンプレックスの故障発生時(従来型)





ルートコンプレックスの故障が発生した後、システムが再起動すると、故障ルートコンプレックスが縮退した状態 で起動します。この時、論理ドメイン構成情報は初期化され、factory-defaultとなります。Oracle VM Server for SPARC(以下 OVM)の復旧モードが有効である場合、OVM が論理ドメイン構成情報を自動で復旧します。

この際、故障したルートコンプレックス(PCIE8)は primary から削除されます。論理ドメイン構成情報の復旧が 完了した後、物理パーティションの動的再構成機能を使用して、BB#1 を活性交換します。図 2 は本手順の流 れを示したものです。

<u>注一活性交換するBBのXSCFが故障している場合、物理パーティションの動的再構成による活性交換はでき</u> <u>ません。活性交換するBBが属する物理パーティションを停止し、交換するBBの入力電源を切断した保守作業</u> <u>が必要です。</u>

図 2. 故障発生時のシステムボード交換の流れ



制御ドメイン(グローバルゾーン)のI/O冗長構成再設定



1.1.2. 集約型の保守作業の流れ

ここでは、物理 I/O の動的再構成が利用可能な環境で、図 3 に示すように、BB#1 側のルートコンプレックス (PCIE11)の故障が発生し、システムが再起動した後、物理パーティションの動的再構成を使用して、BB#1 を 活性交換する手順例を記載します。

物理パーティション#0 BB#0 **BB#1** 制御ドメイン(primary) 内蔵ディスク #9 内蔵ディスク PCII #1 CPU 4core 内蔵LAN 内蔵LAN メモリ #8 PCIE #0 #0 8GB FCカード FCカード I/Oルートドメイン(root-dom0) CPU #10 PCIE #2 LANカード LANカード 10core メモリ PCIE #14 #6 FCカード FCカード 52GB I/Oルートドメイン(root-dom1) 故障発生 CPU #3 LANカード ANカード 10core メモリ PCIE #7 52GB FCカード 空きCPU FCカード 搭載CPU 24core 48core HVメモリ 空きメモリ 搭載メモリ 約4GB 約140GB 256GB

図 3. ルートコンプレックスの故障発生時(集約型)

ルートコンプレックスの故障が発生した後、システムが再起動すると、故障ルートコンプレックスが縮退した状態 で起動します。この時、論理ドメイン構成情報は初期化され、factory-defaultとなります。Oracle VM Server for SPARC(以下 OVM)の復旧モードが有効である場合、OVM が論理ドメイン構成情報を自動で復旧します。

この際、故障したルートコンプレックス(PCIE11)は root-dom1 から削除されます。論理ドメイン構成情報の復旧 が完了した後、物理パーティションの動的再構成機能を使用して、BB#1 を活性交換します。図 4 は本手順の 流れを示したものです。



<u>注ー活性交換するBBのXSCFが故障している場合、物理パーティションの動的再構成による活性交換はでき</u> ません。活性交換するBBが属する物理パーティションを停止し、交換するBBの入力電源を切断した保守作業 が必要です。</u>

図 4. 故障発生時のシステムボード交換の流れ





1.1.3. 高集約型の保守作業の流れ

ここでは、物理 I/O の動的再構成が利用可能な環境で、図 5 に示すように、BB#1 側のルートコンプレックス (PCIE8)の故障が発生し、システムが再起動した後、物理パーティションの動的再構成を使用して、BB#1 を活 性交換する手順例を記載します。



図 5. ルートコンプレックスの故障発生時(高集約型)

ルートコンプレックスの故障が発生した後、システムが再起動すると、故障ルートコンプレックスが縮退した状態 で起動します。この時、論理ドメイン構成情報は初期化され、factory-defaultとなります。Oracle VM Server for SPARC(以下 OVM)の復旧モードが有効である場合、OVM が論理ドメイン構成情報を自動で復旧します。

この際、故障したルートコンプレックス(PCIE8)は primary から削除されます。論理ドメイン構成情報の復旧が 完了した後、物理パーティションの動的再構成機能を使用して、BB#1 を活性交換します。図 6 は本手順の流 れを示したものです。



<u>注ー活性交換するBBのXSCFが故障している場合、物理パーティションの動的再構成による活性交換はでき</u> ません。活性交換するBBが属する物理パーティションを停止し、交換するBBの入力電源を切断した保守作業 が必要です。</u>

図 6. 故障発生時のシステムボード交換の流れ





2. 故障発生後の状況確認

2.1. 制御ドメインのコンソールへ接続

console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

2.2. 復旧モードのステータス確認

ldm コマンドを実行し、復旧モードのステータスを確認します。ldm コマンドを実行し、以下のメッセージが表示された場合は、ldmd デーモンが復旧モードで論理ドメイン構成情報を復旧している途中です。しばらく待った後に ldm コマンドを実行して、復旧モードのステータスを再確認してください。

<u>注ー復旧モードによる論理ドメイン構成情報の復旧処理中に制御ドメインが自動で再起動します。復旧モー</u> ドが完了するまで制御ドメイン上で業務アプリケーションなどを起動しないでください。

以下、集約型の例。

primary# ldm list-domain									
Notice: the LDoms Manager is running in Recovery Mode because not all resources required for the selected configuration were available when the system was powered on.									
NAME primary	STATE active	FLAGS -n-cv-	CONS UART	VCPU 32	MEMORY 8G	UTIL 16%	UPTIME 4m		
root-dom0	inactive			80	52G				
root-dom1	inactive			80	52G				

ldm コマンドを実行して以下のメッセージが表示された場合、復旧モードによる論理ドメイン構成情報の復旧 は完了です。以下のメッセージは ldm add-spconfig を実行するまで ldm コマンド実行時に継続的に表示さ れますが、以後の ldm コマンドの実施例では省略しています。



SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

primary# ldm list-domain									
Notice: the system is running a degraded configuration because not all resources required for the selected configuration were available when the system was powered on.									
NAME primary	STATE active	FLAGS -n-cv-	CONS UART	VCPU 32	MEMORY 8G	UTIL 16%	UPTIME 8m		
root-dom0	active	-n	5000	80	52G	10%	4m		
root-dom1	active	-n	5001	80	52G	10%	4m		

2.3. マスタ XSCF にログイン

showbbstatus コマンドを実行し、ログインした XSCF がマスタ XSCF であることを確認します。スタンバイ XSCF であった場合には、マスタ XSCF ヘログインし直してください。

XSCF> showbbstatus

BB#00 (Master)

2.4. 物理パーティションのステータス確認

showhardconfコマンドを実行し、交換するシステムボード 01-0 の XSCF の[Status]が「Normal」であること を確認します。

次の例では、システムボード 00-0 の XSCF は"BB#00"に、システムボード 01-0 の XSCF は"BB#01"に該当 します。また、故障したルートコンプレックス(ここでは、PCIE11)は以下のように BB#01 CMUL CPU#0 の故 障として確認できます。



SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

XSCF> showhardconf
SPARC M12-2S;
+ Serial:PZ51620007; Operator_Panel_Switch:Service;
+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;
Partition#0 PPAR_Status:Running;
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:300ch; Serial:PZ51620007;
+ FRU-Part-Number:CA20369-B17X 003AB/99999999 ;
+ Power_Supply_System: ;
+ Memory_Size:256 GB;
CMUL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP1236052K ;
+ FRU-Part-Number:CA07361-D941 C4 /7060911;
+ Memory_Size:128 GB; Type: F;
:
BB#01 Status:Normal; Role:Standby; Ver:0101h;Serial: 7867000297;
:
*CMUL Status: <mark>Degraded</mark> ; Ver:1101h; Serial:PP123003R8 ;
+ FRU-Part-Number:CA07855-D201 A1 /99999999 ;
+ Memory_Size:128 GB; Type: F
*CPU#0 Status:Degraded; Ver:4241h; Serial:00500165;
+ Freq:4.250 GHz; Type:0x30;
+ Core:12; Strand:8;
:

2.5. マスタ XSCF の切り替え

showbbstatus コマンドを実行し、交換するシステムボードの XSCF がマスタでないことを確認します。 次の例では、システムボード 00-0 の XSCF(BB#00)がマスタであることが確認できます。

XSC	F> show	wbbstatus
	,	

BB#00 (Master)

交換するシステムボードがマスタXSCFだった場合は、switchscfコマンドを実行し、XSCFの切り替えを行い ます。<u>注ーXSCFの切り替え、およびXSCFの再起動が完了したことを確認したのちに、システムボードの切</u> り離し操作を行ってください。

XSCF> switchscf ⁻t Standby

The XSCF unit switch between the Master and Standby states.

Continue? [y | n] ;y

3. システムボード交換のための準備

ここでは、3つのタイプによる BB HA のシステムボード交換までに必要な手順を以下それぞれの節にて説明します。

- 3.1 従来型の場合
- 3.2 集約型の場合
- 3.3 高集約型の場合

3.1.従来型の場合

3.1.1. 制御ドメインのコンソールへの接続

console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

3.1.2. 論理ドメイン(ノングローバルゾーン含む)の稼働状況の確認

a. Idm list-domain コマンドを実行し、論理ドメインの稼働状況を確認します。 論理ドメインの稼働状況は、[STATE]が「active」であり、FLAGSの文字列のうち、左から2つ目の文 字を組み合わせて確認します。表示される文字と意味は以下のとおりです

「n」: Oracle Solaris が動作中

「t」: OpenBoot PROM の状態

「-」:その他の状態([STATE]が「active」以外のときも含む)

ノングローバルゾーンが存在する場合は、zoneadm list コマンドにて稼動状態を確認します。

[STATUS]が「running」である場合、Oracle Solaris が動作中です。

primary# ldm list-domain										
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME			
primary	active	-n-c	UART	192	124G	4.0%	21m			
primary# zone	primary# zoneadm list -iv									
ID NAME		STATUS	PATH		BRA	ND	IP			
0 global	rur	ning	/		sola	aris	shared			
1 zone0 running		/zones/zone0		solaris		excl				
1										

b. Idm list-devices -a コマンドを実行し、リソースの使用状況を確認します。

次の例では、ldm list-devices -a コマンドを実行し、論理ドメインにバインドされているリソースとバイン ドされていないリソースをすべて表示しています。本手順では、CPU/メモリに十分空きがあること(リソ ース半分以上がドメインに未割当て)を確認します。"CORE"セクションの"%FREE"が"100"となってい る CPU コアはドメインに未割当です。



また、"MEMORY"セクションの"BOUND"が空欄となっているメモリはドメインに未割り当てです。この 構成では、ドメインに未割当の CPU コアが 24 コア, ドメインに未割当のメモリが 128GB 存在している ことを確認します。

primary#	ldm list	-devices	-a						
CORE									
ID	ID %FREE CPUSET								
0	0	(0, 1,	2, 3, 4, 5, 6, 7)						
1	0	(8, 9,	10, 11, 12, 13,	.4, 15)					
2	0	(16, 1	17, 18, 19, 20, 2	, 22, 23)					
(中略)									
128	100	(1024, 1	025, 1026, 102	1028, 1029, 1030, 1031)					
129	100	(1032, 1	033, 1034, 103	1036, 1037, 1038, 1039)					
(中略)									
205	100	(1640, 1	641, 1642, 164	1644, 1645, 1646, 1647)					
206	100	(1648, 1	649, 1650, 165	1652, 1653, 1654, 1655)					
(中略)									
MEMOR	Y								
PA			SIZE	BOUND					
0x7400	000000	00	64G						
0x7600	008000	00	1272M	_sys_					
0x7600)500000	00	64256M						
0x7c00	0000000)0	62G	primary					
0x7c0f	8000000	0	2G						
0x7e00	0008000	00	1272M	_sys_					
0x7e00	500000	00	512M	_sys_					
0x7e00	700000	00	256M	_sys_					
0x7e00	800000	00	62G	primary					
(以下断	各)								

c. 論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存

Solaris 11.2 以前の場合、制御ドメイン上で ldm add-spconfig コマンドを実行して、構成した情報を保存してください。

Solaris 11.3 以降の場合、この手順は不要ですので、「<u>3.1.3. 制御ドメインの冗長構成解除</u>」に進ん でください。



次の例は、すでに保存されている構成情報を確認して、同じ名前で再度保存しています。 制御ドメイン上で ldm list-spconfig コマンドを実行して、現在の構成情報を確認します。

primary# ldm list-spconfig factory-default ldm-set1 [next poweron]

ldm remove-spconfig コマンドを実行して、上書きしたい構成情報を削除します。

構成情報が削除できない場合は、次のldm add-spconfig コマンド実行時に構成情報を別名で指 定して保存してください。

primary # ldm remove-spconfig ldm-set1

Idm add-spconfig コマンドを実行して、構成情報を保存し直します。

primary # ldm add-spconfig ldm-set1

Idm list-spconfigコマンドを実行して、保存した構成情報が [current] になっていることを確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1 [current]

3.1.3. 制御ドメインの冗長構成解除

制御ドメインのシステムボリュームや I/O デバイスの冗長構成を切り離します。

システムボード 01-0(BB#1)を切り離せるようにするために、制御ドメインで使用している、交換するシステム ボードの I/O デバイスを切り離します。冗長構成を解除する手順の詳細は、各冗長化ソフトウェアのドキュメ ントを参照してください。FibreChannel ポートのマルチパス設定の解除は不要です。 次の例では、BB#1 PCIE8 配下の内蔵ネットワークデバイス(net4)をリンクアグリゲーション(LA)の構成か ら解除する例を示しています。コマンドの詳細は、Oracle Solaris のマニュアルを参照してください。 dladm show-phys コマンドを実行し、ネットワークインターフェース(net4)を確認します。

primary# dladm show-phys										
LINK	MEDIA	STATE	SPEED	DUPLEX	DEVICE					
net0	Ethernet	up	1000	full	ixgbe0					
:										
net4	Ethernet	up	1000	full	ixgbe4					
primary# dla	adm show-ph	ys -L								
LINK	DEVIC	Е	LOC							
net0	ixgbe0		/BB0/CMUL							
:										
net4	ixgbe4		/BB1/CMUL							

dladm show-aggr, dladm show-link コマンドを実行し、LA(この例では、aggr0)を構成しているネットワークイ ンターフェースの構成情報を確認します。

primary# dladm sł	now-aggr					
LINK	MODE PO	OLICY	ADDRPOLIC	LACPACTIVITY	LACPTIMER	
aggr0	dlmp					
primary# dladm sh	now-link					
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER		
net0	phys	1500	up			
net4	phys	1500	up			
:						
aggr0	aggr	1500	up	net0 net4		

dladm remove-aggr コマンドを実行し、LA のグループから net4 を切り離して、 dladm show-link コマンドを 実行し、切り離されたことを確認します。

primary# dladm remove-aggr -l net4 aggr0								
primary# dladm show-link								
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER				
net0	phys	1500	up					
net4	phys	1500	unknown					
:								
aggr0	aggr	1500	up	net0				

FU



3.2.集約型の場合

3.2.1. 制御ドメインのコンソールへの接続

console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

3.2.2. 論理ドメインの稼働状況とリソース使用状況の確認

a. Idm list-domain コマンドを実行し、論理ドメインの稼働状況を確認します。
 論理ドメインの稼働状況は、[STATE]が「active」であり、FLAGSの文字列のうち、左から2つ目の文字を組み合わせて確認します。表示される文字と意味は以下のとおりです
 「n」: Oracle Solaris が動作中

「t」: OpenBoot PROM の状態

「-」:その他の状態([STATE]が「active」以外のときも含む)

この例では、制御ドメイン、2つの I/O ルートドメインが稼働しています。

<u>注ーシステムボード切り離しの際、OpenBoot PROM の状態のドメインが存在すると切り離しに失敗</u> します。切り離し時には、ドメインの Oracle Solaris を起動するか、ドメインを停止してください。

primary# ldm list-domain										
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME			
primary	active	-n-cv-	UART	32	8G	4.0%	21m			
root-dom0	active	-n	5000	80	52G	3.1%	17m			
root-dom1	active	-n	5001	80	52G	3.1%	17m			

b. Idm list-devices -a コマンドを実行し、リソースの使用状況を確認します。 次の例では、Idm list-devices -a コマンドを実行し、論理ドメインにバインドされているリソースとバイン ドされていないリソースをすべて表示しています。本手順では、CPU/メモリに十分空きがあること(リソ ース半分以上がドメインに未割当て)を確認します。"CORE"セクションの"%FREE"が"100"となってい る CPU コアはドメインに未割当です。また、"MEMORY"セクションの"BOUND"が空欄となっているメ モリはドメインに未割り当てです。この構成では、ドメインに未割当の CPU コアが 24 コア,ドメインに 未割当のメモリが 140GB 存在していることを確認します。



primary# ldm list-devices -a					
CORE					
%FREE	CPUSET				
0	(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)				
0	(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	, 15)			
0	(16, 17, 18, 19, 20, 21,	22, 23)			
100	(32, 33, 34, 35, 36, 37, 3	38, 39)			
100	(40, 41, 42, 43, 44, 45, 4	16, 47)			
0	(1640, 1641, 1642, 164	3, 1644, 1645, 1646, 1647)			
0	(1648, 1649, 1650, 165)	1, 1652, 1653, 1654, 1655)			
Y					
	SIZE	BOUND			
)					
00000000	32G				
000800000	1272M	_sys_			
050000000	512M	_sys_			
07000000	256M	_sys_			
08000000	8G	primary			
28000000	22G				
略)					
	t Idm list-d %FREE 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1	* Idm list-devices -a %FREE CPUSET 0 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 0 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 0 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 100 (32, 33, 34, 35, 36, 37, 5 100 (40, 41, 42, 43, 44, 45, 4 0 (1640, 1641, 1642, 164 0 (1648, 1649, 1650, 165 XY SIZE) 000000000 32G 00000000 1272M 05000000 1272M 05000000 512M 07000000 256M 08000000 8G 28000000 22G 略)			

3.2.3. 制御ドメインの冗長構成解除

制御ドメインのシステムボリュームや I/O デバイスの冗長構成を切り離します。

システムボード 01-0(BB#1)を切り離せるようにするために、制御ドメインで使用している、交換するシステム ボードの I/O デバイスを切り離します。冗長構成を解除する手順の詳細は、各冗長化ソフトウェアのドキュメ ントを参照してください。FibreChannel ポートのマルチパス設定の解除は不要です。

次の例では、BB#1 PCIE8 配下の内蔵ネットワークデバイス(net4)を IPMP の構成から解除する例を示しています。コマンドの詳細は、Oracle Solaris のマニュアルを参照してください。

dladm show-phys コマンドを実行し、ネットワークインターフェース (net4)を確認します。



primary# dla	primary# dladm show-phys								
LINK	MEDIA	STATE	SPEED	DUPLEX	DEVICE				
net0	Ethernet	up	1000	full	ixgbe0				
:									
net4	Ethernet	up	1000	full	ixgbe4				
primary# dla	dm show-phy	ys -L							
LINK	DEVICI	£	LOC						
net0	ixgbe0		/BB0/CMUL						
:									
net4	ixgbe4		/BB1/CMUL						

ipmpstat -i コマンドを実行し、IPMPを構成しているネットワークインターフェースの構成情報を確認します。

primary# ipmpstat -i								
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE		
net0	yes	ipmp0	mbM	up	disabled	ok		
net4	no	ipmp0	is	up	disabled	ok		

if_mpadm -d コマンドを実行し、IPMP のグループから net4 を切り離して、 ipmpstat -i コマンドを実行し、 切り離されたことを確認します。次の例の場合、STATE が offline になったことを確認します。

primary# if_mpa	primary# if_mpadm -d net4								
primary# ipmpstat ·i									
INTERFACE	ACTIV	E GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE			
net0	yes	ipmp0	mbM	up	disabled	ok			
net4	no	ipmp0	-sd-	up	disabled	offline			

ipadm delete-ip コマンドを実行して、net4 を削除します。

primary# ipadm delete-ip net4

3.2.4. I/O ルートドメインの冗長構成解除

I/O ルートドメインに割り当てている I/O デバイスの冗長構成を解除します。

システムボード 01-0 を切り離せるようにするために、I/O ルートドメインで使用している、システムボード 01-0 上の I/O デバイスを切り離します。制御ドメインと同様の手順で、ネットワークデバイスを IPMP の構成から解 除します。片側のネットワークデバイスが縮退している root-dom1 側は IPMP の構成解除は不要です。また、 FibreChannel ポートのマルチパス設定の解除は不要です。他の冗長構成を解除する手順の詳細は、各冗 長化ソフトウェアのドキュメントを参照してください。



3.3.高集約型の場合

3.3.1. 制御ドメインのコンソールへの接続

console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

3.3.2. 論理ドメインの稼働状況とリソース使用状況の確認

a. Idm list-domain コマンドを実行し、論理ドメインの稼働状況を確認します。 論理ドメインの稼働状況は、[STATE]が「active」であり、FLAGSの文字列のうち、左から2つ目の文 字を組み合わせて確認します。表示される文字と意味は以下のとおりです 「n」: Oracle Solaris が動作中

「t」: OpenBoot PROM の状態

「-」:その他の状態([STATE]が「active」以外のときも含む)

この例では、制御ドメイン、3つのゲストドメインが稼働しています。

<u>注ーシステムボード切り離しの際、OpenBoot PROM の状態のドメインが存在すると切り離しに失敗</u> します。切り離し時には、ドメインの Oracle Solaris を起動するか、ドメインを停止してください。

primary# ldm list-domain								
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME	
primary	active	- <mark>n</mark> -cv-	UART	48	48G	4.0%	21m	
guest0	active	-n	5000	48	32G	3.1%	17m	
guest1	active	-n	5001	48	22G	3.1%	17m	
guest2	active	-n	5002	48	22G	3.1%	17m	
guest1 guest2	active active	-n	5001 5002	48 48	22G 22G	3.1% 3.1%	17m 17m	

b. Idm list-devices -a コマンドを実行し、リソースの使用状況を確認します。

次の例では、ldm list-devices -a コマンドを実行し、論理ドメインにバインドされているリソースとバイン ドされていないリソースをすべて表示しています。本手順では、CPU/メモリに十分空きがあること(リソ ース半分以上がドメインに未割当て)を確認します。"CORE"セクションの"%FREE"が"100"となってい る CPU コアはドメインに未割当です。また、"MEMORY"セクションの"BOUND"が空欄となっているメ モリはドメインに未割り当てです。この構成では、ドメインに未割当の CPU コアが 24 コア, ドメインに 未割当のメモリが 128GB 存在していることを確認します。



SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

primarv#	ldm list	devices	-a					
CORE								
ID	%FRE	E CPU	SET					
0	0	(0, 1	, 2, 3, 4, 5,	6, 7)				
1	0	(8, 9	, 10, 11, 12	, 13, 14	, 15)			
2	0	(16,	17, 18, 19, 2	20, 21,	22, 23)			
(中略)								
128	100	(1024, 1	025, 1026,	1027, 1	028, 1029,	1030, 1031)	
129	100	(1032, 1	033, 1034,	1035, 1	036, 1037,	1038, 1039)	
(中略)								
205	100	(1640, 1	641, 1642,	1643, 1	644, 1645,	1646, 1647)	
206	100	(1648, 1	649, 1650,	1651, 1	652, 1653,	1654, 1655)	
(中略)								
MEMOR	Υ							
PA			SIZE		BOUND			
0x7400	0000000	00	64G					
0x7600	0008000	00	1272M		_sys_			
0x7600	0500000	00	64256M					
0x7c00	0000000	00	22G		guest2			
0x7c05	58000000	00	32G		guest0			
0x7c0d	18000000	00	1536M		guest1			
(中略)								
0x7e00)800000	00	48G		primary			
0x7e0c	:8000000	00	12G		guest1			
0x7e0f	800000	0	2G					
(以下	略)							

3.3.3. 制御ドメインの冗長構成解除

制御ドメインのシステムボリュームや I/O デバイスの冗長構成を切り離します。

システムボード 01-0(BB#1)を切り離せるようにするために、制御ドメインで使用している、交換するシステム ボードの I/O デバイスを切り離します。冗長構成を解除する手順の詳細は、各冗長化ソフトウェアのドキュメ ントを参照してください。FibreChannel ポートのマルチパス設定の解除は不要です。

次の例では、BB#1 PCIE9 配下の内蔵ネットワークデバイス(net4)を LA の構成から解除する例を示しています。コマンドの詳細は、Oracle Solaris のマニュアルを参照してください。



dladm show-phys コマンドを実行し、ネットワークインターフェース(net4)を確認します。

primary# dladn	ı show-phys				
LINK	MEDIA	STATE	SPEED	DUPLEX	DEVICE
net0	Ethernet	up	1000	full	ixgbe0
:					
net4	Ethernet	up	1000	full	ixgbe4
primary# dladn	ı show-phys -L				
LINK	DEVICE	LOC			
net0	ixgbe0	/BB0/CMUL			
:					
net4	ixgbe4	/BB1/CMUL			

dladm show-aggr, dladm show-link コマンドを実行し、LA(この例では、aggr0)を構成しているネットワーク インターフェースの構成情報を確認します。

primary# dladm sh	now-aggr					
LINK	MODE	POLICY	ADDRPOLIC	Y LACPACTIVITY	LACPTIMER	
aggr0	dlmp					
primary# dladm sh	now-link					
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER		
net0	phys	1500	up			
net4	phys	1500	up			
:						
aggr0	aggr	1500	up	net0 net4		

dladm remove-aggr コマンドを実行し、LA のグループから net4 を切り離して、 dladm show-link コマンドを 実行し、切り離されたことを確認します。

primary# dladm re	primary# dladm remove-aggr -l net4 aggr0						
primary# dladm show-link							
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER			
net0	phys	1500	up				
net4	phys	1500	unknown				
:							
aggr0	aggr	1500	up	net0			



4. システムボードの交換

4.1. 交換対象のシステムボードの状態を確認

XSCF シェルに戻り、交換するシステムボード 01-0 の状態を確認します。

showboards コマンドを実行し、システムボードの状態を確認します。

システムボードが「Assigned」状態であり、[Pwr]欄、[Conn]欄と[Conf]欄の表示がすべて「y」と表示され ている場合、システムボード電源が投入され、物理パーティションに組み込まれた状態であることを示します。 交換対象のシステムボード 01-0 が物理パーティションに組み込まれていることを確認します。

XSCF> she	owboards -p 0						
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	00(00)	Assigned	у	у	у	Passed	Normal
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Degraded

4.2. システムボードの切り離し

システムボードを物理パーティションから切り離します。

a. deleteboard -c disconnect -m unbind=resource コマンドを実行し、システムボードを物理パーティションから切り離します。

XSCF> delete board -c disconnect -m unbind=resource 01-0

PSB#01-0 will be unconfigured from PPAR immediately. Continue? [y | n] \vdots y

All domains are temporarily suspended, proceed?[y | n] :y

Start unconfigure preparation of PSB. [1200sec]

0end

Unconfigure preparation of PSB has completed.

Start unconfiguring PSB from PPAR. [7200sec]

0..... 30..... 60....end

Unconfigured PSB from PPAR.

PSB power off sequence started. [1200sec]

0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....end

Operation has completed.

b. showresult コマンドを実行し、直前に実行した deleteboard コマンドの終了ステータスを確認します。 終了値が0の場合、deleteboard コマンドは正常終了です。 終了値が0以外の場合、および deleteboard コマンド実行中にエラーメッセージが出力された場合は、 異常終了です。エラーメッセージより『SPARC M12/M10ドメイン構築ガイド』の「C.1.2 deleteboard」 を参照して、エラー内容の特定と対処を実施してください。



XSCF> showresult
0

c. showboards コマンドを実行し、システムボードの状態を確認します。

システムボードが「Assigned」状態であり、 [Pwr] 欄、 [Conn]欄と [Conf] 欄の表示がすべて「n」と表示されている場合、システムボードの電源が切断された状態であることを示します。 交換するシステム ボード 01-0 の電源が切断されていることを確認します。

XSCF> showboard	XSCF> showboards -p 0							
PSB PPAR-ID(LSI	3) Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0 00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		
01-0 00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Degraded		

4.3. システムボードの交換

replacefru コマンドを実行し、システムボード 01-0 を交換します。

XSCF> replacefru

<u>注一replacefru コマンドを使用したシステムボード交換の詳細は、『SPARC M12-2/2S サービスマニュアル』 の「9.6 システムから FRU を切り離す」および「10.4 FRU をシステムに組み込む」、または『SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル』の「5.8 replacefru コマンドで SPARC M10-4/M10-4S のFRUをシステムから切り離す」および「6.2 replacefru コマンドで SPARC M10-4/M10-4S のFRUをシステムに組み込む」 を参照してください。</u>

4.4. システムボードの組み込み

システムボードを物理パーティションに組み込みます。

a. showboards コマンドを実行し、システムボードの状態を確認します。 システムボードが Assigned 状態であり、[Pwr] 欄、[Conn] 欄と [Conf] 欄の表示がすべて「n」と表 示されている場合、システムボードの電源が切断された状態であることを示します。 交換したシステム ボード 01-0 の電源が切断された状態であることを確認します。

XSCF> showboards -p 0									
PSBPPAR-ID(LSB) Assignment		Pwr	Conn	Conf	Test	Fault			
00-0 00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal			
01-0 00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal			

b. addboard -c configure コマンドを実行し、システムボードを物理パーティションに組み込みます。



論理ドメイン構成を元の構成に戻すため、-m bind=resource オプションを指定して、addboard -c configure コマンドを実行します。

XSCF> addboard -c configure -m bind=resource -p 0 01-0								
PSB#01-0 will be configured into PPAR-ID 0. Continue?[y n] :y								
Start connecting PSB to PPAR. [3600sec]								
0 30 60 90120150180210240								
270300330360390420450480510								
540570600630660690720750780								
810840870900930960end								
Connected PSB to PPAR.								
Start configuring PSB to Logical Domains (LDoms) Manager. [1800sec]								
0end								
Configured PSB to Logical Domains (LDoms) Manager.								
Operation has completed.								
注-addboard コマンド実行中、エラーメッセージが出力された場合は、『SPARC								

<u>注-addboard コマンド実行中、エラーメッセージが出力された場合は、『SPARC M12/M10 ドメイン</u> 構築ガイド』の「C.1.1 addboard 付録 C メッセージの説明と対処」を参照して、エラー内容の特定と対 処を実施してください。

c. showresult コマンドを実行し、直前に実行した addboard コマンドの終了ステータスを確認します。
 終了値が0の場合、addboard コマンドは正常終了です。
 終了値が0以外の場合、および addboard コマンド実行中にエラーメッセージが出力された場合は、
 異常終了です。エラーメッセージより『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「C.1.1 addboard」を
 参照して、エラー内容の特定と対処を実施してください。

XSCF> showresult

0

d. showboards コマンドを実行し、システムボードの状態を確認します。

交換したシステムボードが正常に組み込まれたことで、[Conn]欄と[Conf]欄の表示が共に「y」と表示されることを確認します。

XSCF> showboards -p 0											
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault				
00-0	00(00)	Assigned	У	у	У	Passed	Normal				
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal				



5. システムボード交換後の再設定

ここでは、3つのタイプによる BB HA のシステムボード交換後に必要な設定について、以下それぞれの節にて説明します。

- 5.1 従来型の場合
- 5.2 集約型の場合
- 5.3 高集約型の場合

5.1. 従来型の場合

5.1.1. 論理ドメイン(ノングローバルゾーン含む)の稼働状況確認

a. console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

b. ldm list-domain コマンドを実行し、システムボードの追加後に論理ドメインの稼働状況に変化がない ことを確認します。

論理ドメインの稼働状況は、[STATE]が「active」であり、[FLAGS]の文字列のうち、左から2つ目の 文字を組み合わせて確認します。表示される文字と意味は以下のとおりです。

「n」: Oracle Solaris が動作中

「t」: OpenBoot PROM の状態

「-」:その他の状態([STATE]が「active」以外のときも含む)

ノングローバルゾーンが存在する場合は、zoneadm list コマンドにて稼動状態を確認します。

_[STATUS]が「running」である場合、Oracle Solaris が動作中です。

primary# ldm	list-domair	ı					
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME
primary	active	-n-c	UART	192	124G	4.0%	9m
primary# zone	adm list -iv	τ					
ID NAME		STATUS	PATH		BRA	ND	IP
0 global	ru	nning	/		sola	aris	shared
1 zone0	rur	nning	/zones/zone()	sola	ıris	excl

5.1.2. 論理ドメインの I/O 構成確認

Idm list-io コマンドを実行し、制御ドメインに追加したシステムボードの物理 I/O デバイスが割り当てられていることを確認します。

<u>注- 制御ドメインのルートコンプレックスが故障した場合、または復旧モード動作後、制御ドメインの再起動</u> <u>等を行った場合、復旧モードで削除されたルートコンプレックスが元のドメインに追加されないことがあります。</u> <u>そのような場合、ldm add-io コマンドで元のドメインにルートコンプレックスを追加してください。</u>



次は SPARC M12 かつ Oracle VM Server for SPARC 3.5 の例で、primary が「/BB1/」で始まる PCIe エ ンドポイントを所有しています。ここでは、復旧モードで削除されたルートコンプレックス(BUS)、PCIE8 が primary に自動で追加されなかったために手動で PCIE8を追加し、その後 primary に正常に割り当てられた ことがわかります。

primary# ldm list-io			
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN STATUS
/BB0/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE0	primary IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE1	primary IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE2	primary IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE3	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE4	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE5	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE6	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE7	primary IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE8	
/BB1/PCI2	PCIE	PCIE8	UNK
/BB1/PCI0	PCIE	PCIE9	primary EMP
primary# ldm add-io PCIE8 primary			
primary# ldm list-io			
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN STATUS
/BB0/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE0	primary IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE1	primary IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE2	primary IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE3	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE4	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE5	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE6	primary IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE7	primary IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE8	primary IOV
/BB1/PCI2	PCIE	PCIE8	primary OCC



5.1.3. 制御ドメインの冗長構成の再設定

制御ドメインに割り当てている I/O デバイスの冗長構成を再設定します。制御ドメインにログインして、事前に 解除しておいた I/O デバイスの冗長構成を再設定します。他の冗長構成ソフトウェアの使用方法については、 各冗長構成ソフトウェアのドキュメントを参照してください。FibreChannel ポートのマルチパス再設定は不要 です。

ここでは、ネットワークデバイス(net4)を LA の構成に組み込む例を説明します。コマンドの詳細は、Oracle Solaris のマニュアルを参照してください。

dladm show-aggr, dladm show-link コマンドを実行し、LA(この例では、aggr0)を構成している、現在のネットワークインターフェースの構成情報を確認します。

primary# dladm sh	now-aggr				
LINK	MODE	POLICY	ADDRPOLIC	CY LACPACTIVITY	LACPTIMER
aggr0	dlmp				
primary# dladm sh	low-link				
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER	
net0	phys	1500	up		
net4	phys	1500	unknown		
aggr0	aggr	1500	up	net0	

dladm add-aggr コマンドを実行し、LA のグループに net4 を追加し、 dladm show-link コマンドを実行し、 追加されたことを確認します。

primary# dladm add-aggr -l net4 aggr0										
primary# dladm show-link										
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER						
net0	phys	1500	up							
net4	phys	1500	up							
aggr0	aggr	1500	up	net0 net4						

<u>注- システムボードの電源不良等により、システムボードが意図せず切り離されてしまった場合(2.4 章の物理パーティションのステータス確認で BB#01 の[Status]が[Degraded]になっている場合)、3 章のシステムボ ード交換のための準備から 4.2 章のシステムボードの交換までの作業が出来ません。そのため、LA の冗長 構成の設定を削除せずに、上記手順で LA の冗長構成を再設定することとなります。この場合、次回 OS リ ブート時に、LA の冗長構成の設定異常を検出して、ネットワークが使用できなくなる場合があります。本現象 を回避するためには、OS リブート前に、以下の手順にしたがって、作成済みの LA をいったん削除し、LA を 再作成してください。</u>



a. console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

b. ipadm、dladm コマンドで作成済みの LA(この例では、aggr0)を削除し、再作成します。
 なお、ノングローバルゾーンにて該当の LA を使用している場合は、LA 削除前にノングローバルゾーンの
 ネットワーク設定を外すか、またはノングローバルゾーンを停止する必要があります。
 LA の再作成完了後、ノングローバルゾーンの状態(ネットワーク設定、または起動状態)を元に戻してください。

primary# ipadm delete-ip aggr0 primary# dladm delete-aggr aggr0 primary# dladm create-aggr -m dlmp -l net0 -l net4 aggr0 primary# ipadm create-ip aggr0 primary# ipadm create-addr -T static -a local=192.168.1.101/24 aggr0/v4

5.1.4. 論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存

制御ドメイン上で ldm add-spconfig コマンドを実行して、構成した情報を保存します。

次の例は、現在の構成情報を"ldm-set2"という名前で保存する例を示します。

制御ドメイン上で ldm list-spconfig コマンドを実行して、現在の構成情報を確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1 [next poweron]

Idm add-spconfig コマンドを実行して、"Idm-set2"という名前の構成情報を新規に保存します。

primary # ldm add-spconfig ldm-set2

Idm list-spconfig コマンドを実行して、保存した構成情報が[current]になっていることを確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1

ldm-set2 [current]



5.2. 集約型の場合

5.2.1. 論理ドメインの稼働状況確認

a. console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

b. ldm list-domain コマンドを実行し、システムボードの追加後に論理ドメインの稼働状況に変化がない ことを確認します。

論理ドメインの稼働状況は、[STATE]が「active」であり、[FLAGS]の文字列のうち、左から2つ目の 文字を組み合わせて確認します。表示される文字と意味は以下のとおりです。

「n」: Oracle Solaris が動作中

「t」: OpenBoot PROM の状態

「-」:その他の状態([STATE]が「active」以外のときも含む)

primary# ldm list-domain										
NAME primary	STATE active	FLAGS - <mark>n</mark> -cv-	CONS UART	VCPU 32	MEMORY 8G	UTIL 64%	UPTIME 54m			
root-dom0	active	-n	5000	80	52G	42%	54m			
root-dom1	active	-n	5001	80	52G	11%	54m			

5.2.2. 論理ドメインの I/O 構成確認

Idm list-io コマンドを実行し、各ドメインに追加したシステムボードの物理 I/O デバイスが割り当てられている ことを確認します。

次は SPARC M12 かつ Oracle VM Server for SPARC 3.5の例で、primary、root-dom0とroot-dom1 が「/BB1/」で始まる PCIe エンドポイントを所有しています。そして、その PCIe エンドポイントのルートコンプレ ックス (BUS) である、PCIE8、PCIE9、PCIE10、PCIE11、PCIE14、PCIE15 がそれぞれ、primary、 root-dom0、root-dom1 に割り当てられていることがわかります。

<u>注-制御ドメインのルートコンプレックスが故障した場合、または復旧モード動作後、制御ドメインの再起動</u> <u>等を行った場合、復旧モードで削除されたルートコンプレックスが元のドメインに追加されないことがあります。</u> <u>そのような場合、ldm add-io コマンドで元のドメインにルートコンプレックスを追加してください。</u>



SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

primary# ldm list-io				
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN	STATUS
/BB0/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE0	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE1	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE2	root-dom0	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE3	root-dom1	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE4		
/BB0/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE5	root-dom1	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE6	root-dom0	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE7		
/BB1/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE8	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE9	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE10	root-dom0	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE11	root-dom1	IOV
/BB1/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE12		
/BB1/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE13		
/BB1/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE14	root-dom0	IOV
/BB1/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE15	root-dom1	IOV
/BB1/CMUL/NET0	PCIE	PCIE8	primary	OCC
/BB1/PCI2	PCIE	PCIE8	primary	OCC
/BB1/CMUL/SASHBA	PCIE	PCIE9	primary	OCC
/BB1/PCI0	PCIE	PCIE9	primary	EMP
/BB1/PCI7	PCIE	PCIE10	root-dom0	OCC
/BB1/PCI5	PCIE	PCIE11	root-dom1	OCC
/BB1/PCI3	PCIE	PCIE14	root-dom0	OCC
/BB1/PCI1	PCIE	PCIE15	root-dom1	OCC



5.2.3. I/O ルートドメインの冗長構成の再設定

I/O ルートドメインに割り当てている I/O デバイスの冗長構成を再設定します。I/O ルートドメインにログインして、事前に解除しておいた I/O デバイスの冗長構成を再設定します。他の冗長構成ソフトウェアの使用方法 については、各冗長構成ソフトウェアのドキュメントを参照してください。FibreChannel ポートのマルチパス再 設定は不要です。

ここでは、ネットワークデバイス(net4)を IPMP の構成に組み込む例を説明します。コマンドの詳細は、 Oracle Solaris のマニュアルを参照してください。 まず、ドメイン(root-dom0)にログインします。

primary# ldm list-domain STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME NAME UART 8G64%54mprimary active -n-cv-32-n---root-dom0 500080 52G42%54mactive root-dom1 active -n----500180 52G11%54mprimary# telnet localhost 5000 root-dom0#

dladm show-phys コマンドを実行し、ネットワークインターフェース (net4)を確認します。

root-dom0# dladm show-phys											
LINK	MEDIA	STATE	SPEED	DUPLEX	DEVICE						
net0	Ethernet	up	1000	full	ixgbe0						
net4	Ethernet	up	1000	full	ixgbe4						

ipadm create-ip コマンド、ipadm set-ifprop コマンド、ipadm add-ipmp コマンドを実行し、net4 を ipmp0 の 待機デバイスとして登録します。

root-dom0# ipadm create-ip net4

root-dom0# ipadm set-ifprop -p standby=on -m ip net4

root-dom0# ipadm add-ipmp -i net4 ipmp0

ipmpstat -i コマンドを実行し、IPMPを構成しているネットワークインターフェースの STATE が ok になっていることを確認します。



root-dom0# ipmp	ostat -i					
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE
net0	yes	ipmp0	mbM	up	disabled	ok
net4	no	ipmp0	is	up	disabled	ok

ネットワークデバイスが縮退していた root-dom1 は、IPMP を再構成する必要があります。ipadm コマンドを 実行し、一旦ネットワークインターフェース(net4)を削除した後、再作成して IPMP に組み込みます。

root-dom1# ipmp	stat -i								
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE S	TATE			
net0	yes	ipmp0	mbM	up	disabled o	k			
root-dom1# ipadm delete-ip net4									
root-dom1# ipadm create-ip net4									
root-dom1# ipadı	n add-ipm	p -i net4 ij	pmp0						
root-dom1# ipadı	n set-ifpro	p -p stand	by=on -m	ip net4					
root-dom1# ipmp	stat -i								
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE			
net0	yes	ipmp0	mbM	up	disabled	ok			
net4	no	ipmp0	is	up	disabled	ok			

5.2.4. 制御ドメインの冗長構成の再設定

制御ドメインに割り当てている I/O デバイスの冗長構成を再設定します。制御ドメインにログインして、 FibreChannel ポートのマルチパス設定の確認および、事前に解除しておいた I/O デバイスの冗長構成を再 設定します。手順は、「<u>5.2.3 I/O ルートドメインの冗長構成の再設定</u>」と同様です。「<u>5.2.3 I/O ルートドメイン</u> <u>の冗長構成の再設定</u>」記載の手順に従ってください。

5.2.5. 論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存

制御ドメイン上で ldm add-spconfig コマンドを実行して、構成した情報を保存します。 次の例は、現在の構成情報を"ldm-set2"という名前で保存する例を示します。

制御ドメイン上で ldm list-spconfig コマンドを実行して、現在の構成情報を確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1 [next poweron]

Idm add-spconfig コマンドを実行して、"Idm-set2"という名前の構成情報を新規に保存します。



primary # ldm add-spconfig ldm-set2

Idm list-spconfig コマンドを実行して、保存した構成情報が[current]になっていることを確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1

ldm-set2 [current]



5.3. 高集約型の場合

5.3.1. 論理ドメインの稼働状況確認

a. console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

b. ldm list-domain コマンドを実行し、システムボードの追加後に論理ドメインの稼働状況に変化がない ことを確認します。

論理ドメインの稼働状況は、[STATE]が「active」であり、[FLAGS]の文字列のうち、左から2つ目の 文字を組み合わせて確認します。表示される文字と意味は以下のとおりです。

「n」: Oracle Solaris が動作中

「t」: OpenBoot PROM の状態

「-」:その他の状態([STATE]が「active」以外のときも含む)

primary# ldm l	ist-domain						
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME
primary	active	- <mark>n</mark> -cv-	UART	48	48G	64%	54m
guest0	active	-n	5000	48	32G	42%	54m
guest1	active	-n	5001	48	22G	11%	54m
guest2	active	-n	5002	48	22G	11%	54m

5.3.2. 論理ドメインの I/O 構成確認

ldm list-io コマンドを実行し、制御ドメインに追加したシステムボードの物理 I/O デバイスが割り当てられていることを確認します。

<u>注- 制御ドメインのルートコンプレックスが故障した場合、または復旧モード動作後、制御ドメインの再起動</u> <u>等を行った場合、復旧モードで削除されたルートコンプレックスが元のドメインに追加されないことがあります。</u> <u>そのような場合、ldm add-io コマンドで元のドメインにルートコンプレックスを追加してください。</u>

次は SPARC M12 かつ Oracle VM Server for SPARC 3.5 の例で、primary が「/BB1/」で始まる PCIe エ ンドポイントを所有しています。ここでは、復旧モードで削除されたルートコンプレックス(BUS)、PCIE8 が primary に自動で追加されなかったために手動で PCIE8を追加し、その後 primary に正常に割り当てられた ことがわかります。



SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

primary# ldm list-io				
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN	STATUS
/BB0/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE0	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE1	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE2	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE3	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE4	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE5	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE6	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE7	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE8		
·				
/BB1/PCI2	PCIE	PCIE8		UNK
/BB1/PCI3	PCIE	PCIE10	primary	EMP
primary# ldm add-io PCIE8 primary				
primary# ldm list-io				
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN	STATUS
/BB0/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE0	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE1	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE2	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE3	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE4	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE5	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE6	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE7	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE8	primary	IOV
/BB1/PCI2	PCIE	PCIE8	primary	OCC



5.3.3. 制御ドメインの冗長構成の再設定

制御ドメインに割り当てている I/O デバイスの冗長構成を再設定します。制御ドメインにログインして、事前に 解除しておいた I/O デバイスの冗長構成を再設定します。他の冗長構成ソフトウェアの使用方法については、 各冗長構成ソフトウェアのドキュメントを参照してください。FibreChannel ポートのマルチパス再設定は不要 です。

ここでは、ネットワークデバイス(net4)を LA の構成に組み込む例を説明します。コマンドの詳細は、Oracle Solaris のマニュアルを参照してください。

dladm show-aggr, dladm show-link コマンドを実行し、LA(この例では、aggr0)を構成している、現在のネットワークインターフェースの構成情報を確認します。

primary# dladm sh	low-aggr						
LINK	MODE	POLICY	ADDRPOLIC	CY LACE	PACTIVITY	LACPTIMER	
aggr0	dlmp						
primary# dladm sh	low-link						
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER			
net0	phys	1500	up				
net4	phys	1500	unknown				
aggr0	aggr	1500	up	net0			

dladm add-aggr コマンドを実行し、LA のグループに net4 を追加し、 dladm show-link コマンドを実行し、 追加されたことを確認します。

primary# dladm add-aggr -l net4 aggr0					
primary# dladm sł	now-link				
LINK	CLASS	MTU	STATE	OVER	
net0	phys	1500	up		
net4	phys	1500	up		
aggr0	aggr	1500	up	net0 net4	

<u>注- システムボードの電源不良等により、システムボードが意図せず切り離されてしまった場合(2.4 章の物理パーティションのステータス確認で BB#01 の[Status]が[Degraded]になっている場合)、3 章のシステムボ ード交換のための準備から 4.2 章のシステムボードの交換までの作業が出来ません。そのため、LA の冗長 構成の設定を削除せずに、上記手順で LA の冗長構成を再設定することとなります。この場合、次回 OS リ ブート時に、LA の冗長構成の設定異常を検出して、ネットワークが使用できなくなる場合があります。本現象 を回避するためには、OS リブート前に、以下の手順にしたがって、作成済みの LA をいったん削除し、LA を 再作成してください。</u>





a. console コマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

 b. ipadm、dladm コマンドで作成済みの LA(この例では、aggr0)を削除し、再作成します。 なお、ゲストドメインにて該当の LA を使用している場合は、LA 削除前にゲストドメインのネットワーク 設定を外すか、またはゲストドメインを停止する必要があります。
 LA の再作成完了後、ゲストドメインの状態(ネットワーク設定、または起動状態)を元に戻してください。

primary# ipadm delete-ip aggr0

primary# dladm delete-aggr aggr0

primary# dladm create-aggr -m dlmp -l net0 -l net4 aggr0

primary# ipadm create-ip aggr0

primary# ipadm create-addr -T static -a local=192.168.1.101/24 aggr0/v4



5.3.4. 論理ドメイン構成情報を XSCF へ保存

制御ドメイン上で ldm add-spconfig コマンドを実行して、構成した情報を保存します。 次の例は、現在の構成情報を"ldm-set2"という名前で保存する例を示します。

制御ドメイン上で Idm list-spconfig コマンドを実行して、現在の構成情報を確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1 [next poweron]

Idm add-spconfig コマンドを実行して、"Idm-set2"という名前の構成情報を新規に保存します。

primary # ldm add-spconfig ldm-set2

Idm list-spconfig コマンドを実行して、保存した構成情報が[current]になっていることを確認します。

primary# ldm list-spconfig

factory-default

ldm-set1

ldm-set2 [current]

付録. A PPAR DR の概要

物理パーティションの動的再構成(PPAR DR)は、物理パーティションを停止することなく、システムボードの 拡張または縮退を実行する SPARC M12-2S/M10-4S サーバの機能です。この機能は、BB HA システムを 構成する重要な機能です。PPAR DR が、特に論理ドメインの構成に関して、どのように機能するかを理解す ることは、非常に重要です。本節では、PPAR DR を使用した高可用性システムを構築するために、構成上 の主な考慮事項について説明します。

A.1. システムボード削除のための構成と資源計画

PPAR DR によるシステムボードの削除は、実行中のシステムから資源を削除するため、システムボードの 追加よりもかなり複雑です。2BBシステムで PPAR DR の deleteboard 操作中に、その PPAR はハードウェ ア資源の半分を失います。論理ドメインが、すべてのハードウェアリソースを使用するように設定されている 場合、リソースの半分は、PPAR DR を実行する前に解放されなければなりません。論理ドメインは、この資 源の減少が可能なように構成、準備する必要があります。





資源の種類	PPAR DR に対する要求事項
vcpu	PPAR DR の実行の前に、全てのドメインから vcpu の半分を空き状態にしなけ
	ればなりません
メモリ	PPAR DR の実行の前に、全てのドメインからメモリの半分を空き状態にしなけ
	ればなりません
IO	IO は、BB をまたがって冗長化しなければなりません

削除される BB に割り当てられた仮想 CPU とメモリは、OVM によって自動的に残りのシステムボードに移動さ れます。以下に示すように、残りのボードは、PPAR DR で削除されるシステムボードから移動されるリソースを 受け入れるための十分な空き領域を持っている必要があります。



図 8 PPAR DR の deleteboard 実行中のリソース再配置

A.2. 仮想 CPU 再配置の概念

PPAR DR の削除コマンドを実行中、割り当てられた仮想 CPUは OVM によって自動的に未割り当ての仮想 CPU に再配置されます。PPAR DR による削除を可能にする論理ドメインを構成する場合、少なくとも、シス テム全体のアクティベートされた仮想 CPU の半分は、この再配置を可能にするために未割り当ての状態に 保たなければなりません。PPAR DR 操作を通して、アクティベートされた仮想 CPU の合計数が一定のため、 仮想 CPU の再配置のために追加の CPU コアアクティベーションは、必要ありません。

図9 仮想 CPU の再配置の概要

削除される BB



全ての割り当てられているvcpu(緑の部分)は BB#0上で割り当てが可能でなければなりません

A.3. メモリの再配置の概念

PPAR DR の削除コマンドを実行中、割り当てられたメモリは OVM によって自動的に未割り当てのメモリに 再配置されます。PPAR DR による削除を可能にする論理ドメインを構成する場合、少なくともシステム全体 のメモリの半分は、この再配置を可能にするために未割り当ての状態に保たなければなりません。



図 10 メモリの再配置(成功例)

PPAR DR の deleteboard 実行中に、メモリの再配置が実行される時、空きメモリは、移動する論理ドメイン に割り当てられているメモリ量の合計サイズ以上でなければなりません。さらに、移動する論理ドメインのた めに使用される空きメモリは、連続している必要があります。空きメモリは、再配置される各々のメモリ領域よ りも十分大きく、かつ、連続した領域でなければなりません。

上の図では、BB#0 が 120GB の連続した領域を持っているので、BB#1 の 32GB のメモリ領域は、BB#0 に再配置することができます。以下の失敗した場合では、BB#0 は全体で 32GB の空きメモリがありますが、 BB#1 の 32GB の連続した領域は、二つの 16GB のメモリには再配置できません。



図11 メモリの再配置(失敗例)





付録. B PPAR DR deleteboard のベストプラクティス

B.1. PPAR DR deleteboard の操作と確認のベストプラクティス

PPAR DRのdeleteboardの操作は、システムから資源を動的に取り除きます。BBを削除するために、以下の条件を満たしてください。

- 全ての論理ドメインは、Solaris が OS 稼働状態かシャットダウン状態のいずれかでなければなりません。 いずれかの論理ドメインが OBP プロンプト(OK プロンプト)である場合、PPAR DR の deleteboard は 実行できません。
-) 削除される BB 上の仮想 CPU の数は、システムで利用可能な残りの空き仮想 CPU の数以下としてください。
-) 削除される BB 上のメモリの容量は、システムで利用可能な残りの空きメモリの容量以下としてください。
- メモリを再配置するために、十分な連続したメモリの空き領域が必要です。
- > 削除される BB 上の全ての物理 I/O 資源を、空き状態としてください。
- I/O デバイスは、BB 間でマルチパス化してください。

<CPU 条件の確認方法>

以下の例は、2BB システム(384 個の vcpu)の CPU 使用状況を示しています。もし、ユーザが BB#1(192 仮 想 CPU)を削除する場合、システム内に 192 個の空き仮想 CPU が必要です。この例では、ドメインによって 240 個の仮想 CPU が使用されており、十分な空き仮想 CPU が存在しません。したがって、PPAR DR の deleteboard は、失敗します。この状態を解決するために、ldom_dev を停止し、アンバインドしてください。

primary# ld	m list-dom	ain						
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	NORM	UPTIME
primary	active	-n-cv-	UART	48	62G	0.0%	0.0%	13d 18h 19m
ldom1	active	-n	5001	48	64G	0.0%	0.0%	2d 17h 9m
ldom2	active	-n	5002	48	64G	0.0%	0.0%	2d 17h 14m
ldom3	active	-n	5003	48	64G	0.0%	0.0%	2d 17h 20m
<u>ldom_dev</u>	active	-n	5004	48	64G	0.0%	0.0%	<u>2d 17h 24m</u>

<メモリ条件の確認方法>

以下の例は、2BB システム(512GB のメモリ)のメモリの使用状況を示しています。プロダクションドメイン(この 構成では ldom1 から 3)は、BB#0 のメモリを使用しています。BB#1のメモリを開放するために、ldom_dev を停止 し、アンバインドしてください。



primary# ldm list-socket SOCKET							
TENANT	VCPUS	CORES	SOCE	KET_ID	GROUH)	
primary	48	6	0	_	/BB0		
ldom1	48	6	0		/BB0		
ldom2	48	6	2		/BB0		
ldom3	48	6	2		/BB0		
ldom_dev	48	6	6		<u>/BB1</u>		
FREE	VCPUS	CORES	SOCK	ET_ID	GROUP		
	48	6	4		/BB1		
	48	6	4		/BB1		
	48	6	6		/BB1		
MEMORY							
PA	SI	\mathbf{ZE}		SOCKI	ET_ID	BOUND	
<u>0x70000000000</u>	6	4G		6		<u>ldom_dev</u>	
0x720000000000	6	4G		6			
0x7400000000000000000000000000000000000	1	28G		4			
0x780000000000	6	4G		2		ldom1	
0x7a0000000000	6	4G		2		ldom2	
0x7c0000000000	64	4G		0		ldom3	
0x7e0080000000	6	2G		0		primary	
primary# ldm list-devices	a memory						
MEMORY							
PA	SIZE	BC	DUND				
<u>0x70000000000</u>	64G	ldo	m_dev				
0x720000000000	64G						
0x740000000000	64G						
0x760000800000	$1272 \mathrm{M}$	_	sys_				
0x760050000000	$64256 \mathrm{M}$						
0x780000000000	64G	ld	lom1				
0x7a0000000000	64G	ld	lom2				
0x7c00000000000000000000000000000000000	64G	ld	om3				
0x7e0000800000	1272M	_	sys_				
0x7e0050000000	512M	_1	sys_				
0x7e0070000000	256M	_1	sys_				
0x7e0080000000	62G	נמ	rimarv				
		P-	- 0				

<I/O 条件の確認方法>

以下の例は、SPARC M12 かつ Oracle VM Server for SPARC 3.5 の場合の 2BB システムの I/O の使用状 況を示しています。BB#1(PCIE8~15)を削除するために、削除される BB の全ての PCIE バスが解放されてい なければなりません。この例では、primary は、BB#1(PCIE8~15)の全ての PCIE バスを所有しており、PPAR DR の deleteboard は失敗します。





primary# ldm list-io				
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN	STATUS
/BB0/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE0	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE1	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE2	primary	IOV
/BB0/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE3	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE4	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE5	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE6	primary	IOV
/BB0/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE7	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM0	BUS	PCIE8	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM1	BUS	PCIE9	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM2	BUS	PCIE10	primary	IOV
/BB1/CMUL/CMP0/TDM3	BUS	PCIE11	primary	IOV
/BB1/CMUU/CMP0/TDM0	BUS	PCIE12	primary	IOV
/BB1/CMUU/CMP0/TDM1	BUS	PCIE13	primary	IOV
/BB1/CMUU/CMP0/TDM2	BUS	PCIE14	primary	IOV
/BB1/CMUU/CMP0/TDM3	BUS	PCIE15	primary	IOV
<u></u>				
/BB0/CMUL/NET0	PCIE	PCIE0	primary	OCC
/BB0/PCI2	PCIE	PCIE0	primary	EMP
/BB0/CMUL/SASHBA0	PCIE	PCIE1	primary	OCC
/BB0/PCI0	PCIE	PCIE1	primary	OCC
/BB0/PCI7	PCIE	PCIE2	primary	OCC
/BB1/CMUL/NET0	PCIE	PCIE8	primary	OCC
primary# ldm remove-io PCI	E8 primar	У		
primary# ldm remove-io PCI	E15 prima	ry		

この状態を解決するために、primary から ldm remove-io コマンドを使用して PCIE バス(PCIE8~15)の削除をしてください。PCIE バスと関連するエンドポイントが使用中でなく解放されていることを確認してください。



もし、それらが使用中であるなら、ldm remove-io コマンドはエラーを返し、削除されません。その場合、エラ ーメッセージをチェックし、デバイスを解放してください。

上記の条件が満たされた後、XSCF から deleteboard コマンドを実行します。PPAR DR を実行する前に、 XSCF の showhardconf コマンドを実行して、システムの全ての BB の状態が"Normal"であることを確認し てください。もし、いくつかの BB が"Normal"でない場合、その BB の XSCF はリブートしている可能性があり ます。10 分待ってから、もう一度 XSCF の showhardconf コマンドを実行してください。まだ、"Normal"でな いならば、showlogs コマンドを実行し、エラーの原因を確認し、エラーを取り除いてください。

XSCF の showboards コマンドを実行して、削除する BB(今回の例では 01-0)が"Assigned"状態で、 [Pwr],[Conn],[Conf]の欄が全て"y"を示していることを確認してください。

注)もし、"Pwr","Conn","Conf"が全て"y"でない場合は、その BB は正しく削除されない可能性があります。 「SPARC M12/M10ドメイン構築ガイド」の「3.1.3 システムボードの状態の確認」を参照して状態を確認し、正 しい状態を設定してください。

XSCF> s	showboards -p 0						
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal

そして、削除したい BB を PPAR から切り離すため、deletedbord コマンドを実行します。その後、 deletedboard コマンドの復帰コードの状態を確認するために、showresult コマンド実行してください。

注)もし、復帰コードが0以外か、または、deletedboardコマンド実行中にエラーメッセージが表示されている 場合、deletedboard コマンドが異常終了したことを示します。「SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド」の 「C.1.2 deleteboard」を参照してください。エラーメッセージに基づいて、エラーを特定し、対処方法を実行し てください。



SPARC M12/M10 Building Block を活用した高可用性システム (運用編)

XSCF> deleteboard -v -c disconnect -m unbind=none 01-0
PSB#01-0 will be unconfigured from PPAR immediately. Continue?[y n] \cdot y
Start unconfigure preparation of PSB. [1200sec]
0end
Unconfigure preparation of PSB has completed.
Start unconfiguring PSB from PPAR. [7200sec]
0end
Unconfigured PSB from PPAR.
PSB power off sequence started. [1200sec]
0 30 60end
Operation has completed.
XSCF> showresult
0

deleteboard 実行後、showboards コマンドを実行して削除された BB(今回の例では 01-0)が"Assigned"状 態であり、[Pwr],[Conn],[Conf]の欄が全て"n"であることを確認してください。

XSCF> s	showboards -p 0						
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal
01-0	00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal



B.2. PPAR DR のトラブルシューティング

PPAR DRのdeleteboard操作は、多くの異なった理由で失敗する可能性があります。本章では、PPAR DRの失敗に対するガイダンスを提供します。

B.2.1. CPU ソケット制約を使用したメモリの再配置

PPAR DR の概要の章で説明したように、deletebord は、メモリ再配置のために利用可能な連続した空きメ モリの領域不足のために失敗する可能性があります。以下の例は、BB#1 が 64GB のメモリを使用しており、 BB#0 は、64GB の空きメモリを持っていますが、それは 64GB の連続したメモリ領域ではありません。したが って、ldom4(SOCKET_ID 6:64GB)のメモリ再配置は、失敗し、BB の deleteboard も失敗します。

primary# ldm list-socke	t		
(中略)			
MEMORY			
PA	SIZE	SOCKET_ID	BOUND
<u>0x700000000000</u>	64G	6	ldom4
0x720000000000	64G	6	
0x7400000000000000000000000000000000000	128G	4	
0x780000000000	32G	2	ldom1
<u>0x780800000000</u>	32G	2	
0x7a0000000000	32G	2	ldom2
<u>0x7a0800000000</u>	32G	2	
0x7c0000000000	64G	0	ldom3
0x7e0080000000	62G	0	primary

この問題を解決するために、CPU ソケット制約を使用して Idom4 に割り当てられたメモリを操作してください。 Idom4 がアクティブ状態にあるとき、BB#1 のメモリは、OS が常にその領域を使用するので、完全に削除が 出来ない可能性があります。例えば、32GB のメモリを削除しようとすると、OS がメモリを使用しているため、 16GB だけが削除されます。しかし、ソケット制約を繰り返すことによって、大きなメモリ領域は、より小さなメ モリ領域に分割され、連続した空きメモリ領域の要件を満たす可能性があります。

注)以下の操作は、最初にメモリを増大させます。追加されたメモリを削除することが出来ないので、ドメイン のメモリは一時的に増大(この例では、64GBより大きくなる)します。もし、ドメインのメモリの増加を望まない のであれば、最初にメモリを縮小してください。 ldom4(SOCKET_ID 6:64GB)のメモリ再配置例

- ① BB#0(SOCKET_ID 2)に 32GB のメモリを追加します。
- BB#1(SOCKET_ID 6)から 32GB のメモリを削減します。
- ③ BB#0(SOCKET_ID 2)に 32GB のメモリを追加します。
- ④ BB#1(SOCKET_ID 6)から 32GB のメモリを削除します。
 - → 部分的に成功(26GB のメモリのみ削除)しました。

⑤ Idom4 のメモリサイズを64GBにするために、BB#0(SOCKET_ID 2)から追加で6GB削除します。

これらのコマンドを組み合わせることによって、メモリ領域を分割して再配置が可能となります。

primary# ldm grow-socket memory=32G socket_id=2 ldom4 ①						
primary# ldm shrink-socket memory=32G socket_id=6 ldom4 ②						
primary# ldm grow-socket memory=32G socket_id=2 ldom4 ③						
primary# ldm shrink-socket memory=32G socket_id=6 ldom4 ④						
Only 26G of memory could be removed from the ldom4 domain5						
because the rest of the memory is in use.						
primary# ldm shrink-socket memory=6G socket_id=2 ldom4 (5)						
prii	nary# ldm list-socket					
(中略)					
M	EMORY					
	PA	SIZE	SOCKET_ID	BOUND		
	0x700000000000	58G	6			
	<u>0x700e80000000</u>	6G	6	ldom4		
	0x720000000000	64G	6			
	0x740000000000	128G	4			
	0x780000000000	32G	2	ldom1		
	<u>0x78080000000</u>	32G	2	ldom4		
	0x7a0000000000	32G	2	ldom2		
	<u>0x7a080000000</u>	6G	2			
	<u>0x7a0980000000</u>	26G	2	ldom4		
	0x7c0000000000	64G	0	ldom3		
	0x7e0080000000	62G	0	primary		

FU



改版履歴

改版日時	版数	改版内容		
2015 年 6 月	初版	新規作成		
2015 年 9 月	2版	従来型、高集約型の追加		
2017 年 4 月	3版	付録を追加		
		SPARC M12-2S の追加		
2017年10月	4版	Oracle VM Server for SPARC 3.5 サポートによる記載方法の修正		
2018年12月	5版	Oracle Solaris 11.4 サポートによる修正		
2021年4月	6版	各ドキュメントリンクアドレス最新化		
2023 年 9 月	7版	3.1.2cの手順の条件追記、5.2.4 の誤記修正		

© 2015-2023 Fujitsu Limited