

SPARC M10による Symfoware Analytics Serverオファリング 構築ガイド

2015年4月 第2.0版 富士通株式会社

SPARC M10による	Symfoware Analytics Serverオファリング構築ガイド			FUJITSU
■ はじめに				
本書は、UNIXサーバ SPARC M10+F (DWH)システムのオファリング構成を導入 高速DWHシステムのオファリング構成を導 本書で説明する手順は、DWHシステムの	UJITSU Storage ETERNUS +FUJITSU Software Symfoware Analytics Serv する際に、ご使用いただきたい手順書です。 私する際の一連の流れ、および、各導入作業時に参照いただきたいドキュメントについて説明 導入のみが対象です。	ver による高 明しています。	速データウェ	アハウス
・本書の読者 本書はSPARC M10とSymfoware An	alytics Server を組合せた高速DWHオファリングを導入する全てのユーザを対象にしています。			
・使用条件 <u>著作権・商標権・その他の知的財産権に</u> コンテンツ(文書・画像・音声等)は、著 本書は、個人的に使用する範囲でプリント または権利者の許諾が必要となります。	こ <u>ついて</u> 作権・商標権・その他の知的財産権で保護されています。 、アウトまたはダウンロードできます。ただし、これ以外の利用(ご自分のページへの再利用や他のサー	バへのアップロ-	-ド等)につい	いては、当社
<u>保証の制限</u> 本書について、当社は、その正確性、商品 いかなる責任も負いかねます。 本書は、予告なく変更・廃止されることがも	性、ご利用目的への適合性等に関して保証するものではなく、そのご利用により生じた損害について 5ります。	、当社は法律	!上の	
 ・商標について UNIXは、米国およびその他の国における: SPARC Enterprise、SPARC64、SPA 他の国における商標または登録商標です。 OracleとJavaは、Oracle Corporation その他各種製品名は、各社の製品名称、 	オープン・グループの登録商標です。 RC64ロゴ、およびすべてのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc.のライセンスを受け およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。 商標または登録商標です。	て使用している	る、同社の米国	国およびその
OracleとJavaは、Oracle Corporation その他各種製品名は、各社の製品名称、 ・お願い	およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。 商標または登録商標です。			

本書を無断で他に転載しないようお願いします。

	SPARC M10によるSymfoware Analytics Serverオファリング構築ガイド		FUĴĨTSU
■ 導入手順と参	照マニュアル		
各項目の詳細な	内容については、下記ドキュメントを参照してください。		
作業における具体	≤的な参照先については、「2.導入手順とマニュアル参照箇所」を参照してください。		
SPARC M10	の設定		
「SPARC M10 http://jp.fuji	を使ってみよう(実践編)」 tsu.com/platform/server/sparc/technical/document/#hardware		
Oracle Sola	ris 10の設定		
「Oracle Solar http://jp.fuji	ris 10 インストール手順書」 tsu.com/platform/server/sparc/technical/document/#solaris10		
ETERNUS D	X100 S3 の設定		
「ETERNUS D http://storag	X100 S3/DX200 S3 ディスクストレージシステム構築ガイド(基本編)」 e-system.fujitsu.com/jp/catalog/manual/diskstorage/		
Symfoware	Analytics Serverの初期設定		
[FUJITSU So	ftware Symfoware Analytics Server V12.1.0 利用ガイド」		
第2章 導人·i http://softwa	型用編 are.fujitsu.com/cgi-bin/manualps.cgi?langtype=ja&viewtype=icon&keyword=Symfoware+Analytics+Serv	er&ostype=sol	

SI ARE MIDICA Symbolic	Analytics Serverオファリング構築ガイド		FUJITS
ファリング導入の流れとマニュアル参照箇所			
作業の流れ	参照箇所	備考(設定値など)
1. SPARC M10の設定 サーバに搭載するコンポーネントの搭載位置については、 ケーブルの接続については、「3. 物理環境構成」の3.1	、本資料「2. サーバ搭載コンポーネント」を参照 . ケーブル接続構成を参照		
1-(1) システムの初期診断	<u>SPARC M10を使ってみよう(実践編)</u> <u>1.システム初期診断</u>		
1-(2) XSCF環境のセットアップ	<u>SPARC M10を使ってみよう(実践編)</u> <u>2. XSCF環境のセットアップ</u>		
OSを再インストールしてシステムを構築する場合、2-(OSを再インストールしてシステムを構築する場合、2-(2-(1) インストールするサーバへのコンソールに接続	1)~ の作業を実施。 <u>Oracle Solaris 10 インストール手順書</u> <u>1-1 インストール準備</u>	物理パーティションが起動し 以下のコマンドを実行し起 XSCF> poweron -p	ノていない場合、 動を確認 0
		以下のコマンドを実行しコン XSCF> console -p (ンソールに接続
)
2-(2) DVDをブートしてOracle Solaris OSインストールを開)
2-(2) DVDをブートしてOracle Solaris OSインストールを開 2-(3) OSインストール(対話式)	始 Oracle Solaris 10 インストール手順書 1-2 対話式インストール)
2-(2) DVDをブートしてOracle Solaris OSインストールを開 2-(3) OSインストール(対話式) 2-(4) Oracle VM Server for SPARCのインストール	始)
2-(2) DVDをブートしてOracle Solaris OSインストールを開 2-(3) OSインストール(対話式) 2-(4) Oracle VM Server for SPARCのインストール 2-(5) 一括修正 (PTF) の適用	防止 Oracle Solaris 10 インストール手順書 1-2 対話式インストール 本資料 添付1 Oracle VM Server for SPARC のインストー ル手順 Oracle Solaris 10 インストール手順書 【参考】PTF適用		

3. ETERNUS DX100 S3 の設定

参照マニュアルは ETERNUS DX100 S3/DX200 S3 ディスクストレージシステム構築ガイド (基本編)

3-(1) 基本設定		
	5.2 電源投入	
	<u>5.3 ETERNUS Web GUIの起動</u>	
	<u>5.4 装置設定(初期設定)</u>	
	<u>5.5 LANケーブル(運用管理用)の接続</u>	
3-(2) RAID構成設定	<u>5.7.1 RAIDグループの作成</u>	RAIDグループの設定内容については、本 資料「3. 物理環境構成」の 3.3 RAID 構成設定を参照
3-(3) 業務用ボリュームの作成	<u>5.7.2 業務用ボリュームの作成</u>	ボリュームの設定内容については、本資料 「3. 物理環境構成」の 3.4 業務用ボ リューム作成を参照
3-(4) ホットスペア登録	<u>5.7.5 ホットスペアの登録</u> <u>■グローバルホットスペアの登録</u>	
3-(5) ホストアフィニティの設定	8123 CAポートグループの作成	ホストアフィニティの設定内容については
	<u>8124UNグループの追加</u>	本資料「3物理環境構成」の35本ス
	<u>8.1.2.5 ホストアフィニティの作成</u>	トアフィニティの作成を参照
3-(6) サーバ接続		サーバ接続の確認方法については、本資
		料 添付2. サーバ接続時に必要となる情 報の確認手順を参照

ファリング導入の流れとマニュアル参照圏	節所		
乍業の流れ	参照箇所	備考(設定値など))
I. Symfoware Analytics Serve	rの設定 (Solaris版は、DWHサーバの設定のみ)		
■前準備 ディレクトリ確認		ディレクトリ構成については、 置設計」の4.1 デバイス構 トリ構成を参照 セットアップに必要となるID4 トール前に発生します。	本資料「4.配 成、4.2ディレク 作成が、インス
-(1) DWHサーバのインストール	Symfoware Analytics Server V12.1.0 利用者ガイド 2.1.4.1.3 Solarisの場合のインストール		
-(2) クライアントのインストール	Symfoware Analytics Server V12.1.0 利用者ガイド 2.1.4.2 クライアントのインストール 2.1.4.2.2 Symfoware Serverクライアント機能の インストール(Solarisクライアントのインストール		
-(3) DWHサーバのセットアップ	Symfoware Analytics Server V12.1.0 利用者ガイド		

以上で、DWHサーバのセットアップは終了です。

サーバの起動、停止、データベースの作成等、運用に向けて必要な情報は、Symfoware Analytics Serverマニュアル「利用ガイド」の「2.2 運用」を参照ください。 BIツールからの利用といった運用に向けて、テーブル作成、データ加工、データ活用については、同マニュアルの「第3章活用編」を参照ください。

	SPARC MIULLSSymfowa	e Analytics Server	<i>ヘノ)</i> ツノツ、「桶柴刀1ト		FUJI
象環境-	- 覧				
ストレーシ DWHサ-	ジ装置 ーバ(Symfoware Anlytics Server)	FC接続ストレージDX100 SPARC M10	S3装置		
サーバ指	搭載コンポーネント				
SPARC	M10-1(本体装置)				
CPU	U/メモリモジュール				
	CPU (8コア)				
	16GB DIMM 16GB DIMM 16	GB DIMM 16GB DIMM			
	16GB DIMM 16GB DIMM 16	GGB DIMM 16GB DIMM			
	16GB DIMM 16GB DIMM 16	GB DIMM 16GB DIMM			
	CPU(基本指	答載)			
内庫	或ディスク				
	600GB SAS ディスクドライブ	600GB SAS ディスクドライブ	(ディスク搭載スペース)	(ディスク搭載スペース)	
	HDD0 HD	D1	HDD2	HDD3	
	(ディスク搭載スペース)	ディスク搭載スペース)	(ディスク搭載スペース)	(ディスク搭載スペース)	
	HDD4 HD	D5	HDD6	HDD7	
PC			標準インタフェース		
	PCI #0 デュアルチャネル16Gbpsファ-	イバーチャネルカード	10BASE-7	T/100BASE-TX/1000BAS	E-T
	PCI #1 Quad Gigabit Ethernet	」 ード	10BASE-1	T/100BASE-TX/1000BAS	E-T
	PCI #2 デュアルチャネル16Gbpsファ・	イバーチャネルカード	10BASE-7	T/100BASE-TX/1000BAS	E-T
			10BASE-1	T/100BASE-TX/1000BAS	E-T
				SAS	
				USB(前面)	
				USB(背面)	
シス	テム監視機構	1			
	10BASE-T/100BASE-TX	/1000BASE-T			
		/ 1000DA2E-1			
	シリアルポート(コンソー)	レ接続用)			
	USBポート(保守	專用)			



CM: コントローラーモジュール CA: チャネルアダプター



	SPARC	CM10による	Symfowar	e Analytics	s Serverオ	ファリング構築	ジ イド			FUJITSU
3.2 リ -	-バディスク割り	当て								
	SPARC M10-	1 #0								
	Disk 0	Disk 2	Disk 4	Disk 6						
	ZFS Mirror									
	- システムティスク - (600GB)									
	600GB	空き	空き	空き						
	Disk 1	Disk 3	Disk 5	Disk 7						
	SPAR	C M10 #0 制征	卸ドメイン用							
3.3 RA	ID構成設定									
	※OPC領域に	ついては、OPC/	バックアップオプショ	シ製品						
CE	Disk 0	Disk 2	Disk 4	Disk 6	Disk 8	Disk 10	Disk 12			
	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB			
							Global			
	RA	コログルーフ	f(1)	RA	いつグルーフ	12	HotSpare			
		-								
	1.2TB	1.2TB Disk 3	1.2TB Disk 5	1.2TB Disk 7	1.2TB	1.2TB		CM: コントロー CE: コントロー	ラーモジュール ラーエンクロージャ	
	DISK I	DISK J	DISK J	DISK 7	DISK 9					
	3	主にデータ用		主に一	時領域・カタログ	データ用		HotSpare用		
	RA <u>ID</u> グル	ープ①の設	定值		<u>RA</u> IDグル	ノープ <u>②の設</u>	定値			
	項目		設定値			項目		設定値		
	No.		0	(市可化)		No.		1		
	る則	v.	rg1 (沒 手動	史可能)		名則		rgz (変史可能) 千劫		
	TFDLT						<u>^ н</u>	丁町 High Capacity (PAID		
	RAIDLA		High Ca	nacity (PATD	51				5)	
	RAIDレベ 相当CM		High Ca CM#0	pacity (RAID	5)	RAIDU/ 相当CM			5)	
	RAIDレベ 担当CM		High Ca CM#0	pacity (RAID	5)	RAIDD/ 担当CM		CM#1	5)	

CE	Disk 0	Disk 2	Disk 4	Disk 6	Disk 8	Disk 10	Disk 12

	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	
	Global HotSpare	-	ボリュームB	_	- ボリュームA -			
		1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	1.2TB	
		Disk 11	Disk 9	Disk 7	Disk 5	Disk 3	Disk 1	
HotSpare用		データ用	時領域・カタログラ	主に一	主にデータ用			

ボリュームAの設定値

-									
	項目	設定値							
	No.	0							
	名前	LUN1 (変更可能)							
	タイプ	Standard							
	RAIDグループ / TPPの選択	手動							
	最大空き容量をすべて使用	有効にする							
	ボリューム数	RAIDグループ①のボリューム数:1							

ボリュームBの設定値

項目	設定値
No.	1
名前	LUN2 (変更可能)
タイプ	Standard
RAIDグループ / TPPの選択	手動
最大空き容量をすべて使用	有効にする
ボリューム数	RAIDグループ②のボリューム数:1

	SPARC M10によるSymfoware Analytics Serverオファリング構築ガイド						
3.5 ホストアフィニテ	r設定						
3.5.1 CAポート	グループの作成						
項目		設定値					

埧目		設定値
CAポートグループ	Target	FCポートグループ作成
	名前	pg1 (変更可能)
	ポート選択	CM#0 CA#0 Port#0, CM#0 CA#0 Port#1, CM#1 CA#0
		Port#0, CM#1 CA#0 Port#1 を選択

3.5.2 LUNグループの追加

項目		設定値
LUNグループの追加 Target		LUNグループ追加
	名前	lg1 (変更可能)
	LUN開始番号	0
	LUN 数	2

3.5.3 ホストアフィニティの作成

項目		設定値
ホストグループ選択	接続対象	All
	ホストレスポンス	Default
CAポートグループの登録		3.5.1で作成したCAポートグループ
LUNグループの登録		3.5.2で追加したLUNグループ

4. 配置設計

4.1 デバイス構成

SymfoAS: Symfoware Analytics Serverの略

LUN1

No.	リソース名	ファイルシステム	マウント先	所有者	権限	サイズ	用途
LUN1-1	メインデータ	ローデバイス	-	DWHサーバ管理者	rw-rw	300GB	SymfoASのカラムナテーブルのメインデータ格納先
LUN1-2	一時データ	ローデバイス	-	DWHサーバ管理者	rw-rw	1.5TB	SymfoASのカラムナテーブルの一時データ格納先
LUN1-3	作業領域	ZFS	/work	DWHサーバ管理者	rwxrwxr-x	残り全部(3.54TB)	ロード用データ等の格納先

LUN2

No.	リソース名	ファイルシステム	マウント先	所有者	権限	サイズ	用途
LUN2-1	データベーススペース	ローデバイス	-	DWHサーバ管理者	rw-rw	4TB	SymfoASのカラムナテーブルのデータベーススペース格納先
LUN2-2	その他SymfoAS資源	ZFS	/symfoas	DWHサーバ管理者	rwxrwxr-x	残り全部(1.34TB)	SymfoASのその他資源(カタログデータ等)格納先

4.2 ディレクトリ ローデバイス構成

リソース名	ディレクトリ名/	所有者	権限	格納場所	サイズ	備考
	デバイス名					
SymfoASインストール先	/opt/	bin:bin	rwxr-xr-x	システムディスク	4GB	Solarisインストール時に作成
その他SymfoAS資源	/symfoas	DWHサーバ管理者	rwxrwxr-x	LUN2-2	1.34TB	ETERNUSのLUN作成後に作成
データベースのデータ格納先	/symfoas/rowdata	DWHサーバ管理者	rwx	LUN2-2		SymfoASセットアップ時に/symfoas配下に自動生成
データベースのバックアップデータ格納先	/symfoas/bkupdata	DWHサーバ管理者	rwx	LUN2-2		SymfoASセットアップ時に/symfoas配下に自動生成
カラムナテーブルのカタログデータ格納先	/symfoas/coldata	DWHサーバ管理者	rwxr-xr-x	LUN2-2		SymfoASセットアップ時に/symfoas配下に自動生成
カラムナテーブルのメインデータ格納先	/dev/rdsk/(デバイス名)	DWHサーバ管理者	rw-rw	LUN1-1	300GB	(デバイス名) には、以下の数値を入力
カラムナテーブルの一時データ格納先	/dev/rdsk/(デバイス名)	DWHサーバ管理者	rw-rw	LUN1-2	1.5TB	例 c5t0d1のpart1にローデバイスを作成した場合
カラムナテーブルのデータベーススペース格納先	/dev/rdsk/(デバイス名)	DWHサーバ管理者	rw-rw	LUN2-1	4TB	/dev/rdsk/c5t0d1s1
作業領域	/work	DWHサーバ管理者	rwxrwxr-x	LUN1-3	3.54TB	ETERNUSのLUN作成後に作成

※DWHサーバ管理者…DWHサーバの管理者です。OSのスーパーユーザ(root)とは別に設定する必要があります。

SPARC M	10によるSymfoware Analytics Serverオファリング構築ガイド			FUĴĨTSU			
添付1. Oracle VM Server for SPARC のインストール手順							
SPARC M10に添付されているOr	acle Solaris 10 Required Software メディアを使用して、Oracle VM Server for SPARCソ	フトウェアをイ	ンストールする	5.			
(1) メディアに収録されているOracle	VM Server for SPARCソフトウェアのアーカイブファイルをローカルディスクにコピーし、展開します。						
[例] # cp /cdrom/cdrom0/p17 # cd /var/tmp	[例] # cp /cdrom/cdrom0/p17291713_31_SOLARIS64.zip /var/tmp						
# /bin/unzip p17291713	_31_SOLARIS64.zip						
(2) install-ldm スクリプトを使用し	て、インストールする。						
[例] # cd /var/tmp/OVM_Server_SPARC-3_1/Install # ./install-ldm							

SPARC M10によるSymfoware Analytics Serverオファリング構築ガイド FUjiTSU									
付2. サーバ接	続時に必	要となる情報	の確認手順						
下の手順でサーバ	接続時に必	必要となる情報(語	割り当てるデバイス	(情報)を	確認				
ETERNUS Web ETERNUS Web (→ CM#0の"CA#	GUIで W GUIの画面で O"をクリック	WNを確認 で、ナビゲーションの し、CM#0 CA#()「コンポーネント」タ) Port0のWWNを	ブをクリッ? :確認、お	7 → [Chani ふよび、CM#10	nel Adapter] D"CA#0"をクリ	をクリック ックし、CM#1 CA#0 Pc	ort0のWWNを確認	
表示例(CM#0 CA クテイル(F) 編集(E) 表示(V) ETERNUS DX100 S3 Normal 編集名: SYMFO オーバービュー ポリューム RA	4#0 Port0 (cgi-bin/csp?cspid=0c97C お気に入り(A) ツール(T AS モデル: ET103A-48 Dグルーゴ シン・コロビジ	のWWNの確認) eeukBqWKb6m3~h7AMe&c タ - 0) ヘルブ(H) D1410089 E時: 2015-01-19 08:03-15 ニング アドバンストービー 補続性	② ETERNUS × ♥ U ⇒ # - #2/h システム	NIXサーバ SPARC S ユーザーID : root	- □ × Server ♠ ★ ¤ • <u>0.27.01</u> Fulfinsu € ⑦				
コンボーネント > <u>Controller Enclosure</u> カテゴリー	⇒ Channel Adapter Channel Adapter			>	アクション				
Image: Symposize and sympo	電要: P427543 マ CM40 CA490 インフ: 位置 CA490 インフ: 位置 CA490 インフ: 位置 CA490 インフ: なデータス ステータス ステータス ステータス ステータス ステータス Chip40 ステータス	ビュー #メーション CM#0 CA#0 FC 2port ©Normal DxE001 - - - - - - - - - - - - -			jet 0				
	▼ CM#0 CA#0 ポート 位置 ポートモード ステータス ステータス ステータス ステータス ステータス ステータス ステート タイプ 掲録影響 Loop ID クラス 転送課題		CM#0 CA#0 Port#1 CA						
	11-74788 WWN WWN (ノードネーム) アフィニティモード FC フレームサイズ 第日番号 ジリアルナンバー ハードウェア版政 SFP タイブ 温度	000000000A051330 - OFF 2048 bytes FTL-8520P3BCV UR30KC5 A 16G SFP+(MMF) 28.96 / 84.16 F	8Gbt/s Link Up 500000E0DA051331 - - OFF 2048 bytes FTL*852P3BCV UR30HZA A 16G SFP+(MMF) 31.09 C / 87.96 F						
	And 616	. 2000 01 01.101	01.00 01 01.001		🔍 100% 👻 💡				

(2) サーバ側で、format コマンドにより、ディスクデバイス名を確認

最下部が「"CM#0 CA#0 Port#0のWWN",0」「"CM#1 CA#0 Port#0のWWN",1」となっているディスクデバイスを確認する。

以下、表示例
format
Searching for disksdone
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t500003956C88555Ed0 <toshiba-px02smf040-3702 1034="" 16="" 2="" 47231="" alt="" cyl="" hd="" sec=""></toshiba-px02smf040-3702>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w500003956c88555e,0
1. c0t500003956C88557Ed0 <toshiba-px02smf040-3702 1034="" 16="" 2="" 47231="" alt="" cyl="" hd="" sec=""></toshiba-px02smf040-3702>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w500003956c88557e,0
2. c0t500003956C885562d0 <toshiba-px02smf040-3702 1034="" 16="" 2="" 47231="" alt="" cyl="" hd="" sec=""></toshiba-px02smf040-3702>



SPARC M10によるSymfoware Analytics Serverオファリング構築ガイド		FUjITSU
	·	

■ 改版履歴

版数	更新日付	更新ページ	更新内容
初版	2015年1月27日		新規作成
第2.0版	2015年4月7日	6ページ	構成変更(16□ア→8□ア)



shaping tomorrow with you