## LTE WiFi USB ドングル

## ソフトウェア更新手順

第 5 版 2017 年 10 月

富士通株式会社

# はじめに

本書では、「LTE WiFi USB ドングル」(以下、本製品)のソフトウェアを更新する手順について示します。

# ご使用条件

本ソフトウェアのご使用にあたっては、以下のご使用条件をお守りください。 ご使用条件を遵守できない場合には、本ソフトウェアは使用しないでください。

- 1) 本ソフトウェアの再配布はできません。
- 2) 本ソフトウェアを改造したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行うことはできません。
- 3) 本ソフトウェアに関するいかなる著作権表記も変更できません。
- 4) 本ソフトウェアを使用した結果、損害が発生しても弊社は責任を負いません。

# ご利用環境

● 本製品のソフトウェア更新には、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 のパソコンをご利用ください。

# 注意事項

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の 故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書および取扱説明書の記載内容を守らないことで生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ソフトウェア更新中は、絶対に本体の電源を切らないでください。 なお、ソフトウェア更新中、無線接続はいったん切断されます。

# 目次

はじめに ・・・・・	1
ご使用条件	1
ご利用環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
注意事項	1
ソフトウェア更新手順	3
ソフトウェア更新の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
ソフトウェア更新の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
ソフトウェア更新確認と再設定手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
ソフトウェア更新の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
設定情報の初期化と再設定	6



### ソフトウェア更新の準備

1 ソフトウェア更新を実行するパソコン(Windows PC)に本製品のソフトウェア更新ファイルを格納します。

2 取扱説明書の接続手順(本体との接続)に従って、本体とソフトウェア更新を実行するパソコンを接続します。

#### 【ご注意】

ソフトウェア更新後に設定情報を初期化する必要があります。 そのため、接続設定(APN 設定)および設定値を変更されている項目については、再度設定が必要になります。

## ソフトウェア更新の実施

1 パソコンの Web ブラウザを起動し、設定ツールにアクセスします。

設定ツールへのアクセスは、出荷時の設定である場合、Web ブラウザのアドレス入力欄に 「http://192.168.15.1」を入力し、実行します。

 ログイン画面の [ユーザー名] に「admin」、[パスワード] に設定されたパスワード(出荷時の設定では 「admin」)を入力し、[ログイン] をクリックします。

← →  ← d  ★ D + C  ★ D + C  ★ D + C  ★ D + C  ★ D + C  ★ D + C  ★ D + D + D + D + D + D + D + D + D + D	×	<u>+</u> + ☆
FUĴĨTSU		
	LTE WiFi USBドングルの設定画面へようこそ。 ユーザー名とバスワードを入力してください。 ユーザー名 admin バスワード ••••• 言語 日本語マ ログイン	

3 設定ツールにログイン後、設定メニューの [設定] をクリックし、設定サブメニューの [ソフトウェア] を クリックします。

4 [インストールソフトウェア]の[参照]をクリックし、ソフトウェア更新ファイルを選択します。 選択により[インストールソフトウェア]にソフトウェア更新ファイルが表示されます。

FUĴĨTSU	ステータス   単元   キットワーク   ⑥ 🕣 ソフトウェア
接続設定	<b>製品ソフトウュア</b> バージョン 00 00 91 999 (2017/06/27)
₩i-Fi設定	インストールソフトウェア fujitsu_00.00.92.1002_mips.ipk 参照 インストール実行
DHCP設定	シフトウェア名 バージョン 編集
PINECE	lang-jp 00.00.91.999 -
設定情報管理	
システム設定	
ソフトウェア	
	ヘルプ

5 [インストール実行]をクリックします。

インストール実行によりソフトウェア更新が実行されたあと、本体は再起動します。





5

設定ツールの設定メニューで [ステータス] をクリック後、設定サブメニューの [製品情報] をクリックします。 [製品情報]の[ソフトウェアバージョン]に「00.00.92.1002 (2017/10/03)」が表示されていることを確認します。

製品ステータス			
モデムステータス	機種名	SIL10	
IPv6 ステータス	IMEI	368916846134486	
	WI-FI MACアドレス	182 die 700.79 09 120	
設面頂靴	ハードウェアバージョン	V00	
	ソフトウェアバージョン	00.00.92.1002 (2017/10/03)	
	シリアル番号	K3116700825	

## 設定情報の初期化と再設定

本体のソフトウェア更新後、設定情報を初期化(工場出荷状態に戻す)します。 初期化後、ご利用になっていた接続先などの設定を再度実施してください。

	1
_	

設定ツールの設定メニューで「設定」をクリック後、設定サブメニューの「設定情報管理」をクリックします。

2 [工場出荷状態に戻す]をクリックし、実行確認メッセージに対して [はい]をクリックすることで、 設定内容が工場出荷状態に戻ります。(本体は再起動します。)

FUjitsu	ステータス   奥定   キットワーク	9 🖯
	設定情報管理	
接続設定		
₩i-Fi設定	▼工場出荷設定に戻す	- 1
DHCP設定	工場出何設定し戻り	
PINERE		- 1
設定情報管理		- 1
システム設定		- 1
ソフトウェア		- 1
		- 1
		- 1
	ヘルヲ	

初期化後、以下の手順でご契約された通信サービスの接続先を設定してください。

1 設定ツールの設定メニューで [設定]をクリック後、設定サブメニューの [接続設定]をクリックします。

2 [APN 一覧] でご契約の通信サービスを選択します。

3	

接続先の変更を適用する場合、[適用] をクリックします。 (変更を適用するために本体は再起動します。)

	Manual 🗸	
e de la companya de la company		
19イブ -ザータ		
9 18 19-17		
	⊌オブ ザー名 ワード	・ 授イナ 認 ✓ ザー名 0 ワード

ご契約された通信サービスの APN 設定が APN 一覧に存在しない通信サービスや APN 一覧から選択しても接続 できなかった通信サービスは、以下の手順でご契約された通信サービスからのご案内に従って設定してください。

- 1 設定ツールの設定メニューで [設定] をクリック後、設定サブメニューの [接続設定] をクリックします。 2 [APN 設定]の[APN 一覧]で「Manual」を選択します。
- 3 ご契約された通信サービスからのご案内に従って [APN]、[認証タイプ]、[ユーザー名]、[パスワード] を設定します。

APN-覧	Manual
APN	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
認証タイプ	CHAP V
ユーザー名	xxxxx@xxxxx.jp
パスワード	•••••
_	
	▼ APN設定 APN-覧 APN 認証9イブ ユーザー名 バスワード

4 接続先の変更を適用する場合、[適用]をクリックします。 (変更を適用するために本体は再起動します。)

APN 設定以外にも設定値を変更されている項目がある場合、変更されている項目を再度設定してください。

- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における商標または登録商標です。
- Wi-Fi、WPA、WPA2 は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品のマニュアルの内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。 本製品のマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。