

24-wire dot matrix printers





USER'S MANUAL



FUJITSU DL3750+/3850+ ИГЛЕН МАТРИЧЕН ПРИНТЕР

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



ВАЖНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛОТО РЪКОВОД-СТВО. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ НА ИМУЩЕСТВО. FUJITSU ISOTEC се е старал да предостави точна информация в това ръководство и не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от грешка или пропуск, съдържащи се в това ръководство или неговите по-съвременни версии, независимо, дали тази грешка или пропуск са в резултат от небрежност, инцидент или поради други причини. Освен това, FUJITSU ISOTEC не поема отговорност по отношение на приложението или употребата на който и да е продукт или система в съответствие с предписанията или инструкциите, съдържащи се в това ръководство, включително отговорност за щети, произтичащи от това. FUJITSU ISOTEC ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ ТУК, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗКАЗАНИ ИЛИ НАМЕКНАТИ. FUJITSU ISOTEC си запазва правото да прави промени на всеки продукт, описан тук, без предварително предизвестие и без всякакви задължения.

Използване на този продукт във високо-рискови ситуации

Този продукт е предназначен и произведен за ползване в стандартни приложения, като офис работа, като лично устройство, домашно устройство и за обща промишлена употреба. Този продукт не е предназначен за специална употреба (контрол на ядрени реактори в атомната енергетика, космически системи, контрол на въздушното движение, оперативен контрол на масови транзитни системи, животоподдържащи устройства, или противопожарни системи в оръжейни заводи) където обикновено се изисква висока надеждност, където съответните нива на безопасност не са гарантирани, или където авария или работна грешка могат да отнемат живот или да причинят физическо нараняване (наричана по-долу "високорискова" употреба). Клиентите, възнамеряващи да използват този продукт за високорискова употреба, трябва да вземат мерки за гаранти-ране на безопасността. Освен това, ние ги умоляваме да се консултират с нашите представители по продаж-бите преди да предприемат такава специална употреба.

Следват бележки за потребителите САЩ са валидни само за 100-120V модел.

Федерална комисия по комуникациите Съобщение за радио-честотните смущения за потребители в Съединените щати

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства клас В, съгласно Част 15В от Наредбата на ФКК. Тези ограничения целят да осигурят необходимата защита срещу вредното влияние при инсталиране в домашни условия. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и не се използва в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокомуникациите. Обаче, няма гаранция, че при инсталация, при която са спазени всички правила, няма да се появят смущения. Ако това оборудване причини вредни смущения на приемането на радио или телевизионни сигнали, които могат да се установят с включване и изключване на оборудването, потребителят трябва да опита да отстрани смущенията по един от следните начини:

- Завъртете или преместете антената.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в ел.верига, различна от тази, в която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или потърсете помощ от опитен радио/ТВ техник .

Предупреждение на ФКК: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, водят до анулиране на пълномощията на потребителя да работи с оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Изпитването на това оборудване беше извършено върху модел № М33331А или М33333А.
- Забранено е използването на незащитен интерфейсен кабел. Дължината на кабела за паралелния интерфейс трябва да бъде 3 метра или по-малко. Дължината на опционалния кабел за серийния интерфейс трябва да е 15 метра или по-малко. Дължината на LAN кабела трябва да бъде 100 метра или помалко.
- Дължината на захранващия кабел трябва да е 2 метра или помалко.

Забележка за европейските потребители

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да предизвика радиосмущения, като в този случай може да се изисква от потребителя да предприеме адекватни мерки.

Съдържанието на това ръководство може да бъде променено без предварително известие и без задължение за осъществяване на промените и подобренията в устройствата, които вече са били изпратени на клиентите.

Положени са всички усилия информацията в това ръководство да бъде пълна и точна към датата на публикацията. Fujitsu Isotec Limited не носи отговорност за грешки и пропуски.

Спецификациите на моделите принтери се различава по печатните колони (80 или136) и напрежението на електрозахранването (100-120 or 220-240 V).

С147-Е047-07ВС Може 2023

© 2004-2023 FUJITSU ISOTEC LIMITED.

Отпечатано в Япония. Всички права запазени. Никаква част от това ръководство не може да се копира или превежда, запаметява в база данни или възстановителни системи, или да се изпраща под каквато и да било форма, или по какъвто и да е начин електронно, машинно, фотокопиране, записване или др., без предварително писмено разрешение от Fujitsu Isotec Limited.

ТЪРГОВСКА МАРКА УДОСТОВЕРЕНИЕ

FUJITSU е регистрирана търговска марка, а Fujitsu Creative Faces е търговска марка на Fujitsu Limited. Centronics е търговска марка на Centronics Data Computer Coporation. IBM PC и IBM Proprinter XL24E са търговски марки на International Business Machines Corporation. ESC/P2 е търговска марка на Seiko Epson Corporation. Microsoft регистрирана търговска марка, а MS-DOS и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation. Nimbus Sans е регистрирана търговска марка на URW Unternehmensberatung Karow Rubow Weber GmbH, Хамбург.

Други имена на продукти, споменати в това ръководство, може също да са търговски марки на съответните техни компании.

ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Благодарим ви за закупуването на матричен иглен принтер Fujitsu DL3750+/3850+. Вие можете да очаквате от него години на надеждна работа с много малка поддръжка. Това ръководство обяснява как да използвате вашия принтер с всички негови предимства. То е предназначено, и за нови, и за опитни потребители на принтера.

Това ръководство обяснява как да инсталирате, настроите и използвате вашия принтер и опциите му. Също така, обяснява как да поддържате принтера в добро работно състояние и какво да направите, ако има някакъв проблем. За потребителите, които ще използват принтера за първи път, са дадени подробни описания на процедурите. Опитните потребители могат да пропуснат някои подробности, като използват съдържанието и въведенията на отделните глави, за да намерят необходимата им информация.

Това ръководство има няколко приложения и индекс. Приложение А съдържа описание на доставката и допълнителната документация и информация, предоставяни от вашия дилър или от оторизиран от Fujitsu представител. Офисите на Fujitsu са изброени в края на ръководството.

Това ръководство е за модел DL3750+, 80-колонен принтер, и за модел DL3850+, 136-колонен принтер. Всеки модел се захранва с 100-120 V или 220-240 V променлив ток. Сериен интерфейс е опция, която се инсталира от потребителя. LAN карта (опция) може да се инсталира само на моделите с паралелен Centronics + USB интерфейси. Вие трябва да ги посочите когато купувате принтера.

DL3750+/3850+

Основни характеристики Отпечатан ред с 10 срі:80 колони (DL3750+) — 136 колони (DL3850+) Интерфейс:Centronics паралелен Сепtronics паралелен+ RS-232C Сепtronics паралелен+ USB + LAN (LAN:опция) Алтернативна спецификация Електрозахранване: 100–120 V или 220–240 V Опция на завода RS-232C сериен интерфейс (само за модели с Centronics паралелен. Той трябва да се инсталира от опитен специалист) Опция LAN карта срі: знаци на инч

МОДЕЛИ ПРИНТЕРИ И ОПЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Това ръководство е организирано както следва:

Бърза справка обобщава всички операции по печата. След като опознаете принтера, използвайте този раздел като помощ.

Глава 1, Въведение, представя принтера и посочва ключовите свойства, които повишават възможностите на принтера.

Глава 2, Настройки, дава стъпка по стъпка процедурите по настройване на принтера за незабавно използване и описва главните части на принтера. Ако това е вашия първи принтер, вие трябва да прочетете цялата глава преди да започнете да ползвате принтера.

Глава 3, Обработка на хартията, обяснява как да заредите и използвате хартията с вашия принтер.

Глава 4, Разпечатване, обхваща основните операции по разпечатването. Тази глава описва подробно всички операции от контрол панела на принтера, като напр. зареждане с хартия и избиране на характеристиките на отпечатването. След като се запознаете с принтера, използвайте **Бърза справка** в началото на ръководството, за да опресните паметта си, ако е необходимо.

Глава 5, Използване на режим Setup, описва как да променим зададените опционални параметри на принтера, като характеристики на печата, опции за хардуер, top-of-form. Повечето параметри се отнасят до характеристиките на печата, като стил на печат и формат на хартията. Обърнете внимание, че определени параметри засягат пряко съвместимостта с хардуера и софтуера. Правете справки с тази глава, както е посочено в Глава 2, или когато е необходимо.

Глава 6, Поддръжка, обяснява основните процедури по поддръжка на този принтер.

Глава 7, Отстраняване на проблеми, описва техниките за разрешаване на проблеми. Преди да се свържете с вашия дилър за помощ, проверете списъка на проблемите и дадените решения в тази глава.

Глава 8, Инсталиране на опции, описва наличните за принтера опции и обяснява как да ги инсталирате.

В края на това ръководство вие ще намерите две приложения и един индекс. Приложение А дава номера на доставката на принтера, опциите и публикациите. Приложение В дава допълнителна техническа информация за принтера.

СЪГЛАСУВАНИЯ

Специална информация, като предупреждения, внимание, и забележки, се индикира както следва:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва, че може да пострадате, ако не следвате процедурата точно.

внимание

ВНИМАНИЕ показва, че принтерът може да се повреди, ако не следвате процедурата точно.

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА ви дава съвети "как да", или предложения, за да ви помогне да изпълните процедурата правилно. ЗЕЛЕЖКИТЕ са особено полезни за начинаещите потребители.

За опитни потребители:

Ако познавате добре този принтер, или въобще иглените матрични принтери, тази информация ще ви помогне ефективно да използвате ръководството.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Бърза справка	QR-1
ГЛАВА 1 ВЪВЕДЕНИЕ	Характеристики Опции	1–1 1–2
ГЛАВА 2 НАСТРОЙКИ	Избиране на добро място Разопаковане на принтера Проверка на опциите и доставката Сглобяване на принтера Инсталиране на стойката за листа Инсталиране на касетата с лентата Запознаване с вашия принтер Свързване на захранващия кабел Изпитване на принтера (Offline) Зареждане на хартия за авто-тест Отпечатване на резултатите от теста Свързване на принтера към компютъра Избиране на кабел за паралелния интерфейс Избиране на USB кабел Избиране на LAN кабел Свързване на емулация	2–1 2–3 2–5 2–6 2–6 2–7 . 2–10 . 2–11 . 2–13 . 2–13 . 2–13 . 2–14 . 2–19 . 2–19 . 2–19 . 2–20 2–20 2–20 2–23
	Отпечатване на тест страница (Online) Инсталиране на принтерния драйвер	2–26 2–29

ГЛАВА З ОБРАБОТКА НА ХАРТИЯТА

Избиране на хартия	3–1
Преглед на операциите с хартия	3–2
Настройване на дебелината на хартията	3–4
Използване на единични листа	3–5
Зареждане с единични листа	3–5
Регулиране на лявото поле	3–6
Изваждане на единични листа	3–8

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТА ХАРТИЯ.	3–8
Поставяне на стека хартия	3–9
Зареждане на непрекъснатата хартия	3–10
Регулиране на лявото поле	3–11
Регулиране на позицията за откъсване	3–13
Изваждане на непрекъснатата хартия	3–14
Инсталиране на изтеглящото устройство	3–14
Откъсване на непрекъснатата хартия	3–15
Зареждане и позициониране на хартията	3–16
Зареждане на ред/зареждане на форма	3–16
Микро-подаване	3–16
Регулиране позицията на зареждане	3–16
Превключване на видове хартии	3–17
Превключване на единични листа	3–17
Съвети по работата с хартията	3–18
Превключване на непрекъсната хартия	3–18
Основни съвети	3–18
Съставни форми	3–18
Пликове	3–19
Етикети	3–19

ГЛАВА 4 ПЕЧАТ

Избиране на характеристиките на пачет 4–1
Използване на търговски софтуер 4-2
Избиране на контрол панела 4–2
Избиране на MENU1 или MENU2 4–3
Започване или спиране на печат 4–5
Зпочване на печат 4-5
Спирана на печат 4–5
Въдстановяване от Paper-Out 4–5
Отпечатване на останалите редове върху листа4–6
Непрекъснат печат след поставяне на хартия 4–6
Възстановяване след предупреждение Area Over4–7
Сваляне на разпечатаните страници 4-8
Сваляне на единични листа 4–8
Сваляне на непрекъснатата хартия 4–8
Изчистване на буфер за печат 4-8

ГЛАВА 5 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ SETUP (НАСТРОЙКА)

Как да използваме тази глава	5–1
Въвеждане на режим Setup	5–2
Преглед на режим Setup	5–4
Задаване на режим Example	5–6
Точки, които трябва да се помнят	5–9
Отпечатване на списък на избрани опции	5–10
Решаване кои опции да бъдат променени	5–12
Промяна на MENU1 и MENU2 Опции	5–14
Процедура	5–27
Възстановяване на MENU1 и MENU2	5–28
Промяна на хардуерните опции	5–29
Процедура	5–34
Смяна на опциите за регулиране позицията	
за печат	5–35
Процедура	5–39
Промяна на опциите на конфигурацията	5–40
Процедура	5–47
Излизане и запаметяване	5–48
Процедура	5–48
Възстановяване на основните параметри	5–49
Възстановяване на Power-On Defaults	5–49
Възстановяване на заводските параметри	5–49
Възстановяване на заводските настройки в	
MENU1 и MENU2	5–49
Използване на диагностични функции	5–50
Отпечатване на собствен тест	5–51
Процедура	5–51
Отпечатване на Hex Dumps	5–52
Процедура	5–53
Проверка на подравняването на печата	
по вертикала (V-ALMNT)	5–55
Процедура	5–55
Задаване на режим Reference	5–57
DPL24C Plus организация	5–58
Разлики в емулация IBM Proprinter XL24E	5–60
Разлики в емулацияEpson ESC/P2 Emulation	5–61
Он-лайн режим Setup	5–62

ГЛАВА 6 ПОДДРЪЖКА

Почистване	ô–1
Почистване и изсмукване на прахта от принтера	6–1
Почистване на валяка и водещите ролки	ô–3
Подмяна на лентата	ô–3
Подмяна на печатащата глава	ô–7

ГЛАВА 7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Разрешаване на проблеми	
Проблеми по качеството на печата	
Проблеми при работата с хартията	7–4
Съвети за почистване на задръстена хартия от	принтера7-6
Работни проблеми	
Повреди на принтера	7–9
Диагностични функции	7–10
Получаване на помощ	7–10
-	

ГЛАВА 8 ИНСТАЛИРАНЕ НА ОПЦИИ 8-	3-1	1
---------------------------------	-----	---

ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОСТАВКА И ОПЦИИ

Доставки	A–1
Опции	A–1

ПРИЛОЖЕНИЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА И ХАРТИЯТА

Физически характеристики	B–1
Функционални характеристики	B–2
Характеристики на изпълнението	B–4
Характеристики на хартията	B–6
Зона на печатане	B–6
Дебелина на хартията	B–8

ИНДЕКС IN-	-1
------------	----

Обяснение на символите на принтера



Не пипайте частите с този символ, докато не е минало достатъчно време, за да могат да изстинат. В противен случай са възможни наранявания или изгаряния.

Превключвател на електрозахранването

Превключвателят на захранването има два символа. "о" означава OFF (ИЗКЛ.), "|" означава ON (ВКЛ.)

Ако принтерът излъчва прекомерна топлина, дим, странна миризма или звук, или пък ако забележите други аномалии, незабавно изключете захранването на принтера, като използвате превключвателя на захранването, и се уверете, че сте извадили щепсела от контакта.

Ако чуждо тяло (напр. вода или друга течност, метална стружка) попадне в принтера, незабавно изключете захранването му, като използвате превключвателя за захранването, и извадете щепсела от контакта. След това се свържете с търговеца на вашия принтер.

БЪРЗА СПРАВКА

Бързата справка е предназначена за опитните потребители, които са запознати с работата на принтера, но които може да изпитат необходимост да си припомнят някои неща. *Обхеаща*

само нормалния режим на работа на принтера (без настройки) За повече подробности, вижте Глава 5.

Работата в нормален режим включва всекидневните операции, като работа с хартията и избор на шрифт. Принтерът влиза в нормален режим когато бъде включен. За да въведете режим setup, натиснете бутони TEAR OFF и ONLINE едновременно, докато индикаторът ONLINE изгасне (не свети).



Контрол панел

Таблицата на следващата страница дава операциите в нормален режим при състояние на принтера offline и online, и дава необходимите действия, които потребителят трябва да направи.

Работа на принтера (Нормален режим)

Ц : Операцията може да се извърши когато принтера е в това състояние.

— : Операцията не може да се извърши когато принтера е в това състояние.

N/A : неприложимо.

	On	Off	
Операция	line	line	Необходимо действие
Изчистване на буфера		Ц	Натиснете MENU и TEAR OFF.
Изваждане на единични листа	Ц	Ц	Натиснете LF/FF.
Въвеждане на нормален режим	N/A	N/A	Включете принтера
Въвеждане на режим setup		Ц	Натиснете TEAR OFF и ONLINE.
Излизане в нормален режим		Ц	Натиснете ONLINE, после TEAR OFF или MENU.
Зареждане на лист (напред)	Ц	Ц	Натиснете и задръжте LF/FF
Зареждане на ред (напред)	Ц	Ц	Натиснете LF/FF за три секунди
Поставяне на хартия	Ц	Ц	Натиснете LOAD.
микро подаване (назад)		Ц	Натиснете ONLINE и LOAD.
микро подаване (напред)		Ц	Натиснете ONLINE и LF/FF.
Поставяне на принтера offline	Ц	_	Натиснете ONLINE.
Поставяне на принтера online		Ц	Натиснете ONLINE.
Възстановяване параметрите при включване	Ц	Ц	Изключете принтера, след това го включете
Възстановяване на печатането след края на хартията		Ц	Натиснете ONLINE.
Запаметяване на настроените позиции за зареждане		Ц	Натиснете ONLINE и MENU.
Избиране MENU1 или MENU2		Ц	Натиснете МЕЛU.
Старт/стоп/възстановяване на печатането	Ц	Ц	Старт: изпратете команда на принтера. стоп/възстановяване: Натиснете ONLINE.
Отпечатване на резултатите от собствения тест	ц	Ц	Старт: Изключете принтера. Натискайте LF/FF докато принтерът се включи. Пауза/възстановяване: Натиснете TEAR OFF. Излизане: Натиснете ONLINE.
Откъснете листата (Само непрекъсната хартия)	Ц	Ц	Натиснете TEAR OFF. Откъснете, след това натиснете който и да е бутон, за да изтеглите
Извадете хартията до изходна позиция (Само непрекъсната хартия)	Ц	Ц	Натиснете LOAD.

въведение

Поздравления за закупуването на този принтер. Този принтер е компактен, преносим принтер, който предлага максимална

съвместимост със съвременните софтуерни пакети и персонални компютри.

24-иглената печатаща глава осигурява гладък, чист печат в офис и домашна среда. Този принтер, също така, лесно се инсталира и използва.



Иглен матричен принтер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключовите характеристики и опции са изброени в следващите два параграфа.

- Съвместимост със софтуера. Този принтер, който по принцип работи с набор от команди Fujitsu DPL24C PLUS, е съвместим с набора команди на IBM Proprinter XL24E и набора от команди на Epson ESC/P2.
- Задаване на различни набори от знаци. Като основни набори от знаци, за набора от команди Fujitsu DPL24C PLUS и емулациятаIBM Proprinter XL24E са налични IBM PC набо-рите от знаци 1 и 2, а за емулацията Epson ESC/P2 са налични набор от знаци в курсив (italic), и набори от графични символи 1 и 2. Като набори от национални знаци, са налични набори от общо 57 или 61 национални знака (в зависимост от емулацията), включително IBM PS/2 наборите от знаци.

Ръководство на потребителя

•	Множество шрифтове. Принтерът има деветнадесет
	резидентни шрифта: десет шрифта - Courier 10, Pica 10,
	Prestige Elite 12, Boldface PS, OCR-B 10, OCR-A 10, за качество
	на печат кореспонденция, сбит, чернова и високо-скоростна
	чернова, и девет контурни шрифта - Timeless, Nimbus Sans, и
	Courier, всеки в нормален стил, курсив и почернен (bold).

- Високоскоростен печат При 10 срі, скоростта на печат е от 113 срѕ за качество letter (писмо) до 400 срѕ (80-колонен принтер) или 448 срѕ (136-колонен принтер) за качество високоскоростна чернова (draft).
- Голям буфер на принтера. Има налични общо 128К байта за запаметяване на въведени данни и за зареждане на шрифтове. Голямият буфер за входящи данни ви позволява да изпращате файлове до принтера и да ги връщате бързо, за да работите в своето приложение. Голямият буфер за зареждане ви позволява да използвате клиентски шрифтове.
- 80-колонен или 136-колонен печатен ред. 80-колонните принтери са най-подходящи за разпечатване в режим на работа с формат, ориентиран по широчина (пейзажен режим), използвайки размер на хартията letter или А4. 136-колонните принтери са най-подходящи за разпечатване в пейзажен режим, използвайки legal или стандартен размер компютър-ни формати.
- Просто превключване за видовете хартия. Възможността да заредите непрекъсната хартия прави лесно превключването между непрекъсната хартия и единични листа.
- Автоматично откъсване. В края на всяка работа непрекъснатата хартия се зарежда автоматично до позиция за откъсване.
- Без поддръжка. Принтерът изисква само периодично почистване и смяна на касетата с лентата.
 Като опция към принтера има LAN карта.LAN картата може да се инсталира на модели принтери с интерфейси Centronics паралелен + USB.
 За подробности, вижте Глава 8.

Ръководство на потребителя

опции

НАСТРОЙКИ

Вашият нов принтер лесно се инсталира и настройва. Тази глава ви казва как да

настроите и да започнете ведната отпечатването.

Ако това е вашия първи принтер, вие трябва да прочетете цялата глава преди да започнете да използвате принтера.

В тази глава вие ще научите как да:

- разопаковате и сглобите принтера и да му изберете добро място
- свържете захранващия кабел и интерфейс кабела
- изпитате принтера преди да го свържете към вашия компютър
- изберете емулация и да отпечатате пробна страница, използвайки вашия софтуер
- инсталирате принтерния драйвер

Ако възникне проблем докато настройвате принтера, прегледайте раздел Решаване на проблеми в Глава 7. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с вашия дилър.

Този принтер е подходящ за повечето бизнес, офис и домашни условия. За да постигнете перфектна работа на вашия принтер, изберете място за поставянето му, което отговаря на следните изисквания:

- Ц Поставете принтера на стабилна, равна повърхност.
- Ц Поставете принтера в близост до заземен ел. контакт.
- Ц Осигурете лесен достъп до предната и задната част на принтера като оставите разстояние от няколко сантиметра около принтера. Не блокирайте отворите за въздух на предната, лявата и дясната страна на принтера.
- Ц Не излагайте принтера на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителни уреди.
- Ц Убедете се, че помещението се проветрява добре и няма много прах

ИЗБИРАНЕ НА ДОБРО МЯСТО

Setting Up



- Ц не излагайте принтера на високи температури и влага.
- Ц Използвайте само захранващия кабел, доставян с принтера, или препоръчан от вашия дилър. Не използвайте удължителни кабели.
- Ц Не включвайте принтера в контакт, в който са включени големи промишлени машини като двигатели, или устройства като копирни машини или кафе-машини. Такова оборудване често излъчва електрически шум или причинява спад на наржението.

РАЗОПАКОВАНЕ НА ПРИНТЕРА

Разопаковайте принтера както следва:

 Отворете кашона и извадете принтера и неговите компоненти. Уверете се, че сте получили всички елементи, показани по-долу. Обълнете внимание, че доставения захранващ кабел зависи от модела на принтера (електрозахранване с 100-120 или220-240 V).



Проверка на получените елементи

- Внимателно проверете всеки елемент за повреда. Съобщете всеки проблем на вашия дилър или спедитор.
- Поставете принтера на мястото където възнамерявате да го използвате.
- Махнете лентите, залепващи предния капак, капака на избутващия механизъм и задния капак. Отворете предния капак и свалете ограничителя, който държи печатащата глава на мястото й (показан по-долу).



Изваждане на ограничителя

 Запазете кашона и опаковъчните материали за бъдеща употреба. Например, оригиналната опаковка е идеална за използване когато местите вашия принтер на друго място.

ЗАБЕЛЕЖКА

Интерфейсният кабел не е включен в доставката на вашия принтер. Трябва да го закупите отделно. Свързването на интерфейсния кабел е описано по-нататък в тази глава.

Проверка на опциите и доставките

Следните опции и елементи, ако са поръчани, се доставят отделно:

- LAN карта (опция, инсталираща се от потребителя)
- Допълнителна касета с монохромна лента

Серийният интерфейс RS-232С е опция на завода. Той трябва да се инсталира от специалист. Ако поръчате принтер с интерфейс, платката ще бъде вече инсталирана в принтера.

Убедете се, че сте получили всички опции, които сте поръчали.

Клед като се уверите, че сте получили всичко, вие сте готови да сглобите вашия принтер.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИНТЕРА

Този раздел обяснява как да инсталирате стенда за отрязване на листата и касетата с лентата.

Монтиране на ограничителната стойка за листа

Ограничителната стойка за листа позволява лекото подаване, и на единични листа, и на непрекъсната хартия. Монтирайте ограничителната стойка за листа както е описано по-долу:

- Гледайки фигурата по-долу, поставете двата прорязани жлеба отгоре на принтера, зад горния капак. Обърнете внимание, че всеки жлеб има прорез отпред и отзад.
- 2. Поставете двата монтажни щифта от всяка страна на ограничителната стойка за листа.

Mounting pins



Монтиране на ограничителната стойка за листа

 Задръжте стойката за листа под ъгъл над принтера.
Плъзнете монтажните щифтове в дългите предни прорези.
Това е *горната* позиция на стойката за листа, използвана за отпечатване на единични листа.

За да завъртите стойката за листа в нейната долна позиция, хванете я отстрани и я повдигнете докато двата горни монтажни щифта освободят предните жлебове. Завъртете стойката за листа назад, за да поставите горните монтажни щифтове в задните прорези.

Поставяне на касетката с лента

Принтерът използва касетка с черна лента. За да поставите касетката с лента:

- Изключете принтера. Отворете предния капак на принте-ра. За лесно поставяне, плъзнете касетата на печатащата глава така, че тя да не е срещу изтеглящата ролка.
- Палецът за дебелина на хартията, разположен на дясната страна на принтера, има девет позиции. Преди да постави-те касетката с лентата, преместете палеца в позиция D.



Подготовка за поставяне на лентата

3. Използвайки процедурата по-долу, освободете ролката от позиция LOCK (заключено) и завъртете ръкохватката за подаване на лентата по посока на въртене на часовниковата стрелка, за да отнемете всяко провисване на лентата. Бутнете в сивите уши за освобождаване на лентата, намиращи се отстрани на касетката с лента, за да ги освободите, и плъзнете ролката от позиция LOCK в позиция FREE.



Подготовка на касетката с лента

ВНИМАНИЕ

Не въртете ръкохватката за подаване на лента в посока обратна на въртенето на часовниковата стрелка.

4. Проверете, дали принтерът е изключен.

(Уверете се, че бутонът за вкл./изкл. е натиснат откъм маркировката за изключване (кръгче)).



Поставяне на касетката с лентата

5. Преместете палеца за дебелина на хартията в позиция D.

6. Отворете предния капак.

7. Напасвайте печатащата глава с точката (зелена), маркирана на капака на принтера за изваждане.



предупреждение

Избягвайте да пипате печатащата глава докато използвате, или виднага след като сте използвали принтера, тъй като можете да се изгорите. Преди да я пипате, изчакайте докато печатащата глава се охлади.

 Прокарайте лентата между печатащата глава и водача на печата, след това натиснете силно върху касетката с лентата докато тя щракне на място.

(Уверете се, че ръкохватката за подаване на лента е обърната нагоре.) Print guide



- Завъртете ръкохватката за подаване на лента по посока на часовниковата стрелка, за да отнемете всяко провисване на лентата.
- 10. След като инсталирате касетката с лентата в принтера, нагласете палеца за дебелина на хартия и броя на листата хартия, които ще се използват. За информация за ръкохватката за дебелина на

ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ ПРИНТЕР

Сега, когато вашият принтер е сглобен, отделете време да се запознаете с главните части.

Гледайки принтера от предната му дясна страна, вие можете да видите частите на принтера, показани по-долу на фигурата.



Елементи на принтера (отперд и отдясно)

Принтерният контрол панел има бутони и индикатори, използва-ни за зареждане и подаване на хартия (виж Глава 3), и за избор на характеристиките на печата (виж Глава 4). Конторл панелът, също така, ви дава възможност да промените зададените опционални параметри на принтера (виж Глава 5).



Гледайки принтера отзад, със свалени стойка за листата и заден капак, вие можете да видите следните части на принтера:

Елементи на принтера (отзад)

Преди да включите принтера:

- Ц Уверете се, че захранването на принтера е изключено. Маркираната отстрани "1" на ключа вкл./изкл. трябва да е повдигната нагоре.
- Ц Уверете се, че контактът е правилно заземен.
- Ц Уверете се, че използвате захранващия кабел, доставен с принтера. Този кабел е предназначен за свеждане до минимум на радиочестотните смущения.

внимание

Свържете чрез захранващ кабел със заземяване и гнездо с контакта за заземяване.

СВЪРЗВАНЕ НА

ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ

За да включите захранващия кабел:

- Включете края на захранващия кабел в щепсела отзад на принтера.
- 2. Включете другия край на захранващия кабел в електрическия контакт.



Свързване на захранващия кабел

- 3. Уверете се, че захранващият кабел е включен стабилно.
- 4. Включете напрежението, чрез натискане на страната на захранващия ключ, маркирана с "1". След няколко секунди индикаторът POWER на контрол панела на принтера ще светне, печатащата глава ще се придвижи в нейното изходно положение и ще светне индикаторът ONLINE (зелен).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не е поставена хартия, може да се чуе звуков сигнал и червеният индикатор PAPER OUT може да светне. Индикаторът ONLINE няма да свети, ако лостчето за избор на хартия е поста-вено назад към позицията за непрекъсната хартия. Преместете лостчето напред към позицията за единични листа, както е описано в следващата точка. Индикаторът PAPER OUT ще изгасне. Това условие е в резултат от фабрично зададените основни параметри и не представлява проблем.

ИЗПИТВАНЕ НА ПРИНТЕРА (OFFLINE)

В тази точка, заредете хартията и задействайте автотеста на принтера. Автотестът проверява работата на принтера и качеството на печат преди да свържете принтера с компютъра. Използвайте или единични листа, или непрекъсната хартия (виж Глава 3). Тази точка описва процедурата на автотеста при използване но единични листа.

Зареждане на хартия и автотест

За да разпечатате автотеста, използвайте хартия с широчина поголяма от 215.9 мм (8.5 инча) и поставете левия водач на хартията съвсем вдясно, за да избегнете защипването на тестовата страница. Може да се използва хартия с размер letter или А4 в режим *lengthwise* (портрет).

Преди да заредите хартия, уверете се, че принтерът е включен. След това процедирайте както следва:

 Уверете се, че палецът за дебелината на хартията (разположен отгоре в дясно на принтера) е в позиция 1. Уверете се, че лостчето за избор на хартия (намиращо се отгоре вляво на принтера) е поставено напред, както е показано по-долу.



Зареждане на лист хартия

 Повдигнете стойката за листа. Преместете левия водач на хартията плътно в дясно. Пъхнете лист хартия в стойката за листа. Ако поставите хартия с размер Letter или A4, разположена *lengthwise* (режим портрет), това няма да доведе до защипване на хартията.

Нагласете десния водач на хартия, така че хартията да лежи плътно върху стойката за хартия.

 Плъзнете листа по дължината на стойката за хартия докато долният ръб на листа опре във валяка. След това натиснете бутон LOAD. Листът ще се придвижи в позиция готовност за разпечатване на първия ред (top-of-form).

Разпечатване на автотеста

Принтерът има вградена програма за автотест. Автотестът отпечатва модела на принтера, имената на постоянните емулации на принтера, и всички характеристики, налични в емулациите. Автотестът печати 80 знака на ред.

За да разпечатите страницата на автотест, уверете се, че е поставен лист хартия. След това процедирайте както следва :

- 1. Изключете принтера.
- Като натискате бутон LF/FF, включете отново принтера. Дръжте бутон LF/FF натиснат, докато принтерът издаде звуков сигнал. Ще започне разпечатването на автотеста.



Стартиране на автотеста

 Оставете разпечатването да продължи с дванадест или повече реда на повтаряем печат. За да спрете разпечатването, натиснете бутон TEAR OFF. Завъртете на ръка ръкохватката за валяка, за да извадите тест страницата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не се опитвайте да използвате бутон LF/FF (подаване на ред/ подаване на хартия), за да избутате хартията. В режим автотест, LF/FF не може да се използва, за да се подаде хартията назад.

4. Проверете страницата на автотеста. Тя трябва да изглежда като тази, показана на следващата страница.

Проверете, дали печатът е равномерен, и дали няма светли, тъмни или зацапани места. Ако качеството на печата е добро, преминете към стъпка 5. В противен случай се опитайте да коригирате проблема както следва:

- Уверете се, че лентата е поставена правилно.
- Уверете се, че палецът за дебелина на хартията е поставено в позиция 1.
- Поставете нов лист хартия в стойката за листа. Завъртете ръкохватката за валяка, за да придвижите на ръка листа докато горният му ръб премине през притискащите ролки.
- Натиснете бутон TEAR OFF, за да рестартирате принтера. Ако качеството на печат остане лошо, изключете принтера и се свържете с вашия дилър за помощ.

```
BUTTON
          ACTION
<ONLINE>
         Exit to normal mode
         Return to <<FUNCTION>> mode
<LF/FF >
<TEAROFF> Pause/resume printing
1. Software specification
   KA02008-J101 (01A) 024601
2. Emulations
  DPL24C+ --- FUJITSU DPL24C PLUS
                                 Ver. 2.02
  IBMXL24E --- IBM Proprinter XL24E
                                 Ver. 1.02
  ESC/P-2 --- EPSON ESC/P-2
                                Ver. 1.02
3. Repeat printing
LOG ; 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 30 30 60 00 00 00 01
00 01 00 0A 0A 33 43 00 10 10 11 00 00 01 00 00 11 00 00 00
16 16 11 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 01 F5 00
F9 FE FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8
00 00 00 00 00 00 00 00 47 62 00 00
```

Мостра на страница на автотест

- 5. За да излезете от режим автотест, натиснете бутон ONLINE
 - . Принтерът ще се върне в режим online.

ЗАБЕЛЕЖКА

Принтерът може, също така, да разпечата "демо страница", която илюстрира някои от свойствата на принтера. За да разпечатите демо страница:

- 1. Поставете лист хартия с размер letter или А4.
- 2. Изключете принтера.
- 3. Като натискате бутон TEAR OFF, включете принтера отново. Принтерът ще започне да разпечатва демо страницата.
- 4. Демо страницата спира печата след една страница. За да направите пауза, или за да продължите с разпечатването на демо страницата, натиснете бутон ONLINE.
- 5. За да излезете от режим demo, изключете принтера.

24 wire dot matrix, Logic seeking Letter quality - 360 X 180 dots/inch Draft quality - 120 X 180 dots/inch High speed draft - 90 X 180 dots/inch Printing technology: Resolution: Fujitsu DPL24C PLUS Version 2.01 Standard command set: Resident emulations: Epson ESC/P2, IBM Proprinter XL24E IBM PC char.sets 1 and 2 IBM PS/2 char.sets (Codepage 437,850,851, Character sets: 852,855,860,863,865,866) ISO8859-1/ECMA 94 National character sets (USA, UK, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 and 2, Hungarian 1 and 2, Slovenia 1 and 2, Mazowia 1 and 2, PG-DHN, Polish 1 and 2, Latin2 1 and 2, Latin P, ISO-Latin, Kamenicky 1 and 2, Turkish 1 and 2, ELOT927, ELOT928, Cyrillic, Lithuanian 1 and 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABG, ABY, DEC GR, Greek11, HBR-DEC, HBR-OLD, ISO-Turkish, Korean and Legal) 691 characters per font Print functions: See below. Fonts - <Bitmap> Courier 10, Pica 10, Prestige 12, Boldface PS Compression 17, Correspondence 10, Draft 12, HI-Draft 12 OCR-B 10, OCR-A LO <Scalable> Courier scalable Upright/Italic/Bold Timeless PS Upright/Italic/Bold Nimbus Sans PS Upright/Italic/Bold Bold printing Shadow printing Italic printing Underline Condensed Superscript Superscript Double width Double height Double W & H (The following functions are for the DPL24C PLUS only) Underline TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6 Overline Bar code print: Codabar, EAN8, EAN13, EAN exampl Code 3 of 9, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC type A,Code 128 Scalable font + Screened outline: A^{la}B F,

Демо страница

СВЪРЗВАНЕ НА ПРИНТЕРА КЪМ ВАШИЯ КОМПЮТЪР

Вашият принтер поддържа една от следните опции за интерфейс:

- само интерфейс Centronics паралелен
- интерфейс Centronics паралелен +RS-232C сериен интерфейс
- интерфейс Centronics паралелен +USB (+LAN) интерфейс

Серийният интерфейс RS-232 е фабрично инсталирана опция за модел на паралелен интерфейс Centronics. Инсталирането на серийната опция осигурява характеристиката на двоен интерфейс, което позволява свързването към всеки интерфейс, но забавя едновременната работа и на двата интерфейса.

Куплунгът на паралелния интерфейс има телени клипсове. Куплунгът на серийния интерфейс има затапени отвори. Кабели за тези интерфейси може да намерите при дилъра, производителите на кабели и други доставчици.

LAN картата е опция, която се инсталира от потребителя. За подробности вижте в Глава 8, или направете справка в Online Ръководство, което придружава LAN картата.

Избиране на кабел за паралелния интерфейс

За паралелния интерфейс използвайте кабел, който отговаря на следните спецификации :

- Ц Откъм края на принтера използвайте мъжки защитен куплунг Centronics, като например, Amphenol DDK 57FE-30360 или негов еквивалент. За да предотвратите RFI (радио-честотни смущения), обвивката на куплунга трябва да е свързана към защитата на кабела.
- Ц Откъм края на компютъра: повечето компютри (включително IBM компютрите) изискват женски DB-25P куплунг. Някои компютри, обаче, изискват куплунг Centronics. За да определите вида на куплунга, който вашият компютър използва, проверете в ръководството на потребителя на вашия компютър.
- Ц Уверете се, че дължината на кабела не надвишава 3 метра.

Избиране на кабел за серийния интерфейс

За серийния интерфейс използвайте кабел, който отговаря на следните характеристики:

- Ц Откъм края на принтера използвайте 25-щифтов мъжки куплунг, като Cannon DB-25P или негов еквивалент.
- Ц За да определите вида на куплунга, който вашият компютър използва, проверете в ръководството на вашия компютър

Избиране на USB кабел

- Ц Когато се използва USB интерфейс за свързване с главния компютър, паралелният и серийният интерфейс не могат да бъдат свързани едновременно.
- Ц USB интерфейсът не гарантира свързването на всички USB-поддържани устройства.

Избиране на LAN кабел

- Ц Когато се свързва LAN кабел, паралелният и USB кабелът не могат да се използват.
- Ц LAN кабелът, когато се използва в среда на 100BASE-TX, трябва да отговаря на категория 5 или по-висока.

Свързване на интерфейс кабела

За да свържете интерфейс кабела:

- 1. Изключете и принтера, и компютъра.
- Издърпайте капака на лявата страна на принетра нагоре докато спре.



Отваряне на капака

ЗАБЕЛЕЖКА

Сваляне и поставяне на капака Когато не се изисква използване на капака , махнете го като използвате следната процедура.

Сваляне на капака





- 1. Open the shutter.
- 2. Gently push the back end of the shutter toward the front of the printer.
- 3. While holding the shutter in the position described in step 2, rotate it in the manner shown in the figure on the left to disengage it.
- 4. Remove the shutter.

Поставяне на капака





5. Tilt the shutter and pass the shutter tabs through the mounting slots, starting with the slot on side (a) shown in the figure on the left. The order in which the shutter tabs are passed through the slots is the reverse of that for removing the shutter.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не използвате голяма сила когато избутвате капака към предната част на принтера. В противен случай, ушите на капака могат да се повредят. За да поставите отново капака, наклонете капака и пъхнете една от неговите изпъкнали части в инсталационния отвор на принтера, а след това пъхнете другата част в другия отвор. След като пъхнете и двете изпъкнали части, спуснете и бутнете капака в неговата първоначална позиция.

 Включете интерфейс кабела в съединителния детайл. Не свързвайте повече от един вид интерфейс кабели към принтера в едно и също време.



Centronics parallel

Centronics parallel + RS-232C

Centronics parallel + USB (+LAN)

Свързване на интерфейс кабела

ЗАБЕЛЕЖКА

LAN интерфейсът е опция, свързваща се от потребителя. Когато инсталирате LAN карта, свалете двата винта на капака и свалете капака. След това поставете LAN картата и поставете обратно капака с двата винта, свалени по-рано. За подробности, вижте Online ръководство, доставено с вашата LAN карта.

- 4. За да затегнете кабела на паралелния интерфейс, натиснете затягащите клипсове, разположени върху принтера, в прорезите на куплунга на кабела. За да затегнете кабела на серийния интерфейс, затегнете винтовете в куплунга на кабела.
- 5. Включете другия край на интерфейс кабела във вашия компютър. Леко дръпнете кабела, за да проверите, дали е затегнат добре.
- 6. Затворете капака.

ИЗБИРАНЕ НА ЕМУЛАЦИЯ

Преди разпечатване с вашия софтуер, уверете се, че на вашия принтер е избрана точната емулация. Тази точка описва наличните емулации и техния избор.

За опитни потребители:

Предварително зададената на принтера емулация е Fujitsu DPL24C PLUS. Ако тази емулация е приемлива, вие можете да прескочите тази точка.

Една емулация е набор от команди, използвани от вашия софтуер, за да комуникира с принтера. Има много налични емулации за принтери. Всяка емулация има уникални характеристики и възможности. Този принтер предлага три постоянни емулации:

- Fujitsu DPL24C PLUS (за принтери Fujitsu DL-серия)
- IBM Proprinter XL24E
- Epson ESC/P2

Постоянните емулации се съхраняват в постоянната памет на принтера.

Тук са дадени няколко точки, които да ви помогнат да определите каква емулация да изберете:

- Ц Определете кои емулации поддържа вашият софтуер. (Вижте в документацията на вашия софтуер.) Тъй като повечето софтуерни програми поддържат този принтер, опитайте се първо да задейс-твате програма с фабрично зададената основна емулация. (ему-лацията DPL24C PLUS е фабрично зададената основна емулация.) Опитайте с тази емулация, дори ако не сте сигурни коя емулация да изберете. За подробна информация, вижте в Глава 5 за това как вашият принтер комуникира с вашия софтуер.
- Ц Ако използвате повече от един софтуерен пакет, определете коя емулация се поддържа от софтуера, който използвате най-често. Изберете тази емулация.
- Ц Ако вашият софтуер поддържа повече от една емулация, изберете емулацията DPL24C PLUS, ако е възможно. Тази емулация има най-големи възможности.
- Ц Ако искате да използвате емулация, която не се поддържа от вашия софтуер, свържете се с вашия софтуерен производител, или с дилъра на принтера, и попитайте, дали този софтуер е

За да изберете емулация, процедирайте както следва:

1. Включете принтера и заредете лист хартия.

За да промените само един зададен параметър на принтера, такъв като емулацията, вие можете да използвате един лист хартия. За да промените няколко зададни параметри, както е описано в Глава 5, вие трябва да заредите непрекъсната хартия. За инструкци по зареждане на хартията, вижте Глава 3.

2. Въвеждане на режим setup.

Натиснете бутон ONLINE, за поставите принтера в offline. След това, натиснете бутон, TEAR OFF и бутон ONLINE.

Тъй като принтерът влиза в режим offline setup, той разпечатва следната информация:



Първа разпечатка в режим setup

Проверете, дали меню <<FUNCTION>> е разпечатано в края на страницата.

3. Изберете функция MENU1.

Позиционирайте червения курсор върху пластичния водач. Първоначално, този курсор би трябвало да е позициониран под SAVE & END в началото на <<FUNCTION>> меню. Натискайте последователно бутон LOAD за да позиционирате червения курсор под MENU1, както е показано по долу:



Натиснете бутон MENU, за да изберете MENU1 и разпечатате следните <EMULATE> опции:

ATE> <u>DP</u> L24C+	24E ESC/P2
----------------------	------------

Текущата, избрана емулация е посочена с кратко подчертаване. На фигурата, показана по-горе, е избрана емулацията Fujitsu DPL24C PLUS.

4. Изберете една емулация.

Натиснете бутон LOAD неколкократно, за да позиционирате червения курсор под желаната емулация. Натиснете бутон MENU, за да изберете емулацията и разпечатате следващата позиция на MENU1.

5. Излезте от MENU1.

Натиснете бутон ONLINE, за да излезете от функция MENU1 и да разпечатате отново меню <<FUNCTION>>.

6. Излезте от режим setup, за да запаметите емулацията.

За да излезете от режим setup и съхраните новата емулация, уверете се, че червеният курсор е поставен под SAVE & END. След това натиснете бутон MENU. Принтерът избира SAVE & END и преминава в online.

За да промените другите зададени параметри на принтера, използвайки режим setup на принтера, вижте Глава 5.

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА МОСТРА

След като автотестът удостовери, че принтерът работи правилно, опитайте се да използвате един от вашите софтуерни пакети. Този опит ще потвърди, че принтерът е свързан правилно с вашия компютър.

Ако използвате паралелен интерфейс, принтерът обикновено разпечатва точните знаци автоматично. Обаче, може да е необходимо да настроите структурирането на страницата или различните характеристики на печат, като използвате вашия софтуер или режим setup на принтера. Ако използвате сериен интерфейс, принтерът може да не работи въобще, или да отпечатва много знаци "?". В този случай серийните параметри на принтера не съвпадат с тези на вашия компютър или софтуер. Преди да промените които и да било параметри, използвате процедурата, описана по-долу, за да се опитате да печатите като използвате фабричните, предварително избрани параметри на принтера.

Тест на комуникацията между принтера и компютъра както следва:

- 1. Заредете лист хартия.
- 2. Проверете, дали принтерът е online. Ако индикаторът ONLINE не е зелен, натиснете бутон ONLINE.
- Опитайте да разпечатате, като използвате вашия процесор за текстообработка, програмен език или друг софтуер.

4. Използвайте вашите софтуерни менюта за избор на принтер, или режим setup на принтера (описан в Глава 5), за да направите необходимите промени в структурирането на страниците или на другите характеристики на печата.

Ако принтерът не печати, или разпечатва грешни знаци, постъпете както следва:

- Уверете се, че интерфейс кабелът е свързан правилно.
- Уверете се, че емулацияна на принтера, избрана във вашия софтуер, е еднаква с тази, избрана на принтера.
- Ако използвате сериен интерфейс, уверете се, че параметрите на серийния интерфейс на принтера са еднакви с тези на компютъра. Фабричните, предварително избрани стойности за принтера са 8 информационни бита, без четност, 1 стоп-бит, 9600 бода и протокол XON/XOFF.

Вие можете да промените серийните параметри или на принтера, или във вашия компютър. За да промените зададените на принтера параметри, вижте Глава 5. За да промените парамет-рите, зададени на компютъра, използвайте менютата за избор, предлагани ви от вашия софтуер, или командите на вашата операционна система на компютъра. Следващият пример използвана операционна система MS-DOS:

Използване на MS-DOS за определяне на зададените параметри за серийния интерфейс

За един IBM компютър, или сходно устройство, използвайте следните MS-DOS MODE команди, за да зададете на компютъра серийни параметри, които съвпадат на фабрично зададените параметри на принтера:

MODE COM1:9600,N,8,1,P MODE LPT1:=COM1

За да активирате тези параметри винаги когато включвате компютъра, напишете МОДЕ командите във ваш AUTOEXEC.ВАТ файл. Уверете се, че МОДЕ.СОМ файлът е включен във вашата главна директория.

Ако принтерът все още не работи, консултирайте се с вашия дилър или с някой, опитен в областта на комуникациите със серийни интерфейси.

 Ако по време на разпечатване под Windows се появи грешка, опитът да се разпечати страницата отново ще предизвика специално подбиране на отпечатаните знаци. За да избегнете този проблем, направете възстановяване (reset) от контрол панела, или изключете принтера, след което отново го включете.

Сега вече сте приключили със задаването на параметри и с изпитването на принтера. За да се запознаете с ежедневните операции по печата, такива като зареждане на хартия, избиране на характеристики на принтера и разпечатване, вижте Глави 3 и 4.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИНТЕРНИЯ ДРАЙВЕР

Когато принтерът се използва под Windows, изисква се драйвер за принтера.

Специални драйвери за принтери са снабдени с DL3750+/DL3850+ принтера.

За информация, относно това как да инсталирате принтерни драйвери, вижте в Readme.txt на принтерния драйвер, който трябва да бъде инстали-ран.

- Тези принтерни драйвери работят с емулация DLP24C+. Трябва да сте сигурни, че сте определили емулацията DLP24C+ за режима на принтера.
- · Драйверът за принтери DL3750+/3850+ е драйвер за монохромен печат.

Цветният печат може да се различава от предварителното изображение или от монохромното разпечатване на данните .

3

ОБРАБОТКА НА ХАРТИЯТА

Тази глава обяснава как вашият принтер използва хартия.

Разгледаните въпроси са:

- Избиране на хартия
- Преглед на операциите с хартия
- Регулиране дебелината на хартията
- Използване на единични листа хартия
- Използване на непрекъсната хартия
- Подаване и позициониране на хартията
- Превключване за видовете хартия

Съветите за работата с хартия са дадени в края на тази глава. Проверете тази глава, ако използвате съставна хартия (листинг), пликове или етикети.

Принтерът може да работи или с единични листове хартия, или с непрекъсната хартия. Единичните листове се наричат също отрязани листове, включително пликове и непрекъснати и съставни хартии.

Непрекъснатата хартия включва етикети и съставни формати, подадени в придвижващото устройство (трактора) за хартия.

За най-добър резултат използвайте хартия, която отговаря на спецификацията, дадена по-долу. (Виж приложение В за подробните спецификации.) Ако не сте сигурни, дали хартията е подходяща, опитайте се да изпробвате хартията, или се консултирайте с вашия дилър.

Дължина	80 колони	Единични листове: 76 до 364 мм (3 до 14.3 инча) Непрекъсната хартия: 102 мм (4 инча) или повече
	136	Единични листове: 76 до 420 мм (3 to 16.5 инча)
	колони	Непрекъсната хартия: 102 мм (4 инча) или повече
Широчина	a 80	Единични листове: 102 до 267 мм (4 to 10.5 инча)
	колони	Непрекъсната хартия: 102 до 267 мм (4 до 10.5
инча)		
	136	Единични листове: 102 до 420 мм (4 до 16.5 инча)
	колони	Непрекъсната хартия: 102 до 420 мм (4 до 16.5 нча)
Дебелина		0.35 мм (0.014 инча) макс. дебелина общо.
Копия		1 до 5 копия, включително оригинала.
		За индиго, индигото се смята за копие.

ИЗБИРАНЕ НА ХАРТИЯ

3-1

ПРЕГЛЕД НА ОПЕРАЦИИТЕ С ХАРТИЯ

Следните лостчета и бутони се използват при работа с хартията:

- Лостче за избор на хартия в горния ляв ъгъл на принтера
- Палец за дебелина на хартията в горния десен ъгъл на принтера
- Бутони LF/FF, TEAR OFF, LOAD и MENU върху контрол панела (Задейства се различна функция, когато всеки бутон се натисне заедно с бутон ONLINE.)

Следната фигура показва разположението на всяко лостче и бутон:





HENU TEAR DFF ONLINE LF/FF LOAD

Лостчета и бутони на принтера

Таблица 3.1 обобщава употребата на лостчетата и бутоните при обработката на хартия. По-подробна информация е дадена по-нататък в тази глава.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да заредите или подадете хартия, принтерът трябва да бъде:

- Online, но да не получава и разпечатва данни
- Offline, но не в режим setup

За да направите микро-подаване на хартия, което се извършва с бутон ONLINE, принтерът трябва да бъде:

• Offline, но не в режим setup .

PAPER OUT

Лостче/Бутон	Цел	Действие
LF/FF	Подава хартия	Натиснете и задръжте LF/FF. Непрекъснатата хартия се подава напред. Единичните листа се
	Подава ред	избутват. Натиснете LF/FF за три секунди, за да се подаде хартията напред с един ред.
	Микро подаване	Натиснете LF/FF и ONLINE, за да се
	напред	подаде хартията напред с 0,14 мм.
TEAR OFF	Придвижване	Натиснете TEAR OFF, за да придвижите
	на хартията за	перфорацията на хартията до ръба за
	откъсване	откъсване. Откъснете и натиснете който и да е
		бутон, за да придвижите хартията.
LOAD	Зарежда/връща	Натиснете LOAD, за да заредите или върнете
		непрекъснатата хартия до начална позиция .
	Връща микро-	Натиснете LOAD и ONLINE, за да
	подаването	подадете хартията назад с 0,14 мм
MENU	Запаметяване на	Натиснете MEMU и ONLINE, за да
	точка за	запаметите постоянно позицията на
	зареждане	зареждане, регуларина с подаването
Paper	Избор на хартия*	Преместете лостчето за избор на хартия напред.
		за да изберете единични листа (стойка за
		листа). Преместете лостчето за избор на листа
		назад, за да изберете непрекъсната хартия.
Paper	Палец за	Избира съответната стойност за
	дебелината на	дебелината.
	хартията	
	Палец за брой	Избира броя копия, вкл. оригинала.
	копия	Променя стойностите нагоре или надолу, (вкл.
		А до D), за да оптимизира печата. Изберете D
		при смяна на лентата/задръстване с хартия.

Таблица 3.1 Лостчета и бутони, използвани за хартията

* Върху капака има направени следните графики:



: Непрекъсната харгия

: Отрязани листа

РЕГУЛИРАНЕ ЗА ЗЕБЕЛИНАТА НА ХАРТИЯТА

Принтерът може да работи с хартии с различна дебелина, включително съставна хартия (листинг), състояща се от пет листа (оригинал плюс четири копия). За подробности за спецификациите за дебелина на хартията, вижте Приложение В.

Палецът за дебелина на хартията, разположен в горния десен ъгъл на принтера, ви позволява да настроите за различна дебелина на хартията. Уверете се, че сте поставили палеца за необходимата дебелина на хартия винаги когато променяте броя на копията, които трябва да се разпечатат.

Палецът за дебелина на хартията има девет позиции: от 1 до 5 и от А до D. Използвайте таблица 3.2, за да определите подходящата стойност за вашата хартия, след това преместете палеца на съответната позиция.



Нагласяване на палеца за дебелината на хартията

Брой копия (включително оригинала) *1	Задаване*2
1 копие	1
2 копия	2
3 копия	3
4 копия	4
5 копия	5
Подмяна на лентата	D

Таблица 3.2 Нагласяване на палеца за дебелина на хартията

*1 За хартия с индиго, индигото се смята за едно копие.

*2 Променя стойността нагоре, надолу (включително от А до D), за да се оптимизира печата. Изберете D когато подменяте лентата или премахвате задръстена хартия. За етикети и пликове, използвайте метода опит-грешка, за да определите подходящата стойност.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако печатът е зацапан, лентата не се подава, или ако има задръстена хартия, преместете палеца с една стойност нагоре.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЛИСТА ХАРТИЯ

Тази точка описва как да заредите хартия в стойката за хартия. Стойката за хартия позволява хартията да се зареди ръчно, по един лист.

Зареждане на единичен лист хартия

За да заредите един лист хартия в стойката за хартия:

 Уверете се, че принтерът е включен. Проверете, дали подадената отзад непрекъсната хартия е придвижена до изходно положение. (За подробности вижте точка Сваляне на непрекъснатата хартия, по-нататък в тази глава.)

- Ако е необходимо, върнете палеца за дебелина на хартията в основно положение. (Вижте точка Регулиране за дебелина на хартията, по-напред в тази глава.)
- 3. Преместете лостчето за избор на хартия напред. (Това лостче се намира горе вляво на принтера.)
- 4. Повдигнете стойката за хартия. Нагласете левия водач за хартия. Отбележете, че неговият обхват на движение е ограничен.

Настройка на лявото поле

Под левия водач за хартия, стойката за хартия има линийка, градуирана на единици от 0,1инча. Когато левият водач се постави плътно вдясно, лявото поле е около 5 мм (0.2 инча). За да изравните по-лесно листата, използвайте също двете линийки върху капака на механизма за избутване на хартията на принтера. Градациите върху линийката са за 10 колони на инч.



Подготовка за зареждане с листа

 Пъхнете лист хартия в стойката за хартия. Уверете се, че долният ръб на листа ляга плътно на валяка. Нагласете десния водач на хартията. 6. Натиснете бутон LOAD. Хартията ще се придвижи напред в позиция top-of-form. Позицията top-of-form е първия ред, на който печатът може да започне. За да регулирате позицията на хартията леко, натиснете едновременно бутон ONLINE и бутон LF/FF, или бутон LOAD. Хартията ще се придвижи напред или назад с 0,14 мм.



Зареждане на лист хартия

- 7. Поставете принтера в online. Разпечатайте пробна страница и проверете полетата. Направете следните центровки, ако е необходимо :
 - Хоризонтално подравняване. Преместете водачите на хартията, ако е необходимо.
 - Регулирайте Top-of-form (виж Глава 5).
 - Определяне на полета. Изпозвайте вашия софтуер или режима setup на принтера (виж Глава 5).

Избутване на единични листа

Ако вие разпечатвате, използвайки софтуер, всеки лист се избутва автоматично когато се достигне края на разпечатаната страница. За да извадите ръчно листата хартия, използвайте някой от следните методи :

- Натиснете и задръжте бутон LF/FF, за да се извърши подаване на хартията напред.
- Завъртете ръкохватката за валяка по посока на въртене на часовниковата стрелка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТА ХАРТИЯ Непрекъснатата хартия, прегъната на мястото на хоризонталната перфорация, е идеална за разпечатване на чернови и дълги файлове. Хартията се подава в принтера, като се използва механизъм за придвижване на хартия (трактор). Механизмът за придвижване на хартия, отзад на принтера, избутва хартията отзад към валяка. Това е така нареченото тракторно подаване.

Позициониране на стека хартия

Поставете стека непрекъсната хартия точно под задната част на принтера. След като хартията се постави в принтера, пътят на хартията трябва да изглежда така:

Правилно поставяне



Подава от задния прорез

Лошо поставяне



Поставяне на непрекъсната хартия

Зареждане на непрекъсната хартия

Тази глава обяснява как да използвате непрекъсната хартия. Придвижващото устройство избутва непрекъснатата хартия.

За да заредите непрекъсната хартия:

- 1. Уверете се, че принтерът е включен. Махнете всеки единичен лист от принтера.
- Ако е необходимо, преместете палеца за дебелина на хартията на позиция за непрекъсната хартия. (Вижте точка Регулиране за дебелината на хартията по-напред в тази глава.)

No. of Copies	Setting
1	1 to 2
2 to 3	2 to 3
4	3 to 4
5	4 to 5



Нагласяване на езика за дебелина на хартията

 Преместете лостчето за избор на хартия към задната част на принтера.



Подготовка за зареждане на непрекъсната хартия

- Освободете лостчетата, заключващи тракторите, като ги натиснете нагоре. Отворете държачите за хартията. Вижте фигурата по-долу.
- Преместете десния трактор (гледано от задната страна на принтера). Бутнете дясното заключващо лостче надолу, за да застопорите трактора. Центирарайте средната ролка за поддържане на СОПТИМЕНТ stand



Нагласяване на лявото поле

Под десния трактор, гледано отзад, има водач на трактора, къса, градуирана в инчове линийка, градуирана на 10 колони за инч. Използвайте линийката, за да нагласите трактора. Когато ръба на листа се постави плът-но в ляво, лявото поле е приблизително 12 мм (0.5 инча), включително перфорираната зона.



- 6. Нагласете отворите за подаване на хартията върху левите и десните щифтчета на придвижващия механизъм (трактора). Регулирайте десния трактор (гледано от задната страна на принтера) на широчината на хартията. Затворете отворите на хартията.
- 7. Издърпайте левия трактор (гледано отзад), за да отнемете провисването на хартията. Избутайте лявото заключващо лостче надолу, за да застопорите трактора на място.
- 8. Издърпайте силно задния капак на стойката за листа (по посоката, указана със стрелката) и го спуснете надолу.



Нагласяване на задния капак

- 9. Поставете стойката за листа. За монтирането й, вижте точка Монтиране на стойката за листа в Глава 2.
- 10. Натиснете бутон LOAD, за да придвижите хартията в позиция top-of-form. Тор-of-form е първия ред, на който започва печатът.
- 11. Натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера в online. Разпечатайте пробна страница и проверете полетата на страницата. Направете следните регулировки, ако е необхоимо:
 - Хоризонтално подравняване. Преместете тракторите, ако е необходимо.
 - Регулирайте top-of-form (виж Глава 5).
 - Нагласяване на полетата. Използвайте вашия софтуер, или режим setup на принтера (виж Глава 5).

Ако позицията за откъсване на листа и позицията на перфорацията не съвпадат, регулирайте ги като използвате следващата процедура.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато използвате непрекъсната хартия, уверете се, че и десният, и левият водач на хартията не опират в хартията.

Плъзнете водачите на хартия точно до краищата на хартията.



Регулиране на позицията TEAR OFF (откъсване)

Когато се използва бутон TEAR OFF, за да се придвижи хартията на позицията за откъсването й, тази позиция и позицията на перфорацията може да не съвпаднат. В такива случаи, регулирайте техните позиции като използвате следващата процедура.

Процедура за настройка:

- 1. Използвайте бутон TEAR OFF, за да придвижите хартията до позицията за откъсването й. (Дръжте бутон TEAR OFF натиснат.)
- 2. Като държите бутон TEAR OFF натиснат, регулирайте позицията за откъсване, като използвате бутон LF/FF или бутон LOAD.
 - LF/FF бутон : еднократното натискане на този бутон увеличава подаването на хартията с 0,14 мм.
 - LOAD бутон : еднократното натискане на този бутон намалява подаването на хартията с 0,14 мм.
 - Зоната за регулиране е плюс или минус 63/180 инча (приблизително 9 мм). Когато тя е по-голяма, подава се звуков сигнал.
- 3. Когато позицията за откъсване са регулира, освободете бутон ТЕАR OFF. Стойността за подаване на хартията в края на регулировката се запаметява като стойност, с която хартията трябва да се подава когато се натисне бутон TEAR OFF.

Сваляне на непрекъсната хартия

За да свалите непрекъснатата хартия :

- 1. Уверете се, че лостчето за избор на хартия е поставено в задно положение.
- Натиснете бутон LOAD. Непрекъснатата хартия се връща в изходно положение. Ако хартията не може да бъде върната с едно действие, продължете да натискате бутон LOAD докато хартията застане в изходно положение.

ЗАБЕЛЕЖКА

Принтерът може да върне непрекъснатата хартия с максимум 55.8 cm (22 инча) с едно действие.

 За да извадите хартията, повдигнете тракторните държачи и извадете хартията.

Инсталиране на тракторното (придвижващото) устройство

Инсталирайте тракторното устройство чрез процедурата, дадена подолу, ако то се освободи от щифтовете.

- 1. Изключете принтера.
- 2. Свалете стойката за хартия и отворете шумопоглъщащия капак.
- 3. Hook the notch of the tractor unit against stud 1, and then rotate the unit downward so as to set the other Actshant cetver 2.



Откъсване на непрекъснатата хартия

Вашият принтер има специален "ръб за откъсване", който ви позволява да откъснете разпечатаната страница без да хабите хартия. Ръбът за откъсване се намира на капака за избутване.

За да откъснете непрекъснатата хартия, използвайки ръба за откъсване:

 Натиснете бутон TEAR OFF. Долната перфорация на последната страница се придвижва към ръба за откъсване. Ако сте задали TEAR OFF: AUTO, използвайки функцията CONFIG в режим setup, хартията автоматично се придвижва към ръба за откъсване в края на всяка работа (или когато принтерът е разпечатил всички получени данни).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако долната перфорация на вашата хартия не е на ръба за откъсване, дължината на вашата страница може да не е била зададена точно от вашия софтуер или в режим setup на принтера. Проверете, дали дължината на хартията е зададена точно. За информация относно задаване на дължина на страница чрез режим setup, вижте Глава 5.

2. Откъснете хартията в мястото на перфорацията.



Откъсване на непрекъсната хартия

Натиснете който и да е бутон, за да върнете хартията обратно на позицията top-of-form.

Handlin

ПОДАВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХАРТИЯТА

Подаване на ред/Подаване на лист

Използвайте функцията подаване на ред/подаване на лист, за да придвиж-ите хартията напред. Тази функция е валидна когато принтерът e online или offline. Натискането и задържането на бутон LF/FF подава един лист хартия. Еднократното натискане на бутон LF/FF придвижва хартията напред с един ред (не дръжте бутона натиснат повече от три секунди).

Принтерът не ви позволява да върнете подаването на листа или реда от контрол панела. За да подадете хартията обратно, зъвартете ръчно ръкохватката за валяка. Помнете, че top-of-form ще преплъзне от оригиналната зададена стойност.

Микро-подаване

Използвайте функцията микро-подаване, за да настроите фино позицията на хартията. Тази функция е валидна когато принтерът е offline. Натиснете бутони ONLINE и LF/FF едновременно, за да извършите микроподаване напред. Натиснете бутони ONLINE и LOAD едновременно, за да направите микро-подаване назад.

Помнете, че top-of-form ще преплъзне от оригинално зададената стойност.

Регулиране на позицията за зареждане

Използвайте функцията микро-подаване също и за да регулирате позицията за зареждане на хартията. Тази функция е валидна когато принтерът е offline. Когато тази функция се използва непосредствено след като се натисне бутон LOAD, регулираната позиция се запазва временно като нова позиция за зареждане, докато се изключи захранването на принтера.

Едновременното натискане на бутони ONLINE и MENU запазва постоянно новата позиция за зареждане. Позициите за зареждане се съхраняват отделно за единични листа и за непрекъсната хартия.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ЗА ВИДОВЕТЕ ХАРТИЯ

Ако имате повече от един вид работа, често е необходимо да превключвате между непрекъсната хартия и еднични листа. Тази точка обяснява как да превключвате вида на хартията. Не е необходимо да сваляте непрекъс-натата хартия от принтера.

Превключване на единични листа

За да превключите от непрекъсната хартия на единични листа:

- 1. Откъснете вашите разпечатани страници.
- 2. Върнете хартията в изходно положение като натиснете бутон LOAD. Индикаторът PAPER OUT светва в червено.

внимание

Ако не върнете хартията, това ще предизвика задръстване на хартия.

- Преместете лостчето за избор на хартия напред в позиция за единични листове.
- 4. Монтирайте стойката за листа. (За подробности, вижте Използване на единични листа по-напред в тази глава.) Ако използвате стойката за листа, натиснете бутон LOAD, за да придвижите листа в позиция top-of-form.

Сега сте готови да разпечатвате като използвате единични листа.

Превключване на непрекъсната хартия

За да превключите от единични листа на непрекъсната хартия:

1. Ако е зареден един лист хартия, свалете го като завъртите ръкохватката за валяка, или натиснете и задръжите бутон LF/FF.

внимание

Ако не свалите листа, това може да предизвика задръстване на хартия.

- Преместете лостчето за избор на хартия назад в позиция за непрекъсната хартия.
- 3. Натиснете бутон LOAD. Непрекъснатата хартия се придвижва напред в позиция top-of-form.

Сега вие сте готови да използвате непрекъсната хартия за вашия печат.

СЪВЕТИ ПО РАБОТАТА С ХАРТИЯТА

Основни съвети

- Използвайте висококачествена хартия. Не използвайте хартия, която е намачкана или прегъната по краищата.
- Не използвайте хартия, на която има телбод или метални части.
- Не използвайте хартия с непредвидими промени в дебелината, такава като многослойна хартия, хартия с релефен печат и етикети залепени на листа.
- Съхранявайте хартията в чисти, сухи помещения.

Съставни формуляри (листинг)

- Ако е възможно, избягвайте използването на листа, между които има индиго. Печатът върху долния лист обикновено се измества.
- За по-лекото подаване на листинг, формуляри от няколко страници, повдигнете стойката за листа, за да поддържа формулярите.

Пликове

Когато разпечатвате пликове, използвайте стойката за листа или прореза за ръчно подаване. Отбележете следното:

- Поставете палеца за дебелина на хартията на най-подходящата позиция за дебелината на пликовете.
- Когато зареждате пликове, уверете се, че пликовете се поемат с лицето нагоре. В противен случай, може да се получи задръстване в принтера.

Етикети

- Когато използвате етикети, внимателно проверете работните усло-вия. Етикетите са чувствителни на температурата и влажността.
- Използвайте само етикети, поставени само на непрекъсната хартия. Не печатайте етикети, поставени на единични листа. Етикети, поставени на единични листа имат тенденцията да приплъзват и печатът се изкривява.
- Поставете палеца за дебелина на хартията на стойността, найподходяща за дебелината на етикетите.
- Не подавайте етикети назад като използвате бутон LOAD от контрол панела. Може да се получи задръстване.
- Не използвайте възможността на принтера за откъсване на хартията, когато разпечатвате етикети. Ако върнете етикетите назад, основата им може да се отдели и те да се смачкат в принтера.
- Не оставяйте заредени етикети в принтера. Ако около валяка се завие етикет, при възстановяване на печата може да се получи задръстване.
- Изпробвайте да разпечатате етикети преди да започнете работа. Ако се получи задръстване, поставете палеца за дебелина на хартията на по-висока стойност. Ако задръстването продължи, опитайте с друг вид етикети.

ПЕЧАТ

Тази глава описва следните ежедневни операции за печат:

- Избиране на характеристиките на печата
- Стартиране, спиране или възстановяване на разпечатването
- Сваляне на разпечатаните страници
- Изчистване на буфера за печат

Инструкциите за зареждане с хартия, са дадени в Глава 5.

ИЗБИРАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ЗА ПЕЧАТ

Характеристиките на печата, които избирате, определят как ще изглеждат вашите разпечатани страници. Характеристиките на печата включват :

- Качество на печата
- Шрифтове
- Стъпка (знаци на хоризонтален инч)
- Дължина и широчина на страницата
- Междуредие (редове на вертикален инч)

За да изберете характеристиките на печат, вие може да използвате или търговски софтуер, или контрол панела на принтера. Методът, който използвате, зависи от възможностите на вашия софтуер. Ако софтуерът има повечето характеристики, които са ви необходими, може рядко да ви се наложи да използвате контрол панела на принтера. *Фактически, вашият софтуер замества параметрите на принтера*.

Ако вашият софтуер е с ограничени опции, вие можете да използвате контрол панела на принтера, за да изберете характеристиките на печат. Понякога контрол панелът ви позволява да изберете характеристики, които ги няма във вашия софтуер. Например, можете да изберете заредени шрифтове, които не се поддържат от вашия софтуер.
Използване на търговски софтуер

Много търговски софтуерни пакети предлагат обширно разнообразие от характеристики на печат, включително някои характеристики, които не се поддържат от този принтер. Например, софтуерът често осигурява поголямо разнообразие от размери на шрифтове, отколкото принтерът може да използва. Също така, софтуерът ви позволява да използвате множество шрифтове на една страница. За да определите кои характеристики поддържа вашият софтуер и как да ги изберете, направете справка в документацията на софтуера.

Използване на контрол панела

Използвайте бутон MENU, за да изберете директно едно от двете менюта.



Контрол панела на принтера

Бутонът MENU посочва MENU1 или MENU2, всяко от което ви позволява предварително да посочите различни параметри на опции. Някои от характеристиките на печат включват емулация, качество на печата, стъпка на знаците, и междуредие.

Когато за първи път включвате принтера, индикаторът на MENU 1 светва, което означава, че всички характеристики ,зададени в MENU1 са разрешени. Обаче, вие можете лесно да превключите на MENU2 преди разпечатване. Също така, можете да изберете един резидентен шрифт вместо този, зададен на MENU1 и MENU2.

ЗАБЕЛЕЖКА

За лесна справка, съхранявайте списък на параметрите в MENU 1 и MENU 2 в близост до принтера. За да разпечатите списък на текущите зададени параметри, вижте точка Разпечатване на списъка на избраните опции в Глава 5. Също така, можете да искате да използвате разстоянието, дадено в Таблица 4.1, за да запишете вашите параметри.

Избиране на MENU1 или MENU2

Когато за първи път включите принтера, избира се MENU1. За да преминете на MENU2 или обратно на MENU1, направете както следва:

- 1. Натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера offline.
- Неколкократно натиснете бутон MENU. Светещият индикатор (1 или 2) показва, че менюто е избрано. Когато изборът на меню се промени, шрифтът (шрифт, стъпка и качество), зададен в избраното меню, става валиден.



Параметър	Основни и За лесна справка, пр запишете вашите о	параметри оверете или сновни параметри
	e Macmomo no-dom	споони нараметри
Характеристика на печата	MENU1	MENU2
Емулация		
Fujitsu DPL24C PLUS		
IBM Proprinter XL24E		
Epson ESC/P2		
Шрифт		
Courier 10		
Prestige Elite 12		
Compressed 17		
Boldface PS		
Pica 10		
Correspondence		
OCR-B 10		
OCR-A 10		
Courier Normal 10 (outline)		
Courier Bold 10 (outline)		
Courier Italic 10 (outline)		
Nimbus Sans Normal PS (outline)		
Nimbus Sans Bold PS (outline)		
Nimbus Sans Italic PS (outline)		
Timeless Normal PS (outline)		
Timeless Bold PS (outline)		
Timeless Italic PS (outline)		
Downloaded font 0		
Downloaded font 1		
Качество на печата		
Letter (писмо)		
Report (отчет)		
Draft (чернова)		
Високоскоростен draft		
Стъпка		
2.5, 3, 5, 6, 10, 12		
15, 17, 18 или 20 срі		
Пропорционален интервал		
Други характеристики:	I	

Таблица 4.1 Параметри на MENU1 и MENU2

3. Натиснете бутон ONLINE, за да вълнете в online. Вие сте готови да разпечатвате, използвайки избраното меню.

Започване на разпечатването

Преди да започнете да разпечатвате, уверете се, че хартията е заредена. Също така проверете, дали палецът за дебелина на хартията е поставен на подходящата позиция (1 до **D**).

За да започнете разпечатването, натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера online. След това стартирайти вашия софтуер .

Спиране на разпечатването

За да спрете незабавно разпечатването, натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера offline. Също така, можете да използвате вашия софтуер, за да спрете разпечатването, но ще има малко забавяне преди принтерът да спре. Всички данни, изпратени в буфера за печат, но които още не са разпечатани, се съхраняват докато разпечатването се възстанови. Данните в буфера за печат се загубват, ако изключите принтера.

За да подновите разпечатването, натиснете отново бутон ONLINE. За да отмените разпечатването, използвайте командите във вашия софтуер или компютър. За да изчистите буфера, поставете принтера offline и натиснете бутони MENU и TEAR OFF. Всички данни, изпратени в буфера за печат преди да отмените печата, ще бъдат изгубени.

Подновяване на разпечатването след свършване на хартията

Принтерът може да "почуства" кога хартията свърши. В зависимост от тава как PPR-OUT (свършила хартия) е зададен в режим setup, принтерът, или:

- спира разпечатването и индикаторът PAPER OUT светва, или
- продължава да разпечатва, докато в принтера не останат никакви данни.

За подробности по задаване на PPR-OUT, вижте Глава 5. Фабрично зададените основни параметри изискват принтерът да спре, ако непрекъснатата хартия е свършила, и да продължи печата, ако се извършва разпечатване с единични листове.

За да подновите печата когато хартията свърши, използвайте един от методите, описани по-долу:

ЗАПОЧВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПЕЧАТАНЕТО

Разпечатване на оставащите редове на една страница

Този метод е удобен при продължаване на печата след свършване на хартията.

- 1. Натиснете бутон ONLINE. Принтерът се връща в режим online, отпечатва или подава един ред, а индикаторът PAPER OUT светва отново.
- 2. Повтаряйте тази процедура, докато се отпечата пълната страница. Междуредието, обаче, може да не е равномерно.

внимание

Когато използвате стойката за листа, или когато се отпечатват оставащи редове, внимавайте да не печатате върху валяка. Печатането върху валяка може да повреди и валяка, и печатащата глава .

Продължаване на разпечатването след зареждане с хартия

- 1. Инсталирайте хартия върху тракторите за придвижване на хартията, или на стойката за хартия .
- 2. За да заредите първия лист хартия, натиснете бутон LOAD. Индикаторът PAPER OUT ще изгасне.
- 3. Натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера online. Принтерът подновява печатането.

ЗАБЕЛЕЖКА

При непрекъсната хартия, страницата, на която е спряло печатането, и страницата, на която печатането се е подновило, може да не се разпечатат правилно. В този случай, изчакайте зададената работа да свърши. След това повторете неточните страници.

Възстановяване на разпечатването след предупреждение Area Over

Принтерът установява левия и десния ръб на хартията и запаметява техните места когато се зареди хартията. Ако вашият софтуер ще разпечатва данни след някой от ръбовете, принтерът игнорира тези данни, но не спира да разпечатва. Вместо това, индикаторът AREA OVER светва, за да ви предупреди за загубата на данни.

Индикаторът AREA OVER се задейства когато AREACNT (контрол на зоната) е зададен в ENABLE в режим setup. Виж Глава 5 за информация по задаването на AREACNT. Фабричният основен параметър не установява ръбовете. Ако хартията е тъмно оцветена, или има печат на нея, принтерът може да не е в състояние да установи ръбовете точно. В този случай сензорът се игнорира.

За да подновите разпечатването когато се включи индикаторът AREA OVER:

- 1. Спрете вашия софтуер и натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера offline.
- Нагласете хоризонталната позиция на хартията или променете стойностите на полетата в менюто на режим setup на принтера или във вашия софтуер.
- 3. Натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера. Рестартирайте софтуера от страницата, която включва изгубени данни.

ИЗВАЖДАНЕ НА РАЗПЕЧАТАНИТЕ СТРАНИЦИ

Тази точка описва най-добрия метод за изваждане на единични листове или непрекъсната хартия след печат.

Изваждане на единични листове

Когато разпечатвате, използвайки софтуер, принтерът автоматично избутва всеки лист хартия когато се достигне края на разпечатаната страница. За да избутате листата на ръка, използвайте един от следните методи:

• Натиснете и задръжте бутон LF/FF, за да направите подаване на хартията,

ИЛИ

 Завъртете ръкохватката за валяка по посока на въртене на часовниковата стрелка.

Изваждане на непрекъсната хартия

За да избегнете хабенето на хартия, използвайте функцията откъсване на хартията, за да извадите листата от непрекъснатата хартия. Натиснете бутон TEAR OFF, за да придвижите перфорацията напред, до ръба за откъсване. Откъснете хартията и след това натиснете който и да е бутон, за да придвижите хартията назад до позиция top-of-form. За по-подробни инструкции, вижте в Глава 3.

Поставете принтера в offline. Натиснете бутони MENU и TEAR OFF едновременно, за да изчистите всички данни от буфера за печат. Този метод е полезен когато отмените печат и не желаете разпечатването на данните, вече изпратени на принтера, да продължи.

Този метод не променя или изчиства параметрите на MENU1 и MENU2, параметрите за позицията за зареждане на хартия и заредените шрифтове.

ИЗМИСТВАНЕ НА БУФЕРА ЗА ПЕЧАТ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ SETUP (ФОРМИРАНЕ НА ЗАДАНИЕ)

Вашият принтер има два режима: нормален и Setup (формиране на задание).

Нормален режим се използва за ежедневни операции за печат и е обяснен в Глави 3 и 4.

Режим Setup (Формиране на задание) служи за две цели. Той ви дава възможност да:

- изберете опционални параметри на принтера
- памага ви да установите проблемите на принтера.

Тези функции на режим Setup могат да се изпълнят или offline (принтерът не е включен към системата), използвайки контрол панела на принтера (offline setup), или дистанционно, използвайки програма за задаване на параметри (online setup). Основно, тази глава обяснява как да използвате режима offline setup (формиране на задание от главната система). Режимът offline setup, който е разгледан накратко в края на тази глава, е валиден за всички емулации. За подробности, вижте в наръчника на програматора.

Опционалните параметри за принтера включват задаване на емулация, шрифтове, стъпки, дължина и широчина на страниците, сериен интерфейс и top-of-form. Когато запаметявате зададените от вас параметри в постоянната памет на принтера, те стават новозададени параметри или основни. Тези основни параметри се използват винаги когато включите принтера. Например, ако запаметите DPL24C PLUS като основна емулация, DPL24C PLUS се използва винаги когато включите принтера.

Диагностичните функции на принтера са SELF-TST, HEX-DUMP, и V-ALMNT. Тези функции са полезни за отстраняване на проблеми в работата на принтера, както е описано в Глава 7.

Информацията в тази глава е представена в логична последователност. *Ако вие сте начинаещ потребител, първо* трябва да прочетете следните точки:

- Въвеждане на режим Setup
- Преглед на режим Setup

КАКДАИЗПОЛЗВАТЕТАЗИ ГЛАВА

Setup Mode

Тези точки ще ви запознаят как работи режим setup. След като разберете основните принципи, използвайте следващите точки, за да изберете принтерните опции, които са съвместими със системния хардуер и софтуер на вашия компютър:

- Разпечатване на списъка на избраните опции
- Решаване, кои опции да се променят
- Промяна на опции MENU1 и MENU2
- Промяна на хардуерни опции
- Промяна на опции за регулиране позицията за печат
- Промяна на опции за конфигуриране
- Излизане и запаметяване

За да възстановите основните параметри, зададени на принтера (параметри зададени в завода или зададени по-късно), вижте точка **Възстановяване на основни параметри,** по-надолу в тази глава.

За информация по използването на функциите SELF-TST, HEX-DUMP и V-ALMNT, вижте точка Използване на диагностични функции, по-надолу в тази глава.

За опитни потребители:

Сред като се запознаете с режим setup, вие можете да използвате блоковата схема в края на тази глава за бърза справка. Блоковата схема съдържа всички функции по задаване на параметри, позиции и опции.

ЗАДАВАНЕ НА РЕЖИМ SETUP

Преди да въведете режим setup, поставете непрекъсната хартия в принтера, както е описано в Глава 3. Може да са необходими няколко листа хартия, за да разпечатате всичко от избора на режим setup.

За да въведете режим setup, направете следните стъпки:

- 1. Убедете се, че е поставена непрекъсната хартия, и че ръкохватката за избор на хартия е поставен назад.
- 2. Натиснете бутон ONLINE, за да поставите принтера offline.

- POWER MENU1 MENU₂ ONLINE AREA OVER PAPER OUT 0 0 0 0 0 0 LFIFF LOAD MENU TEAR OFF ONLINE ETUP MICROA RESET JI. MICROW SAVE T
- 3. Натискайте бутони TEAR OFF и ONLINE едновременно докато принтера издаде звуков сигнал.

Въвеждане на режим setup

Ако не чуете звуков сигнал, или чуете алармен сигнал (сигналът е четирикратен), вие не сте в режим setup. Поставете принтера offline и опитайте отново.

4. Когато принтерът влезе в режим offline setup, той отпечатва следната информация:



Първа разпечатка в режим setup

Setup Mode

Първата разпечатка съдържа надпис, помощно меню и меню <<FUNCTION>>.

Надписът ви казва, че принтерът е offline и в режим setup. Помощното меню осигурява бързо резюме на това, как да използвате режим setup. Менюто <<FUNCTION>> съдържа всички налични функции в режим setup. Отбележете, че червеният курсор върху пластмасовия водач на печата първоначално се намира под функция SAVE & END.

Режим Setup може също да се въведе чрез изключване на принтера, след което принтерът се включва отново като бутони TEAR OFF и ONLINE се натискат едновременно докато принтерът издаде звуков сигнал.

ПРЕГЛЕДНА РЕЖИМ SETUP

Когато въвеждате режим setup, се отпечатва следното меню <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

Таблица 5.1 обобщава целта на всяка функция.

Вид	Функция	Цел
Функция	SAVE & END	Излиза от режим setup и запаметява всички промени, направени по време на режим setup .
	MENU1 и MENU2	Предава характеристиките на печата на MENU1 и MENU2 върху контрол панела на принтера.
	HARDWRE	Променя опциите на принтерния хардуер.
	ADJUST	Променя опциите за регулиране на позицията за печат.
	CONFIG	Променя опциите за конфигуриране.

Вид	Функция	Цел
Избор	DEFAULT	Възстановява заводските параметри в MENU1 и MENU2.
под-функция	LIST	Разпечатва списък на всички текущо избрани опции.
Функция	SELF-TST	Задейства автотест.
самодиагностика	HEX-DUMP	Отпечатва hex dump
	V-ALMNT	Проверява и коригира подравняването на печата по
		вертикала.

Таблица 5.1 Функции на режим Setup (прод.)

За да изберете една функция от меню <<FUNCTION>>:

- Натиснете няколко пъти бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите червения курсор върху пластмасовия водач на печата под функцията, която желаете. Бутонът LOAD премества курсора на следващата опция, а бутон LF/FF премества курсора на предходната опция.
- Натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU, за да изберете функцията. Ако функцията има позиции и опции, принтерът разпечатва първо елемента и след това опциите. Функциите MENU1, MENU2, HARDWRE, ADJUST, и CONFIG съдържат позиции, които имат избираеми опции. Другите функции нямат нито елементи, нито опции.

Първите три елемента на MENU1 и техните опции са показани подолу. Позициите са поставени в единични скоби <>.

<emulate></emulate>	DPL24C+	XL24E	ESC/P2					
								
COUR 10 PRSTG12	COMPRSD	BOLDFCE	PICA 10	CORRESP	OCR-B	OCR-A	COUR-N	COUR-B
COUR-I N.SAN-N	N.SAN-B	N.SAN-I	TIMLS-N	TIMLS-B	TIMLS-I	DOWNLD0	DOWNLD1	
<quality></quality>	<u>LE</u> TTER	REPORT	DRAFT	HI-DRAFT				

За да изберете опция от меню <item>:

- Натиснете няколко пъти бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите червения курсор върху пластмасовия водач на печата под функцията, която желаете.
- Натиснете бутон MENU, за да изберете опцията. Принтерът отпечатва следващия елемент и неговите опции. Можете да натиснете MENU, за да изберете опцията. След това принтерът отпечатва предходния елемент и неговите опции.
- След като изберете желаните опции, натиснете бутон ONLINE, за да отпечатате отново меню <<FUNCTION>>.

За всеки елемент, кратко-подчертаната опция е текущата основна опция (опцията, която обикновено е запаметена в постоянната памет на принтера). В предишния пример, основните опции са емулацията Fujitsu DPL24C PLUS, шрифт Courier 10, и качество на печат letter.

Схемата на следващата страница обобщава как да изберете опции като емулация, шрифт и качество на печата, и как да използване функции, които нямат опции.

Пример на режим Setup

За да се запознаете с режим setup, опитайте следващия пример. Този пример показва как да промените шрифта и стъпката в MENU2 на Prestige Elite 12 и 12 срі.

1. Заредете непрекъсната хартия.

2. Въведете режим setup.

Натискайте бутони TEAR OFF и ONLINE едновременно докато принтерът издаде звуков сигнал.

3. Изберете функция MENU2.

Изчакайте принтерът да спре разпечатването и натиснете два пъти бутон LOAD или бутон LF/FF, за да позиционирате червения курсор върху водача на печата под MENU2. Натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU, за да изберете функцията MENU2 и разпечатайте елемент <EMULATE> и неговите опции.



4. Изберете текуща емулация.

Тъй като не искате да променяте емулацията, натиснете бутон MENU, за да изберете текущата емулация и разпечатайте слезващия елемент и неговите опции.

5. Променете шрифта на Prestige Elite 12.

Натиснете веднъж бутон LOAD или бутон LF/FF, за да позиционирате курсора под PRSTG12. Натиснете бутон MENU, за да изберете PRSTG12 и разпечатайте следващия елемент <QUALITY> и неговите опции.

6. Изберете текущото качество на печат.

Тъй като не искате да променяте качеството на печата, натиснете бутон MENU, за да изберете текущото качество на печат и разпечатайте следващия елемент <PITCH> и неговите опции.

7. Променете стъпката на 12 срі и излезте от функция MENU2.

Натиснете веднъж бутон LOAD или бутон LF/FF, за да позиционирате курсора под 12 СРІ. Тъй като не желаете да правите никакви други промени в MENU2, натиснете бутон ONLINE, за да изберете 12 СРІ и излезте от MENU2. След това меню <<FUNCTION>> се разпечатва отново.

8. Излезте от режим setup, запаметявайки новия шрифт и стъпка.

Тъй като курсорът е под SAVE & END, натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF, за да изберете SAVE & END. Принтерът запаметява шрифт Prestige Elite 12 и стъпка 12 срі като новозададени основни параметри в MENU2. След това принтерът излиза от режим setup и се връща в online. Тези параметри остават действащи докато бъдат променени.

Точки, които трябва да се помнят

- Заредете непрекъсната хартия *преди въвеждане на режим setup*. В режим setup, бутонът LF/FF не може да се използва за подаване на хартия. За да нагласите позицията на реда на хартията в режим setup, използвайте ръкохватката за валяка.
- Когато въведете режим setup, кратки менюта с помощ се разпечатват в началото на страницата. Помощни менюта се разпечатват и когато изберете функциите SELF-TST, HEX-DUMP, или V-ALMNT. Използвайте помощните менюта за бърза справка докато сте в режим setup.
- Когато разпечатвате елементи и опции за всяка функция, вие можете да разпечатвате само един елемент по едно и също време.
 Обаче, вие можете да се придвижите напред или назад в списъка на позициите. За да се придвижите напред (разпечатване на следващ елемент), натиснете бутон MENU. За да се придвижите назад (разпечатване на предходен елемент), натиснете бутон TEAR OFF.
- Докато сте в меню <<FUNCTION>>, или когато избирате функция, която съдържа елементи и избираеми опции, натиснете бутон ONLINE, за да разпечатате отново меню <<FUNCTION>>.
- Едно късо подчертаване под първите две букви на една опция показва, че тя е текущо зададената основна стойност. Например, 12 СРІ показва, че 12 знака на инч е основната стъпка.
 За да промените основния параметър, изберете и запаметете нова стойност на стъпката.
- Докато сте в режим setup, вие можете да използвате функцията LIST, за да разпечатате списъка на току що избраните опции (за подробности, виж следващата точка).
- За да излезете от режим setup и да запаметите постоянно вашите промени, изберете функцията the SAVE & END. За подробности, вижте точка Излизане и запаметяване по-надолу в тази глава.
 За да излезете от режим setup, без да запаметявате вашите промени, изключете принтера. Вашите предишно избрани основни стойности са активни когато отново включите принтера.

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА СПИСЪКА НА ИЗБРАНИТЕ ОПЦИИ

Функцията LIST разпечатва списъка на всички избрани принтерни опции. Тази функция е полезна за проверка на зададаните на принтера параметри когато за първи път влизате в режим setup или точно преди да излезете от него. За да разпечатате списъка на опциите, заредете непрекъсната хартия и след това направете както следва:

1. Въведете режим setup.

Поставете принтера в offline. Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно докато чуете звуков сигнал от принтера. Изчакайте принтера да спре да печати и проверете, дали се е разпечатало следното меню <</p>

<<FUNCTION>>

SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функцията LIST.

Натиснете неколкократно бутон LOAD или бутон LF/FF, за да позиционирате червения курсор под LIST. След това натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU, за да изберете функцията LIST. Принтерът започва да разпечатва списък на текущо избраните опции. Преизбирането на зададените в завода параметри, наречени също фабрични основни параметри, са показани в насрещната страница.

Когато принтерът завърши разпечатването на списъка на опциите, той разпечатва отново меню <<FUNCTION>>.

ЗАБЕЛЕЖКА За да извадите разпечатката, завъртете ръкохватката за валяка, докато хартията излезе толкова, че да може да бъде откъсната в мястото на перфорацията. В режим setup, вие не можете да използвате характеристиката tear-off (откъсване) (TEAR OFF бутон).

3. Направете едно от следните неща:

- Изберете друга функция, или
- Излезте от режим setup, запаметявайки всички промени, които сте направили.

За подробности за другите функции, вижте другите точки в тази глава. За да излезете от режим setup и да запаметите вашите промени, убедете се, че червеният курсор е позициониран под SAVE & END, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF.

< Menu 1 settings >>		<< Menu 2 settings >>	
Func. Item Option		Func. Item Opti	on
MENULI FONT COLATE COLPLAY MENULI FONT COLTE COURT MENULI QUALITY 10 COTTCRI MENULI PITCH 10 CONMAL MENULI LINE PNORMAL MENULI LINE PNORMAL MENULI CHAR-H NORMAL MENULI CHAR-H NORMAL MENULI CHAR-H NORMAL MENULI CHAR-H NORMAL MENULI CHAR-SEND AGESTSE MENULI LFT-ENDE LG MENULI LFT-ENGE AGETSSE MENULI LCHR-SENT SEC-SK M MENULI PRF-SKP N3.6 MENULI PRF-SKP N3.6 MENULI DCS-CDE CR & ONC MENULI DCS-CDE CR & ONC MENULI LF-CODE LF & AP MENULI LF-CODE LF & AP MENULI LF = CODE K MENULI	Р М Е 7 Р N (*2) Ч R	MENU2 FOULA MENU2 FOULA MENU2 FOULA MENU2 FOULA MENU2 FOULA FO	4 LEO IRI ILL NME ILL NME ILL NME ILL NME ILL LNC ILA KISE YR
< Hardware settings >>		<< Adjust settings >>	
Func. Item Option		Func. Item Opti	on
HARDWRE PPR-OUT DETECT HARDWRE PRT-DIR BI-DIR HARDWRE BUZZER ON HARDWRE WORD-LG 8 BIT HARDWRE WORD-LG 8 BIT HARDWRE INTFRCE AUTO-2 HARDWRE INTRFCE AUTO-2 HARDWRE ==END==	E S 	ADJUST CNT-ORG 1.8/ ADJUST CNTFINE 0./1 ADJUST CUT-ORG 1.8/ ADJUST CUTFINE 0./1 ADJUST CUTFINE 0./1 ADJUST CUTFINE 0./1 ADJUST CUT-LFT 0./ ADJUST CUT-ADJ 0./ ADJUST CSF-ADJ 0./ ADJUST CNT-ADJ 0./ ADJUST CNTADJL 0./ ADJUST CNTADJL 0./ ADJUST CNTADJL 0./	6 I N 6 I N 8 0 9 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0
		<< Config settings >>	
		Func. Item Opti	on
		CONFIG CONFIC CONFIG CONFIC CO	AL BLE SEC (*1) CBLE BNE BLE DLE BLE BLE BLE BLE BLE BLE BLE CLE CLE CLE CLE CLE CLE CLE CLE CLE C

Разпечатване на фабричните основни параметри, използвайки LIST

Ръководство на потребителя

РЕШАВАТЕ КОИ ОПЦИИДА СЕПРОМЕНЯТ

Предходната страница показва разпечатка на зададените в завода основни параметри на принтера. В тази разпечатка опциите са изброени по функционални групи :

- задаване на Menu 1 (функция MENU1)
- задаване на Menu 2 (функция MENU2)
- задаване на хардуер (функция HARDWRE)
- задаване на настройка на позицията за печат (функция ADJUST)
- задаване на конфигурация (функция CONFIG)

Повечето избираеми опции само променят характеристиките на печата, като стил на печата, формат на страницата. Обаче, някои опции трябва да се изберат точно за принтера, за да работи той правилно с вашия хардуер или софтуер. Таблица 5.2 съдържа елементите, чиито опции трябва да се изберат точно, за да бъдат системата и принтера съвместими.

Функция	Елемент	Опция
MENU1	EMULATE	Емулацията, избрана на принтера трябва да бъде същата като емулацията, избрана във вашия софтуер. Ако сте избрали емулация когато пускате в действие принтера (Глава 2), вие не трябва да променяте опцията EMULATE, освен ако не желаете да я смените с друга различна. Емулацията, подадена на MENU1, е основната когато включите принтера.
		Вижте точка Промяна на MENU1 и MENU2 Options по-долу в тази глава.
MENU2	Няма	Ако използвате MENU2, емулацията, избрана за MENU 2 трябва да е същата като емулацията, избрана във вашия софтуер. Вижте точка Промяна на MENU1 и MENU2 Options по-долу в тази глава.

Таблица 5.2 Изисквани опции

Функция	Елемент	Опция
HARDWRE	FORMAT	Ако имате сериен интерфейс, опциите
	BAUD-RT	на серийния интерфейс, избрани за
	PROTOCL	принтера трябва да са еднакви с тези,
	DSR	които сте избрали, използвайки вашия
	DUPLEX	софтуер или операционната система на
	CTS	вашия компютър. Ако параметрите не са
	CD	същите, принтерът няма да печати или ще
		печати грешно.
		Вижте точка Промяна на опциите на
		хардуера по-надолу в тази глава.
ADJUST	Няма	Ако не използвате софтуер, за да
		определите горното поле на страницата,
		използвайте основния параметър на
		принтера top-of-form, 25.4 мм от горния
		край на листа. Ако използвате софтуер,
		за да определите горното поле на
		страницата, променете основната стойност
		на 4.2 мм.
		Вижте точка Промяна на опциите на
		регулиране на позицията на печата по-
		надолу в тази глава.
CONFIG	Няма	Ако използвате хартия, която е тъмна,
		или е разпечатана в тъмни цветове, вие
		може да трябва да отмените функцията
		AREA OVER.
		Вижте точка Промяна на опциите на
		конфигурацията по-надолу в тази глава.

ПРОМЯНА НА ОПЦИИ MENU1 И MENU2

Функциите MENU1 и MENU2 ви позволяват да промените опциите за печат, определени на MENU1 и MENU2 върху контрол панела на принтера. В нормален (без задаване) режим, вие можете лесно да превключвате между менютата за разпечатване, както е описано в Глава 4.

MENU1 се извиква когато включите принтера за първи път.

Изберете същата емулация на принтера, която е избрана във вашия софтуер. Ако емулациите не са еднакви, принтерът няма да работи правилно с вашия софтуер. Ако смятате да използвате две различни емулации по обичаен начин, задайте най-често използваната емулация на MENU1. Задайте втората емулация на MENU2. Всички други стойности, налични за MENU1 и MENU2 са опционални. Някои от елемнтите и опциите ще се променят с емулацията.

За да определите кои характеристики поддържа вашият софтуер, вижте в документацията на софтуера.

Таблица 5.3 описва позициите на MENU1 и MENU2, и опциите. И двете функции предлагат еднакви позиции и опции. Позициите в таблица 5.3 са описани по реда, в който се разпечатват. Не всички позиции са определени за всички емилуции и някои опции се променят според емулацията.

Процедурата за промяна на опциите на MENU1 и MENU2 е описана в таблица 5.3.

Таблица 5.3 Елементи и опции на МЕЛИ1 и МЕЛИ2 ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Подчертаните опции сафабрично зададените параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<emulate></emulate>		Изберете същата емулация, която е избрана във вашия софтуер. За информация по избирането на емулация, вижте точка Избиране на емулация.
	DPL24C+	Принтери Fujitsu DL-серия (набор от команди DPL24C PLUS)
	XL24E ESC/P2	Принтери IBM Proprinter XL24E Epson принтери, използващи набор от команди ESC/P2
		ЗАБЕЛЕЖКА: Когато променяте емулацията, всички опции на MENU1 или MENU2 се връщат на основните, фабрични стойности за емулацията.
		За всеки от следващите шрифтове, стойностите на препоръчваната стъпка са дадени след името на шрифта. Когато променяте шрифта, трябва да промените и стъпката, ако е необходимо.
	COUR 10 PRSTG12 COMPRSD BOLDFCE PICA 10 CORRESP OCR-B OCR-A COUR-N COUR-N COUR-B COUR-I N.SAN-N N.SAN-B N SAN-I	Courier, 10cpi Prestige Elite, 12cpi Compressed font, 15,17,and 18cpi Boldface, Proportional Pica, 10cpi Correspondence,10cpi 0CR-B, 10cpi 0CR-A, 10cpi Courier Normal, 10cpi Courier Bold, 10cpi Courier Italic, 10cpi Nimbus Sans Normal, Prop. Nimbus Sans Bold, Prop. Nimbus Sans Italic, Prop.

Setup Mode

- Подчертаните опции са фабрично зададените параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата

таолицата.		
Опциина MENU1и MENU2	Опции	Описание
(FONT>	TIMLS-N	Timeless Normal Ptop
	TIMES R	Timeless Rold Drop
продыях.)	TIMESI	Timeless Bold, Hop.
	DOWNU D	Timeless nunc, Frop.
	DOWNLD#	Шрифт 0 или шрифт 1 в КАМ за зареждане на принтера
QUALITY>		Изберете качество на печат който отговаря най-добре на вашите нужди.
	LETTER	Качество на печат Letter (писмо). Тази опция осигурява най-голяма резолю- ция, но забавя скоростта на печатане. Тя не може да се използва със сбит шрифт.
	REPORT	Качество на печат Report(доклад). Тази опция осигурява по-малка резолюция от качеството letter, но скоростта на печата е два пъти по-висока. Ако искате само да увеличите скоростта, независимо от шрифта, използвайте съответния шрифт. Качеството на съот- ветния шрифт е по-високо от това на героrt.
	DRAFT	Качество на печат Regular draft (черно- ва). Тази опция предлага по-ниска резо- люция от качеството report, но скорост 3.2 пъти по-висока от тази за letter.
	HI-DRFT	Качество на печат High-speed draft (високоскоростна чернова). Тази опция предлага по-ниска резолюция от качеството draft, но скорост 3.5 пъти по-висока от тази за letter.

- Подчертаните опции са зададени фабрично параметри.
- Звездичките посочват позициите и опциите, които се променят за емулациине IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

ruomiguru.	-	-
Опции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<pitch></pitch>	## CPI	2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, или 20 срі
		(знаци на хоризонтален инч)
	PROP SP	Пропорционален интервал между
		знаците (1/12 инча за разстояние между знаците)
<line sp=""></line>	## LPI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, или8 lpi
		(реда на вертикален инч)
		6 lpi 3 lpi (двойно разстояние)
		ABCD ABCD
		ABCD
		ABCD ABCD
		ABCD
		ABCD ABCD
		ABCD
<char-w></char-w>		Променя също стъпката, ако 2 TIMES
		или 4 TIMES е избрано.
	NORMAL	Станратна широчина на знаците
		ABCD
	2 TIMES	Двойна широчина на знаците
		ABCD
	4 TIMES	Четворна широчина на знаците
	(*1)	ABCD

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

•	0	0
Опциина	Опции	Описание
MENU1 и		
MENU2		
<char-h></char-h>		Ако е избрано 2 TIMES или 4 TIMES,
		променя също и междуредието.
	NORMAL	Стандартна височина на знаците ABCD abcd
:	2 TIMES	Двойна височина на знаците ABCD abcd
	4 TIMES	Четворна височина на знашите
	(*1)	
	(1)	ARCD adcd
ATTRID/		изойра признак, за да добави
		подчертаност на вашите документи.
		Може да се избере само един признак в
		едно и също време.
	NONE	Standard characters (no attributes)
		Italic printing
	TALICS	
	CONDNSD	Condensed printing
	(*1)	
	SHADOW	Double printing
		with a slight
		horizontal offset
	BOLD	Double printing at
		the same position

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

таолицата.		
Опции на	Опции	Описание
MENU1и		
MENU2		
<page lg=""></page>		Определя дължината на страницата в
		инчове.
	## IN	За DPL24C PLUS и IBM XL24E
		емулации:
		3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5,
		11.0 (размер на буквите), 11.6 (А4
		размер), 12.0, 14.0, или 18.0 инча
		За емулация Epson ESC/P2:
		4.0, 4.5, 5.0,, 11.0, 11.5,,
		22.0 инча
<lft-end></lft-end>		Определя началната колона на печата
		за промяна на лявото поле. Печатането
		започва от позицията, дадена с тази
		колона плюс определеното от вашия
		софтуер ляво поле.
	## COLM	Колона 1, 2, 3,, 41
		определено
		ОТ
		софтуера
		поле

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<top-mrg></top-mrg>		Определя броя на редовете на разстоянието за горното поле. Полученото празно разстояние е зададеното <top-mrg> минус 1 ред. Общият размер на вашето горно поле</top-mrg>
		е стоиността на горния резултат плюс следните две <i>стойности:</i> top-of-form (основно = 1 инч) и определеното от софтуера горно поле. Ако използвате софтуера да определи горното поле, използвайте основната стойност (1 ред) за <top-mrg>.</top-mrg>
	## LINE	1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, или 10 реда Тор-of-form Стойност на горното поле

Таблица 5.3 Позиции и опции на MENU1 и MENU2 (прод.)

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<languge></languge>		Избира език.
		Two-pass означава, че се разпечатват диакритични знаци отделно от техните букви, и че буквите се отпечатват без намаление.
		Първият запис е общ за всички емулации. Опциите, специфични за
		всяка емулация, се прескачат. Вижте последващите записи (*2) и (*3).
	USA	американски английски (както Code page (кодова страница) 437)
	UK	британски английски
	GERMAN	немски
	SWEDISH	шведски
	PAGE437	Code page 437
	PAGE850	Code page 850
	PAGE860	Code page 860
	PAGE863	Code page 863
	PAGE865	Code page 865
	ECMA94	ECMA 94
	ISO8859	ISO 8859-1
	PG852	Code page 852
	PG852-T	Code page 852 two-pass
	PG855	Code page 855
	PG866	Code page 866
	HUNGARY	унгарски
	HUNG-T	унгарскиtwo-pass

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции на MENU1 и MENU2	Опции	описание
<languge></languge>	SLOV	словенски
(continued)	SLOV-T	словенски two-pass
	POLISH	полски
	POLSH-T	полски two-pass
	MAZOWIA	Mazowian
	MAZOW-T	Mazowian two-pass
	LATIN2	латински 2
	LATIN2-T	латински 2 two-pass
	KAMENIC	Kamenicky
	KAMEN-T	Kamenicky two-pass
	TURKY	турски
	TURKY-T	турски two-pass
	CYRILIC	кирилски
	IBM437	IBM 437
	IBM851	IBM 851
	ELOT928	ELOT 928
	PG-DHN	страница код DHN
	LATIN-P	латиница полски
	ISO-LTN	ISO латински
	LITHUA1	латвийски 1
	LITHUA2	латвийски 2
	MIK	български
	MACEDON	македонски
	PG-MAC	
	ELOT927	
	ABG	
	ABY	
	DEC GR	
	HBR-OLD	
	PG862	
	HBR-DEC	
	GREEK 11	
	ISO-TUK	ISO турски
	RUSCII	
	LATIN-9	

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции	Описание
(*2)	
FRENCH	френски
ITALIAN	италиански
SPANISH	испански
DANISH1	датски I
DANISH2	датски II
FINNISH	фински
NORWEGN	норвежски
(*3)	
DANISH1	датски I
ITALIAN	италиански
SPANSH1	испански I
SPANSH2	испански II
JAPAN	японски
NORWEGN	норвежски
LATIN A	латино-американски
FRENCH	френски
DANISH2	датски II
KOREA	корейски
LEGAL	легален
	Опции (*2) FRENCH ITALIAN SPANISH DANISH1 DANISH2 FINNISH NORWEGN (*3) DANISH1 ITALIAN SPANSH1 SPANSH2 JAPAN NORWEGN LATIN A FRENCH DANISH2 KOREA LEGAL

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

МОпции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<chr-set></chr-set>	SET 1 SET 2	IBM набор от знаци 1 IBM набор от знаци 2
		Ако се използва софтуерен (soft) шрифт, наборът от знаци за този шрифт игнорира задаването на <chr- SET>.</chr-
	(*3) ITALIC GRAPHIC	Има налични знаци Italic (курсив). Има налични графични знаци (определени редове).
<prf-skp></prf-skp>	SKIP NO-SKIP	За непрекъсната хартия, тази опция определя, дали около перфорацията се прескача 1 инч. Ако не използвате софтуер, за да определите долното поле, изберете SKIP когато използвате по-дебела хартия. Около перфорацията се прескача 1 инч. Перфорацията не се прескача. Печатането продължава в долното поле на страницата.
<width> (*5)</width>	13.6 IN 11.4 IN 11.0 IN 8.0 IN	широчина на страницата 13.6 инча широчина на страницата 11.4 инча широчина на страницата 11 инча широчина на страницата 8 инча
<zerofnt></zerofnt>		Определя, дали да се отпечата цифрата нула с чертичка. Това е полезно, за да се различана главната буква "O" от цифрата "0". Невалидно за някои soft шрифтове.
	NO-SLSH SLASH	0 Ø

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<dc3-cde> (*4)</dc3-cde>	ENABLE DISABLE	Позволява DC1 и DC3 кодове. Всички данни, получени между DC3 и следващия DC1 се игнорират. Отменя кодовете DC1 и DC3. След това тези кодове се игнорират.
<cr-code></cr-code>	CR ONLY	Не се добавя придвижване на ред към връщането на каретката.
	CR & LF	АВКОМПОН Придвижване на един ред се добавя към
		всяко връщане на каретката. ABCDEFGH IJKLMNOP
<lf-code></lf-code>	LF ONLY	Не се добавя връщане на каретката към придвижване на един ред.
		ABCDEFGH IJKLMNOP
	LF & CR	Едно връщане на каретката се добавя към всяко придвижване на ред.
		ABCDEFGH IJKLMNOP

- Подчертаните опции са фабрично зададени параметри.
- Звездичките посочват елементите и опциите, които се променят за емулациите IBM XL24E и Epson ESC/P2. Забележките са дадени в края на таблицата.

Опции на MENU1 и MENU2	Опции	Описание
<rghtend></rghtend>	WRAP	Посочва край на реда. Предизвиква връщане на каретката плюс придвижване на един ред .
	OVR-PRT	Знаците в края на реда се печатат един върху друг. АВСЕ
<==END==>		Показва края на позициите на MENU1. Натиснете бутон MENU, за да разпечатате първия елемент, <emulate>. Натиснете бутон TEAR OFF, за да разпечатата предходния елемент, <rghtend>. Натиснете бутон ONLINE, за да разпечатате отново меню <<function>>.</function></rghtend></emulate>

- *1 Не е налично при емулация IBM XL24E
- *2 Не е налично при емулации Epson ESC/P2
- *3 Налично само при емулации Epson ESC/P2
- *4 Налично само при емулация DPL24C+
- *5 Налично само за 136-колонни принтери

Процедура

За да промените опциите, подадени на MENU1 или MENU2, уверете се, че е заредена непрекъсната хартия и след това процедирайте както следва:

1. Въведете режим setup.

Поставете принтера в offline. Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтерът да спре да печата. Разпечатва се следното меню <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Избор на функции на MENU1 или MENU2.

Натиснете неколкократно бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите червения курсор или под функция MENU, или MENU2. Натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU, за да изберете функицята и разпечатайте следните опции <EMULATE>:

<EMULATE> <u>DP</u>L24C+ XL24E ESC/P2

3. Изберете емулация.

Натиснете няколко пъти бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите курсора под емулацията, която желаете. След това направете едно от следните неща:

- Натиснете бутон MENU, за да изберете емулацията и разпечатайте следващия елемент на MENU1 или MENU2. (Както е показано в Таблица 5.3, това е елемент).
- Натиснете бутон TEAR OFF, за да изберете емулацията и разпечатайте <==END==>. Натиснете бутон TEAR OFF отново, за да разпечатате последния елемент на MENU1 или MENU2. (както е показано в Таблица 5.3, това е елемент (<RGHTEND>). Бутонът TEAR OFF е удобен когато опциите, които трябва да промените са близо до края в списъка на позициите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Винаги когато избирате нова емулация, всички опции на MENU1 или MENU2 се връщат на фабрично зададените параметри за тази емулация.

4. Ако е необходимо, променете опциите на MENU1 или MENU2.

Натиснете бутон LOAD или бутон LF/FF, за да преместите курсора до опцията, която искате да изберете. Натиснете бутон MENU, за да изберете и разпечатате следващия елемент, даден в Таблица 5.3. Натиснете бутон TEAR OFF, за да изберете опцията и разпечатайте предходната опция.

5. Излизане от MENU1 или MENU2.

Натиснете бутон ONLINE, за да излезете от избраната функция и разпечатайте отново меню <<FUNCTION>>.

6. Направете едно от следните неща:

- Изберете друга функция, или
- излезте от режим setup, запаметявайки вашите промени.

За подробности за другите функции, вижте другите точки в тази глава. За да излезете от режим setup и да запаметите вашите промени, убедете се, че червеният курсор е позициониран под SAVE & END, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF.

Връщане на MENU1 и MENU2 в изходна позиция

За да върнете фабричните основни параметри, и за MENU1, и за MENU2, изберете функцията DEFAULT. За повече информация, вижте точка **Връщане на основните параметри,** по-надолу в тази глава. Функцията DEFAULT не може да върне тези опции, които са обработени с функциите HARDWRE, ADJUST, и CONFIG.

ПРОМЯНА НА ОПЦИИТЕ НА ХАРДУЕРА

Функцията HARDWRE определя работните условия на хардуера на принтера. Ако използвате опционалния сериен интерфейс l RS-232C, опциите на серийния интерфейс трябва да бъдат зададени правилно на принтера, за да функционира точно с вашия системен хардуер.

Таблица 5.4 описва елементите и опциите на HARDWRE. Позициите са дадени по реда, в който те се разпечатват. Процедурата за промяна на опциите на хардуера е описана след Таблица 5.4.

Таблица 5.4 Елементи и опции на ХАРДУЕРА

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са с фабрично зададени параметри.

HARDWRE Елементи	Опции	Описание
<ppr-out></ppr-out>		Определя как принтерът отговаря когато свърши хартията.
	CNTONLY	Принтерът установява липса на хартия само при непрекъснатата хартия. Печатането спира и индикаторът РАРЕВ ОUT започва ла свети в
	DETECT	червено. Принтерът установява липса на хартия и при непрекъсната хартия, и при единични листа. Печатането спира и
	IGNORE	свети в червено. Принтерът игнорира липсата на хартия и при непрекъсната хартия, и при единични листа. Печатането продължава, докато не останат повече
		данни. Не се показва предупреждение PAPER OUT.
Таблица 5.4 Елементи и опции на ХАРДУЕРА (прод.)

ХАРДУЕР	Опции	Описание
Елементи	I	
<prt-dir></prt-dir>	BI-DIR	Двупосочно разпечатване. Принтерът
		печата в една посока, докато търси
		средващата посока на разпечатване, за да
		се съкрати времето за печат.
	UNI-DIR	Разностранно разпечатване.
		Разностранното разпечатване се използва
		за отпечантване на вертикални редове в
		таблици, дори ако изравняването по
		вертикала не е настроено.
		Разностранното разпечатване е по-бавно
		от двупосочното.
<buzzer></buzzer>		Разрешава или отменя брузъра на
		статуса на принтера.
	ON	Включете брузъра (препоръчва се).
		Принтерът издава сигнал, за да
		предупреди за липса на хартия, или
	0.55	други условия.
	OFF	Изключен орузър при определени
		условия.
<word-lg< td=""><td>></td><td>За да определите необходимата дължина</td></word-lg<>	>	За да определите необходимата дължина
		на думата, направете справка в
		документацията на вашия компютър. За
		да разпечатите побитово графично
		изображение, изберете тази опция.
	8 BIT	8-bit дължина на думата (използвана от
		повечето компютри)
	7 BIT	7-bit дължина на думата (MSB = 0)
	<buffe< td=""><td>R></td></buffe<>	R>
		Посочва буферната памет за въвеждане
		на данни и зареждане на данни за
		шрифтове.
Разпечатван	не на буфера	Зареждане на буфера
NUNE	0 byte	128K bytes
256BYIE	256 bytes	12/./SK bytes
2KBY1E 9VDVTE	2K Dytes	120K Dytes
ONDIIE MUDVTE	on uyles	120K Uytes
24ND I I L 29K dvte	24 N Uyles	104K Dytes
96KBVTE	96K bytes	30K bytes
128KBYT	128K hytes	0K hytes
Разпечатван NONE 256ВУТЕ 2КВУТЕ 8КВУТЕ 24КВУТЕ 32КВУТЕ 96КВУТЕ 128КВУТ	He Ha буфера 0 byte 256 bytes 2K bytes 8K bytes 24K bytes 32K bytes 96K bytes 128K bytes	на данни и зареждане на данни за шрифтове. Зареждане на буфера 128K bytes 127.75K bytes 126K bytes 120K bytes 104K bytes 96K bytes 32K bytes 0K bytes

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са с фабрично зададени параметри.

ХАРДУЕР Елементи	Опции	Описание	
<buffer> (continued)</buffer>		 ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията 0ВУТЕ се препоръчва само за графично приложение. С избрано 128КВ, принтерът не може да приеме зареждане на данни за шрифтове. 	
<intrfce></intrfce>		Избира вида на интерфейса	
	PARALEL SERIAL USB AUTO-2S AUTO-4S AUTO10S AUTO15S AUTO20S	Сепtronics паралелен интерфейс RS-232C сериен интерфейс USB интерфейс Режим за автоматично избиране • И двата интерфейса са готови за комунакация . • Определя времето за синхронизация в зависимост от избрания интерфейс За да превключите интерфейса към опционален LAN интерфейс, монтирайте LAN карта с режим setup, зададен на "AUTO-XS" или "AUTOXXS" под "INTERFCE," който при включване е под "HARDWRE" Интерфейсът автоматично ще превключи към опционалния LAN интерфейс.	
		 За да превключите интерфейса към друг, различен от опционалния LAN интерфейс, направете едно от следните: За да върнете режима setup към "INTERFCE" под "HARDWRE," свалете LAN картата. За да превключите интерфейса към фиксиран интерфейс, задайте PARALEL,USB с монтирана LAN карта и режим setup, зададен на "INTERFCE" под "HARDWRE." 	
Елементи на	Елементи на сериен интерфейс или USB интерфейс. Следните		
PARALEL 3a e new	1A1>to <duplea 1eht<intrfce>.</intrfce></duplea 	> не се разпечатват когато изоерете опцията Уверете се, че опциите, избрани на принтера, са	
еднакви с опциите Проверете в докум	», избрани чрез ваши ментацията, достаї	атакомпютърна операционна система или софтуер. вена с вашия компютър и софтуер.	

Setup Mode

Таблица 5.4 Елементи и опции на ХАРДУЕРА (прод.)

HARDWRE Елементи	Опции		Описание	
<format></format>		Брой битове	бит за контрол по четност	Брой стоп-
	ONONE 1	0		оитове
	8NONE I	8	Няма	I
	8NONE 2	8	Няма	2
	8EVEN 1	8	Четен	1
	80DD 1	8	Нечетен	1
	7EVEN 1	7	Четен	1
	70DD 1	7	Нечетен	1
	7MARK 1	7	марка	1
	7SPACE 1	7	Разстояние	1
	7EVEN 2	7	Четен	2
	70DD 2	7	Нечетен	2
		Форматът н стартов бит Разстояние	на данните също вк г. Марката е логич то е логическа 0.	слючва един еска 1.

Таблица 5.4 Елементи и опции на ХАРДУЕРА (прод.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са с фабрично зададени параметри.

HARDWRE Елементи	Опции	Описание
<baud-rt></baud-rt>	150 600 1200 2400 4800 9600 19200	Скоростта за предаване в бодове е в bps (битове за секунда). Изберете същата стойност, която използва вашият компютър или модем.
<protocl></protocl>		Показва протокола за обмен на данни.
	XON/XOF DTR	Използват се кодове DC1 и DC3. Използва се сигнал за готовност на терминала за обработка на данни.
	REV-CHL	Използва се сигнал за обратен канал.
<dsr></dsr>	IGNORE DETECT	DSR се игнорира от принтера. DSR се игнорира от принтера.
<duplex></duplex>	FULL HALF	В противоположните посоки става едновременно изпращане на данни. В едната посока става изпращане на данни, но не едновременно.
<cts></cts>	IGNORE DETECT	CTS се игнорира от принтера. CTS се игнорира от принтера.
<cd></cd>	IGNORE DETECT	CD се игнорира от принтера. CD се игнорира от принтера.
<==END==>		Показва края на списъка на елементите на HARDWRE. Натиснете бутон MENU, за да разпечатите първия елемент, който е <ppr-out>. Натиснете бутон TEAR OFF, за да разпечатите предходния елемент. Натиснете бутон ONLINE, за да отпечатите отново меню <<function>>.</function></ppr-out>

Setup Mode

Процедура

За да промените опциите на хардуера на принтера, уверете се, че е заредена непрекъсната хартия и след това процедирайте както следва:

1. Въведете режим setup.

Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтерът да спре да печата. Разпечатва се следното меню <</p>

<<FUNCTION>>

SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функцията HARDWRE.

Натиснете няколко пъти бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите червения курсор под HARDWRE. Натиснете бутон MENU, за да изберете функицята HARDWRE и разпечатайте първата позиция и нейните опции, както е показано по-долу:

<PPR-OUT> CNTONLY DETECT IGNORE

3. Изберете една опция за избраната позиция.

Натиснете бутон LOAD или бутон LF/FF, за да преместите курсора на желаната от вас опция. Натиснете бутон MENU, за да изберете опцията и разпечатайте следващия елемент.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да разпечатате предходния елемент, натиснете бутон TEAR OFF.

4. Повтаряйте стъпка 3, докато се променят всички желани опции.

5. Излезте от функция HARDWRE.

Натиснете бутон ONLINE, за да излезете от функция HARDWRE и разпечатайте отново меню <</FUNCTION>>.

6. Направете едно от следните неща:

- Изберете друга функция, или
- излезте от режим setup, запаметявайки вашите промени.

За подробности за другите функции, вижте другите точки в тази глава. За да излезете от режим setup и да запаметите вашите промени, убедете се, че червеният курсор е позициониран под SAVE & END, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF.

ПРОМЯНА НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА ПОЗИЦИИЯТА ЗА ПЕЧАТ

Когато печатате на хартия с разчертани редове, често вие искате да настроите печата така, че да съвпада с разчертаните редове. Функцията ADJUST ви позволява да:

- Зададете елемента на първия ред, от който започва печата (top-ofform)
- фино да настроите top-of-form
- фино да настроите лявата колона от начото на печата (ляво поле)
- регулирате събирателната грешка от разположението на редовете в една страница

Първите три позиции се осигуряват отделно за единични листа и непрекъсната хартия. Последната позиция е само за единични листа хартия.

Горният ръб на вашия лист е *физическия* горен ръб на страницата. *Логическият* ръб на страницата, който се "разбира" от принтера при зареждане на хартия, се нарича top-of-form. Печатането започва от тази позиция. Отбележете, че печатането в действителност започва в позицията, получена с добяването на :

- Top-of-form, основен = 1.8/6 инча (7.6 мм)
- Горно поле, определето от вашия софтуер
- TOP-MRG на принтера (големина на горно поле), основно = 1 ред

Таблица 5.5 описва позициите на ADJUT и опциите. Позициите са изброени в реда на тяхното отпечатване. Процедурата за промяна на top-of-form е описана след таблица 5.5.

Таблица 5.5 Елементи и опции на ADJUST

ADJUST Елемент	Опции	Описание
<cnt-org></cnt-org>		Задава top-of-form за непрекъсната хартия с нарастване 4.2 мм от физическия горен ръб на страницата.
	1/6 IN	Препоръчва се основния параметър, ако вашето горно поле не е определено от софтуера. Стойността 4,2 мм е за предпочи- тане, когато вашето горно поле е определено от софтуера.
<cntfine></cntfine>	66/6 IN	Настройва финно позицията top- of-form за непрекъснатата хартия.
	0/180,, 29/180	Увеличава top-of-form с нарастване от 0.14 мм.
<cnt-org></cnt-org>	1/6 IN	Задава top-of-form за единични листове с нарастване от of 4.2 мм от физическия горен ръб на страницата.
	6/6 IN : 66/6 IN	Основният параметър се препоръчва, ако вашето горно поле не е определено от софтуера. Когато вашето горно поле е определено от софтуера, за предпочитане е стойността от 4,2 мм.
<cutfine></cutfine>		Настройва финно позицията top- of-form за единични листове.
	0/180,, 29/180	Увеличава top-of-form с нарастване от 0.14 мм.

Таблица 5.5 Елементи и опции на ADJUST (прод.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са с фабрично зададени параметри.

ADJUST Елемент	Опции	Описание
<cnt-lft></cnt-lft>		Настройва фино лявата позиция за започване на печат за непрекъсната хартия
	-10/90,, 0/90, , 10/90	Премества позицията вляво или дясно с нарастване от 0.28 мм.
<cut-lft></cut-lft>		Настройва фино лявата позиция за започване на печат с единични листа.
	-10/90,, 0/90, , 10/90	Премества позицията вляво или дясно с нарастване от 0.28 мм.
<cut-adj></cut-adj>		Компенсира междуредието въз основа на грешката, акумулирана при подаване на единични листа от 25,4 см.
	-21/360, -14/360, -7/360, 0/360, 7/360, 14/360, 21/360, GRAPHIC (*1)	Намалява или увеличава със стъпка общо 0,07 мм.
<cnt-adj></cnt-adj>	-28/360, -21/360, -14/360, -7/360, 0/360, 7/360, 14/360, 21/360, 28/360, GRAPHIC (*1)	Компенсира грешката от подаване на хартия, акумулирана при подаване на непрекъсната хартия.
<cntadjl></cntadjl>	-21/360, -14/360, -7/360, 0/360, 7/360, 14/360, 21/360, GRAPHIC (*1)	Компенсира грешката от подаване на хартия, акумулирана при подаване на непрекъсната хартия. (последна страница)

*1:Когато печатате графики, избирането на "GRAPHIC" може да

се отрази в разпечатване на по-ясни графики.

Таблица 5.5 Елементи и опции на ADJUST (прод.)

Опции Описание ADJUST елемент <==END==> Показва края на списъка на елементите на ADJUST. Натиснете MENU, за да разпечатате първия елемент, който е <CNТ-ORG>. Натиснете TEAR ОFF, за да разпечатате последния елемент, който е <CUTADJL>. Натиснете ONLINE, за разпечатите отново меню <<FUNCTION>>.

Процедура

Преди регулиране на позицията за печат, вие трябва внимателно да измерите сумата на настройката, необходима за всяка хартия, което изисква прецизна регистрация на печата. За да регулирате позицията за печат, уверете се, че е поставена непрекъсната хартия. Следващият пример показва как да регулирате стойността top-of-form при непрекъсната хартия.

1. Въведете режим setup.

Поставете принтера в offline. Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтерът да спре да печата. Разпечатва се следното меню <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функцията ADJUST.

Натиснете няколко пъти бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите курсора под ADJUST. Натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF, за да изберете функцията ADJUST и разпечатайте следните опции

<CNT-ORG> 1/6IN <u>1.8</u>/6IN 2/6IN 3/6IN 4/6IN 5/6IN 6/6IN 7/6IN 8/6IN 9/6IN 10/6IN 11/6IN

3. Изберете една опция от 1/6IN до 66/6IN.

Натиснете бутон LOAD или бутон LF/FF, за да преместите курсора на желаната опция. Натиснете бутон MENU, за да изберете опцията и разпечатайте позиция <CNTFINE>. Ако е необходимо, настройте фино позицията top-of-form. В противен случай, преминете към стъпка 4.

4. Излезте от функция ADJUST.

Натиснете бутон ONLINE, за да илзезете от функцията ADJUST и разпечатайте отново меню <<FUNCTION>> .

5. Излезте от режим setup, запаметявайки зададените стойности на the top-of-form .

Убедете се, че червеният курсор е поставен под SAVE & END, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF.

6. Проверете зададената стойност за top-of-form.

Заредете хартията и проверете настройката, като разпечатате пробна страница, използвайки вашия софтуер. Ако е необходимо, въведете отново режим setup и настройте фино позицията на top-of-form чрез промяна на опцията </

ПРОМЯНА НА ОПЦИИТЕ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

Функцията CONFIG определя първоначалната конфигурация на принтера. Вие можете да зададете следните опции, за да сте сигурни, че принтерът отговаря на вашите изисквания:

- Откъсване за непрекъсната хартия
- Авто зареждане на единични листове
- Пряко декодиране на определени команди
- осигуряване на индикатора AREA OVER

Таблица 5.6 описва елементите на CONFIG и опциите. Елементите са дадени по реда на тяхното разпечатване. Процедурата по смяната на опциите на конфигурацията е описана след Таблица 5.6.

CONFIG		
елемент	Опции	Описание
<tearoff></tearoff>	MANUAL AUTO	Автовоматично или ръчно подаване за откъсване (на хартията). Авт. подаване е валидно и то трябва да се извърши като се използва бутон TEAR OFF. Авт. подаване е валидно, но само за непрекъсната хартия. Подаване за откъсване може да се извърши с помощта на бутон TEAR OFF.

Таблица 5.6 Елементи и опции на CONFIG

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са с фабрично зададени параметри.

CONFIG Елем	иент Опции	Описание
<tearpos></tearpos>		Позиция за откъсване (на хартията).
	VISIBLE	Изберете тази опция когато вашия
		софтуер позиционира хартията за
		следващия top-of-form след
		разпечатване на последните данни.
		Принтерът подава хартията за
		откъсване, без да добавя подаване на
		листа когато обменът на данни е
		спрял.
	ALWAYS	Изберете тази опция когато вашият
		софтуер спре след разпечатване на
		последните данни. Принтерът
		изпълнява подаване на хартията за
		откъсване след прибавяне на
		подаване на хартия когато обменът
		на данни е спрял.
		ЗАБЕЛЕЖКА: И за двете
		стойности, позиционирането за
		откъсване няма да стане, ако
		зададената стойност за дължина
	I	на страницата не съвпада с
		действително разстояние между
		перфорациите.
Следващият еле	мент <tear-e< td=""><td>EN> се разпечатва когато</td></tear-e<>	EN> се разпечатва когато
TEAROFF:AUT	О е зададен за	елемент <tearoff>.</tearoff>
<tear-en></tear-en>		Време за отместване (offset time).
	0 SEC	Времето за отместване е от момента
	1 SEC	когато обменът на данни спре, до
	2 SEC	момента когато принтерът извърши
	4 SEC	автоматично подаване на хартията за
	6 SEC	откъсване. Ако принтерът отново
		получи данни във времето за
		отместване, той няма да извърши
		автоматично подаване за откъсване.

Setup Mode

CONFIG елемен	т Опции	Описание
<tear-en></tear-en>		В някои приложни програми,
(продължение)		трансферът на данни може да спре
		временно заради вътрешна
		обработка. Тази стойност може да
		избегне нежелано подаване за
		откъсване като се изчакат шест
		секунди всеки път когато обменът на
		данни спре.
<cutload></cutload>		Автоматично зареждане на единични
		листа.
	AUTO	Единичните листа хартия автоматично
		се зареждат в определено време след
		като зададете хартията.
	BUTTON	Единичните листа могат да се заредят
	1 1	с натискане на бутон LOAD.
Следващият елем	ент <loadt< td=""><td>IM> се разпечатва когато</td></loadt<>	IM> се разпечатва когато
CUTLOAD:AUT) е определен	за елемент <cutload>.</cutload>
<loadtim></loadtim>		Време за започване на автоматичното
		зареждане.
	0.5, 1.0,	Автозареждането започва когато това
	1.5, 2.0	време изтече след като сте задали
	2.5, 3.0SEC	единични листа хартия
<decode></decode>		Време за декодиране на команда.
	DIRECT	Принтерът декодира определени
		команди незабавно след получаване
		на данните.
		Пример:
		ESC SUB I, ESC CR P (DPL24C+)
		ESC Q # (IBM XL24E)
	QUEUED	Принтерът декодира команди след
		запаметяване на всички данни
		(включително команди) във входния
		буфер. Това ускорява получаването
		на данни, тъй като принтерът не
		изисква време за декодиране докато
		данните се получават.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са с фабрично зададени параметри.

CONFIG елемен	т Опции	Описание
<areacnt></areacnt>		Контрол на установяването на
		покритата зона (Area-over).
	ENABLE	Установява левия и десния ръб на
		хартията. Принтерът не печати след
		ръбовете, но включва индикатора
		AREA OVER.
	DISABLE	Не установява ръбовете. Изберете
		тази опция когато използвате цветни
		или напечатани страници.
<on-load></on-load>		Статус на принтера след зареждане на
		хартия в режим offline .
	OFFLINE	Остава в offline след зареждане на
		хартия.
	ONLINE	Преминава в online след зареждане на
		хартия.
<lock></lock>		Функция заключване на режим setup.
	NONE	Разрешава всички бутони на контрол панела.
	SETUP	Блокира бутоните, свързани със задаване на
		параметри, задапредпази принтера от
		въвеждане на режим t setup по време на
		състояние offline.
	ALL	Блокира бутоните, свързани със задаване на
		параметри, и бутона MENU.
		Следкато тази стойност се избере, режим setup
		не може да бъде въведен от контрол панела. За
		даанулиратетазистойност, включете
		напрежението, като едновременно с това
		натискате бутони MENU, TEAROFF и LF/FF.
/S//		Командата Избор на отрязан лист //S//
	DISABLE	Прави командата неефективна.
	ENABLE	Прави командата ефективна.
		Заб.: Командата Избор на отрязан
		лист (//S//) сменя източника на
		хартия към тавата за хартия и
		чака ръчно подаване на хартия.

Setup Mode

Елемент CONH	IG Опции	Описание
<cont-pe></cont-pe>	TRACTOR	Установяване на ръба на непрекъсната хартия. Краят на хартията се установява със сензор върху трактора. Зона в края, в която не се резпечатва: Непрекъсната хартия: около 80мм
	EDGE	Независимо от края, печатът продължава до ръба на хартията. Зона в края, в която не се разпечатва: Около 4.7 (и за двата вида хартия)
GATHER	ENABLE DISABLE	Защита на лентата при подаване на ред върху непрекъсната хартия Изпълнява се защитен контрол. Не се извършва защитен контрол.
CUI-CIL	PRCISIN SPEED	Придвижване на хартията при отмяна на TEAR OFF за непрекъсната хартия. Контрол на придвижването, свързан с точността. Придвижва хартията на определено разстояние и след това я връща на позиция преди TEAR OFF. Контрол на придвижването, свързан със скоростта. Придвижва хартията на определената стойност.

Елемент СО	NFIG Опции	Описание				
SKIP-PR		Обработка на скоростта (прескачане)				
	ENABLE	Обработка на прескачането. Променя скоростта на печата за празни разстояния				
	DISABLE	Не се извършва прескачане. Не променя скоростта на печата за празни разстояния. Ако скоростта за разпечатваните данни се променя преди и след празни места, тази опция променя скоростта, независимо от зададената стойност.				
STATUS	ENABLE	Функция асинхронен статус Информацията за статуса се съхранява в				
	DISABLE	препращащия буфер. Информацията за статуса не се съхранява в препращащия буфер по искане на сричков режим				
BANDCTL	ENABLE DISABLE	Задаване на възможно ной-голямо намаляване на подавания на редове назан. Подаване на редове назад се появява когато се отпечатват уголемени по вертикала знаци или многостъпкови знаци, които се отпечатват с няколко печатащи стъпки. Извършва се контрол на намалението. не се извършва се контрол на намалението.				

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните опции са фабрични основни параметри.

Елемент CONFI	G Опции	Описание на опциите
TOF-CTL		Задаване на приоритет за ТОF контрол на спецификация на принтерен драйвер или зададена спецификация. ТОF контролът определя големината на горното поле когато хартията са подава от изходна позиция
	DRIVER SETUP	Приоритет е даден на спецификацията на драйвера. Приоритет е даден на спецификацията на задаването на параметри.
AUTO-PR	<u>DISABLE</u> ENABLE	Задайте дали да започне автоматично отпечатване, когато получаването на данни бъде прекъснато за 0,5 секунди, докато неотпечатаните данни остават в буфера на принтера. Деактивирайте автоматичния печат. Активиране на автоматичен печат.
<==END==>		Показва края на списъка с елементите на CONFIG. Натиснете бутон MENU, за да разпечатате първия елемент, който е <tearoff>. Натиснете бутон TEAR OFF, за да разпечатате предходния елемент. Натиснете бутон ONLINE, за да разпечатата отново меню <<func- TION>>.</func- </tearoff>

Процедура

За да промените опциите за конфигуриране на принтера, убедете се, че е заредена непрекъсната хартия и след това направете следното:

1. Въведете режим setup.

Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтера да спре да печати и проверете, дали се разпечатва следното меню <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функцията CONFIG.

Натиснете неколкократно бутон LOAD или бутон LF/FF, за да поставите червения курсор под CONFIG. Натиснете бутон MENU, за да изберете функцията CONFIG и разпечатайте следните <TEAROFF> опции:

<tearoff> <u>Ma</u>nual auto

3. Изберете опция.

Натиснете бутон LOAD или бутон LF/FF, за да преместите курсора или на MANUAL, или на AUTO. Натиснете бутон MENU, за да изберете опцията и разпечатайте елемент <TEARPOS>. Ако трябва да се определят други позиции, направете същото. В противен случай, преминете към стъпка 4.

4. Излизане от функция CONFIG.

Натиснете бутон ONLINE, за да излезете от функция CONFIG и разпечатайте отново меню <<FUNCTION>>.

- 5. Направете едно от следните неща:
 - Изберете друга функция, или
 - излезте от режим setup, запаметявайки вашите промени.

За подробности за другите функции, вижте другите точки в тази глава. За да излезете от режим setup и да запаметите вашите промени, убедете се, че червеният курсор е под SAVE & END, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF.

ИЗЛИЗАНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Тази точка описва как да излезете от режим setup и да запаметите всички промени, които сте направили:

За да излезете незабавно от режим setup, изберете функцията SAVE & END.

Всички стойности, променени по време на режим setup, се запаметяват като нови основни параметри за принтера, зададени при включване. Новите основни параметри остават активни, докато не ги промените отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

Единственият начин, по който можете да излезете от режим setup, без да запаметявате вашите промени, е да идключите принтера. Когато отново включите принтера, ще се използват предишните параметри.

Процедура

За да излезете от режим setup и да запаметите промените, използвайки SAVE & END, процедирайте както следва:

1. Разпечатайте меню <<FUNCTION>>.

Менюто <<FUNCTION>> трябва да бъде последния отпечатан ред на страницата. Ако менюто не се отпечата, натиснете бутон ONLINE, за да разпечатате менюто. Ако използвате функцията SELF-TST или HEX-DUMP, натиснете бутон LF/FF, вместо бутон ONLINE, за да разпечатате менюто. Менюто <<FUNCTION>> е показано по-долу.

```
<<FUNCTION>>
SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP
V-ALMNT
```

2. Изберете функцията SAVE & END.

Уверете се, че червеният курсор е поставен под SAVE & END. Натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF, за да изберете SAVE & END. Принтерът излиза от режим setup и се връща в online (индикаторът ONLINE свети в зелено). Всички промени, които сте направили се запаметяват.

ВРЪЩАНЕНА ЗАДАДЕНИТЕ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Тази точка описва как да възстановите основните параметри на принтера, зададени при включване, във фабриката, или само фабричните основни параметри за MENU1 и MENU2.

Възстановяване на основни параметри, зададени при включване

Основните параметри, зададени при включване, са стойности, запаметени в постоянната памет на принтера. Остовните параметри се зареждат винаги когато включите принтера. Най-лесният начин да възстановите параметрите, зададени при включване, е като изключите принтера и отново го включите. Този метод е полезен, ако сте направили промени в режим setup, които не искате да запаметите.

Възстановяване на фабричните основни параметри

Фабрични основни параметри са параметрите, избрани предварително във фабриката. За списъка на фабричните основни параметри на принтера, вижте точка **Разпечатване на списък на избрани опции,** понапред в тази глава. За да възстановите фабричните основни параметри, направете следното:

- 1. Изключете принтера.
- 2. Като натискате бутони MENU, TEAR OFF, и ONLINE, включете принтера. Продължете да натискате всичките три бутона, докато принтерът издаде звуков сигнал.

Сега фабричните основни параметри са възстановени.

Възстановяване на фабричните основни параметри в MENU1 и MENU2

Този метод възстановява фабричните основни параметри за опциите на MENU1 и MENU2, изброени в таблица 5.3, но не възстановява опциите на принтерния хардуер, настройките на позициите и конфигурацията. За да възстановите фабричните основни параметри в MENU1 и MENU2, процедирайте както следва:

1. Въведете режим setup.

Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтера да спре да печати и проверете, дали се разпечатва следното меню <<<FUNCTION>>:

<<function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функция DEFAULT.

Натиснете неколкократно бутон LOAD или бутон LF/FF, за да поставите червения курсор под DEFAULT. Натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU, за да изберете функцията DEFAULT. Принтерът отново разпечатва меню <<FUNCTION>>. Сега са зададени основните стойности в MENU1 и MENU2.

3. Направете едно от следните неща:

- изберете нови опции за MENU1 или MENU2.
- излезте от режим setup, запаметявайки фабричните основни параметри.

Вижте точка **Промяна на опциите на MENU1 и MENU2**. За да излезете от режим setup и запазите новите основни параметри, убедете се, че червеният курсор е поставен под SAVE & END, след това натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ ФУНКЦИИ

Тази точка описва как да използвате следните диагностични функции:

- SELF-TST
- HEX-DUMP
- V-ALMNT

Тези функции са полезни за проверка на качеството на печата и за определяне на проблемите на принтера. НЕХ-DUMP също така осигурява на програматорите полезна информация.

Разпечатване на автотест

Функцията SELF-TST разпечатва тест страница, за да се провери как принтерът работи независимо от вашия компютър. Автотестът не проверява интерфейса между компютъра и принтера.

Автотестът отпечатва постоянната версия на принтера, неговите резидентни емулации и всички знаци, налични в текущо избрания набор от знаци. Ако емулацията DPL24C PLUS е избрана за MENU1, автотестът се разпечатва, като се използват параметрите, текущо избрани за MENU1.

Процедура

Тази процедура приема, че вие сте в режим setup . За да разпечатате автотеста, уверете се, че в принтера е заредена непрекъсната хартия. След това процедирайте както следва:

1. Разпечатайте меню <<FUNCTION>>.

Меню <<FUNCTION>> трябва да бъде последния разпечатан ред на страницата. Ако менюто не се разпечата, натиснете бутон ONLINE, за да се разпечата менюто. Ако използвате функцията HEX-DUMP, натиснете бутон LF/FF, вместо бутон ONLINE, за да се разпечата менюто. Разпечатва се следното меню <<FUNC-TION>> :

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функцията SELF-TST.

Натиснете неколкократно бутон LOAD или бутон LF/FF, за да поставите червения курсор под SELF-TST, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF. Принтерът избира SELF-TST и започва разпечатването. Кратко меню с помощ (помощно меню) се разпечатва в началото на страницата, последвано от автотеста. Отбележете, че принтерът *не е online* по време на разпечатването на автотеста.

3. Проверете страницата с автотеста.

Мостра на страница с автотест е показана в Глава 2. За да направите пауза по време на разпечатването на автотеста, натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF. За да продължите с разпечатването на автотеста, натиснете бутон FONT или отново бутон MENU.

4. Излезте от функция SELF-TST.

Излезте от функция SELF-TST по един от следните начини:

- За да излезете от SELF-TST и да останете в режим setup, натиснете бутон LF/FF. Разпечатва се менюто <<FUNCTION>>.
- За да излезете от SELF-TST и да върнете в online, натиснете бутон ONLINE. Принтерът запаметява трайно всички промени, направени по време на режим setup и връща в online.

Автотестът може също да се стартира и с изключване на принтера, след което се натиска бутон LF/FF докато принтерът се включи. Както е описано в Глава 2, методът е полезен когато настройвате принтера за първи път.

Разпечатване на Hex Dumps

Функцията HEX-DUMP разпечатва данни и команди в шестдесетични знаци и съкратени контролни кодове. За разпечатването се използва набора от знаци 2 на IBM. Функцията HEX-DUMP е полезна, за да проверите, дали вашият компютър изпраща правилните команди на принтера, и дали принтерът изпълнява правилно командите. Полезна е също и за настройка на софтуерните програми.

Процедура

За да разпечатите hex dumps, уверете се, че в принтера е заредена непрекъсната хартия. След това постъпете както следва:

1. Въведете режим setup.

Натискайте бутон TEAR OFF и бутон ONLINE едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтера да спре да печати и проверете, дали се разпечатва следното меню <<<FUNCTION>>:

< <function>></function>									
SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	
HEX-DUMP									
V-ALMNT									

2. Изберете функцията НЕХ-DUMP.

Натиснете неколкократно бутон LOAD или бутон LF/FF, за да поставите червения курсор под HEX-DUMP, след това натиснете бутон TEAR OFF или бутон MENU, за да изберете функцията HEX-DUMP. Принтерът преминава в *online* и разпечатва горната част и кратко меню с помощ (помощно меню).

3. Разпечатайте hex dump.

За да започнете разпечатването на hex dump, изпратете вашия файл или програма на принтера. Принтерът преминава в online и разпечатва hex dump.

За да направите пауза по време на разпечатване на hex dump, натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF. За да възстановите разпечатването на hex dump, натиснете бутона отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато разпечатването на hex dump спре, принтерът остава online в режим setup (индикаторът ONLINE е зелен). За да разпечатите друг hex dump, изпратете друг файл на принтера.

```
*** Hex dump printing ***
BUTTON
           ACTION
<ONLINE>
           Exit to normal mode
<LF/FF >
           Return to <<FUNCTION>> mode
<TEAROFF>
           Pause/resume printing
  1
     2
        3
             5
               6789
                           A B
                                 СD
                                      EF
                                                       0123456789ABCDEF
```

Mocmpa hex dump

4. Излезте от функция НЕХ-DUMP.

Излезте от функция HEX-DUMP по един от следните начини:

- За да останете в режим setup, натиснете бутон LF/FF. Разпечатва се менюто <<FUNCTION>>. За подробности за другите функции, вижте останалите точки в тази глава.
- За да върнете режим online, натиснете бутон ONLINE. Ако натиснете бутон ONLINE докато се разпечатва hex dump, принтерът незабавно превключва на режим online. Всички данни, които са били изпратени на принтера, но не са били разпечатани, се изчистват.

Можете също да въведете режим hex dump, като изключите принтера и го включите отново като натискате бутони ONLINE и LF/FF едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал.

Проверка на подравняването на печата по вертикала (V-ALMNT)

Функцията V-ALMNT коригира вертикалното изместване на знаците, което се получава понякога при двупосочен печат. Знаците, разпечатвани от ляво надясно не се подравняват със знаците, резпечатвани от дясно наляво, както е показано по-долу :

Този пример показва как изглежда разпечатката когато знаците не са подравнени по вертикала. Отбележете, че лявото поле не е право.

Ако забележите неподравнен печат, използвайте следващата процедура, за да проверите и коригирате подравняването на печата по вертикала.

Процедура

Уверете се, че в принтера е заредена непрекъсната хартия. Ако е възможно, използвайте хартия с широчина най-малко 216 мм при 80колонни принтери, или широчина 356 мм за 136-колонни принтери, за да избегнете печатането върху валяка.

Обаче, можете също да използване хартия с формат letter или A4, ако сте задали опцията WIDTH в MENU1 на 8 инча.

За подробности, вижте точка **Промяна на опциите на MENU1 и MENU2**. След това, за да проверите и коригирате подравняването на печата по вертикала, направете следното:

1. Въведете режим setup.

Натискайте бутон MENU и бутон TEAR OFF едновременно, докато принтерът издаде звуков сигнал. Изчакайте принтера да спре да печата и проверете, дали се разпечатва следното меню <<<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Изберете функцията V-ALMNT.

Натиснете неколкократко бутон LOAD или бутон LF/FF, за да нагласите червения курсор под V-ALMNT, след това натиснете бутон MENU или бутон TEAR OFF, за да изберете функцията V-ALMNT. Принтерът разпечатва менюто за помощ, след което започва разпечатване на колони от паралелните полета, като използва скорост на печат с качество letter.

3. Нагласете вертикалното подравняване на печата за скорост за качество letter.

Проверете паралелните полета. Ако полетата са подравнени (не са неравни), преминете към стъпка 4. Ако полетата са изместени в ляво, натиснете няколко пъти бутон LOAD, докато полетата се подравнят. Ако полетата са издадени в дясно, натиснете няколко пъти бутон LF/FF, докато полетата се подравнят. (На долната фигура се приема, че първият ред ще се разпечатва от ляво надясно.)



Полета, изместени в ляво

Полета, изместени в дясно

4. Настройте вертикалното подравняване за съответната скорост за качество на печат letter (писмо).

Натиснете бутон TEAR OFF, за да превключите на скорост на печат за качество letter.

Проверете паралелните полета и настройте вертикалното подравняване, както е описано в стъпка 3.

5. Настройте вертикалното подравняване на печата на скорост за качество на печат draft (чернова)

Натиснете бутон TEAR OFF, за да превключите за скорост на печатане с качество draft.

Проверете паралелните полета и настройте вертикалното подравняване, както е описано в стъпка 3.

6. Излезте от функция V-ALMNT.

Натиснете бутон ONLINE, за да излезете от функция V-ALMNT и запаметете новозададеното подравняване. Принтерът излиза от режим setup и се връща в online.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да излезете от функция V-ALMNT, вие трябва да излезете



Коригирайте вертикалното подравняване на печата

СПРАВКА ЗА РЕЖИМ SETUP

Следващата блокова схема показва как се организира режим setup за емулацията DPL24C PLUS. Разликите в емулациите IBM Proprinter XL24E и Epson ESC/P2 са обобщени след блоковата схема.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА DPL24С ПЛЮС



Разлики в емулацията IBM Proprinter XL24E

В емулацията IBM Proprinter XL24E , MENU1 и MENU2 се различават от емулацията DPL24C PLUS по следните начини:

• Различни са следните опции:



• Има AGM позиция:



• Основният зададен параметър на позицията LF-CODE е



Разлики в емулацията Epson ESC/P2

В емулацията Epson ESC/P2, MENU1 и MENU2 се различават от емулацията DPL24C PLUS по следните начини :

- Не са определени позиции ZEROFNT и LF-CODE.
- Следните опции са различни:

<u>≀</u>					
PAGE LG: 4.0 IN 4.5 IN 5.0 IN 5.5 IN 11.0 IN 11.5 IN * 22.0 IN	LANGUGE:	USA UK GERMAN SWEDISH DANISHI ITALIAN SPANSHI SPANSH2 JAPAN NORWEGN LATIN A FRENCH PAGE437* PAGE437* PAGE850 PAGE860 PAGE863 PAGE863 PAGE863 PAGE863 PAGE863 PAGE863 PAGE863 PAGE855 PG852 FG855 FUNGARY HUNG-T SLOV SLOV-T POLISH POLSH-T MAZOWIA MAZOW-T	LATIN2 LATN2-T KAMENIC KAMEN-T TURKY-T CYRILIC IBM437 IBM437 IBM851 ELOT928 PG-DHN LATIN-P ISO-LTN LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA2 MIK MACEDON PG-MAC ELOT927 ABG ABY DEC GR HBR-OLD MEK HBR-OLD DEC GR HBR-DEC GREEKII ISO-TUK KOREA LEGAL RUSCII LATIN-9	CHR-SET:	ITALIC * GRAPHIC

РЕЖИМ ONLINE SETUP

Предходните точки описват режим offline setup. Тази точка въвежда режим online setup. Еднообразната работа по задаване на характеристиките на принтера една по една от контрол панела, разпечатването и проверката на желаните опции върху хартия може да бъде избегната чрез използване на режим online setup. В режим online setup, характеристиките на принтера се задават през компютъра, вместо от контрол панела.

Поставете принтера в режим online setup, по един от следните два начина:

- Изключете принтера и след това отново го включете като натиснете бутон MENU. Задръжте бутона натиснат докато пинтерът издаде звуков сигнал.
- Дайте на принтера команта ESC е ONLINE. Тази команда е валидна за всяка емулация.

Изпратете зададените данни от компютъра по един от следните три начина:

- Въведете зададените данни директно от клавиатурата на компютъра преди да започнете работа. При MS-DOS, задръжте бутон Ctrl натиснат и напишете Р. Въведените от клавиатурата данни се изпращат директно на принтера. Когато приключи въвеждането на данните, задръжте бутон Ctrl натиснат и отново напишете Р. Този метод е полезен когато трябва да промените само няколко параметъра.
- Използвайте редакторска програма, за да подготвите файл с данните, които трябва да се зададат, и след това изпратете файла на принтера като използвате команда преди да започнете вашата работа. При MS-DOS, използвайте командата СОРҮ. Този метод е полезен когато зададените параметри се използват често.
- Инсталиране на програма, която позволява интерактивно въвеждане на данни за настройка на екрана. Този метод е най-полезен на три. Този принтер е снабден с CD, което съдържа тази програма, наречена DLMENU. Execute "setup.exe" в Utility папка на CD, за да го инсталирате.

За да излезете от режим online setup, изпратете EXIT като последно зададени данни.

За подробности по въвеждането на данни и техните формати, направете стравка в наръчника на програматора за всяка емулация.

6

ПОДДРЪЖКА

Вашият принтер изисква много малка поддръжка. Обикновено, всичко което се изисква е почистване и подмяна на касетата с лентата.

Не е необходимо смазване на принтера.

Ако печатащата глава не се движи леко назад и напред, почистете принтера, както е описано в тази глава. Ако проблемът продължи, свържете се с вашия дилър, за да установите, дали е необходимо смазване

ПОЧИСТВАНЕ

Предният и задният капак, капакът на механизма за избутване и шумопоглъщащият капак на принтера помагат за предпазването от прах и други замърсявания. Обаче, хартията отделя малки частици, които се натрупват във вътрешността на принтера. Тази точка обяснява как да почистите и изсмучете прахта от принтера, и как да почистите валяка и ролките, водещи хартията.

Ще почистите по-лесно принтера когато свалите предния капак, капака на механизма за избутване, задния капак и стойката за хартия.

Почистване на принтера

предупреждение

За да избегнете всяко евентуално нараняване, преди почистване на принтера, изключете напрежението и на принтера, и на компютъра, и разкачете кабела на принтера.

Използвайте следната процедура, за да почистите и изсмучете прахта от принтера:

- Махнете всеки лист хартия от принтера. Уверете се, че напрежението е изключено и след това извадете захранващия кабел от принтера.
- Като използвате прахосмукачка с мека четка, изсмучете вътрешността на принтера. Изсмучете отворите за въздух на предната, лявата и долната страна на принтера. Изсмучете също и стойката за листа.

 Използвайте мека, влажна кърпа, за да забършете вътрешната страна на принтера, включително капаците и сепаратора. Може да се използва мек почистващ препарат.

внимание

Не използвайте разтворители, керосин или абразивни почистващи материали, които могат да повредят принтера.

4. Отворете предния капак на принтера и извадете касетата с лентата. Използвайки прахосмукачка с мека четка, внимателно изсмучете валяка, каретката на печатащата глава и зоната около тях. Можете лесно да плъзнете печатащата глава вдясно или ляво когато е изключено напрежението. Внимавайте да не натиснете твърде силно върху плоската лента, която излиза от каретката на печатащата глава.



Вътрешност на принтера

- 5. Поставете обратно касетката с лентата. Затворете предния капак.
- Отворете капака на избутващото устройство. Изсмучете ролките, отвора за хартия и зоната около тях.
- 7. Повдигнете стойката за листа и задния капак. Изсмучете придвижващия механизъм и зоната около него.

Почистване на валяка и извеждащите ролки

Почиствайте валяка и ролките веднъж месечно, за да отстраните излишното мастило. Използвайте почистващо средство за валяк, препоръчано от вашия доставчик и процедирайте както следва :

 Поставете малко количество от почистващото средство за валяка върху мека кърпа. Внимавайте да не излеете от почистващо средство във вътрешността на принтера.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте спирт за почистване на валяка. Спиртът може да намали твърдостта му.

- Поставете кърпата върху валяка и завъртете на ръка ръкохватката за валяка.
- За да подсушите валяка, поставете върху него суха кърпа и завъртете на ръка ръкохватката за валяка.
- Леко попийте ролките като използвате кърпа, навлажнена с почистващото средство за валяка. Подсушете ролките с мека кърпа.

Има два начина за подяна на лентата. Вие можете да инсталирате нова касета с лента в принтера, или да смените лентата в старата касета с резервната лента. В Приложение А са дадени номерата за поръчка за касети с ленти и резервни ленти. Следващата процедура се отнася за касета с лента. За резервна лента, вижте инструкциите, изпратени с резервната касета.

За да подмените касетата с лентата:

- 1. Изключете принтера.
- Отворете предния капак на принтера. За лесно поставяне, плъзнете каретката на печатащата глава в позиция, в която не е срещу ролка.
- ВНИМАНИЕ

Печатащата глава може да е гореща, ако сте разпечатвали наскоро.

ПОДМЯНА НА ЛЕНТАТА
3. Преместете палеца за дебелина на хартията в позиция D.



Палецза дебелина на хартията

 За да свалите касетата с лента, натиснете лостчетата за освобождаване на лентата, разположени на една от страните на касетата, и внимателно извадете касетата от принтера.



Сваляне на касетата с лентата

5. Използвайки процедурата по-долу, освободете ролката от позиция LOCK и завъртете ръкохватката за позаване на лента в посоката на въртене на часовниковата стрелка, за да отнемете всяко провисване на лентата.

Натиснете сивите уши за освобождаване на лентата, които се намират отстрани на касетата с лента, за да ги освободите, и плъзнете ролката от позиция LOCK на позиция FREE.



Подготовка на касетката с лента

внимание

Не въртете ръкохватката за подаване на лента в посока обратна на посоката на въртене на часовниковата стрелка.

6. Уверете се, че захранването на принтера е изключено.

(Уверете се, че кръгчето върху ключа е натиснато).



Инсталиране на касетата с лентата

- 7. Преместете палеца за дебелина на хартията на позиция D.
- 8. Отворете предния капак.

9. Напасвайте позицията на печатащата глава с точката (зелена), маркирана на капака на избутващия механизъм.



внимание

Избягвайте да пипате печатащата глава, докато използвате, или веднага след като сте използвали принтера, тъй като това може да доведе до изгаряния. Преди да я пипате, изчакайте да се охлади.

 Пъхнете лентата между печатащата глава и водача, след това внимателно натиснете надолу върху касетата с лентата, докато тя щракне на мястото си .(Уверете се, че ръкохватката за подаване на лента е обърната нагоре.)



- 11. Завъртете ръкохватката за подаване на лента по часовниковата стрелка, за да оберете всяко провисване на лентата.
- 12. Преместете палеца за дебелина на хартията на неговата начална позиция. За разпечатване върху единични листа, правилната позиция е 1. Таблица 3.2 в Глава 3 дава другите стойности на палеца за дебелината на хартията.
- 13. Затворете предния капак на принтера.

Maintenance

ПОДМЯНА НА ПЕЧАТАЩАТА ГЛАВА

Печатащата глава се подменя лесно.

ВНИМАНИЕ

Печатащата глава може да е гореща, ако сте разпечатвали наскоро.

За да извадите печатащата глава:

- 1. Изключете принтера.
- 2. Отворете предния капак на принтера и извадете касетата с лентата.
- Издърпайте десния край на шплинта, заключващ главата, напред, за да го освободите от скобата вдясно на каретата на печатащата глава. След това освободете шплинта от скобата в центъра.
- Свалете печатащата глава от свързащия елемент върху каретката, както е показано на фигурата по-долу.



Подмяна на печатащата глава

За да инсталирате печатащата глава:

- 1. Внимателно напасвайте монтажните водещи жлебове на печатащата глава върху застопоряващите щифтове върху каретката.
- Бутнете печатащата глава в свързващия елемент и закачете шплинта на място по начин, обратен на този, използван при свалянето на главата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Вашият принтер е изключително надежден, но могат и да възникнат проблеми. Вие можете да разрешите много от тези проблеми сами, като използвате информацията, съдържаща се в тази глава. Ако възникне проблем, който не можете да решите, свържете се с вашия дилър за помощ.

Тази глава е организирана както следва:

- Разрешаване на проблеми
- Диагностични функции
- Получаване на помощ

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Таблиците в тази точка описват общите проблеми на принтера и техните решения. Обсъдени са следните видове проблеми :

- Проблеми с качеството на печата
- Проблеми с обработката на хартията
- Работни проблеми
- Повреда на принтера

Проблеми с качеството на печата

Лошото качество на печата, или други проблеми с печата, често се придизвиква от неточното задаване на параметрите на принтера, или от неточните параметри на софтуера. Постоянното намаляване на качеството на печата индикира за износена лента. Таблица 7.1 посочва общите проблеми по качеството на печата и предложените решения.

Проблем	Решение
Печатът е много светъл или много тъмен	Уверете се, че касетата с лента е поставена правилно, и че летната се подава плавно
	Уверете се, че палецът за дебелина на хартията е поставен за дебелината на вашата хартия. Вижте таблица 3.2 в Глава 3. Проверете износването на лентата. Подменете лентата, ако е необходимо.
Има зацапвания по страницата	Уверете се, че палецът за дебелина на хартията е поставен за дебелината на вашата хартия. Вижте таблица 3.2 в Глава 3. Проверете износването на лентата. Подменете лентата, ако е необходимо. Проверете, дали печатащата глава е мръсна. Почистете с мека кърпа, ако е необходимо.
Страницата е празна	Уверете се, че касетата с лентата е поставена правилно.
Грешен печат или грешни знаци. Има	Уверете се, че интерфейс кабелът е свързан здраво и към компютъра, и към принтера.
знаци "?"	з вереге се, че смулацията на принтера, изорана във въшия софтуер е еднаква с емулацията, избрана на принтера. Вижте точка Избиране на емулация в Глава 2. Ако използвате сериен интерфейс RS-232C, уверете се, че серийните параметри, необходими
	тези на принтера. Вижте точка Промяна на хардуер-ните опции в Глава 5.

Таблица 7.1	Проблеми	с качеството	на печата и	решения
-------------	----------	--------------	-------------	---------

Проблем	(проо.) Решение
проолем	Тешение
Печатът не е	Използвайте функцията на принтераV-ALMNT,
подравнен	за да проверите вертикалното подравняване на
по вертикала	печата. Ако е необходимо, регулирайте подрав-
(назъбен).	няването на печата. Вижте точка Използване на
	диагностични функции в Глава 5.
Горното поле	Горното поле е сумата от стойността на top-of
не е точно.	form, определеното от софтуера горно поле и
	параметъра TOP-MRG. Направете следното
	• Уверете се, че стойността на top-of-form е
	точна. Заводската зададена стойност е 25.4 мм (1
	инч). Виж точка Смяна на Top-of Form в Глава
	5.
	• Проверете определеното от софтуера горно
	поле. Направете справка в документацията на
	софтуера.
	• Проверете параметъра TOP-MRG на принтера.
	Вижте точка Промяна на опции на MENU1 и
	МЕNU2 в Глава 5.
Редовете са на	Проверете стойността на разстоянието между
двойно разстояние	редовете във вашия софтуер. Проверете
вместо на единично	параметъра CR-CODE в режим setup на принтера
	за CR ONLY. Вижте точка Промяна на опции
	на MENU1 and MENU2 в Глава 5.
Принтерът печати	Променете стойността на СР-СОДЕ в режим
върху елин и същи	setup на принтера за CR & LF Вижте точка
рел	Промяна на опциите на MENU1 and MENU2 в
ped.	Глава 5.
Следващият	Променете параметъра LF-CODE в режим
ред започва където	setup на принтера за LF & CR. Вижте точка
предходният ред	Промяна на опциите на MENU1 and MENU2
свършва, вместо	Options в Глава 5.

Таблица 7.1 Проблеми с качеството на печата и решения (прод)

Таблица 7.1	Проблеми с качеството на печата и решения
	(прод.)

Проблем	Решение
Ако се появи грешка по време	Ако се появи грешка по време на печат под Windows, направете възстановяване (reset) от
на печат под Windows, простото	контрол панела, или изключете принтера, след
windows, простото разпечатване на	това го включете отново
страницата отново	
ще предизвика	
грешни знаци.	

Проблеми при работа с хартията

Таблица 7.2 описва общи проблеми при работа с хартията и предлага решения. Вижте Глава 3 за подробните процедури за зареждане и използване на хартията.

Проблем			
проолем	ТСШСКИС		
Хартията не може	Уверете се, че лостчето за избор на хартия е		
да бъде заредена	поставено правилно. Преместете лостчето назад за		
или подадена	непрекъсната хартия и напред - за единични листа.		
	Уверете се, че хартията покрива сензора за липса		
	на хартия, т.е., левият ръб на хартията е в рамките		
	на 52 мм за единични листа, или 41 мм за		
	непрекъсната хартия, от левия край на валяка.		
	(Този проблем може да се появи, ако използвате		
	трактора, или поставите единичен лист, на който		
	левият край опира в левия водач на хартията .)		
	Уверете се, че държача на хартията е затворен и		
	тракторите са поставени точно на широчината на		
	вашата хартия.		
	Уверете се, че принтерът не е установил хартия		
	след като сте избутали заредената хартия ръчно.		
	Ако принтерът установи хартия, въпреки че тя е		
	била избутана, натиснете бутон LOAD и след това		
	заредете отново с хартия.		

Таблица 7.2	Проблеми	при рабо	та с хартият	а и решения
-------------	----------	----------	--------------	-------------

Проблем	Решение
Хартията се намачква при зареждане	Преместете палеца за дебелина на хартията на позиция D. Изключете принтера и махнете заседналата хартия. Махнете всички препятствия от пътя на хартията. Уверете се, че палецът за дебелина на хартията е поставен за дебелината на вашата хартия. Вижте таблица 3.2 в Глава 3. Уверете се, че хартията не е подгъната, намаслена или разкъсана Презаредете хартията.
Хартията се задръства по време на печат	Преместете палеца за дебелина на хартията на позиция D. Изключете принтера и махнете заседналата хартия. Махнете всички препятствия от пътя на хартията. Уверете се, че палецът за дебелина на хартията е поставен за дебелината на вашата хартия. Вижте таблица 3.2 в Глава 3. За непрекъсната хартия, уверете се, че стековете на входа и на изхода на принтера са поставени правилно. Хартията трябва да се подава опъната.
Хартията се изваж- да от тракторите или перфорираните дупки на хартията се разкъсват по време на печат	Уверете се, че тракторите за хартия са поставени правилно за широчината на вашата хартия, и че дупките на перфорацията съвпадат точно със зъбците на тракторите

Таблица 7.2 Проблеми при работа с хартията и решения (прод.)

Съвети за изваждане на заседнала хартия в принтера

Ако лист хартия заседне между печатащата глава и валяка, и той не може да се извади, направете както следва :

- 1. Изкключете принтера и извадете захранващия кабел от щепсела.
- Дръпнете нагоре заключващите лостчета, за да освободите тракторите за придвижване на хартията и отворете държачите на хартията.
- 3. Преместете езика за дебелина на хартията в позиция D.
- 4. Преместете печатащата глава така, че да можете да измъкнете заседналата хартия лесно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Печатащата глава е гореща след разпечатване. Преместете я след като сте се уверили, че тя се е охладила.

 Ако не можете да извадите заседналата хартия по горния начин, поставете четирикратно нагънат лист хартия върху тракторите и завъртете ръкохватката за валяка, за да подаде хартията напред. Заседналата хартия се избутва навън. Преди да направите това, уверете се, че сте поставили печатащата глава в центъра на заседналата хартия.

Работни проблеми

Ако се появи някоя от грешките, изброени в Таблица 7.3, PAPER OUT LED светва, чува се алармен сигнал и принтерът преминава в offline.

В такъв случай, бутоните на контрол панела могат да се използват по същия начин както тези когато принтерът е в състояние offline.

Име на грешката	Описание на грешката	Отстраняване	
Paper end (PE) error	Установен е край на	- Пъхнете и заредете	
	хартията (*1)	хартия в тавата.	
Eject jam error	Не е установен край на	 Избутайте листата. 	
	хартията, дори след като	- Натиснете бутон	
	голямо количество	online, за да върнете	
	непрек. хартия и листа	принтера online.	
	са били избутани.		
Continuous form/	В статус на зареждане на	- Върнете лостчето	
lever error	непрек. хартия, лостчето за	обратно в неговата	
	превключване непрек.	начална позиция	
	хартия /единични листа		
	е превключен на режим		
	единични листа		
	В статус на зареждане на	- Махнете заредената	
	ед. листа, лостчето за	хартия.	
	превключване непрек.		
	хартия /единични листа		
	е превключен на режим		
	непрекъсната хартия.		
	Ако се появи грешка,		
	бутоните се игнорират.		

Таблица 7.3 Работни проблеми и решения

*1 Ако е избран параметър PPR-OUT:IGNORE, не се установява край на хартията.

Име на грешката	Описание на грешката	Отстраняване
Load jam error	След като сензорът РЕ на	 Изпълнете работата
	трактора е установил, че	по зареждане.
	има заредена непрек. хар-	 Натиснете бутон
	online	тия, TOF сензорът не
	за да върнете принте-	
	установява top-of-form,	pa в online.
	дори след като няколко	- Когато се зареждат
	пъти е направено подаван	е ед. листа, махнете
	на ред	веднъж листата и
	След като сензорът устано	ви отново ги пъхнете.
	листа при зареждането,	След това те се
	ТОГ сензорът не устано-	зареждат автоматично
	вява top-of-form на листа,	
	дори след като няколко	
	пъти е направено подаван	e

Таблииа 7.3	Работни	проблеми і	і решения	(npod.)
			· p • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

на ред на листа

LED светват в зависимост от следните видове грешки.

	статус на светодиодите (LED)		
Име на грешката	Мига		Свети
	ONLINE	AREA OVER	PAPER OUT
Край на хартията			*
Засядане на хартия		*	*
Грешка на лостчето			
за избор на хартия	*		*
lever error			
Задръстване при		*	
зареждане			

Повреди на принтера

Един потребител не може да реши всички проблеми, свързани с дефектен принтерен хардуер. При установяване на фатална грешка, принтерът ще :

- спре да печати
- издаде четири пъти звуков сигнал
- изключва индикатор ONLINE
- индикатор PAPER OUT примигва (виж Таблица 7.4 за вида на грешката).

Таблица 7.4 Повреди на принтера			
Грешка	състояние на 1	LED	
	<Свети>	<мига>	
+34 V спад в напрежението	ONLINE	PAPER OUT	
Ляв сензор за край	MENU1	PAPER OUT	
Претоварване	MENU2	PAPER OUT	
RAM	AREA OVER	PAPER OUT	
Високо напрежение	-	PAPER OUT	
		and	

AREA OVER

Следващите грешки изключват принтера:

- грешка в печатащата глава
- грешка в мотора за разстояние
- грешка в мотора за подаване на ред
- +34 V претоварване

На дисплея не се изписват никакви условия за грешка, ако се появи някоя от тези грешки.

Изключете и включете отново принтера, след това се върнете на същата работа, за да проверите, дали грешката е била мимолетна. Ако се появи грешка, свържете се с вашия дилър.

ДИАГНОСТИЧНИ ФУНКЦИИ

Диагностичните функции на принтера са SELF-TST, HEX-DUMP и V-ALMNT.

- SELF-TST ви казва, дали принтерният хардуер функционира правилно. Ако функционира, всички проблеми, които възникват, вероятно са причинени от неточно зададени параметри на принте-ра, неточни параметри на софтуера, интерфейса или компютъра.
- НЕХ-DUMP ви позволява да определите, дали компютърът изпраща правилни команди на принтера, и дали принтерът ги изпълнява точно. Тази функция е полезна за програматори или други, които знаят как да интерпретират hex dumps.
- V-ALMNT ви позволява да проверите и, ако е необходимо, да коригирате подравняването на печата по вертикала.

За подробности по използването на тези функции, които всички са налични в режим setup на принтера, вижте точка Използване на диатностични функции в Глава 5.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ

Ако не сте в състояние да коригирате един проблем, като използвате тази глава, свържете се с вашия дилър за помощ. Бъдете готови да дадете цялата следна информация:

- Номерът на принтера е даден на табелката на дясната страна на принтера. Серийният номер и датата на производство са дадени на табелката на задната част на принтера.
- Описание на проблема
- Вид на използвания от вас интерфейс
- Имената на софтуерните ви пакети
- Списък на основните параметри на принтера. За да разпечатите основните параметри, вижте точка **Разпечатване на списък на избраните опции** в Глава 5.

ОПЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Итсталацията на опциите ви позволява да разширите възможностите на вашия принтер. Опциите, налични за вашия принтер, включват:

- LAN карта
- RS-232С платка за сериен интерфейс

LAN картата е опция, която трябва да се инсталира от потребителя, но може да се инсталира само на модели принтери с паралелен и USB интерфейси. За информация по процедурите на инсталацията, направете справка в ръководството което придружава LAN картата.

Отбележете, че RS-232С серийният интерфейс е опция, инсталираща се от производителя или дилъра.

Опциите могат да бъдат закупени от вашия дилър. Номерата за поръчка са дадени в Приложение А.

8

консумативи и опции



Това приложение съдържа консумативите и опциите з принтера.

Свържете се с вашия дилър за информация относно поръчването на всяка от тези позиции .

КОНСУМАТИВИ

Консуматив	Партиден №
Касетка с лента Черна лента Резеруиа косетка с лента	CA02374-C104
Черна лента	CA02374-C204
Печатаща глава	CA02281-E718

опции

Опция	Поръчка №	Описание
платка RS-232C	KA02013-C992	
LAN карта на	KA02012-C103	Инсталира се само
		принтер с паралелен и USB интерфейси.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА И ХАРТИЯТА

Това приложение дава физическите, функционалните и работните характеристики на принтера .

Също така, дава подробни технически характеристики за хартията.

Размери	80 колони	136 колони
Височина:	120 мм (4.72 инча)) 120 мм (4.72 инча)
Широчина:	415 мм (16.3 инча)) 570 мм (22.5 инча)
Дълбочина:	330 мм (13 инча)	330 мм (13 инча)
Тегло: прибл.	7.3 кг (16 lbs)	9.7 кг (21.4 lbs)
AC power изисквания		
Модел:	M33331A/M33333	А
	100 или 120 V ±10	%; 50/60 Hz
Модел:	M33331B/M33333	В
	220 или 240 V -10	%, +6%; 50/60 Hz
Консумирана мощност		
Модел:	M33331A/M33333	А
	средно 140 VA ма	аксимум 255 VA
Модел:	M33331B/M33333	В
	средно 150 VA ма	аксимум 255 VA
Отделяне на топлина	средно 251.2 KJ/h	
Интерфейс	Centronics паралелен	
	Centronics паралел	иен и RS-232С сериен
	Centronics паралел	ieн и USB и LAN
Размер на буфера за данн	и 0, 256, 2K, 8K, 24	K, 32K, 96K or 128K bytes
Буфер за зареждане	максимум 128К by	ytes
	(128К минус разме	ера на буфера за данни)
Работна среда	5 до 38°С (41 до 1	00°F)
	30% до 80% RH (б	без конденз)
	стайна температур	ра, под 29°С (84°F)
Условия на съхранение	−15 до 60°С (-4 to	140°F)
-	10% до 95% RH (б	без конденз)
Шум	средно 49 dBA при	и печатане на качество
	letter	
	ISO 7779 (Bystand	er Position Front)

ФИЗИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАБОТНИ СПЕЦИФИКАЦИИ	Начин на печат		Матричен иглен иглена глава	н печат с 0.2 мм, 24-	
	Посока на печат		двупосочен, ло всестранно търо	гично търсене или сене	
	Знаци на ред Letter (Letter (Високосторости	(10 срі): (12 срі): Report: Draft: на чернова (Хоризонтал x во 36 x 24 dots 30 x 24 dots 18 x 24 dots 12 x 24 dots (draft):9 x 24 dots	ертикал S	
	Обработка на хартията				
	Стан	адартна:	касета (отрязан: Избутващи тран непрекъсната ха зареждане на ха призвижване на отрязване с бут "Паркиране" на при използване	и листа) ктори (задно подаване на артия) пртия с бутон LOAD перфорациите до ръб за он TEAR OFF непрекъснатата хартия на отрязани листа	
	Вид на хартията		листинг с 1-до 5 или нагъната не листа с етикети листинг с 1-до 5 пликове	5-листа залепени отстрани епрекъсната хартия или с отвори 5-листа залепени отгоре и	
	Размер на хартият	a			
	Непрекъсната	80 Широчина (4- Лължина: 1	колони : 102–267 мм -10.5 инча) 102 мм (4 инча)	136 колони 102-420 мм (4-16.5 инча) както в дяво	
	Ед. листа	ил Широчина (4- Дължина: 7 (3-	и повече : 102–267 мм -10.5 инча) 76–364 мм -14.3 инча)	102-420 мм (4-16.5 инча) 76-420 мм (3-16.5 инча)	
	Дебелина на харти	іята	до 0.35 мм (0.01	4 инча)	

Дължина на листата	
От софтуер	програмируема с нарастване един ред или инч във всички емулации
от контрол панела	зависи от емулациите. Основният
	параметър е 11 инча за всички емулации.
DPL24C+/XL24E:	3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 11.6, 12, 14,
	или 18 инча
ESC/P2:	4, 4.5, 5, 5.5,, 11, 11.5,, 22 inches
Брой копия	до 5, включително оригинала
Набор от команди (емулаці	ии)
Resident	Fujitsu DPL24C PLUS
	IBM Proprinter XL24E
	Epson ESC/P2
Набор от знаци	
DPL24C+/XL24E:	• IBM PC набори от знаци 1 и 2
	• IBM PS/2 набори от знаци (кодови
	страници 437, 850, 852, 855, 860, 863,
	865, 866, и DHN)
	IBM 437 и 851
	ISO 8859-1 и ECMA 94
	Общо 59 набора от национални знака
	 Fujitsu набори от знаци (691 знака)
ESC/P2:	• Italic набори от знаци
	Графични знаци набори 1 и 2
	• IBM PS/2 набори от знаци (code pages
	437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866, и
	DHN)
	IBM 437 и 851
	ISO 8859-1 и ECMA 94
	Общо 63 набори от национални знаци

	Шрифтове			
	Резидентни	Налични осемнадесет шрифта		
	побитова карта:	Courier 10, P	Courier 10, Pica 10, OCR-B 10, OCR-A 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, кореспон-	
		Prestige Elite		
		денция, комг	тресиран чернова и високо-	
		скоростна че	скоростна чернова	
	контурни:	Courier, Time	eless, и Nimbus Sans ®; всеки	
		в стил norma	в стил normal, bold и italic	
	Зареждащи се	Налични от н	незавсими търговци	
	Разстояние между редовете	e 1, 2, 3, 4, 5, 6	б, 7, или 8 реда на инч.	
		програмируе	емо с 1/360 инча или друто	
		нарастване з	а графични изображения.	
		(ESC/P2)		
	Разрядка	2.5, 3, 5, 6, 10	0, 12, 15, 17.1, 18, or 20 cpi,	
		или пропорц	ионално разстояние.	
		програмируе	ема с 1/360 инча или друто	
		нарастване за графични изображения.		
	Знаци на ред			
		80 колони	136 колони	
	10 cpi:	80 cpl	136 cpl	
	12 cpi:	96 cpl	163 cpl	
	15 cpi:	120 cpl	204 cpl	
	17.1 cpi:	136.8 cpl	231 cpl	
	18 cpi:	144 cpl	244 cpl	
	20 cpi:	160 cppl	272 cpl	
		срі: знаци на и	ИНЧ	
		cpl: знаци на р	ред	
	Скорост на печат	10 cpi	12 cpi	
РАБОТНИ	при качество: писмо:	113 cps	135 cps	
СПЕЦИФИКАЦИИ	доклад:	225 cps	270 cps	
	копеспонденция:	225 cps	270cps	
	чернова:	360 cps	432 cps	
	високоскоростна чернова	a: 400 cps	480 cps (за 80-колонен	
		принтер)		
		448 cps	537cps (за 136-колонен	
		принтер)		
		срі: знаци на	а инч	
		cps: знаци в	секунда	

Скорост на подаване на ред	80 ms на ред при 6 реда на инч
----------------------------	--------------------------------

Скорост на подаване	5.6 инч
на хартия	

.6 инча в секунда

Трайност на лентата 7.5 милиона знака Сертификация * Животът е четим брой знаци. Безопасност: тя варира в зависимост от средата на използване на клиента.

Model	Regulation	Country
M33331A M33333A	UL60950-1 United States (for 100 to 120 V)	United States
	CSA C22.2 No. 60950-1 (for 100 to 120 V)	Canada
M33331B M33333B	EN 60950-1 (for 220 to 240 V)	Europe

EMI регулация:

Model	Regulation	Country
M33331A	CFR 47 FCC Part15 Subpart B classB	United States
M33333A	ICES-003 class B	Canada
	CNS 13438 class B	Asia
M33331B M33333B	EN 55022 class A	Europe *1
	AS/NZS CISPR22 class B	Australia and New Zealand
	CNS 13438 class B	Taiwan

Забележка 1. За Европейския потребител.

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да предизвика радиосмущения, като в този случай може да се изисква от потребителя да предприеме адекватни мерки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАРТИЯТА

Зона на печат

Тази точка илюстрира препоръчваната зона на печат за единични листа и непрекъсната хартия .



Зона на печат за единични листа



Зона на печат за непрекъсната хартия

Дебелина на хартията

Дебелината на хартията е дадена по тегло на хартията, или в грамове на квадратен метър (g/m²), или в паундове на стек (lbs/bond). Долната таблица показва разрешената дебелина на хартията за хартия от една част, или за всеки лист когато е листинг. Общата дебелина не трябва да надвишава 0.35 mm (0.014 инча).

Теглото на хартията без и с индиго може да варира в зависимост от производителя на хартията. При използване на хартия с бордюр, преди да я използвате, първо я изпробвайте.

Вид хартия	Брой части	Дебелина
Една част	единичен	52-81 g/m ² (45-70 kg or 14-22 lb)
нехимизирана		
	отгоре	40-64 g/m² (34-55 kg или 11-17 lb)
2P	отдолу	40-81 g/m ² (34-70 kg или 11-22 lb)
	отгоре	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
3P	по средата	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
	отдолу	40-81 g/m ² (34-70 kg или 11-22 lb)
	ottone	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
	по средата	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
4P '	по средата	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
	отдолу	40-81 g/m ² (34-70 kg или 11-22 lb)
	отгоре	40-52 g/m ² (34-45 kg или 11-17 lb)
	по средата	40-52 g/m ² (34-45 kg or 11-17 lb)
	по средата	40-52 g/m ² (34-45 kg or 11-17 lb)
	по средата	$40-52 \text{ g/m}^2$ (34-45 kg or 11-17 lb)
	отдолу	40-64 g/m ² (34-55 kg or 11-17 lb)

- kg: Тегло в килограми на 1000 листа с размер 788 x 1091 мм (1.16 g/m²)
- lb: Тегло в паундове на 500 листа с размер 17 x 22 inch paper (3.76 g/m²)

Вид на хартията	Брой части	Дебелина
химизирана	Не използвайте в п	омещения с голяма влажност.
	отгоре	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
2P	отдолу	40-81 g/m² (34-70 kg или 11-22 lb)
	отгоре	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
	по средата	40-64 g/m ² (34-55 kg or 11-17 lb)
3P	отдолу	40-81 g/m ² (34-70 kg или 11-22 lb)
	отгоре	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
	по средата	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
4P	по средата	40-64 g/m ² (34-55 kg или 11-17 lb)
	отдолу	40-81 g/m² (34-70 kg или 11-22 lb)
	отгоре	40-52 g/m ² (34-45 kg или 11-14 lb)
	по средата	40-52 g/m ² (34-45 kg или 11-14 lb)
5P	по средата	40-52 g/m ² (34-45 kg or 11-14 lb)
	по средата	40-52 g/m ² (34-45 kg or 11-14 lb)
	отдолу	40-64 g/m ² (34-55 kg or 11-17 lb)
пъхнато индиго	Избягвайте да изпо	олзвате ед. листа с прикрепено
	индиго.	
	отгоре	35-64 g/m² (30-55 kg или 9-17 lb)
	индиго	Брои се като един лист
2P ■'	отдолу	35-81 g/m ² (30-70 kg или 9-22 lb)
	отгоре	35-52 g/m ² (30-45 kg или 9-14 lb)
	индиго	Брои се като един лист
3P	среден	35-52 g/m² (30-45 kg или 9-14 lb)
	индиго	Брои се като един лист
	отдолу	35-64 g/m ² (30-55 kg или 9-17 lb)

- kg: Тегло в килограми на 1000 листа с размер 788 x 1091 мм (1.16 g/m²)
- lb: Тегло в паундове на 500 листа с размер
17 x 22 inch paper (3.76 g/m²)

ИНДЕКС

Шумопоглъщащ капак 2–10
Регулировки
ляво поле 3–6, 3–11
лостче зе избор на хартия 3–2, 3–3
палец за дебелина на хартията 3-2, 3-3
палец за дебелина на хартията 2–10
top-of-form 3–7, 5–36
AREA OVER индикатор 4–7
ATTRIB 5–18
Характеристики, шрифт 5–18

Α

В

2–11
5–30
5–15
5–30
5–30
, 4–2
′ , 4–2
3, 4–2
õ, 4–2
3, 4–2
5–30

С

Кабели

LAN	2–20
паралелен интерфейс	2–19
сериен интерфейс	2–19
USB	2–20

Връщане на каретката (CR)	5–25 7–3
Куппунг на паралелния кабел Centroni	, J
	6 2-
Смяна на касетата с лента	6–3
Смяна на хардуерните опции	5–29
CHAR-H	5–18
CHAR-W	5–17
Знак	-
уголемяване	5–17
височина	5–18
разрядка	5–17
набори	5–24
широчина	5–17
CHR-SET	5–24
Почистване	6–1
Изчистване на буфера за печат	4–8
Сгъстен шрифт	5–15
Сбит печат	5–18
Свързване	
интерфейсен кабел	2–20
захранващ кабел	2–11
Непрекъсната хартия	
зареждане	3–10
смяна	3–9
откъсване	3–15
изваждане	3–14
Контрол панел 2-10, 3-2	, 4–2
Кореспонденция	5–15
Courier 10	5–15
CR-CODE	5–25
Курсор, върху водача на печата 2-25	, 5–4
Стойка за листа	2–10
монтаж	2–6
разтоварване	2–13

D

DC1/DC3 команди	5–25
DC3-CDE	5–25
DEFAULT функция 5–28,	5–49
Основни параметри	
фабрични основни параметри	5–11
връщане на работните параметри	5–49
рестартиране, фабрични параметри	ı. 5—
49	
Демо модел	2–18
Диагностични функции	5–50
Зареждащ буфер	5–30
Заредени шрифтове 4-1,	5–16
DPL24C PLUS	
избор 2–23,	5–15
DRAFT	5–16
DTR протокол	5–33

Е

ьм 2—1 [°]	1
5, 5–12, 5–1	5
3, 5–12, 5–14	1
	3
	2
3–19	9
2–23, 5–1	5
	ьм 2–1 ⁻ 5, 5–12, 5–14 3, 5–12, 5–14 2–23 5–2 3–19 2–23, 5–14

F

Стойности на фабричните параметр Подаване на хартия	ИЗ	5–11
подаване 3–	3, 3	3–16
микроподаване напред		3–3
подаване на ред 3–	3, 3	3–16
проблем		7–4
Шрифт	5	5–15
Шрифтове		
характеристики	{	5–18
избиране	{	5–15
видове		1–2
Подаване на хартия 3-	3, 3	3–16
Придвижващ механизъм	2	2–11
Преден капак	2	2–10
Fujitsu DPL24C PLUS		
избиране 2-2	3, 5	5–15
< <function>> меню</function>		5–3
Функции	5	5–12
ADJUST	{	5–35
CONFIG	{	5–40
DEFAULT	{	5–28
HARDWRE	{	5–29
HEX-DUMP 5–5	2, 7	7–10
LIST	{	5–10
MENU1	{	5–14
MENU2	{	5–14
SAVE & END		5–4
избиране		5–5
SELF-TST 5–5	1, 7	7–10
V-ALMNT 5–5	5, 7	7–10

G - H

Графичен 5	
Хардуер (опции)	
в режим setup	5–29
номера за заявка	A–1
HARDWRE функция	5–29
Помощно меню 5-4	, 5–9
Помощ, откъде да получим	7–10
HEX-DUMP функция 5–52,	7–10
HI-DRFT	5–16

IBM Proprinter XL24E	
избор 2–23,	5–15
Инсталиране	
стойка за единични листа	2–6
захранваш кабел	2–11
печатаща глава	6–7
драйвер	2–29
лента	2–7
Интерфейс кабел	2–11
Items, setup	
ADJUST	5–39
HARDWRE	5–29
MENU1	5–14
MENU2	5–14

Етикети, печат	3–19
LAN интерфейс	
връзка на кабела	2–20
допълнителни настройки	5–31
LANGUGE	5–21

L

Палец

избор на хартия 3–2
дебелина на хартия 3–2, 3–4
заключване на трактора 3–11
LF-CODE 5–25
LF/FF бутон 3–2, 4–2
LFT-END 5–19
Line feed 3-3
LINE SP 5–17
Разстояние между редовете 5–17
LIST функция 5–10
LOAD бутон 3–3, 3–7, 3–14
Зареждане
единични листа 3–5
Смазване, принтер 6–1

Μ

Поддръжка, принтер Размери	6–1
проверка	
ляво	
отгоре	5–20
Меню, < <function>></function>	2–25, 5–4
MENU бутон	3–3
MENU1 and MENU2	
смяна опции (setup mode)	5–14
от контрол панела	4–2
MENU1 функция	5–14
MENU2 функция	5–14
Многопластова хартия	B-8, 3-18

Ν

Брой копия В-3, 3-

0

ON-LOAD	5–43
ONLINE	
бутон 2–26	, 5–7
индикатор	2–12
Online setup	5–62
Опции, хардуер	
Инсталиране	81
Номера за заявка	A–1
Опции, setup	
настройка	5–35
конфигурация	5–40
текущо избран	5–10
хардуер	5–29
MENU1	5–14
MENU2	5–14
изисквания	5–12
top-of-form	5–39
Номера за заявка	A–1

Ρ

Страница

дължина	5–19
PAGE LG	5–19

	Хартия
	непрекъсната 3–10
-1	изваждане ед. листа 3–8
	подаване 3–16
	водач 2–11, 3–6
	дължина 3–1
13	зареждане 3–5, 3–10
	операции 3–2
-7	поле на печат В-6
12	избор на ниво 3–2
62	избор 3–1
	ед. листа 3–5
31	спецификации В-6, 3-1
-1	дебелина 3–1
	палец за дебелината 3–4
35	листинг 3–18
10	тип, превключване 3–17
10	сваляне на хартия 3–14
29	широчина 3-1
14	PAPER OUT индикатор 3–17, 4–5
14	Път на хартията
12	избиране 3-3

Палец за хартията 2–11, 3–2 Рарег-out разпознаване 4-5, 5-29

Капак 2–10 чистене 6–3

Захранване

ръкохватка 2–10

връзка..... 2–11 кабел 2-3, 2-11 включване 2–11 Prestige Elite 12 5–15 PRF-SKP 5–24

Печат

областВ-6
буфер, изчистване 4–8, 5–31
характеристики, избиране 4–1
списък на избраните опции 5–10
Водач на печата 2–10
Печатаща глава 2–10
Принтер
контрол панел 4–2
повреди 7-9
характиристики 1–1, 1–2
място 2-1
нормален режим QR-1, 5-1
проблеми 7-1
въвеждане 2–1
режим setup 5–1
спецификацииВ-1
Драйвер за принтера 2-29
Разпечатване
текущо избрани опции 5–10
Демо модел 2–18
проблеми 7–2, 7–3, 7–4
авто-тест 2-14
начало 4-5
стоп 4-5
използване на софтуер 4-2
с паралелен интерфейс 2–26
със сериен интерфейс 2–26
Проблеми
работни 7-7
работа с хартия 7–4, 7–5
повреди на принтера 7–1, 7–9
печат 7–1
разрешаване 7–1
PRT-DIR

Q

КАЧЕСТВО	5–16
Бърза справка, работа	QR-1

R

Отстраняване на разпечатаните	
страници	4–8
Подмяна на касетата с лентата	6–3
Резидентни	
емулации 2–23,	5–15
шрифтове	1–2
Подновяване на разпечатването	4–5
RGHTEND	5–26
Касетка с лента	
монтаж	2–7
подмяна	6–3
резервна касетка	6–3
Лента за подмяна	A–1
Десен край на страница (RGHTEND)	5–26
RS-232C (сериен) интерфейс	
свързване на кабел	2–22
опционални параметри (задаване)	. 2–

S

Select (DC1)/Deselect (DC3) команди	5–25
Авто-тест, принтер	2–14
SELF-TST	7–10
Сериен(RS-232C) интерфейс	
свързване на кабел	2–20
опционални параметри (задаване).	2–
28, 5–31	

Режим Setup	
смяна на опциите на конфигурация	5–40
смяна на хардуерните опции	5–29
смяна на опциита на MENU1 и 2	5–14
смяна на позицията за печат	
настройка на опции	5–35
смяна на top-of-form	5–39
DPL24C PLUS блокова схема	5–57
въвеждане	. 5–2
пример	. 5–6
излизане	5–48
online	5–62
преглед на	. 5–4
запаметяване на параметри	5–48
фина настр. на ед. лист(CUTFINE)	5–36
обобщение	. 5–7
Задаване на опции	
опции за настройки	5–35
Alternate Graphics Mode (AGM)	5–24
атрибути (ATTRIB)	5–18
буфер (BUFFER)	5–30
buzzer ON/OFF (BUZZER)	5–30
връщане на каретката (CR)	5–25
височина на знаците (CHAR-H)	5–18
набор от зваци (CHR-SET)	5–24
широчина на знаците (CHAR-W)	5–17
установяване край на страница	
(CONT-PE)	5–44
емулация (EMULATE)	5–15
фина настр. (CNTFINE) top of forms	,.5–36
фина настройка на лявата позиция	(CNT-
LFT),	5–37
Шрифтове (FONT)	5–15
хардуерни опции	5–29
интерфейс (INTRFCE)	5–31
език(LANGUGE)	5–21
ляв край на страница (LFT-END)	5–19
подаване на ред (LF)	5–25

(LINE SP)	5–17
регулиране междуредието (CUT-ADJ)	5–
37	
списък на избраните опции	5–10
заключване на режим setup (LOCK)	5–43
опции на MENU1 и MENU2	5–14
дължина на страница (PAGE LG)	5–19
отговор при липса на хартия	
(PPR-OUT)	5–29
прескачане перфорация (PRF-SKP)	5–
24	
стъпка	5–17
посока на печат (PRT-DIR)	5–30
качество на печат	5–16
Select/Deselect команди (DC3-CDE)	5–25
задаване скоростта на печата	
смяна на работата (SKIP-PR)	5–45
задаване на приоритет наTOF contro	ol
(TOF-CTL)	5–46
задаване на намаляване на връщан	ie
подаване на редове (BANDCTL)	5–45
задаване на retracting control,	
непрекъсната хартия (CUT-CTL)	5–44
задаване на асинхрон	
функция статус (STATUS)	5–45
задаване на контрол за защита на	
лентата, непрекъсната хартия	5–44
единични листа top of form	
(CUT-ORG)	5–36
статус след зареждане (ON-LORD)	5–43
откъсване (TEAROFF)	5–40
време за откъсване (TEAR-EN)	5–41
позиция за откъсване (TEARPOS).	5–41
горно поле (TOP-MRG)	5–20
top of form (CNT-ORG),	5–36
top-of-form	5–39
дължина на дума (WORD-LG)	5–30
пресечена нула (ZEROFNT)	5–24
Печат със сянка	5–18
Кашон за транспортиране, изхвърляне	2-4
Единичен лист, зареждане	ителя

разстояние м/у редовете

Единични листа	
избутване	3–8
Заредени шрифтове 4–1,	5–15
Софтуер, използване 2-26	, 4–2
Спецификации	
хартия	B–6
принтер	B–1
Консумативи	A–1

Т

ТЕАК OFF бутон	3–3
Задаване на опции Tear-off	5–40
Откъсване на хартията	3–15
Изпитване на принтера	
offline	2–13
online	2–26
Горно поле, промяна	5–20
TOP-MRG	5–20

U

Разнопосочен печат	5–30
Разопаковане	2–3
USB интерфейс	
свързване на кабел	2–20
опционални параметри	5–31

V

V-ALMNT функция	7–10
Вертикално отместване на символите	
корекция	7–10

W

Широчина	5–24
Дължина на думата	5–30
WORD-LG	5–30

#
