

KORISNIČKI PRIRUČNIK



FUJITSU





FUJITSU DL3750+/3850+

MATRIČNI PISAČ

KORISNIČKI PRIRUČNIK



VAŽNE NAPOMENE ZA KORISNIKE

PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA. NEPRAVILNA UPOTREBA OVOG PROIZVODA MOŽE UZROKOVATI OZLJEDE ILI ŠTETU KORISNICIMA, ONIMA KOJI STOJE UZ NJIH I NJIHOVOM VLASNIŠTVU.

Iako je FUJITSU ISOTEC tražio način da osigura točnost svih informacija u ovom priručniku, FUJITSU ISOTEC ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji dio bilo kakve štete uzrokovane bilo kojom greškom ili propustom napravljenim u ovom priručniku, njegovim nadogradnjama ili dodacima, bilo da su takve greške ili propusti rezultat nebrige, slučajnosti ili bilo kojeg drugog razloga. U nastavku, FUJITSU ISOTEC ne preuzima nikakvu odgovornost za stanje nastalo upotrebom programa ili proizvoda ili bilo kojeg sustava vezano uz opise i upute sadržane ovdje, uključujući bilo kakvu odgovornos za slučajne ili uzročo-posljedične štete nastale od njih. FUJITSU ISOTEC NE DAJE GARANCIJU ZA BILO KOJE INFORMACIJE SADRŽANE OVDJE, BILO DA JE IZRAŽENA, IMPLICIRANA ILI STATUTARNA.

FUJITSU ISOTEC zadržava pravo izmjena proizvoda opisanih ovjde bez prethodne najave i bez ikakvih obveza.

Korištenje ovog proizvoda u visoko rizičnim situacijama

Ovaj proizvod je osmišljen i napravljen za upotrebu u standardnim primjenama kao što su uredski poslovi, osobni uređaji, kućni uređaji i općenito u industriji. Ovaj proizvod nije namijenjen specijalnim upotrebama (nadzor nuklearnih reaktora u nuklearnim elektranama, aeronautički i svemirski sistemi, kontrola zračnog prometa, kontrola javnog prijevoza, medicinska oprema za održanje života, kontrola ispaljivanja projektila u vojnim postrojenjima) gdje postoji djelomično visoki zahtjev za pouzdanošću, gdje nije osiguran pouzdan nivo sigurnosti, ili gdje greška ili pad rada može ugroziti živote i uzrokovati fizičke ozljede (u daljem tekstu upotreba visokog rizika). Kupci koji misle ili planiraju koristiti ovaj proizvod kod upotrebe u uvjetima visokog rizika, moraju imati osigurane mjere sigurnosnog opreza na mjestu upotrebe. Štoviše, zahtijeva se konzultacija s našim prodajnim zastupnikom prije započinjanja takve specijalizirane upotrebe.

Sadržaj ovog priručnika može biti promijenjen bez prethodnog upozorenja i bez obveze uvrštavanja promjena i poboljšanja u već isporučene primjerke.

Uloženi su svi napori kako bi se osigurala potpunost i točnost informacija u vrijeme publiciranja. Doduše, Fujitsu Isotec Limited ne može se smatrati odgovornim za greške i propuste.

Specifikacije modela pisača razlikuju se kroz ispis stupca (80 ili 136) i po ulaznoj voltaži napajanja (100-120 ili 220-240 V).

C147-E047-07HR svibanj 2023

© 2004-2023 FUJITSU ISOTEC LIMITED.

Tiskano u Japanu. Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog priručnika ne smije biti umnožen ili preveden, pohranjen u bazu podataka ili ponovno pronalaziv sustav ili isporučen u bilo kojem smislu ili na bilo koji nači n, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili drugači je, bez prethodnog pismenog dopuštenja Fujitsu Isotec Limited.

POTVRDA TRGOVAČKE MARKE

FUJITSU je zaštiće na trgovačka marka i Fujitsu Creative Faces je zaštiće na trgovačka marka od Fujitsu Limited. Centronics je zaštiće na trgovačka marka od Centronics Data Computer Corporation. IBM PC i IBM Proprinter XL24E su zaštiće na trgovačka marka Seiko Epson Corporation. Microsoft je zaštiće na trgovačka marka i MS-DOS i Windows su zaštiće ne trgovačke marke Microsoft Corporation. Nimbus Sans je zaštiće na trgovačka marka URW Unternehmensberatung Karow Rubow Weber GmbH, Hamburg.

Imena ostalih proizvoda navedenih u ovom priručniku mogu takođe r biti trgovačke marke njihovih poštovanih kompanija.

O PRIRUČNIKU

Hvala na kupnji Fujitsu DL3750+/3850+ matričnog pisača. Možete očekivati godine pouzdane usluge s vrlo malo održavanja. Ovaj priručnik objašnjava kako upotrebljavati vaš pisač do pune funkcionalnosti. Pisan je i za nove i za iskusne korisnike pisača.

Ovaj priručnik opisuje kako instalirati, podesiti i upotrebljavati vaš pisač i njegove mogućnosti. Također objašnjava kako držati pisač u dobrom radnom stanju i što napraviti u slučaju greške. Za nove korisnike osigurane su detaljne procedure. Iskusniji korisnici mogu preskočiti neke detalje koristeći sadržaj i uvod u poglavlja kako bi pronašli informaciju.

Ovaj priručnik ima nekoliko dodataka i kazalo pojmova. Dodatak A sadrži popis opreme i dodatnu dokumentaciju kao i informacije dostupne od vašeg dobavljača ili ovlaštenog Fujitsu zastupnika. Fujitsu uredi su popisani na kraju priručnika.

MODELI PISAČA I MOGUĆNOSTI

Ovaj priručnik pokriva model DL3750+, 80-stupčani pisač i model DL3850+, 136-stupčani pisač. Svaki model ima 100-120 V ili 220-240 V napajanje. Serijsko sučelje je tvornička opcija. LAN kartica, koju može dodati korisnik, može biti instalirana samo na modelima pisača s Centronics paralelnim i USB sučeljem. To morate specificirati kada kupujete pisač.

DL3750+/3850+

 Osnovne specifikacije Ispisuje na 10 cpi: 80 columns (DL3750+) 136 columns (DL3850+)
Sučelje: Centronics paralelno Centronics paralelno + RS-232C Centronics paralelno + USB + LAN (LAN: opciono)
Alternativne specifikacije Napajanje: 100-120 V ili 220-240 V
Tvorničke opcije RS-232C serijsko sučelje (samo za Centronics paralelni model. Mora ga instalirati stručna osoba.)
Opcije dodane od strane korisnika LAN kartica

cpi: znakova po inču

ORGANIZACIJA

Ovaj priručnik je organiziran na sljedeći način:

Brzi pregled obuhvaća svakodnevne radnje s pisačem. Nakon što se bolje upoznate s pisačem, koristite ovu sekciju kao pripomoć.

Poglavlje 1, Uvod, predstavlja pisač i pokazuje ključne mogućnosti koje povećavaju radne sposobnosti pisača.

Poglavlje 2, Podešavanje, pruža korak po korak procedure za podešavanje pisača za trenutnu upotrebu i objašnjava glavne dijelove pisača. Ako je ovo vaš prvi pisač, trebali biste pročitati cijelo poglavlje prije prvog pokušaja upotrebe pisača.

Poglavlje 3, Rad s papirom, objašnjava kako umetnuti i koristiti papir s vašim pisačem.

Poglavlje 4, Ispisivanje, pokriva osnovne radnje ispisivanja. Ovo poglavlje opisuje svakodnevne radnje preko kontrolne ploče pisača, kao što su umetanje papira i odabir opcija ispisa, do detalja. Nakon što se bolje upoznate s pisačem, koristite **Brzi pregled** na početku priručnika kako biste si osvježili znanje, po potrebi.

Poglavlje 5, Upotreba Setup moda, opisuje kako promijeniti opcionalne postavke pisača, kao što su mogućnosti ispisa i hardverske mogućnosti. Većina postavki uglavnom se odnosi na mogućnosti ispisa kao što su stil i format stranice. Primijetite da određene postavke direktno utječu na kompatibilnost hardvera i softvera. Pogledajte poglavlje 2 po potrebi.

Poglavlje 6, Održavanje, objašnjava osnovne procedure održavanja pisača.

Poglavlje 7, Teškoće pri radu, opisuje tehnike rješavanja problema. Prije nego kontaktirate vašeg dobavljača za pomoć, provjerite listu problema i njihovih rješenja, opisanih u ovom poglavlju.

Poglavlje 8, Dopunska oprema, opisuje dostupnu dopunsku opremu za pisač i objašnjava kako ju instalirati.

Na kraju ovog priručnika pronaći ćete dva dodatka i kazalo pojmova. U dodatku A naći ćete brojeve za narudžbu za opskrbu, dopunsku opremu i publikacije. Dodatak B sadrži dodatne tehničke informacije o pisaču.

KONVENCIJE

Posebne informacije, kao što su upozorenja, mjere opreza i napomene su prikazane na sljedeći način:

UPOZORENJE

UPOZORENJE pokazuje da se možete ozlijediti ako točno ne slijedite proceduru.

OPREZ

OPREZ pokazuje da može doći do oštećenja pisača ako točno ne slijedite proceduru.

NAPOMENA

NAPOMENA pruža "kako-da" trikove ili sugestije za pomoć pri točnom rješavanju neke procedure. Napomene su neobično korisne početnicima.

Za napredne korisnike:

Ako ste dobro upoznati sa ovim pisačem ili s matričnim pisačima općenito, ove informacije će vam pomoći da učinkovitije upotrebljavate priručnik.

SADRŽAJ

	Brzi pregled	QR-1
POGLAVLJE 1 UVOD		
	Moqućnosti	1–1
	Opcije	1–2
POGLAVLJE 2 PODEŠAVA	NJE	
	Odabir dobre lokacije	2–1
	Raspakiravanje pisača	2–3
	Provjera dodatne opreme i opskrbe	2–5
	Sklapanje pisača	2–6
	Ugradnja nosača papira	2–6
	Instalacija ribona	2–7
	Upoznavanje s vašim pisačem	2–10
	Spajanje u struju	2–11
	Testiranje pisača (ugašenog)	2–13
	Umetanje papira za samo-test	2–13
	lspis samo-testa	2–14
	Spajanje pisača s vašim računalom	2–19
	Odabir kabela za paralelno sučelje	2–19
	Odabir kabela za serijsko sučelje	2–19
	Odabir kabela za USB sučelje	2–20
	Odabir mrežnog LAN kabela	2–20
	Spajanje kabela za sučelje	2–20
	Odabir emulacije	2–23
	Ispis primjer stranice (uključen)	2–26
	Instalacija upravljačkog programa pisača	2–29

POGLAVLJE 3 RAD S PAPIROM

Odabir papira	3–1
Pregled radnji s papirom	3–2
Prilagodba za debljinu papira	3–4
Korištenje listova papira	3–5
Umetanje lista papira	3–5
Podešavanje lijeve margine	3–6
Izbacivanje jednog papira	3–8

Upotreba beskonačnih obrazaca	
Pozicioniranje bunta papira	
Umetanje beskonačnog obrasca	3–10
Podešavanje lijeve margine	
Podešavanje mjesta trganja	3–13
Izbacivanje beskonačnog obrasca	3–14
Ugradnja traktora	3–14
Trganje beskonačnog obrasca	3–15
Povlačenje i pozicioniranje papira	3–16
Line Feed/Form Feed	3–16
Mikro pomak	3–16
Podešavanje pozicije umetanja	3–16
Promjena tipa papira	3–17
Prebacivanje na pojedinačne listove	3–17
Napomene o radu s papirom	3–18
Prebacivanje na beskonačni obrazac	3–18
Opće napomene	3–18
Višeslojni obrasci	3–18
Omotnice	3–19
Naljepnice	3–19

POGLAVLJE 4 ISPIS

Odabir mogućnosti ispisa	4–1
Korištenje komercijalnih programa	4–2
Korištenje kontrolne ploče	
Odabir MENU1 ili MENU2	4–3
Početak ili zaustavljanje ispisa	4–5
Početak ispisa	4–5
Zaustavljanje ispisa	4–5
Nastavak nakon nestanka papira	4–5
Ispis preostalih redaka na stranici	4–6
Nastavak ispisa nakon opskrbe papirom	4–6
Nastavak nakon Area Over upozorenja	4–7
Uklanjanje ispisanih stranica	4–8
Uklanjanje listova papira	4–8
Uklanjanje beskonačnih obrazaca	4–8
Brisanje međuspremnika pisača	4–8

POGLAVLJE 5 UPORABA SETUP MODA

Kako koristiti ovo poglavlje	5–1
Ulazak u Setup mod	5–2
Pregled Setup moda	5–4
Primjer Setup moda	5–6
Natuknice za pamćenje	5–9
Ispis liste odabranih mogućnosti	. 5–10
Odlučivanje koje mogućnosti mijenjati	. 5–12
Promjena MENU1 i MENU2 mogućnosti	. 5–14
Procedure	. 5–27
Resetiranje MENU1 i MENU2	. 5–28
Promjena hardverskih mogućnosti	. 5–29
Procedure	. 5–34
Promjena mogućnosti mjesta ispisa	. 5–35
Procedure	. 5–39
Promjena konfiguracijskih opcija	. 5–40
Procedure	. 5–47
Izlaz i pohrana	. 5–48
Procedure	. 5–48
Resetiranje na osnovne postavke	. 5–49
Resetiranje Power-On osnovnih postavki	. 5–49
Resetiranje na tvorničke postavke	. 5–49
Resetiranje MENU1 i MENU2 na tvorničke postavke	. 5–49
Upotreba dijagnostičkih funkcija	. 5–50
Ispis samo-testa	. 5–51
Procedure	. 5–51
Heksadecimalni ispis memorije	. 5–52
Procedure	. 5–53
Provjera vertikalnog poravnanja ispisa (V-ALMNT)	5–55
Procedure	. 5–55
Reference Setup moda	. 5–57
DPL24C Plus Organizacija	. 5–58
Razlike u IBM Proprinter XL24E emulaciji	. 5–60
Razlike u Epson ESC/P2 emulaciji	. 5–61
Setup mod - uključen pisač	. 5–62

POGLAVLJE 6 ODRŽAVANJE

Čišćenje	
Čišćenje i usisavanje pisača	
Čišćenje valjka i izlaznih valjaka	6–3
Zamjena ribona	6–3
Zamjena glave pisača	6–7

POGLAVLJE 7 TEŠKOĆE PRI RADU

7_1
7–4
7–6
7–7
7–9
7–10
7–10

DODATAK A POTROŠNI MATERIJAL I DODATNA OPREMA

Potrošni materijal	A–1
Dodatna oprema	A–1

DODATAK B PISAČ I SPECIFIKACIJE PAPIRA

Fizičke specifikacije	B–1
Radne specifikacije	B–2
Osobine pisača	B–4
Specifikacije papira	B–6
Područje ispisa	B–6
Debljina papira	B–8
Specifikacije papira Područje ispisa Debljina papira	B–6 B–6 B–8

KAZALO POJMOVA II	N-	-1	1
-------------------	----	----	---

Objašnjenje simbola na pisaču



Ne dodirujte dijelove s ovim simbolom, dok ne prođe dovoljno vremena kako bi se ohladili. U protivnom može doći do opekotina ili osobnih ozljeda.

Prekidač napajanja

Prekidač napajanja ima dva simbola. "o" znači Isključeno, "|" znači Uključeno.

Ako iz pisača dolazi pretjerana vrućina, dim, neobičan miris ili neobična buka, ili primijetite bilo kakvu abnormalnost, odmah isključite napajanje pisača koristeći prekidač napajanja i obavezno izvucite utikač iz utičnice.

Ako je strani predmet (npr. voda ili druga tekućina, krhotina metala) ušao u pisač, odmah isključite napajanje pisača koristeći prekidač napajanja i izvucite utikač iz utičnice. Zatim kontaktirajte prodavača svog pisača.

BRZI PREGLED

Brzi pregled je pisan za iskusne korisnike – korisnike koji su upoznati kako pisač radi, ali koji s vremena na vrijeme trebaju osvježiti svoje znanje. *Pokriven je samo normalni mod*

pisača (ne setup mod). Za detalje o setup modu pogledajte poglavlje 5.

Radnje u normalnom modu uključuju svakodnevni posao, kao što je rad s papirom i izbor pisma. Kad se pisač uključi, on je u normal modu. Da biste ušli u setup mod, pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno dok je ONLINE indikator isključen (ne svijetli).





U tablici na sljedećoj stranici ispisana je lista radnji u normal modu dok je pisač uključen i isključen, te govori što korisnik treba učiniti. Radnje su izlistane abecednim redom.

Radnje na pisaèu (Normal mod)

 \checkmark : radnja može biti izvršena kad je pisač u ovom stanju.

— : radnja nemože biti izvršena kad je pisač u ovom stanju.

N/A : Nije dostupno.

Radnja	uklj.	isklj.	Potrebno učiniti
Brisanje međuspremnika	_		Pritisni MENU i TEAR OFF.
Izbaci list papira		\checkmark	Pritisni LF/FF.
Ulaz u normal mod	N/A	N/A	Uključi pisač. (Pritisni na prekidaču.)
Ulaz u setup mod		\checkmark	Pritisni TEAR OFF i ONLINE.
Izlaz u normal mod		\checkmark	Pritisni ONLINE, pritisni TEAR OFF ili MENU.
Povlačenje papira (naprijed)	\checkmark	\checkmark	Pritisni i drži LF/FF dok radnja ne počne.
Pomak za redak (naprijed)	\checkmark	\checkmark	Pritisni LF/FF kroz tri sekunde.
Umetanje papira	\checkmark	\checkmark	Pritisni LOAD.
Mikropomak (unatrag)		\checkmark	Pritisni ONLINE i LOAD.
Mikro pomak (naprijed)		\checkmark	Pritisni ONLINE i LF/FF.
Isključivanje pisača	\checkmark		Pritisni ONLINE.
Uključivanje pisača		\checkmark	Pritisni ONLINE.
Resetiranje startnih postavki	\checkmark	\checkmark	Isključi pa uključi pisač.
Ispis nakon kraja papira		\checkmark	Pritisni ONLINE.
Spremi poziciju uvlačenja papira		\checkmark	Pritisni ONLINE i MENU.
Odaberi MENU1 ili MENU2		\checkmark	Pritisni MENU.
Start/stop/nastavi ispis	V	V	Start: Šalje naredbe ispisa. Stop/nastavi ispis: Pritisni ONLINE.
Ispis samo-testa	V	V	Start: Isključi pisač. Pritisni LF/FF dok uključuješ pisač. Pauza/nastavak: Pritisni TEAR OFF. Izlaz: Pritisni ONLINE.
Trganje papira (samo beskonačni obrasci)	\checkmark	V	Pritisni TEAR OFF. Otrgni papir, zatim pritisni bilo koju tipku da se obrasci ponovo povuku.
Izbaci papir na parkirnu poziciju (samo beskonačni obrasci)		\checkmark	Pritisni LOAD.

UVOD

Čestitamo na kupnji ovog printera. Ovaj printer je kompaktan, prijagodljiv pisač koji nudi maksimalnu kompatibilnost s današnjim programskim paketima i osobnim računalima.

24-iglični printer osigurava oštar i čist ispis za poslovna, uredska i kućna okruženja. Ovaj pisač je također lako instalirati i koristiti.



Iglični printer

KARAKTERISTIKE

Ključne mogućnosti pisača su izlistane u sljedeća dva poglavlja.

- Kompatibilnost programa. Ovaj pisač, koji primarno radi putem Fujitsu DPL24C PLUS naredbi, kompatibilan je s IBM Proprinter XL24E naredbama i Epson ESC/P2 naredbama.
- Razne kodne stranice. Kao osnovne kodne stranice, IBM PC kodne stranice 1 i 2 dostupne su Fujitsu DPL24C PLUS naredbama i IBM Proprinter XL24E emulaciji, i *italic* znakovi i grafički znakovi 1 i 2 dostupni su Epson ESC/P2 emulaciji. Ukupno 57 ili 61 nacionalna kodna stranica su dostupne (ovisno o emulaciji), uključujući IBM PS/2 kodne stranice

- Višestruka pisma. Pisač ima devetnaest ugrađenih pisama. Deset rasterskih pisama: Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence, Compressed, Draft, Highspeed Draft i devet vektorskih pisama: Timeless, Nimbus Sans i Courier, svaki kao normal, *italic* i **bold**.
- **Brzi ispis**. Pri 10 cpi, brzina ispisa varira od 113 cps za letter kvalitetu sve do 400 cps (80-stupčani pisač) ili 448 cps (136-stupčani pisač) za brzi ispis u draft kvaliteti.
- Veliki međuspremnik pisača. Ukupno 128Kb je dostupno za spremanje podataka i preuzimanje pisama. Veliki međuspremnik omogućava vam slanje datoteka pisaču i brzi povratak na rad u vašem programu. Velki međuspremnik za preuzimanje omogućava vam upotrebu raznih pisama.
- 80-stupčana ili 136-stupčana linija ispisa. 80-stupčani pisači su prikladni za ispisivanje u lanscape modu koristeći letter ili A4 veličnu papira. 136-stupčani pisači su prikladni za ispis u lanscape modu koristeći legal ili standard veličinu.
- Jednostavna izmjena tipa papira. Mogućnost parkiranja beskonačnih obrazaca omobućava jednostavnu izmjenu između beskonačnih obrazaca i lista papira.
- Automatsko trganje. Beskonačni obrasci se automatski uvlače sve dok ne naiđu na mjesto za trganje, po završetku svakog ispisa.
- Održavnje nepotrebno. Pisač zahtjeva samo periodičko čišćenje i izmjenu ribona.

LAN kartica dostupna je kao dodatak pisaču. Kao opcija koju korisnik može dodatno instalirati, LAN kartica može biti instalirana samo na modele pisača s Centronics paralelnim i USB sučeljem. Za detalje pogledajte poglavlje 8.

MOGUĆNOSTI

POSTAVKE

Vaš novi pisač je lako instalirati i podesiti. Ovo poglavlje vam objašnjava kako podestiti pisač i odmah započeti ispis. Ako je ovo vaš prvi pisač, trebali biste pročitati sadržaj poglavlja prije nego pokušate koristiti pisač.

U ovom poglavlju, naučit ćete kako:

- Raspakirati, sklopiti i odabrati dobru lokaciju za pisač
- Prepoznati glavne dijelove pisača
- Spojiti sve potrebne kablove
- Testirati pisač prije spajanja na vaše računalo
- Odabrati emulaciju i ispisati probne stranice koristeći vaš program
- Instalirati upravljačke programe

Ako imate problema pri podešavanju pisača, pregledajte sekciju Rješavanje problema u poglavlju 7. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte dobavljača.

IZBOR DOBRE LOKACIJE

Ovaj pisač je prikladan za većinu poslova, uredaskih i kućnih. Za dobivanje najboljih performansi pisača, odaberite lokaciju koja zadovoljava sljedeće uvjete:

- $\sqrt{}$ Smjestite pisač na čvrstu, ravnu površinu.
- $\sqrt{}$ Smjestite pisač u blizini izvora struje..
- √ Osigurajte lagan pristup prednjoj i stražnjoj strani pisača tako da ostavite nekoliko inča prostora oko njega. Nemojte blokirati ventilatore s prednje, lijeve i desne strane pisača.
- $\sqrt{}$ Ne stavljajte pisač na direktnu sunčevu svjetlost ili u blizini izvora topline.
- $\sqrt{}$ Prostorija treba biti prozračna i bez pretjerane prašine.

2

- $\sqrt{}$ Ne izlažite pisač prevelikim temperaturama i vlazi.
- $\sqrt{}$ Koristite samo strujni kabel isporučen s pisačem ili preporučen od strane dobavljača. Ne koristite produžne kablove.
- √ Ne priključujte pisač na strujni izvor koji se dijeli s teškom industrijskom opremom kao što su motori, ili aparati poput kopirki ili kafe aparata. Takva oprema emitira električne smetnje ili uzrokuje padove napona.

RASPAKIRAVANJE PISAČA

Raspakirajte pisač na sljedeći način:

1. Otvorite kutiju i uklonite pisač i njegove dijelove. Budite sigurni da imate sve njegove dijelove prikazane ispod. Uzmite na znanje da strujni kabel ovisi o modelu pisača (100-120 ili 220-240 V struje).



Provjera pristiglih dijelova

- Pažljivo provjerite svaki dio da nije oštećen. Prijavite svaki problem vašem dobavljaču.
- 3. Smjestite pisač gdje ga planirate koristiti.
- Uklonite sve sigurnosne vrpce. Otvorite prednji poklopac i uklonite transportni kartonski graničnik koji čuva nosač glave pisača na mjestu (prikazano ispod).



Uklanjanje transportnog kartonskog graničnika

5. Spremite originalnu kutiju i materijal za pakiranje za buduće korištenje. Na primjer, originalna kutija je idealna za upotrebu kada prenosite ili prevozite pisač na neku drugu lokaciju.

NAPOMENA

Kabel za priključivanje na računalo ne dolazi s pisačem. Morate ga kupiti posebno. Spajanje s kablom na računalo je opisano kasnije u ovom poglavlju.

Provjera dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema, ako je naručena, isporučuje se odvojeno:

- LAN kartica
- Dodatni jednobojni ribon

RS-232C serijsko sučelje je tvornička opcija. Ono mora biti instalirano od strane ovlaštene osobe. Ako ste naručili pisač sa sučeljem, ono je već instalirano u pisač.

Provjerite da li ste dobili svu naručenu dodatnu opremu.

Kad ste sigurni da imate sve, spremni ste sklopiti pisač.

SASTAVLJANJE PISAČA

Ova sekcija objašnjava kako instalirati nosač papira i ribon.

Instaliranje nosača papira

Nosač papira omogućuje lagano uvlačenje kako listova papira tako i beskonačnih obrazaca. Instalirajte nosač papira kako je opisano ispod:

- 1. Upućujući se na sljedeću sliku, locirajte dva žlijeba urezana s gornje strane pisača na stražnjoj strani gornjeg poklopca. Uočite da svaki urez ima prednji i stražnji žlijeb.
- 2. Pronađite dva montažna čavlića na svakoj strani nosača papira.



Instaliranie nosača papira

 Držite nosač papira nagnut iznad gornje strane pisača. Umetnite montažne čavliće u dugački prednji žlijeb ureza. To je pozicija nosača papira koja se koristi za ispis na listove papira.

Da biste zarotirali nosač papira do njegove donje pozicije, prihvatite ga sa strane i pomičite sve dok dva gornja montažna čavlića ne izađu iz prednjeg ureza. Rotirajte nosač papira natrag da biste gornje montažne čavliće smjestili u stražnji žlijebu.

Instaliranje ribona

Pisač koristi crni ribon. Da biste instalirali ribon potrebno je:

- 1. Isključite pisač. Otvorite prednji poklopac pisača. Za lakše instaliranje, pomaknite nosač glave pisača tako da ne gleda u valjčić.
- Poluga za debljinu papira, smještena na desnoj strani pisača, ima devet pozicija. Prije instaliranja ribona, pomaknite tu pologu na D.



Priprema za instaliranje ribona

3. Koristeći donju proceduru, oslobodite valjčić iz LOCK pozicije te okrenite ručicu potezača ribona u smjeru kazaljke na satu da se zategne bilo kakav labavi dio ribona. Gurnite sive štipaljke s bočne strane ribona da biste ih otpustili i gurnite valjčić iz LOCK pozicije na FREE poziciju.



Pripremanje ribona

POZOR

Ne okrećite ručicu za potezanje ribona u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

4. Provjerite da je strujno napajanje pisača isključeno.



Instaliranje ribona

- 5. Pomaknite polugu za debljinu papira u poziciju D.
- 6. Otvorite prednji poklopac.

7. Poravnajte glavu pisaèa sa oznakom (zeleno) na poklopcu za izbacivanje papira.



UPOZORENJE

Izbjegavajte dodir glave pisaèa dok radi ili odmah neposredno nakon korištenja pisaèa, jer vas mo•e spr•iti. Prièekajte dok se glava ohladi prije nego ju dodirujete.

8. Provucite ribon izmeðu glave i vodilice, te nje•no pritisnite kasetu prema dolje dok ne klikne na mjesto.

(Provjerite da je potezaè vrpce okrenut prema gore.)



- 9. Zakrenite potezaè vrpce u smjeru kazaljke na satu da ju zategnete.
- Nakon instalacije kasete ribona u printer, podesite polugu za debljinu papira da odgovara debljini papira i broju listova papira koji koristite. Za informaciju o poluzi za debljinu papira, pogledajte sekciju Namještanje debljine papira u poglavlju 3.

UPOZNAVANJE S PISAČEM

Sada kada je pisač sastavljen, došao je trenutak da se upoznate s glavnim dijelovima.

Pogledom na pisač s prednje strane, možete vidjeti dijelove pisača prikazane na slici dolje.



Dijelovi pisača (sprijeda i desno)

Kontrolna ploča pisača ima tipke i indikatore koji se koriste za uvlačenje i potezanje papira (vidjeti poglavlje 3) te ta idabir mogućnosti ispisa (vidjeti poglavlje 4). Kontrolna ploča također omogućuje promjenu dodatnih postavki pisača (vidjeti poglavlje 5).



Gledajući pisač sa stražnje strane kada je uklonjen nosač papira i stražnji poklopac, možete vidjeti sljedeće dijelove pisača:

Dijelovi pisača (straga)

Prije nego što uključite pisač:

- √ Provjerite da je pisač isključen. Strana označena s "1" na prekidaču mora biti izdignuta.
- $\sqrt{}$ Provjerite da je utičnica propisno uzemljena.
- √ Provjerite da koristite kabel isporučen s pisačem. Taj kabel je dizajniran da radio frekvencijsku interferenciju svede na minimum.

UPOZORENJE

Spojite pomoću mrežnog kabela sa priključkom za uzemljenje i utičnice s priključkom za uzemljenje.

PRIKLJUČIVANJE NA Struju

Za priključivanje strujnog kabla:

- 1. Priključite jedan kraj kabla u utičnicu na stražnjoj strani pisača.
- 2. Priključite drugi kraj kabla u utičnicu u zidu.



Spajanje strujnog kabla

- 3. Provjerite da je kabl sigurno spojen.
- 4. Uključite struju pritiskom na stranu označenu s "1" na prekidaču. Kroz nekoliko sekundi, POWER indikator na kontrolnoj ploči pisača će zasvijetliti, glava pisača će se pomaknuti na svoju startnu poziciju i ONLINE indikator će zasvijetliti (zeleno)

NAPOMENA

Ako nema beskonačnog papira u pisaču, pisač će bipnuti i crveni indikator za PAPER OUT će zasvijetliti. ONLINE indikator više neće gorjeti ako je poluga za selekciju papira pomaknuta unazad na beskonačni papir. Pomaknite polugu za selekciju papira naprijed na poziciju za listove papira (kao što je opisano u sljedećoj sekciji). PAPER OUT indikator će se ugasiti. Ovo stanje je rezultat tvorničkog podešavanja i nije uzrokovano problemima.

TESTIRANJE PISAČA (ISKLJUČENOG)

U ovom trenutku, ubacite papir i pokrenite pisačev self-test. Self-test provjerava pisačeve performance i kvalitetu ispisa prije nego pisač priključite na računalo. Koristite listove papira ili beskonačne obrasce (vidjeti poglavlje 3). Ova sekcija opisuje self-test proceduru na listovima papira.

Ubacivanje papira za Self-Test

Da biste izveli self-test, koristite papir širi od 215.9 mm (8.5 inča) i postavite lijevu vodilicu papira skroz u desno kako biste izbjegli rezanje testnog uzorka. Standardni formati letter ili A4 mogu se koristiti u uspravnom položaju (portrait mode).

Prije ubacivanja papira, provjerite da li je pisač uključen. Potom učinite sljedeće:

 Provjerite da je poluga za debljinu papira (smještena u gornjem desnom dijelu pisača) na poziciji 1. Provjerite da je poluga za selekciju papira (smještena u gornjem lijevom dijelu pisača) pomaknuta naprijed, kao na slici ispod.



Ubacivanje lista papira

 Podignite nosač papira. Pomaknite lijevu vodilicu skroz u desno. Ubacite list papira u nosač papira. Format letter ili A4 ubačen uspravno s ovom postavkom, neće rezultirati odsijecanjem ispisa.

Prilagodite desnu vodilicu papira tako da papir leži na nosaču papira.

 Pomaknite papir duž nosača papira dok rub papira ne dotakne valjak. Tada pritisnite LOAD tipku. Papir će se poravnati na startnu poziciju.

Ispis Self-Test-a

Pisač ima ugrađen self-test program. Self-test ispisuje verziju, ime emuliranih pisača i svih karakteristika dostupnih u emulaciji. Self-test ispisuje 80 znakova u retku.

Za ispis self-test stranice, provjerite da je papir umetnut. Onda učinite sljedeće:

- 1. Isključite pisač.
- 2. Držeći LF/FF tipku, uključite pisač ponovo. Držite LF/FF tipku pritisnutu dok pisač ne bipne. Započet će self-test.



Pokretanje self-test-a

 Dopustite ispis deset ili više redaka. Kako biste zaustavili ispis, pritisnite TEAR OFF tipku. Ručno okrenite ručicu valjka u smjeru kazaljke na satu kako biste uklonili testnu stranicu.

NAPOMENA

Ne pokušavajte koristiti LF/FF (line feed/form feed) tipku kako biste izbacili papir. U self-test modu, LF/FF tipka ne može biti korištena kako bi se papir pomaknuo naprijed.

4. Pregledajte self-test stranice. Trebalo bi izgledati kao uzorak na sljedećoj stranici.

Pregledajte da je ispis jednolik i da nema svijetlih, tamnih, ili razmrljanih područja. Ako je ispis dobar, prijeđite na korak 5. U protivnom, pokušajte riješiti problem na sljedeći način:

- Provjerite da je ribon postavljen pravilno
- Provjerite da je poluga za debljinu papira postavljena u poziciju 1.
- Umetnite list papira u držač papira. Pomaknite ručku valjka kako biste pomaknuli papir dok njegov vrh nije prošao graničnik.
- Pritisnite tipku TEAR OFF kako biste ponovno pokrenuli ispis. Ako je i tada kvaliteta ispisa loša, isključite pisač i kontaktirajte dobavljača za pomoć.

```
BUTTON
           ACTION
<ONLINE>
           Exit to normal mode
           Return to <<FUNCTION>> mode
LF/FF >
<TEAROFF>
          Pause/resume printing
1. Software specification
    KA02008-J101 (01A) 024601
2. Emulations
   DPL24C+ --- FUJITSU DPL24C PLUS
                                    Ver. 2.02
   IBMXL24E --- IBM Proprinter XL24E
                                    Ver. 1.02
   ESC/P-2 --- EPSON ESC/P-2
                                   Ver, 1.02
3. Repeat printing
LOG ; 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 04 05 00 00 10 00 00 00 00 11 01 00 00 00 00
00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 04 05 00 00 10 00 00 00 01 11
01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 30 30 60 00 00 00 01
00 01 00 0A 0A 33 43 00 10 10 11 00 00 01 00 00 11 00 00 00
16 16 11 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 01 F5 00
F9 FE FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8
00 00 00 00 00 00 00 00 47 62 00 00
```

Primjer uzorka self-test stranice

5. Kako biste izašli iz self-test moda, pritisnite tipku ONLINE. Pisač će se vratiti u normalni mod.

NAPOMENA

Pisač također može ispisati poseban "demo uzorak" koji će pokazati neke od pisačevih mogućnosti. Kako biste ispisali demo uzorak, učinite sljedeće:

- 1. Ubacite papir letter ili A4 formata.
- 2. Isključite pisač.
- 3. Držeći pritisnutu tipku TEAR OFF, uključite pisač. On će započeti ispis demo uzorka.
- 4. Demo uzorak prestaje s ispisom nakon jedne stranice. Kako biste privremeno zaustavili ili ponovo pokrenuli ispis te stranice, pritisnite ONLINE tipku.
- 5. Za izlaz iz demo moda, isključite pisač.

24 wire dot matrix, Logic seeking Letter quality - 360 X 180 dots/inch Draft quality - 120 X 180 dots/inch High speed draft - 90 X 180 dots/inch Printing technology: Resolution: Standard command set: Fujitsu DPL24C PLUS Version 2.01 Resident emulations: Epson ESC/P2, IBM Proprinter XL24E IBM PC char.sets 1 and 2 IBM PS/2 char.sets (Codepage 437,850,851, Character sets: 852,855,860,863,865,866) ISO8859-1/ECMA 94 National character sets (USA, UK, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 and 2, Hungarian 1 and 2, Slovenia 1 and 2, Mazowia 1 and 2, PG-DHN, Polish 1 and 2, Latin 2 1 and 2, Latin P, ISO-Latin, Kamenicky 1 and 2, Turkish 1 and 2, ELOT927, ELOT928, Cyrillic, Lithuanian 1 and 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABG, ABY, DEC GR, Greek11, HBR-DEC, HBR-OLD, ISO-Turkish, Korean and Legal) 691 characters per font Print functions: See below. Fonts - <Bitmap> Courier 10, Pica 10, Prestige 12, Boldface PS Compression 17, Correspondence 10, Draft 12, HI-Draft 12 OCR-B 10, OCR-A LD <Scalable> Courier scalable Upright/Italic/Bold Timeless PS Upright/Italic/Bold Nimbus Sans PS Upright/Italic/Bold Bold printing Shadow printing Italic printing Underline Double width Double height Double W & H (The following functions are for the DPL24C PLUS only) Underline TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6 Overline Bar code print: Codabar, EAN8, EAN13, EAN example Code 3 of 9, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC type A,Code 128 Scalable font + Screened outline: A^{la}B H,

Demo uzorak

SPAJANJE PISAČA NA RAČUNALO

Vaš pisač podržava jednu od sljedećih mogućnosti::

- Samostalno Centronics paralelno sučelje
- Centronics paralelno sučelje+RS-232C serijsko sučelje
- Centronics paralelno sučelje+USB (+LAN) sučelje

RS-232 serijsko sučelje je tvornički ugrađena mogućnost modela sa Centronics paralelnim sučeljem. Ugradnja serijske opcije pruža dvostruko sučelje omogućavajući povezivanje bilo kojeg sučelja od ta dva, no ne dopušta korištenje obaju sučelja istovremeno.

Utor paralelnog sučelja ima kvačice. Utor serijskog sučelja ima rupice. Kablovi ovih sučelja dostupni su kod distributera i proizvođača kablova.

LAN karticu korisnik može samostalno instalirati. Za detalje, pogledajte poglavlje 8 ili online priručnik koji dolazi s LAN karticom.

Odabir kabla za paralelno sučelje

Za paralelno sučelje, koristite kabl koji ima sljedeće specifikacije:

- Na spoju s pisačem, koristite oklopljeni "muški" Centronics utikač, kao što je Amphenol DDK 57FE-30360 ili njemu slično. Kako biste spriječili RFI (radio frekvencijsku interferenciju), pokrov utikača mora biti spojen na ovojnicu kabla.
- Na spoju s računalom, većina računala (uključujući IBM računala) zahtijevaju muški DB-25P utikač. Ipak, neka računala, zahtijevaju Centronics utikače. Kako biste odredili tip utikača koji vaše računalo koristi, provjerite u priručniku računala.
- $\sqrt{}$ Provjerite da duljina kabla ne prelazi 3 metra (10 stopa).

Odabir kabla za serijsko sučelje

Za serijsko sučelje, koristite kabl sljedećih specifikacija:

- √ Na spoju s pisačem, koristite 25-pinski utikač, kao što je Cannon DB-25P ili njemu slični.
- $\sqrt{}$ Kako biste odredili tip utikača kojeg vaše računalo koristi, pogledajte u priručnik računala ili pitajte vašeg dobavljača.
- $\sqrt{}$ Duljina kabla smije biti do 15 metara (50 stopa). Ova je duljina potrebna u mnogim mrežnim konfiguracijama.

Odabir USB kabla

- $\sqrt{\text{Kada se USB sučelje koristi kako bi se povezalo matično računalo, paralelno sučelje i serijsko sučelje ne mogu se koristiti istovremeno.}$
- √ USB sučelje ne jamči spojeve svih uređaja koji podržavaju USB.

Odabir LAN kabla

- $\sqrt{\text{Kada je LAN kabl povezan, nije moguće koristiti paralelni i USB kabl.}}$
- √ LAN kabl, kada se koristi u 100BASE-TX okruženju, mora biti usklađen s kategorijom 5 ili višom.

Povezivanje kabla sučelja

- 1. Ugasite pisač i računalo.
- 2. Povucite poklopac na lijevoj strani pisača do kraja prema gore.



Otvaranje poklopca

NAPOMENA Otvaranje i zatvaranje poklopca Kada nije potrebno koristiti poklopac, uklonite ga na sljedeći način.

Uklanjanje poklopca





- 1. Otvorite poklopac
- 2. Nježno gurnite stražnji dio poklopca prema pisaču.
- Dok držite poklopac na način kako je prikazano u koraku 2, okrenite ga kako je prikazano na slici lijevo.

4. Maknite poklopac

Stavljanje poklopca



OPREZ

Ne koristite pretjeranu silu kada vraćate poklopac na prednji dio pisača. U protivnom, poklopac se može oštetiti.

bs

Kako biste vratili poklopac, nagnite poklopac i ubacite jedan od njegovih ispupčenih dijelova u rupu na printeru, a potom umetnite drugi dio u drugu rupu. Nakon umetanja oba ispupčena dijela, nagnite prema dolje i pritisnite poklopac na njegovu izvornu poziciju.

 Pričvrstite kabel sučelja na konektor. Ne spajajte više od jednog kabela na pisač u isto vrijeme.



Centronics parallel

Centronics parallel + RS-232C

Centronics parallel + USB (+LAN)

Spajanje kablova sučelja

NAPOMENA

LAN sučelje korisnik može sam dodati.

Prilikom instaliranja LAN kartice, uklonite dva vijka koji učvršćuju pokrov i uklonite ga. Potom umetnite LAN karticu i vratite pokrov učvršćujući ga s navedenim vijcima. Za detalje, pogledajte online priručnik koji dolazi s LAN karticom.

- 4. Kako biste učvrstili kabl paralelnog sučelja, prebacite žičane osigurače koji se nalaze na pisaču preko ureza na utikaču kabla. Kako biste osigurali kabl serijskog sučelja, zavijte vijke u utikaču kabla.
- 5. Spojite drugi kraj kabla na svoje računalo. Nježno povucite kabl kako biste provjerili je li pravilno pričvršćen.
- 6. Zatvorite poklopac.

ODABIR EMULACIJE

Prije ispisa s vašim programom, provjerite da je odabrana točna emulacija na vašem pisaču. Ova sekcija opisuje dostupne emulacije i njihove odabire.

Za napredne korisnike:

Tvornička postavka pisača je Fujitsu DPL24C PLUS. Ako vam je ova emulacija prihvatljiva, možete preskočiti ovu sekciju.

Emulacija je set naredbi korištenih od strane programa za komunikaciju s pisačem. Postoji mnogo različitih emulacija dostupnih za pisače. Svaka emulacija ima jedinstvene mogućnosti. Ovaj pisač nudi tri ugrađene emulacije:

- Fujitsu DPL24C PLUS (za Fujitsu DL-serijski pisač)
- IBM Proprinter XL24E
- Epson ESC/P2

Ugrađene emulacije pohranjene su u trajnu memoriju pisača.

Ovdje su neke smjernice kao pomoć u određivanju koju emulaciju odabrati:

- ✓ Odredite koje emulacije vaš program podržava. (Pogledajte u programsku dokumentaciju.) Kako većina programa podržava ovaj pisač, najprije pokušajte pokrenuti program sa standardnom tvorničkom postavkom emulacije. (DPL24C PLUS je standardna tvornička postavka emulacije.) Isprobajte ovu emulaciju čak i ako niste sigurni koju emulaciju odabrati. Pogledajte poglavlje 5 za detaljnije informacije o tome kako vaš pisač komunicira s vašim programima.
- √ Ako koristite više od jednog programskog paketa, odredite koja emulacija je podržana od strane programa koje najčešće koristite. Odaberite tu emulaciju.
- √ Ako vaš program podržava više od jedne emulacije, odaberite DPL24C PLUS emulaciju ako je moguće. Ova emulacija pruža najviše mogućnosti.
- √ Ako želite koristiti emulaciju koja nije podržana od strane vaših programa, kontaktirajte proizvođača programa ili dobavljača pisača, te provjerite pružaju li podršku. Možda ćete moći pribaviti upravljački program koji nije dostavljen u izvornom programskom paketu.

Za odabir emulacije, učinite sljedeće:

1. Uključite pisač i ubacite list papira.

Kako biste promijenili pojedinačnu postavku pisača, kao što je emulacija, možete koristiti listove papira. Za promjenu nekoliko postavki pisača kao što je opisano u poglavlju 5, morate ubaciti beskonačni papir. Pogledajte poglavlje 3 za upute o ubacivanju papira.

2. Ulaz u setup mod.

Pritisnite ONLINE tipku da biste isključili pisač. Nakon toga pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipku.

Nakon što pisač isključen uđe u setup mod, on ispisuje sljedeće informacije:



Inicijalni ispis u setup modu

Provjerite da je <<FUNCTION>> izbornik ispisan na dnu stranice.

3. Odaberite MENU1 funkciju.

Pronađite crveni pokazivač na plastičnoj vodilici. Inicijalno, pokazivač bi trebao biti pozicioniran na SAVE & END na početku <<FUNCTION>> izbornika. Pritišćite LOAD tipku neprekidno kako biste crveni pokazivač pozicionirali ispod MENU1, kao na donjem prikazu:



Pritisnite MENU tipku kako biste odabrali MENU1 i ispišite sljedeće <EMULATE> opcije:

Trenutno odabrana emulacija je podvućena crtom. Na slici iznad, odabrana je Fujitsu DPL24C PLUS emulacija.

4. Odabir emulacije.

Pritišćite LOAD tipku neprekidno da biste pozicionirali crveni kursor ispod željene emulacije. Pritisnite MENU tipku kako biste odabrali emulaciju i ispisali sljedeću postavku iz MENU1.

5. Izađite iz MENU1.

Pritisnite ONLINE tipku da biste izašli iz MENU1 funckije i ponovno ispisali <<FUNCTION>> izbornik.

6. Izlaz iz setup moda zbog spremanja emulacije.

Da biste izašli iz setup moda i spremili novu emulaciju, budite sigurni da je crveni pokazivač pozicioniran pod SAVE & END. Zatim pritisnite MENU tipku. Pisač odabire SAVE & END i uključuje se.

Da biste promijenili ostale postavke pisača koristeći setup mod, pogledajte poglavlje 5.

ISPIS PROBNE STRANICE (ONLINE)

Nakon što self-test potvrdi da pisač radi ispravno, pokušajte ispisivati uz pomoć vašeg programa. Ova vježba će potvrditi da je pisač ispravno spojen s vašim računalom.

Ak koristite paralelno sučelje, pisač obično točno ispisuje sve znakove. Doduše, možda ćete trebati podesiti veličinu papira ili razne mogućnosti ispisa koristeći vaš program ili pisačev setup mod. Ako koristite serijsko sučelje, pisač možda neće raditi uopće ili će možda ispisivati puno "?" znakova. U ovom slučaju, serijske postavke na pisaču se ne podudaraju s onima na vašem računalu ili na vašem programu. Prije mijenjanja ovih postavki upotrijebite proceduru opisanu ispod kako biste pokušali ispisivati koristeći pisačeve standardne tvorničke postavke.

Testirajte komunikaciju između pisača i računala na sljedeći način:

- 1. Ubacite papir.
- 2. Provjerite da li je pisač uključen. Ako ONLINE indikator nije zeleni, pritisnite ONLINE tipku.
- Pokušajte ispisivati koristeći vaš program za obradu teksta, programski jezik ili neki drugi program.

4. Koristite izbornik za odabir pisača na vašem programu ili pisačev setup mod (opisan u poglavlju 5) kako biste učinili potrebne promjene vezane za izgled stranice ili neke druge mogućnosti ispisa.

Ako pisač ne ispisuje, ili ispisuje krive znakove, učinite sljedeće:

- Provjerite da li je kabel propisano spojen.
- Provjerite da li je odabrana emulacija u vašem programu ista kao što je odabrana u pisaču.
- Ako koristite serijsko sučelje, provjerite da su postavke pisačevog serijskog sučelja iste kao na računalu. Pisačeve standardne tvorničke postavke su 8 bitni podaci, bez pariteta, 1 stop bit, 9600 bauda i XON/XOFF protokol.

Možete mijenjati serijske postavke bilo na pisaču ili na vašem računalu. Da biste mijenjali postavke pisača, pogledajte poglavlje 5. Za promjenu postavki na računalu, koristite izbornik na vašem programu ili neku od naredbi operativnog sustava vašeg računala. U sljedećem primjeru koristi se MS-DOS operativni sustav: **Upotreba MS-DOS-a za specificiranje postavki serijskog sučelja** Za IBM PC ili kompatibilni uređaj, koristite sljedeće MODE naredbe MS-DOS-a kako biste podesili postavke serijskog sučelja vašeg računala da se podudaraju s tvorničkim postavkama pisača:

MODE COM1:9600,N,8,1,P MODE LPT1:=COM1

Da biste aktivirali ove postavke kad god uključite računalo, napišite MODE komandu u vašoj AUTOEXEC.BAT datoteci. Provjerite da je MODE.COM datoteka sadržana u korijenskom direktoriju.

Ako pisač još uvijek ne radi, konzultirajte vašeg dobavljača ili nekoga s više iskustva u radu sa serijskim sučeljima.

 Ako se pojavi greška za vrijeme ispisa sa Windows operativnim sustavom, ponovni ispis će naprosto uzrokovati krivi ispis znakova. Da biste zaobišli ovaj problem, resetirajte pisač putem kontrolne ploče ili ugasite pisač, pa ga ponovno upalite i opet ispišite stranicu.

Sada ste gotovi sa podešavanjem i testiranjem vašeg pisača. Da biste se bolje upoznali sa svakodnevnim radnjama oko ispisivanja, kao što su umetanje papira, odabir mogućnosti ispisa i ispisivanje, pogledajte

INSTALACIJA UPRAVLJAČKIH PROGRAMA

poglavlja 3 i 4.

Upravljački program za pisač je nužno potreban za upotrebu pisača u okruženju Windows operativnih sustava.

Specijalni programi pisača nalaze na DL3750+/DL3850+ pisač.

Za informacije o tome kako instalirati upravljačke programe za pisač, pogledajte Readme.txt datoteku upravljačkog programa kojeg želite instalirati.

- Ovi upravljački programi pisača rade sa DLP24C+ emulacijom.
 Budite sigurni da ste specificirali DLP24C+ emulaciju.
- DL3750+/3850+ je upravljački program za monokromatski ispis. Rezultati ispisa u boji mogu se razlikovati od njihovog pregleda ispisa ili od rezultata monokromatskog ispisa.

RUKOVANJE PAPIROM

Ovo poglavlje objašnjava kako pisač koristi papir. Naslovi su:

- Odabir papira
- Pregled operacija s papirom Overview of paper operations
- Podešavanje za težine papira Adjusting for paper thickness
- Uporaba pojedinačnih listova Using single sheets
- Uporaba beskonačnih obrazaca Using continuous forms
- Uvlačenje i pozicioniranje papira Feeding and positioning paper
- Mijenjanje tipova papira Switching paper types

Savjeti za rukovanje papirom dani su na kraju ovog poglavlja. Provjerite tu sekciju ako koristite višeslojne obrasce, koverte ili naljepnice.

Pisač može hvatati i samostalne listove i beskonačne obrasce. Samostalni listovi, tzv. rezani papir, uključuje koverte i pojedinačne višeslojne obrasce. Beskonačni obrasci uključuju naljepnice i višeslojne obrasce uvučene u pisač uz pomoć traktora.

Za najbolje rezultate, koristite papir koji zadovoljava specifikacije navedene ispod. (Pogledajte Dodatak B za detaljne specifikacije.) Ako ste nesigurni u prikladnost pojedinog papira, testirajte papir ili konzultirajte vašeg dobavljača.

Duljina	80	Jedan list: 76 do 364 mm (3 do 14.3 in)	
	stupaca	Beskonačni obrazac: 102 mm (4 in) ili više	
	136	Jedan list: 76 do 420 mm (3 do 16.5 in)	
	column	Beskonačni obrazac: 102 mm (4 in) ili više	
Śirina	80	Jedan list: 102 do 267 mm (4 do 10.5 in)	
	stupaca	Beskonačni obrazac: 102 to 267 mm (4 to 10.5 in)	
	136	Jedan list: 102 do 420 mm (4 do 16.5 in)	
	stupaca	Beskonačni obrazac: 102 do 420 mm (4 do 16.5 in)	
Debljina		0.35 mm (0.014 in) maksimalna ukupna debljina.	
Broj kopija		1 do 5 kopija, uključujući original.	
		Za umetnuti karbonski papir, karbon se broji kao	
		kopija.	

ODABIR PAPIRA

B

PREGLED OPERACIJA S PAPIROM

Poluge i tipke koje se koriste prilikom rukovanja s papirom:

- Poluga za selekciju papira u gornjem lijevom uglu pisača
- Poluga za debljinu papira u gornjem desnom uglu pisača
- LF/FF, TEAR OFF, LOAD, i MENU tipke na kontrolnoj ploči (Omogućene su različite funkcije kada se svaka tipka pritisne u kombinaciji s ONLINE tipkom.)

Sljedeća slika prikazuje položaj svake od poluga i tipki:



Poluge i tipke pisača

Tablica 3.1 sumira uporabu poluga i tipaka kod rukovanja papirom. Detaljnije informacije su dane kasnije u ovom poglavlju.

NAPOMENA

Da bi uvukao ili pomaknuo papir, pisam mora biti:

To load or feed paper, the printer must be:

- uključen, ali ne smije primati ili ispisivati podatke
- isključen, ali ne u setup modu

Za male pomake papira, koji se čine s ONLINE tipkom, pisač mora biti:

• Isključen, ali ne u setup modu.

Poluga/tipka	Namjena	Djelovanje		
LF/FF	Povlačenje obrasca (Form feed) za po jednu stranicu. Pomak za redak (Line feed) Mali pomak naprijed	Pritisnite i držite LF/FF da izvršite povlačenje obrasca. Beskonačni obrasci se povlače naprijed Samostalni listovi se izbacuju. Pritisnite LF/FF oko tri sekunde da pomaknete papir naprijed za jedan redak. Pritisnite LF/FF i ONLINE da pomaknete papir naprijed za 1/180 inča.		
TEAR OFF	Napredni načini trganja	Pritisnite TEAR OFF da pomaknete perforaciju do granice za trganje. Otrgnite obrazac, te pritisnite bilo koju tipku da se obrazac vrati.		
LOAD	Umetanje/ izbacivanje Mikro pomak unatrag	Pritisnite LOAD zbog umetanja papira ili da opet povučete beskonačni obrazac na "parkirni položaj". Pritisnite LOAD i ONLINE za pomak papira unatrag za 1/180 inča.		
MENU	Spremanje podešene točke uvlačenja	Pritisnite MEMU i ONLINE za trajno pohranjivanje točke uvlačenja podešene pomoću mikro pomaka		
Poluga selekcije papira *	Odabir putanje papira	Pomaknite polugu selekcije papira naprijed na listove papira (nosač papira). Pomaknite polugu selekcije papira natrag za beskonačne obrasce.		
Poluga debljine papira	Podešavanje za debljinu papira ili broj kopija	Odaberite broj koji odgovara broju kopija (uključujući original). Mijenjaj postavku gore ili dolje (uključujući A do D) za optimizirani ispis. Odaberite D kada mijenjate ribon ili uklanjate zaglavljeni papir.		

Table 3.1 Poluge i tipke korištene za rukovanje papirom

* Sljedeći crteži su ugravirani u pokrov.

: Beskonačni obrasci

: Listovi papira

PODEŠAVANJE ZA DEBLJINU PAPIRA

Pisač može koristiti različite debljine papira, uključujući višeslojne obrasce do pet slojeva (original plus kopije). Za detalje o specifikacijama debljina papira, pogledajte Dodatak B.

Poluga za debljinu papira, locirana u gornjem desnom kutu pisača, omogućuje podešavanje za različite debljine papira. Budite sigurni da ste namjestili polugu za debljinu papira svaki put kad promijenite broj kopija koje će biti ispisivane.

Poluga za debljinu papira ima devet postavki: 1 do 5 i A do D. Koristite tablicu 3.2 za određivanje prikladne postavke za vaš papir, tada pomaknite polugu na odgovarajući položaj.



Podešavanje poluge za debljinu papira

Broj kopija (uključujući original) *1	•2
1 kopija	1
2 kopije	2
3 kopije	3
4 kopije	4
5 kopija	5
Zamjena ribona	D

Tablica 3.2	Postavke	poluge za	debljinu	papira
-------------	----------	-----------	----------	--------

- *1 Za papir s umetnutim karbonom, karbon se broji kao jedna kopija.
- *2 Varirajte postavke gore ili dolje (uključujući A do D) da optimizirate ispis.

Odaberite D kada mijenjate ribon ili uklanjate zaglavljeni papir. Za naljepnice i koverte, metodom pokušaja i pogreške odredite zadovoljavajuće postavke.

NAPOMENA

Ako je ispis neuredan, ili ribon daje loš otisak, ili se papir zaglavljuje, pomaknite polugu za jedan stupanj više.

Ova sekcija opisuje kako postaviti papir u držač listova. Držač listova omogućuje punjenje papira ručno, jedan po jedan list.

Punjenje pojedinačnim listovima papira

Za umetanje lista papira u držač papira potrebno je:

 Budite sigurni da je pisač uključen. Provjerite da su beskonačni obrasci umetnuti sa stražnje strane ponovno povučeni na parkirnu poziciju. (Za detalje, vidite sekciju Pražnjenje beskonačnih obrazaca kasnije u ovom poglavlju.)

UPORABA POJEDINAČNIH LISTOVA Rukovanje papirom

- 2. Ako treba, resetirajte polugu za debljinu papira. (Pogledajte sekciju **Namještanje debljine papira** ranije u ovom poglavlju.)
- 3. Pomaknite polugu za odabir papira naprijed. (Ova poluga je u gornjem lijevom kutu pisača.)
- 4. Raise the cut sheet stand. Position the left paper guide. Note that its movable range is limited.

Podešavanje lijeve margine

Ispod lijeve vodilice papira, nosač papira ima skalu gradiranu na 0.1 inč. Kada je lijeva vodilica pozicionirana skroz desno, lijeva margina je približno 5 mm (0.2 inča). Kao pomoć za poravnavanje papira, također se koriste dva ravnala na izlaznom pokrovu pisača. Gradacija ravnala je za 10 stupaca po inču.



Priprema za punjenje listovima papira

 Ubacite list papira u držač. Budite sigurni da je donja granica papira nježno smještena između vodilica. Podesite desnu vodilicu papira. 6. Pritisnite LOAD tipku. Papir će se namjestiti na početnu poziciju. Početna pozicija je prvi redak gdje će ispis započeti. Za finije namještanje papira, istovremeno pritisnite ONLINE i LF/FF ili LOAD tipke. Papir će se micati naprijed ili natrag u pomacima od 1/180 inča.



Uvlačenje lista papira

- 7. Uključite pisač. Ispišite uzorak stranicu i provjerite margine. Učinite sljedeće podešavanje ako je neophodno:
 - Horizontalno poravnavanje. Podesite vodilice papira ako treba.
 - Postavke vrha obrasca (vidite poglavlje 5)
 - Postavke margina. Koristite vaš program ili setup mod pisača (vidite poglavlje 5).

Izbacivanje pojedinačnih listova

Ako ispisujete iz vašeg programa, svaki list papira se izbacuje automatski kada se dosegne kraj ispisivane stranice. Za ručno izbacivanje lista papira, koristite neku od sljedećih metoda:

- Pritisnite i držite LF/FF tipku da izvršite povlačenje papira naprijed.
- Zakrenite ručicu valjka u smjeru kazaljke na satu.

UPORABA BESKONAČNIHBeskonačni papir, preklopljen na horizontalnoj perforaciji, idealan je zaOBRAZACAispis grubih proba i velikih datoteka. Papir se uvlači u pisač uz pomoć
traktora. Traktor se nalazi sa stražnje strane pisača i gura papir unutra.

Smještaj bunta papira

Smjestite bunt beskonačnog papira direktno ispod stražnje strane pisača. Nakon umetanja papira u pisač, putanja papira će izgledati kao na slici:

Dobar smještaj



Punjenje kroz stražnji utor



Loš smještaj



Smještaj beskonačnih obrazaca

Punjenje beskonačnim obrascima

Ova sekcija objašnjava kako koristiti beskonačne obrasce. Traktor gura beskonačne obrasce.

Da biste napunili beskonačnim obrascima:

- 1. Budite sigurni da je pisač upaljen. Maknite sve listove papira iz pisača.
- Ako je potrebno, podesite polugu za debljinu papira za beskonačne obrasce. (Pogledajte sekciju Podešavanje za debljinu papira ranije u ovom poglavlju.)

Broj kopija	Postava		
1	1 to 2		
2 to 3	2 to 3		
4	3 to 4		
5	4 to 5		



Podešavanje poluge za debljinu papira

3. Pomaknite polugu za odabir papira na stražnjoj strani pisača.



Korisnički priručnik

- 4. Otpustite polugu traktora povlačeći ju prema gore. Otvorite držač papira u traktoru. Pogledajte sljedeće slike.
- 5. Pozicionirajte desni traktor (kao što se vidi na stražnjoj strani printera). Pritisnite desnu polugu traktora dolje da učvrstite traktor. Centrirajte središnji podupirač papira.



Namještanje lijeve margine

Ispod desnog traktora, kao što vidite sa stražnje strane, je vodilica traktora, kratko ravnalo gradacije 10 stupaca po inču. Koristite ravnalo kao pomoć za pozicioniranje traktora. Kada je rub papira pozicioniran na krajnju lijevu liniju, lijeva margina je približno 12 mm (0.5 inča) uključujući područje perforacije.



- Namjestite rupe vodilice papira na lijeve i desne nožice (pinove) traktora. Podesite lijevi traktor prema širini papira. Zatvorite držače papira.
- 7. Povucite lijevi traktor da zategnete papir. Gurnite lijevu polugu za zaključavanje traktora dolje da učvrstite traktor u mjestu.
- Snažno povucite stražnji poklopac nosača papira (u smjeru pokazanom strelicom) i odložite ga.



Postavljanje stražnjeg poklopca

- Postavite nosač papira. Za postavljanje pogledajte sekciju Postavljanje nosača papira u poglavlju 2.
- Pritisnite LOAD tipku da namjestite papir na početnu poziciju. Početna pozicija je prvi redak gdje može početi ispis.
- Pritisnite ONLINE tipku da uključite pisač. Ispišite probnu stranicu i provjerite margine. Učinite sljedeća podešavanja ako je potrebno:
 - Horizontalno poravnavanje. Pomaknite traktore koliko je potrebno.
 - Postavljanje startne pozicije (vidjeti poglavlje 5).
 - Podešavanje margina. Upotrijebite vaš program ili setup mod pisača (vidjeti poglavlje 5).

Ako se pozicija rezanja i perforacija papira ne poklapaju, podesite to na sljedeći način.

NAPOMENA

Kada koristite beskonačne obrasce, budite sigurni da lijeva i desna vodilica papira ne dodiruju papir.

Odmaknite obje vodilice na rubove, svaku na svoju stranu.



Namještanje TEAR OFF pozicije

Kada koristite tipku TEAR OFF za podešavanje rezanja papira, rezna linija papira i pozicija perforacije se možda ne preklapaju. U tom slučaju, podesite njihovu poziciju koristeći sljedeću proceduru.

Procedura namještanja:

- 1. Upotrijebite TEAR OFF tipku za namještanje papira na reznu liniju. (Držite pritisnutu tipku TEAR OFF.)
- 2. Dok držite pritisnutu tipku TEAR OFF, podesite poziciju rezne linije uz pomoć LF/FF ili LOAD tipki.
 - LF/FF tipka: Pritiskom na ovu tipku jednom, povećavate povlačenje papira za 1/180 inča.
 - LOAD tipka: Pritiskom na ovu tipku jednom, smanjujete povlačenje papira za 1/180 inča.
 - Rang podešavanja je plus ili minus 63/180 inča (približno 9 mm). Kada to prekoračite, čut ćete bipkanje alarma.
- 3. Kada je pozicija rezne linije namještena, pritisnite TEAR OFF tipku. Ukupni pomak papira na kraju namještanja je pohranjen kao iznos za koji će se papir uvući kada pritisnete tipku TEAR OFF.

Uklanjanje beskonačnih obrazaca

Da biste uklonili beskonačne obrasce:

- Budite sigurni da je poluga za selekciju papira stavljena u stražnji položaj.
- Pritisnite LOAD tipku. Beskonačni papir je povučen na parkirnu poziciju. Ako se papir ne može povući u jednom koraku, nastavite pritiskati tipku LOAD dok se papir ne parkira.

NAPOMENA

Pisač može povući beskonačni papir maksimalno 55.8 cm (22 inča) po jednoj operaciji.

3. Da biste uklonili papir, podignite držače papira na traktoru i odmaknite papir.

Instaliranje traktora

Instalirajte traktor slijedeći proceduru ispod u slučaju da je odvojen od nosača.

- 1. Ugasite pisač.
- 2. Uklonite nosač papira i otvorite poklopac.
- 3. Zakvačite urez na traktoru na nosač 1 i onda ga rotirajte prema dolje dok se ne namjesti i drugi urez na nosač 2.



Trganje beskonačnih obrazaca

Vaš pisač ima poseban "rub za trganje" koji omogućava trganje ispisanih stranica bez rasipanja papira. Rub za trganje je lociran na pokrovu kroz koji izlazi papir.

Trganje beskonačnih obrazaca uz pomoć ruba za trganje:

 Pritisnite TEAR OFF tipku. Donja perforacija zadnje stranice prelazi preko ruba za trganje. Ako specificirate TEAR OFF: AUTO koristeći CONFIG funkciju u setup modu, papir će se automatski namjestiti na rub za trganje na kraju svakog posla (ili kada pisač ispiše sve dobivene podatke).

NAPOMENA

Ako donja perforacija vašeg papira nije pozicionirana na rub za trganje, tada duljina papira možda nije dobro specificirana u vašem programu ili u setup modu pisača. Provjerite da li je duljina papira dobro specificirana. Za informaciju o specificiranju duljine stranice u setup modu, pogledajte poglavlje 5.

2. Otrgnite papir na perforaciji.



Trganje beskonačnih obrazaca

 Pritisnite bilo koju tipku za povrat papira natrag na početnu poziciju.

POVLAČENJE I POZICIONIRANJE PAPIRA

Line Feed/Form Feed

Koristite line feed/form feed funkcije za pomicanje papira naprijed. Ova funkcija radi kada je printer uključen ili isključen. Držeći pritisnutu tipku LF/FF uvlači se jedan list papira. Pritisnete li LF/FF tipku jednom, papir se pomiče za jedan redak (ne držite tipku pritisnutu više od tri sekunde).

Pisač vam ne dopušta povlačenje papira unatrag sa kontrolne ploče. Da biste ga povukli unatrag, ručno rotirajte ručicu valjka. Zapamtite da će se startna pozicija pomaknuti od originalne postavke.

Mikro pomak

Koristite funkciju mikro pomaka za fino podešavanje pozicije papira. Ova funkcija radi kad je pisač isključen. Pritisnite ONLINE i LF/FF tipke istovremeno za mikro pomak papira naprijed. Pritisnite ONLINE i LOAD tipke istovremeno za mikro pomak unatrag.

Zapamtite da će se startna pozicija pomaknuti od originalne postavke.

Namještanje pozicije uvlačenja papira

Također koristite funkciju mikro pomaka za namještanje pozicije papira prilikom punjenja. Ova funkcija radi kada je pisač isključen. Kada ovu funkciju koristite neposredno nakon što je pritisnuta tipka LOAD, namještena pozicija privremeno postaje nova pozicija punjenja papira dok se pisan ne isključi iz struje. Pritiskajući ONLINE i MENU tipke istovremeno, trajno se pohranjuje nova pozicija punjenja papira. Ta pozicija se pohranjuje odvojeno za listove papira i za beskonačne obrasce.

PROMJENA TIPA PAPIRA

Ako imate više vrsta posla, često je potrebno prelaziti s beskonačnih obrazaca na listove papira. Ova sekcija objašnjava kako promijeniti tip papira. Nije neophodno ukloniti beskonačne obrasce papira iz pisača.

Prijelaz na listove papira

Za prijelaz sa beskonačnih obrazaca na listove papira:

- 1. Otrgnite ispisane stranice.
- 2. Povucite obrasce u parkirnu poziciju pritiskom na LOAD tipku. Indikator PAPER OUT postat će crven.

OPREZ

Greška u povlačenju papira uzrokovat će njegovo zaglavljivanje.

- Pomaknite polugu za selekciju papira unatrag na poziciju za listove papira.
- Postavite nosač papira. (Za detalje, vidjeti sekciju Uporaba listova papira ranije u ovom poglavlju.) Ako koristite nosač papira, pritisnite tipku LOAD da namjestite papir na startnu poziciju.

Spremni ste ispisivati na listove papira.

Prijelaz na beskonačne obrasce

Za prijelaz sa listova papira na beskonačne obrasce:

1. Ako je list papira uvučen, uklonite ga okrećući ručicu valjka ili pritisnite i držite tipku LF/FF.

OPREZ

Greška prilikom uklanjanja papira može uzrokovati zaglavljivanje.

- 2. Pomaknite polugu za selekciju papira natrag na poziciju za beskonačne obrasce.
- 3. Pritisnite LOAD tipku. Beskonačni papir će se postaviti na startnu poziciju.

Spremni ste za ispis na beskonačne obrasce.

SAVJETI ZA RUKOVANJE PAPIROM

Opći savjeti

- Upotrebljavajte papir visoke kvalitete. Ne upotrebljavajte papir koji je naboran ili je uvijen na rubovima.
- Ne upotrebljavajte papir sa spajalicama ili metalnim dijelovima.
- Ne upotrebljavajte papir s nepredvidljivim varijacijama u debljini, djelomično višeslojni papir, papir s ispupčenim tiskom i naljepnice koje nisu zaštićene sa stražnje strane.
- Čuvajte papir u čistoj i suhoj okolini.

Višeslojni obrasci

- Izbjegavajte upotrebu papira s umetnutim listom karbona. Ispis će postati neravan na donjem listu.
- Da biste osigurali bolje uvlačenje višeslojnih obrazaca podignite nosač rezača.

Omotnice

Kada ispisujete na omotnice, koristite nosač papira ili utor za ručno uvlačnje. Primite k znanju sljedeće:

- Postavite polugu za debljinu papira da se najbolje prilagodi debljini omotnice.
- Kada uvlačite omotnice, budite sigurni da je preklopnica usmjerena naprijed. Inače, omotnica se može zaglaviti u pisaču.

Naljepnice

- Budite pažljivi pri provjeri radnih uvjeta kad koristite naljepnice. Naljepnice su osjetljive na temperaturu i vlažnost.
- Upotrebljavajte samo naljepnice koje su na beskonačnom papiru nosaču. Ne ispisujte na naljepnice postavljene na listove papira. One su sklone pomicanju i ispis postaje zamrljan.
- Postavite polugu za debljinu papira da najbolje odgovara debljini naljepnica.
- Ne povlačite naljepnice unatrag koristeći tipku LOAD sa kontolne ploče. Mogu se zaglaviti.
- Ne koristite pisačevu mogućnost trganja kada ispisujete naljepnice. Ako se naljepnice povuku, podloga se može odlijepiti i može doći do zaglavljivanja u pisaču.
- Ne ostavljajte naljepnice uvučene u pisač. Ako se obmotaju oko valjka, može doći do zaglavljivanja kad se nastavi s ispisom.
- Isprobajte ispis na labele prije započinjanja posla. Ako se zaglavljuju, postavite polugu za debljinu papira na širu poziciju. Ako se zaglavljivanje nastavi, pokušajte s drugim tipom naljepnica.

ISPIS

Ovo poglavlje opisuje sljedeće svakodnevne operacije ispisa:

- odabir mogućnosti ispisa
- početak, kraj ili nastavak ispisa
- micanje ispisanih stranica
- pražnjenje međuspremnika (buffera) pisača

Upute za uvlačenje papira dane su u poglavlju 3.

ODABIR MOGUĆNOSTI ISPISA

Mogućnosti ispisa koje odaberete određuju kako će vaša stranica izgledati Mogućnosti ispisa uključuju sljedeće:

- kvalitetu ispisa
- pisma
- broj znakova horizontalno po inču
- širinu i visinu stranice
- prored (broj redaka po inču)

Za odabir mogućnosti ispisa, koristi se bilo komercijalni program ili pisačeva kontrolna ploča. Metoda koju ćete koristiti ovisi o mogućnostima vašeg programa. Ako vaš program ima većinu funkcija koje zahtijevate, vrlo rijetko ćete koristiti kontrolnu ploču. *U stvarnosti, vaš program će u većini slučajeva nadjačati stare postavke pisača*.

Ako vaš program ima ograničene mogućnosti, možete koristiti kontrolnu ploču pisača kako biste odabrali mogućnosti ispisa. Ponekad kontrolna ploča omogućuje odabir mogućnosti koje nisu dostupne iz vašeg programa. Na primjer, možete odabrati učitana pisma koja nisu podržana preko vašeg programa.

4
Uporaba komercijalnog programa

Mnogi komercijalni programski paketi nude široku paletu mogućnosti ispisa, uključujući neke opcije koje nisu podržane na pisaču. Na primjer, program često omogućuje širi raspon veličina pisma nego što ih pisač može ispisati. Program također omogućuje specificiranje više pisama na stranici. Da biste odredili koje mogućnosti vaš program podržava i kako ih odabrati, pogledajte u programsku dokumentaciju.

Uporaba kontrolne ploče



Upotrijebite MENU tipku kako biste direktno odabrali jedan od dva izbornika.

Kontrolna ploča pisača

MENU tipka precizira MENU1 ili MENU2, od kojih svaki omogućuje specificirati različit skup opcija. Neke mogućnosti ispisa uključuju emulaciju, kvalitetu ispisa, gustoću znakova i prored.

Kada prvi put uključite pisač, svijetli MENU1 indikator; to znači da su omogućene sve mogućnosti ispisa pridružene u MENU1. Međutim, možete prije ispisa jednostavno prebaciti na MENU 2. Također možete odabrati neko drugo od postojećih pisama koje nije pridruženo u MENU1 ili MENU2.

NAPOMENA

Radi lakšeg pozivanja, čuvajte listu postavki za MENU1 i MENU2 u blizini pisača. Da biste ispisali listu trenutnih postavki, pogledajte sekciju Ispis liste odabranih postavki u poglavlju 5. Možda ćete poželjeti koristiti prostor predviđen u tablici 4.1 za bilježenje vaših postavki.

Odabir MENU1 ili MENU2

Kada prvi puta uključite pisač, odabran je MENU1. Za promjenu na MENU2 ili povratak na MENU1, postupite na sljedeći način:

- 1. Pritisnite ONLINE tipku kako biste ugasili pisač.
- Opetovano pritišćite MENU tipku. Svijetleći indikator (1 ili 2) pokazuje odabrani izbornik. Kada je odabir izbornika promijenjen, pismo (pismo, gustoća i kvaliteta) pridruženo uz odabrani izbornik postaje valjano.



Postavke	Standardne postavke Za lakše snalaženje, čekirajte (Ö) ili pribilježite vaše standardne postavke u		
	prostor ispod.		
Mogućnosti ispisa	MENU1	MENU2	
Emulacija			
Fujitsu DPL24C PLUS			
IBM Proprinter XL24E			
Epson ESC/P2			
Pismo			
Courier 10			
Prestige Elite 12			
Compressed 17			
Boldface PS			
Pica 10			
Correspondence			
OCR-B 10			
OCR-A 10			
Courier Normal 10 (outline)			
Courier Bold 10 (outline)			
Courier Italic 10 (outline)			
Nimbus Sans Normal PS (outlin	e)		
Nimbus Sans Bold PS (outline)			
Nimbus Sans Italic PS (outline)			
Timeless Normal PS (outline)			
Timeless Bold PS (outline)			
Timeless Italic PS (outline)			
Downloaded font 0			
Downloaded font 1			
Kvaliteta ispisa			
Letter			
Report			
Draft			
High-speed draft			
Gustoća pisma			
2.5, 3, 5, 6, 10, 12			
15, 17, 18 or 20 cpi			
Proporcionalni razmak			
Ostale mogućnosti:			

Tablica 4.1 Postavke MENU1 i MENU2

 Pritisnite ONLINE tipku za ponovno uključivanje pisača. Sada ste spremni za ispis koristeći odabrani izbornik.

POČETAK ILI ZAUSTAVLJANJE ISPISA

Početak ispisa

Prije početka ispisa, provjerite da li je papir uvučen. Također, provjerite da je poluga za težinu papira postavljene u odgovarajući položaj (1 ili **D**).

Za početak ispisa, pritisnite ONLINE tipku kako biste uključili pisač. Onda pokrenite vaš program.

Zaustavljanje ispisa

Za trenutno zaustavljanje ispisa, pritisnite ONLINE tipku kako biste isključili pisač. Također možete koristiti vaš program za zaustavljanje ispisa, ali tada morate neznatno sačekati prije zaustavljanja ispisa. Svi podaci, poslani u međuspremnik pisača, koji još nisu ispisani, spremljeni su dok ne nastavite ispis. Podaci u međuspremniku pisača bit će izgubljeni ako potpuno ugasite pisač.

Za nastavak ispisa, pritisnite ONLINE tipku ponovo. Za odustajanje od ispisa, koristite komande za odustajanje predviđene vašim programom ili računalom. Za pražnjenje međuspremnika, isključite pisač i stisnite tipke MENU i TEAR OFF. Svi podaci poslani u međuspremnik tada će biti izgubljeni.

Nastavak ispisa nakon nestanka papira

Pisač može "osjetiti" kada nestane papira. Ovisno o tome kako je PPR-OUT (paper-out) setiran u setup modu, pisač će:

- Zaustaviti ispis i svijetlit će crveni PAPER OUT pokazivač, ili
- nastaviti ispis dok ne nestane podataka preostalih u pisaču.

Pogledajte poglavlje 5 za detalje postavke PPR-OUT. Tvornička postavka je da se zaustavi ispis ako nestane beskonačnog papira i da nastavi ispis ako nestane pojedinačnih listova papira. Za nastavak ispisa kada nestane papira, koristite bilo koju od metoda opisanih ispod: Ispis

Ispis preostalih redaka na stranici

Ova metoda je prikladna za nastavak ispisa nakon što nestane papira.

- Pritisnite ONLINE tipku. Pisač se vraća na uključeno stanje, ispisuje ili se pomiče jedan redak, tada se lampica PAPER OUT ponovo pali.
- 2. Ponovite ovu proceduru dok se cijela stranica ne ispiše. Prored može biti nejednak.

UPOZORENJE

Kada koristite listove papira ili kada ispisujete preostale retke, budite sigurni da ne ispisujete po valjku (bez papira). Ispis na valjak može oštetiti i valjak i glavu pisača.

Nastavak ispisa nakon punjenja papirom

- 1. Postavite papir na traktor ili na držač listova papira.
- 2. Da biste uvukli prvi list papira pritisnite LOAD tipku. Tada će se ugasiti PAPER OUT lampica.
- Pritisnite ONLINE tipku da bi upalili pisač. Pisač će tada nastaviti ispis.

NAPOMENA

Za beskonačni papir, stranica na kojoj ispis prestaje i stranica na kojoj se ispis nastavlja može biti pogrešno ispisana. U tom slučaju čekajte da ispis završi. Tada ponovo ispišite pogrešnu stranicu.

Nastavak ispisa nakon Area Over upozorenja

Pisač "zna" za lijevu i desnu granicu papira i pohranjuje njihovu poziciju kada se papir uvuče. Ako vaš program ispisuje podatke izvan rubova, pisač ignorira taj podatak, ali ne prestaje s ispisom. U stvarnosti, AREA OVER lampica će privući vašu pažnju da gubite podatke.

AREA OVER lampica se pali kada je AREACNT (kontrola površine) postavljena na ENABLE postavku u setup modu. Pogledajte poglavlje 5 za informacije o podešavanju AREACNT. Tvornička postavka nije osjetljiva na granice papira. Ako je papir tamne boje, ili više puta ispisivan, pisač nenće biti sposoban detektirati rubove korektno. U tom slučaju isključite senzor.

Za nastavak ispisa kada je AREA OVER lampica upaljena:

- 1. Zaustavite vaš program i pritisnite ONLINE tipku da bi isključili pisač.
- 2. Podesite horizontalnu poziciju papira ili promijenite postavke za margine u setup izborniku pisača ili vašem programu.
- 3. Pritisnite ONLINE tipku da uključite pisač. Pokrenite ponovo program za ispis od stranice na kojoj ste izgubili podatke.

MICANJE ISPISANIH STRANICA	Ova sekcija opisuje najbolju metodu za micanje lista papira ili beskonačnog papira nakon ispisa.		
	Micanje pojedinačnih listova		
	Kada ispisujete koristeći program, pisač automatski izbacuje svaki list papira kada dosegne kraj stranice. Da bi izbacili papir ručno, koristite jednu od sljedećih metoda:		
	 Pritisnite i držite LF/FF tipku da bi pokrenuli izbacivanje papira (form feed), ili 		
	 Okrećite valjak u smjeru kazaljke na satu. 		
	Micanje beskonačnog papira		
	Da biste izbjegli rasipanje papira, koristite tear-off funkciju pisača da bi odvojili beskonačni papir. Pritisnite TEAR OFF tipku da se papir pomakne do perforiranog ruba. Otkinite papir, i pritisnite bilo koju tipku da bi opet pozicionirali papir na početak za ispis. Pogledajte poglavlje 3 za detaljnije upute.		
BRISANJE MEÐUSPREMNIKA PISAČA	Isključite pisač. Pritisnite MENU i TEAR OFF tipke istovremeno kako biste izbrisali sve podatke iz međuspremnika pisača. Ova metoda je korisna kada odustajete od ispisa i ne želite nastaviti ispis podataka koji su već poslani pisaču.		
	Ova metoda ne mijenja niti briše MENU1 i MENU postavke, postavke za uvlačenja papira i učitana pisma.		

UPORABA SETUP MODA

Vaš pisač ima dva moda: normal i setup. *Normal mod* se koristi za svakodnevno rukovanje pisačem i opisan je u poglavlju 3 i 4.

Setup mod služi u dvije svrhe. Omogućuje vam:

- odabir dodatnih pisačevih postavki
- pomoć pri dijagnostici problema s pisačem

Ove se funkcije setup moda mogu biti izvršene ili offline, koristeći kontrolnu ploču pisača (tzv. offline podešavanje) ili upotrebom setup programa na vašem računalu ili programu (tzv. online podešavanje). Primarno, ovo poglavlje objašnjava kako koristiti offline podešavanje. Online podešavanje koje je kratko opisano na kraju ovoga poglavlja vrijedi za sve emulacije. Za detalje, pogledajte programerski priručnik.

Opcionalne postavke na pisaču uključuju emulaciju, pisma, gustoću ispisa, duljinu i širinu stranice, opcije serijskog sučelja, i postavke položaja vrha papira. Kada pohranite vaše postavke u pisačevu trajnu memoriju, one postaju nove standardne postavke. One će biti u upotrebi kada god uključite vaš pisač. Na primjer, ako pohranite DPL24C PLUS kao standardnu emulaciju, DPL24C PLUS će biti pozvan kada uključite vaš pisač.

Dijagnostičke funkcije pisača su SELF-TST, HEX-DUMP, i V-ALMNT. One su od pomoći kod teškoća u radu pisača kako je opisano u poglavlju 7.

Sekcije u ovom poglavlju u logičnom su slijedu. Ako ste početnik, svakako najprije pročitajte sljedeće sekcije:

- Ulaz u setup mod
- · Pregled setup moda

KAKO KORISTITI OVO POGLAVLJE

Setup mod

5

Ove sekcije će vas upoznati s načinima rada setup moda. Jednom kada shvatite osnove, koristite sljedeće sekcije kako biste odabrali opcije pisača koje su kompatibilne s vašim računalom i programima:

- Ispis liste odabranih opcija
- Odlučivanje koje opcije promijeniti
- Promjena MENU1 i MENU2 opcija
- · Promjena opcija hardvera
- Promjena opcija za podešavanje pozicije ispisa
- Promjena konfiguracijskih opcija
- Izlaz i pohrana

Za povratak na standardne postavke pisača (tvorničke postavke), pogledajte sekciju **Povratak na tvorničke postavke** kasnije u ovom poglavlju.

Za informaciju o uporabi SELF-TST, HEX-DUMP, i V-ALMNT funkcija, pogledajte sekciju **Uporaba dijagnostičkih funkcija** kasnije u ovom poglavlju.

Za iskusne korisnike:

Jednom kada ste upoznati sa setup modom, može vam zatrebati grafikon na kraju ovog poglavlja kao brzi podsjetnik. Grafikon prikazuje sve setup funkcije i opcije pisača.

ULAZ U SETUP MODPrije ulaska u setup mod, uvucite beskonačni papir u pisač kako je
opisano u poglavlju 3. Bit će potrebno više listova papira za sve setup
mod selekcije.

Za ulaz u setup mod, slijedite ove korake:

- 1. Budite sigurni da je beskonačni papir uvučen i da je poluga za odabir papira u stražnjem položaju.
- 2. Pritisnite ONLINE tipku kako biste isključili pisač.

3. Pririsnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno dok pisač ne bipne.



Ulaz u setup mod

Ako ne začujete jednostruki ili četverostruki bip, niste u setup modu. Isključite pisač i pokušajte ponovno.

4. Kada pisač uđe u offline setup mod, ispisuje sljedeće informacije.

- The selected option is underlined - "SAVE&END" function must be selec - Following list shows how buttons	o be selected. ted to exit setup mode. function in setup mode:
BUTTON ACTION on < <function>> men</function>	u ACTION on <item> menu</item>
ONLINE Reprint < <function>> menu MENU Select function TEAROFF Select function LOAD Move cursor to the right LF/FF Move cursor to the left</function>	Select option & return to < <function>> menu Select option & print next item Select option & print previous item Move cursor right to the next option Move cursor left to the previous option</function>
< <function>: izbornik —Funkc</function>	> iia
	1
<< EVINCTION>> saveAend Menul Menu2 Hardwre Adjust Conf. V-ALMNT	IG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP
Crvena oznaka	
errona oznana	

Inicijalni ispis u setup modu

Setup mod

Inicijalni ispis sadrži zaglavlje, izbornik za pomoć, i <<FUNCTION>> izbornik. Zaglavlje vam govori da je pisač ugašen i u setup modu. Izbornik za pomoć daje kratak sažetak kako koristiti setup mod. Izbornik <<FUNCTION>> izlistava sve funkcije dostupne u setup modu. Primijetite kako je crvena oznaka na plastičnom vodiču ispisa inicijalno smještena ispod SAVE & END funkcije.

U setup mod također je moguće ući ugasivši pisač, nakon čega ga ponovno uključujemo istovremeno držeći tipke TEAR OFF i ONLINE dok pisač ne bipne.

PREGLED SETUP MODA Kada uđete u setup mod, ispisuje se sljedeći <<FUNCTION>> izbornik:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

Tablica 5.1 sažima svrhu svake funkcije.

Tablica 5.1 Funkcije Setup moda

Tip	Funkcija	Svrha
Odabir funkcije	SAVE & END	Izlaz iz setup moda i pohrana bilo kojih izmjena dok ste u setup modu
	MENU1 i MENU2	Pridru•ivanje moguænosti ispisa za MENU1 i MENU2 na kontrolnoj ploèi pisaèa.
	HARDWRE	Izmjena hardverskih opcija pisaèa.
	ADJUST	Izmjena opcija namještanja pozicije ispisa.
	CONFIG	Izmjena konfiguracijskih opcija.

Туре	Function	Purpose
Odabir	DEFAULT	Povrat na tvorničke postavke za MENU1 i MENU2.
podfunkcije	LIST	Ispisuje listu svih trenutno selektiranih opcija.
Samodijagnostičke funkcije	SELF-TST	Pokreće samo-test.
	HEX-DUMP	Ispisuje heksadecimalni sadržaj memorije.
	V-ALMNT	Provjerava i korigira vertikalno poravnavanje ispisa.

Tablica 5.1 Funkcije Setup moda (nast.)

Kako bi odabrali funkciju iz <<FUNCTION>> izbornika:

- 1. Opetovano pritišaite LOAD ili LF/FF tipku da pozicionirate crvenu oznaku na plastiènoj vodilici ispod funkcije koju •elite. LOAD tipka mièe oznaku na sljedeau opciju, a LF/FF tipka na prethodnu.
- Pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku da odaberete funkciju. Ako funkcija ima stavke i opcije, pisaè æ ispisati prvu stavku, a onda njezine opcije. Funkcije MENU1, MENU2, HARDWRE, ADJUST, i CONFIG sadr•e stavke koje imaju opcije za odabir. Ostale funkcije nemaju stavki niti opcija.

Prve tri MENU1 stavke i njihove opcije prikazane su ispod. Stavke su zatvorene u jednostruke zagrade <>.

<emulate></emulate>	DPL24C+	_ XL24E	ESC/P2					
								
COUR 10 PRST	G12 COMPRSD	BOLDFCE	PICA 10	CORRESP	OCR-B	OCR-A	COUR-N	COUR-B
COUR-I N.SA	AN-N N.SAN-B	N.SAN-I	TIMLS-N	TIMLS-B	TIMLS-I	DOWNLD0	DOWNLD1	
<quality></quality>	<u>LE</u> TTER	REPORT	DRAFT	HI-DRAFT				

Za odabir opcije iz <stavka> izbornika:

- Opetovano pritiščite LOAD ili LF/FF tipku kako biste pozicionirali crvenu oznaku na plastičnom vodiču ispisa ispod opcije koja vam treba.
- Pritisnite MENU tipku za odabir opcije. Pisač ispisuje sljedeću stavku i njezine opcije. Možete pritisnuti MENU tipku za odabir opcije. Potom, pisač ispisuje prethodnu stavku i njezine opcije.
- Nakon odabira željene opcije, pritisnite ONLINE tipku za ponovni ispis <<FUNCTION>> izbornika.

Za svaku stavku, podvučena opcija je trenutna standardna opcija (opcija trenutno pohranjena u pisačevu trajnu memoriju). U prethodnom primjeru, standardne opcije su Fujitsu DPL24C PLUS emulacja, Courier 10 pismo i letter za kvalitetu ispisa.

Grafikon na sljedećoj stranici sažeto prikazuje kako odabrati opcije poput emulacije, pisma i kvalitete ispisa, te kako koristiti funkcije koje nemaju opcija.

Primjer u Setup modu

Kako biste bili upoznatiji sa setup modom, iskušajte sljedeći primjer. Ovaj primjer pokazuje kako promijeniti pismo i gustoću ispisa za MENU2 na Prestige Elite 12 i 12 cpi.

- 1. Ubacite beskonačni papir.
- 2. Uđite u setup mod.

Pritisnite tipke TEAR OFF i ONLINE istovremeno dok pisač ne bipne.

3. Odaberite MENU2 funkciju.

Pričekajte dok pisač ne prestane s ispisom i pritisnite LOAD ili LF/FF tipku dva puta za pozicioniranje crvene oznake na vodiču ispisa pod MENU2. Pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku za odabir MENU2 funkcije i ispis stavke <EMULATE> i njezinih opcija.



Sažetak setup moda

4. Odaberite trenutnu emulaciju.

Obzirom da ne želite promijeniti trenutnu emulaciju, pritisnite MENU tipku kako biste odabrali trenutnu emulaciju i ispisali sljedeću stavku, i njezine opcije.

5. Promijenite pismo u Prestige Elite 12.

Pritisnite LOAD ili LF/FF tipku jednom kako biste pozicionirali kursor ispod PRSTG12. Pritisnite MENU tipku za odabir PRSTG12 i ispišite sljedeću stavku, <QUALITY> i njezine opcije.

6. Odaberite trenutnu kvalitetu ispisa.

Obzirom da ne želite promijeniti kvalitetu ispisa, pritisnite MENU tipku za odabir trenutne kvalitete ispisa i ispis sljedeće stavke, <PITCH> i njezine opcije.

7. Promijenite gustoću na 12 cpi i izađite iz MENU2 funkcija.

Pritisnite LOAD ili LF/SS tipku jednom za pozicioniranje kursora ispod 12 CPI. Obzirom da ne želite više ništa izmijeniti u MENU2, pritisnite ONLINE tipku za odabir 12 CPI i izadite iz MENU2. Izbornik <<FUNCTION>> je ponovo isprintan.

8. Izlaz iz setup moda, pohrana novog pisam i gustoće ispisa.

Obzirom da je kursor ispod SAVE & END, pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku za odabir SAVE & END. Pisač pohranjuje Prestige Elite 12 i 12 cpi kao nove postavke koje se učitavaju prilikom uključivanja pisača za MENU2. Pisač potom izlazi iz setup moda i uključuje se. Ove postavke ostaju aktivne do sljedeće izmjene.

Zapamtite

- Umetnite beskonačni obrazac prije ulaska u setup mod. U setup modu LF/FF tipka ne može biti korištena za uvlačenje papira. Za namještanje pozicije papira u setup modu, koristite ručicu valjka.
- Kad god ulazite u setup mod, kratki pomoćni izbornici ispisani su na vrhu stranice. Pomoćni izbornici ispisani su također kad odaberete SELF-TST, HEX-DUMP, ili V-ALMNT funkcije. Koristite pomoćne izbornike za brzo snalaženje dok ste u setup modu.
- Kad ispisujete stavke i opcije za svaku funkciju, možete ispisati samo jednu po jednu. No ipak, možete se pomicati naprijed ili nazad u popisu stavki. Kako biste se pomaknuli naprijed (ispisali sljedeću stavku) pritisnite tipku MENU. Kako biste se pomaknuli nazad (ispisali prethodnu stavku) pritisnite tipku TEAR OFF.
- Dok ste u <<FUNCTION>> izborniku ili dok odabirete funkciju koja sadrži stavke i opcije koje je moguće odabrati, pritisnite ONLINE tipku za ponovni ispis <<FUNCTION>> izbornika.
- Kratka podvlaka ispod prva dva slova opcije implicira kako je upravo to trenutna standardna postavka. Primjerice, <u>12</u> CPI ukazuje kako je 12 znakova po inču standardna gustoća ispisa. Za promjenu standarda, odaberite i pohranite novu postavku gustoće ispisa.
- Dok ste u setup modu, možete koristiti LIST funkciju za ispis popisa trenutno odabranih opcija (pogledajte sljedeću sekciju za detalje).
- Za izlaz is setup moda i trajnu pohranu izmjena, odaberite SAVE & END funkcije. Za detalje vidjeti sekciju Izlaženje i pohranjivanje kasnije u ovom poglavlju. Za izlaz u setup mode bez pohrane izmjena, ugasite pisač. Vaše prethodne standardne postavke bit će uključene kada pisač ponovno ukljućite.

ISPIS LISTE ODABRANIH OPCIJA

Funkcije LIST ispisuje listu svih trenutno odabranih opcija u pisaču. Ta funkcija je korisna za provjeru postavki pisača kada prvi puta uđete u setup mod ili ste tek izašli iz njega. Kako biste ispisali listu opcija, uvucite beskonačni papir i učinite sljedeće:

1. Ulaz u setup mod.

Ugasite pisač. Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipku istovremeno dok pisač ne bipne. Sačekajte da pisač prestane ispisivati i provjerite da li je <<FUNCTION>> izbornik ispisan:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite LIST funkciju.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipku da biste pozicionirali crveni pokazivač ispod LIST. Nakon toga pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku da odaberete LIST funkciju. Pisač će započeti ispisivati listu trenutno odabranih opcija. Tvornički odabrane postavke pokazane su na sljedećoj stranici. Kada pisač završi ispis liste opcija, ispisat će <<FUNCTION>> izbornik.

NAPOMENA

Da biste uklonili ispis, okrećite ručicu valjka dok perforacija papira ne dođe do mjesta gdje papir možete otrgnuti. U setup modu ne možete koristiti pisačevu mogućnost trganja (TEAR OFF tipka).

3. Učinite bilo što od sljedećeg:

- odaberite sljedeću funkciju, ili
- izađite iz setup moda pohranjujući bilo koju promjenu koju ste učinili.

Za detalje o drugim funkcijama, pogledajte ostale sekcije u ovom poglavlju. Za izlazak is setup moda i pohranjivanje vaših promjena, provjerite da je crveni pokazivač pozicioniran ispod SAVE & END i tada pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku.

*** Setup Parameters ***		
<< Menu 1 settings >>		<< Menu 2 settings >>
Func. Item Option		Func. Item Option
MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1 MENU1	(*2)	MENU2 FONT COURTER MENU2 FONT COURTER MENU2 PITCH 10 CPI MENU2 QUALITY LENE MENU2 PITCH 10 CPI MENU2 LINE SP MENU2 CHAR-W NORMAL MENU2 CHAR-H NORMAL MENU2 CHAR-H NONE MENU2 CHAR-H NONE MENU2 CHAR-H NONE MENU2 CHAR-H NONE MENU2 LATTRIB NONE MENU2 LFT-END1 LINE MENU2 LFT-SKP NO-SKIP MENU2 CHAR-SKP NO-SKIP MENU2 VETH 13.6 IN MENU2 ZEROFHT NO-SLSH MENU2 ZEROFCDE ENABLE MENU2 ZEROFON TOR SCHENABLE MENU2 ZEROFON TOR SCHENABLE MENU2 RGHTEND WRAP MENU2 RGHTEND WRAP MENU2 RGHTEND WRAP <t< td=""></t<>
<< Hardware settings >>		<< Adjust settings >>
Func. Item Option		Func. Item Option
HARDWRE PPR-OUT DETECT HARDWRE PRT-DIR BI-DIR HARDWRE BUZZER ON HARDWRE WORD-LG 8 BIT HARDWRE WORD-LG 8 BIT HARDWRE INTRFCE AUTO-2S HARDWRE ==END==		ADJUST CNT-ORG 1.8/6IN ADJUST CNTFINE 0 /180 ADJUST CUTFORG 1.8/6IN ADJUST CUTFORG 1.8/6IN ADJUST CUTFINE 0 /180 ADJUST CUT-LFT 0 /90 ADJUST CUT-LFT 0 /90 ADJUST CUT-LFT 0 /90 ADJUST CUT-LFT 0 /360 ADJUST CNT-ADJ 0 /360 ADJUST CNT-ADJ 0 /360 ADJUST CNT-ADJ 0 /360 ADJUST CNTADJL 0 /360 ADJUST CNTADJL 0 /360
		<< Config settings >>
		Func. Item Option
		CONFIG TEAROFF MANUAL CONFIG TEAROFS MANUAL CONFIG CUTLOAD AUTO CONFIG CUTLOAD AUTO CONFIG LOADTIM 1.0 SEC (*1) CONFIG AREACNT DISABLE CONFIG AREACNT DISABLE CONFIG LOCK NONE CONFIG CONT-PE EDGE CONFIG CONT-PE EDGE CONFIG CONT-PE EDGE CONFIG CONT-PE EDGE CONFIG SAIP-PR ENABLE CONFIG SKIP-PR ENABLE CONFIG SKIP-PR ENABLE CONFIG SALP-PR ENABLE CONFIG SALP-CTL DRIVER CONFIG AUTO-PR DISABLE CONFIG SALP-CTL DRIVER CONFIG SALP-CTL DRIVER
*1 LOADTIM se ispisuje	nakon	ovog retka kada je selektirana opcija AUTO za

*2 Tiskaju se samo za pisač DL3850+.

Ispis tvorničkih postavki uz pomoć funkcije LIST

ODREĐIVANJE KOJE OPCIJE PROMIJENITI

Prethodna stranica pokazuje ispis pisačevih tvorničkih postavki. U tom ispisu, opcije su ispisane po tematskim grupama:

- Menu 1 postavke (MENU1 funkcije)
- Menu 2 postavke (MENU2 funkcije)
- Hardverske postavke (HARDWRE funkcije)
- Postavke prilagodbe mjesta ispisa (ADJUST funkcije)
- Konfiguracijske postavke (CONFIG funkcije)

Najčešće odabirane opcije samo mijenjaju način ispisa, kao npr. stil i format stranice. Doduše, neke opcije moraju biti ispravno odabrane da bi pisač ispravno radio s hardverom i softverom. Za svaku funkciju tablica 5.2 sadrži one opcije koje moraju biti točno odabrane zbog kompatibilnosti sustava i pisača.

Funkcija	Stavka	Opcija
MENU1	EMULATE	Emulacija odabrana na pisaču mora biti jednaka odabranoj emulaciji u vašem programu. Ako odaberete emulaciju prilikom podešavanja pisača, ne morate mijenjati EMULATE opciju osim ako ne želite odabrati drugu emulaciju. Emulacija pridružena MENU1 funkciji postaje standardna emulacija pisača. Pogledajte sekciju Izmjena MENU1 i MENU2 opcija kasnije u ovom poglavlju.
MENU2	Ništa	Ako koristite MENU2, emulacija odabrana za MENU2 mora biti jednaka emulaciji u vašem programu.
		Pogledajte sekciju Izmjena MENU1 i MENU2 opcija kasnije u ovom poglavlju.

Tablica 5.2 Nužne opcije

Funkcija	Stavka	Opcija
HARDWRE	FORMAT BAUD-RT PROTOCL DSR DUPLEX CTS CD	Ako imate serijsko suèelje, njegove postavke moraju biti jednake postavkama vašeg programa ili operativnog sustava. Ako postavke nisu jednake, pisaè neæ ispisivati ništa ili æ ispisivati smeæ.
		Pogledajte sekciju Izmjene hardverskih opcija kasnije u ovom poglavlju.
ADJUST	Ništa	Ako ne koristite program za specifikaciju vrha margine stranice, koristite standardnu postavku vrha stranice, 1 inè (25,4 mm) od vrha papira. Ako koristite program za odreðivanje vrha margine stranice, promijenite standardnu postavku na 1/6 inèa (4.2 mm). Pogledajte sekciju Izmjena moguanosti mjesta ispisa kasnije u ovom poglavlju.
CONFIG	Ništa	Ako upotrebljavata tamniji papir ili tamno obojani papir mo•da æte morati iskljuèiti AREA OVER funkciju.
		Pogledajte sekciju Izmjena konfiguracijskih opcija kasnije u ovom poglavlju.

Tablica 5.2 Nužne opcije (nast.)

IZMJENE MENU1 I MENU2	Funkcije u MENU1 i MENU2 omogućavaju promjenu mogućnosti ispisa
POSTAVKI	dodijeljenih MENU1 i MENU2 izbornicima putem kontrolne ploče. U
	normalnom (ne setup) modu, možete jednostavno mijenjati između
	izbornika za ispis kao što je opisano u poglavlju 4.

Prilikom prvog uključivanja pisača, aktivan je MENU1.

Odaberite istu emulaciju pisača koja je odabrana u vašem programu. Ako emulacije nisu jednake, pisač neće raditi ispravno s vašim programom. Ako planirate često koristiti različite emulacije, dodajte najčešće korištenu emulaciju izborniku MENU1. Drugu emulaciju dodajte izborniku MENU2. Sve ostale postavke u MENU1 i MENU2 su opcionalne. Neke stavke i opcije variraju ovisno o emulaciji.

Da biste odredili koje mogućnosti podržava vaš program, pogledajte dokumentaciju vašeg programa.

Tablica 5.3 opisuje stavke i opcije MENU1 i MENU2 izbornika. Obje funkcije nude jednake stavke i opcije. Stavke u tablici 5.3 su izlistane po redu po kojem se ispisuju. Sve stavke nisu definirane za sve emulacije i neke opcije variraju ovisno o emulaciji.

Procedura za izmjenu MENU1 i MENU2 opcija, opisana je nakon tablice 5.3.

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<emulate></emulate>		Odaberite emulaciju kao onu odabranu u vašem programu. Pogledajte sekciju Odabir emulacije u poglavlju 2 za informacije o odabranoj emulaciji.
	<u>DPL24C+</u>	Fujitsu pisači DL-serije (DPL24C PLUS set naredbi)
	XL24E ESC/P2	IBM Proprinter XL24E pisači i Epson pisači koji koriste ESC/P2 set naredbi.
		NAPOMENE: Kad mijenjate emulacije sve MENU1 i MENU2 opcije se vraćaju na tvorničke postavke te emulacije.
		Za svako od sljedećih pisama, preporučena gustoća ispisa je dana nakon imena pisma. Kada mijenjate pismo, budite sigurni da ste promijenili i gustoću ispisa, ako je potrebno.
	COUR 10 PRSTG12 COMPRSD BOLDFCE PICA 10 CORRESP OCR-B OCR-A COUR-N COUR-N COUR-B COUR-I N.SAN-N N.SAN-B	Courier, 10cpi Prestige Elite, 12cpi Compressed font, 15,17, and 18cpi Boldface, Proportional Pica, 10cpi Correspondence, 10cpi 0CR-B, 10cpi 0CR-A, LOcpi Courier Normal, 10cpi Courier Bold, 10cpi Courier Italic, 10cpi Nimbus Sans Normal, Prop. Nimbus Sans Bold, Prop.

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
 (nastavak)	TIMLS-N TIMLS-B TIMLS-I DOWNLD#	Timeless Normal, Prop. Timeless Bold, Prop. <i>Timeless Italic, Prop.</i> Pismo 0 ili 1 učitano u pisačevu RAM memoriju.
<quality></quality>		Odaberite kvalitetu ispisa koja najviše odgovara vašim potrebama.
	<u>LETTER</u>	Letter kvaliteta ispisa. Ova opcija daje najveću rezoluciju, ali najsporiju brzinu ispisa. Ne može se upotrebljavati uz kompresiju pisma.
	REPORT	Report kvaliteta ispisa. Ova opcija daje manju rezoluciju nego letter kvaliteta, ali je dvostruko brži ispis. Ako želite samo dvostruku brzinu, neovisno o pismu, koristite Correspondence pismo, jer je njegova kvaliteta veća.
	DRAFT	Standardna draft kvaliteta ispisa. Ova opcija daje manju rezoluciju od report kvalitete, ali je 3.2 puta brža.
	HI-DRFT	High-speed draft kvaliteta ispisa. Ova opcija daje manju rezoluciju od draft kvalitete, ali je 3.5 puta brza.

Podvučene opcije su tvorničke postavke.

 Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis	
<pitch></pitch>	## CPI	2.5, 3, 5, 6, <u>10</u> , 12, 15, 17, 18, or 20 cpi (znakova po horizontalnom inču)	
	PROP SP	Proporcionalni razmak (1/12 inča po razmaku među znakovima)	
<line sp=""></line>	## LPI	1, 2, 3, 4, 5, <u>6</u> , 7, or 8 lpi (redaka po vertilanom inču)	
		6 lpi 3 lpi (dvostruki prored)	
		ABCD ABCD	
		ABCD	
		ABCD ABCD	
		ABCD ABCD	
		ABCD ABCD ABCD	
<char-w></char-w>		Mijenja također gustoću 2 puta ili 4 puta ako je odabrano.	
	NORMAL	Standardna širina znakova	
		ABCD	
	2 TIMES	Dvostruka širina znakova	
		ABCD	
	4 TIMES	Četverostruka širina znakova	
	(*1)	ABCD	

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis	
<char-h></char-h>		Mijenja također prored 2 puta ili 4 puta ako je odabrano.	
	<u>NORMAL</u>	Standardna visina znaka ABCD abcd	
	2 TIMES	Dvostruka visina znaka ABCD abcd	
	4 TIMES	Četverostruka visina znaka	
	(*1)	ABCD abcd	
<attrib></attrib>		Odabire atribute za isticanje znakova na stranici. Samo jedan atribut može biti istovremeno odabran.	
	<u>NONE</u>	Standard characters (no attributes)	
	ITALICS	Italic printing	
	CONDNSD (*1)	Condensed printing	
	SHADOW	with a slight horizontal offset	
	BOLD	Double printing at the same position	

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<page lg=""></page>		Određuje duljinu stranice u inčima.
	## IN	Za DPL24C PLUS i IBM XL24E emulacije: 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, <u>11.0</u> (letter velilčina), 11.6 (A4 veličina), 12.0, 14.0, ili 18.0 inča
		Za Epson ESC/P2 emulaciju: 4.0, 4.5, 5.0,, <u>11.0</u> , 11.5,, 22.0 inča
<lft-end></lft-end>	## COLM	Određuje početni stupac ispisa za promjenu lijeve margine. Ispis počinje na poziciji danoj tim stupcem uvećano za lijevu marginu određenu u vašem programu. Stupac <u>1</u> , 2, 3,, 41
		LFT-END Margina određena programom

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<top-mrg></top-mrg>		Određuje broj praznih redaka za gornju marginu. Rezultirajući prazan prostor je <top-mrg> postavka umanjena za jedan redak.</top-mrg>
		Ukupna veličina gornje margine je gornji rezultat uvećan za dvije vrijednosti: vrh obrasca (standardno = 1 inč) i programski određene gornje margine. Ako koristite program za određivanje gornje margine, koristite standardno jedan redak za <top-mrg>.</top-mrg>
	## LINE	1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, ili 10 redaka Vrh obrasca Postavka za gornju marginu

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<languge></languge>		Odabire jezik.
		Dvo-prolaz znaèi da se dijakritièke oznake ispisuju zasebno od njihovih znakova, te se znakovi ispisuju bez ikakve smetnje.
		Prvi ispis je jednak za sve emulacije. Opcije specifiène za svaku emulaciju su preskoèene. Pogledajte zasebne liste (*2) i (*3).
	USA	Amerièki engleski
		(Isto kao kodna stranica 437)
	UK	Britanski engleski
	GERMAN	Njemaèki
	SWEDISH	Švedski
	PAGE437	Kodna stranica 437
	PAGE850	Kodna stranica 850
	PAGE860	Kodna stranica 860
	PAGE863	Kodna stranica 863
	PAGE865	Kodna stranica 865
	ECMA94	ECMA 94
	ISO8859	ISO 8859-1
	PG852	Kodna stranica 852
	PG852-T	Kodna stranica 852 dvoprolazno
	PG855	Kodna stranica 855
	PG866	Kodna stranica 866
	HUNGARY	Maðarski
	HUNG-T	Maðarski dvoprolazno

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<languge></languge>	SLOV	Slovenski
(nastavak)	SLOV-T	Slovenski dvoprolazno
	POLISH	Poljski
	POLSH-T	Poljski dvoprolazno
	MAZOWIA	Mazovijski
	MAZOW-T	Mazovijski dvoprolazno
	LATIN2	Latin 2
	LATIN2-T	Latin 2 dvoprolazno
	KAMENIC	Kamenicki
	KAMEN-T	Kamenicki dvoprolazno
	TURKY	Turski
	TURKY-T	Turski dvoprolazno
	CYRILIC	Ćirilica
	IBM437	IBM 437
	IBM851	IBM 851
	ELOT928	ELOT 928
	PG-DHN	Kodna stranica DHN
	LATIN-P	Latin poljski
	ISO-LTN	ISO Latin
	LITHUA1	Litvanski 1
	LITHUA2	Litvanski 2
	MIK	
	MACEDON	Makedonski
	PG-MAC	
	ELOT927	
	ABG	
	ABY	
	DEC GR	
	HBR-OLD	
	PG862	
	HBR-DEC	
	GREEK 11	
	ISO-TUK	ISO turski
	RUSCII	
	LATIN-9	

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<languge></languge>	(*2)	
(nastavak)	FRENCH	Francuski
Ň,	ITALIAN	Talijanski
	SPANISH	Španjolski
	DANISH1	Danski I
	DANISH2	Danski II
	FINNISH	Finski
	NORWEGN	Norveški
	(*3)	
	DANISH1	Danski I
	ITALIAN	Talijanski
	SPANSH1	Španjolski I
	SPANSH2	Španjolski II
	JAPAN	Japanski
	NORWEGN	Norveški
	LATIN A	Latin američki
	FRENCH	Francuski
	DANISH2	Danski II
	KOREA	Korejski
	LEGAL	Legal
	1	

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<chr-set></chr-set>	SET 1 <u>SET 2</u>	IBM skupina znakova 1 IBM skupina znakova 2
		Ako koristite učitano (soft) pismo, skupina znakova za to pismo gazi <chr-set> postavku.</chr-set>
	(*3) <u>ITALIC</u> GRAPHIC	<i>Italic</i> znakovi su dostupni. Grafički znakovi su dostupni.
<prf-skp></prf-skp>	SKIP <u>NO-SKIP</u>	Za beskonačne obrasce, ova opcija određuje preskače li se inč oko perforacije. Ako ne koristite program za specifikaciju donje margine, odaberite SKIP kad koristite deblje višeslojne obrasce. Preskače se jedan inč oko perforacije papira. Perforacija se ne preskače. Ispis se nastavlja po donjoj margini stranice.
<width> (*5)</width>	<u>13.6 IN</u> 11.4 IN 11.0 IN 8.0 IN	širina stranice 13.6-inča širina stranice 11.4-inča širina stranice 11-inča širina stranice 8-inča
<zerofnt> (*2)</zerofnt>	NO SI SU	Određuje hoće li se nula ispisivati precrtana. To je korisno zbog razlikovanja velikog slova "O" od broja nula "0". Ovo ne podržavaju sva pisma.
	SLASH	Ø

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

Opcije	Opis	
ENABLE DISABLE	Omogućava DC1 i DC3 kodove. Svi podaci primljeni između DC3 i sljedećeg DC1 se ignoriraju. Onemogućava DC1 i DC3 kodove.	
<u>CR ONLY</u>	Nema vertikalnog pomaka kod prelaska na početak reda.	
CR & LF	ABGDMNGE Ima vertikalnog pomaka kod prelaska na početak novog reda. ABCDEFGH IJKLMNOP	
LF ONLY <u>LF & CR</u>	Nema povratka na početak reda kod prelaska u novi red. ABCDEFGH IJKLMNOP Vraća se na početak reda kod svakog prelaska u novi red. ABCDEFGH	
	Opcije ENABLE DISABLE CR ONLY CR & LF	

- Podvučene opcije su tvorničke postavke.
- Zvjezdica označava stavke i opcije koje su različite između IBM XL24E i Epson ESC/P2 emulacija. Napomene su na kraju tablice.

MENU1 i MENU2 stavke	Opcije	Opis
<rghtend></rghtend>	<u>WRAP</u> OVR-PRT	Lom na kraju retka. Uzrokuje prelaz na početak novo retka i vertikalni pomak. ABCD Znakovi se preklapaju na kraju retka
<==END==:	>	Označava kraj stavaka MENU1 izbornika. Pritisnite MENU tipku za ispis prve <emulate> stavke. Pritisnite TEAR OFF tipku za ispis prethodne <rghtend> stavke. Pritisnite ONLINE tipku za ponovni ispis <<function>> izbornika.</function></rghtend></emulate>

- *1 Nedostupno u IBM XL24E emulaciji
- *2 Nedostupno u Epson ESC/P2 emulaciji
- *3 Dostupno samo u Epson ESC/P2 e>mulaciji
- *4 Dostupno samo u DPL24C+ emulaciji
- *5 Dostupno samo za 136-stupčane pisače

Procedure

Kako biste promijenili opcije pridružena MENU1 ili MENU2, provjerite da je uvučen beskonačni obrazac i učinite sljedeće:

1. Uđite u setup mod.

Uključite pisač. Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno sve dok pisač ne bipne. Sačekajte da pisač završi s ispisom. Ispisat će sljedeći <<FUNCTION>> izbornik:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odabir MENU1 ili MENU2 funkcije.

Opetovano pritisnite LOAD ili LF/FF tipku da biste pozicionirali crveni pokazivač bilo ispod MENU1 ili MENU2 funkcije. Pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku da biste odabrali funkciju i ispisali <EMULATE> opcije:

<emulate></emulate>	<u>DP</u> L24C+	XL24E	ESC/P2

3. Odabir emulacije

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipke da biste postavili pokazivač ispod željene emulacije. Zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Pritisnite MENU izbornik da biste odabrali emulaciju i ispisali MENU1 ili MENU2 stavku. (Kao što je prikazano u tablici 5.3, ovo je stavka.)
- Pritisnite TEAR OFF tipku da biste odabrali emulaciju i ispisali <==END==>. Pritisnite TEAR OFF tipku ponovo da biste ispisali posljednju MENU1 ili MENU2 stavku. (Kao što je prikazano u tablici 5.3, ovo je <RGHTEND> stavka.) Tipka TEAR OFF je prikladna kada je opcija koju želite mijenjati u blizini kraja liste stavaka.

NAPOMENA

Uvijek kad odaberete novu emulaciju, sve opcije iz MENU1 ili MENU2 se vrate na tvorničke postavke za tu emulaciju.

4. Ako je potrebno, promijenite ostale MENU1 ili MENU2 opcije.

Pritisnite LOAD ili LF/FF tipku da biste pomaknuli pokazivač na opciju koju želite odabrati. Pritisnite MENU tipku da biste odabrali opciju i ispisali sljedeću stavku izlistanu u tablici 5.3. Pritisnite TEAR OFF tipku da biste odabrali opciju i ispisali prethodnu stavku.

5. Izlaz iz MENU1 ili MENU2 izbornika.

Pritisnite ONLINE tipku da biste izašli iz odabrane funkcije i ponovno ispisali <<FUNCTION>> izbornik.

6. Učinite nešto od sljedećeg:

- odaberite neku drugu funkciju, ili
- izađite iz setup moda, spremajući vaše izmjene.

Za detalje o ostalim funkcijama, pogledajte druge sekcije ovog poglavlja. Da biste izašli iz setup moda i spremili vaše izmjene, budite sigurni da je crveni pokazivač pozicioniran ispod SAVE & END i pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku.

Resetiranje MENU1 i MENU2 izbornika

Da biste vratili i MENU1 i MENU2 na tvorničke postavke, odaberite DEFAULT funkciju. Za više informacija, pogledajte sekciju **Vraćanje na tvorničke postavke** kasnije u ovom poglavlju. Funkcije DEFAULT ne može resetirati one opcije koje određuju HARDWRE, ADJUST i CONFIG funkcije.

IZMJENA HARDVERSKIH OPCIJA

Funkcija HARDWRE određuje uvjete rada hardverskog dijela pisača. Ako koristite opcionalno RS-232C serijsko sučelje, njegove opcije moraju biti ispravno podešene, kako bi pisač radio ispravno s vašim hardverom.

Tablica 5.4 opisuje HARDWRE stavke i opcije. Stavke su izlistane onim redom kojim se ispisuju. Procedura za izmjenu hardverskih opcija, opisana je nakon tablice 5.4.

Tablica 5.4 HARDWRE stavke i opcije

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvorničke postavke.

HARDWRE Stavka	Opcije	Opis	
<ppr-out></ppr-out>		Određuje što pisač radi kad ostane bez papira.	
	CNTONLY	Pisač detektira nestanak papira samo za beskonačne obrasce. Ispis se zaustavlja i PAPER OUT indikator svijetli crvenom bojom.	
	DETECT	Pisač detektira nestanak papira i za beskonačne obrasce i za pojedinačne listove. Ispis se zaustavlja i PAPER OUT indikator svijetli crvenom bojom.	
	IGNORE	Pisač ignorira nestanak papira u oba slučaja. Ispis se nastavlja sve dok ne nestane podataka. PAPER OUT upozorenje se ne aktivira.	
HARDWRE Stavka	Opcije	C	Opis
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<prt-dir></prt-dir>	<u>BI-DIR</u> UNI-DIR	Dvosmjerni ispis. smjera dok traži s ispisivanja za krać Jednosmjerni ispi se koristi za ispis tablicama čaki i k poravnanje nije p Jednosmjerni ispi dvosmjernog ispi	Pisač piše u oba sljedeći smjer še vrijeme ispisa. is. Jednosmjerni ispis vertiklanih crta u ad vertikalno podešeno. is je sporiji od sa.
<buzzer></buzzer>		Aktivira ili deakti pisačevog statusa	vira zujalicu
	<u>ON</u>	Zujalica uključen Pisač bipka da bi papira ili pešto d	a (preporučeno). prijavio nestanak
	OFF	Zujalica isključen	a u svim situacijama.
<word-lg></word-lg>	<u>8 BIT</u> 7 BIT	Da biste odredili pogledajte u doko računala. Odaber rasterske grafike. 8-bitna duljina rij većini računala) 7-bitna duljina rij	duljinu bit-riječi umentaciju vašeg ite 8-BIT za ispis eči (koristi se na eči (MSB = 0)
<buffer></buffer>		Dodjeljuje memo za ulazne podatko	prijski međuspremnik e i podatke o pismu.
	NONE 256BYTE 2KBYTE <u>8KBYTE</u> 24KBYTE 32KBYTE 96KBYTE 128KBYT	Međuspremnik ispisa 0 byte 256 bytes 2K bytes 8K bytes 24K bytes 32K bytes 96K bytes 128K bytes	Međuspremnik za učitavanje 128K bytes 127.75K bytes 126K bytes 120K bytes 104K bytes 96K bytes 32K bytes 0K bytes

HARDWRE Stavka	Opcije	Opis	
<buffer> (nastavak)</buffer>		 NAPOMENA: • 0BYTE opcija preporučena samo za grafičke aplikacije. • Sa selekcijom od 128 KB, pisač ne može prihvatiti niti jedno učitano pismo. 	
<intrfce></intrfce>		Odabire tip sučelja na računalu.	
	PARALEL SERIAL USB <u>AUTO-2S</u> AUTO-4S AUTO-6S AUTO10S AUTO15S	Centronics paralelno sučelje RS-232C serijsko sučelje USB sučelje Automatska selekcija sučelja • Oba sučelja su spremna za komunikaciju. • Specificira vrijeme obzirom na sučelje dok nije aktivno.	
	AUTO20S	Da biste prebacili sučelje na LAN sučelje, ugradite LAN karticu i u setup modu namjestite na "AUTO-XS" ili "AUTOXXS" kao "INTERFCE", unutar opcije "HARDWRE". Sučelje će se automatski prebaciti na LAN sučelje.	
		 Da biste prebacili sučelje na nešto drugo osim LAN sučelja, učinite nešto od sljedećeg: Da biste se u setup modu vratili na "INTERFCE" pod "HARDWRE," uklonite LAN karticu. Da biste prebacili sučelje u trajno sučelje, podesite PARALEL,USB dok je LAN kartica ugrađena i u setup modu stavite "HARDWRE" na "INTERFCE". 	
Stavke serijsko	Stavke serijskoga ili USB sučelja. Stavke od <format> do</format>		
<pre><duplea> </duplea></pre>	<duplea> nisu ispisane kad odaberete opciju PARALEL za <intrece> staulu, Provincita da su odabrana opcija za zisažu</intrece></duplea>		
jednake opcija Pogledajte dol	jednake opcijama koje koristi vaš operativni sustav ili vaš program. Pogledajte dokumentaciju vašeg računala i programa.		

HARDWRE	Opcije		Opis	
Stavka				
<format></format>		Broj podat- kovnih bitova	Paritet	Broj stop bitova
	<u>8NONE 1</u>	8	Nema	1
	8NONE 2	8	Nema	2
	8EVEN 1	8	Paran	1
	80DD 1	8	Neparan	1
	7EVEN 1	7	Paran	1
	70DD 1	7	Neparan	1
	7MARK 1	7	Mark	1
	7SPACE 1	7	Space	1
	7EVEN 2	7	Paran	2
	70DD 2	7	Neparan	2
		Podatkovni fo Mark je logičk	rmat uključu to 1. Space	ije startni bit. je logičko 0.

HARDWRE Stavka	Opcije	Opis
<baud-rt></baud-rt>	150 300 600 1200 2400 4800 <u>9600</u> 19200	Baud rate je u bps (bitovima po sekundi). Odaberite isti baud rate kao onaj koji upotrebljava vaše računalo ili modem.
<protocl:< td=""><td>X<u>ON/XOF</u> DTR REV-CHL</td><td>Pokazuje protokol prijenosa podataka. Koriste se DC1 i DC3 kodovi. Signal Data Terminal Ready je u upotrebi. Signal Reverse Channel je u upotrebi.</td></protocl:<>	X <u>ON/XOF</u> DTR REV-CHL	Pokazuje protokol prijenosa podataka. Koriste se DC1 i DC3 kodovi. Signal Data Terminal Ready je u upotrebi. Signal Reverse Channel je u upotrebi.
<dsr></dsr>	IGNORE DETECT	Pisač ignorira DSR. Pisač detektira DSR.
<duplex></duplex>	<u>FULL</u> HALF	Istovremeni prijenos podataka odvija se u suprotnim pravcima. Prijenos podataka odvija se u bilo kojem od pravaca, ali ne istovremeno.
<cts></cts>	IGNORE <u>DETECT</u>	Pisač ignorira CTS. Pisač detektira CTS.
<cd></cd>	IGNORE DETECT	Pisač ignorira CD. Pisač detektira CD.
<==END==>		Označava kraj HARDWRE liste. Pritisnite MENU tipku za ispis prve <ppr-out> stavke. Pritisnite TEAR OFF tipku za ispis prethodne stavke. Pritisnite ONLINE tipku za ponovni ispis izbornika <<function>>.</function></ppr-out>

Procedure

Kako biste promijenili hardverske postavke pisača, provjerite da je uvučen beskonačni obrazac i učinite sljedeće::

1. Uđite u setup mod.

Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno dok pisač ne bipne. Pričekajte dok pisač ne stane s ispisom i provjerite da je <<FUNCTION>> izbornik ispisan:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite HARDWRE funkciju.

Opetovano pritisnite LOAD ili LF/FF tikpu za pozicioniranje crvenog pokazivača ispod HARDWRE. Pritisnite MENU tipku za odabir HARDWRE funkcije i ispišite prvu stavku i njezine opcije, kao što je prikazano ispod:

<ppr-out></ppr-out>	<u>CN</u> TONLY	DETECT	IGNORE
		3.	Odaberite opciju za odabranu stavku.
			Pritisnite LOAD ili LF/FF tipku za pomak pokazivača na opciju koju trebate. Pritisnite MENU tipku da biste selektirali opciju i ispisali sljedeću stavku.
			NAPOMENA Za ispis prethodne stavke, pritisnite tipku TEAR OFF.
		4.	Ponovite korak 3 dok sve željene opcije ne budu izmijenjene.
		5.	Izađite iz HARDWRE funkcije.
			Pritisnite ONLINE tipku da biste izašli iz HARDWRE funkcije i ponovo ispisali < <function>> izbornik.</function>

6. Učinite jedno od sljedećeg:

- odaberite sljedeću funkciju ili
- izađite is setup moda, spremajući promjene.

Za detalje o drugim funkcijama, pogledajte druge sekcije u ovom poglavlju. Za izlaz is setup moda i spremanje izmjena, provjerite da je crveni pokazivač smješten ispod SAVE & END, potom pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku.

IZMJENA OPCIJA MJESTA ISPISA

Kada ispisujete koristeći papir s linijama, poželjet ćete poravnati poziciju ispisa tako da točno sjedne na linije. ADJUST funkcija vam omogućuje:

- Postaviti poziciju vrha papira
- Fino podesiti poziciju vrha papira
- Fino podesiti lijevu marginu
- Poravnati zbrojnu grešku u proredu na stranici

Prve tri stavke su predviđene za pojedinačne listove papira i beskonačne obrasce. Zadnja stavka je dostupna samo za pojedinačne listove papira.

Gornji rub vašeg papira je *fizički* vrh stranice. *Logički* vrh stranice je "podrazumijevan" od strane pisača prilikom uvlačenja papira, i nazivamo ga vrh obrasca. Ispis započinje od te pozicije. Primijetite da ispis stvarno počinje od pozicije dobivene dodavanjem sljedećeg:

- Vrh obrasca, standardno = 1.8/6 inča (7.6mm)
- Gornja margina određena vašim programom
- Pisačev TOP-MRG (postavka gornje margine), standardno = 1 redak

Tablica 5.5 opisuje ADJUT stavke i opcije. Stavke su izlistane redoslijedom kojim se ispisuju. Procedure za izmjenu vrha obrasca opisane su kasnije u tablici 5.5.

Tablica 5.5 ADJUST stavke i opcije

NAPOMENA: Podvučene su opcije tvornički sandard.

ADJUST Stavka	Opcije	Opis
<cnt-org></cnt-org>		Postavlja vrh obrasca za beskonaène obrasce u koracima od 1/6 inèa (4.2 mm) za fizièki vrh stranice.
	1/6 IN <u>1.8/6 IN</u> : 6/6 IN : 66/6 IN	Standard je preporuèen ako gornja margina nije programski definirana. Po•eljna je postavka od 1/6 inèa kada je gornja margina programski definirana.
<cntfine></cntfine>	<u>0/180,</u> , 29/180	Fino ugaðanje pozicije vrha obrasca na beskonaènom obrascu. Poveæva vrh obrasca u koracima od 1/180 inèa (0.14 mm).
<cnt-org></cnt-org>	1/6 IN <u>1.8/6 IN</u> : 6/6 IN : 66/6 IN	Postavlja vrh obrasca za samostalne listove u koracima od 1/6 inèa (4.2 mm) u odnosu na fizièki vrh stranice. Preporuèena je standardna postavka ako gornja margina nije programski definirana. Postavka od 1/6 inèa preporuèljiva je kada je gornja margina programski definirana.
<cutfine></cutfine>		Fino pozicioniranje vrha obrasca za jednostruke listove.
	<u>0/180</u> ,, 29/180	Poveæava vrh obrasca u koracima od 1/180 inèa (0.14 mm).

Tablica 5.5 ADJUST stavke i opcije (nast.)

ADJUST Stavka	Opcije	Opis
<cnt-lft></cnt-lft>		Fino podešava lijevu marginu za beskonačni obrazac.
	-10/90,, <u>0/90</u> , , 10/90	Pomiče poziciju lijevo ili desno u koracima od 1/90 inča (0.28 mm).
<cut-lft></cut-lft>		Fino podešava lijevu marginu za pojedinačne listove.
	–10/90,, <u>0/90</u> , , 10/90	Pomiče poziciju lijevo ili desno u koracima od 1/90 inča (0.28 mm).
<cut-adj></cut-adj>		Nadoknađuje gustoću proreda na osnovi nakupljenih pogreški u proredima za pojedinačne listove za 10 inča.
	-21/360, -14/360, -7/360, <u>0/360</u> , 7/360, 14/360, 21/360, GRAPHIC (*1)	Smanjuje ili povećava u koracima od 1/360 inča ukupno.
<cnt-adj></cnt-adj>	-28/360, -21/360, -14/360, -7/360, <u>0/360</u> , 7/360, 14/360, 21/360, 28/360, GRAPHIC (*1)	Kompenzira pomake zbog greške kod uvlačnja većeg broja beskonačnih obrazaca.
<cntadjl></cntadjl>	-21/360, -14/360, -7/360, <u>0/360</u> , 7/360, 14/360, 21/360, GRAPHIC (*1)	Kompenzira pomake zbog greške kod uvlačnja većeg broja beskonačnih obrazaca. (Posljednja stranica)

NAPOMENA: Podvučene su opcije tvornički sandard.

*1: Kod ispisa grafike, odabir "GRAPHIC" može rezultirati ispisom čišće grafike.

ADJUST Stavka	Opcije	Opis
<==END==>		Pokazuje kraj ADJUST popisa. Pritisnite MENU da biste ispisali prvu <cnt- ORG> stavku. Pritisnite TEAR OFF tipku za ispis zadnje <cutadjl> stavke. Pritisnite ONLINE tipku za ponovni ispis izbornika <<function>>.</function></cutadjl></cnt-

Procedure

Prije podešavanja mjesta ispisa, trebali biste pažljivo odrediti koliko je potrebno podešavati za svaki papir koji zahtjeva precizan ispis. Za podešavanje mjesta ispisa, provjerite da je beskonačni obrazac umetnut. Sljedeći primjer pokazuje kako namjestiti postavke vrha obrasca za beskonačni obrazac.

1. Uđite u setup mod.

Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno sve dok pisač ne bipne. Čekajte dok pisač ne završi s ispisom i provjerite da je izbornik <<FUNCTION>> ispisan:

```
<<FUNCTION>>
SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP
V-ALMNT
```

2. Odaberite funkciju ADJUST.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipku da biste postavili crveni pokazivač ispod ADJUST. Pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku da biste izabrali ADJUST funkciju i ispisali sljedeće <CNT-ORG> opcije:

<CNT-ORG> 1/6IN <u>1.8</u>/6IN 2/6IN 3/6IN 4/6IN 5/6IN 6/6IN 7/6IN 8/6IN 9/6IN 10/6IN 11/6IN

3. Odaberite opcije od 1/6IN do 66/6IN.

Pritisnite LOAD ili LF/FF tipku za pomak pokazivača na željenu opciju. Pritisnite MENU tipku da biste odabrali opciju i ispisali <CNTFINE> stavku. Ako je potrebno, fino podesite mjesto vrha obrasca. Inače, idite na korak 4.

4. Izlazak iz ADJUST funkcije.

Pritisnite ONLINE tipku da biste izašli iz ADJUST funkcije i ponovno ispisali <<FUNCTION>> izbornik.

5. Izlaz iz setup moda, spremajući postavku za vrh obrasca.

Provjerite da je crveni pokazivač smješten ispod SAVE & END, potom pritisnite tipku MENU ili TEAR OFF.

6. Provjera postavke za vrh obrasca.

Uložite papir i provjerite podešenost ispisujući testnu stranicu putem vašeg programa. Ako je potrebno, ponovno udite u setup mod i fino podesite poziciju vrha obrasca izmjenom <CNTFINE> opcije.

IZMJENA OPCIJA KONFIGURACIJE

Funkcija CONFIG definira pisačevu primarnu konfiguraciju. Možete postaviti sljedeće opcije kako biste osigurali da pisač zadovoljava vaše uvjete:

- Trganje beskonačnih obrazaca
- Automatsko uvlačenje pojedinačnih listova
- Izravno dekodiranje određenih naredbi
- Uključivanje AREA OVER indikatora

Tablica 5.6 opisuje CONFIG stavke i opcije. Stavke su izlistane na način na koji su ispisane. Procedura za promjenu konfiguracijskih opcija opisana je nakon tablice 5.6.

Tablica 5.6 CONFIG stavke i opcije

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

CONFIG Stavka	Opcije	Opis
<tearoff></tearoff>	<u>MANUAL</u> AUTO	Automatsko ili ručno namještanje položaja za trganje papira. Automatsko trganje neispravno, i trganje mora biti uz pomoć tipke TEAR OFF. Automatsko trganje ispravno, ali samo za beskonačni obrazac. Trganje može
		također biti uz pomoć tipke TEAR OFF.

CONFIG Stavka	Opcije	Opis
<tearpos></tearpos>	<u>VISIBLE</u> ALWAYS	Pozicija trganja. Odaberite ovu opciju kada vaš programska pozicija formira sljedećim vrhom obrasca nakon ispisa posljednjeg podatka. Pisač obavlja trganje bez dodavanja praznog lista kada je prestao prijenos podataka. Odaberite ovu opciju kada vaš program stane nakon ispisa zadnjeg
		podatka. Pisač obavlja trganje nakon dodavanja praznog lista kada je prestao prijenost podataka. Napomena: Za obje postavke pozicioniranje trganja neće biti uspješno oko dvljina stranje ne odgarana pravim
		razmacima perforacije.

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

Stavka <TEAR-EN> je ispisana kada je TEAROFF:AUTO odabran za stavku <TEAROFF>.

<tear-en></tear-en>	0 SEC <u>1 SEC</u> 2 SEC 4 SEC 6 SEC	Vrijeme u kojem je trganje moguće (offset vrijeme). Offset vrijeme traje od kada prijenos podataka prestane do trenutka u kojem pisač izvede automatsko trganje. Ako pisač ponovno primi podatak u offset vremenu, neće izvesti automatsko trganje.

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

CONFIG Stavka	Opcije	Opis	
<tear-en> (nastavak)</tear-en>		U nekim programima, prijenos podataka može privremeno stati zbog internih procesa. Ova postavka može spriječiti neželjeno trganje čekajući do šest sekundi svaki put kad prijenos podataka stane.	
<cutload></cutload>	AUTO <u>BUTTON</u>	Samouvlačenje pojedinačnih listova. Pojedinačni listovi automatski su uvučeni u određenom vremenu nakon što postavite papir. Pojedinačni listovi mogu biti uvučeni nakon pritiska na tipku LOAD.	
Stavka <loadt određen za <cu< td=""><td>TM> ispisana TLOAD> sta</td><td>a je kada je CUTLOAD:AUTO avku.</td></cu<></loadt 	TM> ispisana TLOAD> sta	a je kada je CUTLOAD:AUTO avku.	
<loadtim></loadtim>	0.5, <u>1.0</u> , 1.5, 2.0 2.5, 3.0SEC	Početno vrijeme samouvlačenja. Samouvlačenje počinje kada ova količina vremena prođe nakon što ste postavili pojedinačni list papira.	
<decode></decode>	<u>DIRECT</u> QUEUED	Vrijeme dekodiranja naredbe. Pisač dekodira određene naredbe odmah nakon primanja podataka. Primjer: ESC SUB I, ESC CR P (DPL24C+) ESC Q # (IBM XL24E) Pisač dekodira naredbe nakon spremanja svih podataka (uključujući i komande) u ulazni međuspremnik. Ovo ubrzava primanje podataka zato jer pisač ne troši vrijeme za dekodiranje za vrijeme primanja	
		podataka.	

CONFIG Stavka	Opcije	Opis
<areacnt></areacnt>	ENABLE <u>DISABLE</u>	Kontrola Area-over detekcije. Detektira lijevi i desni rub papira prilikom uvlačenja. Pisač neće ispisivati podatke izvan granica, ali će uključiti AREA OVER lampicu. Ne detektira rubove. Koristite ovu opciju kada koristite obojeni papir ili papir na kojem je već vršen tisak.
<on-load></on-load>	OFFLINE <u>ONLINE</u>	Status ugašenog pisača nakon uvlačenja papira. Ostaje ugašen nakon uvlačenja papira. Pali se nakon uvlačenja papira.
<lock></lock>	<u>NONE</u> SETUP ALL	Lock funkcija setup moda. Omogućava sve tipke na kontrolnoj ploči. Onemogućava tipke vezane uz setup mod kako pisač ne bi mogao ući u setup mod dok je ugašen. Onemogućava tipke vezane us setup mod i MENU tipku. Jednom kada je ova postavka odabrana, nije moguće ući u setup mod iz kontrolne ploče. Kako biste poništili ovu postavku, uključite pisač istovremeno pritišćući tipke MENU, TEAR OFF i LF/FF.
/S//	DISABLE ENABLE	Učinkovitost Cut Sheet Selection naredbe (//S//). Onemogućava naredbu. Omogućava naredbu. Napomena: Naredba Cut Sheet Selection (//S//) mijenja izvor papira i čeka ručno umetanje.

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

Setup mod

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

CONFIG Stavka	Opcije	Opis		
<cont-pe></cont-pe>	TRACTOR	Detektira kraj beskonačnog obrasca. Kraj papira je detektiran od strane senzora na traktoru. Oko 80 mm od dna zadnjeg lista je područje na kojem pisač ne može ispisivati. Neovisno o kraju papira, ispis se nastavlja do oko 4.7 mm od dna beskonačnog obrasca.		
GATHER	ENABLE DISABLE	Namještanje zaštitne kontrole ribona prilikom uvlačenja papira za jedan redak na beskonačnom obrascu. Kontrola je izvršena. Kontrola nije izvršena.		
CUT-CTL		Postavke izvlačenja papira prilikom otkazivanja TEAR OFF za beskonačni obrazac.		
	PRCISIN	Izvršena kontrola izvlačenja papira prema prioritetu preciznosti.		
		Izvlači se određena količina papira (gornji dio papira koji visi izvan TOFS), i tada se pomiče natrag na poziciju prije TEAR OFF naredbe. Ako TOFS detektira papir čak i nakon što je određena količina papira izvučena, izvršava se naredba spremanja beskonačnog obrasca i zatim se izvršava naredba uvlačenja papira.		
	<u>SPEED</u>	Izvršena kontrola izvlačenja papira prema prioritetu brzine. Ponovno se izvlači papir prema količini papira koji je bio uvučen.		

CONFIG Stavka	Opcije	Opis		
SKIP-PR		Podešavanje brzine ispisa promjenom obrade (preskakanje)		
	ENABLE	Preskakanje je izvršeno. Kad je pronađena određena količina praznog mjesta u retku, mijenja se brzina ispisa za prazna mjesta.		
	DISABLE	 Preskakanje nije izvršeno. Ne mijenja brzinu ispisa za prazna mjesta. Ako brzina ispisa ispisnih podataka varira prije i poslije praznim mjesta (poput LQ znakova i praznih mjesta i CQ znakova), mijenja brzinu ispisa neovisno o ovoj postavci. 		
STATUS	ENABLE DISABLE	Namještanje funkcije asinkrona statusa Informacija o statusu spremljena je u međuspremniku za slanje od strane zahtjeva polubajtnog moda. Informacija o statusu nije spremljena u međuspremniku za slanje od strane zahtjeva polubajtnog moda.		
BANDCTL	ENABLE DISABLE	Podešavanje smanjivanja retčanog pomaka unatrag koliko je moguće. Retčani pomak unatrag događa se kod ispisa vertikalno uvećanih znakova ili višestaznih znakova koji uključuju nekoliko putanja ispisa za aktivaciju ispisa. Kontrola je uključena. Kontrola nije uključena.		

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

Korisnički priručnik

CONFIG Stavka	Opcije	Opis
TOF-CTL		Postavljanje prioriteta na TOF kontroli na specifikaciju upravljačkog programa pisača ili na specifikaciju postavke. TOF kontrola određuje veličinu vrha gornje margine kada je papir uvučen na standardni početni položai.
	<u>DRIVER</u>	Specifikacije upravljačkog programa
	SETUP	specifikacije postavki imaju prioritet.
AUTO-PR	<u>DISABLE</u> ENABLE	Postavite hoće li se automatski pokrenuti ispis kada se prijem podataka prekine na 0,5 sekundi dok neispisani podaci ostaju u međuspremniku u pisaču. Onemogući automatski ispis. Omogući automatski ispis.
<==END==>		Pokazuje kraj CONFIG popisa. Pritisnite MENU tipku za ispis prve <tearof> stavke. Pritisnite TEAR OFF tipku za ispis prethodne stavke. Pritisnite ONLINE tipku za ponovni ispis izbornika <<function>>.</function></tearof>

NAPOMENA: Podvučene opcije su tvornički standard.

Procedure

Za promjenu konfiguracijskih postavki pisača, provjerite da je uvučen beskonačni obrazac i tada uradite sljedeće:

1. Ulaz u setup mod.

Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno dok pisač ne bipne. Sačekajte da pisač prestane ispisivati i provjerite je izbornik <<FUNCTION>> ispisan:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite CONFIG funkciju.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipku da pozicionirate crveni pokazivač ispod CONFIG. Pritisnite MENU tipku da selektirate CONFIG funkciju i ispišete <TEAROFF> opcije:

<TEAROFF> MANUAL AUTO
3. Odaberite opcije.

Pritisnite LOAD ili LF/FF tipku za pomak pokazivača na MANUAL ili AUTO. Pritisnite MENU tipku za odabir opcije i ispis <TEARPOS> stavke. Ako ostale stavke trebaju biti specificirane, učinite to sada. Inače, idite na korak 4.

4. Izlaz iz CONFIG funkcije.

Pritisnite ONLINE tipku za izlaz iz CONFIG funkcije i ponovo ispišite <<FUNCTION>> izbornik.

5. Učinite jedno od sljedećeg:

- odaberite neku drugu funkciju, ili
- izađite iz setup moda, spremajući vaše izmjene.

Za detalje o ostalim funkcijama, pogledajte druge sekcije u ovom poglavlju. Za izlaz iz setup moda i spremanje vaših promena, budite sigurni da je crveni pokazivač pozicioniran ispod SAVE & END, te pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku.

IZLAŽENJE I SPREMANJE	Ova sekcija opisuje kako izaći iz setup moda i spremniti sve promjene
	koje ste učinili:

Da biste trenutno izašli iz setup moda, odaberite SAVE & END funkciju.

Bilo koje promjene postavki dok ste u setup modu spremaju se kao nove standardne postavke kad ponovo uključite pisač. Nove standardne postavke ostaju aktivne dok god ih ponovo ne promijenite.

NAPOMENA

Jedini način izlaženja iz setup moda bez spremanja promjena je da isključite pisač. Kada ponovo uključite pisač, prijašnje standardne postavke su opet u uporabi.

Procedure

Za izlazak iz setup moda i spremanje promjena koristite SAVE & END, na sljedeći način:

1. Ispišite <<FUNCTION>> izbornik.

Izbornik <<FUNCTION>> mora biti zadnji ispisani redak na stranici. Ako izbornik nije ispisan, pritisnite ONLINE tipku da ispišete izbornik. Ako koristite SELF-TST ili HEX-DUMP funkcije, pritisnite LF/FF tipku umjesto ONLINE tipke za ispis izbornika. Izbornik <<FUNCTION>> je prikazan ispod.

```
<<FUNCTION>>
```

SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite SAVE & END funkciju.

Provjerite da je crveni pokazivač pozicioniran ispod SAVE & END. Pritisnite MENU ili TEAR OFF tipke za selekciju SAVE & END. Pisač izlazi iz setup moda i ponovno se uključuje (ONLINE lampica svijetli zeleno). Sve promjene koje ste napravili u setup modu su spremljene.

POVRATAK NA IZVORNE POSTAVKE

Ova sekcija opisuje kako pisač vratiti nazad na izvorne postavke kad se uključi, tvornički postavljene postavke ili tvorničke postavke samo za MENU1 i MENU2.

Povratak na izvorne postavke kad se pisač uključi

Izvorne postavke kod uključivanja pisača spremljene su u stalnu memoriju pisača. Te postavke su omogućene kada god uključite pisač. Najlakši način za vraćanje na te postavke ke da isključite pa uključite pisač. Ova metoda je korisna ako ste unijeli promjene u setup modu koje ne želite trajno spremiti.

Povratak na tvorničke postavke

Tvorničke postavke su one postavke koje su postavljene u tvornici. Za listu tih postavki, pogledajte sekciju **Ispis liste odabranih opcija** ranije u ovom poglavlju. Za povrat na tvorničke postavke za sve funkcije učinite sljedeće:

- 1. Ugasite pisač.
- 2. Dok držite pritisnute MENU, TEAR OFF i ONLINE tipke, uključite pisač. Nastavite pritiskati sve tri tipke dok printer ne bipne.

Povrat na tvorničke postavke je izvršen.

Povratak na tvorničke postavke za MENU1 i MENU2

Ova metoda vraća tvorničke postavke za MENU1 i MENU2, izlistane u tablici 5.3, ali ne vraća postavke pisačeva hardvera, poziciju poravnanja ispisa i konfiguracijske opcije. Za povratak na tvorničke postavke u MENU1 i MENU2, učinite sljedeće:

1. Ulaz u setup mod.

Pritisni TEAR OFF i ONLINE tipku istovremeno dok printer ne bipne. Čekajte da pisač prestane pisati i provjerite da je izbornik <<FUNCTION>> ispisan:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite DEFAULT funkciju.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipke da biste postavili crveni pokazivač ispod DEFAULT. Pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku da biste odabrali DEFAULT funkciju. Pisač ponovno ispisuje izbornik <<FUNCTION>>. Standardne vrijednosti u MENU1 i MENU2 su sada resetirane.

3. Učinite nešto od sljedećeg:

- Odaberite novu opciju za MENU1 ili MENU2.
- Izađite iz setup moda, spremajući tvorničke postavke.

Pogledajte sekciju **Izmjena MENU1 i MENU2 opcija.** Da biste izašli iz setup moda i spremili nove standardne vrijednosti, provjerite da je crveni pokazivač postavljen ispod SAVE & END, zatim pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku.

Ova sekcija opisuje kako koristiti sljedeće dijagnostičke funkcije:

- SELF-TST
- HEX-DUMP
- V-ALMNT

Ove funkcije se upotrebljavaju za provjeru kvalitete ispisa i za dijagnosticiranje problema pisača. HEX-DUMP također daje korisne informacije za programere.

UPOTREBA DIJAGNOSTIČKIH FUNKCIJA

Ispis samo-testa

Funkcija SELF-TST ispisuje test stranicu i provjerava kako pisač radi neovsno o vašem računalu. Samo-test ne provjerava spoj između računala i pisača.

Samo-test ispisuje pisačevu tvorničku verziju, prisutne emulacije i sve znakove dostupne u trenutno odabranoj kodnoj stranici. Ako je DPL24C PLUS emulacija odabrana za MENU1, samo-test se ispisuje upotrebom postavki vezanih uz MENU1.

Procedure

Ova procedura pretpostavlja da ste u setup modu. Za ispis samo-testa, provjerite da je beskonačni obrazac uvučen u pisač. Zatim učinite sljedeće:

1. Ispišite <<FUNCTION>> izbornik.

Izbornik <<FUNCTION>> bi trebao biti posljedni ispisan redan na stranici. Ako izbornik nije ispisan, pritisnite ONLINE tipku i ispišite ga. Ako koristite HEX-DUMP funkciju, pritisnite LF/FF tipku umjesto ONLINE tipke za ispis izbornika. Izbornik <<FUNCTION>> se ispisuje:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odabir SELF-TST funkcije.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipku da pozicionirate crveni pokazivač ispod SELF-TST i zatim pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku. Pisač odabire SELF-TST i započinje ispis. Kratak izbornik za pomoć se ispisuje na vrhu stranice iza kojeg slijedi samo-test. Primijetite da pisač nije uključen za vrijeme ispisa samo-testa.

3. Pregled samo-test stranice.

Primjer samo-test stranice prikazan je u poglavlju 2. Za pauzu za vrijeme ispisa samo-testa, pritisnite MENU ili TEAR OFF tipku. Za nastavak ispisa samo-testa, pritisnite FONT ili MENU tipku ponovo.

4. Izlaz iz SELF-TST funkcije.

Izadite iz SELF-TST funkcije na jedan od sljedećih načina:

- Za izlaz iz SELF-TST i ostanak u setup modu, pritisnite LF/ FF tipku. Izbornik <<FUNCTION>> se ispisuje ponovno.
- Za izlaz iz SELF-TST i uključivanje pisača, pritisnite ONLINE tipku. Pisač trajno sprema sve promjene učinjene u setup modu i uključuje se.

Samo-test također može biti pokrenut gašenjem pisača i držanjem pritisnute LF/FF tipke dok se pisač ponovno uključuje. Kao što je opisano u poglavlju 2, ova metoda je korisna kada prvi put podešavate pisač.

Heksadecimalni ispis memorije

Funkcija HEX-DUMP ispisuje podatke i naredbe u heksadecimalnim oznakama i skraćenim kontrolnim kodovima. Kodna stranica IBM 2 se koristi za ispis. Funkcija HEX-DUMP je korisna za provjeru šalje li vaše računalo ispravne i točne naredbe pisaču i izvršava li pisač naredbe ispravno. Također je korisno kod debugiranja programa.

Procedure

Za heksadecimalni ispis memorije provjerite da je beskonačni obrazac ubačen u pisač. Učinite sljedeće:

1. Uđite u setup mod.

Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno sve dok pisač ne bipne. Sačekajte dok pisač ne prestane ispisivati i provjerite da je izbornik <<FUNCTION>> ispisan:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite HEX-DUMP funkciju.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipku da biste pozicionirali crveni pokazivač ispod HEX-DUMP, zatim pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku da biste odabrali HEX-DUMP funkciju. Pisač se uključuje i ispisuje zaglavlje i kratki izbornik za pomoć.

3. Heksadecimalni ispis memorije.

Da biste počeli heksadecimalni ispis memorije, pošaljite vašu datoteku ili program pisaču. Pisač se uključuje i ispisuje heksadecimalno.

Pritisnite MENU ili TEAR OFF tipke za pauzu ispisa. Za nastavak ispisa pritisnite istu tipku ponovo.

NAPOMENA

Kada je heksadecimalni ispis završi, pisač ostaje upaljen u setup modu (ONLINE lampica svijetli zeleno). Za drugi heksadecimalni ispis, pošaljite drugu datoteku pisaču.

```
*** Hex dump printing ***
BUTTON
            ACTION
<ONLINE>
            Exit to normal mode
<LF/FF >
            Return to <<FUNCTION>> mode
<TEAROFF>
            Pause/resume printing
   1
         3
               5
                  6
                     7
                        8
                           9
                              А
                                 в
                                     С
                                        D
                                           E F
                                                             0123456789ABCDEF
```

Primjer heksadecimalnog ispisa

4. Izlaz iz HEX-DUMP funkcije.

Izadite iz HEX-DUMP funkcije na jedan od sljedećih načina:

- Za ostanak u setup modu pritisnite LF/FF tipku. Izbornik
 <<FUNCTION>> se ponovno ispiše. Za detalje o ostalim funkcijama, pogledajte ostale sekcije u ovom poglavlju.
- Za povratak u upaljeni normalni mod, pritisnite ONLINE tipku. Ako pritisnete ONLINE tipku dok traje heksadecimalni ispis, pisač odmah prebacuje na normalni upaljeni mod. Svi podaci koji su bili poslani pisaču a nisu ispisani, se odbacuju.

Možete također ući u heksadecimalni mod, gaseći pisač i zatim ga ponovo paleći, istovremeno držeći pritisnute ONLINE i LF/FF tipke sve dok pisač ne bipne.

Provjera poravnanja vertikalnog ispisa (V-ALMNT)

Funkcija V-ALMNT ispravlja vertikalni pomak znakova koji se ponekad pojavi kod dvosmjernog ispisa. Znakovi ispisani s lijeva na desno nisu poravnati sa znakovima ispisanim s desna na lijevo kao što je dolje pokazano:

This example shows how printing looks when characters are vertically misaligned. Note that the left margin is not straight.

Ako primijetite neporavnati ispis, koristite sljedeću proceduru za provjeru i ispravak vertikalnog poravnanja.

Procedure

Provjerite da je beskonačni obrazac ubačen u pisač. Ako je moguće, koristite obrasce barem 216 mm (8.5 inča) širine za 80 stupčane pisače ili 356 mm (14 inča) širine za 136 stupčane pisače da izbjegnete pisanje po valjku. Doduše, možte također koristiti letter ili A4 veličinu ako podesite opciju WIDTH u MENU1 na 8 inča.

Pogledajte sekciju **Izmjena MENU1 i MENU2 opcija** za detalje. Tada učinite sljedeće za provjeru i ispravak vertikalnog poravnanja:

1. Uđite u setup mod.

Pritisnite TEAR OFF i ONLINE tipke istovremeno sve dok pisač ne bipne. Sačekajte dok pisač ne prestane ispisivati i provjerite da je izbornik <<FUNCTION>> ispisan:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Odaberite V-ALMNT funkciju.

Opetovano pritišćite LOAD ili LF/FF tipku da biste pozicionirali crveni pokazivač ispod V-ALMNT, zatim pritisnite TEAR OFF ili MENU tipku da biste odabrali V-ALMNT funkciju. Pisač ispisuje menu za pomoć i počinje ispisivati redove paralelnih crtica koristeći leter brzinu.

3. Podešavanje vertikalnog poravnanja ispisa pri letter kvaliteti brzine.

Pregledajte ispisane paralelne crtice. Ako su poravnate (nisu grebenaste), idite na korak 4. Ako crtice imaju pomak na lijevo, opetovano pritišćite LOAD tipku dok se crtice ne poravnaju. Ako crtice imaju pomak u desno, opetovano pritišćite LF/FF tipku dok se crtice ne poravnaju. (Na sljedećim slikama, prvi redak je ispisan s lijeva na desno.)



Crtice s pomakom u lijevo Crtice s pomakom u desno

4. Podešavanje vertikalnog poravnanja na Correspondence brzini.

Pritisnite TEAR OFF tipku za prebacivanje s letter brzne na correspondance brzinu.

Pregledajte paralelne crtice i podesite vertiklano poravnanje kao što je opisano u koraku 3.

5. Podešavanje vertikalnog poravnanja na draft brzini.

Pritisnite TEAR OFF tipku za prebacivanje correspondence brzine na draft brzinu.

Pregledajte paralelne crtice i podesite vertiklano poravnanje kao što je opisano u koraku 3

6. Izlaz iz V-ALMNT funkcije.

Pritisnite ONLINE tipku za izlaz iz V-ALMNT funkcije i spremanje nove postavke vertikalnog poravnanja. Pisač izlazi iz setup moda i uključuje se.

NAPOMENA Za izlaz iz V-ALMNT funkcije morate izaći iz setup moda



Ispravno vertikalno poravnanje

REFERENCE SETUP MODA

Sljedeći graf prikazuje kako je setup mod organiziran za Fujitsu DPL24C PLUS emulaciju. Razlike između IBM Proprinter XL24E i Epson ESC/P2 emulacije su prikazane nakon grafa. Setup mod



DPL24C PLUS ORGANIZACIJA



Razlike u IBM Proprinter XL24E emulaciji

Kod IBM Proprinter XL24E emulaciji, MENU1 i MENU2 se razlikuju od DPL24C PLUS emulacije na sljedeći način:

• Sljedeće opcije su različite:



• Stavja AGM postoji:



Standardna vrijednost LF-CODE stavke je stavljena na drugu opciju:



Razlike kod Epson ESC/P2 emulacije

Kod Epson ESC/P2 emulacije, MENU1 i MENU2 se razlikuju od DPL24C PLUS emulacije na sljedeći način:

- Stavke ZEROFNT i LF-CODE nisu definirane.
- Sljedeće opcije su različite:

22	2			
PAGE LG: 4.0 IN 4.5 IN 5.0 IN 5.5 IN 11.0 IN 11.5 IN * 22.0 IN	LANGUGE:	USA UK GERMAN SWEDISH DANISHI ITALIAN SPANSH1 SPANSH1 SPANSH2 JAPAN NORWEGN LATIN A FRENCH PAGE850 PAGE860 PAGE860 PAGE863 PAGE863 PAGE865 ECMA94 DANISH2 ISO8859 PG852- PG852- PG855 PG866 HUNGARY HUNG-T SLOV-T SLOV-T SLOV-T POLSH-T MAZOWIA MAZOWIA	LATIN2 LATIN2-T KAMENIC KAMENIC KAMENIC KAMENIC KAMENIC IBM851 ELOT928 PG-DHN LATIN-P ISO-LTN LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA1 LITHUA2 MIK MACEDON PG-MAC ELOT927 ABG ABY DEC GR HBR-OLD PG862 HBR-OLD PG862 HBR-DEC GREEKII ISO-TUK KOREA LEGAL RUSCII LATIN-9	CHR-SET: ITALIC * GRAPHIC

ONLINE SETUP MOD

Prethodne sekcije opisuju offline setup mod. Ova sekcija uvodi u online setup mod. Zamorna zadaća podešavanja mogućnosti pisača, jedna po jedna, iz kontrolne ploče te ispis i provjera željenih opcija na papiru mogu biti zaobiđene uz pomoć online setup moda. U online setup modu, mogučnosti pisača se podešavaju preko računala umjesto preko kontrolne ploče pisača.

Stavite pisač u online setup mod, na jedan od sljedećih načina:

- Ugasite pisač i ponovo ga upaliet dok pritišćete tipku MENU. Držite pritisnutu tipku dok pisač ne bipne.
- Pokrenite komandu ESC i ONLINE. Ova komanda radi u svakoj emulaciji.

Pošaljite setup podatke iz računala na bilo koji od sljedećih načinas:

- Unesite podatke za postavke direktno iz račuala preko tipkovnice prije nego započnete vaš posao. Iz MS-DOS-a, držite pritisnutu tipku Ctrl i pritisnite slovo P. Podaci unešeni iz tipkovnice se šalju direktno pisaču. Kad je prijenos podataka gotov, držite tipku Ctrl i ponovo tipku P. Ova metoda je korisna kada treba promijeniti samo nekoliko opcija.
- Upotrijebite uređivački program za pripremu podataka za postavke i zatim pošaljite datoteku pisaču koristeći komandu prije nego ste započeli vaš posao. S MS-DOS-om koristite COPY naredbu. Ova metoda je korisna kad se postavke koriste često.
- Instalirajte program koji omogućuje interaktivni unos podataka postavljanje na zaslonu. Ova metoda se najčešće koristi od tri. Ovaj pisač je uz CD koji sadrži ovaj program koji se zove DLMENU. Izvršite "setup.exe" u Utility mapu CD da ga instalirate.

Za izlaz iz online setup moda, pošaljite EXIT kao posljednu podatak postavke.

Za detalje o podacima postavki i formatu, pogledajte programske upute za svaku emulaciju.

6

ODRŽAVANJE

Vaš printer zahtijeva vrlo malo brige. Uobičajeno čišćenje i zamjena ribona je sve što se zahtijeva.

Podmazivanje pisača obično nije potrebno. Ako se nosač glave ne kreće glatko naprijed-nazad, očistite pisač kao što je opisano u ovom poglavlju. Ako problem ustraje, kontaktirajte servis kako biste utvrdili je li podmazivanje potrebno.

ČIŠĆENJE

Prednji i stražnji poklopac, poklopac na dijelu za izbacivanje papira i akustički poklopac štite pisač od prašine, prljavštine i drugih nečistoća. Međutim, papir proizvodi sitnu prašinu koja se nakuplja u pisaču. Ova sekcija objašnjava kako očistiti i usisati pisač i kako očistiti valjke pisača.

Najlakši način za čišćenje pisača je nakon uklanjanja svih poklopaca i nosača papira.

Čišćenje i usisavanje pisača

UPOZORENJE

Kako biste izbjegli bilo kakvu mogućnost ozljeđe, prije čišćenja pisača isključite pisač i računalo iz struje.

Koristite sljedeću proceduru kako biste očistili i usisali pisač:

- 1. Uklonite sav papir iz pisača. Provjerite da je isključen iz struje.
- Koristeći mekanu četkicu usisavača, usisajte vanjštinu pisača. Svakako usisajte otvore za ventilator sprijeda, s lijeve i donje strane pisača. Također usisajte nosač papira.

 Upotrijebite meku, suhu krpicu za brisanje kućišta pisača, uključujući i poklopce. Smijete upotrijebiti blagi deterdžent.

OPREZ

Ne koristite otopine, benzin ili sredstva za poliranje koja mogu oštetiti pisač.

4. Otvorite prednji poklopac pisača i uklonite ribon. Nježno usisajte valjak, nosač glave pisača i okolno područje. Možete nježno pomaknuti glavu pisača kada je pisač ugašen. Budite pažljivi kako ne biste prejako pritisnuli plosnati kabel koji izlazi iz glave pisača.



Unutrašnjost pisača

- 5. Ponovno postavite ribon. Zatvorite prednji poklopac.
- Otvorite poklopac izbacivača papira. Usisajte valjčiće, prorez za ulaz papira i okolna područja.
- Podignite nosač papira i stražnji poklopac. Usisajte traktor i okolna područja.

Čišćenje glavnog valjka i izlaznih valjčića

Čistite glavni valjak i izlazne valjčiće jednom mjesečno kako biste uklonili nakupljenu tintu. Koristite sredstvo za čišćenje valjka preporučeno od strane dobavljača i učinite sljedeće:

 Mekanom krpom nanesite malu količinu sredstva za čišćenje. Pripazite da ne razlijete sredstvo za čišćenje po unutrašnjosti pisača.

OPREZ

Ne koristite alkohol za čišćenje valjka. Alkohol može uzrokovati stvrdnjivanje gume valjka.

- 2. Položite krpicu na valjak i ručno okrećite ručicu valjka.
- 3. Kako biste osušili valjak, učinite isto ovaj puta sa suhom krpom.
- Nježno obrišite izlazne valjčiće koristeći krpicu na koju je nanešeno sredstvo za čišćenje valjka. Osušite ih suhom krpom.

ZAMJENA RIBONA

Postoje dva načina mijenjanja ribona. Možete postaviti novi ribon u pisač ili napuniti stari ribon novom vrpcom. Dodatak A daje brojeve za narudžbu ribona i vrpce. Sljedeća procedura opisuje zamjenu ribona. Za zamjenu vrpce pogledajte naputak dostavljen sa samom vrpcom.

Da biste zamijenili ribon:

- 1. Isključite pisač iz struje.
- 2. Otvorite prednji poklopac pisača. Za lakšu ugradnju, pomaknite nosač glave pisača na mjesto na kojem nije nasuprot valjčića.

OPREZ

Glava pisača može biti vruća ako je pisač nedavno bio u uporabi.
3. Pomaknite polugu za debljinu papira na položaj D.



Poluga za debljinu papira

4. Kako biste uklonili ribon, pritisnite kukice smjestene s njegove obje strane i pažljivo ga uklonite.



Uklanjanje ribona

5. Koristeći dolje opisanu proceduru, otpustite valjčiće iz LOCK pozicije i okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu kako biste zategnuli ribon. Pritisnite prema unutra sive kvačice s obje strane ribona kako biste ih otpustili, i pomaknite valjčić iz LOCK pozicije na FREE poziciju.



Priprema ribona

OPREZ

Ne okrećite ručicu ribona u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu...

6. Provjerite da je pisač isključen iz struje.



Ugradnja ribona

- 7. Pomaknite polugu za debljinu papira na položaj D.
- 8. Otvorite prednji poklopac.

9. Podesite položaj glave pisača sa zelenom oznakom na poklopcu izbacivača papira.



UPOZORENJE

Izbjegavajte dodir s glavom pisača za vrijeme ili neposredno nakon uporabe pisača, jer vas može opeći. Pričekajte dok se glava ne ohladi.

 Provucite vrpcu ribona između glave pisača i vodilice, te ribon nježno pritisnite dolje dok ne sjedne na svoje mjesto. (Provjerite da je ručica ribona usmjerena prema gore.)



- 11. Okrenite ručicu ribona u smjeru kazaljke na satu kako biste zategnuli vrpcu.
- 12. Pomaknite polugu za debljinu papira u izvorni položaj. Za samostalne listove papira, ispravan položaj je 1. Tablica 3.2 u poglavlju 3 daje ostale postavke za polugu debljine papira.
- 13. Zatvorite prednji poklopac pisača.

Održavanje

ZAMJENA GLAVE PISAČA

Glava pisača lako se zamjenjuje.

OPREZ

Glava pisača može biti vruća ako ste nedavno koristili pisač.

Kako biste uklonili glavu pisača:

- 1. Isključite pisač iz struje.
- 2. Otvorite prednji poklopac pisača i uklonite ribon.
- Povucite desni kraj osigurača glave pisača kako biste ju otpustili s kvačice na desnoj strani nosača glave. Na isti način otpustite srednji osigurač.
- 4. Uklonite glavu pisača sa spojnika nosača glave, kao što je prikazano na slici ispod.

Žica za učvršćivanje glave



Zamjena glave pisača

Postavljanje glave pisača:

- 1. Pažljivo postavite utore na glavi pisača na odgovarajuće čavliće na nosaču glave.
- 2. Pritisnite glavu pisača u konektor i zakvačite osigurače na mjesto na kojem su bili prije nego što ste ih malo prije odstranili.

TEŠKOĆE PRI RADU

Vaš pisač je ekstremno pouzda, ali povremeno se mogu pojaviti problemi. Mnoge probleme možete riješiti sami koristeći ovo poglavlje. Ako imate problem koji ne možete sami riješiti, kontaktirajte vašeg dobavljača za pomoć.

Poglavlje je organizirano na sljedeći način:

- Rješavanje problema
- Dijagnostičke funkcije
- Pružanje pomoći

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Tablice u ovoj sekciji opisuju zajedničke probleme printera a njihovo rješavanje. Razmatramo sljedeće tipove problema:

- problem kvalitete ispisa
- problem baratanja s papirom
- problem rukovanja
- kvarovi pisača

Problem kvalitete ispisa

Slaba kvaliteta ispisa ili drugi problemi često su uzrokovani nekorektnim postavkama pisača ili programa. Smanjivanje kvalitete ispisa najčešće ukazuje na istrošeni ribon. Tablica 7.1 pokazuje najčešće probleme kod ispisa i sugerira rješenja.

7

Problem	Rješenje	
Ispis je presvijetao ili pretaman.	 Budite sigurni da je ribon ispravno instaliran i da daje fini otisak. Provjerite da je poluga za debljinu papira postavljena na ispravnu vrijednost. Pogledajte tablicu 3.2 i poglavlju 3. Provjerite kvalitetu ribona. Zamijenite ga ako je potrebno. 	
Pojavljuju se mrlje na stranici.	 Provjerite da je poluga za debljinu papira postavljena na ispravnu vrijednost. Pogledajte tablicu 3.2 i poglavlju 3. Provjerite kvalitetu ribona. Zamijenite ga ako je potrebno. Provjerite da li je glava pisača prljava. Po potrebi ju obrišite mekanom tkaninom. 	
Papir je čist.	Budite sigurni da je ribon ispravno instaliran.	
Ispis ima greške ili su ispisani krivi znakovi. Više "?" znakova je ispisano.	 Provjerite da je spojni kabel između pisača i računala dobro spojen. Provjerite da je emulacija na pisaču jednaka izabranoj emulaciji u programu na vašem računalu. Pogledajte sekciju Odabir emulacije u poglavlju 2. Ako upotrebljavate RS-232C serijsko sučelje, provjerite da su postavke u vašem programu jednake kao postavke na pisaču. Pogledajte sekciju Izmjena hardverskih mogućnosti u 	
	poglavlju 5.	

Tablica 7.1 Problemi kvalitete ispisa i rješenja

Problem	Rješenje	
Ispis nije vertikalno poravnat (nazubljen).	Iskoristite V-ALMNT funkciju pisača za provjeru vertikalnog poravnanja ispisa. Ako je potrebno, podesite poravnanje. Pogledajte sekciju Upotreba dijagnostičkih funkcija u poglavlju 5.	
Gornja margina je pogrešna.	Gornja margina je zbroj postavke za vrh obrasca, margine određene programom i pisačeve TOP- MRG postavke. Učinite sljedeće:	
	 Provjerite da je postavka vrha obrasca točna. Tvornička postavka je 25.4 mm (1 inč). Pogledajte sekciju Izmjena vrha obrasca u poglavlju 5. Provjeri marginu određenu u vašem programu. Pogledajte u vašu programsku dokumentaciju. Provjerite pisačevu TOP-MRG postavku. Pogledajte sekciju Izmjena MENU1 i MENU2 mogućnosti u poglavlju 5. 	
Redovi su dvostrukog proreda	Provjerite postavke za prored u vašem programu. Promijenite CR-CODE postavku u pisačevom setup modu na CR ONLY. Pogledajte sekciju Izmjena MENU1 i MENU2 mogućnosti u poglavlju 5	
Pisač ispisuje preko istog retka.	Promijenite CR-CODE postavku u pisačevom setup modu na na CR & LF. Pogledajte sekciju Izmjena Izmjena MENU1 i MENU2 mogućnosti u poglavlju 5.	
Sljedeći redak ispisa počinje tamo gdje završava prethodni, umjesto na lijevoj margini.	Promijenite LF-CODE postavku u pisačevom setup modu na LF & CR. Pogledajte sekciju Izmjena MENU1 i MENU2 mogućnosti u poglavlju 5.	

Tablica 7.1 Problemi kvalitete ispisa i rješenja (nast.)

Problem	Rješenje	
Ako se pojavi greška za vrijeme ispisa u Windowsima, ponovni ispis će dati pogrešan ispis.	Ako se pojavi greška za vrijeme ispisa u Windowsima, resetirajte na kontrolnoj ploći ili ugasite pa upalite pisać, te ispišite stranicu ponovo.	

Tablica 7.1 Problemi kvalitete ispisa i rješenja (nast.)

Problemi u radu s papirom

Tablica 7.2. opisuje probleme u radu s papirom i sugerira rješenja. Pogledajte poglavlje 3. za detaljnije procedure u radu s papirom.

Problem	Rješenje	
Papir se ne može uvući niti pomicati.	 Provjerite da je poluga za selekciju papira točno postavljena. Pomaknite polugu unatrag za beskonačne obrasce i naprijed za pojedinačne listove papira. Provjerite da papir pokriva senzor za detekciju papira, tj. da je lijevi rub papira unutar 52 mm za pojedinačne listove ili 41 mm za beskonačne obrasce od lijevog ruba valjka. (Ovaj problem se ne može pojaviti ako koristite traktor ili ubacujete pojedinačne listove papira na način da njihov lijevi rub dodiruje lijevu vodilicu papira.) 	
	Provjerite da je držač papira zatvoren i da je traktor pozicioniran točno na način da odgovara širini vašeg papira.	
	Provjerite da pisač ne detektira papir nakon što ste ga izbacili ručno. Ako pisač detektira papir iako je papir već izvađen, pritisnite LOAD tipku da biste pisaču naredili da izbaci papir, te ubacite papir ponovo.	

Tablica 7.2 Problemi u radu s papirom i rješenja

Teškoće pri radu

Problem	Rješenje	
Papir se zaglavi prilikom uvlačenja.	Pomaknite polugu za debljinu papira u položaj D. . Ugasite pisač i izvadite zaglavljeni papir. Uklonite bilo kakvu prepreku sa staze papira.	
	Provjerite da je poluga za debljinu papira postavljena ispravno. Pogledajte tablicu 3.2 u poglavlju 3.	
	Provjrerite da papir nije savijen, zgužvan ili poderan.	
	Uvucite papir ponovo.	
Papir se zaglavi dok ispisuje.	Pomaknite polugu za debljinu papira na poziciju D. Ugasite pisač i izvadite zaglavljeni papir. Uklonite bilo kakvu prepreku sa staze papira.	
	Provjerite da je poluga za debljinu papira postavljena ispravno. Pogledajte tablicu 3.2 u poglavlju 3.	
	Za beskonačne obrasce, provjerite da su dolazne i odlazne hrpe papira dobro smještene. Papir bi se trebao ravno uvlačiti.	
Papir sklizne s traktora ili se trga po perforaciji za vrijeme ispisa.	Provjerite da je traktor ispravno pozicioniran za širinu vašeg papira i da rupice u perforaciji naliježu izravno na traktorske zupce.	

Tablica 7.2 Problemi u radu s papirom i rješenja (nast.)

Savjeti za uklanjanje zaglavljenog papira iz pisača

Ako je list papira zaglavljen između glave pisača i valjka i ne može se ukloniti, učinite sljedeće:

- 1. Ugasite pisač i izvucite napajanje iz utičnice.
- 2. Pritisnite poluge za zaključavanje da biste otpustili traktor i otvorili držače papira.
- 3. Pomaknite polugu za debljinu papira na poziciju D.
- 4. Pomaknite glavu pisača tako da možete jednostavno ukloniti zaglavljeni papir.

NAPOMENA

Glava pisača je vruća neposredno nakon ispisivanja. Pomaknite ju tek nakon što ste sigurni da se ohladila.

 Ako ne možete ukloniti zaglavljeni papir prema gornjoj proceduri, postavite četveroslojni beskonačni obrazac na traktor i ručno okrenite valjak da biste uvukli papir unutra. Zaglavljeni papir će biti izbačen van. Prije postupka, budite sigurni da je glava pisača pozicionirana centralno u odnosu na zaglavljeni papir.

Problemi u radu

Ako se pojavi bilo koja greška iz tablice 7.3, upali se PAPER OUT LED lampica, čuje se bipkanje iz alarma i pisač se gasi.

U takvim slučajevima tipke na kontrolnoj ploči mogu biti korištene na jednaki način kao kad je pisač ugašen.

Greška	Opis	Rješenje
Papir i (PE) greška	Detektiran kraj papira. (*1)	 Ubaci i uvuci
		papir u pisač.
Greška kod	Nije detektiran kraj papira	 Izbacite papir.
izbacivanja papira	čak niti nakon što je veća	 Uključite pisač.
	količina papira izbačena	
Greška kod poluge	Poluga za odabir papira je	- Prebacite polugu na
za odabir tipa	postavljena za pojedinačne	odgovarajuæi polo•aj.
papira	listove, a radite s	- Uklonite uvuèeni
	beskonačnim obrascem.	papir.
	Poluga za odabir papira je	
	postavljena za beskonačne	
	obrasce, a radite s	
	pojedinačnim listovima.	
	Ako se pojavi ova greška,	
	niti jedna tipka ne reagira.	

Tablica 7.3 Problemi u radu i rješenja

Greška	Opis Rješenje	
Zaglavljivanje papira prilikom uvlačenja.	Nakon što PE senzor traktora otkrije uvlačenje beskonačnog obrasca TOF senzor ne otkrije vrh papira čak i nakon što je papir povučen za po jedan redak više puta. Nakon što senzor otkrije list papira iz nosača papira, TOF senzor ne otkrije vrh papira čak i nakon što je papir povučen za po jedan redak više puta.	 Uvucite papir Upalite pisač Kad se uvuče list papira uklonite list i zatim ga stavite ponovo da ga pisač sam automatski uvuče.

Tablica 7.3 Problemi u radu i rješenja(nast.)

Diode će svijetliti ili treptati ovisno o tipugreške.

	Status diode		
Greška	tr	epće	svijetli
	ONLINE	AREAOVER	PAPER OUT
Kraj papira			*
Zaglavljivanje kod		*	*
izbacivanja papira			
Pogrešno			
postavljena poluga	*		*
za vrstu papira			
Zaglavljivanje kod			*
uvlačenja papira			

^{*1} Ako je u postavkama postavljeno PPR-OUT:IGNORE, kraj papira nije detektiran..

Kvarovi pisača

Korisnik obično ne može razriješiti problem vezan uz neispravan hardver. Pri detektiranju ozbiljnije greške, pisač će:

- Prestati s ispisom
- Bipnut će četiri puta za redom
- Isključit će ONLINE lampicu
- Treptat će PAPER OUT lampica (vidite tablicu 7.4 za tip greške).

Kvar	Lampica	
	<svijetli></svijetli>	<trepće></trepće>
greška na +34 V podnaponu	ONLINE	PAPER OUT
greška na lijevom rubnom senzo	ru MENU1	PAPER OUT
memorijsko preopterećenje	MENU2	PAPER OUT
neispravan RAM	AREAOVER	PAPER OUT
greška visokog napona	-	PAPER OUT
		i
		AREAOVER

Tablica 7.4 Kvarovi pisača

Sljedeće greške uzrokovat će prekid napajanja pisača strujom:

- greška na glavi pisača
- greška na motoru
- greška na motoru za Line feed
- greška na +34 V podnaponu

U slučaju ovih grešaka lampice neće svijetliti.

Isključite i ponovo uključite pisač, započnite ponovno posao kako biste provjerili da greška nije bila prolaznog tipa. Ako se greška ponovo pojavi, kontaktirajte servisnu službu.

DIJAGNOSTIČKE FUNKCIJE	 Dijagnostičke funkcije pisača su SELF-TST, HEX-DUMP, i V-ALMNT. SELF-TST vam govori radi li hardver pisača korektno. Ako radi, bilo koji problem koji imate vjerojatno je uzrokovan neispravnim postavkama pisača, neodgovarajućim postavkama u programu, sučeljem ili računalom. HEX-DUMP vam omogućuje utvrditi šalje li računalo ispravne naredbe pisaču i izvršava li ih pisač ispravno. Ova funkcija korisna je programerima i ostalima koji razumiju i znaju interpretirati heksadecimalni kod. V-ALMNT vam omogućuje provjeru i ako je potrebno, ispravak vertikalnog poravnanja ispisa.
	Za detalje o korištenju ovih funkcija, koji su svi dostupni u pisačevu setup modu, pogledajte sekciju Korištenje dijagnostičkih funkcija u poglavlju 5.
TRAŽENJE POMOĆI	 Ako niste u mogućnosti ispraviti grešku koristeći ovo poglavlje, kontaktirajte vašeg dobavljača ili servis za pomoć. Budite spremni pružiti sljedeće informacije: Broj pisača s naljepnice smještene na desnoj strani pisača. Serijski broj i datum proizvodnje koji se nalaze na naljepnici sa stražnje strane.
	 Opis problema Tip sučelja koje koristite Imena programskih paketa koje koristite Ispis standardnih postavki. Da biste ih ispisali, pogledajte sekciju Ispis standardnih postavki u poglavlju 5.

DOPUNSKA OPREMA

Dopunska oprema vam omogućavaju da proširite mogućnosti vašega printera.

Dostupne opcije za printer uključuju:

- LAN karticu
- RS-232C serijsko sučelje na ploči

LAN karticu možete sami instalirati, ali samo ako model printera ima paralelno ili USB sučelje. Za informacije o instalacijskoj proceduri pogledajte u priručnik koji dolazi sa LAN karticom.

RS-232C serijsko sučelje može se instalirati samo tvornički ili od strane vašeg dobavljača.

Dopunsku opremu možete kupiti kod svoga dobavljača. Brojevi za narudžbu su dani u Dodatku A.

8

POTROŠNI MATERIJAL I DOPUNSKA OPREMA



Ovaj dodatak sadrži listu potrošnog materijala i dopu dostupne za printer.

Kontaktirajte svog dobavljača za informacije o naručivanju.

POTROŠNI MATERIJAL

Potrošni materijal	Broj za narudžbu
Ribbon cartridges	
Crna vrpca	CA02374-C104
Ribbon subcassette	
Crna vrpca	CA02374-C204
Printerska glava	CA02281-E718

DOPUNSKA OPREMA

Dopunska oprema	Broj za narudžbu	Opis
RS-232C serijsko sučelje	KA02013-C992	
LAN kartica	KA02012-C103	Može se instalirati samo na printeru koji ima paralelno i USB sučelje.

FIZIČKE	
SPECIFIKACIJE	

SPECIFIKACIJE PRINTERA I PAPIRA

Ovaj dodatak daje fizičke i funkcionalne specifikacije printera.

Također daje detaljne spec	ifikacije za papir.	
Dimenzije	80 stupaca	136 stupaca
Visina:	120 mm (4.72 in)	120mm (4.72 in)
Širina:	415mm (16.3 in)	570 mm (22.5 in)
Dubina:	330 mm (13 in)	330 mm (13 in)
Težina: približno	7.3 kg (16 lbs)	9.7 kg (21.4 lbs)
Zahtijevana istosmjerna (A	AC) struja	
Model:	M33331A/M33333	A
	100 - 120 V ±10%;	50/60 Hz
Model:	M33331B/M33333	В
	220 - 240 V -10%,	+6%; 50/60 Hz
Potrošnja struje		
Model:	M33331A/M33333	А
	prosjek 140 VA	maksimum 255 VA
Model:	M33331B/M33333	В
	prosjek 150 VA	maksimum 255 VA
Stvaranje topline	prosjek 251.2 KJ/h	L
Sučelje	Centronics paralel	lno
	Centronics paralel	no i RS-232C serijsko
	Centronics paralel	no i USB i LAN
Veličina buffera za podatke	0, 256, 2K, 8K, 24k	K, 32K, 96K ili 128K bytes
Buffer preuzimanja	maksimalno 128K	bytes
datoteka	(128K minus buffe	er za podatke)
Radna okolina	5 do 38°C (41 do 1	00°F)
	30% do 80% RH ((bez kondenzacije)
	Wetbulb temperat	ura, manje od 29°C (84°F)
Skladištenje	-15 to 60°C (-4 to	140°F)
	10% to 95% RH (bez kondenzacije)
Buka	Prosječno 49 dBA	dok printa u letter
	kvaliteti	ł
	ISO 7779 (Bystand	der Position Front)

B

FUNKCIJSKE SPECIFIKACIJE	Način printanja		Udarna iglica vo glava	eličine 0.2 mm, 24-iglična
	Smjer printanja		Dvosmjerni ili	jednosmjerni
	Matrica slova Letter Letter High-spee	(10 cpi): (12 cpi): Report: Draft: ed draft:	horizontalno x 36 x 24 točaka 30 x 24 točaka 18 x 24 točaka 12 x 24 točaka 9 x 24 točaka	vertikalno
	Rukovanje papiror Stan Tipovi papira	n ıdardno:	Valjak za uvlač Traktor (uvlače beskonačnih lis Uvlačenje papin Izvlačenje papin trganje sa TEA Parkiranje besk koriste rezani li jedno do petero u beskonačni ol s perforacijom jedno do petero ili koverte	enje papira (listovi papira) enje sa stražnje strane tova ili obrazaca) ra sa LOAD tipkom ra do ruba perforacije za R OFF tipkom conačnog papira kada se istovi papira oslojni NCR papir spojen prazac ili listovi naljepnica
	Veličina papira			
	Beskonačni	širina: duljina:	80 stupaca 102–267 mm (4–10.5 in) 102 mm (4 in)	136 stupaca 102-420mm (4-16.5 in) isto kao lijevo ili veće
	listovi	širina: duljina:	102–267 mm (4–10.5 in) 76–364 mm (3–14.3 in)	102-420mm (4-16.5 in) 76-420 mm (3-16.5 in)
	Debljina papira		do 0.35 mm (0.	014 inch)

Duljina papira	
Programski	Programabilno u jednoj liniji ili u
	koracima od inča za sve emulacije.
Preko kontrolnog panela	Ovisi o emulaciji. Standardno je 11 inča za sve emulacije.
DPL24C+/XL24E:	3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 11.6, 12, 14, ili 18 inča
ESC/P2:	4, 4.5, 5, 5.5,, 11, 11.5,, 22 inča
Broj kopija	Do 5, uključujući original
Set komandi (emulacije)	
ugrađeno	Fujitsu DPL24C PLUS
	IBM Proprinter XL24E
	Epson ESC/P2
Skup znakova (karaktera)	
DPL24C+/XL24E:	• IBM PC skup znakova 1 i 2
	 IBM PS/2 skup znakovas (codne
	stranice 437, 850, 852, 855, 860, 863,
	865, 866, i DHN)
	IBM 437 i 851
	ISO 8859-1 i ECMA 94
	Ukupno 59 nacionalnih skupova znakova
	 Fujitsu skup znakova (691 znak)
ESC/P2:	 Italic skup znakova
	Grafički skup znakova 1 i 2
	 IBM PS/2 skup znakova (codne
	stranice 437, 850, 852, 855, 860, 863,
	865, 866, i DHN)
	IBM 437 i 851
	ISO 8859-1 i ECMA 94
	Ukupno 63 nacionalna skupa znakova

Vrste pisama		
ugrađeno Bit map: Outline:	Osamnaes Courier 10 10, Prestig Correspon and High- Courier, T each in no	at pisama je dostupno 0, Pica 10, OCR-B 10, OCR-A ge Elite 12, Boldface PS, adence, Compressed, Draft, espeed Draft Timeless, and Nimbus Sans ®; prmal, bold, and italic styles
Preuzimanje datoteka	Dostupo d	od neovisnih proizvodaca
Prored	1, 2, 3, 4, 5 Programal koraci za s	5, 6, 7, ili 8 redaka po inču bilno na 1/360 inča ili različiti slike (fotografije). (ESC/P2)
Gustoća znakova	2.5, 3, 5, 6, proporcion Programal koraci za s	, 10, 12, 15, 17.1, 18, ili 20 cpi, ili nalni razmak. bilno na 1/360 inča ili različiti ilike.
Broj znakova po retku		
	80 stupaca	136 stupaca
10 cpi:	80 cpl	136 cpl
12 cpi:	96 cpl	163 cpl
15 cpi:	120 cpl	204 cpl
17.1 cpi:	136.8 cpl	231 cpl
18 cpi:	144 cpl	244 cpl
20 cpi:	160 cppl	272 cpl
	cpi: broj znal	kova po inču (characters per inch) kova po retku (characters per line)
	-F)	(
Brzina ispisa	10 cpi	12 cpi
Letter:	113 cps	135 cps
Report:	225 cps	270 cps
Correspondence:	225 cps	270cps
Draft:	360 cps	432 cps
High-speed draft:	400 cps 448 cps cpi: broj z per inch)	480 cps (za 80-stupčani printer) 537 cps (za 136-stupčani printer) znakova po inču (characters
	(character	rs per second)

SPECIFIKACIJE MOGUĆNOSTI

Line feed brzina	80 ms po retku kod 6 redaka po inču
Form feed brzina	5.6 inča po sekundi
Životni vijek ribona Certifikati	7.5 milijuna znakova * Život je čitljiv broj znakova. Razlikuje se ovisno o korisnikovom okruženju korištenja.

Sigurnost:

Model	Regulativa	Država
M33331A M33333A	UL60950-1 United States (for 100 to 120 V)	United States
	CSA C22.2 No. 60950-1 (for 100 to 120 V)	Canada
M33331B M33333B	EN 60950-1 (for 220 to 240 V)	Europe

EMI propisi:

Model	Regulativa	Država
M33331A	CFR 47 FCC Part15 Subpart B classB	United States
M33333A	ICES-003 class B	Canada
	CNS 13438 class B	Asia
M33331B	EN 55022 class A	Europe *1
M33333B	AS/NZS CISPR22 class B	Australia and New Zealand
	CNS 13438 class B	Taiwan

Napomena 1. Za europske korisnika.

To je klasa A proizvod. U naseljenom području ovaj uređaj može uzrokovati smetnje, u kojem slučaju korisnik će možda morati poduzeti odgovarajuće mjere.

SPECIFIKACIJE PAPIRA

Područje ispisa

Ova sekcija ilustrira preporučeno područje ispisa za pojedinačne listove i beskonačne obrazce.



Područje ispisa za pojedinačne listove



Područje ispisa za beskonačne obrasce

Težina papira

Težina papira dana je s težinom papira ili u gramima po četvornom metru (g/m²) ili u funtama po bondu (lbs/bond). Sljedeća tablica pokazuje dostupne težine papira za jednoslojni ili za svaki sloj višeslojnog papira. Ukupna debljina ne smije prijeći 0.35 mm (0.014 inča).

Težina papira može varirati, ovisno o proizvođaču. Kada koristite papir granične težine, isprobajte papir prije započinjanja posla.

Vrsta papira	Slojevi	Težina
Jednostruki	samostalan	52-81 g/m ² (45-70 kg ili 14-22 lb)
bez karbona		
	gornji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)
	donji	40-81 g/m ² (34-70 kg ili 11-22 lb)
	gornji	40-64 g/m² (34-55 kg ili 11-17 lb)
3P	srednji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)
	donji	40-81 g/m ² (34-70 kg ili 11-22 lb)
	gornji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)
	srednji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)
	srednji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)
	donji	40-81 g/m ² (34-70 kg ili 11-22 lb)
	gornji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-17 lb)
5P	srednji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-17 lb)
	srednji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-17 lb)
	srednji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-17 lb)
	donji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)

- kg: težina u kilogramima 1000 listova papira 788 x 1091 mm (1.16 g/m²)
- lb: težina u funtama 500 listova papira 17 x 22 inča (3.76 g/m^2)

Vrsta papira	Slojevi	Težina	
karbon iza	Ne koristiti u vlažnoj okolini.		
	gornji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
2P	donji	40-81 g/m ² (34-70 kg ili 11-22 lb)	
	gornji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
3P	srednji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
	donji	40-81 g/m ² (34-70 kg ili 11-22 lb)	
	gornji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
4P	srednji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
	srednji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
	donji	40-81 g/m ² (34-70 kg ili 11-22 lb)	
	gornji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-14 lb)	
5P	srednji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-14 lb)	
	srednji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-14 lb)	
	srednji	40-52 g/m ² (34-45 kg ili 11-14 lb)	
	donji	40-64 g/m ² (34-55 kg ili 11-17 lb)	
karbon umetnut	Izbjegavajte upotrebu karbona s jednim listom papira.		
	gornji	35-64 g/m ² (30-55 kg ili 9-17 lb)	
2P	karbon	računa se kao jedan list	
	donji	35-81 g/m ² (30-70 kg ili 9-22 lb)	
	gornji	35-52 g/m ² (30-45 kg ili 9-14 lb)	
3P	karbon	računa se kao jedan list	
	srednji	35-52 g/m ² (30-45 kg ili 9-14 lb)	
	karbon	računa se kao jedan list	
	donji	35-64 g/m ² (30-55 kg ili 9-17 lb)	

- kg: težina u kilogramima 1000 listova papira 788 x 1091 mm (1.16 g/m²)
- lb: težina u funtama 500 listova papira 17 x 22 inča (3.76 g/m²)

INDEX

akustični poklopac	2-10
AREAOVER indikator	4-7
ATTRIB	5-18
atributi, pismo	5-18

Α

В

Beskonačni obrasci
uvlačenje 3–10
smještaj 3–9
trganje 3–15
izvlačenje 3–14
bold pismo 5–15
broj kopija B–3, 3–2
broj za narudžbu A-2
brzi pregled, operacije QR-1
BUFFER
BUZZER 5-30

С

Carriage return (CR)	5-25
nedostatak	. 7–3
Centronics paralelni kabel za konekctiju	2-20
CHAR-H	5-18
CHAR-W	5-17
CHR-SET	5-24
Correspondence	5-15
Courier 10	5-15
CR-CODE	5-25

Č čišćenje 6–1

D

DC1/DC3 komande 5–25 DC3-CDE 5–25 DEFAULT funkcija 5–28, 5–49 demo uzorak 2–18 desni kraj stranice (RGHTEND) 5–26 detekcija nestanka papira 4–5, 5–29 dijagnostičke funkcije 5–50 DPL24CPLUS 5–16 DTR protokol 5–33 duljina riječi 5–30 dvosmjerni ispis 5–30

Ε

EMULATE	2–25,	5–12,	5-15
emulacije			
odabir	2–23,	5–12,	5-14
podržane			2-23
Epson ESC/P2			
odabir		2-23	5-15

F

Kazalo pojmova

Funkcije	•••••	5-12
ADJUST	•••••	5-35
CONFIG		5-40
DEFAULT		5-28
HARDWRE	•••••	5-29
HEX-DUMP	5-52,	7-10
LIST		5-10
MENU1		5-14
MENU2		5-14
SAVE & END		5-4
odabir		5-5
SELF-TST	5-51,	7-10
V-ALMNT	5-55,	7–10

G

glava pisača	2-10
gornja margina, izmjena	5-20
GRAPHIC	5-37
gustoća	5-17

Н

Hardver (opcije)

u setup modu	5–29
brojevi za narudžbu	A-1
HARDWRE funkcije	5-29
HEX-DUMP funkcija 5–52,	7-10
HI-DRFT	5-16

0

IBM Proprinter XL24E

odabir	2–23,	5-15
ispis		
područje		В-6
međuspremnik, pražnjenj	. 4–8,	5–31
mogućnosti, odabir		4-1

lista odabranih mogućnosti	5 - 10
ispis sa sjenom	5 - 18
ispisivanje	
trenutno selektiranih opcija	5 - 10
probni uzorak	2 - 18
problemi 7–2, 7–3	, 7–4
samo-test	2 - 14
početak	4–5
zaustavljanje	4–5
upotreba programa	4-2
s paralelnim sučeljem	2–26
sa serijskim sučeljem	2–26
izbornik, < <function>> 2-25</function>	, 5–4
izbornik za pomoć 5-4	, 5–9
izmjena hardverskih opcija	5-29

jedan list papira	
uvlačenje	3-5
izbacivanje	3–8
jednosmjerni ispis	5-30

J

Κ

kablovi	
LAN	2-20
paralnog sučelja	2–19
serijskog sučelja	2–19
USB	2-20
komprimirano pismo	5-15
kondenzirani ispis	5-18
konektor sučelja	2-11
kontrolna ploča 2–10, 3–2	2, 4–2

LAN sučelje	
kabel za spajanje 2–2	20
opcionalne postavke 5–3	31
LANGUGE 5-2	21
LF-CODE	25
LF/FF tipka	-2
LFT-END	19
Line feed 3-	-3
LINE SP 5–	17
LIST funkcija	10
LOAD tipka	14
Loading	
jedan list papira 3.	-5

L

Μ

marg	ine

provjera	3-7
lijeva	5-19
gornja	5-20
međuspremnik ispisa	5-30
međuspremnik za podatke	5-30
međuspremnik za (soft) pisma 4–1,	5-16
MENU tipka	3-3
MENU1 i MENU2	
promjena opcija (setup mod)	5-14
1 1 1 1 1	
na kontrolnoj ploči	4-2
na kontrolnoj ploči MENU1 funkcija	4-2 5-14
na kontrolnoj ploci MENU1 funkcija MENU2 funkcija	4-2 5-14 5-14

Ν

Naljepnice, ispis	3–19
napajanje	
konektor	2–11

kabel 2–3,	2–11
prekidač	2–11
nastavak ispisa	4–5
nosač papira	2–10
postavljanje	2-6
punjenje	2–13

0

održavanje, pisača 6–1
omotnice, ispis 3–19
ON-LOAD
ONLINE
tipka 2–26, 5–7
lampica 2–12
Online setup 5–62
opcije, hardverske
postavljanje 81
brojevi za narudžbu A-1
Opcije, postavke
poravnanje 5–35
konfiguracija 5–40
trenutno odabrano 5–10
hardver 5–29
MENU1 5–14
MENU2
zahtijevane 5–12
vrh forme (papira) 5–39

Ρ

PAGELG	5–19
PAPER OUT lampica 3–17,	4–5
papir	
beskonačni obrazac	3-10
izbacivanje jednog lista	3-8
povlačenje	3–16

vodilica
dulijna
uvlačenie
rukovanje
područie ispisa B–6
poluga selekcije
selekcija
iedan list 3–5
specifikacije B–6. 3–1
debliina 3–1
poluga za deblijnu 3-4
savieti za rukovanie 3–18
vrste, prebacivanje 3–17
izbacivanje beskonačnog obrasca 3–14
širina 3–1
PICA 10
Pisač
kontrolna ploča 4–2
kvarovi
mogućnosti 1–1, 1–2
lokacija 2–1
normal mode QR-1, 5-1
problemi 7–1
podešavanje 2-1
setup mod 5–1
specifikacije B-1
pisma (Fonts)
atributi 5–18
odabir 5–15
vrste 1-2
podešavanje
lijeve margine 3–6, 3–11
poluge za vrstu papira 3–2, 3–3
poluge za debljinu papira 2–10 3–2, 3–3
vrh papira 3–7, 5–36
podmazivanje, pisača 6–1
pokazivač, na vodilici 2-25, 5-4

poklopac izbacivača papira 2–11
poluga
za blokiranje traktora 3–11
za debljinu papira 3–2, 3–4
za odabir papira 3–2
poluga odabira papira 2-11, 3-2
potrošni materijal A-1
pomoć, gdjedobiti 7–10
postavljanje
nosača papira 2–6
strujnog kabela 2–11
glave pisača 6–7
upravljačkog programa 2–29
ribona 2–7
prednji poklopac 2–10
prisutne emulations 2-23, 5-15
prisutna pisma 1–2
promjenaribona 6–3
proerd 5–17
putanja papira
odabir
pražnjenje međuspremnika 4-8
PPR-OUT
Prestige Elite 12 5–15
PRF-SKP 5–24
problemi
rukovanja 7–7
rukovanja papirom 7–4, 7–5
kvarovi pisača 7–1, 7–9
ispisa
rješavanje 7–1
PRT-DIR 5–30
Q

QUALITY	5–16
---------	------

R

raspakiranje 2–3
RGHTEND 5–26
ribon
postavljanje 2–7
zamjena 6–3
vrpca ribona 6–3, A–1
RS-232C (serijsko) sučelje
konekcija kabelom 2–22
opcione postavke (setup) 2–26, 5–31

S

samo-test, pisač	2-14
selekt (DC1)/deselekt (DC3) komande	5-25
SELF-TST	7-10
serijsko (RS-232C) sučelje	
konekcija kabelom	2-20
opcione postavke (setup) 2–28,	5-31
setup mod	
izmjena konfiguracijskih opcija	5-40
izmjena hardverskih opcija	5-29
izmjena MENU1 i 2 opcija	5-14
izmjena pozicije ispisa	
opcije poravnavanja	5-35
izmjena vrha papira (top-of-form)	5-39
DPL24C PLUS grafikon	5-57
ulaz	5-2
primjer	5-6
izlaz	5-48
uključen (online)	5-62
pregled	5-4
spremanje postavki	5-48
fino podešavanje jednog lista (CUTFINE) 5-
36	
sažetak	5-7
Setup opcije	

opcije poravnavanja	5-35
Alternate Graphics Mode (AGM)	5-24
atributi (ATTRIB)	5-18
međuspremnik (BUFFER)	5-30
zujalica ON/OFF (BUZZER)	5-30
carriage return (CR)	5-25
visina znaka (CHAR-H)	5-18
set znakova (character set) (CHR-SET)	5-24
širina znaka (CHAR-W)	5-17
detekcija kraja besk. obrasca (CONT-PE). 5-
44	
emulacija (EMULATE)	5-15
fino podešavanje (CNTFINE) vrha besk.	
obrasca,	
beskonačni obrazac	5-36
fino podešavanje lijeve pozicije (CNT-LF	Т),
beskonačni obrazac	5-37
pismo (FONT)	5-15
hardverske opcije	5-29
sučelje (INTRFCE)	5-31
jezik (LANGUGE)	5-21
lijevi rub stranice (LFT-END)	5-19
uvlačenje za jedan red (LF)	5-25
prored (LINE SP)	5-17
podešavanje proreda (CUT-ADJ), jedan	list
papira	5-37
lista selektirani opcija	5-10
lock funkcija setup moda (LOCK)	5-43
MENU1 i MENU2 opcije	5-14
duljina stranice (PAGE LG)	5–19
paper-out response (PPR-OUT)	5-29
preskakivanje perforacije (PRF-SKP)	5-24
gustoća	5-17
smjer ispisa (PRT-DIR)	5-30
kvaliteta ispisa	5-16
select/deselect komande (DC3-CDE)	5-25
podešavanje brzine ispisa	
izmjena procesiranja (SKIP-PR)	5-45
namještanje prioriteta TOF kontrole	

Kazalo pojmova

(TOF-CTL)	5-46
namještanje izvlačenja papira za jedan rec	1
(BANDCTL)	5-45
namještanje izvlačenja papira,	
beskonačni obrazac (CUT-CTL)	5-44
namještanje funkcije asinkrona statusa (S	TA-
TUS)	5-45
namještanje zaštitne kontrole ribona,	
beskonačni obrasci	5-44
jedan list, vrh papira (CUT-ORG)	5-36
status nakon uvlačenja papira u offline m	odu
(ON-LORD)	5-43
trganje (TEAROFF)	5-40
vrijeme trganja, omogućeno (TEAR-EN)	5–
41	
trganje, pozicija (TEARPOS)	5-41
gornja margina (TOP-MRG)	5-20
vrh papira (CNT-ORG), besk. obrazac.	5-36
vrh papira	5-39
duljina riječi (WORD-LG)	5-30
prekrižena nula (ZEROFNT)	5-24
soft (učitana) pisma 4–1,	5-15
softvare, korištenje 2–26	, 4–2
spajanje	
kabel sučelja	2-20
strujni kabel	2-11
specifikacije	
papira	B-6
pisača	B-1
Standardnepostavke	
tvorničke postavke	5-11
resetiranje power-on postavki	5-49
resetiranje, tvorničkih postavki	5-49
Stavke, podešavanje	
ADJUST	5-39
HARDWRE	5-29
MENU1	5-14
MENU2	5-14

stranica

duljina	5-19
stražnji poklopac	2–11

Т

TEAR OFF tipka 3–3
tear-offsetup opcije 5-40
testiranje pisača
ugašenog 2–13
upaljenog 2–26
tipke
LF/FF 3–3, 3–7, 4–2
LOAD 3–3, 3–7, 4–2
MENU 3-3, 4-2
ONLINE 2–26, 4–2
TEAR OFF 3–3, 4–2
transportni ograničivači, uklanjanje 2-4
trganje besk. obrazaca 3–15
TOP-MRG 5–20
traktor 2–11
tvorničke postavke 5–11
-

U

uklanjanje ispisanih stranica	4-8
ulaz u setup mod	5-2
upravljački program pisača	2–29
USB sučelje	
konekcija kablom	2 - 20
opcionalne postavke	5–31
uvlačenje papira	
form feed 3–3,	3–16
mirko pomak naprijed	3–3
line feed 3–3,	3–16
problemi	7–4

V

V-ALMNT funkcija	7-10
valjak	2 - 10
čišćenje	6–3
ručica	2 - 10
veličina međuspremnika	5-30
vertikalni pomak znakova, korekcija	7 - 10
višeslojni papir B–8,	3–18
vodilica ispisa	2 - 10

WIDTH	5-24
WORD-LG	5-30

W

zamjena ribona	6–3
ZEROFNT	5-24
znak (Character)	
povećavanje	5-17
visina	5-18
gustoća	5-17
skupina	5-24
širina	5-17

Ζ

Kazalo pojmova
