

24-wire dot matrix printers

0⁰0000



USER'S MANUAL



FUJITSU DL3750+/3850+ DRUKARKA MOZAIKOWA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



WAŻNA UWAGA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

PRZECZYTAJ DOKŁADNIE CAŁY PODRĘCZNIK PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKTU. NIEWŁAŚCIWE JEGO ZASTOSOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA, OSÓB POSTRONNYCH LUB INNYCH PRODUKTÓW. Firma FUJITSU ISOTEC dołożyła wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszym podręczniku były poprawne i aktualne, lecz nie ponosi odpowiedzialno[ci w stosunku do osób trzecich za szkody powstałe w wyniku błędów lub pominięć w treści podręcznika, jego wersji i załączników, bez względu na źródło powstania błędu: przypadkowe, sutkowe czy inne. Dodatkowo FUJITSU ISOTEC nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do oprogramowania lub zastosowania iakichkolwiek produktów lub systemów zgodnie opisami i instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku; wyłączając w to odpowiedzialność za przypadkowe lub skutkowe uszkodzenia wynikłe z powyższych. FUJITSU ISOTEC NIE UDZIELA JAKIEJKOWIEK GWARANCJI JAWNEYCH ANI DOMNIEMANYCH CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W PONIŻSZYM PODRĘCZNIKU. FUJITSU ISOTEC zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej publikacji bez powiadamiania i bez zobowizań.

Używanie produktu w środowiskach ryzyka

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany do wykorzystania w standardowych środowiskach takich jak: biuro, dom, czy podstawowe środowisko przemysłowe. Produkt nie jest przeznaczony do specjalnych zastosowań (takich jak: kontrola reaktorów nuklearnych w elektrowniach jądrowych, systemy areonautyczne czy kontroli lotów kosmicznych, kontrola lotów powietrznych, kontrola systemów operacyjnych transportu publicznego, urządzń medycznych podtrzymujących życie, odpalania rakiet w urządzeniach onronnych), w których niezbędna jest najwyższej klasy niezawodność, lub w których awaria lub błąd operayjny moglyby spowodować zagrożenie życia lub obrażenia fizyczne (stąd określenie zastosowania w srodowiskach "wysokiego ryzyka"). Klieci rozważajacy zastosowanie produktu w sytuacjach wysokiego ryzyka, powinni uprzednio przedsięwziąć nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Co więcej, proszeni są o skonultowabie zakupu z reprezentantem handlowym przed zastosowaniem produktu dla tego typu specjalnego przeznaczenia.

Seguintes notas para os usuários dos Estados Unidos são válidas para 100-120V modelo só.

Oświadczenie Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement dla użytkowników w USA

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15B zasad FCC.

Ograniczenia stawiane przez komisję FCC urządzeniom klasy B zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z punktem zakupu urządzenia lub z serwisem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Ostrzeżenie FCC: Zmiany lub modyfikacje niezaakceptowane oficjalnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność z wymogami mogą unieważnić prawo użytkownika do jego używania.

UWAGI:

- W czasie testów wykorzystywano modele urządzeń o numerach: M33331A lub M33333A.
- Wykorzystanie niekranowanego kabla jest zabronione. Długość kabla złącza szeregowego powinna wynosić nie więcej niż 3 metry (10 stóp). Długość opcjonalnego kabla złącza szeregowego wynosić może nie więcej niż 15 metrów (50 stóp). Długość kabla LAN nie może przekraczać 100 metrów (300 stóp).
- Długość przewodu zasilającego wynosić może nie więcej niż 2 metry (6,6 stopy).

Uwaga dla użytkowników w Europie

To jest klasy A produkt. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas. Zawartość niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia i bez konieczności wprowadzania zmian i poprawek do dostarczonych egzemplarzy.

Dołożono wszelkich starań by informacje zawarte w podręczniku były pełne i dokładne przed jego publikacją, jednakże firma Fujitsu Isotec Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub opuszczenia.

Specyfikacja modelu drukarki może różnić się w zakresie kolumny druku (80 lub 136) i napięcia wejściowego zasilacza (100-120 lub 220-240 V).

C147-E047-07PL Może 2023

© 2004-2023 FUJITSU ISOTEC LIMITED.

Wydrukowano w Japonii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niemoże być kopiowana lub tłumaczona, czy też przechowywana w baziedanych lub w systemach odzyskiwania /retrieval system/ w żaden sposób iprzy pomocy jakichkolwiek środków – graficznych, elektronicznych, mechanicznych, wliczając w to fotokopie, nagrania lub inne, bez uprzedniej zgody Fujitsu Isotec Limited.

ZNAKI TOWAROWE

FUJITSU jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Fujitsu Creative Faces jest znakiem towarowym Fujitsu Limited. Centronics jest znakiem towarowym Centronics Data Computer Coporation. IBM PC oraz IBM Proprinter XL24E są znakami towarowymi International Business Machines Corporation. ESC/ P2 jest znakiem towarowym Seiko Epson Corporation. Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a MS-DOS oraz Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Nimbus Sans jest zastrzeżonym znakiem towarowym URW Unternehmensberatung Karow Rubow Weber GmbH, Hamburg.

Inne produkty i znaki towarowe wymienione w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli.

O niniejszej instrukcji

Dziękujemy za zakup drukarki mozaikowej Fujitsu DL3750+/3850. Mogą się Państwo spodziewać wieloletniej niezawodnej pracy drukarki i jednocześnie niewielkich nakładów na jej konserwację. Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystać pełnie możliwości drukarki. Została ona napisana zarówno dla początkujących, jaki i zaawansowanych użytkowników drukarki. Instrukcja opisuje, w jaki sposób zainstalować, skonfigurować i wykorzystywać niniejszą drukarkę i jej opcje. Wyjaśnia także, w jaki sposób zadbać o właściwy stan techniczny drukarki i jak postępować w przypadku, gdy coś nie działa. Zamieszczono także szczegółową procedury dla użytkowników korzystających z drukarki po raz pierwszy. Doświadczeni użytkownicy moga pominąć niektóre szczegóły, korzystając ze spisu treści oraz ze wstępów do rozdziałów by znaleźć potrzebną informację. Do niniejszej instrukcji dołączono kilka załączników oraz indeks. Załącznik A zawiera listę materiałów eksploatacyjnych oraz dodatkowych dokumentów i akcesoriów dostępnych w siedzibach wszystkich sprzedawców i autoryzowanych przedstawicieli Fujitsu. Lista biur Fujitsu znajduje się na końcu podręcznika.

MODELE DRUKAREKI OPCJE

Podręcznik obejmuje materiał dotyczący modelu DL3750+, drukarki 80-cio kolumnowej i modelu DL3850+, drukarki 136-cio kolumnowej. Każdy model wyposażony jest w zasilacz 100-120 V lub 220-240 V. Złącze szeregowe jest opcją fabryczną. Karta LAN Karta sieciowa jest opcją dodatkową, którą może być zainstalowana jedynie na modelach drukarek ze łączem równoległym USB Centronics. Kupując drukarkę należy określić takie wymagania.

DL3750+/3850+



ORGANIZACJA

Skrócona instrukcja zawiera krótki opis codziennych operacji drukowania. Po zapoznaniu się z zasadami pracy drukarki, możesz wykorzystywać ten rozdział by odświeżyć swoja pamięć.

Rozdział 1, Wstęp, prezentuje podstawowe informacje o drukarce, jej opcjach oraz i jej możliwościach.

Rozdział 2, Konfiguracja, zawiera szczegółowe procedury konfiguracji drukarki, tak by była gotowa do natychmiastowej pracy oraz opisuje główne części drukarki. Jeśli jest to twoja pierwsza drukarka, powinieneś przeczytać cały rozdział zanim przystąpisz do próby jej instalacji.

Rozdział 3, Obsługa papieru, wyjaśnia jak korzystać i wkładać papier do drukarki.

Rozdział 4, Drukowanie, obejmuje podstawowe operacje drukowania. Rozdział ten opisuje szczegółowo codzienne czynności wykonywane za pomocą panelu kontrolnego drukarki, takie jak wkładanie papieru, wybór właściwości druku. Po zapoznaniu się z funkcjami drukarki, korzystaj ze **Skróconej instrukcji**, zamieszczonej na początku podręcznika, jeśli będziesz chciał odświeżyć sobie pamięć.

Rozdział 5, Używanie trybu setup, opisuje jak zmienić ustawienie opcji drukarki takich jak: właściwości drukowania, właściwości sprzętu, drukowanie od początku strony. Zmiana większości ustawień ma wpływ jedynie na takie właściwości drukowania jak: krój pisma lub format strony. Pamiętaj, że pewne ustawienia mają bezpośredni wpływ na kompatybilność sprzętu i oprogramowania. Więcej niezbędnych informacji znajdziesz w niniejszym w rozdziale, do którego odesłania znajdują się także w Rozdziale 2.

Rozdział 6, Konserwacja, zawiera wskazówki dotyczące podstawowej konserwacji drukarki.

Rozdział 7, Rozwiązywanie problemów, określa techniki rozwiązywania problemów. W przypadku problemów przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą drukarki, sprawdź listę problemów i propozycji ich rozwiązania, zamieszczoną w niniejszym rozdziale.

Rozdział 8, Instalowanie Opcji, opisuje dostępne opcje drukarki i wyjaśnia, w jaki sposób je zainstalować.

Na końcu podręcznika znajdują się dwa załączniki i indeks. Załącznik A zawiera numery katalogowe drukarek, opcji oraz dokumentacji. Załącznik B zawiera dodatkowe informacje techniczne dotyczące drukarki.

RODZAJE UWAG

Informacje specjalne takie jak:

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza, iż istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała w przypadku postępowania niezgodnego z zalecaną procedurą.

UWAGA

UWAGA wskazuje na możliwość uszkodzenia drukarki w przypadku postępowania niezgodnego z zalecaną procedurą.

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA jest ważną informacją, "jak co zrobić" lub sugestią, której zastosowanie ułatwi poprawne wykonanie procedury. WSKAZÓWKI są szczególnie przydatne dla użytkowników korzystających z drukarki po raz pierwszy.

Dla doświadczonych użytkowników:

Jeśli masz doświadczenie w pracy z niniejszą drukarką lub innymi drukarkami igłowymi, informacje te pozwolą ci na efektywne wykorzystanie podręcznika.

SPIS TREŚCI

	Skrócona instrukcja	. QR-1
ROZDZIAŁ1 WSTEP		
	Właściwości	1–1
	Opcje	1–2
	CIA	
ROZDZIALZ RONI IOURA	Wybér właściwago misicao	2 1
	Roznakowania drukarki	Z—1
	Sprawdzonio wypocożonia opojonalnogo i matoric	Z-J Jány 2 E
	Montoż drukorki	2 –2 VVOIL
	Montaż górnago podajnika pojodynazych arkuszy	2-0
	Instalowania kasaty z taśma	2 7
	Zapoznanie z drukarka	2-1
	Zapoznanie z urukarką	2-10
	Tostowania drukarki (Offlina)	2-11
	kadowanie papieru de autotostu	. 2-13
	Mudruk autotostu	. 2-13
	Podłaczanie drukarki do komputera	2 10
	Mubér kabla interfeisu réwpologiogo	2 10
	Wybór kabla interfejsu rownolegiego	. 2-19
	Wybor kabla interfejeu LISP	2 20
	Wybór kabla interiejsu USB	2-20
	Dedlaazania kabla interfaiau	2-20
	Mubér emulacii	2-20
	Drukowania stropy tastowai (Oplina)	2 26
	Instalowanie storownika drukarki	2 20
		2–29

ROZDZIAŁ3 OBSŁUGA PAPIERU

Wybór papieru	3–1
Przegląd funkcji	3–2
Dostosowanie ustawień do grubości papieru	3–4
Korzystanie z pojedynczych arkuszy	3–5
Ładowanie pojedynczego arkusza papieru	3–5
Ustawianie lewego marginesu	3–6
Wysuwanie pojedynczego arkusza	3–8

Używanie papieru ciagego	3–
Ustawianie stosu papieru	3–9
Ładowanie papieru ciągłego	3–10
Ustawianie lewego marginesu	3–11
Ustawianie pozycji odrywania TEAR OFF	3–13
Wyjmowanie papieru ciągłego	3–14
Montaż podajnika traktorowego	3–14
Oddzieranie papieru ciągłego	3–15
Ładowanie i pozycjonowanie papieru	3–16
Wysuw wiersza/strony Line Feed/Form Feed .	3–16
Micro Feed – Ładowanie dokładne	3–16
Ustawianie pozycji ładowania	3–16
Zmiana typu papieru	3–17
Zmiana na pojedyncze arkusze	3–17
Wskazówki dotyczące obsługi papieru	3–18
Zmiana na papier ciągły	3–18
Wskazówki ogólne	3–18
Papier wieloczęściowy	3–18
Koperty	3–19
Etykiety	3–19

ROZDZIAŁ4 DRUKOWANIE

Wybór właściwości druku	4–1
Oprogramowanie komercyjne	4–2
Panel kontrolny	4–2
Wybór MENU1 lub MENU2	4–3
Zatrzymanie lub rozpoczęcie drukowania	4–5
Rozpoczęcie drukowania	4–5
Zatrzymanie drukowania	4–5
Brak papieru – wznowienie drukowania	4–5
Drukowanie pozostałych wierszy na stronie	4–6
Kontynuowanie drukowania po uzupełnieniu papieru	4–6
Wznowienie drukowania po ostrzeżeniu Area Over.	4–7
Wyjmowanie zadrukowanych stron	4–8
Wyjmowanie pojedynczych arkuszy	4–8
Wyjmowanie papieru ciągłego	4–8
Czyszczenie bufora druku	4–8

ROZDZIAŁ5 UŻYWANIE TRYBU SETUP

Jak korzystać z Rozdziału?	. 5–1
Wejście do Trybu Setup	. 5–2
Przegląd Trybu Setup	. 5–4
Przykład Trybu Setup	. 5–6
Warto zapamiętać	. 5–9
Drukowanie listy wybranych opcji	5–10
Decyzja, które opcje zmienić	5–12
Zmiana opcji MENU1i MENU2	5–14
Procedura	5–27
Resetowanie MENU1 i MENU2	5–28
Zmiana opcji sprzętu	5–29
Procedura	5–34
Zmiana opcji dostosowania pozycji drukowania	5–35
Procedura	5–39
Zmiana opcji konfiguracji	5–40
Procedura	5–47
Wychodzenie i zachowywanie zmian	5–48
Procedura	5–48
Reset ustawień domyślnych	5–49
Reset ustawień domyślnych aktywnych po włącze drukarki 5–49	niu
Reset fabrycznych ustawień domyślnych	5–49
Reset fabrycznych ustawień domyślnych w MENU	1 i MENU2
5-49	
Korzystanie z funkcji diagnostycznych	5–50
Wydruk autotestu	5–51
Procedura	5–51
Drukowanie w zrzucie trybu szesnastkowego	5–52
Procedura	5–53
Sprawdzenie wyrównania druku w pionie (V-ALMNT)5–55
Procedura	5–55
Skrót trybu Setup	5–57
Organizacja DPL24C Plus	5–58
Różnice w emulacji IBM Proprinter XL24E	5–60
Różnice w emulacji Epson ESC/P2	5–61
Tryb Online Setup	5–62

ROZDZIAŁ6 KONSERWACJA

Czyszczenie	6–1
Czyszczenie i odkurzanie drukarki	6–1
Czyszczenie wałka nawijającego i rolek	6–3
Wymiana taśmy	6–3
Wymiana głowicy drukującej	6–7

ROZDZIAŁ7 ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów	7–1
Problemy z jakością druku	7–1
Problemy z obsługą papieru	7–4
Porady dotyczące usuwania zablokowanego	arkusza w
drukarce	7–6
Problemy związane z obsługą drukarki	7–7
Usterki drukarki	
Funkcje diagnostyczne	7–10
Uzyskanie pomocy	7–10

RUZDZIAŁO INSTALUVVANIE UPCJI DUDATKUVVI CH	ROZDZIAŁ8 INSTALOWANIE OPCJI DODATKOWYCH	8-1
---	--	-----

APPENDIX A MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I OPCJE DODATKOWE	
Materiały eksploatacyjne	A_1

ZAŁĄCZNIK B SPECYFIKACJA DRUKARKI I PAPIERU

B–1
B–2
B–4
B–6
B–6
B–8

Podręcznik użytkownika

Objaśnienie symboli na drukarce



Nie dotykać części oznaczonych tym symbolem przed upływem czasu potrzebnego do ich ostygnięcia. W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia lub obrażeń ciała.

Włącznik zasilania

Na włączniku zasilania widnieją dwa symbole. "O" oznacza WYŁĄCZ, a "|" oznacza WŁĄCZ.

Jeśli drukarka wytwarza nadmierne ciepło, dym, emituje dziwny zapach lub dziwne odgłosy, bądź w razie zauważenia jakichkolwiek innych nieprawidłowości, należy natychmiast wyłączyć drukarkę za pomocą włącznika zasilania, a następnie odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego.

Jeśli jakiekolwiek ciała obce (np. woda lub inny płyn, metalowe odłamki) dostaną się do wnętrza drukarki, natychmiast wyłączyć drukarkę za pomocą włącznika zasilania, a następnie odłączyć przewód zasilający z gniazdka. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą drukarki.

SKRÓCONA INSTRUKCJA

Skrócona instrukcja została napisana z myślą o doświadczonych użytkownikach, którzy znają zasady pracy drukarki, lecz czasami chcieliby

przypomnieć sobie pewne jej funkcje. *Obejmuje jedynie zagadnienia związane ze zwykłym trybem pracy drukarki (nie ustawianym przez użytkownika).* Więcej informacji na temat trybu setup, ustawianego przez użytkownika – znajduje się w Rozdziałe 5.

Zwykły tryb pracy drukarki obejmuje funkcje drukarki, które wykorzystywane są przez użytkownika w codziennej pracy: wkładanie papieru, wybór czcionki. Drukarka po włączeniu zgłasza się w trybie zwykłym. Aby przejść do trybu setup, naciśnij jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE w czasie, gdy lampka kontrolna ONLINE jest wyłączona (nie świeci się).



Panel kontrolny

Tabela na następnej stronie zawiera listę funkcji i opcji dostępnych dla użytkownika w trybie zwykłym w zależności od tego czy jest on włączony czy wyłączony. Lista funkcji została podana w porządku alfabetycznym.

Funkcje drukarki (Tryb Normalny)

 $\sqrt{}$: Zadanie może być wykonane gdy drukarka jest w tym stanie.

- : Zadanie nie może być wykonane gdy drukarka jest w tym stanie.

N/A : Nie dotyczy.

Funkcja	Online	Offline	Oczekiwana reakcja
Czyszczenie bufora	-		Naciśnij przyciski MENU i TEAR OFF.
Wysunięcie pojedynczych arkuszy			Naciśnij przycisk LF/FF
Wejście do trybu normalnego	N/A	N/A	Wyłącz drukarkę (naciśnij 1 na przycisku zasilania).
Wejście do trybu setup	-		Naciśnij przyciski ONLINE i TEAR OFF.
Wyjście z trybu normalnego	-		Naciśnij przyciski ONLINE, następnie TEAR OFF lun MENU
Wysuw karetki do przodu (Form Feed)	\checkmark		Naciśnij i przytrzymaj przycisk LF/FF.
Wysuw wiersza do przodu (Line Feed)	\checkmark		Naciskaj przycisk LF/FF przez trzy sekundy.
Ładowanie papieru			Naciśnij przycisk LOAD.
Przesunięcie dokładne wstecz (Micro feed)	-		Naciśnij przyciski ONLINE i LOAD.
Przesunięcie dokładne do przodu (Micro feed)	-		Naciśnij przyciski ONLINE i LF/FF.
Przełączenie drukarki w tryb offline	\checkmark	-	Naciśnij przycisk ONLINE.
Przełączenie drukarki w tryb online	-	\checkmark	Naciśnij przycisk ONLINE.
Resetowanie ustawień domyślnych aktywnych po włączeniu drukarki	\checkmark		Wyłącz i włącz drukarkę.
Wznownie drukowania po wyczerpaniu się papieru	-		Naciśnij przycisk ONLINE.
Zachowanie dostosowanej pozycji ładowania	-		Naciśnij przyciski ONLINE i MENU
Wybór MENU 1 lub MENU2	-		Naciśnij przyciski MENU.
Zatrzymanie/wznowienie drukowania	\checkmark	V	Start: prześlij polecenie drukowania. Stop/wznowienie: naciśnij przyciski ONLINE.
Wydruk autotestu	\checkmark	\checkmark	Start: Wyłącz drukarkę. Naciskając LF/FF włącz ją. Pauza/wznowienie: Naciśnij przycisk TEAR OFF Wyjście: naciśnij ONLINE.
Odrywanie kartek (tylko papier ciągły)	√	ν	Naciśnij przycisk TEAR OFF. Oderwij kartkę, następnie naciśnij dowolny przycisk.
Wyładowanie papieru do pozycji parkowania (tylko papier ciągły)	V		Naciśnij przycisk LOAD.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu niniejszej drukarki. Jest to kompaktowa drukarka wszechstronnego zastosowania, która zapewnia maksymalną kompatybilność z oprogramowaniem i komputerami osobistymi

dostępnymi aktualnie na rynku. Dzięki 24-igłowej głowicy drukującej, drukarka ta sprawdza się zarówno w środowisku biurowym jak i domowym, gwarantując wyraźny i precyzyjny druk. Zarówno instalacja, jak i praca z drukarką są zadaniami łatwymi.



Drukarka mozaikowa

WŁAŚCIWOŚCI

W poniższych dwóch częściach niniejszego rozdziału znajduje się opis głównych cech i możliwości drukarki:

• **Kompatybilność z oprogramowaniem.** Drukarka pracuje głównie z zestawem poleceń Fujitsu DPL24C PLUS, lecz jest także kompatybilna z IBM Proprinter XL24E oraz Epson ESC/P2.

• Różnorodne zestawy znaków. Podstawowym zestawem znaków dostęnych dla Fujitsu DPL24C PLUS jest IBM PC 1 i 2 oraz emulacja standardu IBM Proprinter XL24E, zaś zestawy znaków kursywy i znaków graficznych 1 i 2 –dostępne są w emulacji Epson ESC/P2. Dostępne także są specificzne czcionki regionalne, znaki diakrytyczne dla 57 z 61 języków, (w zależności od emulacji), w tym zestaw znaków standardu IBM PS/2.

- Różnorodne czcionki. Drukarka posiada dziewiętnaście czcionek rezydentnych. Dziesięć czcionek bitmapowych:
 — Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence, Compressed, Draft, oraz High-speed Draft i dziewięć czcionek konturowych — Timeless, Nimbus Sans, and Courier, każda w formacie "upright" (wyprostowana), italic "kursywa", i bold "pogrubiona".
- Wysoka szybkość druku. Przy 10 cpi, szybkość druku waha się w zakresie od 113 cps w przypadku druku jakości tekstowej do 400 cps (drukarka 80-cio kolumnowa) lub 448cps (136-cio kolumnowa) w przypadku druku roboczego.
- Duży bufor pamięci drukarki. Na przechowywanie danych i załadowanie czcionek przewidziano w sumie 128KB. Duży bufor pamięci dla danych umożlia przesłanie plików do drukarki i szybki powrót do pracy w programie, zaś duży bufor dla pobrania czcionek pozwala na wkorzystywanie własnych.
- **80-cio kolumnowy lub 136-cio kolumnowy wiersz**. Drukarki 80-cio kolumnowe najlepiej sprawdzają się przy drukowaniu w orientacji poziomej na papierze w formacie "letter" lub A4. Drukarki 136-cio kolumnowe najlepiej sprawdzają się przy drukowaniu w orientacji poziomej na standardowym papierze komputerowym lub w formacie "legal".
- **Prosta zmiana typu papieru**. Dzięki możliwości "zaparkowania" papieru ciągłego, łatwo jest zmieniać typ papieru, na którym drukujesz z ciągłego na pojedyncze arkusze.
- Automatyczna funkcja oddzierania papieru "tearoff". Papier ciągły przesuwany jest automatycznie do pozycji oddzierania "tear off" po każdym zakończeniu drukowania.
- Nieklopotliwa konserwacja. Drukarka wymaga jedynie okresowego czyszczenia i wymiany kasety z taśmą barwiącą.
 Karta sieciowa dostępna jest jako dodatkowa opcja zamawiana przez użytkownika. Może zostać zainstalowana przez użytkownika jedynie w modelach z interfejsem równoległym Centronics parallel + USB.
 Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Rozdziale 8.

OPCJE

KONFIGURACJA

Twoją nową drukarkę jest łatwo zainstalować i skonfigurować.W niniejszym rozdziale dowiesz się jak skonfigurować drukarkę i zacząć od razu z niej korzystać. Jeśli jest to twoja pierwsza drukarka, powinieneś przeczytać cały rozdział zanim spróbujesz ją uruchomić.

Ten rozdział opowie ci jak:

- Rozpakować i złożyć drukarkę, wybrać właściwe dla niej miejsce.
- Rozpoznać podstawowe części drukarki.
- Podłączyć przewód zasilania i kabel interfejsu.
- Przetestować drukarkę przed podłączeniem jej do komputera.
- Wybrać emulację i wydrukować próbną stronę, wykorzystując twoje oprogramowanie.
- Zainstalować sterownik drukarki

W przypadku gdybyś miał jakikolwiek problem ze skonfigurowaniem drukarki, przejrzyj część **Rozwiązywanie problemów** w Rozdziale 7. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zgłoś się do sprzedawcy drukarki.

Drukarka sprawdza się w większości środowisk biurowych i domowych. Aby wykorzystać maksymalnie jej możliwości, wybierz miejsce, które spełnia następujące kryteria:

- √ Umieść drukarkę na płaskiej, równej powierzchni.
- V Umieść drukarkę w pobliżu gniazda sieci prądu przemiennego z uziemieniem.
- ✓ Zapewnij łatwy dostęp do przedniej i tylnej strony drukarki zostawiając kilkanaście centymetrów wolnej przestrzeni wokół drukarki. Nie blokuj wylotów powietrza z przodu, z prawej bądź lewej strony drukarki.
- ✓ Nie umieszczaj drukarki w miejscu silnie nasłonecznionym lub w pobliżu grzejników.
- ✓ Upewnij się, iż pomieszczenie jest dobrze wentylowane i, że w pomieszczeniu nie ma nadmiernego zapylenia.

WYBÓR WŁAŚCIWEGO MIEJSCA

(ONFIGURACJA

2

- √ Nie ustawiaj drukarki w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i chroń ją przed nadmierną wilgocią.
- √ Korzystaj wyłącznie z dostarczonego z drukarką przewodu zasilania lub innego poleconego przez sprzedawcę. Nie korzystaj z przedłużacza.
- √ Nie podłączaj drukarki do żadnego gniazda zasilani, do którego podłączony byłby inny sprzęt przemysłowy taki jak silniki, urządzenia przemysłowe, kserokopiarki czy ekspresy do kawy. Taki sprzęt często generuje szumy elektryczne lub powoduje spadek mocy.

ROZPAKOWANIE DRUKARKI

Rozpakuj drukarkę w następujący sposób:

 Otwórz karton i wyjmij drukarkę oraz pozostałe elementy. Upewnij się, że jesteś w posiadaniu wszystkich części, jakie pokazano poniżej. Dostarczony przewód zasilania zależy od modelu drukarki (zasilacz 100-120 lub 220-240 V).



Sprawdź wszystkie otrzymane części

- Dokładnie sprawdź czy żadna z części nie jest uszkodzona. Zgłoś sprzedawcy lub dostawcy problemy, jeśli się pojawiły.
- 3. Umieść drukarkę w wybranym miejscu.
- 4. Usuń taśmy zabezpieczające przednia pokrywę, tacę wysuwu papieru, i tylną pokrywę. Otwórz przednią pokrywę i usuń tekturowe zabezpieczenie na czas transportu, które zabezpieczało głowicę drukującą przed przesuwaniem się. (Pokazane poniżej).



Usunięcie tekturowego zabezpieczenia

 Zachowaj oryginalny karton i opakowanie na przyszłość. Może ci się przydać, jeśli będziesz chciał przenieść lub przetransportować drukarkę w inne miejsce.

WSKAZÓWKA

Do drukarki nie dołączono kabla interfejsu. Należy nabyć go oddzielnie. Sposób podłączenia kabla opisano w następnej części niniejszego rozdziału.

Sprawdzenie wyposażenia opcjonalnego i dostarczonych materiałów

Jeśli zostały zamówione, następujące akcesoria i materiały są dostarczane oddzielnie:

- karta sieci LAN (instalowana na życzenie użytkownika)
- dodatkowa kaseta z monochromatyczną taśmą barwiącą

Interfejs szeregowy RS-232C jest opcją fabryczną. Może go zainstalować jedynie kompetentny specjalista. Jeśli zamówiłeś drukarkę z takim interfejsem karta została już zainstalowana w drukarce.

Upewnij się, iż otrzymałeś wszystkie zamówione części.

Jeśli jesteś pewien, że wszystko się zgadza, możesz przystąpić do złożenia drukarki.

MONTAŻDRUKARKI

Niniejsza część podręcznika wyjaśnia, w jaki sposób zamontować górny podajnik pojedynczych arkuszy i kasetę z taśma barwiącą.

Montaż górnego podajnika pojedynczych arkuszy

Podajnik pojedynczych arkuszy umożliwia równe ładowanie zarówno papieru ciągłego jak i pojedynczych arkuszy. Zamontuj podajnik w sposób opisany poniżej:

- Znajdź na górnej części drukarki (pokazanej na rysunku), za górną pokrywą dwa wyżłobione wycięcia. Zauważ, iż każde wycięcie ma przednią i tylną szczelinę.
- 2. Znajdź dwa kołki mocujące na każdej stronie podajnika pojedynczych arkuszy.



Instalowanie podajnika pojedynczych arkuszy

 Trzymając podajnik pod kontem do drukarki, wsuń kołki mocujące do przednich szczelin. Jest to "górna" pozycja podajnika umożliwiająca wydruk na pojedynczych kartach papieru.

Aby obrócić podajnik do pozycji dolnej, unieś podajnik, trzymając go za jego boczne strony, do góry i wysuń kołki ze szczelin. Obróć go do tyłu aby umieścić górne kołki w tylnych szczelinach.

Instalowanie kasety z taśmą barwiącą

W drukarce wykorzystuje się czarną taśmę barwiącą. Aby zainstalować kasetę:

- Wyłącz drukarkę. Otwórz przednią pokrywę drukarki. Aby ułatwić sobie instalację, przesuń karetk z głowicią drukującią tak, by nie była zwrócona ku rolce wałka dociskowego.
- Dzwignia regulacji papieru, umieszczona z prawej strony drukarki ma dziewięć pozycji. Przed zainstalowaniem kasety przestaw ją na pozycję D.



Przygotowanie do instalacji kasety z taśmą barwiącą

3. Postępując według poniższych wskazówek, zwolnij wałek z pozycji zablokowanej (LOCK) i obróć gałką kasety zgodnie ze wskazówkami zegara by naciągnąć taśmę jeśli jest poluzowana. Naciśnij szare dźwignie zwalniające znajdujące się po bokach kasety z taśmą a następnie przestaw wałek z pozycji zablokowany (LOCK) na



Przygotowanie kasety z taśmą

UWAGA

Nie przekręcaj gałki kasety z taśmą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- 4. Sprawdź czy drukarka została wyłączona.
- (Upewnij się, że wyłącznik jest w odpowiedniej pozycji wciśnięta strona z kółkiem).



Instalowanie kasety z taśmą barwiącą

- 5. Przestaw dźwignię papieru na pozycję D.
- 6. Otwórz przednią pokrywę.

- Zielona kropka
- 6. Dostosuj pozycję głowicy drukującej do zielonej kropki na obudowie.

OSTRZEŻENIE

Nie dotykaj głowicy drukującej podczas drukowania lub tuż po zakończeniu drukowania, ponieważ możesz się oparzyć. Należy poczekać aż temperatura głowicy drukującej obniży się.

8. Przewlecz taśmę między głowicą a prowadnicami papieru, a następnie naciśnij delikatnie kasetę z taśmą aż usłyszysz kliknięcie świadczące o tym, że kaseta została umieszczona we właściwym miejscu. (Upewnij się, że pokrętło taśmy jest obrócone ku górze).



- Obróć gałką kasety zgodnie ze wskazówkami zegara by naciągnąć taśmę jeśli jest poluzowana.
- Po zakończeniu instalacji kasety z taśmą, dostosuj dźwignię papieru do grubości i ilości arkuszy aktualnie wykorzystywanego papieru. Więcej informacji na temat dźwigni papieru i jego grubości znajduje się w Rozdziale 3 pt.: Dostosowanie grubości papieru.

ZAPOZNANIE SIĘ Z DRUKARKĄ

Główne części drukarki zostały zamontowane. Nadszedł moment aby poznać podstawowe części drukarki:

Patrząc na przednia część drukarki widzimy części drukarki przedstawione na rysunku poniżej:



Komponenty drukarki (widok z porzodu i z prawej strony)

Panel kontrolny drukarki wyposażony jest w przyciski i lampki kontrolne wykorzystywane przy ładowaniu papieru (patrz Rozdział 3) i wyborze właściwości drukowania (patrz Rozdział 4). Panel kontrolny umożliwia także zmianę ustawień opcji dodatkowych (patrz Rozdział 5).



Patrząc na tylną część drukarki bez zainstalowanego podajnika papieru i pokrywy tylnej widzimy następujące części drukarki:

Elementy drukarki (widok z tyłu)

Przed włączeniem drukarki:

- $\sqrt{}$ Upewnij się, ze zasilanie zostało odłączone. Sprawdź czy wyłącznik zasilania. Strona z oznaczeniem "1" powinna być uniesiona.
- $\sqrt{}$ Upewnij się, że gniazdko jest właściwie uziemione.
- ✓ Upewnij się, że korzystasz z przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Przewód ten został zaprojektowany w ten sposób by zminimalizować zakłócenia częstotliwości radiowych.

OSTRZEŻENIE

Podłącz za pomocą przewodu zasilającego z uziemieniem i gniazdka z uziemieniem.

PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Aby podłączyć przewód zasilania:

- Podłącz końcówkę przewodu zasilania do gniazda zasilania z tyłu drukarki.
- 2. Druki koniec przewodu włącz do gniazdka.



Podłączanie przewodu zasilającego

- 3. Upewnij się, że przewód zasilający został właściwie podłączony.
- 4. Włącz drukarkę naciskając tę stronę wyłącznika zasilania, która oznaczona jest cyfrą"1". W ciągu kilku sekund, lampka kontrolna POWER na panelu kontrolnym zaświeci się, a głowica drukująca przesunie się do pozycji wyjściowej, zaś lampka kontrolna ONLINE zaświeci się (na zielono).

UWAGA

Jeśli żaden papier nie został załadowany, drukarka może wyemitować dźwięk ostrzegawczy (bip) a lampka kontrolna braku papieru PAPER OUT zaświeci się na czerwono. Lampka kontrolna ONLINE nie świeci się, jeśli dźwignia papieru ustawiona będzie w pozycji wyboru papieru ciągłego, ku tyłowi. Przesuń dźwignię papieru do przodu, do pozycji wyboru pojedynczych arkuszy (w sposób opisany w następnej części rozdziału). Lampka PAPER OUT zgaśnie. Taka praca drukarki wynika z domyślnych ustawień fabrycznych i jest prawidłowa.

TESTOWANIE DRUKARKI (OFFLINE)

Teraz możemy załadować papier i przeprowadzić autotest drukarki. Autotest sprawdza wydajność drukarki i jakość druku przed podłączeniem jej do komputera. Wybierz papier ciągły lub pojedyncze kartki (patrz Rozdział 5). Niniejsza część podręcznika opisuje procedury autotestu z wykorzystaniem pojedynczych arkuszy papieru.

Ładowanie papieru w celu przeprowadzenia autotestu

Aby przeprowadzić test drukarki, użyj papieru nie węższego niż 215.9 mm (8.5 cali) i przestaw na prawą stronę lewą prowadnicę papieru by uniknąć obcinania drukowanego tekstu. W tym celu można użyć papieru w standardowym formacie lub A4 założonego w pozycji *wzdłuż* czyli pionowo (tryb portretowy).

Przed załadowaniem papieru, upewnij się, ze drukarka została włączona. A następnie:

 Upewnij się, że dźwignia regulacji grubości papieru (umieszczona z prawej górnej strony drukarki) jest ustawiona w pozycji 1. Upewnij się, że dźwignia wyboru papieru (umieszczona z lewej górnej strony drukarki) ustawiona jest w pozycji przedniej, w sposób ukazany na rysunku poniżej.



 ${\it Ladowanie}\, {\it pojedynczego}\, {\it arkusza}\, {\it papieru}$

 Ponieś podajnik pojedynczych arkuszy. Przesuń lewą prowadnicę papieru maksymalnie na prawą stronę. Włóż arkusz papieru do szczeliny podajnika. Wykorzystanie papieru w formacie letter lub A4, włożonego wzdłuż - pionowo nie spowoduje obcinania tekstu testu.

Dostosuj prawą prowadnicę papieru, tak by papier płasko przylegał do podajnika.

 Wsuwaj papier wzdłuż prowadnic podajnika aż do chwili gdy dolna krawędź papieru nie dotknie wałka. Naciśnij przycisk LOAD. Papier zostanie przesunięty do pozycji początkowej.

Wydruk autotestu

Drukarka posiada wbudowany program samotestowania. Autotest drukuje wersję firmware, nazwy czcionek rezydentnych emulacji i wszystkie znaki dostępne w emulacji. Autotest drukuje 80 znaków w wierszu.

Aby wydrukować stronę autotestu, upewnij się, że została załadowana kartka papieru. A następnie:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- Wciskając przycisk LF/FF włącz drukarkę, Trzymaj wciśnięty przycisk LF/FF dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego wyemitowanego przez drukarkę. Rozpocznie się autotest.



Rozpoczęcie autotestu

 Pozwól drukarce wydrukować kilkanaście linijek. Aby przerwać drukowanie naciśnij przycisk TEAR OFF. Ręcznie przekręć gałkę wałka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij stronę z próbnym wydrukiem.

UWAGA

Nie próbuj korzystać z przycisku LF/FF (line feed/form feed) by wysunąć papier. W trybie autotestu nie można używać przycisków LF/ FF do przesuwania papieru.

4. Sprawdź wydruk strony testowej. Powinien wyglądać tak jak wzór na następnej stronie.

Sprawdź czy wydruk jest jednolity, czy nie ma jaśniejszych, ciemniejszych lub zamazanych miejsc. Jeśli jakość druku jest właściwa, przejdź do punktu 5. W innym przypadku, spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

- Upewnij się, że kaseta z taśmą została właściwie zainstalowana.
- Upewnij się, że dźwignia regulacji grubości papieru ustawiona jest na pozycji 1.
Włóż do podajnika nowy arkusz papieru. Przekręć gałkę wałka ręcznie by przesuwać papier aż do chwili gdy jego dolna krawędź minie rolki wałka dociskowego.

 Naciśnij przycisk TEAR OFF by ponownie rozpocząć drukowanie. Jeśli jakość druku nadal będzie niezadowalająca, wyłącz drukarkę i skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

```
BUTTON
                                                                                       ACTION
  <ONLINE>
                                                                                      Exit to normal mode
  <LF/FF >
                                                                                      Return to <<FUNCTION>> mode
  <TEAROFF>
                                                                                   Pause/resume printing
 1. Software specification
                               KA02008-J101 (01A) 024601
  2. Emulations
                       DPL24C+ --- FUJITSU DPL24C PLUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ver. 2.02
                       IBMXL24E --- IBM Proprinter XL24E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ver. 1.02
                     ESC/P-2 --- EPSON ESC/P-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ver. 1.02
 3. Repeat printing
 LOG ; 00 00 00 00 00 00 00
  01 00 00 00 04 05 00 00 10 00 00 00 00 11 01 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 04 05 00 00 10 00 00 00 00 11
  01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 30 30 60 00 00 00 01
  00 01 00 0A 0A 33 43 00 10 10 11 00 00 01 00 00 11 00 00 00
  16 16 11 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 01 F5 00
 *••·/<sup>n</sup> <sup>2</sup> •··<sup>n</sup> <sup>2</sup> ··<sup>n</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> •··<sup>n</sup> <sup>2</sup> ··<sup>n</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> ··<sup>n</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> ··<sup>n</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> ··<sup>n</sup> <sup>2</sup> ··<sup>n</sup>
```

Wydruk próbnej strony atotestu

 Aby wyjść z trybu autotestu naciśnij przycisk ONLINE. Drukarka pozostanie włączona.

UWAGA

Drukarka może także wydrukować specjalny "wzorzec demo", który ilustruje niektóre z jej możliwości. Aby wdrukować wzorzec demo:

- 1. Załaduj arkusz papieru A4 lub w formacie letter.
- 2. Wyłącz drukarkę.
- 3. Wciskając przycisk TEAR OFF włącz drukarkę. Rozpocznie się drukowanie wzorca demo.
- 4. Wydruk wzorzec demo zajmuje jedną stronę. Aby zatrzymać wydruk lub ponownie do uruchomić podczas drukowania strony, wciśnij przycisk ONLINE.
- 5. Aby wyjść z trybu demo, wyłącz drukarkę.

24 wire dot matrix, Logic seeking Letter quality - 360 X 180 dots/inch Draft quality - 120 X 180 dots/inch High speed draft - 90 X 180 dots/inch Printing technology: Resolution: Fujitsu DPL24C PLUS Version 2.01 Standard command set: Resident emulations: Epson ESC/P2, IBM Proprinter XL24E IBM PC char.sets 1 and 2 Character sets: IBM PS/2 char.sets (Codepage 437,850,851, 852,855,860,863,865,866) ISO8859-1/ECMA 94 National character sets (USA,UK,German, French, Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 and 2, Hungarian 1 and 2, Slovenia 1 and 2, Mazowia 1 and 2, PG-DHN, Polish 1 and 2, Latin2 1 and 2, Latin P, ISO-Latin, Kamenicky 1 and 2, Turkish 1 and 2, ELOT927, ELOT928, Cyrillic, Lithuanian 1 and 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABG, ABY, DEC GR, Greek11, HBR-DEC, HBR-OLD, ISO-Turkish, Korean and Legal) 691 characters per font Print functions: See below. Courier 10, Pica 10, Prestige 12, Boldface PS Fonts - <Bitmap> Compression 17, Correspondence 10, Draft 12, HI-Draft 12 OCR-B 10, OCR-A 10 <Scalable> Courier scalable Upright/Italic/Bold Timeless PS Upright/Italic/Bold Nimbus Sans PS Upright/Italic/Bold Bold printing Shadow printing Italic printing Underline Condensed Supersoript Subscript Double width Double height Double W & H (The following functions are for the DPL24C PLUS only) Underline TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6 Overline Bar code print: Codabar, EAN8, EAN13, EAN example Code 3 of 9, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC type A, Code 128 Scalable font + Screened outline: A^{la}P

Wzorzec demo

PODŁĄCZANIE DRUKARKI DO KOMPUTERA

Niniejsza drukarka wyposażona może być w jedną z następujących opcji interfejsu:

- wyłącznie interfejs równoległy Centronics
- interfejs równoległy Centronics +RS-232C interfejs szeregowy
- interfejs równoległy Centronics +USB (+LAN)

Interfejs szeregowy RS-232 jest opcją instalowaną w zakładzie produkcyjnym jedynie w modelach z interfejsem równoległym Centronics. Instalacja opcji łącza szeregowego umożliwia podwójny interfejs lecz blokuje możliwość jednoczesnej pracy obu interfejsów.

Złącze równoległe wyposażone jest w klipy mocujące. Złącze równoległe posiada nagwintowane otwory. Kable interfejsów dostępne są w punktach sprzedaży, u dilerów oraz producentów kabli i innych dostawców. Karta sieciowa LAN jest opcja instalowaną na życzenie użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 8 lub w podręczniku elektronicznym "online" dostarczanym wraz z kartą.

Wybór kabla interfejsu równoległego

Kabel interfejsu równoległego spełniać musi następujące wymogi techniczne:

- ✓ Do drukarki podłącz koniec kabla ze złączem "męskim" Centronics taki jak Amphenol DDK 57FE-30360 lub jego ekwiwalent. Aby zabezpieczyć się przed zakłóceniami częstotliwości radiowych, obudowa złącza musi być połączona z ekranem przewodu.
- ✓ Do większości komputerów (w tym PCty IBM) podłączyć należy męskie złącze DB-25P. Jenakże niektóre komputery wymagają zastosowania kabla interfejsu Centronics. Aby określić jakiego rodzaju złącza potrzebujesz, sprawdź informacje zawarte w dokumentacji komputera, lub w podręczniku dla użytkownika komputera.
- $\sqrt{}$ Upewnij się że długość kabla nie przekracza 3 metrów (10 stóp).

Wybór kabla interfejsu szeregowego

Kabel interfejsu szeregowego spełniać musi następujące wymogi techniczne:

- ✓ Do drukarki podłącz koniec kabla z 25-pinowym złączem "męskim", takim jak Cannon DB-25P jego ekwiwalent.
- √ By określić jakiego rodzaju złącza potrzebujesz, sprawdź informacje zawarte w dokumentacji komputera, lub w podręczniku dla użytkownika komputera lub zapytaj sprzedawcę.
- ✓ Długość kabla nie może przekraczać 15 metrów (50 stóp). Taka długość jest standardem w większości konfiguracji sieci z ze współużytkowanymi w sieci drukarkami.

- $\sqrt{}$ Jeśli korzystać będziemy ze złącza USB podłączonego do komputera, jednoczesne podłączenie interfejsu równoległego i szeregowego (opcja fabryczna) nie jest możliwe.
- $\sqrt{}$ Interfejs USB nie gwarantuje połączenia ze wszystkimi pracującymi urządzeniami USB.

Wybór kabla sieciowego

- $\sqrt{}$ Jeśli podłączony jest kabel sieciowy, kable równoległe i USB nie mogą być wykorzystywane.
- √ Jeśli korzystamy z kabla sieciowego w środowisku 100BASE-TX, musi on spełniać wymogi kategorii 5 lub wyższej.

Podłączenie kabla interfejsu

Aby podłączyć kabel interfejsu:

- 1. Wyłącz drukarkę i komputer.
- Podnieś maksymalnie do góry osłonę/klapkę znajdującą się po lewej stronie drukarki.



Otwieranie osłony

WSKAZÓWKA

Demontowanie i montowanie osłony Jeśli nie chcesz korzystać z osłony możesz ją zdjąć stosując się do następujących wskazówek:

Zdejmowanie osłony

- 1. Otwórz osłonę.
- Delikatnie naciśnij tylne krawędzi osłony w kierunku przodu drukarki.
- Aby odczepić osłonę, obróć ją w sposób pokazany na rysunku, trzymając ją w pozycji opisanej w punkcie 2.
- 4. Odłącz osłonę.

2

Zdejmowanie osłony



- 1. Open the shutter.
- 2. Gently push the back end of the shutter toward the front of the printer.
- 3. While holding the shutter in the position described in step 2, rotate it in the manner shown in the figure on the left to disengage it.
- 4. Remove the shutter.

Montowanie osłony

Montowanie osłony

5. Obróć osłonę i wsuń ząbki w otwory mocowania, zaczynając od otworu po stronie (a), w sposób pokazany na rysunku. Porządek w jakim ząbki osłony wsuwane są do otworów jest odwrotny w stosunku do tego w jakim osłona była demontowana





5. Tilt the shutter and pass the shutter tabs through the mounting slots, starting with the slot on side (a) shown in the figure on the left. The order in which the shutter tabs are passed through the slots is the reverse of that for removing the shutter.

UWAGA

Uważaj by nie używać zbyt dużej siły naciskając osłonę ku przodowi drukarki. Jeśli nie będziesz delikatny ząbki osłony mogą ulec uszkodzeniu. Aby ponownie przyłączyć osłonę do drukarki, obróć osłonę i wprowadź jedna z jej wypukłych części do otworów instalacyjnych w drukarce, a następnie wsuń druga część. Po umieszczeniu w otworach obu wypukłych części, opuść do dołu osłonę i wciśnij ją na właściwe miejsce.

 Połączenie kabla interfejsu do złącza. Nie podłączaj jednocześnie więcej niż jeden typ kabla do drukarki.



Centronics (równoległy) Centronics (równoległy) + RS-232C Centronics (rówoległy) + USB (+LAN)

Podłączanie kabla interfejsu

WSKAZÓWKA

Złącze karty sieciowej jest opcją dodatkową.

Instalując kartę sieciową, usuń dwa wkręty zabezpieczające pokrywę i zdejmij ją. Włóż kartę sieciową a następnie przykręć wkrętami pokrywę z powrotem. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w instrukcji dołączonej do karty.

- Aby zabezpieczyć interfejs kabla, wciśnij zatrzaski klipsów mocujących. Zabezpieczyć interfejs szeregowy używając wkrętów w złączu kabla.
- Podłącz jeden z końców kabla interfejsu do komputera. Delikatnie pociągnij za kabel by upewnić się, że jest on dobrze przymocowany.
- 6. Zamknij osłonę

WYBÓR EMULACJI

Przed przystąpieniem do drukowania z wybranego przez ciebie oprogramowania, sprawdź czy drukarka ma wybraną właściwą emulację, Niniejsza część podręcznika opisuje dostępne emulacje i metody ich wyboru.

Dla doświadczonych użytkowników:

Domyślnym, fabrycznym ustawieniem emulacji dla drukarki Fujitsu DPL24C PLUS. Jeśli jest to emulacja akceptowana przez ciebie, możesz pominąć tę część podręcznika.

Emulacja jest zestawem poleceń wykorzystywanym przez oprogramowanie do komunikacji z drukarką. Istnieje wiele różnych emulacji drukarek. Każda z nich ma wyjątkowe cechy i możliwości. Niniejsza drukarka oferuje trzy rezydentne emulacje:

- Fujitsu DPL24C PLUS (dla serii drukarek Fujitsu DL)
- IBM Proprinter XL24E
- Epson ESC/P2

Emulacje rezydentne zapisane są w pamięci trwałej drukarki.

Poniżej kilka wskazówek, które ułatwią ci wybór emulacji:

Ustal jaką emulację wspiera twoje oprogramowanie. (Poszukaj informacji w dokumentacji oprogramowania) Skoro większość dostępnego oprogramowania współpracuje z tą drukarką, spróbuj najpierw uruchomić program korzystając z fabrycznie ustawionej emulacji (domyślną emulacją fabryczną jest DPL24C PLUS). Wypróbuj tą emulację, nawet jeśli nie jesteś pewien którą wybrać. Więcej szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób drukarka komunikuje się z twoim oprogramowaniem znajdziesz w Rozdziale 5.

√ Jeśli używasz wielu pakietów programowych, ustal z którego oprogramowania korzystasz najczęściej i wybierz dla niego emulację.

 $\sqrt{}$ Jeśli twoje oprogramowanie współpracuje z większą ilości emulacji, wybierz DPL24C PLUS, jeśli to możliwe. Ta emulacja posiada największe możliwości.

√ Jeśli chciałbyś zastosować emulację, której nie wspiera twoje oprogramowani, skontaktuj się z producentem oprogramowania lub sprzedawcą drukarki i dowiedz się czy taka współpraca jest możliwa. Możesz także zastosować sterownik, który nie został dostarczony z oryginalnym pakietem oprogramowania. Aby wybrać emulację, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Włącz drukarkę i załaduj arkusz papieru.

Aby zmienić jedno ustawienie drukarki, takie jak emulacja, można wykorzystać pojedynczy arkusz papieru. Aby zmienić kila ustawień opisanych w Rozdziale 5, musisz załadować papier ciągły. Więcej szczegółowych informacji na temat ładowania papieru znajdziesz w Rozdziale 5.

2. Wprowadź tryb ustawień - tryb setup.

Naciśnij przycisk ONLINE by przełączyć drukarkę na tryb offline (niegotowa). Następnie naciśnij przyciski TEAR OFF i ONLINE.

W trybie offline drukarka wydrukuje następujące informacje:

*** OFFLINE SETUP MODE ***						
 Red cursor indicates the option to be selected. The selected option is underlined. "SAVEAEND" function must be selected to exit setup mode. Following list shows how buttons function in setup mode: BUITON ACTION on <<function>> menu ACTION on <item> menu</item></function> 						
ONLINE Reprint < <function>> menu Select option & return to <<function>> menu MENU Select function Select option & print next item TEAROFFISelect function Select option & print previous item LOAD Move cursor to the right Move cursor right to the next option LF/FF Move cursor to the left Move cursor left to the previous option</function></function>						
<< >> << CUNCTION>> SAVELEND MENUL HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-SULWNT						
Czerwony kursor na osłonie papieru przy karetce						

Początkowy wydruk w trybie setup

Sprawdź czy menu <<FUNCTION>> zostało wydrukowane na dole strony.

3. Wybierz funkcję MENU1.

Znajdź czerwony kursor na plastikowej osłonie papieru przy karetce. Początkowo kursor powinien znajdować się pod SAVE & END na początku menu <<FUNCTION>> . Naciśnij kilkakrotnie przycisk LOAD, aby umiejscowić czerwony kursor pod MENU1, jak na rysunku.



Naciśnij przycisk MENU i wydrukuj następujące opcje <EMULATE>:

<emula< td=""><td>TE></td><td><u>DP</u>L24C+</td><td>XL24E</td><td>ESC/P2</td></emula<>	TE>	<u>DP</u> L24C+	XL24E	ESC/P2

Nazwa aktualnie wybranej emulacji jest podkreślona. Rysunek powyżej pokazuje wybraną emulację Fujitsu DPL24C PLUS.

4. Wybór emulacji.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk LOAD przemieszczając czerwony kursor tak by znajdował się pod żądaną emulację. By wybrać emulację naciśnij przycisk MENU i wydrukuj następną pozycję MENU1. 5. Wyjdź z MENU1.

Naciśnij przycisk ONLINE aby wyjść z funkcji MENU1 i ponownie wydrukować ponownie menu <<FUNCTION>>.

6. Wyjdź z trybu setup aby zachować emulację.

Aby wyjść z trybu setup i zachować nową emulację, upewnij się, że czerwony kursor znajduje się pod SAVE & END. Naciśnij przycisk MENU. Drukarka wybierze SAVE & END i uaktywni się.

Aby zmienić ustawienia drukarki za pomocą trybu setup, zastosuj polecenia z Rozdziału 5.

WYDRUK STRONY TESTOWEJ (ONLINE)

Jeśli autotest potwierdzi, że drukarka pracuje poprawnie, spróbuj wykonać próbny wydruk z oprogramowania, z którego korzystasz. Dzięki tej próbie upewnisz się, ze drukarka została właściwie podłączona do komputera.

Jeśli używasz interfejsu równoległego, drukarka zwykle drukuje poprawnie znaki automatycznie. Jednakże, może okazać się, że będziesz musiał dostosować układ strony lub inne właściwości wydruku korzystając z oprogramowania lub trybu setup drukarki. Jeśli używasz interfejsu szeregowego drukarka może nie działać w ogóle lub drukować wiele znaków "?". W takim przypadku ustawienia interfejsu szeregowego nie zgadzają się z ustawieniami w oprogramowaniu twojego komputera. Przed zmianą ustawień, skorzystaj z wskazówek opisanych poniżej by wypróbować możliwości drukowania z ustawieniami fabrycznymi.

Sprawdź komunikację między drukarką a komputerem w następujący sposób:

- 1. Załaduj arkusz papieru.
- Sprawdź czy drukarka jest uaktywniona, w trybie online. Jeśli nie świeci się lampka sygnalizacyjna ONLINE na zielono, naciśnij przycisk ONLINE.
- Wykonaj próbny wydruk korzystając z edytora tekstu, języka programowania lub innego oprogramowania.

 Skorzystaj z menu ustawień w oprogramowaniu lub z trybu setup w drukarce (opisanym w Rozdziale 5), aby wprowadzić wymagane zmiany układu strony lub innych właściwości wydruku.

Jeśli drukarka nie drukuje lub drukuje błędne znaki, postępuj w następujący sposób:

- Upewnij się, że kabel interfejsu został właściwie podłączony.
- Upewnij się, że ustawiona w oprogramowaniu emulacja drukarki jest taka sama jak wybrana na drukarce.
- Jeśli korzystasz z interfejsu szeregowego, upewnij się że ustawienia interfejsu szeregowego są takie same jak ustawiania w komputerze. Fabryczne ustawienia są następujące: bity danych-8, brak parzystości, bity stopu- 1, szybkość transmisji danych -9600 baud, protokół XON/XOFF.

Zmiany ustawień interfejsu szeregowego można dokonać albo na drukarce albo w komputerze. Informacje jak zmienić ustawienia drukarki znajdziesz w Rozdziale 5. Aby zmienić ustawienia w komputerze wykorzystaj menu wyboru w programie lub polecenia w systemie operacyjnym. W poniższym przykładzie zastosowano system operacyjny MS-DOS:

Zastosowanie systemu MS-DOS do określenia ustawień interfejsu szeregowego

By ustalić ustawienia interfejsu szeregowego tak, by odpowiadały ustawieniom fabrycznym dla dowolnego komputera klasy IBM PC lub innego kompatybilnego urządzenia, zastosuj następujące polecenia w trybie MS-DOS MODE:

> MODE COM1:9600,N,8,1,P MODE LPT1:=COM1

Aby uaktywnić niniejsze ustawienia po każdorazowym włączeniu komputera, wpisz polecenie MODE do pliku AUTOEXEC.BAT. Upewnij się, że plik MODE.COM znajduje się w katalogu systemowym.

Jeśli drukarka nadal nie działa, skonsultuj się ze sprzedawcą lub inną osobą mająca doświadczenia z wykorzystaniem interfejsu szeregowego.

 Jeśli wystąpi błąd w czasie drukowania spod systemu Windows, ponowny wydruk tej samej strony może spowodować zniekształcenie drukowanych znaków. Aby uniknąć tego problemu, wykonaj operację resetu z panelu drukarki lub wyłącz drukarkę, a następnie wydrukuj stronę ponownie.

Zakończyłeś właśnie wprowadzanie ustawień i testowanie drukarki. Aby zapoznać się z codziennymi czynnościami związanymi z korzystaniem z drukarki, takimi jak: ładowanie papieru, wybór właściwości wydruku czy drukowanie, przeczytaj Rozdziały 3 i 4.

INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI

Aby korzystać z drukarki w środowisku Windows niezbędny jest sterownik drukarki.

Specjalne sterowniki drukarki są wyposażone w drukarki DL3750+/ DL3850+.

Więcej informacji o tym jak zainstalować sterownik znajduje się w pliku Readme.txt instalowanego sterownika drukarki.

• Sterowniki drukarki współpracują z emulacją DLP24C. Upewnij się, iż dla trybu pracy drukarki wybrano emulację DLP24C+.

· Sterownik drukarki DL3750+/DL3850+ dotyczy druku monochromatycznego.

Wydruk w kolorze może różnić się od obrazu na podglądzie wydruku. Istnieje także możliwość otrzymania wydruku monochromatycznego.

OBSŁUGA PAPIERU

3

Niniejszy rozdziała wyjaśnia jak korzystać z papieru w drukarce. Rozdział obejmuje następujące zagadnienia:

- · Wybór papieru
- Przegląd funkcji drukarki dotyczących obsługi papieru
- Dostosowywanie ustawień do grubości papieru
- Stosowanie pojedynczych arkuszy
- Stosowanie papieru ciągłego
- · Ładowanie i umieszczanie papieru w drukarce
- Zamiana typu papieru

Wskazówki dotyczące specyfikacji papieru znajdują się na końcu niniejszego rozdziału. Przeczytaj tą część, jeśli będziesz drukować na papierze wielowarstwowym, kopertach lub etykietach.

WYBÓR PAPIERU

Drukarka może drukować na papierze ciągłym lub na pojedynczych kartkach. Pod określeniem pojedynczych kartek lub pojedynczych arkuszy rozumie się także koperty oraz nieciągłe arkusze wielowarstwowego papieru. Papier ciągły zaś to etykiety i wielowarstwowy papier ładowane do drukarki za pomocą podajników traktorowych.

Najlepsze efekty uzyskasz stosując papier, który spełnia poniższe kryteria: (patrz Załącznik B, zawierający szczegółową specyfikację techniczną). Jeśli nie jesteś pewien czy na papierze, którego chcesz użyć można drukować, wypróbuj go lub skonsultuj się ze sprzedawca.

• 1 •	e			
Długość	80	Pojedyncze arkusze: 76 do 364 mm (3 do 14.3 cali)		
	kolumn	Papier ciągły: 102 mm (4 cale) lub więcej		
	136	Pojedyncze arkusze: 76 do 420 mm (3 to 16.5 cala)		
	kolumn	Papier ciągły: 102 mm (4 cale) lub więcej		
Szerokość 80 Pojedyncze		Pojedyncze arkusze: 102 to 267 mm (4 do 10.5 cala)		
	kolumn	Papier ciągły: 102 do 267 mm (4 to 10.5 cala)		
	136	Pojedyncze arkusze: 102 do 420 mm (4 to 16.5 cala)		
	kolumn	Papier ciągły: 102 do 420 mm (4 to 16.5 cala)		
Grubość		0.35 mm (0.014 cala) całkowita maksymalna grubość.		
Liczba		Od 1 do 5 kopii, w tym oryginał.		
kopii		Kalkę w papierze z podklejoną kalką traktuje się jak		
		kopię.		

PRZEGLĄDFUNKCJI

Następujące dźwignie i przyciski wykorzystywane są przy obsłudze papieru:

- Dzwignia wyboru papieru znajdująca się w lewym górnym rogu drukarki
- Dzwignia regulacji grubości papieru znajdująca się w prawym górnym rogu drukarki

• Przyciski LF/FF, TEAR OFF, LOAD, oraz MENU na panelu kontrolnym (Umożliwiają różne funkcje w zależności od tego czy używane są z wciśniętym przyciskiem ONLINE czy nie.)

Poniższy rysunek ukazuje położenie poszczególnych przycisków i dźwigni.



Tabela 3.1 zawiera krótki opis zastosowania dźwigni i przycisków używanych przy działaniach związanych z wykorzystywaniem papieru. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dalszej części niniejszego podręcznika.

WKAZÓWKA

By załadować papier lub włożyć papier, drukarka musi być:

- W trybie Online (aktywna), lecz nie może drukować ani pobierać danych
- W trybie Offline (nieaktywna), lecz nie w trybie setup
- Aby załadować papier precyzyjnie, czego dokonuje się za pomocą przycisku ONLINE, drukarka musi być:
- W trybie Offline (nieaktywna), lecz nie w trybie setup

Dźwignia/Pr zvcisk	Funkcja	Działanie	
LF/FF	Wysuw strony Wysuw wiersza.	Naciśnij i przytrzymaj LF/FF by wsunąć kartkę. Jedna strona papieru ciągłego zostanie pobrana. Pojedyncze arkusze zostaną wypchnięte. Naciśnij i przytrzymaj LF/FF przez 3 sekundy, aby przesunąć do przodu papier o jeden wiersz. Naciśnij LF/FF i ONLINE, aby załadować papier i przesuwać go o 1/180 cala do przodu.	
	Przesunięcie dokładne		
TEAR OFF	Przesuń arkusz do pozycji oddzierania	Naciśnij TEAR OFF, aby przesunąć arkusz do pozycji oddzierania. Oderwij stronę wzdłuż krawędzi, a następnie przyciśnij dowolny przycisk by cofnąć pozostałą część papieru.	
LOAD	Ładuje/wysuwa papier ciągły Dokładna cofonia	Naciśnij LOAD, aby załadować lub cofnąć papier ciągły do pozycji "parkowania".	
	Doktadne colanie	papier o 1/180 cala.	
MENU	Zapamiętanie ustawionego punktu ładowania	Naciśnij przyciski MEMU i ONLINE by trwale zapamiętać punkt ładowania ustawiony za pomocą funkcji dokładnego przesunięcia.	
Dźwignia wyboru papieru*	Wybór ścieżki podawania papieru	Przesuń dźwignię wyboru papieru do przodu do pozycji dla pojedynczych arkuszy (podajnik górny pojedynczych arkuszy). Przesuń dźwignię wyboru papieru tyłu do pozycji dla papieru ciągłego	
Dźwignia regulacji grubości papieru	Dostosuj ustawienie do grubości papieru lub liczby kopii	Dostosuj ustawienie do grubości papieru lub liczby kopii. Wybierz cyfrę odpowiadającą liczbie kopii (w tym oryginał). Wypróbuj ustawienia (w tym A I D), aby zoptymalizować jakość wydruku. Wybierz D w przypadku wymiany kasety z taśmą lub, gdy chcesz usunąć zablokowany papier.	

Tabela 3.1 Dźwignie i przyciski używane przy obsłudze papieru

* Poniższe znaki zostały wytłoczone na pokrywie:



: Pojedyncze arkusze

OBS£UGA PAPIERU

DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO GRUBOŚĆI PAPIERU

Drukarka obsługuje papier o różnej grubości, w tym wielowarstwowy papier do 5 warstw (1 oryginał i 4 kopie). Szczegółowe dane techniczne dotyczące grubości papieru znajdują się w Załączniku B.

Dźwignia grubości papieru, znajdująca się w prawym górnym rogu drukarki umożliwa dostosowanie ustawień do różnej grubości papieru. Upewniaj się czy ustawienie dźwigni jest właściwe za każdym razem, gdy zmieniasz ilość drukowanych kopii.

Dzwignię grubości papieru można ustawić w dziewięciu pozycjach: od 1 do 5 oraz od A do D. Skorzystaj z Tabeli 3.2, aby określić właściwe ustawienie dla papieru, na którym chcesz drukować, a następnie ustaw dźwignię papieru we właściwej pozycji.



Ustawianie dźwigni grubości papieru

Liczba kopii (w tym kopia orginalna) *1	Ustawienie*2
1 kopia	1
2 kopie	2
3 kopie	3
4 kopie	4
5 kopie	5
Wymiana taśmy	D

Tabela 3.2 Ustawienia dźwigni grubości papieru

- *1 W przypadku papieru z kalką maszynową, kalkę uważa się za jedną z kopii.
- *2 Aby zoptymalizować wydruk, zmieniaj ustawienia przesuwając dźwignię w dół i w górę (w tym do pozycji A i D). Wybierz pozycję D, jeśli chcesz wymienić taśmę lub usunąć zablokowany papier. W przypadku etykiet lub kopert wypróbuj metodą prób i błędów różne ustawienia, aby ustalić satysfakcjonujące.

WKAZÓWKA

Jeśli wydruk jest nie niechlujny, taśma nie jest pobierana lub papier się zakleszcza, przesuń dźwignię o jedną pozycję wyżej.

KORZYSTANIEZ POJEDYNCZYCH ARKUSZY

Niniejsza część opisuje sposób wkładania się papieru za pomocą podajnika pojedynczych arkuszy. Podajnik umożliwia ręczne ładowanie papieru, po jednym arkuszu na raz.

Ładowanie pojedynczego arkusza papieru

Aby załadować pojedynczy arkusz papieru do górnego podajnika pojedynczych arkuszy:

 Upewnij się, że drukarka jest włączona. Upewnij się, że papier ciągły w podajniku tylnym jest cofnięty do pozycji parkowania. (Szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części tego rozdziału: Wyjmowanie papieru ciągłego)

- Jeśli jest to konieczne zmień ustawienie dźwigni grubości papieru. (Patrz punkt Dostosowanie ustawień do grubości papieru w poprzedniej części rozdziału.)
- Przesuń dźwignię wyboru papieru do przodu. (Dźwignia ta znajduje się na górnej lewej części drukarki).
- 4. Podnieś do góry podajnik pojedynczych arkuszy. Ustaw lewą prowadnicę arkuszy. Pamiętaj, że można ją przesuwać w ograniczonym zakresie.

Ustawianie lewego marginesu

Poniżej lewej prowadnicy papieru, podajnik ma skalę z podziałką co 0.1 cala. Kiedy lewa prowadnica arkusza jest umieszczona maksymalnie po prawej stronie, lewy margines wyniesie około 5 mm (0,2 cala). Aby ustawić papier skorzystaj z 2 linijek ze skalą w calach, znajdujących się na tacy wysuwu drukarki. Podziałka na linijce wynosi 10 kolumn na cal.



Przygotowanie do załadowania arkusza papieru

 Włóż arkusz papieru do górnego podajnika pojedynczych arkuszy. Upewnij się, iż dolna krawędź arkusza jest ściśle dopasowana do wałka. Dostosuj prawą prowadnicę arkusza. 6. Naciśnij przycisk LOAD. Papier zostanie przesunięty do pozycji początku strony. Początek strony to położenie pierwszego wiersza, w jakim może rozpocząć się drukowanie. Aby dostosować pozycję papieru lekko naciśnij jednocześnie przycisk ONLINE i LF/FF lub przycisk LOAD. Papier będzie przesuwać się do przodu lub tyłu w odstępach co 1/180 cala.



Ładowanie arkusza papieru

- Przełącz drukarkę w tryb online. Wydrukuj próbną stronę sprawdź marginesy. Dokonaj następujących zmian, jeśli okażą się niezbędne:
- Wyrównanie w poziomie. Ustaw ponownie prowadnice papieru jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Ustaw początek strony (Top-of-form) (Patrz Rozdział 5).
- Ustawienie marginesów. Skorzystaj z ustawień w oprogramowaniu lub w trybie setup drukarki. (Patrz Rozdział 5).

Wysuwanie pojedynczych arkuszy

Jeśli drukujesz korzystając z oprogramowania, każdy arkusz jest wysuwany automatycznie gdy osiągnięty zostanie koniec drukowanej strony. Aby ręcznie wysunąć arkusze papieru skorzystaj z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk LF/FF, aby wsunąć kartkę.
- Przekręć gałkę wałka w kierunku zgodnym z ruch ruchem wskazówek zegara.

KORZYSTANIE Z PAPIERU CIĄGŁEGO

Papier ciągły, typu składanka z perforacją poziomą doskonale nadaje się do drukowania wersji roboczych i długich plików. Tylny podajnik traktorowy wciąga papier pod wałek drukarki od tyłu. Proces ten nazywa się ładowaniem papieru za pomocą podajnika pchającego.

Ustawianie stosu papieru

Ustaw stos papieru ciągłego bezpośrednio poniżej tylnej strony drukarki. Po zainstalowaniu papieru w drukarce, ścieżka papieru powinna wyglądać jak na poniższym rysunku:

Ustawienie we właściwym miejscu



Ładownianie za pomocą tylnego podajnika



Ustawienie we złym miejscu



Umiejscowienie papieru ciągłego

Ładowanie papieru ciągłego

Niniejsza część podręcznika wyjaśnia w jaki sposób stosować papier ciągły. Tylny podajnik traktorowy wpycha papier ciągły.

Aby załadować papier ciągły:

- Upewnij się, że drukarka została włączona. Wyjmij z drukarki wszystkie pojedyncze arkusze papieru.
- Jeśli zachodzi potrzeba, dostosuj dźwignię grubości papieru do ustawienia dla papieru ciągłego. Patrz: poprzednia część tego rozdziału Dostosowywanie ustawień do grubości papieru.)

No. of Copies	Setting
1	1 to 2
2 to 3	2 to 3
4	3 to 4
5	4 to 5



Ustawienie dźwigni grubości papieru

3. Przesuń dźwignię wyboru papieru do tyłu.



Przygotowanie do załadowania papieru ciągłego.

- 4. Podnieś dźwignie blokujące traktor, aby je odblokować. Otwórz uchwyty podajnika papieru. Zwróć uwagę na rysunek poniżej.
- 5. Ustaw prawy traktor (patrząc od tyłu drukarki). Wciśnij prawą dźwignię blokującą, aby zabezpieczyć podajnik. Wyśrodkuj.



Ustawianie lewego marginesu

Poniżej prawego traktora, patrząc od tyłu, znajdują się prowadnice traktora i linijka z podziałką calową, 10 kolumn na cal. Aby ustawić traktor, skorzystaj z linijki. Gdy krawędź papieru jest ustawiona do lewej ostatniej linii, margines wyniesie około 12 mm (0,5 cala) w wliczając obszar perforacji.



Ustawianie lewego marginesu

- Dostosuj dziurki papieru do kołków po prawej i lewej stronie podajnika. Dostosuj lewy traktor (patrząc od tyłu drukarki) do właściwej szerokości papieru. Zamknij uchwyty papieru.
- Pociągnij za lewy traktor (patrząc od tyłu drukarki), aby rozciągnąć i naprężyć papier. Naciśnij lewą dźwignię blokującą aby za blokować traktor.
- Silnie odciągnij tylną pokrywę od podajnika pojedynczych arkuszy (w kierunku wskazanym przez strzałki) i skieruj ją do dołu.



Ustawienie pokrywy tylnej

- 9. Zamontuj podajnik pojedynczych arkuszy. Instalacja została opisana w Rozdziale 2 pt. **Montaż podajnika pojedynczych arkuszy**.
- 10.Naciśnij przycisk LOAD. Papier zostanie przesunięty do pozycji początku strony. Początek strony to położenie pierwszego wiersza, w jakim może rozpocząć się drukowanie.
- 11.Naciśnij przycisk LOAD, aby włączyć tryb online drukarki. Wykonaj wydruk strony próbnej i sprawdź marginesy strony. Dokonaj następujących zmian, jeśli okażą się niezbędne:
- Wyrównanie w poziomie. Ustaw ponownie prowadnice papieru, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Ustaw początek strony (Top-of-form) (Patrz Rozdział 5).
- Ustawienie marginesów. Skorzystaj z ustawień w oprogramowaniu lub w trybie setup drukarki.(Patrz Rozdział 5).
- Wyrównanie w poziomie. Ustaw ponownie prowadnice traktora, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Ustaw początek strony (Top-of-form) (Patrz Rozdział 5).
- Ustawienie marginesów. Skorzystaj z ustawień w oprogramowaniu lub w trybie setup drukarki. (Patrz Rozdział 5).

Jeśli pozycja, w jakiej chcemy oderwać kartkę nie pokrywa się z perforacją poziomą, wyrównaj ją w następujący sposób:

WSKAZÓWKA

Gdy stosujesz papier ciągły, upewnij się że krawędzie zarówno prawej jak i lewej prowadnicy papieru nie dotykają papieru. Rozsuń obydwie prowadnice równomiernie na boki.



Ustawienie pozycji oddzierania papieru (TEAR OFF)

Jeśli korzystasz z przycisku TEAR OFF, aby przesunąć papier do pozycji odrywania, pozycja ta może nie pokrywać się z linią perforacji. Aby dopasować pozycje, skorzystaj z następującej procedury:

Procedura dopasowani pozycji odzierania:

- 1. Za pomocą przycisku TEAR OFF przesuń papier do pozycji oddzierania. (Trzymaj wciśnięty przycisk TEAR OFF.)
- Trzymając wciśnięty przycisk TEAR OFF, dopasuj pozycję oddzierania za pomocą przycisków LF/FF lub LOAD.
- przycisk LF/FF: Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje pobranie i przesunięcie papieru o 1/180 cala.
- przycisk LOAD: Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje cofnięcie papieru o 1/180 cala.
- Zakres regulacji wynosi plus minus 63/180 cala (w przybliżeniu 9 mm). Kiedy zostaje przekroczony, włączy się sygnał alarmowy.
- Po wyregulowaniu pozycji oddzierania, zwolnij przycisk TEAR OFF. Drukarka zapamięta ilość papieru pobranego na koniec regulacji, jako tą, którą będzie pobierać jeśli przycisk TEAR OFF zostanie naciśniety.

Wyjmowanie papieru ciągłego

Aby wyjąć papier ciągły:

- 1. Upewnij się, że dźwignia wyboru papieru jest przesunięta do tyłu.
- Naciśnij przycisk LOAD. Papier ciągły zostanie wycofany do pozycji parkowania. Jeśli papier nie zostanie cofnięty całkowicie po jednym naciśnięciu przycisku, naciskaj przycisk LOAD dopóki nie zostanie zaparkowany.

WSKAZÓWKA

Drukarka może cofać papier ciągły maksymalnie o 55.8 cm (22 cale) w czasie jednej operacji.

 Aby wyjąć papier, podnieś uchwyty papieru, podnieś i wyciągnij papier.

Montaż traktora (podajnika papieru ciągłego)

Jeśli traktor zostanie zdjęty z uchwytów, zamontuj go w następujący sposób:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- 2. Zdejmij podajnik pojedynczych arkuszy i otwórz osłonę akustyczną.
- 3. Zahacz ząbki podajnika z jednej strony o kołki 1 a następnie obróć podajnik do dołu tak by umieścić drugie ząbki na kołkach 2.



Oddzieranie papieru ciągłego

Drukarka, którą kupiłeś ma specjalny pasek-krawędź oddzierania, która umożliwia oddzieranie papieru bez niepotrzebnych strat. Pasek znajduje się na krawędzi pokrywy tacy wysuwu.

Aby oderwać papier za pomocą paska:

 naciśnij przycisk TEAR OFF. Pozioma perforacja ostatniej strony zostanie przesunięta do pozycji oddzierania. Jeśli ustawisz TEAR OFF na: AUTO za pomocą funkcji CONFIG w trybie setup, papier automatycznie będzie przesuwany do krawędzi odzierania po zakończeniu każdego zadania drukowania (lub gdy drukarka wydrukuje wszystkie otrzymane dane).

WSKAZÓWKA

Jeśli pozioma perforacja papieru nie pokrywa się pozycją oddzierania, długość papieru może nie być poprawnie określona w ustawieniach oprogramowania lub w trybie setup drukarki. Sprawdź, czy długość jest właściwie ustawiona. Więcej informacji na temat ustawień długości strony znajdziesz w Rozdziałe 5.

2.

Oderwij papier wzdłuż linii perforacji.



Odrywanie strony papieru ciągłego

 Naciśnij dowolny przycisk, aby cofnąć papier do pozycji początku strony.

ŁADOWANIE I POZYCJNOWANIE PAPIERU

Line Feed/Form Feed Wysuw wiersza/wysuw strony

Skorzystaj z funkcji line feed/form feed (wysuw wiersza/wysuw strony), aby przesuwać papier. Funkcja ta działa jeśli drukarka jest aktywna (w trybie online). Naciśnij i przytrzymaj przycisk LF/FU, aby załadować jeden arkusz papieru. Naciśnij przycisk LF/FU dwukrotnie, by przesunąć papier o jeden wiersz (nie trzymaj przycisku wciśniętego dłużej niż trzy sekundy).

Drukarka nie pozwoli na wykonanie operacji cofnięcia arkusza lub wiersza z poziomu panelu kontrolnego. Aby cofnąć pobrany papier, przekręć gałkę wałka ręcznie. Pamiętaj, że początek strony zostanie przesunięty ze swojego pierwotnego położenia

Micro Feed - Ładowanie dokładne

Skorzystaj z funkcji dokładnego ładowania by wyregulować precyzyjnie położenie papieru. Funkcja działa jeśli drukarka jest nieaktywna (w trybie offline). Naciśnij jednocześnie przycisk ONLINE oraz LF/FF, aby przesunąć dokładnie papier do przodu. Naciśnij jednocześnie przyciski ONLINE oraz ONLINE, aby cofnąć papier dokładnie.

Pamiętaj, że początek strony zostanie przesunięty ze swojego pierwotnego położenia.

Ustawianie pozycji ładowania

Skorzystaj także z funkcji dokładnego ładowania by ustawić pozycję ładowania papieru. Funkcja ta działa jeśli drukarka jest w trybie offline. Gdy funkcja ta zostanie użyta bezpośrednio po naciśnięciu przycisku LOAD, ustawiona pozycja jest zachowywana tymczasowo jako nowa pozycja ładowania, dopóki drukarka nie zostanie włączona. Jednoczesne naciśnięcie przycisków ONLINE oraz MENU zapamiętuje nową pozycję ładowania na stałe. Pozycje ładowania zachowywane są osobno dla pojedynczych arkuszy i papieru ciagłego.

ZMIANA TYPU PAPIERU

Jeśli masz więcej niż jeden program, z którego drukujesz, często niezbędna jest zmiana typów papieru z ciągłego na pojedyncze arkusze i na odwrót. W tej części rozdziału wyjaśnimy jak zamieniać typ papieru. Nie ma konieczności wyjmowania papieru ciągłego z drukarki.

Zmiana na pojedyncze arkusze

Aby zmienić papier ciągły na pojedyncze arkusze:

- 1. Oderwij wydrukowane strony.
- Naciskając przycisk LOAD, wycofaj papier ciągły do pozycji parkowania (spoczynkowej). Zaświeci się na czerwono lampka PAPER OUT (brak papieru).

UWAGA

Jeśli nie wycofasz papieru ciągłego, papier może się zablokować w drukarce.

- Przesuń do przodu dźwignię wyboru papieru, do pozycji właściwej dla pojedynczych arkuszy.
- Zamontuj podajnik pojedynczych arkuszy. (Więcej na ten temat we wcześniejszej części niniejszego rozdziału pt.: Korzystanie z pojedynczych arkuszy). Jeśli korzystasz z podajnika pojedynczych arkuszy, naciśnij przycisk LOAD, aby załadować stronę do pozycji początkowej.

Drukarka jest gotowa do drukowania na pojedynczych arkuszach.

Zmiana na papier ciągły

Aby zmienić pojedyncze arkusze na papier ciągły:

 Jeśli arkusz papieru został załadowany do drukarki, wyjmij do przekręcając gałkę wałka lub naciskając i trzymając wciśnięty przycisk LF/FF.

UWAGA

Jeśli nie wyjmiesz papieru, papier może się zablokować w drukarce.

- Przesuń do tyłu dźwignię wyboru papieru, do pozycji właściwej dla papieru ciągłego.
- Naciśnij przycisk LOAD. Papier ciągły zostanie wciągnięty i załadowany do pozycji początkowej.

Drukarka jest gotowa do drukowania na papier ciągły.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI PAPIERU

Wskazówki ogólne

- Stosuj papier o wysokiej jakości. Nie stosuj papieru pofałdowanego czy pomarszczonego na krawędziach.
- Nie należy stosować papieru z zszywkami lub metalowymi częściami.
- Nie należy stosować papieru z nieprzewidywalnymi zmianami grubości, takimi jak papier częściowo wielowarstwowy, papier z tłoczeniami, lub naklejkami z odsłoniętą spodnią powierzchnią.
- · Przechowuj papier w czystym, suchym miejscu.

Papier wieloczęściowy

- Unikaj stosowania papieru w pojedynczych arkuszach z podklejoną kalką maszynową jeśli to możliwe. Wydruk na dole strony pojedynczej kartki bywa nierówny.
- Aby ułatwić równe ładowanie spiętego lub wielowarstwowego papieru, wykorzystaj podniesiony do góry podajnik pojedynczych arkuszy jako podstawkę.

Koperty

Drukując na kopertach stosuj podajnik pojedynczych arkuszy lub szczelinę do ręcznego ładowania papieru. Weź pod uwagę następujące wskazówki:

- Ustaw dźwignię regulacji grubości papieru w pozycji maksymalnie odpowiadającej grubości kopert.
- Wkładając koperty, upewniaj się, ze drukować będziesz na przedniej stronie. W innym przypadku koperta może zakleszczyć się w drukarce.

Etykiety

- Zachowaj wyjątkową ostrożność i postępuj zgodnie ze wskazówkami podczas drukowania na etykietach. Etykiety mogą mają ograniczoną odporność na wilgoć i wysokją temperaturę.
- Stosuj wyłącznie etykiety na papierze ciągłym. Nie drukuj na etykietach wykonanych na pojedynczych arkuszach. Etykiety się ślizgają i wydruk na tego typu etykietach bywa nierówny.
- Ustaw dźwignię regulacji grubości papieru w pozycji maksymalnie odpowiadającej grubości etykiet.
- Nie ładuj do drukarki etykiet za pomocą przycisku LOAD na panelu kontrolnym. Może dojść do zablokowania papieru.
- Drukując na etykietach. Nie stosuj funkcji oddzierania papieru. Jeśli etykiety są cofane, może dojść do ich odlepienia i zablokowania drukarki.
- Nie zostawiaj etykiet w drukarce. Mogą owinąć się wokół wałka, powodując zablokowanie drukarki po wznowieniu drukowania.
- Przetestuj drukowanie etykiet przed wydrukiem. Jeśli drukarka się zablokuje, ustaw dzwignię grubości papieru w pozycji dla większej grubości. Jeśli mimo to papier nadal się blokuje, wypróbuj inny typ etykiet.

DRUKOWANIE

Niniejszy rozdział opisuje codzienne czynności związane z drukowaniem:

- Wybór właściwości drukowania
- · Rozpoczęcie drukowania, zatrzymanie lub wznowienie
- Wyjmowanie wydrukowanych stron
- · Opróżnianie buforu pamięci

Instrukcje dotyczące sposobu ładowania papieru znajdują się w Rozdziale 3.

WYBÓR WŁAŚCIWOŚCI DRUKU

Właściwości drukowania, które należy ustawić decydują o wyglądzie wydrukowanych stron. Właściwości wydruku obejmują następujące atrybuty:

- Jakość wydruku
- Czcionki
- Gęstość druku (ilość znaków na cal wiersza)
- Długość i szerokość strony
- Odstęp między wierszami tj. interlinia (ilość linii na cal w pionie)

Aby wybrać właściwości drukowania, należy skorzystać z oprogramowania komercyjnego lub z panelu kontrolnego drukarki. O wyborze metody decydują możliwości oprogramowania, którym dysponujesz. Jeśli oprogramowanie posiada większość z opcji, których wymagasz, możesz rzadko, jeśli w ogóle musieć korzystać z panelu kontrolnego. *W rzeczywistości, możliwości oprogramowania często przewyższają możliwości ustawień drukarki.*

Jeśli twoje oprogramowanie ma ograniczone opcje, możesz skorzystać z panelu kontrolnego by wybrać właściwości drukowania. Czasami, panel kontrolny umożliwia wybór właściwości niedostępnych z poziomu oprogramowania. Na przykład, możesz wybrać pobrane czcionki niewspierane przez oprogramowanie.
Oprogramowanie komercyjne

Wiele pakietów oprogramowania oferuje szeroki zakres parametrów drukowania, włączając w to takie, które nie będą wpierane precz tą drukarkę. Np. oprogramowanie często umożliwia szerszy zakres rozmiarów czcionek, niż ten do którego drukarka jest przystosowana. Więcej informacji na temat właściwości druku wspieranych przez oprogramowanie znajdziesz w dokumentacji oprogramowania.

Panel kontrolny



Użyj przycisku MENU aby bezpośrednio wybrać jedno z dwóch menu: .

Panel kontrolny drukarki

Na panelu kontrolnym są dwa przyciski MENU: MENU1 oraz MENU2. Każdy z nich umożliwia ustawienie różnych zestawów opcji przed drukowaniem, wśród nich: emulację, jakość i gęstość druku, odstęp między wierszami.

Po włączeniu drukarki po raz pierwszy lampka kontrolna przy MENU 1 zaświeci się, co oznacza, iż wszystkie właściwości drukowania przypisane do MENU1 są dostępne. Przed drukowaniem możesz jednak łatwo przełączyć się na MENU2. Istnieje także możliwość wybrania czcionki rezydentnej innej niż czcionki przypisane do MENU1 lub MENU2.

WSKAZÓWKA

Łatwiej będzie ci sprawdzać ustawienia, jeśli w pobliżu drukarki umieścisz listę z aktualnymi ustawieniami MENU 1 oraz MENU 2. Więcej informacji o drukowaniu listy bieżących ustawień, znajdziesz w Rozdziale 5 pt. Drukowanie listy wybranych opcji. Swoje ustawienia możesz także wpisać do pól Tabeli 4.1.

Wybór MENU1 lub MENU2

Po włączeniu drukarki po raz pierwszywybrane zostaje MENU 1. Aby zmienić to ustawienie na MENU2 lub powrócić do MENU1, zastosuj następującą procedurę:

- 1. Naciśnij przycisk ONLINE aby przełączyć drukarkę w tryb offline (nieaktywna).
- Kilkakrotnie naciśnij przycisk MENU. Świecąca się lampka (1 lub 2) wskazuje na wybrane menu. Gdy zmieniasz menu, uaktywnia się jako standardowa czcionka (o określonym, kroju, gęstości lub jakości druku) przypisana do wybranego menu.



Ustawienie	Ustawieni Wpisz lub zaznacz w	a standardowe vłasne ustawienia
	domyślne	
Właściwości	MENU1	MENU2
Emulacja		
Fujitsu DPL24C PLUS		
IBM Proprinter XL24E		
Epson ESC/P2		
Czcionka		
Courier 10		
Prestige Elite 12		
Compressed 17		
Boldface PS		
Pica 10		
Correspondence		
OCR-B 10		
OCR-A 10		
Courier Normal 10 (kontur)		
Courier Bold 10 (kontur)		
Courier Italic 10 (kontur)		
Nimbus Sans Normal PS (kontur)		
Nimbus Sans Bold PS (kontur)		
Nimbus Sans Italic PS (kontur)		
Timeless Normal PS (kontur)		
Timeless Bold PS (kontur)		
Timeless Italic PS (kontur)		
Pobrana 0		
Pobrana 1		
Jakość druku		
Letter		
Report - użytkowa		
Draft - robocza		
High-speed draft- szybka robocza		
Gęstość druku		
2.5, 3, 5, 6, 10, 12		
15, 17, 18 or 20 cpi		
Odstęp proporcjonalny		
Inne:		

Tabela 4.1 Ustawienia MENU1 i MENU2

ZATRZYMANIE LUB ROZPOCZĘCIE DRUKOWANIA

 Aby przełączyć drukarkę w tryb online, naciśnij przycisk ONLINE. Twoja drukarka jest przygotowana do drukowania według ustawień wybranego menu.

Rozpoczęcie drukowania

Zanim zaczniesz drukować, upewnij się, że załadowano papier. Sprawdź także, czy dźwignia grubości papieru jest ustawiona we właściwej pozycji (od 1 do D).

Aby rozpocząć drukowanie, naciśnij przycisk ONLINE, aby przełączyć drukarkę w tryb online, a następnie uruchom oprogramowanie.

Zatrzymanie drukowania

Aby zatrzymać drukowanie w trybie natychmiastowym, naciśnij przycisk ONLINE, przełącząc drukarkę w tryb offline. Aby przerwać drukowanie, możesz także wykorzystać oprogramowanie, lecz zatrzymanie nastąpi z lekkim opóźnieniem. Wszelkie dane przesłane do bufora pamięci drukarki i niewydrukowane są przechowywane dopóki proces drukowania nie zostanie wznowiony. Dane w buforze zostaną utracone, jeśli wyłączysz drukarkę. Aby wznowić drukowanie, naciśnij ponownie przycisk ONLINE. Aby anulować drukowanie, skorzystaj z polecenia anulowania dostępnego w oprogramowaniu. Aby opróżnić bufor pamięci drukarki, przełącz drukarkę w tryb offline i naciśnij przyciski MENU oraz TEAR OFF. Wszelkie dane przesłane do bufora przed anulowaniem drukowania zostaną utracone.

Brak papieru - wznownie drukowania

Drukarka może "wyczuć" brak papieru, gdy go zabraknie. W zależności od ustawień funkcji PPR-OUT (paper-out: brak papieru) w trybie setup drukarka może albo:

- Zatrzymać drukowanie i zaświecić czerwoną lampkę sygnalizacyjną PAPER OUT lub
- Drukować do momemtu gdy w drukarce nie będzie już żadnych danych.

Więcej szczegółowych informacji na temat ustawień funkcji znajduje się w Rozdziale 5. Według ustawień fabrycznych drukarka przestaj drukować, jeśli zabraknie papieru ciągłego; a kontunnuuje drukowanie, jeśli zabraknie pojedynczego arkusza.

Aby wznowić drukowanie po sygnale "brak papieru", skorzystaj ze sposobów opisanych poniżej:

Drukowanie pozostałych wierszy na stronie

Jest to wygodna metoda kontynuuowania drukowania, jeśli kończy się papier.

- Naciśnij przycisk ONLINE. Drukarka powróci do trybu online, załaduje jeden wiersz i zaświeci ponownie lampkę kontrolną PAPER OUT.
- 2. Powtarzaj procedurę dopóki nie zadrukujesz całej strony. Odstępy między wierszami mogą jednak być nieregularne.

UWAGA

Jeśli korzystasz z podajnika pojedynczych arkuszy lub drukujesz pozostałe wiersze, uważaj by nie drukować na wałku. Drukowanie na wałku może spowodować uszkodzenie zarówno wałka jak i głowicy drukującej.

Kontynuuowanie drukowania po uzupełnieniu papieru:

- 1. Umieść papier w tylnym podajniku traktorowym lub w podajniku pojedynczych arkuszy.
- 2. Aby załadować pierwszą stronę, naciśnij przycisk LOAD. Lampka sygnalizacyjna PAPER OUT zgaśnie.
- Naciśnij przycisk ONLINE, aby przełączyć drukarkę do trybu online. Drukarka wzowi drukowanie.

WSKAZÓWKA

W przypadku papieru ciągłego, strona w trakcie której drukowanie zostało przerwane i strona na której podjęte, mogą być niepoprawnie wydrukowane. W takim przypadku należy poczekać aż całe zadanie drukowanie zostanie zakończone i powtórzyć wydruk niepoprawnie wydrukowanych stron.

Wznowienie drukowania po ostrzeżeniu Area Over (Wydruk poza stroną)

Drukarka wyczuwa prawą i lewą krawędź papieru i zapamietuje ich pozycję w czasie ładowania papieru. Jeśli z dane z programowania mają być wydrukowane poza którąkolwiek z krawędzi, drukarka zignoruje dane, lecz nie przerwie drukowania. W takim przypadku zaświeci się lampka AREA OVER, sygnalizująca drukowanie poza papierem, i alarmująca o stracie danych. Więcej informacji na temat ustawiania AREACNT znajdziesz w Rozdziale 5. Pracując z domyślymi ustawieniami fabrycznymi drukarka nie wyczuwa krawędzi srtony. Jeśli kolor papieru jest ciemny lub był wcześniej zadrukowany, może nie być w stanie tego zrobić. W takim przypadku należy wyłączyć czujnik.

Aby wznowić drukowanie, gdy świeci się lampka AREA OVER:

- 1. Zatrzymaj aplikację i naciśnij przycisk ONLINE i przełącz drukarkę w stan spoczynku (tryb offline).
- 2. Dostosuj poziomą pozycję papieru i zmień margines w menu steup drukarki lub w ustawieniach aplikacji.
- Naciśnij przycisk ONLINE, aby przełaczyć drukarkę w tryb online. Uruchom ponownie program i zacznij drukować od strony z utraconymi danymi.

WYJMOWANIE ZADRUKOWANYCHSTRON

Niniejsza część podręcznika opisuje najlepsze metody wyjmowania pojedynczych arkuszy i papieru ciągłego po zakończeniu drukowania:

Wyjmowanie pojedynczych arkuszy

Jeśli drukujesz korzystając z ustawień w programie, drukarka automatycznie wypycha każdy arkusz po osiągnięciu końca drukowanej strony. Aby wyciągnąć arkusz ręcznie, skorzystaj z jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LF/FF, aby wysunąć stronę, lub
- Pokręć gałką wałka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Wyjmowanie papieru ciągłego

Aby uniknąć strat papieru, skorzystaj z funkcji oddzierania stron papieru ciągłego. Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby przesunąć stronę z perforacją do krawędzi oddzierania. Oderwij kartkę i naciśnij dowolny przycisk, by cofnąć papier do pozycji początkowej. Szczegółowe instrukcje znjadują się w Rozdziale 3.

CZYSZCZENIE BUFORA DRUKU

Przełącz drukarkę w stan offline. Naciśnij jednocześnie przyciski MENU i TEAR OFF, aby usunąć wszelkie pozostałe dane z bufora drukarki. Jest to przydatna metoda, jeśli anulowana zostaje zadanie drukowania i nie życzysz sobie wydrukowania danych już przesłanych do drukarki.

Sposób ten nie zmienia ani nie kasuje ustawień MENU1 oraz MENU2, ustawień pozycji ładowania strony, ani pobranych czcionek.

UŻYWANIE TRYBU SETUP

Drukarka może pracować w dwóch trybach: normalnym i setup. *Tryb normalny* używany jest do zwykłej codziennej pracy z drukarką i objaśnienia dotyczące go znajdują się w Rozdziale 3 i 4. 5

Tryb setup służy do dwóch celów: Umożliwia:

- · Wybór opcjonalnych ustawień drukarki
- Łatwiejszą diagnozę problemów z drukowaniem.

Funkcje trybu setup mogą być ustawiane albo w trybie offline, za pomocą panelu kontrolnego (offline setup) lub zdalnie, za pomocą ustawień programowych w systemie lub aplikacji (online setup). Rozdział ten przede wszystkim wyjaśnia, w jaki sposób stosować tryb offline setup. Tryb online setup opisany krótko na końcu rozdziału, ważny jest we wszystkich emulacjach. Szczegóły znajdziesz w podręcznikach programisty.

Ustawienia opcjonalne drukarki obejmują emulacje, czcionki, gęstość druku, długość i szerokość strony, opcje interfejsu szeregowego i ustawienia początku strony (top-of-form). Gdy zapiszesz wybrane przez siebie ustawienia w pamięci trwałej drukarki, zostaną one uznane za nowe ustawienia standardowe i domyślne. Ustawienia te są wywoływane za każdym razem, gdy drukarka jest włączana. Na przykład, jeśli zachowasz DPL24C PLUS jako emulację domyślą, DPL24C PLUS zostanie wywoływana po bezpośrednim włączeniu drukarki.

Funkcje diagnostyczne drukarki obejmują: SELF-TST, HEX-DUMP, oraz V-ALMNT. W znacznym stopniu ułatwiają one rozwiązywanie problemów, opisane w Rozdziale 7.

Części rozdziału ułożone zostały w logicznym ciągu. Jeśli jesteś *pierwszorazowym użytkownikiem*, upewnij się, że przeczytasz poniższą część jako *pierwszą*:

- Wchodzenie do trybu Setup
- Przegląd trybu Setup

JAK KORZYSTAĆZ ROZDZIAŁU?

W tej części podręcznika dowiesz się jak działa tryb setup. Gdy zapoznasz się już z podstawami, skorzystaj z następnych części by wybrać opcje drukarki, które będą kompatybilne z ustawieniami sprzętu i oprogramowania twojego komputera.

- · Wydruk listy wybranych opcji
- Decyzja, którą opcję zmienić
- Zmiana opcji MENU1 i MENU2
- · Zmiana opcji sprzętu
- Zmiana opcji wyrównania pozycji drukowania
- Zmiana opcji konfiguracji
- Wychodzenie z trybu i zapamiętywanie ustawień

Aby przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne lub ustawienia standardowe po włączeniu drukarki), zajrzyj do dalszej części niniejszego rozdziału pt. **Przywracanie ustawień domyślnych**.

Informacje dotyczące zastosowania funkcji SELF-TST, HEX-DUMP, oraz V-ALMNT znajdują się w dalszej części niniejszego rozdziału pt. Używanie funkcji diagnostycznych.

Dla zaawansowanych użytkowników:

Jeśli zapoznałeś się już z trybem setup, możesz wykorzystać w charakterze krótkej instrukcji, schemat znajdujący się na końcu tego rozdziału. Schemat zawiera listę wszystkich funkcji, pozycji i opcji trybu setup.

WEJŚCIE DO TRYBU SETUP

Przed wejściem do trybu setup, załaduj papier ciągły do drukarki w sposób opisany w Rozdziale 3. Aby wprowadzić wszystkie swoje zmiany ustawień trybu setup, możesz potrzebować kilku arkuszy papieru.

Aby wejść do trybu setup, postępuj według następujących wskazówek:

- Upewnij się, że papier ciągły został załadowany do drukarki, a dźwignia wyboru papieru przestawiona została w pozycji tylnej.
- 2. Aby przełączyć drukarkę w tryb offline, naciśnij przycisk ONLINE.

 Naciskaj jednocześnie przyciski MENU i TEAR OFF, aż usłyszysz piknięcie drukarki.



Wchodzenie do trybu setup

Dopóki nie usłyszysz sygnału BEEP (piknięcie) lub usłyszysz sygnał alarmowy (czterokrotne piknięcie), nie będziesz w trybie setup. Przełącz drukarkę w tryb offline i ponów próbę.

4. Gdy drukarka przejdzie do trybu offline, wydrukuje następujące informacje



Początkowy wydruk w trybie setup

	Początkowy wydruk w trybie setup zawiera nagłówek, menu pomocy i menu << <function>>. Nagłówek mówi o tym, że drukarka jest w stanie spoczynku (offline) i w trybie setup. Menu help (pomocy) stanowi krótkie streszczenie informacji na temat tego jak używać trybu setup. Menu <<<function>> zawiera listę wszystkich funkcji dostępnych w trybie setup. Zauważ, iż czerwony kursor na plastikowej osłonie papieru przy karetce znajduje się w położeniu pod funkcją SAVE & END.</function></function>
	Do trybu setup można także wejść wyłączając drukarkę, i następnie ją włączając przy naciskaniu jednocześnie przycisków TEAR OFF oraz ONLINE, aż do momentu piknięcia drukarki.
PRZEGLĄD TRYBU SETUP	Jeśli wejdziesz do trybu setup, poniższe menu < <function>> zostaje wydrukowane:</function>

< <function></function>	>								
SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	
HEX-DUMP									
V-ALMNT									

Fabela 5.1 St	treszczenie	działania	poszczegó	lnych	funkcji
---------------	-------------	-----------	-----------	-------	---------

Тур	Funcja	Przeznaczenie
Wybierz funkcję	SAVE & END	Wyjście z trybu setup z zachowaniem zmian dokonanych w trybie.
	MENU1 i MENU2	Przypisanie właściwości druku do MENU1 i MENU2 na panelu kontrolnym dukarki.
	HARDWRE	Zmiana opcji sprzętu.
	ADJUST	Zmiana opeji dostosowania pozycji drukowania.
	CONFIG	Zmiana opcji konfiguracji.

Tabela 5.1 Funkcje trybu Setup

Тур	Funcja	Przeznaczenie
Wybierz	DEFAULT	Reset domyślnych ustawień fabrycznych MENU1 i MENU2.
Wybierzpodfunkcję	LIST	Wydruk listy wszystkich wybranych opcji
Autodiagnnoza	SELF-TST	Uruchomienie autotestu.
	HEX-DUMP	Zrzut w trybie szesnastkowym.
	V-ALMNT	Weryfikacja i korekta wyrównania druku w pionie

Tabela 5.1 Funkcje trybu Setup (cd.)

Aby wybrać funkcję z menu <<FUNCTION>>:

- Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić kursor znajdujący się na prowadnicy pod żądaną funkcją. Przycisk LOAD przesuwa kursor do następnego pola a przycisk LF/FF cofa do poprzedniej opcji
- Naciśnij przyciski TEAR OFF lub MENU, aby wybrać funkcję. Jeśli funkcja posiada pozycje i opcje, drukarka wydrukuje pierwszą pozycję i jej opcje. Funkcje MENU1, MENU2, HARDWRE, ADJUST, oraz CONFIG zawierają pozycje z opcjami do wyboru. Inne funkcje nie mają ani pozycji ani opcji.

Poniżej pokazano pierwsze trzy pozycje MENU1 i ich opcje. Pozycje znajdują się w pojedynczych nawiasach <>.

<emulate></emulate>		DPL24C+	_ XL24E	ESC/P2				
< FONT >								
<u>COUR 10</u> COUR-B	PRSTG12	COMPRSD	BOLDFCE	PICA 10	CORRESP	OCR-B	OCR-A	COUR-N
COUR-I	N.SAN-N	N.SAN-B	N.SAN-I	TIMLS-N	TIMLS-B	TIMLS-I	DOWNLD0	
DOWNLD1								
<quality></quality>		<u>LE</u> TTER	REPORT	DRAFT	HI-DRAFT	ſ		

Туре

Aby wybrać opcję z <pozycji> menu:

- Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić kursor znajdujący się na prowadnicy pod żądaną funkcją.
- Naciśnij przycisk MENU aby wybrać opcję. Drukarka wydrukuje następną pozycję i jej opcje. Możesz nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać opcję. Następnie, drukarka wydrukuje poprzednią pozycję i jej opcje.
- Po wybraniu żądanych opcji, naciśnij przycisk ONLINE, aby wydrukować ponownie menu <<FUNCTION>>.
- Dla każdej pozycji, podkreślenie jednej z jej opcji oznacza, że jest ona aktualnie opcją domyślną (opcja aktualnie zapisana w pamięci trwałej drukarki). W poprzednim przykładzie opcją domyślną jest emulacja Fujitsu DPL24C PLUS, czcionka- Courier 10 font, i listowa jakość wydruku.

Tabela na następnej stronie zawiera krótką instrukcję jak wybierać opcje takie jak: emulacja, czcionka, jakość druku i jak używać funkcji, które nie maja opcji.

Przykład trybu Setup

Aby zapoznać się z trybem setup, spróbuj wykonać następujący przykład. Przykład ukazuje sposób zmiany czcionki i gęstości druku w MENU2 na Prestige Elite 12 i 12 cpi.

- 1. Załaduj papier ciągły.
- 2. Wejdź do trybu setup.

Naciśnij jednocześnie przyciski ONLINE i TEAR OFF, aż usłyszysz sygnał BEEP.

- 3. Wybierz funkcję MENU2.
- Poczekaj aż drukarka skończy drukować i naciśnij przycisk LOAD lub naciśnij dwukrotnie przycisk LF/FF, aby ustawić czerwony kursor pod menu MENU2. Naciśnij przycisk TEAR OFF lub przycisk MENU, aby wybrać funkcję MENU2 i wydrukować pozycje <EMULATE> i jej opcje.



4. Wybierz aktualną emulację.

Skoro nie chcesz zmieniać emulacji, naciśnij przycisk MENU, aby wybrać aktualną emulację i wydrukuj następną pozycję i jej opcje.

5. Zmień czcionkę na Prestige Elite 12.

Aby umieścić kursor poniżej PRSTG12, naciśnij raz przycisk LOAD lub LF/FF. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać PRSTG12 i wydrukuj następną pozycję <QUALITY> i jej opcje.

6. Wybierz aktualną jakość druku.

Skoro nie chcesz zmieniać jakości druku, naciśnij przycisk MENU, aby wybrać aktualnie wybraną jakość druku i wydrukuj następną pozycję: <PITCH> i jej opcje.

7. Zmień gęstość druku na 12 cpi i wyjdź z funkcji MENU2.

Aby umieścić kursor pod 12 CPI, naciśnij raz przycisk LOAD lub LF/FF. Skoro nie chcesz dokonywać żadnych innych zmian w MENU2, naciśnij przycisk ONLINE aby wybrać 12 CPI elit wyjść z MENU2. Menu <<FUNCTION>> zostanie ponownie wydrukowane.

8. Wyjdź z trybu setup, zachowując nowa czcionkę i gęstość druku.

Skoro kursor znajduje się pod SAVE & END, naciśnij przycisk MENU lub TEAR OFF, aby wybrać SAVE & END. Drukarka zachowa ustawienie Prestige Elite 12 i 12 jako nowe ustawienie domyślne obowiązujące w MENU2 po włączeniu drukarki. Drukarka wyjdzie z trybu setup i przełączy się w stan online. Ustawienia te będą obowiązywały dopóki ich nie zmienisz.

Warto zapamiętać

- Załaduj papier ciągły przed wejściem do trybu setup. Nie należy używać przycisków LF/FF w trybie setup. Aby wyrównać pozycję drukowania w trybie setup, korzystaj z gałki wałka.
- Za każdym razem gdy wchodzisz do trybu setup, na górze strony zostaje wydrukowane krótkie menu pomoc. Jest ono także drukowane jeśli wybierane są funkcje SELF-TST, HEX-DUMP, lub V-ALMNT. W trybie setup używaj go jako skróconej instrukcji.
- Podczas drukowania pozycji i opcji każdej z funkcji, możesz jedynie wydrukować jedną pozycję na raz. Jednakże można w prosty sposób przejść albo do przodu albo wstecz listy pozycji. Aby przejść do przodu (wydrukować kolejną pozycję), naciśnij przycisk MENU. Aby cofnąć się (wydrukować poprzednią pozycję), naciśnij przycisk TEAR OFF.
- W menu <<FUNCTION>> lub w czasie wybierania funkcji zawierającej pozycje i wybierane opcje, aby ponownie wydrukować menu <<FUNCTION>>, naciśnij przycisk ONLINE.
- Podkreślenie pierwszych dwóch liter opcji oznacza, iż jest to opcja ustawiona aktualnie jako domyślna. Na przykład 12 CPI wskazuje, że 12 znaków na cal jest domyślą gęstością druku. Aby zmienić domyślne ustawienie, wybierz i zapisz w pamięci nowe ustawienie dla gęstości druku.
- Będąc w trybie setup, możesz skorzystać z funkcji LIST, aby wydrukować listę aktualnie wybranych opcji. (Szczegóły w następnej części rozdziału).
- Aby wyjść z trybu setup i zapisać na trwałe wprowadzone zmiany, wybierz funkcję SAVE & END. Szczegóły w następnej części rozdziału: Wychodzenie z trybu i zapamiętywanie ustawień. Aby wyjść bez zapamiętywania zmian, wyłącz drukarkę. Poprzednie ustawienia standardowe, wywoływane po włączeniu drukarki uaktywnią się po ponownym włączeniu drukarki.

DRUKOWANIE LISTY WYBRANYCH OPCJI	Funkcja LIST drukuje listę wszystkich aktualnie wybranych opcji drukarki. Funkcja ta przydaje się do sprawdzenia ustawień drukarki po wejściu do trybu setup po raz pierwszy lub przed wyjściem z niego. Aby wydrukować listę opcji, załaduj papier ciągły i postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:				
	 Wejdź do trybu setup. Przełącz drukarkę w stan spoczynku (offline). Naciskaj jednocześnie przyciski. TEAR OFF i ONLINE, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Poczekaj aż drukarka skończy drukować i sprawdź czy zostało wydrukowane następujące menu <<function>>:</function> 				
< <function>> SAVE&END MENU1 MENU2 HEX-DUMP</function>	HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST				
V - ALIVIN I	 2. Wybierz funkcję LIST. Aby umieścić czerwony kursor pod LIST, kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD oraz LF/FF. Następnie naciśnij przyciski TEAR OFF oraz MENU, aby wybrać funkcję LIST. Drukarka zacznie drukować listę aktualnie wybranych opcji. Ustawienia fabryczne, zwane także fabrycznymi ustawieniami domyślnymi zostały przedstawione na następnej stroni. Gdy drukarka skończy drukować listę opcji, wydrukuje ponownie menu <<function>>. WSKAZÓWKA Aby wyjąć wydruk, kręć gałką wałka dopóki nie będziesz mógł oderwać strony wzdłuż perforacji. W trybie setup nie należy używać funkcji oddzierania kartki (przycisku TEAR OFF).</function> 3. Następnie albo: 				

- Wybierz inną funkcję albo
- Wyjdź setup trybu setup, zachowując wszelkie zmiany, które wprowadziłeś.

Szczegóły dotyczące innych funkcji znajdują się w dalszej części niniejszego rozdziału. Aby wyjść z trybu setup i zachować zmiany, po upewnieniu się, że czerwony kursor znajduje się poniżej SAVE & END, naciśnij przycisk MENU lub TEAR OFF.

< Menu Func.	1 setting	as >>		<< Menu : Func.	2 setting	gs >>	
	LE Y P HB LNRGETP, THEEDI A IT S HB LNRGETP, THEEDI III T S HB LNRGETP, THEEDI III T S HB LNRGETP, THEEDI IIII T S HB LNRGETP, THEEDI IIII T S HB LNRGETP, THEEDI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	DCLLOTION DCLLOT	(*2)		HE Y P HE LORGENT THE Y P HE LORGENY TO COLORE LT SHE LORGENY TO COLORE LT LC FIL WE SHOW TO COLORE LT LC FIL WE SHOW TO COLORE NOVEL TO COLORE HE SHE LORGENY TO COLORE HE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE S	DPUL22 4 10 DPUL22 4 10 L22 4 10 L20 LPI NORMAL NOR	
<< Hardw Func. HARDWREE HARDWREE HARDWREE HARDWREE HARDWREE HARDWREE HARDWREE	are sett Item PRF-OUT PRT-DUT BUZZER WORD-LG BUFFER INTRFCE ==END==	Ings >> IDPTION IDETECT BI-DIR ON BIT 8KBYTE AUTO-2S		<< Adjus Func. ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST ADJUST	L Setting Item CNT - ORGE CUT - ORGE CUT - TINE CUT - LFT CUT - LFT CUT - LADJ CUT - ADJ CUT	Detion 10 #/6IN 10 #/6IN 10 #/80 10 #/80 10 #/80 10 #/90 00 /90 00 /360 00 /360 00 /360 00 /360	(*2)
				<< Confi	g setting	gs >>	
				Func.	Item	Option	
				56666666666666666666666666666666666666	LEARDOFE LEARDOFE LEARDOALE LOADOACNA ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE ARROALE CO	MANUAL AUTO ID ID ID ID ISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE DISABLE	(*1)

*2 Są one drukowane tylko dla drukarki DL3850+.

Wydruk domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą funkcji LIST

DECYZJA KTÓRE OPCJE ZMIENIĆ

Na poprzedniej stronie znajduje się wydruk domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Na wydruku opcje pogrupowane są według pełnionych przez nie funkcji:

- Ustawienia Menu 1 (funkcja MENU1)
- Ustawienia Menu 2 (funkcja MENU2)
- Ustawienia sprzętowe (funkcja HARDWRE)
- Ustawienia regulacji pozycji drukowania (funkcja ADJUST)
- Ustawienia konfiguracji (funkcja CONFIG)

Większość wybieralnych opcji modyfikuje jedynie takie atrybuty wydruku jak: styl czcionki czy format strony. Jednakże niektóre opcje muszą być ustawione właściwie by drukarka mogla poprawnie pracować ze sprzętem i oprogramowaniem, które posiadasz. W Tabeli 5.2 znajduje się lista wszystkich pozycji opcji, które muszą być właściwie ustawione by zagwarantować kompatybilność drukarki i jej akcesoriów z systemem.

Funkcja	Pozycja	Opcja
MENU1	EMULATE	<i>Emulacja wybrana na drukarce musi być</i> <i>taka sama jak emulacja ustawiona w</i> <i>programie.</i> Jeśli wybierzesz emulację podczas konfiguracji drukarki (Rozdział 2), nie musisz zmieniać opcji EMULATE, o ile nie chcesz zmienić ją na inną. Emulacja przypisana do MENU1 jest emulacją domyślą obowiązującą po włączeniu drukarki. Zobacz dalszą część rozdziału: Zmiana opcji MENU1 i MENU2.
MENU2	Brak	Jeśli używasz MENU2, emulacja wybrana dla MENU2 musi być taka sama jak emulacja ustawiona w programie.
		Zobacz dalszą część rozdziału: Zmiana opcji MENU1 i MENU2.

Tabela 5.2 |Wymagane opcje

Function	Item	Option
HARDWRE	FORMAT BAUD-RT PROTOCL DSR DUPLEX CTS CD	Jeśli posiadasz interfejs szeregowy, opcje interfejsu szeregowego wybierane na drukarce muszą być takie same, jak ustawienia wprowadzone do systemu operacyjnego lub aplikacji, z której korzystasz. Jeśli ustawienia nie będą się pokrywały, drukarka nie będzie drukowała lub będzie drukowała zniekształcony tekst. Zobacz dalszą część rozdziału: Zmiana opcji sprzętu.
ADJUST	Brak	Jeśli nie korzystasz z oprogramowania do określenia górnego marginesu strony, skorzystaj z domyślnego ustawienia początku strony (top-of-form), wynoszącego 1 cal (25.4 mm) od górnej krawędzi papieru. Jeśli używasz programu do określenia górnego marginesu, zmień domyślne ustawienie na 1/6 cala (4.2 mm). Zobacz dalszą część rozdziału: Zmiana opcji wyrównania pozycji drukowania.
CONFIG	Brak	Jeśli korzystasz z papieru o ciemnej barwie lub z drukiem w ciemnym kolorze, możesz potrzebować wyłączyć funkcję czujnika brzegu strony AREA OVER. Zobacz dalszą część rozdziału: Zmiana opcji konfiguracji.

Tabela 5.2 Wymagane opcje (cd.)

Tryb Setup

ZMIANA OPCJI MENU 1 ORAZ MENU2

Funkcje MENU1 i MENU2 umożliwiają zmianę opcji drukowania przypisanych do MENU1 i MENU2 na panelu kontrolnym drukarki. W trybie normalnym ("nie setup") możesz przełączać się między różnymi menu w sposób opisany w Rozdziale 4.

MENU1 zostaje wywołane po włączeniu drukarki po raz pierwszy.

Wybierz tę emulację na drukarce, która została wybrana w oprogramowaniu. Jeśli nie będą to te same emulacje, drukarka może nie drukować poprawnie. Jeśli planujesz regularnie korzystać z dwóch różnych emulacji, przypisz najczęściej stosowaną emulację do MENU1. Przypisz drugą emulację do MENU2. Wszystkie inne ustawienia dostępne dla MENU1 i MENU2 są opcjonalne. Niektóre z ich pozycji i opcji będą zmieniały się wraz ze zmianą emulacji. Aby ustalić które parametry są wspierane przez oprogramowanie, zajrzyj do dokumentacji oprogramowania.

Tabela 5.3 opisuje pozycje MENU1 i MENU2 i ich opcje. Obie funkcje oferują te same pozycje i opcje. Pozycje w Tabeli 5.3 zostały podane w takim porządku, w jakim są drukowane. Nie wszystkie pozycje zostały zdefiniowane dla wszystkich emulacji i niektóre zmieniają się wraz ze zmianą emulacji.

Procedura zmiany opcji MENU1 i MENU2 została opisana po Tabeli 5.3.

- · Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli. Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.

PozycjeMENU1 i MENU2	Opcje	Opis
<emulate></emulate>	DPL24C+ XL24E ESC/P2	Wybierz tą samą emulację, którą wybrałeś w oprogramowaniu. Więcej informacji na temat wyboru emulacji znajdziesz w Rozdziale 2 w części pt.: Wybór emulacji . seria drukarek Fujitsu DL (kody sterujące DPL24C PLUS) drukarki IBM Proprinter XL24E Drukarki Epson korzystają z kodów sterujących ESC/P2 WKAZÓWKA: Gdy zmieniasz emulację, wszystkim opcjom MENU1 i MENU2 są przywracane standardowe ustawienia domyślne dla danej emulacji.
	COUR 10 PRSTG12 COMPRSD BOLDFCE PICA 10 CORRESP OCR-B OCR-A COUR-N COUR-N COUR-B COUR-I N.SAN-N N.SAN-B N.SAN-I	Po każdej z czcionek podana jest zalecana dla niej gęstość druku. Gdy zmienisz czcionkę, upewnij się, że zmieniasz także gęstość druku (szerokość), jeśli jest to wymagane. Courier, 10cpi Prestige Elite, 12cpi Compressed font, 15,17, and 18cpi Boldface, Proportional Pica, 10cpi Correspondence, 10cpi 0CR-B, 10cpi 0CR-A, 10cpi Courier Normal, 10cpi Courier Normal, 10cpi Courier Italic, 10cpi Nimbus Sans Bold, Prop. Nimbus Sans Bold, Prop.

- · Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli. Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.

Pozycje MENU oraz MENU2	l Opcje	Opis
 (cd.)	TIMLS-N TIMLS-B TIMLS-I DOWNLD#	Timeless Normal, Prop. Timeless Bold, Prop. <i>Timeless Italic, Prop.</i> Czcionka 0 lub czcionka 1 w pamięci RAM drukarki
<quality></quality>	<u>LETTER</u>	Wybierz tę jakość druku, której najczęściej będziesz potrzebował. Jakość listowa. Ta opcja zapewnia najwyższą rozdzielczość, lecz oferuje najniższą szybkość druku. Nie może być stosowana z czcionkami zagęszczonymi (compressed).
	REPORT	Jakość użytkowa. Opcja zapewnia mniejszą rozdzielczość niż jakość listowa, ale dwa razy większą szybkość drukowania. Jeśli chcesz jedynie zwiększyć szybkość wydruku, niezależnie od czcionki, skorzystaj z czcionki corresponcence. Jakość czcionki corresponcence jest lepsza niż jakość użytkowa.
	DRAFT	Standardowa jakość robocza. Opcja oferuje niższą rozdzielczość niż tryb LETTER, lecz 3,2-krotnie większą prędkość drukowania.
	HI-DRFT	Jakość robocza o dużej prędkości. Opcja oferuje najniższą rozdzielczość niż opcja drukowania w trybie jakości roboczej, lecz 3,5-krotnie większą prędkość drukowania.

- · Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli. Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.

Pozycje MENU oraz MENU2	l Opcje	Opis					
<pitch></pitch>	## CPI	2.5, 3, 5, 6, <u>10</u> , 12, 15, 17, 18, lub 20 cpi (liczba znaków na cal wiersza)					
	PROP SP	Odstępy proporcjonalne (1/12 cala na jeden znak)					
<line sp=""></line>	## LPI	1, 2, 3, 4, 5, <u>6</u> , 7, lub 8 lpi (linii na cal)					
		6 lpi 3 lpi (podwóina interlinia)					
		ABCD ABCD					
		ABCD					
		ABCD ABCD					
		ABCD					
		ABCD ABCD					
		ADCD					
<char-w></char-w>		Zmienia także gęstości druku jeśli została wybrana opcja 2 TIMES lub 4 TIMES					
	NORMAL	Standardowa szerokość znaku					
	<u></u>	ABCD					
	2 TIMES	Podwójna szerokość znaku					
		ABCD					
	4 TIMES	Poczwórna szerokość znaku					
	(*1)	ABCD					

- · Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

Pozycje MENU MENU2	1 Opcje	Opis			
<char-h></char-h>		Zmienia także interlinię jeśli została wybrana opcja 2 TIMES lub 4 TIMES			
	<u>NORMAL</u>	Standardowa wysokość znaku ABCD abcd			
	2 TIMES	Podwójna wysokość znaku ABCD abcd			
	4 TIMES	Poczwórna wysokość znaku			
	(*1)	ABCD abcd			
<attrib></attrib>		Wybieraatrybut by wyróżnić część tekstu w dokumencie. Tylko jeden atrybut można dodać na raz.			
	<u>NONE</u>	Standard characters (no attributes) Italic printing			
	ITALICS CONDNSD	Condensed printing			
	(*1) SHADOW	Double printing with a slight horizontal offset			
	BOLD	the same position			

- Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

PozycjeMENU1 oraz MENU2	Opcje	Opis
<page lg=""></page>	## IN	Określa szerokość strony w calach. Dla emulacji DPL24C PLUS oraz IBM XL24E: 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, 11.0 (format letter), 11.6 (format A4),
		Dla emulacji ESC/P2: 4.0, 4.5, 5.0,, <u>11.0</u> , 11.5,, 22.0 cali
	<lft-end>C I I ## COLM</lft-end>	Określa kolumnę, w której rozpocznie się trukowanie, zmieniając lewy margines. Drukowanie rozpocznie się w pozycji skreślonej przez daną kolumnę plus nargines ustawiony w aplikacji. Kolumna <u>1</u> , 2, 3,, 41
		LET-END Margines ustawiony w oprogramowaniu

- Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

Pozycje MENU oraz MENU2	l Opcje	Opis
<top-mrg></top-mrg>		Określa liczbę wierszy górnego marginesu. Otrzymany w ten sposób pusty obszar minus 1 wiersz stanowi ustawienie <top-mrg>. Maksymalna wielkość górnego marginesu jest wartością wynikającą z powyższego plus z następujących dwóch <i>ustawień</i>: top-of-form: początku strony (standard = 1 cal) oraz ustawienia marginesu w aplikacji. Jeśli stosujesz oprogramowanie do ustawiania górnego marginesu, zastosuj ustawienie domyślne (1 wiersz) dla <top-mrg>.</top-mrg></top-mrg>
	## LINE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lub 10 linii Top-of-form Ustawienie górnego marginesu

- Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

Pozycje MENU oraz MENU2	0pcje	Opis
<languge></languge>		Wybiera język.
		Dwa przebiegi oznaczają, iż znaki diakrytyczne są drukowane oddzielnie od znaków liter, do których należą i, że litery są drukowane bez żadnych redukcji
		Pierwsza lista jest wspólna dla wszystkich emulacji. Opcje specyficzne
		dla każdej z emulacji zostały pominięte.
		Zobacz kolejne listy oznaczone (2) i (*3).
	USA	American English
		(Strona kodowa 437)
	UK	British English
	GERMAN	German
	SWEDISH	Swedish
	PAGE437	Strona kodowa 437
	PAGE850	Strona kodowa 850
	PAGE860	Strona kodowa 860
	PAGE863	Strona kodowa 863
	PAGE865	Strona kodowa 865
	ECMA94	ECMA 94
	ISO8859	ISO 8859-1
	PG852	Strona kodowa 852
	PG852-T	Strona kodowa 852 two-pass (dwa
		przebiegi)
	PG855	Strona kodowa 855
	PG866	Strona kodowa 866
	HUNGARY	Hungarian
	HUNG-T	Hungarian two-pass (dwa przebiegi)

- Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

PozycjeMENU1 oraz MENU2	Opcje	Opis
LANGUGE>	SLOV	Slovenian
(cd.)	SLOV-T	Slovenian two-pass (dwa przebiegi)
	POLISH	Polish
	POLSH-T	Polish two-pass (dwa przebiegi)
	MAZOWIA	Mazowian
	MAZOW-T	Mazowian two-pass (dwa przebiegi)
	LATIN2	Latin 2
	LATIN2-T	Latin 2 two-pass (dwa przebiegi)
	KAMENIC	Kamenicky
	KAMEN-T	Kamenicky two-pass (dwa przebiegi)
	TURKY	Turkish
	TURKY-T	Turkish two-pass (dwa przebiegi)
	CYRILIC	Cyrillic
	IBM437	IBM 437
	IBM851	IBM 851
	ELOT928	ELOT 928
	PG-DHN	Strona kodowa DHN
	LATIN-P	Latin Polish
	ISO-LTN	ISO Latin
	LITHUA1	Lithuanian1
	LITHUA2	Lithuanian2
	MIK	
	MACEDON	Macedonian
	PG-MAC	
	ELOT927	
	ABG	
	ABY	
	DEC GR	
	HBR-OLD	
	PG862	
	HBR-DEC	
	GREEK 11	
	ISO-TUK	ISO Turkish
	RUSCII	
LATIN-9		

- Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

PozycjeMENU1 oraz MENU2	Opcje	Opis
<languge></languge>	(*2)	
(cd.)	FRENCH	French
	ITALIAN	Italian
	SPANISH	Spanish
	DANISH1	Danish I
	DANISH2	Danish II
	FINNISH	Finnish
	NORWEGN	Norwegian
	(*3)	
	DANISH1	Danish I
	ITALIAN	Italian
	SPANSH1	Spanish I
	SPANSH2	Spanish II
	JAPAN	Japanese
	NORWEGN	Norwegian
	LATIN A	Latin American
	FRENCH	French
	DANISH2	Danish II
	KOREA	Korea
	LEGAL	Legal

- · Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

Pozycje MENU oraz MENU2	l Opcje	Opis
<chr-set></chr-set>	SET 1 <u>SET 2</u>	Zestaw znaków IBM 10 Zestaw znaków IBM 2
		Jeśli korzystasz z pobranej czcionki (programowej), zestaw znaków dla danej czcionki jest nadrzędny w stosunku do ustawień <chr-set>.</chr-set>
	(*3) <u>ITALIC</u> GRAPHIC	Dostępne są znaki kursywą. Dostępne są Znaki graficzne (linie generowane metodą przesuwu).
<prf-skp></prf-skp>		W przypadku papieru ciągłego, opcja ta
		określa czy drukarka przeskoczy do
		następnego arkusza na 1 cal przed
		perforacją. Jeśli nie korzystasz z usawienia
		w oprogramowaniu, aby ustalić dolny
		margines, wybierz SKIP drukując na
		grubszym papierze typu składanka.
	SKIP	Skok na 1 cala przed perforacją
	<u>NO-SKIP</u>	Perforacja nie przeskakiwana.
		Drukowanie będzie wykonywane do
		dolnego marginesu strony.
<width></width>		13.6 IN strona o szerokości 13.6 cala
(.3)		11.4 IN strona o szerokości 11.4 cala
		8.0 IN strona o szerokości 8 cala
<zerofnt></zerofnt>		Określa czy cyfra zero drukowana będzie z ukośnikiem. Dzięki tej opcji łatwiej jest odróżnić wielką literę "O" od cyfry 0. Nie działa z niektórymi czcionkami programowymi.
	NO-SLSH	0
	SLASH	R

- Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

PozycjeMENU1 oraz MENU2	Opcje	Opis				
<dc3-cde> (*4)</dc3-cde>	<u>ENABLE</u>	Włącza kody DC1 i DC3. Wszelkie dane otrzymane między DC3 i kolejnym DC1 sa ignorowane.				
	DISABLE	Wyłącza kody DC1oraz DC3. Tym samym kody są ignorowane.				
<cr-code> _</cr-code>	CR ONLY	Do znaku powrotu karetki nie jest dodawane polecenie wysuwu wiersza.				
		CABEDENGE				
	CR & LF	Do każdego powrotu karetki jest dodawane polecenie wysuwu wiersza.				
		ABCDEFGH IJKLMNOP				
<lf-code> (*3)</lf-code>	LF ONLY	Do polecenia wysuwu wiersza nie jest dodawany znak powrotu karetki.				
		ABCDEFGH IJKLMNOP				
	LF & CR	Do polecenia wysuwu wiersza jest dodawany znak powrotu karetki. ABCDEFGH IJKLMNOP				

- · Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.
- Gwiazdki wskazują na pozycje i opcje, które są różne dla emulacji IBM XL24E i Epson ESC/P2. Objaśnienia przypisów znajdują się na końcu tabeli.

PozycjeMENU1 oraz MENU2	Opcje	Opis
<rghtend>_</rghtend>	WRAP	Zawijanie końca wiersza. Powoduje powrót karetki plus wysuw wiersza (<u>ABCD</u> EFGH
	OVR-PRT	Znaki są nadrukowane na końcu wiersza.
<==END==>		Wskazuje na koniec pozycji MENU1. Naciśnij przycisk MENU aby wydrukować pierwszą pozycję - <emulate>. Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby wydrukować poprzednią pozycję - <rghtend>. Naciśnij przycisk ONLINE aby ponownie wydrukować menu <<function>>.</function></rghtend></emulate>

- *1 Niedostępna w emulacji IBM XL24E
- *2 Niedostępna w emulacjach Epson ESC/P2
- *3 Dostępna jedynie w emulacjach Epson ESC/P2
- *4 Dostępna jedynie w emulacji DPL24C+
- *5 Dostępna jedynie dla drukarek 136-kolumnowych

Procedura

Aby zmienić opcje przypisane do MENU1 oraz MENU2, upewnij się, że załadowany został papier ciągły, a następnie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Wejdź do trybu setup.

Przełącz drukarkę w tryb offline. Naciskaj jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego drukarki. Poczekaj, aż drukarka przestanie drukować. Wydrukowane zostaje następujące menu <<FUNCTION>>:

< <	< <function>></function>									
	SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	
ΗI	EX-DUMP									
	V-ALMNT									

2. Wybierz funkcję MENU1 lub MENU2.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić kursor znajdujący się na prowadnicy pod funkcją MENU1 lub MENU2. Naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU, aby wybrać funkcję i wydrukować następujące opcje <EMULATE>:

~FMIILATE>	DPI.24C+	XI.24F	FSC/P2
SMULAIE>		VU246	ESC/PZ

3. Wybierz emulację.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić kursor znajdujący się na prowadnicy pod żądaną funkcją. Następnie wykonaj jedną z następujących instrukcji:

- Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać emulację i wydrukować następne pozycje MENU1 lub MENU2. (W Tabeli 5.3 pokazana została pozycja).
- Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby wybrać emulację i wydrukować
 =END==>. Naciśnij ponownie przycisk TEAR OFF, aby wydrukować ostatnie pozycje MENU1 lub MENU2. (W Tabeli 5.3 pokazana została pozycja <RGHTEND>). Wygodnie jest używać przycisku TEAR OFF, w przypadku gdy opcje, które chcesz zmienić znajdują się blisko końca tabeli.

NOTE

Za każdym razem gdy wybierasz nową emulację, wszystkie opcje MENU1 lub MENU2 są przywracane do fabrycznych ustawień domyślnych dla wybranej emulacji.

4. Jeśli zachodzi potrzeba, zmień inne opcje MENU1 lub MENU2.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby przesunąć kursor do opcji, którą chcesz zmienić. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać opcję i wydrukować następną pozycję z listy w Tabeli 5.3. Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby wybrać opcję i wydrukować poprzednią pozycję.

5. Wyjdź z MENU1 lub MENU2.

Aby wyjść z wybranych opcji i wydrukować ponownie menu <<FUNCTION>>, naciśnij przycisk ONLINE.

6. Następnie albo:

- Wybierz inną funkcję, lub
- Wyjdź z trybu setup, zachowując wprowadzone zmiany.

Szczegóły dotyczące innych opcji znajdziesz w dalszych częściach tego rozdziału. Aby wyjść z trybu setup i zachować wprowadzone zmiany, upewnij się, że czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE & END, a następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

Resetowanie MENU1 i MENU2

Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla zarówno MENU1 jak i MENU2, wybierz funkcję DEFAULT. Więcej informacji na temat przywracania ustawień fabrycznych znajduje się w dalszej części rozdziału pt. **Resetowanie ustawień domyślnych.** Za pomocą funkcji DEFAULT nie można zresetować tych opcji, które są obsługiwane za pomocą funkcji HARDWRE, ADJUST i CONFIG.

ZMIANA OPCJI SPRZĘTU

Funkcja HARDWRE definiuje środowisko sprzętowe, w którym pracować ma drukarka. Jeśli korzystasz z opcjonalnego interfejsu szeregowego RS-232C, opcje interfejsu muszą być właściwie ustawione, aby drukarka pracowała poprawnie z posiadanym przez ciebie systemem.

Tabela 5.4 opisuje pozycje i opcje HARDWRE. Pozycje zostały podane na liście w takim porządku, w jakim są drukowane. Procedura zmiany opcji sprzętu została opisana w dalszej części rozdziału.

Tabela 5.4 Opcje i pozycje HARDWRE

WSKAZÓWKA: Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne

Pozycje HARDWRE	Opcje	opis	
<ppr-out></ppr-out>	CNTONLY	Określa reakcję drukarki, gdy kończy się papier. Drukarka wykrywa jedynie brak papieru ciągłego. Przestaje drukować i zapala czerwoną lampka kontrolna. PAPER	
	<u>DETECT</u>	OUT. Drukarka wykrywa zarówno brak papieru ciągłego jak i brak pojedynczych arkuszy. Przestaje drukować i zapala czerwoną lampkę kontrolną PAPER OUT	
	IGNORE	Drukarka ignoruje zarówno brak papieru ciągłego i pojedynczych arkuszy. Drukowanie trwa dopóki wszystkie dane nie zostaną wydrukowane. Nie wyświetla się żadne ostrzeżenie o braku papieru.	
Pozycje HARDWRE	Opcje		Opis
---------------------	----------------------	--	---
<prt-dir></prt-dir>	BI-DIR	Dwukierunkow	ry druk. Drukarka
		drukuje tylko v	v obydwu kierunkach
		przechodząc ko	olejnego kierunku druku w
		krótszym czas	ie.
	UNI-DIR	Jednokierunk druk stosowa pionowych w pionowe wyr dostosowane. wolniejszy n	owy druk. Jednokierunkowy ny jest do drukowania linii / tabelach, nawet wtedy gdy /ównanie nie zostało Jednokierunkowy druk jest iż dwukierunkowy.
<buzzer></buzzer>		Włącza i wyłą	cza brzęczyk stanu drukarki.
	<u>ON</u>	Brzęczyk wła	ączony (zalecane).
		(BEEP) aby	poinformować o braku
		papieru lub	innych okolicznościach.
	OFF	Brzęczyk zav	wsze wyłączony.
<word-lg></word-lg>		Aby określić ż	ądaną długość słowa,
		zajrzyj do dok	umentacji komputera.
		Aby drukować	obrazy graficzne, wybierz 8-
		bitowe ustawie	enie.
	<u>8 BIT</u>	8-bitowa długo	ość słowa danych (stosowana
		w większości	komputerów)
DUPPED	7 BIT	7-bitowa długo	bsc słowa danych (MSB = 0)
<buffer></buffer>		Przydziela pan	niệc bufora dla danych
	Derfere dereiter	wejsciowych i	pobranych czcionek.
	Dulor uruku Żadan	Duior O baitów	128K baitów
	256BYTE	256 baitów	127 75K baitów
	2KBYTE	2K baitów	126K baitów
	8KBYTE	8K baitów	120K bajtów
	24KBYTE	24K baitów	104K baitów
	32KBYTE	32K baitów	96K bajtów
	96KBYTE	96K bajtów	32K bajtów
	128KBYT	128K bajtów	0K bajtów

Pozycje	Opcje	Opis
HARDWRE		Uwaga:
		•Opcja 0BYTE zalecana jest wyłącznie w przypadku aplikacji
<buffer></buffer>		graficznych
		•Z wybraną opcją 128KB. Drukarka nie może przyjąć żadnych
(ciag dalszy)		danych czcionek
<intrfce></intrfce>		Wybiera typ interfejsu.
	PARALEL	Interfejs równoległy Centronics
	SERIAL	Interfejs szeregowy RS-232C
	USB	Interfejs USB
	AUTO-2S	Tryb wyboru automatycznego interfejsu
	AUTO-4S	 Obydwa interfejsy są gotowe do komunikacji.
	AUTO-6S	
	AUTO10S	Określa taktowanie, uważając wybrany interfejs jako nieaktywny.
		Aby przełączyć interfejs do opcjonalnego interfejsu karty LAN,
		zainstaluj kartę sieciową w trybie setup ustawiając na "AUTO-XS"
		lub "AUTOXXS" pod "INTERFCE," włączanym pod
		"HARDWRE" . Interfejs automatycznie przełączy się na
	AUTO20S	opcjonalny interfejs LAN.
		Aby przełączyć interfejs na coś innego niż opcjonalny interfejs
		karty sieciowej, należy albo:
		-wyjąć kartę sieciową, aby powrócić w trybie setup do ustawień
		"INTERFCE" pod "HARDWRE".
		Abu przelacz ź interfais do stakogo interfaisu weter
		- Aby przerączyć interiejs do statego interiejsu, ustaw
		PAKALEL, USB Z Zainstaiowaną karta sieciową i tryb setup na
		INTERPLE POD HARDWRE."

WSKAZÓWKA: Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.

Interfejs szeregowy lub pozycje interfejsu USB. Następujące pozycje od <FORMAT> do <DUPLEX> nie są drukowane gdy wybierzesz opcję PARALEL dla pozycji <INTRFCE>. Upe się, ze opcje wybrana na drukarce są takie same, jak opcje wybrane za pomocą systemu operacy twojego komputera lub w aplikacji. Zajrzyj do dokumentacji komputera lub oprogramowania.

Pozycje HARDWRE	Opcje		Opis	
<format></format>		Ilość bitów	Bit parzystości	Liczba bitów
		danych		stopu
	<u>8NONE 1</u>	8	Brak	1
	8NONE 2	8	Brak	2
	8EVEN 1	8	Parzysty	1
	80DD 1	8	Nieparzysty	1
	7EVEN 1	7	Parzysty	1
	70DD 1	7	Nieparzysty	1
	7MARK 1	7	Znacznik	1
	7SPACE 1	7	Space	1
	7EVEN 2	7	Parzysty	2
	70DD 2	7	Nieparzysty	2
		Format dany Znacznikien	ych zawiera także n jest logiczne 1, s	e bit stopu. Space to zero

Pozycje		
HARDWRE	Opcje	Opis
<baud-rt></baud-rt>	150 300 600 1200 2400 4800 9600 19200	Prędkość transmisji (baud rate) wyrażona jest w bps (bity na sekundę). Wybierz taką samą prędkość jak dla komputera lub modemu.
<protocl></protocl>		Wskazuje protokół transmisji danych.
	<u>XON/XOF</u> DTR REV-CHL	Stosowane są kody DC1 i DC3. Stosowany jest sygnał Data Terminal Ready Stosowany jest sygnał Reverse Channel (kanał zwrotny).
<dsr></dsr>	IGNORE	Sygnał DSR jest ignorowany przez
	DETECT	drukarkę. Sygnał DSR jest wykrywany przez
<duplex></duplex>	FULL	Jednoczesna transmisja danych występuje
	HALF	w przeciwnych kierunkach. Transmisja danych występuje w dowolnym kierunku, lecz nie jednocześnie.
<cts></cts>	IGNORE	Sygnał CTS jest ignorowany przez drukarke
	DETECT	Sygnał CTS jest wykrywany przez drukarkę.
<cd></cd>	IGNORE	Sygnał CD jest ignorowany przez
	DETECT	Sygnał CTS jest wykrywany przez drukarkę.
<==END==>		Wskazuje na koniec listy pozycji HARDWRE. Naciśnij przycisk MENU, aby wydrukować pierwszą pozycję tj. <ppr-out>. Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby wydrukować poprzednią pozycję. Naciśnij przycisk ONLINE, aby ponownie wydrukować menu <<function>>.</function></ppr-out>

Procedura

Aby zmienić opcje sprzętowe drukarki, upewnij się, że papier ciągły został załadowany do drukarki, a następnie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami

1. Wejdź do trybu setup.

Przełącz drukarkę w tryb offline. Naciskaj jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego drukarki. Poczekaj, aż drukarka przestanie drukować. Wydrukowane zostaje następujące menu <<FUNCTION>>:

< -	<function></function>	>								
	SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	
H	EX-DUMP									

2. Wybierz funkcję HARDWRE.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieścić kursor znajdujący się na prowadnicy pod funkcją HARDWRE. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać funkcję HARDWRE i wydrukować pierwszą opcję i opcje pokazane poniżej:

<ppr-out></ppr-out>	<u>CN</u> TONLY	DETECT	IGNORE
		3. Wy Na op	ybierz opcję wybranej pozycji. ciśnij przycisk LOAD lub LF/FF, aby umieścić kursor pod żądaną cją. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać opcję i wydrukować stępną pozycję.
		W: Ab	SKAZÓWKA: by wydrukować poprzednia opcję, naciśnij przycisk TEAR OFF.
		 4. Po żą 5. W Na po: 	wtarzaj instrukcje z punktu 3, dopóki nie zmienisz wszystkich danych opcji. yjdź z funkcji HARDWRE. ciśnij przycisk ONLINE, aby wyjść z funkcji HARDWRE i nownie wydrukować menu < <function>> .</function>

- 6. A następnie albo:
- Wybierz inną funkcję, lub
- Wyjdź z trybu setup, zachowując wprowadzone zmiany.

Szczegóły dotyczące innych opcji znajdziesz w dalszych częściach tego rozdziału. Aby wyjść z trybu setup i zachować wprowadzone zmiany, upewnij się, że czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE & END, a następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

ZMIANA OPCJI DOSTOSOWANIA POZYCJI DRUKOWANIA

Drukując na papierze w linie, często zachodzi potrzeba dostosowania pozycji drukowania i wyregulowania druku do linii. Jest to możliwe dzięki opcji ADJUST:

- Ustaw pozycję początkową (top-of-form)
- Wyreguluj precyzyjnie pozycję początkową
- Wyreguluj precyzyjnie lewą kolumnę, w której rozpocznie się drukowanie (lewy margines)
- Wyreguluj błąd w odstępach wierszy skumulowany na stronie

Pierwsze trzy pozycje dotyczą oddzielnie dla pojedynczych arkuszy, oddzielenie dla papieru ciągłego. Ostatnia pozycja dostępna jest jedynie dla pojedynczych arkuszy.

Góra strony papieru jest *fizyczną* krawędzią strony. *Logiczna* góra strony, "w pojęciu" drukarki ładującej papier, jest nazywana pozycją początku. W tej pozycji rozpoczyna się drukowanie. Zauważ, iż drukowanie w rzeczywistości rozpoczyna się w pozycji wynikającej z sumy następujących:

- Pozycja początku strony, domyślnie = 1.8/6 cala (7.6mm)
- · Górny margines ustawiony w ustawieniach oprogramowania
- TOP-MRG drukarki (ustawienie górnego marginesu), domyślnie = 1 wiersz

Tabela 5.5 opisuje pozycję ADJUT i jej opcje. Pozycje i opcje zostały podane w takim porządku, w jakim są drukowane . Procedura zmiany pozycji początku strony opisana jest w dalszej części rozdziału.

Tabel 5.5 Pozycja i opcje ADJUST

Pozycje ADJUST	Opcje	Opis
<cnt-org></cnt-org>	1/6 IN <u>1.8/6 IN</u> 6/6 IN 66/6 IN	Ustawia pozycję początku strony dla papieru ciągłego w przyrostach co 1/6 cala (4.2 mm) począwszy od fizycznej górnej krawędzi strony. Zalecane jest ustawienie domyślne, jeśli margines górny nie jest określany w oprogramowaniu. Jeśli ustalasz margines w aplikacji, preferowane jest ustawienie 1/6 cala.
<cntfine></cntfine>	0/180,, 29/180	Precyzyjna regulacja pozycji początku strony dla papieru ciągłego Przesuwa pozycję początku strony powiększając margines o 1/180 cala (0.14 mm).
<cnt-org></cnt-org>		Ustawia pozycję początkową dla pojedynczych arkuszy w przedziałach co 1/6 cala (4.2 mm), począwszy od fizycznej górnej krawędzi strony.
	1/6 IN,	Zalecane jest ustawienie domyślne,
	1.8/6 IN	jeśli margines górny nie jest
	6/6 IN	określany w oprogramowaniu.
	66/6 IN	preferowane jest ustawienie 1/6 cala
<cutfine></cutfine>		Precyzyjna regulacja pozycji
		początku strony dla pojedynczych
		arkuszy.
	<u>0/180</u> ,, 29/180	Przesuwa pozycję początku strony
		powiększając margines o 1/180 cala
		(0.14 mm).

Tabela 5.5 Pozycja i opcje ADJUST

WSKAZÓWKA: Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.

Pozycje ADJUST	Opcje	Opis
<cnt-lft></cnt-lft>	-10/90,, <u>0/90</u> ,10/90	Precyzyjna regulacja lewej pozycji drukowania dla papieru ciągłego. Przesuwa pozycję w lewo albo prawo w przedziałach co 1/90 cala (0.28 mm).
<cut-lft></cut-lft>	-10/90,, <u>0/90,</u> 10/90	Precyzyjna regulacja lewej pozycji rozpoczęcia drukowania dla pojedynczych arkuszy Przesuwa pozycję w lewo albo prawo w przedziałach co 1/90 cala (0.28 mm).
<cut-adj></cut-adj>	-21/360, -14/360, -7/360, <u>0/360,</u> 7/360, 14/360, 21/360, GRAPHIC (*1)	Rekompensuje gęstość interlinii na bazie błędu skumulowanego przy ładowaniu pojedynczych arkuszy o 10 cali. Powiększa lub zmniejsza w podstępach co 1/360 cala dla całości.
<cnt-adj></cnt-adj>	-28/360, -21/360, -14/360, -7/360, <u>0/360</u> , 7/360, 14/360, 21/360, 28/360, GRAPHIC (*1)	Rekompensuje błąd skumulowany przy ładowaniu papieru ciągłego.
<cntadjl></cntadjl>	-21/360, -14/360, -7/360, <u>0/360</u> , 7/360, 14/360, 21/360, GRAPHIC (*1)	Rekompensuje błąd skumulowany przy ładowaniu papieru ciągłego. (Ostatnia strona)

*1: Jeśli drukujesz obrazy graficzne, wybór "GRAPHIC" może spowodować wyraźniejszy wydruk grafiki.

Pozycje ADJUST	Opcje	Opis
<==END==>		Wskazuje na koniec listy pozycji ADJUST. Naciśnij przycisk MENU, aby wydrukować pierwszą pozycję tj. <cnt-org>. Naciśnij przycisk TEAR OFF aby wydrukować ostatnią pozycje tj. <cutadjl>. Naciśnij przycisk ONLINE, aby wydrukować ponownie menu <<function>>.</function></cutadjl></cnt-org>

TTabela 5.5 Pozycja i opcje ADJUST (cd.)

Procedura

Przed dostosowaniem pozycji drukowania, należy dokładnie zmierzyć wielkość żądanej regulacji dla wszystkich stron papieru, które wymagają precyzyjnego zapisu. Aby wyregulować pozycję drukowania, upewnij się, że papier ciągły został załadowany. Następujący przykład ilustruje jak dostosować ustawienie pozycji początku strony w przypadku papieru ciągłego.

1. Wejdź do trybu setup.

Przełącz drukarkę w tryb offline. Naciskaj jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego drukarki. Poczekaj, aż drukarka przestanie drukować. Wydrukowane zostaje następujące menu <<FUNCTION>>:

```
<<FUNCTION>>
SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST
HEX-DUMP
V-ALMNT
```

2. Wybierz funkcję ADJUST.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieścić czerwony kursor pod funkcją ADJUST. Naciśnij przycisk MENU lub TEAR OFF, aby wybrać funkcję ADJUST i wydrukować następujące opcje <CNT-ORG>:

<cnt-org< th=""><th>÷></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></cnt-org<>	÷>								
1/6IN	<u>1.8</u> /6IN	2/6IN	3/6IN	4/6IN	5/6IN	6/6IN	7/6IN	8/6IN	9/
6IN									
10/6IN	11/6IN								

3. Wybierz opcje od 1/6IN do 66/6IN.

Naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić czerwony kursor pod żądaną opcją.

Naciśnij przycisk MENU aby wybrać opcję i wydrukować pozycję <CNTFINE>. Jeśli zachodzi taka potrzeba wyreguluj w tym momencie precyzyjnie pozycję początku strony. Jeśli nie ma takiej potrzeby, przejdź do punktu 4.

4. Wyjdź funkcji ADJUST.

Naciśnij przycisk ONLINE , aby wyjść z funkcji ADJUST i wydrukować ponownie menu <FUNCTION>>.

5. Wyjdź z trybu setup, zachowując ustawienie pozycji początkowej. Upewnij się, ze czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE & END, a następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

6. Sprawdzanie ustawienia pozycji początkowej.

Załaduj papier i sprawdź ustawienie drukując stronę próbną z aplikacji. Jeśli jest to niezbędne, wejdź ponownie do trybu setup i wyreguluj precyzyjnie pozycją początkową zmieniając opcję <CNTFINE>.

ZMIANA OPCJI KONFIGURACJI Funkcja CONFIG definiuje pierwotną konfigurację drukarki. Możesz ustawić następujące opcje by być pewnym, że drukarka spełnia twoje wymagania.

- Oddzieranie papieru ciągłego
- Automatyczne ładowanie pojedynczych arkuszy
- · Bezpośrednie dekodowanie pewnych poleceń
- Włączanie czujnika AREA OVER

Tabela 5.6 opisuje pozycje i opcje CONFIG. Pozycje i opcje zostały podane w takim porządku, w jakim są drukowane. Procedura zmiany opcji konfiguracji została opisana w dalszej części niniejszego rozdziału.

Tabela 5.6 Pozycje i opcje CONFIG

WSKAZÓWKA: Podkreślone zostały domyślne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG	Opcje	Opis
<tearoff></tearoff>	MANUAL	Automatyczny albo ręczny wysuw do pozycji odrywania kartek (tearoff). Automatyczny wysuw do pozycji odrywania nie obowiązuje i przesunięcie do pozycji odrywania musi nastąpić za pomocą przycisku TEAR OFF.
	AUTO	Automatyczny wysuw do pozycji odrywania obowiązuje, lecz wyłącznie dla papieru ciągłego. Automatyczny wysuw do pozycji odrywania może być wykonany także za pomocą przycisku TEAR OFF.

Podręcznik użytkownika

Poz. CONFIG	Opcje	Opis
Poz. CONFIG <tearpos></tearpos>	Opcje <u>VISIBLE</u> ALWAYS	Opis Pozycja odrywania kartek (pozycja tear Wybierz tę opcję, jeśli programowanie ustawia kartkę do następnej pozycji początku strony po wydrukowaniu wszystkich danych. Drukarka przesuwa wykonuje wysuw do pozycji odrywania bez wysuwu strony gdy transfer danych zostanie zatrzymany Wybierz opcję jeśli oprogramowanie zatrzymuje się po wydrukowaniu ostatnich danych. Drukarka wykonuje wysuw do pozycji oddzierania po dodaniu wysuwu strony gdy transfer danych został zatrzymany. WSKAZOWKA: W obu ustawieniach, przesuniecie do pozycji odrywania nie powiedzie się, jeśli ustawienia długości strony nie będą
Po wybraniu TEAR EN> zostaje wydru	OFF:AUTO dla pozycji kowana.	<tearoff> następująca pozycja <tear-< td=""></tear-<></tearoff>
<tear-en></tear-en>	0 sek 1 sek 2 sek 3 sek 4 sek 5 sek	Czas włączenia funkcji odrywania, (offset time). Czas włączenia funkcji odrywania, (offset time) Przez czas włączenia funkcji odrywania rozumie się okres czasu, który upływa od momentu zatrzymania transmisji danych do momentu gdy drukarka wykona automatyczny wysuw papieru do pozycji odrywania. Jeśli w tym czasie drukarka otrzyma ponownie dane, nie wykona automatycznego wysuwu do pozycji
	6 sek	odrywania

Poz. CONFIG	Opcje	Opis				
TEAR-EN > (cd.)		W niektóry ch aplikacjach transfer dany ch				
		może zostać tymczasowo zatrzymany w				
		związku z wewnętrznym przetwarzaniem.				
		M ożna uniknąć niep ożądanego wysuwu				
		do pozycji odrywania ustawiając czas				
		oczekiwania na dane na 6 sekund.				
< <cutload></cutload>		Samoczynne ładowanie pojedynczych				
		arkuszy.				
	AUTO	Pojedynczy arkusz papieru jest ładowany				
		automaty cznie po okresionym przez				
	DUTTON	uzytkownika czasie. Rojądunązy arkusz nanjąry moża zastać				
	BUITON	rojedynezy arkusz papieru może zostac				
		nrzycisku LOAD				
Po wybraniu C		dla pozycji <cutload></cutload>				
następująca po	ozycja <load hm<="" td=""><td>l> zostaje wydrukowana.</td></load>	l> zostaje wydrukowana.				
<loadtim></loadtim>		Czas rozpoczęcia samoładowania.				
	0.5, <u>1.0</u> , 1,5	Samoładowanie rozpoczyna się gdy				
		upłynie określony czas od momentu				
		włożenia przez użytkownika				
		pojedynczego arkusza papieru.				
	2.0, 2,5, 3.0 sek					
<decode></decode>		Synchronizacja dekodowania poleceń.				
	DIRECT	Drukarka dekoduje pewne polecenia				
		bezpośrednio po otrzymaniu danych:				
		Przykład:				
		ESC SUB I, ESC CR P (DPL24C+)				
		ESC Q # (IBM XL24E)				
QUEUED		Drukarka dekoduje polecenia po				
		zachowaniu wszystkich danych (w tym				
		polecen) w butorze wejsciowym.				
		Przy spiesza to odbior danych, ponieważ				
		drukarka nie poswięca czasu na				
1	1	dekodowanie podczas odbioru danych.				

Poz. CONFIG	Opcje	O p is
< A R E A C N T $>$		Kontrola wykrywania obszaru
	ENABLE	drukowania (Area-over). W ykrywa prawa i lewa krawedź papieru
		podczas ładowania papieru.
		Drukarka nie drukuje poza krawędzie,
		ale włącza lampkę kontrolą AREA OVER
	DISABLE	Drukarka nie wykrywa krawędzi.
		W ybierz tę opcję, jeśli korzystasz z
		kolorowego papieru lub papieru z
		nadrukiem.
< O N - L O A D >		Status drukarki po załadowaniu papieru
	OFFLINE	w trybie offline.
	UTTLINE	offline) po załadowaniu papieru
	O N L IN E	Przełącza się w tryb online po
		załadowaniu papieru.
<lock></lock>	NONE	Blokuje funkcje trybu setup. Włacza wszystkie przyciski na panelu
	NONE	kontrolnym.
	SETUP	W yłącza przyciski związane z
		trybem setup, aby uniemożliwić
		trybem setup, aby uniemożliwić
		drukarce wejście w tryb setup w
		stanie spoczynku (trybie offline).
	ALL	Wyłącza wszystkie przyciski
		G dy to ustawienie zostanie
		wybrane, do trybu setup nie
/\$//		veuzie Skutaaznaćá nalazania Cut Shaat
5110112		Selection (wyboru podainika
		noiedvnczych arkuszy) $(//S/)$
		r - je a ju e 2 je a a a a a 2 2 j (1 0 1).
	DISABLE	Polecenie nie zadziała.
	ENABLE	Polecenie działa.
		W SK AZOW KA: Polecenie Cut Sheet Selection (wyboru
		podajnika pojedynczych arkuszy)
		zmienia źródło papieru na tacę papieru i
		powoduje oczekiwanie na ręczne
		włożenie pojedynczego arkusza.

Poz. CONFIG	Opcje	Opis
<cont-pe></cont-pe>		Wykrywanie końca papieru ciągłego.
	TRACTOR	Koniec papieru jest wykrywany czujnikiem
		znajdującym się na podajniku traktorowym.
		Obszar na końcu papieru, który nie będzie
		zadrukowany:
		Papier ciągły: około 80 mm
	<u>EDGE</u>	Bez względu na koniec papieru, drukowanie
		będzie kontynuowane w pobliżu końca
		papieru. Obszar na końcu papieru, który nie
		będzie zadrukowany:około 4.7 mm dla obu
		papierów ciągłych
GATHER		Ustawianie zabezpieczenia taśmy dla
		wysuwu wiersza na papierze ciągłym
	ENABLE	Jest wykonywane zabezpieczenie
	DISABLE	Nie jest wykonywane zabezpieczenie.
CUT-CTL		Ustawienie sterowania cofnięciem poprzez
		anulowanie TEAR OFF dla papieru
	DD GIGD I	ciągłego.
	PRCISIN	Wykonywane jest cofnięcie z priorytetem
		precyzji.
		Cora pewną nose papieru (gorna częse
		papieru, ktora wychodzi poza TOFS -pozycje
		początku strony) i następnie przesuwa się
		wstecz do pozycji przed pozycja odrywania kortale TEAD OFE – Jośli TOES walewie
		kallek TEAR OFF. Jesli TOFS wykryje
		konic papieru guy pewna nosc papieru
		zostala collicia, ulukarka wykolia operację
		vakona operacie ładowania papieru
		wykona operacje radowania papieru
	SPEED	Wykonywane jest cofniecie z priorytetem
	<u></u>	predkości.
		Cofa papier o takie przesuniecie, jakie
		zostało wykonane.

Poz. CONFIG	Opcje	Opis				
SKIP-PR		Ustawienie zmiany prędkości drukowania.				
		(przeskok)				
	ENABLE	Wykonany jest przeskok (pominięcie).				
		Jeśli pewien obszar pustych miejsc				
		zostanie znaleziony w wierszu, zmieni się				
		szybkość druku dla pustych miejsc.				
	DISABLE	Proces pominięcia nie jest wykonywany.				
		Szybkość druku dla pustych miejsc nie				
		zmieni się.				
		Jeśli prędkość druku dla danych jest różna				
		przed i po pustym miejscu (jak np. dla				
		znaki LQ+ odstęp+ znaki CQ), prędkość				
		się zmieni bez względu na niniejsze				
		ustawienie.				
STATUS		Ustawienie asynchronicznej funkcji				
		statusu				
	ENABLE	Informacje o statusie przechowy wane są				
		w buforze nadawczym w trybie				
		półbajtowym.				
	DISABLE	Informacje o statusie nie są				
		przechowywanew buforze nadawczym w				
		trybie półbajtowym.				
BANDCTL		Ustawienie maksymalnej redukcji cofnięcia				
		przesuwu wiersza. Cofnięcie takie				
		następuje gdy drukowane są powiększone				
		w orientacji pionowej znaki lub				
		wieloczęściowe znaki, których wydruk				
		pociąga za sobą kilka ścieżek druku.				
	ENABLE	Wykonywana jest sterowanie redukcją.				
	DISABLE	Nie jest wykonywana sterowanie redukcją				

Poz. CONFIG	Opcje	Opis
TOF-CTL		Przyznanie pierwszeństwa sterowania ustawieniem początku strony dla sterownika lub trybu setup. Sterowanie pozycją początku strony określa wielkość górnego marginesu gdy papier ładowany jest do pozycji pierwotnej.
	<u>DRIVER</u> Setup	Priorytet mają ustawienia tyrbu setup.
AUTO-PR	<u>DISABLE</u> ENABLE	Ustaw, czy drukowanie ma być uruchamiane automatycznie, gdy odbiór danych zostanie przerwany na 0,5 sekundy, gdy niewydrukowane dane pozostają w buforze drukarki. Wyłącz automatyczne drukowanie. Włącz automatyczne drukowanie.
<==END==>		Wskazuje na koniec listy pozycji CONFIG. Naciśnij przycisk MENU aby wydrukować pierwszą pozycję tj. <tearoff>.</tearoff>
		Naciśnij przycisk TEAR OFF aby wydrukować poprzednią pozycję. Naciśnij przycisk ONLINE aby ponownie wydrukować menu < <function>>.</function>

			Aby zm załadow instrukc 1.	nienić opcje kon vany do drukar cjami: Wejdź do tryl Przełącz druka TEAR OFF o dźwiękowego Wydrukowane	nfiguracji dr ki, a następi ou setup. urkę w tryb c raz ONLINE drukarki. Pe s zostaje nas	ukarki, upew nie postępuj z offline. Nacis 2 dopóki nie poczekaj, aż d tępujące mer	nij się, że p zgodnie z r kaj jednoc: usłyszysz rukarka prz nu < <fun< th=""><th>papier ciągły został następującymi ześnie przyciski sygnału zestanie drukować. CTION>>:</th></fun<>	papier ciągły został następującymi ześnie przyciski sygnału zestanie drukować. CTION>>:
< <function>> SAVE&END M</function>	1ENU1	MENU2	HARDWF	RE ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST
HEX - DUMP								
			2.	Wybierz funk Kilkakrotnie n czerwony kurs karetce pod Co funkcję CONF	cję CONFI aciśnij przyc or znajdując ONFIG. Na IG i wydruł	G. ciski LOAD l cy się na plas ciśnij przyci cować następ	lub LF/FF, tikowej os sk MENU, pujące opcj	aby umieścić tonie papieru na aby wybrać e <tearoff>:</tearoff>
<tearoff></tearoff>		<u>MA</u> NUAL	AUTO					
			3. 4.	Wybierz opcję Naciśnij przyc pod MANUAI opcję i wydruk pozycje, wyko 4. Wyjdź z funk Naciśnij przyc ponownie wyd	e. isk LOAD 1 L lub AUTC cować pozyc naj to. Jeśli c ji CONFIC isk ONLINE lrukować me	ub LF/FF, at 0. Naciśnij p je <tearpo nie ma takie G. E, aby wyjść enu <<funo< td=""><td>by przesuna orzycisk M OS>. Jeśli j potrzeby, z funkcji CTION>>.</td><td>ąć czerwony kursor ENU aby wybrać należy określić inne przejdź do punktu CONFIG i</td></funo<></tearpo 	by przesuna orzycisk M OS>. Jeśli j potrzeby, z funkcji CTION>>.	ąć czerwony kursor ENU aby wybrać należy określić inne przejdź do punktu CONFIG i
			5.	Następnie alb Wybierz inną Wyjdź setup t wprowadziłeś. Szczegóły doty tego rozdziału. zmiany, upewr & END, a nast	o: funkcję all trybu setup vczące innyc Aby wyjść nij się, że cz tępnie naciśt	50 , zachowują h funkcji zna z trybu setu erwony kursa nij przycisk T	c wszelkie ajdziesz w p i zachow or jest umi FEAR OFF	zmiany, które dalszych częściach rać wprowadzone eszczony pod SAVE i lub MENU.

WYCHODZENIE I ZACHOWYWANIE ZMIAN

Ta część rozdziału opisuje jak wyjść z trybu setup i zachować wprowadzone zmiany:

Aby w trybie natychmiastowym wyjść z trybu setup, wybierz funkcję SAVE & END.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trybie setup są zachowywane jako domyślne ustawienia aktywne po włączeniu drukarki. Nowe ustawienia domyślne będą obowiązywały dopóki ich ponownie nie zmienisz.

WSKAZÓWKA

Jedyną metodą wyjścia z trybu setup bez zachowywania zmian jest wyłączenie drukarki. Kiedy włączysz ponownie drukarkę, stosowane będą poprzednie ustawienia domyślne.

Procedura

Aby wyjść z trybu setup i zachować wprowadzone zmiany za pomocą funkcji SAVE & END, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 Wydrukuj menu <<FUNCTION>> menu. Menu <<FUNCTION>> powinno stanowić ostatni wydrukowany na stronie wiersz. Jeśli menu nie zostało wydrukowane, naciśnij przycisk ONLINE aby wydrukować menu. Jeśli stosujesz funkcję SELF-TST lub HEX-DUMP, naciśnij przycisk LF/FF zamiast przycisku ONLINE, aby wydrukować menu. Menu <<FUNCTION>> pokazane zostało poniżej:

<	< < FUNCTION >	>								
	SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	
H	HEX-DUMP									
	V-ALMNT									

2. Wybierz funkcję SAVE & END.

Upewnij się, że czerwony kursor znajduje się pod SAVE & END. Aby wybrać SAVE & END, naciśnij przycisk MENU lub TEAR OFF. Drukarka wyjdzie z trybu setup i przełączy się na tryb online. (zielona lampka ONLINE zaświeci się). Wszelkie zmiany, których dokonałaś w trybie setup zostaną zachowane.

RESET USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH

Ta część rozdziału opisuje jak zresetować ustawienia domyślne aktywne uruchomieniu drukarki, wszystkie ustawienia fabryczne i ustawienia fabryczne jedynie dla MENU1 i MENU2.

Resetowanie ustawień domyślnych aktywnych po włączeniu drukarki

Ustawienia domyślne aktywne po włączeniu drukarki zachowywane są w pamięci trwałej drukarki. Ustawienia domyślne są aktywowane po włączeniu drukarki. Najłatwiejszym sposobem ich zresetowania (przywrócenia wartości początkowej) jest wyłączenie drukarki i włączenie jej ponowne. Jest to przydatna metoda, jeśli dokonałeś zmian w trybie setup, których nie chcesz zachowywać.

Resetowanie fabrycznych ustawień domyślnych

Fabryczne ustawienia domyślne zostały wybrane przez producenta drukarki. Lista fabrycznych ustawień domyślnych znajduje się we wcześniejszej części rozdziału pt. **Drukowanie listy wybranych opcji.** Aby zmienić zresetować fabryczne ustawienia domyślne drukarki, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- Naciskając przyciski MENU, TEAR OFF i ONLINE włącz drukarkę. Naciskaj wszystkie trzy przyciski dopóki drukarka nie wyemituje sygnału dźwiękowego (beep).

Fabryczne ustawienia domyślne zostały resetowane.

Resetowanie fabrycznych ustawień domyślnych w MENU1 i MENU2

Metoda ta umożliwia zresetowanie fabrycznych ustawień domyślnych dla opcji MENU1 i MENU2, których lista znajduje się w Tabeli 5.3, ale nie spowoduje zresetowania ustawień opcji sprzętowych drukarki, opcji pozycji drukowania czy opcji konfiguracji. Aby zmienić zresetować fabryczne ustawienia domyślne drukarki w MENU1 i MENU 2, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Wejdź do trybu setup.

Przełącz drukarkę w tryb offline. Naciskaj jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego drukarki. Poczekaj, aż drukarka przestanie drukować. Wydrukowane zostaje następujące menu <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Wybierz funkcję DEFAULT.

	 Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić czerwony kursor znajdujący się na plastikowej osłonie papieru na karetce pod DEFAULT. Naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU, aby wybrać funkcję DEFAULT. Drukarka ponownie wydrukuje menu i wydrukować <<function>>.</function> Wartości ustawień domyślnych w MENU1 i MENU2 zostały zresetowane. Następnie albo: Wybierz nowe opcje dla MENU1 lub MENU2 albo Wyjdź setup trybu setup, zachowując fabryczne ustawienia domyślne.
	Zobacz część rozdziału pt. Zmiana opcji MENU1 i MENU2 . Aby wyjść z trybu setup i zachować nowe ustawienia domyślne, upewnij się, że czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE & END, a następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU.
KORZYSTANIEZFUNKCJI DIAGNOSTYCZNYCH	Niniejsza część rozdziału opisuje w jaki sposób stosować następujące funkcje diagnostyczne:
	 SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT Funkcje te stosuje się by sprawdzić jakość druku i zdiagnozować problemy z drukowaniem. HEX-DUMP dostarcza także ciekawych informacji dla programistów.

Wydruk autotestu

Funkcja autotestu drukuje strony testowe w celu sprawdzenie czy drukarka pracuje prawidłowo niezależnie od komputera. Autotesty nie sprawdzają interfejsu między drukarką a komputerem.

Autotest drukuje wersję firmware, nazwy czcionek rezydentnych emulacji i wszystkie znaki dostępne w aktualnie wybranym zestawie znaków. Jeśli wybrano emulację DPL24C PLUS dla MENU1, autotest drukuje stronę według ustawień przypisanych w tym momencie do MENU1.

Procedura

Niniejsza procedura zakłada, że jesteś w trybie setup. Aby wydrukować stronę próbną autotestu, upewnij się, że załadowano papier ciągły do drukarki. Następnie postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Wydrukuj menu <<FUNCTION>> menu.

Menu <<FUNCTION>> powinno stanowić ostatni wydrukowany na stronie wiersz. Jeśli nie zostało wydrukowane, naciśnij przycisk ONLINE, aby wydrukować menu. Jeśli korzystasz z funkcji HEX-DUMP, naciśnij przycisk LF/FF zamiast przycisku ONLINE aby wydrukować menu. Zostanie wydrukowane następujące menu <<FUNCTION>>:

< <function></function>	· >							
SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST
HEX-DUMP								
V-ALMNT								

2. Wybierz funkcję SELF-TST.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieścić czerwony kursor pod DEFA SELF-TST ULT, a następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU. Drukarka wybierze SELF-TST i rozpocznie drukowanie. Na górze strony zostało wydrukowane krótkie menu pomocy, a za nim autotest. Zwróć uwagę, że drukarka nie jest w trybie *online* w czasie drukowania autotestu.

3. Sprawdzenie strony samotestowania.

Przykład strony autotestu ukazany jest w rozdziale 2. Aby zatrzymać drukowanie podczas autotestu, naciśnij przycisk MENU lub TEAR OFF. Aby wznowić drukowanie autotestu, naciśnij przycisk FONT lub ponownie MENU.

4. Wyjście z funkcji ELF-TST.

Wyjdź z funkcji SELF-TST za pomocą jednej z następujących metod:

- Aby wyjść z SELF-TST i pozostać w trybie setup, naciśnij przycisk LF/FF. Menu <<FUNCTION>> zostaje wtedy ponownie wydrukowane.
- Aby wyjść z SELF-TST i przełączyć drukarkę na tryb online, naciśnij przycisk ONLINE. Drukarka zachowa na trwałe wszelkie zmiany wprowadzone w trybie setup i powróci do trybu online.

Autotest może zostać także rozpoczęty poprzez wyłączenie drukarki i naciśnięcie przycisku LF/FF podczas jej ponownego włączania. Metoda ta jest przydatna, gdy po raz pierwszy konfigurujesz drukarkę, co zostało opisane w Rozdziale 2.

Drukowanie w zrzucie trybu szesnastkowego

Funkcja HEX-DUMP drukuje dane i polecenie w postaci znaków szesnastkowych i skróconych kodów sterujących. Do wydruku stosowany jest zestaw znaków IBM set 2. Funkcja HEX-DUMP jest przydatna, aby sprawdzić czy komputer przesyła poprawne polecenia do drukarki i czy drukarka wykonuje je poprawnie. Funkcja przydaje się także do wykrywania błędów w oprogramowaniu.

Procedura

Aby wydrukować zrzut szesnastkowy, upewnij się, że papier ciągły został załadowany do drukarki. A następnie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Wejdź do trybu setup.

Naciskaj jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego drukarki. Poczekaj, aż drukarka przestanie drukować. Wydrukowane zostaje następujące menu <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>> SAVE&END MENU1 MENU2 HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. Wybierz funkcję HEX-DUMP.

Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieścić czerwony kursor znajdujący się na plastikowej osłonie papieru na karetce pod HEX-DUMP, następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU, aby wybrać funkcję HEX-DUMP. Drukarka przełączy się w tryb *online*, wydrukuje nagłówek i krótkie menu pomocy.

3. Wydrukuj zrzut szesnastkowy.

Aby rozpocząć drukowanie w zrzucie trybu szesnastkowego, wyślij swój plik lub program do drukarki. Drukarka przełączy się w tryb *online* i wydrukuje zrzut szesnastkowy.

Aby zapauzować drukowanie w zrzucie szesnastkowym, naciśnij przycisk MENU lub TEAR OFF. Aby wznowić drukowanie w zrzucie szesnastkowym, naciśnij przycisk ponownie.

WSKAZÓWKA

Gdy drukowanie w zrzucie szesnastkowym zatrzymuje się, drukarka pozostaje w trybie setup w stanie aktywności (w trybie online) (lampka ONLINE świeci się na zielono). Aby wydrukować inny zrzut szesnastkowy, wyślij inny plik do drukarki.



Przykład wydruku w zrzucie szesnastkowym 4. Wyjdź z funkcji HEX-DUMP.

Wyjdź z funkcji HEX-DUMP za pomocą jednej z następujących metod:

- Aby pozostać w trybie setup, naciśnij przycisk LF/FF. Menu
 <<FUNCTION>> zostaje wtedy ponownie wydrukowane. Szczegóły dotyczące innych funkcji znajdziesz w innych częściach rozdziału.
- Aby powrócić do normalnego trybu, naciśnij przycisk ONLINE. Jeśli naciśniesz przycisk ONLINE w czasie, gdy drukarka drukowała zrzut szesnastkowy, drukarka przełączy się natychmiast na tryb normalny. Wszelkie dane wysłane do drukarki, lecz nie wydrukowane zostaną odrzucone (wyczyszczone).

Możesz także wejść do trybu hex dump, wyłączając drukarkę, a następnie ją włączając i trzymając wciśnięte jednocześnie przyciski ONLINE i LF/FF, aż do momentu wyemitowania przez drukarkę sygnału dźwiękowego.

Sprawdzenie wyrównania druku w pionie

Funkcja V-ALMNT koryguje przemieszczenie znaków w pionie, które czasem występuje w przypadku druku dwukierunkowego. Znaki drukowane od lewej do prawej nie są zrównane ze znakami drukowanymi z prawej do lewej w sposób pokazany poniżej:

```
Ten przyk<sup>3</sup>ad pokazuje jak wygl<sup>1</sup>da drukowanie
Gdy znaki nie s<sup>1</sup> wyrównane w pionie
Zauważ, że lewy
Margines nie jest równy
```

Jeśli zauważysz, że druk nie jest wyrównany, skorzystaj z następującej procedury, aby sprawdzić i skorygować wyrównanie druku w pionie.

Procedura

Upewnij się, że do drukarki załadowano papier ciągły. Jeśli to możliwe, aby uniknąć drukowania na wałku, skorzystaj z papieru o szerokości co najmniej 216 mm (8.5 cali) dla drukarek 80-cio kolumnowych i 356mm (14 cali) dla drukarek 136-cio kolumnowych.

Jednakże, możesz skorzystać także z papieru w formacie A4, jeśli ustawisz opcję WIDTH w MENU1 na 8 cali.

Szczegóły znajdziesz w części tego rozdziału pt. **Zmiana opcji MENU1 i MENU2**. Następnie aby sprawdzić i skorygować wyrównanie druku w pionie, zastosuj się do następujących instrukcji

1. Wejdź do trybu setup.

Naciskaj jednocześnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego drukarki. Poczekaj aż drukarka przestanie drukować. Wydrukowane zostaje następujące menu <<FUNCTION>>:

< <function></function>	>								
SAVE&END	MENU1	MENU2	HARDWRE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	HEX-DUMP
V-ALMNT									

2. Wybierz funkcję V-ALMNT.

- Kilkakrotnie naciśnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieścić czerwony kursor pod V-ALMNT, następnie naciśnij przycisk TEAR OFF lub MENU, aby wybrać funkcję V-ALMNT. Drukarka wydrukuje krótkie menu pomocy, a następnie zacznie drukować rzędy równoległych pasków z prędkością druku listowego.
- 3. Dostosuj wyrównanie w pionie drukowania z prędkością druku listowego.

Oceń paski równoległe. Jeśli paski są wyrównane (nieporozrywane), przejdź do punktu 4. Jeśli paski są przesunięte na lewo, naciskaj przycisk LOAD dopóki paski nie zostaną wyrównane. (Na rysunku poniżej przyjęto, że pierwszy wiersz został wydrukowany od lewej do prawej).



Przesunięcie pasków na lewą stronę Przesunięcie pasków na

prawą stronę

4. Dostosuj wyrównanie w pionie z prędkością druku czcionki correspondence.

Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby przełączyć się na prędkość druku czcionki correspondence.

Oceń paski równoległe i dostosuj wyrównanie w pionie w sposób opisany w punkcie 3.

5. Dostosuj wyrównanie w pionie z prędkością trybu roboczego.

Naciśnij przycisk TEAR OFF, aby przełączyć sięz prędkości druku czcionki correspondence na prędkość druku w trybie roboczym Oceń paski równoległe i dostosuj wyrównanie drukowania w pionie w sposób opisany w punkcie 3.

6. Wyjdź z funkcji V-ALMNT.

Naciśnij przycisk ONLINE, aby wyjść z funkcji V-ALMNT i zachować nowe ustawienia wyrównania w pionie. Drukarka wyjdzie z trybu setup i przełączy się na tryb online.

WSKAZÓWKA

Aby wyjść z funkcji V-ALMNT, musisz wyjść z trybu setup.



Poprawne wyrównanie drukowania w pionie

SKRÓT TRYBU SETUP

Następujący schemat pokazuje organizację trybu setup dla emulacji Fujitsu DPL24C PLUS. Informacja na temat różnic w emulacjach IBM Proprinter XL24E i Epson ESC/P2 znajduje się na następnych stronach.



ORGANIZACJA DPL24C PLUS



Różnice w emulacji IBM Proprinter XL24E

W emulacji IBM Proprinter XL24E MENU1 i MENU2 różnią się od DPL24C PLUS w następujący sposób:

• Następujące opcje są inne:



• Dostępna jest pozycja AGM:



• Ustawieniem domyślnym pozycji LF-CODE jest inna opcja:



Różnice w emulacji Epson ESC/P2

- W emulacji Epson ESC/P2, MENU1 i MENU2 różnią się od DPL24C PLUS w następujący sposób:
- Pozycje ZEROFNT i LF-CODE nie są definiowane.
- Następujące opcje są inne:

PAGE LG: 4.0 IN 4.5 IN 5.0 IN 5.5 IN
PAGE LG: 4.0 IN 4.5 IN 5.0 IN 5.5 IN 1. 1. 1. 1. 2. 2.0 IN 2.0 IN 4.5 IN 4.5 IN 5.5 IN 5.5 IN 1. 1.1 O IN 1.1.5 IN * 2.0 IN 4. 2.0 IN 4. 4. 1.1.5 IN 4. 1.1.5 IN 5. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

TRYBONLINE SETUP

Poprzednie części rozdziału opisywały tryb setup w stanie spoczynku (offline). Ta część rozdziału przedstawia tryb setup w stanie aktywności drukarki (w trybie online). Można uniknąć nudnego sposobu konfigurowania właściwości drukarki przez wybieranie ich krok po kroku za pomocą przycisków panelu kontrolnego, drukowanie i sprawdzanie żądanych opcji na wydruku i skorzystać z trybu setup online. W trybie online setup, właściwości drukarki ustawione są poprzez komputer, a nie z panelu kontrolnego.

Aby przełączyć drukarkę na tryb online setup, zastosuj jeden z dwóch następujących sposobów:

- Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie, naciskając przycisk MENU.
 Trzymaj przycisk wciśnięty dopóki nie usłyszysz sygnału drukarki.
- Wydaj drukarce polecenie ESC e ONLINE. To polecenie obowiązuje we wszystkich emulacjach.

Prześlij dane z komputera w jeden z następujących trzech sposobów:

- Wprowadź dane bezpośrednio z klawiatury komputera przed rozpoczęciem zadania. W systemie MS-DOS wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i wpisz literę P. Dane wprowadzone z klawiatury są przesyłane bezpośrednio do drukarki. Gdy ich wprowadzanie zostanie zakończone, wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i ponownie wpisz literę P. Ta metoda jest przydatna, gdy należy zmienić tylko kilka ustawień.
- Skorzystaj z edytora tekstu, aby przygotować plik z danymi ustawień i prześlij go do drukarki za pomocą polecenia przed rozpoczęciem zadania. W systemie MS-DOS zastosuj polecenie COPY. Ta metoda jest przydatna, gdy ustawienie są stosowane wielokrotnie.
- Zainstaluj program, który umożliwia interaktywne wprowadzanie danych ustawień na ekranie. Ta metoda jest najbardziej przydatna z trzech. Drukarka ta jest wyposażona w płyty, który zawiera program o nazwie DLMENU. Uruchom "setup.exe" w folderze Utility CD, aby go zainstalować.

Aby wyjść z trybu online setup, wyślij EXIT jako ostatni wiersz danych ustawień.

Szczegóły danych ustawień i ich formatów znajdziesz w podręczniku programisty dla każdej emulacji.

6

KONSERWACJA

Drukarka wymaga niewielkiej konserwacji. Okresowe czyszczenie i wymiana kasety z taśmą są jedynymi niezbędnymi zabiegami.

Oliwienie drukarki zwykle nie jest niezbędne. Jeśli karetka głowicy drukującej nie przesuwa się w przód i wstecz gładko, wyczyść drukarkę w sposób opisany poniżej. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ustalić czy istnieje potrzeba naoliwienia.

Pokrywy przednia, tylna, wysuwu papieru i osłona akustyczna zabezpieczają drukarkę przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Jednakże z papieru mogą pozostać drobne skrawki, które gromadzą się wewnątrz drukarki. Niniejszy rozdział wyjaśnia jak czyścić i odkurzać drukarkę oraz jak czyścić wałek i rolki wałka dociskowego.

Drukarkę będzie łatwiej wyczyścić, jeśli zdjęte zostaną pokrywy przednia, tylna, wysuwu papieru i osłona akustyczna oraz podajnik pojedynczych arkuszy.

Czyszczenie i odkurzanie drukarki

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć możliwości odniesienia obrażeń, przed przystąpieniem do czyszczenia drukarki, wyłącz zasilanie zarówno drukarki i kompute., wyłącz wtyczkę drukarki z gniazdka.

Aby wyczyścić i odkurzyć drukarkę, jeśli zachodzi taka konieczność, skorzystaj ze następującej procedury:

- Wyjmij cały papier z drukarki. Upewnij się, że drukarka została wyłączona, a przewód zasilający odłączony.
- Korzystając z miękkiej szczoteczki odkurzacza odkurz zewnętrzną część drukarki. Upewnij się, że odkurzyłeś wyloty powietrza z przodu i z tylu drukarki oraz z lewej strony. Odkurz także podajnik pojedynczych arkuszy.

CZYSZCZENIE

 Korzystając z miękkiej wilgotnej ściereczki wytrzyj zewnętrzną część drukarki, pokrywy i separator. Można użyć łagodnego detergentu.

UWAGA

Nie stosuj rozpuszczalników, nafty ani ściernych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić drukarkę.

4. Otwórz przednią pokrywę drukarki i wyjmij kasetę z taśmą barwiącą. Korzystając z miękkiej szczoteczki odkurz wałek, karetkę głowicy drukującej i ich otoczenie. Można łatwo przesuwać głowicę drukującą w lewą stronę, jeśli zasilanie zostało wyłączone. Zachowaj ostrożność i nie naciskaj zbyt mocno na elastyczną szynę sterującą, która ciągnie się za karetką głowicy drukującej.



Wnętrze drukarki

- 5. Zainstaluj ponownie karetkę z taśmą. Zamknij przednią pokrywę.
- Otwórz pokrywę wysuwu papieru. Odkurz wałki, szczelinę wprowadzania papieru i ich otoczenie.
- 7. Unieś podajnik pojedynczych arkuszy i tylną pokrywę. Odkurz elementy podajnika traktorowego i części wokół niego.

Czyszczenie wałka nawijającego i rolek

Aby usunąć nadmiar tuszu, czyść wałek nawijający i rolki raz na miesiąc. Korzystaj ze środka czyszczącego do wałka polecanego przez sprzedawcę drukarki i postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

 Nanieś niewielka porcję środka czyszczącego na miękką ściereczkę. Uważaj by nie wlać środka czyszczącego do wnętrza drukarki.

UWAGA

Nie stosuj alkoholu do czyszczenia wałka. Alkohol może spowodować stwardnienie gumy.

- 2. Przytknij ściereczkę do wałka nawijającego i obracaj gałką wałka.
- Aby osuszyć wałek nawijający, przytknij suchą ściereczkę do wałka i obracaj jego gałką.
- Ściereczką nawilżoną środkiem czyszczącym delikatnie przetrzyj rolki. Osusz rolki suchą ściereczką

Kasetę z taśmą barwiącą można wymienić na dwa sposoby. Można zainstalować nową cartridge (kasetę z taśmą) w drukarce lub wymienić tylko starą taśmę na nową z pojemnika dodatkowej taśmy. W załączniku A znajduje się lista numerów służących do zamawiania kaset z taśmą barwiącą i pojemników z taśmami dodatkowymi. Poniższa procedura dotyczy wymiany cartridge (kasety z taśmą). Informacje dotyczące wymiany samego pojemnika z taśmą znajdują się w instrukcji dostarczonej z pojemnikiem. Aby wymienić kasetę z taśmą barwiącą:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- Otwórz pokrywę przednią drukarki. Aby ułatwić sobie instalację, przesuń karetkę głowicy drukującej w pozycję, w której nie jest zwrócona przodem do wałka.

UWAGA

Głowica drukująca może być gorąca, jeśli niedawno drukowałeś.

WYMIANA TAŚMY
3. Przesuń dźwignię wyboru grubości papieru w pozycję D.



 Aby wyjąć kasetę z taśmą, naciśnij dźwigienki zwalniające taśmę umieszczone po obydwu stronach kasety a następnie ostrożnie podnieś i wyjmij kasetę z drukarki.



5. Postępując według poniższych wskazówek, zwolnij wałek z pozycji zablokowanej (LOCK) i obróć gałką kasety zgodnie ze wskazówkami zegara by naciągnąć taśmę, jeśli jest poluzowana. Naciśnij szare dźwignie zwalniające znajdujące się po bokach kasety z taśmą, a następnie przestaw wałek z pozycji zablokowany (LOCK) na



Przygotowanie kasety z taśmą barwiącą (cartridge)

UWA GA

Nie obracaj pokrętlem na kasecie z taśmą w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara.

- 6. Sprawdź, czy drukarka została wyłączona.
- (Upewnij się, że wyłącznik jest w odpowiedniej pozycji wciśnięta strona z kółkiem).



Instalacja kasety z taśmą barwiącą (cartridge)

- 7. Przesuń dźwignię wyboru grubości papieru w pozycję D.
- 8. Otwórz przednia pokrywę.

- Zielona kropka
- 9. Dostosuj pozycję głowicy drukującej do zielonej kropki na obudowie.

OSTRZEŻENIE



10.Przewlecz taśmę między głowicą a prowadnicami papieru, a następnie naciśnij delikatnie kasetę z taśmą, aż usłyszysz kliknięcie świadczące o tym, że kaseta została umieszczona we właściwym miejscu. (Upewnij się, że pokrętło taśmy jest obrócone ku górze).



- 11. Aby naciągnąć taśmę, jeśli jest poluzowana, obróć gałką kasety zgodnie ze wskazówkami zegara.
- 12.Po zakończeniu instalacji kasety z taśmą, przestaw dźwignię grubości papieru na swoją pierwotną pozycję. Pozycja właściwa dla pojedynczych arkuszy to 1. Tabela 3.2 w Rozdziale 3 zawiera ustawienia dźwigni grubości papieru.
- 13. Zamknij przednią pokrywę drukarki.

KONSERWACJA

WYMIANA GŁOWICY DRUKUJĄCEJ

Wymiana głowicy drukującej jest łatwym zadaniem.

UWAGA

Głowica drukująca może być gorąca, jeśli niedawno drukowałeś.

Aby wyjąć głowicę drukującą:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- 2. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij kasetę z taśmą barwiącą.
- Pociągnij do przodu za prawy koniec blokującego drucika, aby zwolnić go z haczyka znajdującego się po prawej stronie karetki głowicy drukującej. Następnie zwolnij drucik ze środkowego haczyka.
- 4. Wyjmij głowicę drukującą z łącznika na karetce w sposób pokazany na rysunku poniżej.



Wymiana głowicy drukującej

Aby zainstalować głowicę drukującą:

- 1. Ostrożnie dopasuj szczeliny na osłonie głowicy drukującej do bolców umieszczonych na karetce.
- 2. Wciśnij głowicę drukującą do łącznika i zahacz druciki w porządku odwrotnym do porządku w jakim je odhaczałeś.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Drukarka cechuje się wyjątkową niezawodnością, lecz od czasu do czasu mogą pojawić się drobne problemy.

Wiele z nich będziesz mógł rozwiązać samodzielnie, korzystając z informacji zawartych w tym rozdziale. Jeśli napotkasz problem, z którym nie będziesz mógł sobie poradzić, skontaktuj się ze sprzedawcą drukarki, aby uzyskać pomoc.

Niniejszy rozdział został podzielony w następujący sposób:

- Rozwiązywanie problemów
- Funkcje diagnostyczne
- · Uzyskanie pomocy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Tabela w następnej części rozdziału opisuje najczęściej występujące problemy z drukarką i sposoby ich rozwiązywania. Pod uwagę zostały wzięte następujące typy problemów:

- Problemy z jakością druku
- Problemy dotyczące obsługi papieru
- Problemy związane z obsługą drukarki
- Usterki drukarki

Problemy dotyczące jakości druku

Zła jakoś druku lub inne problemy związane z jakością są często wynikiem błędnej konfiguracji ustawień w drukarce lub w oprogramowaniu. Stopniowe pogarszanie się jakości druku wskazuje na zużycie taśmy. Tabela 7.1 zawiera opis powszechnie spotykanych problemów i sugestie, jak sobie z nimi radzić.

Problem	Rozwiązanie
Druk jest zbyt jasny bądź zbyt ciemny.	Upewnij się, że kaseta z taśmą barwiącą została poprawnie zainstalowana i że taśma się płynnie się przesuwa.
	Upewnij się, że dźwignia regulacji grubości papieru ustawiona jest we właściwej dla papieru, z którego korzystasz, pozycji. Zobacz Tabelę 3.2 w Rozdziale 3.
	Sprawdź stan zużycia taśmy. Wymień ją jeśli jest to konieczne.
Na stronie pojawiają się plamy lub	Upewnij się, że dźwignia regulacji grubości papieru
smugi.	ustawiona jest we właściwej dla papieru, z którego
	korzystasz, pozycji. Zobacz Tabelę 3.2 w Rozdziale 3.
	Sprawdź stan zużycia taśmy. Wymień ją jeśli jest to konieczne.
	Sprawdź, czy wierzchołek głowicy drukującej nie jest brudny. Wy czy ść głowicę miękką ściereczką jeśli jest to konieczne.
Strona jest pusta.	Upewnij się, że kaseta z taśmą barwiącą została poprawnie zainstalowana.
Wydruk jest nierówny lub	Upewnij się, że kabel interfejsu został właściwie
drukowane są błędne znaki. Drukuje się wiele znaków "?".	podłączony zarówno do drukarki jak i komputera.
	Upewnij się, że emulacja drukarki wybrana w ustawieniach oprogramowania jest taka sama jak emulacja wybrana na drukarce. Zobacz część Rozdziału 2 pt. Wybór emulacji .
	Jeśli korzystasz z interfejsu szeregowego RS-232C, upewnij się, że ustawienia interfejsu wymagane przez oprogramowanie lub komputer są takie same, jak ustawienia na drukarce. Zobacz część Rozdziału 5 pt. Zmiana opcji sprzętu.

Tabela 7. 1Problemy z jakością druku i możliwe rozwiązania

PRZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Drukowane znaki są wyrównane w pionie (poprzesuwane).	Skorzystaj z funkcji V-ALMNT w drukarce, aby sprawdzić wyrównanie druku w pionie. Jeśli jest to niezbędne skoryguj wyrównanie druku w pionie. Zobacz część Rozdziału 5 pt. Używanie funkcji diagnostycznych.
Górny margines jest zły.	Margines górny jest sumą ustawienia początku strony (top-of- form), marginesu ustawianego w oprogramowaniu i ustawienia TOP-MRG w drukarce. • Upewnij się, że ustawienie początku strony jest poprawne. Fabryczne ustawienie domyślne to 25.4 mm (1 cal). Zobacz cześć
	Rozdziału 5 pt. Zmiana początku strony . • Sprawdź margines ustawiany w oprogramowaniu. Informacje znajdziesz w dokumentacji oprogramowania.
	 Sprawdź ustawienie TOP-MRG na drukarce. Zobacz część Rozdziału 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.
Linie drukowane są po podwójnych odstępach zamiast po pojedynczych.	Sprawdź ustawienie interlinii w oprogramowaniu. Zmień ustawienie CR-CODE w trybie setup drukarki na CR ONLY. Zobacz część Rozdziału 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.
Drukarka nadrukowuje kolejny wiesz na tej samej linii.	Zmień ustawienie CR-CODE w trybie setup drukarki na CR & LF. Zobacz część Rozdziału 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.
Następny drukowany wiersz rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się poprzedni zamiast zaczynać się od lewego marginesu.	Zmień ustawienie LF-CODE w trybie setup drukarki na CR & LF. Zobacz część Rozdziału 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.

Tabela 7. 1 Problemy z jakością druku i możliwe rozwizania (c.d)

Problem	Rozwiązanie
Jeśli zdarzy się błąd podczas drukowania w środowisku Windows, ponowe wydrukowanie strony powoduje, że tekst wydrukowany jest zniekształcony.	Jeśli błąd zdarzy się podczas drukowania w środowisku Windows, wykonaj reset z panelu kontrolnego lub wyłącz drukarkę, a następnie wydrukuj stronę ponownie.

Table 7.1	Print Qualit	v Problems and	Solutions	(Cont.)
1 4010 111	i init Quant	, i i ooloillo alle		(00110)

Problemy z obsługą papieru

Tabela 7.2 opisuje powszechnie spotykane problemy związane z obsługą papieru i sugestie jak sobie z nimi radzić. Szczegółowe instrukcje dotyczące ładowania i korzystanie z papieru znajdują się w Rozdziale 3.

Problem	Rozwiązanie
Nie można wsunąć lub załadować papieru.	Upewnij się, że dźwignia wyboru papieru jest właściwie ustawiona. Przesuń ją do tyłu jeśli korzystasz z papieru ciągłego lub do przodu jeśli korzystasz z pojedynczych arkuszy.
	Upewnij się, że papier pokrywa czujnik braku papieru, tzn., że lewa krawędź papieru znajduje się w odległości 52 mm w przypadku arkuszy pojedynczych lub 41 mm w przypadku papieru ciągłego od lewej krawędzi wałka nawijającego. (Problem ten nie wystąpi jeśli korzystać będziesz z podajnika traktorowego lub będziesz wkładał pojedyncze arkusze za pomocą prowadnic papieru.)
	Upewnij się, że uchwyt papieru został zamknięty, a traktory zostały umieszczone we właściwej pozycji, dopasowanej do szerokości papieru.
	Upewnij się, że drukarka nie wykrywa papieru po ręcznym wyjęciu załadowanego papieru. Jeśli drukarka wykrywa papier nawet wtedy, gdy został już wypchnięty, naciśnij przycisk , LOAD i wykonaj spowoduj wykonanie przez drukarkę operacji wysunięcia papieru, a następnie ponownie załaduj
	papier. Podręcznik użytkow

Tabela 7.2 Problemy z obsługą papieru i możliwe rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Papier blokuje się podczas ładowania.	Przesuń dźwignię wyboru papieru do pozycji D. Wyłącz drukarkę i wyjmij zablokowany papier. Usuń wszelkie przeszkody na ścieżce papieru.
	Upewnij się, że ustawienie dźwigni grubości papieru jest dopasowane do grubości papieru z jakiego korzystasz. Sprawdź ustawienia w Tabeli 3.2 w Rozdziale 3.
	Upewnij się, że papier nie jest pofałdowany, pomięty lub podarty.
	Załaduj papier ponownie.
Papier blokuje się podczas drukowania.	Przesuń dźwignię wyboru papieru do pozycji D. Wyłącz drukarkę i wyjmij zablokowany papier. Usuń wszelkie przeszkody na ścieżce papieru.
	Upewnij się, że ustawienie dźwigni grubości papieru jest dopasowane do grubości papieru z jakiego korzystasz. Sprawdź ustawienia w Tabeli 3.2 w Rozdziale 3.
	W przypadku papieru ciągłego, upewnij się, ze stos papieru wprowadzanego do drukarki i stos wydruków są umieszczone we właściwych miejscach. Papier powinien być ładowany równo.
Papier ześlizguje się z traktorów lub otwory perforacji są rozdzierane podczas drukowania.	Upewnij się, że traktory znajdują się w pozycjach dostosowanych do szerokości papieru i że otwory papieru pasują dokładnie do kołków traktorów.

Tabela 7.2 Problemy z obsługą papieru i możliwe rozwiązania (cd.)

Porady dotyczące usuwania zablokowanego arkusza w drukarce

Jeśli kartka papieru została zablokowana miedzy głowicą drukującą a wałkiem nawijającym i nie można jej wyjąć, zastosuj się do następujących instrukcji:

- 1. Wyłącz drukarkę i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Naciśnij na dźwignie blokujące, aby zwolnić traktory i otworzyć uchwyty papieru.
- 3. Przesuń dźwignie grubości papieru na pozycję D.
- 4. Przesuń głowicę drukującą w taki sposób, aby móc swobodnie wyjąć zablokowaną kartkę.

WSKAZÓWKA

Bezpośrednio po zakończeniu drukowania glowica jest gorąca. Zanim ją przesuniesz upewnij się, że temperatura glowicy drukującej się obniżyła.

· Jeśli nie możesz usunąć zablokowanego papieru stosując powyższą procedurę, załóż na podajnik

traktorowy papier ciągły złożony z czterech arkuszy i przekręć gałkę wałka nawijającego, aby załadować papier. Papier zablokowany zostanie wypchnięty. Zanim to wykonasz, upewnij się, że głowica drukująca znajduje



się w centralnej części zablokowanego papieru.

Problemy związane z obsługą drukarki

Jeśli wystąpi którykolwiek błąd z listy znajdującej się w Tabeli 7.3, lampka sygnalizacyjna PAPER OUT LED zaświeci się i drukarka wyemituje sygnał alarmowy (beep) i przełączy się w stan offline. W takich przypadkach, z przycisków panelu kontrolnego można korzystać w taki sam sposób w jaki korzystamy, gdy drukarka jest w stanie spoczynku (trybie offline).

Tabela 7.3 Problemy związane z obsługą drukarki i możliwe rozwiązania

Nazwa Błędu	Opis błędu	Metoda naprawy
Koniec papieru PE (Paper End error)	Wykryto koniec papieru. (*1)	Włóż i załaduj papier do podajnika.
Zablokowanie wypychania papieru (Eject jam error)	Koniec papieru nie jest wykrywany nawet jeśli duża ilość stron papieru ciągłego lub pojedynczych arkuszy została wysunięta	 Wysuń papier lub kartki. Naciśnij przycisk ONLINE by przełączyć drukarkę na tryb online.
Błąd dźwigni przełączania się z wyboru papieru ciągłego na pojedyncze arkusze	W pozycji ładowania papieru ciągłego, dźwignia wyboru papieru ustawiona jest na tryb wyboru pojedynczych arkuszy.	 Przełącz dźwignię wyboru typu papieru na właściwą pozycję.
	W pozycji ładowania pojedynczych arkuszy , dźwignia wyboru papieru ustawiona jest na tryb wyboru papieru ciągłego.	-Usuń zablokowany papier.
	Jeśli taki błąd wystąpi, wszystkie przyciski będą nieaktywne.	

Nazwa Błędu	Opis błędu	Metoda naprawy
Blokada ładowania (Load jam error)	Po wykryciu przez PE, czujnik końca papieru podajnika traktorowego, ładowania strony papieru ciągłego, czujnik TOF początku strony nie wykrywa początku strony, nawet po kilkukrotnym wykonaniu wysuwu wiersza.	- Załaduj papier.
	Po ustawieniu czujnik wykrywa pojedynczy arkusz papieru, a czujnik TOF początku strony nie wykrywa początku kartki, nawet po kilkukrotnym wykonaniu wysuwu wiersza.	 Naciśnij przycisk ONLINE, aby przełączyć drukarkę w tryb czuwania (online).
		 Gdy zostaną załadowane pojedyncze arkusze, wyjmij je, a następnie ponownie włóż. Zostaną wtedy załadowane automatycznie.

Diody LED zapalają się w zależności od następujących typów błędów:

	Status diod	dy	
Nazwa błędu	Migocze		Świeci się
	ONLINE	AREA OVER	PAPER OUT
Koniec papieru			*
Blokada wsuwu		*	*
Błąd dźwigni przełączania się			*
z wyboru papieru		*	
ciągłego na pojedyncze arkusze			
Blokada ładowania			*

*1 Jeśli w trybie setup jest określona pozycja PPR-OUT:IGNORE, koniec papieru

Usterki drukarki

Użytkownik nie może generalnie rozwiązywać problemów wynikających ze sprzętowych wad drukarki. Jeśli zostanie wykryty błąd krytyczny, drukarka:

- · Przestanie drukować
- · Piknie czterokrotnie (beep)
- · Wyłączy wskaźnik ONLINE
- a wskaźnik PAPER OUT zacznie migać (zobacz typy błędów w Tabeli 7.4).

	PROBLEMÓW	RZWI¥ZYWANIE
--	-----------	--------------

Błąd	LED stan		
	<zapalona></zapalona>	<migocząca></migocząca>	
Obniżenie napiecia +34 V	ONI INF	PAPER OUT	
Oblinzenie napięcia 154 v	ONLINE	I AI EK ÜÜ I	
Błąd czujnika lewej	MENU1	PAPER OUT	
krawędzi			
Przeciążenie	MENU2	PAPER OUT	
Błąd RAM	AREA	PAPER OUT	
	OVER		
Wysokie napięcie	-	PAPER OUT	
		i	
		AREA OVER	

Następujące usterki mogą spowodować, wyłączenie zasilania drukarki:

- Usterka głowicy drukującej
- Usterka silnika karetki
- Usterka silnika wysuwu wiersza
- podwyższenie napięcia+34 V

Jeśli wystąpi którakolwiek z tych usterek, żadna informacja o błędzie nie zostanie wyświetlona.

Drukarka wyłączy się i włączy, a następnie wykona to samo zadanie, aby sprawdzić czy był to błąd przejściowy. Jeśli błąd powtórzy się, skontaktuj się ze sprzedawcą drukarki.

FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE	Funkcje diagnostyczne drukarki obejmują funkcje: SELF-TST, HEX-DUMP oraz V ALMNT.
	 SELF-TST mówi czy samo urządzenie funkcjonuje poprawnie. Jeśli drukarka działa, wszelkie problemy są najprawdopodobniej spowodowane przez niewłaściwą konfigurację ustawień drukarki, niewłaściwe ustawienia w oprogramowaniu, interfejsie lub komputerze.
	 HEX-DUMP pozwala na sprawdzenie czy komputer wysyła poprawne polecenia do drukarki i czy drukarka je poprawnie wykonuje. Funkcja ta przydaje się programistom i wszystkim tym, którzy umieją interpretować znaki trybu szesnastkowego.
	 V-ALMNT pozwala na sprawdzenie i, jeśli jest to konieczne, skorygowanie wyrównania druku w pionie.
	Szczegóły dotyczące używania tych wszystkich funkcji, dostępnych w trybie setup drukarki znajdują się w części Rozdziału 5 pt. Używanie funkcji diagnostycznych.
SZUKANIE POMOCY	Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, korzystając z informacji zawartych w tym rozdziale, skontaktuj się ze sprzedawcą drukarki, aby uzyskać pomoc. Przygotuj następujące informacje:
	 Numer modelu drukarki, który znajduje się na etykietce po prawej stronie drukarki. Numer seryjny i data produkcji znajdują się na nalepce z tyłu drukarki. Opis problemu Typ interfejsu, z którego korzystasz Nazwy pakietów oprogramowania, z których korzystasz Listę ustawień domyślnych drukarki. Informacje na temat sposobu ich wydrukowania znajdziesz w części Rozdziału 5 pt. Drukowanie

listy wybranych opcji.

Ι

INSTALOWANIE OPCJI DODATKOWYCH

Instalacja opcji umożliwia rozszerzenie możliwości

drukarki. Dodatkowe części dostępne dla drukarki obejmują:

- kartę sieci LAN
- kartę interfejsu szeregowego RS-232C

Karta jest opcją instalowaną na życzenie użytkownika, lecz jej montaż może być wykonany jedynie w modelach drukarki z równoległym interfejsem i interfejsem USB. Więcej informacji dotyczących instrukcji instalacji znajdziesz w podręczniku dostarczanym z kartą sieciową. Interfejs szeregowy RS-232C jest opcją instalowaną przez producenta lub sprzedawcę drukarki.

Opcje można nabyć od sprzedawcy drukarki. Numery katalogowe części znajdują się w Załączniku A.

8

MATRIAŁY EKSPOLATACYJNE I OPCJE

Załącznik zawiera listę materiałów eksploatacyjnych do drukarki i dostępnych opcji.

Skontaktuj się ze sprzedawcą drukarki, aby uzyskać informacje dotyczące zamawiania poniżej wymienionych części.

MATRIAŁY EKSPOLATACYJNE

Materiały eksploatacyjne	Numer katalogowy
Kasety z taśmą drukującą.	
Czarna taśma	CA02374-C104
Pojemnik z taśmą	
Czarna taśma	CA02374-C204
Głowica drukująca	CA02281-E718

OPCJE

Opcje	Numer katalogowy	Opis
Karta interfejsu szeregowego RS-232C	KA02013-C992	
Karta sieci LAN	KA02012-C103	Instalacja możliwa wyłącznie w modelu ze złączem równoległym i USB.

A

SPECYFIKACJA DRUKARKI I PAPIERU

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Niniejszy załącznik zawiera dane techniczne dotyczące drukarki, w tym jej wydajności, i funkcjonalności. Znajdziesz w nim także specyfikację papieru..

Wymiary 80 kolumn 136 kolumn Wysokość: 120 mm (4.72 cala) 120mm (4.72 cala) Szerokość: 415mm (16.3 cala) 570 mm (22.5 cala) Głębokość: 330 mm (13 cala) 330 mm (13 cala) Waga: Około 7.3 kg (16 lbs) 9.7 kg (21.4 lbs) Zasilanie Model: M33331A/M33333A 100 do 120 V ±10%; 50/60 Hz Model: M33331B/M33333B 220 do 240 V -10%, +6%; 50/60 Hz Pobór mocy Model: M33331A/M33333A Średnio 140 VA Maksimum 255 VA Model: M33331B/M33333B Średnio 150 VA Maksimum 255 VA Średnio 251.2 KJ/h Emisja ciepła Interfejs równoległy Centronics równoległy Centronics i szeregowy RS-232C równoległy Centronics, USB i LAN **Bufor danych** 0, 256, 2K, 8K, 24K, 32K, 96K lub 128K **Bufor odbiorczy** Maksimum 128K (128K minus rozmiar bufora danych) Wymagania środowiska pracy 5 do 38°C (41 do 100°F) 30% do 80% RH (bez skroplenia) Psychometryczna temperatura poniżej 29°C (84°F) Wymagania przechowywania -15 do 60°C (-4 do 140°F) 10% do 95% RH (bez skroplenia) Poziom hałasu Średnio 49 dBA w czasie druku w trybie letter ISO 7779 (Bystander Position Front)

SPECYFIKACJA FIZYCZNA

B

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS	Metoda druku		Uderzeniowa dru igłową iglicą 0.2	ıkarka mozaikowa z 24- mm
	Kierunek drukowa	nia	Dwukierunkowa jednokierunkowa	inteligentna lub
	Komórka znakowa Letter (Letter (Report/uż Draft/r HSdraft/szybki	(10 cpi): (12 cpi): ytkowy: oboczy: roboczy:	PoziomXPion 36 x 24 punkty 30 x 24 punkty 18 x 24 punkty 12 x 24 punkty 9 x 24 punkty	
	Obsługiwany papie Standard:Wałek Traktor pchający Ładowanie papie Przesuwanie per Parkowanie papi	er: nawijający z y (tylny pod eru za pomo foracji do p ieru ciągłego	z szczeliną zacisł ajnik papieru cią ocą przycisku LO ozycji odrywania TEAR OFF o podczas stosow	kową (pojedyncze arkusze) głego) AD a za pomocą przycisku rania pojedynczych arkuszy
	Typ papieru		1 do 5-częściow sklejka lub etyki perforowanymi 1 do 5-częściowa pojedyncze arku	y ciągły lub papier typu ety na papierze z e sklejone w górnej partii sze i koperty
	Rozmiar papieru			
	Ciągły Szerokość:	80 102–267 mi (4–10.5 cala	kolumn n 1)	136 kolumn 102-420mm (4-16.5 cala)
	Długość:	102 mm (4 c	cala)	taka sama albo dłuższa
	Pojedyncze arkusze Szerokość:	102–267 mr	n 10.5 - 1-)	102-420mm
	Długość:	-4– 76–364 mm (3–14.3 cala	-10.5 cala) 1	(4-10.5 cala) 76-420 mm (3-16.5 cala)
	Grubość papieru		do 0.35 mm (0.0	14 cala)

Długość papieru	Ustawiana w oprogramowaniu Programowalna cojeden wiersz lub w
	odstępach określonych w calach w każdej emulacji.
Ustawiana z panelu kont	trolnego W zależności od emulacji. Ustawieniem domyślnym dla każdej emulacji jest 11 cali:
DPL24C+/XL24E	: 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 11.6, 12, 14, lub 18 cali
ESC/P2	: 4, 4.5, 5, 5.5,, 11, 11.5,, 22 cali
Ilość kopii	Do 5-ciu, w tym oryginał
Zestaw poleceń (emulacje)
Wbudowana	Fujitsu DPL24C PLUS
	IBM Proprealater XL24E
	Epson ESC/P2
Zestaw znaków	
DPL24C+/XL24E	• zestaw znaków IBM PC character set 1 i
	2
	• IBM PS/2 zestaw znaków (strony
	kodowe 437, 850, 852, 855, 860, 863,
	865, 866, 1 DHN)
	$10 \times 10^{-1} \times$
	U sumie 50 zestawów znaków regionalnych
	 Fujitsu zestaw znaków (691 znaków)
ESC/P2	 Zestaw znaków kursywy
	Zestaw znaków grafiki 1 i 2
	• IBM PS/2 zestaw znaków (strony
	kodowe 437, 850, 852, 855, 860, 863,
	865, 866, i DHN)
	IBM 437 i 851
	ISO 8859-1 i ECMA 94
	W sumie 63 zestawów znaków regionalnych

Czcionki Pobrane	Rezydentne	Osie Bit 1 10, OCR-E 12, Boldfac Compresse robocza o Kontur: Nimbus Sa pograbiony Dostępne o	emnaście dostępi mapa: C B 10, OCR-A 10, ce PS, Correspon cd - ścieśniona, E High-speed Draf dużej szybkości. Courier, Ti ns ®; każda w s m i w kursywie od niezależnych	nych czcionek Courier 10, Pica Prestige Elite Idence, Draft - wersja t I wersja imeless, i tylu normalnym, producentów
Odstępy wier Programowali	r szy na w przyrostac	1, 2, 3, 4, 5 h co 1/360 cala graficznycl	5, 6, 7, lub 8 wier a lub calach dla c h. (ESC/P2)	rszy na cal. obrazów
Gęstość druk	u	2.5, 3, 5, 6	, 10, 12, 15, 17.1 v proporcionalne	, 18, lub 20 cpi,
Programowalı	na w przyrostac	h co 1/360 cala graficznycł	a lub calach dla c h.	obrazów
Znaków na w	viersz			
		80 kolumn	136 kolum	in
	10 cpi:	80 cpl	136 cpl	
	12 cpi:	96 cpl	163 cpl	
	15 cpi:	120 cpl	204 cpl	
	17.1 cpi:	136.8 cpl	231 cpl	
	18 cpi:	144 cpl	244 cpl	
	20 cpi:	160 cpl	272 cpl	1
		cpi: characte cpl: characte	ers per cal (znakó ers per cal (znakó	ow na cal) ow na cal)
Prędkość dru	ku	10 cpi	12 cpi	
	Letter:	113 cps	135 cps	
Repo	ort/ użytkowa:	225 cps	270 cps	
Co	orrespondence:	225 cps	270cps	
	Robocza:	360 cps	432 cps	
Ro	bocza szybka:	400 cps	480 cps (dla 8	80-cio
	,	kolumnow	ej drukarki)	
		448_cps	537cps (dla 1	36-cio
		kolumnow	ej drukarki)	Podręcznik użytkownika

SPECYFIKACJA WYDAJNOŚCI

Prędkość wysuwu wiersza	80 ms na wiersz przy 6 wierszach na cal
Prędkość przesuwu strony	5.6 cali na sekundę
Żywotność taśmy	7.5 milion znaków* Życie to czytelna liczba znaków.
Contrilicate	Różni się w zależności od środowiska użytkowania klienta.

Certyfikaty

Bezpieczeństwa:

Model	Przepisy	Pañstwo/region
M33331A M33333A	UL60950-1 United States (dla 100 do 120 V)	USA
	CSA C22.2 No. 60950-1 (dla 100 do 120 V)	Kanada
M33331B M33333B	EN 60950-1 (dla 100 do 120 V)	Europa

EM	•
LIVII	۰.

Model	Przepisy	Pañstwo/region
M33331A	CFR 47 FCC Part15 pododjeljak B klasa B	USA
M33333A	ICES-003 klasa B	Kanada
	CNS 13438 klasa B	Azja
M33331B	EN 55022 klasa A	Europa *1
M33333B	AS/NZS CISPR22 klasa B	Australia i Nowa Zelandia
	CNS 13438 klasa B	Taiwan

Nota 1. Para o usuário europeu.

To jest klasy A produkt. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas.

SPECYFIKACJA PAPIERU

Obszar wydruku

Poniższa część rozdziału ilustruje zalecany obszar wydruku dla pojedynczych arkuszy papieru.



Obszar wydruku dla pojedynczych arkuszy papieru.



Obszar wydruku dla papieru ciągłego

Grubość papieruPaper Thickness GRUBOŚĆ PAPIERU

Grubość papieru wyrażona została poprzez wagę papieru albo w gramach na metr kwadratowy (g/m²) lub w funtach na ryzę. Poniższa tabela pokazuje obsługiwaną dopuszczalną grubość papieru dla papieru jednoczęściowego i wielu rodzajów papieru wielowarstwowego. Całkowita grubość papieru nie może przekraczać 0.35 mm (0.014 cala).

Waga papieru samokopiującego lub papieru z kalką maszynową może się wahać, w zależności od producenta papieru. Używając papieru o skrajnych parametrach grubości, przetestuj drukarkę przed jego użyciem

Typ Papieru	Liczba warstw	Grubość
Jednowarstwowy	Pojedyncza	52-81 g/m2 (45-70 kg lub 14-22 lb)
Samokopiujący		
	Górna	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
2P	Dolna	40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)
	Górna	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
3P	Środkowa	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
	Dolna	40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)
	Górna	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
	Środkowa	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
	Środkowa	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
	Dolna	40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)
	Górna	40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
5D	Środkowa	40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
	Środkowa	40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
	Środkowa	40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
	Dolna	40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)

kg: Waga w kilogramach 1000 arkuszy 788 x 1091 mm papieru (1.16 g/m²)

lb (funt): Waga w funtach 500 arkuszy 17 x 22 cali papieru (3.76 g/m²)

Typ Papieru	Liczba warstw	Grubość	
Papier z kalką	Nie stosuj w środowisku o wysokiej wilgotności.		
	Górna	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
2P	Dolna	40-81 g/m ² (34-70 kg lub 11-22 lb)	
	Górna	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
3P	Środkowa	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
	Dolna	40-81 g/m ² (34-70 kg lub 11-22 lb)	
	Górna	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
	Środkowa	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
	Środkowa	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
	Dolna	40-81 g/m ² (34-70 kg lub 11-22 lb)	
	Górna	40-52 g/m ² (34-45 kg lub 11-14 lb)	
5P	Środkowa	40-52 g/m ² (34-45 kg lub 11-14 lb)	
	Środkowa	40-52 g/m ² (34-45 kg lub 11-14 lb)	
	Środkowa	40-52 g/m ² (34-45 kg lub 11-14 lb)	
	Dolna	40-64 g/m ² (34-55 kg lub 11-17 lb)	
Kalka- Podklejona	Unikaj pojedynczyci	h arkuszy papieru z wklejoną kalką.	
	Górna	35-64 g/m ² (30-55 kg lub 9-17 lb)	
2P	Kalka	Liczona jako warstwa	
	Dolna	35-81 g/m ² (30-70 kg lub 9-22 lb)	
	Górna	35-52 g/m ² (30-45 kg lub 9-14 lb)	
2D	Kalka	Liczona jako warstwa	
JP ■'	Środkowa	35-52 g/m ² (30-45 kg lub 9-14 lb)	
	Kalka	Liczona jako warstwa	
	Dolna	35-64 g/m ² (30-55 kg lub 9-17 lb)	

kg: Waga w kilogramach 1000 arkuszy 788 x 1091 mm papieru (1.16 g/m²)

lb (funt): Waga w funtach 500 arkuszy 17 x 22 cali papieru (3.76 g/m²)

INDEKS

Α

AREA OVER lampka	. 4–7
Atrybuty, czcionka	5–18
ATTRIB	5–18
Autotest, drukarka	2–14

В

Bold face	5–15
Brak papieru, czujnik 4-5,	5–29
BUFFER	5–30
Bufor odbiorczy	5–30
Bufora rozmiar	5–30
BUZZER (brzęczyk)	5–30

С

CHAR-H	5–18
CHAR-W	5–17
CHR-SET	5–24
Correspondence	5–15
Courier 10	5–15
CR-CODE	5–25
Czcionka	
atrybuty	5–18
ścieśniona	5–15
typy	. 1–2
wybór	5–15
Czyszczenie bufora druku	. 4–8
Czyszczenie	6–1D
DC1/DC3, polecenia	5–25
DC3-CDE	5–25
DEFAULT, funkcja 5–28,	5–49
Długość słowa	5–30

Е

Emulacje

wspierane	
wybór	2–23, 5–12, 5–14
EMULATE	2–25, 5–12, 5–15
Epson ESC/P2	
wybór	2–23, 5–15
Etykiety, drukowanie	3–19

F

Fabryczne ustawienia domyślne	5–11
FONT	5–15
Fujitsu DPL24C PLUS	
wybór	2–23, 5–15
FUNCTION, menu	5–3
Funkcja ADJUST	5–35
Funkcja CONFIG	5–40
Funkcja DEFAULT	5–28
Funkcja HARDWRE	5–29
Funkcja HEX-DUMP	5–52, 7–10
Funkcja LIST	5–10
Funkcja MENU1	5–14
Funkcja MENU2	5–14
Funkcja SAVE & END	5–4
Funkcja SELF-TST	5–51, 7–10
Funkcja V-ALMNT	5–55, 7–10
Funkcja wybór	5–5
Funkcja	5–12
Funkcje diagnostyczne	5–50

G - H

Gęstość	5–17
Głowica drukującą	2–10
Gniazdo interfejsu	2–11
Górny margines, zmiana	5–20
GRAPHIC	5–37
HARDWRE, funkcja	5–29

HEX-DUMP funkcja	5–52,	7–10
HI-DRFT		5–16

IBM Proprinter XL24E
wybór 2–23, 5–15
Instalacja
głowicy drukującej 6–7
kasety z taśmą 2–7
podajnika pojedynczych arkuszy 2–6
przewodu zasilającego 2–11
sterownika drukarki 2–29
Interfejs LAN
LAN LANGUGE 5–21
LAN podłączenie kabla 2–20
LAN ustawienia opcjonalne 5–31
Interfejs RS-232C (szeregowy)
podłączenia kabla 2–22
ustawienia opcjonalne 2–26, 5–31
Interfejs USB
podłączenia kabla 2–20
ustawienia opcjonalne 5–31
Interlinia 5–17
Jednokierunkowe drukowanie 5-30
Kable
interfejsu równoległego 2–19
interfejsu szeregowego 2–19
LAN 2–20
USB 2–20
Kaseta z taśmą (cartridge)
instalacja 2–7
pojemnik z taśmą 6–3
wymiana 6–3
Konserwacja drukarki 6-1
Koperty, drukowanie 3–19
Kursor, na plastikowej osłonie 2-25, 5-4

L

LF-CODE	5–25
LFT-END	5–19
Liczba kopii	B–3, 3–1
LINE SP	5–17
LIST, funkcja	5–10
LOAD, przycisk 3-	-3, 3-7, 3-14
Ładowanie	
pojedynczych arkuszy	3–5
Ładowanie papieru	
problem	7–4
dokładne (micro feed)	3–3
strony papieru	3–3, 3–16
wysuw wiersza (line feed)	3–3, 3–16

Μ

Marginesy

0,	
górny	5–20
lewy	5–19
sprawdzanie	3–7
Materiały eksploatacyjne	A–1
MENU1 i MENU2	
na panelu kontrolnym	4–2
zmiana opcji (tryb setup)	5–14
Menu pomocy	5–4, 5–9
Menu, < <function>></function>	2–25, 5–4
MENU, przycisk	3–3
MENU1, funkcja	5–14
MENU2, funkcja	5–14N
Numerkatalogowy	A–1

0

Odrywanie kartek	3–15
Oliwienie drukarki	6–1
ONLINE	
lampka kontrolna	2–12
lampka kontrolna przycisk 2–2	2–12 6, 5–7

ON-LOAD 5–43	
Opcje odrywania kartek 5–40	
Opcje trybu setup	
Alternate Graphics Mode (AGM) 5-24	
atrybuty (ATTRIB) 5–18	
blokada funkcji tryby setup (LOCK) 5–43	
brak papieru (PPR-OUT) 5–29	
brzęczyk ON/OFF (BUZZER) 5–30	
bufor (BUFFER) 5–30	
czas włączenia odrywania kartek (TEAR-EN)	
5-41	
czcionka (FONT) 5–15	
długość słowa (WORD-LG) 5–30	
długość strony (PAGE LG) 5–19	
dostosowanie interlinii (CUT-ADJ), pojedyncze	
arkusze 5–37	
emulacje (EMULATE) 5–15	
gęstość 5–17	
górny margines (TOP-MRG) 5–20	
interfejs (INTRFCE) 5–31	
interlinia (LINE SP) 5–17	
jakość druku 5–16	
język (LANGUGE) 5–21	
kierunek druku (PRT-DIR) 5–30	
lewy koniec strony (LFT-END) 5–19	
lista wybranych opcji 5–10	
odrywanie kartek (TEAROFF) 5–40	
opcje dostosowania pozycji 5–35	
opcje MENU1 i MENU2 i 5–14	
opcje sprzętu 5–29	
początek strony (top of form) (CNT-ORG), papier	•
ciągły 5–36	
początek strony (top of form) 5–39	
polecenia Select/Deselect (DC3-CDE) 5-25	
powrót karetki (CR) 5–25	
pozycja odrywania kartek (TEARPOS) 5–41	
precyzyjne dostosowanie lewej pozycji (CNT-	
LFT), papier ciągły 5–37	

precyzyjne dostosowanie początku strony
(CNTFINE), papierciągły 5–36
przeskok przez perforację (PRF-SKP) 5–24
status po załadowaniu papiery w trybie
offline(ON-LORD) 5–43
szerokość znaku (CHAR-W) 5–17
ustawiania szybkości druku zmiana (SKIP-
PR) 5–45
ustawianie asynchronicznej funkcji statusu
(STATUS) 5–45
ustawianie pozycji początkowej dla
pojedynczych arkuszy (CUT-ORG) 5–36
ustawianie priorytetu sterowania/TOF (TOF-
CTL) 5–46
ustawianie redukcji cofnięcia /przesuwu
wiersza (BANDCTL) 5–45
ustawianie sterowania cofnięciem /papier
ciągły(CUT-CTL) 5–44
ustawianie zabezpieczenia taśmy przy
wysuwie wiersza, papier ciągły 5–44
wykrywanie końca strony (CONT-PE) 5-44
wysokość znaku (CHAR-H) 5–18
wysuw wiersza (LF) 5–25
zero z ukośnikiem (ZEROFNT) 5–24
zestaw znaków (CHR-SET) 5–24
Opcje, sprzęt
instalacja 81
numery katalogowe A–1
Opcje, ustawianie
aktualnie wybrane 5–10
dostosowanie 5–35
konfiguracja 5–40
MENU1 5–14
MENU2 5–14
początku strony (top-of-form) 5–39
sprzęt 5–29
wymagane 5–12
Oprogramowanie, korzystanie 2–26, 4–2

Osłona akustyczna	2–10
Osłona papieru przy karetce	2–10

Ρ

PAGE LG Panel kontrolny 2–1 PAPER OUT lampka kontrolna Papier	5–19 10, 3–2, 4–2 . 3–17, 4–5
długość	3–1
dźwignia grubości	3–4
dźwignia wyboru	3–2
funkcje	3–2
grubość	3–1
ładowanie	. 3–5, 3–10
obszarwydruku	B–6
papier ciągły	3–10
pojedyncze arkusze	3–5
prowadnice	. 2–11, 3–6
specyfikacja	B–6, 3–1
szerokość	3–1
typ, zmiana	3–17
wskazówki dotyczące obsługi	3–18
wybór	3–1
wyjmowanie arkuszy	3–14
wysuw pojedynczych arkuszy	3–8
wysuw	3–16
Papier ciągły	
ładowanie	3–10
odrywanie kartek	3–15
ustawienie stosu	3–9
wyjmowanie	3–14

PICA 10	5–15
Pobrane (programowe) czcionki 4-1,	5–16
Podajnik pojedynczych arkuszy	2–10

instalowanie
kabla interfejsu równoległego Centronics 2– 20
kabla interfejsu 2–20
przewodu zasilającego 2–11
Pojedyncze arkusze
ładowanie 3–5
wysuwanie 3–8
Pojemnik z taśmą A–1
Pokrywa przednia 2–10
Pokrywa wysuwu papieru 2–11
Polecenia (DC1)/ (DC3) 5–25
Pomocy, jak uzyskać 7–10
Powrót karetki (CR) 5–25
brak powrotu karetki 7–3
Pozycje, ustawianie
ADJUST 5–39
HARDWRE 5–29
MENU1 5–14
MENU2 5–14
PPR-OUT 5–29
Prawy koniec strony (RGHTEND) 5–26
Prestige Elite 12 5–15
PRF-SKP 5–24
Problemy
drukowanie 7-1
rozwiązania 7–1
usterki drukarki 7–1, 7–9
z obsługa papieru 7–4, 7–5
z obsługą drukarki 7–7
Programowe (pobrane) czcionki 4–1, 5–15
Protokół DTR
PRI-DIR
Przesunięcie znaku w pionie
korygowanie
PTZYCISKI

LF/FF	3–3, 3–7, 4–2
LOAD	3–3, 3–7, 4–2
MENU	3–3, 4–2
ONLINE	2–26, 4–2
TEAR OFF	3–3, 4–2

Q

QUALITY	, 	5–16
---------	-------	------

R

Rezydentne	
czcionki	1–2
emulacje	. 2–23, 5–15
RGHTEND	5–26
Rozpakowanie	2–3
SELF-TST	7–10
Skrócona instrukcja, funkcje	QR–1
Specyfikacja	
drukarki	B–1
papieru	В–6
Sprzęt (opcje)	
numery katalogowe	A–1
w trybie setup	5–29
Sterownik drukarki	2–29
Strona	
długość	5–19
Szeregowy (RS-232C) interfejs	
podłączenia kabla	2–20
tryb setup	
ustawienia opcjonalne	. 2–28, 5–31
Ścieżka papieru	
wybór	3–3
т	

TEAR OFF, przycisk 3-3

Tekturowe zabezpieczenie, wyjmowanie ... 2-4 Testowanie drukarki TOP-MRG 5–20 Traktory (podajnik) 2–11 Tryb setup przeglad 5–4 przykład 5–6 regulacja pozycji pojedynczych arkuszy (CUTFINE) 5–36 schemat DPL24C PLUS 5-57 skrót 5–7 wejście 5–2 wyjście 5–48 zachowanie ustawień 5-48 zmiana opcji MENU1 i 2 5–14 zmiana opcji sprzętu 5-29 zmiana początku strony (top-of-form). 5-39 zmiana pozycji drukowania dostosowanie opcji 5–35 zmiana opcji konfiguracji 5-40 Tylna pokrywa 2–11

Llatowiania

Ustawianie
dźwigni grubości papieru 3–2, 3–3
dźwigni grubości papieru 2–10
dźwigni wyboru papieru 3–2, 3–3
lewego marginesu 3–6, 3–11
początku strony top-of-form 3–7, 5–36
Ustawienia domyślne
aktywne po włączeniu drukarki 5–49
fabryczne 5–11
resetowanie ustawień domyślnych 5-49
Usuwanie zadrukowanych stron 4-8

U

W

Wałek nawijający	2–10
czyszczenie	6–3
gałka	2–10
Wejście do tryby setup	5–2
WIDTH	5–24
Wielowarstwowy papier	B8, 318
WORD-LG	5–30
Wymiana kasety z taśmą	6–3
Wysuw strony (Form feed)	3–3, 3–16
Wysuw wiersza (Line feed)	3–3
Wznowienie drukowania	4–5
Wzorzec demo	2–18

Z

Zasilanie	
gniazdo	2–11
przewód 2–3	, 2–11
wyłącznik	2–11
ZEROFNT	5–24
Zmiana opcji sprzętu	5–29
Znak	
zestawy	5–24
gęstość	5–17
powiększenie	5–17
szerokość	5–17
wysokość	5–18
Pomoc, jak uzyskać	7–10
Powrót karetki (CR)	5–25
Powrót karetki brak powrotu karetki	7–3
Pozycje, usatwianie	
Pozycje, usatwianie ADJUST	5–39
Pozycje, usatwianie HARDWRE	5–29
Pozycje, usatwianie MENU1	5–14
Pozycje, usatwianie MENU2	5–14
PPR-OUT	5–29
Prawy koniec strony (RGHTEND)	5–26

V-ALMNT, funkcja 7–10

V

Podręcznik użytkownika
