

FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5





CA92344-3295-05 2020年1月

まえがき

本書の目的

本書では、サーバー、ストレージ、スイッチなどのICT機器やファシリティー機器(PDUなど)を統合的に管理、運用する運用管理ソフトウェアである以下のソフトウェア製品の機能全般、導入方法および使用方法を説明します。

- ・ FUJITSU Software Infrastructure Manager(以降、「ISM」と表記)
- ・ FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX(以降、「ISM for PRIMEFLEX」と表記)

製品マニュアル

マニュアル名称	説明
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5	本製品を初めて使用する利用者向けのマニュアルです。 本製品の製品体系/ライセンス、利用手順の概要について説明 しています。
入門書	マニュアル内では、『入門書』と表記します。
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 解説書	本製品の機能、導入手順、操作方法を説明したマニュアルです。 本製品の全機能、全操作を把握できます。 マニュアル内では、『解説書』と表記します。
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 操作手順書	本製品の導入手順、利用シーンに応じた操作手順を説明したマ ニュアルです。 マニュアル内では、『操作手順書』と表記します。
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 REST API リファレンスマニュアル	お客様が作成したアプリケーションと本製品を連携する際に必要 なAPIの使用方法、サンプル、パラメーター情報などを説明したマ ニュアルです。 マニュアル内では、『REST API リファレンスマニュアル』と表記し ます。
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 メッセージ集	ISMおよびISM for PRIMEFLEX使用時に出力される各種メッ セージの説明と、そのメッセージに対しての対処方法について説 明しています。 マニュアル内では、『ISM メッセージ集』と表記します。
FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 メッセージ集	ISM for PRIMEFLEX使用時に出力される各種メッセージの説明 と、そのメッセージに対しての対処方法について説明しています。 マニュアル内では、『ISM for PRIMEFLEX メッセージ集』と表記し ます。
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 プロファイル管理機能 プロファイル設定項目集	管理対象機器のプロファイル作成の設定を行う際に選択する項目 の詳細情報について説明しています。 マニュアル内では、『プロファイル管理機能プロファイル設定項目 集』と表記します。
FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 クラスタ作成/拡張機能 設定値一覧	ISM for PRIMEFLEXで利用できるクラスタ作成機能、クラスタ拡 張機能の自動設定内容や各機能で使用されるクラスタ定義パラ メーターについて説明しています。 マニュアル内では、『ISM for PRIMEFLEX 設定値一覧』と表記し ます。
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 用語集	本製品を使用するうえで理解が必要な用語の定義を説明した用 語集です。 マニュアル内では、『用語集』と表記します。

マニュアル名称	説明
FUJITSU Software Infrastructure Manager V2.5 Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 Plug-in and Management Pack セットアップガイド	 Infrastructure Manager Plug-inの以下の機能について、インストールから利用方法までと注意事項や参考情報を説明します。 Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft System Center Operations Manager Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft System Center Virtual Machine Manager Infrastructure Manager Plug-in for VMware vCenter Server Infrastructure Manager Plug-in for VMware vCenter Server Appliance Infrastructure Manager Management Pack for VMware vRealize Operations Infrastructure Manager Plug-in for VMware vRealize Operations Infrastructure Manager Plug-in for VMware vRealize Operations Infrastructure Manager Plug-in for VMware vRealize Operations

上記マニュアルと併せて、ISMに関する最新情報については、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/

管理対象の各ハードウェアについては、各ハードウェアのマニュアルを参照してください。

PRIMERGYの場合は、「ServerView Suite ServerBooks」、またはPRIMERGYマニュアルページを参照してください。

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/

本書の読者

このマニュアルは、ハードウェアとソフトウェアについて十分な知識を持っているシステム管理者、ネットワーク管理者、ファシリティー管理者およびサービス専門家を対象とします。

本書の表記について

表記

キーボード

印字されない文字のキーストロークは、[Enter]や[F1]などのキーアイコンで表示されます。例えば、[Enter]はEnterというラベルの付いたキーを押すことを意味し、[Ctrl]+[B]は、CtrlまたはControlというラベルの付いたキーを押しながら[B]キーを押すことを意味します。

記号

特に注意すべき事項の前には、以下の記号が付いています。

関 ポイント

ポイントとなる内容について説明します。

G 注意

注意する項目について説明します。

変数:<xxx>

お使いの環境に応じた数値/文字列に置き換える必要のある変数を表します。

例:<IPアドレス>

略称

本書では、以下の例のとおりOSを略称で記載することがあります。

正式名称	略称	
Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter	Windows Server 2019 Datacenter	Windows Server 2019
Microsoft® Windows Server® 2019 Standard	Windows Server 2019 Standard	
Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials	Windows Server 2019 Essentials	
Red Hat Enterprise Linux 8.0 (for Intel64)	RHEL 8.0	Red Hat Enterprise Linux
		または
		Linux
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 (for AMD64 & Intel64)	SUSE 15 SP1(AMD64) SUSE 15 SP1(Intel64) または SLES 15 SP1(AMD64) SLES 15 SP1(Intel64)	SUSE Linux Enterprise Server または Linux
SUSE Linux Enterprise Server 15 (for AMD64 & Intel64)	SUSE 15(AMD64) SUSE 15(Intel64) または SLES 15(AMD64) SLES 15(Intel64)	
VMware® vSphere™ ESXi 6.7	VMware ESXi 6.7	VMware ESXi
VMware Virtual SAN	vSAN	
Microsoft Storage Spaces Direct	S2D	

用語

本書で使用している主な略語および用語については、『用語集』を参照してください。

PDF表示アプリケーション(Adobe Readerなど)での操作について

PDF表示アプリケーションで以下の操作を行った場合、表示アプリケーションの仕様により、不具合(余分な半角空白の追加、半角空白の欠落、行末のハイフンの欠落、改行だけの行の欠落など)が発生することがあります。

- テキストファイルへの保存
- テキストのコピー&ペースト

高度な安全性が要求される用途への使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業等の一般的用途を想定して開発・設計・製造されているものであり、原子 力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、 兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に 対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう開発・設計・製造されたものではありません。お客様は 本製品を必要な安全性を確保する措置を施すことなくハイセイフティ用途に使用しないでください。また、お客様がハイセイフティ用途に 本製品を使用したことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても富士通株式会社およびその 関連会社は一切責任を負いかねます。

安全にお使いいただくために

本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、本書を熟読してください。また、本製品を安全にお使いいただくためには、本製品のご使用にあたり各製品(ハードウェア、ソフトウェア)をご理解いただく

必要があります。必ず各製品の注意事項に従ったうえで本製品をご使用ください。本書は本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切 に保管してください。

改造等

お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。

免責事項

本製品の運用を理由とする損失、免失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねます。本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

登録商標について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat およびRed Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の商標または登録商標です。

SUSEおよびSUSEロゴは、米国およびその他の国におけるSUSE LLCの商標または登録商標です。

VMware、VMwareロゴ、VMware ESXi、VMware SMPおよびVMotionはVMware,Incの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、インテル、Xeonは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。

Zabbixはラトビア共和国にあるZabbix LLCの商標です。

PostgreSQLはPostgreSQLの米国およびその他の国における商標です。

Apacheは、Apache Software Foundationの商標または登録商標です。

Ciscoは、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. およびその関連会社の商標です。

Elasticsearchは、Elasticsearch BVの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Xenは、XenSource, Inc.の商標です。

Trend MicroおよびDeep Securityは、トレンドマイクロ株式会社の商標または登録商標です。

その他の会社名と各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

著作権表示

Copyright 2019 FUJITSU LIMITED

本書を無断で複載・転載することを禁止します。

改版履歴

版数	作成年月	変更内容	章·節·項	変更箇所
01	2019年7月	新規作成	_	
02	2019年8月	PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI の製品名追加	全般	_
03	2019年9月	eLCMに関する記事を追加	2.4.3 OSインストールの設定	
	ISM 2.5.0.010 パッチ適用による	BIOS設定でのブートモードに関す る記事を追加	2.6.2.1 ファームウェアアップデート方法	Offlineアップデート に必要な準備作業
	変更		2.6.2.4 ファームウェアアップデートの実施	「注意」

版数	作成年月	変更内容	章·節·項	変更箇所
		PCIカードが搭載されているOSタイ プの種類を追加	2.6.2.4 ファームウェアアップデートの実施	「注意」
		ネットワークマップにおけるノード表 示/非表示切替え、および表示設	2.7.1 ネットワーク接続情報の表示	表「ネットワークマッ プの表示の切替え」
		定の保存に関する記事を追加		ネットワークマップの 表示設定の保存
		ローリングアップデート機能の名称	1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	_
	変更	変更	1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件	
			2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	
			2.12.4 ローリングアップデート機能	
			2.12.4.1 ファームウェア管理機能との連携	
			2.12.4.2 タスク一覧	
			4.5.2.4 ローリングアップデート機能のログ	
		ローリングアップデート機能にESXi	2.12.4 ローリングアップデート機能	_
		修正パッチ適用を追加 	2.12.4.1 ファームウェア管理機能との連携	
			2.12.4.2 タスク一覧	
		ローリングアップデート機能にSAS	2.12.4 ローリングアップデート機能	_
		カードのファームウェア適用を追加	2.12.4.1 ファームウェア管理機能との連携	
			2.12.4.2 タスク一覧	
		ノード切離し/組込み機能の追加	1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	—
			1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件	
			2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	
			2.12.5 ノード切離し/組込み機能	
			4.5.2.5 ノード切離し/組込み機能のログ	
		WindowsのISM使用ポート番号を 追記	A.2.1 使用ポート番号一覧	対象 OS ごとのISM 使用ポート番号
	2019年9月 主な構成変更や	使用するブラウザー設定の詳細を 追記	2.1.1 GUI	「ポイント」
	記事改善	ライセンス登録手順を修正	3.5.2 Webブラウザーで動作するGUIから登 録する方法	_
		クラスタ作成およびクラスタ拡張の要 件を修正	付録Dクラスタ作成およびクラスタ拡張の要件	_
04	2019年11月	バックアップ機能の追加	1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	-
	ISM 2.5.0.020		1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件	
	バッチ適用による 変更		2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	
			2.12.6 バックアップ機能	
			4.5.2.1 ISM for PRIMEFLEX機能共通のログ	
		クラスタ作成機能にPRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの自 動設定項目一覧にAll Flash環境時 の設定を追加	2.12.2.1 自動設定項目	_

版数	作成年月	変更内容	章·節·項	変更箇所
		クラスタ拡張機能にPRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの自 動設定項目一覧にAll Flash環境時 の設定を追加	2.12.3.1 自動設定項目	_
		ローリングアップデート機能にESXi	2.12.4 ローリングアップデート機能	_
		オフラインバンドル適用を追加	2.12.4.2 タスク一覧	
		ローリングアップデート機能にESXi	2.12.4 ローリングアップデート機能	_
		の修正ハッテノスノワインハントル 適用前後で実行するスクリプトの作 成を追加	2.12.4.2 タスク一覧	
		プロファイルのベリファイ有効化/	2.4.2.10 プロファイルのベリファイ	新規作成
		無効化に関する記事を追加	2.13.5.1 ISM-VA管理機能のコマンド一覧	
			4.23 プロファイルのベリファイ有効化/無効 化設定	
			4.24 プロファイルのベリファイ有効化/無効 化状態表示	
		Nexus/Catalystの使用プロトコル の情報を追記	付録A.2.1 使用ポート番号一覧	表「対象機器ごとの ISM使用ポート番 号」
		Nexusのファームウェアアップデート に使用するプロトコルの変更方法を 追加	付録A.3.3 ファームウェアアップデートに使用するプロトコルの変更	新規作成
		クラスタ作成およびクラスタ拡張の要 件を追加	付録D PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANのクラスタ作成およびクラ スタ拡張の要件	_
			付録E PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directのクラスタ作成およびクラスタ 拡張の要件	
05	2020年1月	ローリングアップデート機能にvCSA	1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	_
	ISM 2.5.0.030	修止パッチ適用を追加 	2.12.4 ローリングアップデート機能	
	パッチ適用による 変更		2.12.4.2 タスク一覧	
	~~~	リストア機能の追加	1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	_
			1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件	
			2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	
			2.12.7 リストア機能	
			2.12.7.1 タスク一覧	
		クラスタ停止機能の追加	1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	_
			1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件	
			2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	
			2.12.8 クラスタ停止機能	
			2.12.8.1 タスク一覧	
		サポートするハイパーバイザーの OSを追加	1.3.1 ISM-VAを動作させるハイパーバイ ザーの要件	-

版数	作成年月	変更内容	章·節·項	変更箇所
		検出したノードの登録時のハード ウェア設定に関する記事を追加	2.2.1.6 ノードの検出	_
		監視ポリシーに関する記事を追加	2.4.2 プロファイルとポリシー	「ポイント」
			2.4.2.1 ポリシーグループ/ポリシーの作成	_
		収集可能なログの種類を追加	2.5.1 収集可能なログの種類	表「ハードウェアロ グ」
			付録A.3.2ログ管理機能利用時のディスク消費量の目安	ログ容量の目安
		ノード組込み機能のサブタスク一覧 に設定項目名を追加	2.12.5.1 タスク一覧	_
		サポートする仮想化管理ソフトウェア に、VMware vCenter Server 7.0を 追加	2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能	_
		リストア先として使用するISM-VAに インストール直後のISM-VAを追記	4.4.2 ISM-VA管理コマンドによるISMのバッ クアップ/リストア	_
		監視対象OSにVMware ESXi 7.xを 追加	付録B.1.1 監視対象OSごとに必要な設定	_
	2020年1月 主な構成変更や 記事改善	仮想IO設定を含むプロファイルを解 除する際の説明を追加	2.4.4 仮想IO管理機能	「注意」
		「Refresh Virtual Resource」のタスク	2.9.3.3 仮想リソース情報の更新	「注意」
		に関する任息又を迫加	2.12.1.3 クラスタ情報の取得と更新	
		ISM for PRIMEFLEXの機能を使 用するための事前確認を追加	2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	_
		ローリングアップデート機能のESXi に適用可能な種別を修正	2.12.4 ローリングアップデート機能	_
		バックアップ機能の自動化する操作 を修正	2.12.6 バックアップ機能	_
		バックアップ機能のサブタスクの処 理一覧を修正	2.12.6.1 タスク一覧	_
		ネットワーク統計情報監視を使用す る場合に必要なディスク容量の算出 方法を追加	3.2.1.3 ノード管理データ容量の見積り	
		ISMが使用するポート番号の一覧 に、接続方向の欄を追加	付録A.2.1 使用ポート番号一覧	_
		対象仮想化管理ソフトウェアごとの ISM使用ポート番号の一覧を追加	付録A.2.1 使用ポート番号一覧	
		クラスタ拡張時に追加するサーバー に搭載するHDDの条件と項目を修 正	付録E.3.6 HDD	_

## <u>目次</u>

第1章 Infrastructure Managerの概要	1
1.1 主な機能概要	1
1.1.1 ノード管理機能	1
1.1.2 モニタリング機能	
1.1.3 プロファイル管理機能	
1.1.4 ログ管理機能	1
1.1.5 ファームウェア管理機能	2
1.1.6 ネットワーク管理機能	
1.1.7 仮想リソース管理機能	2
1.1.8 仮想ネットワーク パケット分析機能	3
1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能	
1.2 構成	
1.3 システム要件	6
1.3.1 ISM-VAを動作させるハイパーバイザーの要件	6
1.3.2 管理端末のシステム要件	7
1.3.3 ISMの運用に必要なサービス要件	8
1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件	
1.4 他製品との連携	
第2章 ISMの機能	
2.1 ユーザーインターフェース	
2.1.1 GUI	
2.1.2 FTPアクセス	
2.1.3 コンソールアクセス	
2.1.4 REST API	
2.2 ノード管理機能	
2.2.1 データセンター/フロア/ラック/ノードの登録	19
2.2.1.1 データセンター/フロア/ラックの登録	
2.2.1.2 ノードの登録	
2.2.1.3ノード情報の管理	
2.2.1.4 ノードのラック搭載位置情報の管理	
2.2.1.5ノードのOS情報の登録	
2.2.1.6ノードの検出	
2.2.1.7 ノードへのタグ付け	
2.2.2 データセンター/フロア/ラック/ノードの確認	
2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集	
2.2.4 データセンター/フロア/ラック/ノードの削除	
2.3 モニタリング機能	
2.3.1 監視項目/しきい値の設定	
2.3.2 ネットワーク統計情報監視	
2.3.3 アクション設定	
2.3.4 アラーム設定	
2.3.5 監視履歴グラフ表示	
2.4 プロファイル管理機能	
2.4.1 プロファイルの利用方法	
2.4.2 プロファイルとポリシー	45
2.4.2.1 ポリシーグループ/ポリシーの作成	
2.4.2.2 プロファイルグループ / プロファイルの作成	
2.4.2.3 プロファイルの適用	
2.4.2.4 プロファイルの編集と再適用	49
2.4.2.5 プロファイルの適用解除と削除	
2.4.2.6 プロファイルのエクスポート/インポート	
2.4.2.7 プロファイルグループの編集/削除	
2.4.2.8 ポリシーグループの編集/削除	52
2.4.2.9 プロファイル適用時の動作指定	53

2.4.2.10 プロファイルのベリファイ	
2.4.3 OSインストールの設定	55
2.4.4 仮想IO管理機能	
2.4.5 プール管理機能	59
2.4.6 ブート情報の確認	61
2.5 ログ管理機能	61
2.5.1 収集可能なログの種類	
2.5.2 ログ保有期間の設定	65
2.5.3 ログ収集対象と収集日時の設定	
2.5.4 ログ収集の動作	67
2.5.5 ノードログの検索	69
2.5.6 ノードログのダウンロード	69
2.5.7 保管ログのダウンロード	71
2.5.8 ノードログの削除	
2.5.9 保管ログの削除	72
2.6 ファームウェア管理機能	73
2.6.1 ファームウェアバージョンの確認	74
2.6.2 ファームウェアデータを利用したファームウェアアップデート	74
2.6.2.1 ファームウェアアップデート方法	75
2.6.2.2 アップデート時の動作	76
2.6.2.3 アップデート時のスクリプト実行	77
2.6.2.4 ファームウェアアップデートの実施	
2.6.3 ファームウェアデータに添付されているドキュメントの確認	
2.6.4 ServerView embedded Lifecycle Managementを利用したファームウェアアップデート	
2.6.4.1 eLCMを利用したファームウェアアップデートの動作	84
2.6.4.2 アップデート時のスクリプト実行	
2.6.4.3 ファームウェアアップデートの実施	
2.6.5 ジョブ管理	85
2.6.6ファームウェアベースライン	85
2.6.6.1 ファームウェアベースライン定義の作成	
2.6.6.2 ファームウェアベースライン定義の割当て	
2.6.6.3 ファームウェアベースライン定義の割当て解除	
2.6.6.4 ファームウェアベースライン定義を利用したファームウェアアップデート	
2.6.6.5 ファームウェアベースライン定義の編集	
2.6.6.6 ファームウェアベースライン定義の削除	
2.7 ネットワーク管理機能	
2.7.1 ネットワーク接続情報の表示	
2.7.2 ネットワーク管理情報の更新	
2.7.3 ネットワーク接続の変化情報の確認	
2.7.4 ネットワーク接続の変化情報の基準設定	
2.7.5 ネットワーク統計情報の表示	
2.7.6 VLAN、リンクアクリケーション設定の確認	
2.7.7 VLAN設定の変更	
2.7.8リンクアクリゲーンヨン設定の変更	
2.7.9 手動でのネットリーク接続情報の設定	
2.8 电力制仰機能	
2.8.1 電力制御設定の追加/ 編集	
2.8.2 电刀削仰0月刻/ 恶刻	
2.9 収/// 1/17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17	
2.7.1 り い 一 下 対 家 リノ 仮 忠 リノ 一 へ	
2.7.2 Wぶソノーへ官理UUI	
2.7.3 W/// 一个官理以保TF	
2.3.3.1 ^ レーンノールの使用状況の監視	101
2.3.3.2 ハレーンノールの共市の付た 2022 仮相いにつきまの再発	104
4.7.3.3 以応ソノニ ヘ目 TKソノ 天利	108
2.10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.10.1 / ニービアエア Ⅳ凡 / / / / / /	

2.10.2 ハードウェア設定バックアップファイルのエクスポート	
2.10.3 ハードウェア設定バックアップからのプロファイル追加	
2.10.4 ハードウェア設定バックアップからのポリシー追加	
2.10.5 ハードウェア設定バックアップファイルのインポート	
2.10.6 ハードウェア設定のリストア	
2.10.7 ハードウェア設定バックアップファイルの削除	
2.11 仮想ネットワーク パケット分析機能	
2.11.1 サポート対象	
2.11.2 分析VMの確認	
2.11.3 仮想ネットワークパケット分析機能の表示項目	
2.11.4 仮想ネットワーク パケット分析機能の機能差	
2.11.5 仮想ネットワークパケット分析機能の動作	
2.11.6 仮想ネットワークボトルネック分析機能の表示項目	
2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能	
2.12.1 クラスタ管理機能	
2.12.1.1 クラスタ管理GUI	
2.12.1.2 クラスタ管理機能のサポート対象	
2.12.1.3 クラスタ情報の取得と更新	
2.12.1.4 クラスタの管理/監視	
2.12.1.5 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct / PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stac	k HCI 仮想ディスクの監視
2.12.2 クラスタ作成機能	
2.12.2.1 自動設定項目	
2.12.2.2 プロファイル管理機能との連携	
2.12.2.3 クラスタ定義パラメーター	
2.12.2.4 タスク一覧	
2.12.3 クラスタ拡張機能	
2.12.3.1 自動設定項目	
2.12.3.2 ブロファイル管理機能との連携	
2.12.3.3 クラスタ定義パラメーター	
2.12.3.4 タスク一覧	
2.12.4 ローリングアップデート機能	
2.12.4.1 ファームウェア管理機能との連携	
2.12.4.2 ダスク一覧	
2.12.5 ノード切離し/組込み機能(ISM 2.5.0.010以降)	
2.12.5.1 ダスク一覧	
2.12.6 ハックチッフ機能(ISM 2.5.0.020以降)	
2.12.6.1 ダスク一覧	
2.12.7 リストア 機能 (ISM 2.5.0.030 以降)	
2.12.7.1 ダベク一見	
2.12.8 クラベタ停止機能(ISM 2.5.0.030以降) 2.12.8 1 カスカー影	
2.12.6.1 クヘク一見	
2.1.1 ISM理用   基盤   0	
2.13.1 ユーリー目理機能	
2.13.2 ワイン17日2110000000000000000000000000000000000	
2.13.2.1 2 J ニ ムウエア ノー クロ 休住と 的标	
2.13.2.2 Ooイマハド ファフナイアック本行と同际 2.13.2.3 Server View Snite DVDの保存と削除	
2.13.2.5 Server view Suite D v Dv2体行C門例	
2.13.3 Entertor Ore Command Manager CEI、 Quogic Quorverge Console CEIの守八	
2135 ISM-VA管理機能	
21351 ISM-VA管理機能のコマンド一覧	
2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能	
2.13.6.1 仮想化管理ソフトウェアの登録	
2.13.6.2 仮想化管理ソフトウェアからの情報取得	181
2.13.6.3 仮想化管理ソフトウェアの編集	
2.13.6.4 仮想化管理ソフトウェアの削除	

2.13.7 共有ディレクトリ管理機能	
2.13.7.1 共有ディレクトリの追加	
2.13.7.2 共有ディレクトリの編集	
2.13.7.3 共有ディレクトリの削除	184
2.13.7.4 共有ディレクトリのマウント	
2.13.7.5 共有ディレクトリのマウント解除	
2.13.8 ISM連携管理機能	
2.13.8.1 他ISMのステータス情報のリンク表示	
2.13.8.2 他ISMのリンク用の証明書管理	186
2.13.9 他ソフトウェア連携機能	187
2.13.9.1 Deep Security連携の事前準備	
2.13.9.2 Deep Securityへの連携手順	189
	102
30年 等八 31 ISM道入の流れ	102
3.7 ISM(	193
3.2.1 ディスク 答 順 の 目 積 1	103
3.2.1 アイアク 員旅の方面 ()	195
3.2.1.1 - ジャドト 石重ジル (2)	195
3213ノード管理データ容量の見着り	
3.2.1.4 障害調査ログ容量の見着り	
3.2.1.5 保守資料容量の見積り	
3.2.1.6 ISMバックアップ/リストアに必要な容量の見積り	
3.2.2 ネットワークの設計	
3.2.3 ノード名の設定	
3.2.4 ユーザーの設計	
3.3 ISM-VAのインストール	198
3.3.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vへのインストール	198
3.3.2 VMware vSphere Hypervisor ヘのインストール	199
3.3.3 KVMへのインストール	200
3.4 ISM-VAの環境設定	201
3.4.1 ISM-VAの初回起動	201
3.4.1.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vで動作するISM-VAの場合(初回)	201
3.4.1.2 VMware vSphere Hypervisorで動作するISM-VAの場合(初回)	
3.4.1.3 KVMで動作するISM-VAの場合(初回)	
3.4.2 ISM-VAの初期設定	
3.4.2.1 基本設定メニューを使用した初期設定	205
3.4.2.2 ismadmコマンドを使用した初期設定	
3.5 ライセンスの登録	
3.5.1 コンソールから登録する方法	
3.5.2 Webフラワサーで動作するGUIから登録する方法	
3.6 ユーザーの登録 2.7 に相ゴッフクの物化イ	
3.7 仮想アイスクの割当て	
5.1.1 IDM-VA主体に対する仮想アイベン割当し	
3.7.2 ユーリークルークに対する仮想アイベク割目 C	
3.8 仮想リース官理機能の事前取足	
3.9クノハク皆理機能の争削設定 2.0.1 - CANの東前設定	
5.9.1 VSANの争前政定	
3.9.3 ISMへの事前設定	
第4草 基本操作	219
4.1 ISMの起動と終了	
4.1.1 ISM-VAの起動	
4.1.1.1 Microsoft Windows Server Hyper-V (町作りるISM-VAの場合(導入後)	
4.1.1.2 VIVIWAIE VODIEE TYPEIVISOI(到下9 GIOWI-VAU/笏百(导八仮)	
4.1.1.3 K VIVI ( 助]トリのIBIVI-V Aの勿口 (守八夜)	
T,1,2 IUIVIT / A×7/ハ?↓	

4.1.3 ISM-VAの再起動	
4.1.4 ISMのサービス起動と停止	
4.2 ISM-VA基本設定メニュー	
4.3 ISM公開サービスポートの変更	
4.4 ISM-VAのバックアップとリストア	
4.4.1 ハイパーバイザーによるISM-VAのバックアップ/リストア	
4.4.2 ISM-VA管理コマンドによるISMのバックアップ/リストア	
4.4.2.1 ISMバックアップ	
4.4.2.2 ISMリストア	
4.4.2.3 バックアップファイルー覧表示	234
4.5 保守資料の採取	235
4.5.1 ISM/ISM-VAの保守資料	
4.5.1.1 障害調査ログ切替え	
4.5.1.2 障害調査ログレベル切替え	
4.5.1.3 coreファイル採取ディレクトリの指定	
4.5.1.4 ISMの保守資料の採取方法	
4.5.2 ISM for PRIMEFLEXの保守資料	
4.5.2.1 ISM for PRIMEFLEX機能共通のログ	
4.5.2.2 クラスタ作成機能のログ	
4.5.2.3 クラスタ拡張機能のログ	
4.5.2.4 クラスタ管理機能のログ	
4.6 仮想ディスクの管理	
4.6.1 仮想ディスクの割当て解除	
4.6.2 ISM-VA全体に対する仮想ディスクの追加割当て	
4.6.3 ユーザーグループに対する仮想ディスク追加割当て	
4.7 証明書設定	
4.7.1 SSLサーバー証明書配置	
4.7.2 SSLサーバー証明書表示	
4.7.3 SSLサーバー証明書出力	
4.7.4 SSLサーバー自己署名証明書作成	
4.7.5 CA証明書のダウンロード	
4.8 ライセンス設定	
4.9 ネットワーク設定	
4.10 アラーム通知設定	
4.11 ISM-VAサービス制御	245
4.12 システム情報の表示	246
4.13 ホスト名変更	
4.14 プラグイン操作	
4.14.1 プラグイン適用	
4.14.2 プラグイン表示	
4.14.3 プラグイン削除	
4.15 ISM-VA内部のDHCPサーバー	
4.15.1 ISM-VA内部のDHCPサーバーの設定	
4.15.2 ISM-VA内部のDHCPサービスの操作	
4.15.3 ISM-VA内部のDHCPサーバー情報の確認	
4.15.4 DHCPサーバーの切替え	250
4.16 MIBファイル設定	
4.17 修正パッチ適用	251
4.18 ISM-VAのアップグレード	
4.19 ISM-VAの統計情報表示	
4.19.1 統計情報の概要表示	253
4.19.2 統計情報の詳細表示	253
4.19.3リアルタイムの情報表示	
4.19.4 統計情報ファイル出力	
4.20 SSL/TLSプロトコルのバージョンの変更	
4.21 他ソフトウェア連携設定	255
4.22 GUIを使用したファイルアップロード	

4.23 プロファイルのベリファイ有効化/無効化設定	
4.24 プロファイルのベリファイ有効化/無効化状態表示	
第5章 ノードの保守	258
51 メンテナンスモード	258
5.2 エラー発生時の調査方法	
付録Aノートを官埋・連用するための境境設定詳細	
A.1 ISMの動作衆現設た	
A.1.1 / ロノノイル自理機能・/ / ニムリエノ自理機能使用時のDHCr/ FAE設定	
A.1.2 (K心ワノ ハ目空(KE)の宇的) K に (KE) (KE) (KE) (KE) (KE) (KE) (KE) (KE)	
A.1.5 ETERNOS DA/AI + ワインニックローン { いえ ホ	
A 2 管理対象 / ードの設定詳細	
A.2.1 使用ポート番号一覧	
A.2.2 ノード設定詳細	
A.3ノードの運用に関するその他の情報	
A.3.1ファームウェアアップデート時間の目安	
A.3.2 ログ管理機能利用時のディスク消費量の目安	
A.3.3 ファームウェアアップデートに使用するプロトコルの変更(ISM 2.5.0.020以降)	
	201
11 球D 監視対象OS、W忠化官理ノノトウェアドレスの多る設定	201
<b>D.1</b> 監視対象OS、仮応し自理/ノーツェノ ことに必要な政定 見	
B.1.1 温虎对家のS-Cに必要な収定	
B.1.2 監視対象()公司官理シブリッエン ここに必要な設定	
B.1.5 温虎/(家の5、(広宅官 2007) (文字) (文定時の 音感 学 ()	282
B-21 WinRMサービスの起動確認	283
B 2.2 WinRMサービスの設定	283
B.2.3 ファイアウォールのポート開放	
B.2.4 Windows PowerShellの実行ポリシー変更	
B.2.5ドメインユーザーアカウント使用時の設定	
B.3 監視対象への設定手順(OS:Red Hat Enterprise Linux)	
B.3.1 sshサービスの起動確認	
B.3.2ドメインユーザーアカウント使用時の設定	
B.3.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定	
B.3.4 ユーザーアカウント共通の設定	
B.4 監視対象への設定手順(OS:SUSE Linux Enterprise Server)	
B.4.1 sshサービスの起動確認	
B.4.2 ファイアウォールのポート開放	
B.4.3ドメインユーザーアカウント使用時の設定	
B.4.4 一般ユーザーアカウント使用時の設定	
B.4.5 ユーザーアカウント共通の設定	
B.5 監視対象への設定手順(OS:VMware ESXi)	
B.5.1ドメインユーサーアカワント使用時の設定	
B.6 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトワエア:vCenter Server)	
B.6.1 ISM-VAへDNS情報の追加	
B.0.2 トンインエーサーノ カワント使用時の設定	
B./ 監視対象への設定于順(W忠忙官理ノノトリエ):Microsoft Fallover Cluster)	
<b>D.1.1</b> アイマー リーノルソイド区市时の設定 <b>B 8</b> 監想対象への設定毛順(仮相化管理ソフトウェア・Microsoft System Conter)	
B.0 皿元/小家、WRCTR(W心口目生//TYエ/ Witcosoft System Center/ B.0 監視対象への設定手順(仮相化管理ソフトウェア・KWM)	
B.7 皿元/3家、V/W尼丁県(W心口目生//アンコン・KVIV) B.9.1 KVM Red Hat Enternrise Linuxへの設定王順(ドメインユーザー庙田畦)	
B92KVM SUSF Linux Enterprise Serverへの設定主順(ドメインユーザー体田時)	
B93 一般ユーザーアカウント使用時の設定	
B10 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア·OnenStack)	317
B.10.1 コントローラーノードへの設定手順	
B.10.2 仮想ネットワーク分析機能使用時の設定	

B.11 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア:IPCOM)	
B.11.1 仮想マシン情報取得コマンド実行権限設定手順	
付録C ISM-VAのアンインストール	
付録D PRIMEFLEX HS / PRIMEFLEX for VMware vSANのクラスタ作成およびクラスタ拡張の要件	327
D.1 追加可能なサーバー	
D.2 ADVM構成へのクラスタ作成およびクラスタ拡張	
D.3 ネットワーク構成	
D.4 ハードウェア要件	
D.4.1 ベースユニット	
D.4.2 CPU	
D.4.3 メモリー	
D.4.4 HDD(キャパシティ)	
D.4.5 SSD (キャッシュ/キャパシティ)	
D.4.6 オンボードLAN (Flexible LOMなど)	
D.4.7 SASコントローラーカード	
D.4.8 オプションカード(搭載必須LANカード)	
D.4.9 上記以外のオプション	
D.5 ソフトウェア要件	
D.5.1 ソフトウェアバージョン	
D.5.2 ソフトウェア版数確認	
D.5.3 SASコントローラーカードのファームウェア確認	
D.6 管理VMのサイジング	
付録E PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directのクラスタ作成およびクラスタ拡張の要件	
E.1 追加可能なサーバー	
E.2 ネットワーク構成	
E.3 ハードウェア要件	
E.3.1 ベースユニット	
E.3.2 CPU	
E.3.3 メモリー	
E34ブートディスク	
E.3.5 SSD	
E.3.6 HDD	
E.3.7 搭載必須LANカード	
E.3.8 SASコントローラーカード	
E.3.9 上記以外のオプション	
E.4 ソフトウェア要件	
E.5 管理VMのサイジング	
付録F トラブルシューティング	340

## 第1章 Infrastructure Managerの概要

この章では、Infrastructure ManagerおよびInfrastructure Manager for PRIMEFLEXの機能概要とシステム要件を説明します。

## 1.1 主な機能概要

ISMの機能の概要を説明します。

## 1.1.1 ノード管理機能

ノード管理機能は、以下を行う機能です。

機器情報の管理

モデル名/シリアル番号/IPアドレスなどの機器情報を管理します。

機器の登録

ISMが管理対象として扱うノードを登録します。

ネットワークに接続されたノードを検出/登録でき、ノードの登録作業を効率的に行えます。また、データセンターのフロア上のラックの配置、 ラック内のノードの配置、ノードの構成および状態を管理できます。フロアやラックのノードを可視化する機能(フロアビュー、ラックビュー)を 使用して、ノードの管理業務を直観的に行えます。

ノード管理機能の詳細については、「2.2ノード管理機能」を参照してください。

## 1.1.2 モニタリング機能

モニタリング機能は、以下のイベントを監視する機能です。

- ・ノードから発信されるSNMPトラップ
- ・ ノードが持つ正常/異常を示すステータスの変化
- ・ ノードから取得した吸気温度、CPU使用率、消費電力がISMに設定した正常範囲内であるかどうか

これらのイベントに対して利用者が作成したスクリプトの実行やメール送信などのアクションを設定でき、利用者の運用方法に合わせて ノードを監視できます。

モニタリング機能の詳細については、「2.3 モニタリング機能」を参照してください。

### 1.1.3 プロファイル管理機能

プロファイル管理機能は、管理対象ノードの設定情報をプロファイルとして作成、保存、適用する機能です。

- ・ 管理対象ノードにハードウェア設定を実施
- ・ 管理対象ノード(サーバー)にOSをインストール
- ・ 管理対象ノード(サーバー)に仮想MACアドレス/仮想WWNの割当て、サーバーのブート設定を実施
- ・管理対象ノード(ストレージ)にRAID/ホットスペアを作成

プロファイル管理機能によって、複数の管理対象ノードを一括して設定したり、新規に管理するノードの設定を容易にしたりできます。 プロファイル管理機能の詳細については、「2.4 プロファイル管理機能」を参照してください。

### 1.1.4 ログ管理機能

ログ管理機能は、管理対象ノードの各種ログ(ハードウェアログ、オペレーティングシステムログ、ServerView Suiteログ)の収集を一括して 操作、採取した各種ログを一元管理する機能です。

- 各種ログの収集を自動化
- ・ 収集したログの保有期間/世代の設定による管理の自動化

• 各種ログに含まれるメッセージの条件検出による異常調査の効率化

ログ管理機能によって、管理対象ノードの異常監視/調査の作業を効率的に行えます。

ログ管理機能の詳細については、「2.5 ログ管理機能」を参照してください。

### 1.1.5 ファームウェア管理機能

ファームウェア管理機能は、管理対象ノードのファームウェアアップデートを一括して操作、ファームウェアのバージョンを一元管理する機能 です。

- ファームウェアのアップデートを自動化
- ・ 管理対象ノードのファームウェアのバージョン管理を一元化

ファーウェア管理機能によって、管理対象ノードの保守作業の手間を軽減できます。

ファームウェア管理機能の詳細については、「2.6ファームウェア管理機能」を参照してください。

### 1.1.6 ネットワーク管理機能

ネットワーク管理機能は、管理対象ノード間の物理的な接続状態、および仮想マシン、仮想スイッチ、仮想ルーターの仮想的な接続状態を 管理する機能です。

ネットワークの結線や接続状態を表示するネットワークマップで以下を行えます。

- ・ ネットワーク異常の影響範囲を視覚的に把握
- ・ ネットワークの接続状態の変化を監視
- ・ ネットワークの性能(トラフィック)をグラフで把握
- ・ ネットワークスイッチの設定(VLAN設定、リンクアグリゲーション設定)を容易に変更

ネットワーク管理機能によって、管理対象ノード間のネットワークの異常監視、調査の作業を支援します。

ネットワーク管理機能の詳細については、「2.7 ネットワーク管理機能」を参照してください。

### 1.1.7 仮想リソース管理機能

仮想リソースとは、複数のストレージで構成された仮想的なストレージ(ストレージプール)のことを指します。

仮想リソース管理機能は、ストレージプールの状態や使用率を表示してストレージプールを管理する機能です。

- ・ ストレージプールの使用状況や状態を、構成するハードウェア機器(ノード)の状態と連動して監視
- ストレージプールを画面上で一元管理することで、スムーズな保守を支援
- ストレージプールを画面上で一元管理することで、リソースの使用率を見える化し、リソースの再配置または追加(プロビジョニング)タイミングの予測を支援

仮想リソース管理機能によって、管理対象ノードとリソースプールの関連が容易に確認でき、異常監視、保守の作業を支援します。 仮想リソース管理機能の詳細については、「2.9 仮想リソース管理機能」を参照してください。

#### 図1.1 仮想リソース管理機能の概要



### 1.1.8 仮想ネットワークパケット分析機能

仮想ネットワークパケット分析機能は、収集したパケット情報からポートごと、ネットワークごと、ホストごとの通信量の傾向や通信品質の状況を 表示する機能です。

- トラフィック状況を視覚的に把握
- 性能低下要因の特定を支援

仮想ネットワークパケット分析機能によって、お客様自身によるネットワーク傾向の把握や、問題箇所の特定を支援します。 仮想ネットワークパケット分析機能の詳細については、「2.11 仮想ネットワークパケット分析機能」を参照してください。

### 1.1.9 ISM for PRIMEFLEXの機能

ISM for PRIMEFLEXは、ISMの機能に加えて、仮想化基盤向け拡張機能を提供します。

ISM for PRIMEFLEXは、以下の環境を導入するインフラ管理ソフトウェアです。

- ・ 垂直統合型 仮想化基盤 FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX ハイパーコンバージドインフラストラクチャー(HCI)
  - FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX HS
  - FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN
  - FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct
  - FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI

#### 図1.2 ISM for PRIMEFLEXの機能概要



ISM for PRIMEFLEXで提供される仮想化基盤向け拡張機能の概要を以下に示します。

仮想化基盤向け拡張機能	機能概要
クラスタ管理機能	クラスタの情報、および関連する物理リソース/仮想リソースの各種情報を表示します。
クラスタ作成機能	既存のクラスタとは異なる2つ目以降のクラスタ作成作業を自動化します。
クラスタ拡張機能	クラスタリソースの枯渇に伴い、クラスタ拡張時にサーバーを追加する作業を自動化します。
ローリングアップデート機能 [注1]	仮想化基盤を構成している一連のサーバーに対して、業務を停止することなく、ファームウェアアップデートとESXi修正パッチ適用(ISM 2.5.0.010以降)、ESXiオフラインバンドル適用(ISM 2.5.0.020以降)、vCSA修正パッチ適用(ISM 2.5.0.030以降)を自動化します。
ノード切離し/組込み機能(ISM 2.5.0.010 以降)	クラスタ内のサーバーに対して、業務を停止することなく、サーバーの再起動を伴う保 守作業を自動化します。
バックアップ機能(ISM 2.5.0.020 以降)	仮想化基盤を構成しているESXiの構成情報ファイルとvCSAのVAのバックアップを自動化します。
リストア機能(ISM 2.5.0.030 以降)	仮想化基盤を構成しているバックアップしたvCSAのVAのリストアを自動化します。
クラスタ停止機能(ISM 2.5.0.030以降)[注 2]	クラスタを停止する作業を自動化します。

[注1]:ローリングアップデート機能はISM 2.5.0.010以降で機能名を変更しています。ISM 2.5.0をご使用の場合は、「ファームウェアローリングアップデート機能」に読み替えてご使用ください。

[注2]:クラスタ起動機能は管理端末でクラスタ起動コマンドを実行することでクラスタを起動する作業を自動化します。

ISM for PRIMEFLEXの機能詳細については、「2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能」を参照してください。

## 関 ポイント

- クラスタ管理機能は、クラスタ単位でのリソース管理が可能です。
- ・ クラスタ作成機能は、「クラスタ作成」ウィザードを使用してクラスタを作成できます。

・ クラスタ拡張機能は、「クラスタ拡張」ウィザードを使用してクラスタを拡張できます。

- ・ ローリングアップデート機能は、「ローリングアップデート」ウィザードを使用してファームウェアのアップデートとESXi修正パッチ適用、 ESXiオフラインバンドル適用、vCSA修正パッチ適用ができます。
- ノード切離し/組込み機能は、「ノード切離し」画面、および「ノード組込み」画面からクラスタ内のサーバーを切離し/組込みできます。
- ・バックアップ機能は、「バックアップ」画面からESXiとvCSAのバックアップができます。
- ・リストア機能は、「リストア」画面からvCSAのリストアができます。
- ・ クラスタ停止機能は、「クラスタ停止」画面からクラスタを安全に停止できます。

 G 注意 ISM for PRIMEFLEXでは、電力制御機能は使用できません。

## 1.2 構成

ISMは、原則的に管理対象となるサーバーとは別に用意したサーバー上で動作します。本書では管理対象となる機器を「ノード」(または「管理対象ノード」)と呼び、ISMが動作しているサーバーを「管理サーバー」と呼びます。管理サーバーとノード間は、LANで接続します。

ISMのネットワークインターフェースは、1つだけ定義できます。複数のネットワークを構成する場合は、ルーターを設定し、各ネットワーク間で 通信可能な状態にしてください。

#### 図1.3 ネットワーク構成





「図1.3 ネットワーク構成」に記載しているISM外部で用意するサーバーやサービスについての詳細は、「1.3.3 ISMの運用に必要なサービス 要件」を参照してください。

機器	および機能	説明
ネットワーク	管理LAN	ISMが管理対象ノードの状態監視、制御、データ転送を行うために、管理対象ノードと通信するLANです。セキュリティ確保のため、閉じた接続環境にすることを推奨します。
	業務LAN	サーバーとクライアント間で業務データを転送するLANです。管理サー バーは接続しません。
管理サーバー	Infrastructure Manager (ISM)	本製品の動作基盤となるソフトウェアです。 ISMは、仮想マシンにパッケージ化した仮想アプライアンスとして提供されます。
		ISMがパッケージ化された仮想アプライアンスを以降、ISM-VAと呼びます。
		ハイパーバイザーにISM-VAをインストール後、ハイパーバイザーのコン ソール、またはSSHクライアント経由でISM-VAを操作できます。
管理端末		管理LANを経由して、ISMを操作するためのパソコン、タブレットなどです。
管理対象ノード	スイッチ	ISMが状態監視、制御の対象とするノードです。
	ストレージ	
	サーバー	ISMが状態監視、制御の対象とするノードです。
	(管理対象サーバー)	BMC(iRMC)を管理LANに接続します。ISMのすべての機能を利用するためには、オンボードLANまたはLANカードも管理LANに接続します。
	シャーシ	ISMが状態監視、制御の対象とするノードです。 MMBを管理LANに接続します。

ネットワーク構成の設計および詳細情報については、「A.1.1プロファイル管理機能・ファームウェア管理機能使用時のDHCP/PXE設定」を参照してください。

## 1.3 システム要件

ISMの動作環境となるISM-VA(仮想マシン)および管理端末のシステム要件について説明します。また、ISMの各種運用に必要な外部サービスについて説明します。

## 1.3.1 ISM-VAを動作させるハイパーバイザーの要件

ISM-VA(仮想マシン)を動作させるハイパーバイザーの要件は以下のとおりです。

項目	説明
CPUコア数	2コア以上[注1][注7]
メモリー容量	8GB以上[注1][注7]
空きディスク容量	35GB以上[注4][注5][注6][注7]
ネットワーク	1Gbps以上
	Hyper-Vの役割が含まれるWindows Server 2012/2012 R2/2016/2019
VMware ESXi 5.5/6.0/6.5/6.7/7.0[注3]	
////////////	KVMがインストールされているRed Hat Enterprise Linux 7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8[注3]/8.0/8.1[注2]
	KVMがインストールされているSUSE Linux Enterprise Server 12 SP3/12 SP4/12 SP5[注2]/15/15 SP1

[注1]:管理するノード数に応じて、ISM-VAに以下のコア数およびメモリー容量が必要です。

[注2]:ISM 2.5.0.020 以降でサポートされます。

[注3]: ISM 2.5.0.030 以降でサポートされます。

ノード数	CPUコア数	メモリー容量
1~100	2	8GB
101~400	4	8GB
401~1000	8	12GB

[注4]:約100ノードを監視するのに必要最低限のディスク容量です。管理するノード数および使用するISMの機能に応じて、ディスク容量を 見積る必要があります。ディスク容量の見積りについては、「3.2.1 ディスク資源の見積り」を参照してください。

[注5]:ISM-VAをバックアップする場合は、管理サーバーにISM-VAと同等以上の空きディスク容量が必要です。

[注6]:ISM-VA導入時に固定的に割り当てる必要があります。

[注7]:仮想ネットワークパケット分析機能を使用するには、ISM-VAが動作するハイパーバイザーにリソースの追加が必要です。機能ごとに ISM-VAに必要なリソースは以下です。

#### 表1.1 性能統計情報の表示・しきい値監視機能に必要なリソース

ノード数(*)	総仮想マシン数	追加CPUコア数	追加メモリー容量	追加ディスク容量
1~10	100	1コア	1GB	12GB
11~40	400	4コア	2GB	48GB
41~60	600	8コア	3GB	72GB
61~100	1000	16コア	4GB	120GB

(*)ISM-VAが管理する、仮想化管理ソフトウェアに登録されているノードの数

#### 表1.2 1ノードに対してパケット分析・ボトルネック分析機能を実施するのに必要なリソース

追加CPUコア数	追加メモリー容量	追加ディスク容量
1コア	1GB	6GB

### 1.3.2 管理端末のシステム要件

#### GUI(ブラウザー)のシステム要件

ISMのGUIが動作する管理端末のシステム要件は以下のとおりです。

項目	説明		
デバイス	パソコン、サーバー、Windows 10タブレット、Androidタブレット、iPad		
	・ パソコン、サーバー、Windows 10タブレット: 1280×768ピクセル以上		
ディスプレイ	ISM GUIを表示するブラウザーのウィンドウサイズを1280×768ピクセル以上にする必要が あります。		
	・ タブレット:上記デバイスが搭載するディスプレイ		
ネットワーク	100Mbps以上		
	・ パソコン、サーバー、Windows 10タブレット:		
	— Internet Explorer 11以降		
Webブラウザー	「3Dビュー」画面を表示するためには、更新バージョン:11.0.15以降が適用されている必要があります。		
	— Microsoft Edge 25以降		

項目	説明
	— Mozilla Firefox 38以降
	— Google Chrome 43以降
	・ Androidタブレット: Google Chrome 43以降
	・ iPad:Safari8以降
	安定した動作のため、各ブラウザーは最新バージョンを利用してください。
関連ソフトウェア	Acrobat Reader (マニュアル表示用)

サポートするデバイス、Webブラウザーは以下のとおりです。

凡例:○=サポート対象、-=サポート対象外

Webブラウザー	デバイス			
	パソコン、サーバー	Windows 10タブレット	Androidタブレット	iPad
Microsoft Internet Explorer	〇[注1] [注4]	〇[注1] [注2] [注4]	—	—
Microsoft Edge	〇[注4]	〇[注2] [注4]	_	—
Mozilla Firefox	〇[注4]	〇[注2] [注4]	—	—
Google Chrome	〇[注4]	〇[注4]	〇[注4]	_
Safari	—	—	—	〇[注3] [注4]

[注1]:ポップアップブロックが有効な場合、GUIのヘルプが表示されません。ヘルプが表示されない場合、[インターネットオプション]-[プ ライバシー]-[ポップアップブロック]-[設定]-[許可するWebサイトのアドレス]にGUIを表示するときのURLを追加してください。

[注2]:「3Dビュー」画面では、タッチ操作による回転、並行移動、拡大縮小はできません。

[注3]:デバイスの制限によりファイルを保存できません。このため、監視データのCSVエクスポート、ノードログおよび保管ログのダウンロード、 プロファイルのエクスポートは使用できません。

[注4]: ISM GUIからiRMC画面を開く場合、ポップアップブロックを解除する必要があります。ご使用のブラウザーで、ISMのURLに対してポップアップを許可してください。

#### ファイル転送用管理端末のシステム要件

管理対象ノードのセットアップに必要なデータやISMのログなど、ISM-VAとファイル転送を行う管理端末のシステム要件は以下のとおりです。

項目	説明			
デバイス	パソコン、サーバー			
空きディスク容量	8GB以上			
ネットワーク	100Mbps以上			
必須ソフトウェア	FTPクライアントソフトウェア			
関連ソフトウェア	SSHクライアントソフトウェア			

## 1.3.3 ISMの運用に必要なサービス要件

ISMの各種運用に必要な外部サービスは、以下のとおりです。

項目	説明			
メールサーバー(SMTDサー	管理対象ノードの異常や状態の変化をメール送信する場合に、メールサーバーが必要で			
バー)	[イベント]-[アラーム]-[SMTPサーバー]で設定します。			

項目	説明					
	<b>G</b> 注意					
	ISMに登録できろメールサーバーけ1つだけです					
	以下の用途で使用する場合に、ディレクトリサーバーが必要です。					
	・ISMのユーザー管理で使用する場合					
	使用できるディレクトリサービスは、以下の2種類です。					
	- OpenLDAP					
	<ul> <li>Microsoft Active Directory</li> </ul>					
ディレクトリサーバー	構築したサーバーを、[設定]-[ユーザー]-[LDAPサーバー設定]で登録します。					
	G 注意					
	・ ISMにはプライマリー、セカンダリの2つのLDAPサーバーを登録できます。					
	<ul> <li>・ 監視対象ノードがディレクトリサービスを使用している場合、監視対象ノードが属しているディレクトリサービスとは連携していません。監視対象ノードにアクセスできるアカウントを個別に設定してください。</li> </ul>					
	以下の場合に、DHCPサーバーが必要です。					
	・ プロファイル管理機能でOSインストールを行う場合					
	• ファームウェア管理機能のOfflineアップデートを使用する場合					
	管理対象のノード(サーバー)でPXEブートを可能とするため、ノードに適切なIPv4アドレスをリー スできるように設定してください。					
DHCPサーバー	🔋 ポイント					
	DHCPサーバーを別途準備する代わりに、ISM-VAに含まれているDHCPサーバー機能を利用 することもできます。					
	ISM-VA内のDHCP機能の利用方法については、「4.15 ISM-VA内部のDHCPサーバー」を参照 してください。					
	以下の用途で使用する場合に、DNSサーバーが必要です。					
	・ ISMにホスト名でアクセスしたい場合					
	・ LDAP連携などISMの各種サーバー設定でFQDNを使う場合					
	DNSサーバーをISMに設定する方法は、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を参照 してください。					
DNSサーバー	1日 ポイント					
	・ DNSサーバーを使用せずにISMにホスト名でアクセスしたい場合は、ISM-VAに手動でホスト 名を設定してください。手動でのホスト名設定方法は、「4.13ホスト名変更」を参照してください。					
	・ DNS サーバーを使用しない場合、LDAP連携などISMの各種サーバー設定は、すべてIPアドレスで設定してください。					
NTD++	ISMと、監視対象ノードおよび管理クライアント間の時間がずれないよう同期させる場合に、NTP					
	サーバーが必要です。					

項目	説明				
	NTPサーバーをISMに設定する場合は、ismadmコマンドまたはismsetupコマンドを使用してください。				
	設定方法は、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」の「NTP同期有効無効設定」、「NTPサーバー追加 削除」を参照してください。				
	管理クライアントからProxyサーバーを経由してISMへアクセスする場合に、Proxyサーバーが必要です。				
Proxyサーバー	🕝 注意				
	監視対象ノードとISM間は、Proxyサーバーを経由して接続することはできません。				
	ISMのネットワークインターフェースは、1つだけ定義できます。				
ルーター	複数のネットワークを構成する環境でISMを使用する場合に、各ネットワーク間で通信可能な状態 にルーターを設定しておく必要があります。				
	ゲートウェイをISMに設定する場合は、ismadmコマンドまたはismsetupコマンドを使用してください。				
	設定方法は、「4.9 ネットワーク設定」の「ネットワーク設定変更」を参照してください。				

ネットワーク構成の設計および詳細情報については、「A.1.1プロファイル管理機能・ファームウェア管理機能使用時のDHCP/PXE設定」を参照してください。

## 1.3.4 ISM for PRIMEFLEXの動作要件

#### ISM for PRIMEFLEXの仮想化基盤向け拡張機能の動作要件

動作要件は、以下のとおりです。

- ・ ISM for PRIMEFLEXの導入後に以下のライセンスを登録していること
  - Infrastructure Manager Advanced Edition for PRIMEFLEX サーバーライセンス V2
  - Infrastructure Manager Advanced Edition for PRIMEFLEX ノードライセンス V2
  - ライセンスの登録方法については、「3.5 ライセンスの登録」を参照してください。

#### クラスタ管理機能を使用するための要件

以下を参照してください。

- ・ クラスタ管理環境の要件:「2.12.1.2 クラスタ管理機能のサポート対象」
- ・事前設定要件:「3.9 クラスタ管理機能の事前設定」

#### クラスタ作成機能/クラスタ拡張機能を使用するための要件

以下を参照してください。

- ・ PRIMEFLEX HS、PRIMEFLEX for VMware vSANの要件:『操作手順書』の「6.7.2.1 動作要件」
- ・ PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct、PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの要件:『操作手順書』の「6.8.2.1 動作要件」

#### ローリングアップデート機能を使用するための要件

以下を参照してください。

・ ローリングアップデートの要件:『操作手順書』の「6.6.2.1 ローリングアップデートの動作要件」

#### ノード切離し/組込み機能を使用するための要件(ISM 2.5.0.010以降)

以下を参照してください。

・ノード切離し/組込みの要件:『操作手順書』の「6.10.2.1 動作要件」

#### バックアップ機能を使用するための要件(ISM 2.5.0.020以降)

以下を参照してください。

・ バックアップの要件: 『操作手順書』の「6.11.2.1 動作要件」

#### リストア機能を使用するための要件(ISM 2.5.0.030 以降)

以下を参照してください。

・ リストアの要件:『操作手順書』の「6.12.2.1 動作要件」

#### クラスタ停止機能を使用するための要件(ISM 2.5.0.030 以降)

以下を参照してください。

・ クラスタ停止の要件:『操作手順書』の「6.13.2.1 動作要件」

#### ISM for PRIMEFLEX V2.5のサポート製品

ISM for PRIMEFLEX V2.5がサポートする製品に関する最新の情報は、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/serverviewism/environment/s

## 1.4 他製品との連携

ISMは、サーバー、ストレージ、ネットワークなど、主にハードウェアの管理/運用を担います。データセンターの仮想化されたリソースを管理 する運用管理ソフトウェアと連携できます。また、ISMでサポート対象とするUPS/PDUなどのファシリティーをISMから制御できます。 ISMと運用管理ソフトウェアと連携することによって、物理的なリソースと仮想化されたリソースのシームレスな運用管理を支援します。

#### 図1.4 他製品との連携



ISMは、以下の製品との連携が可能です。

- ・ 仮想化管理ソフトウェアウェアからの連携
- ・ 総合サーバーセキュリティ「Trend Micro Deep Security」との連携

#### 仮想化管理ソフトウェアウェアからの連携

以下の製品をISMと連携することで、仮想化された環境と物理的な環境をシームレスに運用・管理できます。

- Microsoft System Center Operations Manager
- Microsoft System Center Virtual Machine Manager
- VMware vCenter Server
- VMware vCenter Server Appliance
- · VMware vRealize Operations
- VMware vRealize Orchestrator

ISMでは、上記製品と連携するためのプラグインソフトウェアを提供します。

- · Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft System Center Operations Manager
- · Infrastructure Manager Plug-in for Microsoft System Center Virtual Machine Manager
- · Infrastructure Manager Plug-in for VMware vCenter Server
- Infrastructure Manager Plug-in for VMware vCenter Server Appliance
- · Infrastructure Manager Management Pack for VMware vRealize Operations
- · Infrastructure Manager Plug-in for VMware vRealize Orchestrator

プラグインソフトウェアの詳細は、『ISM Plug-in/MP セットアップガイド』を参照してください。

#### Trend Micro Deep Securityとの連携

Trend Micro Deep Securityと連携することで、サーバーのセキュリティ監視情報をISMのGUIに表示できるようになり、サーバーの監視を ISMで一元化できます。

Trend Micro Deep Securityとの連携について詳細は、「2.13.9 他ソフトウェア連携機能」を参照してください。

## 第2章 ISMの機能

この章では、ISMの機能を説明します。

## 関 ポイント

ユーザーがISMの各機能を利用するためには、登録されたユーザーグループに対する権限(ユーザーロール)を当該ユーザーに割り当 てる必要があります。ユーザーと権限(ユーザーロール)については、「2.13.1 ユーザー管理機能」を参照してください。

ユーザーグループとユーザーロールの組合せと操作実行可否を、以下の表に示すアイコンで表記します。

ユーザーが属するユーザーグループ	ユーザーが持つユーザーロール	実行可能	実行不可
Administratorグループ	Administratorロール	Admin	
	Operatorロール	Operator	Operator
	Monitorロール	Monitor	Monitor
Administratorグループ以外	Administratorロール	Admin	Admin
	Operatorロール	Operator	Operator
	Monitorロール	Monitor	Monitor

操作を実行できるユーザーの属性を以下のように示します。

例)

Administratorグループ _ その他のグループ 実行できるユーザー Admin Operator Monitor Admin Operator Monitor

- 上記の表示の場合、以下のユーザーグループとユーザーロールの組合わせで設定されたユーザーが実行できることを表します。

- Administratorグループに属し、AdministratorロールまたはOperatorロールを持つユーザー

- Administratorグループ以外のグループに属し、AdministratorロールまたはOperatorロールを持つユーザー

- グレーアイコンで示される、Monitorロールを持つユーザーは、機能を実行できません。

## 2.1 ユーザーインターフェース

ISMのユーザーインターフェースについて説明します。

ISMは、ユーザーインターフェースとして以下を提供します。

- ・ GUI: ISMを操作するためのグラフィカルインターフェース
- ・FTP:FTPクライアントとISM-VA間のファイル転送インターフェース
- ・ コンソール:ISM-VAを操作するためのコマンドラインインターフェース
- ・ REST API:利用者が作成したアプリケーションと連携するためのインターフェース

### 2.1.1 GUI

ISMではWebブラウザーで動作するGUIを提供します。

## 関 ポイント

- ・ 使用するブラウザーでCookie、JavaScript、およびDOMストレージを有効にする必要があります。
- ・ Firefoxを使用する場合、サーバー証明書をブラウザーに登録する設定が必要です。
  - 1. Firefoxを起動します。メニューから[オプション]を選択します。
  - 2. [詳細]を選択し、[証明書]を選択します。
  - 3. [証明書を表示]を選択します。
  - 4. [サーバー証明書]タブの[例外を追加]を選択します。
  - 5. [URL]に「https://<ISMサーバーIPアドレス>または<ISMサーバーFQDN名>:25566/」を入力し、[証明書を取得]を選択します。
  - 6. [次回以降にもこの例外を有効にする]にチェックが入っていることを確認し、[セキュリティ例外を承認]を選択します。
- Internet Explorerを使用する場合、以下の設定が必要です。
  - 1. Internet Explorerを起動します。メニューから[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。
  - 2. [セキュリティ]タブで[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、以下の項目で[有効にする]を選択して[OK]ボタンを選択します。
    - [ActiveX コントロールとプラグイン]配下の[ActiveX コントロールとプラグインの実行]
    - [ActiveX コントロールとプラグイン]配下の[スクリプトを実行しても安全だとマークされているActiveXコントロールのスクリ プトの実行]
    - [ダウンロード]配下の[ファイルのダウンロード]
    - [ダウンロード]配下の[フォントのダウンロード]
  - 3. [詳細設定]タブで[セキュリティ]配下の[DOMストレージを有効にする]と、[マルチメディア]配下の[Webページのアニメーションを 再生する]にチェックを付け、[OK]ボタンを選択します。
- ・ Google Chromeを使用する場合、以下の設定が必要です。
  - 1. Google Chromeを起動します。メニューから[設定]を選択します。
  - 2. [詳細設定]を選択し、[プライバシーとセキュリティ]配下の[サイトの設定]を選択します。
  - 3. [権限]配下の[Cookie]を選択します。
  - 4. [サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨)]が表示されていることを確認します。

[ブロック中]と表示されている場合は、スイッチを有効にし、[サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨)]が表示されることを確認します。

- 5. 上部の[Cookie]の左の矢印を選択し、[サイトの設定]に戻ります。
- 6. [権限]配下の[Javascript]を選択します。
- 7. [許可(推奨)]が表示されていることを確認します。

[ブロック中]と表示されている場合は、スイッチを有効にし、[許可(推奨)]が表示されることを確認します。

・ Internet Explorer 11で「3Dビュー」画面を表示するには、Microsoftのサポート技術情報(以下「KB」)2991001が適用されている必要 があります。「3Dビュー」画面とは、フロア、ラックの配置、ラック内の機器搭載位置を3次元画像で表示するGUIです。

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2991001

「3Dビュー」画面でラックが表示されない場合、KB 2991001が含まれるマイクロソフトセキュリティ情報 MS14-051を適用してください。 詳細については、以下のWebサイトを参照してください。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/MS14-051

・ Google Chromeを使用している場合、使用端末のハードウェア性能やグラフィックドライバーなどによっては、WebGL機能(ブラウザーで 3Dグラフィックスを表示するための機能)が無効化される場合があります。WebGL機能が無効化されている場合は、「3Dビュー」画面を 表示できません。

WebGL機能の有効/無効は、以下の手順で確認できます。

- 1. Google Chromeを起動し、アドレスバーにchrome://gpuと入力します。
- 2. [Graphics Feature Status] 配下の[WebGL]が[Hardware accelerated]と表示されていれば、WebGL機能は有効です。それ以外の場合は、WebGL機能は無効化されています。
- ・WebブラウザーにISMのユーザー名、パスワードを保存しないでください。保存した場合は、ISMのユーザー名、パスワードを削除してください。

ISM GUIを起動する方法は以下のとおりです。

1. ブラウザーを起動し、以下のURLを入力します。

https://<ISMサーバーIPアドレス>または<ISMサーバーFQDN名>:25566/

- ログイン画面が表示されますので、ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン]ボタンを選択します。
   セキュリティ証明書の警告が表示された場合は、「4.7 証明書設定」を参照して証明書の設定を行ってください。
   初めてISMにログインする場合、「富士通ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。
- 3. 内容を確認し、[上記内容を確認しました]にチェックを付けます。
- 4. [同意する]ボタンを選択します。

## 関 ポイント

初回ログイン時のユーザー名、パスワードは以下を使用してください。このユーザー名でログイン後、デフォルトユーザーのパスワード変更やユーザーの新規作成を行い運用してください。

- ユーザー名:administrator
- ー パスワード:admin

•••••

ISM GUIの画面構成は、以下のとおりです。

						(a)		(b)	(c)
FUJITSU Software Infrastructure Manager				<b>A</b> 20	😢 17 🚱 1 🛛 92.0 5		? ~157 v 151	MAdministrator V FUJITS	
ダッシュホ	ī−F	- I	構築 Y 1	\$ <b>49</b> ~	1/01	✓   1008 ❤			C 更新
ノードリスト				(d)					(e)
<b>Q,</b> 検索			i 🔺 🗘	<b>4 4</b>	0 10	63 / 63		カラム表示: 基本情	報 • Y アクション ~
	0		ノード名	) IP	оргил о	₹ <b>デル</b> 0	シリアル曲号 〇	指載位置 ③	<b>説明</b> 0
	9 6	3	SR-X Switch-1		NE 1988 125.12	SR-X316T2	41460123	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 28	Lorem ipsum dolor sit am
	a (		SR-X Switch-2	-	RE 168 125.13	SR-X316T2	41460124	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 27	TEST Description2
	a (		RX Server-1		92.168.125.14	PRIMERGY RX2520 M1	MASK001110	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 20	TEST Description3
		<b>9</b>	R1-VDX-1		82 168 10.2	BR-VDX6740	BKN2550H00 1	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 41	TEST Description11
	•	<b>&gt;</b>	R1-VDX-2	1	NZ 168 10.3	BR-VDX6740	BKN2550H00 2	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 40	TEST Description12
	a (	>	TX Server-1	-	82 168 123.3	PRIMERGY TX2550 M4	-	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 36	TX2550 M4 Windows
	9 (		SR-X Switch-3		82 168 123.12	SR-X316T2	41460125	datacenter-1 / floor-1 / rack-2 / 28	TEST Description101
		3	t _e CX600-Chassis1	-		PRIMERGY CX600 M1	-	datacenter-1 / floor-1 / rack-1 / 22 - 23	-
	1	<b>N</b> 11	\$+ CX1640-1		25 112 101	PRIMERGY CX1640 M1		datacenter-1 / floor-1 /	TEST Description901

#### (a) アラームステータス、ステータス、タスクアイコン

#### アラームステータス:

Errorアラームステータスのノード数が表示されます。Errorアラームステータスのノードがない場合には、WarningアラームステータスアイコンとWarningアラームステータスのノード数が表示されます。

ErrorまたはWarningアラームステータスのノードがない場合には表示されません。

#### ステータス:

Errorステータスのノード数、およびUnknownステータスアイコンとUnknownステータスのノード数が表示されます。

Errorステータスのノードがない場合には、WarningステータスアイコンとWarningステータスのノード数が表示されます。

ErrorまたはWarning、Unknownステータスのノードがない場合には表示されません。

#### タスク:

実行中のタスク数が表示されます。

(b) ヘルプ

ヘルプおよびガイダンスを表示します。

(c) ユーザー名

ログイン中のユーザー名が表示されます。

ISMからログアウトする場合、ユーザー名にマウスポインターを合わせ[ログアウト]を選択します。

GUIでの表示言語、日付フォーマット、タイムゾーンの設定を変更する場合、[言語]を選択します。

(d) グローバルナビゲーションメニュー

ISMの各画面に遷移するためのメニューです。

(e) 更新ボタン

選択すると画面全体を更新します。

ISM GUIでは、同一画面を表示している場合、画面の自動更新は行われません(画面を遷移した場合は、サーバーから情報の再取得が行われます)。

最新の情報を確認する場合、更新ボタンを選択して画面を更新してください。

以下の画面は、設定すると画面の自動更新が可能になります。

- 「ダッシュボード」画面
- 「ノード登録」画面
- ー「タスク」画面
- ー「ジョブ」画面

## 2.1.2 FTPアクセス

FTPクライアントを使用して、ISM-VA内のファイル転送用領域にFTPアクセスできます。

「3.4.2 ISM-VAの初期設定」で設定したIPアドレスを指定して接続します。

ログイン直後は、セキュリティ強化のためファイルおよびディレクトリは非表示になっていますので、ログインユーザーが所属するグループ名のディレクトリに移動し、ファイル転送用領域にアクセスします。

FTPで送受信するファイルの保存先は、図2.1のように「/<ユーザーグループ名>/ftp」となっています。

🌀 注意

- ____
- ・ ユーザーグループ名として指定するディレクトリ名は、ISMのユーザーグループ管理機能で作成するユーザーグループ名または Administratorになります。詳しくは、『操作手順書』の「2.7.2 ユーザーグループを管理する」を参照してください。
- ・FTPでファイルを転送する際は、必ず<ユーザーグループ名>ディレクトリ配下の「ftp」ディレクトリ配下を使用してください。
- ・既存ディレクトリの変更/削除はしないでください。
- ・ パッチファイルなどのバイナリデータを転送する際は、バイナリモードで転送してください。
- Microsoft Active DirectoryまたはLDAPと連携しているユーザーでFTPアクセスを行う場合、連携しているパスワードではなく、ISMに 登録したパスワードを使用してください。

#### 図2.1 ファイル転送用領域のディレクトリ構成

ftpログインルート



#### FTPアクセス実行例

Administratorグループに所属する、administratorユーザーでアクセスする場合

```
# ftp 192.168.1.50
Connected to 192.168.1.50 (192.168.1.50).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (192.168.1.50:root): administrator
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192, 168, 1, 50, 156, 64).
150 Here comes the directory listing.
226 Transfer done (but failed to open directory).
        ※ログイン直後は何も表示されません
ftp> cd Administrator
250 Directory successfully changed.
        ※ログインユーザーの所属するグループ名のディレクトリへ移動
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192, 168, 1, 50, 156, 64).
150 Here comes the directory listing.
                     1001
                                   33 Jun 16 20:36 bin
drwxr-sr-x
           20
            3 992
                      989
                                   26 Jun 16 21:54 elasticsearch
drwxrws---
drwxrws--- 3 0
                    1001
                                 21 Jun 16 23:20 ftp
drwxrws--- 20
                    0
                                  6 Jun 16 20:36 imported-fw
drwxrws--- 2 0 0
                                  6 Jun 16 20:36 imported-os
drwxrws--- 20
                   0
                                  6 Jun 16 20:36 ismlog
drwxrws--- 2 0
                    0
                                   6 Jun 16 20:36 logarc
drwxrws--- 8 0
                    0
                                  75 Jun 17 14:03 profile
                 0
          20
                                  6 Jun 16 20:36 tmp
drwxrws---
                    1001
drwxrws---
            20
                                   6 Jun 16 20:36 transfer
226 Directory send OK.
        ※ファイル転送用領域にアクセス可能
```

### 2.1.3 コンソールアクセス

ハイパーバイザーのコンソール、またはSSHクライアント経由で、管理コマンドを実行できます。

SSHクライアント経由で接続する場合は、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」で設定したIPアドレスを指定して接続します。

「2.13.1 ユーザー管理機能」で説明する、Administratorロールを持つユーザーのみ使用可能です。

使用可能なコマンドは、「2.13.5.1 ISM-VA管理機能のコマンド一覧」を参照してください。

## 🌀 注意

[Tab]キーによるコマンドパラメーター補完には対応していません。

### 2.1.4 REST API

ISMは、REST APIを備えています。これを使用して、ISMの機能を外部のプログラムから呼び出すことができます。詳細は、『REST APIリファレンスマニュアル』を参照してください。

## 2.2 ノード管理機能

ノード管理機能は、データセンター/フロア/ラック/ノードの4階層でノードを管理します。各階層は、以下の意味を持ちます。

- ・ データセンター:データセンター施設の建屋
- ・フロア:データセンター施設内のマシンルーム
- ・ ラック:フロア内に設置されているラック
- ・ ノード:ラック内に搭載されている管理対象機器

以下の機能があります。

- ・2.2.1 データセンター/フロア/ラック/ノードの登録
- ・2.2.2 データセンター/フロア/ラック/ノードの確認
- ・ 2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集
- ・2.2.4 データセンター/フロア/ラック/ノードの削除

## 2.2.1 データセンター/フロア/ラック/ノードの登録

ISMでは、ノードの物理的な位置情報を管理できます。位置情報は、「データセンター>フロア>ラック>ノードのラック内搭載位置番号 (スロット番号/パーティション番号)」という階層構造の中で一意に定められます。

ISMでは、データセンター、フロア、ラック、ノードの各個別情報と、相互の階層構造を設定管理します。

#### 図2.2 データセンター、フロア、ラック、ノードの関係



以下の操作を行えます。

- ・2.2.1.1 データセンター/フロア/ラックの登録
- ・ 2.2.1.2 ノードの登録
- ・ 2.2.1.3 ノード情報の管理
- ・ 2.2.1.4 ノードのラック搭載位置情報の管理
- ・ 2.2.1.5 ノードのOS情報の登録
- ・ 2.2.1.6 ノードの検出
- 2.2.1.7 ノードへのタグ付け

### 2.2.1.1 データセンター/フロア/ラックの登録



ISMにデータセンター、フロア、およびラック情報を追加登録します。登録するデータセンター名、フロア名、ラック名にはISMで一意の名前を設定する必要があります。

フロアが登録されている場合、GUIで「フロアビュー」画面および「3Dビュー」画面を表示できます。

ラックが登録されている場合、GUIで「ラックビュー」画面を表示できます。

#### 2.2.1.2 ノードの登録



ISMでノードを管理するためには、ISMにノードを登録する必要があります。

登録の際には、必要な情報を入力します。登録する情報の条件は以下のとおりです。

- ノード名は、ISMで一意な名前を設定する。
   すでにISMに登録されているノードと同じIPアドレスまたはシリアル番号を持つノードは登録できません。
- ノード情報として、ノードにアクセスするために必要なアカウント情報を設定する。

ISMでは設定されたアカウント情報を使用してノードと通信を行い、ノードの情報取得や監視、プロファイル適用、ファームウェアアップデート、ログ収集などの処理を行います。

対象機種との通信に必要なアカウント情報や、ノードの登録を行う前に必要な設定については、「A.2.2ノード設定詳細」を参照してください。 登録方法には以下の2種類があります。

必要な情報を設定して、手動で登録する

・ ISMの検出機能によってノードを検出後、登録する

ISMに手動で登録する際の操作例を示します。検出機能を利用した登録方法は「2.2.1.6ノードの検出」を確認してください。ノードを登録 するためには、事前に登録する機器のモデル名や設定されているIPアドレスなどの情報を確認しておく必要があります。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ノード登録]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。
- 3.「ノード手動登録」ウィザードに従い、設定項目を入力します。
  - ノード名

ISM全体で、一意な名称を設定してください。

ー ノードタイプ

登録するノードの種類を選択してください。

ー モデル

ノードのモデル名を選択してください。サポート外の機種を登録する場合は、モデル名を入力してください。

ー IPアドレス

ノードのIPアドレスを設定してください。

- Web I/F URL

ノードのWeb管理画面にアクセスするためのURLを設定してください。

一 説明

ノードの説明(コメント)を自由に設定してください。

- 4. ノードのアカウント情報を入力します。
- 5. ノードのラック搭載位置情報を入力します。

6. ノードが所属するノードグループを選択します。

ノードグループを設定しない場合、ノードはノードグループ未割当てとなります。未割当てのノードは、Administratorグループのユーザーのみ管理できます。

- 7. ノードに設定するタグ情報を指定します。
- 8. 登録を実行します。

関 ポイント

.....

- ・ 複数のISMや監視ソフトウェアから同一のノードを監視することは推奨していません。ノードによって同時にアクセス可能なセッション数 があるため、正しく監視できません。
- ・ ISMに登録するノードには固定のIPアドレスを設定することを推奨します。ノードのIPアドレスが変わると管理できなくなります。
- ・ノードからSNMPv3でトラップ受信を行うには、SNMPトラップ受信設定が必要になります。「2.3 モニタリング機能」の「トラップ受信設定」 を参照してください。

#### 2.2.1.3 ノード情報の管理



「ノードリスト」画面から[ノード]を選択してノード情報を確認できます。

ISMではノードに設定されているアカウント情報を使用して、約24時間周期でノードからノード情報を収集します。最新のノード情報を取得したい場合には、手動でノード情報を取得してください。

ノードの登録直後には、自動でノード情報取得が実行されます。

ノード情報取得の操作例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。
- 2. 対象ノードのノード名を選択し、ノードの詳細画面を表示します。
- 3. [アクション]ボタンから[ノード情報取得]を選択します。

ノード情報取得が完了すると、[イベント]-[イベント]-[運用ログ]にメッセージID「10020303」のログが出力されます。

4. 更新ボタンを選択して、ノードの詳細画面の表示を更新します。

## 🔓 注意

PRIMERGY BXシャーシ(MMB)に対して電源起動直後にノード情報取得を実行した場合、BXサーバーブレード、コネクションブレードがラックビューに表示されないことがあります。

時間をおいて再度ノード情報取得を実行してください。

### 2.2.1.4 ノードのラック搭載位置情報の管理



ノードのラック搭載位置情報が設定されている場合、GUIの「ラックビュー」画面で確認できます。

ラック搭載位置情報が設定されていない場合、未搭載ノードとして表示されます。
### ラック搭載位置情報の設定

ラック搭載位置情報はノードの登録時に設定できます。また、ノードの登録後に設定することもできます。

ノードの登録後、ラック搭載位置情報を設定する際の操作例を示します。

ラック搭載位置情報を設定する前に、ラックを登録しておく必要があります。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。
- 2. 対象ノードを選択します。[アクション]ボタンから[ノード位置設定]を選択します。
- 3. ノードを搭載するラックを選択します。
- 4. ノードの配置場所を選択して、適用します。

### 2.2.1.5 ノードのOS情報の登録



ISMに登録しているサーバーにOSがインストールされている場合、OS情報を登録してください。

OS情報にはOSの種類、IPアドレス、およびOSに接続するためのアカウント情報などが含まれます。

ドメインユーザーIDを使用しサーバーを監視する際には、ドメインID欄はActive Directoryのレルム名のFQDNを入力し、ユーザー名にはレルム名を除いたユーザー名を入力してください。

ISMでは、登録されたOS情報を使用して、ノード上でOSの管理下に置かれている情報の取得が行われます。

サポート機器、OSに関する最新の情報は、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/



・ サーバーOSをISMから監視対象にするためには、OSごとに導入手順が必要になります。

アカウント情報にドメイン名、アカウントにドメインユーザーを登録した場合には、監視対象OSに別途ドメインユーザーで監視させる ための設定を追加してください。

導入手順については、「付録B 監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」を参照してください。

- ・ドメインユーザーを使用してOSを監視するためには、DNSの設定およびドメイン環境の設定が必要になります。 設定方法については、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を参照してください。
- ・ OS情報が登録されていない場合、またはOSがシャットダウンされている場合、ノード情報を一部取得できなくなります。また、ノード上で OSの管理下に置かれている情報が取得できなくなります。
- ・ OS情報を登録する際にはドメイン名を大文字で記入してください。

.....

操作例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。
- 2. 対象ノードのノード名を選択し、[OS]タブを選択します。
- 3. [OSアクション]ボタンから[OS情報編集]を選択します。
- 4. 必要な情報を入力し、適用します。
- 5. [アクション]ボタンから[ノード情報取得]を選択します。

ノード情報取得が完了すると、[イベント]-[イベント]-[運用ログ]にメッセージID「10020303」のログが出力されます。

6. 更新ボタンを選択して、[OS]タブの表示を更新します。

### 2.2.1.6 ノードの検出



ISMではネットワークに接続されているノードを検出できます。検出機能では、検出したノードから登録の際に必要な情報の一部を自動取得し、登録作業をサポートします。

ノード検出機能には、以下の種類があります。

- 手動検出
- 自動検出

検出を行う前に、検出したいノードに対して、ノードと接続するために必要なアカウント設定を実行しておく必要があります。 対象ノードによって検出に使用されるプロトコルが異なります。

サポート機器、OSに関する最新の情報は、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

### 🕑 ポイント

ISM-VAにDNSサーバーのIPアドレスが設定されている場合、検出されたノードのFQDN名を取得します。

FQDN名が取得された場合、検出されたノードの登録時にノード名の初期値として入力されます。

DNSサーバーのIPアドレス設定については、「4.2 ISM-VA基本設定メニュー」を参照してください。



検出ノードのIPアドレスのFQDN名取得時、DNSに逆引きゾーンが設定されていない場合、設定されている場合に比べてノード検出に時間がかかります。

この場合、DNSに逆引きゾーンを設定してください。

#### 手動検出

手動でノード検出を行います。以下の操作が行えます。

- 手動検出実行
  - 検出設定を入力して手動検出実行
  - CSVファイルをアップロードして手動検出実行
- ・ 手動検出結果の確認
- 検出したノードの登録

#### 検出設定を入力して手動検出実行

手動検出に必要な情報を設定します。指定したIPアドレス範囲に対して、ノードの検出が実行されます。また、設定したアカウント情報を使用して、登録に必要なノード情報の一部が取得されます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ノード登録]を選択し、「ノード登録」画面を表示します。
- 2. [アクション]ボタンから[検出]を選択します。
- 3. 検出に必要な情報を入力します。

項目	説明
IPアドレス検出範囲	検出対象とするIPアドレスの範囲、またはFQDN名を設定します。

項目	説明
検出対象	検出対象を選択します。
通信方法	検出対象に応じた通信方法のアカウント情報を入力します。検出対象を指定すると、入力 が必要な通信方法の入力欄が表示されます。

4. 検出を実行します。

#### CSVファイルをアップロードして手動検出実行

手動検出に必要な情報を記載したCSVファイルをアップロードします。CSVファイルに記載されている情報に対して、ノードの検出が 実行されます。また、アカウント情報を使用して、登録に必要なノード情報の一部が取得されます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ノード登録]を選択し、「ノード登録」画面を表示します。
- 2. [アクション]ボタンから[検出]を選択します。
- 3. [検出方式]で「CSVアップロード」を指定します。
- 4. 検出に必要な情報を入力します。

項目	説明
ファイル選択方式	CSVファイルの指定方法を選択します。
ファイル	検出に使用するCSVファイルを選択します。
パスワード暗号化	CSVファイルのパスワード暗号化方式を選択します。
検出実行後の動作	検出実行後の動作を指定します。ファイル選択方式で「FTP」を選択すると表示されます。

5. 検出を実行します。



- .....
- [ファイル選択方式]で「FTP」を選択する場合は、あらかじめFTPでCSVファイルをISM-VAの「/Administrator/ftp」のディレクトリ配下 に転送しておく必要があります。

FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- [パスワード暗号化]の設定は、CSVファイル内に記載しているアカウント情報のパスワードを暗号化している場合は「暗号化あり」を 選択します。暗号化していない場合は「暗号化なし」を選択してください。
- [ファイル選択方式]で「FTP」を選択した場合、[検出実行後の動作]の[元のファイルを削除する]にチェックを付けると、検出実行後の CSVファイルが削除されます。

#### CSVファイル

ISMのGUIからCSVファイルのテンプレートをダウンロードします。

ダウンロードしたCSVファイルは、1行目に項目名、2行目に選択項目に対応する選択肢が記載されています。

検出対象ノードの情報をこのCSVファイルに追記してください。

CSVファイルのテンプレートのダウンロード手順は、以下のとおりです。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ノード登録]を選択し、「ノード登録」画面を表示します。
- 2. [アクション]ボタンから[検出]を選択します。
- 3. [検出方式]にCSVアップロードを指定します。
- [テンプレート]で対象機種を指定し、[ダウンロード]ボタンを選択してダウンロードを実行します。
   複数の対象機種を指定できます。



ダウンロードしたCSVファイルの2行目(選択肢の行)を、アップロード前までに削除してください。

CSVファイルの設定項目は、以下のとおりです。

項目名	説明	
IpAddress	検出対象ノードのIPアドレス(IPv4、IPv6、またはFQDN名)	
IpmiAccount	iRMC/BMC(IPMI)のユーザー名	
IpmiPassword	iRMC/BMC(IPMI)のパスワード	
IpmiPort	iRMC/BMC(IPMI)のポート番号	
	指定がない場合、623(デフォルトポート番号)を使用	
SshAccount	SSHのユーザー名	
SshPassword	SSHのパスワード	
SshPort	SSHのポート番号	
	指定がない場合、22(デフォルトポート番号)を使用	
HttpsAccount	HTTPSのユーザー名	
HttpsPassword	HTTPSのパスワード	
HttpsPort	HTTPSのポート番号	
	指定がない場合、443(デフォルトポート番号)を使用	
SnmpType	SNMPのバージョン	
	設定値:SnmpV1、SnmpV2、SnmpV3のどれか	
	SNMPv2cを使用する場合は、SnmpV2を指定してください。	
SnmpPort	SNMPのポート番号	
	指定がない場合、161(デフォルトポート番号)を使用	
Community	コミュニティー名	
	SnmpTypeに、SnmpV1、SnmpV2のどちらかを設定した場合に必要	
V3Account	SNMPv3のユーザー名	
V3SecLevel	SNMPv3のセキュリティレベル	
	設定値:authPriv、authNoPriv、noAuthNoPrivのどれか	
V3AuthProtocol	SNMPv3の認証プロトコル	
	設定値:MD5、SHAのどちらか	
V3AuthPassword	SNMPv3の認証パスワード	
V3PrivProtocol	SNMPv3の暗号化プロトコル	
	設定値:DES、AESのどちらか	
V3PrivPassword	SNMPv3の暗号化パスワード	
V3EngineId	SNMPv3のエンジンID	
V3ContextName	SNMPv3のコンテキスト名	

アカウント種別ごとの設定項目は、以下のとおりです。

凡例:◎=設定必須、○=省略可、-=設定対象外

項目名	アカウント種別					
	IPMI	SSH	HTTPS	SNMP		
				V1	V2	V3
IpAddress	0	0	0	0	0	0
IpmiAccount	0	_	_	_	_	_
IpmiPassword	0	_	—	-	_	_
IpmiPort	0	—	—	-	_	-
SshAccount	-	0	_	-	-	-
SshPassword	-	0	—	-	_	-
SshPort	-	0	—	—	—	—
HttpsAccount	_	_	0	_	_	_
HttpsPassword	-	—	0	-	_	-
HttpsPort	_	_	0	_	_	_
SnmpType	_	_	_	0	0	0
SnmpPort	-	—	—	0	0	0
Community	_	_	_	0	0	_
V3Account	_	_	_	_	_	0
V3SecLevel	_	_	_	_	_	0
V3AuthProtocol	_	_	_	_	_	〇[注1]
V3AuthPassword	_	_	_	_	_	〇[注1]
V3PrivProtocol	_	_	_	_	_	〇[注2]
V3PrivPassword	_	_	_	_	_	〇[注2]
V3EngineId	_	_	_		_	0
V3ContextName	_	_	_	_	_	0

[注1]: V3SecLevelがauthPriv、authNoPrivの場合は必須です。

[注2]: V3SecLevelがauthPrivの場合は必須です。

CSVファイルの記載方法は、以下のとおりです。

- CSVファイル名は、任意の名称で作成します。
- 1行目に項目名を記載します。
- 2行目以降に検出対象ノードの情報を記載します。
  - ・1行目に記載した項目名と対応する位置に設定値を記載してください。
  - ・ IpAddress項目は、必ず記載してください。
  - 対象ノードの検出に必要のない項目の設定値は、省略してください。
  - ・ すべての対象ノードで不要な項目は、項目名の列全体を削除できます。
  - 各パスワード(IpmiPassword、V3AuthPassword、V3PrivPassword、SshPassword、HttpsPassword)には、暗 号化したパスワードを設定することを推奨します。

暗号化していないパスワードを設定することもできます。

パスワード暗号化の手順については、『REST API リファレンスマニュアル』を参照してください。



CSVファイル内で、暗号化したパスワードと、暗号化していないパスワードは混在できません。どちらかに統一する必要があります。

CSVファイルの記載例を以下に示します。

```
"IpAddress", "IpmiAccount", "IpmiPassword", "SnmpType", "Community", "SshAccount", "SshPassword"
"192.168.10.11", "admin1", "********", "", "", "", "", ""
"192.168.10.12", "admin2", "*******", "", "", "", ""
"ism.fujitsu.com", "admin3", "********", "", "", "", ""
"192.168.10.21", "", "SnmpV1", "comm1", "user1", "*******
```

#### 手動検出結果の確認

「ノード登録」画面の画面更新を行い、[検出進捗]に表示されている検出処理の完了を待ちます。完了後、検出されたノードを確認します。

設定したアカウント情報で検出に成功した場合、ステータスが成功となり、検出ノードを確認できます。



- 検出ノード情報は、同じセッション内でのみ有効です。
- 検出結果には、サポート対象外の機器も表示される場合があります。サポート対象外の機器は登録しないでください。
- VDXスイッチの場合、ノード検出およびノード登録対象はVCS Fabric (Brocade VCS Fabric)となります。ファブリックに設定している 仮想IPアドレスを指定してノード検出およびノード登録を実行してください。物理スイッチは、ファブリックがノード登録されたあとで、 ノード情報取得によって自動的に検出され、ノード登録されます。物理スイッチをノード検出した場合、検出結果は「自動登録のみ」 となります。

 CFXスイッチまたはPRIMERGY BX Ethernet Switch/IBP 10Gbit/s 18/8+2 SBAX3をファブリックモードで動作させている場合、 ノード検出およびノード登録の対象はファブリックに設定している仮想IPアドレスです。物理スイッチは、ファブリックがノード登録されたあとで、ノード情報取得によって自動的に検出され、ノード登録されます。

#### 手動検出したノードの登録

手動検出によって検出されたノードを登録する際の操作例を示します。

- 1. 検出されたノードを確認します。
- 2. 検出されたノードの中から登録するノードを選択します。[検出ノード登録]ボタンを選択します。
- 3. ノード名、シャーシ名、Web I/F URL、説明など、登録に必要な情報を入力します。

機器に設定されているIPアドレスを変更するには、IPアドレス欄にある[編集]ボタンを選択して設定します。 設定した場合、ノード登録時に機器に対してIPアドレス設定操作が実行されます。

- 4. ノードのラック搭載位置情報を設定します。
- 5. ノードグループ情報を設定します。
- 6. 登録を実行します。

ノードのアカウント情報には、ノード検出時にノードへのアクセスに成功したアカウント情報が登録されます。登録されるアカウントは、 [検出ノードリスト]の[成功した通信]カラムに表示されます。



- 機器に設定されているIPアドレスを変更できるのは、PRIMERGYサーバー、PRIMEQUEST 3000BでかつDHCP設定の場合の みです。
- IPアドレスを変更する場合、指定するIPアドレスがISMからアクセスできる範囲であることを確認してください。ISMからアクセスできないIPアドレスを指定した場合、機器に接続できなくなる可能性があります。

- Cisco Catalystスイッチの「ログ収集」や「ファームウェアアップデート」の機能を利用する場合は、ノード登録後、ノードの編集画面でSSH権限昇格パスワードを設定してください。

#### 自動検出

自動検出の対象機器については、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

自動検出機能では、以下の操作が行えます。

- 自動検出実行
- 自動検出結果の確認
- 検出したノードの登録

#### 自動検出実行

自動検出は自動的に実行されます。設定変更項目はありません。



UPnP/Redfishによる自動検出を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 対象機器側の以下の機能がオンであること

機器	機能
PRIMERGYサーバー	SSDP機能
PRIMEQUEST	
イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)	Auto Discovery
イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	

- 対象機器からのマルチキャスト送信パケットをISMが受信できるネットワーク構成であること

### 自動検出結果の確認

機器が検出されると、「ノード登録」画面の[検出ノードリスト]にノードが表示されます。

#### 自動検出したノードの登録

自動検出によって検出されたノードを登録する際の操作例を示します。

- 1. 検出されたノードを確認します。
- 2. 検出されたノードの中から登録するノードを選択します。[検出ノード登録]ボタンを選択します。
- 3. ノード名、シャーシ名、Web I/F URL、説明など、登録に必要な情報を入力します。また、ISMに登録するIPアドレスを指定します。

自動検出機能では、対象機器に設定されているIPv4とIPv6それぞれのIPアドレスが検出される場合があります。ISMに登録する IPアドレスを指定してください。

機器のIPアドレスを変更する場合、設定するIPアドレスバージョンを選択し、[編集]ボタンを選択して設定します。 設定した場合、ノード登録時に機器に対してIPアドレスが設定されます。

4. 通信方法を設定します。

自動検出によって検出されたノードが表示されます。各ノードの通信方法を設定してください。機器のIPアドレスを変更する場合、 通信方法の設定が必須です。

- 5. ノードのラック搭載位置情報を設定します。
- 6. ノードグループ情報およびタグ情報を設定します。
- 7. 登録を実行します。



- IPv6リンクローカルアドレスでは機器を管理できません。自動検出されたIPアドレスがIPv6リンクローカルアドレスのみの場合、IPアドレス設定が必要です。

- 機器に設定されているIPアドレスを変更できるのは、以下の場合のみです。

機器	説明
PRIMERGYサーバー PRIMEQUEST 3000B	機器がDHCP設定の場合のみ変更できます。機器に 固定IPアドレスを設定している場合は、IPアドレスを変 更せずに登録してください。
イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6) イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	機器が固定IPアドレス設定の場合のみ変更できます。 機器に正しいIPアドレスを設定し、登録してください。

- IPアドレスを変更する場合、指定するIPアドレスがISMからアクセスできる範囲であることを確認してください。ISMからアクセスできないIPアドレスを指定した場合、機器に接続できなくなる可能性があります。

#### 検出したノードの登録時のハードウェア設定(ISM 2.5.0.030 以降)

ISMで対象ノードの監視に必要な設定を定義したポリシー(監視ポリシー)を事前に作成しておくと、ノードを自動または手動で検出して登録する際にそのポリシーを参照したプロファイルが自動で作成され、適用できます。

事前に参照するポリシーを作成しておくことで、ハードウェアの監視に必要な設定内容の誤りや漏れを防止できます。

本設定は、以下のノードに対して適用できます。

#### - PRIMERGY、PRIMEQUEST 3000Bシリーズ

- 検出したノードを登録するときのハードウェア設定の操作例を示します
  - 1. 監視ポリシーを定義します。詳細については、「2.4.2 プロファイルとポリシー」を参照してください。
  - 2. 検出したノードの登録と同じ手順を実施します。
    - 手動検出したノードの登録の場合

手順1~4を実施します。

- 自動検出したノードの登録の場合

手順1~5を実施します。

3. [ノード登録時に監視ポリシーを適用する]にチェックを付け、[次へ]ボタンを選択します。

監視ポリシーが設定されていない場合、または監視ポリシーを設定できるノードが存在しない場合、チェックを付けることができません。 確認画面が表示されます。

監視ポリシーを参照して自動で作成されるプロファイルの名前は、以下の優先度で設定されます。

- 1. Default_Profile_<ドメイン名>
- 2. Default_Profile_<シリアル番号>
- 3. Default_Profile_<IP $\mathcal{T}$  $\mathcal{F}$  $\mathcal{L}$  $\mathcal{A}>$
- 4. Default_Profile_<日時>

プロファイル名が既存のプロファイル名と重複していた場合、プロファイル名の末尾に"_数値(1~)"を付加して重複しない名前に変更され、登録されます。

4. 登録を実行します。

関 ポイント

定義できる監視の設定の詳細は、『プロファイル設定項目集』の「7. 共通ポリシーの設定項目」を参照してください(ISM 2.5.0.030 以降)。

### 2.2.1.7 ノードへのタグ付け



ISMではノードに対して自由にタグを設定できます。タグはユーザーが自由にノードをグルーピングするための情報を付与する機能です。 ノードをグルーピングするための機能としてノードグループも存在しますが、ノードグループはユーザーのアクセス制御を行います。それに対 して、タグはアクセス制御とは絡めずに設定できます。また、ノードに対して複数のタグを設定できます。

例えば、同じ目的を持つノード群に対してタグを設定することで、フィルタリングにより同じタグを持つノードリストを表示して管理できます。 ノードへのタグ付けはノードの登録時に実行できます。また、ノードを登録したあとでも設定できます。

### ノード登録後のタグ設定

ノード登録後、タグを設定する際の操作例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 対象ノード名を選択し、[プロパティ]タブを表示します。
- 3. [アクション]ボタンから[編集]を選択します。
- 4. タグ情報を編集します。
- 5. [適用]を実行し、編集内容を反映します。

### 複数ノードへの一括でのタグ編集

複数のノードに対して一括でタグを編集できます。一括でタグを編集する際の操作例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. タグを編集するノードを選択し、[アクション]ボタンから[タグ編集]を選択します。
- 3. タグ情報を編集します。
  - タグを追加する場合
    - [タグー括追加]欄に新規タグを入力するか、既存のタグを選択して[追加]を選択します。
  - タグを一括で削除する場合
    - [タグー括削除]欄からタグを選択し、[削除]を選択します。
  - 個別のタグを削除する場合
    - [対象ノード]の[タグ]欄に表示されているタグの[x]を選択します。
- 4. [適用]を実行し、編集内容を反映します。

### タグ指定によるフィルタリング



タグを指定してノードをフィルタリングする際の操作例を示します。

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。

 画面左上の検索ボックスにフィルタリングしたいタグ名を入力します。検索ボックスに文字列を入力すると、検索対象の候補が表示 されますので、「タグ:」を選択します。
 または、検索ボックス右の[ ] ゴボタンを選択し、表示された画面でフィルタリングしたいタグ名を入力後、[フィルター]ボタンを選択し ます。

フィルタリングが実行され、指定したタグが設定されているノードが「ノードリスト」画面に表示されます。

# 

フィルタリング結果のノードを選択し、[プロファイル適用]や[ファームウェアアップデート]を実行できます。プロファイル適用やファームウェ アアップデートについては、「2.4 プロファイル管理機能」および「2.6 ファームウェア管理機能」を参照してください。

### 2.2.2 データセンター/フロア/ラック/ノードの確認



ISMに登録されている情報を確認します。

### データセンター/フロア/ラックの確認

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[データセンター]を選択し、「データセンターリスト」画面を表示します。「データセンターリスト」画面で対象のデータセンターを選択し、画面右側の表示で確認します。

### ノードの確認

ISMに登録されているノードを確認します。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。対象ノードのノード名を選択し、[プロパティ]タブを表示することで確認します。

# 関 ポイント

・以下の設定によりWeb画面(iRMC)でログイン操作が不要となり、ノード(PRIMERGYサーバー)のWebURLを選択することでWeb画 面を表示できます。

- Microsoft Active Directoryによるユーザー管理設定
- 中央認証サービス(CAS)設定

詳細は、『操作手順書』の「3.7 サーバーのWeb画面のログインにCASベースのシングルサインオンを利用する」を参照してください。

なお、設定を行うユーザーは以下の2つの条件を満たす必要があります。

- 全ノードを管理するユーザーグループに属していること
- CAS設定で指定されているユーザーロール以上を持つこと

#### ノードのOS情報の確認

ノードにOSアカウント情報が登録されている場合には、OSからネットワーク、ディスク、カード情報を確認できます。

ドメインユーザーIDを使用して仮想化管理ソフトウェアを監視する際には、ドメインID欄はActive Directoryのレルム名のFQDNを入力し、 ユーザー名にはレルム名を除いたユーザー名を入力してください。

その場合、GUIの表示項目には、そのドメインユーザーの権限で取得できる情報だけが表示されます。

監視対象OSに関する設定方法については、「付録B 監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」を参照してください。

### AIS Connect Support Gateway連携スクリプトファイルのダウンロード



管理対象ノード(PRIMERGYサーバーのみ)をAIS Connect Support Gateway(以降、「AIS Gateway」と表記)に登録するためのスクリプトファイルをダウンロードできます。

スクリプトファイルをダウンロードする操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。 「ノードリスト」画面が表示されます。
- 2. [アクション]ボタンから[AIS Gatewayスクリプト出力]を選択します。 「AIS Gatewayスクリプト出力」画面が表示されます。
- 3. zipファイルのパスワードを設定します(任意)。
- 4. [出力]ボタンを選択します。 ダウンロードファイル作成後、「結果」画面が表示されます。
- 5. 「ダウンロード」を選択します。

#### スクリプトファイルの概要

スクリプトファイルは、AIS GatewayをインストールしたOS (Windows/Linux)上で実行できます。

スクリプトファイルの実行結果は、AIS Gatewayにログインして設定情報を確認してください。

ダウンロードできるスクリプトファイルの種類は以下のとおりです。

OS	スクリプトファイル
Windows	バッチファイル
	PowerShellスクリプト
Linux	シェルスクリプト (bash)

AIS Gatewayに設定する項目および設定内容は以下のとおりです。

設定項目の追加、設定値の変更など必要に応じてスクリプトファイルを編集してください。

AIS Gateway項目	設定内容
AssetName	管理対象ノードのシリアル番号
Model	iRMC_ma
Description	管理対象ノードのノード名
IP Address	管理対象ノードのIPアドレス
SNMP Community	public



・以下の場合は、該当する管理対象ノードを登録する行がコメントアウトされます。
 必要に応じて対処を行い、再度ダウンロードしてください。または、スクリプトファイルを直接編集してください。

- IPアドレスが設定されていない場合
  - IPアドレスを設定してください。

IPアドレスの設定については、「2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集」の「ノードの編集」を参照してください。

- シリアル番号が取得されていない場合

ノード情報取得を行い、シリアル番号を取得してください。

ノード情報の取得については、「2.2.1.3ノード情報の管理」を参照してください。

・本スクリプトは、すでに管理対象ノードがAIS Gatewayに登録済みの場合、そのノードの設定情報を上書きします。
 上書きしない場合、該当の管理対象ノードのシリアル番号を含む行をコメントアウト、または、削除してください。

### 2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集

ISMに登録されている情報を編集します。

### データセンター/フロア/ラックの編集



データセンター、フロア、ラック情報を編集する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[データセンター]を選択し、表示される「データセンターリスト」画面で、 対象のデータセンターまたはフロア、ラックを選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[データセンター編集]または[フロア編集]、[ラック編集]を選択します。
- 3. 情報を編集します。
- 4. [適用]を選択し、編集内容を反映します。

#### ノードの編集



ノード情報を編集する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。
- 2. 対象ノードのノード名を選択し、[プロパティ]タブを表示します。
- 3. [アクション]ボタンから[編集]を選択します。
- 4. ノード情報を編集します。
- 5. [適用]を実行し、編集内容を反映します。

### 2.2.4 データセンター/フロア/ラック/ノードの削除



ISMに登録されている情報を削除します。

#### データセンターの削除

データセンターを削除する場合、データセンター内にフロアが登録されていると削除できません。フロアを削除または移動してからデー タセンターを削除してください。

#### フロアの削除

フロアを削除する場合、フロア内にラックが登録されていると削除できません。ラックを削除または移動してからフロアを削除してください。

### ラックの削除

ラックを削除する場合、ラック内にノードが登録されていると削除できません。ノードを削除または移動してからラックを削除してください。

### ノードの削除

- ノードの監視情報やノード情報、ログ情報などが削除されます。ノードを削除する場合は、事前に以下の操作を完了させてください。
- ・ 実行中のタスクがある場合は、完了を待ってください。
- ・ 適用済みプロファイルは適用を解除してください。

### 믿 ポイント

プロファイルが適用された状態でノードを削除すると、当該ノードは削除されません(プロファイルが適用済みの状態のまま残ります)。個別 にプロファイルを適用解除してください。



複数の端末からログインしている場合、データセンター、フロア、ラック、ノードを削除した際、削除していない端末で削除した対象に対して 操作すると、「存在しないか、既に削除されています」などのエラーが発生することがあります。この場合、以下の方法で画面を更新してから 操作を継続してください。

• ネットワークマップ以外の場合

更新ボタンを選択します。

• ネットワークマップの場合

[アクション]ボタンから[ネットワーク管理情報の取得]を実行します。

# 関 ポイント

フロアが登録されているデータセンター、ラックが登録されているフロア、ノードが登録されているラックは削除できません。これと異なり、 ノードが登録されているシャーシを削除すると、シャーシとノードが同時に削除されます。

### 2.3 モニタリング機能

モニタリング機能は、以下の用途で利用する機能です。

- ・ ノードの温度などのセンサーの値やCPU使用率などのリソース使用状況、ステータスなどの状態をポーリングし、情報を蓄積
- ・ 事前に指定したしきい値とポーリング結果との比較、およびステータスの変化を監視
- ・ノードからのイベント通知(SNMP Trap)を受信
- ・ 監視の結果およびノードからのイベント通知を、外部にアラームとして通知 アラーム通知方法は、事前にアラーム設定のアクションとして設定します。

モニタリング機能の動作概要を以下に示します。

### 図2.3 モニタリング機能イメージ



モニタリングに関係する機能は、以下のものがあります。

- ・ 2.3.1 監視項目/しきい値の設定
- 2.3.2 ネットワーク統計情報監視
- ・ 2.3.3 アクション設定
- ・2.3.4 アラーム設定
- ・ 2.3.5 監視履歴グラフ表示

### 2.3.1 監視項目/しきい値の設定



監視項目(値の取得対象の項目)としきい値を設定します。

以下の項目については、ノードの登録時にデフォルトで監視項目として登録されます(実際に管理可能な項目の詳細は機種によって異なります)。

デフォルトの監視対象	説明
統合ステータス	管理対象ノード自身が持つ、システム全体としてのステータス値(overall status)を監視します。
消費電力	管理対象装置全体としての消費電力や部品ごとの消費電力を監視します。
温度情報	筐体内部の温度や、吸気口の温度などを監視します。
各種LEDステータス	Power LED, CSS LED, Identify LED, Error LEDを監視します。
	対象はPRIMERGYのみとなります。

以下の項目については、追加指定により監視できます。

追加の監視対象	説明
各種資源情報	CPU使用率、メモリー使用率などの資源状況を監視します。
FAN回転数	管理対象装置内にある各種FANの回転数を監視します。
平均消費電力/平均吸気 温度	消費電力、吸気温度の3分ごとの平均値を監視します。電力制御機能が有効で、電力制御 設定の対象となっているノードのみ監視可能です。

### 監視項目/しきい値の追加手順

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。

2. 対象ノードのノード名を選択します。

- 3. [監視]タブを選択します。
- 4. [監視アクション]ボタンから[追加]を選択し、監視項目を追加します。

### 2.3.2 ネットワーク統計情報監視



ネットワークスイッチについて、ポート単位で各種統計情報(トラフィックなど)を取得し、しきい値監視を設定できます。

### ネットワーク統計情報監視/しきい値監視の設定手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。
- 2. 対象ネットワークスイッチのノード名を選択します。
- 3. [ネットワーク統計]タブを選択します。
- 4. [ネットワーク統計アクション]ボタンから[編集]を選択し、ネットワーク統計情報監視を有効にします。

# 

### 2.3.3 アクション設定



ISMがイベントを検出したとき、またはノードからトラップを受信したときに外部にアラームとして通知できます。

通知方法(アクション)のタイプとして以下のものがあります。

通知方法のタイプ	説明
リモートスクリプト実行	外部ホスト上に配置した任意のスクリプトを外部ホスト上で実行します。
メール送信	ユーザーが定義した任意の内容のメールを送信します。
トラップ送信/転送	受信したSNMPトラップを外部SNMPマネージャーに転送、またはISM内部で検出したイベントをSNMPトラップとして送信します。転送の場合、以下の転送タイプを選択できます。
	・ ISMを送信元として転送
	転送されたSNMPトラップはISMから直接送信されたように処理されます。送信元情報以外 は受信したトラップ情報をそのまま転送します。
	・ 受信したトラップをそのまま転送
	受信したトラップがそのままSNMPマネージャーに転送されます。
Syslog転送	外部Syslogサーバーに、イベント/トラップのメッセージを転送します。

# 関 ポイント

Syslog転送を使用する場合、外部Syslogサーバーに対して、ISMから転送されるSyslogを受信できるように設定する必要があります。設定方法については、『操作手順書』の「2.6 アラーム設定をする(ISM内部のイベント)」を参照してください。

### マクロ

メール送信の件名や本文内、およびスクリプト実行時の引数指定に、以下に示すマクロ(自動変数)機能が使用できます。これらのマクロは、 自動的にノード情報やイベント情報に置換されます。

また、アラーム設定を作成したときに指定した対象種別に応じて、使用できるマクロに差異があります。

各マクロの一覧と対象種別との対応関係は、以下のとおりです。

凡例:○=使用できる、×=使用できない

マクロ表記方法	口表記方法 概要		対象種別		
		ノード	システム		
\$_ISM	ISMホスト名	0	0		
\$_TRGID	イベントの対象(Node)のノードID	0	×		
\$_TRGTYPE	イベントの対象(SystemまたはNode)	0	0		
\$_TRG	イベントの対象名(ノード名)	0	×		
\$_IPA	ノードのIPアドレス	0	×		
\$_IDN	ノードのシリアル番号	0	×		
\$_MDL	ノードのモデル名	0	×		
\$_DC	ノードが設置されているデータセンター名	0	×		
\$_FLR	ノードが設置されているフロア名	0	×		
\$_RACK	ノードが設置されているラック名	0	×		
\$_POS	ノードのラック搭載位置 機器により表示形式が異なります。	0	×		
	・ 1Uサーバーが2Uに搭載されている場合 :2U				
	<ul> <li>CX400シャーシ(2U)が2Uに搭載されており、そのスロット2に 対象のサーバーが存在する場合</li> <li>:2-3U slot#2</li> </ul>				
	<ul> <li>BX900シャーシ(10U)が2Uに搭載されており、その背面ス ロット2に対象のコネクションブレードが存在する場合</li> <li>:2-11U CB#2</li> </ul>				
	<ul> <li>PDUが搭載されている場合</li> <li>:PDU2</li> </ul>				
	<ul> <li>RackCDUが搭載されている場合</li> <li>:表示なし</li> </ul>				
\$_MIB	SNMPトラップのMIBファイル名	0	×		
\$_SPC	SNMPトラップのSpecific Trap Code	0	×		
	SNMPトラップのOIDの最後の数字				
\$_TRP	SNMPトラップのMIBのTYPEに定義されている文字列	0	×		
\$_SEV	イベントの重大度	0	0		
\$_EVT	イベントのメッセージID	0	0		
\$_MSG	イベントの説明	0	0		
\$_TIM	イベント発生時刻 UTC時刻をRFC3339形式で表示します。 (例:2018-01-01T00:00:00.000Z)	0	0		

マクロ表記方法	概要	対象種別	
		ノード	システム
\$_TIM2	イベント発生時刻 ローカル時刻を表示します。 (例:2018-01-01-00.00.00)	0	0

### 몓 ポイント

マクロが使用できない場合(上記表で「×」のもの)や、置換するべき値が存在しない場合は、(none)と出力されます。

### アクションの追加手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[アラーム]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[アクション]を選択し、「アクションリスト」画面を表示します。
- 3. 画面右側の[アクション]ボタンから[追加]を選択し、アクションを追加します。

### 各アクションを使用するときに必要な準備作業

### リモートスクリプト実行

実行するスクリプトファイルは、外部ホスト上に配置しておく必要があります。

使用できる外部ホストのOSと実行できるスクリプトファイルは、以下のとおりです。

OS	スクリプトファイル(拡張子)
Windows	バッチファイル (bat)
Red Hat Enterprise Linux	シェルスクリプト(sh)
SUSE Linux Enterprise Server	シェルスクリプト(sh)

- 1. アクション設定に使用するスクリプトファイルを用意します。
- 外部ホストのOSの任意ディレクトリにスクリプトファイルを配置します。
   シェルスクリプトの場合は、設定するユーザーに対する実行権限を設定してください。
- 外部ホストのOSに監視対象OSに対する設定と同様の設定を行います。
   この設定は、ISMから外部ホストにアクセスし、スクリプトファイルを実行するために必要です。
   設定手順については、「付録B監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」を参照してください。



リモートスクリプト実行では、最大実行時間(初期値:300秒)が設定されています。 設定時間内にスクリプト実行が完了しない場合は、スクリプト実行を強制終了します。 スクリプトが正常終了できる時間を設定してください。

### メール送信

メール送信するためには、SMTPサーバーの情報を登録しておく必要があります。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[アラーム]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[SMTPサーバー]を選択し、「SMTPサーバー設定」画面を表示します。
- 3. 画面右側の[アクション]ボタンから[編集]を選択し、SMTPサーバー情報を登録します。

また、メール送信はS-MIMEによるメッセージの暗号化が可能です。その場合、暗号化に使用するユーザー証明書をISM-VA上に インポートしておく必要があります。

- 1. アクション設定に使用する個人証明書を用意します。
- 2. ISM-VAに証明書ファイルを転送します。

この際、証明書はPEMエンコード形式である必要があります。

3. ISM-VA管理機能から証明書の登録コマンドを実行します。

詳細は、「アラーム通知メール用証明書登録」を参照してください。

#### トラップ送信/転送

SNMPトラップを送信/転送する場合、送信/転送先のSNMPマネージャーを登録する必要があります。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[アラーム]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[SNMPマネージャー]を選択し、「SNMPマネージャー設定」画面を表示します。
- 3. 画面右側の[アクション]ボタンから[追加]を選択し、SNMPマネージャー情報を登録します。

### アクションのテスト実行手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[アラーム]を選択します。
- 画面左側のメニューから[アクション]を選択します。
   「アクションリスト」画面が表示されます。
- 3.「アクションリスト」からテストを実行するアクションを選択します。
- 4. 画面右側の[アクション]ボタンから[テスト]を選択します。

「アクションテスト」画面を表示されます。

5. 画面右側の[テスト]ボタンを選択し、アクションのテストを実行します。

テスト実行時には、アクションに設定したマクロは以下の文字列に置換されます。

マクロ	置換後の文字列
\$_ISM	TEST_ISM
\$_TRGID	TEST_TRGID
\$_TRGTYPE	TEST_TRGTYPE
\$_TRG	TEST_TRG
\$_IPA	TEST_IPA
\$_IDN	TEST_IDN
\$_MDL	TEST_MDL
\$_DC	TEST_DC
\$_FLR	TEST_FLR
\$_RACK	TEST_RACK
\$_POS	TEST_POS
\$_MIB	TEST_MIB
\$_SPC	TEST_SPC
\$_TRP	TEST_TRP
\$_SEV	TEST_SEV
\$_EVT	TEST_EVT
\$_MSG	TEST_MSG

マクロ	置換後の文字列
\$_TIM	TEST_TIM
\$_TIM2	TEST_TIM2

### 2.3.4 アラーム設定



アラーム設定とは、ISMがイベントを検出したとき、またはノードからトラップを受信したときに実行するアクションを事前に定義したものです。

### アラームの追加手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[アラーム]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[アラーム]を選択し、「アラームリスト」画面を表示します。
- 3. 画面右側の[アクション]ボタンから[追加]を選択し、アラームを追加します。

ISM自身のイベント(例:DVDのインポート完了)に関しては、[対象種別]で「システム」を選択してください。

### イベントタイプ

イベントタイプには、以下の種類があります。

イベントタイプ	説明
イベント	ISM内部で検出した各種イベント。
	アラームを発生させる対象となるイベントを重大度で指定するか、または個々のイベントを指定します (複数指定可)。
トラップ	監視対象装置から送信されるSNMPトラップ。
	ISM-VA内に登録されているMIB情報を基に、受信可能なトラップの一覧が表示されます。
	アラームを発生させる対象となるトラップを重大度で指定するか、または個々のトラップを指定します。
	[対象種別]で「システム」を選択した場合は表示されません。

# 🔓 注意

イベントタイプがトラップの場合、アラームを発生させる対象となるトラップは監視対象のハードウェアから送信されるSNMPトラップのみです。

### アラームステータス

アラームステータスは各ノードに1つ存在する値で、そのノードに関して何らかのISMイベントやSNMPトラップが検出された場合に変化します。アラームステータスは以下の値を取ります。

アラームステータス	優先度	ISM GUIでの アイコン表示	説明
Error	高	4	以下のイベントが検出された場合に表示されます。
		赤色のベルマーク	・ ErrorレベルのISMイベント
			・ CRITICALレベルのSNMPトラップ
Warning	中	4	以下のイベントが検出された場合に表示されます。
			• WarningレベルのISMイベント

アラームステータス	優先度	ISM GUIでの アイコン表示	説明
		黄色のベルマーク	<ul> <li>MAJORまたはMINORレベルのSNMPトラップ</li> </ul>
Info	低	4	以下のイベントが検出された場合に表示されます。
		青色のベルマーク	・ InfoレベルのISMイベント
			・ INFORMATIONALレベルのSNMPトラップ
None	-	4	何もイベントが検出されていない状態です。
		白色のベルマーク	

アラームステータスがInfo以上の値の場合、各レベルに対応したイベントを検出したことを意味します。ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[イベント]を選択して、「イベントリスト」画面を表示し、各タブを選択して検出したイベントの内容を確認してください。

検出したイベントに対して対処/確認が完了した場合は、以下の手順でアラームステータスを解除してください。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面を表示します。
- 2. 対象ノードのノード名を選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[アラーム解除]を選択します。

# 関 ポイント

• アラームステータスは、自動的には解除されません。検出された、より優先度の高いステータスが表示されます。

・ノードの保守作業時、計画的にノードを電源オフにすることがあります。保守作業による電源オフなどのアラームをISMが検出しないように、監視を一時的に停止する「メンテナンスモード」の機能があります。

メンテナンスモードに変更されたノードに対しては、ISMのアラーム検出およびバックグラウンドの処理が抑止されるため、当該ノードで 何度もアラームが発生することを防止できます。

メンテナンスモードについては、「5.1 メンテナンスモード」を参照してください。

### トラップ受信設定



SNMPトラップの受信プロトコルとしてv1、v2c、v3に対応しています。

### SNMPトラップ受信設定の追加手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[トラップ受信]を選択し、「トラップ受信設定リスト」画面を表示します。
- 3. 画面右側の[アクション]ボタンから[追加]を選択し、トラップ受信設定を追加します。
- 4. 設定を行うSNMPバージョンを選択し、必要な情報を入力します。

SNMPv3のトラップ受信設定を行う場合、受信対象ノードを選択して、「エンジンID」を設定してください。

# アポイント ノード情報取得を行うことでトラップ受信設定画面に最新の「エンジンID」が表示されます。



- トラップ受信設定の追加/編集/削除を行った場合、変更は即時適用されます。リクエストを受け付けてから反映されるまで、一時的にすべてのSNMPトラップを受信しない状態となります。トラップ受信設定を変更する場合は、上記事象が問題とならないことを確認したうえで行ってください。
- SNMPv3のトラップ受信を行う場合、ノードごとにSNMPトラップ受信設定が必要になります。ノード登録後、SNMPトラップ受信設定 を行ってください。
- ノードに設定されている「エンジンID」を変更した場合、ノード情報取得を行い、取得した最新の「エンジンID」を再設定してください。
- 機器によっては、ノード情報取得による「エンジンID」の取得ができません。ノードの設定詳細やノード情報取得による「エンジンID」 の取得についての詳細は、「A.2.2 ノード設定詳細」を参照してください。

#### MIBファイル

MIBとは、SNMPで管理されるネットワーク機器の状態の公開情報のことであり、RFC 1213で規定されているMIB-2として標準化されています。MIBファイルは、この公開情報を定義したテキストベースのファイルを指します。SNMPトラップをやり取りするためには、受信側が機器側の提供するMIBファイルを保持しておく必要があります。

MIBファイルは、以下の場合に追加/更新します。

- ・ 当社外装置からSNMPトラップを受信するために新規MIBファイルを追加したい場合
- ・ファームウェアアップデートに伴い、すでにISMに登録済みのMIBファイルを更新したい場合



・ 登録されているMIBファイルは削除できます。ただし、削除したMIBファイルに定義されていたSNMPトラップを受信した場合、不明な

- トラップとして処理されます。
- ・同一トラップが定義されたMIBファイルを複数登録しないでください。同一トラップが定義されたMIBファイルを複数登録した場合、同一トラップを複数受信したように扱われます。
- ・ ISMがトラップの重要度などを扱うためには、取り込むMIBファイルが特定の書式で書かれている必要があります。指定外の書式で書かれたMIBファイルを取り込んだ場合、定義と異なる動作をする可能性があります。MIBファイルを取り込む前に書式に問題がないか確認してください。

MIBファイルの書式に関する詳細は、「A.1.4 MIBファイルのインポートに関する注意」を参照してください。

#### MIBファイルの登録

ISMに登録されていないMIBファイルを新たに追加します。

- 1. MIBファイルを用意します。このとき、MIBファイルに依存関係のあるすべてのファイルが必要になります。
- 2. ISM-VAにMIBファイルを転送します。
- 3. ISM-VA管理機能からMIBの登録コマンドを実行します。

詳細は、「4.16 MIBファイル設定」を参照してください。

### 🕑 ポイント

すでにISMに登録されているMIBファイルと同名のファイルを登録することで、MIBファイルをアップデートできます。

#### MIBファイルの確認

ISMに登録されているMIBファイル名の一覧を確認します。MIBファイル名の一覧を確認するには、ISM-VA管理機能のMIBファイル 表示コマンドを実行します。

詳細は、「4.16 MIBファイル設定」を参照してください。

#### MIBファイルの削除

ISMに登録されているMIBファイルの登録を解除するためには、該当するMIBファイルを削除します。MIBファイルを削除するには、 ISM-VA管理機能のMIBファイル削除コマンドを実行します。

詳細は、「4.16 MIBファイル設定」を参照してください。

### 関 ポイント

MIBファイルを削除する場合、依存関係に注意してください。依存関係のあるMIBファイルを削除した場合、トラップを受信できなくなる可能性があります。

.....

### 2.3.5 監視履歴グラフ表示

ISMのGUIでは、モニタリング機能で蓄積した監視項目の履歴をグラフ表示できます。グラフ表示することで、監視項目履歴の推移や傾向を 容易に把握できます。ノードごとのグラフを表示する方法と、複数ノードのグラフをダッシュボードウィジェットに表示する方法があります。

詳しくは、『操作手順書』の「4.5 監視履歴をグラフ表示する」を参照してください。

### 2.4 プロファイル管理機能

プロファイル管理機能は主にシステムの導入、構築で利用する機能です。

管理対象ノードとするサーバー、ネットワークスイッチおよびストレージの設定ができます。

プロファイル管理機能における、ノード種別ごとの対象ノード、およびその設定可能項目を以下に示します。

ノード種別	対象ノード(例)	設定可能項目
サーバー	PRIMERGY RX	・ BIOS設定
	PRIMERGY TX	・ iRMC設定
	PRIMERGY BX	・OSインストール
	PRIMERGY CX	・仮想IO設定
	PRIMEQUEST 2000 シリーズ(Partition)	・ MMB設定
		・ OSインストール
	PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)	・ MMB設定
		・ OSインストール
		・ 仮想IO設定(物理パーティションのみ)
	PRIMEQUEST 3000B	・ BIOS設定
		・ iRMC設定
		・ OSインストール
ネットワークスイッチ	SR-X	・ 管理者パスワード設定
		・ SNMP、NTP、STP設定
	VDX	・ 管理者パスワード設定
	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)	・ SNMP、NTP設定
	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	
	CFX	・ 管理者パスワード、AAA設定
		• SNMP、Interface、NTP設定
ストレージ	ETERNUS DX	・RAIDグループ/ボリューム作成

### 表2.1 プロファイル管理機能の対象ノードおよび設定可能項目

ノード種別	対象ノード(例)	設定可能項目
		・ グローバルホットスペア作成
		・ Host Affinity設定
	ETERNUS NR (NetApp)	・ SNMP、NTP設定

ここでは、以下について説明します。

- ・ 2.4.1 プロファイルの利用方法
- ・ 2.4.2 プロファイルとポリシー
- 2.4.3 OSインストールの設定
- 2.4.4 仮想IO管理機能
- ・ 2.4.5 プール管理機能
- ・ 2.4.6 ブート情報の確認

### 2.4.1 プロファイルの利用方法

プロファイル管理機能でノード設定を行う際は、事前作業としてノードのハードウェア設定やOSインストール時設定を「プロファイル」と呼ぶ設定の集合体に記述しておきます。

そのプロファイルをノードに割り付ける(適用する)操作を行うことで、設定がノードに反映されます。

プロファイルは管理対象のノードと1対1で適用されます。プロファイルを使って管理するノード1台につき1つのプロファイルが必要です。







OS関連の設定が記述されたプロファイルをノードに適用すると、プロファイルの内容に従ってOSが新規にインストールされます。インストール 済みの既存OSがある場合、設定が変更されるのではなく、既存OSおよびデータは消去されて新規インストールとなります。

### 図2.5 「プロファイル作成」画面例(GUI)

1. 基本情報	2. 39 M	3. 4018		
BIOS IRMC OS OS	5-68391四年6			
PU Configuration				
Execute Disable Bit	Enabled      Disabled			
V Hyper-Threading	Enabled     Disabled			
<ul> <li>Active Processor Cores</li> </ul>	All •			
Hardware Prefetcher	Enabled     Disabled			
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled     Disabled			
V DCU Streamer Prefetcher	Enabled     Disabled			

### 2.4.2 プロファイルとポリシー

ポリシーは複数のプロファイル間で同一の設定内容となる部分を抜き出して、一括設定するための仕組みです。ポリシーはプロファイルと 同様に設定を記述したファイルです。ただし、ポリシーを直接ノードに適用するのではなく、プロファイルがポリシーの内容を参照することで、 間接的にノードに対して設定が行われます。1つのポリシーは複数のプロファイルから参照させることができます。

ISM 2.5.0.030 以降では、ノードの監視に必要な設定が定義された監視用のポリシー(監視ポリシー)を対象サーバーの種別に依存することなく作成できます。

監視ポリシーは、従来のポリシーと同様に、複数のプロファイルから参照することができます。また、従来のポリシーから監視ポリシーを参照 することもできます。

プロファイルが監視ポリシーを参照している場合、監視ポリシーと同じ設定項目を持つ従来のポリシーを参照することはできません。この場合、 プロファイルから参照したい従来のポリシーと監視ポリシーを関連付け、プロファイルから従来のポリシーを参照する必要があります。

プロファイルは、ノード1台につき1個必要です。例えば、多数のノードのハードウェア設定を同一内容で設定する場合は、ノード台数分の 同一設定のプロファイルを用意する必要があります。最初に1個のプロファイルを作成したあとに、プロファイルの参照作成機能でノード台 数分のプロファイルを作成できます。ただし、この方法では、全ノードの設定を同一内容で変更したい場合などに、すべてのプロファイルに 対して修正を繰り返す必要があります。

このような場合は、事前にポリシー機能を利用してプロファイルを作成しておくことで、簡単に設定の一括変更ができます。

### 図2.6 プロファイルとポリシーの関係



### プロファイル、従来のポリシー、監視ポリシー(ISM 2.5.0.030 以降)の関係

図2.7 プロファイルと従来のポリシーの関係



図2.8 プロファイルと監視ポリシーの関係(ISM 2.5.0.030 以降)



図2.9 プロファイル、従来のポリシー、監視ポリシーの関係(ISM 2.5.0.030 以降)





- プロファイルとポリシーは、対象ノードでサポートされる一般的な設定項目を含みます。対象ノードのモデル種別やファームウェアバージョンによってはサポートされない設定項目も存在します。適用するノードでサポートされない項目は、プロファイルおよびポリシーでは設定しないでください。
- ・ OSインストールを実行する場合、対象ノードおよび使用するServerView Suite DVDでサポートされていないOSはインストールできません。

### 関 ポイント

- ポリシーを利用する場合は、プロファイル作成前にポリシーを作成してください。
- ・ポリシーは、サーバーに対するOS設定、BIOS設定、iRMC設定、またはMMB設定に利用できます。
- ・ 監視ポリシーとプロファイルとの設定項目の関連については、『プロファイル設定項目集』の「7.1.監視ポリシー」を参照してください(ISM 2.5.0.030 以降)。
- プロファイル、またはポリシーを作成するときに監視ポリシーを利用する場合、監視ポリシーの[監視ポリシー有効]にチェックを付けてください(ISM 2.5.0.030 以降)。

### プロファイルグループとポリシーグループ

プロファイル、ポリシーは、グループ単位で管理できます。業務用途別や導入時期別などの任意のグループを作成してプロファイル、ポリシーを所属させることで、管理が容易になります。

プロファイルはプロファイルグループ、ポリシーはポリシーグループに所属させることができます。

### 2.4.2.1 ポリシーグループ/ポリシーの作成



### ポリシーグループの作成

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。

- 2. 画面左側のメニューから[ポリシー設定]を選択します。
- 3. 画面左側のツリー部からポリシーグループ作成先を選択します。[アクション]ボタンから[グループ追加]を選択します。

### ポリシーの作成

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ポリシー設定]を選択します。
- 3. 画面左側のツリー部からポリシー作成先を選択します。[アクション]ボタンから[ポリシー追加]を選択します。
- 4.「ポリシー追加」ウィザードに従い、設定項目を入力します。

ポリシーの設定項目のうち、プロファイルに反映する設定項目は、「ポリシー追加」ウィザードの「2.詳細」画面で、チェックボックス にチェックを付けたうえで設定値を選択します。チェックボックスにチェックを付けない設定項目は、ポリシーの設定がプロファイルに 反映されません。

. . . . . . . . . . . . . .

### 関 ポイント

OS設定のポリシーは、対象サーバー種別に依存することなく作成可能です。「ポリシー追加」ウィザードの「1.基本情報」画面で、「カテゴリー」に「Server-共通」を選択してください。

#### 監視ポリシーの作成(ISM 2.5.0.030 以降)

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[監視ポリシー設定]を選択します。
- 3. [編集]ボタンを選択します。

- 4. [監視ポリシーを有効にする]にチェックを付けます。
- 5. 設定項目を入力します。

# G 注意

監視ポリシーは、Administratorグループのユーザーのみ作成、編集できます。

### 2.4.2.2 プロファイルグループ/プロファイルの作成



### プロファイルグループの作成

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のツリー部からプロファイルグループ作成先を選択します。[アクション]ボタンから[グループ追加]を選択します。

### プロファイルの作成

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のツリー部からプロファイル作成先を選択します。[アクション]ボタンから[プロファイル追加]を選択します。
- 3. 「プロファイル追加」ウィザードに従い、設定項目を入力します。

プロファイルの設定項目のうち、ノードに反映する設定項目は、「プロファイル追加」ウィザードの「2.詳細」画面で、チェックボック スにチェックを付けたうえで設定値を選択します。チェックボックスにチェックを付けない設定項目は、プロファイルをノードに適用しても、 プロファイルの設定がノードに反映されません。

### 2.4.2.3 プロファイルの適用



🌀 注意

- 対象ノードのWeb操作画面やSSHにログインした状態でプロファイル適用を行うと、プロファイル適用がエラーになる場合があります。
- OSインストールを行うためには、事前に設定とファイルの準備が必要です。以下を参照してください。

「OSインストール時に必要な準備作業(共通)」

- 1. プロファイル適用の対象ノードがサーバーの場合は、プロファイル適用前にサーバーの電源をオフにします。サーバー以外の場合は、 電源をオンにします。
- 2. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 3. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。

「全てのプロファイル」画面が表示されます。

- 4. 適用対象のプロファイルを選択します。
- 5. [アクション]ボタンから[プロファイル適用/再適用]を選択します。

「プロファイル適用」画面が表示されます。

6. 画面に従い、設定項目を入力します。設定項目の入力は、ヘルプ画面を参照してください。 ヘルプ画面の表示方法:画面右上の[⑦]を選択

# 関 ポイント

プロファイルの内容によって、プロファイル適用完了までに長時間(例:1時間以上)必要な場合があります。 プロファイル適用状況は「タスク」 画面で確認できます。 詳細は、「2.13.4 タスク管理」を参照してください。



- iRMC設定でLDAPが有効で、ノードの詳細画面の[Web I/F URL]のプロトコルがHTTPのとき、iRMCのファームウェアバージョンに よっては、BIOS/iRMC設定のプロファイル適用がエラーとなることがあります。この場合、ノードを編集して[Web I/F URL]のプロト コルをHTTPSに設定してください。ノードの編集については、「2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集」を参照してください。
- マザーボードやPCIカードなどのノードの部品を交換した後、ノード情報を更新する前にプロファイルを適用すると、エラーとなることがあります。この場合、プロファイル適用前にノード情報を更新してください。ノード情報の更新については、「2.2.1.3ノード情報の管理」を参照してください。

### 2.4.2.4 プロファイルの編集と再適用



ノードに適用したプロファイルを再編集し、再度ノードに適用することにより、ノードの設定を変更できます。

プロファイルがノードに適用された状態でプロファイルの中身を再編集できます。そのとき、プロファイルを再編集してもノードの設定は連動して変化しません。ISM管理上、プロファイルの内容とノードの設定との不一致という状態となります。

任意のタイミングで再編集済みのプロファイルをノードに対して再適用してください。再適用が完了するとノードの設定が変更され、再び プロファイルとノードの設定が一致した正常状態になります。

### プロファイルの再適用

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。 「全てのプロファイル」画面が表示されます。
- 3. 編集対象のプロファイルを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[編集]を選択し、プロファイルを編集します。
- 5. プロファイル適用の対象ノードがサーバーの場合は、プロファイル適用前にサーバーの電源をオフにします。 サーバー以外の場合は、電源をオンにします。
- 6. 適用対象のプロファイルを選択します。
- 7. [アクション]ボタンから[プロファイル適用/再適用]を選択します。 「プロファイル適用」画面が表示されます。
- 8. 画面に従い、設定項目を入力します。設定項目の入力は、ヘルプ画面を参照してください。 ヘルプ画面の表示方法:画面右上の[?]を選択

### 適用後のプロファイルのステータス確認

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。 「全てのプロファイル」画面が表示されます。
- 3. ノード設定とプロファイルの一致を確認します。

編集していないプロファイルは、[ステータス]に[適用済]と表示されます。

BIOS/iRMC/仮想IO設定を編集したプロファイルは、[ステータス]に[要再適用]と表示されます。

OS設定のみを編集したプロファイルは、[ステータス]に[適用済(差分あり)]と表示されます。

# G 注意

[ステータス]が[適用済み(差分あり)]の場合、通常の再適用ができません。

この場合、「プロファイル適用」画面で[高度な設定を有効にする]にチェックを付け、「プロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにする」をご使用ください。

### 2.4.2.5 プロファイルの適用解除と削除



以下の場合は事前にプロファイルの適用を解除してください。

- ・ 適用済みのプロファイルを削除する場合
- ・ プロファイル適用済みのノードをISMから削除する場合
- ・ プロファイル適用済みのノードをノードグループから外す場合、ノードグループを変更する場合



ノードグループについては、「2.13.1 ユーザー管理機能」を参照してください。

### プロファイルの適用解除

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。 「全てのプロファイル」画面が表示されます。
- 3. 適用解除対象のプロファイルを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[プロファイル解除]を選択します。

### プロファイルの削除

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。 「全てのプロファイル」画面が表示されます。
- 3. 削除対象のプロファイルを選択します。
- [アクション]ボタンから[削除]を選択します。
   ステータスが[未適用]のプロファイルのみ削除できます。

### 2.4.2.6 プロファイルのエクスポート/インポート



別の管理サーバーに導入されたISMにプロファイルを流用したい場合や、適用したプロファイルをISMから取り出して保管しておきたい場合などは、プロファイルをJSON形式で記述されたテキストファイルとしてエクスポート/インポートできます。

# アイント ポリシーについても同様にエクスポート/インポートができます。

### プロファイルのエクスポート

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。
  - 「全てのプロファイル」画面が表示されます。
- 3. エクスポート対象のプロファイルを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[エクスポート]を選択します。
- 5. パスワード暗号化キーを設定し(必須)、[エクスポート]ボタンでエクスポートを実行します。

### プロファイルのインポート

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のツリー部からプロファイルの保存先を選択します。[アクション]ボタンから[インポート]を選択します。

- 3. [ファイル選択方式]でファイルの選択先を選択します。
  - ー ローカル

ローカルにあるプロファイルをインポートします。

- FTP

ISM-VAのFTPサーバーからプロファイルをインポートします。

あらかじめ、ISM-VAの「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリ配下にプロファイルを転送しておく必要があります。 FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 4. [ファイル]でインポート対象のプロファイルを指定します。
- 5. [プロファイルタイプ]を選択します。
- 6. [プロファイルグループ名]を入力します。
- 7. [パスワード復号化キー]でエクスポート時に設定したパスワードの復号化キーを入力し(必須)、[インポート]ボタンでインポートを実行 します。

### 🕑 ポイント

.....

- ・ ISM-VAのFTPサーバーに転送したファイルはインポートが完了したあとは不要です。FTPのコマンドを使用して削除してください。
- プロファイルにはパスワードなどのセキュリティ情報が含まれるため、エクスポートの際は、暗号化キーの指定が必須です。

### 2.4.2.7 プロファイルグループの編集/削除



### プロファイルグループの編集

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のツリー部からプロファイルグループ編集先を選択して、右側の一覧からプロファイルグループを選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[編集]を選択し、プロファイルグループを編集します。

### プロファイルグループの削除

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のツリー部からプロファイルグループ削除先を選択して、右側の一覧からプロファイルグループを選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[削除]を選択します。

### 2.4.2.8 ポリシーグループの編集/削除



#### ポリシーグループの編集

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ポリシー設定]を選択します。
- 3. 画面左側のツリー部からポリシーグループ編集先を選択して、右側の一覧からポリシーグループを選択します。

4. [アクション]ボタンから[編集]を選択し、ポリシーグループを編集します。

### ポリシーグループの削除

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ポリシー設定]を選択します。
- 3. 画面左側のツリー部からポリシーグループ削除先を選択して、右側の一覧からポリシーグループを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[削除]を選択します。

### 2.4.2.9 プロファイル適用時の動作指定

通常、プロファイルは新規でノードに適用するか、適用済みの状態でプロファイルを変更したあとに再適用します。ただし、適用/再適用の GUI操作途中に、「プロファイル適用」画面で[高度な設定を有効にする]にチェックを付けることで、プロファイル適用時の動作条件(適用 モード)を変更できます。また、サーバーの場合は、適用する範囲を機能グループ(BIOS、iRMC、MMB、OS、仮想IO)ごとに指定できます。

指定可能な動作条件(適用モード)は、以下のとおりです。

「変更がない箇所にも適用を行う」

プロファイル適用状態で、ノードとプロファイル内容が一致している場合でも、ノードに対して設定を上書きします。 ただし、OSは再適用できません。

・「電源オン状態でプロファイルを適用する」

サーバーにプロファイルを適用する場合、通常は対象ノードの電源をオフにした状態で適用を行う必要がありますが、本動作を選択 すると、対象ノードが電源オンの状態でもプロファイル適用が可能です。

以下の点に注意してください。

- BIOS設定、iRMC設定、MMB設定の一部はサーバーを再起動するまで変更が反映されません。

プロファイル適用が完了したあと、任意のタイミングで再起動してください。

- OS設定または仮想IO設定が適用対象の場合は、本モードは選択できません。
- iRMC S5を搭載したサーバーの場合は、本モードでBIOS設定のプロファイルを適用できません。
- iRMC S4を搭載したサーバーでiRMCファームウェアバージョンが9.xxF以降の場合は、本モードでBIOS設定のプロファイルを適用できません。本モードでBIOS設定のプロファイルを適用したい場合、iRMCファームウェアバージョンを8.xxFにしてください。
- ・「プロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにする」

ISMの管理上はプロファイル適用を完了させますが、ノードに対する変更は行いません。そのため、適用後にノードの状態とISM管理状態に差異が発生する場合があります。

### 2.4.2.10 プロファイルのベリファイ



プロファイル適用後、サーバーのBIOS/iRMC設定を直接変更した場合、プロファイルの内容とサーバーのBIOS/iRMC設定内容に差異が生じる可能性があります。プロファイルのベリファイを実行すると、プロファイルの内容とサーバーのBIOS/iRMC設定内容が一致しているかが検証され、差異がないか確認できます。

プロファイルのベリファイの実行状態、または実行結果がGUIの[ベリファイステータス]に表示されます。プロファイルの内容とサーバーの BIOS / iRMC設定内容に差異が生じている場合、イベントにその旨のメッセージが表示され、[ベリファイステータス]が[不一致]と表示さ れます。[ベリファイステータス]が[不一致]と表示されている場合、該当プロファイルで差異が生じている項目を確認し、サーバーの設定内容 の変更が意図したものかを判断してください。プロファイルの内容とサーバーの設定内容に差異がないようにプロファイルの編集、プロ ファイルの再適用などを行い、[ベリファイステータス]を[一致]の状態にしてください。

プロファイルのベリファイは、以下の設定項目で利用できます。

#### ・ PRIMERGYやPRIMEQUEST 3000BシリーズのBIOS/iRMC設定

プロファイルのベリファイは、以下のステータスのプロファイルに対して実行できます。

- 適用済
- 要再適用
- 適用済(差分あり)

プロファイルのベリファイ機能は、ISM 2.5.0にアップグレードすると定期的(約24時間周期)に自動実行されます。このため、プロファイルの 内容とサーバーのBIOS/iRMC設定内容に差異が生じていると、エラーイベントが登録されます。

ISM 2.5.0.020 以降では、ISM 2.5.0より前のバージョンとの互換性を維持するため、修正パッチの適用後に自動実行されないように、プロファイルのベリファイを有効化/無効化できる機能を提供します。

本機能は、ISM-VA管理機能のプロファイルのベリファイ有効化/無効化設定コマンドを使用して、プロファイルのベリファイ機能(定期的な 自動実行、および任意のタイミングによる手動のプロファイルのベリファイ)を有効化、または無効化します。コマンドの詳細は、「4.23 プ ロファイルのベリファイ有効化/無効化設定」を参照してください。

無効化した場合、プロファイルのベリファイの対象となるプロファイルの[ベリファイステータス]が[-(ハイフン)]と表示されます。

有効化した場合、その直後はプロファイルのベリファイの対象となるプロファイルの[ベリファイステータス]が[ベリファイ失敗]と表示されます。 定期的な自動実行、または任意のタイミングによる手動のプロファイルのベリファイを実行することで、適切な[ベリファイステータス]が設定 されます。

ここでは、以下について説明します。

- ・ 任意のタイミングによるプロファイルのベリファイの実行方法
- ・ [ベリファイステータス]が[不一致]の場合に、差異が生じている項目の確認方法

### 任意のタイミングによるプロファイルのベリファイの実行方法

ISMは定期的(約24時間周期)にプロファイルのベリファイを自動実行します。また、ユーザーの任意のタイミングでプロファイルのベリファイを実行することもできます。以下は、任意のタイミングでプロファイルのベリファイを実行する操作手順です。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。

「全てのプロファイル」画面が表示されます。

- 3. プロファイルのベリファイを実行するプロファイルを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[ベリファイ実行]を選択します。

「ベリファイ実行」画面が表示されます。

5. 内容を確認し、[実行]ボタンを選択します。

実行状況は「タスク」画面で確認できます。詳細は、「2.13.4 タスク管理」を参照してください。

タスク完了後、当該プロファイルの[ベリファイステータス]を確認します。[ベリファイステータス]が処理中の場合は、[更新]ボタンを選択 して画面を更新します。

#### [ベリファイステータス]が[不一致]の場合に、差異が生じている項目の確認方法

[ベリファイステータス]が[不一致]と表示されている場合、該当プロファイルで差異が生じている項目の確認方法は、以下のとおりです。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[プロファイル設定]-[全てのプロファイル]を選択します。 「全てのプロファイル」画面が表示されます。
- 3. [ベリファイステータス]が[不一致]になっている、プロファイル名を選択します。
- [BIOS]タブ、または[iRMC]タブを選択します。
   差異が生じている場合、「プロファイル設定に差分があります」というメッセージが表示されます。
- 5. メッセージ下のプルダウンボックスで「実機設定との差分」を選択します。 差異が生じている項目が赤色で表示されます。

# 関 ポイント

 プロファイルのベリファイでBIOS設定を確認するには、BIOSパラメーターのバックアップファイルがサーバー上に保持されている必要 があります。このため、プロファイル適用時にプロファイルのiRMC設定で[自動BIOSパラメーターバックアップ]を有効に指定してく ださい。

- ・サーバーのiRMC設定で[自動BIOSパラメーターバックアップ]の項目を無効にしている場合や、項目が存在しないサーバーの場合、 最新のBIOS設定でプロファイルのベリファイが実行されません。その場合、BIOSのハードウェア設定をバックアップしてから(「2.10.1 ハードウェア設定のバックアップ」参照)、プロファイルのベリファイを実行してください(「任意のタイミングによるプロファイルのベリファイの 実行方法」参照)。サーバーのiRMC設定に[自動BIOSパラメーターバックアップ]の項目が存在するかの確認は、以下のマニュアルを 参照してください。
  - [ServerView Suite Remote Management iRMC S2/S3 integrated Remote Management Controller]
  - 『FUJITSU Software ServerView Suite iRMC S4 Web インターフェース』
  - 『FUJITSU Software ServerView Suite iRMC S5 Web インターフェース』
- ・ ノードがメンテナンスモードの場合、ISMによる定期的なプロファイルのベリファイは実行されません。この場合、プロファイルのベリファイは手動で実行してください。
- ・iRMC設定の[プロキシサーバー]-[パスワード]の項目は、プロファイルのベリファイの対象外です。
- ・「プロファイル適用」画面で以下の設定内容のプロファイルを適用した場合、[ベリファイステータス]は[ベリファイ失敗]と表示されます。 手動でプロファイルのベリファイを実行してください。
  - [適用モード]:[プロファイルをノードに適用せず、ISM上で適用したことにする]
    - [適用モード]は、[高度な設定を有効にする]にチェックを付けた場合に選択できる項目です。
  - 適用前の[ステータス]:[未適用]

# 🕝 注意

iRMC設定でLDAPが有効で、ノードの詳細画面の[Web I/F URL]のプロトコルがHTTPのとき、iRMCのファームウェアバージョンによっては、 プロファイルのベリファイがエラーとなることがあります。この場合、ノードを編集して[Web I/F URL]のプロトコルをHTTPSに設定してください。 ノードの編集については、「2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集」を参照してください。

### 2.4.3 OSインストールの設定

プロファイルのOSインストールに関する設定をします。

OSインストールの方法として、以下の2つの方法があります。

・ PXEブート機能を利用する方法

PXEブート機能は、プロファイル管理機能でサーバーへOSをインストールする場合や、ファームウェア管理機能でサーバーまたは搭載 PCIカードのOfflineアップデートを実行する場合に利用します。PXEブート機能を利用するための設定については、「A.1.1プロファイル 管理機能・ファームウェア管理機能使用時のDHCP/PXE設定」を参照してください。

・ ServerView embedded Lifecycle Managementを利用する方法(ISM 2.5.0.010 以降)

ServerView embedded Lifecycle Management機能(以降、「eLCM」と表記)を利用したインストールでは、iRMCのeLCMと、eLCMで 提供されているembedded Installation Management(以降、「eIM」と表記)を利用します。OSインストールの対象サーバーが PRIMERGYとPRIMEQUEST 3000Bの場合に利用できます。

eLCMを利用するためには、Repository Serverの構築を推奨します。Repository Serverを利用することで、事前準備のeIMのダウンロード時間を短縮できます。

# 関 ポイント

Repository Server環境の構築方法、確認方法については、下記のFujitsu マニュアルサイトから該当のマニュアルを参照してください。

http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php

『ServerView Repository Serverインストール&ユーザーガイド』

#### OSインストール時に必要な準備作業(共通)

事前にOSインストール媒体をISM-VA上のリポジトリ領域にコピーしておく必要があります。この作業を「インポート」と呼びます。
 OSインストール媒体のISOイメージをインポートする場合は、ユーザーグループに仮想ディスクを割り当ててください。
 詳細は、「3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て」を参照してください。

#### OSインストール時に必要な準備作業(PXEブート機能を利用する場合)

- ・ 事前にServerView Suite DVDをISM-VA上にインポートしておく必要があります。
  - ServerView Suite DVDのインポートは、Administratorグループに属し、AdministratorロールまたはOperatorロールを持つユーザーで 行ってください。全ユーザーグループで共有されるため、ユーザーグループごとのインポートは必要ありません。 詳細は、「2.13.2 リポジトリ管理機能」を参照してください。
- 対象ノードでPXEブート機能を利用します。管理LANからPXEブートが可能なように、ネットワーク接続および対象サーバーのBIOS 設定を事前に完了させてください。また、ネットワーク内に別途DHCPサーバーが必要です。PXEブート時に適切なIPv4アドレスを対象 ノードにリースできるようにDHCPサーバーを設定してください。

詳細は、「A.1.1 プロファイル管理機能・ファームウェア管理機能使用時のDHCP/PXE設定」を参照してください。

#### OSインストール時に必要な準備作業(eLCMを利用する場合)

- 事前に以下の作業が必要です。
  - 対象ノードで管理LANへのネットワーク接続を事前に完了

OSインストール時に使用するLANポートを、ノードの詳細画面の[プロファイル]タブ、またはプロファイルの「管理LAN ネットワークポート設定」で設定してください。未設定の場合は、オンボードLANの先頭ポートが使用されます。

また、ネットワーク内に別途DHCPサーバーが必要です。OSインストール時に適切なIPv4アドレスを対象ノードにリースできるように DHCPサーバーを設定してください。DHCPサーバーは、ISM-VA内のDHCP機能を有効にするか、対象ノードと同じネットワー クセグメント内でDHCPサーバーを動作させ、OSインストール用のLANポートに対して適切なIPv4アドレスがリースできるよう設定 してください。その際、リース期間は60分以上に設定してください。

例:ISM-VAが192.168.1.100/24 に接続している場合のスコープ設定例

- リース範囲:192.168.1.128~192.168.1.159
- リース期間:8日間
- 対象サーバーにeLCMの環境を構築
- 対象サーバーのiRMC上のbootable SDカードにeIMをダウンロード

eLCMを利用する場合、ServerView Suite DVDをISM-VA上ヘインポートする必要はありません。

eIMのダウンロードに必要なRepository Serverに関する設定に、iRMC設定のプロファイルを利用できます。詳細は、『プロファイル 管理機能プロファイル設定項目集』の「1.PRIMERGY・PRIMEQUEST 3000B サーバー用プロファイルの BIOS/iRMC 設定項目」 を参照してください。

- eLCMの環境構築、eIMのダウンロード後、手動でのノード情報取得

詳細は、「2.2.1.3ノード情報の管理」を参照してください。

### 関 ポイント

eLCMの環境の構築方法、確認方法、eIMのダウンロード方法については、下記のFujitsuマニュアルサイトから該当のマニュアルを参照してください。

http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php

- •『ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) 1.2 for iRMC S4 概要』
- •『ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) 1.2 for iRMC S5 概要』



- ・ eLCMで利用できるeIMのイメージバージョンは、13.19.07以降です。
- ・ iRMC S4を搭載したサーバーの場合、eLCMを利用できるiRMCのファームウェアバージョンは9.xxF以降です。

#### OSインストールの注意事項(PXEブート機能を利用する場合)

ネットワーク環境や対象サーバーのBIOS設定などに問題がある場合はPXEブートに失敗して、対象サーバーでインストール済みOSが起動 することがあります。この場合、OSインストール対象のサーバーに対して、ISMによるシャットダウン操作は行われません。プロファイル適 用処理(タスク)はタイムアウト時間経過後にエラー終了します。

タイムアウトでエラー終了する前にプロファイル適用処理を強制的に中止するときには、タスクをキャンセルしてください。

### OSインストール後に実行されるスクリプトの指定手順(共通)

OSインストール後に、指定したスクリプトを実行させる場合は、事前にスクリプトファイルをISM-VAに転送しておく必要があります。

- 1. OSインストール後に実行させたいスクリプトを用意します。
- 2. ISM-VAにFTPで接続し、スクリプトファイルを転送します。

ftpディレクトリ配下にスクリプト用の任意のディレクトリを作成し、その下にスクリプトを転送してください。

FTP転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

3. プロファイルの追加または編集で、[インストール後のスクリプト実行]の項目にスクリプトファイルを格納したディレクトリと実行する スクリプトファイル名を指定します。

### 2.4.4 仮想IO管理機能

仮想IO管理機能は、LAN、FC (Fibre Channel)のI/Oパラメーター (MACとWWN)を仮想化する機能です。

- ・LANコントローラーのMACアドレスの代わりに仮想MACアドレスを使用できます。
- ・ FCコントローラーのWWNの代わりに仮想WWNを使用できます。
- ・ 仮想MACアドレス、仮想WWN、ネットワーク経路の割当て、およびネットワークブートのI/Oパラメーターをプロファイルとして保持できます。

### 関 ポイント

仮想MACアドレスや仮想WWNは、ISMで管理するノード全体またはノードグループ単位に一意である必要があります。このため、仮想 MACアドレスや仮想WWNなどの仮想IOを設定したプロファイルは、複数のノードに適用できません。



・ ServerView Virtual-IO Manager (VIOM)などの仮想IOを管理するソフトウェアが動作している場合、ISMとの競合に注意してください。

. . . . . . . . . . . . . . . .

- VIOMが動作している場合は、競合を避けるため、ISMとVIOMでは同じノードを管理しないようにしてください。
- 仮想IOのUEFIブートモードで設定した設定値は、BIOSのCSM Configurationの設定に反映されます。UEFIブートモードの各設定値の詳細については、『プロファイル管理機能プロファイル設定項目集』の「4.2 ポート設定」を確認してください。
- ・ PRIMERGY BXシリーズでMMBのファームウェア版数が5.71より前の場合、MMBから仮想IOの設定をリセットしないでください。
- ・ PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)の場合、拡張パーティションは対応していません。物理パーティションのみ設定できます。
• PRIMEQUEST 3000シリーズ (Partition) の場合、パーティションのiRMCのIPアドレスとユーザーアカウントの設定が必要です。各設 定方法については、以下の参照先を確認してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/servers/primequest/products/3000/catalog/manual/3000/

- iRMC IPアドレス設定

『PRIMEQUEST 3000 シリーズ 運用管理ツールリファレンス (MMB)』の「2.4.3.1 [IPv4 Console Redirection Setup] 画面」

- iRMC ユーザーアカウント設定

『PRIMEQUEST 3000 シリーズ 運用管理ツールリファレンス (MMB)』の「3.2.78 set irmc use」

また、パーティションのノードの編集で、iRMC情報を設定してください。

- ・ PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)の場合、BIOSのCSM設定を無効にしてください。
- ・ PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)の場合、UEFIを使用してください。UEFIの設定方法については、『プロファイル管理機能プロファイル設定項目集』の「4.2 ポート設定」を確認してください。
- ・ PRIMERGY やPRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)の場合、仮想MACアドレスの設定で、LANカードのポートのブート数を1つ 以上にする必要があります。ブート対象が複数ある場合(LANカードのポート以外にもある場合)は、意図したブートの優先順位になっ ているかを確認します。
- ・ SNMPトラップ送信先にISMのIPアドレスが設定されたサーバーに適用済みの仮想IO設定を含むプロファイルを解除すると、SNMPトラップ送信先に設定されたISMのIPアドレスは削除されます。

#### MACアドレス、WWNの仮想化

サーバーの仮想IO(仮想MACアドレスや仮想WWNなど)の設定をプロファイルとして管理し、プロファイルを適用することによって仮想IO 管理機能を使用可能にします。管理対象サーバーやPCIカードを交換する際に周辺機器の設定変更作業の手間を軽減し、ネットワーク 情報の再設定作業も容易に行えます。

仮想IO管理機能を使用した管理対象サーバー、およびPCIカードの交換は、以下の手順で行うことを想定します。

#### 図2.10 仮想IO管理機能を使用した管理対象サーバーの交換



#### 図2.11 仮想IO管理機能を使用したPCIカードの交換



注意

PCIカードを交換した後、ノード情報を更新する前にプロファイルを適用した場合、エラーとなることがあります。この場合、プロファイル適用前 に、ノード情報を更新してください。ノード情報の更新については、「2.2.1.3 ノード情報の管理」を参照してください。

#### 仮想IOのiRMC AC電源OFFリカバリ

iRMCの電力が喪失(すべての電源ケーブルの切断、またはデータセンターでの電力喪失)したとき、iRMCは仮想IO設定を失います。AC 電源が復帰し、iRMCが再びブートされたとき、仮想IO設定を再適用します。

#### 仮想IOのiRMC AC電源OFFリカバリに必要な準備作業

事前にサーバーのSNMPトラップ送信先にISMのIPアドレスを設定しておく必要があります。



- この処理が動作するには、ISMとiRMCがアクセス可能であることが必要です。

- 仮想IOのiRMC AC電源OFFリカバリは、PRIMERGYの場合のみ有効です。

PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)の場合は、装置側のパーティションのiRMCアカウントを再設定してから、手動でプロファイルを再適用してください。

### 関 ポイント

iRMCは、ISMから仮想IO設定の再適用が完了するまでの一定時間、仮想IO設定の再適用を促すSNMPトラップを定期的にISMに 送信します。この処理は、iRMCユーザーインターフェースまたはBIOSインターフェースで仮想IOの管理状態を無効にすることで中断 できます。

仮想IOの再設定に成功した場合でも、エラーメッセージが出力されることがあります。仮想IOの再設定がされているか、確認してください。

リカバリ機能による再適用が実施されない場合は、プロファイルの再適用を実施してください。

#### 2.4.5 プール管理機能

プール管理機能は、アドレスリソースをプール化して管理する機能です。主に以下の機能があります。

- ユーザーが使用可能なアドレス範囲をプールとして設定
- ・ 要求に応じて、プールから値を払い出し
- 不要になった値をプールに返却

#### プールの対象リソース

- プールの対象とするリソースは、以下の仮想アドレスです。
- ・ 仮想MACアドレス
- 仮想WWN
- プール管理機能は、仮想IO管理機能において、上記の仮想アドレスを設定する際に使用します。

プロファイル作成時に上記の仮想アドレスを設定する場合、使用する仮想アドレスの値を入力しなくても自動的にプール範囲から値の払い 出しができます。また、設定されているプール範囲から払い出す値を選択することもできます。

上記の仮想アドレスが設定されているプロファイルを削除すると、割当てが解除された仮想アドレスがプールに返却されます。

ここでは、以下の操作について説明します。

- ・ プール設定の登録
- ・ プール設定の確認
- ・ プール設定の編集
- プール設定の削除

#### プール設定の登録



- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]-[プール設定]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。
- 3. 「プール登録」画面で必要な情報を設定し、[登録]を選択します。
  - ー プールタイプ

設定するプールの種類を選択します。

- 開始アドレスおよび終了アドレス

設定するプール範囲の開始アドレスと終了アドレスを設定します。

- 使用可能ユーザーグループ

設定するプール範囲から値を払い出すことができるユーザーグループを選択します。

[全てのユーザーグループ]を選択した場合、どのユーザーもここで設定したプール範囲から値を払い出すことができます。

#### プール設定の確認



ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]-[プール設定]を選択して、「プールリスト」画面を表示します。 「プールリスト」画面には、ユーザーが使用可能なプール設定が表示されます。また、残っている使用可能なアドレス数および払い出し済 みのアドレスを確認できます。

残っている使用可能なアドレス数が0の場合、そのプール範囲からの払い出しはできません。「プール設定の登録」または「プール設定の 編集」を実行してプール範囲を追加してください。

#### プール設定の編集



プール設定の編集では、開始アドレスおよび終了アドレスのみ編集できます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]-[プール設定]を選択します。
- 2. 編集するプール設定を選択し、[アクション]ボタンから[編集]を選択します。
- 3.「プール編集」画面で必要な情報を設定し、[登録]を選択します。

### G 注意

払い出し済みアドレスがある場合、払い出し済みアドレスがプール範囲外となる設定はできません。払い出し済みアドレスを確認して編集 してください。

#### プール設定の削除



- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]-[プール設定]を選択します。
- 2. 削除するプール設定を選択します。[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
- 3. 削除対象を確認し、[削除]を選択します。

### 2.4.6 ブート情報の確認



仮想IO管理機能で設定したノードのブート情報を確認できます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 「ノードリスト」画面の[カラム表示]欄で[ブート情報]を選択します。

### 2.5 ログ管理機能

ログ管理機能は主に以下の用途で利用する機能です。

- ノードのログを、指定したスケジュールで定期的に収集
- ・ ノードのログを、任意のタイミングで収集
- ・ 収集したログをダウンロードして利用
- ・ GUI画面上での参照やキーワード検索を実施

ISMでは、「取得するログの種類」や「収集スケジュール」をノードごとに設定できます。

その設定に従ってノードから収集したログデータのひとかたまりを「保管ログ」と呼びます。

保管ログは、各ノードから収集されたログファイルがそのままのデータ形式で管理サーバー内に保管されます。任意のタイミングでISMの GUIを操作して、保管ログをzipファイルにして管理端末にダウンロードできます。 保管ログの任意のログファイルは、収集後直ちに、ISMの基準に従って「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」に分類されます。管理 サーバー内には、GUIに一覧(検索)表示するための「ログ検索用データ」と、ダウンロードするための「ダウンロード用データ」として、別々に 蓄積されます。ISMでは、この状態のログをまとめて「ノードログ」と呼びます。

「ノードログ」はGUIに一覧表示されます。さらに「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」での分類や発生日時などで表示内容をフィ ルタリングできます。また、フィルタリングされたログの一覧をCSVファイルやzipファイルとして、管理端末にダウンロードできます。

#### 図2.12 ログ管理機能のイメージ





ISMは保管ログのフォーマットを解析し、「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」に分類します。各ノードのログメッセージのフォーマットは、OSのデフォルト状態から変更しないでください。

例えばLinuxのオペレーティングシステムログの場合、OSのシステムログの設定でログメッセージのフォーマットが変更されると、ISMは そのログを認識できなくなり、正しいノードログを作成できなくなります。

以下について説明します。

- ・ 2.5.1 収集可能なログの種類
- ・ 2.5.2 ログ保有期間の設定
- ・2.5.3 ログ収集対象と収集日時の設定
- ・ 2.5.4 ログ収集の動作
- ・ 2.5.5 ノードログの検索
- ・ 2.5.6 ノードログのダウンロード
- ・ 2.5.7 保管ログのダウンロード
- ・ 2.5.8 ノードログの削除

・ 2.5.9 保管ログの削除

### 2.5.1 収集可能なログの種類

ログ管理機能は、ハードウェアログ、オペレーティングシステムログ、ServerView Suiteログの3種類のログが収集可能です。サポートするハードウェアやOSなどの詳細は、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

#### ハードウェアログ

各種管理対象ノードの装置ログを収集します。

種別	収集対象ノード	収集する保管ログ種類	解析および蓄積されるノードログ種類
サーバー	PRIMERGY (CX1430 M1を除く)	SEL System Report	SEL
	PRIMEQUEST 3000B	(IRMC S4以降を搭載したサーハー)	
	PRIMERGY CX1430 M1	SEL (バイナリ)	なし
シャーシ	PRIMERGY BX	show Log/MgmtBlade LogMgmtBladeAllコマンドの出力結果 set SystemInfo/Dump Started=trueコマ ンドの出力結果	show Log/MgmtBlade LogMgmtBladeAll コマンドの出力結果
	PRIMEQUEST 3000シ リーズ (Partition)	SEL opelogviewコマンドの出力結果 selviewコマンドの出力結果 configviewコマンドの出力結果	SEL
ストレージ	ETERNUS DX/AF	export logコマンドの出力結果 show eventsコマンドの出力結果	show eventsコマンドの出力結果
	ETERNUS NR (NetApp)	event log showコマンドの出力結果 /mroot/etc/logディレクトリ配下の各種 ファイル	event log showコマンドの出力結果
コネクション ブレード	Ethernet Switch	show tech-supportコマンドの出力結果	show logging buffered、またはshow logging syslogコマンドの出力結果 (show tech-supportコマンドの出力結果に 含まれている)
	Fibre Channel Switch	supportshowコマンドの出力結果 supportsaveコマンドで作成される各種 ファイル	supportshowコマンドの出力結果
スイッチ	SR-X	show tech-supportコマンドの出力結果	show logging syslogコマンドの出力結果
	CFX		(show tech-supportコマンドの出力結果に 含まれている)
	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6) イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	show tech-supportコマンドの出力結果	show logging persistentコマンドの出力結果 (show tech-supportコマンドの出力結果に 含まれている)
	VDX	copy supportコマンドで作成される各種 ファイル	show logging raslogコマンドの出力結果 show logging auditコマンドの出力結果 (copy supportコマンドで作成される<任意 の文字列>.INFRA_USER.txt.gzファイル に含まれている)

種別	収集対象ノード	収集する保管ログ種類	解析および蓄積されるノードログ種類
	Cisco Catalyst	show tech-supportコマンドの出力結果	show loggingコマンドの出力結果
	Cisco Nexus		(show tech-supportコマンドの出力結果に 含まれている)
IPCOM	IPCOM VX2	SEL System Report (iRMC S4以降を搭載したサーバー)	SEL
	IPCOM EX2 (ISM 2.5.0.030 以降)	show tech-supportコマンドの出力結果	なし

#### オペレーティングシステムログ

管理対象サーバー上で動作しているOSのログを取得します。

取得対象のOS	収集するログ種類		
	OS上での名称	ISM上での分類	
Windows	イベントログ(システムログ/アプリケーションログ)	オペレーティングシステムログ(イベントログ)	
	イベントログ(セキュリティログ)	オペレーティングシステムログ(セキュリティログ)	
Linux	システムログ (/var/log/messages)	オペレーティングシステムログ(イベントログ)	
	システムログ (/var/log/secure)	オペレーティングシステムログ(セキュリティログ)	
VMware ESXi	システムログ(syslog.log)	オペレーティングシステムログ(イベントログ)	
IPCOM OS	システムログ (/var/log/messages)	オペレーティングシステムログ(イベントログ)	
	システムログ (/var/log/secure)	オペレーティングシステムログ(セキュリティログ)	
	テクニカルサポート情報	_	

. . . . . . . . . . . . . . .



仮想マシン上で動作しているOSは取得対象外です。

#### ServerView Suiteログ

. . . . . . . . . .

管理対象サーバー上で動作しているソフトウェア(ServerView Suite製品)のログを取得します。

取得対象のソフトウェア	収集するノードログ種類
ServerView Agents	PrimeCollectコマンドの出力結果
ServerView Agentless Service	PrimeCollectコマンドの出力結果
ServerView RAID Manager	動作ログ(RAIDLog.xml、snapshot.xml)



・ 仮想マシン上で動作しているServerView Suiteログは取得対象外です。

・ ServerView Suiteログは、ノードログ作成対象外です。

### 2.5.2 ログ保有期間の設定



ログの保有期間は、分類された「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」のそれぞれに対して別々に設定できます。また、分類前の「保管ログ」についても別途保有世代数を設定できます。

ログの保有期間は任意の値に設定できます。

「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」は、それぞれの保有期間を日数で設定します。指定した日数より古いタイムスタンプのログは 削除されます。デフォルトでは過去30日分が保有される設定になっています。設定可能な範囲は1日~1830日(約5年分)です。

「保管ログ」はスケジュール動作または任意タイミングの収集を一回とカウントしたときに、過去何世代分を保有しておくかを設定します。設定した世代数より古い「保管ログ」は削除されます。デフォルトでは過去7世代分が保有される設定になっています。設定可能な範囲は1~366世代です。

### 関 ポイント

「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」「保管ログ」のそれぞれの保有期間、保有世代数は互いに影響しません。

例えば、「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」のそれぞれの保有期間が30日に設定されている状態で、対象ノードには過去1 年分のログが蓄積されている場合、ログ収集を実行すると、「保管ログ」には1年分すべてが保存されます。「イベントログ」「操作ログ」 「セキュリティログ」は過去30日より古いログは保存されません。

・最初のログ収集を実行する前に、保有期間の設定が運用に最適な値となっていることを確認してください。

デフォルトでは、「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」のそれぞれの保有期間は30日に設定されています。

最初のログ収集でノードから「保管ログ」を取得したとき、30日分より古いログは「イベントログ」「操作ログ」「セキュリティログ」のそれ ぞれには蓄積されません。

2回目以降のログ収集の前に保有期間を30日より大きな値に変更しても、30日以前のノードログはさかのぼって蓄積されることはありません。

過去30日より前のログを蓄積したい場合は、最初のログ収集を実行する前に、ログ保有期間の設定を30日より大きな任意の値に変更 してください。

### 2.5.3 ログ収集対象と収集日時の設定



ISMに登録したノードにログ収集の設定をすることで、ノードから各種ログを収集することができます。

各ノードに以下の内容を設定してください。

ログ収集ターゲット

収集対象とするログの種類を「ハードウェア」「オペレーティングシステム」「ServerView Suite」の中から任意に組み合わせて指定します。 収集対象ノードがサーバー以外の場合は、「ハードウェア」だけが指定できます。

1つも選択しなければログの収集は行われません。

・保有期間(すべて必須)
 イベントログ:保有しておく最大日数を設定します。
 操作ログ:保有しておく最大日数を設定します。
 セキュリティログ:保有しておく最大日数を設定します。
 保管ログ:保有しておく最大世代数を設定します。

ノードからのログ収集は、以下の2通りの実行方法があります。

- ・ 任意のタイミングで手動実行する
- ・ スケジュールに従って自動実行する

ログの取得をスケジュールに従って定期的に自動実行したい場合は、それぞれのノードで実行スケジュールを設定します。

## 🌀 注意

ISMは、ノードからの情報を取得し確認したうえで、そのノードが「ハードウェアログ」「オペレーティングシステムログ」「ServerView Suiteログ」 の各種ログの収集対象として有効であるかどうかを判定します。

ログ収集ターゲットの設定において、本来は設定可能であるべき「ハードウェアログ」「オペレーティングシステムログ」「ServerView Suiteログ」 が設定不可能な状態になっている場合は、そのノードからの情報取得が正常に完了していない可能性があります。

- 「ハードウェアログ」が設定不可能な場合は、管理サーバーとノードとのネットワーク接続や、ノードプロパティの設定(特にネットワーク 関連項目)を再度確認します。その後、[ノード情報取得]を再実行してください。
- ・「オペレーティングシステムログ」「ServerView Suiteログ」が設定不可能な場合は、ノードのOS情報の内容が正しく登録されているかを 確認します。その後、[ノード情報取得]を再実行してください。
- 「ServerView Suiteログ」は、ログ収集に対応したServerView Suite製品(ServerView Agents、ServerView Agentless Service、 ServerView RAID Manager)がインストールできるOSである場合のみ設定可能な状態となります。

定期ログ収集を行う場合は、スケジュールを設定します。

ノード1台ごとに設定したスケジュールで、指定した種類のログを収集し、ISM-VAの定められた領域に保管しておくことができます。

収集スケジュールの指定は以下の2種類が可能です。

• 曜日指定

曜日ごとにログ取得の時刻を指定します。ログを取得する曜日と時刻を「毎週〇曜日の○時○分」のように指定します。また、「毎月の第 △○曜日の○時○分」といった指定も可能です。

- 例1)毎週日曜日23:00にログ取得
- 例2)毎月の第一月曜日の12:10にログ取得

例3)毎週水曜日の11:00と金曜日の18:00にログ取得

• 日付指定

毎月の決まった日、または最終日ごとにログ取得の時刻を指定します。

例1)毎月10日の11:00と20日の18:00にログ取得

例2)毎月最終日の23:50にログ取得

GUIを使った設定操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ログ収集設定]を選択します。
- 3. 設定対象のノードにチェックを付けます。複数のノードにチェックすると、同様の内容を一度に設定できます。
- 4. [アクション]ボタンから[ログ収集設定編集]を選択します。

### 몓 ポイント

ログ収集設定編集操作は、以下の手順で表示される画面でも同様の操作が行えます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - ノードリストの[カラム表示]から[ログ収集設定]を選択します。

- ノードリストで対象の[ノード名]を選択し、[ログ収集設定]タブを選択します。



ログ収集設定編集のスケジュールに設定する時間は、ISM-VAのタイムゾーンの時間で設定してください。 ISM GUIのタイムゾーンの時間を設定した場合、期待したスケジュール時間に定期ログ収集が実行されないことがあります。 スケジュール設定後、[次回実行日時]欄で、期待したスケジュール時間が設定されていることを確認してください。 ISM-VAのタイムゾーンについては、ISM管理者に確認してください。

### 2.5.4 ログ収集の動作



#### 定期ログ収集

定期ログ収集は、ノードのログを指定したスケジュールで定期的に収集して蓄積します。 定期ログ収集を行うためには、ログ収集のスケジュール設定を行う必要があります。 スケジュール設定時刻になると、自動的にログ収集が開始されます。



 ・ 定期ログ収集では収集開始時刻にログ収集できない状態だった場合は、収集がスキップされます。ログ収集は、次回のスケジュール 日時で取得されます。

ログ収集できない状態の例を示します。

- ノードからのログ収集が正常に実施できない(電源がオフになっている、ネットワーク通信できないなど)
- ノードに対してISMで別の操作を実施している
- ノードがメンテナンスモードになっている(手動での取得は可能)
- ISMが停止している

ログ収集できなかった場合は、ISMの[イベント]-[イベント]-[運用ログ]にエラーイベント(メッセージIDが「5014」で始まるログ)が登録されます。

- ノードの種類によっては、ログ収集に時間がかかることがあります。そのため、ログ収集のスケジュール時刻と保有しているログのタイムスタンプに大きな差が生じる場合があります。
- ・ 定期ログ収集開始後は、ログ収集を途中でキャンセルできません。そのため、対象ノードに対してファームウェアアップデート、プロファイル適用などのメンテナンスが予定され、定期ログ収集の実行時刻と重なる場合、メンテナンスが行えなくなる可能性があります。
   事前に定期ログ収集を無効にするか、スケジュール設定時刻の変更を推奨します。
- ・同時にログ収集可能なノード数には上限があります。上限数のログ収集が実行中の場合、あとから開始するログ収集はすぐに実行さ れず、先に実行しているログ収集が終了してから実行されます。
- ・ログ削除実行中のノードに対して実行されたログ収集は、ログ削除が完了するまで保留されます。ログ削除完了後に実行されます。

#### 手動ログ収集

ノードのログを任意のタイミングで収集して蓄積します。

操作方法については、『操作手順書』の「5.3 管理対象ノードのログを収集する」を参照してください。

#### ログ保管先のディスク容量監視機能

ログファイルは、ノードが所属しているユーザーグループのログ保存領域に保管されます。

本機能はユーザーグループのログ保存領域の容量を監視します。

ISMが保管する各種ログファイル(保管ログ、ノードログ(ダウンロード用データ)、ノードログ(ログ検索用データ))の総容量の上限(サイズ 制限)とディスク容量監視(しきい値監視)の設定値はユーザーグループ設定に設定されています。ユーザーグループ設定については、 『操作手順書』の「2.7.2 ユーザーグループを管理する」を参照してください。

各種ログファイルの総容量が設定値に近づくと、グローバルナビゲーションメニューの[イベント]-[イベント]の[運用ログ]タブに警告イベントが登録されます。設定値を超えた(エラーイベントが登録された)場合は、新たなログは保管されません。

エラーイベントが登録された場合、イベントが発生したノード、または同じユーザーグループに所属している別ノードに対して、手作業で不要なログを削除するか、保管期限を超えたログが自動削除されて空き領域が増えると、新しいログが保管されるようになります。

条件	動作
ログファイルの総容量がディスク容量監視の設	・ログ収集は行う。
<ul><li> <li>         ・</li></li></ul>	・ [イベント]-[運用ログ]に警告イベントが出力される。
	表示されるメッセージは以下のような内容になります。
上限設定値が10GB、ディスク容量監視の設定値が80%の場合、ログファイルの総容量が	ー 保管ログの場合
8GBを超えると右記動作を行います。	ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ユーザーグループ(<ユーザー グループ名>)の保管ログ保存領域が(xxMB)となり、しきい値(xx%) (xxMB)を超過しました。
	「2.5.9 保管ログの削除」参照
	ー ノードログ(ダウンロード用データ)の場合
	ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ユーザーグループ(<ユーザー グループ名>)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が(xxMB) となり、しきい値(xx%)(xxMB)を超過しました。
	「2.5.8ノードログの削除」参照
	ー ノードログ(ログ検索用データ)の場合
	ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ノードログ(ログ検索用データ)保 存領域が(xxMB)となり、しきい値(xx%)(xxMB)を超過しました。
	「2.5.8ノードログの削除」参照
ログファイルの総容量が上限設定値を超えた	・ログ収集を行わない。
場合	・ [イベント]-[運用ログ]にエラーイベントが出力される。
	表示されるメッセージは以下のような内容になります。
上限設定値か10GBの場合、ロクファイルの総 容量が10GBを超えると右記動作を行います。	ー 保管ログの場合
	ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ユーザーグループ(<ユーザー グループ名>)の保管ログ保存領域が設定容量(xxMB)に達しました。
	「2.5.9 保管ログの削除」参照
	- ノードログ(ダウンロード用データ)の場合
	ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ユーザーグループ(<ユーザー グループ名>)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域が設定容 量(xxMB)に達しました。
	「2.5.8ノードログの削除」参照
	ー ノードログ(ログ検索用データ)の場合
	ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ノードログ(ログ検索用データ)保 存領域が設定容量(xxMB)に達しました。

条件	動作
	「2.5.8ノードログの削除」参照

### 2.5.5 ノードログの検索



蓄積された「ノードログ」から、指定したキーワードを含むログを検索して表示できます。

「ノードログ」画面を開いた初期状態では、ノードごとに蓄積された「ノードログ」がひとまとめに一覧表示されます。 GUIを使ったログの検索操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ノードログ検索]を選択します。
- 3. GUI上の検索用テキストボックスにキーワードを入力します。 入力したキーワードを含むログが表示されます。

次にGUIを使ったログのフィルタリング操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ノードログ検索]を選択します。
- 3. [フィルター]ボタンを選択します。
- 「フィルター」画面で条件を入力し、[フィルター]ボタンを選択します。
   入力した条件に合致したログが表示されます。

### 믿 ポイント

ログの簡易的なダウンロード機能として、GUI画面の現在の表示内容をCSVファイルとして出力できます。CSV出力は、[アクション]ボタ ンから[CSVエクスポート]を選択することで実行できます。

### 2.5.6 ノードログのダウンロード



蓄積しているノードログを期間、種別を指定してダウンロードできます。期間はISM-VAのタイムゾーンの日付で指定します。

また、複数のノードのログをまとめてダウンロードできます。

ダウンロードファイルは、1つのzipファイルに圧縮されます。

また、zipファイルにパスワードを設定することもできます。

GUIを使ったログのダウンロード操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ログ管理]-[ノードログ]タブを選択します。
- 3. 対象のノードにチェックを付けます。

- 4. [アクション]ボタンから[ダウンロードファイル作成]を選択し、画面に従ってダウンロードファイル作成を実行します。 「結果」画面が表示されます。この画面に表示されるタスク詳細の番号を控えておきます。
- 5. ダウンロード用ファイルの作成完了を待ちます。

作成状況は、画面上部に表示されるダウンロードファイル項目で確認します。 または、グローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択し、処理状況を確認します。

タスクタイプは、[Creating Node Log download file]と表示されます。

タスクIDは、「結果」画面で控えたタスク詳細の番号を確認してください。

6. ダウンロードファイルの作成が完了したら、[ダウンロード]ボタンを選択します。

### 関 ポイント

E.....

ノードログのダウンロード操作は、以下の手順で表示される画面でも同様の操作が行えます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - ノードリストの[カラム表示]から[ログ収集設定]を選択します。
  - ノードリストで対象の[ノード名]を選択し、[ログ収集設定]タブを選択します。
- ・ 複数のノードを選択した場合でも、ダウンロードファイルは1つのzipファイルにまとめられます。

G 注意

 ノードログのダウンロードファイル作成で指定する期間の日付は、ISM-VAのタイムゾーンの日付で指定してください。ISM GUIのタイムゾーンの日付を指定した場合、期待した日時のノードログがダウンロードされないことがあります。ISM-VAのタイムゾーンについては、 ISM管理者に確認してください。

- ・ ISMでは、ダウンロードファイルは常に1つしか保持できません。そのため、ログのダウンロード操作を連続で実行した場合、以前に作成 されたダウンロードファイルは削除されます。
- ログ収集中のノードに対するダウンロードファイル作成は実行できません。ログ収集完了後にダウンロードファイル作成を実行して ください。

ダウンロードしたログは、以下のファイル名になります。

• ダウンロードファイル名

NodeLog_<ダウンロード指定期間>.zip

<ダウンロード指定期間>のフォーマットは<指定開始日>-<指定終了日>となり、それぞれYYYYMMDD(年月日)で表示されます。

例)2017年11月1日~2017年11月7日の期間を指定した場合

NodeLog_20171101-20171107.zip

zipファイルの展開後のフォルダー構成は以下のとおりです。

• フォルダー構成

<ノード名>_<ノードID>¥<カテゴリー>¥<ログ種別>

<カテゴリー>のフォーマットは、「hardware/os」です。

<ログ種別>のフォーマットは、「event/operation/security」です。

### 2.5.7 保管ログのダウンロード



保管ログをダウンロードできます。また、同一ノードの複数の世代のログや複数ノードのログをまとめてダウンロードできます。ダウンロードファイルは、1つのzipファイルに圧縮されます。また、zipファイルにパスワードを設定することもできます。

GUIを使ったログのダウンロード操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ログ管理]-[保管ログ]タブを選択します。
- 3. ダウンロードする保管ログにチェックを付けます。
- 4. [アクション]ボタンから[ダウンロードファイル作成]を選択し、画面に従ってダウンロードファイル作成を実行します。

「結果」画面が表示されます。この画面に表示されるタスク詳細の番号を控えておきます。

また、[アクション]ボタンから[保管ログファイル確認]を選択し、表示された画面からでもダウンロード操作が行えます。 この場合は、ダウンロードするファイルにチェックを付けます。

5. ダウンロードファイルの作成完了を待ちます。

作成状況は、画面上部に表示されるダウンロードファイル項目で確認します。 または、グローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択し、処理状況を確認します。

タスクタイプは、[Creating Archive Log download file]と表示されます。

タスクIDは、「結果」画面で控えたタスク詳細の番号を確認してください。

6. ダウンロードファイルの作成が完了したら、[ダウンロード]ボタンを選択します。

### 関 ポイント

.....

・ 保管ログのダウンロード操作は、以下の手順で表示される画面でも同様の操作が行えます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - ノードリストの[カラム表示]から[ログ収集設定]を選択します。
  - ノードリストで対象の[ノード名]を選択し、[ログ収集設定]タブを選択します。
- ・ 複数のノードを選択した場合や、複数の保管ログを選択した場合でも、ダウンロードファイルは1つのzipファイルにまとめられます。



- ・ ISMでは、ダウンロードファイルは常に1つしか保持できません。そのため、ログのダウンロード操作を連続で実行した場合、以前に作成 されたダウンロードファイルは削除されます。
- ログ収集中のノードに対するダウンロードファイル作成は実行できません。ログ収集完了後にダウンロードファイル作成を実行して ください。

ダウンロードしたログは、以下のファイル名になります。

• ダウンロードファイル名

ArchivedLog_<ダウンロードファイル作成日時>.zip

zipファイルの展開後のフォルダー構成は以下のとおりです。

• フォルダー構成

<ノード名>_<ノードID>¥<日時>_<ノード名>_<ノードID>¥<カテゴリー>

<日時>のフォーマットは、「YYYYMMDDhhmmss(年月日時分秒)」です。

 $< \lambda \neq 0$ 

#### 2.5.8 ノードログの削除



設定した保有期間を経過したノードログ(ダウンロード用データ、およびログ検索用データ)は自動的に削除されます。手動で任意のノードログを個別に削除することもできます。その場合、ノード名や期間、ログの種類を条件として、対象を絞り込んだうえで削除を実行します。

ダウンロード用データ、およびログ検索用データは、同じ対象のデータが同時に削除されます。

GUIを使ったノードログの削除操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ログ管理]-[ノードログ]タブを選択します。
- 3. 対象のノードにチェックを付けます。

複数のノードを選択できます。

- [アクション]ボタンから[ノードログファイル削除]を選択し、画面に従ってログの削除を実行します。
   「結果」画面が表示されます。この画面に表示されるタスク詳細の番号を控えておきます。
- 5. グローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択し、処理状況を確認します。

タスクタイプは、[Deleting Log files]と表示されます。

タスクIDは、「結果」画面で控えたタスク詳細の番号を確認してください。



- ノードログの削除には時間がかかることがあります。このため、削除処理が完了するまで、GUIに削除対象としたノードログの情報が表示 される場合があります。この場合、「タスク」画面の該当タスクでノードログの削除処理完了を確認し、本画面を再表示してください。
- 大量のノードログを一度に削除するときは、削除に数分から数時間かかる場合があります。なお、選択したノードのすべてのログを削除してもよい場合は、削除条件の[種類]にすべてのログ種類を選択し、[期間]に削除当日の日付を指定することで、短時間で削除できます。
- ログ収集実行中のノードに対して実行されたノードログ削除は、ログ収集が完了するまで保留されます。ノードログ削除は、ログ収集 完了後に実行されます。

#### 2.5.9 保管ログの削除



設定した保有回数を超えた保管ログは自動的に削除されます。手動で任意の保管ログや保有世代を指定して蓄積された保管ログを個別に 削除することもできます。

GUIを使った保管ログの削除操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ログ収集]を選択します。
- 2. ログ収集メニューから[ログ管理]-[保管ログ]タブを選択します。

3. 対象のノードにチェックを付けます。

複数のノードを選択できます。

- [アクション]ボタンから[保管ログファイル削除]を選択し、画面に従って削除を実行します。
   「結果」画面が表示されます。この画面に表示されるタスク詳細の番号を控えておきます。
   また、[アクション]ボタンから[保管ログファイル確認]を選択し、表示された画面からでも削除操作が行えます。
   この場合は、削除するファイルにチェックを付けます。複数のファイルにチェックを付けると、一度に削除できます。
- 5. グローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択し、処理状況を確認します。

タスクタイプは、[Deleting Log files]と表示されます。

タスクIDは、「結果」画面で控えたタスク詳細の番号を確認してください。

## 🌀 注意

・保管ログの削除には時間がかかることがあります。このため、削除処理が完了するまで、GUIに削除対象とした保管ログの情報が表示 される場合があります。この場合、「タスク」画面の該当タスクで保管ログの削除処理完了を確認し、本画面を再表示してください。

 ログ収集実行中のノードに対して実行された保管ログ削除は、ログ収集が完了するまで保留されます。保管ログ削除は、ログ収集 完了後に実行されます。

.....

### 2.6 ファームウェア管理機能

ファームウェア管理機能は主に以下の用途で利用する機能です。

- ・ 管理対象ノードで現在動作しているファームウェアバージョンをISMのGUI上に表示
- ファームウェアデータを利用して管理対象ノードのファームウェアをアップデート
- ファームウェアデータに添付されているドキュメントを確認
- ServerView embedded Lifecycle Managementを利用して管理対象ノードのファームウェアをアップデート

ファームウェア管理機能の対象ノードは以下のとおりです。

- ・ サーバーおよび搭載されるPCIカード類
- ・ ストレージ
- ・スイッチ

対象ノードの詳細については、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

ここでは、以下について説明します。

- ・2.6.1 ファームウェアバージョンの確認
- ・2.6.2 ファームウェアデータを利用したファームウェアアップデート
- ・2.6.3 ファームウェアデータに添付されているドキュメントの確認
- 2.6.4 ServerView embedded Lifecycle Managementを利用したファームウェアアップデート
- ・ 2.6.5 ジョブ管理
- 2.6.6 ファームウェアベースライン

### 2.6.1 ファームウェアバージョンの確認



GUIを使った操作例を示します。

- 対象ノードの現在のノード情報を取得します。
   ノード情報取得の詳細は、「2.2.1.3ノード情報の管理」を参照してください。
- 2. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 3. [カラム表示]欄で[ファームウェア]を選択します。
- 4. 現行バージョン欄を確認します。

現行バージョン欄が現在動作中のファームウェアバージョンを表しています。

### 2.6.2 ファームウェアデータを利用したファームウェアアップデート

以下について説明します。

- ・2.6.2.1 ファームウェアアップデート方法
- ・ 2.6.2.2 アップデート時の動作
- ・ 2.6.2.3 アップデート時のスクリプト実行
- ・2.6.2.4 ファームウェアアップデートの実施

ファームウェアデータを利用してファームウェアをアップデートする場合は、事前にファームウェアデータをISMにインポートする作業が必要となります。

ファームウェアデータを富士通のWebサイトなどからダウンロードし(下図(1))、それをISM-VA上のリポジトリに転送します(下図(2))。ISM はリポジトリに配置されたファームウェアデータを使用して対象ノードのアップデートを実行します(下図(3))。

リポジトリへファームウェアデータを転送する操作の詳細、「2.13.2リポジトリ管理機能」を参照してください。

#### 図2.13 ファームウェアデータを利用したファームウェアアップデートの流れ



### 2.6.2.1 ファームウェアアップデート方法

ファームウェア管理機能では、「Onlineアップデート」と「Offlineアップデート」の2種類のファームウェアアップデート方法が使用できます。

#### Onlineアップデート

ファームウェアアップデートを行う装置の電源がオンの状態で行うアップデート方法です。サーバーの場合は、電源がオフの状態でもOnline アップデートを実行できます。

ファームウェアアップデートの対象がサーバー(BIOS/iRMC/搭載PCIカード/PRIMEQUEST本体ファームウェア)、スイッチ、ストレージ、 PRIMERGY BXシャーシ(MMB)の場合に使用できます。

#### Offlineアップデート

ファームウェアアップデートを行う装置の電源がオフの状態で行うアップデート方法です。

ファームウェアアップデートの対象がサーバー(BIOS/iRMC/搭載PCIカード/PRIMEQUEST本体ファームウェア)の場合に使用できます。

Offlineアップデートを行う際は、事前にサーバーの電源をオフにしてください。

#### Offlineアップデートに必要な準備作業

サーバー(BIOS/iRMC/搭載PCIカード)にOfflineアップデートを行う場合、以下の準備が必要です。

事前にServerView Suite DVDおよびServerView Suite Update DVDをISM-VA上のリポジトリ領域にコピーしておく必要があります。
 この作業を「インポート」と呼びます。

ServerView Suite Update DVDのISOイメージをインポートする場合は、ユーザーグループのLVMボリュームサイズを拡張してください。

ServerView Suite DVDのISOイメージをインポートする場合は、システムのLVMボリュームサイズを拡張してください。ServerView Suite DVDのISOイメージをISM上に一度インポートしている場合、再度インポートする必要はありません(ユーザーグループごとのインポートは必要ありません)。

詳細は、「2.13.2リポジトリ管理機能」を参照してください。

・ 対象ノードでPXEブート機能を使用します。

PXEブートで使用する管理LANは、ノードの詳細画面の[ファームウェア]タブで設定できます。また、「ファームウェア」画面で対象の ノードを選択した場合に表示される「ノード情報」画面からも設定できます。未設定の場合は、オンボードLANの先頭ポートが使用さ れます。

管理LANからPXEブートが使用できるように、ネットワーク接続および対象サーバーのBIOS設定を事前に完了させてください。また、 ネットワーク内に別途DHCPサーバーが必要です。PXEブート時に適切なIPv4アドレスを対象ノードにリースできるようにDHCPサー バーを設定してください。詳細については、「A.1.1プロファイル管理機能・ファームウェア管理機能使用時のDHCP/PXE設定」を参照 してください。

・ BIOS設定では、ブートモードを確認してください(ISM 2.5.0.010 以降)。

Offlineアップデート実行時の「ファームウェアアップデート」ウィザードで選択する[ブートモード]は、BIOS設定と同じモードにしてください。BIOS設定と選択した[ブートモード]が異なっている場合、PXEブートがエラーになることがあります。



「Onlineアップデート」と「Offlineアップデート」では、必要となるファームウェアデータが異なる場合があります。また、機器によってサポート 範囲が異なります。詳細は、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/linearity/line

### 2.6.2.2 アップデート時の動作

ファームウェアアップデートの対象ノードの種別に応じて、アップデート時およびアップデート後の動作が異なります。 以下に示す表に従ってアップデートを実施してください。

種別	アップデート時およびアップデート後の動作
サーバー(iRMC)	サーバーの電源がオン/オフどちらの状態でもアップデートが可能です。
サーバー(BIOS)	サーバーの電源がオン/オフどちらの状態でもアップデートが可能です。
	・ 電源オンの状態でアップデートした場合
	新しいファームウェア(BIOS)に切り替えるためにサーバーの再起動、および電源をオンにする 操作が必要です。再起動は任意のタイミングで行ってください。再起動時に自動でファームウェ アの適用が行われ、その後サーバーの電源がオフになります。
	電源オフになったあとで、ISMのノードの詳細画面などで電源をオンにすることで新しいファー ムウェアに切り替わります。
	その後、以下を確認してください。
	ー サーバーのBIOSのバージョンが上がっていること
	<ul> <li>iRMCのシステムイベントログでアップデート時にエラーとなっていないこと</li> </ul>
	・ 電源オフの状態でアップデートした場合
	新しいファームウェア(BIOS)に切り替えるためにサーバーの電源をオンにする操作が必要です。 ファームウェアのアップデートが完了したタイミングで自動的に電源がオンの状態になり、その後 サーバーの電源がオフになります。
	電源オフになったあとで、ISMのノードの詳細画面などで電源をオンにすることで新しいファー ムウェアに切り替わります。
	その後、以下を確認してください。
	ー サーバーのBIOSのバージョンが上がっていること
	<ul> <li>iRMCのシステムイベントログでアップデート時にエラーとなっていないこと</li> </ul>

#### 表2.2 Onlineアップデートの場合

種別	アップデート時およびアップデート後の動作
サーバー(PRIMEQUEST本体 ファームウェア)	サーバーの電源がオンの状態でアップデートが可能です。
サーバー(搭載PCIカード)	サーバーで、サポート対象OSが動作している場合にアップデートを実施できます。新しいファーム ウェアが動作するのは再起動後になります。再起動は任意のタイミングで行ってください。
スイッチ (CFX、PY CB Eth Switch 10/40Gb 18/8+2以外) ストレージ	ノードの電源がオンの状態でファームウェアアップデートを実施します。ファームウェアアップデート後 にノードの再起動が実施される場合があります。
スイッチ (CFX、PY CB Eth Switch 10/40Gb 18/8+2)	ノードの電源がオンの状態でファームウェアアップデートを実施します。新しいファームウェアに切り替 えるためにノードの再起動が必要です。再起動は任意のタイミングで行ってください。再起動を行う際、 システム構成によっては通信が遮断される場合があります。システム構成を考慮したうえで再起動を 行ってください。
PRIMERGY BXシャーシ(MMB)	ノードの電源がオンの状態でファームウェアアップデートを実施します。ファームウェアアップデート後にノードの再起動が実施される場合があります。

#### 表2.3 Offlineアップデートの場合

種別	アップデート時およびアップデート後の動作
サーバー(iRMC)	サーバーの電源がオフの状態でアップデートが可能です。
サーバー(BIOS)	ファームウェアアップデート中はサーバーの電源投入および再起動が行われ、ファームウェアアッ
サーバー(搭載PCIカード)	プデート完了後は電源がオフになります。アップデート設定の画面で「アップデート後にノードの電源 をONにする」を選択した場合は、アップデート完了後に電源がオンになります。
	ファームウェアアップデート完了後に自動で新しいファームウェアに切り替わります。
サーバー(PRIMEQUEST本体	サーバーの電源がオフの状態でアップデートが可能です。
ファームウェア)	ファームウェアアップデート中はサーバーの電源投入および再起動が行われ、ファームウェアアップデート完了後は電源がオフになります。
	ファームウェアアップデート完了後に自動で新しいファームウェアに切り替わります。

### 2.6.2.3 アップデート時のスクリプト実行

対象ノードのファームウェアアップデート開始前と完了後に、外部ホスト上に配置した任意スクリプトを実行できます。

Offlineアップデートしようとしている対象ノードを事前にシャットダウンする場合や、Onlineアップデート完了後に再起動する場合などに利用できます。

#### マクロ

スクリプト実行時の引数指定に、以下に示すマクロ(自動変数)機能を使用できます。これらのマクロは、自動的にノード情報に置換されます。 各マクロの詳細は以下のとおりです。

マクロ表記方法	概要
\$_TRGID	ファームウェアアップデート対象ノードのノードID
\$_TRG	ファームウェアアップデート対象ノードのノード名
\$_IPA	ファームウェアアップデート対象ノードのIPアドレス
\$_MDL	ファームウェアアップデート対象ノードのモデル名
\$_OSIP	ファームウェアアップデート対象ノードのOSのIPアドレス
\$_OSTYPE	ファームウェアアップデート対象ノードのOSタイプ
\$_PSKIND	スクリプトの種類



ファームウェアアップデート対象ノードにOS情報が登録されていない場合は、(none)と出力されます。

#### リモートスクリプトを実行するときに必要な準備作業

準備作業については、「2.3.3 アクション設定」の「各アクションを使用するときに必要な準備作業」の「リモートスクリプト実行」を参照してください。

#### スクリプトの登録手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[スクリプト]を選択します。 「スクリプトリスト」画面が表示されます。
- 3. [アクション]ボタンから[追加]を選択します。
- 4. 画面に従ってリモートスクリプトを登録します。
- 5. ファームウェアアップデート画面で、アップデート時に実行するスクリプトを選択します。

### 関 ポイント

- ファームウェアアップデートのスクリプト設定画面でpreアップデートスクリプト、および、postアップデートスクリプトに待機時間を秒単位で 設定できます。
  - preアップデートスクリプトの待機時間は、pre scriptの実行からファームウェアアップデートの実行開始までの待ち時間です。
  - postアップデートスクリプトの待機時間は、ファームウェアアップデートの完了から、post scriptの実行開始までの待ち時間です。
- ファームウェアアップデートのスクリプト設定画面で「ファームウェアアップデートが異常終了した場合でも実行する」を有効にすると、 ファームウェアアップデートが異常終了しても設定したpostアップデートスクリプトが実行されます。
   なお、以下のときは設定を有効にしていても、postアップデートスクリプトが実行されません。
  - preアップデートスクリプトの実行が異常終了している。
  - 対象機器の電源状態によりファームウェアアップデートが異常終了している。

#### スクリプトのテスト実行手順

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[スクリプト]を選択します。 「スクリプトリスト」画面が表示されます。
- 3. 「スクリプトリスト」からテストを実行するスクリプトを選択します。
- 4. 画面右側の[アクション]ボタンから[テスト]を選択します。 「スクリプトテスト」画面が表示されます。
- 5. 画面右側の[テスト]ボタンを選択し、スクリプトのテストを実行します。

テスト実行時には、スクリプト情報に設定したマクロは以下の文字列に置換されます。

マクロ	置換後の文字列
\$_TRGID	TEST_TRGID
\$_TRG	TEST_TRG
\$_IPA	TEST_IPA
\$_MDL	TEST_MDL

マクロ	置換後の文字列
\$_OSIP	TEST_OSIP
\$_OSTYPE	TEST_OSTYPE
\$_PSKIND	TEST_PSKIND

#### 2.6.2.4 ファームウェアアップデートの実施





アップデート中は以下の事項を遵守してください。

- 対象ノードの電源操作を行わない。
- 対象ノードの再起動、リセットを行わない。
- ISMと対象ノードの間のネットワークを切断しない。
- 管理サーバーを再起動しない。管理サーバーの電源をオフにしない。
- リポジトリからインポートデータ、ファームウェアデータを削除しない。
- アップデート開始前に、ファームウェアデータ添付のドキュメントなどに記載されている注意事項を確認してください。
- アップデート操作の前に、対象ノードに対して適用可能なファームウェアデータを保存しておく必要があります。
   ファームウェアデータの保存については、「2.13.2 リポジトリ管理機能」を参照してください。
- ・ CFX以外のネットワークスイッチのアップデート後、スイッチはリセットされるため、通信が一時的に切断されます。ネットワークを冗長化している場合は冗長構成の片側ずつ順番にアップデートするなどしてください。
- ・ VDXスイッチの場合、VCS Fabric (Brocade VCS Fabric)を指定してファームウェアアップデートを行うことはできません。配下のVDX ファブリックスイッチそれぞれに対して、ファームウェアアップデートを行ってください。
- ・ ETERNUS DX/AFのファームウェアアップデートを行う際は、Maintainerのロールを持つアカウント情報がISMに登録されている必要 があります。
- ・ PCIカードのファームウェアアップデートを行う際は、PCIカードが搭載されているサーバーのOS情報がISMに登録されている必要があります。

サーバー(ノード)のOS情報の登録については、「2.2.1.5 ノードのOS情報の登録」を参照してください。また、PCIカードのファーム ウェアアップデートは、OSタイプが以下のもののみ対応しています。

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Windows (ISM 2.5.0.010 以降)
- ・ サーバーに搭載されるPCIカードのファームウェアアップデートは、搭載されている同一種類のカードすべてに対して実行されます。

同一種類のカードが複数存在する場合、カードごとに異なるファームウェアバージョンを指示したり、一部のカードだけをアップデート 対象としたりすることはできません。ISM画面上で一部のカードだけをアップデート対象に指定した場合や、それぞれ異なるファー ムウェアバージョンを指定した場合も、同一種類のカードはすべてファームウェアアップデートが実行されます。アップデートされる バージョンは指示したファームウェアバージョンの中において、最も新しいバージョンとなります。

 Linux上のPCIカード(FC/CNA/LANカード)のファームウェアアップデートを行うためには、対象サーバーのOS上にEmulex OneCommand Manager CLI、またはQLogic QConvergeConsole CLIがインストールされている必要があります。

Emulex OneCommand Manager CLI、QLogic QConvergeConsole CLIの導入については、「2.13.3 Emulex OneCommand Manager CLI、QLogic QConvergeConsole CLIの導入」を参照してください。

一部のノードおよびPCIカードは、[現行バージョン]と[Online最新]や[Offline最新]に表示されるバージョンのフォーマットが異なります。
 該当するノードおよびPCIカードと、表示状態については、当社の本製品Webサイトを参照してください。

http://software.fujitsu.com/jp/serverviewism/environment/

・ 一部のPCIカードは、現行バージョンの表示ができず、「-」と表示されます。

その場合は、当該PCIカード用にインポートした、すべてのバージョンのファームウェアがアップデート対象になります。最新バージョンには、当該PCIカード用にインポートしたすべてのファームウェアの中から、最も新しいバージョンが表示されます。

・ Ciscoスイッチ(Catalyst、Nexus)は、モデルによるファームウェアデータの管理は行いません。

ファームウェアデータのインポート画面で入力するバージョンの形式は自由です。

入力したバージョンが現行バージョンと異なる場合、すべてアップデート対象となります。[Online最新]には、インポートされたファームウェアの最新と判断されるバージョンを表示します。

- 一部のノードは、ファームウェアアップデートを段階的に適用する必要があります。各ファームウェアデータに添付されるドキュメントを 参照してください。
- ・ Onlineアップデートを使用したサーバー搭載のPCIカードおよびサーバーのBIOSのアップデートでは、ISM上でアップデート処理が 完了しても古いファームウェアで動作しています。新しいファームウェアに動作を切り替えるために、以下の手順を行ってください。
  - サーバー搭載のPCIカードをアップデートした場合は、新しいファームウェアに切り替えるためにサーバーの再起動が必要です。
     再起動は任意のタイミングで行ってください。
  - 電源オンの状態でサーバーのBIOSをアップデートした場合は、新しいファームウェア(BIOS)に切り替えるためにサーバーの再 起動、および電源をオンにする操作が必要です。再起動は任意のタイミングで行ってください。再起動時に自動でファームウェアの 適用が行われ、その後サーバーの電源がオフになります。電源オフになったあとで、ISMのノードの詳細画面などで電源をオ ンにすることで新しいファームウェアに切り替わります。
  - 電源オフの状態でサーバーのBIOSをアップデートした場合は、新しいファームウェア(BIOS)に切り替えるためにサーバーの電源 をオンにする操作が必要です。ファームウェアのアップデートが完了したタイミングで自動的に電源がオン状態になり、その後サー バーの電源がオフになります。電源オフになったあとで、ISMのノードの詳細画面などで電源をオンにすることで新しいファーム ウェアに切り替わります。
- ・ファームウェアアップデート処理が正常に開始できない場合やアップデートに失敗した場合、通常はISMのアップデート処理はエラー 終了します。しかし、アップデート途中で対象ノードが応答しなくなる場合などはタイムアウトエラーの検出は行いません。

想定される作業時間を大きく超えても処理が完了しない場合は、対象ノードの状態を直接確認してください。異常の場合は、ISM上のファームウェアアップデートのタスクをキャンセルしてください。

目安となるファームウェアアップデートの処理時間については、Webに記載される情報を参照してください。

 同時にファームウェアアップデート可能なノード数には上限があります。この上限数はISM-VA全体で50です。上限数より多いノードを 指定してファームウェアアップデートを行った場合、はじめに上限数分のノードのファームウェアアップデートが実行されます。残り のノードは先に実行しているファームウェアアップデートが終了してから実行されます。

上限数のファームウェアアップデートを実行中にファームウェアアップデートを行った場合、先に実行しているファームウェアアップ デートが終了してから実行されます。

- ・サーバー(BIOS/iRMC/搭載PCIカード)のOfflineアップデートでは、PXEブート機能を使用します。「ファームウェアアップデート」 ウィザードの[ブートモード]では規定で「出荷時設定」が選択されており、ISMはPXEブートを以下のモードで実行します。
  - iRMC S4以前を搭載したサーバー:LegacyBIOS互換モード
  - iRMC S5を搭載したサーバー:UEFIブートモード

サーバーのBIOS設定が上記と異なっている場合、PXEブートがエラーになることがあります。設定が異なっているときには、「ブートモード」画面の[ブートモード]で、サーバーのBIOS設定と同じブートモードを選択してください(ISM 2.5.0.010 以降)。

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。

- 2. アップデートを行うノードをメンテナンスモードに設定します。
  - a. ノード名を選択し、「ノード情報」画面を表示します。
  - b. [メンテナンスモード切替]ボタンで対象ノードをメンテナンスモードに設定します。

- 3. アップデートを行うノードの[現行バージョン]欄、[Online最新]欄、および[Offline最新]欄を確認します。
- 4. [更新モード:]欄で[Onlineアップデート]または[Offlineアップデート]を選択し、アップデートを行うファームウェアにチェックを付けます。
- 5. [アクション]ボタンから[ファームウェア更新]を選択します。
- 6. 画面表示に従い、操作を実行します。
  - 日時を指定してファームウェアアップデートする場合

「アップデート設定」画面で[ファームウェアアップデートを指定した時刻に開始する]を選択して実行する日時を指定してください。 作業がISMのジョブとして登録されますので、作業の状態を「ジョブ」画面で確認してください。実行後の結果確認ダイアログ ボックスの「ジョブリスト:」欄にジョブIDが表示されます。ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ジョブ]を選択 すると、ジョブー覧が表示されます。ジョブIDを基に対象のジョブを識別してください。

- ファームウェアアップデートをすぐに開始する場合

「アップデート設定」画面で[ファームウェアアップデートをすぐに開始する]を選択してください。アップデート開始後、作業がISM のタスクとして登録されますので、作業の状況を「タスク」画面で確認してください。実行後の結果確認ダイアログボックスの「タスク 詳細:」欄にタスクIDが表示されます。

ファームウェアアップデートのタスクには、以下のタスクタイプが登録されます。

- Onlineアップデートの場合: Updating firmware
- Offlineアップデートの場合: Updating firmware (Offline mode)

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、タスクの一覧が表示されます。タスクID、タスク タイプを基に対象のタスクを識別してください。

7. 該当タスクの完了を確認後、対象ノードのメンテナンスモードを解除します。

### 関 ポイント

ファームウェアアップデートは、以下の手順で表示される画面でも同様の操作ができます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - 「ノードリスト」画面の[カラム表示]から[ファームウェア]を選択します。
  - 「ノードリスト」画面で対象の[ノード名]を選択し、[ファームウェア]タブを選択します。
- ・日時を指定してファームウェアアップデートするには、事前にworkflowサービスを起動しておく必要があります。「4.11 ISM-VAサービス制御」を参照して、「内部サービス個別有効化設定」および「内部サービス個別起動」を行ってください。
- 「ファームウェアアップデート」ウィザードの「アップデート設定」画面で「ファームウェアアップデート時にメンテナンスモードに設定する」を 選択した場合、ファームウェアアップデートの直前でメンテナンスモードに設定され、アップデート完了後にメンテナンスモードを解除 します。日時を指定してファームウェアアップデートする場合に利用してください。

### 2.6.3 ファームウェアデータに添付されているドキュメントの確認

ファームウェアデータに添付されているドキュメントを以下のどれかの手順で確認できます。

### 関 ポイント

- ・ ISMを使用したアップデートの方法は、ファームウェアデータに添付されているドキュメントに記載されている方法とは異なります。
- サーバーのiRMC/BIOSのOnlineアップデート方法は、ファームウェアデータに添付されているドキュメントの「オンラインアップデート」 とは異なります。サーバーのiRMC/BIOSのOnlineアップデート方法は、「リモートアップデート」に相当する処理が行われます。ファームウェアデータはISM-VA内のFTPサーバーから、対象サーバーのiRMC Webインターフェースを利用して転送されます。

#### ISMに登録されているノードを選択してドキュメントを確認する場合

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[アップデート]を選択します。
- 3. ドキュメントを確認したいノードの[現行バージョン]欄、[Online最新]欄、および[Offline最新]欄を選択します。 「ファームウェアドキュメントリスト」画面が表示されます。

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

4. [ドキュメント]欄で確認したいドキュメントを選択し、ドキュメントを確認します。

### 関 ポイント

以下の手順で表示される画面でも同様の操作が行えます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- ノードリストで対象の[ノード名]を選択し、[ファームウェア]タブを選択します。
   以降の手順は上記と同様です。

#### インポートされているファームウェアデータを選択してドキュメントを確認する場合

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[インポート]を選択し、[ファームウェアデータ]タブを選択します。
- 3. ドキュメントを確認したいノードの [バージョン]欄を選択します。 ファームウェアドキュメントリスト画面が表示されます。
- 4. [ドキュメント]欄で確認したいドキュメントを選択し、ドキュメントを確認します。

#### ファームウェアアップデートを実行する際にドキュメントを確認する場合

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. アップデートを行うノードにチェックを付けます。[アクション]ボタンから[ファームウェア更新]を選択します。
- 3. プルダウンメニューから更新バージョン、インポートデータを選択して、[次へ]ボタンを選択します。
- 4. [ドキュメント]欄で確認したいドキュメントを選択し、ドキュメントを確認します。

### 関 ポイント

以下の手順で表示される画面でも同様の操作が行えます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - ノードリストの[カラム表示]から[ファームウェア]を選択します。
  - ノードリストで対象の[ノード名]を選択し、[ファームウェア]タブを選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[ファームウェア更新]を選択します。
  - 以降の手順は上記と同様です。

# 2.6.4 ServerView embedded Lifecycle Managementを利用したファームウェアアップデート

ServerView embedded Lifecycle Management (以降、「eLCM」と表記)を利用して行うアップデートです。

ファームウェアアップデートの対象が、サーバー(BIOS/iRMC/搭載PCIカード)のときに利用できます。 この方法では、「2.6.2 ファームウェアデータを利用したファームウェアアップデート」に記載されているファームウェアデータをISMにイン ポートする作業は必要ありません。

eLCMは、ファームウェアアップデートの実行時に、Repository Serverまたは富士通Webサイトから、必要なファームウェアデータをアッ プデート対象サーバーのiRMC上のbootable SDカードにダウンロードします。その後、SDカード上にダウンロードしたファームウェアデー タからISOを作成します。作成したISOを使用して、サーバーのアップデートを実行します。

eLCMを利用するためには、Repository Serverの構築を推奨します。Repository Server上のファームウェアデータを利用することで、処理時間を短縮できます。

### 関 ポイント

・ サーバーに搭載されたすべてのコンポーネント(BIOS/iRMC/搭載PCIカード)のファームウェアがアップデートされます。

- Offlineアップデートのみ利用できます。
- ・ファームウェアアップデート後のファームウェアバージョンは、Repository Serverの環境または富士通Webサイトの状態に依存します。
- ・ eLCMの環境の構築方法、確認方法については、下記のFujitsu マニュアルサイトから該当のマニュアルを参照してください。 http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php
  - 『ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) 1.2 for iRMC S4 概要』
  - 『ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) 1.2 for iRMC S5 概要』
- ・ Repository Server環境の構築方法、確認方法については、下記のFujitsu マニュアルサイトから該当のマニュアルを参照してください。 http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php
  - 『ServerView Repository Serverインストール&ユーザーガイド』

#### 図2.14 eLCMを利用したファームウェアアップデートの流れ



#### eLCMを利用したファームウェアアップデートに必要な準備作業

- ・ Repository Serverの構築(推奨)
- ・ eLCMを利用するためのファームウェアアップデート対象サーバーの環境設定
- ・ ファームウェアアップデート対象サーバーの電源オフ

eLCMを利用するために必要な準備の詳細は、下記のFujitsu マニュアルサイトから該当のマニュアルを参照してください。

#### http://manuals.ts.fujitsu.com/index.php

- •『ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) 1.2 for iRMC S4概要』
- ・『ServerView embedded Lifecycle Management (eLCM) 1.2 for iRMC S5概要』

#### 2.6.4.1 eLCMを利用したファームウェアアップデートの動作

詳細は、「2.6.2.2 アップデート時の動作」の「表2.3 Offlineアップデートの場合」を参照してください。

### 2.6.4.2 アップデート時のスクリプト実行

対象ノードのファームウェアアップデート開始前と完了後に、外部ホスト上に配置した任意スクリプトを実行できます。 ファームウェアアップデートの対象サーバーを事前にシャットダウンする場合に利用できます。 スクリプトについての詳細は、「2.6.2.3 アップデート時のスクリプト実行」を参照してください。

#### 2.6.4.3 ファームウェアアップデートの実施



注意事項については、「2.6.2.4ファームウェアアップデートの実施」を参照してください。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 対象のノード名を選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[メンテナンスモード設定]を選択します。

対象ノードがメンテナンスモードに設定されます。

- 4. 「ノードリスト」画面の[カラム表示:]欄で[ファームウェア]を選択します。
- 5. [更新モード:]欄で[eLCM Offlineアップデート]を選択し、アップデートを行うノードにチェックを付けます。
- 6. [アクション]ボタンから[ファームウェア更新]を選択します。
- 7. 画面表示に従い、操作を実行します。
  - 日時を指定してファームウェアアップデートする場合

「アップデート設定」画面で[ファームウェアアップデートを指定した時刻に開始する]を選択して実行する日時を指定してください。 作業がISMのジョブとして登録されますので、作業の状態を「ジョブ」画面で確認してください。実行後の結果確認ダイアログ ボックスの「ジョブリスト:」欄にジョブIDが表示されます。ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ジョブ]を選択 すると、ジョブ一覧が表示されます。ジョブIDを基に対象のジョブを識別してください。

- ファームウェアアップデートをすぐに開始する場合

「アップデート設定」画面で[ファームウェアアップデートをすぐに開始する]を選択してください。アップデート開始後、作業がISM のタスクとして登録されますので、作業の状況を「タスク」画面で確認してください。実行後の結果確認ダイアログボックスの「タスク 詳細:」欄にタスクIDが表示されます。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、タスクの一覧が表示されます。タスクID、タスク タイプを基に対象のタスクを識別してください。

8. 該当タスクの完了を確認後、対象ノードのメンテナンスモードを解除します。

### 関 ポイント

・ eLCMを利用したファームウェアアップデートは、以下の手順で表示される画面でも同様の操作ができます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2.「アップデート」画面の「更新モード: ]欄で[eLCM Offlineアップデート]を選択します。
- ・日時を指定してファームウェアアップデートするには、事前にworkflowサービスを起動しておく必要があります。「4.11 ISM-VAサービス制御」を参照して、「内部サービス個別有効化設定」および「内部サービス個別起動」を行ってください。

 「ファームウェアアップデート」ウィザードの「アップデート設定」画面で[ファームウェアアップデート時にメンテナンスモードに設定する]を 選択した場合、ファームウェアアップデートの直前でメンテナンスモードに設定され、アップデート完了後にメンテナンスモードを解除 します。日時を指定してファームウェアアップデートする場合に利用してください。

### 2.6.5 ジョブ管理

日時を指定してファームウェアアップデートを行う場合、その処理はジョブとして管理されます。

それぞれのジョブの状態は、操作した画面ではなく、「ジョブ」画面で一括表示されます。

以下の操作も「ジョブ」画面から行います。

- ・ 実行中の処理の中止(キャンセル)
- 実行前の処理の削除
- 実行後の処理の削除



ーー ジョブの数には上限があります。ISM-VA全体で100を超えるジョブは登録できません。上限を超えないよう、不要なジョブは削除してください。

### 2.6.6 ファームウェアベースライン

ファームウェアベースラインは、管理対象ノードのファームウェアバージョンと定義したファームウェアバージョンを比較する機能です。ユー ザーが定義したファームウェアバージョンと比較して、ノードが意図したファームウェアバージョンで動作しているかどうかを表示します。そ れにより、ユーザーが意図した動作環境に統一することを支援します。

ファームウェアベースライン定義は、ノードに適用するべきファームウェアバージョンの定義です。この定義と管理対象ノードのファーム ウェアバージョンを比較して、ファームウェアが適合/不適合/比較不可のノードを判定します。不適合のノードを選択して、一括で定義 されたファームウェアバージョンにファームウェアアップデートできます。

#### ファームウェアベースラインの状態

ファームウェアベースラインに定義したコンポーネント、およびコンポーネントのファームウェアバージョンと、管理対象ノードのコンポーネント /ファームウェアバージョンを比較した状態を以下のように表します。

#### 適合

すべてのコンポーネントでファームウェアバージョンが一致

#### 不適合

一部またはすべてのコンポーネントでファームウェアバージョンが不一致

#### 比較不可

以下のいずれかの状態

- ファームウェアベースラインで定義した一部またはすべてのコンポーネントが、管理対象ノードに存在しない

管理対象ノードの一部、またはすべてのコンポーネントでファームウェアバージョンが不明
 この場合は、対象のコンポーネントとファームウェアベースライン定義を確認してください。対象のコンポーネントのファームウェ
 アバージョンが取得できない場合、ファームウェアベースライン定義から対象のコンポーネントの定義を削除してください。

ノードが「不適合」のコンポーネントと「比較不可」のコンポーネントを含む場合、ノードの状態は「不適合」と表示されます。

ファームウェアベースラインで管理可能な機器(コンポーネント)については、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

ここでは、以下について説明します。

- ・2.6.6.1 ファームウェアベースライン定義の作成
- ・2.6.6.2 ファームウェアベースライン定義の割当て
- ・ 2.6.6.3 ファームウェアベースライン定義の割当て解除
- ・2.6.6.4 ファームウェアベースライン定義を利用したファームウェアアップデート
- ・2.6.6.5 ファームウェアベースライン定義の編集
- ・2.6.6.6ファームウェアベースライン定義の削除

#### 2.6.6.1 ファームウェアベースライン定義の作成



管理しているノードに適用されているファームウェアバージョンに統一するために、ファームウェアベースラインでモデルごとに対応したファームウェアバージョンの定義を作成します。

ファームウェアベースライン定義を作成する方法は、2種類あります。

- ファームウェアデータをServerView Suite Update DVDからインポートするときに自動で作成
- リポジトリで管理しているファームウェアを利用して手動で作成

ファームウェアデータをServerView Suite Update DVDからインポートするときにファームウェアベースライン定義を自動で作成する例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[インポート]を選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[DVDインポート]を選択します。
- 4. 画面表示に従い、操作を実行します。

リポジトリで管理しているファームウェアを利用して、手動で作成する例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ベースライン]を選択します。
- 3. [アクション]ボタンから[作成]を選択します。
- 4. 画面表示に従い、操作を実行します。



- ファームウェアベースラインに定義された各コンポーネントのファームウェアバージョンは、すべて比較の対象となります。不要な定義が存在するとノードが適合となりません。必要に応じてファームウェアベースライン定義を修正してください。
- ServerView Suite Update DVDを利用して作成することを推奨します。ServerView Suite Update DVDに含まれないモデルのファームウェアを管理する場合は、ファームウェアベースライン定義を手動で作成、または編集してください。
- ファームウェアベースライン定義を手動で作成する場合は、事前にファームウェアをリポジトリに登録しておいてください。詳細は、「2.13.2.1ファームウェアデータの保存と削除」を参照してください。

#### 2.6.6.2 ファームウェアベースライン定義の割当て



作成したファームウェアベースライン定義をノードに割り当てます。ファームウェアベースライン定義を選択して対象のノードに割り当て ることで、対象ノードとファームウェアベースライン定義のファームウェアバージョンとの比較ができます。

ファームウェアベースライン定義を割り当てる例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ベースライン]を選択します。
- 3. ベースラインの一覧から対象のベースラインを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[ノード割り当て]を選択します。
- 5. 画面表示に従い、操作を実行します。



- ServerView Suite Update DVDを利用してファームウェアベースライン定義を作成する場合は、インポート時に管理しているノードにファームウェアベースライン定義を割り当てるかを選択します。ファームウェアベースラインがすでに割り当てられている場合は、上書きされます。
- ノードの自動検出で登録したノードに対してファームウェアベースライン定義を割り当てる際、登録したノードのモデル名とファームウェアベースライン定義のモデル名が異なっていると割当てに失敗します。ノードのモデル名をファームウェアベースライン定義のモデル名に変更してください。

#### 2.6.6.3 ファームウェアベースライン定義の割当て解除



すでにファームウェアベースライン定義が割り当てられているノードに別のファームウェアベースライン定義を割り当てる場合は、ファームウェアベースライン定義の割当てを解除する必要があります。割当てを解除したノードに別のファームウェアベースライン定義を割り当てることができます。

ファームウェアベースライン定義の割当て解除をする例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ベースライン]を選択します。
- 3. ベースラインの一覧から対象のベースラインを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[ノード割り当て解除]を選択します。

5. 画面表示に従い、操作を実行します。

### 2.6.6.4 ファームウェアベースライン定義を利用したファームウェアアップデート



不適合と判定されたノードを、ファームウェアベースラインに定義したファームウェアバージョンと一致させる場合に、ファームウェアベー スラインを利用したファームウェアアップデートを実施します。

🌀 注意

実行時には、事前にISMにインポートしたファームウェアデータを利用してファームウェアアップデートを行います。eLCMを利用するアッ プデートは実行できません。

ファームウェアベースライン定義を利用したファームウェアアップデートの例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ベースライン]を選択します。
- 3. ベースラインの一覧から対象のベースラインを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[ファームウェア更新]を選択します。
- 5. 画面表示に従い、操作を実行します。

#### 2.6.6.5 ファームウェアベースライン定義の編集



作成したファームウェアベースライン定義にモデルを追加、削除する場合や、定義したファームウェアバージョンを変更する場合に、ファームウェアベースライン定義の編集をします。

ファームウェアベースライン定義を編集する例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ベースライン]を選択します。
- 3. ベースラインの一覧から対象のベースラインを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[編集]を選択します。
- 5. 画面表示に従い、操作を実行します。

#### 2.6.6.6 ファームウェアベースライン定義の削除



ファームウェアベースライン定義を削除する例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ベースライン]を選択します。

- 3. ベースラインの一覧から対象のベースラインを選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[削除]を選択します。
- 5. 画面表示に従い、操作を実行します。

### 関 ポイント

ファームウェアベースライン定義を削除すると、ファームウェアベースライン定義の割当てが解除されます。

### 2.7 ネットワーク管理機能

ネットワーク管理機能は主に以下の用途で利用する機能です。

- ・ 管理対象ノード間の物理のネットワーク接続情報やポートの情報をネットワークマップで確認
- ・ 管理対象ノード間のネットワーク接続情報の変化を確認
- ・ 管理対象ノードの物理的なポートとそのノード上の仮想マシンや仮想スイッチ、仮想ルーターの仮想的なポートとの仮想的な接続関係 をネットワークマップで確認
- ・ 管理対象ノードのネットワーク統計情報をネットワークマップで確認
- ・ ネットワークスイッチのVLAN、リンクアグリゲーション設定の確認、設定変更の実行

#### 図2.15 ネットワークマップ

FUJITSU Software Infrastructure Manage	r 🌲	24 3 17 1 92.96	⑦ ^57 v ISMAdministrator v FUITSU
<i>9</i> 9993ポード 構築 ×	11년 · イベト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	are v I	2 P.M
ネットワークノードリスト く	シャーシ > CX600-Chassis1 > CX1640-1		最終更新: 2016/06/22 18:09:42 アウション ~
* 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0	B CX600-Chassis1	^ >	· スイッチ情報
Q. 81.8	> 15 CX1640-1		ノード名: SR-X Switch-1 ステータス: O Innor
マ ■12/12 点		v mo SR-X Switch-1	75-627-92: None
V BCK400-Chassis1	> 16 CK1640-2	# ether 1	モデル: SR-X316T2 ポート数: 10
No CI2550-1		ether 3 ether 4	IPアドレスパーラコン: V4 IPアドレス:
✓ IB CK600-Chassis1		ether 5 ether 6 ether 2 m	ラック名: rack-1 ラック活義位置: 28
30 CX1640-1		ether 7	スロット番号: - Web I/F URL: https://
Illg CX1640-2		etter 9	ボートリスト
а <mark>ь</mark> Ст640-з 🛛 🔤 🗘	V barner-1	ether 10	
Bg/CK1540-4 dag	¥ VM 1	v = SR-X Switch-2	BUT IS R
18 ₀ CX1640-5		ether 1	ノード 図想ノード表示 ●2/目表2
11797 v	VM 2 www.tch1	ether 2     ether 3	□ 戸部接続表示
	0 0		VLAN強調表示
	• VM 3 •	n ether 6	設定連みVLAN ID表示
	¥ VM4	ether 9	ネットワーク統計表示
	0	etter to	接続 マストレージ接続表示
			✓ リンクアグリゲーション表示
			異常影響範囲を表示
100% - +			接続ハイライト表示

以下について説明します。

- 2.7.1 ネットワーク接続情報の表示
- 2.7.2 ネットワーク管理情報の更新
- 2.7.3 ネットワーク接続の変化情報の確認
- ・ 2.7.4 ネットワーク接続の変化情報の基準設定
- 2.7.5 ネットワーク統計情報の表示
- ・ 2.7.6 VLAN、リンクアグリゲーション設定の確認

- 2.7.7 VLAN設定の変更
- ・2.7.8 リンクアグリゲーション設定の変更
- ・ 2.7.9 手動でのネットワーク接続情報の設定

### 2.7.1 ネットワーク接続情報の表示



管理対象ノード間のネットワーク接続情報をネットワークマップとしてグラフィカルに確認できます。簡単な操作で各管理対象ノードやそのポートの状態を含む詳細な情報が表示されます。サーバー、ネットワークスイッチ、ストレージの接続関係を1つの画面で確認できます。 加えて、管理対象ノードの物理的なポートとそのノード上の仮想マシンや仮想スイッチ、仮想ルーターの仮想的なポートとの仮想的な接続関係が確認できます。

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。

画面左側のネットワークノードリストに、ネットワークマップ表示対象のノード一覧がツリー構造で表示されます。

ネットワークノードリストは、[<]アイコンを選択することで左端に格納できます。

ネットワークノードリストから、確認したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
 ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
 画面中央にネットワークマップが表示されます。

#### ネットワークマップの表示の切替え

「表示設定」パネルでネットワークマップに表示する情報を切り替えることができます。

表示設定名	説明	
仮想ノード表示	ネットワークマップ上での仮想ノード(仮想マシン、仮想スイッチ、仮想ルーター、CNAポート)の表示/非表示を切り替えます。	
内部接続表示	ネットワークマップ上での内部接続(ファブリック内部接続、BXシャーシ内部接続)の表示/非表示を切り替えます。	
ストレージ接続表示	ネットワークマップ上でのストレージとの接続に利用されるポートおよび結線の表示/非表示を切り 替えます。	
リンクアグリゲーション表示	ネットワークマップ上でのリンクアグリゲーション設定の表示/非表示を切り替えます。	
異常影響範囲を表示	ネットワークマップ上での異常の影響範囲の表示/非表示を切り替えます。エラーなど異常がある 管理対象ノードが持つ接続、隣接する接続先ノードの外枠、および接続先ポートが黄色で表示さ れます。なお、接続先ノードに仮想ネットワークが構築されている場合、影響がある仮想ネットワー クも黄色で表示されます。	
未接続ポート表示	ネットワークマップ上でのリンクダウンポートの表示/非表示を切り替えます。	
接続ハイライト表示	ネットワークマップ上でのハイライト表示機能のON/OFFを切り替えます。ハイライト表示機能がON の場合、管理対象ノードまたはそのポートを選択すると、それらが持つ接続がハイライト表示され ます。また、[ハイライト全クリア]を選択すると、ハイライト表示がすべてクリアされます。	
VLAN強調表示	ネットワークマップ上でのVLAN強調表示の表示/非表示を切り替えます。テキストボックスに入力 したVLAN IDが設定されたノード、ポートが緑色で強調表示されます。また、[設定済みVLAN ID 表示]ボタンにより、ネットワークマップに表示中のノードに設定されているVLAN IDの一覧が確認 できます。	
ネットワーク統計表示	ネットワークマップ上でのネットワーク統計表示の表示/非表示を切り替えます。しきい値を超えた 値を検出したポートおよび接続が、オレンジ色(異常しきい値超過)または黄色(警告しきい値超過) で表示されます。しきい値の設定については、「2.3.2 ネットワーク統計情報監視」を参照してくだ さい。	

説明		
表示する監視項目は、本項目にチェックを付けたときに表示される選択ボックスのリストから変更で きます。		
ネットワークマップ上に表示される各ノードの表示/非表示を切り替えます。		
ネットワークノードリスト、またはネットワークマップのノード名の右位置の 👁 / 🗽 アイコンを 選択することで、表示/非表示の切り巻えができます		

#### ネットワークマップの表示設定の保存(ISM 2.5.0.010 以降)

ネットワークマップの表示設定を保存します。次回以降「ネットワークマップ」画面を表示する際に、保存した表示設定で「ネットワークマップ」 画面が表示されます。

以下の手順でネットワークマップの表示設定を保存できます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[ネットワークマップの保存]を選択します。

ネットワークマップの表示設定が保存されます。

### 関 ポイント

- 「アクション」ボタンから「ネットワークマップの再配置」を選択することにより、ネットワークマップの表示設定を初期設定に戻せます。
- ネットワークマップでは、ネットワークノードリストから選択したノードと接続関係にあるノードが表示されます。ネットワークマップ上のノード 名を選択すると、ノード内のポートが展開表示されます。
- ・ ネットワークマップの表示設定は、ユーザーごとに保存されます。

注意

- ネットワークの物理的な接続情報は、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)を利用して取得されます。LLDPに対応していないノードやLLDPが無効になっている場合、実際に接続が存在していても接続情報は取得できません。ノードのLLDP対応の有無、ノードのLLDP設定の有効/無効の確認方法については、各ノードの仕様を確認してください。
- ・表示されるネットワークマップは、前回の[ネットワーク管理情報の取得]操作時に取得した状態、またはISMによる1日1回の定期的な ネットワーク管理情報の更新時の状態になります。ノード登録後、接続変更後または異常発生時などに最新状態を確認する場合は [アクション]ボタンから[ネットワーク管理情報の取得]を実行してください。 また、ノードのハードウェア構成変更後は、対象ノードの詳細画面で[ノード情報取得]を実行後に、[ネットワーク管理情報の取得]を実行 してください。定期的なネットワーク管理情報の更新は、ローカルタイムのAM4:00に実行が開始されます。
- 仮想スイッチ、仮想マシンの接続関係を表示するためには、管理対象ノードを管理している仮想化管理ソフトウェア、および管理対象 ノードのOS情報をISMに登録しておく必要があります。仮想化管理ソフトウェアの登録については「2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管 理機能」を参照してください。OS情報の登録については「2.2.1 データセンター/フロア/ラック/ノードの登録」を参照してください。
- ・管理対象ノードにおいて、チーミング(ボンディング)設定されているポートのリンクステータスの表示、およびそのポートと仮想スイッチとの接続関係を表示できます。

### 2.7.2 ネットワーク管理情報の更新



ネットワーク接続情報は定期的に最新情報に更新されます。また、ユーザーの任意のタイミングで更新することもできます。以下はネットワーク管理情報の更新の操作手順です。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[ネットワーク管理情報の取得]を選択します。
- 3. [ネットワーク管理情報の取得]ボタンを選択します。

### 🌀 注意

ネットワーク管理情報の更新中に、ネットワーク接続情報の取得および各ノードへの設定はできません。情報更新の完了後に操作して ください。

### 関 ポイント

- ネットワーク管理情報の更新を実行する前に各管理対象ノードのノード情報を最新化してください。ノード情報の取得については、「2.2.1.3ノード情報の管理」を参照してください。
- ・ ネットワーク管理情報の更新は、管理対象ノードの数に応じて時間がかかります。
  - 情報更新の完了は、イベント/タスクの運用ログで更新の完了を示すイベントを確認してください。
  - ネットワーク管理情報の最終更新時刻は、ネットワークマップの右上に表示されます。
     ここで表示される時刻は、最後に行った情報の更新処理が完了した時刻です。
- ・ ネットワーク管理情報は、1日に1度、ローカルタイムのAM4:00に定期的に更新されます。
- ・ ネットワーク管理情報の更新は、各ノードの情報の更新後に実行することで最新化できます。

### 2.7.3 ネットワーク接続の変化情報の確認



ネットワークマップでは、設定された基準時点からのネットワーク接続の状態変化を確認できます。状態変化の種類には「追加」と「削除」 があります。

- ・ 追加
   接続の追加など、新規接続が検出された場合です。「追加」された接続は、ネットワークマップ上に太実線で表示されます。
- 削除

接続断や接続の撤去により、これまで検出していた接続が存在しなくなった場合です。「削除」された接続はネットワークマップ上に太破線で表示されます。

本機能を使用してネットワーク接続の変化を捉え、ネットワークの接続断を検出し、その箇所を特定できます。

また、以下の操作手順により、ネットワーク接続の変化情報をリスト形式で確認できます。

- ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
   画面左側のネットワークノードリストに、ネットワークマップ表示対象のノード一覧がツリー構造で表示されます。
- ネットワークノードリストから、確認したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。
- [アクション]ボタンから[接続変化情報の確認]を選択します。
   「削除」された接続情報、「追加」された接続情報をそれぞれ確認できます。



### 2.7.4 ネットワーク接続の変化情報の基準設定



ネットワーク接続の変化情報は、ある基準時点からの変化(追加、削除)を表示したものです。この基準時点を更新できます。基準時点は ネットワーク接続の構成を変更した場合などに設定します。基準時点を更新すると、その時点から「追加」または「削除」によって変化し たネットワーク接続情報が表示されます。

以下の操作手順で更新できます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。 画面左側のネットワークノードリストに、ネットワークマップ表示対象のノード一覧がツリー構造で表示されます。
- ネットワークノードリストから、確認したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。
- 3. [アクション]ボタンから[接続変化情報の確認]を選択します。最終更新の日時が現在設定されている基準時点です。
- (更新)ボタンを選択します。
   確認画面が表示されます。
- 内容を確認し、[はい]ボタンを選択します。
   基準時点が更新操作を実行した時刻に更新されます。

### 2.7.5 ネットワーク統計情報の表示

実行できるユーザー

Administratorグループ その他のグループ Admin Operator Monitor Admin Operator Monitor

ネットワークスイッチのポートの各種統計情報(トラフィックなど)をネットワークマップ上で視覚的に確認できます。

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。

画面左側のネットワークノードリストに、ネットワークマップ表示対象のノード一覧がツリー構造で表示されます。

- ネットワークノードリストから、確認したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。
- 3.「表示設定」パネルの[ネットワーク統計表示]にチェックを付けて、確認したいネットワーク統計情報監視項目を選択します。 各ネットワーク統計情報監視項目に対してあらかじめ設定されたしきい値を超過したポートおよび接続が、オレンジ色(異常しきい 値超過)または黄色(警告しきい値超過)で表示されます。しきい値の設定については、「2.3.2 ネットワーク統計情報監視」を参照し てください。


過去の各種統計情報(トラフィックなど)を確認するには、ネットワークスイッチのポートを選択して表示される「ポート情報」から、「ネットワーク 統計情報」の[グラフ]ボタンを選択します。[グラフ]ボタンは、ネットワーク統計情報の各監視項目の値が取得できているときに表示されます。

### 2.7.6 VLAN、リンクアグリゲーション設定の確認



ネットワークスイッチに設定されたVLAN、リンクアグリゲーションの設定状態をネットワークマップ上で視覚的に確認できます。

- ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
   画面左側のネットワークノードリストに、ネットワークマップ表示対象のノード一覧がツリー構造で表示されます。
- ネットワークノードリストから、確認したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。
- 3. 確認する対象に応じて以下の操作をします。
  - VLANの場合

「表示設定」パネルの[VLAN強調表示]にチェックを付けて、VLAN IDのテキストボックスに表示したいVLAN IDを入力します。 指定したVLAN IDが設定されているポートおよび接続が、ネットワークマップ上に緑色で表示されます。

リンクアグリゲーションの場合
 ネットワークマップ上のノードのノード名を選択します。
 ノード内のポートが展開表示され、リンクアグリゲーションの設定が表示されます。

## 関 ポイント

.....

- ・「表示設定」パネルの[ID表示]を選択すると、設定済みVLAN情報を確認できます。
- ・「表示設定」パネルの[リンクアグリゲーション表示]でネットワークマップ上のリンクアグリゲーション設定の表示/非表示を切り替え ることができます。
- ネットワークスイッチによっては、リンクアグリゲーションではなく別の呼称(EtherChannelなど)で扱われる場合があります。ISMでは、 総称してリンクアグリゲーションの名称で扱います。

### 2.7.7 VLAN設定の変更



ネットワークスイッチのVLAN設定を変更できます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
- ネットワークノードリストから、設定したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。

- 3. [アクション]ボタンから[VLAN一括設定]を選択します。
- 4. 同じVLAN IDを設定したいポートをそれぞれ選択してチェックを付け、右上の[設定]ボタンを選択します。
- 5. 設定するVLAN IDを入力、内容を編集し、[確認]ボタンを選択します。
- 6. 設定の変更内容を確認し、[登録]ボタンを選択します。

VLAN設定が変更されます。

### 🕑 ポイント

VLAN設定は、ノード単位でも変更できます。[アクション]ボタンから[VLAN設定]を選択してください。



・ VLAN設定の内容によって、VLAN設定完了までに時間が必要な場合があります。VLAN設定完了後に画面を更新してください。 VLAN設定状況は「タスク」画面で確認できます。詳細は、「2.13.4 タスク管理」を参照してください。

- ・ VLAN設定は、ネットワークスイッチのモデルによって仕様が異なる場合があります。装置仕様を確認したあと、設定してください。
- ・1つのポートに設定可能なVLAN IDの数は100個までとなります。
- ・ ネットワークスイッチのモデルによって予約済みのVLAN IDが存在します。予約済みのVLAN IDは、設定変更できません。各ノードの 仕様を確認してください。

## 2.7.8 リンクアグリゲーション設定の変更



ネットワークスイッチのリンクアグリゲーション設定を変更できます。

以下は、リンクアグリゲーション設定を追加する操作例です。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
- ネットワークノードリストから、設定したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。
- 3. [アクション]ボタンから[リンクアグリゲーション設定]を選択します。
- 4. リンクアグリゲーションを設定する対象のノード名を選び、リンクアグリゲーション設定の[追加]ボタンを選択します。
- 5. LAG名、動作モードを入力し、リンクアグリゲーションの設定を行うポートにチェックを付け、[確認]ボタンを選択します。
- 6. リンクアグリゲーションの設定内容を確認し、[登録]ボタンを選択します。



- リンクアグリゲーション設定は、ネットワークスイッチのモデルによって仕様が異なる場合があります。装置仕様を確認したあと、設定してください。
- ・ ネットワークスイッチのモデルによって設定可能なLAG名や動作モードが異なります。設定可能なLAG名の範囲や動作モードについては、各ノードの仕様を確認してください。
- ・ VLAN IDが異なるポート同士でリンクアグリゲーションを組むことはできません。ポート同士が同じVLAN設定となっていることを確認 してリンクアグリゲーション設定を変更してください。

- 異なるノード間でマルチシャーシリンクアグリゲーションを設定する場合、各スイッチに対してリンクアグリゲーション設定を変更する必要 があります。マルチシャーシリンクアグリゲーションを設定するためには、ノード間でピアリンク接続しておくなど、管理対象ノードの設定を 事前に行ってください。
- ・ マルチシャーシリンクアグリゲーションの呼称(MLAGやvPCなど)、および事前設定の内容は、ネットワークスイッチの種類によって異なります。装置仕様を確認したあと、設定してください。

------

### 2.7.9 手動でのネットワーク接続情報の設定



自動的に物理ネットワークの接続情報が取得できない場合は、手動でネットワーク接続情報を設定できます。以下は手動での接続情報設定の操作手順です。

- ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ネットワークマップ]を選択します。
   画面左側のネットワークノードリストに、ネットワークマップ表示対象のノード一覧がツリー構造で表示されます。
- ネットワークノードリストから、確認したいネットワーク接続のポイントとなるノードを選択します。
   ネットワークマップを開いた時点では、ネットワークノードリストの一番上のノードが選択された状態になっています。
   画面中央にネットワークマップが表示されます。
- 3. [アクション]ボタンから[手動接続編集]を選択します。
- 4. 設定を行う両端のポートを選択し、[追加]ボタンを選択します。



- 5. 設定したいすべての接続情報を追加したあと、[保存]ボタンを選択します。
- 6. 編集内容が正しいことを確認し、[保存]ボタンを選択します。

## 2.8 電力制御機能

ラックに搭載した機器に対して、設定した消費電力の上限値に抑えるように電力制御を行います。

事前に、ラックに対して、ノードごとの制御情報と電力制御ポリシーの設定情報を登録し、電力制御ポリシーを有効化することで電力制御の 運用を開始します。

## 関 ポイント

電力制御ポリシーは、以下の4種類があります。

- カスタム1、カスタム2
   通常運用の電力制御ポリシーです。2種類を切り替えて運用できます。
- スケジュール
   指定した曜日/時間帯だけ有効となるポリシーです。
- ・ミニマム

消費電力が最小限となるように制御します。



ISM for PRIMEFLEXでは、電力制御機能は使用できません。

### 2.8.1 電力制御設定の追加/編集



#### ノード電力設定

ノードごとの電力情報、業務の優先度を設定します。

業務の優先度の低いノードから電力制御が実行されます。

消費電力値が取得可能な機器の場合、電力制御ステータスが[電力制御停止中]または[電力制御中]の状態で、現在の消費電力値を確認 できます。

電力制御ができないノードの場合、最大消費電力の値を固定値として換算します。

#### 電力制御ポリシー

ポリシーごとの消費電力の上限値を設定します。

スケジュールポリシーについては、運用スケジュールを設定します。

### 2.8.2 電力制御の有効/無効



電力制御ポリシーの有効、無効を切り替えます。

## 関 ポイント

それぞれの電力制御ポリシーは、独立して有効化できますが、ミニマムが設定されている場合、ミニマムを最優先で実行します。ミニマム 以外のポリシーが複数有効化された場合、消費電力の上限値が最も低いポリシーを実行します。



- ・電力制御設定を実施済みのラックに対してノードを追加した場合、そのラックの電力制御設定を変更する必要があります。設定を変更しない場合、ラック当たりの消費電力が設定した上限値より大きくなります。
   ノードを削除した場合も、そのラックの電力制御設定の上限値を見直すことを推奨します。
   ノードを移動した場合は、移動前と移動後のラックそれぞれに対して対処を行う必要があります。
- 上限値は電力制御目標の値です。通常、上限値よりも消費電力が低くなるよう余裕をもって制御を実施します。ただし、上限値が低く 設定されている場合は消費電力を超過することもあります。
- PRIMERGY RX/TX S7シリーズをご使用の場合は、ポリシーの上限値に対して、PRIMERGY RX/TX S7シリーズの最小電力値を 合計した値よりも大きい数値を指定してください。
   機器の最小電力値は、iRMC Webインターフェースの[電力制御]-「現在の消費電力]-「現在の全体消費電力]欄で確認できます。
- ISM-VAの日付/時間を過去の日時に変更すると、「ラック詳細」画面の[ラック情報]に表示される消費電力の値、およびノードの詳細画面の[監視]タブに表示される平均消費電力、平均吸気温度の値が正しく表示されなくなります。
   ISM-VAの日付/時間が変更した時刻を経過すると正しく表示されるようになります。

## 2.9 仮想リソース管理機能

仮想リソース管理機能は、仮想リソースとして管理される要素の管理/監視を行う機能です。 本機能が動作する環境構成について、以下に示します。

### 図2.16 仮想リソース管理機能の動作環境の構成





仮想リソース管理機能の事前設定については、「A.1.2 仮想リソース管理機能の事前設定」を参照してください。

### 2.9.1 サポート対象の仮想リソース

本機能がサポートする仮想リソースは、以下のとおりです。

### ソフトウェア環境

仮想リソース管理機能が動作可能なソフトウェア環境は、SDS (Software Defined Storage)の種類とそのバージョンに依存します。また、SDS の種類に応じて必要となるハイパーバイザー、および仮想化管理ソフトウェアは異なります。

仮想リソース管理機能がサポートするソフトウェア環境は、以下のとおりです。

凡例:〇=サポート対象、ー=サポート対象外

ソフトウェアヨ	環境(SD	DS)	ハイパーバイザー	仮想化管理ソフトウェア	サポート有無
VMware vSAN	5.x		VMware ESXi 5.x	vCenter Server Appliance 5.x	_
	6.x	6.2	VMware ESXi 6.0 Update2	vCenter Server Appliance 6.0 Update2	0
		6.5	VMware ESXi 6.5	vCenter Server Appliance 6.5	0
		6.6	VMware ESXi 6.5[注1]	vCenter Server Appliance 6.5[注1]	0
		6.6.1	VMware ESXi 6.5 Update1	vCenter Server Appliance 6.5 Update1	0

ソフトウェアヨ	澴境(SD	DS)	ハイパーバイザー	仮想化管理ソフトウェア	サポート有無
		6.6.1 U2	VMware ESXi 6.5 Update2	vCenter Server Appliance 6.5 Update2	0
		6.6.1 U3	VMware ESXi 6.5 Update3	vCenter Server Appliance 6.5 Update3	0
		6.7	VMware ESXi 6.7	vCenter Server Appliance 6.7	0
		6.7U1	VMware ESXi 6.7 Update1	vCenter Server Appliance 6.7 Update1	0
		6.7U2	VMware ESXi 6.7 Update2	vCenter Server Appliance 6.7 Update2	0
		6.7U3	VMware ESXi 6.7 Update3	vCenter Server Appliance 6.7 Update3	0
					[注2]
		上記以	外		_
Microsoft Storage	Spaces		Windows Server 2012 Hyper-V	Microsoft Failover Cluster	
				Microsoft System Center 2012	_
Microsoft Storage	Spaces	Direct	Windows Server 2016 Hyper-V	Microsoft Failover Cluster	0
				Microsoft System Center 2016	_
			Windows Server 2019 Hyper-V	Microsoft Failover Cluster	0
				Microsoft System Center 2019	_

[注1]: VMware vSAN 6.6は、VMware ESXi 6.5d以上、およびvCenter Server Appliance 6.5d以上が必要です。

[注2]: ISM 2.5.0.010 以降でサポートされます。



事前にCredSSP認証を有効にする必要があります。仮想リソース管理機能の事前設定については、「A.1.2 仮想リソース管理機能の事前設定」を参照してください。

### ETERNUSストレージ

ETERNUSのストレージについて、ISM GUIに属性情報やステータスなどを表示します。

仮想リソース管理機能がサポートする機器の最新情報については、当社の本製品Webサイトを参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infrastructure-software/infr



ETERNUSのシン・プロビジョニングプールの表示はサポートしていません。

RAIDグループがシン・プロビジョニングプールに組み込まれている場合でも、シン・プロビジョニングプールで使用されている容量は反映されません。

シン・プロビジョニングプールの参照および管理については、ETERNUS Web GUIを使用してください。

### 2.9.2 仮想リソース管理GUI

仮想リソース管理機能は、管理GUIを備えています。

GUIの各画面の機能と、相互の表示関係について以下に示します。

### 図2.17 仮想リソース管理GUI



#### (a) 仮想リソースのウィジェット表示

ISMのダッシュボード上に、仮想リソースの状態がウィジェットで表示されます。

(b) 仮想リソースの一覧表示

仮想リソースの状態一覧が表示されます。

また、リソースの使用状況が矢印の向きおよび色で表示されます。

(c) 仮想リソースの詳細情報表示

仮想リソースの設定情報や使用容量など、詳細情報が表示されます。

仮想リソースを構成する物理ノードが表示され、関連画面を表示できます。

vSANの場合、「バージョン」にはESXiのバージョンとビルド番号が表示されます。このバージョンとビルド番号から以下のサイトでvSAN バージョンが確認できます。

https://kb.vmware.com/s/article/2150753

#### (d) ノード情報上の仮想リソース情報表示([SDS]タブ)

ノードの詳細画面に仮想リソースの情報を示す[SDS]タブが表示されます。

[SDS]タブを選択すると、vSANまたはMicrosoft Storage Spaces Directのノードと関連する仮想リソースの情報が表示されます。

vSANの場合、「バージョン」にはESXiのバージョンとビルド番号が表示されます。このバージョンとビルド番号から以下のサイトでvSAN バージョンが確認できます。

https://kb.vmware.com/s/article/2150753

### 2.9.3 仮想リソース管理の操作

仮想リソース管理機能の操作方法について説明します。

- ・2.9.3.1 ストレージプールの使用状況の監視
- ・ 2.9.3.2 ストレージプールの異常の特定
- ・ 2.9.3.3 仮想リソース情報の更新

## 関 ポイント

ISMで監視を行う前に、仮想リソース環境をISMに登録する必要があります。登録は、以下の手順で実施します。

1. ストレージプール(クラスタ)を構成しているノードがISMに登録済みであることを確認します。

ノードの登録方法および情報の確認方法については、「2.2ノード管理機能」を参照してください。

- 仮想化管理ソフトウェアがISMに登録済みであることを確認します。
   仮想化管理ソフトウェアの登録方法および情報の確認方法については、「2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能」を参照してください。
- 3. 仮想リソース情報の更新を行います。

更新方法については、「2.9.3.3 仮想リソース情報の更新」を参照してください。

仮想リソースのGUIにストレージプール情報が表示されます。

### 

### 2.9.3.1 ストレージプールの使用状況の監視



ストレージプールの使用状況の監視方法について説明します。

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[ダッシュボード]を選択し、仮想リソースのウィジェット「仮想リソースリスト」を表示 します。

ウィジェット追加方法については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

- 「使用率」でストレージプールの現在の使用率を参照できます。

ステータス	プール名	種類	ି 🐔	量	S	使用率
0	vSANDatastore-1	VMware Virtual SAN	2	2.01TB		57.32%
Δ	vSANDatastore-2	VMware Virtual SAN	1	3.96TB		21.92%
0	StoragePool-1	Microsoft Storage Spaces Direct	1	1.23TB		19.87%
0	vSANDatastore-3	VMware Virtual SAN	2	82TB		91.92%
0	raidorp-1	ETERNUS DX	2	7.38TB		71.31%

仮想リソースの一覧表示画面で、より詳しい使用状況の確認ができます。
 現在の使用率の状況を、矢印の向きおよび色から把握できます。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[仮想リソース]を選択します。ISMにより管理できる仮想リソースの一覧が、リソースの種類別にツリー表示、およびリスト表示されます。

2、 検索 📀 🕧 😒 😧 5/5							アクション
	7-10	使用率	ר			16.45	0.19749
	)-//A	現在	10 日前	20日前	30 日前	REAR	U UI
9	vSANDatastore-1	57.32% 🔶	55.02%	50.01%	49.02%	VMware Virtual SAN	22.011
A	vSANDatastore-2	21.92% 📕	15.11%	11.23%	9.83%	VMware Virtual SAN	13.9678
9	StoragePool-1	19.87% 🔶	16.02%	8.02%		Microsoft Storage Spaces Direct	11.231
3	vSANDatastore-3	91.92% 🛉		-		VMware Virtual SAN	2.82TB
	raidgrp-1	71.31% 🎵	63.31%	58.99%	56.00%	ETERNUS DX	27.381

使用状況の見方は以下のとおりです。

- 矢印の色

現在の全体の使用率を示します。

緑:使用率70%未満

黄:使用率70%以上~90%未満

赤:使用率90%以上

- 矢印の向き

使用率について、10日前と比較しての増加率を表現します。 横向き:使用率が横ばい、微増(使用率が5%未満の増加)、または減少 斜め上向き:使用率が増加(使用率が5%以上~15%未満の増加) 上向き:使用率が大幅に増加(使用率が15%以上の増加) 2. 詳細な情報を確認したい場合は、対象のプール名を選択して詳細情報画面を表示し、「使用容量」で使用中の容量および空き容量を確認します。

A 16			便	用容量			
ステータス	0					使用容量 0.20	ΤB
ブール名	StoragePool-1					空き容量 1.15 未割当容量 1.	10T
植類	Microsoft Storage Sp	aces Direct		合計容量			
バージョン	Windows Server 2016	5		2.4316			
可用性	Mirror						
重視時間	有効						
圧縮							
クラスタ名	MSFC-1						
ノーFIJスト 0 Q、検索	8577 <b>2</b> 0	3/3	合計客量	○ 使用容量	② 空A容量	S 917	
想ディスクリスト 仮想ディスク名	1 使用率					DelC	
想ディスクリスト ○ 仮想ディスク名 ♡ vdisk01	使用率	16.68%	180.00GB	30.03GB	149.97GB	ner J	
想ディスクリスト ② 仮想ディスク名 ③ vdisk01 ③ vdisk02	· 使用单	48.33%	180.00GB 80.00GB	30.03G8 38.66G8	149.97GB 41.34GB	ReFS	

Microsoft Storage Spaces Directの場合は、記憶域プールの容量情報に加え、記憶域プール上に作成されている仮想ディスクとその 容量情報を確認できます。

Microsoft Storage Spaces Directの使用状況の円グラフに示される各容量情報の意味は、以下のとおりです。

- 使用容量:記憶域プール上に存在する仮想ディスクの使用容量の合計を示します。
- 空き容量:記憶域プール上に存在する仮想ディスクの空き容量の合計を示します。
- 未割当容量:仮想ディスクが作られていない、記憶域プールの未割当ての容量を示します。

また、[仮想ディスク]タブを選択すると、記憶域プール上に存在する仮想ディスクの一覧と、使用容量などの情報が表示されます。 表示される内容の詳細については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

### 関 ポイント

[仮想ディスク]タブに表示される容量の情報は、仮想ディスクに設定された冗長性が反映されています。 「使用容量」の円グラフに表示される容量は、仮想ディスクの各容量に冗長性を考慮した値となります。

- 3. 空き容量が不足する場合は、以下の対処を実施します。
  - ストレージを追加します。

ノードー覧に、ストレージプールを構成しているノードが表示されています。空き容量が不足している場合は、これらのノードが 保有するストレージの空きが少なくなっている可能性があります。 ノードへディスクを増設するか、ノードを新たに追加して、空き容量の不足を解消します。

- ノードに異常が見られる場合は、必要な保守作業を実施します。

ノードー覧に示されるステータスが異常を示している場合、そのノードのストレージが使用不可能であり、容量不足となっている 可能性があります。

対象のノードに関する事象をイベントログなどで確認し、適切な保守を実施します。

### 2.9.3.2 ストレージプールの異常の特定



ストレージプールの異常の検出、および原因を特定する手順を説明します。

### ステップ1

仮想リソースの情報を更新します。

[アクション]ボタンから、[仮想リソース情報の更新]を選択します。詳細は、「2.9.3.3 仮想リソース情報の更新」を参照してください。 GUI上の仮想リソースの情報が最新に更新されます。異常が発生している場合は、ステータスの表示が変化します。

### ステップ2

異常の検出/特定を行います。

リソースの異常は、仮想リソースの一覧表示画面から確認できます。また、ダッシュボードに「仮想リソースステータス」ウィジェットを表示させている場合、そのウィジェット上に、リソースの異常が表示されます。

#### (1) 仮想リソースの一覧表示画面から異常箇所を特定する場合

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[仮想リソース]を選択します。

仮想リソースの一覧表示画面が表示されます。

<i>9</i> 9928−F 4828 ×	- 第2 × イベント	• • I 202	• • • •				2 (2.6
仮想リソースリスト く	全てのストレージプール						
~ 全てのストレージプール	9.42	0 4	0 0	5/5			That v
VMware Virtual SAN							11111
Microsoft Storage Spaces Direct	○ ブール名	- 現在	10日前	20 EIM	30 EIM	H.M.	0 89 0
ETERNLIS DX/AF	📀 vsanDatar	0.00% ->				VMware Virtual SAN	0.00G8
	32D on 52DC	8.96% 🛪			+	Microsoft Storage Spaces Direct	2.7278
	📀 vsanDi	33.76% 🛉		÷	-	VMware Virtual SAN	963.74GB
	S2DCluster	8.96% 📕				Microsoft Storage Spaces Direct	2.7278
	S vsanDatastore	33.76% 🛉	12	-12	20	VMware Virtual SAN	963.74G8

画面上部のステータスの絞り込みアイコンで、指定したステータスの仮想リソースを絞り込めます。

2. プール名を選択します。

仮想リソースの詳細情報画面が表示されるので、「ノードリスト」で、異常を示しているノード名を確認します。

ダッシュホード 福油 マ	1018 · · ·	//oh v   201€ v			C 26
仮想リソースリスト く	全てのストレージプール > VMa	ure Victual SAN > vsanDatastore			
★ 全てのストレージプール	55.46		使用容量		
VMwwe Venuel SAN Microsoft Sterage Spaces Direct ETERNUS DRVAF	ステータス ブール名 被類 パーラコン 可用性	VsanDatastore VMware Virtual SAN 6.0.0 3825889		121-610 53.7408	使用荷量 325.3268 资产容量 638.4268
	金融資源 圧縮 クラスタ名 ノー約スト	miko)  vsanCluster			
	Q === J-PJ2F J-P8	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3/3 E 1578	IPPF62	058
	SV_MANS00152	2 -	PRIMERGY R0200 S8	10.0071.01	
	SV_MA6800121	3 localhost.localdomain	PRIMERGY RX2530 M2	10,000,000	VMeare 6.0
	A SV_YLNSxxxxx	850205	PRIMERGY RX200 58	10.0014.001	VMware 6.0

#### (2)ダッシュボードから異常箇所を特定する場合

1. ISMのダッシュボードで、「仮想リソースステータス」ウィジェット中央に表示される数字を選択します。 異常状態のリソース一覧が表示されます。



金てのストレージプール						
Q 11/1	0 4	0 0	5/5			79500 1
	0.0.4					
0 7-88	現在	10 EM	20 EM	30日前	He de	5.68
🗢 vsanDatar	0.00% 🛶	12	2		VMware Virtual SAN	0.0068
S2D on \$2DC	8.96% 🗯	<u>.</u>	2	э.	Microsoft Storage Spaces Direct	2.7278
🗢 vanDi	33.76% 🛉		-		VMware Virtual SAN	963.7468
S2DOuter	8.96% 📕	1			Microsoft Storage Spaces Direct	2.7218
😧 vsinDetastore	33.76% 🛉	12	10	÷.	VMware Virtual SAN	963.7468
		まてのストレーシブール Q, IER の 7-ル名。 の 7-ル名 の の 7-ル名 の 7-ル名 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		またのストレーラブール	Stocku-57-4       Q, IIIR     C (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	

2. プール名を選択します。

仮想リソースの詳細情報画面が表示されるので、「ノードリスト」で、異常を示している機器名を確認します。

### ステップ3

発生している異常について、詳細を確認します。

### (1)仮想リソースのステータスに異常が示されている場合

ストレージプールのステータスに異常が示されている場合、以下の状態が想定されます。

ステータス異常が発生した層	状態
物理的な層	物理的なコンポーネント(HDD、SSD、ノード)の問題により、ストレージプールに異常が発生している状態です。
	SDSの種類によって、以下の状態となっています。
	・ vSANの場合、vSANの健全性に異常が発生している
	• S2Dの場合、記憶域プールを構成する物理ディスクまたはノードに異常が発生している
	<ul> <li>ETERNUSの場合、RAIDグループ、物理ディスク、またはETERNUS装置に異常が発生している</li> </ul>

ステータス異常が発生した層	状態
仮想的な層	仮想リソース(データストア)のレイヤーで異常が発生している状態です。

ステータス別のストレージプールの状態は、それぞれ以下のとおりです。

ステータス	ISM GUIでの アイコン表示	状態
Error(異常)	•	ストレージプールに問題が発生し、使用継続が不可能な状態です。
Warning(注意)		ストレージプールに問題は発生していますが、使用継続は可能な状態です。
Unknown(不明)	0	ストレージプールに問題が発生し、状態が確認できない状態です。
Normal(正常)	0	ストレージプールは正常な状態です。

## 関 ポイント

物理的または仮想的な層の異常によりストレージプールの容量が減少したときは、ストレージプールとして使用継続が不可能な「異常」 のステータスと判断される場合があります。

異常の詳細および発生箇所については、以下のように確認します。

## 関 ポイント

詳細な異常箇所の特定や対処、または異常の復旧については、各ストレージプールのマニュアルなどに従って実施してください。

#### vSANの場合

ISM GUIおよびVMware vCenter Server Web Clientから、ストレージビューのvSANデータストアの状態、およびvSANの「健全性」を 確認します。

- 1. ISM GUIの仮想リソースの一覧または詳細画面から、「プール名」と「クラスタ名」を確認します。
- 2. VMware vCenter Server Web Clientにサインインし、手順1で確認したプール名の状態の表示を[ストレージビュー]タブで確認 します。

正常ならば無印、異常ならば赤くマークされます。

- 3.「ホストおよびクラスタ」で、手順1で確認したクラスタ名を選択します。
- 4. [監視]タブから[Virtual SAN]-[健全性]を選択します。

vSANの健全性の「テスト結果」を参照し、異常の内容を特定してください。

異常を復旧したあとは、以下を実施してください。

- 1. VMware vCenter Server Web Clientにサインインし、「ホストおよびクラスタ」でクラスタ名を選択します。
- 2. [監視]タブから[Virtual SAN]-[健全性]を選択し、表示されるVirtual SANの健全性画面で[再テスト]を選択して、「失敗」となっていたテスト結果が「パス」に変わったことを確認します。
- 3. [ストレージビュー]タブを選択して表示されるデータストア一覧から、vSANデータストアの状態が正常であることを確認します。
- 4. ISM GUIの仮想リソース一覧画面で、[アクション]ボタンから[仮想リソース情報の更新]を選択し、ステータスが正常に戻ったことを確認します。

#### S2Dの場合

ISM GUIおよび管理サーバー上のサーバーマネージャーから、記憶域プールの状態、および物理ディスクの状態を確認します。

1. ISM GUIの仮想リソースの一覧または詳細画面から、「プール名」を確認します。

2. 管理サーバー上でサーバーマネージャーを開き、[ファイルサービスと記憶サービス]-[記憶域プール]を選択し、手順1で確認 したプール名の状態を確認します。また、異常を示している物理ディスクを「物理ディスク」から確認します。

異常を復旧したあとは、以下を実施してください。

1. 管理サーバー上でサーバーマネージャーを開き、[ファイルサービスと記憶サービス]-[記憶域プール]を選択し、記憶域プー ルおよび物理ディスクが正常であることを確認します。

表示内容が古い場合があるため、画面上部の[更新]ボタンを選択し、最新の状態にしたうえで確認してください。

2. ISM GUIの仮想リソース一覧画面で、[アクション]ボタンから[仮想リソース情報の更新]を選択し、ステータスが正常に戻ったことを確認します。

#### ETERNUSストレージの場合

WebブラウザーからETERNUS Web GUIを開き、RAIDグループおよび物理ディスクの状態を確認します。

ETERNUS Web GUIのURLは、仮想リソースの詳細画面の「ノード一覧」から、ETERNUSの機種名を選択して表示されるノード情報から確認できます。

異常を復旧したあとは、ISM GUIの仮想リソース一覧画面で、[アクション]ボタンから[仮想リソース情報の更新]を選択し、ステータスが正常に戻ったことを確認します。

#### (2)「ノードー覧」でノードの異常が示されている場合

ISMのイベントログで、異常の詳細を確認します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[イベント]-[イベント]を選択します。
  - 「イベントリスト」画面が表示されます。
- 2. 検索ボックスに「ノード名」を入力して対象ノードのイベントを検索し、異常の内容を確認します。

### 2.9.3.3 仮想リソース情報の更新



仮想リソース一覧画面の[アクション]ボタンから[仮想リソース情報の更新]を実行します。

全てのストレージプール					
<b>Q</b> 検索	0	1 8 0	5/5		アクション マ
	使用率				仮想リソース情報の更新
○ プール名	0			種類	() 客量 ()

## 🚰 注意

タスクタイプが「Refresh Virtual Resource」のタスクはキャンセルできません。終了を待ち合わせてください。

### 関 ポイント

・ GUIに表示されている情報が古いままの場合がありますので、仮想リソースの状態を確認する際は必ず情報の更新を実行してください。 なお、更新処理はISMのタスクに登録されます。 表示情報が古いままの場合、ISM GUIの「タスク」画面からタスクタイプが「Refresh Virtual Resource」のタスクが「完了」になっているか 確認してください。

77-97	жи с	MR C	タスクロ	0 <b>93947</b>	操作者	0 92394560	<ul> <li>完了時間</li> </ul>	
<b>**</b>	1/1	Success	1	Refresh Virtual Resource	administrator	2017/05/15 22:55:21	2017/05/15 22:55:21	

・ 仮想リソース情報は、以下のように定期的に自動更新されます(タスク表示はされません)。

- すべての仮想リソース情報は、毎日ローカルタイムのAM0:00に自動更新されます。

- 仮想リソースのステータスは、3分おきに自動更新されます。

# 2.10 ハードウェア設定バックアップ/リストア機能

本機能は、ハードウェアの設定をファイルとして保存し、保存したファイルをエクスポートできます。対象となるハードウェア設定は、以下のとおりです。

- ・ PRIMERGYやPRIMEQUEST 3000BのBIOS/iRMCの設定
- ・ VDXのスイッチの設定

エクスポートしたファイルを別のISM~インポートし、インポートしたBIOS/iRMC設定のファイルをPRIMERGYやPRIMEQUEST 3000B~、 スイッチ設定のファイルをVDX~反映できます。

### 図2.18「ハードウェア設定バックアップ / リストア」画面例(GUI)

イベント シンモバック:	ר <b>דער</b> פר רבער	設定 / リストア)	•				2 2H
史定バック	<b>アップ</b> / 全て	/ リストア)					
	全T						
	- 2 X		. 575		+5/		7/6.0- 7/0-1 9
					111	1000 ( 1000 00 · )	
		ノード名	D IPPHUA	0 <del>17</del> 4 0	量新ファイル		
					HERE.	取得日時	說明
			Server (BIOS)	2018/05/21 10:06:57			
~	н.	RX_180	10.0117.040.000	PRIMERGY RX200 S8	Server (IRMC)	2018/05/21 10:07:14	
					Server (BIOS)	2018/05/21 10:05:48	
-	н	RX_182	10.00.000	PRIMERGY RX2530 M1	Server (IRMC)	2018/05/21 10:06:50	
	8				Server (BIOS)	2018/05/21 10:07:09	
(mn)		80,154		PRIMERIST KA2530 M1	Server (iRMC)		
-	(mark)	VDX_188	1011110-002	BR-VD06740	Switch		-
	=	% NR_191	10.01	NetAppCluster	Storage	S.	14
	ی بی بی بی		Image: Section of the sectio	Image: state	RX_180         PRIMERGY R0200 58           RX_182         PRIMERGY R02530 M1           RX_184         PRIMERGY R02530 M1	RX,180         PRIMERGY R2200 S8         Server (RINC)           RX,182         PRIMERGY R2200 M1         Server (RINC)           RX,182         PRIMERGY R2530 M1         Server (RINC)           RX,182         PRIMERGY R2530 M1         Server (RINC)           RX,184         PRIMERGY R2530 M1         Server (RINC)           RX,194         NetAppCluster         Storage	HERK         HERK         HERK         HERK         HERK           RX,180         PRIMERGY R0200 52         Server (BIOS)         2010/05/21 10:06:57           RX,182         PRIMERGY R0200 50         Server (BIOS)         2010/05/21 10:05:48           RX,182         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:05:48           RX,182         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:05:48           RX,182         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:05:48           RX,184         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:05:49           RX,184         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:05:49           RX,184         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:07:09           RX,184         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOS)         2010/05/21 10:07:09           RX,184         PRIMERGY R02530 M1         Server (BIOC)         -           RX,184         BR-VD006740         Switch         -           RX,184         NetAppChaster         Storage         -

## 関 ポイント

- ・ハードウェア設定のファイルは、BIOSとiRMCで別々に保存されます。
- ・ BIOSのハードウェア設定をバックアップする場合は、バックアップ前にサーバーの電源をオフにする必要があります。
- ・ スイッチ設定をバックアップする場合は、バックアップ前にハードウェアの電源をオンにする必要があります。

## 2.10.1 ハードウェア設定のバックアップ



指定したノードからハードウェア設定のバックアップを取得します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. ノードを選択します。[アクション]ボタンから[ハードウェア設定バックアップ]を選択します。 「ハードウェア設定バックアップ」画面が表示されます。
- 4. BIOSのハードウェア設定をバックアップする場合は、バックアップ前にサーバーの電源をオフにし、[サーバー電源状態取得]ボタンを 選択して、パワーステータスが「Off」になったことを確認します。
- 5. 設定をバックアップする[Server(BIOS)]、[Server(iRMC)]、[Switch]にチェックを付けて、[実行]ボタンを選択します。

## 関 ポイント

複数のノードとハードウェア設定を選択して、バックアップできます。

# 🔓 注意

iRMC設定でLDAPが有効で、ノードの詳細画面の[WebI/FURL]のプロトコルがHTTPのとき、iRMCのファームウェアバージョンによっては、 ハードウェア設定のバックアップがエラーとなることがあります。この場合、ノードを編集して[WebI/FURL]のプロトコルをHTTPSに設定し てください。ノードの編集については、「2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集」を参照してください。

## 2.10.2 ハードウェア設定バックアップファイルのエクスポート

_ Administratorグループ		┌─ その他のグループ
実行できるユーザー	Admin Operator Monitor	Admin Operator Monitor

指定した登録済みバックアップファイルをエクスポートします。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. ノードを選択します。[アクション]ボタンから[エクスポート(バックアップ)]を選択します。
- 4. 画面表示に従い、ファイルを選択して、[実行]ボタンを選択します。

### 関 ポイント

複数のノードとハードウェア設定を選択して、エクスポートできます。

### 2.10.3 ハードウェア設定バックアップからのプロファイル追加



指定した登録済みバックアップをプロファイルに変換して追加します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. ノードを選択します。[アクション]ボタンから[バックアップからプロファイル追加]を選択します。
- 4.「バックアップからプロファイル追加」ウィザードに従い、設定項目を入力します。

## 関 ポイント

- ・ 複数のノードを選択して、プロファイル追加できます。
- ・ PRIMERGY / PRIMEQUEST 3000Bサーバーのバックアップでのみ使用できます。



iRMC設定の[プロキシサーバー]-[パスワード]の項目は設定されません。バックアップからプロファイルを追加したあと、手動で設定してください。

## 2.10.4 ハードウェア設定バックアップからのポリシー追加



指定した登録済みバックアップをポリシーに変換して追加します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. ノードを選択します。[アクション]ボタンから[バックアップからポリシー追加]を選択します。
- 4.「バックアップからポリシー追加」ウィザードに従い、設定項目を入力します。

## 関 ポイント

- 複数のノードを選択して、ポリシー追加できます。
- ・ PRIMERGY / PRIMEQUEST 3000Bサーバーのバックアップでのみ使用できます。



iRMC設定の[プロキシサーバー]-[パスワード]の項目は設定されません。 バックアップからポリシーを追加したあと、手動で設定してください。

# 2.10.5 ハードウェア設定バックアップファイルのインポート



エクスポートしたバックアップファイルをインポートします。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. ノードを選択します。[アクション]ボタンから[インポート]を選択します。
- 4. [ファイル選択方式]でファイルの選択先を選択します。
  - ー ローカル

ローカルにあるバックアップファイルをインポートします。

— FTP

- ISM-VAのFTPサーバーからバックアップファイルをインポートします。
- あらかじめ、ISM-VAの「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリ配下にバックアップファイルを転送しておく必要があります。 FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

5. [ファイル]でインポート対象のバックアップファイルを指定し、[実行]ボタンでインポートを実行します。

### 関 ポイント

- ・ ISM-VAのFTPサーバーに転送したファイルはインポートが完了したあとは不要です。FTPのコマンドを使用して削除してください。
- 複数のノードを選択して、インポートできます。

## 2.10.6 ハードウェア設定のリストア



指定した登録済みバックアップのハードウェア設定をノードへ反映します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. 「ノードリスト」画面の[カラム表示]欄で[リストア]を選択します。
- 4. ノードを選択します。[アクション]ボタンから[ハードウェア設定リストア]を選択します。
- 5. 画面表示に従い、ファイルを選択して、[実行]ボタンを選択します。

## 関 ポイント

複数のノードを選択して、リストアできます。



・ VDXのリストアでは、設定項目を初期化してからリストアしてください。初期化されていない項目は、バックアップの内容が反映されないことがあります。

VDXでは、以下のようにリストアできない設定項目があります。

- ライセンス情報
- 動作モード
- シャーシ/ホスト名
- ー パスワード
- 管理用ポート
- NTP サーバーの設定
- 日時設定(clock set コマンド)

リストア後に設定内容を確認し、リストアできなかった項目は装置側で設定してください。

 iRMC設定でLDAPが有効で、ノードの詳細画面の[Web I/F URL]のプロトコルがHTTPのとき、iRMCのファームウェアバージョンに よっては、ハードウェア設定のリストアがエラーとなることがあります。この場合、ノードを編集して[Web I/F URL]のプロトコルをHTTPSに 設定してください。ノードの編集については、「2.2.3 データセンター/フロア/ラック/ノードの編集」を参照してください。

## 2.10.7 ハードウェア設定バックアップファイルの削除



指定した登録済みバックアップを削除します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[ハードウェア設定バックアップ/リストア]を選択します。
- 3. 削除対象ノードの[最新ファイル]欄のリンクを選択します。
- 4. 削除対象のハードウェア設定を選択します。[アクション]ボタンから[削除]を選択します。

🕑 ポイント

複数のハードウェア設定バックアップファイルを選択して削除できます。

## 2.11 仮想ネットワーク パケット分析機能

本機能は、仮想ネットワークのトラフィック状況および性能情報を可視化します。

取得した情報により、ポートごと、ネットワークごと、ホストごとの通信量の傾向が確認できます。さらに通信品質の状況を確認することで、問題箇所の特定を容易にし、通信品質改善を支援します。

以下のような機能を提供します。

- ・ 監視対象ホストから取得した性能統計情報の表示
- ・ 送受信エラー率、ドロップ率のしきい値監視
- ・ パケット分析による通信量および通信品質情報の表示[注1]
- ・ボトルネック分析によるネットワーク品質低下要因の特定・改善の支援[注1]

[注1]分析VMを監視対象ホストのハイパーバイザーに対してデプロイします。

# 関 ポイント

仮想化環境のトラフィックを解析するための仮想マシンを「分析VM」と呼びます。

### 2.11.1 サポート対象

本機能がサポートするハイパーバイザー、仮想化管理ソフトウェアは、以下のとおりです。

項目		ハイパーバイザー	仮想化管理ソフトウェア
VMware	5.x	VMware ESXi 5.5	vCenter Server 5.5
			vCenter Server Appliance 5.5
	6.x	VMware ESXi 6.0	vCenter Server 6.0
			vCenter Server Appliance 6.0
		VMware ESXi 6.5	vCenter Server 6.5

項目		ハイパーバイザー	仮想化管理ソフトウェア
			vCenter Server Appliance 6.5
		VMware ESXi 6.7	vCenter Server 6.7
			vCenter Server Appliance 6.7
Redhat	7.x	Redhat Enterprise Linux 7.2 (KVM) [注1]	OpenStack
		Redhat Enterprise Linux 7.3 (KVM)	
		Redhat Enterprise Linux 7.4 (KVM)	
		Redhat Enterprise Linux 7.5 (KVM)	
		Redhat Enterprise Linux 7.6 (KVM)	

[注1] 分析VMを使用した通信量および通信品質情報の表示はサポート対象外です。



 仮想ネットワークアダプターを監視するにあたり、対象のハイパーバイザー、仮想化管理ソフトウェアにあらかじめ設定が必要な場合 があります。

・ OpenStackでの動作実績については当社技術員へお問合せください。

### 2.11.2 分析VMの確認

本機能がサポートするISMバージョンと分析VMバージョンは以下のとおりです。

ISMバージョン	Infrastructure Manager 分析VM for KVM	Infrastructure Manager 分析VM for VMware
ISM 2.4.0以降	V1.1.1	V1.1.0

本機能を使用するためには、分析VMが動作するホストに以下のリソースが追加で必要です。

追加CPUコア数	追加メモリー容量	追加ディスク容量
2コア	8GB	40GB

### 2.11.3 仮想ネットワーク パケット分析機能の表示項目

本機能は、仮想ネットワークにおける以下の情報を可視化します。なお、データ保持期間は1ヶ月以内です。

#### 表2.4 監視対象ホストから取得した性能統計情報

表示項目	説明
CPU使用率	対象ホスト上の物理CPUの使用率を表示します。
VM vCPUの使用率	対象ホスト上で動作する仮想マシンごとの仮想CPUの使用率を表示します。
仮想ネットワークアダプターのCPU使用率[注1]	仮想ネットワークアダプター単位でのCPU使用率を表示します。
仮想ネットワークアダプターの通信量[注1]	仮想ネットワークアダプターごとの送受信パケットの送受信量、エラーパケット数、ド ロップ数を表示します。

[注1]:監視できる仮想ネットワークアダプターの上限は1000です。

### 表2.5 パケット分析による通信量および通信品質情報

分析VM監視対象	説明
ポートごとの通信量	TCP/UDPのポートごとの送受信パケット情報を表示します。
ネットワークごとの通信量	サブネットごとの送受信パケット情報を表示します。

分析VM監視対象	説明
ホストごとの通信量	ホストごとの送受信パケット情報を表示します。
ホストごとの通信品質	ホストごとのTCPの通信品質(ロス数、遅延時間など)を表示します。

### 2.11.4 仮想ネットワーク パケット分析機能の機能差

VMwareとOpenStackにおける仮想ネットワークパケット分析機能の機能差は以下のとおりです。

サポート機能	表示項目	VMware	OpenStack
監視対象ホストから取得した	CPU使用率	〇[注1]	0
性能統計情報	VM vCPUの使用率	0	0
	仮想ネットワークアダプターのCPU使用率	〇[注2]	0
	仮想ネットワークアダプターの通信量	〇[注3]	0
パケット分析による通信量お	ポートごとの通信料	0	0
よび通信品質情報	ネットワークごとの通信量	0	0
	ホストごとの通信量	0	0
	ホストごとの通信品質	0	0

[注1]:プロセスのCPU利用情報は表示できません。

[注2]:CPUスケジューラ情報は表示できません。

[注3]:ドロップパケット数のみ表示できます。



## 2.11.5 仮想ネットワーク パケット分析機能の動作

仮想ネットワークパケット分析機能を利用するには、通信性能の低下が発生している監視対象ホスト上のハイパーバイザーに対して、分析 VMをデプロイします。分析VMが仮想スイッチ上に流れる実パケットを分析し、性能低下原因の特定に必要な情報を取得します。取得対象 は以下のとおりです。

- ・ポート番号(TCP/UDP)ごと、端末(VM)ごと、セッションごとの性能情報
- ・ 通信量、パケットロス数、通信遅延量などの品質劣化情報

図2.19 仮想ネットワーク パケット分析の動作イメージ



## 믿 ポイント

- 分析VMは、キャプチャしたパケットのヘッダ情報(L2, L3, L4 ヘッダ)のみ解析しています。
- ヘッダ情報の解析後は、キャプチャした情報を保存せずに破棄しており、保持することはありません。

### 2.11.6 仮想ネットワークボトルネック分析機能の表示項目

仮想ネットワークボトルネック分析機能は、仮想ネットワークパケット分析機能で取得した情報を元に性能低下原因を分析し、その要因を 表示します。

想定される要因として表示される項目は以下のとおりです。

#### 表2.6 (OpenStack)ボトルネック分析によって表示される要因

要因	説明
パケット転送プロセスの過負荷	パケット転送プロセスの負荷が高いため、分析対象VMに関する通信 でパケットロスが発生していると思われます。
VMの過負荷	分析対象VMの負荷が高いため、分析対象VMに関する通信でパケットロスが発生していると思われます。
パケット転送プロセスのリソース競合	他プロセスによる影響により分析対象VMに関する通信でパケットロス が発生していると思われます。
VMのリソース競合	他プロセスによる影響により分析対象VMに関する通信でパケットロス が発生していると思われます。
仮想アダプターのバッファ不足	仮想アダプターのパケットキューのバッファが小さいために分析対象 VMに関する通信でパケットロスが発生していると思われます。
VMのバッファ不足	分析対象VMのパケットキューのバッファが小さいために分析対象VM に関する通信でパケットロスが発生していると思われます。

表2.7 (VMware)ボトルネック分析によって表示される要因

要因	説明
送信スレッドの過負荷	送信スレッドのCPU使用率が高いため、分析対象VMに関する通信で パケットロスが発生していると思われます。
VMの過負荷	分析対象VMのCPU使用率が高いため、分析対象VMに関する通信 でパケットロスが発生していると思われます。
送信スレッドのリソース競合	他プロセスによる影響により分析対象VMに関する通信でパケットロス が発生していると思われます。
VMのリソース競合	他プロセスによる影響により分析対象VMに関する通信でパケットロス が発生していると思われます。
仮想NICの送信バッファサイズ不足	仮想NICの送信バッファのサイズが小さいために分析対象VMに関す る通信でパケットロスが発生していると思われます。
仮想NICの受信バッファサイズ不足	仮想NICの受信バッファのサイズが小さいために分析対象VMに関す る通信でパケットロスが発生していると思われます。

## 2.12 ISM for PRIMEFLEXの機能

ISM for PRIMEFLEXの機能は、ISMに仮想化基盤向け拡張機能を追加したものです。ISMの機能に加えて、以下の機能を提供します。

- ・ 2.12.1 クラスタ管理機能
- ・ 2.12.2 クラスタ作成機能
- ・ 2.12.3 クラスタ拡張機能
- ・ 2.12.4 ローリングアップデート機能
- ・ 2.12.5 ノード切離し/組込み機能(ISM 2.5.0.010 以降)
- 2.12.6 バックアップ機能(ISM 2.5.0.020 以降)
- ・ 2.12.7 リストア機能(ISM 2.5.0.030 以降)
- ・ 2.12.8 クラスタ停止機能(ISM 2.5.0.030 以降)

ISM for PRIMEFLEXの機能を使用するためには、『PRIMEFLEXデザインガイド』、『PRIMEFLEXオペレーション&メンテナンスガイド』、 『PRIMEFLEXサーバ増設ガイド』を事前にご確認ください。

入手先:

• PRIMEFLEX HSV1.0/V1.1, PRIMEFLEX for VMware vSAN V1, PRIMEFLEX for Microsoft StorageSpaces Direct V1

https://eservice.fujitsu.com/supportdesk/sdk/sdk?sv=129&lang=JA&mode=2

• PRIMEFLEX for VMware vSAN V2

https://eservice.fujitsu.com/supportdesk/sdk/sdk?sv=156&lang=JA&mode=2

• PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI

https://eservice.fujitsu.com/supportdesk/sdk/sdk?sv=164&lang=JA&mode=2

入手できない場合には弊社営業までお問い合わせください。



ISM for PRIMEFLEXでは、ISMの電力制御機能は使用できません。

## 2.12.1 クラスタ管理機能

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

クラスタ管理機能は、ISMと連携してクラスタを管理できる機能を提供します。

クラスタを構成するハードウェア機器(ノード)の状態と連動した監視、およびストレージプールなどの仮想的なストレージ環境(Software Defined Storage(以降、「SDS」と表記))の監視を可能とし、クラスタのスムーズな保守やリソースの追加(プロビジョニング)の判断に活用 できます。

管理可能なクラスタの種類と要件については、「2.12.1.2 クラスタ管理機能のサポート対象」を参照してください。

#### 図2.20 クラスタ管理機能の動作概要



クラスタ管理機能は、ISM GUIと連動したクラスタ管理のための各種GUIを提供し、以下のような機能を備えます。

- ・ クラスタの一覧表示と、クラスタの状態などのサマリ表示
- ・ クラスタの詳細情報の表示

クラスタの構成情報について、以下のような情報を表示します。

- ー クラスタのノード情報
- クラスタ上の仮想リソースの情報
- クラスタ作成およびクラスタ拡張のパラメーター設定情報
- ・ ダッシュボードからのクラスタ監視を可能とするウィジェット

### 2.12.1.1 クラスタ管理GUI

ISM GUIで、クラスタの監視および管理ができます。

クラスタ管理機能が動作する環境の構成について、以下に示します。

### 図2.21 クラスタ管理機能の動作環境の構成



各画面の機能と、相互の表示関係について以下に示します。

クラスタ管理GUI(図2.22 クラスタ管理GUI中の(a)~(d))でクラスタに関する各種情報を表示します。

また、ノード情報(「ノードリスト」画面)や仮想リソース情報(仮想リソースGUI)などとも連携し、より詳細な情報の確認ができます。

ノードリスト、および仮想リソース管理GUIについては、「2.9.2 仮想リソース管理GUI」を参照してください。

また、GUIの表示項目と説明については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

#### 図2.22 クラスタ管理GUI



#### (a) クラスタ管理ウィジェット

ISMのダッシュボード上に、クラスタ管理のウィジェットが表示されます。 ウィジェットからISM上で監視されているクラスタの情報や状態などが確認できます。 詳細は、「ダッシュボードとの連携」を参照してください。

#### (b) クラスター覧

クラスタの一覧が表示されます。

クラスタ名を選択すると、「(c) クラスタ詳細情報」の各種管理画面が表示されます。

#### (c) クラスタ詳細情報

クラスタおよびクラスタを構成する各要素の情報を、タブの切替えにより表示します。

タブ表示される画面の詳細については、「クラスタの詳細画面(タブ表示画面)」を参照してください。

#### (d) ノード情報上のクラスタ情報([SDS]タブ)

ノードの詳細画面に仮想リソースの情報を示す[SDS]タブが表示されます。

[SDS]タブを選択すると、ノードと関連するクラスタの情報が表示されます。詳細は、「ノード情報との連携([SDS]タブ)」を参照してください。

クラスタ管理GUIの内容について、以下に説明します。

#### クラスター覧画面

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[クラスタ]を選択すると、クラスター覧画面が表示されます。

ISMにより管理できるクラスタの一覧がリスト表示されます。

リスト表示では、クラスタおよびクラスタを構成する各要素の状態が表示されます。

#### 図2.23 クラスター覧画面

タッシュポード 構築 マ	1127 · イベット ・ ) 2022 · · )	2 更新
クラスタリスト	全てのクラスタ	70532 4
◇ 全てのクラスタ	2578U25	
C TestCluster62vSanTrue		
TestCluster65new	<ul><li>Q、秋常</li><li>② 心 ③ ④ 2/2</li></ul>	
	○ クラスタ名 ○ ノード ○ 仮想リソース ○ 種類 ○ 仮想化管理ソフトウェアURL ○ アクショ	ンステータス 〇
	C TestCluster62vSanTrue - ONormal : 1 / 1 VMware vSAN Cluster	
	C TestCluster6Snew A Warning : 2 / 2 A Warning : 1 / 1 VMware vSAN Cluster	

#### クラスタの詳細画面(タブ表示画面)

クラスター覧画面のクラスタ名を選択するとクラスタの詳細画面が表示され、クラスタおよびクラスタを構成する各要素の情報を確認できます。 この画面では、リソースの設定、使用状況、リソースを構成するノードー覧など、クラスタ管理に関する情報が表示されます。

#### [クラスタ情報]タブ

クラスタおよびクラスタを構成する要素の情報がサマリ表示されます。

クラスタの情報(クラスタ名)、ノードの状態(ステータス、アラーム)、仮想リソースの状態が表示されます。



### [ノードリスト]タブ

クラスタを構成するノードの情報が一覧表示されます。ノードの状態、位置情報などが表示されます。

ノード名を選択すると、ノードの詳細画面へ遷移し、ハードウェア情報など詳細なノードの状態や構成情報を確認できます。

ノードの詳細画面の説明については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

ダッシュホード 構築 🗸	管理 マ・ イベント マー 副2度 マート	2 (2.16
2529J2F <	全てのクラスク > TestCluster65new	アクション マ
◇ 全てのクラスタ	カミッカ鉄道 ノーロップ 高速的シーマ カミッカナ美ゴミューカー	
O TestCluster62vSanTrue	77A2008 2 12A1 80827 A 77A3C8A3A 2	
TestCluster65new	Q 16/R 0 0 0 0 2/2	
	○ ○ ○ J-F名 ○ IPアFレス ○ モデル ○ 器載位置 ①	0 1041 0
	🜲 🏦 🖩 E56227 地址地 部 PRIMERGY CK2550 M2 未搭載	
	🜲 🔥 🎟 ESX6229 PRIMERGY CX2550 M2 未搭載	

#### [仮想リソース]タブ

クラスタ内に作成されるSDSのストレージプール情報が一覧表示されます。

ストレージプール名を選択すると、仮想リソース管理GUIのストレージプールの情報画面が表示されます。

仮想リソース管理GUIの説明については、「2.9.2 仮想リソース管理GUI」、またはISMのオンラインヘルプを参照してください。

ダッシュポード 構築 👻	1101 - 1101	v   204€ v			ខុស
クラスタリスト く	全てのクラスタ > TestCluster65new				アクション
★ 全てのクラスタ	7527tte 1-FII25	を用いまえ カランカを発送ラメーカー			
O TestCluster62vSanTrue	77A71818 7-19A1	10209-X 77X920007X-9-			
O TestCluster65new	<b>Q</b> (#)??	C A C 0 1/1			
	- 7.40	使用率			***
	J-140	現在 10 日前	20日前 30日前	egal	0.0
	A vsanDatastoreTest	1.32% 🔶 1.32%	1.32% -	VMware Virtual SAN	2.18TB

### [クラスタ定義パラメーター]タブ

クラスタの作成、およびクラスタへサーバーを拡張する際に参照されるパラメーターの情報が表示されます。

<i>9</i> 9シュポード - 機能 〜	10h v 110h	<b>~   201</b> Ε	۲. I		2 2 K
クラスタリスト く	全てのクラスタ > TestCluster65ner	w			79>3> ×
◇ 全てのクラスタ	クラスタ情報 ノードリスト	御想リソース クラス	ケ宇義パラメーター		
C TestCluster62vSanTrue					
C TestCluster65new					パラメーターアクション ~
	CMS 基本情報 DN:	S NTP LDAP	機能   ネットワーク   ストレージプール	構成ノード	iRMC OS VDS
	構成ノードリスト				
	No. J-F8	IPアFレス	ŦŦル	JU77-11	タスクステータス
	1 ESX6227	102601-007	PRIMERGY CK2550 M2		+
	2 E5X6229	10.26.01.007	PRIMERGY CK2550 M2		*

パラメーター情報は、以下のタブの切替えにより参照できます。

表示される情報については、『ISM for PRIMEFLEX 設定値一覧』、またはISMのオンラインヘルプを参照してください。

タブ名	説明
CMS	仮想化管理ソフトウェアの情報が表示されます。
基本情報	クラスタ名などクラスタの基本情報が表示されます。
DNS	クラスタのDNS情報が表示されます。
NTP	クラスタのNTP情報が表示されます。[注1]
LDAP	クラスタのLDAP情報が表示されます。
機能	vSANおよびvSphereの設定情報が表示されます。[注1]
ネットワーク	クラスタのネットワーク情報が表示されます。[注2]
ストレージプール	クラスタのストレージプールの情報が表示されます。
構成ノード	クラスタを構成するノードの情報が表示されます。
iRMC	iRMCのユーザーの設定情報が表示されます。
OS	OSのローカルユーザーの設定情報が表示されます。
vDS	分散仮想スイッチ(vDS: virtual Distributed Switch)の設定情報が表示されます。[注1]
仮想スイッチ	仮想スイッチの設定情報が表示されます。[注3]

[注1]:クラスタの種類が「VMware vSAN Cluster」の場合に表示されます。

[注2]:クラスタの種類が「VMware vSAN Cluster」と「Microsoft Failover Cluster」の場合に固有情報が表示されます。

[注3]:クラスタの種類が「Microsoft Failover Cluster」の場合に表示されます。

また、[パラメーターアクション]ボタンから、以下のパラメーター操作ができます。

[パラメーターアクション]ボタンを選択し、メニューを選択すると起動されるウィザードまたは画面に従って設定値を入力します。

ウィザードの設定項目については、『ISM for PRIMEFLEX 設定値一覧』を参照してください。また、詳細な設定方法については、ISM のオンラインヘルプを参照してください。

一 作成

「クラスタ定義パラメーター新規作成」ウィザードが表示され、パラメーターを作成できます。

- 編集

「クラスタ定義パラメーター編集」ウィザードが表示され、パラメーターを編集できます。

一 削除

「クラスタ定義パラメーター削除」画面が表示され、パラメーターを削除できます。

ー インポート

「クラスタ定義パラメーターインポート」画面が表示され、パラメーターをインポートできます。

エクスポート
 「クラスタ定義パラメーターエクスポート」画面が表示され、パラメーターをエクスポートできます。

#### アクションメニュー

画面右上の[アクション]ボタンを選択すると以下のメニューが表示され、クラスタに関する操作を行うことができます。

- ・ クラスタ情報取得・更新
   本メニューを選択すると、クラスタ情報取得、または情報を更新します。
   操作方法については、「2.12.1.3 クラスタ情報の取得と更新」を参照してください。
- クラスタ作成

本メニューを選択すると、「クラスタ作成」ウィザードが起動されます。ウィザードに従ってクラスタを作成します。 詳細については、「2.12.2 クラスタ作成機能」を参照してください。手順については、『操作手順書』を参照してください。

• クラスタ参照作成

本メニューを選択すると、「クラスタ作成」ウィザードが起動されます。ウィザードに従ってクラスタを参照作成します。 詳細については、「2.12.2 クラスタ作成機能」を参照してください。手順については、『操作手順書』を参照してください。

・クラスタ拡張

本メニューを選択すると、「クラスタ拡張」ウィザードが起動されます。ウィザードに従ってクラスタへサーバーを追加します。 詳細については、「2.12.3 クラスタ拡張機能」を参照してください。手順については、『操作手順書』を参照してください。

#### ダッシュボードとの連携

ISMのダッシュボード上に、クラスタ管理に関する情報表示画面(ウィジェット)を追加することで、ダッシュボードから直接、詳細を確認したい対象のクラスタおよびクラスタを構成する各種要素の情報(ノード、ストレージプール)を表示できます。

### 図2.24 ダッシュボードとの連携



[仮想ノソース]タブ画面

ISMのダッシュボードにウィジェットを追加する方法は以下のとおりです。

1. 上部にある[ Ξ ]から[ウィジェット追加]を選択します。



ウィジェット追加メニューが表示されます。

2. 「クラスタステータス」、「クラスタリスト」がクラスタの表示用ウィジェットです。どちらかを選択し、[追加]ボタンを選択します。

で致死します。	で表示します。	門クラノで表示します。	アーフルで衣示します。
	10 02	The second secon	Hyperick1         Semantines Infrastructure Manage#1           Hyperick2         Semantines Infrastructure Manage#2           Hyperick3         Semantines Infrastructure Manage#3
1/121-	707ビュー	ラックビュー	リンク
このウィジェットは最新50件のイベント を表示します。	このウイジェットはフロアビューを表示し ます。	このウィジェットはラックビューを表示し ます。	このウィジェットはリンクの一覧を表示 します。(1ウィジェットのみ)
20ウイジェットは最新50件のイベント と表示します。	このウイジェットはフロアビューを表示します。	このウイジェットはラックビューを表示し ます。 A Cutterage	このウィジェットはリンクの一覧を表示 します。(1ウイジェットのみ)

選択したウィジェットがダッシュボードに表示されます。

					8	•	Ξ
フラスタステータス		クラスタリスト					
	2 O Error	0 <b>95398</b>	0 J-F	こ 数期リソース	0 HEM		
	0 🕜 Warning 0 🕜 Unknown	TestCluster62vSanFalse		1170	VMware vSAN Cluster		
	3 🕙 Normal	S TestCluster62vSanTrue		O Normal : 1 / 1	VMware vSAN Cluster		
2		C TestCluster65new	A Warning : 2 / 2	A Warning : 1 / 1	VMware vSAN Cluster		
Error		S TestNoNodeCluster65new			VMware vSAN Cluster		
		Storage Cluster		(e)	VMware vSAN Cluster		

### ノード情報との連携([SDS]タブ)

ノードの詳細画面に仮想リソース管理情報を組み込み、相互に連携します。

 ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択し、「ノードリスト」画面でノード名を選択します。 ノードの詳細画面に、[SDS]タブが表示されます。

[SDS]タブは、SDSが構成されたノードにのみ表示されます(SDSを構成していないノードについては表示されません)。

2. [SDS]タブを選択します。

ノードと関連するSDSの情報が表示されます。

SDSを構成するストレージプール名およびクラスタ名が表示されます。

プロパティ 部品	OS	仮想マシン	ファームウェア	監視	プロファイル	<i>Kッ</i> クアップ / リストア	口グ収集設定	SDS
ブール名	AvsanD	DatastoreTest						
ale su a	VMware	Virtual SAN						
パーラョン	6.0.0 382	25889						
クラスタ名	OTestC	luster65new						
クラスタの種類	VMware	vSAN Cluster						

クラスタ名を選択すると、クラスタ情報画面が表示されます。

また、プール名を選択すると、ストレージプールの詳細情報画面が表示されます。

画面の説明については、「2.9.2 仮想リソース管理GUI」を参照してください。

### 2.12.1.2 クラスタ管理機能のサポート対象

クラスタ管理機能は、以下の環境をサポートします。

- VMware Virtual SANクラスタ
- Microsoft Failover Cluster

#### VMware Virtual SANクラスタ

VMware Virtual SANクラスタ(以降、「vSANクラスタ」と表記)は、ハイパーバイザーとしてVMware ESXiが導入された複数のサーバーから 構成されるシステムです。

管理ソフトウェアとしてvCenter Server Appliance(以降、「vCenter Server」と表記)が利用され、クラスタ管理機能はvCenter Serverからクラスタに関する情報を取得し、ISM GUIへ反映します。

また、vSANクラスタには、各サーバーに搭載されるストレージを集約して仮想ストレージ「vSANストレージプール」が構成されます。vSAN ストレージプールの監視はISMから実施できます。

vSANクラスタ環境の要件は、以下のとおりです。

項目	要件
ハイパーバイザー	• VMware ESXi 6.0 Update 2
	• VMware ESXi 6.5
	• VMware ESXi 6.5 Update 1
	• VMware ESXi 6.7
仮想化管理ソフトウェア	vCenter Server Appliance 6.0 Update 2
	vCenter Server Appliance 6.5
	• vCenter Server Appliance 6.7
SDS	VMware Virtual SAN 6.2
	VMware Virtual SAN 6.5
	VMware Virtual SAN 6.6
	VMware Virtual SAN 6.6.1

### Microsoft Failover Cluster

Microsoft Failover Clusterは、Windows Serverが導入された複数のサーバーから構成されるシステムです。

クラスタ管理機能はWindows Server OSからクラスタに関する情報を取得し、ISM GUIへ反映します。

クラスタ上では、各サーバーに搭載される物理ストレージを集約して、仮想ストレージであるStorage Spaces Directの「記憶域プール」が構成されます。記憶域プールの監視はISMから実施できます。

Microsoft Failover Cluster環境の要件は、以下のとおりです。

項目	要件
OS	Windows Server 2016
	Windows Server 2019
役割と機能	クラスタノードに、以下の役割と機能がインストール済みであること
	• Hyper-V
	Microsoft Failover Cluster
ハイパーバイザー	Hyper-V
SDS	Microsoft Storage Spaces Direct
その他	・ ISMからのOSおよびクラスタの監視が可能であること
	・ クラスタノードにおいて、CredSSP認証が有効であること



Microsoft Failover Clusterの場合は以下が必要です。

- ・ 各ノードに対して、ISMからのOS監視を有効にするための事前設定
- ・フェイルオーバークラスタに対して、ISMからの監視を有効にするための事前設定
- ・ 各ノードにおいて、CredSSP認証が有効であること

設定方法については、「3.9.2 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの事前 設定」を参照してください。

監視対象OSに対する設定手順については、「B.2 監視対象への設定手順(OS:Windows)」、「B.7 監視対象への設定手順(仮想化管理 ソフトウェア:Microsoft Failover Cluster)」を参照してください。

### 2.12.1.3 クラスタ情報の取得と更新

ISM GUI上に仮想化基盤の情報を取得、または表示内容を最新化するためには、ISM GUIからの情報更新が必要です。

クラスタ管理GUIより仮想リソースの状態を確認する場合は、表示情報を更新します。

[アクション]ボタンから[クラスタ情報取得・更新]を実行します。

クラスタ情報がISM GUIに表示されます。表示される画面内容については、「2.12.1.1 クラスタ管理GUI」を参照してください。



タスクタイプが「Refresh Virtual Resource」のタスクはキャンセルできません。終了を待ち合わせてください。



・ GUIに表示されている情報が古いままの場合がありますので、クラスタの状態を確認する際は必ず情報の更新を実行してください。

・クラスタ情報の更新はISMのタスクに登録されます。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択し、タスクタイプが「Refresh Virtual Resource」のタスクを確認します。

λ <del>7</del> −9λ	жи	MR C	97.01D	920917	操作者	C SERVICE	② 完了時間	
<b>*</b> 7	1/1	Success	1	Refresh Virtual Resource	administrator	2017/05/15 22:55:21	2017/05/15 22:55:21	

タスクのステータスが「完了」になるまでは、表示の更新は完了していません。

タスクのステータスが「完了」となったことを確認してから、ISM GUIの画面更新(画面右上の更新ボタンを選択)をしてください。

・ GUI上の情報は、毎日ローカルタイムのAM0:00に自動更新されます。

・ GUIに表示されるクラスタのステータスは、3分おきに自動更新されます。

### 2.12.1.4 クラスタの管理/監視



クラスタ管理機能を利用して、クラスタの監視や運用を実施できます。

クラスタ管理GUIを利用して、以下の監視ができます。

- ・ クラスタの監視
- クラスタノードの監視
- ・ クラスタ上の仮想リソースの監視

#### クラスタの監視

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[クラスタ]を選択すると、「クラスタリスト」画面が表示されます。

ISMで管理されているクラスタの一覧が表示されます。

クラスタの状態のほか、クラスタを構成しているノードの状態、およびクラスタ上に構成されたストレージプールの状態も確認できます。

クラスタリスト	¢	金てのクラスタ					アクション マ	
		05200121						
C TestCluster62vSanTrue								
TestCluster65new		<b>Q</b> 被滚	O <u>A</u> O	0 2/2				
		<ul> <li>クラスタ名</li> </ul>	J−F 0	仮想リソース 〇	種類	仮想化管理ソフトウェアURL 〇	アクションステータス 📀	
		8 TestOuster62vSanTrue		Normal : 1 / 1	VMware vSAN Cluster			
		TestCluster65new	A Warning : 2 / 2	A Warning : 1 / 1	VMware vSAN Cluster	-25	•	

クラスタ名を選択すると、クラスタの詳細画面へ遷移します。

詳細画面では、クラスタに関するサマリ([クラスタ情報]タブ画面)、クラスタのノード、仮想リソース、クラスタ定義パラメーターの各情報が表示 されます。

クラスタを構成するノードについては、[ノードリスト]タブ画面で確認できます。

また、クラスタ内に構成されているストレージプールは、[仮想リソース]タブ画面で確認できます。


「クラスタリスト」画面では、ノードおよび仮想リソースについて、異常を示す数が表示されます。

クラスタリスト	¢	全てのクラスタ					アクション マ
◇ 全てのクラスタ		カラスカリスト					
C TestCluster62vSanTrue		778778					
TestCluster65new		<b>Q.</b> 被索	O 🔥 🖸	0 2/2			
		<ul> <li>රラスタ名</li> </ul>	ંગના	仮想リソース 〇	1678 C	仮想化管理ソフトウェアURL 〇	アクションステータス 📀
		S TestCluster62vSanTrue	-	Normal : 1 / 1	VMware vSAN Cluster		
		TestCluster65new	A Warning : 2 / 2	A Warning : 1 / 1	VMware vSAN Cluster	-	-

異常を示す数は、以下の書式で表示されます。

#### [異常ステータスにある管理対象の数] / [管理対象の総数]

[異常ステータスにある管理対象の数]は、最も重要度の高いステータスにある対象の数を示します。

異常ステータスの重要度については、以下のとおりです。

ステータス	アイコン表示	重要度	説明
Error(異常)	3	高	監視対象に致命的な異常が発生している状態です。
	9		すべてのステータス中で、最優先で表示されます。
Warning(注意)	$\mathbf{\Lambda}$	中	監視対象に問題が発生している状態です。
			「Error」の対象が存在しない場合に、優先して表示されます。
Unknown(不明)	2	低	監視対象が不明な状態です。
	<b>O</b>		「Error」「Warning」の対象が存在しない場合に、優先して表示されます。
Normal(正常)	0	_	監視対象に問題がなく、正常な状態です。
			「クラスタリスト」画面では、「-」と表示されます。

「クラスタリスト」画面のノードおよび仮想リソースの管理対象の数字を選択すると、クラスタの詳細画面のタブ画面へ遷移します。 異常な状態にある対象について、絞り込み表示されます。 異常を示すクラスタの構成要素を把握することで、クラスタ運用に耐えられる状況であるかを迅速に把握します。

また、ISMのダッシュボードからクラスタ管理ウィジェットによる監視ができます。

クラスタ管理ウィジェットについては、「2.12.1.1 クラスタ管理GUI」の「ダッシュボードとの連携」を参照してください。

#### クラスタノードの監視

[ノードリスト]タブを選択すると、クラスタを構成しているクラスタノードの一覧が表示されます。

画面内容については、「2.12.1.1クラスタ管理GUI」の「[ノードリスト]タブ」を参照してください。また、表示情報の詳細については、ISMの オンラインヘルプを参照してください。

ノードの詳細情報は、ISMのノードリスト情報を利用します。

ノード名を選択すると、ノードリストの詳細画面へ遷移し、ハード構成やその状態についてより詳細な情報を確認できます。ノードリストの情報 については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

#### クラスタ上の仮想リソースの監視

[仮想リソース]タブを選択すると、クラスタ内に構成されているSDSのストレージプールが表示されます。

ストレージプールの状態、およびストレージの使用率などが表示されます。

画面内容については、「2.12.1.1クラスタ管理GUI」の「[仮想リソース]タブ」を参照してください。また、表示情報の詳細については、ISMの オンラインヘルプを参照してください。

ストレージプール名を選択すると、仮想リソースGUIの詳細画面へ遷移し、ストレージプールのより詳細な情報を確認できます。

また、仮想リソースの監視については、「2.9 仮想リソース管理機能」を参照してください。

# 2.12.1.5 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI 仮想ディスクの監視



仮想リソース管理GUIで対象のプール名を選択すると、詳細情報画面が表示され、[使用容量]で使用中の容量および空き容量を確認できます。

仮想リソース管理GUIの利用方法については、「2.9 仮想リソース管理機能」を参照してください。

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの場合は、記憶域プールの容量情報に加え、記憶域プール上に作成されている仮想ディスクとその容量情報を確認できます。

<del>99</del> 951年一ド - 載地 〜	11日 × イ					2 9.M
全てのストレージブール	全COXPU-SJ-ル Micros 情報	off Morage Spaces Direct > S2D on S2DCluster	6.70	80		
VMware Virtual SAN	ステータス	0			📕 使用音	<b>登</b> 0.24TB
Microsoft Storage Spaces Direct	ブール名	S2D on S2DCluster			- 空き谷 水和当	閏 1.40T8 容量 1.08T8
ETERNUS DX	10.78	Microsoft Storage Spaces Direct		01188		
	パーラコン	Windows Server 2016		2.7218		
	可用性	Mirror				
	重複調整	有効				
	任期					
	クラスタ名	S2DCluster				
	/-19121 6357-	(2)				
	Q. (1).17	O 1 O 0 3/3				
	仮想ディスクリスト					
	● 仮想ディスク名	2 使用家	0 合計客量	0 使用客题	② 空き客盤	0 917 D
	Vdisk03	1.16%	180.00G8	2.09G8	177.91GB	ReFS
	Vdisk99	r	300.00GB	5.22G8	294.78GB	ReFS
	Vdisk01	94.89%	80.00G8	75.92GB	4.08G8	ReFS

Storage Spaces Directの使用状況の円グラフに示される各容量情報の意味は、以下のとおりです。

- ・ 使用容量:記憶域プール上に存在する仮想ディスクの使用容量の合計を示します。
- ・ 空き容量:記憶域プール上に存在する仮想ディスクの空き容量の合計を示します。
- ・ 未割当容量:仮想ディスクが作られていない、記憶域プールの未割当ての容量を示します。

また、[仮想ディスク]タブを選択すると、記憶域プール上に存在する仮想ディスクの一覧と、使用容量などの情報が表示されます。 表示される内容の詳細については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

## 関 ポイント

[仮想ディスク]タブに表示される容量の情報は、仮想ディスクに設定された冗長性が反映されています。

[使用容量]の円グラフに表示される容量は、仮想ディスクの各容量に冗長性を考慮した値となります。

### 2.12.2 クラスタ作成機能

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

クラスタ作成機能は、PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANおよびPRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/ PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの仮想化基盤環境に対して、新規にクラスタを作成してリソースを増やす機能です。本機能は、 ISMのプロファイル管理機能と連携して、クラスタ作成と作成したクラスタに追加する対象サーバーのOSインストールからクラスタに追加す るまでの手順を自動化することで、お客様の作業を削減します。

クラスタ作成機能は、主に以下の用途で利用する機能です。

- 新規クラスタ作成
- ・ 新規クラスタの仮想ネットワーク作成
- ・ 新規クラスタのストレージプール作成
- ・ 新規クラスタを構成するサーバーのOSのインストールと設定
- 新規クラスタを構成するサーバーを新規クラスタ環境に追加

#### 図2.25 クラスタ作成機能の動作概要



ADVM#1、ADVM#2: PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSAN/PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI明用ADVM vCSA(vCenter):vCenter Server Appliance

### 2.12.2.1 自動設定項目

クラスタ作成機能を使用することにより、以下の項目が自動で設定されます。

#### 表2.8 PRIMEFLEX for VMware vSANの自動設定項目一覧

自動設定項目	説明
OSインストール	・ 新規クラスタを構成するサーバーのOSインストール
	• 新規クラスタを構成するサーバーのシステム日時の設定
	・ 新規クラスタを構成するサーバーのOSパッチの適用
DNSホストレコード登録	・新規クラスタを構成するサーバーのESXiのDNS登録(PRIMEFLEX構成のADVMを使用 していない構成時は登録しない)
OS設定	・ ESXiシェルの有効化と起動
	・ SSHサービスの有効化と起動

自動設定項目	説明
	<ul> <li>VMware SMIS Providerの適用(PRIMERGY M4シリーズおよびVMware ESXi 6.5の場合のみ設定)</li> </ul>
	<ul> <li>ixgbenドライバーの有効化(PRIMERGY M4シリーズおよびVMware ESXi 6.5、VMware ESXi 6.5 Update 1の場合のみ設定)</li> </ul>
	・ ローカル管理ユーザーの追加
	・ホスト名をFQDNに設定
	・ SSL v3の有効化
	・ IPv6の無効化
	・セカンダリDNSサーバーのIPアドレスの設定
	・DNSサフィックスの設定
	・NTPサーバーのIPアドレスの設定
	・ NTPクライアントのファイアウォールの設定
	・ NTPクライアントサービスの実行
	・ ホストの電源管理を高パフォーマンスに設定
	・ OSの再起動
	<ul> <li>分散仮想スイッチ(業務用分散仮想スイッチ/管理用分散仮想スイッチ)へアダプターを追加</li> </ul>
	・分散仮想スイッチ(業務用分散仮想スイッチ/管理用分散仮想スイッチ)へNICの設定
	・ Management NetworkへNICの設定
	<ul> <li>新規クラスタを構成するサーバーのESXiのActive Directory認証設定(PRIMEFLEX構成の ADVM、またはお客様環境のADサーバーを使用したActive Directory連携を行わない構 成時は設定しない)</li> </ul>
	・ ESXiシェルの無効化と停止
	・ SSHサービスの無効化と停止
iRMC設定	・ ローカルユーザー (pflocaladmin)の作成
	• adminユーザーのパスワード変更
	<ul> <li>新規クラスタを構成するサーバーのiRMCのActive Directory認証設定(PRIMEFLEX構成のADVM、またはお客様環境のADサーバーを使用したActive Directory連携を行わない構成時は設定しない)</li> </ul>
	・ 新規クラスタを構成するサーバーのiRMCのリセット
クラスタへのサーバー追加	・ 新規クラスタを構成するサーバーを管理用分散仮想スイッチへ登録
	・ 新規クラスタを構成するサーバーを業務用分散仮想スイッチへ登録
	・ 分散仮想スイッチの設定
	・ SSDのキャパシティデバイスの設定(All Flash環境時)
	・ ディスクグループの追加
	・ 新規クラスタを構成するサーバーをクラスタに追加
ISM設定	・ ISMに登録されているiRMCのadminユーザーのパスワードの変更
	<ul> <li>ISMに登録されているiRMCのWebインターフェースURLの変更</li> </ul>
	・ ISMのログ管理機能によるログ収集対象と収集日時の設定

自動設定項目	説明
クラスタ作成	・ クラスタの作成
仮想ネットワーク作成	・ 分散仮想スイッチ(業務用分散仮想スイッチ/管理用分散仮想スイッチ)の作成
	・ NIOCの有効化
	・ ポートグループの作成と設定
	・ 分散仮想スイッチ(業務用分散仮想スイッチ/管理用分散仮想スイッチ)のNIOCの設定
ストレージプール作成	・ vSANの有効化
	・ デデュープおよび圧縮の設定
仮想リソース更新	<ul> <li>クラスタ情報の更新</li> </ul>

### 表2.9 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの自動設定 項目一覧

自動設定項目	説明
OSインストール	・ 新規クラスタを構成するサーバーのOSインストール
OS設定	・リモート接続機能の有効化
	<ul> <li>Basic認証の有効化</li> </ul>
	・ CredSSP認証の有効化
	・ 事前準備で用意したルート証明(cerファイル)、個人証明(pfxファイル)の登録
	・httpsリスナーの設定
	・httpsリスナー用ポートの開放
	・ ローカルユーザー (pflocaladmin)の作成
	• 新規クラスタを構成するサーバーへの設定
	ー Hyper-Vのインストール
	ー MACアドレス範囲の設定
	ー Windows Server バックアップのインストール
	ー フェイルオーバークラスタのインストール
	<ul> <li>データセンターブリッジングのインストール(PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI のAll Flash環境の場合のみ設定)(ISM 2.5.0.020以降)</li> </ul>
	<ul> <li>データ重複除去のインストール (PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash環境の場合のみ設定) (ISM 2.5.0.020以降)</li> </ul>
	- System Insightsのインストール (PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash 環境の場合のみ設定) (ISM 2.5.0.020以降)
	ー 仮想スイッチの作成
	ー VMネットワークアダプターの作成
	ー VMネットワークアダプターのVLAN設定
	ー 管理LANネットワークアダプターの切替え
	- IPv6の無効化(PRIMERGY M4シリーズの場合のみ設定)
	- IPv6の有効化(PRIMERGY M5シリーズの場合のみ設定)
	- 優先DNSサーバーの設定
	ー 代替DNSサーバーの設定

自動設定項目	説明
	- Intel、Mellanox、Cavium LANドライバーのSR/IOVの無効化
	- Intel、Mellanox、Cavium LANドライバーのVMQの有効化
	- 管理LAN用ポートのVMQ設定
	<ul> <li>管理LAN用ポートのNetAdapterRSS/RDMA設定(PRIMERGY M5シリーズの場合の み設定)</li> </ul>
	ー 業務LAN用ポートのVMQ設定
	<ul> <li>              業務LAN用ポートのNetAdapterRSS/RDMA設定(PRIMERGY M5シリーズの場合の             み設定)      </li> </ul>
	<ul> <li>Intel、Mellanox、Cavium LANドライバーのQoSの無効化(PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directの場合、およびPRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの Hybrid環境の場合のみ設定)</li> </ul>
	<ul> <li>Mellanox、LANドライバーのQoSの有効化(PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash環境の場合のみ設定)(ISM 2.5.0.020以降)</li> </ul>
	<ul> <li>Cavium LANドライバーのNetworkDirectの設定(PRIMERGY M5シリーズの場合のみ 設定)</li> </ul>
iRMCの設定	・ ローカルユーザー (pflocaladmin)の作成
	・ adminユーザーのパスワード変更
	・ 新規クラスタを構成するサーバーのiRMCのActive Directory認証設定
	・ 新規クラスタを構成するサーバーのiRMCのリセット
クラスタへのサーバー追加	・ 新規クラスタを構成するサーバーをフェイルオーバークラスタに追加
ISMの設定	・ ISMに登録されているiRMCのadminユーザーのパスワードの変更
	・ ISMに登録されているiRMCのWebインターフェースURLの変更
	・ ISMに登録されているOSのアカウントの変更
	・ ISMのログ管理機能によるログ収集対象と収集日時の設定
クラスタ作成	・ クラスタの検証
	・ クラスタの作成
仮想ネットワーク作成	・ クラスタネットワークの設定
ストレージプール作成	・ Storage Spaces Directの有効化
	・ ジャーナル用仮想ディスクの設定
	<ul> <li>ストレージティアの設定</li> </ul>
仮想リソース更新	・ 新規クラスタのCMS情報を追加

### 2.12.2.2 プロファイル管理機能との連携

ISMのプロファイル管理機能は、サーバーのハードウェア設定(BIOS、iRMC)やOSインストールの設定を行います。

クラスタ作成機能は、プロファイル管理機能と連携して、クラスタ作成処理を自動化します。

事前に作成したプロファイルを「クラスタ作成」ウィザードから選択することで、クラスタ作成機能の実行時にプロファイルを適用してハードウェア設定とOSインストールを実行します。

プロファイル適用の完了後、プロファイル管理機能の1つである「インストール後のスクリプト実行機能」により、OS設定スクリプトが実行されます。続けて、対象のクラスタに対して新規クラスタを構成するサーバーの登録処理を行います。



OS設定スクリプトとは、クラスタ作成機能の処理中に、ISMから新規クラスタを構成するサーバーのOSに接続するために必要な設定を実行 するスクリプトです。



- クラスタ作成を実行する前に、事前にプロファイルを作成してください。
- インストール後のスクリプト実行機能で使用するOS設定スクリプトは、クラスタ作成機能実行時に自動で指定されます。プロファイル作成時に、「インストール後のスクリプト実行」の項目には何も指定しないでください。指定した場合は、クラスタ作成実行時にOS設定スクリプトで上書きされます。

以下にクラスタ作成機能とプロファイル管理機能の関係図を示します。

#### 図2.26 クラスタ作成機能とプロファイル管理機能の連携



#### 2.12.2.3 クラスタ定義パラメーター

クラスタ定義パラメーターは、クラスタ作成機能を実行する際に使用するパラメーターです。新規クラスタやクラスタを構成するノードの設定情報を保持できます。クラスタ作成時には、新規クラスタ部分のパラメーターを入力して実行します。

クラスタ定義パラメーターをISM外(管理端末)に保管しておきたい場合など、クラスタ定義パラメーターをJSON形式で記述されたテキストファイルとしてエクスポート/インポートできます。詳細な手順については、『操作手順書』の「6.9クラスタ定義パラメーターをエクスポート / インポート/削除する」を参照してください。

G 注意
クラスタ定義パラメーターをインポートして使用する場合は、クラスタ定義パラメーターの編集が必要です。

クラスタ定義パラメーターの詳細については、『ISM for PRIMEFLEX 設定値一覧』を参照してください。

### 2.12.2.4 タスクー覧

クラスタ作成機能は、「クラスタ作成」ウィザードから実行できます。クラスタ作成の処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。クラスタ作成機能のタスク名は「Cluster Creation」です。タスク一覧からタスクタイプが「Cluster Creation」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面にタスク情報とサブタスクリストの一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧は、新規クラスタを構成するサーバーごとに表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

#### <処理名>: <設定項目名>

#### 表2.10 PRIMEFLEX for VMware vSANのサブタスクの処理一覧

処理名	実施内容
Prep Check	クラスタ作成の実行条件をチェックします。
OS Installation	新規クラスタを構成するサーバーのOSをインストールします。
DNS Settings	新規クラスタを構成するサーバーのDNSホストレコードを登録します。
iRMC Settings	新規クラスタを構成するサーバーのiRMC設定とISMの設定を行います。
OS Settings	新規クラスタを構成するサーバーのOS設定を行います。
Cluster Settings	新規クラスタを構成するサーバーのクラスタ設定(前半設定)を行います。
Ism Settings	新規クラスタを構成するサーバーのISMの設定を行います。
Cluster Creation	新規クラスタを作成します。
Virtual Network Creation	新規クラスタの仮想ネットワークを作成します。
Storage Pool Creation	新規クラスタのストレージプールを作成します。
Cluster Settings	新規クラスタを構成するサーバーのクラスタ設定(後半設定)を行います。
Cluster Post Settings	新規クラスタを構成するサーバーのクラスタ設定(事後設定)を行います。
ResourceList Registration	新規クラスタ情報を更新します。
ESXi Host Post Settings	新規クラスタを構成するサーバーのOS設定(事後設定)を行います。

実施内容は、「表2.8 PRIMEFLEX for VMware vSANの自動設定項目一覧」を参照してください。

表2.11 PRIMEFLEX for Microsoft S	Storage Spaces Direct/	PRIMEFLEX for Micro	osoft Azure Stack HCIの	サブタス
クの処理一覧				

処理名	実施内容
Prep Check	クラスタ作成の実行条件をチェックします。
OS Installation	新規クラスタを構成するサーバーのOSをインストールします。
iRMC Settings	新規クラスタを構成するサーバーのiRMC設定とISMの設定を行います。
OS Settings	新規クラスタを構成するサーバーのOS設定を行います。
Cluster Settings	新規クラスタを構成するサーバーのクラスタ設定を行います。
Ism Settings	新規クラスタを構成するサーバーのISMの設定を行います。
Cluster Creation	新規クラスタを作成します。
Virtual Network Creation	新規クラスタの仮想ネットワークを作成します。
Kerberos Delegation	新規クラスタのKerberos委任の構成を行います。
Storage Pool Creation	新規クラスタのストレージプールを作成します。
ResourceList Registration	新規クラスタ情報を更新します。

実施内容は、「表2.9 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの自動設定項目 一覧」を参照してください。

### 2.12.3 クラスタ拡張機能

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

クラスタ拡張機能は、VMware vSANやMicrosoft Storage Spaces Directのストレージリソースが枯渇した際に、PRIMEFLEX HS/ PRIMEFLEX for VMware vSANおよびPRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI の仮想化基盤環境に対して、新規にサーバーを追加してリソースを増やす機能です。本機能は、ISMのプロファイル管理機能と連携して、 OSインストールからクラスタに追加するまでの手順を自動化することで、お客様の作業を削減します。

クラスタ拡張機能は、主に以下の用途で利用する機能です。

- ・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのOSのインストールと設定
- ・ クラスタ拡張時に追加するサーバーを既存のクラスタ環境に追加

#### 図2.27 クラスタ拡張機能の動作概要



ADVM#1、ADVM#2:PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSAN/PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCl専用ADVM vCSA(vCenter):vCenter Server Appliance

### 2.12.3.1 自動設定項目

クラスタ拡張機能を使用することにより、以下の項目が自動で設定されます。

#### 表2.12 PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANの自動設定項目一覧

自動設定項目	説明
OSインストール	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのOSインストール

自動設定項目	説明
	<ul> <li>クラスタ拡張時に追加するサーバーのシステム日時の設定</li> </ul>
	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのOSパッチの適用
DNSホストレコード登録	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのESXiのDNS登録(PRIMEFLEX構成のADVM を使用していない構成時は登録しない)
OS設定	・ ESXiシェルの有効化と起動
	・ SSHサービスの有効化と起動
	・ VMware SMIS Providerの適用(PRIMERGY M4シリーズおよびVMware ESXi 6.5の 場合のみ設定)
	<ul> <li>ixgbenドライバーの有効化(PRIMERGY M4シリーズおよびVMware ESXi 6.5、 VMware ESXi 6.5 Update 1の場合のみ設定)</li> </ul>
	・ ローカル管理ユーザーの追加
	・ホスト名をFQDNに設定
	・ SSL v3の有効化
	・ IPv6の無効化
	・セカンダリDNSサーバーのIPアドレスの設定
	・DNSサフィックスの設定
	・NTPサーバーのIPアドレスの設定
	・ NTPクライアントのファイアウォールの設定
	・ NTPクライアントサービスの実行
	・ ホストの電源管理を高パフォーマンスに設定
	・ OSの再起動
	<ul> <li>分散仮想スイッチ(業務用分散仮想スイッチ/管理用分散仮想スイッチ)へアダプター を追加</li> </ul>
	<ul> <li>分散仮想スイッチ(業務用分散仮想スイッチ/管理用分散仮想スイッチ)へNICの設定</li> </ul>
	・ Management NetworkへNICの設定
	<ul> <li>クラスタ拡張時に追加するサーバーのESXiのActive Directory認証設定 (PRIMEFLEX構成のADVM、またはお客様環境のADサーバーを使用したActive Directory連携を行わない構成時は設定しない)</li> </ul>
iRMC設定	・ ローカルユーザー (pflocaladmin)の作成
	・ adminユーザーのパスワード変更
	<ul> <li>クラスタ拡張時に追加するサーバーのiRMCのActive Directory認証設定 (PRIMEFLEX構成のADVM、またはお客様環境のADサーバーを使用したActive Directory連携を行わない構成時は設定しない)</li> </ul>
	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのiRMCのリセット
クラスタへのサーバー追加	<ul> <li>・ クラスタ拡張時に追加するサーバーを管理用分散仮想スイッチへ登録</li> </ul>
	<ul> <li>・ クラスタ拡張時に追加するサーバーを業務用分散仮想スイッチへ登録</li> </ul>
	・ 分散仮想スイッチの設定
	・ SSDのキャパシティデバイス設定(All Flash環境時)
	・ ディスクグループの追加

自動設定項目	説明
	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーをクラスタに追加
ISMの設定	・ ISMに登録されているiRMCのadminユーザーのパスワードの変更
	・ ISMに登録されているiRMCのWebインターフェースURLの変更
	・ ISMのログ管理機能によるログ収集対象と収集日時の設定

### 表2.13 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの自動設 定項目一覧

自動設定項目	説明	
OSインストール	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのOSインストール	
OS設定	・リモート接続機能の有効化	
	<ul> <li>Basic認証の有効化</li> </ul>	
	<ul> <li>CredSSP認証の有効化</li> </ul>	
	・ 事前準備で用意したルート証明(cerファイル)、個人証明(pfxファイル)の登録	
	<ul> <li>httpsリスナーの設定</li> </ul>	
	・ httpsリスナー用ポートの開放	
	・ ローカルユーザー (pflocaladmin)の作成	
	<ul> <li>・ クラスタ拡張時に追加するサーバーへの設定</li> </ul>	
	ー Hyper-Vのインストール	
	ー MACアドレス範囲の設定	
	ー Windows Server バックアップのインストール	
	ー フェイルオーバークラスタのインストール	
	<ul> <li>データセンターブリッジングのインストール (PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash環境の場合のみ設定) (ISM 2.5.0.020以降)</li> </ul>	
	<ul> <li>データ重複除去のインストール(PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash環境の場合のみ設定)(ISM 2.5.0.020以降)</li> </ul>	
	- System Insightsのインストール (PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash環境の場合のみ設定) (ISM 2.5.0.020以降)	
	ー 仮想スイッチの作成	
	ー VMネットワークアダプターの作成	
	ー VMネットワークアダプターのVLAN設定	
	ー 管理LANネットワークアダプターの切替え	
	- IPv6の無効化(PRIMERGY M4シリーズの場合のみ設定)	
	- IPv6の有効化(PRIMERGY M5シリーズの場合のみ設定)	
	ー 優先DNSサーバーの設定	
	ー 代替DNSサーバーの設定	
	— Intel、Mellanox、Cavium LANドライバーのVMQの有効化	
	— Intel、Mellanox、Cavium LANドライバーのSR/IOVの無効化	
	ー 管理LAN用ポートのVMQ設定	

自動設定項目	説明
	<ul> <li>管理LAN用ポートのNetAdapterRSS/RDMA設定(PRIMERGY M5シリーズの場合のみ設定)</li> </ul>
	- 業務LAN用ポートのVMQ設定
	<ul> <li>         業務LAN用ポートのNetAdapterRSS/RDMA設定(PRIMERGY M5シリーズの場合のみ設定)     </li> </ul>
	<ul> <li>Intel、Mellanox、Cavium LANドライバーのQoSの無効化(PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directの場合、およびPRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのHybrid環境の場合のみ設定)</li> </ul>
	<ul> <li>Mellanox、LANドライバーのQoSの有効化(PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIのAll Flash環境の場合のみ設定)(ISM 2.5.0.020以降)</li> </ul>
	<ul> <li>Cavium LANドライバーのNetworkDirectの設定(PRIMERGY M5シリーズの場合のみ設定)</li> </ul>
iRMCの設定	・ ローカルユーザー (pflocaladmin)の作成
	・adminユーザーパスワードの変更
	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのiRMCのActive Directory認証設定
クラスタへのサーバー追加	・ クラスタ拡張時に追加するサーバーをフェイルオーバークラスタに追加
ISMの設定	・ ISMに登録されているiRMCのadminユーザーのパスワードの変更
	・ ISMに登録されているiRMCのWebインターフェースURLの変更
	・ ISMに登録されているOSのアカウントの変更
	・ ISMのログ管理機能によるログ収集対象と収集日時の設定

### 2.12.3.2 プロファイル管理機能との連携

クラスタ拡張機能は、プロファイル管理機能と連携して、処理を自動化します。

事前に作成したプロファイルを「クラスタ拡張」ウィザードから選択することで、クラスタ拡張機能実行時にプロファイルを適用してハードウェア 設定とOSインストールを実行します。

プロファイル適用の完了後、プロファイル管理機能の1つである「インストール後のスクリプト実行機能」により、OS設定スクリプトが実行されます。続けて、対象のクラスタに対してクラスタ拡張時に追加するサーバーの登録処理を行います。

## 関 ポイント

OS設定スクリプトとは、クラスタ拡張機能の処理中に、ISMからクラスタ拡張時に追加するサーバーのOSに接続するために必要な設定を 実行するスクリプトです。



- クラスタ拡張を実行する前に、事前にプロファイルを作成してください。
- インストール後のスクリプト実行機能で使用するOS設定スクリプトは、クラスタ拡張機能実行時に自動で指定されます。プロファイル作成時に、「インストール後のスクリプト実行」の項目には何も指定しないでください。指定した場合は、クラスタ拡張実行時にOS設定スクリプトで上書きされます。

以下にクラスタ拡張機能とプロファイル管理機能の関係図を示します。

#### 図2.28 クラスタ拡張機能とプロファイル管理機能の連携



### 2.12.3.3 クラスタ定義パラメーター

クラスタ定義パラメーターは、クラスタ拡張機能を実行する際に使用するパラメーターです。拡張対象のクラスタや、クラスタを構成する ノードの設定情報を保持できます。クラスタ拡張時に追加するサーバー部分のパラメーターを入力して実行します。

クラスタ定義パラメーターをISM外(管理端末)に保管しておきたい場合など、クラスタ定義パラメーターをJSON形式で記述されたテキストファイルとしてエクスポート/インポートできます。詳細な手順については、『操作手順書』の「6.9クラスタ定義パラメーターをエクスポート/インポート/削除する」を参照してください。

## G 注意

クラスタ定義パラメーターをインポートして使用する場合は、クラスタ定義パラメーターの編集が必要です。

クラスタ定義パラメーターの詳細については、『ISM for PRIMEFLEX 設定値一覧』を参照してください。

### 2.12.3.4 タスクー覧

クラスタ拡張機能は、「クラスタ拡張」ウィザードから実行できます。クラスタ拡張の処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は 「タスク」画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。クラスタ拡張機能のタスク名は「Cluster Expansion」です。タスク一覧からタスクタイプが「Cluster Expansion」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面にタスク 情報とサブタスクリストの一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧は、クラスタ拡張時に追加するサーバーごとに表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

#### <処理名>:<設定項目名>

#### 表2.14 PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANのサブタスクの処理一覧

処理名	実施内容
Prep Check	クラスタ拡張の実行条件をチェックします。

処理名	実施内容
OS Installation	クラスタ拡張時に追加するサーバーのOSをインストールします。
DNS Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのDNSホストレコードを登録します。
iRMC Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのiRMC設定とISMの設定を行います。
OS Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのOS設定とISMの設定を行います。
Cluster Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのクラスタ設定を行います。
Ism Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのISMの設定を行います。
ESXi Host Post Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのOS設定(事後設定)を行います。

実施内容は、「表2.12 PRIMEFLEX HS / PRIMEFLEX for VMware vSANの自動設定項目一覧」を参照してください。

表2.15 PRIMEFLEX for Microso	oft Storage Spaces Direct∠	PRIMEFLEX for Microso	ft Azure Stack HCIのサブタス
クの処理一覧			

処理名	実施内容
Prep Check	クラスタ拡張の実行条件をチェックします。
OS Installation	クラスタ拡張時に追加するサーバーのOSをインストールします。
iRMC Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのiRMC設定とISMの設定を行います。
OS Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのOS設定とISMの設定を行います。
Cluster Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのクラスタ設定を行います。
Ism Settings	クラスタ拡張時に追加するサーバーのISMの設定を行います。

実施内容は、「表2.13 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの自動設定項 目一覧」を参照してください。

### 2.12.4 ローリングアップデート機能

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

ローリングアップデート機能とは、仮想化基盤を構成しているクラスタに対して仮想マシンのvMotion、またはLive Migrationを活用して、 業務を停止することなくファームウェアのアップデートやESXi修正パッチの適用(ISM 2.5.0.010以降)、ESXiオフラインバンドル適用(ISM 2.5.0.020以降)、vCSA修正パッチ適用(ISM 2.5.0.030以降)を行う機能です。

本機能は、クラスタを構成するすべてのサーバーに対してファームウェアアップデートとESXi修正パッチ適用、ESXiオフラインバンドル適用、 vCSA修正パッチ適用を自動化することで、お客様の作業を削減します。ファームウェアのアップデートは、ISMのファームウェア管理機能と 連携して自動化します。

## 関 ポイント

vMotionは、PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANの環境で利用できます。

Live Migrationは、PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの環境で利用できます。

## 🔓 注意

ローリングアップデート機能を実行する前に、仮想マシン退避用のサーバーを対象のクラスタの中から選択する必要があります。

ローリングアップデート機能に対応しているファームウェアデータは、以下のとおりです。

種別	アップデート方法
サーバー(iRMC)	Onlineアップデート

種別	アップデート方法
	Offlineアップデート
サーバー(BIOS)	Onlineアップデート
	Offlineアップデート
サーバー(LAN/CNA/SASカード) [注1]	Offlineアップデート

[注1]: PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANおよびPRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIでサポートしているLAN/CNA/SASカードが対象です。

LAN/CNA/SASカードの対象機器については、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/



• 事前にインポートしたファームウェアデータの中から最新のファームウェアが適用されます。

OnlineアップデートとOfflineアップデートのファームウェアデータがインポートされている場合は、Onlineアップデートのファームウェアが 適用されます。UpdateDVDにOnlineとOfflineのファームウェアデータがどちらも含まれている場合は、Onlineアップデートが優先さ れます。

 ファームウェア管理機能のファームウェアアップデート処理がエラー終了したノードがあっても、クラスタのステータスが正常であれば、 アップデートが正常に完了したノードに対しては再起動が実行され、ファームウェアが適用されます。

ローリングアップデート機能でESXiに適用可能な種別は、以下のとおりです。

凡例:○=対応、×=未対応

種別	対応可否
修正パッチ	0
オフラインバンドル	〇(ISM 2.5.0.020以降)



・「ローリングアップデート」ウィザードで指定したESXi修正パッチファイルが適用されます。

ESXi修正パッチファイルは、VMware Webサイトからダウンロードしたzipファイルを使用します。

- ・ ESXi修正パッチの適用処理がエラー終了したノードがあっても、クラスタのステータスが正常であれば、パッチの適用が正常に完了 したノードに対しては再起動が実行され、ESXi修正パッチが適用されます。
- ・ ESXiアップグレードやアップデートする際、アップグレードやアップデート元となるESXiの状況に応じて、ツールやドライバの削除、ド ライバの設定を変更する必要があります。詳細は、『VMware vSphere ソフトウェア説明書(PRIMERGY)』を参照してください。これらの 対処はスクリプトを作成することでローリングアップデート機能の実行中に対応することができます。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/

ローリングアップデート機能でvCSAに適用可能な種別は、以下のとおりです。

凡例:〇=対応、×=未対応

種別	対応可否
修正パッチ	〇(ISM 2.5.0.030以降)
アップグレード	×



・「ローリングアップデート」ウィザードで指定したvCSA修正パッチファイルが適用されます。

vCSA修正パッチファイルは、VMware Webサイトからダウンロードしたisoファイルを使用します。

・ vCSA修正パッチの適用処理がエラー終了したノードがあっても、クラスタのステータスが正常であれば、パッチの適用が正常に完了 したノードに対しては再起動が実行され、vCSA修正パッチの適用が行われます。

図2.29 ローリングアップデート機能の動作概要



ADVM#1、ADVM#2:PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSAN/PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCl専用ADVM vCSA(vCenter):vCenter Server Appliance

### 2.12.4.1 ファームウェア管理機能との連携

ローリングアップデート機能は、ファームウェア管理機能と連携して、ファームウェアのローリングアップデートを自動化します。 事前にインポートしたファームウェアデータの中から最新のファームウェアが適用されます。 OnlineアップデートとOfflineアップデートのファームウェアデータがインポートされている場合は、Onlineアップデートのファームウェアが適用されます。



ファームウェアデータのインポートについては、「2.13.2リポジトリ管理機能」を参照してください。

以下にローリングアップデート機能とファームウェア管理機能の関係図を示します。

#### 図2.30 ローリングアップデート機能とファームウェア管理機能の連携



### 2.12.4.2 タスクー覧

ローリングアップデート機能は、「ローリングアップデート」ウィザードから実行できます。ローリングアップデートの処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。ローリングアッ プデート機能のタスク名は「Rolling Update」です。タスク一覧からタスクタイプが「Rolling Update」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面 にタスク情報とサブタスクリストの一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧は、ファームウェアのアップデートとESXi修正パッチの適 用対象ノードごとに表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

<処理名>:<設定項目名>

処理名	設定項目名	設定項目内容	
Rolling Update Prep Check	1. Prep Check	1. ローリングアップデートの実行条件を	
(ローリングアップデートの事前確 認を行います)		チェックします	
Rolling Update Presetting	1. Enable Ssh and ESXishell	1. SSHサービスとESXiシェルを有効に設	
(ローリングアップデートの事前設	2. File transfer to OS		
定とVCSA修正ハッナ週用を行 います)	3. Check Dry Run	2. 対象ノードにESXi修止パッチファイル を転送します	
	4. Update vCSA Patch	3. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ	
	5. Upgrade vCSA	ンバンドルの適用を確認します	
		4. vCSA修正パッチを適用します。[注2]	
Rolling Update (アップデート対象ノードのファー	1. Migrate VM to Another Node & Set Maintenance Mode	1. 対象ノード上で稼働しているVMを退 避ノードへ移動します [注1]	
ムウェアアップデート、ESXi修正 パッチまたはESXiオフラインバン	2. Migrate VM to Another Node & Set Maintenance Mode	2. ノードをメンテナンスモードに設定しま す	
ドル適用と再起動を行います)	3. Script Execution (Prep)	3. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ	
	4. Reboot Node	ンバンドル適用前のスクリプトを実行し ます。[注2]	
	5. Update Firmware (online)	4. ノードを再起動します。[注2]	
	6. Update ESXi Patch	5. ファームウェアデータをOnlineで適用	
	7. Script Execution (Post1)	します	
	8. Reboot Node	6. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ	
	9. Shutdown Node	<ul> <li>ノハントルを適用しまり[仕2]</li> <li>7 ESV: 依正 パンチナキたけESV: ナフライ</li> </ul>	
	10. Boot Node	7. ESAI修正ハッケ またはESAIA ノノイ ンバンドル適用時のスクリプトを実行し	
	11. Script Execution (Post2)	ます。[注2]	
	12. Disable Ssh and ESXishell	8. ノードを冉起動します。[汪3]	
	13. Reboot Node	9. ノードをシャットダウンします	
	14. Unset Maintenance Mode & Migrate VM to Target Node	10. ノードを起動します	
	<ul><li>15. Unset Maintenance Mode &amp; Migrate</li><li>VM to Target Node</li></ul>	11. ESXi修止バッチまたはESXiオフライ ンバンドル適用後のスクリプトを実行し ます。[注2]	
	16. Post Check	12. SSHサービスとESXiシェルを無効に設 定します[注2]	
		13. ノードを再起動します。[注2]	
		14. ノードのメンテナンスモードを解除しま す	
		15. 退避ノードへ移動しておいたVMを対 象ノードへ戻します [注1]	
		16. ローリングアップデートの事後条件を チェックします	
Refresh Resource Information	1. Refresh Resource Information	1. 仮想化管理ソフトウェア情報を取得し	
(仮想化管理ソフトウェア情報取 得とノード情報取得を行います)	2. Refresh Virtual Inventory	ま 9 2. ノード情報を取得します	

#### 表2.16 Onlineアップデートサブタスクの処理一覧

[注1]:vSANクラスタでDRS機能が有効の場合には実施しません。

[注2]:vSANクラスタの場合に実施します。

[注3]:ファームウェア(BIOS)のOnlineアップデートとLAN/CNA/SASカードのOfflineアップデートをする場合に実施します。

処理名	設定項目名	設定項目内容
Rolling Update Prep Check	1. Prep Check	1. ローリングアップデートの実行条件を
(ローリングアップデートの事前確 認を行います)		チェックします
Rolling Update Presetting	1. Enable Ssh and ESXishell	1. SSHサービスとESXiシェルを有効に設
(ローリングアップデートの事前設	2. File transfer to OS	定します
定とvCSA修止バッチ適用を行   います)	3. Check Dry Run	2. 対象ノードにESXi修正パッチファイル を転送します
	4. Update vCSA Patch	3. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ
	5. Upgrade vCSA	ンバンドルの適用を確認します
		4. vCSA修正パッチを適用します。[注2]
Rolling Update (アップデート対象ノードのファー	1. Migrate VM to Another Node & Set Maintenance Mode	1. 対象ノード上で稼働しているVMを退 避ノードへ移動します [注1]
ムウェアアップデート、ESXi修正 パッチまたはESXiオフラインバン	2. Migrate VM to Another Node & Set Maintenance Mode	2. ノードをメンテナンスモードに設定しま す
ドル適用と冉起動を行います)	3. Script Execution (Prep)	3. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ
	4. Reboot Node	ンバンドル適用前のスクリプトを実行し ます。[注2]
	5. Update ESXi Patch	4. ノードを再起動します。[注2]
	6. Script Execution (Post1)	5. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ
	7. Reboot Node	ンバンドルを適用します[注2]
	8. Shutdown Node	6. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ
	9. Update Firmware (offline)	シハントル週用時のスクリントを実行します。[注2]
	10. Boot Node	7. ノードを再起動します。[注3]
	11. Script Execution (Post2)	8. ノードをシャットダウンします
	12. Disable Ssh and ESXishell	9. ファームウェアデータをOfflineで適用
	13. Reboot Node	します
	14. Unset Maintenance Mode & Migrate	10. ノードを起動します
	<ul><li>15. Unset Maintenance Mode &amp; Migrate</li><li>VM to Target Node</li></ul>	11. ESXi修正パッチまたはESXiオフライ ンバンドル適用後のスクリプトを実行し ます。[注2]
	16. Post Check	12. SSHサービスとESXiシェルを無効に設 定します[注2]
		13. ノードを再起動します。[注2]
		14. ノードのメンテナンスモードを解除しま す
		15. 退避ノードへ移動しておいたVMを対 象ノードへ戻します [注1]

#### 表2.17 Offlineアップデートサブタスクの処理一覧

処理名	設定項目名	設定項目内容
		16. ローリングアップデートの事後条件を チェックします
Refresh Resource Information	1. Refresh Resource Information	1. 仮想化管理ソフトウェア情報を取得し
(仮想化管理ソフトウェア情報取 得とノード情報取得を行います)	2. Refresh Virtual Inventory	ょッ 2. ノード情報を取得します

[注1]:vSANクラスタでDRS機能が有効の場合には実施しません。

[注2]:vSANクラスタの場合に実施します。

[注3]:ファームウェア(BIOS)のOnlineアップデートとLAN/CNA/SASカードのOfflineアップデートをする場合に実施します。

### 2.12.5 ノード切離し/組込み機能(ISM 2.5.0.010 以降)

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

ノード切離し/組込み機能とは、PRIMEFLEX for VMware vSANの仮想化基盤を構成しているクラスタに対してサーバーの停止が必要な保守の場合でも、業務を停止することなく1ノードずつ切離しと組込みを行う機能です。

本機能は、拡張ボードの交換などのサーバーの再起動を伴う保守作業の一部を自動化することで、お客様の作業を削減します。

ノード切離し/組込み機能は、以下の一連の操作(「3.保守作業の実行」を除く)を自動化します。

- 1. ISMのメンテナンスモードの設定
- 2. 保守対象サーバーの停止
- 3. 保守作業の実行(手動での作業)
- 4. 保守対象サーバーの起動
- 5. ISMのメンテナンスモードの解除



DRS機能が有効の場合は、保守対象サーバー上の仮想マシンは自動で移動します。DRS機能が無効の場合は、ノード切離し/組込み機能を実行する前に、手動で保守対象サーバー上のすべての仮想マシンをほかのサーバーへ移動してください。保守対象サーバー上に

仮想マシンがある場合、保守対象サーバーの停止に失敗します。

#### 図2.31 ノード切離し/組込み機能の動作概要



ADVM#1、ADVM#2: PRIMEFLEX for VMware vSAN専用ADVM vCSA(vCenter): vCenter Server Appliance



PRIMEFLEX HSおよびPRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIでは、ノード切離し/組込み機能は使用できません。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### 2.12.5.1 タスク一覧

ノード切離し/組込み機能は、クラスタ管理GUIから実行できます。ノード切離し/組込みの処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。ノード切離し/ 組込み機能のタスク名は「Node Disconnection」と「Node Reintegration」です。タスク一覧からタスクタイプが「Node Disconnection」、または 「Node Reintegration」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面にタスク情報とサブタスクリストの一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧 は、ノード切離し/組込みの適用クラスタごとに1つ表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

<処理名>: <設定項目名>

#### 表2.18 ノード切離しサブタスクの処理一覧

処理名	設定項目名	設定項目内容
Node Disconnection	1. Target Server VM Existence Check	1. 対象サーバーのVMが存在しないこと
(ノード切離し対象サーバーのメ	2. Enabling ISM Maintenance Mode	を確認する
ンテナンス設定とサーバーの停 止を行います)	3. Target Server Turn On LED	2. 対象サーバーをISMのメンテナンス モードに設定する
	4. Enabling Maintenance Mode	3. 対象サーバーのLED点灯
	5. Stopping Target Server	4. 対象サーバーをESXiのメンテナンス モードに設定する
		5. 対象サーバーを停止する

#### 表2.19 ノード組込みサブタスクの処理一覧

処理名	設定項目名	設定項目内容
Node Reintegration	1. Starting Target Server	1. 対象サーバーを起動する
(ノード組込み対象サーバーの サーバー起動とメンテナンスモー ド解除を行います)	<ol> <li>Disabling Maintenance Mode</li> <li>Disabling ISM Maintenance Mode</li> <li>Target Server Turn Off LED</li> <li>Reconfigure vSphere HA</li> </ol>	<ol> <li>2. 対象サーバーをESXiのメンテナンス モードから解除する</li> <li>3. 対象サーバーをISMのメンテナンス モードから解除する</li> <li>4. 対象サーバーのLED消灯</li> <li>5. 対象サーバーのvSphere HAを再構成 する</li> </ol>

### 2.12.6 バックアップ機能(ISM 2.5.0.020 以降)

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

バックアップ機能とは、PRIMEFLEX for VMware vSANの仮想化基盤を構成しているクラスタに対してESXiサーバーとvCSAのバックアップを行う機能です。

本機能は、障害発生時のシステム復旧のために、ESXiサーバーとvCSAのバックアップ作業を自動化することで、お客様の作業を削減します。

バックアップ機能は、以下の操作を自動化します。

- 1. バックアップ先のマウント
- 2. 対象サーバーのSSHサービスを有効化
- 3. 対象サーバーのバックアップ
- 4. 対象サーバーのSSHサービスを無効化
- 5. 対象vCSAのバックアップ
- 6. バックアップ先のアンマウント

バックアップ機能でバックアップ可能な対象は、以下のとおりです。

凡例:○=対応、×=未対応

対象	対応可否
クラスタを構成するノード	○(ISM 2.5.0.020以降)
クラスタを構成するvCSA	○(ISM 2.5.0.020以降)

#### 図2.32 バックアップ機能の動作概要



ADVM#1、ADVM#2:PRIMEFLEX for VMware vSAN専用ADVM vCSA(vCenter):vCenter Server Appliance



PRIMEFLEX HSおよびPRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIでは、バックアップ機能は使用できません。

### 2.12.6.1 タスクー覧

バックアップ機能は、クラスタ管理GUIから実行できます。バックアップの処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」 画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。バックアップの タスク名は「Backup」です。タスク一覧からタスクタイプが「Backup」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面にタスク情報とサブタスクリストの 一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧は、バックアップの適用クラスタごとに1つ表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

<処理名>:<設定項目名>

#### 表2.20 バックアップサブタスクの処理一覧

処理名	設定項目名	設定項目内容
Backup	1. Mount Backup Destination	1. バックアップ先をマウントする
(バックアップ対象サーバーと	2. Check Backup Destination	2. バックアップ先の容量をチェックする
vCSAのバックアップを行います)	3. Backup Server	3. サーバーをバックアップする[注1]
	4. Backup vCSA	4. vCSAをバックアップする
	5. Unmount Backup Destination	5. バックアップ先をアンマウントする

[注1]:サーバーのバックアップでは、バックアップ対象のサーバーに対して、事前にSSHサービスを有効化し、バックアップした後、SSH サービスの無効化を行います。

### 2.12.7 リストア機能(ISM 2.5.0.030 以降)

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

リストア機能とは、PRIMEFLEX for VMware vSANの仮想化基盤を構成しているクラスタに対してvCSAのリストアを行う機能です。

本機能は、障害発生時のシステム復旧のために、vCSAのリストア作業を自動化することで、お客様の作業を削減します。

リストア機能は、以下の操作を自動化します。

- 1. リストア先のマウント
- 2. vCSAをリストアするサーバーのSSHサービスを有効化
- 3. 対象vCSAのリストア
- 4. vCSAをリストアするサーバーのSSHサービスを無効化
- 5. 対象vCSAのvDSのリストア
- 6. リストア先のアンマウント

リストア機能でリストア可能な対象は、以下のとおりです。

凡例:○=対応、×=未対応

対象	対応可否
クラスタを構成するノード	×
クラスタを構成するvCSA	○(ISM 2.5.0.030以降)

#### 図2.33 リストア機能の動作概要



ADVM#1、ADVM#2:PRIMEFLEX for VMware vSAN専用ADVM vCSA(vCenter):vCenter Server Appliance



• PRIMEFLEX HSおよびPRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIでは、リストア機能は使用できません。

・ESXiのリストア機能は使用できません。

### 2.12.7.1 タスク一覧

リストア機能は、クラスタ管理GUIから実行できます。リストアの処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」画面で確認 してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。リストア機能の タスク名は「Restore」です。タスク一覧からタスクタイプが「Restore」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面にタスク情報とサブタスクリストの 一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧は、リストアの適用クラスタごとに1つ表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

<処理名>: <設定項目名>

夜2.21 リストアリノラスクの処理―見		
処理名	設定項目名	設定項目内容
Restore	1. Mount Restore Destination	1. リストア先をマウントする
(vCSAのリストアを行います)	2. Check Restore Destination	2. リストア先の容量をチェックする
	3. Restore vCSA	3. vCSAをリストアする[注1]
	4. Restore vDS	4. vDSをリストアする
	5. Unmount Restore Destination	5. リストア先をアンマウントする

表2.21 リストアサブタスクの処理一覧

[注1]:vCSAのリストアでは、vCSAをリストアするサーバーに対して、事前にSSHサービスの有効化を行い、リストアした後にSSHサービスの 無効化を行います。

### 2.12.8 クラスタ停止機能(ISM 2.5.0.030 以降)

ISMの動作モードがAdvanced for PRIMEFLEXの場合のみ使用できる機能です。

クラスタ停止機能とは、PRIMEFLEX for VMware vSANの仮想化基盤を構成しているクラスタに対して停止を行う機能です。

クラスタ内のすべてのノードをシャットダウンして電源断の状態にします。

クラスタ停止機能を使って停止したクラスタの起動は、クラスタ起動コマンドによって行います。

クラスタ停止機能の設定を変更した場合は、通常の手作業によるクラスタ起動には対応しません。

クラスタ起動コマンドは、下記のSupportDesk-Webからダウンロードしてください。なお、ダウンロードにはSupportDesk-Webの契約が必要です。SupportDesk-Webの利用については、弊社営業担当にお問い合わせください。

ファイルダウンロード[SupportDesk-Web]

URL: https://eservice.fujitsu.com/supportdesk/svpflex/download/modifiedv2.html

SupportDesk > Infrastructure Manager for PRIMEFLEX >  $\dot{y}\dot{y}$ 

FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 クラスタ停止・起動機能

クラスタ起動コマンドの使用方法とクラスタ停止機能の設定変更については、『FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX V2.5 クラスタ停止・起動機能 V1.0.0 操作手順書』を参照してください。

クラスタ停止機能は、以下の操作を自動化します。

- 1. 対象クラスタのvSphere HAの無効化
- 2. 対象クラスタの全ノードに対してISMのメンテナンスモードの設定
- 3. 対象クラスタの全ノードのSSHサービスを有効化
- 4. 対象クラスタの全ノードに対してESXi停止・起動プログラムを配備
- 5. 対象クラスタのvSANストレージ再同期中コンポーネントの確認
- 6. 対象クラスタ内のISM-VAをシャットダウン
- 7. 対象クラスタ内のvCSAをシャットダウン
- 8. 対象クラスタの全ノードに対してESXiのメンテナンスモードの設定
- 9. 対象クラスタの全ノードのシャットダウン

#### 図2.34 クラスタ停止の動作概要



ADVM#1、ADVM#2:PRIMEFLEX for VMware vSAN専用ADVM vCSA(vCenter):vCenter Server Appliance

#### 動作説明

クラスタ停止機能は「図2.35クラスタ停止機能の動作」に示す構成で動作します。

図2.35 クラスタ停止機能の動作

PRIMEFLEX for	VMware v SAN	
クラスタ1	クラスタ2	
VM2	VM4	操作環境
		ISM 操作端末 ISM Server
		管理LAN

本機能は、ISM-VAとvCSAを同一のクラスタ内に配置する構成(「図2.36 ISM-VAとvCSAをクラスタに配置した構成での動作」)にも対応 しています。本構成は前記の構成(「図2.35 クラスタ停止機能の動作」)の特殊なケースに相当します。

図2.36 ISM-VAとvCSAをクラスタに配置した構成での動作



ISM-VAとvCSAを配置したクラスタは、PRIMEFLEXで起動中の最後のクラスタであるときにのみクラスタ停止機能で停止できます。クラスタ 内のISM-VAとvCSAは、クラスタの停止処理に伴い、自動で停止されます。

### 2.12.8.1 タスクー覧

クラスタ停止機能は、クラスタ管理GUIから実行できます。クラスタ停止の処理は、ISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」 画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、「タスク」画面にタスク一覧が表示されます。クラスタ停止機能のタスク名は「Cluster Stop」です。タスク一覧からタスクタイプが「Cluster Stop」の[タスクID]を選択すると、「タスク」画面にタスク情報とサブタスクリストの一覧が表示されます。サブタスクリストの一覧は、クラスタ停止の適用クラスタごとに1つ表示されます。

サブタスクリストのメッセージ欄に以下の形式で表示される各処理名とその実施内容を以下に示します。

<処理名>:<設定項目名>

#### 表2.22 クラスタ停止サブタスクの処理一覧

処理名	設定項目名	設定項目内容
Cluster Stop	1. Check Condition For Stopping Cluster	1. クラスタ停止の事前チェック
(クラスタ停止の事前処理と対象 クラスタ内のサーバーの停止を	2. Preset For Stopping Cluster	<ol> <li>対象クラスタ内のサーバーに停止事前 処理の実施をする[注1]</li> </ol>
行います)	<ol> <li>Disable vSphere HA</li> <li>Enable ISM Maintenance Mode</li> </ol>	3. 対象クラスタのvSphere HAを無効化す
	5. Stop Cluster	る 4. 対象クラスタ内のサーバーをISMのメ ンテナンスチードに設定する
		5. 対象クラスタの停止

[注1]:事前処理では、SSHサービスの有効化やクラスタ情報収集を行います。

### 2.13 ISM運用基盤の機能

ISMの運用基盤となる機能について説明します。

- 2.13.1 ユーザー管理機能
- ・ 2.13.2 リポジトリ管理機能
- 2.13.3 Emulex OneCommand Manager CLI、QLogic QConvergeConsole CLIの導入
- ・ 2.13.4 タスク管理
- 2.13.5 ISM-VA管理機能
- ・2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能
- ・ 2.13.7 共有ディレクトリ管理機能
- 2.13.8 ISM連携管理機能
- ・ 2.13.9 他ソフトウェア連携機能

### 2.13.1 ユーザー管理機能

ISMのユーザーは、以下のように管理されています。

- ・ ユーザーごとにユニークなログイン名とパスワードが割り当てられます。
- ユーザーロールという権限によって、ノードに対するアクセス方法や、各機能の実行が制限されます。
- ・ ユーザーをグループ化(以降、ユーザーグループと表記)することによって、ユーザーグループ単位で、各機能のアクセス範囲が制限 されます。
- ノードをグループ化(以降、ノードグループと表記)し、ユーザーグループと対応付けることによって、ユーザーのアクセスできるノードの 範囲が制限されます。

ユーザーグループとノードグループの関係を、「図2.37ユーザーグループ、ノードグループ、ロールの関係」で示します。

#### ここでは、以下について説明します。

- ・ ユーザーグループの種別と、そのユーザーグループに属するユーザーのアクセスできる範囲
- ・ ユーザーロールの種別と、そのロールを持つユーザーが実行できる操作
- セキュリティポリシーの設定
- ・ ISM初期設定後の必要なユーザーの作成
- ・ ユーザー管理機能の操作
- Microsoft Active DirectoryまたはLDAPとの連携

#### ユーザーグループの種別と、そのユーザーグループに属するユーザーのアクセスできる範囲

ユーザーグループをノードグループに対応付けることで、ユーザーグループに属するユーザーのアクセス範囲を定義します。

ユーザーグループ名	管理対象ノード	アクセス範囲
Administratorグループ	全てのノードを管理	すべてのノード、およびノードに関連する資源(ログなど)にアクセスできます。
		ISMの全体管理用のユーザーグループです。
Administratorグループ 以外	全てのノードを管理	すべてのノード、およびノードに関連する資源(ログなど)にアクセスで きます。
		ISMの全体管理用のユーザーグループです。
	指定ノードグループ内	ユーザーグループと対応付けたノードグループ内のノードおよびノードに 関連する資源(ログなど)にアクセスできます。
	管理ノードなし	すべてのノード、およびノードに関連する資源(ログなど)がありません。

### 関 ポイント

以降の説明では、管理対象ノードが「全てのノードを管理」と指定されているユーザーグループは、Administratorグループとみなしてく ださい。

## G 注意

管理対象ノードが「全てのノードを管理」の場合、変更はできません。また、管理対象ノードが「指定ノードグループ内」「管理ノードなし」の 場合、「全てのノードを管理」への変更はできません。

#### ユーザーロールの種別と、そのロールを持つユーザーが実行できる操作

アクセス範囲内のノードに対してユーザーが実行できる操作は、ユーザーロールによって以下のように定義されます。

ユーザーロール	アクセスの種類
Administratorロール	ノード、ユーザー、および各種設定の追加、変更、削除、および閲覧ができます。
Operatorロール	ノード、各種設定の変更、および閲覧ができます。 ユーザー管理はできません。
Monitorロール	ノード、各種設定の閲覧ができます。 ユーザー管理、ノードの追加、変更、削除はできません。

## 関 ポイント

- ・ Operatorによる設定の変更可否は、本マニュアルでの各種機能の記載内容(アイコン表記)を参照してください。アイコン表記については、以下の説明を参照してください。
- ・ 以降の説明では、Administratorグループに属し、Administratorロールを持つユーザーのことを「ISM管理者」と表記します。
- .....

ユーザーがアクセス可能な権限の説明を行うため、以降ではユーザーが属するユーザーグループと、そのグループ内でユーザーが持つ ユーザーロールに分類して以下のアイコンで示します。

ユーザーグループ	ユーザーロール	実行可能	実行不可
Administratorグループ	Administratorロール	Admin	

ユーザーグループ	ユーザーロール	実行可能	実行不可
	Operatorロール	Operator	Operator
	Monitorロール	Monitor	Monitor
その他のグループ (Administratorグループ以外)	Administratorロール	Admin	Admin
	Operatorロール	Operator	Operator
	Monitorロール	Monitor	Monitor

操作を実行できるユーザーの属性を以下のように示します。

例)



- 上記の表示の場合、以下のユーザーグループとユーザーロールの組合わせで設定されたユーザーが実行できることを表します。
  - Administratorグループに属し、AdministratorロールまたはOperatorロールを持つユーザー
  - Administratorグループ以外のグループに属し、AdministratorロールまたはOperatorロールを持つユーザー

- グレーアイコンで示される、Monitorロールを持つユーザーは、機能を実行できません。

Administratorグループに属し、Administratorロールを持つユーザーは、ISMの全体管理を行う特別なユーザー(ISM管理者)です。

Administratorグループに属し、OperatorロールまたはMonitorロールを持つユーザーは、Administrator以外のグループに属し、Operator ロールまたはMonitorロールを持つユーザーとはアクセス範囲が異なります。ただし、実行できる操作は同じです。



#### 図2.37 ユーザーグループ、ノードグループ、ロールの関係





セキュリティポリシーの設定は、以下の手順で行います。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[ユーザー]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[セキュリティポリシー]を選択します。
- 3. [編集]ボタンを選択し、セキュリティポリシーを設定します。

セキュリティポリシーには、ユーザーパスワードポリシーとログインポリシーがあります。

ユーザー管理で扱うパスワードと、ログインの制限を設定できます。

セキュリティポリシーはISM全体で1つ設定できます。セキュリティポリシーを強固に設定することで、よりセキュアな運用が可能となります。 設定項目は以下のとおりです。

ユーザーノ	パスワー	ドポリシー
-------	------	-------

項目	設定値	設定後の動作
以前のパスワードの使用	<ul> <li>・使用可能(推奨値)</li> <li>・過去n回のパスワードの使用禁止 (1≦n≦24)</li> </ul>	「ユーザー追加」画面、および「ユーザー設定編集」画 面で、パスワードを設定するときにチェックされます。
パスワードの長さ	1~32(バイト) (推奨値:8(バイト))	•

項目	設定値	設定後の動作
使用文字種類	・ 限定しない(推奨値)	
	<ul> <li>・ 数字、小文字、大文字、特殊文字のうち最低n種類使用する(2≦n ≦4)</li> </ul>	
ユーザー名と同じパスワード	・許可する	
	・ 禁止する(推奨値)	
使用禁止文字列[注1]	最大256個まで指定可能	
有効期限	<ul> <li>・ 無期限</li> <li>・ 1~365(日)</li> </ul>	「無期限」以外を設定してログインした場合、以下のように動作します。
	(推奨值:90(日))	• 有効期限に達した場合
		期限超過後のアクションが実行されます。
		・ 有効期限まで2週間に達した場合
		警告メッセージが出力されます。
		<ul> <li>Administratorの場合</li> </ul>
		初期設定パスワードを変更していない場合、警告 メッセージが出力されます。
期限超過後のアクション	<ul> <li>         ・         警告メッセージのみ出す     </li> </ul>	
	<ul> <li>ログインを無期限にロックする(推 奨値)</li> </ul>	

[注1]:使用できないパスワードを設定します。設定した文字列と完全一致するパスワードが使用禁止となります。

## 関 ポイント

[デフォルト]ボタンを選択すると、上記の表の推奨値に値が設定されます。

🔓 注意

- すでに作成されているユーザーについて、ISM 2.0.0.dパッチ以前のバージョンからISM V2.5へアップデートした場合の注意事項を 以下に示します。
  - パスワードの有効期限は、パッチを適用したときから計算されます。
  - ユーザーパスワードポリシーは、以下のように設定されます。
    - パスワードの長さ:1(バイト)
    - 使用文字種類:限定しない
    - ユーザー名と同じパスワード:許可する
    - 有効期限:無期限
    - 期限超過後のアクション:警告メッセージのみ出す
- パスワード有効期限に「無期限」以外を設定し、期限超過後のアクションに「ログインを無期限にロックする」を設定した場合の注意事項を以下に示します。
  - ログインの制限は、ISMへのログインに限られます。FTPやISM-VAへのログインについては制限されないため、注意してください。
  - パスワードの有効期限超過後、ISMへの初めてのログインは成功します。このときにパスワードを変更してください。パスワードを 変更しなかった場合、ログインが無期限にロックされます。

- ログインが無期限にロックされた場合、ISM管理者にパスワードを再設定してもらうと、ロックが解除できます。

- ISM管理者は、ログインが無期限にロックされることはありません。警告メッセージのみ出力されます。

#### ログインポリシー

項目	設定値	説明
セッション有効時間	2~60(分) (初期値:30(分))	何の操作も行わなかった場合、セッションがタイムアウトとなるまでの時間です。
アカウントロックしきい値	6~256(回) (初期値:6(回))	アカウントがロックされる操作の失敗回数と、アカウント がロックされる期間を指定します。
アカウントロック期間	1~1440(分)	アカウントがロックされる操作を以下に示します。
	(初期値:30(分))	・ ログインを連続して失敗する
		<ul> <li>パスワード変更時に指定する現在のパスワードを 連続して間違える</li> </ul>
		アカウントがロックされた場合、ログインが禁止されます。



- ログインを連続して失敗した回数は、以下の場合にリセットされます。

- ログインが成功した場合
- 最後にログインが失敗したときからロック時間経過した場合
- パスワード変更時に指定する現在のパスワードを連続して失敗した回数は、以下の場合にリセットされます。

. . . . . . . . . . . . . .

- 現在のパスワードの指定が成功した場合
- 最後に失敗したときからロック時間経過した場合

#### ISM初期設定後の必要なユーザーの作成



ISMの初期状態では、[Administratorグループ]の[Administratorロール]のユーザー(ISM管理者)だけが登録されています。

ユーザー名	パスワード	ユーザーグループ名	ユーザーロール	用途
administrator	admin[注]	Administrator	Administrator	ISM全体管理

[注]:運用前にパスワードを変更してください。

ユーザーの作成は、以下の手順で行います。

- 1. ISM管理者でISMにログインします。
- 2. ノードグループを作成します。

詳細は、『操作手順書』の「2.7.4.1ノードグループを追加する」を参照してください。

3. ノードグループに所属するノードを登録します(ノードはあとからでも登録できます)。 詳細は、『操作手順書』の「2.7.4.2 ノードグループを編集する」を参照してください。

# ユーザーグループを作成します。 詳細は、『操作手順書』の「2.7.2.1 ユーザーグループを追加する」を参照してください。

5. ユーザーグループに所属するユーザーを登録します。

詳細は、『操作手順書』の「2.7.1.1 ユーザーを追加する」を参照してください。

#### ユーザー管理機能の操作

ユーザー管理機能は、主に以下の用途で利用する機能です。

- ISMのユーザーを管理
- ユーザーグループを管理
- ISMのユーザー認証を実施
- Microsoft Active DirectoryまたはLDAPと連携
- ノードグループを管理

ユーザー管理機能では、操作ユーザーにより操作対象が異なります。

操作ユーザー	操作対象
Administratorグループに属し、Administratorロールを持つ ユーザー	存在するユーザーグループのすべてが操作対象です。
Administrator以外のグループに属し、Administratorロールを 持つユーザー	操作ユーザーが所属するユーザーグループが操作対象です。



#### グループ変更

ノードグループに所属するノードを、別のノードグループに所属させる場合や、ノードグループから解除する場合は、事前に以下の操作を 完了させてください。

- ・ 当該ノード上で実行中のタスクがある場合は、完了を待ってください。
- ・ 当該ノードに適用済みのプロファイルがある場合は、適用を解除してください。
- 当該ノードのログ収集スケジュールは、削除してください。
- ・ 当該ノードから取得し保存しているログは、削除してください。
- 当該ノードに関するアラーム設定は、削除してください。
- ・ ユーザーグループに所属するユーザーがプロファイルを設定していた場合、そのユーザーからプロファイルの設定を参照/変更できなくなります。その場合、Administratorグループのユーザーでプロファイルを削除してください。
- ・ 保存したログを削除し忘れた場合は、一度ノードを元のユーザーグループに戻してから削除してください。

#### ユーザーグループ削除

ユーザーグループに所属するユーザーがプロファイル、ログ関連操作を設定していた場合、そのユーザーからプロファイル、ログ関連操作の設定を参照/変更できなくなります。その場合は、Administratorグループのユーザーで修正してください。

ユーザーグループを削除する場合は、事前に以下の操作を完了させてください。

- ・ 適用済みプロファイルは適用を解除してください。
- ・ユーザーグループに含まれるプロファイル、プロファイルグループ、ポリシー、ポリシーグループは削除してください。
- ・ インポートしたOSメディア、ServerView Suite DVDはリポジトリから削除してください。
- ログ収集スケジュールは削除してください。
- ・ 保存したログは削除してください。

ユーザーグループ名の変更

ユーザーグループ名を変更する場合は、事前に以下のタスクが実行中でないことを確認してください。
- ファームウェアデータのインポート操作
- ファームウェアのアップデート操作

### Microsoft Active DirectoryまたはLDAPとの連携

Microsoft Active DirectoryまたはLDAPと連携することで、複数サービスのユーザーとパスワードを一元的に管理できます。 連携した場合の概要を以下に示します。

#### 図2.38 ISMとMicrosoft Active Directory/LDAPとの連携イメージ



- 1. ユーザーがログインします。
  - ユーザーが連携対象であった場合

Microsoft Active DirectoryまたはLDAPで認証を行います。

- ユーザーが連携対象でない場合

ISMで認証を行います。

# 🌀 注意

- ・ administratorユーザーは、Microsoft Active DirectoryまたはLDAPと連携できません。
- ・ ユーザーの認証方法が「Infrastructure Manager(ISM)」であるユーザーは、Microsoft Active DirectoryまたはLDAPと連携できません。
- Microsoft Active Directory名またはLDAPサーバー名にFQDN名を指定する場合、事前にDNSサーバーをISMに設定する必要があります。
- [設定]-[ユーザー]-[LDAPサーバー設定]で指定した内容で、ディレクトリサーバーと接続できない場合、ディレクトリサーバー情報は エラーとなって設定できません。
- ディレクトリサーバーは、プライマリーとセカンダリの2つを指定できます。アクティブになっているサーバーから応答がなくなったときは、 スタンバイ中のサーバーがアクティブになります。ISM 2.5.0.020以前は、ユーザー連携用のディレクトリサーバーのみプライマリー とセカンダリに指定できます。
- ・ Microsoft Active Directoryグループ連携用のディレクトリサーバーは、最大5つ指定できます。

- ・ SSL証明書の設定についての注意事項を以下に示します。
  - SSL証明書は、事前にAdministrator/ftpディレクトリにアップロード後、設定してください。
  - 設定後、アップロードしたSSL証明書は不要ですので削除してください。
  - SSL証明書に記載されたURLをLDAPサーバー名に指定してください。
- ・ ディレクトリサーバーとの接続にSSLを使用したい場合の注意事項を以下に示します。
  - LDAPサーバー名は、ldaps://から指定してください。
  - ポート番号をSSL通信用のポート番号(例:636)を指定してください。
  - SSL証明書を設定してください。
- ・ディレクトリサーバーで、バインドDNで指定したユーザーのパスワードを変更した場合、ISMの設定には反映されません。ISMのLDAP サーバーの設定で、パスワードを変更してください。

2.13.2 リポジトリ管理機能

リポジトリは、ISMが利用する各種リソースを保管する場所です。各種リソースは、ユーザーグループに関連しています。主に以下の用途で利用します。

- ファームウェアアップデート用のファームウェアデータ、およびServerView Suite Update DVDを保管
   「2.6 ファームウェア管理機能」で利用されます。
- ・OSインストール用のOSインストール媒体を保管

「2.4 プロファイル管理機能」で利用されます。

・ OSインストールおよびOfflineアップデートに使用するServerView Suite DVDを保管

「2.4 プロファイル管理機能」、「2.6 ファームウェア管理機能」で利用されます。

# 🌀 注意

リポジトリのディスク領域が不足している場合、リポジトリ管理機能の各種データの保存に失敗します。以下を参照してリポジトリに対して十分なディスク領域を割り当ててください。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ・ 3.2.1.2 リポジトリに必要なディスク容量の見積り
- 3.7 仮想ディスクの割当て
- ・『操作手順書』の「2.7.2 ユーザーグループを管理する」

### 2.13.2.1 ファームウェアデータの保存と削除



#### ファームウェアデータの保存

管理対象ノードに適用するファームウェアデータをリポジトリに保存する方法としては、2種類あります。

- ・DVDで提供されるファームウェアデータのISOイメージファイルをリポジトリに取り込みます。
- ・ 富士通のWebサイトに公開された各ノードのファームウェアデータをリポジトリに取り込みます。

ファームウェアアップデート対象によって使用するファームウェアデータが異なります。下表のDVD、ファームウェアデータを準備します。 データがDVD形式の場合は、ISOイメージファイルを準備してください。

対象ファームウェア	ファームウェア タイプ(種類)	使用するファームウェアデータ/入手先
PRIMERGY本体 iRMC	iRMC	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/ia/drviaindex
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/ManagementController/
PRIMERGY本体 BIOS	BIOS	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/ia/drviaindex
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/SystemBoard/
PCIカード	FC	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/FibreChannelController/
	CNA	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/LanController/
	SAS	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/ScsiController/
	RAID	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/ScsiController/
	LAN	ServerView Suite Update DVD(11.15.09版以降)[注1]
		または以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/LanController/
PRIMEQUEST本体	本体ファームウェア	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/servers/primequest/download/
PRIMERGY BXシャーシ	MMB	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
(MMB)		https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/servers/primergy/downloads/
		http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/BladeSystem/
ネットワークスイッチ	LAN Switch	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
基本ソフトウェア	(SR-Xモデル)	https://www.fujitsu.com/jp//products/network/download/sr-x/firm/
	LAN Switch (VDXモデル)	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		http://eservice.fujitsu.com/supportdesk/ [注3]
	LAN Switch (CFXモデル)	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/servers/primergy/downloads/
	LAN Switch	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
	(PY CB Eth Switchモ デル)	https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/servers/primergy/downloads/
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	http://support.ts.fujitsu.com/globalflash/BladeSystem/

対象ファームウェア	ファームウェア タイプ(種類)	使用するファームウェアデータ/入手先
	LAN Switch (Cisco Systems Nexus シリーズ、Cisco Systems Catalystシ リーズ)	富士通の担当営業/SE、またはサポートに連絡して入手してください。
	FC Switch	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
		https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/servers/primergy/downloads/
ストレージ	ETERNUS DX/AF	以下のWebサイトからダウンロード可能なファームウェアデータ
コントローラー		http://eservice.fujitsu.com/supportdesk/ [注3]
		https://www.fujitsu.com/jp//products/computing/storage/download/ [注4]

[注1]:以下のWebサイトからServerView Suite Update DVDイメージを入手してください。

http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/ia/drviaindex

PRIMERGYダウンロード検索画面で、「製品名」欄でご利用の製品名を選択し、「添付ソフト/ドライバー名称(部分一致可)」欄に「Update DVD」と入力して検索してください。ISMは、11.15.09版以降のServerView Suite Update DVDに対応しています。

[注2]: SupportDesk-Webについては、以下のURLを参照してください。

http://eservice.fujitsu.com/supportdesk/

インポートの手順は「富士通のWebサイトからダウンロードしたファームウェアデータをインポートする場合」を参照してください。

[注3]:ご利用にはSupportDesk契約が必要です。

[注4]:ご利用には「富士通ID(登録無料)」が必要です。

#### ファームウェアデータをDVDからインポートする場合

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[インポート]を選択します。
- 3. [インポートデータリスト]タブの[アクション]ボタンから[DVDインポート]を選択します。
- 4. [ファイル選択方式]でファイルの選択先を選択します。
  - ローカル

ローカルにあるISOイメージをインポートします。

- FTP

ISM-VAのFTPサーバーからISOイメージをインポートします。

あらかじめ、ISM-VAの「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリ配下にISOイメージを転送しておく必要があります。 FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 共有ディレクトリ

共有ディレクトリからISOイメージをインポートします。

あらかじめ、インポート対象のISOイメージが格納された共有ディレクトリをマウントしておく必要があります。

共有ディレクトリの設定、マウント方法の詳細は、「2.13.7 共有ディレクトリ管理機能」を参照してください。

- 5. [ファイル]でISOイメージを指定します。
- 6. [適用]ボタンでインポートを実行します。

DVDインポートには時間がかかることがあります。インポートの開始後、作業がISMのタスクとして登録されます。作業の状況は「タスク」画面で確認してください。

ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択すると、タスクの一覧が表示されます。



.....

- ISM-VAのFTPサーバーに転送したファイルはインポートが完了したあとは不要です。FTPのコマンドを使用して削除してください。
- [ファイル選択方式]で「FTP」を選択した場合、[元のファイルを削除する]にチェックを付けると、インポートが完了したあとISM-VAの FTPサーバー上にあるインポート元のファイルが削除されます。
- [ファイル選択方式]で「共有ディレクトリ」を選択した場合、[共有ディレクトリのマウントを解除する]にチェックを付けると、インポートが 完了したあと共有ディレクトリとのマウントを解除します。

#### 富士通のWebサイトからダウンロードしたファームウェアデータをインポートする場合

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[インポート]を選択します。
- 3. [インポートデータリスト]タブの[アクション]ボタンから[ファームウェアインポート]を選択します。
- 4. [ファイル選択方式]でファイルの選択先を選択します。
  - ローカル

ローカルにあるファームウェアデータをインポートします。

- FTP

ISM-VAのFTPサーバーからファームウェアデータをインポートします。

あらかじめ、ISM-VAの「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリ配下にファームウェアデータを転送しておく必要があります。

FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 5. [ファイル]でインポート対象を指定します。
- 6. [種類]でファームウェアの種類を選択します。
- 7. [モデル]でファームウェアのモデルを選択します。
- 8. [バージョン]でファームウェアのバージョンの取得方法を選択し、[適用]ボタンでインポートを実行します。
  - 自動で取得する

インポート時にファームウェアからバージョンの情報を取得します。 このオプションで下表のファームウェアがインポートできます。インポートができない場合には、「手動で入力する」を選択し てインポートを行ってください。

種類	モデル
iRMC	<ul> <li>PRIMERGY (iRMC S4、S5を搭載したサーバー)</li> </ul>
	• PRIMEQUEST 3800B
BIOS	・ PRIMERGY (iRMC S3、S4、S5を搭載したサーバー)
	・ PRIMEQUEST 3800B [注1]

[注1]:モードがOfflineのもののみインポートされます。

- 手動で入力する

インポート時にファームウェアのバージョンを手動で入力します。 入力するバージョンは、下記の表に従って入力してください。

種類	モデル	バージョン
iRMC	RX100 S8、CX2550 M1、BX920 S4、 TX2550 M4、PRIMEQUEST 3800Bなど	iRMCとSDRのバージョン[注1]
BIOS	RX100 S8、CX2550 M1、BX920 S4、 TX2550 M4、PRIMEQUEST 3800Bなど	BIOSのバージョン[注1]
MMB	BX900 S2	ファームウェアのバージョン[注1]
PRIMEQUEST	PRIMEQUEST 2400S3など	本体ファームウェアのバージョン[注1]
FC	LPe1250、LPe12002、MC-FC82E	BIOSとFWのバージョン[注2]
	LPe1250、LPe12002以外のLPeXXX、 MC-FC162E	ファームウェアのバージョン[注2]
	QLEXXX	BIOSのバージョン[注2]
CNA	OCe10102, OCe14102, MC-CNA112E	ファームウェアのバージョン[注1]
SAS	PSAS CP200i、PSAS CP400i、PSAS CP400e	ファームウェアのバージョン[注1]
RAID	PRAID CP400i、PRAID EP420e、PY SAS RAID Mezz Card 6Gbなど	ファームウェアのバージョン[注1]
LAN	MCX415、MCX416など	ファームウェアのバージョン[注1]
LAN Switch	SR-Xモデル	基本ソフトウェアのバージョン[注1]
	VDXモデル	ファームウェアのバージョン[注1]
	CFXモデル	ファームウェアのバージョン[注1]
	PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12	ファームウェアのバージョン[注1]
	PY CB Eth Switch/IBP 10Gb 18/8	ファームウェアのバージョン[注1]
	PY CB Eth Switch 10/40Gb 18/8+2	ファームウェアのバージョン[注1]
	Cisco Systems Nexusシリーズ	NX-OSのバージョン[注1]
	Cisco Systems Catalystシリーズ	IOSのバージョン[注1]
FC Switch	Brocade FC Switch	基本ソフトウェアのバージョン[注2]
ETERNUS DX/AF	ETERNUS DX/AFモデル	ファームウェアのバージョン[注1]

[注1]:バージョンについては、リリースノートを参照してください。

[注2]:バージョンについては、リリースノートまたはファイル名を参照してください。

# 関 ポイント

- [ファイル選択方式]で「ローカル」を選択する場合、[ファイル]にはファームウェアデータを格納したフォルダーをzip圧縮したzipファ イルを指定しインポートしてください。

ファームウェアデータがzip圧縮された状態で提供されている場合、一度zipファイルを展開します。展開時に作成されたフォル ダーを再度zip圧縮しインポートしてください。

- [ファイル選択方式]で「FTP」を選択する場合、ISM-VAのFTPサーバーにファームウェアデータが格納されたフォルダーを転送し、 [ファイル]には転送したフォルダーを指定しインポートしてください。

ファームウェアデータがzip圧縮された状態で提供されている場合、zipファイルを展開します。展開時に作成されたフォルダーを ISM-VAに転送し、インポートしてください。

 ISM-VAのFTPサーバーにファイルを配置する場合は、FTPコマンドまたはFTPクライアントソフトウェア(FFFTP、WinSCPなど)を 使って転送してください。その際、文字コードがUTF-8で変換されるように設定してください。Windows Explorerを使用すると文字 コードが正しく扱われないため、使用しないでください。

- [ファイル選択方式]で「FTP」を選択し、インポートが正しく行われない、インポートしたドキュメントが表示されないなどの場合は、以下の対処を行ってください。
  - 1. インポート済みのファームウェアデータおよび、ISM-VA上へFTP転送したファイルを削除します。
  - 2. 文字コード変換の設定を見直します。
  - 3. 再度インポートを行います。
- ISM-VAのFTPサーバーに転送したファイルはインポートが完了したあとは不要です。FTPのコマンドを使用して削除してください。
- [種類]で「BIOS」を選択した場合、[モデル]の選択肢に「RX2530 M4_A1」、「RX2530 M4_C1」のように同じモデルでも複数の選 択肢が表示されることがあります。

この場合、ファームウェアアップデートを行うノードがどの種類のファームウェアデータで動作しているかを確認し、それに合わせて 選択する必要があります。

また、インポートするファームウェアデータもファームウェアアップデート対象で動作しているファームウェアデータの種類と同じものを 入手し、インポートしてください。

ISMに登録しているノードがどの種類のファームウェアデータで動作しているかは、以下の手順で確認できます。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。
- 2. 「ノードリスト」画面の[カラム表示]欄で「ファームウェア」を選択します。
- 3. [ファームウェア名]欄を確認します。

#### リポジトリからのファームウェアデータの削除

GUIを使用した操作の例を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[ファームウェア]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[インポート]を選択します。
- 3. 以下のどちらかを行います。
  - ファームウェアデータをDVDからリポジトリに保存していた場合
    - a. [インポートデータリスト]タブを選択します。
    - b. 削除を行う対象にチェックを付け、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
    - c. 画面表示に従い、操作を実行します。
  - 富士通のWebサイトからダウンロードしたファームウェアデータをリポジトリに保存していた場合
    - a. [ファームウェアデータ]タブを選択します。
    - b. 削除を行う対象にチェックを付け、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
    - c. 画面表示に従い、操作を実行します。

### 2.13.2.2 OSインストールファイルの保存と削除



#### OSインストールファイルの保存

プロファイル管理機能は、リポジトリにインポートしたOSインストール媒体を使用してインストール作業を行うため、インポート後は、OSインストール媒体を直接使用しません。

インポートは以下の手順で実施します。

1. OSインストール媒体のISOイメージを用意します。ESXiの場合は富士通カスタムイメージを用意します。

- 2. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 3. 画面左側のメニューから[DVDインポート]を選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[DVDインポート]を選択します。
- 5. [ファイル選択方式]でファイルの選択先を選択します。
  - ローカル

ローカルにあるISOイメージをインポートします。

- FTP

ISM-VAのFTPサーバーからISOイメージをインポートします。

あらかじめ、ISM-VAの「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリ配下にISOイメージを転送しておく必要があります。 FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 共有ディレクトリ

共有ディレクトリからISOイメージをインポートします。

あらかじめ、ISOイメージが格納された共有ディレクトリをマウントしておく必要があります。

共有ディレクトリの設定、マウント方法の詳細は、「2.13.7 共有ディレクトリ管理機能」を参照してください。

- 6. [ファイル]でISOイメージを指定します。
- 7. [メディアタイプ]で適切なOS種類を選択し、[適用]ボタンでインポートを実行します。

# 関 ポイント

• ISM-VAのFTPサーバーに転送したファイルはインポートが完了したあとは不要です。FTPのコマンドを使用して削除してください。

- ・ [ファイル選択方式]で「FTP」を選択した場合、[元のファイルを削除する]にチェックを付けると、インポートが完了したあとISM-VAのFTP サーバー上にあるインポート元のファイルが削除されます。
- ・ [ファイル選択方式]で「共有ディレクトリ」を選択した場合、[共有ディレクトリのマウントを解除する]にチェックを付けると、インポートが完了 したあと共有ディレクトリとのマウントを解除します。

#### リポジトリからのOSインストールファイルの削除

削除は以下の手順で行います。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[DVDインポート]を選択します。
- 3. 削除を行う対象にチェックを付け、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
- 4. 画面表示に従い、操作を実行します。

### 2.13.2.3 ServerView Suite DVDの保存と削除



#### ServerView Suite DVDの保存

プロファイル管理機能がOSのインストールを行う際、対象ノードを制御するプログラム、および対象ノードにインストールするドライバー、アプリケーションなどのファイルは、ServerView Suite DVDから取得します。

対象ノードおよびインストールするOSをサポートするServerView Suite DVDを事前にインポートしてください。

インポートは以下の手順で行います。

- 1. ServerView Suite DVDのISOイメージを用意します。
- 2. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 3. 画面左側のメニューから[DVDインポート]を選択します。
- 4. [アクション]ボタンから[DVDインポート]を選択します。
- 5. [ファイル選択方式]でファイルの選択先を選択します。
  - ー ローカル

ローカルにあるISOイメージをインポートします。

- FTP

ISM-VAのFTPサーバーからISOイメージをインポートします。

あらかじめ、ISM-VAの「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリ配下にISOイメージを転送しておく必要があります。 FTP接続および転送方法の詳細は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 共有ディレクトリ

共有ディレクトリからISOイメージをインポートします。

あらかじめ、ISOイメージが格納された共有ディレクトリをマウントしておく必要があります。

共有ディレクトリの設定、マウント方法の詳細は、「2.13.7共有ディレクトリ管理機能」を参照してください。

- 6. [ファイル]でISOイメージを指定します。
- 7. [メディアタイプ]で[ServerView Suite DVD]を選択し、[適用]ボタンでインポートを実行します。

# 関 ポイント

- ・ ISM-VAのFTPサーバーに転送したファイルはインポートが完了したあとは不要です。FTPのコマンドを使用して削除してください。
- ・ [ファイル選択方式]で「FTP」を選択した場合、[元のファイルを削除する]にチェックを付けると、インポートが完了したあとISM-VAのFTP サーバー上にあるインポート元のファイルが削除されます。
- ・ [ファイル選択方式]で「共有ディレクトリ」を選択した場合、[共有ディレクトリのマウントを解除する]にチェックを付けると、インポートが完了 したあと共有ディレクトリとのマウントを解除します。

#### リポジトリからのServerView Suite DVDの削除

削除は以下の手順で行います。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[構築]-[プロファイル]を選択します。
- 2. 画面左側のメニューから[DVDインポート]を選択します。
- 3. 削除を行う対象にチェックを付け、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
- 4. 画面表示に従い、操作を実行します。

## 2.13.3 Emulex OneCommand Manager CLI、QLogic QConvergeConsole CLI の導入



Linux上のPCIカードのファームウェアアップデートをするためには、対象サーバーのOS上にEmulex OneCommand Manager CLI、または、QLogic QConvergeConsole CLIがインストールされ、対象のPCIカード情報が取得できる状態である必要があります。インストール、操作方法は、Emulex One Command Manager CLIのマニュアル、QLogic QConvergeConsole CLIのマニュアルを参照してください。

Emulex OneCommand Manager CLI、QLogic QConvergeConsole CLIのインストールが必要になるPCIカードは、当社の本製品Web サイトを参照してください。

http://software.fujitsu.com/jp/serverviewism/environment/

・ Linux上のPCIカードのファームウェアアップデートをするためには、対象サーバー上のLinuxでlspciコマンドが実行できる必要があります。

.

Emulex OneCommand Manager CLI、またはQLogic QConvergeConsole CLIは、最新のものを利用してください。

以下のPRIMERGYダウンロード検索画面で製品名の欄にご利用の製品名を選択し、添付ソフト/ドライバー名称(部分一致可)の欄に「OCManager」または「QConverge」と入力して検索し、最新のものをダウンロードしてください。

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/

## 2.13.4 タスク管理

ISMでは時間がかかる処理を行う場合、その処理はタスクとして管理されます。それぞれのタスクの状態は操作した画面ではなく、「タスク」 画面で一括参照します。

実行中の処理を中止(キャンセル)する場合も「タスク」画面から操作します。

「タスク」画面では、下表の処理がタスクとして参照できます。

機能	処理
ファームウェア管理機能	ファームウェアデータのインポート ファームウェアのアップデート
プロファイル管理機能	<b>OS</b> インストールメディアのインポート プロファイルの適用 プロファイルの再適用 プロファイルの適用の解除
ログ管理機能	ログ収集 ログ削除 ダウンロードファイルの作成
ネットワーク管理機能	VLAN設定の変更
仮想リソース管理機能	仮想リソース情報の更新

#### 「タスク」画面の表示方法



1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択します。

## 2.13.5 ISM-VA管理機能

ISM-VA管理機能は、ISMの導入/サービス運用およびメンテナンス時に使用する機能です。

以下について説明します。

- ・ ISM導入時に使用する機能
- ・ メンテナンス時に使用する機能

また、ISM-VA管理機能で使用できるコマンドについては、「2.13.5.1 ISM-VA管理機能のコマンド一覧」で説明します。

#### ISM導入時に使用する機能

機能名	機能概要
初期設定機能	ISM-VAをインストール後、最初に起動した際にハイパーバイザーのコンソール上で 基本的な設定を行う機能を提供します。

機能名	機能概要
	・ ネットワーク設定
	<ul> <li>・時刻設定</li> </ul>
	• 初期ロケール設定
ライセンス設定機能	ISMのライセンスキーを設定する機能を提供します。
証明書設定機能	Webブラウザーでアクセスする際の証明書管理機能を提供します。

## メンテナンス時に使用する機能

機能名	機能概要
ISM-VAサービス制御機能	ISM-VAの停止/再起動や、内部で動作しているサービスの制御を行えます。
基本設定機能	導入後にISM-VAの設定変更を行う機能を提供します。
	・ ネットワーク設定
	<ul> <li>・時刻設定</li> </ul>
	<ul> <li>ロケール設定</li> </ul>
	・ 仮想ディスク設定
	• ホスト名変更
保守機能	ISM-VAの保守機能を提供します。
	・ バージョン確認
	<ul> <li>修正パッチ適用</li> </ul>
	・保守ログ採取
	・ デバッグフラグ切替え

## 2.13.5.1 ISM-VA管理機能のコマンド一覧

ISM-VA管理機能のコマンド一覧を以下に示します。

### コンソール管理メニュー

機能	コマンド
ISM-VA基本設定メニュー	ismsetup

### ネットワーク設定

機能	コマンド
ネットワークデバイス表示	ismadm network device
ネットワーク設定変更	ismadm network modify
ネットワーク設定表示	ismadm network show

### 時刻設定

機能	コマンド
時刻設定表示	ismadm time show
設定可能タイムゾーン表示	ismadm time list-timezones
タイムゾーン設定	ismadm time set-timezone

機能	コマンド
日時/時刻設定	ismadm time set-time
NTP同期有効/無効設定	ismadm time set-ntp
NTPサーバー追加	ismadm time add-ntpserver
NTPサーバー削除	ismadm time del-ntpserver

## ロケール/キーマップ設定

機能	コマンド
ロケール/キーマップ表示	ismadm locale show
設定可能ロケール表示	ismadm locale list-locales
ロケール設定	ismadm locale set-locale
設定可能キーマップ表示	ismadm locale list-keymaps
キーマップ設定	ismadm locale set-keymap

## ライセンス設定

機能	コマンド
ライセンス表示	ismadm license show
ライセンス登録	ismadm license set
ライセンス削除	ismadm license delete

#### 証明書設定

機能	コマンド
SSLサーバー証明書配置	ismadm sslcert set
SSLサーバー証明書表示	ismadm sslcert show
SSLサーバー証明書出力	ismadm sslcert export
SSLサーバー自己署名証明書作成	ismadm sslcert self-create

## ISM-VAサービス制御

機能	コマンド
ISM-VA再起動	ismadm power restart
ISM-VA停止	ismadm power stop
ISM公開サービスポート変更	ismadm service modify
内部サービス一覧表示	ismadm service show
内部サービス個別起動	ismadm service start
内部サービス個別停止	ismadm service stop
内部サービス個別再起動	ismadm service restart
内部サービス個別ステータス表示	ismadm service status
内部サービス個別有効化設定	ismadm service enable
内部サービス個別無効化設定	ismadm service disable

### 仮想ディスク設定

機能	コマンド
LVMボリューム追加	ismadm volume add
ユーザーグループにLVMボリューム割当て	ismadm volume mount
ユーザーグループのLVMボリューム割当て解除	ismadm volume umount
ボリューム設定表示	ismadm volume show
LVMボリュームサイズ拡張	ismadm volume extend
システムのLVMボリュームサイズを拡張	ismadm volume sysvol-extend
LVMボリューム削除	ismadm volume delete

### 保守機能

機能	コマンド
保守ログ採取	ismadm system snap
システム情報の表示	ismadm system show
修正パッチ適用	ismadm system patch-add
プラグイン適用	ismadm system plugin-add
ISM-VAのアップグレード	ismadm system upgrade
ホスト名変更	ismadm system modify
障害調査ログ切替え	ismadm system set-debug-flag
ISMバックアップ	ismadm system backup
ISMリストア	ismadm system restore
ISM-VA統計情報表示	ismadm system stat

## coreファイルの採取ディレクトリ設定

機能	コマンド
採取ディレクトリ表示	ismadm system core-dir-show
採取ディレクトリ設定	ismadm system core-dir-set
採取ディレクトリ解除	ismadm system core-dir-reset

## アラーム通知設定

機能	コマンド
アラーム通知メール用証明書登録	ismadm event import
アラーム通知メール用証明書表示	ismadm event show
アラーム通知メール用証明書削除	ismadm event delete

### MIBファイル設定

機能	コマンド
MIBファイル登録	ismadm mib import
MIBファイル表示	ismadm mib show
MIBファイル削除	ismadm mib delete

#### セキュリティ関連設定

機能	コマンド
SSL/TLS有効状態表示	ismadm security show-tls
SSL/TLS有効化設定	ismadm security enable-tls

#### 他ソフトウェア連携設定

機能	コマンド
他ソフトウェア連携用証明書登録	ismadm security import-software-cert
他ソフトウェア連携用証明書表示	ismadm security show-software-cert
他ソフトウェア連携用証明書削除	ismadm security delete-software-cert

#### プロファイル関連設定(ISM 2.5.0.020 以降)

機能	コマンド
プロファイルのベリファイ有効化/無効化設定	ismadm system set-profile-verify
プロファイルのベリファイ有効化/無効化状態表示	ismadm system show-profile-verify

# 🔓 注意

時刻設定により過去の時刻に戻した場合、ISM-VAを再起動する必要があります。

# 2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能

仮想化管理ソフトウェアとの連携機能を利用する場合は、ISMに仮想化管理ソフトウェアを登録します。

サポートする仮想化管理ソフトウェアは、以下のとおりです。

- VMware vCenter Server 5.5
- VMware vCenter Server 6.0
- VMware vCenter Server 6.5
- VMware vCenter Server 6.7
- VMware vCenter Server 7.0(ISM 2.5.0.030 以降)
- Microsoft System Center 2012
- Microsoft System Center 2012R2
- Microsoft System Center 2016
- Microsoft System Center 2019
- Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2012) [注1]
- Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2012R2) [注1]
- Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2016) [注1]
- Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2019) [注1]
- KVM (Red Hat Enterprise Linux)
- KVM (SUSE Linux Enterprise)
- IPCOM OS 1.x

• OpenStack (Red Hat Enterprise Linux)

[注1]: Microsoft Failover Clusterでは、クラスタの役割として登録された仮想マシンのみ表示されます。

## 2.13.6.1 仮想化管理ソフトウェアの登録



新しく仮想化管理ソフトウェアを登録する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[仮想化管理ソフトウェア]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。
- 3. 登録に必要な情報を入力します。
  - 仮想化管理ソフトウェア名

ISM 全体で、一意な名称を設定してください。

ー IPアドレス

仮想化管理ソフトウェアのIPアドレスを設定してください。

Microsoft Failover Clusterの場合には、クラスタ仮想IPアドレスを登録してください。

OpenStackの場合には、コントローラーノードのIPアドレスを登録してください。

ー タイプ

登録する仮想化管理ソフトの種類を選択してください。

Microsoft Failover Clusterの場合には、Windows Serverのバージョンも指定してください。

# 🌀 注意

Microsoft Failover Clusterを指定した場合は、「アカウント情報」にドメイン名を必ず設定してください。

.....

ー アカウント情報

仮想化管理ソフトウェアのドメイン名、アカウント名、パスワードを設定してください。 ドメイン名は大文字で記入してください。

## 믿 ポイント

仮想化管理ソフトウェアの種類がOpenStackの場合、プロジェクトは登録したユーザーの主プロジェクトとなります。

- URL

仮想化管理ソフトウェアのWeb管理画面にアクセスするためのURLを設定してください。

[タイプ]にWeb管理機能を提供する仮想化管理ソフトウェアを指定した場合は、Web管理画面にアクセスするためのURLを設定してください。

ー ユーザーグループ

管理するユーザーグループ名を選択してください。

4. [登録]ボタンを選択します。

「仮想化管理ソフトウェアリスト」画面に登録した仮想化管理ソフトウェアが表示されます。

## 2.13.6.2 仮想化管理ソフトウェアからの情報取得



ISMでは、ノード上で動作している以下の情報を取得して確認できます。

・ 仮想マシン情報

仮想化管理ソフトウェアから取得した仮想マシン情報を、ノードの詳細画面の[仮想マシン]タブで確認できます。

• 仮想スイッチ情報

仮想化管理ソフトウェアから取得した仮想スイッチ情報は、「ネットワークマップ」画面で確認できます。

仮想化管理ソフトウェアの種類がVMware vCenter Server、System Center、Microsoft Failover Cluster、またはOpenStackの場合に取得できます。KVMの場合はサポート外となります。

• 仮想ルーター情報

仮想化管理ソフトウェアから取得した仮想ルーター情報は、「ネットワークマップ」画面で確認できます。

仮想化管理ソフトウェアの種類がOpenStackの場合に取得できます。VMware vCenter Server、System Center、Microsoft Failover Cluster、またはKVMの場合はサポート外となります。



ISMは、登録されている仮想化管理ソフトウェア情報と、ノードのOS情報を紐づけて仮想マシン、仮想スイッチ、および仮想ルーター情報を 管理します。 仮想マシン、 仮想スイッチ、および仮想ルーター情報を取得するにはそれぞれを設定してください。

ISMは、仮想マシン、仮想スイッチ、および仮想ルーター情報を24時間周期で取得します。任意の時点で情報を取得するには以下の手順を実行してください。

- 1. 仮想化管理ソフトウェアで管理されているノードのノード情報を取得します。
- 2. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[仮想化管理ソフトウェア]を選択します。
- 3. 以下のどちらかの方法で情報を取得します。
  - すべての仮想化管理ソフトウェアから情報を取得する場合は、[仮想化管理ソフトウェア情報取得]を選択し、[実行]を選択します。
  - 取得対象を限定する場合は、対象の仮想化管理ソフトウェアを選択し、[アクション]ボタンから[情報取得]-[実行]を選択します。

情報取得が完了すると、[イベント]-[イベント]-[運用ログ]にメッセージID「10021503」のログが出力されます。情報取得に失敗した仮 想化管理ソフトウェアが存在する場合、追加で[イベント]-[イベント]-[運用ログ]にログが出力されます。エラーが出力されていないかを 確認し、仮想マシン、仮想スイッチ、および仮想ルーター情報を確認してください。



- ・ System Centerと、そのSystem Centerに登録されているMicrosoft Failover Clusterの両方をISMに登録している場合、ISMではSystem Centerから情報取得を行い、Microsoft Failover Clusterからは情報取得を行いません。
- ・ Microsoft Failover Clusterをご使用の環境で、仮想マシンをHyper-Vマネージャーから削除した場合は、その仮想マシンをフェイル オーバークラスタマネージャーの役割からも削除してください。

## 2.13.6.3 仮想化管理ソフトウェアの編集



ISMに登録されている仮想化管理ソフトウェア情報を編集する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[仮想化管理ソフトウェア]を選択し、表示される「仮想化管理ソフトウェアリスト」画面で、対象の仮想化管理ソフトウェアを選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[編集]を選択します。
- 3. 情報を編集します。

項目	説明
仮想化管理ソフトウェア名	ISM全体で、一意な名称を設定します。
IPアドレス	仮想化管理ソフトウェアのIPアドレスを設定します。
	Microsoft Failover Clusterの場合には、クラスタ仮想IPアドレスを設定してください。
	OpenStackの場合には、コントローラーノードのIPアドレスを設定してください。
タイプ	設定されている仮想化管理ソフトウェアタイプが表示されます。
	ISMに登録されている仮想化管理ソフトウェア情報のタイプ(バージョン)は編集できま せん。タイプ(バージョン)を変更する場合はISMに登録されている仮想化管理ソフトウェ ア情報を削除して、正しいタイプ(バージョン)指定し再度登録してください。
アカウント情報	仮想化管理ソフトウェアのドメイン名、アカウント名、パスワード、ポート番号を設定します。 ドメイン名は大文字で設定してください。
URL	仮想化管理ソフトウェアがWeb管理機能を提供している場合、Web管理画面にアクセスするためのURLを設定します。
ユーザーグループ名	管理するユーザーグループ名を選択します。

4. [登録]を実行し、情報の内容を反映します。

## 2.13.6.4 仮想化管理ソフトウェアの削除



ISMに登録されている仮想化管理ソフトウェアを削除する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[仮想化管理ソフトウェア]を選択し、表示される「仮想化管理ソフトウェアリスト」画面で、対象の仮想化管理ソフトウェアを選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[削除]を選択します。
- 3. [削除]を実行し、仮想化管理ソフトウェアを削除します。

## 2.13.7 共有ディレクトリ管理機能

DVDインポートで使用する共有ディレクトリを追加します。

### 2.13.7.1 共有ディレクトリの追加



新しく共有ディレクトリを追加する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[共有ディレクトリ]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。
- 3. 必要な情報を入力します。

項目	説明
ホスト名/IPアドレス	共有ディレクトリのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
ドメイン	共有ディレクトリのドメイン名を設定します。ドメイン名は大文字で設定します。
共有ディレクトリパス	共有ディレクトリのパスを設定します。
種類	共有ディレクトリタイプをSMB/CIFS、NFSから選択します。
アカウント名	共有ディレクトリのアカウント名を設定します。
パスワード	共有ディレクトリのパスワードを設定します。
ユーザーグループ名	共有ディレクトリ情報が所属するユーザーグループを選択します。

4. [登録]ボタンを選択します。

「共有ディレクトリリスト」画面に追加した共有ディレクトリが表示されます。



- ・ ユーザーグループごとに5つまで共有ディレクトリ情報を追加できます。
- ・ 指定した共有ディレクトリ情報で、共有ディレクトリをマウントできない場合はエラーとなります。

## 2.13.7.2 共有ディレクトリの編集



ISMに登録されている共有ディレクトリ情報を編集する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[共有ディレクトリ]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - 編集したい共有ディレクトリにチェックを付け、[アクション]ボタンから[編集]を選択します。

- 編集したい共有ディレクトリを選択し、表示された情報画面で[アクション]ボタンから[編集]を選択します。

3. 情報を編集します。

項目	説明
ホスト名/IPアドレス	共有ディレクトリのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
ドメイン	共有ディレクトリのドメイン名を設定します。ドメイン名は大文字で設定します。
共有ディレクトリパス	共有ディレクトリのパスを設定します。
種類	共有ディレクトリタイプをSMB/CIFS、NFSから選択します。
アカウント名	共有ディレクトリのアカウント名を設定します。
パスワード	共有ディレクトリのパスワードを設定します。

4. [登録]を選択し、情報の内容を反映します。



共有ディレクトリがマウント中の場合は、編集できません。

## 2.13.7.3 共有ディレクトリの削除



ISMに登録されている共有ディレクトリを削除する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[共有ディレクトリ]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - 削除したい共有ディレクトリにチェックを付け、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
  - 削除したい共有ディレクトリを選択し、表示された情報画面で[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
- 3. [削除]を選択します。



## 2.13.7.4 共有ディレクトリのマウント



ISMに登録されている共有ディレクトリ情報にマウントする場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[共有ディレクトリ]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - マウントしたい共有ディレクトリにチェックを付け、[アクション]ボタンから[マウント]を選択します。
  - マウントしたい共有ディレクトリを選択し、表示された情報画面で[アクション]ボタンから[マウント]を選択します。



マウントしたディレクトリの権限について、以下に示します。

- 読込み専用でマウントします。
- SMB/CIFSの場合

共有ディレクトリ情報を作成したユーザーグループの権限と同じユーザー権限でマウントします。

- NFSの場合

root権限でマウントします。

- ・以下の場合、マウントは解除されます。
  - ISM-VAを再起動、または停止した場合
  - ISMのサービスを停止した場合
- ・ マウントした共有ディレクトリ情報を持つユーザーグループは、以下の操作ができません。
  - ユーザーグループ名の変更
  - ユーザーグループの削除

## 2.13.7.5 共有ディレクトリのマウント解除



マウントされた共有ディレクトリ情報をマウント解除する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[共有ディレクトリ]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - マウント解除したい共有ディレクトリにチェックを付け、[アクション]ボタンから[マウント解除]を選択します。
  - マウント解除したい共有ディレクトリを選択し、表示された情報画面で[アクション]ボタンから[マウント解除]を選択します。

## 2.13.8 ISM連携管理機能

## 2.13.8.1 他ISMのステータス情報のリンク表示

別の管理サーバーに導入されたISMのステータス情報(アラームステータス/ステータス)を、ダッシュボードに表示できます。

Tokyo DC	🜲 3 🔞 1 🔞 5	Tokyo
Kawasaki DC	A 2 A 2	Kawasaki

ステータス(アラームステータス/ステータス)の詳細は、「2.1.1 GUI」を参照してください。

他ISMのステータスをダッシュボードに表示する場合の操作方法を示します。

1. 他ISMのステータスをダッシュボードに表示したいユーザーを設定します。

なお、このユーザーは、他ISMにも同じユーザー名、パスワードで登録されている必要があります。

- a. Administratorグループに属し、Administratorロールを持つユーザーでISMにログインします。
- b. 他ISMのステータスをダッシュボードに表示したいユーザーの編集を行って、以下を設定します。
  - [ISM連携]で[連携用のユーザーとして設定する]を選択
  - パスワード
- 2. 表示したい他ISMのCA証明書を登録します。

詳細は、「2.13.8.2 他ISMのリンク用の証明書管理」の「証明書の登録」を参照してください。

- 3. GUIのダッシュボードに[リンク]を追加します。
  - a. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[ダッシュボード]を選択します。
     [リンク]が表示されている場合、手順fへ進みます。
     [リンク]が表示されていない場合、以下の手順でリンクを追加してください。
  - b. 上部にある[ Ξ ]から[ウィジェット追加]を選択します。
  - c. 表示される[ウィジェット追加]から[リンク]を選択し、[追加]ボタンを選択します。
  - d. [ Ξ ]から[レイアウト変更]を選択します。

- e. [レイアウト変更中]の[保存]を選択します。
- f. ダッシュボードに表示される[リンク]の[*]を選択します。
- g.「ウィジェット設定:リンク」画面で、以下を設定します。
  - 名前:ウィジェットで表示したい名前を指定します。
  - URL:他ISMへのURLを以下のように指定します。

https://<対象ISMのIPアドレス、またはFQDN名>:<ポート番号>

- 説明:説明(コメント)を自由に指定してください。

ウィジェット追加方法、およびウィジェットの内容の詳細については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

### 2.13.8.2 他ISMのリンク用の証明書管理



ウィジェットのリンク機能で、他ISMにアクセスする場合のCA証明書を追加します。

#### 証明書の登録

新しく証明書を追加する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[CA証明書]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。
- 3. 必要な情報を入力します。
  - インポート完了後の動作

元のファイルを削除するかどうかを選択します。

ー ファイル

アクセスしたい他ISMのCA証明書をアップロードし、アップロードしたファイルを設定してください。

- ホスト名/IPアドレス

アクセスしたい他ISMのホスト名、またはIPアドレスを設定してください。

4. [登録]ボタンを選択します。

結果画面が表示され、「CA証明書リスト」画面に登録した証明書が表示されます。



____

・登録する証明書は、CA証明書です。CA証明書は、「4.7.5 CA証明書のダウンロード」を参照してください。

・ 登録した証明書で、実際に他ISMにアクセスできるかはチェックされません。

#### 証明書の削除

ISMに登録されている証明書を削除する場合の操作方法を示します。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[CA証明書]を選択します。
- 2. 以下のどちらかを行います。
  - 削除したい証明書にチェックを付け、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。
  - 削除したい証明書を選択し、表示された情報画面で[アクション]ボタンから[削除]を選択します。

3. [削除]を実行し、証明書を削除します。



ウィジェットのリンク機能を使用中の場合でも、証明書は削除できます。

.....

# 2.13.9 他ソフトウェア連携機能

ISMからほかのソフトウェアへ連携し、ソフトウェアが管理する情報をISM GUIのダッシュボード画面にウィジェットで表示できます。 連携可能なソフトウェアは以下のとおりです。

• Trend Micro Deep Security v10.0以降

統合サーバーセキュリティソフトウェアです。物理マシンおよび仮想マシンのセキュリティを統合監視します。

Trend Micro Deep Securityの管理モジュールであるDeep Security Managerと連携し、ISMで管理している機器のセキュリティ状況を 監視できます。

#### 図2.39 Trend Micro Deep Securityとの連携イメージ



ISM GUIのダッシュボードで表示できるウィジェットは以下のとおりです。

コンピューターのステータスウィジェット

Deep Security Managerが管理するコンピューターのセキュリティステータスをグラフ表示します。グラフを選択すると、Deep Security ManagerのGUIが起動され、詳細情報が確認できます。

• 不正プログラム対策イベント履歴ウィジェット

Deep Security Managerの不正プログラム対策イベント履歴を時系列グラフ表示します。グラフを選択すると、Deep Security Managerの GUIが起動し、詳細情報を確認できます。

#### 図2.40 Deep Security連携ウィジェット



## 2.13.9.1 Deep Security連携の事前準備

# G 注意

事前にDeep Securityの準備が必要です。詳細はTrend Micro社のWebサイトのドキュメントを参照してください。なお、Deep Security ManagerのIPアドレスがIPv6リンクローカルアドレスの場合、ISMとの連携はできません。

.....

- 1. Deep Security ManagerのWeb GUIより、以下の設定を行います。
  - a. Deep Security Managerのユーザーアカウントを設定します。 ユーザーの役割に「WebサービスAPIへのアクセスを許可」のアクセスの種類を設定してください。
  - b. Deep Security Managerのタイムゾーンの確認をします。 画面上部に表示されているユーザー名からユーザープロパティを選択します。タイムゾーンが表示されますので書き留め てください。

詳細はTrend Micro社のWebサイトのDeep Security REST APIの使用に関するドキュメントを参照してください。

2. Deep Security Managerの証明書を取得します。

Webブラウザーから証明書をエクスポートします。エクスポートファイルの形式は「Base 64 encoded X.509(.CER)」を選択してください。

# 関 ポイント

Webブラウザーごとの証明書のエクスポート方法は以下のとおりです。WebブラウザーでDeep Security ManagerのWeb GUIを表示し、 以下の手順でエクスポートします。

- Internet Explorerの場合
  - 1. アドレス横の鍵のアイコンを選択し、「証明書の表示」を選択します。
  - 2. [詳細]タブから[ファイルにコピー]を選択します。
  - 3. 証明書のエクスポートウィザードが起動します。以下を指定してエクスポートします。
    - 「エクスポートファイルの形式」の「Base 64 encoded X.509(.CER)(S)」
    - 「エクスポートするファイル」のファイル名および保存場所
- Google Chromeの場合
  - 1. アドレス横の鍵のアイコンを選択し、「証明書」を選択します。
  - 2. [詳細]タブから[ファイルにコピー]を選択します。

- 3. 証明書のエクスポートウィザードが起動します。以下を指定してエクスポートします。
  - 「エクスポートファイルの形式」の「Base 64 encoded X.509(.CER)(S)」
  - 「エクスポートするファイル」のファイル名および保存場所
- FireFoxの場合
  - 1. アドレス横の鍵のアイコンを選択します。Deep Security Managerのホスト名 (IPアドレスまたはFQDN)を選択し、[詳細を表示]を 選択します。
  - 2. [証明書を表示]を選択し、[詳細]タブを選択します。
  - 3. [エクスポート]を選択します。「証明書をファイルに保存」で以下を指定してエクスポートします。
    - ファイルの種類の「X.509証明書(PEM)」
    - ファイル名および保存場所

🌀 注意

エクスポートファイルの形式は必ず「Base 64 encoded X.509(.CER)」を指定してください。ほかの形式の証明書は使用できません。

- .....
- 3. 証明書ファイルをISM-VAにアップロードします。 アップロード方法の詳細は、『操作手順書』の「2.8 ISM-VAにファイルをアップロードする」を参照してください。アップロード時、ファ イルタイプに「他ソフトウェア連携用証明書」を指定します。
- 4. ISM-VAへ証明書を登録します。

コンソールからadministratorでISM-VAにログインし、以下のコマンドを実行します。

Deep Security Managerのホスト名 (IPアドレスまたはFQDN)の種類によって実行例が異なります。

- IPv4アドレスの場合

# ismadm security import-software-cert -software TrendMicroDeepSecurity -type ipv4 -server <Deep Security ManagerのIPv4アドレス> -file <証明書ファイル名>

- IPv6アドレスの場合

# ismadm security import-software-cert -software TrendMicroDeepSecurity -type ipv6 -server <Deep Security ManagerのIPv6アドレス> -file <証明書ファイル名>

- FQDNの場合

# ismadm security import-software-cert -software TrendMicroDeepSecurity -type fqdn -server <Deep Security ManagerのFQDN> -file <証明書ファイル名>

例) Deep Security Managerのホスト名がIPv4形式で「192.168.100.5」、証明書ファイル名が「DSManager.pem1」の場合

# ismadm security import-software-cert -software TrendMicroDeepSecurity -type ipv4 -server 192.168.100.5 -file
DSManager.pem1

### 2.13.9.2 Deep Securityへの連携手順

- 1. ISMのGUIにログインし、ダッシュボード画面を開きます。
- 2. 画面の右上に表示されているユーザー名から[言語]を選択します。
- 3. Deep Security Managerに設定されているタイムゾーンと同じタイムゾーンを設定します。
- 4. 画面の右上端にある[ Ξ ]から「ウィジェット追加」を選択します。
- 5. 「ウィジェット追加」画面から[その他のウィジェット]パネルを選択します。 「その他のウィジェット」画面に[Trend Micro連携ウィジェット] が表示されます。

- 6. [Deep Security コンピューターのステータス]パネル、または[Deep Security 不正プログラム対策イベント履歴]パネルを選択し、[追加] ボタンを選択します。
- 7. Trend Micro連携ウィジェットを新規に表示する場合、Deep Security Managerの情報を設定します。表示された画面から、以下の情報 を入力します。

項目	入力内容		
ホスト名	Deep Security ManagerのIPアドレスまたはFQDN		
アカウント名	Deep Security Managerのユーザーアカウント		
パスワード/パスワード(確認)	Deep Security Managerのパスワード		
ポート番号	Deep Security Managerのポート番号		
	デフォルトは4119です。4119から変更している場合は、変更したポート番号を入力します。		

8. 情報を入力後、[適用]ボタンを選択します。

Deep Security Managerの情報がすでに登録されている場合は、登録済みのDeep Security Managerの一覧が表示されます。ウィジェットを表示するDeep Security Managerにチェックを付け、[適用]ボタンを選択します。

ウィジェットがダッシュボード画面に表示されます。

ウィジェットの表示内容の説明については、ISM GUIのオンラインヘルプを参照してください。

# 関 ポイント

# ・ Deep Security連携ウィジェットの表示に問題がある場合、ウィジェット上にメッセージが表示されます。

表示されるメッセージの内容と説明は以下のとおりです。

メッセージ	対処方法
証明書を登録してください。	Deep Security Managerの証明書が登録されていません。
	「2.13.9.1 Deep Security連携の事前準備」の手順を実施し ISMへ証明書を登録してください。
証明書ファイルが存在しません。証明書を再登録してください。	証明書ファイルがDeep Security Managerの証明書ファイルで はありません。
	「2.13.9.1 Deep Security連携の事前準備」を参照して再度証 明書の取得を行い、ISMへ登録してください。
証明書ファイルが有効ではありません。証明書ファイルを確認し	期限切れなど、証明書ファイルが有効な状態ではありません。
てください。	「2.13.9.1 Deep Security連携の事前準備」を参照して再度証明書の取得を行い、ISMへ登録してください。
ログインに失敗しました。管理ソフトウェアからエラーが返却され ました。	Deep Security Managerとの接続に問題があります。以下のような原因が考えられます。
	<ul> <li>ISM GUIから入力したDeep Securityのユーザー名または パスワードに誤りがある。</li> </ul>
	<ul> <li>証明書ファイルの形式に誤りがある。または証明書ファイルのホスト情報が接続対象のDeep Securityのホスト名でない。</li> </ul>
	・ Deep Securityとの通信ができない。
	• Deep Securityのセッション数が許容数を超過している。
	詳細な原因についてはDeep Securityのシステムイベントを確認してください。

問題が解決しない場合、または上記以外のメッセージが表示される場合はISMの保守資料を採取して当社技術員に連絡してください。

・ Deep Security連携ウィジェットのリンクを選択してDeep Security Managerのログオン画面が表示された場合は、必ずログオンを行ってください。またログオン後はログアウトをしないでください。

上記を行わない場合、以下のような現象となることがあります。その場合は対処方法に示す操作を実施してください。

現象	対処方法
Deep Security Managerの画面が真っ白になる。	画面が表示されたウィンドウのアドレスに以下のURLを入力します。
	https:// <deep managerのipアドレス="" security="">:<deep security<br="">Managerのポート番号&gt;</deep></deep>
	Deep Security Managerのログオン画面が表示されますのでログオンを 行ってください。
ISMのGUI画面が表示されていたウィンドウにDeep	ブラウザーの[戻る]ボタンを選択するとISMのGUI画面が表示されます。
Security Mangerの画面が表示される。	ウィジェットのリンクを選択するとDeep Security Managerのログオン画面が 表示されますのでログオンを行ってください。

・ Deep Security Managerのログオン画面からログオンしたあと、Deep Security Managerのダッシュボード画面が表示されることがあります。 この場合は再度ウィジェットのリンクを選択してください。詳細情報を表示できます。

# 第3章 導入

この章では、ISMの導入方法を説明します。

# 関 ポイント

ISM for PRIMEFLEXを使用して仮想化基盤システムを構築する場合、ISMの導入方法については以下を参照してください。

・ PRIMEFLEX for VMware vSAN / PRIMEFLEX for VMware vSAN V2を構築する場合

『FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN V1 インストレーションガイド』または『FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN V2 インストレーションガイド』の「3. 仮想化基盤システムの導入」

・ PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directを構築する場合

『FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct V1 インストレーションガイド』の「3. 仮想化基盤システムの導入」

・ PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIを構築する場合

『FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI V1 インストレーションガイド』の「3. 仮想化基盤システムの導入」

# 3.1 ISM導入の流れ

ISMの導入の流れについて説明します。

### (1)導入設計

ISMを導入するにあたって事前に準備しておくべき作業は以下のとおりです。

- ・ ディスク資源の見積り
- ・リポジトリの設定
- ネットワークの設計
- ・ノード名の設定
- ユーザーの設定

作業内容については、「3.2 ISMの導入設計」を参照してください。

#### (2) ISM-VAのインストール

ISM-VAを管理サーバーにインストールします。 インストール手順については、「3.3 ISM-VAのインストール」を参照してください。

#### (3) ISM-VAの環境設定

インストールしたISM-VAの動作環境を設定します。 環境設定手順の内容については、「3.4 ISM-VAの環境設定」を参照してください。

#### (4)ライセンスの登録

ISMの使用に必要なライセンスを登録します。 ライセンスの登録作業については、「3.5 ライセンスの登録」を参照してください。

#### (5)ユーザーの登録

ISMの利用者をユーザーとして登録します。

ユーザーを登録する作業については、「3.6 ユーザーの登録」を参照してください。

### (6)仮想ディスクの割当て

ISM-VAのディスク容量を拡張するため、仮想ディスクを割り当てます。

「3.7 仮想ディスクの割当て」を参照して、ISM-VA全体とAdministratorユーザーグループに対して仮想ディスクを割り当ててください。

# G 注意

ISM-VA導入後は、すぐに「3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て」手順でAdministratorグループ用の仮想ディスク割当 てを行ってください。

#### (7)仮想化管理ソフトウェアの登録

管理対象ノードに構築された仮想マシンや仮想スイッチを管理する場合、仮想化管理ソフトウェアを登録します。

仮想化管理ソフトウェアの登録作業については、「2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能」を参照してください。また、仮想化管理ソフトウェア管理機能を使用するために必要な事前設定については、「付録B 監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定」を参照してください。

#### (8) 仮想リソース管理機能の事前設定

「3.8 仮想リソース管理機能の事前設定」を参照してください。

#### (9) クラスタ管理機能の事前設定

ISM for PRIMEFLEXのクラスタ管理機能を使用するためには、事前に設定が必要です。

設定方法については、「3.9 クラスタ管理機能の事前設定」を参照してください。

# 3.2 ISMの導入設計

ISMを円滑に運用するには、事前の導入設計が重要です。以下を設計してください。

- ・ 3.2.1 ディスク資源の見積り
- 3.2.2 ネットワークの設計
- ・3.2.3 ノード名の設定
- 3.2.4 ユーザーの設計

## 3.2.1 ディスク資源の見積り

ISMの利用にあたっては、下表のディスク領域の使用量見積りと事前の追加割当てを行ってください。

用途	保管されるデータ	容量算出方法	種別	
			システム領域	ユーザー領域
ログ保存	ログ管理機能で取得したログ、およ びアーカイブしてダウンロードする 際のファイル	ログを採取するノード数、採取するログ の種類、採取頻度、保管期間に応じて 算出	〇[注1]	0
	「2.5 ログ管理機能」	「3.2.1.1 ログ保存容量の見積り」		
リポジトリ (ServerView Suite	DVDイメージやファームウェアデー タ	インポートするDVD数、ファームウェア データ量に応じて算出	〇[注1]	0
DVDを除く)	「2.4 プロファイル管理機能」 「2.6 ファームウェア管理機能」	「3.2.1.2リポジトリに必要なディスク容量の見積り」		

用途	保管されるデータ	容量算出方法	種別	
			システム領域	ユーザー領域
リポジトリ	DVDイメージ	インポートするDVD数に応じて算出	0	_
(ServerView Suite DVDのみ)	「2.4 プロファイル管理機能」	「3.2.1.2リポジトリに必要なディスク容量		
	「2.6ファームウェア管理機能」	の見積り」		
ノード管理データ	ISMが内部動作に使用するデータ	管理するノード数に応じて算出	0	_
		「3.2.1.3 ノード管理データ容量の見積り」		
障害調査ログ	トラブル発生時の調査などに使用	管理するノード数に応じて算出	0	_
	するログ	「3.2.1.4 障害調査ログ容量の見積り」		
保守資料	障害調査ログをアーカイブして取り 出す際のファイル	管理するノード数および資料を保管す る世代に応じて算出	〇[注1]	〇[注2]
	「4.5 保守資料の採取」	「3.2.1.5保守資料容量の見積り」		
ISMバックアップ/リス	ISMバックアップファイル	管理するノード数に応じて算出	〇[注1]	〇[注2]
トア 	「4.4.2 ISM-VA管理コマンドによる ISMのバックアップ/リストア」	「3.2.1.6 ISMバックアップ/リストアに必要な容量の見積り」		

[注1]:ユーザーグループに領域が割り当てられている場合、そのユーザーグループでは割り当てられた領域が使用されます。領域が割り当てられていないユーザーグループではシステム領域が使用されます。

[注2]: Administratorユーザーグループのリポジトリ領域に出力されます。



・ ISM-VAの運用中は、ディスク容量を動的に拡張できません。このため、運用中にディスク容量が不足すると、ログ管理機能のログ収集 やリポジトリ、バックアップの運用に影響します。ディスクの容量が不足しないように、事前に見積っておくことが重要です。

見積ったディスク容量は、仮想ディスクとして作成し、ISM-VAに割り当てます。

システム領域に対する仮想ディスクの作成、割当て方法については、「3.7.1 ISM-VA全体に対する仮想ディスク割当て」を参照してください。

ユーザーグループに対する仮想ディスクの作成、割当て方法については、「3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て」を 参照してください。

- ディスクの容量不足を回避するため、不要になったリポジトリのデータやバックアップデータなどを定期的に削除するといった運用も併せて設計してください。
- ・ 現在使用中のディスク容量は、以下の手順で確認できます。
  - 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。

2. ディスクの使用状況を確認します。

ismadm volume show -disk -r

/dev/mapper/centos-rootを確認します。

例:

# ismadm volume show -disk -r						
Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on	
/dev/mapper/centos-root	31G	4. 2G	27G	14%	/	
devtmpfs	3. 9G	0	3. 9G	0%	/dev	
tmpfs	3. 9G	4. OK	3. 9G	1%	/dev/shm	
tmpfs	3. 9G	225M	3.7G	6%	/run	
tmpfs	3. 9G	0	3. 9G	0%	/sys/fs/cgroup	
/dev/sda1	497M	172M	326M	35%	/boot	

tmpfs			783M	0	783M	0% /run/user/1005
tmpfs			783M	0	783M	0% /run/user/0
tmpfs			783M	0	783M	0% /run/user/1001
PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree	
/dev/sda2	centos	l vm2	а	19.51g	0	
/dev/sda3	centos	l vm2	а	15.00g	0	
#						

## 3.2.1.1 ログ保存容量の見積り

ログ管理機能で出力するログのディスク容量は、管理対象のノード数、ログの保有期間、または保有回数に依存します。将来的に増設するノード数を考慮して見積ってください。

また、ログをダウンロードする際に使用するディスク容量も同様に見積ってください。

ログ管理機能で出力するログのディスク容量の見積り方法については、「A.3.2 ログ管理機能利用時のディスク消費量の目安」を参照してください。

## 3.2.1.2 リポジトリに必要なディスク容量の見積り

プロファイル管理機能やファームウェア管理機能の運用には、ISM-VAにリポジトリの準備が必要です。リポジトリには、以下のデータが格納されます。

- ファームウェアのデータ
- OSのイメージファイル
- ・ 作業ファイル

リポジトリに必要なディスク容量は、管理対象ノードにインストールするOSの種類やインポートするUpdateDVDの数に応じて異なります。通常は10GB以上が使用されます。下表を参照して必要なディスク容量を見積ってください。

用途	操作	必要なディスク容量	
ファームウェアデータの格	UpdateDVDのインポート	UpdateDVD1枚当たり7GB程度	
約	その他のファームウェアデータのインポー ト	インポートデータに依存	
OSインストールメディアの	Windowsインストールメディアのインポー	OS1種当たり3~8GB程度	
ファイル格納	F	プロファイル管理機能でインストールするOS種の みインポートが必要	
	VMware ESXiインストールメディアのイン	OS1種当たり0.5GB程度	
	ポート	プロファイル管理機能でインストールするOS種の みインポートが必要	
	Linuxインストールメディアのインポート	OS1種当たり4GB程度	
ServerView Suite DVDの 格納	ServerView Suite DVDのインポート	ServerView Suite DVD1枚当たり8GB程度	
作業用ファイルの作成/保 管	特になし	0.5GB程度	
coreファイル採取/保管	ismadm system core-dirでの設定	1GB程度	

# 関 ポイント

ユーザーグループとノードグループを関連付けることで、ノードグループごとに分離してISMを運用できます。この場合、ユーザーグループごとにリポジトリを準備します。ユーザーグループ数の分だけ、リポジトリにServerView Suite DVD以外の必要なディスク容量を見積る必要があります。

・ ServerView Suite DVDは、システム領域に格納されます。使用するServerView Suite DVDの数に応じて、システム領域のLVMボ リュームに必要なディスク容量を見積る必要があります。

## 3.2.1.3 ノード管理データ容量の見積り

ISM-VAで管理するノード数に応じて、ノード管理データ領域のためのディスク容量を見積ってください。

以下は、管理対象ノード数とノード管理データ領域に必要なディスク容量の目安です。

管理対象ノード数	必要なディスク容量	
100ノード以下	20GB	
400ノード以下	80GB	
1000ノード以下	200GB	

注意)上記は、監視項目を変更しなかった場合の目安です。

ネットワーク統計情報を監視する場合、さらに以下の容量の見積りが必要です。必要となるディスク容量は、ネットワーク機器により異なります。

分類	ディスク容量
1ポートあたりのディスク容量	240MB
監視データは、最大1年分保存します。	
ネットワーク統計表示をサポートしているスイッチ1台当たりの ディスク容量	スイッチが持つポート数×240MB
ISM全体で必要となるディスク容量	管理しているスイッチのディスク容量の総和

注意)スイッチのポートを未使用の場合でも、監視対象となります。

ネットワーク統計表示をサポートしているスイッチについては、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp//products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

以下に、ネットワーク統計情報を監視する場合の見積り例を示します。

- ・ 監視スイッチ:イーサネットスイッチ10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6×10台
- ・1ポートあたり、1カ月で20MB、1年で240MBのディスク容量が必要
- ・ 監視スイッチ1台当たりのポート数:54個
- ・ ISM全体で必要となるディスク容量

<1ポートあたりのディスク容量> × <スイッチのポート数> × <スイッチ台数>

- $= 240 \times 54 \times 10$
- = 129600 MB
- = 129.6 GB

ネットワーク統計情報については、「2.7 ネットワーク管理機能」を参照してください。

### 3.2.1.4 障害調査ログ容量の見積り

ISM-VAで管理するノード数に応じて、障害調査ログレベルの設定を変更し、ディスク容量を見積ってください。

以下は、管理対象ノード数とログ領域に必要なディスク容量の目安です。

管理対象ノード数	障害調査ログレベル	必要なディスク容量
100ノード以下	small(初期值)	10GB
400ノード以下	medium	40GB

管理対象ノード数	障害調査ログレベル	必要なディスク容量
1000ノード以下	large	100GB

ログレベルの切替え方法については、「4.5.1.2 障害調査ログレベル切替え」を参照してください。

### 3.2.1.5 保守資料容量の見積り

ISM-VAで管理するノード数に応じて、障害調査ログレベルの設定を変更し、ディスク容量を見積ってください。

以下は、管理対象ノード数と保守資料領域に必要なディスク容量の目安です。

管理対象ノード数	障害調査ログレベル	必要なディスク容量
100ノード以下	Small(初期值)	15GB
400ノード以下	Medium	50GB
1000ノード以下	Large	120GB

ログレベルの切替え方法については、「4.5.1.2 障害調査ログレベル切替え」を参照してください。

### 3.2.1.6 ISMバックアップ/リストアに必要な容量の見積り

ISM-VAで管理するノード数に応じて、ISMバックアップ/リストアに必要なディスク容量を見積ってください。

以下は、管理対象ノード数とISMバックアップ/リストアに必要なディスク容量の目安です。

管理対象ノード数	必要なディスク容量
100ノード以下	15GB
400ノード以下	60GB
1000ノード以下	150GB

## 3.2.2 ネットワークの設計

ISMがサーバーを管理するには、以下の2種類の管理LANを使用します。

2種類の管理LANをISMで使用するネットワークと繋げてください。

・ iRMC Management LANに接続するネットワーク

主にサーバーの制御やBIOS、iRMC、MMB、仮想IOの設定などに使用します。

・ オンボードLANまたはLANカードに接続するネットワーク

主にOSのインストールやOSをインストールしたあとの接続などに使用します。

また、スイッチやストレージの管理にもネットワークの接続が必要です。それらは物理的/論理的に分割することも、1つに統合することも可能です。

# G 注意

ISM-VAは、デフォルトで「192.168.1.101」のIPアドレスが有効になった状態で起動します。ネットワーク内のほかの装置との競合に注意してください。

IPアドレスが競合する場合は、以下のような手順でIPアドレスを変更することにより、競合を解消できます。

- 1. 本番環境以外のハイパーバイザーにISM-VAをインストール
- 2. ISM-VAのIPアドレスを変更
- 3. 「4.4 ISM-VAのバックアップとリストア」の手順に従いバックアップ

```
4. バックアップしたISM-VAを、「インポート機能によるISM-VAのリストア」の手順に従い本番環境のハイパーバイザーにリストア
```

# 関 ポイント

- ・業務に利用するネットワーク(業務LAN)は、これらの管理LANとは別に用意することを推奨します。
- ユーザーグループとノードグループを関連付けることで、ノードグループごとに分離してISMを運用できます。この場合、ノードグルー プごとにネットワークを分けて設計してください。ノードグループ間のネットワークにファイアウォールを設けてグループ間の通信を分離 することで、ほかのノードグループに属するノードの参照や操作を抑止できます。
- ISMのネットワークインターフェースは、1つだけ定義できます。複数のネットワークを構成する場合は、ルーターを設定し、各ネットワーク 間で通信可能な状態にしてください。

.....

# 3.2.3 ノード名の設定

ノードを登録する際に、必要になるノード名およびプロファイル名のルールを決定します。

ノードを登録するときは、1台ごとに固有のノード名を設定します。

ノード名には最大64文字の文字列が設定できます。

ただし以下の文字は使用できません。

スラッシュ(/)、バックスラッシュ(¥)、コロン(:)、アスタリスク(*)、クエスチョンマーク(?)、ダブルクォーテーション(")、山括弧(<>)、パ イプライン())

## 3.2.4 ユーザーの設計

各ユーザーの業務や職務に応じて、適切なユーザーロールやユーザーグループを設定してください。ノードの増設や監視、保守などの 業務に合わせてユーザーロールを設定したり、ノードの資源を実際に使用する利用者を組織単位にユーザーグループを設定したりして、 ユーザーの役割や体制に合わせたユーザーの設定を推奨します。

ユーザーグループごとにノードの運用を分離する場合には、ユーザーグループが運用/管理するノードをノードグループとして定義し、 ユーザーグループとノードグループを関連付けてください。このとき、ユーザーグループには、Administratorロールを持つユーザーを作成 してください。

ユーザーグループ、ユーザーの詳細は、「2.13.1 ユーザー管理機能」を参照してください

ノード管理のセキュリティを堅持するため、不要になったユーザーの削除やパスワードを定期的に変更するなどの運用も併せて設計することを推奨します。

ユーザーロール、ユーザーグループの設定方法およびパスワードの変更方法などについては、ISMのオンラインヘルプを参照してください。

# 3.3 ISM-VAのインストール

ISMソフトウェアは、FUJITSU Software Infrastructure Manager 各製品のメディアパックに同梱されています。

インストール先に応じてインストールします。

- 以下に、Microsoft Windows Server Hyper-V、VMware vSphere HypervisorおよびKVMへのインストール手順を説明します。
- 3.3.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vへのインストール
- 3.3.2 VMware vSphere Hypervisorへのインストール
- ・ 3.3.3 KVMへのインストール

## 3.3.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vへのインストール

DVDメディアに含まれるzipファイルを使用してインストールします。インストールの途中で指定するインストール先やネットワークアダプターの 選択の詳細は、Hyper-Vのマニュアルを参照してください。

- 1. DVDメディアに含まれるzipファイルを、Hyper-VホストであるWindowsサーバーの一時展開場所に展開します。
- 2. Hyper-Vマネージャーを起動し、Hyper-VホストであるWindowsサーバーを右クリックして[仮想マシンのインポート]を選択します。

- 3. 「フォルダーの選択」画面で、手順1で展開したディレクトリを選択します。 選択するディレクトリは、「Snapshots」、「Virtual Hard Disks」、「Virtual Machines」というディレクトリの親ディレクトリです。
- 4.「インポートの種類の選択」画面で、[仮想マシンをコピーする(新しい一意なIDを作成する)]を選択し、[次へ]を選択します。
- 5. 「移動先の選択」画面と「保存するフォルダーの選択」画面では、ISM-VAのインポート先を選択します。デフォルトの場所が表示されていますので、必要に応じて変更してください。
- 6.「ネットワークへの接続」画面で、ISM-VAで使用する仮想スイッチを選択し、[次へ]を選択します。
- 7. [完了]を選択し、インポートウィザードを完了させます。
- 8. ISM-VAのインポート完了後、ハードディスクを固定容量に変換します。変換方法の詳細は、Hyper-Vのマニュアルを参照してください。

## 3.3.2 VMware vSphere Hypervisorへのインストール

DVDメディアに含まれるovfファイルとvmdkファイルを使用してインストールします。

VMware ESXiへ直接インストールするかVMware vCenter経由でインストールするかによって、使用するovfファイルが異なります。

- ・ VMware ESXiへ直接インストール
- ISM<Version>.ovfを使用
- ・ VMware vCenter経由でインストール

ISM<Version>_vcenter.ovfを使用

VMware vCenter経由でインストールする場合、インストール途中でISM-VAのネットワーク設定ができます。

VMware ESXiのバージョンによって操作が異なります。該当するバージョンの参照先をご覧ください。

- VMware ESXi 5.5またはVMware ESXi 6.0へのインストール
- VMware ESXi 6.5以降へのインストール

#### VMware ESXi 5.5またはVMware ESXi 6.0へのインストール

- 1. vSphere Clientを起動し、[ファイル]メニューから[OVFテンプレートのデプロイ]を選択します。
- 2. ソースの選択画面で、DVDメディアに含まれるovfファイルを選択し、[次へ]を選択します。
- 3. 「ストレージ」画面で、仮想マシンの保存場所を指定し、[次へ]を選択します。
- 4. 「ディスクのフォーマット」画面で、[シックプロビジョニング(Lazy Zeroed)]または[シックプロビジョニング(Eager Zeroed)]を選択し、[次 へ]を選択します。
- 5.「ネットワークのマッピング」画面で、ISMで使用するネットワークを選択し、[次へ]を選択します。
- 6. [完了]を選択し、OVFテンプレートのデプロイを完了させます。

#### VMware ESXi 6.5以降へのインストール

- 1. vSphere Client (HTML5)を起動し、ナビゲータの[ホスト]を右クリックして、[仮想マシンの作成/登録]を選択します。
- 2.「作成タイプの選択」画面で[OVFファイルまたはOVAファイルから仮想マシンをデプロイ]を選択し、[次へ]を選択します。
- 3.「OVFファイルとVMDKファイルの選択」画面で仮想マシンに任意の名称を指定し、DVDメディアに含まれるovfファイルをデプロイ 設定して、[次へ]を選択します。
- 4.「ストレージの選択」画面でデプロイ先のデータストアを選択し、[次へ]を選択します。
- 5.「デプロイのオプション」画面で使用するネットワークを選択し、ディスクプロビジョニングは「シック」を選択して、[次へ]を選択します。
- 6.「設定の確認」画面で設定内容を確認し、[完了]を選択してデプロイを完了させます。



OVFファイル(OVFテンプレート)のデプロイ途中にネットワーク項目を設定した場合、初回電源投入からISM-VA(仮想マシン)が起動す るまで10~15分間かかります。初回電源投入後、10分~15分経過後にismsetupまたはismadmコマンドを使用して設定したネットワーク項目 を確認してください。設定した内容と異なる場合、数分待ってから再度確認してください。

項目	説明
01 IP Address	ISM-VAのIPアドレス
02 Netmask	サブネットマスクまたはプレフィックス長(例:255.255.255.0 または 24)
03 Gateway	デフォルトゲートウェイ
04 Hostname	ISM-VAのホスト名 (DNSを使用する場合はFQDNで指定する必要があります)
05 Primary DNS	プライマリDNS(任意設定)
06 Secondary DNS	セカンダリDNS(任意設定)

#### 表3.1 ネットワーク設定項目一覧

## 3.3.3 KVMへのインストール

DVDメディアに含まれるtar.gzファイルを使用してインストールします。

1. KVMホストの任意のディレクトリにtar.gzファイルを転送し展開します。

# tar xzvf ISM<Version>_kvm.tar.gz ISM<Version>_kvm/ ISM<Version>_kvm/ISM<Version>_kvm.qcow2 ISM<Version>_kvm/ISM<Version>.xml

<Version>部分は、ISM-VAのバージョンに応じた表記になります。

- 2. 展開されたディレクトリに含まれるファイルをそれぞれ所定の場所にコピーします。
  - a. qcow2ファイルを/var/lib/libvirt/imagesにコピーします。

# cp ISM<Version>_kvm.qcow2 /var/lib/libvirt/images

b. xmlファイルを/etc/libvirt/qemuにコピーします。

# cp ISM<Version>.xml /etc/libvirt/qemu

# 関 ポイント

SUSE Linux Enterprise Serverにインストールする場合は、コピー前またはコピー後のxmlファイルをviなどで直接編集し、<emulator> 部分を変更してください。

変更前

<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>

変更後

<emulator>/usr/bin/qemu-system-x86_64</emulator>

3. xmlファイルを指定してISM-VAを登録します。

# virsh define /etc/libvirt/qemu/ISM<Version>.xml

4. [仮想マシンマネージャー]を選択し、仮想マシンマネージャーを開きます。

5. 仮想マシンマネージャー上でISM-VAを選択し、[開く]を選択します。

- 6. ISM-VA仮想マシン画面の[表示]メニューから[詳細]を選択します。
- 7. ISM-VA仮想マシンの詳細画面で[NIC]を選択し、ISM-VAを接続する仮想ネットワークまたはホストデバイスを選択して、[適用]を 選択します。

# 3.4 ISM-VAの環境設定

ISM-VAインストール後の初期設定を行います。

## 3.4.1 ISM-VAの初回起動

インストール先のハイパーバイザーの機能を使用して、ISM-VAを起動します。管理者権限を持つホストOSのユーザーでISM-VAを起動します。

以下に、Microsoft Windows Server Hyper-V、VMware vSphere HypervisorおよびKVMでの起動手順を説明します。

- 3.4.1.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vで動作するISM-VAの場合(初回)
- 3.4.1.2 VMware vSphere Hypervisorで動作するISM-VAの場合(初回)
- 3.4.1.3 KVMで動作するISM-VAの場合(初回)

## 3.4.1.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vで動作するISM-VAの場合(初回)

1. Hyper-Vマネージャーで、インストールしたISM-VAを右クリックし、[接続]を選択します。

₫a.	Hyper-V マネージャー			
ファイル(E) 操作(A) 表示(V)	へルブ( <u>H</u> )			
Hyper-V ₹ネージヤー ■ WIN-6KLT5GAI3CT	仮想マシン(I)			
	名前 🔺	状態	CPU 使用率	メモリの割り当て
	ISM***	接続(0)		ИВ
		設定(B)		
	6	起動(S)		
		チェックポイント(C)		
		移動(V) エクスポート(X) 名前の変更(N) 剤除(L) レプリケーションを有効にする(A)		
	7			
	チェックホイント( <u>C</u> )			
				± huo
		ヘルプ(H)	プ(H)	
2.「仮想マシン接続」画面の[操作]メニューから[起動]を選択し、ISM-VAを起動します。



### 3.4.1.2 VMware vSphere Hypervisorで動作するISM-VAの場合(初回)

VMware ESXiのバージョンによって操作が異なります。該当するバージョンの参照先をご覧ください。

- VMware ESXi 5.5またはVMware ESXi 6.0の場合
- ・ VMware ESXi 6.5以降の場合

#### VMware ESXi 5.5またはVMware ESXi 6.0の場合

1. vSphere Clientで、インストールしたISM-VAを右クリックし、[コンソールを開く]を選択します。



2.「コンソール」画面の[仮想マシン]メニューから[電源]-[パワーオン]を選択し、ISM-VAを起動します。



#### VMware ESXi 6.5以降の場合

1. vSphere Client (HTML5) で、インストールしたISM-VAを右クリックし、[パワーオン]を選択します。

	Discalhost.localdomain: 仮想マシン						
	🎦 仮想マシンの作成燈録   🥩	コンソール	1 🔹 /02	-7	D2 ∎700~	77 <mark>11 9</mark> 2/0	75
	□ 仮想マシン	~	ステ ~	使	用済み容量 ~	ゲスト OS	
■ ストレージ 2	B ISM2 **		■ 77.98		12 GB	CentOS 4/5 GU	¥ (6
	🚯 パワー			÷	・パワーオ	2	
	ガスト 05				·= //:2-:x		
	スナップシ	Ave		÷	1 92/15		
	💣 コンソール			×	O UENT		
	高) 目前起動 合。依頼マシン	の互換性のフ	アップグレー	۴			
	9						

2. インストールしたISM-VAを右クリックし、[ブラウザコンソールを開く]またはほかのコンソールを選択します。

vmware: Esxi						
言 ナビダータ	😚 localhost.localdomain: 仮想マシン					
<ul> <li>         ・ () ホスト         ・</li> <li>         管理         ・</li> <li>         ・</li></ul> <li>         ・</li> <	🏷 仮想マシンの作成登録   🐖 :	אי-עכו	» /cs	レオン 🔳 パワー	43 <b>11</b> 924	>F   C
♪ 仮想マシン	□ 仮想マシン	~	ステ~	使用済み容量、	グスト OS	~ 木
□ ストレージ 2	. (5) ISM2 - (5) ISM2	-			CentOS 4/5 G3	û (6. 不
	<ul> <li>ホワー</li> <li>ゆストのS</li> <li>スナップショ</li> <li>コンソール</li> </ul>	۶Ľ		י די די מי לאסי	コンソールを聞く	
	<ul> <li>(1) 日前2前</li> <li>(2) 日前25 × 00</li> <li>(3) エクスポート</li> </ul>	記動 マシンの日前107ップグレード 2010-ト の編集		<ul> <li>         ・ コンソールを新しいウィンドウで着         ・</li> <li>         ・</li> <li></li></ul>		² ウで開く まく
	<ul> <li>(2) 設定の編集</li> <li>(4) 権限</li> </ul>			Y WARC Ø	ダウンロード	

# 関 ポイント

ISM-VA起動時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、ISM-VAの設定はVMware ESXi 5.5/6.0/6.5/6.7上での動作に最適化されており、問題はありません。

この仮想マシンに設定されたゲストOS (CentOS 4/5以降 (64ビット))は、現在実行中のゲスト (CentOS 7 (64ビット))と一致しません。ゲ スト固有の最適化を許可するには、正しいゲストOSを指定する必要があります。

_____

### 3.4.1.3 KVMで動作するISM-VAの場合(初回)

1. 仮想マシンマネージャーで、インストールしたISM-VAを右クリックし、[開く]を選択します。



2. ISM-VA仮想マシン画面の[仮想マシン]メニューから[実行]を選択し、ISM-VAを起動します。

		ISMV***の想マシン
ファイル(F)	仮想マシン(M) 表示(V) キーの送信(K)	
9	実行(R) 一時停止(P)	
	クローン 移行 削除(D)	
	スクリーンショットの取得(T) USB デバイスのリダイレクト(R)	
		仮想マシンが稼働していません

### 3.4.2 ISM-VAの初期設定

ISM-VA起動後、コンソールの基本設定メニューまたはismadmコマンドを使用して、ISM-VAの基本的な設定を行います。

#### 3.4.2.1 基本設定メニューを使用した初期設定

- 1. 管理者アカウントと初期パスワードを使用し、コンソールにログインします。
  - 管理者アカウント:administrator
  - 初期パスワード:admin
- 2. 以下のコマンドを実行し、基本設定メニューを起動します。

#### # ismsetup

以下の画面が表示されます。

	Main I	Menu 1
ISM Version:	ISM Version	
0.444		
Settings:	12 C	
[Locale]	Language	: en_US.utf8
	Keyboard	: us
[Network]	Hostname(FQDN)	: localhost.localdomain
	IP Address	: 192.168.1.101/24
	Gateway Address	: 192.168.1.1
anna vara	DNS Address	:
[Time]	Time zone	: UTC
	Local Time	: Mon 2017-02-27 02:51:31 UTC
	Using NTP	: disable
	NTP Server	:
	NTP Synchronized	: no
[Log]	Log level	: small
[GUI]	GUI Port Number	: 25566
(*) Item w	ill be changed	
Choose the c	onfiguration item	you want to change:
	ocale Language a	nd keyboard settings
N	etwork Hostname an	nd network settings
Т	ime Time settin	ngs
Ĺ	Log level :	setting
G	UI GUI port m	umber setting
		J
L		
KS	elect> <apply< th=""><th>&gt; &lt; Quit &gt;</th></apply<>	> < Quit >

3. ISM-VAの設定を行います。

基本設定メニューでは、以下の項目を設定できます。

- ロケール
- ー ネットワーク
- NTPサーバー
- ー ログレベル
- Web GUIポート番号

基本設定メニューの詳細は、「4.2 ISM-VA基本設定メニュー」を参照してください。

ドメイン環境の設定が必要な場合は、「3.4.2.2 ismadmコマンドを使用した初期設定」の手順5を実行してください。

### 3.4.2.2 ismadmコマンドを使用した初期設定

- 1. 管理者アカウントと初期パスワードを使用し、コンソールにログインします。
  - 管理者アカウント:administrator
  - 初期パスワード:admin
- 2. コンソールで、ネットワークを設定します。
  - LANデバイス名を確認

# ismadm	network de	evice	
デバイス	タイプ	状態	接続
eth0	ethernet	接続済み	eth0
lo	loopback	管理無し	

- ネットワーク/ホスト名を設定

```
# ismadm network modify <LANデバイス名> ipv4.method manual ipv4.addresses <IPアドレス>/<マスクビット> ipv4.gateway <ゲートウェイIPアドレス> +ipv4.dns <DNSサーバー>
```

```
# ismadm system modify -hostname <ホスト名(FQDN)>
```

実行例:

# ismadm network modify eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.101/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 + ipv4.dns 192.168.1.2

You need to reboot the system to enable the new settings. Immediately reboots the system.  $[y/n]\,\colon$ 

# ismadm system modify -hostname ismva2.domainname You need to reboot the system to enable the new settings. Immediately reboots the system. [y/n]:

コマンド終了後に、システムを再起動するかどうかを確認するメッセージが表示されます。「y」を入力してシステムを再起動してください。

ネットワーク設定とホスト名設定を同時に行う場合は、あとに行った設定の際に一度のみ再起動してください。

ネットワーク/ホスト名設定後の操作は、ハイパーバイザーのコンソールでも、SSH経由のコンソールでも同じように実行できますので、操作性のよいSSH経由でのアクセスを推奨します。

# 関 ポイント

VMware vSphere Hypervisor版ISM-VAをVMware vCenter経由でインストールする場合、インストール途中でネットワーク設定を行うことにより本ネットワーク設定を省略できます。

3. コンソールで、System LocaleとKeymapを設定します。

現在の設定の確認方法は以下のとおりです。

# ismadm locale show System Locale: LANG=ja_JP.UTF-8 VC Keymap: jp X11 Layout: jp

現在の設定を変更するには、以下のコマンドを使用します。

- System Localeの設定

# ismadm locale set-locale LANG=<ロケール名>

実行例:

# ismadm locale set-locale LANG=en_US.utf8

- 設定可能な<ロケール名>の表示

# ismadm locale list-locales

- Keymapの設定

# ismadm locale set-keymap <キーマップ名>

実行例:

# ismadm locale set-keymap us

- 設定可能な<キーマップ名>の表示

# ismadm locale list-keymaps

言語名	キーマップ名
日本語	jp
英語	us
ドイツ語	de-nodeadkeys
中国語	cn
韓国語	kr
フィリピン語	ph

System Localeの変更は、ISM-VAの再起動後に有効になります。

4. コンソールで、日付/時間の設定をします。

現在の設定の確認方法は以下のとおりです。

```
# ismadm time show
Local time: 木 2016-06-09 16:57:40 JST
Universal time: 木 2016-06-09 07:57:40 UTC
Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)
NTP enabled: no
NTP synchronized: no
RTC in local TZ: no
DST active: n/a
NTP Servers:
506 Cannot talk to daemon
```

現在の設定を変更するには、以下のコマンドを使用します。

- タイムゾーン設定

# ismadm time set-timezone  $< 9 \prec 4 \lor - 1 \lor - 1$ 

実行例:

# ismadm time set-timezone America/New_York

- 設定可能タイムゾーン表示

# ismadm time list-timezones

- 日時/時刻設定

# ismadm time set-time <日付> <時間>

実行例:

# ismadm time set-time 2016-06-09 17:10:00

- NTP同期有効/無効設定

有効設定

# ismadm time set-ntp 1

無効設定

# ismadm time set-ntp 0

- NTPサーバー追加/削除

NTPサーバー追加

# ismadm time add-ntpserver <NTP+-i>

NTPサーバー削除

# ismadm time del-ntpserver <NTP+-i->

5. コンソールで、ドメイン環境の設定をします。

ドメイン環境を使用しない場合には本設定は不要です。

- ドメイン設定情報を追加する

# ismadm kerberos add -d <Domain Name> -r <Realm> -n <Controller Name>

実行例:

# ismadm kerberos add -d sample.local -r SAMPLE.LOCAL -n adsvr.sample.local

- ドメイン設定情報を表示する

# ismadm kerberos show

- ドメイン設定情報を1つ前の状態に戻す

# ismadm kerberos restore

2つ以上前の状態に戻すことはできません。

- ドメイン設定情報を初期化する

# ismadm kerberos init

## 3.5 ライセンスの登録

ライセンスには、以下の2種類があります。

・ サーバーライセンス

ISMを使用するために必要なライセンスです。

・ ノードライセンス

ISMに登録可能なノード数に関するライセンスです。ISM-VA管理機能で登録したノードライセンスのライセンス数を超える数のノードは登録できません。ノードライセンスを追加登録してから、追加するノードをISMに登録してください。

ISMでは、サーバーライセンスとノードライセンスの両方の登録が必要です。ライセンスは、ISM-VAのインストール後、ISM-VA管理機能で登録します。

ライセンスの登録は、コンソールから登録する方法と、Webブラウザーで動作するGUIから登録する方法の2通りあります。

ISMのライセンスの種類についての詳細は、『入門書』の「1.2 製品体系とライセンス」を参照してください。

#### 3.5.1 コンソールから登録する方法

コンソールからadministratorでISM-VAにログインして行います。

1. サーバーライセンスを登録します。

# ismadm license set -key <ライセンスキー>

2. ノードライセンスを登録します。

# ismadm license set -key <ライセンスキー>

3. ライセンスの登録結果を確認します。

# ismadm license show

実行例:

# 0p	# ismadm license show Operation Mode : Advanced									
#	[Type]	[Edition]	[#Node]	[Exp.Date]	[Reg.Date]	[Licensekey]				
1	Server	Adv.	-	-	2019-08-01	*******				
2	Node	Adv.	10	-	2019-08-01	********				

#### 表3.3 コマンド出力結果の説明

項目	説明
[Operation Mode]	ISMの動作モードが表示されます。
	• Essential
	• Advanced
	Advanced for PRIMEFLEX
[Type]	サーバーライセンスの場合は「Server」、ノードライセンスの場合は「Node」が表示されます。
[Edition]	ライセンス種別が表示されます。
	・ Adv.: ISMライセンス
	・ I4P:ISM for PRIMEFLEXライセンス
[#Node]	そのライセンスで管理可能となるノード数が表示されます。ライセンスタイプが「Server」の場合は常に "-"が表示されます。
[Exp.Date]	ライセンスの有効期限が表示されます。無期限の場合は常に"-"が表示されます。
[Reg.Date]	ライセンスを登録した日時が表示されます。
[Licensekey]	登録済みライセンスキーの文字列が表示されます。

4. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

### 3.5.2 Webブラウザーで動作するGUIから登録する方法

事前に「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を行います。

- 1. ISM-VAを再起動します。
- 2. Webブラウザーで動作するGUIを起動します。
- 3. GUIからadministratorでログインします。

「富士通ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。

- 4. 内容を確認し、[上記内容を確認しました]にチェックを付けます。
- 5. [同意する]ボタンを選択します。
- 6. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]を選択します。
- 7. 画面左側のメニューから[ライセンス]を選択します。
- 8. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。

「ライセンス登録」画面が表示されます。

- 9. ライセンスキーを登録します。
  - a. 入力フィールドに、ライセンスキーを指定します。

- b. ほかに登録するライセンスキーがある場合、[追加]ボタンを選択して入力フィールドを追加します。
- c. 手順a~bを繰り返し、すべてのライセンスを登録後、[適用]ボタンを選択します。

10. [アクション]ボタンから[ISM-VA再起動]を選択して、ISM-VAを再起動します。

### 関 ポイント

- .....
- ・ ライセンスを追加登録する場合は、上記の手順6~手順9を実施します。
- ・ 登録したライセンスを削除する場合は、対象のライセンスを選択し、[アクション]ボタンから[削除]を選択します。

## 3.6 ユーザーの登録

ISMの運用に必要なユーザーを登録します。

ユーザーの登録方法については、「2.13.1 ユーザー管理機能」を参照してください。

## 3.7 仮想ディスクの割当て

仮想ディスクは、ISM-VAのディスク容量を増設するための資源です。ログやリポジトリ、バックアップの格納には大容量のディスク資源が 必要になります。また、それらの運用方法や管理対象ノードの規模などに応じて容量が異なります。大容量の資源を仮想ディスクに割り当 てることで、ISM-VAのディスク容量や負荷の影響を回避します。仮想ディスクには必要十分な容量を確保しておくことで、ログやリポジトリ、 バックアップの運用を円滑に行えます。

ISM-VA全体またはユーザーグループに対して、仮想ディスクの割当てができます。

### 関 ポイント

仮想ディスクの作成方法や接続方法の詳細な手順は、『操作手順書』を参照してください。

### 3.7.1 ISM-VA全体に対する仮想ディスク割当て

Administratorユーザーグループを例として、仮想ディスク割当ての手順を示します。

- 1. ISM-VA停止後、ハイパーバイザーの設定画面で仮想ディスクを作成し、ISM-VA(仮想マシン)に接続します。 仮想ディスクは、SCSIコントローラーの配下に作成してください。
- 2. ISM-VA起動後、コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. 仮想ディスク割当てのため、一時的にISMサービスを停止させます。

# ismadm service stop ism

4. 手順1で追加した仮想ディスクが認識されているか確認します。

例:

<pre># ismadm volume show -di</pre>	sk				
ファイルシステム	サイズ	使用	残り	使用%	マウント位置
/dev/mapper/centos-root	16G	2.6G	13G	17%	/
devtmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev
tmpfs	1.9G	4. OK	1.9G	1%	/dev/shm
tmpfs	1.9G	8.5M	1.9G	1%	/run
tmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	497M	170M	328M	35%	/boot
tmpfs	380M	0	380M	0%	/run/user/1001
/dev/sdb				(F	ree)

PV VG Fmt Attr PSize PFree /dev/sda2 centos lvm2 a-- 19.51g 0

この例では、/dev/sdbが追加され未使用領域と認識されています。

5. 追加した仮想ディスクをISM-VA全体のシステムボリュームに割り当てます。

```
# ismadm volume sysvol-extend -disk /dev/sdb
```

6. 仮想ディスク設定を確認します。

新規追加したボリューム(/dev/sdb)が、システムボリューム用(centos)として設定されていることを確認してください。

```
# ismadm volume show -disk
ファイルシステム
                      サイズ 使用 残り 使用% マウント位置
/dev/mapper/centos-root
                       26G 2.5G
                                  23G
                                        10% /
devtmpfs
                                         0% /dev
                               0 1.9G
                       1.9G
                       1.9G 4.0K 1.9G
                                         1% /dev/shm
tmpfs
tmpfs
                       1.9G 8.5M 1.9G
                                         1% /run
tmpfs
                       1 9G
                               0 1.9G
                                        0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1
                       497M 170M 328M
                                        35% /boot
tmpfs
                       380M
                               0 380M
                                         0% /run/user/1001
                       380M
                               0 380M
                                         0% /run/user/0
tmpfs
 ΡV
           VG
                   Fmt Attr PSize PFree
  /dev/sda2 centos
                  lvm2 a-- 19.51g
                                      0
  /dev/sdb1 centos
                   lvm2 a-- 10.00g
                                      0
```

7. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

### 3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て

Administratorユーザーグループを例として、仮想ディスク割当ての手順を示します。

1. ISM-VA停止後、ハイパーバイザーの設定画面で仮想ディスクを作成し、ISM-VA(仮想マシン)に接続します。

仮想ディスクは、SCSIコントローラーの配下に作成してください。

- 2. ISM-VA起動後、コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. 仮想ディスク割当てのため、一時的にISMサービスを停止させます。

# ismadm service stop ism

4. 手順1で追加した仮想ディスクが認識されているか確認します。

実行例:

```
# ismadm volume show -disk
                      サイズ 使用 残り 使用% マウント位置
ファイルシステム
/dev/mapper/centos-root 16G 2.6G 13G
                                       17% /
devtmpfs
                       1.9G
                               0 1.9G
                                         0% /dev
tmpfs
                       1.9G 4.0K 1.9G
                                         1% /dev/shm
tmpfs
                       1.9G 8.5M 1.9G
                                         1% /run
tmpfs
                       1 9G
                               0 1.9G
                                         0% /sys/fs/cgroup
                       497M 170M 328M
/dev/sda1
                                        35% /boot
                               0 380M
                       380M
                                         0% /run/user/1001
tmofs
/dev/sdb
                                          (Free)
                  Fmt Attr PSize PFree
 ΡV
           VG
 /dev/sda2 centos lvm2 a-- 19.51g
                                    0
```

この例では、/dev/sdbが追加され未使用領域と認識されています。

5. Administratorグループ用の追加ボリューム名を任意の名称(例:「adminvol」など)で作成し、新規追加した仮想ディスク(/dev/sdb)に 関連付けます。

# ismadm volume add -vol adminvol -disk /dev/sdb Logical volume "/dev/mapper/adminvol-lv" created.

6. 手順5で作成した追加ボリューム(以下例では「adminvol」)を、実際にAdministratorグループ用として使用できるように有効化します。

# ismadm volume mount -vol adminvol -gdir /Administrator

7. 仮想ディスク設定を確認します。

新規追加したボリューム(/dev/sdb)が、Administratorグループ用として設定されていることを確認してください。

# ismadm volu	ume show -	-disk	(				
ファイルシス・	テム	-	サイズ	使用	残り	使用%	マウント位置
/dev/mapper/d	centos-roo	ot	16G	2.6G	13G	17%	/
devtmpfs			1.9G	0	1.9G	0%	/dev
tmpfs			1.9G	4. OK	1.9G	1%	/dev/shm
tmpfs			1.9G	8.6M	1.9G	1%	/run
tmpfs			1.9G	0	1.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1			497M	170M	328M	35%	/boot
tmpfs			380M	0	380M	0%	/run/user/1001
tmpfs			380M	0	380M	0%	/run/user/0
/dev/mapper/a	adminvol-	١v	8. OG	39M	8. OG	1%	'RepositoryRoot'/Administrator
PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFre	e	
/dev/sda2	centos	l vm2	2 a	19. 51g	g 0	)	
/dev/sdb1	adminvol	l vm2	2 a	8.00§	g 0	)	

8. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

### 3.8 仮想リソース管理機能の事前設定

仮想リソース管理機能は、仮想化基盤のリソース監視に使用します。

仮想リソースの管理/監視は、ISM GUIの仮想リソースの各管理画面から行えます。

なお、仮想リソース管理GUIの内容および表示項目の説明などについては、ISMのオンラインヘルプを参照してください。



- 仮想リソース管理機能の事前設定については、「A.1.2 仮想リソース管理機能の事前設定」を参照してください。
- PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct / PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの事前設定の場合、クラスタに対しても「B.7.1ドメインユーザーアカウント使用時の設定」の手順5を実施してください。

# 3.9 クラスタ管理機能の事前設定

クラスタ管理機能の運用管理のため、事前に必要となる設定について説明します。

#### 3.9.1 vSANの事前設定

vSANホスト間のネットワークの接続が切れた場合にvSANデータストアの異常を検出できるようにするため、vSANアラーム定義が必要です。 vSANのアラーム定義の追加方法について説明します。

1. vSphere Web Client画面を表示し、[ホーム]-[ナビゲータ]からストレージを選択して、作成したvSANデータストアを選択します。 以下はvSANデータストア名が「vsan_ds」の場合です。 表示された画面右側の[管理]タブから[アラーム定義]を選択(vCenter Server Appliance 6.0 Update 2の場合)、または[監視]タブから [問題]-[アラーム定義]を選択(vCenter Server Appliance 6.5またはvCenter Server Appliance 6.7の場合)して[+]を選択します。

ナビゲータ 革	□ vsan_ds アクション *	
1 ×-4 > 0	はじめに サマリ 監視 管理 関連オブジェクト	
	設定 アラーム定義 タグ 権限 スケジュール設定タスク	ファイル
DataCenter1     Store 77	+ <	(Q 74163 ·
store_78	名前 定務場所	
store_79	📄 SIOC が有効なデータストアで… 💋 💶 💷	
store_80	🐻 シンプロビジョニング ポリュー 🖉 🌆 💷 💷	
vsan_ds	💀 データストア税給アラーム 💋 🌆 💷 💷	
	データストアコンプライアンス Ø 電話 目前に	
	🐻 ディスク上のデータストア使用率 👩 📷 🔤 🔤	
	💀 VASA プロバイダが切断されて 👩 🖬 🖬 🛤	
	🐻 VASA プロバイダ証明書の親	
	🕞 オブジェクト タイプのストレーニ 👩 📲 🗮 💷	

2. ウィザード画面が表示されるので、「アラーム名」と「説明」に下表のように入力して、[次へ]ボタンを選択します。

■ 新しいアラーム定義			(?) H
✓ 1 全校 2 トリガー 3 アクション	アラーム名: 【Rift	ネスト間ネットワークの新練 ネスト間のネットワークが新練した場合のアラーム	
	監視11条: 監視内容: 図 このアラー	<ul> <li>データストア ▼</li> <li>○ CPU 使用率など、特定の条件または状態</li> <li>○ 仮想マシンのパワーオンなど、このオブジェクトで起きる特定のイベント</li> <li>↓</li> <li>ムを有効にする</li> </ul>	
		周5 24へ 187	*+>セル

項目	入力内容	
アラーム名	ホスト間ネットワークの断線	
説明	ホスト間のネットワークが断線した場合のアラーム	

3. 以下の画面で[+]を選択し、各項目を下表のように設定して、[次へ]ボタンを選択します。

→ 新しいアラーム定義 / 1 全般	200条件の中の (住宅 ・) 個が調	たされると、トリガーします:		(?)
2 トリガー 3 アクション	+ K	2127	Awan	
	すべてのネストに対するデータストアの状態	次の値と第しい	78L	17851118
			4	
			展5 法*	187 年+ンセル

項目	設定値
トリガー	すべてのホストに対するデータストアの状態
演算子	次の値と等しい
警告条件	なし
重大条件	切断状態

4. アクションは設定不要です。[終了]ボタン(または[完了]ボタン)を選択します。

10 新しいアラーム定義						0
✓ 1 金娘 ✓ 2 トリガー	<ul> <li>7ラーム状態が変更され。</li> <li>+ ×</li> </ul>	るときのアクションを描定します。				
375535	アクション	18.15	0- <u>1</u>	1.+0	0-1	<u>A</u> +0
	以下の朦朧でアクション	の織り遊し: 5 👘 分。				
	▲ Eメール送信者が構成 アラームがトリガーさ	ちされていません。 されたときに E メールを受信するには	、vCenter Serverを構成)	して、メール連	信者を設定して	てください。
			展ら	100	887	キャンセル

完了すると、アラーム定義に新しい定義が追加されます。

	■ vsan_ds アクション *	
ホーム トローク トローク トローク トローク トローク トローク トローク トローク	はしめに サマリ 監視 管理 関連オブジェクト	
	 設定 アラーム定義 タグ 権限 スケジュール設定	タスク ファイル
▼ DataCenter1	+ x	(Q 74113
store_78	284/	
store_79	ホスト間ネットワークの新線 目 このオブジ	ェクト
store_80	SIOC が有効なデータストアで… 👩 💷 🔤	
vsan_ds >	💀 シンプロビジョニングポリュー 👩 👘 💷	08
	💀 データストア機能アラーム 💋 👘 💷	60
	🦷 データストアコンプライアンス - 🙋 🚛	6.0
	💀 ディスク上のデータストア使用率 🙋	192
	図 VASA プロバイダが切断されて_ 🙋	the second se
	WASA プロバイダ証明書の期… 💋	00
	オブジェクト タイブのストレー… 2010 2010 2010 2010 2010	EAD.

# 3.9.2 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの事前設定

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの運用管理を行うために、ISM-VAに対してOS監視の設定、および記憶域プールを構成するすべてのノードに対してCredSSP認証の有効化が必要です。以下の手順で実施してください。

#### ISMからのWindows OS監視設定

ISMからWindows OSを監視するための設定を行います。

設定手順については、「B.2 監視対象への設定手順(OS:Windows)」、「B.7 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア:Microsoft Failover Cluster)」を参照してください。



• PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの運用管理には、ドメインユーザー アカウントを使用します。ドメインユーザーアカウント使用時の手順も含め、すべて実施してください。

・「B.7.1ドメインユーザーアカウント使用時の設定」の手順5の設定では、クラスタに対しても実施してください。

#### ノードへのCredSSP認証有効化設定

記憶域プールを構成するすべてのノードに対してCredSSP認証の有効化を設定します。

記憶域プールを構成するノードは、サーバーマネージャーまたはフェイルオーバークラスタマネージャーから確認できます。



本設定を行わない場合、PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIに対して仮想 リソース管理機能が利用できません。 以下にノードに対してのCredSSP認証有効化設定の手順を示します。

- 1. ISM管理者(Administratorグループに属し、Administratorロールを持つユーザー)でノードにログインし、管理者権限でPowerShellを 起動します。
- 2. 以下のコマンドを実行します。

Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer <対象ノード(フルコンピューター)名>

ドメイン内のすべてのフルコンピューター名の指定には、ワイルドカード(*)を使用できます。

実行例:

Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer *.pfdomain.local

CredSSP認証を有効にするかどうかを確認するメッセージが表示された場合、「Y」を入力後、[Enter]キーを押します。

3. 続いて以下のコマンドを実行します。

Enable-WSManCredSSP -Role server

CredSSP認証を有効にするかどうかを確認するメッセージが表示された場合、「Y」を入力後、[Enter]キーを押します。

4. CredSSP認証の有効化の設定は、以下のコマンドで確認できます。

#### Get-WSManCredSSP

以下のようなコマンド結果が表示されれば、CredSSP認証の有効化を設定できています。

例:

```
このコンピューターは、次のターゲットに対する新しい資格情報の委任を許可するよう構成されています:
wsman/*.pfdomain.local
このコンピューターは、リモート クライアント コンピューターから資格情報を受け取るように構成されています。
```

#### 3.9.3 ISMへの事前設定

ISMへ必要な設定を実施します。仮想化管理ソフトウェアの登録、およびOS情報の登録を行います。

#### 仮想化管理ソフトウェアの登録

仮想化管理ソフトウェアをISMに登録します。

詳細については、「2.13.6 仮想化管理ソフトウェア管理機能」を参照してください。

- 1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[設定]-[全般]-[仮想化管理ソフトウェア]を選択します。
- 2. [アクション]ボタンから[登録]を選択します。
- 3. 登録に必要な情報を入力します。

情報の内容については、ISMのオンラインヘルプを参照してください。



.....

- PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの場合、IPアドレスにはクラ スタ代表IPアドレスを設定します。
- タイプは以下を指定します。
  - vSANの場合

VMware vCenter Server 6.0、6.5、または 6.7

- S2D/MAS HCIの場合

Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2016 または Windows Server 2019)

- Microsoft Failover Clusterを指定した場合、ドメイン名を必ず大文字で入力してください。

4. [登録]ボタンを選択します。

仮想化管理ソフトウェアリスト画面に登録した仮想化管理ソフトウェアが表示されます。

#### OS情報の登録

ノードのOS情報を登録します。

OS情報には、OSの種類やIPアドレス、OSに接続するためのアカウント情報などが含まれます。



PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの場合は、「3.9.2 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIの事前設定」を先に実施してください。

1. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューから[管理]-[ノード]を選択します。

「ノードリスト」画面が表示されます。

- 2. 対象ノードを選択し、[OS]タブを選択します。
- 3. [OSアクション]ボタンから[OS情報編集]を選択します。
- 4. 登録に必要な情報を入力します。
  - OSタイプ、OSバージョンは以下を指定します。
    - vSANの場合
      - OSタイプ: VMware ESXi
    - OSバージョン:6.0、6.5、または6.7
    - S2Dの場合
      - OSタイプ: Windows Server

OSバージョン:2016または2019

- OS IPアドレスを入力します。
- アカウントには、ローカルユーザーアカウントを入力します。
- 5. 情報の入力後、[適用]ボタンを選択します。

「基本情報」、「OSからの取得情報」が表示されることを確認します。



ドメイン名は設定せず、空欄にしてください。

ISMとOS間の操作はローカルユーザーアカウントを使用するため、ドメイン名の設定は不要です。

# 第4章 基本操作

この章では、ISMの操作を説明します。

# 4.1 ISMの起動と終了

保守などのため、ISMの起動/終了操作が必要になることがあります。

### 4.1.1 ISM-VAの起動

インストール先のハイパーバイザーの機能を使用して、ISM-VAを起動します。管理者権限を持つホストOSのユーザーでISM-VAを起動します。

以下に、Microsoft Windows Server Hyper-V、VMware vSphere HypervisorおよびKVMでの起動手順を説明します。

- ・ 4.1.1.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vで動作するISM-VAの場合(導入後)
- ・ 4.1.1.2 VMware vSphere Hypervisorで動作するISM-VAの場合(導入後)
- 4.1.1.3 KVMで動作するISM-VAの場合(導入後)

### 4.1.1.1 Microsoft Windows Server Hyper-Vで動作するISM-VAの場合(導入後)

1. Hyper-Vマネージャーで、インストールしたISM-VAを右クリックし、[接続]を選択します。

a		Нур	er-V マネージャー	
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y)	ヘルプ(圧)			
III Hyper-V マネージャー III WIN-6KLT5GAI3CT	仮想マシン(I)			
	名前	状態	CPU 使用率	メモリの割り当て
	ISM***	报続(0)		ИB
		設定(B)		
		起動(S)		
		チェックポイント(C)		
	4	移動(V)		
		エクスポート(X)	_	
	チェックホイント(C)	名前の変更(N	1)	
		削除(L)		t huo
		レプリケーション	を有効にする(A)	
		ヘルプ(H)		

2.「仮想マシン接続」画面の[操作]メニューから[起動]を選択し、ISM-VAを起動します。



### 4.1.1.2 VMware vSphere Hypervisorで動作するISM-VAの場合(導入後)

VMware ESXiのバージョンによって操作が異なります。該当するバージョンの参照先をご覧ください。

- VMware ESXi 5.5またはVMware ESXi 6.0の場合
- ・ VMware ESXi 6.5以降の場合

#### VMware ESXi 5.5またはVMware ESXi 6.0の場合

1. vSphere Clientで、インストールしたISM-VAを右クリックし、[コンソールを開く]を選択します。



2.「コンソール」画面の[仮想マシン]メニューから[電源]-[パワーオン]を選択し、ISM-VAを起動します。

👂 localhost.localdomain	上の ISM ***			
ファイル (E) 表示 (W) 仮想	1792 W			
🗖 m 🕨 🖻	電源 (Q)	•	パワーオン(P)	Ctrl+B
	ゲスト ( <u>G</u> )	•	パワーオフ (の) 😽	Ctrl+E
	スナップショット (S)	•	サスペンド(S)	Ctrl+Z
5	設定の編集 (E)		リセット (1)	OtrI+T
	仮想ハードウェアのアップグレード (日)		ゲストのシャットダウン (D)	Ctrl+D
	権限の追加 (P) Ctrl+P		ゲストの再起動 (E)	Ctrl+R
_	パフォーマンスのレポート (E)			
	名前の変更 (N)			
	新しいウィンドウで開K(W) Ctrl+Alt+N			
	インベントリから削除(Y)			
	ディスクから削除 (K)			

#### VMware ESXi 6.5以降の場合

1. vSphere Client (HTML5) で、インストールしたISM-VAを右クリックし、[パワーオン]を選択します。



2. インストールしたISM-VAを右クリックし、[ブラウザコンソールを開く]またはほかのコンソールを選択します。

vmware' esxi				/			
℃ ナビゲータ		🔒 localhost.localdomain: 仮想マシン					
▼ □ ホスト 管理 監視		🍄 仮想マシンの作成/登録   🚽 コン	ソール	▶ X5	ーオン 🗧 パワース	オフ 👖 サスペンド	C J
♪ 仮想マシン		□. 仮想マシン	~	ステ ~	使用済み容量 ~	ゲスト 0S 🗸 🗸	ホス
日ストレージ	2	. 🗗 ISM2 *		▲ 工業		CentOS 4/5 以降 (6	不明
1 2 AUL - J		🚳 パワー			÷.		
		👼 ゲスト OS			5		
		🗔 スナップショット	s		*		
		🛃 コンソール			▶ 🗗 ブラウザコ	コンソールを聞く	
		自動起動   個 の の の 目前	性のアッ	ブダレー	א-עעב 📚 💦	を新しいウィンドウで開 を新しいタブで開く	1<

### 4.1.1.3 KVMで動作するISM-VAの場合(導入後)

1. 仮想マシンマネージャーで、インストールしたISM-VAを右クリックし、[開く]を選択します。



2.「ISM-VA仮想マシン」画面の[仮想マシン]メニューから[実行]を選択し、ISM-VAを起動します。

		ISMV <b>***</b> 仮想マシン
ファイル(F)	仮想マシン(M) 表示(V) キーの送信(K)	
9	実行(R) 一時停止(P) シャットダウン(S)	
	クローン 移行 削除(D)	
	スクリーンショットの取得(T) USB デバイスのリダイレクト(R)	
		仮想マシンが稼働していません

### 関 ポイント

ISM-VAの起動には数分かかることがあります。しばらく待ってからGUIにログインできることを確認してください。

. . . . . . . .

### 4.1.2 ISM-VAの終了

ISM-VAのコマンドを使用して、ISM-VAを終了します。

1. GUIを起動します。

GUIには、ISM管理者でログインしてください。

2. 運用を終了します。

「タスク」画面を参照して、タスクが終了していることを確認します。

- a. ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニュー上部の[タスク]を選択します。
- b.「タスク」画面で、ステータスが「完了」または「キャンセル完了」になっていることを確認します。
- c.「完了」または「キャンセル完了」でないタスクは、終了を待ち合わせるか、タスクをキャンセルします。

タスクをキャンセルする場合、実行中のタスクを選択して、[アクション]ボタンから[キャンセル]を選択します。実行中のすべてのタスクに対してキャンセルします。

タスクタイプが「Updating firmware」(ファームウェアのアップデート処理)のタスクは、キャンセルしても処理を中止できない場合があります。この場合、処理の終了を待ち合わせます。



タスクが終了していない状態でISM-VAを終了すると、タスクの処理が異常な状態で中断され、以降の運用で正しく動作しないこ とがあります。

必ずタスクの終了を待ち合わせるか、タスクをキャンセルして処理が終了してからISM-VAを終了してください。

- 3. ISMのGUIをログアウトして、GUIを終了します。
- 4. コンソールを起動し、ISM管理者のユーザーでログインします。
- 5. ISM-VAの終了コマンドを実行し、ISM-VAを終了します。

# ismadm power stop

#### 4.1.3 ISM-VAの再起動

ISM-VAの再起動は、主にISM-VAへの修正パッチ適用時に行います。

1. ISMのタスクとGUIを終了し、コンソールにログインします。

ISMのタスクとGUIの終了方法については、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

#### 4.1.4 ISMのサービス起動と停止

ISM-VAを起動すると、ISMのサービスは自動的に起動されます。

ISMのサービス起動/停止は、コンソールからadministratorでISM-VAにログインし、ISM-VAのコマンドを使用して行います。

#### ISMのサービス起動

1. 以下のコマンドを実行し、ISMのサービスを起動します。

# ismadm service start ism

#### ISMのサービス停止

1. ISMのタスクとGUIを終了します。

ISMのタスクとGUIの終了方法については、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

2. 以下のコマンドを実行し、ISMのサービスを停止します。

# ismadm service stop ism

### 4.2 ISM-VA基本設定メニュー

ISM-VAの基本的な設定を、メニュー選択および項目選択方式で簡単に実行できます。

ISM-VA基本設定メニューで設定できる項目を以下に示します。

	項目	設定/表示内容	対応するismadmコマンド
Locale	Language	内部言語設定	ismadm locale set-locale
	Keyboard	キーボードキーマップ設定	ismadm locale set-keymap
Network	Hostname(FQDN)	ホスト名設定	ismadm network modify
	IP Address	IPアドレス設定	
	Gateway Address	ゲートウェイ設定	
	DNS Address	DNSサーバー設定	
Time	Timezone	タイムゾーン設定	ismadm time set-timezone
	Local Time	ローカルタイム表示	ismadm time show
	Using NTP	NTP有効/無効設定	ismadm set-ntp
	NTP Server	NTPサーバー設定	ismadm add-ntpserver
			ismadm del-ntpserver
	NTP Synchronized	NTP同期表示	ismadm time show
Log	Log level	障害調査ログレベル設定	ismadm system change-log-level
GUI	GUI port number	Web GUI接続ポート設定	ismadm service modify -port

ISM-VA基本設定メニューの実行方法を以下に示します。

1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。

2. ISM-VA基本設定メニューコマンドを実行します。

# ismsetup

以下の画面が表示されます。

	Main I	Menu 7
ISM Version:	ISM Version	(1997)
0.111		
Settings:		
[Locale]	Language	: en_US.utf8
	Keyboard	: us
[Network]	Hostname(FQDN)	: localhost.localdomain
	IP Address	: 192.168.1.101/24
	Gateway Address	: 192.168.1.1
440.000 0000	DNS Address	:
[Time]	Time zone	: UTC
	Local Time	: Mon 2017-02-27 02:51:31 UTC
	Using NTP	: disable
	NTP Server	:
	NTP Synchronized	: no
[Log]	Log level	: small
[GUI]	GUI Port Number	: 25566
(*) Item wi	11 be changed	
	<b>.</b>	
Choose the co	nfiguration item	you want to change:
L.	cale Language an	nd keuboard settings
N	twork Hostname an	nd network settings
Ti	Time setti	ans
i i i	Ing level	setting
G	GIII port p	umber setting
1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	dor por c m	and so thing
100		2002) 2
(Se	lect) (Ann lu	> < Ouit >
	anpp 19	and a state of the

- 3. 設定項目を選択し、設定値の入力または選択を行います。
- 4. 設定項目を入力後、[Apply]を選択します。
- 5. 変更内容を確認し、[Execute]を選択します。

Tou made the following changes.		
Language: en_US.utf8 -> ja_JP.u Keyboard: us -> jp Hostname(FQDN): localhost.local localhost2.localdomain IP Address: 192.168.1.101/24 -> Gateway: 192.168.1.1 -> 192.168 DNS: -> 192.168.1.20 Time zone: UTC -> Asia/Tokyo Log level: small -> medium	ntf8 Idomain -> > 192.168.1.102/24 }.1.10	

変更処理終了後、変更結果が表示されます。

6. [Reboot ISM-VA]を選択してISM-VAを再起動し、変更を反映させます。

[Locale]	Language	: ja_JP.utf8
	Keyboard	: jp
[Network]	Hostname(FQDN)	: localhost2.localdomain
	IP Address	: 192.168.1.102/24
	Gateway Address	: 192.168.1.10
	DNS Address	: 192.168.1.20
[Time]	Time zone	: Asia/Tokyo
[Log]	Log level	: medium
[GUI]	GUI Port Number	: 25566
It is nece	ssary to reboot IS	SM-VA to reflect the setting.

# 4.3 ISM公開サービスポートの変更

WebブラウザーでGUIへ接続する際のデフォルトポート番号(25566)を変更できます。

- 1. administratorユーザーでコンソールにログインします。
- 2. 以下のコマンドを実行し、ISMのサービスを停止します。

# ismadm service stop ism

3. 以下のコマンドを実行し、ISM公開サービスポートを変更します。

# ismadm service modify -port <サービスポート番号>

実行例:

# ismadm service modify -port 35566 You need to reboot the system to enable the new settings. Immediately reboots the system. [y/n]:

コマンド終了後に、再起動するかどうかを確認するメッセージが表示されますので、「y」を入力してISM-VAを再起動してください。 再起動完了後に新しいサービスポート番号でGUIが接続できるようになります。

# 4.4 ISM-VAのバックアップとリストア

バックアップ/リストアは、以下の方法があります。

- ・ ハイパーバイザーによるISM-VAのバックアップ/リストア
- ・ ISM-VA管理コマンドによるISMのバックアップ/リストア



ISM-VAをバックアップ/リストアするときには、以下の点に注意してください。

- ・ バックアップはISM-VAを停止した状態で行ってください。
- ・ バックアップ採取以降にISMの運用で変更した内容は、リストア後に反映する必要があります。
- ・ ISMで以下の連携がある場合、それぞれの管理サーバー(管理VM)も同時にバックアップ/リストアをする必要があるかを判断して ください。
  - ドメインユーザーとISMのユーザーが連携している場合
  - ISMに仮想化管理ソフトウェアの情報を登録している場合

- ・ バックアップソフトを使用する場合、バックアップソフトが提供する以下の機能を使用したバックアップ/リストアはサポートしません。
  - 仮想マシン(ISM-VA)にエージェントを必要とする機能
  - ファイル単位の復元

.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### 4.4.1 ハイパーバイザーによるISM-VAのバックアップ/リストア



ISM-VAをバックアップ/リストアする前に、ISM-VAを終了してください。終了方法については、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

#### エクスポート機能によるISM-VAのバックアップ

ハイパーバイザーのエクスポート機能を使用して、ISM-VA全体をバックアップできます。

ハイパーバイザーをエクスポートする詳細な手順は、『操作手順書』を参照してください。

#### インポート機能によるISM-VAのリストア

エクスポートしたファイルを「3.3 ISM-VAのインストール」の手順でインポートすることにより、ISM-VAをリストアします。

### 4.4.2 ISM-VA管理コマンドによるISMのバックアップ/リストア

ISM-VA管理コマンドを使用して、一部の情報のみを持つバックアップファイルを作成します。

ハイパーバイザーを使用したバックアップ機能とは異なり、稼働中のISM-VAの電源を停止することなくバックアップできます。バックアップ 対象を限定しているため短時間で実施でき、外部ストレージに必要となるディスク容量も少なくなります。ただし、リストア完了後に一部の 環境設定やDVDインポートなどを再度実施する必要があります。

# 関 ポイント

ISMのバックアップ/リストア前に必要なディスク容量を見積ってください。必要となる容量の目安は、「3.2.1.6 ISMバックアップ/リストアに必要な容量の見積り」を参照してください。

ISMのバックアップ対象については、以下の表を参照してください。

凡例:○=バックアップ可、×=バックアップ不可

対象	バックアップ可否
ISM-VAの設定情報(ISM-VA基本設定メニューの設定項目)	$\bigcirc$
ノードの管理データ	$\bigcirc$
ノードグループの管理データ	$\bigcirc$
アカウントの管理データ	$\bigcirc$
ユーザーグループの管理データ	0
運用ログ、監査ログ、SNMPトラップ	$\bigcirc$
プロファイル	0
電力制御設定[注1]	0
セキュリティポリシー設定	$\bigcirc$
LDAPサーバー設定	$\bigcirc$
CAS設定	$\bigcirc$
SSLサーバー証明書、CA証明書	0

対象	バックアップ可否
共有ディレクトリ設定	0
ライセンス設定	$\bigcirc$
ダッシュボード設定	0
仮想ディスクの割当て情報[注2]	×
リポジトリ[注3]	×
保管ログ、ノードログ[注3]	×
「/<ユーザーグループ名>/ftp」のディレクトリに転送したファイル[注4]	×
ファームウェアベースライン定義[注3]	×

[注1]:電力制御設定はバックアップされますが、電力制御は無効化されます。ISMのリストア後に電力制御を行う場合は、電力制御ポリシーを有効にしてください。電力制御ポリシーを有効にする手順は、『操作手順書』の「6.4.3 ラックの電力制御ポリシーを有効化する」を 参照してください。

[注2]:ISMをリストアしたあとの仮想ディスクの割当て状態は、以下のとおりです。ISMをリストアしたあと、必要に応じて仮想ディスクの割当てを行ってください。

- ・ ISM-VA全体に割り当てた仮想ディスクの状態は、ISM-VAのバックアップ時の状態になります。
- すべてのユーザーグループに対する仮想ディスクの割当てが解除されています。

[注3]:リポジトリ、保管ログ、ノードログ、およびファームウェアベースライン定義は、リストア実行時に削除されます。リストア後に再度リポジトリのインポート、ログの収集、およびファームウェアベースライン定義の作成を実施してください。

[注4]:転送したファイルは、リストア実行時に削除されます。ただし、プロファイル管理機能で[インストール後のスクリプト実行]の項目に指定 したスクリプトファイルは、バックアップされます。

ISMのバックアップファイルのリストアは、特定のリストア先に対してのみ行うことができます。

リストア先として使用できるISM-VAの条件は、以下のとおりです。下記以外のISM-VAに対するリストアは未サポートです。

- ・ ISMのバックアップを開始する前にISM-VAをバックアップし、それをリストアした環境であること
- ・リストア先として使用するISM-VAのバックアップのバージョンと、ISMのバックアップファイルのバージョンが同じであること
- ・インストール直後のISM-VA(ISMのアップグレード、ISMの修正パッチ適用を含む)であること(ISM 2.5.0.030 以降)

以下に例を示します。

ISM-VA(1)(2.5.0)でバックアップしたISMバックアップファイル(1)(2.5.0)のリストア可否について説明します。 ISMバックアップファイル(1)(2.5.0)と各ISM-VAバックアップは、以下の流れで取得したものとします。



#### ISMバックアップファイル(1)(2.5.0)のリストア可否は以下のとおりです。

凡例:〇=リストア可、×=リストア不可

ISM-VAの環境	リストア先のISM-VA	リストア可否
ISM-VA(1)	ISM-VA(1)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境	〇[注1]
	ISM-VA(1)(2.4.0)のバックアップをリストアした環境	×[注2]
	ISM-VA(1)(2.4.0)のバックアップをリストア後、ISM 2.5.0にアップグレードした環境	×[注2]
ISM-VA(2)	ISM-VA(2)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境	×[注3]
	ISM-VA(2)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境(ISM 2.5.0.030以降)	〇[注3]
	ISM-VA(2)(2.5.0)の環境(ISM 2.5.0.030以降)	〇[注4]

[注1]:詳細は、「ISM-VA(1)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境へのISMのリストア」を参照してください。

[注2]:詳細は、「ISM-VA(1)(2.4.0)のバックアップをリストアした環境へのISMのリストア」を参照してください。

[注3]:詳細は、「ISM-VA(2)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境へのISMのリストア」を参照してください。

[注4]:詳細は、「ISM-VA(2)(2.5.0)の環境へのISMのリストア(ISM 2.5.0.030 以降)」を参照してください。

#### ISM-VA(1)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境へのISMのリストア

ISM-VA(1)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境に対してISMのバックアップファイル(1)(2.5.0)をリストアできます。



#### ISM-VA(1)(2.4.0)のバックアップをリストアした環境へのISMのリストア

ISM-VA(1)(2.4.0)のバックアップをリストアした環境に対するISMのバックアップファイル(1)(2.5.0)のリストアは未サポートです。 ISMのバックアップファイルと異なるバージョンのISM-VAのバックアップをリストアした環境に対するISMのリストアは未サポートです。



また、ISM-VA(1)(2.4.0)のバックアップをリストア後、ISM 2.5.0にアップグレードした環境に対するリストアも同様に未サポートです。



#### ISM-VA(2)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境へのISMのリストア

ISM-VA(2)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境に対するISMのバックアップファイル(1)(2.5.0)のリストアは未サポートです。 ISMのバックアップファイルを作成したISM-VAと異なるISM-VAのバックアップをリストアした環境に対するISMのリストアは未サポートです。



ISM-VA(2)(2.5.0)のバックアップをリストアした環境に対してISMのバックアップファイル(1)(2.5.0)をリストアできます(ISM 2.5.0.030以降)。



#### ISM-VA(2)(2.5.0)の環境へのISMのリストア(ISM 2.5.0.030 以降)

ISM-VA(2)(2.5.0)の環境に対してISMのバックアップファイル(1)(2.5.0)をリストアできます。



🔓 注意

ISMのリストア先はインストール直後のISM-VA(ISMのアップグレード、ISMの修正パッチ適用を含む)にしてください。

詳細な手順については、『操作手順書』を参照してください。

### 4.4.2.1 ISMバックアップ

ISMバックアップコマンドは以下のとおりです。

# ismadm system backup

以下に、ISMバックアップコマンドの実行例を示します。

コマンドを実行すると、空きディスク容量とISMバックアップに必要なディスク容量が表示されます。

+分な空き容量があることを確認し、「Start backup process? [y/n]:」に「y」を入力して[Enter]キーを押します。ISMバックアップを中止するときは、「n」を入力して[Enter]キーを押します。

ISMバックアップコマンド実行例:(※部以降の文言は、実際の画面には表示されません。)

# ismadm system backup [System Information] Version : 2.5.0 (S2019xxxx-xx) >>	※動作中のISM-VAのバージョン
[Disk Space Available]	
System 27000MB	※System(ISM-VA全体[注I])の空さテイスク容重
/Administrator : 17000MB	※/Administratorリポジトリの空きディスク容量
[Disk Space Required] System : 1200MB /Administrator : 1200MB	※バックアップ実行のためSystem(ISM-VA全体[注1])に必要なディスク容量 ※バックアップ実行のため/Administratorリポジトリに必要なディスク容量
Start backup process? [y/n]:	※バックアップ実行/中止選択
(バックアップ処理実行表示)	

Output file: ism<ISMバージョン>-backup-<バックアップ日時>.tar.gz ※バックアップファイル名

[注1]:仮想ディスクが割り当てられていないユーザーグループリポジトリも含みます。

バックアップファイルは、「/Administrator/ftp」配下に出力されますので、FTPで取り出すことができます。



## 関 ポイント

空き容量が不足している場合は、以下の対応を行ってください。

・ Systemが不足している場合は、「4.6.2 ISM-VA全体に対する仮想ディスクの追加割当て」に従い、仮想ディスクを追加してください。

・「/Administrator」が不足している場合は、不要ファイルを削除するか、「4.6.3 ユーザーグループに対する仮想ディスク追加割当て」に従い、「/Administrator」に追加の仮想ディスクを割り当ててください。

#### 4.4.2.2 ISMリストア

あらかじめ、ISMリストアするバックアップファイルを「/Administrator/ftp」に用意しておきます。

ISMリストアで指定可能なバックアップファイルは、「4.4.2.3 バックアップファイルー覧表示」で確認できます。

ISMリストアコマンドは以下のとおりです。<バックアップファイル名>には、「/Administrator/ftp」に格納されているバックアップファイルを 指定します。

# ismadm system restore -file <バックアップファイル名>

以下に、ISMリストアコマンドの実行例を示します。

コマンドを実行すると、ISM-VAのバージョンとバックアップファイルのバージョン、および空きディスク容量とISMリストアに必要なディスク容量が表示されます。

ISM-VAとバックアップファイルの両方のバージョンが同じで、十分な空き容量があることを確認し、「Start restore process? [y/n]:」に「y」を入力して[Enter]キーを押します。ISMリストアを中止するときは、「n」を入力して[Enter]キーを押します。

#### ISMリストアコマンド実行例:(※部以降の文言は、実際の画面には表示されません。)

# ismadm system restore -file ism2.5.0-backup-20190802102723.tar.gz [System Information]		
Version : 2.5.0 (S2019xxxx-xx)	※動作中のISM-VAのバージョン	
[Backup File Information]		
Version : 2.5.0 (S2019xxxx-xx)	※指定されたバックアップファイルのバージョン	
[Disk Space Available]		
System : 45000MB	※System(ISM-VA全体)の空きディスク容量	
[Disk Space Required]		
System : 2400MB	※リストア実行のためSystem(ISM-VA全体)に必要なディスク容量	
Start restore process? [y/n]:	※リストア実行/中止選択	



- ・ バックアップファイルをFTP転送する際は、バイナリモードで転送してください。
- ・ ismadm system restoreコマンドを実行後は、ISM-VAの再起動が必要です。詳細な手順については、『操作手順書』を参照してください。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### 4.4.2.3 バックアップファイルー覧表示

「/Administrator/ftp」配下に格納されているバックアップファイル一覧を表示します。

# ismadm system backup -list

または

# ismadm system restore -list

バックアップファイルー覧表示コマンド実行例:(※部以降の文言は、実際の画面には表示されません。)

# ismadm system backup -list [System Information] Version : 2.5.0 (S2019xxxx-xx) ※動作中のISM-VAの	バージョン
[Disk Space Available] System : 45000MB & System (ISM-VA	全体)の空きディスク容量
[Backup Files]	
DIRECTORY : /Administrator/ftp FILE NAME : ism2.5.0-backup-20190802102723.tar.gz FILE SIZE : 200MB BACKUP SIZE : 1200MB BACKUP DATE : 2019-08-02 10:27:23 VERSION : 2.5.0 (S2019xxxx-xx)	<ul> <li>※バックアップファイル格納ディレクトリ</li> <li>※バックアップファイル名</li> <li>※バックアップファイルサイズ</li> <li>※バックアップされたISM-VA情報のサイズ</li> <li>※バックアップの日付/時間</li> <li>※バックアップされたISM-VAのバージョン</li> </ul>
DIRECTORY : /Administrator/ftp FILE NAME : ism2.5.0-backup-20190801151041.tar.gz FILE SIZE : 150MB BACKUP SIZE : 1000MB	

BACKUP DATE : 2019-08-01 15:10:41 VERSION : 2.5.0 (S2019xxxx-xx)

### 4.5 保守資料の採取

トラブルが発生した場合に、調査に必要な保守資料を採取できます。

### 4.5.1 ISM/ISM-VAの保守資料

ISMにトラブルが発生した場合に必要な保守資料の採取方法は以下のとおりです。

ISMで運用するシステムにおいて、調査の目的に応じた保守資料を採取します。

調査目的	調査担当者	保守資料
ISMやISM-VAの誤動作を調査	当社技術員	障害調査ログ ISM-VAオペレーティングシステムログ データベース情報

これらの保守資料を調査の目的に応じて採取したり、一括して採取したりできます。

保守資料の採取は、ISM管理者が行います。ISM管理者は、採取した保守資料を調査担当者に提供します。

🔓 注意

- ・データベース情報の採取には、数時間かかることがあります。また、ISM-VAに大容量の空きディスク容量が必要です。これらを採取 する場合、または保守資料を一括して採取する場合、当社技術員の指示に従ってください。
- ・コマンド実行時、ハイパーバイザーのコンソールに以下のメッセージが表示される場合がありますが、問題はありません。

blk_update_request: I/O error, dev fdO, sector O

障害調査で使用するログ出力については、以下のような設定が可能です。

- ・ 4.5.1.1 障害調査ログ切替え
- ・ 4.5.1.2 障害調査ログレベル切替え
- ・ 4.5.1.3 coreファイル採取ディレクトリの指定
- ・ 4.5.1.4 ISMの保守資料の採取方法

#### 4.5.1.1 障害調査ログ切替え

障害調査で使用するログ出力の有効/無効を切り替えることができます。初期導入時のログ出力は無効になっています。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. 障害調査ログ切替えコマンドを実行します。

- ログ出力有効化

# ismadm system set-debug-flag 1

- ログ出力無効化

# ismadm system set-debug-flag 0

#### 4.5.1.2 障害調査ログレベル切替え

障害調査で使用するログの出力レベルを切り替えることができます。

出力レベルを切り替えることにより、出力されるログの容量を制限できます。初期導入時は「small」に設定されています。

ログレベル	出力されるログ容量の目安	管理対象ノード数
small(初期值)	10GB	100ノード
medium	40GB	400ノード
large	100GB	1000ノード



下位レベル(管理対象ノード数が少ない設定)から上位レベル(管理対象ノード数が多い設定)への切替えのみ有効です。

```
・ ログレベルの切替え後は、ISM-VAの再起動が必要です。
```

1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。

2. ISMサービスを停止させます。

「4.1.4 ISMのサービス起動と停止」のISMのサービス停止手順に従い、ISMサービスを停止させてください。

- 3. 障害調査ログレベル切替えコマンドを実行します。
  - mediumへの切替え

# ismadm system change-log-level medium

largeへの切替え

# ismadm system change-log-level large

4. 障害調査ログレベルの設定を確認します。

システム情報の表示コマンドで確認できます。

```
# ismadm system show
ISM Version : <Version>
GUI Port Number : 25566
Hostname : localhost
Log Level : medium
```

<Version>部分は、ISM-VAのバージョンが表示されます。

5. 以下のコマンドを実行し、ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

ISM-VA起動後に、新しい障害調査ログレベルが有効になります。

### 🕑 ポイント

障害調査ログレベル切替えは、「4.2 ISM-VA基本設定メニュー」で行うこともできます。

### 4.5.1.3 coreファイル採取ディレクトリの指定

保守資料としてcoreファイルが出力される際の採取/保管先のディレクトリを設定できます。未設定の場合は、ISM-VA内部のシステム領域のディレクトリが使用されます。

出力されたcoreファイルは、「4.5保守資料の採取」の対象として採取されます。

1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。

2. ISM-VAサービス制御コマンドを実行します。

```
- 採取ディレクトリ表示
```

```
# ismadm system core-dir-show
Core Directory: Default Internal Directory
Store Size: 713596
```

現在設定されているcoreファイル採取ディレクトリの場所と、使用されているディレクトリサイズが表示されます。

採取ディレクトリの場所が未設定の場合は、「Default Internal Directory」と表示されます。

- 採取ディレクトリ設定

# ismadm system core-dir-set -dir  $< \vec{r} \cdot \nu \rho$  トリ>

ftpクライアントを使用して、事前に/Administrator/ftp/などの配下にディレクトリを作成し、そのディレクトリを指定してください。 例:

# ismadm system core-dir-set -dir /Administrator/ftp/coredump/

☞ 注意

作成した採取ディレクトリは、coreファイル出力専用として使用し、ほかにファイルを配置しないでください。

- 採取ディレクトリ解除

# ismadm system core-dir-reset

採取ディレクトリを未設定状態に戻します。

#### 4.5.1.4 ISMの保守資料の採取方法

ISMの保守資料の採取方法には、GUIを利用して採取する方法と、コマンドを実行して採取する方法があります。 詳しくは、『操作手順書』の「8.2保守資料を採取する」を参照してください。

### 4.5.2 ISM for PRIMEFLEXの保守資料

仮想化基盤の拡張機能にトラブルが発生した場合に必要な保守資料の採取方法は以下のとおりです。

### 4.5.2.1 ISM for PRIMEFLEX機能共通のログ

ISM for PRIMEFLEX機能共通のログは、以下のとおりです。

保守資料	取得方法
ISM for PRIMEFLEX機能共通のログ	ISM-VAコマンドを使用して採取できます。
	詳細は、「4.5.1.4 ISMの保守資料の採取方法」を参照してください。

### 4.5.2.2 クラスタ作成機能のログ

クラスタ作成機能のログは、以下のとおりです。

保守資料	取得方法
OSインストール後のOS設定スクリプトの実行ログ	• PRIMEFLEX for VMware vSAN版
	ESXiホスト上の以下の場所より取得してください。
	/vmfs/volumes/datastore1_error/post_script.log
	(容量の目安:約30KB)
保守資料	取得方法
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	<ul> <li>PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct / PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI版</li> </ul>
	Hyper-Vホスト上の以下の場所より取得してください。
	C:¥FISCRB¥Log¥post_script.log
	(容量の目安:約30KB)
Windows Server上で実行したPowerShellスクリプト	Windows Server上の以下の場所より取得してください。
の実行ログ	<ul> <li>PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct / PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI版の新規クラスタを構成するサーバー</li> </ul>
	・ PRIMEFLEX for VMware vSAN版DNSサーバー
	以下のファイルをすべて取得してください。
	C:¥FISCRB¥Log¥ <powershellスクリプトファイル名>_yyyymmdd- hhmmssmmm.log</powershellスクリプトファイル名>
	C:¥FISCRB¥Log¥配下の.log

### 4.5.2.3 クラスタ拡張機能のログ

クラスタ拡張機能のログは、以下のとおりです。

保守資料	取得方法
OSインストール後のOS設定スクリプトの実行ログ	・ PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSAN版
	ESXiホスト上の以下の場所より取得してください。
	/vmfs/volumes/datastore1_error/post_script.log
	(容量の目安:約30KB)
	<ul> <li>PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct/PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI版</li> </ul>
	Hyper-Vホスト上の以下の場所より取得してください。
	C:¥FISCRB¥Log¥post_script.log
	(容量の目安:約30KB)
Windows Server上で実行したPowerShellスクリプト	Windows Server上の以下の場所より取得してください。
の実行ログ	<ul> <li>PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct / PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI版のクラスタ拡張時に追加するサーバー</li> </ul>
	・ PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSAN版DNSサーバー
	以下のファイルをすべて取得してください。
	C:¥FISCRB¥Log¥ <powershellスクリプトファイル名>_yyyymmdd- hhmmssmmm.log</powershellスクリプトファイル名>
	C:¥FISCRB¥Log¥配下の.log

## 4.5.2.4 クラスタ管理機能のログ

クラスタ管理機能のログは、以下のとおりです。

保守資料	取得方法
vSANのログ	vCenterからvc-supportログを採取します。
	詳細は、「4.5.1.4 ISMの保守資料の採取方法」を参照してください。

# 4.6 仮想ディスクの管理

仮想ディスクの割当て解除や、仮想ディスクの追加割当てができます。

### 4.6.1 仮想ディスクの割当て解除

「3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て」で割り当てた仮想ディスクの割当て解除ができます。



• 割当て解除を行うと、ユーザーグループに保存されていたデータはすべて失われます。

- ・ Administratorグループに割り当てた仮想ディスク割当ては解除できません。
- ・「3.7.1 ISM-VA全体に対する仮想ディスク割当て」で割り当てたISM-VA全体に対する仮想ディスク割当ては解除できません。

以下、usrgrp1というユーザーグループに割り当てた仮想ディスクの割当て解除操作例を示します。

- 1. ISM-VA起動後、コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. 仮想ディスク割当て解除のため、一時的にISMサービスを停止させます。

# ismadm service stop ism

3. usrgrp1へ仮想ディスクが割り当てられていることを確認します。

# ismadm volu	ume show -dis	sk				
ファイルシス	テム	サイス	ズ 使用	残り	使用%	マウント位置
/dev/mapper/d	centos-root	16G	i 2.5G	13G	17%	/
devtmpfs		1.9G	i 0	1.9G	0%	/dev
tmpfs		1.9G	i 4.0K	1.9G	1%	/dev/shm
tmpfs		1.9G	i 8.6M	1.9G	1%	/run
tmpfs		1.9G	i 0	1.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1		497M	170M	328M	35%	/boot
tmpfs		380M	I 0	380M	0%	/run/user/0
tmpfs		380M	0	380M	0%	/run/user/1001
/dev/mapper/u	usrgrp1vol-lv	/ 10G	i 33M	10G	1%	'RepositoryRoot'/usrgrp1
PV	VG	Fmt	Attr PS	Size	PFree	
/dev/sda2	centos	l vm2	a 19	). 51g	0	
/dev/sdb1	usrgrp1vol	l vm2	a 10	). 00g	0	

この例では、usrgrp1volというVGが、usergrp1に割り当てられています。

4. ユーザーグループ名を指定し、仮想ディスクをアンマウントします。

# ismadm volume umount -gdir usrgrp1

5. usrgrp1用のボリューム名(usrgrp1vol)を指定し、仮想ディスクを削除します。

# ismadm volume delete -vol usrgrp1vol Logical volume "usrgrp1vol" successfully removed.

6. 仮想ディスク設定を確認します。

usrgrp1用の仮想ディスクが設定されておらず、使用されていた/dev/sdbが未使用状態(Free)であることを確認してください。

<pre># ismadm volume show -di</pre>	sk			
ファイルシステム	サイズ	使用	残り	使用% マウント位置
/dev/mapper/centos-root	16G	2. 5G	13G	17% /
devtmpfs	1.9G	0	1.9G	0% /dev
tmpfs	1.9G	4. OK	1.9G	1% /dev/shm
tmpfs	1.9G	8.6M	1.9G	1% /run

tmpfs		1.9G	0	1.9G	0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1		497M	170M	328M	35% /boot
tmpfs		380M	0	380M	0% /run/user/0
tmpfs		380M	0	380M	0% /run/user/1001
/dev/sdb1					(Free)
PV /dev/sda2 /dev/sdb1	VG Fmt centos lvm2 lvm2	Attr P 2 a 1 2 1	Size 9.51g 0.00g	PFree 0 10.00g	

7. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

### 4.6.2 ISM-VA全体に対する仮想ディスクの追加割当て

「3.7.1 ISM-VA全体に対する仮想ディスク割当て」と同様の方法で、複数の仮想ディスクをISM-VA全体に追加割当てできます。

### 4.6.3 ユーザーグループに対する仮想ディスク追加割当て

「3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て」で割り当てた仮想ディスクに対し、追加の仮想ディスクを割り当てることができます。

以下、usrgrp1というユーザーグループに割り当てた仮想ディスクの追加割当ての操作例を示します。

1. 仮想ディスクに接続します。

「3.7.2 ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て」の手順1の操作を行ってください。

- 2. ISM-VA起動後、コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. 仮想ディスク追加割当てのため、一時的にISMサービスを停止させます。

# ismadm service stop ism

4. 手順1で追加した仮想ディスクが認識されているか確認します。

```
# ismadm volume show -disk
                   サイズ 使用 残り 使用% マウント位置
ファイルシステム
                      16G 2.6G
/dev/mapper/centos-root
                                  13G 17% /
devtmpfs
                       1.9G
                               0 1.9G
                                         0% /dev
tmpfs
                       1.9G 4.0K 1.9G
                                         1% /dev/shm
tmpfs
                       1.9G 8.5M
                                  1.9G
                                         1% /run
tmpfs
                       1.9G
                                  1.9G
                               0
                                         0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1
                       497M 169M
                                  329M
                                        34% /boot
/dev/mapper/usrgrp1vol-lv 10G
                            33M
                                  10G
                                         1% 'RepositoryRoot'/usrgrp1
tmpfs
                       380M
                               0 380M
                                         0% /run/user/0
/dev/sdc
                                           (Free)
 PV
           VG
                  Fmt Attr PSize PFree
 /dev/sda2 centos lvm2 a-- 19.51g 0
 /dev/sdb1 usrgrp1vol lvm2 a-- 10.00g
                                        0
```

この例では、/dev/sdcが追加され、未使用領域と認識されています。

5. 仮想ディスク追加割当てコマンドを実行し、追加した仮想ディスクをusrgrp1volに割り当てます。

# ismadm volume extend -vol usrgrp1vol -disk /dev/sdc Logical volume "/dev/mapper/usrgrp1vol-lv" resized.

6. 仮想ディスク設定を確認します。

新規追加したボリューム(/dev/sdc)が、usrgrp1用(usrgrp1vol)として設定されていることを確認してください。

# ismadm volume show -disk ファイルシステム サイズ 使用 残り 使用% マウント位置

/dev/mapper/centos-root	16G	2.6G	13G	17% /
devtmpfs	1.9G	0	1.9G	0% /dev
tmpfs	1.9G	4. OK	1.9G	1% /dev/shm
tmpfs	1.9G	8.6M	1.9G	1% /run
tmpfs	1.9G	0	1.9G	0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1	497M	170M	328M	35% /boot
/dev/mapper/usrgrp1vol-lv	15G	33M	15G	1% 'RepositoryRoot'/usrgrp1
tmpfs	380M	0	380M	0% /run/user/0
tmpfs	380M	0	380M	0% /run/user/1001
PV VG Fmt	Attr	PSize	PFree	
/dev/sda2 centos lvm2	а	19.51g	0	
/dev/sdb1 usrgrp1vol	vm2 a-	- 10.	00g	0
/dev/sdc1 usrgrp1vol	vm2 a-	- 5.	00g	0

7. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

## 4.7 証明書設定

ISMのGUIを使用する際にWebブラウザーに設定する、SSLサーバー証明書の管理ができます。

### 4.7.1 SSLサーバー証明書配置

セキュリティを考慮して認証機関などで発行されたSSLサーバー証明書を使用する場合、以下の手順で設定できます。

1. SSLサーバー証明書をISM-VAへ転送します。

転送先:/Administrator/ftp

GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。

FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. SSLサーバー証明書を配置します。

転送した「key」ファイルと「crt」ファイルを指定し、コマンドを実行してください。

# ismadm sslcert set -key /Administrator/ftp/server.key -crt /Administrator/ftp/server.crt

4. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

# 関 ポイント

ローカルネットワーク内で使用する独自のホスト名に対応した独自SSLサーバー証明書は、opensslコマンドがインストールされたLinuxサーバー上で、以下のコマンドで作成できます。

# openss! genrsa -rand /proc/uptime 2048 > server.key # openss! req -new -key server.key -x509 -sha256 -days 365 -set_seria! \$RANDOM -extensions v3_req -out server.crt

- ・ 証明書のファイル名 (server.key/server.crt) は任意のファイル名を指定
- ・ daysオプションは証明書の有効日数を指定
- ・ ホスト名は、openssl reqコマンド実行後の「Common Name」入力時に指定

### 4.7.2 SSLサーバー証明書表示

ISM-VAに設定されているSSLサーバー証明書を表示します。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. SSLサーバー証明書表示コマンドを実行します。
  - # ismadm sslcert show

### 4.7.3 SSLサーバー証明書出力

ISM-VAに設定されているSSLサーバー証明書を出力します。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. SSLサーバー証明書出力コマンドを実行します。

# ismadm sslcert export -dir /Administrator/ftp

出力されたファイルは、FTPでダウンロードできます。

## 4.7.4 SSLサーバー自己署名証明書作成

ISM-VAで設定済みのIPアドレスまたはFQDNを元に、SSLサーバー自己署名証明書を作成します。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. SSLサーバー自己署名証明書作成コマンドを実行します。
  - IPアドレスでSSLアクセスする場合

# ismadm sslcert self-create -cnset ip

- FQDNでSSLアクセスする場合

# ismadm sslcert self-create -cnset fqdn

3. ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

### 4.7.5 CA証明書のダウンロード

SSLサーバー自己署名証明書を作成した場合、CA証明書を以下のURLからダウンロードできます。

https://<ISM-VAのIPアドレス>:25566/ca.crt

Internet ExplorerやGoogle Chromeを使用する場合、表示された内容に対して、[名前を付けて保存]を実施し、ファイル名を"ca.crt"に変更します。

保存時のファイルの種類は、ブラウザーに応じて以下を選択してください。

- Internet Explorerの場合:[テキストファイル(*.txt)]
- ・ Google Chromeの場合:[すべてのファイル]

実行例:curlコマンドがインストールされたLinuxサーバー上でダウンロードする場合

# curl -0k https://192.168.10.20:25566/ca.crt

## 4.8 ライセンス設定

ISM-VAのサーバーライセンスおよびノードライセンスの登録/表示/削除が行えます。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. ライセンス設定コマンドを実行します。
  - ライセンス登録

# ismadm license set -key <ライセンスキー>

- ライセンス表示

# ismadm license show

実行例:

#### 表4.1 コマンド出力結果の説明

項目	説明
[Operation Mode]	ISMの動作モードが表示されます。
	• Essential
	• Advanced
	Advanced for PRIMEFLEX
[Type]	サーバーライセンスの場合は「Server」、ノードライセンスの場合は「Node」が表示されます。
[Edition]	ライセンス種別が表示されます。
	・ Adv.:ISMライセンス
	・ I4P:ISM for PRIMEFLEXライセンス
[#Node]	そのライセンスで管理可能となるノード数が表示されます。ライセンスタイプが「Server」の場合 は常に"-"が表示されます。
[Exp.Date]	ライセンスの有効期限が表示されます。無期限の場合は常に"-"が表示されます。
[Reg.Date]	ライセンスを登録した日付が表示されます。
[Licensekey]	登録済みライセンスキーの文字列が表示されます。

- ライセンス削除

# ismadm license delete -key <ライセンスキー>

# G 注意

ライセンスの登録/削除後は、ISM-VAの再起動が必要です。

# 関 ポイント

ライセンスの登録、種別を含む表示内容の確認、および削除は、ISMのGUIでグローバルナビゲーションメニューの[設定]-[全般]-[ライセンス]からも行えます。

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

# 4.9 ネットワーク設定

ネットワークの設定/表示を行います。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. ネットワーク設定コマンドを実行します。
  - ネットワークデバイス表示

# ismadm network device

- ネットワーク設定変更

# ismadm network modify <LANデバイス名> ipv4.method manual ipv4.addresses <IPアドレス>/<マスクビット> ipv4.gateway <ゲートウェイIPアドレス>

🔓 注意

ネットワーク設定変更後は、ISM-VAの再起動が必要です。

実行例:

# ismadm network modify eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.101/24 ipv4.gateway 192.168.1.1

- DNSサーバー追加

# ismadm network modify <LANデバイス名> +ipv4.dns <DNSサーバー>

実行例:

# ismadm network modify eth0 +ipv4.dns 192.168.1.2

- DNSサーバー削除

# ismadm network modify <LANデバイス名> -ipv4.dns <DNSサーバー>

実行例:

# ismadm network modify eth0 -ipv4.dns 192.168.1.2

- ネットワーク設定表示

# ismadm network show <LANデバイス名>

実行例:

# ismadm network show eth0

# 関 ポイント

ネットワーク設定は、「4.2 ISM-VA基本設定メニュー」で行うこともできます。

## 4.10 アラーム通知設定

モニタリング機能のアラーム通知時に使用する証明書を登録できます。

#### アラーム通知メール用証明書登録

1. 証明書を転送します。

転送先:/<ユーザーグループ名>/ftp/cert GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。 FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. アラーム通知メール用証明書登録コマンドを実行します。

# ismadm event import -type cert

# 関 ポイント

ISM-VAに登録されたアラーム通知メール用証明書を表示/削除する場合は、以下のコマンドを実行します。

• アラーム通知メール用証明書表示

# ismadm event show -type cert

• アラーム通知メール用証明書削除

# ismadm event delete -type cert -file <証明書ファイル> -gid <ユーザーグループ名>

## 4.11 ISM-VAサービス制御

ISM-VAの停止/再起動や、内部で動作しているサービスの制御を行えます。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. ISM-VAサービス制御コマンドを実行します。
  - ISM-VA再起動

ismadm power restart

- ISM-VA停止

ismadm power stop

- 内部サービス一覧表示

ismadm service show

- 内部サービス個別起動

ismadm service start <サービス名>

実行例:FTPサーバーの個別起動

# ismadm service start vsftpd

- 内部サービス個別停止

ismadm service stop <サービス名>

実行例:FTPサーバーの個別停止

# ismadm service stop vsftpd

- 内部サービス個別再起動

ismadm service restart <サービス名>

実行例:FTPサーバーの個別再起動

# ismadm service restart vsftpd

- 内部サービス個別ステータス表示

ismadm service status <サービス名>

実行例:FTPサーバーの個別ステータス表示

# ismadm service status vsftpd

- 内部サービス個別有効化設定

ismadm service enable <サービス名>

実行例:FTPサーバーの個別有効化設定

# ismadm service enable vsftpd

- 内部サービス個別無効化設定

ismadm service disable <サービス名>

実行例:FTPサーバーの個別無効化設定

# ismadm service disable vsftpd

## 4.12 システム情報の表示

コンソールからISM-VAの内部システム情報を表示できます。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. システム情報の表示コマンドを実行します。

```
# ismadm system show
ISM Version : <Version>
GUI Port Number : 25566
Hostname : localhost
Log Level : small
```

<Version>部分は、ISM-VAのバージョンが表示されます。

## 4.13 ホスト名変更

ISM-VAのホスト名を変更できます。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. ホスト名変更コマンドを実行します。

```
# ismadm system modify -hostname <ホスト名 (FQDN) >
```

実行例:

```
\# ismadm system modify -hostname ismva2.domainname You need to reboot the system to enable the new settings. Immediately reboots the system. [y/n]:
```



- ホスト名は小文字で入力してください。

- コマンド実行後に再起動が必要です。

- ホスト名の初期値「localhost」を変更する場合は、「4.7 証明書設定」に記載された手順に従い、変更するホスト名に対応した証明書をISM-VAに配置する必要があります。

## 関 ポイント

ホスト名変更は、「4.2 ISM-VA基本設定メニュー」で行うこともできます。

# 4.14 プラグイン操作

ISM-VAにプラグインの適用、削除および、適用しているプラグインの表示を行うことができます。

## 4.14.1 プラグイン適用

- 1. プラグインファイルをISM-VAへ転送します。
  - 転送先:/Administrator/ftp

GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。

FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

プラグインファイルはバイナリモードで転送してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. プラグイン適用のため、一時的にISMサービスを停止させます。

「4.1.4 ISMのサービス起動と停止」のISMのサービス停止手順に従い、ISMサービスを停止させてください。

4. プラグイン適用コマンドを実行します。

プラグインファイルを指定してコマンドを実行してください。

実行例:

# ismadm system plugin-add -file /Administrator/ftp/FJSVsvism-ext-1.0.0-10.tar.gz

## 4.14.2 プラグイン表示

適用されているプラグインのバージョンを表示します。

# ismadm system plugin-show
FJSVsvism-ext 1.0.0

「プラグイン名バージョン」の形式で表示されます。

# 関 ポイント

「4.12 システム情報の表示」の「ismadm system show」コマンドでもプラグインの情報が表示されます。

<pre># ismadm system</pre>	show
ISM Version	: <version></version>
GUI Port Number	: 25566
Hostname	: localhost
Log Level	: small
Plugin	: FJSVsvism-ext 1.0.0

<Version>部分は、ISM-VAのバージョンが表示されます。

Pluginには、適用されているプラグイン名とバージョンが表示されます。

### 4.14.3 プラグイン削除

適用したプラグインをアンインストールします。

1. プラグイン削除コマンドを実行します。

# ismadm system plugin-del -name <プラグイン名>

プラグイン名は、「4.14.2 プラグイン表示」で記述されているコマンドの出力で表示されます。

実行例:

# ismadm system plugin-del -name FJSVsvism-ext
Uninstall plugin <FJSVsvism-ext 1.0.0> ?
[y/n]:

コマンド実行後に、プラグインのアンインストールの確認画面が表示されます。

2. [y]を入力して、アンインストールを確定させます。

# 4.15 ISM-VA内部のDHCPサーバー

ISM-VA内部のDHCPサービスを起動することで、ISM-VAをDHCPサーバーとして使用できます。

DHCPサーバーは、プロファイル管理機能でOSインストールを行う場合に必要です。外部のDHCPサーバーを使用することも、以下の手順で設定したISM-VAをDHCPサーバーとして使用することも、どちらでも可能です(その場合、「4.15.4 DHCPサーバーの切替え」で示されている手順により、どちらのDHCPサーバーを使用するかを指定します)。

外部のDHCPサーバーのみを使用する場合は、以下の設定は不要です。

### 4.15.1 ISM-VA内部のDHCPサーバーの設定

ISM-VA内部のDHCPサーバーの設定をします。設定後、DHCPサービスを停止、起動することにより設定が反映されます。



DHCPサーバーの設定変更を行った場合は、DHCPサービスの停止と起動を行ってください。

サービスの停止、起動の方法は、「4.15.2 ISM-VA内部のDHCPサービスの操作」を参照してください。

DHCPサーバーの設定には、2つの方法があります。運用に合わせてどちらかの方法で設定してください。

・ ismadm dhcpsrv コマンドのパラメーター指定による設定

ISM-VAのプロファイル適用に必要なDHCPサーバーの設定を行います。

• confファイルによる設定

ISM-VAのプロファイル適用で使用する設定に限らず、一般的なDHCPサーバーの設定を行います。

ismadm dhcpsrv コマンドのパラメーター指定による設定

#	ismadm	dhcpsrv	set-simple	-subnet <サブネット>
				-netmask <サブネットマスク>
				-start <割当て開始アドレス>
				-end <割当て終了アドレス>
				-broadcast <ブロードキャストアドレス>
				[-dns <dnsサーバーのipアドレス>]</dnsサーバーのipアドレス>
				[-gw <ゲートウェイのIPアドレス>]

コマンドは1行で入力してください。

以下のパラメーターは指定が必須です。

-subnet

-netmask

-start

-end

-broadcast

実行例:

```
# ismadm dhcpsrv set-simple -subnet 192.168.1.0 -netmask 255.255.255.0 -start 192.168.1.150 -end 192.168.1.160 -
broadcast 192.168.1.255 -dns 192.168.1.200 -gw 192.168.1.250
              -- New Configuration ---
ddns-update-style none;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 259200;
shared-network LOCAL-NET {
  subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
     range 192.168.1.150 192.168.1.160;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option broadcast-address 192.168.1.255;
     option vendor-class-identifier "PXEClient";
     option domain-name-servers 192.168.1.200;
     option routers 192.168.1.250;
          }
       }
Update DHCP configureation ? (Current settings are discarded)
[y/n]:
```

コマンドを実行すると、設定する値を確認するメッセージが表示されるので、「y」を入力して設定を確定させてください。

#### confファイルによる設定

記述済みのconfファイルをアップロードし、コマンドで取り込みます。

GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。

FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

# ismadm dhcpsrv set -file <confファイル>

実行例:

# ismadm dhcpsrv set -file /Administrator/ftp/dhcpd.conf.new

### 4.15.2 ISM-VA内部のDHCPサービスの操作

ISM-VA内部のDHCPサービスの状態の表示、起動、停止を行います。

```
・ DHCPサービスの状態を確認
```

```
# ismadm service status dhcpd
```

```
コマンド出力
```

```
Active: active(running) : DHCPサービス起動状態
Active: inactive(dead) : DHCPサービス未起動状態
/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enable; : ISM-VAブート時起動設定
/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; disabled; : ISM-VAブート時未起動設定
```

```
・ DHCPサービスの手動起動
```

```
# ismadm service start dhcpd
```



- ISM-VA内部のDHCPサービスを起動する前に、DHCPサーバーの設定を行ってください。

DHCPサーバーの設定方法は、「4.15.1 ISM-VA内部のDHCPサーバーの設定」を参照してください。

- DHCPサーバーが起動状態設定で「(dead)」状態になっている場合は、「4.15.3 ISM-VA内部のDHCPサーバー情報の確認」の「DHCPサーバーメッセージ表示」でエラーが出ていないかどうか確認してください。

• DHCPサービスの手動停止

# ismadm service stop dhcpd

・ ISM-VA起動時にDHCPサービスを起動するように設定

# ismadm service enable dhcpd

・ ISM-VA起動時にDHCPサービスを起動しないように設定

# ismadm service disable dhcpd

### 4.15.3 ISM-VA内部のDHCPサーバー情報の確認

ISM-VA内部のDHCPサーバーの情報を表示します。

現在設定されているDHCPサーバーの内容の表示、DHCPサーバーのメッセージの表示、現在の設定内容(confファイル)をftpアクセス可能な場所へエクスポート、サンプルconfファイルをftpアクセス可能な場所へエクスポートできます。

・現在設定されているDHCPサーバーの内容を表示

# ismadm dhcpsrv show-conf

・ DHCPサーバーのメッセージ表示

# ismadm dhcpsrv show-msg [-line]

オプションなしで実行した場合、20行表示します。

オプション[-line]を指定した場合、表示行数を指定できます。

実行例:

# ismadm dhcpsrv show-msg -line 50

・現在の設定内容(confファイル)をftpアクセス可能な場所へエクスポート

# ismadm dhcpsrv export-conf -dir /Administrator/ftp

・ 設定内容(confファイル)のサンプルをftpアクセス可能な場所へエクスポート

# ismadm dhcpsrv export-sample -dir /Administrator/ftp

### 4.15.4 DHCPサーバーの切替え

プロファイル管理機能でDHCPサーバーを使用する場合に、ISM-VA内部のDHCPサーバーを使用するか、外部のDHCPサーバーを使用 するかを切り替えることができます。

• 現在の設定の表示

# ismadm dhcpsrv show-mode

コマンド出力

```
DHCP mode: local : Profile機能はISM内部のDHCPサーバーを使用します。
DHCP mode: remote : Profile機能は外部のDHCPサーバーを使用します。
```

- 設定の切替え
  - ISM-VA内部のDHCPサーバーを使用してプロファイル適用を行うように設定

# ismadm dhcpsrv set-mode local

・外部のDHCPサーバーを使用してプロファイル適用を行うように設定

# ismadm dhcpsrv set-mode remote

### 4.16 MIBファイル設定

任意のトラップ受信を可能にするMIBファイルを、ISM-VA内に取り込むことができます。

#### MIBファイル登録

1. MIBファイルを転送します。

転送先:/Administrator/ftp/mibs

GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。

FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. MIBファイル登録コマンドを実行します。

# ismadm mib import

## 関 ポイント

ISM-VAに登録されたMIBファイルを表示/削除する場合は、以下のコマンドを実行します。

・ MIBファイル表示

# ismadm mib show

MIBファイル削除

# ismadm mib delete -file <MIBファイル名>

### 4.17 修正パッチ適用

ISM-VAに修正パッチを適用できます。



修正パッチを適用する前に、ISM-VAをバックアップしてください。

ISM-VAのバックアップ方法は、『操作手順書』の「2.1.2 ISM-VAをエクスポートする」を参照してください。

1. 修正ファイルをISM-VAへ転送します。

#### 転送先:/Administrator/ftp

修正ファイル(tar.gz形式)は、公開ファイル(zip形式)に含まれています。 公開ファイルを解凍し、修正ファイルを取り出してください。

GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。 FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。 修正ファイルはバイナリモードで転送してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. 修正パッチ適用のため、一時的にISMサービスを停止させます。

「4.1.4 ISMのサービス起動と停止」のISMのサービス停止手順に従い、ISMサービスを停止させてください。

4. 修正パッチ適用コマンドを実行します。

修正ファイルを指定してコマンドを実行してください。

# ismadm system patch-add -file <修正ファイルのパス>

実行例:

# ismadm system patch-add -file /Administrator/ftp/ISM240x_S20190901-01.tar.gz

5. 修正パッチ適用後、ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

# 4.18 ISM-VAのアップグレード

ISMをV2.0/V2.1/V2.2/V2.3/V2.4からV2.5にアップグレードするためには、アップグレードプログラム(DVD媒体、アップグレード ファイル)の入手が必要です。入手方法については、SupportDesk-Webの製品ページの[アップグレード]メニューを参照してください。

SupportDesk-Webについては、『入門書』の「第3章 ISMの保守」を参照してください。

# 🔓 注意

V1.0~V1.5からV2.5へのアップグレードをご希望の場合も、SupportDesk-Webを参照してアップグレードの申込みをしてください。アッ プグレード方法については、当社技術員にご相談ください。

アップグレードファイル入手後、以下の手順でアップグレードを実施してください。



アップグレードする前に、ISM-VAをバックアップしてください。

ISM-VAのバックアップ方法は、『操作手順書』の「2.1.2 ISM-VAをエクスポートする」を参照してください。

1. アップグレードファイルをISM-VAへ転送します。

#### 転送先:/Administrator/ftp

アップグレードファイル名は、アップグレードプログラム内に格納されているreadme.txtまたはreadme_en.txtを確認してください。 GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。

FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- アップグレードのため、一時的にISMサービスを停止させます。
   「4.1.4 ISMのサービス起動と停止」のISMのサービス停止手順に従い、ISMサービスを停止させてください。
- アップグレードコマンドを実行します。
   アップグレードファイルを指定してコマンドを実行してください。

# ismadm system upgrade -file <アップグレードファイルのパス>

実行例:

# ismadm system upgrade -file /Administrator/ftp/ISM240x_S20190901-01.tar.gz

5. アップグレード後、ISM-VAを再起動します。

# ismadm power restart

### 4.19 ISM-VAの統計情報表示

ISM-VAのCPU使用率/メモリー使用率/スワップ使用回数の統計情報を表示します。

### 4.19.1 統計情報の概要表示

収集されている全データ(約1か月分)を1日単位で集計して表示します。

# ismadm system stat

#### 表4.2 出力内容

表示項目	説明
DATE	日付
CPU-avg	平均CPU使用率
CPU-max	最大CPU使用率
MEM-total	ISM-VAに割り当てられている物理メモリー量(MB)
MEM-avg	平均メモリー使用率(OSが使用しているキャッシュは除外)
MEM-max	最大メモリー使用率(OSが使用しているキャッシュは除外)
SWAP-avg	1秒当たりの平均スワップ使用回数
SWAP-max	1秒当たりの最大スワップ使用回数

実行例:

1 Tomadin Oyo com o cac
DATE CPU-avg CPU-max MEM-total MEM-avg MEM-max SWAP-avg SWAP-max
2018/04/01 32. 43 35. 18 7823 57. 96 58. 71 0. 00 0. 00
2018/04/02 32.85 36.99 7823 57.52 58.66 0.00 0.00
2018/04/03 33.00 38.33 7823 56.14 58.17 0.00 0.00
2018/04/04 32.64 38.65 7823 54.22 55.22 0.00 0.00
2018/04/05 32.64 37.76 7823 53.84 54.97 0.00 0.00
2018/04/06 29.90 37.72 7823 54.62 56.28 0.00 0.00
2018/04/07 18.75 44.33 7823 55.01 56.13 0.00 0.00

### 4.19.2 統計情報の詳細表示

指定した日付のデータを1時間単位で表示します。指定する日付は、個別指定または範囲指定できます。all指定で収集されているす べての日付のデータを詳細表示します。

# ismadm system stat -date {DATE or all}

#### 表4.3 出力内容

表示項目	説明
DATE	日付
HOUR	時間(1時間単位)

表示項目	説明
CPU-avg	平均CPU使用率
CPU-max	最大CPU使用率
MEM-total	ISM-VAに割り当てられている物理メモリー量(MB)
MEM-avg	平均メモリー使用率(OSが使用しているキャッシュは除外)
MEM-max	最大メモリー使用率(OSが使用しているキャッシュは除外)
SWAP-avg	1秒当たりの平均スワップ使用回数
SWAP-max	1秒当たりの最大スワップ使用回数

実行例(個別指定の場合):

	# ismadm sy	ystem s	tat -date :	2018/04/01,	2018/04/02	2018/04/	03		
I	DATE	HOUR	CPU-avg	CPU-max	MEM-total	MEM-avg	MEM-max	SWAP-avg	SWAP-max
I	2018/04/01	00:00	31.57	33.87	7823	54.31	54.76	0.00	0.00
I	2018/04/01	01:00	31.97	34. 25	7823	54.26	54.80	0.00	0.00
l	2018/04/01	02:00	32.13	34. 13	7823	54. 25	54.88	0.00	0.00

・ 実行例(範囲指定の場合):

# ismadm s	ystem s	tat -date (	2018/04/01-	-2018/04/05				
DATE	HOUR	CPU-avg	CPU-max	MEM-total	MEM-avg	MEM-max	SWAP-avg	SWAP-max
2018/04/01	00:00	31.57	33.87	7823	54.31	54.76	0.00	0.00
2018/04/01	01:00	31.97	34. 25	7823	54.26	54.80	0.00	0.00
2018/04/01	02:00	32.13	34.13	7823	54.25	54.88	0.00	0.00

実行例(all指定の場合):

# ismadm s	ystem st	tat -date a	all						
DATE	HOUR	CPU-avg	CPU-max	MEM-total	MEM-avg	MEM-max	SWAP-avg	SWAP-max	
2018/04/01	00:00	31.57	33.87	7823	54.31	54.76	0.00	0.00	
2018/04/01	01:00	31.97	34.25	7823	54.26	54.80	0.00	0.00	
2018/04/01	02:00	32.13	34.13	7823	54. 25	54.88	0.00	0.00	

# 4.19.3 リアルタイムの情報表示

現在動作中の情報を1秒間隔で集計し、指定した回数表示します。指定できる回数は、1から600の範囲内です。

# ismadm system stat -real {COUNT}

#### 表4.4 出力内容

表示項目	説明
DATE	日付
TIME	時間
CPU-avg	平均CPU使用率
MEM-total	ISM-VAに割り当てられている物理メモリー量(MB)
MEM-avg	平均メモリー使用率(OSが使用しているキャッシュは除外)
SWAP-avg	1秒当たりの平均スワップ使用回数

実行例:

# ismadm sy	ystem stat	-real 10			
DATE	TIME	CPU-avg	MEM-total	MEM-avg	SWAP-avg
2018/04/10	08:00:25	0.51	7823	63.28	0.00
2018/04/10	08:00:26	1.02	7823	63.28	0.00
2018/04/10	08:00:27	1.52	7823	63.28	0.00

2018/04/10 08:00:28	0.51	7823	63.28	0.00
2018/04/10 08:00:29	1.52	7823	63.28	0.00
2018/04/10 08:00:30	2.02	7823	63.29	0.00
2018/04/10 08:00:31	1.02	7823	63.29	0.00
2018/04/10 08:00:32	1.51	7823	63.29	0.00
2018/04/10 08:00:33	1.02	7823	63.29	0.00
2018/04/10 08:00:34	1.52	7823	63.29	0.00

### 4.19.4 統計情報ファイル出力

画面出力と同一の内容をファイルに出力します。

統計情報概要表示/統計情報詳細表示/リアルタイム情報表示と組み合わせて使用します。

出力先:/Administrator/ftp/ismva_stat.txt

# ismadm system stat -file

# ismadm system stat -date {DATE or all} -file

# ismadm system stat -real {COUNT} -file

# 4.20 SSL/TLSプロトコルのバージョンの変更

利用可能な SSL/TLSプロトコルのバージョンを設定できます。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. SSL/TLS有効化設定コマンドを実行します。

# ismadm security enable-tls TLSv1.1,TLSv1.2
You need to reboot the system to enable the new settings.
Immediately reboots the system. [y/n]:

コマンド終了後に、再起動するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

3.「y」を入力してISM-VAを再起動します。

再起動完了後に指定したSSL/TLSプロトコルのバージョンが利用可能になります。



コマンド実行時に、利用を許可するバージョンをカンマ区切り(空白なし)で指定してください。
 指定可能なバージョンは、以下のとおりです。

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2

- ・ コマンド実行後に再起動が必要です。
- ・ デフォルトでは、以下が設定されています。

ISMの環境	利用可能なSSL/TLSバージョン	
ISM 2.3.0より前からアップデート/アップグレード	SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2	
ISM 2.3.0以降で利用を開始	TLSv1.2	

## 4.21 他ソフトウェア連携設定

他ソフトウェア連携時に使用する証明書を登録できます。

1. 証明書を転送します。

転送先:/Administrator/ftp/software/cert

GUIでの転送方法は、「4.22 GUIを使用したファイルアップロード」を参照してください。

FTPでの転送方法は、「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。

- 2. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 3. 他ソフトウェア連携用証明書の登録コマンドを実行します。

# ismadm security import-software-cert -software <ソフトウェア名> -type <ipv4、ipv6またはfqdn> -server <ソフトウェ アをインストールしたサーバーのIPアドレスまたはFQDN> -file <証明書ファイル名>

指定できるソフトウェア名は以下のとおりです。

他ソフトウェアの種類	softwareに指定するソフトウェア名
Trend Micro Deep Security	TrendMicroDeepSecurity



• Trend Micro Deep Security連携で使用する証明書は、Webブラウザーの証明書のエクスポートウィザードから「Base 64 encoded X. 509(.CER)」を選択して取得してください。「Base 64 encoded X.509(.CER)」以外を選択して取得した証明書は使用できません。

• Trend Micro Deep Security連携で使用する証明書を登録するためには、ウィジェットにTrend Micro Deep Securityの情報が設定さ れている必要があります。

# 関 ポイント

ISM-VAに登録された他ソフトウェア連携用証明書を表示/削除する場合は、以下のコマンドを実行します。

・ 他ソフトウェア連携用証明書表示

# ismadm security show-software-cert -software <ソフトウェア名>

・ 他ソフトウェア連携用証明書削除

# ismadm security delete-software-cert -software <ソフトウェア名> -type <ipv4、ipv6またはfqdn> -server <ソフトウェ アをインストールしたサーバーのIPアドレスまたはFQDN>

# 4.22 GUIを使用したファイルアップロード

ISMの各機能で使用するファイルを、GUIを使用してISM-VAのファイル保存先へアップロードおよび削除できます。

- ・ファイルの保存先は、FTPによるアップロードの保存先と同じです。詳細については「2.1.2 FTPアクセス」を参照してください。
- ・ファイルのアップロード方法は、『操作手順書』の「2.8 ISM-VAにファイルをアップロードする」を参照してください。

## 関 ポイント

GUIを使用した場合、以下の作業はできません。FTPを使用して実施ください。

- ・ ファイル保存先のファイルのダウンロード
- ファイル保存先のディレクトリの新規作成、名称変更、および削除

## 4.23 プロファイルのベリファイ有効化/無効化設定

プロファイルのベリファイ機能を有効化、または無効化します。

- ・ 無効化する場合
  - 定期的な自動実行、および手動のプロファイルのベリファイが無効となります。
  - プロファイルのベリファイの対象となるプロファイルの[ベリファイステータス]が[-(ハイフン)]と表示されます。
- 有効化する場合
  - 定期的な自動実行、および手動のプロファイルのベリファイが有効となります。
  - プロファイルのベリファイの対象となるプロファイルの[ベリファイステータス]が[ベリファイ失敗]と表示されます。定期的な自動実行、 または手動で実行することで、適切な[ベリファイステータス]が設定されます。
- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. ISMのサービスを停止します。詳細は、「4.1.4 ISMのサービス起動と停止」を参照してください。
- 3. プロファイルのベリファイ有効化/無効化設定コマンドを実行します。
  - 有効化する場合

# ismadm system set-profile-verify enable

- 無効化する場合

# ismadm system set-profile-verify disable

4. ISMのサービスを起動します。詳細は、「4.1.4 ISMのサービス起動と停止」を参照してください。

## 4.24 プロファイルのベリファイ有効化/無効化状態表示

プロファイルのベリファイ機能の有効化/無効化状態を表示します。

- 1. コンソールからadministratorでISM-VAにログインします。
- 2. プロファイルのベリファイ有効化/無効化状態表示コマンドを実行します。

# ismadm system show-profile-verify

コマンド出力

Profile verify status: enable : プロファイルのベリファイは有効です。 Profile verify status: disable : プロファイルのベリファイは無効です。

# 第5章 ノードの保守

この章では、ノードの保守を説明します。

# 5.1 メンテナンスモード

ノードの故障が検出されてノードの保守作業を行う場合、ISM上で対象ノードをメンテナンスモードに変更することをお勧めします。

メンテナンスモードに変更されたノードに対しては、ISMのアラーム検出およびバックグラウンドでの処理が抑止されるため、故障したノードで 何度もアラームが発生することを防止できます。

メンテナンスモード中のISMの動作は以下のとおりです。

影響を受ける機能	メンテナンスモード中の動作
センサーしきい値監視	センサー状態の取得が停止します。
SNMPトラップの監視	トラップは受信され、トラップログに入りますが、アラームは発生しません。
ノード情報取得	ISMが定期的に実行するノード情報取得は停止します。 必要に応じて、ノード情報取得を手動で実行してください。
ノードログ収集	スケジュール設定されたログ収集はスキップされます。 必要に応じて、ノードログ収集を手動で実行してください。

## 関 ポイント

メンテナンスモード中でも、上記以外の機能は利用可能です。例えば、メンテナンスモードになっているノードに対しても、以下の操作は 実行できます。

- ・ プロファイルの適用、再適用、適用解除
- ・ ファームウェアアップデート
- 手動ノード情報取得
- 手動ノードログ収集

#### メンテナンスモード設定手順

- 1. ノードの詳細画面を表示します。
- 2. [アクション]ボタンから[メンテナンスモード設定]を選択します。

確認画面が表示されるので、ノード名を確認して[はい]を選択します。

#### メンテナンスモード解除手順

- 1. ノードの詳細画面を表示します。
- 2. [アクション]ボタンから[メンテナンスモード解除]を選択します。



- ・ PRIMEQUESTをメンテナンスモード設定/解除すると、配下のパーティションおよび拡張パーティションもメンテナンスモード設定/ 解除されます。パーティションおよび拡張パーティションを指定してメンテナンスモード設定/解除することはできません。
- ・ VCS Fabric (Brocade VCS Fabric)をメンテナンスモード設定/解除すると、配下のVDXファブリックスイッチもメンテナンスモード設定/ 解除されます。VDXファブリックスイッチを指定してメンテナンスモード設定/解除することはできません。

# 5.2 エラー発生時の調査方法

ISMでは、ノード単位での障害検出を行っています。

[イベント]-[イベント]-[運用ログ]に記載されているものよりも詳細な情報については、各機器にアクセスして調べる必要があります。

# 付録A ノードを管理・運用するための環境設定詳細

ISMの機能を利用するうえで必要な事前設定、環境設定の情報と、管理・運用の対象となるノードの設定や参考情報などを提供します。

## A.1 ISMの動作環境設定

ISMの機能を使用するうえで必要な環境設定と注意点を説明します。

### A.1.1 プロファイル管理機能・ファームウェア管理機能使用時のDHCP/PXE設定

下記の機能を使用する場合は、PXEブート機能を利用します。

- ・ プロファイル管理機能で、サーバーへOSをインストールする
- ・ファームウェア管理機能で、サーバーまたは搭載PCIカードのOfflineアップデートを実行する。

PXEブートを正しく動作させるためには、事前に管理対象サーバー(ノード)およびネットワーク構成について適切な準備が必要です。ここではPXEブートに必要な作業について情報を提供します。

なお、OSインストール以外のプロファイル適用や、ファームウェアのOnlineアップデートの実行については、本作業は不要です。

#### ネットワーク構成例

以下にPXEブート機能利用時のネットワーク構成例と主な事前準備作業を示します。

#### 図A.1 ネットワーク構成例



[注1]:外部にDHCPサーバーを用意する代わりに、ISM-VA(管理サーバー)内のDHCPサーバー機能の使用も可能です。 外部のDHCPサーバーと管理サーバー内部のDHCPサーバー機能はどちらか一方を使用してください。 [注2]:ネットワークセグメントを分割しない場合、ルーターは不要です。

### 必要な準備作業

#### 管理対象サーバー

PXEブート機能は、オンボードLAN[注1]またはLANカードのポートを使用します。 必要に応じてBIOS設定などを変更し、使用するLANポートからのPXEブートを有効にします[注2]。 [注1]: 管理対象サーバーのモデルによっては、「Dynamic LoM」と記載される場合があります。

[注2]:使用するLANポートの指定は、各ノードの「PXEブートポート」で設定します。



#### 事前設定

- LANポートおよびPXE機能を有効に設定してください。

オンボードの場合、これらの設定は工場出荷時に有効に設定されています。無効に変更した場合は有効に戻してください。LAN カードの場合は各カードのマニュアルなどを参照してください。

- 複数のネットワークポートでPXEブートを有効にしている場合は、BIOSのブート順設定を確認し、ISMがPXEブートに使用するLAN ポートがネットワークポートの中で最も高い優先度になるように設定してください。
- 使用するLANポートの指定をISMの「PXEブートポート」で設定する場合、指定方法の「ポート選択」(スロット番号およびポート番号 による指定)でLANポートが一意とならないときは、「MACアドレス選択」で指定してください。

#### DHCPサーバー/ルーター

ISM-VA内のDHCP機能を有効にするか、管理サーバーと同じネットワークセグメント内でDHCPサーバーを動作させ、PXEブート用の LANポートに対して適切なIPv4アドレスがリースできるよう設定してください。その際、リース期間は60分以上に設定してください。

例) ISM-VAが192.168.1.100/24 に接続している場合のスコープ設定例

- リース範囲:192.168.1.128~192.168.1.159
- リース期間:8日間

管理対象サーバーが別セグメントのネットワークに接続されている場合は、PXEブートに必要なDHCPパケットなどがセグメント間で相互 に通信可能になるようルーターを設定してください。

その他、ISMが使用する各種ポートも通信可能に設定してください。

#### ISM(管理サーバー)

PXEブート以外に必要な主な作業を記載します。本書に従って実施してください。

- ISM-VA全体に対する仮想ディスク割当て/ユーザーグループに対する仮想ディスク割当て
- OSインストールDVDのインポート (OSインストールの場合)
- ServerView Suite Update DVDのインポート (Offlineアップデートの場合)
- ServerView Suite DVDのインポート
- 管理対象サーバーのISMへの登録

※ ISMに登録する際は「OEM」または「Administrator」権限を持つiRMCユーザーを登録してください。



ROR (ServerView Resource Orchestrator)がISMと同じ管理LAN上に構築されている場合、RORのPXEサービスを停止する必要があります。下記のマニュアルサイトから該当のRORバージョンを選択し、PXEサービス停止のコマンドを確認してください。

http://software.fujitsu.com/cgi-bin/manualps.cgi?langtype=ja&viewtype=icon&keyword=ServerView+Resource +Orchestrator&ostype=all

ServerView Resource Orchestrator Express/Virtual Editionの『リファレンスガイド(コマンド編)』の"rcxadm pxectl"コマンドを参照してください。

## A.1.2 仮想リソース管理機能の事前設定

仮想リソース管理機能を使用することで、仮想化基盤の運用監視ができます。ここでは仮想リソース管理機能に必要な事前設定の情報を 提供します。

#### VMware vSANの事前設定

VMware vSANのホスト間のネットワーク断線によるvSANデータストアの異常を検出できるようにするため、アラーム定義を行います。vSAN のアラーム定義の追加方法について説明します。

1. vSphere Web Client画面を表示します。[ホーム]からストレージビュータブを選択し、表示されたデータストアからvSANデータストアを 選択します(以下はvSANデータストア名が「vsan_ds」の例)。

表示された画面右側の[管理]タブ(vCenter Server Appliance 6.5の場合は[監視]タブから[問題]を選択)から[アラーム定義]を選択して[+]を選択します。

ナビゲータ 耳	□vsan_ds フクション *	
4#-2	はじめに サマリ 監視 管理 関連オブジェクト	
	 設定   <b>アラーム定義</b>   タグ  橋陽  スケジュール設定タスク	774A
✓ DataCenter1 ■ store 77	+ <	(Q 7013 ·
store_78	68 ZH4M	
store_79		
store_80	ジンプロビジョニングボリューニ      ジョンゴロビジョニングボリュー     ジョンゴロビジョニングボリュー     ジョンゴロビジョニングボリュー     ジェー     ジンプロビジョニングボリュー     ジェー     ジンプロビジョニングボリュー     ジェー     ジンプロビジョニングボリュー     ジェー     ジェ	
🖬 vsan_ds 💦 💙	データストア税金アラーム 〇 18 285 818 2181	
	日 データストアコングライアンス _ 🧔 日日日日日	
	🗟 ディスク上のデータストア使用率 🙆 📷 🔤 📷	
	💀 VASA プロバイダがの読きれて 👩 🖬 🖬 🔜	
	🔂 VASA プロバイダ証明書の期 👩 📲 🗮 🔤	
	🐻 オブジェクト タイプのストレーニ 👩 単同 単調	

2. ウィザード画面で「アラーム名」と「説明」に下表のように入力し[次へ]ボタンを選択します。

。 新しいアラーム定義			(?) H
< 1 全般 2 トリガー	75-48	オスト間ネットワークの新雄	
379545	1608	木スト型のネットワーク加加線。た場合のアラーム	
	點現利象	<u>(</u> ₹~92F7  •]	
	100.96F	○ CPU使用率など、特定の条件または状態 ○ 保想マシンのパワーオンなど、このオブジェクトで起きる特定のイベント	
	M 2079-	14を構成にする。	
		- R5 <b>- X</b> *	07 [4+204]

項目	入力内容			
アラーム名	ホスト間ネットワークの断線			
説明	ホスト間のネットワークが断線した場合のアラーム			

3. 以下の画面で[+]を選択し、各項目を下表のように設定して、[次へ]ボタンを選択します。

2トリガー				
3 アクション	+ 05+	18187	Awada	<b>0</b> 8460
	すべての木ストに対するデータストアの状態	スカの値と等(人)	tø.	626540B
			-	
			G	

項目	設定値
トリガー	すべてのホストに対するデータストアの状態
演算子	次の値と等しい
警告条件	なし
重大条件	切断状態

4. アクションは設定不要です。[終了]ボタン(または[完了]ボタン)を選択します。

1日 新しいアラーム定義						() H
✓ 1 金校 ✓ 2 トリガー	7ラーム状態が変更され <b> ◆ X</b>	るときのアクションを指定します。				
× 3 795a5	79987	務成	©≁ <u>1</u>	2-0	0-1	<u>A</u> +0
	(COMBINE DATES					
	① Eメール送信者が構 アラームがトリガー	成されていません。 されたときにモメールを受信するに	は、vCenter Server を積成1	して、メール連	信者を設定して	こください。
			<b>R5</b>	120	857	キャンセル

完了すると、アラーム定義に新しい定義が追加されます。

ナビゲータ	■ I vsan_ds フカション *	
( m-4 ) (	) はしめに サマリ 監視 管理 間連オゴジェクト	
0 80 B	2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	タスク ファイル
✓      ☐ DataCenter1     ☐ store 77	+ ×	(Q 2010) ·
store_78	8.8 284M	
store_79	11 ホスト間ネットワークの断線	*21
store_80	SIOCがあかなデータストアで、	EW.
E vsari_us		De
	19 データストア核能アラーム 🕢 1000000	De la
	18 データストアコンプライアンス - 27	ENV .
	いか ディスク上のデータストア使用率 🕑 11111111	102°
	a vasa 900 14975 Umant. 0	CHC .
	12 VASA プロバイダ目的書の期 〇〇 谷田市市	00
	オラジェクト タイプのストレー 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 2010 - 20	RP.
	A4	9項目

### Storage Spaces Directの事前設定

Microsoft Storage Spaces Directの運用管理を行うために、ISM-VAに対してOS監視の設定、および記憶域プールを構成するすべての ノードに対して、CredSSP認証の有効化が必要です。以下の手順で実施してください。

#### ISM-VAへの設定

ISMからOSを監視するための設定を行います。設定方法については、「B.2 監視対象への設定手順(OS:Windows)」を参照してください。

#### ノードへの設定

記憶域プールを構成するすべてのノードに対してCredSSP認証の有効化を設定します。



本設定を行わない場合、Storage Spaces Direct に対して仮想リソース管理機能が利用できません。

また、記憶域プールを構成するノードは、サーバーマネージャーまたはフェイルオーバークラスタマネージャーから確認できます。

1. ノードにドメイン管理者権限のユーザーでログインし、PowerShellを起動します。

2. 以下のコマンドを実行します。

| Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer <対象ノード(コンピューター)名>

ドメイン内のすべてのコンピューター名の指定には、ワイルドカード(*)を使用できます。

例)

Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer *.fujitsu.local

3. 続いて以下のコマンドを実行します。

Enable-WSManCredSSP -Role server

### A.1.3 ETERNUS DX/AF ドライブエンクロージャの表示

ISMは、ETERNUS DX/AF のコントローラーエンクロージャに接続されているドライブエンクロージャをノードとして管理します。

ここではドライブエンクロージャの管理をするために必要な設定について情報を提供します。

#### ドライブエンクロージャの登録

ドライブエンクロージャは、以下の手順によって自動的に ISM にノード登録されます。

- 1. ドライブエンクロージャが接続されている ETERNUS DX/AF のコントローラーエンクロージャを ISMにノード登録します。
- 2. コントローラーエンクロージャのノード情報取得が完了すると、ドライブエンクロージャがノードリストに表示されます。

#### ドライブエンクロージャのノード詳細情報

ISMでは、ドライブエンクロージャのノード詳細情報はコントローラーエンクロージャのノード詳細情報に表示します。

#### ドライブエンクロージャのステータス

ドライブエンクロージャのステータスは常に Unknown が表示されます。ドライブエンクロージャはコントローラーエンクロージャによって集約管理されているため、コントローラーエンクロージャのステータスを参照してください。

#### ドライブエンクロージャの削除

ドライブエンクロージャは、以下の場合にノードリストから削除されます。

- ドライブエンクロージャがコントローラーエンクロージャから切断されたあとに、コントローラーエンクロージャのノード情報取得が実行された場合
- ・ ISM からコントローラーエンクロージャのノードを削除した場合

### A.1.4 MIBファイルのインポートに関する注意

ISMでのMIBのインポートに関する注意事項について説明します。

#### MIBの形式について

MIBのトラップ定義に特定形式の注釈を記述することにより重要度などを取り扱うことが可能ですが、内容によっては定義どおりに処理されない場合があります。ここではインポートするMIBの形式について説明します。

MIBのトラップ定義(TRAP-TYPE/NOTIFICATION-TYPE)の注釈の形式は、Novell NMSで提唱の形式に準じています。

例:

sniScVoltageTooHigh TRAP-TYPE ENTERPRISE sniServerMømt
VARIABLES {
trapServerName.
trapTime.
trapCabinetNumber,
trapObjectNumber,
trapString
}
DESCRIPTION
"Power supply voltage is too high."
#TYPE "Voltage too high"
#SUMMARY "Power supply voltage %d (%s) in cabinet %d at server %s is too high."
#SEVERITY CRITICAL
::= 652

コメントフィールドの記述

項目	内容
#TYPE	トラップのショートネーム。この名前には、最大40文字を使用できます。ISM上ではトラップメッセージの一部 として使用します。
#SUMMARY	プレースホルダーを含むトラップの説明、およびトラップで渡される実際のパラメーターの書式情報。ISM上ではトラップメッセージの一部として使用します。
#ARGUMENTS	SUMMARY文字列に代入するパラメーターのリスト。パラメーターは、リストに表示された順序で代入されます。リストの各要素は、VARIABLES句のパラメーターのインデックス(ゼロベース)です。
#SEVERITY	トラップに割り当てられるデフォルトの重要度。次のいずれかになります。 情報(INFORMATIONAL) 軽度(MINOR) 重度(MAJOR) 危険(CRITICAL)



- ・ --#TYPEの記載がない場合、オブジェクト名が代用されます。
- ・ --#SUMMARYの記載がない場合、DESCRIPTIONの内容が代用されます。
- ・ --#SEVERITYの記載がない場合、またはINFORMATIONAL/MINOR/MAJOR/CRITICALのいずれにも該当しない重要度が定義 されている場合、トラップの重要度はINFORMATIONALとして扱われます。

#### Unknownトラップを受信した場合の対処

トラップを受信した場合、対応するMIBが登録されていないと重要度がUnknownとなりメッセージが正しく表示されません。Unknownトラップを受信した場合最新のMIBを取得し更新してください。更新後もUnknownトラップを受信する場合、対象の装置に異常がないか確認してください。なお、ISMで管理していないノードのトラップを受信しても、メッセージは正しく表示されません。

# A.2 管理対象ノードの設定詳細

ISMで使用するポート番号と管理対象ノードに設定が必要な接続情報を説明します。

### A.2.1 使用ポート番号一覧

ISMは装置と通信する必要があります。ここでは通信に必要な使用ポート番号の情報を提供します。機器や環境に合わせて設定してください。

記載している使用ポート番号は、デフォルトのポート番号です。接続方向がISM→ノードの場合、使用ポート番号はノードの設定により変更できます。

表A.1 対象機器ごとのISM使用ポート番号

対象機器	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
PRIMERGY (RX/BX/CX/TX)	ノード情報取得	IPMI	623/udp	ISM→ノード
(PRIMERGY CX1430 M1を除く)		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
PRIMEQUEST 3000B	自動検出	SSDP	1900/udp	ノード→ISM
IPCOM VX2	モニタリング	IPMI	623/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	CAS	HTTPS	25593/tcp	ノード→ISM
			※ISMで変更可能	
	ファームウェアアップデート	IPMI	623/udp	ISM→ノード
	(Onlineアップデート)	TFTP(iRMC S4)	69/udp	ノード→ISM
	(iRMC S3未対応)	TFTPデータ	any/udp	ISM→ノード
		(iRMC S4)		
		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
		(iRMC S5以降)		
	ファームウェアアップデート (Offlineアップデート)	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
		DHCP	67/udp	ノード→ISM
		TFTP	69/udp	ノード→ISM
		TFTPデータ	any/udp	ISM→ノード
		PXE	4011/udp	ノード→ISM
	ログ収集	IPMI	623/udp	ISM→ノード
		SSH	22/tcp	ISM→ノード
		(iRMC S3のみ)		
		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
		(iRMC S4/S5)		
	プロファイル適用(全般)	IPMI	623/udp	ISM→ノード
		НТТР	80/tcp	ISM→ノード
		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
	プロファイル適用(OSインストー ル時のみ)	FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM

対象機器	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
		DHCP	67/udp	ノード→ISM
		TFTP	69/udp	ノード→ISM
		TFTPデータ	any/udp	ISM→ノード
		SMB	445/tcp	ノード→ISM
		PXE	4011/udp	ノード→ISM
		独自	9213/tcp	ノード→ISM
		独自	3169/tcp	ノード→ISM
		独自	3170/tcp	ノード→ISM
		独自	5001/tcp	ISM→ノード
PRIMERGY CX1430 M1	ノード情報取得	IPMI	623/udp	ISM→ノード
		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	IPMI	623/udp	ISM→ノード
	ログ収集	IPMI	623/udp	ISM→ノード
PRIMERGY GX2570 M5	ノード情報取得	IPMI	623/udp	ISM→ノード
		HTTPS	8080/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	IPMI	623/udp	ISM→ノード
	ログ収集	IPMI	623/udp	ISM→ノード
PRIMERGY LX1430 M1	ノード情報取得	IPMI	623/udp	ISM→ノード
		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	IPMI	623/udp	ISM→ノード
	ログ収集	IPMI	623/udp	ISM→ノード
PRIMERGY BX シャーシ (MMB)	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		TFTP	69/udp	ノード→ISM
		TFTPデータ	any/udp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
PRIMEQUEST 2000/3000シリーズ	ノード情報取得	SNMP	161/udp	ISM→ノード
(Partition)		IPMI	623/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
		IPMI	623/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM

対象機器	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		IPMI	623/udp	ISM→ノード
ETERNUS DX/AF	ノード情報取得	SNMP	161/udp	ISM→ノード
		SSH	22/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	プロファイル適用	SSH	22/tcp	ISM→ノード
ETERNUS NR (NetApp)	ノード情報取得	SNMP	161/udp	ISM→ノード
		SSH	22/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
		HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		HTTPS	80/tcp	ISM→ノード
ETERNUS CS800 S7	ノード情報取得	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
SR-X	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	FTP	21/tcp	ISM→ノード
		FTPデータ	any/tcp	ISM→ノード
		SSH	22/tcp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	プロファイル適用	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	VLAN/リンクアグリゲーション設 定	SSH	22/tcp	ISM→ノード
イーサネットスイッチ	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
(10GBASE-T 48+6 / 10GBASE		SNMP	161/udp	ISM→ノード
48+6)	自動検出	SSDP	1900/udp	ノード→ISM
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM

対象機器	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
		SSH	22/tcp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	プロファイル適用	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	VLAN/リンクアグリゲーション設 定	SSH	22/tcp	ISM→ノード
VDX	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	プロファイル適用	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	VLAN/リンクアグリゲーション設 定	SSH	22/tcp	ISM→ノード
Catalyst	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
Nexus Series	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SFTP[注1]	22/tcp	ISM→ノード
		TFTP	69/udp	ノード→ISM
		TFTPデータ	any/udp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
Arista 7000 Family	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
CFX2000F/R	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード

対象機器	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
PRIMERGY スイッチブレード/コン	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
バージドファブリックスイッチブレー ド(10Gbps 18/8+2)	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	FTP	21/tcp	ISM→ノード
		FTPデータ	any/tcp	ISM→ノード
		SSH	22/tcp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	プロファイル適用	SSH	22/tcp	ISM→ノード
PRIMERGY BX スイッチブレード	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
(1Gbps)		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		TFTP	69/udp	ノード→ISM
		TFTPデータ	any/udp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→MMB
PRIMERGY BX LANパススルー	ノード情報取得	SNMP	161/tcp	ISM→MMB
ブレード	モニタリング		(通信先はMMB)	
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
Brocade FCスイッチ	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
PRIMERGY BX FCスイッチブレー	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
Γ.		SNMP	161/udp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ファームウェアアップデート	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
Asetek Rack CDU /	ノード情報取得	SNMP	161/udp	ISM→ノード
Schneider Electric Metered Rack	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
Mount PDU /	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
Schneider Electric Smart-UPS				
IPCOM EX2スイッチ	ノード情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	SNMP	161/udp	ISM→ノード
	トラップ受信	SNMP (Trap)	162/udp	ノード→ISM
	ログ取集	SSH	22/tcp	ISM→ノード

対象機器	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
		FTP	21/tcp	ノード→ISM
		FTPデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM

### 表A.2 対象OSごとのISM使用ポート番号

対象OS	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
Windows	OS情報取得	HTTPS	5986/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	HTTPS	5986/tcp	ISM→ノード
	ファームウェアアップデート	HTTPS	5986/tcp	ISM→ノード
	(Onlineアップデート)	FTPS	21/tcp	ノード→ISM
	(ISM 2.5.0.010 以降)	FTPSデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
	ログ収集	HTTPS	5986/tcp	ISM→ノード
	(FTPSは、ISM 2.5.0.010以降)	FTPS	21/tcp	ノード→ISM
		FTPSデータ	64872-65002/tcp	ノード→ISM
Red Hat Enterprise Linux /	OS情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
SUSE Linux Enterprise Server	モニタリング	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	ファームウェアアップデート (Onlineアップデート)	SSH	22/tcp	ISM→ノード
	ログ収集	SSH	22/tcp	ISM→ノード
VMware ESXi	OS情報取得	HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
			5989/tcp	ISM→ノード
	モニタリング	HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
	ログ収集	HTTPS	443	ISM→ノード

#### 表A.3 対象仮想化管理ソフトウェアごとのISM使用ポート番号

対象仮想化管理ソフトウェア	機能	プロトコル	使用ポート番号	接続方向
vCenter	情報取得	HTTPS	443/tcp	ISM→ノード
SystemCenter	情報取得	HTTPS	5986/tcp	ISM→ノード
FailOverCluster	情報取得	HTTPS	5986/tcp	ISM→ノード
KVM	情報取得	SSH	22/tcp	ISM→ノード
OpenStack	情報取得	HTTPS	5001/tcp	ISM→ノード
		SSH	22/tcp	ISM→ノード

### A.2.2 ノード設定詳細

ISMでノードを管理するためには、ノード側で接続情報を設定する必要があります。ここでは設定に必要な接続情報を提供します。

#### 接続情報

ノードと接続するには、ノード登録を行う前にノード側で以下の設定が必要です。設定方法については、それぞれの装置のマニュアルを 参照してください。

### 表A.4 対象機器と接続情報

	接続情報					
ノード	IPMIの アカウント[注1]/ パスワード	SSHの アカウント/ パスワード	SNMPの 必須入力情報[注2]	HTTPSの アカウント/ パスワード		
PRIMERGY(RX/CX/TX) (PRIMERGY CX1430 M1を除く)	0	-	-	- [注4]		
PRIMERGY CX1430 M1	0	-	-	0		
PRIMERGY GX (ISM 2.5.0.010 以降)	0	-	-	0		
PRIMERGY LX(ISM 2.5.0.010 以降)	0	-	-	-		
PRIMEQUEST 2000シリーズ (Partition)	0	0	0	-		
PRIMEQUEST 3000シリーズ (Partition)	0	0	0	-		
PRIMEQUEST 3000B	0	-	-	- [注4]		
ETERNUS DX/AF	-	0	0	-		
ETERNUS NR	-	0	0	-		
ETERNUS CS800 S7	-	-	0	-		
SR-X	-	0	0	-		
イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)	-	0	0	-		
VDX	-	0	0	-		
Brocade FCスイッチ	-	0	0	-		
Cisco Catalyst	-	0	0	-		
Cisco Nexus	-	0	0	-		
Arista 7000 Family	-	0	0	-		
PRIMERGY BX シャーシ (MMB)	-	0	0	-		
PRIMERGY BX サーバーブレード	0	-	-	-		
PRIMERGY BX スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)	-	0	0	-		
PRIMERGY BX LANパススルーブレード	-	-	- [注3]	-		
PRIMERGY BX FCスイッチブレード	-	0	0	-		
PRIMERGY スイッチブレード / コン バージドファブリックスイッチブレード	-	0	0	-		
(10Gbps 18/8+2)						
CFX2000F/R	-	0	0	-		
AsetekRackCDU	-	-	0	-		
SchneiderElectric Metered RackMountPDU	-	-	0	-		
	接続情報					
-------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------	---	--	--
ノード	IPMIの アカウント[注1]/ パスワード	SSHの アカウント/ パスワード	SSHの         SNMPの           アカウント/         必須入力情報[注2]			
SchneiderElectric	_	_	0			
Smart-UPS	-	-	0	-		
IPCOM EX2スイッチ	-	0	0	-		

凡例:〇=必須、-=不要

動作確認済みのモデルについては、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

[注1]: アクセス権限がAdministrator、またはOEMを持つアカウントをご使用ください。

[注2]: SNMP v1またはv2の場合は、コミュニティー名の入力が必須です。SNMP v3の場合は、ユーザー名、セキュリティレベル、認証プロトコル(認証使用時)、認証パスワード(認証使用時)、暗号化プロトコル(暗号化使用時)、暗号化パスワード(暗号化使用時)の入力が必須です。

[注3]:シャーシ(MMB)の接続情報設定が必要となります。

[注4]:アカウント/パスワードはIPMIと同じものが使用されます。HTTPSのポート番号のみ指定できます。

#### 管理のために必要な設定

接続情報の設定に加えて、以下の設定を行ってください。

#### [PRIMERGY]

PRIMERGY S8/M1/M2/M3世代のサーバーでiRMC S4ファームウェアのバージョンが9.00以上をご使用の場合、ISMのノード 詳細のSASカードに関する情報を取得するためには、iRMCのWeb UIのIPMI権限/許可の変更が必要です。変更方法は以下の とおりです。

1. [ユーザ管理] - [iRMC S4ユーザ管理] - [IPMI権限/許可] - [Redfish Enabled] にチェックを付けます。

2. [ユーザ管理] - [iRMC S4ユーザ管理] - [IPMI権限/許可] - [Redfish Role] をAdministratorに変更します。

#### [SR-X]

LLDP設定を有効にしてください。

### [VDX]

- LLDP設定を有効にしてください。
- スイッチごとに管理LANポートのIPアドレスを設定してください。

### 【Brocade FCスイッチ】

- AGモードを無効にしてください。
- SW-MIBを有効にしてください。

実行例)

snmpconfig --enable mibCapability -mib_name SW-MIB

#### [Arista 7000 Family]

LLDP設定を有効にしてください。

### [ETERNUS DX/AF]

ISMと接続するためのポートは、Control Module のメンテナンスポートをご使用ください。

(リモートポートに接続した場合、ファームウェアアップデート機能、ログ収集機能、およびプロファイル適用機能が動作しないことがあります。)

#### 【PRIMEQUEST 2000/3000シリーズ(Partition)】

- ISMのMMBのアカウント設定(IPMI接続のアカウント設定)では、PRIMEQUESTのWeb UIの[Network Configuration]-[Remote Server Management] に登録したアカウントをご使用ください。
- ISMのSSHのアカウント設定では、PRIMEQUESTのWeb UIの[User Administration]-[User List]に登録したアカウントをご使用く ださい。その際PrivilegeはAdminまたはCEである必要があります。

#### [PRIMERGY BX]

- スイッチブレード: LLDP設定を有効にしてください。
- ファイバーチャネルスイッチブレード
- AGモードを無効にしてください。
- SW-MIBを有効にしてください。

実行例)

snmpconfig --enable mibCapability -mib_name SW-MIB

シャーシの電源がOFFの場合、MMBから情報が取得できません。それにより、サーバーブレード、コネクションブレードとの関係性が一時的に解除されて見えます。電源がON状態になってからシャーシを選択し、[アクション] - [ノード情報取得]の操作を実施してください。

### 通知のために必要な設定

接続情報および、管理のために必要な情報の設定に加えて、SNMPトラップの設定を行ってください。詳細については各機器のマニュアルを参照してください。

なお、ISMのトラップ通知受信設定で対象ノードとして選択した際に、エンジンIDが自動的に入力される対応機器は以下のとおりです。

表A.5 対応機器	
ノード	エンジンIDの自動入力
PRIMERGY(RX/CX/TX)	0
(PRIMERGY CX1430 M1を除く)	
PRIMERGY CX1430 M1	-
PRIMERGY GX (ISM 2.5.0.010 以降)	-
PRIMERGY LX (ISM 2.5.0.010 以降)	-
PRIMEQUEST 2000シリーズ(Partition)	-
PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)	0
PRIMEQUEST 3000B	0
ETERNUS DX/AF	0
ETERNUS NR	-
SR-X	〇[注1]
イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)	
イーサネットスイッチ(10GBASE 48+6)	0
VDX	0
Brocade FCスイッチ	0
Cisco Catalyst	0
Cisco Nexus	0
PRIMERGY BXシャーシ (MMB)	-
PRIMERGY BX サーバーブレード	0
PRIMERGY BX	〇 [注1]

ノード	エンジンIDの自動入力
スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)	
PRIMERGY BX	
LANパススルーブレード	-
PRIMERGY BX	
FCスイッチブレード	U
PRIMERGY スイッチブレード	
/コンバージドファブリック	〇 [注1][注2]
スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)	
CFX2000F/R	〇 [注1][注2]
AsetekRackCDU	-
SchneiderElectricMetered RackMountPDU	-
SchneiderElectricSmart-UPS	-

凡例:〇=対応、-=非対応

[注1]: 以下の機器に対してSNMP v3 engine IDを設定しない場合、ISMのトラップ通知受信設定で対象ノードを選択した際に、エンジンID が自動的に入力されません。

自動的に入力されるようにするには、機器に対して事前にsnmpv3 engine IDを設定してください。

- ・ PRIMERGY BXスイッチブレード(10Gbps)
- ・ PRIMERGY スイッチブレード / コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)
- CFX2000F/R
- SR-X

[注2]: ファブリックを組み、かつ、機器に対してSNMP v3 engine IDを設定している場合、ファブリック全体でengine IDを同じ値に設定してください。

# A.3 ノードの運用に関するその他の情報

管理対象ノードの運用に関するその他の情報を説明します。

### A.3.1 ファームウェアアップデート時間の目安

ISMのファームウェア管理機能を使用したファームウェアのアップデートには、長時間を要する場合があります。ここではファームウェア アップデートに要する時間の目安を提示します。

ファームウェアアップデートの作業計画を立てる際は以下の時間を参考にしてください。また、ファームウェアアップデート完了前に中断しないでください。



以下に記載された時間は現行ファームウェアを標準的な構成でアップデートした際の時間です。ファームウェアバージョンや、ネットワーク 構成、ネットワーク負荷状態などで変動する場合がありますので、作業計画を立てる際には万一のトラブル発生時の対応時間も含め、十分 な余裕を持った設計を推奨します。

### 表A.6 ファームウェアアップデート時間の目安

アップデート対象	1台当たりの目安	備考
PRIMERGY <i>O</i> iRMC	Onlineアップデート	
ファームウェアアップデート		

アップデート対象	1台当たりの目安	備考
	10~20分	
	Offlineアップデート	ファームウェアを適用後、サーバーの電源がオン
	15~30分	になる設定にしている場合、さらに15分必要。
PRIMERGY OBIOS	Onlineアップデート	ファームウェアを適用するためにサーバーの電源
ファームウェアアップデート	1~2分	オフ・オン操作の時間が別途必要。
	Offlineアップデート	ファームウェアを適用後、サーバーの電源がオン
	15~30分	になる設定にしている場合、さらに15分必要。
PRIMEQUEST 3800B ØiRMC	Onlineアップデート	
ファームウェアアップデート	10~20分	
PRIMEQUEST 3800BのBIOS	Onlineアップデート	ファームウェア適用にはサーバーの電源オフ・オン
ファームウェアアップデート	5~15分	操作の時間が別途必要。
PRIMEQUEST 2000/3000シリーズ (Partition)の本体ファームウェアアップデート	70~130分	
PRIMERGY BX900S2 MMB	10~20分	左記はMMB1枚当たりの時間。
ネットワークスイッチ SR-Xの	2~10分	
ファームウェアアップデート		
ファブリックスイッチCFX2000R/F、コンバージ ドファブリックスイッチブレードの	10~20分	
ファームウェアアップデート		
コンバージドスイッチ VDXの	15~30分	
ファームウェアアップデート		
イーサネットスイッチ	20~30分	
(10GBASE-T 48+6 / 10GBASE 48+6)		
のファームウェアアップデート		
LANスイッチブレードの	10~20分	
ファームウェアアップデート		
Cisco Systems Nexusシリーズのファームウェ アアップデート	30~50分	
Cisco Systems Catalystシリーズのファームウェ アアップデート	10~20分	
FCスイッチブレードの	10~20分	
ファームウェアアップデート		
PCIカードの	Onlineアップデート	ファームウェア適用でサーバーの電源オフ・オン操
ファームウェアアップデート	5~15分	作の時間が別途必要。左記はカード1枚当たりの 時間。
	Offlineアップデート	左記はカード1枚当たりの時間。
	15~20分	
ETERNUS DX/AFシリーズの ファームウェアアップデート	10~60分	ユニファイド機構有り、またコントローラーエンク ロージャ多数搭載の場合、アップデート時間が長 くなる。

### A.3.2 ログ管理機能利用時のディスク消費量の目安

ログ管理機能を利用し、ノードからログを定期的に収集してISM-VA上に蓄積できます。ここでは収集したログの蓄積場所、および蓄積されるデータ量の目安に関する情報を提供します。

収集したログはユーザーグループに割り当てられている仮想ディスク上のログ保存領域に蓄積されます。ISM-VAの各ユーザーグループへの仮想ディスク割当ての参考にしてください。



ログ保有期間、世代数はデフォルトで以下が設定されています。必要に応じてログ保有期間、世代数を変更してください。

保管ログ	ノードログ(ダウンロード用データ/ログ検索用データ)
7世代	30日

・ 本書に記載された容量は特定の構成・運用を行った場合の参考値です。実際の使用状況により大きく異なる場合があります。

### 管理するログの種別および蓄積場所について

ログ管理機能はログを収集した際、保管ログ、ノードログ(ダウンロード用データ)、ノードログ(ログ検索用データ)を作成します。 各ログは、それぞれ以下のログ保存領域に蓄積されます。

ログ種別	保存領域
保管ログ	ノードが所属するノードグループが関連付けられているユーザーグループの
ノードログ (ダウンロード用データ)	ログ保存領域[注1]
ノードログ (ログ検索用データ)	Administratorグループのログ保存領域[注2]

[注1]: ノードグループがユーザーグループに関連付けられていない場合は、Administratorグループのログ保存領域に蓄積されます。

[注2]: すべてのノードのノードログ(ログ検索用データ)がAdministratorグループのログ保存領域に蓄積されます。ノードグループが Administratorグループ以外のユーザーグループに関連付けられている場合もAdministratorグループのログ保存領域に蓄積されます。

### ログ容量の目安

【保管ログの容量】

表A.7 1ノードあたりの1世代の目安

	容量の目安		
	Server	PRIMERGY	1KB
		PRIMEQUEST 3000B	1KB
	Chassis	PRIMERGY BX	100KB
	Chassis	PRIMEQUEST 3000シリーズ(Partition)	50KB
	Connection	Ethernet Switch	100KB
	Blade	Fibre Channel Switch	10MB
ハードウェア	Switch	SR-X	50KB
		CFX	100KB
		イーサネットスイッチ	350KB
		(10GBASE-T 48+6 / 10GBASE 48+6)	
		VDX	50MB
		Cisco Catalyst	1MB
		Cisco Nexus	1MB

	容量の目安		
	IPCOM	IPCOM VX2	1KB
		IPCOM EX2	2MB
	Storage	ETERNUS DX/AF	10MB
		ETERNUS NR	100KB
		(NetApp) Cluster	
		ETERNUS NR	500MB
		(NetApp) Chassis	
	Windows		5MB
オペレーティング	プ Linux		5MB
システム	VMware ESXi		3MB
	IPCOM OS		50MB
	ServerView Agents		Windows 10MP
ServerView Suite	ServerView Agentless Service		
	ServerView RAID Manager		LIIIUX. OUVIB

### 【ノードログ(ダウンロード用データ)の容量】

### 表A.8 1ノードあたりの30日間分の目安

ログ収集ターゲット			容量の目安
	Server	PRIMERGY	50KB
		(CX1430 M1 を除く)	
		PRIMEQUEST 3000B	50KB
		PRIMERGY BX	50KB
	Chassis	PRIMEQUEST 3000シリーズ (Partition)	50KB
	Connection	Ethernet Switch	100KB
	Blade	Fibre Channel Switch	50KB
		SR-X	100KB
ハードウェア		CFX	100KB
		イーサネットスイッチ	150KB
	Switch	(10GBASE-T 48+6 / 10GBASE 48+6)	
		VDX	100KB
		Cisco Catalyst	50KB
		Cisco Nexus	50KB
	IPCOM	IPCOM VX2	50KB
	Storage	ETERNUS DX/AF	100KB
		ETERNUS NR (NetApp) Cluster	200KB
	Windows       Linux       VMware ESXi       IPCOM OS		1MB
オペレーティング			1MB
システム			4MB
			1MB

### 【ノードログ(検索用データ)の容量】

### 表A.9 1ノードあたりの30日間分の目安

	容量の目安		
	Server PRIMERGY		500KB
		(CX1430 M1 を除く)	
		PRIMEQUEST 3000B	500KB
		IPCOM VX2	500KB
		PRIMERGY BX	500KB
	Chassis	PRIMEQUEST 3000シリーズ (Partition)	500KB
	Connection	Ethernet Switch	1MB
	Blade	Fibre Channel Switch	500KB
ハードウェア		SR-X	1MB
		CFX	1MB
		イーサネットスイッチ	1MB
	Switch	(10GBASE-T 48+6 / 10GBASE 48+6)	
		VDX	1MB
		Cisco Catalyst	500KB
		Cisco Nexus	500KB
	Storage	ETERNUS DX/AF	1MB
		ETERNUS NR	2MB
		(NetApp) Cluster	
	Windows		15MB
オペレーティング	Linux		15MB
システム	VMware ESXi		50MB
	IPCOM OS		15MB

### A.3.3 ファームウェアアップデートに使用するプロトコルの変更(ISM 2.5.0.020 以降)

Nexus Seriesはファームウェアアップデートに使用するプロトコルを変更することができます。

指定可能なプロトコルは、TFTPとSFTPです。初期設定はTFTPです。

現在の設定の確認方法は以下のとおりです。

# ismadm security show-protocol -item nexus-fwup

設定を変更するには、以下のコマンドを使用します。

# ismadm security set-protocol -item nexus-fwup -value <変更するプロトコル>

ファームウェアアップデートに使用するプロトコルをSFTPに設定する実行例:

# ismadm security set-protocol -item nexus-fwup -value SFTP

ファームウェアアップデートに使用するプロトコルをTFTPに設定する実行例:

# ismadm security set-protocol -item nexus-fwup -value TFTP

# 付録B 監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアに対する設定

ISMでOSおよび仮想化管理ソフトウェアを管理するためには、OS、仮想化管理ソフトウェア側に設定が必要です。この章では、設定に必要な情報について説明します。

# B.1 監視対象OS、仮想化管理ソフトウェアごとに必要な設定一覧

ISMから仮想マシン情報、装置情報表示(OS情報、ディスクボリューム)、ログ管理機能(OSログ収集)、ファームウェアアップデート(オンラインPCIカード)を使用するためには、各OS、仮想化管理ソフトウェアに設定が必要となります。以下の表に従い、設定を変更してください。

### B.1.1 監視対象OSごとに必要な設定

凡例:○=設定必要、×=設定不要、-=該当なし

OS		サービス		セキュリティ		ドメイン	
		sshd	WinRM	Firewall	PowerShell	SPN	ISM-VA設定
Red Hat	6.x	0	_	×	—		0
Enterprise Linux	7.x	0	—	×	_	_	0
	8.x	0	_	×	_	_	0
SUSE Linux	11	0	_	0	—	_	0
Enterprise Server	12	0	_	0	—	_	0
	15	0	—	0	—	_	0
Windows Server	2008 R2	_	0	0	0	0	0
	2012	_	0	0	0	0	0
	2012 R2	_	0	0	0	0	0
	2016	_	0	0	0	0	0
	2019	_	0	0	0	0	0
VMware ESXi	5.x	_	_		—		0
	6.x	_	—		_		0
	7.x [注1]	_	_	_	_	_	0

[注1]: VMware ESXi 7.xはISM 2.5.0.030 以降でサポートされます。

各OSで必要な設定の詳細については、以下を参照してください。

- ・ B.2 監視対象への設定手順(OS:Windows)
- ・ B.3 監視対象への設定手順(OS:Red Hat Enterprise Linux)
- ・ B.4 監視対象への設定手順(OS:SUSE Linux Enterprise Server)
- ・ B.5 監視対象への設定手順(OS: VMware ESXi)

### B.1.2 監視対象仮想化管理ソフトウェアごとに必要な設定

凡例:○=設定必要、×=設定不要、-=該当なし

仮想化管理ソフトウェア		各ホスト・仮想マシンへの設定		ドメイン		
		sshd	WinRM	SPN	ISM-VA設定	Kerberos委任構成
vCenter Server	5.5以降	_	_	_	0	_
	6.x以降	_	_	_	0	_
Microsoft Failover Cluster	Windows Server 2012以降	_	0	0	0	0
Microsoft System Center	2012以降	—	0	0	0	0
KVM Red Hat		0	_	_	0	0
KVM SUSE Linux Enterprise		0	_	_	0	0
OpenStack		「B.10 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: OpenStack)」を参照				

各仮想化管理ソフトウェアで必要な設定の詳細については、以下を参照してください。

- ・ B.6 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア:vCenter Server)
- ・ B.7 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: Microsoft Failover Cluster)
- ・ B.8 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: Microsoft System Center)
- ・ B.9 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア:KVM)
- ・ B.11 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: IPCOM)
- ・ B.10 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: OpenStack)

### B.1.3 監視対象OS、仮想化管理ソフトウェア設定時の留意事項

- ・ 対象サーバーを監視するためには、管理者権限を持つユーザーアカウントでOS情報を登録する必要があります。
- Windows/Linuxに搭載されるEmulex LAN/FC/CNAカードを管理するためには、対象サーバーのOSにEmulex OneCommand Manager CLIが導入されている必要があります。
- Windows/Linuxに搭載されるQLogic FCカードを管理するためには、対象サーバーのOSにQLogic QConvergeConsole CLIが導入 されている必要があります。
- ・ Emulex OneCommand Manager CLI、またはQLogic QConvergeConsole CLIは最新のものを利用してください。LAN/FC/CNAカードには最新のドライバーを適用してください。
- ・ Linuxに搭載されるLAN/FC/CNAカードを管理するために、対象サーバーのOSにpciutilsおよびethtoolパッケージが導入されている 必要があります。
- ・ Linuxのディスク速度、ネットワーク速度、CPUコアごとのCPU使用率の性能監視のために、対象サーバーのOSにsysstatパッケージが 導入されている必要があります。
- Linuxのオペレーティングシステムログ、ServerView Suiteログを収集するために、対象サーバーのOSにzipパッケージが導入されている 必要があります。

また、オペレーティングシステムログを収集するために、対象サーバーのOSにrsyslogパッケージなどのsyslogデーモンが導入されている必要があります。

- ・Linuxの一般ユーザーアカウントでOSを管理するために、対象サーバーのOSにsudoパッケージが導入されている必要があります。
- ・ Active Directoryからドメインユーザーのパスワード変更した場合、ISMでもパスワードを変更してください。

### B.2 監視対象への設定手順(OS:Windows)

ISMは、Windows Serverがインストールされている監視対象機器に対してWS-Managementプロトコルを使用します。通信方式はhttpsプロトコル+Basic認証を使用します。必要な設定は、以下のとおりです。

• B.2.1 WinRMサービスの起動確認

- B.2.2 WinRMサービスの設定
- B.2.3 ファイアウォールのポート開放
- B.2.4 Windows PowerShellの実行ポリシー変更
- B.2.5ドメインユーザーアカウント使用時の設定

### B.2.1 WinRMサービスの起動確認

1. 管理者権限でコマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行し、WinRMサービスの起動を確認します。

>sc query winrm

2. 以下の結果を確認し、STATEがRUNNINGになっていることを確認します。

```
TYPE: 20WIN32_SHARE_PROCESSSTATE: 4RUNNING<br/>(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)WIN32_EXIT_CODE: 0(0x0)SERVICE_EXIT_CODE: 0(0x0)CHECKPOINT: 0x0WAIT_HINT: 0x0
```

3. WinRMサービスが起動されていない場合、以下のコマンドを実行し、WinRMサービスを起動します。

>sc start winrm

4. WinRMサービスを遅延自動起動(delayed-auto)に設定します。

>sc config winrm start=delayed-auto

### **B.2.2 WinRMサービスの設定**

### WinRMサービスの設定

### 🕑 ポイント

初期設定ではBasic認証が許可されていないため、Basic認証の許可の設定を行います。

以下のコマンドを実行します。

>winrm set winrm/config/service/Auth @{Basic="true"}

https通信を使用するためBasic認証の通信は暗号化されます。

1. 管理者権限でコマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行します。

>winrm quickconfig

「WinRM サービスは、既にこのコンピューターで実行されています。」と表示された場合は、すでに設定が完了しているため「https 通信の設定」に進んでください。

_____

2. 「y」を入力後、[Enter]キーを押します。

```
WinRM サービスは、既にこのコンピューターで実行されています。
WinRM は、管理用にこのコンピューターへのリモート アクセスを許可するように設定されていません。
次の変更を行う必要があります:
```

ローカル ユーザーにリモートで管理権限を付与するよう LocalAccountTokenFilterPolicy を構成してください。 変更しますか [y/n]? y

以下のメッセージが表示されます。

WinRM はリモート管理用に更新されました。

ローカル ユーザーにリモートで管理権限を付与するよう LocalAccountTokenFilterPolicy を構成しました。

3. 対象サーバーのOSがWindows Server 2008 R2の場合、以下のコマンドを実行して、カードの種類や数に応じて MaxConcurrentOperationsPerUserの数値を大きくします。

>winrm set winrm/config/Service @{MaxConcurrentOperationsPerUser="数値"}

例:1500に設定した場合(Windows Server 2012/2012R2では、デフォルトが1500であるため1500を推奨します。)

>winrm set winrm/config/Service @{MaxConcurrentOperationsPerUser="1500"}

### https通信の設定

https通信をするためには、証明書の設定が必要になります。

1. 必要なツールの準備

証明書を作成するために必要なツールは2つあります。証明書は実行環境に依存せず作成できます。

- .NET Framework 4.5 (ダウンロードサイト)

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=30653

- Windows Software Development Kit (ダウンロードサイト)

https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/downloads/windows-10-sdk



- 上記URLのWindows Software Development Kitは、Windows 7 SP1またはWindows 8.1、およびWindows Server 2012 R2またはWindows Server 2016のOSに対応しています。その他のOSにインストールする場合は、適切なWindows Software Development Kitをインストールしてください。
- Windows Software Development Kitには、証明書を作成するために必要な2つのツールが含まれています。
  - 証明書作成ツール(makecert.exe)

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bfsktky3(v=vs.80).aspx

- 個人情報交換ファイル作成ツール(pvk2pfx.exe)

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff550672(v=vs.85).aspx

2. 証明書の作成

証明書作成ツール、個人情報交換ファイル作成ツールを使用し、以下の3つのファイルを作成します。

- CERファイル(証明書)
- PVKファイル(秘密鍵ファイル)
- PFXファイル(サービス証明書)

より詳細な証明書作成の流れについては、下記のURLを参照してください。

https://blogs.technet.microsoft.com/junichia/2010/11/09/azure-for-itpro-3

a. 証明書、秘密鍵ファイルの作成

証明書、秘密鍵ファイルの作成では、対象サーバーの環境に合わせてコマンドを実行する必要があります。

以下は、対象サーバーのサーバー名を"192.168.10.10"に設定し、証明書の有効期間を2017年3月30日に設定した場合のコマンド例です。

>makecert.exe -r -pe -n "CN=192.168.10.10" -e 03/30/2017 -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1 -ss My -sr localMachine -sky exchange <証明書のファイル名.cer> -sv <秘密鍵のファイル名.pvk> 証明書の構成に関する詳しい設定については、下記のURLを参照してください。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms186362(v=sql.105).aspx

b. サービス証明書の作成

以下のコマンドを実行します。

>pvk2pfx.exe -pvk <秘密鍵のファイル名.pvk> -spc <証明書のファイル名.cer> -pfx <サービス証明書のファイル名.pfx >

3. 証明書、サービス証明書の登録

証明書スナップインを起動し、手順2で作成した証明書を登録します。

- a. 対象サーバーでmmc.exeを実行します。
- b. [ファイル]-[スナップインの追加と削除]を選択します。
- c. [利用できるスナップイン]から、「証明書」を選択し、[追加]します。
- d.「コンピューター アカウント」を選択し、[次へ]-[完了]を順に選択します。
- e. [OK]を選択します。
- 4. SSL証明書を信頼されたルート証明機関に登録
  - <証明書のファイル名.cer>を信頼されたルート証明機関に登録します。
    - a. [コンソールルート]-[証明書(ローカルコンピューター)]-[信頼されたルート証明機関]を右クリックします。
    - b. [すべてのタスク]-[インポート]から、<証明書のファイル名.cer>ファイルを選択し、「証明書のインポートウィザード」画面を完了 します。
    - c. [コンソールルート]- [証明書(ローカルコンピューター)]-[信頼されたルート証明機関]-[証明書]の順に選択し、「発行先」と「発 行者」がCNに指定したサーバー名となっていること、[目的]が「サーバー認証」となっていることを確認します。
- 5. SSL証明書を個人に登録
  - <サービス証明書のファイル名.pfx>を個人に登録します。
    - a. [コンソールルート]-[証明書(ローカルコンピューター)]-[個人]を右クリックします。
    - b. [すべてのタスク]-[インポート]から、<サービス証明書のファイル名.pfx>ファイルを選択し、「証明書のインポートウィザード」画面 を完了します。
    - c. [コンソールルート]-[証明書(ローカルコンピューター)]-[個人]-[証明書]の順に選択し、「発行先」と「発行者」がCNに指定したサーバー名となっていること、[目的]が「サーバー認証」となっていることを確認します。

#### WinRMサービスへの証明書に記載された拇印を登録

1. 拇印(Thumbprint)の確認

以下は、LocalMachine¥myに証明書を保存した場合の確認方法です。

- a. コマンドプロンプトからPowerShellを起動します。
- b. 拇印を確認します。以下のコマンドを実行します。

#### >ls cert:LocalMachine¥my

以下のように表示されます。

PS C:\U00efWindows\u00efsystem32> ls cert:LocalMachine\u00efmy

```
ディレクトリ: Microsoft.PowerShell.Security¥Certificate::LocalMachine¥my
Thumbprint Subject
```

```
1C3E462623BAF91A5459171BD187163D23F10DD9 CN=192. 168. 10. 10
```

2. WinRMリスナーに証明書に記載された拇印を登録

PowerShellを終了し、以下のコマンドを実行します。'HTTPS'と'@'の間にはスペースが必要です。

>winrm create winrm/config/listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Hostname="<証明書を作成したときに設定したCN名> ";CertificateThumbprint="<作成した証明書の拇印>"}

3. WinRMリスナーの登録確認

以下のコマンドを実行します。

>winrm get winrm/config/listener?Address=*+Transport=HTTPS

以下のようなコマンド結果が返ってくれば、WinRMのリスナーが登録できています。

```
Listener

Address = *

Transport = HTTPS

Port = 5986

Hostname = 192.168.10.10

Enabled = true

URLPrefix = wsman

CertificateThumbprint = 1C3E462623BAF91A5459171BD187163D23F10DD9

ListeningOn = 192.168.10.10, 127.0.0.1, ::1, 2001:258:8402:200:bd8a:1c1:c50d

:8704, fe80::5efe:192.168.10.10%13, fe80::bd8a:1c1:c50d:8704%12
```

# B.2.3 ファイアウォールのポート開放

WinRMサービスがリクエストの受付をできるように、WinRMリスナーで設定したポートを開放する必要があります。https通信のデフォルトポート番号は、5986です。

### Windows Server 2008 R2の場合

以下のようなコマンドを実行します。

>netsh advfirewall firewall add rule name=<ファイアウォールルール名> enable=yes localip=any remoteip=any protocol=tcp localport=<ポート番号> remoteport=any edge=no dir=in profile=domain.private.public action=allow

例:ポート番号5986を解放するルールに、"WinRM"という名前を設定します。

>netsh advfirewall firewall add rule name=WinRM enable=yes localip=any remoteip=any protocol=tcp localport=5986 remoteport=any edge=no dir=in profile=domain, private, public action=allow

#### Windows Server 2012 / 2012R2 / 2016 /2019の場合

コマンドプロンプトからPowerShellを開き、以下のようなコマンドを実行します。

>New-NetFirewallRule -DisplayName <ファイアウォールルール名> -Action Allow -Direction Inbound -Enabled True -Protocol TCP -LocalPort <ポート番号>

例:ポート番号5986を解放するルールに、"WinRM"という名前を設定します。

>New-NetFirewallRule -DisplayName WinRM -Action Allow -Direction Inbound -Enabled True -Protocol TCP -LocalPort 5986



ファイアウォールの設定は、対象サーバーの環境によって異なります。

### B.2.4 Windows PowerShellの実行ポリシー変更

1. 管理者権限でWindows PowerShellを開き、以下のコマンドを実行します。

>set-executionpolicy remotesigned

2. 以下のメッセージが表示された場合、「Y」を入力後、[Enter]キーを押します。

```
実行ポリシーの変更
実行ポリシーは、信頼されていないスクリプトからの保護に役立ちます。実行ポリシーを変更すると、about_Execution_Policies
のヘルプ トピック http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170
で説明されているセキュリティ上の危険にさらされる可能性があります。実行ポリシーを変更しますか?
[Y] はい(Y) [N] いいえ(N) [S] 中断(S) [?] ヘルプ(既定値は "Y"): Y
```

### B.2.5 ドメインユーザーアカウント使用時の設定

ドメインユーザーアカウントでは、複数の異なるドメイン環境を同時に監視することはできません。

1. Active DirectoryへのWinRMサービスのSPNの追加

以下のコマンドを実行してActive DirectoryにWinRMサービスのSPNが登録されていることを確認します

>setspn -L <監視対象ホスト名>

以下のようにWSMAN/<監視対象ホスト名>、WSMAN/<監視対象ホストのFQDN名>が出力されれば、WinRMsサービスのSPN が登録できています。

>setspn -L <監視対象ホスト名> WSMAN/<監視対象ホスト名> WSMAN/<監視対象ホストのFQDN名>

WSMAN/<監視対象ホスト名>、WSMAN/<監視対象ホストのFQDN名>が出力されない場合は、監視対象サーバーに対して 以下のコマンドを実行してWinRMサービスを再起動してください。

>net stop winrm

>net start winrm

WinRMサービスの再起動後に、WSMAN/<監視対象ホスト名>、WSMAN/<監視対象ホストのFQDN名>が出力されない場合 は、WinRMサービスのサービスプリンシパル名(SPN)を正しくActive Directoryに登録する必要があります。以下の手順を実行し、 WinRMサービスのサービスプリンシパル名を登録してください。

>setspn -A WSMAN/<監視対象ホスト名> <監視対象ホスト名>

>setspn -A WSMAN/<監視対象ホストのFQDN名> <監視対象ホスト名>

2. Active Directoryへの監視対象サーバーのSPNの追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、監視対象サーバーのサービスプリンシパル名 (SPN)を正しくActive Directoryに登録 する必要があります。以下の手順を実行し、監視対象サーバーのサービスプリンシパル名を登録してください。

>setspn -A HOST/<監視対象IPアドレス> <監視対象ホスト名>



- 確認方法

>setspn -L <監視対象ホスト名>

- 削除方法

>setspn -D HOST/<監視対象IPアドレス> <監視対象ホスト名>

3. ISM-VAへドメイン情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

4. ISM-VAへDNS情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録 してください。

# B.3 監視対象への設定手順(OS:Red Hat Enterprise Linux)

ISMは、Red Hat Enterprise Linuxがインストールされている対象サーバーとssh (Secure Shell service)を使って通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

- B.3.1 sshサービスの起動確認
- B.3.2ドメインユーザーアカウント使用時の設定
- B.3.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定
- B.3.4 ユーザーアカウント共通の設定

### B.3.1 sshサービスの起動確認

sshdを起動するように設定してください。OSのバージョンによって、コマンドが異なります。

#### Red Hat Enterprise Linux 6の場合

1. 以下のコマンドを実行して、sshdの自動起動を確認します。

# chkconfig -list sshd

以下のように表示された場合は、sshdの自動起動が無効になっています。

sshd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

2. 対象サーバーのランレベルに対応する番号の項目がoffになっている場合は、以下のコマンドを実行してsshdを自動起動するようにします。

# chkconfig sshd on

対象サーバーの次回起動時から、sshdが自動起動します。

3. sshdを起動します

# /etc/init.d/sshd start

#### Red Hat Enterprise Linux 7 / 8の場合

1. 以下のコマンドを実行して、sshdの自動起動を確認します。

# systemctl is-enabled sshd

以下のように表示された場合は、sshdの自動起動が無効になっています。

disabled

2. sshdの自動起動が無効になっている場合は、以下のコマンドを実行します。

# systemctl enable sshd

対象サーバーの次回起動時から、sshdが自動起動します。

3. sshdを起動します。

# systemctl start sshd

### B.3.2 ドメインユーザーアカウント使用時の設定

ドメインユーザーアカウントで監視する場合、以下の点に注意してください。

#### ISM-VAヘドメイン情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

#### ISM-VAへDNS情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録してください。

#### ドメインユーザーアカウント名の制約

Active Directoryに登録したドメインユーザー名をLinuxで使用する場合は、Linuxのユーザー名の制限についても注意してください。

・ Linuxユーザー名として使えない代表例

大文字、先頭文字の数字、ドットなどの記号

#### Emulexカード情報収集時の制限

Avago/Emulex社製カードが搭載された機器では、「hbacmd」を使用しカード情報を収集します。

ドメインユーザーアカウントでカード情報を収集する場合は、「hbacmd」に管理者権限を付与してください。

詳しくは、『OneCommandManager Command Line Interface User Manual』を参照してください。

#### QLogicカード情報収集時の制限

ドメインユーザーアカウントではQLogic社製カードが搭載された機器の情報取得はできません。「OS情報編集」画面からrootユーザーを 登録し、情報取得を行ってください。

### ServerViewログ収集時の制限

ドメインユーザーアカウントではServerViewログの収集はできません。「OS情報編集」画面からrootユーザーを登録し、情報収集を行ってください。

#### ファームウェアアップデート時の制限

ドメインユーザーアカウントではオンラインファームアップデートを実施できません。「OS情報編集」画面からrootユーザーを登録し、ファームウェアアップデートを行ってください。

### B.3.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定

rootユーザー以外の一般ユーザーアカウントで監視する場合、以下の点に注意してください。

#### sudoコマンドの設定

該当ユーザーアカウントが、一般ユーザーアカウントのログインパスワードでsudoコマンドが実行できるように監視対象サーバーの設定を 変更する必要があります。

以下は、user1のログインパスワードでsudoコマンドが実行できるように設定する場合の例です。

1. /etc/sudoersファイルを編集します。

```
# visudo
:
#Defaults targetpw ・・・コメントアウト
root ALL=(ALL) ALL
```

user1 ALL=(ALL) ALL ・・・user1を追加

2. userlユーザーで、監視対象サーバーにsshでログインします。

sudoコマンドを実行した際にuser1のパスワードが求められれば、設定完了です。

#### 環境変数の設定

該当アカウントで、監視対象サーバーにsshでログインしたあと、プロンプト表示文字列が、下記の条件を満たしていることを確認してください。 下記の条件を満たしている場合、プロンプト表示文字列の設定を変更しないでください。環境変数PS1の値を変更することでプロンプト表示文字列を変更できます。

- ・ ログイン時に、ホームディレクトリに移動すること
- ・ ログイン時のプロンプト表示文字列に"~"が含まれていること
- ・ ログイン時のプロンプト表示文字列の"~"のあとに"\$"、または"#"が含まれていること

例:[user1@localhost~]\$

環境変数PS1の設定値例:

[user1@localhost ~]\$ echo \$PS1 [¥u@¥h ¥W]¥\$

### B.3.4 ユーザーアカウント共通の設定

### ログインシェルの設定

ユーザーアカウントのログインシェルは、/bin/bashを設定してください。ログインシェルを変更できない場合は、別のユーザーアカウントを Linux上で作成し、ISMに登録されたOS情報を更新してください。

該当ユーザーアカウントで監視対象サーバーにsshでログインし、以下のコマンドを実行してログインシェルを確認します。

#### # echo \$SHELL

コマンド結果が/bin/bashでない場合は、以下のコマンドを実行してください。

# chsh -s /bin/bash

#### 「.bashrc」の設定

1. 該当アカウントのホームディレクトリにある「.bashrc」ファイルを開きます。

「.bashrc」ファイルがない場合は、作成してください。

# vi ~∕.bashrc

2. 「.bashrc」ファイルに「/sbin」、「/usr/sbin」、「/usr/local/sbin」のパスを追記します。

```
PATH=$PATH:/sbin
PATH=$PATH:/usr/sbin
PATH=$PATH:/usr/local/sbin
```

### 環境変数の設定

ServerViewのログ収集機能を実行するためには、該当アカウントの環境変数PS1の設定が必要です。「B.3.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定」の「環境変数の設定」を参考に環境変数PS1を設定してください。

### B.4 監視対象への設定手順(OS:SUSE Linux Enterprise Server)

ISMは、SUSE Linux Enterprise Serverがインストールされている対象サーバーとssh(Secure Shell service)を使って通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

- B.4.1 sshサービスの起動確認
- B.4.2 ファイアウォールのポート開放
- B.4.3ドメインユーザーアカウント使用時の設定
- B.4.4 一般ユーザーアカウント使用時の設定
- B.4.5 ユーザーアカウント共通の設定

### B.4.1 sshサービスの起動確認

SUSE Linux Enterprise Serverでは、デフォルトではsshdの起動が無効になっています。

sshdを起動するように設定してください。OSのバージョンによって、コマンドが異なります。

### SUSE Linux Enterprise Server 11

1. 以下のコマンドを実行して、sshdの自動起動を確認します。

# chkconfig -list sshd

以下のように表示された場合は、sshdの自動起動が無効になっています。

sshd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

2. 対象サーバーのランレベルに対応する番号の項目がoffになっている場合は、以下のコマンドを実行してsshdを自動起動するようにします。

#### # chkconfig sshd on

対象サーバーの次回起動時から、sshdが自動起動します。

3. sshdを起動します。

# /etc/init.d/sshd start

### SUSE Linux Enterprise Server 12 / 15

1. 以下のコマンドを実行して、sshdの自動起動を確認します。

# systemctl is-enabled sshd

以下のように表示された場合は、sshdの自動起動が無効になっています。

disabled

2. sshdの自動起動が無効になっている場合は、以下のコマンドを実行します。

# systemctl enable sshd

対象サーバーの次回起動時から、sshdが自動起動します。

3. sshdを起動します。

# systemctl start sshd

### B.4.2 ファイアウォールのポート開放

ファイアウォールを有効にしている場合、ファイアウォールの設定から、sshの通信を許可してください。

SUSE Linux Enterprise Serverのファイアウォールは、デフォルトでsshのポートを閉じています。

ファイアウォールの設定は、対象サーバーの環境によって異なります。

### SUSE Linux Enterprise Server 11 / 12

以下は、YaSTを使用した場合のファイアウォールの設定例です。

1. 以下のコマンドを実行して、YaST Control Centerを表示します。

### # yast

yast内での項目は、矢印キーと[TAB]キーを組み合わせて選択します。

2. [Security and Users]-[Firewall]を選択し、[Enter]キーを押します。

	YaST Control Center	
Software Hardware System Network Devices Network Services Security and Users Virtualization Support Miscellaneous	AppArmor Configuration CA Management Common Server Certificate Firewall Linux Audit Framework (LAF) Security Center and Hardening Sudo User and Group Management	
Help]		[Run][Quit]

3. 「Start-Up」画面から、[Service Start]の状態を「Enable Firewall Automatic Starting」にします。

Start-Up — Interfaces — Allowed Services — Masquerading — Broadcast — Logging Level — Custom Rules	Firewall Conf Service Star (x) Enable F () Disable f Switch On an Current State S [Save Settin	iguration: Start-Up t irewall Automatic Starting Firewall Automatic Starting d Off us: Firewall is running tart Firewall Now ] top Firewall Now ] ss and Restart Firewall Now]	
[Help]	[Back]	[Cancel]	[Next]

4. [Allowed Services]-[Service to Allow]へ移動し、下矢印のキーを押します。

5. 「Secure Shell Server」を選択し、[Enter]キーを押します。

	DHCPv4 Server DHCPv6 Server Netbios Server NFS Client NFS Client Openslp server (SLP) PulseAudio server (TCP) Rsync server Samba Client Samba Server Secure Shell Server SMTP with Postfix Squid Service Syslog Server VNC	Illowed Services cted Zone [ Add ] ion
[Help]	vsftpd Server xdmcp xntp Server	Internal Zon[ A <b>d</b> vanced] ncel] [Next]

- 6. [Add]へ移動し、[Enter]キーを押します。
- 7. [Allowed Service]に「Secure Shell Server」が追加されているのを確認し、[Next]へ移動して[Enter]キーを押します。

Start-Up Interfaces <b>Allowed Services</b> Masquerading Broadcast Logging Level Custom Rules	Firewall Configurat Allowed Services for External Zone Service to Allow bind DNS server Allowed Service Secure Shell Server	tion: Allowed Services or Selected Zone	Add ] Delete ]
	[ ] <b>P</b> rotect Firewa	from Internal Zon[ /	A <b>d</b> vanced]
[Help]		[ <b>C</b> ancel]	[Next]
F1 Help F3 Add F5	Delete F7 Advance	ed F9 Cancel F10	Next

8. 「Firewall Configuration: Summary」画面が表示されたあと、[Finish]へ移動し、[Enter]キーを押して、ファイアウォールの設定を完了 します。

Firewall Config	uration: Summary					
Firewall Start	ing		t and the second se			
* Enable fir * Firewall s	<ul> <li>* Enable firewall automatic starting</li> <li>* Firewall starts after the configuration has been written</li> </ul>					
Unassigned Int	erfaces					
No network * eth0 * eth1 * eth2 * eth3 * eth4 * eth5	traffic is permitted t	hrough these interface	s.			
[] <mark>S</mark> how Detail [Help]	s [Back]	[Cancel]	(Finish)			
F1 Help F8 Back	F9 Cancel F10 Finish	i i				

9. [Quit]へ移動し、[Enter]キーを押して、YaST Control Centerを終了します。

### **SUSE Linux Enterprise Server 15**

SUSE Linux Enterprise Server 15は、YaSTを使用したFirewallの設定をサポートしていません。「firewall-cmd」を使用してファイアウォールを設定します。

1. firewalldを起動します。

# systemctl start firewalld

2. 以下のコマンドを実行し、sshの通信を許可します。

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
# firewall-cmd --reload
```

### B.4.3 ドメインユーザーアカウント使用時の設定

ドメインユーザーアカウントで監視する場合、以下の点に注意してください。

### ISM-VAヘドメイン情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

### ISM-VAへDNS情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録してください。

### Emulexカード情報収集時の制限

Avago/Emulex社製カードが搭載された機器では「hbacmd」を使用しカード情報を収集します。

ドメインユーザーアカウントでカード情報を収集する場合は、「hbacmd」に管理者権限を付与してください。

詳しくは、『One Command Manager Command Line Interface User Manual』を参照してください。

#### QLogicカード情報収集時の制限

ドメインユーザーアカウントでは、QLogic社製カードが搭載された機器の情報取得はできません。「OS情報編集」画面からrootユーザーを登録し、情報取得を行ってください。

#### ServerViewログ収集時の制限

ドメインユーザーアカウントでは、ServerViewログの収集はできません。「OS情報編集」画面からrootユーザーを登録し、情報収集を行ってください。

### ファームウェアアップデート時の制限

ドメインユーザーアカウントでは、オンラインファームアップデートを実施できません。「OS情報編集」画面からrootユーザーを登録し、ファームウェアアップデートを行ってください。

### B.4.4 一般ユーザーアカウント使用時の設定

rootユーザー以外の一般ユーザーアカウントで監視する場合、以下の点に注意してください。

#### sudoコマンドの設定

該当ユーザーアカウントが、一般ユーザーアカウントのログインパスワードでsudoコマンドが実行できるように監視対象サーバーの設定を 変更する必要があります。

以下は、user1のログインパスワードでsudoコマンドが実行できるように設定する場合の例です。

1. /etc/sudoersファイルを編集します。

```
# visudo
:
#Defaults targetpw ・・・コメントアウト
root ALL=(ALL) ALL
user1 ALL=(ALL) ALL ・・・user1を追加
```

2. user1ユーザーで、監視対象サーバーにsshでログインします。

sudoコマンドを実行した際にuser1のパスワードが求められれば、設定完了です。

### 環境変数の設定

該当ユーザーアカウントで、監視対象サーバーにsshでログインしたあと、プロンプト表示文字列が、下記の条件を満たしていることを確認 してください。下記の条件を満たしている場合、プロンプト表示文字列の設定を変更しないでください。環境変数PS1の値を変更するこ とでプロンプト表示文字列を変更できます。

- ・ログイン時に、ホームディレクトリに移動すること
- ・ ログイン時のプロンプト表示文字列に"~"が含まれていること
- ・ ログイン時のプロンプト表示文字列の"~"のあとに"\$"、または"#"が含まれていること

### 例:[user1@localhost~]\$

環境変数PS1の設定値例:

[user1@localhost ~]\$ echo \$PS1 [¥u@¥h ¥W]¥\$

### B.4.5 ユーザーアカウント共通の設定

### ログインシェルの設定

ユーザーアカウントのログインシェルは、/bin/bashを設定してください。ログインシェルを変更できない場合は、別のユーザーアカウントを Linux上で作成し、ISMに登録してあるOS情報を更新してください。 該当ユーザーアカウントで監視対象サーバーにsshでログインし、以下のコマンドを実行してログインシェルを確認します。

# echo \$SHELL

コマンド結果が/bin/bashでない場合は、以下のコマンドを実行してください。

# chsh -s /bin/bash

#### 「.bashrc」の設定

1. 該当アカウントのホームディレクトリにある「.bashrc」ファイルを開きます。

「.bashrc」ファイルがない場合は、作成してください。

# vi ~/.bashrc

2. 「.bashrc」ファイルに「/sbin」、「/usr/sbin」、「/usr/local/sbin」のパスを追記します。

PATH=\$PATH:/sbin PATH=\$PATH:/usr/sbin PATH=\$PATH:/usr/local/sbin

#### 環境変数の設定

ServerViewのログ収集機能を実行するためには、該当アカウントの環境変数PS1の設定が必要です。「B.4.4 一般ユーザーアカウント使用時の設定」の「環境変数の設定」を参考に環境変数PS1を設定してください。

### B.5 監視対象への設定手順(OS:VMware ESXi)

ISMは、VMware ESXiがインストールされている対象サーバーとvSphere API、CIMプロトコルを使用して通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

### B.5.1 ドメインユーザーアカウント使用時の設定

ドメインユーザーアカウントで監視する場合、以下の点に注意して実施してください。

#### ISM-VAヘドメイン情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

### ISM-VAへDNS情報の追加

ドメインユーザーアカウントで監視するには、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録してください。

### B.6 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア:vCenter Server)

ISMは、vCenter Serverに対して通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

### B.6.1 ISM-VAへDNS情報の追加

vCenterにESXiホストをFQDNで登録している環境で監視を行う際には、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAに DNSサーバーを登録してください。

### B.6.2 ドメインユーザーアカウント使用時の設定

vCenter Serverから情報を取得するためには、vCenter Serverに登録されている各ホストへの設定が完了している必要があります。「B.5 監視対象への設定手順(OS:VMware ESXi)」を参照し、各ホストへの設定を実施してください。

# **B.7** 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: Microsoft Failover Cluster)

ISMは、Microsoft Failover Clusterに対して通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

### B.7.1 ドメインユーザーアカウント使用時の設定

1. クラスタを構成する各ホストへのWinRM設定

Microsoft Failover Clusterから情報を取得するためには、クラスタを構成する各ホストへの設定が完了している必要があります。「B.2 監視対象への設定手順(OS:Windows)」を参照し、各ホストへの設定を実施してください。

2. Active DirectoryへのSPNの追加

ドメインユーザーアカウントを使用しWindows Serverの監視をする際には、監視対象クラスタのサービスプリンシパル名(SPN)を正しく Active Directoryに登録する必要があります。以下の手順を実行し、監視対象クラスタのサービスプリンシパル名を登録してください。

> setspn -A HOST/<監視対象クラスタIP> <監視対象クラスタ名>



確認方法

> setspn -L <監視対象クラスタ名>

コマンド実行結果に以下が出力されていれば、正しく登録されています。

HOST/<監視対象クラスタIP>

-----

3. ISM-VAヘドメイン情報の追加

ドメインユーザーアカウントでの監視を行う際には、「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

4. ISM-VAへDNS情報の追加

ドメインユーザーアカウントでの監視を行う際には、「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録してください。

- 5. Active DirectoryへKerberos委任の構成
  - a. Active Directory サーバーにログオンします。
  - b. サーバーマネージャーを開きます。
  - c. [ツール]ボタンから[Active Directoryユーザーとコンピューター]を選択します。
  - d. ドメインを展開し、[コンピューター]フォルダーを展開します。
  - e. 右側ウィンドウで、クラスタノード名またはクラスタ名を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  - f. [委任]タブで、[任意のサービスへ委任でこのコンピューターを信頼する]にチェックを付けます。
  - g. [OK]を選択し、すべてのクラスタノードおよびクラスタに対して手順e~fを実施します。

# **B.8** 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: Microsoft System Center)

「B.2 監視対象への設定手順(OS: Windows)」を参照し、Microsoft System Centerのインストールされている各ホスト、仮想マシンに対して 設定を実施してください。

### B.9 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア:KVM)

関 ポイント

ドメインユーザー使用時の場合、仮想化管理ソフトウェアに応じて手順が異なります。以下から該当する手順を参照してください。

. . . . . . . . . . . . . . . .

- B.9.1 KVM Red Hat Enterprise Linuxへの設定手順(ドメインユーザー使用時)
- B.9.2 KVM SUSE Linux Enterprise Serverへの設定手順(ドメインユーザー使用時)

# B.9.1 KVM Red Hat Enterprise Linuxへの設定手順(ドメインユーザー使用時)

KVM情報を取得するため、監視対象でSSSDサービスを設定します。

必要なパッケージを以下に示します。

- krb5-workstation
- samba
- samba-client
- samba-common
- sssd

以降は、ターミナルよりrootユーザーで設定してください。

- 1. 「/etc/hosts」の編集
  - a. 「/etc/hosts」ファイルを開きます。

# vi /etc/hosts

- b. 以下を追記します。
  - 監視対象となるKVMサーバーのIPアドレスとFQDN、ホスト名
  - ISM-VAのIPアドレス

例:

192.168.30.222 rhe173.win2016.local rhe173 192.168.30.228

# 🔓 注意

この設定はローカル(ホスト内)でのホスト名には反映されません。ただし、この設定がないと後述のActive Directoryへの参加 コマンド実行時にエラーとなります。

- 2. 「/etc/krb5.conf」の編集
  - a. 「/etc/krb5.conf」ファイルを開きます。

# vi /etc/krb5.conf

b. [libdefaults]セクションのdefault_realmにドメイン名を大文字で設定します。

例:

```
[libdefaults]
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
default_realm = WIN2016.LOCAL
```

c. [realms]セクションを設定します。

例:

[realms]
WIN2016.LOCAL = {
 kdc = 192.168.30.69
 admin_server = WIN2016-ADVM.WIN2016.LOCAL
}

kdcには、Kerberosのチケットを発行するサーバーのIPアドレスを設定します。

admin_serverには、Kerberos管理サーバーのFQDNを設定します。

通常、kdcとadmin_serverは、DNSサーバーとActive Directoryサーバーと同じサーバーです。

d. [domain_realm]セクションを設定します。

例:

[domain_realm] win2016.local = WIN2016.LOCAL .win2016.local = WIN2016.LOCAL

🌀 注意

大文字・小文字は上記の例のようにし、実際に使用しているドメイン名を設定してください。

- 3. 「/etc/samba/smb.conf」の編集
  - a. 「/etc/samba/smb.conf」ファイルを開きます。

# vi /etc/samba/smb.conf

b. [global]セクション以外をすべて削除し、[global]セクションを以下のように設定します。

例:

```
[global]
workgroup = WIN2016
client signing = yes
client use spnego = yes
kerberos method = secrets and keytab
log file = /var/log/samba/%m.log
realm = WIN2016.LOCAL
security = ads
```

### 🌀 注意

workgroupとrealmは、実際に使用しているドメイン名を設定してください。

- 4. 「/etc/sssd/sssd.conf」の作成
  - a.「/etc/sssd/sssd.conf」ファイルを開きます。初期状態では存在しないので、新規作成します。

# vi /etc/sssd/sssd.conf

例:

```
[sssd]
config_file_version = 2
services = pam, nss
domains = WIN2016.LOCAL
```

```
[pam]
[nss]
filter_groups = root
filter_users = root
[domain/WIN2016.LOCAL]
id_provider = ad
auth_provider = ad
enumerate = false
cache_credentials = false
case_sensitive = false
```

# 🔓 注意

[sssd]セクションのdomainsと[domain/WIN2016.LOCAL]セクションのセクション名は、実際に使用しているドメイン名を設定してください。

b. ドメインユーザーのログイン時にホームディレクトリを自動作成する場合、「/etc/sssd/sssd.conf」の[domain/ドメイン名]セクションに以下を追加します。

fallback_homedir = /home/%u

5. 「/etc/sssd/sssd.conf」のパーミッションの変更

「/etc/sssd/sssd.conf」のパーミッションを600に変更します。

# chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf



600以外はsssdサービス起動時にエラーとなるので注意してください。

6. ローカル(ホスト上)のホスト名設定

以下のコマンドで、ローカル(ホスト上)のホスト名を設定します。

# hostnamect| set-hostname <ホストのFQDN>

例:

# hostnamect| set-hostname rhel73.win2016.local

# 🌀 注意

この設定はローカル(ホスト内)でのホスト名の設定です。ネットワーク上でのホスト名には反映されません。ホストのFQDNは、手順1で 設定した「/etc/hosts」のホストのFQDNと一致させてください。

- 7. DNSサーバーのIPアドレス設定
  - a. 以下のコマンドで、DNSサーバーのIPアドレスを設定し、インターフェースを再起動します。

# nmcli connection modify <インターフェース名> ipv4.dns <DNSサーバーのIPアドレス> # systemctl restart NetworkManager

- b. インターフェース名を調べるには、以下のコマンドを実行します。
  - Red Hat Enterprise Linux 6以下の場合

# ifconfig

- Red Hat Enterprise Linux 7以上の場合

# ip addr

c. 設定を確認するには、以下のコマンドを実行します。

# host <Kerberos管理サーバー名>

例:

#### # host WIN2016-ADVM.WIN2016.LOCAL

出力にIPアドレスが含まれていれば正しく設定されています。

- 8. Kerberos発券許可証の入手
  - a. 以下のコマンドで、Kerberos発券許可証を入手します。

# kinit Administrator

b. パスワードの入力を要求されるので、ドメイン管理ユーザーAdministratorのパスワードを入力します。

c. 設定を確認するには、以下のコマンドを実行します。

# klist

ドメイン情報が出力されれば、正しく設定されています。

失敗した場合は、「/etc/krb5.conf」を確認してください。

- 9. Active Directoryへの参加
  - a. 以下のコマンドで、Active Directoryに参加します。

# net ads join -U Administrator

b. パスワードの入力を要求されるので、ドメイン管理ユーザーAdministratorのパスワードを入力します。

c. 設定を確認するには、以下のコマンドを実行します。

# net ads info

サーバー情報(LDAP serverと表示されます)とドメイン情報が出力されれば、正しく設定されています。

失敗した場合は、ホスト名の設定と「/etc/samba/smb.conf」の設定を確認してください。または、手順13のポイントを参照してください。

### 10. システム認証の設定

以下のコマンドで、システム認証(監視先サーバーの認証)の設定を行います。

このコマンドによって、関連設定ファイルが自動的に更新されます。

- ドメインユーザーのホームディレクトリを自動作成しない場合

# authconfig --enablesssd --enablesssdauth --enablelocauthorize --update

ー ドメインユーザーのホームディレクトリを自動作成する場合

あらかじめ、手順4内の手順bを実施後、以下を実行してください。

# authconfig --enablesssd --enablesssdauth --enablelocauthorize --enablemkhomedir --update

# 🌀 注意

Red Hat Enterprise Linux8.0 以降では、authconfigの代わりにauthselectが推奨されています。

authselectを使用するためには、以下のコマンドを実行してください。

# authselect select sssd with-mkhomedir

ドメインユーザーでログイン時ホームディレクトリが自動で作成されないときは、手動で作成してください。

- 11. SSSD(System Security Services Daemon)サービスの起動
  - a. 以下のコマンドでSSSDサービスを起動します。

# systemctl enable sssd
# systemctl start sssd

b. サービスの起動を確認するには、以下のコマンドを実行します。

# systemctl status sssd

正常に起動していれば、正しく設定されています。

失敗した場合は、「/etc/sssd/sssd.conf」の内容とファイルパーミッションを確認してください。

12. ドメインユーザーでのログイン確認

以下のコマンドのどちらかを使用して、SSHプロトコルでのログイン確認ができます。ドメインユーザー名の表記方法については、下記のポイントを参照してください。

# ssh <ドメインユーザー名>@<監視対象サーバーIPアドレス>

# ssh -| <ドメインユーザー名> <監視対象サーバーIPアドレス>

例:

# ssh administrator@192.168.30.222

# ssh 'administrator@win2016'@192.168.30.222

# ssh -l 'win2016.local¥administrator' 192.168.30.222

どの方法でもログインできれば、正しく設定されています。

# 믿 ポイント

- ドメインユーザー名の表記方法

ドメインユーザー名の表記方法は、以下の表のようにいくつか書き方があります。なお、「/etc/sssd/sssd.conf」の[domain/WIN2016.ドメイン名]でcase_sensitive = falseとしているため、大文字・小文字は区別しません。

ドメインユーザー名の表記	表記例
ユーザー名	administrator
'ドメインプレフィックス¥ユーザー名'	'win2016¥administrator'
「ドメインプレフィックス.ドメイン名サフィックス¥ユーザー名」	'win2016.local¥administrator'
'ユーザー名@ドメインプレフィックス'	'administrator@win2016'
'ユーザー名@ドメインプレフィックス.ドメイン名サフィックス'	'administrator@win2016.local'

- ドメインユーザーの存在確認

以下のコマンドのどちらかを使用して、ドメインユーザーの存在確認ができます。ドメインユーザー名は、上記のドメインユーザー 名の表記方法のどれを使用しても結構です。

# id <ドメインユーザー名>

# getent passwd <ドメインユーザー名>

ユーザー情報が表示されれば、正しく設定されています。

13. ドメインユーザーの設定

「B.9.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定」に従って、ドメインユーザーの設定を行ってください。

# 믿 ポイント

ホスト名を変更後ログインできなくなった場合

ネットワーク上のホスト名とローカルのホスト名の両方を変更したあと、以下の2つのコマンドを実行します。

# net ads join -U Administrator
# systemctl restart sssd

それでもログインに失敗する場合は、過去の設定が「/etc/krb5.keytab」に残っている可能性があるため、以下のコマンドで/etc/krb5.keytabを削除してから、上記のコマンドを再実行します。

# rm /etc/krb5.keytab

14. ISM-VAヘドメイン情報の追加

「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

15. ISM-VAへDNS情報の追加

「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録してください。

### B.9.2 KVM SUSE Linux Enterprise Serverへの設定手順(ドメインユーザー使用時)

KVM情報を取得するため、監視対象でSSSDサービスを設定します。

以降の設定は、ターミナルよりyastコマンドを使うか、GUIのメニューよりYaSTを使って行ってください。ここでは、yastコマンドを使用した方法 について示します。

1. yastコマンドの起動

ターミナルよりrootユーザーで以下のコマンドを実行します。

# yast

yast内での項目の選択は、矢印キーと[Tab]キーを組み合わせて選択します。

### 2. ホスト名/DNSの設定

a. [System]-[Network Settings]を選択し、[Enter]キーを押します。

	YaST Control Center	
Software System Hardware Network Services Security and Users Virtualization Support Miscellaneous	/etc/sysconfig Editor Boot Loader Date and Time Kernel Kdump Language Network Settings Partitioner Services Manager	
[Help]		[Run][Quit

- b. Hostname/DNSを選択し、以下の項目を設定してから[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。
  - Hostname
  - Domain Name
  - Assign Hostname to Loopback IP

### - Name Server 1

Hostname susel22 [x] Assign Hostname to Loo	Domain Name WIN2016.LOCAL No interface with dhcp pback IP	
Modify DNS Configuration Use Default Policy Name Servers and Domain Se Name Server 1 192.168.30.69 Name Server 2 Name Server 3	arch List- Domain Search-	
elpj	[Cancel]	

- 3. SSSDサービスの設定
  - a. [Network Services]-[User Logon Management]を選択し、[Enter]キーを押します。

	YaST Control Center	
Software System Hardware Network Services Security and Users Virtualization Support Miscellaneous	Mail Server NFS Client NFS Server NIS Client NIS Server NTP Configuration Network Services (xinetd) OpenLDAP MirrorMode Proxy Remote Administration (VNC) Samba Server Squid TFTP Server User Logon Management VPN Gateway and Clients Wake-on-LAN Windows Domain Membership iSCSI Initiator iSNS Server	
Help]		[Run][Qui

b. [Change Settings]を選択し、[Enter]キーを押します。



- c. 以下の項目にチェックを付け、[Join Dom]を選択し、[Enter]キーを押します。
  - Allow Domain User Logon
  - Users

### - Groups

YaST2 - auth-client @ suse122	
Manage Domain User Logon	Antions - Global Antions
Daemon Status: Stopped [x] Allow Domain User Logon [] Create Home Directory Enable domain data source: [x] Users [x] Groups [] Super-User Commands (sudo) [] Map Network Drives (automount) [] SSH Public Keys [] Privilege Account Certificate (MS 	Options - Global Options
[Join Dom][Leave Dom][Clear Domain Cac]	[Edit][Delete][Extended Options]
[OK] [C	ancel]
F9 Cancel F10 DK	

- d. 以下の項目を設定してから[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。
  - Domain name
  - Which service provides identity data, such as user names and group members

Microsoft Active Directory

- Which service handles user authentication?

Microsoft Active Directory

- Enable the domain

YaST2 - auth-client @ suse122
Domain name (such as example.com): WIN2016.LOCAL
Which service provides identity data, such as user names and group membersh Delegate to third-party software library (proxy_lib_name) FreeIPA
Generic directory service (LDAP) Local SSSD file database
Delegate to third-party software library (proxy_lib_name) FreeIPA
Generic Kerberos service Generic directory service (LDAP) Local SSSD file database
Microsoft Active Directory The domain does not provide authentication service
[x] Enable the domain
[OK] [Cancel]
F9 Cancel F10 OK

e. すべての項目を空白に設定、またはチェックを外し、[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。

Mandatory Parameters
Optional Parameters AD hostname (optional) - may be set if hostname(5) does not reflect the FQD Host names of AD servers (comma separated). [] Cache credentials for offline use [] Treat user and group names as case sensitive. [] Read all entities from backend database (increase server load)
[OK] [Cancel]

- f. 以下の項目を設定してから[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。
  - Username
  - Password

- Update AD's DNS records as well

Active Directory enrollment		
Name Active Directory Server Active Directory Domain Workgroup Enrollment Status L Enter AD user credentials Username Administrator Password	Value WIN2016-ADVM.WIN2016.LOCAL (Auto-discovered via DN WIN2016.LOCAL WIN2016 Not yet enrolled (e.g. Administrator) to enroll or re-enroll this c	
<pre>[x] Update AD's DNS record Optional Organisation Uni</pre>	ds as well t such as "Headquarter/HR/BuildingA"	
[ ] Overwrite Samba confi	guration to work with this AD	

g. [OK]を選択し、[Enter]キーを押します。



ドメインユーザーのホームディレクトリを作成する場合は手順hに進みます。

ドメインユーザーのホームディレクトリを作成しない場合は手順kへ進みます。
h. [Create Home Directory]を設定してから[Extended Options]を選択し、[Enter]キーを押します。



i. [fallback_homedir]を選択してから[Add]を選択し、[Enter]キーを押します。

Fitended options - domain/WIN2016 100	- 41
Name filter:	
Name	Description
override_homedir	Override the user's home director
proxy_fast_alias	When a user or group is looked up
subdomain_homedir	Use this homedir as default value
simple_allow_users	Comma separated list of users who
simple_allow_groups	Comma separated list of groups wh
simple_deny_users	Comma separated list of groups the
ad_domain	Specifies the name of the Active
ad_server	Host names of AD servers (comma s
ad_backup_server	Host names of backup AD servers (
ad_hostname	AD hostname (optional) - may be s
fallback_homedir	Set a default template for a user
default shell	The default shell to use if the p
ldap_idmap_range_min	Specifies the lower bound of the
ldap idmap range max	Specifies the upper bound of the
ldap idmap range size	Specifies the number of IDs avail
ldap idmap default domain sid	Specify the domain SID of the def
ldap idmap default domain	Specify the name of the default d
ldap idmap autorid compat	Changes the behavior of the ID-ma
ldap use tokengroups	(Active Directory specific) Use t
ldap uri	URIs (ldap://) of LDAP servers (c
ldap sudo search base	An optional base DN to restrict L
L	
[Add]	[Cancel]

j.「/home/%u」を入力してから[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。



k. [Name switch]-[Extended Options]を選択し、[Enter]キーを押します。

YaST2 - auth-client @ suse122	
Manage Domain User Logon	Antions . Name switch
Daemon Status: Stopped [x] Allow Domain User Logon [x] Create Home Directory Enable domain data source: [x] Users [x] Groups [ ] Super-User Commands (sudo) [ ] Map Network Drives (automount) [ ] SSH Public Keys [ ] Privilege Account Certificate (MS	Name   Value
Global Options Service Options Authentication Name switch Domain Options WIN2016.LOCAL [Join Dom][Leave Dom][Clear Domain Cac]	[Edit][Delete][Extended_Options]
[OK] [C	ancel]
F9 Cancel F10 OK	

1. [filter_users]を選択してから[Add]を選択し、[Enter]キーを押します。

YaST2 - auth-client @ suse122	
Extended options - nss	
Name filter:	
Name	Description
debug level	Level of details for logging. Can be numeric (
enum cache timeout	How many seconds should cache nss sss enumerat
entry_cache_nowait_percentage	The entry cache can be set to automatically up
entry_negative_timeout	Specifies for how many seconds nss_sss should
filter_users	Exclude certain users from being fetched by SS
filter_groups	Exclude certain groups from being fetched by S
filter_users_in_groups	If you want filtered user to still be group me
override_homedir	Override the user's home directory. You can ei
fallback_homedir	Set a default template for a user's home direc
override_shell	Override the login shell for all users.
allowed_shells	Restrict user shell to one of the listed value
vetoed_shells	Replace any instance of these shells with the
snell_tallback	The default shell to use if an allowed shell i
default_shell	The default shell to use if the provider does
get_domains_timeout	Specifies time in seconds for which records in
debug timestamps	Add a timestamp to the debug messages
debug microseconds	Add microseconds to the timestame in debug mes-
timeout	Timeout in seconds between heartheats for this
reconnection retries	Number of times services should attempt to rec
fd limit	Maximum number of file descriptors that may be
	[Add][Cancel]

m.「root」を入力してから[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。



n. [Name switch]-[Extended Options]を選択し、[Enter]キーを押します。



o. [filter_groups]を選択してから[Add]を選択し、[Enter]キーを押します。

lame	Description
lebug_level	Level of details for logging. Can be numeric
num_cache_timeout	How many seconds should cache nss_sss enumera
ntry_cache_nowait_percentage	The entry cache can be set to automatically
ntry_negative_timeout	Specifies for how many seconds nss_sss should
ilter_groups	Exclude certain groups from being fetched by
ilter_users_in_groups	If you want filtered user to still be group a
verride_homedir	Override the user's home directory. You can
allback_homedir	Set a default template for a user's home dire
verride_shell	Override the login shell for all users.
llowed_shells	Restrict user shell to one of the listed value
etoed_shells	Replace any instance of these shells with the
hell_fallback	The default shell to use if an allowed shell
efault_shell	The default shell to use if the provider doe
et_domains_timeout	Specifies time in seconds for which the list
emcache_timeout	Specifies time in seconds for which records :
ebug_timestamps	Add a timestamp to the debug messages
ebug_microseconds	Add microseconds to the timestamp in debug m
imeout	Timeout in seconds between heartbeats for th
econnection_retries	Number of times services should attempt to r
d_limit	Maximum number of file descriptors that may
lient idle timeout	Number of seconds a client of SSSD process c

p.「root」を入力してから[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。



q. [OK]を選択し、[Enter]キーを押します。

YaST2 - auth-client @ suse122		
Manage Domain User Logon	Ontions . Name	switch
Daemon Status: Stopped [x] Allow Domain User Logon [x] Create Home Directory Enable domain data source: [x] Users [x] Groups [] Super-User Commands (sudo) [] Map Network Drives (automount) [] SSH Public Keys [] Privilege Account Certificate (MS	Name filter_users filter_groups	Value root root
Join Dom][Leave Dom][Clear Domain Cac]	[Edit][Delete] ancel]	[Extended Options]
F9 Gancel F10 OK		1

r. [Cancel]を選択し、[Enter]キーを押します。



s. [Quit]を選択し、[Enter]キーを押します。

	YaST Control Center	
Software System Hardware Network Services Security and Users Virtualization Support Miscellaneous	Mail Server NFS Client NFS Server NIS Client NIS Server NTP Configuration Network Services (xinetd) OpenLDAP MirrorMode Proxy Remote Administration (VNC) Samba Server Squid TFTP Server User Logon Management VPN Gateway and Clients Wake-on-LAN Windows Domain Membership iSCSI Initiator iSNS Server	
Help]		[Run] <mark>(Qui</mark>

以上でSSDサービスの設定は終了です。

#### 4. ドメインユーザーでのログイン確認

以下のコマンドのどちらかを使用して、SSHプロトコルでのログイン確認ができます。ドメインユーザー名の表記方法については、下記のポイントを参照してください。

# ssh <ドメインユーザー名>@<監視対象サーバーIPアドレス>

#### # ssh -| <ドメインユーザー名> <監視対象サーバーIPアドレス>

例:

# ssh administrator@192.168.30.222

# ssh 'administrator@win2016'@192.168.30.222

# ssh -l 'win2016.local¥administrator' 192.168.30.222

どの方法でもログインできれば、正しく設定されています。

# 関 ポイント

#### ドメインユーザー名の表記方法

ドメインユーザー名の表記方法は、以下の表のようにいくつか書き方があります。なお、ドメインのオプションの設定でcase_sensitive falseとしているので、大文字・小文字は区別しません。

ドメインユーザー名の表記	表記例	
ユーザー名	administrator	
'ドメインプレフィックス¥ユーザー名'	'win2016¥administrator'	
ドメインプレフィックス.ドメイン名サフィックス¥ユーザー名'	'win2016.local¥administrator'	
'ユーザー名@ドメインプレフィックス'	'administrator@win2016'	
'ユーザー名@ドメインプレフィックス.ドメイン名サフィックス'	'administrator@win2016.local'	

5. ドメインユーザーの設定

「B.9.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定」に従って、ドメインユーザーの設定を行ってください。

6. ISM-VAへドメイン情報の追加

「3.4.2 ISM-VAの初期設定」を実施してください。

7. ISM-VAへDNS情報の追加

「4.9 ネットワーク設定」の「DNSサーバー追加」を行い、ISM-VAにDNSサーバーを登録してください。

# B.9.3 一般ユーザーアカウント使用時の設定

KVM情報は基本的にはrootユーザーのみで取得できます。

rootユーザー以外のユーザー(ドメインユーザーも含みます)でKVM情報を取得する場合は、監視対象Linuxサーバー上で対象ユー ザーをグループlibvirtに追加する必要があります。

rootユーザーで以下を実行してください。

# gpasswd -a <ユーザー名> libvirt

# 関 ポイント

ユーザーをグループlibvirtから削除する場合は、rootユーザーで以下を実行してください。

# gpasswd -d <ユーザー名> libvirt



- ユーザー名は、すべて小文字で設定してください。
- ・ドメインユーザーも上記コマンドでグループ追加/削除が可能です。

# B.10 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: OpenStack)

_____

ISMは、OpenStackに対して通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

# B.10.1 コントローラーノードへの設定手順

1. SSLモジュールのインストール

コントローラーノードにすでにインストールされている場合は必要ありません。

以下はyumコマンドを使用してインストールする場合の例です。

# yum install mod_ssl

2. SSL証明書の用意

a. HTTPS通信用のSSL証明書ファイルおよびSSL証明書キーファイルを用意します。

SSL証明書の用意には、以下の3つの手段があります。

- SSL証明書ファイルとSSL証明書キーファイルがすでにインストールされている場合、そのファイルを流用する
- 認証局から発行する
- 自己証明書を作成する

🖳 ポイント

自己証明書の作成方法例

# openss! genrsa -rand /proc/uptime 2048 > server.key
# openss! req -new -key server.key -x509 -sha256 -days 365 -set_serial \$RANDOM -extensions v3_req -out
server.crt

Common Nameには、IPアドレス、FQDNまたはホスト名を入力してください。

# 🌀 注意

- SSL証明書のバージョンはX.509 v3のみ使用可能です。以下のコマンドでVersion情報を調べることが可能です。

# openss1 x509 -text -noout -in certificate_file_path

certificate_file_pathには、証明書ファイルのフルパスを入力してください。

- OpenStackインストール時に自動でファイルが作成されることがありますが、X.509 v3以外で作成されている場合があります。 必ずX.509 v3で作成した証明書を使用してください。

b. 用意したSSL証明書をコントローラーノードに格納します。

- SSL証明書ファイル:/etc/pki/CA/certs/

- SSL証明書キーファイル:/etc/pki/CA/private/

3. 割当てポートの決定

```
Proxyサーバーに割り当てるポートを決定します。
```

コントローラーノードでほかのサービスで使用されていないポートを選んでください。

1~1023は使用できません。

4. OpenStack環境変数設定ファイルの用意

以下の手順でダウンロードします(以下の手順は、お使いのバージョン/プラットフォームにより異なる場合があります)。

- a. OpenStack Dashboardにadminユーザーでログインします。
- b. 右上の[admin]アイコンを選択します。
- c.「OpenStack RC File v3」を選択し、ダウンロードします。
- また、OpenStackインストール時に作成されているファイルを使用することもできます。

#### 5. OpenStack endpoint情報の取得

以下の4種類のURL情報および2種類のバージョン情報を取得します。バージョン情報はURLの最後のvxの部分を取得してください。 また、URLは/vxの部分までを取得してください。

- Service Typeがidentity、Interfaceがpublicとなっている項目のURL、バージョン
- Service Typeがnetwork、Interfaceがpublicとなっている項目のURL
- Service Typeがimage、Interfaceがpublicとなっている項目のURL
- Service Typeがcompute、Interfaceがpublicとなっている項目のURL、バージョン

以下のコマンドをコントローラーノード上で実行します。

source <OpenStack環境変数設定ファイル>; unset OS_SERVICE_TOKEN; export OS_PASSWORD=<OpenStack_PASSWORD>; openstack endpoint list

#### 例:

source keystonerc_admin; unset OS_SERVICE_TOKEN; export OS_PASSWORD=password; openstack endpoint list

出力結果例:

+ +   ID URL +	+	++   Service Name 	+	+	+	
+		+		·		
01d7dd66d19947d5870acec413876ba2	RegionOne	keystone	identity	True	public	http://
192. 168. 30. 86:5000/v3						
04005c8d71a544e596b9e40083fa7206	RegionOne	placement	placement	True	internal	http://
192.168.30.86:8778/placement	1					
0797675ff3c64da58a57a4988ec44a2b	RegionOne	cinderv2	volumev2	True	admin	http://
192 168 30 86:8776/v2/%(tenant id)s						1 1 7 7
09ae73e20c004030ae04a7f5d8bf048a	RegionOne	l placement	l placement	l True	ladmin	http://
192 168 30 86:8778/placement				1	1	1
12d9cbc0b1de4bf5a63d6819ec274685	l RegionOne	l swift	l object-store	True	linternal	http://
192 168 30 86:8080/v1/AUTH %(tenant	id)s			1 mao		T neep //
201c7c5ecef54c0691c043eafe6087ae	RegionOne	l neutron	l network	True	ladmin	http://
				II do		
22020d76f674404d0a0dd08a06a0a220	l Pagion0no	l moochi	l motrio		lintornal	http://
		ghucoill		Inne		nrrh·//
192. 108. 30. 80 - 8041	. 1					
3ff445febbee434aafc70c964dc3dbdc	RegionOne	ceilometer	metering	True	internal	http://
192. 168. 30. 86:8777						
42f8a5c483ef43f18e736b622c2d5cf8	RegionOne	cinderv2	volumev2	True	internal	http://
192.168.30.86:8776/v2/%(tenant_id)s						

4aba919df7f947bbaf7a19918fadd01e   RegionOne   swift	object-store	True	admin	http://
192.168.30.86:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s     4b8c976fe4e742018b0fd4177dcae429   RegionOne   cinderv3	volumev3	True	admin	http://
561335921c247689906b1bf390a45e7   RegionOne   cinderv2	volumev2	True	public	http://
192. 168. 30. 86:8776/v2/% (tenant_id) s	1		1 1 1	
6/6ec9c204494/tea66b15t6168465de   RegionUne   gnocchi 102 168 30 86:8041	metric	Irue	admın	http://
6855184db088496baabb85f5a70021f4   RegionOne   aodh	alarming	True	internal	http://
192. 168. 30. 86:8042		•		
8944c76fb0784089b1f7f56c94388530   RegionOne   nova	compute	True	public	http://
192. 168. 30. 86:8774/v2. 1/% (tenant_id) s		L T	1 1 1 1	1 1 1 1 / /
930030ede13049439e2933665e91a364   Kegionune   cinderv3	volumev3	Irue	public	http://
9503ad1f5e754993838fa53fd5d58690   RegionOne   nova	compute	True	ladmin	http://
192. 168. 30. 86:8774/v2. 1/% (tenant_id) s	1	1	1	1
9541b01381404c4cb200dcbeea0168c4   RegionOne   keystone	identity	True	admin	http://
192. 168. 30. 86:35357/v3				
98f00b9d75564ba29e92ccd5fdccb376   RegionOne   keystone	identity	True	internal	http://
192. 168. 30. 86:5000/v3				1.1.1.1.1.1.1
9ae897c5ae704d9aa142b7b61c728468   RegionOne   aodh	alarming	True	admin	http://
192. 168. 30. 86:8042   0bdoE7b0o22o40148o2o040bo0211o9b   Bogion0no   nlocomont	l placement		l public	http://
9Ddc57D0a32e40148e2a049Da9211e8D   Regionone   placement	pracement	Irue		nllp.//
192.100.30.00.0770/prace	limage	True	ladmin	http://
192. 168. 30. 86:9292	1 mago	1 1140		
b75f5aeOfc8644fc9859ef37d4a4afc5   RegionOne   ceilometer	r   metering	True	public	http://
192. 168. 30. 86:8777				
b7de11ad749b4d0f9b593446794c355c   RegionOne   swift	object-store	True	public	http://
192. 168. 30. 86:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s				
b82ce3bd754a46289838cdc4ec17fd0f   Region0ne   cinder	volume	True	public	http://
192. 168. 30. 86:87/6/v1/% (tenant_id)s	l notwork		lintarnal	http://
	network	Irue	internat	nllp.//
c70161c0b104474f8f1d15fee74b222f   RegionOne   gnocchi	l metric	True	lpublic	http://
192. 168. 30. 86:8041		1 mao		T neep //
c89faf6e8b9d4b3f9823d1a7e490e45b   RegionOne   cinder	volume	True	internal	http://
192. 168. 30. 86:8776/v1/% (tenant_id) s				
cbd56dff0a5d4fe4b1a705e820115fd6   RegionOne   ceilometer	r   metering	True	admin	http://
192. 168. 30. 86:8777				
dab0b8fa23c943a787803e0fd5e00450   RegionOne   nova	compute	True	internal	http://
192. 168. 30. 86:8774/v2. 1/% (tenant_id) s			1 111	1 / /
dbat3b9d82bd49ec8955b23bt5/cd/ec   KegionUne   neutron	network	Irue	public	http://
192.100.30.00.9090	limaga	l Truo	linternal	http://
192 168 30 86:9292	I Tildge	ITUC		nccp.//
ecda799534b144e7a48dbe8c4e99836a   RegionOne   cinderv3	volumev3	True	l internal	http://
192. 168. 30. 86:8776/v3/% (tenant_id) s	·	•	·	
f9052dd300904e8c80fca87fdb8bc2a1   RegionOne   glance	image	True	public	http://
192. 168. 30. 86:9292				
fa9b861b2e14423baba72aa08bf2953d   RegionOne   aodh	alarming	True	public	http://
192. 168. 30. 86:8042				1
td/68ee6e3844bd982e2/b6cd3501c5b   RegionOne   cinder	volume	Irue	admin	http://
192. 108. 30. 86:87/6/V1/% (tenant_id) s	k			
·+	·			

取得例:

Service Type	URL	バージョン
identity	http://192.168.30.86:5000/v3	v3
network	http://192.168.30.86:9696	-

Service Type	URL	バージョン
image	http://192.168.30.86:9292	-
compute	http://192.168.30.86:8774/v2.1	v2.1

6. バージョン情報付きのOpenStack endpoint情報の取得

networkとimageについて、curlコマンドでバージョン情報付きURLおよびURLのバージョンを取得します。

バージョン情報はURLの最後のvxの部分を取得してください。

結果が複数件ある場合、statusがCURRENTのhrefキーを使用してください。

- networkの場合

以下のコマンドを実行してください。

# curl -k <networkのurl>

例:

# curl -k "http://192.168.30.86:9696"

出力結果例:

{"versions": [{"status": "CURRENT", "id": "v2.0", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9696/v2.0/", "rel": "self"}]}]

取得例:

Service Type	URL	バージョン
network	http://192.168.30.86:9696/v2.0	v2.0

— imageの場合

以下のコマンドを実行してください。

# curl −k <imageのurl>

例:

# curl -k "http://192.168.30.86:9292"

出力結果例:

```
{"versions": [{"status": "CURRENT", "id": "v2.5", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.4", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.3", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.2", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.2", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.1", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.0", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v2.0", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v2/", "rel":
"self"}]}, {"status": "DEPRECATED", "id": "v1.1", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v1/", "rel":
"self"}]}, {"status": "DEPRECATED", "id": "v1.0", "links": [{"href": "http://192.168.30.86:9292/v1/", "rel":
"self"}]}
```

取得例:

Service Type	URL	バージョン
image	http://192.168.30.86: 9292/v2	v2

7. Apache SSL設定の変更

a. 下記例を参考に任意の名称で設定ファイルを作成します。

ただし、拡張子は「.conf」である必要があります。

```
Listen <手順3で決定したポート番号>
<VirtualHost *:<手順3で決定したポート番号>>
   ServerName <コントローラーノードのIPアドレス、FQDNまたはホスト名>
   SSI Engine on
   SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
   SSLCipherSuite HIGH: MEDIUM: !aNULL: !MD5: !SEED: !IDEA: !3DES: !RC4: !DH
   SSLHonorCipherOrder on
   SSLCertificateFile
                     <SSL証明書ファイルのフルパス>
   SSLCertificateKeyFile <SSL証明書キーファイルのフルパス>
   LogLevel notice
   {\tt ErrorLog~/var/log/httpd/ssl_openstack\_api\_error.\,log}
   ServerSignature Off
   CustomLog /var/log/httpd/ssl_openstack_api_access.log combined
   <Location /identity>
      ProxyPass <手順5で取得したidentityのURL>
      Header set x-openstack-api-version <手順5で取得したidentityのバージョン>
   </Location>
   <Location /network>
      ProxyPass <手順5で取得したnetworkのURL>
      Header set x-openstack-api-version <手順6で取得したnetworkのバージョン>
   </Location>
   <Location /compute>
      ProxyPass <手順5で取得したcomputeのURL>
      Header set x-openstack-api-version <手順5で取得したcomputeのバージョン>
   </Location>
   <Location /image>
      ProxyPass <手順5で取得したimageのURL>
      Header set x-openstack-api-version <手順6で取得したimageのバージョン>
   </Location>
</Virtualhost>
```

#### 例:

Listen 5001 <VirtualHost *:5001> ServerName 192.168.30.86 SSLEngine on SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 SSLCipherSuite HIGH: MEDIUM: !aNULL: !MD5: !SEED: !IDEA: !3DES: !RC4: !DH SSLHonorCipherOrder on /etc/pki/CA/certs/server.crt SSLCertificateFile SSLCertificateKeyFile /etc/pki/CA/private/server.key LogLevel notice ErrorLog /var/log/httpd/ssl_openstack_api_error.log ServerSignature Off CustomLog /var/log/httpd/ssl_openstack_api_access.log combined <Location /identity> ProxyPass http://localhost:5000/v3 Header set x-openstack-api-version v3 </Location> <Location /network> ProxyPass http://localhost:9696/v2.0 Header set x-openstack-api-version v2.0 </Location> <Location /compute> ProxyPass http://localhost:8774/v2.1 Header set x-openstack-api-version v2.1 </Location> <Location /image> ProxyPass http://localhost:9292/v2 Header set x-openstack-api-version v2 </Location> </Virtualhost>

b. Apache SSL設定ファイルを格納します。

以下に格納してください。

/etc/httpd/conf.d/

c. Apache設定を再読み込みします。

ターミナルで以下のコマンドをrootユーザーで実行してください。

systemctl reload httpd

8. ファイアウォールの設定

以下のコマンドを使用して設定したポートを許可してください。

- ポート許可状況確認コマンド

iptables -nL --line-numbers

- ポート開放コマンド

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport <port> -s <ISMのIPアドレス> -j ACCEPT

ポート開放コマンド例:

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 5001 -s 192.168.0.101 -j ACCEPT

- 設定保存コマンド

/sbin/service iptables save

- ポート閉鎖コマンド

iptables -D INPUT <No>

ポート閉鎖コマンド例:

iptables -D INPUT 1

# B.10.2 仮想ネットワーク分析機能使用時の設定

- 1. 「/etc/nova/nova.conf」の編集
  - a. /etc/nova/nova.confファイルを開きます。

# vi /etc/nova/nova.conf

b. 以下の2項目をそれぞれ1行で追加します。

+	值
scheduler_available_filters	任意
scheduler_default_filters	SameHostFilter

例:

scheduler_available_filters = nova.scheduler.filters.all_filters
scheduler_default_filters =
SameHostFilter, RetryFilter, AvailabilityZoneFilter, RamFilter, DiskFilter, ComputeFilter, ComputeCapabilitiesFilte
r, ImagePropertiesFilter, ServerGroupAntiAffinityFilter, ServerGroupAffinityFilter

2. novaサービスの再起動

```
コントローラーノードで以下のコマンドを実行します。
```

コマンドはすべて1行で記述してください。

for service in api consoleauth conductor scheduler novncproxy; do systemctl restart openstack-nova-\$service; done

# B.11 監視対象への設定手順(仮想化管理ソフトウェア: IPCOM)

ISMは、IPCOMに対して通信します。必要な設定は、以下のとおりです。

# B.11.1 仮想マシン情報取得コマンド実行権限設定手順

adminユーザーでIPCOMの仮想情報を取得する場合は、監視対象IPCOMサーバー上でadminユーザーをグループlibvirtに追加し、仮想 マシン情報取得コマンド実行権限を与える必要があります。

. . . . . . . . . . . .

adminユーザーで以下を実行してください。

# sudo gpasswd -a admin libvirt



adminユーザーをグループlibvirtから削除する場合は、adminユーザーで以下を実行してください。

# sudo gpasswd -d admin libvirt

•••••

# 付録C ISM-VAのアンインストール

ISM-VAのインストール先に応じてアンインストールします。

以下に、Microsoft Windows Server Hyper-V、VMware vSphere HypervisorおよびKVMからのアンインストール手順を説明します。

- Microsoft Windows Server Hyper-Vからのアンインストール
- VMware vSphere Hypervisor 5.5、またはVMware vSphere Hypervisor 6.0からのアンインストール
- VMware vSphere Hypervisor 6.5以降からのアンインストール
- ・ KVMからのアンインストール

## Microsoft Windows Server Hyper-Vからのアンインストール

1. ISM-VAを停止します。

詳しくは、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

- 2. Hyper-Vマネージャーを起動し、インストールしたISM-VAを右クリックして[設定]を選択します。 ISM-VAに割り当てられている仮想ハードディスクの格納場所とファイル名が表示されるので、メモしてください。
- 3. Hyper-Vマネージャー上で、インストールしたISM-VAを右クリックして[削除]を選択します。

10		Нуре	er-V マネージャー	2
ファイル(E) 操作(A) 表示(V)	へルブ( <u>H</u> )			
Bill Hyper-V マネージャー ■ WIN-6KLT5GAI3CT	仮想マシン(1)			
	名前	状態	CPU 使用率	メモリの割り当て
	ISM***	37		
		接続(0)		IB
		設定(B)		
		起動(S)		
		チェックポイント	(C)	
	<	移動(V)		
		エクスポート(X	)	_
	チェックボイント(C)	名前の変更(!	v)	
		削除(L)	N	: huo
		レプリケーション	んで を有効にする(A)	
		ヘルプ(H)		

4. 手順2で記録した仮想ハードディスクを、エクスプローラーで削除します。

## VMware vSphere Hypervisor 5.5、またはVMware vSphere Hypervisor 6.0からのアンインストール

1. ISM-VAを停止します。

詳しくは、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

2. vSphere Clientを起動し、インストールしたISM-VAを右クリックして[ディスクから削除]を選択します。

æ ~ `	Sphere Client	
ファイル(F)編集(E):	表示 (W) インベントリ (N) 管理 (A) プラヴイン (P)	) ヘルプ (H
🖸 🖸 🙆 🛧	-4 1 13 インベンド 1 13 インベンド	
🔳 00 🕨 🧐	0 0 0 0 0 0 0 0	
	ISM***	
	電源(O) ・ 100 ゲスト(G) ・ スナップショット(S) ・ コンソールを開く(L) ・	当て パワ tos 4/5/6/7
8	設定の編集 (E) 2 vC 仮想ハードウェアのアップグレード (H) 204	OPU 8 MB
	権限の追加 (P) Ctrl+P	実行してい
	パフォーマンスのレポート (F)	
	名前の変更 (N)	
	新しいウィンドウで開く(W) Ctrl+Alt+N (ワ インペントリから削除(Y) pca	ーオフ lhost.localdo
	ディスクから削除(K)	
5.	vsphere HA 1#85: @	該当なし
	コマンド	

# VMware vSphere Hypervisor 6.5以降からのアンインストール

1. ISM-VAを停止します。

詳しくは、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

2. vSphere Client (HTML5)を起動し、インストールしたISM-VAを右クリックして[削除]を選択します。

11 ナビゲータ	10 6	loca	lhost.locald	omain: 仮想マシン		
* ③ ホスト 管理 監視		1	反想マシンの	<b>祚成/登録   💕 コンソール</b>	> /(S	ーオン 〓 パ
▶ 仮想マシン			仮想マシン	~	ステ >	使用済み容量
ヨストレージ			🚯 ISM2 🛛	B ISM2 ••		3-32 GB
Q ##1-90				パワー		
				👦 ゲスト 0S		
				🗔 スナップショット		5
				🥩 コンソール		2
				自動起動		5
				⑥ 仮想マシンの互換性のフ	マップグレー	- 15
				🤹 エクスポート		
				🐉 設定の編集		
				<b>急</b> . 権限		
				🎲 メモの編集		
				画) 名前の変更		
				AP 第四への回答		
				③ 登録解除		
				S 100	6	
				のヘルプ		

## KVMからのアンインストール

1. ISM-VAを停止します。

詳しくは、「4.1.2 ISM-VAの終了」を参照してください。

2. 仮想マシンマネージャーを起動し、インストールしたISM-VAを右クリックして[削除]を選択します。

	仮想マシンマネージャー	. в х
ファイル(F) 編集(E) 表	示(V) ヘルプ(H)	
🔛 🛛 💻 🛤 < 🕞 🛛	10 <b>n</b> •	
名前		 CPU 使用率
▼ QEMU/KVM		
₩₩ ₩	<b>実行(<u>R</u>)</b> 一時停止(P) シャットダウン(S) →	
	クローン 移行	
	削除(卫)	
	問((0)	

# 付録D PRIMEFLEX HS/PRIMEFLEX for VMware vSANのク ラスタ作成およびクラスタ拡張の要件

ハイパーコンバージドインフラストラクチャー(HCI)製品であるPRIMEFLEXは、購入時のサーバーと同世代のサーバーに加え、後継機種 となるサーバーを追加可能です。

# D.1 追加可能なサーバー

購入時のサーバー機種に対して、追加可能なサーバーの機種については、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

# D.2 ADVM構成へのクラスタ作成およびクラスタ拡張

PRIMEFLEX HS、およびPRIMEFLEX for VMware vSANのADVMが稼働する構成において、追加したサーバーをADVMで管理する場合は、下記のKBを参照し、ADVMの機能レベルをサポートしているバージョンのESXi/vCSAを適用する必要があります。

なお、PRIMEFLEX HS 1.0のADVMの機能レベルは、「Windows Server 2012R」です。PRIMEFLEX HS 1.1、およびPRIMEFLEX for VMware vSANのADVMの機能レベルは、「Windows Server 2016」です。

vCenter Server

https://kb.vmware.com/s/article/2071592

• ESXi

https://kb.vmware.com/s/article/2113023

また、将来的にESXi/vCSAのActive Directoryによるユーザー管理が非サポートとなる可能性があります。

Active Directoryによる管理をサポートしないバージョンのESXi/vCSAを使用し、クラスタ拡張を行う場合は、Active Directoryによるユーザー管理からローカルアカウント管理に変更が必要です。

# D.3 ネットワーク構成

サーバーを追加するにあたり、管理LAN/vMotion LAN/vSAN LANの物理/論理ネットワーク構成は、購入時のサーバーに合わせてください。

既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーのネットワークインターフェース(10GBase-T/10GBase)は同一ポートを選択してください。

既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーの物理ネットワーク構成は以下となります。管理LAN/vMotion LAN/vSAN LANで使用しない、追加搭載されたLANカードは除きます。

項目	既存サーバーと	ネットワーク構成	クラスタ拡張時に追加する ⁻ [注	サーバーとネットワーク構成 E1]
サーバー機種	PRIMERGY RX2530 M2	PRIMERGY CX2550 M2	PRIMERGY RX2530 M4	PRIMERGY CX2560 M4
	PRIMERGY RX2540 M2		PRIMERGY RX2540 M4	PRIMERGY CX2560 M5
			PRIMERGY RX2530 M5	
			PRIMERGY RX2540 M5	
ネットワーク構成	<ul> <li>ポート拡張オプション</li> </ul>	<ul> <li>ポート拡張オプション</li> </ul>	・ Onboard 1G x2ポート	・ Onboard 1G x1ポート
	10G x2ポート	1G x2ポート	<ul> <li>ポート拡張オプション</li> </ul>	<ul> <li>ポート拡張オプション</li> </ul>
	・ PCI 10G x2ポート	・ PCI 10G x2ポート	10G x2ポート	1G x2ポート
			・ PCI 10G x2ポート	• PCI 10G x2ポート

### 表D.1 PRIMEFLEX HSのネットワーク構成

[注1]: PRIMEFLEX HSへPRIMERGY M2シリーズを追加するためのネットワーク構成は、既存サーバーを追加する場合と同じです。

項目	既存サーバーとネットワーク構成		クラスタ拡張時に追加する	サーバーとネットワーク構成	
			[ [/]	<u> </u>	
サーバー機種	PRIMERGY RX2530 M4	PRIMERGY CX2560 M4	PRIMERGY RX2530 M5	PRIMERGY CX2560 M5	
	PRIMERGY RX2540 M4		PRIMERGY RX2540 M5		
ネットワーク構成	・ Onboard 1G x2ポート	・ Onboard 1G x1ポート	・ Onboard 1G x2ポート	・ Onboard 1G x1ポート	
	・ポート拡張オプション 10G x2ポート	・ポート拡張オプション 1G x2ポート	・ポート拡張オプション 10G x2ポート	・ポート拡張オプション 1G x2ポート	
	・ PCI 10G x2ポート	・ PCI 10G x2ポート	・ PCI 10G x2ポート	・ PCI 10G x2ポート	

表D.2 PRIMEFLEX for VMware vSANのネットワーク構成

[注1]: PRIMEFLEX for VMware vSAN ~ PRIMERGY M4シリーズを追加するためのネットワーク構成は、既存サーバーを追加する場合と同じです。





一 業務LAN (tag 20)
 vMotion LAN (tag 30)

vMotion LAN (tag 3
 VSAN LAN(tag 40)

図D.2 PRIMEFLEX HSのPRIMERGY CX2550 M2環境へPRIMERGY CX2560 M4/PRIMERGY CX2560 M5を追加する場合のネットワーク構成



# D.4 ハードウェア要件

SDSでは、既存サーバーと同等構成のハードウェアでサーバーを追加することが推奨されています。しかし、既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーの世代が異なっていると、同等の構成にできない場合があります。

ここでは、既存サーバーに対するクラスタ拡張時に追加するサーバーのハードウェア構成の選択方針について説明します。

既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーで関連性があるオプションは、以下のとおりです。新規クラスタを構成するサーバーの 場合も同様です。

- ベースユニット
- CPU
- ・ メモリー
- HDD
- SSD
- ・オンボードLAN(Flexible LOMなど)
- ・ SASコントローラーカード
- ・オプションカード(搭載必須LANカード)

注意

_____

- ・関連性があるオプションは、下記に記載している方針に従い、選択することを推奨します。この方針に合わないオプションを選択した場合、性能に影響が出る可能性があります。クラスタ拡張時に追加するサーバーの推奨構成は、コンフィグレータにより確認できます。
- ・ 関連性がないオプションは、各サーバーの搭載条件、およびお客様環境に応じて選択してください。

各オプションの詳細は、以下のとおりです。

# D.4.1 ベースユニット

「D.1 追加可能なサーバー」に記載されたサーバー機種を追加可能です。

# D.4.2 CPU

既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーで搭載可能なCPU世代が異なるため、クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載する CPUは、既存サーバーに搭載されたCPUと同等以上のCPUを搭載することを推奨します。

同等以上のCPUとは、コア数、およびクロック数がともに既存サーバーに搭載されたCPU以上とします。

CPUの個数は既存サーバーと同じとします。

既存サーバーに搭載されているCPUによっては、クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載可能な同等以上のCPUが存在しない場合があります。その場合、既存サーバーとはクラスタを分けて運用することを推奨します。

同等ではないCPUが搭載されたサーバーを同じクラスタに追加した場合、仮想マシンや仮想マシンコンポーネントの配置先によって、仮想 マシンのスループットに影響を及ぼす可能性があります。

# D.4.3 メモリー

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するメモリーは、既存サーバー1ノード当たりの搭載メモリーの総容量以上となるように搭載します。

既存サーバーと同じ型名のメモリーが手配可能な場合、同じ型名で、同じ個数を搭載することを推奨します。

同じ型名のメモリーが存在しない場合、メモリー1個当たりの容量や搭載個数については追加先と異なっていても問題ありません。

# D.4.4 HDD(キャパシティ)

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するHDDは、既存サーバーと同じ型名のHDDが手配可能な場合は、同じ型名で、同じ個数を 搭載することを推奨します。

既存サーバーと同じ型名のHDDが、クラスタ拡張時に追加するサーバーでサポートされていない場合は、同等以上の性能を持つHDDを 使用し、ディスク容量が既存サーバー以上となるように搭載します。

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するHDDは、すべて同じ型名としてください。新規クラスタを構成するサーバーの場合も同様です。

同等以上の性能を持つHDDは、以下の条件を満たすHDDとします。条件を満たすHDDが複数存在する場合は、「回転数」がクラスタ拡 張時に追加するサーバーに近いHDDを選択します。

項目	条件
HDD種別(ニアラインSAS、SASなど)	既存サーバーと同じ
回転数(rpm)	既存サーバーと同等以上
セクターサイズ	既存サーバーと同じ

HDD1台当たりのディスク容量と搭載数については、クラスタ拡張時に追加するサーバー当たりのディスク容量が既存サーバー以上となるように搭載します。

HDD搭載パターンとしては、以下の構成があります。

条件を満たすHDD搭載パターンが複数存在する場合、構成1>構成2=構成3>構成4の順で推奨します。

なお、SDSとしてのHDD搭載数の条件は満たす必要があります。

構成	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ディスク容量(HDD1台当たり)	搭載数	
構成1	既存サーバーと同じ	既存サーバーと同じ台数	
構成2	既存サーバーより容量が多い、かつ最も容量が 少ないHDD	既存サーバーと同じ台数	
構成3	既存サーバーより容量が少ない、かつ最も容量が 多いHDD	サーバー当たりのキャパシティ容量が既存サーバー以上となる最小の個数 (既存サーバーより多い台数)	

構成	項目		
	ディスク容量(HDD1台当たり)	搭載数	
構成4	既存サーバーより容量が多い、かつ最も容量が 少ないHDD	サーバー当たりのキャパシティ容量が既存サーバー以上となる最小の個 数 (既存サーバーより少ない台数)	

以下にHDDの搭載例を示します。

例1:

既存サーバー(vSAN)のHDD構成:900GB x 4台

- ・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのディスクが400GB、900GB、1TB、2TBの場合は、構成1の900GB x 4台になります。
- ・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのディスクが400GB、1TB、2TBの場合は、構成2の1TB x 4台になります。
- ・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのディスクが400GB、600GBの場合は、構成3の600GB x 6台になります。
- ・ クラスタ拡張時に追加するサーバーのディスクが2TBの場合は、構成4の2TB x 2台になります。

例2:

既存サーバー(vSAN)のHDD構成:600GB x 2台

 クラスタ拡張時に追加するサーバーのディスクが400GB、1.2TBの場合は、構成3の400GB x 3台(HDD搭載数は2台以上なので、 1.2TB x 1台は不可)になります。

# D.4.5 SSD(キャッシュ/キャパシティ)

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するSSDは、既存サーバーと同じ型名のSSDが手配可能な場合は、同じ型名で、同じ個数を 搭載することを推奨します。

既存サーバーと同じ型名のSSDが、クラスタ拡張時に追加するサーバーでサポートされていない場合は、同等以上の性能を持つSSDを 使用し、ディスク容量が既存サーバー以上となるように搭載します。

製品クラスについては、既存サーバーと同じものを推奨しますが、お客様環境に合わせて変更可能です。

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するSSDは、すべて同じ型名としてください。新規クラスタを構成するサーバーの場合も同様です。 同等以上の性能を持つSSDは、以下の条件を満たすSSDとします。

項目	条件
データ転送速度(SAS 12Gbpsなど)	既存サーバーと同じ
記録方式(MLCなど)	既存サーバーと同じ

SSD1台当たりのディスク容量と搭載数については、クラスタ拡張時に追加するサーバー当たりのディスク容量が既存サーバー以上となるように搭載します。

搭載パターンとしては、以下の構成があります。

条件を満たすSSD搭載パターンが複数存在する場合、構成1>構成2=構成3>構成4の順で推奨します。

なお、各SDSとしてのSSD搭載数の条件は満たす必要があります。

構成	項目		
	ディスク容量(SSD1台当たり)	搭載数	製品クラス (書込み保証値)
構成1	既存サーバーと同じ	既存サーバーと同じ台数	既存サーバーと同数を推奨
構成2	既存サーバーより容量が多い、かつ最も 容量が少ないSSD	既存サーバーと同じ台数	

構成	項目		
	ディスク容量(SSD1台当たり)	搭載数	製品クラス (書込み保証値)
構成3	既存サーバー未満、かつ最も容量が多い SSD	サーバー当たりのキャパシティ容量が既存 サーバー以上となる個数 (既存サーバーより多い台数)	
構成4	既存サーバーより容量が多い、かつ最も 容量が少ないSSD	サーバー当たりのキャパシティ容量が既存 サーバー以上となる最小の個数 (既存サーバーより少ない台数)	

# D.4.6 オンボードLAN(Flexible LOMなど)

「D.3 ネットワーク構成」に記載された通信速度/ポート数を持つオプションを選択してください。

# D.4.7 SASコントローラーカード

各世代のサーバーで選択可能なvSAN接続用のSASコントローラーカードを選択します。

SASコントローラーカードには、導入するESXi/vSANのバージョンをサポートするファームウェアの適用が必要となります。

必要に応じて、SASコントローラーカードのファームウェアをアップデートしてください。

vSANのバージョンとファームウェアのバージョンの対応関係については、下記サイトを参照してください。

Certified PRIMERGY Components for VMware Virtual SAN(VMware Virtual SAN認証コンポーネント一覧)

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/

また、SASコントローラーカードのファームウェアとドライバーバージョンの組合せで、vSAN Ready Node認証を取得しているため、ファームウェアのアップデートに伴い、ドライバーのアップデートも必要となります。

ファームウェア/ドライバーバージョンについては、ノード間で不一致でも構いません。ただし、性能への影響、障害対応などの点から最新 バージョンへのアップデートを推奨します。

# D.4.8 オプションカード(搭載必須LANカード)

「D.3ネットワーク構成」で記載したように、クラスタ拡張時に追加するサーバーを既存サーバーと同じネットワーク構成にするために搭載する LANカードです。その要件を満たすLANカードを選択してください。

ネットワークインターフェース(10GBase/10GBase-T)は、既存サーバーと同じにしてください。

# D.4.9 上記以外のオプション

上記以外のオプションについては、クラスタ拡張時に追加するサーバーとは関連がないため、各PRIMEFLEXの要件やお客様の要件に応じて選択可能です。

# D.5 ソフトウェア要件

# D.5.1 ソフトウェアバージョン

クラスタ拡張時に追加するサーバーと既存サーバーは、同じバージョンのソフトウェアを導入する必要があります。

既存サーバーに導入されているソフトウェアが、クラスタ拡張時に追加するサーバーをサポートしていない場合は、サーバーを追加する前に、 既存サーバーのソフトウェアをアップデートしてください。新規クラスタを構成するサーバーの場合も同様です。

各PRIMEFLEXに導入されているソフトウェアのアップデート方針は、以下のとおりです。

ソフトウェア名	導入場所	バージョン
ESXi	<ul> <li>クラスタ拡張時に 追加するサー</li> </ul>	既存サーバーおよびクラスタ拡張時に追加するサーバーで、ともにサポートされているバージョンを導入してください。
	バー • 既存サーバー	既存サーバー、クラスタ拡張時に追加するサーバーともに同じバージョン(ビルド 番号を含む)にしてください。
vSAN	<ul> <li>クラスタ拡張時に 追加するサー</li> </ul>	既存サーバーおよびクラスタ拡張時に追加するサーバーで、ともにサポートされているバージョンを導入してください。
	バー • 既存サーバー	既存サーバー、クラスタ拡張時に追加するサーバーともに同じバージョン(ビルド 番号を含む)にしてください。
vCenter Server (vCSA)	仮想化管理VM	ESXiと同等か、より新しいバージョンを導入してください。
Windows Server (ADVM)	ADVM	購入時のバージョンを導入してください。
ISM for PRIMEFLEX	インフラ管理VM	既存サーバーおよびクラスタ拡張時に追加するサーバーのESXi/vSANをサ ポートするバージョンを導入してください。
ServerView RAID Manager	ADVM	既存サーバーおよびクラスタ拡張時に追加するサーバーのESXiをサポートするバージョンを導入してください。
ServerView Suite DVD	インフラ管理VM	ServerView Suite DVDをISM for PRIMEFLEXにインポートしてください。
		なお、インポートするServerView Suite DVDに同梱されているServerView Installation Managerが以下の要件を満たしていることを確認してください。
		<ul> <li>クラスタ拡張時に追加するサーバーに導入するカスタムイメージ版数をサポートしていること</li> </ul>

# D.5.2 ソフトウェア版数確認

クラスタ拡張先となるvSANクラスタのESXiホストに導入されているESXiのバージョンを確認します。

以下のサイトに公開されている『VMware ESXiサポート版数一覧表(PRIMERGY機種別)』を参照し、確認したESXiのバージョンがクラスタ 拡張時に追加するサーバーでサポートされているかを確認します。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/

サポートされていない場合、ソフトウェアのアップデートが必要となります。クラスタ拡張時に追加するサーバーでサポートされているESXiのバージョンを確認し、アップデートするESXiのバージョンを決定してください。

クラスタ拡張時に使用するESXiのバージョンを決定したら、そのESXiバージョンをサポートする以下のソフトウェアのバージョンを確認します。 新規クラスタを構成するサーバーの場合も同様です。

- PRIMERGYのファームウェア
- ・ vCSAのバージョン
- ・ ISM for PRIMEFLEXのバージョン
- RAID Managerのバージョン
- ・ ServerView Installationのバージョンと、それを同梱するServerView Suite DVDのバージョン

# D.5.3 SASコントローラーカードのファームウェア確認

SASコントローラーカードのファームウェアのバージョンが、「D.5.2 ソフトウェア版数確認」で決定したESXiのバージョンをサポートしていることを確認します。

以下のサイトに公開されている『Certified PRIMERGY Components for VMware Virtual SAN(VMware Virtual SAN認証コンポーネント 一覧)』を参照してください。

https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/

ESXiのバージョンとvSANバージョンの対応関係は以下を参照してください。

https://kb.vmware.com/s/article/2150753

SASコントローラーカードのファームウェアをアップデートした場合、ドライバーもアップデートが必要なことがあります。 以下のサイトに公開されている『VMware vSphereソフトウェア説明書(PRIMERGY)』を参照してください。 参照するソフトウェア説明書は、ご使用のESXiのバージョンに対応したドキュメントを参照してください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/

# D.6 管理VMのサイジング

追加するサーバーの台数に応じて、インフラ管理VM、仮想化管理VM、ADVMのリソースが不足する場合があります。 各VMのリソースが不足する場合、物理/仮想リソースを追加してください。

リソース増加のためにサーバーを追加する場合であっても、事前にISM-VAやvCSAにリソースを確保する必要があります。 管理兼業務サーバーの物理リソースが不足する場合は、管理兼業務サーバーに物理メモリー/ディスクを追加してください。 登録ノード数に対し必要なリソース量、およびリソース量の変更手順については、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 各モデルにおける工場出荷時の管理VMのリソース量と登録可能ノード数は、以下のとおりです。

モデル名	管理VM名/ソフトウェア名	リソース量			登録可能ノード数
		CPU	メモリー	ディスク	
PRIMEFLEX HS V1.0	インフラ管理VM (ISM for PRIMEFLEX)	4vCPU	8GB	136GB	400ノード
	仮想化管理VM	2vCPU	10GB	120GB	ホスト:10台
	(vCenter Server Appliance)				仮想マシン:100台
PRIMEFLEX HS V1.1	インフラ管理VM (ISM for PRIMEFLEX)	4vCPU	8GB	136GB	400ノード
	仮想化管理VM(Small選択時)	4vCPU	16GB	290GB	ホスト:100台
	(vCenter Server Appliance)				仮想マシン:1000台
PRIMEFLEX for VMware vSAN	インフラ管理VM (ISM for PRIMEFLEX)	4vCPU	8GB	100GB	400ノード
	仮想化管理VM(Small)選択時) (vCenter Server Appliance)	4vCPU	16GB	290GB	ホスト:100台 仮想マシン:1000台

# 付録E PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directの クラスタ作成およびクラスタ拡張の要件

ハイパーコンバージドインフラストラクチャー(HCI)製品であるPRIMEFLEXは、購入時のサーバーと同世代のサーバーに加え、後継機種 となるサーバーを追加可能です。

# E.1 追加可能なサーバー

購入時のサーバー機種に対して、追加可能なサーバーの機種については、当社の本製品Webサイトで『管理対象機器一覧』を参照してください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/environment/

# E.2 ネットワーク構成

クラスタ拡張時に追加するサーバーの物理ネットワークの構成は、PRIMERGY M4シリーズと同一の構成に合わせてください。

論理ネットワーク構成についても、PRIMERGY M4シリーズと同一の構成に合わせてください。

## 表E.1 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directのネットワーク構成

項目	既存サーバーとネットワーク構成	クラスタ拡張時に追加するサーバーとネットワーク構成 [注1]
サーバー機種	PRIMERGY RX2530 M4	PRIMERGY RX2530 M5
	PRIMERGY RX2540 M4	PRIMERGY RX2540 M5
ネットワーク構 成	Intel 10GBASE-T、またはMellanox 25GBASE	Intel 10GBASE-T、またはMellanox 25GBASE

[注1]: PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct ~ PRIMERGY M4シリーズを追加するためのネットワーク構成は、既存サーバーを追加する場合と同じです。

図E.1 PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct RX2540 M4環境へPRIMERGY RX2540 M5を追加する場合のネットワーク構成



フェイルオーバクラスタ構成

# E.3 ハードウェア要件

SDSでは、既存サーバと同等の構成のハードウェアでサーバーを追加することが推奨されます。しかし、既存サーバとクラスタ拡張時に追加 するサーバーの世代が異なる場合、同等の構成にできない場合があります。

世代の異なるクラスタ拡張時に追加するサーバーのハードウェア構成の選択方針を記載します。

既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーで関連性があるオプションは、以下のとおりです。新規クラスタを構成するサーバーの 場合も同様です。

- ・ ベースユニット
- CPU
- メモリー
- ・ブートディスク
- SSD
- HDD
- 搭載必須LANカード
- ・ SASコントローラーカード



- ・関連性があるオプションは、下記に記載している方針に従い、選択することを推奨します。この方針に合わないオプションを選択した 場合、性能に影響が出る可能性があります。クラスタ拡張時に追加するサーバーの推奨構成は、コンフィグレータにより確認できます。
- ・ 関連性がないオプションは、各サーバーの搭載条件、およびお客様環境に応じて選択してください。

・以前選択した部材が販売終息している場合があります。その場合は購入可能な部材の範囲で、方針に従い部材を選択してください。
 購入可能な部材の範囲で方針を満たす部材がない場合、クラスタを分け、複数クラスタ構成によるシステム拡張を検討してください。

各オプションの詳細は、以下のとおりです。

# E.3.1 ベースユニット

「E.1 追加可能なサーバー」に記載されたサーバー機種を追加可能です。

同一のディスク構成となるベースユニットを選択してください。ただし、販売終息、後継機種がないなど、同一のディスク構成となるベー スユニットが存在しない場合、既存サーバーと同じネットワーク/ディスク構成を構築でき、ディスク搭載数が同等以上のベースユニットを 選択してください。

# E.3.2 CPU

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するCPUは、既存サーバーに搭載されたCPUと同等以上のCPUを搭載してください。

同等以上とは、コア数、クロック数がともに既存CPU以上のものとします。

CPUの搭載数は既存サーバーと同数にしてください。

# E.3.3 メモリー

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するメモリーは、既存サーバーに搭載されたメモリーと同じ容量のものを同数搭載することを推奨 します。

異なる容量のメモリーを搭載することもできますが、メモリーの総容量が既存サーバー以上である必要があります。

# E.3.4 ブートディスク

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するブートディスクは、既存サーバーに搭載されたディスクと同じ容量以上のものを同数搭載 することを推奨します。

既存サーバー搭載のディスクよりも小さい容量のディスクを搭載することは可能ですが、運用上、十分な容量が確保できているか注意してください。

# E.3.5 SSD

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するSSDは、同じ型名のディスクを同じ枚数搭載することを推奨します。

既存サーバーと同じ型名のSSDがクラスタ拡張時に追加するサーバーでサポートされていない場合、同等以上の性能を持つSSDを選択し、同じ枚数で容量が既存サーバー以上となるように搭載してください。

同等以上の性能を持つSSDは以下を満たすSSDとします。

項目	条件
インターフェース/データ転送速度	既存サーバー搭載SSDと同じ
フォームファクタ	既存サーバー搭載SSDと同じ
記録方式	既存サーバー搭載SSDと同じ
記憶容量	既存サーバー搭載SSD以上
書き込み保障値	既存サーバー搭載SSD以上

## E.3.6 HDD

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するHDDは、同じ型名のディスクを同じ枚数搭載することを推奨します。

既存サーバーと同じ型名のHDDがクラスタ拡張時に追加するサーバーでサポートされていない場合、同等以上の性能を持つHDDを選択し、同じ枚数で容量が既存サーバー以上となるように搭載してください。

同等以上の性能を持つHDDは以下を満たすHDDとします。

項目	条件
インターフェース/データ転送速度	既存サーバー搭載HDDと同じ
フォームファクタ	既存サーバー搭載HDDと同じ
セクターサイズ	既存サーバー搭載HDDと同じ
記憶容量	既存サーバー搭載HDD以上
回転数	既存サーバー搭載HDDと同じ

# E.3.7 搭載必須LANカード

「E.2 ネットワーク構成」に記載された通信速度/ポート数を持つオプションを選択してください。

# E.3.8 SASコントローラーカード

クラスタ拡張時に追加するサーバーに搭載するSASコントローラーカードは、既存サーバーと同じ型名のカードを選択してください。

# E.3.9 上記以外のオプション

上記以外のオプションについてクラスタ拡張時に追加するサーバーとは関連がないため、各PRIMEFLEXの要件やお客様の要件に応じて 選択できます。

# E.4 ソフトウェア要件

既存サーバーとクラスタ拡張時に追加するサーバーには同じ版数のソフトウェアを導入してください。

クラスタ拡張する前に、既存サーバーに導入されているソフトウェアをクラスタ拡張時に追加するサーバーをサポートする版数にアップ デートする必要があります。本モデルのソフトウェアアップデート方針は以下の通りです。

ソフトウェア名	導入場所	版数
Windows Server	<ul> <li>クラスタ拡張時に 追加するサー バー</li> </ul>	<ul><li> 2016 Datacenter</li><li> 2019 Datacenter</li></ul>
	• 既存サーバー	
Windows Server KB	<ul> <li>クラスタ拡張時に 追加するサー バー</li> </ul>	既存サーバー、クラスタ拡張時に追加するサーバーともに最新のKB
	• 既存サーバー	
LANカードドライバ(Mellanox)	<ul> <li>クラスタ拡張時に 追加するサー バー</li> <li>既存サーバー</li> </ul>	既存サーバー、クラスタ拡張時に追加するサーバーともに、クラスタ拡張時に追加するサーバー手配時に公開されている最新版
ADVM	既存サーバー Hyper-V上	購入時の版数(最新のKB適用を推奨)
ISM for PRIMEFLEX	インフラ管理VM	対象のクラスタ拡張をサポートする版数
ServerView RAID Manager	<ul> <li>クラスタ拡張時に 追加するサー バー</li> <li>既存サーバー</li> </ul>	既存サーバー、クラスタ拡張時に追加するサーバーともに、クラスタ拡張時に追加するサーバー手配時の最新版ServerView Suiteに同梱された版数

# E.5 管理VMのサイジング

クラスタ拡張時に追加するサーバー台数に応じて、インフラ管理VMのリソースをサイジングします。

リソースが不足する場合、事前に物理/仮想リソースを追加します。管理兼業務サーバーの物理リソースが不足する場合、物理メモリ/ディスクの追加が必要となります。

# 付録F トラブルシューティング

ISMの動作がエラーになる場合や、期待した動作にならない場合の主な原因と対処について説明します。

## 現象:IPアドレスの編集を行ってノード登録を行った場合、登録時に「手動検出したノードの登録に失敗しました。IPアドレスが 変更できません。指定されたIPアドレスは既に存在します。」のエラーが表示される。

#### 原因/対処

IPアドレスの編集を行ってノード登録を行う場合、変更後のIPアドレスにpingを行い、応答がないことを確認してから実施してください。

iRMC S3世代のPRIMERGYは、IPアドレス変更後の数分間、変更前と変更後の両方のIPアドレスに対してpingが成功する場合があります。

# 現象:正常に使用できていたISMでGUIへのログインに「セッションタイムアウト」で失敗し、ISM-VAを再起動しても現象が変わらない。

ハイパーバイザのコンソール画面には、以下のようなメッセージが出力されている。

[55490.	269659]	XFS (dm-0): Internal error xfs_bmap_read_extents(1) at line 1321 of file fs/xfs/libxfs/xfs_bmap.c.
Caller	xfs_irea	ad_extents+0x75/0xd0 [xfs]
[55490.	272852]	XFS (dm-0): Corruption detected. Unmount and run xfs_repair
[55490.	275983]	ffff8801ecb6e000: 42 4d 41 50 00 00 00 82 00 00 00 00 00 7a 2e fc BMAPz
[55490.	277488]	ffff8801ecb6e010: ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 03 a5 20 00
[55490.	278907]	ffff8801ecb6e020: 00 00 10 a1 ae 80 00 80 00 00 00 00 03 a6 20 00
[55490.	280367]	ffff8801ecb6e030: 00 00 10 a1 c5 80 00 30 00 00 00 00 03 a6 80 000
[55490.	281844]	XFS (dm-0): Internal error xfs_bmap_read_extents(1) at line 1321 of file fs/xfs/libxfs/xfs_bmap.c.
Caller	xfs_irea	ad_extents+0x75/0xd0 [xfs]
[55490.	284837]	XFS (dm-0): Corruption detected. Unmount and run xfs_repair
[55490.	286288]	ffff8801ecb6e000: 42 4d 41 50 00 00 00 82 00 00 00 00 00 7a 2e fc BMAPz
[55490.	287727]	ffff8801ecb6e010: ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 03 a5 20 00
[55490.	289073]	ffff8801ecb6e020: 00 00 10 a1 ae 80 00 80 00 00 00 00 03 a6 20 00
[55490.	290441]	ffff8801ecb6e030: 00 00 10 a1 c5 80 00 30 00 00 00 00 03 a6 80 000.
[55490.	291716]	XFS (dm-0): Internal error xfs_bmap_read_extents(1) at line 1321 of file fs/xfs/libxfs/xfs_bmap.c.
Caller	xfs_irea	ad_extents+0x75/0xd0 [xfs]
[55490.	294744]	XFS (dm-0): Corruption detected. Unmount and run xfs_repair
[55490.	296176]	ffff8801ecb6e000: 42 4d 41 50 00 00 00 82 00 00 00 00 00 7a 2e fc BMAPz
[55490.	297620]	ffff8801ecb6e010: ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 03 a5 20 00
[55490.	299035]	ffff8801ecb6e020: 00 00 10 a1 ae 80 00 80 00 00 00 00 03 a6 20 00
[55490.	300401]	ffff8801ecb6e030: 00 00 10 a1 c5 80 00 30 00 00 00 00 03 a6 80 000
[55490.	301766]	XFS (dm-0): Internal error xfs_bmap_read_extents(1) at line 1321 of file fs/xfs/libxfs/xfs_bmap.c.
Caller	xfs_irea	ad_extents+0x75/0xd0 [xfs]

### 原因/対処

・ ISM-VAの仮想ディスクが破損しているためISMが正常に動作していません。

仮想ディスクの破損は、物理的なハードの異常や、ISM-VAを動作させているサーバーまたはISM-VAが強制的に停止された場合に起こることがあります。

バックアップ済みのISM-VAがある場合は、バックアップ済みのISM-VAをリストアして使用してください。
 バックアップしていない場合は、新規にインストールしてください。

# 現象:以下の機能において、ファイルのインポート操作の実施時に、ファイル選択画面で「サーバーとの通信に失敗しました。」のエラーが表示される。

- ・[構築]-[プロファイル]-[アクション]-[インポート]-[ブラウズ]ボタン
- ・ [構築]-[ファームウェア]-画面左側のメニューから[インポート]を選択し、[インポートデータリスト]タブ-[アクション]-[DVDインポート]-[ブラウズ]ボタン
- ・ [構築]-[ファームウェア]-画面左側のメニューから[インポート]を選択し、[インポートデータリスト]タブ-[アクション]-[ファームウェア インポート]-[ブラウズ]ボタン

・ [構築]-[ファームウェア]-画面左側のメニューから[インポート]を選択し、[SeverView Suite]タブ-[アクション]-[DVDインポート]-[ブ ラウズ]ボタン

### 原因/対処

- ・ 使用者が所属しているユーザーグループのFTPフォルダー配下のファイルについて、ファイル名にUTF-8でない文字コードが含まれていないか確認してください。
- ・ ISMとクライアントの通信状態を確認してください。

## 現象:ノードの状態確認、制御に失敗する。

### 原因/対処

- ・ 対象ノードとISM間のネットワークが正しく動作していることを確認してください。
- ・ 電源ケーブルが対象装置に接続されているか、電源が供給されているかを確認してください。
- ・ ISMに登録されているIPアドレスと、対象装置(またはOS)のIPアドレスが一致しているか確認してください。特にIPアドレスを変更した場合は、ISMの登録情報の変更忘れがないか確認してください。
- ・ ISMに登録されているユーザーアカウントと、対象装置(またはOS)のユーザーアカウントが一致しているか確認してください。特にパスワードを変更した場合は、ISMの登録情報の変更忘れがないか確認してください。
- ・ ISMで操作対象ノードに対して、ISMの別の機能を利用中でないことを確認してください(ファームウェアアップデート中にプロファ イル適用を開始するなど)。

## 現象:Internet Explorer 11を使用している場合に、ファイルのダウンロードが失敗する。

### 原因/対処

Internet Explorerの設定によりファイルのダウンロードが失敗します。以下の設定を変更してください。

[インターネットオプション]-[セキュリティ]タブで[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[ダウンロード]-[ファイルのダウンロード]を[有効にする]に変更。

## 現象: Microsoft Active DirectoryをLDAPサーバー設定で登録すると失敗する。

### 原因/対処

大量のユーザー情報(例えば1000件以上)を登録しているActive Directoryを登録する場合、Active Directoryの「MaxPageSize」という 環境変数が、登録ユーザー情報数に応じた値になっているか確認してください。

## ファームウェア管理機能

## 現象:ファームウェアのアップデート操作を行う際に、アップデートするファームウェアが指定できない。

## 原因/対処

- ファームウェアデータは、事前にインポートして取り込んでおく必要があります。インポートしていない場合は、最初にインポートを 実行してください。
- ・ 個別ファームウェアのインポートの際、指定したファームウェア種別、モデル名などが間違っていると、指定したノードに対応するファームウェアとして表示されません。リポジトリ画面で情報を確認してください。間違いがある場合は、一度リポジトリから削除したあとに、正しい情報でインポートを実行してください。
- ・ファームウェアのバージョンを下げることができないため、ノードの現行バージョンより古いファームウェアは、最新バージョン欄に表示 されません。ノードの現行バージョンと、インポートしたファームウェアのバージョンを確認してください。

### 現象:PCIカードのOnlineアップデートに失敗する。

### 原因/対処

Onlineアップデートの場合、PCIカードのファームウェアの動作は、PCIカードが搭載されているサーバーのOSに依存します。ファームウェアデータ添付のドキュメント、または入手元を参照し、ファームウェアがサーバーのOSに対応しているか確認してください。

ファームウェアがサーバーのOSに対応していない場合は、Offlineアップデートを使用してください。

## 現象:リリースノート内の文字が正常に表示されない

## 原因/対処

ご利用のブラウザーのエンコードの設定によって、リリースノートの表示が正常に行われない場合があります。エンコードの設定を確認してください。

## 現象:ETERNUS DX/AFモデルのファームウェアアップデートに失敗する。

#### 原因/対処

「Update モード実施可能」な条件を満たしていない可能性があります。

ファームウェアデータと共に提供されている、留意事項のpdfファイルの「ファームウェアアップデート実行可否バージョンマトリクス」を参照 して、ご利用の環境が「Update モード実施可能」な条件を満たしているか確認してください。

## 現象:Offlineアップデートが失敗する。

### 原因/対処

- ・ Offlineアップデートを使用するには、ServerView Suite DVDおよびServerView Suite Update DVDがインポートされている必要が あります。ServerView Suite DVDおよびServerView Suite Update DVDがインポートされているか確認してください。
- ・ PXEブートを動作させるための環境設定に問題がある可能性があります。以下を確認してください。
  - DHCPサーバーが適切なIPアドレスをリースできるか
  - ノードのBIOS設定でPXE機能が無効になっていないか
  - ノードのオンボードLANまたはLANカードとISMが接続されているか、など

## プロファイル管理機能

## 現象:PRIMERGYサーバーに対するプロファイル適用/再適用/適用解除がエラーになる。

### 原因/対処

プロファイル適用操作時に、対象ノードの電源がオンになっています。PRIMERGYへのプロファイル適用操作は、電源をオフにした 状態で実行してください。

### 現象:スイッチ、ストレージに対するプロファイル適用/再適用/適用解除がエラーになる。

### 原因/対処

ISM以外からSSHやWeb経由で対象ノードに接続している状態のときは、ISMから設定を実行するとエラーになる場合があります。ISM からノードを操作する際は、外部からの接続をログアウトしてください。

## 現象:プロファイル管理機能でOSインストールがエラーになる。

#### 原因/対処

- ・ インストール対象のOSインストールメディアがインポートされていません。インストールするOSのインストールメディアをインポートしてからプロファイル適用を実行してください。
- インストール対象ノードとOS種別に対応したServerView Suite DVDがインポートされていません。インストール対象ノードとOS種別 をサポートしたServerView Suite DVDをインポートしてからプロファイル適用を実行してください。プロファイル内で使用する ServerView Suite DVDバージョンの指定がない場合は、インポートされた最新のDVDが使用されます。旧機種、旧OSの場合には、 使用するDVDバージョンをプロファイル内で設定してください。
- ・ PXEブートを動作させるための環境設定に問題がある可能性があります。以下を確認してください。
  - DHCPサーバーが適切なIPアドレスをリースできるか
  - ノードのBIOS設定でPXE機能が無効になっていないか
  - ノードのオンボードLANまたはLANカードとISMが接続されているか、など

## 現象:エクスポートしたプロファイル/ポリシーをインポートするとエラーになる。

## 原因/対処

エクスポート元のISMに、そのままインポートすると、同一名の既存プロファイル/ポリシーが存在するためエラーとなります。インポートするファイル内の「ProfileName」を編集して、プロファイル名/ポリシー名を変更してください。

### ネットワーク管理機能

## 現象:ネットワークマップに接続情報が表示されない。

#### 原因/対処

ISMが接続情報を自動的に取得して表示するためには、各ノードのLLDP機能を有効にする必要があります。ノードの取扱説明書などを参照して、LLDPを有効にしてください。LLDP機能を持たないノードの場合は、ISM画面の手動接続定義で接続情報を入力してください。

### 現象:ネットワークマップの表示情報が古い、また正しい情報が表示されない。

#### 原因/対処

- ・ ネットワークマップに表示される内容は、GUI画面上で[ネットワーク管理情報の取得]を最後に実行した時点の情報となります。 [ネットワーク管理情報の取得]を実行してください。
- ・ノードのポート状態などが変更された場合は、[ノード情報取得]を実行後に、[ネットワーク管理情報の取得]を実行してください。

### 現象:ネットワークマップに仮想スイッチ、仮想マシンの接続関係が表示されない、または表示内容に誤りがある。

### 原因/対処

仮想スイッチ、仮想マシンの接続関係を表示するためには、管理対象ノードを管理している仮想化管理ソフトウェア、および管理対象 ノードのOS情報をISMに登録しておく必要があります。

仮想化管理ソフトウェア情報、および管理対象ノードのOS情報が正しく登録されているかを確認してください。

## 現象:VLAN設定の変更に失敗する。

#### 原因/対処

- ・ 設定対象のネットワークスイッチがISMからアクセス可能である必要があります。ネットワークスイッチが正常に動作し、ISMからアクセス可能になっていることを確認してください。
- ・ ネットワークスイッチの機種によっては予約済みのVLAN IDがあります。変更するVLAN IDが設定対象のネットワークスイッチの 予約済みVLAN IDでないことを確認してください。

## 現象:リンクアグリゲーション設定の変更に失敗する。

#### 原因/対処

- ・ 設定対象のネットワークスイッチがISMからアクセス可能である必要があります。ネットワークスイッチが正常に動作し、ISMからアクセス可能になっていることを確認してください。
- ・ ネットワークスイッチの機種によって設定可能なLAG名や動作モードが異なります。LAG名や動作モードについて設定可能であることを装置仕様で確認してください。

#### ログ管理機能

### 現象:ノードのログが収集されない、ノードのログ収集に失敗する。

#### 原因/対処

- ・ 通信状態などによる影響でログ収集に失敗した場合、時間をおいて再度実行してください。
- ノードを新規に登録した時点では、ログ収集は行われない状態になっています。[ログ収集設定]でログ収集スケジュールを設定してください。
- ノードの詳細画面の[ログ収集設定]タブ内で、ステータスが「対象外」となっていて、ログ収集用のアクションボタンが表示されない 場合は、ノードがログ収集対象外の機器か、ノード登録直後で機器情報が未取得の状態です。ログ収集対象ノードの場合は、数 分待ったあとに画面を更新してください。

- ログ収集時に指定するログ種類の[対象]を確認してください。スケジュール設定の場合は、[スケジュール実行有効化]にチェックが 付いていることを確認してください。
- ・ GUI画面から[ログ収集実行]を実行するとログが収集できるが、スケジュール設定してもログが収集できていない場合は、スケジュー ル実行のタイミングでノードの電源がオフになっているなどが考えられます。スケジュールの内容を確認してください。
- ログファイルの総容量がユーザーグループ設定に設定された上限(サイズ制限)設定値を超えると、新たなログは保管されません。
   グローバルナビゲーションメニューの[イベント]-[イベント]の[運用ログ]タブを確認し、ログ収集のタイミングで以下のどれかが記録
   されている場合は、収集済みのログを一部削除してファイル容量を減らしてください。
  - 「ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ユーザーグループ(<ユーザーグループ名>)の保管ログ保存領域が設定容量(xxMB)に 達しました。」
  - 「ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ユーザーグループ(<ユーザーグループ名>)のノードログ(ダウンロード用データ)保存領域 が設定容量(xxMB)に達しました。」
  - ー「ノード(<ノード名>)のログ収集中に、ノードログ(ログ検索用データ)保存領域が設定容量(xxMB)に達しました。」

## 現象:ノードのログ収集の設定ができない。

### 原因/対処

ノードのステータスが「対象外」となっている場合は、ノードがログ収集のサポート対象であるか確認してください。サポート対象で「対象外」となっている場合は、ISMがノード情報を取得できていないことがあるので、ノードとのネットワーク接続やノードプロパティの設定を確認したあと、[ノード情報取得]を実行してください。

## 現象:ノードのログ収集で、「オペレーティングシステム」、「ServerView Suite」が指定できない。

## 原因/対処

- ・対象ノードのOS情報が登録されていないか、ISMがノードのOS情報を未取得の場合は指定できません。OS情報を登録後に[ノード 情報取得]を実行してください。
- ・ OSの種類によっては、「ServerView Suite」は取得対象外のため指定できません。