

(お客様へ)

SSD使用時の注意事項

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を使用する場合は、以下の注意事項をお守りください。

- ETERNUS DX80 に搭載して使用してください。
- 搭載台数は最大 9 台の範囲で使用してください。
- RAID レベルは、RAID1 または、RAID5(3+1)のどちらか一方で使用してください。
- RAID グループ数は最大 2 個の範囲で使用してください。
- RAID グループを 2 個作成する場合は、RAID グループの担当 CM を分けてください。

富士通株式会社

Dear Customers,

[Attention] SSD Related Information

Fujitsu would like to thank you for purchasing our SSD units.
When installing SSDs, the following points should be observed.

- SSDs should be installed in the ETERNUS DX80.
- Up to five SSD units may be installed in a single-controller configuration, and up to nine SSD units may be installed in a dual-controller configuration.
- Set the RAID level to use either RAID1 or RAID5(3+1).
- Only one RAID group may be created in a single-controller configuration, while up to two RAID groups may be created in a dual-controller configuration.
- When two RAID groups are created, each should be assigned to a different CM.

FUJITSU LIMITED