

日付と時刻を設定するには 〈日時変更〉

システム設定

- 時刻合わせをしたいとき

はじめに

該当の交換機

交換機シリーズ名	型 名	備 考
DH シリーズ	DH-16、DH-32	

- 日付時刻の設定変更は、特定電話機により可能です。
特定電話機からの設定は、システム管理者の方以外は行わないでください。

日時変更

登録

登録は特定電話機から行ないます。システム管理者の方以外は、変更しないでください。

専用電話機

操作前の表示		10:10 AM 2月28日[木]
例えば 2009年3月1日(木) 10:20に設定するとき		
1	 ボタンを押します。 「ツーツー」という内線発信音が聞こえます。	■内線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯
2	「#55」(特番)を押します。 現在登録されている内容が表示されます。	2008 西暦入力
3	「2009」(西暦)を押します。 データの最後の桁の数字を押すと同時に、次の項目が表示されます。(以下同様)	200 2008 西暦入力 0228 月日入力
4	「0301」(月日)を押します。	030 0228 月日入力 5: 木曜 曜日入力
5	「5」(曜日)を押します。 曜日の設定する数字は、以下の通りです。 1: 日曜日 2: 月曜日 3: 火曜日 4: 水曜日 5: 木曜日 6: 金曜日 7: 土曜日	1010 時刻入力
6	「1020」(時刻)を押します。 24時間制で入力します。 (AM/PM) は、自動で表示されます。	102 1010 月日入力 #入力
7	「#」を押します。 「ブブブ」 という完了音が聞こえ、時計がスタートします。	10:20 AM 3月1日[木] ■内線ランプ消灯 ■スピーカランプ消灯

一般電話機

(この機能はご使用になれません。)

- 3～6の操作で項目の変更が不要なときは「#」ボタンを押すと次の表示に切り替わります。
- 月日・時分が1桁の場合、その前に「0」を入力してください。
4月5日の場合「0405」、9時5分の場合「0905」と入力します。

特定電話機の探し方

表示付き専用電話機で下記操作を行い、特定電話機を探します。

専用電話機

操作前の表示	
10:20 AM 3月1日[木]	
1  ボタンを押します。	
「ツーツー」という内線発信音が聞こえます。	■内線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯
2 「#9」（特番）を押します。	DN:10 EN:10 特定
「特定」が表示されれば特定電話機。	
3  ボタンを押します。	
	10:21 AM 3月1日[木] ■内線ランプが消灯 ■スピーカランプが消灯

一般電話機

(この機能はご使用になれません。)
